



# Lenovo XClarity Administrator

## Riferimento per i messaggi



**Versione 4.0.0**

**Prima edizione (Febbraio 2023)**

**© Copyright Lenovo 2015, 2023.**

**NOTA SUI DIRITTI LIMITATI:** se i dati o il software sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto "GSA" (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione si basa sulle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

---

# Contenuto

<b>Contenuto</b> . . . . .	<b>i</b>	<b>Capitolo 5. Elenco di eventi ThinkServer</b> . . . . .	<b>.713</b>
<b>Capitolo 1. Messaggi di eventi e avvisi</b> . . . . .	<b>1</b>	<b>Capitolo 6. Elenco degli eventi Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655</b> . . . . .	<b>.839</b>
<b>Capitolo 2. Elenco di eventi XClarity Administrator</b> . . . . .	<b>3</b>	Eventi di Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655 che avvisano automaticamente il supporto . . . . .	839
<b>Capitolo 3. Elenco degli eventi dello chassis</b> . . . . .	<b>.705</b>	<b>Capitolo 7. Elenco di eventi Lenovo Storage.</b> . . . . .	<b>.841</b>
<b>Capitolo 4. Eventi e avvisi di server e nodi di elaborazione di ThinkAgile, ThinkEdge, ThinkSystem, System x, Flex System, Converged HX Series e NeXtScale</b> . . . . .	<b>.707</b>	<b>Capitolo 8. Elenco degli eventi RackSwitch</b> . . . . .	<b>1277</b>
		Elenco di eventi Lenovo RackSwitch . . . . .	1277
		Elenco di eventi trap SNMP degli switch . . . . .	1279



---

# Capitolo 1. Messaggi di eventi e avvisi

È possibile utilizzare i seguenti messaggi per risolvere i problemi che potrebbero verificarsi quando si utilizza Lenovo XClarity Administrator. I messaggi che XClarity Administrator genera sono riportati nel log avvisi o nel log eventi.

Per ogni messaggio di evento vengono fornite le seguenti informazioni.

## Identificativo evento

Stringa che identifica in modo univoco l'evento o la classe di eventi. Si tratta di una stringa di caratteri 12 nel seguente formato:

**FQX***ppnnxxxxc*

dove:

- *pp* indica il prodotto da cui ha avuto origine l'evento, come riportato di seguito.
  - **DE**. Dispositivi di storage ThinkSystem serie DE
  - **HM**. XClarity Administrator
  - **RS**. Dispositivi Lenovo RackSwitch
  - **SP**. Dispositivi Lenovo ThinkAgile e ThinkSystem
  - **ST**. Dispositivi Lenovo Storage
  - **STDM**. Dispositivi di storage ThinkSystem serie DM
  - **TS**. Dispositivi Lenovo ThinkServer
  - **XS**. Lenovo XClarity Controller
- *nn* identifica il componente che ha dato origine all'evento. Gli eventi XClarity Administrator utilizzano i seguenti ID componente. Per gli ID componente per gli altri dispositivi, consultare la documentazione del dispositivo gestito.
  - **CN**. Console
  - **CP**. Pattern di configurazione
  - **CR**. Appliance virtuale
  - **DI**. Rilevamento e gestione dei dispositivi
  - **DM**. Gestione dei dati
  - **EM**. Eventi e monitoraggio
  - **FC**. Distribuzione del sistema operativo
  - **JM**. Gestione dei processi
  - **MF**. Raccolta dei dati delle metriche e server d'input
  - **MI**. Migrazione dei dati
  - **NM**. Gestione della rete
  - **RC**. Controllo remoto
  - **SE**. Protezione
  - **SP**. Porte dello switch
  - **SS**. Assistenza e supporto
  - **ST**. Gestione dello storage
  - **TS**. Gestione ThinkServer
  - **UP**. Aggiornamenti:
- *xxxx* identifica il messaggio specifico.
- *c* identifica la gravità, come segue.
  - **I**. A scopo informativo. Nessuna azione richiesta
  - **F**. Avvertenza. Nessuna azione richiesta.
  - **G**. Avvertenza. L'azione può essere rinviata
  - **H**. Avvertenza (minore). L'azione può essere rinviata

- **J.** Avvertenza (minore). È richiesta un'azione immediata
- **K.** Errore (principale). L'azione può essere rinviata
- **L.** Errore (principale). È richiesta un'azione immediata
- **M.** Errore (critico). È richiesta un'azione immediata
- **N.** Errore (irreversibile). È richiesta un'azione immediata

### **Argomenti**

Una descrizione di ogni variabile di sostituzione, come *[arg1]* o *[arg2]*, inclusa nella descrizione dell'evento.

### **Gravità**

Indicazione del livello di problema per la condizione, come segue.

- **Informativo.** L'evento è stato registrato per scopi di controllo. Si tratta in genere di un intervento dell'utente o di una modifica degli stati che rappresenta un comportamento normale.
- **Avvertenza.** L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **Errore.** L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

### **Categoria avvisi**

Gli avvisi sono raggruppati in categorie, come Controllo - Intervento dell'utente.

### **Manutenzione**

Indica se è necessaria un intervento (da parte dell'utente o di Supporto Lenovo) per correggere il problema.

### **Avvisa automaticamente il supporto**

Indica se XClarity Administrator *apre automaticamente* un ticket di assistenza e trasferisce i file di diagnostica al Centro assistenza clienti Lenovo per questo evento se Call Home è configurato e abilitato.

### **Risposta utente**

Le azioni da intraprendere per risolvere l'evento.

Eseguire le operazioni nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito tutte le azioni consigliate, contattare Supporto Lenovo.

---

## Capitolo 2. Elenco di eventi XClarity Administrator

Questa sezione elenca tutti gli eventi XClarity Administrator che possono essere visualizzati nel registro eventi di XClarity Administrator o nel log di controllo.

- **FQXHM0001J Messaggio sconosciuto.**

**Spiegazione**

Il messaggio è sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHM0002J Impossibile risolvere il nome utente.**

**Spiegazione**

L'utente non ha effettuato il login.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login prima di eseguire una richiesta.

- **FQXHM0003J Nome utente non valido.**

**Spiegazione**

Nome utente non valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login prima di eseguire una richiesta.

- **FQXHM0004J Richiesta POST non valida.**

**Spiegazione**

I parametri richiesti non sono validi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare la documentazione in merito al formato dei parametri.

- **FQXHM0005J Richiesta PUT non valida.**

**Spiegazione**

I parametri richiesti non sono validi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare la documentazione in merito al formato dei parametri.

- **FQXHM0006J Parametri richiesta non validi.**

**Spiegazione**

I parametri della richiesta non sono validi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare la documentazione per scoprire come dovrebbero essere i parametri.

- **FQXHM0007J Percorso URL non valido.**

**Spiegazione**

Il percorso URL non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Leggere la documentazione per trovare il percorso URL corretto.

- **FQXHM0008J Elenco dei paesi per la lingua specifica non valido.**

**Spiegazione**

Nessuna traduzione disponibile per la lingua richiesta.

**Gravità**

Avvertenza



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Leggere la documentazione per trovare l'elenco delle lingue supportate.

- **FQXHMCP1105I Pattern [arg1] distribuito a [arg2].**

**Spiegazione**

Una distribuzione di un pattern server o chassis è stata completata.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome pattern

*[arg2]* Nome dello chassis o del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP1110I Distribuzione pattern [arg1] avviata.**

**Spiegazione**

È stata avviata una distribuzione di un pattern server o chassis.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome pattern

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP1115J Impossibile distribuire il pattern [arg1] in [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile distribuire il pattern al server o allo chassis specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome pattern

*[arg2]* Nome dello chassis o del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il processo nel log processi per determinare la causa del problema e risolverlo.

- **FQXHMCP1135I Ridistribuzione profilo [arg1] avviata.**

**Spiegazione**

È stata avviata la ridistribuzione di un profilo di server o chassis.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del profilo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP1145I Profilo [arg1] ridistribuito in [arg2].**

**Spiegazione**

Un profilo di server o chassis è stato ridistribuito.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del profilo

*[arg2]* Nome dello chassis o del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP1155J Impossibile ridistribuire il profilo [arg1] in [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile ridistribuire il profilo al server o allo chassis specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del profilo

*[arg2]* Nome dello chassis o del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la ridistribuzione nel log processi per determinare la causa del problema e risolverlo.

- **FQXHMCP1165I Assegnazione profilo [arg1] da [arg2] annullata.**

**Spiegazione**

Il profilo non è più associato al server o allo chassis specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del profilo

*[arg2]* Nome dello chassis o del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP1175J Impossibile annullare l'assegnazione del profilo [arg1] da [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile annullare l'assegnazione del profilo specificato. Il profilo è ancora assegnato alla destinazione specificata.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del profilo

*[arg2]* Nome dello chassis o del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMCP1180J Il profilo di configurazione del server [arg1] non è conforme.**

**Spiegazione**

Le impostazioni di configurazione del server non corrispondono al profilo di configurazione assegnato.

## Argomenti

[arg1] Nome del profilo

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Controllare i dettagli della conformità nella pagina Profili server. Ridistribuire il profilo di configurazione, se necessario.

- **FQXHMCP1185J Il profilo di configurazione del server [arg1] non è conforme.**

### Spiegazione

Le impostazioni di configurazione del server non corrispondono al profilo di configurazione assegnato.

## Argomenti

[arg1] Nome del profilo

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Controllare i dettagli della conformità nella pagina Profili server. Ridistribuire il profilo di configurazione, se necessario.

- **FQXHMCP1190J L'avviso di mancata conformità della configurazione del server è stato ignorato per il profilo [arg1].**

### Spiegazione

Un avviso critico è stato ignorato sul dispositivo specificato.

## Argomenti

[arg1] Nome del profilo

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP1205I Failover dal server [arg1] al server in standby [arg2] completato.**

### Spiegazione

Il profilo del server guasto è stato ridistribuito correttamente al server in standby.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del server guasto

*[arg2]* Nome del server in standby

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP1210I Failover [arg1] dal server [arg2] al server in standby [arg3] completato.**

**Spiegazione**

È stato avviato il failover dal server guasto al server in standby.

**Argomenti**

*[arg1]* Tipo di failover (automatico o manuale)

*[arg2]* Nome del server guasto

*[arg3]* Nome del server in standby

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Le impostazioni VLAN dello switch collegato non vengono copiate automaticamente. È necessario eseguire la migrazione manuale delle impostazioni.

- **FQXHMCP1215M Failover dal server [arg1] al server in standby [arg2] non riuscito.**

**Spiegazione**

Impossibile ridistribuire il profilo del server guasto al server in standby.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del server guasto

*[arg2]* Nome del server in standby

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il processo nel log processi per determinare la causa del problema e risolverlo.

- **FQXHMCP1255M Nessun server in standby disponibile nel pool [arg1] per il failover del server [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di server in standby selezionato non dispone di server con fattore di forma corrispondente al server guasto.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome pool di server in standby

*[arg2]* Nome del server guasto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il pool di server in standby selezionato contenga un server con un fattore di forma corrispondente al server guasto. Quindi, se si sta tentando un failover manuale, eseguire nuovamente il failover.

- **FQXHMCP1275J Nessun server disponibile nel pool in standby [arg1] per il failover.**

**Spiegazione**

Nel pool di server in standby deve essere disponibile almeno un server. Questo pool in standby non dispone più di server per il failover.

**Argomenti**

*[arg1]* Pool in standby

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiungere almeno un server al pool di server in standby.

- **FQXHMCP1300I È in corso la reimpostazione della configurazione predefinita dello storage locale.**

**Spiegazione**

È stato avviato il processo di ripristino delle impostazioni di storage locale alla configurazione predefinita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP1305I Configurazione predefinita dello storage locale reimpostata.**

**Spiegazione**

Il processo di ripristino delle impostazioni di storage locale a una configurazione predefinita è stato completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP1315J Impossibile reimpostare la configurazione predefinita dello storage locale.**

**Spiegazione**

Impossibile completare il processo di ripristino delle impostazioni di storage locale alla configurazione predefinita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware RAID interno del nodo selezionato sia al livello 10.00.11.00 o superiore. Quindi, verificare la connettività del nodo per accertarsi che lo stato del nodo di elaborazione sia normale dalla pagina "Nodi di elaborazione" dell'interfaccia utente del server di gestione.

- **FQXHMCP1400I Operazione di sicurezza della memoria persistente Intel Optane DC in corso.**

**Spiegazione**

Operazione di sicurezza in corso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5100I L'utente [arg1] ha creato il pattern [arg2].**

**Spiegazione**

Il pattern specificato è stato creato.

## Argomenti

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome pattern

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5105J Il nome del pattern *[arg1]* è già in uso.**

## Spiegazione

Il pattern specificato non è stato creato perché il nome è già in uso.

## Argomenti

*[arg1]* Nome pattern

## Gravità

Critico

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Scegliere un nome non utilizzato e creare nuovamente il pattern.

- **FQXHMCP5110I *[arg1]* ha distribuito il pattern esistente *[arg2]*.**

## Spiegazione

Un pattern esistente è stato distribuito.

## Argomenti

*[arg1]* L'utente che ha eseguito l'azione

*[arg2]* Il nome del pattern

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5120I L'utente *[arg1]* ha modificato il pattern *[arg2]*.**

## Spiegazione



Il pattern specificato è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome pattern

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5125J Impossibile trovare il pattern [arg1].**

**Spiegazione**

Impossibile trovare il pattern specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome pattern

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il pattern potrebbe essere stato eliminato. Controllare se nel log eventi sono presenti messaggi di eliminazione.

- **FQXHMCP5130I L'utente [arg1] ha copiato il pattern [arg2].**

**Spiegazione**

Il pattern specificato è stato copiato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome pattern originale

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5140I L'utente [arg1] ha rinominato il pattern [arg2].**

**Spiegazione**

Il pattern specificato è stato rinominato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome pattern originale

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5150I L'utente [arg1] ha eliminato il pattern [arg2].**

**Spiegazione**

Il pattern specificato è stato eliminato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome pattern

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5240I L'utente [arg1] ha rinominato il profilo [arg2].**

**Spiegazione**

Il profilo specificato è stato rinominato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del profilo originale

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5250I L'utente [arg1] ha eliminato il profilo [arg2].**

**Spiegazione**

Il profilo specificato è stato eliminato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del profilo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5260I L'utente [arg1] ha distribuito il profilo [arg2].**

**Spiegazione**

Il profilo specificato è stato distribuito.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del profilo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5300I L'utente [arg1] ha creato il pool di indirizzi [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di indirizzi specificato è stato creato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool di indirizzi

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5305J Il nome del pool di indirizzi [arg1] è già in uso.**

**Spiegazione**

Il nome del pool di indirizzi specificato è già in uso.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del pool di indirizzi

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scegliere un nome non utilizzato e creare nuovamente il pool di indirizzi.

- **FQXHMCP5320I L'utente [arg1] ha modificato il pool di indirizzi [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di indirizzi specificato è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool di indirizzi

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5325J Impossibile trovare il pool di indirizzi [arg1].**

**Spiegazione**

Impossibile trovare il pool di indirizzi specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del pool di indirizzi

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il pool di indirizzi potrebbe essere stato eliminato. Controllare se nel log eventi sono presenti messaggi di eliminazione.

- **FQXHMCP5330I L'utente [arg1] ha copiato il pool di indirizzi [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di indirizzi specificato è stato copiato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool di indirizzi originale

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5340I L'utente [arg1] ha rinominato il pool di indirizzi [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di indirizzi specificato è stato rinominato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool di indirizzi originale

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5350I L'utente [arg1] ha eliminato il pool di indirizzi [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di indirizzi specificato è stato eliminato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool di indirizzi

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5400I L'utente [arg1] ha creato il pool in standby [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di server in standby specificato è stato creato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool in standby

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5405J Nome del pool in standby [arg1] già in uso.**

**Spiegazione**

Il nome del pool in standby specificato è già in uso.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del pool in standby

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scegliere un nome non utilizzato e creare nuovamente il pool in standby.

- **FQXHMCP5420I L'utente [arg1] ha modificato il pool in standby [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di server in standby specificato è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool in standby

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5425J Impossibile trovare il pool in standby [arg1].**

**Spiegazione**

Impossibile trovare il pool in standby specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del pool in standby

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il pool in standby potrebbe essere stato eliminato. Controllare se nel log eventi sono presenti messaggi di eliminazione.

- **FQXHMCP5430I L'utente [arg1] ha copiato il pool in standby [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di server in standby specificato è stato copiato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool in standby

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5440I L'utente [arg1] ha rinominato il pool in standby [arg2].**

**Spiegazione**

Il pool di server in standby specificato è stato rinominato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool in standby

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5450I L'utente *[arg1]* ha eliminato il pool in standby *[arg2]*.**

**Spiegazione**

Il pool di server in standby specificato è stato eliminato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome del pool in standby

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5500I L'utente *[arg1]* ha creato lo chassis segnaposto *[arg2]*.**

**Spiegazione**

Lo chassis segnaposto specificato è stato creato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome dello chassis segnaposto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5505J Nome dello chassis segnaposto *[arg1]* già in uso.**

**Spiegazione**

Il nome dello chassis segnaposto specificato è già in uso.

**Argomenti**



[arg1] Nome dello chassis segnaposto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scegliere un nome non utilizzato e creare nuovamente lo chassis segnaposto.

- **FQXHMCP5520I L'utente [arg1] ha modificato lo chassis segnaposto [arg2].**

**Spiegazione**

Lo chassis segnaposto specificato è stato modificato.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente

[arg2] Nome dello chassis segnaposto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5525J Impossibile trovare lo chassis segnaposto [arg1].**

**Spiegazione**

Impossibile trovare lo chassis segnaposto specificato.

**Argomenti**

[arg1] Nome dello chassis segnaposto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Lo chassis segnaposto potrebbe essere stato eliminato. Controllare se nel log eventi sono presenti messaggi di eliminazione.

- **FQXHMCP5530I L'utente [arg1] ha copiato lo chassis segnaposto [arg2].**

**Spiegazione**

Lo chassis segnaposto specificato è stato copiato.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente

[arg2] Nome dello chassis segnaposto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5540I L'utente [arg1] ha rinominato lo chassis segnaposto [arg2].**

**Spiegazione**

Lo chassis segnaposto specificato è stato rinominato.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente

[arg2] Nome dello chassis segnaposto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5550I L'utente [arg1] ha eliminato lo chassis segnaposto [arg2].**

**Spiegazione**

Lo chassis segnaposto specificato è stato eliminato.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente

[arg2] Nome dello chassis segnaposto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5600I L'utente [arg1] ha creato il criterio [arg2].**

**Spiegazione**

Il criterio specificato è stato creato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome dei criteri

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5605J Nome criterio [arg1] già in uso.**

**Spiegazione**

Il nome del criterio specificato è già in uso.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome dei criteri

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scegliere un nome non utilizzato e creare nuovamente il criterio.

- **FQXHMCP5620I L'utente [arg1] ha modificato il criterio [arg2].**

**Spiegazione**

Il criterio specificato è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome dei criteri

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5625J Impossibile trovare il criterio [arg1].**

**Spiegazione**

Impossibile trovare il criterio specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome dei criteri

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il criterio potrebbe essere stato eliminato. Controllare se nel log eventi sono presenti messaggi di eliminazione.

- **FQXHMCP5630I L'utente [arg1] ha copiato il criterio [arg2].**

**Spiegazione**

Il criterio specificato è stato copiato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome dei criteri

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5640I L'utente [arg1] ha rinominato il criterio [arg2].**

**Spiegazione**

Il criterio specificato è stato rinominato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome dei criteri

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5650I L'utente [arg1] ha eliminato il criterio [arg2].**

**Spiegazione**

Il criterio specificato è stato eliminato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome dei criteri

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5700I L'utente [arg1] ha avviato il monitoraggio del failover di [arg2] utilizzando il pool in standby [arg3] e il criterio di failover [arg4].**

**Spiegazione**

È stato avviato il monitoraggio del failover per il server selezionato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome server

*[arg3]* Nome del pool in standby

*[arg4]* Nome criteri di failover

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5710I L'utente [arg1] ha riavviato il monitoraggio del failover di [arg2].**

**Spiegazione**

Il monitoraggio del failover per il server selezionato è stato riavviato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5720I L'utente [arg1] ha modificato il monitoraggio del failover di [arg2].**

**Spiegazione**

Il monitoraggio del failover per il server selezionato è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5730I L'utente [arg1] ha eseguito un failover nel server in standby [arg2].**

**Spiegazione**

È stato avviato il failover da un server guasto a un server in standby.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5750I L'utente [arg1] ha interrotto il monitoraggio del failover di [arg2].**

**Spiegazione**

Il monitoraggio del failover per il server selezionato è stato interrotto.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5760I L'utente [arg1] ha rimosso il monitoraggio del failover di [arg2].**

**Spiegazione**

Il monitoraggio del failover è stato rimosso dal server selezionato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Nome server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5770I L'utente [arg1] ha avviato tutto il monitoraggio del failover.**

**Spiegazione**

È stato avviato il monitoraggio del failover su tutti i server validi.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5780I L'utente [arg1] ha riavviato tutto il monitoraggio del failover.**

**Spiegazione**

Il monitoraggio del failover è stato riavviato su tutti i server monitorati.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCP5790I L'utente [arg1] ha interrotto tutto il monitoraggio del failover.**

**Spiegazione**

Il monitoraggio del failover è stato interrotto su tutti i server monitorati.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCR0001W Indirizzo IP modificato nell'interfaccia [arg1].**

**Spiegazione**

Uno degli indirizzi IP dell'appliance è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome dell'interfaccia di rete.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rigenerare i certificati di sicurezza.

- **FQXHMCR0002I Processo [arg1] aggiornato**

**Spiegazione**

Un componente ha aggiornato lo stato di un processo

**Argomenti**

*[arg1]* Numero del processo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**



No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMC0003I Servizio Web attualmente disponibile per l'utilizzo generale.**

**Spiegazione**

Tutte le pagine e le servlet sono state registrate ed è ora possibile utilizzarle.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

N/d

- **FQXHMC0004I API REST attualmente disponibile per l'utilizzo generale.**

**Spiegazione**

Tutte le servlet sono state registrate ed è ora possibile utilizzarle.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

N/d

- **FQXHMC0005I Data e ora del server di gestione modificate dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente ha modificato data e ora del server di gestione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCR0006I Data e ora del server di gestione non modificate correttamente dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'operazione di modifica di data e ora del server di gestione non è stata completata correttamente. Verificare i dati inseriti e ripetere l'operazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCR0007I Data e ora del server di gestione sincronizzate con il server NTP.**

**Spiegazione**

Data e ora del server di gestione sono sincronizzate con il server NTP.

**Argomenti**

[arg1] utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMCR0008I Data e ora del server di gestione non sincronizzate con il server NTP.**

**Spiegazione**

Data e ora del server di gestione non sono sincronizzate con il server NTP. Ciò potrebbe verificarsi se la sincronizzazione del server NTP è disabilitata o se il server NTP non è collegato o accessibile in rete.

**Argomenti**

[arg1] utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se la sincronizzazione del server NTP è abilitata, verificare che il server NTP sia collegato o accessibile in rete.

- **FQXHMC00111** L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha montato il punto di montaggio sshfs - [arg3].

**Spiegazione**

Un punto di montaggio sshfs è stato montato in Lenovo XClarity Administrator.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] indirizzo IP

[arg3] punto di montaggio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione. In caso contrario, contattare i responsabili della sicurezza.

- **FQXHMC00121** L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha smontato il punto di montaggio sshfs - [arg3].

**Spiegazione**

Un punto di montaggio sshfs è stato smontato in Lenovo XClarity Administrator.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] indirizzo IP

[arg3] punto di montaggio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione. In caso contrario, contattare i responsabili della sicurezza.

- **FQXHMC00131** L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha importato la chiave host del server [arg3].

**Spiegazione**

Un'importazione della chiave dell'host server di montaggio sshfs in Lenovo XClarity Administrator è riuscita.

#### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* indirizzo IP

*[arg3]* indirizzo IP del server

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione. In caso contrario, contattare i responsabili della sicurezza.

- **FQXHMCR0014I L'utente *[arg1]* all'indirizzo IP *[arg2]* non è riuscito a montare il punto di montaggio sshfs *[arg3]*.**

#### **Spiegazione**

Una richiesta di montaggio sshfs in Lenovo XClarity Administrator non è riuscita.

#### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* indirizzo IP

*[arg3]* punto di montaggio

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione. In caso contrario, contattare i responsabili della sicurezza.

- **FQXHMCR0015I L'utente *[arg1]* all'indirizzo IP *[arg2]* non è riuscito a smontare il punto di montaggio sshfs *[arg3]*.**

#### **Spiegazione**

Una richiesta di smontaggio sshfs in Lenovo XClarity Administrator non è riuscita.

#### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* indirizzo IP

[arg3] punto di montaggio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione. In caso contrario, contattare i responsabili della sicurezza.

- **FQXHMCR0020I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha abilitato correttamente il servizio [arg3] in Lenovo XClarity Administrator.**

**Spiegazione**

Una richiesta di abilitare un servizio Lenovo XClarity Administrator è riuscita.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] indirizzo IP

[arg3] servizio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione. Nota: questa operazione viene eseguita normalmente durante l'abilitazione delle funzioni di aggiornamento dei driver del sistema operativo e di distribuzione del sistema operativo.

- **FQXHMCR0021I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha disabilitato correttamente il servizio [arg3] in Lenovo XClarity Administrator.**

**Spiegazione**

Una richiesta di disabilitare un servizio Lenovo XClarity Administrator è riuscita.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] indirizzo IP

[arg3] servizio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione. Nota: questa operazione viene eseguita normalmente durante la disabilitazione delle funzioni di aggiornamento dei driver del sistema operativo e di distribuzione del sistema operativo.

- **FQXHMC0022I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] non ha abilitato correttamente il servizio [arg3] in Lenovo XClarity Administrator.**

#### **Spiegazione**

Una richiesta di abilitare un servizio Lenovo XClarity Administrator non è riuscita.

#### **Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] indirizzo IP

[arg3] servizio

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMC0023I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] non ha disabilitato correttamente il servizio [arg3] in Lenovo XClarity Administrator.**

#### **Spiegazione**

Una richiesta di disabilitare un servizio Lenovo XClarity Administrator non è riuscita.

#### **Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] indirizzo IP

[arg3] servizio

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMC0024I Il file delle proprietà di XClarity Administrator contiene valori di chiave non validi.**

#### **Spiegazione**

Il file delle proprietà runtime di XClarity Administrator contiene uno o più valori di chiave non validi. Il problema è stato rilevato durante l'avvio di XClarity Administrator.

## Argomenti

*[arg1]* utente

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

XClarity Administrator verrà eseguito con le impostazioni predefinite. Raccogliere immediatamente il log ffdc completo di XClarity Administrator. Contattare quanto prima il supporto Lenovo per segnalare il problema.

- **FQXHMCR0030I L'utente *[arg1]* ha abilitato correttamente il monitoraggio del watchdog per il servizio *[arg2]* in Lenovo XClarity Administrator.**

## Spiegazione

Stato della richiesta per abilitare il monitoraggio del watchdog in un servizio Lenovo XClarity Administrator.

## Argomenti

*[arg1]* ID utente

*[arg2]* service\_name

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione. Questa operazione viene eseguita normalmente durante l'abilitazione delle funzioni di aggiornamento dei driver del sistema operativo e di distribuzione del sistema operativo.

- **FQXHMCR0031I L'utente *[arg1]* non ha abilitato correttamente il monitoraggio del watchdog per il servizio *[arg2]* in Lenovo XClarity Administrator.**

## Spiegazione

Stato della richiesta per abilitare il monitoraggio del watchdog in un servizio Lenovo XClarity Administrator.

## Argomenti

*[arg1]* ID utente

*[arg2]* service\_name

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo: questa operazione viene eseguita normalmente durante l'abilitazione delle funzioni di aggiornamento dei driver del sistema operativo e di distribuzione del sistema operativo. Lenovo XClarity Administrator tenterà di abilitare il servizio di monitoraggio del watchdog non riuscito al prossimo riavvio dell'appliance virtuale. Fino ad allora, il servizio specificato non verrà automaticamente riavviato in caso di arresto.

- **FQXHMCR0032I L'utente [arg1] ha disabilitato correttamente il monitoraggio del watchdog per il servizio [arg2] in Lenovo XClarity Administrator.**

**Spiegazione**

Stato della richiesta per disabilitare il monitoraggio del watchdog in un servizio Lenovo XClarity Administrator.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente

*[arg2]* service\_name

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo; se l'evento era previsto, non è richiesta alcuna azione. Questa operazione viene eseguita normalmente durante la disabilitazione delle funzioni di aggiornamento dei driver del sistema operativo e di distribuzione del sistema operativo.

- **FQXHMCR0033I L'utente [arg1] non ha disabilitato correttamente il monitoraggio del watchdog per il servizio [arg2] in Lenovo XClarity Administrator.**

**Spiegazione**

Stato della richiesta per disabilitare il monitoraggio del watchdog in un servizio Lenovo XClarity Administrator.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente

*[arg2]* service\_name

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo: questa operazione viene eseguita normalmente durante la disabilitazione delle funzioni di aggiornamento dei driver del sistema operativo e di distribuzione del



sistema operativo. Lenovo XClarity Administrator non tenterà di disabilitare il servizio specificato e il relativo servizio di monitoraggio del watchdog fino al prossimo riavvio dell'appliance virtuale.

- **FQXHMCR0103J Il servizio Call Home non è disponibile al momento, a causa di una perdita di connettività**

**Spiegazione**

Call Home non funziona

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la connessione dell'appliance a Internet

- **FQXHMCR0104I Il servizio Call Home è stato ripristinato**

**Spiegazione**

La connettività di Call Home è stata ripristinata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDE0001G Si è verificato un errore nella sottoscrizione della destinazione dell'avviso di trap quando l'utente {0} ha gestito il server {1}**

**Spiegazione**

Ciò farà sì che il server di gestione non riceva gli eventi da un server gestito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare l'accesso all'interfaccia utente dello storage gestito per questo storage e aggiungere l'indirizzo IP del server di gestione in "Imposta notifica" per ricevere le notifiche.

- **FQXHMDE0001I L'utente {0} ha avviato la gestione dello storage {1}.**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto la gestione dello storage.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDE0002G Si è verificato un errore nell'annullamento della sottoscrizione di destinazione dell'avviso di trap quando l'utente {0} ha annullato la gestione del server {1}**

**Spiegazione**

Ciò farà sì che il server di gestione continui a ricevere gli eventi su questo server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare l'accesso all'interfaccia utente dello storage gestito per questo storage e rimuovere l'indirizzo IP del server di gestione.

- **FQXHMDE0003G I dati di inventario non possono essere recuperati dall'endpoint {0}**

**Spiegazione**

Tentativo di recupero dei dati di inventario più recenti non riuscito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività.

- **FQXHMDE0010G Il certificato SSL/TLS fornito dall'endpoint {0} non è valido.**

**Spiegazione**

L'operazione eseguita sul server non è riuscita a causa di un errore del certificato SSL.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il certificato SSL/TLS fornito dall'endpoint non è valido.

– Il certificato viene rigenerato riavviando la gestione del sistema sui controller di storage.

- **FQXHMDI0001I L'utente [arg1] non ha gestito lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Spiegazione**

Lo chassis è stato rimosso dalla gestione

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha annullato la gestione dello chassis

[arg2] UUID chassis

[arg3] IP Chassis

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXHMDI0002I L'utente [arg1] ha gestito lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3])**

**Spiegazione**

Lo chassis è stato aggiunto alla gestione

**Argomenti**

[arg1] ID utente

[arg2] UUID chassis

[arg3] IP Chassis

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXHMDI0003G Si è verificato un errore della sottoscrizione CIM dopo che l'utente [arg1] non ha gestito lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Spiegazione**

Anche se lo chassis non è più gestito, la sottoscrizione CIM è ancora valida. Il server di gestione continuerà a ricevere gli eventi di questo chassis.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Cliente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

### Intervento dell'utente

Effettuare il login all'interfaccia utente CMM CLI. Quindi eseguire il seguente comando: `cimsub -clear all -T mm[p]`. In questo modo verranno cancellate tutte le sottoscrizioni CIM a questo chassis.

- **FQXHMDI0004G Impossibile reimpostare il server NTP sullo chassis [arg2] dopo che non è stato gestito dall'utente [arg1].**

### Spiegazione

Lo chassis continuerà a utilizzare il server di gestione NTP, invece del server NTP specificato nel CMM.

### Argomenti

[arg1] Utente

[arg2] UUID dello chassis

### Gravità

Avvertenza

### Manutenzione con log

Cliente

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Accedere all'interfaccia utente CMM di questo chassis, andare al menu "Data e ora" delle proprietà di "Gestione del modulo di gestione" e correggere le informazioni del server NTP

- **FQXHMDI0005G La richiesta dell'utente [arg1] di non gestire lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) non è riuscita.**

### Spiegazione

Il server di gestione non è riuscito a completare correttamente tutte le fasi necessarie per annullare la gestione del dispositivo di destinazione. Il dispositivo di destinazione potrebbe rimanere in uno stato anomalo e richiedere la reimpostazione manuale.

### Argomenti

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

### Gravità

Avvertenza

### Manutenzione con log

Cliente

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

[{"text": [{"text": "Effettuare il login a CMM CLI utilizzando l'account utente e la password RECOVERY\_ID definiti per la prima gestione dell'endpoint. Quindi, eseguire il seguente comando: ", "format": []}, {"text": "read -f unmanage", "format": ["bold"]}], {"text": ". Questo comando rimuove la gestione centralizzata (autenticazione gestita) sul modulo CMM. Se necessario, analizzare e riparare l'altra configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare", "format": []}, {"text": "Ripristino di uno chassis la cui gestione non è stata annullata correttamente", "format": ["link"], "link": "chassis\_manage.html"}, {"text": ". ", "format": []}], "format": ["cdata"]}]

- **FQXHMDI0006G** La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis con UUID [arg2] (IP [arg3]) non è riuscita a causa di un errore di configurazione nel server di gestione.

**Spiegazione**

Impossibile configurare correttamente il server di gestione per la gestione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Correggere i dati non validi immessi per richiedere la gestione. Quindi, ripetere la richiesta di gestione.

- **FQXHMDI0007G** La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis [arg2] non è riuscita a causa del blocco del login sullo chassis.

**Spiegazione**

Il login allo chassis è bloccato.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Correggere il problema di login dello chassis e riprovare la gestione.

- **FQXHMDI0008G** La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis [arg2] non è riuscita a causa di un errore di login sullo chassis.

**Spiegazione**

Impossibile completare l'autenticazione del server di gestione con le credenziali fornite dall'utente.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le credenziali di login allo chassis e controllare che il sistema sia attivo. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0009G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis con UUID [arg2] (IP [arg3]) non è riuscita a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a configurare correttamente le connessioni necessarie per la gestione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

[arg3] IP dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le connessioni di rete dello chassis. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0010G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis con UUID [arg2] (IP [arg3]) non ha avuto come risultato alcuna azione poiché lo chassis è già gestito.**

**Spiegazione**

Il server di gestione sta già gestendo questo chassis.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

[arg3] IP dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le informazioni dello chassis per assicurarsi che i dati immessi siano corretti.

- **FQXHMDI0011G** La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis [arg2] non è stata completata a causa di un errore durante la raccolta dell'inventario.

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a recuperare l'inventario per questo chassis.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0012G** La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) non è riuscita poiché il server di gestione non è stato in grado di recuperare il certificato LDAP dello chassis.

**Spiegazione**

Il server di gestione richiede il certificato LDAP dello chassis per autenticare e mantenere sicure le comunicazioni con lo chassis.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

[arg3] IP dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0013G** La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) non è riuscita poiché il server di gestione non è stato in grado di recuperare il certificato CIM dello chassis.

**Spiegazione**

Il server di gestione richiede il certificato CIM dello chassis per gestire le comunicazioni sicure con il servizio CIM dello chassis. Il certificato CIM è un certificato speciale differente dal certificato LDAP utilizzato per molti altri scopi di autenticazione.

### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello chassis

*[arg3]* IP dello chassis

### **Gravità**

Avvertenza

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0014G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire lo chassis con UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) non è riuscita poiché il server di gestione non è stato in grado di modificare il criterio di sicurezza dello chassis in modo che corrisponda a quello del server.**

### **Spiegazione**

I dispositivi gestiti devono essere conformi ai criteri di sicurezza del server di gestione.

### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello chassis

*[arg3]* IP dello chassis

### **Gravità**

Avvertenza

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0015G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire lo chassis con UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) non è riuscita poiché non è stato possibile configurare la gestione centralizzata (autenticazione gestita).**

### **Spiegazione**



La gestione centralizzata del server di gestione deve essere abilitata sullo chassis per garantire che nessuna altra fonte modifichi lo chassis.

#### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello chassis

*[arg3]* IP dello chassis

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0016G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire lo chassis con UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) non è riuscita a causa di un errore sconosciuto.**

#### **Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a gestire lo chassis.

#### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello chassis

*[arg3]* IP dello chassis

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0017G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire lo chassis con UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) non è riuscita poiché non è possibile impostare la modalità di autenticazione del server.**

#### **Spiegazione**

Per completare l'autenticazione del dispositivo di destinazione, il server di gestione deve configurarlo utilizzando un server LDAP esterno. Generalmente il server LDAP è il server di gestione stesso.

#### **Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

[arg3] IP dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0018I L'utente [arg1] ha avviato la gestione dello chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) con autenticazione gestita abilitata e credenziali immesse manualmente.**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto la gestione dello chassis

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

[arg3] IP dello chassis

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0019I L'utente [arg1] ha avviato la non gestione dello chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto l'annullamento della gestione dello chassis.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

[arg3] ip

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0020I Impossibile pulire i dati della configurazione LDAP per lo chassis [arg2] dopo la non gestione dell'utente [arg1].**

**Spiegazione**

Durante la rimozione della gestione chassis dall'inventario non è stato possibile pulire i dati LDAP. Una volta riavviato, il server potrebbe provare nuovamente a gestire lo chassis.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Cliente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server e provare a eseguire di nuovo l'operazione di annullamento della gestione dello chassis.

- **FQXHMDI0021G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis [arg2] non è riuscita durante la configurazione delle autorizzazioni di gruppo sullo chassis.**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio dell'autorizzazione di gruppo tra il server di gestione e lo chassis.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0021I L'utente [arg1] ha richiesto la gestione forzata dello chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]), che è già gestito da Lenovo XClarity Administrator. Verrà forzato l'annullamento della gestione dello chassis che successivamente verrà gestito di nuovo.**

#### **Spiegazione**

Lo chassis è già gestito da Lenovo XClarity Administrator. Verrà forzato l'annullamento della gestione dello chassis che successivamente verrà gestito di nuovo.

#### **Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

[arg3] ip

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0022G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) non è riuscita durante l'esecuzione di informazioni di configurazione della gestione aggiuntive.**

#### **Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e lo chassis.

#### **Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

[arg3] IP dello chassis

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0023G Raccolta dell'inventario iniziale dell'utente [arg1] dello chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) non completata correttamente.**

#### **Spiegazione**

Si è verificato un errore di timeout durante la raccolta dell'inventario nelle fasi iniziali di gestione dello chassis.

### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello chassis

### **Gravità**

Avvertenza

### **Manutenzione con log**

Cliente

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Il server di gestione tenterà automaticamente di raccogliere l'inventario periodicamente.

- **FQXHMDI0024G Abilitazione degli account utente locali sull'endpoint *[arg2]* da parte dell'utente *[arg1]* non riuscita.**

### **Spiegazione**

Impossibile abilitare gli account utente locali dell'endpoint a causa di un errore sconosciuto del server.

### **Argomenti**

*[arg1]* nome utente

*[arg2]* nome dell'endpoint

### **Gravità**

Avvertenza

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Effettuare il login all'endpoint utilizzando l'account utente RECOVERY\_ID e ricreare gli account utente locali.

- **FQXHMDI0024I Elementi secondari dello chassis *[arg1]* non hanno gestito l'endpoint con UUID *[arg2]* (IP: {3}) durante l'attività di non gestione dello chassis.**

### **Spiegazione**

L'attività di annullamento della gestione dello chassis ha causato anche l'annullamento della gestione dell'elenco incluso dei sistemi interessati.

### **Argomenti**

*[arg1]* UUID dello chassis

*[arg2]* elenco UUID dei sistemi interessati

### **Gravità**

Informativo

### **Manutenzione con log**

Utente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0025I Il worker di rilevamento delle trasmissioni SLP ha aggiornato l'elenco degli endpoint non gestiti.**

**Spiegazione**

Il worker di rilevamento delle trasmissioni SLP ha completato l'esecuzione e l'aggiornamento dell'elenco di endpoint non gestiti.

**Argomenti****Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0026G La richiesta di aggiornamento della password da parte dell'utente [arg1] sul dispositivo con UUID [arg2] (IP: [arg3]) non è riuscita a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Impossibile aggiornare la password di questo chassis per problemi di connettività durante l'operazione di aggiornamento.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dalla pagina "Chassis", verificare che il server di gestione e lo chassis siano connessi. Quindi, provare nuovamente ad aggiornare la password dello chassis.

- **FQXHMDI0026I Si è verificato un errore durante l'aggiornamento della password dell'utente [arg1] sull'endpoint con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Spiegazione**

Il tentativo di gestire l'endpoint è stato annullato perché non è stato possibile aggiornare la password scaduta dell'utente specificato.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la nuova password sia conforme alle regole delle password applicate sull'endpoint. Le nuove password possono essere rifiutate in base ai criteri di riutilizzo delle password, alla complessità e alla similarità delle password alle password recenti. Utilizzare una password diversa o reimpostare la password direttamente sull'endpoint prima di riprovare a eseguire l'operazione di gestione.

- **FQXHMDI0027G Impossibile per l'utente [arg1] gestire lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non può gestire lo chassis per problemi di connettività durante l'operazione di gestione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dalla pagina "Chassis", verificare che il server di gestione e lo chassis siano connessi. Quindi, provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0027I L'utente [arg1] ha avviato la gestione dello chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) e con autenticazione gestita abilitata e credenziali memorizzate [arg4].**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto la gestione dello chassis

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

[arg3] IP dello chassis

[arg4] ID delle credenziali memorizzate

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0028G Tentativo dell'utente [arg1] di gestire lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) non riuscito.**

**Spiegazione**

Il server di gestione è configurato per la conformità NIST, ma lo chassis non è configurato per la conformità NIST.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare il criterio di sicurezza dello chassis in modo da rispettare la conformità NIST.

- **FQXHMDI0028I L'utente [arg1] ha avviato la gestione dello chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) con autenticazione gestita disabilitata e credenziali memorizzate [arg4].**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto la gestione dello chassis

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

[arg3] IP dello chassis

[arg4] ID delle credenziali memorizzate

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0029G La richiesta dell'utente [arg1] di forzare la gestione del server [arg2] non è stata completata.**



**Spiegazione**

Un errore di login ha impedito al server di gestione di gestire il server utilizzando l'opzione di imposizione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le credenziali utente per il server rack e riprovare

- **FQXHMDI0030G La richiesta dell'utente *[arg1]* di forzare la gestione dello chassis *[arg2]* non è stata completata.**

**Spiegazione**

Un errore di login ha impedito al server di gestione di gestire lo chassis utilizzando l'opzione di imposizione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le credenziali utente per il modulo CMM e riprovare

- **FQXHMDI0031G Impossibile eseguire la configurazione di sottoscrizioni CIM su alcuni nodi dello chassis dopo che l'utente *[arg1]* ha gestito lo chassis con UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*).**

**Spiegazione**

Il server di gestione richiede i certificati CIM dei nodi per gestire le comunicazioni sicure con i servizi CIM dei nodi. Il certificato CIM è un certificato speciale differente dal certificato LDAP utilizzato per molti altri scopi di autenticazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0032G Impossibile rimuovere le sottoscrizioni CIM da alcuni nodi dello chassis dopo che l'utente [arg1] non ha gestito lo chassis con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Spiegazione**

Ciò consentirà al server di gestione di continuare a ricevere gli eventi su questi nodi.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione. Effettuare il login all'interfaccia utente IMM di questo server, visualizzare gli utenti correnti e terminare la sessione utente CIM di questo sistema.

- **FQXHMDI0033G La proprietà [arg1] contiene il carattere non supportato [arg2]. I seguenti caratteri non sono supportati [arg3]**

**Spiegazione**

La proprietà del rack contiene un carattere non supportato. L'endpoint non verrà aggiunto a un rack.

**Argomenti**

[arg1] nome della proprietà

[arg2] carattere

[arg3] set di caratteri

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login all'endpoint e modificare la proprietà per utilizzare solo i caratteri supportati.

- **FQXHMDI0033I L'utente [arg1] non ha gestito lo switch [arg2].**

**Spiegazione**

Lo switch è stato rimosso dalla gestione

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che annulla la gestione dello switch

*[arg2]* UUID switch

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXHMDI0034G La lunghezza della proprietà [arg1] supera il limite massimo supportato di [arg2] caratteri.**

**Spiegazione**

La proprietà del rack supera la lunghezza massima consentita. L'endpoint non verrà aggiunto a un rack.

**Argomenti**

*[arg1]* nome della proprietà

*[arg2]* carattere

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login all'endpoint e impostare la lunghezza della proprietà nei limiti definiti.

- **FQXHMDI0034I L'utente [arg1] ha gestito lo switch [arg2]**

**Spiegazione**

Lo switch è stato aggiunto alla gestione

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente

*[arg2]* UUID switch

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXHMDI0035I L'utente [arg1] ha avviato la non gestione dello switch [arg2]**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto l'annullamento della gestione dello switch.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0035J L'indirizzo IP [arg1] del dispositivo è un duplicato dell'indirizzo IP di un altro dispositivo.**

**Spiegazione**

Il dispositivo presenta un indirizzo IP assegnato a un altro dispositivo gestito.

**Argomenti**

[arg1] Indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare i dispositivi con lo stesso indirizzo IP e modificarli in modo che siano univoci.

- **FQXHMDI0036I L'utente [arg1] ha avviato la gestione dello switch [arg2]**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto la gestione dello switch

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello switch

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0036J L'indirizzo IP [arg1] del dispositivo è un duplicato dell'indirizzo IP del server di gestione.**

**Spiegazione**

Il dispositivo presenta un indirizzo IP assegnato anche al server di gestione.

**Argomenti**

[arg1] Indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare il dispositivo con lo stesso indirizzo IP del server di gestione e modificarlo in modo che sia univoco.

- **FQXHMDI0037I Il problema relativo all'indirizzo IP duplicato per l'indirizzo IP [arg1] è stato risolto.**

**Spiegazione**

Sono presenti due dispositivi configurati con lo stesso indirizzo IP. Questa condizione non è più presente.

**Argomenti**

[arg1] Indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0037J La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo switch [arg2] non è riuscita poiché il server di gestione non è stato in grado di recuperare il certificato dello switch.**

**Spiegazione**

Il server di gestione richiede il certificato valido dello switch per gestire le comunicazioni sicure con il dispositivo. Il certificato è un certificato speciale differente dal certificato LDAP utilizzato per la maggior parte degli altri scopi di autenticazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID switch

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che lo switch disponga di un certificato valido, non scaduto. Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0038I Il problema relativo all'indirizzo IP duplicato per l'indirizzo IP [arg1] è stato risolto.**

**Spiegazione**

Un dispositivo è stato configurato con lo stesso indirizzo IP del server di gestione. Questa condizione non è più presente.

**Argomenti**

[arg1] Indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0039J Il server di gestione ha rilevato un conflitto IP tra il dispositivo gestito e l'host di rete locale. L'indirizzo IP è [arg1] e l'indirizzo MAC dell'host di rete locale è [arg2].**

**Spiegazione**

Un dispositivo gestito ha lo stesso indirizzo IP di un host che si trova nelle reti del server di gestione locali. L'avviso viene generato perché il dispositivo gestito e l'host dispongono di indirizzi MAC diversi.

**Argomenti**

[arg1] Indirizzo IP

[arg2] indirizzo MAC

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'host con l'indirizzo MAC indicato presente nelle reti del server di gestione disponga dell'indirizzo IP indicato e modificare uno degli indirizzi IP dell'host di rete o del dispositivo gestito per evitare conflitti.

- **FQXHMDI0040G Aggiornamento della configurazione host sullo chassis con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e lo chassis.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0040I Il server di gestione non rileva ulteriori conflitti relativamente al dispositivo gestito e all'indirizzo IP dell'host di rete [arg1].**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha rilevato un conflitto tra un dispositivo gestito e un indirizzo IP dell'host di rete locale, ma il problema non è più presente.

**Argomenti**

*[arg1]* Indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0041G Aggiornamento del nome di dominio sullo chassis con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e lo chassis.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0041I La richiesta di impostazione della funzione Single Sign-On non è riuscita sul server [arg1]**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di impostazione della funzione Single Sign-On sul server.

**Argomenti**

[arg1] UUID del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : "Utilizzare l'opzione Impostazioni Single Sign-On di Azioni selezionando questo server. Se il problema persiste, contattare il supporto.", "format" : [ "CDATA" ] } ]

- **FQXHMDI0042G Aggiornamento del nome host sullo chassis con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e lo chassis.

**Argomenti**

[arg1] UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0043G Aggiornamento del nome visualizzato sullo chassis con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**



È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e lo chassis.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0044G Aggiornamento delle interfacce IP sullo chassis con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e lo chassis.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0045G Aggiornamento delle informazioni del rack sullo chassis con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e lo chassis.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0046G Aggiornamento dell'unità rack minima sullo chassis con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e lo chassis.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire lo chassis.

- **FQXHMDI0047G Aggiornamento del nome visualizzato sullo chassis con UUID [arg1] riuscito con troncamento.**

**Spiegazione**

Il nome visualizzato supera la lunghezza massima consentita dal CMM.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID dello chassis

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0048J Lo stato dell'unità SSD [arg1] nel vano [arg2] della configurazione RAID [arg3] è sceso a uno stato di avvertenza.**

**Spiegazione**

La durata residua dell'unità SSD è scesa a uno stato di avvertenza.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome dell'unità disco fisso

*[arg2]* Il vano dell'unità disco fisso

*[arg3]* Il nome della configurazione RAID

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire l'unità SSD con una nuova unità.

- **FQXHMDI0049K Lo stato dell'unità SSD [arg1] nel vano [arg2] della configurazione RAID [arg3] è sceso a uno stato critico.**

**Spiegazione**

La durata residua dell'unità SSD è scesa a uno stato critico.

**Argomenti**

[arg1] Il nome dell'unità disco fisso

[arg2] Il vano dell'unità disco fisso

[arg3] Il nome della configurazione RAID

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Utente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire l'unità SSD con una nuova unità.

- **FQXHMDI0050I Lo stato dell'unità SSD [arg1] nel vano [arg2] della configurazione RAID [arg3] è stato ripristinato allo stato normale.**

**Spiegazione**

La durata residua dell'SDD è al di sopra della soglia di avvertenza.

**Argomenti**

[arg1] Il nome dell'unità disco fisso

[arg2] Il vano dell'unità disco fisso

[arg3] Il nome della configurazione RAID

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Utente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0060I Lo stato del server [arg1] è stato modificato da non attendibile ad attendibile.**

**Spiegazione**

La connessione del server è stata modificata da non attendibile ad attendibile.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0061J Lo stato del server [arg1] è stato modificato da attendibile a non attendibile, a causa di [arg2].**

**Spiegazione**

La connessione del server è stata modificata da attendibile a non attendibile a causa di un problema del certificato SSL.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID server

*[arg2]* Messaggio non attendibile

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'archivio attendibile del server di gestione contenga il certificato più recente per il dispositivo gestito.

Per accertarsi che il server di gestione disponga del certificato più recente da un server:

1. Aprire la pagina Server per visualizzare tutti i server gestiti.
2. Selezionare il server gestito nella tabella
3. Fare clic su Tutte le azioni > Risolvi certificato non attendibile.

- **FQXHMDI0070J Il collegamento non è attivo per il dispositivo PCI [arg2] sul server [arg1].**

**Spiegazione**

Il collegamento non è attivo per un adattatore su questo server.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID server

*[arg2]* Nome dispositivo PCI

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0071I È stato rilevato un server ThinkEdge con tipo di macchina {1} e UUID {0}.**

**Spiegazione**

Un server ThinkEdge è stato rilevato e aggiornato nell'elenco dei server rilevati.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID del server

*[arg2]* tipo di macchina del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0101I L'utente [arg1] non ha gestito il server con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Spiegazione**

Il server è stato rimosso dalla gestione

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che annulla la gestione del server

*[arg2]* UUID server

*[arg3]* IP server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXHMDI0102I L'utente [arg1] ha gestito il server con UUID [arg2] (IP: [arg3])**

**Spiegazione**

Il server è stato aggiunto alla gestione

## Argomenti

*[arg1]* ID utente

*[arg2]* UUID server

*[arg3]* IP server

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXHMDI0103G Si è verificato un errore della sottoscrizione CIM dopo che l'utente *[arg1]* non ha gestito il server *[arg3]***

## Spiegazione

Ciò farà sì che il server di gestione continui a ricevere gli eventi su questo server.

## Argomenti

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID server

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

Cliente

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Effettuare il login all'interfaccia utente IMM di questo server, visualizzare gli utenti correnti e terminare la sessione utente CIM di questo sistema

- **FQXHMDI0104G Impossibile pulire il server NTP sul server *[arg2]* dopo la non gestione dell'utente *[arg1]*.**

## Spiegazione

Se l'utente non pulisce il server NTP, il server continuerà a utilizzare il server NTP del server di gestione.

## Argomenti

*[arg1]* Utente

*[arg2]* UUID del server

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

Cliente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login all'interfaccia utente IMM di questo server e correggere le informazioni del server NTP

- **FQXHMDI0106G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server [arg2] non è riuscita poiché non è stato possibile aggiornare i dati interni correlati a questo dispositivo.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di creare o mantenere la struttura interna dei dati.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare l'appliance virtuale e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMDI0107G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server [arg2] non è riuscita a causa del blocco del login sul server.**

**Spiegazione**

Il login al server è bloccato.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Correggere il problema di login del server e riprovare la gestione.

- **FQXHMDI0108G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server [arg2] non è riuscita durante il processo di login al server.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non può autenticare l'endpoint utilizzando le credenziali fornite dall'utente.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Verificare che le credenziali di login all'endpoint esistano e siano corrette", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Accertarsi che il firmware del processore di gestione dell'endpoint sia aggiornato e che il processore sia attivo e funzioni in modo ottimale", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Reimpostare il processore di gestione dell'endpoint", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Provare nuovamente a gestire l'endpoint", "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] } ], "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0109G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server [arg2] non è riuscita a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a configurare correttamente le connessioni necessarie per la gestione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le connessioni di rete del server. Quindi provare nuovamente a gestire il server.

- **FQXHMDI0110G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server [arg2] non ha avuto come risultato alcuna azione poiché lo chassis è già gestito.**

**Spiegazione**

Il server di gestione sta già gestendo questo server.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le informazioni del server per assicurarsi che i dati immessi siano corretti.

- **FQXHMDI0111G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server [arg2] non è stata completata a causa di un errore durante la raccolta dell'inventario.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a recuperare l'inventario per questo server.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Quindi provare nuovamente a gestire il server.

- **FQXHMDI0112G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server rack [arg2] non è riuscita poiché il server di gestione non è stato in grado di recuperare il certificato LDAP del server rack.**

**Spiegazione**

Il server di gestione richiede il certificato LDAP del server rack per autenticare e mantenere sicure le comunicazioni con il server rack.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0113G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server rack [arg2] non è riuscita poiché il server di gestione non è stato in grado di recuperare il certificato CIM del server rack.**

**Spiegazione**

Il server di gestione richiede il certificato CIM del server rack per gestire le comunicazioni sicure con il servizio CIM del server rack. Il certificato CIM è un certificato speciale differente dal certificato LDAP utilizzato per molti altri scopi di autenticazione.

### Argomenti

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

### Gravità

Avvertenza

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0114G Durante il processo di gestione del server rack [arg1], il server di gestione non è stato in grado di creare il nuovo account utente RECOVERY\_ID o disabilitare gli account locali sul server.**

### Spiegazione

Il server di gestione non è stato in grado di creare il nuovo account utente RECOVERY\_ID utilizzato per il ripristino del dispositivo di destinazione o di disabilitare gli account locali esistenti nel dispositivo di destinazione per evitare gli accessi di gestione non autorizzati al dispositivo di destinazione.

### Argomenti

[arg1] UUID del server

### Gravità

Avvertenza

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Riavviare il processore di gestione del dispositivo di destinazione. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0115G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server rack [arg2] non è riuscita poiché il server di gestione non è stato in grado di aggiornare le connessioni per utilizzare l'ID utente di gestione temporaneo creato dal server di gestione.**

### Spiegazione

Il server di gestione crea un ID utente temporaneo speciale utilizzato per le comunicazioni con i dispositivi di destinazione gestiti. Una volta configurati i dispositivi di destinazione per

l'autenticazione con il server di gestione come server LDAP esterno, le connessioni vengono aggiornate per utilizzare l'ID utente temporaneo.

#### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID del server

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0116G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire il server rack *[arg2]* non è riuscita per motivi sconosciuti.**

#### **Spiegazione**

Errore imprevisto di gestione del dispositivo di destinazione.

#### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID del server

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Ciò accade generalmente a causa di un problema interno, pertanto non sono disponibili suggerimenti per l'intervento dell'utente. Tuttavia, ciò potrebbe indicare una mancata corrispondenza tra il firmware del dispositivo di destinazione e del server di gestione. Verificare che i livelli di firmware siano compatibili. Provare a gestire nuovamente il dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0117G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire il server rack *[arg2]* non è riuscita poiché non è stato possibile impostare la modalità di autenticazione del server.**

#### **Spiegazione**

Per completare l'autenticazione del dispositivo di destinazione, il server di gestione deve configurarlo utilizzando un server LDAP esterno. Generalmente il server LDAP è il server di gestione stesso.

#### **Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il firmware del dispositivo di destinazione sia compatibile con quello del server di gestione. Verificare che il dispositivo di destinazione non sia già gestito da un server di gestione differente. Verificare che la connessione di rete al dispositivo di destinazione sia affidabile. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0118I L'utente [arg1] ha avviato la gestione del server con UUID [arg2] (IP: [arg3]) e con l'autenticazione gestita abilitata.**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto la gestione del server

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

[arg3] IP del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0119I L'utente [arg1] ha avviato la non gestione del server con UUID [arg2] (IP: [arg3])**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto l'annullamento della gestione del server.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

[arg3] ip

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0120G** La richiesta dell'utente [arg1] di non gestire il server [arg2] non è riuscita poiché non è stato possibile aggiornare correttamente i dati interni correlati al dispositivo.

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di aggiornare la struttura interna dei dati.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Cliente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : "Riavviare l'appliance virtuale e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto. Per ulteriori informazioni, consultare ", "format" : [] }, { "text" : "Ripristino di un server la cui gestione non è stata annullata correttamente", "format" : [ "link" ], "link" : "server\_manage.html" }, { "text" : ". ", "format" : [] } ], "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0121I** L'utente [arg1] ha richiesto la gestione forzata del server con UUID [arg2] (IP: [arg3]), che è già gestito da Lenovo XClarity Administrator. Verrà forzato l'annullamento della gestione del server che successivamente verrà gestito di nuovo.

**Spiegazione**

Il server è già gestito da Lenovo XClarity Administrator. Verrà forzato l'annullamento della gestione del server che successivamente verrà gestito di nuovo.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

[arg3] ip

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0122G** La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server [arg2] non è riuscita durante l'esecuzione di informazioni di configurazione della gestione aggiuntive.

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e il server.

## Argomenti

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID del server

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Quindi provare nuovamente a gestire il server.

- **FQXHMDI0123G Raccolta dell'inventario iniziale dell'utente *[arg1]* del server *[arg2]* non completata correttamente.**

## Spiegazione

Si è verificato un errore di timeout durante la raccolta dell'inventario nelle fasi iniziali di gestione del server.

## Argomenti

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID del server

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

Cliente

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Il server di gestione tenta periodicamente di raccogliere l'inventario automaticamente.

- **FQXHMDI0124G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire il server *[arg2]* non ha avuto come risultato alcuna azione poiché il server è già gestito da un server di gestione - *[arg3]*.**

## Spiegazione

Questo server (endpoint) è già gestito da un altro server di gestione. L'endpoint può essere gestito solo da un server di gestione alla volta.

## Argomenti

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID del server

*[arg3]* informazioni host del server gestito

## Gravità

Avvertenza

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

[ { "text" : [ { "text" : "Per gestire l'endpoint da questo server di gestione è necessario innanzitutto selezionare il server di gestione che attualmente sta gestendo l'endpoint e annullare la gestione. Se il server di gestione che attualmente sta gestendo questo endpoint non è disponibile, è necessario cancellare la sottoscrizione CIM (Common Information Model) dell'endpoint.", "format" : [ "paragraph" ] }, { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Per lo chassis, consultare la sezione ", "format" : [] }, { "text" : "Ripristino della gestione dello chassis con un modulo CMM dopo un errore del nodo di gestione", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "chassis\_recovercmmaftermanagementnodefailure.html" }, { "text" : ". ", "format" : [] } ], "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Per i server rack, consultare la sezione ", "format" : [] }, { "text" : "Ripristino della gestione del server rack o tower a seguito di un errore del nodo di gestione", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "server\_recoveraftermanagementnodefailure.html" }, { "text" : ". ", "format" : [] } ], "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Per gli switch RackSwitch, consultare la sezione ", "format" : [] }, { "text" : "Ripristino della gestione della gestione con uno switch RackSwitch dopo un errore del server di gestione", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "switches\_recoverfailedmanage.html" }, { "text" : ". ", "format" : [] } ], "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Per i sistemi Lenovo Storage, consultare la sezione ", "format" : [] }, { "text" : "Ripristino della gestione con un sistema Lenovo Storage, a seguito di un errore del server di gestione", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "storagenodes\_recoverfailedmanage.html" }, { "text" : " o ", "format" : [] }, { "text" : "Ripristino della gestione di un dispositivo di storage Lenovo ThinkSystem serie DE dopo un errore del server di gestione", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "storage\_recoverfailedmanage\_thinksystemde.html" }, { "text" : ". ", "format" : [] } ], "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "orderedList" ] } ], "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0125G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server rack [arg2] non è riuscita poiché il protocollo CIM over HTTPS non è abilitato sul server.**

### Spiegazione

Il server di gestione non è riuscito a configurare correttamente le connessioni necessarie per la gestione perché il protocollo CIM over HTTPS non è abilitato sul server rack.

### Argomenti

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

### Gravità

Avvertenza

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Abilitare il protocollo CIM over HTTPS sul server rack e riprovare la gestione.

- **FQXHMDI0126G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il server [arg2] non ha avuto come risultato alcuna azione poiché il vano del nodo è già occupato dal server - [arg3].**

### Spiegazione

Il server di gestione sta già gestendo un altro server sullo stesso vano del nodo.

### Argomenti

[arg1] utente

[arg2] Server

[arg3] Server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Annullare la gestione del server esistente nel vano del nodo utilizzando l'opzione Forza e quindi provare nuovamente a gestire il nuovo server.

- **FQXHMDI0127I La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il dispositivo [arg2] non ha avuto come risultato alcuna azione, poiché l'indirizzo IP [arg3] è già utilizzato dal dispositivo con UUID [arg4].**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a gestire un nuovo dispositivo, poiché uno o più indirizzi IP utilizzati da tale dispositivo coincidono con gli indirizzi IP utilizzati da un dispositivo gestito in precedenza.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

[arg3] Indirizzo IP

[arg4] uuid

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'indirizzo IP identificato nel messaggio dell'evento sia utilizzato da un solo dispositivo nella rete. Se i due UUID nel messaggio dell'evento coincidono, utilizzare l'opzione di imposizione per gestire nuovamente il dispositivo mediante l'opzione Forza gestione. Se i due UUID nel messaggio dell'evento sono diversi, determinare l'UUID che utilizza l'indirizzo IP e gestire nuovamente l'altro dispositivo mediante l'opzione Forza gestione.

- **FQXHMDI0128J La modifica dell'indirizzo per il dispositivo con UUID [arg1] è stata ignorata poiché l'indirizzo IP [arg2] è già utilizzato dal dispositivo con UUID [arg3].**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha ricevuto un evento per un dispositivo da un indirizzo IP diverso da quello attualmente utilizzato per gestire il dispositivo. Tuttavia, l'indirizzo IP è identico a quello di un altro dispositivo attualmente gestito dal server di gestione.

**Argomenti**



[arg1] uuid

[arg2] Indirizzo IP

[arg3] uuid

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il server di gestione non è in grado di gestire due dispositivi con lo stesso indirizzo IP. Verificare che i due dispositivi nel messaggio dell'evento non siano assegnati allo stesso indirizzo IP. Se necessario, risolvere l'assegnazione IP del dispositivo utilizzando l'interfaccia utente del dispositivo. Determinare l'UUID che utilizza l'indirizzo IP e gestire nuovamente l'altro dispositivo mediante l'opzione Forza gestione.

- **FQXHMDI0129G Durante il processo di gestione del server rack [arg1], il server di gestione non è stato in grado di creare il nuovo account utente RECOVERY\_ID poiché non è stato soddisfatto il criterio relativo alla lunghezza minima della password richiesta dal server rack.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è stato in grado di creare il nuovo account utente RECOVERY\_ID utilizzato per il ripristino del dispositivo di destinazione perché la lunghezza della password non soddisfa i requisiti di lunghezza minima impostati nelle impostazioni globali del controller di gestione della scheda di base.

**Argomenti**

[arg1] UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eeguire il login al server rack e controllare le impostazioni globali relative alla lunghezza della password.

- **FQXHMDI0130I L'utente [arg1] ha avviato la gestione del server con UUID [arg2] (IP: [arg3]) e con autenticazione gestita abilitata e credenziali memorizzate [arg4].**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto la gestione del server

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

[arg3] IP del server

[arg4] ID delle credenziali memorizzate

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0131I** L'utente [arg1] ha avviato la gestione del server con UUID [arg2] (IP: [arg3]) con autenticazione gestita disabilitata e credenziali memorizzate [arg4].

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto la gestione del server

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID del server

[arg3] IP del server

[arg4] ID delle credenziali memorizzate

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0133I** La richiesta dell'utente [arg1] di gestire il dispositivo [arg2] (con indirizzo IP [arg3]) non ha avuto come risultato alcuna azione, poiché il dispositivo è già gestito da questo server di gestione.

**Spiegazione**

La richiesta di gestire un dispositivo ha avuto esito negativo, poiché il dispositivo è già gestito.

**Argomenti**

[arg1] Utente

[arg2] UUID

[arg3] Indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Gestire nuovamente il dispositivo mediante l'opzione Forza gestione.

- **FQXHMDI0140G Aggiornamento della configurazione host sul server con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e il server.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire il server.

- **FQXHMDI0141G Aggiornamento del nome di dominio sul server con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e il server.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire il server.

- **FQXHMDI0142G Aggiornamento del nome host sul server con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e il server.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire il server.

- **FQXHMDI0143G Aggiornamento del nome visualizzato sul server con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e il server.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire il server.

- **FQXHMDI0144G Aggiornamento delle interfacce IP sul server con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e il server.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID del server

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire il server.

- **FQXHMDI0145G Aggiornamento delle informazioni del rack sul server con UUID [arg1] non riuscito**

**Spiegazione**

È necessario lo scambio delle informazioni aggiuntive di configurazione dell'host tra il server di gestione e il server.

## Argomenti

*[arg1]* UUID del server

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Verificare che le impostazioni fornite nel file CSV (Comma Separated Value) siano valide. Quindi provare nuovamente a gestire il server.

- **FQXHMDI0147G Aggiornamento del nome visualizzato sul server con UUID *[arg1]* riuscito con troncamento.**

## Spiegazione

Il nome visualizzato supera la lunghezza massima consentita dal server.

## Argomenti

*[arg1]* UUID del server

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0150I Protezione del sistema è stata aggiornata in *[arg1]* su *[arg2]* dispositivi di cui *[arg3]* con esito positivo. Consultare l'elenco completo dei dispositivi nel log di processo *[arg4]*.**

## Spiegazione

Il processo di massa dello stato di protezione del sistema di modifica è attivato.

## Argomenti

*[arg1]* Azione di protezione del sistema di modifica

*[arg2]* Conteggio totale dei processi di modifica della protezione del sistema

*[arg3]* Conteggio riuscito dei processi di modifica della protezione del sistema

*[arg4]* Dettaglio pagina processo

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0201G Impossibile connettersi allo switch tramite SSH.**

**Spiegazione**

Impossibile gestire lo switch poiché SSH è disabilitato.

**Argomenti****Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Abilitare SSH sullo switch e provare nuovamente a gestire lo switch.

- **FQXHMDI0202G Impossibile per il server di gestione eseguire l'autenticazione con lo switch {0} utilizzando la password "enable" specificata.**

**Spiegazione**

Impossibile gestire lo switch a causa di un errore di autenticazione.

**Argomenti****Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la password di accesso alla modalità Privileged Exec Mode sullo switch sia corretta.

- **FQXHMDI0301I L'utente [arg1] non ha gestito lo storage [arg2].**

**Spiegazione**

Lo storage è stato rimosso dalla gestione

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che annulla la gestione dello storage

*[arg2]* UUID server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXHMDI0302I L'utente [arg1] ha gestito lo storage [arg2].**

**Spiegazione**

lo storage è stato aggiunto alla gestione

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente

*[arg2]* UUID storage

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXHMDI0306G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire lo storage *[arg2]* non è riuscita poiché non è stato possibile aggiornare i dati interni correlati a questo dispositivo.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di creare o mantenere la struttura interna dei dati.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello storage

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare l'appliance virtuale e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMDI0307G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire lo storage *[arg2]* non è riuscita a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a configurare correttamente le connessioni necessarie per la gestione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello storage

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le connessioni di rete dell'endpoint. Quindi provare nuovamente a gestire lo storage.

- **FQXHMDI0308G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo storage [arg2] non è riuscita durante il processo di login allo storage.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non può autenticare l'endpoint utilizzando le credenziali fornite dall'utente.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello storage

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Verificare le credenziali di login all'endpoint", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Accertarsi che il firmware del processore di gestione dell'endpoint sia aggiornato e che il processore sia attivo e funzioni in modo ottimale", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Reimpostare il processore di gestione dell'endpoint", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Provare nuovamente a gestire l'endpoint", "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] } ], "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0309G La richiesta dell'utente [arg1] di non gestire lo storage [arg2] non è riuscita a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a configurare correttamente le connessioni necessarie per la gestione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello storage

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le connessioni di rete dell'endpoint. Quindi provare nuovamente ad annullare la gestione dello storage.

- **FQXHMDI0310G La richiesta dell'utente [arg1] di gestire lo storage [arg2] non ha avuto come risultato alcuna azione poiché lo chassis è già gestito.**

**Spiegazione**



Il server di gestione sta già gestendo questo storage.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello storage

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le informazioni dello storage per assicurarsi che i dati immessi siano corretti.

- **FQXHMDI0316G La richiesta dell'utente *[arg1]* di gestire lo storage *[arg2]* non è riuscita per motivi sconosciuti.**

**Spiegazione**

Errore imprevisto di gestione del dispositivo di destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID dello storage

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ciò accade generalmente a causa di un problema interno, pertanto non sono disponibili suggerimenti per l'intervento dell'utente. Tuttavia, ciò potrebbe indicare una mancata corrispondenza tra il firmware del dispositivo di destinazione e del server di gestione. Verificare che i livelli di firmware siano compatibili. Provare a gestire nuovamente il dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDI0319I L'utente *[arg1]* ha avviato la non gestione dello storage *[arg2]***

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto l'annullamento della gestione dello storage.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* uuid

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

nessuna

- **FQXHMDI0320G La richiesta dell'utente [arg1] di non gestire lo storage [arg2] non è riuscita poiché non è stato possibile aggiornare correttamente i dati interni correlati al dispositivo.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di aggiornare la struttura interna dei dati.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] uuid

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Cliente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : "Riavviare l'appliance virtuale e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.", "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0323G Raccolta dell'inventario iniziale dell'utente [arg1] dello storage [arg2] non completata correttamente.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di timeout durante la raccolta dell'inventario nelle fasi iniziali di gestione dello storage.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID dello storage

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Cliente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la comunicazione con l'endpoint per accertarsi che sia possibile stabilire una connessione. Il server di gestione tenta periodicamente di raccogliere l'inventario automaticamente.

- **FQXHMDI0501I L'utente [arg1] con indirizzo IP [arg2] ha abilitato il servizio di raccolta dei dati.**

**Spiegazione**

Questo servizio invierà periodicamente a Lenovo i dati sull'utilizzo relativi a XClarity.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0502I L'utente [arg1] con indirizzo IP [arg2] ha disabilitato il servizio di raccolta dei dati.**

**Spiegazione**

Questo servizio non invierà più periodicamente a Lenovo i dati sull'utilizzo relativi a XClarity.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDI0600I Il processo [arg1] è stato aggiornato.**

**Spiegazione**

Lo stato di un processo è stato aggiornato.

**Argomenti**

*[arg1]* ID processo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDM0001I L'inventario è stato modificato [arg1].**

**Spiegazione**

Sono state rilevate modifiche dell'inventario.

**Argomenti**

*[arg1]* Dettagli delle modifiche dell'inventario

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMDM0002I Il cabinet correlato è stato modificato [arg1].**

**Spiegazione**

Sono state rilevate modifiche relative al cabinet.

**Argomenti**

*[arg1]* Dettagli delle modifiche

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMDM0003I Connettività a [arg1] [arg2] persa. L'UUID è [arg3].**

**Spiegazione**

Il server di gestione non riesce a comunicare con l'endpoint.

**Argomenti**

*[arg1]* Tipo di endpoint

*[arg2]* Nome dell'endpoint

*[arg3]* UUID

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione di rete dell'endpoint.

- **FQXHMDM0004I Connettività all'endpoint [arg1] ripristinata. Endpoint [arg2].**

**Spiegazione**

Il server di gestione riesce a comunicare con l'endpoint.

**Argomenti**

*[arg2]* Nome dell'endpoint

*[arg3]* UUID

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDM0005I Impossibile effettuare il push delle informazioni sul fuso orario, sul server NTP di gestione o su entrambi al dispositivo con UUID [arg1] (IP: [arg2])**

**Spiegazione**

Durante il processo di gestione del dispositivo, non è stato possibile trasferire al dispositivo le informazioni del server NTP di gestione, del fuso orario o entrambi i dati. L'ora del dispositivo non è sincronizzata con il server di gestione. Questo problema non causerà un errore del processo di gestione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : "Durante il processo di gestione, il problema potrebbe essere causato dall'assenza temporanea di connessione del dispositivo al server di gestione. Tentare di gestire nuovamente il dispositivo oppure configurare manualmente le informazioni del server NTP di gestione e del fuso orario utilizzando l'interfaccia del controller di gestione.", "format" : [ "paragraph" ] }, { "text" : "Il firmware del controller di gestione del dispositivo potrebbe non supportare le impostazioni del server NTP di gestione e o il fuso orario attualmente configurato per il server di gestione. Aggiornare il firmware del controller di gestione alla versione più recente, quindi tentare di gestire nuovamente il dispositivo o configurare manualmente le informazioni del server NTP di gestione e del fuso orario utilizzando l'interfaccia del controller di gestione.", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMDM0006I Impossibile eseguire il push delle impostazioni NTP al dispositivo con UUID [arg1] (IP: [arg2]) perché il firmware non è compatibile.**

**Spiegazione**

Durante il processo di gestione del dispositivo, le impostazioni NTP non sono state trasferite al dispositivo.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : "Il firmware del controller di gestione non supporta le impostazioni del server NTP di gestione. Aggiornare il firmware del controller di gestione alla versione più recente, quindi tentare di gestire nuovamente il dispositivo o configurare manualmente le informazioni del server NTP di gestione e del fuso orario utilizzando l'interfaccia del controller di gestione. ", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMDM0020I L'utente [arg1] dall'indirizzo remoto [arg2] ha creato il gruppo di risorse [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente ha creato il gruppo di risorse.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente

[arg2] Usa indirizzo IP remoto

[arg3] Nome gruppo di risorse

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDM0021I L'utente [arg1] dall'indirizzo remoto [arg2] ha modificato correttamente il gruppo di risorse [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente ha aggiornato il gruppo di risorse.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente

[arg2] Usa indirizzo IP remoto

[arg3] Nome gruppo di risorse

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDM0022I L'utente [arg1] dall'indirizzo remoto [arg2] ha rimosso il gruppo di risorse [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente ha rimosso il gruppo di risorse.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente

*[arg2]* Usa indirizzo IP remoto

*[arg3]* Nome gruppo di risorse

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDM0125I L'utente *[arg1]* ha richiesto un'azione di alimentazione *[arg2]* sul dispositivo *[arg3]*. *[arg4]***

**Spiegazione**

Un'azione di alimentazione è stata emessa per questa destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* nuovo PowerManagementState

*[arg3]* UUID di destinazione

*[arg4]* slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0126I L'utente *[arg1]* ha impostato l'ordine di avvio - *[arg2]* - sul dispositivo *[arg3]*. *[arg4]***

**Spiegazione**

Un'operazione ordine di avvio è stata emessa per questa destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* nuovo BootOrder

*[arg3]* UUID di destinazione

*[arg4]* slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0127I** L'utente [arg1] ha richiesto un'azione di crittografia/NIST [arg2] sul dispositivo [arg3]. [arg4]

**Spiegazione**

Una richiesta di crittografia/NIST è stata emessa per questa destinazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] nuova cryptographymode

[arg3] UUID di destinazione

[arg4] slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0128I** L'utente [arg1] ha richiesto un'azione di limite alimentazione [arg2] sul dispositivo [arg3]. [arg4]

**Spiegazione**

Un'azione di limite alimentazione è stata emessa per questa destinazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] nuovo powerCapping

[arg3] UUID di destinazione

[arg4] slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0129I L'utente [arg1] ha eseguito un'azione di modifica delle proprietà dell'inventario sul dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Spiegazione**

Un'azione di modifica delle proprietà dell'inventario è stata emessa per questa destinazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

[arg3] slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0130I L'utente [arg1] ha richiesto un'operazione di failover CMM sul dispositivo [arg2].**

**Spiegazione**

Un'operazione di failover CMM è stata emessa per questa destinazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0131I Un'azione di alimentazione avviata dall'utente [arg1] è stata inviata correttamente al dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Spiegazione**

Un'azione di alimentazione è stata inviata correttamente a questa destinazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

*[arg3]* slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0132I Un'operazione ordine di avvio avviata dall'utente [arg1] è stata completata correttamente sul dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Spiegazione**

Un'operazione ordine di avvio è stata completata correttamente su questa destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID di destinazione

*[arg3]* slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0133I Un'azione di crittografia/NIST avviata dall'utente [arg1] è stata completata correttamente sul dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Spiegazione**

Un'azione di crittografia/NIST è stata completata correttamente su questa destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID di destinazione

*[arg3]* slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0134I Un'azione di limite alimentazione avviata dall'utente [arg1] è stata completata correttamente sul dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Spiegazione**

Un'azione di limite alimentazione è stata completata correttamente su questa destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID di destinazione

*[arg3]* slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0135I Un'azione di modifica delle proprietà dell'inventario avviata dall'utente [arg1] è stata completata correttamente sul dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Spiegazione**

Un'azione di modifica delle proprietà dell'inventario è stata completata correttamente su questa destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID di destinazione

*[arg3]* slot

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0136I Un'operazione di failover CMM avviata dall'utente [arg1] è stata completata correttamente sul dispositivo [arg2].**

**Spiegazione**

Un'operazione di failover CMM è stata completata correttamente su questa destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID di destinazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0137I Un'operazione LED avviata dall'utente *[arg1]* è stata completata correttamente sul dispositivo *[arg2]*.**

**Spiegazione**

Un'operazione LED è stata completata correttamente su questa destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID di destinazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0138G Impossibile per l'utente *[arg1]* eseguire un'operazione relativa all'alimentazione sull'endpoint *[arg2]* a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire l'operazione relativa all'alimentazione sull'endpoint per problemi di connettività durante l'operazione relativa all'alimentazione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che il server di gestione e l'endpoint siano connessi. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione relativa all'alimentazione.

- **FQXHMDM0139G Impossibile per l'utente [arg1] modificare l'ordine di avvio sull'endpoint [arg2] a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

L'ordine di avvio dell'endpoint non può essere modificato per problemi di connettività durante l'operazione di modifica dell'ordine di avvio.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che il server di gestione e l'endpoint siano connessi. Quindi, provare a modificare nuovamente l'ordine di avvio.

- **FQXHMDM0140G Un'operazione di crittografia/NIST avviata dall'utente [arg1] sul dispositivo [arg2] non è riuscita a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire l'operazione di crittografia/NIST per problemi di connettività.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che il server di gestione e l'endpoint siano connessi. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione di crittografia/NIST.

- **FQXHMDM0141G Impossibile per l'utente [arg1] eseguire il limite alimentazione sull'endpoint [arg2] a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di limite alimentazione dell'endpoint per problemi di connettività.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che il server di gestione e l'endpoint siano connessi. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione di limite alimentazione.

- **FQXHMDM0142G Impossibile per l'utente [arg1] modificare una proprietà dell'inventario sull'endpoint [arg2] a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

La proprietà di inventario dell'endpoint non può essere modificata per problemi di connettività durante l'operazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che il server di gestione e l'endpoint siano connessi. Quindi, provare nuovamente a modificare la proprietà di inventario.

- **FQXHMDM0143G Impossibile per l'utente [arg1] avviare un failover CMM sull'endpoint [arg2] a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire il failover CMM per problemi di connettività durante l'operazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che il server di gestione e l'endpoint siano connessi. Quindi, provare a eseguire di nuovo il failover.

- **FQXHMDM0144G Impossibile per l'operazione di impostazione del LED avviata dall'utente [arg1] impostare il LED sull'endpoint [arg2] a causa di problemi di connessione.**

**Spiegazione**

Impossibile configurare il LED dell'endpoint per problemi di connettività durante l'operazione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che il server di gestione e l'endpoint siano connessi.

Quindi, provare a configurare di nuovo il LED.

- **FQXHMDM0145G Impossibile completare l'operazione richiesta dall'utente [arg1] perché l'accesso all'endpoint con UUID [arg2] (IP: [arg3]) è stato negato.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione richiesta poiché l'accesso all'endpoint è stato negato.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che l'accesso dal server di gestione all'endpoint.

Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMDM0146G Impossibile completare l'operazione richiesta dall'utente [arg1] poiché l'accesso all'endpoint [arg2] è stato negato a causa di privilegi insufficienti.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione richiesta poiché l'ID utente utilizzato per accedere all'endpoint non dispone dei privilegi richiesti.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dalla pagina "Gruppi di ruoli di sicurezza", verificare che l'ID utente utilizzato per accedere all'endpoint disponga dei privilegi richiesti per eseguire l'operazione. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMDM0147G Impossibile completare l'operazione richiesta dall'utente [arg1] sull'endpoint [arg2] poiché l'operazione non è supportata.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire l'operazione poiché non supportata dall'endpoint specificato.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDM0148G Impossibile completare l'operazione richiesta dall'utente [arg1] sull'endpoint [arg2] poiché l'endpoint non disponibile.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire l'operazione poiché l'endpoint specificato non è disponibile.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che l'endpoint sia disponibile, ovvero che il server di gestione e l'endpoint siano connessi. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMDM0149G Impossibile completare l'operazione richiesta dall'utente [arg1] sull'endpoint con UUID [arg2] (IP: [arg3]) poiché l'autenticazione non è riuscita.**



**Spiegazione**

Impossibile eseguire l'operazione a causa di un errore di autenticazione dell'ID utente utilizzato per accedere all'endpoint.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dalla pagina "Gestione utenti", verificare che l'utente disponga dei privilegi richiesti per accedere all'endpoint. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMDM0150G Impossibile completare l'operazione richiesta dall'utente [arg1] sull'endpoint con UUID [arg2] (IP: [arg3]) poiché le credenziali di autorizzazione sono scadute.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire l'operazione poiché le credenziali di autorizzazione sono scadute.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dalla pagina "Gestione utenti", aggiornare la password per l'ID utente. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMDM0151G Timeout dell'operazione richiesta dall'utente [arg1] sul dispositivo con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Spiegazione**

Timeout dell'operazione richiesta.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere alcuni minuti e provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMDM0152G Interruzione dell'operazione richiesta dall'utente [arg1] sul dispositivo [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione richiesta poiché è stata interrotta.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal dashboard del server di gestione, verificare che l'accesso dal server di gestione all'endpoint.

Attendere alcuni minuti e provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMDM0153G Interruzione dell'operazione richiesta dall'utente [arg1] sul dispositivo con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione richiesta poiché è stata interrotta.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il firmware al livello più recente e provare a gestire nuovamente il dispositivo.

- **FQXHMDM0154I La sessione della console SSH è stata avviata dall'utente [arg1] sullo switch [arg2].**

**Spiegazione**

La sessione della console SSH è stata avviata su uno switch.

**Argomenti**

[arg1] utente

*[arg2]* Indirizzo IP dello switch

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0155G Accesso negato per le credenziali memorizzate con nome utente '*[arg1]*' sull'endpoint con UUID *[arg2]*.**

**Spiegazione**

Connessione all'endpoint non riuscita poiché l'accesso all'endpoint è stato negato.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome utente delle credenziali memorizzate

*[arg2]* L'UUID dell'endpoint

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare le credenziali memorizzate in modo che corrispondano a un account utente valido sull'endpoint.

- **FQXHMDM0156I Le credenziali memorizzate per *[arg1]* sono state modificate da *[arg2]* in *[arg3]*.**

**Spiegazione**

È stata inviata una richiesta di risoluzione delle credenziali memorizzate per l'endpoint.

**Argomenti**

*[arg1]* nome visualizzato dell'endpoint

*[arg2]* l'utente che ha effettuato la richiesta

*[arg3]* l'indirizzo IP dell'utente che ha effettuato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0157I I dati di configurazione sono stati aggiornati.**

**Spiegazione**

[ { "format":[], "text":"La modifica delle definizioni UEFI è stata apportata su un dispositivo." } ]

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "format":[], "text":"Nessuno" } ]

- **FQXHMDM0158I I gruppi di ruoli consentiti per accedere a [arg1] sono stati modificati da [arg2] in [arg3].**

**Spiegazione**

È stata inviata una richiesta di modifica dei gruppi di ruoli ai quali è consentito l'accesso all'endpoint.

**Argomenti**

[arg1] nome visualizzato dell'endpoint

[arg2] l'utente che ha effettuato la richiesta

[arg3] l'indirizzo IP dell'utente che ha effettuato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0159I La proprietà "accesso pubblico" per [arg1] è stata modificata da [arg2] in [arg3].**

**Spiegazione**

È stata inviata una richiesta di modifica delle proprietà relativa all'accesso di tutti i gruppi di ruoli a questo endpoint.

**Argomenti**

[arg1] nome visualizzato dell'endpoint

[arg2] l'utente che ha effettuato la richiesta

[arg3] l'indirizzo IP dell'utente che ha effettuato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0160I L'impostazione di abilitazione/disabilitazione dell'autenticazione gestita per [arg1] è stata modificata da [arg2] in [arg3].**

**Spiegazione**

È stata inviata una richiesta di modifica relativa all'abilitazione o alla disabilitazione dell'autenticazione gestita per questo endpoint.

**Argomenti**

[arg1] nome visualizzato dell'endpoint

[arg2] l'utente che ha effettuato la richiesta

[arg3] l'indirizzo IP dell'utente che ha effettuato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0161I Il descrittore di sicurezza per [arg1] è stato modificato da [arg2] in [arg3].**

**Spiegazione**

È stata inviata una richiesta al descrittore di sicurezza.

**Argomenti**

[arg1] nome visualizzato dell'endpoint

[arg2] l'utente che ha effettuato la richiesta

[arg3] l'indirizzo IP dell'utente che ha effettuato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMDM0162I Le definizioni della configurazione sono state aggiornate correttamente.**

**Spiegazione**

Le definizioni della configurazione sono state aggiornate correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMDM0163I La connessione tra il server di gestione e il controller di gestione [arg1] è offline. Motivo: [arg2]**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è stato in grado di stabilire una connessione con il controller di gestione

**Argomenti**

[arg1] UUID dell'endpoint

[arg2] Motivo della connessione interrotta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il controller di gestione stia eseguendo il firmware disponibile più recente e che tutti i servizi di rete necessari siano abilitati. Se il problema persiste, reimpostare il controller di gestione e contattare il supporto.

- **FQXHMDM0163J La connessione tra il server di gestione e il controller di gestione [arg1] è offline.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è stato in grado di stabilire una connessione con il controller di gestione

**Argomenti**

[arg1] UUID dell'endpoint

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il controller di gestione stia eseguendo il firmware disponibile più recente e che tutti i servizi di rete necessari siano abilitati. Se il problema persiste, reimpostare il controller di gestione e contattare il supporto.

- **FQXHMDM0164I La connessione tra il server di gestione e il controller di gestione [arg1] è stata ripristinata.**

**Spiegazione**

Il server di gestione è riuscito a ristabilire una connessione con il controller di gestione

**Argomenti**

*[arg1]* UUID dell'endpoint

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDM0165G Lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato da normale ad avvertenza.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha rilevato che lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0165I Lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato da *[arg1]* a *[arg2]*.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha rilevato che lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Stato di integrità precedente del dispositivo

*[arg2]* Nuovo stato di integrità del dispositivo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMDM0166K Lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato da normale a critico.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha rilevato che lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0167K Lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato da avvertenza a critico.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha rilevato che lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0168G Lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato da critico ad avvertenza.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha rilevato che lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0169I Lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato da critico a normale.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha rilevato che lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0170I Lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato da avvertenza a normale.**

**Spiegazione**



Il server di gestione ha rilevato che lo stato di integrità del dispositivo è stato modificato.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0171J La richiesta dell'utente {0} di gestire il dispositivo di storage {1} non è riuscita poiché il server di gestione non è stato in grado di recuperare il certificato dello storage.**

**Spiegazione**

Il server di gestione richiede un certificato valido dello storage per gestire le comunicazioni sicure con il dispositivo. Il certificato è un certificato speciale differente dal certificato LDAP utilizzato per la maggior parte degli altri scopi di autenticazione.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dello storage.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il dispositivo di storage disponga di un certificato valido non scaduto e rigenerare il certificato nell'interfaccia utente del dispositivo. Se il certificato dello storage è firmato da un'autorità di certificazione esterna, verificare che il certificato dell'autorità di certificazione e gli eventuali certificati intermedi vengano importati nell'archivio attendibile di XClarity Administrator. Controllare la presenza di eventuali altri problemi nel log del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMDM0173I L'unità di cancellazione sicura è stata avviata per il server {arg1}.**

**Spiegazione**

**Argomenti**

*[arg1]* Nome server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0173K** L'unità di cancellazione sicura ha rilevato un errore per il server {arg1}.

**Spiegazione**

**Argomenti**

*[arg1]* Nome server

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0174I** L'unità di cancellazione sicura è stata completata correttamente per il server {arg1}.

**Spiegazione**

**Argomenti**

*[arg1]* Nome server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0175I** La porta SFTP è stata abilitata correttamente per il server {arg1}.

**Spiegazione**

**Argomenti**

*[arg1]* Nome server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0176I** La porta SFTP è stata disabilitata correttamente per il server {arg1}.

**Spiegazione**

**Argomenti**

*[arg1]* Nome server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare gli avvisi attivi correnti sul dispositivo.

- **FQXHMDM0180I Inizializzazione del servizio di inventario principale completata correttamente.**

**Spiegazione**

Inizializzazione del servizio di inventario principale completata correttamente.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0101I Il testo del log di controllo è stato allineato poiché è stata raggiunta la dimensione massima di *[arg1]*.**

**Spiegazione**

Una nuova voce del log di controllo ha causato la rimozione della voce precedente per rispettare il limite di dimensione del log.

**Argomenti**

*[arg1]* La dimensione massima del log di controllo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0102I È stato raggiunto l'80% della dimensione massima del log di controllo (*[arg1]* eventi).**

**Spiegazione**

Una volta raggiunta la dimensione massima del log di controllo, le nuove voci verranno aggiunte ma le precedenti verranno eliminate per rispettare il limite di dimensione del log.

**Argomenti**

*[arg1]* La dimensione massima del log di controllo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0103I Log di controllo cancellato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

Al momento, il log di controllo non contiene alcuna voce.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0104I Dimensione massima del log di controllo modificata da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

**Spiegazione**

Al momento, il log di controllo ha una nuova dimensione massima.

**Argomenti**

*[arg1]* Dimensione precedente del log di controllo.

*[arg2]* Nuova dimensione del log di controllo.

*[arg3]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg4]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0105J** La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare la dimensione massima del log di controllo da [arg3] a [arg4] non è riuscita.

**Spiegazione**

La dimensione massima del log di controllo resterà invariata.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Dimensione precedente del log di controllo.

[arg4] Nuova dimensione del log di controllo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'operazione. Inoltre, verificare di aver specificato dimensioni valide.

- **FQXHMEM0106J** Il server di gestione ha rilevato eventi mancanti da [arg1].

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a recuperare gli eventi mancanti dall'endpoint. Il server di gestione continuerà ad accettare nuovi eventi ma non sarà possibile ripristinare quelli mancanti.

**Argomenti**

[arg1] Il nome di sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Non è richiesto alcun intervento dell'utente. Lo stato di avviso dell'endpoint è corretto.

- **FQXHMEM0201I** Il testo del log eventi è stato allineato poiché è stata raggiunta la dimensione massima di [arg1].

**Spiegazione**

Una nuova voce del log eventi ha causato la rimozione della voce precedente per rispettare il limite di dimensione.

**Argomenti**

[arg1] La dimensione massima del log eventi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0202I È stato raggiunto l'80% della dimensione massima del log eventi ([arg1] eventi).**

**Spiegazione**

Una volta raggiunta la dimensione massima del log eventi, le nuove voci verranno aggiunte ma le precedenti verranno eliminate per rispettare il limite di dimensione.

**Argomenti**

*[arg1]* La dimensione massima del log eventi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0203I Log eventi cancellato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

Al momento, il log eventi non contiene alcuna voce.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0204I Dimensione massima del log eventi modificata da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

**Spiegazione**

Al momento, il log eventi ha una nuova dimensione massima.

**Argomenti**

*[arg1]* Dimensione precedente del log eventi.

*[arg2]* Nuova dimensione del log eventi.

[arg3] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg4] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0205I** Gli eventi con tipo [arg1] del log eventi sono stati cancellati dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].

**Spiegazione**

Gli eventi del tipo specificato sono stati rimossi dal log eventi.

**Argomenti**

[arg1] Il tipo di evento.

[arg2] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg3] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0206J** La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare la dimensione massima del log eventi da [arg3] a [arg4] non è riuscita.

**Spiegazione**

La dimensione massima del log eventi resterà invariata.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Dimensione precedente del log eventi.

[arg4] Nuova dimensione del log eventi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'operazione. Inoltre, verificare di aver specificato dimensioni valide.

- **FQXHMEM0207J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di cancellare gli eventi con tipo [arg3] dal log eventi non è riuscita.**

**Spiegazione**

Gli eventi richiesti non sono stati cancellati.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il tipo di evento.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'operazione. Inoltre, verificare di aver specificato dimensioni valide.

- **FQXHMEM0208I Filtro di esclusione [arg1] con ID [arg2] creato dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

**Spiegazione**

È stato creato un nuovo filtro di esclusione.

**Argomenti**

*[arg1]* Evento o avviso.

*[arg2]* L'ID del filtro.

*[arg3]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg4]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.



- **FQXHMEM0209I Filtro di esclusione [arg1] con ID [arg2] modificato dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

**Spiegazione**

Il filtro di esclusione è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Evento o avviso.

*[arg2]* L'ID del filtro.

*[arg3]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg4]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0210I Filtro di esclusione [arg1] con ID [arg2] eliminato dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

**Spiegazione**

Il filtro di esclusione è stato eliminato.

**Argomenti**

*[arg1]* Evento o avviso.

*[arg2]* L'ID del filtro.

*[arg3]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg4]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0211I Monitor [arg1] creato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

È stato creato un nuovo monitor.

**Argomenti**

[arg1] L'ID del monitor.

[arg2] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg3] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0212I Monitor [arg1] modificato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il monitor è stato modificato.

**Argomenti**

[arg1] L'ID del monitor.

[arg2] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg3] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0213I Monitor [arg1] eliminato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il monitor è stato eliminato.

**Argomenti**

[arg1] L'ID del monitor.

[arg2] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg3] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0214I Evento di prova per il monitor [arg1].**

**Spiegazione**

Evento di prova.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del monitor.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0316I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha creato un nuovo filtro eventi predefinito chiamato [arg3].**

**Spiegazione**

Un utente ha creato un nuovo filtro eventi predefinito.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha eseguito l'azione.

*[arg2]* L'indirizzo IP da cui l'utente ha eseguito l'azione.

*[arg3]* Il nome del filtro eventi predefinito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0317I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha modificato il filtro eventi predefinito chiamato [arg3].**

**Spiegazione**

Un utente ha modificato un nuovo filtro eventi predefinito.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha eseguito l'azione.

*[arg2]* L'indirizzo IP da cui l'utente ha eseguito l'azione.

*[arg3]* Il nome del filtro eventi predefinito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0318I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha eliminato il filtro eventi predefinito chiamato [arg3].**

**Spiegazione**

Un utente ha eliminato un nuovo filtro eventi predefinito.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha eseguito l'azione.

*[arg2]* L'indirizzo IP da cui l'utente ha eseguito l'azione.

*[arg3]* Il nome del filtro eventi predefinito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0319I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha modificato la configurazione del pusher chiamato [arg3].**

**Spiegazione**

Un utente ha modificato la configurazione di un pusher.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha eseguito l'azione.

*[arg2]* L'indirizzo IP da cui l'utente ha eseguito l'azione.

*[arg3]* Il nome del pusher eventi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0320I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha reimpostato la configurazione predefinita del pusher chiamato [arg3].**

**Spiegazione**

Un utente ha ripristinato la configurazione predefinita di un pusher.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha eseguito l'azione.

*[arg2]* L'indirizzo IP da cui l'utente ha eseguito l'azione.

*[arg3]* Il nome del pusher eventi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0321I L'utente [arg1] ha effettuato una nuova sottoscrizione sul pusher [arg2].**

**Spiegazione**

Un utente ha effettuato una sottoscrizione a un pusher.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha eseguito l'azione.

*[arg2]* Il nome del pusher eventi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0322I L'utente [arg1] ha eliminato una sottoscrizione sul pusher [arg2].**

**Spiegazione**

Un utente ha eliminato una sottoscrizione a un pusher.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha eseguito l'azione.

*[arg2]* Il nome del pusher eventi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0401I Impossibile per il monitor di inoltro eventi [arg1] inviare notifiche alla destinazione. Messaggio di errore ricevuto: [arg2].**

**Spiegazione**

Un monitor d'inoltro non è riuscito a inviare la notifica dell'evento alla destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del monitor di inoltro eventi.

*[arg2]* Il testo del messaggio di errore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Utente

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione sia corretta. Accertarsi che il server di gestione non sia bloccato da un firewall.

- **FQXHMEM0402I Evento di prova per il servizio push IOS.**

**Spiegazione**

Evento di prova.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0403I Evento di prova per il servizio push Android.**

**Spiegazione**

Evento di prova.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0404I Evento di prova per il servizio push WebSocket.**

**Spiegazione**

Evento di prova.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0405I Evento di prova per il sottoscrittore IOS [arg1].**

**Spiegazione**

Evento di prova.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del sottoscrittore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0406I Evento di prova per il sottoscrittore Android [arg1].**

**Spiegazione**

Evento di prova.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del sottoscrittore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0407I Evento di prova per il sottoscrittore WebSocket [arg1].**

**Spiegazione**

Evento di prova.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del sottoscrittore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0408I** **Asserzione di un avviso informativo sul dispositivo [arg1] con ID avviso [arg2].**

**Spiegazione**

Asserzione di un avviso informativo sul dispositivo specificato.

**Argomenti**

[arg1] Il nome visualizzato del dispositivo.

[arg2] L'ID dell'avviso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0409J** **Asserzione di un avviso di avvertenza sul dispositivo [arg1] con ID avviso [arg2].**

**Spiegazione**

Asserzione di un avviso di avvertenza sul dispositivo specificato.

**Argomenti**

[arg1] Il nome visualizzato del dispositivo.

[arg2] L'ID dell'avviso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0410J** **Asserzione di un avviso critico sul dispositivo [arg1] con ID avviso [arg2].**

**Spiegazione**

Asserzione di un avviso critico sul dispositivo specificato.

**Argomenti**



[arg1] Il nome visualizzato del dispositivo.

[arg2] L'ID dell'avviso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0411I Annullamento dell'asserzione di un avviso informativo sul dispositivo [arg1] con ID avviso [arg2].**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione di un avviso informativo sul dispositivo specificato.

**Argomenti**

[arg1] Il nome visualizzato del dispositivo.

[arg2] L'ID dell'avviso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0412I Annullamento dell'asserzione di un avviso di avvertenza sul dispositivo [arg1] con ID avviso [arg2].**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione di un avviso di avvertenza sul dispositivo specificato.

**Argomenti**

[arg1] Il nome visualizzato del dispositivo.

[arg2] L'ID dell'avviso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0413I Annullamento dell'asserzione di un avviso critico sul dispositivo [arg1] con ID avviso [arg2].**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione di un avviso critico sul dispositivo specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome visualizzato del dispositivo.

*[arg2]* L'ID dell'avviso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0414I È stato generato un evento informativo sconosciuto su [arg1]. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo.**

**Spiegazione**

È stato generato un evento informativo sconosciuto sul dispositivo specificato. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome visualizzato del dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0415I È stato generato un evento di avvertenza sconosciuto su [arg1]. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo.**

**Spiegazione**

È stato generato un evento di avvertenza sconosciuto sul dispositivo specificato. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome visualizzato del dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM0416I È stato generato un evento critico sconosciuto su [arg1]. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo.**

**Spiegazione**

È stato generato un evento critico sconosciuto sul dispositivo specificato. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo.

**Argomenti**

[arg1] Il nome visualizzato del dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM9001J Numero di porta non valido.**

**Spiegazione**

Il numero di porta deve essere maggiore di zero.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Immettere un numero di porta maggiore di zero.

- **FQXHMEM9002J Creazione del monitor non riuscita. Il nome del monitor {0} è già in uso.**

**Spiegazione**

Il nome del monitor deve essere univoco.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Immettere un nome univoco per il monitor.

- **FQXHMEM9003J Creazione del monitor non riuscita. È stato raggiunto il numero massimo di {0} monitor SysLog.**

**Spiegazione**

È stato raggiunto il limite massimo di monitor Syslog.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per creare un nuovo monitor, è innanzitutto necessario eliminare un monitor esistente.

- **FQXHMEM9004J Creazione del monitor non riuscita. È stato raggiunto il numero massimo di {0} monitor SNMPv3.**

**Spiegazione**

È stato raggiunto il limite massimo di monitor SNMPv3.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per creare un nuovo monitor, è innanzitutto necessario eliminare un monitor esistente.

- **FQXHMEM9005J Creazione del monitor non riuscita. Il monitor non è configurato correttamente.**

**Spiegazione**

La configurazione del monitor non è valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione sia corretta.

- **FQXHMEM9006J Creazione del monitor non riuscita. Il server non è stato in grado di salvare la configurazione sul server LDAP.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno al server durante il salvataggio della configurazione nel server LDAP.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione sia corretta.

- **FQXHMEM9007I Creazione del monitor riuscita.**
  - Spiegazione**  
Creazione del monitor riuscita.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXHMEM9008I Aggiornamento del monitor riuscito.**
  - Spiegazione**  
Aggiornamento del monitor riuscito.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXHMEM9009I Reimpostazione del monitor riuscita.**
  - Spiegazione**  
Reimpostazione del monitor riuscita.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXHMEM9010J Reimpostazione del monitor non riuscita.**
  - Spiegazione**  
Non è possibile reimpostare il monitor.
  - Gravità**  
Avvertenza
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Aggiornare la pagina Web.

- **FQXHMEM9011J Aggiornamento del monitor non riuscito.**

**Spiegazione**

Non è possibile aggiornare il monitor.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare la pagina Web.

- **FQXHMEM9012J Il monitor richiesto non è disponibile.**

**Spiegazione**

Il monitor richiesto non è stato trovato nel server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare le informazioni della pagina Web.

- **FQXHMEM9013J L'attività azione evento richiesta non è più disponibile.**

**Spiegazione**

L'attività richiesta non è stata trovata nel server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare la pagina Web.

- **FQXHMEM9014J Le informazioni associate alla richiesta non sono complete.**

**Spiegazione**

La richiesta non contiene tutte le informazioni necessarie.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Vedere la documentazione relativa all'API REST per completare i campi obbligatori della richiesta.

- **FQXHMEM9015J Impossibile per il server creare l'attività azione evento richiesta poiché è un duplicato di un'attività esistente.**

**Spiegazione**

Il server dispone già di un'attività con lo stesso nome.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare le informazioni.

- **FQXHMEM9016J Impossibile per il server salvare in modo permanente l'attività azione evento richiesta.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server durante il salvataggio dell'attività.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere la richiesta.

- **FQXHMEM9017J Creazione del monitor non riuscita. È stato raggiunto il numero massimo di {0} monitor dell'e-mail.**

**Spiegazione**

È stato raggiunto il limite massimo di monitor dell'e-mail.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per creare un nuovo monitor, è innanzitutto necessario eliminare un monitor esistente.

- **FQXHMEM9018J Creazione del monitor non riuscita. È stato raggiunto il numero massimo totale di {0} monitor.**

**Spiegazione**

È stato raggiunto il limite massimo di monitor.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per creare un nuovo monitor, è innanzitutto necessario eliminare un monitor esistente.

• **FQXHMEM9019J URI non valido.**

**Spiegazione**

L'URI non contiene un numero valido di parti di percorso per i dati richiesti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere la richiesta con un URI valido.

• **FQXHMEM9020J Parametro non valido.**

**Spiegazione**

L'URI contiene un parametro non supportato o non valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere la richiesta con parametri validi.

• **FQXHMEM9021J Filtro non valido.**

**Spiegazione**

Il formato del filtro eventi è errato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere la richiesta con un filtro eventi valido.

• **FQXHMEM9022J Campo di input non valido.**

**Spiegazione**

Uno dei campi di input non contiene un valore valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Vedere la documentazione relativa all'API REST per completare i campi obbligatori della richiesta.

- **FQXHMEM9023J Creazione del filtro di esclusione non riuscita.**

**Spiegazione**

Un campo obbligatorio non è valido o si è verificato un errore interno.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Vedere la documentazione relativa all'API REST per completare i campi obbligatori della richiesta.

- **FQXHMEM9024J Aggiornamento del filtro di esclusione non riuscito.**

**Spiegazione**

L'ID del filtro di esclusione non è valido o si è verificato un errore interno.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere la richiesta con un ID del filtro di esclusione valido.

- **FQXHMEM9025J Impossibile eliminare il filtro di esclusione.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere la richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMEM9026J Impossibile eliminare il filtro di esclusione.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare un filtro con l'ID specificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'ID richiesto sia valido.

• **FQXHMEM9027I Operazione completata.**

**Spiegazione**

L'operazione è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXHMEM9028J ID non valido.**

**Spiegazione**

L'ID richiesto non è stato trovato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'ID richiesto sia valido.

• **FQXHMEM9029J Corpo della richiesta non valido.**

**Spiegazione**

Il corpo della richiesta non include contenuto JSON valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il corpo della richiesta sia formattato correttamente.

• **FQXHMEM9030J Errore interno**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante l'operazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere la richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMEM9031J Nessuna descrizione disponibile.**

**Spiegazione**

Nessuna descrizione disponibile.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMEM9032J Consultare la documentazione online in merito al dispositivo per determinare se l'evento è elencato.**

**Spiegazione**

Consultare la documentazione online in merito al dispositivo per determinare se l'evento è elencato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMEM9033J Nome authUser {0} già in uso.**

**Spiegazione**

Il nome authUser deve essere univoco.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Immettere un nome authUser univoco per il monitor.

- **FQXHMEM9034J Il certificato non è stato aggiunto all'archivio attendibile.**

**Spiegazione**

L'operazione è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM9035J Il certificato è stato aggiunto all'archivio attendibile.**

**Spiegazione**

L'operazione è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM9036J Impossibile aggiungere il certificato all'archivio attendibile.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere la richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMEM9037J Aggiungere il certificato all'archivio attendibile? Se non viene aggiunto all'archivio attendibile, la comunicazione con il server SMTP specificato non sarà possibile.**

**Spiegazione**

Aggiungere il certificato all'archivio attendibile? Se non viene aggiunto all'archivio attendibile, la comunicazione con il server SMTP specificato non sarà possibile.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMEM9039J La creazione del monitor è riuscita, ma non è stato possibile eseguire il download del certificato del server SMTP.**

**Spiegazione**

A causa di problemi relativi alla configurazione del server d'inoltro delle e-mail o alla configurazione di rete, non è stato possibile scaricare il certificato del server SMTP. Senza questo certificato nell'archivio attendibile del server, non sarà possibile stabilire la connessione al server SMTP

specificato. È possibile aggiungere il certificato manualmente in Amministrazione -> Sicurezza -> Certificati attendibili.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiungere il certificato manualmente all'archivio attendibile o verificare la configurazione del server d'inoltro delle e-mail e la configurazione di rete. Se nessuna di queste soluzioni consente di risolvere il problema, contattare il supporto.

- **FQXHMEM9040J L'aggiornamento del monitor è riuscito, ma non è stato possibile eseguire il download del certificato del server SMTP.**

**Spiegazione**

A causa di problemi relativi alla configurazione del server d'inoltro delle e-mail o alla configurazione di rete, non è stato possibile scaricare il certificato del server SMTP. Senza questo certificato nell'archivio attendibile del server, non sarà possibile stabilire la connessione al server SMTP specificato. È possibile aggiungere il certificato manualmente in Amministrazione -> Sicurezza -> Certificati attendibili.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il certificato manualmente nell'archivio attendibile o verificare la configurazione del server d'inoltro delle e-mail e la configurazione di rete. Se nessuna di queste soluzioni consente di risolvere il problema, contattare il supporto.

- **FQXHMEM9041J L'aggiornamento del monitor è riuscito, ma non è stato possibile eseguire il download del certificato del server SMTP.**

**Spiegazione**

A causa di problemi relativi alla configurazione del server d'inoltro delle e-mail o alla configurazione di rete, non è stato possibile scaricare il certificato del server SMTP e, di conseguenza, aggiornare il certificato esistente. Senza l'aggiornamento del certificato esistente nell'archivio attendibile del server, non sarà possibile stabilire la connessione al server SMTP specificato. È possibile aggiornare il certificato manualmente in Amministrazione -> Sicurezza -> Certificati attendibili.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il certificato manualmente nell'archivio attendibile o verificare la configurazione del server d'inoltro delle e-mail e la configurazione di rete. Se nessuna di queste soluzioni consente di risolvere il problema, contattare il supporto.

- **FQXHM9042J Aggiornamento della configurazione degli eventi non riuscito.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il tentativo di aggiornamento del database di configurazione degli eventi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione.

- **FQXHM9043J L'utilità di pianificazione inserita non è corretta.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante l'analisi dell'utilità di pianificazione inserita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'ora di inizio inserita sia precedente all'ora di fine e anche che la data di inizio sia precedente o uguale alla data di fine.

- **FQXHM9044J La creazione del monitor è riuscita correttamente, tuttavia il download del certificato del server HTTPS non è riuscito.**

**Spiegazione**

A causa di problemi relativi alla configurazione del server d'inoltro REST o alla configurazione di rete, non è stato possibile scaricare il certificato del server HTTPS. Senza questo certificato nell'archivio attendibile del server, non sarà possibile stabilire la connessione al server HTTPS specificato. È possibile aggiungere il certificato manualmente in Amministrazione -> Sicurezza -> Certificati attendibili.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiungere il certificato manualmente all'archivio attendibile o verificare la configurazione del server d'inoltro HTTPS e la configurazione di rete. Se nessuna di queste soluzioni consente di risolvere il problema, contattare il supporto.

- **FQXHMEM9045J Il monitor è stato aggiornato correttamente, tuttavia il download del certificato del server HTTPS non è riuscito.**

**Spiegazione**

A causa di problemi relativi alla configurazione del server d'inoltro REST o alla configurazione di rete, non è stato possibile scaricare il certificato del server HTTPS. Senza questo certificato nell'archivio attendibile del server, non sarà possibile stabilire la connessione al server HTTPS specificato. È possibile aggiungere il certificato manualmente in Amministrazione -> Sicurezza -> Certificati attendibili.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il certificato manualmente nell'archivio attendibile o verificare la configurazione del server d'inoltro REST e la configurazione di rete. Se nessuna di queste soluzioni consente di risolvere il problema, contattare il supporto.

- **FQXHMEM9046J Il monitor è stato aggiornato correttamente, tuttavia il download del certificato del server HTTPS non è riuscito.**

**Spiegazione**

A causa di problemi relativi alla configurazione del server d'inoltro REST o alla configurazione di rete, non è stato possibile scaricare il certificato del server HTTPS e, di conseguenza, aggiornare il certificato esistente. Senza l'aggiornamento del certificato esistente nell'archivio attendibile del server, non sarà possibile stabilire la connessione al server HTTPS specificato. È possibile aggiornare il certificato manualmente in Amministrazione -> Sicurezza -> Certificati attendibili.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il certificato manualmente nell'archivio attendibile o verificare la configurazione del server d'inoltro REST e la configurazione di rete. Se nessuna di queste soluzioni consente di risolvere il problema, contattare il supporto.

- **FQXHMEM9047J Aggiungere il certificato all'archivio attendibile? Se non viene aggiunto all'archivio attendibile, la comunicazione con il server HTTPS specificato non sarà possibile.**

**Spiegazione**

Aggiungere il certificato all'archivio attendibile? Se non viene aggiunto all'archivio attendibile, la comunicazione con il server HTTPS specificato non sarà possibile.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

- **FQXHMEM9048J Un certificato per questo server HTTPS è già nell'archivio attendibile. Sostituire il certificato esistente con questo certificato?**

#### **Spiegazione**

Un certificato per questo server HTTPS è già nell'archivio attendibile. Sostituire il certificato esistente con questo certificato?

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

- **FQXHMEM9049J Creazione del monitor non riuscita. È stato raggiunto il numero massimo di {0} monitor REST.**

#### **Spiegazione**

È stato raggiunto il limite massimo di monitor REST.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Per creare un nuovo monitor, è innanzitutto necessario eliminare un monitor esistente.

- **FQXHMEM9050J La richiesta di conferma dell'avviso non è riuscita.**

#### **Spiegazione**

Le informazioni fornite per la conferma dell'avviso non sono valide.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Controllare le informazioni fornite relative all'avviso.

- **FQXHMEM9051J La richiesta di conferma dell'avviso non è riuscita.**

#### **Spiegazione**

L'avviso è già stato confermato.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**



No

**Intervento dell'utente**

Controllare le informazioni fornite relative all'avviso.

- **FQXHMEM9052J La richiesta di eliminazione della conferma dell'avviso non è riuscita.**

**Spiegazione**

Le informazioni fornite per l'eliminazione della conferma dell'avviso non sono valide.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare le informazioni fornite relative all'avviso.

- **FQXHMEM9053J La richiesta di eliminazione della conferma dell'avviso non è riuscita.**

**Spiegazione**

La conferma dell'avviso non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare le informazioni fornite relative all'avviso.

- **FQXHMEM9054J Si sono verificati diversi problemi per la richiesta di conferma degli avvisi.**

**Spiegazione**

{0} avvisi sono stati confermati, {1} conferme non possono essere riconosciute perché la conferma esiste già, {2} conferme non sono valide e {3} avvisi non sono stati confermati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare le informazioni fornite relative agli avvisi.

- **FQXHMEM9055J Si sono verificati diversi problemi per la richiesta di eliminazione delle conferme degli avvisi.**

**Spiegazione**

{0} conferme sono state eliminate, {1} conferme non possono essere eliminate poiché la conferma non esiste, {2} conferme non sono valide e {3} conferme non sono state eliminate.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare le informazioni fornite relative agli avvisi.

- **FQXHMEM9056I Creazione del monitor riuscita.**

**Spiegazione**

Creazione del monitor riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM9056J La richiesta di avvio di raccolta della metrica per lo storage DM non è riuscita.**

**Spiegazione**

XClarity Administrator non è riuscito da avviare la raccolta della metrica per lo storage DM.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprova operazione di raccolta della metrica.

- **FQXHMEM9057J La richiesta di recupero della metrica non è valida.**

**Spiegazione**

XClarity Administrator non è riuscito a recuperare i dati di metrica raccolti perché la richiesta fornita non è valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Fornire l'ID attività per la raccolta della metrica.

- **FQXHMEM9058I**

**Spiegazione****Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEM9059I Nessuno storage DM gestito.**

**Spiegazione**

Nessuno storage DM gestito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMEMF9038J Un certificato per questo server SMTP è già nell'archivio attendibile. Sostituire il certificato esistente con questo?**

**Spiegazione**

Un certificato per questo server SMTP è già nell'archivio attendibile. Sostituire il certificato esistente con questo?

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMFC0000N Servizio {0} non disponibile.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0001M Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di importazione dell'immagine nel repository di immagini.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di importazione dell'immagine nel repository di immagini.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0002M Immagine del sistema operativo specificata non valida.**

**Spiegazione**

Immagine del sistema operativo specificata non valida.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione specificando un'immagine del sistema operativo supportata.

- **FQXHMFC0003M Impossibile recuperare il sistema operativo importato dal repository di immagini.**

**Spiegazione**

Impossibile recuperare il sistema operativo importato dal repository di immagini.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0004M Si è verificato un errore interno.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0005M Specificare almeno un server di destinazione durante la distribuzione di un'immagine.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno (destinazione della distribuzione mancante) durante il tentativo di distribuzione dell'immagine del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare a eseguire l'operazione specificando un server valido.

- **FQXHMFC0006M Il numero delle distribuzioni di immagini in corso ({0}) e delle nuove distribuzioni di immagini richieste ({1}) è superiore al numero massimo delle immagini che è possibile distribuire simultaneamente. È possibile distribuire un massimo di ({2}) immagini simultaneamente.**

**Spiegazione**

Il numero delle distribuzioni di immagini in corso ({0}) e delle nuove distribuzioni di immagini richieste ({1}) è superiore al numero massimo delle immagini che è possibile distribuire simultaneamente. È possibile distribuire un massimo di ({2}) immagini simultaneamente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare la richiesta specificando un numero di distribuzioni simultanee delle immagini inferiore o uguale alla quantità massima consentita.

- **FQXHMFC0007M Impossibile distribuire l'immagine per il server {0}.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno (dati della distribuzione delle immagini mancanti) durante il tentativo di distribuzione dell'immagine del sistema operativo per il server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0008M Errore interno durante il tentativo di distribuzione di un'immagine del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno (destinazione della distribuzione mancante) durante il tentativo di distribuzione dell'immagine del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0009M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine per il server non è stato completato poiché è già in corso un'altra distribuzione dell'immagine.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento della distribuzione dell'immagine attualmente in esecuzione e riprovare a eseguire la distribuzione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0011I Convalida pre-distribuzione completata per tutti i server specificati.**

**Spiegazione**

Convalida pre-distribuzione completata per tutti i server specificati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0012M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}. Il processo di distribuzione immagine per il server è scaduto durante la preparazione della distribuzione dell'immagine in {1}.**

**Spiegazione**

Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}. Il processo di distribuzione immagine per il server è scaduto durante la preparazione della distribuzione dell'immagine in {1}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server funzioni correttamente e che vi sia una connessione di rete attiva tra il server di gestione e il server.

- **FQXHMFC0013I Preparazione di tutti i server per la distribuzione dell'immagine completata.**

**Spiegazione**

Preparazione di tutti i server per la distribuzione dell'immagine completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0014I Monitoraggio della distribuzione dell'immagine avviato.**

**Spiegazione**

Monitoraggio della distribuzione dell'immagine avviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0015M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}. Il processo di distribuzione immagine per il server è scaduto poiché il relativo stato non è stato aggiornato da {1} negli ultimi {2} minuti.**

**Spiegazione**

Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}. Il processo di distribuzione immagine per il server è scaduto poiché il relativo stato non è stato aggiornato da {1} negli ultimi {2} minuti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server funzioni correttamente e che vi sia una connessione di rete attiva tra il server di gestione e il server.

- **FQXHMFC0016I Distribuzione del sistema operativo completata sul server {0}.**

**Spiegazione**

Distribuzione del sistema operativo completata sul server {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0017I Distribuzione del sistema operativo completata per tutti i server specificati.**

**Spiegazione**

Distribuzione del sistema operativo completata per tutti i server specificati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0018M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di creare un profilo del nodo per il server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0019M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine per il server non è stato completato poiché si è verificata un'eccezione interna durante la creazione di un profilo del nodo per il server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**



Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0020M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di ottenere le informazioni relative al profilo del nodo per il server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0021M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine per il server non è stato completato poiché non è stato trovato un profilo del nodo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0022M Impossibile eliminare le informazioni del profilo del nodo per il server.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di eliminare il profilo del nodo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0023M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di creare un'immagine ISO di avvio per il server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC00242M Il valore del percorso di software e dati di distribuzione contiene una barra.**

**Spiegazione**

Il valore del percorso di software e dati di distribuzione contiene una barra.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere tutte le barre e riprovare.

- **FQXHMFC00243M Il valore del percorso di software e dati di distribuzione contiene una barra rovesciata.**

**Spiegazione**

Il valore del percorso di software e dati di distribuzione contiene una barra rovesciata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere tutte le barre rovesciate e riprovare.

- **FQXHMFC00244M Il file di installazione automatica non contiene la macro {0}. È possibile che il file di installazione automatica non contenga script critici per una corretta distribuzione.**

**Spiegazione**

Script critici per il processo di distribuzione non verranno aggiunti al file di installazione automatica tramite LXCA.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che il file di installazione automatica contenga script critici oppure aggiungere la macro al file di installazione automatica.

- **FQXHMFC0024M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di creare un'immagine ISO di avvio per il server.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0025M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di montare i supporti remoti nel server.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Verificare che il server funzioni correttamente e che vi sia una connessione di rete attiva tra il server di gestione e il server. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0027M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di montare i supporti remoti {0} nel server (codice di errore di {1}).

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Verificare che il server funzioni correttamente e che vi sia una connessione di rete attiva tra il server di gestione e il server. Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0028M Impossibile smontare l'ISO di avvio a causa di informazioni mancanti sul server.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno (destinazione server mancante) durante il tentativo di smontaggio dell'ISO di avvio.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0029M Impossibile smontare i supporti remoti {0} dal server {1}.**

**Spiegazione**

Impossibile smontare i supporti remoti {0} dal server {1}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0030M Si è verificato un errore {0} durante lo smontaggio dei supporti remoti {1} dal server {2}.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore {0} durante lo smontaggio dei supporti remoti {1} dal server {2}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0031M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di modificare la sequenza di avvio UEFI per il server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server funzioni correttamente e che vi sia una connessione di rete attiva tra il server di gestione e il server. Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0032M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di modificare la sequenza di avvio UEFI per il server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server funzioni correttamente e che vi sia una connessione di rete attiva tra il server di gestione e il server. Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0033M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato a causa del mancato riavvio del server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0034M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di riavviare o accendere il server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server funzioni correttamente e che vi sia una connessione di rete attiva tra il server di gestione e il server. Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0035M Si è verificato un errore interno a causa di un valore non valido o mancante per la proprietà {0} nel file FlexCat.properties.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno a causa di un valore non valido o mancante per la proprietà {0} nel file FlexCat.properties.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0036M Si è verificato un errore interno (risposta JSON {0}).**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno (risposta JSON {0}).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0037M Metodo REST {0} non supportato.**

**Spiegazione**

Metodo REST {0} non supportato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0038I Il server di gestione sta controllando il file del bundle.**

**Spiegazione**

Il server di gestione sta controllando il file del bundle.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0039M Stato di distribuzione dell'immagine {0} indicato per la distribuzione dell'immagine {1} non valido.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se la distribuzione non riesce, provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0040G Distribuzione dell'immagine per il server {0} non in corso.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno (destinazione server mancante).

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0041I Un profilo del nodo {0} è stato creato correttamente per la distribuzione dell'immagine.**

**Spiegazione**

Un profilo del nodo {0} è stato creato correttamente per la distribuzione dell'immagine.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0042I Immagine ISO di avvio creata per il sistema operativo {0} con nome immagine {1}.**

**Spiegazione**

Immagine ISO di avvio creata per il sistema operativo {0} con nome immagine {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0043I Immagine ISO di avvio {0} montata correttamente sul server {1}.**

**Spiegazione**

Immagine ISO di avvio {0} montata correttamente sul server {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0044I Sequenza dell'ordine di avvio UEFI modificata per il server {0}.**

**Spiegazione**

Sequenza dell'ordine di avvio UEFI modificata per il server {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0045I Riavvio del server {0} per l'avvio dall'immagine ISO montata {1} e l'esecuzione dell'installazione del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Riavvio del server {0} per l'avvio dall'immagine ISO montata {1} e l'esecuzione dell'installazione del sistema operativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0046I Preparazione del server {0} per l'avvio nell'ambiente di installazione completata.**

**Spiegazione**

Preparazione del server {0} per l'avvio nell'ambiente di installazione completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0047M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}. Si è verificato un errore durante il tentativo di riavvio del server.**

**Spiegazione**

Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}. Si è verificato un errore durante il tentativo di riavvio del server.



**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere alcuni minuti e verificare che l'immagine sia stata distribuita sul server tentando di individuare il sistema operativo attraverso il server di gestione.

- **FQXHMFC0048M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}. Il processo di distribuzione immagine per il server è scaduto poiché il relativo stato non è stato aggiornato da {1} negli ultimi {2} minuti.**

**Spiegazione**

Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}. Il processo di distribuzione immagine per il server è scaduto poiché il relativo stato non è stato aggiornato da {1} negli ultimi {2} minuti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server funzioni correttamente e che vi sia una connessione di rete attiva tra il server di gestione e il server. Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0051I Immagine ISO di avvio {0} montata correttamente sul server {1}(1).**

**Spiegazione**

Immagine ISO di avvio {0} montata correttamente sul server {1}(1).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0052M Un file server remoto con lo stesso nome esiste già.**

**Spiegazione**

I nomi dei file server remoti devono essere univoci.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Specificare un nome univoco e ripetere la richiesta.

- **FQXHMFC0053M Impostazioni globali non applicate.**

**Spiegazione**

La modalità di assegnazione IP per le distribuzioni delle immagini non può essere modificata poiché alcune immagini sono attualmente in fase di distribuzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere che tutte le immagini siano state distribuite e riprovare a eseguire l'operazione.

- **FQXHMFC0054M Impostazioni globali non applicate.**

**Spiegazione**

La modalità di assegnazione IP per le distribuzioni delle immagini non può essere modificata poiché si è verificato un errore interno. Se si sta impostando la modalità IPv6, accertarsi di aver configurato Lenovo XClarity Administrator con un indirizzo IPv6 statico valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0055M Impossibile distribuire il sistema operativo per il server {0}.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è in grado di distribuire il sistema operativo nel server poiché non è disponibile spazio di storage sufficiente in {0} nel server di gestione per ospitare l'immagine ISO di avvio.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare un'immagine dal repository di immagini del server di gestione e riprovare a eseguire l'operazione.

- **FQXHMFC0056M Impossibile eliminare il profilo del sistema operativo specificato.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di eliminazione del profilo del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione specificando un profilo del sistema operativo valido da eliminare.

- **FQXHMFC0057M È stato raggiunto il numero massimo di sistemi operativi importati.**

**Spiegazione**

Il server di gestione supporta un massimo di {0} immagini di sistema operativo importate.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare un'immagine del sistema operativo e provare a importarla di nuovo.

- **FQXHMFC0058N Servizio di distribuzione dell'immagine disabilitato.**

**Spiegazione**

Servizio di distribuzione dell'immagine disabilitato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0059M Le credenziali predefinite del sistema operativo non sono state modificate.**

**Spiegazione**

Non è possibile modificare le credenziali predefinite del sistema operativo poiché alcune immagini sono attualmente in fase di distribuzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere che tutte le immagini siano state distribuite e riprovare a eseguire l'operazione.

- **FQXHMFC0060M Le credenziali predefinite del sistema operativo non sono state modificate.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle credenziali predefinite del sistema operativo per la chiave {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0061M Le credenziali predefinite del sistema operativo non sono state modificate.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle credenziali predefinite del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0062M Impossibile ottenere le credenziali predefinite da utilizzare durante la distribuzione del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere le credenziali predefinite da utilizzare durante la distribuzione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0063M Impossibile importare l'immagine del sistema operativo {0}.**

**Spiegazione**

La directory del repository di immagini del server di gestione non dispone di spazio di storage sufficiente per l'importazione dell'immagine del sistema operativo specificata di {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare le immagini di sistema operativo inutilizzate e provare a eseguire di nuovo l'operazione di importazione.

- **FQXHMFC0065M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore sconosciuto durante l'installazione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0066M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato. La distribuzione del sistema operativo ESXi nel volume di storage SAN {0} non è supportata dal server poiché è presente un'unità disco locale.**

**Spiegazione**

Processo di distribuzione del sistema operativo non completato. La distribuzione del sistema operativo ESXi nel volume di storage SAN {0} non è supportata dal server poiché è presente un'unità disco locale.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Disabilitare l'unità disco locale utilizzando la configurazione UEFI per il server e provare a distribuire di nuovo l'immagine.

- **FQXHMFC0067M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato. L'opzione di storage selezionata {0} non è stata trovata o la configurazione di storage non è supportata per questo server durante l'installazione del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Processo di distribuzione del sistema operativo non completato. L'opzione di storage selezionata {0} non è stata trovata o la configurazione di storage non è supportata per questo server durante l'installazione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0068M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato. È stata trovata una chiave USB non supportata dal server durante l'installazione del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Processo di distribuzione del sistema operativo non completato. È stata trovata una chiave USB non supportata dal server durante l'installazione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server disponga di una chiave USB supportata. Provare a distribuire di nuovo l'immagine. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0069M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine del server non è stato completato poiché l'opzione di storage selezionata {0} non è valida.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a distribuire di nuovo l'immagine utilizzando un'opzione di storage valida. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0070M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

L'opzione di storage selezionata {0} non è un'opzione di storage valida per la distribuzione del sistema operativo {1}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a distribuire di nuovo l'immagine utilizzando un'opzione di storage valida. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0071M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

L'opzione di storage selezionata {0} non è un'opzione di storage valida per il server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a distribuire di nuovo l'immagine utilizzando un'opzione di storage valida. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0072M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine per il server non è stato completato poiché il server di gestione non è in grado di identificare il volume di storage SAN selezionato {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal server di gestione verificare che sia selezionato il volume di storage SAN corretto e provare a distribuire di nuovo l'immagine. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0073M Processo di distribuzione del sistema operativo interrotto per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

Il valore di input per {0} non è valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a distribuire di nuovo l'immagine utilizzando un valore valido. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0074I Il processo di distribuzione del sistema operativo utilizzerà il metodo {0} per l'assegnazione di un indirizzo IP durante la configurazione del sistema operativo distribuito.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione del sistema operativo utilizzerà il metodo {0} per l'assegnazione di un indirizzo IP durante la configurazione del sistema operativo distribuito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0075M Processo di distribuzione del sistema operativo interrotto per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

Il server è configurato per l'avvio in modalità Legacy Only.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Configurare la modalità di avvio su "UEFI Only" o "UEFI and Legacy" utilizzando i pattern di configurazione nel server di gestione o la configurazione UEFI nel server e provare a distribuire di nuovo l'immagine.

- **FQXHMFC0077M È stato raggiunto il numero massimo di immagini del sistema operativo o di file personalizzati che è possibile importare simultaneamente.**

**Spiegazione**

È possibile importare solo un'immagine del sistema operativo o un file personalizzato alla volta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere l'importazione dell'immagine del sistema operativo o del file personalizzato nel server di gestione e quindi provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMFC0078M È già stato raggiunto il numero massimo di operazioni simultanee relative alle immagini.**

**Spiegazione**

È consentita solo un'operazione di eliminazione o di importazione immagine alla volta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento dell'operazione precedente. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.



- **FQXHMFC0079M Un'immagine del sistema operativo o un file personalizzato con lo stesso nome esiste già nel repository di immagini del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Il file esistente nel repository di immagini del sistema operativo non può essere sovrascritto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare il file esistente dal repository, prima di caricare la nuova immagine del sistema operativo o il nuovo file personalizzato.

- **FQXHMFC0080M Impossibile ottenere l'elenco di tutti gli chassis.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il recupero dell'elenco di tutti gli chassis.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0081M Impossibile montare l'immagine ISO dal server.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il montaggio dell'immagine ISO.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0082M Impossibile smontare l'immagine ISO dal server.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante lo smontaggio dell'immagine ISO.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0083M Impossibile distribuire il sistema operativo nel server.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante la distribuzione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0084M Verifica del checksum non riuscita.**

**Spiegazione**

L'algoritmo di checksum non è supportato nel sistema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

contattare il supporto.

- **FQXHMFC0085M Checksum del file importato non corrispondente al checksum fornito.**

**Spiegazione**

Il problema può verificarsi in presenza di errori di rete o quando viene fornito il checksum errato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che il checksum corrisponda al file importato e provare a eseguire di nuovo l'operazione.  
Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0086M Impossibile impostare il nome host da utilizzare durante la distribuzione del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Impossibile impostare il nome host da utilizzare durante la distribuzione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il nome host abbia una lunghezza inferiore a 16 caratteri e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0087M Impossibile ottenere l'elenco di tutti i nodi.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il recupero dell'elenco di tutti i nodi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0093M Autenticazione non riuscita.\nAssicurarsi che l'ID utente e la password siano corretti. Quindi, riprovare.**

**Spiegazione**

Autenticazione non riuscita.\nAssicurarsi che l'ID utente e la password siano corretti. Quindi, riprovare.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0094F Un altro utente è attualmente connesso ai supporti remoti per il server. Alle funzioni dei supporti remoti può connettersi un solo utente alla volta.**

**Spiegazione**

Un altro utente è attualmente connesso ai supporti remoti per il server. Alle funzioni dei supporti remoti può connettersi un solo utente alla volta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0095F L'operazione tentata è scaduta. Operazione tentata: {0}.**

**Spiegazione**

L'operazione tentata è scaduta. Operazione tentata: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0097F Nel server non sono disponibili unità sufficienti per montare tutti i dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Nel server non sono disponibili unità sufficienti per montare tutti i dispositivi selezionati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0098F Impossibile determinare il tipo di unità per i supporti virtuali.**

**Spiegazione**

Impossibile determinare il tipo di unità per i supporti virtuali.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0099F Impossibile associare un'unità per il dispositivo seguente: {0}.**

**Spiegazione**

Impossibile associare un'unità per il dispositivo seguente: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0100M Impossibile eseguire il montaggio nel server poiché non è possibile stabilire una connessione.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire il montaggio nel server poiché non è possibile stabilire una connessione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0101F Si è verificato un errore del socket. Tutte le connessioni sono state chiuse.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore del socket. Tutte le connessioni sono state chiuse.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0102F Si è verificato un errore interno del server durante la distribuzione del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione del sistema operativo non è stato completato a causa di un errore interno.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0103M Si è verificato un errore grave.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore grave.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0104M Impossibile montare l'unità remota nel server.**

**Spiegazione**

Impossibile montare l'unità remota nel server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0105M Impossibile caricare l'immagine sul server.**

**Spiegazione**

Impossibile caricare l'immagine sul server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0106M Impossibile caricare l'immagine sul server poiché non è disponibile spazio sufficiente.**

**Spiegazione**

Impossibile caricare l'immagine sul server poiché non è disponibile spazio sufficiente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che nel server vi sia spazio sufficiente per l'immagine. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMFC0107M Impossibile caricare l'immagine sul server poiché è già esistente un'altra immagine con lo stesso nome.**

**Spiegazione**

Impossibile caricare l'immagine sul server poiché è già esistente un'altra immagine con lo stesso nome.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere l'immagine esistente dal server. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMFC0108F Impossibile rimuovere l'immagine dal server.**

**Spiegazione**

Impossibile rimuovere l'immagine dal server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0109M Impossibile inizializzare la connessione al server. Eccezione verificatasi: {0}.**

**Spiegazione**

Impossibile inizializzare la connessione al server. Eccezione verificatasi: {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0110F Impossibile montare il dispositivo ({0}) in un server poiché è già montato in un altro server.**

**Spiegazione**

Impossibile montare il dispositivo ({0}) in un server poiché è già montato in un altro server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Smontare il dispositivo dall'altro server e tentare di nuovo l'operazione.

- **FQXHMFC0111F Impossibile stabilire una connessione al server.**

**Spiegazione**

Impossibile stabilire una connessione al server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere il log eventi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0112M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione del sistema operativo non è stato interamente completato poiché non è possibile smontare il programma di installazione dal server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se il sistema operativo non è stato installato, riavviare il BMC e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0113M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione del sistema operativo non è stato completato poiché non è possibile montare il programma di installazione nel server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il BMC e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0114F Non è possibile gestire o distribuire le immagini poiché il server di gestione non dispone di un indirizzo IP valido configurato per l'interfaccia di rete di distribuzione dell'immagine del sistema operativo.**



**Spiegazione**

Per gestire o distribuire un'immagine, il server di gestione deve essere in grado di comunicare con i server utilizzando un indirizzo IP nell'interfaccia di rete di distribuzione dell'immagine.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Andare alla pagina Accesso alla rete e verificare che il server di gestione disponga di un indirizzo IP valido esistente nell'interfaccia di rete di distribuzione dell'immagine.

- **FQXHMFC0115F Non è possibile gestire o distribuire le immagini poiché l'interfaccia di rete di distribuzione del sistema operativo non è stata configurata.**

**Spiegazione**

Per gestire o distribuire un'immagine, il server di gestione deve essere in grado di comunicare con il server attraverso le interfacce di rete di gestione e di distribuzione del sistema operativo (o le due interfacce di rete devono corrispondere).

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Andare alla pagina Accesso alla rete e modificare la configurazione di rete per abilitare la comunicazione tra il server di gestione e i server attraverso entrambe le interfacce.

- **FQXHMFC0116M Impossibile bloccare il server {0}.**

**Spiegazione**

Durante la distribuzione di un'immagine del sistema operativo nel server, il server di gestione deve bloccare il server. Tuttavia, il server di gestione non è in grado di bloccare il nodo adesso poiché è utilizzato da uno o più processi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare a eseguire la distribuzione dell'immagine del sistema operativo dopo che tali processi saranno stati completati. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0117M Impossibile distribuire un'immagine del sistema operativo nel server a causa di un errore interno.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di distribuzione dell'immagine del sistema operativo nel server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0118I Annullamento del processo in esecuzione riuscito.**

**Spiegazione**

Annullamento del processo in esecuzione riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0119M Impossibile annullare il processo in esecuzione.**

**Spiegazione**

Il processo attualmente in esecuzione non può essere annullato poiché è in fase troppo avanzata (l'installazione del sistema operativo è già stata avviata).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento del processo in esecuzione. Quindi, controllare il log processi per verificare la presenza di eventuali problemi che potrebbero essersi manifestati durante il processo.

- **FQXHMFC0120I Distribuzione del sistema operativo nel server (0) avviata.**

**Spiegazione**

La distribuzione delle immagini potrebbe richiedere alcuni minuti. È possibile monitorare l'avanzamento dell'operazione dall'elenco Processi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0121M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Impossibile autenticare i supporti remoti con il processore di servizio. Codice di errore: {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se il sistema operativo non è stato installato, riavviare il BMC e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0123M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine del server non è stato completato poiché l'hardware è in modalità di avvio sicuro.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo la distribuzione una volta che il nodo non sarà più in modalità di avvio sicuro.

- **FQXHMFC0126M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0}.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione immagine per il server non è stato completato poiché non è gestito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo la distribuzione una volta che il nodo sarà gestito.

- **FQXHMFC0127M Impossibile ottenere i nodi nello stato di distribuzione.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il recupero dei nodi nello stato di distribuzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0128M Impossibile ottenere i dati dell'impostazione globale.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il recupero dei dati dell'impostazione globale.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0129M Impossibile configurare i dati dell'impostazione globale.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante la configurazione dei dati dell'impostazione globale.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0130M Impossibile configurare i dati dell'impostazione globale.**

**Spiegazione**

I dati della richiesta non sono validi durante la configurazione dei dati dell'impostazione globale.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare i dati della richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0131M Impostazioni globali non applicate.**

**Spiegazione**

La modalità di assegnazione IP per le distribuzioni delle immagini non può essere modificata poiché alcune immagini sono attualmente in fase di importazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere che tutte le immagini siano state importate e riprovare a eseguire l'operazione.

- **FQXHMFC0132M Il numero delle distribuzioni di immagini di Microsoft Windows in corso ({0}) e delle nuove distribuzioni di immagini di Microsoft Windows richieste ({1}) è superiore al numero massimo delle immagini di Microsoft Windows che è possibile distribuire simultaneamente. È possibile distribuire un massimo di ({2}) immagini di Microsoft Windows simultaneamente.**

**Spiegazione**

Il numero delle distribuzioni di immagini di Microsoft Windows in corso ({0}) e delle nuove distribuzioni di immagini di Microsoft Windows richieste ({1}) è superiore al numero massimo delle immagini di Microsoft Windows che è possibile distribuire simultaneamente. È possibile distribuire un massimo di ({2}) immagini di Microsoft Windows simultaneamente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare la richiesta specificando un numero di distribuzioni simultanee di immagini di Microsoft Windows inferiore o uguale alla quantità massima consentita.

- **FQXHMFC0133I Il processo in esecuzione di importazione dell'immagine del sistema operativo {0} è stato annullato correttamente.**

**Spiegazione**

L'importazione del sistema operativo è stata annullata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0134I Caricamento del file {0} nel repository delle immagini del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Caricamento del file {0} nel repository delle immagini del sistema operativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0135I Copia del file {0} nel repository delle immagini del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Copia del file {0} nel repository delle immagini del sistema operativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0136I Controllo del checksum dell'immagine caricata {0} da parte del server di gestione.**

**Spiegazione**

Controllo del checksum dell'immagine caricata {0} da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0137I Importazione del file {0} nel repository delle immagini del sistema operativo completata.**

**Spiegazione**

Importazione del file {0} nel repository delle immagini del sistema operativo completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0138I L'importazione del sistema operativo {0} è stata annullata dall'utente {1}.**

**Spiegazione**

L'importazione dell'immagine del sistema operativo è stata annullata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0139M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato. Il processo di distribuzione ha rilevato un'ulteriore unità disco {0} collegata contenente una partizione di tipo Sistema {1}.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione ha rilevato un'ulteriore unità disco {0} collegata contenente una partizione di tipo Sistema {1}. Affinché l'installazione automatica possa essere completata, Microsoft Windows richiede che non esistano altre partizioni di tipo Sistema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riconfigurare lo storage sul server affinché sia visibile solo l'unità disco di destinazione e provare di nuovo a distribuire l'immagine.

- **FQXHMFC0140M Impossibile elaborare la richiesta.**

**Spiegazione**

I dati inviati dal client non sono validi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Correggere i dati, quindi eseguire di nuovo la richiesta.

- **FQXHMFC0141M Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di importazione dell'immagine nel repository di immagini.**

**Spiegazione**

I dati inviati al server di gestione non sono validi o il flusso è stato chiuso accidentalmente dal lato client.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Correggere i dati in modo che corrispondano al formato del tipo di supporto ("multiparte/dati del modulo"), quindi eseguire di nuovo la richiesta. Verificare che la connessione sia attiva prima che tutti i dati vengano inviati al server di gestione.

- **FQXHMFC0142M Impossibile ottenere la modifica di inventario dei nodi.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di ottenere la modifica di inventario dei nodi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0143M Impossibile importare l'immagine del sistema operativo.**

**Spiegazione**

La directory del repository di immagini del server di gestione non dispone di spazio di storage sufficiente per l'importazione dell'immagine del sistema operativo specificata di {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare le immagini di sistema operativo inutilizzate e provare a eseguire di nuovo l'operazione di importazione.

- **FQXHMFC0144M Impossibile creare il processo di importazione.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di creazione di un processo di importazione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0145M Importazione del file nel repository delle immagini del sistema operativo non completata.**

**Spiegazione**

L'operazione di importazione potrebbe avere esito negativo in caso di problema di rete.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**



No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione di rete e tentare di importare nuovamente il file.

- **FQXHMFC0146I Server di gestione in attesa della successiva richiesta di importazione.**

**Spiegazione**

La richiesta successiva deve essere eseguita entro 30 secondi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0149I L'importazione del sistema operativo è stata annullata dall'utente {0}.**

**Spiegazione**

L'importazione dell'immagine del sistema operativo è stata annullata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0150M Si è verificato un errore interno durante il tentativo di salvataggio dei dati per Impostazioni globali.**

**Spiegazione**

La chiave di licenza non può essere letta da FlexCat.properties.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a salvare di nuovo i dati. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0151M Si è verificato un errore interno durante il tentativo di salvataggio dei dati per Impostazioni globali.**

**Spiegazione**

Non è possibile leggere i dati di Active Directory da FlexCat.properties.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a salvare di nuovo i dati. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0152M Si è verificato un errore interno durante il tentativo di salvataggio dei dati per Impostazioni globali.**

**Spiegazione**

La chiave di licenza non può essere scritta in FlexCat.properties.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a salvare di nuovo i dati. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0153M Si è verificato un errore interno durante il tentativo di salvataggio dei dati per Impostazioni globali.**

**Spiegazione**

Non è possibile scrivere i dati di Active Directory in FlexCat.properties.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a salvare di nuovo i dati. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0154M L'estensione del nome file per il file importato non è corretta. Verificare che l'estensione del file importato sia corretta per il tipo di file importato e provare nuovamente l'importazione.**

**Spiegazione**

Sono consentiti solo i file con estensione corretta per il tipo di file importati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'estensione del file importato sia corretta per il tipo di file importato e provare nuovamente l'importazione.

- **FQXHMFC0155M Processo di distribuzione del sistema operativo interrotto per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione del sistema operativo è stato interrotto a causa della mancanza di informazioni di Active Directory {0} richieste.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Specificare tutte le informazioni di Active Directory e provare a distribuire di nuovo l'immagine fornendo le informazioni di Active Directory richieste.

- **FQXHMFC0156M Processo di distribuzione del sistema operativo interrotto per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione del sistema operativo è stato interrotto poiché la sintassi contenuta nel nome distinto del dominio specificato non è valida per Active Directory {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Specificare una sintassi valida per l'unità organizzativa e il dominio di Active Directory e provare a distribuire di nuovo l'immagine.

- **FQXHMFC0157M Processo di distribuzione del sistema operativo non completato per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

Il volume di storage SAN selezionato {0} non è un'opzione di storage valida per la distribuzione del sistema operativo {1}. Solo il sistema operativo {2} può essere distribuito nel primo volume di storage SAN.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dal server di gestione verificare che sia selezionato il volume di storage SAN corretto e provare a distribuire di nuovo l'immagine. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0158I Lo stato del processo di distribuzione del sistema operativo è rimasto invariato per {0} minuti.**

**Spiegazione**

La distribuzione continuerà finché non verrà raggiunto il valore di timeout, tuttavia il controllo remoto per il server potrebbe disporre di informazioni aggiuntive sullo stato dell'installazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0159I Distribuzione aggiornata con indirizzo MAC {0}.**

**Spiegazione**

Distribuzione aggiornata con indirizzo MAC {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0160I Il processo in esecuzione di importazione dell'immagine del sistema operativo è stato annullato correttamente.**

**Spiegazione**

L'importazione del sistema operativo è stata annullata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0160M Impossibile recuperare le credenziali samba da utilizzare durante la distribuzione del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Impossibile recuperare le credenziali samba da utilizzare durante la distribuzione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0161I Caricamento del file nel repository delle immagini del sistema operativo.**
  - Spiegazione**  
Caricamento del file nel repository delle immagini del sistema operativo.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXHMFC0162I Caricamento del file nel repository delle immagini del sistema operativo.**
  - Spiegazione**  
Caricamento del file nel repository delle immagini del sistema operativo.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXHMFC0163M Il tipo di file importato non è stato riconosciuto.**
  - Spiegazione**  
Il tipo di file di ciascun file importato deve essere uno dei valori riconosciuti.
  - Gravità**  
Critico
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Verificare che il parametro del tipo di file sia corretto e riprovare l'importazione.
- **FQXHMFC0164I Importazione del file {0} nel server di gestione riuscita.**
  - Spiegazione**  
Importazione del file {0} nel server di gestione riuscita.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0165M Immagine con tale nome già esistente nel repository di immagini.**

**Spiegazione**

È già stata importata un'immagine del disco di aggiornamento del driver con lo stesso nome file.  
L'immagine esistente nel repository di immagini non può essere sovrascritta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Prima di caricare l'immagine nel repository, eliminare l'immagine esistente.

- **FQXHMFC0166M Processo di distribuzione del sistema operativo interrotto per il server {0} ({1}).**

**Spiegazione**

L'indirizzo MAC selezionato è AUTO.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un indirizzo MAC diverso da AUTO o disabilitare la modalità VLAN tra le impostazioni globali.

- **FQXHMFC0167M Operazione di importazione del file remoto non riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile stabilire una connessione con il file server remoto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0168M Operazione di importazione del file remoto non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema di connettività durante il trasferimento dell'immagine dal file server remoto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0169M Operazione di importazione del file remoto non riuscita.**

**Spiegazione**

Il server selezionato non è disponibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare la pagina e selezionare un altro file server remoto.

- **FQXHMFC0170M Operazione di importazione del file remoto non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema di autenticazione durante la connessione al file server remoto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le credenziali e provare di nuovo a eseguire il login al file server remoto.

- **FQXHMFC0171M Impossibile completare una connessione sicura al server.**

**Spiegazione**

Potenziati motivi del problema: Non è possibile raggiungere il server poiché l'indirizzo e il numero di porta non sono corretti. L'handshake Transport Layer Security non può essere completato poiché il server non è configurato per l'utilizzo della crittografia Transport Layer Security su una data porta. Il certificato server non può essere verificato poiché non sono stati importati i certificati attendibili corretti. Il certificato server è visualizzato in un elenco di revoche di certificati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che siano stati importati i certificati attendibili corretti e che i certificati non siano stati revocati. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione specificando l'indirizzo e il numero di porta corretti.

- **FQXHMFC0172M Operazione di importazione del file remoto non riuscita.**

**Spiegazione**

Non è possibile trovare il file specifico nel file server remoto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0173M Operazione di importazione del file remoto non riuscita.**

**Spiegazione**

Non è possibile trovare un algoritmo di trasferimento supportato da Lenovo XClarity Administrator nel file server remoto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il file server remoto supporti almeno un algoritmo supportato da Lenovo XClarity Administrator per ogni tipo di algoritmo richiesto da SSH.

- **FQXHMFC0174M Impossibile completare la richiesta a causa di un errore di sintassi.**

**Spiegazione**

La proprietà {0} della richiesta non è valida o è mancante.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare la richiesta e inviarla di nuovo.

- **FQXHMFC0175M Impossibile completare l'operazione del file del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Il file selezionato non è più disponibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ricaricare la pagina e selezionare un altro file del sistema operativo.

- **FQXHMFC0176M Impossibile importare i file.**

**Spiegazione**



Il repository del server di gestione non dispone di spazio di storage sufficiente per l'importazione dei file del driver specificati di {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare i file e le immagini del sistema operativo inutilizzati e provare a eseguire di nuovo l'operazione di importazione.

- **FQXHMFC0177M Impossibile completare una connessione sicura al server.**

**Spiegazione**

Il certificato server HTTPS non può essere verificato poiché il certificato attendibile non è stato importato o è stato revocato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Importare il certificato attendibile per il file server remoto nella pagina Certificati attendibili e consultare la pagina Elenchi di revoche dei certificati per assicurarsi che il certificato non sia stato revocato.

- **FQXHMFC0178M XClarity Administrator non può connettersi all'host specificato.**

**Spiegazione**

XClarity Administrator non può connettersi all'host specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare l'indirizzo IP e riprovare.

- **FQXHMFC0179M Impossibile stabilire una connessione con il file server remoto.**

**Spiegazione**

Potenziati motivi del problema: Non è possibile raggiungere il server poiché l'indirizzo e il numero di porta non sono corretti. L'handshake Transport Layer Security non può essere completato poiché il server non è configurato per l'utilizzo della crittografia Transport Layer Security su una data porta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione specificando l'indirizzo e il numero di porta corretti.

- **FQXHMFC0180M Si è verificato un problema di autenticazione durante il tentativo di connessione al file server remoto.**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema di autenticazione durante il tentativo di connessione alla cartella radice nel file server remoto. Verificare le credenziali.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se si ha accesso a una specifica sottocartella e si è certi che le proprie credenziali siano corrette, è possibile provare a caricare o scaricare file dal file server remoto in tale sottocartella.

- **FQXHMFC0181M Impossibile trovare l'ID profilo ricevuto nel server.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare l'ID profilo ricevuto nel server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0182M È stato rilevato un errore durante il salvataggio del profilo personalizzato nei database interni.**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore durante il salvataggio del profilo personalizzato nei database interni.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0183M Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di salvataggio del profilo personalizzato nel repository.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di salvataggio del profilo personalizzato nel repository.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0184M Si è verificato un errore interno durante la gestione FlexCat dei profili personalizzati.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante la gestione FlexCat dei profili personalizzati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0185M Impossibile esportare il profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

Impossibile esportare il profilo personalizzato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0186M Non è possibile importare i profili immagine sistema operativo generati con le versioni successive del server di gestione.**

**Spiegazione**

È possibile importare solo i profili immagine sistema operativo generati da un server di gestione con livello analogo o precedente del server di gestione di destinazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0187M Il profilo importato richiede un sistema operativo base non disponibile in questa appliance.**

**Spiegazione**

Il profilo importato richiede un sistema operativo base non disponibile in questa appliance.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0188M L'appliance corrente non dispone di spazio sufficiente per importare questo profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

L'appliance corrente non dispone di spazio sufficiente per importare questo profilo personalizzato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0191I Server di gestione in attesa dell'avvio dell'esportazione dei profili personalizzati.**

**Spiegazione**

Il processo dovrebbe iniziare entro 30 secondi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0192M Impossibile creare il processo di esportazione del profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di creare un processo di esportazione del profilo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0193I Esportazione del profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

Esportazione del profilo personalizzato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0194I Profilo personalizzato esportato correttamente.**

**Spiegazione**

Profilo personalizzato esportato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0195M Non è possibile modificare il nome del profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

Non è possibile modificare il nome del profilo personalizzato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0196M Impossibile eliminare uno o più elementi selezionati dal sistema.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di eliminare un determinato elemento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare se l'ID dell'elemento è registrato nel sistema e consultare i log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0197M ID del file server remoto specificato non valido.**

**Spiegazione**

Accertarsi che l'ID esista e sia nel formato corretto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0198M Si è verificato un errore interno durante la lettura delle informazioni del file server remoto.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante la lettura delle informazioni del server remoto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0199M Il percorso specificato al file server remoto non esiste o non è raggiungibile.**

**Spiegazione**

Il percorso specificato per il salvataggio del profilo non esiste sul file server remoto oppure il percorso non dispone delle autorizzazioni richieste per la scrittura dei file.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0200M Impossibile trasferire il profilo personalizzato nel file server remoto.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il trasferimento del file tar.gz del profilo personalizzato nel file server remoto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0201M Impossibile generare il valore di checksum per il profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

Impossibile generare il valore di checksum per il profilo personalizzato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0202M Impossibile calcolare il valore di checksum per il profilo personalizzato importato.**

**Spiegazione**

Impossibile calcolare il valore di checksum per il profilo personalizzato importato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0203M Impossibile importare il profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

Impossibile importare il profilo personalizzato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0204M Impossibile completare una connessione sicura al file server remoto.**

**Spiegazione**

Il certificato server HTTPS non può essere verificato poiché il certificato importato non presenta nomi alternativi dell'oggetto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Importare il certificato attendibile per il file server remoto nella pagina Certificati attendibili, consultare la pagina Elenchi di revoche dei certificati per assicurarsi che il certificato non sia stato revocato e verificare che nel certificato siano presenti nomi alternativi dell'oggetto.

- **FQXHMFC0205M Impossibile completare una connessione sicura al server.**

**Spiegazione**

Il certificato server HTTPS non può essere verificato poiché il certificato importato non presenta nomi alternativi dell'oggetto con indirizzo IP corrispondente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Importare il certificato attendibile per il file server remoto nella pagina Certificati attendibili, consultare la pagina Elenchi di revoche dei certificati per assicurarsi che il certificato non sia stato revocato e verificare che nel certificato siano presenti nomi alternativi dell'oggetto con indirizzo IP corrispondente.

- **FQXHMFC0206M Impossibile impostare il nome host da utilizzare durante la distribuzione del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Impossibile impostare il nome host da utilizzare durante la distribuzione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che il nome host contenga stringhe (etichette) separate da un punto (.). Ogni etichetta può contenere lettere, numeri e trattini (-) ASCII; tuttavia, l'etichetta non può iniziare o terminare con un trattino e non può contenere solo numeri. La prima etichetta può avere una lunghezza compresa tra 2 e 15 caratteri, mentre per le successive etichette la lunghezza deve essere compresa tra 2 e 63 caratteri. La lunghezza totale del nome host non deve superare i 255 caratteri.

- **FQXHMFC0207M Un profilo immagine del sistema operativo personalizzato con lo stesso nome esiste già.**

**Spiegazione**



I nomi dei profili delle immagini del sistema operativo personalizzati devono essere univoci sul server di gestione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere il profilo personalizzato esistente dal server. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMFC0208M Il profilo che si sta tentando di importare non include file di metadati.**

**Spiegazione**

Il profilo che si sta tentando di importare non include file di metadati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione, specificando un profilo contenente un file di metadati.

- **FQXHMFC0209M Il server non è riuscito a unire il dominio di Active Directory specificato.**

**Spiegazione**

Tentativo di aggiunta del dominio di Active Directory non riuscito. Messaggio di errore dal tentativo di aggiunta: {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che le credenziali e le impostazioni di rete di Active Directory siano corrette e tentare di distribuzione di nuovo l'immagine. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0210M Il server ha unito correttamente il dominio di Active Directory {0}.**

**Spiegazione**

Il server ha unito correttamente il dominio di Active Directory {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0211M Il server ha unito correttamente Active Directory utilizzando i metadati specificati.**

**Spiegazione**

Il server ha unito correttamente Active Directory utilizzando i metadati specificati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0212M Si è verificato un errore interno durante l'estrazione del file .tar caricato.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore imprevisto durante l'estrazione del file .tar caricato contenente le informazioni del profilo personalizzato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il file non sia danneggiato. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0213I Alcuni driver di dispositivo e file delle opzioni di avvio predefiniti sono stati aggiornati. Tutti i profili delle immagini del sistema operativo personalizzati che utilizzano tali file sono stati automaticamente aggiornati per includere i nuovi file.**

**Spiegazione**

Alcuni driver di dispositivo e file delle opzioni di avvio predefiniti sono stati aggiornati. Tutti i profili delle immagini del sistema operativo personalizzati che utilizzano tali file sono stati automaticamente aggiornati per includere i nuovi file.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0214M Il processo di distribuzione del sistema operativo non è stato completato. Il processo di distribuzione ha rilevato una chiave dell'hypervisor incorporato collegata al server.**

**Spiegazione**

Non è supportata la distribuzione di immagini Windows nei server con chiavi di hypervisor incorporato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere fisicamente la chiave dell'hypervisor incorporato dal server e tentare di distribuire nuovamente l'immagine.

- **FQXHMFC0215M Il nome di profilo contiene un carattere non valido. I nomi di profilo possono contenere solo i seguenti caratteri: caratteri minuscoli (a-z), caratteri maiuscoli (A-Z), numeri (0-9), caratteri di sottolineatura (\_) e trattini (-).**

**Spiegazione**

Il nome di profilo contiene un carattere non valido. I nomi di profilo possono contenere solo i seguenti caratteri: caratteri minuscoli (a-z), caratteri maiuscoli (A-Z), numeri (0-9), caratteri di sottolineatura (\_) e trattini (-).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Immettere un nuovo nome di profilo conforme a questi criteri.

- **FQXHMFC0216M La richiesta di importazione già in corso.**

**Spiegazione**

La richiesta ricevuta è in conflitto con una richiesta già in corso. È possibile che la richiesta sia già stata inviata di nuovo dal browser.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

L'elaborazione della richiesta originale proseguirà. Visualizzare il processo per monitorarne l'avanzamento. Se necessario, aggiornare la pagina al termine del processo.

- **FQXHMFC0217M La descrizione contiene un carattere non valido. La descrizione può contenere solo i seguenti caratteri: caratteri minuscoli (a-z), caratteri maiuscoli (A-Z), numeri (0-9), caratteri di sottolineatura (\_) e trattini (-).**

**Spiegazione**

La descrizione contiene un carattere non valido. La descrizione può contenere solo i seguenti caratteri: caratteri minuscoli (a-z), caratteri maiuscoli (A-Z), numeri (0-9), caratteri di sottolineatura (\_) e trattini (-).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Immettere una nuova descrizione conforme a questi criteri.

- **FQXHMFC0218M Controllo della convalida della distribuzione non riuscito per un server.**

**Spiegazione**

Impossibile avviare la richiesta di distribuzione. Un server non è pronto per la distribuzione o le impostazioni correnti non sono supportate su un sistema operativo specifico.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare la pagina Distribuisci immagini sistema operativo e controllare lo stato del server e le impostazioni di distribuzione. Se il server è pronto, provare a rieseguire la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0219M È necessario importare l'immagine {0} di base prima di importare l'immagine KISO corrente.**

**Spiegazione**

Il corretto funzionamento delle immagini KISO richiede la corrispondente immagine del sistema operativo di base.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Importare l'immagine di base, quindi provare a importare di nuovo l'immagine KISO.

- **FQXHMFC0220M Per distribuire SLES 11 SP4 o 12 SP2 in un server ThinkSystem, è necessario utilizzare un profilo KISO.**

**Spiegazione**

I server ThinkSystem richiedono l'utilizzo di un profilo KISO per supportare la distribuzione di SLES 11 SP4 e 12 SP2.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che la corrispondente immagine kISO venga importata, quindi selezionare un profilo kISO da distribuire.

- **FQXHMFC0221M Prima di impostare il profilo kISO, è necessario innanzitutto eliminare il sistema operativo SLES di base e quindi importare nuovamente il sistema operativo di base.**

**Spiegazione**

Prima di impostare il profilo kISO, è necessario innanzitutto eliminare il sistema operativo SLES di base e quindi importare nuovamente il sistema operativo di base.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare il sistema operativo SLES di base e quindi importare nuovamente il sistema operativo di base.

- **FQXHMFC0222I Script post-installazione personalizzati avviati sul server {0}.**

**Spiegazione**

Script post-installazione personalizzati avviati sul server {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0223I Script post-installazione personalizzato {0} avviato sul server {1}.**

**Spiegazione**

Script post-installazione personalizzato {0} avviato sul server {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0224I Script post-installazione personalizzato {0} completato sul server {1}.**

**Spiegazione**

Script post-installazione personalizzato {0} completato sul server {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0225I Script post-installazione personalizzati completati sul server {0}.**

**Spiegazione**

Script post-installazione personalizzati completati sul server {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0226M Rilevati errori durante la convalida delle impostazioni di configurazione personalizzate.**

**Spiegazione**

Impostazioni di configurazione personalizzate non conformi allo schema definito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il report degli errori contiene una spiegazione di ciascun errore, con il relativo percorso. Correggere gli errori e inviare di nuovo la richiesta.

- **FQXHMFC0227M Impossibile aggiornare l'ID risorsa specificato.**

**Spiegazione**

Impossibile aggiornare l'ID risorsa specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare i dati della richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0228I Il profilo personalizzato è stato completato correttamente.**

**Spiegazione**

Il profilo personalizzato è stato completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0229G Il profilo personalizzato ha rilevato un'avvertenza durante la post-installazione. Messaggio di avvertenza: {0}.**

**Spiegazione**

Messaggio di avvertenza: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0230M Il profilo personalizzato ha rilevato un errore durante la post-installazione. Messaggio di errore: {0}.**

**Spiegazione**

Messaggio di errore: {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0231I L'ambiente di installazione è stato creato correttamente.**

**Spiegazione**

L'ambiente di installazione è stato creato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0232I Preparazione dell'ambiente di installazione del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Preparazione dell'ambiente di installazione del sistema operativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0233I Installazione del sistema operativo sul server {0}.**

**Spiegazione**

Installazione del sistema operativo sul server {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0234I Avvio dei passaggi post-installazione sul server {0}.**

**Spiegazione**

Avvio dei passaggi post-installazione sul server {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0235I Riavvio del server {0}.**

**Spiegazione**

Riavvio del server {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.



- **FQXHMFC0236I Il riavvio iniziale del sistema operativo distribuito è stato completato correttamente.**

**Spiegazione**

Il riavvio iniziale del sistema operativo distribuito è stato completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0237I Download di payload software nel server {0} in {1}.**

**Spiegazione**

Download di payload software nel server {0} in {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0237M Il file del bundle non è supportato dalla versione corrente di Lenovo XClarity Administrator. Scaricare il file del bundle più recente dal sito Web del supporto Lenovo.**

**Spiegazione**

Il file del bundle non è supportato dalla versione corrente di Lenovo XClarity Administrator. Scaricare il file del bundle più recente dal sito Web del supporto Lenovo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMFC0238I Download del payload software {0}.**

**Spiegazione**

Download del payload software {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0239I Download del payload software completato {0}.**

**Spiegazione**

Download del payload software completato {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0240G Si è verificato un errore durante il download del payload software {0}: {1}.**

**Spiegazione**

{3}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0241I Download di payload software nel server {0} in {1} completato.**

**Spiegazione**

Download di payload software nel server {0} in {1} completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0245M Controllo della convalida della distribuzione non riuscito per un server. I seguenti indirizzi IP specificati per la distribuzione del sistema operativo sono già in uso: {0}.**

**Spiegazione**

Impossibile avviare la richiesta di distribuzione. Un server non è pronto per la distribuzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare la pagina Distribuisci immagini sistema operativo e controllare lo stato della distribuzione.  
Se il server è pronto, provare a rieseguire la distribuzione.

- **FQXHMFC0246I Distribuzione del sistema operativo interrotta con errori.**

**Spiegazione**

Distribuzione del sistema operativo interrotta con errori.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0247I Convalida pre-distribuzione completata correttamente per il server {0} con UUID: {1}.**

**Spiegazione**

Convalida pre-distribuzione completata correttamente per il server {0} con UUID: {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0248I Le impostazioni di rete distribuite sono Modalità IP: {0}, Indirizzo IP: {1}, Maschera di sottorete: {2}, Indirizzo gateway: {3}, DNS1: {4}, DNS2: {5}, MTU: {6}.**

**Spiegazione**

Le impostazioni di rete distribuite sono Modalità IP: {0}, Indirizzo IP: {1}, Maschera di sottorete: {2},  
Indirizzo gateway: {3}, DNS1: {4}, DNS2: {5}, MTU: {6}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0249G Si è verificato un errore durante l'esecuzione dello script di post-installazione {0} sul server {1}: {2}.**

**Spiegazione**

{2}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0250I Le impostazioni del nodo distribuito sono nome host: {0}, indirizzo MAC: {1}, ID VLAN: {2}, storage: {3}.**

**Spiegazione**

Le impostazioni del nodo distribuito sono nome host: {0}, indirizzo MAC: {1}, ID VLAN: {2}, storage: {3}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0251M Il server di gestione non può convalidare il file del bundle. Verificare che sia stato selezionato un file del bundle Lenovo e il file delle firme associato; quindi riprovare.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non può convalidare il file del bundle.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che sia stato selezionato un file del bundle Lenovo e il file delle firme associato; quindi riprovare.

- **FQXHMFC0252F Il server di gestione è in attesa dei servizi di base richiesti per l'avvio.**

**Spiegazione**

Il server di gestione è in attesa dei servizi di base richiesti per l'avvio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere alcuni minuti e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0253M È stato specificato un ID VLAN diverso da zero, ma l'etichettatura VLAN è disabilitata. Per eseguire la distribuzione con un ID VLAN, l'etichettatura VLAN deve essere abilitata in Impostazioni globali.**

**Spiegazione**

È stato specificato un ID VLAN diverso da zero, ma l'etichettatura VLAN è disabilitata. Per eseguire la distribuzione con un ID VLAN, l'etichettatura VLAN deve essere abilitata in Impostazioni globali.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Abilitare l'etichettatura VLAN in Impostazioni globali e provare a eseguire nuovamente la distribuzione.

- **FQXHMFC0254M Impossibile eliminare il file.**

**Spiegazione**

È in corso una distribuzione. Non è possibile eliminare i file associati al profilo in fase di distribuzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere che tutte le immagini siano state distribuite e riprovare a eseguire l'operazione oppure annullare prima il processo.

- **FQXHMFC0255M È necessario importare l'immagine del programma di installazione del sistema operativo, prima di importare questa immagine del pacchetto.**

**Spiegazione**

Per il corretto funzionamento delle immagini del pacchetto è necessaria l'immagine corrispondente del programma di installazione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Importare l'immagine del programma di installazione del sistema operativo, quindi provare a importare nuovamente l'immagine del pacchetto.

- **FQXHMFC0256I Installazione di driver di dispositivo personalizzati sul server {0}.**

**Spiegazione**

Installazione di driver di dispositivo personalizzati sul server {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0257I Installazione di driver di dispositivo personalizzati {0} sul server {1}.**

**Spiegazione**

Installazione di driver di dispositivo personalizzati {0} sul server {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0258I Installazione di driver di dispositivo personalizzati {0} sul server {1} eseguita correttamente.**

**Spiegazione**

Installazione di driver di dispositivo personalizzati {0} sul server {1} eseguita correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0259G Si è verificato un errore durante l'installazione del driver di dispositivo personalizzato {0} sul server {1}: {2}.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante l'installazione del driver di dispositivo personalizzato {0} sul server {1}: {2}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0260I Installazione di driver di dispositivo personalizzati sul server {0} completata.**

**Spiegazione**

Installazione di driver di dispositivo personalizzati sul server {0} completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0261M Il nome del file contiene un carattere non valido. I nomi di file possono contenere solo i seguenti caratteri: caratteri minuscoli (a-z), caratteri maiuscoli (A-Z), numeri (0-9), caratteri di sottolineatura (\_) e trattini (-).**

**Spiegazione**

Il nome del file contiene un carattere non valido. I nomi di file possono contenere solo i seguenti caratteri: caratteri minuscoli (a-z), caratteri maiuscoli (A-Z), numeri (0-9), caratteri di sottolineatura (\_) e trattini (-).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un nuovo file con un nome conforme a questi criteri.

- **FQXHMFC0262I I file di avvio e i file del driver associati a {0} sono stati sovrascritti da un file del bundle importato dall'utente {1}.**

**Spiegazione**

Il server di gestione può contenere file di avvio e file del driver di un solo file del bundle alla volta per versione di sistema operativo. Se viene importato un file del bundle per la stessa versione di sistema operativo, i file del driver e i file di avvio esistenti per tale versione vengono sovrascritti con i file di avvio e i file del driver del nuovo file del bundle importato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0262M Impossibile trovare le impostazioni dell'host per il server con l'UUID specificato.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare le impostazioni dell'host per il server con l'UUID specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'UUID specificato sia corretto e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0263M Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di recuperare le impostazioni dell'host.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di recuperare le impostazioni dell'host.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0264M Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di salvare le impostazioni dell'host.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di salvare le impostazioni dell'host.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0265M Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di eliminare le impostazioni dell'host per il server con l'UUID specificato.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di eliminare le impostazioni dell'host per il server con l'UUID specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



#### **Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0266M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare queste informazioni. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

#### **Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare queste informazioni. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0267M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare le informazioni di distribuzione. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

#### **Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare le informazioni di distribuzione. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0268M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per modificare le informazioni di distribuzione. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

#### **Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per modificare le informazioni di distribuzione. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0269M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare le informazioni globali. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

**Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare le informazioni globali.

Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0270M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per modificare le informazioni globali. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

**Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per modificare le informazioni globali.

Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0271M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare le informazioni sul repository di immagini. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi**

**di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

**Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare le informazioni sul repository di immagini. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0272M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per modificare le informazioni del file del sistema operativo. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

**Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per modificare le informazioni del file del sistema operativo. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0273M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per eliminare le informazioni del file del sistema operativo. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

**Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per eliminare le informazioni del file del sistema operativo. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0274M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare le informazioni sul file server remoto. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

### **Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per visualizzare le informazioni sul file server remoto. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

### **Gravità**

Critico

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0275M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per modificare le informazioni sul file server remoto. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

### **Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per modificare le informazioni sul file server remoto. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

### **Gravità**

Critico

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0276M Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per eliminare le informazioni sul file server remoto. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.**

### **Spiegazione**

Il ruolo dell'utente non dispone dei privilegi sufficienti per eliminare le informazioni sul file server remoto. Contattare l'amministratore. Per informazioni sui privilegi di distribuzione del sistema

operativo, consultare la sezione "Privilegi di distribuzione del sistema operativo" nella documentazione online di XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare il login con le credenziali di un altro utente che disponga dei privilegi corretti e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0277M Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di recuperare le informazioni del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione durante il tentativo di recuperare le informazioni del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0278M Impossibile trovare le informazioni del sistema operativo dell'host per il server con l'UUID specificato.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare le informazioni del sistema operativo dell'host per il server con l'UUID specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'UUID specificato sia corretto e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC0279M Impossibile distribuire le immagini del sistema operativo.**

**Spiegazione**

I nomi host devono essere univoci durante l'esecuzione di una distribuzione del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare il nome host di ogni dispositivo e provare a eseguire di nuovo l'operazione di distribuzione.

- **FQXHMFC0280I Estrazione di payload software nel server {0} in {1}.**

**Spiegazione**

Estrazione di payload software nel server {0} in {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0281I Estrazione del payload software {0}.**

**Spiegazione**

Estrazione del payload software {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0282I Estrazione del payload software completata {0}.**

**Spiegazione**

Estrazione del payload software completata {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0283J Si è verificato un errore durante l'estrazione del payload software {0}: {1}.**

**Spiegazione**

{3}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare i messaggi del log per maggiori dettagli.

- **FQXHMFC0284I Estrazione di payload software nel server {0} in {1} completata.**

**Spiegazione**

Estrazione di payload software nel server {0} in {1} completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0285M I file delle impostazioni di configurazione e di installazione automatica associati al tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file di installazione automatica con un file delle impostazioni di configurazione associato. Importare un file di installazione automatica con un file delle impostazioni di configurazione associato e specificare i file da utilizzare con il profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

I file delle impostazioni di configurazione e di installazione automatica associati al tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file di installazione automatica con un file delle impostazioni di configurazione associato. Importare un file di installazione automatica con un file delle impostazioni di configurazione associato e specificare i file da utilizzare con il profilo personalizzato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0286M I file di installazione automatica del tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file di installazione automatica. Importare un file di installazione automatica e specificare il file da utilizzare con il profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

I file di installazione automatica del tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file di installazione automatica. Importare un file di installazione automatica e specificare il file da utilizzare con il profilo personalizzato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0287M I file delle impostazioni di configurazione e di installazione automatica non associati al tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare sia il file delle impostazioni di configurazione sia il file di installazione automatica. Importare un file di installazione automatica e un file delle impostazioni di configurazione e specificare i file da utilizzare con il profilo personalizzato.**

#### **Spiegazione**

I file delle impostazioni di configurazione e di installazione automatica non associati al tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare sia il file delle impostazioni di configurazione sia il file di installazione automatica. Importare un file di installazione automatica e un file delle impostazioni di configurazione e specificare i file da utilizzare con il profilo personalizzato.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0288M I file delle impostazioni di configurazione e di installazione automatica non associati al tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file di installazione automatica. Importare un file di installazione automatica e specificare il file da utilizzare con il profilo personalizzato.**

#### **Spiegazione**

I file delle impostazioni di configurazione e di installazione automatica non associati al tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file di installazione automatica. Importare un file di installazione automatica e specificare il file da utilizzare con il profilo personalizzato.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0289M I file delle impostazioni di configurazione e di installazione automatica non associati al tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file delle impostazioni di configurazione. Importare un file delle impostazioni di configurazione e specificare il file da utilizzare con il profilo personalizzato.**

#### **Spiegazione**

I file delle impostazioni di configurazione e di installazione automatica non associati al tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file delle impostazioni di configurazione. Importare un file delle impostazioni di configurazione e specificare il file da utilizzare con il profilo personalizzato.



**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0290M I file delle impostazioni di configurazione del tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file delle impostazioni di configurazione. Importare un file delle impostazioni di configurazione e specificare il file da utilizzare con il profilo personalizzato.**

**Spiegazione**

I file delle impostazioni di configurazione del tipo di personalizzazione selezionato richiedono di selezionare almeno un file delle impostazioni di configurazione. Importare un file delle impostazioni di configurazione e specificare il file da utilizzare con il profilo personalizzato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online.

- **FQXHMFC0291M Le personalizzazioni specificate non sono valide per questo sistema operativo.**

**Spiegazione**

Le personalizzazioni specificate non sono valide per questo sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando solo le personalizzazioni valide per questa immagine.

- **FQXHMFC0292I Report del profilo personalizzato: {0}.**

**Spiegazione**

Il profilo personalizzato in esecuzione sul server di destinazione ha riportato un messaggio: {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0293M È in corso una distribuzione. Non è possibile modificare le impostazioni dell'host mentre la distribuzione è in corso.**

**Spiegazione**

È in corso una distribuzione. Non è possibile modificare le impostazioni dell'host mentre la distribuzione è in corso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento della distribuzione dell'immagine oppure annullare prima il processo.

- **FQXHMFC0294M È in corso una distribuzione. Non è possibile eliminare le impostazioni dell'host mentre la distribuzione è in corso.**

**Spiegazione**

È in corso una distribuzione. Non è possibile eliminare le impostazioni dell'host mentre la distribuzione è in corso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento della distribuzione in corso oppure annullare prima il processo.

- **FQXHMFC0295I Nessun dato recuperato a causa della restrizione della licenza.**

**Spiegazione**

Nessun dato recuperato a causa della restrizione della licenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC0296M Per distribuire le immagini del sistema operativo, è necessario installare una licenza Lenovo XClarity Pro per ogni dispositivo gestito che supporta la funzione avanzata Lenovo XClarity Administrator. Tuttavia, il numero di licenze attive non è conforme al numero di dispositivi gestiti.**

**Spiegazione**

Per distribuire le immagini del sistema operativo, è necessario installare una licenza Lenovo XClarity Pro per ogni dispositivo gestito che supporta la funzione avanzata Lenovo XClarity Administrator. Tuttavia, il numero di licenze attive non è conforme al numero di dispositivi gestiti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per acquistare le licenze, contattare un rappresentante Lenovo o un business partner autorizzato.

- **FQXHMFC0297M L'etichettatura VLAN non è supportata per le distribuzioni dei sistemi operativi Linux.**

**Spiegazione**

L'etichettatura VLAN non è supportata per le distribuzioni dei sistemi operativi Linux.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMFC049M Impossibile impostare una password interna.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC050M Impossibile ottenere la configurazione del server di gestione.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server di gestione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC147F Il servizio di distribuzione dell'immagine è in fase di inizializzazione.**

**Spiegazione**

Il servizio di distribuzione dell'immagine è in fase di inizializzazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere alcuni minuti e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMFC148M Impossibile importare l'immagine del sistema operativo.**

**Spiegazione**

La directory del repository di immagini del server di gestione non dispone di spazio di storage sufficiente per l'importazione dell'immagine del sistema operativo specificata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare le immagini di sistema operativo inutilizzate e provare a eseguire di nuovo l'operazione di importazione.

- **FQXHMFC8600G I sistemi operativi nei server selezionati verranno sovrascritti.**

**Spiegazione**

Durante la distribuzione delle immagini i sistemi operativi esistenti nei server selezionati verranno sovrascritti. Prima di continuare, verificare di aver selezionato i server corretti. Per supportare la distribuzione del sistema operativo nell'Adattatore per supporti SD sono necessarie impostazioni aggiuntive.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8601M Il numero di server selezionati è superiore al numero delle operazioni di distribuzione che possono verificarsi simultaneamente.**

**Spiegazione**

Un numero limitato di operazioni di distribuzione del sistema operativo può verificarsi simultaneamente. Sono stati selezionati {0} server. Selezionare un massimo di {1} server e provare a eseguire di nuovo la distribuzione.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8602I Processo di distribuzione dell'immagine avviato.**

**Spiegazione**

Il processo di distribuzione dell'immagine verrà eseguito in background. È possibile monitorare lo stato nella tabella sottostante o tornare al server di gestione selezionando il collegamento qui sotto.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8603M Impossibile distribuire i sistemi operativi in alcuni dei server selezionati.**

**Spiegazione**

Prima di poter essere distribuito in un server, un sistema operativo deve trovarsi nello stato Pronto. I server seguenti non si trovano nello stato Pronto e non riceveranno l'immagine distribuita: {0}. Assicurarsi che l'indirizzo IP sia configurato e che il server di gestione sia in grado di accedere al server.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8604F Impossibile modificare le impostazioni globali durante una distribuzione.**

**Spiegazione**

Mentre è in corso una distribuzione, non è possibile modificare le impostazioni globali. Provare a eseguire di nuovo l'operazione dopo che saranno state completate tutte le distribuzioni.

**Gravità**  
Avvertenza

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8605I È stato creato e avviato il processo seguente: {0}**

**Spiegazione**

È possibile monitorare l'avanzamento del processo facendo clic sul collegamento Visualizza proprietà.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8606I Distribuzione in corso**

**Spiegazione**

Una volta completata la distribuzione, tornare a Configurazione iniziale e controllare gli aggiornamenti. Il tempo necessario a completare la distribuzione dipende dal numero di nodi, dalle dimensioni dell'immagine distribuita e dalle condizioni della rete. È possibile monitorare l'avanzamento del processo nel riepilogo Processi presente nella parte superiore del pannello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8607F È ancora in corso la raccolta di informazioni sul server di gestione e il relativo chassis gestito (se applicabile).**

**Spiegazione**

Le informazioni visualizzate nel pannello potrebbero non essere complete. Attendere due minuti ed eseguire di nuovo l'aggiornamento. Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare il supporto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8608I Impostare le credenziali del sistema operativo.**

**Spiegazione**

È necessario impostare le credenziali del sistema operativo prima che venga distribuito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8610F Sono state filtrate immagini incompatibili**

**Spiegazione**

Alcune delle immagini di sistema operativo importate sono state escluse dall'elenco delle immagini disponibili poiché i sistemi operativi non sono compatibili con le attuali impostazioni delle modalità di sicurezza TLS. Per distribuire questi sistemi operativi, modificare \

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8612F È necessario immettere le credenziali Active Directory da utilizzare per eseguire l'aggiunta al dominio specificato**

**Spiegazione**

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8615F Il numero di server selezionati è superiore al numero delle operazioni di distribuzione di Microsoft Windows che possono verificarsi simultaneamente.**

**Spiegazione**

Un numero limitato di operazioni di distribuzione di Microsoft Windows può verificarsi simultaneamente. Sono stati selezionati {0} server. Selezionare un massimo di {1} server e provare a eseguire di nuovo la distribuzione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8617F Etichettatura VLAN non supportata.**

**Spiegazione**

L'etichettatura VLAN non è supportata per le distribuzioni dei sistemi operativi Linux.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8619F Impossibile importare il file selezionato in IE.**

**Spiegazione**

Il file selezionato non può essere importato poiché ha dimensioni superiori a 4 GB e supera i limiti di caricamento di IE. Provare a caricare il file utilizzando un altro browser Web (come Chrome o Firefox) oppure copiare il file su un file server remoto e importarlo utilizzando l'opzione \

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8620F Il file di configurazione selezionato non è valido. Non è pertanto possibile generare la struttura ad albero di configurazione e le schede comuni e specifiche sono disabilitate.**

**Spiegazione**

Correggere il file di configurazione utilizzando Editor File in Gestisci immagini sistema operativo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8635F Alcune immagini del sistema operativo non sono elencate a causa della mancanza del file WinPE**

**Spiegazione**

Alcuni profili delle immagini del sistema operativo non sono inclusi nell'elenco delle immagini del sistema operativo disponibili poiché non sono associati ad un file di avvio WinPE. Per distribuire questi sistemi operativi, importare un file del bundle per l'immagine del sistema operativo oppure associare il profilo dell'immagine del sistema operativo a un file di avvio WinPE personalizzato.

**Gravità**

Avvertenza



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8636F Distribuzione del sistema operativo in corso**

**Spiegazione**

È in corso una distribuzione. Non è possibile modificare o eliminare i file associati al profilo in fase di distribuzione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8875I L'utente {0} ha avviato la distribuzione del sistema operativo di {1} nel nodo {2}.**

**Spiegazione**

È stata avviata la distribuzione del sistema operativo di un server.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8876M Il sistema operativo {0} non può essere distribuito nel nodo {1} dall'utente {2}.**

**Spiegazione**

Un sistema operativo non può essere distribuito in un nodo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il processo nel log processi per determinare la causa del problema e risolverlo.

- **FQXHMFC8877I Sistema operativo {0} distribuito nel nodo {1} dall'utente {2}.**

**Spiegazione**

Un sistema operativo è stato distribuito in un nodo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8878I Credenziali predefinite per la distribuzione del sistema operativo modificate dall'utente {0}.**

**Spiegazione**

Le credenziali predefinite per la distribuzione del sistema operativo sono state modificate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8879I Modalità della rete di distribuzione del sistema operativo modificata dall'utente {0}.**

**Spiegazione**

La modalità della rete di distribuzione del sistema operativo è stata modificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8880I Sistema operativo {0} importato dall'utente {1}.**

**Spiegazione**

È stata impostata un'immagine del sistema operativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8881I Sistema operativo {0} eliminato dall'utente {1}.**

**Spiegazione**

È stato eliminato un profilo del sistema operativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8882I Distribuzione del sistema operativo {0} nel nodo {1} annullata dall'utente {2}.**

**Spiegazione**

La distribuzione di un sistema operativo in un nodo è stata annullata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMFC8883M Impossibile per l'utente {2} annullare la distribuzione del sistema operativo {0} nel nodo {1}.**

**Spiegazione**

La distribuzione di un sistema operativo nel nodo non può essere annullata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il processo nel log processi per determinare la causa del problema e risolverlo.

- **FQXHMJM0001I Processo [arg1] con ID [arg2] creato.**

**Spiegazione**

È stato creato un nuovo processo.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome processo

*[arg2]* UID processo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

N/D

- **FQXHMJM0002I Processo [arg1] aggiornato.**

**Spiegazione**

Un processo è stato aggiornato.

**Argomenti**

*[arg1]* UID processo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

N/D

- **FQXHMJM0003I Processo [arg1] con ID [arg2] eliminato.**

**Spiegazione**

Un processo è stato eliminato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome processo

*[arg2]* UID processo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

N/D

- **FQXHMJM0004I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha creato la pianificazione dei processi [arg3].**

**Spiegazione**

Un processo è stato eliminato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente dell'utente che ha creato la pianificazione dei processi.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0005J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato a creare la pianificazione dei processi [arg3], ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato a creare una pianificazione dei processi, ma l'operazione non è riuscita.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente dell'utente che ha creato la pianificazione dei processi.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione impostata per la pianificazione dei processi sia corretta. Il nome della pianificazione deve essere univoco.

- **FQXHMJM0006I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha aggiornato la pianificazione dei processi [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente ha modificato la configurazione di una pianificazione dei processi.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente dell'utente che ha creato la pianificazione dei processi.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0007J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato ad aggiornare la pianificazione dei processi [arg3], ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato ad aggiornare una pianificazione dei processi, ma l'operazione non è riuscita.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha creato la pianificazione dei processi.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione impostata per la pianificazione dei processi sia corretta. Il nome della pianificazione deve essere univoco.

- **FQXHMJM0008I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha impostato lo stato [arg3] per la pianificazione dei processi [arg4].**

**Spiegazione**

L'utente ha modificato lo stato di una pianificazione dei processi.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha modificato lo stato della pianificazione dei processi.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Lo stato della pianificazione.

[arg4] Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0009J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato a modificare lo stato [arg3] della pianificazione dei processi in [arg4], ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato ad aggiornare lo stato della pianificazione dei processi, ma l'operazione non è riuscita.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha provato a modificare lo stato della pianificazione dei processi.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il nome della pianificazione.

[arg4] Lo stato della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione impostata per la pianificazione dei processi sia corretta.

- **FQXHMJM0010I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha chiamato la procedura Esegui ora per la pianificazione dei processi [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente ha chiamato la procedura Esegui ora per una pianificazione dei processi.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha chiamato la procedura Esegui ora.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0011J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha chiamato la procedura Esegui ora per la pianificazione dei processi [arg3], ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato ad eseguire la procedura Esegui ora per una pianificazione dei processi, ma l'operazione non è riuscita.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha chiamato la procedura Esegui ora per la pianificazione dei processi.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione impostata per la pianificazione dei processi sia corretta.

- **FQXHMJM0012I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha clonato la pianificazione dei processi [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente ha clonato la configurazione di una pianificazione dei processi.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente dell'utente che ha eseguito la procedura di clonazione.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0013J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato a clonare la pianificazione dei processi [arg3], ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato a clonare la configurazione di una pianificazione dei processi, ma l'operazione non è riuscita.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente dell'utente che ha provato a modificare lo stato della pianificazione dei processi.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione impostata per la pianificazione dei processi sia corretta.

- **FQXHMJM0014I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha rimosso le configurazioni delle pianificazioni dei processi seguenti: [arg3].**



**Spiegazione**

Le configurazioni delle pianificazioni dei processi sono state rimosse.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha rimosso le pianificazioni dei processi.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0015J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato a rimuovere le configurazioni delle pianificazioni dei processi, ma l'operazione non è riuscita. Rimuovere le pianificazioni: [arg3]. ID non trovati: [arg4]**

**Spiegazione**

L'utente ha provato a rimuovere le configurazioni delle pianificazioni dei processi, ma l'operazione non è riuscita.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha provato a rimuovere le pianificazioni dei processi.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare ad aggiornare la pagina delle pianificazioni dei processi e ripetere l'operazione.

- **FQXHMJM0016I Il server di gestione ha avviato i processi [arg1] per l'utilità di pianificazione dei processi [arg2].**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha avviato uno o più processi per un'utilità di pianificazione dei processi.

**Argomenti**

[arg1] Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0017J Il server di gestione ha provato ad avviare il processo per l'utilità di pianificazione dei processi [arg1], ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha provato ad avviare un processo per un processo pianificato, ma l'operazione non è riuscita.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la pianificazione dei processi sia configurata correttamente.

- **FQXHMJM0018I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha posticipato il processo [arg3].**

**Spiegazione**

Un processo è stato posticipato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente dell'utente che ha posticipato la pianificazione dei processi.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il nome del processo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0019J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato a posticipare il processo [arg3], ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato a posticipare un processo, ma l'operazione non è riuscita.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha posticipato la pianificazione dei processi.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il nome della pianificazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare ad aggiornare la pagina e ripetere l'operazione.

- **FQXHMJM0026I L'utente [arg1] ha eliminato correttamente il seguente processo: [arg2].**

**Spiegazione**

Un processo è stato eliminato.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha eliminato il processo.

[arg2] ID processo del processo eliminato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0027I L'utente [arg1] ha eliminato correttamente i seguenti processi: [arg2].**

**Spiegazione**

Alcuni processi sono stati eliminati.

**Argomenti**

[arg1] Nome utente dell'utente che ha eliminato il processo.

[arg2] Gli ID processi dei processi eliminati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0028I L'utente [arg1] non è riuscito a eliminare il seguente processo: [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile eliminare un processo.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente dell'utente che ha eliminato il processo.

*[arg2]* L'ID del processo che xClarity non è riuscito a eliminare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMJM0029I L'utente *[arg1]* non è riuscito a eliminare i seguenti processi: *[arg2]*.**

**Spiegazione**

Impossibile eliminare alcuni processi.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome utente dell'utente che ha eliminato il processo.

*[arg2]* Un elenco con gli ID dei processi che XClarity non è riuscito a eliminare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMMF0001J La connessione per raccogliere la metrica tra il server di gestione e il controller di gestione *[arg1]* è offline.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è stato in grado di stabilire una connessione per raccogliere i dati di metrica del controller di gestione dopo 10 ore.

**Argomenti**

*[arg1]* UUID dell'endpoint

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il controller di gestione stia eseguendo il firmware disponibile più recente e che tutti i servizi di rete necessari siano abilitati. Se il problema persiste, reimpostare il controller di gestione e contattare il supporto.

- **FQXHMMF0002J La connessione per inoltrare la metrica tra il server di gestione e il server Orchestrator [arg1] è offline.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è stato in grado di stabilire una connessione al server Orchestrator in oltre 10 ore.

**Argomenti**

[arg1] UUID dell'endpoint

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server Orchestrator sia connesso alla rete e che tutti i servizi di rete richiesti siano abilitati. Se il problema persiste, riavviare il server Orchestrator e contattare il supporto.

- **FQXHMMF0003I La raccolta dei dati di metrica per tutto lo storage DM gestito con ID [arg1] è stata completata.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha completato la raccolta di tutti i dati di metrica per tutto lo storage DM gestito.

**Argomenti**

[arg1] ID dell'attività

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

N/D

- **FQXHMMF0004J La raccolta dei dati di metrica per tutto lo storage DM gestito con ID [arg1] non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha completato la raccolta di tutti i dati di metrica per tutto lo storage DM gestito.

**Argomenti**

[arg1] ID dell'attività

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprova raccolta dei dati di metrica

- **FQXHMMF0005J Impossibile avviare la raccolta dei dati di metrica per tutto lo storage DM gestito.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a eseguire la raccolta dei dati di metrica per lo storage DM gestito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprova raccolta dei dati di metrica

- **FQXHMMF0006J La raccolta dei dati di metrica non è stata avviata dal dispositivo [arg1] tra [arg2] e [arg3].**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha ricevuto dati di metrica dal dispositivo gestito, ma la raccolta dei dati è stata ripristinata normalmente.

**Argomenti**

[arg1] Nome di sistema dell'endpoint

[arg2] Ultimo timestamp ID report raccolto

[arg3] Primo timestamp ID report successivo al riavvio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Questo inconveniente non causa problemi per il server di gestione o il dispositivo gestito. Tuttavia, se si verifica più di un paio di volte, potrebbe essere indicativo di un problema intermittente tra il server di gestione e il dispositivo gestito che deve essere esaminato e risolto.

- **FQXHMMN0125I Server di gestione avviato da [arg1].**

**Spiegazione**

Il server di gestione è stato avviato.

**Argomenti**

[arg1] utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHNM0126I Server di gestione arrestato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente ha inviato un'azione operativa di arresto al server di gestione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHNM0127I Server di gestione posto in modalità utente singolo dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente ha inviato un'azione operativa di modalità utente singolo al server di gestione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

*[arg2]* indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHNM0128I Server di gestione riavviato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente ha inviato un'azione operativa di riavvio al server di gestione.

**Argomenti**

*[arg1]* utente

[arg2] indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHNM0129I Server di gestione posto in stato non supportato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente ha inviato un'azione operativa di stato non supportato al server di gestione.

**Argomenti**

[arg1] utente

[arg2] indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHNM90001I Il test della connessione è riuscito.**

**Spiegazione**

Test della connessione eseguito dall'utente completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHNM90002E L'host fornito non è valido.**

**Spiegazione**

Test della connessione non riuscito perché l'host fornito non è valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'host specificato sia valido. Deve essere un indirizzo IPv4, IPv6 o un nome host valido.

- **FQXHMMNM90003E La porta fornita non è valida.**

**Spiegazione**

Test della connessione non riuscito perché la porta fornita non è valida.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la porta specificata sia valida. Il valore della porta deve essere compreso tra 0 e 65535.

- **FQXHMMNM90004E L'host fornito non può essere risolto.**

**Spiegazione**

Test della connessione non riuscito perché l'host fornito non può essere risolto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server di gestione disponga di un server DNS configurato, valido e raggiungibile.

- **FQXHMMNM90005E L'host fornito non può essere raggiunto.**

**Spiegazione**

Test della connessione non riuscito perché l'host fornito non può essere raggiunto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la seguente configurazione sia correttamente impostata sul server di gestione: un gateway valido configurato, una serie di route valida. Verificare, inoltre, che il firewall non stia bloccando l'accesso del server di gestione alla destinazione.

- **FQXHMMNM90006E La porta fornita non può essere raggiunta.**

**Spiegazione**

Il test della connessione non è riuscito perché il server di gestione non è riuscito a connettersi alla porta specificata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la seguente configurazione sia correttamente impostata sul server di gestione: un gateway valido configurato, una serie di route valida. Verificare, inoltre, che il firewall non stia bloccando l'accesso del server di gestione alla destinazione e che la porta non sia bloccata.

- **FQXHNM90007W La porta fornita sembra essere filtrata.**

**Spiegazione**

Il server di gestione è riuscito a collegarsi alla porta e all'host specificati, tuttavia la porta sembra essere filtrata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la porta specificata sulla macchina remota non stia filtrando il traffico avviato sul o dal server di gestione.

- **FQXHNM90008W Il test della connessione è riuscito tuttavia la porta sembra essere filtrata.**

**Spiegazione**

Il server di gestione è riuscito a collegarsi alla porta e all'host specificati, tuttavia la porta sembra essere filtrata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la porta specificata sulla macchina remota non stia filtrando il traffico avviato sul o dal server di gestione.

- **FQXHNM90009E Il test della connessione non è riuscito. La porta è chiusa e sembra essere filtrata.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a connettersi alla porta specificata. La porta sembra essere filtrata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la porta specificata non sia chiusa o la macchina remota non stia filtrando il traffico avviato sul o dal server di gestione.

- **FQXHMNM90010E Il test della connessione non è riuscito. La porta è chiusa.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a connettersi alla porta specificata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Abilitare la porta sulla macchina remota.

- **FQXHMR0000N Servizio {0} non disponibile.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMR0001M Metodo REST {0} non supportato.**

**Spiegazione**

Metodo REST {0} non supportato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMR0002M Si è verificato un errore interno (risposta JSON {0}).**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno (risposta JSON {0}).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMRC0010I L'utente {0} ha aperto una sessione di Controllo remoto sul server {1}.**

**Spiegazione**

È stata avviata una sessione di Controllo remoto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMRC0011I L'utente {0} ha aperto una sessione di supporti remoti sul server {1}.**

**Spiegazione**

È stata avviata una sessione di supporti remoti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0001I L'utente [arg1] ha aggiornato le interfacce L2 [arg2] correttamente.**

**Spiegazione**

Le interfacce L2 sono state aggiornate correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* Interfacce L2 aggiornate

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0002G L'utente [arg1] ha impostato un intervallo vuoto di interfacce L2 [arg2].**

**Spiegazione**

Definizione intervallo vuoto.

## Argomenti

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] Interfacce L2 fornite.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0003G L'utente [arg1] non è riuscito a ottenere le interfacce L2 dallo switch con il messaggio di errore [arg2].**

## Spiegazione

Impossibile ottenere le interfacce dallo switch.

## Argomenti

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] Interfacce L2 fornite.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0004G La definizione dell'intervallo [arg2] fornita dall'utente [arg1] non ha prodotto alcuna interfaccia valida.**

## Spiegazione

Impossibile produrre interfacce valide dall'intervallo specificato.

## Argomenti

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] Interfacce L2 fornite.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0005G L'utente [arg1] ha tentato di distribuire il modello ma la versione firmware dello switch è troppo vecchia e non supporta [arg2]**

**Spiegazione**

La versione firmware dello switch è troppo vecchia.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* Tipi di etichettatura non supportati

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0006G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'aggiornamento dell'interfaccia [arg3]**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento dell'interfaccia.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* Il nome dell'interfaccia.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0101I L'utente [arg1] ha distribuito la configurazione globale correttamente.**

**Spiegazione**

Configurazione globale distribuita correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0102G L'utente [arg1] ha ottenuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'aggiornamento della priorità LACP.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento della priorità LACP.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0103G L'utente [arg1] ha ottenuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'aggiornamento tagNative globale.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento tagNative globale.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0104F L'utente [arg1] ha tentato di distribuire il modello ma la versione firmware dello switch è troppo vecchia e non supporta [arg2]**

**Spiegazione**

La versione firmware dello switch è troppo vecchia.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* Tipo di etichettatura non supportata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0201I L'utente *[arg1]* ha distribuito la configurazione avanzata PortChannel correttamente.**

**Spiegazione**

Configurazione avanzata PortChannel distribuita correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0202G L'utente *[arg1]* ha ottenuto la risposta *[arg2]* dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione avanzata PortChannel.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione avanzata PortChannel.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0203G L'utente *[arg1]* ha ottenuto la risposta *[arg2]* dallo switch durante l'aggiornamento di PortChannel *[arg3]*.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento PortChannel.



## Argomenti

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

[arg3] L'ID PortChannel.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0204G L'utente [arg1] ha tentato di distribuire il modello ma la versione firmware dello switch è troppo vecchia e non supporta LACP singole.**

## Spiegazione

La versione firmware dello switch è troppo vecchia.

## Argomenti

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] LACP singola non supportata.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0301I L'utente [arg1] ha distribuito la configurazione base PortChannel correttamente.**

## Spiegazione

Configurazione base PortChannel distribuita correttamente.

## Argomenti

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0302G L'utente [arg1] ha fornito un elenco di interfacce vuoto.**

**Spiegazione**

È stato fornito un elenco di interfacce non valide.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0303G L'utente [arg1] ha ottenuto la risposta [arg2] dallo switch durante la verifica dell'esistenza di PortChannel [arg3].**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento PortChannel.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'ID PortChannel.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0304G L'utente [arg1] non è riuscito a ottenere le interfacce L2 dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione base PortChannel con il messaggio [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere le interfacce L2 dallo switch durante l'aggiornamento PortChannel.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0305G La definizione dell'intervallo [arg2] fornita dall'utente [arg1] non ha prodotto alcuna interfaccia valida.**

**Spiegazione**

Impossibile produrre interfacce valide dall'intervallo specificato.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] Interfacce L2 fornite.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0306G L'utente [arg1] ha ricevuto una risposta non valida [arg2] dallo switch.**

**Spiegazione**

Lo switch ha risposto con dati non validi.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0307G L'utente [arg1] ha fornito una modalità della porta incompatibile [arg2] con la modalità porta corrente [arg3] dello switch**

**Spiegazione**

Modalità di aggregazione esistente incompatibile con la modalità modello. Impossibile combinare la modalità statica con la modalità attiva/passiva.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La modalità della porta dalla transazione

*[arg3]* La modalità della porta impostata sullo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0308G L'utente *[arg1]* ha ottenuto la risposta *[arg2]* dallo switch durante l'aggiornamento di PortChannel *[arg3]*.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento PortChannel.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'ID PortChannel.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0309G L'utente *[arg1]* ha ottenuto la risposta *[arg2]* dallo switch durante la creazione di PortChannel *[arg3]*.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante la creazione PortChannel.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'ID PortChannel.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0401I L'utente [arg1] ha eliminato PortChannel [arg2] correttamente.**

**Spiegazione**

I PortChannel che sono stati eliminati correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* PortChannel eliminati correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0402G L'utente [arg1] non è riuscito a ottenere l'elenco PortChannel dallo switch con il messaggio [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere l'elenco PortChannel dallo switch durante l'eliminazione dei PortChannel.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0403G La definizione dell'intervallo [arg2] fornita dall'utente [arg1] non ha prodotto alcun PortChannel valido.**

**Spiegazione**

Impossibile produrre PortChannel validi dall'intervallo specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* I PortChannel che sono stati specificati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0404G L'utente [arg1] non è riuscito a eliminare alcun PortChannel [arg3] ottenendo la risposta [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile eliminare alcun PortChannel dall'intervallo specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta per l'errore di ciascun PortChannel che si desiderava eliminare.

*[arg3]* I PortChannel che si desiderava eliminare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0405F L'utente [arg1] ha eliminato i PortChannel [arg2] correttamente, ma si è verificato un errore per [arg4] con risposta [arg3].**

**Spiegazione**

Riuscita parziale dell'eliminazione PortChannel.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* I PortChannel eliminati correttamente.

*[arg3]* La risposta per l'errore di ciascun PortChannel che si desiderava eliminare.

*[arg4]* I PortChannel che non è stato possibile eliminare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0501I L'utente [arg1] ha distribuito correttamente il modello spine-leaf.**

**Spiegazione**

Il modello spine-leaf è stato distribuito correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0502I L'utente [arg1] ha distribuito correttamente il modello spine-node.**

**Spiegazione**

Il modello spine-node è stato distribuito correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0503G L'utente [arg1] ha fornito un elenco di porte vuoto.**

**Spiegazione**

È stato fornito un elenco di porte non valide.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0504G L'utente [arg1] ha tentato di distribuire il modello ma la versione firmware dello switch è troppo vecchia e non supporta BGP globali.**

**Spiegazione**

La versione firmware dello switch è troppo vecchia.

## Argomenti

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] BGP globale non supportata

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0506G L'utente [arg1] ha ricevuto un errore [arg2] durante l'eliminazione del numero AS [arg3] dallo switch.**

## Spiegazione

Errore durante l'eliminazione del numero AS corrente dallo switch.

## Argomenti

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] Il messaggio di errore durante l'eliminazione del numero AS dallo switch.

[arg3] Il numero AS corrente che si desiderava eliminare.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0507G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'impostazione del numero BGP AS [arg3].**

## Spiegazione

Risposta dallo switch durante l'impostazione del numero BGP AS.

## Argomenti

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

[arg3] Il numero BGP AS.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0508G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'abilitazione BGP senza numero globale.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'abilitazione BGP senza numero globale.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0509G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'abilitazione BGP senza numero globale sull'interfaccia [arg3].**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'abilitazione BGP globale senza numero sull'interfaccia.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'interfaccia su cui l'utente desiderava abilitare BGP senza numero globale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0510G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'impostazione dell'interfaccia [arg3] come porta instradata.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'impostazione di un'interfaccia come porta instradata.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

[arg3] L'interfaccia che l'utente desiderava impostare come porta instradata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0601I L'utente [arg1] ha distribuito correttamente il modello di configurazione avanzata VLAG.**

**Spiegazione**

Il modello di configurazione avanzata VLAG è stato distribuito correttamente.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0602F Il modello di configurazione avanzata VLAG che l'utente [arg1] ha distribuito non ha effetto.**

**Spiegazione**

Lo switch è già configurato con queste impostazioni del modello.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0603G L'utente [arg1] ha ricevuto una risposta non valida [arg2] dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione avanzata VLAG.**

**Spiegazione**

Risposta non valida dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione avanzata VLAG.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0604G L'utente *[arg1]* ha ricevuto la risposta *[arg2]* dallo switch durante l'impostazione dei parametri di controllo dell'integrità VLAG.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'impostazione dei parametri di controllo dell'integrità VLAG.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0605G L'utente *[arg1]* ha ricevuto la risposta *[arg2]* dallo switch quando si è tentato di abilitare VLAG per impostare TIERID.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch quando si è tentato di abilitare VLAG per impostare TIERID.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0606G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch quando ha tentato di disabilitare VLAG per impostare TIERID.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch quando si è tentato di disabilitare VLAG per impostare TIERID.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0607G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'impostazione dei parametri VLAG.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'impostazione dei parametri VLAG.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0701I L'utente [arg1] ha distribuito correttamente il modello di configurazione dell'istanza VLAG.**

**Spiegazione**

Il modello di configurazione dell'istanza VLAG è stato distribuito correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0702F Il modello di configurazione dell'istanza VLAG che l'utente [arg1] ha distribuito non ha effetto.**

**Spiegazione**

Lo switch è già configurato con queste impostazioni del modello.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0703G L'utente [arg1] ha ricevuto una risposta non valida [arg2] dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione dell'istanza VLAG.**

**Spiegazione**

Risposta non valida dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione dell'istanza VLAG.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0704G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch quando [arg3] ha eseguito l'istanza [arg4].**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento/creazione di un'istanza.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'azione che l'utente desiderava eseguire.

*[arg4]* L'ID dell'istanza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0801I L'utente *[arg1]* ha distribuito correttamente il modello di eliminazione dell'istanza VLAG.**

**Spiegazione**

Il modello di eliminazione dell'istanza VLAG è stato distribuito correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0802F L'istanza VLAG *[arg2]* che l'utente *[arg1]* desiderava eliminare non esiste sullo switch.**

**Spiegazione**

L'istanza VLAG che l'utente desiderava eliminare non esiste sullo switch.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* L'ID dell'istanza VLAG.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0803G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante la verifica dell'esistenza dell'istanza [arg3].**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante la verifica dell'esistenza dell'istanza.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'ID dell'istanza VLAG.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0804G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'eliminazione dell'istanza [arg3].**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'eliminazione dell'istanza.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'ID dell'istanza VLAG.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0901I L'utente [arg1] ha distribuito correttamente il modello di configurazione dei peer VLAG.**

**Spiegazione**

Il modello di configurazione dei peer VLAG è stato distribuito correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0902F Il modello di configurazione dei peer VLAG che l'utente [arg1] ha distribuito non ha effetto.**

**Spiegazione**

Lo switch è già configurato con queste impostazioni del modello.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0903G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante il recupero dei parametri correnti di controllo dell'integrità.**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere i parametri di controllo dell'integrità correnti.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0904G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'aggiornamento dei parametri di controllo dell'integrità.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento dei parametri di controllo dell'integrità.

**Argomenti**



[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0905G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante il recupero delle impostazioni ISL correnti.**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere le istanze ISL correnti.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0906G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'aggiornamento delle impostazioni ISL.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento delle impostazioni ISL.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0907G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante il recupero dei parametri VLAG correnti.**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere i parametri VLAG correnti.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC0908G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'aggiornamento dei parametri VLAG.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento dei parametri VLAG.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1001I L'utente [arg1] ha aggiunto correttamente le interfacce [arg2] nelle reti VLAN [arg3].**

**Spiegazione**

Il modello di configurazione VLAN è stato distribuito correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* L'elenco delle interfacce aggiunte.

*[arg3]* L'elenco delle VLAN.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1002F Il modello di configurazione VLAN che l'utente [arg1] ha distribuito non ha effetto.**

**Spiegazione**

Lo switch è già configurato con queste impostazioni del modello.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1003G L'utente [arg1] non è riuscito a ottenere le interfacce dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione VLAN con il messaggio [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere le interfacce dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione VLAN.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1004G L'utente [arg1] non è riuscito a ottenere PortChannel dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione VLAN con il messaggio [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere le interfacce dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione VLAN.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1005G La definizione dell'intervallo fornita dall'utente *[arg1]* non ha prodotto alcuna interfaccia valida da aggiornare.**

**Spiegazione**

La definizione dell'intervallo fornita dall'utente non ha prodotto alcuna interfaccia valida da aggiornare.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1006G L'utente *[arg1]* ha ricevuto una risposta non valida *[arg2]* dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione VLAN.**

**Spiegazione**

Risposta non valida dallo switch durante la distribuzione del modello di configurazione VLAN.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1007G L'utente *[arg1]* ha ricevuto la risposta *[arg2]* dallo switch durante la creazione della nuova VLAN *[arg3]*.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento dei parametri VLAG.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'ID VLAN da creare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1008G L'utente *[arg1]* ha ricevuto la risposta *[arg2]* dallo switch durante l'aggiornamento dell'interfaccia *[arg3]*.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento dell'interfaccia.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'interfaccia a cui è destinato l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1101I L'utente *[arg1]* ha eliminato le reti VLAN *[arg2]* correttamente.**

**Spiegazione**

Le reti VLAN che sono stati eliminate correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* Le reti VLAN eliminate correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1102F L'utente [arg1] ha eliminato le reti VLAN [arg2] correttamente, ma si è verificato un errore per [arg4] con risposta [arg3].**

**Spiegazione**

Riuscita parziale dell'eliminazione delle reti VLAN.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* Le reti VLAN che sono state eliminate correttamente.

*[arg3]* La risposta per l'errore di ciascuna rete VLAN che si desiderava eliminare.

*[arg4]* Le reti VLAN che non è stato possibile eliminare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1103F L'utente [arg1] ha fornito un elenco vuoto di ID VLAN per il modello di eliminazione VLAN.**

**Spiegazione**

Elenco nullo/vuoto di ID VLAN per il modello di eliminazione VLAN.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1104G L'utente [arg1] non è riuscito a ottenere le reti VLAN correnti dallo switch durante la distribuzione del modello di eliminazione VLAN con il messaggio [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere le reti VLAN correnti dallo switch durante la distribuzione del modello di eliminazione VLAN.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1105G L'utente [arg1] non è riuscito a eliminare alcuna rete VLAN [arg3] ottenendo la risposta [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile eliminare le reti VLAN dall'intervallo specificato.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta per l'errore di ciascuna rete VLAN che si desiderava eliminare.

[arg3] Le reti VLAN che si desiderava eliminare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1201I L'utente [arg1] ha distribuito correttamente il modello delle proprietà VLAN.**

**Spiegazione**

Il modello delle proprietà VLAN è stato distribuito correttamente.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1202F Le proprietà VLAN che l'utente [arg1] ha distribuito non hanno effetto.**

**Spiegazione**

Lo switch è già configurato con queste impostazioni del modello.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1203G La rete VLAN *[arg2]* sui cui l'utente *[arg1]* ha tentato di distribuire il modello non esiste.**

**Spiegazione**

La rete VLAN non esiste sullo switch.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* L'ID della rete VLAN.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1204G L'utente *[arg1]* ha ricevuto una risposta non valida *[arg2]* dallo switch durante il recupero delle proprietà VLAN.**

**Spiegazione**

Risposta non valida dallo switch durante il recupero delle proprietà VLAN.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**



Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1205G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'aggiornamento delle proprietà [arg3] VLAN.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento delle proprietà VLAN.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* La risposta ricevuta dallo switch.

*[arg3]* L'ID VLAN a cui è destinato l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1301I L'utente [arg1] ha rimosso le interfacce [arg2] dalle reti VLAN [arg3] correttamente.**

**Spiegazione**

Il modello di rimozione VLAN è stato distribuito correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

*[arg2]* Le interfacce rimosse dalle reti VLAN.

*[arg3]* Le reti VLAN da cui le interfacce sono state rimosse.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1302F La definizione dell'intervallo fornita dall'utente [arg1] non ha prodotto interfacce/PortChannel validi.**

**Spiegazione**

Impossibile produrre interfacce/PortChannel validi dall'intervallo specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1303F Il modello di rimozione VLAN che l'utente [arg1] ha distribuito non ha effetto.**

**Spiegazione**

Lo switch è già configurato con queste impostazioni del modello.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1304G L'utente [arg1] non è riuscito a ottenere le interfacce dallo switch durante la distribuzione del modello di rimozione VLAN con il messaggio [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere le interfacce dallo switch durante la distribuzione del modello di rimozione VLAN.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1305G L'utente [arg1] non è riuscito a ottenere PortChannel dallo switch durante la distribuzione del modello di rimozione VLAN con il messaggio [arg2].**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere le interfacce dallo switch durante la distribuzione del modello di rimozione VLAN.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1307G L'utente [arg1] ha ricevuto la risposta [arg2] dallo switch durante l'aggiornamento dell'interfaccia [arg3].**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'aggiornamento dell'interfaccia.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

[arg2] La risposta ricevuta dallo switch.

[arg3] L'interfaccia a cui è destinato l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSC1400G L'utente [arg1] non è riuscito ad applicare il modello poiché il sistema operativo dello switch (ENoS) non supporta i modelli di configurazione.**

**Spiegazione**

Risposta dallo switch durante l'applicazione del modello di configurazione.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha distribuito il modello.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0001I Richiesta completata.**

**Spiegazione**

Richiesta completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0003N Impossibile completare la richiesta.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha rilevato una condizione imprevista e non ha potuto completare la richiesta. Riprovare a eseguire la richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e segnalare il problema al Supporto clienti.

- **FQXHMSE0004G Il livello di criteri di sicurezza [arg1] su [arg2] non corrisponde al livello di criteri di sicurezza [arg3] sul server di gestione.**

**Spiegazione**

Il server di gestione applica il criterio di sicurezza selezionato a tutti i sistemi gestiti. Il criterio di sicurezza del sistema gestito di riferimento non corrisponde a quello attualmente impostato sul server di gestione.

**Argomenti**

[arg1] Livello dei criteri di sicurezza sul sistema gestito.

[arg2] Identificatore del sistema.

[arg3] Livello dei criteri di sicurezza del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : "Modificare il criterio di sicurezza configurato per il sistema gestito di riferimento in modo che corrisponda a quello attualmente impostato sul server di gestione.", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "Per modificare il criterio di sicurezza di uno chassis, aprire la sessione interfaccia della riga di comando del modulo CMM (Chassis Management Module) ed eseguire uno dei seguenti comandi:"

```
"format" : [] }, { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Per modificare il livello di criteri di sicurezza su "Sicuro":", "format" : [] }, { "text" : [], "format" : [ "newLine" ] }, { "text" : "security -p secure -T mm[p]", "format" : [ "code", "bold" ] } ], "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Per modificare il livello di criteri di sicurezza su "Legacy":", "format" : [] }, { "text" : [], "format" : [ "newLine" ] }, { "text" : "security -p legacy -T mm[p]", "format" : [ "code", "bold" ] } ], "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] }, { "format" : [ "paragraph" ] } ] }
```

- **FQXHMSE0004J Impossibile completare la richiesta.**

#### **Spiegazione**

Il corpo della richiesta non era un oggetto JSON formattato correttamente.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Correggere il formato del corpo della richiesta e ripetere la richiesta.

- **FQXHMSE0005G Il livello minimo del protocollo SSL/TLS [arg1] su [arg2] non corrisponde ai livelli minimi del protocollo SSL/TLS client [arg3] e server [arg4] sul server di gestione.**

#### **Spiegazione**

Il server di gestione applica un livello minimo del protocollo SSL/TLS a tutti i sistemi gestiti. Il livello minimo del protocollo SSL/TLS del sistema gestito di riferimento non corrisponde alla combinazione di protocolli SSL/TLS minimi attualmente impostata sul server di gestione.

#### **Argomenti**

[arg1] Livello minimo del protocollo SSL/TLS sul sistema gestito.

[arg2] Identificatore del sistema.

[arg3] Livello minimo del protocollo SSL/TLS dei client di rete del server di gestione

[arg4] Livello minimo del protocollo SSL/TLS dei server di rete del server di gestione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

[ { "text" : "Modificare i livelli minimi del protocollo SSL/TLS del sistema specificato o del server di gestione in modo che le impostazioni corrispondano.", "format" : [] }, { "text" : "In XClarity Administrator, aprire il menu Amministrazione e selezionare la voce Sicurezza, quindi selezionare Crittografia nel riquadro di navigazione sinistro. Selezionare le impostazioni desiderate. Nella parte inferiore della pagina, scegliere se applicare le impostazioni solo al server di gestione, ai dispositivi gestiti o a entrambi, quindi fare clic su Applica. In alternativa, modificare le impostazioni TLS minime di uno chassis di Flex System tramite l'interfaccia Web del modulo CMM (Chassis Management Module) o l'interfaccia della riga di comando oppure per un server rack, tower o NeXtScale tramite l'interfaccia della riga di comando mediante il comando tls.", "format" : [ "paragraph" ] } ] }

- **FQXHMSE0006G La modalità crittografica [arg1] su [arg2] non corrisponde alla modalità crittografica [arg3] sul server di gestione.**

**Spiegazione**

Il server di gestione applica una modalità crittografica a tutti i sistemi gestiti. La modalità crittografica configurata per il sistema gestito di riferimento non corrisponde a quella attualmente impostata per il server di gestione.

**Argomenti**

[arg1] Modalità crittografica sul sistema gestito

[arg2] Identificatore del sistema.

[arg3] Modalità crittografica del server di gestione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : "Modificare la modalità crittografica del sistema specificato o del server di gestione in modo che le impostazioni corrispondano.", "format": [] }, { "text" : "In XClarity Administrator, aprire il menu Amministrazione e selezionare la voce Sicurezza, quindi selezionare Crittografia nel riquadro di navigazione sinistro. Selezionare le impostazioni desiderate. Nella parte inferiore della pagina, scegliere se applicare le impostazioni solo al server di gestione, ai dispositivi gestiti o a entrambi, quindi fare clic su Applica. In alternativa, modificare le impostazioni di crittografia di uno chassis di Flex System tramite l'interfaccia Web del modulo CMM (Chassis Management Module) o l'interfaccia della riga di comando oppure per un server rack, tower o NeXtScale tramite l'interfaccia Web.", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMSE0007G Lo stato del criterio di sicurezza sullo chassis [arg1] è In sospeso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione applica il criterio di sicurezza selezionato a tutti gli chassis gestiti. Se il livello di criteri di sicurezza di un modulo CMM (Chassis Management Module) viene modificato dopo l'avvio dei nodi di elaborazione e storage, lo stato del criterio di sicurezza resterà impostato su "In attesa" finché i processori di servizio dei nodi dello chassis non verranno reimpostati.

**Argomenti**

[arg1] Identificatore dello chassis.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : "Se lo stato del criterio di sicurezza dello chassis è impostato su "In attesa", reimpostare il processore di servizio dei nodi di elaborazione e storage dello chassis.", "format": [] }, { "text" : [ { "text" : "Per reimpostare il processore di servizio, aprire la sessione interfaccia della riga di comando

del modulo CMM ed eseguire il seguente comando:", "format": [] }, { "text": [ { "text": [ { "text": [ { "text": [ { "text": "reset -T blade[" , "format": [] } ], { "text": "N", "format": [ "italic" ] } ], { "text": ":sp", "format": [] } ], "format": [ "code", "bold" ] } ], { "text": "dove", "format": [] } ], { "text": "N", "format": [ "italic" ] } ], { "text": "è il numero del vano del nodo interessato.", "format": [] } ], "format": [ "listElement" ] } ], "format": [ "bulletList" ] } ], "format": [ "paragraph" ] } }

- **FQXHMSE0008I Il livello di criteri di sicurezza su [arg1] corrisponde al livello di criteri di sicurezza [arg2] sul server di gestione.**

#### **Spiegazione**

Il livello di criteri di sicurezza del sistema gestito di riferimento corrisponde a quello attualmente impostato sul server di gestione.

#### **Argomenti**

[arg1] Identificatore del sistema.

[arg2] Livello dei criteri di sicurezza del server di gestione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0009I Il livello minimo del protocollo SSL/TLS su [arg1] corrisponde ai livelli minimi del protocollo SSL/TLS client [arg2] e server [arg3] sul server di gestione.**

#### **Spiegazione**

Il livello minimo del protocollo SSL/TLS del sistema gestito di riferimento corrisponde alla combinazione del livello minimo del protocollo SSL/TLS attualmente impostata sul server di gestione.

#### **Argomenti**

[arg1] Identificatore del sistema.

[arg2] Livello minimo del protocollo SSL/TLS dei client di rete del server di gestione

[arg3] Livello minimo del protocollo SSL/TLS dei server di rete del server di gestione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0010I La modalità crittografica su [arg1] corrisponde alla modalità crittografica [arg2] sul server di gestione.**

#### **Spiegazione**

La modalità crittografica configurata per il sistema gestito di riferimento corrisponde a quella attualmente impostata per il server di gestione.

### **Argomenti**

[arg1] Identificatore del sistema.

[arg2] Modalità crittografica del server di gestione

### **Gravità**

Informativo

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0101J La richiesta di firma del certificato (CSR) non esiste o non può essere letta.**

### **Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di download di una CSR (Certificate Signing Request) perché la CSR non esiste. È necessario generare la CSR prima di poterla scaricare.

### **Gravità**

Avvertenza

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Verificare che la CSR sia stata generata correttamente. Quindi, provare a eseguire nuovamente il download.

- **FQXHMSE0102J Il valore specificato per il codice paese non è valido.**

### **Spiegazione**

Il codice paese deve essere un valore a due lettere. Il valore specificato per il codice paese ha una lunghezza non corretta o contiene un carattere non valido.

### **Gravità**

Avvertenza

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un codice paese valido.

- **FQXHMSE0103L La richiesta di generazione della richiesta di firma del certificato (CSR) non è riuscita.**

### **Spiegazione**

Impossibile completare la creazione di una CSR.

### **Gravità**



Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0104J La richiesta di caricamento di un nuovo certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di caricamento e installazione di un nuovo certificato server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare di aver scaricato il certificato creato dalla richiesta di firma del certificato (CSR) più recente. Quindi, tentare di caricare nuovamente il certificato. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0105I Certificato server sostituito dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha caricato e installato un nuovo certificato server.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha generato la richiesta

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente che ha generato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0106I Nuovo certificato server generato dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha generato un nuovo certificato server.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha generato la richiesta

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente che ha generato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0107J La richiesta di rigenerazione di un nuovo certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di rigenerazione e installazione di un nuovo certificato server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare di rigenerare nuovamente il certificato. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0108J La richiesta di download del certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di download del certificato server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare di scaricare nuovamente il certificato. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0109J La richiesta di generazione di un nuovo certificato non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di generazione di un nuovo certificato server perché il valore specificato per {0} ha una lunghezza non corretta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare nuovamente di generare un nuovo certificato, specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0110J La richiesta di generazione della richiesta di firma del certificato (CSR) non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di creazione di una CSR perché il valore specificato per {0} ha una lunghezza non corretta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare nuovamente di generare una CSR specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0111J La richiesta di caricamento di un nuovo certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di caricamento e installazione di un nuovo certificato server perché il nuovo certificato è uguale al certificato correntemente installato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Caricare un nuovo certificato che non sia un duplicato del certificato server correntemente installato.

- **FQXHMSE0112I Certificato attendibile per lo chassis [arg1] installato dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha installato un nuovo certificato attendibile per lo chassis specificato.

**Argomenti**

[arg1] Identificatore dello chassis.

[arg2] ID utente dell'utente che ha accettato il certificato attendibile

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha accettato il certificato attendibile

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0113J La richiesta di generazione di un nuovo certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di generazione di un nuovo certificato server perché uno o più chassis sono gestiti. La generazione di un nuovo certificato server interrompe le comunicazioni con gli endpoint gestiti, pertanto questa operazione può essere eseguita solo quando gli chassis non sono gestiti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Annullare la gestione degli chassis gestiti e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0114J La richiesta di generazione della richiesta di firma del certificato (CSR) non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di generazione di una CSR perché uno o più chassis sono gestiti. Il caricamento di un nuovo certificato creato dalla CSR interrompe le comunicazioni con gli endpoint gestiti, pertanto questa operazione può essere eseguita solo quando gli chassis non sono gestiti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Annullare la gestione degli chassis gestiti e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0115J La richiesta di caricamento di un nuovo certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di caricamento e installazione di un nuovo certificato server perché uno o più chassis sono gestiti. Il caricamento di un nuovo certificato interrompe la comunicazione con gli endpoint gestiti, pertanto questa operazione può essere eseguita solo quando gli chassis non sono gestiti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Annullare la gestione degli chassis gestiti e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0116F La richiesta di generazione di un nuovo certificato non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di generazione di un nuovo certificato server perché un certificato creato da una richiesta di firma del certificato è correntemente installato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

L'operazione non è al momento consentita.

- **FQXHMSE0117J La richiesta di risoluzione della connessione non attendibile all'endpoint non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di confronto del certificato attualmente in uso sull'endpoint con i certificati attualmente attendibili a causa di un errore di formattazione nella richiesta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0118J La richiesta di risoluzione della connessione non attendibile non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di risoluzione della connessione non attendibile perché il tipo di endpoint selezionato per l'azione non è supportato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un endpoint supportato e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Per risolvere manualmente i problemi di connessione non attendibile per l'endpoint non supportato, connettersi direttamente all'endpoint e confermare che il certificato in uso contiene l'indirizzo IP dell'endpoint, non è scaduto ed è firmato da un certificato considerato attendibile dal server di gestione.

- **FQXHMSE0119J La richiesta di risoluzione della connessione non attendibile non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di risoluzione della connessione non attendibile perché una risorsa associata all'endpoint selezionato non è stata trovata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint sia gestito e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0120I La richiesta di risoluzione della connessione non attendibile non è riuscita.**

#### **Spiegazione**

Il certificato attendibile attualmente sull'endpoint corrisponde al certificato attualmente in uso dall'endpoint o dallo chassis. La connessione non attendibile è dovuta a un'altra causa di errore di convalida del certificato. Ciò può essere riconducibile all'importazione di un certificato nell'endpoint firmato da un'altra autorità di certificazione considerata non attendibile da XClarity Administrator. Verificare che siano installati il certificato radice e tutti i certificati intermedi nella catena di firme per questo certificato dell'endpoint, selezionando l'opzione "Sicurezza" dal menu "Amministrazione", scegliendo il collegamento "Certificati attendibili" e aggiungendo i certificati mancanti.

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0121J La richiesta di generazione di un certificato server non è riuscita.**

#### **Spiegazione**

Impossibile generare un nuovo certificato server perché il server di gestione non è conforme allo standard NIST SP 800-131A.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare che la modalità crittografica sul server di gestione sia impostata su NIST SP 800-131A e tentare nuovamente la generazione del certificato server.

- **FQXHMSE0122J La richiesta di sostituzione dei certificati server non è riuscita.**

#### **Spiegazione**

Impossibile sostituire i certificati server perché il server di gestione non è conforme allo standard NIST SP 800-131A.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare che la modalità crittografica sul server di gestione sia impostata su NIST SP 800-131A e tentare nuovamente la generazione del certificato server.

- **FQXHMSE0123G Il certificato attendibile per il sistema gestito [arg1] non è conforme alla modalità crittografica del sistema.**

**Spiegazione**

Il certificato dell'archivio attendibile del server di gestione per il sistema gestito di riferimento contiene lunghezze di chiavi o algoritmi di firma crittografati non conformi agli standard di sicurezza della modalità crittografica del sistema gestito di riferimento. Ciò potrebbe indicare che il certificato dell'archivio attendibile del server di gestione non corrisponde al certificato del sistema gestito di riferimento.

**Argomenti**

[arg1] | Identificatore del sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : "Verificare che l'archivio attendibile del server di gestione contenga il certificato più recente per il sistema gestito di riferimento.", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "Per accertarsi che il server di gestione disponga del certificato più recente, da uno chassis:", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "Aprire la Vista chassis nel server di gestione per visualizzare tutto lo chassis gestito", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Selezionare lo chassis gestito di riferimento nella tabella", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Fare clic sull'elenco a discesa "Tutte le azioni" e selezionare "Risolvi certificato non attendibile", "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "orderedList" ] }, "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMSE0124J La richiesta di download dell'elenco di revoche di certificati (CRL) non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile scaricare il CRL.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare di scaricare nuovamente il CRL. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0125J La richiesta di aggiunta dell'elenco di revoche di certificati (CRL) non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile aggiungere il CRL perché il formato del CRL non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il CRL sia formattato correttamente. È necessario fornire il file CRL completo, incluse le righe BEGIN ed END (-----BEGIN X509 CRL----- ed -----END X509 CRL-----). Al termine della verifica del formato CRL, tentare di caricare nuovamente il CRL. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0126J La richiesta di eliminazione dell'elenco di revoche di certificati (CRL) non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il CRL non può essere eliminato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare di eliminare nuovamente il CRL. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0127J La richiesta di caricamento di un certificato non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il nuovo certificato non può essere caricato e installato perché il formato del certificato non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il certificato in fase di caricamento sia formattato correttamente. È necessario fornire il file CRL completo, incluse le righe Begin ed End (-----BEGIN CERTIFICATE----- ed -----END CERTIFICATE-----). Al termine della verifica del formato del certificato, tentare di caricare nuovamente il certificato. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0128J Il certificato fornito non soddisfa i requisiti della modalità crittografica corrente.**

**Spiegazione**

La conformità NIST SP 800-131A richiede ai certificati nell'archivio attendibile (ad esempio quelli utilizzati per i server LDAP esterni) di possedere una lunghezza maggiore delle chiavi e algoritmi di firma crittografica più avanzati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Verificare che il certificato fornito contenga algoritmi di codifica e di hash che soddisfino gli standard NIST SP 800-131A e ripetere nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0130I Nuovo certificato radice CA generato dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha generato un nuovo certificato radice CA.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha generato la richiesta

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente che ha generato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0131I Nuovo certificato server caricato dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha caricato un nuovo certificato server. In questo modo il certificato server esistente verrà sostituito.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha caricato il certificato

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0132I La richiesta di generazione del certificato radice dell'autorità di certificazione è riuscita. È necessario rigenerare il certificato server.**

**Spiegazione**

Il certificato radice dell'autorità di certificazione (CA) è stato rigenerato. Il certificato server rimane invariato. Scaricare il certificato CA e importarlo nel browser e negli archivi attendibili dei dispositivi mobili di tutti gli utenti e importarlo come certificato LDAP attendibile da qualsiasi endpoint gestito. Al termine, rigenerare il certificato server. La rigenerazione del certificato server prima di eseguire queste importazioni causerà problemi di connettività.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0133I La richiesta di generazione di un nuovo certificato server è riuscita.**

**Spiegazione**

Il nuovo certificato server è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0134I La richiesta di caricamento di un nuovo certificato server è riuscita.**

**Spiegazione**

Il certificato server esistente è stato sostituito dal nuovo certificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0135J La richiesta di download del certificato radice CA non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il certificato radice CA non può essere scaricato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare di scaricare nuovamente il certificato. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0136J La richiesta di download del certificato radice CA interno non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il certificato radice CA non può essere scaricato perché il certificato server installato è stato firmato da una CA di terze parti esterna.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare questo certificato solo quando il certificato server installato è stato firmato dalla CA interna.

- **FQXHMSE0137J La richiesta di caricamento di un nuovo certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di caricamento e installazione di un nuovo certificato server perché la chiave del certificato fornita non corrisponde alla chiave di richiesta di firma del certificato (CSR) generata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Caricare la CSR firmata fornita dalla richiesta di firma del certificato più recente.

- **FQXHMSE0138J La richiesta di caricamento di un nuovo certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di caricamento e installazione di un nuovo certificato server perché non è possibile trovare i certificati di base o finali nella catena di certificati fornita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Quando si carica la catena di firma dei certificati, includere il certificato di base, il certificato finale firmato CSR e tutti i certificati di firma intermedi nella catena.

- **FQXHMSE0139J La richiesta di caricamento di un nuovo certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di caricamento e installazione di un nuovo certificato server perché la convalida del percorso di certificazione della catena di certificati fornita non è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Caricare una catena di certificati che firmi i certificati successivi nel percorso secondo gli algoritmi PKIX.

- **FQXHMSE0140J La richiesta di caricamento di un nuovo certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di caricamento e installazione di un nuovo certificato server perché il formato del certificato non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i certificati forniti siano formattati correttamente. I certificati in formato PEM devono includere le righe Begin ed End (-----BEGIN CERTIFICATE----- ed -----END CERTIFICATE-----). Al termine della verifica del formato del certificato, tentare di caricare nuovamente il certificato. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0141I Il certificato dell'endpoint non corrisponde al certificato attualmente attendibile.**

**Spiegazione**

Il certificato presentato dall'endpoint {0} non è attendibile perché non è stato firmato da un'autorità di certificazione considerata attendibile da XClarity Administrator. L'installazione dei nuovi certificati mediante l'opzione "Risolvi certificati non attendibili" potrebbe risolvere il problema. Tuttavia, se l'endpoint sta utilizzando un certificato installato manualmente, firmato da un'autorità di certificazione esterna allo chassis o al server, verificare anche che il certificato radice e tutti i certificati intermedi nella catena di firme per questo certificato dell'endpoint siano considerati affidabili da XClarity Administrator, selezionando l'opzione "Sicurezza" dal menu "Amministrazione", scegliendo il collegamento "Certificati attendibili" e aggiungendo i certificati mancanti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0142I La richiesta di caricamento di un nuovo certificato server è in elaborazione.**

**Spiegazione**

La catena di certificati caricata ha superato i controlli di convalida. Sono stati creati dei processi per inviare il certificato dell'autorità di certificazione agli endpoint gestiti. Se tutti i processi vengono eseguiti correttamente, il certificato verrà installato automaticamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0143I Nuovo certificato server caricato nell'archivio di chiavi temporaneo dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha caricato un nuovo certificato server nell'archivio di chiavi temporaneo. Questo certificato non è ancora stato installato. Verranno creati i processi per installarlo.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha caricato il certificato

[arg2] Indirizzo IP dell'utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0144I Nuovo certificato server installato dall'archivio di chiavi temporaneo dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha installato il certificato precedentemente caricato (probabilmente nell'ambito della stessa operazione o di un'operazione precedente) nell'archivio di chiavi temporaneo.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha installato il certificato

[arg2] Indirizzo IP dell'utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0145J La richiesta di installazione del certificato server dall'archivio di chiavi temporaneo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il server non è stato in grado di installare il certificato dall'archivio di chiavi temporaneo perché non esisteva alcun certificato nell'archivio di chiavi temporaneo o non è stato in grado di recuperarlo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Importare la catena di certificati.

- **FQXHMSE0146I La richiesta di installazione di un nuovo certificato server è in elaborazione.**

**Spiegazione**

La catena di certificati caricata ha superato i controlli di convalida. È stato creato un processo per l'installazione del certificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0147I La richiesta di recupero delle chiavi SSH non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di confronto delle chiavi attualmente in uso dall'endpoint a causa di un errore di formattazione nella richiesta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0148J La richiesta di recupero delle chiavi SSH è stata elaborata.**

**Spiegazione**

La chiave SSH è stata modificata nell'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eeguire un'operazione di aggiornamento della chiave SSH per ripristinare la connessione.

- **FQXHMSE0149I La richiesta di recupero delle chiavi SSH è stata elaborata.**

**Spiegazione**

La chiave SSH non è stata modificata nell'endpoint.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0150I La richiesta di recupero delle chiavi SSH non è riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di confronto delle chiavi SSH.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0151J La richiesta di generazione del certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il formato della data deve essere AAAA-MM-GGTHH:MM:SSZ.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando una data nel formato valido.

- **FQXHMSE0152J La richiesta di generazione del certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il formato della data deve essere AAAA-MM-GGTHH:MM:SSZ.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando una data nel formato valido.

- **FQXHMSE0153J La richiesta di generazione del certificato server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore specificato per "Valido fino alla data" deve essere precedente a data e ora correnti e il valore "Valido dopo la data" deve essere successivo a data e ora correnti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare di eseguire nuovamente l'operazione, specificando una data Non valido prima precedente a data e ora correnti e una data Non valido dopo successiva a data e ora correnti.

- **FQXHMSE0154J La richiesta di risoluzione dei certificati non attendibili non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di risoluzione dei certificati non attendibili a causa di un errore che si è verificato durante il tentativo di contattare l'endpoint selezionato e di recuperare i relativi certificati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la connessione di rete con l'endpoint e le eventuali credenziali utente associate sia valida, quindi provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, connettersi direttamente all'interfaccia di gestione dell'endpoint e confermare che il certificato in uso contenga l'indirizzo IP dell'endpoint, non sia scaduto e che sia firmato da un certificato considerato attendibile dal server di gestione.

- **FQXHMSE0200I Login riuscito per l'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato si è collegato alla console di gestione.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha eseguito il login

[arg2] Indirizzo IP dell'utente che ha eseguito il login

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0201I Disconnessione riuscita per l'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato si è scollegato dalla console di gestione.

**Argomenti**



*[arg1]* ID utente dell'utente disconnesso

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente disconnesso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0202I Login non riuscito per l'ID utente *[arg1]* all'indirizzo IP *[arg2]*.**

**Spiegazione**

L'utente specificato non può accedere.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha tentato di eseguire il login

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente che ha tentato di eseguire il login

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0203I Account *[arg1]* creato dall'ID utente *[arg2]* all'indirizzo IP *[arg3]*.**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha creato l'account utente specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente del nuovo account

*[arg2]* ID utente dell'utente che ha creato l'account

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha creato l'account

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0204I Account *[arg1]* modificato dall'ID utente *[arg2]* all'indirizzo IP *[arg3]*.**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'account utente specificato.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'account che è stato modificato

[arg2] ID utente dell'utente che ha modificato l'account

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'account

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0205I Password modificata dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] per l'ID utente [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato la password dell'account utente specificato.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha modificato la richiesta

[arg2] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato la password

[arg3] ID utente dell'account per il quale è stata modificata o reimpostata la password

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0206I Account [arg1] eliminato dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha eliminato l'account specificato.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'account eliminato

[arg2] ID utente dell'utente che ha eliminato l'account

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha eliminato l'account

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0207I I valori delle seguenti proprietà di sistema sono stati modificati. [arg1]**

**Spiegazione**

I valori di alcune proprietà di sistema sono stati modificati. Questo evento indica all'utente le proprietà di sistema che richiedono eventuali interventi.

**Argomenti**

*[arg1]* Un elenco separato da spazi dei nomi delle proprietà di sistema modificate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0208I Sessione [arg1] terminata per l'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

**Spiegazione**

Un utente con privilegi ha terminato la sessione di un altro utente.

**Argomenti**

*[arg1]* ID univoco della sessione che è stata terminata.

*[arg2]* L'ID utente dell'utente la cui sessione è stata terminata.

*[arg3]* L'indirizzo IP dell'utente la cui sessione è stata terminata.

*[arg4]* L'ID utente dell'utente che ha terminato la sessione.

*[arg5]* L'indirizzo IP dell'utente che ha terminato la sessione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0209I Account [arg1] temporaneamente bloccato.**

**Spiegazione**

L'account è temporaneamente bloccato a causa dei numerosi tentativi di login non riusciti.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'account bloccato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0210I Tentativo di autenticazione dell'ID utente {0} non riuscito.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'autenticazione dell'ID utente {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0240I Richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} completata correttamente.**

**Spiegazione**

La richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0241J La richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} a causa di una violazione dei criteri delle password.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire nuovamente l'operazione, specificando una password che soddisfi tutti i requisiti definiti dalle impostazioni di sicurezza correnti dell'account .

- **FQXHMSE0242J La richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} perché l'utente esiste già.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente univoco.

- **FQXHMSE0243J La richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} perché il nome utente non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente valido.

- **FQXHMSE0244J La richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} perché la password non è valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando una password valida.

- **FQXHMSE0245J La richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} perché il nome utente è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente differente.

- **FQXHMSE0246J La richiesta di aggiunta di un utente non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un utente perché il parametro non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi sulla richiesta.

- **FQXHMSE0247J La richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta dell'ID utente {0} per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi sulla richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0250I Richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} completata correttamente.**

**Spiegazione**

La richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0251J La richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} a causa di un problema di autenticazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando la password corretta.

- **FQXHMSE0252J La richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} a causa di una violazione dei criteri delle password.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire nuovamente l'operazione, specificando una password che soddisfi tutti i requisiti definiti dalle impostazioni di sicurezza correnti dell'account .

- **FQXHMSE0253J La richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} perché la nuova password è identica alla password corrente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione, specificando una nuova password che non sia un duplicato della password corrente per l'ID utente {0}.

- **FQXHMSE0254J La richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} perché la nuova password e la relativa conferma non corrispondono.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando password coincidenti per nuova password e relativa conferma.

- **FQXHMSE0255J La richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} perché la nuova password o la relativa conferma è vuota.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando la nuova password e la relativa conferma.

- **FQXHMSE0256J La richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0257J La richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica della password per l'ID utente {0} per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando tutti i campi obbligatori. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0260I Richiesta di modifica dell'ID utente {0} completata correttamente.**

**Spiegazione**

La richiesta di modifica dell'ID utente {0} è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0261J La richiesta di modifica dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'ID utente {0} a causa di una violazione dei criteri delle password.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire nuovamente l'operazione, specificando una password che soddisfi tutti i requisiti definiti dalle impostazioni di sicurezza correnti dell'account .

- **FQXHMSE0262J La richiesta di ridenominazione dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di ridenominazione dell'ID utente {0} perché l'utente esiste già.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente univoco.

- **FQXHMSE0263J La richiesta di modifica dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'ID utente {0} perché il nome utente non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente valido.

- **FQXHMSE0264J La richiesta di modifica dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'ID utente {0} perché la password non è valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando una password valida.

- **FQXHMSE0265J La richiesta di modifica dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'ID utente {0} perché il nome utente è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente differente.

- **FQXHMSE0266J La richiesta di modifica di un utente non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica di un utente perché il parametro non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi.

- **FQXHMSE0267J La richiesta di modifica dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'ID utente {0} per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0268J La richiesta di modifica dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'ID utente {0} perché è stato eseguito un tentativo di disabilitazione di un utente di ripristino con un ruolo LXC-RECOVERY; gli utenti di ripristino non possono essere disabilitati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione specificando un nome utente differente o rimuovendo l'utente dal ruolo LXC-RECOVERY.

- **FQXHMSE0270I Richiesta di eliminazione dell'ID utente {0} completata correttamente.**

**Spiegazione**

La richiesta di eliminazione dell'ID utente {0} è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0271J La richiesta di eliminazione dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione dell'ID utente {0} per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando tutti i campi obbligatori. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0272J La richiesta di eliminazione di un utente non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione di un utente perché il parametro non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando tutti i campi obbligatori. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0273J La richiesta di eliminazione dell'ID utente {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione dell'ID utente {0} perché il nome utente è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente differente.

- **FQXHMSE0274J L'ID utente {0} non dispone di autorizzazioni sufficienti per questa richiesta specifica.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta dell'ID utente {0} perché l'utente non dispone delle autorizzazioni corrette per eseguirla.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare l'account utente per aumentare il ruolo dell'utente.

- **FQXHMSE0275J Si è verificato un errore perché la password dell'utente attualmente connesso è scaduta.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore perché la password dell'utente attualmente connesso è scaduta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare la password dell'utente.

- **FQXHMSE0276J Le credenziali della sessione per l'ID utente {0} non possono essere verificate.**

**Spiegazione**

La richiesta è stata interrotta per motivi di sicurezza, per garantire che terze parti non stiano eseguendo l'hijack del browser.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a effettuare nuovamente l'accesso.

- **FQXHMSE0277J Impossibile completare la richiesta di accesso.**

**Spiegazione**

Le informazioni sull'autorizzazione non possono essere recuperate perché l'utente non è un membro del gruppo di ruoli definito in locale.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che sul server di autenticazione sia presente un gruppo di ruoli definito in locale che corrisponda al nome del gruppo di ruoli a cui appartiene l'utente. Creare un nuovo gruppo di ruoli definito in locale che corrisponda al nome del gruppo remoto oppure accedere al server di autenticazione e aggiungere l'utente a un gruppo remoto che corrisponda al nome di un gruppo di ruoli esistente definito in locale. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMSE0280J L'utente richiesto non esiste.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta perché l'utente non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente differente.

- **FQXHMSE0281J Impossibile completare la richiesta correttamente.**

**Spiegazione**

La gestione utenti non è consentita quando il metodo di autenticazione utente è LDAP.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare il metodo di autenticazione utente su locale e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0290J Impossibile completare la richiesta di accesso.**

**Spiegazione**

La password è scaduta o deve essere modificata prima di poter effettuare l'accesso.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Collegarsi al server LDAP per modificare la password, quindi provare nuovamente a eseguire l'accesso.

- **FQXHMSE0291J Impossibile completare la richiesta di accesso.**

**Spiegazione**

Nome utente o password non validi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

È necessario effettuare l'accesso utilizzando il nome utente e la password corretti. Se non si conosce la password corretta, chiedere all'amministratore di sistema di reimpostare la password sul server di autenticazione.

- **FQXHMSE0292J Impossibile completare la richiesta di accesso.**

**Spiegazione**

L'account utente è stato bloccato a causa dei troppi tentativi di accesso non riusciti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rivolgersi all'amministratore di sistema per sbloccare l'account dal server di directory LDAP.

- **FQXHMSE0293J Impossibile completare la richiesta di accesso.**

**Spiegazione**

Il server di autenticazione non ha fornito il motivo dell'errore.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare di accedere nuovamente oppure contattare l'amministratore di sistema per l'assistenza.

- **FQXHMSE0294J Impossibile completare la richiesta di accesso.**

**Spiegazione**

Nome utente o password non validi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

È necessario effettuare l'accesso utilizzando il nome utente e la password corretti. Se non si conosce la password corretta, chiedere all'amministratore di sistema di reimpostare la password sul server di autenticazione.

- **FQXHMSE0295J Impossibile completare la richiesta di accesso.**

**Spiegazione**

L'account è stato bloccato a causa dei numerosi tentativi di login non riusciti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare l'amministratore di sistema per sbloccare l'account utente.

- **FQXHMSE0296J Impossibile completare la richiesta di accesso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha fornito il motivo dell'errore.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a effettuare nuovamente l'accesso oppure contattare l'amministratore di sistema per l'assistenza.

- **FQXHMSE0297J Impossibile completare la richiesta di accesso.**

**Spiegazione**

L'account utente è disabilitato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'account sia abilitato oppure contattare l'amministratore di sistema per assistenza.

- **FQXHMSE0298J Login non riuscito. È stato superato il numero massimo di sessioni attive per questo account utente. Disconnettersi da una sessione esistente e riprovare.**

**Spiegazione**

È stato superato il numero massimo di sessioni attive per questo account utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Login non riuscito. È stato superato il numero massimo di sessioni attive per questo account utente. Disconnettersi da una sessione esistente e riprovare.

- **FQXHMSE0300I Livello di criteri di sicurezza modificato dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] in [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato il criterio di sicurezza sul livello specificato.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'utente che ha modificato il livello di criteri

[arg2] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato il livello di criteri

[arg3] Il nuovo livello di criteri di sicurezza

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0301J Impossibile modificare il livello di criteri di sicurezza.**

**Spiegazione**

La richiesta di impostazione del livello di criteri di sicurezza non è riuscita perché le impostazioni di sicurezza dell'account non sono conformi ai {0} requisiti del livello di criteri di sicurezza. Il nuovo livello di criteri di sicurezza necessita di criteri delle password complessi. Una o più impostazioni di sicurezza dell'account non sono conformi a questo requisito. Il server di gestione rimarrà al livello di criteri di sicurezza {1}.

**Gravità**



Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare le impostazioni di sicurezza dell'account su valori consentiti dal livello di criteri di sicurezza {0} e completare nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0302J La richiesta di modifica delle impostazioni di sicurezza dell'account non è riuscita.**

**Spiegazione**

Le impostazioni di sicurezza dell'account non possono essere modificate a causa di valori fuori intervallo o impostazioni in conflitto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare le seguenti impostazioni di sicurezza dell'account per risolvere i conflitti e configurare nuovamente la sicurezza dell'account.

{0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15}

- **FQXHMSE0303I Lunghezza minima password modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato la lunghezza minima password, che determina il numero minimo di caratteri richiesto per la password.

**Argomenti**

[arg1] La nuova lunghezza minima della password

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0304I Lunghezza massima password modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato la lunghezza massima password, che determina il numero massimo di caratteri consentito per la password.

#### **Argomenti**

*[arg1]* La nuova lunghezza massima della password

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0305I Impostazione Ciclo minimo di riutilizzo password modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di sicurezza dell'account per il ciclo minimo di riutilizzo password, che determina il numero di modifiche della password prima che sia possibile riutilizzare una vecchia password.

#### **Argomenti**

*[arg1]* Il numero di modifiche della password prima che una password possa essere riutilizzata

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0306I Impostazione Periodo di scadenza password modificata in [arg1] giorni dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'intervallo di scadenza della password, che determina il numero di giorni di validità di una password.

#### **Argomenti**

*[arg1]* Il nuovo intervallo di tempo (in giorni)

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0307I L'impostazione del periodo di avviso di inattività è stata modificata in [arg1] minuti dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di sicurezza dell'account relativa al periodo di avviso di inattività, che determina i minuti per cui un account utente può non essere utilizzato (per accedere) prima di diventare inattivo.

**Argomenti**

[arg1] Il nuovo periodo di tempo (in minuti)

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0308I Impostazione Intervallo minimo di modifica password modificata in [arg1] ore dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'intervallo minimo di modifica password, che determina il numero minimo di ore per cui una password deve essere attiva prima che possa essere modificata.

**Argomenti**

[arg1] Il nuovo periodo di tempo (in ore)

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0309I Impostazione Numero massimo di errori di login modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di sicurezza dell'account relativa al numero massimo di errori di login, che determina il numero massimo di errori di login prima che un account venga bloccato.

#### **Argomenti**

*[arg1]* Il nuovo numero massimo di errori di login

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0310I Impostazione Periodo di blocco in seguito al numero massimo di errori di login modificata in [arg1] minuti dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di sicurezza dell'account relativa al periodo di blocco in seguito al numero massimo di errori di login, che determina il numero di minuti per cui un account utente viene bloccato dopo il superamento del numero massimo di errori di login.

#### **Argomenti**

*[arg1]* Il nuovo periodo di tempo (in minuti)

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0311I Impostazione Regole password semplici modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di sicurezza dell'account relativa alle regole delle password semplici, che determina il tipo di password consentita.

**Argomenti**

*[arg1]* La nuova impostazione

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0312I Impostazione Numero minimo di caratteri diversi nelle password modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di sicurezza dell'account relativa al numero minimo di caratteri differenti di una password, che determina il numero di caratteri univoci che è necessario utilizzare per creare o modificare una password.

**Argomenti**

*[arg1]* Il numero di caratteri diversi

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0313I Impostazione Forza utente a modificare la password al primo login modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di sicurezza dell'account che impone la modifica password al primo accesso. L'utente deve modificare la password al prossimo accesso al server di gestione.

**Argomenti**

*[arg1]* La nuova impostazione

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0314I Impostazione Periodo di avviso scadenza password modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di sicurezza dell'account relativa all'avviso di scadenza imminente della password. Gli avvisi verranno visualizzati [arg1] giorni prima della scadenza della password.

**Argomenti**

[arg1] La nuova impostazione

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0315J La richiesta di modifica della lunghezza minima password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore della lunghezza minima password deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0316J La richiesta di modifica della lunghezza massima password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore della lunghezza massima della password deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0317J La richiesta di modifica del ciclo minimo di riutilizzo password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore del ciclo minimo di riutilizzo password deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0318J La richiesta di modifica del periodo di scadenza password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore del periodo di scadenza password deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0319J La richiesta di modifica del timeout sessione di inattività Web non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore del timeout sessione di inattività Web deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0320J La richiesta di modifica dell'intervallo minimo di modifica password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore dell'intervallo minimo di modifica password deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0321J La richiesta di modifica del numero massimo di errori di login non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore del numero massimo di errori di login deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0322J La richiesta di modifica del periodo di blocco in seguito al numero massimo di errori di login non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore del periodo di blocco in seguito al numero massimo di errori di login deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0323J La richiesta di modifica delle regole delle password semplici non è riuscita.**

**Spiegazione**

Le regole delle password semplici devono essere impostate su {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0324J La richiesta di modifica del numero minimo di caratteri differenti nelle password non è riuscita.**



**Spiegazione**

Il numero minimo di caratteri differenti nelle password deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0325J La richiesta di modifica del periodo di avviso scadenza password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore del periodo di avviso scadenza password deve essere maggiore o uguale a {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0326J La richiesta di modifica del requisito di forzare l'utente a modificare la password al primo accesso non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore di forzatura dell'utente alla modifica della password al primo accesso deve essere {0} o {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0327J La richiesta di modifica del numero minimo di caratteri differenti consentiti nelle password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il numero minimo di caratteri differenti consentiti in una password deve essere inferiore o uguale a {0}, il valore massimo per la lunghezza della password consentito dal sistema.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0328J La richiesta di modifica della lunghezza minima password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore per la lunghezza minima della password deve essere inferiore o uguale a {0}, il valore per la lunghezza massima della password consentito dal sistema.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0329J La richiesta di modifica dell'intervallo minimo di modifica password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore per l'intervallo minimo di modifica password deve essere inferiore o uguale al periodo di scadenza della password.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0330J La richiesta di modifica del periodo di avviso scadenza password non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il periodo di avviso scadenza password deve essere inferiore o uguale al periodo di scadenza password.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0331I Richiesta di modifica del livello di criteri di sicurezza {0} completata correttamente.**

**Spiegazione**

Richiesta di modifica del livello di criteri di sicurezza {0} completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0332I Impostazione Numero massimo di sessioni simultanee modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di sicurezza dell'account relativa al numero massimo di sessioni simultanee, che determina il numero massimo di sessioni simultanee che l'utente specificato può aprire.

**Argomenti**

[arg1] La nuova impostazione

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0333J La richiesta di modifica del valore massimo di sessioni simultanee non è riuscita.**

**Spiegazione**

Il valore massimo di sessioni simultanee deve essere compreso tra {0} e {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore differente.

- **FQXHMSE0334J Sono disponibili {0} chiavi di licenza attive che autorizzano le licenze per {1} dispositivi. Tuttavia, {2} dispositivi gestiti richiedono le licenze. Restano {3} giorni per installare il numero appropriato di licenze per rispettare la conformità.**

**Spiegazione**

È necessario disporre di un numero inferiore di dispositivi gestiti rispetto a quelli consentiti dalla licenza.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per acquistare licenze aggiuntive, contattare un rappresentante Lenovo o un business partner autorizzato. Ulteriori informazioni

- **FQXHMSE0335K Sono trascorsi più di 90 giorni dal rilevamento della mancata conformità di {0}. Le funzioni di gestione sono state disabilitate finché il problema non verrà corretto.**

**Spiegazione**

È necessario disporre di un numero inferiore di dispositivi gestiti rispetto a quelli consentiti dalla licenza.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per acquistare licenze aggiuntive, contattare un rappresentante Lenovo o un business partner autorizzato. Ulteriori informazioni

- **FQXHMSE0336J Importare la prima licenza tramite l'interfaccia Web per accettare il Contratto di licenza.**

**Spiegazione**

È necessario accettare EULA per importare le licenze.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSE0337I Impostazione Regole di complessità password minima modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione Regole di complessità password minima per la convalida della password, che determina le modalità di convalida di una password.

**Argomenti**

*[arg1]* La nuova impostazione

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0400I Account nodo creato per l'ID utente [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha creato un account del nodo per l'account utente specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'account del nodo

*[arg2]* ID utente dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0401I Account nodo per l'ID utente [arg1] modificato dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'account del nodo per l'account utente specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'account modificato

*[arg2]* ID utente dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0402I Account nodo per l'ID utente [arg1] eliminato dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha eliminato l'account del nodo per l'account utente specificato.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'account eliminato

[arg2] ID utente dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0403I Gestione account nodo centralizzata abilitata per lo chassis [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha abilitato la gestione dell'account del nodo sullo chassis specificato.

**Argomenti**

[arg1] Identificatore dello chassis

[arg2] ID utente dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0404I Responsabilità di gestione dell'account del nodo trasferita allo chassis [arg1].**

**Spiegazione**

Lo chassis specificato non viene più gestito e la responsabilità della gestione degli account del nodo è stata trasferita allo chassis.

**Argomenti**

[arg1] Identificatore dello chassis

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0405I Account nodo per l'ID utente [arg1] attivato sullo chassis [arg2] dall'ID utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha attivato la gestione dell'account del nodo specificato sullo chassis specificato.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'account del nodo

[arg2] Identificatore dello chassis

[arg3] ID utente dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg4] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0406I Account nodo per l'ID utente [arg1] disattivato sullo chassis [arg2] dall'ID utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha disattivato la gestione dell'account del nodo specificato sullo chassis specificato.

**Argomenti**

[arg1] ID utente dell'account del nodo

[arg2] Identificatore dello chassis

[arg3] ID utente dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg4] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0500J Il valore della modalità crittografica fornito non è valido.**

**Spiegazione**

Il valore della modalità crittografica fornito non corrisponde ad uno dei valori previsti per le stringhe. L'operazione richiesta non è stata eseguita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore valido.

- **FQXHMSE0501J Il livello minimo del protocollo SSL/TLS fornito non è valido.**

**Spiegazione**

Il livello minimo del protocollo SSL/TLS fornito non corrisponde ad uno dei valori previsti per le stringhe. L'operazione richiesta non è stata eseguita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un valore valido.

- **FQXHMSE0502J La modalità crittografica non è compatibile con il livello minimo del protocollo SSL/TLS.**

**Spiegazione**

La conformità NIST SP 800-131A richiede la versione minima TLS 1.2 del protocollo SSL/TLS. Qualsiasi livello del protocollo SSL/TLS inferiore a TLS 1.2 non è consentito quando la modalità crittografica è impostata su NIST SP 800-131A. L'operazione richiesta non è stata eseguita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare il livello minimo della suite di crittografia compatibile con la modalità crittografica NIST SP 800-131A o modificare la modalità crittografica e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0503I Impostazioni livello minimo del protocollo TLS per [arg1] modificate in client=[arg2], server=[arg3], distribuzione sistema operativo=[arg4] dall'ID utente [arg5] all'indirizzo IP [arg6].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato il livello minimo del protocollo SSL/TLS con il valore specificato.

**Argomenti**



[arg1] Destinazione o destinazioni di modifica delle impostazioni

[arg2] Valore della nuova impostazione del livello minimo del TLS del client

[arg3] Valore della nuova impostazione del livello minimo del TLS del server

[arg4] Valore della nuova impostazione del livello minimo del TLS del server di distribuzione del sistema operativo

[arg5] ID utente dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg6] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0504I Modalità crittografica per [arg1] modificata in [arg2] dall'ID utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione relativa alla modalità crittografica con il valore specificato.

**Argomenti**

[arg1] Destinazione o destinazioni di modifica delle impostazioni

[arg2] Valore della nuova impostazione

[arg3] ID utente dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg4] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0505J Il valore della modalità crittografica fornito non può essere applicato al certificato server corrente.**

**Spiegazione**

La conformità NIST SP 800-131A richiede un certificato server con una maggiore lunghezza delle chiavi oppure firmato con algoritmi crittografici più complessi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rigenerare il certificato server oppure firmare la richiesta di firma del certificato (CSR) con algoritmi di codifica e di hash che soddisfino gli standard NIST SP 800-131A.

- **FQXHMSE0506J Il valore della modalità crittografica fornito non può essere applicato agli account utente dell'endpoint correntemente configurati.**

**Spiegazione**

La conformità NIST SP 800-131A non consente l'uso dell'autenticazione MD5 e la codifica DES per gli account utente SNMPv3.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riconfigurare gli account utente dell'endpoint per utilizzare l'autenticazione SHA e la codifica AES per la gestione SNMPv3.

- **FQXHMSE0507J Il valore della modalità crittografica fornito non può essere applicato ai certificati attendibili correnti.**

**Spiegazione**

La conformità NIST SP 800-131A richiede ai certificati nell'archivio attendibile (ad esempio quelli utilizzati per i server di autenticazione esterna) di possedere una maggiore lunghezza delle chiavi e algoritmi di firma crittografica più avanzati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che ciascun certificato attendibile firmato esternamente contenga algoritmi di hash e di codifica conformi agli standard NIST SP 800-131A, quindi provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0508J Si è verificato un errore interno di connessione durante il tentativo di modifica delle impostazioni crittografiche sull'endpoint.**

**Spiegazione**

Un problema di comunicazione interno con il server di gestione ha interrotto la richiesta di modifica delle impostazioni crittografiche sull'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aprire l'interfaccia Web di gestione dell'endpoint, accedere alla scheda delle impostazioni crittografiche nella sezione Sicurezza e modificare manualmente la modalità crittografica NIST SP 800-131A e il livello del protocollo SSL/TLS affinché corrispondano alle impostazioni in questo server di gestione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0509J Il comando di modifica delle impostazioni crittografiche sull'endpoint non è riuscito.**

**Spiegazione**

Un codice di stato dell'errore è stato restituito durante l'esecuzione del comando di modifica delle impostazioni crittografiche sull'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare di affrontare qualsiasi problema di compatibilità del firmware o dell'hardware sull'endpoint. Quindi, aprire l'interfaccia Web di gestione dell'endpoint, accedere alla scheda delle impostazioni crittografiche nella sezione Sicurezza e modificare manualmente la modalità crittografica NIST SP 800-131A e il livello del protocollo SSL/TLS affinché corrispondano alle impostazioni in questo server di gestione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0510I Le impostazioni del livello minimo del protocollo TLS sono state modificate in client={arg1}, server={arg2} sui dispositivi={arg3} su cui={arg4} è stato eseguito correttamente. Consultare l'elenco completo dei dispositivi nel log di processo={arg5}.**

**Spiegazione**

Le impostazioni del livello minimo del protocollo TLS sono state modificate con il valore specificato sui dispositivi selezionati.

**Argomenti**

*[arg1]* valore della versione TLS del client

*[arg2]* Valore della versione TLS del server

*[arg3]* Conteggio totale dei dispositivi con impostazione TLS

*[arg4]* Conteggio riuscito dei dispositivi con impostazione TLS

*[arg5]* ID processo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0510J Il comando di modifica delle impostazioni crittografiche non è riuscito.**

**Spiegazione**

I valori di input per applicare le impostazioni al server di gestione o ai dispositivi gestiti non erano validi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Impostare uno o entrambi i valori "applyToMgmtServer" e "applyToManagedDevices" su "true" e provare a ripetere la richiesta.

- **FQXHMSE0511I La modalità di sicurezza è stata aggiornata in {arg1} su {arg2} dispositivi di cui {arg3} con esito positivo. Consultare l'elenco completo dei dispositivi nel log di processo {arg4}.**

**Spiegazione**

Le impostazioni della modalità di sicurezza sono state modificate con il valore specificato sui dispositivi selezionati.

**Argomenti**

*[arg1]* Valore della modalità di sicurezza

*[arg2]* Conteggio totale dei dispositivi con modalità di sicurezza impostata

*[arg3]* Conteggio riuscito dei dispositivi con modalità di sicurezza impostata

*[arg4]* ID processo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0512I Ipmioverkcs per {arg1} è stato {arg2} dall'ID utente {arg3} all'indirizzo IP {arg4}.**

**Spiegazione**

Ipmioverkcs è stato abilitato/disabilitato sui dispositivi selezionati.

**Argomenti**

*[arg1]* Identificativo del server

*[arg2]* Valore della nuova impostazione

*[arg3]* ID utente dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg4] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0600I Connessione non sicura al server all'indirizzo {0}, porta {1} completata correttamente.**

**Spiegazione**

Handshake Transport Layer Security o verifica del certificato server non necessari.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0601I Connessione sicura al server all'indirizzo {0}, porta {1} riuscita.**

**Spiegazione**

Handshake Transport Layer Security e verifica del certificato server completati correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0602J Impossibile completare la connessione non sicura al server all'indirizzo {0}, porta {1}.**

**Spiegazione**

Impossibile raggiungere il server perché l'indirizzo e il numero di porta non sono corretti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando l'indirizzo e il numero di porta corretti.

- **FQXHMSE0603J Impossibile completare correttamente la connessione sicura al server all'indirizzo {0}, porta {1}.**

**Spiegazione**

Potenziati motivi del problema: Non è possibile raggiungere il server poiché l'indirizzo e il numero di porta non sono corretti. Impossibile completare l'handshake Transport Layer Security perché il server non è configurato per l'utilizzo di Transport Layer Security sulla porta {1}. Il certificato server non può essere verificato poiché non sono stati importati i certificati attendibili corretti. Il certificato server è visualizzato in un elenco di revoche di certificati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che siano stati importati i certificati attendibili corretti e che i certificati non siano stati revocati. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione specificando l'indirizzo e il numero di porta corretti.

- **FQXHMSE0604I Associazione al server mediante nome distinto {0} completata correttamente.**

**Spiegazione**

Il nome distinto e la password del client sono stati riconosciuti dal server.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0605F Impossibile completare correttamente l'associazione al server mediante nome distinto {0}.**

**Spiegazione**

Il server ha risposto con il seguente messaggio: {1}

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando il nome distinto e la password corretti.

- **FQXHMSE0606I Ricerca per voci utente sul server completata correttamente.**

**Spiegazione**

Il server ha restituito {0} voci utente. Più voci potrebbero essere disponibili sul server; tuttavia questa ricerca di prova ha richiesto al massimo {1} voci.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0607J Impossibile completare correttamente una ricerca per voci utente sul server.**

**Spiegazione**

Il server ha restituito la seguente risposta: {1}

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome distinto e una password autorizzati ad accedere alle voci utente sul server.

- **FQXHMSE0608I Ricerca per voci del gruppo di ruoli sul server completata correttamente.**

**Spiegazione**

Il server ha restituito {0} voci del gruppo di ruoli. Più voci potrebbero essere disponibili sul server; tuttavia questa ricerca di prova ha richiesto al massimo {1} voci.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0609J Impossibile completare correttamente una ricerca per voci del gruppo di ruoli sul server.**

**Spiegazione**

Il server ha restituito la seguente risposta: {1}

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome distinto e una password autorizzati ad accedere alle voci del gruppo di ruoli sul server.

- **FQXHMSE0610J Impossibile completare la richiesta di modifica della configurazione LDAP correttamente.**

**Spiegazione**

Parametro non valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi sulla richiesta.

- **FQXHMSE0611J Impossibile completare la richiesta di modifica della configurazione LDAP correttamente.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica della configurazione LDAP per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0612J Impossibile trovare il certificato attendibile LDAP.**

**Spiegazione**

Nessun certificato LDAP attendibile trovato nel percorso specificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un percorso valido.

- **FQXHMSE0613J Impossibile aggiungere il certificato LDAP attendibile.**

**Spiegazione**

Un parametro non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**



No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi.

- **FQXHMSE0614J Impossibile completare correttamente le modifiche alla configurazione LDAP.**

**Spiegazione**

Tali modifiche potrebbero causare una perdita di connettività ai sistemi gestiti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Le modifiche alla configurazione LDAP devono essere apportate prima della gestione di qualsiasi sistema.

- **FQXHMSE0615J Impossibile aggiungere il certificato LDAP attendibile.**

**Spiegazione**

Impossibile decodificare il certificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un certificato in formato PEM.

- **FQXHMSE0616I Il server LDAP ha restituito la seguente risposta a una ricerca di prova per le voci utente.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0617I Il server LDAP ha restituito la seguente risposta a una ricerca di prova per le voci del gruppo di ruoli.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0618J Impossibile completare correttamente la connessione non sicura al server all'indirizzo {0}, porta {1}.**

**Spiegazione**

Il server non può essere raggiunto, tuttavia si è verificato un errore del protocollo di comunicazione. Il server potrebbe richiedere Transport Layer Security oppure potrebbe non essere supportato dal server LDAP.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Verificare che il server non richieda Transport Layer Security.
2. Verificare che il server sia un server LDAP supportato.
3. Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando l'indirizzo e il numero di porta di un server LDAP che non richiede Transport Layer Security.

- **FQXHMSE0619J Impossibile completare correttamente la connessione sicura al server all'indirizzo {0}, porta {1}.**

**Spiegazione**

È stata stabilita una connessione sicura al server, tuttavia si è verificato un errore del protocollo di comunicazione. Il server potrebbe non essere un server LDAP supportato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando l'indirizzo e il numero di porta di un server LDAP supportato.

- **FQXHMSE0620I Impostazione Metodo di selezione server LDAP modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il metodo di selezione del server LDAP determina se i relativi indirizzi sono preconfigurati o vengono risolti tramite un record di servizio DNS.

**Argomenti**

*[arg1]* La nuova impostazione

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0621I Server LDAP preconfigurato, [arg1], aggiunto dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Gli indirizzi preconfigurati dei server sono indirizzi IP o nomi host DNS che puntano a server LDAP specifici.

**Argomenti**

*[arg1]* Server e numero di porta preconfigurati in [indirizzo]: formato [porta]

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0622I Impostazione Nome distinto radice LDAP modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'impostazione nome distinto root determina la posizione di inizio delle ricerche di gruppi e utenti LDAP. È possibile che un nome distinto root più ampio, come dc=example,dc=com, restituisca un numero maggiore di risultati della ricerca rispetto a un nome distinto root più ridotto, come ou=operations,dc=example,dc=com.

**Argomenti**

*[arg1]* la nuova impostazione

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0623I Impostazione Nome forest Active Directory modificata in "[arg1]" dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il nome forest Active Directory viene utilizzato per individuare i server del catalogo globale Active Directory. I server del catalogo globale contengono informazioni sui gruppi con membri in più domini di Active Directory.

**Argomenti**

*[arg1]* la nuova impostazione (lo spazio è un valore valido)

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0624I Impostazione Nome dominio LDAP modificata in "[arg1]" dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il nome di dominio viene utilizzato per individuare i server LDAP usando un record di servizio DNS. In un ambiente Active Directory, i controller di dominio vengono spesso individuati utilizzando un record di servizio DNS.

**Argomenti**

*[arg1]* la nuova impostazione (lo spazio è un valore valido)

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0625I Impostazione Nome distinto client LDAP modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il nome distinto e la password del client vengono utilizzati per autenticare i server LDAP per la ricerca delle informazioni su gruppi e utenti.

**Argomenti**

*[arg1]* la nuova impostazione

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0626I Impostazione Password client LDAP modificata dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

Il nome distinto e la password del client vengono utilizzati per autenticare i server LDAP per la ricerca delle informazioni su gruppi e utenti.

**Argomenti**

*[arg1]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0627I Impostazione SSL LDAP modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'impostazione SSL consente di specificare se le connessioni ai server LDAP devono essere protette utilizzando i protocolli SSL o TLS.

**Argomenti**

*[arg1]* la nuova impostazione

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0628I Certificato attendibile LDAP [arg1] sostituito dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

I certificati attendibili vengono utilizzati per verificare l'autenticità del server LDAP prima di utilizzarlo per l'autenticazione utente.

**Argomenti**

[arg1] l'ID numerico del certificato

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0629I Certificato attendibile LDAP [arg1] eliminato dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

I certificati attendibili vengono utilizzati per verificare l'autenticità del server LDAP prima di utilizzarlo per l'autenticazione utente.

**Argomenti**

[arg1] l'ID numerico del certificato

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0630I Impostazione Metodo di autenticazione utente LDAP modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il metodo di autenticazione utente LDAP determina se gli utenti vengono autenticati localmente o tramite un server LDAP esterno.

**Argomenti**

[arg1] La nuova impostazione

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0631I Metodo di autenticazione utente LDAP impostato su [arg1] dopo il tentativo di modifica non riuscito dell'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Impossibile comunicare con tutti i server LDAP configurati. L'impostazione del metodo di autenticazione utente LDAP è stata modificata in "Consenti accesso di utenti locali".

**Argomenti**

[arg1] Il metodo di autenticazione utente LDAP

[arg2] L'ID dell'utente che ha tentato di modificare le impostazioni

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha tentato di modificare le impostazioni

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[{"text": [{"text": [{"text": "Accertarsi che almeno un server LDAP sia in esecuzione", "format": ["listElement"]}], {"text": "Accertarsi che sia disponibile la connettività di rete dal server di gestione ad almeno un server LDAP.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Se il server di gestione è configurato per utilizzare Transport Layer Security, accertarsi che almeno un server LDAP fornisca un certificato firmato da un certificato nella pagina \"Certificati attendibili\" LXCA.", "format": ["listElement"]}], {"

"text" : "Verificare che nella directory LDAP del server di gestione sia configurata una voce con nome distinto e password del client.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Una volta eseguite le azioni correttive richieste, tentare nuovamente la modifica.", "format" : [ "listElement" ] }, "format" : [ "orderedList" ] }, "format" : [ "cdata" ] }

- **FQXHMSE0632I Impostazione Metodo di collegamento LDAP modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

Il metodo di collegamento LDAP determina le credenziali utente utilizzate per eseguire il collegamento iniziale al server LDAP esterno.

#### **Argomenti**

[arg1] La nuova impostazione

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0633I Impostazione Attributo di ricerca utenti LDAP modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

L'impostazione dell'attributo di ricerca degli utenti identifica l'attributo LDAP utilizzato dal server LDAP per la ricerca degli utenti.

#### **Argomenti**

[arg1] la nuova impostazione

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0634I Impostazione Attributo di ricerca gruppi LDAP modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**



L'impostazione dell'attributo di ricerca dei gruppi identifica l'attributo LDAP utilizzato dal server LDAP per la ricerca dei gruppi a cui appartengono gli utenti.

#### **Argomenti**

*[arg1]* la nuova impostazione

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0635I L'impostazione LDAP per l'utilizzo di server come cataloghi globali è stata modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

Questa impostazione specifica se i server LDAP configurati devono essere utilizzati come cataloghi globali.

#### **Argomenti**

*[arg1]* la nuova impostazione

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0636I Impostazione Attributo nome gruppi LDAP modificata in [arg1] dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

L'impostazione dell'attributo di ricerca dei gruppi identifica il nome dell'attributo LDAP utilizzato dal server LDAP per la ricerca di tutti i gruppi configurati dal server LDAP.

#### **Argomenti**

*[arg1]* la nuova impostazione

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0640J Impossibile completare la risoluzione DNS degli indirizzi del server LDAP.**

**Spiegazione**

La ricerca di {0} non ha restituito record.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome di dominio che contiene uno o più record di servizio LDAP.

- **FQXHMSE0641J Impossibile impostare correttamente il metodo di autenticazione utente richiesto.**

**Spiegazione**

Una ricerca di prova ha restituito {0} utente e {1} voci del gruppo di ruoli. L'impostazione del metodo di autenticazione utente su LDAP potrebbe rendere inaccessibile il server di gestione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Creare l'utente o le voci del gruppo di ruoli mancanti e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0642I Metodo di autenticazione utente richiesto impostato correttamente.**

**Spiegazione**

Un test di connettività e usabilità della configurazione LDAP specificata indica che l'autenticazione LDAP verrà probabilmente completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0643J Impossibile determinare il nome distinto radice.**

**Spiegazione**

Non è stato specificato un nome distinto radice e il server non ha restituito le informazioni sufficienti per determinare accuratamente il nome distinto radice.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome distinto radice valido.

- **FQXHMSE0650J Impossibile completare correttamente la richiesta di modifica delle impostazioni client LDAP.**

**Spiegazione**

Una modifica potrebbe interrompere la comunicazione con i sistemi gestiti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Annullare la gestione di tutti i sistemi gestiti e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0651I Il servizio nome di dominio ha restituito la seguente risposta a una richiesta di servizio {0}.**

**Spiegazione**

{1}:{2}

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0652G Metodo di autenticazione utente richiesto impostato correttamente, tuttavia sono state indicate alcune avvertenze.**

**Spiegazione**

Un test di connettività e usabilità della configurazione LDAP specificata indica che l'autenticazione LDAP verrà probabilmente completata correttamente, tuttavia sono state indicate alcune avvertenze. È stato fornito un elenco completo di messaggi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Esaminare l'elenco completo di messaggi e correggere le avvertenze, se necessario.

- **FQXHMSE0653J Nome distinto radice non valido.**

**Spiegazione**

Nome distinto radice non formattato correttamente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome distinto valido in base al protocollo RFC4514.

- **FQXHMSE0654G Impossibile completare correttamente una ricerca per voci utente sul server.**

**Spiegazione**

Il server ha restituito {0} voci utente. Sul server potrebbero essere disponibili più voci; tuttavia, non è possibile individuarle utilizzando il nome distinto radice specificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- Specificare un nome distinto radice vuoto per consentire al server di gestione di individuare il valore corretto. Questa operazione potrebbe non essere supportata da tutti i server LDAP.
- Specificare un nome distinto radice differente per consentire al server di gestione di individuare più utenti.

- **FQXHMSE0655G Impossibile completare correttamente una ricerca per voci del gruppo di ruoli sul server.**

**Spiegazione**

Il server ha restituito {0} voci del gruppo di ruoli. Sul server potrebbero essere disponibili più voci; tuttavia, non è possibile individuarle utilizzando il nome distinto radice specificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- Se i gruppi di ruoli richiesti esistono su un altro server, ad esempio il catalogo globale, non è richiesta alcuna azione.
- Specificare un nome distinto radice vuoto per consentire al server di gestione di individuare il valore corretto. Questa operazione potrebbe non essere supportata da tutti i server LDAP.
- Specificare un nome distinto radice differente per consentire al server di gestione di individuare più gruppi di ruoli.

- **FQXHMSE0656J Impossibile trovare l'utente di ripristino**

**Spiegazione**

Quando l'autenticazione è configurata per i server LDAP esterni, uno o più utenti locali sul server di gestione devono essere membri di un gruppo con il ruolo LXC-RECOVERY affinché il server di gestione possa essere ripristinato se i server LDAP non sono disponibili.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiungere un utente con privilegi di login sul server di gestione ad un gruppo di ruoli che dispone del ruolo LXC-RECOVERY.

- **FQXHMSE0698K Uno o più server LDAP esterni sono ora raggiungibili.**

**Spiegazione**

La comunicazione con uno o più server LDAP configurati è riuscita.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0699K Tutti i server LDAP esterni non sono raggiungibili.**

**Spiegazione**

Impossibile comunicare con tutti i server LDAP configurati. Ciò può causare l'interruzione della comunicazione tra il server di gestione e tutti i server gestiti. Questo problema può essere causato dall'indisponibilità temporanea dei server o della rete.

**Argomenti**

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Accertarsi che almeno un server LDAP sia in esecuzione", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Accertarsi che sia disponibile la connettività di rete dal server di gestione ad almeno un server LDAP.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Se il server di gestione è configurato per utilizzare Transport Layer Security, accertarsi che almeno un server LDAP fornisca un certificato attendibile corretto.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Verificare che nella directory LDAP del server di gestione sia configurata una voce con nome distinto e password del client.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Se il problema persiste:", "format" : [ ] }, { "text" : [ { "text" : "Non gestire tutti i server gestiti.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Collegarsi a ogni server gestito in precedenza ed eseguire l'operazione di ripristino documentata per reimpostare l'autenticazione utente locale.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Riconfigurare il server di gestione con le impostazioni client LDAP corrette oppure ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni client LDAP.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Gestire nuovamente tutti i server gestiti in precedenza.", "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] }, "format" : [ "listElement" ] }, "format" : [ "orderedList" ] }, "format" : [ "cdata" ] } ] ]

- **FQXHMSE0700I Gruppo di autorizzazione [arg1] creato dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

L'utente specificato ha creato il gruppo di autorizzazione specificato.

#### **Argomenti**

[arg1] Nome del nuovo gruppo

[arg2] ID utente dell'utente che ha creato il gruppo

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha creato il gruppo

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0701I Gruppo di autorizzazione [arg1] modificato dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

#### **Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato il gruppo di autorizzazione specificato.

#### **Argomenti**

[arg1] Nome del gruppo che è stato modificato

[arg2] ID utente dell'utente che ha modificato il gruppo

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato il gruppo

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0702I Gruppo di autorizzazione [arg1] eliminato dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha eliminato il gruppo di autorizzazione specificato.

**Argomenti**

[arg1] Nome del gruppo eliminato

[arg2] ID utente dell'utente che ha eliminato il gruppo

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha eliminato il gruppo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0710J Il gruppo di ruoli richiesto non esiste.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta perché il gruppo di ruoli non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del gruppo differente.

- **FQXHMSE0711J La richiesta di aggiunta di un gruppo di ruoli non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un gruppo di ruoli perché il parametro non era valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi.

- **FQXHMSE0712J La richiesta di aggiunta di un gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un gruppo di ruoli {0} perché il nome del gruppo di ruoli non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del gruppo di ruoli valido.

- **FQXHMSE0713J La richiesta di aggiunta di un gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un gruppo di ruoli {0} perché il nome del gruppo di ruoli è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del gruppo di ruoli differente.

- **FQXHMSE0714J La richiesta di aggiunta di un gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un gruppo di ruoli {0} perché il gruppo di ruoli esiste già.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del gruppo di ruoli univoco.

- **FQXHMSE0715J La richiesta di aggiunta di un gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta del gruppo di ruoli {0} per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi sulla richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0716J La richiesta di modifica di un gruppo di ruoli non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica di un gruppo di ruoli perché il parametro non era valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi.

- **FQXHMSE0717J La richiesta di modifica di un gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica di un gruppo di ruoli {0} perché il nome del gruppo non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del gruppo di ruoli valido.

- **FQXHMSE0718J La richiesta di modifica di un gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica del gruppo di ruoli {0} perché il nome del gruppo è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del gruppo di ruoli differente.

- **FQXHMSE0719J La richiesta di ridenominazione del gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di ridenominazione del gruppo di ruoli {0} perché il gruppo di ruoli esiste già.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del gruppo di ruoli univoco.

- **FQXHMSE0720J La richiesta di modifica di un gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica del gruppo di ruoli {0} per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0721J La richiesta di eliminazione del gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione del gruppo di ruoli {0} perché il nome del gruppo di ruoli è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del gruppo di ruoli differente.

- **FQXHMSE0722J La richiesta di eliminazione del gruppo di ruoli {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione del gruppo di ruoli {0} per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando tutti i campi obbligatori. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0723I Richiesta di modifica del gruppo di ruoli {0} completata correttamente.**

**Spiegazione**

Il gruppo di ruoli {0} è stato modificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0724I Richiesta di eliminazione del gruppo di ruoli {0} completata correttamente.**

**Spiegazione**

Il gruppo di ruoli {0} è stato eliminato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0725J La richiesta di eliminazione del gruppo di ruoli non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione di un gruppo di ruoli perché il parametro non era valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando tutti i campi obbligatori. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0726J La richiesta di recupero di un gruppo di ruoli non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di recupero dei dati del gruppo di ruoli perché non è formattato correttamente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un formato valido.

- **FQXHMSE0727J La richiesta di recupero di un ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di recupero delle informazioni sul ruolo perché non è formattata correttamente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un formato valido.

- **FQXHMSE0728J La richiesta di recupero di un ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di recupero delle informazioni sul ruolo perché il ruolo specificato non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un ruolo esistente.

- **FQXHMSE0729J La richiesta di creazione del ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di creazione di un ruolo perché la richiesta non è formattata correttamente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un formato valido.

- **FQXHMSE0730J La richiesta di creazione del ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di creazione di un ruolo perché il parametro non era valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi.

- **FQXHMSE0731J La richiesta di aggiunta di un ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un ruolo perché il nome del ruolo non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del ruolo valido.

- **FQXHMSE0732J La richiesta di aggiunta di un ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un ruolo perché il nome del ruolo specificato è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del ruolo differente.

- **FQXHMSE0733J La richiesta di aggiunta di un ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un ruolo perché il ruolo specificato esiste già.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome del ruolo differente.

- **FQXHMSE0734J La richiesta di aggiunta di un ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un ruolo per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0735J La richiesta di eliminazione del ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione di un ruolo perché la richiesta non è formattata correttamente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un formato valido.

- **FQXHMSE0736J La richiesta di eliminazione del ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione di un ruolo perché il ruolo specificato non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il ruolo esista prima di eliminarlo.

- **FQXHMSE0737J La richiesta di aggiunta di un ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta di un ruolo per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0738J La richiesta di modifica del ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica del ruolo, poiché il ruolo è predefinito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire l'operazione su un ruolo non predefinito.

- **FQXHMSE0740J La richiesta di eliminazione del gruppo di ruoli non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione di un gruppo di ruoli perché esiste almeno un membro utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere tutti gli utenti membri del gruppo di ruoli specificato. Quindi, riprovare l'eliminazione del gruppo.

- **FQXHMSE0741J La richiesta di eliminazione del ruolo non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione di un ruolo perché il nome del ruolo specificato è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Non tentare di eliminare un ruolo riservato.

- **FQXHMSE0742J La richiesta di modifica di un gruppo di ruoli non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica di un gruppo di ruoli perché un nome utente specificato non è valido o è sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che gli utenti specificati da associare al gruppo di ruoli siano validi, conosciuti e non riservati, quindi provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0743J Il privilegio richiesto non esiste.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta poiché il privilegio non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un identificatore del privilegio differente.

- **FQXHMSE0744J La richiesta di recupero dei privilegi non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di recupero dei dati del privilegio poiché la formattazione non è corretta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un formato valido.

- **FQXHMSE0745J I privilegi non sono stati definiti.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta poiché non è presente alcun privilegio definito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione.

- **FQXHMSE0746J La categoria di privilegi richiesta non esiste.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta poiché la categoria di privilegi non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**



No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un identificatore della categoria di privilegi differente.

- **FQXHMSE0750I Controllo dell'accesso alla risorsa [arg1] dall'ID utente [arg2] al seguente indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'impostazione di controllo di accesso alla risorsa.

**Argomenti**

*[arg1]* Lo stato della nuova impostazione di controllo di accesso alla risorsa.

*[arg2]* ID utente dell'utente che ha modificato il controllo di accesso alla risorsa.

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato il controllo di accesso alla risorsa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0751I Accesso alla risorsa [arg1] concesso dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3] per i seguenti gruppi di ruoli: [arg4].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha autorizzato l'accesso dei gruppi di ruolo specificato alla risorsa specificata.

**Argomenti**

*[arg1]* ID o nome della risorsa

*[arg2]* ID utente dell'utente che ha autorizzato l'accesso

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha autorizzato l'accesso

*[arg4]* Gruppi di ruoli a cui è stato concesso l'accesso alla risorsa

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0751J La richiesta di {0} il controllo dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di modifica del controllo dell'accesso alla risorsa.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0752I Accesso alla risorsa [arg1] modificato dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha modificato l'accesso alla risorsa specificata.

**Argomenti**

*[arg1]* ID o nome della risorsa

*[arg2]* ID utente dell'utente che ha modificato i dettagli di accesso

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato i dettagli di accesso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0752J Impossibile completare la richiesta correttamente.**

**Spiegazione**

La gestione delle risorse non è consentita quando il metodo di autenticazione utente è LDAP.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare il metodo di autenticazione utente su locale e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0753I Accesso alla risorsa [arg1] rimosso dall'ID utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha rimosso l'accesso alla risorsa specificata.

**Argomenti**

*[arg1]* ID o nome della risorsa

[arg2] ID utente dell'utente che ha rimosso l'accesso

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha rimosso l'accesso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0753J La richiesta di configurazione di un nuovo accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di impostazione di un nuovo accesso alla risorsa perché il parametro non era valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi.

- **FQXHMSE0754J La richiesta di configurazione di un nuovo accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di configurazione di un nuovo accesso alla risorsa a causa di impostazioni non valide.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi.

- **FQXHMSE0755J La richiesta di configurazione di un nuovo accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di configurazione di un nuovo accesso alla risorsa perché la risorsa non è attualmente gestita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la risorsa sia gestita e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0756J La richiesta di configurazione di un nuovo accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di configurazione di un nuovo accesso alla risorsa perché l'accesso per questa risorsa esiste già.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un'altra risorsa.

- **FQXHMSE0757J La richiesta di configurazione di un nuovo accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di configurazione di un accesso alla risorsa per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0758J La richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa perché il parametro non era valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi.

- **FQXHMSE0759J La richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa perché la risorsa non è attualmente gestita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la risorsa sia gestita e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0760J La richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa perché l'accesso per questa risorsa non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un'altra risorsa.

- **FQXHMSE0761J La richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa perché il parametro non era valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi sulla richiesta.

- **FQXHMSE0762J L'accesso alla risorsa richiesto non esiste.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta perché l'accesso alla risorsa non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando una risorsa differente.

- **FQXHMSE0763J La richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi sulla richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0764J La richiesta di eliminazione dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione dell'accesso alla risorsa perché un parametro non era valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando parametri validi sulla richiesta.

- **FQXHMSE0765J L'accesso alla risorsa richiesto non esiste.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta perché l'accesso alla risorsa richiesta non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un accesso alla risorsa differente.

- **FQXHMSE0766J La richiesta di eliminazione dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione dell'accesso alla risorsa perché la risorsa non è attualmente gestita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la risorsa sia gestita e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0767J La richiesta di eliminazione dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione dell'accesso alla risorsa per un motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando tutti i campi obbligatori. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0768J La richiesta di eliminazione dell'accesso alla risorsa {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di eliminazione dell'accesso alla risorsa {0} perché l'identificatore della risorsa è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un identificatore della risorsa differente.

- **FQXHMSE0769J La richiesta di aggiunta dell'accesso alla risorsa {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di aggiunta dell'accesso alla risorsa {0} perché l'identificatore della risorsa è riservato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un identificatore della risorsa differente.

- **FQXHMSE0770J Impossibile creare la richiesta di autorizzazione a causa di dati della richiesta non validi.**

**Spiegazione**

Un ID della risorsa nella richiesta non è una stringa UUID valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la porzione UUID di qualsiasi stringa dell'ID della risorsa nella richiesta abbia una lunghezza di 32 cifre esadecimali e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0771J Impossibile creare la richiesta di autorizzazione a causa di dati della richiesta mancanti.**

**Spiegazione**

L'autorizzazione URI o il tipo di metodo non sono stati specificati nella richiesta. Quando si verifica l'autorizzazione di un'azione particolare sul server, è necessario specificare l'URI o il tipo di metodo della funzione REST.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando l'autorizzazione URI e il tipo di metodo.

- **FQXHMSE0772J Impossibile creare la richiesta di autorizzazione a causa di risorse in conflitto nei dati della richiesta.**

**Spiegazione**

Se viene specificata una risorsa nel percorso URI della richiesta, le risorse potrebbero non essere state specificate nel corpo della richiesta; allo stesso modo, se le risorse sono state specificate nel corpo della richiesta, una risorsa potrebbe non essere specificata nel percorso URI della richiesta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando solo una risorsa singola nel percorso URI della richiesta o un elenco di risorse.

- **FQXHMSE0773J Impossibile creare la richiesta di autorizzazione a causa di dati della richiesta mancanti.**

**Spiegazione**

È necessario specificare un'azione di autorizzazione oppure uno o più ID della risorsa nella richiesta per determinare lo stato dell'autorizzazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**



Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un'azione di autorizzazione composta da un URI e un tipo di metodo o almeno un ID della risorsa.

- **FQXHMSE0774J Impossibile creare la richiesta di autorizzazione perché l'appartenenza al gruppo non può essere determinata per l'utente.**

**Spiegazione**

Impossibile determinare l'appartenenza al gruppo di ruoli per l'utente associato a questa richiesta a causa di un errore interno.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'utente sia autenticato per questa richiesta e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0775J La richiesta di creazione dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di creazione dell'accesso alla risorsa perché alcuni campi obbligatori non erano validi o erano mancanti dalla richiesta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando tutti i parametri obbligatori della richiesta.

- **FQXHMSE0776J La richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa perché l'identificatore della risorsa nel percorso non corrispondeva all'identificatore della risorsa nel corpo della richiesta; questo campo potrebbe non essere modificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione verificando che tutti gli identificatori della risorsa specificati siano identici.

- **FQXHMSE0777J La richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta di modifica dell'accesso alla risorsa {0} perché l'identificatore della risorsa è riservato; non è possibile modificare il nome o il tipo di questo accesso alla risorsa.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un identificatore della risorsa differente.

- **FQXHMSE0778J Operazione di controllo dell'accesso alla risorsa richiesta non riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta perché il parametro non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando tutti i parametri obbligatori di campi e percorsi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0779J Impossibile recuperare le impostazioni di controllo dell'accesso alla risorsa.**

**Spiegazione**

Un elemento richiesto potrebbe essere mancante nel repository oppure potrebbe essersi verificato un errore durante il tentativo di recupero dei dati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0780J Impossibile completare la richiesta di aggiornamento delle impostazioni di controllo dell'accesso alla risorsa.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante l'aggiornamento del repository.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0781J Impossibile completare la richiesta di aggiornamento delle impostazioni di controllo dell'accesso alla risorsa.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare nel repository uno o più gruppi di ruoli specificati o un elemento richiesto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che tutti i gruppi di ruoli specificati esistano nel sistema e provare a eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0796I Controllo accesso alla risorsa disabilitato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

La funzione Controllo accesso alla risorsa è stata disabilitata. L'autorizzazione utente per i sistemi gestiti non verrà più applicata in base alle impostazioni di Controllo accesso alla risorsa configurate.

**Argomenti**

*[arg1]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg2]* L'indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0797I Controllo accesso alla risorsa abilitato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

La funzione Controllo accesso alla risorsa è stata abilitata. L'autorizzazione utente per i sistemi gestiti verrà applicata in base alle impostazioni di Controllo accesso alla risorsa configurate.

**Argomenti**

*[arg1]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg2]* L'indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0798I I seguenti gruppi di ruoli sono stati aggiunti all'elenco dei gruppi di ruoli del controllo dell'accesso alla risorsa predefiniti dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2]: [arg3].**

#### **Spiegazione**

Uno o più gruppi di ruoli sono stati aggiunti all'elenco dei gruppi di ruoli predefiniti di Controllo accesso alla risorsa. I gruppi di ruoli predefiniti di Controllo accesso alla risorsa sono automaticamente associati ai nuovi sistemi gestiti.

#### **Argomenti**

*[arg1]* L'ID dell'utente che ha aggiunto i gruppi di ruoli predefiniti

*[arg2]* L'indirizzo IP dell'utente che ha aggiunto i gruppi di ruoli predefiniti

*[arg3]* Un elenco contenente i nomi dei gruppi di ruoli aggiunti all'elenco dei gruppi di ruoli "Controllo accesso alla risorsa" predefiniti

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0799I I seguenti gruppi di ruoli sono stati rimossi dall'elenco dei gruppi di ruoli del controllo dell'accesso alla risorsa predefiniti dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2]: [arg3].**

#### **Spiegazione**

Uno o più gruppi di ruoli sono stati rimossi dall'elenco dei gruppi di ruoli predefiniti di Controllo accesso alla risorsa. I gruppi di ruoli predefiniti di Controllo accesso alla risorsa sono automaticamente associati ai nuovi sistemi gestiti.

#### **Argomenti**

*[arg1]* L'ID dell'utente che ha rimosso i gruppi di ruoli predefiniti

*[arg2]* L'indirizzo IP dell'utente che ha rimosso i gruppi di ruoli predefiniti

*[arg3]* Un elenco contenente i nomi dei gruppi di ruoli rimossi dall'elenco dei gruppi di ruoli "Controllo accesso alla risorsa" predefiniti

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0800I Metadati del fornitore di servizi rigenerati da [arg1].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha rigenerato i metadati del fornitore di servizi

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha rigenerato i metadati

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0801I Metadati del fornitore di identità rigenerati da [arg1].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha rigenerato i metadati del fornitore di identità

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha rigenerato i metadati

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0802I Funzione SSO (Single Sign-On) SAML disabilitata da [arg1].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha disabilitato la funzione SSO (Single Sign-On) SAML

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha disabilitato la funzione SSO (Single Sign-On) SAML

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0803I Funzione SSO (Single Sign-On) SAML abilitata da [arg1].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha abilitato la funzione SSO (Single Sign-On) SAML

### **Argomenti**

[arg1] L'utente che ha abilitato la funzione SSO (Single Sign-On) SAML

### **Gravità**

Informativo

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0810J La richiesta di login esterno non è riuscita.**

### **Spiegazione**

Si è verificato un errore imprevisto del server di gestione.

### **Gravità**

Avvertenza

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Consultare i log del provider di identità per determinare l'errore. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0811J La richiesta di login esterno non è riuscita.**

### **Spiegazione**

Il provider di identità non può fornire un elenco di appartenenza al gruppo di ruoli.

### **Gravità**

Avvertenza

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Configurare il provider di identità affinché fornisca un elenco di appartenenza al gruppo di ruoli e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0812J La richiesta di accesso esterno non è riuscita.**

### **Spiegazione**

L'utente specificato non è un membro di uno dei gruppi di ruoli configurati in locale.

### **Gravità**

Avvertenza

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiungere l'utente specificato ad almeno un gruppo di ruoli configurato in locale e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0813J La richiesta di login esterno non è riuscita perché il provider di identità non è configurato.**

**Spiegazione**

Il provider di identità non è configurato. Importare i metadati del provider di identità validi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- Consultare il manuale del provider di identità per ottenere i metadati ed eseguire l'importazione nel server. Utilizzare l'URL di ripristino per effettuare l'accesso e importare i metadati.
- Se i metadati sono firmati, importare il certificato di firma del provider di identità nel server di gestione e provare a eseguire nuovamente l'operazione.
- Se i metadati non sono firmati, importare i metadati del provider di identità nel formato XML corretto e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0814J La richiesta di login esterno non è riuscita perché l'ora di emissione della risposta non è valida.**

**Spiegazione**

L'ora di emissione della risposta è troppo precedente o troppo nuova. Gli orologi del provider di identità e del server di gestione devono essere sincronizzati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il provider di identità e il server di gestione siano sincronizzati da un server NTP comune

- **FQXHMSE0815J La rigenerazione dei metadati del fornitore di servizi non è riuscita.**

**Spiegazione**

Se il server di gestione è stato riavviato o il suo indirizzo IP è cambiato potrebbe essere necessario rigenerare il certificato server. Questa operazione può avvenire automaticamente, se il certificato server non è stato sostituito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rigenerare il certificato server e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0816J I metadati del provider di identità non possono essere convalidati.**

**Spiegazione**

La firma del provider di identità non può essere convalidata o i metadati non sono stati formattati correttamente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

=

- Se i metadati sono firmati, importare il certificato di firma del provider di identità nel server di gestione e provare a eseguire nuovamente l'operazione.
- Se i metadati non sono firmati, importare i metadati del provider di identità nel formato XML corretto e provare a eseguire nuovamente l'operazione.

- **FQXHMSE0817J Richiesta completata.**

**Spiegazione**

Richiesta completata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Le impostazioni sono state salvate. Disconnettersi e riaccedere al server di gestione per iniziare a utilizzare la nuova configurazione.

- **FQXHMSE0818J Impossibile riavviare il servizio di base.**

**Spiegazione**

Comando di riavvio del servizio di base non riuscito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione dalla funzione "Arresta server di gestione" nel menu Amministrazione.

- **FQXHMSE0819J Recupero del certificato dall'endpoint {0} non riuscito**

**Spiegazione**



Recupero del certificato dall'endpoint {0} non riuscito: {1}

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare ad eseguire l'operazione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e contattare il Supporto.

- **FQXHMSE0900J L'operazione relativa alle credenziali memorizzate richieste non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta perché il parametro non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando tutti i parametri obbligatori di campi e percorsi. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSE0901J Le credenziali memorizzate richieste non esistono.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta perché le credenziali memorizzate per l'ID specificato non esistono.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione, specificando un ID delle credenziali memorizzate differente.

- **FQXHMSE0902J Il nome utente delle credenziali memorizzate non è valido.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione richiesta relativa alle credenziali memorizzate perché il nome utente è vuoto o non è stato specificato nella richiesta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente valido.

- **FQXHMSE0903J La password delle credenziali memorizzate non è valida.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione richiesta relativa alle credenziali memorizzate perché la password è vuota o non è stata specificata nella richiesta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando una password valida.

- **FQXHMSE0904J Impossibile creare e memorizzare le credenziali.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server durante il tentativo di salvataggio delle credenziali specificate nell'archivio dati LXCA.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e segnalare il problema al Supporto clienti.

- **FQXHMSE0905J Impossibile aggiornare le credenziali.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server durante il tentativo di salvataggio le credenziali modificate nell'archivio dati LXCA.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e segnalare il problema al Supporto clienti.

- **FQXHMSE0906J Impossibile rimuovere le credenziali poiché sono attualmente in uso.**

**Spiegazione**

Uno o più endpoint gestito è attualmente associato a queste credenziali memorizzate. Impossibile rimuovere le credenziali dall'archivio dati LXCA finché tutte le associazioni dell'endpoint gestito non sono state rimosse.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scegliere credenziali memorizzate differenti per ogni endpoint gestito che attualmente utilizza queste credenziali.

- **FQXHMSE0907J Impossibile rimuovere le credenziali.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server durante il tentativo di rimuovere le credenziali dall'archivio dati LXCA.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio e segnalare il problema al Supporto clienti.

- **FQXHMSE0908J Il nome utente delle credenziali memorizzate non è valido.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione richiesta relativa alle credenziali memorizzate perché il nome utente specificato non rispetta i requisiti di lunghezza massima. Il nome utente deve avere una lunghezza massima di {0} caratteri.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente valido.

- **FQXHMSE0909J La descrizione delle credenziali memorizzate non è valida.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione richiesta relativa alle credenziali memorizzate perché la descrizione specificata non rispetta i requisiti di lunghezza massima. La descrizione deve avere una lunghezza massima di {0} caratteri.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando una descrizione valida.

- **FQXHMSE0910I Le credenziali memorizzate con ID [arg1] e il nome utente e la descrizione seguenti sono stati aggiunti dall'utente [arg2] nell'indirizzo IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

#### **Spiegazione**

Una nuova serie di credenziali memorizzate è stata aggiunta al sistema. Le credenziali memorizzate sono composte da un nome utente e da una password. Possono essere utilizzate per eseguire operazioni sui sistemi gestiti.

#### **Argomenti**

[arg1] L'ID univoco delle nuove credenziali memorizzate

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg4] Il nome utente delle nuove credenziali memorizzate

[arg5] La descrizione delle nuove credenziali memorizzate

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0910J Impossibile aggiornare il nome utente di queste credenziali memorizzate, poiché sono attualmente in uso.**

#### **Spiegazione**

Uno o più endpoint gestito è attualmente associato a queste credenziali memorizzate. Le credenziali non verranno aggiornate nell'archivio dati LXCA finché tutte le associazioni con gli endpoint gestiti non verranno rimosse.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Scegliere credenziali memorizzate differenti per ogni endpoint gestito che attualmente utilizza queste credenziali o non tentare di modificare il nome utente.

- **FQXHMSE0911I Le credenziali memorizzate con ID [arg1] e il nome utente e la descrizione seguenti sono stati rimossi dall'utente [arg2] nell'indirizzo IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

#### **Spiegazione**

Una serie di credenziali memorizzate è stata rimossa dal sistema. Le credenziali memorizzate sono composte da un nome utente e da una password. Possono essere utilizzate per eseguire operazioni sui sistemi gestiti.

#### **Argomenti**

*[arg1]* L'ID univoco delle credenziali memorizzate rimosse

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg4]* Il nome utente delle credenziali memorizzate rimosse

*[arg5]* La descrizione delle credenziali memorizzate rimosse

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0912I Il nome utente delle credenziali memorizzate con ID [arg1] è stato modificato nel seguente modo dall'utente [arg2] nell'indirizzo IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

#### **Spiegazione**

Il nome utente di una serie di credenziali memorizzate esistente è stato modificato sul sistema. Le credenziali memorizzate sono composte da un nome utente e da una password. Possono essere utilizzate per eseguire operazioni sui sistemi gestiti.

#### **Argomenti**

*[arg1]* L'ID univoco delle credenziali memorizzate modificate

*[arg2]* L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

*[arg4]* Il nuovo nome utente delle credenziali memorizzate impostato dall'utente

*[arg5]* La descrizione corrente delle credenziali memorizzate

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0913I La descrizione delle credenziali memorizzate con ID [arg1] è stata modificata nel seguente modo dall'utente [arg2] nell'indirizzo IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

### Spiegazione

La descrizione di una serie di credenziali memorizzate esistente è stata modificata sul sistema. Le credenziali memorizzate sono composte da un nome utente e da una password. Possono essere utilizzate per eseguire operazioni sui sistemi gestiti.

### Argomenti

[arg1] L'ID univoco delle credenziali memorizzate modificate

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg4] Il nome utente corrente delle credenziali memorizzate

[arg5] La descrizione delle credenziali memorizzate impostata dall'utente

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0914I La password delle credenziali memorizzate con ID [arg1] e il nome utente e la descrizione seguenti sono stati modificati dall'utente [arg2] nell'indirizzo IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

### Spiegazione

La password di una serie di credenziali memorizzate esistente è stata modificata sul sistema. Le credenziali memorizzate sono composte da un nome utente e da una password. Possono essere utilizzate per eseguire operazioni sui sistemi gestiti.

### Argomenti

[arg1] L'ID univoco delle credenziali memorizzate modificate

[arg2] L'ID dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'impostazione

[arg4] Il nome utente delle credenziali memorizzate

[arg5] La descrizione delle credenziali memorizzate

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0915I La funzione HoS (Head of Stack) non è supportata dal firmware [arg1].**

**Spiegazione**

La funzione HoS (Head of Stack) non è supportata da questo firmware.

**Argomenti**

*[arg1]* firmware dello chassis

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0915J La combinazione nome utente e password specificata esiste già.**

**Spiegazione**

Impossibile creare o aggiornare le credenziali memorizzate poiché la combinazione nome utente e password specificata esiste già in un set separato di credenziali memorizzate. La combinazione nome utente e password deve essere unica nell'archivio dati LXCA.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente l'operazione specificando un nome utente o una password differente.

- **FQXHMSE0916I La funzione HoS (Head of Stack) è supportata dal firmware [arg1].**

**Spiegazione**

La funzione HoS (Head of Stack) è supportata da questo firmware.

**Argomenti**

*[arg1]* firmware dello chassis

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0917I [arg1] incapsulamento abilitato per tutti i prossimi dispositivi gestiti.**

**Spiegazione**

L'utente ha abilitato l'incapsulamento per tutti i dispositivi futuri gestiti tramite la pagina "Rileva e gestisci nuovi dispositivi".

**Argomenti**

[arg1] ID utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0918I [arg1] ha disabilitato l'incapsulamento per tutti i prossimi dispositivi gestiti.**

**Spiegazione**

L'utente ha disabilitato lo stato di incapsulamento per tutti i dispositivi futuri gestiti tramite la pagina "Rileva e gestisci nuovi dispositivi".

**Argomenti**

[arg1] ID utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0918J Il nome SAN specificato ({0}) non è valido per il tipo specificato ({1}).**

**Spiegazione**

Il nome SAN specificato ({0}) non è valido per il tipo specificato ({1}).

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accedere alla documentazione della Guida per ricevere assistenza per la specifica di un nome SAN valido.

- **FQXHMSE0919I Il ruolo personalizzato [arg1] è stato creato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il ruolo personalizzato è stato creato correttamente.

**Argomenti**

[arg1] Nome del ruolo personalizzato creato

[arg2] ID utente dell'utente che ha creato l'account



*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha creato l'account

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0919J Il tipo {{0}} o il nome SAN {{1}} specificato non è valido.**

**Spiegazione**

Il tipo {{0}} o il nome SAN {{1}} specificato non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accedere alla documentazione della Guida per ricevere assistenza per la specifica di un tipo e di un nome SAN valido.

- **FQXHMSE0920I Il ruolo personalizzato [arg1] è stato modificato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il ruolo personalizzato è stato modificato correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del ruolo personalizzato modificato

*[arg2]* ID utente dell'utente che ha modificato l'account

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente che ha modificato l'account

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0920J I nomi alternativi degli oggetti presentano campi duplicati.**

**Spiegazione**

Sono presenti voci duplicate dello stesso tipo nella griglia dei nomi alternativi degli oggetti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare nuovamente a eseguire l'operazione dopo la rimozione di voci duplicate.

- **FQXHMSE0921I Il ruolo personalizzato [arg1] è stato eliminato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il ruolo personalizzato è stato eliminato correttamente.

**Argomenti**

[arg1] Nome del ruolo personalizzato eliminato

[arg2] ID utente dell'utente che ha eliminato l'account

[arg3] Indirizzo IP dell'utente che ha eliminato l'account

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0922F Il vecchio sistema di gestione delle licenze è obsoleto. Utilizzare il nuovo sistema di gestione delle licenze.**

**Spiegazione**

Dalla versione 2.7.0, xClarity Administrator utilizza il nuovo sistema di gestione delle licenze. Il vecchio sistema è obsoleto.

**Argomenti****Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : "Contattare il rappresentante di vendita per acquisire una nuova licenza. Se si ritiene che la valutazione di mancata conformità non sia corretta, è possibile contattare il supporto per le licenze all'indirizzo ", "format" : [] }, { "text" : "Supporto per le licenze", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0923F Si sta utilizzando la modalità di valutazione del sistema di gestione delle licenze obsoleto. Utilizzare il nuovo sistema di gestione delle licenze.**

**Spiegazione**

Dalla versione 2.7.0, xClarity Administrator utilizza il nuovo sistema di gestione delle licenze. Il vecchio sistema è obsoleto. Si sta utilizzando la modalità di valutazione del sistema di gestione delle licenze obsoleto.

#### **Argomenti**

##### **Gravità**

Informativo

##### **Manutenzione con log**

No

##### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

##### **Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : "Contattare il rappresentante di vendita per acquisire una nuova licenza. Se si ritiene che la valutazione di mancata conformità non sia corretta, è possibile contattare il supporto per le licenze all'indirizzo ", "format" : [] }, { "text" : "Supporto per le licenze", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm" ] }

- **FQXHMSE0924K Il sistema non è conforme poiché il numero di dispositivi gestiti è superiore a quello consentito dalla licenza.**

##### **Spiegazione**

Il numero di dispositivi gestiti è superiore al numero di dispositivi consentiti dalla licenza.

#### **Argomenti**

##### **Gravità**

Critico

##### **Manutenzione con log**

No

##### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

##### **Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : "Contattare il rappresentante di vendita per acquisire una nuova licenza. Se si ritiene che la valutazione di mancata conformità non sia corretta, è possibile contattare il supporto per le licenze all'indirizzo ", "format" : [] }, { "text" : "Supporto per le licenze", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm" ] }

- **FQXHMSE0925F Il numero di dispositivi gestiti supera il limite del numero di dispositivi autorizzati dalla licenza.**

##### **Spiegazione**

Il numero di dispositivi gestiti supera il limite del numero di dispositivi autorizzati dalla licenza.

#### **Argomenti**

##### **Gravità**

Informativo

##### **Manutenzione con log**

No

##### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

##### **Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : "Contattare il rappresentante di vendita per acquisire una nuova licenza. Se si ritiene che la valutazione di mancata conformità non sia corretta, è possibile contattare il supporto per

*le licenze all'indirizzo "*, "format" : [] }, { "text" : "Supporto per le licenze", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0926K Le funzioni sono disabilitate poiché la licenza non è conforme e i 90 giorni di mancata conformità sono scaduti.**

**Spiegazione**

Il sistema non è conforme da oltre 90 giorni. Installare una nuova licenza valida.

**Argomenti**

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : "Contattare il rappresentante di vendita per acquisire una nuova licenza. Se si ritiene che la valutazione di mancata conformità non sia corretta, è possibile contattare il supporto per le licenze all'indirizzo ", "format" : [] }, { "text" : "Supporto per le licenze", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0927F Restano [arg1] giorni per rendere il sistema conforme.**

**Spiegazione**

Restano due giorni per rendere il sistema conforme. In caso contrario, le funzioni verranno disabilitate.

**Argomenti**

[arg1] Numero di giorni rimanenti per rendere il sistema conforme.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : "Contattare il rappresentante di vendita per acquisire una nuova licenza. Se si ritiene che la valutazione di mancata conformità non sia corretta, è possibile contattare il supporto per le licenze all'indirizzo ", "format" : [] }, { "text" : "Supporto per le licenze", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0928F La licenza scadrà a breve. Controllare le licenze.**

**Spiegazione**

Si dispone di almeno una licenza che scadrà prima del periodo configurato per il limite di avvisi. Controllare le licenze.

**Argomenti**

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

[ { "text" : [ { "text" : "Contattare il rappresentante di vendita per acquisire una nuova licenza. Se si ritiene che la valutazione di mancata conformità non sia corretta, è possibile contattare il supporto per le licenze all'indirizzo ", "format" : [] }, { "text" : "Supporto per le licenze", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm" } ] }

- **FQXHMSE0929I Login SSO riuscito per il server [arg1].**

**Spiegazione**

Il server specificato è stato registrato tramite SSO.

**Argomenti**

[arg1] Indirizzo IP del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0930I Login SSO non riuscito per il server [arg1].**

**Spiegazione**

Il server specificato non è riuscito a eseguire il login tramite SSO.

**Argomenti**

[arg1] Indirizzo IP del server

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0931I Funzioni abilitate dopo che il sistema ha ottenuto la conformità.**

**Spiegazione**

Le funzioni sono state abilitate dopo che il sistema ha ottenuto la conformità alla licenza.

**Argomenti****Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0932I Nuova licenza aggiunta al sistema da [arg1]**

**Spiegazione**

Nuova licenza aggiunta al sistema.

**Argomenti**

[arg1] Utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0933I La licenza è stata rimossa dal sistema da [arg1]**

**Spiegazione**

La licenza è stata rimossa dal sistema.

**Argomenti****Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0934I La funzione Single Sign-On per i server è stata abilitata da [arg1]**

**Spiegazione**

La funzione Single Sign-On per i server è stata abilitata.

**Argomenti**

[arg1] Utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0935I La funzione Single Sign-On per i server è stata disabilitata da [arg1]**

**Spiegazione**

La funzione Single Sign-On per i server è stata disabilitata.

**Argomenti**

*[arg1]* Utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0936I Nuovo certificato CyberArk generato dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha generato un nuovo certificato CyberArk.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha generato la richiesta

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente che ha generato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSE0937I Nuovo certificato Single Sign-On generato dall'ID utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

**Spiegazione**

L'utente specificato ha generato un nuovo certificato Single Sign-On.

**Argomenti**

*[arg1]* ID utente dell'utente che ha generato la richiesta

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente che ha generato la richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSP00001I** Il processo [arg1] richiesto dall'utente [arg2] per recuperare le porte dello switch dello chassis sul dispositivo [arg3] non è riuscito.[arg4]

**Spiegazione**

L'operazione di richiesta delle porte dello switch dello chassis è riuscita.

**Argomenti**

[arg1] UID processo

[arg2] utente

[arg3] UUID di destinazione

[arg4] Dati JSON

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuno

- **FQXHMSP00002J** Il processo [arg1] richiesto dall'utente [arg2] per recuperare le porte dello switch dello chassis sul dispositivo [arg3] non è riuscito.

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di richiesta delle porte dello switch dello chassis.

**Argomenti**

[arg1] UID processo

[arg2] utente

[arg3] UUID di destinazione

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Risolvere il problema di connettività dal dashboard del server.

- **FQXHMSS0001I** Tutti i file di dati di servizio sono stati scaricati dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].

**Spiegazione**

Un file contenente tutti i file dei dati di servizio è stato trasferito alla stazione di lavoro dell'utente.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.



[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS0002J Download di file di dati di servizio dell'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] non riuscito.**

**Spiegazione**

Un file contenente tutti i file dei dati di servizio non è stato trasferito alla stazione di lavoro dell'utente.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'attività.

- **FQXHMSS0003I File di dati di servizio [arg1] scaricato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il file dei dati di servizio di riferimento è stato trasferito alla stazione di lavoro dell'utente.

**Argomenti**

[arg1] Nome del file dei dati di servizio che è stato scaricato.

[arg2] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg3] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS0004J Download del file di dati di servizio [arg1] dell'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3] non riuscito.**

**Spiegazione**

Il file dei dati di servizio di riferimento non è stato trasferito alla stazione di lavoro dell'utente.

**Argomenti**

[arg1] Nome del file dei dati di servizio richiesto.

[arg2] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg3] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'attività.

- **FQXHMSS1001I Livello di log del logger [arg1] modificato da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

**Spiegazione**

Il logger di riferimento verrà ora eseguito al nuovo livello di log.

**Argomenti**

[arg1] Nome del logger.

[arg2] Livello di log precedente.

[arg3] Nuovo livello di log.

[arg4] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg5] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1002J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare il livello di log del logger [arg3] da [arg4] a [arg5] non è riuscita.**

**Spiegazione**

La richiesta di modifica del livello di log non è riuscita. Pertanto, il livello di log configurato in precedenza continuerà a essere attivo.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Nome del logger.

[arg4] Livello di log precedente.

[arg5] Nuovo livello di log desiderato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMSS1003I Dimensione del log del logger [arg1] modificata da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

**Spiegazione**

Il logger di riferimento verrà ora eseguito con la nuova dimensione del log.

**Argomenti**

[arg1] Nome del logger.

[arg2] Dimensione precedente del log.

[arg3] Nuova dimensione del log.

[arg4] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg5] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1004J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare la dimensione del log del logger [arg3] da [arg4] a [arg5] non è riuscita.**

**Spiegazione**

Richiesta di modifica della dimensione del log non riuscita. Pertanto, la dimensione del log configurata in precedenza continuerà a essere attiva.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Nome del logger.

[arg4] Dimensione precedente del log.

[arg5] Nuova dimensione del log richiesta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'operazione

- **FQXHMSS1005I Il numero dei file di dati di servizio da conservare è stato modificato dall'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], da [arg3] a [arg4].**

**Spiegazione**

Il nuovo numero di file dei dati di servizio da mantenere è ora attivo.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Numero precedente dei file dei dati di servizio da conservare.

[arg4] Nuovo numero dei file dei dati di servizio da conservare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1006J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare il numero dei file di dati di servizio da conservare da [arg3] a [arg4] non è riuscita.**

**Spiegazione**

La richiesta di modifica del numero di file dei dati di servizio da mantenere non è riuscita. Pertanto, il valore configurato in precedenza continuerà a essere attivo.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Numero precedente dei file dei dati di servizio da conservare.

[arg4] Nuovo numero dei file dei dati di servizio da conservare.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'operazione

- **FQXHMSS1007I** La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare il periodo di eliminazione da [arg3] a [arg4] è riuscita.

**Spiegazione**

Il nuovo periodo di eliminazione è ora configurato.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Periodo di eliminazione precedente.

[arg4] Nuovo periodo di eliminazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1008J** La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare il periodo di eliminazione da [arg3] a [arg4] non è riuscita.

**Spiegazione**

La richiesta di modifica del periodo di eliminazione non è riuscita. Pertanto, il valore configurato in precedenza continuerà a essere attivo.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Periodo di eliminazione precedente.

[arg4] Periodo di eliminazione richiesto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'operazione

- **FQXHMSS1009I Il numero dei file di dati di servizio informativi da conservare è stato modificato dall'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], da [arg3] a [arg4].**

**Spiegazione**

Il nuovo numero di file dei dati di servizio da mantenere è ora attivo.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Numero precedente dei file dei dati di servizio informativi da conservare.

*[arg4]* Nuovo numero dei file dei dati di servizio informativi da conservare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1010J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare il numero dei file dei dati di servizio informativi da conservare da [arg3] a [arg4] non è riuscita.**

**Spiegazione**

La richiesta di modifica del numero di file dei dati di servizio informativi da mantenere non è riuscita. Pertanto, il valore configurato in precedenza continuerà a essere attivo.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Numero precedente dei file dei dati di servizio informativi da conservare.

*[arg4]* Nuovo numero dei file dei dati di servizio informativi da conservare.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività al server di gestione, quindi ripetere l'operazione

- **FQXHMSS1011I Un file di dati di servizio con tipo [arg1] e ID di configurazione dump [arg2] è stato raccolto nel server.**

**Spiegazione**

Un nuovo file dei dati di servizio da inviare al supporto è ora disponibile.

**Argomenti**

*[arg1]* Il tipo di archivio di dump.

*[arg2]* L'ID di configurazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1012I Un file di dati di servizio con tipo [arg1] e configurazione personalizzata è stato raccolto nel server.**

**Spiegazione**

Un nuovo file dei dati di servizio da inviare al supporto è ora disponibile.

**Argomenti**

*[arg1]* Il tipo di archivio di dump.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1013J Una richiesta di raccogliere un file di dati di servizio nel server non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile raccogliere il file dei dati di servizio sul server.

**Argomenti**

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a ripetere la richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSS1014I** Gli archivi sottoposti a dump sono stati cancellati dal server dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].

**Spiegazione**

Gli archivi di assistenza e supporto di dump sul server sono stati cancellati.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1015J** Si è verificato un errore interno del server durante l'eliminazione, richiesta dell'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2], degli archivi di assistenza e supporto sottoposti a dump e presenti sul server.

**Spiegazione**

Gli archivi di assistenza e supporto di dump sul server sono stati cancellati.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a ripetere la richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSS1016I** La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare il numero di archivi di log per l'appendere [arg3] in [arg4] è riuscita.

**Spiegazione**

È stato configurato il nuovo numero di archivi da salvare.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] L'appendere.



[arg4] Nuovo numero di archivio.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1017J** La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare il numero di archivi di log per l'appendere [arg3] in [arg4] non è riuscita.

**Spiegazione**

Non è stato configurato il nuovo numero di archivi da salvare.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] L'appendere.

[arg4] Nuovo numero di archivio.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il numero immesso sia positivo e diverso da zero.

- **FQXHMSS1018I** La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di ripristinare le impostazioni di log predefinite è riuscita.

**Spiegazione**

Ripristino dei valori predefiniti delle impostazioni log riuscito.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1019J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di ripristinare le impostazioni di log predefinite non è riuscita.**

**Spiegazione**

Le impostazioni di accesso predefinite non sono state configurate.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a ripetere la richiesta. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSS1020I La generazione dell'archivio dei dati di servizio per l'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] è terminata.**

**Spiegazione**

Un file contenente i file dei dati di servizio è stato generato correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1021J La generazione dell'archivio dei dati di servizio per l'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] non è stata completata correttamente.**

**Spiegazione**

Un file contenente i file dei dati di servizio non è stato generato correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare e se l'errore persiste, contattare il supporto del sistema.

- **FQXHMSS1022I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha avviato la generazione di un file di dati di servizio.**

**Spiegazione**

È in corso la generazione di un file contenente i file dei dati di servizio.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1023J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di generare un file di dati di servizio non è riuscita a causa di una richiesta precedente ancora in fase di elaborazione**

**Spiegazione**

È ancora in corso una precedente richiesta di generazione di un file dei dati di servizio. Pertanto, non è possibile avviare una nuova richiesta.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento della richiesta precedente, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMSS1024J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di caricare un file non è riuscita poiché il nome del file non è valido.**

**Spiegazione**

Per il caricamento sono consentiti solo nomi di file specifici. Questa funzione deve essere eseguita solo sotto la supervisione del team di assistenza, utilizzando i file forniti.

## Argomenti

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Assicurarsi che il nome del file corrisponda a quello fornito dal team dell'assistenza e riprovare.

- **FQXHMS1025J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di caricare un file non è riuscita poiché il file non può essere scritto sul disco.**

## Spiegazione

Impossibile scrivere il file sul disco a causa di problemi relativi ad autorizzazioni, connettività o file system.

## Argomenti

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Assicurarsi che l'utente abbia utilizzato un livello Supervisore e verificare che non vi siano problemi di connettività. Quindi, ripetere l'operazione.

- **FQXHMS1026J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di caricare un file non è riuscita poiché non è possibile eliminare un file temporaneo.**

## Spiegazione

Impossibile caricare un nuovo file se la corrispondente versione temporanea non può essere eliminata.

## Argomenti

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che l'utente abbia utilizzato un livello Supervisore e verificare che non vi siano problemi di connettività. Quindi, ripetere l'operazione.

- **FQXHMSS1027J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di caricare un file non è riuscita poiché il formato del file non è valido.**

**Spiegazione**

È possibile caricare solo tipi e formati di file specifici. Il file specificato non corrisponde a un formato supportato.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che il file ricevuto dal team dell'assistenza non sia stato modificato. Ripetere il caricamento del file ricevuto dal team dell'assistenza.

- **FQXHMSS1028I La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di caricare un file è riuscita.**

**Spiegazione**

La configurazione del server di gestione è stata modificata in seguito al caricamento di un nuovo file di configurazione.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1029I La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare la configurazione Call Home è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha modificato la configurazione Call Home corrente.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1030I Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. Il server d'inoltro {0} è stato creato e il server d'inoltro {1} è stato aggiornato con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. Il server d'inoltro {0} è stato creato e il server d'inoltro {1} è stato aggiornato con questa configurazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1030J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare la configurazione Call Home non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato a modificare la configurazione Call Home corrente.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare i campi obbligatori e riprovare.

- **FQXHMSS1031I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha abilitato Call Home.**

**Spiegazione**

L'utente ha abilitato la funzione Call Home.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1032I Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. Il server d'inoltro {0} è stato creato ma non è stato possibile aggiornare il server d'inoltro {1} con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. Il server d'inoltro {0} è stato creato ma non è stato possibile aggiornare il server d'inoltro {1} con questa configurazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1032J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato ad abilitare Call Home ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato ad abilitare la funzione Call Home.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione sia valida.

- **FQXHMSS1033I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha disabilitato Call Home.**

**Spiegazione**

L'utente ha disabilitato la funzione Call Home.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1034I Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. I server d'inoltro {0} e {1} sono stati creati con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. I server d'inoltro {0} e {1} sono stati creati con questa configurazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1034J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato a disabilitare Call Home ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato a disabilitare la funzione Call Home.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione sia valida.

- **FQXHMSS1035I L'utente [arg1] all'indirizzo [arg2] ha reimpostato la configurazione Call Home.**

**Spiegazione**

L'utente ha reimpostato la configurazione Call Home.

**Argomenti**



[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1036J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato a reimpostare la configurazione Call Home, ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato a reimpostare la funzione Call Home.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare e se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSS1043J Si è verificato un errore interno del server durante il salvataggio della configurazione Call Home.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore nel server durante il salvataggio della configurazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare o contattare il supporto.

- **FQXHMSS1044J È in corso un altro test.**

**Spiegazione**

Un altro utente sta eseguendo un test Call Home.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare in un secondo momento.

- **FQXHMS1045J La richiesta di caricare il file di configurazione non è riuscita poiché il file contiene un tentativo di modifica del livello di un logger con restrizioni.**

**Spiegazione**

Impossibile modificare il livello di log a causa delle restrizioni del logger.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che il file ricevuto dal team dell'assistenza sia stato modificato correttamente. Assicurarsi che i livelli dei logger specificati per essere modificati non siano stati precedentemente impostati su DISATTIVATO o ERRORE.

- **FQXHMS1046J La richiesta di modifica del livello di log da {0} in {1} per il logger con restrizioni {2} non è consentita.**

**Spiegazione**

Impossibile modificare il livello di log a causa delle restrizioni del logger.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il logger selezionato include restrizioni. Selezionare un altro logger e riprovare.

- **FQXHMS1048I La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di salvare le informazioni di contatto per Call Home sull'endpoint con UUID [arg3] è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha salvato le informazioni di contatto per Call Home su uno chassis specifico.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* L'UUID dello chassis.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1048J Informazioni di contatto per Call Home dello chassis con UUID {0} non salvate.**

**Spiegazione**

Uno o più campi non includono dati validi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i dati nei campi richiesti siano validi e riprovare.

- **FQXHMSS1049I La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di aggiornare le informazioni di contatto per Call Home sull'endpoint con UUID [arg3] è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha aggiornato le informazioni di contatto per Call Home su uno chassis specifico.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* L'UUID dello chassis.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1049J Impossibile modificare o recuperare le informazioni di contatto per Call Home dello chassis con UUID {0}.**

**Spiegazione**

L'hardware del dispositivo non supporta l'impostazione o il recupero delle informazioni di contatto di Call Home.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Assicurarsi di aver provato solo a modificare o recuperare le informazioni di contatto su hardware supportato.

- **FQXHMSS1050I La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di cancellare le informazioni di contatto per Call Home sull'endpoint con UUID [arg3] è riuscita.**

#### **Spiegazione**

L'utente ha cancellato le informazioni di contatto per Call Home su uno chassis specifico.

#### **Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* L'UUID dello chassis.

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1051I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha abilitato il meccanismo di traccia.**

#### **Spiegazione**

L'utente ha abilitato il meccanismo di traccia sul server.

#### **Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1051J Operazione di reimpostazione delle informazioni di contatto sullo chassis con UUID {0} per Call Home non riuscita.**

#### **Spiegazione**

Impossibile trovare le informazioni di contatto per lo chassis specificato.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare le informazioni nella pagina.

- **FQXHMSS1052I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha disabilitato il meccanismo di traccia.**

**Spiegazione**

L'utente ha disabilitato il meccanismo di traccia sul server.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1053I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha abilitato il meccanismo di creazione automatica file di dettagli.**

**Spiegazione**

L'utente ha abilitato il meccanismo di creazione automatica file di dettagli sul server.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1054I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha disabilitato il meccanismo di creazione automatica file di dettagli.**

**Spiegazione**

L'utente ha disabilitato il meccanismo di creazione automatica file di dettagli sul server.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1055I Test Call Home terminato correttamente.**

**Spiegazione**

Test Call Home terminato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1055J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare il livello di log per il logger con restrizioni [arg3] da [arg4] a [arg5] non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile modificare il livello di log. Pertanto, il livello di log precedentemente impostato continuerà a essere attivo.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Nome del logger.

[arg4] Livello di log precedente.

[arg5] Nuovo livello di log desiderato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il logger precedentemente selezionato è limitato. Selezionare un altro logger e riprovare.

- **FQXHMSS1056J Test Call Home terminato non correttamente. Non sono disponibili endpoint gestiti per eseguire il test.**

**Spiegazione**

Test Call Home completato con errori. Gestire un endpoint prima di eseguire il test.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS1057I Test Call Home in sospeso.**

**Spiegazione**

Test Call Home in sospeso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1058J Test Call Home terminato non correttamente. Si è verificato un errore.**

**Spiegazione**

Impossibile per Call Home inviare il report del test.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Confermare che le informazioni siano corrette e che sia disponibile una connessione Internet attiva.

- **FQXHMSS1059J Test Call Home terminato non correttamente. Si è verificato un problema durante l'invio del report del test.**

**Spiegazione**

Test Call Home completato con errori. Gestire un endpoint prima di eseguire il test.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Confermare che le informazioni siano corrette e che sia disponibile una connessione Internet attiva.

- **FQXHMSS1060I L'archivio dei dati di servizio è stato raccolto dall'endpoint {0}.**

**Spiegazione**

L'archivio dei dati di servizio è stato raccolto dall'endpoint {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1060J Test Call Home non riuscito.**

**Spiegazione**

Test Call Home non riuscito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le informazioni e riprovare.

- **FQXHMS1061I È possibile abilitare Call Home. La configurazione è corretta.**

**Spiegazione**

È possibile abilitare Call Home. La configurazione è corretta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1061J La raccolta dell'archivio dei dati di servizio dall'endpoint {0} non è riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema durante il download dell'archivio dei dati di servizio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint specificato sia ancora gestito.



- **FQXHMSS1062I L'utente {0} dall'indirizzo IP {1} ha richiesto di scaricare i dati di servizio dall'endpoint {2}.**

**Spiegazione**

L'utente {0} dall'indirizzo IP {1} ha richiesto di scaricare i dati di servizio dall'endpoint {2}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1062J È in corso un test Call Home.**

**Spiegazione**

Impossibile abilitare Call Home durante l'esecuzione di un test.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare più tardi quando non vi saranno test in corso.

- **FQXHMSS1063J Non è possibile abilitare Call Home a causa di valori di configurazione non validi.**

**Spiegazione**

La configurazione corrente non è corretta.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Inserire una configurazione valida.

- **FQXHMSS1064I I ticket specificati sono stati eliminati correttamente.**

**Spiegazione**

I ticket specificati sono stati eliminati correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1064J L'archivio richiesto non è disponibile.**

**Spiegazione**

L'archivio richiesto potrebbe essere stato cancellato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere il download dell'archivio.

- **FQXHMSS1065J Impossibile eliminare alcuni ticket specificati.**

**Spiegazione**

Alcuni ticket specificati non esistono più.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ricaricare la pagina.

- **FQXHMSS1066I L'elenco dei ticket è stato eliminato correttamente.**

**Spiegazione**

L'elenco dei ticket è stato eliminato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1066J Il numero di problema specificato non è più disponibile.**

**Spiegazione**

Il numero di problema non è nel database del server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare le informazioni.

- **FQXHMSS1067J Impossibile eliminare l'elenco dei ticket a causa di un errore del server.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore nel server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare.

- **FQXHMSS1068J Impossibile eliminare alcuni ticket a causa di un errore del server.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore nel server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare.

- **FQXHMSS1069J Modifica dello stato del meccanismo di creazione automatica file di dettagli non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore nel server durante la modifica.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare.

- **FQXHMSS1070J Modifica dello stato del meccanismo di traccia dei file non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore nel server durante la modifica.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare.

- **FQXHMSS1071J Lo stato inserito {0} non è valido. Deve avere una lunghezza compresa tra {1} e {2}.**

**Spiegazione**

Lo stato non è compreso nei valori limite.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Inserire uno stato valido.

- **FQXHMSS1072J Si è verificato un errore del server durante il salvataggio dei valori.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore del server durante il salvataggio permanente dei valori nel server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare.

- **FQXHMSS1073I È in corso l'aggiornamento dello stato {0} del ticket da parte del server. Aggiornamenti rimanenti {1} su {2}.**

**Spiegazione**

È in corso l'aggiornamento dello stato {0} del ticket da parte del server. Aggiornamenti rimanenti {1} su {2}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1074I Il server ha aggiornato correttamente tutti i ticket dei problemi.**

**Spiegazione**

Il server ha aggiornato correttamente tutti i ticket dei problemi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1075J Si è verificato un errore durante l'aggiornamento degli stati dei ticket.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore del server durante il recupero degli stati più recenti dei ticket richiesti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare di disporre di una connessione Internet attiva e riprovare.

- **FQXHMSS1076J È in corso un'altra attività di aggiornamento.**

**Spiegazione**

Un altro utente sta eseguendo un'attività di aggiornamento del numero del problema Call Home.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare in un secondo momento.

- **FQXHMSS1077I Inizializzazione dell'attività di aggiornamento del numero del problema in corso.**

**Spiegazione**

Inizializzazione dell'attività di aggiornamento del numero del problema in corso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1078I Modifiche apportate correttamente.**

**Spiegazione**

Modifiche apportate correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1079I È in corso la raccolta dell'archivio dei dati di servizio dall'endpoint {0}.**

**Spiegazione**

È in corso la raccolta dell'archivio dei dati di servizio dall'endpoint {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1079J Impossibile sostituire le informazioni di contatto di Call Home sull'endpoint con la configurazione Call Home predefinita del server.**

**Spiegazione**

La configurazione Call Home dell'endpoint può essere eliminata solo se sostituita con la configurazione Call Home predefinita del server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS1080J Si è verificato un errore del server durante l'associazione del file specificato al numero di problema.**

**Spiegazione**

Si sono verificati errori nel server durante l'associazione del file.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione.

- **FQXHMSS1081I Il file è stato aggiunto correttamente alla coda di associazione dei numeri dei problemi.**

**Spiegazione**

Il file è stato aggiunto correttamente alla coda di associazione dei numeri dei problemi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1082J Formato file non supportato.**

**Spiegazione**

I tipi di archivio accettati sono: tar.gz, tar.bz2, tgz, gz.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Allegare un file valido.

- **FQXHMSS1083J Modifica dello stato del meccanismo delle proporzioni di output non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore nel server durante la modifica.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare.

- **FQXHMSS1084J È in corso un'altra attività di modifica dello stato Call Home degli endpoint.**

**Spiegazione**

Un altro utente sta eseguendo questa azione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare in un secondo momento.

- **FQXHMSS1085I L'attività dello stato Call Home per la disabilitazione di tutti gli endpoint gestiti è in sospeso.**

**Spiegazione**

L'attività dello stato Call Home per la disabilitazione di tutti gli endpoint gestiti è in sospeso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1086I L'attività dello stato Call Home per l'abilitazione di tutti gli endpoint gestiti è in sospeso.**

**Spiegazione**

L'attività dello stato Call Home per l'abilitazione di tutti gli endpoint gestiti è in sospeso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1087I Il server ha disabilitato correttamente tutti gli stati Call Home su tutti gli endpoint gestiti.**

**Spiegazione**

Il server ha disabilitato correttamente tutti gli stati Call Home su tutti gli endpoint gestiti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1088I Il server ha abilitato correttamente tutti gli stati Call Home su tutti gli endpoint gestiti.**

**Spiegazione**

Il server ha abilitato correttamente tutti gli stati Call Home su tutti gli endpoint gestiti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.



- **FQXHMSS1089J Il server ha disabilitato lo stato Call Home su alcuni degli endpoint gestiti. Il comando non è riuscito su {0} endpoint.**

**Spiegazione**

Impossibile per alcuni endpoint gestiti eseguire il comando.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i dettagli di Call Home degli endpoint siano impostati e che le versioni delle immagini siano compatibili con il server di gestione.

- **FQXHMSS1090J Il server ha abilitato lo stato Call Home su alcuni degli endpoint gestiti. Il comando non è riuscito su {0} endpoint.**

**Spiegazione**

Impossibile per alcuni endpoint gestiti eseguire il comando.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i dettagli di Call Home degli endpoint siano impostati e che le versioni delle immagini siano compatibili con il server di gestione.

- **FQXHMSS1091J Impossibile per il server modificare lo stato Call Home su tutti gli endpoint gestiti.**

**Spiegazione**

Si sono verificati problemi durante la modifica dello stato Call Home su tutti gli endpoint gestiti

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i dettagli di Call Home degli endpoint siano impostati e che le versioni delle immagini siano compatibili con il server di gestione.

- **FQXHMSS1092I Abilitazione dello stato Call Home sugli endpoint gestiti in corso. Modifica dello stato riuscita su {0} endpoint e non riuscita su {1}.**

**Spiegazione**

Abilitazione dello stato Call Home sugli endpoint gestiti in corso. Modifica dello stato riuscita su {0} endpoint e non riuscita su {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1093I Disabilitazione dello stato Call Home sugli endpoint gestiti in corso. Modifica dello stato riuscita su {0} endpoint e non riuscita su {1}.**

**Spiegazione**

Disabilitazione dello stato Call Home sugli endpoint gestiti in corso. Modifica dello stato riuscita su {0} endpoint e non riuscita su {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1094I Non sono disponibili ticket da aggiornare.**

**Spiegazione**

I ticket sono in uno dei seguenti stati e non possono essere aggiornati: Risolto, Chiuso, Annullato o Rifiutato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1095J Il server di gestione non è stato in grado di analizzare il file caricato.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è stato in grado di analizzare il file caricato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMS1110J Si è verificato un errore del server.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno del server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare.

- **FQXHMS1111J Chiamata dell'endpoint di Call Home passata in stato di errore.**

**Spiegazione**

La chiamata Call Home è in stato di errore. Motivo sconosciuto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione o contattare il supporto.

- **FQXHMS1112J Creazione di un numero del problema non riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile per la chiamata dell'endpoint di Call Home creare un ticket del numero del problema.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i dati di contatto di Call Home siano corretti.

- **FQXHMS1113J Raccolta dell'archivio dei dati di servizio dal componente {0} non riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile per la chiamata dell'endpoint di Call Home raccogliere l'archivio dei dati di servizio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il componente sia ancora gestito e la connessione sia attiva.

- **FQXHMS1114J Caricamento dei dati di servizio raccolti dal componente {0} sul PMR aperto ({1}) non riuscito.**

**Spiegazione**

Impossibile per la chiamata dell'endpoint di Call Home caricare l'archivio dei dati di servizio raccolto sul PMR aperto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i dati di contatto di Call Home siano corretti e, se il problema persiste, contattare l'assistenza.

- **FQXHMSS1115I Funzione Call Home abilitata dal CMM primario. Funzione Call Home eseguita tramite CMM primario.**

**Spiegazione**

Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1116I Funzione Call Home disabilitata dal CMM primario.**

**Spiegazione**

Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1117I Stato Call Home sconosciuto per questo componente.**

**Spiegazione**

Si tratta di un problema di protocollo tra il server e il modulo CMM primario. Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1118I Stato Call Home non disponibile per questo componente.**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema di comunicazione tra il server e il modulo CMM primario. Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1119I Funzione Call Home abilitata su questo server.**

**Spiegazione**

Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1120I Funzione Call Home disabilitata su questo server.**

**Spiegazione**

Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1121I Stato Call Home sconosciuto per questo server.**

**Spiegazione**

Si tratta di un problema di protocollo tra il server e il componente. Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXHMSS1123I Chiamata di test dell'endpoint di Call Home in sospeso.**

**Spiegazione**

Sono in corso altre chiamate Call Home.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXHMSS1124I Chiamata dell'endpoint di Call Home in sospeso.**

**Spiegazione**

Sono in corso altre chiamate Call Home.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXHMSS1125I Chiamata di test dell'endpoint di Call Home in esecuzione.**

**Spiegazione**

Chiamata di test dell'endpoint di Call Home in esecuzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1126I Chiamata dell'endpoint di Call Home in esecuzione.**

**Spiegazione**

Chiamata dell'endpoint di Call Home in esecuzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1127I Generare il numero del problema.**

**Spiegazione**

Generare il numero del problema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1128I Raccogliere l'archivio dei dati di servizio dell'endpoint.**

**Spiegazione**

Raccogliere l'archivio dei dati di servizio dell'endpoint.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1129I Caricare l'archivio dei dati di servizio sul numero del problema generato.**

**Spiegazione**

Caricare l'archivio dei dati di servizio sul numero del problema generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1130J Funzione Call Home non abilitata.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire questa azione a meno che la funzione Call Home non sia abilitata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Configurare e abilitare la funzione Call Home.

- **FQXHMSS1131I Chiamata di test Call Home per l'endpoint {0} terminata. Il numero del ticket del problema selezionato associato è {1}.**

**Spiegazione**

Chiamata di test Call Home per l'endpoint {0} terminata. Il numero del ticket del problema selezionato associato è {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1132I Chiamata Call Home per l'endpoint {0} terminata. Il numero del ticket del problema selezionato associato è {1}.**

**Spiegazione**

Chiamata Call Home per l'endpoint {0} terminata. Il numero del ticket del problema selezionato associato è {1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1214I Generazione evento di test per {0} riuscita.**

**Spiegazione**

Generazione evento di test per {0} riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1215J Impossibile generare evento di prova per {0} poiché il server d'inoltro è disabilitato.**

**Spiegazione**

Impossibile generare evento di prova per {0} poiché il server d'inoltro è disabilitato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS1216J Impossibile generare evento di prova per {0} poiché questo tipo di server d'inoltro richiede un endpoint gestito.**

**Spiegazione**

Impossibile generare evento di prova per {0} poiché questo tipo di server d'inoltro richiede un endpoint gestito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS1219I Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. Il server d'inoltro {0} è stato aggiornato con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Configurazione Call Home aggiornata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1220I Non impostato**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro Call Home IBM predefinito non è impostato. Per crearlo, applicare una configurazione Call Home valida e il server d'inoltro verrà creato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1221I Disabilitato**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro Call Home IBM predefinito è impostato ma non abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1222I Abilitato**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro Call Home IBM predefinito è impostato e abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1223J Il record del problema selezionato non è più disponibile.**

**Spiegazione**

Il record del problema non è più nel server. È stato eliminato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare l'interfaccia utente.

- **FQXHMSS1226I È in corso il caricamento dello stato Call Home per questo componente.**

**Spiegazione**

Lo stato Call Home per questo componente è in fase di caricamento. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1227I È in corso il caricamento dello stato Call Home per questo server.**

**Spiegazione**

Lo stato Call Home per questo server è in fase di caricamento. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1229I Non impostato**

**Spiegazione**

Il server d'indirizzo Call Home Lenovo predefinito non è impostato. Per crearlo, applicare una configurazione Call Home valida e il server d'indirizzo verrà creato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1229J È in corso un'altra attività di modifica dello stato Call Home.**

**Spiegazione**

Un altro utente sta eseguendo un'attività di modifica dello stato Call Home.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare in un secondo momento.

- **FQXHMSS123J Non sono disponibili endpoint gestiti che supportano la funzione Call Home. Tali endpoint non dispongono della funzione implementata.**

**Spiegazione**

Questo non influisce sulla funzione Call Home del server di gestione. Il server continuerà a eseguire Call Home per gli endpoint gestiti, se configurato in tal senso.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMS1243J Il record del problema {0} non è stato eliminato poiché lo stato è {1}.**

**Spiegazione**

Per poter essere eliminato, lo stato del record del problema deve essere "Chiuso", "Annullato" o "Errore".

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMS1244I Disabilitato**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro Call Home Lenovo predefinito è impostato ma non abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1244J Il ticket {0} non è stato eliminato poiché non è più disponibile.**

**Spiegazione**

Il ticket è stato eliminato da un altro utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMS1245I Abilitato**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro Call Home Lenovo predefinito è impostato e abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1245J Nessun ticket eliminato.**

**Spiegazione**

I ticket non sono stati eliminati poiché i relativi stati non sono validi per essere rimossi o poiché non esistono più sul server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMS1246H Alcuni ticket non sono stati eliminati.**

**Spiegazione**

Alcuni ticket non sono stati eliminati poiché i relativi stati non sono validi per essere rimossi o poiché non esistono più sul server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMS1246I Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. I server d'inoltro {0} e {1} sono stati correttamente aggiornati con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. I server d'inoltro {0} e {1} sono stati correttamente aggiornati con questa configurazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1246J Richiesta di creazione server d'inoltro non riuscita.**

**Spiegazione**

Il numero massimo di server d'inoltro che è possibile creare è 50.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS1247I Funzione Call Home abilitata su questo switch.**

**Spiegazione**

Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1248I Funzione Call Home disabilitata su questo switch.**

**Spiegazione**

Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1249I Stato Call Home sconosciuto per questo switch.**

**Spiegazione**

Si tratta di un problema di protocollo tra il server e il componente. Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1250I Stato Call Home non disponibile per questo switch.**

**Spiegazione**

Si tratta di un problema di comunicazione tra il server e il componente. Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1251I È in corso il caricamento dello stato Call Home per questo switch.**

**Spiegazione**

Lo stato Call Home per questo switch è in fase di caricamento. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1252I Funzione Call Home abilitata su questo storage.**

**Spiegazione**

Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1253I Funzione Call Home disabilitata su questo storage.**

**Spiegazione**

Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1254I Stato Call Home sconosciuto per questo storage.**

**Spiegazione**

Si tratta di un problema di protocollo tra il server e il componente. Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1255I Stato Call Home non disponibile per questo storage.**

**Spiegazione**

Si tratta di un problema di comunicazione tra il server e il componente. Questo è lo stato della funzione Call Home dell'endpoint. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1256I È in corso il caricamento dello stato Call Home per questo storage.**

**Spiegazione**

Lo stato Call Home per questo storage è in fase di caricamento. Non comporta l'eventuale esecuzione di Call Home per l'endpoint da parte del server di gestione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**



Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1260I Non impostato**

**Spiegazione**

Funzione Caricamento Lenovo non impostata. Per crearla, applicare una configurazione della funzione Caricamento Lenovo valida e il server d'oltro verrà creato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1261I Disabilitato**

**Spiegazione**

Il server d'oltro della funzione Caricamento Lenovo è impostato ma non abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1262I Abilitato**

**Spiegazione**

Il server d'oltro della funzione Caricamento Lenovo è impostato e abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1263I Impossibile abilitare la funzione Caricamento Lenovo a causa di valori di configurazione non validi.**

**Spiegazione**

La configurazione corrente non è corretta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1264I Salvataggio della configurazione della funzione Caricamento Lenovo riuscito. Il server d'inoltro {0} è stato creato con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Salvataggio della configurazione della funzione Caricamento Lenovo riuscito. Il server d'inoltro {0} è stato creato con questa configurazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1265I Aggiornamento e salvataggio della configurazione della funzione Caricamento Lenovo riusciti.**

**Spiegazione**

Aggiornamento e salvataggio della configurazione della funzione Caricamento Lenovo riusciti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1266I Salvataggio della configurazione della funzione Caricamento Lenovo non riuscito.**

**Spiegazione**

Uno o più campi non includono dati validi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1267I Funzione Caricamento Lenovo non reimpostata.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore nel server di gestione durante la rimozione di tutte le informazioni di configurazione della funzione Caricamento Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1268I Funzione Caricamento Lenovo reimpostata.**

**Spiegazione**

Tutte le informazioni di configurazione della funzione Caricamento Lenovo, incluse le informazioni di contatto e sulla posizione, sono state cancellate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1269J Funzione Caricamento Lenovo non impostata.**

**Spiegazione**

Per crearla, applicare una configurazione della funzione Caricamento Lenovo valida e riprovare.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMS1270J Creazione di un archivio con gli archivi selezionati e relativo caricamento sul server della funzione Caricamento Lenovo non riusciti.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante la creazione del processo di caricamento.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la configurazione della funzione Caricamento Lenovo sia impostata e che i dati siano validi. Accertarsi che sia disponibile una connessione al server di destinazione.

- **FQXHMS1274I Database Lenovo Warranty (tutti i paesi)**

**Spiegazione**

Questo collegamento permette di recuperare lo stato della garanzia da [ibase.lenovo.com](http://ibase.lenovo.com).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1275I Servizio Web Lenovo Warranty**

**Spiegazione**

Questo collegamento permette di recuperare lo stato della garanzia da supportapi.lenovo.com.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1276I Database Lenovo Warranty (solo Cina)**

**Spiegazione**

Questo collegamento permette di recuperare lo stato della garanzia da service.lenovo.com.cn.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS1277J Funzione Caricamento Lenovo non valida.**

**Spiegazione**

Alcuni campi obbligatori per la funzione Caricamento Lenovo non sono validi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Configurare correttamente la funzione Caricamento Lenovo e provare a eseguire nuovamente il test.

- **FQXHMS1278J Il test ha avuto esito negativo.**

**Spiegazione**

Il test della funzione Caricamento Lenovo ha avuto esito negativo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accertarsi che le porte richieste non siano bloccate da un firewall e che il DNS sia impostato correttamente.

- **FQXHMSS1279I Il test ha avuto esito positivo.**

**Spiegazione**

Il test della funzione Caricamento Lenovo ha avuto esito positivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1282I Non supportato**

**Spiegazione**

Call Home e il download dei dati di servizio non sono attualmente supportati per questo dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS1283I Ticket aperto da un utente.**

**Spiegazione**

Ticket aperto da un utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2001I L'evento [arg1] generato su [arg2] è stato aggiunto al processo di raccolta dei dati di servizio.**

**Spiegazione**

L'evento di manutenzione è stato aggiunto alla coda di elaborazione del server.

**Argomenti**

*[arg1]* Il codice evento di manutenzione.

*[arg2]* Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2002M Impossibile per il server di gestione trovare il sistema appropriato per raccogliere l'archivio dei dati di servizio per l'evento [arg1] generato su [arg2].**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema del server di gestione nel tentativo di trovare un sistema appropriato da cui raccogliere i dati di servizio.

**Argomenti**

*[arg1]* Il codice evento di manutenzione.

*[arg2]* Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint gestito e il server di gestione siano ancora connessi. Inoltre, verificare che l'endpoint sia ancora gestito.

- **FQXHMSS2003M Si è verificato un errore nel server di gestione durante il tentativo di raccolta dell'archivio dei dati di servizio per l'evento [arg1] generato su [arg2].**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema del server di gestione nel tentativo di raccogliere i dati di servizio.

**Argomenti**

*[arg1]* Il codice evento di manutenzione.

*[arg2]* Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint gestito e il server di gestione siano ancora connessi. Inoltre, verificare che l'endpoint sia ancora gestito. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza e supporto.

- **FQXHMSS2004J Impossibile per il server di gestione raccogliere l'archivio dei dati di servizio per l'evento [arg1] generato su [arg2].**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema del server di gestione nel tentativo di raccogliere i dati di servizio.

**Argomenti**

[arg1] Il codice evento di manutenzione.

[arg2] Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint gestito e il server di gestione siano ancora connessi. Se il problema persiste, contattare il supporto e il supporto.

- **FQXHMSS2005I L'archivio dei dati di servizio per l'evento [arg1] da [arg2] è stato raccolto correttamente.**

**Spiegazione**

I dati di servizio dell'evento sono stati raccolti correttamente.

**Argomenti**

[arg1] Il codice evento di manutenzione.

[arg2] Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2006I Il server d'inoltro di servizio Call Home [arg1] ha avviato la creazione di un ticket per l'evento [arg2] generato su [arg3].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio ha avviato la generazione del ticket per l'evento di manutenzione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] Il codice evento di manutenzione.

[arg3] Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2007I Il server d'inoltro di servizio Call Home [arg1] ha creato un ticket [arg2] per l'evento [arg3] generato su [arg4].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio ha generato un ticket per l'evento di manutenzione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] Il record del problema.

[arg3] Il codice evento di manutenzione.

[arg4] Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2008J Impossibile per il server d'inoltro di servizio Call Home [arg1] creare un ticket per l'evento [arg2] generato su [arg3]. Il server d'inoltro ha esaurito tutti i tentativi disponibili. Il processo relativo a questo evento verrà interrotto.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a generare il ticket per l'evento di manutenzione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] Il codice evento di manutenzione.

[arg3] Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Avvertenza



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e la validità dei dati di contatto. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall.

- **FQXHMSS2009I Il server d'inoltro di servizio Call Home [arg1] ha avviato il caricamento dei dati di servizio raccolti sul ticket [arg2].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio ha avviato il caricamento dei dati di servizio sul ticket generato per l'evento di manutenzione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* Il record del problema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2010I Il server d'inoltro di servizio Call Home [arg1] ha caricato correttamente i dati di servizio sul ticket [arg2].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio ha caricato i dati di servizio sul ticket generato per l'evento di manutenzione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* Il record del problema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2011J Impossibile per il server d'inoltro di servizio Call Home [arg1] caricare i dati di servizio sul ticket [arg2]. Sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili per la voce. Il processo relativo a questo evento verrà interrotto.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul ticket generato per l'evento di manutenzione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* Il record del problema.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e la validità dei dati di contatto. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall.

- **FQXHMSS2012I Caricamento dei dati di servizio raccolti avviato dal server d'inoltro di servizio SFTP *[arg1]* su *[arg2]:[arg3]*.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio ha avviato il caricamento dei dati di servizio sul server di destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'indirizzo IP di destinazione.

*[arg3]* Il numero di porta di destinazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2013I Dati di servizio raccolti caricati dal server d'inoltro di servizio SFTP *[arg1]* su *[arg2]:[arg3]* correttamente.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio ha caricato i dati di servizio sul server di destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'indirizzo IP di destinazione.

*[arg3]* Il numero di porta di destinazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2014J Impossibile per il server d'inoltro di servizio SFTP [arg1] caricare i dati di servizio sul ticket su [arg2]:[arg3]. Il numero dei tentativi rimanenti è [arg4].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] L'indirizzo IP di destinazione.

[arg3] Il numero di porta di destinazione.

[arg4] Il numero di tentativi rimanenti per questi dati di servizio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall.

- **FQXHMSS2015M Si è verificato un errore nel server d'inoltro di servizio SFTP [arg1] durante il tentativo di caricamento dei dati di servizio raccolti su [arg2]:[arg3].**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema del server d'inoltro di servizio durante il caricamento dei dati di servizio sul server di destinazione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] L'indirizzo IP di destinazione.

[arg3] Il numero di porta di destinazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza e supporto.

- **FQXHMSS2016I Server d'inoltro di servizio [arg1] creato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio è stato creato.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2017I Server d'inoltro di servizio [arg1] modificato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2018I Server d'inoltro di servizio [arg1] eliminato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio è stato eliminato.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg3]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2019I Il server di gestione ha avviato la raccolta dell'archivio dei dati di servizio per l'evento *[arg1]* generato su *[arg2]*.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha avviato la raccolta dei dati di servizio.

**Argomenti**

*[arg1]* Il codice evento di manutenzione.

*[arg2]* Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2020I Il server d'inoltro di servizio *[arg1]* ha aggiunto l'archivio dei dati di servizio raccolto per l'evento *[arg2]* generato su *[arg3]* nella coda in sospeso.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio ha aggiunto l'archivio dei dati di servizio raccolto alla coda in attesa, poiché il server d'inoltro è stato impostato in modo da posticipare l'elaborazione degli archivi finché l'utente non li accetta.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* Il codice evento di manutenzione.

*[arg3]* Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

L'utente deve esaminare i dati di servizio raccolti e accettarli per consentirne l'elaborazione da parte del server d'inoltro di servizio.

- **FQXHMS2021** L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha accettato l'archivio dei dati di servizio raccolto per l'evento [arg3] generato su [arg4] affinché venga elaborato dai server d'inoltro di servizio attivi.

**Spiegazione**

L'utente ha accettato l'elaborazione dei dati di servizio raccolti da parte dei server d'inoltro di servizio attivi.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il codice evento di manutenzione.

[arg4] Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS2022** L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha rifiutato l'elaborazione dell'archivio dei dati di servizio raccolto per l'evento [arg3] generato su [arg4] da parte dei server d'inoltro di servizio attivi.

**Spiegazione**

L'utente ha rifiutato l'elaborazione dei dati di servizio raccolti da parte dei server d'inoltro di servizio attivi.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il codice evento di manutenzione.

[arg4] Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2023J Impossibile per il server d'inoltro di servizio Call Home [arg1] caricare i dati di servizio sul ticket [arg2]. Il numero dei tentativi rimanenti è [arg3].**

**Spiegazione**

Il server di gestione non è riuscito a trasferire l'archivio dei dati di servizio alla destinazione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] Il record del problema.

[arg3] Il numero di tentativi rimanenti per questi dati di servizio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server di gestione sia connesso alla destinazione. Accertarsi che il protocollo SFTP non sia bloccato dal firewall.

- **FQXHMSS2024J Impossibile per il server d'inoltro di servizio Call Home [arg1] creare un ticket per l'evento [arg2] generato su [arg3]. Il numero dei tentativi rimanenti è [arg4].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a generare il record del problema per l'evento di manutenzione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] Il codice evento di manutenzione.

[arg3] Il sistema su cui l'evento è stato generato.

[arg4] Il numero di tentativi rimanenti per questi dati di servizio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server di gestione sia connesso alla destinazione. Accertarsi che il protocollo SFTP non sia bloccato dal firewall.

- **FQXHMSS2025J** Impossibile per il server d'inoltro di servizio SFTP [arg1] caricare i dati di servizio sul ticket su [arg2]:[arg3]. Sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili per la voce. Il processo relativo a questo evento verrà interrotto.

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] L'indirizzo IP di destinazione.

[arg3] Il numero di porta di destinazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall.

- **FQXHMSS2026I** L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha caricato correttamente il file [arg3] sul ticket di assistenza [arg4].

**Spiegazione**

L'utente ha caricato un file in un ticket di assistenza.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il nome del file.

[arg4] L'UID del record del problema di servizio.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2027G** L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato a caricare il file "[arg3]" sul ticket di assistenza [arg4], ma la richiesta non è riuscita.

**Spiegazione**

L'utente ha provato a caricare un file sul ticket di assistenza, ma il server non è riuscito a caricarlo.

**Argomenti**



*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il nome del file.

*[arg4]* L'UID del record del problema di servizio.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che le impostazioni Call Home predefinite siano configurate. Verificare che la connessione sia disponibile e che il firewall non blocchi la comunicazione.

- **FQXHMSS2028I Il server di gestione ignorerà la creazione di un ticket per l'evento *[arg1]* generato su *[arg2]*.**

**Spiegazione**

Il server di gestione contiene già un ticket attivo per l'evento di manutenzione specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Il codice evento di manutenzione.

*[arg2]* Il sistema su cui l'evento è stato generato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2029J Impossibile per il server d'inoltro di servizio SFTP *[arg1]* caricare i dati di servizio sul ticket su *[arg2]:[arg3]* a causa di problemi di connettività. Il numero dei tentativi rimanenti è *[arg4]*.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione poiché non è stato possibile stabilire la connessione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'indirizzo IP di destinazione.

*[arg3]* Il numero di porta di destinazione.

*[arg4]* Il numero di tentativi rimanenti per questi dati di servizio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Verificare che il DNS possa risolvere il nome host.

- **FQXHMSS2030J Impossibile per il server d'inoltro di servizio SFTP [arg1] caricare i dati di servizio sul ticket su [arg2]:[arg3] a causa di credenziali non valide. Il numero dei tentativi rimanenti è [arg4].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione poiché non è stato possibile completare l'autenticazione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'indirizzo IP di destinazione.

*[arg3]* Il numero di porta di destinazione.

*[arg4]* Il numero di tentativi rimanenti per questi dati di servizio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Verificare che le credenziali siano valide.

- **FQXHMSS2031J Impossibile per il server d'inoltro di servizio SFTP [arg1] caricare i dati di servizio sul ticket su [arg2]:[arg3] a causa di errori di trasferimento. Il numero dei tentativi rimanenti è [arg4].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione poiché non è stato possibile trasferire il file.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'indirizzo IP di destinazione.

*[arg3]* Il numero di porta di destinazione.

*[arg4]* Il numero di tentativi rimanenti per questi dati di servizio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Verificare che le autorizzazioni della cartella di destinazione consentano il trasferimento dei file e che la destinazione disponga di spazio su disco sufficiente per il nuovo file.

- **FQXHMSS2032J Impossibile per il server d'inoltro di servizio SFTP [arg1] caricare i dati di servizio sul ticket su [arg2]:[arg3] a causa di problemi di connettività. Sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili per la voce. Il processo relativo a questo evento verrà interrotto.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione poiché non è stato possibile stabilire la connessione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'indirizzo IP di destinazione.

*[arg3]* Il numero di porta di destinazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Verificare che il DNS possa risolvere il nome host.

- **FQXHMSS2033J Impossibile per il server d'inoltro di servizio SFTP [arg1] caricare i dati di servizio sul ticket su [arg2]:[arg3] a causa di credenziali non valide. Sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili per la voce. Il processo relativo a questo evento verrà interrotto.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione poiché non è stato possibile completare l'autenticazione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'indirizzo IP di destinazione.

*[arg3]* Il numero di porta di destinazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Verificare che le credenziali siano valide.

- **FQXHMSS2034J Impossibile per il server d'inoltro di servizio SFTP [arg1] caricare i dati di servizio sul ticket su [arg2]:[arg3] a causa di errori di trasferimento. Sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili per la voce. Il processo relativo a questo evento verrà interrotto.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione poiché non è stato possibile trasferire il file.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'indirizzo IP di destinazione.

*[arg3]* Il numero di porta di destinazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Verificare che le autorizzazioni della cartella di destinazione consentano il trasferimento dei file e che la destinazione disponga di spazio su disco sufficiente per il nuovo file.

- **FQXHMSS2035I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha avviato il test di connettività Call Home.**

**Spiegazione**

L'utente ha avviato il test di connettività Call Home.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2036I Test di connettività Call Home avviato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] concluso correttamente.**

**Spiegazione**

Il test di connettività Call Home è stato completato correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2037J Test di connettività Call Home avviato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] non riuscito.**

**Spiegazione**

Il test di connettività Call Home non è stato completato correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che le informazioni di contatto Call Home siano corrette. Verificare che il server di gestione sia collegato a Internet. Accertarsi che la configurazione del server DNS del server di gestione sia valida e che il server sia raggiungibile.

- **FQXHMSS2038I Il server d'inoltro di servizio [arg1] della funzione Caricamento Lenovo ha avviato il caricamento dei dati di servizio raccolti su [arg2].**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio ha avviato il caricamento dei dati di servizio sul server di destinazione.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del server d'inoltro di servizio.

*[arg2]* L'URL di caricamento di destinazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS2039I Il server d'inoltro di servizio [arg1] della funzione Caricamento Lenovo ha caricato i dati di servizio raccolti su [arg2]**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio ha caricato i dati di servizio sul server di destinazione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] L'URL di caricamento di destinazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS2040J Impossibile per il server d'inoltro di servizio della funzione Caricamento Lenovo [arg1] caricare i dati del servizio sul ticket in [arg2] a causa di problemi di connettività. Sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili per la voce. Il processo relativo a questo evento verrà interrotto.**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione poiché non è stato possibile stabilire la connessione.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] L'URL di caricamento di destinazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Verificare che il DNS possa risolvere il nome host.

- **FQXHMS2041J Impossibile per il server d'inoltro di servizio della funzione Caricamento Lenovo [arg1] caricare i dati del servizio sul ticket in [arg2] a causa di problemi di connettività. Il numero dei tentativi rimanenti è [arg3]**

**Spiegazione**

Il server d'inoltro di servizio non è riuscito a caricare i dati di servizio sul server di destinazione poiché non è stato possibile stabilire la connessione.

## Argomenti

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] L'URL di caricamento di destinazione.

[arg3] Il numero di tentativi rimanenti per questi dati di servizio.

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Verificare che il DNS possa risolvere il nome host.

- **FQXHMSS2042M Si è verificato un errore sul server d'inoltro di servizio della funzione Caricamento Lenovo [arg1] durante il tentativo di caricamento dei dati di servizio raccolti su [arg2]:[arg3].**

## Spiegazione

Si è verificato un problema del server d'inoltro di servizio durante il caricamento dei dati di servizio sul server di destinazione.

## Argomenti

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] L'URL di caricamento di destinazione.

## Gravità

Critico

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Verificare la connessione a Internet e al server di destinazione. Inoltre, verificare che la comunicazione non sia bloccata dal firewall. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza e supporto.

- **FQXHMSS2043I La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di salvare la configurazione della funzione Caricamento Lenovo è riuscita.**

## Spiegazione

L'utente ha impostato una nuova configurazione della funzione Caricamento Lenovo.

## Argomenti

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2044I La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare la configurazione della funzione Caricamento Lenovo è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha modificato la configurazione corrente della funzione Caricamento Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2045J La richiesta dell'utente [arg1], all'indirizzo IP [arg2], di modificare la configurazione della funzione Caricamento Lenovo non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato a modificare la configurazione corrente della funzione Caricamento Lenovo, ma la richiesta non è riuscita.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che le informazioni impostate nella configurazione siano valide.

- **FQXHMSS2046I L'utente [arg1] all'indirizzo [arg2] ha reimpostato la configurazione della funzione Caricamento Lenovo.**

**Spiegazione**

L'utente ha reimpostato la configurazione della funzione Caricamento Lenovo.

**Argomenti**



[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2047J L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato a reimpostare la configurazione della funzione Caricamento Lenovo, ma l'operazione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha provato a reimpostare la funzione Caricamento Lenovo.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare e se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMSS2048J Un caricamento del file [arg1] sulla funzione Caricamento Lenovo è stato avviato dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

Questo file di servizio verrà trasferito al supporto Lenovo.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del file

[arg2] L'utente che ha effettuato la richiesta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2049J Un caricamento dei dati di utilizzo nella funzione Caricamento Lenovo è stato avviato.**

**Spiegazione**

Questo file di servizio verrà trasferito a Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2063J Impossibile eseguire il test della connessione Call Home di Lenovo.**

**Spiegazione**

Impossibile creare l'attività di test della connessione Call Home di Lenovo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare il team del servizio di assistenza.

- **FQXHMSS2064J Le informazioni fornite per eseguire una Call Home manuale del software di Lenovo non sono valide.**

**Spiegazione**

Impossibile creare una Call Home del software manuale poiché le informazioni fornite non sono valide.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le informazioni utilizzate per la Call Home del software manuale.

- **FQXHMSS2065J Impossibile generare una Call Home manuale del software di Lenovo.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il tentativo di generare una Call Home manuale del software.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare il team del servizio di assistenza.

- **FQXHMSS2066J Impossibile salvare il numero del cliente per una Call Home futura.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il tentativo di salvataggio del numero del cliente per le future chiamate Call Home manuali del software.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che le informazioni fornite siano valide.

- **FQXHMSS2067I Server d'inoltro Call Home di Lenovo e server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo disabilitati.**

**Spiegazione**

Per utilizzare la Call Home manuale del software, il server d'inoltro Call Home di Lenovo e il server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo devono essere abilitati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2068I Server d'inoltro Call Home di Lenovo disabilitato.**

**Spiegazione**

Per segnalare un problema software, il server d'inoltro Call Home di Lenovo deve essere abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2069I Server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo disabilitato.**

**Spiegazione**

Per utilizzare la Call Home manuale del software, il server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo deve essere abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2070I Il cliente {0} ha generato una Call Home manuale del software.**

**Spiegazione**

Il cliente {0} ha generato una Call Home manuale del software.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2072I Server d'inoltro Call Home di Lenovo e server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo disabilitati.**

**Spiegazione**

Per utilizzare la Call Home manuale, il server d'inoltro Call Home di Lenovo e il server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo devono essere abilitati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2073I Server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo disabilitato.**

**Spiegazione**

Per utilizzare la Call Home manuale, il server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo deve essere abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2075I I server d'inoltro {0} e {1} sono stati creati con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. Per caricare i dati di servizio sui ticket utilizzando un "server d'inoltro Call Home di Lenovo", il "server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo predefinito" deve essere abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2076I Il server d'inoltro {0} è stato creato e il server d'inoltro {1} è stato aggiornato con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. Per caricare i dati di servizio sui ticket utilizzando un "server d'inoltro Call Home di Lenovo", il "server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo predefinito" deve essere abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2077I Il server d'inoltro {0} è stato creato ma non è stato possibile aggiornare il server d'inoltro {1} con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. Per caricare i dati di servizio sui ticket utilizzando un "server d'inoltro Call Home di Lenovo", il "server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo predefinito" deve essere abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2078I I server d'inoltro {0} e {1} sono stati correttamente aggiornati con questa configurazione.**

**Spiegazione**

Salvataggio della configurazione di Call Home riuscito. Per caricare i dati di servizio sui ticket utilizzando un "server d'inoltro Call Home di Lenovo", il "server d'inoltro della funzione Caricamento Lenovo predefinito" deve essere abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2079I Abilitando questo server d'inoltro, l'utente accetta di inviare dati di servizio a Lenovo. In caso di non accettazione, disabilitare il server d'inoltro.**

**Spiegazione**

Abilitando questo server d'inoltro, l'utente accetta di inviare dati di servizio a Lenovo. In caso di non accettazione, disabilitare il server d'inoltro.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2079J Si sono verificati diversi problemi per la richiesta di aggiornamento delle informazioni di manutenzione.**

**Spiegazione**

È stata eseguita la manutenzione di {0} informazioni, {1} manutenzioni non sono valide, non è stato possibile eseguire la manutenzione di {2} manutenzioni perché la manutenzione esiste già e non è stato possibile eseguire la manutenzione di {3} informazioni.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare le informazioni fornite.

- **FQXHMSS2080I Il periodo di avviso per le avvertenze è stato aggiornato correttamente.**

**Spiegazione**

Il periodo di avviso per le avvertenze è stato aggiornato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2080J Il numero cliente fornito per eseguire una Call Home manuale del software di Lenovo non è valido.**

**Spiegazione**

Impossibile creare una Call Home del software manuale poiché il numero cliente fornito non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare il numero cliente utilizzato per la Call Home del software manuale.

- **FQXHMSS2081I Il server d'inoltro Call Home di Lenovo non esiste.**

**Spiegazione**

Per segnalare problemi software, il server d'inoltro Call Home di Lenovo deve essere configurato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2081J Impossibile impostare le impostazioni della garanzia.**

**Spiegazione**

Impossibile impostare le impostazioni della garanzia.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2082J Impossibile recuperare le impostazioni della garanzia.**

**Spiegazione**

Impossibile recuperare le impostazioni della garanzia.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2083I Il file precedentemente caricato è stato eliminato.**

**Spiegazione**

Il file precedentemente caricato è stato eliminato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2083J Impossibile caricare il file nel ticket.**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema durante il tentativo di caricamento del file nel ticket.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare il team di assistenza e supporto.

- **FQXHMSS2084J xClarity Administrator non è riuscito ad aggiornare il file caricato in precedenza.**

**Spiegazione**

xClarity Administrator non è riuscito ad aggiornare il file caricato in precedenza.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2085J Le informazioni di manutenzione ricevute non sono valide.**

**Spiegazione**

Le informazioni di manutenzione ricevute non sono valide.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2086J Impossibile creare le informazioni di manutenzione.**



**Spiegazione**

Impossibile creare le informazioni di manutenzione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2087J La richiesta di aggiornamento delle informazioni di manutenzione non è valida.**

**Spiegazione**

La richiesta di aggiornamento delle informazioni di manutenzione non è valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2088J La richiesta di rimozione del dispositivo dalla manutenzione non è valida.**

**Spiegazione**

La richiesta di rimozione del dispositivo dalla manutenzione non è valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2089J La richiesta di rimozione del dispositivo dalla manutenzione non è riuscita.**

**Spiegazione**

La richiesta di rimozione del dispositivo dalla manutenzione non è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2090J La richiesta di aggiornamento delle informazioni di manutenzione non è riuscita.**

**Spiegazione**

La richiesta di aggiornamento delle informazioni di manutenzione non è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2091J La richiesta di recupero delle informazioni di manutenzione non è valida.**

**Spiegazione**

La richiesta di recupero delle informazioni di manutenzione non è valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2092J Il numero cliente fornito non è valido.**

**Spiegazione**

Il numero cliente non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2093I Il numero cliente è stato lasciato vuoto.**

**Spiegazione**

Il numero cliente è vuoto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2093J Impossibile verificare il numero cliente.**

**Spiegazione**

Impossibile verificare il numero cliente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2094I Il numero cliente è stato verificato.**

**Spiegazione**

Numero cliente verificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2098J Il numero del caso fornito non è valido.**

**Spiegazione**

Il numero del caso per l'aggiunta di una nota non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare il numero del caso per la nota da aggiungere.

- **FQXHMSS2099J Il numero del caso fornito non esiste.**

**Spiegazione**

Il numero del caso per l'aggiunta di una nota non esiste.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il numero del caso esista.

- **FQXHMSS2100J Il numero del caso fornito non è un numero di ticket Lenovo.**

**Spiegazione**

Il numero del caso per l'aggiunta di una nota non è un numero di ticket Lenovo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il numero del caso corrisponda a un ticket Lenovo.

- **FQXHMSS2101J Non è stato possibile aggiungere la nota del caso.**

**Spiegazione**

Non è stato possibile aggiungere la nota del caso al ticket, poiché non è disponibile alcuna connessione alla funzione Call Home di Lenovo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione alla funzione Call Home di Lenovo.

- **FQXHMSS2102J Non è stato possibile aggiungere la nota del caso.**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema durante l'aggiunta di una nota del caso al ticket.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare il team di assistenza e supporto per ulteriori indagini.

- **FQXHMSS2103I Nota del caso aggiunta correttamente al ticket.**

**Spiegazione**

La nota del caso è stata aggiunta correttamente al ticket.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2104J La nota caso fornita non è valida.**

**Spiegazione**

La nota del caso fornita da aggiungere al ticket non è valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che le informazioni fornite siano valide.

- **FQXHMSS2105J Server d'inoltro Call Home di Lenovo disabilitato.**

**Spiegazione**

Per utilizzare il pass-through di Call Home, il server d'inoltro di Lenovo Call Home deve essere abilitato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tornare alla pagina Assistenza e supporto e abilitare questo server d'inoltro.

- **FQXHMSS2106J Impossibile generare un pass-through di Lenovo Call Home.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il tentativo di generare un pass-through di Call Home.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare il team del servizio di assistenza.

- **FQXHMSS2107J Le informazioni fornite per eseguire un pass-through di Lenovo Call Home non sono valide.**

**Spiegazione**

Impossibile creare un pass-through di Call Home poiché le informazioni fornite non sono valide.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare le informazioni utilizzate per il pass-through di Call Home.

- **FQXHMSS2108J Impossibile generare un pass-through di Lenovo Call Home.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il tentativo di generare un pass-through di Call Home.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare il team del servizio di assistenza.

- **FQXHMSS2109I Attenzione: Call Home per questo paese richiede un contratto Lenovo Premier Support. Per ulteriori informazioni, contattare un rappresentante Lenovo o un business partner autorizzato.**

**Spiegazione**

Call Home per questo paese richiede un contratto Lenovo Premier Support.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2110J Le informazioni fornite per accettare la nuova informativa sulla privacy di Lenovo non sono valide.**

**Spiegazione**

L'accordo dell'informativa sulla privacy di Lenovo non è valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2111J L'informativa sulla privacy di Lenovo è già stata accettata e non può essere modificata.**

**Spiegazione**

L'informativa sulla privacy di Lenovo è già stata accettata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2112J Si è verificato un errore durante il tentativo di accettare l'informativa sulla privacy di Lenovo.**

**Spiegazione**

Impossibile accettare l'informativa sulla privacy di Lenovo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2113J L'azione non è consentita poiché l'utente non ha accettato la nuova informativa sulla privacy di Lenovo.**

**Spiegazione**

Tutte le funzioni Call Home e della Funzione Caricamento Lenovo sono disabilite, poiché l'utente non ha accettato la nuova informativa sulla privacy di Lenovo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per abilitare queste funzioni, accettare la nuova informativa sulla privacy di Lenovo.

- **FQXHMSS2114J Impossibile eseguire questa funzione perché le licenze distribuite non sono sufficienti.**

**Spiegazione**

La funzione Call Home del software richiede la distribuzione di un numero di licenze sufficiente sul server di gestione per i dispositivi gestiti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2115J Configurazione di Call Home non salvata.**

**Spiegazione**

Configurazione di Call Home non salvata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i dati nei campi richiesti siano validi e riprovare.

- **FQXHMSS2116J Operazione di modifica del server Call Home non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante la modifica del server Call Home.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS2236I Stato di errore**

**Spiegazione**

Stato di errore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS2243J Il caso {0} Lenovo non è stato eliminato poiché lo stato è {1}.**

**Spiegazione**

Lo stato del caso Lenovo deve essere "Risolto" o "Annullato" per poter essere eliminato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMSS3035I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha avviato il test di connettività Call Home di Lenovo.**

**Spiegazione**

L'utente ha avviato il test di connettività Call Home di Lenovo.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**



No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3036I Il test di connettività Call Home di Lenovo avviato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] è terminato correttamente.**

**Spiegazione**

Il test di connettività Call Home di Lenovo è terminato correttamente.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3037J Il test di connettività Call Home di Lenovo avviato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] non è riuscito.**

**Spiegazione**

Il test di connettività Call Home di Lenovo non è terminato correttamente.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server di gestione sia collegato a Internet. Accertarsi che la configurazione del server DNS del server di gestione sia valida e che il server sia raggiungibile.

- **FQXHMSS3038J Test della connessione Call Home di Lenovo non riuscito. Impossibile recuperare il token di accesso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare un test della connessione Call Home di Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3039I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha avviato una Call Home manuale del software di Lenovo.**

**Spiegazione**

L'utente ha avviato una Call Home manuale del software.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3040J Test Call Home del software di Lenovo non riuscito. Non è stato possibile creare il caso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare un test Call Home del software di Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3041J Call Home del software di Lenovo non riuscita. Non è stato possibile creare il caso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare una Call Home del software di Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3042J Test Call Home di Lenovo non riuscito. Non è stato possibile creare il caso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare un test Call Home di Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3043J Call Home manuale di Lenovo non riuscita. Non è stato possibile creare il caso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare una Call Home manuale di Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3044J Call Home di Lenovo non riuscita. Non è stato possibile creare il caso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare una Call Home di Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3045I Test Call Home del software di Lenovo completato correttamente. Il numero del caso è [arg1].**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha completato correttamente un test Call Home del software di Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* L'ID del record del problema

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3046I Call Home del software di Lenovo completata correttamente. Il numero del caso è [arg1].**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha completato correttamente una Call Home del software di Lenovo.

## Argomenti

[arg1] L'ID del record del problema

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3047I Call Home manuale di Lenovo completata correttamente. Il numero del caso è [arg1].**

## Spiegazione

Il server di gestione ha completato correttamente una Call Home manuale di Lenovo.

## Argomenti

[arg1] L'ID del record del problema

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3048I Test Call Home di Lenovo completato correttamente. Il numero del caso è [arg1].**

## Spiegazione

Il server di gestione ha completato correttamente un test Call Home di Lenovo.

## Argomenti

[arg1] L'ID del record del problema

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3049I Call Home di Lenovo completata correttamente. Il numero del caso è [arg1].  
L'evento che lo genera, contiene il messaggio: [arg2] e ID evento: [arg3]**

## Spiegazione

Il server di gestione ha completato correttamente una Call Home di Lenovo.

## Argomenti

[arg1] L'ID del record del problema

[arg2] Messaggio evento

[arg3] ID evento

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3050I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha avviato una Call Home manuale di Lenovo.**

**Spiegazione**

L'utente ha avviato una Call Home manuale di Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3051I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha avviato un test Call Home di Lenovo.**

**Spiegazione**

L'utente ha avviato un test Call Home di Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3052I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha avviato un test Call Home del software di Lenovo.**

**Spiegazione**

L'utente ha avviato un test Call Home manuale del software di Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3053I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha caricato correttamente il file [arg3] nel caso [arg4] Lenovo.**

**Spiegazione**

L'utente ha caricato un file in un caso Lenovo.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Il nome del file.

[arg4] UID caso Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3054I Il test Call Home del software di Lenovo ha avviato il caricamento dei dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Il test Call Home del software di Lenovo ha avviato il caricamento dei dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

[arg1] ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3055I Il test Call Home del software di Lenovo ha caricato correttamente i dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Il test Call Home del software di Lenovo ha caricato i dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

[arg1] ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3056J Il test Call Home del software di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Il test Call Home del software di Lenovo non è riuscito ad avviare il caricamento dei dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3057J Il test Call Home del software di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio, poiché non è stato possibile creare il caso Lenovo.**

**Spiegazione**

Il test Call Home del software di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio raccolti, poiché non è stato creato il caso Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3058I Call Home del software di Lenovo ha avviato il caricamento dei dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Call Home del software di Lenovo ha avviato il caricamento dei dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3059I Call Home del software di Lenovo ha caricato correttamente i dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Call Home del software di Lenovo ha caricato i dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

[arg1] ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3060J Call Home del software di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Call Home del software di Lenovo non è riuscito ad avviare il caricamento dei dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

[arg1] ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3061J Call Home del software di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio, poiché non è stato possibile creare il caso Lenovo.**

**Spiegazione**

Call Home del software di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio raccolti, poiché non è stato creato il caso Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**



No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3062I Il test Call Home di Lenovo ha avviato il caricamento dei dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Il test Call Home di Lenovo ha avviato il caricamento dei dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3063I Il test Call Home di Lenovo ha caricato correttamente i dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Il test Call Home di Lenovo ha caricato i dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3064J Il test Call Home di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Il test Call Home di Lenovo non è riuscito ad avviare il caricamento dei dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3065J Il test Call Home di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio, poiché non è stato possibile creare il caso Lenovo.**

**Spiegazione**

Il test Call Home di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio raccolti, poiché non è stato creato il caso Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3066I Call Home di Lenovo ha avviato il caricamento dei dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Call Home di Lenovo ha avviato il caricamento dei dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3067I Call Home di Lenovo ha caricato correttamente i dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Call Home di Lenovo ha caricato i dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3068J Call Home di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio nel caso [arg1].**

**Spiegazione**

Call Home di Lenovo non è riuscito ad avviare il caricamento dei dati di servizio raccolti nel caso Lenovo.

**Argomenti**

*[arg1]* ID caso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3069J Call Home di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio, poiché non è stato possibile creare il caso Lenovo.**

**Spiegazione**

Call Home di Lenovo non è riuscito a caricare i dati di servizio raccolti, poiché non è stato creato il caso Lenovo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3070I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha avviato un pass-through di Lenovo Call Home.**

**Spiegazione**

L'utente ha avviato un pass-through di Lenovo Call Home.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3071I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha avviato un pass-through di prova di Lenovo Call Home.**

**Spiegazione**

L'utente ha avviato un pass-through di prova di Lenovo Call Home.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3072J Pass-through di prova di Lenovo Call Home non riuscito. Non è stato possibile creare il caso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare un pass-through di prova di Lenovo Call Home.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3073J Un pass-through di Lenovo Call Home non è riuscito. Non è stato possibile creare il caso.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare un pass-through di Lenovo Call Home.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3074I Un pass-through di prova di Lenovo Call Home è stato completato correttamente. Il numero del caso è [arg1].**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha completato correttamente un pass-through di prova di Lenovo Call Home.

**Argomenti**

[arg1] L'ID del record del problema

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3075I Un pass-through di Lenovo Call Home è stato completato correttamente. Il numero del caso è [arg1].**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha completato correttamente un pass-through di Lenovo Call Home.

**Argomenti**

*[arg1]* L'ID del record del problema

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3076I Il server di gestione eseguirà Call Home per l'evento [arg1] che richiede assistenza per il dispositivo [arg2].**

**Spiegazione**

Il server di gestione avvierà Call Home per l'evento ricevuto che richiede assistenza.

**Argomenti**

*[arg1]* L'ID evento per il quale Call Home verrà eseguito.

*[arg2]* Il nome del dispositivo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3077I Il server di gestione non eseguirà Call Home per l'evento [arg1] che richiede assistenza per il dispositivo [arg2], poiché non è disponibile alcun server d'inoltro che corrisponde al dispositivo.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non tenterà di avviare Call Home per l'evento ricevuto che richiede assistenza.

**Argomenti**

*[arg1]* L'ID evento per il quale Call Home non verrà eseguito.

*[arg2]* Il nome del dispositivo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS3078I Il server di gestione non eseguirà Call Home per l'evento [arg1] che richiede assistenza per il dispositivo [arg2], poiché è già stato aperto un ticket per questo evento e questo dispositivo.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non tenterà di avviare Call Home per l'evento ricevuto che richiede assistenza.

**Argomenti**

*[arg1]* L'ID evento per il quale Call Home non verrà eseguito.

*[arg2]* Il nome del dispositivo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4001I Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto e riavviato. Dati di debug sulla terminazione raccolti e archiviati in [arg2]**

**Spiegazione**

Il servizio specificato è stato riavviato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del servizio

*[arg2]* Posizione dei dati di debug

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4002F Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto. La macchina virtuale verrà riavviata. Dati di debug sulla terminazione raccolti e archiviati in [arg2]**

**Spiegazione**

Il servizio specificato verrà riavviato una volta completato il riavvio del sistema.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del servizio

*[arg2]* Posizione dei dati di debug

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4003F Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto. Impossibile eseguire il riavvio. Dati di debug sulla terminazione raccolti e archiviati in [arg2]**

**Spiegazione**

Impossibile riavviare il servizio specificato.

**Argomenti**

[arg1] Nome del servizio

[arg2] Posizione dei dati di debug

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4004F Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto. Il servizio non verrà ripristinato. Dati di debug sulla terminazione raccolti e archiviati in [arg2]**

**Spiegazione**

Impossibile ripristinare il servizio specificato.

**Argomenti**

[arg1] Nome del servizio

[arg2] Posizione dei dati di debug

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4005F Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto. Impossibile eseguire il riavvio. Di conseguenza, verrà riavviata la macchina virtuale. Dati di debug sulla terminazione raccolti e archiviati in [arg2]**

**Spiegazione**

Impossibile riavviare il servizio specificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del servizio

*[arg2]* Posizione dei dati di debug

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4011I Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto e attualmente riavviato. Nessun dato di debug raccolto.**

**Spiegazione**

Il servizio specificato è stato riavviato.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del servizio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4012F Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto. La macchina virtuale verrà riavviata. Nessun dato di debug raccolto.**

**Spiegazione**

Il servizio specificato verrà riavviato una volta completato il riavvio del sistema.

**Argomenti**

*[arg1]* Nome del servizio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4013F Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto. Impossibile eseguire il riavvio. Nessun dato di debug raccolto.**

**Spiegazione**

Impossibile riavviare il servizio specificato.



## Argomenti

*[arg1]* Nome del servizio

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4014F Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto. Il servizio non verrà ripristinato. Nessun dato di debug raccolto.**

### Spiegazione

Impossibile ripristinare il servizio specificato.

## Argomenti

*[arg1]* Nome del servizio

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4015F Servizio interno [arg1] terminato in modo imprevisto. Impossibile eseguire il riavvio. Di conseguenza, verrà riavviata la macchina virtuale. Nessun dato di debug raccolto.**

### Spiegazione

Impossibile riavviare il servizio specificato.

## Argomenti

*[arg1]* Nome del servizio

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMSS4016I Call Home manuale di IBM completata correttamente. Il numero di record del problema è [arg1].**

### Spiegazione

Il server di gestione ha completato correttamente una Call Home manuale di IBM.

## Argomenti

[arg1] L'ID del record del problema

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

### Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4017I Test Call Home di IBM completato correttamente. Il numero di record del problema è [arg1].**

### Spiegazione

Il server di gestione ha completato correttamente un Test Call Home di IBM.

## Argomenti

[arg1] L'ID del record del problema

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

### Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4018I Call Home completata correttamente. Il numero di ticket è [arg1].**

### Spiegazione

Il server di gestione ha completato correttamente una Call Home.

## Argomenti

[arg1] L'ID del record del problema

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

### Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4019I Test della connessione Call Home di IBM completato correttamente. Il numero di record del problema è [arg1].**

### Spiegazione

Il server di gestione ha completato correttamente un test della connessione Call Home di IBM.

## Argomenti

[arg1] L'ID del record del problema

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4020J Call Home manuale non riuscita. Non è stato possibile creare il ticket.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare una Call Home manuale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4021J Test Call Home non riuscito. Non è stato possibile creare il ticket.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare un Test Call Home.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4022J Call Home non riuscita. Non è stato possibile creare il ticket.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare una Call home.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto****Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4023J Test connessione Call Home non riuscita. Non è stato possibile creare il ticket.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha potuto completare un test della connessione Call Home.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4024J Il paese è stato modificato correttamente.**

**Spiegazione**

Il paese è stato modificato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS4025J Non è stato possibile cambiare il paese.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante la modifica del paese.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5048I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha provato ad abilitare Call Home, ma è necessario fare prima un test. Il test è stato avviato.**

**Spiegazione**

Per abilitare Call Home, il server deve effettuare un test Call Home.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5049I Il test Call Home è stato terminato correttamente.**

**Spiegazione**

Il test Call Home è stato terminato correttamente.

## Argomenti

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5050J Il test Call Home non è stato terminato correttamente.**

### Spiegazione

Il test Call Home non è stato terminato correttamente.

## Argomenti

### Gravità

Critico

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Verificare la connessione a Internet e la validità dei dati di contatto.

- **FQXHMSS5051I Avvio del test Call Home riuscito.**

### Spiegazione

Il test Call Home è stato avviato correttamente.

## Argomenti

### Gravità

Informativo

### Manutenzione con log

No

### Avvisa automaticamente il supporto

No

### Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5052I Test Call Home generato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] terminato correttamente.**

### Spiegazione

L'utente ha generato correttamente il test Call Home.

## Argomenti

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

### Gravità

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5053J Test Call Home generato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] terminato non correttamente.**

**Spiegazione**

L'utente non ha generato correttamente il test Call Home.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione a Internet e la validità dei dati di contatto.

- **FQXHMSS5054I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha eliminato correttamente il record del problema [arg3].**

**Spiegazione**

L'utente ha eliminato un record del problema.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il numero di record del problema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5055I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha eliminato correttamente tutti i record dei problemi.**

**Spiegazione**

L'utente ha eliminato tutti i record dei problemi.

## Argomenti

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5056I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha modificato correttamente lo stato del meccanismo di creazione automatica file di dettagli da [arg3] in [arg4].**

## Spiegazione

Lo stato di meccanismo di creazione automatica file di dettagli è stato modificato.

## Argomenti

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Lo stato del file di dettagli precedente.

[arg4] Lo stato del nuovo file di dettagli.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5057I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha modificato correttamente lo stato del meccanismo di traccia dei file da [arg3] in [arg4].**

## Spiegazione

Lo stato di meccanismo di traccia dei file è stato modificato.

## Argomenti

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] Lo stato precedente di traccia dei file.

[arg4] Lo stato nuovo di traccia dei file.

## Gravità

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5058I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha modificato correttamente il numero Call Home di tentativi da [arg3] in [arg4].**

**Spiegazione**

Il numero di tentativi Call Home è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il numero precedente di tentativi.

*[arg4]* Il nuovo numero di tentativi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5059I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha modificato correttamente il timeout di Call Home tra i tentativi da [arg3] in [arg4].**

**Spiegazione**

Il timeout di tentativi Call Home è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

*[arg3]* Il numero precedente di timeout tra i tentativi.

*[arg4]* Il nuovo numero di timeout tra i tentativi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5060I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha modificato correttamente la modalità di verifica file Call Home da [arg3] in [arg4].**

**Spiegazione**

La modalità di verifica file è stata modificata.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha effettuato la richiesta.

[arg2] Indirizzo IP dell'utente.

[arg3] La modalità precedente di verifica file.

[arg4] La nuova modalità di verifica file.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5061I Evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2] aggiunto alla coda di elaborazione Call Home.**

**Spiegazione**

L'elaborazione Call Home (creazione del ticket e raccolta dei dati di servizio) è stata avviata per questo evento.

**Argomenti**

[arg1] L'ID evento.

[arg2] L'origine dell'evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5063I Evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2] in fase di elaborazione dall'attività Call Home del server.**

**Spiegazione**

L'elaborazione Call Home (creazione del ticket e raccolta dei dati di servizio) è stata avviata per questo evento.

**Argomenti**

[arg1] ID evento.

[arg2] Origine dell'evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5065I Evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2] eliminato. Call Home interrotto.**

**Spiegazione**

In questa situazione, non è necessaria alcuna funzione Call Home.

**Argomenti**

[arg1] ID evento.

[arg2] Origine dell'evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5067J Segnalazione dell'evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2] non riuscita. Tentativi rimanenti [arg3].**

**Spiegazione**

Il centro di assistenza non è stato avvisato di questo evento.

**Argomenti**

[arg1] ID evento.

[arg2] Origine dell'evento.

[arg3] Numero di tentativi rimanenti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la connessione. La richiesta verrà ripetuta automaticamente.

- **FQXHMSS5069I Evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2] segnalato correttamente. Il numero del ticket associato è [arg3].**

**Spiegazione**

Un report dei problemi è stato aperto per il centro di assistenza.

**Argomenti**

*[arg1]* ID evento.

*[arg2]* Origine dell'evento.

*[arg3]* Numero di record del problema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5071I L'evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2] non verrà segnalato poiché la funzione Call Home del server è disabilitata.**

**Spiegazione**

La funzione Call Home deve essere configurata e abilitata per consentire il funzionamento di Call Home.

**Argomenti**

*[arg1]* ID evento.

*[arg2]* Origine dell'evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5073I L'evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2] verrà rimosso dalla coda Call Home poiché la funzione Call Home è attualmente disabilitata.**

**Spiegazione**

La funzione Call Home deve essere configurata e abilitata per consentire il funzionamento di Call Home.

**Argomenti**

*[arg1]* ID evento.

[arg2] Origine dell'evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5075J Impossibile segnalare l'evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2]. Non sono disponibili ulteriori tentativi. La funzione verrà interrotta.**

**Spiegazione**

Il centro di assistenza non è stato avvisato di questo evento.

**Argomenti**

[arg1] ID evento.

[arg2] Origine dell'evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Poiché la funzione Call Home non ha aperto automaticamente un ticket, per aprirlo si consiglia di contattare il centro di assistenza.

- **FQXHMSS5077J Per quanto riguarda l'evento Call Home con ID [arg1] del componente [arg2], si è verificato un errore durante l'associazione dei dati di servizio al numero del ticket [arg3]. Il numero dei tentativi rimanenti è [arg4].**

**Spiegazione**

Anche se il ticket è stato aperto, non è stato possibile caricare i dati di servizio nel centro di assistenza.

**Argomenti**

[arg1] ID evento.

[arg2] Origine dell'evento.

[arg3] Numero di record del problema.

[arg4] Numero di tentativi rimanenti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione al centro assistenza IBM. La richiesta verrà ripetuta automaticamente.

- **FQXHMSS5079J** Per quanto riguarda l'evento Call Home con ID [arg1] del componente [arg2], si è verificato un errore durante l'associazione di file di dati di servizio aggiuntivi al numero del ticket [arg3]. Il numero dei tentativi rimanenti è [arg4].

**Spiegazione**

Non è possibile inviare dati di servizio aggiuntivi per un ticket aperto in precedenza.

**Argomenti**

[arg1] ID evento.

[arg2] Origine dell'evento.

[arg3] Numero di record del problema.

[arg4] Numero di tentativi rimanenti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione al centro assistenza IBM. La richiesta verrà ripetuta automaticamente.

- **FQXHMSS5081I** Evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2] in fase di elaborazione dall'attività Call Home del server. È in corso l'associazione di dati di servizio dell'endpoint raccolto al numero di ticket [arg3].

**Spiegazione**

L'elaborazione Call Home (creazione del ticket e raccolta dei dati di servizio) è stata avviata per questo evento.

**Argomenti**

[arg1] ID evento.

[arg2] Origine dell'evento.

[arg3] Il numero del problema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5083I Evento Call Home con ID [arg1] dal componente [arg2] in fase di elaborazione dall'attività Call Home del server. È in corso l'associazione di file aggiuntivi al numero del problema [arg3].**

**Spiegazione**

L'elaborazione Call Home (creazione del ticket e raccolta dei dati di servizio) è stata avviata per questo evento.

**Argomenti**

*[arg1]* ID evento.

*[arg2]* Origine dell'evento.

*[arg3]* Numero di record del problema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5085I I dati di servizio dell'endpoint raccolto sono stati correttamente associati al numero di ticket [arg1].**

**Spiegazione**

Il ticket ora dispone dei dati di servizio associati.

**Argomenti**

*[arg1]* Numero di record del problema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5086I I file aggiuntivi sono stati correttamente associati al numero di ticket [arg1].**

**Spiegazione**

Il ticket ora dispone dei dati di servizio associati.

**Argomenti**

*[arg1]* numero ticket.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS5089I Test Call Home generato dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] avviato correttamente.**

**Spiegazione**

Il test Call Home è stato avviato correttamente.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS5090I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha abilitato Call Home.**

**Spiegazione**

La funzione Call Home è stata abilitata.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMS5091I L'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2] ha disabilitato Call Home.**

**Spiegazione**

La funzione Call Home è stata disabilitata.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha effettuato la richiesta.

*[arg2]* Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5092I Il server ha soppresso la chiamata Call Home per l'evento [arg1] generato sul sistema [arg2].**

**Spiegazione**

Il server ha eliminato la chiamata Call Home per l'evento specificato poiché il sistema ha già generato la stessa chiamata con un ID identico e il numero del problema è ancora attivo.

**Argomenti**

[arg1] L'ID evento.

[arg2] Il nome di sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5093I Raccolta dell'archivio dei dati di servizio generato dall'evento con ID [arg1] dall'endpoint [arg2] completata.**

**Spiegazione**

L'archivio dei dati di servizio è stato raccolto correttamente.

**Argomenti**

[arg1] L'ID evento che ha generato il processo di raccolta.

[arg2] Il nome dell'endpoint.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5094J Raccolta dell'archivio dei dati di servizio generato dall'evento con ID [arg1] dall'endpoint [arg2] non riuscita.**

**Spiegazione**

La raccolta dell'archivio dei dati di servizio dall'endpoint non è riuscita.



## Argomenti

*[arg1]* L'ID evento che ha generato il processo di raccolta.

*[arg2]* Il nome dell'endpoint.

## Gravità

Critico

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Verificare la connessione tra server ed endpoint.

- **FQXHMS5095J Salvataggio dell'archivio dei dati di servizio raccolto generato dall'evento con ID [arg1] dall'endpoint [arg2] all'interno del server non riuscito.**

## Spiegazione

Il salvataggio sul server dell'archivio dei dati di servizio raccolti non è riuscito.

## Argomenti

*[arg1]* L'ID evento che ha generato il processo di raccolta.

*[arg2]* Il nome dell'endpoint.

## Gravità

Critico

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Accertarsi che nell'unità disco fisso del server vi sia spazio sufficiente e riprovare.

- **FQXHMS5096J Il caricamento dell'archivio dei dati di servizio dell'endpoint raccolto sul numero del problema con ID [arg1] non è riuscito.**

## Spiegazione

Il caricamento dell'archivio dei dati di servizio raccolti con il numero del problema aperto non è riuscito.

## Argomenti

*[arg1]* L'UID del numero del problema.

## Gravità

Critico

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

Contattare il centro di assistenza per determinare la modalità di trasferimento dell'archivio dei dati di servizio.

- **FQXHMSS5097J Il caricamento degli archivi dei dati di servizio aggiuntivi sul numero del problema con ID [arg1] non è riuscito.**

**Spiegazione**

Il caricamento dell'archivio dei dati di servizio aggiuntivi con il numero del problema aperto non è riuscito.

**Argomenti**

[arg1] L'UID del numero del problema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare il centro di assistenza per determinare la modalità di trasferimento dell'archivio dei dati di servizio.

- **FQXHMSS5100I Gli eventi con codice evento [arg1] generati dal sistema [arg2] verranno eliminati dalla raccolta automatica dei dati di servizio e dall'elaborazione per l'inoltro di servizi per [arg3] ore.**

**Spiegazione**

Il server di gestione ha rilevato che lo stesso evento viene spesso richiamato per lo stesso endpoint. L'operazione di eliminazione è stata avviata per prevenire la raccolta dei dati di servizio non necessari.

**Argomenti**

[arg1] Il codice evento.

[arg2] Il nome di sistema.

[arg3] Il periodo di tempo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Seguire le azioni di ripristino per l'evento specificato.

- **FQXHMSS5101I L'evento [arg1] ricevuto dal sistema [arg2] non è stato segnalato mediante funzione Call Home.**

**Spiegazione**

La funzione Call Home non è disponibile per questo evento poiché non è stato possibile recuperare i dati identificativi richiesti dal componente.

**Argomenti**

[arg1] Il codice evento.

[arg2] Il nome di sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Poiché non è stato possibile segnalare questo evento al team di supporto (funzione Call Home), si consiglia di contattare direttamente il team di supporto per aprire un ticket del problema oppure di utilizzare la funzione di assistenza e supporto per aprire manualmente un ticket del problema.

- **FQXHMSS5103I Evento di prova per il server d'inoltro di servizio [arg1] generato dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

**Spiegazione**

L'evento rappresenta un test per convalidare la configurazione del server d'inoltro di servizio.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del server d'inoltro di servizio.

[arg2] L'utente che ha generato la richiesta di test.

[arg3] Indirizzo IP dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5104I La garanzia per [arg1] con UUID [arg2] scadrà tra meno di [arg3] giorni.**

**Spiegazione**

Questa è una notifica relativa alla garanzia.

**Argomenti**

[arg1] Il nome del dispositivo.

[arg2] L'UUID del dispositivo.

[arg3] Il numero di giorni per la generazione dell'avviso di garanzia.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5105I La garanzia per [arg1] con UUID [arg2] è scaduta.**

**Spiegazione**

Questa è una notifica relativa alla garanzia.

**Argomenti**

*[arg1]* Il nome del dispositivo.

*[arg2]* L'UUID del dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5106I Un evento è stato ricevuto da un endpoint non attualmente gestito, all'indirizzo IP [arg1]. Questo evento è stato ignorato.**

**Spiegazione**

Questo evento verrà registrato solo per 24 ore con un indirizzo IP specifico.

**Argomenti**

*[arg1]* L'UUID del dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare se la gestione di un endpoint gestito in precedenza non è stata annullata correttamente. In questo caso, la configurazione dell'endpoint deve essere modificata per prevenire l'invio di eventi aggiuntivi al server di gestione.

- **FQXHMSS5107I File duplicati rilevati dal server di gestione.**

**Spiegazione**

Durante un aggiornamento server di gestione, duplicare i file installati che possono causare problemi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare il team di supporto per ricevere assistenza nella rimozione dei file duplicati.

- **FQXHMSS5108I Call Home e tutte le altre funzioni attive di intervento richiesto per l'evento [arg1] sono state disabilitate dal sistema [arg2] perché l'evento corrisponde a uno degli eventi esclusi.**

**Spiegazione**

Il servizio Call Home e tutte le altre funzioni attive di intervento richiesto sono state disabilitate perché l'evento è incluso negli eventi esclusi ed è stata attivata l'opzione per interrompere le funzioni di intervento richiesto per gli eventi esclusi.

**Argomenti**

[arg1] Codice evento escluso

[arg2] Nome di sistema

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per riattivare le funzioni di intervento richiesto per l'evento escluso, eseguire una delle seguenti azioni: rimuovere l'evento dall'elenco di eventi esclusi oppure disabilitare l'opzione per eliminare gli eventi esclusi dalle funzioni di intervento richiesto.

- **FQXHMSS5109I L'utente [arg1] con indirizzo IP [arg2] ha abilitato correttamente l'opzione che consente di disabilitare i server d'inoltro di servizio per gli eventi esclusi.**

**Spiegazione**

L'utente ha modificato l'opzione relativa agli eventi esclusi per le funzioni di intervento richiesto.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha modificato l'opzione

[arg2] L'indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5110I L'utente [arg1] con indirizzo IP [arg2] ha disabilitato correttamente l'opzione che consente di disabilitare i server d'inoltro di servizio per gli eventi esclusi.**

**Spiegazione**

L'utente ha modificato l'opzione relativa agli eventi esclusi per le funzioni di intervento richiesto.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha modificato l'opzione

[arg2] L'indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5111I La richiesta dell'utente [arg1] con indirizzo IP [arg2] di abilitare l'opzione che consente di disabilitare i server d'inoltro di servizio per gli eventi esclusi non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha modificato l'opzione relativa agli eventi esclusi per le funzioni di intervento richiesto.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha modificato l'opzione

[arg2] L'indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5112I La richiesta dell'utente [arg1] con indirizzo IP [arg2] di disabilitare l'opzione che consente di disabilitare i server d'inoltro di servizio per gli eventi esclusi non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utente ha modificato l'opzione relativa agli eventi esclusi per le funzioni di intervento richiesto.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha modificato l'opzione

[arg2] L'indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5113I L'utente [arg1] dall'indirizzo IP [arg2] ha abilitato il servizio di controllo duplicati IP.**

**Spiegazione**

L'utente ha abilitato il servizio di controllo duplicati IP.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha modificato l'opzione

*[arg2]* L'indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5114I L'utente *[arg1]* dall'indirizzo IP *[arg2]* ha disabilitato il servizio di controllo duplicati IP.**

**Spiegazione**

L'utente ha disabilitato il servizio di controllo duplicati IP.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha modificato l'opzione

*[arg2]* L'indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5115I L'utente *[arg1]* dall'indirizzo IP *[arg2]* ha abilitato il servizio di controllo della durata dell'unità SSD.**

**Spiegazione**

Il servizio di controllo della durata dell'unità SSD è abilitato.

**Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha modificato l'opzione

*[arg2]* L'indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5116I L'utente [arg1] dall'indirizzo IP [arg2] ha disabilitato il servizio di controllo della durata dell'unità SSD.**

**Spiegazione**

Il servizio di controllo della durata dell'unità SSD è disabilitato.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha modificato l'opzione

[arg2] L'indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5117I L'utente [arg1] dall'indirizzo IP [arg2] ha modificato il livello della soglia di avvertenza per il controllo della durata residua degli SDD da [arg3] a [arg4].**

**Spiegazione**

Il livello della soglia di avvertenza per il controllo della durata residua degli SDD è stato modificato.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha modificato l'opzione

[arg2] L'indirizzo IP

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5118I L'utente [arg1] dall'indirizzo IP [arg2] ha modificato il livello della soglia di errore per il controllo della durata residua degli SDD da [arg3] a [arg4].**

**Spiegazione**

Il livello della soglia di errore per il controllo della durata residua degli SDD è stato modificato.

**Argomenti**

[arg1] L'utente che ha modificato l'opzione

[arg2] L'indirizzo IP



**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5119I Il periodo di garanzia è stato impostato correttamente in: [arg1] giorni.**

**Spiegazione**

Questa è una notifica relativa alla garanzia.

**Argomenti**

*[arg1]* Il numero di giorni prima della scadenza della garanzia.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS5120I È stato generato un nuovo evento del comunicato.**

**Spiegazione**

Questo è un evento relativo al comunicato.

**Argomenti****Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9005J Richiesta di modifica della dimensione del log non riuscita.**

**Spiegazione**

Lo stato immesso nel campo della dimensione del log non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Immettere uno stato valido per la dimensione del log.

- **FQXHMSS9006J Richiesta di modifica della dimensione del log non riuscita.**

**Spiegazione**

La modifica dei set di log è possibile solo per i logger con appender di buffer mostrati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Impossibile modificare la dimensione del log per questo logger. Modificare la dimensione del log per un logger diverso, se appropriato.

- **FQXHMSS9007J Il numero massimo di archivi deve essere positivo, diverso da zero e non superiore a {0}.**

**Spiegazione**

Il numero massimo di archivi inserito non è valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Inserire un numero positivo e maggiore di zero.

- **FQXHMSS9008J Non sono stati selezionati logger.**

**Spiegazione**

È necessario selezionare un logger prima di impostarne le proprietà.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare uno dei logger.

- **FQXHMSS9010I Circa {0} kilobyte verranno compressi e scaricati.**

**Spiegazione**

Circa {0} kilobyte verranno compressi e scaricati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9011I Circa {0} megabyte verranno compressi e scaricati.**

**Spiegazione**

Circa {0} megabyte verranno compressi e scaricati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9012I Circa {0} gigabyte verranno compressi e scaricati.**

**Spiegazione**

Circa {0} gigabyte verranno compressi e scaricati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9013I Livello di granularità impostato correttamente su {0}.**

**Spiegazione**

Alcuni logger di base non possono essere modificati. Se viene scelto uno di tali logger, verrà ripristinato il relativo stato predefinito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9014I Numero di log da archiviare impostato sullo stato {0}.**

**Spiegazione**

Numero di log da archiviare impostato sullo stato {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9015J La richiesta di generare un file di dati di servizio non è riuscita a causa di una richiesta precedente ancora in fase di elaborazione.**

**Spiegazione**

La richiesta di generare un file di dati di servizio non è riuscita a causa di una richiesta precedente ancora in fase di elaborazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento della richiesta precedente.

- **FQXHMSS9016I Circa {0} kilobyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} secondi fa.**

**Spiegazione**

Circa {0} kilobyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} secondi fa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9017I Circa {0} megabyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} secondi fa.**

**Spiegazione**

Circa {0} megabyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} secondi fa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9018I Circa {0} gigabyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} secondi fa.**

**Spiegazione**

Circa {0} gigabyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} secondi fa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9019I Circa {0} kilobyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} minuti fa.**

**Spiegazione**

Circa {0} kilobyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} minuti fa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9020I Circa {0} megabyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} minuti fa.**

**Spiegazione**

Circa {0} megabyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} minuti fa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9021I Circa {0} gigabyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} minuti fa.**

**Spiegazione**

Circa {0} gigabyte verranno compressi e scaricati. L'utente ha già scaricato un archivio generato {2} minuti fa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMSS9023J Aggiornamento delle informazioni di contatto sullo chassis con UUID {0} per Call Home non riuscito.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare le informazioni di contatto per lo chassis specificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare la pagina.

- **FQXHMST0001G Si è verificato un errore nella sottoscrizione della destinazione dell'avviso di trap quando l'utente {0} ha gestito il server {1}**

**Spiegazione**

Ciò farà sì che il server di gestione non riceva gli eventi da un server gestito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare l'accesso all'interfaccia utente dello storage gestito per questo storage e aggiungere l'indirizzo IP del server di gestione in "Imposta notifica" per ricevere le notifiche.

- **FQXHMST0001I L'utente {0} ha avviato la gestione dello storage {1}.**

**Spiegazione**

L'utente ha richiesto la gestione dello storage.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMST0002G Si è verificato un errore nell'annullamento della sottoscrizione di destinazione dell'avviso di trap quando l'utente {0} ha annullato la gestione del server {1}**

**Spiegazione**

Ciò farà sì che il server di gestione continui a ricevere gli eventi su questo server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare l'accesso all'interfaccia utente dello storage gestito per questo storage e rimuovere l'indirizzo IP del server di gestione.

- **FQXHMST0003G I dati di inventario non possono essere recuperati dall'endpoint {0}**

**Spiegazione**

Tentativo di recupero dei dati di inventario più recenti non riuscito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività.

- **FQXHMST0004G Le credenziali non possono essere aggiornate dall'endpoint {0}**

**Spiegazione**

Impossibile aggiornare i criteri di sicurezza durante l'accesso all'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMST0005G L'utente {0} non può rimuovere le credenziali dall'endpoint {1}**

**Spiegazione**

Impossibile rimuovere i criteri di sicurezza dall'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMST0006G L'utente {0} non può rimuovere l'endpoint {1}.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il tentativo di rimozione dell'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMST0007G Impossibile accedere all'endpoint {0} perché le credenziali sono state rifiutate.**

**Spiegazione**

L'operazione non può essere eseguita a causa di un problema con le credenziali.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare nuovamente a gestire l'endpoint. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMST0008G Impossibile accedere all'endpoint {0}.**

**Spiegazione**

L'operazione non può essere eseguita a causa di un problema di connettività dell'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMST0009G L'utente {0} non può accedere all'endpoint {1}.**

**Spiegazione**

L'operazione eseguita sul server non è riuscita a causa di un errore interno dell'infrastruttura di comunicazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMST0010G Il certificato SSL/TLS fornito dall'endpoint {0} non è valido.**

**Spiegazione**

L'operazione eseguita sul server non è riuscita a causa di un errore del certificato SSL.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il certificato SSL/TLS fornito dall'endpoint non è valido.

- Il certificato viene rigenerato riavviando la gestione del sistema sui controller di storage.

- **FQXHMST0015G Il controller {0} non è operativo.**

**Spiegazione**

L'operazione non può essere eseguita a causa di un problema di operabilità dell'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di storage in questo modulo del controller, a meno che non stia eseguendo un'operazione in cui è normale che venga arrestato, ad esempio l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMTS0001G Si è verificato un errore nella sottoscrizione della destinazione dell'avviso di trap quando l'utente {0} ha gestito il server {1}**

**Spiegazione**

Ciò farà sì che il server di gestione non riceva gli eventi da un server gestito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare l'accesso all'interfaccia utente del server gestito per questo server e aggiungere l'indirizzo IP del server di gestione nei criteri di avviso per ricevere notifiche.

- **FQXHMTS0002G Si è verificato un errore nell'annullamento della sottoscrizione di destinazione dell'avviso di trap quando l'utente {0} ha annullato la gestione del server {1}**

**Spiegazione**

Ciò farà sì che il server di gestione continui a ricevere gli eventi su questo server.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare l'accesso all'interfaccia utente del server gestito per questo server e rimuovere i criteri di avviso creati.

- **FQXHMTS0003G I dati di inventario non possono essere recuperati dall'endpoint {0}. BIOS: {1}, BMC: {2}**

**Spiegazione**

Tentativo di recupero dei dati di inventario più recenti non riuscito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività.

- **FQXHMTS0004G Le credenziali non possono essere aggiornate dall'endpoint {0}**

**Spiegazione**

Impossibile aggiornare i criteri di sicurezza durante l'accesso all'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMTS0005G L'utente {0} non può rimuovere le credenziali dall'endpoint {1}**

**Spiegazione**

Impossibile rimuovere i criteri di sicurezza dall'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMTS0006G L'utente {0} non può rimuovere l'endpoint {1}.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il tentativo di rimozione dell'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMTS0007G Nessuno slot utente IPMI disponibile nell'endpoint quando l'utente {0} ha gestito il server {1}**

**Spiegazione**

Nessuno slot utente disponibile per creare un utente nell'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare l'accesso al server gestito e rimuovere gli utenti che non sono più in uso.

- **FQXHMTS0008G Impossibile impostare il server NTP sull'endpoint quando l'utente {0} ha gestito il server {1}.**

**Spiegazione**

Ciò renderà probabilmente l'ora dell'endpoint non sincronizzata sul server di gestione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Effettuare l'accesso al server gestito e impostare il server NTP nelle opzioni relative alla data e all'ora.

- **FQXHMTS0009G Impossibile accedere all'endpoint {0} perché le credenziali sono state rifiutate.**

**Spiegazione**

L'operazione non può essere eseguita a causa di un problema con le credenziali.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare nuovamente a gestire l'endpoint. Quindi, provare a eseguire di nuovo l'operazione.

- **FQXHMTS0010G Impossibile accedere all'endpoint {0}.**

**Spiegazione**

L'operazione non può essere eseguita a causa di un problema di connettività dell'endpoint.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'endpoint non abbia problemi di connettività e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMTS0011G L'utente {0} non può accedere all'endpoint {1}.**

**Spiegazione**

L'operazione eseguita sul server non è riuscita a causa di un errore interno dell'infrastruttura di comunicazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP1000I Comando completato correttamente.**

**Spiegazione**

Comando completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP1103L Richiesta di aggiornamento dell'inventario non riuscita.**

**Spiegazione**

La richiesta dell'inventario richiede una destinazione valida per gli aggiornamenti. Impossibile completare la richiesta a causa della mancanza di destinazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta e fornire una destinazione valida per gli aggiornamenti {*chassis, cmms, nodes, switches*}.

- **FQXHMUP1104I Impostazione di {0} aggiornamento aggiornata da {1} a {2}.**

**Spiegazione**

Impostazione di {0} aggiornamento aggiornata da {1} a {2}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP1105I L'impostazione dell'aggiornamento [arg1] è stata aggiornata da [arg2] in [arg3] dall'utente [arg4].**

**Spiegazione**

Aggiorna impostazioni per utente

**Argomenti**

[arg1] Il nome della configurazione

[arg2] Il valore precedente della configurazione

[arg3] Il nuovo valore della configurazione

[arg4] L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP2000I Comando completato correttamente.**

**Spiegazione**

Comando completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP2001G Impossibile trovare dati gestiti.**

**Spiegazione**

Uno chassis o un server rack deve essere gestito prima che gli aggiornamenti firmware possano essere applicati ai dispositivi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare la pagina Hardware per gestire almeno uno chassis o un server rack. Successivamente, tentare di aggiornare il firmware nuovamente.

- **FQXHMUP2002L Impossibile recuperare l'inventario.**

**Spiegazione**

Impossibile recuperare l'inventario a causa della mancanza dell'opzione richiesta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta, specificando un'opzione valida *{full, chassis, nodes, switches}*.

- **FQXHMUP2003M Impossibile completare la richiesta di recupero dell'inventario.**

**Spiegazione**

Impossibile completare il recupero dell'inventario perché l'opzione fornita *{0}* non è valida.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta, specificando un'opzione valida *{full, chassis, cmms, nodes, switches, racks, all}*.

- **FQXHMUP2004J L'elenco dello chassis gestito non contiene nessun {0}.**

**Spiegazione**

Il server di gestione non ha rilevato nessun *{0}* gestito. Gli aggiornamenti possono essere eseguiti solo su dispositivi gestiti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare la pagina Chassis per gestire almeno uno chassis. Successivamente, tentare di aggiornare il firmware nuovamente.

- **FQXHMUP2005J La raccolta dell'inventario non ha trovato nessun {0} con UUID di {1}.**

**Spiegazione**

Nessun {0} gestito trovato con UUID di {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare la pagina Chassis per gestire lo chassis che contiene il dispositivo con UUID di {0}.

- **FQXHMUP2006N Impossibile completare la richiesta di recupero dell'inventario.**

**Spiegazione**

Impossibile completare il recupero dell'inventario perché il tipo di dispositivo fornito {0} non era valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta, specificando un tipo di dispositivo valido *{full, chassis, cmms, nodes, switches}*.

- **FQXHMUP2007F Impossibile completare il recupero dell'inventario.**

**Spiegazione**

Impossibile completare il recupero dell'inventario perché è in corso la raccolta dell'inventario.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta.

- **FQXHMUP2099N Si è verificato un errore imprevisto.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno. Impossibile proseguirne l'esecuzione correttamente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il server di gestione. Se il problema persiste, riavviare il sistema e riprovare.

- **FQXHMUP2101L Impossibile recuperare il token per il dispositivo fornito.**

**Spiegazione**

L'UUID specificato per il dispositivo era nullo o vuoto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta, specificando l'UUID valido del dispositivo di destinazione.

- **FQXHMUP2102J Impossibile recuperare il token per il dispositivo fornito {0}.**

**Spiegazione**

Richiesta per il token remoto non riuscita con codice restituito {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il nodo con l'UUID specificato disponga di funzionalità remote.

- **FQXHMUP2103L Impossibile completare la richiesta di aggiornamento dell'inventario.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta dell'inventario a causa della mancanza dell'opzione richiesta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta fornendo una destinazione valida per gli aggiornamenti *{chassis, cmms, nodes, switches}*.



- **FQXHMUP2104L Impossibile aggiornare il profilo.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta.

- **FQXHMUP2200I Questo dispositivo è supportato.**

**Spiegazione**

Questo dispositivo è supportato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP2201G Funzione Ethernet su USB non abilitata per il dispositivo {0}.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware non sono supportati su un dispositivo se la funzione Ethernet su USB non è abilitata su quel dispositivo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accedere all'interfaccia del controller di gestione per il dispositivo e verificare che l'opzione sia abilitata. Per istruzioni, consultare la documentazione relativa al controller di gestione.

- **FQXHMUP2202G Aggiornamenti firmware al CMM in standby non supportati sul dispositivo {0}.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware non possono essere applicati direttamente sul CMM in standby perché viene aggiornato automaticamente dal CMM primario.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Quando si applicano gli aggiornamenti firmware a un CMM, verificare che il CMM primario sia selezionato.

- **FQXHMUP2203G La modalità impilata è abilitata sullo switch Flex System {0}.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware non sono supportati su uno switch Flex System quando la modalità impilata è abilitata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Disabilitare la modalità impilata sullo switch Flex System.

- **FQXHMUP2204G La modalità protetta è abilitata sullo switch Flex System {0}.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware non sono supportati su uno switch Flex System quando la modalità protetta è abilitata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Disabilitare la modalità protetta sullo switch Flex System.

- **FQXHMUP2205G Il dispositivo {0} è un complesso non supportato.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware non sono supportati sui complessi se esiste più di una partizione o se esistono nodi non assegnati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Creare una partizione singola e posizionare tutti i dispositivi possibili nel complesso in quella partizione.

- **FQXHMUP2206G Il componente {0} è un'opzione non supportata.**

**Spiegazione**

Aggiornamenti firmware non supportati su questa opzione; pertanto il firmware non verrà aggiornato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per l'aggiornamento firmware per questo componente utilizzare altri metodi.

- **FQXHMUP2207G Il dispositivo {0} è un dispositivo non supportato con un tipo di macchina di {1}.**

**Spiegazione**

Aggiornamenti firmware non supportati sul dispositivo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per l'aggiornamento firmware per questo dispositivo utilizzare altri metodi.

- **FQXHMUP2208G Il firmware di livello inferiore è stato trovato sull'opzione {0}.**

**Spiegazione**

Il firmware è di livello inferiore su questa opzione per cui non fornisce dati essenziali per associare un pacchetto firmware adatto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

La pagina Applica/Attiva fornisce opzioni generate per ciascun dispositivo; scegliere un'opzione generata che meglio corrisponde all'opzione con firmware di livello inferiore.

- **FQXHMUP2209G Questo dispositivo non è accessibile.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware non possono essere applicati a questo dispositivo perché non è accessibile.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il dispositivo sia accessibile sulla rete utilizzando le credenziali fornite per questa applicazione.

- **FQXHMUP2210G Il dispositivo {0} è un nodo non supportato nel complesso.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware non possono essere applicati a questo complesso a causa di un nodo non supportato nel complesso.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Trovare il nodo danneggiato nel complesso ed intervenire sulla causa che ne impedisce il supporto.

- **FQXHMUP2211G Aggiornamenti firmware alle banche attive dei moduli switch non supportati per il dispositivo {0}.**

**Spiegazione**

Impossibile applicare direttamente gli aggiornamenti firmware alle banche attive dei moduli switch.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Quando si applicano gli aggiornamenti firmware a un modulo switch, la banca inattiva è aggiornata e diventa la banca attiva durante l'attivazione.

- **FQXHMUP2212G La raccolta dell'inventario non è completa.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware non possono essere applicati a questo dispositivo perché la raccolta dell'inventario non è completa.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il completamento della raccolta dell'inventario potrebbe richiedere alcuni minuti. Riprovare ad aggiornare questo dispositivo più tardi.

- **FQXHMUP2213G Impossibile recuperare l'indirizzo IP per il dispositivo fornito.**

**Spiegazione**

L'indirizzo IP del dispositivo era nullo o vuoto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il dispositivo sia accessibile sulla rete.

- **FQXHMUP2214G La raccolta dell'inventario verrà completata all'accensione del dispositivo.**

**Spiegazione**

Il completamento della raccolta dell'inventario richiede che il dispositivo sia acceso per raccogliere i dati del componente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accendere il dispositivo.

- **FQXHMUP2215L Il certificato di sicurezza utilizzato per stabilire una connessione sicura a un dispositivo gestito è diventato non attendibile.**

**Spiegazione**

Il certificato di sicurezza non è attendibile e potrebbe non essere sincronizzato con il certificato previsto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Dalla barra dei menu di Lenovo XClarity Administrator, fare clic su Hardware, quindi selezionare il dispositivo dall'elenco. Fare clic su Tutte le azioni > Risolvi certificati non attendibili > Installa certificati.

- **FQXHMUP2216G Gli aggiornamenti dei driver di dispositivo del sistema operativo non sono supportati per questo dispositivo.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti dei driver di dispositivo del sistema operativo non sono supportati per questo dispositivo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP2217G Gli aggiornamenti dei driver di dispositivo non sono supportati per questo sistema operativo.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti dei driver di dispositivo non sono supportati per questo sistema operativo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP2218G** Gli aggiornamenti firmware sulle unità disco IBM nei server Lenovo non sono supportati.

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware non possono essere applicati a questo componente poiché si tratta di un'unità disco IBM in un server Lenovo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare gli strumenti Lenovo XClarity Essentials Boot Media Creator o XClarity Essentials UpdateXpress per aggiornare il firmware del dispositivo.

- **FQXHMUP2219G** La versione corrente del firmware dell'unità di alimentazione (PSU) è obsoleta e non supporta l'aggiornamento.

**Spiegazione**

La versione corrente del firmware dell'unità di alimentazione (PSU) non supporta gli aggiornamenti tramite Lenovo XClarity Administrator.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare manualmente l'unità di alimentazione (PSU) a una versione uguale o successiva alla versione minima supportata.

- **FQXHMUP2301I** Nuovi dispositivi sono stati aggiunti all'inventario degli aggiornamenti firmware. [arg1].

**Spiegazione**

Sono state rilevate modifiche dell'inventario.

**Argomenti**

[arg1] Dettagli delle modifiche dell'inventario

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMUP2302I Alcuni dispositivi sono stati rimossi dall'inventario degli aggiornamenti firmware. [arg1].**

**Spiegazione**

Sono state rilevate modifiche dell'inventario.

**Argomenti**

*[arg1]* Dettagli delle modifiche dell'inventario

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMUP2303I Alcuni componenti sono stati aggiunti all'inventario degli aggiornamenti firmware. [arg1].**

**Spiegazione**

Sono state rilevate modifiche dell'inventario.

**Argomenti**

*[arg1]* Dettagli delle modifiche dell'inventario

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMUP2304I Alcuni componenti sono stati rimossi dall'inventario degli aggiornamenti firmware. [arg1].**

**Spiegazione**

Sono state rilevate modifiche dell'inventario.

**Argomenti**

*[arg1]* Dettagli delle modifiche dell'inventario

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMUP2305I L'inventario degli aggiornamenti firmware è stato modificato. [arg1].**

**Spiegazione**

Sono state rilevate modifiche dell'inventario.

**Argomenti**

*[arg1]* Dettagli delle modifiche dell'inventario

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMUP2306I L'inventario degli aggiornamenti driver è stato modificato. [arg1].**

**Spiegazione**

Sono state rilevate modifiche dell'inventario.

**Argomenti**

*[arg1]* Dettagli delle modifiche dell'inventario

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMUP2307I Il repository degli aggiornamenti dei driver del sistema operativo è stato modificato. [arg1].**

**Spiegazione**

Il repository degli aggiornamenti dei driver del sistema operativo è stato modificato.

**Argomenti**

*[arg1]* Dettagli delle modifiche dell'inventario

**Gravità**

Informativo



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMUP2500I Operazione repository completata correttamente.**

**Spiegazione**

Operazione repository completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP2501G Impossibile completare l'operazione di repository perché è in uso un aggiornamento.**

**Spiegazione**

Un aggiornamento è assegnato a dei criteri o è in fase di applicazione. Impossibile completare l'operazione finché non è disponibile l'aggiornamento.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere l'aggiornamento da tutti i criteri o attendere che tutti gli aggiornamenti siano stati applicati. Quindi, ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP2502L Operazione repository non riuscita.**

**Spiegazione**

L'operazione non è riuscita a causa di un motivo sconosciuto. La connessione di rete potrebbe essere stata interrotta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la connessione di rete. Ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP2503G Parametro non valido passato all'operazione di repository.**

**Spiegazione**

Parametro obbligatorio mancante o valore specificato non valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare tutti i parametri. Quindi, ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP2504L Impossibile collegare il repository con il fornitore di servizi fisso.**

**Spiegazione**

Operazione di repository non riuscita a causa di un problema di comunicazione con il fornitore di servizi fisso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la connessione di rete. Ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP2505L Impossibile eliminare l'aggiornamento perché è richiesto da un altro aggiornamento.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'operazione di eliminazione perché uno o più aggiornamenti dipendono da questo aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare prima tutti gli aggiornamenti dipendenti. Quindi, ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP2506L Impossibile eliminare l'aggiornamento.**

**Spiegazione**

L'operazione di eliminazione non è stata completata poiché non è possibile rimuovere il file dal file system.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il file system. Quindi, ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP2507I Operazione repository annullata correttamente.**

**Spiegazione**

Operazione repository annullata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP2508I Operazione repository avviata correttamente.**

**Spiegazione**

Operazione repository avviata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP2509I Operazione repository correttamente in esecuzione.**

**Spiegazione**

Operazione repository correttamente in esecuzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP2510L Il pacchetto di aggiornamento non può essere aggiunto al repository poiché il repository è pieno.**

**Spiegazione**

Lo spazio su disco nel repository non è sufficiente per aggiungere il pacchetto di aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare i pacchetti di aggiornamento installati precedentemente o eliminare i pacchetti non richiesti per l'installazione corrente.

- **FQXHMUP2511L Impossibile eliminare l'aggiornamento perché è usato da uno o più criteri.**

**Spiegazione**

Impossibile eliminare il payload di aggiornamento dal repository perché è usato da uno o più criteri.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere l'aggiornamento da tutti i criteri. Quindi, ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP2512F Il processo di importazione è completato. Alcuni file sono stati eliminati per motivi sconosciuti.**

**Spiegazione**

I seguenti file presentano problemi sconosciuti e sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a importare nuovamente i file.

- **FQXHMUP2513F Il processo di importazione è completato. Alcuni file non sono pacchetti firmati validi e sono stati eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti file non sono pacchetti firmati validi e sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare nuovamente i file e riprovare a importarli. Se l'errore non viene risolto, contattare il supporto.

- **FQXHMUP2514F Il processo di importazione è completato. Alcuni file non sono stati riconosciuti come pacchetti di aggiornamento e sono stati eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti file non sono stati riconosciuti come pacchetti di aggiornamento e sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare nuovamente i file e riprovare a importarli. Se l'errore non viene risolto, contattare il supporto.

- **FQXHMUP2515F Il processo di importazione è completato. Alcuni file sono per tipi di aggiornamento non supportati e sono stati eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti file sono per tipi di aggiornamento non supportati e sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che i file importati siano solo per i tipi di aggiornamento supportati, quindi tentare di importarli nuovamente.

- **FQXHMUP2516F Il processo di importazione è completato. Alcuni file sono per sistemi operativi non supportati e sono stati eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti file sono per sistemi operativi non supportati e sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che i file importati siano solo per i sistemi operativi supportati, quindi importarli nuovamente. I server Lenovo richiedono aggiornamenti indipendenti dal sistema operativo o aggiornamenti eseguiti su Linux RHEL-6. I server IBM richiedono aggiornamenti indipendenti dal sistema operativo o aggiornamenti eseguiti su Linux SLES 11.

- **FQXHMUP2517F Il processo di importazione è completato. Alcuni file sono per tipi di macchina non supportati e sono stati eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti file sono per tipi di macchina non supportati e sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che i file importati siano solo per i tipi di macchina supportati, quindi tentare di importarli nuovamente.

- **FQXHMUP2518F Il processo di importazione è completato. Alcuni file non sono file di riferimento per alcun file di metadati attualmente nel repository e sono stati eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti file non sono file di riferimento per alcun file di metadati attualmente nel repository e sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accertarsi che il pacchetto di aggiornamento includa un file di metadati che faccia riferimento ai file e tentare di importare nuovamente il pacchetto.

- **FQXHMUP2519F Il processo di importazione è completato. Alcuni file sono danneggiati e sono stati eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti file sono danneggiati e sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare nuovamente i file e riprovare a importarli. Se l'errore non viene risolto, contattare il supporto.

- **FQXHMUP2520L Connessione a Internet non riuscita.**

**Spiegazione**

Operazione di repository non riuscita a causa di un problema di comunicazione con il servizio di download IBM o Lenovo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la connessione di rete facendo clic su Amministratore -> Accesso alla rete, quindi su Verifica connessione.

- **FQXHMUP2521L Si è verificato un errore di download. Impossibile scaricare uno o più aggiornamenti.**

**Spiegazione**

Uno o più aggiornamenti non scaricati. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Processi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente il download. Se il problema persiste, utilizzare il browser Web per scaricare l'aggiornamento direttamente dal sito <https>:

- **FQXHMUP2530F Eliminazione completata. Alcuni pacchetti di aggiornamento sono utilizzati da criteri di conformità del firmware e non possono essere eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti pacchetti sono utilizzati da criteri di conformità del firmware e non possono essere eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per eliminare questi pacchetti, rimuoverli da questi criteri di conformità del firmware: {0}.

- **FQXHMUP2531F Eliminazione completata. Alcuni pacchetti di aggiornamento sono pacchetti di riferimento di altri pacchetti di aggiornamento e non possono essere eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti pacchetti sono pacchetti di riferimento di altri pacchetti e non possono essere eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per eliminare questi pacchetti, eliminare questi pacchetti: {0}.

- **FQXHMUP2532F Eliminazione completata. Alcuni pacchetti di aggiornamento sono bloccati da altre attività e non possono essere eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti pacchetti sono bloccati da altre attività e non possono essere eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione di eliminazione.

- **FQXHMUP2533F Eliminazione completata. Alcuni pacchetti di aggiornamento sono parte di un pacchetto UXSP e non possono essere eliminati.**

**Spiegazione**

I seguenti pacchetti sono parte di un pacchetto UXSP e non possono essere eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per eliminare questi pacchetti, eliminare questi pacchetti UXSP: {0}.

- **FQXHMUP2534F Eliminazione completata. Alcuni file di criteri di conformità del firmware non possono essere eliminati.**

**Spiegazione**

Eliminazione di {0} di {1} criteri completata, eliminazione di {2} di {3} criteri non riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, vedere il log processi.

- **FQXHMUP2540F Il processo di importazione è completato. Alcuni file sono stati eliminati perché sono per gli aggiornamenti al server di gestione.**

**Spiegazione**

I seguenti file sono per gli aggiornamenti al server di gestione e non possono essere importati direttamente nel repository corrente. I seguenti file sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Passare alla pagina Aggiorna server di gestione, quindi tentare di importare di nuovo i file.

- **FQXHMUP2541F Il processo di importazione è completato. Alcuni file sono stati eliminati perché sono per gli aggiornamenti firmware.**



**Spiegazione**

I seguenti file sono aggiornamenti firmware e non possono essere importati direttamente nel repository corrente. I seguenti file sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Passare alla pagina del repository del firmware, quindi tentare di importare di nuovo i file.

- **FQXHMUP2542F Il processo di importazione è completato. Alcuni file sono stati eliminati perché sono per i driver di dispositivo di Windows.**

**Spiegazione**

I seguenti file sono driver di dispositivo di Windows e non possono essere importati direttamente nel repository corrente. I seguenti file sono stati eliminati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accedere alla pagina "Repository dei driver di Windows" e tentare di importare nuovamente i file.

- **FQXHMUP2543J Pacchetti di aggiornamento mancanti.**

**Spiegazione**

I pacchetti di aggiornamento {0} non esistono.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che esista l'aggiornamento firmware e riprovare.

- **FQXHMUP2544F Compressione dei pacchetti di aggiornamento non riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile comprimere i pacchetti di aggiornamento.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP2551L Il processo di importazione non è stato completato poiché i contenuti del caricamento del file non corrispondono ai file convalidati.**

**Spiegazione**

I seguenti file sono stati convalidati per l'importazione, ma non sono inclusi nella richiesta di caricamento successiva: {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare le operazioni di convalida e caricamento. Verificare che i file caricati siano identici a quelli convalidati.

- **FQXHMUP2552L L'errore CRC è stato rilevato dai file acquisiti.**

**Spiegazione**

L'errore CRC è stato rilevato dai file acquisiti. L'acquisizione di questi aggiornamenti non è riuscita: {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP2553L È stato utilizzato un punto di montaggio non valido.**

**Spiegazione**

Il punto di montaggio ({0}) non è associato a una condivisione remota o la condivisione remota non è accessibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo la richiesta utilizzando "Locale" per il repository locale oppure utilizzare il punto di montaggio di una condivisione remota per il repository remoto e assicurarsi che la condivisione remota sia accessibile.

- **FQXHMUP2554L Il repository remoto non è accessibile.**

**Spiegazione**

Il punto di montaggio ({0}) non è associato a una condivisione remota o la condivisione remota non è accessibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che la condivisione remota sia accessibile o scambiare il repository del firmware con una condivisione remota accessibile.

- **FQXHMUP2555L Il repository remoto è di sola lettura: questa operazione non è supportata.**

**Spiegazione**

Il repository remoto è di sola lettura: questa operazione non è supportata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP2556L Un processo di scambio del repository è in esecuzione.**

**Spiegazione**

Un processo di scambio del repository è in esecuzione (/tasks/{0}).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente la richiesta una volta completato il processo in esecuzione.

- **FQXHMUP2557L Il processo in esecuzione sta utilizzando il repository del firmware.**

**Spiegazione**

Il processo in esecuzione sta utilizzando il repository del firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire nuovamente la richiesta una volta completato il processo in esecuzione.

- **FQXHMUP2600L Servizio pacchetto download non avviato perché è impossibile registrare i processi.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno nel tentativo di registrare i processi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare l'applicazione. Ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP2601L Servizio pacchetto download non avviato perché è impossibile generare il processo.**

**Spiegazione**

Errore interno: impossibile generare l'attività con Gestione attività core.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare l'applicazione. Ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP3001J Nome criteri già esistente.**

**Spiegazione**

Nome criteri {0} già esistente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta, specificando un nome criteri differente.

- **FQXHMUP3002J Criteri attualmente in uso.**

**Spiegazione**

I criteri {0} sono attualmente utilizzati da un altro client.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere che i criteri siano disponibili e ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP3003L Impossibile trovare i criteri.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare i criteri {0} sul server di gestione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare l'elenco dei criteri e ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP3004J I criteri non esistono.**

**Spiegazione**

I criteri {0} non esistono più. Pertanto, non può essere modificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare l'elenco dei criteri e ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP3005J Informazioni critiche relative allo switch I/O mancanti nell'inventario.**

**Spiegazione**

Informazioni critiche relative allo switch I/O mancanti nel vano {0} dello chassis {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP3006I Operazione criteri completata correttamente.**

**Spiegazione**

Operazione criteri completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP3007J Il tipo di dispositivo non è supportato.**

**Spiegazione**

Il tipo di dispositivo {0} non è ancora supportato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il tipo di dispositivo correntemente supportato è: {Chassis, IOSwitch, Server}.

- **FQXHMUP3008J Pacchetti di aggiornamento mancanti.**

**Spiegazione**

Pacchetti di aggiornamento del tipo di macchina {0} non esistenti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

controllare e aggiornare il repository, quindi acquisirli nuovamente se necessario.

- **FQXHMUP3009L Si è verificato un errore sconosciuto durante la copia dei criteri.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore sconosciuto durante la copia dei criteri.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare. Se il problema persiste, contattare il Supporto.

- **FQXHMUP3010L Richiesta per ottenere i risultati di conformità per il dispositivo nello slot {0} dello chassis {1} non riuscita.**

**Spiegazione**

La conformità non è riuscita poiché i criteri di conformità sono temporaneamente non disponibili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modifica dei criteri di conformità in corso. Attendere che i criteri siano disponibili e ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP3011L Richiesta per ottenere i risultati di conformità per il dispositivo nello slot {0} dello chassis {1} non riuscita.**

**Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP3012L Impossibile trovare i pacchetti di aggiornamento nel repository per il dispositivo di destinazione nello slot {0} dello chassis {1} durante l'elaborazione del risultato di conformità.**

**Spiegazione**

Pacchetti di aggiornamento nei criteri di conformità assegnati mancanti nel repository.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i pacchetti di aggiornamento assegnati esistano nei criteri di conformità nel repository e riacquisirli se necessario.

- **FQXHMUP3013J Risultato di conformità incompleto per il dispositivo nello slot {0} dello chassis {1}.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare i pacchetti di aggiornamento corrispondenti a ciascun componente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare se esistono aggiornamenti di questo componente. Verificare inoltre che i pacchetti di aggiornamento assegnati esistano nei criteri di conformità nel repository e riacquisirli se necessario.

- **FQXHMUP3017L Impossibile ottenere il risultato di conformità per il server rack {0} con lowestRackunit {1} in {2}.**

**Spiegazione**

La conformità non è riuscita poiché i criteri di conformità sono temporaneamente non disponibili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modifica dei criteri di conformità in corso. Attendere che i criteri siano disponibili e ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP3018L Impossibile ottenere il risultato di conformità per il server rack {0} con lowestRackunit {1} in {2}.**

**Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP3019L Impossibile trovare i pacchetti di aggiornamento nel repository per il server rack {0} con lowestRackunit {1} in {2} durante l'elaborazione del risultato di conformità.**

**Spiegazione**

Pacchetti di aggiornamento nei criteri di conformità assegnati mancanti nel repository.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i pacchetti di aggiornamento assegnati esistano nei criteri di conformità nel repository e riacquisirli se necessario.

- **FQXHMUP3020J Risultato di conformità incompleto per il server rack {0} con lowestRackunit {1} in {2}.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare i pacchetti di aggiornamento corrispondenti a ciascun componente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare se esistono aggiornamenti di questo componente. Verificare inoltre che i pacchetti di aggiornamento assegnati esistano nei criteri di conformità nel repository e riacquisirli se necessario.



- **FQXHMUP3021L Il nome dei criteri specificato non è valido.**

**Spiegazione**  
Il nome dei criteri specificato {0} per il dispositivo con UUID {1} non è valido.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Riprovare l'azione e verificare di aver selezionato i criteri corretti.
- **FQXHMUP3022L Si è verificato un errore sconosciuto durante l'assegnazione dei criteri.**

**Spiegazione**  
Si è verificato un errore sconosciuto durante l'assegnazione dei criteri.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Aggiornare l'inventario e tentare nuovamente l'azione.
- **FQXHMUP3023L Si è verificato un errore sconosciuto durante l'annullamento dell'assegnazione dei criteri.**

**Spiegazione**  
Si è verificato un errore sconosciuto durante l'annullamento dell'assegnazione dei criteri.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Aggiornare l'inventario e tentare nuovamente l'azione.
- **FQXHMUP3030I Importazione dei criteri completata correttamente.**

**Spiegazione**  
Importazione dei criteri completata correttamente.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP3031I Esportazione dei criteri completata correttamente.**

**Spiegazione**

Esportazione dei criteri completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP3032F Alcuni file esistono già. I file non sono stati importati.**

**Spiegazione**

I seguenti file dei criteri esistono già sul server di gestione e sono stati ignorati: {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rinominare o eliminare i criteri di conformità esistenti nella pagina Criteri di conformità, quindi riprovare l'importazione.

- **FQXHMUP3033L Alcuni file non sono validi. I file non sono stati importati.**

**Spiegazione**

I seguenti file non sono validi e sono stati ignorati: {0}.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare i contenuti dei file. Verificare che i file caricati includano il file di metadati corretto.

- **FQXHMUP3034L I criteri sono attualmente assegnati o predefiniti.**

**Spiegazione**

Impossibile eliminare i criteri {0} perché attualmente assegnati o predefiniti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Prima di tentare l'eliminazione, annullare l'assegnazione dei criteri.

- **FQXHMUP3100I Nessun dato di conformità rilevato. [arg1].**

**Spiegazione**

Sono state rilevate modifiche dell'inventario.

**Argomenti**

[arg1] Dettagli delle modifiche della conformità

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXHMUP3101J Il firmware installato in questo sistema non è conforme.**

**Spiegazione**

Il firmware installato su questo dispositivo non soddisfa i requisiti dei criteri di conformità assegnati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il dispositivo a livelli di firmware conformi.

- **FQXHMUP4000I Comando completato correttamente.**

**Spiegazione**

Comando completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4000L L'applicazione non è riuscita a eseguire la richiesta specificata.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire la richiesta perché il contenuto JSON fornito non era valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta, fornendo un contenuto JSON valido.

- **FQXHMUP4001L L'applicazione non è stata in grado di eseguire la richiesta.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire la richiesta di esecuzione perché l'azione specificata non è stata fornita nel formato corretto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta, specificando un'azione valida *{updates, UEFI, IMM, DSA, BMU, RXA, RXADMT, RXAINV2, RXAUPDATES, CloseBMU, Sequence, Sequence2}*.

- **FQXHMUP4002L L'applicazione non è stata in grado di eseguire la richiesta di annullamento.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire la richiesta di annullamento perché l'azione specificata non è stata fornita nel formato corretto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta, specificando un'azione valida *{updates, UEFI, IMM, DSA, BMU, RXA, RXAINV2, RXAUPDATES, CloseBMU, Sequence, Sequence2}*.

- **FQXHMUP4003I Aggiornamenti firmware avviati sul sistema [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware sono stati avviati su un sistema.

**Argomenti**

*[arg1]* x3850 M5

*[arg2]* L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4003J L'ID utente {0} non dispone di autorizzazioni sufficienti per questa richiesta specifica.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta dell'ID utente {0} perché l'utente non dispone delle autorizzazioni corrette per eseguirla.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare l'account utente per aumentare il ruolo dell'utente.

- **FQXHMUP4004I Gli aggiornamenti firmware sono stati avviati sul server di gestione [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware sono stati avviati su un server di gestione.

**Argomenti**

*[arg1]* CMM dello chassis Flex

*[arg2]* L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4005I Aggiornamenti firmware avviati sullo switch [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware sono stati avviati su uno switch.

**Argomenti**

*[arg1]* Brocade

*[arg2]* L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4006I Il firmware è stato aggiornato sul dispositivo di sistema [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

## Argomenti

[arg1] x3850 M5

[arg2] L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

- **FQXHMUP4007I Il firmware è stato aggiornato sul server di gestione [arg1] dall'utente [arg2].**

## Spiegazione

### Argomenti

[arg1] CMM dello chassis Flex

[arg2] L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

- **FQXHMUP4008I Il firmware è stato aggiornato sul dispositivo switch [arg1] dall'utente [arg2].**

## Spiegazione

### Argomenti

[arg1] Brocade

[arg2] L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

- **FQXHMUP4009G Il dispositivo [arg1] è attualmente in attesa dell'intervento dell'utente [arg2] per la modalità di manutenzione firmware in sospeso.**

## Spiegazione

### Argomenti

[arg1] Il nome host del dispositivo.

[arg2] L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

## Gravità

Avvertenza

**Manutenzione con log**

**Avvisa automaticamente il supporto**

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo per continuare il processo di aggiornamento.

- **FQXHMUP4010I PerformAction è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

PerformAction è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4010L PerformAction non è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Errore sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4011I Gli aggiornamenti firmware sono stati avviati sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware sono stati avviati sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4011L Il processo di aggiornamento firmware non è stato avviato sui dispositivi selezionati a causa di un errore sconosciuto.**

**Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4012L Il processo di aggiornamento firmware non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché non hanno pacchetti di aggiornamento firmware associati.**

**Spiegazione**

I seguenti dispositivi non hanno pacchetti di aggiornamento firmware associati:{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare le selezioni e verificare che tutti i dispositivi selezionati abbiano dei criteri assegnati.

- **FQXHMUP4013L Il processo di aggiornamento firmware non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché i prerequisiti non sono stati soddisfatti.**

**Spiegazione**

I seguenti dispositivi hanno prerequisiti che non sono stati soddisfatti:{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che tutti i dispositivi selezionati abbiano dei criteri assegnati che indichino i pacchetti di aggiornamento firmware per qualsiasi prerequisito.

- **FQXHMUP4014L Il processo di aggiornamento firmware non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché è impossibile registrare il processo.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno nel tentativo di registrare i processi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4015L Il processo di aggiornamento firmware non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché è impossibile generare il processo.**



**Spiegazione**

Errore interno: impossibile generare l'attività con Gestione attività core.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ciò può verificarsi se:

1. I processi dell'inventario non sono stati completati. Il completamento dei processi potrebbe richiedere fino a 15 minuti. Attendere, quindi riprovare l'aggiornamento firmware.
2. Il dispositivo gestito non è più gestito. Verificare che il dispositivo sia gestito correttamente, quindi ripetere l'operazione.

Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4016L Il processo di aggiornamento firmware non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché uno o più dispositivi selezionati sono già in uso da uno o più processi.**

**Spiegazione**

Uno o più dispositivi sono già in uso da uno o più processi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware al termine degli altri processi.

- **FQXHMUP4017L Il processo di aggiornamento firmware non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché non esistono dispositivi validi nell'elenco.**

**Spiegazione**

Non esistono dispositivi validi nell'elenco.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la sintassi dell'elenco sia valida, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4018L Il processo di aggiornamento firmware non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché è impossibile recuperare l'indirizzo del server sFTP.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante l'acquisizione dell'indirizzo del server sFTP dell'appliance.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4019L Il processo di aggiornamento firmware non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché i dispositivi selezionati sono una combinazione di tipi di dati reali e dimostrativi.**

**Spiegazione**

I dispositivi selezionati sono una combinazione di tipi di dati reali e dimostrativi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare i dispositivi selezionati siano tutti composti da tipi di dati dimostrativi o reali, quindi riprovare l'azione.

- **FQXHMUP4020I PerformAction (modalità simulazione) è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

PerformAction (modalità simulazione) è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4020L PerformAction (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Errore sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4021I Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4021L Gli aggiornamenti firmware (modalità simulazione) non sono stati avviati sui dispositivi selezionati a causa di un errore sconosciuto.**

**Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4022L Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché non hanno pacchetti di aggiornamento firmware associati.**

**Spiegazione**

Uno o più dispositivi selezionati non hanno pacchetti di aggiornamento firmware associati:{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che tutti i dispositivi selezionati abbiano dei criteri assegnati, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP4023L Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché i prerequisiti non sono stati soddisfatti.**

**Spiegazione**

Uno o più dispositivi selezionati hanno prerequisiti che non sono stati soddisfatti:{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che tutti i dispositivi selezionati abbiano dei criteri assegnati che indichino i pacchetti di aggiornamento firmware per qualsiasi prerequisito.

- **FQXHMUP4024L Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché è impossibile registrare il processo.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno nel tentativo di registrare i processi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4025L Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché è impossibile generare il processo.**

**Spiegazione**

Errore interno: impossibile generare l'attività con Gestione attività core.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ciò può verificarsi se:

1. I processi dell'inventario non sono stati completati. Il completamento dei processi potrebbe richiedere fino a 15 minuti. Attendere, quindi riprovare l'aggiornamento firmware.
2. Il dispositivo gestito non è più gestito. Verificare che il dispositivo sia gestito correttamente, quindi ripetere l'operazione.

Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4026L Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché uno o più dispositivi selezionati sono già in uso da uno o più processi.**

**Spiegazione**

Uno o più dispositivi selezionati sono già in uso da uno o più processi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware al termine degli altri processi.

- **FQXHMUP4027L Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché non esistono dispositivi validi nell'elenco.**

**Spiegazione**

Non esistono dispositivi validi nell'elenco.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la sintassi dell'elenco sia valida, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4028L Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché è impossibile recuperare l'indirizzo del server sFTP.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante l'acquisizione dell'indirizzo del server sFTP dell'appliance.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4029L Il processo di aggiornamento firmware (modalità simulazione) non è stato avviato sui dispositivi selezionati perché i dispositivi selezionati sono una combinazione di tipi di dati reali e dimostrativi.**

**Spiegazione**

I dispositivi selezionati sono una combinazione di tipi di dati reali e dimostrativi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare i dispositivi selezionati siano tutti composti da tipi di dati dimostrativi o reali, quindi riprovare l'azione.

- **FQXHMUP4031I Il processo di annullamento è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Il processo di annullamento è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4031L Il processo di annullamento non è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Viene generato quando si tenta di annullare i dispositivi che non si trovano in un processo inoltrato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare i dispositivi selezionati e riprovare.

- **FQXHMUP4032I Il processo di annullamento è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Il processo di annullamento è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4032L Il processo di annullamento non è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

I seguenti dispositivi non si trovano in un processo inoltrato:{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Deselezionare i dispositivi che non si trovano in un processo inoltrato, quindi riprovare.

- **FQXHMUP4041I PerformAction {0} è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

PerformAction {0} è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4041L PerformAction {0} non è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Errore sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4042L Si è verificato un errore durante l'ottenimento di informazioni relative all'inventario per il dispositivo specificato.**

**Spiegazione**

Ciò può accadere se il dispositivo è stato riavviato manualmente, se la connettività con il dispositivo è stata interrotta o se si sono verificati problemi durante la manutenzione dei dati gestiti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il dispositivo sia ancora gestito e che ci sia connettività al dispositivo, quindi ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4043L Informazioni sull'assistenza perimetrale non trovate.**

**Spiegazione**

Ciò può verificarsi se non è stato configurato alcun servizio perimetrale.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare la pagina del servizio perimetrale per configurare un servizio perimetrale.

- **FQXHMUP4051I Rimozione dei processi completati riuscita.**

**Spiegazione**

Rimozione dei processi completati riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4051L Si è verificato un errore durante la rimozione dei processi completati.**

**Spiegazione**

Errore sconosciuto {0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4052I Nessun processo completato da rimuovere.**

**Spiegazione**

Nessun processo completato da rimuovere.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4060L Si è verificato un errore durante il caricamento dell'aggiornamento firmware sul controller di gestione della scheda di base.**

**Spiegazione**

Ciò può accadere se la connettività con il dispositivo è stata interrotta o se si sono verificati problemi durante la manutenzione dei dati gestiti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.



- **FQXHMUP4061L Non è presente spazio sufficiente su RDOC nel controller di gestione della scheda di base.**

**Spiegazione**

Spazio insufficiente sull'aggiornamento firmware sul disco remoto sulla scheda (RDOC) del controller di gestione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere eventuali immagini montate in RDOC del controller di gestione.

- **FQXHMUP4062L Si è verificato un errore durante la connessione al disco remoto sulla scheda del controller di gestione della scheda di base.**

**Spiegazione**

Ciò può verificarsi se la connettività con il dispositivo è stata interrotta o se si sono verificati problemi durante la manutenzione dei dati gestiti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la connessione tra il server e Lenovo XClarity Administrator. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4063L L'accesso IPMI su KCS è disabilitato nel controller di gestione della scheda di base.**

**Spiegazione**

L'interfaccia IPMI su KCS è necessaria per gli aggiornamenti

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Abilitare l'accesso IPMI su KCS e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4064L La versione del firmware di destinazione è precedente alla versione minima consigliata.**

**Spiegazione**

La versione del firmware di destinazione è precedente alla versione minima supportata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il dispositivo a una versione uguale o successiva alla versione minima supportata.

- **FQXHMUP4065L La versione del firmware corrente del BMC è obsoleta e non supporta l'aggiornamento.**

**Spiegazione**

La versione del firmware del BMC non supporta gli aggiornamenti tramite Lenovo XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare manualmente il BMC a una versione uguale o successiva alla versione minima supportata.

- **FQXHMUP4066L L'attività di verifica ha rilevato che il pacchetto specificato non può essere applicato.**

**Spiegazione**

Il pacchetto specificato non può essere applicato al dispositivo perché la versione è precedente alla versione corrente installata o il pacchetto è danneggiato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il pacchetto specificato sia successivo rispetto alla versione installata.

- **FQXHMUP4067L L'avvio sicuro è abilitato su questo dispositivo.**

**Spiegazione**

Quando l'avvio sicuro è abilitato su SR645, SR665 e Thinksystem V2, il sistema non riuscirà ad accedere alla modalità di manutenzione del firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Disabilitare l'avvio sicuro e riprovare. Questo comportamento verrà corretto nella versione futura di XClarity Administrator.

- **FQXHMUP4081F L'attività {0} è stata annullata dall'utente.**

**Spiegazione**

L'attività è stata annullata dall'utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione.

- **FQXHMUP4082F L'attività {0} è stata annullata dall'utente.**

**Spiegazione**

L'attività è stata annullata dall'utente {0}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione.

- **FQXHMUP4083F L'attività {0} è stata annullata dall'utente.**

**Spiegazione**

L'attività è stata annullata dall'utente {0} a {1}.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione.

- **FQXHMUP4084F L'attività {0} è stata annullata perché non è stata completata correttamente e la direttiva StopOnError è stata specificata per il processo.**

**Spiegazione**

L'attività è stata annullata perché l'attività {0} non è stata completata correttamente e la direttiva StopOnError è stata specificata per il processo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4085F L'attività {0} è stata annullata perché non è stata completata correttamente e la direttiva StopEndpointOnError è stata specificata per il processo.**

**Spiegazione**

L'attività è stata annullata perché l'attività {0} non è stata completata correttamente e la direttiva StopEndpointOnError è stata specificata per il processo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4086F L'attività {0} è stata annullata perché una dipendenza non è stata completata correttamente.**

**Spiegazione**

L'attività è stata annullata perché l'attività richiesta {0} dalla quale dipende questa attività non è stata completata correttamente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4087L L'attività {0} è stata annullata perché l'attività di verifica ha rilevato un problema con l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

L'attività è stata annullata perché l'attività di verifica ha rilevato un problema con l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Risolvere i problemi oppure eseguire le azioni consigliate dall'attività di verifica.

- **FQXHMUP4088L Si è verificato un errore durante la preparazione del file di metadati del pacchetto.**

**Spiegazione**

Pacchetto XML non valido o mancante.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare o importare nuovamente il pacchetto firmware, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4089L Si è verificato un errore durante la preparazione del file di payload del pacchetto.**

**Spiegazione**

Pacchetto payload non valido o mancante.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare o importare nuovamente il pacchetto firmware, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4091I Stato aggiornamento ottenuto correttamente.**

**Spiegazione**

Stato aggiornamento ottenuto correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4091L Si è verificato un errore durante l'ottenimento dello stato dell'aggiornamento.**

**Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a ottenere nuovamente lo stato dell'aggiornamento.

- **FQXHMUP4092I Nessuna attività di aggiornamento firmware attualmente in esecuzione.**

**Spiegazione**

Nessuna attività di aggiornamento firmware attualmente in esecuzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4093I Impostazioni del motore di aggiornamento ottenute correttamente.**

**Spiegazione**

Impostazioni del motore di aggiornamento ottenute correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4093L Si è verificato un errore durante l'ottenimento delle impostazioni del motore di aggiornamento.**

**Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a ottenere nuovamente le impostazioni del motore di aggiornamento.

- **FQXHMUP4094I Impostazioni del motore di aggiornamento configurate correttamente.**

**Spiegazione**

Impostazioni del motore di aggiornamento configurate correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4094L Si è verificato un errore durante la configurazione delle impostazioni del motore di aggiornamento.**

**Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a configurare nuovamente le impostazioni del motore di aggiornamento.

- **FQXHMUP4095I Nessuna impostazione del motore di aggiornamento da configurare.**

**Spiegazione**

Nessuna impostazione del motore di aggiornamento da configurare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4101I Aggiornamenti firmware avviati sul dispositivo di storage [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

Un utente ha avviato un aggiornamento firmware su un dispositivo di storage.

**Argomenti**

[arg1] x3850 M5

[arg2] L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4102I Firmware aggiornato sul dispositivo di storage [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware avviato da un utente è stato completato.

**Argomenti**

[arg1] x3850 M5

[arg2] L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4111L Applica errore interno motore.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP4151I Aggiornamento firmware eseguito correttamente.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware eseguito correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4151L Si è verificato un errore durante l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Un errore imprevisto ha interrotto il processo di aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione richiesta.

- **FQXHMUP4152I Aggiornamento firmware {0} completato correttamente.**



**Spiegazione**

Aggiornamento firmware {0} completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4152L Si è verificato un errore durante l'aggiornamento firmware per {0}.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione richiesta.

- **FQXHMUP4161L Si è verificato un errore durante l'aggiornamento firmware per {0}.**

**Spiegazione**

Impossibile preparare la directory di lavoro dell'attività. Ciò potrebbe dipendere da un file payload danneggiato o dal server di gestione che non dispone di spazio sufficiente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Liberare lo spazio disponibile rimuovendo gli aggiornamenti firmware non necessari dal repository e/o tentare di sostituire il file payload nel repository e ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP4162L Si è verificato un errore durante l'aggiornamento firmware sul {0}.**

**Spiegazione**

I file payload per l'aggiornamento non esistono per il componente del dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il repository contenga i file specificati dai criteri, quindi ripetere l'operazione richiesta.

- **FQXHMUP4163F L'aggiornamento firmware è stato ignorato.**

**Spiegazione**

Il firmware per questo dispositivo è già conforme.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se si desidera aggiornare il firmware, verificare i criteri e la modalità di aggiornamento e ripetere l'operazione richiesta.

- **FQXHMUP4163I L'aggiornamento firmware è stato ignorato. Il firmware per questo dispositivo è già conforme.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware è stato ignorato. Il firmware per questo dispositivo è già conforme.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4164F L'aggiornamento firmware è stato ignorato.**

**Spiegazione**

L'impostazione specificata per questo dispositivo è Non aggiornare.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se si desidera aggiornare il firmware, verificare i criteri e la modalità di aggiornamento e ripetere l'operazione richiesta.

- **FQXHMUP4164I L'aggiornamento firmware è stato ignorato. L'impostazione specificata per questo dispositivo è Non aggiornare.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware è stato ignorato. L'impostazione specificata per questo dispositivo è Non aggiornare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4165L Si è verificato un errore durante la preparazione di uno spazio di lavoro temporaneo per l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Impossibile preparare la directory di lavoro dell'attività. Ciò potrebbe dipendere da un file payload danneggiato, dal server di gestione che non ha spazio sufficiente o da un altro errore di esecuzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione. Se l'errore continua a ripetersi, tentare di liberare lo spazio disponibile rimuovendo gli aggiornamenti firmware non necessari dal repository e/o tentare di sostituire il file payload nel repository e ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP4167F L'aggiornamento firmware è stato ignorato.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware è stato già applicato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se si desidera aggiornare il firmware, verificare i criteri e la modalità di aggiornamento e ripetere l'operazione richiesta.

- **FQXHMUP4167I L'aggiornamento firmware è stato ignorato. Il pacchetto firmware è stato già applicato.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware è stato ignorato. Il pacchetto firmware è stato già applicato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4168L Si è verificato un errore durante l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Un errore imprevisto ha interrotto il processo di aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il file di log e ripetere l'operazione richiesta.

- **FQXHMUP4169G Si è verificato un errore durante il riavvio del sistema.**

**Spiegazione**

L'azione di riavvio non riuscita potrebbe impedire l'attivazione del firmware applicato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il sistema manualmente.

- **FQXHMUP4205F Uno switch Flex System nello chassis non soddisfa il requisito della versione firmware minima per l'aggiornamento di Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Se CMM è aggiornato, il firmware dello switch non può essere aggiornato utilizzando Lenovo XClarity Administrator finché non viene installata la versione del firmware minima.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il firmware sullo switch prima di aggiornare CMM oppure selezionare l'opzione "Forza aggiornamento" durante l'aggiornamento di CMM per ignorare la convalida della versione dello switch.

- **FQXHMUP4211I Aggiornamento firmware riuscito su Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware riuscito su Chassis Management Module.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4211L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4212L Si è verificato un errore di connessione a CIMOM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Connessione a CIMOM di Chassis Management Module non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Chassis Management Module ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4213L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Una funzione interna non è riuscita durante l'aggiornamento firmware di Chassis Management Module.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Chassis Management Module ed eseguire nuovamente l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4214L Operazione CIMOM non riuscita durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Operazione CIMOM non riuscita durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Chassis Management Module ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4215L Si è verificato un errore sconosciuto durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Si è verificata un'eccezione sconosciuta durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Chassis Management Module ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4216L Si è verificato un errore di autorizzazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module perché il nome utente non è stato accettato.**

**Spiegazione**

Il nome utente non è stato accettato da Chassis Management Module.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4217L Si è verificato un errore di autorizzazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module perché la password non è stata accettata.**

**Spiegazione**

La password non è stata accettata da Chassis Management Module.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4218L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module perché le informazioni specificate sono state perse.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare le informazioni specificate per Chassis Management Module.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Chassis Management Module ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4219L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Parametro non valido specificato per l'aggiornamento firmware di Chassis Management Module.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4220L Impossibile installare il pacchetto durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Impossibile installare il pacchetto di aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4221L Processo di aggiornamento firmware completato, impossibile convalidare i risultati.**

**Spiegazione**

Impossibile comunicare con Chassis Management Module.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il dispositivo per verificare i risultati del processo di aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4222L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware su Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Impossibile trovare l'istanza per Chassis Management Module.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Chassis Management Module ed eseguire nuovamente l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4305F Lo switch Flex System nel vano {0} non soddisfa il requisito della versione del firmware minima {1} per questo aggiornamento di Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Se CMM è aggiornato, il firmware dello switch non può essere aggiornato utilizzando Lenovo XClarity Administrator.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il firmware sullo switch prima di aggiornare CMM oppure selezionare l'opzione "Forza aggiornamento" durante l'aggiornamento di CMM per ignorare la convalida della versione dello switch.

- **FQXHMUP4306F Il modulo dello switch Flex nel vano {0} non supporta il requisito della versione del firmware minima per l'aggiornamento di Chassis Management Module.**

**Spiegazione**

Se CMM è aggiornato, il firmware dello switch non può essere aggiornato utilizzando Lenovo XClarity Administrator.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Selezionare l'opzione "Forza aggiornamento" durante l'aggiornamento di CMM per ignorare la convalida della versione dello switch.

- **FQXHMUP4309F Lo switch Flex System è spento.**

**Spiegazione**

Per aggiornare il firmware sul modulo switch, lo switch deve essere acceso.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accendere o riavviare lo switch o CMM ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4310F Lo switch Flex System non ha superato la verifica per l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Lo switch Flex System non ha superato il test di verifica EHCM. Ciò potrebbe verificarsi se lo switch o CMM non supporta EHCM.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch o CMM ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4310I Lo switch Flex System ha superato la verifica per l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Lo switch Flex System ha superato la verifica per l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4311I Aggiornamento firmware sullo switch Flex System riuscito.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware sullo switch Flex System riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4311L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4312L Si è verificato un errore di connessione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Connessione a CIMOM dello switch Flex System non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4313L Si è verificato un errore di installazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Installazione del firmware sullo switch Flex System non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4314L Si è verificato un errore di attivazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Attivazione del firmware sullo switch Flex System non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4315L Si è verificato un errore di riavvio durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware non è riuscito durante la fase di riavvio.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System manualmente e verificare che il nuovo firmware sia attivo.

- **FQXHMUP4316L Si è verificato un errore di autorizzazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System perché il nome utente non è stato accettato.**

**Spiegazione**

Il nome utente non è stato accettato da CMM.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4317L Si è verificato un errore di autorizzazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System perché la password non è stata accettata.**

**Spiegazione**

La password non è stata accettata da CMM.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4318L Si è verificato un errore sconosciuto durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore sconosciuto durante l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4319L Si è verificato un errore sconosciuto con l'URL durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore sconosciuto con l'URL durante l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4320L Si è verificato un errore di timeout DCSS durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

L'errore di timeout DCSS potrebbe verificarsi se Lenovo XClarity Administrator non è in grado di raggiungere lo switch Flex System sulla rete.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire le seguenti azioni in questo ordine. Dopo ogni passaggio, tentare di nuovo l'aggiornamento del firmware. 1.) Verificare che lo switch abbia un indirizzo IP valido e che Lenovo XClarity Administrator sia in grado di raggiungerlo sulla rete. 2.) Reimpostare lo switch. 3.) Reimpostare/riavviare CMM.

- **FQXHMUP4321L Si è verificato un errore DCSS durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di ricezione DCSS durante l'aggiornamento. Questo errore si verifica se Lenovo XClarity Administrator non è in grado di raggiungere lo switch Flex System sulla rete.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eeguire le seguenti azioni in questo ordine. Dopo ogni passaggio, tentare di nuovo l'aggiornamento del firmware. 1.) Verificare che lo switch abbia un indirizzo IP valido e che Lenovo XClarity Administrator sia in grado di raggiungerlo sulla rete. 2.) Reimpostare lo switch. 3.) Reimpostare/riavviare CMM.

- **FQXHMUP4322L Si è verificato un errore di mancata corrispondenza dell'impronta digitale durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di mancata corrispondenza dell'impronta digitale durante l'aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il dispositivo sia accessibile sulla rete ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4323L Si è verificato un errore nell'operazione di download del firmware durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Impossibile scaricare il firmware per lo switch Flex System.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare lo switch Flex System direttamente dall'interfaccia Web CMM o CLI.

- **FQXHMUP4324L Si è verificato l'errore DCSS\_RC\_CDT\_FAIL durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Lo switch Flex System potrebbe essere spento o potrebbero essersi verificati altri problemi di comunicazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire le seguenti azioni in questo ordine. Dopo ogni passaggio, tentare di nuovo l'aggiornamento del firmware. 1. Verificare che lo switch sia acceso. 2. Verificare che lo switch abbia un indirizzo IP valido. 3. Reimpostare lo switch. 4. Reimpostare/riavviare CMM.

- **FQXHMUP4325L Autenticazione della chiave host non riuscita durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Lo switch Flex System potrebbe essere spento o potrebbero essersi verificati altri problemi di comunicazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare la documentazione di Lenovo XClarity Administrator per i passaggi per eseguire il comando "clear ssh-clienthostkey all" dallo switch CLI.

- **FQXHMUP4326L Impossibile contattare l'host durante l'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Lo switch Flex System potrebbe essere spento o potrebbero essersi verificati altri problemi di comunicazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire le seguenti azioni in questo ordine. Dopo ogni passaggio, tentare di nuovo l'aggiornamento del firmware. 1.) Verificare che lo switch abbia un indirizzo IP valido e che Lenovo XClarity Administrator sia in grado di raggiungerlo sulla rete. 2.) Reimpostare lo switch. 3.) Reimpostare/riavviare CMM.

- **FQXHMUP4327L Si è verificato un errore flash durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento firmware è stato completato con un errore.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4328L Si è verificato un timeout dell'aggiornamento firmware durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento firmware ha superato il timeout.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4329L Aggiornamento firmware non completato.**

**Spiegazione**

Processo di aggiornamento firmware completato senza verificare che il processo di aggiornamento fosse completato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4330L È in corso un altro aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento firmware ha rilevato un altro aggiornamento firmware in corso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire l'aggiornamento firmware in un secondo momento.

- **FQXHMUP4331L Accesso non consentito dallo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Il CIM dello switch Flex System ha negato l'accesso al processo di aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4332L Un prerequisito non è stato soddisfatto per l'aggiornamento dello switch Flex System.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento firmware richiede un'interfaccia CIM attiva sullo switch Flex System.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare un altro metodo per l'aggiornamento firmware per questo switch Flex System.

- **FQXHMUP4333L Si è verificato un errore di spazio dei nomi non valido durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Connessione al CIM dello switch Flex System non riuscita a causa di uno spazio dei nomi non valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4334L Si è verificato un errore di parametro non valido durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Connessione al CIM dello switch Flex System non riuscita a causa di un parametro non valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4335L È stato rilevato un errore di connessione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**



Connessione al CIM dello switch Flex System interrotta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4336L Un prerequisito non è stato soddisfatto per l'aggiornamento dello switch Flex System.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento firmware richiede un'interfaccia CIM attiva sullo switch Flex System.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare un altro metodo per l'aggiornamento firmware per questo switch Flex System.

- **FQXHMUP4337L Un prerequisito non è stato soddisfatto per l'aggiornamento dello switch Flex System.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento firmware richiede un'interfaccia CIM attiva sullo switch Flex System.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare un altro metodo per l'aggiornamento firmware per questo switch Flex System.

- **FQXHMUP4338L È stato rilevato un errore CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento firmware richiede un'interfaccia CIM attiva sullo switch Flex System.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4339L Si è verificato un errore di installazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sullo switch Flex System.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento firmware non è riuscito a caricare il file del pacchetto del firmware sullo switch Flex System.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch Flex System ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4380L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito con messaggio di errore "Operazione di download del firmware non riuscita".**

**Spiegazione**

Ciò potrebbe verificarsi sugli switch EN4023 e FC5022 se si tenta di eseguire un aggiornamento invasivo che richiede di ignorare una versione dell'aggiornamento firmware precedente e passare direttamente alla più recente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare lo switch Flex System direttamente dall'interfaccia Web CMM o CLI.

- **FQXHMUP4381L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito con messaggio di errore "DCSS\_RC\_CDT\_FAIL".**

**Spiegazione**

Lo switch Flex System potrebbe essere spento o avere un problema di comunicazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire le seguenti azioni in questo ordine. Dopo ogni passaggio, tentare di nuovo l'aggiornamento del firmware. 1. Verificare che lo switch sia acceso. 2. Verificare che lo switch abbia un indirizzo IP valido. 3. Reimpostare lo switch. 4. Reimpostare/riavviare CMM.

- **FQXHMUP4382L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito con messaggio di errore "timeout".**

**Spiegazione**

Ciò potrebbe verificarsi se Lenovo XClarity Administrator non è in grado di raggiungere l'indirizzo IP dello switch.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eeguire le seguenti azioni in questo ordine. Dopo ogni passaggio, tentare di nuovo l'aggiornamento del firmware. 1.) Verificare che lo switch abbia un indirizzo IP valido e che Lenovo XClarity Administrator sia in grado di raggiungerlo sulla rete. 2.) Reimpostare lo switch. 3.) Reimpostare/riavviare CMM.

- **FQXHMUP4383L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito con messaggio di errore "Impossibile scaricare la stessa versione del firmware. Scaricare un altro firmware".**

**Spiegazione**

Ciò potrebbe verificarsi se si tenta di aggiornare lo switch EN4023 sullo stesso livello.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Lo switch EN4023 non consente di aggiornare il firmware sullo stesso livello attualmente in esecuzione.

- **FQXHMUP4384L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito con messaggio di errore di contatto host non riuscito.**

**Spiegazione**

Ciò potrebbe verificarsi se Lenovo XClarity Administrator non è in grado di raggiungere l'indirizzo IP dello switch Flex System.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eeguire le seguenti azioni in questo ordine. Dopo ogni passaggio, tentare di nuovo l'aggiornamento del firmware. 1.) Verificare che lo switch abbia un indirizzo IP valido e che Lenovo XClarity Administrator sia in grado di raggiungerlo sulla rete. 2.) Reimpostare lo switch. 3.) Reimpostare/riavviare CMM.

- **FQXHMUP4385L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito con messaggio di errore "il file non esiste".**

**Spiegazione**

Ciò potrebbe verificarsi se Lenovo XClarity Administrator non è in grado di raggiungere l'indirizzo IP dello switch Flex System.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire le seguenti azioni in questo ordine. Dopo ogni passaggio, tentare di nuovo l'aggiornamento del firmware. 1.) Verificare che lo switch abbia un indirizzo IP valido e che Lenovo XClarity Administrator sia in grado di raggiungerlo sulla rete. 2.) Reimpostare lo switch. 3.) Reimpostare/riavviare CMM.

- **FQXHMUP4386L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito, con messaggio di errore "lampeggiamento completato con errore".**

**Spiegazione**

Ciò potrebbe verificarsi se Lenovo XClarity Administrator non è in grado di raggiungere l'indirizzo IP dello switch.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire le seguenti azioni in questo ordine. Dopo ogni passaggio, tentare di nuovo l'aggiornamento del firmware. 1.) Verificare che lo switch Flex abbia un indirizzo IP valido e che Lenovo XClarity Administrator sia in grado di raggiungerlo sulla rete. 2.) Reimpostare lo switch. 3.) Reimpostare/riavviare CMM.

- **FQXHMUP4387L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito con messaggio di errore "Spazio insufficiente su disco".**

**Spiegazione**

Ciò potrebbe verificarsi se non c'è abbastanza spazio su disco sullo switch.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare la documentazione di Lenovo XClarity Administrator per la procedura da eseguire per liberare spazio sufficiente su disco.

- **FQXHMUP4388L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito con messaggio di errore "Immagine del firmware con errore relativo all'integrità dei dati".**

**Spiegazione**

Ciò potrebbe verificarsi durante un aggiornamento allo switch Flex EN4091 di Lenovo Flex System.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire un riposizionamento virtuale dello switch Flex System e riprovare l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4389L Aggiornamento firmware sullo switch Flex System non riuscito con messaggio di errore "Autenticazione chiave host non riuscita".**

**Spiegazione**

Questo errore può verificarsi se il firmware è stato già aggiornato su uno switch Flex System e successivamente si installa un'altra versione successiva di Lenovo XClarity Administrator oppure si riavvia Lenovo XClarity Administrator e successivamente si tenta di aggiornare lo switch.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare la documentazione di Lenovo XClarity Administrator per i passaggi per eseguire il comando "clear ssh-clienthostkey all" dallo switch CLI.

- **FQXHMUP4410I Aggiornamenti firmware del dispositivo eseguiti correttamente.**

**Spiegazione**

Aggiornamenti firmware del dispositivo eseguiti correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4411I Aggiornamento firmware del controller di gestione primario eseguito correttamente.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware del controller di gestione primario eseguito correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4411L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware del controller di gestione primario.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4412I Aggiornamento firmware del controller di gestione di backup eseguito correttamente.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware del controller di gestione di backup eseguito correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4412L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware del controller di gestione di backup.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4413I Riavvio del controller di gestione primario eseguito correttamente.**

**Spiegazione**

Riavvio del controller di gestione primario eseguito correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4413L Si è verificato un errore durante il riavvio del controller di gestione primario.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eeguire nuovamente il riavvio. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4421I Aggiornamento firmware della diagnostica di pre-avvio eseguito correttamente.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware della diagnostica di pre-avvio eseguito correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4421L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sulla diagnostica di pre-avvio.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eeguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4431I Aggiornamento firmware uEFI primario eseguito correttamente.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware uEFI primario eseguito correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4431L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sull'uEFI primario.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4432I Aggiornamento firmware uEFI di backup eseguito correttamente.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware uEFI di backup eseguito correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4432L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sull'uEFI di backup.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4433I Aggiornamento firmware PSU completato correttamente.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware PSU completato correttamente.

**Gravità**



Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4433L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware della PSU.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4434L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Si è verificato un errore con l'aggiornamento degli argomenti della riga di comando.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore con l'aggiornamento degli argomenti della riga di comando.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4435L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware con il pacchetto di aggiornamento firmware specificato.**

**Spiegazione**

Il pacchetto specificato è danneggiato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire l'aggiornamento firmware con un pacchetto differente.

- **FQXHMUP4436L Si è verificato un errore con il dispositivo LAN su USB durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il dispositivo LAN su USB è necessario per l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo LAN su USB ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware

- **FQXHMUP4437L Il driver LAN su USB non è installato sul dispositivo.**

**Spiegazione**

Il dispositivo LAN su USB è necessario per l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Installare il driver LAN su USB ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4438L Numero del dispositivo LAN su USB imprevisto.**

**Spiegazione**

Il dispositivo LAN su USB è necessario per l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il complesso scalabile sia configurato correttamente.

- **FQXHMUP4439L Impossibile connettersi al server.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire il ping del server.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione di rete e ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP4440L È stato rilevato un errore di configurazione sul complesso scalabile durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il complesso scalabile non è configurato correttamente per gli aggiornamenti firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare la documentazione per le configurazioni dei complessi scalabili supportate per gli aggiornamenti firmware.

- **FQXHMUP4441L È stato rilevato un errore di connessione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di collegamento della connessione IPMI.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la connessione di rete per il controller di gestione sia raggiungibile da Lenovo XClarity Administrator.

- **FQXHMUP4442L È stato rilevato un errore di autenticazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Impossibile collegare il dispositivo all'account utente di Lenovo XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che si possa accedere al dispositivo con le credenziali fornite ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4443L È stato rilevato un errore di transazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di transazione durante l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4444L È stato rilevato un errore di connessione imprevisto durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di connessione imprevisto sul controller di gestione durante l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4445L Nessun driver IPMI rilevato sul dispositivo.**

**Spiegazione**

Driver IPMI richiesto per l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Installare il driver IPMI ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4446L Fase di convalida del processo di aggiornamento firmware non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore imprevisto durante la fase di convalida dopo l'applicazione dell'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il dispositivo per verificare l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4447L Si è verificato un errore imprevisto durante questa operazione.**

**Spiegazione**

Un'opzione utente è in conflitto con un'impostazione del controller di gestione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4448L È in corso un altro aggiornamento su questo dispositivo.**

**Spiegazione**

Solo un aggiornamento può essere in esecuzione su questo dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware in un secondo momento.

- **FQXHMUP4449L Si è verificato un errore di disponibilità sul controller di gestione durante l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione non risponde.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4450L L'aggiornamento UEFI richiede l'avvio del sistema operativo.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento UEFI richiede l'avvio del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il sistema operativo per completare l'aggiornamento UEFI.

- **FQXHMUP4451L Impossibile determinare lo stato del controller di gestione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Stato sconosciuto sul controller di gestione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4452L Il controller di gestione ha segnalato uno stato anomalo durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione è in stato anomalo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4453L Il controller di gestione ha segnalato uno stato anomalo durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione è in stato anomalo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4454L Aggiornamento firmware interrotto.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware è stato annullato dall'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware in un secondo momento.

- **FQXHMUP4455L Aggiornamento firmware interrotto.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware è stato annullato dall'utente attraverso un segnale di interruzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware in un secondo momento.

- **FQXHMUP4456L L'aggiornamento firmware è stato interrotto.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware è stato interrotto dal dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware in un secondo momento.

- **FQXHMUP4457L Impossibile connettersi al file server.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware non riuscito poiché non è stato possibile accedere alla porta FTP.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la porta FTP.

- **FQXHMUP4458L Si è verificato un errore di timeout durante l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Trasferimento del pacchetto scaduto durante l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware in un secondo momento.

- **FQXHMUP4459L Spazio insufficiente sul controller di gestione per l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Spazio insufficiente sul controller di gestione per l'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4460L Il pacchetto di aggiornamento firmware di destinazione non è valido per questo dispositivo. Il firmware non corrisponde a questo dispositivo.**

**Spiegazione**

L'ID della build non corrisponde a questo dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un pacchetto differente per questo dispositivo.

- **FQXHMUP4461L Il pacchetto di aggiornamento firmware di destinazione non è valido per questo dispositivo. Impossibile eseguire l'autenticazione di sicurezza.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire l'autenticazione di sicurezza.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un pacchetto differente per questo dispositivo.

- **FQXHMUP4462L Il pacchetto di aggiornamento firmware di destinazione è danneggiato.**

**Spiegazione**

Il file di immagine del firmware è danneggiato.

**Gravità**

Critico



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un pacchetto differente per questo dispositivo.

- **FQXHMUP4463L Connessione persa durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Impossibile determinare lo stato del caricamento del pacchetto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4464L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. L'avanzamento del trasferimento del firmware è stato interrotto.**

**Spiegazione**

L'avanzamento del trasferimento del firmware è stato interrotto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4465L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Il controller di gestione ha segnalato uno stato anomalo per il caricamento del pacchetto.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione ha segnalato uno stato anomalo per il caricamento del pacchetto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4466L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione è in stato anomalo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4467L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. La versione e la build del pacchetto non corrispondono.**

**Spiegazione**

La versione e la build del pacchetto non corrispondono.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un pacchetto differente per l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4468L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Impossibile applicare l'aggiornamento firmware perché l'immagine del firmware è già in uso.**

**Spiegazione**

Impossibile applicare l'aggiornamento perché l'immagine del firmware è già in uso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare l'opzione di imposizione.

- **FQXHMUP4469L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. È stato riscontrato un errore di accesso a SPI ROM durante l'aggiornamento.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di accesso a SPI ROM durante l'aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4471L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Connessione persa durante l'aggiornamento.**

**Spiegazione**

Connessione persa durante l'aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4472L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Il controller di gestione non ha segnalato una modifica nell'avanzamento dell'aggiornamento.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione non ha segnalato una modifica nell'avanzamento dell'aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4473L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Il controller di gestione ha segnalato uno stato anomalo durante l'aggiornamento.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione ha segnalato uno stato anomalo durante l'aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4474L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Non è possibile aggiornare il firmware per una causa sconosciuta.**

**Spiegazione**

Impossibile aggiornare il firmware per una causa sconosciuta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4475L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. L'aggiornamento firmware non può essere attivato.**

**Spiegazione**

Impossibile attivare il firmware aggiornato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

L'aggiornamento firmware è stato completato correttamente ma il dispositivo deve essere riavviato per attivarlo.

- **FQXHMUP4476L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. La nuova versione non corrisponde.**

**Spiegazione**

La nuova versione non corrisponde. L'aggiornamento firmware è stato completato correttamente ma il dispositivo deve essere riavviato per attivare il firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo.

- **FQXHMUP4477L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Il controller di gestione non ha risposto nel tempo allocato dopo il riavvio.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione non ha risposto nel tempo allocato dopo il riavvio.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare il controller di gestione e, se necessario, eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4478L Si è verificato un errore sconosciuto durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema sconosciuto durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4511I Avvio della modalità di manutenzione sul dispositivo completato.**

**Spiegazione**

Avvio della modalità di manutenzione sul dispositivo completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4511L Errore sconosciuto durante il tentativo di avviare il dispositivo in modalità di manutenzione.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione non risponde ai comandi CIM.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4512L Si è verificato un errore durante il tentativo di avviare il dispositivo in modalità di manutenzione perché il controller di gestione non supporta BMU.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione non supporta gli aggiornamenti bare metal sulla versione selezionata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il firmware del controller di gestione a una versione più recente che supporti le operazioni di aggiornamento bare metal, quindi tentare nuovamente l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4513L Si è verificato un errore durante il tentativo di avviare il dispositivo in modalità di manutenzione perché la diagnostica di pre-avvio non supporta BMU.**

**Spiegazione**

La diagnostica di pre-avvio non supporta gli aggiornamenti bare metal.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il firmware della diagnostica di pre-avvio a una versione più recente che supporti le operazioni di aggiornamento bare metal, quindi tentare nuovamente l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4514L Errore durante il tentativo di avviare il dispositivo in modalità di manutenzione. Il controller di gestione non risponde ai comandi CIM.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione non risponde ai comandi CIM.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il controller di gestione sia operativo sul dispositivo oppure tentare di riavviare il controller di gestione. Quindi riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4521I Chiusura del sistema operativo della modalità di manutenzione completata.**

**Spiegazione**

Chiusura del sistema operativo della modalità di manutenzione completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4521L Errore durante il tentativo di completamento della chiusura della modalità di manutenzione sul dispositivo.**

**Spiegazione**

Eccezione WBEMCli.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eeguire nuovamente l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4522L Errore sconosciuto durante il tentativo di completamento della chiusura della modalità di manutenzione sul dispositivo.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eeguire nuovamente l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4531I Riavvio del dispositivo completato.**

**Spiegazione**

Riavvio del dispositivo completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4531L Errore sconosciuto durante il tentativo di riavvio del dispositivo.**

**Spiegazione**

Lo stato del dispositivo potrebbe non essere corretto per il riavvio.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo manualmente oppure eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il Supporto clienti.

- **FQXHMUP4532L Si è verificato un errore durante il tentativo di riavviare il dispositivo perché il controller di gestione non supporta gli aggiornamenti BMU.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione non supporta gli aggiornamenti bare metal.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il firmware del controller di gestione a una versione più recente che supporti le operazioni di aggiornamento bare metal, quindi tentare nuovamente l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4533L Si è verificato un errore durante il tentativo di riavviare il dispositivo perché la diagnostica di pre-avvio non supporta gli aggiornamenti BMU.**

**Spiegazione**

La diagnostica di pre-avvio non supporta gli aggiornamenti bare metal.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il firmware della diagnostica di pre-avvio a una versione più recente che supporti le operazioni di aggiornamento bare metal, quindi tentare nuovamente l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4534L Errore durante il tentativo di riavvio del dispositivo. Il controller di gestione non risponde ai comandi CIM.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione non risponde ai comandi CIM.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il controller di gestione sia operativo sul dispositivo oppure tentare di riavviare il controller di gestione. Quindi riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4535I Riavvio del dispositivo non necessario.**

**Spiegazione**

Riavvio del dispositivo non necessario.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4536L Errore durante il tentativo di riavvio del dispositivo. Riposizionamento virtuale non riuscito.**

**Spiegazione**

Riposizionamento virtuale non riuscito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo manualmente oppure eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il Supporto clienti.

- **FQXHMUP4537L Errore durante il tentativo di riavvio del dispositivo. Il dispositivo non risponde al trigger senza agente.**

**Spiegazione**

Il dispositivo non risponde al trigger senza agente. I livelli di aggiornamento firmware riportati dal controller di gestione potrebbero non essere accurati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo manualmente oppure eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il Supporto clienti.

- **FQXHMUP4538L Errore durante il tentativo di riavvio del dispositivo. Il dispositivo non risponde alle chiamate CIM del controllo dell'alimentazione.**

**Spiegazione**

Il dispositivo non risponde alle chiamate CIM del controllo dell'alimentazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo manualmente oppure eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il Supporto clienti.

- **FQXHMUP4539G Errore sconosciuto durante il tentativo di finalizzazione del processo di aggiornamento del dispositivo.**

**Spiegazione**

Lo stato del dispositivo potrebbe non essere corretto per Lenovo XClarity Administrator.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Lenovo XClarity Administrator manualmente oppure eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il Supporto clienti.

- **FQXHMUP4539I L'azione finale per gli aggiornamenti del dispositivo è stata completata.**

**Spiegazione**

L'azione finale per gli aggiornamenti del dispositivo è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4541I Attività dei prerequisiti completata.**

**Spiegazione**

Attività dei prerequisiti completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4541L Errore sconosciuto durante il tentativo di esecuzione dei prerequisiti sul dispositivo.**

**Spiegazione**

Lo stato del dispositivo potrebbe non essere corretto per i prerequisiti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il Supporto clienti.

- **FQXHMUP4545I Attività di verifica completata.**

**Spiegazione**

Attività di verifica completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4545L Il dispositivo non è pronto per un aggiornamento.**

**Spiegazione**

Il dispositivo non ha superato la verifica per gli aggiornamenti firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Risolvere i problemi rilevati dall'attività di verifica.

- **FQXHMUP4546L Il dispositivo non ha soddisfatto la versione minima del firmware UEFI.**

**Spiegazione**

La versione minima del firmware UEFI richiesta sul dispositivo è la versione 1.2.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il firmware UEFI alla versione 1.2.

- **FQXHMUP4547G L'utente {0} non dispone delle autorizzazioni sufficienti per eseguire gli aggiornamenti firmware sul dispositivo.**

**Spiegazione**

Utente non trovato nel gruppo di ruoli per il dispositivo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare l'account utente per aumentare il ruolo dell'utente.

- **FQXHMUP4548L Controlli del firmware prerequisito non superati per questo dispositivo.**

**Spiegazione**

È necessario eseguire un aggiornamento firmware prerequisito oppure l'aggiornamento firmware prerequisito non è presente nel repository. Vedere il log di seguito per un elenco dei prerequisiti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che gli aggiornamenti firmware prerequisiti siano stati scaricati o importati nel repository. Se gli aggiornamenti firmware sono nel repository, applicare il firmware prerequisito al dispositivo e riprovare a eseguire l'aggiornamento. Se il firmware prerequisito non è disponibile, selezionare l'opzione "Forza aggiornamento" quando si applica un aggiornamento per ignorare i requisiti del firmware prerequisito.

- **FQXHMUP4549G L'utente {0} non dispone delle autorizzazioni sufficienti per eseguire l'azione di alimentazione del dispositivo.**

**Spiegazione**

Utente non trovato nel gruppo di ruoli per il dispositivo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare l'account utente per aumentare il ruolo dell'utente.

- **FQXHMUP4564L Si è verificato un errore CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Impossibile connettersi al server CIM del dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4565L Si è verificato un errore del comando CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire i comandi CIM sul server CIM del dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4566L Si è verificato un errore di esecuzione CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire i comandi CIM sul server CIM del dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4567L Si è verificato un errore di download durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Impossibile scaricare il pacchetto per il dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4568L Si è verificato un errore di timeout durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Impossibile aggiornare il dispositivo nel tempo consentito per l'aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4569L Si è verificato un errore di connessione dell'app del controller di gestione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Connessione dell'app del controller di gestione non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4570L Si è verificato un errore di parametro dell'app del controller di gestione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il parametro dell'app del controller di gestione è fuori intervallo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4571L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Sensore, dati o record richiesti dal controller di gestione non presenti.**

**Spiegazione**

Sensore, dati o record richiesti dal controller di gestione non presenti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4572L Si è verificato un errore di disponibilità durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il dispositivo dell'app del controller di gestione è occupato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione ed eseguire l'aggiornamento firmware in un secondo momento.

- **FQXHMUP4573L Si è verificato un errore sconosciuto durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Il controller di gestione ha rilevato un errore sconosciuto.**

**Spiegazione**

L'app del controller di gestione ha rilevato un errore sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il controller di gestione e riprovare l'aggiornamento in un secondo momento.

- **FQXHMUP4582L Si è verificato un errore di autenticazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Impossibile eseguire l'autenticazione del dispositivo remoto (controller di gestione o CMM).**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire l'autenticazione con il dispositivo remoto (controller di gestione o CMM).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo (controller di gestione o CMM) ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware in un secondo momento.

- **FQXHMUP4583L Si è verificato un errore di autenticazione durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Autenticazione CIM non riuscita.**

**Spiegazione**

Autenticazione CIM non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che Lenovo XClarity Administrator possa comunicare con il dispositivo ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4584L Si è verificato un errore di istanza CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

L'istanza CIM è zero di una classe specifica.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4585L Si è verificato un errore di proprietà CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

La proprietà CIM è zero di una classe specifica.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4586L Si è verificato un errore di enumerazione CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Istanza di enumerazione CIM non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4587L Si è verificato un errore di fornitore CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il fornitore CIM non è pronto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4588L Si è verificato un errore di esecuzione CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di esecuzione CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP4589L Si è verificato un errore logico CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore logico CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo e riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4590L Errore di riavvio CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Errore di riavvio CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare il dispositivo e riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4591L Timeout di connessione CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il dispositivo non è disponibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server sia online.

- **FQXHMUP4592L Si è verificato un errore di preconfigurazione CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Il dispositivo non è disponibile.**

**Spiegazione**

Il dispositivo non è disponibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server sia online.

- **FQXHMUP4593L Si è verificato un errore di preconfigurazione CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Impossibile attivare ESXi SSH.**

**Spiegazione**

Impossibile attivare ESXi SSH.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server sia online.

- **FQXHMUP4594L Si è verificato un errore di preconfigurazione CIM durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. Il riavvio SFCB non può essere disabilitato.**

**Spiegazione**

Impossibile disabilitare il riavvio SFBC.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server sia online.

- **FQXHMUP4595L Si è verificato un errore flash CIM durante il tentativo di eseguire un aggiornamento del sistema di destinazione.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il tentativo di aggiornare il sistema di destinazione. Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli relativi all'errore flash.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione dopo avere riavviato il controller di gestione della scheda di base. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4611L Errore durante il tentativo di preparazione del dispositivo per gli aggiornamenti firmware. L'immagine della modalità di manutenzione integrata non è compatibile con questo prodotto.**

**Spiegazione**

L'immagine della modalità di manutenzione integrata non è compatibile con questo prodotto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare il Supporto per una nuova versione di questo prodotto che sia compatibile con l'immagine della modalità di manutenzione integrata.

- **FQXHMUP4612L Errore durante il tentativo di preparazione del dispositivo per gli aggiornamenti firmware. Impossibile stabilire la connessione di rete.**

**Spiegazione**

Impossibile stabilire la connessione di rete.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che le connessioni di rete possano essere stabilite e ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP4701I Preparazione dei componenti in banda riuscita.**

**Spiegazione**

Preparazione dei componenti in banda riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4701L Si è verificato un errore durante la preparazione dei componenti in banda.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante la preparazione dei componenti in banda.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4702L Errore durante la connessione al dispositivo.**

**Spiegazione**

Impossibile stabilire la connessione di rete con il dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4703L Si è verificato un errore interno durante l'esecuzione degli aggiornamenti firmware sui componenti in banda.**

**Spiegazione**

Le credenziali non sono state accettate dal dispositivo. Dati di servizio acquisiti nei log FFDC.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4704L Si è verificato un errore sconosciuto durante l'esecuzione degli aggiornamenti firmware sui componenti in banda.**

**Spiegazione**

Per determinare la natura dell'errore, esaminare i log FFDC per il processo di aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4705L Si è verificato un timeout dell'aggiornamento firmware durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il tentativo di aggiornamento ha superato il limite massimo di tempo allocato ed è stato annullato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il dispositivo ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4706L Si è verificato un errore non rilevato durante l'aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il motivo dell'errore è sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4707I Chiusura della sessione dei componenti in banda riuscita.**

**Spiegazione**

Chiusura della sessione dei componenti in banda riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4707L Si è verificato un errore durante la chiusura della sessione dei componenti in banda.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante la chiusura della sessione dei componenti in banda.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4708F Errore durante la connessione al dispositivo.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware completato ma, dopo l'aggiornamento, non è possibile ristabilire la connessione di rete con il dispositivo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4709I Aggiornamento firmware del componente in banda {0} completato.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware del componente in banda {0} completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4709L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sul componente in banda {0}.**

**Spiegazione**

{0}

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4711F È stata visualizzata un'avvertenza durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware del componente in banda {0}.**

**Spiegazione**

L'hardware a cui è destinato questo pacchetto di aggiornamento firmware non è presente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se imprevisto, verificare che l'hardware sia presente e abilitato e riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4712L Si è verificato un errore durante l'aggiornamento firmware sul componente in banda {0}.**

**Spiegazione**

Il sistema operativo della modalità di manutenzione non ha i driver di dispositivo richiesti per questo pacchetto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il DSA di pre-avvio sia aggiornato all'ultima versione e riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4713L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware sul componente in banda {0}.**

**Spiegazione**

Impossibile stabilire la connessione di rete con il dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4714L Si è verificato un errore interno durante l'esecuzione degli aggiornamenti firmware sui componenti in banda.**

**Spiegazione**

Impossibile stabilire la connessione di rete con il dispositivo. Le credenziali non sono state accettate.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4715L È stata trovata un'operazione in modalità di manutenzione non corretta su questo sistema.**

**Spiegazione**

La correzione dell'operazione corrente in modalità di manutenzione potrebbe causare il riavvio del server di destinazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento utilizzando la modalità di attivazione immediata.

- **FQXHMUP4800I Aggiornamento firmware eseguito correttamente.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware eseguito correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4801L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. LXCE ha indicato che la riga di comando non era valida.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che la riga di comando non era valida.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4802L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. LXCE ha indicato un errore generico.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore generico.

**Gravità**



Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4803L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. LXCE ha indicato un errore generico di acquisizione.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore generico di acquisizione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4804L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. LXCE ha indicato un errore generico di scansione.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore generico di scansione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4805L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. LXCE ha indicato un errore generico di interrogazione.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore generico di interrogazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4806L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. LXCE ha indicato un errore generico di confronto.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore generico di confronto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4807L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. LXCE ha indicato un errore generico di aggiornamento.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore generico di aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4808L Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento firmware. LXCE ha indicato che l'host ESXi non è supportato.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che l'host ESXi non è supportato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

È supportato solo ESXi personalizzato IBM. Confermare che ESXi sia supportato e, se supportato, ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4809L Si è verificato un errore mentre si tentava di contattare il repository di aggiornamento IBM.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore di connessione al repository di aggiornamento IBM.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4810L Si è verificato un errore durante il tentativo di acquisizione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che non esistono aggiornamenti applicabili disponibili per il tipo di macchina o sistema operativo specificato.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che non esistono aggiornamenti applicabili disponibili per il tipo di macchina o sistema operativo specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4811L Si è verificato un errore durante il tentativo di acquisizione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che l'acquisizione non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che l'acquisizione non è riuscita. Il contenuto non è stato trovato nel repository.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il contenuto specificato esista nel repository, quindi ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4812L Si è verificato un errore durante il tentativo di acquisizione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che si è verificato un errore durante la scrittura nel file o della directory.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che si è verificato un errore durante la scrittura del file o della directory.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4813L Si è verificato un errore durante il tentativo di acquisizione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato un errore nell'ottenere le informazioni relative al tipo di macchina o al sistema operativo.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore nell'ottenere le informazioni relative al tipo di macchina o al sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4814L Si è verificato un errore durante il tentativo di acquisizione o di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che il file di metadati del pacchetto non è valido o non è stato trovato.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che il file di metadati del pacchetto non è valido o non è stato trovato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4815L Errore durante il tentativo di interrogazione o confronto del dispositivo. LXCE ha indicato che il tipo di macchina non è valido o non è supportato.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che il tipo di macchina non è valido o non è supportato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4816L Errore durante il tentativo di interrogazione o confronto del dispositivo. LXCE ha indicato che il sistema operativo non è valido o non è supportato.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che il sistema operativo non è valido o non è supportato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4817L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che nessun pacchetto è stato specificato per la memoria flash.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che nessun pacchetto è stato specificato per la memoria flash.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4818L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato un errore di autenticazione con il dispositivo.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore di autenticazione con il dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che le credenziali siano corrette, quindi ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4819L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato un errore di connessione al dispositivo.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un errore di connessione al dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il dispositivo abbia connettività di rete e ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4820L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato un timeout dell'aggiornamento.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato un timeout dell'aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il dispositivo sia operativo e ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4821L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che si è verificato un errore nel tentativo di connettersi al server TFTP/SFTP per caricare il payload.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che si è verificato un errore nel tentativo di collegarsi al server TFTP/SFTP per caricare il payload.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il server TFTP/SFTP sia operativo e che disponga di privilegi di scrittura, quindi ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4822L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che si è verificato un errore di autenticazione con il server TFTP/SFTP.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che si è verificato un errore di autenticazione con il server TFTP/SFTP.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare che il server TFTP/SFTP sia operativo e che disponga di privilegi di scrittura, quindi ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4823L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che si è verificato un errore di connessione con il server TFTP/SFTP sul dispositivo.**

#### **Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che si è verificato un errore di connessione con il server TFTP/SFTP sul dispositivo.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare che il server TFTP/SFTP sia operativo e possa essere raggiunto in rete, quindi ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4824L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che si è verificato un errore di autenticazione del dispositivo con il server TFTP/SFTP.**

#### **Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che si è verificato un errore di autenticazione del dispositivo con il server TFTP/SFTP.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Verificare che il server TFTP/SFTP sia operativo e che disponga di privilegi di lettura, quindi ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4825L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che si è verificato un errore di aggiornamento nel tentativo di inviare il file al dispositivo.**

#### **Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che si è verificato un errore nel tentativo di inviare il file al dispositivo.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4826L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che uno o più file payload non sono validi o non sono stati trovati.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che uno o più file payload non erano validi o non sono stati trovati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4827L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che si è verificato un errore durante la decompressione del pacchetto di aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4828L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che i driver di dispositivo da cui dipende il pacchetto non sono presenti.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che i driver di dispositivo da cui dipende il pacchetto non sono presenti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4829L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che l'hardware applicabile non è presente nel sistema.**

**Spiegazione**



L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che l'hardware applicabile non è presente nel sistema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4830L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che i prerequisiti non sono soddisfatti per questo aggiornamento.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che i prerequisiti non sono stati soddisfatti per questo aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4831L Si è verificato un errore durante il tentativo di applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato che l'aggiornamento non è stato installato correttamente.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha indicato che l'aggiornamento non è stato installato correttamente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ciò indica che si è verificato un problema sconosciuto durante l'aggiornamento. Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4832L Si è verificato un errore durante l'applicazione del pacchetto di aggiornamento. Preconfigurazione flash non riuscita.**

**Spiegazione**

Preconfigurazione flash non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4833L Si è verificato un errore durante l'applicazione del pacchetto di aggiornamento. Timeout del processo in attesa del flash firmware prima del completamento dell'aggiornamento.**

**Spiegazione**

Timeout del processo in attesa del flash firmware prima del completamento dell'aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la connessione e riprovare l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4834L Si è verificato un errore durante l'applicazione del pacchetto di aggiornamento. I metadati del pacchetto non sono validi o sono mancanti.**

**Spiegazione**

I metadati del pacchetto non sono validi o sono mancanti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Fare clic su Provisioning > Repository, aggiornare il repository e ritentare l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4835L Si è verificato un errore durante l'applicazione del pacchetto di aggiornamento. Il pacchetto di aggiornamento selezionato non è necessario per un flash firmware.**

**Spiegazione**

Il pacchetto di aggiornamento selezionato non è necessario per un flash firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un pacchetto di aggiornamento necessario per il flash firmware e riprovare l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4836L Si è verificato un errore durante l'applicazione del pacchetto di aggiornamento. Il file locale e quello remoto non corrispondono.**

**Spiegazione**

Il file locale e quello remoto non corrispondono.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la connessione e riprovare l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4837L Si è verificato un errore durante l'applicazione del pacchetto di aggiornamento. Impossibile caricare il file sul server SFTP.**

**Spiegazione**

Impossibile caricare il file sul server SFTP.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la connessione e riprovare l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4838L Si è verificato un errore durante l'applicazione del pacchetto di aggiornamento. Rollback delle versioni precedenti non consentito.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento non è riuscito poiché non è consentito il rollback delle versioni precedenti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tentare di eseguire nuovamente l'aggiornamento a una versione più recente oppure abilitare il rollback nel setup WEB. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4839L Si è verificato un errore durante l'applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato un problema di applicazione del pacchetto di aggiornamento.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha rilevato un problema di applicazione del pacchetto di aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4840I Aggiornamento completato**

**Spiegazione**

L'operazione di aggiornamento è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4840L Si è verificato un errore durante l'applicazione del pacchetto di aggiornamento. LXCE ha indicato un problema di supporto del firmware di backup.**

**Spiegazione**

L'utilità di aggiornamento Lenovo XClarity Essentials ha rilevato un problema di supporto del firmware di backup.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4841L Errore di protocollo**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore del protocollo FM.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento dell'operazione di aggiornamento corrente del sistema, quindi riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4842L È già in corso un altro aggiornamento**

**Spiegazione**

È in corso un altro aggiornamento su questo sistema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento dell'operazione di aggiornamento corrente del sistema, quindi riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4843L Errore di incompatibilità del firmware**

**Spiegazione**

Questo firmware non è compatibile con il sistema selezionato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Procurarsi un firmware compatibile con questo sistema, quindi riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4844L Errore di mancata corrispondenza del firmware**

**Spiegazione**

Questo firmware non è stato progettato per essere utilizzato con questo sistema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Procurarsi un firmware progettato per questo sistema, quindi riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4845L Spazio insufficiente**

**Spiegazione**

Lo spazio disponibile non è sufficiente per trasferire l'immagine al sistema di destinazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Liberare spazio eliminando i file sul server SFTP del sistema di destinazione, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4846L Immagine non trovata**

**Spiegazione**

Impossibile trovare l'immagine del firmware specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare nuovamente l'aggiornamento firmware, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4847L Immagine non valida**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante la verifica dell'immagine trasferita al sistema di destinazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare nuovamente l'aggiornamento firmware, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4848L L'immagine esiste già**

**Spiegazione**

L'immagine è già presente sul sistema di destinazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Smontare l'immagine, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4849L ID build non valido**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di determinazione della build del firmware correntemente installato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività con il sistema di destinazione, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4850L Mancata corrispondenza ID build**

**Spiegazione**

L'aggiornamento specificato non è compatibile con questo sistema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Procurarsi un firmware compatibile con questo sistema, quindi riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4851L URI non valido**

**Spiegazione**

L'URI utilizzato in questo aggiornamento non è valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4852L Errore di trasferimento**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di trasferimento dell'immagine.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connessione con il sistema di destinazione, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4853L Errore di aggiornamento**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il tentativo di eseguire il processo di aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4854L Operazione non supportata**

**Spiegazione**

Questo aggiornamento non è supportato dal sistema di destinazione selezionato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare firmware e hardware compatibili, quindi riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4855L Aggiornamenti disabilitati**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti sono disabilitati a causa dello stato di alimentazione del sistema. Un tentativo di modificare lo stato di alimentazione non è riuscito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Spegnere e riaccendere il sistema, quindi caricare il sistema operativo e riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4856L Operazione annullata**

**Spiegazione**

L'operazione è stata annullata durante il processo di aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4857L Timeout di trasferimento dati**

**Spiegazione**

Si è verificato il timeout del trasferimento dell'immagine del firmware.

**Gravità**



Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività con il sistema di destinazione, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4858L Errore di accesso della memoria flash**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di accesso a SPI ROM durante l'aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Spegnere e riaccendere il sistema, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4859L Errore di dimensione massima della memoria**

**Spiegazione**

Impossibile accedere a SPI ROM e aggiornare UEFI mentre il sistema host è in configurazione UEFI o durante il caricamento del sistema operativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Spegnere il sistema o caricare il sistema operativo, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4860L Timeout di connessione**

**Spiegazione**

Si è verificato il timeout di trasferimento dei dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività di rete, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4861L Mancata corrispondenza versione build**

**Spiegazione**

La versione corrente del firmware installata è inferiore alla versione minima richiesta per questo aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare la versione minima del firmware richiesta, quindi riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4862L Errore di allocazione della memoria**

**Spiegazione**

Impossibile allocare la memoria.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Spegnere e riaccendere il sistema di destinazione, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4863L Errore di verifica firma**

**Spiegazione**

La verifica della firma dell'immagine non è riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare nuovamente l'aggiornamento firmware, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4864L Mancata corrispondenza MD5**

**Spiegazione**

È stata rilevata un'immagine danneggiata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare nuovamente l'immagine da una fonte attendibile, quindi ripetere l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4865L Timeout client**

**Spiegazione**

Si è verificato il timeout di una sessione di aggiornamento firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività con il sistema di destinazione, quindi riprovare l'endpoint. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4866L Timeout firmware facoltativo**

**Spiegazione**

Si è verificato il timeout watchdog di un aggiornamento firmware facoltativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la connettività con il sistema di destinazione, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4867L Rollback del firmware disabilitato**

**Spiegazione**

Il ripristino di una versione firmware precedente è disabilitato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Abilitare il rollback per il sistema di destinazione e riprovare l'aggiornamento.

- **FQXHMUP4868L Errore di destinazione non valida**

**Spiegazione**

La destinazione remota dell'aggiornamento firmware non è valida.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il sistema di destinazione sia valido, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4869L Errore parziale**

**Spiegazione**

L'aggiornamento di alcuni adattatori non è riuscito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4870L Errore indirizzo EID**

**Spiegazione**

PLDM Acquisizione dell'indirizzo EID non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Spegnere e riaccendere il sistema di destinazione e attendere l'avvio, quindi riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4871L Versione firmware minima necessaria**

**Spiegazione**

Il requisito di versione minima per questo aggiornamento non è stato soddisfatto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare la versione minima richiesta per l'aggiornamento, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4872L Adattatore non supportato**

**Spiegazione**

Il pacchetto di aggiornamento non supporta gli adattatori su questo sistema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un pacchetto firmware compatibile, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4873L Errore PLDM**

**Spiegazione**

È presente una versione PLDM non compatibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un pacchetto firmware compatibile, quindi riprovare l'aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4874L Errore interno**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare l'aggiornamento firmware. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4900I Avvio di un nuovo processo per ID attività {0} Perform{1}.**

**Spiegazione**

Avvio di un nuovo processo per ID attività {0} Perform{1}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4900L Impossibile avviare un nuovo processo per ID attività {0} Perform{1}.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante l'acquisizione delle informazioni di inventario.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il dispositivo sia ancora gestito e ripetere l'operazione di aggiornamento. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP4910I Azione di alimentazione inviata correttamente.**

**Spiegazione**

Azione di alimentazione inviata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4910L Richiesta di azione di alimentazione non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'azione di alimentazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per ulteriori informazioni, vedere il processo azione di alimentazione nella pagina Processi.

- **FQXHMUP4911G Le azioni di alimentazione non sono supportate per i dispositivi di storage.**

**Spiegazione**

Impossibile eseguire le azioni di alimentazione dalla pagina Aggiornamento firmware: Applica/Attiva.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare la pagina Storage per eseguire l'azione di alimentazione.

- **FQXHMUP4912G È in corso un aggiornamento del dispositivo specificato.**

**Spiegazione**

Mentre è in corso un aggiornamento le azioni alimentazione non sono supportate per i dispositivi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta al termine dell'aggiornamento.

- **FQXHMUP4930I L'attività non è stata creata.**

**Spiegazione**

L'attività non è stata creata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4931I L'attività è in corso per il dispositivo specificato.**

**Spiegazione**

L'attività è in corso per il dispositivo specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4932I L'attività è stata annullata.**

**Spiegazione**

L'attività è stata annullata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4933I Completamento dell'attività riuscito.**

**Spiegazione**

Completamento dell'attività riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4934M Attività non riuscita.**

**Spiegazione**

Attività non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP4935I Nessuna azione richiesta per questa attività.**

**Spiegazione**

Nessuna azione richiesta per questa attività.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4936I L'attività è attualmente in attesa dell'intervento dell'utente per la modalità di manutenzione firmware in sospeso.**

**Spiegazione**

L'attività è attualmente in attesa dell'intervento dell'utente per la modalità di manutenzione firmware in sospeso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4937I Riavviare il dispositivo per continuare il processo di aggiornamento.**

**Spiegazione**

Riavviare il dispositivo per continuare il processo di aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4940I L'aggiornamento firmware è stato ignorato. Hardware non rilevato.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento firmware è stato ignorato. Hardware non rilevato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP4941I Nessuna azione richiesta per questa attività a meno che non si desideri forzare l'aggiornamento. Per forzare l'aggiornamento, selezionare l'opzione "Forza aggiornamento".**

**Spiegazione**

Nessuna azione richiesta per questa attività a meno che non si desideri forzare l'aggiornamento. Per forzare l'aggiornamento, selezionare l'opzione "Forza aggiornamento".

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5000I Comando completato correttamente.**

**Spiegazione**

Comando completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5010L Richiesta di operazione sui supporti non riuscita.**

**Spiegazione**

Il recupero dell'inventario non è riuscito a causa di un input non valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare la richiesta.

- **FQXHMUP5011I Il montaggio dei supporti è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Il montaggio dei supporti è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5011L Il montaggio dei supporti non è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Il montaggio dei supporti non è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP5012I Lo smontaggio dei supporti è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Lo smontaggio dei supporti è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5012L Lo smontaggio dei supporti non è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Lo smontaggio dei supporti non è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP5013I Il supporto di avvio è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Il supporto di avvio è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5013L Il supporto di avvio non è stato avviato sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Il supporto di avvio non è stato avviato sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP5014L È stata selezionata un'operazione non riconosciuta ({}).**

**Spiegazione**

È stata selezionata un'operazione non riconosciuta ({}).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP5100I Azione del sistema operativo completata correttamente.**

#### **Spiegazione**

Azione del sistema operativo completata correttamente.

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5101I L'autenticazione del sistema operativo è stata avviata sui dispositivi selezionati.**

#### **Spiegazione**

L'autenticazione del sistema operativo è stata avviata sui dispositivi selezionati.

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5101L L'autenticazione del sistema operativo non è stata avviata sui dispositivi selezionati.**

#### **Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5102I La convalida della conformità del sistema operativo è stata avviata sui dispositivi selezionati.**

#### **Spiegazione**

La convalida della conformità del sistema operativo è stata avviata sui dispositivi selezionati.

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5102L La convalida della conformità del sistema operativo non è stata avviata sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5103I Gli aggiornamenti dei driver di dispositivo del sistema operativo sono stati avviati sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti dei driver di dispositivo del sistema operativo sono stati avviati sui dispositivi selezionati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5103L Gli aggiornamenti dei driver di dispositivo del sistema operativo non sono stati avviati sui dispositivi selezionati.**

**Spiegazione**

Errore interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5104L Si è verificato un errore di timeout durante l'applicazione dell'aggiornamento del driver di dispositivo.**

**Spiegazione**

Impossibile completare l'aggiornamento del driver di dispositivo nel tempo consentito per il processo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il dispositivo e provare ad applicare nuovamente l'aggiornamento del driver di dispositivo.

- **FQXHMUP5105L Impossibile ottenere le informazioni dell'inventario per il dispositivo specificato.**

**Spiegazione**

Ciò può accadere se il dispositivo è stato riavviato manualmente, se la connettività con il dispositivo è stata interrotta o se si sono verificati problemi durante la manutenzione dei dati gestiti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il dispositivo sia ancora gestito e che ci sia connettività al dispositivo, quindi ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5106L Impossibile inizializzare il processo di aggiornamento del driver di dispositivo.**

**Spiegazione**

Ciò può accadere se il dispositivo è stato riavviato manualmente, se la connettività con il dispositivo è stata interrotta o se si sono verificati problemi durante la manutenzione dei dati gestiti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il sistema operativo del dispositivo e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5107L Impossibile inizializzare il processo di aggiornamento del driver di dispositivo perché la copia del dispositivo selezionato non è riuscita.**

**Spiegazione**

Impossibile copiare i programmi di aggiornamento del driver sul dispositivo selezionato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il sistema operativo del dispositivo e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5108L L'azione del sistema operativo non è stata avviata sui dispositivi selezionati perché è impossibile ottenere l'indirizzo di rete del server di gestione.**

**Spiegazione**

Impossibile ottenere l'indirizzo di rete del server di gestione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5109L L'azione del sistema operativo non è stata avviata sui dispositivi selezionati perché è impossibile generare il processo.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante la generazione dell'attività con Gestione attività Core.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ciò può verificarsi se:

1. I processi dell'inventario non sono stati completati. Il completamento dei processi potrebbe richiedere fino a 15 minuti. Attendere, quindi riprovare l'aggiornamento del driver di dispositivo.
2. Il dispositivo gestito non è più gestito. Verificare che il dispositivo sia gestito correttamente, quindi ripetere l'operazione.

Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5110L L'azione del sistema operativo non è stata avviata sui dispositivi selezionati perché uno o più dispositivi selezionati sono già in uso da uno o più processi.**

**Spiegazione**

Uno o più dispositivi selezionati sono già in uso da uno o più processi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripetere l'azione del sistema operativo una volta completati gli altri processi.

- **FQXHMUP5111L Il servizio Gestione remota Windows non può essere utilizzato sul dispositivo selezionato.**

**Spiegazione**

Il server di gestione richiede il servizio Gestione remota Windows sul dispositivo selezionato per applicare gli aggiornamenti dei driver di dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare la documentazione per configurare il servizio Gestione remota Windows sul dispositivo selezionato.

- **FQXHMUP5112L Impossibile trovare la destinazione UpdateXpress System Pack {0} nel repository dei driver di Windows.**

**Spiegazione**

Per applicare l'aggiornamento del driver di dispositivo, il server di gestione necessita del pacchetto di destinazione UpdateXpress System Pack e degli aggiornamenti dei driver di dispositivo associati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare o importare la destinazione di conformità nel repository.

- **FQXHMUP5113L Impossibile raccogliere l'inventario del driver di dispositivo sul dispositivo selezionato.**

**Spiegazione**

La scansione dei dati di inventario del driver dal dispositivo selezionato non è riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il sistema operativo del dispositivo e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5114L Impossibile confrontare l'inventario del driver di dispositivo con UpdateXpress System Pack.**

**Spiegazione**

Il confronto dei dati di inventario del driver con i dati di destinazione di conformità non è riuscito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**



No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il sistema operativo del dispositivo e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP5115L Il sistema operativo non è raggiungibile sul dispositivo selezionato perché il sistema operativo non è in esecuzione sul dispositivo selezionato.**

**Spiegazione**

Il sistema operativo non è in esecuzione sul dispositivo selezionato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il sistema operativo del dispositivo. Il server di gestione supporta Microsoft Windows 2012 R2 e versioni successive per gli aggiornamenti dei driver di dispositivo.

- **FQXHMUP5116L Il sistema operativo non è raggiungibile sul dispositivo selezionato perché il nome host non è raggiungibile dal server di gestione.**

**Spiegazione**

Il nome host non è raggiungibile dal server di gestione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il sistema operativo del dispositivo. Il server di gestione supporta Microsoft Windows 2012 R2 e versioni successive per gli aggiornamenti dei driver di dispositivo.

- **FQXHMUP5117L Il sistema operativo non è supportato per gli aggiornamenti dei driver del sistema operativo.**

**Spiegazione**

Il server di gestione supporta Microsoft Windows 2012 R2 e versioni successive per gli aggiornamenti dei driver di dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Selezionare un dispositivo con un sistema operativo supportato per gli aggiornamenti dei driver di dispositivo.

- **FQXHMUP5118L Il servizio Gestione remota Windows per la connessione HTTPS non può essere utilizzato sul dispositivo selezionato.**

**Spiegazione**

Il server di gestione richiede il servizio Gestione remota Windows sul dispositivo selezionato per applicare gli aggiornamenti dei driver di dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare la documentazione per configurare il servizio Gestione remota Windows sul dispositivo selezionato con i certificati.

- **FQXHMUP5119L Non è possibile eseguire l'azione del driver di dispositivo poiché l'interfaccia di rete di distribuzione del sistema operativo non è stata configurata.**

**Spiegazione**

Per eseguire le azioni del driver di dispositivo, il server di gestione deve essere in grado di comunicare con il dispositivo selezionato mediante l'interfaccia di rete di distribuzione del sistema operativo definito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Passare alla pagina "Accesso alla rete" e modificare la configurazione di rete per abilitare la distribuzione del sistema operativo su un'interfaccia di rete rilevata.

- **FQXHMUP5120L Impossibile trovare gli aggiornamenti del sistema operativo Windows di destinazione nel repository dei driver di Windows: {0}.**

**Spiegazione**

Per applicare l'aggiornamento del driver di dispositivo, il server di gestione necessita degli aggiornamenti dei driver di dispositivo associati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare o importare il pacchetto UpdateXpress System Pack necessario nel repository.

- **FQXHMUP5200I Esecuzione {0} completata. {1} pacchetti sono stati aggiornati. {2} riusciti e {3} non riusciti.**

**Spiegazione**

Esecuzione {0} completata. {1} pacchetti sono stati aggiornati. {2} riusciti e {3} non riusciti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5201I L'attività del driver di dispositivo non è stata avviata.**

**Spiegazione**

L'attività del driver di dispositivo non è stata avviata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5202I L'attività del driver di dispositivo è in corso per il dispositivo specificato.**

**Spiegazione**

L'attività del driver di dispositivo è in corso per il dispositivo specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5203I L'attività del driver di dispositivo è stata annullata.**

**Spiegazione**

L'attività del driver di dispositivo è stata annullata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5204I L'attività del driver di dispositivo è stata completata correttamente.**

**Spiegazione**

L'attività del driver di dispositivo è stata completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5205M L'attività del driver di dispositivo non è riuscita.**

**Spiegazione**

L'attività del driver di dispositivo non è riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP5206I Nessuna azione richiesta per questa attività del driver di dispositivo.**

**Spiegazione**

Nessuna azione richiesta per questa attività del driver di dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5207I Avvia applicazione degli aggiornamenti dei driver del sistema operativo: {0}.**

**Spiegazione**

Avvia applicazione degli aggiornamenti dei driver del sistema operativo: {0}.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP5208I Applicazione degli aggiornamenti dei driver del sistema operativo {0} completata.**

**Spiegazione**

Applicazione degli aggiornamenti dei driver del sistema operativo {0} completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP6010I I pacchetti sono stati scaricati: [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione****Argomenti**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* L'utente che ha scaricato i pacchetti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

- **FQXHMUP6020I I pacchetti sono stati importati: [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione****Argomenti**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* L'utente che ha importato i pacchetti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

- **FQXHMUP6021I I pacchetti sono stati importati: [arg1]; i pacchetti sono stati ignorati: [arg2] dall'utente [arg3].**

**Spiegazione****Argomenti**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* L'utente che ha importato i pacchetti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

- **FQXHMUP6022I I pacchetti sono stati ignorati: [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

**Argomenti**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* L'utente che ha importato i pacchetti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

- **FQXHMUP6030I I pacchetti sono stati eliminati: [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

**Argomenti**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* L'utente che ha eliminato i pacchetti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

- **FQXHMUP6040I È stato creato il seguente criterio: [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

**Argomenti**

*[arg1]* Nome dei criteri

*[arg2]* Utente che ha creato o copiato il criterio.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

**Avvisa automaticamente il supporto**

- **FQXHMUP6041I È stato modificato il seguente criterio: [arg1] dall'utente [arg2].**

**Spiegazione**

## Argomenti

*[arg1]* Nome dei criteri

*[arg2]* Utente che ha modificato il criterio.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

### Avvisa automaticamente il supporto

- **FQXHMUP6042I È stato eliminato il seguente criterio: [arg1] dall'utente [arg2].**

## Spiegazione

### Argomenti

*[arg1]* Nome dei criteri.

*[arg2]* Utente che ha eliminato il criterio.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

### Avvisa automaticamente il supporto

- **FQXHMUP6043I Il criterio [arg1] è stato importato correttamente dall'utente [arg2].**

## Spiegazione

### Argomenti

*[arg1]* Nome dei criteri.

*[arg2]* Utente che ha importato il criterio.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

### Avvisa automaticamente il supporto

- **FQXHMUP6044I Il criterio [arg1], importato dall'utente [arg2], è stato eliminato a causa di un problema relativo a un nome di criterio non sicuro o di convalida del criterio.**

## Spiegazione

### Argomenti

*[arg1]* Nome del criterio eliminato.

*[arg2]* Utente che ha importato il criterio.

## Gravità

Informativo

## Manutenzione con log

### Avvisa automaticamente il supporto

- **FQXHMUP6101F Dimensioni del repository non valide.**

**Spiegazione**

Le dimensioni del repository devono essere tra 50 GB e {0}GB.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Specificare dimensioni del repository comprese nell'intervallo richiesto e provare a eseguire di nuovo la richiesta.

- **FQXHMUP6101I Il pacchetto [arg1] è stato applicato dall'utente [arg2].**

**Spiegazione****Argomenti**

*[arg1]* Pacchetto di correzioni 2 di Lenovo xClarity Administration

*[arg2]* L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

- **FQXHMUP6101J Richiesta di aggiornamento dell'applicazione dall'utente [arg1] non riuscita con codice restituito [arg2].**

**Spiegazione****Argomenti**

*[arg1]* L'utente che ha eseguito l'aggiornamento.

*[arg2]* Il codice restituito dal tentativo di aggiornamento non riuscito.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riprovare. Se si verificano più errori, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXHMUP6102J Richiesta di aggiornamento dell'applicazione dall'utente [arg1] non riuscita con codice restituito [arg2].**

**Spiegazione****Argomenti**



[arg1] L'utente che ha eseguito l'aggiornamento

[arg2] Il risultato dell'aggiornamento dell'applicazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

- **FQXHMUP6103D L'applicazione non è compatibile con la versione corrente del server di gestione. Visualizzare l'output della console per visualizzare le informazioni relative alla versione.**

**Spiegazione**

L'applicazione non è compatibile con la versione corrente del server di gestione. Visualizzare l'output della console per visualizzare le informazioni relative alla versione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP6103F Richiesta di aggiornamento dell'applicazione dall'utente {0} completata con codice restituito {1}. L'aggiornamento richiesto non è applicabile.**

**Spiegazione**

Richiesta di aggiornamento dell'applicazione dall'utente {0} completata con codice restituito {1}. L'aggiornamento richiesto non è applicabile.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXHMUP7500I Operazione repository completata correttamente.**

**Spiegazione**

Operazione repository completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7501L Il pacchetto di aggiornamento non contiene nessun tipo di macchina applicabile.**

**Spiegazione**

Il nodo "applicableMachineTypes" deve disporre di un elenco di tipi di macchina correttamente definiti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare un pacchetto di aggiornamento corretto dal sito Web del Supporto Lenovo.

- **FQXHMUP7502L Il pacchetto di aggiornamento non contiene nessun modello di tipi di macchina applicabile.**

**Spiegazione**

Il nodo "machineTypeModel" deve disporre di un elenco di almeno un MTM.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare un pacchetto di aggiornamento corretto dal sito Web del Supporto Lenovo.

- **FQXHMUP7503F Almeno uno dei parametri analizzati ha rilevato un errore non irreversibile.**

**Spiegazione**

Uno o più parametri analizzati non sono validi o sono mancanti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il file di log per i dettagli.

- **FQXHMUP7520F Attività di verifica non tentata.**

**Spiegazione**

L'attività non si applica oppure non è stata tentata perché una verifica precedente non è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il file di log per i dettagli.

- **FQXHMUP7521I Lo switch dispone di connettività di rete.**

**Spiegazione**

Lo switch dispone di connettività di rete.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7521L L'attività di verifica ha rilevato che lo switch non dispone di connettività di rete.**

**Spiegazione**

Una sessione SNMP non può essere stabilita sullo switch. Ciò può accadere quando SNMP non è in esecuzione sullo switch, la connettività IP è assente, la connettività L2 è assente, si è verificato un problema di alimentazione o un errore hardware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nella pagina Switch, verificare che "online" sia specificato per lo switch.

- **FQXHMUP7522I Il tipo di impilatura del pacchetto di aggiornamento corrisponde alla configurazione dello switch.**

**Spiegazione**

Il tipo di impilatura del pacchetto di aggiornamento corrisponde alla configurazione dello switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7522L L'attività di verifica ha rilevato che il tipo di impilatura del pacchetto di aggiornamento non corrisponde alla configurazione dello switch.**

**Spiegazione**

Un pacchetto di aggiornamento indipendente è assegnato a uno switch impilato o un pacchetto di aggiornamento di impilamento è assegnato a uno switch indipendente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare un pacchetto di aggiornamento corrispondente oppure modificare la configurazione dello switch sulla modalità impilata o indipendente.

- **FQXHMUP7523I Lo switch impilato è lo switch master. L'aggiornamento firmware può essere applicato.**

**Spiegazione**

Lo switch impilato è lo switch master. L'aggiornamento firmware può essere applicato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7523L Lo switch impilato è uno switch membro. L'aggiornamento firmware non può essere applicato.**

**Spiegazione**

Lo switch di destinazione è inserito in una configurazione impilata come membro. Il relativo firmware non può essere aggiornato direttamente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare la configurazione impilata tramite lo switch master.

- **FQXHMUP7524I La firma del firmware consente di eseguire l'aggiornamento.**

**Spiegazione**

La firma del firmware consente di eseguire l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7524L Il firmware è firmato per lo sviluppo e non può essere applicato allo switch firmato per la produzione.**

**Spiegazione**

Uno switch che esegue firmware firmato con chiave di produzione non può essere direttamente aggiornato a un'immagine del firmware firmata per lo sviluppo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare un'immagine del firmware firmata per la produzione oppure aggiornare lo switch manualmente utilizzando la procedura di aggiornamento con firma per lo sviluppo.

- **FQXHMUP7525I Non sono in corso altri aggiornamenti.**

**Spiegazione**

Non sono in corso altri aggiornamenti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7525L È in corso un altro aggiornamento.**

**Spiegazione**

È in corso un aggiornamento sullo switch di destinazione. Un altro aggiornamento non può essere applicato fino al completamento del processo corrente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere che l'aggiornamento corrente sia completato oppure annullarlo (se applicabile).

- **FQXHMUP7526F La versione del firmware dello switch è precedente rispetto alla versione minima consigliata.**

**Spiegazione**

La versione corrente del firmware dello switch è precedente rispetto alla versione minima supportata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare un altro metodo per l'aggiornamento del firmware.

- **FQXHMUP7526I Lo switch dispone della versione minima del firmware richiesta per supportare l'aggiornamento.**

**Spiegazione**

Lo switch dispone della versione minima del firmware richiesta per supportare l'aggiornamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7527L La versione del firmware dello switch è troppo precedente e non supporta l'aggiornamento.**

**Spiegazione**

La versione corrente del firmware dello switch non supporta gli aggiornamenti tramite Lenovo XClarity Administrator.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare lo switch manualmente ad una versione uguale o successiva rispetto alla versione minima supportata.

- **FQXHMUP7531I Il pacchetto di aggiornamento è compatibile per questa versione del firmware.**

**Spiegazione**

Il pacchetto di aggiornamento è compatibile per questa versione del firmware.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7531L L'aggiornamento del CNoS alla versione 10.8.1 o successiva non è supportato quando vengono utilizzate le credenziali predefinite.**

**Spiegazione**

Le versioni più recenti non consentono la gestione con le credenziali predefinite di fabbrica. L'eventuale aggiornamento potrebbe rendere ingestibile lo switch una volta completata l'applicazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare le credenziali di accesso dello switch adottando un nome utente e/o una password diversi, aggiornare le credenziali memorizzate per lo switch e provare ad eseguire nuovamente l'aggiornamento.

- **FQXHMUP7540L Il pacchetto di aggiornamento non è compatibile con lo switch selezionato.**

**Spiegazione**

Il nodo "name" non denota la stessa piattaforma hardware dell'UUID di destinazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare un pacchetto di aggiornamento da applicare all'UUID di destinazione.

- **FQXHMUP7560L Nessun processo di aggiornamento trovato per lo switch selezionato.**

**Spiegazione**

Nessun aggiornamento firmware in corso o terminato per l'UUID specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Avviare un processo di aggiornamento firmware o interrogare un altro UUID.

- **FQXHMUP7561I I file payload sono stati estratti correttamente.**

**Spiegazione**

I file payload sono stati estratti correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7561L La decompressione payload non ha prodotto i file previsti.**

**Spiegazione**

È previsto che il payload contenga due file con estensione "img" o "imgs" e nomi contenenti rispettivamente "Boot" e "OS".

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il file payload sia integro e scaricarlo nuovamente in caso di errore.

- **FQXHMUP7562L Impossibile ottenere credenziali SFTP.**

**Spiegazione**

Interrogazione delle variabili di sistema per le credenziali SFTP (nome utente, password, indirizzo IPv4) non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Lenovo XClarity Administrator.

- **FQXHMUP7563I Trasferimento dell'immagine principale allo switch.**

**Spiegazione**

Trasferimento dell'immagine principale allo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7563L Trasferimento dell'immagine principale allo switch non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il trasferimento dell'immagine principale allo switch.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**



Controllare il log per i dettagli ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP7564I Trasferimento dell'immagine di avvio allo switch.**

**Spiegazione**

Trasferimento dell'immagine di avvio allo switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7564L Trasferimento dell'immagine di avvio allo switch non riuscito.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il trasferimento dell'immagine di avvio allo switch.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il log per i dettagli ed eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

- **FQXHMUP7565I Richiesta di ripristino dello switch.**

**Spiegazione**

Richiesta di ripristino dello switch.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7565L Ripristino dello switch non riuscito.**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema durante il ripristino dello switch al termine del trasferimento dell'immagine.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare lo switch utilizzando l'impostazione Azioni nella pagina dei dettagli dello switch oppure manualmente.

- **FQXHMUP7579I Aggiornamento firmware sullo switch riuscito.**

**Spiegazione**

Aggiornamento firmware sullo switch riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7599I Messaggio di aggiornamento firmware Rackswitch generico.**

**Spiegazione**

Messaggio di aggiornamento firmware Rackswitch generico.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7700I L'aggiornamento dello storage è stato completato correttamente.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento dello storage è stato completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7701G L'attività di verifica ha rilevato che l'account utente di gestione dello storage specificato non dispone dei privilegi di accesso all'interfaccia FTP.**

**Spiegazione**

L'operazione non può essere eseguita perché l'account utente di gestione dello storage specificato non dispone dei privilegi di accesso all'interfaccia FTP.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare un account utente che disponga dei privilegi di accesso all'interfaccia FTP.

- **FQXHMUP7702G L'attività di verifica ha rilevato che il pacchetto specificato non può essere applicato.**

**Spiegazione**

Il pacchetto specificato non può essere applicato al dispositivo di storage perché la sua versione è precedente rispetto alla versione installata corrente o il pacchetto è danneggiato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che il pacchetto specificato sia successivo rispetto alla versione installata.

- **FQXHMUP7703G L'attività di verifica ha rilevato un problema con lo stato di integrità corrente del dispositivo di storage.**

**Spiegazione**

Gli aggiornamenti firmware possono essere eseguiti solo su dispositivi con stato di integrità OK o Normale.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare lo stato di integrità del dispositivo di storage ed eseguire le azioni appropriate per impostare lo stato su OK o Normale.

- **FQXHMUP7704G L'attività di verifica ha rilevato che non è possibile accedere al dispositivo di storage.**

**Spiegazione**

L'operazione non può essere eseguita a causa di un problema di connettività del dispositivo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che non siano presenti problemi di connettività sul dispositivo ed eseguire nuovamente l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXHMUP7900I Il server dispone di connettività di rete.**

**Spiegazione**

Il server dispone di connettività di rete.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7900L L'attività di verifica ha rilevato che il server non dispone di connettività di rete.**

**Spiegazione**

Impossibile stabilire una sessione redfish con il server. Ciò può accadere quando un servizio non è in esecuzione sul server, la connettività IP è assente, la connettività L2 è assente, si è verificato un problema di alimentazione o un errore hardware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nella pagina del server, verificare che "online" sia specificato per il server.

- **FQXHMUP7920F Attività di verifica non tentata.**

**Spiegazione**

L'attività non si applica oppure non è stata tentata perché una verifica precedente non è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il file di log per i dettagli.

- **FQXHMUP7925I Non sono in corso altri aggiornamenti.**

**Spiegazione**

Non sono in corso altri aggiornamenti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7925L È in corso un altro aggiornamento.**

**Spiegazione**

È in corso un aggiornamento sul server di destinazione. Un altro aggiornamento non può essere applicato fino al completamento del processo corrente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere che l'aggiornamento corrente sia completato oppure annullarlo (se applicabile).

- **FQXHMUP7940L Il pacchetto di aggiornamento non è compatibile con il server selezionato.**

**Spiegazione**

I pacchetti di aggiornamento selezionati non si applicano al modello del tipo di macchina di destinazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Utilizzare un pacchetto di aggiornamento compatibile o controllare i modelli del tipo di macchina applicabili.

- **FQXHMUP7941L Il pacchetto di aggiornamento non esiste.**

**Spiegazione**

Uno dei file richiesti per il confronto degli aggiornamenti non esiste.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare i nomi e la posizione dei file inviati per il confronto del firmware.

- **FQXHMUP7965I Riavvio del BMC.**

**Spiegazione**

Riavvio del BMC.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7966I Il processo di aggiornamento è stato annullato.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento è stato annullato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7966L Nessun processo di aggiornamento da annullare.**

**Spiegazione**

L'UUID specificato non sta eseguendo alcun aggiornamento da annullare.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Annullare un aggiornamento con UUID valido.

- **FQXHMUP7967I Il processo di aggiornamento è stato avviato.**

**Spiegazione**

Il processo di aggiornamento è stato avviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP7968L Il processo di aggiornamento non è riuscito.**

**Spiegazione**

Errore non specifico causato da un processo di aggiornamento non riuscito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Raccogliere i log e aprire il ticket di supporto.

- **FQXHMUP7979I L'aggiornamento dell'immagine è riuscito.**

**Spiegazione**

L'aggiornamento dell'immagine è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP8000I Operazione di aggiornamento del server di gestione completata correttamente.**

**Spiegazione**

Operazione di aggiornamento del server di gestione completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP8002L Operazione di aggiornamento del server di gestione non riuscita.**

**Spiegazione**

Operazione di aggiornamento del server di gestione non riuscita per un motivo interno sconosciuto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Lenovo XClarity Administrator, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP8003G Parametro non valido passato all'operazione di aggiornamento del server di gestione.**

**Spiegazione**

Parametro obbligatorio mancante o valore specificato non valido.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare tutti i parametri. Quindi, ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP8007I Operazione di aggiornamento del server di gestione avviata.**

**Spiegazione**

Operazione di aggiornamento del server di gestione avviata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP8008G Impossibile avviare l'operazione di aggiornamento del server di gestione.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di avvio di un processo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Lenovo XClarity Administrator, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP8009I Operazione di aggiornamento del server di gestione correttamente in esecuzione.**

**Spiegazione**

Operazione di aggiornamento del server di gestione correttamente in esecuzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP8010G Impossibile completare l'operazione di aggiornamento del server di gestione poiché è già in corso un altro aggiornamento.**

**Spiegazione**

È già in corso un altro aggiornamento. Impossibile completare l'operazione finché non sarà stato completato l'aggiornamento precedente.

**Gravità**



Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento dell'aggiornamento corrente, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP8011G È già in corso un'operazione di aggiornamento del server di gestione. Impossibile avviare l'operazione di aggiornamento richiesta.**

**Spiegazione**

Impossibile avviare l'operazione di aggiornamento del server di gestione finché non sarà stata completata l'operazione di aggiornamento corrente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Attendere il completamento dell'operazione di aggiornamento corrente, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP8012G Impossibile trovare il pacchetto di aggiornamento del server di gestione.**

**Spiegazione**

Impossibile scaricare il payload di aggiornamento del server di gestione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare o importare l'aggiornamento del server di gestione, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP8013L Impossibile applicare il pacchetto di aggiornamento del server di gestione.**

**Spiegazione**

Spazio su disco insufficiente nel repository degli aggiornamenti del server di gestione per applicare il pacchetto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare i pacchetti di aggiornamento del server di gestione installati precedentemente o eliminare i pacchetti non richiesti per l'installazione corrente.

- **FQXHMUP8014G Impossibile avviare l'operazione di aggiornamento del server di gestione.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di avvio dell'operazione di aggiornamento del server di gestione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riavviare Lenovo XClarity Administrator, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP8015G Operazione di aggiornamento del server di gestione non riuscita.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante l'operazione di aggiornamento del server di gestione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare il log processi per i dettagli relativi all'errore, quindi ripetere l'operazione.

- **FQXHMUP8016L Il pacchetto di aggiornamento non può essere scaricato o importato poiché il repository è pieno.**

**Spiegazione**

Spazio su disco insufficiente per scaricare o importare il pacchetto di aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Installare o eliminare gli aggiornamenti pronti per essere applicati oppure attendere il completamento del processo di importazione in esecuzione.

- **FQXHMUP8017I Annullamento dell'operazione repository degli aggiornamenti del server di gestione riuscito.**

**Spiegazione**

Annullamento dell'operazione repository degli aggiornamenti del server di gestione riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXHMUP8018J L'ID utente {0} non dispone di autorizzazioni sufficienti per questa richiesta specifica.**

**Spiegazione**

Impossibile completare la richiesta dell'ID utente {0} perché l'utente non dispone delle autorizzazioni corrette per eseguirla.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Modificare l'account utente per aumentare il ruolo dell'utente.

- **FQXHMUP8019J Il pacchetto di aggiornamento del server di gestione non è applicabile.**

**Spiegazione**

Il pacchetto selezionato non è applicabile come aggiornamento del server di gestione sull'attuale xClarity Administrator.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Controllare la nota di rilascio del pacchetto di aggiornamento per i dettagli sulla compatibilità.

- **FQXHMUP8020L Impossibile applicare il pacchetto del repository, perché il repository firmware remoto utilizzato è di sola lettura.**

**Spiegazione**

Impossibile importare i pacchetti in un repository del firmware remoto di sola lettura.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituirlo con il repository del firmware locale o con un repository del firmware remoto scrivibile.



---

## Capitolo 3. Elenco degli eventi dello chassis

Utilizzare questi collegamenti per reperire le informazioni sugli eventi relativi all'hardware che possono essere rilevati da Lenovo XClarity Administrator per gli chassis supportati da Lenovo.

- [Chassis di classe carrier tipo 7385](#)
- [Enterprise Chassis tipi 7893, 8721 e 8724](#)



---

## Capitolo 4. Eventi e avvisi di server e nodi di elaborazione di ThinkAgile, ThinkEdge, ThinkSystem, System x, Flex System, Converged HX Series e NeXtScale

Utilizzare questi collegamenti per reperire le informazioni sugli eventi relativi all'hardware che possono essere rilevati da Lenovo XClarity Administrator per i server Lenovo supportati.

### Server ThinkAgile HX

- HX630 V3 - basato su [SR630 V3](#)
- HX645 V3 - basato su [SR645 V3](#)
- HX650 V3 - basato su [SR650 V3](#)
- HX665 V3 - basato su [SR665 V3](#)
- HX1020 - basato su [SE450](#)
- HX1021 - basato su [SE450](#)
- HX1220 - basato su [ST550](#)
- HX1221 con certificazione - basato su [ST550](#)
- HX1320 - basato su [SR630](#)
- HX1321 con certificazione - basato su [SR630](#)
- HX1330 - basato su [SR630 V2](#)
- HX1331 - basato su [SR630 V2](#)
- HX1520-R - basato su [SR650](#)
- HX1521-R con certificazione - basato su [SR650](#)
- HX2320 - basato su [SR630](#)
- HX2320-E - basato su [SR630](#)
- HX2321 - basato su [SR630](#)
- HX2330 - basato su [SR630 V2](#)
- HX2331 - basato su [SR630 V2](#)
- HX2520-R - basato su [SR650](#)
- HX2720-E - basato su [SD530](#)
- HX3320 - basato su [SR630](#)
- HX3321 con certificazione - basato su [SR630](#)
- HX3330 - basato su [SR630 V2](#)
- HX3331 con certificazione - basato su [SR630 V2](#)
- HX3375 - basato su [SR645](#)
- HX3376 - basato su [SR645](#)
- HX3520-G - basato su [SR650](#)
- HX3521-G - basato su [SR650](#)
- HX3720 - basato su [SD530](#)
- HX3721 con certificazione - basato su [SD530](#)
- HX5520 - basato su [SR650](#)
- HX5520-C - basato su [SR650](#)
- HX5521 con certificazione - basato su [SR650](#)
- HX5521-C con certificazione - basato su [SR650](#)
- HX5530 - basato su [SR650 V2](#)
- HX5531 - basato su [SR650 V2](#)
- HX7321-N con certificazione - basato su [SR630](#)
- HX7520 - basato su [SR650](#)
- HX7521 con certificazione - basato su [SR650](#)
- HX7521-N con certificazione - basato su [SR630](#)
- HX7530 - basato su [SR650 V2](#)
- HX7531 con certificazione - basato su [SR650 V2](#)
- HX7721-N con certificazione - basato su [SD530](#)

- HX7820 - basato su [SR650](#)
- HX7821 - basato su [SR650](#)

#### **Server ThinkAgile MX**

- MX con certificazione - basato su [SR650](#)
- MX630 V3 [SR630 V3](#)
- MX650 V3 [SR650 V3](#)
- MX1020 - basato su [SE350](#)
- MX1021 - basato su [SE350](#)
- MX3330 - basato su [SR650 V2](#)
- MX3331 con certificazione - basato su [SR650 V2](#)
- Appliance MX3520-F All-flash - basata su [SR650](#)
- Appliance MX3520-H Hybrid - basata su [SR650](#)
- MX3530 - basato su [SR630 V2](#)
- MX3531 con certificazione - basato su [SR630 V2](#)

#### **Server ThinkAgile SX**

- SXM4200 (9565, 7Y34) - basato su [x3650 M5](#)
- SXM4400 (9565, 7Y34) - basato su [SR650](#)
- SXM6200 (9565, 7Y34) - basato su [x3650 M5](#)
- SXM6400 (9565, 7Y34) - basato su [SR650](#)
- SXN3000 (9565) - basato su [SR650](#)

#### **Server ThinkAgile VX**

- VX 1U con certificazione - basato su [SR630](#)
- VX 2U con certificazione - basato su [SR650](#)
- VX 2U4N con certificazione - basato su [SD530](#)
- VX1320 con certificazione - basato su [SR650](#)
- VX630 V3 - basato su [SR630 V3](#)
- VX635 V3 - basato su [SR655 V3](#)
- VX645 V3 - basato su [SR645 V3](#)
- VX650 V2-DPU - basato su [SR650 V2](#)
- VX650 V3 - basato su [SR650 V3](#)
- VX650 V3-DPU - basato su [SR650 V3](#)
- VX655 V3 - basato su [SR650 V3](#)
- VX665 V3 - basato su [SR665 V3](#)
- VX850 V3 - basato su [SR850 V3](#)
- VX2320 - basato su [SR630](#)
- VX2330 - basato su [SR630 V2](#)
- X2375 - basato su [SR645](#)
- VX3310 - basato su [SR630](#)
- VX3320 - basato su [SR630](#)
- VX3330 - basato su [SR630 V2](#)
- VX3331 con certificazione - basato su [SR630 V2](#)
- VX3375 - basato su [SR645](#)
- VX3376 con certificazione - basato su [SR645](#)
- VX3510-G - basato su [SR650](#)
- VX3520-G - basato su [SR650](#)
- VX3530-G - basato su [SR650 V2](#)
- VX3575-G - basato su [SR665](#)
- VX3720 - basato su [SD530](#)
- VX3720-N - basato su [SR630](#)
- VX5520 - basato su [SR650](#)
- VX5530 - basato su [SR650 V2](#)
- VX5575 - basato su [SR665](#)
- VX7320 - basato su [SR630](#)



- VX7330 - basato su [SR630 V2](#)
- VX7375-N - basato su [SR630](#)
- VX7510 - basato su [SR650](#)
- VX7520 - basato su [SR650](#)
- VX7520-N - basato su [SR650](#)
- VX7530 - basato su [SR650 V2](#)
- VX7531 con certificazione - basato su [SR650 V2](#)
- VX7575 - basato su [SR665](#)
- VX7576 con certificazione - basato su [SR665](#)
- VX7820 - basato su [SR950](#)

### ThinkEdge

- [SE350](#)
- [SE350 V2](#)
- [SE360 V2](#)
- [SE450](#)
- [SE455 V3](#)

### Server ThinkSystem

- [SD530](#)
- [SD530 V3](#)
- [SD535 V3](#)
- [SD650 V3](#)
- [SD630 V2](#)
- [SD650](#)
- [SD650 V2](#)
- [SD650 V3](#)
- [SD650-I V3](#)
- [SD650-N V2](#)
- [SD665 V3](#)
- [SD665-N V3](#)
- [SN550](#)
- [SN550 V2](#)
- [SN850](#)
- [SR150 e SR158 \(solo Cina\)](#)
- [SR250 e SR258 \(solo Cina\)](#)
- [SR250 V2 e SR258 V2 \(solo Cina\)](#)
- [SR250 V3 e SR258 V3 \(solo Cina\)](#)
- [SR530](#)
- [SR550 e SR558 \(solo Cina\)](#)
- [SR570](#)
- [SR590](#)
- [SR630](#)
- [SR630 V2](#)
- [SR630 V3](#)
- [SR635](#)
- [SR635 V3](#)
- [SR645](#)
- [SR645 V3](#)
- [SR650](#)
- [SR650 V2](#)
- [SR650 V3](#)
- [SR655](#)
- [SR655 V3](#)
- [SR665](#)
- [SR665 V3](#)

- SR670
- SR670 V2
- SR675 V3
- SR850
- SR850P
- SR850 V2
- SR850 V3
- SR860
- SR860 V2
- SR860 V3
- SR950
- SR950 V3
- ST50 V3 e ST58 V3 (solo Cina)
- ST250 e ST258 V3 (solo Cina)
- ST250 V2 e ST258 V2 (solo Cina)
- ST250 V3 e ST258 V3 (solo Cina)
- ST550 e ST558 (solo Cina)
- ST650 V2 e ST658 V2 (solo Cina)
- ST650 V3 e ST658 V3 (solo Cina)

### **Server System x**

- iDataPlex dx360 M4
- x3100 M4
- x3100 M5
- x3250 M4
- x3250 M5
- x3250 M6
- x3300 M4
- x3500 M4
- x3530 M4
- x3550 M4
- x3550 M5
- x3500 M5
- x3550 M5
- x3630 M4
- x3650 M4
- x3650 M4 BD
- x3650 M4 HD
- x3650 M5
- x3650 M5
- x3750 M4
- x3750 M4
- x3750 M4
- x3850 X5
- x3850 X6
- x3850 X6
- x3950 X5
- x3950 X6
- x3950 X6

### **Server Flex System**

- x220
- x222
- x240
- x240
- x240 M5

- x280 X6, x480 X6 e x880 X6
- x280 X6, x480 X6 e x880 X6
- x440
- x440

#### **Appliance Converged serie HX**

- HX1310
- HX2310-E
- HX2710-E (8689)
- HX3310
- HX3310-F
- HX3500
- HX3510-G
- HX3710
- HX3710-F
- HX5500
- HX5510
- HX5510-C
- HX7500
- HX7510

#### **Server NeXtScale**

- nx360 M4
- nx360 M5



---

## Capitolo 5. Elenco di eventi ThinkServer

Questa sezione elenca tutti gli eventi ThinkServer che possono essere visualizzati nel registro eventi di XClarity Administrator o nel log di controllo.

- **FQXTS1011456 Avanzamento firmware di sistema: errore codice POST BIOS**

**Spiegazione**

Avanzamento firmware di sistema: errore codice POST BIOS

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare sul sito del Supporto per comunicati di servizio applicabili o aggiornamenti firmware applicabili a questo errore.
2. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXTS1011457 Blocco del firmware di sistema**

**Spiegazione**

Blocco del firmware di sistema

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare sul sito del Supporto per comunicati di servizio applicabili o aggiornamenti firmware applicabili a questo errore.
2. Aggiornare il firmware BIOS/UEFI.
3. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXTS1011458 Avanzamento del firmware di sistema**

**Spiegazione**

Avanzamento del firmware di sistema

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1011584 Avanzamento firmware di sistema: errore codice POST BIOS risolto**

**Spiegazione**

Avanzamento firmware di sistema: errore codice POST BIOS risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1011585 Blocco del firmware di sistema eliminato**

**Spiegazione**

Blocco del firmware di sistema eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1011586 Avanzamento del firmware di sistema completato**

**Spiegazione**

Avanzamento del firmware di sistema completato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1076992 Accesso errore memoria correggibile disabilitato**

**Spiegazione**

Accesso errore memoria correggibile disabilitato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1076993 Registrazione tipo di evento disabilitata.**

**Spiegazione**

Registrazione tipo di evento disabilitata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1076994 Area SEL reimpostata/eliminata**

**Spiegazione**

Area SEL reimpostata/eliminata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1076995 Registrazione eventi di sistema disabilitata**

**Spiegazione**

Registrazione eventi di sistema disabilitata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Solo informativo; intervento dell'utente non richiesto.

- **FQXTS1076996 SEL completo.**

**Spiegazione**

SEL completo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1076997 SEL quasi completo.**

**Spiegazione**

SEL quasi completo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1076998 Registrazione errore di controllo macchina correggibile disabilitata**

**Spiegazione**

Registrazione errore di controllo macchina correggibile disabilitata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1077120 Registrazione errore memoria correggibile abilitata**

**Spiegazione**

Registrazione errore memoria correggibile abilitata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1077121 Registrazione tipo di evento abilitata.**

**Spiegazione**

Registrazione tipo di evento abilitata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1077122 Annullamento dell'asserzione dell'evento area SEL reimpostata/eliminata**

**Spiegazione**

Area SEL reimpostata/eliminata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1077123 Registrazione eventi di sistema abilitata**

**Spiegazione**

Registrazione eventi di sistema abilitata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1077124 Evento SEL completo cancellato**

**Spiegazione**

Evento SEL completo cancellato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1077125 Evento SEL quasi completo cancellato**

**Spiegazione**

Evento SEL quasi completo cancellato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1077126 Registrazione errore di controllo macchina correggibile abilitata**

**Spiegazione**

Registrazione errore di controllo macchina correggibile abilitata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142528 Reimpostazione watchdog BIOS**

**Spiegazione**

Reimpostazione watchdog BIOS

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142529 Reimpostazione watchdog del sistema operativo**

**Spiegazione**

Reimpostazione watchdog del sistema operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142530 Arresto watchdog del sistema operativo**

**Spiegazione**

Arresto watchdog del sistema operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142531 Spegnimento watchdog del sistema operativo**

**Spiegazione**

Spegnimento watchdog del sistema operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142532 Ciclo di alimentazione watchdog del sistema operativo**

**Spiegazione**

Ciclo di alimentazione watchdog del sistema operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142533 Interruzione diagnostica/watchdog NMI del sistema operativo**

**Spiegazione**

Interruzione diagnostica/watchdog NMI del sistema operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142534 Watchdog del sistema operativo scaduto, solo stato**

**Spiegazione**

Watchdog del sistema operativo scaduto, solo stato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142535 Interrupt pre-timeout del watchdog del sistema operativo, non NMI**

**Spiegazione**

Interrupt pre-timeout del watchdog del sistema operativo, non NMI

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142656 Annullamento dell'asserzione della reimpostazione del watchdog BIOS**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione della reimpostazione del watchdog BIOS

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142657 Annullamento dell'asserzione della reimpostazione del watchdog del sistema operativo**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione della reimpostazione del watchdog del sistema operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142658 Annullamento dell'asserzione dell'arresto watchdog del sistema operativo**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione dell'arresto watchdog del sistema operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142659 Annullamento dell'asserzione dello spegnimento watchdog del sistema operativo**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione dello spegnimento watchdog del sistema operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142660 Annullamento dell'asserzione del ciclo di alimentazione watchdog del sistema operativo**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione del ciclo di alimentazione watchdog del sistema operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142661 Interrupt diagnostico/watchdog NMI del sistema operativo cancellato**

**Spiegazione**

Interrupt diagnostico/watchdog NMI del sistema operativo cancellato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142662 Watchdog del sistema operativo scaduto, evento solo stato risolto**

**Spiegazione**

Watchdog del sistema operativo scaduto, evento solo stato risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1142663 Interrupt pre-timeout del watchdog del sistema operativo eliminato**

**Spiegazione**

Interrupt pre-timeout del watchdog del sistema operativo eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208064 Sistema riconfigurato**

**Spiegazione**

Sistema riconfigurato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208066 Guasto hardware di sistema indeterminato**

**Spiegazione**

Guasto hardware di sistema indeterminato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Se Call Home è stato abilitato, è stata inviata una notifica al Supporto. Se Call Home non è stato abilitato, contattare il Supporto. Per avvisare automaticamente il Supporto per gli eventi futuri, abilitare Call Home tramite l'interfaccia Web LXCA.

- **FQXTS1208067 Voce SEL aggiunta al log ausiliario**

**Spiegazione**

Voce SEL aggiunta al log ausiliario

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208068 L'azione PEF sta per essere effettuata. Corrispondenze trovate per i filtri eventi.**

**Spiegazione**

L'azione PEF sta per essere effettuata. Corrispondenze trovate per i filtri eventi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208069 Sincronizzazione orologio timestamp**

**Spiegazione**

Sincronizzazione orologio timestamp

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208192 Evento sistema riconfigurato risolto**

**Spiegazione**

Evento sistema riconfigurato risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208193 Evento di avvio del sistema OEM cancellato**

**Spiegazione**

Evento di avvio del sistema OEM cancellato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208194 Guasto hardware di sistema indeterminato risolto**

**Spiegazione**

Guasto hardware di sistema indeterminato risolto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208195 Annullamento dell'asserzione della voce SEL aggiunta al log ausiliario**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione della voce SEL aggiunta al log ausiliario

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208196 Annullamento dell'asserzione dell'evento dell'azione PEF**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione dell'evento dell'azione PEF

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1208197 Annullamento dell'asserzione evento di sincronizzazione orologio timestamp**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione evento di sincronizzazione orologio timestamp

**Gravità**

Informativo



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273728 Interrupt diagnostico/NMI del pannello anteriore risolto**

**Spiegazione**

Interrupt diagnostico/NMI del pannello anteriore risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273729 Interrupt critico, errore timeout bus risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, errore timeout bus risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273730 Interrupt critico, errore controllo NMI del canale I/O risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, errore controllo NMI del canale I/O risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273731 Interrupt critico, errore software NMI risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, errore software NMI risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273732 Interrupt critico, errore parità PERR PCI risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, errore parità PERR PCI risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273733 Interrupt critico, errore parità SERR PCI risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, errore parità SERR PCI risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273734 Interrupt critico, evento timeout EISA a prova di errore risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, evento timeout EISA a prova di errore risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273735 Interrupt critico, errore correggibile bus risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, errore correggibile bus risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273736 Interrupt critico, errore non correggibile bus risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, errore non correggibile bus risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273737 Interrupt critico, errore irreversibile NMI risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, errore irreversibile NMI risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273738 Interrupt critico, errore irreversibile bus risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, errore irreversibile bus risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1273739 Interrupt critico, evento bus danneggiato (bus funzionante in stato di prestazioni danneggiate) risolto**

**Spiegazione**

Interrupt critico, evento bus danneggiato (bus funzionante in stato di prestazioni danneggiate) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS131330 Avvertenza di sottotensione (inferiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotensione (inferiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Esaminare il log eventi di sistema.
2. Verificare se è presente un LED di errore sulla scheda di sistema.
3. Sostituire i dispositivi malfunzionanti.
4. Controllare se è disponibile un aggiornamento firmware del server.
5. Importante: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti coordinati di codice. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
6. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

• **FQXTS131331 Avvertenza di sottotensione (inferiore critica, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotensione (inferiore critica, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Esaminare il log eventi di sistema.
2. Verificare se è presente un LED di errore sulla scheda di sistema.
3. Sostituire i dispositivi malfunzionanti.
4. Controllare se è disponibile un aggiornamento firmware del server.
5. Importante: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti coordinati di codice. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
6. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS131332 Avvertenza di sottotensione (inferiore irreversibile, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotensione (inferiore irreversibile, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Esaminare il log eventi di sistema.
2. Verificare se è presente un LED di errore sulla scheda di sistema.
3. Sostituire i dispositivi malfunzionanti.
4. Controllare se è disponibile un aggiornamento firmware del server.
5. Importante: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti coordinati di codice. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
6. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS131333 Avvertenza di sottotensione (inferiore irreversibile, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotensione (inferiore irreversibile, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Esaminare il log eventi di sistema.
2. Verificare se è presente un LED di errore sulla scheda di sistema.
3. Sostituire i dispositivi malfunzionanti.
4. Controllare se è disponibile un aggiornamento firmware del server.
5. Importante: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti coordinati di codice. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
6. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS131336 Avvertenza di sovratensione (superiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovratensione (superiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

**• FQXTS131337 Avvertenza di sovratensione (superiore critica, crescente)****Spiegazione**

Problema critico di sovratensione (superiore critica, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

**• FQXTS131338 Avvertenza di sovratensione (superiore irreversibile, decrescente)****Spiegazione**

Problema critico di sovratensione (superiore irreversibile, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.

c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS131339 Avvertenza di sovratensione (superiore irreversibile, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovratensione (superiore irreversibile, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS131456 Avvertenza di sottotensione (inferiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sottotensione (inferiore non critica, decrescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131457 Avvertenza di sottotensione (inferiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sottotensione (inferiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131458 Avvertenza di sottotensione (inferiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotensione (inferiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131459 Avvertenza di sottotensione (inferiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotensione (inferiore critica, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131460 Avvertenza di sottotensione (inferiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotensione (inferiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131461 Avvertenza di sottotensione (inferiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotensione (inferiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131462 Avvertenza di sovratensione (superiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovratensione (superiore non critica, decrescente) risolta



**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131463 Avvertenza di sovratensione (superiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**  
Avvertenza di sovratensione (superiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131464 Avvertenza di sovratensione (superiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**  
Problema critico di sovratensione (superiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131465 Avvertenza di sovratensione (superiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**  
Problema critico di sovratensione (superiore critica, crescente) risolto

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131466 Avvertenza di sovratensione (superiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**  
Problema critico di sovratensione (superiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131467 Avvertenza di sovratensione (superiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovratensione (superiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131840 Problema di tensione critico generico risolto**

**Spiegazione**

Problema di tensione critico generico risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS131841 Problema di tensione critico generico (passaggio allo stato Critico da uno stato meno grave)**

**Spiegazione**

Problema di tensione critico generico (passaggio allo stato Critico da uno stato meno grave)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.

2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS132864 Problema di tensione critico generico risolto (passaggio a OK)**

**Spiegazione**

Problema di tensione critico generico risolto (passaggio a OK)

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS132866 Problema di tensione critico generico (passaggio allo stato Critico da uno stato meno grave)**

**Spiegazione**

Problema di tensione critico generico (passaggio allo stato Critico da uno stato meno grave)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS132869 Avvertenza di tensione generica (passaggio allo stato Irreversibile)**

**Spiegazione**

Avvertenza di tensione generica (passaggio allo stato Irreversibile)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS132870 Tensione discreta generica (Monitor)**

**Spiegazione**

Tensione discreta generica (Monitor)

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS132871 Tensione discreta generica (Informativo)**

**Spiegazione**

Tensione discreta generica (Informativo)

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339136 Pulsante di alimentazione premuto.**

**Spiegazione**

Pulsante di alimentazione premuto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339137 Pulsante di sospensione premuto.**

**Spiegazione**

Pulsante di sospensione premuto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339138 Pulsante Reimposta premuto.**

**Spiegazione**

Pulsante Reimposta premuto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339139 Fermo FRU aperto**

**Spiegazione**

Fermo FRU aperto (switch indicante che il fermo FRU è nella posizione di sblocco e il FRU è meccanicamente rimovibile)

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339140 Pulsante richiesta di servizio FRU**

**Spiegazione**

Pulsante richiesta di servizio FRU

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339264 Pulsante di alimentazione rilasciato.**

**Spiegazione**

Pulsante di alimentazione rilasciato.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339265 Pulsante di sospensione rilasciato.**

**Spiegazione**  
Pulsante di sospensione rilasciato.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339266 Pulsante Reimposta rilasciato.**

**Spiegazione**  
Pulsante Reimposta rilasciato.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339267 Fermo FRU chiuso**

**Spiegazione**  
Fermo FRU chiuso (switch indicante che il fermo FRU è nella posizione di blocco)

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1339268 Pulsante richiesta di servizio FRU rilasciato**

**Spiegazione**  
Pulsante richiesta di servizio FRU rilasciato

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1377024 Annullamento dell'asserzione stato modulo/scheda**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione stato modulo/scheda

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1377025 Asserzione stato modulo/scheda**

**Spiegazione**  
Asserzione stato modulo/scheda

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1377280 Annullamento dell'asserzione errore previsto modulo/scheda**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione errore previsto modulo/scheda

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1377281 Asserzione errore previsto modulo/scheda**

**Spiegazione**  
Asserzione errore previsto modulo/scheda

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1442560 Annullamento dell'asserzione stato microcontroller/coprocessore**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione stato microcontroller/coprocessore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1442561 Asserzione stato microcontroller/coprocessore**

**Spiegazione**

Asserzione stato microcontroller/coprocessore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1442816 Annullamento dell'asserzione errore previsto microcontroller/coprocessore**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione errore previsto microcontroller/coprocessore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1442817 Asserzione errore previsto microcontroller/coprocessore**

**Spiegazione**

Asserzione errore previsto microcontroller/coprocessore



**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1508096 Annullamento dell'asserzione stato scheda aggiuntiva**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione stato scheda aggiuntiva

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1508097 Asserzione stato scheda aggiuntiva**

**Spiegazione**  
Asserzione stato scheda aggiuntiva

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1508352 Annullamento dell'asserzione errore previsto scheda aggiuntiva**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione errore previsto scheda aggiuntiva

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1508353 Asserzione errore previsto scheda aggiuntiva**

**Spiegazione**  
Asserzione errore previsto scheda aggiuntiva

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1573632 Annullamento dell'asserzione stato chassis**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione stato chassis

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1573633 Asserzione stato chassis**

**Spiegazione**  
Asserzione stato chassis

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1573888 Annullamento dell'asserzione errore previsto chassis**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione errore previsto chassis

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1573889 Asserzione errore previsto chassis**

**Spiegazione**  
Asserzione errore previsto chassis

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1639168 Annullamento dell'asserzione stato serie di chip**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione stato serie di chip

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1639169 Asserzione stato serie di chip**

**Spiegazione**  
Asserzione stato serie di chip

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1639424 Annullamento dell'asserzione errore previsto serie di chip**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione errore previsto serie di chip

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1639425 Asserzione errore previsto serie di chip**

**Spiegazione**  
Asserzione errore previsto serie di chip

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1666944 Errore controllo alimentazione software risolto**

**Spiegazione**  
La serie di chip ha iniziato a rispondere alla richiesta BMC per modificare lo stato di alimentazione del sistema.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1666945 Interruttore termico risolto**

**Spiegazione**  
Interruttore termico risolto

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1704704 Annullamento dell'asserzione stato FRU**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione stato FRU

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1704705 Asserzione stato FRU**

**Spiegazione**

Asserzione stato FRU

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1704960 Annullamento dell'asserzione errore previsto FRU**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione errore previsto FRU

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1704961 Asserzione errore previsto FRU**

**Spiegazione**

Asserzione errore previsto FRU

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1770240 Annullamento dell'asserzione stato cavo/interconnessione**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione stato cavo/interconnessione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1770241 Asserzione stato cavo/interconnessione**

**Spiegazione**

Asserzione stato cavo/interconnessione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1770496 Annullamento dell'asserzione errore previsto cavo/interconnessione**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione errore previsto cavo/interconnessione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1770497 Asserzione errore previsto cavo/interconnessione**

**Spiegazione**

Asserzione errore previsto cavo/interconnessione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1771520 Dispositivo cavo/interconnessione rimosso/assente**

**Spiegazione**

Dispositivo cavo/interconnessione rimosso/assente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1771521 Dispositivo cavo/interconnessione inserito/presente**

**Spiegazione**

Dispositivo cavo/interconnessione inserito/presente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1797888 Cavo/interconnessione collegato/a**

**Spiegazione**

Cavo/interconnessione collegato/a

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1797889 Errore di configurazione**

**Spiegazione**

Errore di configurazione: collegamento cavo non corretto / interconnessione non corretta

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1798017 Errore di configurazione risolto**

**Spiegazione**

Errore di configurazione risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1835776 Annullamento dell'asserzione stato terminatore**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione stato terminatore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1835777 Asserzione stato terminatore**

**Spiegazione**

Asserzione stato terminatore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1836032 Annullamento dell'asserzione errore previsto terminatore**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione errore previsto terminatore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1836033 Asserzione errore previsto terminatore**

**Spiegazione**

Asserzione errore previsto terminatore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1928960 Avvio/riavvio del sistema inizializzato dall'accensione**



**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema inizializzato dall'accensione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1928961 Avvio/riavvio del sistema inizializzato da hard reset**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema inizializzato da hard reset

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1928962 Avvio/riavvio del sistema inizializzato da warm reset**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema inizializzato da warm reset

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1928963 Avvio/riavvio del sistema: avvio PXE richiesto dall'utente**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: avvio PXE richiesto dall'utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1928964 Avvio/riavvio del sistema: avvio automatico per diagnostica**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: avvio automatico per diagnostica

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1928965 Avvio/riavvio del sistema: sistema operativo/software di run-time inizializzato da hard reset**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: sistema operativo/software di run-time inizializzato da hard reset

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1928966 Avvio/riavvio del sistema: sistema operativo/software di run-time inizializzato da warm reset**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: sistema operativo/software di run-time inizializzato da warm reset

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1928967 Avvio/riavvio del sistema: causa di riavvio per il comando Ottieni causa di riavvio del sistema**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: causa di riavvio per il comando Ottieni causa di riavvio del sistema

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1929088 Annullamento dell'asserzione avvio/riavvio del sistema inizializzato dall'accensione**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione avvio/riavvio del sistema inizializzato dall'accensione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1929089 Annullamento dell'asserzione avvio/riavvio del sistema inizializzato da hard reset**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione avvio/riavvio del sistema inizializzato da hard reset

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1929090 Annullamento dell'asserzione avvio/riavvio del sistema inizializzato da warm reset**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione avvio/riavvio del sistema inizializzato da warm reset

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1929091 Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione avvio PXE richiesto dall'utente**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione avvio PXE richiesto dall'utente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1929092 Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione avvio automatico per diagnostica**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione avvio automatico per diagnostica

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1929093 Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione sistema operativo/software di run-time inizializzato da hard reset**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione sistema operativo/software di run-time inizializzato da hard reset

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1929094 Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione sistema operativo/software di run-time inizializzato da warm reset**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione sistema operativo/software di run-time inizializzato da warm reset

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1929095 Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione causa di riavvio per il comando Ottieni causa di riavvio del sistema**

**Spiegazione**

Avvio/riavvio del sistema: annullamento dell'asserzione causa di riavvio per il comando Ottieni causa di riavvio del sistema

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS196866 Avvertenza di sottocorrente (inferiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottocorrente (inferiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

• **FQXTS196867 Avvertenza di sottocorrente (inferiore critica, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottocorrente (inferiore critica, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS196868 Avvertenza di sottocorrente (inferiore irreversibile, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottocorrente (inferiore irreversibile, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS196869 Avvertenza di sottocorrente (inferiore irreversibile, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottocorrente (inferiore irreversibile, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Solo per tecnici qualificati: se il sensore specificato è Planar 3.3 o Planar 5V, sostituire la scheda di sistema.
2. Se il sensore specificato è Planar 12V, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:
  - a. Controllare il LED n dell'alimentatore.
  - b. Rimuovere l'alimentatore malfunzionante.
  - c. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS196872 Avvertenza di sovracorrente (superiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovracorrente (superiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Si è verificato un errore di sovracorrente dell'alimentatore specificato. L'intervento dell'utente consisterà nella sostituzione dell'alimentatore alla prossima attività di manutenzione pianificata.

- **FQXTS196873 Avvertenza di sovracorrente (superiore critica, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovracorrente (superiore critica, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Si è verificato un errore di sovracorrente dell'alimentatore specificato. L'intervento dell'utente consisterà nella sostituzione dell'alimentatore alla prossima attività di manutenzione pianificata.

- **FQXTS196874 Avvertenza di sovracorrente (superiore irreversibile, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovracorrente (superiore irreversibile, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Si è verificato un errore di sovracorrente dell'alimentatore specificato. L'intervento dell'utente consisterà nella sostituzione dell'alimentatore alla prossima attività di manutenzione pianificata.

- **FQXTS196875 Avvertenza di sovracorrente (superiore irreversibile, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovracorrente (superiore irreversibile, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Si è verificato un errore di sovracorrente dell'alimentatore specificato. L'intervento dell'utente consisterà nella sostituzione dell'alimentatore alla prossima attività di manutenzione pianificata.

- **FQXTS196992 Avvertenza di sottocorrente (inferiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sottocorrente (inferiore non critica, decrescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS196993 Avvertenza di sottocorrente (inferiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sottocorrente (inferiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS196994 Avvertenza di sottocorrente (inferiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottocorrente (inferiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS196995 Avvertenza di sottocorrente (inferiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottocorrente (inferiore critica, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS196996 Avvertenza di sottocorrente (inferiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottocorrente (inferiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS196997 Avvertenza di sottocorrente (inferiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottocorrente (inferiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS196998 Avvertenza di sovracorrente (superiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovracorrente (superiore non critica, decrescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS196999 Avvertenza di sovracorrente (superiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovracorrente (superiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS197000 Avvertenza di sovracorrente (superiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovracorrente (superiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS197001 Avvertenza di sovracorrente (superiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovracorrente (superiore critica, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS197002 Avvertenza di sovracorrente (superiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovracorrente (superiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS197003 Avvertenza di sovracorrente (superiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovracorrente (superiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1994496 Errore di avvio: nessun supporto avviabile**

**Spiegazione**

Errore di avvio: nessun supporto avviabile

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Installare e configurare un supporto di avvio. Quindi, riprovare ad accendere e avviare il server.

- **FQXTS1994498 Errore di avvio: server PXE non trovato**

**Spiegazione**

Errore di avvio: server PXE non trovato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare i LED sulla scheda di rete (NIC).
2. Verificare che il cavo di rete sia connesso.
3. Verificare che il server PXE sia operativo.

- **FQXTS1994499 Errore di avvio: settore di avvio non valido**

**Spiegazione**

Errore di avvio: settore di avvio non valido

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire l'unità disco fisso.
2. Ricostruire l'array.

- **FQXTS1994500 Errore di avvio: timeout nell'attesa che l'utente selezioni un'origine di avvio**

**Spiegazione**

Errore di avvio: timeout nell'attesa che l'utente selezioni un'origine di avvio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1994624 Supporto avviabile trovato**

**Spiegazione**

Supporto avviabile trovato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1994625 Dischetto avviabile trovato**

**Spiegazione**

Dischetto avviabile trovato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1994626 Server PXE trovato**

**Spiegazione**

Server PXE trovato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1994627 Settore di avvio valido trovato**

**Spiegazione**

Settore di avvio valido trovato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS1994628 L'utente ha selezionato l'origine di avvio**

**Spiegazione**

L'utente ha selezionato l'origine di avvio

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2060032 A: avvio completato**

**Spiegazione**

A: avvio completato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2060033 C: avvio completato**

**Spiegazione**

C: avvio completato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2060034 PXE: avvio completato**

**Spiegazione**

PXE: avvio completato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2060035 Avvio diagnostica completato**

**Spiegazione**

Avvio diagnostica completato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2060036 Avvio CDROM completato**

**Spiegazione**

Avvio CDROM completato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2060037 ROM: avvio completato**

**Spiegazione**

ROM: avvio completato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2060038 Avvio completato: dispositivo di avvio non specificato**

**Spiegazione**

Avvio completato: dispositivo di avvio non specificato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2125570 Arresto/chiusura del sistema operativo: arresto regolare**

**Spiegazione**

Arresto / chiusura del sistema operativo: arresto regolare (il sistema è acceso, tuttavia la normale funzionalità del sistema operativo si è arrestata e il sistema è in attesa di ripristino tramite pulsante, ciclo di alimentazione o altro input esterno)

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2125571 Arresto/chiusura del sistema operativo: chiusura regolare**

**Spiegazione**

Arresto / chiusura del sistema operativo: chiusura regolare (sistema spento regolarmente dal sistema operativo)

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2125572 Arresto/chiusura del sistema operativo: arresto normale inizializzato da PEF**

**Spiegazione**

Arresto/chiusura del sistema operativo: arresto normale inizializzato da PEF

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2125696 Arresto/chiusura del sistema operativo: annullamento dell'asserzione dell'interruzione durante il caricamento o l'inizializzazione del sistema operativo**

**Spiegazione**

Arresto / chiusura del sistema operativo: reimpostazione/ciclo alimentazione eseguito

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2125697 Arresto/chiusura del sistema operativo: annullamento dell'asserzione arresto INFORMATIVO del run-time**

**Spiegazione**

Arresto / chiusura del sistema operativo: reimpostazione/ciclo alimentazione eseguito

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2125698 Arresto/chiusura del sistema operativo: annullamento dell'asserzione arresto regolare**

**Spiegazione**

Arresto / chiusura del sistema operativo: sistema acceso tramite pulsante di ripristino, ciclo di alimentazione o altro input esterno

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2125699 Arresto/chiusura del sistema operativo: annullamento dell'asserzione chiusura regolare**

**Spiegazione**

Arresto / chiusura del sistema operativo: sistema acceso tramite pulsante di ripristino, ciclo di alimentazione o altro input esterno

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2125700 Arresto/chiusura del sistema operativo: annullamento dell'asserzione arresto normale**

**Spiegazione**



Arresto / chiusura del sistema operativo: sistema acceso tramite pulsante di ripristino, ciclo di alimentazione o altro input esterno

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2125701 Arresto/chiusura del sistema operativo: l'agente ha iniziato a rispondere**

**Spiegazione**

Arresto/chiusura del sistema operativo: l'agente ha iniziato a rispondere

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191104 Slot/connettore: asserzione stato errore**

**Spiegazione**

Slot/connettore: asserzione stato errore

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191105 Slot/connettore: asserzione stato identificazione**

**Spiegazione**

Slot/connettore: asserzione stato identificazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191106 Slot/connettore: dispositivo installato/collegato**

**Spiegazione**

Slot/connettore: dispositivo installato/collegato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191107 Slot/connettore: pronto per l'installazione del dispositivo**

**Spiegazione**

Slot / connettore: pronto per l'installazione del dispositivo. Generalmente ciò indica che l'alimentazione dello slot è spenta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191108 Slot/connettore: pronto per la rimozione del dispositivo**

**Spiegazione**

Slot / connettore: pronto per la rimozione del dispositivo. Generalmente ciò indica che l'alimentazione dello slot è spenta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191109 Slot/connettore: l'alimentazione dello slot è spenta**

**Spiegazione**

Slot/connettore: l'alimentazione dello slot è spenta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191110 Slot/connettore: richiesta di rimozione del dispositivo**

**Spiegazione**

Slot/connettore: richiesta di rimozione del dispositivo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191111 Slot/connettore: asserzione dispositivo di blocco**

**Spiegazione**

Slot/connettore: asserzione dispositivo di blocco

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191112 Slot/connettore: disabilitato**

**Spiegazione**

Slot/connettore: disabilitato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191113 Slot/Connettore: ospita dispositivo di riserva**

**Spiegazione**

Slot/Connettore: ospita dispositivo di riserva

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191232 Slot/connettore: annullamento dell'asserzione stato errore**

**Spiegazione**

Slot/connettore: annullamento dell'asserzione stato errore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191233 Slot/connettore: annullamento dell'asserzione stato identificazione**

**Spiegazione**

Slot/connettore: annullamento dell'asserzione stato identificazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191234 Slot/connettore: dispositivo disinstallato/rimosso**

**Spiegazione**

Slot/connettore: dispositivo disinstallato/rimosso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191235 Slot/connettore: non pronto per l'installazione del dispositivo**

**Spiegazione**

Slot / connettore: non pronto per l'installazione del dispositivo. Generalmente ciò indica che l'alimentazione dello slot è accesa

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191236 Slot/connettore: pronto per la rimozione del dispositivo**

**Spiegazione**

Slot / connettore: non pronto per la rimozione del dispositivo. Generalmente ciò indica che l'alimentazione dello slot è accesa

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191237 Slot/connettore: l'alimentazione dello slot è accesa**

**Spiegazione**

Slot/connettore: l'alimentazione dello slot è accesa

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191238 Slot/connettore: richiesta di rimozione del dispositivo elaborata**

**Spiegazione**

Slot/connettore: richiesta di rimozione del dispositivo elaborata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191239 Slot/connettore: annullamento dell'asserzione del dispositivo di blocco**

**Spiegazione**

Slot/connettore: annullamento dell'asserzione del dispositivo di blocco

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191240 Slot/connettore: abilitato**

**Spiegazione**

Slot/connettore: abilitato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2191241 Slot/Connettore: libera il dispositivo di riserva**

**Spiegazione**

Slot/Connettore: libera il dispositivo di riserva

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2256640 Stato di alimentazione del sistema ACPI: S0/G0**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - S0 / G0 - Operativo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2256641 Stato di alimentazione del sistema ACPI: S1**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - S1 - sospeso con sistema h/w e contesto processore mantenuto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2256642 Stato di alimentazione del sistema ACPI: S2**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - S2 sospeso, contesto processore perso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2256643 Stato di alimentazione del sistema ACPI: S3: sospensione, processore e contesto processore hardware perso, memoria conservata**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - S3

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2256644 Stato di alimentazione del sistema ACPI: S4**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - S4 - sospensione non volatile / disco di sospensione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2256645 Stato di alimentazione del sistema ACPI: S5/G2**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - S5 / G2 - spegnimento software

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2256646 Stato di alimentazione ACPI del sistema: spegnimento software S4/S5**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - spegnimento software S4 / S5, impossibile determinare lo stato S4 / S5 specifico

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2256647 Stato di alimentazione del sistema ACPI: G3**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - G3 - Spegnimento meccanico

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2256648 Stato di alimentazione ACPI del sistema - Sospensione nello stato SS o S3**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - Sospensione nello stato SS o S3

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2256649 Stato di alimentazione del sistema ACPI: G1**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione ACPI del sistema - G1 - sospensione (impossibile determinare lo stato S1-S4)

**Gravità**

Informativo



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2256650 Stato di alimentazione del sistema ACPI: S5: immesso per sovrascrittura**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione del sistema ACPI: S5: immesso per sovrascrittura

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2256651 Stato di alimentazione del sistema ACPI: stato Legacy ATTIVATO**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione del sistema ACPI: stato Legacy ATTIVATO

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2256652 Stato di alimentazione del sistema ACPI: stato Legacy DISATTIVATO**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione del sistema ACPI: stato Legacy DISATTIVATO

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2256654 Stato di alimentazione del sistema ACPI: sconosciuto**

**Spiegazione**

Stato di alimentazione del sistema ACPI: sconosciuto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322180 Watchdog Timer riservato 04**

**Spiegazione**

Watchdog Timer riservato 04

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322181 Watchdog Timer riservato 05**

**Spiegazione**

Watchdog Timer riservato 05

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322182 Watchdog Timer riservato 06**

**Spiegazione**

Watchdog Timer riservato 06

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322183 Watchdog Timer riservato 07**

**Spiegazione**

Watchdog Timer riservato 07

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322184 Interruzione Watchdog Timer**

**Spiegazione**

Interruzione Watchdog Timer

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322308 Annullamento dell'asserzione Watchdog Timer riservato 04**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione Watchdog Timer riservato 04

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322309 Annullamento dell'asserzione Watchdog Timer riservato 05**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione Watchdog Timer riservato 05

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322310 Annullamento dell'asserzione Watchdog Timer riservato 06**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione Watchdog Timer riservato 06

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322311 Annullamento dell'asserzione Watchdog Timer riservato 07**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione Watchdog Timer riservato 07

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2322312 Annullamento dell'asserzione dell'interruzione Watchdog Timer**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione dell'interruzione Watchdog Timer

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2387712 Avviso piattaforma: pagina generata dalla piattaforma**

**Spiegazione**

Avviso piattaforma: pagina generata dalla piattaforma

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2387713 Avviso piattaforma: avviso LAN generato dalla piattaforma**

**Spiegazione**

Avviso piattaforma: avviso LAN generato dalla piattaforma

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2387714 Avviso piattaforma: trap evento piattaforma generato (formattato per la specifica IPMI PET)**

**Spiegazione**

Avviso piattaforma: trap evento piattaforma generato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2387715 Avviso piattaforma: trap SNMP generato piattaforma, formato OEM**

**Spiegazione**

Avviso piattaforma: trap SNMP generato piattaforma, formato OEM

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2426880 Il dispositivo è assente o è stato rimosso.**

**Spiegazione**

Il dispositivo è assente o è stato rimosso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Se il dispositivo è stato rimosso intenzionalmente, non è richiesta alcuna azione.
2. Verificare che il dispositivo sia posizionato correttamente.
3. Se il dispositivo è posizionato correttamente, sostituirlo.

- **FQXTS2426881 Un dispositivo è presente o è stato inserito.**

**Spiegazione**

Un dispositivo è presente o è stato inserito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2453248 Entità presente**

**Spiegazione**

L'entità identificata dall'ID entità per il sensore è presente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2453249 Entità assente.**

**Spiegazione**

L'entità identificata dall'ID entità per il sensore è assente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2453250 Entità disabilitata.**

**Spiegazione**

L'entità identificata dall'ID entità per il sensore è disabilitata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2491392 Annullamento dell'asserzione errore monitor ASIC/IC**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione errore monitor ASIC/IC

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262402 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sottovelocità (inferiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS262403 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore critica, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sottovelocità (inferiore critica, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS262404 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore irreversibile, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sottovelocità (inferiore irreversibile, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS262405 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore irreversibile, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sottovelocità (inferiore irreversibile, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS262408 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sovravelocità (superiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS262409 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore critica, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sovravelocità (superiore critica, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:



1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
  2. Sostituire la ventola.
- **FQXTS262410 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore irreversibile, decrescente)**

**Spiegazione**  
Problema critico di ventola sovravelocità (superiore irreversibile, decrescente)

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**  
Sì

**Intervento dell'utente**  
Per risolvere il problema, procedere come segue:

    1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
    2. Sostituire la ventola.
  - **FQXTS262411 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore irreversibile, crescente)**

**Spiegazione**  
Problema critico di ventola sovravelocità (superiore irreversibile, crescente)

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**  
Sì

**Intervento dell'utente**  
Per risolvere il problema, procedere come segue:

    1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
    2. Sostituire la ventola.
  - **FQXTS262528 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**  
Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore non critica, decrescente) risolta

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
  - **FQXTS262529 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**  
Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262530 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sottovelocità (inferiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262531 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sottovelocità (inferiore critica, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262532 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sottovelocità (inferiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262533 Avvertenza di sottovelocità ventola (inferiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sottovelocità (inferiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262534 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore non critica, decrescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262535 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262536 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sovravelocità (superiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262537 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sovravelocità (superiore critica, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262538 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sovravelocità (superiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS262539 Avvertenza di sovravelocità ventola (superiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di ventola sovravelocità (superiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS264192 Ventola rimossa/assente**

**Spiegazione**

Ventola rimossa/assente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Se la ventola è stata rimossa intenzionalmente, reinstallarla.
2. Verificare che la ventola sia posizionata correttamente.
3. Se la ventola è posizionata correttamente, sostituirla.

- **FQXTS264193 Ventola inserita/presente**

**Spiegazione**

Ventola inserita/presente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS264321 Annullamento dell'asserzione ventola inserita/presente**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione ventola inserita/presente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS264960 La ridondanza ventole è tornata allo stato Normale**

**Spiegazione**

La ridondanza ventole è tornata allo stato Normale

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS264961 La ridondanza ventole è stata persa**

**Spiegazione**

La ridondanza ventole è stata persa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Verificare che la ventola non sia mancante o scollegata.
2. Controllare i LED della ventola.
3. Sostituire la ventola interessata.

- **FQXTS2649984 Accesso sensore disponibile**

**Spiegazione**

Accesso sensore disponibile

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2649985 Accesso controller disponibile**

**Spiegazione**

Accesso controller disponibile

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2649986 Controller di gestione online**

**Spiegazione**

Controller di gestione online

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2649987 Controller di gestione disponibile**

**Spiegazione**

Controller di gestione disponibile

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2649988 Annullamento dell'asserzione errore del sensore**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione errore del sensore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2649989 Annullamento dell'asserzione errore FRU**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione errore FRU

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2715393 Errore batteria**

**Spiegazione**

Errore batteria

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Se il sistema è stato recentemente installato, spostato o sottoposto a intervento di manutenzione, verificare che la batteria sia posizionata correttamente.
2. Controllare sul sito del Supporto per comunicati di servizio o aggiornamenti firmware applicabili a questo errore.
3. Sostituire la batteria.

- **FQXTS2715394 Presenza batteria rilevata**

**Spiegazione**

Presenza batteria rilevata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2780928 Sessione attivata**

**Spiegazione**

Sessione attivata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846464 Modifica della versione hardware rilevata**

**Spiegazione**

Modifica della versione hardware rilevata con l'entità associata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846465 Modifica della versione software o firmware rilevata**

**Spiegazione**

Modifica della versione software o firmware rilevata con l'entità associata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846466 Incompatibilità hardware rilevata**



**Spiegazione**

Incompatibilità hardware rilevata con l'entità associata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846467 Incompatibilità versione software o firmware rilevata**

**Spiegazione**

Incompatibilità della versione software o firmware rilevata con l'entità associata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846468 La versione hardware dell'entità non è valida o non è supportata**

**Spiegazione**

La versione hardware dell'entità non è valida o non è supportata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846469 L'entità contiene una versione software o firmware non valida o non supportata**

**Spiegazione**

L'entità contiene una versione software o firmware non valida o non supportata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846470 La modifica hardware rilevata con l'entità associata è stata completata correttamente**

**Spiegazione**

La modifica hardware rilevata con l'entità associata è stata completata correttamente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846471 La modifica software o firmware rilevata con l'entità associata è stata completata correttamente.**

**Spiegazione**

La modifica software o firmware rilevata con l'entità associata è stata completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846598 La modifica hardware rilevata con l'entità associata non è stata completata correttamente**

**Spiegazione**

La modifica hardware rilevata con l'entità associata non è stata completata correttamente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2846599 Modifica del software o del firmware rilevata con l'entità associata non è stata completata.**

**Spiegazione**

Modifica del software o del firmware rilevata con l'entità associata non è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2912000 FRU non installato**

**Spiegazione**

FRU non installato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2912001 FRU inattivo**

**Spiegazione**

FRU inattivo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2912002 Attivazione FRU richiesta**

**Spiegazione**

Attivazione FRU richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2912003 Attivazione FRU in corso**

**Spiegazione**

Attivazione FRU in corso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2912004 FRU attivo**

**Spiegazione**

FRU attivo

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2912005 Disattivazione FRU richiesta**

**Spiegazione**

Disattivazione FRU richiesta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2912006 Disattivazione FRU in corso**

**Spiegazione**

Disattivazione FRU in corso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS2912007 Perdita comunicazione FRU**

**Spiegazione**

Perdita comunicazione FRU

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS2912008 Evento dell'azione del comando di controllo dello chassis**

**Spiegazione**

Evento dell'azione del comando di controllo dello chassis

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS356096 Intrusione chassis: violazione sicurezza fisica**

**Spiegazione**

Intrusione chassis: violazione sicurezza fisica

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Verificare che lo switch C2 sia completamente incassato.
2. Verificare che il coperchio sia posizionato correttamente.
3. Sostituire lo switch C2.

- **FQXTS356100 Collegamento rete LAN perso**

**Spiegazione**

Collegamento rete LAN perso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Verificare che il cavo LAN sia collegato correttamente.
2. Riposizionare il cavo LAN.
3. Sostituire il cavo LAN.

- **FQXTS356224 Evento di intrusione dello chassis PSV (Physical Security Violation) cancellato**

**Spiegazione**

Evento di intrusione dello chassis PSV (Physical Security Violation) cancellato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS356225 Intrusione chassis: violazione vano dell'unità eliminata**

**Spiegazione**

Intrusione chassis: violazione vano dell'unità eliminata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS356226 Intrusione area della scheda di I/O eliminata**

**Spiegazione**

Intrusione area della scheda di I/O eliminata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS356227 Intrusione area del processore eliminata**

**Spiegazione**

Intrusione area del processore eliminata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS356228 Collegamento alla rete LAN eliminato**

**Spiegazione**

Collegamento rete LAN perso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS356229 Dock non autorizzato eliminato**

**Spiegazione**

Dock non autorizzato eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS356230 Intrusione area ventole eliminata**

**Spiegazione**

Intrusione area ventole eliminata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS421633 Tentativo di violazione della password utente**

**Spiegazione**

Tentativo di violazione della password utente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.

- **FQXTS421634 Tentativo di violazione della configurazione della password**

**Spiegazione**

Tentativo di violazione della configurazione della password

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che la password utilizzata per la configurazione sia corretta.

- **FQXTS421635 Tentativo di violazione della password di avvio della rete**

**Spiegazione**

Tentativo di violazione della password di avvio della rete

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.

- **FQXTS421636 Altro tentativo di violazione della password di pre-avvio**

**Spiegazione**

Altro tentativo di violazione della password di pre-avvio

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.

- **FQXTS421637 Tentativo di violazione dell'accesso fuori banda**

**Spiegazione**

Tentativo di violazione dell'accesso fuori banda

**Gravità**



Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.

• **FQXTS421760 Tentativo di violazione della modalità protetta eliminato**

**Spiegazione**

Tentativo di violazione della modalità protetta eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS421761 Tentativo di violazione della password utente eliminato**

**Spiegazione**

Tentativo di violazione della password utente eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS421762 Tentativo di violazione della password della configurazione eliminato**

**Spiegazione**

Tentativo di violazione della password della configurazione eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS421763 Tentativo di violazione della password della rete di avvio cancellato**

**Spiegazione**

Tentativo di violazione della password della rete di avvio cancellato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS421764 Altro tentativo di violazione della password di pre-avvio cancellato**

**Spiegazione**

Altro tentativo di violazione della password di pre-avvio cancellato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS421765 Tentativo di violazione dell'accesso fuori banda eliminato**

**Spiegazione**

Tentativo di violazione dell'accesso fuori banda eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS459521 È stato rilevato un errore irreversibile del processore**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore irreversibile del processore

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare sul sito del Supporto se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
2. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXTS459649 Errore irreversibile del processore cancellato**

**Spiegazione**

Errore irreversibile del processore cancellato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS487168 Errore interno del processore**

**Spiegazione**

Errore interno del processore

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare sul sito del Supporto se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
2. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXTS487169 Interruttore termico processore (arresto sovratemperatura)**

**Spiegazione**

Interruttore termico processore (arresto sovratemperatura)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare nel log eventi la presenza di eventuali problemi relativi a ventole, raffreddamento o alimentazione.
2. Verificare anche che il flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore del server non sia ostruito e che gli elementi di riempimento siano posizionati e installati correttamente.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.

- **FQXTS487170 Errore processore FRB (Fault Resilient Booting) 1/processore BIST (Built In Self Test)**

**Spiegazione**

Errore processore FRB (Fault Resilient Booting) 1 / BIST (Built In Self Test)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Se il processore o il firmware è stato appena aggiornato, controllare sul sito del Supporto se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
2. Se sono presenti più processori, scambiare i processori per spostare il processore interessato su un altro socket del processore e riprovare. Se il problema al processore interessato persiste o se si tratta di un sistema con un solo processore, sostituire il processore. Controllare il socket del processore su ciascun processore che viene rimosso e sostituire innanzitutto il socket del processore se vengono rilevati piedini danneggiati o non allineati correttamente.
3. Sostituire la scheda di sistema.

- **FQXTS487173 Errore di configurazione processore**

**Spiegazione**

Errore di configurazione processore

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare nel log eventi la presenza di altri eventi relativi ai problemi di configurazione del processore. Risolvere innanzitutto questi problemi.
2. Se il problema persiste, verificare che siano installati i processori corrispondenti (numeri parte corrispondenti alle opzioni).
3. Verificare che i processori siano installati nel socket corretto.
4. Controllare sul sito del Supporto per comunicati di servizio applicabili o aggiornamenti firmware che potrebbero essere applicati a questo errore del processore.

- **FQXTS487175 Presenza processore rilevata**

**Spiegazione**

Presenza processore rilevata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS487176 Processore disabilitato**

**Spiegazione**

Processore disabilitato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS487177 Presenza terminatore rilevata**

**Spiegazione**

Presenza terminatore rilevata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS487296 Errore interno del processore risolto**

**Spiegazione**

Errore interno del processore risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS487297 Interruttore termico processore (arresto sovratemperatura) eliminato**

**Spiegazione**

Interruttore termico processore (arresto sovratemperatura) eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS487298 Errore processore BIST (Built In Self Test) eliminato**

**Spiegazione**

Errore processore BIST (Built In Self Test) eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS487299 Errore processore FRB (Fault Resilient Booting) 2/blocco POST (Power On Self Test) eliminato**

**Spiegazione**

Errore processore FRB (Fault Resilient Booting) 2/blocco POST (Power On Self Test) eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS487300 Errore processore FRB (Fault Resilient Booting) 3/configurazione processore/inizializzazione eliminato**

**Spiegazione**

Errore processore FRB (Fault Resilient Booting) 3/configurazione processore/inizializzazione eliminato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS487301 Errore di configurazione processore risolto**

**Spiegazione**

Errore di configurazione processore risolto

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS487303 Annullamento dell'asserzione presenza processore**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione presenza processore

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS487304 Annullamento dell'asserzione processore disabilitato**

**Spiegazione**  
Annullamento dell'asserzione processore disabilitato

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS487306 Processore sottoposto a throttling (velocità processore normale)**

**Spiegazione**  
Processore sottoposto a throttling (velocità processore normale)

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS487308 Errore di controllo della macchina reversibile risolto**

**Spiegazione**  
Errore di controllo della macchina reversibile risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS525056 L'alimentatore è disconnesso dall'alimentazione CA.**

**Spiegazione**

L'alimentatore è disconnesso dall'alimentazione CA.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Verificare che tutti gli alimentatori stiano funzionando correttamente e che tutti i cavi di alimentazione CA siano collegati.
2. Installare altri alimentatori, se necessario.

- **FQXTS525057 L'alimentatore è collegato all'alimentazione CA.**

**Spiegazione**

L'alimentatore è collegato all'alimentazione CA.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS525568 Limite non superato alimentatore**

**Spiegazione**

Limite non superato alimentatore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.



- **FQXTS525569 Limite superato alimentatore**

**Spiegazione**

Limite superato alimentatore

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS527104 La ridondanza dell'alimentatore è tornata allo stato normale**

**Spiegazione**

La ridondanza dell'alimentatore è tornata allo stato normale

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS527105 La ridondanza dell'alimentatore è stata persa.**

**Spiegazione**

La ridondanza dell'alimentatore è stata persa.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Verificare che un alimentatore non sia mancante o scollegato.
2. Controllare i LED degli alimentatori.
3. Sostituire l'alimentatore interessato.

- **FQXTS527233 Lo stato di "Ridondanza dell'alimentatore persa" è Ripristino**

**Spiegazione**

Lo stato di "Ridondanza dell'alimentatore persa" è Ripristino

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS552704 Alimentatore inserito**

**Spiegazione**

Alimentatore inserito

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS552705 Errore dell'alimentatore rilevato**

**Spiegazione**

Errore dell'alimentatore rilevato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare i LED degli alimentatori.
2. Sostituire l'alimentatore malfunzionante.

- **FQXTS552707 CA alimentatore persa**

**Spiegazione**

CA alimentatore persa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi per ogni evento relativo agli alimentatori e risolvere tali eventi.
2. Controllare gli avanzamenti riga.

- **FQXTS552708 Ingresso dell'alimentatore perso o fuori portata**

**Spiegazione**

Ingresso dell'alimentatore perso o fuori portata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi per ogni evento relativo agli alimentatori e risolvere tali eventi.
2. Controllare gli avanzamenti riga.

• **FQXTS552709 Ingresso dell'alimentatore fuori portata, ma presente**

**Spiegazione**

Ingresso dell'alimentatore fuori portata, ma presente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi per ogni evento relativo agli alimentatori e risolvere tali eventi.
2. Controllare gli avanzamenti riga.

• **FQXTS552833 Errore alimentatore risolto**

**Spiegazione**

Errore alimentatore risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS552834 Avvertenza dell'alimentatore risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza dell'alimentatore risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS552835 CA dell'alimentatore ripristinata**

**Spiegazione**

CA dell'alimentatore ripristinata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS552836 Ingresso dell'alimentatore perso o fuori portata ripristinato**

**Spiegazione**

Ingresso dell'alimentatore perso o fuori portata ripristinato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS552837 Ingresso dell'alimentatore fuori portata ripristinato**

**Spiegazione**

Ingresso dell'alimentatore fuori portata ripristinato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS590593 La sequenza di accensione host è stata completata correttamente.**

**Spiegazione**

La sequenza di accensione host è stata completata correttamente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS592640 La ridondanza dell'unità di alimentazione è stata ripristinata.**

**Spiegazione**

La ridondanza dell'unità di alimentazione è stata ripristinata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS592641 La ridondanza dell'unità di alimentazione è andata persa**

**Spiegazione**

La ridondanza dell'unità di alimentazione è andata persa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Verificare che un alimentatore non sia mancante o scollegato.
2. Controllare i LED degli alimentatori.
3. Sostituire l'alimentatore interessato.

- **FQXTS618240 L'unità di alimentazione è spenta.**

**Spiegazione**

L'unità di alimentazione è spenta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618241 L'unità di alimentazione è stata spenta e riaccesa**

**Spiegazione**

L'unità di alimentazione è stata spenta e riaccesa

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618242 Spegnimento unità di alimentazione da 240VA**

**Spiegazione**

Spegnimento unità di alimentazione da 240VA

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618243 Spegnimento del dispositivo di blocco dell'unità di alimentazione**

**Spiegazione**

Spegnimento del dispositivo di blocco dell'unità di alimentazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618244 CA unità di alimentazione persa/ingresso alimentazione perso**

**Spiegazione**

CA unità di alimentazione persa/ingresso alimentazione perso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618245 Errore controllo alimentazione software**

**Spiegazione**

Errore controllo alimentazione software

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618246 Errore unità di alimentazione rilevato**

**Spiegazione**

Errore unità di alimentazione rilevato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618247 Errore previsto unità di alimentazione**

**Spiegazione**

Errore previsto unità di alimentazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618368 L'unità di alimentazione è accesa.**

**Spiegazione**

L'unità di alimentazione è accesa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618369 Unità di alimentazione: ciclo alimentazione completato**

**Spiegazione**

Unità di alimentazione: ciclo alimentazione completato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618370 Accensione unità di alimentazione 240VA**

**Spiegazione**

Accensione unità di alimentazione 240VA

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618371 Accensione del dispositivo di blocco dell'unità di alimentazione**

**Spiegazione**

Accensione del dispositivo di blocco dell'unità di alimentazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618372 Unità di alimentazione CA / ingresso alimentazione ripristinato**

**Spiegazione**

Unità di alimentazione CA / ingresso alimentazione ripristinato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618373 Errore controllo alimentazione software risolto**

**Spiegazione**

Errore controllo alimentazione software risolto

**Gravità**

Informativo



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618374 Errore unità di alimentazione risolto**

**Spiegazione**

Errore unità di alimentazione risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS618375 Errore previsto unità di alimentazione risolto**

**Spiegazione**

Errore previsto unità di alimentazione risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655618 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS655619 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore critica, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore critica, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS655620 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore irreversibile, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore irreversibile, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS655621 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore irreversibile, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore irreversibile, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS655622 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore non critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore non critica, decrescente)

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS655624 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS655625 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore critica, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore critica, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS655626 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore irreversibile, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore irreversibile, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS655627 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore irreversibile, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore irreversibile, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

- **FQXTS655744 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore non critica, decrescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655745 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655746 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655747 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore critica, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655748 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655749 Avvertenza di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottovelocità del dispositivo di raffreddamento (inferiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655750 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore non critica, decrescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655751 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655752 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655753 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore critica, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655754 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS655755 Avvertenza di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovravelocità del dispositivo di raffreddamento (superiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS657408 Dispositivo di raffreddamento rimosso/assente**

**Spiegazione**

Dispositivo di raffreddamento rimosso/assente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Se la ventola è stata rimossa intenzionalmente, reinstallarla.
2. Verificare che la ventola sia posizionata correttamente.
3. Se la ventola è posizionata correttamente, sostituirla.

- **FQXTS657409 Dispositivo di raffreddamento inserito/presente**

**Spiegazione**

Dispositivo di raffreddamento inserito/presente

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65794 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotemperatura (inferiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali problemi relativi alla ventola o al raffreddamento.
2. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
3. Aggiornare il firmware TSM (ThinkServer System Manager).

- **FQXTS65795 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore critica, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotemperatura (inferiore critica, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali problemi relativi alla ventola o al raffreddamento.
2. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
3. Aggiornare il firmware TSM (ThinkServer System Manager).

- **FQXTS65796 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore irreversibile, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotemperatura (inferiore irreversibile, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali problemi relativi alla ventola o al raffreddamento.
2. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
3. Aggiornare il firmware TSM (ThinkServer System Manager).

- **FQXTS65797 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore irreversibile, crescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotemperatura (inferiore irreversibile, crescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali problemi relativi alla ventola o al raffreddamento.
2. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
3. Aggiornare il firmware TSM (ThinkServer System Manager).

- **FQXTS65800 Avvertenza di sovratemperatura (superiore critica, decrescente)**

**Spiegazione**

Problema critico di sovratemperatura (superiore critica, decrescente)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali problemi relativi alla ventola o al raffreddamento.
2. Verificare che il flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore del server non sia ostruito.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Aggiornare il firmware TSM (ThinkServer System Manager).

#### • **FQXTS65801 Avvertenza di sovratemperatura (superiore critica, crescente)**

##### **Spiegazione**

Problema critico di sovratemperatura (superiore critica, crescente)

##### **Gravità**

Critico

##### **Manutenzione con log**

Sì

##### **Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

#### **Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali problemi relativi alla ventola o al raffreddamento.
2. Verificare che il flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore del server non sia ostruito.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Aggiornare il firmware TSM (ThinkServer System Manager).

#### • **FQXTS65802 Avvertenza di sovratemperatura (superiore irreversibile, decrescente)**

##### **Spiegazione**

Problema critico di sovratemperatura (superiore irreversibile, decrescente)

##### **Gravità**

Critico

##### **Manutenzione con log**

No

##### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali problemi relativi alla ventola o al raffreddamento.
2. Verificare che il flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore del server non sia ostruito.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Aggiornare il firmware TSM (ThinkServer System Manager).

#### • **FQXTS65803 Avvertenza di sovratemperatura (superiore irreversibile, crescente)**

##### **Spiegazione**

Problema critico di sovratemperatura (superiore irreversibile, crescente)

##### **Gravità**

Critico

##### **Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali problemi relativi alla ventola o al raffreddamento.
2. Verificare che il flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore del server non sia ostruito.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Aggiornare il firmware TSM (ThinkServer System Manager).

• **FQXTS658176 La ridondanza del dispositivo di raffreddamento è tornata allo stato normale**

**Spiegazione**

La ridondanza del dispositivo di raffreddamento è tornata allo stato normale

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS658177 La ridondanza del dispositivo di raffreddamento è andata persa**

**Spiegazione**

La ridondanza del dispositivo di raffreddamento è andata persa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Sostituire la ventola difettosa (indicata dal LED acceso sulla ventola).
2. Sostituire la ventola.

• **FQXTS65920 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sottotemperatura (inferiore non critica, decrescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65921 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sottotemperatura (inferiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65922 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotemperatura (inferiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65923 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotemperatura (inferiore critica, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65924 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotemperatura (inferiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65925 Avvertenza di sottotemperatura (inferiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sottotemperatura (inferiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65926 Avvertenza di sovratemperatura (superiore non critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovratemperatura (superiore non critica, decrescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65927 Avvertenza di sovratemperatura (superiore non critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Avvertenza di sovratemperatura (superiore non critica, crescente) risolta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65928 Avvertenza di sovratemperatura (superiore critica, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovratemperatura (superiore critica, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65929 Avvertenza di sovratemperatura (superiore critica, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovratemperatura (superiore critica, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65930 Avvertenza di sovratemperatura (superiore irreversibile, decrescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovratemperatura (superiore irreversibile, decrescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS65931 Avvertenza di sovratemperatura (superiore irreversibile, crescente) risolta**

**Spiegazione**

Problema critico di sovratemperatura (superiore irreversibile, crescente) risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS67330 Problema di temperatura critico generico (passaggio dallo stato critico a uno stato meno grave)**

**Spiegazione**

Problema di temperatura critico generico (passaggio dallo stato critico a uno stato meno grave)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali problemi relativi alla ventola o al raffreddamento.
2. Verificare che il flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore del server non sia ostruito.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Aggiornare il firmware TSM (ThinkServer System Manager).

- **FQXTS787456 Lo stato di errore previsto memoria è stato risolto.**

**Spiegazione**

Lo stato di errore previsto memoria è stato risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814848 Errore ECC correggibile o altro errore correggibile della memoria rilevato.**

**Spiegazione**

Errore ECC correggibile o altro errore correggibile della memoria rilevato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814849 Errore ECC non correggibile o altro errore non correggibile della memoria rilevato.**

**Spiegazione**

Errore ECC non correggibile o altro errore non correggibile della memoria rilevato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Sostituire la memoria. Se il problema persiste, contattare il supporto.

- **FQXTS814850 Errore di parità rilevato.**

**Spiegazione**

Errore di parità rilevato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814851 Errore di pulizia della memoria**

**Spiegazione**

Errore di pulizia della memoria

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814852 Dispositivo di memoria disabilitato.**

**Spiegazione**

Dispositivo di memoria disabilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814853 Errore ECC correggibile o altro errore di limite raggiunto nella registrazione della memoria**

**Spiegazione**

Errore ECC correggibile o altro errore di limite raggiunto nella registrazione della memoria

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814854 Presenza memoria rilevata.**

**Spiegazione**

Presenza memoria rilevata.

**Gravità**



Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814855 Errore di configurazione memoria rilevato.**

**Spiegazione**

Errore di configurazione memoria rilevato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814856 Unità di memoria di riserva rilevata**

**Spiegazione**

Unità di memoria di riserva rilevata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814857 La memoria è stata limitata automaticamente**

**Spiegazione**

La memoria è stata limitata automaticamente

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814858 Evento memoria: sovratemperatura critica**

**Spiegazione**

Evento memoria: sovratemperatura critica

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814976 Errore ECC correggibile o altro errore correggibile della memoria risolto.**

**Spiegazione**

Errore ECC correggibile o altro errore correggibile della memoria risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814977 Errore ECC non correggibile o altro errore non correggibile di memoria risolto.**

**Spiegazione**

Errore ECC non correggibile o altro errore non correggibile di memoria risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814978 Errore di parità risolto.**

**Spiegazione**

Errore di parità risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814979 Errore di pulizia della memoria risolto**

**Spiegazione**

Errore di pulizia della memoria risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814980 Dispositivo di memoria abilitato.**

**Spiegazione**

Dispositivo di memoria abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814981 ECC correggibile o altro errore correggibile di limite raggiunto nella registrazione della memoria risolto**

**Spiegazione**

ECC correggibile o altro errore correggibile di limite raggiunto nella registrazione della memoria risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814982 Presenza memoria non rilevata**

**Spiegazione**

Presenza memoria non rilevata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814983 Errore di configurazione memoria risolto.**

**Spiegazione**

Errore di configurazione memoria risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814984 Annullamento dell'asserzione dell'unità di memoria di riserva rilevata**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione dell'unità di memoria di riserva rilevata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814985 Memoria limitata automaticamente eliminata**

**Spiegazione**

Memoria limitata automaticamente eliminata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS814986 Evento memoria - Lo stato "Sovratemperatura critica" è stato risolto**

**Spiegazione**

Evento memoria: sovratemperatura critica eliminata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS852992 Il LED di errore dell'unità disco fisso è DISATTIVATO.**

**Spiegazione**

Questo stato indica che un LED di errore dell'unità disco fisso che era impostato su ATTIVATO è ora impostato su DISATTIVATO.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS852993 Il LED di errore dell'unità disco fisso è ATTIVATO.**

**Spiegazione**

Un LED di errore dell'unità disco fisso è impostato su ATTIVATO.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare sul sito del Supporto eventuali comunicati di servizio o aggiornamenti firmware relativi all'unità specifica.
2. Controllare nel log eventi la presenza di altri eventi relativi alla configurazione RAID e risolverli.
3. Sostituire l'unità.

- **FQXTS880384 L'unità disco fisso è presente o è stata inserita.**

**Spiegazione**

L'unità disco fisso è presente o è stata inserita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880385 Errore unità disco fisso**

**Spiegazione**

Errore unità disco fisso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare sul sito del Supporto eventuali comunicati di servizio o aggiornamenti firmware relativi all'unità specifica.
2. Controllare nel log eventi la presenza di altri eventi relativi alla configurazione RAID e risolverli.
3. Sostituire l'unità.

• **FQXTS880386 Errore previsto unità disco fisso**

**Spiegazione**

Errore previsto unità disco fisso

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS880387 Hot-spare dell'unità disco fisso (pronto per la rimozione)**

**Spiegazione**

Asserzione dell'hot-spare dell'unità disco fisso (pronto per la rimozione)

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS880388 Controllo di parità/controllo di congruenza dell'unità disco fisso in corso**

**Spiegazione**

Controllo di parità/controllo di congruenza dell'unità disco fisso in corso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXTS880389 Unità disco fisso nell'array critico**

**Spiegazione**

Unità disco fisso nell'array critico

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880390 Unità disco fisso nell'array in errore**

**Spiegazione**

Unità disco fisso nell'array in errore

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare nel log eventi la presenza di altri messaggi relativi all'unità disco fisso per identificare le unità malfunzionanti.
2. Sostituire le unità disco fisso (indicate da un LED di stato acceso).
3. Ricreare l'array.

- **FQXTS880391 Ricompilazione/modifica mapping dell'unità disco fisso in corso**

**Spiegazione**

Ricompilazione/modifica mapping dell'unità disco fisso in corso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880392 Ricompilazione/modifica mapping dell'unità disco fisso interrotta**

**Spiegazione**

Ricompilazione/modifica mapping dell'unità disco fisso interrotta

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880512 L'unità disco fisso è assente o è stata rimossa.**

**Spiegazione**

L'unità disco fisso è assente o è stata rimossa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880513 Errore unità disco fisso risolto**

**Spiegazione**

Errore unità disco fisso risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880514 Errore previsto unità disco fisso risolto**

**Spiegazione**

Errore previsto unità disco fisso risolto

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880515 Hot-spare unità disco fisso**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione dell'hot-spare dell'unità disco fisso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.



- **FQXTS880516 Annullamento dell'asserzione controllo di parità/controllo di congruenza dell'unità disco fisso**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione controllo di parità/controllo di congruenza dell'unità disco fisso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880517 Annullamento dell'asserzione unità disco fisso nell'array critico**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione unità disco fisso nell'array critico

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880518 Annullamento dell'asserzione unità disco fisso nell'array in errore**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione unità disco fisso nell'array in errore

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880519 Annullamento dell'asserzione ricompilazione/modifica mapping dell'unità disco fisso (completato)**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione ricompilazione/modifica mapping dell'unità disco fisso (completato)

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS880520 Annullamento dell'asserzione della ricompilazione/modifica mapping dell'unità disco fisso interrotta (completato)**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione della ricompilazione o della modifica mapping interrotta dell'unità disco fisso

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS918528 Annullamento dell'asserzione errore di ridimensionamento della memoria POST**

**Spiegazione**

Annullamento dell'asserzione errore di ridimensionamento della memoria POST

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXTS918529 Asserzione errore di ridimensionamento della memoria POST**

**Spiegazione**

Asserzione errore di ridimensionamento della memoria POST

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Controllare sul sito del Supporto per comunicati di servizio applicabili o aggiornamenti firmware applicabili a questo errore.
2. Se il problema persiste, contattare il supporto.

---

## Capitolo 6. Elenco degli eventi Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655

Questa sezione fornisce informazioni sui messaggi Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655 che possono comparire nel log eventi o nel log di controllo di Lenovo XClarity Administrator.

Utilizzare questi collegamenti per reperire le informazioni sugli eventi relativi all'hardware che possono essere segnalati da XClarity Administrator per i server Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655.

- [SR635](#)
- [SR655](#)

---

### Eventi di Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655 che avvisano automaticamente il supporto

Se Call Home è configurato e abilitato in XClarity Administrator, XClarity Administrator apre automaticamente un ticket di assistenza e invia i dati di servizio per uno specifico dispositivo gestito al supporto Lenovo mediante Call Home quando viene ricevuto un evento che richiede assistenza da tale dispositivo. Nella seguente tabella sono elencati gli eventi che richiedono assistenza e attivano Call Home per i dispositivi Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655.

Tabella 1. Eventi che avvisano automaticamente il supporto

ID evento	Stringa del messaggio	Avvisa automaticamente il supporto
<a href="#">A01011009</a>	Asserzione temperatura specificata superiore critica in aumento	Sì
<a href="#">A0101200B</a>	Asserzione temperatura specificata superiore irreversibile in aumento	Sì
<a href="#">A02010800</a>	Asserzione tensione specificata inferiore non critica in diminuzione	Sì
<a href="#">A02010807</a>	Asserzione tensione specificata superiore non critica in aumento	Sì
<a href="#">A02011009</a>	Asserzione tensione specificata superiore critica in aumento	Sì
<a href="#">A02012004</a>	Asserzione tensione specificata inferiore irreversibile in diminuzione	Sì
<a href="#">A0201200B</a>	Asserzione tensione specificata superiore irreversibile in aumento	Sì
<a href="#">A04011002</a>	Asserzione velocità ventola specificata inferiore critica in diminuzione	Sì
<a href="#">A0C6F2001</a>	Asserzione memoria ECC irreversibile specificata	Sì
<a href="#">A0D6F1001</a>	Asserzione errore unità specificata	Sì



---

## Capitolo 7. Elenco di eventi Lenovo Storage

Questa sezione elenca tutti gli eventi Lenovo Storage che possono essere visualizzati nel registro eventi di XClarity Administrator o nel log di controllo.

- **FQXDE0100I Log eventi cancellato**

**Spiegazione**

Un log degli eventi principali è stato cancellato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE0101I Inizio degli eventi ritardati**

**Spiegazione**

Gli eventi MEL generati in precedenza vengono ora aggiunti al log MEL. Ciò potrebbe causare l'indisponibilità del log MEL.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE0102I Fine degli eventi ritardati**

**Spiegazione**

La registrazione degli eventi MEL, precedentemente indisponibile, è nuovamente disponibile.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE0103I Il firmware del controller ha generato una condizione di attenzione necessaria**

**Spiegazione**

È stata generata una condizione di Assistenza per ripristino.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE0104I Il firmware del controller ha cancellato una condizione di attenzione necessaria**

**Spiegazione**

È stata cancellata una condizione di Assistenza per ripristino.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE0105I Si è verificato un evento sconosciuto non trovato nella tabella di configurazione degli eventi.**

**Spiegazione**

Il controller non è stato in grado di trovare un evento nella tabella di configurazione degli eventi. Questo evento viene registrato in sostituzione di tale evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE0106I Una condizione di attenzione necessaria è stata rimossa a causa delle impostazioni della tabella di configurazione degli eventi.**

**Spiegazione**

Il controller ha eliminato un evento di Assistenza per ripristino in base alle impostazioni della tabella di configurazione degli eventi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE0107I Un evento che avrebbe causato una condizione di attenzione necessaria era stato rimosso e ora è stato cancellato**

**Spiegazione**

Il firmware ha eliminato un evento di Assistenza per ripristino in base alle impostazioni della tabella di configurazione degli eventi. La condizione è ora stata cancellata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE0108I Tutti gli eventi che non generano avvisi vengono temporaneamente eliminati**

**Spiegazione**

Il firmware ha generato un numero talmente elevato di eventi MEL che il buffer degli eventi interni è prossimo alle condizioni di overflow. In questa fase, fino a quando gli eventi nel buffer eventi interni non vengono scaricati nel database, vengono conservati solo gli eventi che generano un avviso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE0109I Tutti gli eventi ora vengono salvati in modo persistente**

**Spiegazione**

Il firmware ha scaricato il buffer eventi interni e può ora salvare tutti gli eventi. In precedenza, il buffer eventi era quasi pieno e il firmware conservava soltanto gli eventi che generavano avvisi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1004I Errore durante l'apertura di un'unità.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore che ha determinato l'interruzione di una sequenza di apertura senza che l'unità venisse aperta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE100AI Il driver ha restituito una CONDIZIONE DI CONTROLLO**

**Spiegazione**

Un driver non è stato in grado di ripristinare il dispositivo specificato e ha restituito una condizione di controllo al driver. I tentativi del driver sono stati esauriti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE100DI Timeout sul lato unità del controller**

**Spiegazione**

Un comando dal controller all'unità o all'ESM ha richiesto più tempo del previsto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1010M Guasto imminente dell'unità rilevato dall'unità**

**Spiegazione**

Il dispositivo registrato ha generato una condizione PFA.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1012I Errore del driver di destinazione**

**Spiegazione**

Errore non ripristinato in un driver di destinazione segnalato dall'unità.

**Gravità**



Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1015I Parametri modalità errati modificati e salvati nell'unità**

**Spiegazione**

Un controller ha correttamente modificato e salvato le impostazioni della pagina della modalità su un'unità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1016I Errore irreversibile supporto restituito dall'unità**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore irreversibile di lettura su un'unità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1017I Collegamento Fibre Channel non disponibile**

**Spiegazione**

Un canale sul lato unità o host non è disponibile.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1018I Collegamento Fibre Channel disponibile**

**Spiegazione**

Un canale sul lato unità o host è disponibile.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1019I Collegamento Fibre Channel esteso non disponibile (oltre 1 minuto)**

**Spiegazione**

Un canale sul lato unità o host non è disponibile per un tempo superiore a un minuto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE101EM Guasto imminente dell'unità rilevato dal controller**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato un guasto imminente dell'unità.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE101FI Riepilogo del guasto imminente dell'unità rilevato dal controller**

**Spiegazione**

È stato completato il periodo di monitoraggio durante il quale è stato segnalato un PFA sintetico.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1020M L'unità di accertamento dati è stata bloccata**

**Spiegazione**

È stata rilevata un'unità delle informazioni di protezione non compatibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1021I Unità lenta rilevata dall'analizzatore prestazioni dell'unità. Informazioni a scopo di analisi.**

**Spiegazione**

L'analizzatore prestazioni delle unità ha determinato che un'unità sta fornendo prestazioni inferiori rispetto ad altre unità con un profilo di I/O simile. Solo uno di questi eventi viene registrato per unità in un periodo specificato di 24 ore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1022I Unità non confrontata dall'analizzatore prestazioni dell'unità**

**Spiegazione**

L'analizzatore prestazioni dell'unità non è stato in grado di analizzare correttamente le prestazioni di un'unità nel corso delle ultime 24 ore. Affinché le prestazioni possano essere analizzate, il profilo di I/O di un'unità deve corrispondere a un gruppo di unità simili sufficientemente ampio da permettere un confronto valido.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1023I Copia dell'unità attivata da un controller a causa del guasto imminente dell'unità**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato un guasto imminente dell'unità che ha attivato un'operazione di copia automatica dell'unità prima che questa smetta di funzionare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1024I Avvio o riavvio della generazione di annullamenti mapping su un'unità**

**Spiegazione**

Un'operazione di configurazione ha determinato l'impostazione del limite di annullamento del mapping di un'unità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1025I Completamento di tutte le richieste di annullamento mapping a un'unità**

**Spiegazione**

Dopo che il limite di annullamento del mapping ha raggiunto la capacità dell'unità, vengono eseguiti tutti gli annullamenti del mapping.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1026I Sono state prese decisioni anomale per le unità soggette ad annullamento del mapping del provisioning (non solo errori)**

**Spiegazione**

È stata rilevata una decisione di annullamento del mapping del provisioning anomala.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1201I Fibre Channel: reimpostazione LIP ricevuta**

**Spiegazione**

È stata ricevuta una reimpostazione LIP selettiva (LipPdPs).

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1202I Fibre Channel: reimpostazione TGT ricevuta**

**Spiegazione**  
È stata ricevuta una reimpostazione della destinazione.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1203I Fibre Channel: reimpostazione TPRLO ricevuta**

**Spiegazione**  
È stato impostato un logout di terze parti con bit di logout globale. Questa condizione viene trattata come reimpostazione della destinazione dal controller.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1205I Fibre Channel: errore rilevato dal driver durante l'inizializzazione**

**Spiegazione**  
Si è verificato un errore interno (ad esempio, impossibile ottenere memoria o impossibile inviare un frame).

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1206I Errori continui collegamenti Fibre Channel**

**Spiegazione**

Il numero degli errori di collegamento ha superato il valore di soglia dopo la notifica iniziale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1207M Errori di collegamento Fibre Channel: soglia superata**

**Spiegazione**

Il numero degli errori di collegamento ha superato la soglia per la prima volta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE1208M Negoziazione velocità di trasferimento dati non riuscita**

**Spiegazione**

Una negoziazione della velocità di trasferimento dati non è riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE1209M Canale unità impostato su Danneggiato**

**Spiegazione**

Un canale di unità è stato impostato su Danneggiato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE120AM Errore SFP**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore dell'SFP su un controller classe XBB.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE120BI SFP modificato in ottimale**

**Spiegazione**

L'SFP su un controller classe XBB è stato impostato su Ottimale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE120CI Diagnostica loopback Fibre Channel non riuscita**

**Spiegazione**

Il test diagnostico del loopback di Fibre Channel non è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE120DM Errore SFP lato host**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore dell'SFP lato host sul controller classe XBB.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE120EI SFP lato host ottimale**

**Spiegazione**

L'SFP sul lato host è stato modificato in ottimale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1300I Diagnostica loopback canale InfiniBand non riuscita**

**Spiegazione**

Il test diagnostico del loopback del canale InfiniBand non è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1301I Porta InfiniBand disponibile**

**Spiegazione**

La porta Infiniband è disponibile.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1302I Porta InfiniBand non disponibile**

**Spiegazione**

La porta Infiniband non è disponibile.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1303I InfiniBand: reimpostazione TGT ricevuta**

**Spiegazione**

È stata ricevuta una reimpostazione della destinazione sulla porta InfiniBand.



**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1400I Ripristino valore predefinito password**

**Spiegazione**

È stato reimpostato il valore predefinito della password dell'array.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1401I XCopy Lite è stato disabilitato**

**Spiegazione**

Il supporto XCopy Lite è disabilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1402I XCopy Lite è stato abilitato**

**Spiegazione**

Il supporto XCopy Lite è abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1403M Si è verificato un numero eccessivo di riavvii (eccezioni) sul controller**

**Spiegazione**

Il numero di riavvii del controller in un intervallo di tempo specifico ha superato la soglia.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1404I Questo evento indica che il controller non è più soggetto a un numero eccessivo di riavvii**

**Spiegazione**

Il controller ha riscontrato un numero eccessivo di riavvii, ma non è stato riavviato per 24 ore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1500I Errore di inizializzazione del canale**

**Spiegazione**

Un controller non è in grado di inizializzare l'hardware o una struttura interna.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1501I Reimpostazione LIP selettiva inviata all'unità**

**Spiegazione**

Un driver Fibre Channel ha reimpostato un dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1502I Reimpostazione LIP selettiva inviata al controller alternativo**

**Spiegazione**

Un driver Fibre Channel ha reimpostato il controller alternativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1503I Reimpostazione LIP selettiva inviata all'IOM (ESM)**

**Spiegazione**

Un driver Fibre Channel ha reimpostato un'enclosure.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1507I Bypass porta loop (LPB) inviato all'unità**

**Spiegazione**

Un driver Fibre Channel ha bypassato un dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE150AI Mancata risposta unità (errore AL\_PA non valido)**

**Spiegazione**

Un driver Fibre Channel ha rilevato che manca un'unità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE150BI Mancata risposta controller alternativo (errore AL\_PA non valido)**

**Spiegazione**

Un driver Fibre Channel ha rilevato che manca il controller alternativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE150CI Mancata risposta IOM (errore AL\_PA non valido)**

**Spiegazione**

Un driver Fibre Channel ha rilevato che manca un'enclosure.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE150EM Diagnostica loopback del controller non riuscita**

**Spiegazione**

Una diagnostica del loop o del mini-hub ha rilevato che il controller è il dispositivo non valido nel ciclo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE150FM Cablaggio canali non corretto**

**Spiegazione**

Due canali sono collegati tra loro con uno o più ESM nel mezzo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE1510M Cablaggio IOM (ESM) non corretto**

**Spiegazione**

Due IOM (ESM) sullo stesso vassoio sono rilevati sullo stesso canale.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1511I Cablaggio canali non corretto risolto**

**Spiegazione**

Un cablaggio non corretto dei canali è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1512I Cablaggio IOM (ESM) non corretto risolto**

**Spiegazione**

Un cablaggio non corretto dell'IOM (ESM) è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1513M Singola unità: percorso danneggiato**

**Spiegazione**

Un'unità è guasta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1514I Canale unità modificato in ottimale**

**Spiegazione**

Un canale di unità è attivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1515M Errore hardware canale unità**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore hardware in un canale dell'unità.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE1516I Errore EEPROM switch-on-chip (SOC)**

**Spiegazione**

Una EEPROM SOC è guasta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1517I Impossibile inizializzare l'EEPROM switch-on-chip (SOC)**

**Spiegazione**

Non è stato possibile inizializzare una EEPROM SOC.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1518I Mancata corrispondenza velocità collegamento SFP rilevata**

**Spiegazione**

Un SFP non in grado di operare alla velocità di collegamento del canale rilevata è presente su una porta del canale di unità per il canale di riferimento, ma non vi è alcuna enclosure dell'unità collegata alla porta del canale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1519I Mancata corrispondenza velocità collegamento SFP risolta**

**Spiegazione**

È stata cancellata una mancata corrispondenza della velocità di collegamento dell'SFP, sostituendo l'SFP con un altro SFP in grado di supportare la velocità di collegamento corrente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE151AM Errore rilevamento velocità collegamento ottico**

**Spiegazione**

Un'enclosure dell'unità collegata a una porta di canale è impostata su una velocità di collegamento non supportata dall'SFP, e ciò ha determinato il bypass di una porta, oppure si tratta di un SFP, un cavo o un ESM malfunzionante.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE151BI Errore rilevamento velocità collegamento ottico risolto**

**Spiegazione**

Un'enclosure dell'unità collegata alla porta del canale bypassata è stata reimpostata su una velocità di collegamento supportata da SFP e la porta non viene più bypassata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE151CI Errore rilevamento velocità collegamento rame**

**Spiegazione**

Vengono utilizzati cavi in rame con SFP integrati e il cavo è collegato a una porta di canale bypassata, nonostante sia collegata un'enclosure dell'unità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE151DI Errore rilevamento velocità collegamento rame risolto**

**Spiegazione**

Un errore di rilevamento della velocità di collegamento è stato cancellato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE151EM Cablaggio non corretto del controller per il canale di unità rilevato**

**Spiegazione**

Questo errore viene registrato solo per i controller con porte del canale di unità integrate. Quando due ESM nello stesso vassoio dell'unità sono collegati a canali diversi dallo stesso controller. Questo errore viene segnalato per entrambe le porte di canale interessate dal cablaggio non corretto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE151FI Cablaggio non corretto del controller per il canale di unità cancellato**

**Spiegazione**



Una condizione di cablaggio non corretto del controller è stata cancellata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1520I Errore PTBI porta unità interna**

**Spiegazione**

Il driver SOC ha ricevuto un evento di errore PTBI (Port Test Before Insert) dall'API SOC.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1522M Cablaggio non corretto del tipo di enclosure dell'unità**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1523I Cablaggio non corretto del tipo di enclosure dell'unità cancellato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1524M IOM (ESM) non compatibile con il trunk**

**Spiegazione**

Il canale di unità supporta il trunk ma un IOM (ESM) non è compatibile con il trunk. Questo evento viene registrato per ogni IOM (ESM) non compatibile con il trunk.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1525M Cablaggio trunk fibra non corretto**

**Spiegazione**

Le enclosure dell'unità supportano il trunk ma non sono cablate correttamente per il trunking oppure i cavi sono mancanti. Dovrebbe esserci un unico evento MEL registrato indipendentemente dal numero di dispositivi interessati dal cablaggio non corretto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1526I Stato trunk abilitato**

**Spiegazione**

Il canale dell'unità supporta pienamente il trunk, incluso un evento per canale dopo un ciclo di avvio, se il canale supporta il trunk.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1527I Stato trunk disabilitato**

**Spiegazione**

Lo stato del trunk del canale dell'unità è cambiato da abilitato a disabilitato, a indicare che il canale non supporta più il trunk.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1528I IOM (ESM) non compatibile con il trunk corretto**

**Spiegazione**

Un IOM (ESM) che in precedenza non supportava il trunk ora lo supporta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1529I Cablaggio trunk non corretto**

**Spiegazione**

Una condizione di cablaggio non corretto del trunk del controller/ESM è stata corretta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1650M Cablaggio non corretto canale host SAS rilevato**

**Spiegazione**

Due ESM o controller, che si trovano sullo stesso vassoio, sono cablati insieme.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1651I Cablaggio non corretto canale host SAS risolto**

**Spiegazione**

Una modifica della configurazione ha risolto una condizione di cablaggio non corretto sul front-end.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1652L Overflow initiator partner driver di origine SAS**

**Spiegazione**

Un driver di origine SAS ha rilevato una condizione di overflow dell'initiator, a causa del quale un controller partner non è stato in grado di comunicare con gli elementi di back-end SAS. Questo evento viene registrato solo su controller SAS-1.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE1653I Il driver di origine SAS ha rilevato un overflow initiator regolare**

**Spiegazione**

Un driver di back-end SAS ha rilevato un overflow dell'initiator a causa di un numero eccessivo di dispositivi SAS connessi sul back-end.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1654L Wide port host danneggiata**

**Spiegazione**

Uno dei dispositivi fisici della porta host è passato dallo stato ottimale allo stato non disponibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE1655I Collegamento wide port host disponibile**

**Spiegazione**

Almeno uno dei dispositivi fisici della porta host è passato dallo stato di errore porta allo stato disponibile.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1656I Collegamento wide port host non disponibile**

**Spiegazione**

Una wide port host è passata dallo stato danneggiato allo stato guasto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1657I Collegamento wide port host ottimale**

**Spiegazione**

Una o più connessioni fisiche associate alla porta sono connesse a uno stato in cui tutte le connessioni fisiche associate alla wide port sono connesse.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1658I La velocità di connessione di una porta SAS della scheda host è inferiore al massimo**

**Spiegazione**

La porta SAS di una scheda host sta funzionando ad una velocità inferiore velocità massima supportata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1659I Si è verificato un evento di timeout SMP su uno switch connesso a un canale host. Verificare l'integrità degli switch di tutti i canali host.**

**Spiegazione**

Il chip IOC è stato oggetto di un timeout SMP su una scheda di espansione del front-end su un canale host.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE165AM È stato rilevato un errore durante l'elaborazione del rilevamento sul back-end SAS**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore di connettività durante l'elaborazione del rilevamento sul back-end SAS. Si è verificata una perdita di ridondanza con la connettività ai vassoi e alle unità.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE165BI Il controller ha rilevato che un IOC SAS ha cessato di funzionare**

**Spiegazione**

Si è verificata una condizione di errore IOC SAS.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE165CI Il controller ha rilevato che un IOC SAS ha cessato di funzionare e ha avviato una procedura di ripristino nel tentativo di riportarlo in uno stato operativo**

**Spiegazione**

Si è verificata una condizione di errore IOC SAS.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE165DI Il controller ha rilevato che un IOC SAS ha cessato di funzionare e ha completato una procedura di ripristino. L'IOC SAS è stato ripristinato ed è ora in stato operativo**

**Spiegazione**

Si è verificata una condizione di errore IOC SAS.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1700M Topologia SAS non valida rilevata**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato una topologia SAS non valida, ad esempio un PHY della scheda di espansione con un attributo di instradamento della tabella associato a un altro PHY della scheda di espansione con un attributo di instradamento della tabella, un loop SAS o più porte con lo stesso indirizzo SAS.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1701I Topologia SAS non valida risolta**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato che una topologia SAS non valida è stata corretta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1702M Cablaggio non corretto adattatore host SAS rilevato**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato un cablaggio non corretto dell'adattatore SAS.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1703I Cablaggio non corretto adattatore host SAS risolto**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato che un cablaggio non corretto dell'adattatore host SAS è stato corretto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1704M Cablaggio non corretto IOM (ESM) SAS rilevato**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato un cablaggio non corretto dell'IOM (ESM) SAS.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1705I Cablaggio non corretto IOM (ESM) SAS risolto**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato che un cablaggio non corretto dell'IOM (ESM) SAS è stato corretto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1706M Wide port da ottimale a danneggiata**

**Spiegazione**



Almeno uno dei PHY della porta è connesso a un dispositivo collegato, ma i rimanenti PHY della porta non sono in grado di connettersi né di comunicare con un dispositivo collegato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1707M Wide port da danneggiata a guasta**

**Spiegazione**

Un dispositivo collegato è presente, ma nessuno dei PHY della porta collegata a tale dispositivo è in grado di connettersi o comunicare con il dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1708I Singola connessione stabilita tramite una wide port in precedenza guasta**

**Spiegazione**

Uno dei PHY collegati a un dispositivo si è connesso e ha iniziato a comunicare con il dispositivo (quando la wide port era precedentemente in uno stato di errore). Gli altri PHY connessi a tale dispositivo rimangono non inizializzati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1709I Tutte le connessioni stabilite tramite la wide port**

**Spiegazione**

Tutti i PHY di una wide port si sono connessi e hanno iniziato a comunicare con il dispositivo SAS collegato (quando la wide port era in precedenza in uno stato danneggiato).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE170AM Cablaggio non corretto porta di espansione unità**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE170BI Cablaggio non corretto porta di espansione unità risolto**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE170CI Errore di configurazione porta host SAS**

**Spiegazione**

Sono state stabilite più di due connessioni fisiche, ma il controller è configurato tramite un'impostazione NVSRAM per gestire solo due connessioni fisiche.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE170FM La wide port del controller è passata allo stato danneggiato**

**Spiegazione**

Almeno uno dei PHY della porta è connesso a un dispositivo collegato, ma i rimanenti PHY della porta non sono in grado di connettersi né di comunicare con un dispositivo collegato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1710M La wide port del controller è passata allo stato di errore**

**Spiegazione**

Un dispositivo collegato al controller è stato rilevato come presente, ma nessuno dei PHY della porta collegata a tale dispositivo è in grado di connettersi o comunicare con il dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1711I La wide port del controller è passata allo stato danneggiato**

**Spiegazione**

Uno dei PHY sul controller collegato a un dispositivo si è connesso e ha iniziato a comunicare con il dispositivo. Gli altri PHY connessi a tale dispositivo rimangono non inizializzati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1712I La wide port del controller è passata allo stato ottimale**

**Spiegazione**

Tutti i PHY della wide port su un controller si sono connessi e hanno iniziato a comunicare con il dispositivo SAS collegato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1717I Il collegamento nel vassoio del controller è lento**

**Spiegazione**

Una porta SAS interna dell'array ha stabilito una connessione al di sotto della velocità massima supportata dalla porta. Una porta interna è una connessione interna all'enclosure del controller dell'array. Tenere presente che le porte SAS dell'host della scheda di base, presenti su alcuni controller quale Snowmass, sono considerate porte interne.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1718I Collegamento vassoio di espansione lento**

**Spiegazione**

Una porta SAS di interconnessione dell'array ha stabilito una connessione al di sotto della velocità massima supportata dalla porta. Una porta di interconnessione è una connessione tra il controller e un'enclosure di espansione o tra due enclosure di espansione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1719I Collegamento unità SAS lento**

**Spiegazione**

Una porta SAS dell'unità dell'array ha stabilito una connessione al di sotto della velocità massima supportata dalla porta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE171AM Un controller potrebbe aver perso l'accesso ai vassoi di espansione**

**Spiegazione**

Un controller potrebbe aver perso l'accesso ai vassoi di espansione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE171BI Accesso ai vassoi di espansione ripristinato**

**Spiegazione**

Un controller ha ottenuto nuovamente l'accesso ai vassoi di espansione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1801I Errore di autenticazione**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1802I Tipo di autenticazione non supportato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1804I Errore del server iSNS**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1805I Server iSNS contattato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1806I Termine della sessione forzato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1807I Errore indirizzo IP**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante il recupero dell'indirizzo IP assegnato al controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1808I Errore login**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE180AM Errore scheda host I/O. Errore interfaccia iSCSI rilevato.**

**Spiegazione**

Il firmware ha rilevato un errore di interfaccia iSCSI. Il campo dati facoltativo dell'evento MEL include informazioni sulla causa dell'errore e, se Andrecht, Snowsnake o Glencove HICS, include (1) Errore ECC irreversibile, (2) Il firmware non è in grado di riavviare correttamente l'interfaccia iSCSI, o (3) Si è verificato un errore della EEPROM del controller iSCSI. Se Zion o Samoa HICS, il firmware non è in grado di riavviare correttamente l'interfaccia iSCSI.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE180CI Connessione terminata in modo imprevisto**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE180DI Sessione terminata in modo imprevisto**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE180EI Errore ECC correggibile interfaccia iSCSI**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE180FI Interfaccia iSCSI riavviata**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1810I Errore DHCP nell'interfaccia iSCSI**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1811I DHCP corretto**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1812I Errore iSCSI IPV6, modifica della configurazione o indirizzo IP duplicato rilevato**



**Spiegazione**

È stata apportata una modifica alla configurazione oppure è stato rilevato un errore iSCSI.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1813I Sovraccarico dati iSCSI**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1814I Portante iSCSI rilevata**

**Spiegazione**

Un porta Ethernet iSCSI è passata dallo stato nessuna portante rilevata a portante rilevata (collegamento disponibile).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1815I Portante iSCSI persa**

**Spiegazione**

Un porta Ethernet iSCSI è passata dallo stato portante rilevata a portante persa (collegamento non disponibile).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1816I Avviso velocità di connessione iSCSI**

**Spiegazione**

La porta Ethernet non può connettersi a 10 Gb/s.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1817I Comunicazione iSCSI stabilita**

**Spiegazione**

La comunicazione iSCSI è stata stabilita con una destinazione remota.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1818I Comunicazione iSCSI persa con la destinazione remota**

**Spiegazione**

È stata persa la comunicazione iSCSI con la destinazione remota.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1819I Indirizzo IPv4 duplicato iSCSI**

**Spiegazione**

È stato rilevato un indirizzo IPv4 iSCSI duplicato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1900I DIMM memoria cache rilevata**

**Spiegazione**

Una nuova DIMM della memoria cache è stata rilevata dal controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1901I DIMM memoria cache mancante**

**Spiegazione**

Una DIMM della memoria cache è mancante.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1902I Scheda di interfaccia host aggiunta**

**Spiegazione**

Una nuova interfaccia della scheda host è stata rilevata dal controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1903I Scheda di interfaccia host rimossa**

**Spiegazione**

La scheda di interfaccia host non è presente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1904M Errore scheda di interfaccia host**

**Spiegazione**

La scheda di interfaccia host non ha superato un test diagnostico del loopback.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1905I Scheda di interfaccia host sostituita con stesso tipo di scheda**

**Spiegazione**

La scheda di interfaccia host è stata sostituita con una scheda dello stesso tipo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1906I Scheda di interfaccia host sostituita con diverso tipo di scheda**

**Spiegazione**

La scheda di interfaccia host è stata sostituita con una scheda di tipo diverso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE1907M Controller bloccato a causa di un numero eccessivo di unità mancanti**

**Spiegazione**

Un controller è stato bloccato a causa di un numero di unità mancanti superiore alla soglia massima. Questa condizione avrebbe potuto determinare un errore dei volumi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE1908M Un controller ha rilevato che la combinazione di schede di interfaccia host non è conforme alle limitazioni del controller o del firmware.**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che la combinazione di schede di interfaccia host non è conforme alle limitazioni del controller o del firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE200AM Mancata corrispondenza dati/parità sul volume**

**Spiegazione**

È stata rilevata una mancata corrispondenza di dati/parità durante la pulitura dei dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE200FI Sincronizzazione cache avviata**

**Spiegazione**

Una sincronizzazione della cache è stata avviata da una fonte esterna (a VDD). Definito ma non registrato in questa release.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2010I Sincronizzazione cache completata**

**Spiegazione**

È stata completata una sincronizzazione della cache per l'unità specificata. Definito ma non registrato in questa release.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2011I Scaricamento cache avviato**

**Spiegazione**

È iniziata un'operazione di scaricamento della cache per l'unità specificata. Definito ma non registrato in questa release.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2012I Scaricamento cache completato**

**Spiegazione**

È stata completata un'operazione di scaricamento della cache per l'unità specificata. Definito ma non registrato in questa release.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2013I Dati non scritti/parità ripristinati dalla cache**

**Spiegazione**

Dati non scritti e la parità sono stati ripristinati dalla cache all'inizio della giornata oppure durante una modifica forzata della proprietà del LUN tra i controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2014I VDD registrato come errore**

**Spiegazione**

È stato registrato un errore su una VDD.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2015I Scritture non completate rilevate nella NVSRAM all'inizio della giornata**

**Spiegazione**

All'inizio della giornata sono state rilevate scritture non completate nella NVSRAM. Questo evento viene registrato nell'ambito dell'elaborazione SOD. Questo evento segnala il conteggio del numero di operazioni di scrittura non completate di cui è stata tenuta traccia nella NVSRAM del controller prima del riavvio. Quindi, non è necessaria alcuna procedura di ripristino per il firmware e non è richiesta alcuna azione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2016I Scritture interrotte elaborate**

**Spiegazione**

Un processo VDD ha interrotto le scritture per l'unità specificata. Questo evento viene registrato il completamento di tutte le scritture precedentemente interrotte dal riavvio di un controller. Quindi, non è necessaria alcuna procedura di ripristino per il firmware e non è richiesta alcuna azione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2017I Scritture interrotte rilevate dal log di checkpoint**

**Spiegazione**

Scritture interrotte sono state scritte nel log di checkpoint. Questo evento registra il numero di scritture interrotte completate per ogni singolo volume (rispetto al numero totale di scritture completate). Nessuna procedura di ripristino è necessaria per il firmware e non è richiesta alcuna azione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE201CI Ripristino VDD avviato**

**Spiegazione**

Registrato all'inizio di un'operazione di ripristino VDD RAID 1 o RAID 5.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE201DI Ripristino VDD completato**

**Spiegazione**

Registrato al termine di un'operazione di ripristino.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE201EI Riparazione VDD avviata**

**Spiegazione**

Registrato all'inizio di un'operazione di riparazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE201FI Riparazione VDD completata**

**Spiegazione**

Registrato al termine di un'operazione di riparazione.

**Gravità**

Informativo



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2020I Errore parte durante scrittura interrotta**

**Spiegazione**

Una parte ha smesso di funzionare durante un'operazione di scrittura interrotta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2021I Errore disco virtuale durante scrittura interrotta**

**Spiegazione**

Un disco virtuale ha smesso di funzionare nell'ambito di un'operazione di scrittura interrotta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2022I Scansione dei supporti (pulitura) avviata**

**Spiegazione**

È stata avviata la pulitura per l'unità specificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2023I Scansione dei supporti (pulitura) completata**

**Spiegazione**

Le operazioni di pulitura per l'unità specificata sono state completate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2024I Scansione dei supporti (pulitura) ripresa**

**Spiegazione**

Le operazioni di pulitura per l'unità specificata sono state riprese.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2025I Ricostruzione avviata**

**Spiegazione**

Le operazioni di ricostruzione per l'unità specificata sono state avviate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2026I Ricostruzione completata**

**Spiegazione**

Le operazioni di ricostruzione per l'unità specificata sono state completate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2027I Ricostruzione ripresa**

**Spiegazione**

Le operazioni di ricostruzione per l'unità specificata sono state riprese.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2028I Modifica (riconfigurazione) avviata**

**Spiegazione**

Le operazioni di riconfigurazione per l'unità specificata sono state avviate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2029I Modifica (riconfigurazione) completata**

**Spiegazione**

Le operazioni di riconfigurazione per l'unità specificata sono state completate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE202AI Modifica (riconfigurazione) ripresa**

**Spiegazione**

Le operazioni di riconfigurazione per l'unità specificata sono state riprese.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE202BI Controllo di ridondanza avviato**

**Spiegazione**

Le operazioni di scansione della parità per l'unità specificata sono state avviate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE202CI Controllo di ridondanza completato**

**Spiegazione**

Le operazioni di scansione della parità per l'unità specificata sono state completate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE202EM Errore dell'unità di lettura durante la scrittura interrotta**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore irreversibile di lettura.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE202FI Trasferimento automatico del volume completato**

**Spiegazione**

Un'operazione di trasferimento automatico del LUN è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2030I Inizializzazione completata su volume**

**Spiegazione**

La formattazione di un volume è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2031I Inizializzazione avviata su volume**

**Spiegazione**

La formattazione di un volume è stata avviata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2032I Inizializzazione ripresa su volume**

**Spiegazione**

La formattazione di un volume è stata ripresa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2033I Parità ricostruita su volume**

**Spiegazione**

Una parità è stata ricostruita su un volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2035I Ridondanza non coerente**

**Spiegazione**

A seguito della lettura dei dati dell'utente, la parità calcolata sui dati letti non corrisponde alla parità calcolata al momento della scrittura originale dei dati

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2036I Ridondanza coerente dopo nuovo tentativo**

**Spiegazione**

È stata rilevata un'incoerenza della parità e una successiva nuova lettura dei dati ha confermato la corrispondenza della parità. La parità calcolata in occasione della nuova lettura corrisponde alla parità calcolata al momento della scrittura originale dei dati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2037I Ridondanza non verificata**

**Spiegazione**

Se, durante l'operazione di lettura, non è stato possibile verificare la parità associata ai dati a fronte della parità calcolata al momento della scrittura originale dei dati. Ad esempio, se la ridondanza prima della lettura era abilitata e si è tentato di leggere una stripe RAID 5 danneggiata, viene registrato questo evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2038I Avviato ciclo di scansione dei supporti su unità non utilizzate**

**Spiegazione**

È stato avviato un ciclo di scansione dei supporti sugli hot-spare non assegnati o non utilizzati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2039I Completato ciclo di scansione dei supporti su unità non assegnate**

**Spiegazione**

È stato completato un ciclo di scansione dei supporti su unità non assegnate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE203BM Unità guasta a causa di un errore di lettura irreversibile durante la scansione**

**Spiegazione**

Un'unità ha smesso di funzionare a causa di un errore irreversibile di lettura rilevato durante il ciclo di scansione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE203DI Unità adottata**

**Spiegazione**

Registrato per ciascuna unità adottata dopo una procedura SYMBol adoptDrive o adoptAllDrives.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE203EI Nuovo provisioning unità FDE**

**Spiegazione**

È stato nuovamente eseguito il provisioning di un'unità FDE.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE203FI Nuovo provisioning unità FDE non riuscito**

**Spiegazione**

Il nuovo provisioning di un'unità FDE non è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2040I Conversione componente sicuro FDE**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2043I Soglia superata durante la correzione della mancata corrispondenza**

**Spiegazione**

La soglia di errore è stata superata ma la correzione della mancata corrispondenza è stata eseguita correttamente. Un'unità è stata soggetta a un numero estremamente elevato di errori di I/O ed è stato quindi avviato un guasto predittivo dell'unità. Tuttavia, tutti i dati necessari per verificare la coerenza in un'operazione di ridondanza prima della lettura sono stati correttamente letti dall'unità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2044I Trasferimento volume implicito invio I/O**

**Spiegazione**

La proprietà di un volume è stata temporaneamente trasferita per ridurre l'invio di I/O.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2045M Gruppo di ridondanza non coerente durante la riconfigurazione**

**Spiegazione**

Nell'ambito di un'operazione di riconfigurazione, un gruppo di ridondanza è incoerente. Dopo il completamento dell'operazione di riconfigurazione i dati saranno coerenti, ma potrebbero essere danneggiati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2046L L'isolamento dell'unità ha causato la mancata corrispondenza della ridondanza**

**Spiegazione**

Negli ambienti RAID 6, tramite scansione dei supporti con controllo della ridondanza oppure quando il controllo della ridondanza prima della lettura è abilitato. Questo evento viene registrato quando un'unità può essere isolata, causando il danneggiamento con la parità P e Q di RAID 6. In questo caso, i dati sul disco non vengono modificati poiché l'azione correttiva in assenza di un potenziale danneggiamento è ambigua.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2047L Dati diversi restituiti dal tentativo di lettura**

**Spiegazione**

Un controllo della ridondanza ha determinato letture ripetute e l'unità ha restituito dati diversi in occasione del nuovo tentativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2048L Dati modificati per correggere una mancata corrispondenza della ridondanza**

**Spiegazione**

I dati sono stati modificati a causa di un'incoerenza rilevata nella ridondanza. I dati all'interno di un gruppo di ridondanza con ridondanza multipla (ad esempio, RAID 6) sono stati isolati, ripristinati e riscritti nell'unità.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

• **FQXDE2049I Trasferimento del volume implicito di failback**

**Spiegazione**

La proprietà del volume è tornata al controller preferito a seguito del ripristino di una condizione di errore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE204AI Trasferimento del volume implicito di bilanciamento automatico del carico**

**Spiegazione**

La proprietà del volume implicito è tornata al ribilanciamento dei carichi di lavoro I/O in ingresso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE204BI L'agente di ricostruzione non è stato in grado di abilitare la memorizzazione nella cache di scrittura nell'ambito della ricostruzione**

**Spiegazione**

L'agente di ricostruzione non è stato in grado di abilitare la memorizzazione nella cache di scrittura nell'ambito della ricostruzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE204CI L'agente di ricostruzione non è stato in grado di sincronizzare la memorizzazione nella cache di scrittura nell'ambito della ricostruzione**

**Spiegazione**

L'agente di ricostruzione non è stato in grado di sincronizzare la memorizzazione nella cache di scrittura nell'ambito della ricostruzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE204DI L'agente di ricostruzione non è stato in grado di disabilitare la memorizzazione nella cache di scrittura nell'ambito della ricostruzione**

**Spiegazione**

L'agente di ricostruzione non è stato in grado di disabilitare la memorizzazione nella cache di scrittura nell'ambito della ricostruzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE204EF Guasto hardware dell'unità reversibile rilevato dall'unità**

**Spiegazione**

Un'unità SSD è stata oggetto di un errore irreversibile, ripristinabile a livello di volume.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE204FF Guasto hardware dell'unità reversibile rilevato dall'unità**

**Spiegazione**

Un'unità SSD è stata oggetto di un'eccezione del processore, ripristinabile a livello di volume.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2060I Mancata corrispondenza accertamento dati rilevata. La probabile causa è il canale di interfaccia.**

**Spiegazione**

Le informazioni di protezione e un canale di interfaccia non corrispondono.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2061I Mancata corrispondenza accertamento dati rilevata. La probabile causa sono i dati memorizzati nella cache.**

**Spiegazione**

Le informazioni di protezione e i dati di un volume nella cache non corrispondono.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2062I Mancata corrispondenza accertamento dati rilevata. La probabile causa sono i dati nell'unità.**

**Spiegazione**

La lettura di un'unità ha avuto esito negativo a causa di un confronto EDC non corretto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2064I Errore di accertamento dati rilevato durante il backup della cache**

**Spiegazione**

Mentre è in corso un backup della cache, è stato rilevato un errore delle informazioni di protezione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2066I Un mapping da volume protetto al LUN è stato automaticamente eliminato**

**Spiegazione**

Un controller ha eliminato automaticamente un mapping da volume a LUN perché il volume è protetto e gli host o i cluster mappati a quest'ultimo non sono in grado di accedere a un volume protetto (PI). Ciò potrebbe essere il risultato di una modifica della configurazione di una scheda HIC.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2067I Modifica accertamento dati host**

**Spiegazione**

Un host definito, che in precedenza è stato in grado di accedere a un volume delle informazioni di protezione (PI), non è più in grado di accedere a tale volume. Ciò può verificarsi perché alla definizione dell'host sono state aggiunte ulteriori porte host di altri tipi di interfaccia, oppure perché una modifica della configurazione dell'hardware ha inibito la funzionalità PI di un tipo di interfaccia I/O.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2068I Modifica accertamento dati cluster**

**Spiegazione**

Un cluster definito, che in precedenza è stato in grado di accedere a un volume delle informazioni di protezione (PI), non è più in grado di accedere a tale volume. Ciò può verificarsi perché sono stati aggiunti ulteriori host al cluster. Questa condizione può inoltre verificarsi se le funzionalità del metodo di accesso di un host nel cluster sono cambiate a causa di una modifica della configurazione dell'hardware.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2069M Il controller è in modalità di servizio a causa di un numero eccessivo di errori di accertamento dati**

**Spiegazione**

Il controller è stato riavviato in modalità di servizio poiché ha rilevato un numero eccessivo di errori di accertamento dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE206AM Il controller è in modalità di blocco dell'analisi a causa di un numero eccessivo di errori di accertamento dati**

**Spiegazione**

Il controller è stato riavviato in modalità di blocco analisi poiché ha rilevato un numero eccessivo di errori di accertamento dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE206BI Il controller è uscito dalla modalità di blocco analisi**

**Spiegazione**

Il controller è uscito dalla modalità di blocco analisi. La condizione di errore che ha attivato la modalità di blocco dell'analisi è stata cancellata e il controller verrà riavviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE206CI Il controller è uscito dalla modalità di servizio di accertamento dati**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato quando il controller esce dalla modalità di servizio. La modalità di servizio è stata attivata a causa di un numero eccessivo di errori di accertamento dati. La condizione di errore è stata cancellata e il controller verrà riavviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE206DI Mancata corrispondenza accertamento dati rilevata: dati memorizzati nella cache ripristinati da alternativo**

**Spiegazione**

Sono stati rilevati errori di accertamento dati durante lo scarico di una cache nel disco. Uno o più errori di accertamento dati nel blocco della cache sono stati ripristinati dalla cache del controller alternativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE206EI Sono stati risolti gli errori PI su blocchi di dati della cache**

**Spiegazione**

Sono stati risolti gli errori PI su blocchi di dati della cache. La riparazione è stata avviata da un utente finale o dall'assistenza clienti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE206FI Rilevata mancata corrispondenza accertamento dati: dati ripristinati, ma volume danneggiato**

**Spiegazione**

Durante uno scaricamento della cache sul disco per alcuni volumi danneggiati sono stati rilevati errori di accertamento dati, che a loro volta hanno determinato errori di settore illeggibile per le unità guaste.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2070I Mancata corrispondenza accertamento dati rilevata: errore dei dati memorizzati nella cache su entrambi i controller**

**Spiegazione**

Sono stati rilevati errori di accertamento dati durante lo scarico di una cache nel disco. Non è stato possibile ripristinare uno o più errori di accertamento dati nel blocco dalla cache del controller alternativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2101I Ritardo check-in controller alternativo**

**Spiegazione**

Si è verificato un ritardo nel check-in di un controller alternativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2102I Mirroring della cache sui controller non sincronizzato**

**Spiegazione**

Un mirror non è sincronizzato con il mirror del controller alternativo. Un controller non è stato in grado di eseguire il mirroring dei dati nella cache sull'altro controller. In genere vuol dire che il controller A è stato riavviato, ma può anche essere registrato per un errore della cache di mirroring (estremamente raro). Questo evento determina la disabilitazione interna della cache di write-back (WBC) che ha il proprio MEL critico (MEL\_EV\_WB\_CACHING\_FORCIBLY\_DISABLED) se WBC è ancora disabilitato dopo 15 minuti. Questo ritardo evita più MEL critici per le condizioni temporanee.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2105I Evento di riconfigurazione controller della cache**

**Spiegazione**

Una cache è stata riconfigurata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2109M Cache del controller non abilitata: dimensioni della cache non corrispondenti**

**Spiegazione**

Non è possibile abilitare una cache di write-back a causa delle dimensioni diverse dei controller nel sottosistema. Insieme a questo evento viene registrato il valore ASC/ASCQ di 0xA1/0x00.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE210AI Cache del controller non abilitata o disabilitata internamente**

**Spiegazione**

Una cache di write-back non può essere abilitata oppure è stata disabilitata internamente. Insieme a questo evento viene registrato il valore ASC/ASCQ di 0xA0/0x00.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE210BI Cache tra i controller non sincronizzata**

**Spiegazione**

Una sincronizzazione della cache tra i controller non è riuscita. Insieme a questo evento viene registrato il valore ASC/ASCQ di 0x2A/0x01 è registrato. L'evento indica che un tentativo interno di sincronizzare la cache tra i due controller non è riuscito, un processo leggermente diverso rispetto al mirroring della cache di un controller nell'altro controller. Se l'errore è ricorrente, verrà registrato un

evento MEL critico e la cache di write-back verrà disabilitata. A questo punto, il cliente dovrà contattare il supporto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE210CM Batteria cache controller guasta**

**Spiegazione**

Una batteria della cache è guasta. Insieme a questo evento viene registrato il valore ASC/ASCQ di 0x0C/0x00.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE210EM Ripristino memoria cache del controller non riuscito dopo ciclo di alimentazione o reimpostazione**

**Spiegazione**

Registrato dal programma di gestione della cache quando non è possibile ripristinare correttamente i blocchi della cache. Registrato assieme a uno stato ASC/ASCQ di 0x0C/0x81.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE210FI Errore di parità della memoria cache del controller rilevato**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore di parità della memoria.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2110L Inizializzazione memoria cache del controller non riuscita**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore di parità della memoria RPA persistente. Un test della memoria cache (buffer dati sul controller) ha dato esito negativo. Il test è stato avviato con il comando SYMBOLAPI startCacheMemoryDiagnostic\_1. Quando si verifica l'errore, il controller registra questo evento e attiva un blocco.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2112I Batteria cache controller completamente carica**

**Spiegazione**

Una batteria della cache è passata allo stato valido.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2113M Batteria cache controller prossima alla scadenza**

**Spiegazione**

Una batteria della cache ha raggiunto il numero specificato di settimane prima della scadenza. Insieme a questo evento viene registrato il valore ASC/ASCQ di 0x3F/0xD9.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2117I Errore programma di gestione cache controller risolto**

**Spiegazione**

In alcuni casi il CCM potrebbe registrare prematuramente un errore per poi cancellarlo successivamente. Ad esempio, alcuni errori potrebbero essere registrati quando il controller alternativo viene rimosso dal sottosistema. Se il controller viene sostituito prima di completare

un'operazione di scrittura, il CCM annulla gli errori registrati perché il controller è stato sostituito e funziona correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE211AI Cache corretta utilizzando la cache del controller alternativo**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della cache è stato corretto utilizzando la memoria cache del controller alternativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE211BM Batterie presenti ma il file NVSRAM è configurato per l'assenza di batterie**

**Spiegazione**

È stato rilevato un conflitto tra l'impostazione NVSRAM e la presenza di batterie.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE211CI Batteria in carica**

**Spiegazione**

La batteria della cache è in carica.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE211DI Evento ECC memoria a singolo bit persistente: ripristinato**

**Spiegazione**

Nella memoria è presente un errore ECC su un bit singolo che non può essere corretto. È possibile tuttavia leggere il contenuto della memoria e scrivere in esso correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE211EM Dimensione cache corrente non supportata**

**Spiegazione**

Il controller è configurato con una dimensione della memoria della cache non supportata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE211FM Capacità dispositivo di backup cache insufficiente**

**Spiegazione**

Il dispositivo di backup della cache è mancante, e non è pertanto disponibile capacità sufficiente per eseguire il backup completo della cache.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2120M Memoria processore insufficiente per la cache**

**Spiegazione**

Il controller non dispone di memoria del processore sufficiente per supportare la cache configurata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2124M Errore del canale di mirroring dedicato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2125L Controllo dell'integrità non riuscito durante il ripristino della cache**

**Spiegazione**

Un controllo dell'integrità dei dati non è riuscito a seguito del ripristino dei dati della cache dal dispositivo di backup.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2126L Backup della cache nel dispositivo permanente non completato**

**Spiegazione**

Il backup della cache non è stato completato prima della perdita di alimentazione del controller (alimentazione in ingresso e alimentazione del backup della batteria).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2127I Capacità di backup della cache insufficiente per i dati non critici**

**Spiegazione**

La capacità del dispositivo di backup non è sufficiente per eseguire il backup dei dati non critici.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2129I Errore dispositivo di backup cache**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore I/O su un dispositivo di backup della cache.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE212AI Rilevata mancata corrispondenza del database della cache**

**Spiegazione**

Un altro vassoio dell'unità con una diversa configurazione è stato temporaneamente collegato, e ciò ha determinato una mancata corrispondenza tra i dati della cache e quelli nel database. I dati della cache sono stati eliminati in modo che la configurazione del controller permanente non sia interessata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE212BM Write-back caching disabilitato forzatamente**

**Spiegazione**

Il write-back caching è stato disabilitato forzatamente oltre un periodo di tempo soglia per i volumi configurati per utilizzare la funzionalità di memorizzazione nella cache di scrittura.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE212CI Write-back caching completamente ripristinato**

**Spiegazione**

La funzionalità di write-back caching di tutti i volumi è stata completamente ripristinata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE212DI Si è verificata una perdita di dati della cache ma non è necessaria alcuna azione è da parte dell'utente**

**Spiegazione**

Si è verificata una perdita di dati della cache. Non è tuttavia necessaria alcuna azione è da parte dell'utente. Una perdita di dati della cache può verificarsi se, dopo il riavvio di un controller, questo non è in grado di ripristinare i blocchi della cache. Questo evento viene registrato se tali blocchi della cache corrispondono al volume del repository di un'istantanea.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE212EM I dati memorizzati nella cache potrebbero essere andati persi**

**Spiegazione**

Le informazioni del blocco di controllo del ripristino sono state perse dopo il ripristino da un dispositivo di backup o per qualche altro motivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE212FI Il programma di gestione della cache ha abilitato la cache secondaria**

**Spiegazione**

Il programma di gestione della cache ha abilitato la cache secondaria.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2130I Cache secondaria non abilitata a causa di un timeout di inizializzazione**

**Spiegazione**

La cache secondaria non è abilitata a causa di un timeout di inizializzazione nel programma di gestione dei core dump.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2131M Cache modificata non scaricata sull'unico controller attivo**

**Spiegazione**

Il controller alternativo è in modalità di reimpostazione e non è in grado di scaricare i dati della cache modificata su volumi guasti, probabilmente a causa di unità offline. Per evitare la perdita di dati, il controller non deve essere sostituito.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2202I Volume aggiunto**

**Spiegazione**

Un LUN è stato aggiunto al sottosistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2203I Gruppo di volumi o volume eliminati**

**Spiegazione**

Un disco virtuale specificato è stato eliminato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2204I I/O ripresa**

**Spiegazione**

È stato chiamato un comando vdResumelO per il dispositivo specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2206I Ricostruzione completata**

**Spiegazione**

Un programma di gestione CFG ha completato correttamente la riconfigurazione del dispositivo specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2207I Copia dispositivo completata**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha completato il processo di copia sul dispositivo specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2208I Configurazione modifiche (riconfigurazione)**

**Spiegazione**

Il programma di gestione della configurazione ha impostato l'unità e il numero del dispositivo specificati per la riconfigurazione ed eseguirà una chiamata a VDD per avviare la riconfigurazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE220AI Copy-back avviato**

**Spiegazione**

È stata avviata un'attività di copia.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2213I Volume inizializzato con zeri**

**Spiegazione**

Sono stati scritti degli zeri nella LUN specificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2215I Unità contrassegnata come guasta**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha pubblicato un UA/AEN per un'unità guasta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2216I Parte messa fuori servizio**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha messo fuori servizio una parte del LUN specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2217I Parte guasta**

**Spiegazione**

Una parte del LUN specificato è guasta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE221AI Parte sostituita**

**Spiegazione**

Una parte del LUN specificato è stata sostituita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE221BI Parte messa in servizio**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha messo in servizio una parte del LUN.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE221CI Componente messo offline**

**Spiegazione**

Un intero gruppo di unità è stato messo online e i primi 16 dispositivi del gruppo sono stati registrati nel buffer dati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE221FI Inizializzazione disponibilità immediata (IAF) completata su volume**

**Spiegazione**

Un volume ha completato la formattazione della disponibilità immediata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2220I Unità hot-spare aggiunta all'elenco hot-spare**

**Spiegazione**

Un'unità è stata aggiunta all'elenco hot-spare globale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2221I Unità hot-spare rimossa dall'elenco hot-spare**

**Spiegazione**

Un'unità è stata rimossa dall'elenco hot-spare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2222I Numero di unità logica (LUN) per il volume riassegnato**

**Spiegazione**

Un nuovo rank ha un numero di unità duplicato uguale a quello di un LUN esistente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2224I Ricostruzione avviata**

**Spiegazione**

È stata avviata una ricostruzione per il dispositivo specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2226I Unità inattiva**

**Spiegazione**

Un'unità specificata è stata disattivata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2227I Unità contrassegnata come ottimale**

**Spiegazione**

Un comando cfgSetDevOper di routine (interfaccia esterna) è stato chiamato dalla shell, dall'handler del comando Format o dall'handler del comando Seleziona modalità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2228I Unità eliminata**

**Spiegazione**

È stato chiamato un comando `cfgDelDrive` (interfaccia esterna) o `cfgDriveDeleted`. Questa interfaccia può essere chiamata dalla shell o dall'handler del comando `Seleziona modalità`.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE222DM Errore unità indotto manualmente**

**Spiegazione**

È stato indotto manualmente un errore in un dispositivo (tramite un comando `SYMBOLAPI`).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE222EI Contrassegna unità come rimossa**

**Spiegazione**

Un'unità è stata contrassegnata come rimossa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2231I Unità contrassegnata come rimossa**

**Spiegazione**

Una state machine del programma di gestione della configurazione sta per contrassegnare un'unità come rimossa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2233I Unità non assegnata contrassegnata come rimossa**

**Spiegazione**

Un'unità non assegnata è stata contrassegnata come rimossa da un programma di gestione della configurazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2234I Unità in ricostruzione contrassegnata come rimossa**

**Spiegazione**

È stata rimossa un'unità che non ha completato la ricostruzione. Ciò si verifica in genere quando un'unità in attesa di iniziare la ricostruzione viene rimossa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2235I Unità ottimale/sostituita contrassegnata come rimossa**

**Spiegazione**

Un'unità ottimale o sostituita è stata rimossa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2236I Copia di unità hot-spare completata**

**Spiegazione**

Una state machine del programma di gestione della configurazione ha completato un'operazione di copia su un'unità hot-spare globale.

**Gravità**

Informativo



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2247I Perdita di dati sul volume durante la scrittura interrotta e non ripristinata**

**Spiegazione**

Un LUN è contrassegnata come INATTIVO a causa di un errore irreversibile del supporto durante il SOD. Si è verificato un errore durante l'elaborazione della scrittura interrotta, e ciò ha causato il passaggio del LUN allo stato INATTIVO. SK/ASC/ASCQ=0x06/0x3F/0xEB verrà segnalato per questo errore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2249M Sostituzione unità fisica troppo piccola**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha pubblicato un UA/AEN of ASC/ASCQ=0x3F/0x8B per indicare che il controller ha impostato lo stato dell'unità su Capacità unità al di sotto del minimo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE224AM Dimensioni blocco unità errate**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha pubblicato un UA/AEN di ASC/ASCQ=0x3F/0x8C per indicare che il controller ha impostato lo stato dell'unità su Blocksize unità non corretto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE224BM Unità guasta: errore di inizializzazione**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha pubblicato un UA/AEN di ASC/ASCQ=0x3F/0x86 per indicare che il controller ha impostato lo stato dell'unità su Formattazione non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE224CI Unità non corretta rimossa/sostituita**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha pubblicato un UA/AEN di ASC/ASCQ=0x3F/0x89 per indicare che il controller ha impostato lo stato dell'unità su Unità non corretta rimossa/sostituita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE224DM Unità guasta: nessuna risposta all'inizio della giornata**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha pubblicato un UA/AEN di ASC/ASCQ=0x3F/0x85 per indicare che il controller ha impostato lo stato dell'unità su Guasto, nessuna risposta.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE224EM Unità guasta: errore di inizializzazione/ricostruzione**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha pubblicato un UA/AEN di ASC/ASCQ=0x3F/0x82 per indicare che il controller ha impostato lo stato dell'unità su Guasto e che non è stato possibile rendere utilizzabile l'unità dopo la sostituzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE224FI Capacità hot-spare insufficiente per tutte le unità**

**Spiegazione**

La dimensione di un dispositivo hot-spare globale non è sufficiente per comprendere tutte le unità nel sottosistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2250M Errore del volume**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha pubblicato un UA/AEN di ASC/ASCQ=0x3F/0xE0 per indicare il guasto di un'unità logica.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2251M Unità guasta: errore di ricostruzione**

**Spiegazione**

Un programma di gestione della configurazione ha pubblicato un messaggio UA/AEN DI ASC/ASCQ=0x3F/0x8E per indicare che il mancato funzionamento dell'unità è dovuto a un errore di ricostruzione nel SOD.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2252M Unità contrassegnata come offline durante una scrittura interrotta**

**Spiegazione**

Un dispositivo specificato ha smesso di funzionare durante l'elaborazione della scrittura interrotta. SK/ASC/ASCQ=0x06/0x3F/0x98 viene scaricato per ciascun dispositivo guasto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2256I Copy-back completato su volume**

**Spiegazione**

Un copy-back è stato completato sul volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE225AI Inizializzazione disponibilità immediata (IAF) avviata su volume**

**Spiegazione**

Un'operazione IAF è stata avviata sul volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE225CI Controller in stato arrestato**

**Spiegazione**

Un controller si è arrestato. In una configurazione simplex il singolo controller è esterno e presenta un firmware non valido, oppure in una configurazione duplex entrambi i controller sono esterni e con firmware non valido. Un altro scenario possibile è una configurazione simplex con due controller e il controller "B" è stato arrestato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE225DI Configurazione automatica avviata**

**Spiegazione**

È stata avviata una configurazione automatica.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE225EI Configurazione automatica completata correttamente**

**Spiegazione**  
Una configurazione automatica è stata completata correttamente.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE225FI Configurazione automatica non riuscita**

**Spiegazione**  
Una configurazione automatica non è riuscita.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2260M Unità non certificata rilevata**

**Spiegazione**  
È stata rilevata un'unità non certificata nell'array.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2261I Clock del controller impostato dal server NTP o SNTP**

**Spiegazione**

I clock del controller sono stati impostati su una trasmissione oraria da un server NTP o SNTP.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE2262M Unità guasta sostituita con tipo di unità non corretta**

**Spiegazione**

Un'unità assegnata a un gruppo di volumi è guasta, è stata rimossa e sostituita con un'unità diversa da quella guasta (ad esempio, un'unità Fibre Channel è stata sostituita con un'unità SATA).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

• **FQXDE2263I Sostituzione unità eseguita correttamente**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE2264I Sostituzione unità non riuscita**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2266M Operazione di modifica volume non riuscita**

**Spiegazione**

Un'unità ha smesso di funzionare durante un'operazione di riconfigurazione causando il guasto di tutti i volumi nel gruppo di volumi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2267M Unità non compatibile a causa di configurazione non valida sull'unità**

**Spiegazione**

Un'unità è diventata incompatibile a causa di una configurazione del gruppo di volumi non valida.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2268I Capacità componente ridotta**

**Spiegazione**

Una capacità di un gruppo di volumi è stata ridotta. Questa condizione può verificarsi se un'unità con capacità ridotta è stata utilizzata per sostituire un'unità guasta di maggiori dimensioni.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2269I Esportazione unità gruppo di volumi non utilizzabile**

**Spiegazione**

Si è tentato di esportare un gruppo di volumi, ma una o più unità non sono esportabili a causa di problemi di storage stabile, ad esempio problemi che potrebbero verificarsi in caso di successiva importazione delle unità in questione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE226AI Area dacstore spostata**

**Spiegazione**

L'area del log di parità dati è stata spostata in una parte inutilizzata del dacstore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE226BM Chiave di sicurezza (FDE) necessaria**

**Spiegazione**

È necessaria una chiave di blocco FDE.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE226CM Errore unità**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore dell'unità.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE226DM Unità assegnata o unità hot-spare in uso rimossa**

**Spiegazione**

Un'unità assegnata a un gruppo di volumi o a un'unità hot-spare in uso è stata rimossa.

**Gravità**



Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE226EM Unità SSD al termine del ciclo di vita**

**Spiegazione**

La sostituzione dell'unità SSD deve essere pianificata immediatamente per evitare il rischio di un guasto dell'unità.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE226FI Unità SSD prossima al termine del ciclo di vita**

**Spiegazione**

La sostituzione dell'unità SSD deve essere pianificata nel più breve tempo possibile.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2271M L'unità fisica dispone di capacità non supportata**

**Spiegazione**

Il firmware del controller ha rilevato un'unità con capacità non supportata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2273M Hot-spare in uso**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2274M Componente mancante**

**Spiegazione**

Un gruppo di volumi è passato allo stato mancante perché tutte le unità sono state rimosse dal gruppo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2275M Componente incompleto**

**Spiegazione**

Un gruppo di volumi è incompleto perché uno o più unità nel gruppo sono state rimosse.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2276M Versione FW interposer non supportata**

**Spiegazione**

La versione del firmware in un interposer è incompatibile con l'unità dietro l'interposer. È necessario un nuovo firmware interposer.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2277G Incompatibilità di sicurezza volume del repository rilevata**

**Spiegazione**

È stata eseguita un'operazione che ha determinato l'abilitazione per la sicurezza di un gruppo di istantanee, un'immagine dell'istantanea o un volume di mirroring, mentre il repository delle immagini delle istantanee, il repository del gruppo di istantanee, il repository di mirroring o il volume secondario di mirroring non è ancora abilitato per la sicurezza.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2278M Allineamento non compatibile per l'unità di emulazione**

**Spiegazione**

Blocco di un'unità di emulazione con un LBA allineato inferiore diverso da zero. Un'unità di emulazione è un'unità in cui le dimensioni dei blocchi fisici e logici non sono identiche e pertanto emula la dimensione del blocco logico.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2279I Operazione IAF sospesa per ricostruzione**

**Spiegazione**

Un'operazione IAF è stata sospesa in modo che possa avere luogo una ricostruzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE227AI Operazione IAF ripresa**

**Spiegazione**

L'operazione IAF è stata ripresa dopo l'interruzione per la ricostruzione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE227BI Riconfigurazione sospesa**

**Spiegazione**

Riconfigurazione gruppo di volumi interrotta (sospesa) per consentire la ricostruzione nel gruppo di volumi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE227CM In attesa di destinazione idonea per la copia per l'avvio della copia dell'unità**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato un guasto imminente dell'unità, ma non è in grado di attivare un'operazione di copia automatica dell'unità poiché non è disponibile una destinazione idonea per la copia.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE227DI Copia dell'unità attivata dall'unità SSD al termine del ciclo di vita**

**Spiegazione**

Un'unità SSD ha segnalato il termine del ciclo di vita, attivando un'operazione automatica di copia dell'unità prima che l'unità smetta di funzionare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE227EI Copia unità avviata**

**Spiegazione**

È stata avviata un'operazione di copia prima dell'indisponibilità definitiva di un'unità. Potrebbe essere stata automaticamente attivata in seguito al rilevamento di un guasto imminente oppure avviata dall'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE227FI Copia unità avviata**

**Spiegazione**

Un'operazione di copia e successiva sostituzione è stata avviata da un utente su un'unità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2280I Copia unità completata e unità guasta**

**Spiegazione**

Un'operazione di copia e successiva messa fuori servizio è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2281I Copia unità completata e unità sostituita**

**Spiegazione**

Un'operazione di copia e successiva sostituzione è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2282I Copia unità annullata**

**Spiegazione**

Una copia dell'unità è stata annullata a causa della richiesta di un utente o di un errore nell'operazione di copia.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2283I Copia unità sospesa**

**Spiegazione**

Un'operazione di copia dell'unità è stata sospesa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2284I Copia unità ripresa**

**Spiegazione**

Un'operazione sospesa di copia dell'unità è stata ripresa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2285M Guasto imminente dell'unità rilevato dall'unità**

**Spiegazione**

È stata rilevata una condizione PFA, ma un'operazione di copia automatica dell'unità non è stata avviata a causa delle impostazioni di configurazione o dello stato del volume corrente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2286I Copia dell'unità attivata da un'unità a causa del guasto imminente**

**Spiegazione**

Un'unità ha rilevato un guasto imminente che ha attivato un'operazione di copia automatica dell'unità prima che questa smetta di funzionare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2287M Un nome di server del dominio NTP non è valido oppure i server DNS primari o secondari configurati non sono raggiungibili**

**Spiegazione**

Il controller non è stato in grado di risolvere un indirizzo IP per il nome di dominio specificato del server NTP utilizzando il DNS primario o secondario amministrato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2288M L'indirizzo IP risolto o configurato del server NTP non è corretto oppure l'indirizzo IP non è disponibile sulla rete collegata**

**Spiegazione**

Il controller non è stato in grado di raggiungere l'indirizzo IP configurato di un server NTP.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2289M La configurazione DNS/NTP su questo controller non è corretta oppure tutti i server NTP non sono raggiungibili sulla rete**

**Spiegazione**

Tutte le query SNTP ai server NTP primari e secondari configurati hanno avuto esito negativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE228AI . Dopo che i controller vengono riavviati, viene confrontato lo stato NTP sui due controller. In questo caso sono risultati diversi, ad esempio, in un controller lo stato NTP è abilitato e nell'altro è disabilitato. Anche se si tratta di un fatto insolito, potrebbe essere intenzionale**

**Spiegazione**

I controller in questo array hanno impostazioni di abilitazione/disabilitazione NTP differenti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2302M Errore di convalida SBB per l'alimentatore**

**Spiegazione**

Un alimentatore non è stato in grado di convalidare lo Storage Bridge Bay.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2303M Mancata corrispondenza contenuti EEPROM midplane**

**Spiegazione**

I contenuti delle EEPROM sui midplane non corrispondono.

**Gravità**

Critico



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2304M Errore bus di interfaccia a due fili**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore del bus di interfaccia a due fili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2305M Danneggiamento EEPROM VPD**

**Spiegazione**

I dati VPD nella EEPROM dello Storage Bridge Bay sono danneggiati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2306I Mancata corrispondenza contenuti EEPROM midplane (un controller)**

**Spiegazione**

È stata rilevata una mancata corrispondenza dei contenuti delle EEPROM SBB sul midplane da un controller di una coppia ridondante.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2307I Numero di serie dello chassis corretto**

**Spiegazione**

Il firmware del controller ha determinato che il numero di serie dello chassis originale non era corretto e ha riprogrammato il numero di serie con il valore corretto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2308F Il numero di serie dello chassis potrebbe non essere corretto**

**Spiegazione**

Il firmware del controller ha esaminato il numero di serie dello chassis, ma non è stato in grado di confermarne la validità.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2400I Il monitor hot-swap monitor ha rilevato la rimozione di un'unità**

**Spiegazione**

Il monitor hot-swap ha rilevato che un'unità è stata rimossa dal sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2401I Il monitor hot-swap monitor ha rilevato l'inserimento di un'unità**

**Spiegazione**

Il monitor hot-swap ha rilevato che un'unità è stata inserita nel sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2500M Controller rimosso**

**Spiegazione**

Un controller è stato rimosso da un array configurato per utilizzare due controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2506I Un controller mancante è stato reinserito**

**Spiegazione**

Un controller mancante viene reinserito in un ambiente duplex.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2600I Sincronizzazione automatica firmware controller avviata**

**Spiegazione**

Un download ACS è stato avviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2601I Sincronizzazione automatica firmware controller completata**

**Spiegazione**

Il controller è stato riavviato dopo la sincronizzazione automatica del codice. Insieme a questo evento viene registrato il valore ASC/ASCQ di 0x29/0x82.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2602L Sincronizzazione automatica firmware controller non riuscita**

**Spiegazione**

Una sincronizzazione automatica del codice non è riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2603I Volume predefinito creato**

**Spiegazione**

Un LUN predefinito è stato creato nel SOD.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2604M Errore di parità della memoria del controller persistente**

**Spiegazione**

Un SOD ha rilevato l'impostazione dello stato di errore di parità della memoria persistente. La memoria RPA ha segnalato un errore persistente. In genere ciò determina un blocco.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2605I Routine di inizio giornata completata**

**Spiegazione**

Un controller ha completato l'inizializzazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2606I Routine di inizio giornata iniziata**

**Spiegazione**

Un controller ha iniziato una routine di inizio giornata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2607M Chiave di blocco array di storage di sicurezza (FDE) incoerente**

**Spiegazione**

È stata rilevata una situazione di chiave di blocco dell'array incoerente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2700I Errore di parità della memoria RPA del controller rilevato**

**Spiegazione**

Registrato durante ccmnit all'inizio della giornata se viene rilevato un errore di parità nella memoria RPA.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2702I Interrupt RPA imprevisto del controller rilevato**

**Spiegazione**

È stato rilevato un interrupt RPA imprevisto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2703I Un errore reversibile nella memoria del processore è stato rilevato/corretto.**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato errori DRAM ECC irreversibili del processore (al di sotto della soglia massima).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2705M Più ID chiave con mancata corrispondenza trovati**

**Spiegazione**

Il firmware ha rilevato più chiavi di blocco dell'unità con mancata corrispondenza.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2801M Array di storage in esecuzione su batteria UPS**

**Spiegazione**

Una batteria UPS ha iniziato a fornire alimentazione al sottosistema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2802I Batteria UPS completamente carica**

**Spiegazione**

Una batteria UPS è stata caricata ed è passata allo stato valido.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2803M Batteria UPS: due minuti all'esaurimento**

**Spiegazione**

Due minuti di alimentazione residui nel gruppo di continuità prima che si esaurisca. I controller scaricheranno tutti i dati modificati nella cache e disattiveranno la memorizzazione dei dati nella cache.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2809I Componente vassoio controller modificato in ottimale**

**Spiegazione**

Una linea del sottosistema è passata allo stato valido.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE280AM Componente vassoio controller rimosso**

**Spiegazione**

Una linea del sottosistema prevista è stata rimossa.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE280BM Componente vassoio controller guasto**

**Spiegazione**

Una linea del sottosistema è passata allo stato di errore.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE280CI Componente vassoio unità modificato in ottimale**

**Spiegazione**

Un'enclosure è passata allo stato valido.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE280DM Componente vassoio unità guasto o rimosso**

**Spiegazione**

Un'enclosure è passata allo stato di errore.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2816M Conflitto ID vassoio: ID duplicati nei vassoi unità**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato ID dei vassoi dell'unità duplicati nel sottosistema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2817I Conflitto ID vassoio risolto**



**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che un conflitto di ID enclosure non esiste più.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE281AI Temperatura modificata in Ottimale**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che un sensore di temperatura è passato a uno stato valido.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE281BM Temperatura nominale superata**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che un sensore di temperatura è passato a uno stato di avviso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE281CM Temperatura massima superata**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che un sensore di temperatura è passato a uno stato di errore.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE281DM Sensore temperatura rimosso**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato la mancanza di un sensore di temperatura, ciò indica che manca un SES in un'enclosure. Controllare l'enclosure per assicurarsi che entrambi i componenti SES siano installati. Un evento diverso segnala che un sensore di temperatura A è presente ma guasto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE281EM Mancata corrispondenza firmware IOM (ESM)**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che su due IOM (ESM) non è in esecuzione la stessa versione del firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE281FI Mancata corrispondenza firmware IOM (ESM) risolta**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che la mancata corrispondenza del firmware è stata cancellata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2823M Unità bypassata**

**Spiegazione**

Un'unità è stata bypassata su entrambe le porte.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2824I Condizione di unità bypassata risolta**

**Spiegazione**

Un'unità è disponibile su almeno una porta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2829M Ridondanza del controller persa**

**Spiegazione**

Un array ha determinato che un controller è in modalità di errore.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE282AI Ridondanza del controller ripristinata**

**Spiegazione**

Un array ha determinato che sono state ripristinate le condizioni ottimali del controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE282BM Perdita di ridondanza del percorso vassoio unità**

**Spiegazione**

Un percorso del vassoio dell'unità non funziona correttamente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE282CI Ridondanza del percorso vassoio unità ripristinata**

**Spiegazione**

Un percorso del vassoio dell'unità è stato ripristinato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE282DM Perdita di ridondanza del percorso unità**

**Spiegazione**

Un array ha determinato che una perdita di ridondanza del percorso dell'unità è una condizione persistente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE282EI Ridondanza del percorso unità ripristinata**

**Spiegazione**

Un array ha determinato che la condizione di perdita di ridondanza non è più presente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE282FM Versione del firmware IOM (ESM) non compatibile rilevata**

**Spiegazione**

Un download del firmware su un IOM (ESM) non è riuscito perché il firmware IOM (ESM) non è compatibile con la versione del firmware del controller sull'array di storage.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2830M Tipi di unità misti non conformi**

**Spiegazione**

Indipendentemente dal fatto che i tipi di unità misti non siano supportati o che il firmware abbia determinato la presenza di una combinazione di tipi di unità fisica. Tipi di unità misti è configurato come funzione premium e MDT non è abilitato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2831M IOM (ESM) non certificato rilevato**

**Spiegazione**

È stato rilevato un IOM (ESM) non certificato in un'enclosure dell'unità.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2832M Vassoio unità non certificata rilevato**

**Spiegazione**

Entrambi gli ESM nel vassoio non sono certificati oppure vi è un solo ESM nel vassoio e non è certificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2833M Mancata corrispondenza ID scheda interfaccia host del controller**

**Spiegazione**

La scheda di interfaccia host o il controller base è diverso tra il controller primario e quello alternativo in un array di storage.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2834I Mancata corrispondenza ID scheda interfaccia host del controller risolta**

**Spiegazione**

Una condizione di mancata corrispondenza è stata risolta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2835M Vassoi unità non cablati correttamente**

**Spiegazione**

Una configurazione dell'array di storage richiede il cablaggio sequenziale dei vassoi dell'unità. I vassoi non sono cablati in sequenza.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2836M Errore diagnostica linee discrete**

**Spiegazione**

Un test delle linee discrete ha avuto esito negativo a causa di un controller o di un modulo di interconnessione difettoso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

• **FQXDE2837I Errore diagnostica linee discrete risolto**

**Spiegazione**

Un componente guasto (controller o modulo di interconnessione) è stato sostituito e il test delle linee discrete è stato di nuovo eseguito con successo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE2838M Canister batteria/interconnessione rimosso**

**Spiegazione**

Un canister di interconnessione o della batteria è stato rimosso dall'enclosure del controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

• **FQXDE2839I Canister batteria/interconnessione reinserito**

**Spiegazione**

Un canister di interconnessione o della batteria è stato reinserito nell'enclosure del controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE283BM Errore dell'alimentatore**

**Spiegazione**

Errore dell'alimentatore.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2840I Modello secondario controller non impostato o non supportato**

**Spiegazione**

Un ID del modello secondario del controller non è stato impostato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2841M Mancata corrispondenza modello secondario controller**

**Spiegazione**

Un controller alternativo ha eseguito un blocco automatico a causa di un ID del modello secondario non supportato o non corrispondente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2842I Mancata corrispondenza modello secondario controller risolta**

**Spiegazione**

Una mancata corrispondenza del modello secondario di controller è stata risolta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2847I GBIC/SFP installato**

**Spiegazione**

È stato installato un SFP.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2848I GBIC/SFP rimosso**

**Spiegazione**

È stato rimosso un SFP.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2849M Mancata corrispondenza hardware IOM (ESM)**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato una mancata corrispondenza dell'hardware IOM (ESM) in un'enclosure dell'array di storage.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE284AI Mancata corrispondenza hardware IOM (ESM) risolta**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che una condizione di mancata corrispondenza dell'hardware IOM (ESM) è stata cancellata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE284BL La posizione dello switch della velocità di collegamento (velocità di trasferimento dati) è stata modificata**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che una condizione di mancata corrispondenza dell'hardware ESM è stata cancellata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE284DI Limite espansione vassoio unità fuori intervallo**

**Spiegazione**

Il valore dell'attributo SHIPPED LIMIT è superiore al valore massimo supportato dal prodotto. Il numero di vassoi di espansione è limitato al numero supportato dal controller e determinato dall'ID del modello secondario.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE284EM Canister alimentazione-ventola ridondanti richiesti: è stato rilevato un solo canister di alimentazione-ventola**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato una CRU con sola ventola in un'enclosure che richiede, per motivi di ridondanza, una CRU combinata alimentazione/ventola. Questo evento viene registrato solo una volta quando la condizione si verifica.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE284FM Vassoio non configurato correttamente**

**Spiegazione**

Necessario.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2850I Vassoi unità cablati correttamente**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato che un errore di cablaggio dell'ESM (0x2835) è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2851I Errore di lettura EEPROM enclosure**

**Spiegazione**

Si è verificato un problema durante la lettura dei dati VPD EEPROM.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2852M Mancata corrispondenza impostazioni di configurazione IOM (ESM)**

**Spiegazione**

Due IOM (ESM) in un'enclosure segnalano dati VPD predefiniti di fabbrica diversi e non è stato possibile correggere automaticamente questa condizione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2853I Mancata corrispondenza impostazioni di configurazione IOM (ESM) cancellata**

**Spiegazione**

La condizione di mancata corrispondenza dei valori di fabbrica è stata cancellata. Ora entrambi gli IOM (ESM) segnalano le stesse versioni predefinite di fabbrica oppure una delle coppie di IOM (ESM) è stata cancellata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2854M Porta unità bypassata: soglie di errore superate**

**Spiegazione**

Una porta dell'unità Fibre Channel è stata bypassata da un ESM perché sono state superate le soglie di errore.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2855M Il controller non è in grado di leggere ID scheda del controller alternativo**

**Spiegazione**

Un ID scheda del controller alternativo non può essere letto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2856M Cassetto malfunzionante**

**Spiegazione**

Un cassetto è malfunzionante e inutilizzabile. Le unità in questo cassetto non sono accessibili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2857M Cassetto aperto o rimosso**

**Spiegazione**

Un cassetto è stato aperto o rimosso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2858I Cassetto chiuso**

**Spiegazione**

Lo stato di un cassetto è passato da aperto/rimosso a chiuso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2859I SFP lato host installato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE285AI SFP lato host rimosso**

**Spiegazione**

L'SFP lato host è stato rimosso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE285BI SFP lato unità installato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE285CI SFP lato unità rimosso**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE285DM Arresto termico vassoio di espansione**

**Spiegazione**

Un vassoio di espansione è stato arrestato per motivi termici.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE285FM Un cassetto nel vassoio è danneggiato**

**Spiegazione**

Uno dei DCM sul cassetto ha smesso di funzionare o il cassetto è stato contrassegnato come danneggiato. Il cassetto deve essere sottoposto a manutenzione, ma un DCM è ancora operativo. Pertanto, l'I/O sulle unità del cassetto continua a funzionare. Se entrambi i DCM smettono di funzionare, il cassetto viene contrassegnato come guasto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2860I Lo stato del cassetto è ottimale**

**Spiegazione**

Il cassetto è ottimale perché non è nota alcuna condizione di errore per il cassetto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2861M È stato rilevato un cassetto non valido**

**Spiegazione**

È stato rilevato un cassetto non valido all'interno dell'enclosure dell'unità.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2862M È stato rimosso un cassetto**

**Spiegazione**

È stato rimosso un cassetto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2863M Errore SFP lato host**

**Spiegazione**

Errore SFP lato host probabilmente a causa del tipo errato per il protocollo in uso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2864M SFP lato host non supportato**

**Spiegazione**

È stato installato un tipo di SFP non corretto sul lato host per il protocollo in uso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE2865I SFP lato host ottimale**

**Spiegazione**

L'SFP sul lato host è ottimale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE2866F Un IOM (ESM) ha segnalato un evento di eccezione**

**Spiegazione**



Si è verificato un evento di eccezione IOM (ESM) (ad esempio, asserzione, arresto anomalo o riavvio imprevisto).

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2900L Accesso a configurazione di sistema non valida**

**Spiegazione**

Il sistema è entrato in uno stato di configurazione non valida e vi rimarrà per 24 ore se questo stato persiste. Quando il sistema è in uno stato di configurazione non valida, non è consentita alcuna modifica della configurazione: non è possibile creare volumi, acquisire istantanee o apportare modifiche di qualunque tipo. È comunque possibile eseguire l'I/O sui dati utente esistenti. Utilizzare Assistenza per ripristino per correggere lo stato di configurazione non valida.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE2901I Abbandono configurazione di sistema non valida**

**Spiegazione**

Il sistema si è ripristinato da uno stato di configurazione del sistema non valido.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3000I Comando formattazione unità eseguito**

**Spiegazione**

Un controller ha elaborato un comando di formattazione. Il valore LUN indica il LUN che il controller sta formattando.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3002I Comando riassegnazione blocchi eseguito dall'host**

**Spiegazione**

Un comando di riassegnazione dei blocchi è stato eseguito dall'host.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3006I Comando safe pass through eseguito**

**Spiegazione**

Le voci di log vengono create dagli handler dei comandi set pass through e save pass through rispettivamente prima che il comando pass through venga inviato all'unità. I seguenti comandi pass through non vengono registrati: Test Unit Ready, Read Capacity, Inquiry, Mod.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3007I Selezione modalità per pagina 1 ricevuto**

**Spiegazione**

È stato ricevuto un comando Selezione modalità per pagina 0x01 e il valore del bit Post Error è stato modificato rispetto al valore memorizzato nella NVSRAM.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3009I Selezione modalità per la pagina di memorizzazione nella cache 8 ricevuto**

**Spiegazione**

È stato ricevuto un comando Selezione modalità pagina 0x08 (memorizzazione della pagina nella cache).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE300AI Seleziona modalità per la pagina della modalità di controllo A ricevuto**

**Spiegazione**

È stato ricevuto un comando Seleziona modalità pagina 0x0A (pagina della modalità di controllo).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE300DI Seleziona modalità per la pagina del controller ridondante 2C ricevuto**

**Spiegazione**

È stato ricevuto un comando Seleziona modalità pagina 0x2C (pagina del controller ridondante).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3012I Write buffer ricevuto**

**Spiegazione**

È stato ricevuto un comando Write buffer per gli ID del buffer elencati nei dati opzionali.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3014I Download firmware unità avviato**

**Spiegazione**

È stato avviato un download del firmware dell'unità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE301AI Download firmware unità non riuscito**

**Spiegazione**

Un download del firmware dell'unità non è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE301BI Download del firmware dell'unità e/o dell'interposer completato**

**Spiegazione**

Un download del firmware dell'unità e/o dell'interposer è stato completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE301CI Download firmware IOM (ESM) avviato**

**Spiegazione**

Un download del firmware dell'IOM (ESM) è stato avviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE301DI Download firmware IOM (ESM) non riuscito**

**Spiegazione**

Un download del firmware dell'IOM (ESM) non è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE301EI Download firmware IOM (ESM) completato**

**Spiegazione**

Un download del firmware dell'IOM (ESM) è stato completato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE301FI Impossibile registrare un volume a causa di risorse insufficienti**

**Spiegazione**

Non è stato possibile registrare un volume a causa di risorse insufficienti. Ciò indica che il controller ha quasi esaurito la memoria disponibile e che non è stato possibile onorare la prenotazione persistente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3020I Aggiornamento del firmware dell'alimentatore bloccato**

**Spiegazione**

Un tentativo di aggiornare il firmware in un alimentatore è stato bloccato perché l'alimentatore è in stato non ottimale o non ridondante.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3021I Aggiornamento del firmware dell'alimentatore non riuscito**

**Spiegazione**

Un tentativo di aggiornare il firmware in un alimentatore non è riuscito a causa di un problema con l'alimentatore o con l'immagine del firmware oppure di un problema di comunicazione con l'alimentatore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE3022I Aggiornamento del firmware dell'alimentatore avviato**

**Spiegazione**

Un aggiornamento del firmware dell'alimentatore è stato avviato per uno o più alimentatori.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE3023I Aggiornamento del firmware dell'alimentatore completato**

**Spiegazione**

Un aggiornamento del firmware dell'alimentatore è stato completato per uno o più alimentatori.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE3024I Download di tutte le unità completato**

**Spiegazione**

Registrato una volta completato il processo di aggiornamento globale delle unità. Lo stato di completamento delle singole unità è segnalato nei singoli eventi MEL. Lo stato specifico dell'unità potrebbe essere valido, guasto o non tentato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3025I Un comando Set Target Port Groups (STPG) è stato ricevuto per questo volume e ha causato il trasferimento del volume**

**Spiegazione**

Un comando STPG è stato ricevuto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3101I Notifica evento asincrono (AEN) pubblicato per un evento recentemente registrato**

**Spiegazione**

Un controller ha pubblicato un AEN.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3300I Scrittura immagine unità sincronizzazione codice automatico avviata**

**Spiegazione**

La scrittura dell'immagine del firmware del controller nell'unità è stata avviata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3301I Scrittura immagine unità sincronizzazione codice automatico completata**

**Spiegazione**

La scrittura dell'immagine del firmware del controller sull'unità è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3302I Immagine unità sincronizzazione codice automatico invalidata**

**Spiegazione**

L'immagine del firmware del controller sull'unità è stata invalidata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3303I Errore scrittura immagine unità sincronizzazione codice automatico**

**Spiegazione**

La scrittura dell'immagine del firmware sull'unità non è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3304I Errore invalidazione immagine unità sincronizzazione codice automatico**

**Spiegazione**

Un tentativo di invalidare l'immagine sull'unità non è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3305I Tentativi di scrittura immagine unità esauriti**

**Spiegazione**

Il numero di nuovi tentativi di scrittura dell'immagine è stato esaurito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3306I Storage insufficiente per immagine sincronizzazione codice automatico**

**Spiegazione**

Non è disponibile alcuna unità per la memorizzazione dell'immagine ACS.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3307F Conteggio unità o storage insufficiente per immagine sincronizzazione codice automatico**

**Spiegazione**

Non vi sono unità sufficienti per la memorizzazione dell'immagine ACS. Si è tentato di memorizzare parte del firmware come immagine dell'unità, ma non vi sono unità sufficienti per completare l'operazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE3402I Recupero dati raw annullato dall'utente**

**Spiegazione**

Il recupero dei dati raw è stato annullato dall'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3403I Recupero dati raw annullato dal controller**

**Spiegazione**

Il recupero dei dati raw è stato annullato dal controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3404I Avvio ripristino dati raw**

**Spiegazione**

Il ripristino dei dati raw nel controller è stato avviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3405I Ripristino dati raw completato**

**Spiegazione**

Il ripristino dei dati raw nel controller è stato completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3406I Ripristino dati raw annullato dall'utente**

**Spiegazione**

Il ripristino dei dati raw nel controller è stato annullato dall'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3407I Ripristino dati raw annullato dal controller**

**Spiegazione**

Il ripristino dei dati raw nel controller è stato annullato dal controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3408I Incoerenza nella struttura del recupero dei dati raw rilevata**

**Spiegazione**

Un controllo di coerenza del recupero dei dati raw ha rilevato un'incoerenza nel database. In questo caso un database precedentemente recuperato è stato ripristinato nel controller. Durante la verifica del database ripristinato, tuttavia, è stata rilevata un'incoerenza. Ad esempio, i record dei metadati, il record della directory di livello superiore o il record della directory di secondo livello potrebbe non essere valido. Il database importato è inutilizzabile. Un diverso database deve essere importato oppure il sistema deve essere completamente reimpostato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3500I È stata creata una nuova pianificazione.**

**Spiegazione**

Un oggetto pianificazione è stato creato e associato a un'operazione (ad esempio un'istantanea) per essere avviato a una determinata ora.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3501I Una pianificazione definita in precedenza è stata modificata**

**Spiegazione**

È stato ricevuto un comando da un'applicazione host per modificare un oggetto pianificazione definito in precedenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3502I Una pianificazione definita in precedenza è stata eliminata**

**Spiegazione**

È stato ricevuto un comando da un'applicazione host per eliminare un oggetto pianificazione definito in precedenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3503I Una pianificazione definita in precedenza è stata abilitata**

**Spiegazione**

È stato ricevuto un comando da un'applicazione host per abilitare un oggetto pianificazione definito in precedenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3504I Una pianificazione definita in precedenza è stata disabilitata**

**Spiegazione**

È stato ricevuto un comando da un'applicazione host per disabilitare un oggetto pianificazione definito in precedenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3505I Mancato avvio di un'operazione pianificata**

**Spiegazione**

Un'operazione associata a un oggetto pianificazione non è stata avviata. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il controller era offline al momento dell'avvio pianificato dell'operazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3506I Un'operazione associata a una pianificazione è stata completata**

**Spiegazione**

Un'operazione associata a un oggetto pianificazione è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3508I L'ora pianificata per un'operazione è stata raggiunta e l'azione associata è stata avviata**

**Spiegazione**

Un'azione associata a un oggetto pianificazione è stata avviata in seguito al raggiungimento dell'ora pianificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3600I Cache SSD creata sull'array di storage**

**Spiegazione**

Una cache SSD è stata creata sull'array di storage.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3601I Cache SSD eliminata sull'array di storage**

**Spiegazione**

Una cache SSD è stata eliminata sull'array di storage.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3602I Cache SSD sospesa**

**Spiegazione**

Una cache SSD è stata sospesa dall'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3603I Cache SSD ripristinata**

**Spiegazione**

Una cache SSD è stata ripristinata dall'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3604M Errore cache SSD a causa della mancata corrispondenza delle dimensioni sui due controller**

**Spiegazione**

Una cache SSD non funziona correttamente a causa della mancata corrispondenza delle dimensioni sui due controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE3605M La cache SSD è associata a unità non ottimali**

**Spiegazione**

Una cache SSD è associata a unità non ottimali.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE3607I Cache SSD abilitata su un volume**

**Spiegazione**

Una cache SSD è abilitata su un volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3608I Cache SSD disabilitata su un volume**

**Spiegazione**

Una cache SSD è disabilitata su un volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3609I Unità aggiunte a una cache SSD**

**Spiegazione**

Sono state aggiunte unità a una cache SSD.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE360AI Unità rimosse da una cache SSD**

**Spiegazione**

Sono state rimosse unità da una cache SSD.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE360BI Modellazione prestazioni cache SSD avviata**

**Spiegazione**

È stata avviata una modellazione delle prestazioni della cache SSD.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE360CI Modellazione prestazioni cache SSD arrestata**

**Spiegazione**

È stata arrestata una modellazione delle prestazioni della cache SSD.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE360DI Risultati modellazione prestazioni cache SSD reimpostati**

**Spiegazione**

I risultati della modellazione delle prestazioni della cache SSD sono stati reimpostati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE360EI La cache SSD è passata a ottimale**



**Spiegazione**

Una cache SSD è passata allo stato ottimale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE360FI Strutture interne della modellazione prestazioni cache SSD create sull'array di storage**

**Spiegazione**

Le strutture interne della modellazione delle prestazioni di una cache SSD sono state create sull'array di storage.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3610I Strutture interne della modellazione prestazioni cache SSD eliminate sull'array di storage**

**Spiegazione**

Le strutture interne della modellazione delle prestazioni di una cache SSD sono state eliminate sull'array di storage.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3611I Modellazione prestazioni cache SSD abilitata su un volume**

**Spiegazione**

La modellazione delle prestazioni della cache SSD sono state abilitate su un volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3612I Modellazione prestazioni cache SSD disabilitata su un volume**

**Spiegazione**

La modellazione delle prestazioni della cache SSD sono state disabilite su un volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3613I Cache SSD rinominata**

**Spiegazione**

Una cache SSD è stata rinominata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3700I Core dump acquisito**

**Spiegazione**

È stato acquisito un core dump.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3701I Core dump non acquisito**

**Spiegazione**

Un core dump non è stato acquisito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3702I Acquisizione core dump non riuscita**

**Spiegazione**

Si è tentato di eseguire un core dump ma l'operazione non è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3703I Recupero core dump avviato**

**Spiegazione**

È stato avviato il recupero di un core dump.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3704I Recupero core dump completato**

**Spiegazione**

È stato completato il recupero di un core dump.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3705I Recupero core dump annullato**

**Spiegazione**

È stato annullato il recupero di un core dump.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3706I Timeout recupero core dump**

**Spiegazione**

Si è verificato un timeout durante il recupero di un core dump.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3707I Core dump non recuperato e sovrascritto**

**Spiegazione**

Un core dump è stato creato ma non è stato recuperato prima che venisse sovrascritto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3708I Ripristino core dump completato**

**Spiegazione**

Il ripristino di un core dump è stato completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3803M Conteggio unità riservate per ricostruzione pool di dischi al di sotto della soglia**

**Spiegazione**

Uno spazio disponibile riservato alle ricostruzioni all'interno di un pool di dischi è sceso al di sotto del valore del numero di dischi riservati per la ricostruzione. Questa condizione si verifica quando unità guaste vengono rigenerate e utilizzano spazio riservato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE3804M L'utilizzo del pool di dischi ha superato la soglia di avviso**

**Spiegazione**

L'utilizzo di un pool ha superato la soglia di avviso di utilizzo del pool.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE3805M L'utilizzo del pool di dischi ha superato la soglia critica**

**Spiegazione**

L'utilizzo di un pool di dischi ha superato la soglia critica.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE3807I Ricostruzione unità pool di dischi avviata**

**Spiegazione**

È iniziata la ricostruzione su un'unità assegnata a un pool di dischi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3808I Ricostruzione unità pool di dischi completata**

**Spiegazione**

È stata completata la ricostruzione su un'unità assegnata a un pool di dischi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3809M Tutta la capacità libera del pool di dischi è stata utilizzata**

**Spiegazione**

Un pool di dischi ha completamente esaurito la capacità. In genere questa condizione si verifica quando le operazioni di ricostruzione utilizzano tutta la capacità nel tentativo di eseguire un ripristino a seguito di guasti delle unità.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE380AI Riconfigurazione pool dischi avviata**

**Spiegazione**

È stata avviata la riconfigurazione di un pool di dischi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE380BI Riconfigurazione pool dischi completata**

**Spiegazione**

È stata completata la riconfigurazione di un pool di dischi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE380CM Memoria insufficiente per la configurazione di un pool di dischi**

**Spiegazione**

Memoria insufficiente per la configurazione di un pool di dischi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE380DL Il pool di dischi presenta un record del database danneggiato**

**Spiegazione**

Il pool di dischi presenta un record del database danneggiato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE380EI Operazione di riduzione della capacità di un pool di dischi avviata**

**Spiegazione**

È stata avviata un'operazione di riduzione della capacità di un pool di dischi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE380FI Ricostruzione di un volume del pool di dischi danneggiato in modo critico avviata**

**Spiegazione**

È stata avviata la ricostruzione di CStripes danneggiati in modo critico.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE3810I Ricostruzione di un volume del pool di dischi danneggiato in modo critico completata**

**Spiegazione**

È stata completata la ricostruzione di CStripes danneggiati in modo critico.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE4004I Messaggio quiescenza controller alternativo ricevuto**

**Spiegazione**

Un messaggio del programma di gestione della quiescenza è stato ricevuto dal controller alternativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE4005I Quiescenza controller avviata**

**Spiegazione**

Una quiescenza a livello del controller è stata avviata nel controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE4006I Quiescenza controller alternativo avviata**

**Spiegazione**

Una quiescenza del livello del controller è stata avviata nel controller alternativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE4007I Quiescenza sottosistema avviata**



**Spiegazione**

È stata avviata una quiescenza a livello di sottosistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE4008I Quiescenza controller arrestata**

**Spiegazione**

Un quiescenza a livello del controller è stata interrotta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE4009I Quiescenza controller rilasciata**

**Spiegazione**

È stata rilasciata una quiescenza a livello del controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE400AI Quiescenza controller alternativo rilasciata**

**Spiegazione**

È stata rilasciata una quiescenza a livello del controller alternativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE400BI Reimpostazione tutti i canali rilevata**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che il controller alternativo è stato rimosso o sostituito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE400CI Controller messo offline**

**Spiegazione**

Un controller ha correttamente messo il controller alternativo nello stato di reimpostazione/attesa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE400DI Controller messo online**

**Spiegazione**

Un controller ha rilasciato correttamente il controller alternativo dallo stato di reimpostazione/errore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE400EI Trasferimento automatico del volume avviato**

**Spiegazione**

È stato avviato un trasferimento automatico del volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE400FI Controller reimpostato da alternativo**

**Spiegazione**

Un controller alternativo è stato reimpostato. Il numero del controller nell'evento riflette il controller di cui è stata eseguita la reimpostazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE4010I Reimpostazione controller**

**Spiegazione**

Il controller verrà automaticamente reimpostato mediante il firmware del controller. Questo evento non viene registrato quando il controller viene reimpostato a causa di errori hardware (ad es. condizioni di timeout watchdog). Il numero del controller nell'evento riflette il numero del controller sulla scheda di cui è stata eseguita la reimpostazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE4011M Volume non su percorso preferito a causa di failover AVT/RDAC**

**Spiegazione**

Una condizione di "volume non su percorso preferito" è stata più persistente rispetto al periodo di ritardo dell'avviso. Alcuni clienti OEM classificano questa situazione come un evento informativo, altri come un evento critico.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE4012I Volume non su percorso preferito a causa di failover AVT/RDAC**

**Spiegazione**

Una condizione di "volume non su percorso preferito" è stata più persistente rispetto al periodo di ritardo dell'avviso. Alcuni clienti OEM classificano questa situazione come un evento informativo, altri come un evento critico.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5000I Assegna proprietà componente**

**Spiegazione**

Voce registrata in assignVolumeGroupOwnership\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5001I Assegna unità hot-spare**

**Spiegazione**

Voce registrata in assignDriveAsHotSpares\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5002I Crea volume**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5003I Annulla assegnazione unità hot-spare**

**Spiegazione**

Voce registrata in deassignDriveAsHotSpares\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5004I Elimina volume**

**Spiegazione**

Voce registrata in deleteVolume\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5005M Metti controller offline**

**Spiegazione**

Voce registrata in setControllerToFailed\_1.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5006I Contrassegna unità come guasta**

**Spiegazione**

Voce registrata in setDriveToFailed\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5007I Inizializza gruppo di volumi, pool di dischi o volume**

**Spiegazione**

Voce registrata in startVolumeFormat\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5008I Inizializza unità**

**Spiegazione**

Voce registrata in initializeDrive\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5009I Download firmware controller avviato**

**Spiegazione**

È stato avviato un download del firmware del controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE500BI Download NVSRAM controller avviato**

**Spiegazione**

È stato avviato un download di una NVSRAM del controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE500EI Ricostruisci unità/volume**

**Spiegazione**

Voce registrata in startDriveReconstruction\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE500FI Avvia deframmentazione componente**

**Spiegazione**

Voce registrata in startVolumeGroupDefrag\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5010I Aggiungi capacità libera al componente**

**Spiegazione**

Voce registrata in startVolumeGroupExpansion\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5011I Modifica livello RAID del componente**

**Spiegazione**

Voce registrata in startVolumeRAIDMigration\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5012I Modifica dimensione segmento del volume**

**Spiegazione**

Voce registrata in startVolumeSegmentSizing\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5014I Modifica controller in modalità attiva**

**Spiegazione**

Attualmente non registrato. Voce precedentemente registrata in setControllerToActive\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5015I Aggiorna parametri della cache dell'array di storage**

**Spiegazione**

Voce registrata in setSACacheParams\_1. Indica al controller dei server SYMBol di propagare una modifica della cache del controller a tutti i controller nell'array di storage.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5016I Modifica nome dell'array di storage**

**Spiegazione**

Voce registrata in setSAUserLabel\_1. Indica al controller di modificare il nome dell'array di storage condiviso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5017I Sincronizza clock controller**

**Spiegazione**

Voce registrata in setControllerTime\_1.



**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5018I Modifica parametri cache del volume**

**Spiegazione**

Voce registrata in setVolumeCacheParams\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE501AI Modifica nome del volume**

**Spiegazione**

Voce registrata in setVolumeUserLable\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE501BI Metti controller online**

**Spiegazione**

Voce registrata in setControllerToOptimal\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE501CI Riattiva unità**

**Spiegazione**

Voce registrata in setDriveToOptimal\_1.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE501DI Riattiva volume**

**Spiegazione**  
Voce registrata in forceVolumeToOptimal\_1.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE501EI Cambia posizioni vassoi nella vista fisica**

**Spiegazione**  
Voce registrata in setSATrayPositions\_1.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE501FI Modifica impostazioni di scansione dei supporti (pulitura) del volume**

**Spiegazione**  
Voce registrata in setVolumeMediaScanParameters\_1.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5020I Modifica impostazioni di scansione dei supporti (pulitura) dell'array di storage**

**Spiegazione**  
Voce registrata in setSAMediaScanRate\_1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5021I Reimposta configurazione dell'array di storage**

**Spiegazione**

Voce registrata in clearSAConfiguration\_1. Cancella l'intera configurazione dell'array, eliminando tutti i volumi e ripristinando lo stato pulito iniziale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5023I Chiamata di stato/funzione restituita dal controller per l'operazione richiesta**

**Spiegazione**

Registrato alla restituzione del ReturnCode dalla funzione RPC.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5024I Checkpoint download interno**

**Spiegazione**

È stato aggiornato un checkpoint del download.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5025I Download firmware controller non riuscito**

**Spiegazione**

Un download del firmware del controller non è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5026I Download firmware controller completato**

**Spiegazione**

Un download del firmware del controller è stato correttamente completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5027I Download NVSRAM controller non riuscito**

**Spiegazione**

Un download di una NVSRAM del controller non è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5028I Download NVSRAM controller completato**

**Spiegazione**

Il download di una NVSRAM del controller è stato correttamente completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5029I Reimposta parametri batteria controller**

**Spiegazione**

I parametri di una batteria sono stati aggiornati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE502AI Assegna proprietà volume**

**Spiegazione**

La proprietà di un volume è stata modificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE502BI Aumenta capacità volume**

**Spiegazione**

La capacità di un volume è stata aumentata

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5030I Attiva mirroring**

**Spiegazione**

Una funzione di mirroring del volume remoto è stata attivata sull'array locale. A seguito dell'attivazione, le porte host del controller verranno configurate per il mirroring.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5031I Disattiva mirroring**

**Spiegazione**

Una funzione di mirroring del volume remoto è stata disattivata sull'array locale. La disattivazione ha determinato il ripristino della normale funzionalità della porta host.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5032I Modifica priorità di sincronizzazione**

**Spiegazione**

Una priorità di sincronizzazione di un volume di mirroring è stata modificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5033I Avvia sincronizzazione di mirroring**

**Spiegazione**

È stata creata una relazione di mirroring. L'evento viene propagato soltanto sull'array di storage del mirroring primario.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5037I Tentativo con password non corretta**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di autenticazione, ma non è ancora stato impostato lo stato di blocco.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5038L Blocco di 10 minuti dell'array di storage. Numero massimo di tentativi password non corretti.**

**Spiegazione**

È stato impostato uno stato di blocco.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5039I Modifica parametri su coppia di copia del volume**

**Spiegazione**

I parametri sono stati modificati su una coppia di copia del volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE503AI Avvia operazione di copia del volume**

**Spiegazione**

Elaborazione di una richiesta dell'utente (tramite SYMbol) per l'avvio di una copia. Ciò non corrisponde necessariamente al momento effettivo di inizio dello spostamento dei dati perché la copia potrebbe essere stata messa in coda.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE503BI Arresta operazione di copia del volume**

**Spiegazione**

Elaborazione di una richiesta dell'utente (tramite SYMbol) per l'arresto di una copia.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE503CI Modifica modalità di scrittura coppia di mirroring**

**Spiegazione**

La modalità di scrittura di una coppia di mirror è stata modificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE503DI Sospendi relazione di mirroring**

**Spiegazione**

Una coppia di mirror è stata sospesa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE503EI Ripristina relazione di mirroring**

**Spiegazione**

Una coppia di mirror è stata ripristinata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE503FI Risincronizzazione automatica impostata**

**Spiegazione**

È stata impostata una risincronizzazione automatica.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5040M Metti controller in modalità di servizio**

**Spiegazione**

Un controller è stato messo in modalità di servizio.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5041I Ripristina volume**

**Spiegazione**

Un volume è stato ripristinato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5042I Relazioni di mirroring per il gruppo di coerenza in scrittura sospese**

**Spiegazione**

Un gruppo di coerenza in scrittura è stato sospeso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5043I Relazioni di mirroring per il gruppo di coerenza in scrittura ripristinate**

**Spiegazione**

Un gruppo di coerenza in scrittura è stato ripristinato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5044I Modifica configurazione da modalità del controller da singolo a doppio o da doppio a singolo**

**Spiegazione**

La modalità a controller singolo è stata modificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5045I Attivazione firmware controller avviata**

**Spiegazione**

Il processo di attivazione del firmware del controller è stato avviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5046I Attivazione firmware controller completata**

**Spiegazione**

Un processo di attivazione del firmware del controller è stato completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5047I Attivazione firmware controller non riuscita**

**Spiegazione**

Un processo di attivazione del firmware del controller non è riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5048I Cancellazione firmware controller avviata**

**Spiegazione**

È stato avviato un comando per invalidare il firmware del controller nell'area di staging.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5049I Cancellazione firmware controller completata**

**Spiegazione**

È stato completato un comando per invalidare il firmware del controller nell'area di staging.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE504AI Sospensione elenco di mirroring completato**

**Spiegazione**

Un utente ha sospeso un elenco di coppie di volumi con mirroring.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE504BI Ripristino elenco di mirroring completato**

**Spiegazione**

Un utente ha ripristinato un elenco di coppie di volumi con mirroring sospeso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE504CI Abilita allarme**

**Spiegazione**

Un allarme acustico è stato abilitato tramite SYMbol.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE504DI Disabilita allarme**

**Spiegazione**

Un allarme acustico è stato disabilitato tramite SYMbol.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE504EI Spegni array di storage**

**Spiegazione**

Un firmware del controller ha ricevuto una richiesta di spegnimento da SYMbol.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE504FI Questo comando non è più valido.**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5050I Cancellazione firmware controller non riuscita**

**Spiegazione**

Un comando per invalidare il firmware del controller nell'area di staging ha avuto esito negativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5051I File chiave del pacchetto di funzioni applicato correttamente**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato che il file chiave di un pacchetto di funzioni è stato applicato correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5052I File chiave del pacchetto di funzioni rimosso correttamente**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato che il file chiave di un pacchetto di funzioni è stato rimosso correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5053I Unità sostituita**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5054I Crea volumi con capacità libera (estensioni)**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5055I Ottieni capacità libera volumi (estensioni)**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5056I Crea componente**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5057I Elimina componente**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5058I Imposta etichetta utente componente**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5059I Forza componente**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE505AI Esporta componente**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE505BI Importa componente**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE505CI ID vassoio modificato**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE505DI Importazione componente annullata**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE505EI Importazione componente non riuscita**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE505FI Esportazione componente non riuscita**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.



**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5060I Proprietà volume impostate**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5061I L'unità è diventata nativa per questo array**

**Spiegazione**

Un array di storage ha ricevuto una richiesta di adozione di un'unità esterna. Parallelamente all'elaborazione dell'unità, è stato registrato anche un evento MEL\_EV\_DRIVE\_ADOPTED.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5062I Le unità sono diventate native per questo array**

**Spiegazione**

Un array di storage ha ricevuto una richiesta di adozione di più unità esterne. Parallelamente all'elaborazione e all'adozione delle singole unità, è stato registrato anche un evento MEL\_EV\_DRIVE\_ADOPTED.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5063I Configurazione array di storage reimpostata**

**Spiegazione**

La configurazione dell'array di storage di un controller è stata reimpostata. Non tutti i componenti dell'array vengono reimpostati, né il database viene completamente cancellato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5064I Configurazione volume reimpostata**

**Spiegazione**

Le informazioni di configurazione per tutti i volumi e i gruppi di volumi sono state reimpostate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5065I Chiave array di storage di sicurezza (FDE) creata**

**Spiegazione**

Una chiave di blocco FDE è stata creata per l'array.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5066I Chiave array di storage di sicurezza (FDE) aggiornata**

**Spiegazione**

Una chiave di blocco dell'array FDE è stata aggiornata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5067I Chiave array di storage di sicurezza (FDE) esportata**

**Spiegazione**

Una chiave di blocco dell'array FDE è stata esportata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5068I Chiave array di storage di sicurezza (FDE) impostata**

**Spiegazione**

La chiave di blocco è stata impostata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5069I Impostazione chiave array di storage di sicurezza (FDE) completata**

**Spiegazione**

L'impostazione della chiave di blocco è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE506AI Gestione chiavi esterne abilitata**

**Spiegazione**

La gestione delle chiavi FDE esterne è stata abilitata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE506BI Gestione chiavi esterne disabilitata**

**Spiegazione**

La gestione delle chiavi FDE esterne è stata disabilitata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE506CI Nuova chiave esterna installata**

**Spiegazione**

Una nuova chiave FDE esterna è stata installata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE506DM Convalida non riuscita della chiave di sicurezza (FDE) a causa di un numero eccessivo di tentativi**

**Spiegazione**

Il numero di tentativi di convalidare la chiave di blocco ha superato la soglia.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE506EI Chiave array di storage di sicurezza (FDE) creata cancellata**

**Spiegazione**

La chiave di blocco dell'array è stata cancellata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE506FI La chiave di sicurezza (FDE) installata non è valida**

**Spiegazione**

L'installazione di una chiave di blocco non è riuscita a causa di una chiave danneggiata di cui non è possibile eseguire il wrapping oppure di una chiave di blocco non in grado di sbloccare le unità anche se l'ID corrisponde a quello delle unità. Quando viene registrato questo evento, viene anche registrato MEL\_EV\_FDE\_LOCK\_KEY\_NEEDED (MEL\_EV\_INVALID\_INSTALLED\_LOCK\_KEY fornisce ulteriori informazioni). Cancellare MEL\_EV\_FDE\_LOCK\_KEY\_NEEDED e questo evento attenendosi alle istruzioni fornite da Assistenza per ripristino.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5070I Supporto automatico abilitato**

**Spiegazione**

Il supporto automatico è abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5071I Supporto automatico disabilitato**

**Spiegazione**

Il supporto automatico è disabilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5072I Abilita OnDemand**

**Spiegazione**

ASUP OnDemand viene abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5073I Disabilita OnDemand**

**Spiegazione**

ASUP OnDemand viene disabilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5074I Diagnostica remota OnDemand abilitata**

**Spiegazione**

Diagnostica remota OnDemand viene abilitata nel programma di gestione delle funzionalità del prodotto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5075I Diagnostica remota OnDemand disabilitata**

**Spiegazione**

Diagnostica remota OnDemand viene disabilitata nel programma di gestione delle funzionalità del prodotto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5076I Accesso SYMbolAPI esterno disabilitato**

**Spiegazione**

L'accesso SYMBolAPI è stato disabilitato dall'amministratore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5077I Accesso SYMBolAPI esterno abilitato**

**Spiegazione**

L'accesso SYMBolAPI è stato abilitato dall'amministratore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5078I Indicazione di quando il comando SYMBol resetSAConfiguration viene eseguito con il tipo CLEAR\_ALL\_FACTORY\_RESET**

**Spiegazione**

Il comando SYMBol resetSAConfiguration con il tipo CLEAR\_ALL\_FACTORY\_RESET è stato eseguito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5079I Indicazione di quando il comando SYMBol resetSAConfiguration viene eseguito con il tipo CLEAR\_ALL\_SUPPORT\_RESET**

**Spiegazione**

Il comando SYMBol resetSAConfiguration con il tipo CLEAR\_ALL\_SUPPORT\_RESET è stato eseguito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE507AI Modalità di manutenzione supporto automatico abilitata**

**Spiegazione**

La modalità di manutenzione supporto automatico è abilitata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE507BI Modalità di manutenzione supporto automatico disabilitata**

**Spiegazione**

La modalità di manutenzione supporto automatico è disabilitata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE507CI Non è stato possibile autenticare una delle immagini contenute nel pacchetto del firmware del controller utilizzando la chiave pubblica e la firma fornite**

**Spiegazione**

Non è stato possibile convalidare la firma del firmware del controller durante un download.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE507DI Non è stato possibile autenticare il pacchetto del controller NVSRAM utilizzando la chiave pubblica e la firma fornite**

**Spiegazione**

Non è stato possibile convalidare la firma della NVSRAM durante un download.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE507EF Richiesta di configurazione modalità di manutenzione supporto automatico non riuscita**

**Spiegazione**

Richiesta di configurazione modalità di manutenzione supporto automatico non riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5100M Diagnostica controller di base non riuscita**

**Spiegazione**

Uno o più test diagnostici hanno rilevato che uno o più componenti sul controller base non funzionano correttamente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5101M Diagnostica del controller di base sul controller alternativo non riuscita**

**Spiegazione**

Uno o più test diagnostici hanno rilevato che uno o più componenti sul controller alternativo non funzionano correttamente. Di conseguenza, il controller alternativo è bloccato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5102M Errore diagnostica guasto IOC rilevato**

**Spiegazione**

Un test diagnostico dell'IOC ha rilevato un guasto. Di conseguenza, il controller è bloccato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5103L PHY SAS disabilitato per porta bypassata**

**Spiegazione**

Uno dei PHY su una wide port è disabilitato. Le wide port vengono utilizzate solo tra l'IOC e la scheda di espansione locale o del controller partner. L'hardware malfunzionante è uno dei controller del mid-plane.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5104L PHY SAS disabilitato per unità bypassata**

**Spiegazione**

Un PHY che era connesso a un'unità è stato disabilitato. L'errore potrebbe essere nella scheda di espansione o nell'unità. Questo evento viene generato solo quando il controller disabilita un PHY, non l'ESM. L'opzione di sostituzione più semplice è l'unità, che va considerata come la prima scelta per la sostituzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5105M II PHY SAS ha disabilitato una wide port locale**

**Spiegazione**

Un PHY SAS malfunzionante ha disabilitato la wide port locale.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5106M Il PHY SAS ha disabilitato una wide port condivisa**

**Spiegazione**

Un PHY SAS malfunzionante ha disabilitato una wide port condivisa.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5107I PHY SAS abilitato**

**Spiegazione**

Un PHY SAS è stato abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5108F Failover del controller a causa della perdita di accesso al vassoio di espansione**

**Spiegazione**

Si è verificato un failover del controller a causa della perdita di accesso al vassoio di espansione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5200I Crea gruppo host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmCreateCluster.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5201I Elimina gruppo host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmDeleteCluster.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5202I Rinomina gruppo host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmRenameCluster.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5203I Crea host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmCreateHost.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5204I Elimina host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmDeleteHost.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5205I Rinomina host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmRenameHost.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5206I Sposta host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmMoveHost.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5207I Crea porta host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmCreateHostPort.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5208I Elimina porta host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmDeleteHostPort.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5209I Rinomina porta host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmRenameHost Port.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE520AI Sposta porta host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmMoveHost Port.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE520BI Imposta tipo di porta host**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmSetHostPortType.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE520FI Crea mapping da volume a LUN**

**Spiegazione**

Voce registrata in spmCreateLUNMapping.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5210I Elimina mapping da volume a LUN**
  - Spiegazione**  
Voce registrata in spmDeleteLUNMapping.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXDE5211I Modifica mapping da volume a LUN**
  - Spiegazione**  
Voce registrata in spmMoveLUNMapping.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXDE5214I Topologia e mapping eliminati**
  - Spiegazione**  
Una topologia e i mapping sono stati eliminati dall'array di storage.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXDE5216I Initiator iSCSI creato**
  - Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.
  - Gravità**  
Informativo
  - Manutenzione con log**  
No
  - Avvisa automaticamente il supporto**  
No
  - Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5217I Initiator iSCSI eliminato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5218I Le proprietà host sono state impostate**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5219I Le proprietà dell'initiator sono state impostate**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE521AI Tipo di autenticazione dell'initiator modificato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.



- **FQXDE521BI Segreto CHAP dell'initiator modificato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE521CI Tipo di autenticazione della destinazione modificato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE521DI Segreto CHAP della destinazione modificato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE521EI Proprietà iSCSI della destinazione impostate**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE521FI Alias iSCSI della destinazione impostato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5220I Crea nuova porta host**

**Spiegazione**

È stata creata una nuova porta host utilizzando l'interfaccia SYMBOL.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5221I Imposta proprietà porta host**

**Spiegazione**

Le proprietà di una porta host sono state impostate utilizzando l'interfaccia SYMBOL.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5222M Indice sistema operativo host non valido rilevato**

**Spiegazione**

È stato rilevato un indice host considerato non valido a causa delle impostazioni NVSRAM.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5223M Indice sistema operativo predefinito non valido rilevato**

**Spiegazione**

L'indice del sistema operativo predefinito non è valido.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5224M Porta host inattiva registrata**

**Spiegazione**

Un Host Context Agent (HCA) ha tentato di registrare una porta host con un host che già dispone di mapping della partizione di storage. La porta è stato pertanto contrassegnata come inattiva e può essere attivata tramite il software di gestione dello storage.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5225M Initiator inattivo registrato**

**Spiegazione**

Un Host Context Agent (HCA) ha tentato di registrare un initiator iSCSI con un host che già dispone di mapping della partizione di storage. L'initiator iSCSI è stato pertanto contrassegnato come inattivo e può essere attivato tramite il software di gestione dello storage.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5226I Registrazione porta host non riuscita**

**Spiegazione**

Un Host Context Agent (HCA) ha tentato di eseguire la registrazione di un host, ma l'operazione non è riuscita perché la port host è già stata registrata con un nome host diverso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE5227I Porta host inattiva attivata**

**Spiegazione**

Una porta host inattiva è stata attivata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE5228I Registrazione initiator non riuscita**

**Spiegazione**

Un Host Context Agent (HCA) ha tentato di eseguire la registrazione di un host, ma l'operazione non è riuscita perché l'initiator iSCSI è già stato registrato con un nome host diverso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE5229I Initiator inattivo attivato**

**Spiegazione**

Una porta dell'initiator inattiva è stata attivata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE522AI Record porta host eliminati**

**Spiegazione**

Sono stati eliminati record della porta host esistenti corrispondenti a un protocollo I/O.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE522BI Destinazione remota creata**

**Spiegazione**

È stata creata una destinazione remota.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE522CI Destinazione remota eliminata**

**Spiegazione**

È stata eliminata una destinazione remota.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE522DI Proprietà destinazione remota impostate**

**Spiegazione**

Sono state impostate le proprietà per una destinazione remota.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE522EI Autenticazione destinazione remota modificata**

**Spiegazione**

È stata modificata l'autenticazione per una destinazione remota.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE522FI Segreto destinazione remota modificato**

**Spiegazione**

È stato modificato il segreto per una destinazione remota.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5230I Alias initiator locale impostato**

**Spiegazione**

È stato impostato l'alias per l'initiator locale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5231I Proprietà initiator locale impostate**

**Spiegazione**

Sono state impostate le proprietà per l'initiator locale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5232I Autenticazione initiator locale impostata**

**Spiegazione**

È stata impostata l'autenticazione per l'initiator locale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5233I Segreto di modifica initiator locale impostato**

**Spiegazione**

È stato impostato il segreto per la modifica dell'initiator locale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5400I Funzione premium abilitata**

**Spiegazione**

Una funzione è stata abilitata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5401I Funzione premium disabilitata**

**Spiegazione**

Una funzione è stata disabilitata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5402M Funzione premium non conforme**

**Spiegazione**

Alcune funzioni sono abilitate, ma non sono state acquistate.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5403M La funzione premium supera il limite**

**Spiegazione**

Sono stati superati i limiti di una funzionalità avanzata (ad esempio, sono state mappate sei partizioni di storage, ma solo quattro sono state acquistate).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5404I ID abilitazione funzione modificato**

**Spiegazione**

Un nuovo SAFE ID è stato correttamente generato e archiviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5405M Gold Key: impostazioni non corrispondenti**

**Spiegazione**

Ogni controller della coppia dispone di un'impostazione diversa per il bit NVSRAM che controlla se il controller è soggetto o meno a restrizioni Gold Key. Quando viene rilevata questa condizione, entrambi i controller sono considerati come soggetti a restrizioni.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5406M Tipi di unità misti: impostazioni non corrispondenti**

**Spiegazione**

Ogni controller della coppia dispone di un'impostazione diversa per il bit NVSRAM che controlla se Tipi di unità misti è una funzione premium. Quando viene rilevata questa condizione, entrambi i controller sono trattati come se MDT fosse una funzione premium.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5407I La licenza di valutazione sta per scadere**

**Spiegazione**

La licenza di valutazione è prossima alla data di scadenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5408I Periodo di valutazione funzione abilitato**

**Spiegazione**

Il periodo di valutazione di una funzione SAFE è stato abilitato e il periodo di prova è iniziato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5409M Scadenza del periodo di valutazione della funzione imminente**

**Spiegazione**

Il periodo di prova per una licenza di funzioni è prossimo alla scadenza.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE5600I Il controller ha superato la diagnostica**

**Spiegazione**

Un controller ha superato correttamente la diagnostica in runtime.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5601I Il controller alternativo di questo controller ha superato la diagnostica**

**Spiegazione**

Un controller alternativo ha superato correttamente la diagnostica.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5603I Diagnostica rifiutata: già in corso**

**Spiegazione**

La richiesta di diagnostica in runtime è stata rifiutata perché già in corso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5604I Diagnostica rifiutata: controller alternativo di questo controller assente o guasto**

**Spiegazione**

La richiesta di diagnostica in runtime è stata rifiutata perché il controller alternativo è assente, guasto o in modalità passiva.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5605I Errore di diagnostica rifiutata durante l'invio del messaggio ICON**

**Spiegazione**

La richiesta di diagnostica in runtime non è riuscita perché si è verificato un errore durante l'invio del messaggio ICON.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5606I Diagnostica rifiutata: attività non in grado di accodare il messaggio DIAG\_INIT\_MSG**

**Spiegazione**

La richiesta di diagnostica in runtime non è riuscita perché l'attività ctrlDiag non è stata in grado di accodare il messaggio DIAG\_INIT\_MSG.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5607I La diagnostica ha restituito un ReturnCode sconosciuto**

**Spiegazione**

Lo stato della diagnostica in runtime è sconosciuto a causa di un ReturnCode sconosciuto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5608I Diagnostica rifiutata: ID test non corretto**

**Spiegazione**

La richiesta di diagnostica in runtime è stata rifiutata perché l'ID del test non è valido.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE560AI Diagnostica rifiutata: volume di accesso (UTM) non abilitato**

**Spiegazione**

La richiesta di diagnostica in runtime è stata rifiutata perché l'UTM non è abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE560DM Test di lettura diagnostica non riuscito sul controller**

**Spiegazione**

Il test di lettura diagnostica in runtime non è riuscito sul controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE560EM Il test di lettura diagnostica non è riuscito sul controller alternativo di questo controller.**

**Spiegazione**

Il test di lettura diagnostica in runtime non è riuscito sul controller alternativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE560FM Test di scrittura diagnostica non riuscito sul controller**

**Spiegazione**

Il test di scrittura diagnostica in runtime non è riuscito sul controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5610M Il test di scrittura diagnostica non è riuscito sul controller alternativo di questo controller.**

**Spiegazione**

Il test di scrittura diagnostica in runtime non è riuscito sul controller alternativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5611I Il controller ha superato la diagnostica, ma il test di loopback ha identificato un errore nei loop**

**Spiegazione**

Un controller ha superato la diagnostica, ma il test di loopback ha identificato un errore in uno o più loop.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5612I Il controller alternativo di questo controller ha superato la diagnostica, ma il test di loopback ha identificato un errore nei loop**

**Spiegazione**

Un controller alternativo ha superato la diagnostica, ma il test di loopback ha identificato un errore in uno o più loop.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5613I Il test di loopback diagnostico ha identificato canali di destinazione non validi**

**Spiegazione**

I canali di una destinazione specificata sono stati identificati come non validi durante il test dei dati di loopback diagnostici di runtime.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5616M Diagnostica rifiutata: errore di configurazione sul controller**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di configurazione su questo controller per l'esecuzione della diagnostica.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE5617M Diagnostica rifiutata: errore di configurazione sul controller alternativo di questo controller**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di configurazione sul controller alternativo per l'esecuzione della diagnostica.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE561AI Diagnostica rifiutata: trasferimento dei dati sul controller non disabilitato (in quiescenza)**

**Spiegazione**

Una richiesta di diagnostica in runtime è stata rifiutata perché il controller non è in quiescenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE561BI Diagnostica rifiutata: trasferimento dei dati su questo controller alternativo non disabilitato (in quiescenza)**

**Spiegazione**

Una richiesta di diagnostica in runtime è stata rifiutata perché il controller alternativo non è in quiescenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE561CI Diagnostica rifiutata: entrambi i controller devono essere in modalità attiva**

**Spiegazione**

Una richiesta di diagnostica in runtime è stata rifiutata perché entrambi i controller devono essere in modalità attiva.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE561DI Diagnostica avviata da questo controller**

**Spiegazione**

Una diagnostica in runtime è stata avviata da questo controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE561EI Diagnostica in esecuzione su questo controller**

**Spiegazione**

Una diagnostica in runtime è stata avviata su questo controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE561FI Diagnostica rifiutata: download in corso**

**Spiegazione**

Una richiesta di diagnostica in runtime è stata rifiutata perché è in corso un download.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5620I Diagnostica cavi avviata**

**Spiegazione**

Una diagnostica dei cavi è stata avviata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5621I Diagnostica cavi completata**

**Spiegazione**

Una diagnostica dei cavi è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5622I Condizione di eccezione rilevata sul controller**

**Spiegazione**

Il firmware del controller ha rilevato una condizione di eccezione sul controller. I dati opzionali contengono ulteriori dettagli sulla condizione specifica.

**Gravità**



Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5801I Collegamento porta di gestione non disponibile**

**Spiegazione**

Una porta di gestione passa da "disponibile" a "non disponibile".

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5802I Collegamento porta di gestione disponibile**

**Spiegazione**

Una porta di gestione passa da "non disponibile" a "disponibile".

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE5900I WWN migrato da database non valido**

**Spiegazione**

Un WWN migrato su questo controller da un altro database (ad esempio, durante un upgrade del firmware) non è valido. Un record legacy dal database contiene un WWN dell'array di storage non valido. In questo caso, il WWN viene generato da zero. Nessun altro evento è necessariamente correlato a questo evento e non è necessario l'intervento dell'utente. Il software host dovrà eseguire un nuovo rilevamento dell'array per ottenere il WWN aggiornato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6000I Database configurazione interna creato**

**Spiegazione**

È stato creato un database di configurazione interna.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6003I Unità ottimali insufficienti su database configurazione interna**

**Spiegazione**

Non vi è un numero sufficiente di unità ottimali.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6004I Sincronizzazione database configurazione interna in corso**

**Spiegazione**

È in corso la sincronizzazione di un database di configurazione interna.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6005I Operazione di lettura o scrittura su database configurazione interna non riuscita**

**Spiegazione**

Un'operazione di lettura o scrittura su un database di configurazione interna non è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6006I Unione database configurazione interna non riuscita**

**Spiegazione**

Un'operazione di unione di un database di storage stabile non è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6007I Database configurazione correttamente adottato**

**Spiegazione**

Un database di configurazione è stato correttamente adottato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6008I Unità di storage stabile inutilizzabile**

**Spiegazione**

Un'unità è inutilizzabile a causa di errori di I/O (non si verifica quando l'unità è mancante).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6009I Unità di storage stabile utilizzabile**

**Spiegazione**

Un'unità di storage stabile precedentemente non aggiornata con le altre unità di mirroring nello storage stabile (in quanto guasta o inattiva) è stata ora riattivata e aggiornata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE600AI Confronto SSTOR non corretto rilevato**

**Spiegazione**

Ogni tentativo di lettura SSTOR viene eseguito su tre unità. Tuttavia, la lettura dello SSTOR di un'unità non corrisponde allo SSTOR di un'altra unità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6100I Database configurazione interna cancellato**

**Spiegazione**

Un database di configurazione interna è stato cancellato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6101L Database configurazione interna pieno**

**Spiegazione**

Un database di configurazione interna è pieno. Questo errore non è mai stato segnalato. Se dovesse accadere, il sistema continuerebbe a funzionare normalmente ma non sarebbero consentite modifiche della configurazione intese a creare oggetti aggiuntivi. Se questo evento viene registrato, il cliente deve contattare il supporto. Non è prevista alcuna azione di ripristino per il cliente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE6102I Dimensione database configurazione interna aumentata**

**Spiegazione**

Si è verificata una mancata corrispondenza delle unità su un database di configurazione interna.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6103I Il controller alternativo di questo controller è stato reimpostato**

**Spiegazione**

Il controller alternativo di un controller è stato reimpostato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6104I Il controller alternativo di questo controller è guasto**

**Spiegazione**

Il controller alternativo di un controller ha smesso di funzionare.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6105I File system database di configurazione interna danneggiato**

**Spiegazione**

Un file system è danneggiato su un database di configurazione interna. Il firmware non è in grado di leggere le informazioni di configurazione, ma continua a funzionare. Il cliente deve tentare di ripristinare la configurazione e i dati da una copia di backup.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6106I Versione file system database di configurazione interna non corretta.**

**Spiegazione**

È stata trovata una versione del file system errata in un database di configurazione interna. Il firmware non è in grado di leggere il database a causa di un'incompatibilità della versione. Questa condizione può verificarsi se le unità e/o i controller sono stati scambiati o se la versione del firmware è stata

modificata. Esaminare le modifiche della configurazione ed eventualmente scaricare una versione del firmware compatibile con il database.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE6107M Il controller alternativo di questo controller non funziona ed in fase di ripristino**

**Spiegazione**

Il controller alternativo di un controller non funziona ed in fase di ripristino.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

• **FQXDE6108I Le informazioni di configurazione memorizzate nel database dell'array potrebbero essere state perse**

**Spiegazione**

I dati che avrebbero dovuto essere scritti nel database potrebbero essere andati persi prima del completamento dell'aggiornamento del database. Questo evento si verifica durante il SOD quando il firmware del database non è in grado di ripristinare completamente alcune informazioni relative alle operazioni di scrittura o lettura in corso prima del riavvio. Il firmware continuerà a funzionare normalmente ma il cliente deve eseguire un controllo di coerenza sui dati per verificarne l'integrità.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE6109M Avvio del controller in modalità di ripristino database**

**Spiegazione**

Il controller si sta riavviando in modalità di ripristino database senza alcuna configurazione. Le immagini del database di backup sono bloccate in modalità di sola lettura. L'amministratore di storage dovrà ricreare la configurazione utilizzando le immagini di backup del database.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE610AI L'array di storage non è più in modalità di ripristino del database**

**Spiegazione**

L'amministratore di storage ha completato la rigenerazione della configurazione dell'array e l'array non è più in modalità di ripristino del database.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE610BM La convalida del record secondario non è riuscita e il problema non può essere risolto**

**Spiegazione**

La convalida di un record secondario da parte di un client non è riuscita e non è stato possibile correggere il record secondario.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE610CI Una convalida del record secondario ha avuto luogo e il problema è stato risolto**

**Spiegazione**

Si è verificata una convalida del record secondario e un client ha rilevato un errore, ma non è stato in grado di correggerlo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE610DI Mancata corrispondenza CRC record secondario database configurazione interna**

**Spiegazione**

Il CRC dei metadati, della directory del record secondario o dei dati del record secondario non corrisponde al valore calcolato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6300I Volume del repository di mirroring creato**

**Spiegazione**

È stato creato un volume del repository di mirroring.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6301I Volume del repository di mirroring eliminato**

**Spiegazione**

È stato eliminato un volume del repository di mirroring.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6400M Doppio conflitto volume primario**

**Spiegazione**

Si è verificato un conflitto sul volume primario. Poiché entrambi i lati della coppia di mirroring hanno il ruolo primario, entrambi gli array di storage segnalano questo evento MEL.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**



Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6401M Doppio conflitto volume secondario**

**Spiegazione**

Si è verificato un conflitto sul volume secondario. Poiché entrambi i lati della coppia di mirroring hanno il ruolo secondario, entrambi gli array di storage segnalano questo evento MEL.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6402M Dati non sincronizzati sulla coppia di mirroring**

**Spiegazione**

Uno stato di mirroring è passato allo stato non sincronizzato dallo stato di sincronizzazione o dallo stato ottimale.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6403I Sincronizzazione dati sulla coppia di mirroring**

**Spiegazione**

Una coppia di mirroring ha avviato il processo di sincronizzazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6404I Dati sulla coppia di mirroring sincronizzati**

**Spiegazione**

Una coppia di mirroring ha completato il processo di sincronizzazione in background e passa allo stato ottimale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6405I Volume associato nella coppia di mirroring non presente**

**Spiegazione**

Una richiesta di creazione o di eliminazione del mirroring non riuscita o interrotta ha generato un mirror orfano. In questo caso, un array possiede le informazioni di configurazione di mirroring, ma l'array remoto non dispone di tali informazioni.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6406I Coppia di mirroring creata**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6407I Coppia di mirroring eliminata**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6408I Ruolo coppia di mirroring modificato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6409I Relazione di mirroring sospesa**

**Spiegazione**  
Una relazione di mirroring è stata sospesa.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE640AI Dati non sincronizzati sulla coppia di mirroring**

**Spiegazione**  
I dati di una coppia di mirroring non sono sincronizzati a causa di errori di un volume.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE640BI Tentativo di sospendere la coppia di mirroring non riuscito**

**Spiegazione**  
Una relazione di mirroring è stata sospesa.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE640CI Modalità di scrittura mirroring impostata su sincrona**

**Spiegazione**  
Una modalità di scrittura mirroring è stata impostata su sincrona.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE640DI Modalità di scrittura mirroring impostata su asincrona**

**Spiegazione**  
Una modalità di scrittura mirroring è stata impostata su asincrona.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE640EI Modalità di scrittura mirroring impostata su asincrona con coerenza in scrittura**

**Spiegazione**  
Una modalità di scrittura mirroring è stata impostata su asincrona con coerenza in scrittura.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE640FI Relazione di mirroring danneggiata**

**Spiegazione**  
Un controller ha temporaneamente modificato lo stato di un mirroring con volume remoto da ottimale a danneggiato e non sincronizzato perché il log in-flight supera la soglia di riempimento. Il controller ha eseguito questa operazione per continuare a garantire prestazioni elevate dell'applicazione.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6410I Una modalità asincrona per i mirror RVM legacy non è supportata, pertanto sono stati eliminati tutti i mirror RVM legacy**

**Spiegazione**

Una modalità asincrona per mirror RVM legacy non è supportata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6411M Modalità di scrittura non coerente per la relazione di mirroring**

**Spiegazione**

La relazione di mirroring presenta una modalità di scrittura non coerente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6500I Volume remoto creato**

**Spiegazione**

È stato creato un volume remoto contestualmente alla creazione di un mirror remoto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6501I Volume remoto eliminato**

**Spiegazione**

È stato eliminato un volume remoto contestualmente all'eliminazione di un mirror remoto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6502I Comunicazione con il volume remoto disponibile**

**Spiegazione**

Un collegamento è nuovamente disponibile.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6503M Comunicazione con il volume remoto non disponibile**

**Spiegazione**

Un collegamento non è disponibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6504I Nome www dell'array di storage modificato**

**Spiegazione**

Un array ha ricevuto una notifica della modifica del WWN dell'array remoto. Questo evento è stato sostituito con 0x6506.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6505M Impossibile comunicare il nome www dell'array di storage**

**Spiegazione**

Un array ha rilevato una modifica del proprio WWN durante l'elaborazione di un avvio. Quando il firmware rileva questa modifica del nome, tenta di notificare qualsiasi array remoto precedentemente coinvolto in una relazione di mirroring. Questo evento è stato sostituito con 0x6507.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6600M Operazione di copia del volume non riuscita**

**Spiegazione**

Un'operazione di copia del volume non è riuscita a causa di uno dei seguenti motivi: errore di lettura sul volume di origine, errore di scrittura sul volume di destinazione, modifica della configurazione che ha determinato una violazione della compatibilità delle funzioni (ad esempio, modifica del ruolo di un mirror remoto).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6601I Coppia di copie volume stabilita**

**Spiegazione**

È stata creata una copia del volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6602I Coppia di copie volume rimossa**

**Spiegazione**

È stata rimossa una copia del volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6603I Operazione di copia del volume in corso**

**Spiegazione**

L'operazione di copia è attualmente in corso, che potrebbe corrispondere o meno all'ora per la quale l'utente ha richiesto l'avvio della copia. Ad esempio, un'operazione di copia che è passata prima allo stato in sospeso (in coda a causa della mancanza di risorse di sistema nel momento in cui era stata elaborata la richiesta di avvio della copia) genera un evento 0x6604, seguito dall'evento 0x6603 quando le risorse diventano disponibili ed è possibile avviare lo spostamento dei dati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6604I Operazione di copia del volume in sospeso**

**Spiegazione**

Un'operazione di copia del volume è stata messa in coda.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6605I Operazione di copia del volume arrestata**

**Spiegazione**

Registrato al momento del passaggio allo stato arrestato. Si verifica solo in conseguenza di una richiesta dell'utente e deve seguire l'evento 0x503B.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6606I Operazione di copia del volume completata**

**Spiegazione**

Registrato a seguito di un'operazione di copia completata, quando l'intera estensione del volume di origine è stata copiata nel volume di destinazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6700M Settori illeggibili rilevati, si è verificata una perdita di dati**

**Spiegazione**

È stato rilevato un settore illeggibile e si è verificata una perdita di dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6701I Settore illeggibile riparato**

**Spiegazione**

Un settore illeggibile è stato riparato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6702I Nessun ripristino per i settori illeggibili sui dati riparati del volume**

**Spiegazione**

Tutti i settori illeggibili sul volume sono stati riparati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6703M Overflow nel database di un settore illeggibile**

**Spiegazione**

Un database è pieno.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6704I Settori illeggibili trovati nel volume**

**Spiegazione**

Settori illeggibili sono stati trovati nel volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6705I Importazione del volume non riuscita: troppi settori illeggibili**

**Spiegazione**

L'importazione di un volume non è riuscita a causa di un numero eccessivo di settori illeggibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6706I I settori illeggibili dati hanno impedito la ricostruzione dei dati in un'unità sostituita. Un record del settore illeggibile è stato creato sull'unità sostituita per tenere traccia del fatto che i dati non sono leggibili**

**Spiegazione**

Settori fisici illeggibili e incoerenti su un'unità in fase di ricostruzione sono stati convertiti dal controller in settori logici illeggibili (in modo che sia possibile continuare a tenerne traccia).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6800L Ripristino porta seriale attivato**

**Spiegazione**

È stato attivato il ripristino di una porta seriale. Questo evento è una misura di sicurezza e non causa una condizione di attenzione necessaria sull'array.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE6801L Password non corretta per ripristino porta seriale**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che è stata inserita una password errata o danneggiata. Questo evento è una misura di sicurezza e non causa una condizione di attenzione necessaria sull'array.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE6802I Ripristino porta seriale terminato**

**Spiegazione**

Il ripristino della porta seriale è completo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6900M Dati diagnostici non disponibili**

**Spiegazione**

Un evento anomalo sul controller ha attivato la funzione DDC per l'archiviazione dei dati diagnostici.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE6901I Operazione di recupero dei dati diagnostici avviata**

**Spiegazione**

Un'operazione di recupero dei dati DDC richiesta dall'utente è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6902I Operazione di recupero dei dati diagnostici completata**

**Spiegazione**

Un'operazione di recupero dei dati DDC richiesta dall'utente è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6903I Stato di attenzione necessaria per i dati diagnostici cancellato**

**Spiegazione**

L'amministratore di storage ha recuperato il file DDC correttamente, cancellando lo stato di attenzione necessaria dell'array.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6904I Informazioni sull'acquisizione dei dati diagnostici perse**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6905I Ripristino dati non critici non riuscito**

**Spiegazione**

Durante un processo di ripristino della cache, alcuni dati non critici (ad esempio, i dati DDC) non sono stati ripristinati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE6906I Informazioni sull'acquisizione dei dati diagnostici disponibili**

**Spiegazione**

Le informazioni di acquisizione dei dati diagnostici sono disponibili per il recupero.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7000I File chiave pacchetto di funzioni non corretto**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato che è stato applicato un file chiave di un pacchetto di funzioni non corretto. Questo evento viene registrato se il firmware determina che la migrazione di una chiave del bundle, in precedenza valida, non è più valida. Il firmware verrà ripristinato alla chiave del bundle originale e il controller verrà riavviato. Il cliente dovrà richiedere una nuova migrazione della chiave del bundle.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7001M File chiave pacchetto di funzioni richiesto**

**Spiegazione**

Un controller RAID ha rilevato che sono state abilitate una o più funzioni che violano la definizione del modello secondario corrente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7002I Chiave bundle funzioni eliminata**

**Spiegazione**

Una chiave del bundle di funzioni è stata eliminata durante il processo di adozione del database di configurazione. L'evento MEL conterrà gli ID del modello secondario di origine e di destinazione inclusi nella chiave.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7003I Chiave bundle funzioni non valida applicata**

**Spiegazione**

Si è tentato di eseguire un upgrade del bundle di funzioni, ma la relativa chiave non è valida.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7100I Serie oraria discreta attivata**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7101I Serie oraria discreta disattivata**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7102I Serie oraria discreta scaduta**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7103I Istogramma attivato**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7104I Istogramma disattivato**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7105I Istogramma scaduto**

**Spiegazione**  
Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7300M Unità di backup batteria surriscaldata**

**Spiegazione**  
La BBU si è surriscaldata.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7301M Capacità batteria misurata insufficiente**

**Spiegazione**  
La capacità misurata della BBU non è sufficiente per contenere i dati della cache per almeno 72 ore.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7302I Capacità batteria in via di esaurimento**

**Spiegazione**  
La capacità corrente della BBU non è sufficiente per supportare la cache write-back per 24 ore.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7303I Temperatura nominale batteria**



**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7304I Ciclo di misurazione batteria tra un'ora**

**Spiegazione**

Un ciclo di misurazione della batteria inizierà tra un'ora.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7306M Batteria mancante**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7308M Batteria scaduta**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE730BI Batteria completamente carica**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE730DI Batteria sostituita**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE730EI Capacità della batteria sufficiente**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE730FI Ciclo di misurazione batteria incompleto**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7310I Ciclo di misurazione batteria avviato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7311I Ciclo di misurazione batteria completato**

**Spiegazione**

Le informazioni non sono disponibili.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7500M Dispositivo di backup della cache persistente guasto**

**Spiegazione**

Il dispositivo di backup della cache persistente è guasto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7501M Dispositivo di backup cache protetto da scrittura**

**Spiegazione**

Sul dispositivo di backup della cache è abilitata la protezione da scrittura.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7504I Dispositivo di backup della cache sostituito**

**Spiegazione**

Il dispositivo di backup della cache è stato sostituito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7505I Database metadati di backup danneggiato**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato nell'ambito della funzione di backup della cache. Una volta ripristinata l'alimentazione, se durante il ripristino dei dati della cache dal dispositivo di backup, viene rilevato un problema e i dati sul dispositivo di backup sono inutilizzabili, questo evento viene registrato. Non dovrebbero esservi problemi di integrità dei dati, ma è possibile che i dati del server scritti nella cache non vengano correttamente scaricati nelle unità. Pertanto, tali dati verranno persi. Il cliente deve eseguire un controllo di coerenza per verificare l'integrità dei dati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7506L Stato componente di backup sconosciuto**

**Spiegazione**

Lo stato del dispositivo di backup della cache è sconosciuto a causa di un errore di comunicazione con il dispositivo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE7600I Operazione di backup della cache avviata**

**Spiegazione**

È stato avviato un processo di backup della cache nel dispositivo di cache persistente interno.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7601I Operazione di backup della cache completata**

**Spiegazione**

È stato completato un backup del contenuto della cache nel dispositivo di backup persistente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7602I Ripristino della cache dal dispositivo persistente avviato**

**Spiegazione**

È stato avviato un ripristino della cache dal dispositivo persistente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7603I Operazione di ripristino della cache dal dispositivo persistente completato**

**Spiegazione**

È stato completato un ripristino della cache dalla memoria persistente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7700I Volume del repository creato**

**Spiegazione**

Un concat (volume del repository espandibile) è stato creato correttamente.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7701I La capacità di un repository è stata aumentata**

**Spiegazione**  
La procedura SYMbol expandConcatVolume è stata completata correttamente.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7702I La capacità di un repository è stata diminuita**

**Spiegazione**  
La procedura trimConcatVolume SYMbol è stata completata correttamente.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7800M Rollback immagine istantanea in pausa**

**Spiegazione**  
Un'operazione di rollback del PiT è stata superata.

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7801G Repository gruppo di istantanee superiore alla soglia**

**Spiegazione**

La quantità di dati nel repository del gruppo di PiT ha superato il valore di soglia.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7802M Repository gruppo di istantanee pieno**

**Spiegazione**

Il repository del gruppo di PiT è pieno; l'allocazione corrente è stata completamente utilizzata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7803M Gruppo di istantanee non riuscito**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore con un gruppo di PiT.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7804G Repository volumi istantanee superiore alla soglia**

**Spiegazione**

La quantità di dati nel repository delle viste ha superato il valore della soglia.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7805M Repository volumi istantanee pieno**

**Spiegazione**

Il repository delle viste è pieno; l'allocazione corrente è stata completamente utilizzata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7806M Errore repository volumi istantanee**

**Spiegazione**

È stato rilevato un errore con un repository delle viste.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7807M Immagine istantanea eliminata definitivamente**

**Spiegazione**

Un PiT è stato eliminato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7808I Gruppo di istantanee creato**

**Spiegazione**

Un gruppo di PiT (Point-in-Time) è stato creato per contenere uno o più PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7809I Gruppo di istantanee eliminato**

**Spiegazione**

Un gruppo di PiT è stato eliminato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE780AI Parametri per un gruppo di istantanee impostati (modificati)**

**Spiegazione**

I parametri per il gruppo di PiT sono stati impostati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE780BI Immagine dell'istantanea creata per un volume**

**Spiegazione**

Un singolo PiT è stato creato per un volume.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE780CI Immagine istantanea eliminata**

**Spiegazione**

Un singolo PiT è stato eliminato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE780DI Creata immagine istantanea del gruppo di coerenza**

**Spiegazione**

È stato creato un gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE780EI Eliminata immagine istantanea del gruppo di coerenza**

**Spiegazione**

È stato eliminato un gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE780FI Volume istantanea creato**

**Spiegazione**

È stata creata una vista PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7810I Volume istantanea eliminato**

**Spiegazione**

È stata eliminata una vista PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7811I Volume istantanea disabilitato (arrestato)**

**Spiegazione**

È stata interrotta una vista PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7812I I parametri di un volume dell'istantanea sono stati modificati.**

**Spiegazione**

I parametri della vista PiT sono stati configurati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7813I Crea gruppo di coerenza**

**Spiegazione**

È stato creato un gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7814I Elimina gruppo di coerenza**

**Spiegazione**

È stato eliminato un gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7815I Aggiungi membro al gruppo di coerenza**

**Spiegazione**

È stato aggiunto un membro del gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7816I Rimuovi membro dal gruppo di coerenza**

**Spiegazione**

Un membro del gruppo di coerenza PiT è stato rimosso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7817I Parametri gruppo di coerenza modificati**

**Spiegazione**

I parametri di un gruppo di coerenza PiT sono stati impostati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7818I Rollback immagine istantanea avviato**

**Spiegazione**

È stato avviato un rollback allo stato del volume di base come contenuto nel PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7819I Rollback immagine istantanea gruppo di coerenza avviato**

**Spiegazione**

È stato avviato il rollback di un gruppo di coerenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE781AI Rollback immagine istantanea ripreso**

**Spiegazione**

È stato ripreso un rollback del PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE781BI Rollback immagine istantanea annullato**

**Spiegazione**

È stato annullato un rollback del PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE781CI Converti volume istantanea in lettura-scrittura**

**Spiegazione**

La vista è stata convertita da sola lettura a lettura-scrittura.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE781DI Volume istantanea gruppo di coerenza creato**

**Spiegazione**

È stata creata la vista di un gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE781EI Volume istantanea gruppo di coerenza eliminato**

**Spiegazione**

È stata eliminata la vista di un gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE781FI Volume istantanea gruppo di coerenza disabilitato (arrestato)**

**Spiegazione**

È stata arrestata la vista di un gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7820I Parametri del volume dell'istantanea del gruppo di coerenza modificati**

**Spiegazione**

Sono stati impostati i parametri di una vista del gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7821I Volume istantanea ricreato (riavviato)**

**Spiegazione**

È stata riavviata una vista PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7822I Volume istantanea gruppo di coerenza ricreato (riavviato)**

**Spiegazione**

È stata riavviata la vista di un gruppo di coerenza PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7823I Eseguita creazione pianificata di un'immagine dell'istantanea**

**Spiegazione**

È stata eseguita la creazione pianificata di un PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7824I Eseguita creazione pianificata di un'immagine dell'istantanea di un gruppo di coerenza**

**Spiegazione**

È stata eseguita la creazione pianificata di un PiT del gruppo di coerenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7825F Creazione pianificata di un'immagine dell'istantanea non riuscita**

**Spiegazione**

La creazione pianificata di un PiT non è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE7826F Creazione pianificata di un'immagine dell'istantanea di un gruppo di coerenza non riuscita**

**Spiegazione**

La creazione pianificata di un PiT del gruppo di coerenza non è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE7827G Creazione in sospeso di un'immagine dell'istantanea di un gruppo di coerenza non riuscita**

**Spiegazione**

La creazione in sospeso di un PiT del gruppo di coerenza non è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7828G Creazione in sospeso di un'immagine dell'istantanea non riuscita**

**Spiegazione**

La creazione in sospeso di un PiT non è riuscita.

**Gravità**

Avvertenza



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7829I La creazione di un'immagine dell'istantanea di un gruppo di coerenza è in sospeso**

**Spiegazione**

La creazione di un PiT del gruppo di coerenza è in sospeso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE782AI La creazione di un'immagine dell'istantanea è in sospeso**

**Spiegazione**

Una richiesta di creazione di un singolo PiT è in sospeso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE782BI Annullata creazione in sospeso di un'immagine dell'istantanea**

**Spiegazione**

È stata annullata la creazione in sospeso di un PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE782CI Annullata creazione in sospeso di un'immagine dell'istantanea di un gruppo di coerenza**

**Spiegazione**

La creazione in sospeso del PiT del gruppo di coerenza è stata annullata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE782DI Gruppo di istantanee riattivato dallo stato di errore**

**Spiegazione**

Un gruppo di PiT è stato riattivato dallo stato di errore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE782EI Volume dell'istananea riattivato dallo stato di errore**

**Spiegazione**

Una vista è stata riattivata dallo stato di errore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE782FI Completato rollback di un'immagine dell'istananea**

**Spiegazione**

È stato completato un rollback del PiT.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7830I Rollback immagine istantanea attivato**

**Spiegazione**

È stato attivato un rollback del PiT.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7900F Errore integrità copy-on-write**

**Spiegazione**  
Durante un'operazione copy-on-write il firmware ha rilevato che l'integrità dei dati del gruppo di PIT è stata compromessa.

**Gravità**  
Avvertenza

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE7A00F Errore integrità write-ahead log dell'utility volume di alto livello**

**Spiegazione**  
Il firmware ha rilevato che l'integrità del write-ahead log per un volume di alto livello è stata compromessa.

**Gravità**  
Avvertenza

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE7B00G La soglia di capacità di un repository thin volume è stata superata**

**Spiegazione**  
La capacità utilizzata di un repository TPV ha superato la soglia di avviso specificata.

**Gravità**  
Avvertenza

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7B01M Un repository thin volume è pieno**

**Spiegazione**

Un repository TPV non ha più capacità disponibile per accettare operazioni di tipo WRITE.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7B02M Un repository thin volume è guasto**

**Spiegazione**

Un TPV è passato a uno stato di errore.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7B03I Un thin volume è stato creato**

**Spiegazione**

È stato creato un TPV.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B04I La capacità virtuale di un thin volume è stata aumentata**

**Spiegazione**

La capacità virtuale di un TPV è stata espansa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B05I Un thin volume è stato inizializzato**

**Spiegazione**

Il contenuto TPV è stato cancellato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B06I La soglia di capacità di un repository thin volume è stata modificata**

**Spiegazione**

La soglia di capacità del TPV è stata impostata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B07I I criteri di espansione di un thin volume sono stati modificati**

**Spiegazione**

I criteri di espansione del TPV sono stati impostati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B08I La massima capacità di espansione di un repository thin volume è stata modificata**

**Spiegazione**

La capacità massima di espansione del repository TPV è stata impostata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B09I Un'operazione di deframmentazione su un volume del repository di thin provisioning è stata avviata**

**Spiegazione**

La soglia di deframmentazione è stata raggiunta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B0AI Completata operazione di deframmentazione su un volume del repository di thin provisioning**

**Spiegazione**

Un'operazione di deframmentazione è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B0BI La capacità del volume del repository di thin provisioning è stata ridotta. La capacità libera è stata restituita al pool di dischi**

**Spiegazione**

Un'operazione di deframmentazione di un thin volume ha liberato capacità sufficiente per ripulire il repository.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B0CI Criteri di segnalazione thin volume modificati per la segnalazione come thin volume**

**Spiegazione**

Il client ha eseguito una procedura setThinVolumeReportingPolicy.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7B0DI Criteri di segnalazione thin volume modificati per la segnalazione come thick volume (provisioning completo)**

**Spiegazione**

Il client ha eseguito una procedura setThinVolumeReportingPolicy.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C00G Un gruppo di mirroring asincrono è stato contrassegnato come danneggiato**

**Spiegazione**

Un obiettivo di età di un punto di ripristino specificato dall'utente di un AMG è stato superato. Di conseguenza, il gruppo risulta danneggiato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C01G Soglia dell'intervallo di sincronizzazione di un gruppo di mirroring asincrono superata**

**Spiegazione**

La soglia specificata dall'utente di un AMG per il completamento della sincronizzazione periodica è stata superata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C02M Un gruppo di mirroring asincrono è stato sospeso internamente**

**Spiegazione**

Un firmware del controller ha sospeso internamente la sincronizzazione per un AMG come conseguenza di una condizione di errore che richiede l'intervento dell'utente per la risoluzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C03M Il gruppo di mirroring asincrono presenta un conflitto di ruoli (primario o secondario)**

**Spiegazione**

Un conflitto di ruoli AMG è stato rilevato dal firmware del controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C04M Un punto di ripristino per un gruppo di mirroring asincrono è stato perso**

**Spiegazione**

Un punto di ripristino dell'AMG è stato perso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C05G Un gruppo di mirroring asincrono è orfano (nessun gruppo di mirroring corrispondente sull'altro array di storage)**

**Spiegazione**

Un firmware del controller ha rilevato che esiste solo un lato di un AMG.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C06M Errore del membro del gruppo di mirroring asincrono**

**Spiegazione**

Un firmware del controller ha rilevato una condizione di errore che ha determinato l'errore del mirroring. Ciò comporta la sospensione interna del mirror.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C07G Soglia del repository dei membri del gruppo di mirroring asincrono superata**

**Spiegazione**

L'utilizzo del repository ha superato una soglia specificata dall'utente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C08G Il repository di un membro primario del gruppo di mirroring asincrono è pieno**

**Spiegazione**

L'utilizzo di un repository primario ha raggiunto la capacità massima ed è stato quindi eliminato affinché la sincronizzazione continuasse. Una nuova immagine point-in-time viene creata successivamente durante il processo di sincronizzazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C09M Il repository di un membro secondario del gruppo di mirroring asincrono è pieno**

**Spiegazione**

L'utilizzo di un repository secondario ha raggiunto la capacità massima. La sincronizzazione è stata sospesa internamente in modo che l'utente possa determinare in che modo risolvere la condizione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

• **FQXDE7C0BG Un membro del gruppo di mirroring asincrono è orfano**

**Spiegazione**

Il firmware di un controller ha rilevato che esiste solo un lato di un membro dell'AMG senza un volume segnaposto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

• **FQXDE7C0CI Creato gruppo di mirroring asincrono**

**Spiegazione**

Un AMG è stato creato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7C0DI Creazione gruppo di mirroring asincrono non riuscita**

**Spiegazione**

La creazione di un AMG non è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C0EI Gruppo di mirroring asincrono eliminato**

**Spiegazione**

Un AMG è stato eliminato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C0FI L'eliminazione di un gruppo di mirroring asincrono non è riuscita**

**Spiegazione**

L'eliminazione di un AMG non è riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C10I I parametri di un gruppo di mirroring asincrono sono stati modificati**

**Spiegazione**

Alcuni parametri AMG sono stati modificati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C11I Lo stato danneggiato di un gruppo di mirroring asincrono è stato cancellato**

**Spiegazione**

Una condizione di attenzione necessaria per l'AMG danneggiato è stata cancellata dall'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C12I La condizione di superamento della soglia dell'intervallo di sincronizzazione di un gruppo di mirroring asincrono è stata cancellata**

**Spiegazione**

Una condizione di attenzione necessaria per il superamento della soglia dell'intervallo di sincronizzazione è stata cancellata dall'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C13I Ruolo gruppo di mirroring asincrono modificato in primario**

**Spiegazione**

Un ruolo AMG è stato cambiato in primario.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C14I Ruolo gruppo di mirroring asincrono modificato in secondario**

**Spiegazione**

Un ruolo AMG è stato cambiato in secondario.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C15I Conflitto di ruoli gruppo di mirroring asincrono risolto**

**Spiegazione**

Una condizione di conflitto dei ruoli AMG è stata risolta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C16I La sincronizzazione manuale di un gruppo di mirroring asincrono è stata avviata**

**Spiegazione**

Una sincronizzazione AMG è stata avviata da una richiesta dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C1BI Un gruppo di mirroring asincrono è stato sospeso dall'utente**

**Spiegazione**

Una sincronizzazione AMG è stata sospesa da una richiesta dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C1CI Gruppo di mirroring asincrono ripristinato**

**Spiegazione**

Una sincronizzazione AMG è stata ripresa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C1DI Un gruppo di mirroring asincrono orfano è stato contrassegnato come risolto**

**Spiegazione**

Una condizione di conflitto dei ruoli AMG orfani è stata risolta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C1EI Un membro primario è stato aggiunto a un gruppo di mirroring asincrono**

**Spiegazione**

Un membro primario è stato aggiunto a un AMG. Ciò ha determinato un volume segnaposto sul secondario.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C1FI Il segnaposto di un membro secondario è stato aggiunto a un gruppo di mirroring asincrono**

**Spiegazione**

Un membro segnaposto secondario è stato aggiunto a un AMG.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C20I Un membro secondario è stato aggiunto a un gruppo di mirroring asincrono**

**Spiegazione**

Un membro secondario è stato aggiunto a un AMG in sostituzione del volume segnaposto creato in precedenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C21I Un membro di un gruppo di mirroring asincrono è stato rimosso**

**Spiegazione**

Un membro è stato rimosso da un AMG.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C22I Un membro di un gruppo di mirroring asincrono è stato ripristinato**

**Spiegazione**

È stato ripristinato un mirroring non riuscito.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C23I La sicurezza su un membro del gruppo di mirroring asincrono è stata abilitata**

**Spiegazione**

È stata abilitata la sicurezza per il gruppo di volumi di un volume membro dell'AMG. Potrebbe trattarsi di un volume di base o di un volume del repository.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C24I La condizione di soglia superata del repository dei membri di un gruppo di mirroring asincrono è stata cancellata**

**Spiegazione**

Una condizione di attenzione necessaria per il superamento della soglia del repository è stata cancellata dall'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C25I La condizione di repository membro primario pieno di un gruppo di mirroring asincrono è stata cancellata**

**Spiegazione**

Una condizione di attenzione necessaria per il repository principale pieno è stata cancellata dall'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C26I La condizione di repository membro secondario pieno di un gruppo di mirroring asincrono è stata risolta**

**Spiegazione**

Una condizione di repository secondario pieno è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C27I Modifica proprietà sul repository membro del gruppo di mirroring asincrono**

**Spiegazione**

La proprietà del controller del repository di un membro dell'AMG è stata modificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C28I Un membro del gruppo di mirroring asincrono orfano è stato contrassegnato come risolto**

**Spiegazione**

Una condizione di membro dell'AMG orfano è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C29I Errore di lettura sul membro del gruppo asincrono primario**

**Spiegazione**

Il firmware di un controller ha rilevato un errore di lettura di un membro dell'AMG primario.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C2AI Definizione dei dati di sincronizzazione su tutti i membri primari di un gruppo di mirroring asincrono non riuscita**

**Spiegazione**

Il firmware di un controller ha rilevato un errore di creazione del PiT di un membro dell'AMG primario.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C2BI Errore di lettura sul membro del gruppo asincrono secondario**

**Spiegazione**

Il firmware di un controller ha rilevato un errore di lettura di un membro dell'AMG secondario.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C2CI Errore di lettura sul log delta di mirroring**

**Spiegazione**

Il firmware di un controller ha rilevato un errore di lettura del log delta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C2DI Porta Fibre Channel attivata per il mirroring asincrono**

**Spiegazione**

È stata attivata una porta Fibre Channel per l'ARVM.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C2EI Porta Fibre Channel disattivata per il mirroring asincrono**

**Spiegazione**

È stata disattivata una porta Fibre Channel per l'ARVM.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C31I Annullata richiesta di modifica del ruolo per un gruppo di mirroring asincrono controllato**

**Spiegazione**

Una richiesta di modifica del ruolo di un AMG controllato è stata annullata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C32G Il firmware del controller ha rilevato che esiste solo un volume segnastato di un membro del gruppo di mirroring asincrono**

**Spiegazione**

Il firmware del controller ha rilevato che esiste solo un volume segnastato di un membro dell'AMG.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C33I Una condizione di membro incompleto del gruppo di mirroring asincrono orfano è stata risolta**

**Spiegazione**

Una condizione di membro incompleto AMG orfano è stata risolta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C34M Una sincronizzazione di un gruppo di mirroring asincrono è stata messa in pausa perché lo stato alternativo impedisce la prosecuzione della sincronizzazione**

**Spiegazione**

La sincronizzazione di un AMG è stata messa in pausa perché lo stato alternativo impedisce la prosecuzione della sincronizzazione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7C35I Un mirror è stato interrotto**

**Spiegazione**

È stato interrotto un mirror.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C36I È stato richiesto un membro con ruolo modificato per un gruppo di mirroring asincrono**

**Spiegazione**

È stato richiesto un membro con ruolo modificato per un AMG.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7C37M Il firmware del controller ha rilevato che è stata messa in pausa una modifica del ruolo per un AMG**

**Spiegazione**

Il firmware del controller ha rilevato che è stata messa in pausa una modifica del ruolo per un AMG.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7D00M Comandi SMART Command Transfer (SCT) non supportati**

**Spiegazione**

Registrato dal VDM dell'evento MEL.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE7E00I Alimentazione unità disattivata**

**Spiegazione**

L'alimentazione dell'unità è stata disattivata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7E01I Alimentazione unità attivata**

**Spiegazione**

L'alimentazione dell'unità è stata attivata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7E02I Sequenza ciclo di alimentazione unità avviata**

**Spiegazione**

La sequenza del ciclo di alimentazione è stata avviata. Questo evento si verifica dopo che l'unità è stata identificata come idonea per la procedura di ripristino e tutti i criteri sono stati soddisfatti. Quando viene rilevata un'unità che non risponde, viene registrato questo evento oppure l'evento Criteri procedura ripristino unità non soddisfatti, ma non entrambi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7E03I Sequenza ciclo di alimentazione unità completata correttamente**

**Spiegazione**

La sequenza del ciclo di alimentazione dell'unità è stata completata correttamente. Questa condizione si verifica dopo che l'unità è stata riaccesa e riconosciuta dal firmware del controller. Tenere presente che la fase di ricostruzione del ripristino avrà luogo successivamente alla sequenza del ciclo di alimentazione e determinerà la registrazione di eventi MEL per segnalare il relativo avanzamento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7E04I Sequenza ciclo di alimentazione unità interrotta**

**Spiegazione**

La sequenza del ciclo di alimentazione è stata interrotta. Questa condizione può verificarsi ogni volta che la sequenza del ciclo di alimentazione viene avviata, ma prima che sia completata. Ciò significa che questo evento verrà registrato solo se è stato registrato l'evento Sequenza ciclo di alimentazione unità avviata e non verrà registrato se è stato registrato l'evento Sequenza ciclo di alimentazione unità completata correttamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7E05I Criteri di ripristino dell'unità non soddisfatti**

**Spiegazione**

Un'unità malfunzionante è idonea per la procedura di ripristino dell'unità, ma almeno uno dei criteri per richiamare la procedura di ripristino dell'unità non è stato soddisfatto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7E06I Richiesta di ciclo di alimentazione unità ricevuta**

**Spiegazione**

Una richiesta di ciclo di alimentazione di un'unità fisica è stata ricevuta da un'applicazione host.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXDE7F00I Aggiunta comunità SNMP**

**Spiegazione**

È stata aggiunta una comunità SNMP.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7F01I Comunità SNMP rimossa**

**Spiegazione**

Una comunità SNMP è stata rimossa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7F02I Parametri comunità SNMP modificati**

**Spiegazione**

Sono stati modificati i parametri della comunità SNMP.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7F03I Destinazione trap SNMP aggiunta**

**Spiegazione**

È stata aggiunta una destinazione trap SNMP.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7F04I Destinazione trap SNMP rimossa**

**Spiegazione**

È stata rimossa una destinazione trap SNMP.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7F05I Parametri di destinazione trap SNMP modificati**

**Spiegazione**

I parametri di una destinazione trap SNMP sono stati modificati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7F06I Variabile di sistema SNMP modificata**

**Spiegazione**

Una variabile di sistema SNMP è stata modificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE7F07I Avviso di prova SNMP**

**Spiegazione**

Una variabile di sistema SNMP è stata modificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9000I La dimensione del trace buffer attivo supera la soglia definita**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato quando la dimensione del trace buffer attivo supera la soglia definita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9001I Dati IOC acquisiti**

**Spiegazione**

Si è verificata una raccolta dei log IOC. Il dump IOC può essere un'eccezione oppure essere stato eseguito dall'utente sui chip IOC di supporto. La data collection dall'IOC è un log opaco che semplifica l'isolamento/la risoluzione dei problemi con i chip IOC nel campo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9100I Bilanciamento del carico automatico abilitato**

**Spiegazione**

Il bilanciamento del carico automatico è stato abilitato nell'array.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9101I Bilanciamento del carico automatico disabilitato**

**Spiegazione**

Il bilanciamento del carico automatico è stato disabilitato nell'array.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9102M Perdita di ridondanza connessione lato host rilevata**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato che l'host specificato ha perso la connessione con uno dei due controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9103M Errore configurazione driver multipercorso host rilevato**

**Spiegazione**

Il comportamento mostrato dal driver multipercorso dell'host per l'host specificato non corrisponde alle aspettative dei driver supportati per il tipo di host specificato. In genere ciò indica la presenza di un driver multipercorso mancante, obsoleto o non configurato correttamente sull'host oppure un tipo di host non corretto specificato per questo host nella configurazione dell'array.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9104I È stata eseguita l'analisi del bilanciamento dei carichi di lavoro**

**Spiegazione**

L'analisi dei carichi di lavoro è stata eseguita dallo strumento di bilanciamento automatico dei carichi per determinare se è necessaria l'ottimizzazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9105I Il carico di lavoro è stato automaticamente bilanciato trasferendo i volumi**

**Spiegazione**

Lo strumento di bilanciamento automatico dei carichi ha eseguito l'ottimizzazione del carico per distribuire il carico tra i controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9106I Il bilanciamento del carico è stato valutato in seguito all'ottimizzazione del carico**

**Spiegazione**

Lo strumento di bilanciamento automatico dei carichi ha eseguito un'analisi della precedente ottimizzazione del carico che ha distribuito il carico tra i controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9107I Segnalazione connettività host disabilitata**

**Spiegazione**

La segnalazione della connettività host è stata disabilitata sull'array.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9108I Segnalazione connettività host abilitata**

**Spiegazione**

La segnalazione della connettività host è stata abilitata sull'array.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9200M Il log di controllo della sicurezza ha raggiunto la capacità massima e non è in grado di registrare nuovi eventi di controllo finché non viene cancellato**

**Spiegazione**

Il log di controllo della sicurezza ha raggiunto la capacità massima e i criteri completi per il log di controllo sono impostati su "Cancella manualmente".

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9201G Il log di controllo della sicurezza è prossimo alla capacità massima e deve essere cancellato immediatamente per evitare di perdere degli eventi**

**Spiegazione**

Il log di controllo della sicurezza ha superato la soglia di avviso e i criteri completi per il log di controllo sono impostati su "Cancella manualmente".

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9202I Criteri completi per il log di controllo della sicurezza modificati**

**Spiegazione**

Un amministratore ha modificato i criteri completi per il log di controllo della sicurezza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9203I Le voci del log di controllo della sicurezza sono state cancellate manualmente**

**Spiegazione**

Il log di controllo della sicurezza è stato cancellato da una richiesta dell'amministratore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9204M Un server Directory Services non è raggiungibile o non è correttamente configurato**

**Spiegazione**

Il controller non è in grado di comunicare con il server Directory Services configurato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9205I Configurazione server Directory Services modificata**

**Spiegazione**

Un amministratore ha modificato la configurazione del server Directory Services.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9206I L'indirizzo IP specificato ha tentato un numero eccessivo di login non validi ed è stato bloccato per un periodo di tempo**

**Spiegazione**

È stato superato il numero massimo di tentativi di login non validi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9207L Il certificato è stato revocato**

**Spiegazione**

Un certificato è stato revocato durante l'handshake SSL.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE9208L Impossibile contattare il server di risposta OCSP**

**Spiegazione**

Il controllo della revoca è abilitato, ma l'URL del server di risposta OCSP non è raggiungibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- **FQXDE9209I Configurazione server SAML modificata**

**Spiegazione**

Un amministratore ha modificato la configurazione del server SAML.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE920AI Server SAML abilitato**

**Spiegazione**

Il server SAML è abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE920BI Server SAML disabilitato**

**Spiegazione**

Il server SAML è disabilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE920CI Autenticazione del server SAML rifiutata**

**Spiegazione**

L'autenticazione del server SAML è stata rifiutata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9300G Un certificato installato utilizzato per l'autenticazione del server KMIP è prossimo alla scadenza**

**Spiegazione**

Un certificato installato utilizzato per l'autenticazione con un server KMIP per la gestione delle chiavi esterne incorporate è prossimo alla scadenza. Questo evento è registrato solo quando lo schema corrente di gestione delle chiavi dell'array è esterno. Se il certificato scade, ciò può causare la perdita di accesso ai dati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9301M Un certificato installato utilizzato per l'autenticazione del server KMIP è scaduto**

**Spiegazione**

Un certificato installato utilizzato per l'autenticazione con un server KMIP per la gestione delle chiavi esterne incorporate è scaduto. Questo evento dovrebbe essere registrato solo se lo schema di gestione delle chiavi corrente dell'array è esterno. Un certificato KMS scaduto può causare la perdita di accesso ai dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9302M È stato restituito un errore del certificato dal server KMIP**

**Spiegazione**

Il server KMIP per la gestione delle chiavi esterne incorporate ha restituito un errore che indica che un certificato non è valido. Questa condizione di errore può causare la perdita di accesso ai dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9303M Autenticazione al server KMIP non riuscita**

**Spiegazione**

L'autenticazione al server KMIP per la gestione delle chiavi esterne incorporate non è riuscita. Questa condizione di errore può causare la perdita di accesso ai dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9304M Si è verificato un errore durante la connessione a un server KMIP**

**Spiegazione**

La connessione a un server KMIP utilizzato per la gestione delle chiavi esterne incorporate non è riuscita. Questa condizione di errore può causare la perdita di accesso ai dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9305M È stato restituito un errore generale durante la comunicazione con il server KMIP**

**Spiegazione**

È stato restituito un errore generico del server KMIP durante la comunicazione con il server per la gestione delle chiavi esterne incorporate. Questa condizione di errore può causare la perdita di accesso ai dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.



- **FQXDE9306G Il tentativo di creare una chiave di sicurezza ha avuto esito negativo perché il certificato del client dell'array di storage non corrisponde ad alcun proprietario esistente del server KMIP**

**Spiegazione**

La creazione della chiave non è riuscita poiché il certificato del client dell'array di storage non corrisponde ad alcun proprietario esistente sul server per la gestione delle chiavi esterne incorporate.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9400I Controller NVMe eliminato a causa di timeout di attività**

**Spiegazione**

Un controller NVMe è stato eliminato a causa di una condizione di timeout di attività. Verificare le connessioni e lo stato dell'host.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9401I Connessione NVM non riuscita a causa della mancanza di risorse disponibili**

**Spiegazione**

Un comando di connessione NVM per creare una coppia di coda di amministratore e controller NVM non è riuscito a causa della mancanza di risorse disponibili. Sono presenti troppe connessioni per il controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9600M Errore unità imminente (rischio elevato per la disponibilità dei dati)**

**Spiegazione**

Errore unità imminente (rischio elevato per la disponibilità dei dati)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9601M Errore unità imminente (rischio medio per la disponibilità dei dati)**

**Spiegazione**

Errore unità imminente (rischio medio per la disponibilità dei dati)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9602M Errore unità imminente (hot-spare non assegnato o in standby)**

**Spiegazione**

Errore unità imminente (hot-spare non assegnato o in standby)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9603M Unità di tipo PI non compatibile**

**Spiegazione**

Unità di tipo PI non compatibile

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9604M Canale unità danneggiato**

**Spiegazione**

Canale unità danneggiato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9605M Riavvio del controller rilevato**

**Spiegazione**

Riavvio del controller rilevato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9606M Cablaggio non corretto canister ESM**

**Spiegazione**

Cablaggio non corretto canister ESM

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9607M Percorso unità danneggiato**

**Spiegazione**

Percorso unità danneggiato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9608M Mancata corrispondenza di rilevamento velocità dati canale dell'unità**

**Spiegazione**

Mancata corrispondenza di rilevamento velocità dati canale dell'unità

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9609M**

**Spiegazione****Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9610M Trunking Fibre Channel: ESM non compatibile**

**Spiegazione**

Trunking Fibre Channel: ESM non compatibile

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9611M Cablaggio non corretto trunking Fibre Channel**

**Spiegazione**

Cablaggio non corretto trunking Fibre Channel

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9612M Cablaggio non corretto dispositivo SAS**

**Spiegazione**

Cablaggio non corretto dispositivo SAS

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9614M Cablaggio non corretto loop SAS**

**Spiegazione**

Cablaggio non corretto loop SAS

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9616M Cablaggio non corretto host SAS**

**Spiegazione**

Cablaggio non corretto host SAS

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9618M Cablaggio non corretto dispositivo SAS**

**Spiegazione**

Cablaggio non corretto dispositivo SAS

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9619M Porta SAS guasta o danneggiata**

**Spiegazione**

Porta SAS guasta o danneggiata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9620M Porta SAS guasta o danneggiata**

**Spiegazione**

Porta SAS guasta o danneggiata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9624M Vassoio: perdita di ridondanza esterna**

**Spiegazione**

Vassoio: perdita di ridondanza esterna

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9625M Errore scheda I/O host**

**Spiegazione**

Errore scheda I/O host

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9626M Problema scheda switch host**

**Spiegazione**

Problema scheda switch host

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9627M Blocco unità mancanti**

**Spiegazione**

Blocco unità mancanti

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9628M Un controller ha rilevato che la combinazione di schede di interfaccia host non è conforme alle limitazioni del controller o del firmware.**

**Spiegazione**

Un controller ha rilevato che la combinazione di schede di interfaccia host non è conforme alle limitazioni del controller o del firmware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9629M Unità guasta**

**Spiegazione**

Unità guasta

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9630M Gruppo di ridondanza non coerente**

**Spiegazione**

Gruppo di ridondanza non coerente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9631F Volumi danneggiati nel gruppo di volumi o nel pool: errore unità non critico**

**Spiegazione**

Volumi danneggiati nel gruppo di volumi o nel pool: errore unità non critico

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9633M Mancata corrispondenza memoria cache**

**Spiegazione**

Mancata corrispondenza memoria cache

**Gravità**

Critico



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9634M Errore batteria**

**Spiegazione**

Errore batteria

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9635M Perdita di dati della cache**

**Spiegazione**

Perdita di dati della cache

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9636M Batteria prossima alla scadenza**

**Spiegazione**

Batteria prossima alla scadenza

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9637M Mancata corrispondenza impostazioni batteria**

**Spiegazione**

Mancata corrispondenza impostazioni batteria

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9638M Dimensione della memoria cache non supportata**

**Spiegazione**

Dimensione della memoria cache non supportata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9639M Capacità dispositivo di backup cache insufficiente**

**Spiegazione**

Capacità dispositivo di backup cache insufficiente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9640M Memoria processore insufficiente per la cache**

**Spiegazione**

Il controller non dispone di memoria del processore sufficiente per supportare la cache configurata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9641M Errore del canale di mirroring dedicato**

**Spiegazione**

Errore del canale di mirroring dedicato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9642M Write-back caching disabilitato**

**Spiegazione**

Write-back caching disabilitato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9644M Controller danneggiato per conservare i dati del volume offline**

**Spiegazione**

Controller danneggiato per conservare i dati del volume offline

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9645I Scrittura interrotta irreversibile**

**Spiegazione**

Scrittura interrotta irreversibile

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9646M Unità incompatibile a causa di dimensioni dei settori non supportate**

**Spiegazione**

Unità incompatibile a causa di dimensioni dei settori non supportate

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9648M Volume guasto**

**Spiegazione**

Volume guasto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9649M Unità non certificata**

**Spiegazione**

Unità non certificata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9650M Unità sostituita: tipo errato**

**Spiegazione**

Unità sostituita: tipo errato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9651M Operazione di modifica volume non riuscita**

**Spiegazione**

Operazione di modifica volume non riuscita

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9652M Adozione database di configurazione non riuscita: livello RAID non supportato**

**Spiegazione**

Adozione database di configurazione non riuscita: livello RAID non supportato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9653M Adozione database di configurazione non riuscita: uno o più limiti superati**

**Spiegazione**

Adozione database di configurazione non riuscita: uno o più limiti superati

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9654M Unità non compatibile a causa di database delle configurazioni meno recente**

**Spiegazione**

Unità non compatibile a causa di database delle configurazioni meno recente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9656M Unità non compatibile a causa di database delle configurazioni più recente**

**Spiegazione**

Unità non compatibile a causa di database delle configurazioni più recente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9657M L'unità esterna presenta una configurazione incoerente**

**Spiegazione**

L'unità esterna presenta una configurazione incoerente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9658M L'unità esterna fa riferimento a un'unità nativa**

**Spiegazione**

L'unità esterna fa riferimento a un'unità nativa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9659M Unità sostituita: tipo errato**

**Spiegazione**

Unità sostituita: tipo errato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9660M Errore unità legacy**

**Spiegazione**

Errore unità legacy

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9661M Adozione database di configurazione non riuscita: rilevati più database di configurazione**

**Spiegazione**

Adozione database di configurazione non riuscita: rilevati più database di configurazione

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9662M Il gruppo di volumi nativo e l'unità esterna fanno reciprocamente riferimento**

**Spiegazione**

Il gruppo di volumi nativo e l'unità esterna fanno reciprocamente riferimento

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9664M Cloni gruppo di volumi**

**Spiegazione**

Cloni gruppo di volumi

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9665M Più gruppi di volumi fanno riferimento all'unità esterna**

**Spiegazione**

Più gruppi di volumi fanno riferimento all'unità esterna

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9666M Più gruppi di volumi fanno riferimento all'unità esterna (scenario 2)**

**Spiegazione**

Più gruppi di volumi fanno riferimento all'unità esterna (scenario 2)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.



- **FQXDE9667M Connessione protocollo SATA non supportato**

**Spiegazione**

Connessione protocollo SATA non supportato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9669M Chiave di sicurezza necessaria**

**Spiegazione**

Chiave di sicurezza necessaria

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9671M Unità hot-spare mancante**

**Spiegazione**

Unità hot-spare mancante

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9672M Unità disco SSD: termine del ciclo di vita**

**Spiegazione**

Unità disco SSD: termine del ciclo di vita

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9673M Capacità unità non supportata**

**Spiegazione**

Capacità unità non supportata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9674M Volume: hot-spare in uso**

**Spiegazione**

Volume: hot-spare in uso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9675M Gruppo di volumi o pool di dischi mancante**

**Spiegazione**

Gruppo di volumi o pool di dischi mancante

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9676M Gruppo di volumi o pool di dischi incompleto**

**Spiegazione**

Gruppo di volumi o pool di dischi incompleto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9677M Firmware interposer non compatibile**

**Spiegazione**

Firmware interposer non compatibile

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9678M Allineamento unità non compatibile**

**Spiegazione**

Allineamento unità non compatibile

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9679M Guasto unità imminente (in attesa di hot-spare)**

**Spiegazione**

Guasto unità imminente (in attesa di hot-spare)

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9682M Impossibile risolvere l'indirizzo IP del server NTP**

**Spiegazione**

Impossibile risolvere l'indirizzo IP del server NTP

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9683M Query NTP non riuscita**

**Spiegazione**

Query NTP non riuscita

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9684M Impossibile contattare i server NTP**

**Spiegazione**

Impossibile contattare i server NTP

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9685M Alimentatore non valido**

**Spiegazione**

Alimentatore non valido

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9686M Mancata corrispondenza EEPROM midplane**

**Spiegazione**

Mancata corrispondenza EEPROM midplane

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9687M Bus I2C guasto**

**Spiegazione**

Bus I2C guasto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9688M EEPROM VPD danneggiata**

**Spiegazione**

EEPROM VPD danneggiata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9689M Controller rimosso**

**Spiegazione**

Controller rimosso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9690M Mancata corrispondenza chiavi di sicurezza unità**

**Spiegazione**

Mancata corrispondenza chiavi di sicurezza unità

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9691M ID chiavi di sicurezza non corrispondenti**

**Spiegazione**

ID chiavi di sicurezza non corrispondenti

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9692M Alimentazione CA persa**

**Spiegazione**

Alimentazione CA persa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9693M Canister di alimentazione-ventola rimosso**

**Spiegazione**

Canister di alimentazione-ventola rimosso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9694M Canister batteria/interconnessione guasto**

**Spiegazione**

Canister batteria/interconnessione guasto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9695M Alimentazione: nessun ingresso di alimentazione**

**Spiegazione**

Alimentazione: nessun ingresso di alimentazione

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9696M Componente array di storage: perdita comunicazione**

**Spiegazione**

Componente array di storage: perdita comunicazione

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9697M Canister ESM rimosso**

**Spiegazione**

Canister ESM rimosso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9699M Conflitto ID vassoio**

**Spiegazione**

Conflitto ID vassoio

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9700M Temperatura nominale superata**

**Spiegazione**

Temperatura nominale superata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9701M Temperatura massima superata**

**Spiegazione**

Temperatura massima superata

**Gravità**

Critico



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9702M Canister di alimentazione-ventola rimosso**

**Spiegazione**

Canister di alimentazione-ventola rimosso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9703M Mancata corrispondenza firmware ESM**

**Spiegazione**

Mancata corrispondenza firmware ESM

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9704M Unità bypassata**

**Spiegazione**

Unità bypassata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9705M Vassoio unità; perdita di ridondanza del percorso**

**Spiegazione**

Vassoio unità; perdita di ridondanza del percorso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9706M Unità bypassata**

**Spiegazione**

Unità bypassata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9707M Unità; perdita di ridondanza del percorso**

**Spiegazione**

Unità; perdita di ridondanza del percorso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9708M Mancata corrispondenza tipo di hardware ESM**

**Spiegazione**

Mancata corrispondenza tipo di hardware ESM

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9709M Tipi di unità misti: non conformi**

**Spiegazione**

Tipi di unità misti: non conformi

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9710M Canister ESM non certificato**

**Spiegazione**

Canister ESM non certificato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9711M Unità non certificata**

**Spiegazione**

Unità non certificata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9712M Mancata corrispondenza controller**

**Spiegazione**

Mancata corrispondenza controller

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9713M Vassoi unità non cablati correttamente**

**Spiegazione**

Vassoi unità non cablati correttamente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9714M Errore diagnostica linee discrete**

**Spiegazione**

Errore diagnostica linee discrete

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9715I Componente array di storage: perdita comunicazione**

**Spiegazione**

Componente array di storage: perdita comunicazione

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9716M Canister batteria/interconnessione rimosso**

**Spiegazione**

Canister batteria/interconnessione rimosso

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9717M Alimentatore guasto**

**Spiegazione**  
Alimentatore guasto

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9718M Mancata corrispondenza controller**

**Spiegazione**  
Mancata corrispondenza controller

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9720M Alimentatore ridondante richiesto**

**Spiegazione**  
Alimentatore ridondante richiesto

**Gravità**  
Critico

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9721M Vassoio non configurato correttamente**

**Spiegazione**

Vassoio non configurato correttamente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9722M Mancata corrispondenza versione impostazioni di configurazione ESM**

**Spiegazione**

Mancata corrispondenza versione impostazioni di configurazione ESM

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9724M Impossibile determinare l'ID del modello o del sottomodulo del controller**

**Spiegazione**

Impossibile determinare l'ID del modello o del sottomodulo del controller

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9725M Cassetto malfunzionante**

**Spiegazione**

Cassetto malfunzionante

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9726M Cassetto mancante o aperto**

**Spiegazione**

Cassetto mancante o aperto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9727M Arresto termico**

**Spiegazione**

Arresto termico

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9728M Cassetto danneggiato**

**Spiegazione**

Cassetto danneggiato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9729M Tipo di cassetto non valido**

**Spiegazione**

Tipo di cassetto non valido

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9730M Cassetto rimosso**

**Spiegazione**

Cassetto rimosso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9731M Errore GBIC/SFP**

**Spiegazione**

Errore GBIC/SFP

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9734M Cache SSD non ottimale**

**Spiegazione**

Cache SSD non ottimale

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9735M Capacità di conservazione inferiore alla soglia**



**Spiegazione**

Capacità di conservazione inferiore alla soglia

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9736M Capacità pool di dischi: soglia di avviso superata**

**Spiegazione**

Capacità pool di dischi: soglia di avviso superata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9737M Capacità pool di dischi: soglia critica superata**

**Spiegazione**

Capacità pool di dischi: soglia critica superata

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9738M Capacità pool di dischi: pieno**

**Spiegazione**

Capacità pool di dischi: pieno

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9739M Memoria pool di dischi insufficiente**

**Spiegazione**

Memoria pool di dischi insufficiente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9740I Volume danneggiato**

**Spiegazione**

Volume danneggiato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXDE9742M Troppi tentativi di convalida della chiave di sicurezza**

**Spiegazione**

Troppi tentativi di convalida della chiave di sicurezza

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9743M Controller offline**

**Spiegazione**

Controller offline

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9744M Diagnostica del controller non riuscita**

**Spiegazione**

Diagnostica del controller non riuscita

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9746M Errore componente sconosciuto**

**Spiegazione**

Errore componente sconosciuto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9747M Errore componente condiviso sconosciuto**

**Spiegazione**

Errore componente condiviso sconosciuto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9748M Tipo di host non valido**

**Spiegazione**

Tipo di host non valido

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9750M Porta host inattiva registrata**

**Spiegazione**

Un Host Context Agent (HCA) ha tentato di registrare una porta host con un host che già dispone di mapping della partizione di storage. La porta è stato pertanto contrassegnata come inattiva e può essere attivata tramite il software di gestione dello storage.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9751M ID porta host inattiva**

**Spiegazione**

ID porta host inattiva

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9752M Sistema di gestione chiavi esterne: non conforme**

**Spiegazione**

Sistema di gestione chiavi esterne: non conforme

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9753M Funzione premium istantanee: non conforme**

**Spiegazione**

Funzione premium istantanee: non conforme

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9754M Gold Key: impostazioni non corrispondenti**

**Spiegazione**

Ogni controller della coppia dispone di un'impostazione diversa per il bit NVSRAM che controlla se il controller è soggetto o meno a restrizioni Gold Key. Quando viene rilevata questa condizione, entrambi i controller sono considerati come soggetti a restrizioni.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9755M Tipi di unità misti: impostazioni non corrispondenti**

**Spiegazione**

Ogni controller della coppia dispone di un'impostazione diversa per il bit NVSRAM che controlla se Tipi di unità misti è una funzione premium. Quando viene rilevata questa condizione, entrambi i controller sono trattati come se MDT fosse una funzione premium.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9756M Versione di prova funzione premium prossima a stato non conforme**

**Spiegazione**

Versione di prova funzione premium prossima a stato non conforme

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9757M Controller offline**

**Spiegazione**

Controller offline

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9758M Array di storage in modalità di ripristino**

**Spiegazione**

Array di storage in modalità di ripristino

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9759M Doppio conflitto volume primario**

**Spiegazione**

Doppio conflitto volume primario

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9760M Doppio conflitto volume secondario**

**Spiegazione**

Doppio conflitto volume secondario

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9761M Dati di mirroring non sincronizzati**

**Spiegazione**

Dati di mirroring non sincronizzati

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9762M Modalità di scrittura non coerente per la relazione di mirroring**

**Spiegazione**

La relazione di mirroring presenta una modalità di scrittura non coerente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9763M Errore di comunicazione mirroring: impossibile contattare l'array di storage**

**Spiegazione**

Errore di comunicazione mirroring: impossibile contattare l'array di storage

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9764M Impossibile aggiornare il mirror remoto**

**Spiegazione**

Impossibile aggiornare il mirror remoto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9765M Operazione di copia non riuscita**

**Spiegazione**

Operazione di copia non riuscita

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9766M Settori illeggibili rilevati**

**Spiegazione**

Settori illeggibili rilevati

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9767M Log settori illeggibili pieno**

**Spiegazione**

Log settori illeggibili pieno

**Gravità**

Critico



**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9768M Dati diagnostici controller raccolti**

**Spiegazione**

Dati diagnostici controller raccolti

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9769M Funzione premium: non conforme**

**Spiegazione**

Funzione premium: non conforme

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9770M Temperatura della batteria: limite critico superato**

**Spiegazione**

Temperatura della batteria: limite critico superato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9771M Sostituzione batteria necessaria**

**Spiegazione**

Sostituzione batteria necessaria

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9772M Batteria rimossa**

**Spiegazione**

Batteria rimossa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9773M Batteria scaduta**

**Spiegazione**

Batteria scaduta

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9774M Dispositivo di backup cache guasto**

**Spiegazione**

Dispositivo di backup cache guasto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9775M Dispositivo di backup cache in modalità di protezione da scrittura**

**Spiegazione**

Dispositivo di backup cache in modalità di protezione da scrittura

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9776M Rollback immagine istantanea in pausa**

**Spiegazione**

Rollback immagine istantanea in pausa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9777G Repository: soglia superata**

**Spiegazione**

Repository: soglia superata

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9778M Repository: pieno**

**Spiegazione**

Repository: pieno

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9779M Errore gruppo di istantanee o volume membro CG**

**Spiegazione**

Errore gruppo di istantanee o volume membro CG

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9780G Repository volumi istantanee: soglia superata**

**Spiegazione**

Repository volumi istantanee: soglia superata

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9781M Repository volumi istantanee: pieno**

**Spiegazione**

Repository volumi istantanee: pieno

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9782M Errore volume istantanea**

**Spiegazione**

Errore volume istantanea

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9783M Immagine istantanea eliminata definitivamente**

**Spiegazione**

Immagine istantanea eliminata definitivamente

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9784G Creazione immagine istantanea gruppo di coerenza non riuscita**

**Spiegazione**

Creazione immagine istantanea gruppo di coerenza non riuscita

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9785G Creazione immagine istantanea non riuscita**

**Spiegazione**

Creazione immagine istantanea non riuscita

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9786G Repository thin volume: soglia superata**

**Spiegazione**

Repository thin volume: soglia superata

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9787M Repository thin volume: pieno**

**Spiegazione**

Repository thin volume: pieno

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9788M Thin volume guasto**

**Spiegazione**

Thin volume guasto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9789G Gruppo di mirroring danneggiato**

**Spiegazione**

Gruppo di mirroring danneggiato

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9790G Sincronizzazione gruppo di mirroring: soglia superata**

**Spiegazione**

Sincronizzazione gruppo di mirroring: soglia superata

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9791M Sincronizzazione sospesa**

**Spiegazione**

Sincronizzazione sospesa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9792M Conflitto ruoli gruppo di mirroring**

**Spiegazione**

Conflitto ruoli gruppo di mirroring

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9793M Punto di ripristino sincronizzazione perso**

**Spiegazione**

Punto di ripristino sincronizzazione perso

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9794G Gruppo di mirroring orfano**

**Spiegazione**

Gruppo di mirroring orfano

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9795M Mirroring non riuscito**

**Spiegazione**

Mirroring non riuscito

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9796G Repository volumi con mirroring: soglia superata**

**Spiegazione**

Repository volumi con mirroring: soglia superata

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No



**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9797G Repository volumi primari con mirroring: pieno**

**Spiegazione**

Repository volumi primari con mirroring: pieno

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9798M Repository volumi secondari con mirroring: pieno**

**Spiegazione**

Repository volumi secondari con mirroring: pieno

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9799G Volume di mirroring orfano**

**Spiegazione**

Volume di mirroring orfano

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9800G Volume di mirroring orfano**

**Spiegazione**

Volume di mirroring orfano

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9801M Sincronizzazione messa in pausa**

**Spiegazione**

Sincronizzazione messa in pausa

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9802M Errore di comunicazione mirroring: impossibile contattare l'array di storage**

**Spiegazione**

Errore di comunicazione mirroring: impossibile contattare l'array di storage

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9803M Unità SATA non compatibile**

**Spiegazione**

Unità SATA non compatibile

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9804M Perdita di ridondanza dell'host**

**Spiegazione**

Perdita di ridondanza dell'host

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9805M Driver multipercorso host errato**

**Spiegazione**

Driver multipercorso host errato

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9806M Log di controllo completo**

**Spiegazione**

Log di controllo completo

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9807G Log di controllo - Soglia iniziale superata**

**Spiegazione**

Log di controllo - Soglia iniziale superata

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9808M Connessione al server Directory Services non riuscita**

**Spiegazione**

Connessione al server Directory Services non riuscita

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9809G Certificato di gestione delle chiavi prossimo alla scadenza**

**Spiegazione**

Certificato di gestione delle chiavi prossimo alla scadenza

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9810M Certificato di gestione delle chiavi scaduto**

**Spiegazione**

Certificato di gestione delle chiavi scaduto

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9811M Certificato del client di gestione delle chiavi non valido**

**Spiegazione**

Certificato del client di gestione delle chiavi non valido

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9812M Certificato del server di gestione delle chiavi non valido**

**Spiegazione**

Certificato del server di gestione delle chiavi non valido

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9813M Connessione al server di gestione delle chiavi non riuscita**

**Spiegazione**

Connessione al server di gestione delle chiavi non riuscita

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9814M Errore del server di gestione delle chiavi**

**Spiegazione**

Errore del server di gestione delle chiavi

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9815G Creazione della chiave di sicurezza dell'unità non riuscita**

**Spiegazione**

Creazione della chiave di sicurezza dell'unità non riuscita

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXDE9816G Un controller è stato messo in modalità di servizio.**

**Spiegazione**

Un controller è stato messo in modalità di servizio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per le azioni di ripristino, accedere ad Assistenza per ripristino dall'interfaccia di gestione dello storage e fare clic sull'avviso nella sezione Problemi.

- **FQXST0001W Il gruppo di dischi è online tuttavia non può tollerare un altro errore del disco.**

**Spiegazione**

Il gruppo di dischi specificato sta funzionando in stato danneggiato a causa di un disco guasto. Se il gruppo di dischi specificato è un gruppo di dischi RAID 6, due dischi sono guasti. In presenza di una riserva dedicata o globale del tipo e delle dimensioni appropriati, la riserva verrà utilizzata per ricostruire automaticamente il gruppo di dischi e verranno registrati gli eventi 9 e 37. Per i gruppi di dischi lineari, se non è presente un disco di riserva utilizzabile ma esiste un disco disponibile del tipo e delle dimensioni appropriati e la funzione di riserve dinamiche è abilitata, il disco viene utilizzato per ricostruire automaticamente il gruppo di dischi e verrà registrato l'evento 37.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Controllare se gli eventi 9 e 37 sono stati registrati.

- In tal caso, la ricostruzione viene avviata automaticamente.
  1. Sostituire il disco guasto e configurare la sostituzione come riserva dedicata (solo lineare) o globale per un uso futuro. Per prestazioni I/O ottimali continue, le prestazioni del disco sostitutivo devono essere uguali o migliori.
  2. Confermare che tutti i dischi guasti siano stati sostituiti e che siano stati configurati dischi di riserva sufficienti per un uso futuro.

- Se l'evento 37 non è stato registrato, una riserva del tipo e delle dimensioni appropriati non è disponibile per la ricostruzione. Sostituire il disco guasto con uno dello stesso tipo e della stessa capacità o di capacità superiore e, se necessario, impostarlo come riserva.

- **FQXST0003M Il gruppo di dischi specificato è offline.**

**Spiegazione**

Un disco guasto per RAID 0 o NRAID, tre dischi guasti per RAID 6 oppure due dischi guasti per altri livelli RAID. Impossibile ricostruire il gruppo di dischi. Non si tratta di uno stato normale per un gruppo di dischi, a meno che non sia stato manualmente rimosso un disco dalla quarantena. Quando si verifica un guasto in un gruppo di dischi virtuali al livello delle prestazioni, i dati nel gruppo di dischi che utilizzano tale disco verranno automaticamente migrati a un altro gruppo disponibile con spazio sufficiente, per evitare la perdita dei dati dell'utente. I dati verranno persi: Se in rapida successione si verificano guasti nei dischi, per cui il tempo per migrare i dati è insufficiente. Se non si dispone di spazio sufficiente per spostare i dati in un altro livello. Se i dischi guasti non vengono prontamente sostituiti dall'utente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. È possibile utilizzare il comando CLI trust per ripristinare alcuni dati nel gruppo di dischi. Contattare il Supporto per comprendere se l'operazione di attendibilità si applica alla situazione e per assistenza nell'utilizzo del comando. È inoltre possibile visualizzare la guida per il comando di attendibilità.
2. Se si sceglie di non utilizzare il comando di attendibilità, attenersi alla seguente procedura:
  - a. Sostituire il disco o i dischi guasti. Cercare l'evento 8 nel log eventi per determinare i dischi guasti e per informazioni sulla loro sostituzione.
  - b. Eliminare il gruppo di dischi (utilizzare il comando CLI remove disk-groups).
  - c. Ricreare il gruppo di dischi (utilizzare il comando CLI add disk-group).
3. Per evitare questo problema in futuro, utilizzare un livello RAID a tolleranza di errore, configurare uno o più dischi come dischi di riserva e sostituire prontamente i dischi guasti.

- **FQXST0004I Il disco specificato ha un blocco danneggiato che è stato corretto.**

**Spiegazione**

Il disco specificato ha un blocco danneggiato che è stato corretto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0006I Impossibile creare immediatamente il gruppo di dischi.**

**Spiegazione**

L'utente ha ricevuto un feedback immediato relativo all'errore nella creazione del gruppo di dischi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0006W Si è verificato un errore durante l'inizializzazione del gruppo di dischi specificato.**

**Spiegazione**

Questo evento è probabilmente riconducibile a un guasto di un'unità disco. L'inizializzazione potrebbe essere stata completata, ma il gruppo di dischi probabilmente ha uno stato di FTDN (a tolleranza di errore con un disco guasto), CRIT (critico) oppure OFFL (offline), a seconda del livello RAID e del numero di dischi guasti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Cercare un altro evento registrato più o meno nello stesso momento indicante un disco guasto, ad esempio l'evento 55, 58 o 412. Attenersi alle azioni consigliate per l'evento.

- **FQXST0007M In un ambiente di test, una diagnostica del controller ha avuto esito negativo e ha segnalato un codice diagnostico specifico del prodotto.**

**Spiegazione**

In un ambiente di test, una diagnostica del controller ha avuto esito negativo e ha segnalato un codice diagnostico specifico del prodotto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire l'analisi dell'errore.

- **FQXST0008W Un gruppo di dischi non è disponibile, è guasto oppure sta per raggiungere il termine del ciclo di vita.**

**Spiegazione**

Si è verificata una delle seguenti condizioni: Un disco che fa parte di un gruppo di dischi non è disponibile. Il disco specificato nel gruppo di dischi specificato è guasto e il gruppo di dischi probabilmente ha uno stato di FTDN (a tolleranza di errore con un disco non attivo), CRIT (critico) oppure OFFL (offline), a seconda del livello RAID e del numero di dischi guasti. Se esiste una riserva e il gruppo di dischi non è offline, il controller utilizza automaticamente la riserva per ricostruire il gruppo di dischi. Gli eventi successivi indicano le modifiche apportate al gruppo di dischi. Una volta risolto il problema, verrà registrato l'evento 9. Ricostruzione del gruppo di dischi non riuscita. Il disco specificato è stato utilizzato dal disco di destinazione per la ricostruzione del gruppo di dischi



specificato. Durante la ricostruzione del gruppo di dischi, si è verificato un guasto in un altro disco nel gruppo di dischi e lo stato del gruppo di dischi è stato impostato su OFFL (offline) Il disco specificato è impostato sullo stato LEFTOVR (rimanente). Un'unità SSD parte di un gruppo di dischi ha segnalato che sta per raggiungere il termine del ciclo di vita. Il disco specificato nel gruppo di dischi specificato è guasto e il gruppo di dischi probabilmente ha uno stato di FTDN (a tolleranza di errore con un disco non attivo), CRIT (critico) oppure OFFL (offline), a seconda del livello RAID e del numero di dischi guasti. Se esiste una riserva e il gruppo di dischi non è offline, il controller utilizza automaticamente la riserva per ricostruire il gruppo di dischi. Gli eventi successivi indicano le modifiche apportate al gruppo di dischi. Una volta risolto il problema, verrà registrato l'evento 9.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- Se un disco che fa parte di un gruppo di dischi non è disponibile:
  1. Se si è verificato un guasto sul disco specificato per una delle seguenti ragioni: errori eccessivi nei supporti, guasto del disco imminente, possibili guasti hardware, il disco non è supportato, troppi errori reversibili dal controller, richiesta illegale o a causa di un danneggiamento, sostituire il disco con un disco dello stesso tipo (SAS, SSD, Enterprise SAS o midline SAS) della stessa capacità o di capacità superiore. Per prestazioni I/O ottimali continuative, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito.
  2. Se il disco specificato è guasto perché un utente ha forzato il disco fuori dal gruppo di dischi, l'inizializzazione RAID 6 non è riuscita o per un motivo sconosciuto:
    - a. Se il gruppo di dischi associato è offline o in quarantena, contattare il Supporto.
    - b. In alternativa, cancellare i metadati per riutilizzare il disco.
  3. Se il disco specificato è guasto a causa di un disco rilevato precedentemente non più presente:
    - a. Reinserire il disco o inserire un disco sostitutivo dello stesso tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore rispetto al disco nello slot. Per prestazioni I/O ottimali continuative, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito.
    - b. Se il disco ha stato Rimanente (LEFTOVR), cancellare i metadati per riutilizzare il disco.
    - c. Se il gruppo di dischi associato è offline o in quarantena, contattare il Supporto.
- Se la ricostruzione di un gruppo di dischi non è riuscita:
  1. Se il gruppo di dischi associato è online, cancellare i metadati del disco specificato in modo che il disco possa essere riutilizzato.
  2. Se il gruppo di dischi associato è offline, il comando CLI trust potrebbe essere in grado di ripristinare alcuni o tutti i dati nel gruppo di dischi. Tuttavia, considerare attendibile un disco parzialmente ricostruito potrebbe portare al danneggiamento dei dati. Consultare la guida CLI per il comando trust. contattare il supporto tecnica per determinare se l'operazione di attendibilità si applica alla situazione specifica e per assistenza nella sua esecuzione.
  3. Se il gruppo di dischi associato è offline e non si desidera utilizzare il comando di attendibilità, attenersi alla seguente procedura:
    - a. Eliminare il gruppo di dischi (comando CLI remove disk-groups).

- b. Cancellare i metadati del disco specificato in modo che il disco possa essere riutilizzato (comando CLI clear disk-metadata).
  - c. Sostituire il disco o i dischi guasti. Cercare le altre istanze dell'evento 8 nel log eventi per determinare i dischi guasti.
  - d. Ricreare il gruppo di dischi (comando CLI add disk-group).
- Se un'unità SSD parte del gruppo di dischi ha segnalato che sta per raggiungere il termine del ciclo di vita, sostituire il disco con un disco dello stesso tipo (SSD SAS, enterprise SSD o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore. Per prestazioni I/O ottimali continuative, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito.
- **FQXST0009I Il disco di riserva specificato è stato utilizzato nel gruppo di dischi specificato ripristinare uno stato a tolleranza d'errore.**

**Spiegazione**

La ricostruzione del gruppo di dischi verrà avviata automaticamente. Questo evento indica che è stato risolto un problema segnalato dall'evento 8.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0016I Il disco specificato è stato definito come riserva globale.**

**Spiegazione**

Il disco specificato è stato definito come riserva globale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0018I La ricostruzione del gruppo di dischi è stata completata.**

**Spiegazione**

La ricostruzione del gruppo di dischi è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0019I È stata completata una ripetizione di un'analisi.**

**Spiegazione**

È stata completata una ripetizione di un'analisi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0020I Il firmware del controller di storage è stato aggiornato.**

**Spiegazione**

Il firmware del controller di storage è stato aggiornato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0021I La verifica del gruppo di dischi è riuscita, ha restituito un errore immediato o è stata interrotta da un utente.**

**Spiegazione**

La verifica del gruppo di dischi è riuscita, ha restituito un errore immediato o è stata interrotta da un utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0021M Verifica del gruppo di dischi completata. Gli errori sono stati rilevati ma non corretti.**

**Spiegazione**

Verifica del gruppo di dischi completata. Gli errori sono stati rilevati ma non corretti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire lo scrubbing del gruppo di dischi per rilevare e correggere gli errori.

- **FQXST0021W La verifica del gruppo di dischi non è stata completata a causa di una condizione rilevata internamente, ad esempio un disco guasto. Se un disco è guasto, i dati potrebbero essere a rischio.**

**Spiegazione**

La verifica del gruppo di dischi non è stata completata a causa di una condizione rilevata internamente, ad esempio un disco guasto. Se un disco è guasto, i dati potrebbero essere a rischio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Risolvere i problemi di hardware non relativi al disco, ad esempio un problema di raffreddamento o un modulo del controller, un modulo di espansione o un alimentatore guasti.
2. Verificare che nessun disco nel gruppo di dischi abbia registrato eventi SMART o errori di lettura irreversibili.
  - In questo caso e se il gruppo di dischi è un livello RAID non a tolleranza di errore (RAID 0 o non RAID), copiare i dati in un gruppo di dischi diverso e sostituire i dischi guasti.
  - In questo caso e se il gruppo di dischi è un livello RAID a tolleranza di errore, verificare lo stato corrente del gruppo di dischi. Se non è FTOL, eseguire il backup dei dati perché potrebbero essere a rischio. Se è FTOL, sostituire il disco specificato. Se più di un disco all'interno dello stesso gruppo di dischi ha registrato un evento SMART, eseguire il backup dei dati e sostituire i dischi uno alla volta. Nello storage virtuale potrebbe essere possibile rimuovere il gruppo di dischi interessato, il quale trasferirà i propri dati su un altro gruppo di dischi, e aggiungere nuovamente il gruppo di dischi.

- **FQXST0023I Creazione del gruppo di dischi avviata.**

**Spiegazione**

Creazione del gruppo di dischi avviata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0025I Statistiche del gruppo di dischi reimpostate.**

**Spiegazione**

Statistiche del gruppo di dischi reimpostate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0028I Parametri del controller modificati.**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato quando vengono apportate modifiche alla configurazione generale, ad esempio la priorità delle utilità, le impostazioni di notifica in remoto, le password dell'interfaccia utente e i valori degli IP delle porte di rete. L'evento non viene registrato quando vengono apportate modifiche al gruppo di dischi o alla configurazione dei volumi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0031I Il disco specificato non è più una riserva globale o dedicata.**

**Spiegazione**

Il disco specificato non è più una riserva globale o dedicata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0032I Verifica del gruppo di dischi avviata.**

**Spiegazione**

Verifica del gruppo di dischi avviata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0033I Data e ora del controller sono stati modificate.**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato prima della modifica, pertanto la data e l'ora dell'evento non sono aggiornate. Questo evento potrebbe verificarsi se NTP è abilitato

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0034I Ripristino dei valori predefiniti della configurazione del controller.**

**Spiegazione**

Ripristino dei valori predefiniti della configurazione del controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0037I Ricostruzione del gruppo di dischi avviata. Al termine, verrà registrato l'evento 18.**

**Spiegazione**

Ricostruzione del gruppo di dischi avviata. Al termine, verrà registrato l'evento 18.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0039W I sensori hanno monitorato una temperatura o una tensione nell'intervallo di avvertenze. Una volta risolto il problema, l'evento 47 verrà registrato per il componente che ha registrato l'evento 39.**

**Spiegazione**

Se l'evento fa riferimento a un sensore del disco, il comportamento del disco potrebbe essere imprevedibile in questo intervallo di temperature. Controllare il log eventi per determinare se più di un disco ha segnalato questo evento. Se più dischi riportano questa condizione potrebbe essersi verificato un problema nell'ambiente. Se un disco riporta questa condizione, potrebbe essersi verificato un problema nell'ambiente o il disco è guasto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Accertarsi che le ventole del sistema di storage siano in esecuzione.
  2. Controllare la temperatura ambiente per accertarsi che non sia troppo elevata. L'intervallo di esercizio dell'enclosure è: 5-40\ufffd C (41\ufffd F-104\ufffd F).
  3. Verificare eventuali ostruzioni del flusso d'aria.
  4. Verificare che ci sia un modulo o una piastra vuota in ciascuno slot del modulo nell'enclosure.
  5. Se non si applica nessuna delle spiegazioni di cui sopra, sostituire il disco o il modulo del controller che ha registrato l'errore.
- **FQXST0040M I sensori hanno monitorato una temperatura o una tensione nell'intervallo di guasti. Una volta risolto il problema, l'evento 47 verrà registrato per il componente che ha registrato l'evento 40.**

**Spiegazione**

I sensori hanno monitorato una temperatura o una tensione nell'intervallo di guasti. Una volta risolto il problema, l'evento 47 verrà registrato per il componente che ha registrato l'evento 40.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Accertarsi che le ventole del sistema di storage siano in esecuzione.
  2. Controllare la temperatura ambiente per accertarsi che non sia troppo elevata. L'intervallo di esercizio dell'enclosure è: 5-40\ufffd C (41\ufffd F-104\ufffd F).
  3. Verificare eventuali ostruzioni del flusso d'aria.
  4. Verificare che ci sia un modulo o un elemento di riempimento vuoto in ciascun vano del modulo nell'enclosure.
  5. Se non si applica nessuna delle spiegazioni di cui sopra, sostituire il disco o il modulo del controller che ha registrato l'errore.
- **FQXST0041I Il disco specificato è stato definito come riserva per il gruppo di dischi specificato.**

**Spiegazione**

Il disco specificato è stato definito come riserva per il gruppo di dischi specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0043I Il gruppo di dischi specificato è stato eliminato.**

**Spiegazione**

Il gruppo di dischi specificato è stato eliminato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0044W Il controller contiene dati della cache per il volume specificato, ma il gruppo di dischi corrispondente non è online.**

**Spiegazione**

Il controller contiene dati della cache per il volume specificato, ma il gruppo di dischi corrispondente non è online.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Determinare la ragione per cui i dischi che comprendono il gruppo di dischi non sono online.
2. Se un enclosure non è disponibile, determinare l'azione correttiva.
3. Se il gruppo di dischi non è più necessario, è possibile cancellare i dati orfani. Questo comporterà la perdita dei dati.
4. Se il gruppo di dischi è mancante e non è stato rimosso intenzionalmente, consultare la sezione Risorse a pagina 6 per la diagnostica e la risoluzione dei problemi.

- **FQXST0047I È stato cancellato un errore rilevato dai sensori. Questo evento indica che è stato risolto un problema segnalato dall'evento 39 o 40.**

**Spiegazione**

È stato cancellato un errore rilevato dai sensori. Questo evento indica che è stato risolto un problema segnalato dall'evento 39 o 40.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0048I Il gruppo di dischi specificato è stato rinominato.**

**Spiegazione**

Il gruppo di dischi specificato è stato rinominato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0049I È stato completato un comando di manutenzione SCSI di lunga durata. Questa condizione si verifica in genere durante un aggiornamento firmware del disco.**

**Spiegazione**

È stato completato un comando di manutenzione SCSI di lunga durata. Questa condizione si verifica in genere durante un aggiornamento firmware del disco.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0050M Si è verificato un errore ECC correggibile nella memoria della cache più di 10 volte in un periodo di 24 ore, a indicare un probabile guasto hardware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore ECC correggibile nella memoria della cache più di 10 volte in un periodo di 24 ore, a indicare un probabile guasto hardware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0050W Si è verificato un errore ECC correggibile nella memoria della cache.**

**Spiegazione**

Questo evento è stato registrato con una gravità di Avvertenza per fornire informazioni che potrebbero essere utili all'assistenza tecnica, tuttavia nessuna azione è necessaria al momento. Verrà registrato con una gravità di Errore se è necessario sostituire il modulo del controller.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXST0051M Si è verificato un errore ECC irreversibile nella memoria della cache più di una volta in un periodo di 48 ore, a indicare un probabile guasto hardware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore ECC irreversibile nella memoria della cache più di una volta in un periodo di 48 ore, a indicare un probabile guasto hardware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0051W Si è verificato un errore ECC irreversibile nella memoria della cache.**

**Spiegazione**

Questo evento è stato registrato con una gravità di Avvertenza per fornire informazioni che potrebbero essere utili all'assistenza tecnica, tuttavia nessuna azione è necessaria al momento. Verrà registrato con una gravità di Errore se è necessario sostituire il modulo del controller.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXST0052I Espansione del gruppo di dischi avviata.**

**Spiegazione**

Il completamento di questa operazione può richiedere alcuni giorni o, talvolta, alcune settimane. Attendere il tempo necessario al completamento dell'espansione. Al termine, verrà registrato l'evento 53.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0053I L'espansione del gruppo di dischi è riuscita, ha restituito un errore immediato o è stata interrotta da un utente.**

**Spiegazione**

L'espansione del gruppo di dischi è riuscita, ha restituito un errore immediato o è stata interrotta da un utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0053W Durante l'espansione del gruppo di dischi si è verificato un numero eccessivo di errori per consentire il proseguimento dell'espansione.**

**Spiegazione**

Durante l'espansione del gruppo di dischi si è verificato un numero eccessivo di errori per consentire il proseguimento dell'espansione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Se l'espansione non è riuscita perché si è verificato un problema del disco, sostituire il disco con uno dello stesso tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore. Per prestazioni I/O ottimali continuative, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito. Se la ricostruzione del gruppo di dischi viene avviata, attendere il completamento e ritentare l'espansione.

- **FQXST0055W Il disco specificato ha segnalato un evento SMART.**

**Spiegazione**

Un evento SMART indica un guasto imminente del disco.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Risolvere i problemi di hardware non relativi al disco, in particolare un problema di raffreddamento o un alimentatore difettoso.
2. Se il disco fa parte di un gruppo di dischi che utilizza un livello RAID non a tolleranza di errore (RAID 0 o non RAID), copiare i dati in un gruppo di dischi diverso e sostituire il disco guasto.
3. Se il disco fa parte di un gruppo di dischi che utilizza un livello RAIS a tolleranza di errore, verificare lo stato corrente del gruppo di dischi. Se non è FTOL, eseguire il backup dei dati perché potrebbero essere a rischio. Se è FTOL, sostituire il disco specificato. Se più di un disco all'interno dello stesso gruppo di dischi ha registrato un evento SMART, eseguire il backup dei dati e sostituire i dischi uno alla volta. Nello storage virtuale potrebbe essere possibile rimuovere il gruppo di dischi interessato, che trasferirà i propri dati su un altro gruppo di dischi e aggiungere nuovamente il gruppo di dischi.

- **FQXST0056I Un controller è stato acceso o riavviato.**

**Spiegazione**

Un controller è stato acceso o riavviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0058I Un'unità disco ha segnalato un evento.**

**Spiegazione**

Un'unità disco ha segnalato un evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0058M Un'unità disco ha rilevato un errore grave, ad esempio un errore di parità o un guasto hardware del disco.**

**Spiegazione**

Un'unità disco ha rilevato un errore grave, ad esempio un errore di parità o un guasto hardware del disco.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il disco guasto con uno dello stesso tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore. Per prestazioni I/O ottimali continuative, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito.

- **FQXST0058W Un'unità disco è stata reimpostata a causa di un errore logico interno.**

**Spiegazione**

Un'unità disco è stata reimpostata a causa di un errore logico interno.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. La prima volta che questo evento viene registrato con una gravità di Avvertenza, aggiornare il firmware del disco se il disco specificato non esegue il firmware più recente.
  2. Se questo evento viene registrato con gravità Avvertenza per lo stesso disco più di cinque volte in una settimana e il disco specificato esegue il firmware più recente, sostituire il disco con uno dello stesso tipo (SAS SSD, enterprise SAS, o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore. Per prestazioni I/O ottimali continuative, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito.
- **FQXST0059I Il controller ha rilevato un errore di non parità durante la comunicazione con il dispositivo SCSI specificato. L'errore è stato rilevato dal controller, non dal disco.**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato un errore di non parità durante la comunicazione con il dispositivo SCSI specificato. L'errore è stato rilevato dal controller, non dal disco.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0059W Il controller ha rilevato un evento di parità durante la comunicazione con il dispositivo SCSI specificato. L'evento è stato rilevato dal controller, non dal disco.**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato un evento di parità durante la comunicazione con il dispositivo SCSI specificato. L'evento è stato rilevato dal controller, non dal disco.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se l'evento indica che un disco o un modulo di espansione è errato, sostituire il dispositivo specificato.

- **FQXST0061M Il controller ha reimpostato un canale del disco per il ripristino da un errore di comunicazione. Questo evento viene registrato per identificare una tendenza di errore nel tempo.**

**Spiegazione**

Il controller ha reimpostato un canale del disco per il ripristino da un errore di comunicazione. Questo evento viene registrato per identificare una tendenza di errore nel tempo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Se il controller viene ripristinato, non è richiesta alcuna azione.
2. Visualizzare gli altri eventi registrati per determinare le altre azioni da intraprendere.

- **FQXST0062W Il disco di riserva globale o dedicato specificato è guasto.**

**Spiegazione**

Il disco di riserva globale o dedicato specificato è guasto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Sostituire il disco con uno dello stesso tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore. Per prestazioni I/O ottimali continuative, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito.
  - Se il disco guasto era una riserva globale, configurare il nuovo disco come riserva globale.
  - Se il disco guasto era una riserva dedicata, configurare il nuovo disco come riserva dedicata per lo stesso gruppo di dischi.

- **FQXST0065M Si è verificato un errore ECC irreversibile nella memoria cache all'avvio.**

**Spiegazione**

Il controller viene riavviato automaticamente e i dati della cache vengono ripristinati dalla cache del controller partner.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0068I Il controller che ha registrato questo evento o entrambi i controller sono stati arrestati.**

**Spiegazione**

Il controller che ha registrato questo evento o entrambi i controller sono stati arrestati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0071I Il controller ha avviato o completato il failover.**

**Spiegazione**

Il controller ha avviato o completato il failover.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0072I Dopo il failover, il ripristino è stato avviato o completato.**

**Spiegazione**

Dopo il failover, il ripristino è stato avviato o completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0073I I due controller comunicano tra loro e la ridondanza della cache è abilitata.**

**Spiegazione**

I due controller comunicano tra loro e la ridondanza della cache è abilitata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0074I L'ID del ciclo FC per il gruppo di dischi specificato è stato modificato per garantire coerenza con gli ID di altri gruppi di dischi.**

**Spiegazione**

Questa condizione può verificarsi quando i dischi di un gruppo vengono inseriti da un enclosure con un ID di ciclo FC diverso. Questo evento viene inoltre registrato da un nuovo controller proprietario dopo che la proprietà del gruppo di dischi è stata modificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0075I L'assegnazione del LUN (Logical Unit Number) del volume specificato è stata annullata perché in conflitto con i LUN assegnati ad altri volumi. Questa condizione può verificarsi quando i dischi che contengono i dati per un volume mappato vengono spostati da un sistema di storage ad un altro.**

**Spiegazione**

L'assegnazione del LUN (Logical Unit Number) del volume specificato è stata annullata perché in conflitto con i LUN assegnati ad altri volumi. Questa condizione può verificarsi quando i dischi che contengono i dati per un volume mappato vengono spostati da un sistema di storage ad un altro.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0076I Il controller utilizza le impostazioni di configurazione predefinite. Questo evento ricorre al primo avvio e potrebbe verificarsi dopo un aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Il controller utilizza le impostazioni di configurazione predefinite. Questo evento ricorre al primo avvio e potrebbe verificarsi dopo un aggiornamento firmware.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0077I La cache è stata inizializzata in seguito all'accensione o al failover.**

**Spiegazione**

La cache è stata inizializzata in seguito all'accensione o al failover.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0078W Il controller non può utilizzare una riserva assegnata per un gruppo di dischi, poiché la capacità della riserva è eccessivamente ridotta.**

**Spiegazione**



Questa condizione si verifica se un disco nel gruppo è guasto, non è disponibile una riserva dedicata e tutte le riserve globali sono eccessivamente ridotte oppure, se la funzione di riserve dinamiche è abilitata, tutte le riserve globali e i dischi disponibili sono eccessivamente ridotti. Può verificarsi inoltre se non è stato specificato il tipo di riserva corretto. Nel sistema, potrebbe esserci più di un disco guasto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Sostituire ciascun disco guasto con uno dello stesso tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore. Per prestazioni I/O ottimali continuative, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito.
  2. Configurare i dischi come riserve dedicate o riserve globali.
    - Per una riserva dedicata, il disco deve essere dello stesso tipo degli altri dischi nel gruppo di dischi, di capacità almeno uguale alla capacità del disco più piccolo nel gruppo di dischi e con prestazioni uguali o migliori.
    - Per una riserva globale, è preferibile scegliere un disco della stessa capacità del disco della capacità più ampia dello stesso tipo nel sistema e con prestazioni uguali o migliori. Se il sistema contiene un misto di tipi di disco (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS), è necessario specificare almeno una riserva globale di ciascun tipo (a meno che non siano state utilizzate le riserve dedicate per proteggere ciascun gruppo di dischi di un determinato tipo).
- **FQXST0079I Operazione di attendibilità completata per il gruppo di dischi specificato.**

**Spiegazione**

Operazione di attendibilità completata per il gruppo di dischi specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0080I Il controller ha abilitato o disabilitato i parametri specificati per uno o più dischi.**

**Spiegazione**

Il controller ha abilitato o disabilitato i parametri specificati per uno o più dischi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0081I Il controller corrente ha riavviato il controller partner. L'altro controller verrà riavviato.**

**Spiegazione**

Il controller corrente ha riavviato il controller partner. L'altro controller verrà riavviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0083I Il controller partner è in fase di arresto o riavvio.**

**Spiegazione**

Il controller partner è in fase di arresto o riavvio.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0084W Il controller corrente che ha registrato questo evento ha forzato il failover del controller partner.**

**Spiegazione**

Il controller corrente che ha registrato questo evento ha forzato il failover del controller partner.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare i log di debug dal sistema di storage e contattare il supporto tecnica. Un tecnico dell'assistenza può utilizzare i log di debug per determinare il problema.

- **FQXST0086I I parametri della porta host o del canale del disco sono stati modificati.**

**Spiegazione**

I parametri della porta host o del canale del disco sono stati modificati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0087W La configurazione con mirroring recuperata da questo controller dal controller partner presenta un controllo di ridondanza ciclico (CRC) errato. Verrà quindi utilizzata la configurazione flash locale.**

**Spiegazione**

La configurazione con mirroring recuperata da questo controller dal controller partner presenta un controllo di ridondanza ciclico (CRC) errato. Verrà quindi utilizzata la configurazione flash locale.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripristinare la configurazione predefinita utilizzando il comando relativo al ripristino dei valori predefiniti, come descritto nella Guida di riferimento CLI.

- **FQXST0088W La configurazione con mirroring recuperata da questo controller dal controller partner è danneggiata. Verrà quindi utilizzata la configurazione flash locale.**

**Spiegazione**

La configurazione con mirroring recuperata da questo controller dal controller partner è danneggiata. Verrà quindi utilizzata la configurazione flash locale.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ripristinare la configurazione predefinita utilizzando il comando relativo al ripristino dei valori predefiniti, come descritto nella Guida di riferimento CLI.

- **FQXST0089W La configurazione con mirroring recuperata da questo controller dal controller partner presenta un livello di configurazione troppo elevato per l'elaborazione in questo controller da parte del firmware. Verrà quindi utilizzata la configurazione flash locale.**

**Spiegazione**

La configurazione con mirroring recuperata da questo controller dal controller partner presenta un livello di configurazione troppo elevato per l'elaborazione in questo controller da parte del firmware. Verrà quindi utilizzata la configurazione flash locale.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il controller corrente che ha registrato questo evento ha probabilmente un firmware di livello inferiore. Aggiornare il firmware nel controller di livello inferiore. Entrambi i controller devono disporre della stessa versione firmware. Una volta risolto il problema, viene registrato l'evento 20.

- **FQXST0090I Il controller partner non dispone di un'immagine di configurazione con mirroring per il controller corrente, pertanto verrà utilizzata la configurazione flash locale del controller locale.**

**Spiegazione**

Questo evento è previsto se l'altro controller è nuovo o se è stata modificata la relativa configurazione.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0091M In un ambiente di test, la diagnostica che controlla i segnali di ripristino hardware tra i controller in modalità Attiva-Attiva ha avuto esito negativo.**

**Spiegazione**

In un ambiente di test, la diagnostica che controlla i segnali di ripristino hardware tra i controller in modalità Attiva-Attiva ha avuto esito negativo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire l'analisi dell'errore.

- **FQXST0095M Entrambi i controller in una configurazione Attiva-Attiva presentano lo stesso numero di serie. I numeri di serie non univoci possono causare problemi del sistema. Ad esempio, i WWN vengono determinati in base al numero di serie.**

**Spiegazione**

Entrambi i controller in una configurazione Attiva-Attiva presentano lo stesso numero di serie. I numeri di serie non univoci possono causare problemi del sistema. Ad esempio, i WWN vengono determinati in base al numero di serie.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere uno dei moduli del controller e inserire una sostituzione. Successivamente, restituire il modulo rimosso da programmare.

- **FQXST0096I Le modifiche di configurazione in sospeso che vengono rese effettive all'avvio sono state ignorate, poiché nella cache potrebbero essere presenti dati del cliente.**

**Spiegazione**

Le modifiche di configurazione in sospeso che vengono rese effettive all'avvio sono state ignorate, poiché nella cache potrebbero essere presenti dati del cliente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0103I Il nome è stato modificato per il volume specificato.**

**Spiegazione**

Il nome è stato modificato per il volume specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0104I Le dimensioni sono state modificate per il volume specificato.**

**Spiegazione**

Le dimensioni sono state modificate per il volume specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0105I Il numero di unità logica (LUN, Logical Unit Number) predefinito è stato modificato per il volume specificato.**

**Spiegazione**

Il numero di unità logica (LUN, Logical Unit Number) predefinito è stato modificato per il volume specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0106I Il volume specificato è stato aggiunto al pool specificato.**

**Spiegazione**

Il volume specificato è stato aggiunto al pool specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0107M Il controller ha rilevato un errore grave. In una configurazione a controller singolo, il controller verrà riavviato automaticamente. In una configurazione Attiva-Attiva, il controller partner interromperà il controller in cui si è verificato l'errore.**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato un errore grave. In una configurazione a controller singolo, il controller verrà riavviato automaticamente. In una configurazione Attiva-Attiva, il controller partner interromperà il controller in cui si è verificato l'errore.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare i log di debug dal sistema di storage e contattare il supporto tecnica. Un tecnico dell'assistenza può utilizzare i log di debug per determinare il problema.

- **FQXST0108I Il volume specificato è stato eliminato dal pool specificato.**

**Spiegazione**

Il volume specificato è stato eliminato dal pool specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0109I Le statistiche per il volume specificato sono state reimpostate.**

**Spiegazione**

Le statistiche per il volume specificato sono state reimpostate.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0110I La proprietà del gruppo di dischi specificato è stata trasferita all'altro controller.**

**Spiegazione**  
La proprietà del gruppo di dischi specificato è stata trasferita all'altro controller.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0111I Il collegamento per la porta host specificata è attivo.**

**Spiegazione**  
Questo evento indica che è stato risolto un problema segnalato dall'evento 112. Per un sistema con porte FC, questo evento viene inoltre visualizzato dopo l'inizializzazione del ciclo.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0112I Il collegamento alla porta host specificata è stato arrestato perché il controller è in fase di avvio.**

**Spiegazione**  
Il collegamento alla porta host specificata è stato arrestato perché il controller è in fase di avvio.

**Gravità**  
Informativo

**Manutenzione con log**  
No

**Avvisa automaticamente il supporto**  
No

**Intervento dell'utente**  
Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0112W Il collegamento per la porta host specificata si è arrestato in modo imprevisto.**

**Spiegazione**

Il collegamento per la porta host specificata si è arrestato in modo imprevisto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Cercare un evento 111 corrispondente e monitorare le transizioni eccessive che indicano un problema di connettività host o dello switch. Se questo evento si verifica più di otto volte in un'ora, è necessario eseguire un'analisi.

Questo evento è probabilmente causato da apparecchiature esterne al sistema di storage, ad esempio un cablaggio o uno switch difettosi. Se il problema non è esterno al sistema di storage, sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0114I Il collegamento per la porta di canale del disco specificata è stato arrestato. Gli eventi 114 e 211 vengono registrati ogni volta che si ripete un'analisi su richiesta dell'utente e non indicano un errore.**

**Spiegazione**

Il collegamento per la porta di canale del disco specificata è stato arrestato. Gli eventi 114 e 211 vengono registrati ogni volta che si ripete un'analisi su richiesta dell'utente e non indicano un errore.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0116M Dopo un ripristino, il controller partner è stato interrotto durante il mirroring dei dati cache write-back al controller che ha registrato l'evento. Il controller che ha registrato questo evento è stato riavviato per evitare la perdita di dati nella cache del controller partner tuttavia, se l'altro controller non si riavvia correttamente, i dati verranno persi.**

**Spiegazione**

Dopo un ripristino, il controller partner è stato interrotto durante il mirroring dei dati cache write-back al controller che ha registrato l'evento. Il controller che ha registrato questo evento è stato riavviato per evitare la perdita di dati nella cache del controller partner tuttavia, se l'altro controller non si riavvia correttamente, i dati verranno persi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**



Per determinare se i dati potrebbero essere stati persi, controllare se questo evento è stato immediatamente seguito dall'evento 56 (controller di storage avviato), quindi dall'evento 71 (failover avviato). Il failover indica che il riavvio non è riuscito.

- **FQXST0117W Questo modulo del controller ha rilevato o generato un errore sul canale host specificato.**

**Spiegazione**

Questo modulo del controller ha rilevato o generato un errore sul canale host specificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Riavviare il controller di storage che ha registrato questo evento.
2. Se vengono rilevati più errori, controllare la connettività tra il controller e l'host collegato.
3. Se vengono generati più errori, arrestare il controller di storage e sostituire il modulo del controller.

- **FQXST0118I I parametri della cache sono stati modificati per il volume specificato.**

**Spiegazione**

I parametri della cache sono stati modificati per il volume specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0127W Il controller ha rilevato una connessione Dual Port del disco non valida. Questo evento indica che una porta host del controller è collegata a una porta di espansione, anziché a una porta su un host o uno switch.**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato una connessione Dual Port del disco non valida. Questo evento indica che una porta host del controller è collegata a una porta di espansione, anziché a una porta su un host o uno switch.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scollegare la porta host e la porta di espansione e collegarle ai dispositivi appropriati.

- **FQXST0136W** Gli errori rilevati sul canale del disco specificato hanno determinato il contrassegno del canale come danneggiato da parte del controller.

**Spiegazione**

Gli errori rilevati sul canale del disco specificato hanno determinato il contrassegno del canale come danneggiato da parte del controller.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Determinare l'origine degli errori sul canale del disco specificato e sostituire l'hardware guasto. Una volta risolto il problema, verrà registrato l'evento 189.

- **FQXST0139I** Il controller di gestione (CG) è stato acceso o è stato riavviato.

**Spiegazione**

Il controller di gestione (CG) è stato acceso o è stato riavviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0140I** Il controller di gestione verrà riavviato.

**Spiegazione**

Il controller di gestione verrà riavviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0141I** Questo evento viene registrato quando l'indirizzo IP utilizzato per la gestione del sistema viene modificato da un utente o un server DHCP (se DHCP è abilitato). Questo evento viene inoltre registrato durante l'accensione o il ripristino del failover, anche se l'indirizzo non è stato modificato.

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato quando l'indirizzo IP utilizzato per la gestione del sistema viene modificato da un utente o un server DHCP (se DHCP è abilitato). Questo evento viene inoltre registrato durante l'accensione o il ripristino del failover, anche se l'indirizzo non è stato modificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0152I Il controller di gestione (CG) non ha comunicato con il controller di storage (CS) per 160 secondi.**

**Spiegazione**

Se la comunicazione viene ripristinata in meno di 15 minuti, viene registrato l'evento 153. Se il problema persiste, questo evento viene registrato una seconda volta con gravità Avvertenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0152W Il controller di gestione (CG) non ha comunicato con il controller di storage (CS) per 15 minuti e potrebbe essersi verificato un errore.**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato inizialmente con gravità informativa. Se il problema persiste, questo evento viene registrato una seconda volta con gravità di avvertenza e il controller di gestione (CG) viene automaticamente riavviato nel tentativo di eseguire il ripristino dal problema. Viene quindi registrato l'evento 156.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Se questo evento viene registrato una sola volta con una gravità Avvertenza, non è necessaria alcuna azione.
2. Se questo evento viene registrato più di una volta con gravità Avvertenza, completare le seguenti operazioni:
  - a. Se è ora possibile accedere alle interfacce di gestione del controller che ha registrato questo evento, procedere come segue:
    - 1) Controllare la versione firmware del controller e aggiornare il firmware alla versione più recente, se necessario.
    - 2) Se il firmware più recente è già installato, il modulo del controller che ha registrato questo evento probabilmente ha un guasto hardware. Sostituire il modulo.

b. Se non è possibile accedere alle interfacce di gestione del controller che ha registrato questo evento, procedere come segue:

- 1) Arrestare il controller e riposizionare il modulo.
- 2) Se si è in grado di accedere alle interfacce di gestione, controllare la versione firmware del controller e aggiornare il firmware alla versione più recente, se necessario.
- 3) Se il problema persiste, sostituire il modulo.

- **FQXST0153I Il controller di gestione (CG) ha ristabilito la comunicazione con il controller di storage (CS).**

**Spiegazione**

Il controller di gestione (CG) ha ristabilito la comunicazione con il controller di storage (CS).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0154I È stato caricato un nuovo firmware nel controller di gestione (CG).**

**Spiegazione**

È stato caricato un nuovo firmware nel controller di gestione (CG).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0155I Il nuovo caricatore firmware è stato caricato nel controller di gestione (CG).**

**Spiegazione**

Il nuovo caricatore firmware è stato caricato nel controller di gestione (CG).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0156I Il controller di gestione (CG) è stato riavviato dal controller di storage (CS) in un caso normale, ad esempio quando inizializzato da un utente.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione (CG) è stato riavviato dal controller di storage (CS) in un caso normale, ad esempio quando inizializzato da un utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0156W Il controller di gestione (CG) è stato riavviato dal controller di storage (CS) allo scopo di ripristino di errore.**

**Spiegazione**

Il controller di gestione (CG) è stato riavviato dal controller di storage (CS) allo scopo di ripristino di errore.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Vedere le azioni consigliate per l'evento 152, che è stato registrato più o meno nello stesso momento.

- **FQXST0157M Si è verificato un errore nel tentativo di scrittura sul chip flash del controller di storage (CS).**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore nel tentativo di scrittura sul chip flash del controller di storage (CS).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0158M Si è verificato un errore ECC correggibile nella memoria della CPU del controller di storage più di una volta in un periodo di 12 ore, a indicare un probabile guasto hardware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore ECC correggibile nella memoria della CPU del controller di storage più di una volta in un periodo di 12 ore, a indicare un probabile guasto hardware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0158W Si è verificato un errore ECC correggibile nella memoria della CPU del controller di storage.**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato con una gravità Avvertenza per fornire informazioni che potrebbero essere utili all'assistenza tecnica, tuttavia nessuna azione è necessaria al momento. Verrà registrato con una gravità di Errore se è necessario sostituire il modulo del controller.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXST0161C Uno o più enclosure non hanno un percorso valido per un processore di gestione dell'enclosure (EMP). Tutti i processori EMP dell'enclosure sono stati disabilitati.**

**Spiegazione**

Uno o più enclosure non hanno un percorso valido per un processore di gestione dell'enclosure (EMP). Tutti i processori EMP dell'enclosure sono stati disabilitati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare i log di debug dal sistema di storage e contattare il supporto tecnica. Un tecnico dell'assistenza può utilizzare i log di debug per determinare il problema.

- **FQXST0162W I WWN host (nodo e porta) precedentemente presentati da questo modulo del controller sono sconosciuti.**

**Spiegazione**

In un sistema a due controller questo evento ha due possibili cause: Uno o entrambi i moduli del controller sono stati sostituiti o spostati mentre il sistema era spento. La configurazione flash di uno o entrambi i moduli del controller è stata eliminata (questa è la posizione in cui sono stati memorizzati i WWN precedentemente utilizzati). Il modulo del controller viene ripristinato da questa situazione generando un WWN basato sul suo numero di serie.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Se il modulo del controller è stato sostituito o un altro utente ha riprogrammato i dati dell'ID della FRU, controllare le informazioni WWN per questo modulo del controller su tutti gli host che vi hanno accesso.

- **FQXST0163W I WWN host (nodo e porta) precedentemente presentati dal modulo del controller partner, attualmente offline, sono sconosciuti.**

**Spiegazione**

Questo evento ha due possibili cause: Il modulo del controller online che ha segnalato l'evento è stato sostituito o spostato mentre il sistema era spento. La configurazione flash del modulo del controller online (dove sono stati memorizzati i WWN precedentemente utilizzati) è stata eliminata. Il modulo del controller online viene ripristinato da questa situazione generando un WWN basato sul suo numero di serie per l'altro modulo del controller.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Se il modulo del controller è stato sostituito o un altro utente ha riprogrammato i dati dell'ID della FRU, controllare le informazioni WWN per l'altro modulo del controller su tutti gli host che vi hanno accesso.

- **FQXST0166W Il livello di metadati RAID dei due controller non corrisponde, a indicare che i controller hanno livelli di firmware diversi.**

**Spiegazione**

In genere, il controller al livello di firmware superiore può leggere i metadati scritti da un controller a un livello di firmware inferiore. In genere, il contrario non è vero. Pertanto, se si verifica un errore del controller al livello di firmware superiore, l'altro controller al livello di firmware inferiore non può leggere i metadati nei dischi di cui è stato eseguito il failover.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Il verificarsi di questa condizione dopo un aggiornamento firmware indica che il formato dei metadati è stato modificato, evento raro. Aggiornare il controller al livello firmware inferiore per farlo corrispondere al livello di firmware nell'altro controller.

- **FQXST0167W Un test di diagnostica all'avvio del controller ha rilevato un'operazione anomala, che potrebbe richiedere un ciclo di alimentazione per la correzione.**

**Spiegazione**

Un test di diagnostica all'avvio del controller ha rilevato un'operazione anomala, che potrebbe richiedere un ciclo di alimentazione per la correzione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare i log di debug dal sistema di storage e contattare il supporto tecnico. Un tecnico dell'assistenza può utilizzare i log di debug per determinare il problema.

- **FQXST0170I L'ultima ripetizione dell'analisi ha rilevato che l'enclosure specificato è stato aggiunto al sistema.**

**Spiegazione**

L'ultima ripetizione dell'analisi ha rilevato che l'enclosure specificato è stato aggiunto al sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0171I L'ultima ripetizione dell'analisi ha rilevato che l'enclosure specificato è stato rimosso dal sistema.**

**Spiegazione**

L'ultima ripetizione dell'analisi ha rilevato che l'enclosure specificato è stato rimosso dal sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0172W Il gruppo di dischi specificato è stato messo in quarantena poiché alcuni dischi non sono accessibili.**

**Spiegazione**

Il gruppo di dischi specificato è stato messo in quarantena poiché alcuni dischi non sono accessibili.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Se l'evento 173 è stato registrato successivamente per il gruppo di dischi specificato, non è richiesta alcuna azione. Il gruppo di dischi è già stato rimosso dalla quarantena.
2. In caso contrario, effettuare le seguenti azioni:
  - a. Verificare che tutti gli enclosure siano accesi.



- b. Verificare che tutti i dischi e i moduli I/O in ciascun enclosure siano correttamente alloggiati nei propri slot e che i fermi siano bloccati.
  - c. Riposizionare i dischi nel gruppo di dischi in quarantena che sono stati riportati come mancanti o guasti nell'interfaccia utente. NoN rimuovere e reinserire i dischi che non sono membri del gruppo di dischi in quarantena.
  - d. Verificare che i cavi di espansione SAS siano collegati tra un enclosure e l'altro nel sistema di storage e che siano correttamente alloggiati. NoN rimuovere e reinserire i cavi perché questo può causare problemi con gruppi di dischi aggiuntivi.
  - e. Verificare che nessun disco sia stato involontariamente rimosso dal sistema.
  - f. Controllare altri eventi indicanti i guasti nel sistema e seguire le azioni consigliate per tali eventi. Tuttavia, se l'evento indica un disco guasto e l'azione consigliata è di sostituire il disco, NoN sostituire il disco in questo momento perché potrebbe essere richiesto in seguito per il ripristino dei dati.
  - g. Se il gruppo di dischi sarà ancora in quarantena dopo aver eseguito i passaggi precedenti, arrestare entrambi i controller e spegnere l'intero sistema di storage. Riaccenderlo, iniziando con l'enclosure disco (enclosure di espansione) e proseguendo con l'enclosure del controller.
  - h. Se il gruppo di dischi è ancora in quarantena dopo aver eseguito la procedura di cui sopra, contattare il supporto tecnico.
- **FQXST0173I Il gruppo di dischi specificato è stato rimosso dalla quarantena.**

**Spiegazione**

Il gruppo di dischi specificato è stato rimosso dalla quarantena.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0174I Un aggiornamento firmware o dell'enclosure del disco è riuscito, è stato interrotto da un utente o non è riuscito. Se l'aggiornamento firmware ha esito negativo, l'utente verrà informato subito del problema e dovrà tentare di risolverlo. Pertanto, anche in caso di errore, questo evento viene registrato con una gravità di tipo informativo.**

**Spiegazione**

Un aggiornamento firmware o dell'enclosure del disco è riuscito, è stato interrotto da un utente o non è riuscito. Se l'aggiornamento firmware ha esito negativo, l'utente verrà informato subito del problema e dovrà tentare di risolverlo. Pertanto, anche in caso di errore, questo evento viene registrato con una gravità di tipo informativo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0175I Il collegamento Ethernet della porta di rete per il controller specificato è attivo o è stato interrotto.**

**Spiegazione**

Il collegamento Ethernet della porta di rete per il controller specificato è attivo o è stato interrotto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0176I Le statistiche di errore per il disco specificato sono state reimpostate.**

**Spiegazione**

Le statistiche di errore per il disco specificato sono state reimpostate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0177I I dati della cache sono stati cancellati per il volume mancante specificato.**

**Spiegazione**

I dati della cache sono stati cancellati per il volume mancante specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0181I Uno o più parametri di configurazione associati al controller di gestione (CG) sono stati modificati, tra cui la configurazione per SNMP, SMI-S, la notifica tramite e-mail e stringhe di sistema (nome di sistema, posizione di sistema e così via).**

**Spiegazione**

Uno o più parametri di configurazione associati al controller di gestione (CG) sono stati modificati, tra cui la configurazione per SNMP, SMI-S, la notifica tramite e-mail e stringhe di sistema (nome di sistema, posizione di sistema e così via).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0182I Tutti i canali del disco sono stati messi in pausa. L'I/O non verrà eseguito sui dischi finché non verranno ripresi tutti i canali.**

**Spiegazione**

Tutti i canali del disco sono stati messi in pausa. L'I/O non verrà eseguito sui dischi finché non verranno ripresi tutti i canali.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0183I Tutti i canali del disco sono stati ripresi, pertanto potrà essere ripreso anche l'I/O. Una ripresa avvia una ripetizione di analisi che, al termine, verrà registrata come evento 19. Questo evento indica che la pausa segnalata dall'evento 182 è terminata.**

**Spiegazione**

Tutti i canali del disco sono stati ripresi, pertanto potrà essere ripreso anche l'I/O. Una ripresa avvia una ripetizione di analisi che, al termine, verrà registrata come evento 19. Questo evento indica che la pausa segnalata dall'evento 182 è terminata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0185I Comando di scrittura del processore di gestione dell'enclosure (EMP) completato.**

**Spiegazione**

Comando di scrittura del processore di gestione dell'enclosure (EMP) completato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0186I I parametri dell'enclosure sono stati modificati da un utente.**

**Spiegazione**

I parametri dell'enclosure sono stati modificati da un utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST01871 La cache write-back è abilitata. L'evento 188 è l'evento corrispondente registrato quando è disabilitata la cache write-back.**

**Spiegazione**

La cache write-back è abilitata. L'evento 188 è l'evento corrispondente registrato quando è disabilitata la cache write-back.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST01881 La cache write-back è disabilitata. L'evento 187 è l'evento corrispondente registrato quando è disabilitata la cache write-back.**

**Spiegazione**

La cache write-back è disabilitata. L'evento 187 è l'evento corrispondente registrato quando è disabilitata la cache write-back.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST01891 Un canale del disco precedentemente danneggiato o guasto è ora riparato.**

**Spiegazione**

Un canale del disco precedentemente danneggiato o guasto è ora riparato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0190I Il pacchetto del supercondensatore del modulo del controller ha avviato il processo di ricarica.**

**Spiegazione**

Questa modifica ha soddisfatto una condizione di trigger della funzione di write-through automatica, che ha disabilitato la cache write-back e attivato il sistema in modalità write-through. Una volta risolto l'errore, viene registrato l'evento 191 ad indicare che la modalità write-back è stata ripristinata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0191I L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 190 è stato risolto.**

**Spiegazione**

L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 190 è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0192I La temperatura del modulo del controller ha superato il normale intervallo di esercizio.**

**Spiegazione**

Questa modifica ha soddisfatto una condizione di trigger della funzione di write-through automatica, che ha disabilitato la cache write-back e attivato il sistema in modalità write-through. Una volta risolto l'errore, viene registrato l'evento 193 ad indicare che la modalità write-back è stata ripristinata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0193I L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 192 è stato risolto.**

**Spiegazione**

L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 192 è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0194I Il controller di storage nel modulo del controller partner non è attivo.**

**Spiegazione**

Indica che si è verificata una condizione di trigger in base alla quale la funzione di write-through automatica ha disabilitato la cache write-back e attivato il sistema in modalità write-through. Una volta risolto l'errore, viene registrato l'evento 195 ad indicare che la modalità write-back è stata ripristinata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0195I L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 194 è stato risolto.**

**Spiegazione**

L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 194 è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0198I Errore dell'alimentatore.**

**Spiegazione**

Indica che si è verificata una condizione di trigger in base alla quale la funzione di write-through automatica ha disabilitato la cache write-back e attivato il sistema in modalità write-through. Una volta risolto l'errore, viene registrato l'evento 199 ad indicare che la modalità write-back è stata ripristinata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0199I L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 198 è stato risolto.**

**Spiegazione**

L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 198 è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0200I Errore della ventola.**

**Spiegazione**

Indica che si è verificata una condizione di trigger in base alla quale la funzione di write-through automatica ha disabilitato la cache write-back e attivato il sistema in modalità write-through. Una volta risolto l'errore, viene registrato l'evento 201 ad indicare che la modalità write-back è stata ripristinata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0201I L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 200 è stato risolto.**

**Spiegazione**

L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 200 è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0202I È stata eliminata una condizione del trigger di write-through automatica, che ha determinato la riattivazione della cache write-back. Anche la modifica ambientale viene registrata più o meno nello stesso momento dell'evento (evento 191, 193, 195, 199, 201 e 241).**

**Spiegazione**

È stata eliminata una condizione del trigger di write-through automatica, che ha determinato la riattivazione della cache write-back. Anche la modifica ambientale viene registrata più o meno nello stesso momento dell'evento (evento 191, 193, 195, 199, 201 e 241).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0203W Si è verificata una modifica ambientale che consente l'abilitazione della cache write-back, tuttavia la preferenza di write-back automatica non è impostata. La modifica ambientale è inoltre stata registrata più o meno nello stesso momento di questo evento (ad esempio, l'evento 191, 193, 195, 199, 201 o 241).**

**Spiegazione**

Si è verificata una modifica ambientale che consente l'abilitazione della cache write-back, tuttavia la preferenza di write-back automatica non è impostata. La modifica ambientale è inoltre stata registrata più o meno nello stesso momento di questo evento (ad esempio, l'evento 191, 193, 195, 199, 201 o 241).

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Abilitare manualmente la cache write-back.

- **FQXST0204I Il sistema si è avviato normalmente e il dispositivo NV è nello stato previsto normale.**

**Spiegazione**

Questo evento verrà registrato come evento Errore o Avvertenza se è richiesto l'intervento dell'utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0204M Si è verificato un errore con il dispositivo NV o il meccanismo di trasporto. Il sistema potrebbe tentare il ripristino.**

**Spiegazione**

La scheda CompactFlash viene utilizzata per eseguire il backup dei dati della cache non scritti quando un controller si arresta in modo imprevisto, ad esempio in seguito a un'interruzione della



corrente. Questo evento viene generato quando il controller di storage (CS) rileva un problema con CompactFlash al momento dell'avvio.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Riavviare il controller di storage che ha registrato questo evento.
  2. Se questo evento viene registrato nuovamente, arrestare il controller di storage e sostituire CompactFlash.
  3. Se questo evento viene registrato nuovamente, arrestare il controller di storage e sostituire il modulo del controller.
- **FQXST0204W Il sistema ha rilevato un errore con il dispositivo NV al momento dell'avvio. Il sistema tenterà di eseguire il ripristino.**

**Spiegazione**

La scheda CompactFlash viene utilizzata per eseguire il backup dei dati della cache non scritti quando un controller si arresta in modo imprevisto, ad esempio in seguito a un'interruzione della corrente. Questo evento viene generato quando il controller di storage (CS) rileva un problema con CompactFlash al momento dell'avvio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Riavviare il controller di storage che ha registrato questo evento.
  2. Se questo evento viene registrato nuovamente, arrestare il controller di storage e sostituire il modulo del controller.
- **FQXST0205I È stato eseguito o annullato il mapping del volume specificato.**

**Spiegazione**

È stato eseguito o annullato il mapping del volume specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0206I Scrubbing del gruppo di dischi avviato.**

**Spiegazione**

Lo scrubbing verifica la presenza dei seguenti tipi di errori dei dischi nel gruppo di dischi: Errori di parità dei dati per un gruppo di dischi RAID 3, 5, 6 o 50. Errori di verifica del mirroring per un gruppo di dischi RAID 1 o RAID 10. Errori dei supporti per tutti i livelli di RAID tra cui i gruppi di dischi RAID 0 e non RAID. Una volta rilevati, gli errori vengono automaticamente corretti. Una volta completato lo scrubbing, viene registrato l'evento 207.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0207I Lo scrubbing del gruppo di dischi è stato completato oppure è stato interrotto da un utente.**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato con una gravità Informativo quando vengono rilevate e corrette meno di 100 mancate corrispondenze di parità o di mirroring durante uno scrubbing. Per i livelli RAID non a tolleranza di errore (RAID 0 e non RAID), gli errori dei supporti potrebbero indicare la perdita dei dati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0207M Lo scrubbing del gruppo di dischi è stato completato ed è stato rilevato un numero eccessivo di errori per il gruppo di dischi specificato.**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato con gravità Errore quando vengono rilevate e corrette più di 100 mancate corrispondenze di parità o di mirroring durante lo scrubbing oppure da 1 a 99 mancate corrispondenze di parità o di mirroring durante 10 operazioni distinte di scrubbing dello stesso gruppo di dischi. Per i livelli RAID non a tolleranza di errore (RAID 0 e non RAID), gli errori dei supporti potrebbero indicare la perdita dei dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Risolvere i problemi di hardware non relativi al disco, ad esempio un problema di raffreddamento o un modulo del controller, un modulo di espansione o un alimentatore guasti.
2. Verificare che nessun disco nel gruppo di dischi abbia registrato eventi SMART o errori di lettura irreversibili.

- In questo caso e se il gruppo di dischi è un livello RAID non a tolleranza di errore (RAID 0 o non RAID), copiare i dati in un gruppo di dischi diverso e sostituire i dischi guasti.
  - In questo caso e se il gruppo di dischi è un livello RAID a tolleranza di errore, verificare lo stato corrente del gruppo di dischi. Se non è FTOL, eseguire il backup dei dati perché potrebbero essere a rischio. Se è FTOL, sostituire il disco specificato. Se più di un disco all'interno dello stesso gruppo di dischi ha registrato un evento SMART, eseguire il backup dei dati e sostituire i dischi uno alla volta. Nello storage virtuale potrebbe essere possibile rimuovere il gruppo di dischi interessato, che trasferirà i propri dati su un altro gruppo di dischi e aggiungere nuovamente il gruppo di dischi.
- **FQXST0207W Lo scrubbing del gruppo di dischi non è stato completato a causa di una condizione rilevata internamente, ad esempio un disco guasto.**

**Spiegazione**

Se un disco è guasto, i dati potrebbero essere a rischio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Risolvere i problemi di hardware non relativi al disco, ad esempio un problema di raffreddamento o un modulo del controller, un modulo di espansione o un alimentatore guasti.
  2. Verificare che nessun disco nel gruppo di dischi abbia registrato eventi SMART o errori di lettura irreversibili.
    - In questo caso e se il gruppo di dischi è un livello RAID non a tolleranza di errore (RAID 0 o non RAID), copiare i dati in un gruppo di dischi diverso e sostituire i dischi guasti.
    - In questo caso e se il gruppo di dischi è un livello RAID a tolleranza di errore, verificare lo stato corrente del gruppo di dischi. Se non è FTOL, eseguire il backup dei dati perché potrebbero essere a rischio. Se è FTOL, sostituire il disco specificato. Se più di un disco all'interno dello stesso gruppo di dischi ha registrato un evento SMART, eseguire il backup dei dati e sostituire i dischi uno alla volta. Nello storage virtuale potrebbe essere possibile rimuovere il gruppo di dischi interessato, che trasferirà i propri dati su un altro gruppo di dischi e aggiungere nuovamente il gruppo di dischi.
- **FQXST0208I Processo di scrubbing del disco avviato per il disco specificato. Il risultato verrà registrato con l'evento 209.**

**Spiegazione**

Processo di scrubbing del disco avviato per il disco specificato. Il risultato verrà registrato con l'evento 209.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0209I Un processo di scrubbing del disco registrato con l'evento 208 è stato completato e non ha rilevato errori, è stato aggiunto un disco sottoposto a scrubbing (senza errori rilevati) a un gruppo di dischi oppure un utente ha interrotto il processo.**

**Spiegazione**

Un processo di scrubbing del disco registrato con l'evento 208 è stato completato e non ha rilevato errori, è stato aggiunto un disco sottoposto a scrubbing (senza errori rilevati) a un gruppo di dischi oppure un utente ha interrotto il processo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0209M Un processo di scrubbing del disco registrato con l'evento 208 è stato completato e ha rilevato uno o più errori relativi ai supporti, agli eventi SMART o agli errori hardware (non relativi ai supporti). Se questo disco viene utilizzato in un gruppo di dischi non a tolleranza d'errore, potrebbe verificarsi una perdita di dati.**

**Spiegazione**

Un processo di scrubbing del disco registrato con l'evento 208 è stato completato e ha rilevato uno o più errori relativi ai supporti, agli eventi SMART o agli errori hardware (non relativi ai supporti). Se questo disco viene utilizzato in un gruppo di dischi non a tolleranza d'errore, potrebbe verificarsi una perdita di dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il disco con uno dello stesso tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore. Per prestazioni I/O ottimali continuative, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito.

- **FQXST0209W Un processo di scrubbing del disco registrato con l'evento 208 è stato interrotto da un utente o è stato riassegnato a un blocco del disco. Tali sostituzioni di blocchi danneggiati vengono riportate come "altri errori". Se questo disco viene utilizzato in un gruppo di dischi non a tolleranza d'errore, potrebbe verificarsi una perdita di dati.**

**Spiegazione**

Un processo di scrubbing del disco registrato con l'evento 208 è stato interrotto da un utente o è stato riassegnato a un blocco del disco. Tali sostituzioni di blocchi danneggiati vengono riportate come "altri errori". Se questo disco viene utilizzato in un gruppo di dischi non a tolleranza d'errore, potrebbe verificarsi una perdita di dati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Monitorare la tendenza degli errori per determinare se il numero di errori si avvicina al numero totale di sostituzioni dei blocchi danneggiati disponibili.

- **FQXST0211I La topologia SAS è stata modificata. Il numero di espansori SAS è aumentato o diminuito.**

**Spiegazione**

Il messaggio indica il numero di elementi nella mappa SAS, il numero di espansori rilevati, il numero di livelli di espansione sul lato nativo (controller locale) e sul lato partner (controller partner) e il numero di PHY del dispositivo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0211W La topologia SAS è stata modificata. Nessun elemento rilevato nella mappa SAS.**

**Spiegazione**

Il messaggio indica il numero di elementi nella mappa SAS, il numero di espansori rilevati, il numero di livelli di espansione sul lato nativo (controller locale) e sul lato partner (controller partner) e il numero di PHY del dispositivo.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Eseguire una ripetizione dell'analisi per ripopolare la mappa SAS.
2. Se la ripetizione dell'analisi non risolve il problema, arrestare e riavviare entrambi i controller di storage.
3. Se il problema persiste, consultare la sezione Risorse a pagina 6 per la diagnostica e la risoluzione dei problemi.

- **FQXST0216I È stata eliminata un'istantanea non sottoposta a commit. Rimozione dell'istantanea specificata completata.**

**Spiegazione**

È stata eliminata un'istantanea non sottoposta a commit. Rimozione dell'istantanea specificata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0217M Si è verificato un guasto nel supercondensatore del controller.**

**Spiegazione**

Si è verificato un guasto nel supercondensatore del controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0218W Il pacchetto del supercondensatore smetterà di funzionare a breve.**

**Spiegazione**

Il pacchetto del supercondensatore smetterà di funzionare a breve.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha segnalato questo evento.

- **FQXST0219I La priorità dell'utilità è stata modificata da un utente.**

**Spiegazione**

La priorità dell'utilità è stata modificata da un utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0232W È stato superato il numero massimo di enclosure consentito per la configurazione corrente.**

**Spiegazione**

La piattaforma non supporta il numero di enclosure configurati. L'enclosure specificato da questo evento è stato rimosso dalla configurazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Riconfigurare il sistema.

- **FQXST0233W Il tipo di disco specificato non è valido e non è consentito nella configurazione corrente.**

**Spiegazione**

Tutti i dischi del tipo non consentito sono stati rimossi dalla configurazione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire i dischi non consentiti con dischi supportati.

- **FQXST0235I Il processore di gestione dell'enclosure (EMP) ha segnalato un evento.**

**Spiegazione**

Il processore di gestione dell'enclosure (EMP) ha segnalato un evento.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0235M Il processore di gestione dell'enclosure (EMP) ha rilevato un errore grave.**

**Spiegazione**

Il processore di gestione dell'enclosure (EMP) ha rilevato un errore grave.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller specificato o il modulo di espansione.

- **FQXST0236I È stata avviata un'operazione di arresto speciale. Queste operazioni di arresto speciali vengono utilizzate come parte del processo di aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

È stata avviata un'operazione di arresto speciale. Queste operazioni di arresto speciali vengono utilizzate come parte del processo di aggiornamento firmware.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0236M È stata avviata un'operazione di arresto speciale. Queste operazioni di arresto speciali indicano una funzione incompatibile.**

**Spiegazione**

È stata avviata un'operazione di arresto speciale. Queste operazioni di arresto speciali indicano una funzione incompatibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller specificato con un modulo che supporti la funzione specifica.

- **FQXST0237I Un aggiornamento firmware è stato avviato ed è in corso. Questo evento fornisce i dettagli della procedura in un'operazione di aggiornamento firmware.**

**Spiegazione**

Un aggiornamento firmware è stato avviato ed è in corso. Questo evento fornisce i dettagli della procedura in un'operazione di aggiornamento firmware.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0237M È stato interrotto un tentativo di aggiornamento firmware a causa di problemi generici di integrità del sistema o di dati della cache non scrivibili che andrebbero persi durante un aggiornamento.**

**Spiegazione**

È stato interrotto un tentativo di aggiornamento firmware a causa di problemi generici di integrità del sistema o di dati della cache non scrivibili che andrebbero persi durante un aggiornamento.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**



No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Risolvere il problema prima di ritentare l'aggiornamento firmware.

- Per problemi di integrità, eseguire il comando CLI show system per determinare problemi di integrità specifici.
- Per i dati della cache non scritti, utilizzare il comando CLI show unwritable-cache.

- **FQXST0238W Impossibile installare una funzione per le licenze a causa di una licenza non valida.**

**Spiegazione**

Impossibile installare una funzione per le licenze a causa di una licenza non valida.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare la licenza per controllare ciò che è consentito per la piattaforma, fare delle correzioni se necessario e reinstallare la funzione.

- **FQXST0239W Si è verificato un errore di timeout durante lo scaricamento di CompactFlash.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore di timeout durante lo scaricamento di CompactFlash.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Riavviare il controller di storage che ha registrato questo evento.
2. Se questo evento viene registrato nuovamente, arrestare il controller di storage e sostituire CompactFlash.
3. Se questo evento viene registrato nuovamente, arrestare il controller di storage e sostituire il modulo del controller.

- **FQXST0240W Si è verificato un errore durante lo scaricamento di CompactFlash.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante lo scaricamento di CompactFlash.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

1. Riavviare il controller di storage che ha registrato questo evento.
2. Se questo evento viene registrato nuovamente, arrestare il controller di storage e sostituire CompactFlash.
3. Se questo evento viene registrato nuovamente, arrestare il controller di storage e sostituire il modulo del controller.

- **FQXST0241I L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 242 è stato risolto.**

### **Spiegazione**

L'evento del trigger write-through che ha determinato la registrazione dell'evento 242 è stato risolto.

### **Gravità**

Informativo

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0242M Errore della scheda CompactFlash del modulo del controller.**

### **Spiegazione**

Questa modifica ha soddisfatto una condizione di trigger della funzione di write-through automatica, che ha disabilitato la cache write-back e attivato il sistema in modalità write-through. Una volta risolto l'errore, viene registrato l'evento 241 ad indicare che la modalità write-back è stata ripristinata.

### **Gravità**

Critico

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

### **Intervento dell'utente**

Se l'evento 241 non è stato registrato perché questo evento è stato registrato, l'errore CompactFlash deve essere analizzato. Probabilmente un altro evento CompactFlash è stato registrato più o meno nello stesso momento di questo evento (ad esempio, l'evento 239, 240 o 481). Seguire le azioni consigliate per tale evento.

- **FQXST0243I È stato rilevato un nuovo enclosure del controller. Ciò avviene quando un modulo del controller viene spostato da un enclosure ad un altro e il controller rileva che il WWN del midplane è diverso dal WWN nell'unità flash locale.**

### **Spiegazione**

È stato rilevato un nuovo enclosure del controller. Ciò avviene quando un modulo del controller viene spostato da un enclosure ad un altro e il controller rileva che il WWN del midplane è diverso dal WWN nell'unità flash locale.

### **Gravità**

Informativo

### **Manutenzione con log**

No

### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0245I Un dispositivo di destinazione del canale del disco esistente non risponde ai comandi di rilevamento SCSI.**

**Spiegazione**

Un dispositivo di destinazione del canale del disco esistente non risponde ai comandi di rilevamento SCSI.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0246W La batteria in formato moneta non è presente, non è correttamente alloggiata o è quasi esaurita.**

**Spiegazione**

La batteria fornisce alimentazione di backup per l'orologio (data/ora) in tempo reale. In caso di interruzione della corrente, la data e l'ora verranno reimpostate su 01-01-1980 00:00:00.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0247W Impossibile leggere la memoria SEEPROM ID FRU per l'unità FRU (Field Replaceable Unit) specificata. I dati ID FRU potrebbero non essere programmati.**

**Spiegazione**

I dati ID FRU includono informazioni quali il nome universale, i numeri di serie, le versioni hardware e firmware e le informazioni di personalizzazione. Questo evento viene registrato ogniqualvolta un controller di storage (CS) viene avviato per ciascuna FRU non programmata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Tornare alla FRU per riprogrammare i dati ID FRU.

- **FQXST0248I Installazione di una licenza di funzioni valida riuscita. Per dettagli su ciascuna funzione con licenza, vedere l'evento 249.**

**Spiegazione**

Installazione di una licenza di funzioni valida riuscita. Per dettagli su ciascuna funzione con licenza, vedere l'evento 249.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0249I Una volta installata una licenza valida, questo evento verrà registrato per consentire di visualizzare il valore della nuova licenza per ogni funzione con licenza. L'evento specifica se la funzione dispone di licenza, se la licenza è temporanea e se la licenza temporanea è scaduta.**

**Spiegazione**

Una volta installata una licenza valida, questo evento verrà registrato per consentire di visualizzare il valore della nuova licenza per ogni funzione con licenza. L'evento specifica se la funzione dispone di licenza, se la licenza è temporanea e se la licenza temporanea è scaduta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0250W Impossibile installare una licenza.**

**Spiegazione**

La licenza non è valida o specifica una funzione non supportata nel prodotto.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Esaminare il file readme fornito con la licenza. Verificare di stare installando la licenza nel sistema per cui è stata generata.

- **FQXST0251I È stata avviata un'operazione di copia del volume per il volume di origine specificato.**

**Spiegazione**

Non montare alcun volume fino al completamento della copia (come specificato dall'evento 268).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0253I È stata disinstallata una licenza.**

**Spiegazione**

È stata disinstallata una licenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0255I Le schede PBC nei controller non corrispondono perché la scheda PBC del controller A e la scheda PBC del controller B sono di fornitori diversi. Le configurazioni disponibili potrebbero essere limitate.**

**Spiegazione**

Le schede PBC nei controller non corrispondono perché la scheda PBC del controller A e la scheda PBC del controller B sono di fornitori diversi. Le configurazioni disponibili potrebbero essere limitate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0259I Comandi CAPI in banda disabilitati.**

**Spiegazione**

Comandi CAPI in banda disabilitati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0260I Comandi CAPI in banda abilitati.**

**Spiegazione**

Comandi CAPI in banda abilitati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0261I Comandi SES in banda disabilitati.**

**Spiegazione**

Comandi SES in banda disabilitati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0262I Comandi SES in banda abilitati.**

**Spiegazione**

Comandi SES in banda abilitati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0263W Disco di riserva specificato mancante. È stato rimosso o non risponde.**

**Spiegazione**

Disco di riserva specificato mancante. È stato rimosso o non risponde.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il disco con uno dello stesso tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore. Quindi, configurare il disco come riserva.

- **FQXST0266I Un'operazione di copia del volume per il volume master specificato è stata interrotta da un utente.**

**Spiegazione**

Un'operazione di copia del volume per il volume master specificato è stata interrotta da un utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0267M Durante la pulizia delle risorse nei metadati al termine di un'operazione di copia del volume, il firmware ha rilevato almeno un errore per il volume specificato.**

**Spiegazione**

Durante la pulizia delle risorse nei metadati al termine di un'operazione di copia del volume, il firmware ha rilevato almeno un errore per il volume specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che i gruppi di dischi e i dischi associati alla copia del volume non abbiano problemi (integrità OK, stato FTOL o SU). Quindi, ritentare la copia del volume.

- **FQXST0268I È stata completata un'operazione di copia del volume per il volume specificato.**

**Spiegazione**

È stata completata un'operazione di copia del volume per il volume specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0269I È stata avviata un'operazione di aggiornamento del firmware partner. Questa operazione viene utilizzata per copiare il firmware da un controller ad un altro per far sì che i due controller abbiano la stessa versione firmware.**

**Spiegazione**

È stata avviata un'operazione di aggiornamento del firmware partner. Questa operazione viene utilizzata per copiare il firmware da un controller ad un altro per far sì che i due controller abbiano la stessa versione firmware.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0269M È stato interrotto un tentativo di aggiornamento del firmware partner a causa di problemi generici di integrità del sistema o di dati della cache non scrivibili che andrebbero persi durante un aggiornamento firmware.**

#### **Spiegazione**

È stato interrotto un tentativo di aggiornamento del firmware partner a causa di problemi generici di integrità del sistema o di dati della cache non scrivibili che andrebbero persi durante un aggiornamento firmware.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Risolvere il problema prima di ritentare l'aggiornamento firmware.

- Per problemi di integrità, eseguire il comando CLI show system per determinare problemi di integrità specifici.
- Per i dati della cache non scritti, utilizzare il comando CLI show unwritable-cache.
- **FQXST0270W Si è verificato un problema durante la lettura o la scrittura dei dati IP persistenti dalla memoria SEEPROM ID FRU oppure i dati letti dalla memoria SEEPROM ID FRU non sono validi.**

#### **Spiegazione**

Si è verificato un problema durante la lettura o la scrittura dei dati IP persistenti dalla memoria SEEPROM ID FRU oppure i dati letti dalla memoria SEEPROM ID FRU non sono validi.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Controllare le impostazioni IP (incluse le impostazioni IP della porta host iSCSI per un sistema iSCSI) e aggiornarle se non sono corrette.

- **FQXST0271I Il sistema di storage non ha ottenuto un numero di serie valido dalla memoria SEEPROM ID FRU del controller, poiché non ha potuto leggere i dati ID FRU, i dati al suo interno non solo validi oppure non sono stati programmati.**

#### **Spiegazione**

L'indirizzo MAC è stato ricavato utilizzando il numero di serie del controller dall'unità flash. Questo evento viene registrato una sola volta durante l'avvio.

#### **Gravità**

Informativo

#### **Manutenzione con log**

No



**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0273I Isolamento dei guasti PHY abilitato o disabilitato da un utente per il modulo del controller e l'enclosure specificati.**

**Spiegazione**

Isolamento dei guasti PHY abilitato o disabilitato da un utente per il modulo del controller e l'enclosure specificati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0274W PHY specificato disabilitato automaticamente o da un utente.**

**Spiegazione**

I PHY delle unità vengono automaticamente disabilitati per slot di dischi vuoti o se viene rilevato un problema. I seguenti motivi indicano un probabile guasto hardware: Disabilitato a causa di interrupt nel conteggio degli errori. Disabilitato a causa di un numero eccessivo di modifiche al PHY Il PHY è pronto ma non ha superato la richiesta COMINIT

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Se non si applica nessuno dei motivi elencati nella descrizione del messaggio, non è richiesta alcuna azione.
2. Se uno dei motivi elencati nella descrizione del messaggio è applicabile e l'evento si verifica subito dopo l'accensione del sistema di storage, attenersi alla procedura descritta di seguito:
  - a. Arrestare i controller di storage. Quindi, disattivare l'alimentazione dell'enclosure specificato, attendere alcuni secondi e riaccenderla.
  - b. Se il problema si ripresenta e il messaggio dell'evento identifica uno slot del disco, sostituire il disco nello slot.
  - c. Se il problema si ripresenta e il messaggio dell'evento identifica un modulo, completare le seguenti operazioni:
    - 1) Se il tipo di PHY specificato è Uscita, sostituire il cavo nella porta di uscita del modulo.
    - 2) Se il tipo di PHY specificato è Ingresso, sostituire il cavo nella porta di ingresso del modulo.
    - 3) Per gli altri tipi di PHY specificati oppure se la sostituzione del cavo non risolve il problema, sostituire il modulo specificato.

- d. Se il problema persiste, controllare gli altri eventi che potrebbero indicare hardware guasto, ad esempio un evento che indica una condizione di sovratemperatura o un guasto dell'alimentatore e seguire le azioni consigliate per tali eventi.
  - e. Se il problema persiste, il guasto potrebbe essere nel midplane dell'enclosure. Sostituire la FRU dello chassis.
3. Se uno dei motivi elencati sopra viene specificato e questo evento viene registrato subito dopo un failover, una ripetizione di un'analisi avviata dall'utente o un riavvio, attenersi alla procedura descritta di seguito:
- a. Se il messaggio dell'evento identifica uno slot del disco, riposizionare il disco nello slot.
  - b. Se il problema persiste dopo il riposizionamento del disco, sostituire il disco.
  - c. Se il messaggio dell'evento identifica un modulo, procedere nel modo seguente:
    - 1) Se il tipo di PHY specificato è Uscita, sostituire il cavo nella porta di uscita del modulo.
    - 2) Se il tipo di PHY specificato è Ingresso, sostituire il cavo nella porta di ingresso del modulo.
    - 3) Per gli altri tipi di PHY specificati oppure se la sostituzione del cavo non risolve il problema, sostituire il modulo specificato.
  - d. Se il problema persiste, controllare gli altri eventi che potrebbero indicare hardware guasto, ad esempio un evento che indica una condizione di sovratemperatura o un guasto dell'alimentatore e seguire le azioni consigliate per tali eventi.
  - e. Se il problema persiste, il guasto potrebbe essere nel midplane dell'enclosure. Sostituire la FRU dello chassis.

- **FQXST0275I PHY specificato abilitato.**

**Spiegazione**

PHY specificato abilitato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0298W Impostazione dell'orologio in tempo reale (RTC) del controller non valida.**

**Spiegazione**

Questo evento si verifica più frequentemente dopo un'interruzione di alimentazione in caso di errore della batteria dell'orologio in tempo reale. L'ora potrebbe essere impostata su un'ora fino a 5 minuti prima dell'interruzione di alimentazione oppure potrebbe essere stata reimpostata su 01-01-1980 00:00:00.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Controllare la data e l'ora del sistema. Se non sono corrette, impostare la data e l'ora corrette.
2. Cercare l'evento 246 e seguire l'azione consigliata per questo evento. Una volta risolto il problema, viene registrato l'evento 299.

- **FQXST0299I Ripristino dell'importazione dell'orologio in tempo reale (RTC) del controller riuscito.**

**Spiegazione**

Questo evento si verifica più frequentemente dopo un'interruzione di alimentazione imprevista.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0300I La frequenza della CPU è ora alta.**

**Spiegazione**

La frequenza della CPU è ora alta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0301I La frequenza della CPU è ora bassa.**

**Spiegazione**

La frequenza della CPU è ora bassa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0302I La frequenza dell'orologio della memoria DDR è ora alta.**

**Spiegazione**

La frequenza dell'orologio della memoria DDR è ora alta.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0303I La frequenza dell'orologio della memoria DDR è ora bassa.**

**Spiegazione**

La frequenza dell'orologio della memoria DDR è ora bassa.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0304I Il controller ha rilevato errori I2C che potrebbero essere stati ripristinati.**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato errori I2C che potrebbero essere stati ripristinati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0305I Numero di serie nella memoria flash del controller di storage (CS) non valido se confrontato al numero di serie nella memoria SEEPROM ID FRU del midplane o del modulo del controller. Il numero di serie valido è stato ripristinato automaticamente.**

**Spiegazione**

Numero di serie nella memoria flash del controller di storage (CS) non valido se confrontato al numero di serie nella memoria SEEPROM ID FRU del midplane o del modulo del controller. Il numero di serie valido è stato ripristinato automaticamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0306I Numero di serie del modulo del controller nella memoria flash del controller di storage (CS) non valido se confrontato al numero di serie nella memoria SEEPROM ID FRU del modulo del controller. Il numero di serie valido è stato ripristinato automaticamente.**

**Spiegazione**

Numero di serie del modulo del controller nella memoria flash del controller di storage (CS) non valido se confrontato al numero di serie nella memoria SEEPROM ID FRU del modulo del controller. Il numero di serie valido è stato ripristinato automaticamente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0307C Un sensore di temperatura in un'unità FRU del controller ha rilevato una condizione di sovratemperatura che ha determinato l'arresto del controller.**

**Spiegazione**

Un sensore di temperatura in un'unità FRU del controller ha rilevato una condizione di sovratemperatura che ha determinato l'arresto del controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Accertarsi che le ventole per il sistema di storage siano in esecuzione.
  2. Controllare la temperatura ambiente per accertarsi che non sia troppo elevata. L'intervallo di esercizio dell'enclosure è: 5\ufffd C-40\ufffd C (41\ufffd F-104\ufffd F).
  3. Verificare eventuali ostruzioni del flusso d'aria.
  4. Verificare che ci sia un modulo o un elemento di riempimento vuoto in ciascun vano del modulo nell'enclosure.
  5. Sostituire il modulo del controller che ha registrato l'errore.
- **FQXST0309I All'avvio del controller di gestione (CG) i dati IP vengono ottenuti dalla memoria SEEPROM ID FRU del midplane in cui sono persistenti. Se il sistema non è in grado di scriverli nella memoria SEEPROM l'ultima volta che è stata modificata, viene impostata una bandierina nella memoria flash. La bandierina viene controllata all'avvio e, se impostata, questo evento viene registrato e vengono utilizzati i dati IP nella memoria flash. I dati IP potrebbero non essere corretti se il modulo del controller è stato scambiato, poiché vengono utilizzati i dati nella memoria flash del controller.**

**Spiegazione**

All'avvio del controller di gestione (CG) i dati IP vengono ottenuti dalla memoria SEEPROM ID FRU del midplane in cui sono persistenti. Se il sistema non è in grado di scriverli nella memoria SEEPROM l'ultima volta che è stata modificata, viene impostata una bandierina nella memoria flash. La bandierina viene controllata all'avvio e, se impostata, questo evento viene registrato e vengono utilizzati i dati IP nella memoria flash. I dati IP potrebbero non essere corretti se il modulo del controller è stato scambiato, poiché vengono utilizzati i dati nella memoria flash del controller.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0310I In seguito a una ripetizione dell'analisi, sono stati completati il rilevamento back-end e l'inizializzazione di dati per almeno un processore EMP (Enclosure Management Processor). Questo evento non verrà nuovamente registrato al termine dell'elaborazione per altri processori EMP nel sistema.**

**Spiegazione**

In seguito a una ripetizione dell'analisi, sono stati completati il rilevamento back-end e l'inizializzazione di dati per almeno un processore EMP (Enclosure Management Processor). Questo evento non verrà nuovamente registrato al termine dell'elaborazione per altri processori EMP nel sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0311I Un utente ha avviato un ping di un host mediante l'interfaccia iSCSI.**

**Spiegazione**

Un utente ha avviato un ping di un host mediante l'interfaccia iSCSI.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0312I Questo evento viene utilizzato dai messaggi e-mail e dai trap SNMP in fase di test delle impostazioni di notifica. Questo evento non viene registrato nel log eventi.**

**Spiegazione**

Questo evento viene utilizzato dai messaggi e-mail e dai trap SNMP in fase di test delle impostazioni di notifica. Questo evento non viene registrato nel log eventi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0313M Errore del modulo del controller specificato. Questo evento può essere ignorato per una configurazione a controller singolo.**

**Spiegazione**

Errore del modulo del controller specificato. Questo evento può essere ignorato per una configurazione a controller singolo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

In un sistema a due controller, sostituire il modulo del controller guasto. Il LED di errore/servizio richiesto sarà acceso a luce continua (non lampeggiante).

- **FQXST0314M Unità FRU specificata in errore o non funzionante correttamente. Questo evento segue un altro evento specifico dell'unità FRU indicante un problema.**

**Spiegazione**

Unità FRU specificata in errore o non funzionante correttamente. Questo evento segue un altro evento specifico dell'unità FRU indicante un problema.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Cercare agli altri eventi specifici della FRU e seguire le azioni consigliate per tali eventi. Per determinare se la FRU deve essere sostituita, consultare la sezione sulla verifica del guasto al componente nella Guida all'installazione e alla sostituzione della FRU del prodotto.

- **FQXST0315C Modulo del controller non compatibile con l'enclosure.**

**Spiegazione**

Il controller verrà automaticamente arrestato. Se due controller non compatibili vengono inseriti o avviati nello stesso momento, un controller si arresterà in modo anomalo e l'altro interromperà l'avvio. Questo comportamento è previsto e previene la perdita dei dati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Spostare il modulo del controller su un enclosure compatibile.

- **FQXST0316I La licenza temporanea per una funzione scadrà entro 10 giorni. Qualsiasi componente creato con la funzione rimarrà accessibile, ma non sarà possibile creare nuovi componenti alla scadenza della licenza.**

**Spiegazione**

La licenza temporanea per una funzione scadrà entro 10 giorni. Qualsiasi componente creato con la funzione rimarrà accessibile, ma non sarà possibile creare nuovi componenti alla scadenza della licenza.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0316W La licenza temporanea per una funzione è scaduta.**

**Spiegazione**

Qualsiasi componente creato con la funzione rimane accessibile, tuttavia non sarà possibile creare nuovi componenti.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Per continuare ad utilizzare la funzione, acquistare una licenza permanente.

- **FQXST0317M Si è verificato un errore grave nell'interfaccia del disco del controller di storage. Il controller verrà arrestato dal controller partner.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore grave nell'interfaccia del disco del controller di storage. Il controller verrà arrestato dal controller partner.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Tracciare visivamente il cablaggio tra i moduli del controller e i moduli di espansione.
2. Se il cablaggio è OK, sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.
3. Se il problema si ripresenta, sostituire il modulo di espansione collegato al modulo del controller.

- **FQXST0319W Errore del disco disponibile specificato.**

**Spiegazione**

Errore del disco disponibile specificato.



**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il disco con uno dello stesso tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) e della stessa capacità o di capacità superiore. Per prestazioni I/O ottimali continue, il disco sostitutivo deve avere le stesse prestazioni o addirittura prestazioni superiori rispetto al disco sostituito.

- **FQXST0322W Il controller dispone di una versione del controller di storage precedente a quella utilizzata per creare il database di autenticazione CHAP nella memoria flash del controller.**

**Spiegazione**

Impossibile leggere o aggiornare il database CHAP. Tuttavia, i nuovi record possono essere aggiunti e andranno a sostituire il database esistente con un nuovo database utilizzando il numero di versione noto più recente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Aggiornare la versione firmware del controller a una versione il cui controller di storage è compatibile con la versione del database specificata.
2. Se non stati aggiunti record, il database diventa accessibile e rimane intatto.
3. Se sono stati aggiunti record, il database diventa accessibile ma contiene solo i nuovi record.

- **FQXST0352I Sono disponibili dati di asserzione o di dump dello stack del controller di espansione (CE).**

**Spiegazione**

Sono disponibili dati di asserzione o di dump dello stack del controller di espansione (CE).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0353I I dati di asserzione e di dump dello stack del controller di espansione (CE) sono stati cancellati.**

**Spiegazione**

I dati di asserzione e di dump dello stack del controller di espansione (CE) sono stati cancellati.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0354I La topologia SAS è stata modificata in una porta host. Almeno un PHY è attivo. Ad esempio, è stato collegato il cavo SAS che collega una porta host del controller a un host.**

**Spiegazione**

La topologia SAS è stata modificata in una porta host. Almeno un PHY è attivo. Ad esempio, è stato collegato il cavo SAS che collega una porta host del controller a un host.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0354W La topologia SAS è stata modificata in una porta host. Almeno un PHY si è arrestato. Ad esempio, è stato scollegato il cavo SAS che collega una porta host del controller a un host.**

**Spiegazione**

La topologia SAS è stata modificata in una porta host. Almeno un PHY si è arrestato. Ad esempio, è stato scollegato il cavo SAS che collega una porta host del controller a un host.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Controllare il collegamento dei cavi tra la porta specificata e l'host.
2. Monitorare il log per vedere se il problema persiste.

- **FQXST0355W Il pulsante di debug sul modulo del controller è stato bloccato nella posizione di accensione durante l'avvio.**

**Spiegazione**

Il pulsante di debug sul modulo del controller è stato bloccato nella posizione di accensione durante l'avvio.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se il pulsante rimane premuto, sostituire il modulo del controller.

- **FQXST0356W Questo evento può risultare solo da test eseguiti nell'ambiente di produzione.**

**Spiegazione**

Questo evento può risultare solo da test eseguiti nell'ambiente di produzione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Seguire il processo di produzione.

- **FQXST0357W Questo evento può risultare solo da test eseguiti nell'ambiente di produzione.**

**Spiegazione**

Questo evento può risultare solo da test eseguiti nell'ambiente di produzione.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Seguire il processo di produzione.

- **FQXST0358C Tutti i PHY sono disattivati per il canale del disco specificato. Il sistema è danneggiato e non a tolleranza d'errore, poiché tutti i dischi sono in uno stato a trasferimento singolo.**

**Spiegazione**

Tutti i PHY sono disattivati per il canale del disco specificato. Il sistema è danneggiato e non a tolleranza d'errore, poiché tutti i dischi sono in uno stato a trasferimento singolo.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Spegnerne l'enclosure del controller, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderlo.
2. Se l'evento 359 è stato registrato per il canale specificato, a indicare che la condizione non esiste più, non è richiesta alcuna azione.
3. Se la condizione persiste, indica un problema di hardware in uno dei moduli del controller oppure nel midplane dell'enclosure del controller. Per assistenza nell'identificazione della FRU da sostituire, consultare la sezione Risorse a pagina 6 per la diagnostica e la risoluzione dei problemi.

- **FQXST0358W Alcuni PHY sono disattivati per il canale del disco specificato.**

**Spiegazione**

Alcuni PHY sono disattivati per il canale del disco specificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Monitorare il log per vedere se la condizione persiste.
2. Se l'evento 359 è stato registrato per il canale specificato, a indicare che la condizione non esiste più, non è richiesta alcuna azione.
3. Se la condizione persiste, indica un problema di hardware in uno dei moduli del controller oppure nel midplane dell'enclosure del controller. Per assistenza nell'identificazione della FRU da sostituire, consultare la sezione Risorse a pagina 6 per la diagnostica e la risoluzione dei problemi.

- **FQXST0359I Tutti i PHY disattivati per il canale del disco specificato sono stati ripristinati e sono ora attivi.**

**Spiegazione**

Tutti i PHY disattivati per il canale del disco specificato sono stati ripristinati e sono ora attivi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0360I La velocità del PHY del disco specificato è stata rinegoziata.**

**Spiegazione**

La velocità del PHY del disco specificato è stata rinegoziata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0361C L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con la pianificazione specificata.**

**Spiegazione**

L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con la pianificazione specificata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Intraprendere l'azione di ripristino appropriata in base al problema specifico.

- **FQXST0361I É stata inizializzata un'attività pianificata.**

**Spiegazione**

É stata inizializzata un'attività pianificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0361M L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con la pianificazione specificata.**

**Spiegazione**

L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con la pianificazione specificata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Intraprendere l'azione di ripristino appropriata in base al problema specifico.

- **FQXST0361W L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con la pianificazione specificata.**

**Spiegazione**

L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con la pianificazione specificata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Intraprendere l'azione di ripristino appropriata in base al problema specifico.

- **FQXST0362C L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con l'attività specificata.**

**Spiegazione**

L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con l'attività specificata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Intraprendere l'azione di ripristino appropriata in base al problema specifico.

- **FQXST0362I L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con l'attività specificata.**

**Spiegazione**

L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con l'attività specificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0362M L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con l'attività specificata.**

**Spiegazione**

L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con l'attività specificata.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Intraprendere l'azione di ripristino appropriata in base al problema specifico.

- **FQXST0362W L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con l'attività specificata.**

**Spiegazione**

L'utilità di pianificazione ha riscontrato un problema con l'attività specificata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Intraprendere l'azione di ripristino appropriata in base al problema specifico.

- **FQXST0363I Al riavvio del controller di gestione (CG), le versioni firmware attualmente installate verranno confrontate con quelle nel bundle installato più di recente. Se la versione corrisponde,**

**questo evento viene registrato con gravità Informativo. I componenti verificati includono CPLD, controller di espansione (CE), controller di storage (CS) e controller di gestione (CG).**

**Spiegazione**

Al riavvio del controller di gestione (CG), le versioni firmware attualmente installate verranno confrontate con quelle nel bundle installato più di recente. Se la versione corrisponde, questo evento viene registrato con gravità Informativo. I componenti verificati includono CPLD, controller di espansione (CE), controller di storage (CS) e controller di gestione (CG).

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0363M Al riavvio del controller di gestione (CG), le versioni firmware attualmente installate verranno confrontate con quelle nel bundle installato più di recente.**

**Spiegazione**

All'aggiornamento del firmware, è importante che tutti i componenti vengano aggiornati correttamente affinché il sistema possa funzionare correttamente. I componenti verificati includono CPLD, controller di espansione (CE), controller di storage (CS) e controller di gestione (CG).

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Reinstallare il pacchetto del firmware.

- **FQXST0364I Il bus di broadcast viene eseguito come generazione 1.**

**Spiegazione**

Il bus di broadcast viene eseguito come generazione 1.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0365M Si è verificato un errore ECC irreversibile nella memoria della CPU del controller di storage più di una volta, a indicare un probabile guasto hardware.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore ECC irreversibile nella memoria della CPU del controller di storage più di una volta, a indicare un probabile guasto hardware.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0365W Si è verificato un errore ECC irreversibile nella memoria della CPU del controller di storage.**

**Spiegazione**

Questo evento è stato registrato con una gravità di Avvertenza per fornire informazioni che potrebbero essere utili all'assistenza tecnica, tuttavia nessuna azione è necessaria al momento. Verrà registrato con una gravità di Errore se è necessario sostituire il modulo del controller.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXST0400I Il log specificato è stato compilato a un livello tale da richiederne il trasferimento in un sistema di raccolta di log.**

**Spiegazione**

Il log specificato è stato compilato a un livello tale da richiederne il trasferimento in un sistema di raccolta di log.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0401W Il log specificato è stato compilato a un livello tale in cui i dati diagnostici verranno persi se il log non verrà trasferito in un sistema di raccolta di log.**

**Spiegazione**

Il log specificato è stato compilato a un livello tale in cui i dati diagnostici verranno persi se il log non verrà trasferito in un sistema di raccolta di log.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**



No

**Intervento dell'utente**

Trasferire il file di log al sistema di raccolta di log.

- **FQXST0402M Il log specificato è andato a capo e ha iniziato a sovrascrivere i dati diagnostici più obsoleti.**

**Spiegazione**

Il log specificato è andato a capo e ha iniziato a sovrascrivere i dati diagnostici più obsoleti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ricercare la causa per cui il sistema di raccolta di log non sta trasferendo i log prima che vengano sovrascritti. Ad esempio, i log gestiti potrebbero essere stati abilitati senza configurare una destinazione alla quale inviare i log.

- **FQXST0412W Disco guasto nel gruppo di dischi RAID-6 specificato. Il gruppo di dischi è online con stato FTDN (a tolleranza d'errore con un disco guasto).**

**Spiegazione**

In presenza di una riserva dedicata o globale del tipo e delle dimensioni appropriati, la riserva verrà utilizzata per ricostruire automaticamente il gruppo di dischi e verranno registrati gli eventi 9 e 37. Se non è presente un disco di riserva utilizzabile ma esiste un disco disponibile del tipo e delle dimensioni appropriati e la funzione di riserve dinamiche è abilitata, il disco viene utilizzato per ricostruire automaticamente il gruppo di dischi e verrà registrato l'evento 37.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Se l'evento 37 non è stato registrato, una riserva del tipo e delle dimensioni appropriati non è disponibile per la ricostruzione. Sostituire il disco guasto con uno dello stesso tipo e della stessa capacità o di capacità superiore e, se necessario, configurarlo come riserva. Confermare questa operazione controllando se gli eventi 9 e 37 sono stati registrati.
2. In caso contrario, la ricostruzione viene avviata automaticamente e viene registrato l'evento 37. Sostituire il disco guasto e configurare la sostituzione come riserva dedicata (solo lineare) o globale per un uso futuro. Per prestazioni I/O ottimali continuative, le prestazioni del disco sostitutivo devono essere uguali o migliori.
3. Confermare che tutti i dischi guasti siano stati sostituiti e che siano stati configurati dischi di riserva sufficienti per un uso futuro.

- **FQXST0442W La diagnostica POST (Power-On Self Test) ha rilevato un errore hardware in un chip UART.**

**Spiegazione**

La diagnostica POST (Power-On Self Test) ha rilevato un errore hardware in un chip UART.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0454I Un utente ha modificato il ritardo di interruzione di rotazione dell'unità per il gruppo di dischi specificato nel valore specificato.**

**Spiegazione**

Un utente ha modificato il ritardo di interruzione di rotazione dell'unità per il gruppo di dischi specificato nel valore specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0455W Il controller ha rilevato che la velocità del collegamento della porta host configurata ha superato la capacità di un modello SFP FC. La velocità è stata automaticamente ridotta al valore massimo supportato da tutti i componenti hardware nel percorso dati.**

**Spiegazione**

Il controller ha rilevato che la velocità del collegamento della porta host configurata ha superato la capacità di un modello SFP FC. La velocità è stata automaticamente ridotta al valore massimo supportato da tutti i componenti hardware nel percorso dati.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire la porta SFP nella porta specificata con una SFP che supporti una velocità superiore.

- **FQXST0456W L'IQN del sistema è stato generato dall'OUI predefinito, poiché i controller non hanno letto l'OUI dai dati FRU ID del midplane durante l'avvio. Se l'IQN non è corretto per il sistema, gli host iSCSI potrebbero non essere in grado di accedere al sistema.**

**Spiegazione**

L'IQN del sistema è stato generato dall'OUI predefinito, poiché i controller non hanno letto l'OUI dai dati FRU ID del midplane durante l'avvio. Se l'IQN non è corretto per il sistema, gli host iSCSI potrebbero non essere in grado di accedere al sistema.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se l'evento 270 viene registrato con codice di stato 0 allo stesso momento circa, riavviare i controller di storage.

- **FQXST0457I È stato creato il pool virtuale specificato.**

**Spiegazione**

È stato creato il pool virtuale specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0458I Sono stati aggiunti gruppi di dischi al pool virtuale specificato.**

**Spiegazione**

Sono stati aggiunti gruppi di dischi al pool virtuale specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0459I È stata avviata la rimozione dei gruppi di dischi specificati. Al termine dell'operazione verrà registrato l'evento 470.**

**Spiegazione**

È stata avviata la rimozione dei gruppi di dischi specificati. Al termine dell'operazione verrà registrato l'evento 470.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0460M Il gruppo di dischi specificato non è presente nel pool virtuale specificato. Ciò può essere riconducibile a unità disco mancanti o enclosure non connessi o spenti.**

**Spiegazione**

Il gruppo di dischi specificato non è presente nel pool virtuale specificato. Ciò può essere riconducibile a unità disco mancanti o enclosure non connessi o spenti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che tutti i dischi siano installati e che tutti gli enclosure siano connessi e accesi. Una volta risolto il problema, viene registrato l'evento 461.

- **FQXST0461I Il gruppo di dischi specificato non è presente nel pool virtuale specificato è stato ripristinato. Questo evento indica che è stato risolto un problema segnalato dall'evento 460.**

**Spiegazione**

Il gruppo di dischi specificato non è presente nel pool virtuale specificato è stato ripristinato. Questo evento indica che è stato risolto un problema segnalato dall'evento 460.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0462I Il pool virtuale specificato ha superato una delle soglie per le pagine allocate.**

**Spiegazione**

Sono disponibili tre soglie, due delle quali configurabili dall'utente. La terza impostazione, la più alta, viene configurata automaticamente dal controller e non può essere modificata. Questo evento è stato registrato con gravità di avvertenza se la soglia elevata è superata e il pool virtuale è overcommitted. Overcommitted significa che le dimensioni totali con commit di tutti i volumi virtuali superano lo spazio fisico nel pool virtuale. Se l'utilizzo dello storage scende al di sotto della soglia, viene registrato l'evento 463.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0462M Il pool virtuale specificato ha raggiunto il limite di storage.**

**Spiegazione**

Sono disponibili tre soglie, due delle quali configurabili dall'utente. La terza impostazione, la più alta, viene configurata automaticamente dal controller e non può essere modificata. Questo evento è stato registrato con una gravità di avvertenza se una soglia elevata viene superata e il pool virtuale è overcommitted. Overcommitted significa che le dimensioni totali con commit di tutti i volumi virtuali

superano lo spazio fisico nel pool virtuale. Se l'utilizzo dello storage scende al di sotto della soglia, viene registrato l'evento 463.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

È necessario ridurre immediatamente l'utilizzo dello storage o aggiungere ulteriore capacità.

- **FQXST0462W Il pool virtuale specificato supera la soglia più alta per le pagine allocate, quindi il pool virtuale è overcommitted.**

**Spiegazione**

Sono disponibili tre soglie, due delle quali configurabili dall'utente. La terza impostazione, la più alta, viene configurata automaticamente dal controller e non può essere modificata. Questo evento è stato registrato con gravità di avvertenza se una soglia elevata è superata e il pool virtuale overcommitted. Overcommitted significa che le dimensioni totali con commit di tutti i volumi virtuali superano lo spazio fisico nel pool virtuale. Se l'utilizzo dello storage scende al di sotto della soglia, viene registrato l'evento 463.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

È necessario ridurre immediatamente l'utilizzo dello storage o aggiungere ulteriore capacità.

- **FQXST0463I Il pool virtuale specificato è sceso al di sotto di una delle soglie per le pagine allocate. Questo evento indica che non è più applicabile una condizione segnalata dall'evento 462.**

**Spiegazione**

Il pool virtuale specificato è sceso al di sotto di una delle soglie per le pagine allocate. Questo evento indica che non è più applicabile una condizione segnalata dall'evento 462.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0464W Un utente ha inserito un cavo o una SFP non supportati nella porta host del controller specificata.**

**Spiegazione**

Un utente ha inserito un cavo o una SFP non supportati nella porta host del controller specificata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il cavo o l'SFP con un cavo o una SFP di un tipo supportato.

- **FQXST0465I Un utente ha rimosso un cavo o una SFP non supportati dalla porta host del controller specificata.**

**Spiegazione**

Un utente ha rimosso un cavo o una SFP non supportati dalla porta host del controller specificata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0466I È stato eliminato il pool virtuale specificato.**

**Spiegazione**

È stato eliminato il pool virtuale specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0467I Il gruppo di dischi specificato è stato aggiunto.**

**Spiegazione**

Il gruppo di dischi specificato è stato aggiunto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0468I La temperatura del dispositivo FPGA è tornata al normale intervallo di esercizio ed è stata ripristinata la velocità dei bus che connettono il dispositivo FPGA gli adattatori downstream. La velocità è stata ridotta per compensare una condizione di sovratemperatura FPGA. Questo evento indica che è stato risolto un problema segnalato dall'evento 469.**

**Spiegazione**

La temperatura del dispositivo FPGA è tornata al normale intervallo di esercizio ed è stata ripristinata la velocità dei bus che connettono il dispositivo FPGA agli adattatori downstream. La velocità è stata ridotta per compensare una condizione di sovratemperatura FPGA. Questo evento indica che è stato risolto un problema segnalato dall'evento 469.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0469W La velocità dei bus che connettono il dispositivo FPGA agli adattatori downstream è stata ridotta per compensare una condizione di sovratemperatura del dispositivo FPGA. Il sistema di storage è operativo, tuttavia le prestazioni I/O sono ridotte.**

**Spiegazione**

La velocità dei bus che connettono il dispositivo FPGA agli adattatori downstream è stata ridotta per compensare una condizione di sovratemperatura del dispositivo FPGA. Il sistema di storage è operativo, tuttavia le prestazioni I/O sono ridotte.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Accertarsi che le ventole nel sistema di storage siano in esecuzione.
2. Controllare la temperatura ambiente per accertarsi che non sia troppo elevata. L'intervallo di esercizio dell'enclosure è: 5\ufffdC-40\ufffdC (41\ufffdF-104\ufffdF).
3. Verificare eventuali ostruzioni del flusso d'aria.
4. Verificare che ci sia un modulo o un elemento di riempimento vuoto in ciascun vano del modulo nell'enclosure.
5. Sostituire il modulo del controller che ha registrato l'errore.

Una volta risolto il problema, viene registrato l'evento 468.

- **FQXST0470I La rimozione dei gruppi di dischi specificati è stata completata.**

**Spiegazione**

La rimozione dei gruppi di dischi specificati è stata completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0473I Il volume specificato utilizza più risorse rispetto alla percentuale di soglia del relativo pool virtuale.**

**Spiegazione**

L'utilizzo dello storage ha incrociato la soglia definita dall'utente per questo volume. Se l'utilizzo dello storage scende al di sotto della soglia, viene registrato l'evento 474.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0474I Il volume specificato non utilizza più della percentuale di soglia del relativo pool virtuale. Questo evento indica che non è più applicabile la condizione segnalata dall'evento 473.**

**Spiegazione**

Il volume specificato non utilizza più della percentuale di soglia del relativo pool virtuale. Questo evento indica che non è più applicabile la condizione segnalata dall'evento 473.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0476W La temperatura della CPU ha superato l'intervallo sicuro e la CPU è ora in stato di protezione automatica. Gli IOPS sono stati ridotti. Il sistema di storage è operativo, tuttavia le prestazioni I/O sono ridotte.**

**Spiegazione**

La temperatura della CPU ha superato l'intervallo sicuro e la CPU è ora in stato di protezione automatica. Gli IOPS sono stati ridotti. Il sistema di storage è operativo, tuttavia le prestazioni I/O sono ridotte.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Accertarsi che le ventole nel sistema di storage siano in esecuzione.
2. Controllare la temperatura ambiente per accertarsi che non sia troppo elevata. L'intervallo di esercizio dell'enclosure è: 5\ufffdC-40\ufffdC (41\ufffdF-104\ufffdF).
3. Verificare eventuali ostruzioni del flusso d'aria.



4. Verificare che ci sia un modulo o un elemento di riempimento vuoto in ciascun vano del modulo nell'enclosure.
5. Sostituire il modulo del controller che ha registrato l'errore.

Una volta risolto il problema, viene registrato l'evento 478.

- **FQXST0477I La temperatura della CPU ha superato l'intervallo normale, pertanto la velocità della CPU è stata ridotta. Gli IOPS sono stati ridotti. Il sistema di storage è operativo, tuttavia le prestazioni I/O sono ridotte.**

**Spiegazione**

La temperatura della CPU ha superato l'intervallo normale, pertanto la velocità della CPU è stata ridotta. Gli IOPS sono stati ridotti. Il sistema di storage è operativo, tuttavia le prestazioni I/O sono ridotte.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0478I È stato risolto un problema segnalato dall'evento 476 o 477.**

**Spiegazione**

È stato risolto un problema segnalato dall'evento 476 o 477.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0479M Il controller che ha segnalato questo evento non è stato in grado di cancellare i dati o ripristinarli dalla memoria non volatile.**

**Spiegazione**

Ciò indica molto probabilmente un guasto nella scheda CompactFlash, ma potrebbe essere riconducibile a un altro problema con il modulo del controller. Il controller di storage che ha registrato questo evento verrà interrotto dal proprio controller partner, che utilizzerà la copia dei dati per eseguire la cancellazione o il ripristino.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Riavviare il controller di storage interrotto.

2. Sostituire la scheda CompactFlash.
  3. Arrestare il controller di storage e sostituire il modulo del controller.
- **FQXST0480M È stato rilevato un conflitto di indirizzi IP per la porta iSCSI del sistema di storage specificata. L'indirizzo IP specificato è già in uso.**

**Spiegazione**

È stato rilevato un conflitto di indirizzi IP per la porta iSCSI del sistema di storage specificata. L'indirizzo IP specificato è già in uso.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Contattare l'amministratore della rete dati per assistenza nella risoluzione del conflitto di indirizzi IP.

- **FQXST0481M Il monitor periodico dell'hardware CompactFlash ha rilevato un errore. Il controller è passato alla modalità write-through, con una riduzione delle prestazioni I/O.**

**Spiegazione**

Il monitor periodico dell'hardware CompactFlash ha rilevato un errore. Il controller è passato alla modalità write-through, con una riduzione delle prestazioni I/O.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Riavviare il controller di storage che ha registrato questo evento.
2. Arrestare il controller di storage e sostituire la scheda CompactFlash.
3. Arrestare il controller di storage e sostituire il modulo del controller.

- **FQXST0482W Uno dei bus PCIe è in esecuzione con un numero di corsie inferiore rispetto alla condizione ottimale.**

**Spiegazione**

Questo evento è il risultato di un problema hardware che ha determinato l'utilizzo di un numero inferiore di corsie da parte del controller. Il sistema funziona con un numero inferiore di corsie, tuttavia le prestazioni I/O sono danneggiate.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0483M La connessione del modulo di espansione per il canale del disco specificato non è valida. Una porta di uscita è connessa a una porta di uscita oppure una porta di ingresso è connessa a una porta di uscita errata.**

#### **Spiegazione**

La connessione del modulo di espansione per il canale del disco specificato non è valida. Una porta di uscita è connessa a una porta di uscita oppure una porta di ingresso è connessa a una porta di uscita errata.

#### **Gravità**

Critico

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Tracciare visivamente il cablaggio tra gli enclosure e correggere il cablaggio.

- **FQXST0484W Nessuna riserva compatibile disponibile per ricostruire questo gruppo di dischi in presenza di un disco guasto. Solo i gruppi di dischi con riserve dedicate o riserve globali idonee inizieranno la ricostruzione automaticamente.**

#### **Spiegazione**

Questa situazione rischia di compromettere i dati, in quanto richiede un intervento dell'utente per configurare un disco come riserva dedicata o globale prima che possa essere avviata la ricostruzione sul gruppo di dischi specificato nell'eventualità futura di un disco guasto nel gruppo. Se l'ultima riserva globale è stata eliminata o utilizzata per la ricostruzione, TUTTI i gruppi di dischi che non hanno almeno una riserva dedicata sono a rischio di compromissione. Anche se potrebbero esistere delle riserve globali ancora disponibili, queste non possono essere utilizzate per la ricostruzione di un gruppo di dischi se il gruppo di dischi utilizza dischi di capacità più ampia o un tipo di disco diverso. Pertanto, questo evento potrebbe essere registrato anche quando esistono riserve globali non utilizzate. Se la funzione di riserve dinamiche è abilitata (solo lineare), questo evento verrà registrato anche se esiste un disco disponibile che potrebbe essere utilizzato per la ricostruzione.

#### **Gravità**

Avvertenza

#### **Manutenzione con log**

No

#### **Avvisa automaticamente il supporto**

No

#### **Intervento dell'utente**

Configurare i dischi come riserve dedicate o riserve globali.

- Per una riserva dedicata, il disco deve essere dello stesso tipo degli altri dischi nel gruppo di dischi lineare, di capacità almeno uguale alla capacità del disco più piccolo nel gruppo di dischi lineare e con prestazioni uguali o migliori.
  - Per una riserva globale, è preferibile scegliere un disco della stessa capacità del disco della capacità più ampia dello stesso tipo nel sistema e con prestazioni uguali o migliori. Se il sistema contiene un misto di tipi di disco (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS), è necessario specificare almeno una riserva globale di ciascun tipo (a meno che non siano state utilizzate le riserve dedicate per proteggere ciascun gruppo di dischi di un determinato tipo, condizione che si applica solo a una configurazione di storage lineare).
- **FQXST0485W Il gruppo di dischi specificato è stato messo in quarantena onde evitare la scrittura di dati obsoleti potenzialmente presenti nel controller che ha registrato questo evento.**

## Spiegazione

Questo evento viene registrato per segnalare che il gruppo di dischi specificato è stato inserito in uno stato offline di quarantena (stato di QTOF) per evitare la perdita di dati. Il controller che ha registrato questo evento ha rilevato (tramite le informazioni salvate nei metadati del gruppo di dischi) che potrebbe contenere dati obsoleti che potrebbero non essere scritti nel gruppo di dischi. I dati rischiano di essere persi se non si seguono attentamente le azioni consigliate. Questa situazione è generalmente causata dalla rimozione di un modulo del controller senza prima averlo arrestato e dall'inserimento di un modulo del controller diverso al suo posto. Per evitare questo problema in futuro, arrestare sempre il controller di storage in un modulo del controller prima di rimuoverlo. Questa situazione potrebbe essere inoltre causata da un errore della scheda CompactFlash, come specificato dall'evento 204.

## Gravità

Avvertenza

## Manutenzione con log

No

## Avvisa automaticamente il supporto

No

## Intervento dell'utente

- Se viene registrato l'evento 204, seguire le azioni consigliate per l'evento 204.
- Se l'evento 204 NoN viene registrato, eseguire le seguenti azioni consigliate:
  - Se l'evento 486 non viene registrato allo stesso momento circa dell'evento 485, reinserire il modulo del controller rimosso, arrestarlo, quindi rimuoverlo nuovamente.
  - Se gli eventi 485 e 486 vengono registrati all'incirca nello stesso momento, attendere almeno 5 minuti affinché il processo di ripristino automatico venga completato. Quindi eseguire l'accesso e confermare che entrambi i moduli del controller siano operativi. È possibile determinare se i controller sono operativi attraverso il comando CLI show controllers o l'SMC. Nella maggior parte dei casi, il sistema tornerà attivo e non sono necessarie ulteriori azioni. Se entrambi i moduli del controller non diventano operativi in 5 minuti, potrebbe verificarsi una perdita di dati. Se entrambi i controller non sono operativi, seguire questo processo di ripristino:
    1. Rimuovere il modulo del controller che ha registrato per primo l'evento 486.
    2. Spegnerne l'enclosure del controller, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderlo.
    3. Attendere il riavvio del modulo del controller, quindi eseguire nuovamente l'accesso.
    4. Controllare lo stato dei gruppi di dischi. Se uno dei gruppi di dischi ha uno stato offline di quarantena (stato di QTOF), rimuovere questi gruppi di dischi dalla quarantena.
    5. Reinserire il modulo del controller precedentemente rimosso. Il riavvio dovrebbe essere ora completato correttamente.

- **FQXST0486W È stato avviato un processo di ripristino per evitare la scrittura di dati obsoleti potenzialmente presenti nel controller che ha registrato questo evento.**

## Spiegazione

Il controller che ha registrato questo evento ha rilevato (tramite le informazioni salvate nei metadati del gruppo di dischi) che potrebbe contenere dati obsoleti che non dovrebbero essere scritti nei gruppi di dischi. Il controller registrerà questo evento, riavvierà il controller partner, attenderà 10 secondi, quindi si arresterà. Il controller partner riavvierà quindi questo controller ed eseguirà il mirroring dei dati della cache corretti sul controller. Questa procedura consentirà, nella maggior parte dei casi, di scrivere tutti i dati correttamente senza alcuna perdita di dati e senza la scrittura di dati obsoleti.

## Gravità

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Attendere almeno cinque minuti per il completamento del processo di ripristino automatico. Quindi eseguire l'accesso e confermare che entrambi i moduli del controller siano operativi. È possibile determinare se i controller sono operativi attraverso il comando CLI show redundancy-mode. Nella maggior parte dei casi, il sistema tornerà attivo e non è richiesta nessuna azione.
2. Se entrambi i moduli del controller non diventano operativi in cinque minuti, vedere le azioni consigliate per l'evento 485 che verranno registrate nello stesso momento circa.

- **FQXST0487I Sono state reimpostate le statistiche cronologiche delle prestazioni.**

**Spiegazione**

Sono state reimpostate le statistiche cronologiche delle prestazioni.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0488I Creazione di un gruppo di volumi avviata.**

**Spiegazione**

Creazione di un gruppo di volumi avviata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0489I Creazione di un gruppo di volumi completata.**

**Spiegazione**

Creazione di un gruppo di volumi completata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0490I Creazione di un gruppo di volumi non riuscita.**

**Spiegazione**

Creazione di un gruppo di volumi non riuscita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0491I Creazione di un gruppo di volumi avviata.**

**Spiegazione**

Creazione di un gruppo di volumi avviata.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0492I È stato annullato il raggruppamento dei volumi in un gruppo.**

**Spiegazione**

È stato annullato il raggruppamento dei volumi in un gruppo.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0493I È stato modificato un gruppo di volumi.**

**Spiegazione**

È stato modificato un gruppo di volumi.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0495W L' algoritmo per l'instradamento del percorso migliore ha selezionato il percorso alternativo sul disco specificato, poiché il numero di errori I/O nel percorso principale ha raggiunto la soglia specificata.**

**Spiegazione**

Il controller che registra questo evento indica il canale (percorso) in cui si è verificato il problema. Ad esempio, se il controller B registra il problema, questo si trova nella catena di cavi e nei moduli di espansione collegati al modulo del controller B.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

- Se questo evento viene registrato costantemente per un solo disco in un enclosure, procedere come segue:
  1. Sostituire il disco.
  2. Se questa operazione non risolve il problema, il guasto è probabilmente nel midplane dell'enclosure. Sostituire la FRU dello chassis per l'enclosure specificato.
- Se questo evento viene registrato per più di un disco in un enclosure o più dischi in più enclosure, procedere come segue:
  1. Controllare se ci sono cavi SAS disconnessi nel percorso non valido. Se non ci sono cavi disconnessi, sostituire il cavo che collega la porta di ingresso nell'enclosure più in alto nel flusso con errori restituiti. Se ciò non risolve il problema, sostituire gli altri cavi nel percorso non valido, uno alla volta finché il problema non viene risolto.
  2. Sostituire i moduli di espansione che si trovano nel percorso non valido. Iniziare con il modulo più in alto nel flusso in un enclosure con errori restituiti. Se ciò non risolve il problema, sostituire gli altri moduli di espansione (e il modulo del controller) in alto nel flusso degli enclosure interessati, uno alla volta finché il problema viene risolto.
  3. Se questa operazione non risolve il problema, il guasto è probabilmente nel midplane dell'enclosure. Sostituire la FRU dello chassis dell'enclosure più in alto nel flusso con errori restituiti. Se ciò non risolve il problema ed esiste più di un enclosure con errori restituiti, sostituire la FRU dello chassis degli altri enclosure con errori restituiti finché il problema non viene risolto.

- **FQXST0496W È stato rilevato un tipo di disco non supportato.**

**Spiegazione**

È stato rilevato un tipo di disco non supportato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il disco con uno di un tipo supportato.

- **FQXST0501M L'hardware dell'enclosure non è compatibile con il firmware del modulo I/O. Il firmware del controller di espansione ha rilevato un'incompatibilità con il tipo di midplane. A titolo preventivo, l'accesso al disco è stato disabilitato nell'enclosure.**

**Spiegazione**

L'hardware dell'enclosure non è compatibile con il firmware del modulo I/O. Il firmware del controller di espansione ha rilevato un'incompatibilità con il tipo di midplane. A titolo preventivo, l'accesso al disco è stato disabilitato nell'enclosure.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il sistema di storage al firmware più recente.

- **FQXST0502I La durata rimanente dell'unità SSD specificata è pari o inferiore al 20%.**

**Spiegazione**

Questo evento verrà registrato nuovamente con una gravità di avvertenza man mano che l'unità SSD si avvicina al termine del ciclo di vita.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0502W La durata rimanente dell'unità SSD specificata è pari o inferiore al 5%.**

**Spiegazione**

Questo evento verrà registrato nuovamente man mano che il dispositivo raggiungerà il termine del ciclo di vita.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Assicurarsi di disporre di un'unità SSD di riserva dello stesso tipo e della stessa capacità.
2. Se è disponibile una riserva, si consiglia di sostituire l'unità SSD ora.

- **FQXST0503I Il monitor IBEEM (Intelligent BackEnd Error Monitor) ha rilevato la segnalazione di errori continui per il PHY specificato. Il monitor IBEEM ha registrato questo evento aver monitorato il PHY per 30 minuti.**

**Spiegazione**



Il monitor IBEEM (Intelligent BackEnd Error Monitor) ha rilevato la segnalazione di errori continui per il PHY specificato. Il monitor IBEEM ha registrato questo evento aver monitorato il PHY per 30 minuti.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0504I L'accesso del debug del servizio al sistema è stato abilitato o disabilitato da un utente. L'autorizzazione dell'accesso del debug del servizio potrebbe avere implicazioni relative alla sicurezza. Al termine della diagnosi è consigliabile non consentire tale accesso.**

**Spiegazione**

L'accesso del debug del servizio al sistema è stato abilitato o disabilitato da un utente.

L'autorizzazione dell'accesso del debug del servizio potrebbe avere implicazioni relative alla sicurezza. Al termine della diagnosi è consigliabile non consentire tale accesso.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0505W Il pool virtuale specificato è stato creato con dimensioni inferiori a 500 GB, ciò può determinare un comportamento imprevedibile. Il sistema di storage potrebbe non funzionare correttamente.**

**Spiegazione**

Il pool virtuale specificato è stato creato con dimensioni inferiori a 500 GB, ciò può determinare un comportamento imprevedibile. Il sistema di storage potrebbe non funzionare correttamente.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiungere i gruppi di dischi al pool virtuale per aumentare le dimensioni del pool.

- **FQXST0506I È stata avviata l'aggiunta del gruppo di dischi specificato. Al termine dell'operazione verrà registrato l'evento 467.**

**Spiegazione**

È stata avviata l'aggiunta del gruppo di dischi specificato. Al termine dell'operazione verrà registrato l'evento 467.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0507I La velocità di collegamento del disco specificato non corrisponde alla capacità della velocità di collegamento dell'enclosure.**

**Spiegazione**

Questo evento viene registrato quando la velocità del collegamento negoziata automaticamente è inferiore alla velocità massima supportata dall'enclosure. Il disco è funzionale, ma le prestazioni I/O sono ridotte. Questo evento potrebbe essere registrato per un canale o per entrambi i canali del disco.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0508M Il pool virtuale specificato è offline, insieme ai relativi volumi.**

**Spiegazione**

Tutti i dati nel pool virtuale sono andati persi. Questa condizione può essere causata da metadati del pool virtuale inaccessibili o danneggiati.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Controllare altri eventi indicanti i guasti nel sistema e seguire le azioni consigliate per tali eventi.
2. Ricreare il pool virtuale.
3. Ripristinare i dati da un backup, se disponibile.

- **FQXST0509M Il volume di metadati per il pool virtuale specificato è offline. I mapping dei volumi e le prenotazioni permanenti non sono accessibili o sono andati persi.**

**Spiegazione**

Il volume di metadati per il pool virtuale specificato è offline. I mapping dei volumi e le prenotazioni permanenti non sono accessibili o sono andati persi.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Controllare altri eventi indicanti i guasti nel sistema e seguire le azioni consigliate per tali eventi.
2. Creare nuovi mapping per i volumi. Le prenotazioni permanenti verranno ripristinate automaticamente dai sistemi host.

- **FQXST0510I La chiave di blocco FDE è stata impostata o modificata da un utente.**

**Spiegazione**

La chiave di blocco FDE è stata impostata o modificata da un utente.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0511I La chiave di blocco di importazione FDE è stata impostata da un utente.**

**Spiegazione**

Viene in genere utilizzata per importare nel sistema un disco FDE bloccato da un altro sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0512I Il sistema è stato impostato da un utente sullo stato protetto da FDE.**

**Spiegazione**

È ora abilitata la crittografia FDE (Full Disk Encryption). I dischi rimossi da questo sistema non saranno leggibili a meno che non siano importati in un altro sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0513I Il sistema è stato impostato da un utente sullo stato reimpiegato da FDE.**

**Spiegazione**

Tutti i dischi sono stati reimpiegati e ripristinati agli stati predefiniti iniziali. L'FDE non è più abilitato sul sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0514I La chiave di blocco FDE e la chiave di importazione sono state cancellate da un utente.**

**Spiegazione**

Le operazioni I/O possono procedere fino al riavvio del sistema.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0515I Un disco FDE è stato reimpiegato da un utente.**

**Spiegazione**

È stato ripristinato lo stato predefinito originale del disco.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0516M Un disco FDE è stato messo nello stato non disponibile.**

**Spiegazione**

Il messaggio di evento correlato 518, indicante che un'operazione non è riuscita nel disco, potrebbe fornire ulteriori informazioni.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Consultare l'azione consigliata specificata nel messaggio dell'evento.

- **FQXST0517I Un disco precedentemente nello stato FDE non disponibile è tornato disponibile. Sono state ripristinate le normali operazioni del disco.**

**Spiegazione**

Un disco precedentemente nello stato FDE non disponibile è tornato disponibile. Sono state ripristinate le normali operazioni del disco.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0518M Si è verificato un errore dell'operazione del disco FDE.**

**Spiegazione**

Questo evento fornisce dettagli sull'operazione non riuscita.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Potrebbe essere necessario rimuovere, importare, reimpiegare o sostituire il disco.

- **FQXST0521M Si è verificato un errore durante l'accesso alla memoria SEEPROM del midplane per memorizzare o recuperare chiavi FDE (Full Disk Encryption). La memoria del midplane viene utilizzata per la memorizzazione della chiave di blocco FDE.**

**Spiegazione**

Si è verificato un errore durante l'accesso alla memoria SEEPROM del midplane per memorizzare o recuperare chiavi FDE (Full Disk Encryption). La memoria del midplane viene utilizzata per la memorizzazione della chiave di blocco FDE.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Potrebbe essere necessario sostituire il midplane se l'errore persiste.

- **FQXST0522W Un processo di scrubbing del gruppo di dischi ha riscontrato un errore nell'indirizzo del blocco logico specificato.**

**Spiegazione**

Il messaggio di evento include sempre il nome del gruppo di dischi e l'indirizzo del blocco logico dell'errore all'interno del gruppo di dischi. Se il blocco con un errore rientra nell'intervallo LBA utilizzato da un volume, il messaggio dell'evento include anche il nome del volume e l'LBA incluso in quel volume.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Esaminare l'evento 207 precedentemente registrato su questo evento. Seguire le azioni consigliate per tale evento.

- **FQXST0523I Questo evento fornisce dettagli aggiuntivi associati a un processo di scrubbing del gruppo di dischi, approfondendo le informazioni fornite nell'evento 206, 207 o 522.**

**Spiegazione**

Questo evento fornisce dettagli aggiuntivi associati a un processo di scrubbing del gruppo di dischi, approfondendo le informazioni fornite nell'evento 206, 207 o 522.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0524M Un sensore di temperatura o di tensione ha raggiunto una soglia critica.**

**Spiegazione**

Un sensore ha monitorato una temperatura o una tensione nell'intervallo critico. Se il problema viene risolto, viene registrato l'evento 47 per il componente che ha registrato l'evento 524. Se l'evento fa riferimento a un sensore del disco, il comportamento del disco potrebbe essere imprevedibile in questo intervallo di temperature. Controllare il log eventi per determinare se più di un disco ha segnalato questo evento. Se più dischi riportano questa condizione potrebbe essersi verificato un problema nell'ambiente. Se un disco riporta questa condizione, potrebbe essersi verificato un problema nell'ambiente o il disco è guasto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Accertarsi che le ventole nel sistema di storage siano in esecuzione.
2. Controllare la temperatura ambiente per accertarsi che non sia troppo elevata. L'intervallo di esercizio dell'enclosure è: 5-40\ufffd C (41\ufffd F-104\ufffd F).
3. Verificare eventuali ostruzioni del flusso d'aria.
4. Verificare che ci sia un modulo o un elemento di riempimento vuoto in ciascuno slot del modulo nell'enclosure.
5. Sostituire il disco o il modulo del controller che ha registrato l'errore.

- **FQXST0527M Il firmware del controller di espansione (CE) è incompatibile con l'enclosure.**

**Spiegazione**

A titolo preventivo, il controller di espansione (CE) ha disabilitato tutti i PHY e riportato la pagina di stato dell'enclosure breve nell'elenco diagnostico supportato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il modulo del controller all'ultima versione del bundle supportata.

- **FQXST0528M Il firmware del controller di espansione ha rilevato che il firmware del controller di espansione (CE) partner è incompatibile con l'enclosure.**

**Spiegazione**

A titolo preventivo, il controller di espansione (CE) ha disabilitato tutti i PHY e riportato la pagina di stato dell'enclosure breve nell'elenco diagnostico supportato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare il modulo del controller partner all'ultima versione del bundle supportata.

- **FQXST0529M Il controller di espansione (CE) locale è incompatibile con l'enclosure.**

**Spiegazione**

A titolo preventivo, il controller di espansione (CE) ha disabilitato tutti i PHY e riportato la pagina di stato dell'enclosure breve nell'elenco diagnostico supportato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller con un modulo compatibile con l'enclosure.

- **FQXST0530M Il firmware del controller di espansione (CE) locale ha rilevato un livello di incompatibilità con il controller di espansione (CE) partner. Questa incompatibilità potrebbe essere riconducibile a firmware o hardware non supportato.**

**Spiegazione**

A titolo preventivo, il controller di espansione (CE) locale mantiene il controller di espansione (CE) partner in un ciclo di ripristino.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Rimuovere il modulo del controller partner dall'enclosure. Avviare il modulo del controller partner in una modalità a controller singolo in un diverso enclosure (senza il modulo del controller che ha registrato questo evento). Caricare la versione più recente del bundle compatibile. Se il caricamento della versione non riesce, sostituire il modulo del controller partner.

- **FQXST0531M Il modulo del controller specificato non è in grado di eseguire il ripristino da uno stallo. Il sistema dovrà essere ripristinato manualmente.**

**Spiegazione**

Il modulo del controller specificato non è in grado di eseguire il ripristino da uno stallo. Il sistema dovrà essere ripristinato manualmente.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Scaricare i log di debug dal sistema di storage e contattare il supporto tecnica. Un tecnico dell'assistenza può utilizzare i log di debug per determinare il problema.

- **FQXST0531W Il modulo del controller specificato ha rilevato uno stallo. Il sistema eseguirà azioni correttive.**

**Spiegazione**

Il modulo del controller specificato ha rilevato uno stallo. Il sistema eseguirà azioni correttive.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Nessuna azione richiesta.

- **FQXST0533I Questo evento fornisce dettagli sul risultato del test MC del componente specificato.**

**Spiegazione**

Questo evento fornisce dettagli sul risultato del test MC del componente specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0533M Questo evento fornisce dettagli sul risultato del test MC del componente specificato.**



**Spiegazione**

Se il test ha esito positivo, il messaggio indica che il componente è presente e operativo. Se il test non ha esito positivo, il messaggio indica che il componente non è disponibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se l'evento indica che il test non è riuscito, sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0545W Un modulo del controller è connesso a un midplane dell'enclosure legacy, con una conseguente riduzione delle prestazioni.**

**Spiegazione**

Un modulo del controller è connesso a un midplane dell'enclosure legacy, con una conseguente riduzione delle prestazioni.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Per migliori prestazioni, sostituire la FRU dello chassis legacy dell'enclosure con l'ultima versione della FRU.

- **FQXST0546M Il controller che ha registrato questo evento ha interrotto il controller partner perché presenta una configurazione della porta host incompatibile.**

**Spiegazione**

Il controller che ha registrato questo evento ha interrotto il controller partner perché presenta una configurazione della porta host incompatibile.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller interrotto con un modulo di un controller con la stessa configurazione della porta host del modulo del controller resistente.

- **FQXST0548W Ricostruzione del gruppo di dischi non riuscita.**

**Spiegazione**

In caso di un disco guasto, la ricostruzione viene eseguita con un disco di riserva. Tuttavia, questa operazione non è riuscita. Il dettaglio dell'evento può indicare quanto segue: Alcuni dei dati negli altri dischi all'interno del gruppo non sono leggibili (errore di supporto irreversibile), pertanto non sarà possibile ricostruire parte dei dati. L'errore è dovuto probabilmente al fatto che il disco sostitutivo per

il disco guasto era anch'esso guasto oppure si è verificato un errore nel midplane dell'enclosure in cui sono inseriti i dischi.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

Sì

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Nel primo caso, procedere come segue:

1. Se non si dispone di una copia di backup dei dati nel gruppo di dischi, eseguire un backup.
2. Notare la configurazione del gruppo di dischi, ad esempio le dimensioni e i mapping host.
3. Cercare un altro evento registrato più o meno nello stesso momento indicante un disco guasto, ad esempio l'evento 8, 55, 58 o 412. Attenersi alle azioni consigliate per l'evento.
4. Rimuovere il gruppo di dischi.
5. Aggiungere nuovamente il gruppo di dischi.
6. Ripristinare i dati dal backup.

Nel secondo caso, procedere come segue:

1. Cercare un altro evento registrato più o meno nello stesso momento indicante un disco guasto, ad esempio l'evento 8, 55, 58 o 412. Attenersi alle azioni consigliate per l'evento.
2. Se il problema si ripresenta per lo stesso slot, sostituire la FRU dello chassis.

- **FQXST0549C Il modulo del controller specificato ha rilevato che è stato ripristinato da un guasto del processore interno.**

**Spiegazione**

Il modulo del controller specificato ha rilevato che è stato ripristinato da un guasto del processore interno.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller.

- **FQXST0550C Il percorso dei dati di lettura tra il controller di storage e le unità disco è stato indicato come non leggibile. Il controller di storage ha eseguito un'operazione di correzione.**

**Spiegazione**

Il percorso dei dati di lettura tra il controller di storage e le unità disco è stato indicato come non leggibile. Il controller di storage ha eseguito un'operazione di correzione.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Sostituire il controller.

- **FQXST0551I Un avviso SES per un alimentatore nell'enclosure specificato è stato risolto.**

**Spiegazione**

Un avviso SES per un alimentatore nell'enclosure specificato è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0551M È stata trovata una condizione di errore per un'unità di alimentazione (PSU).**

**Spiegazione**

Un processore EMP ha segnalato una delle seguenti condizioni per un'unità di alimentazione (PSU):  
La PSU in un enclosure non ha alimentazione oppure ha un guasto hardware. La PSU è in esecuzione con firmware danneggiato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Se una delle PSU in un enclosure non ha alimentazione oppure ha un guasto hardware:

1. Verificare che la PSU specificata sia completamente alloggiata nello slot e che i fermi della PSU siano bloccati.
2. Verificare che ciascuna PSU abbia uno switch acceso (se dotata di switch).
3. Verificare che ciascun cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla PSU e a una presa elettrica funzionante.
4. Se nessuna delle operazioni precedenti risolve il problema, si è probabilmente verificato un errore con la PSU specificata e dovrà essere sostituita.

Se una PSU è in esecuzione con firmware danneggiato:

1. Si è verificato un errore della PSU specificata e dovrà essere sostituita.

Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con gravità Risolto.

- **FQXST0551W Un EMP ha segnalato che un'unità di alimentazione (PSU) è stata disinstallata.**

**Spiegazione**

Un EMP ha segnalato che un'unità di alimentazione (PSU) è stata disinstallata.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Verificare che la PSU specificata sia nell'enclosure specificato.
2. Se la PSU non è nell'enclosure, installarne una immediatamente.
3. Se la PSU è nell'enclosure, verificare che l'alimentatore sia completamente alloggiato nell'apposito slot e che il suo fermo sia bloccato.
4. Se nessuna delle operazioni precedenti risolve il problema, si è verificato un errore con la FRU specificata e dovrà essere sostituita.

Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con una gravità Risolto.

- **FQXST0552M Un processore EMP ha segnalato una condizione di avviso. È stato rilevato un guasto hardware e tutte le ventole nella FRU specificata hanno smesso di funzionare.**

**Spiegazione**

Un processore EMP ha segnalato una condizione di avviso. È stato rilevato un guasto hardware e tutte le ventole nella FRU specificata hanno smesso di funzionare.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Ispezionare le informazioni sull'integrità del sistema per determinare la FRU contenente le ventole interessate. La FRU contenente avrà probabilmente un LED ambra acceso. L'evento 551 o 558 fornirà informazioni sulle FRU contenenti.
2. Sostituire le FRU contenenti. Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con gravità Risolto.

- **FQXST0552W {{{Un processore EMP ha segnalato quanto segue: }**

**Spiegazione**

Un processore EMP ha segnalato quanto segue: }

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Se una ventola nella FRU specificata è stata disinstallata: }

- **FQXST0554I Un avviso SES per un sensore di tensione nell'enclosure specificato è stato risolto.**

**Spiegazione**

Un avviso SES per un sensore di tensione nell'enclosure specificato è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0554W Un sensore di tensione non rientra nel normale intervallo di esercizio tuttavia rientra nei limiti di esercizio di sicurezza oppure è stato rimosso.**

**Spiegazione**

Un sensore di tensione non rientra nel normale intervallo di esercizio tuttavia rientra nei limiti di esercizio di sicurezza oppure è stato rimosso.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Se un sensore di tensione ha superato il normale intervallo di esercizio ma è entro i limiti di esercizio di sicurezza:

1. Verificare che tutti i moduli nell'enclosure siano correttamente alloggiati nei relativi slot e che i fermi siano bloccati.
2. Se ciò non risolve il problema, si è probabilmente verificato un errore con la FRU specificata e dovrà essere sostituita.

Se un sensore di tensione è stato rimosso:

1. Verificare che la FRU specificata sia nell'enclosure specificato.
2. Se la FRU non è nell'enclosure, installare la FRU immediatamente.
3. Se la FRU è nell'enclosure, verificare che la FRU sia completamente alloggiata nell'apposito slot e che i fermi siano bloccati.
4. Se ciò non risolve il problema, si è probabilmente verificato un errore con la FRU specificata e dovrà essere sostituita.

Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con una gravità Risolto.

- **FQXST0555I Un avviso SES per un estensore nell'enclosure specificato è stato risolto.**

**Spiegazione**

Un avviso SES per un estensore nell'enclosure specificato è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0555M Il firmware del controller di espansione locale ha rilevato un livello di incompatibilità con il firmware o l'hardware del controller di espansione partner. A titolo preventivo, il controller di espansione locale potrebbe disabilitare tutti i PHY.**

**Spiegazione**

Il firmware del controller di espansione locale ha rilevato un livello di incompatibilità con il firmware o l'hardware del controller di espansione partner. A titolo preventivo, il controller di espansione locale potrebbe disabilitare tutti i PHY.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Verificare che entrambi i controller di espansione abbiano la corretta revisione del firmware.
2. Se entrambi i controller di espansione hanno versioni firmware diverse, aggiornare il modulo del controller partner al firmware appropriato compatibile con l'enclosure.
3. Sostituire il modulo del controller partner.

Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con gravità Risolto.

- **FQXST0555W Un estensore in un modulo del controller, un modulo di espansione o un cassetto è accoppiato ma non risponde oppure un espansore in un modulo di espansione è stato rimosso.**

**Spiegazione**

Un estensore in un modulo del controller, un modulo di espansione o un cassetto è accoppiato ma non risponde oppure un espansore in un modulo di espansione è stato rimosso.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Verificare che la FRU specificata sia nell'enclosure specificato.
  - Se la FRU non è nell'enclosure, installare immediatamente la FRU appropriata.
  - Se la FRU è nell'enclosure, verificare che la FRU sia completamente alloggiata nell'apposito slot e che i fermi, se esistenti, siano bloccati.
2. Sostituire la FRU specificata.

Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con una gravità Risolto.

- **FQXST0556I Un avviso SES per un estensore nell'enclosure specificato è stato risolto.**

**Spiegazione**

Un avviso SES per un estensore nell'enclosure specificato è stato risolto.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0556W Un estensore in un modulo del controller, un modulo di espansione o un cassetto è accoppiato ma non risponde oppure un espansore in un modulo di espansione è stato rimosso.**

**Spiegazione**

Un estensore in un modulo del controller, un modulo di espansione o un cassetto è accoppiato ma non risponde oppure un espansore in un modulo di espansione è stato rimosso.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Verificare che la FRU specificata sia nell'enclosure specificato.
  - Se la FRU non è nell'enclosure, installare immediatamente la FRU appropriata.
  - Se la FRU è nell'enclosure, verificare che la FRU sia completamente alloggiata nell'apposito slot e che i fermi, se esistenti, siano bloccati.
2. Sostituire la FRU specificata.

Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con una gravità Risolto.

- **FQXST0557I Un processore EMP (Enclosure Management Processor) ha segnalato una condizione di avviso in un sensore corrente.**

**Spiegazione**

Una condizione di avviso SES è stata rilevata in un sensore corrente nell'enclosure specificato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0557M Un processore EMP (Enclosure Management Processor) ha segnalato una condizione di avviso in un sensore corrente.**

**Spiegazione**

È stato rilevato un guasto hardware in un sensore corrente nell'enclosure specificato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Verificare che tutti i moduli nell'enclosure siano correttamente alloggiati nei relativi slot e che i fermi siano bloccati.
2. Se ciò non risolve il problema, si è probabilmente verificato un errore con la FRU specificata e dovrà essere sostituita. La FRU guasta avrà probabilmente un LED ambra acceso.

Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con gravità Risolto.

- **FQXST0557W Un processore EMP (Enclosure Management Processor) ha segnalato una condizione di avviso in un sensore corrente.**

**Spiegazione**

Una condizione di avviso SES è stata rilevata in un sensore corrente nell'enclosure specificato.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Verificare che tutti i moduli nell'enclosure siano correttamente alloggiati nei relativi slot e che i fermi siano bloccati.
2. Se ciò non risolve il problema, si è probabilmente verificato un errore con la FRU specificata e dovrà essere sostituita. La FRU guasta avrà probabilmente un LED ambra acceso.

Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con gravità Risolto.

- **FQXST0562I Sono state ripristinate le statistiche del pool virtuale.**

**Spiegazione**

Sono state ripristinate le statistiche del pool virtuale.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0563I Un disco è stato riavviato.**

**Spiegazione**

Un disco è stato riavviato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**



No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0565W Uno dei bus PCIe è in esecuzione a una velocità inferiore a quella ottimale.**

**Spiegazione**

Questo evento è il risultato di un problema hardware che ha determinato l'esecuzione del controller a una velocità inferiore al previsto. Il sistema è operativo, tuttavia le prestazioni I/O sono danneggiate.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

Sostituire il modulo del controller che ha registrato questo evento.

- **FQXST0566I Una delle porte DDR è rimasta occupata per almeno 5 minuti.**

**Spiegazione**

Questo evento è il risultato di una compensazione della velocità in fase di gestione di blocchi di dati brevi. Il sistema è operativo, tuttavia le prestazioni I/O sono danneggiate.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0568I Un gruppo di dischi presenta una combinazione di dischi con dimensioni del settore fisico (ad esempio, i dischi 512n e 512e nello stesso gruppo di dischi).**

**Spiegazione**

Questo evento è il risultato di un utente che seleziona dischi con formati di settore non corrispondenti o una riserva globale sostitutiva con un formato di settore diverso rispetto al gruppo di dischi. Ciò può comportare prestazioni danneggiate per alcuni carichi di lavoro.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0569I Una mancata corrispondenza dei cavi della porta host SAS precedentemente rilevata è stata risolta per il numero di porta specificato. È stato collegato il tipo di cavo appropriato.**

**Spiegazione**

Una mancata corrispondenza dei cavi della porta host SAS precedentemente rilevata è stata risolta per il numero di porta specificato. È stato collegato il tipo di cavo appropriato.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0569W É stata rilevata una mancata corrispondenza dei cavi host SAS per il numero di porta specificato. I PHY alternativi specificati sono stati disabilitati.**

**Spiegazione**

Ad esempio, un cavo fan-out è collegato a una porta host del modulo del controller, tuttavia la porta è configurata per l'uso di cavi SAS standard o viceversa.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

Sì

**Intervento dell'utente**

1. Per utilizzare il cavo connesso, utilizzare il comando CLI set host-parameters per configurare le porte affinché utilizzino il tipo di cavi appropriato.
2. Altrimenti, sostituire il cavo con il tipo di cavo configurato per l'utilizzo da parte della porta. Se il problema viene risolto, viene registrato un evento con lo stesso codice con una gravità Risolto.

- **FQXST0571I Lo spazio delle istantanee ha superato la soglia di spazio delle istantanee inferiore o media.**

**Spiegazione**

Le impostazioni della soglia hanno l'obiettivo di indicare che il pool sta utilizzando una parte significativa dello spazio delle istantanee configurato e deve essere monitorato. Se l'utilizzo dello storage scende al di sotto di qualsiasi soglia, viene registrato l'evento 572.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0571M Lo spazio delle istantanee ha superato il limite percentuale configurato del pool virtuale.**

**Spiegazione**

Se il criterio del limite di spazio per le istantanee è impostato per l'eliminazione delle istantanee, il sistema le elimina in base all'impostazione della priorità di conservazione delle istantanee finché l'utilizzo dello spazio istantanea non scenderà al di sotto del limite configurato. Altrimenti il sistema

utilizza uno spazio del pool generale per le istantanee finché le istantanee non vengono eliminate manualmente. Se l'utilizzo dello storage scende al di sotto della soglia, viene registrato l'evento 572.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

- Se i criteri del limite di spazio delle istantanee sono impostati sulla sola notifica, è necessario eseguire immediatamente le operazioni per ridurre l'utilizzo dello spazio istantanea o per aggiungere capacità di storage.
- Se i criteri di spazio delle istantanee sono impostati sull'eliminazione, il sistema riduce automaticamente lo spazio delle istantanee oppure registra l'evento 573 se non può essere eliminata nessuna istantanea.

• **FQXST0571W Lo spazio delle istantanee ha superato la soglia superiore di spazio delle istantanee.**

**Spiegazione**

L'impostazione della soglia elevata indica che lo spazio delle istantanee del pool è quasi esaurito. Le impostazioni della soglia hanno l'obiettivo di indicare che il pool sta utilizzando una parte significativa dello spazio delle istantanee configurato e deve essere monitorato. Se l'utilizzo dello storage scende al di sotto di qualsiasi soglia, viene registrato l'evento 572.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Ridurre l'utilizzo dello spazio istantanea eliminando le istantanee non più necessarie.

• **FQXST0572I Il pool virtuale specificato è sceso al di sotto di una delle soglie per lo spazio delle istantanee.**

**Spiegazione**

Questo evento indica che non è più applicabile una condizione segnalata dall'evento 571.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

• **FQXST0573W Impossibile ridurre lo spazio delle istantanee per un pool virtuale perché non è possibile eliminare le istantanee.**

**Spiegazione**

Non è possibile eliminare automaticamente le istantanee se la priorità di conservazione è impostata per evitare l'eliminazione. Le istantanee devono inoltre essere all'estremità secondaria di una struttura di istantanee per essere considerate per l'eliminazione. Questo evento viene registrato quando nessuna istantanea nel pool supera tali vincoli.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eliminare manualmente le istantanee per ridurre lo spazio delle istantanee.

- **FQXST0574I È stata creata una connessione peer.**

**Spiegazione**

È stata creata una connessione peer.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0575I È stata eliminata una connessione peer.**

**Spiegazione**

È stata eliminata una connessione peer.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0576I È stato creato un set di repliche.**

**Spiegazione**

È stato creato un set di repliche.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0577I È stato eliminato un set di repliche.**

**Spiegazione**

È stato eliminato un set di repliche.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0578I È stata avviata una replica.**

**Spiegazione**

È stata avviata una replica.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0579I È stata completata una replica.**

**Spiegazione**

È stata completata una replica.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0580I È stata interrotta una replica.**

**Spiegazione**

È stata interrotta una replica.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST05811 È stata sospesa una replica.**

**Spiegazione**

È stata sospesa una replica.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST05841 È stata modificata una connessione peer.**

**Spiegazione**

È stata modificata una connessione peer.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST05851 È stato modificato un set di repliche.**

**Spiegazione**

È stato modificato un set di repliche.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST05861 È stata ripresa una replica.**

**Spiegazione**

È stata ripresa una replica.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0590M È stato messo in quarantena un gruppo di dischi.**

**Spiegazione**

Questa condizione risulta da un errore di cancellazione/ripristino del controller.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

1. Per ripristinare il gruppo di dischi, utilizzare il comando CLI dequarantine per rimuovere il gruppo di dischi dalla quarantena. Se più di un gruppo di dischi viene messo in quarantena, è necessario rimuovere manualmente ciascun gruppo di dischi dalla quarantena, indipendentemente dal fatto che sia a tolleranza di errore o meno. Quando il gruppo di dischi viene rimosso dalla quarantena, il gruppo di dischi ritorna allo stato in cui era prima di essere messo in quarantena. Ad esempio, se il gruppo di dischi era in fase di ricostruzione prima di essere messo in quarantena, il gruppo di dischi riprenderà la ricostruzione dal momento in cui è stata interrotta.
  2. Per un gruppo di dischi lineare, se si desidera rilevare il punto in cui la parità non è corretta, utilizzare il comando CLI scrub vdisk con il parametro Fix disabilitato. Questa operazione è opzionale e non richiede la risoluzione dei problemi di integrità dei dati. Per un gruppo di dischi a tolleranza di errore, eseguire lo scrubbing dei gruppi di dischi per un gruppo di dischi virtuale oppure lo scrubbing del disco virtuale con il parametro Fix abilitato per un gruppo di dischi lineare. Questa operazione renderà la parità coerente con i dati utente esistenti ed è necessario risolvere i problemi di integrità dei dati.
  3. Per una ricostruzione di un gruppo di dischi, lasciare terminare la ricostruzione, quindi eseguire lo scrubbing dei gruppi di dischi per un gruppo di dischi virtuale oppure lo scrubbing del disco virtuale con il parametro Fix abilitato per un gruppo di dischi lineare. Questa operazione renderà la parità coerente con i dati utente esistenti ed è necessario risolvere i problemi di integrità dei dati.
  4. Ripristinare i dati sul gruppo di dischi da una copia di backup.
- **FQXST0594I Il disco specificato nel gruppo di dischi specificato è mancante e il gruppo di dischi è stato messo in quarantena.**

**Spiegazione**

Nello storage lineare, qualsiasi tentativo di accedere ai volumi per un gruppo di dischi in quarantena da un host avrà esito negativo. Nello storage virtuale, tutti i volumi nel pool verranno forzati per la sola lettura. Se tutti i dischi diventano accessibili, il gruppo di dischi verrà rimosso automaticamente dalla quarantena con un conseguente stato FTOL. Se diventano accessibili abbastanza dischi per consentire la lettura da un gruppo di dischi e la scrittura su un gruppo di dischi, il gruppo verrà rimosso automaticamente dalla quarantena con un conseguente stato di FTDN o CRIT. Se è disponibile un disco di riserva, la ricostruzione inizierà automaticamente. Quando il gruppo di dischi è stato rimosso dalla quarantena, viene registrato l'evento 173. Per una discussione più dettagliata sull'annullamento della quarantena, vedere la documentazione relativa a WBI o CLI.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXST0595I Il disco specificato nel gruppo di dischi specificato è mancante e il gruppo di dischi è stato messo in quarantena.**

**Spiegazione**

Il disco specificato nel gruppo di dischi specificato è mancante e il gruppo di dischi è stato messo in quarantena.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.



---

## Capitolo 8. Elenco degli eventi RackSwitch

Questa sezione elenca tutti i messaggi Lenovo RackSwitch che possono essere visualizzati nel log eventi o nel log di controllo di Lenovo XClarity Administrator.

---

### Elenco di eventi Lenovo RackSwitch

Questa sezione elenca tutti gli eventi Lenovo RackSwitch che possono essere visualizzati nel registro eventi di XClarity Administrator o nel log di controllo.

- **FQXRSCA0003M Guasto della ventola {0}. Velocità: {1} giri/min.**

**Spiegazione**

Guasto di una ventola sullo switch oppure velocità della ventola inferiore a quella consigliata di 500 giri/min.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

La maggior parte dei dispositivi RackSwitch presenta moduli della ventola hot-swap. Determinare la ventola guasta e sostituire il modulo della ventola in cui è posizionata. Consultare il manuale di installazione del RackSwitch specifico per indicazioni su come sostituire i moduli delle ventole. Se lo switch non dispone di moduli della ventola hot-swap, contattare il supporto clienti.

- **FQXRSCA0004M Sensore di temperatura {0} nell'intervallo di guasto. Temperatura: {1} C**

**Spiegazione**

Un sensore di temperatura ha superato la soglia dell'intervallo di guasto.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accertarsi che le prese di circolazione dell'aria nella parte anteriore, posteriore e laterale dello switch non siano ostruite da cavi, pannelli, telai del rack o altro materiale. Accertarsi che tutte le ventole di raffreddamento all'interno dello switch siano in funzione. Un LED del modulo della ventola (pannello posteriore) lampeggia in caso di guasto della ventola. Eseguire il login allo switch e visualizzare le informazioni sul sistema per maggiori dettagli. È probabile che lo switch sia stato arrestato automaticamente per evitare danni dovuti al surriscaldamento.

- **FQXRSCA0005G Sensore di temperatura {0} nell'intervallo di avvertenza. Temperatura: {1} C**

**Spiegazione**

Un sensore di temperatura ha superato la soglia dell'intervallo di avvertenza.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Accertarsi che le prese di circolazione dell'aria nella parte anteriore, posteriore e laterale dello switch non siano ostruite da cavi, pannelli, telai del rack o altro materiale. Accertarsi che tutte le ventole di raffreddamento all'interno dello switch siano in funzione. Un LED del modulo della ventola (pannello posteriore) lampeggia in caso di guasto della ventola. Eseguire il login allo switch e visualizzare le informazioni sul sistema per maggiori dettagli.

- **FQXRSOS0002G Nel flash è stato rilevato un errore irreversibile del dump.**

**Spiegazione**

L'arresto anomalo di uno switch può dipendere da un errore in un processo, che a sua volta determina un nuovo caricamento dello switch. Le informazioni sull'arresto anomalo vengono salvati nella memoria flash dello switch come file dump, flash o panic.

**Gravità**

Avvertenza

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Eseguire il login alla console dello switch per esaminare le informazioni di sistema, controllare le voci di log o visualizzare il contenuto del dump dell'errore irreversibile. Consultare la documentazione dello switch e la nota tecnica per la risoluzione dei problemi.

- **FQXRSPW0001M Alimentatore {0} spento.**

**Spiegazione**

L'alimentatore ha riportato un guasto o è stato scollegato.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Verificare che l'alimentatore sia collegato a una fonte di alimentazione e sia operativo.

- **FQXRSPW0002M L'alimentatore su {0} è assente.**

**Spiegazione**

Alimentatore non presente nello switch.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Assicurarsi che l'alimentatore sia installato nello switch.

- **FQXRSSC0006M Lo switch è gestito con credenziali scadute.**

**Spiegazione**

Lo switch rifiuta l'accesso mediante il nome utente e la password correnti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare le credenziali utilizzando l'interfaccia CLI dello switch, quindi aggiornare le credenziali memorizzate associate a questo switch.

- **FQXRSSC0007I Lo switch è gestito con credenziali predefinite.**

**Spiegazione**

L'utilizzo di nome utente e password predefiniti è un rischio di sicurezza e le versioni più recenti di firmware dello switch potrebbero non consentire l'accesso utilizzando queste credenziali.

**Gravità**

Informativo

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXRSSC0008M Lo switch è gestito con credenziali non corrette.**

**Spiegazione**

Lo switch rifiuta l'accesso mediante il nome utente e la password correnti.

**Gravità**

Critico

**Manutenzione con log**

No

**Avvisa automaticamente il supporto**

No

**Intervento dell'utente**

Aggiornare le credenziali memorizzate associate a questo switch oppure modificare le credenziali dello switch utilizzando l'interfaccia CLI dello switch.

---

## Elenco di eventi trap SNMP degli switch

In questa sezione sono elencati gli eventi trap SNMP degli switch che possono essere visualizzati nel log eventi o nel log di controllo di Lenovo XClarity Administrator.

Tabella 2 "Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex" a pagina 1280 elenca i trap SNMP degli switch RackSwitch e Flex supportati che possono essere inclusi nel log eventi. Per ogni SNMP Trap ID viene utilizzato un prefisso ID per il modello dello switch.

Tabella 3 "Eventi nel log di controllo per gli switch Flex" a pagina 1292 elenca gli eventi degli switch Flex supportati che possono essere inclusi nel log di controllo.

Tabella 4 "Trap SNMP nel log eventi per gli switch Lenovo ThinkSystem serie DB" a pagina 1293 elenca gli eventi degli switch Lenovo ThinkSystem serie DB supportati che possono essere inclusi nel log eventi. Alcuni trap potrebbero essere disabilitati sullo switch. XClarity Administrator non ha ricevuto eventi per i trap disabilitati. Per individuare i trap abilitati o disabilitati, eseguire il seguente comando sullo switch: `snmpconfig --show mibcapability`. Per abilitare i trap, eseguire il seguente comando sullo switch: `snmpconfig -set mibcapability`.

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.1	Errore	Sì	ID alimentatore: {0}, nome: {1}, stato: {2} non riuscito. Questo trap indica un guasto dell'alimentatore.  <b>Argomenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. L'ID dell'alimentatore</li> <li>{1}. Il nome dell'alimentatore</li> <li>{2}. Lo stato dell'alimentatore</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.2	Informativo	No	ID alimentatore: {0}, nome: {1}, stato: {2} è stato ripristinato. Questo trap indica il ripristino di un alimentatore.  <b>Argomenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. L'ID dell'alimentatore</li> <li>{1}. Il nome dell'alimentatore</li> <li>{2}. Lo stato dell'alimentatore</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.3	Errore	Sì	ID ventola: {0}, nome: {1}, stato: {2}, velocità (RPM): {3} non è riuscito. Questo trap indica il rilevamento di una ventola guasta.  <b>Argomenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. L'ID della ventola</li> <li>{1}. Il nome della ventola</li> <li>{2}. Lo stato della ventola</li> <li>{3}. La velocità della ventola</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.4	Informativo	No	Le variabili ID ventola: {0}, Nome: {1}, Stato: {2}, Velocità (RPM): {3} sono state corrette. Questo trap indica il guasto della ventola è stato risolto.  <b>Argomenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. L'ID della ventola</li> <li>{1}. Il nome della ventola</li> <li>{2}. Lo stato della ventola</li> <li>{3}. La velocità della ventola</li> </ul>

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.5	Errore	No	<p>ID sensore di temperatura: {0}, nome: {1}, stato: {2}, temperatura: {3} Celsius ha superato il limite di sicurezza massimo. Soglia: {4}.</p> <p>Questo trap indica che un sensore di temperatura ha superato il limite massimo di sicurezza.</p> <p><b>Argomenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. ID sensore di temperatura</li> <li>• {1}. Nome sensore di temperatura</li> <li>• {2}. Lo stato del sensore di temperatura</li> <li>• {3}. La temperatura</li> <li>• {4}. Il limite di soglia</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.6	Informativo	No	<p>ID sensore di temperatura: {0}, nome: {1}, stato: {2}, temperatura: {3} Celsius è tornata al di sotto del limite di sicurezza massimo. Soglia: {4}.</p> <p>Questo trap indica che un sensore di temperatura è tornato al di sotto del limite massimo di sicurezza.</p> <p><b>Argomenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. ID sensore di temperatura</li> <li>• {1}. Nome sensore di temperatura</li> <li>• {2}. Lo stato del sensore di temperatura</li> <li>• {3}. La temperatura</li> <li>• {4}. Il limite di soglia</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.1	Errore	Sì	<p>Errore dell'alimentatore primario.</p> <p>Questo trap indica che l'alimentatore primario è guasto.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.2	Informativo	No	<p>Il gateway {1} è attivo.</p> <p>Questo trap indica che il gateway predefinito è disponibile.</p> <p><b>Argomenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {1}. L'indirizzo IP del gateway predefinito.</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.3	Avvertenza	No	<p>Il gateway {1} non è attivo.</p> <p>Questo trap indica che il gateway predefinito non è disponibile.</p> <p><b>Argomenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {1}. L'indirizzo IP del gateway predefinito</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.4	Informativo	No	<p>Il gateway predefinito {1} è in servizio.</p> <p>Questo trap indica che il gateway predefinito è disponibile e in servizio.</p> <p><b>Argomenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {1}. L'indirizzo IP del gateway predefinito</li> </ul>

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.5	Informativo	No	Il gateway predefinito {1} non è in servizio. Questo trap indica che il gateway predefinito è disponibile ma non in servizio.  <b>Argomenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>{1}. L'indirizzo IP del gateway predefinito.</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.16	Informativo	No	Lo stato di un dispositivo di instradamento VRRP all'indice {0} con indirizzo {1} è stato modificato in "Principale". Questo trap indica che l'agent di invio è passato allo stato "Principale".  <b>Argomenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. L'indice del gateway</li> <li>{1}. L'indirizzo IP</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.17	Informativo	No	Lo stato di un dispositivo di instradamento VRRP all'indice {0} con indirizzo {1} è stato modificato in "Backup". Questo trap indica che l'agent di invio è passato allo stato "Backup".  <b>Argomenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. L'indice del gateway</li> <li>{1}. L'indirizzo IP</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.18	Errore	No	L'autenticazione di un dispositivo di routing VRRP nell'indice {0} non è riuscita. Questo trap indica che un router ha ricevuto un pacchetto con chiave o tipo di autenticazione in conflitto con la chiave o il tipo di autenticazione del router.  <b>Argomenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. Indice del gateway.</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.19	Errore	No	Login utente non riuscito. Questo trap indica che un utente non è riuscito a immettere una combinazione valida nome utente/password. swTrapDisplayString specifica se il tentativo di login è stato effettuato da CONSOLE o TELNET. In caso di login TELNET, specifica anche l'indirizzo IP dell'host da cui è stato effettuato il tentativo.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.22	Errore	No	La lettura della temperatura attuale ha superato la soglia della temperatura di avvertenza. Questo trap indica che la temperatura dello switch ha superato il limite massimo di sicurezza.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.24	Errore	Sì	È stato rilevato un guasto della ventola. Questo trap indica che è stato rilevato l'errore di una ventola.

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.25	Informativo	No	Un utente si è collegato a un dispositivo. Questo trap indica che si è verificato un login utente.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.27	Informativo	No	La nuova configurazione è stata applicata. Questo trap indica che la nuova configurazione è stata applicata.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.28	Informativo	No	La nuova configurazione è stata salvata. Questo trap indica che la nuova configurazione è stata salvata.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.29	Informativo	No	Il firmware è stato scaricato correttamente.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.30	Avvertenza	No	Download firmware non riuscito. Questo trap indica che il download del firmware in [image1 image2 boot image] non è riuscito.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.33	Errore	No	Il guasto della ventola è stato risolto. Questo trap indica che l'errore di una ventola è stato corretto.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.42	Informativo	No	NewRoot: l'agent di invio all'indice {0} è diventato la nuova root Spanning Tree Questo trap indica che il bridge è diventato la nuova root STG.  <b>Argomenti:</b> • {0}. L'indice del gateway
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.43	Informativo	No	NewRoot: l'agent di invio è diventato la nuova radice CIST (Common and Internal Spanning Tree). Questo trap indica che il bridge è diventato la nuova root CIST.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.44	Informativo	No	Si è verificata una modifica della topologia STG all'indice {0}. Questo trap indica che vi è stata una modifica della topologia STG.  <b>Argomenti:</b> • {0}. L'indice del gateway
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.45	Informativo	No	TopologyChange: topologia CIST (Common and Internal Spanning Tree) modificata. Questo trap indica che vi è stata una modifica della topologia CIST.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.46	Informativo	No	L'interfaccia principale è attiva. Questo trap indica che l'interfaccia principale è attiva.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.47	Informativo	No	L'interfaccia principale non è attiva. Questo trap indica che l'interfaccia principale non è attiva.

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.48	Informativo	No	L'interfaccia di backup è attiva. Questo trap indica che l'interfaccia di backup è attiva.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.49	Informativo	No	L'interfaccia di backup non è attiva. Questo trap indica che l'interfaccia di backup non è attiva.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.50	Informativo	No	Non sono presenti interfacce attive per il dispositivo. Questo trap indica che non sono disponibili interfacce attive.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.51	Informativo	No	SFP (small form-factor pluggable transceiver) è stato inserito.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.52	Informativo	No	SFP (small form-factor pluggable transceiver) è stato rimosso.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.61	Avvertenza	No	Non è possibile contattare il server NTP (Network Time Protocol) primario o secondario.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.62	Informativo	No	L'aggiornamento NTP (Network Time Protocol) è stato ricevuto. Questo trap viene inviato quando l'aggiornamento NTP è stato ricevuto.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.63	Informativo	No	Un utente si è scollegato da un dispositivo. Questo trap indica che si è verificata una disconnessione utente.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.64	Informativo	No	Lo stato della porta è cambiato in stato di blocco.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.65	Informativo	No	Il gateway ECMP è attivo. Questo trap indica che il gateway ECMP è disponibile.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.66	Avvertenza	No	Il gateway ECMP non è attivo. Questo trap indica che il gateway ECMP non è disponibile.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.67	Informativo	No	Un trap swTeamingCtrlUp indica che il controllo di gruppo è disponibile. Questo trap indica che il raggruppamento è disponibile.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.68	Avvertenza	No	Un trap swTeamingCtrlDown indica che il controllo di gruppo non è disponibile. Questo trap indica che il controllo del raggruppamento non è disponibile.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.69	Avvertenza	No	Un trap swTeamingCtrlDownTearDownBlked indica che il controllo di gruppo non è disponibile ma la disinstallazione è bloccata. Questo trap indica che il controllo del raggruppamento non è disponibile ma che la disinstallazione è bloccata.



Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.70	Avvertenza	No	Un trap swTeamingCtrlError indica un errore. Non è stata definita alcuna azione. Questo trap indica un errore; l'azione non è stata definita.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.71	Avvertenza	No	LACP non è operativo e il traffico della porta è bloccato. Questo trap indica che la porta LACP non è operativa e che il traffico della porta è bloccato.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.72	Informativo	No	LACP è operativo e il traffico della porta non è più bloccato. Questo trap indica che la porta LACP è operativa e che il traffico della porta non è più bloccato.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.73	Informativo	No	Un nuovo switch è stato collegato allo stack. Questo trap indica che un nuovo switch è stato collegato allo stack.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.74	Informativo	No	Lo switch è stato scollegato dallo stack. Questo trap indica che un nuovo switch è stato scollegato dallo stack.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.75	Informativo	No	È stato configurato un nuovo switch di backup per uno stack. Questo trap indica che è stato configurato un nuovo backup.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.76	Avvertenza	No	Lo switch di backup è stato reso non disponibile. Questo trap indica che lo switch di backup è stato reso non disponibile.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.77	Informativo	No	Una macchina virtuale è stata spostata su un'altra porta. Questo trap indica che la porta di una macchina virtuale è stata modificata.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.78	Informativo	No	Una macchina virtuale con provisioning avanzato è online. Questo trap indica che una macchina virtuale con provisioning avanzato è disponibile online.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.79	Informativo	No	Una macchina virtuale si è collegata o ha modificato una VLAN. Questo trap indica che una macchina virtuale si è collegata o ha modificato una VLAN.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.80	Informativo	No	Lo switch è diventato principale dopo essere stato inizializzato. Questo trap indica che, una volta inizializzato, lo switch è diventato principale.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.81	Informativo	No	Lo switch in uno stack è diventato principale dal backup. Questo trap indica che lo switch è diventato principale dal backup.

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.82	Informativo	No	Un nuovo switch con vano/UUID duplicato ha tentato di unirsi allo stack. Questo trap indica che un nuovo switch con UUID/vano duplicato ha tentato di unirsi allo stack.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.83	Informativo	No	Un collegamento dello stack è attivo. Questo trap indica che un collegamento dello stack è diventato disponibile.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.84	Avvertenza	No	Un collegamento dello stack non è disponibile. Questo trap indica che un collegamento dello stack non è più disponibile.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.85	Avvertenza	No	Si è verificato un errore durante il trasferimento tra dispositivo principale e membro. Questo trap indica che un trasferimento tra principale e membro è terminato con un errore.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.86	Informativo	No	Il trasferimento tra dispositivo principale e un membro è terminato senza errori. Questo trap indica che un trasferimento tra principale e membro è terminato senza errori.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.87	Informativo	No	Un nuovo switch di tipo diverso ha tentato di unirsi allo stack. Questo trap indica che un nuovo switch di tipo differente ha tentato di unirsi allo stack.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.88	Avvertenza	No	Lo slot dell'immagine di avvio di un nuovo switch collegato non corrisponde a quella dello switch principale. Questo trap indica che lo slot dell'immagine di avvio di uno switch appena collegato non corrisponde a quello principale.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.89	Avvertenza	No	La versione dell'immagine di avvio di un nuovo switch collegato non corrisponde a quella dello switch principale. Questo trap indica che la versione dell'immagine di avvio di uno switch appena collegato non corrisponde a quella principale.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.90	Avvertenza	No	Un nuovo switch in uno chassis di tipo diverso e incompatibile ha tentato di unirsi allo stack. Questo trap indica che un nuovo switch di uno chassis di tipo differente e incompatibile ha tentato di unirsi allo stack.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.91	Avvertenza	No	Un nuovo switch di uno chassis BCS nel vano con associazione di porte differente e incompatibile ha tentato di unirsi allo stack.

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.92	Informativo	No	La configurazione avviata di un nuovo switch collegato non corrisponde a quella dello switch principale. Questo trap indica che la configurazione avviata di uno switch appena collegato non corrisponde a quella principale.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.93	Informativo	No	Uno switch configurato come principale nella memoria NVRAM è stato collegato allo stack. Questo trap indica che uno switch configurato come principale nella memoria NVRAM è stato collegato allo stack.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.94	Informativo	No	Il dispositivo principale ha inviato un messaggio "FORCE DETACH" a un membro. Questo trap indica che il dispositivo principale ha inoltrato un messaggio "FORZA SCOLLEGAMENTO" a un membro.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.95	Informativo	No	La temperatura dello switch è tornata al di sotto del limite massimo di sicurezza. Questo trap indica che la temperatura dello switch è tornata al di sotto del limite massimo di sicurezza.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.97	Errore	No	L'alimentatore primario è stato ripristinato. Questo trap indica che l'alimentatore primario è stato ripristinato.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.103	Informativo	No	Una porta è stata disabilitata a causa di un errore di flap eccessivi del collegamento. Questo trap indica che una porta è stata disabilitata a causa di un errore di flap di collegamento eccessivi.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.106	Informativo	No	L'istanza vLAG è attiva. Questo trap indica che l'istanza vLAG è stata identificata nel messaggio del trap.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.107	Informativo	No	L'istanza vLAG non è attiva, tuttavia l'istanza remota è attiva. Questo trap indica che vLAG non è disponibile ma che l'istanza remota è attiva.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.108	Informativo	No	L'istanza vLAG non è attiva, tuttavia l'istanza locale è attiva. Questo trap indica che vLAG non è disponibile ma che l'istanza locale è attiva.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.109	Informativo	No	L'istanza vLAG non è attiva. Questo trap indica che l'istanza vLAG non è stata identificata nel messaggio del trap.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.110	Informativo	No	La connessione tra switch vLAG è attiva. Questo trap indica che la connessione tra gli switch vLAG è disponibile.

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.111	Informativo	No	La connessione tra switch vLAG non è attiva. Questo trap indica che la connessione tra gli switch vLAG non è disponibile.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.112	Informativo	No	È stata trovata una macchina virtuale MAC falsificata. Questo trap indica che è stato identificato un VM MAC falsificato.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.144	Avvertenza	No	La connessione al controller OpenFlow è interrotta. Questo trap indica che la connessione al controller openflow è interrotta.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.145	Informativo	No	La connessione al controller openflow è riuscita. Questo trap indica che la connessione al controller openflow è riuscita.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.146	Avvertenza	No	Lo switch openflow è passato allo stato di emergenza. Questo trap indica che lo switch openflow è passato allo stato di emergenza.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.147	Informativo	No	Lo switch openflow è uscito dallo stato di emergenza. Questo trap indica che lo switch openflow è uscito dallo stato di emergenza.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.148	Informativo	No	Il dispositivo funziona in modalità switch openflow. Questo trap indica che il dispositivo funziona in modalità switch openflow.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.149	Informativo	No	Il dispositivo è in modalità normale. Questo trap indica che il dispositivo funziona in modalità switch normale.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.150	Informativo	No	Le voci della tabella dei flussi sono state cancellate dalla tabella del dispositivo. Questo trap indica che le voci della tabella di flusso sono state cancellate dal dispositivo.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.151	Informativo	No	Le statistiche OpenFlow sono state cancellate dal dispositivo. Questo trap indica che le statistiche openflow sono state cancellate dal dispositivo.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.152	Avvertenza	No	Il dispositivo non riesce ad aggiungere la voce del flusso in openflow a causa dell'indisponibilità delle risorse di sistema. Questo trap indica che il dispositivo non riesce ad aggiungere la voce del flusso in openflow a causa dell'indisponibilità delle risorse di sistema.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.153	Informativo	No	Il dispositivo ha raggiunto il limite di flusso configurato. Questo trap indica che il dispositivo ha raggiunto il limite di flusso configurato.

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.154	Informativo	No	La porta non è operativamente attiva tramite il controller Openflow. Questo trap indica che la porta è stata resa non operativa dal controller openflow.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.155	Informativo	No	Il controller Openflow apre la porta a livello operativo. Questo trap indica che la porta è stata resa operativa dal controller openflow.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.156	Avvertenza	No	Il dispositivo non è in grado di collegarsi al controller Openflow a causa di un errore di versione o di negoziazione. Questo trap indica che il dispositivo non è in grado di collegarsi al controller a causa di un errore di versione errata o negoziazione/autenticazione.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.158	Informativo	No	Funzione Dot1x abilitata. Questo trap viene inviato quando la funzione dot1x è abilitata.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.162	Informativo	No	L'account amministratore predefinito è stato disabilitato. Questo trap indica che l'account di amministratore predefinito è stato disabilitato.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.163	Informativo	No	La password configurata non è conforme ai criteri di complessità delle password. Questo trap indica che la password configurata non soddisfa i requisiti di sicurezza.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.164	Informativo	No	Un account è stato bloccato. Questo trap indica che l'account è stato sbloccato.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.165	Informativo	No	Un account è stato sbloccato. Questo trap indica che l'account è stato sbloccato.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.166	Informativo	No	È in corso la reinizializzazione di un membro dello stack: la configurazione dell'agent o l'implementazione di un'entità del protocollo è stata modificata. Questo trap indica che è in corso la reinizializzazione di un membro dello stack: la configurazione dell'agent o l'implementazione di un'entità del protocollo è stata modificata.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.167	Informativo	No	È in corso la reinizializzazione di un membro dello stack: la configurazione dell'agent o l'implementazione di un'entità del protocollo è stata modificata. Questo trap indica che è in corso la reinizializzazione di un membro dello stack: la configurazione dell'agent o l'implementazione di un'entità del protocollo è stata modificata.

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.173	Informativo	No	Quando le richieste SNMP sono bloccate, viene inviato un trap che visualizza il blocco. Questo trap viene inviato quando le richieste SNMP sono bloccate; viene inviato un trap che visualizza l'IP bloccato.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.178	Informativo	No	La tabella ARP è piena. Questo trap indica che la tabella ARP è piena.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.184	Informativo	No	La tabella ARP è piena. Questo trap indica che la tabella ARP è piena.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.185	Informativo	No	È stata ricevuta una richiesta ARP non corretta. Questo trap indica che l'ARP ricevuto non è corretto.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.1000.0	Informativo	No	Login utente non riuscito. Questo trap indica che un utente non è riuscito a immettere una combinazione nome utente e password valida. Questo trap specifica se il tentativo di login è stato effettuato da CONSOLE o TELNET. In caso di login TELNET, specifica anche l'indirizzo IP dell'host da cui è stato effettuato il tentativo.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.1	Avvertenza	No	Si è verificato un errore di controllo DCBX sulla porta {0} e non è presente un altro trap definito per la condizione di errore specifica. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il numero di porta
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.2	Avvertenza	No	Si è verificato un errore durante lo scambio di configurazione con il peer. IldpXdcbxFeatError è impostato su True e non sono disponibili altri trap definiti per la condizione di errore specifica.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.3	Informativo	No	Sono stati rilevati più LLDP adiacenti sulla porta {0}. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il numero di porta.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.3	Informativo	No	Sono stati rilevati più LLDP adiacenti sulla porta {0}. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il numero di porta
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.4	Avvertenza	No	La trasmissione LLDP è stata disabilitata sulla porta {0}. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il numero di porta
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.5	Avvertenza	No	La ricezione LLDP è stata disabilitata sulla porta {0}. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il numero di porta

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.6	Informativo	No	È stato rilevato un controllo Sub-TLV duplicato sulla porta {0}. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il numero di porta
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.7	Informativo	No	È stata rilevata una funzione duplicata {0} Sub-TLV. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il tipo di funzione.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.8	Informativo	No	Il tipo di funzione {0} non è supportata da un peer. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il tipo di funzione
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.9	Avvertenza	No	Il peer ha smesso di rispondere, numero di porta {0}. Il peer ha smesso di rispondere, come dimostra un evento di timeout LLDP. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il numero di porta
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.10	Avvertenza	No	La configurazione ricevuta dal peer non corrisponde in maniera parziale o completa sulla porta {0} snmp_dot1dStpVersion=La versione di protocollo Spanning Tree in esecuzione sul bridge. <b>Argomenti:</b> • {0}. Il numero di porta
1.3.6.1.2.1.17.0.1	Informativo	No	NewRoot: l'agent di invio è diventato la nuova radice della struttura di spanning.
1.3.6.1.2.1.17.0.2	Informativo	No	TopologyChange: inviato da un bridge quando una delle porte configurate passa dallo stato "Learning" allo stato "Forwarding" o dallo stato "Forwarding" allo stato "Blocking".
1.3.6.1.2.1.17.1.1.0	Informativo	No	L'indirizzo MAC utilizzato da questo bridge quando deve essere indicato in modo univoco.
1.3.6.1.2.1.17.2.5.0	Informativo	No	L'identificativo del bridge del root Spanning Tree, come determinato dal protocollo Spanning Tree eseguito da questo nodo.
1.3.6.1.2.1.17.11.1.1.16.0	Informativo		La versione di protocollo Spanning Tree in esecuzione sul bridge.
1.3.6.1.2.1.47.2.0.1	Informativo	No	È stata eseguita una modifica nelle tabelle Entità. Questo trap si verifica quando una riga concettuale viene creata, modificata o eliminata in una di queste tabelle: entPhysicalTable, entLogicalTable, entLPMMappingTable, entAliasMappingTable, entPhysicalContainsTable.

Tabella 2. Trap SNMP nel log eventi per gli switch RackSwitch e Flex (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	Informativo	No	È in corso la reinizializzazione dell'entità SNMP che supporta l'applicazione di origine delle notifiche; la configurazione dell'entità potrebbe essere modificata.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	Informativo	No	È in corso la reinizializzazione automatica dell'entità SNMP che supporta l'applicazione di origine delle notifiche e la configurazione non verrà modificata.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Avvertenza	No	Un errore del collegamento di comunicazione con ifIndex {0}. <b>Argomenti:</b> • {0}. ifIndex della porta
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	Informativo	No	Il collegamento della comunicazione con ifIndex {0} è attivo. <b>Argomenti:</b> • {0}. ifIndex della porta
1.3.6.1.6.3.1.1.5.5	Avvertenza	No	L'entità del protocollo di invio è il destinatario di un messaggio del protocollo non autenticato correttamente.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.6	Avvertenza	No	Un EGP adiacente {0}, la cui entità del protocollo di invio era un peer EGP, è stato contrassegnato e non è più possibile ottenere la relazione del peer. <b>Argomenti:</b> • {0}. EGP adiacente

Tabella 3. Eventi nel log di controllo per gli switch Flex

ID evento	Testo del messaggio e descrizione
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_LOGIN Attività di login/logout utente. Si attiva quando l'utente esegue il login/logout con telnet/ssh/http/https/SNMPv1/SNMPv3.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_PASSWD Modifica delle password utente. Si attiva quando la password utente di login locale è stata modificata.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_USER Creazione utente, modifica ruolo. Si attiva quando viene creato un nuovo utente locale o vengono modificati i privilegi degli utenti locali.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_CONFIG Modifica della configurazione. Quando la configurazione dello switch viene modificata manualmente da un'operazione, viene generato un evento di controllo corrispondente.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_AUTH Quando si verifica un errore di autenticazione di un protocollo (come NTP, BGP o VRRP) che potrebbe incidere in termini di sicurezza sulle attività dell'azienda, viene generato un evento del log di controllo corrispondente.



Tabella 3. Eventi nel log di controllo per gli switch Flex (continua)

ID evento	Testo del messaggio e descrizione
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_RESOURCE Quando una risorsa hardware (come memoria, CPU e flash) o una risorsa software (come una tabella ARP, una tabella di instradamento IP o una tabella di instradamento OSPF) raggiunge il limite di capacità, viene generato un evento del log di controllo corrispondente.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_CLEAR Si attiva quando il log di controllo viene cancellato da un utente con privilegi di login o da un utente SNMPv3.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_SNMPV3_TEST Si attiva ai fini di test per verificare il percorso, dopo la configurazione di un account SNMPv3 del log di controllo.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	(Solo switch Flex Lenovo) AUDIT_LENOVO_L3_LINK Modifica dello stato del collegamento di terzo livello che potrebbe incidere in termini di sicurezza sulle attività dell'azienda, come la modifica del gateway predefinito o una modifica di stato disponibile/non disponibile.

Tabella 4. Trap SNMP nel log eventi per gli switch Lenovo ThinkSystem serie DB

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
1.3.6.1.2.1.160.0.1	Informativo	No	Il server di zona ha rifiutato la richiesta.  Questa notifica viene generata ogni volta che un server di zona (indicato dal valore t11FamLocalSwitchWwn) rifiuta una richiesta. Il valore t11ZsRejectCtCommandString indica la richiesta rifiutata, mentre i valori t11ZsRejectReasonCode, t11ZsRejectReasonCodeExp e t11ZsRejectReasonVendorCode indicano il motivo de rifiuto. Il valore t11ZsRequestClient indica l'origine della richiesta.
1.3.6.1.2.1.160.0.2	Informativo	No	Si è verificato un errore di unione della zona sul Fabric.  Questa notifica indica che si è verificato un errore di unione della zona sul Fabric indicato dal valore t11ZsFabricIndex nell'interfaccia indicata dal valore ifIndex. Se più Virtual Fabric sono configurati su un'interfaccia e tutti presentano contemporaneamente un errore di unione della zona, viene generata una sola notifica e t11ZsFabricIndex ha il valore 4096.

Tabella 4. Trap SNMP nel log eventi per gli switch Lenovo ThinkSystem serie DB (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
1.3.6.1.2.1.160.0.3	Informativo	No	<p>Un'unione della zona sul Fabric è stata eseguita correttamente.</p> <p>Questa notifica indica che un'unione della zona sul Fabric è stata eseguita correttamente, indicata dal valore t11ZsFabricIndex nell'interfaccia indicata dal valore ifIndex. Se più Virtual Fabric sono configurati su un'interfaccia e tutti dispongono contemporaneamente di un'unione di zona eseguita correttamente, viene generata una sola notifica e t11ZsFabricIndex ha il valore 4096.</p>
1.3.6.1.2.1.160.0.4	Informativo	No	<p>Il valore di un'impostazione di zona predefinita è stato modificato.</p> <p>Questa notifica indica che il valore di un'impostazione di zona predefinita è stato modificato. Il valore t11ZsServerDefaultZoneSetting contiene il valore dopo la modifica.</p>
1.3.6.1.2.1.160.0.5	Informativo	No	<p>Un'impostazione di zona su un Fabric è stata attivata/disattivata.</p> <p>Questa notifica viene generata ogni volta che uno switch (indicato dal valore t11SwitchSwitchWswitch) attiva/disattiva un'impostazione di zona su un fabric. L'oggetto t11ZsActivateResult indica il risultato dell'attivazione/disattivazione.</p>
1.3.6.1.3.94.0.1	Informativo	No	<p>Lo stato globale dello stato dell'unità è stato modificato.</p> <p>Generato quando connUnitStatus viene modificato.</p>
1.3.6.1.3.94.0.4	Informativo	No	<p>Un evento è stato generato dall'unità di connettività.</p>
1.3.6.1.3.94.0.6	Informativo	No	<p>Lo stato globale dell'unità di connettività è stato modificato.</p> <p>Questo trap invia l'istanza connUnitPortName come parte del trap; la stringa dell'istanza è NULL, se il nome della porta non è definito per la porta specificata.</p>

Tabella 4. Trap SNMP nel log eventi per gli switch Lenovo ThinkSystem serie DB (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.3	Informativo	No	<p>Lo stato Indice porta {0}. è stato modificato in {1}. Nome porta: {2} e SSN è # {3}</p> <p>Un swFCPortScn (3) viene generato ogni volta che una porta FC modifica il relativo stato operativo o il tipo di porta.</p> <p><b>Argomenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Numero di porta</li> <li>• {1}. Stato porta</li> <li>• {2}. Nome porta</li> <li>• {3}. Numero di serie switch</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.4	Informativo	No	<p>Si è verificato sullo switch un evento con indice {0} (livello di gravità {0}) e descrizione: {2}.</p> <p>Questo trap viene generato quando si verifica un evento con un livello uguale o inferiore a swEventTrapLevel</p> <p><b>Argomenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Indice eventi</li> <li>• {1}. livello di sicurezza</li> <li>• {2}. Descrizione evento</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.7	Informativo	No	<p>Lo stato dell'indirizzo IPv6 è stato modificato.</p> <p>Questo trap viene generato quando si verifica un evento di modifica dello stato dell'indirizzo IPv6. Viene generato solo quando lo stato senza stato IPv6 viene modificato nello stato deprecato e non per la notifica della modifica dell'indirizzo.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.8	Informativo	No	<p>Uno strumento di gestione delle partizioni è stato modificato.</p> <p>Questo trap viene generato quando si verifica qualsiasi modifica nello strumento di gestione delle partizioni. Questo trap viene generato quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo switch logico è stato creato o eliminato.</li> <li>• La porta viene spostata tra gli switch logici.</li> <li>• Il FID dello switch viene modificato.</li> <li>• Quando uno switch logico viene modificato in uno switch di base.</li> <li>• VF è abilitato o disabilitato.</li> </ul>

Tabella 4. Trap SNMP nel log eventi per gli switch Lenovo ThinkSystem serie DB (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.9	Informativo	No	<p>Il fabric è stato riconfigurato</p> <p>Il trap da inviare per la riconfigurazione del fabric di rilevamento. Questo trap viene generato nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Due switch con lo stesso ID dominio si sono collegati tra loro.</li> <li>• Due fabric sono stati uniti.</li> <li>• Un E_Port è andato offline.</li> <li>• Un collegamento principale è stato segmentato dal fabric.</li> <li>• La zona è in conflitto.</li> <li>• Il dominio è in conflitto.</li> <li>• Segmentazione del collegamento principale tra due switch.</li> <li>• Parametri di collegamento incompatibili. Durante l'inizializzazione E_Port, le porte si scambiano i parametri del collegamento. La segmentazione dei parametri non compatibili e incompatibili risulta in una segmentazione</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.10	Informativo	No	<p>La segmentazione è stata modificata.</p> <p>Il trap da inviare per rilevare le modifiche della segmentazione.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.12	Informativo	No	<p>Lo stato dello switch è stato modificato. Lo switch è offline.</p> <p>Questo trap viene inviato quando lo stato dello switch viene modificato in online o offline.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.13	Informativo	No	<p>Le porte sono state spostate da uno switch a un altro.</p> <p>Questo trap viene inviato quando le porte vengono spostate da uno switch a un altro.</p>

Tabella 4. Trap SNMP nel log eventi per gli switch Lenovo ThinkSystem serie DB (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.14	Informativo	No	<p>Si è verificato un evento sullo switch.</p> <p>Questo trap viene inviato per uno dei seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica del fabric</li> <li>• Modifica del dispositivo</li> <li>• Modifica FAPWWN</li> <li>• Eventi FDMI</li> <li>• Modifica dei criteri di instradamento</li> <li>• Modifica della configurazione della porta di diagnostica</li> <li>• Stato polling</li> <li>• Modifica del nome della porta dinamica</li> <li>• Evento di abilitazione/disabilitazione della funzione nome porta dinamica</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.15	Informativo	No	<p>Si è verificato un errore di login/logout sullo switch.</p> <p>Questo trap viene inviato ogni volta che un dispositivo esegue un login o un logout.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.16	Informativo	No	<p>Modifica del database delle zone locali</p> <p>Questo trap viene inviato ogni volta che il database di zona locale viene modificato.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.1	Informativo	No	Dispositivo registrato con lo switch
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.2	Informativo	No	Annullamento della registrazione del dispositivo con lo switch.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.3	Informativo	No	È stato aggiunto un listener per un incidente di errore del collegamento.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.4	Informativo	No	È stato rimosso un listener per un incidente di errore del collegamento.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.5	Informativo	No	<p>Si è verificato un errore di collegamento.</p> <p>Si è verificato un errore di collegamento. Il valore di IRRIndex sarà -2147483647 e IRRListenerPID sarà 0 se non è presente un listener per l'incidente</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.2.2.0.1	Informativo	No	<p>Lo stato della FRU è stato modificato.</p> <p>Questo trap viene generato per i seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando la FRU viene aggiunta, rimossa o non funziona</li> <li>• Quando la FRU è accesa o spenta</li> <li>• Quando lo switch viene riavviato</li> <li>• In caso di guasto nel blade</li> </ul>

Tabella 4. Trap SNMP nel log eventi per gli switch Lenovo ThinkSystem serie DB (continua)

Trap ID	Gravità	Avvisa automaticamente il supporto	Testo del messaggio e descrizione
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.2.2.0.2	Informativo	No	<p>Lo stato di CP è stato modificato.</p> <p>Questo trap viene inviato quando viene modificato lo stato di un oggetto CP.</p> <p>La variabile cpEvent fornisce le informazioni sull'evento che si è verificato. Alcuni trigger che generano questo trap sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riavvio</li> <li>• Download di un firmware</li> <li>• Avvio rapido</li> <li>• Failover HA</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.2.2.0.3	Informativo	No	<p>Una FRU è stata aggiunta, rimossa o è guasta.</p> <p>Questo trap viene generato quando una FRU viene aggiunta, rimossa o non funziona.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.3.1.4.0.1	Informativo	No	<p>Si è verificato un evento di soglia MAPS.</p> <p>Questo trap viene inviato per gli eventi di soglia MAPS.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.3.1.4.0.2	Informativo	No	<p>È stata raggiunta la scadenza del tempo di attesa per MAPS.</p> <p>Questo trap viene inviato quando il tempo di attesa per MAPS scade.</p>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	Informativo	No	<p>È in corso la reinizializzazione dell'entità SNMP che supporta l'applicazione di origine delle notifiche; la configurazione dell'entità potrebbe essere modificata.</p>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	Informativo	No	<p>È in corso la reinizializzazione automatica dell'entità SNMP che supporta l'applicazione di origine delle notifiche e la configurazione non verrà modificata.</p>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Avvertenza	No	<p>Un errore del collegamento di comunicazione con ifIndex {0}.</p> <p><b>Argomenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. ifIndex della porta</li> </ul>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	Informativo	No	<p>Il collegamento della comunicazione con ifIndex {0} è attivo.</p> <p><b>Argomenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. ifIndex della porta</li> </ul>