



# Referencia de mensajes y códigos de ThinkSystem SD550 V3



**Tipos de equipo:** 7DD2, 7DD9

## **Nota**

Antes de utilizar esta información y el producto al que brinda soporte, no olvide leer y comprender la información de seguridad y las instrucciones de seguridad, que están disponibles en:

[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

Además, asegúrese de estar familiarizado con los términos y las condiciones de la garantía de Lenovo para su servidor, que se pueden encontrar en:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

**Primera edición (Marzo 2024)**

© Copyright Lenovo 2024.

**AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS:** si los productos o software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato Núm. GS-35F-05925

---

# Contenido

<b>Contenido</b> . . . . .	<b>i</b>	Lista de sucesos de UEFI . . . . .	163
<b>Capítulo 1. Mensajes</b> . . . . .	<b>1</b>	<b>Capítulo 4. Sucesos de Lenovo</b>	
Formato de mensaje de suceso y alerta . . . . .	1	<b>XClarity Provisioning Manager V3</b> . . . . .	<b>187</b>
<b>Capítulo 2. Sucesos de XClarity</b>		Sucesos LXPM V3 organizados por gravedad . . . . .	187
<b>Controller</b> . . . . .	<b>5</b>	Lista de los sucesos de Lenovo XClarity	
Sucesos de XCC que notifican automáticamente al		Provisioning Manager V3 . . . . .	191
centro de soporte . . . . .	6	<b>Apéndice A. Obtención de ayuda y</b>	
Sucesos de XCC organizados por gravedad . . . . .	7	<b>asistencia técnica</b> . . . . .	<b>215</b>
Lista de sucesos de XClarity Controller. . . . .	29	Antes de llamar . . . . .	215
<b>Capítulo 3. Sucesos de UEFI</b> . . . . .	<b>159</b>	Recopilación de datos de servicio. . . . .	216
Sucesos de UEFI organizados por gravedad . . . . .	159	Ponerse en contacto con soporte . . . . .	217



---

## Capítulo 1. Mensajes

Al intentar resolver problemas con el servidor, la práctica recomendada es comenzar con el registro de sucesos de la aplicación que gestiona el servidor.

- Si gestiona el servidor desde Lenovo XClarity Administrator, comience con el registro de sucesos de Lenovo XClarity Administrator.
- Si está utilizando alguna otra aplicación de gestión, comience con el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller.

El registro de sucesos contiene los sucesos de hardware de servidor registrados por Lenovo XClarity Controller o por UEFI. Además, los sucesos se pueden generar al realizar las pruebas de diagnóstico en unidades de disco duro o memorias a través de Lenovo XClarity Provisioning Manager (aunque estos sucesos no se almacenan en el registro de sucesos).

Utilice esta sección para ver los sucesos que pueda generar Lenovo XClarity Controller, UEFI o Lenovo XClarity Provisioning Manager. Por cada suceso, está disponible una acción del usuario para ayudarle a entender los pasos necesarios para resolver el problema.

### Importante:

- El sistema admite Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Para obtener información adicional sobre Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), consulte <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) la versión compatible varía según el producto. Todas las versiones de Lenovo XClarity Provisioning Manager se denominan Lenovo XClarity Provisioning Manager y LXPM en este documento, a menos que se especifique lo contrario. Para ver la versión de LXPM admitida por su servidor, vaya a <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.

---

## Formato de mensaje de suceso y alerta

Puede utilizar el siguiente contenido como ayuda para comprender el formato de los mensajes de eventos y alertas.

Se proporciona la siguiente información para cada mensaje de evento.

### Identificador del suceso

Una cadena que identifica de forma exclusiva el suceso o clase de sucesos. Esta es una cadena de 12 caracteres con el siguiente formato:

*FQXppnnxxxxc*

donde:

- *pp* indica el producto donde se originó el suceso, tal como se indica a continuación.
  - **CM.** Gestión de chasis.
  - **HM.** Gestor de hardware.
  - **PM.** XClarity Provisioning Manager: LXPM (LEPT).
  - **SF.** Firmware del sistema.
  - **SP.** Procesador de servicio.
- *nn* identifica el componente o la gestión del sistema donde se originó el suceso, tal como se indica a continuación:

*Componentes*

- **AA.** Bote/dispositivo: contiene los componentes del sistema que no se espera que reciban servicio por un cliente.
- **CA.** Refrigeración: ventiladores, sopladores, tarjetas de MUX, políticas, refrigerantes/refrigeración, unidades de gestión de agua, bombas de agua, filtración de agua, sensores de flujo de aire, monitores térmicos.
- **DA.** Mostrar: adaptadores de gráficos, panel de operación, monitor/consola (incluido el panel frontal/posterior, el panel de control, el panel LCD, etc.).
- **IO.** Conectividad de E/S: concentrador PCI/USB, puente, bus, tarjetas de expansión, valores de configuración, interconexión, teclado, mouse, KVM.
- **MA.** Memoria: incluye DIMM, tarjeta de memoria, valores de configuración, controlador de memoria, modos redundantes (duplicado, repuesto, etc.), memoria RAID, NVRAM, EPROM.
- **PU.** Procesamiento: involucra al procesador, a las tarjetas de procesador y a la placa del sistema, valores de configuración y microcódigo, memoria caché, módulo informático de confianza, interconexión de procesadores (cables QPI).
- **PW.** Alimentación: puede ser fuentes de alimentación, VRM, VRD, niveles de voltaje, estado de alimentación del sistema, políticas, baterías, con ancho de alimentación, TPMD, controladores de alimentación, alimentación externa, unidad de copia de seguridad de la batería (UPS), PDU.
- **SB.** Placa del sistema: placa del sistema principal, tarjetas de expansión asociadas, plano del sistema, planos medios, placas posteriores e interconexiones.
- **SD.** Dispositivo de almacenamiento de datos del cliente: adaptadores de almacenamiento flash, unidades, unidades CD/DVD, almacenamiento SSD, SAS, DASD, flash, cinta, volúmenes, remoteCopy, flashCopy, sistemas de almacenamiento gestionados.
- **SR.** Almacenamiento RAID: adaptadores, configuración, valores, interconexión, matrices, alojamientos de unidad.
- **VD.** VPD: valores de configuración, EPROM, comunicación.

*Gestión de sistemas:* FSM, PSM, HMC, FDMC UEFI, CMM, IOMC, CCE, PMC, DPSM, SVC, gestión de almacenamiento, servicios, IMM, FSP, gestión de redes de sistemas.

- **BR.** Gestión de sistemas: copia de seguridad/restauración y conmutación por error (HA).
- **BT.** Gestión de sistema: arranque, reinicio, restablecimiento completo/en caliente, apagado.
- **CL.** Clon de LEPT.
- **CN.** Gestión de sistemas: consola.
- **CP.** Gestión de sistemas: patrones de configuración.
- **CR.** Gestión de sistemas: dispositivo central/virtual.
- **DD.** Controlador de dispositivo: AIX, IBM I, controlador de dispositivo del subsistema (SDD), servicio IPMI.
- **DM.** Gestión de sistemas: gestión de datos.
- **EA.** Sucesos de proveedor.
- **EM.** Supervisión de sucesos: panel de control de LEPT.
- **EM.** Gestión de sistemas: sucesos/supervisión.
- **FC.** Gestión de sistemas: despliegue de SO/configuración de FlexCat.
- **FW.** Gestión de sistema: firmware.
- **HA.** Hipervisor: componentes virtuales, arranques, bloqueos, SRIOV, LPAR.
- **IF.** Interconexión (Fabric): común, podm, ICM, LRIM (SWFW importante, varios menores y funciones).
- **II.** Interconexión (interfaces): CIMP, SMIS, CLI, MAPI (SCFG importante).
- **IM.** Interconexión (gestor de PCI): pcim (SWFW importante, varios menores y funciones).
- **IN.** Interconexión (redes): bos, ethm, FCF, NPIV (FCF importante más SWFW importante, varios menores y funciones) red de datos, valores de red, puertos, seguridad, adaptadores, conmutadores, canal de fibra, puertos ópticos, Ethernet.
- **IP.** Interconexión (circular): TBD.
- **IU.** Interconexión (utilidades/infraestructura): util, infr, Serv, ISDS (IBIS importante), copia remota (almacenamiento).
- **NM.** Gestión de red: página de inicio LEPT.
- **NM.** Gestión de sistemas: gestión de red.

- **OH.** Interfaz de SO/hipervisor: paso de registros de error, gestión de particiones, servicios (hora, etc.).
  - **SO.** Despliegue de SO LEPT.
  - **SO.** SO: Power Linux, AIX IPL, AIX, códigos de error y de bloqueo, código de kernel IBM i, SO IBM i, gestión de almacenamiento.
  - **PR.** Gestión del sistema: presencia de entidad.
  - **RC.** Gestión de sistemas: control remoto.
  - **SD.** Prueba de almacenamiento LEPT.
  - **SE.** Gestión de sistemas: seguridad.
  - **SR.** Configuración RAID de LEPT.
  - **SS.** Servicio y soporte: colección LEPT FFDC.
  - **SS.** Gestión de sistemas: servicio y soporte.
  - **TR.** Referencia de hora: RTC, reloj principal, relojes del cajón, NTP.
  - **UN.** Desconocido/cualquier entidad.
  - **UP.** Actualización de firmware LEPT.
  - **UP.** Gestión de sistemas: actualizaciones.
  - **WD.** Gestión de sistema: vigilancia.
- xxxx es un número que incrementa el conjunto de sucesos del subsistema.
  - c identifica la gravedad, tal como se indica a continuación.
    - **A.** Reservado como acción inmediata.
    - **B.** Desconocido/ninguna acción.
    - **D.** Reservado: decisión inmediata.
    - **E.** Reservado: acción definitiva.
    - **F.** Advertencia/ninguna acción.
    - **G.** Advertencia/acción aplazada.
    - **H.** Menor/acción aplazada.
    - **I.** Informativo/ninguna acción.
    - **J.** Menor/acción inmediata.
    - **K.** Mayor/acción aplazada.
    - **L.** Mayor/acción inmediata.
    - **M.** Crítico/acción inmediata.
    - **N.** Fatal/acción inmediata.
    - **W.** Reservado: espera del sistema.





---

## Capítulo 2. Sucesos de XClarity Controller

Cuando el Lenovo XClarity Controller detecta un suceso de hardware en el servidor, el Lenovo XClarity Controller registra dicho suceso en el registro de sucesos del sistema en el servidor.

**Notas:** El identificador de sucesos (ID) es un identificador único que se usa para buscar sucesos de XCC. El mensaje del suceso puede tener uno o más argumentos, que podrían ser texto sustituible del nombre FRU o el nombre del sensor para identificar el componente que falló. De este modo, un ID de suceso de XCC podría representar un suceso genérico o errores similares que ocurrieron en diferentes componentes de hardware. La forma general de determinación de problemas es localizar el suceso por ID, identificar el componente de hardware mediante un argumento de mensaje si contiene el nombre del componente de hardware y, a continuación, realizar acciones definidas en acción del usuario.

Ejemplo:

FQXSPCA0017M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad donde:

- FQXSPCA0017M es el ID del suceso.
- [SensorElementName] es una variable de sensor, que indica el nombre del componente de hardware. Puede ser CPU, adaptador PCI, tarjeta OCP o chipset. Puede encontrar el suceso por el ID del suceso FQXSPCA0017M y realizar acciones definidas en la Acción del usuario para el componente.

Para obtener información adicional sobre el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller, consulte la sección “Visualización de los registros de sucesos” en la documentación de XCC compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Para cada código de suceso se muestran los campos siguientes:

### Identificador del suceso

Un identificador que identifica de forma exclusiva un suceso.

### Descripción del suceso

La cadena del mensaje registrado que se muestra para un suceso. Cuando la cadena del suceso se muestra en el registro de sucesos, se indica información, como el componente específico. En esta documentación, esa información adicional aparece en forma de variables, que incluyen, entre otras, lo siguiente:

- [SensorElementName], [ManagedElementName], [ProcessorElementName], [ComputerSystemElementName], [PowerSupplyElementName], ...
- [arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]...

### Explicación

Proporciona información adicional para explicar el motivo por el que puede haberse producido el suceso.

### Gravedad

Indicación del nivel de preocupación de la condición. Pueden aparecer las gravedades siguientes.

- **Informativo.** El suceso se registró con finalidades de auditoría, a menudo es una acción de usuario o un cambio de estado que es comportamiento normal.
- **Advertencia.** El suceso no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.

- **Error.** El suceso tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

### Categoría de las alertas

Los sucesos similares se agrupan en categorías. La categoría de alerta se encuentra en el siguiente formato: *severity - device*, donde:

- *severity* es uno de los niveles de gravedad que se encuentran a continuación:
  - **Crítico.** Un componente importante en el servidor no funciona más.
  - **Advertencia.** El suceso puede llegar a alcanzar un nivel crítico.
  - **Sistema.** El suceso es el resultado de un error en el sistema o un cambio en la configuración.
- *device* es el dispositivo específico en el servidor que hizo que el suceso se generara.

### Es reparable

Especifica si es necesaria la intervención del usuario para corregir el problema.

### Información CIM

Proporciona el prefijo del ID del mensaje y el número de secuencia que utiliza el registro de mensajes CIM.

### SNMP Trap ID

El SNMP trap ID que se encuentra en la base de información de gestión (MIB) de alertas SNMP.

### Servicio Contactar automáticamente

Puede configurar Lenovo XClarity Administrator para notificar automáticamente al centro de soporte (también conocido como Llamar a casa) si se encuentra determinados tipos de errores. Si configuró esta función y este campo está especificado en “Sí”, Soporte técnico de Lenovo le notificará automáticamente si se generó el suceso. Mientras aguarda la llamada de Soporte técnico de Lenovo, puede realizar las acciones recomendadas para el suceso.

**Nota:** Esta documentación incluye referencias a sitios web de IBM, productos e información sobre cómo obtener servicio. IBM es el proveedor de servicios preferido de Lenovo para productos de servidor de Lenovo.

Para obtener más información acerca de cómo habilitar la función Llamar a casa de Lenovo XClarity Administrator, consulte [http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html). Además, consulte “Sucesos de XCC que notifican automáticamente al centro de soporte” en la página 6 para obtener una lista consolidada de todos los sucesos de Lenovo XClarity Controller por los cuales se efectúa la llamada a casa a Soporte técnico de Lenovo.

### Acción del usuario

Indica qué acciones debe realizar para solucionar el suceso. Siga los pasos indicados en esta sección, en el orden en que se muestran, hasta que se solucione el problema. Si no puede resolver el problema después de realizar todos los pasos, póngase en contacto con Soporte técnico de Lenovo.

---

## Sucesos de XCC que notifican automáticamente al centro de soporte

Puede configurar XClarity Administrator para notificar automáticamente al centro de soporte (también conocido como *Llamar a casa*) si se encuentra determinados tipos de errores. Si configuró esta función, consulte la tabla para obtener una lista de los sucesos que notifican automáticamente al centro de soporte.

Tabla 1. Sucesos que notifican automáticamente al centro de soporte

ID de suceso	Cadena del mensaje
FQXSPERM0008N	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado [un error de hardware del sistema.
FQXSPERM4014I	El controlador RAID tiene un problema con la batería. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

Tabla 1. Sucesos que notifican automáticamente al centro de soporte (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje
FQXSPM4015I	El controlador RAID ha detectado un error irrecuperable. Se debe sustituir el controlador. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])
FQXSPM4025I	Una o varias unidades virtuales tienen problemas. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPM4026I	El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPIO0001L	El conector [PhysicalConnectorElementName] ha sufrido un error de configuración.
FQXSPIO0011N	Se ha producido un error incorregible en [SensorElementName].
FQXSPIO0015M	Error en la ranura [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].
FQXSPPW0002L	La fuente de alimentación [arg1] en el alojamiento (MTM-SN: [arg2]) produjo un error.
FQXSPPW0003L	La fuente de alimentación [arg1] en el alojamiento (MTM-SN: [arg2]) produjo un error.
FQXSPPW0013L	[PowerSupplyElementName] presenta fallas.
FQXSPPW0035M	Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).
FQXSPPW0047M	Se ha declarado un aumento del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).
FQXSPSD0001L	La unidad [arg1] en el alojamiento (MTM-SN: [arg2]) se deshabilitó debido a un error detectado.
FQXSPSD0002G	Se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento (MTM-SN: [arg2]).
FQXSPSD0002L	La unidad [arg1] en el alojamiento (MTM-SN: [arg2]) se deshabilitó debido a un error detectado.
FQXSPSD0003G	Se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento (MTM-SN: [arg2]).
FQXSPSD0006L	Se produjo un error de matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento (MTM-S/N: [arg2]).
FQXSPSD0008L	Se produjo un error de matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento (MTM-S/N: [arg2]).
FQXSPSS4004I	Prueba de Llamar a casa generada por el usuario [arg1].
FQXSPSS4005I	Llamada a casa manual efectuada por el usuario [arg1]: [arg2].

## Sucesos de XCC organizados por gravedad

En la siguiente tabla se enumeran todos los sucesos de XCC, organizados por gravedad (Informativo, Error y Advertencia).

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPBR4000I	Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] restauró la configuración a partir de un archivo de [arg3] a la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPBR4002I	El restablecimiento del controlador de gestión [arg1] fue causado por la restauración de valores predeterminados.	Informativo
FQXSPBR4004I	Tiempos de espera del servidor establecidos por el usuario [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].	Informativo
FQXSPBR4005I	Controlador de gestión [arg1]: configuración guardada en un archivo por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPBR4006I	Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] restauró la configuración a partir de un archivo completado a partir de [arg3] a la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPBR4009I	Controlador de gestión [arg1]: clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400AI	Controlador de gestión [arg1]: se completó la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400BI	Controlador de gestión [arg1]: no se completó la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400CI	Controlador de gestión [arg1]: no se inició la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400DI	El usuario [arg1] inició la configuración de clonación del grupo vecino.	Informativo
FQXSPBR400EI	El usuario [arg1] inició la actualización de firmware del grupo vecino.	Informativo
FQXSPBR400FI	La administración del grupo vecino es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPBT0007I	No hay medio de arranque disponible para el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPCA2002I	Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (bajada crítica).	Informativo
FQXSPCA2007I	Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Sin importancia alta).	Informativo
FQXSPCA2009I	Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Importancia alta).	Informativo
FQXSPCA2011I	Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Superior no recuperable).	Informativo
FQXSPCA2017I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPCA2019I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración del cambio de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.	Informativo
FQXSPCN4000I	Redirección serie establecida por el usuario [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPCN4001I	Sesión de control remoto iniciada por el usuario [arg1] en el modo [arg2].	Información
FQXSPCN4002I	El usuario [arg1] ha terminado una sesión de consola CLI activa.	Información
FQXSPCN4003I	La sesión de control remoto que inició el usuario [arg1] en modo [arg2] se ha cerrado.	Información
FQXSPCN4004I	El usuario [arg1] ha creado una sesión de consola activa [arg2].	Información
FQXSPCN4005I	Se ha agotado el tiempo de espera de una sesión de consola [arg1].	Información
FQXSPCN4006I	El usuario [arg1] ha terminado una sesión de consola IPMI activa.	Información
FQXSPCR2001I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración del cambio de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.	Informativo
FQXSPDM4000I	Los datos del inventario cambiaron para el dispositivo [arg1], hash de datos de dispositivo nuevo=[arg2], hash de datos maestros nuevos=[arg3] .	Informativo
FQXSPDM4001I	El almacenamiento [arg1] ha cambiado.	Informativo
FQXSPDM4003I	Servidores TKLM establecidos por el usuario [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9].	Informativo
FQXSPDM4004I	Grupo de dispositivos de servidores TKLM establecido por el usuario [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2] .	Informativo
FQXSPDM4005I	El usuario [arg1] ha generado un nuevo par de claves de cifrado e instalado un certificado autofirmado para el cliente TKLM.	Informativo
FQXSPDM4006I	El usuario [arg1] ha generado una nueva clave de cifrado y una solicitud de firma de certificado para el cliente TKLM.	Informativo
FQXSPDM4007I	El usuario [arg1] ha importado de [arg2] un certificado firmado para el cliente TKLM.	Informativo
FQXSPDM4008I	El usuario [arg1] ha importado un certificado de servidor para el servidor TKLM.	Informativo
FQXSPDM4009I	El usuario [arg1] ha [arg2] el archivo [arg3] desde [arg4].	Informativo
FQXSPDM4010I	Se han completado la recopilación y el procesamiento de los datos de inventario de [arg1], el número de secuencia es [arg2].	Información
FQXSPDM4011I	El usuario [arg1] ha establecido el protocolo de servidor EKMS: TKLMServerProtocol=[arg2].	Información
FQXSPEA2001I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.	Informativo
FQXSPEA2002I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPDM0003I	Se ha borrado el registro [RecordLogElementName].	Informativo
FQXSPDM0004I	El registro [RecordLogElementName] está lleno.	Informativo
FQXSPDM0005I	El registro [RecordLogElementName] está casi lleno.	Informativo
FQXSPDM0009I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha generado una entrada de registro auxiliar en el registro [RecordLogElement].	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPeM4000I	[arg1] en el sistema [arg2] borrado por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPeM4001I	[arg1] del sistema [arg2] se ha llenado al 75 %.	Informativo
FQXSPeM4002I	[arg1] del sistema [arg2] se ha llenado al 100 %.	Informativo
FQXSPeM4003I	El estado del LED [arg1] cambió a [arg2] por [arg3].	Informativo
FQXSPeM4004I	SNMP [arg1] habilitado por el usuario [arg2] .	Informativo
FQXSPeM4005I	SNMP [arg1] deshabilitado por el usuario [arg2] .	Informativo
FQXSPeM4006I	Notificación de sucesos global de configuración de alertas establecida por el usuario [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].	Informativo
FQXSPeM4007I	Se actualizó el número de destinatario de alerta [arg1]: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] por el usuario [arg9] desde [arg10] en la dirección IP [arg11].	Informativo
FQXSPeM4008I	Interrupciones SNMP habilitadas por el usuario [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].	Informativo
FQXSPeM4009I	Las definiciones de UEFI se han cambiado.	Informativo
FQXSPeM4010I	UEFI ha notificado: [arg1].	Informativo
FQXSPeM4011I	XCC no puede registrar el suceso [arg1] anterior.	Informativo
FQXSPeM4012I	El usuario [arg1] estableció el sistema [arg2] en el modo ligero de encapsulación del sistema.	Informativo
FQXSPeM4013I	El controlador RAID ha detectado un error en la batería. Se debe sustituir la unidad de batería. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])	Informativo
FQXSPeM4014I	El controlador RAID tiene un problema con la batería. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2], [arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4015I	El controlador RAID ha detectado un error irrecuperable. Se debe sustituir el controlador. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])	Informativo
FQXSPeM4016I	El controlador RAID ha detectado uno o varios problemas. Comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4017I	El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles cambios de la configuración dentro del subsistema. Compruebe el LED de estado de la unidad. Si es necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4018I	Se ha detectado un problema en el alojamiento/chasis de una o varias unidades. Revise las unidades del alojamiento/chasis para reparar el problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4019I	Se ha detectado un problema de conectividad en el alojamiento/chasis. Revise su configuración de cables para reparar el problema. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPeM4020I	Se ha detectado un problema en el ventilador del alojamiento/chasis. Revise el ventilador de la unidad de alojamiento/chasis para comprobar que funciona correctamente.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4022I	La fuente de alimentación del alojamiento/chasis presenta un problema. Revise la fuente de alimentación de la unidad de alojamiento/chasis para comprobar que funciona correctamente. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4023I	Una o varias unidades virtuales presentan un estado anómalo que puede hacer que la unidad virtual no esté disponible. Revise los registros de sucesos y si hay sucesos para el mismo disco, sustituya la unidad. Si es necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4024I	El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles problemas de la configuración dentro del subsistema. Revise los registros de sucesos y si hay sucesos para el mismo disco, sustituya la unidad. Si es necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4025I	Una o varias unidades virtuales tienen problemas. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4026I	El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4027I	El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Revise los registros de sucesos y si hay sucesos para el mismo disco, sustituya la unidad. Si es necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4028I	El puerto [arg1] del dispositivo PCIe [arg2] en [arg3] presenta el enlace [arg4].	Informativo
FQXSPeM4029I	Es posible que todas las ranuras de PCIe en [arg1] no funcionen según la secuencia de colocación de la CPU actual.	Informativo
FQXSPeM4030I	Una operación programada sobre el controlador RAID ha encontrado un problema. Para obtener detalles, consulte los registros de RAID en Gestión del servidor, Almacenamiento local. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPeM4031I	El usuario [arg3] de [arg4] en la dirección IP [arg5] cambió la configuración del umbral de desgaste de SSD de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPeM4032I	El modo acústico [arg1] se activó. Los límites de velocidad del ventilador están habilitados.	Informativo
FQXSPeM4033I	El modo acústico [arg1] se desactivó para permitir una refrigeración suficiente.	Información
FQXSPeM4036I	La planificación de medición del filtro de polvo en el servidor [arg1] la ha configurado el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPeM4037I	Intento de realizar una medición programada del filtro de polvo en el servidor [arg1].	Información

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPPEM4038I	La planificación de medición del filtro de polvo en el servidor [arg1] la ha deshabilitado el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPPEM4039I	Intento de realizar una medición inmediata del filtro de polvo en el servidor [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPPEM4041I	El SmartNIC en la ranura [arg1] ha encontrado un tiempo de espera de arranque.	Información
FQXSPPEM4042I	El SmartNIC en la ranura [arg1] ha pasado por una instancia de error y bloqueo.	Información
FQXSPPEM4044I	La medición del filtro de polvo se ha completado correctamente, no es necesario realizar ninguna acción.	Información
FQXSPFC4000I	Se ha iniciado el proceso de conexión de equipo vacío.	Informativo
FQXSPFC4001I	La aplicación de actualización de equipo vacío notifica el estado [arg1].	Informativo
FQXSPFC4002I	El sistema está ejecutándose en modo de configuración.	Informativo
FQXSPFC4003I	El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextBoot está habilitado.	Informativo
FQXSPFC4004I	El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextAc está habilitado.	Informativo
FQXSPFC4005I	El modo de arranque de despliegue de UEFI está deshabilitado.	Informativo
FQXSPFW0003I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un progreso del firmware.	Informativo
FQXSPIO0010I	Se ha producido un error corregible de bus en el bus [SensorElementName].	Informativo
FQXSPIO2003I	El sistema [ComputerSystemElementName] se ha recuperado de una interrupción de diagnóstico.	Informativo
FQXSPIO2004I	El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un tiempo de espera de bus.	Informativo
FQXSPIO2006I	El sistema [ComputerSystemElementName] se ha recuperado de una interrupción no enmascarable.	Informativo
FQXSPIO2007I	Se ha producido la recuperación de un PERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2008I	Se ha cancelado la declaración de un SERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2010I	El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un error corregible de bus.	Información
FQXSPIO4002I	El estado de la placa de GPU se recuperó por [arg1] de [arg1].	Informativo
FQXSPMA0001I	Error detectado y corregido para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Información
FQXSPMA0022I	Reparación de paquete posterior correcta para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo



Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPMA0025I	Se ha declarado el sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPMA2007I	Se ha realizado la recuperación del error de limpieza para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2010I	No se está regulando [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2012I	Se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2024I	Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPNM4000I	Se completó la inicialización de red del controlador de gestión [arg1].	Informativo
FQXSPNM4001I	Velocidad de datos Ethernet modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4002I	Valor dúplex Ethernet modificado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4003I	Valor MTU Ethernet modificado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4004I	Dirección MAC Ethernet administrada localmente modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4005I	Interfaz Ethernet [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4006I	Nombre de host establecido en [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4007I	Dirección IP de la interfaz de red modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4008I	Máscara de subred IP de la interfaz de red modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4009I	Dirección IP de la puerta de enlace predeterminada modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4011I	ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7] .	Informativo
FQXSPNM4012I	ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4013I	LAN: la interfaz Ethernet[[arg1]] ya no está activa.	Informativo
FQXSPNM4014I	LAN: la interfaz Ethernet[[arg1]] está activa.	Informativo
FQXSPNM4015I	Valor DHCP cambiado a [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4016I	El usuario [arg2] estableció el nombre de dominio en [arg1].	Informativo
FQXSPNM4017I	Origen de dominio cambiado a [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4018I	Valor DDNS cambiado a [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4019I	El registro de DDNS se realizó correctamente. El nombre de dominio es [arg1].	Informativo
FQXSPNM4020I	El usuario [arg1] ha habilitado IPv6.	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPNM4021I	El usuario [arg1] ha deshabilitado IPv6.	Informativo
FQXSPNM4022I	El usuario [arg1] ha habilitado la configuración IP estática de IPv6.	Informativo
FQXSPNM4023I	El usuario [arg1] ha habilitado DHCP IPv6.	Informativo
FQXSPNM4024I	El usuario [arg1] ha habilitado la configuración automática sin estado de IPv6.	Informativo
FQXSPNM4025I	El usuario [arg1] ha deshabilitado la configuración IP estática de IPv6.	Informativo
FQXSPNM4026I	El usuario [arg1] ha deshabilitado DHCP IPv6.	Informativo
FQXSPNM4027I	El usuario [arg1] ha deshabilitado la configuración automática sin estado de IPv6.	Informativo
FQXSPNM4028I	ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@[arg3], Pref=[arg4].	Informativo
FQXSPNM4029I	ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@[arg3], Pref=[arg4], GW@[arg5].	Informativo
FQXSPNM4030I	ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@[arg4], Pref=[arg5], DNS1@[arg5].	Informativo
FQXSPNM4031I	Dirección IPv6 estática de la interfaz de red modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4033I	Número de puerto de Telnet cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4034I	Número de puerto SSH cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4035I	Número de puerto web HTTP cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4036I	Número de puerto web HTTPS cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4037I	Número de puerto HTTP de CIM/XML cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4038I	Número de puerto HTTPS de CIM/XML cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4039I	Número de puerto de agente SNMP cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4040I	Número de puerto de interrupciones SNMP cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4041I	Número de puerto de Syslog cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4042I	Número de puerto de presencia remota cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4043I	Servidor SMTP establecido por el usuario [arg1] en [arg2]:[arg3].	Informativo
FQXSPNM4044I	Telnet [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPNM4045I	Servidores DNS establecidos por el usuario [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].	Informativo
FQXSPNM4046I	LAN sobre USB [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4047I	Reenvío de puerto LAN sobre USB establecido por el usuario [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].	Informativo
FQXSPNM4048I	Arranque de PXE solicitado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPNM4049I	El usuario [arg1] ha iniciado una prueba de conexión de servidor TKLM para comprobar la conectividad con el servidor [arg2].	Informativo
FQXSPNM4050I	El usuario [arg1] ha iniciado una prueba de conexión del servidor SMTP.	Informativo
FQXSPNM4051I	El usuario [arg1] ha establecido la ruta inversa del servidor SMTP en [arg2].	Informativo
FQXSPNM4052I	El usuario [arg2] ha establecido el nombre de host en [arg1] especificado en DHCP.	Informativo
FQXSPNM4053I	El usuario [arg2] ha [arg1] la detección DNS de Lenovo XClarity Administrator.	Informativo
FQXSPNM4054I	El nombre de host de DHCP es [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4055I	El nombre de host del DHCP no es válido.	Informativo
FQXSPNM4056I	La dirección del servidor NTP [arg1] no es válida.	Informativo
FQXSPNM4057I	Seguridad: la dirección IP: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión, se bloqueará para tener acceso por [arg3] minutos.	Informativo
FQXSPNM4058I	El usuario [arg4] modificó la dirección IP de la interfaz de red de [arg1] de [arg2] a [arg3].	Informativo
FQXSPNM4059I	Máscara de subred IP de la interfaz de red [arg1] modificada de [arg2] a [arg3] por el usuario [arg4].	Informativo
FQXSPNM4060I	El usuario [arg4] modificó la dirección IP de la interfaz de red de la puerta de enlace predeterminada de [arg1] de [arg2] a [arg3].	Informativo
FQXSPOS4000I	Respuesta del proceso de vigilancia del SO [arg1] por [arg2] .	Informativo
FQXSPOS4001I	Se ha producido una captura de pantalla del proceso de vigilancia [arg1].	Informativo
FQXSPOS4004I	Ha cambiado el estado del sistema operativo a [arg1].	Informativo
FQXSPOS4005I	El usuario [arg1] cambió la contraseña de encendido del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4006I	El usuario [arg1] borró la contraseña de encendido del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4007I	El usuario [arg1] cambió la contraseña de administrador del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4008I	El usuario [arg1] borró la contraseña de administrador del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPOS4009I	Video de la falla del sistema operativo capturado.	Informativo
FQXSPOS4011I	La captura de pantalla del error de pantalla del SO con error de hardware fue [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPOS4012I	Se ha producido una captura de pantalla del proceso de vigilancia de POST.	Información
FQXSPPP4000I	El usuario [arg3] está intentando [arg1] el servidor [arg2].	Informativo
FQXSPPP4001I	Retardo de apagado del servidor establecido en [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPPP4002I	Servidor [arg1] programado para [arg2] a las [arg3] por el usuario [arg4].	Informativo
FQXSPPP4003I	Servidor [arg1] programado para cada [arg2] a las [arg3] por el usuario [arg4].	Informativo
FQXSPPP4004I	Servidor [arg1] [arg2] borrado por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPPP4005I	Valor de limitación de alimentación cambiado de [arg1] vatios a [arg2] vatios por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPPP4006I	El valor de limitación de alimentación mínima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.	Informativo
FQXSPPP4007I	El valor de limitación de alimentación máxima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.	Informativo
FQXSPPP4008I	El valor flexible de limitación de alimentación mínima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.	Informativo
FQXSPPP4011I	La limitación de la alimentación fue activada por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4012I	La limitación de la alimentación fue desactivada por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4013I	El modo de ahorro de energía estático ha sido activado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4014I	El modo de ahorro de energía estático ha sido desactivado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4015I	El modo de ahorro de energía dinámico ha sido activado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4016I	El modo de ahorro de energía dinámico ha sido desactivado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4017I	Se ha producido una limitación de la alimentación y regulación externa.	Informativo
FQXSPPP4018I	Se ha producido una regulación externa.	Informativo
FQXSPPP4019I	Se ha producido una regulación de la limitación de la alimentación.	Informativo
FQXSPPP4020I	El valor de alimentación medido se ha situado de nuevo por debajo del valor de limitación de alimentación.	Informativo
FQXSPPP4021I	El nuevo valor de limitación de alimentación mínima ha vuelto a situarse por debajo del valor de limitación de alimentación.	Informativo
FQXSPPP4022I	El servidor se ha reiniciado por una razón desconocida.	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPPP4023I	El servidor se ha reiniciado mediante un comando de control del chasis.	Informativo
FQXSPPP4024I	El servidor se ha restablecido mediante el pulsador.	Informativo
FQXSPPP4025I	El servidor se ha encendido mediante el pulsador de alimentación.	Informativo
FQXSPPP4026I	El servidor se ha reiniciado cuando caducó el proceso de vigilancia.	Informativo
FQXSPPP4027I	El servidor se ha reiniciado por una razón del OEM.	Informativo
FQXSPPP4028I	El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre activa.	Información
FQXSPPP4029I	El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.	Informativo
FQXSPPP4030I	El servidor se ha reiniciado a través del filtro de sucesos de plataforma.	Informativo
FQXSPPP4031I	Se ha realizado un ciclo de alimentación en el servidor a través del filtro de sucesos de plataforma.	Informativo
FQXSPPP4032I	El servidor se ha reiniciado mediante software.	Informativo
FQXSPPP4033I	El servidor se ha encendido mediante el reloj de hora real (encendido programado).	Informativo
FQXSPPP4034I	El servidor se ha apagado por una razón desconocida.	Informativo
FQXSPPP4035I	El servidor se ha apagado mediante un comando de control del chasis.	Informativo
FQXSPPP4036I	El servidor se ha apagado mediante el pulsador de alimentación.	Informativo
FQXSPPP4037I	El servidor se ha apagado cuando caducó el proceso de vigilancia.	Informativo
FQXSPPP4038I	El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre apagada.	Información
FQXSPPP4039I	El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.	Informativo
FQXSPPP4040I	El servidor se ha apagado a través del filtro de sucesos de plataforma.	Informativo
FQXSPPP4041I	El servidor se ha apagado mediante el reloj de hora real (apagado programado).	Informativo
FQXSPPP4042I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] debido a un restablecimiento del encendido.	Informativo
FQXSPPP4043I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante PRESET.	Informativo
FQXSPPP4044I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante el CMM.	Informativo
FQXSPPP4045I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante el firmware de XCC.	Informativo
FQXSPPP4046I	El permiso de alimentación remoto es [arg1].	Informativo
FQXSPPP4047I	El restablecimiento del controlador de gestión [arg1] fue iniciado por el usuario [arg2].	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPPP4048I	El usuario [arg2] está intentando realizar un ciclo de alimentación de CA al servidor [arg1].	Informativo
FQXSPPP4049I	El Panel frontal inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1].	Informativo
FQXSPPP4050I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] para activar el firmware del PFR.	Información
FQXSPPP4051I	El valor de limitación de alimentación total de GPU programable en la ranura [arg1] ha cambiado a [arg2] vatios por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Información
FQXSPPP4052I	El valor de limitación de alimentación máxima de GPU programable en la ranura [arg1] ha cambiado a [arg2] vatios por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Información
FQXSPPP4053I	Este mensaje está reservado.	Información
FQXSPPP4054I	Se ha detectado una configuración desequilibrada de la PSU, el sistema está utilizando menos capacidad de la PSU del nodo.	Información
FQXSPPU2001I	Se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en [ProcessorElementName].	Informativo
FQXSPPU2002I	El procesador [ProcessorElementName] ya no está funcionando en estado degradado.	Informativo
FQXSPPU2003I	[ProcessorElementName] se ha recuperado de IERR.	Informativo
FQXSPPU2004I	[ProcessorElementName] se ha recuperado de la condición FRB1/ BIST.	Informativo
FQXSPPW0001I	[PowerSupplyElementName] se ha añadido al contenedor [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPPW0005I	[PowerSupplyElementName] está funcionando en un estado de entrada que está fuera de rango.	Informativo
FQXSPPW0008I	[SensorElementName] se ha apagado.	Informativo
FQXSPPW0009I	Se ha efectuado un ciclo de alimentación del [PowerSupplyElementName].	Informativo
FQXSPPW2001I	[PowerSupplyElementName] ha sido quitado del contenedor [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPPW2002I	[PowerSupplyElementName] ha recuperado el estado correcto.	Informativo
FQXSPPW2003I	Ya no se prevé la falla en [PowerSupplyElementName].	Informativo
FQXSPPW2006I	[PowerSupplyElementName] ha vuelto al estado de entrada normal.	Informativo
FQXSPPW2007I	La configuración de [PowerSupplyElementName] es correcta.	Informativo
FQXSPPW2008I	[PowerSupplyElementName] se ha encendido.	Informativo
FQXSPPW2031I	Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Sin importancia baja).	Informativo
FQXSPPW2035I	Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (bajada crítica).	Informativo
FQXSPPW2057I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPPW2061I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPPW2062I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPPW2063I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPPW4001I	El freno de alimentación de PCIe para [arg1] se [arg2].	Información
FQXSPPW4003I	La alimentación total personalizada del gráfico se encuentra dentro del límite preconfigurado.	Información
FQXSPSD0000I	Se ha añadido [StorageVolumeElementName].	Informativo
FQXSPSD0001I	Se agregó la unidad [StorageVolumeElementName] [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD0003I	Repuesto dinámico habilitado para [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD0005I	Se habilitó el repuesto dinámico para la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD0007I	Reconstrucción en curso para la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD0008I	Reconstrucción de matriz en curso en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2000I	[StorageVolumeElementName] ha sido quitado de la unidad [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPSD2001I	[StorageVolumeElementName] se ha recuperado de un error.	Informativo
FQXSPSD2002I	Falla ya no prevista en [StorageVolumeElementName] para la matriz [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2003I	Repuesto dinámico deshabilitado para [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2005I	Se ha cancelado la declaración de la matriz crítica [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2006I	Se ha restaurado la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2007I	Reconstrucción completada para la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2008I	La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) se ha recuperado de un error.	Informativo
FQXSPSD2010I	La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) se extrajo.	Informativo
FQXSPSD2011I	Ya no se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2012I	Se deshabilitó el repuesto dinámico para la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2013I	Se canceló la declaración de la matriz crítica en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSD2014I	Se restauró la matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2015I	Reconstrucción de matriz completada en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSE4001I	El inicio de sesión remoto ha sido correcto. Id. de inicio de sesión: [arg1] usando [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4002I	Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde el cliente web en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4003I	Seguridad: ID de inicio de sesión: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde CLI en [arg3].	Informativo
FQXSPSE4004I	El intento de acceso remoto ha fallado. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Userid se ha [arg1] desde el navegador web en la dirección IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4005I	El intento de acceso remoto ha fallado. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Id. de usuario se ha [arg1] desde el cliente TELNET en la dirección IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4007I	Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde un cliente SSH en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4008I	SNMPv1 [arg1] establecido por el usuario [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5],.	Informativo
FQXSPSE4009I	Configuración de servidor LDAP establecida por el usuario [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].	Informativo
FQXSPSE4010I	LDAP establecido por el usuario [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].	Informativo
FQXSPSE4011I	Servicios web seguros (HTTPS) [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSE4012I	CIM/XML seguros (HTTPS) [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSE4013I	LDAP seguro [arg1] por el usuario [arg2] .	Informativo
FQXSPSE4014I	SSH [arg1] por el usuario [arg2] .	Informativo
FQXSPSE4015I	Valores generales de inicio de sesión global establecidos por el usuario [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].	Informativo
FQXSPSE4016I	El usuario [arg1] estableció la seguridad de cuenta de inicio de sesión global: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].	Informativo
FQXSPSE4017I	[arg1] de usuario creada.	Informativo
FQXSPSE4018I	[arg1] de usuario eliminada.	Informativo
FQXSPSE4019I	Se modificó la contraseña del usuario [arg1].	Informativo
FQXSPSE4020I	Rol del usuario [arg1] establecido en [arg2].	Informativo



Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSE40211	Se establecieron los privilegios personalizados del usuario [arg1]: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].	Informativo
FQXSPSE40221	Se estableció el usuario [arg1] para SNMPv3: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] por el usuario [arg6] desde [arg7] en la dirección IP [arg8].	Informativo
FQXSPSE40231	Se agregó la clave de cliente SSH para el usuario [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE40241	Se importó la clave de cliente SSH para el usuario [arg1] desde [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE40251	Se eliminó la clave de cliente SSH del usuario [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE40261	Seguridad: ID de usuario: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde un cliente CIM en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE40271	El intento de acceso remoto ha fallado. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Id. de usuario se ha [arg1] desde un cliente CIM en la dirección IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE40281	Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente IPMI en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE40291	Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente SNMP en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE40301	Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente serie IPMI.	Informativo
FQXSPSE40311	El inicio de sesión remoto ha sido correcto. Id. de inicio de sesión: [arg1] desde la interfaz serie [arg2].	Informativo
FQXSPSE40321	ID de inicio de sesión: [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3] ha cerrado la sesión.	Informativo
FQXSPSE40331	ID de inicio de sesión: se ha cerrado la sesión de [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE40341	El usuario [arg1] ha quitado un certificado.	Informativo
FQXSPSE40351	Se ha revocado un certificado.	Informativo
FQXSPSE40361	El certificado [arg1] ha caducado y se ha quitado.	Informativo
FQXSPSE40371	El usuario [arg3] ha cambiado el modo criptográfico de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSE40381	El usuario [arg3] ha cambiado el nivel de TLS mínimo de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSE40391	La cuenta de usuario temporal [arg1] se crea mediante la herramienta en banda.	Informativo
FQXSPSE40401	La cuenta de usuario temporal [arg1] caduca.	Informativo
FQXSPSE40411	Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde un cliente SFTP en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE40421	La función de contraseña de terceros se [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSE4043I	Se está recuperando la contraseña de terceros [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4044I	La contraseña hash de terceros del usuario [arg1] se [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4045I	La Salt de la contraseña de terceros del usuario [arg1] se [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4046I	La contraseña de terceros del usuario [arg1] fue recuperada por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4047I	El rol [arg1] es [arg2] y es asignado con privilegios personalizados [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] por el usuario [arg12].	Informativo
FQXSPSE4048I	El rol [arg1] es eliminado por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSE4049I	El rol [arg1] es asignado al usuario [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPSE4050I	[arg1] envió el comando IPMI desde [arg2], datos sin procesar: [arg3] [arg4][arg5].	Informativo
FQXSPSE4051I	El controlador de gestión [arg1] se unió al grupo vecino [arg2] por el usuario [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4052I	La contraseña del grupo vecino [arg1] fue modificada por [arg2] [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4053I	El controlador de gestión [arg1] salió del grupo vecino [arg2] por el usuario [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4054I	El modo de direccionamiento SEL IPMI fue [arg1] por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4055I	El cifrado SED fue habilitado por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4056I	El SED AK está [arg1] por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4057I	El usuario [arg1] fue creado por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4058I	El usuario [arg1] fue eliminado por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4059I	La contraseña del usuario [arg1] fue modificada por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4060I	El rol del usuario [arg1] fue configurado en [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4061I	Se establecieron los privilegios personalizados del usuario [arg1]: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] por el usuario [arg10] desde [arg11] en la dirección IP [arg12].	Informativo
FQXSPSE4062I	El usuario [arg1] capturó la instantánea de la protección del sistema desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4063I	La configuración de la protección del sistema se actualizó: estado=[arg1], inventario de hardware=[arg2] y acción=[arg3] por el usuario [arg4] desde [arg5] en la dirección IP [arg6].	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSE4064I	El usuario [arg3] de [arg4] en la dirección IP [arg5] cambió el Id. de motor SNMPv3 de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSE4065I	SFTP [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPSE4066I	El usuario [arg3] modifica el modo de seguridad de [arg1] a [arg2] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4067I	Se establecieron las interfaces accesibles del usuario [arg1] a [arg2] [arg3][arg4][arg5][arg6] por el usuario [arg7] desde [arg8] en la dirección IP [arg9].	Información
FQXSPSE4068I	Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde un cliente en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPSE4069I	El usuario [arg1] estableció LDAP: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8].	Información
FQXSPSE4070I	El modo de bloqueo es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPSE4071I	La detección de intrusión en el chasis es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPSE4072I	El usuario [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3] regeneró la SED AK aleatoria.	Información
FQXSPSE4073I	La detección de movimiento es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPSE4074I	El modo de seguridad se degrada porque la clave de actualización XCC2 Platinum ha caducado o se ha eliminado.	Información
FQXSPSE4075I	[arg1] por KCS para permitir que el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4] habilite el arranque seguro.	Información
FQXSPSE4076I	[arg1] por KCS para permitir que el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4] deshabilite el arranque seguro.	Información
FQXSPSE4077I	El botón Bluetooth del panel frontal lo ha [arg1] en el servidor [arg2] el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Información
FQXSPSE4078I	Bluetooth se ha [arg1] al pulsar el botón Bluetooth en el panel frontal.	Información
FQXSPSE4079I	El rol de operador es [arg1] para contener el permiso de acceso remoto a la consola por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPSE4080I	El usuario [arg1] intenta borrar la CMOS desde [arg2] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPSE4081I	BMC devuelve la clave válida almacenada en caché local a UEFI para las unidades SED.	Información
FQXSPSE4082I	No se puede acceder al servidor remoto de administración de claves.	Información
FQXSPSE4083I	La clave almacenada en caché local ha caducado y la ha destruido.	Información
FQXSPSE4084I	La conexión periódica con el servidor remoto de administración de claves se ha realizado correctamente.	Información

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSE4085I	La conexión periódica con el servidor remoto de administración de claves ha fallado.	Información
FQXSPSE4088I	El ID del nodo encargado del chasis ha cambiado de [arg1] a [arg2].	Información
FQXSPSE4089I	Se ha insertado el nodo del chasis con ID de nodo [arg1].	Información
FQXSPSE4090I	Se ha eliminado el nodo del chasis con ID de nodo [arg1].	Información
FQXSPSR2001I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración del cambio de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.	Informativo
FQXSPSS4000I	[arg1] ha generado una alerta de prueba de controlador de gestión.	Informativo
FQXSPSS4001I	El usuario [arg1] estableció valores generales de servidor: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].	Informativo
FQXSPSS4002I	Clave de licencia para [arg1] agregada por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSS4003I	Clave de licencia para [arg1] eliminada por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSS4004I	Prueba de Llamar a casa generada por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPSS4005I	Llamada a casa manual efectuada por el usuario [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4006I	No se pudo completar Llamar a casa para [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4007I	El nivel de funcionalidad del BMC cambió de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSS4008I	El valor [arg1] fue modificado a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPSS4009I	El sistema ingresa a modo de mantenimiento de LXPM.	Informativo
FQXSPSS4010I	El usuario [arg1] generó una prueba de Registro de auditoría.	Informativo
FQXSPSS4011I	El valor de velocidad del ventilador cambia de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPTR4000I	El reloj del controlador de gestión [arg1] se ha establecido desde el servidor NTP [arg2].	Informativo
FQXSPTR4001I	Fecha y hora establecida por el usuario [arg1]: Date=[arg2], Time=[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].	Informativo
FQXSPTR4002I	El usuario [arg1] estableció el valor de hora sincronizada: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].	Informativo
FQXSPTR4003I	El usuario [arg1] estableció el valor de hora sincronizada: Mode=Sync con reloj de servidor.	Informativo
FQXSPUN0017I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.	Informativo
FQXSPUN0026I	Se ha añadido el dispositivo [LogicalDeviceElementName].	Informativo
FQXSPUN0048I	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado óptimo.	Informativo
FQXSPUN2009I	Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2012I	Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2018I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.	Informativo

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPUN2019I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPUN2023I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de cambio a un estado no recuperable.	Información
FQXSPUN2049I	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ya no está en estado de advertencia.	Información
FQXSPUN2050I	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ya no está en estado crítico.	Informativo
FQXSPUP0002I	Se ha producido un cambio firmware o software en el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP4001I	La transmisión de [arg1] desde [arg2] se realizó de forma correcta para el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPUP4002I	La transmisión de [arg1] desde [arg2] no pudo efectuarse para el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPUP4006I	La promoción automática de XCC principal para hacer una copia de seguridad ha sido [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Información
FQXSPUP4007I	Se ha detectado y aislado el acceso de infracción a flash de XCC SPI.	Información
FQXSPUP4008I	Se ha detectado y aislado el acceso de infracción a flash de UEFI SPI.	Información
FQXSPUP4010I	La transmisión de [arg1] de [arg2] desde [arg3] se realizó de forma correcta para el usuario [arg4].	Información
FQXSPUP4011I	La transmisión de [arg1] de [arg2] desde [arg3] no pudo efectuarse para el usuario [arg4].	Informativo
FQXSPWD0000I	Ha expirado el temporizador del proceso de vigilancia para [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0001I	El arranque del sistema [ComputerSystemElementName] fue iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0002I	Apagar el sistema [ComputerSystemElementName] iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0003I	Ciclo de alimentación del sistema [ComputerSystemElementName] iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0004I	Se ha producido una interrupción del temporizador del proceso de vigilancia de [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPBR4001I	Ejecutando la aplicación principal del controlador de gestión [arg1] de copia de seguridad.	Advertencia
FQXSPCA0007J	Se ha declarado la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Sin importancia alta).	Advertencia
FQXSPDM4002I	Los VPD del dispositivo [arg1] no son válidos.	Advertencia
FQXSPEA0001J	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.	Advertencia
FQXSPDM4040I	Se ha completado la medición del filtro de polvo. El flujo de aire está obstruido, compruebe y sustituya el filtro de polvo o extraiga cualquier objeto que lo obstruya.	Advertencia

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPEM4043I	Se ha detectado un fallo en [arg1] y necesita [arg2] para recuperarse.	Advertencia
FQXSPIO0014J	El bus [SensorElementName] está funcionando en estado Degradado.	Advertencia
FQXSPIO4001I	El estado de la placa de GPU se cambió por [arg1] de [arg1].	Advertencia
FQXSPMA0010J	Se ha regulado [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Advertencia
FQXSPMA0011G	Se ha alcanzado el límite del registro de memoria para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Advertencia
FQXSPMA0024G	Se ha declarado el sensor [SensorElementName].	Advertencia
FQXSPMA4034G	El estado del DIMM [arg1] está en estado de advertencia y el subestado es [arg2].	Advertencia
FQXSPNM4010I	Anomalía DHCP[[arg1]], no se ha asignado una dirección IP.	Advertencia
FQXSPNM4032I	Error de DHCPv6, no se ha asignado una dirección IP.	Advertencia
FQXSPPP4009I	El valor de alimentación medido superó el valor de limitación de alimentación.	Advertencia
FQXSPPP4010I	El nuevo valor de limitación de alimentación mínima superó el valor de limitación de alimentación.	Advertencia
FQXSPPU0002G	El procesador [ProcessorElementName] está funcionando en estado degradado.	Advertencia
FQXSPPW0003G	Falla prevista en [PowerSupplyElementName].	Advertencia
FQXSPPW0006I	[PowerSupplyElementName] ha perdido la entrada.	Advertencia
FQXSPPW0031J	Se ha declarado la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (sin importancia baja).	Advertencia
FQXSPPW0057J	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.	Advertencia
FQXSPPW4002I	El valor de alimentación total de los gráficos ha superado el límite preconfigurado.	Advertencia
FQXSPSD0002G	Falla prevista en [StorageVolumeElementName] para la matriz [ComputerSystemElementName].	Advertencia
FQXSPSD0003G	Se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).	Advertencia
FQXSPSE4006I	XCC ha detectado un certificado SSL no válido en el Controlador de gestión [arg1].	Advertencia
FQXSPUN0009G	Se ha declarado el sensor [SensorElementName].	Advertencia
FQXSPUN0018J	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.	Advertencia
FQXSPBR4003I	Ha expirado el temporizador del proceso de vigilancia de plataforma de [arg1].	Error
FQXSPBR4007I	Controlador de gestión [arg1]: no se pudo completar la restauración de la configuración realizada por el usuario [arg2] de [arg3] a la dirección IP [arg4].	Error

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPBR4008I	Controlador de gestión [arg1]: no se pudo iniciar la restauración de la configuración realizada por el usuario [arg2] de [arg3] a la dirección IP [arg4].	Error
FQXSPCA0002M	Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).	Error
FQXSPCA0009M	Se ha declarado un aumento del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).	Error
FQXSPCA0011N	Se ha declarado la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Superior no recuperable).	Error
FQXSPCA0017M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPCA0019N	El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.	Error
FQXSPCR0001N	El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.	Error
FQXSPEA0002M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPFW0000N	El sistema [ComputerSystemElementName] ha encontrado un error en la POST.	Error
FQXSPFW0002N	El sistema [ComputerSystemElementName] ha encontrado un fallo del firmware.	Error
FQXSPIO0003N	Se ha producido una interrupción de diagnóstico en el sistema [ComputerSystemElementName].	Error
FQXSPIO0004L	Se ha producido un error de tiempo de espera de bus en el bus [SensorElementName].	Error
FQXSPIO0006N	Se ha producido una NMI de software en el sistema [ComputerSystemElementName].	Error
FQXSPIO0007N	Se ha producido un PERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].	Error
FQXSPIO0008N	Se ha producido un SERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].	Error
FQXSPIO0011N	Se ha producido un error incorregible en [SensorElementName].	Error
FQXSPIO0013N	Se ha producido un error fatal de bus en el bus [SensorElementName].	Error
FQXSPIO0015M	Error en la ranura [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].	Error
FQXSPMA0002N	Error de configuración para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Error
FQXSPMA0007L	Error de limpieza para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Error
FQXSPMA0008N	Se ha detectado un error incorregible para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Error

Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPMA0012M	Se ha detectado una condición de sobrecalentamiento en [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Error
FQXSPMA4035M	El estado del DIMM [arg1] está en estado de error y el subestado es [arg2].	Error
FQXSPOS4002I	El proceso de vigilancia [arg1] no ha podido capturar la pantalla.	Error
FQXSPOS4003I	Ha expirado el temporizador del proceso de vigilancia de plataforma de [arg1].	Error
FQXSPOS4010I	Falló la captura del video de la falla del sistema operativo.	Error
FQXSPPU0001N	Se ha detectado una condición de sobrecalentamiento en [ProcessorElementName].	Error
FQXSPPU0003N	[ProcessorElementName] ha fallado con IERR.	Error
FQXSPPU0004M	[ProcessorElementName] ha fallado con la condición FRB1/BIST.	Error
FQXSPPU0009N	[ProcessorElementName] presenta una discrepancia de configuración.	Error
FQXSPPU0011N	Se ha declarado un error incorregible de complejo de CPU en SM BIOS para [ProcessorElementName].	Error
FQXSPPW0002L	[PowerSupplyElementName] presenta fallas.	Error
FQXSPPW0007L	[PowerSupplyElementName] presenta una discrepancia de configuración.	Error
FQXSPPW0035M	Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).	Error
FQXSPPW0061M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPPW0062M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPPW0063M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPSD0001L	El [StorageVolumeElementName] tiene un error.	Error
FQXSPSD0002L	La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) tiene un error.	Error
FQXSPSD0005L	La matriz [ComputerSystemElementName] se encuentra en una condición crítica.	Error
FQXSPSD0006L	La matriz [ComputerSystemElementName] ha fallado.	Error
FQXSPSD0007L	Se declaró de la matriz crítica en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Error
FQXSPSD0008L	Se produjo un error de matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Error
FQXSPSE4000I	La Entidad de certificación [arg1] detectó un error de certificado [arg2].	Error



Tabla 2. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSR0001N	El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.	Error
FQXSPUN0019M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPUN0023N	El sensor [SensorElementName] ha cambiado a un estado no recuperable.	Error
FQXSPUP0007L	Se detectó firmware o software no válido o incompatible en el sistema [ComputerSystemElementName].	Error
FQXSPUP4000I	Asegúrese de que se transmita el firmware correcto al controlador de gestión [arg1]. El controlador de gestión no puede hacer coincidir su firmware con el servidor.	Error
FQXSPUP4003I	Discrepancia de firmware de [arg1] interna del sistema [arg2]. Intente transmitir el firmware de [arg3].	Error
FQXSPUP4004I	Discrepancia de firmware de XCC entre los nodos/servidores [arg1] y [arg2]. Intente transmitir el firmware de XCC con el mismo nivel en todos los nodos/servidores.	Error
FQXSPUP4005I	Discrepancia de firmware del FPGA entre los nodos/servidores [arg1] y [arg2]. Intente transmitir el firmware del FPGA con el mismo nivel en todos los nodos/servidores.	Error
FQXSPUP4009I	Asegúrese de que se transmita el firmware correcto al sistema [arg1]. El controlador de gestión no puede hacer coincidir el firmware con el servidor.	Error

## Lista de sucesos de XClarity Controller

En esta sección se enumeran todos los mensajes que se pueden enviar desde XClarity Controller.

- **FQXSPBR4000I: Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] restauró la configuración a partir de un archivo de [arg3] a la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario restaura una configuración del controlador de gestión a partir de un archivo.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0027

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR4001I: Ejecutando la aplicación principal del controlador de gestión [arg1] de copia de seguridad.**

Este mensaje se utiliza cuando un controlador de gestión ha optado por ejecutar la aplicación principal de copia de seguridad.

Gravedad: Advertencia

Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0030

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Actualice el firmware del BMC.
2. NOTA: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente se admita para la solución de clúster antes de actualizar el código.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPBR4002I: El restablecimiento del controlador de gestión [arg1] ha sido causado por la restauración de valores predeterminados.**

Este mensaje se utiliza cuando un controlador de gestión se ha restablecido porque un usuario ha restaurado la configuración a los valores predeterminados.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0032

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR4003I: Ha expirado el temporizador de vigilancia de plataforma de [arg1].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ha expirado el tiempo de espera en el temporizador del proceso de vigilancia de la plataforma.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: tiempo de espera del SO  
SNMP Trap ID: 21  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0039

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Vuelva a configurar el temporizador del proceso de vigilancia en un valor superior.
2. Asegúrese de que la interfaz Ethernet sobre USB del BMC esté habilitada.
3. Vuelva a instalar el controlador de dispositivo RNDIS o cdc\_ether del sistema operativo.
4. Deshabilite el temporizador de vigilancia.
5. Compruebe la integridad del sistema operativo instalado.
6. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
7. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPBR4004I: El usuario [arg1] estableció los tiempos de espera del servidor: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].**

Un usuario ha configurado los tiempos de espera del servidor.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0095

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR4005I: Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] guardó la configuración en un archivo.**

Un usuario ha guardado en un archivo la configuración del controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0109

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR4006I: Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] restauró la configuración a partir de un archivo completado a partir de [arg3] a la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario restaura una configuración del controlador de gestión a partir de un archivo y esta se completa.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0136

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR4007I: Controlador de gestión [arg1]: no se pudo completar la restauración de la configuración realizada por el usuario [arg2] de [arg3] a la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario restaura una configuración del controlador de gestión a partir de un archivo y la restauración no se completa.

Gravedad: Error  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID: 22  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0137

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Reintente la operación.
2. Realice un ciclo de CA del sistema.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPBR4008I: Controlador de gestión [arg1]: no se pudo iniciar la restauración de la configuración realizada por el usuario [arg2] de [arg3] a la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario restaura una configuración del controlador de gestión a partir de un archivo y la restauración no se inicia.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0138

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe si la contraseña del archivo de configuración de copia de seguridad cifrado es correcta.
2. Reintente la operación.
3. Realice un ciclo de CA del sistema.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPBR4009I: Controlador de gestión [arg1]: clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario sincroniza una configuración del controlador de gestión mediante la Federación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0255

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR400AI: Controlador de gestión [arg1]: se completó la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario sincroniza una configuración del controlador de gestión mediante la Federación y esta se completa.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0256

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR400BI: Controlador de gestión [arg1]: no se completó la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario sincroniza una configuración del controlador de gestión mediante la Federación y la restauración no se completa.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0257

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR400CI: Controlador de gestión [arg1]: no se inició la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario sincroniza una configuración del controlador de gestión mediante la Federación y la restauración no se inicia.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0258

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR400DI: El usuario [arg1] inició la configuración de clonación del grupo vecino.**

Este mensaje es para el usuario que inició una configuración de clonación de la federation.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0259

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR400EI: El usuario [arg1] inició la actualización de firmware del grupo vecino.**

Este mensaje es para el usuario que inició una actualización de la federation.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0260

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBR400FI: La administración del grupo vecino es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

El usuario ha habilitado o deshabilitado la gestión del grupo de vecino

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0272

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPBT0007I: No hay medio de arranque disponible para el sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un sistema que no tiene ningún medio de arranque.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0286

Acción del usuario:

Asegúrese de que los medios de arranque están instalados correctamente.

- **FQXSPCA0002M: Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado una disminución del valor de un sensor con umbral crítico inferior.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: avería del ventilador  
SNMP Trap ID: 11  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que los ventiladores estén instalados correctamente.
2. Si el ventilador se instala con problemas, vuelva a instalarlo.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de Lenovo.

- **FQXSPCA0007J: Se ha declarado la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral no crítico superior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un aumento del valor de un sensor con umbral no crítico superior.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: temperatura  
SNMP Trap ID: 12  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe el registro de sucesos del System Management Module y XClarity Controller por si contiene problemas relacionados con la refrigeración, los ventiladores o la alimentación.
2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén colocados, limpios e instalados correctamente.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.

- **FQXSPCA0009M: Se ha declarado un aumento del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un aumento del valor de un sensor con umbral crítico superior.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que la temperatura ambiente esté dentro de la especificación ambiental del servidor para ajustar la temperatura.
2. Si el problema persiste, compruebe la GUI web del XCC para comprobar si el valor de la temperatura sigue siendo superior a la especificación del sistema.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPCA0011N: Se ha declarado la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral superior no recuperable).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado una subida en un sensor Superior no recuperable.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que la temperatura ambiente esté dentro de la especificación ambiental del servidor para ajustar la temperatura.
2. Si el problema persiste, compruebe la GUI web del XCC para comprobar si el valor de la temperatura sigue siendo superior a la especificación del sistema.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPCA0017M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe el registro de sucesos del XClarity Controller por si contiene problemas relacionados con los ventiladores o la refrigeración o con la alimentación.
2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén colocados, limpios e instalados correctamente.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.

- **FQXSPCA0019N: El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado de menor gravedad al estado no recuperable.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe el registro de sucesos del XClarity Controller por si contiene problemas relacionados con los ventiladores o la refrigeración o con la alimentación.
2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén colocados, limpios e instalados correctamente.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.



- **FQXSPCA2002I: Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una disminución del valor de un sensor con umbral crítico inferior.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: avería del ventilador  
SNMP Trap ID: 11  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCA2007I: Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral no crítico superior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un aumento del valor de un sensor con umbral no crítico superior.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: temperatura  
SNMP Trap ID: 12  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCA2009I: Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un aumento del valor de un sensor con umbral crítico superior.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCA2011I: Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral superior no recuperable).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una subida en un sensor Superior no recuperable.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCA2017I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCA2019I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración del cambio de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de la transición de un sensor del estado de menor gravedad al estado no recuperable.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCN4000I: El usuario [arg1] estableció una redirección en serie: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].**

Un usuario ha configurado el modo de puerto serie.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0078

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCN4001I: El usuario [arg1] inició una sesión de control remoto en el modo [arg2].**

Se ha iniciado una sesión de control remoto.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0128

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCN4002I: El usuario [arg1] ha terminado una sesión de consola CLI activa.**

Un usuario ha terminado una sesión de consola CLI activa

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0145

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCN4003I: La sesión de control remoto que inició el usuario [arg1] en modo [arg2] se ha cerrado.**

Se ha cerrado una sesión de control remoto.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0194

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCN4004I: El usuario [arg1] ha creado una sesión de consola activa [arg2].**

Un usuario ha creado una sesión de consola IPMI/CLI

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0317

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCN4005I: Se ha agotado el tiempo de espera de una sesión de consola [arg1].**

Se ha agotado el tiempo de espera de una sesión de consola IPMI/CLI

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0318

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCN4006I: El usuario [arg1] ha terminado una sesión de consola IPMI activa.**

Un usuario ha terminado una sesión de consola IPMI activa

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0319

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPCR0001N: El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado de menor gravedad al estado no recuperable.

Gravedad: Error

Reparable: sí

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: crítico: otro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Actualice la imagen de UEFI al nivel más reciente.
2. Si el problema persiste, quite y vuelva a instalar la batería CMOS durante 30 segundos para borrar el contenido de CMOS.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio local.

- **FQXSPCR2001I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración del cambio de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de la transición de un sensor del estado de menor gravedad al estado no recuperable.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: crítico: otro

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4000I: Los datos del inventario cambiaron para el dispositivo [arg1], hash de datos de dispositivo nuevo=[arg2], hash de datos maestros nuevos=[arg3].**

Se ha producido un cambio en el inventario físico por alguna causa.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0072

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4001I: El almacenamiento [arg1] ha cambiado.**

Este mensaje se utiliza cuando ha cambiado una dirección IP de gestión de almacenamiento.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID: 37  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0139

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4002I: Los VDP del dispositivo [arg1] no son válidos.**

Los VDP de un dispositivo no son válidos.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0142

Acción del usuario:

Recopile el registro de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPDM4003I: El usuario [arg1] estableció los servidores TKLM: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9].**

Un usuario ha configurado los servidores TKLM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0146

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4004I: El usuario [arg1] estableció el grupo de dispositivos de servidores TKLM: TKLMServerDeviceGroup=[arg2].**

Un usuario ha configurado el grupo de dispositivos TKLM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0147

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4005I: El usuario [arg1] ha generado un nuevo par de claves de cifrado e instalado un certificado autofirmado para el cliente TKLM.**

El usuario ha generado un nuevo par de claves de cifrado e instalado un certificado autofirmado para el cliente TKLM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0148

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4006I: El usuario [arg1] ha generado una nueva clave de cifrado y una solicitud de firma de certificado para el cliente TKLM.**

El usuario ha generado una nueva clave de cifrado y una solicitud de firma de certificado para el cliente TKLM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0149

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4007I: El usuario [arg1] ha importado de [arg2] un certificado firmado para el cliente TKLM.**

El usuario ha importado un certificado firmado para el cliente TKLM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0150

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4008I: El usuario [arg1] ha importado un certificado de servidor para el servidor TKLM.**

El usuario ha importado un certificado de servidor para el servidor TKLM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0151

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4009I: El usuario [arg1] ha [arg2] el archivo [arg3] desde [arg4].**

El usuario ha montado o desmontado un archivo desde una URL o un servidor

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0162

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPDM4011I: El usuario [arg1] ha establecido el protocolo de servidor EKMS: TKLMServerProtocol=[arg2].**

Un usuario ha configurado el protocolo de servidor EKMS

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0293

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEA0001J: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: otro  
SNMP Trap ID: 60  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Utilice Storcli o LSA para comprobar si hay alguna advertencia o suceso RAID crítico.

- **FQXSPEA0002M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Utilice la herramienta de software storcli o LSA para comprobar si hay alguna advertencia o suceso RAID crítico.

- **FQXSPEA2001I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sensor ha cancelado la declaración de una transición del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: otro  
SNMP Trap ID: 60  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Acción del usuario:

Utilice Storcli o LSA para comprobar si hay alguna advertencia o evento RAID crítico.

- **FQXSPEA2002I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Acción del usuario:

Utilice Storcli o LSA para comprobar si hay alguna advertencia o suceso RAID crítico.

- **FQXSPEM4000I: El usuario [arg3] borró [arg1] en el sistema [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario borra el registro de sucesos del controlador de gestión de un sistema.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:



CIM Prefix: IMM CIM ID: 0020

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4001I: [arg1] del sistema [arg2] se ha llenado al 75 %.**

Este mensaje se utiliza cuando el registro de sucesos del controlador de gestión de un sistema está lleno al 75 %.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: sistema: llenado del registro de sucesos

SNMP Trap ID: 35

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0037

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4002I: [arg1] del sistema [arg2] se ha llenado al 100 %.**

Este mensaje se utiliza cuando el registro de sucesos del controlador de gestión de un sistema está lleno al 100 %.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: sistema: llenado del registro de sucesos

SNMP Trap ID: 35

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0038

Acción del usuario:

Para evitar perder las entradas de registro antiguas, guarde el registro como un archivo de texto y borre el registro.

- **FQXSPeM4003I: El estado del LED [arg1] cambió a [arg2] por [arg3].**

Un usuario ha modificado el estado de un LED.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0071

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4004I: El usuario [arg2] habilitó SNMP [arg1].**

Un usuario ha habilitado el agente o las interrupciones SNMPv1 o SNMPv3.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0073

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4005I: El usuario [arg2] deshabilitó SNMP [arg1].**

Un usuario ha deshabilitado el agente o las interrupciones SNMPv1 o SNMPv3.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0074

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4006I: El usuario [arg1] estableció la notificación de sucesos global de configuración de alertas: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].**

Un usuario ha cambiado los valores de notificación de sucesos globales.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0110

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4007I: Se actualizó el número de destinatario de alerta [arg1]: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] por el usuario [arg9] desde [arg10] en la dirección IP [arg11].**

Un usuario ha añadido o actualizado un destinatario de alerta.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0111

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4008I: El usuario [arg1] habilitó las interrupciones SNMP: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].**

Un usuario ha habilitado la configuración de interrupciones SNMP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0112

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4009I: Las definiciones de UEFI se han cambiado.**

Se ha detectado un cambio de las definiciones UEFI.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0152

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4010I: UEFI ha notificado: [arg1].**

Se ha registrado un suceso de auditoría UEFI.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0161

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4011I: XCC no puede registrar el suceso [arg1] anterior.**

XCC no puede registrar un suceso anterior.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0196

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4012I: El usuario [arg1] estableció el sistema [arg2] en el modo ligero de encapsulación del sistema.**

Cambio del estado de modo liviano de encapsulación

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0201

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSP4013I: El controlador RAID ha detectado un error en la batería. Se debe sustituir la unidad de batería. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

El controlador RAID ha detectado un error en la batería

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0202

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSP4014I: El controlador RAID tiene un problema con la batería. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

El controlador RAID tiene un problema con la batería.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0203

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSP4015I: El controlador RAID ha detectado un error irrecuperable. Se debe sustituir el controlador. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

El controlador RAID ha detectado un error irrecuperable

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0204

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSP4016I: El controlador RAID ha detectado uno o varios problemas. Comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

El controlador RAID ha detectado uno o varios problemas

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0205

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4017I: El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles cambios de la configuración dentro del subsistema. Compruebe el LED de estado de la unidad. Si es necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles cambios de la configuración dentro del subsistema

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0206

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4018I: Se ha detectado un problema en el alojamiento/chasis de una o varias unidades. Revise las unidades del alojamiento/chasis para reparar el problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

Se ha detectado un problema en el alojamiento/chasis de una o varias unidades

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0207

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4019I: Se ha detectado un problema de conectividad en el alojamiento/chasis. Revise su configuración de cables para reparar el problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

Se ha detectado un problema de conectividad en el alojamiento/chasis

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0208

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4020I: Se ha detectado un problema en el ventilador del alojamiento/chasis. Revise el ventilador de la unidad de alojamiento/chasis para comprobar que funciona correctamente.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

Se ha detectado un problema en el ventilador del alojamiento/chasis.

Gravedad: Informativo

Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0209

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSP4022I: La fuente de alimentación del alojamiento/chasis presenta un problema. Revise la fuente de alimentación de la unidad de alojamiento/chasis para comprobar que funciona correctamente.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

La fuente de alimentación del alojamiento/chasis presenta un problema.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0210

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSP4023I: Una o varias unidades virtuales presentan un estado anómalo que puede hacer que la unidad virtual no esté disponible. Revise los registros de sucesos y si hay sucesos para el mismo disco, sustituya la unidad. Si es necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

Una o varias unidades virtuales presentan un estado anómalo que puede hacer que la unidad virtual no esté disponible

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0211

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSP4024I: El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles problemas de la configuración dentro del subsistema. Revise los registros de sucesos y si hay sucesos para el mismo disco, sustituya la unidad. Si es necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles problemas de la configuración dentro del subsistema

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0212

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4025I: Una o varias unidades virtuales tienen problemas. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

Una o varias unidades virtuales tienen problemas

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0213

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4026I: El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

El controlador RAID ha detectado un error en la unidad

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0214

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4027I: El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Revise los registros de sucesos y si hay sucesos para el mismo disco, sustituya la unidad. Si es necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

El controlador RAID ha detectado un error en la unidad

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0215

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4028I: El puerto [arg1] del dispositivo PCIe [arg2] en [arg3] presenta el enlace [arg4].**

Enlace del dispositivo PCI

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0220

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4029I: Es posible que todas las ranuras de PCIe en [arg1] no funcionen según la secuencia de colocación de la CPU actual.**

PCIe puede no funcionar

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0221

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4030I: Una operación programada sobre el controlador RAID ha encontrado un problema. Para obtener detalles, consulte los registros de RAID en Gestión del servidor, Almacenamiento local. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

El controlador RAID ha programado el problema del funcionamiento

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0223

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4031I: El usuario [arg3] de [arg4] en la dirección IP [arg5] cambió la configuración del umbral de desgaste de SSD de [arg1] a [arg2].**

El usuario cambió el valor del umbral de desgaste de SSD

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0273

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4032I: El modo acústico [arg1] se activó. Los límites de velocidad del ventilador están habilitados.**

Este mensaje se utiliza cuando se conecta el Modo acústico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro



SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0274

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4033I: El modo acústico [arg1] se desactivó para permitir una refrigeración suficiente.**

Este mensaje se utiliza cuando se desactiva el Modo acústico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0275

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4036I: La planificación de medición del filtro de polvo la ha configurado en el servidor [arg1] el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

La planificación de medición del filtro de polvo se ha configurado

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0305

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4037I: Intento de realizar una medición programada del filtro de polvo en el servidor [arg1].**

Intento de realizar una medición programada del filtro de polvo

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0306

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPeM4038I: La planificación de medición del filtro de polvo en el servidor [arg1] la ha deshabilitado el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

La planificación de medición del filtro de polvo está deshabilitada

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0307

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4039I: Se ha intentado realizar una medición inmediata del filtro de polvo en el servidor [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Intento de realizar una medición inmediata del filtro de polvo

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0308

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4040I: Se ha completado la medición del filtro de polvo. El flujo de aire está obstruido, compruebe y sustituya el filtro de polvo o extraiga cualquier objeto que lo obstruya.**

Avisa al usuario cuando falla la medición del filtro de polvo

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0309

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4041I: El SmartNIC en la ranura [arg1] ha encontrado un tiempo de espera de arranque.**

El SmartNIC en un ranura ha encontrado un tiempo de espera de arranque

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0312

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4042I: El SmartNIC en la ranura [arg1] ha pasado por una instancia de error y bloqueo.**

SmartNIC en una ranura ha pasado por una instancia de error y bloqueo

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0313

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4043I: Se ha detectado un fallo en [arg1] y necesita [arg2] para recuperarse.**

Se ha detectado un error en la placa posterior

Gravedad: Advertencia

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: advertencia: otro

SNMP Trap ID: 60

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0320

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPEM4044I: La medición del filtro de polvo se ha completado correctamente, no es necesario realizar ninguna acción.**

Avisa al usuario cuando la medición del filtro de polvo ha finalizado.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0321

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPFC4000I: Se ha iniciado el proceso de conexión de equipo vacío.**

Se ha iniciado el proceso de conexión de equipo vacío.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0143

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPFC4001I: La aplicación de actualización de equipo vacío notifica el estado [arg1].**

Estado de aplicación de actualización de equipo vacío

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0144

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPFC4002I: El sistema está ejecutándose en modo de configuración.**

El sistema está ejecutándose en modo de configuración

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0193

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPFC4003I: El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextBoot está habilitado.**

El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextBoot está habilitado

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0197

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPFC4004I: El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextAc está habilitado.**

El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextAc está habilitado

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0198

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPFC4005I: El modo de arranque de despliegue de UEFI está deshabilitado.**

El modo de arranque de despliegue de UEFI está deshabilitado

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0199

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPFW0000N: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error en la POST.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error de POST.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0184

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. La configuración original de UEFI aún está presente. Si el cliente desea continuar usando la configuración original, seleccione Guardar valores.
2. Si el usuario no activó intencionalmente los rearranques, revise los registros en busca de la causa probable. Por ejemplo, si hay un suceso de falla de la batería, siga los pasos para resolver ese suceso.
3. Deshaga cualquier cambio reciente que haya efectuado en el sistema (como la adición de valores o dispositivos). Asegúrese de que el sistema arranca. Luego, vuelva a instalar las opciones una a la vez para localizar el problema.
4. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error. Actualice el firmware de UEFI, si corresponde.
5. Quite y vuelva a instalar la batería de CMOS en la placa del sistema durante 30 segundos para borrar el contenido de CMOS. Si arranca correctamente, restaure los valores del sistema.
6. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
7. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPFW0002N: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un fallo del firmware.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un fallo del firmware del sistema.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: falla de arranque  
SNMP Trap ID: 25  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0186

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. La configuración original de UEFI aún está presente. Si el cliente desea continuar usando la configuración original, seleccione Guardar valores.
2. Si el usuario no activó intencionalmente los rearranques, revise los registros en busca de la causa probable. Por ejemplo, si hay un suceso de falla de la batería, siga los pasos para resolver ese suceso.
3. Deshaga cualquier cambio reciente que haya efectuado en el sistema (como la adición de valores o dispositivos). Asegúrese de que el sistema arranca. Luego, vuelva a instalar las opciones una a la vez para localizar el problema.
4. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error. Actualice el firmware de UEFI, si corresponde.

5. Quite y vuelva a instalar la batería de CMOS en la placa del sistema durante 30 segundos para borrar el contenido de CMOS. Si arranca correctamente, restaure los valores del sistema.
6. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
7. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPIO0003N: Se ha producido una interrupción de diagnóstico en el sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una interrupción de diagnóstico/NMI de panel frontal.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

Acción del usuario:

Si el botón NMI no se ha pulsado, siga estos pasos:

1. Rearranque el sistema.
2. Si el error continúa existiendo, recopile el registro de servicio y póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPIO0004L: Se ha producido un error de tiempo de espera de bus en el bus [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ha expirado el tiempo de espera de un bus.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0224

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Vuelva a colocar el procesador y reinicie el servidor.
2. Si el problema persiste, (solo un técnico de servicio experto) sustituya la placa del sistema.
3. Si el problema aún existe, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPIO0006N: Se ha producido una NMI de software en el sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una NMI de software.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0228

Acción del usuario:

Compruebe el registro de sucesos del sistema para solucionar cualquier problema relacionado con el NMI.

1. Si el problema persiste, póngase en contacto con soporte técnico local.

- **FQXSPIO0007N: Se ha producido un PERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error PCI PERR.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0232

Acción del usuario:

Para solucionarlo, siga estos pasos:

1. Reubique el adaptador en otra ranura.
2. Si el problema persiste, sustituya el adaptador.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte local.

- **FQXSPIO0008N: Se ha producido un SERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error SERR de PCI.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0234

Acción del usuario:

Para solucionarlo, siga estos pasos:

1. Reubique el adaptador en otra ranura.
2. Si el problema persiste, sustituya el adaptador.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte local.

- **FQXSPIO0010I: Se ha producido un error corregible de bus en el bus [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error corregible de bus.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

Acción del usuario:

Solo informativo; corrija el error que se registró en el registro del sistema para resolver el error

- **FQXSPIO0011N: Se ha producido un error incorregible en [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error incorregible de bus.

Gravedad: Error

Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0240

Acción del usuario:

Compruebe <http://support.lenovo.com/> por si contiene recomendaciones o actualizaciones TECH de firmware que permitan corregir el error.

1. Asegúrese de que todos los adaptadores de expansión de E/S tengan niveles coincidentes y correctos de controladores de dispositivos y firmware.
2. Compruebe el registro de sucesos de XClarity Controller para obtener más información sobre los componentes anómalos.
3. Si no hay entradas relacionadas con el error en el registro de sucesos, póngase en contacto con el servicio de Lenovo

- **FQXSPIO0013N: Se ha producido un error fatal de bus en el bus [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error fatal de bus.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0244

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Consulte el sitio de soporte de Lenovo para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPIO0014J: El bus [SensorElementName] está funcionando en estado Degradado.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un bus se ha degradado.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: otro  
SNMP Trap ID: 60  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0246

Acción del usuario:

Para solucionarlo, siga estos pasos:

1. Reubique el adaptador en otra ranura.
2. Si el problema persiste, sustituya el adaptador.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte local.

- **FQXSPIO0015M: Error en la ranura [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].**



Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error en una ranura.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0330

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos para corregir el error:

1. Asegúrese de que todos los adaptadores de expansión de E/S tengan niveles coincidentes y correctos de controladores de dispositivos y firmware.
  2. Compruebe el registro de sucesos de XClarity Controller para obtener más información sobre los componentes anómalos. Compruebe <http://support.lenovo.com/> por si contiene recomendaciones o actualizaciones TECH de firmware que permitan corregir el error.
  3. Si no hay entradas relacionadas con el error en el registro de sucesos, póngase en contacto con el servicio de Lenovo
- **FQXSPIO2003I: El sistema [ComputerSystemElementName] se ha recuperado de una interrupción de diagnóstico.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una recuperación de una interrupción de diagnóstico/NMI de panel frontal.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0223

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPIO2004I: El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un tiempo de espera de bus.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sistema se ha recuperado de un tiempo de espera de bus expirado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0225

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPIO2006I: El sistema [ComputerSystemElementName] se ha recuperado de una interrupción no enmascarable.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una recuperación de una NMI de software.

Gravedad: Informativo

Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPIO2007I: Se ha producido la recuperación de un PERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha efectuado la recuperación de un error PCI PERR.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0233

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPIO2008I: Se ha cancelado la declaración de un SERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error SERR de PCI.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0235

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPIO2010I: El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un error corregible de bus.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación detecta que un sistema se recuperó de un error corregible de bus.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPIO4001I: El estado de la placa de GPU se cambió por [arg1] de [arg1].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se modifica el estado de la placa de GPU.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0276

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPIO4002I: El estado de la placa de GPU se recuperó por [arg1] de [arg1].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se modifica el estado de la placa de GPU.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0277

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPMA0001I: Error detectado y corregido para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error corregido de memoria.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0124

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPMA0002N: Error de configuración para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha corregido un error de configuración de DIMM de memoria.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: memoria  
SNMP Trap ID: 41  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0126

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si se cambió la configuración de los DIMM antes de este error, verifique que los DIMM estén instalados en la secuencia de llenado correcta.

2. Vuelva a colocar el DIMM que falló la prueba de memoria de la POST y los DIMM en las ranuras adyacentes, si se han llenado. Arranque en F1 Configuración y habilite el DIMM. Rearranque el sistema.
3. Si los DIMM se han actualizado justo antes del problema, entonces actualice UEFI a la última versión.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPMA0007L: Error de limpieza para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error de limpieza de memoria.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: crítico: memoria  
SNMP Trap ID: 41  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0136

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que ha instalado uno o más DIMM en el servidor.
2. Resuelva los errores de memoria existentes, si los hay.
3. Si no hay ningún error en los registros, verifique que todos los conectores DIMM estén habilitados mediante Setup Utility o la utilidad OneCLI.
4. Vuelva a colocar todos los DIMM en la secuencia de colocación correcta, de acuerdo con la información de servicio de este producto.
5. Borre la memoria CMOS en la placa del sistema. Tenga en cuenta que todos los valores de firmware se revertirán a los valores predeterminados.
6. Vuelva a transmitir el firmware de UEFI.
7. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
8. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPMA0008N: Se ha detectado un error incorregible para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error incorregible de memoria.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: crítico: memoria  
SNMP Trap ID: 41  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0138

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si el servidor se ha instalado, movido, sometido a un servicio o actualizado recientemente, compruebe que el DIMM esté bien conectado y, visualmente, asegúrese de que no haya materiales extraños en ninguno de los conectores DIMM de ese canal de memoria. Si detecta cualquiera de estos problemas, corríjalo y vuelva a intentarlo con el mismo DIMM. (Nota: El registro de sucesos podría contener un suceso FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema.)

2. Si no se observan problemas en los conectores de DIMM o si el problema persiste, sustituya el DIMM identificado por Lightpath y/o la entrada del registro de sucesos.
3. Si el problema vuelve a ocurrir en el mismo conector de DIMM, sustituya los otros DIMM en el mismo canal de memoria.
4. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de memoria.
5. Si el problema vuelve a ocurrir en el mismo conector de DIMM, inspeccione el conector en busca de daños. Si se encuentran daños o el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPMA0010J: Se ha regulado [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha regulado la memoria.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0142

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe el registro de sucesos del System Management Module y XClarity Controller por si contiene problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén colocados, limpios e instalados correctamente.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Si el problema persiste y no hay ningún otro DIMM que indique lo mismo, sustituya el DIMM.

- **FQXSPMA0011G: Se ha alcanzado el límite del registro de memoria para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha alcanzado el límite del registro de memoria.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: advertencia: memoria  
SNMP Trap ID: 43  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0144

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si el servidor se ha instalado, movido, sometido a un servicio o actualizado recientemente, compruebe que el DIMM esté bien conectado y, visualmente, asegúrese de que no haya materiales extraños en ninguno de los conectores DIMM de ese canal de memoria. Si detecta cualquiera de estos problemas, corríjalo y vuelva a intentarlo con el mismo DIMM. (Nota: El registro de sucesos podría contener un suceso FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema.)

2. Si no se observan problemas en los conectores de DIMM o si el problema persiste, sustituya el DIMM identificado por Lightpath y/o la entrada del registro de sucesos.
3. Si el problema vuelve a ocurrir en el mismo conector de DIMM, sustituya los otros DIMM en el mismo canal de memoria.
4. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de memoria.
5. Si el problema vuelve a ocurrir en el mismo conector de DIMM, inspeccione el conector en busca de daños. Si se encuentran daños o el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPMA0012M: Se ha detectado una condición de sobrecalentamiento en [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una condición de sobrecalentamiento en la memoria.

Gravedad: Error  
 Reparable: sí  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
 SNMP Trap ID: 0  
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0146

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe el registro de sucesos del XClarity Controller (XCC) por si contiene problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en la parte frontal y posterior del chasis y de que los rellenos estén colocados, limpios e instalados correctamente.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Si el problema persiste y no hay ningún otro DIMM que indique lo mismo, sustituya el DIMM.

- **FQXSPMA0022I: Reparación de paquete posterior correcta para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha iniciado un sparing de chip doble de memoria.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPMA0024G: Se declaró el sensor [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un sensor.

Gravedad: Advertencia  
 Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: memoria  
SNMP Trap ID: 43  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si se cambió la configuración de los DIMM antes de este error, verifique que los DIMM estén instalados en la secuencia de llenado correcta.
2. Vuelva a colocar el DIMM que falló la prueba de memoria de la POST y los DIMM en las ranuras adyacentes, si se han llenado. Arranque en F1 Configuración y habilite el DIMM. Rearranque el sistema.
3. Si los DIMM se han actualizado justo antes del problema, entonces actualice UEFI a la última versión.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPMA0025I: Se ha declarado el sensor [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un sensor.

Gravedad: Información  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPMA2007I: Se ha realizado la recuperación del error de limpieza para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la recuperación de un error de limpieza de memoria.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: memoria  
SNMP Trap ID: 41  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0137

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPMA2010I: No se está regulando [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado ya no se está regulando la memoria.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0143

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPMA2012I: Se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en la memoria.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0147

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPMA2024I: Se canceló la declaración del sensor [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un sensor.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: memoria  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4000I: Se completó la inicialización de red del controlador de gestión [arg1].**

Este mensaje se utiliza cuando se ha completado la inicialización de una red de controladores de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID: 37  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0001

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4001I: El usuario [arg3] modificó la velocidad de datos Ethernet de [arg1] a [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la velocidad de datos del puerto Ethernet.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:



CIM Prefix: IMM CIM ID: 0003

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4002I: El usuario [arg3] modificó el valor dúplex Ethernet de [arg1] a [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica el valor dúplex del puerto Ethernet.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0004

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4003I: El usuario [arg3] modificó el valor MTU Ethernet de [arg1] a [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica el valor de MTU de puerto Ethernet.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0005

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4004I: El usuario [arg3] modificó la dirección MAC Ethernet administrada localmente de [arg1] a [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica el valor de la dirección MAC de puerto Ethernet.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0006

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4005I: Interfaz Ethernet [arg1] por el usuario [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario habilita o deshabilita la interfaz Ethernet.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0007

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4006I: El usuario [arg2] estableció el nombre de host en [arg1].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica el nombre de host de un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID: 37  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0008

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4007I: El usuario [arg3] modificó la dirección IP de la interfaz de red de [arg1] a [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la dirección IP de un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID: 37  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0009

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4008I: El usuario [arg3] modificó la máscara de subred IP de la interfaz de red de [arg1] a [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la máscara de subred IP de un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0010

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4009I: El usuario [arg3] modificó la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de [arg1] a [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0011

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4010I: Falla DHCP[[arg1]], no se ha asignado una dirección IP.**

Este mensaje se utiliza cuando un servidor DHCP no asigna una dirección IP a un controlador de gestión.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0013

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el cable de red de administración de XCC/BMC esté conectado y que el puerto de red esté activo.
2. Asegúrese de que haya un servidor DHCP en la red que pueda asignar una dirección IP al XCC/BMC.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPNM4011I: ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[[arg2]], DN=[[arg3]], IP@=[[arg4]], SN=[[arg5]], GW@=[[arg6]], DNS1@=[[arg7]].**

Este mensaje se utiliza cuando un servidor DHCP ha asignado una dirección IP y una configuración de controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0022

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4012I: ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[[arg2]], IP@=[[arg3]], NetMsk=[[arg4]], GW@=[[arg5]].**

Este mensaje se utiliza cuando se han asignado estáticamente, mediante datos de usuario, una dirección IP y una configuración de controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0023

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4013I: LAN: la interfaz Ethernet[[arg1]] ya no está activa.**

Este mensaje se utiliza cuando una interfaz Ethernet de un controlador de gestión ya no está activa.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0024

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4014I: LAN: la interfaz Ethernet[[arg1]] está activa.**

Este mensaje se utiliza cuando una interfaz Ethernet de un controlador de gestión está activa ahora.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0025

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4015I: El usuario [arg2] cambió el valor DHCP a [arg1].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario cambia el valor de DHCP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0026

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4016I: El usuario [arg2] estableció el nombre de dominio en [arg1].**

El usuario ha establecido el nombre de dominio.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0043

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4017I: El usuario [arg2] cambió el origen de dominio a [arg1].**

El usuario ha cambiado el origen de dominio.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0044

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4018I: El usuario [arg2] cambió el valor DDNS a [arg1].**

El usuario ha cambiado el valor de DDNS.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0045

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4019I: El registro de DDNS se realizó correctamente. El nombre de dominio es [arg1].**

Valores y registro de DDNS

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0046

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4020I: El usuario [arg1] ha habilitado IPv6.**

El usuario ha habilitado el protocolo IPv6.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0047

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4021I: El usuario [arg1] ha deshabilitado IPv6.**

El usuario ha deshabilitado el protocolo IPv6.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0048

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4022I: El usuario [arg1] ha habilitado la configuración de IP estática de IPv6.**

El usuario ha habilitado el método de asignación de dirección IPv6 estática.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0049

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4023I: El usuario [arg1] ha habilitado DHCP IPv6.**

El usuario ha habilitado el método de asignación DHCP de la dirección IPv6.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0050

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4024I: El usuario [arg1] ha habilitado la configuración automática sin estado de IPv6.**

El usuario ha habilitado el método de asignación automática de dirección IPv6 sin estado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0051

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4025I: El usuario [arg1] ha deshabilitado la configuración de IP estática de IPv6.**

El usuario ha deshabilitado el método de asignación de dirección IPv6 estática.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0052

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4026I: El usuario [arg1] ha deshabilitado DHCP IPv6.**

El usuario ha deshabilitado el método de asignación DHCP de la dirección IPv6.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0053

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4027I: El usuario [arg1] ha deshabilitado la configuración automática sin estado de IPv6.**

El usuario ha deshabilitado el método de asignación automática de dirección IPv6 sin estado.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0054

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4028I: ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4].**

La dirección local de enlace IPv6 está activa.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0055

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4029I: ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5].**

La dirección IPv6 estática está activa.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0056

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4030I: ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5].**

La dirección IPv6 asignada por DHCP está activa.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0057

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4031I: El usuario [arg3] modificó la dirección IPv6 estática de la interfaz de red de [arg1] a [arg2].**

Un usuario modificó la dirección IPv6 estática de un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0058

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4032I: Error de DHCPv6, no se ha asignado una dirección IP.**

El servidor DHCPv6 no pudo asignar una dirección IP a un controlador de gestión.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0059

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el cable de red de administración de XCC/BMC esté conectado y que el puerto de red esté activo.
2. Asegúrese de que haya un servidor DHCPv6 en la red que pueda asignar una dirección IP al XCC/BMC.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPNM4033I: El usuario [arg3] cambió el número de puerto de Telnet de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto de Telnet.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0061



Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4034I: El usuario [arg3] cambió el número de puerto SSH de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto de SSH.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0062

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4035I: El usuario [arg3] cambió el número de puerto web HTTP de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto de HTTP web.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0063

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4036I: El usuario [arg3] cambió el número de puerto web HTTPS de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto de HTTPS web.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0064

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4037I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto HTTP de XML/CIM de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto de HTTP de CIM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0065

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4038I: El usuario [arg3] cambió el número de puerto HTTPS de CIM/XML de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto de HTTPS de CIM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0066

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4039I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto de agente SNMP de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto de agente SNMP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0067

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4040I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto de interrupciones SNMP de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto de interrupciones SNMP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0068

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4041I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto de Syslog cambiado de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto del receptor de Syslog.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0069

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4042I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto de presencia remota cambiado de [arg1] a [arg2].**

Un usuario ha modificado el número de puerto de presencia remota.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0070

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4043I: El usuario [arg1] ha establecido el servidor SMTP en [arg2]:[arg3].**

Un usuario ha configurado el servidor SMTP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0086

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4044I: Telnet [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios Telnet.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0087

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4045I: El usuario [arg1] estableció servidores DNS: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].**

Un usuario ha configurado los servidores DNS.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0088

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4046I: LAN sobre USB [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha configurado USB-LAN.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0089

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4047I: El usuario [arg1] estableció el reenvío de puerto LAN sobre USB: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].**

Un usuario ha configurado el reenvío de puerto USB-LAN.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0090

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4048I: El usuario [arg1] solicitó el arranque de PXE.**

Se ha solicitado un arranque de PXE.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0129

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4049I: El usuario [arg1] ha iniciado una prueba de conexión de servidor TKLM para comprobar la conectividad con el servidor [arg2].**

El usuario ha iniciado una prueba de conexión del servidor TKLM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0159

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4050I: El usuario [arg1] ha iniciado una prueba de conexión del servidor SMTP.**

El usuario ha iniciado una prueba de conexión del servidor SMTP.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID:  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0160

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4051I: El usuario [arg1] ha establecido la ruta inversa del servidor SMTP en [arg2].**

El usuario ha establecido la dirección de ruta inversa del servidor SMTP

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID: 22  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0163

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4052I: El usuario [arg2] ha establecido el nombre de host en [arg1] especificado en DHCP.**

El usuario estableció el nombre de host especificado en DHCP.

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID: 22  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0216

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4053I: El usuario [arg2] ha [arg1] la detección DNS de Lenovo XClarity Administrator.**

Detección DNS de Lenovo XClarity Administrator

Gravedad: Informativo  
 Reparable: no  
 Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
 Categoría de alerta: Sistema: otro  
 SNMP Trap ID: 22  
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0217

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4054I: El nombre de host de DHCP es [arg1] por el usuario [arg2].**

Este mensaje es para obtener el nombre de host desde DHCP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID: 37  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0244

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4055I: El nombre de host del DHCP no es válido.**

Este mensaje es para nombre de host no válido desde DHCP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID: 37  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0245

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4056I: La dirección del servidor NTP [arg1] no es válida.**

El informe del servidor NTP no es válido

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID: 37  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0249

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4057I: Seguridad: la dirección IP: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión, se bloqueará para tener acceso por [arg3] minutos.**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso del bloqueo de dirección IP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID: 37  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0250

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4058I: El usuario [arg4] modificó la dirección IP de la interfaz de red de [arg1] de [arg2] a [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la dirección IP de un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM  
SNMP Trap ID: 37  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0286

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4059I : Máscara de subred IP de la interfaz de red [arg1] modificada de [arg2] a [arg3] por el usuario [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la máscara de subred IP de un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0287

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPNM4060I: El usuario [arg4] modificó la dirección IP de la interfaz de red de la puerta de enlace predeterminada de [arg1] de [arg2] a [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0288

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPOS4000I: Respuesta del proceso de vigilancia del SO [arg1] por [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha habilitado o deshabilitado el proceso de vigilancia del SO.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0012

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPOS4001I: Se ha producido una captura de pantalla del proceso de vigilancia [arg1].**

Este mensaje se utiliza cuando se ha producido un error en el sistema operativo y se ha capturado la pantalla.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0028

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Si no se produjo ningún error del sistema operativo:
2. Vuelva a configurar el temporizador del proceso de vigilancia en un valor superior.
3. Asegúrese de que la interfaz Ethernet sobre USB del BMC esté habilitada.
4. Vuelva a instalar el controlador de dispositivo RNDIS o cdc\_ether del sistema operativo.
5. Deshabilite el proceso de vigilancia.
6. Si se ha producido un error del sistema operativo, compruebe la integridad del sistema operativo instalado.

- **FQXSPOS4002I: El proceso de vigilancia [arg1] no ha podido capturar la pantalla.**

Este mensaje se utiliza cuando se ha producido un error en el sistema operativo y la captura de pantalla ha fallado.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0029

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Vuelva a configurar el temporizador del proceso de vigilancia en un valor superior.
2. Asegúrese de que la interfaz Ethernet sobre USB del BMC esté habilitada.
3. Vuelva a instalar el controlador de dispositivo RNDIS o cdc\_ether del sistema operativo.
4. Deshabilite el proceso de vigilancia.
5. Compruebe la integridad del sistema operativo instalado.
6. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
7. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPOS4003I: Ha expirado el temporizador de vigilancia de plataforma de [arg1].**

Una implementación ha detectado que ha expirado el tiempo de espera del temporizador del proceso de vigilancia del cargador del SO.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: tiempo de espera del cargador  
SNMP Trap ID: 26  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0060



Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Vuelva a configurar el temporizador del proceso de vigilancia en un valor superior.
2. Asegúrese de que la interfaz Ethernet sobre USB del BMC esté habilitada.
3. Vuelva a instalar el controlador de dispositivo RNDIS o cdc\_ether del sistema operativo.
4. Deshabilite el proceso de vigilancia.
5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
6. Póngase en contacto con el soporte de Lenovo. Compruebe la integridad del sistema operativo instalado.

- **FQXSPOS4004I: Ha cambiado el estado del sistema operativo a [arg1].**

Ha cambiado el estado del sistema operativo

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0191

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPOS4005I: El usuario [arg1] cambió la contraseña de encendido del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se modifica la contraseña de encendido del host.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0231

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPOS4006I: El usuario [arg1] borró la contraseña de encendido del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se elimina la contraseña de encendido del host.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0232

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPOS4007I: El usuario [arg1] cambió la contraseña de administrador del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se modifica la contraseña del admin del host.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0233

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPOS4008I: El usuario [arg1] borró la contraseña de administrador del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se elimina la contraseña del admin del host.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0234

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPOS4009I: Video de la falla del sistema operativo capturado.**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se capturó el video de la falla del sistema operativo.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0235

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPOS4010I: Falló la captura del video de la falla del sistema operativo.**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se falló la captura del video de la falla del sistema operativo.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0236

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe si el proceso de vigilancia del SO está habilitado
2. Compruebe si la grabación de video de error está habilitada
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPOS4011I: La captura de pantalla del error de pantalla del SO con error de hardware fue [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

La captura de pantalla de error del SO con un error de hardware ha sido habilitada o deshabilitada por el usuario.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0280

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPOS4012I: Se ha producido una captura de pantalla del proceso de vigilancia de POST.**

Este mensaje se utiliza cuando se ha producido un error en el sistema operativo y se ha capturado la pantalla.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0302

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4000I: El usuario [arg3] está intentando [arg1] el servidor [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario utiliza el controlador de gestión para ejecutar una función de alimentación en el sistema.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0015

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4001I: El usuario [arg2] estableció el retardo de apagado del servidor en [arg1].**

Un usuario ha configurado el retardo de apagado del servidor.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0081

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4002I: El usuario [arg4] programó el servidor [arg1] para [arg2] a las [arg3].**

Un usuario ha configurado una acción de alimentación del servidor a una hora específica.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0082

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4003I: El usuario [arg4] programó el servidor [arg1] para cada [arg2] a las [arg3].**

Un usuario ha configurado una acción de alimentación del servidor recurrente.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0083

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4004I: El usuario [arg3] borró el servidor [arg1] [arg2].**

Un usuario ha borrado una acción de alimentación del servidor.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0084

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4005I: El usuario [arg3] cambió el valor de limitación de alimentación de [arg1] vatios a [arg2] vatios.**

El usuario ha cambiado los valores de limitación de la alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0113

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4006I: El valor de limitación de alimentación mínima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.**

El valor de limitación de alimentación mínima ha cambiado.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0114

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4007I: El valor de limitación de alimentación máxima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.**

El valor de limitación de alimentación máxima ha cambiado.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0115

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4008I: El valor flexible de limitación de alimentación mínima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.**

El valor flexible de limitación de la alimentación mínima ha cambiado.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0116

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4009I: El valor de alimentación medido superó el valor de limitación de alimentación.**

La alimentación superó el valor de limitación.

Gravedad: Advertencia

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Advertencia: alimentación

SNMP Trap ID: 164

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0117

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4010I: El nuevo valor de limitación de alimentación mínima superó el valor de limitación de alimentación.**

El valor de limitación de alimentación mínima supera la limitación de la alimentación.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación  
SNMP Trap ID: 164  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0118

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4011I: El usuario [arg1] activó la limitación de la alimentación.**

El usuario activó la limitación de la alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0119

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4012I: El usuario [arg1] desactivó la limitación de la alimentación.**

El usuario desactivó la limitación de la alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0120

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4013I: El usuario [arg1] ha activado el modo de ahorro de energía estático.**

El usuario activó el modo de ahorro de energía estático.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0121

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4014I: El usuario [arg1] ha desactivado el modo de ahorro de energía estático.**

El usuario desactivó el modo de ahorro de energía estático.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0122

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4015I: El usuario [arg1] ha activado el modo de ahorro de energía dinámico.**

El usuario activó el modo de ahorro de energía dinámico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0123

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4016I: El usuario [arg1] ha desactivado el modo de ahorro de energía dinámico.**

El usuario desactivó el modo de ahorro de energía dinámico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0124

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4017I: Se ha producido una limitación de la alimentación y regulación externa.**

Se ha producido una limitación de la alimentación y regulación externa.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0125

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4018I: Se ha producido una regulación externa.**

Se ha producido una regulación externa.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0126

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4019I: Se ha producido una regulación de la limitación de la alimentación.**

Se ha producido una regulación de la limitación de la alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0127

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4020I: El valor de alimentación medido se ha situado de nuevo por debajo del valor de limitación de alimentación.**

Se ha producido la recuperación tras el error “La alimentación superó el valor de limitación”.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación  
SNMP Trap ID: 164  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0130

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4021I: El nuevo valor de limitación de alimentación mínima ha vuelto a situarse por debajo del valor de limitación de alimentación.**

Se ha producido la recuperación tras el error “El valor de limitación de alimentación mínima supera la limitación de alimentación”.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación  
SNMP Trap ID: 164  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0131

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4022I: El servidor se ha reiniciado por una razón desconocida.**



El servidor se ha reiniciado por una razón desconocida

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0166

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4023I: El servidor se ha reiniciado mediante un mandato de control del chasis.**

El servidor se ha reiniciado mediante un comando de control del chasis

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0167

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4024I: El servidor se ha restablecido mediante el pulsador.**

El servidor se ha reiniciado mediante el pulsador

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0168

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4025I: El servidor se ha encendido mediante el pulsador de alimentación.**

El servidor se ha encendido mediante el pulsador de alimentación

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0169

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4026I: El servidor se ha reiniciado cuando caducó el proceso de vigilancia.**

El servidor se ha reiniciado cuando caducó el proceso de vigilancia.

Gravedad: Informativo

Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0170

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4027I: El servidor se ha reiniciado por una razón del OEM.**

El servidor se ha reiniciado por una razón del OEM

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0171

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4028I: El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre activa.**

El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre activa.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0172

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4029I: El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.**

El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0173

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4030I: El servidor se ha restablecido a través del filtro de sucesos de plataforma.**

El servidor se ha reiniciado a través del filtro de sucesos de plataforma

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0174

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4031I: Se ha realizado un ciclo de alimentación en el servidor a través del filtro de sucesos de plataforma.**

Se ha realizado un ciclo de alimentación en el servidor a través del filtro de sucesos de plataforma

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0175

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4032I: El servidor se ha restablecido mediante software.**

El servidor se ha reiniciado mediante software

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0176

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4033I: El servidor se ha encendido mediante el reloj de hora real (encendido programado).**

El servidor se ha encendido mediante el reloj de hora real (encendido programado)

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0177

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4034I: El servidor se ha apagado por una razón desconocida.**

El servidor se ha apagado por una razón desconocida

Gravedad: Informativo

Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0178

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4035I: El servidor se ha apagado mediante un mandato de control del chasis.**

El servidor se ha apagado mediante un comando de control del chasis

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0179

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4036I: El servidor se ha apagado mediante el pulsador de alimentación.**

El servidor se ha apagado mediante el pulsador de alimentación

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0180

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4037I: El servidor se ha apagado cuando caducó el proceso de vigilancia.**

El servidor se ha apagado cuando caducó el proceso de vigilancia.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0181

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4038I: El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre apagada.**

El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre apagada.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0182

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4039I: El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.**

El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0183

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4040I: El servidor se ha apagado a través del filtro de sucesos de plataforma.**

Se ha apagado el servidor a través del filtro de sucesos de plataforma

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0184

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4041I: El servidor se ha apagado mediante el reloj de hora real (apagado programado).**

El servidor se ha apagado mediante el reloj de hora real (apagado programado)

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0185

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4042I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] debido a un restablecimiento del encendido.**

Se inició el restablecimiento del controlador de gestión por un restablecimiento del encendido

Gravedad: Informativo  
Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0186

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4043I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante PRESET.**

Se inició el restablecimiento del controlador de gestión mediante PRESET

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0187

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4044I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante el CMM.**

Se inició el restablecimiento del controlador de gestión mediante el CMM

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0188

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4045I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante el firmware de XCC.**

Se inició el restablecimiento del controlador de gestión mediante el firmware de XCC

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0189

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4047I: El usuario [arg2] inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario inicia un restablecimiento del controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0021

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4048I: El usuario [arg2] está intentando realizar un ciclo de alimentación de CA al servidor [arg1].**

Apagar y volver a encender la alimentación de CA del servidor

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0227

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4049I: El Panel frontal inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1].**

El Panel frontal inició el restablecimiento del controlador de gestión

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0252

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4050I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] para activar el firmware del PFR.**

Se inició el restablecimiento del controlador de administración para activar el firmware del PFR.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0253

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4051I: El valor de limitación de alimentación total de GPU programable en la ranura [arg1] ha cambiado a [arg2] vatios por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

La limitación de alimentación total de GPU programable fue cambiada por el usuario

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0296

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4052I: El valor de limitación de alimentación máxima de GPU programable en la ranura [arg1] ha cambiado a [arg2] vatios por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

La limitación de alimentación máxima de GPU programable fue cambiada por el usuario

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0297

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4053I: Este mensaje está reservado.**

Este mensaje está reservado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0301

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPP4054I: Se ha detectado una configuración desequilibrada de la PSU, el sistema está utilizando menos capacidad de la PSU del nodo.**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en que el usuario ha instalado una PSU desequilibrada.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0316

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPU0001N: Se ha detectado una condición de sobrecalentamiento en [ProcessorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una condición de sobrecalentamiento en el procesador.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no



Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0036

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe el registro de sucesos del XClarity Controller (XCC) por si contiene problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén colocados, limpios e instalados correctamente.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Asegúrese de que el disipador de calor de CPU esté bien instalado.
5. Asegúrese de que el disipador de calor esté instalado correctamente y de que el material térmico se haya aplicado correctamente.
6. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXSPPU0002G: El procesador [ProcessorElementName] está funcionando en estado degradado.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un procesador está funcionando en estado degradado.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: CPU  
SNMP Trap ID: 42  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Consulte el registro de sucesos de XCC para ver si contiene problemas relacionados con la refrigeración, los ventiladores o la alimentación.
2. Asegúrese de que la unidad de fuente de alimentación y el ventilador estén correctamente instalados y limpios.
3. Asegúrese de que no existan obstrucciones en las entradas de aire frontales y posteriores del chasis.
4. Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentre dentro de las especificaciones de funcionamiento.
5. Si el problema persiste y el suceso de XCC está relacionado con la unidad de fuente de alimentación, actualícela con la especificación compatible.
6. Una vez que finalice la acción anterior y que no pueda solucionar el problema, póngase en contacto con el soporte de Lenovo.

- **FQXSPPU0003N: [ProcessorElementName] presenta errores con IERR.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un procesador ha fallado con la condición IERR.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: CPU  
SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0042

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe el sitio de soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware de UEFI aplicables a este error de procesador.
2. Reinicie el sistema.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPU0004M: [ProcessorElementName] presenta errores con la condición FRB1/BIST.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un procesador ha fallado con la condición FRB1/BIST.

Gravedad: Error

Reparable: sí

Notificar automáticamente al centro de soporte: sí

Categoría de alerta: crítico: CPU

SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0044

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPU0009N: [ProcessorElementName] presenta una discrepancia de configuración.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido una discrepancia de configuración de procesador.

Gravedad: Error

Reparable: sí

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: crítico: CPU

SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0062

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Consulte el sitio de soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de procesador.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPU0011N: Se ha declarado un error incorregible de complejo de CPU en SM BIOS para [ProcessorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando se ha declarado un error incorregible de complejo de CPU en SM BIOS.

Gravedad: Error

Reparable: sí

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: crítico: CPU

SNMP Trap ID: 40

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0816

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Consulte el sitio de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware de UEFI aplicables a este error.
2. Reinicie el sistema.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPU2001I: Se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en [ProcessorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en el procesador.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: temperatura  
SNMP Trap ID: 0  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0037

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPU2002I: El procesador [ProcessorElementName] ya no está funcionando en estado degradado.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un procesador ya no está funcionando en estado degradado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: CPU  
SNMP Trap ID: 42  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0039

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPU2003I: [ProcessorElementName] se ha recuperado de IERR.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un procesador se ha recuperado de la condición IERR.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: CPU  
SNMP Trap ID: 40  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0043

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPU2004I: [ProcessorElementName] se ha recuperado de la condición FRB1/BIST.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un procesador se ha recuperado de la condición FRB1/BIST.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: CPU  
SNMP Trap ID: 40  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0045

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPW0001I: [PowerSupplyElementName] se ha añadido al contenedor [PhysicalPackageElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha añadido una fuente de alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPW0002L: [PowerSupplyElementName] presenta errores.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una fuente de alimentación ha fallado.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Crítico: alimentación  
SNMP Trap ID: 4  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0086

Acción del usuario:

Compruebe el registro de sucesos en la GUI web de XClarity Controller (XCC) para identificar la unidad de fuente de alimentación o el módulo de alimentación flash que falla. Compruebe las especificaciones del sistema y sustituya la unidad de fuente de alimentación o el módulo de alimentación flash por uno que cumpla con la misma especificación.

- **FQXSPW0003G: Falla prevista en [PowerSupplyElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una falla prevista de la fuente de alimentación.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación  
SNMP Trap ID: 164  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0088

Acción del usuario:

Compruebe el registro de sucesos en la GUI web de xClarity Controller (XCC) para identificar la falla de la unidad de fuente de alimentación

- **FQXSPW0005I: [PowerSupplyElementName] está funcionando en un estado de entrada que está fuera de rango.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una fuente de alimentación que tiene una entrada fuera de rango.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0098

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPW0006I: [PowerSupplyElementName] ha perdido la entrada.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha perdido la entrada de alimentación en una fuente de alimentación.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

Acción del usuario:

Asegúrese de que los cables del monitor están conectados correctamente.

- **FQXSPW0007L: [PowerSupplyElementName] presenta una discrepancia de configuración.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error de configuración en una fuente de alimentación.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: alimentación  
SNMP Trap ID: 4  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0104

Acción del usuario:

Compruebe la consistencia de los modelos de la unidad de fuente de alimentación en la GUI web de xClarity Controller (XCC).

- **FQXSPW0008I: [SensorElementName] se ha apagado.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad de alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: apagado  
SNMP Trap ID: 23  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0106

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW0009I: Se ha efectuado un ciclo de alimentación del [PowerSupplyElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha efectuado un ciclo de alimentación en unidad de alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0108

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW0031J: Se ha declarado la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral no crítico inferior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado una disminución del valor de un sensor con umbral no crítico inferior.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: voltaje  
SNMP Trap ID: 13  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

Acción del usuario:

Se recomienda sustituir la batería CMOS por una nueva.

- **FQXSPPW0035M: Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado una disminución del valor de un sensor con umbral crítico inferior.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Crítico: voltaje  
SNMP Trap ID: 1  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos:

1. Compruebe el registro de sucesos de XClarity Controller por si contiene problemas relacionados con la fuente de alimentación.
2. Si el problema persiste, sustituya la placa del sistema (solo un técnico de servicio experto).

- **FQXSPW0057J: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación  
SNMP Trap ID: 164  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Compruebe el registro de sucesos en la interfaz web de xClarity Controller.

- **FQXSPW0061M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: alimentación  
SNMP Trap ID: 4  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con las especificaciones del sistema en voltaje, nivel de eficiencia y la lista de compatibilidad.
2. Compruebe el registro de sucesos en la GUI web de xClarity Controller (XCC) para ver la información detallada sobre cómo reubicar, volver a instalar o actualizar la unidad de fuente de alimentación.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de Lenovo

- **FQXSPW0062M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: alimentación  
SNMP Trap ID: 4  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con las especificaciones del sistema en voltaje, nivel de eficiencia y la lista de compatibilidad.
2. Compruebe el registro de sucesos en la GUI web de XClarity Controller (XCC) para ver la información detallada sobre cómo sustituir unidad de fuente de alimentación coincidente.

3. Si el problema aún existe, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPPW0063M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: voltaje  
SNMP Trap ID: 1  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos:

1. Compruebe el registro de sucesos de XClarity Controller por si contiene problemas relacionados con la fuente de alimentación.
2. Si el problema persiste, sustituya la placa del sistema (solo un técnico de servicio experto).

- **FQXSPPW2001I: [PowerSupplyElementName] ha sido quitado del contenedor [PhysicalPackageElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una fuente de alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW2002I: [PowerSupplyElementName] ha recuperado el estado correcto.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una fuente de alimentación ha vuelto al estado de funcionamiento normal.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: alimentación  
SNMP Trap ID: 4  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0087

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW2003I: Ya no se prevé la falla en [PowerSupplyElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ya no se prevé una falla de la fuente de alimentación.

Gravedad: Informativo



Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación  
SNMP Trap ID: 164  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0089

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPW2006I: [PowerSupplyElementName] ha vuelto al estado de entrada normal.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que la entrada de alimentación en una fuente de alimentación ha vuelto a la normalidad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPW2007I: La configuración de [PowerSupplyElementName] es correcta.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que la configuración de la fuente de alimentación es correcta.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: alimentación  
SNMP Trap ID: 4  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0105

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPW2008I: [PowerSupplyElementName] se ha encendido.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad de alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: encendido  
SNMP Trap ID: 24  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0107

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPW2031I: Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral no crítico inferior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una disminución del valor de un sensor con umbral no crítico inferior.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: voltaje  
SNMP Trap ID: 13  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW2035I: Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una disminución del valor de un sensor con umbral crítico inferior.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: voltaje  
SNMP Trap ID: 1  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW2057I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sensor ha cancelado la declaración de una transición del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación  
SNMP Trap ID: 164  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW2061I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: alimentación  
SNMP Trap ID: 4  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW2062I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: alimentación  
SNMP Trap ID: 4  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con las especificaciones del sistema en voltaje, nivel de eficiencia y la lista de compatibilidad.
2. Compruebe el registro de sucesos en la GUI web de XClarity Controller (XCC) para ver la información detallada sobre cómo sustituir unidad de fuente de alimentación coincidente.
3. Si el problema aún existe, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPPW2063I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: voltaje  
SNMP Trap ID: 1  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW4001I: El freno de alimentación de PCIe para [arg1] se [arg2].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso del freno de alimentación de PCIe.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0243

Acción del usuario:

Compruebe si hay un error en el ventilador del sistema. Si se produjo una falla de CEM de Raidlink o si la temperatura ambiente supera los 35 °C, implemente la acción de servicio “error” para recuperar el sistema y disminuir la temperatura ambiente por debajo de los 35 °C.

- **FQXSPPW4002I: El valor de alimentación total de los gráficos ha superado el límite preconfigurado.**

Este mensaje se utiliza cuando el valor de alimentación total del gráfico ha superado el límite preconfigurado.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: otro  
SNMP Trap ID: 60  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0328

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPPW4003I: La alimentación total personalizada del gráfico se encuentra dentro del límite preconfigurado.**

Este mensaje se utiliza cuando la alimentación total personalizada del gráfico se encuentra dentro del límite preconfigurado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0329

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD0000I: Se ha añadido [StorageVolumeElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha añadido una unidad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD0001I: Se agregó la unidad [StorageVolumeElementName] [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha añadido una unidad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD0001L: El [StorageVolumeElementName] tiene un error.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad por un error.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Revise el Portal de soporte (<http://support.lenovo.com/>) en busca de boletines de servicio y consejos TECH y actualizaciones de firmware para su controlador.
2. Compruebe si hay algún otro error relacionado con RAID.
3. Sustituya la unidad.

- **FQXSPSD0002G: Falla prevista en [StorageVolumeElementName] para la matriz [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha previsto una falla de la matriz.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría alerta: sistema: falla prevista  
SNMP Trap ID: 27  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

Acción del usuario:

Sustituya la unidad defectuosa en el próximo periodo de mantenimiento.

- **FQXSPSD0002L: La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) tiene un error.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad por un error.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Revise el Portal de soporte (<http://support.lenovo.com/>) en busca de boletines de servicio y consejos TECH y actualizaciones de firmware para su controlador.
2. Compruebe si hay algún otro error relacionado con RAID.
3. Sustituya la unidad.

- **FQXSPSD0003G: Se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha previsto una falla de la matriz.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría alerta: sistema: falla prevista  
SNMP Trap ID: 27  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

Acción del usuario:

Sustituya la unidad defectuosa en el próximo periodo de mantenimiento.

- **FQXSPSD0003I: Repuesto dinámico habilitado para [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad de repuesto dinámico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD0005I: Se habilitó el repuesto dinámico para la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad de repuesto dinámico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD0005L: La matriz [ComputerSystemElementName] se encuentra en una condición crítica.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una matriz se encuentra en estado crítico.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

Acción del usuario:

Sustituya la unidad de disco duro señalada por un LED de estado iluminado.

- **FQXSPSD0006L: La matriz [ComputerSystemElementName] presenta errores.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una matriz ha fallado.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Sustituya cualquier unidad de disco duro señalada por un LED de estado iluminado.
2. Vuelva a crear la matriz.
3. Restaure los datos a partir de una copia de seguridad.

- **FQXSPSD0007I: Reconstrucción en curso para la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que hay una reconstrucción de una matriz en curso.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD0007L: Se declaró de la matriz crítica en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una matriz se encuentra en estado crítico.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

Acción del usuario:

Sustituya la unidad de disco duro señalada por un LED de estado iluminado.

- **FQXSPSD0008I: Reconstrucción de matriz en curso en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que hay una reconstrucción de una matriz en curso.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD0008L: Se produjo un error de matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una matriz ha fallado.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Sustituya cualquier unidad de disco duro señalada por un LED de estado iluminado.
2. Vuelva a crear la matriz.
3. Restaure los datos a partir de una copia de seguridad.

- **FQXSPSD2000I: [StorageVolumeElementName] ha sido quitado de la unidad [PhysicalPackageElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una unidad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Si la unidad se ha quitado intencionadamente, asegúrese de que haya un relleno en la bahía de unidad.
2. Asegúrese de que la unidad esté colocada correctamente.
3. Si la unidad está colocada correctamente, sustitúyala.

- **FQXSPSD2001I: [StorageVolumeElementName] se ha recuperado de un error.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

Acción del usuario:



Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2002I: Falla ya no prevista en [StorageVolumeElementName] para la matriz [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ya no se prevé una falla de la matriz.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría alerta: sistema: falla prevista  
SNMP Trap ID: 27  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2003I: Repuesto dinámico deshabilitado para [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad de repuesto dinámico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2005I: Se ha cancelado la declaración de la matriz crítica [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una matriz crítica.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2006I: Se ha restaurado la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha restaurado una matriz que había fallado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2007I: Reconstrucción completada para la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha completado la reconstrucción de una matriz.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2008I: La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) se ha recuperado de un error.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2010I: La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) se extrajo.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una unidad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Si la unidad se ha quitado intencionadamente, asegúrese de que haya un relleno en la bahía de unidad.
2. Asegúrese de que la unidad esté colocada correctamente.
3. Si la unidad está colocada correctamente, sustitúyala.

- **FQXSPSD2011I: Ya no se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ya no se prevé una falla de la matriz.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría alerta: sistema: falla prevista  
SNMP Trap ID: 27  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2012I: Se deshabilitó el repuesto dinámico para la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad de repuesto dinámico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2013I: Se canceló la declaración de la matriz crítica en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una matriz crítica.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2014I: Se restauró la matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha restaurado una matriz que había fallado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSD2015I: Reconstrucción de matriz completada en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha completado la reconstrucción de una matriz.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4000I: La Entidad de certificación [arg1] detectó un error de certificado [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando hay un error con un servidor SSL, cliente SSL o certificado CA de confianza SSL.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0002

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el certificado que esté importando sea correcto y se haya generado correctamente.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPSE4001I: El inicio de sesión remoto ha sido correcto. Id. de inicio de sesión: [arg1] usando [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario inicia sesión correctamente en un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0014

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4002I: Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde el cliente web en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde un navegador web.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0016

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.
2. Haga que el administrador del sistema restablezca el Id. de inicio de sesión o la contraseña.

- **FQXSPSE4003I: Seguridad: ID de inicio de sesión: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde CLI en [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde la CLI heredada.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0017

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.
2. Haga que el administrador del sistema restablezca el Id. de inicio de sesión o la contraseña.

- **FQXSPSE4004I: El intento de acceso remoto presenta errores. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Userid se ha [arg1] desde el navegador web en la dirección IP [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario remoto no consigue establecer una sesión de control remoto correctamente desde una sesión de navegador web.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0018

Acción del usuario:

Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.

- **FQXSPSE4005I: El intento de acceso remoto presenta errores. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Id. de usuario se ha [arg1] desde el cliente TELNET en la dirección IP [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde una sesión de Telnet.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0019

Acción del usuario:

Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.

- **FQXSPSE4006I: XCC ha detectado un certificado SSL no válido en el Controlador de gestión [arg1].**

Este mensaje se utiliza cuando un controlador de gestión ha detectado datos SSL no válidos en los datos de configuración y va a borrar la región de datos de configuración y deshabilitar SSL.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0034

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el certificado que esté importando sea correcto y se haya generado correctamente / la CSR del certificado es correcta
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPSE4007I: Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde un cliente SSH en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde SSH.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0041

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.
2. Haga que el administrador del sistema restablezca el Id. de inicio de sesión o la contraseña.

- **FQXSPSE4008I: El usuario [arg2] estableció SNMPv1 [arg1]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].**

Un usuario ha cambiado la cadena de comunidad SNMP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0075

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4009I: El usuario [arg1] estableció la configuración de servidor LDAP: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].**

Un usuario ha cambiado la configuración de servidor LDAP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0076

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4010I: El usuario [arg1] estableció LDAP: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].**

Un usuario ha configurado un valor de Varios LDAP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0077

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4011I: Servicios web seguros (HTTPS) [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios web seguros.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0091

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4012I: CIM/XML seguros (HTTPS) [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios CIM-XML seguros.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0092

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4013I: LDAP seguro [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios LDAP seguros.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0093

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4014I: SSH [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios SSH.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0094

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4015I: El usuario [arg1] estableció valores generales de inicio de sesión global: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].**

Un usuario ha cambiado los valores generales de inicio de sesión global.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0098

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4016I: El usuario [arg1] estableció la seguridad de cuenta de inicio de sesión global: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].**

Un usuario ha cambiado a los valores heredados de seguridad de cuenta de inicio de sesión global.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0099



Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4017I: [arg1] de usuario creada.**

Se ha creado la cuenta de un usuario.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0100

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4018I: [arg1] de usuario quitada.**

Se ha eliminado la cuenta de un usuario.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0101

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4019I: Se modificó la contraseña del usuario [arg1].**

Se ha cambiado la cuenta de un usuario.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0102

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4020I: Rol del usuario [arg1] establecido en [arg2].**

Se ha asignado un rol de cuenta de usuario.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0103

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4021I: Se establecieron los privilegios personalizados del usuario [arg1]: [arg2][arg3] [arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].**

Se han asignado privilegios de cuenta de usuario.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0104

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4022I: Se estableció el usuario [arg1] para SNMPv3: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] por el usuario [arg6] desde [arg7] en la dirección IP [arg8].**

Se han cambiado los valores SNMPv3 de la cuenta de usuario.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0105

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4023I: Se agregó la clave de cliente SSH para el usuario [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

El usuario ha definido localmente una clave de cliente SSH.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0106

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4024I: Se importó la clave de cliente SSH para el usuario [arg1] desde [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

El usuario ha importado una clave de cliente SSH.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0107

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4025I: Se eliminó la clave de cliente SSH del usuario [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

El usuario ha quitado una clave de cliente SSH.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0108

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4026I: Seguridad: ID de usuario: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde un cliente CIM en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde CIM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0140

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4027I: El intento de acceso remoto presenta errores. Se ha recibido un ID de usuario o una contraseña no válidos. El Id. de usuario se ha [arg1] desde un cliente CIM en la dirección IP [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario remoto no consigue establecer una sesión de control remoto correctamente desde una CIM.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0141

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4028I: Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] fallas de inicio de sesión desde el cliente IPMI en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde IPMI.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0153

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4029I: Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] fallas de inicio de sesión desde el cliente SNMP en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue acceder a un controlador de gestión desde SNMP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0154

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4030I: Seguridad: ID de usuario: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente serie IPMI.**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde el cliente serie IPMI.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0155

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4031I: El inicio de sesión remoto ha sido correcto. Id. de inicio de sesión: [arg1] desde la interfaz serie [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario inicia sesión correctamente en un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0156

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4032I: ID de inicio de sesión: [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3] ha cerrado la sesión.**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha cerrado la sesión de un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo

Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0157

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4033I: ID de inicio de sesión: se ha cerrado la sesión de [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando se ha cerrado la sesión de un usuario en un controlador de gestión.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0158

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4034I: El usuario [arg1] ha quitado un certificado.**

El usuario ha quitado el certificado

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0164

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4035I: Se ha revocado un certificado.**

Se ha revocado un certificado

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0165

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4036I: El certificado [arg1] ha caducado y se ha quitado.**

Se ha quitado el certificado caducado

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0190

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4037I: El usuario [arg3] ha cambiado el modo criptográfico de [arg1] a [arg2].**

Modo criptográfico modificado

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0218

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4038I: El usuario [arg3] ha cambiado el nivel de TLS mínimo de [arg1] a [arg2].**

Nivel de TLLS mínimo modificado

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0219

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4039I: La cuenta de usuario temporal [arg1] se crea mediante la herramienta en banda.**

Crear cuenta de usuario temporal

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0228

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4040I: La cuenta de usuario temporal [arg1] caduca.**

La cuenta de usuario temporal caduca

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0229

Acción del usuario:

La cuenta de usuario ingresada ha caducado.

- **FQXSPSE4041: Seguridad: ID de usuario: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde un cliente SFTP en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde SFTP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0230

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4042: La función de contraseña de terceros se [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario activa correctamente la función de contraseñas a tercero.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0238

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4043: Se está recuperando la contraseña de terceros [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario activa correctamente la recuperación de la contraseña de tercero.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0239

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4044: La contraseña hash de terceros del usuario [arg1] se [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario gestionó correctamente la función de contraseñas con hash de terceros.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0240

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4045I: La Salt de la contraseña de terceros del usuario [arg1] se [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario gestionó correctamente la función de salt de contraseñas de terceros.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0241

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4046I: La contraseña de terceros del usuario [arg1] fue recuperada por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario recupera correctamente la contraseña de tercero.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0242

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4047I: El rol [arg1] es [arg2] y es asignado con privilegios personalizados [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] por el usuario [arg12].**

Se crea, modifica y asigna un rol

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0246

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4048I: El rol [arg1] es eliminado por el usuario [arg2].**

Se elimina el rol

Gravedad: Informativo



Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0247

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4049I: El rol [arg1] es asignado al usuario [arg2] por el usuario [arg3].**

Se asigna el rol

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0248

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4050I: [arg1] envió el comando IPMI desde [arg2], datos sin procesar: [arg3][arg4][arg5].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el que se envía el comando de IPMI.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0251

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4051I: El controlador de gestión [arg1] se unió al grupo vecino [arg2] por el usuario [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el que MC se une a un grupo.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0261

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4052I: La contraseña del grupo vecino [arg1] fue modificada por [arg2] [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando se modifica la contraseña del usuario del grupo.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0262

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4053I: El controlador de gestión [arg1] salió del grupo vecino [arg2] por el usuario [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el que MC sale de un grupo.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0263

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4054I: El modo de direccionamiento SEL IPMI fue [arg1] por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].**

Se cambia el modo de tiempo de espera IPMI SEL.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0264

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4055I: El cifrado SED fue habilitado por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2].**

El cifrado SED está habilitado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0265

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4056I: El SED AK está [arg1] por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].**

SED AK se regenera o recupera.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0266

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4057I: El usuario [arg1] fue creado por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Una cuenta de usuario fue creada por el usuario

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0267

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4058I: El usuario [arg1] fue eliminado por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Una cuenta de usuario fue eliminada por el usuario

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0268

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4059I: La contraseña del usuario [arg1] fue modificada por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Una cuenta de usuario fue cambiada por el usuario

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0269

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4060I: El rol del usuario [arg1] fue configurado en [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

Un rol de cuenta de usuario asignado por el usuario

Gravedad: Informativo  
Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0270

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4061I: Se establecieron los privilegios personalizados del usuario [arg1]: [arg2][arg3] [arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] por el usuario [arg10] desde [arg11] en la dirección IP [arg12].**

Los privilegios de cuenta de usuario fueron asignados por el usuario

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0271

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4062I: El usuario [arg1] capturó la instantánea de la protección del sistema desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

El usuario captura la instantánea de la protección del sistema.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0278

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4063I: La configuración de la protección del sistema se actualizó: estado=[arg1], inventario de hardware=[arg2] y acción=[arg3] por el usuario [arg4] desde [arg5] en la dirección IP [arg6].**

El usuario actualiza la configuración de la protección del sistema.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0279

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4064I: El usuario [arg3] de [arg4] en la dirección IP [arg5] cambió el ID de motor SNMPv3 de [arg1] a [arg2].**

Se cambió el ID de motor SNMPv3

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0282

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4065I: SFTP [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Un usuario habilita y deshabilita el servicio SFTP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0283

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4066I: El usuario [arg3] modifica el modo de seguridad de [arg1] a [arg2] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

Modo de seguridad modificado por el usuario

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0284

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4067I: Se establecieron las interfaces accesibles del usuario [arg1] a [arg2][arg3][arg4] [arg5][arg6] por el usuario [arg7] desde [arg8] en la dirección IP [arg9].**

Las interfaces accesibles de cuenta de usuario fueron asignados por el usuario

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0285

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4068I: Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde un cliente en la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde Redfish.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto  
SNMP Trap ID: 30  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0289

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4069I: El usuario [arg1] estableció LDAP: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8].**

Un usuario ha configurado un valor de Varios LDAP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0290

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4070I: El modo de bloqueo es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado el modo de bloqueo

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0291

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4071I: La detección de intrusión en el chasis es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Un usuario habilita o deshabilita la detección de intrusión en el chasis

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0292

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4072I: El usuario [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3] regeneró la SED AK aleatoria.**

Un usuario regenera una SED AK aleatoria

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0294

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4073I: La detección de movimiento es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

El usuario ha habilitado o deshabilitado la detección de movimiento

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0295

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4074I: El modo de seguridad se degrada porque la clave de actualización XCC2 Platinum ha caducado o se ha eliminado.**

Este mensaje se utiliza cuando el modo de seguridad se degrada porque la clave de actualización de XCC2 Platinum ha caducado o se ha eliminado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0300

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4075I : [arg1] por KCS para permitir que el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4] habilite el arranque seguro.**

Permitir que arranque seguro esté habilitado sobre KCS

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0310

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4076I : [arg1] por KCS para permitir que el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4] deshabilite el arranque seguro.**

Permitir que arranque seguro esté deshabilitado sobre KCS

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0311

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4077I: El botón Bluetooth del panel frontal lo ha [arg1] en el servidor [arg2] el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

El usuario ha habilitado/deshabilitado el botón Bluetooth en el panel frontal

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0314

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4078I: Bluetooth se ha [arg1] al pulsar el botón Bluetooth en el panel frontal.**

Bluetooth se ha habilitado/deshabilitado al pulsar el botón Bluetooth en el panel frontal

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0315

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4079I: El rol de operador es [arg1] para contener el permiso de acceso remoto a la consola por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

Privilegio de actualización para habilitar/deshabilitar el operador para acceder a la consola remota

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0322

Acción del usuario:



Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4080I: El usuario [arg1] intenta borrar la CMOS desde [arg2] en la dirección IP [arg4].**

El usuario intenta borrar la CMOS

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0323

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4081I: BMC devuelve la clave válida almacenada en caché local a UEFI para las unidades SED.**

Este mensaje es para el caso de uso en que BMC devuelve la clave almacenada en caché local a UEFI para las unidades SED.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0327

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4082I: No se puede acceder al servidor remoto de administración de claves.**

Este mensaje es para el caso de uso en que no se puede acceder al servidor remoto de administración de claves.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0330

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4083I: La clave almacenada en caché local ha caducado y la ha destruido.**

Este mensaje es para el caso de uso en que la clave almacenada en caché local ha caducado y la ha destruido.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0331

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4084I: La conexión periódica con el servidor remoto de administración de claves se ha realizado correctamente.**

Este mensaje es para el caso de uso en que la función de sondeo del servidor remoto de administración de claves se ha realizado correctamente.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0332

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4085I: La conexión periódica con el servidor remoto de administración de claves ha fallado.**

Este mensaje es para el caso de uso en que la función de sondeo del servidor remoto de administración de claves ha fallado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0333

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4088I: El ID del nodo encargado del chasis ha cambiado de [arg1] a [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando el nodo encargado del chasis ha cambiado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0336

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4089I: Se ha insertado el nodo del chasis con ID de nodo [arg1].**

Este mensaje se utiliza cuando el nodo se inserta en el chasis.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0337

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSE4090I: Se ha eliminado el nodo del chasis con ID de nodo [arg1].**

Este mensaje se utiliza cuando el nodo se extrae del chasis.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0338

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSR0001N: El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado de menor gravedad al estado no recuperable.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

Acción del usuario:

Al utilizar la web de XCC o LSA o Storcli para comprobar el estado de cada disco virtual del sistema, solucione el problema en los discos virtuales problemáticos.

- **FQXSPSR2001I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración del cambio de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de la transición de un sensor del estado de menor gravedad al estado no recuperable.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro  
SNMP Trap ID: 5  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4000I: [arg1] ha generado una alerta de prueba de controlador de gestión.**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha generado una alerta de prueba.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0040

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4001: El usuario [arg1] estableció valores generales de servidor: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].**

Un usuario ha configurado el valor de ubicación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0080

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4002: El usuario [arg2] añadió una clave de licencia para [arg1].**

Un usuario ha instalado una clave de licencia.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0096

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4003: El usuario [arg2] quitó la clave de licencia para [arg1].**

Un usuario ha quitado una clave de licencia.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0097

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4004: El usuario [arg1] generó una prueba de Llamar a casa.**

Prueba de Llamar a casa generada por el usuario.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0134

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4005I: El usuario [arg1] efectuó una llamada a casa manual: [arg2].**

Función Llamar a casa ejecutada por el usuario.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: sí  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0135

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4006I: No se pudo completar Llamar a casa para [arg1]: [arg2].**

No se pudo completar Llamar a casa.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0195

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4007I: El nivel de funcionalidad del BMC cambió de [arg1] a [arg2].**

Cambio de nivel

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0222

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4008I: El valor [arg1] fue modificado a [arg2] por el usuario [arg3].**

El usuario ha cambiado el valor

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0225

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4009I: El sistema ingresa a modo de mantenimiento de LXPM.**

El sistema ingresa a modo de mantenimiento

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0226

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4010I: El usuario [arg1] generó una prueba de Registro de auditoría.**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se falló la captura del video de la falla del sistema operativo.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0237

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPSS4011I: El valor de velocidad del ventilador cambia de [arg1] a [arg2].**

Se cambia el valor de velocidad del ventilador.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0254

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPTR4000I: El reloj del controlador de gestión [arg1] se ha establecido desde el servidor NTP [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando un servidor reloj de controlador de gestión se ha establecido desde el servidor de NTP (Network Time Protocol).

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0033

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el certificado que esté importando sea correcto.

2. Intente volver a importar el certificado.

- **FQXSPTR4001I: El usuario [arg1] estableció la fecha y hora: Date=[arg2], Time=[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].**

Un usuario ha configurado los valores de fecha y hora.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0079

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPTR4002I: El usuario [arg1] estableció el valor de hora sincronizada: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].**

Un usuario ha configurado los valores de sincronización de fecha y hora.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0085

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPTR4003I: El usuario [arg1] estableció el valor de hora sincronizada: Mode=Sync con reloj de servidor.**

Un usuario ha configurado los valores de sincronización de fecha y hora.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0224

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN0009G: Se ha declarado el sensor [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un sensor.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Acción del usuario:

Rearranque el sistema. Si el problema persiste, presione F1 o use LXPM para actualizar XCC FW.

- **FQXSPUN0017I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado normal.

Gravedad: Información  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: otro  
SNMP Trap ID: 60  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN0018J: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Advertencia  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: otro  
SNMP Trap ID: 60  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Compruebe el registro de sucesos de XClarity Controller para investigar el dispositivo identificado para su mejora.

- **FQXSPUN0019M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe la GUI web de XCC para ver el error identificado.
2. Revise el registro de sucesos del sistema para solucionar el error.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio local.

- **FQXSPUN0023N: El sensor [SensorElementName] ha cambiado a un estado no recuperable.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado no recuperable.



Gravedad: Error  
Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
2. Rearranque el sistema.
3. Si el error persiste, sustituya el conjunto de la placa del sistema (consulte el manual de mantenimiento de hardware).

- **FQXSPUN0026I: Se ha añadido el dispositivo [LogicalDeviceElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha insertado un dispositivo.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN0048I: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado óptimo.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado normal.

Gravedad: Información  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN2009I: Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un sensor.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN2012I: Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un sensor.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN2018I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sensor ha cancelado la declaración de una transición del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: otro  
SNMP Trap ID: 60  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN2019I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN2023I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de cambio a un estado no recuperable.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de la transición de un sensor al estado no recuperable.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro

SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN2049I: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ya no está en estado de advertencia.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sensor ha cancelado la declaración de una transición del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: advertencia: otro  
SNMP Trap ID: 60  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUN2050I: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ya no está en estado crítico.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUP0002I: Se ha producido un cambio firmware o software en el sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una modificación de software o firmware.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUP0007L: Se detectó firmware o software no válido o no admitido en el sistema [ComputerSystemElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una versión de firmware o software no válida o incompatible.

Gravedad: Error

Reparable: sí  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: crítico: otro  
SNMP Trap ID: 50  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0446

Acción del usuario:

Actualice el firmware de XCC o vuelva a transmitirlo

- **FQXSPUP4000I: Asegúrese de que se transmita el firmware correcto al controlador de gestión [arg1]. El controlador de gestión no puede hacer coincidir su firmware con el servidor.**

Este mensaje se utiliza cuando una versión de firmware del controlador de gestión no coincide con el servidor.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0031

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Actualice el firmware del BMC.
2. NOTA: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente se admita para la solución de clúster antes de actualizar el código.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4001I: La transmisión de [arg1] desde [arg2] se realizó de forma correcta para el usuario [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha transmitido correctamente el componente de firmware (aplicación principal del MC, ROM de arranque del MC, BIOS, diagnósticos, placa posterior de alimentación del sistema, placa posterior de alimentación del alojamiento de expansión remota, procesador de gestión del sistema integrado o procesador del alojamiento de expansión remota) desde la interfaz y la dirección IP.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0035

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUP4002I: La transmisión de [arg1] desde [arg2] no pudo efectuarse para el usuario [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no ha transmitido correctamente el componente de firmware desde la interfaz y la dirección IP a causa de un error.

Gravedad: Informativo

Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0036

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUP4003I: Discrepancia de firmware de [arg1] interna del sistema [arg2]. Intente transmitir el firmware de [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando se ha detectado un tipo específico de discrepancia del firmware.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0042

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Realice un ciclo de CA del sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware de XCC/BMC con la versión más reciente.
3. NOTA: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente se admita para la solución de clúster antes de actualizar el código.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4004I: Discrepancia de firmware de XCC entre los nodos/servidores [arg1] y [arg2]. Intente transmitir el firmware de XCC con el mismo nivel en todos los nodos/servidores.**

Se ha detectado una discrepancia del firmware de la XCC entre los nodos/servidores.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0132

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Vuelva a transmitir el firmware de XCC/BMC con la versión más reciente en todos los servidores.
2. NOTA: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente se admita para la solución de clúster antes de actualizar el código.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4005I: Discrepancia de firmware del FPGA entre los nodos/servidores [arg1] y [arg2]. Intente transmitir el firmware del FPGA con el mismo nivel en todos los nodos/servidores.**

Se ha detectado una discrepancia del firmware de la FPGA entre los nodos/servidores.

Gravedad: Error  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0133

Acción del usuario:

Siga los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Vuelva a transmitir el firmware de XCC/BMC con la versión más reciente en todos los servidores.
  2. NOTA: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente se admita para la solución de clúster antes de actualizar el código.
  3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.
- **FQXSPUP4006I: La promoción automática de XCC principal para hacer una copia de seguridad ha sido [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

La función Promover automáticamente la copia de seguridad de XCC principal está habilitada o deshabilitada.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0281

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUP4007I: Se ha detectado y aislado el acceso de infracción a flash de XCC SPI.**

Este mensaje se utiliza cuando se detecta y aísla el acceso de infracción a flash de XCC SPI.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22  
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0298

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUP4008I: Se ha detectado y aislado el acceso de infracción a flash de UEFI SPI.**

Este mensaje se utiliza cuando se detecta y aísla el acceso de infracción a flash de UEFI SPI.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0299

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUP4009I: Asegúrese de que se transmita el firmware correcto al sistema [arg1]. El controlador de gestión no puede hacer coincidir el firmware con el servidor.**

Este mensaje se utiliza en el caso de uso en que una versión de firmware no coincide con el servidor.

Gravedad: Error

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0324

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUP4010I: La transmisión de [arg1] de [arg2] desde [arg3] se realizó de forma correcta para el usuario [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha transmitido correctamente el componente de firmware (aplicación principal del MC, ROM de arranque del MC, BIOS, diagnósticos, placa posterior de alimentación del sistema, placa posterior de alimentación del alojamiento de expansión remota, procesador de gestión del sistema integrado o procesador del alojamiento de expansión remota) desde la interfaz y la dirección IP.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0325

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPUP4011I: La transmisión de [arg1] de [arg2] desde [arg3] no pudo efectuarse para el usuario [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no ha transmitido correctamente el componente de firmware desde la interfaz y la dirección IP a causa de un error.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0326

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPWD0000I: Ha expirado el temporizador de vigilancia para [WatchdogElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ha expirado el tiempo de espera en un temporizador del proceso de vigilancia.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0368

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPWD0001I: El re arranque del sistema [ComputerSystemElementName] fue iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un proceso de vigilancia ya efectuado un re arranque.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0370

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPWD0002I: Apagar el sistema [ComputerSystemElementName] iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un proceso de vigilancia ha efectuado un apagado.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0372

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPWD0003I: Ciclo de alimentación del sistema [ComputerSystemElementName] iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un proceso de vigilancia ha efectuado un ciclo de alimentación.

Gravedad: Informativo  
Reparable: no  
Notificar automáticamente al centro de soporte: no  
Categoría de alerta: Sistema: otro  
SNMP Trap ID:  
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0374

Acción del usuario:



Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXSPWD0004I: Se ha producido una interrupción del temporizador de vigilancia de [WatchdogElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido una interrupción del temporizador del proceso de vigilancia.

Gravedad: Informativo

Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID:

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0376

Acción del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.



---

## Capítulo 3. Sucesos de UEFI

Los mensajes de error de diagnóstico de UEFI se pueden generar cuando el servidor se inicia (POST) o mientras el servidor se encuentra en ejecución. Los mensajes de error de UEFI se registran en el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller del servidor.

Para cada código de suceso se muestran los campos siguientes:

### Identificador del suceso

Un identificador que identifica de forma exclusiva un suceso.

### Descripción del suceso

La cadena del mensaje registrado que se muestra para un suceso.

### Explicación

Proporciona información adicional para explicar el motivo por el que puede haberse producido el suceso.

### Gravedad

Indicación del nivel de preocupación de la condición. La gravedad se abrevia en el registro de sucesos, en el primer carácter. Pueden aparecer las gravedades siguientes:

- **Informativo.** El suceso se registró con finalidades de auditoría, a menudo es una acción de usuario o un cambio de estado que es comportamiento normal.
- **Advertencia.** El suceso no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.
- **Error.** El suceso tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

### Acción del usuario

Indica qué acciones debe realizar para solucionar el suceso. Siga los pasos indicados en esta sección, en el orden en que se muestran, hasta que se solucione el problema. Si no puede resolver el problema después de realizar todos los pasos, póngase en contacto con Soporte técnico de Lenovo.

---

## Sucesos de UEFI organizados por gravedad

En la siguiente tabla se enumeran todos los sucesos de UEFI, organizados por gravedad (Informativo, Error y Advertencia).

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFI0021J	Se produjo LER de PCIe en la ranura de PCIe [arg1]. Es posible que el adaptador no funcione correctamente.	Informativo
FQXSFI0022J	El ancho de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en la ranura de PCIe [arg3]	Informativo
FQXSFI0023J	La velocidad de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en la ranura de PCIe [arg3].	Informativo
FQXSFI0027I	El Bus:[arg1] Dispositivo:[arg2] Función:[arg3] está intentando arrancar PXE.	Informativo

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFMA0001I	Se ha recuperado la deshabilitación DIMM [arg1]. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0002I	Se borró el estado de error incorregible de memoria.	Informativo
FQXSFMA0006I	Se detectó el [arg1] DIMM [arg2], el número de serie de la DIMM es [arg3].	Informativo
FQXSFMA0007I	El número de DIMM [arg1] [arg2] se ha sustituido. [arg3]	Informativo
FQXSFMA0008I	Se recuperó el error de prueba de memoria POST de la DIMM [arg1]. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0026I	Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] en el rango [arg2] subrango [arg3] banco [arg4] fila [arg5] en el dispositivo [arg6]. [arg7]	Informativo
FQXSFMA0029I	Se ha cancelado la declaración de la DIMM de PFA [arg1] después de aplicar el PPR para este DIMM. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0030I	Se ha detectado un error corregible de memoria en el DIMM [arg1]. [arg2]	Informativo
FQXSFPU0021I	Se borró el estado de presencia física de TPM.	Informativo
FQXSFPU0023I	Se borró el error de verificación de imagen de arranque seguro ya que no se produjo ningún error en esta ronda de arranques.	Informativo
FQXSFPU0025I	Los valores predeterminados del sistema se han restaurado.	Informativo
FQXSFPU4034I	La recuperación del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.	Informativo
FQXSFPU4037I	Se completó la reconstrucción del firmware de TPM	Informativo
FQXSFPU4038I	Reconstrucción del firmware de TPM completada satisfactoriamente.	Informativo
FQXSFPU4041I	La actualización de firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.	Informativo
FQXSFPU4042I	La actualización del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.	Informativo
FQXSFPU4044I	La versión de firmware de TPM actual no admite la alternación de versiones de TPM.	Informativo
FQXSFPU4046I	El firmware de TPM se actualizará de TPM1.2 a TPM2.0.	Informativo
FQXSFPU4047I	El firmware de TPM se actualizará de TPM2.0 a TPM1.2.	Informativo
FQXSFPU4049I	La actualización de firmware de TPM se ha realizado correctamente.	Informativo
FQXSFPU4080I	La contraseña de encendido del host ha cambiado.	Informativo
FQXSFPU4081I	La contraseña de encendido del host se eliminó.	Informativo
FQXSFPU4082I	La contraseña del admin del host ha cambiado.	Informativo
FQXSFPU4083I	La contraseña del admin del host se eliminó.	Informativo
FQXSFPU4084I	El orden de arranque del host ha cambiado.	Informativo
FQXSFPU4085I	El orden de arranque del WOL del host ha cambiado.	Informativo
FQXSFSM0007I	El registro de sucesos del sistema (SEL) de XCC está lleno.	Informativo
FQXSFDD0001G	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: falta la configuración. Requiere cambiar la configuración desde F1.	Advertencia

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFDD0002M	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado con error.	Advertencia
FQXSFDD0003I	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador requiere rearranque.	Advertencia
FQXSFDD0005M	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: error de desconexión del controlador. Requiere 'Rearranque'.	Advertencia
FQXSFDD0006M	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado no válido.	Advertencia
FQXSFDD0007G	Error de IPMI de Security Key Lifecycle Manager (SKLM).	Advertencia
FQXSFIO0008M	Se detectó una reducción de ancho de enlace dinámico de UPI interno a la placa en el enlace entre el procesador [arg1], puerto [arg2] y el procesador [arg3], puerto [arg4].	Advertencia
FQXSFIO0013I	El dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3] no ha podido configurarse debido a una restricción de los recursos. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Advertencia
FQXSFIO0024M	Se superó el límite de umbral PFA de error corregible de PCIe en el Bus [arg1] Dispositivo [arg2] Función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Advertencia
FQXSFIO0026L	Error de arranque: no hay un dispositivo de arranque.	Advertencia
FQXSFIO0027L	Error de arranque: no se encontró el servidor PXE.	Advertencia
FQXSFIO0028L	Error de arranque: sector de arranque no válido.	Advertencia
FQXSFIO0029G	Se ha detectado un error corregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].	Advertencia
FQXSFMA0012L	Se ha superado el límite de umbral de PFA [arg1] en el número de DIMM [arg2] en la dirección [arg3]. [arg4]	Advertencia
FQXSFMA0027M	Error de recuperación automática de DIMM [arg1] en el rango [arg2] subrango [arg3] banco [arg4] fila [arg5] en el dispositivo [arg6]. [arg7]	Advertencia
FQXSFMA0028M	Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] sobre el umbral de nivel de DIMM [arg2] en la fila [arg3] subrango [arg4] banco [arg5] fila [arg6] en el dispositivo [arg7]. [arg8]	Advertencia
FQXSFPU0021G	La presencia física de hardware está en el estado declarado.	Advertencia
FQXSFPU0022G	La configuración TPM no está desbloqueada.	Advertencia
FQXSFPU0023G	Advertencia de error de verificación de imagen de arranque seguro.	Advertencia
FQXSFPU0024G	Error de arranque de ACM UEFI Intel, asegúrese de que TPM esté habilitado.	Advertencia
FQXSFPU0032G	Se ha detectado un error de configuración de arranque.	Advertencia
FQXSFPU0038G	Se ha detectado un error corregible (Tipo [arg1]) por el procesador [arg2].	Advertencia
FQXSFPU4033F	La recuperación del firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.	Advertencia

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFP4035M	Error de recuperación de versión de TPM. Puede que el chip del TPM esté dañado.	Advertencia
FQXSFP4036F	La reconstrucción del firmware de TPM está comenzando. NO apague ni reinicie el sistema.	Advertencia
FQXSFP4040M	El autodiagnóstico del TPM muestra errores.	Advertencia
FQXSFP4043G	La actualización del firmware de TPM se ha cancelado. Reiniciando el sistema...	Advertencia
FQXSFP4045G	No se ha declarado la presencia física. Cancele la actualización de firmware de TPM.	Advertencia
FQXSFP4050G	Error al actualizar firmware de TPM.	Advertencia
FQXSFP4051G	Se encontró TPM_POLICY sin definición	Advertencia
FQXSFP4052G	TPM_POLICY no está bloqueado	Advertencia
FQXSFP4053G	TPM_POLICY de sistema no coincide con la placa.	Advertencia
FQXSFP4054G	La vinculación lógica de la tarjeta TPM presenta errores.	Advertencia
FQXSFSM0002N	Permiso de arranque denegado por el módulo de gestión: detenido por el sistema.	Advertencia
FQXSFSM0003N	Se agotó el tiempo de espera de permiso de carga desde el módulo de gestión: detenido por el sistema.	Advertencia
FQXSFSM0004M	Ha ocurrido un error de comunicación de XCC.	Advertencia
FQXSFSM0006M	No se puede recuperar la configuración del sistema XCC.	Advertencia
FQXSFSR0003G	Se superó el número de intentos de arranque. No se ha encontrado ningún dispositivo iniciable.	Advertencia
FQXSFT0001L	Se detectó fecha y hora no válidas.	Advertencia
FQXSFI00005M	Se detectó un error de UPI interno a la placa en el enlace entre el procesador [arg1], puerto [arg2] y el procesador [arg3], puerto [arg4].	Error
FQXSFI00007M	Se ha detectado un error mediante la lógica del núcleo IIO en el bus [arg1]. El valor del registro global de estado de errores fatales es [arg2]. El valor del registro global de estado de errores no fatales es [arg3]. Consulte los registros de errores para ver si hay datos adicionales sobre errores de dispositivos descendentes, el número de ranura física es [arg4].	Error
FQXSFI00010M	Se ha producido un error incorregible de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Error
FQXSFI00011M	Se ha producido un error de paridad de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Error
FQXSFI00012M	Se ha producido un error de sistema de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Error

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFI00014J	Se ha detectado una suma de comprobación incorrecta de la option ROM para el dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Error
FQXSFI00017M	IFM: Error de comunicación con XCC - Es posible que IFM no esté desplegado correctamente.	Error
FQXSFI00019J	Conflicto de recursos de PCIe [arg1].	Error
FQXSFI00030M	Se ha detectado un error incorregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].	Error
FQXSFMA0001M	Se ha deshabilitado la DIMM [arg1] debido a que se ha detectado un error durante la POST. [arg2]	Error
FQXSFMA0002M	Se ha detectado un error incorregible de memoria en la DIMM [arg1] en la dirección [arg2]. [arg3]	Error
FQXSFMA0008M	La DIMM [arg1] no ha pasado correctamente la prueba de memoria de la POST. [arg2]	Error
FQXSFMA0029L	Se ha superado el límite de umbral de PFA [arg1] en el número de DIMM [arg2]. [arg3]	Error
FQXSFP00018N	Se ha declarado CATERR(IEERR) en el procesador [arg1].	Error
FQXSFP00019N	Se ha detectado un error incorregible en el procesador [arg1].	Error
FQXSFP00030N	Se ha detectado un error del firmware en la imagen de UEFI.	Error
FQXSFP00031N	El número de intentos de POST alcanzó el valor configurado en la configuración F1. El sistema arrancó con la configuración UEFI predeterminada. La configuración especificada por el usuario se conservó y se usará en arranques posteriores, si no se modifica antes del rearranque.	Error
FQXSFP00034L	El TPM no se ha podido iniciar correctamente.	Error
FQXSFP04056M	Se modificó la tarjeta TPM, vuelva a instalar la tarjeta TPM original que se envió con el sistema.	Error
FQXSFSM0008M	Se ha detectado tiempo de espera para permiso de arranque.	Error
FQXSFD00004M	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa que el controlador requiere 'Apagado del sistema'.	PRUEBA

## Lista de sucesos de UEFI

En esta sección se enumeran todos los mensajes que se pueden enviar desde UEFI.

- **FQXSFD00001G: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: falta la configuración. Requiere cambiar la configuración desde F1.**

PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: falta la configuración. Requiere cambiar la configuración desde F1.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Vaya a F1 Configuración > Valores del sistema > Valores >Lista de condición de estado del controlador y busque un controlador que informe un estado de Requiere configuración.
2. Busque el menú del controlador desde Valores del sistema y cambie la configuración en forma apropiada.
3. Guarde los valores y reinicie el sistema.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0002M: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado con error**

PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado con error.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Rearranque el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0003I: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador requiere rearranque**

PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador requiere rearranque.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. No se requiere ninguna acción, el sistema rearrancará al final de la POST.
2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0004M: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa que el controlador requiere 'Apagado del sistema'.**

PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa que el controlador requiere 'Apagado del sistema'.

Gravedad: Fatal

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Rearranque el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0005M: PROTOCOLO DE ESTADO DEL CONTROLADOR: Error al desconectar el controlador. Requiere 'Rearranque'.**



PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: error de desconexión del controlador. Requiere 'Rearranque'.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Rearranque el sistema para volver a conectar el controlador.
2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0006M: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado no válido.**

PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado no válido.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Rearranque el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0007G: Error de IPMI de Security Key Lifecycle Manager (SKLM).**

Error de IPMI de Security Key Lifecycle Manager (SKLM).

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Consulte el sitio de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware de UEFI aplicables a este error.
2. Realice un ciclo de CA del sistema.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0005M: Se detectó un error de UPI interno a la placa en el enlace entre el procesador [arg1], puerto [arg2] y el procesador [arg3], puerto [arg4].**

Se detectó un error de UPI interno a la placa en el enlace entre el procesador [arg1], puerto [arg2] y el procesador [arg3], puerto [arg4].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI0007M: Se ha detectado un error mediante la lógica del núcleo IIO en el bus [arg1]. El valor del registro global de estado de errores fatales es [arg2]. El valor del registro global de estado de errores no fatales es [arg3]. Consulte los registros de errores para ver si hay datos adicionales sobre errores de dispositivos descendentes, el número de ranura física es [arg4].**

Se ha detectado un error mediante la lógica del núcleo IIO en el bus [arg1]. El valor del registro global de estado de errores fatales es [arg2]. El valor del registro global de estado de errores no fatales es [arg3]. Consulte los registros de errores para ver si hay datos adicionales sobre errores de dispositivos descendentes, el número de ranura física es [arg4].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Consulte el sitio de soporte de Lenovo para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI0008M: Se detectó una reducción de ancho de enlace dinámico de UPI interno a la placa en el enlace entre el procesador [arg1], puerto [arg2] y el procesador [arg3], puerto [arg4].**

Se detectó una reducción de ancho de enlace dinámico de UPI interno a la placa en el enlace entre el procesador [arg1], puerto [arg2] y el procesador [arg3], puerto [arg4].

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Rearranque el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI0010M: Se ha producido un error incorregible de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

Se ha producido un error incorregible de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay controladores de dispositivos, actualizaciones de firmware o versiones de la información del servicio referentes a este producto, o bien otra información aplicable a este error. Cargue el controlador del dispositivo nuevo y las actualizaciones de firmware requeridas.
2. Si este nodo y/o cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI0011M: Se ha producido un error de paridad de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

Se ha producido un error de paridad de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay controladores de dispositivos, actualizaciones de firmware o versiones de la información del servicio referentes a este producto, o bien otra información aplicable a este error. Cargue el controlador del dispositivo nuevo y las actualizaciones de firmware requeridas.
2. Si este nodo y/o cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0012M: Se ha producido un error de sistema de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

Se ha producido un error de sistema de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay controladores de dispositivos, actualizaciones de firmware o versiones de la información del servicio referentes a este producto, o bien otra información aplicable a este error. Cargue el controlador del dispositivo nuevo y las actualizaciones de firmware requeridas.
2. Si este nodo y/o cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0013I: El dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3] no ha podido configurarse debido a una restricción de los recursos. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

El dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3] no ha podido configurarse debido a una restricción de los recursos. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si este dispositivo PCIe y cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente, reubique el adaptador y los cables conectados.
2. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware del adaptador o de UEFI aplicables a este error. (NOTA: es posible que deba deshabilitar ROM de opciones no utilizadas desde la F1 Setup de UEFI o desde la utilidad OneCLI, o mediante las utilidades del fabricante, para poder actualizar el firmware del adaptador).

3. Traslade el adaptador a una ranura diferente. Si no hay una ranura disponible o el error persiste, sustituya el adaptador.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI0014J: Se ha detectado una suma de comprobación incorrecta de la ROM de opción para el dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

Se ha detectado una suma de comprobación incorrecta de la option ROM para el dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si este dispositivo PCIe y/o cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente. Vuelva a colocar el adaptador y cualquier otro cable conectado.
2. Traslade el adaptador a una ranura del sistema diferente, si está disponible.
3. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware del adaptador o de UEFI aplicables a este error.

**Nota:** Es posible que deba configurar la ranura en la Gen1 o usar un software especial para poder actualizar el firmware del adaptador. Los valores de Gen1/Gen2 pueden configurarse mediante F1 Configuración -> Valores del sistema -> Dispositivos y puertos de E/S -> Selección de velocidad Gen1/Gen2/Gen3 PCIe, o con la utilidad OneCLI.

4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI0017M: IFM: error de comunicación con XCC - Es posible que IFM no esté desplegado correctamente.**

IFM: Error de comunicación con XCC - Es posible que IFM no esté desplegado correctamente.

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Actualice todo el firmware del sistema (incluido el firmware del adaptador) a los niveles más recientes.

**Nota:** Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.

2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI0019J: Conflicto de recursos de PCIe [arg1].**

Conflicto de recursos de PCIe [arg1].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si este dispositivo PCIe y cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente, reubique el adaptador y los cables conectados.
2. Traslade el adaptador a una ranura del sistema diferente, si está disponible.
3. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware del adaptador o de UEFI aplicables a este error.

**Nota:** Es posible que deba configurar la ranura en la Gen1 o usar un software especial para poder actualizar el firmware del adaptador. Los valores de Gen1/Gen2 pueden configurarse mediante F1 Configuración -> Valores del sistema -> Dispositivos y puertos de E/S -> Selección de velocidad Gen1/Gen2/Gen3 PCIe, o con la utilidad OneCLI.

4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.

- **FQXSFIO0021J: Se produjo LER de PCIe en la ranura de PCIe [arg1]. Es posible que el adaptador no funcione correctamente.**

Se produjo LER de PCIe en la ranura de PCIe [arg1]. Es posible que el adaptador no funcione correctamente.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Revise el registro para verificar si hay un error separado relacionado con un dispositivo PCIe asociado y solucione ese error.
2. Revise el sitio de soporte de Lenovo para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
3. Compruebe las especificaciones del sistema para asegurarse de que el dispositivo PCIe esté instalado en la ranura de PCIe compatible y de que se use un cable compatible. De lo contrario, el rendimiento de este dispositivo se puede ver afectado.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0022J: El ancho de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en la ranura de PCIe [arg3]**

El ancho de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en la ranura de PCIe [arg3]

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Revise el registro para verificar si hay un error separado relacionado con un dispositivo PCIe asociado y solucione ese error.
2. Revise el sitio de soporte de Lenovo para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
3. Compruebe las especificaciones del sistema para asegurarse de que el dispositivo PCIe esté instalado en la ranura de PCIe compatible y de que se use un cable compatible. De lo contrario, el rendimiento de este dispositivo se puede ver afectado.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0023J: La velocidad de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en la ranura de PCIe [arg3].**

La velocidad de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en la ranura de PCIe [arg3].

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Revise el registro para verificar si hay un error separado relacionado con un dispositivo PCIe asociado y solucione ese error.
  2. Revise el sitio de soporte de Lenovo para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
  3. Compruebe las especificaciones del sistema para asegurarse de que el dispositivo PCIe esté instalado en la ranura de PCIe compatible y de que se use un cable compatible. De lo contrario, el rendimiento de este dispositivo se puede ver afectado.
  4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.
- **FQXSFIO0024M: Se superó el límite de umbral PFA de error corregible de PCIe en el Bus [arg1] Dispositivo [arg2] Función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

Se superó el límite de umbral PFA de error corregible de PCIe en el Bus [arg1] Dispositivo [arg2] Función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

- **FQXSFIO0026L: Error de arranque: no hay un dispositivo de arranque.**

Error de arranque: no hay un dispositivo de arranque.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe si hay problemas de conexión con el dispositivo de arranque y si hay algún SO instalado en el dispositivo de arranque y, a continuación, vuelva a arrancar el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.
- **FQXSFIO0027I: El Bus:[arg1] Dispositivo:[arg2] Función:[arg3] está intentando arrancar PXE.**

El Bus:[arg1] Dispositivo:[arg2] Función:[arg3] está intentando arrancar PXE.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

- **FQXSFIO0027L: Error de arranque: no se encontró el servidor PXE.**

Error de arranque: no se encontró el servidor PXE.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe si hay algún problema de conexión con el servidor PXE y verifique el estado del servidor PXE y, a continuación, vuelva a arrancar el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.

3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI00028L: Error de arranque: sector de arranque no válido.**

Error de arranque: sector de arranque no válido.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Sustituya el dispositivo por otro dispositivo en buenas condiciones y, a continuación, vuelva a arrancar el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI00029G: Se ha detectado un error corregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].**

Se ha detectado un error corregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Rearranque el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFI00030M: Se ha detectado un error incorregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].**

Se ha detectado un error incorregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0001I: Se ha recuperado la deshabilitación DIMM [arg1]. [arg2]**

Se ha recuperado la deshabilitación DIMM [arg1]. [arg2]

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFMA0001M: Se ha deshabilitado el DIMM [arg1] debido a que se ha detectado un error durante la POST. [arg2]**

Se ha deshabilitado el DIMM [arg1] debido a que se ha detectado un error durante la POST. [arg2]

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de sucesos podría contener un suceso FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).
2. Arranque en F1 Configuración y habilite el DIMM (para AMD, no es necesario habilitar los DIMM en la configuración). Rearranque el sistema.
3. Actualice el firmware de UEFI a la versión más reciente.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0002I: Se borró el estado de error incorregible de memoria.**

Se borró el estado de error incorregible de memoria.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFMA0002M: Se ha detectado un error incorregible de memoria en el DIMM [arg1] en la dirección [arg2]. [arg3]**

Se ha detectado un error incorregible de memoria en la DIMM [arg1] en la dirección [arg2]. [arg3]

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de sucesos podría contener un suceso FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).
2. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de memoria.
3. Si el problema vuelve a ocurrir, recopile el registro de datos del servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0006I: Se detecto el [arg1] DIMM [arg2], el número de serie del DIMM es [arg3].**

Se detecto el [arg1] DIMM [arg2], el número de serie del DIMM es [arg3].

Gravedad: Información

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si este suceso informativo se incluye en el registro de sucesos de XCC, significa que el servidor no tiene instalada una memoria cualificada.
2. Es posible que la garantía no cubra la memoria instalada.
3. Si no dispone de una memoria cualificada, las velocidades compatibles que se encuentren por encima de los estándares del sector no estarán habilitadas.
4. Póngase en contacto con su representante de ventas local o con un Business Partner autorizado para solicitar una memoria cualificada y sustituir los DIMM no cualificados.
5. Tras instalar la memoria cualificada y encender el servidor, asegúrese de que este suceso informativo no vuelva a incluirse en el registro de sucesos.

- **FQXSFMA0007I : El número de DIMM [arg1] [arg2] se ha sustituido. [arg3]**



El número de DIMM [arg1] [arg2] se ha sustituido. [arg3]

Gravedad: Información

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si este suceso informativo se incluye en el registro de sucesos de XCC, significa que el servidor no tiene instalada una memoria cualificada.
2. Es posible que la garantía no cubra la memoria instalada.
3. Si no dispone de una memoria cualificada, las velocidades compatibles que se encuentren por encima de los estándares del sector no estarán habilitadas.
4. Póngase en contacto con su representante de ventas local o con un Business Partner autorizado para solicitar una memoria cualificada y sustituir los DIMM no cualificados.
5. Tras instalar la memoria cualificada y encender el servidor, asegúrese de que este suceso informativo no vuelva a incluirse en el registro de sucesos.

- **FQXSFMA0008I: Se recuperó el error de prueba de memoria POST del DIMM [arg1]. [arg2]**

Se recuperó el error de prueba de memoria POST de la DIMM [arg1]. [arg2]

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFMA0008M : El DIMM [arg1] no ha pasado correctamente la prueba de memoria de la POST. [arg2]**

El DIMM [arg1] no ha pasado correctamente la prueba de memoria de la POST. [arg2]

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si se cambió la configuración de los DIMM antes de este error, verifique que los DIMM estén instalados en la secuencia de llenado correcta.
2. Vuelva a colocar el DIMM que falló la prueba de memoria de la POST y los DIMM en las ranuras adyacentes, si se han llenado. Arranque en F1 Configuración y habilite el DIMM. Rearranque el sistema.
3. Si los DIMM se han actualizado justo antes del problema, entonces actualice UEFI a la última versión.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0012L: Se ha superado el límite de umbral de PFA [arg1] en el número de DIMM [arg2] en la dirección [arg3]. [arg4]**

Se ha superado el límite de umbral de PFA [arg1] en el número de DIMM [arg2] en la dirección [arg3]. [arg4]

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de sucesos podría contener un suceso FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).

2. Consulte el sitio de soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de memoria.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0026I: Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] en el rango [arg2] subrango [arg3] banco [arg4] fila [arg5] en el dispositivo [arg6]. [arg7]**

Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] en el rango [arg2] subrango [arg3] banco [arg4] fila [arg5] en el dispositivo [arg6]. [arg7]

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFMA0027M : Error de recuperación automática de DIMM [arg1] en el rango [arg2] subrango [arg3] banco [arg4] fila [arg5] en el dispositivo [arg6]. [arg7]**

Error de recuperación automática de DIMM [arg1] en el rango [arg2] subrango [arg3] banco [arg4] fila [arg5] en el dispositivo [arg6]. [arg7]

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de sucesos podría contener un suceso FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).
2. Arranque en F1 Configuración y habilite el DIMM. Rearranque el sistema.
3. Actualice el firmware de UEFI a la versión más reciente.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0028M: Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] sobre el umbral de nivel de DIMM [arg2] en la fila [arg3] subrango [arg4] banco [arg5] fila [arg6] en el dispositivo [arg7]. [arg8]**

Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] sobre el umbral de nivel de DIMM [arg2] en la fila [arg3] subrango [arg4] banco [arg5] fila [arg6] en el dispositivo [arg7]. [arg8]

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de sucesos podría contener un suceso FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).
2. Arranque en F1 Configuración y vuelva a habilitar el DIMM. Rearranque el sistema.
3. Actualice el firmware de UEFI a la versión más reciente.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0029I: Se ha cancelado la declaración de la PFA de DIMM [arg1] después de aplicar el PPR para este DIMM. [arg2]**

Se ha cancelado la declaración de la DIMM de PFA [arg1] después de aplicar el PPR para este DIMM. [arg2]

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFMA0029L: Se ha superado el límite de umbral de PFA [arg1] en el número de DIMM [arg2]. [arg3]**

Se ha superado el límite de umbral de PFA [arg1] en el número de DIMM [arg2]. [arg3]

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de sucesos podría contener un suceso FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).
2. Consulte el sitio de soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de memoria.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0030I: Se ha detectado un error de memoria corregible en el DIMM [arg1]. [arg2]**

Se ha detectado un error corregible de memoria en el DIMM [arg1]. [arg2]

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

- **FQXSFPU0018N: Se ha declarado CATERR(IERR) en el procesador [arg1].**

Se ha declarado CATERR(IERR) en el procesador [arg1].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe el sitio de soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware de UEFI aplicables a este error de procesador.
2. Rearranque el sistema.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU0019N: Se ha detectado un error incorregible en el procesador [arg1].**

Se ha detectado un error incorregible en el procesador [arg1].

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Consulte el sitio de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware de UEFI aplicables a este error.
2. Rearranque el sistema.

3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP0021G: La presencia física de hardware está en el estado declarado.**

La presencia física de hardware está en el estado declarado.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Lleve a cabo las tareas administrativas que requieren que el conmutador de presencia física de TPM se encuentre en la posición de activación.
2. Restaure el conmutador de presencia física en la posición de desactivación y arranque el sistema.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP0021I: Se borró el estado de presencia física de TPM.**

Se borró el estado de presencia física de TPM.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFP0022G: La configuración TPM no está bloqueada.**

La configuración TPM no está desbloqueada.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Arranque el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP0023G: Advertencia de error de verificación de imagen de arranque seguro.**

Advertencia de error de verificación de imagen de arranque seguro.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Es un mensaje de advertencia de seguridad cuando el usuario desea arrancar desde una imagen de UEFI o un SO no autorizados, mientras que Arranque seguro está habilitado y el Modo de arranque seguro está en Modo usuario. Si el cliente no desea arrancar ninguna imagen de UEFI o SO no autorizados, quite ese dispositivo iniciable.
2. Si el cliente desea arrancar esta imagen de UEFI no autorizada o SO, hay dos formas de habilitar el arranque del sistema desde esta imagen no autorizada: la primera es deshabilitar Arranque seguro, la segunda es inscribir la imagen no autorizada en DB (base de datos con firma autorizada). b. Inscriba la imagen de UEFI no autorizada, declare la presencia física y, a continuación, cambie la Política de arranque seguro a Política personalizada (en Configuración -> Valores del sistema -> Seguridad -> Configuración de arranque seguro -> Política de arranque seguro), luego ingrese al menú "Política personalizada de arranque seguro", pulse el botón "Inscribir imagen Efi" y seleccione la imagen de

UEFI no autorizada en el cuadro emergente. (NOTA: Hay dos formas de declarar la presencia física. 1) cambie el puente de presencia física a ON (Encendido); 2) Si la política de presencia física se ha establecido en Habilitar (F1 Configuración -> Valores del sistema -> Seguridad -> Configuración de directiva de presencia física), el usuario puede declarar la presencia física remota a través de la herramienta IPMI.

3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.

4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP0023I: Se borró el error de verificación de imagen de arranque seguro ya que no se produjo ningún error en esta ronda de arranques.**

Se borró el error de verificación de imagen de arranque seguro ya que no se produjo ningún error en esta ronda de arranques.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFP0024G: Error de arranque de ACM UEFI Intel, asegúrese de que TPM esté habilitado.**

Error de arranque de ACM UEFI Intel, asegúrese de que TPM esté habilitado.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Declare la presencia física a través del puente de presencia física o de la presencia física remota:

**Nota:** Hay dos métodos para declarar la presencia física.

a. Mueva el puente de presencia física a la posición “Encendido”.

b. Si la “Directiva de presencia física” se ha establecido en “Habilitar” en F1 Configuración, el usuario puede declarar la presencia física remota a través de la herramienta IPMI. El valor se puede encontrar en F1 Configuración en “Valores del sistema -> Seguridad -> Configuración de directiva de presencia física”.

2. Habilite y active el TPM. La configuración se puede encontrar en F1 en “Configuración del sistema -> Seguridad -> Módulo de plataforma fiable -> TPM2”.

a. Cambie [Dispositivo TPM] a “Habilitar”.

b. Cambie [Estado del TPM] a “Activar”.

3. Rearranque el sistema.

4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.

5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP0025I: Los valores predeterminados del sistema se han restaurado.**

Los valores predeterminados del sistema se han restaurado.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFP0030N: Se ha detectado un error del firmware en la imagen de UEFI.**

Se ha detectado un error del firmware en la imagen de UEFI.

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
  2. Vuelva a transmitir la imagen de UEFI.
  3. Deshaga cualquier cambio reciente que haya efectuado en el sistema (como la adición de valores o dispositivos). Asegúrese de que el sistema arranca. Luego, vuelva a instalar las opciones una a la vez para localizar el problema.
  4. Si el problema persiste, guarde las configuraciones de UEFI del cliente y, a continuación, quite y vuelva a instalar la batería CMOS durante 30 segundos para borrar el contenido de CMOS. Si arranca correctamente, restaure los valores del sistema.
  5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.
- **FQXSFP0031N: El número de intentos de POST alcanzó el valor configurado en F1 Configuración. El sistema ha arrancado con la configuración UEFI predeterminada. La configuración especificada por el usuario se conservó y se usará en arranques posteriores, si no se modifica antes del re arranque.**

El número de intentos de POST alcanzó el valor configurado en la configuración F1. El sistema arrancó con la configuración UEFI predeterminada. La configuración especificada por el usuario se conservó y se usará en arranques posteriores, si no se modifica antes del re arranque.

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. La configuración original de UEFI aún está presente. Si el cliente desea continuar usando la configuración original, seleccione Guardar valores.
  2. Si el usuario no activó intencionalmente los re arranques, revise los registros en busca de la causa probable. Por ejemplo, si hay un suceso de falla de la batería, siga los pasos para resolver ese suceso.
  3. Deshaga cualquier cambio reciente que haya efectuado en el sistema (como la adición de valores o dispositivos). Asegúrese de que el sistema arranca. Luego, vuelva a instalar las opciones una a la vez para localizar el problema.
  4. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error. Actualice el firmware de UEFI, si corresponde.
  5. Guarde las configuraciones de UEFI del cliente y, a continuación, quite y vuelva a instalar la batería CMOS durante 30 segundos para borrar el contenido de CMOS. Si arranca correctamente, restaure los valores del sistema.
  6. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  7. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.
- **FQXSFP0032G: Se ha detectado un error en la configuración de arranque.**

Se ha detectado un error de configuración de arranque.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. F1 Configuración -> Guardar valores

2. Reintente actualizar la configuración de OOB.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP0034L: El TPM no se ha podido iniciar correctamente.**

El TPM no se ha podido iniciar correctamente.

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Rearranque el sistema. Vuelva a transmitir la imagen de UEFI.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP0038G: Se ha detectado un error corregible (Tipo [arg1]) por el procesador [arg2].**

Se ha detectado un error corregible (Tipo [arg1]) por el procesador [arg2].

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

- **FQXSFP04033F: La recuperación del firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.**

La recuperación del firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

**Nota:** El sistema no responderá a la señal de apagado (FQXSFP04034I) mientras la recuperación del firmware de TPM está en curso.

- **FQXSFP04034I: La recuperación del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.**

La recuperación del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP04035M: Error de recuperación de versión de TPM Firmware. Puede que el chip del TPM esté dañado.**

Error de recuperación de versión de TPM. Puede que el chip del TPM esté dañado.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

1. Rearranque el sistema.
2. Si el error persiste, las características relacionadas con TPM no funcionarán.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP4036F: La reconstrucción del firmware de TPM está comenzando. NO apague ni reinicie el sistema.**

La reconstrucción del firmware de TPM está comenzando. NO apague ni reinicie el sistema.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFP4037I: Se completó la reconstrucción del firmware de TPM**

Se completó la reconstrucción del firmware de TPM

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4038I: Reconstrucción del firmware de TPM completada satisfactoriamente.**

Reconstrucción del firmware de TPM completada satisfactoriamente.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4040M: El autodiagnóstico del TPM presenta errores.**

El autodiagnóstico del TPM muestra errores.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

1. Rearranque el sistema.
2. Si el error persiste, las características relacionadas con TPM no funcionarán.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP4041I: La actualización de firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.**

La actualización de firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4042I: La actualización del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.**

La actualización del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4043G: La actualización del firmware de TPM se ha cancelado. Reiniciando el sistema...**

La actualización del firmware de TPM se ha cancelado. Reiniciando el sistema...



Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFP4044I: La versión de firmware de TPM actual no admite la alternación de versiones de TPM.**

La versión de firmware de TPM actual no admite la alternación de versiones de TPM.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4045G: No se ha declarado la presencia física. Cancele la actualización de firmware de TPM.**

No se ha declarado la presencia física. Cancele la actualización de firmware de TPM.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFP4046I: El firmware de TPM se actualizará de TPM1.2 a TPM2.0.**

El firmware de TPM se actualizará de TPM1.2 a TPM2.0.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4047I: El firmware de TPM se actualizará de TPM2.0 a TPM1.2.**

El firmware de TPM se actualizará de TPM2.0 a TPM1.2.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4049I: La actualización de firmware de TPM se ha realizado correctamente.**

La actualización de firmware de TPM se ha realizado correctamente.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4050G: Error al actualizar firmware de TPM.**

Error al actualizar firmware de TPM.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Este es un suceso informativo, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXSFP4051G: Se encontró TPM\_POLICY sin definición**

Se encontró TPM\_POLICY sin definición

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

1. Rearranque el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP4052G: TPM\_POLICY no está bloqueado**

TPM\_POLICY no está bloqueado

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

1. Rearranque el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP4053G: TPM\_POLICY del sistema no coincide con la placa.**

TPM\_POLICY de sistema no coincide con la placa.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

1. Quite cualquier tarjeta TPM nueva de la placa o vuelva a instalar la tarjeta TPM original que se envió con el sistema.
2. Rearranque el sistema.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP4054G: La vinculación lógica de la tarjeta TPM presenta errores.**

La vinculación lógica de la tarjeta TPM presenta errores.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

1. Rearranque el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP4056M: Se modificó la tarjeta TPM, vuelva a instalar la tarjeta TPM original que se envió con el sistema.**

Se modificó la tarjeta TPM, vuelva a instalar la tarjeta TPM original que se envió con el sistema.

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

1. Vuelva a instalar la tarjeta TPM original que se envió con el sistema.
2. Rearranque el sistema.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFP4080I: La contraseña de encendido del host ha cambiado.**

La contraseña de encendido del host ha cambiado.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4081I: La contraseña de encendido del host se eliminó.**

La contraseña de encendido del host se eliminó.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4082I: La contraseña del admin del host ha cambiado.**

La contraseña del admin del host ha cambiado.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4083I: La contraseña del admin del host se eliminó.**

La contraseña del admin del host se eliminó.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4084I: El orden de arranque del host ha cambiado.**

El orden de arranque del host ha cambiado.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFP4085I: El orden de arranque del WOL del host ha cambiado.**

El orden de arranque del WOL del host ha cambiado.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

No se requiere un usuario para este suceso. Esto es para fines informativos únicamente.

- **FQXSFSM0002N: Permiso de arranque denegado por el módulo de gestión: detenido por el sistema.**

Permiso de arranque denegado por el módulo de gestión: detenido por el sistema.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe los registros de XCC.
2. Revise las políticas de alimentación y la configuración del sistema en la GUI de XCC.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.

4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFSM0003N: Se agotó el tiempo de espera de permiso de carga desde el módulo de gestión: detenido por el sistema.**

Se agotó el tiempo de espera de permiso de carga desde el módulo de gestión: detenido por el sistema.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe los registros de XCC.
2. Revise las políticas de alimentación y la configuración del sistema en la GUI de XCC.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFSM0004M: Se ha producido un error en la comunicación con XCC.**

Ha ocurrido un error de comunicación de XCC.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Revise los cables de red y la configuración de XCC.
2. Realice un ciclo de CA del sistema.
3. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
4. Vuelva a actualizar el firmware de XCC.
5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFSM0006M: No es posible recuperar la configuración del sistema desde XCC.**

No se puede recuperar la configuración del sistema XCC.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
2. Realice un ciclo de CA del sistema.
3. Si el problema persiste, compruebe si la versión del firmware de UEFI y la versión del firmware de XCC coinciden con una versión del firmware oficial de Lenovo. De lo contrario, actualice el firmware de UEFI y XCC a la combinación admitida.
4. Quite y vuelva a instalar la batería CMOS durante 30 segundos para borrar el contenido de CMOS.
5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFSM0007I: El registro de sucesos del sistema (SEL) XCC está lleno.**

El registro de sucesos del sistema (SEL) de XCC está lleno.

Gravedad: Informativo

Respuesta del usuario:

1. Utilice la interfaz web del BMC para borrar los registros de sucesos.
2. Si la comunicación con el BMC no está disponible, use la configuración F1 para acceder al menú Registros de sucesos del sistema y elija Borrar registros de sucesos del sistema del BMC. Luego, reinicie el servidor.

- **FQXSFSM0008M: Se ha detectado un tiempo de espera del permiso para arrancar.**

Se ha detectado tiempo de espera para permiso de arranque.

Gravedad: Error

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Revise los registros de XCC para ver los errores de comunicación y resolverlos.
2. Realice un ciclo de CA del sistema.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFSR0003G: Se superó el número de intentos de arranque. No se ha encontrado ningún dispositivo iniciable.**

Se superó el número de intentos de arranque. No se ha encontrado ningún dispositivo iniciable.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Quite la alimentación de CA del sistema.
2. Conecte al menos un dispositivo iniciable al sistema.
3. Conecte la alimentación de CA al sistema.
4. Encienda el sistema y vuelva a intentar.
5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFTTR0001L: Se han detectado una fecha y una hora no válidas.**

Se detectó fecha y hora no válidas.

Gravedad: Advertencia

Respuesta del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe los registros de sucesos de XCC. Este suceso debe preceder inmediatamente a un error FQXSFPW0001L. Solucione ese suceso o cualquier otro error relacionado con la batería.
2. Use F1 Setup para restablecer la fecha y hora.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.



---

## Capítulo 4. Sucesos de Lenovo XClarity Provisioning Manager V3

Se pueden generar los sucesos siguientes mediante Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Para cada código de suceso se muestran los campos siguientes:

### Identificador del suceso

Un identificador que identifica de forma exclusiva un suceso.

### Descripción del suceso

La cadena del mensaje registrado que se muestra para un suceso.

### Explicación

Proporciona información adicional para explicar el motivo por el que puede haberse producido el suceso.

### Gravedad

Indicación del nivel de preocupación de la condición. La gravedad se abrevia en el registro de sucesos, en el primer carácter. Pueden aparecer las gravedades siguientes:

- **Informativo.** El suceso se registró con finalidades de auditoría, a menudo es una acción de usuario o un cambio de estado que es comportamiento normal.
- **Advertencia.** El suceso no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.
- **Error.** El suceso tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

### Acción del usuario

Indica qué acciones debe realizar para solucionar el suceso. Siga los pasos indicados en esta sección, en el orden en que se muestran, hasta que se solucione el problema. Si no puede resolver el problema después de realizar todos los pasos, póngase en contacto con Soporte técnico de Lenovo.

---

## Sucesos LXPM V3 organizados por gravedad

En la siguiente tabla se enumeran todos los sucesos LXPM V3 organizados por gravedad (Información, Error y Advertencia).

Tabla 4. Sucesos organizados por gravedad

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXPMCL0005I	Inicio de la instalación del sistema operativo.	Informativo
FQXPMCL0006I	Exportación de configuración RAID correcta.	Informativo
FQXPMCL0007I	Exportación de configuración RAID correcta.	Informativo
FQXPMCL0008I	Exportación de los valores UEFI correcta.	Informativo
FQXPMCL0009I	Importación de los valores UEFI correcta.	Informativo
FQXPMCL0010I	Exportación de los valores BMC correcta.	Informativo
FQXPMCL0011I	Importación de los valores BMC correcta.	Informativo

Tabla 4. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXPMEM0002I	Se encontró una imagen de firmware de LXPM. Iniciando LXPM	Informativo
FQXPMEM0003I	Se ha salido de LXPM. El control volvió a UEFI	Informativo
FQXPMEM0004I	Inicio del programa de diagnóstico	Informativo
FQXPMEM0005I	arranque del programa de diagnóstico correcto	Informativo
FQXPMER0002I	Borrado de la configuración RAID y almacenamiento interno	Informativo
FQXPMER0003I	La configuración de RAID se borró correctamente	Informativo
FQXPMER0004I	Se borraron las unidades de almacenamiento internas correctamente	Informativo
FQXPMER0005I	Se borraron todos los registros del sistema correctamente	Informativo
FQXPMER0006I	Se cargaron los valores predeterminados de fábrica de UEFI correctamente	Informativo
FQXPMER0007I	Se cargaron los valores predeterminados de fábrica de BMC correctamente	Informativo
FQXPMNM0002I	Establezca nuevos valores para los parámetros de red.	Informativo
FQXPMOS0028I	El SO [arg1] está instalado	Informativo
FQXPMSR0012I	El cambio de estado de las unidades de disco se realizó correctamente.	Informativo
FQXPMSR0022I	El nuevo disco virtual se creó correctamente.	Informativo
FQXPMSR0032I	El disco virtual existente se quitó correctamente.	Informativo
FQXPMUP0101I	Inicie la actualización de LXPM	Informativo
FQXPMUP0102I	Inicie la actualización del controlador de Windows	Informativo
FQXPMUP0103I	Inicie la actualización del controlador de Linux	Informativo
FQXPMUP0104I	Inicie la actualización de UEFI	Informativo
FQXPMUP0105I	Inicie la actualización de BMC	Informativo
FQXPMUP0106I	La actualización del firmware se realizó correctamente	Informativo
FQXPMVD0003I	La actualización de datos de VPD se realizó correctamente.	Informativo
FQXPMCL0001K	No se encuentra Bootx64.efi. Error al arrancar el sistema operativo.	Advertencia
FQXPMCL0002K	Error de lectura de firma de Deployment Manager desde el USB.	Advertencia
FQXPMCL0003K	Error de comunicación del BMC: error de montaje del CONTROLADOR.	Advertencia
FQXPMCL0004K	La comunicación con BMC se realizó correctamente. HAY DISCREPANCIAS en el nombre del volumen.	Advertencia
FQXPMCL0005K	El modo de arranque actual del sistema es Heredado. La clonación del SO solo admite el modo UEFI.	Advertencia
FQXPMCL0006K	Error al exportar la configuración RAID.	Advertencia
FQXPMCL0007K	Error al importar la configuración RAID.	Advertencia
FQXPMCL0008K	Error al exportar los valores UEFI.	Advertencia
FQXPMCL0009K	Error al importar los valores UEFI.	Advertencia



Tabla 4. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXPMCL0010K	Error al exportar los valores BMC.	Advertencia
FQXPMCL0011K	Error al importar los valores BMC.	Advertencia
FQXPMNM0001G	Error al establecer los nuevos parámetros de red de BMC.	Advertencia
FQXPMOS0001K	No se encuentra Bootx64.efi. Error al arrancar el sistema operativo.	Advertencia
FQXPMOS0002K	Error de lectura de firma de Deployment Manager desde el USB.	Advertencia
FQXPMOS0003K	Error al copiar los archivos de arranque de Windows al destino	Advertencia
FQXPMOS0004K	Error de comunicación del BMC: error de montaje de EMMC2USB.	Advertencia
FQXPMOS0005K	Error de comunicación del BMC: error de montaje del CONTROLADOR.	Advertencia
FQXPMOS0006K	La comunicación con BMC se realizó correctamente. HAY DISCREPANCIAS en el nombre del volumen.	Advertencia
FQXPMOS0007K	Error al leer el archivo de licencia RTF.	Advertencia
FQXPMOS0008K	Asegúrese de que el cable Ethernet se haya conectado al equipo y que los valores de red sean correctos.	Advertencia
FQXPMOS0009K	El modo de arranque actual del sistema es Heredado. Instalación del SO de LXPM solo admite el modo UEFI.	Advertencia
FQXPMSR0001K	Se encontró un adaptador RAID no admitido.	Advertencia
FQXPMSR0011K	Error al cambiar el estado de las unidades de disco.	Advertencia
FQXPMSR0021L	Error al crear un nuevo disco virtual.	Advertencia
FQXPMSR0031L	Error al quitar el disco virtual existente	Advertencia
FQXPMUP0001K	La configuración del sistema no cumple con el requisito previo	Advertencia
FQXPMUP0002K	Los paquetes seleccionados no son compatibles	Advertencia
FQXPMUP0003K	No se puede obtener el nivel mínimo de UEFI	Advertencia
FQXPMUP0004K	No se puede obtener la versión instalada de UEFI	Advertencia
FQXPMUP0005K	No se puede obtener la versión instalada de la BMC	Advertencia
FQXPMUP0006K	No se puede obtener la versión instalada de LXPM	Advertencia
FQXPMUP0007K	No se puede obtener la versión instalada del controlador de Linux	Advertencia
FQXPMUP0008K	No se puede obtener la versión instalada del controlador de Windows	Advertencia
FQXPMVD0001H	Error al obtener los datos de VPD.	Advertencia
FQXPMVD0002H	Error al actualizar los datos de VPD.	Advertencia
FQXPMVD0011K	Error al obtener el estado de la política de TPM/tarjeta TPM/TCM	Advertencia
FQXPMVD0012K	Error al configurar la política de TPM/tarjeta TPM/TCM	Advertencia
FQXPMEM0001M	No es posible localizar la imagen de firmware de LXPM	Error
FQXPMEM0006M	No es posible ubicar la imagen de firmware de diagnóstico	Error
FQXPMEM0007M	No se puede ejecutar la imagen de diagnóstico ya que "Redireccionamiento de la consola" está habilitado	Error

Tabla 4. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXPMEM0008M	No se puede iniciar la imagen de diagnóstico, ya que la imagen puede estar dañada	Error
FQXPMER0002M	Error al borrar la configuración RAID	Error
FQXPMER0003M	Error al borrar las unidades de almacenamiento interno	Error
FQXPMER0004M	Error al borrar los registros del sistema	Error
FQXPMER0005M	Error al cargar los valores predeterminados de UEFI	Error
FQXPMER0006M	Error al cargar los valores predeterminados de la XCC	Error
FQXPMSD0001M	El host interrumpió la HDD Test con un restablecimiento de hardware o software	Error
FQXPMSD0002M	Se produjo un error de prueba fatal o desconocido mientras el dispositivo ejecutaba su autoprueba	Error
FQXPMSD0003M	Se completó la autoprueba con un error en un elemento de prueba. Se desconoce el elemento de prueba que falló.	Error
FQXPMSD0004M	Se completó la autoprueba con errores en el elemento eléctrico de la prueba.	Error
FQXPMSD0005M	Se completó la autoprueba con errores en el elemento de prueba de servidor (y/o búsqueda) de la prueba.	Error
FQXPMSD0006M	Se completó la autoprueba con errores en el elemento de lectura de la prueba.	Error
FQXPMSD0007M	No se encontró la unidad de disco duro	Error
FQXPMSD0008M	UEFI no está listo para que LXPM envíe el comando para probar la unidad de disco duro.	Error
FQXPMSD0009M	Se produjo un error de dispositivo cuando LXPM envió el comando para probar la unidad de disco duro.	Error
FQXPMSD0010M	UEFI agota el tiempo de espera mientras LXPM envía el comando para probar la unidad de disco duro.	Error
FQXPMSD0011M	La unidad de disco duro no es compatible con UEFI mientras LXPM envía el comando para probar la unidad de disco duro.	Error
FQXPMUP0201M	Error de comunicación del BMC: error de montaje de EMMC2USB. Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0202M	Transfiera el error del paquete de actualización. Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0203M	Error de comunicación del BMC: error de desmontaje de EMMC2USB Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0204M	Error de comunicación del BMC: ejecute la falla de actualización de cmd. Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0205M	Error de comunicación del BMC: Obtenga el error de estado de la actualización. Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0206M	El nivel del paquete de actualización es demasiado antiguo. Error al actualizar el firmware.	Error

Tabla 4. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXPMUP0207M	El paquete de actualización no es válido. Error al actualizar el firmware.	Error
FQXPMUP0208M	No se ha podido ejecutar el comando de re arranque BMC	Error

## Lista de los sucesos de Lenovo XClarity Provisioning Manager V3

En esta sección se enumeran todos los mensajes que se pueden enviar desde Lenovo XClarity Provisioning Manager V3.

- **FQXPMCL0001K: No se encuentra Bootx64.efi. Error al arrancar el sistema operativo.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Reinicie el sistema y vuelva a intentar arrancar el SO.
4. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0002K: Error de lectura de firma de Deployment Manager desde el USB.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
2. Reinicie el BMC mediante los valores BMC en la configuración de UEFI en el panel izquierdo de LXPM. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
4. Clone la imagen y reintente la operación.
5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0003K: Error de comunicación del BMC: error de montaje del CONTROLADOR.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
4. Clone la imagen y reintente la operación.
5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0004K: La comunicación con BMC se realizó correctamente. HAY DISCREPANCIAS en el nombre del volumen.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Clone la imagen y reintente la operación.
4. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0005I: Inicio de la instalación del sistema operativo.**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMCL0005K: El modo de arranque actual del sistema es Heredado. La clonación del SO solo admite el modo UEFI.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Cambie el modo de arranque al modo UEFI (Configuración de UEFI -> Gestor de arranque -> Modos de arranque -> Modo de arranque del sistema y seleccione Modo UEFI.)
2. Clone la imagen y reintente la operación.

- **FQXPMCL0006I: Exportación de configuración RAID correcta.**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMCL0006K: Error al exportar la configuración RAID.**

Gravedad: Advertencia  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Para obtener información sobre los adaptadores RAID admitidos, visite el siguiente sitio de soporte de Lenovo <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
2. Asegúrese de que el firmware del adaptador RAID, de LXPM y de UEFI esté en los niveles más recientes.
3. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y las unidades de disco sea normal.
4. Verifique la conexión física adecuada de la unidad de disco, expansor SAS (si corresponde) y el adaptador RAID.
5. Reinicie el equipo y vuelva a intentar la exportación de la configuración de RAID.
6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0007I: Exportación de configuración RAID correcta.**

Gravedad: Información  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMCL0007K: Error al importar la configuración RAID.**

Gravedad: Advertencia  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Para obtener información sobre los adaptadores RAID admitidos, visite el siguiente sitio de soporte de Lenovo <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
2. Asegúrese de que el firmware del adaptador RAID, de LXPM y de UEFI esté en los niveles más recientes.
3. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y las unidades de disco sea correcto.
4. Verifique la conexión física sea buena entre las unidades de disco y el adaptador RAID.
5. Asegúrese de que la plataforma y la configuración de RAID sean idénticas a la configuración original.
6. Reinicie el equipo y vuelva a intentar la importación de la configuración de RAID.
7. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0008I: Exportación de los valores UEFI correcta.**

Gravedad: Información  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMCL0008K: Error al exportar los valores UEFI.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que la conexión a USB/unidad de red sea correcta y vuelva a intentar exportar la configuración de UEFI.
2. Vuelva a arrancar y vuelva a intentar la exportación de configuración de UEFI.
3. Vuelva a transmitir el firmware de UEFI.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0009I: Importación de los valores UEFI correcta.**

Gravedad: Información

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMCL0009K: Error al importar los valores UEFI.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que la conexión a USB/unidad de red sea correcta y vuelva a intentar la importación de la configuración de UEFI.
2. Asegúrese de que el tipo de modelo del sistema en el que se importarán la configuración UEFI y la versión UEFI sea el mismo.
3. Reinicie e intente importar un nuevo clon de los valores de UEFI.
4. Vuelva a transmitir el firmware de UEFI.
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0010I: Exportación de los valores BMC correcta.**

Gravedad: Información

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMCL0010K: Error al exportar los valores BMC.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Lleve a cabo un restablecimiento de CA.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

3. Vuelva a intentar exportar la configuración del BMC.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0011I: Importación de los valores BMC correcta.**

Gravedad: Información  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMCL0011K: Error al importar los valores BMC.**

Gravedad: Advertencia  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que la versión del BMC sea la misma entre el origen y el destino.
2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Vuelva a intentar importar la configuración del BMC.
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMEM0001M: No es posible localizar la imagen de firmware de LXPM**

Gravedad: Error  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir LXPM.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMEM0002I: Se encontró una imagen de firmware de LXPM. Iniciando LXPM**

Gravedad: Información  
Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMEM0003I: Se ha salido de LXPM. El control volvió a UEFI**

Gravedad: Información

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMEM0004I: Inicio del programa de diagnóstico**

Gravedad: Información

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMEM0005I: Arranque del programa de diagnóstico correcto**

Gravedad: Información

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMEM0006M: No es posible ubicar la imagen de firmware de diagnóstico**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMEM0007M: No se puede ejecutar la imagen de diagnóstico ya que “Redireccionamiento de la consola” está habilitado**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Deshabilite “Configurar el redireccionamiento de la consola” en la configuración de UEFI siguiendo los pasos que se indican a continuación: Vaya a F1 Configuración -> Valores del sistema ->



Dispositivos y puertos de E/S -> Valores de redireccionamiento de la consola -> seleccione “Redireccionamiento de consola”, cambie el valor a “Deshabilitar” y guarde, luego reinicie el sistema.

2. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMEM0008M: No se puede iniciar la imagen de diagnóstico, ya que la imagen puede estar dañada**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

3. Vuelva a transmitir LXPM.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0002I: Borrado de la configuración RAID y almacenamiento interno**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMER0002M: Error al borrar la configuración RAID**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el sistema e intente realizar de nuevo la operación.
2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0003I: La configuración de RAID se borró correctamente**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMER0003M: Error al borrar las unidades de almacenamiento interno**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Verifique la conexión adecuada de las unidades de disco duro, la placa posterior y los cables relacionados.
2. Compruebe si la función de seguridad está habilitada para las unidades de disco duro. Si es así, deshabilítela y vuelva a intentar la operación.
3. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
4. Reinicie el sistema e intente realizar de nuevo la operación.
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0004I: Se borraron las unidades de almacenamiento internas correctamente**

Gravedad: Informativo  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMER0004M: Error al borrar los registros del sistema**

Gravedad: Error  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a intentar realizar esta operación.
3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0005I: Se borraron todos los registros del sistema correctamente**

Gravedad: Informativo  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMER0005M: Error al cargar los valores predeterminados de UEFI**

Gravedad: Error  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a intentar realizar esta operación.
3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0006I: Se cargaron los valores predeterminados de fábrica de UEFI correctamente**

Gravedad: Informativo  
Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMER0006M: Error al cargar los valores predeterminados de la XCC**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a intentar realizar esta operación.
3. Si el problema persiste, realice un ciclo de alimentación de CA. (espere unos segundos entre el apagado y el encendido de la alimentación de CA)
4. Vuelva a intentar realizar esta operación.
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0007I: Se cargaron los valores predeterminados de fábrica de BMC correctamente**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMNM0001G: Error al establecer los nuevos parámetros de red de BMC.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Verifique que los parámetros de entrada sean válidos.
2. Espere un minuto y vuelva a intentar la configuración.
3. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
4. Reintente el cambio de la configuración.
5. Utilice la configuración de UEFI para cambiar parámetros (opcional).

- **FQXPMNM0002I: Establezca nuevos valores para los parámetros de red.**

Gravedad: Información

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMOS0001K: No se encuentra Bootx64.efi. Error al arrancar el sistema operativo.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Reinicie el sistema y vuelva a intentar arrancar el SO.
4. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0002K: Error de lectura de firma de Deployment Manager desde USB.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
3. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
5. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0003K: Error al copiar los archivos de arranque de Windows al destino**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0004K: Error de comunicación del BMC: error de montaje de EMMC2USB.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMS0005K: Error de comunicación del BMC: error de montaje del CONTROLADOR.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMS0006K: La comunicación con BMC se realizó correctamente. HAY DISCREPANCIAS en el nombre del volumen.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
4. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMS0007K: Error al leer el archivo de licencia RTF.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Utilice otro soporte de SO (DVD USB o llave USB).
4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMS0008K: Asegúrese de que el cable Ethernet se haya conectado al equipo y que los valores de red sean correctos.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegure el funcionamiento correcto de las comunicaciones de SMB/CIFS y NFS (asegúrese de que el cable Ethernet esté conectado y los valores de red sean correctos.).
2. Asegúrese de que la versión del SO y la ruta de la carpeta sean correctas.
3. Vuelva a intentar la instalación CIFS y NFS.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMS0009K: El modo de arranque actual del sistema es Heredado. Instalación del SO de LXPM solo admite el modo UEFI.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Cambie el modo de arranque a la modalidad UEFI
2. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.

- **FQXPMS0028I: El SO [arg1] está instalado**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMSD0001M: El host interrumpió la HDD Test con un restablecimiento de hardware o software**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
3. Vuelva a intentar la prueba.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0002M: Se produjo un error de prueba fatal o desconocido mientras el dispositivo ejecutaba su autoprueba**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
3. Vuelva a intentar la prueba.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0003M: Se completó la autoprueba con un error en un elemento de prueba. Se desconoce el elemento de prueba que falló.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
3. Vuelva a intentar la prueba.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0004M: Se completó la autoprueba con errores en el elemento eléctrico de la prueba.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
3. Vuelva a intentar la prueba.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0005M: Se completó la autoprueba con errores en el elemento de prueba de servidor (y/o búsqueda) de la prueba.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
3. Vuelva a intentar la prueba.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0006M: Se completó la autoprueba con errores en el elemento de lectura de la prueba.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
3. Vuelva a intentar la prueba.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0007M: No se encontró la unidad de disco duro**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
3. Verifique que el mismo error esté presente en el registro de inventario del BMC u OneCLI.
4. Vuelva a intentar la prueba.
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0008M: UEFI no está listo para que LXPM envíe el comando para probar la unidad de disco duro.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el sistema y vuelva a ejecutar la prueba.
2. Si este mensaje se sigue informando, ejecute la versión más reciente de la herramienta SMART en un sistema operativo que es una herramienta de código abierto y puede descargarse desde el sitio web de para comprobar el estado de la unidad de disco duro.
3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0009M: Se produjo un error de dispositivo cuando LXPM envió el comando para probar la unidad de disco duro.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:



Respuesta del usuario:

1. Reinicie el sistema y vuelva a ejecutar la prueba más tarde.
2. Si este mensaje se sigue informando, ejecute la versión más reciente de la herramienta SMART en un sistema operativo que es una herramienta de código abierto y puede descargarse desde el sitio web de para comprobar el estado de la unidad de disco duro.
3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0010M: UEFI agota el tiempo de espera mientras LXPM envía el comando para probar la unidad de disco duro.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el sistema y vuelva a ejecutar la prueba más tarde.
2. Si este mensaje se sigue informando, ejecute la versión más reciente de la herramienta SMART en un sistema operativo que es una herramienta de código abierto y puede descargarse desde el sitio web de para comprobar el estado de la unidad de disco duro.
3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0011M: La unidad de disco duro no es compatible con UEFI mientras LXPM envía el comando para probar la unidad de disco duro.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Compruebe la especificación de la unidad de disco duro para ver si la unidad de disco duro es compatible con la función de prueba automática de ATA.
2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0001K : Se encontró un adaptador RAID no admitido.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Para obtener información sobre los adaptadores RAID admitidos, visite el siguiente sitio de soporte de Lenovo <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
2. Asegúrese de que el firmware del adaptador RAID, de LXPM y de UEFI esté en los niveles más recientes.
3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0011K: Error al cambiar el estado de las unidades de disco.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que el firmware de LXPM y del adaptador RAID esté en los niveles más recientes.
2. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y de las unidades de disco sea correcto.

3. Verifique la conexión física adecuada de la unidad de disco, expansor SAS (si corresponde) y el adaptador RAID.
4. Asegúrese de que la operación a la unidad especial sea legal o lógica. (Por ejemplo, no puede cambiar el estado Unconfigured BAD a Online)
5. Reinicie el equipo y vuelva a intentar cambiar el estado de unidades de disco.
6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0012I: El cambio de estado de las unidades de disco se realizó correctamente.**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMSR0021L: Error al crear un nuevo disco virtual.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que el firmware de LXPM y del adaptador RAID esté en los niveles más recientes.
2. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y las unidades de disco sea normal.
3. Verifique la conexión física adecuada de la unidad de disco, expansor SAS (si corresponde) y el adaptador RAID.
4. Asegúrese de que el estado de la unidad sea correcto (válido sin configurar).
5. Reinicie el equipo y vuelva a intentar crear un disco virtual nuevo.
6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0022I: El nuevo disco virtual se creó correctamente.**

Gravedad: Información

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMSR0031L: Error al quitar el disco virtual existente**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que el firmware de LXPM y del adaptador RAID esté en los niveles más recientes.
2. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y las unidades de disco sea normal.
3. Verifique la conexión física adecuada de la unidad de disco, expansor SAS (si corresponde) y el adaptador RAID.
4. Reinicie el equipo y vuelva a intentar eliminar el disco virtual existente.
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0032I: El disco virtual existente se quitó correctamente.**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMUP0001K: La configuración del sistema no cumple con el requisito previo**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Siga las instrucciones para actualizar el firmware y vuelva a intentar la actualización.
2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0002K: Los paquetes seleccionados no son compatibles**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Siga las instrucciones para actualizar cada paquete de firmware individual.
2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0003K: No se puede obtener el nivel mínimo de UEFI**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0004K: No se puede obtener la versión instalada de UEFI**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0005K: No se puede obtener la versión instalada de la BMC**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0006K: No se puede obtener la versión instalada de LXPM**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0007K: No se puede obtener la versión instalada del controlador de Linux**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0008K: No se puede obtener la versión instalada del controlador de Windows**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0101I: Inicie la actualización de LXPM**

Gravedad: Informativo  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMUP0102I: Inicie la actualización del controlador de Windows**

Gravedad: Información  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMUP0103I: Inicie la actualización del controlador de Linux**

Gravedad: Información  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMUP0104I: Inicie la actualización de UEFI**

Gravedad: Información  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMUP0105I: Inicie la actualización de BMC**

Gravedad: Información  
Registro de auditoría: VERDADERO  
Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMUP0106I: La actualización del firmware se realizó correctamente**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMUP0201M: Error de comunicación del BMC: error de montaje de EMMC2USB. Error al actualizar el firmware**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método y la configuración del BMC admitidos en la configuración de uEFI o “Reiniciar el controlador de gestión” en la interfaz de usuario web del BMC. Luego, reinicie el sistema.
2. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0202M: Transfiera el error del paquete de actualización. Error al actualizar el firmware**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que el paquete de actualización no esté dañado y luego vuelva a intentar la actualización.
2. Asegúrese de que la conexión a USB/unidad de red sea correcta y vuelva a intentar la actualización.
3. Reinicie el BMC mediante el método y la configuración del BMC admitidos en la configuración de uEFI o “Reiniciar el controlador de gestión” en la interfaz de usuario web del BMC. Luego, reinicie el sistema.
4. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
5. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
7. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0203M: Error de comunicación del BMC: error de desmontaje de EMMC2USB Error al actualizar el firmware**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0204M: Error de comunicación del BMC: ejecute la falla de actualización de cmd. Error al actualizar el firmware**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0205M: Error de comunicación del BMC: Obtenga el error de estado de la actualización. Error al actualizar el firmware**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0206M : El nivel del paquete de actualización es demasiado antiguo. Error al actualizar el firmware.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Siga las indicaciones para seleccionar una versión más nueva del paquete de actualización y vuelva a intentar la actualización.
2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0207M: El paquete de actualización no es válido. Error al actualizar el firmware.**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Asegúrese de que el paquete de actualización no esté dañado y vuelva a intentar la actualización.
2. Asegúrese de que la conexión a USB/unidad de red sea correcta y vuelva a intentar la actualización.
3. Reinicie el BMC mediante el método y la configuración del BMC admitidos en la configuración de uEFI o “Reiniciar el controlador de gestión” en la interfaz de usuario web del BMC. Luego, reinicie el sistema.
4. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
7. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0208M: No se ha podido ejecutar el comando de reorganizar BMC**

Gravedad: Error

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.



2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMVD0001H: Error al obtener los datos de VPD.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Pulse el botón “Atrás” y pulse nuevamente el botón “Actualizar VPD...”.
2. Realice el restablecimiento de CA o la reubicación virtual si el paso 1 falló.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMVD0002H: Error al actualizar los datos de VPD.**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Pulse el botón “Actualizar” en la página de actualización de VPD.
2. Realice el restablecimiento de CA o la reubicación virtual si el paso 1 falló.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMVD0003I: La actualización de datos de VPD se realizó correctamente.**

Gravedad: Informativo

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXPMVD0011K: Error al obtener el estado de la política de TPM/tarjeta TPM/TCM**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Pulse el botón “Atrás” y pulse nuevamente el botón “Actualizar VPD...”.
2. Realice el restablecimiento de CA o la reubicación virtual si el paso 1 falló.

**Nota:** Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMVD0012K: Error al definir la política de TPM/tarjeta TPM/TCM**

Gravedad: Advertencia

Registro de auditoría: VERDADERO

Notificar automáticamente al centro de soporte:

Respuesta del usuario:

1. Pulse el botón “Aplicar” en la página de actualización de VPD.
2. Reinicie el sistema si el paso 1 falló.
3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

---

## Apéndice A. Obtención de ayuda y asistencia técnica

Si necesita ayuda, servicio o asistencia técnica, o simplemente desea obtener más información acerca de los productos de Lenovo, encontrará una amplia variedad de fuentes disponibles en Lenovo que le asistirán.

En la siguiente dirección de la World Wide Web, encontrará información actualizada acerca de los sistemas, los dispositivos opcionales, los servicios y el soporte de Lenovo:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

**Nota:** IBM es el proveedor de servicios preferido de Lenovo para ThinkSystem

---

### Antes de llamar

Antes de llamar, existen varios pasos que debe tomar para intentar resolver el problema usted mismo. Si decide que necesita solicitar asistencia, recopile la información necesaria para el técnico de servicio para facilitar la resolución expedita del problema.

#### Intente resolver el problema usted mismo

Usted puede resolver muchos problemas sin asistencia externa siguiendo los procedimientos de resolución de problemas que Lenovo proporciona en la ayuda en línea o en la documentación del producto Lenovo. La ayuda en línea también describe las pruebas de diagnóstico que usted puede realizar. La documentación de la mayoría de sistemas, sistemas operativos y programas contiene procedimientos de resolución de problemas y explicaciones de mensajes de error y códigos de error. Si sospecha que tiene un problema de software, consulte la documentación del sistema operativo o del programa.

Encontrará documentación de producto para los productos ThinkSystem en la siguiente ubicación:

<https://pubs.lenovo.com/>

Puede realizar estos pasos para intentar solucionar el problema usted mismo:

- Compruebe todos los cables para asegurarse de que están correctamente conectados.
- Compruebe los interruptores de alimentación para asegurarse de que el sistema y los posibles dispositivos opcionales están encendidos.
- Revise los controladores de dispositivo actualizados de software, firmware y sistema operativo para su producto Lenovo. (Consulte los siguientes enlaces) Los términos y condiciones de Lenovo Warranty establecen que usted, el propietario del producto Lenovo, es responsable del mantenimiento y la actualización de todo el software y firmware para el producto (excepto que esté cubierto por un contrato de mantenimiento adicional). Su técnico de servicio le solicitará que actualice su software y firmware si el problema posee una solución documentada dentro de una actualización de software.
  - Descargas de controladores y software
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd550v3/7dd2/downloads/driver-list>
  - Centro de soporte de sistema operativo
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
  - Instrucciones de instalación del sistema operativo
    - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>

- Si ha instalado hardware o software nuevos en su entorno, revise <https://serverproven.lenovo.com> para asegurarse de que el hardware y software son compatibles con su producto.
- Consulte “Determinación de problemas” en la *Guía del usuario* o la *Guía de mantenimiento de hardware* para obtener instrucciones sobre aislamiento y resolución de problemas.
- Vaya a <http://datacentersupport.lenovo.com> y revise la información sobre cómo resolver el problema.

Para buscar las sugerencias de tecnología disponibles para el servidor:

1. Vaya a <http://datacentersupport.lenovo.com> y navegue a la página de soporte correspondiente a su servidor.
2. Haga clic en **How To's (Cómo)** en el panel de navegación.
3. Haga clic en **Article Type (Tipo de artículo) → Solution (Solución)** en el menú desplegable.

Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoría del problema que tiene.

- Visite el Foros del centro de datos de Lenovo en [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) para ver si otra persona se encontró con un problema similar.

### Recopilación de información necesaria para llamar a Soporte

Si requiere servicio de garantía para su producto Lenovo, los técnicos de servicio estarán disponibles para ayudarlo de forma más eficaz si usted se prepara la información apropiada antes de llamar. También puede visitar <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> para obtener más información sobre la garantía del producto.

Reúna la siguiente información para proporcionar al técnico de servicio. Esta información ayudará al técnico de servicio a proporcionar rápidamente una solución para su problema y asegurar que usted reciba el nivel de servicio que ha contratado.

- Números de contrato del acuerdo de Mantenimiento de hardware y software, si corresponde
- Número del tipo de equipo (identificador de 4 dígitos del equipo Lenovo). El número de tipo de equipo se puede encontrar en la etiqueta de ID, consulte “Identificación del servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*.
- Número de modelo
- Número de serie
- Niveles de firmware para el sistema actual y UEFI
- Otra información pertinente, como mensajes y registros de errores

Como alternativa a llamar a Lenovo Support, puede ir a <https://support.lenovo.com/servicerequest> para enviar una solicitud de servicio electrónico. Al enviar una Solicitud de servicio electrónico se inicia el proceso para determinar una solución a su problema poniendo la información relevante a disposición de los técnicos de servicio. Los técnicos de servicio de Lenovo podrán empezar a trabajar en la búsqueda de una solución en cuanto haya completado y enviado una Solicitud de servicio electrónico.

---

## Recopilación de datos de servicio

Para identificar claramente la causa de un problema de servidor o para atender a una petición de Lenovo Support, es posible que deba recopilar datos del servicio que se pueden utilizar para un análisis posterior. Los datos de servicio incluyen información como registros de eventos e inventario de hardware.

Los datos de servicio se pueden recopilar a través de las siguientes herramientas:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilice la función de recopilación de datos del servicio de Lenovo XClarity Provisioning Manager para recopilar datos del servicio del sistema. Puede recopilar datos existentes del registro del sistema o ejecutar un nuevo diagnóstico para recopilar nuevos datos.

- **Lenovo XClarity Controller**

Puede utilizar la interfaz web de Lenovo XClarity Controller o la CLI para recopilar datos de servicio del servidor. El archivo se puede guardar y enviar a Lenovo Support.

- Para obtener más información acerca del uso de la interfaz web para recopilar datos del servicio, consulte la sección “Copia de seguridad de la configuración del BMC” en la documentación de XCC compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Para obtener más información acerca del uso de la CLI para recopilar datos del servicio, consulte la sección “Comando `ffdc` de XCC” en la documentación de XCC compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator se puede configurar para que automáticamente recopile y envíe archivos de diagnóstico a Lenovo Support cuando ocurran ciertos eventos de mantenimiento en Lenovo XClarity Administrator y en los puntos finales gestionados. Puede elegir enviar los archivos de diagnóstico a Soporte técnico de Lenovo mediante Call Home o a otro proveedor de servicio mediante SFTP. También puede recopilar los archivos de diagnóstico de forma manual, abrir un registro de problemas y enviar archivos de diagnóstico a Soporte técnico de Lenovo.

Puede encontrar más información acerca de la configuración de notificaciones automáticas en Lenovo XClarity Administrator en [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html).

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI tiene la aplicación de inventario para recopilar datos del servicio. Puede ejecutarse en banda y fuera de banda. Cuando funcione en banda dentro del sistema operativo del host en el servidor, OneCLI puede recopilar información acerca del sistema operativo, como el registro de eventos del sistema operativo, adicionalmente a los datos de servicio del hardware.

Para obtener datos del servicio, puede ejecutar el comando `getinfor`. Para obtener más información acerca de la ejecución de `getinfor`, consulte [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_getinfor\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command).

---

## Ponerse en contacto con soporte

Puede ponerse en contacto con soporte para obtener ayuda para su problema.

Puede recibir servicio para hardware a través de un proveedor de servicio autorizado de Lenovo. Para localizar a un proveedor de servicio autorizado por Lenovo para prestar servicio de garantía, visite la página <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> y use los filtros de búsqueda para diferentes países. Para obtener los números de teléfono de soporte de Lenovo, consulte <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumberlist> para ver los detalles de soporte de su región.





**Lenovo**