

## Hinweis zur Unterstützung von PSU für ThinkSystem SN550 V2



### Achtung:

**Überprüfen Sie vor der Installation von ThinkSystem SN550 V2 die FRU-Teilenummer der Netzteileneinheiten (PSU) im Lenovo Flex System Enterprise Chassis.**

Wenn eine der folgenden FRU-Teilenummern im Gehäuse verwendet wird, ersetzen Sie die Netzteileneinheit (en) durch das Flex System Enterprise-Gehäuse – 2.500-W-Stromversorgungsmodul.

- 01PF551
- 00MX939
- 00YJ931
- 94Y8303
- 69Y5890

Die FRU-Teilenummern der installierten Netzteile können über die Lenovo Chassis Management Module 2 (CMM)-Webschnittstelle oder die Befehlszeilenschnittstelle identifiziert werden.

- Webschnittstelle
  1. Starten Sie die CMM-Webschnittstelle.
  2. Wählen Sie die Registerkarte **Systemstatus** aus.
  3. Klicken Sie in der Grafikanzeige des Gehäuses auf das Netzteil.
  4. Wählen Sie unter der Grafikanzeige des Gehäuses die Registerkarte **Hardware** aus.
  5. Wählen Sie **Stromversorgungsmodul** für die FRU-Teilenummer des Netzteils aus.
- Befehlszeilenschnittstelle
  1. Greifen Sie über SSH auf die CMM-Befehlszeilenschnittstelle zu.
  2. Verwenden Sie den Befehl `info -T power[x]`, wobei x die Netzteilsteckplatznummer ist. Z. B.: `info -T power[1]`
  3. Lesen Sie die FRU no. für die Netzteil-FRU-Teilenummer.

### Achtung:

**Um eine Warnmeldung zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass das Netzteil-Upgrade abgeschlossen ist, bevor Sie den ThinkSystem SN550 V2 in das Lenovo Flex System Enterprise Chassiseinsetzen.**

Weitere Informationen finden Sie unter den Links auf der nächsten Seite.

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

Link	QR-Code
<p><b>Flyer herunterladen</b></p> <p><a href="https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/pdf_files.html">https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/pdf_files.html</a></p>	
<p><b>Lenovo Flex System Enterprise ChassisServerProven-Programm</b></p> <p><a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/flex/8721_7893.shtml">https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/flex/8721_7893.shtml</a></p>	
<p><b>Entfernen eines Netzteils aus dem Lenovo Flex System Enterprise Chassis</b></p> <p><a href="https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/removing_the_power_module.html">https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/removing_the_power_module.html</a></p> <p><b>Achtung: Stellen Sie beim Austausch von Netzteilen sicher, dass Sie den Austausch eines Netzteils abschließen, bevor Sie mit dem Austausch eines anderen Netzteils beginnen.</b></p>	
<p><b>Installieren eines Netzteils im Lenovo Flex System Enterprise Chassis</b></p> <p><a href="https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/replacing_the_power_module.html">https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/replacing_the_power_module.html</a></p>	
<p><b>Begrenzte Höchstzahl von ThinkSystem SN550 V2 im selben Lenovo Flex System Enterprise Chassis</b></p> <p><a href="https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/limited_maximal_number_compute_node.html">https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/limited_maximal_number_compute_node.html</a></p>	
<p><b>ThinkSystem SN550 V2 Produkthandbuch</b></p> <p><a href="https://lenovopress.com/lp1397-thinksystem-sn550-v2-server">https://lenovopress.com/lp1397-thinksystem-sn550-v2-server</a></p>	



---

**Zweite Ausgabe (Juni 2021)**

© Copyright 2021.

**LENOVO und THINKSYSTEM sind Marken von Lenovo. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.**

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN: Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A76674

