

Aviso sobre soporte de PSU ThinkSystem SN550 V2



Atención:

Antes de instalar el ThinkSystem SN550 V2, compruebe el número de pieza FRU de las unidades de fuente de alimentación (PSU) en el Lenovo Flex System Enterprise Chassis.

Si está utilizando alguno de los siguientes números de pieza FRU en el chasis, sustituya las unidades de fuente de alimentación por el Módulo de alimentación de 2500 W del chasis Flex System Enterprise.

- 01PF551
- 00MX939
- 00YJ931
- 94Y8303
- 69Y5890

Los números de pieza FRU de las PSU instaladas se pueden identificar mediante la interfaz web de Chassis Management Module 2 (CMM) de Lenovo o la interfaz de línea de comandos (CLI).

- Interfaz web
 - 1. Inicie la interfaz web del CMM.
 - 2. Haga clic en la pestaña Estado del sistema.
 - 3. Haga clic en la PSU en la vista gráfica del chasis.
 - 4. Seleccione la pestaña Hardware, debajo de la vista gráfica del chasis.
 - 5. Seleccione Módulo de alimentación para visualizar el número de pieza FRU de la PSU.
- Interfaz de la línea de comandos (CLI)
 - 1. Acceda a la interfaz CLI del CMM mediante SSH.
 - 2. Utilice el comando info -T power[x], donde x es el número de ranura de la PSU. Por ejemplo: info -T power[1]
 - 3. Lea FRU no. para obtener el número de pieza FRU de PSU.

Atención:

Para evitar mensajes de advertencia, asegúrese de que la actualización de la fuente de alimentación se completó antes de insertar el ThinkSystem SN550 V2 a Lenovo Flex System Enterprise Chassis.

Consulte los enlaces en la página siguiente para obtener más información.

Consulte los enlaces a continuación para obtener más información:

Enlace	Código QR
Descargar el folleto https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/pdf files.html	
Programa Lenovo Flex System Enterprise Chassis ServerProven https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/flex/8721_7893.shtml	
Extracción de una unidad de fuente de alimentación del Lenovo Flex System Enterprise Chassis https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/removing the power_module.html Atención: Mientras se sustituye las unidades de fuente de alimentación, asegúrese de completar la sustitución de una unidad antes de comenzar la sustitución de otra unidad.	
Instalación de una unidad de fuente de alimentación del Lenovo Flex System Enterprise Chassis https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/replacing_the_power_module.html	
Número máximo limitado de ThinkSystem SN550 V2 en el mismo Lenovo Flex System Enterprise Chassis https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/limited_maximal_number_compute_node.html	
Guía del producto de ThinkSystem SN550 V2 https://lenovopress.com/lp1397-thinksystem-sn550-v2-server	

Segunda edición (Junio 2021)

© Copyright 2021.

LENOVO y THINKSYSTEM son marcas registradas de Lenovo. El resto de las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: si los datos o el software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration, administración de servicios generales), el uso, la reproducción o la divulgación están sujetos a las restricciones establecidas en el contrato n.º GS-35F-05925.

Printed in China (1P) P/N: SP47A76674

