

ประกาศเกี่ยวกับการสนับสนุน PSU ของ ThinkSystem SN550 V2



ข้อควรพิจารณา:

ก่อนติดตั้ง ThinkSystem SN550 V2 ให้ตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วน FRU ของชุดแหล่งจ่ายไฟ (PSU) ใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis

หากมีการใช้หมายเลขชิ้นส่วน FRU ต่อไปนี้ในตัวเครื่อง ให้เปลี่ยนชุดแหล่งจ่ายไฟด้วย โมดูลพลังงาน 2500W สำหรับ Flex System Enterprise Chassis

- 01PF551
- 00MX939
- 00YJ931
- 94Y8303
- 69Y5890

สามารถระบุหมายเลขชิ้นส่วน FRU ของ PSU ที่ติดตั้งได้โดยใช้เว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo Chassis Management Module 2 (CMM) หรืออินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI)

- เว็บอินเทอร์เฟซ
 1. เปิดเว็บอินเทอร์เฟซ CMM
 2. เลือกแท็บ **สถานะระบบ**
 3. คลิก PSU บนมุมมองกราฟิกตัวเครื่อง




4. เลือกแท็บ **ฮาร์ดแวร์** ที่ด้านล่างของมุมมองกราฟิกตัวเครื่อง
 5. เลือก **โมดูลพลังงาน** สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน FRU ของ PSU
- อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI)
 1. เข้าถึงอินเทอร์เฟซ CLI ของ CMM ผ่าน SSH
 2. ใช้คำสั่ง `info -T power[x]` โดยที่ x คือหมายเลขช่องเสียบ PSU ตัวอย่างเช่น `info -T power[1]`
 3. อ่าน FRU no. สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน FRU ของ PSU




ข้อควรพิจารณา:

หากต้องการหลีกเลี่ยงข้อความแจ้งเตือน โปรดตรวจสอบว่าการอัปเดตแหล่งจ่ายไฟเสร็จสิ้นก่อนที่จะเสียบ ThinkSystem SN550 V2 ลงใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis

โปรดดูลิงก์ในหน้าถัดไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูลิงก์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์	รหัส QR
<p>ดาวน์โหลดใบปลิว</p> <p>https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/pdf_files.html</p>	
<p>Lenovo Flex System Enterprise Chassis โปรแกรม ServerProven</p> <p>https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/flex/8721_7893.shtml</p>	
<p>การถอดแหล่งจ่ายไฟออกจาก Lenovo Flex System Enterprise Chassis</p> <p>https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/removing_the_power_module.html</p> <p>ข้อควรพิจารณา: ขณะเปลี่ยนชุดแหล่งจ่ายไฟ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟชุดหนึ่งให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนอีกชุด</p>	

ลิงก์	รหัส QR
<p>การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟจาก Lenovo Flex System Enterprise Chassis</p> <p>https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/replacing_the_power_module.html</p>	
<p>จำนวนสูงสุดที่จำกัดของ ThinkSystem SN550 V2 ใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis เดียวกัน</p> <p>https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/limited_maximal_number_compute_node.html</p>	
<p>คู่มือผลิตภัณฑ์ ThinkSystem SN550 V2</p> <p>https://lenovopress.com/lp1397-thinksystem-sn550-v2-server</p>	

ตีพิมพ์ครั้งที่สอง (มิถุนายน 2021)

© Copyright 2021.

LENOVO และ THINKSYSTEM เป็นเครื่องหมายการค้าของ Lenovo เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สิน
ของเจ้าของชื่อนั้น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์แบบจำกัดและได้รับการกำหนด: หากมีการนำเสนอข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ตามสัญญา General Services
Administration (GSA) การใช้ การผลิตซ้ำ หรือการเปิดเผยจะเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาหมายเลข GS-35F-
05925

Printed in China

(1P) P/N: SP47A76674

