



Referência de mensagens e códigos do ThinkSystem SR780a V3



Tipos de máquina: 7DJ5

Nota

Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia e compreenda as informações e instruções de segurança, que estão disponíveis em:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Além disso, certifique-se de estar familiarizado com os termos e condições da garantia Lenovo para o seu servidor, que estão disponíveis em:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Primeira edição (setembro de 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de GSA (Administração de Serviços Geral), o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às restrições definidas no Contrato N° GS-35F-05925

Conteúdo

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Conteúdo | i | Lista de eventos do UEFI | 178 |
| Capítulo 1. Mensagens | 1 | Capítulo 4. Eventos do XClarity Provisioning Manager | 213 |
| Formato da mensagem do evento e do alerta | 1 | Eventos do LXPM organizados por gravidade | 213 |
| Capítulo 2. Eventos do XClarity Controller | 5 | Lista de eventos do XClarity Provisioning Manager | 216 |
| Eventos do XCC que notificam o Suporte automaticamente | 6 | Apêndice A. Obtendo ajuda e assistência técnica | 237 |
| Eventos do XCC organizados por gravidade | 7 | 문의하기 전에 | 237 |
| Lista de eventos do XClarity Controller | 30 | Coletando dados de serviço | 238 |
| Capítulo 3. Eventos do UEFI | 173 | Entrando em contato com o Suporte | 239 |
| Eventos do UEFI organizados por gravidade | 173 | | |

Capítulo 1. Mensagens

Ao tentar resolver problemas com o servidor, a melhor prática é começar com o log de eventos do aplicativo que está gerenciando o servidor:

- Se estiver gerenciando o servidor a partir do Lenovo XClarity Administrator, inicie com o log de eventos Lenovo XClarity Administrator.
- Se estiver usando qualquer outro aplicativo de gerenciamento, comece com o log de eventos do Lenovo XClarity Controller.

O log de eventos contém eventos de hardware do servidor que são registrados pelo Lenovo XClarity Controller ou pela UEFI. Além disso, eventos podem ser gerados quando você realiza testes de diagnóstico em unidades de disco rígido ou memória com o Lenovo XClarity Provisioning Manager (embora esses eventos não sejam armazenados no log de eventos).

Use esta seção para exibir os eventos que podem ser gerados pelo Lenovo XClarity Controller, pela UEFI ou pelo Lenovo XClarity Provisioning Manager. Para cada evento, uma ação do usuário está disponível para ajudá-lo a compreender o que deve ser feito para resolver o problema.

Importante:

- O servidor oferece suporte ao Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Para obter informações adicionais sobre o Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), consulte <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- A versão compatível do Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) varia de acordo com o produto. Todas as versões do Lenovo XClarity Provisioning Manager são chamadas de Lenovo XClarity Provisioning Manager e LXPM neste documento, a menos que seja especificado o contrário. Para ver a versão LXPM compatível com o seu servidor, acesse <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.

Formato da mensagem do evento e do alerta

Você pode usar o conteúdo a seguir para ajudá-lo a entender o formato da mensagem do evento e do alerta.

As seguintes informações são fornecidas para cada mensagem do evento.

Identificador de eventos

Uma sequência que identifica exclusivamente o evento ou a classe de eventos. Essa é uma sequência de 12 caracteres no seguinte formato:

FQXppnnxxxxc

em que:

- *pp* indica o produto em que o evento é originado, da seguinte forma.
 - **CM**. Gerenciamento do chassi.
 - **HM**. Gerenciador de hardware.
 - **PM**. XClarity Provisioning Manager – LXPM (LEPT).
 - **SF**. Firmware do sistema.
 - **SP**. Processador de serviços.
- *nn* identifica o gerenciamento do componente ou do sistema no qual o evento se originou, da seguinte forma:

Componentes

- **AA.** Caixa/dispositivo – contém componentes do sistema cuja manutenção não deve ser feita por um cliente.
- **CA.** Resfriamento – ventiladores, ventoinhas, placas MUX, políticas, resfriador/refrigeração, unidades de gerenciamento de água, bombas de água, filtração de água, sensores de fluxo de ar, monitores térmicos.
- **DA.** Monitor – adaptadores gráficos, painel operacional, monitor/console (incluindo painel frontal/traseiro, painel de controle, painel LCD etc.).
- **IO.** Conectividade de E/S – hub PCI/USB, ponte, barramento, placas riser, definições de configuração, interconexão, teclado, mouse, KVM.
- **MA.** Memória – inclui DIMMs, placa de memória, definições de configuração, controlador de memória, modos redundantes (espelhamento, sobressalente etc.), memória RAID, NVRAM, EPROM.
- **PU.** Processamento – envolve o processador, as placas de processador e a placa-mãe (conjunto de placa-mãe), as definições de configuração, o microcódigo, o cache, módulo de cálculo confiável, interconexão de processador (cabos QPI).
- **PW.** Energia – pode ser fontes de alimentação, VRMs, VRDs, níveis de voltagem, estado de energia do sistema, políticas, baterias, largura de energia AT, TPMD, controladores de energia, energia externa, Battery Backup Unit (UPS), PDUs.
- **SB.** Placa-mãe – placa-mãe principal, placas riser associadas, planar do sistema, painéis intermediários, backplanes, interconexões.
- **SD.** Dispositivo de armazenamento de dados do cliente – adaptadores flash de armazenamento, unidades, unidades de CD/DVD, SSD, SAS, DASD, armazenamento de flash, fita, volumes, RemoteCopy, FlashCopy, sistemas de armazenamento gerenciados.
- **SR.** RAID de armazenamento – adaptadores, configuração, definições, interconexão, matrizes, gabinetes de unidades.
- **VD.** VPD – definições de configuração, EPROMs, comunicação.

Gerenciamento de sistemas – FSM, PSM, HMC, FDMC, UEFI, CMM, IOMC, CCE, PMC, DPSM, SVC, gerenciamento de armazenamento, serviços, IMM, FSP, rede de gerenciamento de sistemas.

- **BR.** Gerenciamento de sistemas – backup/restauração e failover (HA).
- **BT.** Gerenciamento de sistema – inicialização, reinicialização, restauração forçada/suave, encerramento.
- **CL.** Clone do LEPT.
- **CN.** Gerenciamento de sistemas – console.
- **CP.** Gerenciamento de sistemas – Padrões de configuração.
- **CR.** Gerenciamento de sistemas – núcleo/dispositivo virtual.
- **DD.** Driver de dispositivo – AIX, IBM I, SDD (Driver de dispositivo do subsistema), serviço IPMI.
- **DM.** Gerenciamento de sistemas – gerenciamento de dados.
- **EA.** Eventos do fornecedor.
- **EM.** Monitoramento de eventos – placa tracejada LEPT.
- **EM.** Gerenciamento de sistemas – eventos/monitoramento.
- **FC.** Gerenciamento de sistemas – implantação de SO FlexCat/configuração.
- **FW.** Gerenciamento de sistema – firmware.
- **HA.** Hipervisor – componentes virtuais, inicializações, falhas, SRIOV, LPARs.
- **IF.** Interconexão (malha) – comum, podm, icm, Irim (SWFW principal, vários menores e funções).
- **II.** Interconexão (interfaces) – cimp, smis, cli, mapi (SCFG principal).
- **IM.** Interconexão (PCI Manager) – pcim (SWFW principal, vários menores e funções).
- **IN.** Interconexão (rede) – bos, ethm, fcf, npiv (FCF principal plus SWFW principal, vários menores e funções) rede de dados, configurações de rede, portas, segurança, adaptadores, comutadores, Fiber Channel, portas ópticas, Ethernet.
- **IP.** Interconexão (PIE) – tbd.
- **IU.** Interconexão (utilitários/infraestrutura) – util, infr, serv, isds (IBIS principal), cópia remota (armazenamento).
- **NM.** Gerenciamento de rede – página de boas-vindas do LEPT.
- **NM.** Gerenciamento de sistemas – gerenciamento de rede.

- **OH.** Interface de SO/hipervisor – passando logs de erro, gerenciamento de partição, serviços (tempo etc.).
 - **SO.** Implantação de SO LEPT.
 - **SO.** SO – energia Linux, AIX IPL, AIX, códigos de falha e de descarte, código IBM i kernal, SO IBM I, gerenciamento de armazenamento.
 - **PR.** Gerenciamento de sistema – presença da entidade.
 - **RC.** Gerenciamento de sistemas – controle remoto.
 - **SD.** Teste de armazenamento LEPT.
 - **SE.** Gerenciamento de sistemas – segurança.
 - **SR.** Configuração de RAID LEPT.
 - **SS.** Serviço e Suporte – coleção LEPT FFDC.
 - **SS.** Gerenciamento de sistemas – serviço e suporte.
 - **TR.** Referência de tempo – RTC, relógio principal, relógios das gavetas, NTP.
 - **UN.** Qualquer entidade/desconhecida.
 - **UP.** Atualização do firmware LEPT.
 - **UP.** Gerenciamento de sistemas – atualizações.
 - **WD.** Gerenciamento de sistema – watchdog.
- **xxxx** é um número de incremento do conjunto de eventos do subsistema.
 - **c** identifica a gravidade, como a seguir.
 - **A.** Reservado como ação imediata.
 - **B.** Desconhecido/nenhuma ação.
 - **D.** Reservado – decisão imediata.
 - **E.** Reservado – ação eventual.
 - **F.** Aviso/nenhuma ação.
 - **G.** Aviso/ação adiada.
 - **H.** Ação menor/adiada.
 - **I.** Informações/nenhuma ação.
 - **J.** Ação menor/imediata.
 - **K.** Ação principal/adiada.
 - **L.** Ação principal/imediata.
 - **M.** Ação crítica/imediata.
 - **N.** Ação fatal/imediata.
 - **W.** Reservado – espera do sistema.

Capítulo 2. Eventos do XClarity Controller

Quando um evento de hardware é detectado pelo Lenovo XClarity Controller no servidor, o Lenovo XClarity Controller grava esse evento no log de eventos do sistema no servidor.

Notas: O identificador (ID) de eventos é um identificador exclusivo usado para pesquisar eventos do XCC. A mensagem de evento pode ter um ou mais argumentos, que podem ser texto substituível de nome de FRU ou nome do sensor para identificar o componente com falha. Portanto, um ID de evento do XCC pode representar um evento genérico ou falhas semelhantes que aconteceram em diferentes componentes de hardware. A maneira geral de determinação de problemas é localizar o evento por ID, identificar o componente de hardware por argumento de mensagem se ele contiver o nome do componente de hardware e, em seguida, executar ações definidas na Ação do usuário.

Exemplo:

FQXSPCA0017M: O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico em que:

- FQXSPCA0017M é o ID do evento.
- [SensorElementName] é uma variável do sensor, indicando o nome do componente de hardware. Pode ser CPU, adaptador PCI, placa OCP ou chipset. É possível encontrar o evento pelo ID do evento FQXSPCA0017M e executar ações definidas na Ação do usuário para o componente.

Para obter informações adicionais sobre o log de eventos do Lenovo XClarity Controller, consulte a seção "Exibindo logs de eventos" na documentação do XCC compatível com o servidor em <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Para cada código de evento, os campos a seguir são exibidos:

Identificador de eventos

Um identificador que identifica exclusivamente um evento.

Descrição de evento

A sequência de mensagem registrada que aparece para um evento. Quando a sequência de eventos for exibida no log de eventos, informações como um componente específico são exibidas. Nesta documentação, essas informações adicionais aparecem como variáveis, que incluem, entre outros, o seguinte:

- [SensorElementName], [ManagedElementName], [ProcessorElementName], [ComputerSystemElementName], [PowerSupplyElementName], ...
- [arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]...

Explicação

Forneça informações adicionais para explicar por que o evento ocorreu.

Severidade

Uma indicação do nível de preocupação da condição. As severidades a seguir podem ser exibidas.

- **Informativo.** O evento foi registrado para fins de auditoria, geralmente uma ação do usuário ou uma alteração de estados que é um comportamento normal.
- **Aviso.** O evento não é tão grave como um erro, mas se possível, a condição deve ser corrigida antes de se tornar um erro. Ele também pode ser uma condição que exige monitoramento ou manutenção adicional.
- **Erro.** O evento é uma falha ou condição crítica que impede o serviço ou uma função esperada.

Categoria do Alerta

Eventos semelhantes são agrupados em categorias. A categoria de alerta está no formato a seguir: *severity - device*, em que:

- *severity* é um dos seguintes níveis de severidade:
 - **Crítico.** Um componente chave no servidor não está mais funcionando.
 - **Aviso.** O evento pode progredir para um nível crítico.
 - **Sistema.** O evento é o resultado de um erro do sistema ou de uma mudança na configuração.
- *device* é o dispositivo específico no servidor que fez com que o evento fosse gerado.

Permite manutenção

Especifica se a ação do usuário é necessária para corrigir o problema.

Informações do CIM

Fornece o prefixo do ID da mensagem e o número de sequência usados pelo registro de mensagem CIM.

SNMP Trap ID

O SNMP Trap ID que está localizado no management information base (MIB) do alerta SNMP.

Entrar em contato com o serviço automaticamente

É possível configurar o Lenovo XClarity Administrator para notificar o Suporte automaticamente (também conhecido como call home) quando certos tipos de erros são encontrados. Se você tiver configurado essa função, e esse campo estiver definido como Sim, o Suporte Lenovo será automaticamente notificado se o evento for gerado. Enquanto aguarda a ligação do Suporte Lenovo, você pode realizar as ações recomendadas para o evento.

Nota: Esta documentação inclui referências aos sites e produtos da IBM, bem como informações sobre como obter serviço. A IBM é o provedor de serviço preferencial da Lenovo para os produtos de servidor da Lenovo.

Para obter mais informações sobre como habilitar o Call Home no Lenovo XClarity Administrator, consulte https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome. Além disso, consulte "[Eventos do XCC que notificam o Suporte automaticamente](#)" na página 6 para obter uma lista consolidada de todos os eventos de Lenovo XClarity Controller que geram call home para o Suporte Lenovo.

Ação do usuário

Indica quais ações devem ser executadas para resolver o evento. Execute as etapas listadas nesta seção na ordem mostrada até que o problema seja resolvido. Se você não puder resolver o problema depois de realizar todas as etapas, entre em contato com o Suporte Lenovo.

Eventos do XCC que notificam o Suporte automaticamente

É possível configurar o XClarity Administrator para notificar o Suporte automaticamente (também conhecido como *call home*) quando certos tipos de erros forem encontrados. Caso já tenha configurado essa função, consulte a tabela para obter uma lista de eventos que notificam o Suporte automaticamente.

Tabela 1. Eventos que notificam automaticamente o Suporte

| ID de Evento | Sequência de Mensagens |
|--------------|--|
| FQXSPCA0002M | A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) foi declarada. |
| FQXSPEM4014I | O controlador RAID tem um problema com a bateria. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) |

Tabela 1. Eventos que notificam automaticamente o Suporte (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens |
|---------------|---|
| FQXSPPEM4015I | O controlador RAID detectou um erro irrecuperável. O controlador precisa de substituição. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) |
| FQXSPPEM4025I | Uma ou mais unidades virtuais estão com problema. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) |
| FQXSPPEM4026I | Erro na unidade foi detectado pelo controlador RAID. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) |
| FQXSPPIO0011N | Ocorreu um erro incorrigível no [SensorElementName]. |
| FQXSPPIO0015M | Falha no slot [PhysicalConnectorSystemElementName] no sistema [ComputerSystemElementName]. |
| FQXSPMA0011G | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. |
| FQXSPPU0004M | [ProcessorElementName] Falhou com a condição FRB1/BIST. |
| FQXSPPW0035M | A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) foi declarada. |
| FQXSPPW0063M | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico. |
| FQXSPSD0001L | O [StorageVolumeElementName] apresenta falha. |
| FQXSPSD0002G | Falha predita no [StorageVolumeElementName] para a matriz [ComputerSystemElementName]. |
| FQXSPSD0002L | Unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) apresenta falha. |
| FQXSPSD0003G | Falha prevista na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]). |
| FQXSPSD0005L | A matriz [ComputerSystemElementName] está em uma condição crítica. |
| FQXSPSD0008L | A matriz falhou na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]). |
| FQXSPSS4004I | Teste de Call Home Gerado pelo usuário [arg1]. |
| FQXSPSS4005I | Call Home Manual pelo usuário [arg1]: [arg2]. |

Eventos do XCC organizados por gravidade

A tabela a seguir lista todos os eventos do XCC, organizados por gravidade (Informação, Erro e Aviso).

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|-------------|
| FQXSPBR4000I | Controlador de Gerenciamento [arg1]: Configuração restaurada de um arquivo pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPBR4002I | A reconfiguração do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi causada pela restauração de valores padrão. | Informativo |
| FQXSPBR4004I | Tempos limite do servidor configurados pelo usuário [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|-------------|
| FQXSPBR4005I | Controlador de Gerenciamento [arg1]: configuração salva em um arquivo pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPBR4006I | Controlador de Gerenciamento [arg1]: Restauração da configuração de um arquivo pelo usuário [arg2] concluída de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPBR4009I | Controlador de gerenciamento [arg1]: configuração de clonagem do servidor vizinho [arg2] por nome de grupo [arg3]. | Informativo |
| FQXSPBR400AI | Controlador de gerenciamento [arg1]: configuração de clonagem do servidor vizinho [arg2] por nome de grupo [arg3] concluída. | Informativo |
| FQXSPBR400BI | Controlador de gerenciamento [arg1]: configuração de clonagem do servidor vizinho [arg2] por nome de grupo [arg3] não concluída. | Informativo |
| FQXSPBR400CI | Controlador de gerenciamento [arg1]: configuração de clonagem do servidor vizinho [arg2] por nome de grupo [arg3] não foi iniciada. | Informativo |
| FQXSPBR400DI | A configuração do clone do grupo vizinho foi iniciada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPBR400EI | A atualização do firmware do grupo vizinho foi iniciada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPBR400FI | O gerenciamento do grupo vizinho é [arg1] pelo usuário [arg2] do [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPBT0007I | Sem mídia inicializável disponível para o sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
| FQXSPCA0012I | O Sensor [SensorElementName] transitou para o estado normal. | Informativo |
| FQXSPCA2002I | A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) deixou de ser declarada. | Informativo |
| FQXSPCA2003I | A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) deixou de ser declarada. | Informativo |
| FQXSPCA2005I | A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não recuperável) deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPCA2007I | O aumento do sensor numérico [NumericSensorElementName] (não crítico superior) deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPCA2009I | O aumento do Sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico superior) deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPCA2011I | Sensor numérico [NumericSensorElementName] aumentando (superior não recuperável) deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPCA2017I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
| FQXSPCA2019I | Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável de um estado menos grave. | Informativo |
| FQXSPCN4000I | Redirecionamento Serial configurado pelo usuário [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6]. | Informativo |
| FQXSPCN4001I | Sessão de Controle Remoto iniciada pelo usuário [arg1] no modo [arg2]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPCN4002I | O usuário [arg1] encerrou uma sessão ativa do console CLI. | Informativo |
| FQXSPCN4003I | A sessão de Controle Remoto iniciada pelo usuário [arg1] no modo [arg2] foi encerrada. | Informativo |
| FQXSPCN4004I | O usuário [arg1] criou uma sessão ativa do console [arg2]. | Informativo |
| FQXSPCN4005I | Uma sessão do console [arg1] atingiu o tempo limite. | Informativo |
| FQXSPCN4006I | O usuário [arg1] encerrou uma sessão ativa do console IPMI. | Informativo |
| FQXSPCR2001I | Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável de um estado menos grave. | Informativo |
| FQXSPDM4000I | Dados do inventário alterados para o dispositivo [arg1], new device data hash=[arg2], new master data hash=[arg3]. | Informativo |
| FQXSPDM4001I | O armazenamento [arg1] foi alterado. | Informativo |
| FQXSPDM4003I | Servidores TKLM configurados por usuário [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]. | Informativo |
| FQXSPDM4004I | Grupo de dispositivos dos servidores TKLM configurados pelo usuário [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2]. | Informativo |
| FQXSPDM4005I | O usuário [arg1] gerou um novo par de chaves de criptografia e instalou um certificado autoassinado para o cliente TKLM. | Informativo |
| FQXSPDM4006I | O usuário [arg1] gerou uma nova chave de criptografia e solicitação de assinatura de certificado para o cliente TKLM. | Informativo |
| FQXSPDM4007I | O usuário [arg1] importou um certificado assinado para o cliente TKLM a partir de [arg2]. | Informativo |
| FQXSPDM4008I | O usuário [arg1] importou um certificado do servidor para o servidor TKLM. | Informativo |
| FQXSPDM4009I | O usuário [arg1] efetuou [arg2] do arquivo [arg3] a partir de [arg4]. | Informativo |
| FQXSPDM4010I | Coleta e processamento de dados do inventário concluído para [arg1], o número de sequência é [arg2]. | Informativo |
| FQXSPDM4011I | Protocolo do servidor EKMS configurado pelo usuário [arg1]: TKLMServerProtocol=[arg2]. | Informativo |
| FQXSPDM4012I | O usuário [arg1] alterou a configuração de sondagem em cache para o servidor de gerenciamento de chaves: sondagem ativada=[arg2] Intervalo=[arg3] | Informativo |
| FQXSPDM4013I | O usuário [arg1] alterou a configuração de armazenamento em cache para o servidor de gerenciamento de chaves: cache ativado=[arg2] Intervalo=[arg3] | Informativo |
| FQXSPEA2001I | Sensor [SensorElementName] deixou de declarar a transição de estado normal para não crítico. | Informativo |
| FQXSPEA2002I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
| FQXSPEA2003I | Link ativo detectado na porta [arg1] do dispositivo PCIe [arg2]. | Informativo |
| FQXSPDM0003I | O log [RecordLogElementName] foi limpo. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|---------------|---|-------------|
| FQXSPPEM0004I | O log [RecordLogElementName] está cheio. | Informativo |
| FQXSPPEM0005I | O log [RecordLogElementName] está quase cheio. | Informativo |
| FQXSPPEM0009I | O sistema [ComputerSystemElementName] gerou uma entrada de log auxiliar no log [RecordLogElement]. | Informativo |
| FQXSPPEM4000I | O [arg1] no sistema [arg2] foi limpo pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPPEM4001I | O [arg1] no sistema [arg2] está com uma porcentagem de preenchimento de 75%. | Informativo |
| FQXSPPEM4002I | O [arg1] no sistema [arg2] está com uma porcentagem de preenchimento de 100%. | Informativo |
| FQXSPPEM4003I | Estado do LED [arg1] alterado para [arg2] por [arg3]. | Informativo |
| FQXSPPEM4004I | SNMP [arg1] habilitado pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPPEM4005I | SNMP [arg1] desabilitado pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPPEM4006I | Notificação de Evento Global de Configuração de Alerta definida pelo usuário [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]. | Informativo |
| FQXSPPEM4007I | Número de destinatários do alerta [arg1] atualizado: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] pelo usuário [arg9] de [arg10] no endereço IP [arg11]. | Informativo |
| FQXSPPEM4008I | Traps SNMP ativado pelo usuário [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]. | Informativo |
| FQXSPPEM4009I | As definições de UEFI foram alteradas. | Informativo |
| FQXSPPEM4010I | UEFI Relatado: [arg1]. | Informativo |
| FQXSPPEM4011I | O XCC falhou ao registrar o evento [arg1] anterior. | Informativo |
| FQXSPPEM4012I | O usuário [arg1] executou o modo leve de encapsulamento [arg2] do sistema. | Informativo |
| FQXSPPEM4013I | O erro da bateria foi detectado pelo controlador RAID. A unidade de bateria precisa de substituição. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4014I | O controlador RAID tem um problema com a bateria. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4015I | O controlador RAID detectou um erro irreversível. O controlador precisa de substituição. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4016I | O controlador RAID detectou um ou mais problemas. Entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4017I | O controlador RAID detectou uma ou mais alterações de configuração possíveis no subsistema. Verifique o status de LEDs da unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4018I | Problema de gabinete/chassi detectado com uma ou mais unidades. Verifique as unidades do gabinete/chassi para reparar o problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|---------------|--|-------------|
| FQXSPPEM4019I | Problema de conectividade detectado com o gabinete/chassi. Verifique as configurações do cabo para reparar o problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4020I | Problema de ventilador detectado com o gabinete/chassi. Verifique a operação correta do ventilador da unidade de gabinete/chassi. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4022I | A fonte de alimentação de gabinete/chassi está com problema. Verifique a operação correta da fonte de alimentação da unidade de gabinete/chassi. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4023I | Uma ou mais unidades virtuais estão em um status anormal que pode tornar a unidade virtual indisponível. Verifique os logs de eventos se os eventos forem direcionados para o mesmo disco e, em seguida, substitua a unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4024I | O controlador RAID detectou um ou mais problemas de configuração possíveis no subsistema. Verifique os logs de eventos se os eventos forem direcionados para o mesmo disco e, em seguida, substitua a unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4025I | Uma ou mais unidades virtuais estão com problema. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4026I | Erro na unidade foi detectado pelo controlador RAID. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4027I | Erro na unidade foi detectado pelo controlador RAID. Verifique os logs de eventos se os eventos forem direcionados para o mesmo disco e, em seguida, substitua a unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4028I | A porta [arg1] do dispositivo PCIe [arg2] em [arg3] tem o link [arg4]. | Informativo |
| FQXSPPEM4029I | Todos os slots PCIe em [arg1] podem não estar funcionando com base no preenchimento de CPU atual. | Informativo |
| FQXSPPEM4030I | Uma operação planejada no controlador RAID encontrou um problema. Consulte Logs RAID em Gerenciamento de Servidor, Armazenamento Local, para obter detalhes.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4], [arg5]) | Informativo |
| FQXSPPEM4031I | A configuração de limite de desgaste da SSD foi alterada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPPEM4032I | O Modo Acústico [arg1] foi ativado. Limites de velocidade do ventilador estão em vigor. | Informativo |
| FQXSPPEM4033I | O Modo Acústico [arg1] está desativado para permitir o resfriamento adequado. | Informativo |
| FQXSPPEM4036I | O planejamento de medida do filtro de poeira é configurado no servidor [arg1] pelo usuário [arg2] a partir de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|---------------|--|-------------|
| FQXSPPEM4037I | Tentativa de executar a medida do filtro de poeira planejada no servidor [arg1]. | Informativo |
| FQXSPPEM4038I | O planejamento de medida do filtro de poeira foi desativado no servidor [arg1] pelo usuário [arg2] a partir de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPPEM4039I | Tentativa de executar uma medida imediata do filtro de poeira no servidor [arg1] pelo usuário [arg2] a partir de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPPEM4041I | O SmartNIC no slot [arg1] encontrou tempo limite de inicialização. | Informativo |
| FQXSPPEM4042I | O SmartNIC no slot [arg1] passou por um dump de falha. | Informativo |
| FQXSPPEM4044I | A medida do filtro de poeira foi concluída com êxito, nenhuma ação é necessária. | Informativo |
| FQXSPFC4000I | O processo de conexão Bare Metal foi iniciado. | Informativo |
| FQXSPFC4001I | O aplicativo de atualização Bare Metal reporta um status de [arg1]. | Informativo |
| FQXSPFC4002I | Sistema em execução na configuração. | Informativo |
| FQXSPFC4003I | Modo de inicialização de implantação UEFI é habilitado para NextBoot. | Informativo |
| FQXSPFC4004I | Modo de inicialização de implantação UEFI é habilitado para NextAc. | Informativo |
| FQXSPFC4005I | Modo de inicialização de implantação UEFI foi desabilitado. | Informativo |
| FQXSPFW0003I | O Sistema [ComputerSystemElementName] encontrou um andamento de firmware. | Informativo |
| FQXSPIO0000I | O conector [PhysicalConnectorElementName] foi detectado como presente ou conectado. | Informativo |
| FQXSPIO0010I | Um Erro de Barramento Corrigível ocorreu no barramento [SensorElementName]. | Informativo |
| FQXSPIO0016I | Identificando slot [PhysicalConnectorElementName] no sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
| FQXSPIO2003I | Sistema [ComputerSystemElementName] recuperou-se de uma interrupção de diagnóstico. | Informativo |
| FQXSPIO2004I | O barramento [SensorElementName] recuperou-se de um tempo limite de barramento. | Informativo |
| FQXSPIO2006I | Sistema [ComputerSystemElementName] recuperou-se de uma NMI. | Informativo |
| FQXSPIO2007I | Ocorreu uma recuperação de PCI PERR no sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
| FQXSPIO2008I | Um PCI SERR no sistema [ComputerSystemElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPIO2010I | O barramento [SensorElementName] se recuperou de um Erro de Barramento Corrigível. | Informativo |
| FQXSPIO2013I | O barramento [SensorElementName] se recuperou de um Erro Fatal de Barramento. | Informativo |
| FQXSPIO4002I | O status da placa da GPU foi recuperado por [arg1] de [arg1]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPIO4003I | O comutador PCIe foi alterado para o modo normal pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPIO4004I | O comutador PCIe foi alterado para o modo pronto para atualização pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPMA0022I | Êxito no reparo do pacote da memória POST para [PhysicalMemoryElementName] no subsistema [MemoryElementName]. | Informativo |
| FQXSPMA0025I | O sensor [SensorElementName] foi declarado. | Informativo |
| FQXSPMA2001I | Erro detectado e corrigido para [PhysicalMemoryElementName] no subsistema [MemoryElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPMA2007I | Falha de Limpeza para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName] foi recuperada. | Informativo |
| FQXSPMA2010I | [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName] não está mais regulado. | Informativo |
| FQXSPMA2012I | Uma Condição de Temperatura Elevada foi removida no [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. | Informativo |
| FQXSPMA2024I | O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPNM4000I | Inicialização da Rede do Controlador de Gerenciamento [arg1] Concluída. | Informativo |
| FQXSPNM4001I | Taxa de Dados Ethernet modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4002I | Configuração Duplex Ethernet modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4003I | Configuração MTU Ethernet modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4004I | Endereço MAC administrado localmente pela Ethernet modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4005I | Interface Ethernet [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4006I | Nome do host configurado como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4007I | Endereço IP da interface de rede modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4008I | Máscara de sub-rede IP da interface de rede modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4009I | Endereço IP do gateway padrão modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4011I | ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7] . | Informativo |
| FQXSPNM4012I | ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5]. | Informativo |
| FQXSPNM4013I | LAN: A interface Ethernet[[arg1]] não está mais ativa. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|-------------|
| FQXSPNM4014I | LAN: A interface Ethernet[[arg1]] está ativa agora. | Informativo |
| FQXSPNM4015I | Configuração do DHCP alterada para [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4016I | Nome do domínio configurado como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4017I | Origem de Domínio alterada para [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4018I | Configuração de DDNS alterada para [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4019I | Registro de DDNS bem-sucedido. O nome de domínio é [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4020I | IPv6 habilitado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4021I | IPv6 desabilitado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4022I | Configuração de IP estático IPv6 habilitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4023I | IPv6 DHCP habilitado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4024I | Configuração automática stateless de IPv6 habilitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4025I | Configuração de IP estático IPv6 desabilitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4026I | IPv6 DHCP desabilitado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4027I | Configuração automática stateless de IPv6 desabilitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4028I | ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4]. | Informativo |
| FQXSPNM4029I | ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4], GW@=[arg5]. | Informativo |
| FQXSPNM4030I | ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5]. | Informativo |
| FQXSPNM4031I | Endereço estático IPv6 da interface de rede modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4033I | Número da porta Telnet alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4034I | Número da porta SSH alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4035I | Número da porta Web-HTTP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4036I | Número da porta Web-HTTPS alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4037I | Número da porta CIM/XML HTTP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4038I | Número da porta CIM/XML HTTPS alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4039I | Número da porta do Agente do SNMP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4040I | Número da porta de Traps SNMP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPNM4041I | Número da porta Syslog alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4042I | Número da porta de Presença Remota alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4043I | Servidor SMTP configurado pelo usuário [arg1] como [arg2]:[arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4044I | Telnet [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4045I | Servidores DNS configurados pelo usuário [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9]. | Informativo |
| FQXSPNM4046I | LAN sobre USB [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4047I | Encaminhamento de Porta LAN sobre USB configurado pelo usuário [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4048I | Inicialização de PXE solicitada pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPNM4049I | O usuário [arg1] iniciou um Teste de Conexão do Servidor TKLM para verificar a conectividade com o servidor [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4050I | O usuário [arg1] iniciou um teste de conexão do servidor SMTP. | Informativo |
| FQXSPNM4051I | O usuário [arg1] configurou o caminho reverso do servidor SMTP como [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4052I | O nome do host especificado pelo DHCP está definido como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4053I | A descoberta de DNS do Lenovo XClarity Administrator foi [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4054I | O nome do host do DHCP está definido como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPNM4055I | O nome do host do DHCP é inválido. | Informativo |
| FQXSPNM4056I | O endereço do servidor NTP [arg1] é inválido. | Informativo |
| FQXSPNM4057I | Segurança: Endereço IP: [arg1] teve [arg2] falhas de login, ele será bloqueado para acesso por [arg3] minutos. | Informativo |
| FQXSPNM4058I | O endereço IP da interface de rede [arg1] foi modificado de [arg2] para [arg3] pelo usuário [arg4]. | Informativo |
| FQXSPNM4059I | Máscara de sub-rede IP da interface de rede [arg1] modificada de [arg2] para [arg3] pelo usuário [arg4]. | Informativo |
| FQXSPNM4060I | O endereço IP do gateway padrão da interface de rede [arg1] foi modificado de [arg2] para [arg3] pelo usuário [arg4]. | Informativo |
| FQXSPNM4061I | A interface WI-FI foi [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPNM4062I | O endereço IP da interface WI-FI foi modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4063I | A máscara de sub-rede IP da interface WI-FI foi modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|-------------|
| FQXSPNM4064I | O endereço IP do gateway padrão da interface WI-FI é modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPNM4065I | O código de país da interface WI-FI foi modificado para [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPOS4000I | Resposta do Watchdog do SO [arg1] por [arg2]. | Informativo |
| FQXSPOS4001I | Ocorreu Captura de Tela de Watchdog [arg1]. | Informativo |
| FQXSPOS4004I | O status do sistema operacional foi alterado para [arg1]. | Informativo |
| FQXSPOS4005I | Senha de inicialização do host alterada pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPOS4006I | Senha de inicialização do host limpa pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPOS4007I | Senha de administrador do host alterada pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPOS4008I | Senha de administrador do host limpa pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPOS4009I | Vídeo de falha do SO capturado. | Informativo |
| FQXSPOS4011I | A captura de tela de falha do SO com erro de hardware é [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPOS4012I | Ocorreu uma captura de tela de segurança POST. | Informativo |
| FQXSPPP4000I | Tentando [arg1] servidor [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPPP4001I | Atraso no Desligamento do Servidor configurado como [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPPP4002I | Servidor [arg1] planejado para [arg2] em [arg3] pelo usuário [arg4]. | Informativo |
| FQXSPPP4003I | Servidor [arg1] planejado para cada [arg2] em [arg3] pelo usuário [arg4]. | Informativo |
| FQXSPPP4004I | Servidor [arg1] [arg2] limpo pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPPP4005I | Valor de limite de energia alterado de [arg1] watts para [arg2] watts pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPPP4006I | O valor mínimo do limite de energia foi alterado de [arg1] watts para [arg2] watts. | Informativo |
| FQXSPPP4007I | Valor máximo de limite de energia alterado de [arg1] watts para [arg2] watts. | Informativo |
| FQXSPPP4008I | Valor mínimo flexível de limite de energia alterado de [arg1] watts para [arg2] watts. | Informativo |
| FQXSPPP4011I | O limite de energia foi ativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPPP4012I | O limite de energia foi desativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPPP4013I | O modo de Economia de Energia Estática foi ativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPPP4014I | O modo de Economia de Energia Estática foi desativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|-------------|
| FQXSPPP4015I | O modo de Economia de Energia Dinâmica foi ativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPPP4016I | O modo de Economia de Energia Dinâmica foi desativado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPPP4017I | Ocorreu uma regulagem externa do limite de energia. | Informativo |
| FQXSPPP4018I | Ocorreu uma regulagem externa. | Informativo |
| FQXSPPP4019I | Ocorreu uma regulagem do limite de energia. | Informativo |
| FQXSPPP4020I | O valor de energia medido foi retornado abaixo do valor de limite de energia. | Informativo |
| FQXSPPP4021I | O novo valor mínimo de limite de energia foi retornado abaixo do valor de limite de energia. | Informativo |
| FQXSPPP4022I | O servidor foi reiniciado por motivo desconhecido. | Informativo |
| FQXSPPP4023I | O servidor é reiniciado por comando de controle do chassi. | Informativo |
| FQXSPPP4024I | O servidor foi redefinido por meio do botão de comando. | Informativo |
| FQXSPPP4025I | O servidor foi ligado meio do botão de comando liga/desliga. | Informativo |
| FQXSPPP4026I | O servidor foi reiniciado quando o watchdog expirou. | Informativo |
| FQXSPPP4027I | O servidor foi reiniciado por motivo do OEM. | Informativo |
| FQXSPPP4028I | O servidor foi ligado automaticamente porque a política de restauração de energia está definida como sempre ativa. | Informativo |
| FQXSPPP4029I | O servidor foi ligado automaticamente porque a política de restauração de energia é definida para restaurar o estado de energia anterior. | Informativo |
| FQXSPPP4030I | O servidor foi redefinido pelo Platform Event Filter. | Informativo |
| FQXSPPP4031I | O servidor foi ligado e desligado pelo Platform Event Filter. | Informativo |
| FQXSPPP4032I | O servidor foi submetido a redefinição flexível. | Informativo |
| FQXSPPP4033I | O servidor foi ligado pelo Relógio em Tempo Real (ativação planejada). | Informativo |
| FQXSPPP4034I | O servidor foi desligado por motivo desconhecido. | Informativo |
| FQXSPPP4035I | O servidor foi desligado por comando de controle do chassi. | Informativo |
| FQXSPPP4036I | O servidor foi desligado por meio do botão de comando. | Informativo |
| FQXSPPP4037I | O servidor foi desligado quando o watchdog expirou. | Informativo |
| FQXSPPP4038I | O servidor permaneceu desligado porque a política de restauração de energia está definida como sempre desativada. | Informativo |
| FQXSPPP4039I | O servidor permaneceu desligado porque a política de restauração de energia é definida para restaurar o estado de energia anterior. | Informativo |
| FQXSPPP4040I | O servidor foi desligado pelo Platform Event Filter. | Informativo |
| FQXSPPP4041I | O servidor foi desligado pelo Relógio em Tempo Real (desativação planejada). | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPPP4042I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada devido à Redefinição de Reinicialização. | Informativo |
| FQXSPPP4043I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada por PRESET. | Informativo |
| FQXSPPP4044I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo CMM. | Informativo |
| FQXSPPP4045I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo firmware XCC. | Informativo |
| FQXSPPP4046I | A permissão de energia remota é [arg1]. | Informativo |
| FQXSPPP4047I | A reconfiguração do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPPP4048I | Tentando ligar o servidor com energia CA [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPPP4049I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo Painel Frontal. | Informativo |
| FQXSPPP4050I | A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada para ativar o firmware PFR. | Informativo |
| FQXSPPP4051I | O valor de limitação de energia total de GPU programável no slot [arg1] foi alterado para [arg2] watts pelo usuário [arg3] a partir de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPPP4052I | O valor de limitação de energia de pico de GPU programável no slot [arg1] foi alterado para [arg2] watts pelo usuário [arg3] a partir de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPPP4053I | Essa mensagem é reservada. | Informativo |
| FQXSPPP4054I | Foi detectada configuração desequilibrada da PSU. O sistema está usando menos capacidade de PSU do nó. | Informativo |
| FQXSPPR2001I | [ManagedElementName] detectado como ausente. | Informativo |
| FQXSPPU0014I | A limitação de energia protetora da CPU é declarada. | Informativo |
| FQXSPPU2001I | Uma Condição de Temperatura Elevada foi removida em [ProcessorElementName]. | Informativo |
| FQXSPPU2002I | O Processador [ProcessorElementName] não está mais operando em um Estado Degradado. | Informativo |
| FQXSPPU2014I | A limitação de energia protetora da CPU deixou de ser declarada. | Informativo |
| FQXSPPU2015I | O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPPW0001I | [PowerSupplyElementName] foi adicionado ao contêiner [PhysicalPackageElementName]. | Informativo |
| FQXSPPW0005I | [PowerSupplyElementName] está operando em um estado de entrada que está fora do intervalo. | Informativo |
| FQXSPPW0008I | [SensorElementName] foi desativada. | Informativo |
| FQXSPPW0009I | [PowerSupplyElementName] entrou em Ciclo de Ativação. | Informativo |
| FQXSPPW2001I | [PowerSupplyElementName] foi removido do contêiner [PhysicalPackageElementName]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPPW2002I | [PowerSupplyElementName] retornou ao status OK. | Informativo |
| FQXSPPW2003I | Falha não mais prevista em [PowerSupplyElementName]. | Informativo |
| FQXSPPW2006I | [PowerSupplyElementName] retornou a um Estado de Entrada Normal. | Informativo |
| FQXSPPW2007I | Configuração de [PowerSupplyElementName] está OK. | Informativo |
| FQXSPPW2008I | [PowerSupplyElementName] foi ativado. | Informativo |
| FQXSPPW2018I | [PowerSupplyElementName] fora do intervalo retornou a um Estado de Entrada Normal. | Informativo |
| FQXSPPW2031I | A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não crítico) deixou de ser declarada. | Informativo |
| FQXSPPW2035I | A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) deixou de ser declarada. | Informativo |
| FQXSPPW2057I | Sensor [SensorElementName] deixou de declarar a transição de estado normal para não crítico. | Informativo |
| FQXSPPW2061I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
| FQXSPPW2062I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
| FQXSPPW2063I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
| FQXSPPW2101I | Redundância Degradada para [RedundancySetElementName] foi desatribuída. | Informativo |
| FQXSPPW2104I | Não Redundante: Recursos Suficientes de Redundância Degradada ou Redundância Total para [RedundancySetElementName] deixaram de ser declarados. | Informativo |
| FQXSPPW2110I | Não redundante: Recursos Insuficientes para [RedundancySetElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPPW4001I | O freio de energia PCIe para [arg1] foi [arg2]. | Informativo |
| FQXSPPW4003I | A energia total da placa gráfica personalizada está dentro do limite predefinido. | Informativo |
| FQXSPSD0000I | O [StorageVolumeElementName] foi incluído. | Informativo |
| FQXSPSD0001I | A unidade [StorageVolumeElementName] [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) foi adicionada. | Informativo |
| FQXSPSD0003I | Hot Spare ativado para [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
| FQXSPSD0005I | Hot Spare habilitado para unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]). | Informativo |
| FQXSPSD0007I | Reconstrução em andamento para Matriz no sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
| FQXSPSD0008I | Reconstrução da matriz em andamento na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]). | Informativo |
| FQXSPSD2000I | O [StorageVolumeElementName] foi removido da unidade [PhysicalPackageElementName]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPSD2001I | O [StorageVolumeElementName] recuperou-se de uma falha. | Informativo |
| FQXSPSD2002I | Falha não mais predita no [StorageVolumeElementName] para a matriz [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
| FQXSPSD2005I | A Matriz Crítica [ComputerSystemElementName] teve a declaração removida. | Informativo |
| FQXSPSD2006I | A Matriz no sistema [ComputerSystemElementName] foi restaurada. | Informativo |
| FQXSPSD2007I | Reconstrução concluída para Matriz no sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
| FQXSPSD2008I | Unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) recuperou-se de uma falha. | Informativo |
| FQXSPSD2010I | Unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) foi removida. | Informativo |
| FQXSPSD2011I | Falha não mais prevista na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]). | Informativo |
| FQXSPSD2012I | Hot Spare desabilitado para unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]). | Informativo |
| FQXSPSD2013I | Matriz crítica deixou de ser declarada na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]). | Informativo |
| FQXSPSD2014I | Matriz restaurada na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]). | Informativo |
| FQXSPSD2015I | Reconstrução da matriz concluída na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]). | Informativo |
| FQXSPSE2000I | O Chassi [PhysicalPackageElementName] foi encerrado. | Informativo |
| FQXSPSE2010I | O protetor do sistema foi alterado para status compatível. | Informativo |
| FQXSPSE4001I | Login Remoto Bem-sucedido. ID de Login: [arg1] usando [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4002I | Segurança: Userid: [arg1] usando [arg2] teve [arg3] falhas de login no cliente da web no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4003I | Segurança: ID de Login: [arg1] teve [arg2] falhas de login da CLI em [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE4004I | Falha na tentativa de acesso remoto. Userid ou senha inválida recebida. O Userid é [arg1] no navegador da web no endereço IP [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4005I | Falha na tentativa de acesso remoto. Userid ou senha inválida recebida. O Userid é [arg1] no cliente TELNET no endereço IP [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4007I | Segurança: Userid: [arg1] usando [arg2] teve [arg3] falhas de login em um cliente SSH no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4008I | SNMPv1 [arg1] configurado pelo usuário [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE4009I | Configuração de Servidor LDAP definida pelo usuário [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPSE4010I | LDAP configurado pelo usuário [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9]. | Informativo |
| FQXSPSE4011I | Serviços seguros da Web (HTTPS) [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4012I | CIM/XML(HTTPS) Seguro [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4013I | LDAP Seguro [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4014I | SSH [arg1] pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4015I | Configurações Gerais de Login Global definidas pelo usuário [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4016I | Segurança da Conta de Login Global definida pelo usuário [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8]. | Informativo |
| FQXSPSE4017I | Usuário [arg1] criado. | Informativo |
| FQXSPSE4018I | Usuário [arg1] removido. | Informativo |
| FQXSPSE4019I | Senha do usuário [arg1] modificada. | Informativo |
| FQXSPSE4020I | Função do usuário [arg1] configurada como [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4021I | Privilégios personalizados do usuário [arg1] configurados: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9]. | Informativo |
| FQXSPSE4022I | Usuário [arg1] para SNMPv3 configurado: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] pelo usuário [arg6] de [arg7] no endereço IP [arg8]. | Informativo |
| FQXSPSE4023I | A chave de Cliente SSH adicionada para o usuário [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4024I | A chave de Cliente SSH importada para o usuário [arg1] de [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE4025I | A chave de Cliente SSH removida do usuário [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4026I | Segurança: ID do Usuário: [arg1] teve [arg2] falhas de login em um cliente CIM no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE4027I | Falha na tentativa de acesso remoto. Userid ou senha inválida recebida. O Userid é [arg1] em um cliente CIM no endereço IP [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4028I | Segurança: ID de usuário: [arg1] teve [arg2] falhas de login a partir do cliente IPMI no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE4029I | Segurança: ID de usuário: [arg1] teve [arg2] falhas de login a partir do cliente SNMP no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE4030I | Segurança: Userid: [arg1] teve [arg2] falhas de login a partir do cliente do serial do IPMI. | Informativo |
| FQXSPSE4031I | Login Remoto Bem-sucedido. ID de Login: [arg1] a partir da interface do serial [arg2]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPSE4032I | ID de login: [arg1] a partir de [arg2] no endereço IP [arg3] efetuou logoff. | Informativo |
| FQXSPSE4033I | ID de login: [arg1] a partir de [arg2] no endereço IP [arg3] efetuou logoff. | Informativo |
| FQXSPSE4034I | O usuário [arg1] removeu um certificado. | Informativo |
| FQXSPSE4035I | Um certificado foi revogado. | Informativo |
| FQXSPSE4036I | O certificado [arg1] expirou e foi removido. | Informativo |
| FQXSPSE4037I | Modo de criptografia modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE4038I | Nível mínimo de TLS modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE4039I | A conta do usuário temporária [arg1] foi criada pela ferramenta em banda. | Informativo |
| FQXSPSE4040I | A conta do usuário temporária [arg1] expirou. | Informativo |
| FQXSPSE4041I | Segurança: ID do Usuário: [arg1] teve [arg2] falhas de login em um cliente SFTP no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE4042I | A função de senha de terceiros [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4043I | Recuperação da senha de terceiros [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4044I | A senha de hash de terceiros do usuário [arg1] foi [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE4045I | O Salt da senha de terceiros do usuário [arg1] foi [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE4046I | A senha de terceiros do usuário [arg1] foi recuperada pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4047I | A função [arg1] é [arg2] e atribuída com privilégios personalizados [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] pelo usuário [arg12]. | Informativo |
| FQXSPSE4048I | A função [arg1] é removida pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4049I | A função [arg1] foi atribuída ao usuário [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE4050I | [arg1] enviou o comando IPMI de [arg2], dados brutos: [arg3][arg4] [arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE4051I | O Controlador de Gerenciamento [arg1] se juntou ao grupo vizinho [arg2] pelo usuário [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4052I | A senha do grupo vizinho [arg1] é modificada por [arg2] [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4053I | O Controlador de Gerenciamento [arg1] deixou o grupo vizinho [arg2] pelo usuário [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4054I | O modo de agrupamento IPMI SEL é [arg1] pelo usuário [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPSE40551 | A criptografia SED é habilitada pelo usuário [arg1] no endereço IP [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE40561 | SED AK é [arg1] pelo usuário [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE40571 | Usuário [arg1] criado pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE40581 | Usuário [arg1] removido pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE40591 | Senha do usuário [arg1] modificada pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE40601 | Função do usuário [arg1] definida como [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE40611 | Conjunto de privilégios personalizados do usuário [arg1]: [arg2] [arg3] [arg4] [arg5] [arg6] [arg7] [arg8] [arg9] pelo usuário [arg10] de [arg11] no endereço IP [arg12]. | Informativo |
| FQXSPSE40621 | A captura de tela do protetor do sistema foi feita pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE40631 | A configuração do protetor do sistema foi atualizada: status=[arg1], inventário de hardware=[arg2] e ação=[arg3] pelo usuário [arg4] de [arg5] no endereço IP [arg6]. | Informativo |
| FQXSPSE40641 | ID do mecanismo de SNMPv3 foi alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE40651 | SFTP [arg1] criado pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE40661 | O modo de segurança foi modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE40671 | As interfaces acessíveis do usuário [arg1] estão definidas como [arg2] [arg3][arg4][arg5][arg6] pelo usuário [arg7] de [arg8] no endereço IP [arg9]. | Informativo |
| FQXSPSE40681 | Segurança: Userid: [arg1] usando [arg2] teve [arg3] falhas de login em um cliente Redfish no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE40691 | LDAP configurado pelo usuário [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8]. | Informativo |
| FQXSPSE40701 | O modo de bloqueio foi [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE40711 | A detecção de intrusão do chassi foi [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE40721 | O SED AK aleatório foi gerado novamente pelo usuário [arg1] do [arg2] no endereço IP [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE40731 | A detecção de movimento foi [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE40741 | Ocorrerá o downgrade do modo de segurança porque a chave de atualização do XCC2 Platinum está expirada ou foi excluída. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|-------------|
| FQXSPSE4075I | [arg1] pelo KCS para permitir que a inicialização segura seja ativada pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4076I | [arg1] pelo KCS para permitir que a inicialização segura seja desativada pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4077I | O botão Bluetooth no painel frontal é [arg1] no servidor [arg2] pelo usuário [arg3] a partir de [arg4] no endereço IP [arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE4078I | O Bluetooth é [arg1] pressionando o botão bluetooth no painel frontal. | Informativo |
| FQXSPSE4079I | A função do Operador é [arg1] para conter a permissão de Acesso ao Console Remoto pelo usuário [arg2] a partir de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4080I | O usuário [arg1] tenta limpar o CMOS de [arg2] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4081I | O BMC retorna a chave em cache local válida para UEFI para unidades SED. | Informativo |
| FQXSPSE4082I | O servidor de gerenciamento de chaves remotas não está acessível. | Informativo |
| FQXSPSE4083I | A chave em cache local expirou e foi destruída. | Informativo |
| FQXSPSE4084I | A conexão periódica com o servidor de gerenciamento de chaves remotas foi bem-sucedida. | Informativo |
| FQXSPSE4085I | A conexão periódica com o servidor de gerenciamento de chaves remotas falhou. | Informativo |
| FQXSPSE4088I | O ID do nó provisório do chassi foi alterado de [arg1] para [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSE4089I | O nó do chassi com o ID [arg1] foi inserido. | Informativo |
| FQXSPSE4090I | O nó do chassi com o ID [arg1] foi removido. | Informativo |
| FQXSPSE4091I | SNMPv2 [arg1] configurado pelo usuário [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5]. | Informativo |
| FQXSPSE4092I | SNMPv1 [arg1] definido pelo usuário [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4093I | SNMPv1 [arg1] definido pelo usuário [arg2]: address=[arg3]. | Informativo |
| FQXSPSE4094I | SNMPv2 [arg1] definido pelo usuário [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4]. | Informativo |
| FQXSPSE4095I | SNMPv2 [arg1] definido pelo usuário [arg2]: address=[arg3]. | Informativo |
| FQXSPSR2001I | Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável de um estado menos grave. | Informativo |
| FQXSPSS4000I | Alerta de Teste do Controlador de Gerenciamento Gerado por [arg1]. | Informativo |
| FQXSPSS4001I | Configurações Gerais do Servidor definidas pelo usuário [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8]. | Informativo |
| FQXSPSS4002I | Chave de licença para [arg1] adicionada pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSS4003I | Chave de licença para [arg1] removida pelo usuário [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSS4004I | Teste de Call Home Gerado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPSS4005I | Call Home Manual pelo usuário [arg1]: [arg2]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|-------------|
| FQXSPSS4006I | Call Home para [arg1] falhou ao ser concluído: [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSS4007I | A camada da funcionalidade do BMC foi alterada de [arg1] para [arg2]. | Informativo |
| FQXSPSS4008I | O configuração do [arg1] foi modificada para [arg2] pelo usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPSS4009I | O sistema entra no modo de manutenção LXPM. | Informativo |
| FQXSPSS4010I | Teste de Log de Auditoria gerado pelo usuário [arg1]. | Informativo |
| FQXSPSS4011I | A configuração de aumento de velocidade do ventilador foi alterada de [arg1] para [arg2]. | Informativo |
| FQXSPTR4000I | O clock do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi configurado no servidor NTP [arg2]. | Informativo |
| FQXSPTR4001I | Data e hora configuradas pelo usuário [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5]. | Informativo |
| FQXSPTR4002I | Configuração de hora de sincronização pelo usuário [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3], NTPServerHost2=[arg4]:[arg5], NTPServerHost3=[arg6]:[arg7], NTPServerHost4=[arg8]:[arg9], NTPUpdateFrequency=[arg10]. | Informativo |
| FQXSPTR4003I | Sincronizar a configuração de tempo pelo usuário [arg1]: Mode=Sync com relógio do servidor. | Informativo |
| FQXSPUN0017I | O Sensor [SensorElementName] transitou para o estado normal. | Informativo |
| FQXSPUN0026I | O Dispositivo [LogicalDeviceElementName] foi adicionado. | Informativo |
| FQXSPUN0048I | O controlador RAID no slot PCI [arg1] no status ideal. | Informativo |
| FQXSPUN0056I | O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPUN2009I | O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPUN2012I | O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado. | Informativo |
| FQXSPUN2018I | Sensor [SensorElementName] deixou de declarar a transição de estado normal para não crítico. | Informativo |
| FQXSPUN2019I | Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave. | Informativo |
| FQXSPUN2023I | Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável. | Informativo |
| FQXSPUN2049I | O controlador RAID no slot PCI [arg1] não está mais no status de aviso. | Informativo |
| FQXSPUN2050I | O controlador RAID no slot PCI [arg1] não está mais no status crítico. | Informativo |
| FQXSPUN2058I | A vida útil restante de todos os SSDs está acima do limite [arg1]. | Informativo |
| FQXSPUP0002I | Uma mudança de firmware ou de software ocorreu no sistema [ComputerSystemElementName]. | Informativo |
| FQXSPUP4001I | A atualização de [arg1] com o uso de [arg2] foi bem-sucedida para o usuário [arg3]. | Informativo |
| FQXSPUP4002I | A atualização de [arg1] usando [arg2] falhou para o usuário [arg3]. | Informativo |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSPUP4006I | A promoção automática do XCC primário para fazer o backup é [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Informativo |
| FQXSPUP4007I | O acesso de violação ao flash XCC SPI foi detectado e isolado. | Informativo |
| FQXSPUP4008I | O acesso de violação ao flash UEFI SPI foi detectado e isolado. | Informativo |
| FQXSPUP4010I | A atualização [arg1] de [arg2] com o uso de [arg3] foi bem-sucedida para o usuário [arg4] . | Informativo |
| FQXSPUP4011I | A atualização [arg1] de [arg2] com o uso de [arg3] falhou para o usuário [arg4]. | Informativo |
| FQXSPWD0000I | Watchdog Timer expirado para [WatchdogElementName]. | Informativo |
| FQXSPWD0001I | Reinicialização do sistema [ComputerSystemElementName] iniciada por watchdog [WatchdogElementName]. | Informativo |
| FQXSPWD0002I | Ciclo de ativação do sistema [ComputerSystemElementName] inicializado pelo watchdog [WatchdogElementName]. | Informativo |
| FQXSPWD0003I | O ciclo de ativação do sistema [ComputerSystemElementName] inicializado pelo watchdog [WatchdogElementName]. | Informativo |
| FQXSPWD0004I | Ocorreu uma interrupção de Watchdog Timer para [WatchdogElementName]. | Informativo |
| FQXSPBR4001I | Executando o aplicativo principal de backup do Controlador de Gerenciamento [arg1]. | Aviso |
| FQXSPCA0001J | A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não crítico) foi declarada. | Aviso |
| FQXSPCA0007J | O aumento do sensor numérico [NumericSensorElementName] (superior não crítico) foi declarado. | Aviso |
| FQXSPDM4002I | O VPD [arg1] do dispositivo não é válido. | Aviso |
| FQXSPEA0001J | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição do estado normal para não crítico. | Aviso |
| FQXSPEA0003J | Link inativo detectado na porta [arg1] do dispositivo PCIe [arg2]. | Aviso |
| FQXSPMA0001I | A medida do filtro de poeira foi concluída. A via de fluxo de ar está obstruída, verifique e substitua o filtro de poeira ou remova qualquer objeto obstruído. | Aviso |
| FQXSPMA0003I | Uma falha [arg1] foi detectada e precisa de [arg2] para se recuperar. | Aviso |
| FQXSPIO0014J | O barramento [SensorElementName] está em operação em um estado degradado. | Aviso |
| FQXSPIO4001I | O status da placa da GPU foi alterado por [arg1] de [arg1]. | Aviso |
| FQXSPMA0001I | Erro detectado e corrigido para [PhysicalMemoryElementName] no subsistema [MemoryElementName]. | Aviso |
| FQXSPMA0010J | [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName] Regulador. | Aviso |
| FQXSPMA0011G | Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. | Aviso |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|------------|
| FQXSPMA0024G | O sensor [SensorElementName] foi declarado. | Aviso |
| FQXSPMA4034G | O funcionamento do DIMM [arg1] está em estado de aviso e o sub-estado é [arg2]. | Aviso |
| FQXSPNM4010I | Falha de DHCP[[arg1]], nenhum endereço IP atribuído. | Aviso |
| FQXSPNM4032I | Falha de DHCPv6, nenhum endereço IP atribuído. | Aviso |
| FQXSPPP4009I | O valor de energia medido excedeu o valor de limite de energia. | Aviso |
| FQXSPPP4010I | O novo valor mínimo de limite de energia excedeu o valor de limite de energia. | Aviso |
| FQXSPPU0010G | O Processador [ProcessorElementName] está operando em um estado degradado devido a [ProcessorElementName]. | Aviso |
| FQXSPPU0015G | O sensor [SensorElementName] foi declarado. | Aviso |
| FQXSPPW0003G | Falha prevista em [PowerSupplyElementName]. | Aviso |
| FQXSPPW0006I | [PowerSupplyElementName] perdeu a entrada. | Aviso |
| FQXSPPW0031J | A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não crítico) foi declarada. | Aviso |
| FQXSPPW0057J | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição do estado normal para não crítico. | Aviso |
| FQXSPPW0101J | Redundância Degradada para [RedundancySetElementName] foi declarada. | Aviso |
| FQXSPPW0104J | Não redundante: Recursos Suficientes de Redundância Degradada ou Redundância Total para [RedundancySetElementName] foram declarados. | Aviso |
| FQXSPPW4002I | O valor total de energia da placa gráfica excedeu o limite predefinido. | Aviso |
| FQXSPSD0002G | Falha predita no [StorageVolumeElementName] para a matriz [ComputerSystemElementName]. | Aviso |
| FQXSPSD0003G | Falha prevista na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]). | Aviso |
| FQXSPSE0000F | O Chassi [PhysicalPackageElementName] foi aberto. | Aviso |
| FQXSPSE0010J | O protetor do sistema detectou incompatibilidade de inventário com captura de tela confiável. | Aviso |
| FQXSPSE4006I | O XCC detectou um certificado SSL inválido no Controlador de Gerenciamento [arg1]. | Aviso |
| FQXSPUN0009G | O sensor [SensorElementName] foi declarado. | Aviso |
| FQXSPUN0018J | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição do estado normal para não crítico. | Aviso |
| FQXSPUN0058J | A vida útil restante para [arg1] é inferior ao limite [arg2]. | Aviso |
| FQXSPUN0059J | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição do estado normal para de aviso. | Aviso |
| FQXSPUN0060G | O sensor [SensorElementName] foi declarado. | Aviso |
| FQXSPBR4003I | Watchdog Timer da Plataforma expirado para [arg1]. | Erro |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|------------|
| FQXSPBR4007I | Controlador de Gerenciamento [arg1]: Falha ao concluir a restauração da configuração de um arquivo pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Erro |
| FQXSPBR4008I | Controlador de Gerenciamento [arg1]: Falha ao iniciar a restauração da configuração de um arquivo pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4]. | Erro |
| FQXSPCA0002M | A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) foi declarada. | Erro |
| FQXSPCA0003M | A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) foi declarada. | Erro |
| FQXSPCA0005N | A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não recuperável) foi declarado. | Erro |
| FQXSPCA0009M | O sensor numérico [NumericSensorElementName] aumentando (crítico superior) foi declarado. | Erro |
| FQXSPCA0011N | O aumento do sensor numérico [NumericSensorElementName] (superior não recuperável) foi declarado. | Erro |
| FQXSPCA0017M | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico. | Erro |
| FQXSPCA0019N | Sensor [SensorElementName] passou de um estado menos grave para um estado não recuperável. | Erro |
| FQXSPCR0001N | Sensor [SensorElementName] passou de um estado menos grave para um estado não recuperável. | Erro |
| FQXSPEA0002M | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico. | Erro |
| FQXSPFW0000N | O Sistema [ComputerSystemElementName] encontrou um Erro de POST. | Erro |
| FQXSPFW0002N | O Sistema [ComputerSystemElementName] encontrou uma interrupção de firmware. | Erro |
| FQXSPIO0003N | Ocorreu uma interrupção no diagnóstico no sistema [ComputerSystemElementName]. | Erro |
| FQXSPIO0004L | Ocorreu um tempo limite de barramento no barramento [SensorElementName]. | Erro |
| FQXSPIO0006N | Ocorreu um NMI de software no sistema [ComputerSystemElementName]. | Erro |
| FQXSPIO0007N | Ocorreu um PCI PERR no sistema [ComputerSystemElementName]. | Erro |
| FQXSPIO0008N | Ocorreu um PCI SERR no sistema [ComputerSystemElementName]. | Erro |
| FQXSPIO0011N | Ocorreu um erro incorrigível no [SensorElementName]. | Erro |
| FQXSPIO0013N | Ocorreu um Erro Fatal de Barramento no barramento [SensorElementName]. | Erro |
| FQXSPIO0015M | Falha no slot [PhysicalConnectorSystemElementName] no sistema [ComputerSystemElementName]. | Erro |
| FQXSPMA0002N | Erro de Configuração para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. | Erro |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|------------|
| FQXSPMA0006N | Erro de paridade para o [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. | Erro |
| FQXSPMA0007L | Falha de Limpeza para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. | Erro |
| FQXSPMA0008N | Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. | Erro |
| FQXSPMA0012M | Uma Condição de Temperatura Elevada foi detectada no [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName]. | Erro |
| FQXSPMA0034M | O sistema apresentou falha de energia DIMM PMIC; o DIMM precisa ser substituído; NENHUMA função de reposicionamento virtual. | Erro |
| FQXSPMA4035M | O funcionamento do DIMM [arg1] está em estado de erro e o sub-estado é [arg2]. | Erro |
| FQXSPOS4002I | O Watchdog [arg1] Não Capturou a Tela. | Erro |
| FQXSPOS4003I | Watchdog Timer da Plataforma expirado para [arg1]. | Erro |
| FQXSPOS4010I | Falha na captura de vídeo de falha do SO. | Erro |
| FQXSPPU0001N | Uma Condição de Temperatura Elevada foi detectada em [ProcessorElementName]. | Erro |
| FQXSPPU0003N | [ProcessorElementName] Falhou com IERR. | Erro |
| FQXSPPU0004M | [ProcessorElementName] Falhou com a condição FRB1/BIST. | Erro |
| FQXSPPU0009N | [ProcessorElementName] possui uma Incompatibilidade de Configuração. | Erro |
| FQXSPPU0011N | Um erro complexo de CPU Incorrigível de SM BIOS para [ProcessorElementName] foi declarado. | Erro |
| FQXSPPW0002L | [PowerSupplyElementName] falhou. | Erro |
| FQXSPPW0007L | [PowerSupplyElementName] tem uma Incompatibilidade de Configuração. | Erro |
| FQXSPPW0035M | A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) foi declarada. | Erro |
| FQXSPPW0061M | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico. | Erro |
| FQXSPPW0062M | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico. | Erro |
| FQXSPPW0063M | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico. | Erro |
| FQXSPPW0110M | Não redundante: Recursos insuficientes para [RedundancySetElementName] foram declarados. | Erro |
| FQXSPSD0001L | O [StorageVolumeElementName] apresenta falha. | Erro |
| FQXSPSD0002L | Unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) apresenta falha. | Erro |
| FQXSPSD0005L | A matriz [ComputerSystemElementName] está em uma condição crítica. | Erro |

Tabela 2. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|------------|
| FQXSPSD0007L | Matriz crítica declarada na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]). | Erro |
| FQXSPSD0008L | A matriz falhou na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]). | Erro |
| FQXSPSE4000I | A Autoridade de Certificação [arg1] detectou um Erro de Certificado [arg2]. | Erro |
| FQXSPSR0001N | Sensor [SensorElementName] passou de um estado menos grave para um estado não recuperável. | Erro |
| FQXSPUN0019M | O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico. | Erro |
| FQXSPUN0023N | O Sensor [SensorElementName] fez a transição para um estado não recuperável. | Erro |
| FQXSPUP0007L | Foi detectado um firmware ou um software inválido ou não aceito no sistema [ComputerSystemElementName]. | Erro |
| FQXSPUP4000I | Verifique se o Controlador de Gerenciamento [arg1] está atualizado com o firmware correto. O Controlador de Gerenciamento não consegue associar seu firmware ao servidor. | Erro |
| FQXSPUP4003I | Incompatibilidade de firmware interno [arg1] no sistema [arg2]. Tente atualizar o firmware [arg3]. | Erro |
| FQXSPUP4004I | Incompatibilidade de firmware do XCC entre os nós/servidores [arg1] e [arg2]. Tente atualizar o firmware do XCC para o mesmo nível em todos os nós/servidores. | Erro |
| FQXSPUP4005I | Incompatibilidade de firmware do FPGA entre os nós/servidores [arg1] e [arg2]. Tente atualizar o firmware do FPGA para o mesmo nível em todos os nós/servidores. | Erro |
| FQXSPUP4009I | Verifique se o sistema está atualizado com o firmware [arg1] correto. O Controlador de Gerenciamento não consegue associar o firmware ao servidor. | Erro |

Lista de eventos do XClarity Controller

Esta seção lista as mensagens que podem ser enviadas pelo XClarity Controller.

- **FQXSPBR4000I: Controlador de Gerenciamento [arg1]: Configuração restaurada de um arquivo pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário restaura uma configuração do Controlador de Gerenciamento de um arquivo.

Gravidade: Informações
 Com manutenção: Não
 Notificar o Suporte automaticamente: Não
 Categoria do Alerta: Sistema - Outro
 SNMP Trap ID: 22
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0027

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR4001I : Executando o aplicativo principal de backup do Controlador de Gerenciamento [arg1].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um Controlador de Gerenciamento foi reclassificado para executar o aplicativo principal de backup.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0030

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Atualize o firmware do BMC.
2. OBSERVAÇÃO: Algumas soluções de cluster necessitam de níveis de código específicos ou atualizações de códigos coordenados. Se o dispositivo fizer parte de uma solução de cluster, verifique se o nível de código mais recente é aceito para a solução de cluster antes da atualização do código.
3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPBR4002I : A Redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi causada pela restauração de valores padrão.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um Controlador de Gerenciamento foi reconfigurado devido a uma restauração de valores padrão pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0032

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR4003I : Watchdog Timer da plataforma expirado para [arg1].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou um Watchdog Timer da Plataforma expirado

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Tempo Limite de SO
SNMP Trap ID: 21
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0039

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Reconfigure o timer do watchdog com um valor mais alto.
2. Verifique se a interface Ethernet Sobre USB do BMC está habilitada.

3. Reinstale o driver de dispositivo RNDIS ou cdc_ether para o sistema operacional.
4. Desative o watchdog timer.
5. Verifique a integridade do sistema operacional instalado.
6. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
7. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPBR4004I : Tempos limite do servidor configurados pelo usuário [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].**

Um usuário configura Tempos Limite do Servidor

Gravidade: Informações
 Com manutenção: Não
 Notificar o Suporte automaticamente: Não
 Categoria do Alerta: Sistema - Outro
 SNMP Trap ID: 22
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0095

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR4005I : Controlador de Gerenciamento [arg1]: configuração salva em um arquivo pelo usuário [arg2].**

Um usuário salva uma configuração de Controlador de Gerenciamento em um arquivo.

Gravidade: Informações
 Com manutenção: Não
 Notificar o Suporte automaticamente: Não
 Categoria do Alerta: Sistema - Outro
 SNMP Trap ID: 22
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0109

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR4006I: Controlador de Gerenciamento [arg1]: Restauração da configuração de um arquivo pelo usuário [arg2] concluída de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário restaurou uma configuração do Controlador de Gerenciamento usando um arquivo e ela foi concluída.

Gravidade: Informações
 Com manutenção: Não
 Notificar o Suporte automaticamente: Não
 Categoria do Alerta: Sistema - Outro
 SNMP Trap ID: 22
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0136

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR4007I: Controlador de Gerenciamento [arg1]: Falha ao concluir a restauração da configuração de um arquivo pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário restaurou a configuração do Controlador de Gerenciamento usando um arquivo e a restauração falhou.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0137

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Repita a operação.
2. Ative o ciclo de AC do sistema.
3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPBR4008I: Controlador de Gerenciamento [arg1]: Falha ao iniciar a restauração da configuração de um arquivo pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário restaura a configuração do Controlador de Gerenciamento de um arquivo e a restauração falhar ao iniciar.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0138

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se a senha do arquivo de configuração de backup criptografado está correta.
2. Repita a operação.
3. Ative o ciclo de AC do sistema.
4. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
5. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPBR4009I: Controlador de Gerenciamento [arg1]: clonando configuração do servidor vizinho [arg2] por nome de grupo [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário sincroniza uma configuração do Controlador de Gerenciamento por Federação.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
Prefixo CIM: IMM CIM ID: 0255

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR400AI: Controlador de Gerenciamento [arg1]: clonagem da configuração do servidor vizinho [arg2] por nome de grupo [arg3] concluída.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário sincroniza uma configuração do Controlador de Gerenciamento por Federação e ela foi concluída.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
Prefixo CIM: IMM CIM ID: 0256

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR400BI: Controlador de Gerenciamento [arg1]: a clonagem da configuração do servidor vizinho [arg2] por nome de grupo [arg3] não foi concluída.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário sincroniza a configuração do Controlador de Gerenciamento por Federação e a restauração falha ao concluir.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
Prefixo CIM: IMM CIM ID: 0257

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR400CI: Controlador de Gerenciamento [arg1]: a clonagem da configuração do servidor vizinho [arg2] por nome de grupo [arg3] não foi iniciada.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário sincroniza a configuração do Controlador de Gerenciamento por Federação e a restauração falha ao iniciar.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
Prefixo CIM: IMM CIM ID: 0258

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR400DI: A configuração do clone do grupo vizinho foi iniciada pelo usuário [arg1].**

Esta mensagem é para o usuário que iniciou uma configuração de clone de Federação.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0259

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR400EI: A atualização do firmware do grupo vizinho foi iniciada pelo usuário [arg1].**

Esta mensagem é para o usuário que iniciou uma atualização da Federação.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0260

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBR400FI: O gerenciamento do grupo vizinho é [arg1] pelo usuário [arg2] do [arg3] no endereço IP [arg4].**

O gerenciamento do grupo vizinho é ativado ou desativado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0272

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPBT0007I : Sem mídia inicializável disponível para o sistema [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um Sistema sem mídia de inicialização.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0286

Ação do usuário:

Verifique se a mídia inicializável está bem instalada.

- **FQXSPCA0001J : A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não crítico) foi declarada.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a redução de um sensor inferior não crítico foi declarada.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - temperatura
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se a temperatura da sala e da água de entrada/vazão de água para o rack estão dentro da especificação ambiental do servidor para ajustar a temperatura.
2. Se o problema persistir, verifique a GUI da web do XCC para ver se o valor de temperatura ainda é superior à especificação do sistema. Se o aviso for visto após a ação de serviço na GPU, é possível que o material da interface térmica demore para derreter e os avisos sejam cancelados após um dia de operação normal.
3. Entre em contato com o Suporte Lenovo.
4. Se a mensagem persistir mais de 24 horas após a substituição da GPU, entre em contato com o serviço Lenovo

- **FQXSPCA0002M : A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) foi declarada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a redução de um sensor crítico inferior foi declarada.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Crítico - falha de ventilador
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Garanta que os ventiladores estejam instalados corretamente.
2. Se houver algum problema na instalação do ventilador, reinstale-o.
3. Se o problema persistir, Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPCA0003M : A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) foi declarada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a redução de um sensor crítico inferior foi declarada.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se a temperatura ambiente e da água de entrada/vazão de água para o rack estão dentro da especificação ambiental do servidor ou ajuste a temperatura/vazão de água.
2. Se o problema persistir, verifique a GUI da Web do XCC para ver se o valor de temperatura ainda é superior à especificação do sistema.
3. Entre em contato com o Suporte Lenovo.
4. Se a mensagem persistir mais de 24 horas após a substituição da GPU, entre em contato com o serviço Lenovo

- **FQXSPCA0005N : A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não recuperável) foi declarado.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a redução de um sensor inferior não recuperável foi declarada.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0484

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se temperatura ambiente, da água e a vazão de água estão dentro da especificação ambiental do servidor para ajustar a temperatura.
2. Se o problema persistir, verifique a GUI da Web do XCC para ver se o valor de temperatura ainda é superior à especificação do sistema.
3. Entre em contato com o Suporte Lenovo.
4. Se a mensagem persistir mais de 24 horas após a substituição da GPU, entre em contato com o serviço Lenovo

- **FQXSPCA0007J : O aumento do sensor numérico [NumericSensorElementName] (superior não crítico) foi declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que o aumento do sensor superior não crítico foi declarado.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - temperatura
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. A corrente de ar nas partes frontal e traseira do chassi não deve estar obstruída e os preenchimentos/defletores de ar devem estar no lugar, limpos e instalados corretamente.
2. Verifique se temperatura ambiente, da água e a vazão de água estão dentro da especificação ambiental do servidor para ajustar a temperatura.
3. Se o problema persistir, verifique a GUI da Web do XCC para ver se o valor de temperatura ainda é superior à especificação do sistema.
4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.
5. Se a mensagem persistir mais de 24 horas após a substituição da GPU, entre em contato com o serviço Lenovo

- **FQXSPCA0009M : O sensor numérico [NumericSensorElementName] aumentando (crítico superior) foi declarado.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que o aumento de um sensor superior crítico foi declarado.

Gravidade: Erro

Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. A corrente de ar nas partes frontal e traseira do chassi não deve estar obstruída e os preenchimentos/defletores de ar devem estar no lugar, limpos e instalados corretamente.
2. Verifique se temperatura ambiente, da água e a vazão de água estão dentro da especificação ambiental do servidor para ajustar a temperatura.
3. Verifique se as placas frias da GPU/NVswitch estão firmemente instaladas.
4. Se o problema persistir, verifique a GUI da Web do XCC para ver se o valor de temperatura ainda é superior à especificação do sistema.
5. Entre em contato com o Suporte Lenovo.
6. Se a mensagem persistir mais de 24 horas após a substituição da GPU, entre em contato com o serviço Lenovo

- **FQXSPCA0011N : O aumento do sensor numérico [NumericSensorElementName] (superior não recuperável) foi declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que o aumento do sensor superior não recuperável foi declarado.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. A corrente de ar nas partes frontal e traseira do chassi não deve estar obstruída e os preenchimentos/defletores de ar devem estar no lugar, limpos e instalados corretamente.
2. Verifique se temperatura ambiente, da água e a vazão de água estão dentro da especificação ambiental do servidor para ajustar a temperatura.
3. Verifique se as placas frias da GPU/NVswitch estão firmemente instaladas.
4. Se o problema persistir, verifique a GUI da Web do XCC para ver se o valor de temperatura ainda é superior à especificação do sistema.
5. Entre em contato com o Suporte Lenovo.
6. Se a mensagem persistir mais de 24 horas após a substituição da GPU, entre em contato com o serviço Lenovo

- **FQXSPCA0012I : O Sensor [SensorElementName] transitou para o estado normal.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor passou por uma transição para o estado normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Aviso - Ventilador
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPCA0017M : O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a transição de um Sensor de um estado menos grave para crítico.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique o log de eventos do XClarity Controller em busca de quaisquer problemas relacionados ao ventilador ou ao resfriamento.
2. Certifique-se de que a corrente de ar nas partes frontal e traseira do chassi não esteja obstruída e que os preenchimentos estejam ativos, limpos e instalados corretamente.
3. Verifique se as placas frias da CPU/GPU/NVswitch estão firmemente instaladas.
4. A temperatura ambiente, a temperatura da água e a vazão de água devem estar dentro das especificações operacionais.

- **FQXSPCA0019N : Sensor [SensorElementName] passou de um estado menos grave para um estado não recuperável.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a transição de um sensor de um estado menos grave para um estado não recuperável.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

Ação do usuário:

"Execute as seguintes etapas:

1. Verifique o log de eventos do XClarity Controller em busca de quaisquer problemas relacionados ao ventilador ou ao resfriamento.
2. Certifique-se de que a corrente de ar nas partes frontal e traseira do chassi não esteja obstruída e que os preenchimentos estejam ativos, limpos e instalados corretamente.
3. Verifique se as placas frias da CPU/GPU/NVswitch estão firmemente instaladas.
4. A temperatura ambiente, a temperatura da água e a vazão de água devem estar dentro das especificações operacionais.

5. Se a mensagem persistir mais de 24 horas após a substituição da GPU, entre em contato com o serviço Lenovo"

- **FQXSPCA2002I : A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) deixou de ser declarada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a redução um sensor Crítico Inferior deixou de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - falha de ventilador
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPCA2003I : A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) deixou de ser declarada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a redução um sensor Crítico Inferior deixou de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPCA2005I : A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não recuperável) deixou de ser declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a diminuição em um sensor Não Recuperável Inferior deixou de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0485

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPCA2007I : O aumento do sensor numérico [NumericSensorElementName] (não crítico superior) deixou de ser declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que o aumento de um sensor Não Crítico Superior deixou de ser declarado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - temperatura
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPCA2009I : O aumento do Sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico superior) deixou de ser declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que o aumento de um sensor Crítico Superior deixou de ser declarado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPCA2011I : Sensor numérico [NumericSensorElementName] aumentando (superior não recuperável) deixou de ser declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um sensor Não Recuperável Superior, aumentando, deixou de ser declarado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPCA2017I : Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma transição de um Sensor de crítico para menos grave.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPCA2019I : Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável de um estado menos grave.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a transição do Sensor de um estado menos grave para um não recuperável deixar de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPCN4000I : Redirecionamento Serial configurado pelo usuário [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].**

Um usuário configurou o modo de Porta Serial

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0078

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPCN4001I : Sessão de Controle Remoto iniciada pelo usuário [arg1] no modo [arg2].**

Sessão de Controle Remoto iniciada

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0128

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPCN4002I: O usuário [arg1] encerrou uma sessão ativa do console CLI.**

Um usuário encerrou uma sessão ativa do console CLI

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0145

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPCN4003I : A sessão de Controle Remoto iniciada pelo usuário [arg1] no modo [arg2] foi encerrada.**

Sessão de Controle Remoto encerrada

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0194

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPCN4004I: O usuário [arg1] criou uma sessão ativa do console [arg2].**

Um usuário criou uma sessão do console IPMI/CLI

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0317

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPCN4005I: Uma sessão do console [arg1] atingiu o tempo limite.**

Uma sessão do console IPMI/CLI atingiu o tempo limite

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0318

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPCN4006I: O usuário [arg1] encerrou uma sessão ativa do console IPMI.**

Um usuário encerrou uma sessão ativa do console IPMI

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0319

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPCR0001N: Sensor [SensorElementName] passou de um estado menos grave para um estado não recuperável.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a transição de um sensor de um estado menos grave para um estado não recuperável.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Atualize a imagem UEFI para o nível mais recente.
2. Se o problema ainda existir, remova e reinstale a bateria CMOS por 30 segundos para limpar o conteúdo do CMOS.
3. Se o problema ainda existir, entre em contato com serviço local.

- **FQXSPCR2001I: Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável de um estado menos grave.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a transição do Sensor de um estado menos grave para um não recuperável deixar de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPDM4000I : Os dados do inventário foram alterados para o dispositivo [arg1], novos dados do dispositivo hash=[arg2], novos dados principais hash=[arg3].**

Algo causou a mudança do inventário físico

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0072

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4001I : O armazenamento [arg1] foi alterado.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um endereço IP do Gerenciamento de Armazenamento foi alterado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0139

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4002I : O VPD [arg1] do dispositivo não é válido.**

O VPD para um dispositivo é inválido

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0142

Ação do usuário:

Colete o log de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPDM4003I : Servidores TKLM configurados por usuário [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9].**

Um usuário configurou os servidores TKLM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0146

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4004I : Grupo de dispositivos dos servidores TKLM configurados pelo usuário [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2].**

Um usuário configurou o grupo de dispositivos TKLM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0147

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4005I : O usuário [arg1] gerou um novo par de chaves de criptografia e instalou um certificado autoassinado para o cliente TKLM.**

O usuário gerou um novo par de chaves de criptografia e instalou um certificado autoassinado para o cliente TKLM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0148

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4006I : O usuário [arg1] gerou uma nova chave de criptografia e solicitação de assinatura de certificado para o cliente TKLM.**

O usuário gerou uma nova chave de criptografia e solicitação de assinatura de certificado para o cliente TKLM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0149

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4007I : O usuário [arg1] importou um certificado assinado para o cliente TKLM a partir de [arg2].**

O usuário importou um certificado assinado para o cliente TKLM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0150

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4008I : O usuário [arg1] importou um certificado do servidor para o servidor TKLM.**

O usuário importou um certificado do servidor para o Servidor TKLM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0151

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4009I : O usuário [arg1] efetuou [arg2] do arquivo [arg3] a partir de [arg4].**

O usuário montou/desmontou o arquivo a partir da URL ou do servidor

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0162

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4011I: Protocolo do servidor EKMS configurado pelo usuário [arg1]: TKLMServerProtocol=[arg2].**

Um usuário configurou o protocolo do servidor EKMS

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0293

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4012I: O usuário [arg1] alterou a configuração de sondagem em cache para o servidor de gerenciamento de chaves: sondagem ativada=[arg2] Intervalo=[arg3]**

O usuário alterou a configuração de sondagem para o servidor de gerenciamento de chaves

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0334

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPDM4013I: O usuário [arg1] alterou a configuração de armazenamento em cache para o servidor de gerenciamento de chaves: cache ativado=[arg2] Intervalo=[arg3]**

O usuário alterou a configuração de cache para o servidor de gerenciamento de chaves

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0335

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPEA0001J: O sensor [SensorElementName] passou por uma transição do estado normal para não crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor passou por uma transição de normal para não crítico.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim

Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Ação do usuário:

Use Storcli ou LSA para verificar se há algum evento RAID crítico ou de aviso.

- **FQXSPEA0002M: O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a transição de um Sensor de um estado menos grave para crítico.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Ação do usuário:

Use a ferramenta de software storcli ou LSA para verificar se há algum evento RAID crítico ou de aviso.

- **FQXSPEA0003J: Link inativo detectado na porta [arg1] do dispositivo PCIe [arg2].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um link inativo do dispositivo PCIe.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

1. Nota: esse evento será definido como Gravidade de Aviso para a interface LAN na placa-mãe (LOM) e Gravidade Informativa para todos os outros Adaptadores de Rede presentes onde o status do link pode ser monitorado.

- **FQXSPEA2001I: O sensor [SensorElementName] deixou de declarar a transição de estado normal para não crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor deixou de declarar uma transição de não crítica para normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Ação do usuário:

Use storcli ou LSA para verificar se há algum evento RAID crítico ou de aviso.

- **FQXSPEA2002I: O sensor [SensorElementName] passou por uma transição do estado crítico para menos grave.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma transição de um Sensor de crítico para menos grave.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Ação do usuário:

Use Storcli ou LSA para verificar se há algum evento RAID crítico ou de aviso.

- **FQXSPEA2003I: Link ativo detectado na porta [arg1] do dispositivo PCIe [arg2].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um link ativo de PCIe.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPEM4000I : O [arg1] no sistema [arg2] foi limpo pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o Log de Eventos de um Controlador de Gerenciamento em um sistema foi limpo por um usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0020

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPEM4001I : O [arg1] no sistema [arg2] está com uma porcentagem de preenchimento de 75%.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o Log de Eventos do Controlador de Gerenciamento de um sistema está 75% preenchido.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - integridade do log de eventos
SNMP Trap ID: 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0037

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4002I : O [arg1] no sistema [arg2] está com uma porcentagem de preenchimento de 100%.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o Log de Eventos de um Controlador de Gerenciamento em um sistema está 100% cheio.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - integridade do log de eventos
SNMP Trap ID: 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0038

Ação do usuário:

Para evitar a perda das entradas de log mais antigas, salve o log como um arquivo de texto e limpe o log.

- **FQXSPPEM4003I : Estado do LED [arg1] alterado para [arg2] por [arg3].**

Um usuário modificou o estado de um LED

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0071

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4004I : SNMP [arg1] ativado pelo usuário [arg2].**

Um usuário ativou um SNMPv1, SNMPv3 ou Traps

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0073

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4005I : SNMP [arg1] desativado pelo usuário [arg2].**

Um SNMPv1, SNMPv3 ou Traps foi desativado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0074

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4006I : Notificação de Evento Global de Configuração de Alerta definida pelo usuário [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].**

Um usuário altera as Configurações de Notificação de Evento Global.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0110

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4007I: número de destinatários do alerta [arg1] atualizado: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] pelo usuário [arg9] de [arg10] no endereço IP [arg11].**

Um usuário inclui ou atualiza um receptor de alertas

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0111

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4008I : Traps SNMP ativado pelo usuário [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].**

Um usuário habilitou a configuração Traps SNMP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0112

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4009I : As definições de UEFI foram alteradas.**

Uma alteração nas definições UEFI foi detectada

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0152

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4010I : UEFI Relatado: [arg1].**

Evento de auditoria UEFI registrado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0161

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4011I : XCC falhou ao registrar o evento [arg1] anterior.**

O XCC falhou ao registrar um evento anterior.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0196

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4012I: O usuário [arg1] executou o modo leve de encapsulamento [arg2] do sistema.**

Alteração do status do modo leve de encapsulamento

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0201

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4013I: O erro da bateria foi detectado pelo controlador RAID. A unidade de bateria precisa de substituição. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

O erro da bateria foi detectado pelo controlador RAID

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0202

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4014I: O controlador RAID tem um problema com a bateria. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

O controlador RAID tem um problema com a bateria

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0203

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4015: O controlador RAID detectou um erro irreversível. O controlador precisa de substituição. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

O controlador RAID detectou um erro irreversível

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0204

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4016: O controlador RAID detectou um ou mais problemas. Entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

O controlador RAID detectou um ou mais problemas

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0205

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4017: O controlador RAID detectou uma ou mais alterações de configuração possíveis no subsistema. Verifique o status de LEDs da unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

O controlador RAID detectou uma ou mais alterações de configuração possíveis no subsistema

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0206

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4018I: Problema de gabinete/chassi detectado com uma ou mais unidades. Verifique as unidades do gabinete/chassi para reparar o problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

Problema de gabinete/chassi detectado com uma ou mais unidades

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0207

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4019I: Problema de conectividade detectado com o gabinete/chassi. Verifique as configurações do cabo para reparar o problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

Problema de conectividade detectado com o gabinete/chassi

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0208

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4020I: Problema de ventilador detectado com o gabinete/chassi. Verifique a operação correta do ventilador da unidade de gabinete/chassi. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

Problema de ventilador detectado com o gabinete/chassi

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0209

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4022I: A fonte de alimentação de gabinete/chassi está com problema. Verifique a operação correta da fonte de alimentação da unidade de gabinete/chassi. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

A fonte de alimentação de gabinete/chassi está com problema

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0210

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4023I: Uma ou mais unidades virtuais estão em um status anormal que pode tornar a unidade virtual indisponível. Verifique os logs de eventos se os eventos forem direcionados para o mesmo disco e, em seguida, substitua a unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

Uma ou mais unidades virtuais estão em um status anormal que pode tornar a unidade virtual indisponível

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0211

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4024I: O controlador RAID detectou um ou mais problemas de configuração possíveis no subsistema. Verifique os logs de eventos se os eventos forem direcionados para o mesmo disco e, em seguida, substitua a unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

O controlador RAID detectou um ou mais problemas de configuração possíveis no subsistema

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0212

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4025I: Uma ou mais unidades virtuais estão com problema. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

Uma ou mais unidades virtuais estão com problema

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0213

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4026I: Erro na unidade foi detectado pelo controlador RAID. Entre em contato com o suporte técnico para resolver esse problema. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

Erro na unidade foi detectado pelo controlador RAID

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Sim

Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0214

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4027I: Erro na unidade foi detectado pelo controlador RAID. Verifique os logs de eventos se os eventos forem direcionados para o mesmo disco e, em seguida, substitua a unidade. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

Erro na unidade foi detectado pelo controlador RAID

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0215

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4028I: A porta [arg1] do dispositivo PCIe [arg2] em [arg3] tem o link [arg4].**

Link de dispositivo PCI

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0220

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4029I: Todos os slots PCIe em [arg1] podem não estar funcionando com base no preenchimento de CPU atual.**

PCIe não está funcionando

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0221

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPem4030I: Uma operação planejada no controlador RAID encontrou um problema. Consulte Logs RAID em Gerenciamento de Servidor, Armazenamento Local, para obter detalhes.([arg1], [arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

O controlador RAID tem um problema em uma operação planejada

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0223

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPeM4031I: A configuração de limite de desgaste da SSD foi alterada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5].**

A configuração do limite de desgaste da SSD foi alterada pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0273

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPeM4032I: O Modo Acústico [arg1] foi ativado. Limites de velocidade do ventilador estão em vigor.**

Esta mensagem serve ao caso de uso em que o Modo Acústico esteja ativado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0274

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPeM4033I: O Modo Acústico [arg1] está desativado para permitir o resfriamento adequado.**

Esta mensagem serve ao caso de uso em que o Modo Acústico esteja desativado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0275

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPeM4036I: O planejamento de medida do filtro de poeira é configurado no servidor [arg1] pelo usuário [arg2] a partir de [arg3] no endereço IP [arg4].**

O planejamento de medida do filtro de poeira está configurado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0305

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPeM4037I: Tentativa de executar a medida do filtro de poeira planejada no servidor [arg1].**

Tentativa de executar a medida do filtro de poeira planejada no servidor

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0306

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPeM4038I: O planejamento de medida do filtro de poeira foi desativado no servidor [arg1] pelo usuário [arg2] a partir de [arg3] no endereço IP [arg4].**

O planejamento de medida do filtro de poeira está desativado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0307

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPeM4039I: Tentativa de executar uma medida imediata do filtro de poeira no servidor [arg1] pelo usuário [arg2] a partir de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Tentando executar uma medida imediata do filtro de poeira

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0308

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPeM4040I: A medida do filtro de poeira foi concluída. A via de fluxo de ar está obstruída, verifique e substitua o filtro de poeira ou remova qualquer objeto obstruído.**

Alerte o usuário quando a medida do filtro de poeira falhar

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0309

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4041I: O SmartNIC no slot [arg1] encontrou tempo limite de inicialização.**

O SmartNIC em determinado slot encontrou tempo limite de inicialização

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0312

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4042I: O SmartNIC no slot [arg1] passou por um dump de falha.**

O SmartNIC em determinado slot passou por um dump de falha

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0313

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4043I: Uma falha [arg1] foi detectada e precisa de [arg2] para se recuperar.**

falha detectada no backplane

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0320

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPEM4044I: A medida do filtro de poeira foi concluída com êxito, nenhuma ação é necessária.**

Alerte o usuário quando a medida do filtro de poeira for concluída.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0321

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPFC4000I : O processo de conexão Bare Metal foi iniciado.**

O processo de conexão Bare Metal foi iniciado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0143

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPFC4001I : O aplicativo de atualização Bare Metal reporta um status de [arg1].**

Status do Aplicativo de Atualização Bare Metal

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0144

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPFC4002I: Sistema em execução na configuração.**

Sistema em execução na configuração

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0193

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPFC4003I : Modo de inicialização de implantação UEFI é habilitado para NextBoot.**

Modo de inicialização de implementação UEFI é habilitado para NextBoot

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0197

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPFC4004I : Modo de inicialização de implementação UEFI é habilitado para NextAc.**

Modo de inicialização de implementação UEFI é habilitado para NextAC

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0198

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPFC4005I : Modo de inicialização de implantação UEFI foi desabilitado.**

Modo de inicialização de implementação UEFI foi desabilitado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0199

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPFW0000N : O Sistema [ComputerSystemElementName] encontrou um Erro de POST.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um Erro de POST.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0184

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. As configurações originais da UEFI ainda estão presentes. Se cliente desejar continuar usando as configurações originais, selecione Salvar Configurações.
2. Se o Usuário não acionar intencionalmente as reinicializações, verifique os logs para a causa provável. Por exemplo, se houver um evento de falha da bateria, siga as etapas para resolver esse evento.
3. Desfaça as mudanças recentes no sistema (configurações ou dispositivos incluídos). Verifique se o sistema é inicializado. Em seguida, reinstale as opções uma por vez para localizar o problema.
4. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro. Atualize o firmware de UEFI, se aplicável.
5. Remova e reinstale a bateria CMOS na placa-mãe durante 30 segundos para limpar o conteúdo do CMOS. Se ela for inicializada com êxito, restaure as configurações do sistema.

6. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
7. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPFW0002N : O Sistema [ComputerSystemElementName] encontrou uma interrupção de firmware.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma Interrupção de Firmware do Sistema.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Falha de inicialização
SNMP Trap ID: 25
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0186

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. As configurações originais da UEFI ainda estão presentes. Se cliente desejar continuar usando as configurações originais, selecione Salvar Configurações.
2. Se o Usuário não acionar intencionalmente as reinicializações, verifique os logs para a causa provável. Por exemplo, se houver um evento de falha da bateria, siga as etapas para resolver esse evento.
3. Desfaça as mudanças recentes no sistema (configurações ou dispositivos incluídos). Verifique se o sistema é inicializado. Em seguida, reinstale as opções uma por vez para localizar o problema.
4. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro. Atualize o firmware de UEFI, se aplicável.
5. Remova e reinstale a bateria CMOS na placa-mãe durante 30 segundos para limpar o conteúdo do CMOS. Se ela for inicializada com êxito, restaure as configurações do sistema.
6. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
7. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPIO0000I: O conector [PhysicalConnectorElementName] foi detectado como presente ou conectado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Conector foi Conectado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0264

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPIO0003N : Ocorreu uma interrupção no diagnóstico no sistema [ComputerSystemElementName].**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma interrupção de diagnóstico / NMI do Painel Frontal.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim

Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

Ação do usuário:

Se o botão NMI não tiver sido pressionado, conclua as etapas a seguir:

1. Reinicialize o sistema.
2. Se o erro persistir, colete o log de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPIO0004L : Ocorreu um tempo limite de barramento no barramento [SensorElementName].**

Essa mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou um Tempo Limite de Barramento.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0224

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reposicione o processador e reinicialize o servidor.
2. Se o problema persistir, (técnico de serviço) substitua a placa-mãe.
3. Se o problema persistir, Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPIO0006N : Ocorreu um NMI de software no sistema [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma NMI de Software.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0228

Ação do usuário:

Verifique o log de eventos no log de eventos do sistema para resolver os problemas relacionados ao NMI

- **FQXSPIO0007N : Ocorreu um PCI PERR no sistema [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um PCI PERR.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0232

Ação do usuário:

Execute as etapas a seguir para resolver:

1. Reposicione o adaptador ou outro slot.

2. Se o problema persistir, substitua o adaptador.
3. Se o problema persistir, entre em contato com serviço local.

- **FQXSPIO0008N : Ocorreu um PCI SERR no sistema [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um PCI SERR.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0234

Ação do usuário:

Execute as etapas a seguir para resolver:

1. Reposicione o adaptador ou outro slot.
2. Se o problema persistir, substitua o adaptador.
3. Se o problema persistir, entre em contato com serviço local.

- **FQXSPIO0010I : Um Erro de Barramento Corrigível ocorreu no barramento [SensorElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um Erro Corrigível de Barramento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

Ação do usuário:

Apenas informações; corrija o erro registrado no log do sistema para resolver o erro

- **FQXSPIO0011N : Ocorreu um erro incorrigível no [SensorElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um Erro Incorrigível de Barramento.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0240

Ação do usuário:

Verifique no site <http://support.lenovo.com/> dicas TECH ou atualizações de firmware que possam corrigir o erro.

1. Assegure-se de que todos os adaptadores de expansão de E/S tenham os níveis corretos e correspondentes de drivers e de firmware de dispositivo.
2. Verifique o log de eventos do XClarity Controller para obter informações adicionais sobre componentes com falha.
3. Se não houver entradas relacionadas ao erro no log de eventos, Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPIO0013N : Ocorreu um Erro Fatal de Barramento no barramento [SensorElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um Erro Fatal de Barramento.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0244

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware para o sistema ou o adaptador que se aplique a esse erro.
2. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
3. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPIO0014J : O barramento [SensorElementName] está em operação em um estado degradado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Barramento está Degradado.

Gravidade:Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0246

Ação do usuário:

Execute as etapas a seguir para resolver:

1. Reposicione o adaptador ou outro slot.
2. Se o problema persistir, substitua o adaptador.
3. Se o problema persistir, entre em contato com serviço local.

- **FQXSPIO0015M : Falha no slot [PhysicalConnectorSystemElementName] no sistema [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou uma Falha em um slot.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0330

Ação do usuário:

Conclua as seguintes etapas para corrigir o erro:

1. Assegure-se de que todos os adaptadores de expansão de E/S tenham os níveis corretos e correspondentes de drivers e de firmware de dispositivo.
2. Verifique o log de eventos do XClarity Controller para obter informações adicionais sobre componentes com falha. Verifique no site <http://support.lenovo.com/> dicas TECH ou atualizações de firmware que possam corrigir o erro.

3. Se não houver entradas relacionadas ao erro no log de eventos, Entre em contato com o Suporte Lenovo.
4. Se a mensagem persistir mais de 24 horas após a substituição da GPU, entre em contato com o serviço Lenovo

- **FQXSPIO0016I : Identificando slot [PhysicalConnectorElementName] no sistema [ComputerSystemElementName].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou que um Identificador no slot foi Habilitado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0332

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPIO2003I : Sistema [ComputerSystemElementName] recuperou-se de uma interrupção de diagnóstico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma recuperação de um Painel Frontal NMI / Interrupção de Diagnóstico.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0223

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPIO2004I : O barramento [SensorElementName] recuperou-se de um tempo limite de barramento.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a recuperação de um sistema de um Tempo Limite de Barramento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0225

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPIO2006I : Sistema [ComputerSystemElementName] recuperou-se de um NMI.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a recuperação de uma NMI de Software.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPIO2007I : Ocorreu uma recuperação de PCI PERR no sistema [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma recuperação de PCI PERR.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0233

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPIO2008I : Um PCI SERR no sistema [ComputerSystemElementName] deixou de ser declarado.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou que um PCI SERR deixou de ser declarado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0235

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPIO2010I: O barramento [SensorElementName] se recuperou de um Erro de Barramento Corrigível.**

Esta mensagem serve ao caso de uso em que uma implementação detectar que um sistema se recuperou de um Erro Corrigível de Barramento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPIO2013I : O barramento [SensorElementName] se recuperou de um Erro Fatal de Barramento.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um sistema se recuperou de um Erro Fatal de Barramento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0245

Ação do usuário:

Monitore o status de erro de barramento fatal e colete o log do FFDC para o serviço Lenovo diagnosticar o barramento/dispositivo que contém esse erro.

- **FQXSPIO4001I: O status da placa da GPU foi alterado por [arg1] de [arg1].**

Esta mensagem serve ao caso de uso em que o status da placa da GPU seja alterada.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0276

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPIO4002I: O status da placa da GPU foi recuperado por [arg1] de [arg1].**

Esta mensagem serve ao caso de uso em que o status da placa da GPU seja alterada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0277

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPIO4003I: O comutador PCIe foi alterado para o modo normal pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3].**

O usuário alterou o comutador PCIe para o modo normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0349

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPIO4004I: O comutador PCIe foi alterado para o modo pronto para atualização pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3].**

O usuário alterou o comutador PCIe para o modo pronto para atualização.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0350

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPMA0001I : Erro detectado e corrigido para [PhysicalMemoryElementName] no subsistema [MemoryElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um erro de Memória corrigível.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Memória
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0124

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPMA0002N : Erro de Configuração para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um erro de configuração de Memória DIMM foi corrigido.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Memória
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0126

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se a configuração do DIMM foi alterada antes dessa falha, verifique se os DIMMs estão instalados na sequência de preenchimento correta.
2. REPOSICIONE o DIMM que falhou no teste de memória POST e os DIMMs nos slots adjacentes se estiverem preenchidos. Inicialize na configuração F1 e ative o DIMM. Reinicialize o sistema.
3. Se os DIMMs foram atualizados imediatamente antes do problema, atualize a UEFI para a versão mais recente.
4. Se o problema persistir, colete os logs de dados de serviço.
5. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPMA0006N : Erro de paridade para o [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um erro de paridade da Memória.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Memória
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0134

Ação do usuário:

Conclua a ação a seguir até que o problema seja resolvido.

1. Verifique se o defletor de ar está bem instalado para corrigir o erro indicado.
2. Reposicione o DIMM identificado e limpe a poeira do DIMM no PIN para o erro indicado ser resolvido.
3. Remova o DIMM identificado e execute a verificação de paridade novamente.
4. Entre em contato com o serviço da Lenovo se o problema não for resolvido pelas etapas acima.

- **FQXSPMA0007L : Falha de Limpeza para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma falha na Limpeza da Memória.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Memória
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0136

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Certifique-se de que um ou mais DIMMs estão instalados no servidor.
2. Resolva erros de memória existentes se forem presente.
3. Se nenhuma falha de memória for registrada nos logs, verifique se todos os conectores DIMM estão habilitados usando o Setup Utility ou o Utilitário OneCLI.
4. Reposicione todos os DIMMs assegurando que os DIMMs estejam instalados na sequência de preenchimento correta, de acordo com as informações de serviço deste produto.
5. Limpe a memória CMOS na placa-mãe. Observe que todas as configurações de firmware serão revertidas para os padrões.
6. Atualize o firmware da UEFI.
7. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
8. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPMA0008N : Detectado um erro incorrigível para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um erro de Memória incorrigível.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Memória
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0138

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se o servidor tiver sido recentemente instalado, movido, reparado ou atualizado, verifique se o DIMM está posicionado corretamente e verifique visualmente se não há nenhum material estranho em qualquer conector DIMM nesse canal de memória. Se alguma dessas condições for detectada, corrija e tente novamente com o mesmo DIMM. (Nota: o log de eventos pode conter um evento FQXSFMA0011I recente indicando detecção de mudança no preenchimento do DIMM que poderia estar relacionado a esse problema.)
2. Se nenhum problema for observado nos conectores DIMM ou se o problema persistir, substitua o DIMM identificado pelo Lightpath e/ou pela entrada do log de eventos.
3. Se o problema ocorrer novamente no mesmo conector DIMM, substitua os outros DIMMs no mesmo canal de memória.
4. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a esse erro de memória.
5. Se o problema ocorrer novamente no mesmo conector DIMM, inspecione se o conector está danificado. Se forem encontrados danos ou o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
6. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPMA0010J : [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName] Regulador.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a Memória foi Regulada.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0142

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique o log de eventos do XClarity Controller para conferir se há problemas relacionados ao ventilador ou ao resfriamento.
2. Certifique-se de que a corrente de ar nas partes frontal e traseira do chassi não esteja obstruída e que os preenchimentos estejam ativos, limpos e instalados corretamente.
3. Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro das especificações operacionais.
4. Se o problema persistir e não houver nenhum outro DIMM com a mesma indicação, substitua o DIMM.

- **FQXSPMA0011G : Limite de Criação de Log da Memória Atingido para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que o Limite de Criação de Log da Memória foi Atingido.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Aviso - Memória
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0144

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se o servidor tiver sido recentemente instalado, movido, reparado ou atualizado, verifique se o DIMM está posicionado corretamente e verifique visualmente se não há nenhum material estranho em qualquer conector DIMM nesse canal de memória. Se alguma dessas condições for detectada, corrija e tente novamente com o mesmo DIMM. (Nota: o log de eventos pode conter um evento FQXSFMA0011I recente indicando detecção de mudança no preenchimento do DIMM que poderia estar relacionado a esse problema.)
2. Se nenhum problema for observado nos conectores DIMM ou se o problema persistir, substitua o DIMM identificado pelo Lightpath e/ou pela entrada do log de eventos.
3. Se o problema ocorrer novamente no mesmo conector DIMM, substitua os outros DIMMs no mesmo canal de memória.
4. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a esse erro de memória.
5. Se o problema ocorrer novamente no mesmo conector DIMM, inspecione se o conector está danificado. Se forem encontrados danos ou o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
6. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPMA0012M : Uma Condição de Temperatura Elevada foi detectada no [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Condição de Temperatura Elevada da Memória foi Detectada.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0146

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique o log de eventos do XClarity Controller (XCC) para conferir se há problemas relacionados ao ventilador ou ao resfriamento.
2. A corrente de ar nas partes frontal e traseira do chassi não deve estar obstruída e os preenchimentos/defletores de ar devem estar no lugar, limpos e instalados corretamente.
3. Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro das especificações operacionais.
4. Se o problema permanecer e nenhum outro DIMM tiver a mesma indicação, substitua o DIMM.

- **FQXSPMA0022I: Êxito no reparo do pacote da memória POST para [PhysicalMemoryElementName] no subsistema [MemoryElementName].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou que o sparing do chip duplo de memória foi iniciado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPMA0024G: O sensor [SensorElementName] foi declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um sensor foi declarado.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Memória
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se a configuração do DIMM foi alterada antes dessa falha, verifique se os DIMMs estão instalados na sequência de preenchimento correta.
2. REPOSICIONE o DIMM que falhou no teste de memória POST e os DIMMs nos slots adjacentes se estiverem preenchidos. Inicialize na configuração F1 e ative o DIMM. Reinicialize o sistema.
3. Se os DIMMs foram atualizados imediatamente antes do problema, atualize a UEFI para a versão mais recente.
4. Se o problema persistir, colete os logs de dados de serviço.
5. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPMA0025I: O sensor [SensorElementName] foi declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um sensor foi declarado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Ação do usuário:

Verifique se o DIMM instalado é suportado pela Lenovo.

- **FQXSPMA0034M: O sistema apresentou falha de energia DIMM PMIC; o DIMM precisa ser substituído; NENHUMA função de reposicionamento virtual.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma falha de energia DIMM PMIC no sistema.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Memória
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Reposicione o DIMM e verifique se a instalação está correta.

2. Se o problema persistir, substitua o DIMM.

- **FQXSPMA2001I: Erro detectado e corrigido para [PhysicalMemoryElementName] no subsistema [MemoryElementName] deixou de ser declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar um erro de Memória corrigível que deixou de ser declarado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0125

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPMA2007I : Falha de Limpeza para [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName] foi recuperada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma recuperação de falha no Scrub da Memória.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Memória
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0137

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPMA2010I : [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName] não está mais regulado.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a Memória não está mais regulada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0143

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPMA2012I : Uma Condição de Temperatura Elevada foi removida no [PhysicalMemoryElementName] no Subsistema [MemoryElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma Condição de Sobrecarga de Temperatura para Memória que foi removida.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0147

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPMA2024I: O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou o cancelamento da declaração de um Sensor.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Memória
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPNM4000I : Inicialização da Rede do Controlador de Gerenciamento [arg1] Concluída.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma rede do Controlador de Gerenciamento concluiu a inicialização.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0001

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4001I : Taxa de Dados Ethernet modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário modifica a taxa de dados da porta Ethernet.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0003

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4002I : Configuração de Ethernet Duplex modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário modifica a configuração duplex da porta Ethernet.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0004

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4003I : Configuração MTU Ethernet modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário modifica a configuração de MTU da porta Ethernet.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0005

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4004I : Endereço MAC administrado localmente pela Ethernet modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário modifica a configuração de endereço MAC da porta Ethernet.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0006

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4005I : Interface Ethernet [arg1] pelo usuário [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário ativa ou desativa a interface Ethernet.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0007

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4006I : Nome do host configurado como [arg1] pelo usuário [arg2].**

Essa mensagem será exibida quando o usuário modificar o Nome do Host de um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0008

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4007I : Endereço IP da interface de rede modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Essa mensagem será exibida quando o usuário modificar o endereço IP de um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0009

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4008I : Máscara de sub-rede IP da interface de rede modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário modifica a máscara de sub-rede IP de um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0010

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4009I : Endereço IP do gateway padrão modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário modifica o endereço IP do gateway padrão de um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0011

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4010I : Falha de DHCP[[arg1]], nenhum endereço IP atribuído.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um servidor DHCP falhou em atribuir um endereço IP a um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0013

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se o cabo de rede de gerenciamento do XCC/BMC está conectado e as portas de rede estão ativas.
 2. Verifique se há um servidor DHCP na rede que possa atribuir um endereço IP ao XCC/BMC.
 3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
 4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSPNM4011I : ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7] .**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o servidor DHCP atribuiu o endereço IP e a configuração do Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0022

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4012I : ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5] .**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o endereço IP e a configuração do Controlador de Gerenciamento foram atribuídos estaticamente utilizando os dados do usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0023

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4013I : LAN: A interface Ethernet[[arg1]] não está mais ativa.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma interface Ethernet do Controlador de Gerenciamento não está mais ativa.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0024

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4014I : LAN: A interface Ethernet[[arg1]] está ativa agora.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma interface Ethernet do Controlador de Gerenciamento está ativa no momento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0025

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4015I: Configuração do DHCP alterada para [arg1] pelo usuário [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário altera a configuração de DHCP.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0026

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4016I: Nome do domínio configurado como [arg1] pelo usuário [arg2].**

Nome de domínio configurado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0043

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4017I : Origem de Domínio alterada para [arg1] pelo usuário [arg2].**

Origem de domínio alterada pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0044

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4018I: Configuração do DDNS alterada para [arg1] pelo usuário [arg2].**

Configuração de DDNS alterada pelo usuário

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0045

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4019I : Registro de DDNS sucedido. O nome de domínio é [arg1].**

Registro e valores do DDNS

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM

SNMP Trap ID: 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0046

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4020I: IPv6 ativado pelo usuário [arg1].**

O protocolo IPv6 é ativado pelo usuário

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0047

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4021I: IPv6 desativado pelo usuário [arg1].**

Protocolo IPv6 desativado pelo usuário

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0048

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4022I : Configuração de IP estático IPv6 ativada pelo usuário [arg1].**

O método de atribuição de endereço estático IPv6 foi habilitada pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0049

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4023I : IPv6 DHCP ativado pelo usuário [arg1].**

O Método de atribuição de IPv6 DHCP foi ativado pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0050

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4024I : Configuração automática stateless de IPv6 ativada pelo usuário [arg1].**

Método de designação automática sem estado de IPv6 é ativado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0051

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4025I : Configuração de IP estático IPv6 desativada pelo usuário [arg1].**

O método de atribuição de IPv6 estático foi desabilitado pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0052

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4026I : IPv6 DHCP desativado pelo usuário [arg1].**

O método de atribuição de IPv6 DHCP foi desativado pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0053

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM40271 : Configuração automática stateless de IPv6 desativada pelo usuário [arg1].**

O método de atribuição automática sem estado de IPv6 foi desabilitado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0054

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM40281 : ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@[arg3] ,Pref=[arg4].**

O Endereço local do Link IPv6 está ativo

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0055

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM40291 : ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@[arg3] ,Pref=[arg4], GW@[arg5] .**

O endereço estático IPv6 está ativo

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0056

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM40301 : ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@[arg4], Pref=[arg5], DNS1@[arg5].**

O endereço IPv6 DHCP atribuído está ativo

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0057

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4031I : Endereço estático IPv6 da interface de rede modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modifica o endereço estático IPv6 de um Controlador de Gerenciamento

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0058

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4032I : Falha de DHCPv6, nenhum endereço IP atribuído.**

Servidor DHCPv6 não atribuiu um endereço IP a um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0059

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se o cabo de rede de gerenciamento do XCC/BMC está conectado e as portas de rede estão ativas.
2. Verifique se há um servidor DHCPv6 na rede que possa atribuir um endereço IP ao XCC/BMC.
3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPNM4033I : Número da porta Telnet alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta Telnet

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0061

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4034I : Número da porta SSH alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta SSH

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0062

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4035I : Número da porta Web-HTTP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta HTTP da web

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0063

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4036I : Número da porta Web-HTTPS alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta HTTPS da web

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0064

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4037I : Número da porta CIM/XML HTTP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta HTTP do CIM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0065

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4038I : Número da porta CIM/XML HTTPS alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta HTTPS do CIM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0066

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4039I : Número da porta do Agente do SNMP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta do agente do SNMP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0067

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4040I : Número da porta de Traps SNMP alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta do trap SNMP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0068

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4041I : Número da porta Syslog alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta do receptor de Syslog

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0069

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4042I : Número da porta de Presença Remota alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Um usuário modificou o número da porta de Presença Remota

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0070

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4043I : Servidor SMTP configurado pelo usuário [arg1] como [arg2]:[arg3].**

Um usuário configurou o servidor SMTP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0086

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4044I : Telnet [arg1] pelo usuário [arg2].**

Um usuário ativa ou desativa serviços Telnet

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0087

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4045I : Servidores DNS configurados pelo usuário [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].**

Um usuário configura os servidores DNS

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0088

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4046I : LAN sobre USB [arg1] pelo usuário [arg2].**

Um usuário configurou USB-LAN

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0089

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4047I : Encaminhamento de Porta LAN sobre USB configurado pelo usuário [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].**

Um usuário configurou o encaminhamento de porta USB-LAN

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0090

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4048I : Inicialização de PXE solicitada pelo usuário [arg1].**

Inicialização de PXE solicitada

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0129

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4049I : O usuário [arg1] iniciou um Teste de Conexão do Servidor TKLM para verificar a conectividade com o servidor [arg2].**

O usuário iniciou um teste de conexão do servidor TKLM.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0159

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4050I : O usuário [arg1] iniciou um teste de conexão do servidor SMTP.**

O usuário iniciou um teste de conexão do servidor SMTP.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0160

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4051I : O usuário [arg1] configurou o caminho reverso do servidor SMTP como [arg2].**

O usuário definiu o endereço do caminho reverso do Servidor SMTP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0163

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4052I : O nome do host especificado pelo DHCP está definido como [arg1] pelo usuário [arg2].**

O nome do host especificado pelo DHCP está definido pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0216

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4053I : A descoberta de DNS do Lenovo XClarity Administrator foi [arg1] pelo usuário [arg2].**

A descoberta de DNS do Lenovo XClarity Administrator

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0217

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4054I: o nome do host do DHCP está definido como [arg1] pelo usuário [arg2].**

Esta mensagem é para obter o nome do host do DHCP.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0244

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4055I: o nome do host do DHCP é inválido.**

Esta mensagem é para o nome do host do DHCP é inválido.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0245

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4056I: O endereço do servidor NTP [arg1] é inválido.**

Relatório de servidor NTP inválido

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0249

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4057I: Segurança: Endereço IP: [arg1] teve [arg2] falhas de login, ele será bloqueado para acesso por [arg3] minutos.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que há bloqueio de endereço IP.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0250

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4058I: O endereço IP da interface de rede [arg1] foi modificado de [arg2] para [arg3] pelo usuário [arg4].**

Essa mensagem será exibida quando o usuário modificar o endereço IP de um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - evento da Rede IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0286

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4059I: Máscara de sub-rede IP da interface de rede [arg1] modificada de [arg2] para [arg3] pelo usuário [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário modifica a máscara de sub-rede IP de um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0287

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4060I: O endereço IP do gateway padrão da interface de rede [arg1] foi modificado de [arg2] para [arg3] pelo usuário [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário modifica o endereço IP do gateway padrão de um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0288

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4061I: A interface WI-FI foi [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem se refere ao caso de uso em que um usuário ativa/desativa o WI-FI.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0340

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4062I: O endereço IP da interface WI-FI é modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem se refere ao caso de uso em que um usuário definiu um endereço IP WI-FI.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0341

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4063I: A máscara de sub-rede IP da interface WI-FI foi modificada de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem se refere ao caso de uso em que um usuário definiu uma máscara de sub-rede IP WI-FI.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0342

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4064I: O endereço IP do gateway padrão da interface WI-FI foi modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem se refere ao caso de uso em que um usuário definiu um gateway padrão IP WI-FI.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0343

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPNM4065I: O código de país da interface WI-FI é modificado para [arg1] pelo usuário [arg2] a partir de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem se refere ao caso de uso em que um código de país WI-FI do usuário foi modificado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0344

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPOS4000I : Resposta de Watchdog de SO de [arg1] pelo [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um Watchdog do SO foi ativado ou desativado por um usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0012

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPOS4001I : Ocorreu Captura de Tela de Watchdog [arg1].**

Esta mensagem é para o caso de uso em ocorreu um erro no sistema operacional e a tela foi capturada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0028

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Se não houve nenhum erro do sistema operacional:
2. Reconfigure o timer do watchdog com um valor mais alto.
3. Verifique se a interface Ethernet Sobre USB do BMC está habilitada.
4. Reinstale o driver de dispositivo RNDIS ou cdc_ether para o sistema operacional.
5. Desative o watchdog.
6. Caso tenha havido um erro do sistema operacional, verifique a integridade do sistema operacional instalado.

- **FQXSPOS4002I : O Watchdog [arg1] Não Capturou a Tela.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que ocorreu um erro de sistema operacional e a captura de tela falhou.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0029

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Reconfigure o timer do watchdog com um valor mais alto.
2. Verifique se a interface Ethernet Sobre USB do BMC está habilitada.
3. Reinstale o driver de dispositivo RNDIS ou cdc_ether para o sistema operacional.
4. Desative o watchdog.
5. Verifique a integridade do sistema operacional instalado.

6. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
7. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPOS4003I : Watchdog Timer da plataforma expirado para [arg1].**

Uma implementação detectou um Watchdog Timer do Carregador de SO Expirado

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Tempo Limite do Carregador
SNMP Trap ID: 26
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0060

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Reconfigure o timer do watchdog com um valor mais alto.
2. Verifique se a interface Ethernet Sobre USB do BMC está habilitada.
3. Reinstale o driver de dispositivo RNDIS ou cdc_ether para o sistema operacional.
4. Desative o watchdog.
5. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
6. Entre em contato com o Suporte Lenovo. Verifique a integridade do sistema operacional instalado.

- **FQXSPOS4004I: O status do sistema operacional foi alterado para [arg1].**

Alteração do status do sistema operacional

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0191

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPOS4005I: senha de inicialização do host alterada pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a senha de inicialização do host foi alterada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0231

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPOS4006I: senha de inicialização do host limpa pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a senha de inicialização do host foi limpa.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0232

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPOS4007I: senha de administrador do host alterada pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a senha de administrador do host foi alterada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0233

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPOS4008I: senha de administrador do host limpa pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a senha de administrador do host foi limpa.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0234

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPOS4009I: vídeo de falha do SO capturado.**

Esta mensagem serve ao caso de uso em que o vídeo de falha do SO foi capturado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0235

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPOS4010I: falha na captura de vídeo de falha do SO.**

Esta mensagem serve ao caso de uso em que há falha na captura do vídeo de falha do SO.

Gravidade: Erro

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0236

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se o watchdog do SO está habilitado
2. Verifique se a gravação de vídeo de falha está habilitada
3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPPOS4011I: A captura de tela de falha do SO com erro de hardware é [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

A captura de tela de falha do SO com erro de hardware é ativada ou desativada pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0280

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPOS4012I: Ocorreu uma captura de tela de segurança POST.**

Esta mensagem é para o caso de uso em ocorreu um erro no sistema operacional e a tela foi capturada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0302

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4000I : Tentando [arg1] servidor [arg2] pelo usuário [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário está usando o Controlador de Gerenciamento para executar uma função de energia no sistema.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0015

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4001I : Atraso no Desligamento do Servidor configurado como [arg1] pelo usuário [arg2].**

Um usuário configurou o Atraso no Desligamento do Servidor

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0081

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4002I : Servidor [arg1] planejado para [arg2] em [arg3] pelo usuário [arg4].**

Um usuário configurou uma ação de Energia do Servidor em um horário específico

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0082

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4003I : Servidor [arg1] planejado para cada [arg2] em [arg3] pelo usuário [arg4].**

Um usuário configurou uma Ação de Energia do Servidor recorrente

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0083

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4004I : Servidor [arg1] [arg2] limpo pelo usuário [arg3].**

Um usuário limpou uma Ação de Energia do Servidor.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0084

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4005I : Valor limite de energia alterado de [arg1] watts para [arg2] watts pelo usuário [arg3].**

Os valores de limite de energia foram alterados pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0113

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4006I : O valor limite de energia mínimo foi alterado de [arg1] watts para [arg2] watts.**

Valor do Limite de Energia mínimo alterado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0114

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4007I : Valor limite de energia máximo alterado de [arg1] watts para [arg2] watts.**

Valor do Limite de Energia máximo alterado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0115

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4008I : Valor limite de energia mínimo flexível alterado de [arg1] watts para [arg2] watts.**

Valor do Limite de Energia Mínimo flexível alterado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0116

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4009I : O valor de energia medido excedeu o valor de limite de energia.**

Limite de energia excedido

Gravidade: Aviso

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Energia
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0117

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4010I : O novo valor mínimo de limite de energia excedeu o valor de limite de energia.**

Limite de Energia mínimo excede Limite de Energia

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Energia
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0118

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4011I : O limite de energia foi ativado pelo usuário [arg1].**

A limitação de energia foi ativada pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0119

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4012I : O limite de energia foi desativado pelo usuário [arg1].**

A limitação de energia foi desativada pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0120

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4013I : O modo de Economia de Energia Estática foi ativado pelo usuário [arg1].**

Modo de Economia de Energia Estática ativado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0121

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4014I : O modo de Economia de Energia Estática foi desativado pelo usuário [arg1].**

Modo de Economia de Energia Estática desativado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0122

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4015I : O modo de Economia de Energia Dinâmica foi ativado pelo usuário [arg1].**

Modo de Economia de Energia Dinâmica ativado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0123

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4016I : O modo de Economia de Energia Dinâmica foi desativado pelo usuário [arg1].**

Modo de Economia de Energia Dinâmica desativado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0124

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4017I : Ocorreu uma regulagem externa do limite de energia.**

Ocorreu uma regulagem externa do limite de energia

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0125

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4018I : A regulagem externa ocorreu.**

Ocorreu uma regulagem externa

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0126

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4019I : Ocorreu uma regulagem do limite de energia.**

Ocorreu uma regulagem do limite de energia

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0127

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4020I : O valor de energia medido foi retornado abaixo do valor de limite de energia.**

Limite de energia excedido recuperado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Energia
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0130

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4021I : O novo valor mínimo de limite de energia foi retornado abaixo do valor de limite de energia.**

Limite de Energia Mínimo excede Limite de Energia recuperado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Energia
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0131

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4022I : O servidor foi reiniciado por motivo desconhecido.**

O servidor foi reiniciado por motivo desconhecido

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0166

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4023I : O servidor é reiniciado por comando de controle do chassi.**

O servidor é reiniciado por comando de controle do chassi

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0167

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4024I: O servidor foi redefinido por meio do botão de comando.**

O servidor foi redefinido por meio do botão de comando

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0168

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4025I : O servidor foi ligado meio do botão de comando liga/desliga.**

O servidor foi ligado meio do botão de comando liga/desliga

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0169

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4026I : O servidor foi reiniciado quando o watchdog expirou.**

O servidor foi reiniciado quando o watchdog expirou.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0170

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4027I : O servidor foi reiniciado por motivo do OEM.**

O servidor foi reiniciado por motivo do OEM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0171

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4028I: O servidor foi ligado automaticamente porque a política de restauração de energia está definida como sempre ativa.**

O servidor foi ligado automaticamente porque a política de restauração de energia está definida como sempre ativa.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0172

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4029I : O servidor foi ligado automaticamente porque a política de restauração de energia é definida para restaurar o estado de energia anterior.**

O servidor foi ligado automaticamente porque a política de restauração de energia é definida para restaurar o estado de energia anterior.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0173

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4030I : O servidor foi redefinido pelo Platform Event Filter.**

O servidor foi redefinido pelo Platform Event Filter

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0174

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4031I : O servidor foi ligado e desligado pelo Platform Event Filter.**

O servidor foi ligado e desligado pelo Platform Event Filter

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0175

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4032I : O servidor foi submetido a redefinição flexível.**

O servidor foi submetido a redefinição flexível

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0176

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4033I : O servidor foi ligado pelo Relógio em Tempo Real (ativação planejada).**

O servidor foi ligado pelo Relógio em Tempo Real (ativação planejada)

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0177

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4034I : O servidor foi desligado por motivo desconhecido.**

O servidor foi desligado por motivo desconhecido

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0178

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4035I : O servidor foi desligado por comando de controle do chassi.**

O servidor foi desligado por comando de controle do chassi

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0179

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4036I: O servidor foi desligado por meio do botão de comando.**

O servidor foi desligado por meio do botão de comando

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0180

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4037I : O servidor foi desligado quando o watchdog expirou.**

O servidor foi desligado quando o watchdog expirou.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0181

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4038I: O servidor permaneceu desligado porque a política de restauração de energia está definida como sempre desativada.**

O servidor permaneceu desligado porque a política de restauração de energia está definida como sempre desativada.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0182

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4039I : O servidor permaneceu desligado porque a política de restauração de energia é definida para restaurar o estado de energia anterior.**

O servidor permaneceu desligado porque a política de restauração de energia é definida para restaurar o estado de energia anterior.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0183

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4040I : O servidor foi desligado pelo Platform Event Filter.**

O servidor foi desligado pelo Platform Event Filter

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0184

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4041I : O servidor foi desligado pelo Relógio em Tempo Real (desativação planejada).**

O servidor foi ligado pelo Relógio em Tempo Real (desativação planejada)

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0185

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4042I : A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada devido à Redefinição de Reinicialização.**

A redefinição do Controlador de Gerenciamento foi iniciada devido à Redefinição de Reinicialização.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0186

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4043I : A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada por PRESET.**

A redefinição do Controlador de Gerenciamento foi iniciada por PRESET

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0187

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4044I: A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo CMM.**

A redefinição do Controlador de Gerenciamento foi iniciada pelo CMM

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0188

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4045I : A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo firmware do XCC.**

A redefinição do Controlador de Gerenciamento foi iniciada pelo firmware XCC

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0189

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4047I: A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo usuário [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário iniciou uma reconfiguração do Controle de Gerenciamento.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0021

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4048I: Tentando ligar o servidor com energia CA [arg1] pelo usuário [arg2].**

Servidor de ciclo de ativação CA

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0227

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4049I : A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada pelo Painel Frontal.**

A redefinição do Controlador de Gerenciamento foi iniciada pelo Painel Frontal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0252

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4050I: A redefinição do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi iniciada para ativar o firmware PFR.**

A redefinição do Controlador de Gerenciamento foi iniciada para ativar o firmware PFR.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0253

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4051I: O valor de limitação de energia total de GPU programável no slot [arg1] foi alterado para [arg2] watts pelo usuário [arg3] a partir de [arg4] no endereço IP [arg5].**

Limitação de energia total de GPU programável alterada pelo usuário

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0296

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4052I: O valor de limitação de energia de pico de GPU programável no slot [arg1] foi alterado para [arg2] watts pelo usuário [arg3] a partir de [arg4] no endereço IP [arg5].**

Limitação de pico de GPU programável alterada pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0297

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4053I: Essa mensagem é reservada.**

Essa mensagem é reservada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0301

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPP4054I: Foi detectada configuração desequilibrada da PSU. O sistema está usando menos capacidade de PSU do nó.**

Esta mensagem serve ao caso de uso em que o usuário instalou uma PSU desequilibrada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0316

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPR2001I: [ManagedElementName] detectado como ausente.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Elemento Gerenciado está Ausente.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0392

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPPU0001N: Uma Condição de Temperatura Elevada foi detectada em [ProcessorElementName].**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma condição de sobrecarga de temperatura para o processador.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0036

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique o log de eventos do XClarity Controller (XCC) para conferir se há problemas relacionados ao ventilador ou ao resfriamento.
2. A corrente de ar nas partes frontal e traseira do chassi não deve estar obstruída e os preenchimentos/defletores de ar devem estar no lugar, limpos e instalados corretamente.
3. A temperatura ambiente e da água de entrada/vazão da água para o rack devem estar dentro das especificações operacionais.
4. A placa fria da CPU/GPU deve estar firmemente instalada.
5. (Apenas técnico treinado) Substitua a placa-mãe.

- **FQXSPPU0003N : [ProcessorElementName] Falhou com IERR.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma Condição de Falha do Processador - IERR.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0042

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. No site do Suporte da Lenovo, verifique se há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware UEFI que se aplique a esse erro de processador.
2. Reinicialize o sistema.
3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPPU0004M : [ProcessorElementName] Falhou com a condição FRB1/BIST.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma condição de Falha do Processador - FRB1/BIST.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Crítico - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0044

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se a placa-mãe ou o firmware tiver sido recém-atualizado, verifique se no site do Suporte da Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a esse erro de processador.
2. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
3. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPPU0009N : [ProcessorElementName] possui uma Incompatibilidade de Configuração.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a ocorrência de uma Incompatibilidade na Configuração do Processador.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0062

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site de suporte da Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro de processador.
2. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
3. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPPU0010G: O Processador [ProcessorElementName] está operando em um estado degradado devido a [ProcessorElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Processador está em execução no estado Degradado.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique o log de eventos do XCC para ver se há problemas relacionados ao resfriamento e trate-os primeiro.

2. A corrente de ar na parte frontal e traseira do chassi não deve estar obstruída e os preenchimentos/ defletores de ar devem estar instalados corretamente e no lugar.
3. A temperatura ambiente e da água de entrada/vazão da água para o rack devem estar dentro das especificações operacionais.
4. Atualize o firmware do sistema e do chassi (se aplicável) para o nível mais recente.
5. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
6. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPPU0011N : Um erro complexo de CPU Incorrígível de SM BIOS para [ProcessorElementName] foi declarado.**

Essa mensagem será exibida quando um erro complexo de CPU Incorrígível de SM BIOS for declarado.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0816

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware do UEFI que se aplique a esse erro.
2. Reinicialize o sistema.
3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPPU0014I: A limitação de energia protetora da CPU é declarada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a limitação de energia protetora da CPU foi declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Ação do usuário:

Verifique se o processador está no status íntegro.

- **FQXSPPU0015G : O sensor [SensorElementName] foi declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um sensor foi declarado.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Ação do usuário:

Execute as etapas a seguir para resolver:

1. Verifique se todas as CPUs têm os mesmos recursos sob demanda ativados. Se o XCC relata o status do recurso no estado "Pendente", em seguida, reinicie o ciclo de ativação CA no servidor.
2. Recupere o código de ativação SDSi no portal Lenovo LKMS e recarregue usando a GUI do XCC.
3. Colete o log de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPPU2001I : Uma Condição de Temperatura Elevada foi removida em [ProcessorElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a remoção de uma Condição de Temperatura Elevada para o Processador.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0037

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPPU2002I : O Processador [ProcessorElementName] não está mais operando em um Estado Degradado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Processador que não está mais em execução no estado Degradado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0039

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPPU2014I: A limitação de energia protetora da CPU deixou de ser declarada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a limitação de energia protetora da CPU deixou de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPU2015I: O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou o cancelamento da declaração de um Sensor.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPW0001I : [PowerSupplyElementName] foi adicionado ao contêiner [PhysicalPackageElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Fonte de Alimentação foi incluída.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPW0002L : [PowerSupplyElementName] falhou.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma Fonte de Alimentação com falha.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Energia
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0086

Ação do usuário:

Verifique o log de eventos na GUI da Web do xClarity Controller (XCC) para identificar a falha na unidade de fonte de alimentação. Verifique a especificação do sistema e substitua a unidade da fonte de alimentação com a mesma especificação.

- **FQXSPW0003G : Falha prevista em [PowerSupplyElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma falha na Fonte de Alimentação é prevista.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Energia
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0088

Ação do usuário:

Verifique o log de eventos na GUI da Web do xClarity Controller (XCC) para identificar a falha na unidade de fonte de alimentação

- **FQXSPW0005I : [PowerSupplyElementName] está operando em um estado de entrada que está fora do intervalo.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma Fonte de Alimentação com uma entrada fora do intervalo.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0098

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPW0006I: [PowerSupplyElementName] perdeu a entrada.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Fonte de Alimentação teve a entrada perdida.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Energia
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

Ação do usuário:

Verifique se os cabos de alimentação estão corretamente conectados.

- **FQXSPW0007L : [PowerSupplyElementName] tem uma Incompatibilidade de Configuração.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma Fonte de Alimentação com um Erro de Configuração.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Energia
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0104

Ação do usuário:

Verifique a consistência dos modelos PSU na GUI da Web do xClarity Controller (XCC).

- **FQXSPW0008I: [SensorElementName] foi desativada.**

Essa mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou uma Unidade de Energia que foi Desabilitada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Desligado
SNMP Trap ID: 23
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0106

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPW0009I : [PowerSupplyElementName] entrou em Ciclo de Ativação.**

Essa mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou uma Unidade de Energia que entrou em ciclo de ativação.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0108

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPPW0031J : A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não crítico) foi declarada.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a redução de um sensor inferior não crítico foi declarada.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Voltagem
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

Ação do usuário:

É recomendável substituir a bateria CMOS por uma nova.

- **FQXSPPW0035M : A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) foi declarada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a redução de um sensor crítico inferior foi declarada.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do alerta: Crítico - Voltagem
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se o sensor especificado for Planar 3,3 V ou Planar 5 V, (apenas para técnico treinado) substitua a placa-mãe.
2. Se o sensor especificado for o Planar 12V, certifique-se de que a placa PDB esteja instalada corretamente e verifique no log de eventos do XClarity Controller (PDB) problemas relacionados à fonte de alimentação e resolva esses problemas.
3. Se o problema permanecer, substitua (apenas técnico de serviço treinado) a placa PDB ou a placa-mãe.

- **FQXSPW0057J : O sensor [SensorElementName] passou por uma transição do estado normal para não crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor passou por uma transição de normal para não crítico.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Energia
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Ação do usuário:

Verifique o log de eventos na interface da Web do xClarity Controller.

- **FQXSPW0061M : O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a transição de um Sensor de um estado menos grave para crítico.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Energia
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Certifique-se de que a unidade de fonte de alimentação cumpra a especificação do sistema em watts, o nível de eficiência e esteja na lista de unidades com suporte.
2. Verifique o log de eventos na GUI da Web do xClarity Controller (XCC) para obter informações detalhadas para reposicionar/reinstalar/atualizar a unidade de fonte de alimentação.
3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte Lenovo

- **FQXSPW0062M : O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a transição de um Sensor de um estado menos grave para crítico.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Energia
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Ação do usuário:

Conclua as etapas a seguir até que o problema seja resolvido.

1. Verifique a especificação no Lenovo Docs (<http://pubs.lenovo.com>) para o servidor.
2. Verifique se toda a especificação da PSU é a mesma no sistema.
3. Se houver PSU incompatível instalada, substitua a PSU pela mesma especificação.

- **FQXSPW0063M : O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a transição de um Sensor de um estado menos grave para crítico.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do alerta: Crítico - Voltagem
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Se o sensor especificado for o Planar 3,3 V ou Planar 5 V, substitua a placa-mãe (apenas para técnico treinado).
2. Se o sensor especificado for o Planar 12V, verifique o log de eventos do XClarity Controller (XCC) para problemas relacionados à fonte de alimentação e resolva esses problemas. Se o problema persistir, substitua a placa-mãe (apenas para técnico treinado).
3. Entre em contato com o provedor de serviço local. Para localizar um revendedor autorizado pela Lenovo para fornecer serviço de garantia, acesse <http://www.ibm.com/partnerworld> e clique em Business Partner Locator.

- **FQXSPW0101J : Redundância Degradada para [RedundancySetElementName] foi declarada.**

Essa mensagem será exibida quando a Redundância Degradada for declarada.

Gravidade:Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Fonte de Alimentação Redundante
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

Ação do usuário:

Certifique-se de que a tensão da PSU, o nível de eficiência da PSU e a unidade de fonte de alimentação sejam suportadas para o sistema.

- **FQXSPW0104J : Não Redundante: Recursos Suficientes de Redundância Degradada ou Redundância Total para [RedundancySetElementName] foram declarados.**

Essa mensagem será exibida quando um Conjunto de Redundância passar por uma transição de Redundância Degradada ou Totalmente Redundante para Não Redundante:Suficiente.

Gravidade:Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Fonte de Alimentação Redundante
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

Ação do usuário:

Certifique-se de que a tensão da PSU, o nível de eficiência da PSU e a unidade de fonte de alimentação sejam suportadas para o sistema.

- **FQXSPPW0110M : Não redundante: Recursos insuficientes para [RedundancySetElementName] foram declarados.**

Essa mensagem será exibida quando um Conjunto de Redundância passar para Recursos Não Redundantes:Insuficientes.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Fonte de Alimentação Redundante
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se algum adaptador de energia está ausente, falhando ou não está instalado corretamente. Nesse caso, reinstale ou substitua a fonte.
2. Verifique a taxa máxima do adaptador de energia e a política de limitação de energia. Se o recurso de energia necessário não for atendido, altere o adaptador de energia ou modifique o mecanismo de limitação de energia.

- **FQXSPPW2001I : [PowerSupplyElementName] foi removido do contêiner [PhysicalPackageElementName].**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Fonte de Alimentação foi removida.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPPW2002I : [PowerSupplyElementName] retornou ao status OK.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Fonte de Alimentação retornou ao status operacional normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Energia
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0087

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPPW2003I : Falha não mais prevista em [PowerSupplyElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma falha da Fonte de Alimentação não é mais prevista.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Energia
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0089

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPW2006I : [PowerSupplyElementName] retornou a um Estado de Entrada Normal.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Fonte de Alimentação, que tenha entrada, retornou ao normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPW2007I : Configuração de [PowerSupplyElementName] está OK.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a configuração de uma Fonte de Alimentação está OK.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Energia
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0105

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPW2008I : [PowerSupplyElementName] foi ativado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Unidade de Energia foi Habilitada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Ligado
SNMP Trap ID: 24
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0107

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPW2018I: [PowerSupplyElementName] fora do intervalo retornou a um Estado de Entrada Normal.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Fonte de Alimentação, que tenha entrada, retornou ao normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPW20311 : A diminuição no sensor numérico [NumericSensorElementName] (inferior não crítico) deixou de ser declarada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a diminuição em um sensor Não Crítico Inferior deixou de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Voltagem
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPW20351 : A redução do sensor numérico [NumericSensorElementName] (crítico inferior) deixou de ser declarada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a redução um sensor Crítico Inferior deixou de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do alerta: Crítico - Voltagem
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPW20571 : Sensor [SensorElementName] deixou de declarar a transição de estado normal para não crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor deixou de declarar uma transição de não crítica para normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Energia
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPPW2061I : Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma transição de um Sensor de crítico para menos grave.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Energia
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPW2062I : Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma transição de um Sensor de crítico para menos grave.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Energia
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPW2063I : Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma transição de um Sensor de crítico para menos grave.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do alerta: Crítico - Voltagem
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPPW2101I : Redundância Degradada para [RedundancySetElementName] deixou de ser declarada.**

Essa mensagem será exibida quando a Redundância Degradada deixar de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Fonte de Alimentação Redundante

SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

Ação do usuário:

Verifique a mensagem correlacionada com os logs de PDU/Energia para entender se uma fase de energia está caindo ou se as PSUs estão falhando.

- **FQXSPW2104I : Não Redundante: Recursos Suficientes de Redundância Degradada ou Redundância Total para [RedundancySetElementName] deixaram de ser declarados.**

Esta mensagem será exibida quando um Conjunto de Redundância passar por uma transição de Recursos Não Redundantes:Suficientes.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Fonte de Alimentação Redundante
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPW2110I : Não redundante: Recursos Insuficientes para [RedundancySetElementName] deixou de ser declarado.**

Essa mensagem será exibida quando um Conjunto de Redundância passar por uma transição de Recursos Não Redundantes:Insuficientes.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Fonte de Alimentação Redundante
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPW4001I: O freio de energia PCIe para [arg1] foi [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso do freio de energia PCIe.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0243

Ação do usuário:

Verifique se há erro de falha do ventilador no sistema, falha CEM Raidlink ou temperatura ambiente superior a 35 C. Implemente a ação de serviço para "erro" para recuperar o sistema e reduzir a temperatura ambiente para menos de 35 C.

- **FQXSPW4002I: O valor total de energia gráfica excedeu o limite predefinido.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o valor total de energia da placa gráfica excedeu o limite predefinido.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0328

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPPW4003I: A energia total da placa gráfica personalizada está dentro do limite predefinido.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a energia total da placa gráfica personalizada está dentro do limite predefinido.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0329

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSD0000I : O [StorageVolumeElementName] foi incluído.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a inclusão de uma Unidade.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD0001I: A unidade [StorageVolumeElementName] [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) foi adicionada.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a inclusão de uma Unidade.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD0001L: o [StorageVolumeElementName] apresenta falha.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Unidade foi desabilitada devido a uma falha.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Garanta que o dispositivo relatado seja compatível verificando o número <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.
2. Colete o log de dados de serviço da interface do controlador de gerenciamento e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPSD0002G : Falha predita no [StorageVolumeElementName] para a matriz [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Falha da Matriz foi Prevista.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Sistema - falha prevista
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Substitua a unidade identificada no próximo período de manutenção.
2. Se o problema persistir após a substituição, colete o log de dados de serviço da WebGUI XCC e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPSD0002L: A unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) contém um erro.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Unidade foi desabilitada devido a uma falha.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique no Suporte Portal (<http://support.lenovo.com/>) os boletins de serviço, dicas TECH e atualização de firmware relacionados à sua unidade.
2. Verifique se há outros erros relacionados a RAID.
3. Substitua a unidade.

- **FQXSPSD0003G: Falha prevista na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]).**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Falha da Matriz foi Prevista.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Sistema - falha prevista
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

Ação do usuário:

Substitua a unidade de disco rígido 0 no próximo período de manutenção.

- **FQXSPSD0003I : Hot Spare ativado para [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Hot Spare foi Habilitado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSD0005I: Hot Spare habilitado para unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]).**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Hot Spare foi Habilitado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD0005L : A matriz [ComputerSystemElementName] está em uma condição crítica.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Matriz está no estado Crítico.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

Ação do usuário:

Substitua a unidade de disco rígido que é indicada por um LED de status aceso.

- **FQXSPSD0007I : Reconstrução em andamento para Matriz no sistema [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Reconstrução da Matriz está em Andamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD0007L: Matriz crítica declarada na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]).**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Matriz está no estado Crítico.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

Ação do usuário:

Substitua a unidade de disco rígido que é indicada por um LED de status aceso.

- **FQXSPSD0008I: Reconstrução da matriz em andamento na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]).**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Reconstrução da Matriz está em Andamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD0008L: A matriz falhou na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]).**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar falha em uma matriz.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Substitua qualquer unidade de disco rígido que esteja indicada por um LED de status aceso.

2. Recrie a matriz.
3. Restaure os dados a partir de um backup.

- **FQXSPSD2000I : O [StorageVolumeElementName] foi removido da unidade [PhysicalPackageElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Unidade foi Removida.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Se a unidade tiver sido removida intencionalmente, certifique-se de que haja preenchimento no compartimento de unidade.
2. Certifique-se de que a unidade esteja encaixada corretamente.
3. Se a unidade estiver encaixada corretamente, substitua a unidade.

- **FQXSPSD2001I: o [StorageVolumeElementName] recuperou-se de uma falha.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou que uma Unidade foi Habilitada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD2002I : Falha não mais predita no [StorageVolumeElementName] para a matriz [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Falha de Matriz não é mais Prevista

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - falha prevista
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD2005I : A Matriz Crítica [ComputerSystemElementName] teve a declaração removida.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Matriz crítica foi cancelada.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD2006I : A Matriz no sistema [ComputerSystemElementName] foi restaurada.**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Matriz com Falha foi Restaurada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSD2007I : Reconstrução concluída para Matriz no sistema [ComputerSystemElementName].**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Reconstrução da Matriz foi Concluída.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD2008I: unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) recuperou-se de uma falha.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou que uma Unidade foi Habilitada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD2010I: Unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]) foi removida.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Unidade foi Removida.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Se a unidade tiver sido removida intencionalmente, certifique-se de que haja preenchimento no compartimento de unidade.
2. Certifique-se de que a unidade esteja encaixada corretamente.
3. Se a unidade estiver encaixada corretamente, substitua a unidade.

- **FQXSPSD2011I: Falha não mais prevista na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]).**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Falha de Matriz não é mais Prevista

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - falha prevista
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD2012I: Hot Spare desabilitado para unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-SN: [arg2]).**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Hot Spare foi Desabilitado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD2013I: Matriz crítica deixou de ser declarada na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]).**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Matriz crítica foi cancelada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD2014I: Matriz restaurada na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]).**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Matriz com Falha foi Restaurada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSD2015I: Reconstrução da matriz concluída na unidade [arg1] no gabinete/chassi (MTM-S/N: [arg2]).**

Esta mensagem será exibida quando uma implementação detectar que uma Reconstrução da Matriz foi Concluída.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSE0000F : O Chassi [PhysicalPackageName] foi aberto.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o chassi tenha sido aberto.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0004

Ação do usuário:

O chassi está aberto ou não está vedado corretamente, verifique se o chassi está bem instalado.

- **FQXSPSE0010J: O protetor do sistema detectou incompatibilidade de inventário com captura de tela confiável.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um protetor do sistema detectou incompatibilidade de inventário com captura de tela confiável.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Ação do usuário:

Execute as etapas a seguir para resolver:

1. Se o usuário configurar o servidor pela primeira vez depois de receber o pedido, verifique com o vendedor se houve uma alteração de hardware realizada desde que o sistema deixou a fábrica da Lenovo. Se a alteração de hardware for esperada, ignore essa mensagem ou deixe de declarar o evento conforme descrito na etapa 4. Se a alteração de hardware não for esperada, relate o problema ao vendedor.
2. Se o usuário ativar o recurso protetor do sistema após a configuração inicial do hardware, verifique se há alterações ou erros de hardware. Se sim, resolva-os primeiro.
3. Se o usuário ativar o recurso com a política "Impedir a inicialização do SO (apenas na CPU e no evento do DIMM)", a inicialização do UEFI será interrompida durante o POST e promoverá a entrada do usuário com aviso na tela POST. Consulte Protetor do sistema no Guia do usuário do XCC 2 para obter detalhes. (https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_systemguard?_highlight=system)
4. Para reconhecer a alteração de inventário dos componentes do hardware, o usuário pode desativar o Protetor do sistema ou gerar manualmente uma captura de tela (depois do término do POST) da GUI do XCC. Consulte Protetor do sistema no Guia do usuário do XCC 2 para obter detalhes.
5. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPSE2000I : O Chassi [PhysicalPackageName] foi encerrado.**

Esta mensagem serve ao caso de uso que um Chassi for encerrado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0005

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE2010I: O protetor do sistema foi alterado para status compatível.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que o protetor do sistema foi alterado para status compatível.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSE4000I : A Autoridade de Certificação [arg1] detectou um Erro de Certificado [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que houver um erro com um Servidor SSL, Cliente SSL ou Certificado CA Confiável SSL.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - outro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0002

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se o certificado que está sendo importado está correto e se foi gerado corretamente.
2. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
3. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPSE4001I : Login Remoto Bem-sucedido. ID de Login: [arg1] usando [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário faz login com êxito em um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0014

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4002I: Segurança: Userid: [arg1] usando [arg2] teve [arg3] falhas de login no cliente da web no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário falhou em fazer login em um Controlador de Gerenciamento utilizando um navegador da web.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0016

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se o ID de login e a senha corretos estão sendo usados.
2. Peça ao administrador do sistema para reconfigurar o ID de login ou a senha.

- **FQXSPSE4003I : Segurança: ID de Login: [arg1] teve [arg2] falhas de login da CLI em [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário falhou em fazer login em um Controlador de Gerenciamento a partir da CLI Legada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0017

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se o ID de login e a senha corretos estão sendo usados.
2. Peça ao administrador do sistema para reconfigurar o ID de login ou a senha.

- **FQXSPSE4004I : Falha na tentativa de acesso remoto. Userid ou senha inválida recebida. O Userid é [arg1] no navegador da web no endereço IP [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário remoto falhou em estabelecer uma sessão de controle remoto em uma sessão do navegador da web.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0018

Ação do usuário:

Verifique se o ID de login e a senha corretos estão sendo usados.

- **FQXSPSE4005I : Falha na tentativa de acesso remoto. Userid ou senha inválida recebida. O Userid é [arg1] no cliente TELNET no endereço IP [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário falhou em fazer login em um Controlador de Gerenciamento em uma sessão Telnet.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0019

Ação do usuário:

Verifique se o ID de login e a senha corretos estão sendo usados.

- **FQXSPSE4006I: O XCC detectou um certificado SSL inválido no Controlador de Gerenciamento [arg1].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um Controlador de Gerenciamento detectou dados SSL inválidos nos dados de configuração e está limpando a região de dados de configuração e desativando o SSL.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0034

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se o certificado que está sendo importado está correto e se foi gerado corretamente/o certificado CSR está correto
2. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
3. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPSE4007I: Segurança: Userid: [arg1] usando [arg2] teve [arg3] falhas de login em um cliente SSH no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário falhou em efetuar login em um Controlador de Gerenciamento usando o SSH.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0041

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Verifique se o ID de login e a senha corretos estão sendo usados.
2. Peça ao administrador do sistema para reconfigurar o ID de login ou a senha.

- **FQXSPSE4008I : SNMPv1 [arg1] configurado pelo usuário [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].**

Um usuário alterou a sequência de comunidades SNMP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0075

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4009I : Configuração de Servidor LDAP definida pelo usuário [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].**

Um usuário alterou a configuração do servidor LDAP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0076

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4010I : LDAP configurado pelo usuário [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].**

Um usuário configurou uma definição Diversos de LDAP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0077

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4011I : Serviços seguros da Web (HTTPS) [arg1] pelo usuário [arg2].**

Um usuário habilita ou desabilita os serviços seguros da Web

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0091

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4012I : CIM/XML(HTTPS) Seguro [arg1] pelo usuário [arg2].**

Um usuário habilita ou desabilita serviços CIM/XML seguros

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0092

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4013I : LDAP Seguro [arg1] pelo usuário [arg2].**

Um usuário ativa ou desativa os serviços LDAP Seguros

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0093

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4014I : SSH [arg1] pelo usuário [arg2].**

Um usuário ativa ou desativa serviços SSH

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0094

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4015I : Configurações Gerais de Login Global definidas pelo usuário [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].**

Um usuário altera as Configurações Gerais de Login Global

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0098

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4016I : Segurança da Conta de Login Global definida pelo usuário [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].**

Um usuário altera as Configurações de Segurança da Conta de Login Global para Legadas

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0099

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4017I : Usuário [arg1] criado.**

Uma conta do usuário foi criada

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0100

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4018I : Usuário [arg1] removido.**

Uma conta do usuário foi excluída

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0101

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4019I : Senha do usuário [arg1] modificada.**

Uma conta do usuário foi alterada

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0102

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4020I : Função do usuário [arg1] definida como [arg2].**

Uma função de conta do usuário atribuída

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0103

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4021I: Privilégios personalizados do usuário [arg1] configurados: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].**

Privilégios de conta do usuário designados

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0104

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4022I: usuário [arg1] para SNMPv3 configurado: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] pelo usuário [arg6] de [arg7] no endereço IP [arg8].**

Configurações de SNMPv3 da conta do usuário alteradas

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0105

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4023I: a chave de Cliente SSH adicionada para o usuário [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Usuário definiu localmente uma chave de Cliente SSH

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0106

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4024I: a chave de Cliente SSH importada para o usuário [arg1] de [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5].**

Usuário importou uma chave de Cliente SSH

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0107

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4025I: a chave de Cliente SSH removida do usuário [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Usuário removeu uma chave de Cliente SSH

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0108

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4026I: Segurança: ID do Usuário: [arg1] teve [arg2] falhas de login em um cliente CIM no endereço IP [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário falhou em efetuar login em um Controlador de Gerenciamento usando o CIM.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto

SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0140

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE40271 : Falha na tentativa de acesso remoto. Userid ou senha inválida recebida. O Userid é [arg1] em um cliente CIM no endereço IP [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário remoto falhou ao estabelecer uma sessão de controle remoto de CIM.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0141

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE40281: Segurança: Userid: [arg1] teve [arg2] falhas de login a partir do cliente IPMI no endereço IP [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário falhou em efetuar login em um Controlador de Gerenciamento usando o IPMI.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0153

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE40291: Segurança: Userid: [arg1] teve [arg2] falhas de login no cliente SNMP no endereço IP [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário tenha falhado ao acessar um Controlador de gerenciamento a partir do SNMP.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0154

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE40301 : Segurança: ID do usuário: [arg1] teve [arg2] falhas de login a partir do cliente do serial do IPMI.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário tenha falhado ao fazer login em um Controlador de gerenciamento a partir do cliente do serial do IPMI.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0155

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE40311 : Login Remoto Bem-sucedido. ID de Login: [arg1] a partir da interface do serial [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário faz login com êxito em um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0156

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE40321 : ID de login: [arg1] a partir de [arg2] no endereço IP [arg3] efetuou logoff.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário tenha efetuado logoff de um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0157

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE40331 : ID de login: [arg1] a partir de [arg2] no endereço IP [arg3] efetuou logoff.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário tenha efetuado logoff de um Controlador de Gerenciamento.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0158

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4034I : O usuário [arg1] removeu um certificado.**

O usuário removeu o certificado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0164

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4035I : Um certificado foi revogado.**

Um certificado foi revogado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0165

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4036I : O certificado [arg1] expirou e foi removido.**

O certificado expirado foi removido

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0190

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4037I : Modo de criptografia modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Modo de criptografia modificado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0218

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4038I : Nível mínimo de TLS modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3].**

Nível mínimo de TLS modificado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0219

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4039I: A conta do usuário temporária [arg1] foi criada pela ferramenta em banda.**

Criar nova conta do usuário temporária

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0228

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4040I: A conta do usuário temporária [arg1] expirou.**

A conta do usuário temporária expirou

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0229

Ação do usuário:

A conta do usuário inserida expirou.

- **FQXSPSE4041I: Segurança: ID do Usuário: [arg1] teve [arg2] falhas de login em um cliente SFTP no endereço IP [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário falhou em efetuar login em um Controlador de Gerenciamento usando o SFTP.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0230

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4042I: a função de senha de terceiros [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário alterna com êxito a função de senha de terceiros.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0238

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4043I: recuperação da senha de terceiros [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário alterna com êxito a recuperação da senha de terceiros.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0239

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4044I: a senha de hash de terceiros do usuário [arg1] foi [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário gerencia com êxito a senha de terceiros com hash.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0240

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4045I: o Salt da senha de terceiros do usuário [arg1] foi [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário gerencia com êxito a senha de terceiros com salt.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0241

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4046I: a senha de terceiros do usuário [arg1] foi recuperada pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário recupera com êxito a senha de terceiros.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0242

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4047I: A função [arg1] é [arg2] e atribuída com privilégios personalizados [arg3][arg4] [arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] pelo usuário [arg12].**

Função criar, modificar e atribuir

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0246

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4048I: A função [arg1] é removida pelo usuário [arg2].**

Função é removida

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0247

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4049I: A função [arg1] foi atribuída ao usuário [arg2] pelo usuário [arg3].**

A função é atribuída

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0248

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4050I: [arg1] enviou o comando IPMI de [arg2], dados brutos: [arg3][arg4][arg5].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o comando IPMI deve ser enviado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0251

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4051I: o Controlador de Gerenciamento [arg1] se juntou ao grupo vizinho [arg2] pelo usuário [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que MC se junta a um grupo.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0261

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4052I: a senha do grupo vizinho [arg1] é modificada por [arg2] [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a senha do usuário do grupo é modificada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0262

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4053I: o Controlador de Gerenciamento [arg1] deixou o grupo vizinho [arg2] pelo usuário [arg3] no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que MC deixa um grupo.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0263

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4054I: o modo de agrupamento IPMI SEL é [arg1] pelo usuário [arg2] no endereço IP [arg3].**

O modo de agrupamento IPMI SEL foi alterado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0264

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4055I: a criptografia SED é habilitada pelo usuário [arg1] no endereço IP [arg2].**

A criptografia SED está ativada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0265

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4056I: SED AK é [arg1] pelo usuário [arg2] no endereço IP [arg3].**

SED AK é regenerado ou recuperado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0266

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4057I: Usuário [arg1] criado pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Uma conta do usuário foi criada pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0267

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4058I: Usuário [arg1] removido pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Uma conta do usuário foi excluída pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
Prefixo CIM: IMM CIM ID: 0268

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4059I: Senha do usuário [arg1] modificada pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Uma conta do usuário foi alterada pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
Prefixo CIM: IMM CIM ID: 0269

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4060I: Função do usuário [arg1] definida como [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5].**

Uma função de conta do usuário atribuída pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0270

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4061I: Conjunto de privilégios personalizados do usuário [arg1]: [arg2] [arg3] [arg4] [arg5] [arg6] [arg7] [arg8] [arg9] pelo usuário [arg10] de [arg11] no endereço IP [arg12].**

Privilégios da conta do usuário atribuídos pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0271

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4062I: A captura de tela do protetor do sistema foi feita pelo usuário [arg1] de [arg2] no endereço IP [arg3].**

A captura de tela do protetor do sistema foi feita pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0278

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4063I: A configuração do protetor do sistema foi atualizada: status=[arg1], inventário de hardware=[arg2] e ação=[arg3] pelo usuário [arg4] de [arg5] no endereço IP [arg6].**

A configuração do protetor do sistema foi atualizada pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0279

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4064I: ID do mecanismo de SNMPv3 foi alterado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5].**

ID do mecanismo SNMPv3 alterado

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0282

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4065I: SFTP [arg1] criado pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Um usuário ativa e desativa o serviço SFTP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0283

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4066I: O modo de segurança foi modificado de [arg1] para [arg2] pelo usuário [arg3] de [arg4] no endereço IP [arg5].**

Modo de segurança modificado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0284

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4067I: As interfaces acessíveis do usuário [arg1] estão definidas como [arg2][arg3][arg4] [arg5][arg6] pelo usuário [arg7] de [arg8] no endereço IP [arg9].**

Interfaces acessíveis da conta do usuário atribuídas pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0285

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4068I: Segurança: Userid: [arg1] usando [arg2] teve [arg3] falhas de login em um cliente Redfish no endereço IP [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário falhou ao fazer login em um Controlador de Gerenciamento usando o Redfish.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0289

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4069I: LDAP configurado pelo usuário [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8].**

Um usuário configurou uma definição Diversos de LDAP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0290

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4070I: O modo de bloqueio foi [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Um usuário ativa ou desativa o modo de bloqueio

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0291

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4071I: A detecção de intrusão do chassi foi [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Um usuário ativou ou desativou a detecção de intrusão do chassi

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0292

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4072I: O SED AK aleatório foi gerado novamente pelo usuário [arg1] do [arg2] no endereço IP [arg3].**

Um usuário gerou novamente um SED AK aleatório

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0294

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4073I: A detecção de movimento foi [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

A detecção de movimento foi ativada ou desativada pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0295

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4074I: Ocorrerá o downgrade do modo de segurança porque a chave de atualização do XCC2 Platinum expirou ou foi excluída.**

Esta mensagem será exibida quando ocorrer o downgrade do modo de segurança porque a chave de atualização do XCC2 Platinum expirou ou foi excluída.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0300

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4075I: [arg1] pelo KCS para permitir que a inicialização segura seja ativada pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Permitir que a inicialização segura seja habilitada sobre KCS

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0310

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4076I: [arg1] pelo KCS para permitir que a inicialização segura seja desativada pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Permitir que a inicialização segura seja desativada sobre KCS

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0311

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4077I: O botão Bluetooth no painel frontal é [arg1] no servidor [arg2] pelo usuário [arg3] a partir de [arg4] no endereço IP [arg5].**

O botão Bluetooth no painel frontal foi ativado/desativado pelo usuário

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0314

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4078I: O Bluetooth é [arg1] pressionando o botão bluetooth no painel frontal.**

O Bluetooth é ativado/desativado pressionando o botão bluetooth no painel frontal

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0315

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4079I: A função do Operador é [arg1] para conter a permissão de Acesso ao Console Remoto pelo usuário [arg2] a partir de [arg3] no endereço IP [arg4].**

Privilegio de atualização para ativar/desativar o acesso do operador ao Console Remoto

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0322

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4080I: O usuário [arg1] tenta limpar o CMOS de [arg2] no endereço IP [arg4].**

O usuário tenta limpar o CMOS

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0323

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4081I: O BMC retorna a chave em cache local válida para UEFI para unidades SED.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o BMC retorna a chave em cache local para UEFI para unidades SED.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0327

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4082I: O servidor de gerenciamento de chaves remotas não está acessível.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o servidor de gerenciamento de chaves remotas não está acessível.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0330

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4083I: A chave em cache local expirou e foi destruída.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a chave em cache local expirou e foi destruída.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0331

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4084I: A conexão periódica com o servidor de gerenciamento de chaves remotas foi bem-sucedida.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a função de pesquisa do servidor de gerenciamento de chaves remota foi bem-sucedida.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0332

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4085I: A conexão periódica com o servidor de gerenciamento de chaves remotas falhou.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a função de pesquisa do servidor de gerenciamento de chaves remota falhou.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0333

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4088I: O ID do nó provisório do chassi foi alterado de [arg1] para [arg2].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o nó provisório do chassi foi alterado.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0336

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4089I: O nó do chassi com o ID [arg1] foi inserido.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o nó foi inserido no chassi.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0337

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4090I: O nó do chassi com o ID [arg1] foi removido.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que o nó foi removido do chassi.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0338

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4091I: SNMPv2 [arg1] configurado pelo usuário [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].**

Um usuário alterou a sequência de comunidades SNMP

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0339

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4092I: SNMPv1 [arg1] definido pelo usuário [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4].**

Um usuário alterou o nome da comunidade SNMPv1

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0345

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4093I: SNMPv1 [arg1] definido pelo usuário [arg2]: address=[arg3].**

Um usuário alterou o endereço da comunidade SNMPv1

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0346

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4094I: SNMPv2 [arg1] definido pelo usuário [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4].**

Um usuário alterou o nome da comunidade SNMPv2

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0347

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSE4095I: SNMPv2 [arg1] definido pelo usuário [arg2]: address=[arg3].**

Um usuário alterou o endereço da comunidade SNMPv1

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0348

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSR0001N: Sensor [SensorElementName] passou de um estado menos grave para um estado não recuperável.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a transição de um sensor de um estado menos grave para um estado não recuperável.

Gravidade: Erro
 Com manutenção: Sim
 Notificar o Suporte automaticamente: Não
 Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
 SNMP Trap ID: 5
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

Ação do usuário:

Usar XCC Web, LSA ou Storcli para verificar o status de cada disco virtual do sistema, resolve o problema nos discos virtuais problemáticos.

- **FQXSPSR2001I: Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável de um estado menos grave.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a transição do Sensor de um estado menos grave para um não recuperável deixar de ser declarada.

Gravidade: Informações
 Com manutenção: Não
 Notificar o Suporte automaticamente: Não
 Categoria do Alerta Crítico - unidade de disco rígido
 SNMP Trap ID: 5
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPSS4000I : Alerta de Teste do Controlador de Gerenciamento Gerado por [arg1].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário gerou um Alerta de Teste.

Gravidade: Informações
 Com manutenção: Não
 Notificar o Suporte automaticamente: Não
 Categoria do Alerta: Sistema - outro
 SNMP Trap ID: 22
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0040

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4001I : Configurações Gerais do Servidor definidas pelo usuário [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].**

Um usuário configurou a definição de Local

Gravidade: Informações
 Com manutenção: Não
 Notificar o Suporte automaticamente: Não
 Categoria do Alerta: Sistema - Outro
 SNMP Trap ID: 22
 CIM Prefix: IMM CIM ID: 0080

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4002I : Chave de licença para [arg1] adicionada pelo usuário [arg2].**

Um usuário instala a Chave de Licença

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0096

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4003I : Chave de licença para [arg1] removida pelo usuário [arg2].**

Um usuário remove a Chave de Licença

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0097

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4004I : Teste de Call Home Gerado pelo usuário [arg1].**

Teste de Call Home gerado pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0134

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4005I : Call Home Manual pelo usuário [arg1]: [arg2].**

Call Home Manual pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Sim
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0135

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4006I: Call Home para [arg1] falhou ao ser concluído: [arg2].**

Call home falhou ao concluir.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0195

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4007I : A camada da funcionalidade do BMC foi alterada de [arg1] para [arg2].**

Alteração de camada

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0222

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4008I : O configuração do [arg1] foi modificada para [arg2] pelo usuário [arg3].**

A configuração foi alterada pelo usuário.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0225

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4009I: O sistema entra no modo de manutenção LXPM.**

O sistema entra no modo de manutenção

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0226

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4010I: Teste de Log de Auditoria gerado pelo usuário [arg1].**

Esta mensagem serve ao caso de uso em que há falha na captura do vídeo de falha do SO.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0237

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPSS4011I: A configuração de aumento de velocidade do ventilador foi alterada de [arg1] para [arg2].**

A configuração de aumento de velocidade do ventilador foi alterada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
Prefixo CIM: IMM CIM ID: 0254

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPTR4000I : O clock do Controlador de Gerenciamento [arg1] foi configurado no servidor NTP [arg2].**

Esta mensagem será exibida quando um clock do Controlador de Gerenciamento tiver sido configurado a partir do servidor Network Time Protocol.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0033

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Certifique-se de que o certificado que está sendo importado esteja correto.
2. Tente importar o certificado novamente.

- **FQXSPTR4001I : Data e hora configuradas pelo usuário [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].**

Um usuário configurou data e hora

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0079

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPTR4002I : Configuração de hora de sincronização pelo usuário [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].**

Um usuário configurou as definições de sincronização de Data e Hora

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0085

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPTR4003I : Sincronizar a configuração de tempo pelo usuário [arg1]: Mode=Sync com relógio do servidor.**

Um usuário configurou as definições de sincronização de Data e Hora

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0224

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPUN0009G : O sensor [SensorElementName] foi declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um sensor foi declarado.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Ação do usuário:

Reinicialize o sistema. Se o problema ainda existir, pressione F1 ou use LXPM para atualizar o XCC FW.

- **FQXSPUN0017I : O Sensor [SensorElementName] transitou para o estado normal.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor passou por uma transição para o estado normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN0018J : O sensor [SensorElementName] passou por uma transição do estado normal para não crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor passou por uma transição de normal para não crítico.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Ação do usuário:

Verifique o log de eventos do XClarity Controller para investigar o dispositivo identificado para aprimoramento.

- **FQXSPUN0019M : O sensor [SensorElementName] passou por uma transição de um estado menos grave para crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a transição de um Sensor de um estado menos grave para crítico.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique a GUI da Web do XCC para ver o erro identificado.
2. Verifique o log de eventos do sistema para corrigir o erro.
3. Se o problema ainda existir, entre em contato com serviço local.

- **FQXSPUN0023N: O Sensor [SensorElementName] fez a transição para um estado não recuperável.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor passou para não recuperável.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro.
2. Reinicialize o sistema.
3. Se o erro continuar, substitua o conjunto da placa-mãe (consulte o Manual de manutenção de hardware).

- **FQXSPUN0026I: O Dispositivo [LogicalDeviceElementName] foi adicionado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Dispositivo foi inserido.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN0048I: O controlador RAID no slot PCI [arg1] no status ideal.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor passou por uma transição para o estado normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN0056I: O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou o cancelamento da declaração de um Sensor.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN0058J: A vida útil restante para [arg1] é inferior ao limite [arg2].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a vida útil restante de qualquer um dos SSDs no sistema é inferior ao limite definido.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Ação do usuário:

Observe que a vida útil do componente identificado pode estar encerrada.

- **FQXSPUN0059J: O sensor [SensorElementName] passou por uma transição do estado normal para de aviso.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor passou por uma transição de normal para não crítico.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Ação do usuário:

Faça um ciclo de CA e verifique se o problema persiste. Em caso afirmativo, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPUN0060G: O sensor [SensorElementName] foi declarado.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um sensor foi declarado.

Gravidade: Aviso
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Ação do usuário:

Colete os logs de dados de serviço e entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPUN2009I: O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou o cancelamento da declaração de um Sensor.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN2012I : O sensor [SensorElementName] deixou de ser declarado.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou o cancelamento da declaração de um Sensor.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN2018I : Sensor [SensorElementName] deixou de declarar a transição de estado normal para não crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor deixou de declarar uma transição de não crítica para normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN2019I : Sensor [SensorElementName] fez a transição de um estado crítico para menos grave.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma transição de um Sensor de crítico para menos grave.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN2023I : Sensor [SensorElementName] cancelou a declaração da transição para não recuperável.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a transição do Sensor para não recuperável deixou de ser declarada.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN2049I: O controlador RAID no slot PCI [arg1] não está mais no status de aviso.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que um Sensor deixou de declarar uma transição de não crítica para normal.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro

SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPUN2050I: O controlador RAID no slot PCI [arg1] não está mais no status crítico.**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma transição de um Sensor de crítico para menos grave.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUN2058I: A vida útil restante de todos os SSDs está acima do limite [arg1].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar que a vida útil restante de todos os SSDs está acima do limite.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Aviso - Outro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Ação do usuário:

Monitore a vida útil do SSD em status normal.

- **FQXSPUP0002I : Uma mudança de firmware ou de software ocorreu no sistema [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar Alteração do Firmware ou do Sistema.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPUP0007L : Foi detectado um firmware ou um software inválido ou não aceito no sistema [ComputerSystemElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar uma Versão de Firmware/Software Inválido/Não Suportada.

Gravidade: Erro

Com manutenção: Sim
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Crítico - Outro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0446

Ação do usuário:

Atualize novamente o firmware do XCC

- **FQXSPUP4000I : Verifique se o Controlador de Gerenciamento [arg1] está atualizado com o firmware correto. O Controlador de Gerenciamento não consegue associar seu firmware ao servidor.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a versão de firmware do Controlador de Gerenciamento não corresponde ao servidor.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0031

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Atualize o firmware do BMC.
 2. **OBSERVAÇÃO:** Algumas soluções de cluster necessitam de níveis de código específicos ou atualizações de códigos coordenados. Se o dispositivo fizer parte de uma solução de cluster, verifique se o nível de código mais recente é aceito para a solução de cluster antes da atualização do código.
 3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
 4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSPUP4001I : A atualização de [arg1] com o uso de [arg2] foi bem-sucedida para o usuário [arg3].**

Esta mensagem será exibida quando um componente de firmware for atualizado com êxito pelo usuário (MC Main Application, MC Boot ROM, BIOS, Diagnostics, System Power Backplane, Remote Expansion Enclosure Power Backplane, Integrated System Management).

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0035

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPUP4002I : A atualização de [arg1] usando [arg2] falhou para o usuário [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário não atualizou o componente do firmware usando a interface e o endereço IP devido a uma falha.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0036

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPUP4003I : Incompatibilidade de firmware interno [arg1] no sistema [arg2]. Tente atualizar o firmware [arg3].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que foi detectada uma incompatibilidade de firmware de tipo específico.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0042

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Ative o ciclo de AC do sistema.
 2. Atualize o firmware do XCC/BMC para a versão mais recente.
 3. OBSERVAÇÃO: Algumas soluções de cluster necessitam de níveis de código específicos ou atualizações de códigos coordenados. Se o dispositivo fizer parte de uma solução de cluster, verifique se o nível de código mais recente é aceito para a solução de cluster antes da atualização do código.
 4. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
 5. Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSPUP4004I: Incompatibilidade de firmware do XCC entre os nós/servidores [arg1] e [arg2]. Tente atualizar o firmware do XCC para o mesmo nível em todos os nós/servidores.**

Uma incompatibilidade de firmware do XCC foi detectada nos nós/servidores

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0132

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Atualize o firmware do XCC/BMC para a versão mais recente em todos os servidores.
2. OBSERVAÇÃO: Algumas soluções de cluster necessitam de níveis de código específicos ou atualizações de códigos coordenados. Se o dispositivo fizer parte de uma solução de cluster, verifique se o nível de código mais recente é aceito para a solução de cluster antes da atualização do código.
3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.

4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPUP4005I: Incompatibilidade de firmware do FPGA entre os nós/servidores [arg1] e [arg2]. Tente atualizar o firmware do FPGA para o mesmo nível em todos os nós/servidores.**

Uma incompatibilidade de firmware do FPGA foi detectada nos nós/servidores

Gravidade: Erro

Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0133

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

1. Atualize o firmware do XCC/BMC para a versão mais recente em todos os servidores.
2. **OBSERVAÇÃO:** Algumas soluções de cluster necessitam de níveis de código específicos ou atualizações de códigos coordenados. Se o dispositivo fizer parte de uma solução de cluster, verifique se o nível de código mais recente é aceito para a solução de cluster antes da atualização do código.
3. Se o problema persistir, colete o log de dados de serviço.
4. Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSPUP4006I: A promoção automática do XCC primário para fazer o backup é [arg1] pelo usuário [arg2] de [arg3] no endereço IP [arg4].**

A promoção automática do XCC primário para fazer o backup está ativada ou ativada.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0281

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPUP4007I: O acesso de violação ao flash XCC SPI foi detectado e isolado.**

Esta mensagem será exibida quando o acesso de violação ao flash XCC SPI for detectado e isolado.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0298

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPUP4008I: O acesso de violação ao flash UEFI SPI foi detectado e isolado.**

Esta mensagem será exibida quando o acesso de violação ao flash UEFI SPI for detectado e isolado.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0299

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPUP4009I: Verifique se o sistema está atualizado com o firmware [arg1] correto. O Controlador de Gerenciamento não consegue associar o firmware ao servidor.**

Esta mensagem é para o caso de uso em que a versão de firmware não corresponde ao servidor.

Gravidade: Erro
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0324

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPUP4010I: A atualização [arg1] de [arg2] com o uso de [arg3] foi bem-sucedida para o usuário [arg4].**

Esta mensagem será exibida quando um componente de firmware for atualizado com êxito pelo usuário (MC Main Application, MC Boot ROM, BIOS, Diagnostics, System Power Backplane, Remote Expansion Enclosure Power Backplane, Integrated System Management).

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0325

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPUP4011I: A atualização [arg1] de [arg2] com o uso de [arg3] falhou para o usuário [arg4].**

Esta mensagem é para o caso de uso em que um usuário não atualizou o componente do firmware usando a interface e o endereço IP devido a uma falha.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0326

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSPWD0000I : Watchdog Timer expirado para [WatchdogElementName].**

Essa mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou uma expiração do Watchdog Timer.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0368

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPWD0001I: Reinicialização do sistema [ComputerSystemElementName] iniciada por watchdog [WatchdogElementName].**

Essa mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou que uma Reinicialização por Watchdog ocorreu.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0370

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPWD0002I: O ciclo de ativação do sistema [ComputerSystemElementName] inicializado pelo watchdog [WatchdogElementName].**

Essa mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou que um Desligamento por Watchdog ocorreu.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0372

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPWD0003I : O ciclo de ativação do sistema [ComputerSystemElementName] inicializado pelo watchdog [WatchdogElementName].**

Essa mensagem será exibida quando uma implementação detectar a ocorrência de um Ciclo de Ativação por Watchdog.

Gravidade: Informações
Com manutenção: Não
Notificar o Suporte automaticamente: Não
Categoria do Alerta: Sistema - Outro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0374

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

- **FQXSPWD0004I : Ocorreu uma interrupção de Watchdog Timer para [WatchdogElementName].**

Essa mensagem é para o caso de uso em que uma implementação detectou que ocorreu uma interrupção de Watchdog Timer.

Gravidade: Informações

Com manutenção: Não

Notificar o Suporte automaticamente: Não

Categoria do Alerta: Sistema - Outro

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0376

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária

Capítulo 3. Eventos do UEFI

Mensagens de erro da UEFI podem ser geradas quando o servidor é inicializado (POST) ou enquanto ele está em execução. Essas mensagens de erro da UEFI são registradas no log de eventos do Lenovo XClarity Controller no servidor.

Para cada código de evento, os campos a seguir são exibidos:

Identificador de eventos

Um identificador que identifica exclusivamente um evento.

Descrição de evento

A sequência de mensagem registrada que aparece para um evento.

Explicação

Forneça informações adicionais para explicar por que o evento ocorreu.

Severidade

Uma indicação do nível de preocupação da condição. A gravidade é abreviada no log de eventos com o primeiro caractere. As seguintes gravidades podem ser exibidas:

- **Informativo.** O evento foi registrado para fins de auditoria, geralmente uma ação do usuário ou uma alteração de estados que é um comportamento normal.
- **Aviso.** O evento não é tão grave como um erro, mas se possível, a condição deve ser corrigida antes de se tornar um erro. Ele também pode ser uma condição que exige monitoramento ou manutenção adicional.
- **Erro.** O evento é uma falha ou condição crítica que impede o serviço ou uma função esperada.

Ação do usuário

Indica quais ações devem ser executadas para resolver o evento. Execute as etapas listadas nesta seção na ordem mostrada até que o problema seja resolvido. Se você não puder resolver o problema depois de realizar todas as etapas, entre em contato com o Suporte Lenovo.

Eventos do UEFI organizados por gravidade

A tabela a seguir lista todos os eventos do UEFI, organizados por gravidade (Informação, Erro e Aviso).

Tabela 3. Eventos organizados por gravidade

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSFIO0005I | Um UPI intraplaca foi desabilitado no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4] por conta do downgrade de topologia do UPI. | Informativo |
| FQXSFIO0006I | Um UPI interplaca foi desabilitado no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4] por conta do downgrade de topologia do UPI. | Informativo |
| FQXSFIO0021I | Acionamento do software DPC de PCIe no [arg1] físico número [arg2]. | Informativo |
| FQXSFMA0001I | A desativação do DIMM [arg1] foi recuperada. [arg2] | Informativo |
| FQXSFMA0002I | O estado de erro de memória incorrigível foi limpo. | Informativo |

Tabela 3. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSFMA0006I | [arg1] DIMM [arg2] foi detectado, o número de série do DIMM é [arg3]. | Informativo |
| FQXSFMA0008I | Falha de teste de memória POST do DIMM [arg1] foi recuperada. [arg2] | Informativo |
| FQXSFMA0009I | A configuração de memória inválida para o Modo de Espelho foi recuperada. | Informativo |
| FQXSFMA0026I | DIMM [arg1] Autorrecuperação, tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) com êxito. [arg2] | Informativo |
| FQXSFMA0027I | Configuração de memória inválida (Preenchimento de DIMM não aceito) foi recuperada. | Informativo |
| FQXSFMA0029I | O PFA do DIMM [arg1] foi cancelado após a aplicação de PPR para esse DIMM. [arg2] | Informativo |
| FQXSFMA0052I | O DIMM [arg1] foi desabilitado devido ao erro no DIMM [arg2].[arg3] | Informativo |
| FQXSFMA0053I | DIMM [arg1] reativado devido à atualização da combinação do módulo de memória. | Informativo |
| FQXSFMA0056I | Ocorreu um erro de memória não corrigido no DIMM [arg1] deixou de ser declarado depois de executar o reparo do pacote POST. O identificador DIMM é [arg2]. | Informativo |
| FQXSFMA0063I | Um erro de memória corrigível manipulado por ADDDC no DIMM [arg1]. O identificador DIMM é [arg2]. | Informativo |
| FQXSFMA0065I | O CE multi-bit do DIMM [arg1] deixou de ser declarado depois de executar o reparo do pacote POST. O identificador DIMM é [arg2]. | Informativo |
| FQXSFMA0067I | Erros por limite de contador da linha excedido no DIMM [arg1] deixou de ser declarado depois de executar o reparo do pacote POST. O identificador DIMM é [arg2]. | Informativo |
| FQXSFMA0079I | Corrupção NVRAM [arg1] detectada e recuperada. | Informativo |
| FQXSFPU4034I | Recuperação do firmware do TPM concluída. Reiniciando o sistema para ter efeito. | Informativo |
| FQXSFPU4038I | Recuperação do firmware do TPM bem-sucedida. | Informativo |
| FQXSFPU4041I | A atualização de firmware do TPM está em andamento. NÃO desligue nem reinicie o sistema. | Informativo |
| FQXSFPU4042I | Atualização do firmware do TPM concluída. Reinicializando o sistema para ter efeito. | Informativo |
| FQXSFPU4044I | A versão do firmware atual do TPM não suporta alternar entre versão do TPM. | Informativo |
| FQXSFPU4059I | O usuário pediu para ignorar o bloqueio de congelamento de unidades SATA conectadas por AHCI. A UEFI do sistema aceitou a solicitação e será executada antes da inicialização do SO. | Informativo |
| FQXSFPU4060I | Bloqueio de congelamento ignorado para unidades SATA conectadas por AHCI. | Informativo |
| FQXSFPU4061I | Foi restaurado o comportamento de bloqueio padrão das unidades SATA conectadas por AHCI. | Informativo |
| FQXSFPU4062I | A depuração da CPU está desativada. | Informativo |

Tabela 3. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXSFP4080I | A senha de inicialização do host foi alterada. | Informativo |
| FQXSFP4081I | A senha de inicialização do host foi limpa. | Informativo |
| FQXSFP4082I | A senha de administrador do host foi alterada. | Informativo |
| FQXSFP4083I | A senha de administrador do host foi limpa. | Informativo |
| FQXSFSR0002I | [arg1] Corrupção GPT recuperada, DiskGUID: [arg2] | Informativo |
| FQXSFSR0003I | SO inicializado com êxito. | Informativo |
| FQXSFIO0008M | Uma redução de largura de link dinâmico de UPI intraplacas foi detectada no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4]. | Aviso |
| FQXSFIO0009M | Uma redução de largura de link dinâmico de UPI interplacas foi detectada no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4]. | Aviso |
| FQXSFIO0021J | Recuperação de erro de PCIe no [arg1] físico número [arg2]. O [arg3] pode não funcionar corretamente. | Aviso |
| FQXSFIO0022J | Largura de link PCIe degradada de [arg1] para [arg2] no número [arg3] físico [arg4]. | Aviso |
| FQXSFIO0023J | Velocidade de link PCIe degradada de [arg1] para [arg2] no número [arg3] físico [arg4]. | Aviso |
| FQXSFIO0024I | Um erro foi detectado pelo IEH no processador [arg1]. O tipo de IEH é [arg2]. O índice do IEH é [arg3]. O valor do registro de lehErrorStatus é [arg4]. Verifique nos logs de erro se há dados de erro do dispositivo de recebimento de dados adicional. | Aviso |
| FQXSFIO0025I | Um erro foi detectado pelo IIO no processador [arg1]. O índice da pilha de IIO é [arg2]. O tipo de erro interno de IIO é [arg3]. Verifique nos logs de erro se há dados de erro do dispositivo de recebimento de dados adicional. | Aviso |
| FQXSFIO0036G | O limite de erro corrigível de PCIe foi excedido no Segmento 0x[arg1] Barramento 0x[arg2] Dispositivo 0x[arg3] Função 0x[arg4]. O ID do Fornecedor do dispositivo é 0x[arg5] e o ID do Dispositivo é 0x[arg6]. O número físico [arg7] é [arg8]. | Aviso |
| FQXSFIO0041J | Evento do bucket de fuga de PCIe: [arg1] ocorreu no Segmento [arg2] Barramento [arg3] Dispositivo [arg4] Função [arg5]. O número físico [arg6] é [arg7]. | Aviso |
| FQXSFMA0026G | Ocorreu um CE multi-bit no DIMM [arg1]. É necessário reiniciar o sistema para que a autorrecuperação de DIMM tente o reparo do pacote da memória POST (PPR).[arg2] | Aviso |
| FQXSFMA0027G | Ocorreu um CE de vários bits em várias linhas do DIMM [arg1].[arg2] | Aviso |
| FQXSFMA0027M | DIMM [arg1] Autorrecuperação, tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) falhou. [arg2] | Aviso |
| FQXSFMA0028M | DIMM [arg1] Autorrecuperação, tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) excedeu o limite de nível do DIMM. [arg2] | Aviso |
| FQXSFMA0029G | DIMM [arg1] Autorrecuperação, tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) falhou: linhas insuficientes disponíveis para reparo. [arg2] | Aviso |

Tabela 3. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|------------|
| FQXSFMA0047M | Falha na verificação do CRC do SPD no DIMM [arg1]. [arg2] | Aviso |
| FQXSFMA0048M | DIMM: [arg1] desativado devido a falha de PMIC durante o POST, o identificador do DIMM é [arg2]. | Aviso |
| FQXSFMA0049M | DIMM [arg1] desativado devido a falha de energia do módulo de memória. DIMM [arg2] detectado e bom, DIMM [arg3] não detectado. | Aviso |
| FQXSFMA0050G | DRAM: Limite de PFA excedido no DIMM [arg1] subcanal [arg2] Rank [arg3] DRAM [arg4], o identificador do DIMM é [arg5]. | Aviso |
| FQXSFMA0053G | Um erro de memória não corrigido foi recuperado pelo espelho no DIMM [arg1] no endereço [arg2].[arg3] | Aviso |
| FQXSFMA0053M | DIMM [arg1] sem defeito, mas desativado devido à combinação de módulos de memória não compatíveis na CPU [arg2]. | Aviso |
| FQXSFMA0054G | A operação de failover de espelho foi bem-sucedida. Ocorreu failover do DIMM [arg1] no DIMM espelhado [arg2].[arg3] | Aviso |
| FQXSFMA0055G | A operação de failover de espelhamento é ignorada e a retirada da página por erro incorrigível (em [arg1]) no DIMM [arg2] é relatada ao SO. [arg3] | Aviso |
| FQXSFMA0057G | O Limite de PFA de desativação da página foi excedido no DIMM [arg1] no endereço [arg2].[arg3] [arg4] | Aviso |
| FQXSFMA0064M | DIMM [arg1] desativado devido a falha de energia do módulo de memória. DIMM [arg2] detectado e bom. | Aviso |
| FQXSFMA0067G | Erros por limite de contador da linha excedido no DIMM [arg1] subcanal [arg2] Rank [arg3] DRAM [arg4]. É necessário reiniciar o sistema para a Autorrecuperação do DIMM, para tentar reparar o pacote de memória POST (PPR), identificador do DIMM é [arg5]. | Aviso |
| FQXSFMA0076M | DIMM [arg1] não é compatível, o identificador DIMM é [arg2]. | Aviso |
| FQXSFPU0023G | Aviso de falha de verificação de imagem de inicialização segura. | Aviso |
| FQXSFPU0039G | A option rom de terceiros do número [arg1] físico PCIe [arg2] falhou na verificação da inicialização segura. | Aviso |
| FQXSFPU0040G | Chaves de inicialização segura foram redefinidas com o padrão de fábrica. | Aviso |
| FQXSFPU0062F | Ocorreu um erro incorrigível recuperável do sistema no processador [arg1] núcleo [arg2] banco MC [arg3] com status MC [arg4], endereço MC [arg5] e MC Misc [arg6]. | Aviso |
| FQXSFPU4033F | A recuperação do firmware do TPM está em andamento. NÃO desligue nem reinicie o sistema. | Aviso |
| FQXSFPU4035M | Falha na recuperação do firmware do TPM. O chip do TPM pode estar danificado. | Aviso |
| FQXSFPU4040M | Falha no autoteste do TPM. | Aviso |
| FQXSFPU4050G | Falha na atualização do firmware do TPM. | Aviso |
| FQXSFPU4051G | TPM_POLICY não definida encontrada. | Aviso |
| FQXSFPU4052G | TPM_POLICY não está bloqueada. | Aviso |
| FQXSFPU4053G | TPM_POLICY do sistema não corresponde ao planar. | Aviso |

Tabela 3. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|------------|
| FQXSFP4062M | A depuração da CPU está ativada. | Aviso |
| FQXSFSR0001M | [arg1] Corrupção GPT detectada, DiskGUID: [arg2] | Aviso |
| FQXSFSR0003G | O número de tentativas de inicialização foi excedido. Nenhum dispositivo inicializável localizado. | Aviso |
| FQXSFIO0005M | Uma falha de UPI intraplacas foi detectada no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4]. | Erro |
| FQXSFIO0006M | Uma falha de UPI interplacas foi detectada no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4]. | Erro |
| FQXSFIO0013M | Novos dispositivos PCI adicionados em [arg1] acionaram [arg2] sem recurso. | Erro |
| FQXSFIO0024M | Um erro foi detectado pelo IEH no processador [arg1]. O tipo de IEH é [arg2]. O índice do IEH é [arg3]. O valor do registro de lehErrorStatus é [arg4]. Verifique nos logs de erro se há dados de erro do dispositivo de recebimento de dados adicional. | Erro |
| FQXSFIO0025M | Um erro foi detectado pelo IIO no processador [arg1]. O índice da pilha de IIO é [arg2]. O tipo de erro interno de IIO é [arg3]. Verifique nos logs de erro se há dados de erro do dispositivo de recebimento de dados adicional. | Erro |
| FQXSFIO0035M | Ocorreu um erro de PCIe incorrigível no Segmento 0x[arg1] Barramento 0x[arg2] Dispositivo 0x[arg3] Função 0x[arg4]. O ID do Fornecedor do dispositivo é 0x[arg5] e o ID do Dispositivo é 0x[arg6]. O número físico [arg7] é [arg8]. | Erro |
| FQXSFMA0001M | O DIMM [arg1] foi desabilitado devido a um erro detectado durante o POST. [arg2] | Erro |
| FQXSFMA0002M | Um erro de memória incorrigível foi detectado no DIMM [arg1] no endereço [arg2]. [arg3] | Erro |
| FQXSFMA0004N | Nenhuma memória do sistema foi detectada. | Erro |
| FQXSFMA0008M | O DIMM [arg1] falhou no teste de memória de POST. [arg2] | Erro |
| FQXSFMA0009K | Configuração de memória inválida para o Modo de Espelho. Corrija a configuração da memória. | Erro |
| FQXSFMA0027K | Configuração de memória inválida (Preenchimento de DIMM não Aceito) foi detectada. Verifique se a configuração de memória é válida. | Erro |
| FQXSFMA0056M | Um erro de memória recuperável incorrigível foi detectado no DIMM [arg1] no endereço [arg2].[arg3] [arg4] | Erro |
| FQXSFMA0066M | Ocorreu um erro de paridade de endereço de memória no canal [arg2] da CPU [arg1] com DIMM [arg3]. | Erro |
| FQXSFMA0077N | Falha de SMBus encontrada ao acessar o SPD do DIMM [arg1]. | Erro |
| FQXSFMA0078N | O sistema encontrou um erro fatal [arg1] durante a inicialização da memória. | Erro |
| FQXSFMA0082M | Um erro de memória recuperável não corrigido foi detectado no DIMM [arg1] e o reparo do pacote da memória POST (PPR) foi gravado. | Erro |

Tabela 3. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|------------|
| FQXSFMA0083M | Um erro de memória recuperável não corrigido foi detectado no DIMM [arg1] e a gravação do reparo do pacote da memória POST (PPR) falhou. | Erro |
| FQXSFPU0016N | Um processador dentro do sistema falhou o BIST. | Erro |
| FQXSFPU0018N | CATERR(IERR) foi declarado no processador [arg1]. | Erro |
| FQXSFPU0019N | Um erro incorrigível foi detectado no processador [arg1]. | Erro |
| FQXSFPU0027N | Ocorreu um erro não corrigível do sistema no processador [arg1] núcleo [arg2] banco MC [arg3] com status MC [arg4], endereço MC [arg5] e MC Misc [arg6]. | Erro |
| FQXSFPU0030N | Uma falha de firmware foi detectada na imagem UEFI. | Erro |
| FQXSFPU0035N | Ocorreu um tempo limite de 3 strikes no processador [arg1]. | Erro |
| FQXSFPU4056M | A placa TPM foi alterada. Instale de volta a placa TPM original fornecida com o sistema. | Erro |
| FQXSFMS0008M | Tempo limite de permissão de inicialização detectado. | Erro |

Lista de eventos do UEFI

Esta seção lista as mensagens que podem ser enviadas do UEFI.

- **FQXSFIO0005I: um UPI intraplaca foi desabilitado no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4] por conta do downgrade de topologia do UPI.**

Essa mensagem é usada para relatar falha de UPI.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

[arg2] Número da porta

[arg3] Número do soquete, com base em 1

[arg4] Número da porta

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Esse evento deve ser seguido por um evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M recente, indicando alguns links de UPI com falha que causaram downgrade de topologia do UPI.
2. Resolva o evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M primeiro; depois esse evento deve ser resolvido automaticamente.
3. Se não houver nenhum evento recente ou depois de corrigir FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M esse evento ainda persistir, colete logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFIO0005M : Uma falha de UPI intraplacas foi detectada no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4].**

Essa mensagem é usada para relatar falha de UPI.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

[arg2] Número da porta

[arg3] Número do soquete, com base em 1

[arg4] Número da porta

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
2. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFIO0006I: um UPI interplaca foi desabilitado no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4] por conta do downgrade de topologia do UPI.**

Essa mensagem é usada para relatar falha de UPI.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

[arg2] Número da porta

[arg3] Número do soquete, com base em 1

[arg4] Número da porta

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Esse evento deve ser seguido por um evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M recente, indicando alguns links de UPI com falha que causaram downgrade de topologia do UPI.
 2. Resolva o evento FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M primeiro; depois esse evento deve ser resolvido automaticamente.
 3. Se não houver nenhum evento recente ou depois de corrigir FQXSFIO0005M/FQXSFIO0006M esse evento ainda persistir, colete logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFIO0006M : Uma falha de UPI interplacas foi detectada no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4].**

Essa mensagem é usada para relatar falha de UPI.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

[arg2] Número da porta

[arg3] Número do soquete, com base em 1

[arg4] Número da porta

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
2. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFI00008M : Uma redução de largura de link dinâmico de UPI intraplacas foi detectada no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4].**

Essa mensagem é usada para relatar a redução da largura do link dinâmico UPI.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

[arg2] Número da porta

[arg3] Número do soquete, com base em 1

[arg4] Número da porta

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
2. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFI00009M : Uma redução de largura de link dinâmico de UPI interplacas foi detectada no link entre processador [arg1] porta [arg2] e processador [arg3] porta [arg4].**

Essa mensagem é usada para relatar a redução da largura do link dinâmico UPI.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

[arg2] Número da porta

[arg3] Número do soquete, com base em 1

[arg4] Número da porta

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.

2. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFIO0013M: Novos dispositivos PCI adicionados em [arg1] acionaram [arg2] sem recurso.**

Essa mensagem é relatada quando os recursos de PCI são insuficientes.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] String, string dinâmica para mencionar possíveis slots PCIe ou compartimentos de unidade NVMe, ou seja, Slot (compartimento) 1/2/4/5... etc.

[arg2] Barramento/E/S legada/MMIO de 32 bits/MMIO de 64 bits

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se o recurso insuficiente for MMIO de 32 bits, altere Configurações do sistema->Dispositivos e portas de E/S->Base de configuração de MM para um valor mais baixo, como de 3 GB para 2 GB ou de 2 GB para 1 GB.
 2. Se o recurso insuficiente for MMIO de 64 bits, altere as configurações a seguir para desativar esses dois recursos, se não forem necessários. Configurações do sistema->Dispositivos e portas de E/S->SRIOV (ou barra redimensionável) para desativado.
 3. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma UEFI ou uma atualização de firmware de adaptador que se aplique a este erro.
 4. Se o problema persistir, remover os novos dispositivos adicionados dos slots do sistema ou desative-os.
 5. Se precisar ativar todos os novos dispositivos adicionados, colete os logs de dados de serviço e entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFIO0021I: Acionamento do software DPC de PCIe no [arg1] físico número [arg2].**

Essa mensagem é relatada quando o software PCIE DPC foi acionado.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Slot/compartimento

[arg2] Número do slot/número do compartimento

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFIO0021J: Recuperação de erro de PCIe no [arg1] físico número [arg2]. O [arg3] pode não funcionar corretamente.**

Essa mensagem é relatada quando o erro PCIe foi recuperado.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Slot/compartimento

[arg2] Número da instância

[arg3] Adaptador/disco

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no log há um erro separado relacionado a um dispositivo PCIe ou disco NVME associado e resolva esse erro.
2. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware para o sistema ou o adaptador que se aplique a esse erro.
3. Verifique a especificação do sistema para garantir que o dispositivo PCIe ou o disco NVME está instalado no slot PCIe ou compartimento compatível e que um cabo compatível é usado. Caso contrário, o desempenho do dispositivo poderá ser afetado.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFI0022J: Largura de link PCIe degradada de [arg1] para [arg2] no número [arg3] físico [arg4].**

Essa mensagem é relatada quando a largura de link PCIe foi degradada.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] x16/x8/x4/x2/x1

[arg2] x16/x8/x4/x2/x1

[arg3] Slot/compartimento

[arg4] Número da instância

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no log há um erro separado relacionado a um dispositivo PCIe ou disco NVME associado e resolva esse erro.
2. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware para o sistema ou o adaptador que se aplique a esse erro.
3. Verifique a especificação do sistema para garantir que o dispositivo PCIe ou o disco NVME está instalado no slot PCIe ou compartimento compatível e que um cabo compatível é usado. Caso contrário, o desempenho do dispositivo poderá ser afetado.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFI0023J: Velocidade de link PCIe degradada de [arg1] para [arg2] no número [arg3] físico [arg4].**

Essa mensagem é relatada quando a velocidade de link PCIe foi degradada.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] 32 GT/s / 16 GT/s / 8,0 GT/s / 5,0 GT/s / 2,5 GT/s

[arg2] 32 GT/s / 16 GT/s / 8,0 GT/s / 5,0 GT/s / 2,5 GT/s

[arg3] Slot/compartimento

[arg4] Número da instância

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no log há um erro separado relacionado a um dispositivo PCIe ou disco NVME associado e resolva esse erro.
2. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware para o sistema ou o adaptador que se aplique a esse erro.
3. Verifique a especificação do sistema para garantir que o dispositivo PCIe ou o disco NVME está instalado no slot PCIe ou compartimento compatível e que um cabo compatível é usado. Caso contrário, o desempenho do dispositivo poderá ser afetado.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFIO0024I: Um erro foi detectado pelo IEH no processador [arg1]. O tipo de IEH é [arg2]. O índice do IEH é [arg3]. O valor do registro de lehErrorStatus é [arg4]. Verifique nos logs de erro se há dados de erro do dispositivo de recebimento de dados adicional.**

Essa mensagem é relatada quando um erro foi detectado pelo IEH.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Número do processador, baseado em 1

[arg2] Tipo IEH

[arg3] Índice IEH

[arg4] Valor do registro lehErrorStatus

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware para o sistema ou o adaptador que se aplique a esse erro.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFIO0024M: Um erro foi detectado pelo IEH no processador [arg1]. O tipo de IEH é [arg2]. O índice do IEH é [arg3]. O valor do registro de lehErrorStatus é [arg4]. Verifique nos logs de erro se há dados de erro do dispositivo de recebimento de dados adicional.**

Essa mensagem é relatada quando um erro foi detectado pelo IEH.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Número do processador, baseado em 1

[arg2] Tipo IEH

[arg3] Índice IEH

[arg4] Valor do registro lehErrorStatus

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware para o sistema ou o adaptador que se aplique a esse erro.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFI0025I: Um erro foi detectado pelo IIO no processador [arg1]. O índice da pilha de IIO é [arg2]. O tipo de erro interno de IIO é [arg3]. Verifique nos logs de erro se há dados de erro do dispositivo de recebimento de dados adicional.**

Essa mensagem é relatada quando um erro foi detectado pelo IIO.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Número do processador, baseado em 1

[arg2] Índice de pilha IIO

[arg3] Erro VTD/erro CBDMA/erro M2PCIE/erro IRP/erro de anel/erro ITC/erro OTC

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware para o sistema ou o adaptador que se aplique a esse erro.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFI0025M: Um erro foi detectado pelo IIO no processador [arg1]. O índice da pilha de IIO é [arg2]. O tipo de erro interno de IIO é [arg3]. Verifique nos logs de erro se há dados de erro do dispositivo de recebimento de dados adicional.**

Essa mensagem é relatada quando um erro foi detectado pelo IIO.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Número do processador, baseado em 1

[arg2] Índice de pilha IIO

[arg3] Erro VTD/erro CBDMA/erro M2PCIE/erro IRP/erro de anel/erro ITC/erro OTC

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware para o sistema ou o adaptador que se aplique a esse erro.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFI00035M: Ocorreu um erro de PCIe incorrigível no Segmento 0x[arg1] Barramento 0x[arg2] Dispositivo 0x[arg3] Função 0x[arg4]. O ID do Fornecedor do dispositivo é 0x[arg5] e o ID do Dispositivo é 0x[arg6]. O número físico [arg7] é [arg8].**

Essa mensagem é relatada quando ocorreu um erro de PCIe incorrigível no dispositivo PCIE.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Segmento

[arg2] Barramento

[arg3] Dispositivo

[arg4] Função

[arg5] VID

[arg6] DID

[arg7] Slot/compartimento

[arg8] Número da instância

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um driver de dispositivo aplicável, atualize o firmware, a versão de informações de serviço para este produto ou outras informações que se aplique a esse erro. Carregue novo driver de dispositivo e quaisquer atualizações de firmware necessárias.
 2. Se este dispositivo e/ou qualquer cabo conectado tiver sido instalado, movido, recebido serviço ou atualizado recentemente.
 - a. Reposicione o adaptador ou disco e quaisquer cabos conectados.
 - b. Recarregue o driver de dispositivo.
 - c. Se o dispositivo não for reconhecido, poderá ser necessário reconfigurar o slot como Gen1 ou Gen2. As definições Gen1/Gen2 podem ser configuradas através de Configuração F1 -> Configurações do Sistema -> Dispositivos e Portas de E/S -> Seleção de Velocidade PCIe Gen1/Gen2/Gen3 ou do Utilitário OneCLI.
 - d. Se um erro de PCIe também tiver sido relatado em um segundo slot dentro do mesmo nó, certifique-se de que as etapas a, b e c acima também sejam executadas para esse adaptador ou disco antes de prosseguir.
 3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFI00036G: O limite de erro corrigível de PCIe foi excedido no Segmento 0x[arg1] Barramento 0x[arg2] Dispositivo 0x[arg3] Função 0x[arg4]. O ID do Fornecedor do dispositivo é 0x[arg5] e o ID do Dispositivo é 0x[arg6]. O número físico [arg7] é [arg8].**

Essa mensagem é relatada quando o limite de erro corrigível de PCIe foi excedido no dispositivo PCIE.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Segmento

[arg2] Barramento

[arg3] Dispositivo

[arg4] Função

[arg5] VID

[arg6] DID

[arg7] Slot/compartimento

[arg8] Número da instância

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um driver de dispositivo aplicável, atualize o firmware, a versão de informações de serviço para este produto ou outras informações que se aplique a esse erro. Carregue novo driver de dispositivo e quaisquer atualizações de firmware necessárias.
 2. Se este dispositivo e/ou qualquer cabo conectado tiver sido instalado, movido, recebido serviço ou atualizado recentemente.
 - a. Reposicione o adaptador ou disco e quaisquer cabos conectados.
 - b. Recarregue o driver de dispositivo.
 - c. Se o dispositivo não for reconhecido, poderá ser necessário diminuir a velocidade. As definições Gen1/Gen2/Gen3 podem ser configuradas através de Configuração F1 -> Configurações do Sistema -> Dispositivos e Portas de E/S -> Seleção de Velocidade PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 ou do Utilitário OneCLI.
 - d. Se um erro de PCIe também tiver sido relatado em um segundo slot dentro do mesmo nó, certifique-se de que as etapas a, b e c acima também sejam executadas para esse adaptador ou disco antes de prosseguir.
 3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFIO0041J: Evento do bucket de fuga de PCIe: [arg1] ocorreu no Segmento [arg2] Barramento [arg3] Dispositivo [arg4] Função [arg5]. O número físico [arg6] é [arg7].**

Essa mensagem é relatada quando o evento de bucket de vazamento PCIe ocorreu no dispositivo PCIE.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Evento de bucket com vazamento PCIe

[arg2] Segmento

[arg3] Barramento

[arg4] Dispositivo

[arg5] Função

[arg6] Slot/compartimento

[arg7] Número da instância

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no log há um erro separado relacionado a um dispositivo PCIe ou disco NVME associado e resolva esse erro.
2. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware para o sistema ou o adaptador que se aplique a esse erro.

3. Verifique a especificação do sistema para garantir que o dispositivo PCIe ou o disco NVME está instalado no slot PCIe ou compartimento compatível e que um cabo compatível é usado. Caso contrário, o desempenho do dispositivo poderá ser afetado.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0001I: A desativação do DIMM [arg1] foi recuperada. [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando um DIMM foi reativado.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda do slot DIMM

[arg2] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0001M : O DIMM [arg1] foi desabilitado devido a um erro detectado durante o POST. [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando um DIMM foi desativado.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda do slot DIMM

[arg2] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reposicione o DIMM afetado (Nota: o log de eventos pode conter um evento FQXSFMA0011I recente indicando detecção de mudança no preenchimento do DIMM que poderia estar relacionado a esse problema.)
2. Inicialize na configuração F1 e ative o DIMM (para AMD, não é necessário ativar o DIMM na configuração). Reinicialize o sistema.
3. Atualizar o firmware UEFI para a versão mais recente.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFMA0002I : O estado de erro de memória incorrigível foi limpo.**

Essa mensagem é relatada quando um estado de erro de memória incorrigível foi limpo.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0002M: Um erro de memória incorrigível foi detectado no DIMM [arg1] no endereço [arg2]. [arg3]**

Essa mensagem é relatada quando um estado de erro de memória incorrigível foi limpo.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Endereço do sistema onde ocorreu o erro

[arg3] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro de memória.
2. Reposicione o DIMM afetado (Nota: o log de eventos pode conter um evento FQXSFMA0011I recente indicando detecção de mudança no preenchimento do DIMM que poderia estar relacionado a esse problema.)
3. Troque o DIMM afetado para outro slot conhecido e verifique se o problema ainda será observado ou não.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFMA0004N: Nenhuma memória do sistema foi detectada.**

Essa mensagem é relatada quando nenhuma memória é detectada.

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Certifique-se de que um ou mais DIMMs compatíveis estejam instalados na sequência de preenchimento correta.
2. Se o sistema tiver Lightpath, verifique se há LEDs do conector DIMM acesos e, se forem encontrados, reposicione esses DIMMs. Como alternativa (ou seja, se Lightpath não estiver disponível), faça isso usando a GUI do XCC.
3. Troque os DIMMs entre os slots quando mais de um DIMM está disponível no sistema.
4. Se os DIMMs foram atualizados imediatamente antes do problema, atualize a UEFI usando configuração alternativa ou mínima.
5. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFMA0006I : [arg1] DIMM [arg2] foi detectado, o número de série do DIMM é [arg3].**

Essa mensagem é relatada quando o DIMM tem UDI inválido.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Não qualificado/não Lenovo

[arg2] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg3] Número de série do DIMM.

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se esse evento informativo for registrado no log de eventos de XCC, o servidor tem memória não qualificada instalada.
 2. É possível que a memória instalada não seja coberta pela garantia.
 3. Sem memória qualificada, as velocidades compatíveis acima dos padrões do setor não serão habilitadas.
 4. Entre em contato com o representante de vendas local o parceiro de negócios autorizado e solicite memória qualificada para substituir os DIMMs não qualificados.
 5. Depois de instalar memória qualificada e ligar o servidor, verifique para certificar-se de que esse evento informativo não seja registrado novamente.
 6. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFMA0008I: Falha de teste de memória POST do DIMM [arg1] foi recuperada. [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando o DIMM foi recuperado do erro de treinamento.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda do slot DIMM

[arg2] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0008M : DIMM [arg1] falhou no teste de memória POST. [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando o DIMM foi desativado por erro de treinamento.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda do slot DIMM

[arg2] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se a configuração do DIMM foi alterada antes dessa falha, verifique se os DIMMs estão instalados na sequência de preenchimento correta.
2. REPOSICIONE o DIMM que falhou no teste de memória POST e os DIMMs nos slots adjacentes se estiverem preenchidos. Inicialize na configuração F1 e ative o DIMM. Reinicialize o sistema.

3. Troque o DIMM do local com falha por outro local conhecido para ver se a falha segue o DIMM ou o slot do DIMM.
4. Se esse problema foi encontrado durante um processo de atualização do XCC/UEFI:
 - a. Realize um ciclo de ativação do sistema removendo a energia por alguns segundos.
 - b. Limpe as configurações do CMOS removendo a bateria por alguns segundos.
5. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0009I: A configuração de memória inválida para o Modo de Espelho foi recuperada.**

Essa mensagem é relatada quando o modo de espelhamento é aplicado com êxito.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0009K : Configuração de memória inválida para o Modo de Espelho. Corrija a configuração da memória.**

Essa mensagem é relatada quando o modo de espelhamento não pôde ser aplicado com a configuração atual.

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se todos os DIMMs estão ativados e funcionando inicializando na Configuração F1 ou na Web do XCC. Se algum DIMM não estiver funcionando, resolva isso primeiro.
2. Certifique-se de que os conectores DIMM estejam corretamente preenchidos para o modo de espelhamento, de acordo com as informações de serviço para este produto.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0026G: Ocorreu um CE multi-bit no DIMM [arg1]. É necessário reiniciar o sistema para que a autorrecuperação do DIMM tente o reparo do pacote da memória POST (PPR).[arg2]**

Essa mensagem é relatada quando o erro da mesma linha já ocorreu várias vezes até o limite da linha.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reinicie o sistema para permitir que a autorrecuperação de DIMM tente o reparo do pacote da memória POST (PPR) e confirme se a ID de evento FQXSFMA0026I foi registrada.
2. Se o problema persistir ou se a tentativa de PPR falhou devido à ID de evento FQXSFMA0027M ou FQXSFMA0028M, Colete os logs de dados de serviço e entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0026I: DIMM [arg1] Autorrecuperação, tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) com êxito. [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando a tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) do DIMM foi bem-sucedida.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Apenas informações; nenhuma ação é necessária.
 2. Nota: o reparo do pacote da memória (PPR) é o processo de autorrecuperação de memória de substituir o acesso a uma linha de célula ou endereço ruim com uma linha sobressalente no dispositivo DRAM.
 - a. Reparo suave do pacote da memória POST (sPPR) – repara uma linha para o ciclo de inicialização atual. Se a energia do sistema for removida ou o sistema for reinicializado (redefinido), o DIMM reverterá para seu estado original.
 - b. Reparo forçado do pacote da memória POST (hPPR) – repara permanentemente uma linha.
- **FQXSFMA0027G: Ocorreu um CE de vários bits em várias linhas do DIMM [arg1].[arg2]**

Essa mensagem é relatada quando o erro do mesmo banco já ocorreu várias vezes até o limite do banco.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Execute o teste de memória antecipadamente usando o XClarity Provisioning Manager. Clique em Diagnóstico > Executar Diagnóstico > Teste de memória > Teste de memória avançado para reparar o DIMM.
 2. Reposicione o DIMM com falha identificado pelo Lightpath e/ou pela entrada do log de eventos.
 3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFMA0027I: Configuração de memória inválida (Preenchimento de DIMM não aceito) foi detectada.**

O SEL é relatado quando todos os DIMM recuperados formam erros POR.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0027K : Configuração de memória inválida (Preenchimento de DIMM não Aceito) foi detectada. Verifique se a configuração de memória é válida.**

Essa mensagem é relatada quando o preenchimento de DIMM sem suporte é detectado.

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Esse evento pode seguir um erro de memória incorrigível ou um teste de memória com falha. Verifique o log e resolva o evento primeiro. DIMMs desativados por outros erros ou ações poderiam ter causado esse evento.
2. Os DIMMs devem ser preenchidos na sequência correta de acordo com as informações de serviço para este produto.
3. Se os DIMMs estiverem presentes e instalados corretamente, verifique se há LEDs de erro do conector DIMM acesos e reposicione esses DIMMs. Verifique nos logs se há códigos de diagnóstico de memória.
4. Redefina o UEFI para as configurações padrão.
5. Se o problema persistir, atualize o firmware UEFI.
6. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFMA0027M: DIMM [arg1] Autorrecuperação, tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) falhou. [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando a tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) do DIMM falhou.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reposicione o DIMM afetado (Nota: o log de eventos pode conter um evento FQXSFMA0011I recente indicando detecção de mudança no preenchimento do DIMM que poderia estar relacionado a esse problema.)
2. Inicialize na configuração F1 e ative o DIMM. Reinicialize o sistema.
3. Atualizar o firmware UEFI para a versão mais recente.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFMA0028M: DIMM [arg1] Autorrecuperação, tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) excedeu o limite de nível do DIMM. [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando a tentativa de reparar pacote da memória POST (PPR) excedeu o limite de nível do DIMM.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reposicione o DIMM afetado (Nota: o log de eventos pode conter um evento FQXSFMA0011I recente indicando detecção de mudança no preenchimento do DIMM que poderia estar relacionado a esse problema.)
2. Inicialize na configuração F1 e reative o DIMM. Reinicialize o sistema.
3. Atualizar o firmware UEFI para a versão mais recente.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFMA0029G: DIMM [arg1] Autorrecuperação, tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) falhou: linhas insuficientes disponíveis para reparo. [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando a tentativa de reparo do pacote da memória POST (PPR) do de DIMM falhou devido a linhas insuficientes.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Colete os logs de dados de serviço e entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0029I: O PFA do DIMM [arg1] foi cancelado após a aplicação de PPR para esse DIMM. [arg2]**

Essa mensagem é relatada para cancelar a declaração do sensor PFA do DIMM reparado pelo PPR.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0047M: Falha na verificação do CRC do SPD no DIMM [arg1]. [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando a verificação de CRC SPD DIMM falhou.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Execute um reposicionamento virtual ou faça um ciclo de ativação CA no servidor.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFMA0048M: DIMM [arg1] desativado devido a falha de PMIC durante o POST, o identificador do DIMM é [arg2].**

Essa mensagem é relatada quando o erro é registrado nos registradores PMIC.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] DIMM desativado

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
2. Reposicione o DIMM no slot especificado pela mensagem de evento.
3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0049M: DIMM [arg1] desativado devido a falha de energia do módulo de memória. DIMM [arg2] detectado e bom, DIMM [arg3] não detectado.**

Essa mensagem é relatada quando uma falha de energia DDRIO é detectada.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Slot desativado

[arg2] DIMMs desativados, mas detectados

[arg3] DIMMs desativados, mas não detectados, por exemplo, "DIMM 1,2 desativado devido a falha de energia do módulo de memória. DIMM 2 detectado e bom, DIMM 1 não detectado."

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
2. Verifique os slots DIMM especificados na mensagem. Se o DIMM estiver instalado, mas não detectado, remova-o, restaure a energia CA e ligue o sistema.
3. Se todos os DIMMs detectados ou o erro persistir depois de remover DIMMs não detectados, recoloca todos os DIMMs nos slots especificados pela mensagem, restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Se o problema persistir ou o DIMM não detectado precisar ser substituído, colete logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0050G: Limite de PFA de DRAM excedido no DIMM [arg1] subcanal [arg2] Rank [arg3] DRAM [arg4], o identificador do DIMM é [arg5].**

Essa mensagem é relatada quando o DIMM tem muitos erros de ECC de bit único.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM

[arg2] Subcanal

[arg3] Número de classificação

[arg4] Número do dispositivo (0&1&2)

[arg5] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e remova a energia CA.
2. Reposicione o DIMM afetado.
3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a esse erro de memória.
5. Execute o teste de memória antecipadamente usando o XClarity Provisioning Manager. Clique em Diagnóstico > Executar Diagnóstico > Teste de memória > Teste de memória avançado para reparar o DIMM.
6. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0052I: O DIMM [arg1] foi desabilitado devido ao erro no DIMM [arg2].[arg3]**

Essa mensagem é relatada quando uma falha de energia DDRIO é detectada.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg3] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
2. Reposicione o DIMM no slot especificado pela mensagem de evento.
3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFMA0053G: Um erro de memória não corrigido foi recuperado pelo espelho no DIMM [arg1] no endereço [arg2].[arg3]**

Essa mensagem é relatada quando um erro de memória não corrigido foi recuperado por espelhamento.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Endereço do sistema onde ocorreu o erro

[arg3] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Mantenha o sistema funcionando até a próxima janela de manutenção planejada.
2. Durante a manutenção planejada, desligue o sistema e remova a energia CA.
3. Reposicione o DIMM com falha identificado pelo Lightpath e/ou pela entrada do log de eventos.
4. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
5. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro de memória.
6. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0053I: DIMM [arg1] reativado devido à atualização da combinação do módulo de memória.**

Essa mensagem é relatada quando o DIMM foi recuperado do erro de downgrade de preenchimento.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Lista de etiquetas de seda de DIMM. (eg1. 1 2. 1, 2 e 3).

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0053M: DIMM [arg1] sem defeito, mas desativado devido à combinação de módulos de memória não compatíveis na CPU [arg2].**

Essa mensagem é relatada quando o DIMM foi desativado devido ao downgrade de preenchimento.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Lista de etiquetas de seda de DIMM. (eg1. 1 2. 1, 2 e 3).

[arg2] Etiqueta da CPU

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Esse evento pode seguir um erro de memória incorrigível ou um teste de memória com falha. Verifique o log e resolva o evento primeiro. DIMMs desativados por outros erros ou ações poderiam ter causado esse evento.

2. Certifique-se de que o DIMM está preenchido na sequência correta de acordo com as informações de serviço para este produto.
3. Se DIMMs estiverem presentes e instalados corretamente, verifique se há LEDs de erro do conector DIMM acesos e, se forem encontrados, reposicione esses DIMMs e, depois, verifique os logs de códigos de diagnóstico de memória.
4. Reconfigure a UEFI com as configurações padrão.
5. Se o problema persistir, atualize o firmware UEFI.
6. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0054G: A operação de failover de espelho foi bem-sucedida. Ocorreu failover do DIMM [arg1] no DIMM espelhado [arg2].[arg3]**

Essa mensagem é relatada quando a UE persistente ocorreu no DIMM que acionou o failover de espelhamento.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg3] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Mantenha o sistema funcionando até a próxima janela de manutenção planejada.
2. Durante a manutenção planejada, desligue o sistema e remova a energia CA.
3. Reposicione o DIMM com falha identificado pelo Lightpath e/ou pela entrada do log de eventos.
4. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
5. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro de memória.
6. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0055G: A operação de failover de espelhamento é ignorada e a retirada da página por erro incorrigível (em [arg1]) no DIMM [arg2] é relatada ao SO. [arg3]**

Essa mensagem é relatada quando a UE persistente ocorreu no DIMM que acionou o failover de espelhamento.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Endereço físico

[arg2] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg3] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
2. Reposicione o DIMM com falha identificado pelo Lightpath e/ou pela entrada do log de eventos.
3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro de memória.
5. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0056I: Ocorreu um erro de memória não corrigido no DIMM [arg1] deixou de ser declarado depois de executar o reparo do pacote POST. O identificador DIMM é [arg2].**

Essa mensagem é relatada quando um erro de memória recuperável não corrigido foi recuperado.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0056M: Um erro de memória recuperável incorrigível foi detectado no DIMM [arg1] no endereço [arg2].[arg3] [arg4]**

Essa mensagem é relatada quando um erro de memória recuperável não corrigido foi detectado.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Endereço do sistema onde ocorreu o erro

[arg3] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

[arg4] Indique que o erro é UCNA ou SRAR, "-T0" para UCNA, "-T1" para SRAR

Ação do usuário:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
2. Reposicione o DIMM com falha identificado pelo Lightpath e/ou pela entrada do log de eventos
3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro de memória.
5. Execute o teste de memória antecipadamente usando o XClarity Provisioning Manager. Clique em Diagnóstico > Executar Diagnóstico > Teste de memória > Teste de memória avançado para reparar o DIMM.
6. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0057G: O Limite de PFA de desativação da página foi excedido no DIMM [arg1] no endereço [arg2].[arg3] [arg4]**

Essa mensagem é relatada quando o limite de PFA é excedido.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

[arg2] Endereço do sistema onde ocorreu o erro

[arg3] Política PFA de retirada da página atingida, "-T0";"-T1";"-T2";"-T3";"-T4".

[arg4] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e remova a energia CA.
 2. Reposicione o DIMM afetado.
 3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
 4. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a esse erro de memória.
 5. Execute o teste de memória antecipadamente usando o XClarity Provisioning Manager. Clique em Diagnóstico > Executar Diagnóstico > Teste de memória > Teste de memória avançado para reparar o DIMM.
 6. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFMA0063I: Um erro de memória corrigível manipulado por ADDDC no DIMM [arg1]. O identificador DIMM é [arg2].**

Essa mensagem é relatada quando um erro de memória corrigível foi tratado pelo ADDDC.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0064M: DIMM [arg1] desativado devido a falha de energia do módulo de memória. DIMM [arg2] detectado e bom.**

Essa mensagem é relatada quando uma falha de energia DDRIO é detectada.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Slot desativado

[arg2] DIMMs desativados, mas detectados, por exemplo, "DIMM 3,4 desativado devido a falha de energia do módulo de memória. DIMM 3,4 detectado e bom."

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.

2. Verifique os slots DIMM especificados na mensagem. Se o DIMM estiver instalado, mas não detectado, remova-o, restaure a energia CA e ligue o sistema.
 3. Se todos os DIMMs detectados ou o erro persistir depois de remover DIMMs não detectados, recoloca todos os DIMMs nos slots especificados pela mensagem, restaure a energia CA e ligue o sistema.
 4. Se o problema persistir ou o DIMM não detectado precisar ser substituído, colete logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFMA0065I: O CE multi-bit do DIMM [arg1] deixou de ser declarado depois de executar o reparo do pacote POST. O identificador DIMM é [arg2].**

Essa mensagem é relatada quando o PPR é aplicado com êxito.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI)

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0066M: Ocorreu um erro de paridade de endereço de memória no canal [arg2] da CPU [arg1] com DIMM [arg3].**

Essa mensagem é relatada quando ocorreu um erro de link de paridade DDR.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

[arg2] Canal no soquete

[arg3] Etiqueta de seda de DIMM 1, etiqueta de seda 2 (Todos os DIMMs no canal com falha)

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
 2. Reposicione os DIMMs especificados pela mensagem de evento.
 3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
 4. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFMA0067G: Erros por limite de contador da linha excedido no DIMM [arg1] subcanal [arg2] Rank [arg3] DRAM [arg4]. É necessário reiniciar o sistema para a Autorrecuperação do DIMM, para tentar reparar o pacote de memória POST (PPR), identificador do DIMM é [arg5].**

Essa mensagem é relatada quando uma linha tem muitos erros de bit único no DIMM.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM

[arg2] Subcanal

[arg3] Número de classificação

[arg5] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reinicie o sistema para permitir que a autorrecuperação de DIMM tente o reparo do pacote da memória POST (PPR) e confirme se a ID de evento FQXSFMA0026I foi registrada.
 2. Execute o teste de memória antecipadamente usando o XClarity Provisioning Manager. Clique em Diagnóstico > Executar Diagnóstico > Teste de memória > Teste de memória avançado para reparar o DIMM.
 3. Se o problema persistir ou se a tentativa de PPR falhou devido à ID de evento FQXSFMA0027M ou FQXSFMA0028M, Colete os logs de dados de serviço e entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFMA0067I: Erros por limite de contador da linha excedido no DIMM [arg1] deixou de ser declarado depois de executar o reparo do pacote POST. O identificador DIMM é [arg2].**

Essa mensagem é relatada quando o limite de erros por contador de linha foi excedido no DIMM.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM

[arg2] Informações de DIMM (S/N, FRU e UDI.), por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0076M: O DIMM [arg1] não é compatível, o identificador DIMM é [arg2].**

Essa mensagem é relatada quando um DIMM não compatível foi detectado.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda do slot DIMM

[arg2] O identificador de DIMM consiste em S/N, FRU e UDI, por exemplo, "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
 2. Verifique o manual do usuário para saber os tipos de DIMM compatíveis e substitua o DIMM especificado na mensagem por um compatível.
 3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.
- **FQXSFMA0077N: Falha de SMBus encontrada ao acessar o SPD do DIMM [arg1].**

Essa mensagem é relatada quando o SPD do DIMM de acesso falhou devido a falha do SMBUS.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda do slot DIMM

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Desligue o sistema e a energia CA.
2. Reposicione o DIMM no slot especificado pela mensagem de evento.
3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Se o problema persistir, colete o log de suporte e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0078N: O sistema encontrou um erro fatal [arg1] durante a inicialização da memória.**

Essa mensagem é relatada quando o sistema encontrou um erro fatal durante a inicialização da memória.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Código de erro fatal, por exemplo, 0xD802.

Ação do usuário:

Se você ativou o call home do XCC ou do LXCA, uma equipe de Serviço Lenovo entrará em contato com você. Caso contrário, colete o Log de Depuração e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0079I: Corrupção NVRAM [arg1] detectada e recuperada.**

A mensagem é relatada quando ocorre corrupção de cabeçalho variável/FV.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] "cabeçalho" ou "variável"

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFMA0082M: Um erro de memória recuperável não corrigido foi detectado no DIMM [arg1] e o reparo do pacote da memória POST (PPR) foi gravado.**

Essa mensagem é relatada quando o UE PPR é gravado.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reinicie o sistema para tentar o PPR.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFMA0083M: Um erro de memória recuperável não corrigido foi detectado no DIMM [arg1] e a gravação do reparo do pacote da memória POST (PPR) falhou.**

Essa mensagem é relatada quando a gravação do UE PRR falhou.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Etiqueta de seda de DIMM, com base em 1

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reinicie o sistema para executar o AMT.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP0016N : Um processador dentro do sistema falhou o BIST.**

Essa mensagem é relatada quando um processador no sistema falhou no BIST.

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Se o processador ou o firmware tiver sido recém-atualizado, verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a esse erro de processador.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP0018N : CATERR(IERR) foi declarado no processador [arg1].**

Isso é relatado quando o FEH detecta IERR da CPU.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. No site do Suporte Lenovo, verifique se há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware UEFI que se aplique a esse erro de processador.
2. Desligue o sistema e a energia CA.
3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Determine se houve alterações recentes no hardware, no firmware ou no sistema operacional. Reverta-os, se possível
5. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFP0019N : Um erro incorrigível foi detectado no processador [arg1].**

Isso é relatado quando o FEH detecta MCERR da CPU.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1.

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware do UEFI que se aplique a esse erro.
2. Desligue o sistema e a energia CA.
3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Determine se houve alterações recentes no hardware, no firmware ou no sistema operacional. Reverta-os, se possível.
5. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP0023G: Aviso de falha de verificação de imagem de inicialização segura.**

Relatando imagem de inicialização não confiável quando a Inicialização de Segurança é ativada.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. É uma mensagem de aviso de segurança mostrada quando o usuário deseja inicializar de imagem de UEFI ou SO não autorizado enquanto a Inicialização Segura está habilitada e o Modo de Inicialização Segura está Modo de Usuário. Se o cliente não quiser inicializar alguma imagem UEFI não autorizada ou o SO, remova esse dispositivo inicializável.
2. Se o cliente desejar inicializar essa imagem UEFI não autorizada ou o sistema operacional, existem duas maneiras para permitir a inicialização do sistema partindo dessa imagem não autorizada, a primeira é desabilitar a Inicialização Segura, a segunda é inserir a imagem não autorizada no DB (Banco de Dados com Assinatura Autorizada).
 - a. Desabilitar a Inicialização Segura: declare a presença física e, em seguida, altere as configurações da Inicialização Segura para Desabilitar (em Configuração F1 -> Configurações do Sistema -> Segurança -> Configuração de Inicialização de Segurança -> Definição de Inicialização de Segurança).
 - b. Insira a imagem UEFI não autorizada, declare a presença física e depois altere a Política de Inicialização Segura para Política Personalizada (em Configuração -> Configurações do Sistema -> Segurança -> Configuração de Inicialização de Segurança -> Política de Inicialização de Segurança) e, em seguida, acesse o menu "Política Personalizada de Inicialização de Segurança", pressione o botão "Inserir Imagem Efi" e selecione uma imagem UEFI não autorizada na caixa de pop-up.
 - c. OBSERVAÇÃO: há duas maneiras de declarar Presença física:
 - 1) Alternar jumper de presença física para LIGADO;
 - 2) Se a Política de Presença Física foi definida como habilitada (Configuração F1 -> Configurações do Sistema -> Segurança -> Configuração da Política de Presença Física), o usuário poderá declarar presença física remota por meio da ferramenta IPMI.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP0027N: Ocorreu um erro não corrigível do sistema no processador [arg1] núcleo [arg2] banco MC [arg3] com status MC [arg4], endereço MC [arg5] e MC Misc [arg6].**

Essa mensagem é relatada quando ocorreu um erro incorrigível do sistema.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1.

[arg2] CoreNumber

[arg3] McBankNumber

[arg4] McaStatus

[arg5] McaAddress

[arg6] McaMisc

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Execute um reposicionamento virtual ou faça um ciclo de ativação CA no servidor.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP0030N : Uma falha de firmware foi detectada na imagem UEFI.**

Essa mensagem é relatada quando uma falha de firmware foi detectada na imagem UEFI.

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware que se aplique a este erro.
2. Atualize a imagem UEFI.
3. Desfaça as mudanças recentes no sistema (configurações ou dispositivos incluídos). Verifique se o sistema é inicializado. Em seguida, reinstale as opções uma por vez para localizar o problema.
4. Se o problema persistir, salve as configurações de UEFI do cliente e, em seguida, remova a bateria do CMOS por 30 segundos e reinstale-a para limpar o conteúdo do CMOS. Se ela for inicializada com êxito, restaure as configurações do sistema.
5. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFP0035N: Ocorreu um tempo limite de 3 strikes no processador [arg1].**

Essa mensagem é relatada quando o FEH detecta um erro de 3 strikes na CPU.

Gravidade: Erro

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Verifique se no site do Suporte Lenovo há um boletim de serviço aplicável ou uma atualização de firmware do UEFI que se aplique a esse erro.
2. Desligue o sistema e a energia CA.
3. Restaure a energia CA e ligue o sistema.
4. Determine se houve alterações recentes no hardware, no firmware ou no sistema operacional. Reverta-os, se possível.

5. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP0039G: A option rom de terceiros do número [arg1] físico PCIe [arg2] falhou na verificação da inicialização segura.**

Essa mensagem é usada para relatar imagem não confiável do slot/NVMe quando a Inicialização de Segurança é ativada.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] slot/compartimento

[arg2] número do slot/número do compartimento

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. É uma mensagem de aviso de segurança relatada quando o cliente deseja carregar uma option ROM de UEFI não autorizada do slot/compartimento NVMe enquanto a Inicialização Segura está ativada. Se o cliente não quiser carregar nenhuma option ROM de UEFI não autorizada do slot/compartimento NVMe, há duas maneiras de desativá-la:
 - a. Remover o dispositivo do slot ou do compartimento.
 - b. Desativar a política de option ROM de UEFI para o slot com falha (em Configuração F1 -> Configurações do Sistema -> Dispositivos e Portas de E/S -> Ativar/Desativar option ROMs de UEFI)
2. Se o cliente quiser carregar essa option ROM de UEFI não autorizada do slot/compartimento NVMe, desative a Inicialização Segura (em Configuração F1 -> Configurações do Sistema -> Inicialização Segura).
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP0040G: Chaves de inicialização segura foram redefinidas com o padrão de fábrica.**

Essa mensagem é relatada quando chaves de inicialização segura foram redefinidas como o padrão de fábrica.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. É uma mensagem de aviso relatada quando ocorre corrupção de NVRAM enquanto a Inicialização Segura está ativada.
2. Os usuários precisam registrar novamente as chaves de certificação.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP0062F: Ocorreu um erro incorrigível recuperável do sistema no processador [arg1] núcleo [arg2] banco MC [arg3] com status MC [arg4], endereço MC [arg5] e MC Misc [arg6].**

Essa mensagem é relatada quando ocorreu um erro recuperável não corrigido do sistema.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Número do soquete, com base em 1

[arg2] CoreNumber

[arg3] McBankNumber

[arg4] McaStatus

[arg5] McaAddress

[arg6] McaMisc

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Execute um reposicionamento virtual ou faça um ciclo de ativação CA no servidor.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP4033F : A recuperação do firmware do TPM está em andamento. NÃO desligue nem reinicie o sistema.**

O log de auditoria será relatado quando o firmware do TPM a recuperação estiver em andamento.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

Nota: O sistema não responderá ao sinal de desligamento (FQXSFP4034I) enquanto a recuperação de firmware do TPM estiver em andamento.

- **FQXSFP4034I : Recuperação do firmware do TPM concluída. Reiniciando o sistema para ter efeito.**

O log de auditoria será relatado após a conclusão da recuperação de firmware do TPM.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4035M : Falha na recuperação do firmware do TPM. O chip do TPM pode estar danificado.**

O log de auditoria será relatado quando a recuperação do firmware do TPM falhou.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicialize o sistema.
2. Se o erro ocorrer os recursos relacionados ao TPM não funcionarão.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia do TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia do TPM.

- **FQXSFP4038I : Recuperação do firmware do TPM bem-sucedida.**

O log de auditoria será relatado quando a recuperação do firmware do TPM for bem-sucedida.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4040M : Falha no autoteste do TPM.**

O log de auditoria será relatado quando o autoteste do TPM falhar.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicialize o sistema.
2. Se o erro ocorrer os recursos relacionados ao TPM não funcionarão.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia do TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia do TPM.

- **FQXSFP4041I : A atualização de firmware do TPM está em andamento. NÃO desligue nem reinicie o sistema.**

O log de auditoria será relatado quando a atualização do firmware do TPM estiver em andamento.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4042I : Atualização do firmware do TPM concluída. Reinicializando o sistema para ter efeito.**

O log de auditoria será relatado quando a atualização do firmware do TPM for concluída.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4044I : A versão do firmware atual do TPM não suporta alternar entre versão do TPM.**

O log de auditoria será relatado quando a versão atual do firmware do TPM não for válida para alternância.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4050G : Falha na atualização do firmware do TPM.**

O log de auditoria será relatado quando a atualização de firmware do TPM falhar.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Limpe o TPM por meio da operação do TPM e repita a atualização de firmware do TPM seguindo as instruções nos guias do usuário do produto. Acesse <https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.thinksystem.common.nav.doc/portfolio.html> e clique no link do produto. Geralmente, as informações de atualização do TPM estão localizadas na seção "Substituição da placa-mãe" em "Procedimentos de substituição de hardware".

2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo. "

- **FQXSFP4051G: TPM_POLICY não definida encontrada.**

O log de auditoria será relatado quando a política do TPM ainda não estiver definida.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reinicialize o sistema.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP4052G: TPM_POLICY não está bloqueada.**

O log de auditoria será relatado quando a política do TPM ainda não estiver bloqueada.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reinicialize o sistema.
2. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP4053G: TPM_POLICY do sistema não corresponde ao planar.**

O log de auditoria será relatado se a configuração de política do TPM estiver definida como desativada, mas o dispositivo TPM for encontrado no sistema.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Remova quaisquer placa TPM/TCM recém-incluída no planar, ou a reinstale a placa TPM/TCM original enviada com o sistema.
2. Reinicialize o sistema.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP4056M: A placa TPM foi alterada. Reinstale a placa TPM original fornecida com o sistema.**

O log de auditoria será relatado se o dispositivo NationZ for removido do sistema depois que o TPM for vinculado ao sistema.

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Reinstale a placa TCM/TPM original enviada com o sistema.
2. Reinicialize o sistema.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

Nota: A solução para esse erro pode envolver uma substituição da placa-mãe. Se a criptografia TPM tiver sido ativada, faça backup da chave de recuperação de criptografia TPM.

- **FQXSFP4059I : O usuário pediu para ignorar o bloqueio de congelamento de unidades SATA conectadas por AHCI. A UEFI do sistema aceitou a solicitação e será executada antes da inicialização do SO.**

Essa mensagem é relatada quando a UEFI do sistema aceitou a solicitação e será executada antes da inicialização do SO.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Altere SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock de Desativar para Ativar usando a ferramenta OneCLI.(use o comando da OneCLI "OneCli config set SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock "Enabled" --imm IMM_USERID:IMM_PASSWORD@IMM_IP --override").
2. Reinicialize o sistema no SO.

- **FQXSFP4060I : Bloqueio de congelamento ignorado para unidades SATA conectadas por AHCI.**

Essa mensagem é relatada quando o bloqueio de congelamento de unidades SATA conectadas à AHCI foi ignorado.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4061I : Foi restaurado o comportamento de bloqueio padrão das unidades SATA conectadas por AHCI.**

Essa mensagem é relatada quando o comportamento de bloqueio padrão de unidades SATA conectadas ao AHCI foi restaurado.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4062I: A depuração da CPU está desativada.**

Essa mensagem é relatada quando o usuário desativou a depuração da CPU.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4062M: A depuração da CPU está ativada.**

Essa mensagem é relatada quando o usuário ativou a depuração da CPU.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFP4080I : A senha de inicialização do host foi alterada.**

Essa mensagem é relatada quando a senha de inicialização do host é alterada.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4081I : A senha de inicialização do host foi limpa.**

Essa mensagem é relatada quando a senha de inicialização do host foi limpa.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4082I : A senha de administrador do host foi alterada.**

Essa mensagem é relatada quando a senha de administrador do host foi alterada.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFP4083I : A senha de administrador do host foi limpa.**

Essa mensagem é relatada quando a senha de administrador do host foi limpa.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFSM0008M : Tempo limite de permissão de inicialização detectado.**

Essa mensagem é relatada quando o tempo limite da permissão de inicialização é detectado.

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Revise os logs do XCC para ver se há erros de comunicação e resolva-os.
2. Ative o ciclo de AC do sistema.
3. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFSR0001M : [arg1] Corrupção GPT detectada, DiskGUID: [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando a corrupção GPT foi detectada.

Gravidade: Aviso

Parâmetros:

[arg1] Local de corrupção GPT. "Primário" apenas corrupção da tabela de partição GPT primária. "Backup" apenas corrupção na tabela de partição GPT de backup. "Primário e Backup" as duas tabelas de partição GPT são de corrupção.

[arg2] GUID do disco.

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Remova toda a unidade externa durante o POST para evitar que esse evento seja acionado por erro.

2. Verifique o log de eventos do XCC. Se esse evento tiver um log de eventos de recuperação de acompanhamento, significa que a corrupção de GTP foi recuperada com êxito. Ignore essa mensagem de evento e não execute as etapas restantes.
3. Faça backup do disco de dados.
4. Pressione Configuração F1 -> Configurações do Sistema -> Recuperação e RAS -> Recuperação de GPT do Disco e defina o valor como "Automático".
5. Salve as configurações e reinicie o sistema.
6. Inicialize para configuração F1. O sistema tentará recuperar automaticamente o GPT durante o POST.
7. Reinicie o sistema.
8. Reformate o LUN ou o disco e reinstale o SO.
9. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFSR0002I : [arg1] Corrupção GPT recuperada, DiskGUID: [arg2]**

Essa mensagem é relatada quando a corrupção GPT foi reparada.

Gravidade: Informações

Parâmetros:

[arg1] Local de corrupção GPT. "Primário" apenas corrupção da tabela de partição GPT primária. "Backup" apenas corrupção na tabela de partição GPT de backup. "Primário e Backup" as duas tabelas de partição GPT são de corrupção.

[arg2] GUID do disco

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXSFSR0003G : O número de tentativas de inicialização foi excedido. Nenhum dispositivo inicializável localizado.**

Essa mensagem é relatada quando a inicialização do SO falhou mais de 50 vezes.

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

Execute as seguintes etapas:

1. Remova a energia CA do sistema.
2. Conecte pelo menos um dispositivo inicializável no sistema.
3. Conecte a energia CA no sistema.
4. Ligue o sistema e tente novamente.
5. Se o problema persistir, obtenha os logs de dados de serviço e Entre em contato com o Suporte Lenovo.

- **FQXSFSR0003I: SO inicializado com êxito.**

Essa mensagem é relatada quando o status do sensor cuja inicialização anterior falhou mais de 50 vezes quando a inicialização do SO foi bem-sucedida.

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

O usuário inicializou o SO com êxito.

Capítulo 4. Eventos do XClarity Provisioning Manager

Os eventos a seguir podem ser gerados pelo Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Para cada código de evento, os campos a seguir são exibidos:

Identificador de eventos

Um identificador que identifica exclusivamente um evento.

Descrição de evento

A sequência de mensagem registrada que aparece para um evento.

Explicação

Forneça informações adicionais para explicar por que o evento ocorreu.

Severidade

Uma indicação do nível de preocupação da condição. A gravidade é abreviada no log de eventos com o primeiro caractere. As seguintes gravidades podem ser exibidas:

- **Informativo.** O evento foi registrado para fins de auditoria, geralmente uma ação do usuário ou uma alteração de estados que é um comportamento normal.
- **Aviso.** O evento não é tão grave como um erro, mas se possível, a condição deve ser corrigida antes de se tornar um erro. Ele também pode ser uma condição que exige monitoramento ou manutenção adicional.
- **Erro.** O evento é uma falha ou condição crítica que impede o serviço ou uma função esperada.

Ação do usuário

Indica quais ações devem ser executadas para resolver o evento. Execute as etapas listadas nesta seção na ordem mostrada até que o problema seja resolvido. Se você não puder resolver o problema depois de realizar todas as etapas, entre em contato com o Suporte Lenovo.

Eventos do LXPM organizados por gravidade

A tabela a seguir lista todos os eventos do LXPM, organizados por gravidade (Informação, Erro e Aviso).

Tabela 4. Eventos organizados por gravidade

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|-------------|
| FQXPMCL0005I | Iniciar a instalação do SO: [arg1]. | Informativo |
| FQXPMCL0006I | Configuração do RAID exportada com êxito. | Informativo |
| FQXPMCL0007I | Configuração do RAID importada com êxito. | Informativo |
| FQXPMCL0008I | Configurações da UEFI exportadas com êxito. | Informativo |
| FQXPMCL0009I | Configurações UEFI importadas com êxito. | Informativo |
| FQXPMCL0010I | Configurações do BMC exportadas com êxito. | Informativo |
| FQXPMCL0011I | Configurações do BMC importadas com êxito. | Informativo |
| FQXPMEM0002I | Imagem de firmware do LXPM localizada. Iniciando o LXPM. | Informativo |
| FQXPMEM0003I | LXPM encerrado. Controle retornado à UEFI. | Informativo |

Tabela 4. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|-------------|
| FQXPMEM0004I | Iniciando programa de diagnóstico. | Informativo |
| FQXPMEM0005I | Programa de diagnóstico inicializado com êxito. | Informativo |
| FQXPMER0002I | Limpando a configuração do RAID e os dados do armazenamento interno | Informativo |
| FQXPMER0003I | Configuração do RAID resolvida com êxito | Informativo |
| FQXPMER0004I | Unidades de armazenamento interno apagadas com êxito | Informativo |
| FQXPMER0005I | Todos os logs do sistema foram apagados com êxito | Informativo |
| FQXPMER0006I | Configurações padrão de fábrica do UEFI carregadas com êxito | Informativo |
| FQXPMER0007I | Configurações padrão de fábrica do BMC carregadas com êxito | Informativo |
| FQXPMNM0002I | Defina novos parâmetros de rede do BMC como novos valores. | Informativo |
| FQXPMOS0028I | Iniciar a instalação do SO: [arg1]. | Informativo |
| FQXPMSR0012I | Alteração do estado das unidades de disco feita com sucesso. | Informativo |
| FQXPMSR0022I | Discos virtuais criados com êxito. | Informativo |
| FQXPMSR0032I | Discos virtuais existentes removidos com êxito. | Informativo |
| FQXPMUP0101I | Iniciar a atualização do LXPM. | Informativo |
| FQXPMUP0102I | Iniciar a atualização do driver do Windows. | Informativo |
| FQXPMUP0103I | Iniciar a atualização do driver do Linux. | Informativo |
| FQXPMUP0104I | Iniciar a atualização da UEFI. | Informativo |
| FQXPMUP0105I | Iniciar a atualização do BMC. | Informativo |
| FQXPMUP0106I | Atualização de firmware bem-sucedida. | Informativo |
| FQXPMVD0003I | A atualização dos dados do VPD foi bem-sucedida. | Informativo |
| FQXPMCL0001K | Bootx64.efi não encontrado. Falha na inicialização do SO. | Aviso |
| FQXPMCL0003K | Falha na comunicação com o BMC: falha na montagem do DRIVER. | Aviso |
| FQXPMCL0004K | Comunicação do BMC feita com sucesso. Nome do volume incompatível. | Aviso |
| FQXPMCL0006K | Falha ao exportar a configuração do RAID. | Aviso |
| FQXPMCL0007K | Falha ao importar a configuração do RAID. | Aviso |
| FQXPMCL0008K | Falha ao exportar as configurações UEFI. | Aviso |
| FQXPMCL0009K | Falha ao importar as configurações UEFI. | Aviso |
| FQXPMCL0010K | Falha ao exportar as configurações do BMC. | Aviso |
| FQXPMCL0011K | Falha na importação das configurações do BMC. | Aviso |
| FQXPMNM0001G | Falha ao configurar novos parâmetros de rede do BMC. | Aviso |
| FQXPMOS0001K | Bootx64.efi não encontrado. Falha na inicialização do SO. | Aviso |
| FQXPMOS0004K | Falha na comunicação com o BMC: falha na montagem do EMMC2USB. | Aviso |

Tabela 4. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|--|------------|
| FQXPMOS0005K | Falha na comunicação com o BMC: falha na montagem do DRIVER. | Aviso |
| FQXPMOS0006K | Comunicação do BMC feita com sucesso. Nome do volume incompatível. | Aviso |
| FQXPMOS0007K | Falha ao ler arquivo de licença RTF. | Aviso |
| FQXPMOS0008K | Falha ao detectar qualquer mídia remota do sistema operacional para instalação do SO. | Aviso |
| FQXPMSR0001K | Encontrando adaptador RAID não suportado. | Aviso |
| FQXPMSR0011K | Falha ao alterar estado das unidades de disco. | Aviso |
| FQXPMS0001K | Falha ao montar a partição de trabalho ao obter dados de serviço. | Aviso |
| FQXPMS0002K | Falha ao montar a partição de trabalho ao obter o log de depuração. | Aviso |
| FQXPMS0003K | Nenhum arquivo de dados de serviço criado na partição de trabalho | Aviso |
| FQXPMS0004K | Nenhum arquivo de log de depuração criado na partição de trabalho | Aviso |
| FQXPMUP0003K | Não é possível obter o nível mínimo da UEFI. | Aviso |
| FQXPMUP0004K | Não é possível obter a versão instalada da UEFI. | Aviso |
| FQXPMUP0005K | Não é possível obter a versão instalada do BMC. | Aviso |
| FQXPMUP0006K | Não é possível obter a versão instalada do LXPM. | Aviso |
| FQXPMUP0007K | Não é possível obter a versão instalada do driver do Linux. | Aviso |
| FQXPMUP0008K | Não é possível obter a versão instalada do driver do Windows. | Aviso |
| FQXPMVD0001H | Falha ao obter os dados do VPD. | Aviso |
| FQXPMVD0002H | Falha na atualização dos dados do VPD. | Aviso |
| FQXPMVD0011K | Falha ao obter status da política do TPM/placa TPM/TCM. | Aviso |
| FQXPMVD0012K | Falha ao definir política do TPM/placa TPM/TCM. | Aviso |
| FQXPMEM0001M | Não é possível localizar a imagem de firmware do LXPM. | Erro |
| FQXPMEM0006M | Não é possível localizar a imagem de firmware do diagnóstico. | Erro |
| FQXPMEM0007M | A imagem do diagnóstico não pode ser iniciada porque "Redirecionamento do Console" está ativado. | Erro |
| FQXPMEM0008M | A imagem do diagnóstico não pode ser iniciada porque a imagem pode estar corrompida. | Erro |
| FQXPMER0002M | Falha ao limpar a configuração do RAID. | Erro |
| FQXPMER0003M | Falha ao apagar unidades de armazenamento internas. | Erro |
| FQXPMER0004M | Falha ao limpar os logs do sistema. | Erro |
| FQXPMER0005M | Falha ao carregar configurações padrão de fábrica da UEFI. | Erro |
| FQXPMER0006M | Falha ao carregar configurações padrão de fábrica do XCC. | Erro |
| FQXPMSD0001M | O HDD Test foi interrompido pelo host com uma redefinição de hardware ou software. | Erro |
| FQXPMSD0002M | Ocorreu um erro fatal ou de teste desconhecido enquanto o dispositivo estava executando o autoteste. | Erro |

Tabela 4. Eventos organizados por gravidade (continuação)

| ID de Evento | Sequência de Mensagens | Severidade |
|--------------|---|------------|
| FQXPMSD0003M | Autoteste concluído com um elemento de teste que falhou e não é conhecido. | Erro |
| FQXPMSD0004M | Autoteste concluído tendo o elemento elétrico do teste com falha. | Erro |
| FQXPMSD0005M | Autoteste concluído tendo o elemento de teste servo (e/ou seek) do teste com falha. | Erro |
| FQXPMSD0006M | Autoteste concluído tendo o elemento de leitura do teste com falha. | Erro |
| FQXPMSD0007M | Disco(s) rígido(s) não encontrado(s) | Erro |
| FQXPMSD0008M | UEFI não está pronto para LXPM enviar comando para testar a unidade de disco rígido. | Erro |
| FQXPMSD0009M | Erro de dispositivo detectado quando o LXPM enviou um comando de teste a um disco rígido. | Erro |
| FQXPMSD0010M | Tempo limite do UEFI foi atingido quando o LXPM enviou um comando de teste para um disco rígido. | Erro |
| FQXPMSD0011M | O disco rígido não é aceito pela UEFI enquanto LXPM envia um comando para testar o disco rígido. | Erro |
| FQXPMSR0021L | Falha ao criar discos virtuais. | Erro |
| FQXPMSR0031L | Falha ao remover os discos virtuais existentes. | Erro |
| FQXPMUP0201M | Falha na comunicação com o BMC: falha na montagem do EMMC2USB. Falha na atualização do firmware. | Erro |
| FQXPMUP0202M | Erro de transferência do pacote de atualização. Falha na atualização do firmware. | Erro |
| FQXPMUP0203M | Falha na comunicação com o BMC: falha na desmontagem do EMMC2USB. Falha na atualização do firmware. | Erro |
| FQXPMUP0204M | Falha na comunicação com a BMC: falha ao executar o comando de atualização. Falha na atualização do firmware. | Erro |
| FQXPMUP0205M | Falha na comunicação do BMC: obter a falha de status de atualização. Falha na atualização do firmware. | Erro |
| FQXPMUP0206M | O nível do pacote de atualização é muito antigo. Falha na atualização do firmware. | Erro |
| FQXPMUP0207M | O pacote de atualização é inválido. Falha na atualização do firmware. | Erro |
| FQXPMUP0208M | Falha ao executar o comando de reinicialização da BMC. | Erro |

Lista de eventos do XClarity Provisioning Manager

Esta seção lista as mensagens que podem ser enviadas pelo Lenovo XClarity Provisioning Manager.

- **FQXPMCL0001K: Bootx64.efi não encontrado. Falha na inicialização do SO.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Se o problema persistir, atualize o firmware BMC.

3. Reinicialize o sistema e tente a inicialização do SO novamente.
4. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMCL0003K: Falha na comunicação com o BMC: falha na montagem do DRIVER.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique a operação apropriada da conexão USB virtual.
2. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
3. Atualize o firmware BMC.
4. Clone a imagem e repita a operação.
5. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

6. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMCL0004K: Comunicação do BMC feita com sucesso. Nome do volume incompatível.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Clone a imagem e repita a operação.
4. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMCL0005I: Iniciar a instalação do SO: [arg1].**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMCL0006I: Configuração do RAID exportada com êxito.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMCL0006K: Falha ao exportar a configuração do RAID.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique o seguinte site do Suporte Lenovo para obter informações sobre adaptadores RAID aceitos. <https://serverproven.lenovo.com>
2. Verifique se o adaptador RAID, o LXPM e o firmware da UEFI estão nos níveis mais recentes.
3. Verifique se o estado do adaptador RAID e das unidades de disco está normal.
4. Verifique a conexão física apropriada da unidade de disco, do expansor SAS (se aplicável) e do adaptador RAID.
5. Reinicialize a máquina e tente novamente a exportação da configuração do RAID.
6. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMCL0007I: Configuração do RAID importada com êxito.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMCL0007K: Falha ao importar a configuração do RAID.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique o seguinte site do Suporte Lenovo para obter informações sobre adaptadores RAID aceitos. <https://serverproven.lenovo.com>
2. Verifique se o adaptador RAID, o LXPM e o firmware da UEFI estão nos níveis mais recentes.
3. Verifique se o estado do adaptador RAID e das unidades de disco está íntegro.
4. Verifique a conexão física ideal entre as unidades de disco e do adaptador RAID.
5. Verifique se a plataforma e a configuração do RAID são idênticas à configuração original.
6. Reinicialize a máquina e tente novamente a importação da configuração do RAID.
7. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMCL0008I: Configurações UEFI exportadas com êxito.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMCL0008K: Falha ao exportar as configurações da UEFI.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique se a conexão com USB/unidade de rede está correta e tente novamente exportar a configuração de UEFI.
2. Reinicie e repita a exportação da configuração de UEFI.
3. Atualize o firmware da UEFI.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMCL0009I: Configurações UEFI importadas com êxito.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMCL0009K: Falha ao importar as configurações UEFI.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique se a conexão com USB/unidade de rede está correta e tente novamente importar a configuração de UEFI.
2. O tipo de modelo de sistema para importar a configuração UEFI e a versão de UEFI devem ser iguais.
3. Reinicialize e tente importar um novo clone das configurações UEFI.
4. Atualize o firmware da UEFI.
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMCL0010I: Configurações do BMC exportadas com êxito.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMCL0010K: Falha ao exportar as configurações do BMC.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Execute a redefinição CA.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

3. Tente novamente a exportação da configuração do BMC.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMCL0011I: Configurações do BMC importadas com êxito.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMCL0011K: Falha na importação das configurações do BMC.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Assegure-se de que a versão do BMC seja a mesma entre origem e destino.
2. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Tente novamente a importação da configuração do BMC.
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMEM0001M: Não é possível localizar a imagem de firmware do LXPM.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o LXPM.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMEM0002I : Imagem de firmware do LXPM localizada. Iniciando o LXPM.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMEM0003I : LXPM encerrado. Controle retornado à UEFI.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMEM0004I: Iniciando programa de diagnóstico.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMEM0005I: Programa de diagnóstico inicializado com êxito.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMEM0006M: Não é possível localizar a imagem de firmware do diagnóstico.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMEM0007M: A imagem do diagnóstico não pode ser iniciada porque "Redirecionamento do Console" está ativado.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Desabilite "Configurar redirecionamento de console" na configuração UEFI, seguindo as etapas a seguir: – Acesse Configuração F1 -> Configurações do Sistema -> Dispositivos e Portas de E/S -> Configurações de Redirecionamento do Console -> – Selecione "Redirecionamento do Console" – Altere a configuração para "Desabilitar" e salve. Em seguida, reinicialize o sistema.
2. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMEM0008M: A imagem do diagnóstico não pode ser iniciada porque a imagem pode estar corrompida.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

3. Atualize o LXPM.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMER0002I: Limpando a configuração do RAID e os dados do armazenamento interno**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMER0002M: falha ao limpar a configuração do RAID.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o sistema e tente a operação novamente.
2. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMER0003I: configuração do RAID resolvida com êxito**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMER0003M: Falha ao apagar unidades de armazenamento internas.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Verifique a conexão correta dos discos rígidos, do backplane e dos cabos relacionados.
2. Verifique se a função de segurança está habilitada para as unidades de disco rígido. Caso afirmativo, desabilite e tente novamente a operação.

3. Verifique se o firmware do dispositivo está no nível mais recente.
4. Reinicie o sistema e tente a operação novamente.
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMER0004I: unidades de armazenamento interno apagadas com êxito**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMER0004M: falha ao limpar os logs do sistema.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Tente novamente esta operação.
3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMER0005I: todos os logs do sistema foram apagados com êxito**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMER0005M: falha ao carregar configurações padrão de fábrica da UEFI.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Tente novamente esta operação.
3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMER0006I: configurações padrão de fábrica do UEFI carregadas com êxito**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMER0006M: Falha ao carregar configurações padrão de fábrica do XCC.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Tente novamente esta operação.
3. Se o problema persistir, realize o ciclo de ativação CA. (aguarde alguns segundos entre desligar e ligar a energia CA)
4. Tente novamente esta operação.
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMER0007I: configurações padrão de fábrica do BMC carregadas com êxito**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMNM0001G : Falha ao configurar novos parâmetros de rede do BMC.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique se os parâmetros de entrada estão válidos.
2. Aguarde um minuto e repita a configuração.
3. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
4. Repita a alteração da configuração.
5. Use a configuração de UEFI para alterar parâmetros (opcional).

- **FQXPMNM0002I : Defina novos parâmetros de rede do BMC como novos valores.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXP MOS0001K: Bootx64.efi não encontrado. Falha na inicialização do SO.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Reinicialize o sistema e tente a inicialização do SO novamente.
4. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXP MOS0004K : Falha na comunicação com o BMC: falha na montagem do EMMC2USB.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique a operação apropriada da conexão USB virtual.
2. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
3. Atualize o firmware BMC.
4. Repita a implantação do SO.
5. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

6. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMOS0005K: Falha na comunicação com o BMC: falha na montagem do DRIVER.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique a operação apropriada da conexão USB virtual.
2. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
3. Atualize o firmware BMC.
4. Repita a implantação do SO.
5. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

6. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMOS0006K: Comunicação do BMC feita com sucesso. Nome do volume incompatível.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Se o problema persistir, atualize o firmware BMC.
3. Repita a implantação do SO.
4. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMOS0007K : Falha ao ler arquivo de licença RTF.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Se o problema persistir, atualize o firmware BMC.
3. Use outra mídia de SO (DVD USB ou chave USB).
4. Repita a implantação do SO.
5. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

6. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMOS0008K: Falha ao detectar qualquer mídia remota do sistema operacional para instalação do SO.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique a operação adequada da comunicação SMB/CIFS e NFS (verifique se o cabo Ethernet foi conectado e se as configurações de rede estão corretas).

2. Verifique se a versão do sistema operacional e o caminho da pasta estão corretos.
3. Repita a instalação de CIFS e NFS.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMOS0028I: Iniciar a instalação do SO: [arg1].**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMSD0001M: O HDD Test foi interrompido pelo host com uma redefinição de hardware ou software.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Remova a CA do servidor e reposicione todas as unidades, os backplanes, os adaptadores RAID, os expansores (se houver) e os cabos.
2. Verifique se o firmware do dispositivo está no nível mais recente.
3. Repita o teste.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSD0002M: Ocorreu um erro fatal ou de teste desconhecido enquanto o dispositivo estava executando o autoteste.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Remova a CA do servidor e reposicione todas as unidades, os backplanes, os adaptadores RAID, os expansores (se houver) e os cabos.
2. Verifique se o firmware do dispositivo está no nível mais recente.
3. Repita o teste.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSD0003M: Autoteste concluído com um elemento de teste que falhou e não é conhecido.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Remova a CA do servidor e reposicione todas as unidades, os backplanes, os adaptadores RAID, os expansores (se houver) e os cabos.
2. Verifique se o firmware do dispositivo está no nível mais recente.
3. Repita o teste.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSD0004M: Autoteste concluído tendo o elemento elétrico do teste com falha.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Remova a CA do servidor e reposicione todas as unidades, os backplanes, os adaptadores RAID, os expansores (se houver) e os cabos.
2. Verifique se o firmware do dispositivo está no nível mais recente.

3. Repita o teste.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSD0005M: Autoteste concluído tendo o elemento de teste servo (e/ou seek) do teste com falha.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Remova a CA do servidor e reposicione todas as unidades, os backplanes, os adaptadores RAID, os expansores (se houver) e os cabos.
2. Verifique se o firmware do dispositivo está no nível mais recente.
3. Repita o teste.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSD0006M: Autoteste concluído tendo o elemento de leitura do teste com falha.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Remova a CA do servidor e reposicione todas as unidades, os backplanes, os adaptadores RAID, os expansores (se houver) e os cabos.
2. Verifique se o firmware do dispositivo está no nível mais recente.
3. Repita o teste.
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSD0007M : Disco(s) rígido(s) não encontrado(s)**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Remova a CA do servidor e reposicione todas as unidades, os backplanes, os adaptadores RAID, os expansores (se houver) e os cabos.
2. Verifique se o firmware do dispositivo está no nível mais recente.
3. Verifique se o mesmo erro está presente no log de inventário do BMC ou do OneCLI.
4. Repita o teste.
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSD0008M: UEFI não está pronto para LXPM enviar comando para testar a unidade de disco rígido.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicialize o sistema e execute o teste novamente.
2. Se essa mensagem ainda for relatada, execute a versão mais recente da ferramenta SMART no sistema operacional que é uma ferramenta de código aberto e pode ser baixada do site para verificar o status da unidade de disco rígido.
3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSD0009M: Erro de dispositivo detectado quando o LXPM enviou um comando de teste a um disco rígido.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Execute um dos seguintes:

- Se as unidades afetadas foram detectadas pelo sistema, atualize o firmware da unidade de disco e reinicie o servidor.
- Se as unidades afetadas não foram detectadas pelo sistema ou não responderam:
 - a. Desligue o servidor e desligue a energia CA.
 - b. Reposicione o controlador RAID associado, os cabos SAS, o backplane e as unidades.
 - c. Retome a energia do sistema e reinicie o servidor.

2. Execute novamente o teste de unidade de disco do LXPM. Para obter detalhes, consulte a documentação do LXPM em: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Clique na versão do LXPM do seu modelo de servidor e escolha Using LXPM (Usando o LXPM) -> Diagnostics (Diagnóstico) -> Running Diagnostics (Executando Diagnósticos) na árvore de navegação à esquerda.

3. Se o problema persistir, salve o resultado do teste em um arquivo test_hdd.txt usando um dispositivo de armazenamento USB local ou uma pasta de rede compartilhada.

4. Entre em contato com o suporte técnico para substituir a unidade.

• **FQXPMSD0010M: Tempo limite do UEFI foi atingido quando o LXPM enviou um comando de teste para um disco rígido.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Execute um dos seguintes:

- Se as unidades afetadas foram detectadas pelo sistema, atualize o firmware da unidade de disco e reinicie o servidor.
- Se as unidades afetadas não foram detectadas pelo sistema ou não responderam:
 - a. Desligue o servidor e desligue a energia CA.
 - b. Reposicione o controlador RAID associado, os cabos SAS, o backplane e as unidades.
 - c. Retome a energia do sistema e reinicie o servidor.

2. Execute o teste de unidade de disco do LXPM. Para obter detalhes, consulte a documentação do LXPM em: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Clique na versão do LXPM do seu modelo de servidor e escolha Using LXPM (Usando o LXPM) -> Diagnostics (Diagnóstico) -> Running Diagnostics (Executando Diagnósticos) na árvore de navegação à esquerda.

3. Se o problema persistir, salve o resultado do teste em um arquivo test_hdd.txt usando um dispositivo de armazenamento USB local ou uma pasta de rede compartilhada.

4. Entre em contato com o suporte técnico para substituir a unidade.

• **FQXPMSD0011M: O disco rígido não é aceito pela UEFI enquanto o LXPM envia um comando para testar o disco rígido.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Verifique a especificação da unidade de disco rígido para ver se ela comporta o recurso de autoteste ATA.

2. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

• **FQXPMSR0001K: Encontrando adaptador RAID não suportado.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique o seguinte site do Suporte Lenovo para obter informações sobre adaptadores RAID aceitos. <https://serverproven.lenovo.com>
2. Verifique se o adaptador RAID, o LXPM e o firmware da UEFI estão nos níveis mais recentes.
3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSR0011K: falha ao alterar estado das unidades de disco.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Verifique se o firmware do LXPM e do adaptador RAID estão nos níveis mais recentes.
2. Verifique se o estado do adaptador de RAID e das unidades de disco estão íntegros.
3. Verifique a conexão física apropriada da unidade de disco, do expansor SAS (se aplicável) e do adaptador RAID.
4. Verifique se a operação para a unidade especial é legal ou lógica. (Por exemplo, não é possível alterar o status Inválido não configurado para Online)
5. Reinicialize a máquina e tente novamente alterar o estado das unidades de disco.
6. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSR0012I : Alteração do estado das unidades de disco feita com sucesso.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMSR0021L: Falha ao criar discos virtuais.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Verifique se o firmware do LXPM e do adaptador RAID estão nos níveis mais recentes.
2. Verifique se o estado do adaptador RAID e das unidades de disco estão íntegros.
3. Verifique a conexão física apropriada da unidade de disco, do expansor SAS (se aplicável) e do adaptador RAID.
4. O status da unidade deve estar correto (válida não configurada).
5. Reinicialize a máquina e tente novamente criar um novo disco virtual.
6. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSR0022I: Discos virtuais criados com êxito.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMSR0031L: Falha ao remover os discos virtuais existentes.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Verifique se o firmware do LXPM e do adaptador RAID estão nos níveis mais recentes.

2. Verifique se o estado do adaptador RAID e das unidades de disco estão íntegros.
3. Verifique a conexão física apropriada da unidade de disco, do expansor SAS (se aplicável) e do adaptador RAID.
4. Reinicialize a máquina e tente novamente remover o disco virtual existente.
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMSR0032I: Discos virtuais existentes removidos com êxito.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMS0001K: Falha ao montar a partição de trabalho ao obter dados de serviço.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Tente novamente esta operação.
2. Tente obter dados de serviço da interface da web do XCC.
3. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para executar a operação (por exemplo, XClarity Administrator ou XClarity Essential OneCLI).
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMS0002K: Falha ao montar a partição de trabalho ao obter o log de depuração.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Tente novamente esta operação.
2. Tente obter logs de depuração da interface da web do XCC.
3. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para executar a operação (por exemplo, XClarity Administrator ou XClarity Essential OneCLI).
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMS0003K: Nenhum arquivo de dados de serviço criado na partição de trabalho**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Tente novamente esta operação.
2. Tente obter dados de serviço da interface da web do XCC.
3. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para executar a operação (por exemplo, XClarity Administrator ou XClarity Essential OneCLI).
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMS0004K: Nenhum arquivo de log de depuração criado na partição de trabalho**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Tente novamente esta operação.
2. Tente obter logs de depuração da interface da web do XCC.

3. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para executar a operação (por exemplo, XClarity Administrator ou XClarity Essential OneCLI).
4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0003K: Não é possível obter o nível mínimo da UEFI.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0004K: Não é possível obter a versão instalada da UEFI.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0005K: Não é possível obter a versão instalada da BMC.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0006K: Não é possível obter a versão instalada do LXPM.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0007K: Não é possível obter a versão instalada do driver do Linux.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0008K: Não é possível obter a versão instalada do driver do Windows.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0101I: Iniciar a atualização do LXPM.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMUP0102I: Iniciar a atualização do driver do Windows.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMUP0103I: Iniciar a atualização do driver do Linux.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMUP0104I: Iniciar a atualização da UEFI.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMUP0105I: Iniciar a atualização do BMC.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMUP0106I: Atualização de firmware bem-sucedida.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMUP0201M : Falha na comunicação com o BMC: falha na montagem do EMMC2USB. Falha na atualização do firmware.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC com o método e a configuração do BMC com suporte por meio da configuração de UEFI ou "Reiniciar controlador de gerenciamento" na IU da web do BMC. Em seguida, reinicialize o sistema.
2. Se o problema persistir, atualize o firmware BMC.
3. Caso o problema ainda persista, realize a redefinição de CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para realizar a atualização (por exemplo, XClarity Administrator, XClarity Controller ou XClarity Essential OneCLI).
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0202M : Erro de transferência do pacote de atualização. Falha na atualização do firmware.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Verifique se o pacote de atualização não está corrompido ou danificado e repita a atualização.
2. Verifique se a conexão com USB/unidade de rede está correta e repita a atualização.
3. Reinicie a BMC por meio dos métodos aceitos e da configuração da BMC por meio de Configurar UEFI ou "Reiniciar controlador de gerenciamento" na interface do usuário da web da BMC. Em seguida, reinicialize o sistema.
4. Se o problema persistir, atualize o firmware BMC.
5. Caso o problema ainda persista, realize a redefinição de CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

6. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para realizar a atualização (por exemplo, XClarity Administrator, XClarity Controller ou XClarity Essential OneCLI).
7. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0203M : Falha na comunicação com o BMC: falha na desmontagem do EMMC2USB. Falha na atualização do firmware.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Caso o problema ainda persista, realize a redefinição de CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para realizar a atualização (por exemplo, XClarity Administrator, XClarity Controller ou XClarity Essential OneCLI).
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0204M: Falha na comunicação com a BMC: falha ao executar o comando de atualização. Falha na atualização do firmware.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC por meio do método com suporte.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para realizar a atualização (por exemplo, XClarity Administrator, XClarity Controller ou XClarity Essential OneCLI).
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0205M: Falha na comunicação do BMC: obter a falha de status de atualização. Falha na atualização do firmware.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para realizar a atualização (por exemplo, XClarity Administrator, XClarity Controller ou XClarity Essential OneCLI).
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0206M: O nível do pacote de atualização é muito antigo. Falha na atualização do firmware.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Siga as solicitações para selecionar uma versão mais nova do pacote de atualização e repita a atualização.
2. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
3. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para realizar a atualização (por exemplo, XClarity Administrator, XClarity Controller ou XClarity Essential OneCLI).
5. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0207M : O pacote de atualização é inválido. Falha na atualização do firmware.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Verifique se o pacote de atualização não está corrompido e repita a atualização.
2. Verifique se a conexão com USB/unidade de rede está correta e repita a atualização.
3. Reinicie o BMC com o método e a configuração do BMC com suporte por meio da configuração de UEFI ou "Reiniciar controlador de gerenciamento" na IU da web do BMC. Em seguida, reinicialize o sistema.
4. Atualize o firmware BMC.
5. Realize a redefinição CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

6. Se o problema persistir, tente outra ferramenta da Lenovo para realizar a atualização (por exemplo, XClarity Administrator, XClarity Controller ou XClarity Essential OneCLI).
7. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMUP0208M: Falha ao executar o comando de reinicialização da BMC.**

Gravidade: Erro

Ação do usuário:

1. Reinicie o BMC usando o método compatível e reinicie o sistema.
2. Atualize o firmware BMC.
3. Caso o problema ainda persista, realize a redefinição de CA ou o reposicionamento virtual.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

4. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMVD0001H : Falha ao obter os dados do VPD.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Pressione o botão "Configurações globais" e pressione "Atualizar VPD" novamente.
2. Redefina a CA ou o reposicionamento virtual se ocorrer falha na etapa 1.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMVD0002H : Falha na atualização dos dados do VPD.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Pressione o botão "Atualizar" na página atualização do VPD.
2. Redefina a CA ou o reposicionamento virtual se ocorrer falha na etapa 1.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMVD0003I : A atualização dos dados do VPD foi bem-sucedida.**

Gravidade: Informações

Ação do usuário:

Apenas informações; nenhuma ação é necessária.

- **FQXPMVD0011K: Falha ao obter status da política do TPM/placa TPM/TCM.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Pressione o botão "Configurações globais" e pressione "Atualizar VPD" novamente.
2. Redefina a CA ou o reposicionamento virtual se ocorrer falha na etapa 1.

Nota: Ao executar a redefinição de CA, depois de desligar a energia CA, aguarde alguns segundos antes de ligá-la. Depois de restaurar a energia CA, ligue o sistema host.

3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

- **FQXPMVD0012K: Falha ao definir a política do TPM/placa TPM/TCM.**

Gravidade: Aviso

Ação do usuário:

1. Pressione o botão "Aplicar" na página de atualização do VPD.
2. Reinicialize o sistema caso a etapa 1 falhe.
3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

Apêndice A. Obtendo ajuda e assistência técnica

Se precisar de ajuda, serviço ou assistência técnica ou apenas desejar mais informações sobre produtos Lenovo, você encontrará uma ampla variedade de fontes disponíveis da Lenovo para ajudá-lo.

Na Web, informações atualizadas sobre sistemas, dispositivos opcionais, serviços e suporte Lenovo estão disponíveis em:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Nota: A IBM é o provedor de serviço preferencial da Lenovo para o ThinkSystem

문의하기 전에

문의하기 전에 직접 문제를 시도 및 해결하도록 시도할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다. 도움을 요청해야 한다고 결정하는 경우 서비스 기술자가 보다 신속하게 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하십시오.

직접 문제를 해결하기 위한 시도

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 온라인 도움말은 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

ThinkSystem 제품에 대한 제품 설명서는 다음 위치에서 제공됩니다.

<https://pubs.lenovo.com/>

다음 단계를 수행하여 직접 문제를 해결하도록 시도할 수 있습니다.

- 케이블이 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치를 검사하여 시스템과 옵션 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- Lenovo 제품에 대한 업데이트된 소프트웨어, 펌웨어 및 운영 체제 장치 드라이버를 확인하십시오. (다음 링크를 참조) Lenovo Warranty 사용 약관에 따르면 추가 유지보수 계약이 적용되지 않는 한 제품의 모든 소프트웨어 및 펌웨어를 유지하고 업데이트할 책임은 제품의 소유자에게 있습니다. 서비스 기술자는 소프트웨어 업그레이드에 문제에 대한 솔루션이 문서화되어 있을 경우 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하도록 요청할 것입니다.
 - 드라이버 및 소프트웨어 다운로드
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr780av3/7dj5/downloads/driver-list/>
 - 운영 체제 지원 센터
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 운영 체제 설치 지침
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 사용자 환경에서 새 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치한 경우, <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 확인하여 제품에 해당 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되는지 확인하십시오.
- 문제를 격리하고 해결하는 방법은 사용 설명서 또는 하드웨어 유지 관리 가이드의 "문제 확인"을 참조하십시오.
- <http://datacentersupport.lenovo.com>의 내용을 참조하여 문제 해결에 도움이 되는 정보를 확인하십시오.

Para localizar as Dicas Técnicas disponíveis para seu servidor:

1. Acesse <http://datacentersupport.lenovo.com> e navegue até a página de suporte do seu servidor.
2. Clique em **How To's (Instruções)** no painel de navegação.
3. Clique em **Article Type (Tipo de artigo) → Solution (Solução)** no menu suspenso.

Siga as instruções na tela para escolher a categoria para o problema com que você está lidando.

- **Outra pessoa já relatou o mesmo problema?** Para verificar se outros usuários já relataram o mesmo problema, visite https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg no fórum de suporte do Lenovo.

Obter informações de contato de suporte

Se você precisar de suporte técnico para um produto Lenovo, visite <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> para obter informações de contato de suporte. Este site fornece informações de contato de suporte para produtos Lenovo e ajuda a determinar se o produto está sob garantia.

Para obter informações de contato de suporte para um produto Lenovo, visite <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> para obter informações de contato de suporte. Este site fornece informações de contato de suporte para produtos Lenovo e ajuda a determinar se o produto está sob garantia.

- Número de modelo e número de série
- Tipo de sistema (Lenovo 4-dígitos ID). O tipo de sistema é o ID da etiqueta que pode ser encontrado no sistema. Consulte o manual de instalação ou o manual de configuração do sistema "Server Identification and Lenovo XClarity Controller Access" para obter mais informações.
- Número de modelo
- Número de série
- Versão atual do sistema UEFI e do firmware
- Mensagens de erro e outros logs e outros dados relacionados

Para obter informações de contato de suporte para um produto Lenovo, visite <https://support.lenovo.com/servicerequest> para obter informações de contato de suporte. Este site fornece informações de contato de suporte para produtos Lenovo e ajuda a determinar se o produto está sob garantia.

Coletando dados de serviço

Para identificar claramente a causa raiz de um problema do servidor ou mediante solicitação do Suporte Lenovo, talvez seja necessário coletar dados de serviço que podem ser usados para realizar uma análise mais aprofundada. Os dados de serviço incluem informações como logs de eventos e inventário de hardware.

Os dados de serviço podem ser coletados pelas seguintes ferramentas:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Use a função Coletar Dados de Serviço do Lenovo XClarity Provisioning Manager para coletar dados de serviço do sistema. É possível coletar dados do log do sistema existente ou executar um novo diagnóstico para coletar novos dados.

- **Lenovo XClarity Controller**

É possível usar a interface da Web do Lenovo XClarity Controller ou a CLI para coletar dados de serviço do servidor. É possível salvar e enviar o arquivo salvo para o Suporte Lenovo.

- Para obter mais informações sobre como usar a interface da Web para coletar dados de serviço, consulte a seção "Backup da configuração do BMC" na documentação do XCC compatível com seu servidor em <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- Para obter mais informações sobre como usar a CLI para coletar dados de serviço, consulte a seção "Comando `ffdc` do XCC" na documentação do XCC compatível com seu servidor em <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

O Lenovo XClarity Administrator pode ser configurado para coletar e enviar arquivos de diagnóstico automaticamente para o Suporte Lenovo quando determinados eventos que podem ser reparados ocorrerem no Lenovo XClarity Administrator e nos terminais gerenciados. É possível optar por enviar arquivos de diagnóstico ao Suporte Lenovo utilizando Call Home ou outro provedor de serviço que usar SFTP. Também é possível coletar arquivos de diagnóstico manualmente, abrir um registro de problemas e enviar arquivos de diagnóstico ao Suporte Lenovo.

É possível obter mais informações sobre como configurar notificações automáticas de problemas no Lenovo XClarity Administrator em https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

O Lenovo XClarity Essentials OneCLI tem o aplicativo de inventário para coletar dados de serviço. Ele pode ser executado dentro e fora da banda. Quando está em execução dentro da banda no sistema operacional do host no servidor, o OneCLI pode coletar informações sobre o sistema operacional, como o log de eventos do sistema operacional, além dos dados de serviço do hardware.

Para obter dados de serviço, você pode executar o comando `getinfor`. Para obter mais informações sobre como executar o `getinfor`, consulte https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Entrando em contato com o Suporte

É possível entrar em contato com o Suporte para obter ajuda para resolver seu problema.

Você pode receber serviço de hardware por meio de um Provedor de Serviços Autorizados Lenovo. Para localizar um provedor de serviços autorizado pela Lenovo para prestar serviço de garantia, acesse <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> e use a pesquisa de filtro para países diferentes. Para consultar os números de telefone do Suporte Lenovo, consulte <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumberlist> para obter os detalhes de suporte da sua região.

Lenovo