



Preparación para la instalación | Fase 1

	 Desempaque todas las cajas y el contenido del inventario. Atención: los clientes con requisitos de alimentación específicos deben revisar Lenovo Press (https://lenovopress.com) para ver si tienen opciones de configuración.
0	 Revise la Guía de instalación y mantenimiento de hardware de ThinkSystem DG7000: https://thinksystem.lenovofiles.com/storage/help/topic/dg7000/overview.html
Antes de la instalación	Nota: para configuraciones de MetroCluster, utilice el contenido de instalación de MetroCluster:



AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: si los datos o el software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration, administración de servicios generales), el uso, la reproducción o la divulgación están sujetos a las restricciones establecidas en el contrato n.º GS-35F-05925.

LENOVO y el logotipo de LENOVO son marcas registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft. El resto de las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. © 2023 Lenovo.

Instalación del hardware | Fase 2





Vista posterior del estante de unidades DM240N

Nota: si las etiquetas de puerto de la tarjeta no son visibles, compruebe la orientación de instalación de la tarjeta (el zócalo del conector PCIe se encuentra en el lado izquierdo de la ranura de la tarjeta en el modelo DG7000), y a continuación, busque la tarjeta a partir de su número de pieza en Lenovo Press (https://lenovopress.com) para ver un gráfico del marco biselado que indica las etiquetas de puerto. El número de pieza de la tarjeta se puede encontrar usando el comando sysconfig -a o en la lista de paquete del sistema.

1

Instale el sistema en un bastidor o en un armario

- Instale el kit de riel según sea necesario, y, a continuación, instale y fije su sistema siguiendo las instrucciones que se incluyen con el kit.
- Conecte los dispositivos de gestión de cables a la parte posterior de cada controlador (como se muestra).
- Coloque el marco biselado en la parte delantera del sistema.
- Instale los estantes de las unidades para su sistema.



Cablee el controlador para un clúster con o sin conmutadores 2

FC de 16 Gb o 25 GbE

Consulte su administrador de red para ayudar a conectar sus conmutadores.

Atención: asegúrese de consultar la flecha de la ilustración para obtener la orientación correcta de la pestaña de extracción del conector.

Nota: Para desconectar de un cable, tire con cuidado de la pestaña para liberar el mecanismo de cierre.





El sistema arrancará en cuanto los cables de alimentación se conecten a la fuente de alimentación.

Almacenamiento de cables | Fase 3

Atención: asegúrese de consultar la flecha de la ilustración para obtener la orientación correcta de la pestaña de extracción del conector.

Nota: Para desconectar de un cable, tire con cuidado de la pestaña para liberar el mecanismo de cierre.



Cableado de un sistema AFA DG7000 a un estante DM240N



NSM A



Conecte el puerto 1, ranura 4 del controlador A (e4a) al puerto e0a en NSM A en el estante. Conecte el puerto 2, ranura 4 del controlador A (e4b) al puerto e0b en NSM B en el estante.

Conecte el puerto 1, ranura 4 del controlador B Controlador A (e4a) al puerto e0a en NSM B en el estante. Conecte el puerto 2, ranura 4 del controlador B (e4b) al puerto e0b en NSM A en el estante.

Controlador B



Cableado de un sistema AFA DG7000 a dos estantes DM240N

Estante 2



Cable de cobre de 100GbE QSFP28

Utilice la siguiente tabla para conectar los controladores a los dos estantes DM240N.



Estante 1 NSM A e0b e0a 🚦 NSM B e0b 1 : : : : 4 5 Controlador A 1 4 : : : 5 Controlador B • • • • • • • • NSM A • e0a NSM B e0b e0a

Finalización de la instalación y configuración del sistema | Fase 4

Encienda los estantes y defina las Id. de los mismos:

Nota: para los estantes de la unidad DM240N, las Id. de los estantes están preconfigurados en 00 y 01. Si desea cambiar las Id. del estante, use el extremo de un clip de papel estirado o un bolígrafo con punta delgada para acceder al botón de ld. de estante ubicado detrás de la placa frontal.

1. Conecte los cables de alimentación en las fuentes de alimentación del estante y luego conéctelos a fuentes de alimentación de otros circuitos.

Nota: los estantes DM240N no tienen interruptor de alimentación y empezarán su arranque.

2. Si necesita cambiar las Id. de estante, consulte Cambio de una Id. de estante de una unidad del estante DM240N para obtener instrucciones detalladas.

(https://thinksystem.lenovofiles.com/storage/help/topic/dm240n-nvme-shelfid/M 762128BB-169D-4EFA-AA38-FEF4F2A31488 .pdf)

Conecte los cables de alimentación a los 2 controladores y a la fuente de alimentación.

El sistema se enciende cuando se conecta a la fuente de alimentación.

A la fuente de alimentación



Complete la configuración inicial del clúster con detección de redes: 3

Conecte su portátil al conmutador de gestión y acceda a los equipos y dispositivos de red.





Utilice la Configuración guiada del administrador de almacenamiento para configurar el 4 clúster.

Complete la configuración: 5

- 1. Vaya a Lenovo Service Connect (https://commercial.lenovo.com) e inicie sesión con su cuenta corporativa.
- 2. Una vez que haya completado la configuración inicial, vaya a la documentación de software de Lenovo ONTAP para obtener información sobre la configuración de características adicionales en ONTAP: https://thinksystem.lenovofiles.com/storage/help/topic/ontap_software/overview.html



- Documentación de ThinkSystem Storage https://thinksystem.lenovofiles.com/storage/help/index.jsp
- Sitio web de Soporte del Centro de Datos de Lenovo (global) https://datacentersupport.lenovo.com/
- Sitio web de Soporte del Centro de Datos de Lenovo (China) https://support.lenovo.com.cn/EsWeb/