

ThinkSystem DM3000x 和 DM5000x 硬件安装和维护指南



机器类型: 7Y41、7Y42、7Y57、7D7W、7D7U、7D7V

在参考此资料使用相关产品之前,请务必阅读并了解安全信息和安全说明,详见: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html

此外,请确保您熟知适用于您的系统的 Lenovo 保修条款和条件,这些内容位于: http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

第六版 (2023 年 3 月)

© Copyright Lenovo 2019, 2023.

有限权利声明:如果数据或软件依照美国总务署(GSA)合同提供,则其使用、复制或披露将受到 GS-35F-05925 号合同的约束。

注

目录

目录	. i	Ŧ
安全	iii	史
第1章简介 规格 管理软件 技术提示 安全公告	. 1 . 1 . 3 . 3 . 3	
第2章系统组件	. 5	更
前视图	.5 .6 .7	更
第3章导轨套件安装说明	13	
DM/DE 系列 2U24、3U、4U 导轨套件安装 说明	13 14	
第4章系统安装和设置	19	更
安装和设置概要工作流程	19	
准备安装	19	
安装硬件	21	
双控制器无交换机集群的布线,统一网络配置 双控制器无交换机集群的布线,以太网络配	21	
置	22	
交换式集群的布线,统一网络配置	23	更
交换式集群的布线,以太网络配置	24	
用线缆将控制器连接到驱动器存储架	25	
在没有外部存储的双控制器无交换机集群上为 存储布线在具有外部驱动器存储架的 HA 对上为存储布	25	
线	25	軍
完成系统设置和配置	27	X
第5章硬件更换过程	29	
对内部硬盘进行热插拔	29	
更换高速缓存模块	30	
工作流程图	30	
天闭已降级的控制器	31	更
11 升 系统	32	
史供同述抜仔保状	34 25	
里····································	25 26	
と日本知识(2)四(注口) ・・・・・・・・・・・	30	

	完成更换	过程				•			•		•		•				37
更	换 NVMI	EM	电	池		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		38
	工作流程	图.				•	•			•	•		•	•			38
	关闭已降	级的	控	制	器		•			•	•		•	•			39
	打开系统					•	•			•	•		•	•			40
	更换 NVI	MEN	1	电衤	也	•	•			•	•		•	•			42
	重新安装	控制	器	模	块		•	•	•	•	•		•	•	•	•	43
	运行系统	级诊	断	程	序		•	•	•	•	•		•	•	•	•	44
	完成更换	过程				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	45
更打	與电源模切	夬.			,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	46
	工作流程	图.				•	•			•	•		•	•			47
	完成更换	过程				•	•				•		•	•			47
更打	奂控制器	莫块				•											47
	工作流程	图.				•					•		•				48
	关闭已降	级的	控	制	器						•						49
	更换控制	器模	块	硬	件	:											50
	恢复并验	证系	统	配	置												59
	完成系统	恢复				•											63
	完成更换	过程				•											67
	更换控制	器模	块	后	的	重	要	信	息								67
更打	奂 DIMM					•											67
	工作流程	图.				•											67
	关闭已降	级的	控	制	器												68
	打开系统		•			•											69
	更换 DIM	ίM.														•	71
	重新安装	控制	器	模	块												73
	运行系统	级诊	断	程	序											•	74
	完成更换	过程															75
更打	與引导介质	贡.				•											76
	工作流程	图.				•											76
	打开系统																77
	更换引导	介质															79
	将引导映	像转	移	到	引	导	介	质									80
	完成更换	过程														•	82
更打	奂实时时 银	沖电	池														83
	工作流程	图.															83
	关闭已降	级的	控	制	器										•		83
	打开系统																84
	更换 RTC	C 电	池														86
	重新安装	控制	器			•									•		87
	完成更换	过程															88
更打	與机箱 .					•											88
1	工作流程	图															89
	关闭控制	<u>-</u> ・ 器 .				•											89
	更换电源	模块															90
	· •																

91	•	•	•			•		•	•	•	•	•	块	模	刂器	控制	卸下打	
92	•		•			•		•	•	í	几箱	新材	到	动	器移	动者	将驱z	
93	•		•			箱	机	的	i中	相	充材	系纲	或	架	} 机	设征	更换	
93	•	•	•					•		•		•		•	川器	控制	安装	
95	•		•			•		5	、态	刃	HA	的	箱	机	t置	并i	验证 :	
95	•	•	•					•	•	•	F	程月	断	诊	充级	系	运行	
97	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	程	挝	更打	完成	
97	•	•	•	•	•	•	•	•	•		言息	要亻	重	的	盲后	机箱	更换	
00									•••	- 1	K.I.e		1-1	•••	_ ,			
99	٠	•	•	•	•	•	•	序	芏,	11	۲Ľ,	彩	纵	笵	条约	Î	6 章	第
99 99	•	•	•	•	•	•	•	序	芏 , •	17	:述	: 衫 介	纵 简	究 序	条約 程)	ī 》 断	6 章 级诊	第 系领
99 99 99	• • •	• •	• • •	• •	• •	• • •	•	序	呈 ・ 「求	すす ・ リ要	达 下的	杉 介程月	纵简断	究 序 诊	条 程 程 気级		5 草 级诊 运行:	第 系领
99 99 99 100	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	序 · ·	<mark>生</mark> ・ 「求	オ・要助		1 介程 联	纵 简 断行	笂 序 诊 令	条 程 程 気 役 の	全 断 系 使	5 章 级诊 运行 如何	第 系约
99 99 99 100 101	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • •	• • •	序 · ·	呈 ・ 求 ・	オ・要明	达 . 的科	19介程 联程	纵 简 断 行 断	究 序诊令诊	条 程级命装	全 断 系 使 吃	5 章 级 运 如 系	第系系 运
99 99 99 100 101 104	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • •	序 ・	呈・ポー・予	オ・要サ・星	1130、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111	ジ 介程联程 诊	纵简断行断题	究 序诊令诊问	왉程级命装急	正 岁 系 使 吃 影	6 望诊行何统统	第系 运运
99 99 100 101 104 106	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	序 · · · · ·	呈. ・求 ・ ・ 序 序	竹 . 更賢 . 呈 呈 月	15. 多几字 釿 釿	10 介程联程诊诊	纵 简 断 行 断 题 慢	充序诊令诊问缓	왉程级命装急应	12 》系使吃吃吃~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	6 级运如系系系领行何统统统	第系 运运运
 99 99 99 100 101 104 106 109 	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •	• • • • • • • •	• • •	序	呈・求・予予・	竹 .要戝	12 . 序几字 釿 沂字	1 介程联程诊诊程	纵 简 断 行 断 题 慢 断	究 序诊令诊问缓诊	杀程级命装急应装	12 診系使充充充止	6 级运如系系系硬作的行何统统统件	第系 运运运运
 99 99 99 100 101 104 106 109 111 	• • • • •	• • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	呈. ・求 ・ ・ 字 序 ・ ・	竹 . 夏登 . 星 呈 . . 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1	じ 介程联程诊诊程程	纵 简 断 行 断 题 慢 断 断	充 序诊令诊问缓诊诊	条程 瓴	武学系使充充的牛子	6 级运如系系系硬设行何统统统件备	第系 运运运运运

附录	₹ A	获	取	帮	助	闲	IĮ	支	术	协	ŀ	助	•	•	•		115
致电.	之前	•	•		•	•	•		•		•		•	•		•	115
收集	服务	数抄	屠			•		•	•	•	•		•	•	•	•	116
联系	支持	机柞	勾			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	116
附录	¢ B	有	关	隐	私	惯	ŧø	別	的	通	i Ș	Ħ	•	•	•		117
附录	¢ C	声	明		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		119
商标			•		•	•	•		•		•		•			•	119
重要	注意	事項	页						•				•	•			120
颗粒	污染	物							•				•	•		•	120
电信	监管	声明	月		•	•	•		•		•		•			•	121
电子结	辐射	声明	月						•				•	•		•	121
q	国台	台湾	BS	MI	Ro	HS	5 声	i H	月.	•	•				•		122
中国	台湾	进口	「利	1出	ЦI	联	系亻	言	息	•	•	•	•	•	•	•	122
索弓	Ι.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		123

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安裝本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

第1章 简介

本章提供系统的简介。本章包含有关产品规格、管理软件、技术提示和安全公告的信息。

规格

以下信息是系统规格的摘要。根据型号的不同,有些规格可能不适用。

表 1. 规格

规格	描述
尺寸	• 2U
	• 正面配有 12 个驱动器插槽的型号:
	- 高度: 86.9 毫米(3.42 英寸)
	- 宽度:
	- 含安装凸缘: 480 毫米 (18.9 英寸)
	- 不含安装凸缘: 447 毫米 (17.6 英寸)
	- 长度:
	- 含理线臂: 638 毫米(25.12 英寸)
	- 不含理线臂: 508 毫米(20 英寸)
	• 正面配有 24 个驱动器插槽的型号:
	- 高度: 85 毫米(3.35 英寸)
	- 宽度:
	- 含安装凸缘: 480 毫米(18.9 英寸)
	- 不含安装凸缘: 447 毫米(17.6 英寸)
	- 长度:
	- 含理线臂: 613 毫米 (24.13 英寸)
	– 不含理线臂: 483 毫米 (19.02 英寸)
空隙尺寸	• 正面:
	- 散热: 153 毫米 (6.03 英寸)
	- 维护: 610 毫米(24.03 英寸)
	• 背面:
	- 散热: 153 毫米 (6.03 英寸)
	- 维护: 330 毫米(13 英寸)
重量(含两个控制器)	• 正面配有 12 个驱动器插槽的型号: 28.9 千克 (63.71 磅)
	• 正面配有 24 个驱动器插槽的型号: 27.6 千克(60.85 磅)
处理器	两个 64 位 12 核 1.5 GHz 处理器

表 1. 规格 (续)

规格	描述
DIMM	• 总容量: 64 GB
	• 四根 16 GB DIMM
	• NVRAM/NVMEM 已用容量: 8 GB
电源模块	使用两个热插拔电源模块实现冗余支持
输入/输出(I/O)功能部件	系统(有两个控制器)具有以下 I/O 端口:
	• 四个 12 Gb Mini SAS HD 端口
	• 四个 10 Gb SFP+ 以太网端口
	• 八个 10 Gb/16 Gb UTA2 SFP+ 端口或八个 RJ45 10 GbE 主机端口
	• 两个 RJ45 管理端口
	• 两个主机 USB Type-A 接口
	• 两个 RJ45 控制台端口
	• 两个 Micro-B USB 控制台端口
电源输入	• 输入电压下限:
	- 最小: 100 V 交流电
	- 最大: 120 V 交流电
	• 输入电压上限:
	- 最小: 200 V 交流电
	- 最大: 240 V 交流电
环境	以下环境中支持此系统:
	 气温:
	- 运行时: 5-45°C(41-113°F)
	– 存储或装运时: -40-70°C(-40-158°F)
	• 相对湿度:
	- 运行时: 8%90%
	- 存储或装运时: 10%-95%
	• 最高海拔高度:
	- 运行时: 3048 米(10000 英尺)
	- 存储时: 12192米(40000英尺)
	- 装运时: 12192 米(39989.8 英尺)

管理软件

ONTAP 可用于管理您的系统。有关如何使用 ONTAP 的详细信息,请访问: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ontap_software/overview.html

技术提示

Lenovo 使用最新提示和技巧来持续更新支持网站,您可以使用这些提示和技巧来解决系统可能遇到的问题。这些技术提示(也称为保留提示或服务公告)提供解决与系统运行相关问题的过程。

要查找系统可用的技术提示:

- 1. 转到 http://datacentersupport.lenovo.com 并导航到您系统的支持页面。
- 单击 How-tos & Solutions(操作方法和解决方案)。
 展开 Symptom(症状)以选择遇到的问题的类别。

安全公告

为保护客户及其数据,Lenovo致力于开发符合最高安全标准的产品和服务。报告潜在的安全漏洞时,将由Lenovo产品安全事故响应团队(PSIRT)负责调查问题并向客户提供相关信息,以便客户在我们致力于寻求解决方案的同时制定缓解计划。

可在以下站点找到当前安全公告的列表:

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

第2章 系统组件

请参阅本节中的信息,了解与您的系统关联的每个组件。

前视图

带挡板的前视图



图 1. 带挡板的前视图

表 2. 前挡板上的组件

组件	状态	描述
1 机箱电源 LED	绿色常亮	一个或两个电源模块正在为系统供电。
	熄灭	没有电源模块在为系统供电。
2 机箱警示 LED(正	琥珀色常亮	系统已停止运行或出错。
山)	熄灭	系统正在正常运行。
3 机箱定位 LED(正	蓝色常亮或闪烁	已手动激活机箱定位 LED,以便帮助找到机箱。
山)	熄灭	未激活机箱定位 LED。
4 存储架标识数字显示 屏	显示数字	显示存储架标识。



图 2. 配有 12 个驱动器插槽的型号的前视图



图 3. 配有 24 个驱动器插槽的型号的前视图

表 3. 系统正面的组件(不带挡板)

1 机箱电源 LED	2 机箱警示 LED (正面)	3 机箱定位 LED (正面)
4 存储架标识数字显示屏	5 存储架标识变更按钮	6 热插拔驱动器插槽(12/24 个)
7 驱动器活动 LED	8 驱动器状态 LED	

后视图

通过系统背面可以接触到多个接口和组件,包括电源模块和各种接口。



图 4. 后视图 – 类型 1

表 4. 系统背面的组件

1 Mini SAS HD 端口(4 个)	2 SFP+ 以太网端口 (4 个)
3 UTA2 SFP+ 端口 (8 个)	4 Micro-B USB 控制台端口(2个)
5 RJ45 控制台端口(2个)	6 主机 USB Type-A 接口(2 个)
7 RJ45 管理端口(2个)	8 电源模块按钮 (2个)
9 电源模块(2个)	

后视图 – 类型 2



图 5. 后视图 - 类型 2

表 5. 系统背面的组件

1 Mini SAS HD 端口(4 个)	2 SFP+ 以太网端口(4个)
3 RJ45 10 GbE 主机端口(8个)	4 Micro-B USB 控制台端口(2个)
5 RJ45 控制台端口(2个)	6 主机 USB Type-A 接口(2 个)
7 RJ45 管理端口(2个)	8 电源模块按钮 (2 个)
9 电源模块 (2个)	

后视图 LED

系统背面配有系统 LED。



图 6. 后视图 LED - 类型 1

表 6. 系统背面的 LED

1 Mini SAS HD 端口链路 LED (4 个)	2 Mini SAS HD 端口警示 LED (4 个)
3 SFP+ 以太网端口链路 LED (4 个)	4 SFP+ 以太网端口警示 LED (4个)
5 UTA2 SFP+ 端口链路 LED (8 个)	6 UTA2 SFP+ 端口警示 LED (8 个)
7 控制器活动 LED (2 个)	8 控制器警示 LED (2 个)
9 控制器定位 LED (2 个)	10 NVRAM LED
11 RJ45 管理端口链路 LED (2 个)	12 RJ45 管理端口活动 LED (2个)
13 电源模块警示 LED (2 个)	14 交流电源正常 LED (2 个)



图 7. 后视图 LED - 类型 2

表 7. 系统背面的 LED

1 Mini SAS HD 端口链路 LED (4 个)	2 Mini SAS HD 端口警示 LED (4 个)
3 SFP+ 以太网端口链路 LED (4 个)	4 SFP+ 以太网端口警示 LED (4 个)
5 RJ45 10 GbE 主机端口链路 LED (8 个)	6 RJ45 10 GbE 主机端口活动 LED (8个)
7 控制器活动 LED (2 个)	8 控制器警示 LED (2 个)
9 控制器定位 LED (2 个)	10 NVRAM LED
11 RJ45 管理端口链路 LED (2 个)	12 RJ45 管理端口活动 LED (2个)
13 电源模块警示 LED (2 个)	14 交流电源正常 LED (2 个)

1 2 Mini SAS HD 端口 LED

每个 Mini SAS HD 端口都有两个状态 LED。

状态 LED	颜色	状态	描述
1 Mini SAS HD 端口链路 LED	绿色	点亮	至少一个外部 SAS 通道上建立了链路。
	无	熄灭	任何外部 SAS 通道上均未建立链路
2 Mini SAS HD 端口警	黄色	点亮	需要注意 SAS 链路。
示 LED	无	熄灭	SAS 链路正常运行。

3 4 SFP+ 以太网端口 LED

每个 SFP+ 以太网端口都有两个状态 LED。

状态 LED	颜色	状态	描述
3 SFP+ 以太网端口链路 LED	绿色	点亮	此端口上已建立连接。
	无	熄灭	此端口上未建立连接。
4 SFP+ 以太网端口警示 LED	琥珀色	点亮	需要注意此端口。
	无	熄灭	此端口正常运行。

5 6 类型 1 – UTA2 SFP+ 端口 LED

每个 UTA2 SFP+ 端口都有两个状态 LED。

状态 LED	颜色	状态	描述
5 UTA2 SFP+ 端口链路	绿色	点亮	此端口上已建立连接。
LED	无	熄灭	此端口上未建立连接。
6 UTA2 SFP+ 端口警示	琥珀色	点亮	需要注意此端口。
LED	无	熄灭	此端口正常运行。

5 6 类型 2 – RJ45 10 GbE 主机端口 LED

每个 RJ45 10 GbE 主机端口都有两个状态 LED。

状态 LED	颜色	状态	描述
5 RJ45 10 GbE 主机端 口链路 LED	绿色	点亮	此端口与某个上游设备之间已建立了链 路。
	无	熄灭	未建立链路。
6 RJ45 10 GbE 主机端	琥珀色	闪烁	正在经过此连接传输流量。
口活动 LED	无	熄灭	未在经过此连接传输流量。

7 控制器活动 LED

状态	颜色	描述
点亮	绿色	控制器处于活动状态。
熄灭	无	此控制器已关闭。

8 控制器警示 LED

状态	颜色	描述
点亮	黄色	需要注意此控制器。
熄灭	无	此控制器正常运行。

9 控制器定位 LED

状态	颜色	描述
点亮或闪烁	蓝色	已手动激活控制器定位 LED,以便帮助找到控制器。
熄灭	无	未激活控制器定位 LED。

10 NVRAM LED

状态	颜色	描述
闪烁	绿色	正在对本地闪存写入 IO。
点亮	绿色	数据在高速缓存中,尚未写入本地磁盘。
熄灭	无	高速缓存中没有需要写入本地磁盘的数据。

11 12 RJ45 管理端口 LED

每个 RJ45 管理端口都有两个状态 LED。

状态 LED	颜色	状态	描述
11 RJ45 管理端口链路 LED	绿色	点亮	此端口与某个上游设备之间已建立了链 路。
	无	熄灭	未建立链路。
12 RJ45 管理端口活动	琥珀色	闪烁	正在经过此连接传输流量。
LED	无	熄灭	未在经过此连接传输流量。

13 电源模块警示 LED

状态	颜色	描述
点亮	琥珀色	无交流电源或电源模块发生故障。
熄灭	无	存在交流电源。

14 交流电源正常 LED

状态	颜色	描述
点亮	绿色	交流电源存在且状态正常。
熄灭	无	未检测到交流电源。

第3章 导轨套件安装说明

本章包含有关导轨套件安装说明的信息。

DM/DE 系列 2U24、3U、4U 导轨套件安装说明

导轨可以安装在标准方孔四柱机架上或标准圆孔四柱机架(通过使用圆孔转方孔适配器支架)上。 在开始之前,请检查导轨上的部件号标签(部件号: SM17A38397)确认具有正确的导轨类型。

将导轨安装到方孔四柱机架





DM/DE 系列 2U12 导轨套件安装说明

使用此导轨套件可将 2U 12 驱动器机柜安装到四柱机架中。

开始之前

该导轨套件含有以下各项:

- 一对用于四柱机架的滑轨,带有用于安装方孔机架的定位螺钉
- (可选) 机架对齐导向工具
- 预先安装在导轨中的平头 M5 螺钉(数量 8 颗)
- 预先安装在导轨中的圆头 M5 螺钉(数量 2 颗)

• 定位螺钉

确认具有正确的导轨类型,方法是检查外包装箱上的部件号标签是否有以下信息:

• 四柱: SM17A38396

该套件包括以下类型的螺钉:

硬件类型	描述	数量
平头 M5 螺钉; 14 毫 米长	应使用六颗 M5 螺钉将导轨连接到机架, 并使用两颗 M5 螺钉将机柜背面的支架连 接到导轨背面的支架。	8
圆头 M5 螺钉;12 毫 米长	应使用这些螺钉将机柜连接到导轨。	2
用于方孔机架的定位螺 钉 9.4 毫米(头) X 7.5 毫米(长)	9.4 毫米头螺钉用于将导轨定位到方孔机 架中,每4个角各2颗。 注:用于方孔机架的定位螺钉会预先安装	8
用于圆孔机架的定位螺 钉 7 毫米(头) X 7.5 毫 米(长)	在导轨中。	8

关于本过程

- 机柜可以安装在方孔或圆孔机架中。
- 必须仅使用套件中提供的螺钉。
- 步骤 1. 确定要将机柜安装在机架中的位置。 请使用机架对齐导向工具确保将机柜安装在机架任一支柱的同一水平线上。

注:如果可能,请从机架底部自下而上开始安装机柜,以便可以使用下面的机柜作为安装 下一组导轨的参考基准。

- 步骤 2. 从每个导轨末端和侧面支架上卸下 M5 螺钉,并妥善保存。确保将 8 颗外部定位螺钉(方 孔机架的 9.4 毫米头螺钉) 留在导轨法兰中,以便于在机架中正确定位。
 - a. 如果使用的是圆孔机架,请卸下八颗预先安装的方孔机架定位螺钉,并安装八颗圆孔 机架定位螺钉。

注:确保使用适合机架的螺钉。

- b. 将导轨放置在要安装机柜的机架内部位置,并将导轨上的定位螺钉与机架前柱上的孔 对齐。
- c. 将导轨延伸到机架的后柱, 直到导轨上的法兰接触到机架内部。
- d. 将一颗平头 M5 螺钉穿过机架正面的孔,并将两颗平头 M5 螺钉穿过机架背面的孔。



e. 对另一导轨重复这些步骤。

步骤 3. 将机柜背面(带有接口的一端)放置在导轨上。

注意:填满的机柜的重量大约为 65 磅(29 千克)。需要两人才能安全地移动机柜。

步骤 4. 小心地将机柜完全滑入导轨。

注:适用的情况下,可能需要卸下存储架端盖或系统挡板,才能将机柜固定到机架柱上; 如果是这种情况,需要在完成操作后装回端盖或挡板。

注意:

- 可能需要调整导轨才能确保机柜完全滑到导轨上。
- 应使用两颗 M5 螺钉将机柜固定到导轨背面。可能需要卸下内侧导轨上的 M5 螺钉才 能确保机柜完全滑回。

注意:完成机柜的安装后,请勿在导轨上放置其他设备。导轨根据设计不能承受额外的重量。

步骤 5. 将两颗圆头 M5 螺钉穿过安装支架(预先安装在机柜正面任意一侧)、机架上的孔和导轨 正面的孔,从而将机柜固定到机架和导轨的正面。



步骤 6. 将两颗 M5 螺钉穿过机柜上的支架和导轨套件支架,从而将机柜固定到导轨背面。



- 步骤 7. 适用的情况下,装回存储架端盖或系统挡板。
- 步骤 8. 请参阅存储架或系统的相应安装说明或升级指南以完成安装和设置任务。 可在 ThinkSystem 文档信息中心查找文档,网址为: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

第4章 系统安装和设置

安装和设置概要工作流程

在开始安装和设置新系统之前,可先熟悉安装过程。



准备安装

要安装系统,必须创建帐户、注册系统并获取许可证密钥。此外还需要清点系统的相应线缆数量和类型,并收集特定的网络信息。

开始之前

必须有权访问 Lenovo Press 以获取有关安装场地要求的信息以及有关已配置系统的其他信息。

Lenovo Press

需要在安装场地准备以下事项:

- 用于存储系统的机架空间
- 螺丝刀
- 用于将系统连接到网络交换机和 Microsoft Windows 客户端机器的其他网线
- 客户端机器,确保该机器具有 USB/串行连接并可访问 Web 浏览器以便配置系统

步骤1. 拆开所有包装箱。

步骤 2. 记录存储机柜上的系统序列号。



步骤 3. 记下所收到的线缆数量和类型。

下表列出了可能会收到的线缆类型。如果收到了此表中未列出的线缆,请参阅 Lenovo Press 查找该线缆并确定其用途。

Lenovo Press

线缆类型	接头类型	用于
10 GbE 线缆(取决于订单)		集群互连网络
	武	数据
RJ-45 (取决于订单)		管理网络和以太网数据
存储(取决于订单)		Storage
Micro USB 控制台线缆		在软件设置过程中的控制台连 接
电源线		打开系统电源

步骤 4. 填写《集群配置工作表》。

安装硬件

根据具体情况,需要将系统安装到4 柱机架中或 Lenovo 系统机柜中。

步骤 1. 根据需要安装导轨套件。第 13 页 "DM/DE 系列 2U24、3U、4U 导轨套件安装说明" 步骤 2. 按照导轨套件附带的说明安装并固定您的系统。

注意:需要注意与系统重量相关的安全问题。



步骤 3. 安装理线设备(如图所示)。



步骤 4. 将挡板放在系统的正面。

双控制器无交换机集群的布线,统一网络配置

管理网络、UTA2 数据网络和控制器上的管理端口均连接到交换机。两个控制器上用线缆连接集群 互连端口。

开始之前

请咨询您的网络管理员寻求有关连接到交换机的帮助。

步骤 1. 按照以下步骤为系统布线:

注: 在插入接口时,应该会感觉到"咔嗒"一声卡入到位;如果感觉不到"咔嗒"声,请将其取出,翻转一下,然后重试。



步骤	在每个控制器上执行	使用的端口
1	用线缆连接集群互连端口。	• e0a 到 e0a • e0b 到 e0b
2	用线缆将 UTA2 数据端口连接到数据网络交换机。	• e0c 和 e0d • 或 e0e 和 e0f
3	用线缆将管理端口连接到管理网络交换机。	• e0M
•	此时请勿插入电源线。	不适用。

步骤 2. 要为存储布线,请参阅第 25 页"用线缆将控制器连接到驱动器存储架"。

双控制器无交换机集群的布线,以太网络配置

管理网络、以太网数据网络和控制器上的管理端口均连接到交换机。两个控制器上用线缆连接集群 互连端口。

开始之前

请咨询您的网络管理员寻求有关连接到交换机的帮助。

步骤 1. 按照以下步骤为系统布线:

注: 在插入接口时,应该会感觉到"咔嗒"一声卡入到位;如果感觉不到"咔嗒"声,请 将其取出,翻转一下,然后重试。



步骤	在每个控制器上执行	使用的端口
1	用线缆连接集群互连端口。	• e0a 到 e0a • e0b 到 e0b
2	用线缆将以太网数据端口连接到数据网络交换机。	• e0c 和 e0d • 或 e0d 和 e0f
3	用线缆将管理端口连接到管理网络交换机。	• e0M
0	此时请勿插入电源线。	不适用。

步骤 2. 要为存储布线,请参阅第 25 页"用线缆将控制器连接到驱动器存储架"。

交换式集群的布线,统一网络配置

管理网络、UTA2 数据网络和控制器上的管理端口均连接到交换机。集群互连端口连接到集群互连交换机。

开始之前

请咨询您的网络管理员寻求有关连接到交换机的帮助。

步骤 1. 按照以下步骤为系统布线:

注: 在插入接口时,应该会感觉到"咔嗒"一声卡入到位;如果感觉不到"咔嗒"声,请将其取出,翻转一下,然后重试。



步骤	在每个控制器上执行	使用的端口
1	用连线将集群互连端口连接到集群互连交换机。	• e0a
2	用线缆将 UTA2 数据端口连接到数据网络交换机。	• e0c 和 e0d • e0c 和 e0d

步骤	在每个控制器上执行	使用的端口
3	用线缆将管理端口连接到管理网络交换机。	• e0M
0	此时请勿插入电源线。	不适用。

步骤 2. 要为存储布线,请参阅第 25 页"用线缆将控制器连接到驱动器存储架"。

交换式集群的布线,以太网络配置

管理网络、以太网数据网络和控制器上的管理端口均连接到交换机。集群互连端口连接到集群互连交换机。

开始之前

请咨询您的网络管理员寻求有关连接到交换机的帮助。

步骤 1. 按照以下步骤为系统布线:

注: 在插入接口时,应该会感觉到"咔嗒"一声卡入到位;如果感觉不到"咔嗒"声,请 将其取出,翻转一下,然后重试。



步骤	在每个控制器上执行	使用的端口
1	用连线将集群互连端口连接到集群互连交换机。	• e0a
2	用线缆将 UTA2 数据端口连接到数据网络交换机。	• e0b • e0c 和 e0e • 或 e0d 和 e0f
3	用线缆将管理端口连接到管理网络交换机。	• e0M
0	此时请勿插入电源线。	不适用。

步骤 2. 要为存储布线,请参阅第 25 页"用线缆将控制器连接到驱动器存储架"。

用线缆将控制器连接到驱动器存储架

必须用线缆将控制器连接到驱动器存储架,如果仅有板载驱动器而没有任何外部驱动器存储架,则 连接到板载 SAS 端口。

在没有外部存储的双控制器无交换机集群上为存储布线

必须在双控制器无交换机集群中将 SAS 端口连接在一起,以便两个控制器都可以访问伙伴的板载存储。

步骤 1. 按照以下步骤,用线缆连接没有外部存储的双控制器无交换机集群上的 SAS 端口:



步骤	在每个控制器上执行	使用的端口
1	用线缆连接 SAS 端口。	 控制器 1 0a 到控制器 2 0b。 控制器 1 0b 到控制器 2 0a。

步骤 2. 要完成系统设置,请参阅第 27 页"完成系统设置和配置"。

在具有外部驱动器存储架的 HA 对上为存储布线

必须用线缆进行存储架至存储架的连接,然后用线缆将两个控制器连接到驱动器存储架。

步骤 1. 按照以下步骤用线缆将 HA 对连接到外部驱动器存储架:



步骤	在每个控制器上执行	使用的端口
1	用线缆连接存储架至存储架端口。	 IOM A 上的端口 3 到 位于正下方存储架上的 IOM A 上的端口 1。 IOM B 上的端口 3 到 位于正下方存储架上的 IOM B 上的端口 1。
2	将每个控制器连接到堆叠中的 IOM A。	 控制器 1 端口 0b 到堆 叠中最后一个驱动器存 储架上的 IOM A 端口 3。 控制器 2 端口 0a 到堆 叠中第一个驱动器存 储架上的 IOM A 端口 1。
3	将每个控制器连接到堆叠中的 IOM B	 控制器 1 端口 0a 到堆 叠中第一个驱动器存 储架上的 IOM B 端口 1。 控制器 2 端口 0b 到堆 叠中最后一个驱动器存 储架上的 IOM B 端口 3。

如果有多个驱动器存储架堆叠,请参阅《安装和布线指南》以了解驱动器存储架类型。 步骤 2. 要完成系统设置,请参阅第 27 页 "完成系统设置和配置"。

完成系统设置和配置

在完成系统设置和配置之前,必须连接并配置 Windows 客户端。

- 步骤 1. 客户端的线缆连接和配置:
 - a. 使用系统随附的控制台线缆,将控制台线缆连接到客户端和控制器模块上的控制台端口。



b. 将客户端连接到管理子网上的交换机。



- c. 向客户端分配 TCP/IP 地址(使用管理子网上的地址)。
- 步骤 2. 如果系统中有一个或多个驱动器存储架,请按以下方式设置存储架 ID:
 - a. 打开驱动器存储架电源, 然后取下存储架左侧的端盖。
 - b. 按住橙色按钮,直到第一个数字闪烁,然后按下按钮将第一个数字(0-9)前移至所需数字。 第一个数字仍然闪烁。
 - c. 按住按钮,直到第二个数字闪烁,然后按下按钮将第二个数字(0-9)前移至所需数字。 第一个数字停止闪烁,而第二个数字继续闪烁。
 - d. 按住按钮, 直到第二个数字停止闪烁, 然后重新装上存储架的端盖。
 - e. 大约等待 10 秒钟,让两个数字再次闪烁,LED 点亮,然后关闭再打开驱动器存储架 电源,使存储架 ID 生效。

f. 对所有剩余的驱动器存储架重复这些步骤。

步骤 3. 将电源线插入电源模块,然后将这些电源线连接到不同电路上的电源。 步骤 4. 打开两个控制器的电源开关。



步骤 5. 使用 N-8-1 将客户端上的控制台端口设置为 115200 波特。

注: 请参阅客户端的联机帮助以了解如何配置控制台端口。

步骤 6. 将一个初始控制器管理 IP 地址分配给其中一个控制器。

如果管理网络的 DHCP	则
已配置	记录分配给新控制器模块的 IP 地址。
未配置	 使用 PuTTY、终端服务器或同等功能的工具为您的环境打开控制台会话。 注:如果不知道如何配置 PuTTY,请查看客户端的联机帮助。
	2. 根据脚本的提示输入管理 IP 地址。

步骤 7. 使用客户端上的 System Manager 来配置集群:

a. 在浏览器中跳转至控制器管理 IP 地址(来自步骤 6)。

注: 该地址的格式为 https://x.x.x.x。

b. 使用《集群配置工作表》中收集的数据对系统进行配置。

第5章 硬件更换过程

对内部硬盘进行热插拔

当硬盘发生故障时,存储系统会向系统控制台记录一条警告消息以指示发生故障的硬盘,操作员显示面板上的故障 LED 将点亮,故障硬盘上的故障 LED 也将点亮。您可以在系统保持开机状态时对硬盘进行热插拔。

关于本任务

磁盘的热插拔方式取决于硬盘的使用情况。通过使用正确的过程,可以阻止生成不必要的自动支持通知。根据环境的不同,具有存储加密功能的硬盘可能需要在热插拔的前后执行其他步骤。请参阅适用的 Data ONTAP 存储管理指南,了解适用于具体环境的命令。

请参阅 Lenovo Press, 了解受支持的硬盘。

在更换多个硬盘时,必须在卸下每个发生故障的硬盘之后等待一分钟再插入替换硬盘,以便让存储 系统识别每个新磁盘的存在。

注: 请始终使用双手来卸下、安装或搬运硬盘。

该任务的视频可在以下位置获得:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 正确地自行接地。
- 步骤 2. 从系统正面轻轻卸下挡板。
- 步骤 3. 根据系统控制台警告消息和硬盘上点亮的故障 LED,以物理方式识别故障硬盘。
- 步骤 4. 按硬盘表面上的释放按钮。
根据具体存储系统,硬盘的释放按钮位于硬盘表面的顶部或左侧。

例如,在下图中,硬盘的释放按钮位于硬盘表面的左侧。



硬盘弹簧上的凸轮手柄将部分打开,而硬盘将与中面板脱离。

步骤 5. 将凸轮手柄拉向其完全打开位置,从而在中面板上松开硬盘,然后轻轻地将硬盘从磁盘架中抽出。

例如,下图显示了凸轮手柄处于完全打开位置的硬盘。



注: 在卸下硬盘时请用双手操作, 但不要将手放在硬盘托架下方露出的硬盘板上。

步骤 6. 凸轮手柄处于打开位置后,将替换硬盘插入磁盘架插槽,用力推动直至硬盘停住。

注: 插入硬盘时务必使用双手操作。

注: 卸下发生故障的硬盘后等待一分钟再插入替换硬盘,以便系统识别出硬盘已卸下。

- 步骤 7. 合上凸轮手柄以使硬盘在中面板中完全就位,且手柄"咔嗒"一声锁定到位。 务必缓慢合上凸轮手柄,使其与硬盘表面正确对齐。
- 步骤 8. 如果要更换其他硬盘,请重复步骤 1 至 7。
- 步骤 9. 装回挡板。
- 步骤 10. 按照套件随附的 RMA 说明,将发生故障的部件返回给 Lenovo。 如果需要 RMA 编号或其他有关更换过程的帮助,请联系技术支持: Lenovo 支持。

更换高速缓存模块

当系统记录了单条自动支持(ASUP)消息以表示模块已脱机时,必须更换控制器模块中的高速缓存模块,否则会导致性能下降。

开始之前

系统中的所有其他组件必须正常运行;如果运行不正常,则必须联系技术支持。

您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替换 FRU 组件。

工作流程图

此图显示了系统的高速缓存模块更换过程的工作流程。


关闭已降级的控制器

可使用不同的过程关闭或接管已降级的控制器,具体过程取决于存储系统的硬件配置。

关闭控制器

要关闭已降级的控制器,必须确定节点的状态,并在必要时接管节点,使正常运行的节点继续提供已降级的控制器存储中的数据。

开始之前

• 如果您拥有配备两个以上控制器的集群,请从高级模式检查运行状况和 Epsilon: cluster show -epsilon*

- 如果集群不处于仲裁关系中,或非降级的控制器显示资格和运行状况为 false,则必须在进行下 一步之前纠正该问题。
- 如果已降级的控制器上有 Epsilon:
 - 1. 从已降级的控制器中删除 Epsilon: cluster modify -node degraded_node -epsilon false
 - 2. 将 Epsilon 分配给集群中正常运行的控制器: cluster modify -node healthy_node -epsilon true

关于本任务

您可能希望在更换高速缓存模块之前擦除其中的内容。

- 步骤 1. 虽然高速缓存模块上的数据已加密,但您可能希望从受影响的高速缓存模块中清除所有数据并确认高速缓存模块内没有数据:
 - a. 擦除模块上的数据: system node flash-cache secure-erase run
 - b. 确认已从模块中擦除数据: system node flash-cache secure- erase show -node node_name

输出中应显示高速缓存模块的状态为 erased。

- 步骤 2. 如果已降级的控制器处于 HA 对中,请使用以下命令禁止从正常运行的控制器的控制台进 行自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback false
- 步骤 3. 从已降级控制器的 RJ45 管理端口输入 storage failover takeover <impaired node name>,将已降级的控制器置于自动引导装入程序提示符处。

如果已降级的控制器显示	则
装入程序提示符	请转至下一步。
Waiting for giveback(正在等待交还)	按 Ctrl-C. 然后在出现提示时回答
系统提示或密码提示	接管或停止已降级的控制器:
	 从正常运行的控制器接管已降级的 控制器: storage failover takeover -ofnode <i>impaired_node_name</i> 当已降级的控制器显 示 Waiting for giveback(正在等待交 还)时,按 Ctrl-C,然后回答 y。

打开系统

要检修控制器内部的组件,必须先从系统中卸下控制器模块,然后卸下控制器模块上的外盖。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。

步骤 2. 松开将线缆绑定到理线设备的魔术贴扎带,然后从控制器模块上拔下系统线缆和 SFP (如 有必要),记下线缆连接位置。

将线缆留在理线设备中,以便在重新安装理线设备时进行理线。 步骤 3. 从控制器模块的左侧和右侧卸下理线设备并将其放在一旁。



步骤 4. 捏住凸轮手柄上的滑锁直至其松开,完全打开凸轮手柄以使控制器模块从中面板松开,然 后用双手将控制器模块抽出机箱。



步骤 5. 将控制器模块翻转过来,并将其放在平稳的表面上。 步骤 6. 打开外盖,方法是向内滑动蓝色卡扣以松开外盖,然后向上旋转外盖并将其打开。



更换高速缓存模块

要更换在控制器标签上称为 M.2 PCIe 卡的高速缓存模块,请在控制器中找到相应插槽,按照特定的步骤顺序执行操作。

开始之前

根据具体情况,您的存储系统必须满足特定条件:

- 必须具有适用于要安装的高速缓存模块的操作系统。
- 必须支持高速缓存容量。
- 存储系统中的所有其他组件必须正常运行;如果运行不正常,则必须联系技术支持。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 找到控制器模块背面的高速缓存模块,并将其卸下。
 - a. 按压解锁卡扣。

b. 卸下散热器。



- 步骤 3. 轻轻地将高速缓存模块从外壳中直接拉出。
- 步骤 4. 将新的高速缓存模块插入控制器,然后将高速缓存模块的边缘与插槽外壳对齐,并将高速缓存模块轻轻推入插槽中。
- 步骤 5. 确认高速缓存模块已完全笔直安装在插槽中。 如有必要,请卸下高速缓存模块,然后将其重新插入插槽。
- 步骤 6. 重新安装散热器并将其向下推,从而咬合高速缓存模块外壳上的锁定按钮。

步骤 7. 根据需要合上控制器模块外盖。

重新安装控制器模块

更换控制器模块中的组件之后,请将其重新安装到机箱中。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 如果尚未将外盖装回控制器模块,请执行此操作。
- 步骤 3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统并停留在中间 位置。

注: 请勿将控制器模块完全插入机箱,除非要求这样做。

- 步骤 4. 根据需要重新为系统布线。 如果先前卸下了介质转换器(SFP),而您需要使用光缆,请务必将它们装回。
- 步骤 5. 执行以下步骤以完成控制器模块的重新安装:

控制器模块在机箱中完全就位后立即开始进行引导。准备好中断引导过程。

 凸轮手柄处于打开位置后,用力将控制器模块推入,直至其与中面板接触并完全就 位,然后将凸轮手柄闭合至锁定位置。

注意:将控制器模块滑入机箱时请勿过分用力,否则可能损坏接口。 控制器在机箱中就位后立即开始进行引导。

- 2. 如果尚未重新安装理线设备,请执行此操作。
- 3. 用魔术贴扎带将线缆绑定到理线设备。
- 4. 当您看到 Press Ctrl-C 以显示引导菜单时,请按 ctrl-c 中断引导过程。
- 5. 输入 boot_ontap menu。
- 6. 从显示的菜单中选择选项 5 以引导至维护模式。

运行系统级诊断程序

安装新的高速缓存模块后,应运行诊断程序。

开始之前

系统必须位于装入程序提示符处以进入维护菜单,通过此菜单即可启动系统级诊断程序。

关于本任务

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

- 步骤 1. 如果要维护的控制器未处于装入程序提示符处,请执行以下步骤:
 - a. 通过输入 halt 选择引导至维护模式的选项
 - b. 位于装入程序提示符处后, 输入 boot_ontap 菜单
 - c. 当系统显示在选择菜单中时,选择选项5以进入维护模式。
- 步骤 2. 对高速缓存模块运行诊断程序: sldiag device run dev fcache
- 步骤 3. 确认没有因更换高速缓存模块而产生任何硬件问题: sldiag device status dev fcache long state failed

系统级诊断程序会返回到提示符处(如果没有测试失败),或列出组件测试失败的完整状态。

步骤 4. 根据上一步的结果继续操作:

如果系统级诊断测试	则
已完成且没有任何错误	 清除状态日志: sldiag device clearstatus 确认已清除日志: sldiag device status 随后将显示以下默认响应: SLDIAG: No log messages are present. 通过输入以下命令退出维护模式: halt 控制器显示装入程序提示符。 如果控制器未自动启动 ONTAP,请 从装入程序提示符处引导控制器:
	boot_ontap 5. 通过输入以下命令使控制器恢复正 常运行状态: storage failover giveback -ofnode <i>replacement_node_name</i>
导致某些测试失败	确定问题的原因:
	1. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	 发出该命令后,等待系统停在装入程 序提示符处。
	 确认已查看有关运行系统级诊断程序 的所有注意事项,线缆已牢固连接,且 硬件组件已正确安装在存储系统中。
	 引导所维护的控制器模块,当提示 前往装入程序菜单时按 ctrl-c 中断引 导过程。如果在上一步中卸下了控制 器,请将所维护的控制器模块完全安 装在机箱中。控制器模块完全就位时 将引导。
	 通过输入 boot_diags 选择引导至维护 模式
	 重复所需的所有步骤,对高速缓存模 块执行系统级诊断。
	7. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	发出该命令后,等待系统停在装入程 序提示符处。
	8. 重新运行系统级诊断测试。

完成更换过程

更换部件后,可按照套件随附的 RMA 说明将发生故障的部件返回给 Lenovo。如果需要 RMA 编号或其他有关更换过程的帮助,请联系技术支持: Lenovo 支持。

更换 NVMEM 电池

要更换系统中的 NVMEM 电池,必须从系统中卸下控制器模块,打开控制器模块,更换电池,然后合上并装回控制器模块。

系统中的所有其他组件必须正常运行;如果运行不正常,则必须联系技术支持。

工作流程图

此图显示了 NVMEM 电池更换过程的工作流程。



关闭已降级的控制器

可使用不同的过程关闭或接管已降级的控制器,具体过程取决于存储系统的硬件配置。

关闭控制器

要关闭已降级的控制器,必须确定控制器的状态,并在必要时接管该控制器,使正常运行的控制器继续提供降级控制器存储中的数据。

开始之前

- 如果您拥有配备两个以上控制器的集群,请从高级模式检查运行状况和 Epsilon: cluster show -epsilon*
- 如果集群不处于仲裁关系中,或非降级的控制器显示资格和运行状况为 false,则必须在进行下 一步之前纠正该问题。
- 如果已降级的控制器上有 Epsilon:
 - 1. 从已降级的控制器中删除 Epsilon: cluster modify -node degraded_node -epsilon false
 - 2. 将 Epsilon 分配给集群中正常运行的控制器: cluster modify -node healthy_node -epsilon true
- 步骤 1. 如果已降级的控制器处于 HA 对中,请使用以下命令禁止从正常运行的控制器的控制台进 行自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback false
- 步骤 2. 通过输入 halt 将已降级的控制器置于装入程序提示符处。

如果已降级的控制器显示	则
装入程序提示符	请转至下一步。
Waiting for giveback(正在等待交还)	按 Ctrl-C,然后在出现提示时回答 y。
系统提示或密码提示	接管或停止已降级的控制器:
	 对于 HA 对,从正常运行的控制器接管 已降级的控制器: storage failover takeover -ofnode <i>impaired_node_name</i> 当已降级的控制器显示 Waiting for giveback(正在等待交还)时,按 Ctrl-C,然后回答 y。

步骤 3. 关闭电源模块,然后从电源插座上拔下已降级的控制器的电源线。

打开系统

要检修控制器内部的组件,必须先从系统中卸下控制器模块,然后卸下控制器模块上的外盖。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 松开将线缆绑定到理线设备的魔术贴扎带,然后从控制器模块上拔下系统线缆和 SFP(如 有必要),记下线缆连接位置。 将线缆留在理线设备中,以便在重新安装理线设备时进行理线。
- 步骤 3. 从控制器模块的左侧和右侧卸下理线设备并将其放在一旁。



步骤 4. 捏住凸轮手柄上的滑锁直至其松开,完全打开凸轮手柄以使控制器模块从中面板松开,然后用双手将控制器模块抽出机箱。



步骤 5. 将控制器模块翻转过来,并将其放在平稳的表面上。 步骤 6. 打开外盖,方法是向内滑动蓝色卡扣以松开外盖,然后向上旋转外盖并将其打开。



更换 NVMEM 电池

要更换系统中的 NVMEM 电池,必须从系统中卸下发生故障的 NVMEM 电池,然后将其更换为新的 NVMEM 电池。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。

步骤 2. 检查 NVMEM LED:



注意:停止系统时,NVRAM LED 会在内容异步写入闪存时闪烁。异步写入完成后,LED 将熄灭。

- 如果在未干净关机的情况下断电,则 NVMEM LED 会闪烁,直至异步写入完成, 然后 LED 熄灭。
- 如果 LED 点亮,并且电源开启,则未写入的数据将存储在 NVMEM 上。此情况通常发生在 ONTAP 成功引导后的非受控关闭期间。
- 步骤 3. 找到控制器模块中的 NVMEM 电池。



- 步骤 4. 找到电池插头,捏住电池插头表面上的夹子以便从插槽上松开插头,然后从插槽上拔下电 池线缆。
- 步骤 5. 从控制器模块中卸下电池并将其放在一旁。
- 步骤 6. 从包装中取出替换电池。
- 步骤 7. 将电池线缆环绕于电池座侧面的线缆通道。
- 步骤 8. 将电池座销条对准金属板侧壁上的"V"型槽口,放置电池组。
- 步骤 9. 沿着金属板侧壁向下滑动电池组,直到侧壁上的支撑片卡入电池组的插槽中,并且电池组 滑锁咬合并"咔嗒"一声卡入侧壁上的开口。
- 步骤 10. 将电池插头插回到控制器模块中。

重新安装控制器模块

更换控制器模块中的组件之后,请将其重新安装到机箱中。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 如果尚未将外盖装回控制器模块,请执行此操作。
- 步骤 3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统并停留在中间 位置。

注: 请勿将控制器模块完全插入机箱,除非要求这样做。

步骤 4. 根据需要重新为系统布线。

如果先前卸下了介质转换器(SFP),而您需要使用光缆,请务必将它们装回。

步骤 5. 执行以下步骤以完成控制器模块的重新安装:

控制器模块在机箱中完全就位后立即开始进行引导。准备好中断引导过程。

 凸轮手柄处于打开位置后,用力将控制器模块推入,直至其与中面板接触并完全就 位,然后将凸轮手柄闭合至锁定位置。

注意:将控制器模块滑入机箱时请勿过分用力,否则可能损坏接口。 控制器在机箱中就位后立即开始进行引导。

- 2. 如果尚未重新安装理线设备,请执行此操作。
- 3. 用魔术贴扎带将线缆绑定到理线设备。
- 4. 当您看到 Press Ctrl-C 以显示引导菜单时,请按 ctrl-c 中断引导过程。
- 5. 输入 boot_ontap menu。
- 6. 从显示的菜单中选择选项 5 以引导至维护模式。

运行系统级诊断程序

安装新的 NVMEM 电池后,应运行诊断程序。

开始之前

系统必须位于装入程序提示符处以进入维护菜单,通过此菜单即可启动系统级诊断程序。

关于本任务

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

- 步骤 1. 在装入程序提示符下,输入 boot_ontap 菜单。
- 步骤 2. 从显示的菜单中选择选项 5, 访问专门设计用于系统级诊断以确保正常运行的特殊驱动程序。引导过程中,针对提示问题可放心地回答 y,直至显示维护模式提示符(*>)。
- 步骤 3. 对 NVMEM 内存运行诊断程序: sldiag device run dev nvmem

- 步骤 4. 确认没有因更换 NVMEM 电池而产生任何硬件问题: sldiag device status -dev nvmem -long -state failed 系统级诊断程序会返回到提示符处(如果没有测试失败),或列出组件测试失败的完整状态。
- 步骤 5. 根据上一步的结果继续操作:

如果系统级诊断测试	则
已完成且没有任何错误	 清除状态日志: sldiag device clearstatus 确认已清除日志: sldiag device status 随后将显示以下默认响应: SLDIAG: No log messages are present. 通过输入以下命令退出维护模式: halt 控制器显示装入程序提示符。 从装入程序提示符处引导控制器: boot_ontap 通过输入以下命令使控制器恢复正 常运行状态: storage failover giveback -ofnode replacement node name
导致某些测试失败	 确定问题的原因: 1. 通过输入以下命令退出维护模式: halt 2. 发出该命令后,等待系统停在装入程序提示符处。 3. 确认已查看有关运行系统级诊断程序的所有注意事项,线缆已牢固连接,且硬件组件已正确安装在存储系统中。 4. 将所维护的控制器模块完全固定在机箱中。控制器模块完全就位时将引导。 5. 引导所维护的控制器模块,当提示前往装入程序提示符时按 Ctrl-C 中断引导过程。 6. 输入 boot_ontap 菜单。 7. 从菜单中选择"引导至维护模式"。 8. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	发出该命令后,等待系统停在装入程 序提示符处。 9. 重新运行系统级诊断测试。

完成更换过程

更换部件后,可按照套件随附的 RMA 说明将发生故障的部件返回给 Lenovo。如果需要 RMA 编号或其他有关更换过程的帮助,请联系技术支持: Lenovo 支持。

更换电源模块

更换电源模块的过程涉及关闭旧电源模块的电源,断开旧电源模块的连接,卸下旧电源模块,然后安装、连接并打开替换电源模块。

开始之前

系统中的所有其他组件必须正常运行;如果运行不正常,则必须联系技术支持。

关于本任务

- 电源模块具有冗余性并可热插拔。
- 此过程说明如何一次更换一个电源模块。
- 电源模块可自动调适。

该任务的视频可在以下位置获得:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤 1. 根据控制台错误消息或通过电源模块上的 LED 确定要更换的电源模块。
- 步骤 2. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 3. 关闭电源模块并拔下电源线:
 - a. 关闭电源模块上的电源开关。
 - b. 打开电源线缆固定器, 然后从电源模块上拔下电源线。
 - c. 从电源上拔下电源线。

步骤 4. 捏住电源模块凸轮手柄上的滑锁,然后打开凸轮手柄以将电源模块与中面板完全脱离。



步骤 5. 使用凸轮手柄将电源模块滑出系统。

警告: 在卸下电源模块时,请始终使用双手来支撑其重量。

- 步骤 6. 确保新电源模块的开关处于关位置。
- 步骤 7. 用双手握住电源模块边缘并与系统机箱中的开口对齐,然后通过凸轮手柄将电源模块轻轻 推入机箱中。

电源模块有槽口,只能单向安装。

注意:将电源模块滑入系统时请勿过分用力,否则,可能会损坏接口。

- 步骤 8. 合上凸轮手柄以使滑锁卡入锁定位置,且电源模块完全就位。
- 步骤 9. 重新连接电源模块线缆:
 - a. 将电源线重新连接到电源模块和电源。
 - b. 使用电源线缆固定器将电源线固定到电源模块上。
- 步骤 10. 开启新电源模块的电源,然后确认电源模块活动 LED 的状态。 当电源模块联机时,电源模块 LED 将点亮。每个电源模块的淡黄色故障 LED 应处于熄 灭状态,而直流电源正常状态指示灯应亮起。

工作流程图

此图显示了系统的电源模块更换过程的工作流程。



完成更换过程

更换部件后,可按照套件随附的 RMA 说明将发生故障的部件返回给 Lenovo。如果需要 RMA 编号或其他有关更换过程的帮助,请联系技术支持: Lenovo 支持。

更换控制器模块

必须验证更换过程的以下先决条件。

开始之前

• 所有磁盘架都必须正常运行。

• 正常运行的控制器必须能够接管要更换的控制器(在此过程中称为降级控制器)。

关于本任务

- 此过程包括自动或手动将磁盘重新分配给 替换 控制器的步骤(具体步骤取决于系统配置)。应 按照此过程中的说明执行磁盘重新分配。
- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替换 FRU 组件。
- 必须使用相同型号类型的控制器模块更换控制器模块;不能只通过更换控制器模块来升级系统。
- 此过程中无法更改任何磁盘或磁盘架。
- 在此过程中,引导设备从降级控制器移动到替换控制器,因此替换控制器将采用与旧控制器相同的 ONTAP 版本进行引导。
- 在正确的系统上执行这些步骤中的命令非常重要:
 - 降级控制器是要更换的控制器。
 - 替换控制器是指用于替换降级控制器的新控制器。
 - 正常运行的控制器是指未受故障影响的控制器。
- 务必将降级控制器的控制台输出捕获到文本文件中。这样做将提供该过程的记录,以便可对更 换过程中可能遇到的任何问题进行故障诊断。

工作流程图

此图显示了系统的控制器模块更换过程的工作流程。



关闭已降级的控制器

可使用不同的过程关闭或接管已降级的控制器,具体过程取决于存储系统的硬件配置。

关闭控制器

要关闭已降级的控制器,必须确定控制器的状态,并在必要时接管该控制器,使正常运行的控制器继续提供降级控制器存储中的数据。

开始之前

- 如果您拥有配备两个以上控制器的集群,请从高级模式检查运行状况和 Epsilon: cluster show -epsilon*
- 如果集群不处于仲裁关系中,或非降级的控制器显示资格和运行状况为 false,则必须在进行下 一步之前纠正该问题。
- 如果已降级的控制器上有 Epsilon:
 - 1. 从已降级的控制器中删除 Epsilon: cluster modify -node degraded_node -epsilon false
 - 2. 将 Epsilon 分配给集群中正常运行的控制器: cluster modify -node healthy_node -epsilon true
- 步骤 1. 如果已降级的控制器处于 HA 对中,请使用以下命令禁止从正常运行的控制器的控制台进 行自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback false
- 步骤 2. 通过输入 halt 将已降级的控制器置于装入程序提示符处。

如果已降级的控制器显示	则
装入程序提示符	请转至下一步。
Waiting for giveback(正在等待交还)	按 Ctrl-C,然后在出现提示时回答 y。
系统提示或密码提示	接管或停止已降级的控制器:
	 对于 HA 对,从正常运行的控制器接管 已降级的控制器: storage failover takeover -ofnode <i>impaired_node_name</i> 当已降级的控制器显示 Waiting for giveback(正在等待交还)时,按 Ctrl-C,然后回答 y。

步骤 3. 关闭电源模块,然后从电源插座上拔下已降级的控制器的电源线。

更换控制器模块硬件

要更换控制器模块硬件,必须卸下已降级的控制器,将 FRU 组件移至替换控制器模块,将替换控制器模块安装到机箱中,然后将系统引导至维护模式。



打开系统

要更换控制器模块,必须首先从机箱中卸下旧的控制器模块。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 松开将线缆绑定到理线设备的魔术贴扎带,然后从控制器模块上拔下系统线缆和 SFP(如有必要),记下线缆连接位置。 将线缆留在理线设备中,以便在重新安装理线设备时进行理线。
- 步骤 3. 从控制器模块的左侧和右侧卸下理线设备并将其放在一旁。



- 步骤 4. 如果在拔下线缆之后将 SFP 模块留在了系统中,请将这些模块移到新控制器模块。
- 步骤 5. 捏住凸轮手柄上的滑锁直至其松开,完全打开凸轮手柄以使控制器模块从中面板松开,然 后用双手将控制器模块抽出机箱。



- 步骤 6. 将控制器模块翻转过来,并将其放在平稳的表面上。
- 步骤 7. 打开外盖,方法是向内滑动蓝色卡扣以松开外盖,然后向上旋转外盖并将其打开。



移动 NVMEM 电池

要将 NVMEM 电池从旧控制器模块移动到新控制器模块,必须执行特定的步骤顺序。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤 1. 检查 NVMEM LED:



注意:停止系统时,NVRAM LED 会在内容异步写入闪存时闪烁。异步写入完成后, LED 将熄灭。

- 如果在未干净关机的情况下断电,则 NVMEM LED 会闪烁,直至异步写入完成,然后 LED 熄灭。

- 如果 LED 点亮,并且电源开启,则未写入的数据将存储在 NVMEM 上。此情况通常发生在 ONTAP 成功引导后的非受控关闭期间。

步骤 2. 找到控制器模块中的 NVMEM 电池。



- 步骤 3. 找到电池插头,捏住电池插头表面上的夹子以便从插槽上松开插头,然后从插槽上拔下电 池线缆。
- 步骤 4. 抓住电池并按下标有 PUSH 的蓝色锁定卡扣,然后将电池从电池座和控制器模块中提取出来。
- 步骤 5. 将 NVMEM 电池移动到替换控制器模块。
- 步骤 6. 将电池线缆环绕于电池座侧面的线缆通道。
- 步骤 7. 将电池座销条对准金属板侧壁上的"V"型槽口,放置电池组。
- 步骤 8. 沿着金属板侧壁向下滑动电池组,直到侧壁上的支撑片卡入电池组的插槽中,并且电池组 滑锁咬合并"咔嗒"一声卡入侧壁上的开口。

移动引导介质

必须找到引导介质,并按照说明将其从旧控制器模块中卸下,然后将其插入新控制器模块中。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m



步骤 1. 使用下图或控制器模块上的 FRU 映射图找到引导介质:

步骤 2. 按下引导介质外壳上的蓝色按钮,使引导介质从其外壳中松开,然后将其轻轻地从引导介质插槽中抽出。

注: 请勿扭转或猛力拉动引导介质,否则可能会损坏插槽或引导介质。

- 步骤 3. 将引导介质移动到新控制器模块,将引导介质的边缘与插槽外壳对齐,然后将其轻轻推入 插槽中。
- 步骤 4. 检查引导介质以确保其已完全笔直安装在插槽中。 如有必要,请卸下引导介质,然后将其重新插入插槽。
- 步骤 5. 向下推动引导介质,使锁定按钮在引导介质外壳上咬合。

移动 DIMM

要移动 DIMM,必须按相关说明从旧控制器模块中找到它们,然后将它们移到替换控制器模块。

开始之前

必须准备好新的控制器模块,以便可以将 DIMM 直接从旧控制器模块移动到新控制器模块中的相应插槽。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤 1. 找到控制器模块上的 DIMM。

注: 根据 LED 状态确认每个 DIMM 正常运行。

- 步骤 2. 注意 DIMM 在插槽中的方向,确保能够以正确的方向在替换控制器模块中插入 DIMM。
- 步骤 3. 缓慢推开 DIMM 任一侧的两个 DIMM 弹出卡扣,从插槽中弹出 DIMM,然后将 DIMM 滑出插槽。

注意:小心捏住 DIMM 的边缘,以免对 DIMM 电路板上的组件造成压力。

下图显示了系统 DIMM 的位置:



- 步骤 4. 根据需要重复这些步骤以卸下其他 DIMM。
- 步骤 5. 确认 NVMEM 电池未插入新的控制器模块中。
- 步骤 6. 找到要安装 DIMM 的插槽。
- 步骤 7. 确保接口上的 DIMM 弹出卡扣处于打开位置,然后将 DIMM 直接插入插槽。 DIMM 紧紧地插在插槽中,但应该很容易插入。否则,重新将 DIMM 与插槽对齐,并重 新插入。

注意: 目视检查 DIMM,确认其已均匀对齐并完全插入插槽。

步骤 8. 对其余 DIMM 重复这些步骤。

步骤 9. 找到 NVMEM 电池插头插槽,然后捏住电池线缆插头表面上的夹子以将其插入插槽。 确保插头锁定在控制器模块上。

移动高速缓存模块(如果存在)

如果系统具有高速缓存模块,则需要将高速缓存模块从旧控制器模块移动到替换控制器模块。高速缓存模块在控制器模块标签上称为"M.2 PCIe 卡"。

开始之前

必须准备好新的控制器模块,以便可以将高速缓存模块直接从旧控制器模块移动到新控制器模块中的相应插槽。存储系统中的所有其他组件必须正常运行;如果运行不正常,则必须联系技术支持。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤 1. 找到控制器模块背面的高速缓存模块,并将其卸下。
 - a. 按压解锁卡扣。
 - b. 卸下散热器。



- 步骤 2. 轻轻地将高速缓存模块从外壳中直接拉出。
- 步骤 3. 将新的高速缓存模块插入控制器,然后将高速缓存模块的边缘与插槽外壳对齐,并将高速缓存模块轻轻推入插槽中。
- 步骤 4. 确认高速缓存模块已完全笔直安装在插槽中。 如有必要,请卸下高速缓存模块,然后将其重新插入插槽。
- 步骤 5. 重新安装散热器并将其向下推,从而咬合高速缓存模块外壳上的锁定按钮。

步骤 6. 根据需要合上控制器模块外盖。

安装控制器

将组件从旧控制器模块安装到新控制器模块后,必须将新控制器模块安装到系统机箱中并引导操 作系统。

关于本任务

对于两个控制器模块位于同一机箱中的 HA 对,安装控制器模块的顺序特别重要,因为控制器模块会在您将它完全置于机箱中后尝试重新启动。

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 如果尚未将外盖装回控制器模块,请执行此操作。
- 步骤 3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统并停留在中间 位置。

注: 请勿将控制器模块完全插入机箱,除非要求这样做。

- 步骤 4. 用线缆连接管理端口和控制台端口,以便能够访问系统来执行以下各节中的任务。
- 步骤 5. 完成控制器模块的重新安装:

如果系统处于	则执行以下步骤
HA 对	
	控制器模块在机箱中完全就位后立即开始 进行引导。准备好中断引导过程。
	 凸轮手柄处于打开位置后,用力将控 制器模块推入,直至其与中面板接触 并完全就位,然后将凸轮手柄闭合至 锁定位置。
	注意: 将控制器模块滑入机箱时请勿 过分用力,否则可能损坏接口。
	控制器在机箱中就位后立即开始进行 引导。
	 如果尚未重新安装理线设备,请执行 此操作。
	3. 用魔术贴扎带将线缆绑定到理线设备。
	4. 当您看到消息 Press Ctrl-C for Boot Menu 时, 按 Ctrl-C。
	5. 从装入程序提示符处输入 boot_ontap menu
	 6. 从显示的菜单中选择相应选项以引导 至维护模式。

恢复并验证系统配置

完成硬件更换并引导至维护模式后,需要验证替换控制器的低级系统配置并根据需要重新配置系统设置。



验证并设置控制器模块的 HA 状态

必须验证控制器模块的 III 状态,并在必要时更新状态以匹配您的系统配置。

步骤 1. 在维护模式下,从新控制器模块上验证是否所有组件都显示相同的 HA 状态: ha-config show

如果系统处于	所有组件的 HA 状态应该为
HA 对	ha

步骤 2. 如果控制器模块显示的系统状态与您的系统配置不匹配,请设置控制器模块的 HA 状态: ha-config modify node *ha-state*

步骤 3. 如果机箱显示的系统状态与您的系统配置不匹配,请设置机箱的 HA 状态: ha-config modify chassis *ha-state*

运行系统级诊断程序

每次更换控制器后,都应该对特定组件和子系统运行全面或针对性的诊断测试。

关于本任务

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

步骤 1. 如果要维护的控制器未处于装入程序提示符处,请输入以下命令来重新启动控制器: halt

发出该命令后,应等待系统停在装入程序提示符处。

- 步骤 2. 在装入程序提示符处,访问专门设计用于系统级诊断以确保正常运行的特殊驱动程序: boot_diags 引导过程中,针对提示问题可放心地回答 u,直至显示维护模式提示符(*>)。
- 步骤 3. 显示并记录控制器模块上的可用设备: sldiag device show dev mb

显示的控制器模块设备和端口可以是以下任何一种或多种类型:

- bootmedia 为系统引导设备。
- cna 为未连接到网络或存储设备的聚合网络适配器或接口。
- fcal 为未连接到 Fibre Channel 网络的 Fibre Channel 仲裁环路设备。
- env 为主板环境。
- mem 为系统内存。
- nic 为网络接口卡。
- nvram 为非易失性 RAM。
- nvmem 为 NVRAM 和系统内存的混合。
- sas 为未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
- 步骤 4. 从维护菜单中对每个组件运行诊断程序。例如: sldiag device status -dev nvmem -long -state failed

如果要运行诊断测试的是	则
各个组件	
	1. 清除状态日志: sldiag device clearstatus
	2. 显示所选设备的可用测试: sldiag device show - dev dev_name
	<i>dev_name</i> 可以是前一步中识别的任 何一个端口和设备。
	 检查输出,并在适用时仅选择要运行 的测试: sldiag device modify -dev dev_name -selection only
	-selection only 可禁用不需要为该设 备运行的所有其他测试。
	4. 运行所选的测试: sldiag device run -dev <i>dev_name</i>
	测试完毕后,将显示以下消息: *> <sldiag:_all_tests_completed></sldiag:_all_tests_completed>
	5. 确认没有测试失败: sldiag device status -dev <i>dev_name</i> -long -state failed

如果要运行诊断测试的是	则
	系统级诊断程序会返回到提示符处 (如果没有测试失败),或列出组件 测试失败的完整状态。
同时间的多个组件	
	 在上述过程的输出中查看已启用和已 禁用的设备,并确定要同时运行诊断 程序的测试。
	2. 列出设备的各个测试: sldiag device show -dev dev_name
	 3. 检查输出,并在适用时仅选择要运行 的测试: sldiag device modify -dev dev_name -selection only
	-selection only 可禁用不需要为该设 备运行的所有其他测试。
	4. 确认已修改测试:sldiag device show
	 5. 对需要同时运行诊断程序的每个设备 重复以上子步骤。
	6. 对所有设备运行诊断程序: sldiag device run
	注意: 在开始运行诊断程序后,请勿 添加或修改条目。
	测试完毕后,将显示以下消息: *> <sldiag:_all_tests_completed></sldiag:_all_tests_completed>
	7. 确认控制器上没有任何硬件问题: sldiag device status -long -state failed 系统级诊断程序会返回到提示符处 (如果没有测试失败),或列出组件 测试失败的完整状态。

步骤 5. 根据上一步的结果继续操作。

如果系统级诊断测试	则
已完成且没有任何错误	
	1. 清除状态日志: sldiag device clearstatus
	2. 确认已清除日志: sldiag device status
	随后将显示以下默认响应:
	SLDIAG: No log messages are present.
	3. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	系统将显示装入程序提示符。

如果系统级诊断测试	则
	4. 输入 boot_ontap 使控制器恢复正常运 行状态。
导致某些测试失败	确定问题的原因。
	1. 退出维护模式: halt
	2. 执行干净关机, 然后断开电源模块。
	 确认已查看有关运行系统级诊断程序 的所有注意事项,线缆已牢固连接,且 硬件组件已正确安装在存储系统中。
	 接回电源模块,然后打开存储系统电源。
	5. 重新运行系统级诊断测试。

完成系统恢复

要完成更换过程并将系统恢复到完全正常运行状态,必须为存储重新布线,确认磁盘重新分配情况,恢复 Lenovo 存储加密配置(如有必要),并安装新控制器的许可证。



对系统进行重新布线

运行诊断程序后,必须用线缆重新连接控制器模块的存储和网络连接。

步骤1. 对系统进行重新布线。

步骤 2. 确认布线正确。

重新分配磁盘

如果存储系统处于 HA 对中,在操作过程结束后进行交还时将为磁盘自动分配新控制器模块的系统标识。

关于本任务

必须针对您的配置使用正确的过程:

控制器冗余	请使用此过程
HA 对	第 65 页 "验证 HA 系统上的系统标识更改"

验证 HA 系统上的系统标识更改

必须在引导替换控制器时确认系统标识更改,然后验证是否已实施更改。

关于本任务

此过程仅适用于 HA 对中运行 ONTAP 的系统。

- 步骤 1. 如果替换控制器处于维护模式(显示 🔭 提示符),退出维护模式,然后转至装入程序提示符: halt
- 步骤 2. 从替换控制器上的装入程序提示符处,引导控制器(在因系统标识不匹配而提示覆盖系统标识时,输入 y): boot_ontap
- 步骤 3. 等待替换控制器控制台上显示 Waiting for giveback... 消息, 然后从正常运行的控制器上确认已自动分配新的伙伴系统标识。

示例

node1> storage failover show

	Take	eover	
Node	Partner	Possible	State Description
node1	node2	false	System ID changed on partner (Old:
151759755, New: 151759706), In takeov			9755, New: 151759706), In takeover
node2	node1	-	Waiting for giveback (HA mailboxes)

步骤 4. 从正常运行的控制器上,确认保存了所有核心转储:

a. 更改为高级权限级别: set -privilege advanced

收到提示时可回答 Y 以继续进入高级模式。随后将显示高级模式提示符(*>)。

- b. 保存所有核心转储: system node run -node local-node-name partner savecore
- c. 等待 savecore 命令完成后再发出 giveback 命令。
 可输入以下命令来监控 savecore 命令的进度: system node run -node *local-node-name* partner savecore -s
- d. 返回到管理员权限级别: set -privilege admin
- 步骤 5. 交还控制器:
 - a. 从正常运行的控制器上,交还更换的控制器的存储: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name 替换控制器收回其存储并完成引导。

如果因系统标识不匹配而提示覆盖系统标识,应输入y。

注:如果禁止交还,则可以考虑覆盖禁止。

如果禁止交还

b. 交还完毕后,请确认 HA 对处于正常运行状态且可进行接管: storage failover show

storage failover show 命令的输出不应包括 System ID changed on partner 消息。

- 步骤 6. 确认每个控制器的预期卷均存在: vol show -node node-name
- 步骤 7. 如果禁用了重新启动时的自动接管功能,请从正常运行的控制器上启用该功能: storage failover modify -node *replacement node name* onreboot true

在 ONTAP 中安装替换控制器的许可证

如果降级控制器使用了需要标准(控制器锁定的)许可证的 ONTAP 功能,则必须为替换控制器 安装新的许可证。对于采用标准许可证的功能,集群中的每个控制器都应有自己的功能密钥。

关于本任务

在安装许可证密钥之前,替换控制器仍可使用需要标准许可证的功能。但是,如果降级控制器是 集群中唯一具有该功能许可证的控制器,则不允许对该功能进行配置更改。此外,使用控制器上 未经许可的功能可能会使您不符合许可协议,因此应尽快在替换控制器上安装替换许可证密钥。

许可证密钥必须采用 28 个字符的格式。

您有 90 天的宽限期来安装许可证密钥。宽限期到期后,所有旧许可证都将失效。安装有效的许可 证密钥后,您在宽限期结束之前有 24 小时的时间来安装所有密钥。

注: 您需要的新许可证密钥会自动生成并发送到档案中的电子邮件地址。如果在 30 天内未收到包 含许可证密钥的电子邮件,请联系技术支持。

- 步骤 1. 如果需要检索许可证密钥,请访问 Lenovo Features on Demand 获取替换许可证密钥。 有关详细信息,请参阅 DM 系列高级功能密钥程序。
- 步骤 2. 安装每个许可证密钥: system license add -license-code license-key, license-key...
- 步骤 3. 如果需要,请删除旧许可证:
 - a. 检查是否有未使用的许可证: license clean-up unused simulate
 - b. 如果列表显示正确,删除未使用的许可证: license clean-up unused

恢复存储加密功能

对于先前配置为使用存储加密功能的存储系统,更换控制器模块或 NVRAM 模块后,必须执行其他步骤以确保存储加密功能不间断。对于未启用存储加密功能的存储系统,可跳过此任务。

步骤 1. 通过运行 key_manager 设置向导并在磁盘上设置 FIPS 和/或数据认证密钥,恢复存储加密 功能。 ONTAP 9 加密功能指南

验证 LIF

在恢复替换控制器的服务之前,应先确认 LIF 是否位于其主端口上,并重新设置自动交还。

步骤 1. 验证逻辑接口是否向其主控制器和端口进行报告: network interface show -is-home false

如果任何 LIF 列示为 false,请将其恢复到其主端口: network interface revert *

步骤 2. 如果已禁用自动交还,请将其重新启用: storage failover modify -node local -auto-giveback true
在更换控制器后设置并验证系统时间

应根据 HA 对中正常运行的控制器模块,检查替换控制器模块上的时间和日期。如果时间和日期 不匹配,必须在替换控制器模块上重置这些设置,以免由于时间差异而可能导致客户端中断。

在正确的系统上执行这些步骤中的命令非常重要:

- 正常运行的控制器 是指替换控制器的 HA 伙伴。
- 步骤 1. 在替换控制器上使用 admin 权限检查控制器上的系统时间: cluster date show 此命令将显示集群中所有控制器的日期和时间。
- 步骤 2. 如有必要,请设置替换控制器上的时间,使其与正常运行的控制器匹配: cluster date modify -dateandtime "target_date_and_time"
- 步骤 3. 检查替换控制器上的日期和时间: cluster date show

步骤 4. 退出 admin 权限。

完成更换过程

更换部件后,可按照套件随附的 RMA 说明将发生故障的部件返回给 Lenovo。如果需要 RMA 编号或其他有关更换过程的帮助,请联系技术支持: Lenovo 支持。

更换控制器模块后的重要信息

重要:请联系 Lenovo 支持人员以获取新控制器的替换许可证。

更换 DIMM

当系统记录越来越多的可纠正纠错码(ECC)时,必须更换控制器模块中的 DIMM;否则会导致 系统出现紧急问题。

开始之前

系统中的所有其他组件必须正常运行;如果运行不正常,则必须联系技术支持。

您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替换 FRU 组件。

工作流程图

此图显示了系统的 DIMM 更换过程的工作流程。



关闭已降级的控制器

可使用不同的过程关闭或接管已降级的控制器,具体过程取决于存储系统的硬件配置。

关闭控制器

要关闭已降级的控制器,必须确定控制器的状态,并在必要时接管该控制器,使正常运行的控制器继续提供降级控制器存储中的数据。

开始之前

- 如果您拥有配备两个以上控制器的集群,请从高级模式检查运行状况和 Epsilon: cluster show -epsilon*
- 如果集群不处于仲裁关系中,或非降级的控制器显示资格和运行状况为 false,则必须在进行下 一步之前纠正该问题。
- 如果已降级的控制器上有 Epsilon:
 - 1. 从已降级的控制器中删除 Epsilon: cluster modify -node degraded_node -epsilon false
 - 2. 将 Epsilon 分配给集群中正常运行的控制器: cluster modify -node healthy_node -epsilon true
- 步骤 1. 如果已降级的控制器处于 HA 对中,请使用以下命令禁止从正常运行的控制器的控制台进 行自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback false
- 步骤 2. 通过输入 halt 将已降级的控制器置于装入程序提示符处。

如果已降级的控制器显示	则
装入程序提示符	请转至下一步。
Waiting for giveback(正在等待交还)	按 Ctrl-C,然后在出现提示时回答 y。
系统提示或密码提示	接管或停止已降级的控制器:
	 对于 HA 对,从正常运行的控制器接管 已降级的控制器: storage failover takeover -ofnode <i>impaired_node_name</i> 当已降级的控制器显示 Waiting for giveback(正在等待交还)时,按 Ctrl-C,然后回答 y。

步骤 3. 关闭电源模块,然后从电源插座上拔下已降级的控制器的电源线。

打开系统

要检修控制器内部的组件,必须先从系统中卸下控制器模块,然后卸下控制器模块上的外盖。

关于本任务

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 松开将线缆绑定到理线设备的魔术贴扎带,然后从控制器模块上拔下系统线缆和 SFP(如有必要),记下线缆连接位置。 将线缆留在理线设备中,以便在重新安装理线设备时进行理线。
- 步骤 3. 从控制器模块的左侧和右侧卸下理线设备并将其放在一旁。



步骤 4. 捏住凸轮手柄上的滑锁直至其松开,完全打开凸轮手柄以使控制器模块从中面板松开,然后用双手将控制器模块抽出机箱。



步骤 5. 将控制器模块翻转过来,并将其放在平稳的表面上。 步骤 6. 打开外盖,方法是向内滑动蓝色卡扣以松开外盖,然后向上旋转外盖并将其打开。



更换 DIMM

要更换 DIMM,请在控制器中找到 DIMM,并遵循特定的步骤顺序。

关于本任务

如果要更换 DIMM,则需要从控制器模块上拔下 NVMEM 电池后将 DIMM 卸下。

该任务的视频可在以下位置获得:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 检查控制器模块上的 NVMEM LED。 在更换系统组件之前,必须执行干净的系统关闭,以免丢失非易失性存储器(NVMEM) 中的未写入数据。该 LED 位于控制器模块的背面。查找以下图标:



步骤 3. 如果 NVMEM LED 未闪烁, 表示 NVMEM 中没有内容;此情况下可以跳过以下步骤并 继续执行此过程中的下一个任务。

- 步骤 4. 如果 NVMEM LED 闪烁, 表示 NVMEM 中有数据, 此情况下必须拔下电池以清除该存储器:
 - a. 找到电池,按下电池插头表面上的夹子以便从插头插槽上松开锁定夹,然后从插槽上 拔下电池线缆。



- b. 确认 NVMEM LED 不再点亮。
- c. 重新连接电池接口。
- 步骤 5. 返回到此过程的步骤 2 以重新检查 NVMEM LED。
- 步骤 6. 找到控制器模块上的 DIMM。

注: 根据 LED 状态确认每个 DIMM 正常运行。

- 步骤 7. 注意 DIMM 在插槽中的方向,确保能够以正确的方向插入替换 DIMM。
- 步骤 8. 缓慢推开 DIMM 任一侧的两个 DIMM 弹出卡扣,从插槽中弹出 DIMM,然后将 DIMM 滑出插槽。

注意:小心捏住 DIMM 的边缘,以免对 DIMM 电路板上的组件造成压力。

下图显示了系统 DIMM 的位置:



- 步骤 9. 从防静电包装袋中取出替换 DIMM,捏住 DIMM 的边角,并将其对准插槽。 DIMM 上的引脚之间的槽口应与插槽中的卡扣对齐。
- 步骤 10. 确保接口上的 DIMM 弹出卡扣处于打开位置,然后将 DIMM 直接插入插槽。 DIMM 紧紧地插在插槽中,但应该很容易插入。否则,重新将 DIMM 与插槽对齐,并重 新插入。

注意: 目视检查 DIMM,确认其已均匀对齐并完全插入插槽。

- 步骤 11. 小心但稳固地推动 DIMM 的顶部边缘,直到弹出卡扣咔哒一声固定到 DIMM 末端的槽口上方。
- 步骤 12. 找到 NVMEM 电池插头插槽,然后捏住电池线缆插头表面上的夹子以将其插入插槽。 确保插头锁定在控制器模块上。

步骤 13. 合上控制器模块外盖。

重新安装控制器模块

更换控制器模块中的组件之后,请将其重新安装到机箱中。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤 1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。

步骤 2. 如果尚未将外盖装回控制器模块,请执行此操作。

步骤 3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统并停留在中间 位置。

注: 请勿将控制器模块完全插入机箱,除非要求这样做。

- 步骤 4. 根据需要重新为系统布线。 如果先前卸下了介质转换器(SFP),而您需要使用光缆,请务必将它们装回。
- 步骤 5. 执行以下步骤以完成控制器模块的重新安装:

控制器模块在机箱中完全就位后立即开始进行引导。准备好中断引导过程。

 凸轮手柄处于打开位置后,用力将控制器模块推入,直至其与中面板接触并完全就 位,然后将凸轮手柄闭合至锁定位置。

注意:将控制器模块滑入机箱时请勿过分用力,否则可能损坏接口。 控制器在机箱中就位后立即开始进行引导。

- 2. 如果尚未重新安装理线设备,请执行此操作。
- 3. 用魔术贴扎带将线缆绑定到理线设备。
- 4. 当您看到 Press Ctrl-C 以显示引导菜单时,请按 ctrl-c 中断引导过程。
- 5. 输入 boot_ontap menu。
- 6. 从显示的菜单中选择选项 5 以引导至维护模式。

运行系统级诊断程序

安装新的 DIMM 后,应运行诊断程序。

开始之前

系统必须位于装入程序提示符处以进入维护菜单,通过此菜单即可启动系统级诊断程序。

关于本任务

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

- 步骤 1. 如果要维护的控制器未处于装入程序提示符处,请执行以下步骤:
 - a. 从显示的菜单中选择维护模式选项。
 - b. 控制器引导至维护模式后,停止控制器: halt 发出该命令后,应等待系统停在装入程序提示符处。

重要: 引导过程中, 针对提示问题可放心地回答 y。

步骤 2. 在装入程序提示符处,访问专门设计用于系统级诊断以确保正常运行的特殊驱动程序: boot_diags

引导过程中,针对提示问题可放心地回答 y,直至显示维护模式提示符(*>)。

- 步骤 3. 对系统内存运行诊断程序: sldiag device run dev mem
- 步骤 4. 确认没有因更换 DIMM 而产生任何硬件问题: sldiag device status -dev mem -long -state failed

系统级诊断程序会返回到提示符处(如果没有测试失败),或列出组件测试失败的完整状态。

步骤 5. 根据上一步的结果继续操作:

如果系统级诊断测试	则
已完成且没有任何错误	 清除状态日志: sldiag device clearstatus 确认已清除日志: sldiag device status 随后将显示以下默认响应: SLDIAG: No log messages are present. 通过输入以下命令退出维护模式: halt 控制器显示装入程序提示符。 如果控制器未自动启动 ONTAP,请 从装入程序提示符处引导控制器:
	boot_ontap 5. 通过输入以下命令使控制器恢复正 常运行状态: storage failover giveback -ofnode <i>replacement_node_name</i>
导致某些测试失败	确定问题的原因:
	1. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	 发出该命令后,等待系统停在装入程 序提示符处。
	 确认已查看有关运行系统级诊断程序 的所有注意事项,线缆已牢固连接,且 硬件组件已正确安装在存储系统中。
	 引导所维护的控制器模块,当提示 前往装入程序菜单时按 ctrl-c 中断引 导过程。如果在上一步中卸下了控制 器,请将所维护的控制器模块完全安 装在机箱中。控制器模块完全就位时 将引导。
	 通过输入 boot_diags 选择引导至维护 模式
	 重复所需的所有步骤,对高速缓存模 块执行系统级诊断。
	7. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	发出该命令后,等待系统停在装入程 序提示符处。
	8. 重新运行系统级诊断测试。

完成更换过程

更换部件后,可按照套件随附的 RMA 说明将发生故障的部件返回给 Lenovo。如果需要 RMA 编号或其他有关更换过程的帮助,请联系技术支持: Lenovo 支持。

更换引导介质

引导介质用于存储在系统引导时使用的主要和辅助系统文件集(*引导映像*)。根据具体的网络配置,可以执行无中断或中断性更换。

开始之前

必须具有 FAT32 格式的 USB 闪存驱动器,且其中具有适当的存储容量来容纳 image_xxx.tgz。

关于本任务

- 更换引导介质的无中断和中断性方法都要求恢复 var 文件系统:
 - 如果采用无中断更换, HA 对必须连接到网络才能恢复 var 文件系统。
 - 如果采用中断性更换,无需网络连接即可恢复 var 文件系统,但该过程需要两次重新启动。
- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替换 FRU 组件。
- 在正确的控制器上执行这些步骤中的命令非常重要:
 - 已降级的控制器是指要接受维护的控制器。
 - 正常运行的控制器 是指已降级的控制器的 HA 伙伴。

工作流程图

此图显示了系统的引导介质更换过程的工作流程。



打开系统

要检修控制器内部的组件,必须先从系统中卸下控制器模块,然后卸下控制器模块上的外盖。

关于本任务

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 松开将线缆绑定到理线设备的魔术贴扎带,然后从控制器模块上拔下系统线缆和 SFP(如有必要),记下线缆连接位置。 将线缆留在理线设备中,以便在重新安装理线设备时进行理线。
- 步骤 3. 从控制器模块的左侧和右侧卸下理线设备并将其放在一旁。



步骤 4. 捏住凸轮手柄上的滑锁直至其松开,完全打开凸轮手柄以使控制器模块从中面板松开,然后用双手将控制器模块抽出机箱。



步骤 5. 将控制器模块翻转过来,并将其放在平稳的表面上。 步骤 6. 打开外盖,方法是向内滑动蓝色卡扣以松开外盖,然后向上旋转外盖并将其打开。



更换引导介质

必须在控制器中找到引导介质,然后按照说明进行更换。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤 1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。

步骤 2. 使用下图或控制器模块上的 FRU 映射图找到引导介质:



步骤 3. 按下引导介质外壳上的蓝色按钮,使引导介质从其外壳中松开,然后将其轻轻地从引导介质插槽中抽出。

注: 请勿扭转或猛力拉动引导介质,否则可能会损坏插槽或引导介质。

- 步骤 4. 将替换引导介质的边缘与引导介质插槽对齐, 然后将其轻轻推入插槽中。
- 步骤 5. 检查引导介质以确保其已完全笔直安装在插槽中。 如有必要,请卸下引导介质,然后将其重新插入插槽。
- 步骤 6. 向下推动引导介质,使锁定按钮在引导介质外壳上咬合。
- 步骤 7. 合上控制器模块外盖。

将引导映像转移到引导介质

可将系统映像安装到替换引导介质,方法是在 USB 闪存驱动器上安装该映像。但是,在此过程中必须恢复 var 文件系统。

开始之前

必须具备 FAT32 格式的 USB 闪存驱动器,并准备好以下各项:

- 与降级控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的映像拷贝。可从 Lenovo 支持站点下载相应 的映像。
- 如果您的系统位于 HA 对中,必须具备网络连接。

关于本任务

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤 1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统并停留在中间 位置。
- 步骤 2. 根据需要重新安装理线设备并重新连接系统线缆。 重新连接线缆时,务必装回先前可能已卸下的介质转换器(SFP)。
- 步骤 3. 将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽中。 确保将 USB 闪存驱动器安装在标注用于 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
- 步骤 4. 将控制器模块完全推入系统,确保凸轮手柄远离 USB 闪存驱动器,用力推动凸轮手柄以 完成控制器模块的安装,将凸轮手柄推至闭合位置,然后拧紧指旋螺钉。 控制器完全装入到机箱中后立即开始进行引导。
- 步骤 5. 看到 Starting AUTOBOOT press Ctrl-C to abort... 时按 Ctrl-C 中断引导过程,从而停在装入程序提示符处。

如果错过了此消息,请按 Ctrl-C 引导至维护模式,然后选择引导至装入程序的选项。

- 步骤 6. 对于在机箱中仅有一个控制器的系统,请重新连接电源,并开启电源模块。 系统随后将开始引导,并停在装入程序提示符处。
- 步骤 7. 引导恢复映像: boot_recovery ontap_image_name.tgz

注:如果 image.tgz 文件的名称不是 image.tgz, 例如 boot_recovery 9_4.tgz, 则需要在 boot_recovery 命令中提供该不同文件名。

系统将引导至引导菜单,并提示您输入引导映像的名称。

步骤 8. 输入 USB 闪存驱动器上的引导映像的名称: image_name.tgz

安装 image_name.tgz 后,系统会提示您从正常运行的控制器恢复备份配置(var 文件系统)。

步骤 9. 恢复 var 文件系统:

如果系统	则
有网络连接	
	1. 系统提示恢复备份配置时,按 y。
	 将正常运行的控制器设置为高级权限 级别: set -privilege advanced
	3. 运行恢复备份命令: system node
	restore-backup -node local -target-address <i>impaired_node_IP_address</i>
	 4. 将控制器返回到管理员级别: set -privilege admin
	5. 系统提示使用恢复的配置时,按 y。
	6. 系统提示重新启动控制器时,按 y。
无网络连接	
	1. 系统提示恢复备份配置时,按 n。

如果系统	则
	 系统提示重新启动时,请重新启动系统。
	 3. 从显示的菜单中选择 Update flash from backup config(从备份配置中 更新闪存)(同步闪存)选项。如果 系统提示继续进行更新,请按 y。

步骤 10. 虽然 ONTAP 9 会保留环境变量设置,但最好确认已按预期设置这些变量。

- a. 将控制器置于装入程序提示符处。
- b. 使用 printenv 命令检查环境变量设置。
- c. 如果未按预期设置环境变量,使用 setenv *environment_variable_name changed_value* 命令对其进行修改。
- d. 使用 saveenv 命令保存更改。
- e. 重新启动控制器。
- 步骤 11. 下一步取决于您的系统配置:

如果系统处于	则
HA 对	已降级的控制器显示 Waiting for Giveback 消息后,请从正常运行的控制器执行交还:
	 从正常运行的控制器执行交还: storage failover giveback - ofnode partner_node_name
	此命令将启动交还过程,即将降级控 制器的聚合和卷的所有权从正常运行 的控制器交还给降级控制器。
	注:如果禁止交还,则可以考虑覆盖 禁止。
	如果禁止交还
	2. 使用 storage failover show-giveback 命令监控交还操作的进度。
	 交还操作完成后,请使用 storage failover show 命令确认 HA 对处于正 常运行状态且可进行接管。
	4. 如果已禁用自动交还,请使用 storage failover modify 命令恢复该功能。

完成更换过程

更换部件后,可按照套件随附的 RMA 说明将发生故障的部件返回给 Lenovo。如果需要 RMA 编号或其他有关更换过程的帮助,请联系技术支持: Lenovo 支持。

更换实时时钟电池

通过更换控制器模块中的实时时钟(RTC)电池,可使依赖于精确时间同步的系统服务和应用程序继续运行。

关于本任务

- 您可以对系统支持的所有版本的 ONTAP 执行此过程。
- 系统中的所有其他组件必须正常运行;如果运行不正常,则必须联系技术支持。

工作流程图

此图显示了系统的 RTC 电池更换过程的工作流程。



关闭已降级的控制器

可使用不同的过程关闭或接管已降级的控制器,具体过程取决于存储系统的硬件配置。

关闭控制器

要关闭已降级的控制器,必须确定控制器的状态,并在必要时接管该控制器,使正常运行的控制器继续提供降级控制器存储中的数据。

开始之前

- 如果您拥有配备两个以上控制器的集群,请从高级模式检查运行状况和 Epsilon: cluster show -epsilon*
- 如果集群不处于仲裁关系中,或非降级的控制器显示资格和运行状况为 false,则必须在进行下 一步之前纠正该问题。
- 如果已降级的控制器上有 Epsilon:
 - 1. 从已降级的控制器中删除 Epsilon: cluster modify -node degraded_node -epsilon false
 - 2. 将 Epsilon 分配给集群中正常运行的控制器: cluster modify -node healthy_node -epsilon true
- 步骤 1. 如果已降级的控制器处于 HA 对中,请使用以下命令禁止从正常运行的控制器的控制台进 行自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback false
- 步骤 2. 通过输入 halt 将已降级的控制器置于装入程序提示符处。

如果已降级的控制器显示	则
装入程序提示符	请转至下一步。
Waiting for giveback(正在等待交还)	按 Ctrl-C,然后在出现提示时回答 y。
系统提示或密码提示	接管或停止已降级的控制器:
	 对于 HA 对,从正常运行的控制器接管 已降级的控制器: storage failover takeover -ofnode <i>impaired_node_name</i> 当已降级的控制器显示 Waiting for
	giveback(正在等待交还)时,按 Ctrl-C,然后回答 y。

步骤 3. 关闭电源模块,然后从电源插座上拔下已降级的控制器的电源线。

打开系统

要检修控制器内部的组件,必须先从系统中卸下控制器模块,然后卸下控制器模块上的外盖。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。

步骤 2. 松开将线缆绑定到理线设备的魔术贴扎带,然后从控制器模块上拔下系统线缆和 SFP(如 有必要),记下线缆连接位置。 将线缆留在理线设备中,以便在重新安装理线设备时进行理线。 步骤 3. 从控制器模块的左侧和右侧卸下理线设备并将其放在一旁。



步骤 4. 捏住凸轮手柄上的滑锁直至其松开,完全打开凸轮手柄以使控制器模块从中面板松开,然 后用双手将控制器模块抽出机箱。



步骤 5. 将控制器模块翻转过来,并将其放在平稳的表面上。 步骤 6. 打开外盖,方法是向内滑动蓝色卡扣以松开外盖,然后向上旋转外盖并将其打开。



更换 RTC 电池

要更换 RTC 电池,请在控制器中找到电池,并遵循特定的步骤顺序。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤 1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。 步骤 2. 找到 RTC 电池。



步骤 3. 轻轻地将电池推离电池座,将其从电池座上旋开,然后将其提起并从电池座中取出。

注: 从电池座上取下电池时应注意电池的极性。电池标有加号,必须正确放置在电池座中。电池座附近的加号表示了电池应该放置的正确位置。

步骤 4. 从防静电包装袋中取出替换电池。

步骤 5. 找到控制器模块中的空电池座。

步骤 6. 注意 RTC 电池的极性,然后以某个角度将电池倾斜并向下推动,从而将电池插入电池座。 步骤 7. 目视检查电池,确保其完全装入电池座中,且极性正确无误。

重新安装控制器

更换控制器模块中的组件后,必须将控制器模块重新安装到系统机箱中并对其进行引导。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。

步骤 2. 如果尚未将外盖装回控制器模块,请执行此操作。

步骤 3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统并停留在中间 位置。

注: 请勿将控制器模块完全插入机箱,除非要求这样做。

- 步骤 4. 根据需要重新为系统布线。 如果先前卸下了介质转换器(SFP),而您需要使用光缆,请务必将它们装回。
- 步骤 5. 完成控制器模块的重新安装: 控制器模块在机箱中完全就位后立即开始进行引导。准备好中断引导过程。
 - a. 凸轮手柄处于打开位置后,用力将控制器模块推入,直至其与中面板接触并完全就位, 然后将凸轮手柄闭合至锁定位置。

注意:将控制器模块滑入机箱时请勿过分用力,以免损坏接口。

- b. 如果尚未重新安装理线设备,请执行此操作。
- c. 用魔术贴扎带将线缆绑定到理线设备。
- d. 将电源线重新连接到电源模块和电源,然后打开电源以开始引导过程。
- 步骤 6. 使控制器恢复正常运行状态:

如果系统处于	从伙伴的控制台发出此命令
HA 对	storage failover giveback -ofnode <i>impaired_node_name</i>

步骤 7. 如果已禁用自动交还,请将其重新启用: storage failover modify -node local -auto-giveback true

完成更换过程

更换部件后,可按照套件随附的 RMA 说明将发生故障的部件返回给 Lenovo。如果需要 RMA 编号或其他有关更换过程的帮助,请联系技术支持: Lenovo 支持。

更换机箱

要更换机箱,必须将电源模块、硬盘和控制器模块从受影响的机箱移动到新机箱,然后将设备机架或系统机柜中的受影响机箱更换为与受影响机箱的型号相同的新机箱。

开始之前

系统中的所有其他组件必须正常运行;如果运行不正常,则必须联系技术支持。

关于本任务

- 您可以对系统支持的所有版本的 ONTAP 使用此过程。
- 此过程假设您要将所有硬盘和控制器模块移动到新机箱,并且该机箱是来自 Lenovo 的新组件。

工作流程图

此图显示了系统的机箱更换过程的工作流程。



关闭控制器

在将机箱中的一个或多个控制器移动到新机箱之前,必须先将这些控制器关闭。

开始之前

- 如果您拥有配备两个以上控制器的集群,请从高级模式检查运行状况和 Epsilon: cluster show -epsilon*
- 如果集群不处于仲裁关系中,或非降级的控制器显示资格和运行状况为 false,则必须在进行下 一步之前纠正该问题。

- 如果已降级的控制器上有 Epsilon:
 - 1. 从已降级的控制器中删除 Epsilon: cluster modify -node degraded_node -epsilon false
 - 2. 将 Epsilon 分配给集群中正常运行的控制器: cluster modify -node healthy_node -epsilon true

步骤 1. 如果系统有两个控制器模块,请禁用 HA 对。

如果系统正在运行集群模式 ONTAP, 且	则
集群中有两个控制器	cluster ha modify -configured false
	storage failover modify -node node0 -enabled false
集群中的控制器超过两个	storage failover modify -node nodeO -enabled false

步骤 2. 停止控制器,在提示确认停止时按 y: system node halt -node node_name

确认消息如下所示:

Warning: Rebooting or halting node *"node_name"* in an HA-enabled cluster may result in client disruption or data access failure. To ensure continuity of service, use the "storage failover takeover" command. Are you sure you want to halt node *"node_name"*? {y|n}:

注意: 在更换机箱之前,必须执行干净的系统关闭,以免丢失非易失性存储器(NVMEM) 中的未写入数据。如果 NVMEM LED 在闪烁,表示 NVMEM 中存在未保存到磁盘的内 容。您需要重新启动控制器并从此过程的开头开始操作。如果多次尝试干净地关闭控制器 均告失败,请注意您可能会丢失未保存到磁盘的任何数据。

步骤 3. 在适用的情况下,停止第二个控制器以避免 HA 对配置中可能产生的仲裁错误消息: system node halt -node *second_node_name* -ignore-quorum-warnings true

更换电源模块

更换机箱时更换电源模块的过程涉及关闭、断开和卸下旧机箱中的电源模块,然后在置换机箱上安装并连接该电源模块。

关于本任务

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤 1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 关闭电源模块并拔下电源线:
 - a. 关闭电源模块上的电源开关。
 - b. 打开电源线缆固定器, 然后从电源模块上拔下电源线。
 - c. 从电源上拔下电源线。

步骤 3. 捏住电源模块凸轮手柄上的滑锁,然后打开凸轮手柄以将电源模块与中面板完全脱离。



步骤 4. 使用凸轮手柄将电源模块滑出系统。

警告: 在卸下电源模块时,请始终使用双手来支撑其重量。

- 步骤 5. 对所有剩余电源模块重复上述步骤。
- 步骤 6. 用双手握住电源模块边缘并与系统机箱中的开口对齐,然后通过凸轮手柄将电源模块轻轻 推入机箱中。 电源模块有槽口,只能单向安装。

注意:将电源模块滑入系统时请勿过分用力,否则,可能会损坏接口。

- 步骤 7. 合上凸轮手柄以使滑锁卡入锁定位置,且电源模块完全就位。
- 步骤 8. 重新连接电源线,并用电源线锁定机构将电源线固定到电源模块上。

注意: 仅应当将电源线连接到电源模块。此时请勿将电源线连接到电源。

卸下控制器模块

要更换机箱,必须从旧机箱中卸下一个或多个控制器模块。

关于本任务

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 2. 松开将线缆绑定到理线设备的魔术贴扎带,然后从控制器模块上拔下系统线缆和 SFP(如有必要),记下线缆连接位置。 将线缆留在理线设备中,以便在重新安装理线设备时进行理线。
- 步骤 3. 从控制器模块的左侧和右侧卸下理线设备并将其放在一旁。



步骤 4. 捏住凸轮手柄上的滑锁直至其松开,完全打开凸轮手柄以使控制器模块从中面板松开,然后用双手将控制器模块抽出机箱。



步骤 5. 将控制器模块放在一个安全的地方;如果机箱中有另一个控制器模块,请重复上述步骤。 将驱动器移动到新机箱

需要将驱动器从旧机箱中的每个插槽开口移动到新机箱中的相同插槽开口。

关于本任务

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 从系统正面轻轻卸下挡板。
- 步骤 2. 卸下驱动器:
 - a. 按下托架表面顶部的松开按钮(位于 LED 下方)。
 - b. 将凸轮手柄拉向其完全打开位置,从而在中面板上松开驱动器,然后轻轻地将驱动器 从机箱中抽出。 驱动器应该会在机箱中松开,因而可以使其脱离机箱。

注意: 卸下驱动器时,请始终使用双手支撑其重量。

注意: 驱动器很脆弱。尽可能减少对驱动器的摆弄操作, 以免损坏。

- 步骤 3. 将旧机箱中的驱动器对准新机箱中的相同插槽开口。
- 步骤 4. 轻轻将驱动器尽可能地推入机箱。 凸轮手柄将咬合并开始向上旋转。
- 步骤 5. 将驱动器完全推入机箱,然后将凸轮手柄向上推并使其锁定到驱动器夹持器上。 务必缓慢合上凸轮手柄,使其与驱动器托架正面正确对齐。牢固就位时将发出咔哒声。
- 步骤 6. 对系统中的其余驱动器重复此过程。

更换设备机架或系统机柜中的机箱

在安装置换机箱之前,必须先卸下设备机架或系统机柜中的现有机箱。

关于本任务

该任务的视频可在以下位置获得:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m
- 步骤1. 从机箱安装点卸下螺钉。
- 步骤 2. 在两人或三人的帮助下,将旧机箱从系统机柜中的机架导轨上或设备机架中的 L 型支架 上滑下,然后将其放在一旁。
- 步骤 3. 如果您尚未接地,请自行正确接地。
- 步骤 4. 在两人或三人的帮助下,将替换机箱引导至系统机柜中的机架导轨上或设备机架中的 L 型支架上,从而将替换机箱安装到设备机架或系统机柜中。
- 步骤 5. 将机箱完全滑入设备机架或系统机柜中。
- 步骤 6. 使用先前从旧机箱上卸下的螺钉,将机箱正面固定到设备机架或系统机柜。

安装控制器

将控制器模块及任何其他组件安装到新机箱中之后,请将其引导至可运行互连诊断测试的状态。

关于本任务

对于两个控制器模块位于同一机箱中的 HA 对,安装控制器模块的顺序特别重要,因为控制器模块会在您将它完全置于机箱中后尝试重新启动。

该任务的视频可在以下位置获得:

• Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-Atzbq4KHJgYQHkA9FC H0-m

步骤 1. 如果您尚未接地,请自行正确接地。

步骤 2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统并停留在中间 位置。

注: 请勿将控制器模块完全插入机箱,除非要求这样做。

- 步骤 3. 重新用线缆将控制台连接到控制器模块,然后重新连接控制台端口。
- 步骤 4. 如果需要在新机箱中安装第二个控制器,请重复上述步骤。
- 步骤 5. 完成控制器模块的安装:

如果系统处于	则执行以下步骤
на 对	 凸轮手柄处于打开位置后,用力将控 制器模块推入,直至其与中面板接触 并完全就位,然后将凸轮手柄闭合至 锁定位置。 注意:将控制器模块滑入机箱时请勿 过分用力,以免损坏接口。
	 如果尚未重新安装理线设备,请执行 此操作。 用魔术贴扎带将线缆绑定到理线设备。 对新机箱中的第二个控制器模块重复 上述步骤。

步骤 6. 将电源模块连接到不同的电源,然后开启电源。

- 步骤 7. 将每个控制器引导至维护模式:
 - a. 每个控制器开始引导时,请在看到消息 Press Ctrl-C for Boot Menu 时按 Ctrl-C 中断引导过程。

注:如果错过了提示且控制器模块引导至 ONTAP,请输入 halt,然后在装入程序提示 符处输入 boot_ontap,在出现提示时按 Ctrl-C,然后重复此步骤。

b. 从引导菜单中选择维护模式的选项。

验证并设置机箱的 HA 状态

必须验证机箱的 HA 状态,并在必要时更新状态以匹配您的系统配置。

步骤 1. 在维护模式下,从任一控制器模块显示本地控制器模块与机箱的 HA 状态: ha-config show

所有组件的 HA 状态应相同。

步骤 2. 根据步骤 1 的结果继续操作。

如果机箱显示的系统状态	则
与系统配置匹配	请转至下一步。
与系统配置不匹配	 设置机箱的 HA 状态: ha-config modify chassis HA-state HA-state 的值可以是下列项之一: ha non-ha
	2. 确认设置已更改: ha-config show

步骤 3. 对系统的其余部分重新布线(如果尚未执行此操作)。

步骤 4. 下一步取决于您的系统配置。

如果系统处于	则
包含第二个控制器模块的 HA 对	退出维护模式: halt
	随后将显示装入程序提示符。

运行系统级诊断程序

安装新的机箱后,应运行互连诊断程序。

开始之前

系统必须位于装入程序提示符处以进入维护菜单,通过此菜单即可启动系统级诊断程序。

关于本任务

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

- 步骤 1. 如果要维护的控制器未处于装入程序提示符处,请执行以下步骤:
 - a. 从显示的菜单中选择维护模式选项。
 - b. 控制器引导至维护模式后,停止控制器: halt 发出该命令后,应等待系统停在装入程序提示符处。

重要: 引导过程中, 针对提示问题可放心地回答 y。

步骤 2. 如果采用的是 HA 配置,请对第二个控制器重复上述步骤。

注:两个控制器都必须处于维护模式才能运行互连测试。

- 步骤 3. 在装入程序提示符处,访问专门设计用于系统级诊断以确保正常运行的特殊驱动程序: boot_diags 引导过程中,针对提示问题可放心地回答 y,直至显示维护模式提示符(*>)。
- 步骤 4. 从维护模式提示符处启用互连诊断测试: sldiag device modify -dev interconnect -sel enable

默认情况下已禁用互连测试,必须单独启用这些测试来运行测试。

步骤 5. 从维护模式提示符处运行互连诊断测试: sldiag device run - dev interconnect

只需从一个控制器上运行互连测试。

- 步骤 6. 确认没有因更换机箱而产生任何硬件问题: sldiag device status -dev interconnect -long -state failed 系统级诊断程序会返回到提示符处(如果没有测试失败),或列出组件测试失败的完整状态。
- 步骤 7. 根据上一步的结果继续操作。

如果系统级诊断测试	则
已完成且没有任何错误	
	1. 清除状态日志: sldiag device clearstatus
	2. 确认已清除日志: sldiag device status
	随后将显示以下默认响应:
	SLDIAG: No log messages are present.
	 在两个控制器上均退出维护模式: halt 系统将显示装入程序提示符。 注意:必须先在两个控制器上退出维 护模式,然后再继续操作。
	 4. 在两个控制器上的装入程序提示符处 输入以下命令: boot_ontap 5. 使控制器恢复正常运行状态:

如果系统级诊断测试	则
	如果系统正在运行 ONTAP 则
	且集群中有两个控 制器 おのののでは、ののでは、ののでは、ののでは、、のので、のので、のので、のので、のの
	node::> storage failover modify -node node0 -enabled true
	且集群中的控制器 超过两个 node::> storage failover modify -node node0 -enabled true
	您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的原因。
	1. 退出维护模式: halt
	2. 执行干净关机,然后断开电源模块。
	3. 确认已查看有关运行系统级诊断程序 的所有注意事项,线缆已牢固连接,且 硬件组件已正确安装在存储系统中。
	 接回电源模块,然后打开存储系统电源。
	5. 重新运行系统级诊断测试。

完成更换过程

更换部件后,可按照套件随附的 RMA 说明将发生故障的部件返回给 Lenovo。如果需要 RMA 编号或其他有关更换过程的帮助,请联系技术支持: Lenovo 支持。

更换机箱后的重要信息

注:更换机箱后,请将系统标记从旧机箱移动到新机箱。

第6章 系统级诊断程序

系统级诊断程序简介

系统级诊断测试提供了一个用于测试的命令行界面,用于搜索和确定受支持存储系统上的硬件问题。使用系统级诊断程序可以确认特定组件是否正常运行,或帮助找出有故障的组件。

系统级诊断程序仅可用于受支持的存储系统。在不受支持的存储系统的命令行界面上进入系统级 诊断程序会生成错误消息。

可在执行以下常见故障诊断情况之一过后运行系统级诊断程序:

- 初次安装系统
- 添加或更换硬件组件
- 无法识别的硬件故障导致系统出现紧急情况
- 对特定设备的访问出现间歇性问题或设备变得不可用
- 系统响应时间变得很长

要运行系统级诊断程序,必须先运行 Data ONTAP,因为需要访问 Data ONTAP 中的 Maintenance mode boot(**维护模式引导**)选项。可通过多种方法来访问此选项,但这种方法是在本指南所述的 过程中建议选用的方法。系统中的某些硬件组件可能需要特定的方法,但这种情况会在适用的现场可更换部件(FRU)说明单中有相应记录。本指南不提供具体命令、子命令、测试或条件的详 细定义。

输入命令后,测试将在后台运行,测试的通过或未通过结果将记录在基于内存的日志中(该日志 具有固定大小)。有些测试是实用程序,只会说明已完成而不显示通过或未通过。运行相应测试 后,您可以借助本指南所述的过程来生成状态报告。一旦测试结果显示系统级诊断程序成功完成, 建议的最佳实践方法是清除日志。

如果测试失败,状态报告将帮助技术支持人员提出适当的建议。通过重新安装 FRU,确保线缆连接正确,或启用技术支持建议的特定测试并随后重新运行这些测试,可解决失败问题。如果无法 解决失败问题,则表示存在硬件故障,必须更换受影响的硬件。

没有错误消息需要进一步定义或解释。

运行系统级诊断程序的要求

根据要运行的系统级诊断测试,您需要注意时间和系统硬件要求。

每个记录的任务都有细微差别,请使用建议的过程来完成任务。

运行系统级诊断程序时,必须满足以下要求;否则,部分测试会失败,并在状态报告中显示错误 消息:

一般要求

测试中的每个系统都必须位于单独的网络上。网络接口测试将以 172.25.150.23 开头的唯一静态
 IP 地址分配给存储系统上的所有可用网络接口。这将导致为不同的存储控制器上的网络接口端

口分配相同的 IP 地址。如果测试中的所有系统位于同一网络中,则连接控制台上将显示 IP 地址重复警告消息。这些警告消息不会影响测试结果。

系统内存要求

• 运行内存测试时需要留出时间;存储系统的内存容量越大,此测试所需的时间越长。

NIC 要求

 要获得最佳性能,必须使用标准以太网线缆连接系统上所有相邻的网络接口端口。相邻端口的 示例为 e0a 和 e0b 或 e2c 和 e2d。

注意:由于内部交换机连接,无法将 e0M 端口和 e0P 端口连接在一起。在带 e0M 端口和 e0P 端口的系统中,最有效的配对是 e0M 与 e0a 和 e0P 与 e0b。

如果系统上有大量网络接口端口,可能需要运行多次 NIC 系统级别诊断测试,以将每次运行限制为不超过两对。

SAS 要求

运行 SAS 系统级别诊断测试时,必须连接相邻 SAS 端口以获得最佳性能;必须从端口断开存储架。

FC-AL 要求

• 在运行 FC-AL 系统级别诊断测试时,主板或扩展适配器上的 FC-AL 接口上必须具有环回罩以 获得最佳性能;必须从端口断开存储或 Fibre Channel 网络的所有其他线缆。

CNA 要求

• 运行 CNA 系统级诊断测试时不要求使用环回罩。

互连要求

双控制器系统中的两个平台控制器模块必须处于维护模式,以便运行互连系统级别诊断测试。
 注意:如果您尝试同时运行互连系统级别诊断测试与其他系统级别诊断测试,则将收到警告消息。

如何使用命令行联机帮助

若要从命令行获取命令行的语法帮助,可先输入命令,然后输入 help 或问号 (?)。

语法帮助中使用的字体或符号如下所示:

keyword	表示命令或选项的名称(必须按照显示形式 输入)。
<>(小于、大于符号)	表示必须将这对符号内标识的变量替换为一 个值。
(竖线)	表示必须选择竖线任意一侧的一个元素。
[] (方括号)	表示方括号内的元素是可选项。
{}(花括号)	表示花括号内的元素是必需项。

还可以在命令行中输入问号来显示当前管理级别(管理或高级)可用的所有命令的列表。

以下示例显示了在存储系统命令行中输入 environment help 命令的结果。命令输出中显示了 environment 命令的语法帮助。

toaster> environment help Usage: environment status | [status] [shelf [<adapter>]] | [status] [shelf_log] | [status] [shelf_stats] | [status] [shelf_power_status] | [status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply | RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]

运行系统安装诊断程序

应在初次安装系统后运行诊断程序,从而识别系统级诊断程序的版本和存储系统上支持的设备, 并验证安装是否成功以及所有硬件是否正常运行。

开始之前

存储系统必须已在运行 Data ONTAP。

- 步骤 1. 在存储系统提示符处, 切换至装入程序提示符: halt
- 步骤 2. 在装入程序提示符处输入以下命令: boot_diags

注:必须从装入程序提示符处运行此命令才能使系统级诊断程序正常运行。boot_diags 命 令将启动专为系统级诊断程序设计的驱动程序。

- 步骤 3. 输入以下命令查看存储系统上的系统级诊断程序版本: sldiag version show 版本显示格式为 System Level Diagnostics X.nn.nn。X 是字母引用,而 nn.nn 分别为 主要和次要数字引用。
- 步骤 4. 输入以下命令确定新系统安装中的设备类型,以便了解要验证的组件: sldiag device types 存储系统将显示以下的部分或全部设备:
 - ata 为高级技术附件设备。
 - bootmedia 为系统引导设备。
 - cna 为未连接到网络或存储设备的聚合网络适配器。
 - env 为主板环境。
 - fcache 为 Flash Cache 适配器(也称为"性能加速模块 2")。
 - fcal 为未连接到存储设备或 Fibre Channel 网络的 Fibre Channel 仲裁环路设备。
 - fcvi 为未连接到 Fibre Channel 网络的 Fiber Channel 虚拟接口。
 - interconnect 或 nvram-ib 为高可用性接口。
 - mem 为系统内存。
 - nic 为未连接到网络的网络接口卡。

- nvram 为非易失性 RAM。
- nvmem 为 NVRAM 和系统内存的混合。
- sas 为未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
- serviceproc 为服务处理器。
- storage 为具有附加磁盘架的 ATA、FC-AL 或 SAS 接口。
- toe 为 TCP 卸载引擎(一种 NIC)。
- 步骤 5. 通过输入以下命令在存储系统上运行所有默认情况下选择的诊断测试: sldiag device run
- 步骤 6. 通过输入以下命令来查看测试的状态: sldiag device status 测试仍在运行期间,存储系统会提供以下输出: There are still test(s) being processed. 所有测试均完成后,默认情况下将显示以下响应: *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
- 步骤 7. 通过输入以下命令确认新存储系统上没有任何硬件问题: sldiag device status -long state failed

示例

以下示例显示了在没有相应硬件的情况下在测试运行中显示的失败的完整状态:

*> sldiag device status -long -state failed

TEST START -----DEVTYPE: nvram_ib NAME: external loopback test START DATE: Sat Jan 3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed ib3a: could not set loopback mode, test failed END DATE: Sat Jan 3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1 TEST END -----

TEST START -----DEVTYPE: fcal NAME: Fcal Loopback Test START DATE: Sat Jan 3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed Starting test on Fcal Adapter: Ob Started gathering adapter info. Adapter get adapter info OK Adapter fc_data_link_rate: 1Gib Adapter name: QLogic 2532 Adapter firmware rev: 4.5.2 Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test. Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test. Connection State: 5 Loop on FC Adapter Ob is OPEN

Started adapter Retry LIP test Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0 Started INTERNAL LOOPBACK: INTERNAL LOOPBACK OK Error Count: 2 Run Time: 70 secs >>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug. END DATE: Sat Jan 3 23:12:07 GMT 2009

如果系统级诊断测试	则
已完成且没有任何错误	没有硬件问题,存储系统将返回到提示符 处。
	1. 通过输入以下命令来清除状态日志: sldiag device clearstatus
	 通过输入以下命令来确认已清除日志: sldiag device status
	随后将显示以下默认响应:
	SLDIAG: No log messages are present.
	3. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	 在装入程序提示符处输入以下命令以 引导存储系统: boot_ontap
	您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的原因。
	1. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	2. 执行干净关机并断开电源模块。
	 确认已查看有关运行系统级诊断程序 的所有注意事项,线缆已牢固连接,且 硬件组件已正确安装在存储系统中。
	4. 接回电源模块并打开存储系统电源。
	5. 重复 <i>运行系统安装诊断程序</i> 中的步骤 1 至 7。

运行系统紧急问题诊断程序

在存储系统遇到系统紧急问题后运行诊断程序可以帮助您确定此紧急问题的可能原因。

步骤 1. 在存储系统提示符处, 切换至装入程序提示符: halt

步骤 2. 在装入程序提示符处输入以下命令: boot diags

注: 必须从装入程序提示符处运行此命令才能使系统级诊断程序正常运行。boot_diags 命 令将启动专为系统级诊断程序设计的驱动程序。

- 步骤 3. 通过输入以下命令对所有设备运行诊断程序: sldiag device run
- 步骤 4. 通过输入以下命令来查看测试的状态: sldiag device status 测试仍在运行期间,存储系统会提供以下输出: There are still test(s) being processed. 所有测试均完成后,您会收到以下默认响应: *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
- 步骤 5. 通过输入以下命令来确定系统出现紧急问题的原因: sldiag device status -long state failed

示例

以下示例显示了在没有相应硬件的情况下在测试运行中显示的失败的完整状态:

*> sldiag device status -long -state failed

TEST START -----DEVTYPE: nvram_ib NAME: external loopback test START DATE: Sat Jan 3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed ib3a: could not set loopback mode, test failed END DATE: Sat Jan 3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1 TEST END -----

TEST START -----DEVTYPE: fcal NAME: Fcal Loopback Test START DATE: Sat Jan 3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed Starting test on Fcal Adapter: Ob Started gathering adapter info. Adapter get adapter info OK Adapter fc_data_link_rate: 1Gib Adapter name: QLogic 2532 Adapter firmware rev: 4.5.2 Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test. Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test

Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test. Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test. Connection State: 5 Loop on FC Adapter Ob is OPEN

Started adapter Retry LIP test Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0 Started INTERNAL LOOPBACK: INTERNAL LOOPBACK OK Error Count: 2 Run Time: 70 secs >>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug. END DATE: Sat Jan 3 23:12:07 GMT 2009

如果系统级诊断测试	则			
已完成且没有任何错误	没有硬件问题,存储系统将返回到提示符 处。			
	1. 通过输入以下命令来清除状态日志: sldiag device clearstatus			
	 通过输入以下命令来确认已清除日志: sldiag device status 			
	随后将显示以下默认响应:			
	SLDIAG: No log messages are present.			
	3. 通过输入以下命令退出维护模式: halt			
	4. 在装入程序提示符处输入以下命令以 引导存储系统: boot_ontap			
	您已完成系统级诊断。			
导致某些测试失败	确定问题的原因。			
	1. 通过输入以下命令退出维护模式: halt			
	2. 执行干净关机并断开电源模块。			
	 确认已查看有关运行系统级诊断程序 的所有注意事项,线缆已牢固连接,且 硬件组件已正确安装在存储系统中。 			
	4. 接回电源模块并打开存储系统电源。			

如果系统级诊断测试	则			
	5. 重复 <i>运行系统紧急问题诊断程序</i> 中的 步骤1至5。			

完成之后

如果重复这些步骤后故障仍然存在,需要更换硬件。

运行系统响应缓慢诊断程序

运行诊断程序可帮助您确定系统响应时间漫长的原因。

- 步骤 1. 在存储系统提示符处, 切换至装入程序提示符: halt
- 步骤 2. 在装入程序提示符处输入以下命令: boot_diags

注:必须从装入程序提示符处运行此命令才能使系统级诊断程序正常运行。boot_diags 命 令将启动专为系统级诊断程序设计的驱动程序。

- 步骤 3. 通过输入以下命令对所有设备运行诊断程序: sldiag device run
- 步骤 4. 通过输入以下命令来查看测试的状态: sldiag device status 测试仍在运行期间,存储系统会提供以下输出: There are still test(s) being processed. 所有测试均完成后,默认情况下将显示以下响应: *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
- 步骤 5. 通过输入以下命令来确定系统响应缓慢的原因: sldiag device status -long -state failed

示例

以下示例显示了在没有相应硬件的情况下在测试运行中显示的失败的完整状态:

*> sldiag device status -long -state failed

TEST START -----DEVTYPE: nvram_ib NAME: external loopback test START DATE: Sat Jan 3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed ib3a: could not set loopback mode, test failed END DATE: Sat Jan 3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1 TEST END -----

TEST START -----DEVTYPE: fcal NAME: Fcal Loopback Test START DATE: Sat Jan 3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed Starting test on Fcal Adapter: Ob Started gathering adapter info. Adapter get adapter info OK Adapter fc_data_link_rate: 1Gib Adapter name: QLogic 2532 Adapter firmware rev: 4.5.2 Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test. Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test. Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test. Connection State: 5 Loop on FC Adapter Ob is OPEN

Started adapter Retry LIP test Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0 Started INTERNAL LOOPBACK: INTERNAL LOOPBACK OK Error Count: 2 Run Time: 70 secs >>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug. END DATE: Sat Jan 3 23:12:07 GMT 2009

如果系统级诊断测试	则			
已完成且没有任何错误	没有硬件问题,存储系统将返回到提示符 处。			
	 通过输入以下命令来清除状态日志: sldiag device clearstatus 			
	 通过输入以下命令来确认已清除日志: sldiag device status 			
	随后将显示以下默认响应:			
	SLDIAG: No log messages are present.			
	3. 通过输入以下命令退出维护模式: half			

如果系统级诊断测试	则
	4. 在装入程序提示符处输入以下命令以 引导存储系统: boot_ontap
	您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的原因。
	1. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	2. 执行干净关机并断开电源模块。
	 确认已查看有关运行系统级诊断程序 的所有要求,线缆已牢固连接,且硬 件组件已正确安装在存储系统中。
	4. 接回电源模块并打开存储系统电源。
	5. 重复 <i>运行系统响应缓慢诊断程序</i> 中的 步骤 1 至 5。
导致相同的测试失败问题	技术支持人员可能建议修改某些测试的默 认设置,以帮助找出问题。
	 通过输入以下命令修改存储系 统上特定设备或设备类型的选 择状态: sldiag device modify [-dev devtypelmb slotslotnum] [-name device] [-selection enable/disable/default/only]
	-selection <i>enable/disable/de-fault/only</i> 可启用、禁用指定的设备 类型或设备,接受默认情况下选择的 设备,或通过先禁用所有其他设备而 仅启用指定设备。
	 通过输入以下命令来确认已修改测 试: sldiag option show
	 重复运行系统响应缓慢诊断程序中的 步骤3至5。
	 找出并解决问题后,重复子步骤1和 2以将测试重置为 default 状态。
	5. 重复 <i>运行系统响应缓慢诊断程序</i> 中的 步骤1至5。

完成之后

如果重复这些步骤后故障仍然存在,需要更换硬件。

运行硬件安装诊断程序

在存储系统中添加或更换硬件组件后运行诊断程序,可验证组件是否正常以及安装是否成功。

- 步骤 1. 在存储系统提示符处, 切换至装入程序提示符: halt
- 步骤 2. 在装入程序提示符处输入以下命令: boot_diags

注: 必须从装入程序提示符处运行此命令才能使系统级诊断程序正常运行。boot_diags 命 令将启动专为系统级诊断程序设计的驱动程序。

- 步骤 3. 通过输入以下命令,在添加或更换的特定设备上运行默认测试: sldiag device run [-dev devtypelmblslot slot num] [-name device]
 - -dev devtype 指定要测试的设备的类型。
 - ata 为高级技术附件设备。
 - bootmedia 为系统引导设备。
 - cna 为未连接到网络或存储设备的聚合网络适配器。
 - env 为主板环境。
 - fcache 为 Flash Cache 适配器(也称为"性能加速模块 2")。
 - fcal 为未连接到存储设备或 Fibre Channel 网络的 Fibre Channel 仲裁环路设备。
 - fcvi 为未连接到 Fibre Channel 网络的 Fiber Channel 虚拟接口。
 - interconnect 或 nvram-ib 为高可用性接口。
 - mem 为系统内存。
 - nic 为未连接到网络的网络接口卡。
 - nvram 为非易失性 RAM。
 - nvmem 为 NVRAM 和系统内存的混合。
 - sas 为未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
 - serviceproc 为服务处理器。
 - storage 为具有附加磁盘架的 ATA、FC-AL 或 SAS 接口。
 - toe 为 TCP 卸载引擎(一种 NIC)。
 - mb 指定要测试所有主板设备。
 - slot slotnum 指定要测试特定插槽号中的设备。
 - -name device 指定给定设备类和类型。
- 步骤 4. 通过输入以下命令来查看测试的状态: sldiag device status 测试仍在运行期间,存储系统会提供以下输出: There are still test(s) being processed. 所有测试均完成后,默认情况下将显示以下响应: *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
- 步骤 5. 通过输入以下命令,确认添加或更换存储系统上的硬件组件未导致硬件问题: sldiag device status [-dev devtype|mb|slot slotnum] [-name device] -long -state failed

示例

以下示例显示了测试新安装的 FC-AL 适配器时产生的故障完整状态:

*> sldiag device status -dev fcal -long -state failed

TEST START -----DEVTYPE: fcal NAME: Fcal Loopback Test START DATE: Sat Jan 3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed Starting test on Fcal Adapter: Ob Started gathering adapter info. Adapter get adapter info OK Adapter fc_data_link_rate: 1Gib Adapter name: QLogic 2532 Adapter firmware rev: 4.5.2 Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test. Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test. Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test. Connection State: 5 Loop on FC Adapter Ob is OPEN

Started adapter Retry LIP test Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK OK
Error Count: 2 Run Time: 70 secs
>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan 3 23:12:07 GMT 2009

如果系统级诊断测试	则
已完成且没有任何错误	没有硬件问题,存储系统将返回到提示符 处。
	 通过输入以下命令来清除状态 日志: sldiag device clearstatus [-dev devtype mb slotslotnum]
	 通过输入以下命令来确认已清 除日志: sldiag device status [-dev devtype mb slotslotnum]
	随后将显示以下默认响应:
	SLDIAG: No log messages are present.
	3. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	4. 在装入程序提示符处输入以下审令以引导存储系统: boot_ontap
	您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的原因。
	1. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	2. 执行干净关机并断开电源模块。
	 确认已查看有关运行系统级诊断程序 的所有注意事项,线缆已牢固连接,且 硬件组件已正确安装在存储系统中。
	4. 接回电源模块并打开存储系统电源。
	5. 重复 <i>运行硬件安装诊断程序</i> 中的步骤 1 至 6。

完成之后

如果重复这些步骤后故障仍然存在,需要更换硬件。

运行设备故障诊断程序

运行诊断程序可以帮助您确定特定设备存在间歇性访问问题的原因或设备在存储系统中不可用的原因。

步骤 1. 在存储系统提示符处, 切换至装入程序提示符: halt

步骤 2. 在装入程序提示符处输入以下命令: boot_diags

注: 必须从装入程序提示符处运行此命令才能使系统级诊断程序正常运行。boot_diags 命 令将启动专为系统级诊断程序设计的驱动程序。

- 步骤 3. 通过输入以下命令对导致问题的设备运行诊断程序: sldiag device run [-dev devtype|mb|slot slotnum] [-name device]
 - -dev devtype 指定要测试的设备的类型。
 - ata 为高级技术附件设备。
 - bootmedia 为系统引导设备。
 - cna 为未连接到网络或存储设备的聚合网络适配器。
 - env 为主板环境。
 - fcache 为 Flash Cache 适配器(也称为"性能加速模块 2")。
 - fcal 为未连接到存储设备或 Fibre Channel 网络的 Fibre Channel 仲裁环路设备。
 - fcvi 为未连接到 Fibre Channel 网络的 Fiber Channel 虚拟接口。
 - interconnect 或 nvram-ib 为高可用性接口。
 - mem 为系统内存。
 - nic 为未连接到网络的网络接口卡。
 - nvram 为非易失性 RAM。
 - nvmem 为 NVRAM 和系统内存的混合。
 - sas 为未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
 - serviceproc 为服务处理器。
 - storage 为具有附加磁盘架的 ATA、FC-AL 或 SAS 接口。
 - toe 为 TCP 卸载引擎(一种 NIC)。
 - mb 指定要测试所有主板设备。
 - slot slotnum 指定要测试特定插槽号中的设备。
 - -name device 指定给定设备类和类型。
- 步骤 4. 通过输入以下命令来查看测试的状态: sldiag device status 测试仍在运行期间,存储系统会提供以下输出: There are still test(s) being processed. 所有测试均完成后,默认情况下将显示以下响应: *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
- 步骤 5. 通过输入以下命令来识别所有硬件问题: sldiag device status [-dev devtype|mb|slot slotnum] [-name device] -long -state failed

示例

以下示例显示了测试 FC-AL 适配器时产生的故障完整状态:

*> sldiag device status fcal -long -state failed

TEST START -----DEVTYPE: fcal NAME: Fcal Loopback Test START DATE: Sat Jan 3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed

Starting test on Fcal Adapter: Ob Started gathering adapter info. Adapter get adapter info OK Adapter fc_data_link_rate: 1Gib Adapter name: QLogic 2532 Adapter firmware rev: 4.5.2 Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test. Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test. Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test. Connection State: 5 Loop on FC Adapter Ob is OPEN

Started adapter Retry LIP test Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0 Started INTERNAL LOOPBACK: INTERNAL LOOPBACK OK Error Count: 2 Run Time: 70 secs >>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug. END DATE: Sat Jan 3 23:12:07 GMT 2009

如果系统级诊断测试	则
导致某些测试失败	确定问题的原因。
	1. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	2. 执行干净关机并断开电源模块。
	 确认已查看有关运行系统级诊断程序 的所有注意事项,线缆已牢固连接,且 硬件组件已正确安装在存储系统中。 接回由源模块并打开存储系统由源
	 重复<i>运行设备故障诊断程序</i>中的步骤1至5。
导致相同的测试失败问题	技术支持人员可能建议修改某些测试的默 认设置,以帮助找出问题。

如果系统级诊断测试	则
	 通过输入以下命令修改存储系 统上特定设备或设备类型的选 择状态: sldiag device modify [-dev devtypelmblslotslotnum] [-name device] [-selection enable/disable/default/only]
	fault/only可启用、禁用指定的设备 类型或设备,接受默认情况下选择的 设备,或通过先禁用所有其他设备而 仅启用指定设备。
	 通过输入以下命令来确认已修改测 试: sldiag option show
	3. 重复 <i>运行设备故障诊断程序</i> 中的步骤3至5。
	 4. 找出并解决问题后,重复子步骤1和 2 以将测试重置为 default 状态。
	5. 重复 <i>运行设备故障诊断程序</i> 中的步骤 1 至 5。
已完成且没有任何错误	没有硬件问题,存储系统将返回到提示符 处。
	 通过输入以下命令来清除状态 日志: sldiag device clearstatus [-dev devtype mb slotslotnum]
	 通过输入以下命令来确认已清 除日志: sldiag device status [-dev devtype mb slotslotnum]随后将显示以下 默认响应: SLDIAG: No log messages are present.
	3. 通过输入以下命令退出维护模式: halt
	4. 在装入程序提示符处输入以下命令以 引导存储系统: boot_ontap
	您已完成系统级诊断。

完成之后

如果重复这些步骤后故障仍然存在,需要更换硬件。

附录 A 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助,或者只是希望获取关于 Lenovo 产品的更多信息,那么将会发现 Lenovo 提供了的多种资源来协助您。

万维网上的以下位置提供有关 Lenovo 系统、可选设备、服务和支持的最新信息:

http://datacentersupport.lenovo.com

注:本节包含对 IBM 网站的引用以及关于如何获取服务的信息。IBM 是 Lenovo 对于 ThinkSystem 的首选服务提供商。

致电之前

在致电之前,可执行几个步骤以尝试自行解决问题。如果您确定自己确实需要致电寻求帮助,请提 前收集技术服务人员所需的信息以便更快解决您的问题。

尝试自行解决问题

通过执行 Lenovo 在联机帮助或 Lenovo 产品文档中提供的故障诊断过程,您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。Lenovo 产品文档还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题,请参阅操作系统或程序的文档。

可在以下位置找到 ThinkSystem 产品的产品文档:

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

可执行以下步骤以尝试自行解决问题:

- 检查所有线缆以确保它们都已连接。
- 检查电源开关以确保系统和所有可选设备均已开启。
- 检查是否有经过更新的软件、固件和操作系统设备驱动程序适用于您的 Lenovo 产品。Lenovo 保修条款和条件声明 Lenovo 产品的所有者负责维护和更新产品的所有软件和固件(除非另有维护合同涵盖此项)。如果软件升级中记载了问题的解决方案,则技术服务人员将要求您升级软件和固件。
- 如果您在环境中安装了新的硬件或软件,请参阅 https://serverproven.lenovo.com/和 https://dat-acentersupport.lenovo.com/us/en/lsic,确保您的产品支持这些硬件和软件。
- 访问 http://datacentersupport.lenovo.com 以查找可帮助您解决问题的信息。
 - 查看 Lenovo 论坛(https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)以了 解是否其他人遇到过类似问题。

通过执行 Lenovo 在联机帮助或 Lenovo 产品文档中提供的故障诊断过程,您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。Lenovo 产品文档还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题,请参阅操作系统或程序的文档。

收集致电支持机构时所需的信息

如果您认为您的 Lenovo 产品需要保修服务,那么请在致电之前做好准备,这样技术服务人员将能够更高效地为您提供帮助。您还可以查看 http:// datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup 了解关于产品保修的详细信息。

收集以下信息以提供给技术服务人员。这些信息将帮助技术服务人员快速提供问题解决方案,并确 保您享受到可能已在合同中签订的服务级别。

- 硬件和软件维护协议合同编号(如果适用)
- 机器类型编号(Lenovo 四位数机器标识)
- 型号
- 序列号
- 当前系统 UEFI 和固件级别
- 其他相关信息,如错误消息和日志

除了致电 Lenovo 支持机构,您还可以访问服务请求和 PMR 网站来提交电子服务请求。提交电子 服务请求将开始一个过程,其中通过向技术服务人员提供相关信息,确定问题的解决方案。在您完 成并提交"电子服务请求"后,Lenovo 技术服务人员将立即开始处理您的问题并确定解决方案。

收集服务数据

系统会在后台自动收集服务数据。如果在 ONTAP 上启用了自动支持功能,则会自动传输服务数据。要启用自动支持功能,请执行以下操作:

- 步骤 1. 输入用户名和密码以进入 ONTAP 主界面。
- 步骤 2. 在左侧导航窗格中,单击 Cluster (集群) → Settings (设置)。
- 步骤 3. 在 AutoSupport (自动支持)卡中,单击"更多"图标 3.
- 步骤 4. 选择 Enable (肩用)。
- 步骤 5. 要配置自动支持数据的发送方式,请选择 More options (More Options (更多选项))。

注:可用的传输协议为 HTTP、HTTPS 和 SMTP。

- 步骤 6. 如有必要,请配置代理。
- 步骤 7. 配置要接收数据的邮件主机和电子邮件收件人。

联系支持机构

可联系支持以获取问题帮助。

可通过 Lenovo 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 Lenovo 授权提供保修服务的服务 提供商,请访问 http://support.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/station/servicestation/default.aspx, 然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。关于 Lenovo 支持电话号码,请参阅 https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist 了解所在区域的详细支持信息。

附录 B 有关隐私惯例的通知

Lenovo 认为隐私对所有人都非常重要 – 我们的客户、网站访客、产品用户等。因此谨慎使用和保 护个人信息和其他信息是 Lenovo 的一项核心价值观。

可从以下链接查看我们完整的隐私声明。如果有什么其他问题或疑问,请随时通过以下方式 联系我们: privacy@lenovo.com。

https://www.lenovo.com/us/en/privacy/

若要查看此隐私声明的其他语言版本,请访问以下站点:

- 中文: https://www.lenovo.com.cn/public/privacy.html
- 英语(英国): https://www3.lenovo.com/gb/en/privacy/
- 英语(加拿大): https://www3.lenovo.com/ca/en/privacy/
- 法语(加拿大): https://canada.lenovo.com/fr/ca/en/privacy/
- 德语: https://www.lenovo.com/de/de/privacy/
- 法语: https://www.lenovo.com/fr/fr/privacy/
- 瑞典语: https://www.lenovo.com/se/sv/privacy/
- 丹麦语: https://www.lenovo.com/dk/da/privacy/
- 西班牙语: https://www.lenovo.com/es/es/privacy/
- 日语: http://www.lenovo.com/privacy/jp/ja/
- 巴西葡萄牙语: https://www.lenovo.com/br/pt/privacy/
- 意大利语: https://www.lenovo.com/it/it/privacy/
- 匈牙利语: https://www.lenovo.com/hu/hu/privacy/
- 俄语: https://www.lenovo.com/ru/ru/privacy/
- 韩语: https://www.lenovo.com/kr/ko/privacy/
- 波兰语: https://www.lenovo.com/pl/pl/privacy/

您使用该设备时,我们的服务提供商 NetApp 也将收集某些信息。有关 NetApp 隐私惯例的更多 信息请访问以下链接:

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx.

若要查看 NetApp 隐私政策的其他语言版本,请访问以下站点:

- 德语: https://www.netapp.com/de/legal/privacypolicy/index.aspx
- 日语: https://www.netapp.com/jp/legal/privacypolicy/index.aspx
- 法语: https://www.netapp.com/fr/legal/privacypolicy/index.aspx
- 西班牙语: https://www.netapp.com/es/legal/privacypolicy/index.aspx

附录 C 声明

Lenovo可能不会在全部国家/地区都提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在 区域的产品和服务的信息,请向您当地的 Lenovo 代表咨询。

任何对 Lenovo 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用该 Lenovo 产品、程序或服务。只要不侵犯 Lenovo 的知识产权,任何同等功能的产品、程序或服务,都可以代替 Lenovo 产品、程序或服务。但是,用户需自行负责评估和验证任何其他产品、程序或服务的运行。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并非要约,因此本文档不提供任何专利或专利申请下的许可证。您可以用书面方式将查询寄往以下地址:

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo VP of Intellectual Property

Lenovo"按现状"提供本出版物,不附有任何种类的(无论是明示的还是暗含的)保证,包括但 不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。部分管辖区域在特定的交易中不允 许免除明示或暗含的保修,因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改;这些更改将编 入本资料的新版本中。Lenovo 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改, 而不另行通知。

本文档中描述的产品不应该用于移植或其他生命支持应用(其中的故障可能导致人身伤害或死 亡)。本文档中包含的信息不影响或更改 Lenovo 产品规格或保修。根据 Lenovo 或第三方的知识 产权,本文档中的任何内容都不能充当明示或暗含的许可或保障。本文档中所含的全部信息均在特 定环境中获得,并且作为演示提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

在本出版物中对非 Lenovo 网站的任何引用都只是为了方便起见才提供的,不以任何方式充当对那些网站的保修。那些网站中的资料不是此 Lenovo 产品资料的一部分,使用那些网站带来的风险将 由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境下测得的。因此,在其他操作环境中获得的数据可能会有 明显的不同。有些测量可能是在开发级系统上进行的,因此不保证与一般可用系统上进行的测量结 果相同。此外,有些测量可能是通过推算估计出的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应验 证其特定环境的适用数据。

商标

LENOVO、LENOVO 徽标和 THINKSYSTEM 是 Lenovo 的商标。所有其他商标均是其各自所有者的财产。© 2023 Lenovo.

重要注意事项

处理器速度指示微处理器的内部时钟速度;其他因素也会影响应用程序性能。

CD 或 DVD 光驱速度是可变读取速率。实际速度各有不同,经常小于可达到的最大值。

当指代处理器存储、真实和虚拟存储或通道容量时, KB 代表 1024 字节, MB 代表 1048576 字 节, GB 代表 1073741824 字节。

当指代硬盘容量或通信容量时, MB 代表 1,000,000 字节, GB 代表 1,000,000,000 字节。用户可 访问的总容量可因操作环境而异。

内置硬盘的最大容量假定更换任何标准硬盘,并在所有硬盘插槽中装入可从 Lenovo 购得的当前支持的最大容量驱动器。

达到最大内存可能需要将标准内存更换为可选 DIMM。

每个固态存储单元的写入循环次数是单元必然会达到的一个固有、有限的数字。因此,固态设备具 有一个可达到的最大写入循环次数,称为 total bytes written (TBW)。超过此限制的设备可能无法 响应系统发出的命令或可能无法向其写入数据。Lenovo 不负责更换超出其最大担保编程/擦除循环 次数(如设备的正式发表的规范所记载)的设备。

Lenovo 对于非 Lenovo 产品不作任何陈述或保证。对于非 Lenovo 产品的支持(如果有)由第三 方提供,而非 Lenovo。

某些软件可能与其零售版本(如果存在)不同,并且可能不包含用户手册或所有程序功能。

颗粒污染物

注意:如果空气中悬浮的颗粒(包括金属屑或微粒)与活性气体单独发生反应,或与其他环境因素 (如湿度或温度)发生组合反应,可能会对本文档中所述的设备构成威胁。

颗粒水平过高或有害气体聚集所引发的风险包括设备故障或设备完全损坏。为避免此类风险,本规格中对颗粒和气体进行了限制。不得将这些限制视为或用作决定性的限制,因为有大量其他因素(如空气的温度或含水量)会影响微粒或环境腐蚀物的作用程度以及气体污染物的转移。如果不使用本文档中所规定的特定限制,您必须采取必要措施,使颗粒和气体级别保持在能够保护人员健康和安全的水平。如果 Lenovo 判断您所处环境中的颗粒或气体水平已对设备造成损害,则 Lenovo 可在实施适当的补救措施时决定维修或更换设备或部件以减轻此类环境污染。此类补救措施的实施由客户负责。

表 8. 颗粒和气体的限制

颗粒和气体的限制

表 8. 颗粒和气体的限制(续)

污染物	限制	
颗粒	 根据 ASHRAE Standard 52.2¹,必须持续以 40% 的大气尘比色效率(MERV 9)过滤室内空气。 	
	 必须使用符合 MIL-STD-282 标准的高效微粒空气(HEPA)过滤器,将进入数据中 心的空气过滤到 99.97% 或更高的效率。 	
	• 颗粒污染物的潮解相对湿度必须大于 60%2。	
	• 室内不能存在导电污染物,如锌晶须。	
气体	• 铜: G1 类,依据 ANSI/ISA 71.04-1985 ³	
	• 银: 30 天内腐蚀率小于 300 Å	
¹ ASHRAE 52.2-2008 - 按颗粒大小测试常规通风空气净化设备除尘效率的方法。亚特兰大:美国采 暖、制冷与空调工程师学会(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning		

暖、制冷与空调工程师学会(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.)。

²颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收足够的水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。 ³ANSI/ISA-71.04-1985。*流程测量和控件系统的环境条件: 空气污染物*。美国北卡罗莱纳州三角研究

园美国仪器学会(Instrument Society of America)。

电信监管声明

本产品在您所在的国家/地区可能尚未通过以任何方式连接到远程通信网络的认证。在进行任何此 类连接之前,可能需要获得进一步的认证。如有任何疑问,请联系 Lenovo 代表或经销商。

电子辐射声明

在将显示器连接到设备时,必须使用显示器随附的专用显示器线缆和任何抑制干扰设备

有关其他电子辐射声明,请访问:

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

中国台湾 BSMI RoHS 声明

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛Lead (PB)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium _(Cr^{*6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	0	0	0	0	0	0
外部蓋板	0	0	0	0	0	0
機械組合件	_	0	0	0	0	0
空氣傳動設備	_	0	0	0	0	0
冷卻組合件	_	0	0	0	0	0
內存模組	—	0	0	0	0	0
處理器模組	_	0	0	0	0	0
電纜組合件	—	0	0	0	0	0
電源供應器	—	0	0	0	0	0
儲備設備	—	0	0	0	0	0
電路卡	_	0	0	0	0	0
光碟機	_	0	0	0	0	0
雷射器	-	0	0	0	0	0
 備考1. *超出0.1 wt % Z *超出0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : "exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. * ○ ″ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. * - ″ 係指該項限用物質為排除項目。 						
Note3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 0220						

中国台湾进口和出口联系信息

提供中国台湾进口和出口联系信息。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓 進口商電話: 0800-000-702

索引

d

DIMM DIMM 纠错码(ECC),注意事项 67 从旧控制器模块移动到替换控制器模块 55 卸下 71 在控制器中进行更换的注意事项 67 安装 71 工作流程图 68 更换 71 更换注意事项 67 查找 71 确认 NVMEM 中没有任何内容 71 运行系统级诊断程序 74 运行诊断程序 74 DIMM 系统级诊断程序 运行 74 DIMM 诊断程序 运行 74 DM3000x 系统 准备安装 19 DM5000x 系统 准备安装 19 安装硬件 21

h

HA 对 为存储布线 25 运行诊断程序后重新布线 64
HA 状态 为控制器模块验证并设置 60 验证并设置机箱的 95
HA 系统 验证运行 ONTAP 的替换控制器上的系统标识更改 65

1

LIF 验证主端口 66

m

M.2 PCIe 卡
更换 34
添加 34
M.2 PCIe 卡
从旧的移动到新的控制器模块 57
卸下 34

安装 34
查找 34
运行系统级诊断程序 36
运行诊断程序 36
M.2 PCIe 卡系统级诊断程序
运行 36
M.2 PCIe 卡诊断程序
运行 36

n

NVMEM 电池 卸下 42 在控制器中进行更换的注意事项 38 安装 42 工作流程图 39 更换 42 有关更换的先决条件 38 运行系统级诊断程序 44 运行诊断程序 44 NVMEM 电池系统级诊断 运行 44 NVMEM 电池诊断 运行 44

r

 RTC 电池
 卸下 86

 在控制器中进行更换的注意事项 83
 安装 86

 更换 86
 查找 86

u

USB 闪存驱动器 将映像拷贝到引导介质 80

`

中国台湾 BSMI RoHS 声明 122 中国台湾进口和出口联系信息 122

主板系统级诊断程序 运行 60 主板诊断程序

运行 60

_

互连系统级诊断程序 运行 95 互连诊断程序 运行 95

人

从机箱中卸下 控制器模块 32, 40, 51, 69, 77, 84 更换机箱时卸下控制器模块 91 从设备机架或系统机柜中卸下 机箱,注意事项 93

儿

先决条件 更换引导介质 76

八

关闭过程 控制器 31, 39, 49, 68, 84, 89

П

内容 导轨套件 13

Л

创建个性化支持网页 115

þ

卸下 NVMEM 电池 42 从机箱中卸下控制器模块 32, 40, 51, 69, 77, 84 更换机箱时从机箱中卸下控制器模块 91 设备机架或系统机柜内的机箱 93 卸下外盖 控制器模块 32, 40, 51, 69, 77, 84

X

双控制器无交换机集群 为存储布线 25

П

命令行联机帮助 100 商标 119

在设备机架或系统机柜中安装 机箱,注意事项 93 土 声明 119 子 存储 在没有存储的双控制器无交换机集群中布线 25 用线缆将驱动器存储架连接到 HA 对上 25 存储加密 更换控制器模块或 NVRAM 后恢复功能 66 存储系统 关闭控制器 31, 39, 49, 68, 84, 89 \rightarrow 安全 iii 安全公告 3 安装 NVMEM 电池 42 为 DM3000x 或 DM5000x 系统准备 19 在系统中安装控制器模块并进行引导 35,43, 58, 73, 93 引导介质 54,79

设备机架或系统机柜中的机箱 93 安装和设置 工作流程 19 安装硬件 运行诊断程序 109 定制支持网页 115 实时时钟电池 在控制器中进行更换的注意事项 83

寸

+

导轨套件安装说明 13 将映像拷贝到引导介质 使用 USB 闪存驱动器 80

T

工作流程 完成系统恢复 64

己

已降级的控制器 关闭 39, 49, 68, 84, 89 关闭简介 31, 39, 49, 68, 84

巾

布线

运行诊断程序后的 HA 对 64 运行诊断程序后的控制器 64 帮助 115

弓

引导 在系统中安装控制器模块 35, 43, 58, 73, 93 在系统中重新安装控制器模块 87
引导介质 使用 USB 闪存驱动器来拷贝映像 80 卸下 54, 79 安装 54, 79 更换的先决条件和注意事项 76
引导介质,卸下 54, 79
引导介质,更换 79
引导介质,查找 54, 79
引导介质,亦动 54

心

恢复 更换控制器模块或 NVRAM 后恢复存储加密功能 66 手

打开

控制器模块 32, 40, 51, 69, 77, 84 技术提示 3 控制器 关闭 31, 39, 49, 68, 84, 89 将线缆连接到 FC 交换机 21,23 将线缆连接到以太网交换机 22,24 将线缆连接到数据网络交换机 21-24 将线缆连接到管理网络交换机 21-24 更换控制器模块中的 DIMM 的注意事项 67 更换控制器模块中的 NVMEM 电池的注意事项 38 更换控制器模块中的 RTC 电池的注意事项 83 运行系统级诊断程序 60 运行诊断程序 60 运行诊断程序后重新布线 64 控制器模块 关闭 31, 39, 49, 68, 84, 89 卸下外盖 32, 40, 51, 69, 77, 84 在更换后设置并验证系统时间 67 在系统中安装并进行引导 35, 43, 58, 73, 93 在系统中重新安装并进行引导 87 完成更换过程 37, 45, 47, 67, 75, 82, 88, 97 将 DIMM 从旧移动到替换 55 打开 32, 40, 51, 69, 77, 84 更换 51 更换 DIMM 的注意事项 67 更换 NVMEM 电池的注意事项 38 更换 RTC 电池的注意事项 83 更换任务 51 有关更换的先决条件 47

验证并设置 HA 状态 60

支

支持网页,定制 115

攴

收集服务数据 116
故障
在发生设备故障后运行诊断程序 111
故障诊断
安装硬件 109
安装系统 101
系统响应缓慢 106
系统紧急问题 104
设备故障 111
运行系统级诊断程序 99
运行系统级诊断程序的要求 99

日

更换 DIMM,注意事项 67 NVMEM 电池 42 NVMEM 电池,先决条件 38 控制器中的 DIMM,注意事项 67 控制器中的 NVMEM 电池,注意事项 38 控制器中的 RTC 电池,注意事项 83 控制器模块 51 机箱 88 机箱,注意事项 88 电源模块 46,90 磁盘数量 29 设备机架或系统机柜中的机箱 93 更换 PSU 工作流程图 47 更换 RTC 电池 工作流程图 83 更换引导介质 79 工作流程图 77 更换控制器模块 工作流程图 48 更换机箱 工作流程图 89 更换电源模块单元 工作流程图 47 更换硬件 恢复和验证系统配置的任务 60 更换设备机架或系统机柜中的 机箱,注意事项 93 更换过程 控制器模块的先决条件 47 更换高速缓存模块 工作流程图 31 替换控制器

安装许可证 66 验证运行 ONTAP 的 HA 系统上的系统标识更改 65

月

服务与支持 硬件 116 致电之前 115 软件 116 服务数据 116

木

机箱 从设备机架或系统机柜中卸下的注意事项 93 在设备机架或系统机柜中进行安装的注意事项 93 在设备机架或系统机柜中进行更换的注意事项 93 将驱动器移动到新的 92 更换 88 更换注意事项 88 移动组件的注意事项 88 运行系统级诊断程序 95 运行诊断程序 95 验证并设置 HA 状态 95 查找引导介质 54,79 模块, 控制器 关闭 39, 49, 68, 84, 89 更换 DIMM 的注意事项 67 更换 NVMEM 电池的注意事项 38 更换 RTC 电池的注意事项 83

气

气态污染物 120

水

污染物,颗粒和气体 120
注意事项
更换引导介质 76
注意事项,重要 120

火

热交换 磁盘数量 29 热插拔 电源模块 46,90

田

电信监管声明 121 电池, NVMEM 在控制器中进行更换的注意事项 38 有关更换的先决条件 38 电池, RTC
在控制器中进行更换的注意事项 83
电源模块
热插拔 46,90
电话号码 116

石

硬件 安装 DM3000x 系统 21 更换控制器模块的任务 51 硬件服务和支持电话号码 116 确认 NVMEM 无内容 更换 DIMM 时 71 磁盘数量 热交换 29

禾

移动引导介质 54

竹

简介 1 管理软件 3

糸

系统 关闭控制器 39, 49, 68, 84, 89 在出现紧急问题后运行诊断程序 104 安装失败后运行诊断程序 101 更换控制器模块中的 DIMM 的注意事项 67 更换控制器模块中的 NVMEM 电池的注意事项 38 更换控制器模块中的 RTC 电池的注意事项 83 针对响应缓慢问题运行诊断程序 106 系统响应缓慢 运行诊断程序 106 系统恢复 工作流程 64 系统时间 在更换控制器模块后设置并验证 67 系统标识 验证运行 ONTAP 的 HA 系统上的更改 65 系统的后视图 7 系统级诊断程序 99 运行要求 99 系统设置 完成 27 系统运行 完成系统恢复的工作流程 64 系统配置 完成 27 更换硬件后的恢复和验证任务 60 验证并设置机箱的 HA 状态 95

纟

纠错码(ECC) DIMM,注意事项 67 组件 5 更换机箱的注意事项 88

≁⊷

获取帮助 115

西

要求 运行系统级诊断程序 99

ì

许可证 在 ONTAP 中安装替换控制器的 66 设备故障 运行诊断程序 111 诊断 在出现系统紧急问题后运行 104 安装硬件后运行 109 安装系统后运行 101 系统响应缓慢后运行 106 设备发生故障后运行 111

车

软件服务和支持电话号码 116

ì

过程,关闭 控制器 39,49,68,84,89 运行 完成系统恢复的工作流程 64 系统级诊断程序 99 运行诊断程序 出现系统紧急问题 104 安装硬件后 109 安装系统后 101 系统响应缓慢后 106 系统级 99 系统级要求 99 设备发生故障后 111

里

重新分配磁盘 为您的配置查找正确的过程 64 重新安装 在系统中安装控制器模块并进行引导 87 重要注意事项 120

隹

集群互连 布线 21-24

非

非中断更换 电源模块 46,90

页

颗粒污染物 120

马

驱动器 移动到新机箱 92 验证主端口 LIF 上 66

高

高速缓存模块 从旧的移动到新的控制器模块 57 卸下 34 安装 34 更换 34 查找 34 添加 34 运行系统级诊断程序 36 运行诊断程序 36 高速缓存模块系统级诊断程序 运行 36

```
运行 36
```

