



Préparation de l'installation

Installation du matériel

Câblage pour le stockage

Préparation de l'installation | Étape 1

 $\mathbf{O} \bullet \bullet$ Avant la configuration

1. Déballez tous les cartons et les éléments fournis. 2. Complétez la feuille de configuration du cluster.





Ce que vous fournissez



Espace en armoire 4U par châssis DM7100F +2U pour chaque étagère DM240N



Tournevis



Câbles réseau supplémentaires

Pour connecter votre système de stockage à votre commutateur réseau et à votre client Microsoft® Windows®



Client Exécute le logiciel permettant de configurer votre système de stockage.

Installation du matériel | Étape 2





Vue arrière de l'étagère de disque DM240N

Tirette

Installation du système dans un rack

- Installez les kits de rail, si nécessaire, puis installez et sécurisez votre système en utilisant les instructions fournies avec le kit.
- Connectez les dispositifs de routage des câbles (comme illustré). ٠
- Placez le panneau à l'avant du système. •
- Installez les étagères de disque composant votre système.



Câblage du contrôleur pour un cluster commuté ou non commuté

Vers commutateurs Ethernet ou FC

(option, selon configuration

Consultez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide concernant la connexion de vos commutateurs.

Attention : pensez à vérifier la flèche de l'illustration afin de bien orienter la tirette du connecteur de câble.

Remarque : pour débrancher un câble, tirez doucement sur la tirette afin de dégager le mécanisme de verrouillage.

Cluster non commuté





Tirette

Connectez les ports aux commutateurs réseau de données 25 GbE (option, selon configuration).

Vers commutateurs de réseau de gestion Vers commutateurs 16 réseau de données 25 GbE Gb FC ou 25 GbE (option, selon configuration)

Connectez les ports aux commutateurs réseau de données FC (option,

n Câbles Ethernet 🛛 🗲

Connectez le port avec une icône de clé (e0M/BMC) aux commutateurs

Connectez les cartes mezzanines (e0e à e0h) à des commutateurs 16 Gb FC ou 25 GbE (en option, selon la configuration).

Attachez les câbles aux bras de routage des câbles. (Non représentés)

NE branchez PAS encore les cordons d'alimentation sur une source d'alimentation. Le système démarre dès que les cordons d'alimentation sont branchés dans la source d'alimentation et les blocs d'alimentation.

Câblage pour le stockage | Étape 3

Attention : pensez à vérifier la flèche de l'illustration afin de bien orienter la tirette du connecteur de câble. Remarque : pour débrancher un câble, tirez doucement sur la tirette afin de dégager le mécanisme de verrouillage.



Câblage d'un système DM7100F à une étagère DM240N



Câble en cuivre 100 GbE QSFP28

Connectez le port e0c du contrôleur A au port e0a de NSM A sur l'étagère.

Connectez le port e0d du contrôleur A au port e0b de NSM B sur l'étagère.

Contrôleur A Connectez le port e0c du contrôleur B au port e0a de NSM B sur l'étagère.

Connectez le port e0d du contrôleur B au port e0b de NSM A sur l'étagère.

Contrôleur B



Câblage d'un système DM7100F à deux étagères DM240N

Étagère 1



Câble en cuivre 100 GbE QSFP28

Utilisez le tableau ci-dessous pour connecter vos contrôleurs aux deux étagères DM240N.





Remarque : avant de connecter les nœuds aux IOMs dans la pile, vérifiez que l'ID du système de contrôleur lié correspond au numéro de série du contrôleur DM en consultant l'étiquette située sur la partie supérieure de l'étagère d'extension. Consultez les représentations d'étiquette ci-contre.

Système de contrôleur lié 连接控制器系统
DM MT-M : 7YXX-CTO1WW Réf. DM : XXXXXXXX
N° de pile : 1

Câblage pour le stockage | Étape 3 Suite.

Attention : pensez à vérifier la flèche de l'illustration afin de bien orienter la tirette du connecteur de câble.

Remarque : pour débrancher un câble, tirez doucement sur la tirette afin de dégager le mécanisme de verrouillage.



Câblage d'un système DM7100F à trois étagères DM240S

mini-SAS HD

- Connectez les ports d'étagère à étagère
- Connectez le contrôleur A aux étagères de disque
- Connectez le contrôleur B aux étagères de disque



Configuration complète du système | Étape 4

Si votre système comporte une ou plusieurs étagères de disque externes, définissez les ID de ces étagères

Remarque : les ID des étagères sont prédéfinis sur 00 et 01 sur les étagères de disque DM240N. Si vous souhaitez modifier les ID d'une étagère, vous devez créer un outil pour accéder au bouton.

- 1. Connectez les étagères aux différentes sources d'alimentation, mettez l'étagère de disque sous tension, puis retirez le bouchon d'extrémité situé à gauche de l'étagère.
- 2. Appuyez sur le bouton ID de l'étagère et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le premier chiffre clignote, puis appuyez sur le bouton pour régler le premier chiffre sur le numéro désiré (de 0 à 9). Le premier chiffre continue de clignoter.
- 3. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le second chiffre clignote, puis appuyez sur le bouton pour régler le second chiffre sur le numéro désiré (de 0 à 9). Le premier chiffre cesse de clignoter et le second continue de clignoter.
- 4. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le second chiffre cesse de clignoter, puis remettez en place le bouchon d'extrémité de l'étagère.
- 5. Attendez environ 10 secondes que les deux chiffres clignotent à nouveau et que le voyant s'allume, puis mettez l'étagère de disque sous tension pour que l'ID prenne effet.
- 6. Répétez ces étapes pour les autres étagères de disque.



Mise sous tension sur les contrôleurs

Connectez et fixez les cordons d'alimentation :

- Connectez les étagères à des sources d'alimentation différentes.
- Connectez les contrôleurs à des sources d'alimentation différentes.



Remarque : le système démarre dès que les blocs d'alimentation sont connectés aux sources d'alimentation. Le démarrage peut prendre jusqu'à 8 minutes.



Exécution de la configuration initiale du cluster

- 1. Affectez une adresse IP de gestion de nœud initial à l'un des nœuds :
- a. Ouvrez une session de console à l'aide de PuTTY, de Terminal Server ou de l'équivalent pour votre environnement.
- b. Entrez l'adresse IP de gestion de nœud lorsque vous y êtes invité.

2. Utilisez la configuration guidée par le gestionnaire de stockage pour configurer votre cluster :

- a. Dans votre navigateur, allez à l'adresse que vous avez affectée à l'étape 1.
- b. Entrez les données de votre feuille de configuration de cluster.

Remarque : lorsque vous utilisez la configuration guidée pour configurer votre cluster, vérifiez que les adresses de votre processeur de service sont configurées dans un réseau isolé afin que les adresses ne soient pas routables.



Terminez l'installation

- 1. Accédez à https://serviceconnect.lenovo.com/ et connectez-vous avec votre compte d'entreprise.
- 2. Choisissez ThinkSystem Intelligent Monitoring dans le volet de navigation pour accéder à la page ThinkSystem Intelligent Monitoring.
- 3. Surveillez l'état d'intégrité de tous vos systèmes sur la page.



 Site Web Assistance centre de données Lenovo (international): http://datacentersupport.lenovo.com/

Documentation de ThinkSystem Storage https://thinksystem.lenovofiles.com/storage/help/index.jsp

Troisième édition (août 2021) © Copyright Lenovo 2020, 2021.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si des données ou des logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction ou la divulgation sont sujettes aux restrictions stipulées dans le contrat GS-35F-05925.

LENOVO et le logo LENOVO sont des marques de Lenovo. Microsoft et Windows sont des marques du groupe Microsoft. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2021 Lenovo.