

Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager -Installations- und Benutzerhandbuch



Version 7.3.0

Anmerkung

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter Anhang D "Hinweise" auf Seite 135 gelesen werden.

Zwölfte Ausgabe (November 2017)

© Copyright Lenovo 2014, 2017. In Teilen © Copyright IBM Corporation 1999,2014

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN: Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Inhaltsverzeichnis

Tabellen	. iii
Abbildungen	. v
Informationen über diese Veröffentlichung	vii
	vii
Webressourcen.	. vii
Kapitel 1. Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System	m
Center Operations Manager.	.1
Informationen zu Microsoft System Center	
Operations Manager	. 2
Unterstützung für erweiterte Systemfunktionen	. 3
Inhalte von Lenovo Hardware Management Pack	. 4
Datei- und Registry-Verzeichnisse	. 4
Kapitel 2. Unterstützte	
Konfigurationen	. 5
Unterstützte Systeme	. 5
Hard- und Softwareanforderungen für den Verwaltungsserver.	. 8
Hardware- und Softwarevoraussetzungen	. 8
Unterstützte Versionen von Microsoft System Center Operations Manager für	0
	. 9
für ein verwaltetes System	10
Unterstützte Versionen von IBM Systems	
Director Agent	10
Kapitel 3. Lenovo Hardware	
Management Pack und andere	
Komponenten installieren	15
Übersicht über den Installationsprozess	15
Installationsvoraussetzungen für Lenovo Hardware Management Pack.	15
Vor der Installation von Lenovo Hardware Management Pack	16
Lenovo Hardware Management Pack	47
	17
Lenovo Hardware Management Packs	21
einem Verwaltungsserver installieren	22
IBM Power CIM Provider installieren.	22
Aut Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager	00
	23

Lenovo Hardware Management Pack auf mehr als einem Verwaltungsserver	0.4
	24
Lenovo Hardware Management Pack	04
	24
Lenovo Hardware Management Pack loschen	24
IBM Power CIM Provider entfernen	25
Softwarepaket deinstallieren	25
Auf eine frühere Version von Lenovo Hardware Management Pack herabstufen	25
Informationen zum erneuten Installieren von Lenovo Hardware Management Pack	26
BladeCenter-SNMP-Einstellungen konfigurieren .	26
Ein BladeCenter in Microsoft System Center	20
Ein PladeConter in Microsoft System Conter	25
Operations Manager 2012 ermitteln	32
Ein ermitteltes BladeCenter-Gehäuse entfernen	39
Ein für SNMP aktiviertes Flex System-Gehäuse	
ermitteln	40
SNMPv1-Agent aktivieren	43
SNMPv3-Agent aktivieren	45
Ein Flex System-Gehäuse in Microsoft System	
Center Operations Manager 2007 ermitteln	46
Ein Flex System-Gehäuse in Microsoft System	17
Ein Elex System Cobäuss armitteln das von	- 1
Lenovo XClarity Administrator verwaltet	40
	48
Ein ermitteltes Flex System-Gehäuse	10
	48

Kapitel 4. Lenovo Hardware

Management Pack konfigurieren	•	51
Lenovo XClarity Integrator-Verwaltung öffnen		51
Kennwort für Unified Service ändern		51
Servicedaten erfassen		51
Protokolldateien erfassen		51
Protokollierungsstufe ändern		51
Sicherheit verwalten		52
BMC-Kommunikationsprotokoll festlegen.		52
Stammzertifikat neu generieren		52
Stammzertifikat herunterladen		52
Datenbankinformationen anzeigen		52
Daten von PostgreSQL zu SQL migrieren		53

Kapitel 5. Mit Lenovo Hardware

Überwachung durch die Operations Manager Console	5
System hinzufügen, das von Operations Manager verwaltet wird	3
Optionale Schritte vor Beginn dieser Aufgabe	ŀ
Ermittlungs-Assistent zum Hinzufügen eines Systems verwenden	5
Informationen zum Lenovo Windows-Computer aktualisieren	Ļ
Bestand anzeigen	,
Status von Systemen, Hardwarekomponenten und anderen Zielen überwachen	;
Alerts anzeigen	5
Hardwarefehler suchen und anzeigen	3
Integritäts-Explorer zum Identifizieren und Beheben von Problemen verwenden	3
Wissensseiten zur Problembehebung	
verwenden	
Integritätsüberwachung von BMC-basierten System x- und ThinkSystem Servern	}
BMC-basierten System x- oder ThinkSystem- Server hinzufügen, der von Operations	1
Funktion zur Engraiovorbrauchestouerung für	
die Hardwareausfallverwaltung verwenden 87	,
Fernsteuerung von BladeCenter x86/x64 Bladeservern 87	,
Remote-Herunterfahren eines Betriebssystems	,
Energieverbrauchsschwellenwert festlegen 90)
Energieverbrauchsbegrenzung aktivieren und konfigurieren	5
Energieverbrauchsdaten für Client System x Server anzeigen)
Flex System fernsteuern	
Lenovo Flex System-Gehäuse-Webkonsole starten	ŀ
Lenovo Flex System-Gehäuse Flex System Manager ermitteln	,
Flex System Manager-Webkonsole starten 108	3
	•

Status von ThinkServer-Servern überwachen 113
Lenovo XClarity Administrator registrieren 113
Lenovo XClarity Administrator-Serverzertifikat herunterladen
Vertrauenswürdige Zertifikate verwalten 115
Kapitel 6. Fehlerbehebung
Eehler, die vom IBM Power CIM Provider
zurückgegeben wurden, beheben
Fehlerbehebung der Installation des IBM PowerCIM Provider
Überprüfen, ob die IBM Power CIM Provider-
Installation erfolgreich beendet wurde 117
Eine fehlgeschlagene IBM Power CIM Provider-Installation beheben
Ein Gehäuse in "Netzwerkgeräten mit ausstehender Verwaltung" unter Windows Server 2012 entfernen 119
Die fehlerhafte Task des Öffnens einer IMM-/AMM/
CMM-Webkonsole auf einer SCOM-Konsole mithilfe von Windows Server 2012 beheben 120
Anhang A. Funktionen zur
barrierefreien Bedienung
Anhang B. Bewährte Verfahren 123
Bewährtes Verfahren: Die Ursache eines Fehlers
bestimmen
Bewährtes Verfahren: Alle BladeCenters erneut erkennen
Bewährtes Verfahren: Einen umbenannten Servers erneut erkennen
Anhang C.
Systemfirewalleinstellungen
Anhang D. Hinweise
Marken
Wichtige Anmerkungen

Tabellen

1.	Unterstützte Lenovo Server	. 5
2.	Unterstützte IBM Server	. 6
3.	Unterstützte BladeCenter-Gehäuse	. 8
4.	Unterstützte Flex System-Gehäuse	. 8
5.	IBM Systems Director Agent	11
6.	Unterstützte Konfigurationen von IBM	
	Systems Director Agent	11
7.	Anforderungen für ServeRAID-MR und	
	MegaRAID	13
8.	Anforderungen für ServeRAID-BR/IR und	
	Integrated RAID	13
9.	Anforderungen bei ServeRAID Versionen 8x/	
	7x/6x	14

10.	Lenovo Hardware Management Pack-Versionen, die für Microsoft Systems Center Operations Manager 2007 erforderlich sind	16
11.	Lenovo Hardware Management Pack- Versionen, die für Microsoft Systems Center Operations Manager 2012 erforderlich	
	sind	16
12.	SNMP-Einstellungen	27
13.	Von Lenovo XClarity Integrator-Produkten	
	verwendete Ports 1	30

iv Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager-Installations- und Benutzerhandbuch

Abbildungen

1.	Softwarelizenzvereinbarung	. 18
2.	Zielordner	. 19
3.	Bereit zur Programmreparatur	. 20
4.	Standard-SNMP-Ports	. 27
5.	Alerts über SNMP aktivieren	. 28
6.	Empfänger für ferne Alerts	. 28
7.	Überwachte Alerts	. 29
8.	Ermittlungs-Assistent	. 30
9.	Erkennungsmethode	. 31
10.	Zu verwaltende Objekte auswählen	. 32
11.	Ermittlungstypen	. 33
12.	Seite "Allgemeine Eigenschaften"	. 34
13.	Einführung	. 35
14.	Einheiten	. 36
15.	Ermittlungswarnung erstellen	. 37
16.	Abschluss des Ermittlungs-Assistenten	. 38
17.	Frmittlungsregeln	. 39
18	Standard-SNMP-Ports	40
19	Standard-SNMP-Ports einstellen	0
20	Freignisempfänger auswählen	
20.	Freignisempfänger erstellen	1
21.	Einen SNMP-Empfänger erstellen	1
22.	Ereignisempfänger globale	. 42
23.	Finstellungen	43
24	SNMP (Simple Network Management	. +0
27.	Protocol	44
25	Sicherheitsrichtlinieneinstellung	 45
26	Account-Anmeldeinformationen zum	. 40
20.	Account-Anneuennonnationen zum	
	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3-	
	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Finheiten	. 46
27.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46
27.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57
27. 28.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57
27. 28.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58
27. 28. 29.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58 . 59
27. 28. 29. 30.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58 . 59
27. 28. 29. 30.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58 . 59 . 60
27. 28. 29. 30. 31.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61
27. 28. 29. 30. 31. 32.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61
27. 28. 29. 30. 31. 32.	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	. 46 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 65 . 65
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 66
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 66
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 65 66 67
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 65 66 67
 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 65 66 67 68
 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 66 67 68
 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 66 67 68 69
 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 65 66 67 68 69 70
 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 65 66 67 68 69 70
 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 	Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3- Einheiten	 46 57 58 59 60 61 62 63 65 65 65 66 67 68 69 70 71

43.	Computer- und Einheitenverwaltungs-Assistent –
11	Status des Agentverwaltungstasks
44.	Poiopiol: Altivo Alorto
45.	Deispiel. Aktive Aleris
46.	einem verwalteten System auftritt
47.	Beispiel: Hardwarekomponenten, die einen
10	Reispiel: Wissensseite die mit einer anderen
40.	Wissensseite verknüpft ist
49.	Beispiel: Alerteigenschaften
50.	Verwaltung der
51	Beispiel: Premiumfunktion für Operations
51.	Manager Console ist aktiviert
52	Taskstatus für das Herunterfahren des
52.	Betriebssystems auf diesem Blade
53	Tasketatus gibt an dass der Task zum
55.	Herunterfahren zu diesem Blade übermittelt
51	
54.	"Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/
	autheben" 9^{2}
55.	Ziel und Taskparameter des Task
	"Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/ aufheben" 92
56	Überschreiben der Tasknarameter des Task
00.	"Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/
	aufheben"
57	Neue Werte der Taskparameter des Task
011	"Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/
	aufheben"
58.	Taskstatus gibt an. dass der Task
	"Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/
	aufheben" an den Zielserver übermittelt
	wurde
59.	Beispiel: Task
	"Energieverbrauchsbegrenzung
	festlegen"
60.	Ziel und Taskparameter des Task
	"Energieverbrauchsbegrenzung
	festlegen"
61.	Überschreiben der Taskparameter des Task
	"Energieverbrauchsbegrenzung
	festlegen"
62.	Neue Werte der Taskparameter des Task
	"Energieverbrauchsbegrenzung
	festlegen"
63.	Taskstatus gibt an, dass der Task
	"Energieverbrauchsbegrenzung festlegen" an den
	Zielserver übermittelt wurde 100
64.	Lenovo System x
	Energieverbrauchsdatendiagramm 10 ⁻
65.	Beispiel: Ferngesteuerte Energieoptionen bei
	Lenovo Flex System-Gehäuse-
	Rechenknoten

66.	Task ausführen - Lenovo Flex System-Gehäu	ISE	e:
	Diesen Rechenknoten einschalten		103
67.	Taskstatus für ferngesteuertes		
	Einschalten		104
68.	Beispiel: Starten der Lenovo Flex System-		
	Gehäuse-Webkonsole		105
69.	Zertifikatfehler beim Öffnen der Lenovo Flex		
	System-Gehäuse-Webkonsole		105
70.	Laden der CMM-Webkonsole		106
71.	CMM-Webkonsole		106
72.	CMM-Konsole		107
73.	Beispiel: Lenovo Flex System-Gehäuse		
	FSM		108
74.	Aktualisieren des Gehäusemoduls		108
75.	Beispiel: Festlegen der FSM IP-Adresse in		
	der SCOM-Konsole		109
76.	Fenster "Task ausführen – FSM IP-Adresse		
	festlegen"		110

77.	Beispiel: Überschreiben der FSM IP-
	Adresse
78.	Taskstatus von "FSM IP-Adresse festlegen"
	gibt an, dass der Task erfolgreich
	abgeschlossenen wurde
79.	Beispiel: Starten der FSM-Webkonsole von
	der SCOM-Konsole
80.	Protokoll der Lenovo Flex System Manager-
	Webkonsole in Fenster
81.	Beispiel zum Auswählen eines Systems mit
	einem kritischen Zustand
82.	System x Windows Management
	Instrumentation(WMI)-Ereignis
83.	Beispiel für ausführliche Informationen auf
	der Registerkarte
	"Statusänderungsereignisse"
84.	Einen umbenannten Server löschen 127

Informationen über diese Veröffentlichung

Dieses Buch bietet Anweisungen für das Installieren von Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager in Microsoft System Center Operations Manager und die Verwendung der integrierten Funktionen, um Systeme in Ihrer Umgebung zu verwalten.

Konventionen und Terminologie

Absätze, die mit den fettgedruckten Begriffen **Hinweis**, **Wichtig** oder **Achtung** beginnen, sind Hinweise mit bestimmten Bedeutungen, in denen Schlüsselinformationen hervorgehoben werden.

Anmerkung: Diese Bemerkungen bieten wichtige Tipps, Anleitungen oder Ratschläge.

Wichtig: Diese Bemerkungen enthalten Informationen oder Empfehlungen, die Ihnen dabei helfen können, unangenehme oder schwierige Situationen zu vermeiden.

Achtung: Diese Bemerkungen weisen auf eventuelle Schäden an Programmen, Geräten oder Daten hin. Der Hinweis "Achtung" wird vor einer Anweisung oder Situation angezeigt, bei der es zu Beschädigungen kommen kann.

Webressourcen

Die folgenden Websites enthalten Ressourcen zum Verständnis, zur Verwendung und zur Fehlerbehebung vonBladeCenter-, Flex System-, System x[®]-Servern und Systemverwaltungstools.

Lenovo-Website für Microsoft Systems Management Solutions für Lenovo-Servers

Suchen Sie die neuesten Downloads für das Lenovo Add-in für Microsoft System Center Virtual Machine Manager:

• "Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center"

Systemverwaltung mit Lenovo XClarity-Lösungen

Diese Website bietet eine Übersicht über die Lenovo XClarity-Lösungen, die System x- und Flex System-Hardware integrieren, um Systemmanagementfunktionen bereitzustellen:

• "System Management with Lenovo XClarity Solution"

Lenovo Technical Support Portal

Diese Website kann Ihnen helfen, wenn Sie Unterstützung für Hardware und Software suchen:

Lenovo Support Portal-Website

Lenovo ServerProven-Seiten

Rufen Sie Informationen zu Hardwarekompatibilität mit Lenovo System x, BladeCenter und IBM IntelliStation-Hardware ab.

- Lenovo ServerProven: Compatibility for BladeCenter products
- Lenovo ServerProven: Compatibility for Flex System Chassis
- Lenovo ServerProven: Compatibility for System x hardware, applications, and middleware

Microsoft System Center Operations Manager-Website

Diese Website bietet einen Überblick über Microsoft System Center Operations Manager:

<u>Microsoft System Center Operations Manager-Website</u>

Kapitel 1. Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager

Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager verwendet die erweiterten Funktionen von Microsoft System Center Operations Manager, um den Integritätsstatus von System x-Servern, Blades, BladeCenter-Gehäuse, Rechenknoten und Flex System-Gehäuse zu verwalten. Hardware Management Pack bietet eine ganzheitliche Ansicht Ihrer IT-Infrastrukturen und minimiert die durch Hardwarefehler verursachte Ausfallzeit.

Hauptmerkmale von Lenovo Hardware Management Pack:

- Umfassende Überwachung des Systemstatus über das Simple Network Management Protocol (SNMP) für BladeCenter-Gehäuse, Flex System-Gehäuse und Module.
- Umfassende Überwachung von IMM-basierten Servern mithilfe des agentenlosen Modus.
- Umfassende Überwachung des Hardwarekomponentenstatus f
 ür System x-Server, BladeCenter x86/x64 Bladeserver und Flex System x86/x64 Rechenknoten auf Windows-Systemen.
- Umfassende Überwachung des Softwarestapelstatus zum Verwalten der Hardware.
- Einfache Bestimmung des Gesamtsystemstatus durch die Bündelung der Überwachungsprogramme für den Hardwarestatus.
- Automatische Migration virtueller Maschinen von einem Serverhost, auf dem Hardwareausfälle erkannt wurden, zu anderen Serverhosts.
- Herstellen von Außerband/Inband-Kommunikation (OOB-IB) durch Reflexion, um die Außerband (mittels SNMP) und Inband (mittels BS) erfassten Informationen zu synchronisieren.
- Starten einer Flex System-Gehäuse Management Module (CMM) Webkonsole von der Operations Manager Console.
- Ermitteln einer Flex System Manager (FSM) Einheit und Starten einer FSM-Konsole in der Operations Manager Console.
- Überwachen von Flex System-Gehäuse und Modulen mit SNMPv1 und SNMPv3.
- Starten einer Windows Integrated Management Module (IMM) Webkonsole von der Operations Manager Console.
- Einsatz von aktiver Energieverbrauchssteuerung und -überwachung bei uEFI- und IMM System x Servern und Bladeservern, auf denen Windows 2008 und Windows 2008 R2 mit IBM Systems Director Agent Platform Agent v6.2.1 oder höher ausgeführt wird. Sie können den Gesamtenergieverbrauch des Systems überwachen und verwalten und Alerts generieren, wenn der Energieverbrauch vordefinierte Verbrauchsschwellenwerte übersteigt.
- Anpassen und Festlegen von Energieverbrauchsschwellenwerten f
 ür Alerts f
 ür die Energieverbrauchs
 überwachung.
- Festlegen und Aktivieren von Schwellenwerten für die Energieverbrauchsbegrenzung zum Verwalten der maximalen Wattleistung beim Energieverbrauch.
- Überwachen der Energieverbrauchsdaten von Client-System x-Systemen durch Anzeige des System x-Energieverbrauchsdatendiagramms.
- Übermitteln des Status von BladeCenter x86/x64 Modulen an die BladeCenter x86/x64 Bladeserver, die von diesen Modulen beeinflusst werden. Die Korrelation des Hardwarestatus und die Ereignisweitergabe von BladeCenter und Blade ermöglicht die BladeCenter-spezifische Überwachung des Hardwarestatus in der Windows Integritäts-Exploreransicht.
- Aktivieren des Hardware Management Software Configuration Advisor für Lenovo Systeme (SW-Konfiguration-Advisor), das Softwareabhängigkeiten des Lenovo Hardware Management Pack auf einem

verwalteten Microsoft WindowsSystem analysiert. Das Programm wird vom Operations Manager Verwaltungsserver ausgeführt. Der SW-Konfiguration-Advisor erkennt das Vorhandensein der Lenovo Hardware Management Pack Softwareabhängigkeiten und liefert entsprechende Konfigurationsempfehlungen.

- Ermöglicht das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten von Bladeservern mit der Operations Manager Console.
- Ermitteln des Integrated Management Module (IMM) und Zuordnen des IMM zum Host.
- Überwachen der Hardwarekomponenten für IMM-basierte Server mithilfe des agentenlosen Modus.

Informationen zu Microsoft System Center Operations Manager

Sie können Microsoft System Center Operations Manager verwenden, um den Status eines Verwaltungsziels zu überwachen, Hardwareausfallverwaltung durchzuführen, Management Packs zu erstellen und Verwaltungsvorgänge auszuführen.

Ein Verwaltungsziel in Microsoft System Center Operations Manager kann ein Computersystem, eine Betriebssysteminstanz, eine Anwendung, ein Netzwerkadapter oder eine Unterkomponente innerhalb eines Verwaltungsziels sein. Lenovo Hardware Management Pack bietet Verwaltungsinnovationen für seine Verwaltungsziele. In diesem Rahmen der Verwaltung wird Operations Manager als ein Software-Tool zur Systemverwaltung klassifiziert.

Bei der Ermittlung eines Windows-Systems überträgt der Microsoft System Center Operations Manager Verwaltungsserver den Microsoft System Center Operations Manager Agenten auf das System, mitsamt Skripten im Lenovo Hardware Management Pack, die Richtlinien für die Statusüberwachung und Ereigniserfassung bereitstellen.

Lenovo Hardware Management Pack ermittelt und überwacht den Status des BladeCenter-Gehäuse und der Gehäusekomponenten und ermittelt die Integrated Management Modules (IMMs) und ordnet sie dem Host zu.

Lenovo Hardware Management Pack verbessert in Operations Manager neben der Systemverwaltung auch die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartbarkeit von Hardwareserverprodukten.

Mit Microsoft System Center Operations Manager können Sie benutzerdefinierte Objektgruppen erstellen, um entsprechend Ihrer geschäftlichen Anforderungen eine ganzheitliche Statusbündelung zu verwalten. Sie können verschiedene Überwachungs- und Bündelungsregeltypen für verschiedene Gruppen definieren.

Beispielsweise hat ein Provider, der eine Anwendung hostet, möglicherweise eine ganzheitliche Statusansicht der gesamten Hardware, Betriebssysteme, Anwendungen und anderer Objekte für diesen Client. Möglicherweise verfügt der Hosting-Provider außerdem über eine Ansicht pro Anwendung oder mehrere gleichzeitige Ansichten zur selben Zeit.

Microsoft System Center Operations Manager hat Vorgangsdatenbanken für das Verfolgen aller Ereignisse, die gemeldet werden. Eine sachverständige Analyse der Vorgangsdatenbanken kann grundlegende Ursache-und-Wirkung-Beziehungen in den Verlaufsdaten zeigen, die die Ursache eines komplizierten Problems aufdecken können.

Operations Manager meldet die Lüfterverfügbarkeit auf Grundlage der Messwerte des Lüfteranwesenheitssensors und die Lüfterleistung auf Grundlage der Messwerte des Lüfterdrehzahlmessers. Lenovo Hardware Management Pack stellt Beziehungen für Hosting und Gruppierung und außerdem eine Statusabhängigkeit zwischen den Verwaltungszielen her. Operations Manager liefert Status-Rollups und -Drilldowns, um Ihnen eine ganzheitliche Ansicht von Objekten zu verschaffen und Ihnen zu ermöglichen, ein bestimmtes Problem schnell einzugrenzen.

Operations Manager Agent

Nachdem Microsoft System Center Operations Manager einen zu verwaltenden Server ausgewählt hat, überträgt es den Operations Manager Agent mit Lenovo Hardware Management Pack auf das verwaltete System, falls das Ziel ein System x- oder BladeCenter x86/x64 Bladeserver ist. Der Operations Manager Agent und Lenovo Hardware Management Pack kommunizieren mit dem IBM Systems Director Agent und anderer Software für Hardwareverwaltung auf dem System und im Netzwerk zum Operations Manager-Server.

Unterstützung für erweiterte Systemfunktionen

Mit Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager können Sie die erweiterten Funktionen von Microsoft System Center Operations Manager verwenden, um mit Flex Systemund BladeCenter-Verwaltungsmodulen, System x Systemen und x86/x64 Bladeservern zu kommunizieren, die mit IBM Director Core Services oder Platform Agent installiert wurden.

Sie können Microsoft System Center Operations Manager verwenden, um alle Flex-Gehäuse, BladeCenter-Gehäuse, IMM-basierten Server und Windows-basierten Server zu ermitteln und ganzheitlich zu überwachen, da Lenovo Hardware Management Pack mit den folgenden Systemen und Komponenten kommuniziert:

- BladeCenter-Gehäuse und Komponenten
- Flex System-Gehäuse und Komponenten
- Flex System-Gehäuse x86/x64 Rechenknoten
- Integrated Management Module
- System x-, ThinkServer- und BladeCenter x86/x64 Bladeserver

Lenovo Hardware Management Pack kommuniziert über das Verwaltungsmodul mit dem Simple Network Management Protocol (SNMP) über ein LAN mit Flex System und BladeCenter-Gehäuse und Gehäusekomponenten.

Lenovo Hardware Management Pack kommuniziert mit einzelnen Servern, einschließlich BladeCenter Bladeservern, auf denen das Windows-Betriebssystem ausgeführt wird und auf denen eine unterstützte Version von IBM Director Core Services oder Platform Agent installiert ist.

Lenovo Hardware Management Pack kommuniziert mit dem Service Location Protocol (SLP) und Common Information Model (CIM) über ein LAN mit IMM-basierten Servern.

Lenovo Hardware Management Pack kommuniziert über den Netzwerkport **9500** mit IMM-basierten Servern. Stellen Sie sicher, dass dieser Port nicht von der Firewall blockiert wird. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Regel zum Umgehen der Firewall zu erstellen:

- 1. Navigieren Sie zu Control Panel (Systemsteuerung) → System and Security (System und Sicherheit) → Windows Firewall (Windows-Firewall) → Advanced settings (Erweiterte Einstellungen).
- 2. So erstellen Sie eine eingehende Regel:
 - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Inbound Rules (Eingehende Regeln), damit New Rule (Neue Regel) angezeigt wird.
 - b. Wählen Sie Port (Port) aus und klicken Sie anschließend auf Next (Weiter).
 - c. Klicken Sie auf TCP.
 - d. Legen Sie den Wert Specific local ports (Bestimmte lokale Ports) auf 9500 fest und klicken Sie auf Next (Weiter).
 - e. Geben Sie den Regelnamen ein.
 - f. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Inhalte von Lenovo Hardware Management Pack

Lenovo Hardware Management Pack beinhaltet:

- Sieben Management Packs:
 - Lenovo Hardware Management Pack Allgemeine Bibliothek
 - Lenovo Hardware Management Pack System x und x86/64 Blade System
 - Lenovo Hardware Management Pack BladeCenter-Gehäuse und Module
 - Lenovo Hardware Management Pack Hardware-ID-Bibliothek
 - Lenovo Hardware Management Pack Beziehungsbibliothek
 - Lenovo Hardware Management Pack Flex System-Gehäuse und Module
 - Lenovo Hardware Management Pack Flex-Beziehungsbibliothek
- Artikel zu Hardwarewissen mit ausführlichen Informationen zu Hardwareereignissen, die unabhängig von der Art der Integration von Hardware Management Pack in Microsoft System Center Operations Manager sind
- Unterstützender Code f
 ür die Verwaltung von BladeCenter
- Unterstützender Code für die Verwaltung von Flex System-Gehäuse

Datei- und Registry-Verzeichnisse

Standardmäßig sind die Inhalte von Lenovo Hardware Management Pack im folgenden Verzeichnis installiert: %Programme%\Lenovo\Lenovo Hardware Management Pack.

Der von Hardware Management Pack verwendete Registry-Pfad ist: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Lenovo \Systems Management Integrations\Lenovo HW Mgmt Pack for OpsMgr.

Hardware Management Pack verwendet die folgenden systemweiten Umgebungsvariablen:

IBM_DIR_KB

Das Verzeichnis, das die Artikel zu Hardwarewissen enthält.

IBM_DIR_VBS

Das Programmverzeichnis, das die Aufgabe für das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten von Bladeservern enthält.

Kapitel 2. Unterstützte Konfigurationen

Das Lenovo Hardware Management Pack hat bestimmte Anforderungen zu Hardware und Software. In diesem Abschnitt finden Sie ausführliche Informationen zu Konfigurationen, Hardware und Software, die von dieser Version von Lenovo Hardware Management Pack unterstützt werden.

Unterstützte Systeme

Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager unterstützt viele verschiedene Server und Gehäuse.

Weitere Informationen zu unterstützten Lenovo x86 Servern finden Sie unter <u>"Lenovo Hardware Management</u> Pack for Microsoft System Center Operations Manager".

Anmerkungen:

- Gebührenpflichtige Unterstützung für die Energieverbrauchsüberwachung ist für die Systeme verfügbar, die auf der nachfolgenden Liste "Unterstützte Server" mit einem "*" gekennzeichnet sind und über die neueste Firmware verfügen. Für die Energieverbrauchsüberwachung muss auf dem System Windows 2008 oder Windows 2008 R2 und IBM Systems Director Agent v6.2.1 oder höher ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Unterstützte Konfigurationen von verwalteten Systemen mit Energieverbrauchsüberwachung" auf Seite 14.
- Lenovo Hardware Management Pack unterstützt den IBM Systems Director Agent nicht auf Servern, die in der nachfolgenden Liste "Unterstützte Server" mit "**" gekennzeichnet sind. Die folgenden Funktionen, die vom IBM Systems Director Agent abhängen, werden nicht auf diesen Servern unterstützt.
 - Auf den Energieverbrauch bezogene Funktionen, einschließlich Energieverbrauchsüberwachung und -steuerung.
 - Fernpräsenz des Baseboard Management Controllers
 - Inband-Bestandsdaten, die vom IBM Systems Director Agent abhängen
 - Inband-Ereignisse und -Überwachung, die vom IBM Systems Director Agent abhängen

Sie können diese Server stattdessen mithilfe des Baseboard Management Controllers überwachen und verwalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "BMC-basierten System x- oder ThinkSystem-Server hinzufügen, der von Operations Manager verwaltet wird" auf Seite 84.

Eine Beschreibung der Kompatibilität eines bestimmten Systems mit dem Windows-Betriebssystem und anderen Hardwarekomponenten finden Sie unter "Webressourcen" auf Seite vii und auf der entsprechenden ServerProven-Seite für das System.

Unterstützte Server

Lenovo Hardware Management Pack unterstützt Lenovo und IBM Server.

Von Lenovo unterstützte Hardware	Servernummer
Lenovo Flex System	 x280, x480, x880 X6 Rechenknoten (7196, 4258) x240 Rechenknoten (7162, 2588)
Lenovo NeXtScale	 sd350 M5 (5493) nx360 M5 (5465) nx360 M5 DWC (5467, 5468, 5469)

Tabelle 1. Unterstützte Lenovo Server

Tabelle 1. Unterstützte Lenovo Server (Forts.)

Von Lenovo unterstützte Hardware	Servernummer
Lenovo System x	 x240 M5 (2591, 9532) x3250 M6 (3633, 3943) x3500 M5 (5464) x3550 M4 (7914) x3550 M5 (5463) x3630 M4 (7158) x3650 M4 (7915) x3650 M5 (5462, 8871) x3750 M4 (8753) x3850 X6 (6241) x3950 X6 (6241) x440 (7167, 2590)
Lenovo ThinkServer	 RD350 RD450 RD550 RD650 RS160 TD350 TS460
Lenovo ThinkSystem **	 SD530 (7X20, 7X21, 7X22) SN550 (7X16) SN850 (7X15) SR530 (7X07, 7X08) SR550 (7X03, 7X04) SR570 (7Y02, 7Y03) SR590 (7X98, 7X99) SR630 (7X01, 7X02) SR650 (7X05, 7X06) SR850 (7X18, 7X19) SR860 (7X69, 7X70) SR950 (7X11, 7X12) ST550 (7X09, 7X10) ST558 (7Y15, 7Y16) (nur China)

Tabelle 2. Unterstützte IBM Server

System	Servernummer
IBM BladeCenter	 HS12 (8014, 8028) HS21 (8853) HS22 (7870*, 1911) HS22V (7871*) HS23 Typ (7875*, 1929) HS23E (8038*, 8039*) HX5 (7872*) LS21 (7971) LS22 (7901) LS41 (7972) LS42 (7902)
IBM Flex System	 x240 Rechenknoten (7906*, 2585*) x222 Rechenknoten (7916) x240 Rechenknoten (8737*, 8738*, 7863*) x440 Rechenknoten (7917*)

Tabelle 2.	Unterstützte	IBM Server	(Forts.)
------------	--------------	------------	----------

System	Servernummer		
IBM NeXtScale	(5455)		
IBM-System x	 x3100 M4 (2582, 2586) x3100 M5 (5457) x3200 M2 (4367, 4368) x3200 M2 (4300, 4387, 7328") x3250 M2 (4100, 4191, 4194) x3250 M3 (4251", 4252", 4261) x3250 M3 (4251", 4252", 4261) x3250 M5 (5458) x3300 M4 (7382") x3350 (4192, 4193) x3400 M2 (7366", 7837") x3450 (7948, 7949, 4197) x3450 (7948, 7949, 4197) x3450 (7948, 7949, 4197) x3500 M4 (7832") x3500 M4 (7833") x3550 M4 (7944") x3550 M3 (4254, 7944") x3550 M3 (4254, 7944") x3550 M3 (4254, 7944") x3650 M4 (7914") x3650 M4 (716") x3650 M4 (718") x3650 M4 (718") x3650 M4 (718") x3650 M4 (718") x3650 M4 (7914") x3650 M4 (715") x3650 M4 (715") x3650 M4 (714") x3650 M4 (714", 7149", 7192) x3650 M4 (714", 7148", 7149", 7192) x3755 M3 (4122", 8733") x3650 M4 K872", 8733") x3650 M4 K5 (7143", 7146", 7149", 7192) x3755 M3 (7164) x3850 M4X5 (7143", 7146") x3850 M4X5 (7143", 7146") x3850 M4X5 (7145", 7146") x3850 M4X5 (7145", 7146") x3850 M4X5 (7145", 7146") x385		

Unterstützte BladeCenter-Gehäuse

Lenovo Hardware Management Pack unterstützt BladeCenter-Gehäuse.

Tabelle 3. Unterstützte BladeCenter-Gehäuse

Maschinenname	Maschinentyp
BladeCenter	7967
BladeCenter E	8677
BladeCenter H	8852, 7989
BladeCenter S	8886, 7779
BladeCenter T	8720, 8730
BladeCenter HT	8740, 8750

Unterstützte Flex System-Gehäuse

Lenovo Hardware Management Pack unterstützt Flex System-Gehäuse.

Tabelle 4. Unterstützte Flex System-Gehäuse

Maschinenname	Maschinentyp
IBM Flex System-Gehäuse	7893, 8721, 8724

Hard- und Softwareanforderungen für den Verwaltungsserver

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um festzustellen, ob ein System von Lenovo Hardware Management Pack als Verwaltungsserver unterstützt werden kann. Ein Verwaltungsserver wird unterstützt, wenn er die Anforderungen von Systems Center Operations Manager erfüllt und eine unterstützte Hardwarekonfiguration hat.

Hardware- und Softwarevoraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der Verwaltungsserver die folgenden Hardwareanforderungen für Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager erfüllt (je nach Anzahl der verwalteten Server).

Hardwarevoraussetzungen

Anmerkung: Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager kann bis zu 500 Server verwalten.

Verwaltung von bis zu 100 Lenovo Servern

	Minimum	Empfohlen
Prozessor	Prozessor mit vier Kernen und 2,66 GHz	Prozessor mit vier Kernen und 2,66 GHz
Hauptspeicher	16 GB	32 GB
Freier Festplattenspeicherplatz	20 GB	40 GB
Netzwerkkarte	100 Mb/s	10000 Mb/s

Verwaltung von bis zu 300 Lenovo Servern

	Minimum	Empfohlen
Prozessor	Prozessor mit vier Kernen und 2,66 GHz	Prozessor mit acht Kernen und 2,66 GHz
Hauptspeicher	16 GB	64 GB
Freier Festplattenspeicherplatz	20 GB	40 GB
Netzwerkkarte	100 Mb/s	10000 Mb/s

Verwaltung von bis zu 500 Lenovo Servern

	Minimum	Empfohlen
Prozessor	Prozessor mit vier Kernen und 2,66 GHz	Prozessor mit acht Kernen und 2,66 GHz
Hauptspeicher	32 GB	64 GB
Freier Festplattenspeicherplatz	20 GB	40 GB
Netzwerkkarte	100 Mb/s	10000 Mb/s

Softwarevoraussetzungen

- Microsoft .NET Framework v4.0 (siehe <u>"Microsoft .NET Framework 4 (Standalone Installer)</u>")
- PowerShell 3.0 (siehe Windows PowerShell 3.0-Website)
- Internet Explorer 10 mit KB3087038 oder neuerem Update (siehe <u>Kumulatives Sicherheitsupdate für Internet</u> <u>Explorer 10 unter Windows Server 2012 (KB3087038)</u>
- Um SQL Server als Datenbank für den Unified Service zu verwenden, installieren Sie das Programm "SQL Server Client Tools Connectivity" auf dem Server.

Unterstützte Versionen von Microsoft System Center Operations Manager für Verwaltungsserver

Die folgenden Versionen von Microsoft System Center Operations Manager für Verwaltungsserver werden unterstützt:

- Microsoft System Center Operations Manager 2016
- Microsoft System Center Operations Manager 2012
- Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2
- Microsoft System Center Operations Manager 2012 SP1
- Microsoft System Center Operations Manager 2007
- Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2

Voraussetzungen für die Hardwareausfallverwaltung

Überprüfen Sie jede der Voraussetzungen:

- Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) und Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) sind installiert.
- Die verwalteten Knoten (Lenovo Hardwareserver) sind in Clustern und werden von SCVMM und SCOM verwaltet.
- Das Integrated Management Module (IMM) für die Lenovo Hardwareserver ist ordnungsgemäß konfiguriert, einschließlich IP-Adresse, CIM, SLP und Benutzeraccounts.

Unterstützte Betriebssysteme für Verwaltungsserver

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der unterstützten Betriebssysteme für Verwaltungsserver sowie Links zu weiteren Informationen.

- Microsoft System Center Operations Manager 2016
- Microsoft System Center Operations Manager 2012
- <u>Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2</u>
- Microsoft System Center Operations Manager 2012 SP1
- <u>Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2</u>: Siehe Zeile "Verwaltungsserver oder Root-Verwaltungsserver".
- <u>Microsoft System Center Operations Manager 2007 SP1</u>: Siehe Zeile "Verwaltungsserver oder Root-Verwaltungsserver".

Anmerkungen: Microsoft System Center Operations Manager 2007 SP1 wird auf Windows Server 2008 und Windows Server 2008 SP1/R2 unterstützt, erfordert aber die Anwendung verschiedener Hotfixes.Weitere Informationen finden Sie unter:

- Webseite "Microsoft Support Support for running System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 and System Center Essentials 2007 Service Pack 1 on a Windows Server 2008-based computer"
- Webseite "Microsoft Support Description of System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 Update"

Zusätzliche Konfigurationsanforderungen für Verwaltungsserver

Auf allen Operations Manager Verwaltungsservern innerhalb derselben Verwaltungsgruppe muss dieselbe Version von Lenovo Hardware Management Pack installiert sein. Eine Mischversion von Management Packs wird daher nicht unterstützt.

- Bei Verwaltungsservern, die ein BladeCenter verwalten, muss eine der folgenden Versionen von Lenovo Hardware Management Pack installiert und in Operations Manager importiert sein:
 - Lenovo.HardwareMgmtPack.BladeCenter.mp
 - Lenovo.HardwareMgmtPack.BladeCenter.v2.mp
- Bei Verwaltungsservern, die Flex System-Gehäuse verwalten, muss eine der folgenden Versionen von Lenovo Hardware Management Pack installiert und in Operations Manager importiert sein:
 - Lenovo.HardwareMgmtPack.FlexSystem.mp
 - Lenovo.HardwareMgmtPack.FlexSystem.v2.mp

Unterstützte Konfigurationen und Anforderungen für ein verwaltetes System

Dieser Abschnitt beschreibt unterstützte Konfigurationen und Anforderungen für ein verwaltetes System.

Ein ordnungsgemäß konfiguriertes verwaltetes System muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Es wird in einer Operations Manager-Verwaltungsgruppe von einem Verwaltungsserver mit einer unterstützten Konfiguration verwaltet.
- Es ist auf einem unterstützten Server installiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Unterstützte Systeme" auf Seite 5.
- Es führt eine unterstützte Version des Windows-Betriebssystems aus.
- Es führt die erforderliche Software für die Hardwareverwaltung aus.
- Optional können Sie SQL Server 2008 R2 SP3 oder eine höhere Version ausführen.

Unterstützte Versionen von IBM Systems Director Agent

Ein verwaltetes Windows-System erfordert, dass eine unterstützte Version von IBM Systems Director Agent installiert ist und ausgeführt wird.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Versionen von IBM Systems Director Agent und gibt an, ob die Version für ein verwaltetes Windows-System unterstützt wird.

Anmerkung: Lenovo Hardware Management Pack unterstützt IBM Systems Director Agent nicht auf Servern, die unter Unterstützte Systeme mit "**" gekennzeichnet sind. Die Funktionen für Energieverbrauchsüberwachung und -steuerung, die vom IBM Systems Director Agent abhängen, werden nicht auf diesen Servern unterstützt. Sie können diese Server stattdessen mithilfe des Baseboard Management Controllers überwachen und verwalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter BMCbasierten System x- oder ThinkSystem-Server hinzufügen, der von Operations Manager verwaltet wird.

IBM Systems Director Agent Version	Unterstützt von Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager	Hinweise
6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3	Unterstützte	Platform Agent und Common Agent werden unterstützt.
6.2.0, 6.2.1	Unterstützte	Platform Agent und Common Agent werden unterstützt.
6.1.1, 6.1.2	Unterstützte	Platform Agent und Common Agent werden unterstützt.
5.20, 5.20.1, 5.20.2, 5.20.3x	Unterstützte	IBM Director Core Services (auch Stufe-1-Agent genannt) oder Stufe-2-Agent

Tabelle 5. IBM Systems Director Agent

Unterstützte Konfigurationen von IBM Systems Director Agent

Die folgende Tabelle enthält Informationsquellen zur Hardware und Software, die von der jeweiligen Version von IBM Systems Director Agent unterstützt werden.

Tabelle 6.	Unterstützte Konfigurationen v	von IBM Systems Director Ag	gent
------------	--------------------------------	-----------------------------	------

IBM Systems Director Agent Version	Quellen für unterstützte Hardware und Software
6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3	Eine Liste der aktuellen Lenovo Systeme, Produkte und Betriebssysteme für v6.3.x finden Sie in der <u>IBM Systems Director V6.3.3-Onlinedokumentation</u> , wenn Sie die entsprechende 6.3.x-Version auswählen.
6.2.0, 6.2.1	 Eine Liste der unterstützten Lenovo Systeme und Produkte für v6.2.x finden Sie hier: <u>Supported IBM systems and products for IBM Systems Director 6.2.1</u> Eine Liste der unterstützten Windows-Betriebssysteme für v6.2.x finden Sie hier: <u>Supported operating systems for IBM Systems Director 6.2.1</u>
6.1.2	 Eine Liste der unterstützten Lenovo Systeme und Produkte für v6.1.x finden Sie hier: <u>Supported IBM systems and products for IBM Systems Director 6.1.2</u> Eine Liste der unterstützten Windows-Betriebssysteme für v6.1.x finden Sie hier: <u>Operating systems supported by IBM Systems Director 6.1.2</u>
5.20.x	 Eine Liste der unterstützten Systeme und Produkte für v5.20 finden Sie hier: <u>Supported IBM</u> systems and products for IBM Systems Director 5.20 Eine Liste der unterstützten Windows-Betriebssysteme für v5.20 finden Sie hier: <u>Supported</u> operating systems for IBM Systems Director 5.20

Unterstützte Konfigurationen von verwalteten Systemen mit BMC oder IPMI

Ein verwaltetes Windows-System mit einem Baseboard Management Controller (BMC) oder Intelligent Platform Management Interface (IPMI) erfordert, dass eine unterstützte Version des IPMI-Treiberstapels installiert ist und ausgeführt wird.

Windows Server 2000 und Windows Server 2003

Für Windows Server 2000 oder Windows Server 2003 sind der OSA IPMI-Einheitentreiber und die IBM Mapping Layer für den OSA IPMI-Treiber erforderlich. Den OSA IPMI-Einheitentreiber für ein Windows-System finden Sie hier: OSA IPMI device driver v2.2.1.2 for Microsoft Windows Server 2000 and 2003 - IBM BladeCenter and System x

Windows Server 2003 R2

Für Windows Server 2003 R2 muss der IPMI-Treiber installiert sein und ausgeführt werden. Standardmäßig ist der Microsoft IPMI-Treiber nicht installiert.

Windows Server 2008

Für alle Versionen von Windows Server 2008 ist der Microsoft IPMI-Treiber erforderlich. Die Microsoft IPMI-Treiber wird automatisch auf Servern mit BMC oder IPMI installiert. Es ist nicht erforderlich, die IBM Mapping Layer für OSA IPMI-Treiber mit dem Microsoft IPMI-Treiberstapel zu installieren.

Die IBM Mapping Layer für OSA IPMI für Windows finden Sie hier:

- IBM Mapping Layer for OSA IPMI for x86 version
- IBM Mapping Layer for OSA IPMI for x64 version

Informationen dazu, wie Sie die aktuelle Firmware für den Baseboard Management Controller oder ein Intelligent Platform Management Interface auf einem verwalteten System erhalten und anwenden können, finden Sie auf der <u>Lenovo Support Portal-Website</u>.

Unterstützte Konfigurationen von verwalteten Systemen mit Remote Supervisor Adapter II

Bei einem verwalteten Windows System mit Remote Supervisor Adapter (RSA) II muss der RSA-II Daemon installiert sein und ausgeführt werden.

Der RSA-II Daemon für ein Windows-System steht unter den folgenden Adressen zur Verfügung:

- "Webseite "IBM Remote Supervisor Adapter II Daemon v5.46 for Microsoft Windows IA32 IBM System x"" auf Seite
- "Webseite "IBM Remote Supervisor Adapter II Daemon v5.44 for Microsoft Windows Server 2003/2008 (x64) - IBM System x["] auf Seite

Für Systeme mit einem Baseboard Management Controller (BMC), bei denen auch der RSA-II installiert ist, ist der RSA-II Daemon optional, wenn ein unterstützter Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Treiberstapel installiert ist und ausgeführt wird. Der RSA-II Daemon fügt allerdings zusätzliche Inband-Systemverwaltungsfunktionen zur Funktionalität hinzu, die durch den IPMI-Treiberstapel mit einem BMC geboten wird.

IBM Systems Director Agent 6.x unterstützt Systeme, die sowohl einen BMC als auch einen RSA-II haben. Verwenden Sie für diese Systeme IBM Systems Director Agent 5.20.3x mit dem RSA-II Daemon.

Informationen dazu, wie Sie die aktuelle RSA-II-Firmware für ein verwaltetes System erhalten und anwenden können, finden Sie unter Lenovo Support Portal-Website.

Unterstützte Konfigurationen von verwalteten Systemen mit ServeRAID-MR oder MegaRAID

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu unterstützten Konfigurationen von verwalteten Systemen mit ServeRAID-MR oder MegaRAID.

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen der Systeme mit ServeRAID-MR oder MegaRAID aufgelistet.

IBM Systems Director Agent	Erforderliche zusätzliche Software
6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3	Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Der IBM Power CIM Provider ist Teil von Platform Agent.
6.2.0, 6.2.1	Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Der IBM Power CIM Provider ist Teil von Platform Agent.
6.1.2	Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Der IBM Power CIM Provider ist Teil von Platform Agent.
5.20.x	Laden Sie den LSI MegaRAID Provider für ein Windows-System von http://www.ibm.com/systems/ software/director/downloads/v52.html herunter und installieren Sie ihn.

Tabelle 7. Anforderungen für ServeRAID-MR und MegaRAID

Informationen dazu, wie Sie die aktuelle Firmware und die Einheitentreiber für den ServeRAID-MR oder MegaRAID-Controller für ein verwaltetes System herunterladen und installieren, finden Sie unter <u>Lenovo</u> <u>Support Portal-Website</u>.

Unterstützte Konfigurationen von verwalteten Systemen mit ServeRAID-BR/IR oder Integrated RAID

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu unterstützten Konfigurationen von verwalteten Systemen mit ServeRAID-BR/IR oder Integrated RAID.

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen der Systeme mit ServeRAID-BR/IR oder Integrated RAID aufgelistet.

IBM Systems Director Agent Version	Erforderliche zusätzliche Software
6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3	Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Der IBM Power CIM Provider ist Teil von Platform Agent.
6.2.0, 6.2.1	Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Der IBM Power CIM Provider ist Teil von Platform Agent.
6.1.2	Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Der IBM Power CIM Provider ist Teil von Platform Agent.
5.20.x	Laden Sie den LSI MegaRAID Provider für ein Windows-System von <u>http://www.ibm.com/systems/</u> software/director/downloads/v52.html herunter und installieren Sie ihn.

Tabelle 8. Anforderungen für ServeRAID-BR/IR und Integrated RAID

Informationen dazu, wie Sie die aktuelle Firmware und die Einheitentreiber für ServeRAID-BR/IR oder Integrated RAID für ein verwaltetes System herunterladen und installieren, finden Sie unter <u>Lenovo Support</u> <u>Portal-Website</u>.

Unterstützte Konfigurationen von verwalteten Systemen mit ServeRAID Versionen 8x/7x/6x

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu unterstützten Konfigurationen von verwalteten Systemen mit ServeRAID Versionen 8x/7x/6x.

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen an Systeme mit ServeRAID-Controller Versionen 8x, 7x und 6x aufgelistet:

IBM Systems Director Agent Version	Erforderliche zusätzliche Software
6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3	Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Der IBM Power CIM Provider ist Teil von Platform Agent.
6.2.0, 6.2.1	Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Der IBM Power CIM Provider ist Teil von Platform Agent.
6.1.2	Nicht unterstützt.
5.20.x	Laden Sie den ServeRAID Manager 9.0 Windows L1 Agent oder ServeRAID Manager 9.0 Windows L2 Agent von <u>http://www.ibm.com/systems/software/director/downloads/v52.html</u> herunter und installieren Sie ihn.

Tabelle 9. Anforderungen bei ServeRAID Versionen 8x/7x/6x

Informationen dazu, wie Sie die aktuelle Firmware und die Einheitentreiber für den ServeRAID-8x/7x/6x-Controller für ein verwaltetes System herunterladen und installieren, finden Sie unter <u>Lenovo Support Portal-</u> <u>Website</u>.

Unterstützte Konfigurationen von verwalteten Systemen mit Energieverbrauchsüberwachung

In diesem Abschnitt werden unterstützte Konfigurationen von verwalteten Systemen mit Energieverbrauchsüberwachung beschrieben.

Der IBM Power CIM Provider hat die folgenden Hardware- und Softwareanforderungen:

- Server, die unter "Unterstützte Systeme" auf Seite 5 mit "**" gekennzeichnet sind, werden nicht unterstützt.
- Auf der Hardware müssen die aktuellen Versionen von IMM und uEFI installiert sein. IMM unterstützt die Energieverbrauchsüberwachung und/oder Energieverbrauchsbegrenzung. Weitere Konfigurationsinformationen finden Sie unter "Unterstützte Konfigurationen von verwalteten Systemen mit BMC oder IPMI" auf Seite 12.
- Die folgenden Windows-Betriebssystemversionen:
 - Windows Server 2008
 - Windows Server 2008 SP1/R2
 - Windows Server 2008 SP1/R2 mit Service Pack 1
 - Windows Server 2012

Kapitel 3. Lenovo Hardware Management Pack und andere Komponenten installieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Lenovo Hardware Management Pack und andere Komponenten installieren, aktualisieren, deinstallieren und neu installieren.

Übersicht über den Installationsprozess

Die Installationsprozess beginnt mit der Installation einer unterstützten Version von Microsoft System Center Operations Manager 2007 oder 2012 auf dem Verwaltungsserver. Nachdem Microsoft System Center Operations Managerund Microsoft System Center Virtual Machine Manager installiert wurden, kann Lenovo Hardware Management Pack auf dem Verwaltungsserver installiert werden.

Verwenden Sie den Operations Manager-Ermittlungs-Assistenten, um ein Windows-System auf einem System x-Server oder einem BladeCenterBlade-Server hinzuzufügen, den Operations Manager verwaltet.

Wenn die Lenovo Hardware Management Pack-Installation abgeschlossen ist, werden die folgenden Microsoft System Center Operations Manager-Ansichten für System x- und BladeCenter-x86-Systeme angezeigt:

Integritäts-Explorer-Ansicht

Prüft den Integritätsstatus des BladeCenter-Gehäuse und der Komponenten und der einzelnen Server auf Komponentenebene in einer hierarchischen Ansicht der Verfügbarkeit, Konfiguration, Leistung und Sicherheit.

Diagrammansicht

Zeigt organisatorische Ansichten von BladeCenter-Gehäuse, System x, BladeCenter und Rechenknotens x86/x64 an.

Ereignisansicht

Erfasst Ereignisse, die auf bestimmten oder Gesamtzielen der BladeCenter-Gehäuse-, System x- und System x-x86/x64-Systeme auftreten.

Aktive Alerts-Ansicht

Listet alle Alertbenachrichtigungen für bestimmte oder Gesamtziele der BladeCenter-Gehäuse-, System x und BladeCenterx86/x64-Systeme auf.

Für weitere Informationen und Anweisungen für den Installationsprozess wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Microsoft System Center Bereitstellen von System Center 2012 Operations Manager
- Microsoft System Center Bereitstellen von System Center 2012 Virtual Machine Manager

Installationsvoraussetzungen für Lenovo Hardware Management Pack

Dieser Abschnitt beschreibt die Installationsvoraussetzungen für Lenovo Hardware Management Pack.

In der folgenden Liste werden die Installationsvoraussetzungen beschrieben.

- Sie müssen für das System, in dem Sie Lenovo Hardware Management Pack installieren, und auch für die Operations ManagerVerwaltungsgruppe, in der Sie die Management Packs importieren, Administratorrechte haben.
- Sie müssen Lenovo Hardware Management Pack auf einem Lenovo-System installieren, das als Microsoft System Center Operations Manager-Verwaltungsserver ausgeführt wird. Der Server kann sich im Root-

Verwaltungsserver der Operations Manager-Verwaltungsgruppe oder in einem Nicht-Root-Verwaltungsserver in der Verwaltungsgruppe befinden. Ausführliche Anforderungen hierzu finden Sie unter "Hard- und Softwareanforderungen für den Verwaltungsserver" auf Seite 8.

• Wenn Lenovo Hardware Management Pack auf einem Server mit Microsoft System Center Operations Manager 2007 installiert ist, müssen Sie Microsoft NET Framework-Version 4.0. zuerst installieren.

Die Versionen von Lenovo Hardware Management Pack, die für Microsoft System Center Operations Manager 2007 und Microsoft System Center Operations Manager 2012 erforderlich sind, werden in den Tabellen unten aufgelistet. Lenovo Hardware Management Pack erfordert eine minimale Version wie aufgeführt oder eine spätere, unterstützte Version.

Tabelle 10. Lenovo Hardware Management Pack-Versionen, die für Microsoft Systems Center Operations Manager 2007 erforderlich sind

Management Pack-Name	Management Pack-ID	Management Pack-Version
Statusbibliothek	System.Health.Library	6.0.5000.0
Systembibliothek	System.Library	6.0.5000.0
Leistungsbibliothek	System.Performance.Library	6.0.5000.0
SNMP-Bibliothek	System.Snmp.Library	6.0.6278.0
Data Warehouse-Bibliothek	Microsoft.SystemCenter.Datawarehouse.Library	6.0.6278.0
System Center- Kernbibliothek	Microsoft.SystemCenter.Library	6.0.5000.0
Netzwerkeinheit-Bibliothek	Microsoft.SystemCenter.NetworkDevice.Libary	6.0.6278.0
Windows Kernbibliothek	Microsoft.Windows.Library	6.0.5000.0

Tabelle 11. Lenovo Hardware Management Pack-Versionen, die für Microsoft Systems Center Operations Manager 2012 erforderlich sind

Management Pack-Name	Management Pack-ID	Management Pack-Version
Statusbibliothek	System.Health.Library	6.0.5000.0
Systembibliothek	System.Library	6.0.5000.0
Leistungsbibliothek	System.Performance.Library	6.0.5000.0
SNMP-Bibliothek	System.Snmp.Library	6.0.6278.0
Data Warehouse-Bibliothek	Microsoft.SystemCenter.Datawarehouse.Library	6.0.6278.0
System Center- Kernbibliothek	Microsoft.SystemCenter.Library	6.0.5000.0
Netzwerkeinheit-Bibliothek	System.NetworkManagement.Library	7.0.8107.0
Windows-Kernbibliothek	Microsoft.Windows.Library	6.0.5000.0

Vor der Installation von Lenovo Hardware Management Pack

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Informationen, die Sie bei der Installation von Lenovo Hardware Management Pack unterstützen.

• Für Microsoft System Center Operations Manager 2007 können Sie Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager entweder auf einem Root-Verwaltungsserver oder

einem Nicht-Root-Verwaltungsserver installieren. Ein Root-Verwaltungsserver ist der erste Verwaltungsserver in einer Verwaltungsgruppe, in der Sie Operations Manager installieren.

- Für Microsoft System Center Operations Manager 2012 können Sie Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager auf einem Nicht-Root-Verwaltungsserver installieren.
- Sie müssen eine ausreichende Berechtigungsstufe haben und sich mit dem Root-Verwaltungsserver und Nicht-Root-Verwaltungsserver auskennen, bevor Sie den Installationsprozess starten können.
- Es gibt nur ein einziges Installationspaket für Lenovo Hardware Management Pack für die Windows-32-Bit- und -64-Bit-Betriebssysteme. Um die Installation zu starten, befolgen Sie die Anweisungen zum Suchen und Starten des richtigen Installationspakets in "Lenovo Hardware Management Pack installieren " auf Seite 17.
- Wenn eine frühere Version von Lenovo Hardware Management Pack auf einem Verwaltungsserver installiert ist oder die Management Packs bereits in Operations Manager importiert wurden, siehe "Auf Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager aktualisieren" auf Seite 23.

Anmerkung: Sie können Lenovo Hardware Management Pack installieren oder deinstallieren, indem Sie Lenovo XClarity Integrator Installer für Microsoft System Center verwenden. Weitere Informationen zum Durchführen dieser Aktion finden Sie im Lenovo XClarity Integrator Installer für Microsoft System Center-Benutzerhandbuch unter "System Management with Lenovo XClarity Solution".

Lenovo Hardware Management Pack installieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie Lenovo Hardware Management Pack installieren.

Vorbereitende Schritte

Wenn Sie Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) auf Windows Server 2008 ausführen, installieren Sie die Service-Packs für Windows Server 2008 und Microsoft System Center Operations Manager 2007 SP1, bevor Sie mit der Hardware Management Pack-Installation fortfahren.

Weitere Informationen zum Installieren von Service Packs finden Sie unter: Webseite "Microsoft Support – Support for running System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 and System Center Essentials 2007 Service Pack 1 on a Windows Server 2008-based computer".

Vorgehensweise

- Schritt 1. Suchen Sie im Abschnitt mit den Dateidetails auf der <u>"Lenovo Hardware Management Pack for</u> <u>Microsoft System Center Operations Manager"</u>-Webseite die Datei mit der Bezeichnung lnvgy_sw_ hwmp_x.x.x_windows_32-64.exe und laden Sie Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager herunter.
- Schritt 2. Um den Installationsprozess zu starten, doppeltklicken Sie auf die heruntergeladene ausführbare Installationsdatei: lnvgy_sw_hwmp_x.x.x_windows_32-64.exe.

Weitere Informationen zum Installieren von Microsoft System Center Operations Manager 2007 finden Sie im Abschnitt Microsoft System Center – Kurzanleitung zu Operations Manager 2007 R2.

Weitere Informationen zum Installieren von Microsoft System Center Operations Manager 2012 finden Sie unter: Microsoft System Center – Bereitstellen von System Center 2012 – Operations Manager.

Die Seite Welcome to the InstallShield Wizard forenovo Hardware Management Pack for Microsoft Operations Manager (Willkommen beim InstallShield-Assistenten für Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Configuration Manager) v7.3.0 wird geöffnet. **Anmerkung:** Wenn das Installationsprogramm Microsoft System Center Operations Manager auf dem System nicht finden kann, wird die Installation geschlossen.

Schritt 3. Klicken Sie auf Next (Weiter).

Die Seite mit der Softwarelizenzvereinbarung wird geöffnet.

😸 Lenovo Hardware Management Pack for Microsoft Syst 🗕 🗖 🗙	
Software License Agreement Please read the following license agreement carefully.	
MPORTANT: READ CAREFULLY ^	
1. Lenovo International License Agreement for Evaluation of Programs 2. Lenovo International Program License Agreement If Licensee is obtaining the Program for purposes of productive use (other than evaluation, testing, trial "try or buy," or demonstration): By clicking on the "Accent" button below. Licensee accents the Lenovo International Program	
Read Non-Lenovo Terms]
 I accept both the Lenovo and the non-Lenovo terms. I do not accept the terms in the license agreement. InstallShield Print < Back Next >]

Abbildung 1. Softwarelizenzvereinbarung

- Schritt 4. Lesen Sie die Softwarelizenzvereinbarung für Lenovo-Bedingungen und klicken Sie dann auf **Read Non-Lenovo Terms (Drittanbieter-Nutzungsbedingungen lesen)**, um die Nicht-Lenovo-Bedingungen zu lesen. Wenn Sie zustimmen und die Lenovo- und Nicht-Lenovo-Bedingungen akzeptieren, wählen Sie die Option I accept the Lenovo and the non-Lenovo terms (Ich akzeptiere die Bedingungen von Lenovo und alle weiteren Bedingungen) und klicken Sie auf Next (Weiter).
- Schritt 5. Wählen Sie auf der Seite Select Installation Mode (Installationsmodus auswählen) einen der folgenden Installationsmodi aus:

Vollständige Installation

Diese Option installiert alle Komponenten, einschließlich Lenovo XClarity Integrator Unified Service und PostgreSQL.

Nur Konsole

Diese Option installiert nur mit der Konsole verbundene Komponenten. Wählen Sie diese Option aus, wenn sich nur die SCOM-Operations Console auf dem Server befindet.

Schritt 6. Überprüfen Sie auf der Seite Destination Folder (Zielordner), ob der Standardzielort richtig ist und klicken Sie auf **Next (Weiter)** oder klicken Sie auf **Change (Ändern)**, um einen Zielordner für die Installationssoftware auszuwählen. Klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

🖞 Lenovo H	ardware Management Pack for Microsoft System Center
Destination Click Next to	Folder o install to this folder, or click Change to install to a different folder.
In Of	stall Lenovo Hardware Management Pack for Microsoft System Center perations Manager v5.6 to:
🗁 с:	\Program Files\Lenovo\Lenovo Hardware Management Pack\ Change
InstallShield ——	
	< Back Next > Cancel

Abbildung 2. Zielordner

Schritt 7. Wenn auf Ihrem System eine vorherige Installation von Lenovo Hardware Management Pack installiert ist, öffnet sich die Seite Program Maintenance (Programmwartung). Wählen Sie **Remove function (Funktion entfernen)**, um das Lenovo Hardware Management Pack-Paket nur vom lokalen System und nicht von Operations Manager zu entfernen.Verwenden Sie die Operations Manager Console, um die Management Packs aus Operations Manager zu löschen.

😸 Lenovo Hardware Management Pack for Microsoft System Center
Ready to Repair the Program The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back Install Cancel

Abbildung 3. Bereit zur Programmreparatur

Schritt 8. Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Installation zu bestätigen.

Wenn Sie auf einem Nicht-Root-Verwaltungsserver installieren, müssen Sie den Root-Verwaltungsservernamen manuell konfigurieren.

- Schritt 9. Wenn Sie den Modus "Full Installation (Vollständige Installation)" auswählen, klicken Sie auf **Next** (Weiter), um Lenovo XClarity Integrator Unified Service und PostgreSQL zu installieren.
 - a. Geben Sie das Kennwort und den Port für PostgreSQL ein und klicken Sie auf Next (Weiter).
 - b. Geben Sie das Kennwort und den Port für Lenovo XClarity Integrator Unified Service ein und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

Anmerkung: Während der Installation müssen Sie die Datenbank für Lenovo XClarity Integrator Unified Service auswählen. Unified Service unterstützt PostgreSQL- und SQL-Datenbankserver. Wenn Sie sich für die Verwendung eines PostgreSQL-Servers entscheiden, wird eine neue PostgreSQL-Datenbank auf dem Server installiert. Wenn Sie sich für die Verwendung eines SQL Servers entscheiden, müssen Sie SQL Server-Informationen bereitstellen. Weitere Informationen zu diesen Datenbanken finden Sie unter <u>Lenovo XClarity Integrator Unified Service-</u> <u>Onlinedokumentation</u>.

Schritt 10.Wenn die Installation abgeschlossen ist, wählen Sie **Read me (Lies mich)** und **Import Management packs to the Operations Manager (Management Packs in Operations Manager importieren)** und klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen)**.

Anmerkungen:

• Import Management packs to the Operations Manager (Management Packs in Operations Manager importieren) wird angezeigt, wenn die Softwareabhängigkeit vorliegt. Wenn diese Option nicht angezeigt wird, müssen Sie die Management Packs manuell importieren. Die importierten Management Packs sind möglicherweise nicht von Operations Manager Console sichtbar, bis Operations Manager die Bestandsdaten der Management Packs aktualisiert. Wenn Import Management packs to the Operations Manager (Management Packs in Operations Manager importieren) nicht angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Management Packs manuell zu importieren.

- Der Import von Management Packs in Operations Manager schlägt möglicherweise fehl, wenn die alten Management Packs nicht ordnungsgemäß entfernt werden können. In diesem Fall entfernen Sie die alten Management Packs manuell aus Operations Manager und importieren Sie die neuen Management Packs mithilfe der folgenden Schritte.
- Um Daten von PostgreSQL zu SQL zu migrieren, wählen Sie Migrate data from PostgreSQL to SQL SERVER (Migration von Daten von PostgreSQL zum SQL SERVER). Das Fenster Lenovo XClarity Integrator Administration (Lenovo XClarity Integrator-Verwaltung) wird zur Migration der Daten angezeigt (siehe Daten von PostgreSQL zu SQL migrieren).
- Schritt 11.Lesen Sie die PostSetupCheckList.rtf-Datei und ergreifen Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen. Die PostSetupCheckList.rtf-Datei ist installiert unter: %Program Files%\Lenovo\Lenovo Hardware Management Pack\.
- Schritt 12.Öffnen Sie die Operations Manager Console, um die Lenovo Hardware Management Pack-Management Packs in Operations Manager zu importieren.
- Schritt 13. Klicken Sie auf die Schaltfläche Administration (Verwaltung), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Management Packs und dann auf Import Management Packs (Management Packs importieren).
- Schritt 14.Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die fünf Lenovo Hardware Management Pack-Management Packs manuell zu importieren.Standardmäßig sind die Management Packs unter % Program Files%\Lenovo\Lenovo Hardware Management Pack\Management Packs installiert.

Lenovo Hardware Management Packs

Nachdem die Lenovo Hardware Management Packs erfolgreich importiert wurden, werden die unten aufgelisteten Lenovo Hardware Management Packs im Verwaltungsbereich von Operations Manager Console angezeigt.

Für Microsoft System Center Operations Manager 2012 sind die Lenovo Hardware Management Packs Folgende:

- Lenovo Hardware Management Pack Allgemeine Bibliothek: Lenovo.HardwareMgmtPack.Common.mp
- Lenovo Hardware Management Pack für Lenovo System x und x86/x64 Blade-Systeme: Lenovo.HardwareMgmtPack.xSystems.mp
- Lenovo Hardware Management Pack for BladeCenter-Gehäuse und -Module: Lenovo.HardwareMgmtPack.BladeCenter.v2.mp
- Lenovo Hardware Management Pack Hardware-ID-Bibliothek: Lenovo.HardwareMgmtPack.HardwareIDs.mp
- Lenovo Hardware Management Pack Beziehungsbibliothek: Lenovo.HardwareMgmtPack.Relation.v2.mp
- Lenovo Hardware Management Pack für Lenovo Flex System-Gehäuse und -Module: Lenovo.HardwareMgmtPack.FlexSystem.v2.mp
- Lenovo Hardware Management Pack Flex-Beziehungsbibliothek: Lenovo.HardwareMgmtPack.RelationCMM.v2.mp
- Lenovo Hardware Management Pack für Lenovo Integrated Management Module: Lenovo.HardwareMgmtPack.IMM2.v2.mp

Für Microsoft System Center Operations Manager 2007 sind die Lenovo Hardware Management Packs Folgende:

Lenovo Hardware Management Pack - Allgemeine Bibliothek:

Lenovo.HardwareMgmtPack.Common.mp

- Lenovo Hardware Management Pack für Lenovo System x und x86/x64 Blade-Systeme: Lenovo.HardwareMgmtPack.xSystems.mp
- Lenovo Hardware Management Pack for BladeCenter-Gehäuse und -Module: Lenovo.HardwareMgmtPack.BladeCenter.mp
- Lenovo Hardware Management Pack Hardware-ID-Bibliothek: Lenovo.HardwareMgmtPack.HardwareIDs.mp
- Lenovo Hardware Management Pack Beziehungsbibliothek: Lenovo.HardwareMgmtPack.Relation.mp
- Lenovo Hardware Management Pack für Lenovo Flex System-Gehäuse und -Module: Lenovo.HardwareMgmtPack.FlexSystem.mp
- Lenovo Hardware Management Pack Flex-Beziehungsbibliothek: Lenovo.HardwareMgmtPack.RelationCMM.mp
- Lenovo Hardware Management Pack für Lenovo Integrated Management Module: Lenovo.HardwareMgmtPack.IMM2.mp

Anmerkung: Manchmal werden Management Pack-Einträge nicht sofort nach der Installation angezeigt. Aktualisieren Sie das Fenster, indem Sie auf **F5** drücken, oder warten Sie einige Minuten, bis die Management Pack-Einträge angezeigt werden.

Lenovo Hardware Management Pack auf mehr als einem Verwaltungsserver installieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie Lenovo Hardware Management Pack auf mehr als einem Verwaltungsserver installieren.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Installieren Sie Lenovo Hardware Management Pack auf allen erforderlichen Verwaltungsservern für Ihr System.
- Schritt 2. Importieren Sie die Management Packs auf einem der Verwaltungsserver in Operations Manager.

Anmerkung: Um mehrere BladeCenter in den separaten Netzwerken zu verwalten, installieren Sie Lenovo Hardware Management Pack auf mehreren Verwaltungsservern. Dies ermöglicht die Kommunikation mit dem entsprechenden BladeCenter über SNMP. Ein Verwaltungsserver kann mehrere BladeCenter-Gehäuse verwalten, solange der Verwaltungsserver SNMP verwenden kann, um mit dem Zielgehäuse zu kommunizieren.

Nähere Informationen zum Importieren von Management Packs finden Sie in der Dokumentation zu Microsoft System Center Operations Manager 2007 oder Microsoft System Center Operations Manager 2012.

IBM Power CIM Provider installieren

Die Installation der Premium-Funktion von IBM Power CIM Provider ist optional. Diese Funktion ermöglicht die Stromverbrauchssteuerung auf energiefähigen Zielsystemen.

Vorbereitende Schritte

Eine Liste der Server, die Funktionen zur Stromverbrauchssteuerung bieten, finden Sie unter "Unterstützte Systeme" auf Seite 5.

Zu dieser Aufgabe

Im Gegensatz zur Lenovo Hardware Management Pack-Installation muss die IBM Power CIM Provider-Installation auf jedem Endpunkt ausgeführt werden, in dem Funktionen zur Stromverbrauchssteuerung gewünscht sind.

Vorgehensweise

• Suchen Sie die IBM Power CIM Provider-Installationsdatei IBMPowerCIMInstaller.msi.

Der Standardverzeichnis der Installationsdatei ist in der Toolbox: %Programme%\Lenovo\Lenovo Hardware Management Pack\toolbox

 Um eine automatisierte, unbeaufsichtigte Installation der IBM Power CIM Provider ohne Aufforderung auf der Benutzerschnittstelle durchzuführen, führen Sie den folgenden Befehl aus: msiexec /qn /i IBMPowerCIMInstaller.msi.

Wenn die Installation im Ruhemodus ausgeführt wird, wird der Standard-Ordnerpfad C:\Program Files\IBM \IBM Power CIM Provider\ als Ziel für alle Installationsdateien verwendet.

Das Benutzerschnittstellenniveau des Installationsprogramms kann mit Standard-**msiexec**-Befehlszeilenparametern gesteuert werden.

- Entsprechend müssen Sie für eine unbeaufsichtigte Deinstallation von IBM Power CIM Provider den folgenden Befehl ausführen: msiexec /qn /x IBMPowerCIMInstaller.msi.
- Das IBM Power CIM Provider-Installationsprogramm führt während des Installationsprozesses ein anpassbares Action-Batch-Script aus, um den Provider beim IBM Systems Director Agent-CIM-Server zu registrieren.

Wenn ein Fehler beim Ausführen dieses Scripts auftritt, werden die Details der Fehler in einer Datei mit dem Namen RegIBMPowerCIM.log im IBM Power CIM Provider-Installationsverzeichnis protokolliert. In dieser Datei erhalten Sie genauere Informationen über die Ergebnisse der Installation und Deinstallation.

• Führen Sie nicht mehr als eine Instanz des Power CIM-Installationsprogramms gleichzeitig aus.

IBM Power CIM-Installationsprogramm kann nicht mehrere, gleichzeitige Installationsinstanzen von sich selbst erkennen.

Auf Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager aktualisieren

Wenn eine frühere Version von Lenovo Hardware Management Pack bereits installiert ist, müssen Sie die frühere Version manuell deinstallieren, bevor Sie die neue Version installieren.

- 1. Deinstallieren Sie Lenovo Hardware Management Pack aus Add or Remove Programs (Programme hinzufügen oder entfernen).
- 2. Deinstallieren Sie Lenovo XClarity Integrator Unified Service aus Add or Remove Programs (Programme hinzufügen oder entfernen).
- 3. Installieren Sie das neue Lenovo Hardware Management Pack.

Um auf v7.3.0 zu aktualisieren, versetzen Sie den Verwaltungsserver, auf dem Sie Lenovo Hardware Management Pack installieren, in der Operations Manager Console in den Wartungsmodus. Lassen Sie den Verwaltungsserver im Wartungsmodus, bis der Import des neuen Management Packs abgeschlossen ist.

Anmerkung: Bei der Aktualisierung von v6.3 oder früher wird die Funktion automatic import MP (MP automatisch importieren) das neue Management Pack möglicherweise nicht importieren. Sie müssen das Management Pack manuell importieren, wenn Sie ein Upgrade von v6.3 oder früher durchführen.

Lenovo Hardware Management Pack auf mehr als einem Verwaltungsserver aktualisieren

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Lenovo Hardware Management Pack auf mehr als einem Verwaltungsserver aktualisieren.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Schließen Sie die Installation von Lenovo Hardware Management Pack auf allen Verwaltungsservern vollständig ab, bevor Sie die Management Packs importieren.
- Schritt 2. Wenn die Installation abgeschlossen ist, nehmen Sie die Verwaltungsserver aus dem Wartungsmodus.

Lenovo Hardware Management Pack deinstallieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie Lenovo Hardware Management Pack deinstallieren.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Versetzen Sie den Server, von dem Sie Lenovo Hardware Management Pack deinstallieren, in den Wartungsmodus.
- Schritt 2. Entfernen Sie die Management Pack-Einträge aus der Operations Manager Console. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Lenovo Hardware Management Pack löschen" auf Seite 24.
- Schritt 3. Verwenden Sie die Option Add or Remove Programs (Programme hinzufügen oder entfernen), um Lenovo Hardware Management Pack zu entfernen.

Lenovo Hardware Management Pack löschen

Um die Fehler zu verhindern, die durch fehlende Runtime-Unterstützungsbibliotheken verursacht werden, löschen Sie zuerst die Verwaltungspakete von Operations Manager, bevor Sie das Lenovo Hardware Management Pack-Paket entfernen. Fehler können auch auftreten, wenn Sie Lenovo Hardware Management Pack aus mehr als einem Verwaltungsserver deinstallieren.

Vorbereitende Schritte

Wenn Sie Lenovo Hardware Management Pack weiter verwenden möchten, jedoch die Verantwortung eines Verwaltungsservers auf einen anderen Server verschieben müssen, vergewissern Sie sich, ob ein neuer ausgewählter Verwaltungsserver die Verantwortung erfolgreich übernommen hat, bevor Sie das installierte Lenovo Hardware Management Pack-Paket entfernen.

Vorgehensweise

Schritt 1. Wählen und löschen Sie im Verwaltungsbereich der Operations Manager Console die folgenden Verwaltungspaketeinträge von Lenovo Hardware Management Pack von Operations Manager:

- Verwaltungspaketeintrage von Lenovo Hardware Management Pack vo
- Lenovo Hardware Management Pack Allgemeine Bibliothek
- Lenovo Hardware Management Pack für System x und x86/x64-Bladesysteme
- Lenovo Hardware Management Pack für BladeCenter-Gehäuse und Module
- Lenovo Hardware Management Pack Hardware-ID-Bibliothek
- Lenovo Hardware Management Pack Beziehungsbibliothek
- Lenovo Hardware Management Packfür Flex System-Gehäuse und Module
- Lenovo Hardware Management Pack Flex-Beziehungsbibliothek
- Lenovo Hardware Management Pack für Lenovo Integrated Management Module
- Schritt 2. Entfernen Sie das Softwarepaket und die Dateien, wie in "Softwarepaket deinstallieren" auf Seite 25 beschriebenen, indem Sie die Option Add/Remove Programs (Programme hinzufügen/ entfernen) verwenden.

IBM Power CIM Provider entfernen

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie IBM Power CIM Provider entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Um IBM Power CIM Provider zu entfernen, führen Sie Schritt 1 aus. Schritt 2 erklärt, wie Sie die Deinstallationsergebnisse und Debug-Informationen anzeigen.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Indem Sie Add/Remove Programs (Programme hinzufügen/entfernen) auf dem verwalteten Server verwenden, wählen Sie die IBM Power CIM Provider, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf uninstall (Deinstallieren). Der CIM-Server *wmicimserver* braucht einige Minuten, um das Entladen von IBM Power CIM Provider abzuschließen.
- Schritt 2. Suchen Sie im IBM Power CIM Provider-Installationsverzeichnis nach einer Datei mit dem Namen RegIBMPowerCim.log, die die Ausgabe des Deinstallationsprozesses auflistet. Diese Protokolldatei gibt an, ob ein Fehler während der Deinstallation aufgetreten ist.
 - Um unvorhersehbare Ergebnisse zu vermeiden, deinstallieren Sie IBM Power CIM Provider, bevor Sie IBM Systems Director Agent deinstallieren.
 - Wenn Sie versehentlich zuerst IBM Systems Director Agent deinstallieren und dann versuchen, IBM Power CIM Provider zu deinstallieren, wird IBM Power CIM Provider möglicherweise nicht deinstalliert. Gehen Sie wie folgt vor.
 - 1. Um IBM Power CIM Provider zu deinstallieren, installieren Sie IBM Systems Director Agent erneut und reparieren Sie IBM Power CIM Provider.
 - 2. Deinstallieren Sie IBM Power CIM Provider und deinstallieren Sie dann IBM Systems Director Agent.

Softwarepaket deinstallieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie Lenovo Hardware Management Pack deinstallieren.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Entfernen Sie die Management Pack-Einträge, wie unter "Lenovo Hardware Management Pack löschen" auf Seite 24 beschrieben.
- Schritt 2. Deinstallieren Sie das Softwarepaket und die Dateien vollständig, indem Sie Add/Remove Programs (Programme hinzufügen/entfernen) in der Windows-Systemsteuerung und anschließend Remove the Lenovo Hardware Management Pack for Microsoft System Center Operations Manager 2007, v5.5 (Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager 2007, v5.5 entfernen) auswählen.

Auf eine frühere Version von Lenovo Hardware Management Pack herabstufen

Um Lenovo Hardware Management Pack auf eine frühere Version des Lenovo Hardware Management Pack herabzustufen, führen Sie das folgende Verfahren aus.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Deinstallieren Sie die aktuelle Version von Lenovo Hardware Management Pack.
- Schritt 2. Installieren Sie die frühere Version der Lenovo Hardware Management Pack erneut.

Informationen zum erneuten Installieren von Lenovo Hardware Management Pack

Wenn Sie kürzlich Management Packs auf der Operations Manager Console entfernt haben, müssen Sie warten, bis die Einstellungen an die Operations Manager Console-Datenbank weitergegeben wurden, bevor Sie erneut installieren können.

Wichtig: Wenn Sie nicht warten, bis das Entfernen der Management Packs registriert wurde, kann die Neuinstallation dazu führen, dass verwaltete Clients nicht in Operations Manager aufgelistet sind.

Informationen zu bekannten Einschränkungen für Microsoft System Center Operations Manager finden Sie unter Microsoft Support – Discovery information is missing after you delete and then reimport a management pack in Microsoft System Center Operations Manager 2007.

Wenn Sie die Management Packs aus der Konsole entfernen, lösen Sie Lenovo Hardware Management Pack vom Microsoft System Center Operations Manager-Server. Sie müssen dann Lenovo Hardware Management Pack erneut in Microsoft System Center Operations Manager installieren und die Management Packs wieder zur Konsolenansicht hinzufügen.

BladeCenter-SNMP-Einstellungen konfigurieren

BladeCenter-Gehäuse-Gehäuse, die ordnungsgemäß für SNMP aktiviert wurden, können automatisch über die Microsoft-Netzwerkeinheitenermittlung ermittelt werden. Nachdem Sie Lenovo Hardware Management Pack installiert haben, können Sie bestimmen, ob das BladeCenter-Gehäuse erkannt werden kann, indem Sie das folgende Verfahren durchführen.

Vorgehensweise

Schritt 1. Um die Microsoft System Center Operations Manager-Konsolen anzuzeigen, die BladeCenter-Gehäuse ermitteln, klicken Sie auf Lenovo Hardware → Lenovo BladeCenters and Modules (Lenovo BladeCenters und Module) → Windows Computers for managing Lenovo BladeCenters (Windows-Computer zur Verwaltung von Lenovo BladeCenter).

Verwenden Sie diese Ansicht, um den Zustand der Computer zu identifizieren, auf denen Lenovo Hardware Management Pack installiert ist und die BladeCenter-Gehäuse und Komponenten ermitteln und verwalten können.

Schritt 2. Klicken Sie zur Überwachung von BladeCenter-Gehäuse-Modulen auf Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo BladeCenter(s) and Modules (Lenovo BladeCenter(s) und Module).

> Gehäuseeinheiten werden im Ergebnisbereich angezeigt, gefolgt von einer Ansicht ihrer Komponenten und auf gleiche Weise angezeigt, wie Verwaltungsmodule Komponenten darstellen:

- BladeCenter-Blades
- BladeCenter-Gehäuse
- BladeCenter-Kühlungsmodule
- BladeCenter-E/A-Module
- BladeCenter-Verwaltungsmodule
- BladeCenter-Einschubmodule
- BladeCenter-Stromversorgungsmodule
- BladeCenter-Speichermodule

Jeder Modultyp hat einen Integritätsstatus und die folgenden Eigenschaften:

- Einen Produktnamen und einen logischen Namen für Blades
- Einen Produktnamen und einen logischen Namen für das Modul
- Informationen zum physischen Standort
- Schritt 3. Melden Sie sich an der BladeCenter-AMM-Webkonsole an.
- Schritt 4. Klicken Sie zum Festlegen von Ports für die SNMP-Kommunikation für ein BladeCenter-Gehäuse, das nicht automatisch erkannt wurde, auf **MM Control (MM-Steuerung)** → **Port Assignment** (**Portzuordnung**) auf der Verwaltungsmodul-Webkonsole.





Verwenden Sie die Standard-SNMP-Ports **161** für den Agenten (Abfragen) und **162** für das Trapping. Es ist wichtig, dass die SNMP-Porteinstellungen konsistent sind. Andernfalls kann Operations Manager BladeCenter-Gehäuse nicht erkennen.

- Schritt 5. Um die SNMP-Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf **MM Control (MM-Steuerung)** → **Network Protocols (Netzwerkprotokolle)** → **Simple Network Management Protocol SNMP** und führen Sie die folgenden Schritte aus.
 - a. Wählen Sie Enabled for SNMP Traps, SNMP v1 agent (Aktiviert für SNMP-Traps, SNMP v1 Agent).

Communi- ty-Name	Zugriffstyp	Vollständig qualifizierter Hostname oder IP-Adresse
Öffentlich	Festlegen	yourOpsMgrServer.yoursite.yourcompany.com

Tabelle 12. SNMP-Einstellungen

- b. Geben Sie folgende Informationen zu jedem Operations Manager-Verwaltungsserver ein, der das BladeCenter verwaltet:
 - Community name (Community-Name) ist dem BladeCenter zugewiesen, über das SNMP kommuniziert.
 - Die Option Fully qualified host name or the IP address (Vollständig qualifizierter Hostname oder die IP-Adresse).
- c. Wählen Sie in der Liste Access Type (Zugriffstyp) die Option Set (Festlegen) aus. Set ist der Zugriffstyp, der für das Aktivieren der Verwaltungstasks erforderlich ist. Ein Taskbeispiel ist das Ein- oder Ausschalten eines Bladeservers per Fernzugriff über die Operations Manager Console.

Wenn Sie nicht möchten, dass dieser Tasktyp über die Operations Manager Console läuft, können Sie den Zugriffstyp auf **Trap** verringern. Der Zugriffstyp **Trap** muss mindestens für den Operations Manager-Server festgelegt sein, damit SNMP-Abfragen durchgeführt und SNMP-Traps vom BladeCenter empfangen werden können.

Um Ereignisse aus Verwaltungsmodulen zu empfangen, muss eine Netzverbindung zwischen dem Verwaltungsmodul und Operations Manager vorhanden sein. Sie müssen auch das Verwaltungsmodul konfigurieren, um Ereignisse zu senden.

Schritt 6. Um Alerts, die SNMP verwenden, über das LAN in der Firmwareüberarbeitung 46 zu aktivieren, klicken Sie auf **MM Control (MM-Steuerung)** → Alerts. Klicken Sie im rechten Bereich unter **Remote Alert Recipients (Empfänger für ferne Alerts)** auf den Link **not used (nicht verwendet)**, um den Alertempfänger wie in der folgenden Abbildung dargestellt zu konfigurieren. Dieser Schritt weicht möglicherweise geringfügig je nach Firmwareversion ab.

Remote Alert Recipient 3 📀

- If you enable a SNMP over LAN recipient, you also need to complete the SNMP section on the <u>Network Protocols</u> page.
- If you enable an E-mail over LAN recipient, you also need to complete the SMTP section on the <u>Network Protocols</u> page.

By entering an email or SNMP address not assigned to your company, you are consenting to share hardware serviceable events and data with the owner of that email or SNMP address not assigned to your company. In sharing this information, you warrant that you are in compliance with all import/export laws.

	/			
Notification method	SNMP over LAN	~		
Receives critical alerts only				

Abbildung 5. Alerts über SNMP aktivieren

- a. Ändern Sie im neuen Fenster für den Empfänger der fernen Alerts den Status von **Disabled** (**Deaktiviert**) in **Enabled** (**Aktiviert**).
- b. Geben Sie im Feld Name einen beschreibenden Namen für den Verwaltungsserver für Operations Manager ein, den Sie für die Verwaltung des BladeCenter verwenden. Weitere Informationen zu den Einstellungen des Management Server finden Sie unter "Ein BladeCenter in Microsoft System Center Operations Manager 2007 ermitteln" auf Seite 29.
- c. Wählen Sie aus der Liste Notification method (Benachrichtigungsmethode) SNMP over LAN (SNMP über LAN) aus.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
 Die folgende Abbildung enthält ein Beispiel f
 ür einen abgeschlossenen Empf
 änger f
 ür ferne Alerts.

1. If you enable a SNMP over LAN	I recipient, you also need to complete the SNMP section on the <u>Network Protocols</u>
page.	
If you enable an E-mail over LA page.	AN recipient, you also need to complete the SMTP section on the <u>Network Protocols</u>
entering an email or SNMP address	s not assigned to your company, you are consenting to share hardware serviceable
entering an email or SNMP address ents and data with the owner of tha	s not assigned to your company, you are consenting to share hardware serviceable at email or SNMP address not assigned to your company. In sharing this
entering an email or SNMP address ents and data with the owner of tha ormation, you warrant that you are	s not assigned to your company, you are consenting to share hardware serviceable at email or SNMP address not assigned to your company. In sharing this : in compliance with all import/export laws.
entering an email or SNMP address ents and data with the owner of tha ormation, you warrant that you are	s not assigned to your company, you are consenting to share hardware serviceable at email or SNMP address not assigned to your company. In sharing this in compliance with all import/export laws.
entering an email or SNMP address ents and data with the owner of tha ormation, you warrant that you are Status	s not assigned to your company, you are consenting to share hardware serviceable at email or SNMP address not assigned to your company. In sharing this in compliance with all import/export laws.
entering an email or SNMP address ents and data with the owner of tha ormation, you warrant that you are Status Name	s not assigned to your company, you are consenting to share hardware serviceable at email or SNMP address not assigned to your company. In sharing this e in compliance with all import/export laws. Enabled SCOM_RSM_01
entering an email or SNMP address ents and data with the owner of tha ormation, you warrant that you are Status Name Notification method	s not assigned to your company, you are consenting to share hardware serviceable at email or SNMP address not assigned to your company. In sharing this e in compliance with all import/export laws. Enabled SCOM_RSM_01 SNMP over LAN

Abbildung 6. Empfänger für ferne Alerts

Schritt 7. Führen Sie die folgenden Anweisungen für Firmwareüberarbeitung 46 aus:

- a. Klicken Sie im Navigationsbereich unter MM Control (MM-Steuerung) auf Alerts.
- b. Wählen Sie im Kontextmenü Monitor Alerts (Alerts überwachen) aus.
- c. Wählen Sie die zu sendenden Alerts aus und klicken Sie auf Save (Speichern).

Die folgende Abbildung bietet ein Beispiel dafür, was nach Abschluss dieser Task angezeigt wird.

Monitored Alerts 📀

	Critical Alerts	Warning Alerts	Informational Alerts
Chassis/System Management	V	V	
Cooling Devices			
Power Modules	~		
Blades			
I/O Modules	~		
Storage Modules		V	
Event Log			
Power On/Off			
Inventory change			
Network change			
User activity			

Abbildung 7. Überwachte Alerts

Ein BladeCenter in Microsoft System Center Operations Manager 2007 ermitteln

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie ein BladeCenter in Microsoft System Center Operations Manager 2007 ermitteln.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

Schritt 1. Klicken Sie im Navigationsbereich Administration (Verwaltung) → Device Management (Einheitenverwaltung) → Agent Managed (Mit Agents verwaltet) → Discovery Wizard (Ermittlungs-Assistent) aus, um den Computer and Device Management Wizard (Computer- und Einheitenverwaltungs-Assistent) zu starten.

Tomputer and Device Ma	anagement Wizard	×
What would	l you like to manage?	
Discovery Type		
Discovery Method	Choose the type of computers or devices to discover and manage.	
Select Objects to Manage		
Summary	Windows computers This enables you to discover Windows computers in your Active Directory environment and to install agents on the ones you want to manage.	
	Unix/Linux computers This enables you to discover Unix and Linux computers in your environment and install agents on the ones you want to manage.	
	Network devices This enables you to specify an IP range to discover network devices and monitor them using SNMP.	
	Select a discovery type and click Next to continue.	
	< Previous Next > Discover	Cancel

Abbildung 8. Ermittlungs-Assistent

Schritt 2. Klicken Sie auf der Seite What would you like to manage (Was möchten Sie verwalten) auf Network devices (Netzwerkeinheiten) und klicken Sie auf Next (Weiter), wie in der Abbildung oben für Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 dargestellt.

Anmerkung: Nehmen Sie für Microsoft System Center Operations Manager 2007 SP1 die folgenden Auswahlen vor:

- a. Klicken Sie auf Advanced discovery (Erweiterte Ermittlung) für Auto or Advanced (Automatisch oder erweitert).
- b. Klicken Sie auf Network Devices for Computer & Device Types (Netzwerkeinheiten für Computer und Einheitentypen).
- c. Wählen Sie in der Liste **Management Server (Verwaltungsserver)** den Verwaltungsserver aus, der zur Ermittlung und Verwaltung des BladeCenter verwendet werden soll.

moored type	
iscovery Method	Specify Network Addresses
elect Objects to Manage	Specify a starting and ending addresses
Summary	Start: End:
	Simple Network Management Protocol (SNMP) Community Strings
	Community string: public Simple Network Management Protocol (SNMP) Community Version Yersion: SIMPIVI Discovery Interval
	Discovery Timeout 2 📩 Minutes 💌
	Management Server

Abbildung 9. Erkennungsmethode

- Schritt 3. Geben Sie auf der Seite Discovery Method (Ermittlungsmethode) die folgenden Informationen ein:
 - a. Specify Network Addresses (Netzwerkadressen angeben): Geben Sie einen IP-Adressbereich f
 ür die Ermittlung an. Geben Sie die start (Start)- und end (End)-IP-Adressen ein.
 - b. **Community String (Community-Zeichenfolge)**: Geben Sie den Namen ein, der in den Gehäuse-SNMP-Einstellungen verwendet wird.
 - c. Version: Wählen Sie in der Liste Version die Option SNMPv1 aus.
 - d. **Discovery Interval (Erkennungsintervall)**: Wählen Sie das Ermittlungstimeout aus, indem Sie die Minutenanzahl für das Timeout festlegen.
 - e. **Management Server (Verwaltungsserver)**: Wählen Sie den Microsoft System Center Operations Manager-Verwaltungsserver aus, der zur Ermittlung und Verwaltung des Ziel-BladeCenter verwendet werden soll.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass der Verwaltungsserver, auf dem Lenovo Hardware Management Pack installiert ist, auch so eingerichtet ist, dass er das Zielgehäuse über seine SNMP-Einstellungen ermitteln und verwalten kann. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten "BladeCenter-SNMP-Einstellungen konfigurieren" auf Seite 26 und "Ein für SNMP aktiviertes Flex System-Gehäuse ermitteln" auf Seite 40.

f. Klicken Sie auf **Discovery (Ermittlung)**, um die Seite Select Objects to Manage (Zu verwaltende Objekte auswählen) aufzurufen.

ntroduction		😡 Help
uto or Advanced?	Discovery Results	
iscovery Method dministrator Account	The discovery process found the following un-managed devices.	
elect Objects to Manage	Select the devices you want to manage:	
ummary	SCOM-T100.xLab.local	
	Select All Deselect All	
	Select All Dgselect All SCOM-MP-SP1.xLab.local	
	Select <u>All</u> Deselect All Management Server SCOM-MP-SP1 xLab local Management Mgde:	

Abbildung 10. Zu verwaltende Objekte auswählen

Schritt 4. Führen Sie die folgenden Schritte durch und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

- a. Select the devices you want to manage (Zu verwaltende Einheiten auswählen): Wählen Sie die IP-Adresse der Gehäuseeinheit aus, die verwaltet werden soll.
- b. Management Server (Verwaltungsserver): Nehmen Sie die Standardwerte an.
- c. Management Mode (Verwaltungsmodus): Nehmen Sie die Standardwerte an.

Anmerkung: Geben Sie für Microsoft System Center Operations Manager 2007 SP1 den Namen des Microsoft System Center Operations Manager-Verwaltungsservers ein, den Sie in das Feld **Proxy Agent (Proxy-Agent)** auf der Seite Auto or Advanced (Automatisch oder erweitert) eingegeben haben.

Ein BladeCenter in Microsoft System Center Operations Manager 2012 ermitteln

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie ein BladeCenter in Microsoft System Center Operations Manager 2012 ermitteln.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

Schritt 1. Klicken Sie im Navigationsbereich Administration (Verwaltung) → Device Management (Einheitenverwaltung) → Agent Managed (Mit Agents verwaltet) → Discovery Wizard (Ermittlungs-Assistent) aus, um den Computer and Device Management Wizard (Computer- und Einheitenverwaltungs-Assistent) zu starten. Schritt 2. Klicken Sie im Navigationsfenster auf **Discovery Types (Ermittlungstypen)** (Systemeinstellungen).

Посачену Турне	
eneral Properties	Choose the type of computers or devices to discover and manage.
acovey Method	
wheat Accounts	Windows computers
evcel	Discover. Windows computers in your Active Directory pp anvironment and install agents on the ones you want to
chedule Discovery	nange.
anduary	
	UNIX/Linux computers This enables you to discover UNIX and Linux computers in your environment and initial agents on the ones you want to manage.
	Petwork devices Discover and names retreats devices using Single Nisteoit Management Protocol (SNMP)
	Select a discovery type and click Next to continue

Abbildung 11. Ermittlungstypen

Schritt 3. Klicken Sie auf der Seite What would you like to manage (Was möchten Sie verwalten) auf **Network devices (Netzwerkeinheiten)** und klicken Sie auf **Next (Weiter)**, wie in der Abbildung oben dargestellt.

Servei al Properties	Specify general properties	
Successively Method	Name ()	
Neiad Accounts		
levices .	Description (optional)	
chedule Discovery		2
unmary		비
Completion	Select a management or extension server	
	(Select a reliverk transgement server)	2
	Select a resource pool	Cinate Resource Pool
	Select an Operations Manager resource pool for monitoring of d Available pools	acovered network devices
	All Management Servers Resource Pool	2

Abbildung 12. Seite "Allgemeine Eigenschaften"

- Schritt 4. Gehen Sie auf der Seite General Properties (Allgemeine Eigenschaften) wie folgt vor und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.
 - a. Geben Sie im Feld Name den Namen der Ermittlungsregel ein.
 - b. Wählen Sie Available management server (Verfügbarer Verwaltungsserver) aus.
 - c. Wählen Sie Resource pool (Ressourcenpool) aus.
- Schritt 5. Wählen Sie auf der Seite Discovery Method (Ermittlungsmethode) Explicit Discovery (Explizite Ermittlung) und klicken Sie auf Next (Weiter).
- Schritt 6. Wählen Sie auf der Seite Default Accounts (Standardkonten) Create Account (Konto erstellen) und klicken Sie auf Finish (Fertigstellen), um die Community-Zeichenfolge zu erstellen. Der Assistent "Create Run As Account Wizard" (Ausführendes Konto erstellen) wird gestartet und die Seite Introduction (Einführung) wird geöffnet.



Abbildung 13. Einführung

Schritt 7. Klicken Sie auf der Einführungsseite auf **Next (Weiter)**. Die Seite Devices (Geräte) wird geöffnet.



Abbildung 14. Einheiten

- Schritt 8. Klicken Sie auf der Seite Devices (Geräte) auf **Add (Hinzufügen)**. Das Dialogfenster Add a Device (Einheit hinzufügen) wird geöffnet.
- Schritt 9. Gehen Sie im Dialogfenster Add a Device (Einheit hinzufügen) wie folgt vor:
 - 1. Geben Sie in das Feld **BladeCenter IP address (BladeCenter IP-Adresse)** die IP-Adresse des BladeCenter ein.
 - 2. Wählen Sie in der Liste Access Mode (Zugriffsmodus) die Option SNMP aus.
 - 3. Ändern Sie im Feld **SNMP V1 or V2 Run as account (Ausführendes SNMP-V1- oder SNMP-V2-Konto)** den Wert für SNMPV1 oder SNMPV2.
 - 4. Klicken Sie auf **OK**, um zum Discovery (Ermittlungs)-Assistenten zurückzukehren.

Wenn Sie zusätzliche Einheiten zum Hinzufügen haben, wiederholen Sie die Schritte 8 und 9.

Schritt 10.Klicken Sie auf Next (Weiter), um den Discovery (Ermittlungs)-Assistenten abzuschließen.



Abbildung 15. Ermittlungswarnung erstellen

Anmerkung: Wenn Sie in einem Fenster Warning (Warnung) gefragt werden, ob Sie die Konten verteilen möchten, wählen Sie **Yes (Ja)** aus, um den Discovery (Ermittlungs)-Assistenten abzuschließen.

Die Seite Completion (Abschluss) wird geöffnet.



Abbildung 16. Abschluss des Ermittlungs-Assistenten

Schritt 11.Wählen Sie auf der Seite Completion (Abschluss) eine der folgenden Optionen aus.

- Klicken Sie auf Run the network discovery rule after the wizard is closed (Netzwerkermittlungsregel nach Schließen des Assistenten ausführen) und klicken Sie auf Close (Schließen). Der Fortschritt einer Netzwerkerkennungsregel, die ausgeführt wird, nachdem Discovery (Ermittlungs)-Assistent geschlossen wurde, wird angezeigt.
- Klicken Sie auf **Close (Schließen)** und rufen Sie die Seite Discovery Rules (Ermittlungsregeln) auf, um eine auszuführende Ermittlungsregel auszuwählen.

Die Seite Discovery Rules (Ermittlungsregeln) wird geöffnet.



Abbildung 17. Ermittlungsregeln

Schritt 12. Wählen Sie eine Discovery Rule (Ermittlungsregel) aus und klicken Sie auf Run (Ausführen).

Ein ermitteltes BladeCenter-Gehäuse entfernen

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie ein ermitteltes BladeCenter-Gehäuse aus einer Gruppe ermittelter Systeme entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

Schritt 1. Klicken Sie auf Administration (Verwaltung) → Device Management (Einheitenverwaltung) → Network Devices (Netzwerkeinheiten).

Im Ergebnisbereich wird eine Liste aller BladeCenter-Gehäuse angezeigt.

Schritt 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein BladeCenter-Gehäuse und wählen Sie **Delete** (Löschen), um die Task zum Löschen zu starten.

Wenn das Gehäuse und seine ermittelten Komponenten aus der Gruppe entfernt werden, werden die folgenden Komponenten nicht mehr für das BladeCenter, das gelöscht wurde, angezeigt:

- BladeCenter-Blades
- BladeCenter-Gehäuse
- BladeCenter-Kühlungsmodule
- BladeCenter-E/A-Module
- BladeCenter-Verwaltungsmodule
- BladeCenter-Einschubmodule

- BladeCenter-Stromversorgungsmodule
- BladeCenter-Speichermodule

Ein für SNMP aktiviertes Flex System-Gehäuse ermitteln

Ein Flex System-Gehäuse-Gehäuse, das ordnungsgemäß für SNMP aktiviert wurde, kann automatisch über die Microsoft-Netzwerkeinheitenermittlung ermittelt werden. Nachdem Sie Hardware Management Pack installiert haben, können Sie sicherstellen, ob Flex System-Gehäuse erkannt werden kann.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Um ein Flex System-Gehäuse zu ermitteln, klicken Sie auf Lenovo Hardware → Lenovo Flex Systems and Modules (Lenovo Flex Systems und Module) → Windows Computers for managing Lenovo Flex Systems Chassis(s) (Windows-Computer zur Verwaltung von Lenovo Flex System-Gehäusen). Sie können diese Ansicht auch verwenden, um den Zustand der Computer zu identifizieren, auf denen Hardware Management Pack installiert ist und die Flex System-Gehäuse und Komponenten ermitteln und verwalten.
- Schritt 2. Klicken Sie zur Überwachung von Flex System-Gehäuse-Modulen auf Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules (Lenovo Flex System-Gehäuse und Module).

Gehäuseeinheiten werden im Ergebnisbereich angezeigt und umfassen eine Ansicht ihrer Komponenten, die auf gleiche Weise angezeigt werden, wie Verwaltungsmodule Komponenten darstellen:

- Lenovo Flex System-Rechenknoten/-Speicher
- Lenovo Flex System-Kühlungsmodule
- Lenovo Flex System-Mux-Lüfter-Module
- Lenovo Flex System-E/A-Module
- Lenovo Flex System-Verwaltungsmodule
- Lenovo Flex System-Stromversorgungsmodule
- Lenovo Flex System-Rückseiten-LED-Module

Jeder Modultyp hat einen Integritätsstatus und die folgenden Eigenschaften:

- Einen Produktnamen und einen logischen Namen für das Modul
- Information zum physischen Standort
- Schritt 3. Melden Sie sich an der IBM Flex System-Gehäuse-CMM-Webkonsole an. Klicken Sie zum Festlegen von SNMP-Kommunikationsports für ein Flex System-Gehäuse, das nicht automatisch erkannt wurde, auf Mgt Module Management (Mgt Modulverwaltung) → Network (Netzwerk)
 → Port Assignments on the Chassis management module web console (Portzuweisungen auf der Webkonsole des Gehäuse-Verwaltungsmoduls).

Mgt Module Management 🕶	Search
User Accounts	Create and modify user accounts that will have access to this we
Firmware	View CMM firmware information and update firmware
Security	Configure security protocols such as SSL and SSH
Network	Network settings such as SNMP and LDAP used by the CMM



Es ist wichtig, dass die SNMP-Porteinstellungen konsistent sind. Andernfalls kann Operations Manager Flex System-Gehäuse nicht erkennen. Verwenden Sie die folgenden Standard-SNMP-Ports:

- 161 für den Agenten (Abfrage)
- 162 für Trapping

Serial Port	SNMP Agent	161
Port Assignments Network Interfaces	SNMP Traps	162



- Schritt 4. Um die SNMP-Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf Mgt Module Management (Mgt Modulverwaltung) → Network (Netzwerk) → SNMP. Es gibt zwei SNMP-Agentenversionen, die für System Center Operations Manager (SCOM) ausgewählt werden können, um das Flex-Gehäuse zu verwalten. Wählen Sie eine der folgenden Methoden aus:
 - Methode 1: Aktiviert für SNMPv1-Agent
 - Methode 2: Aktiviert für SNMPv3-Agent

Um Ereignisse aus den Verwaltungsmodulen zu empfangen, muss eine Netzverbindung zwischen dem Verwaltungsmodul und dem Microsoft System Center Operations Manager vorhanden sein. Sie müssen auch das Verwaltungsmodul konfigurieren, um Ereignisse zu senden.

Schritt 5. Klicken Sie unter Verwendung von SNMP over LAN (SNMP über LAN) auf Events (Ereignisse) → Event Recipients (Ereignisempfänger).

Events 💌	Service and Support 🔻	Chassis Management 🔻	Mgt Module Management 🕶
Event Log	ı Fi	all log history of all events	
Event Rec	ipients A	dd and modify E-Mail, SNMP,	and Syslog recipients

Abbildung 20. Ereignisempfänger auswählen

Schritt 6. Klicken Sie auf Create (Erstellen) → Create SNMP Recipient (SNMP-Empfänger erstellen).

Event Recipients

Create 🔻	Delete	Global Settings	Syslog Settings	Generate Test Event	
Create E-ma	bil	ification Method	Events to	Receive	Status
Recipient		nail over LAN	As defined	l in Global Settings	Disabled
Create SNM	P Recipient	MP over LAN	As defined	l in Global Settings	Enabled
9.125.90.84		SNMP over LAN	As defined	l in Global Settings	Enabled
9.115.252.9	1	SNMP over LAN	As defined	l in Global Settings	Enabled

Abbildung 21. Ereignisempfänger erstellen

Schritt 7. Gehen Sie im Dialogfenster Create SNMP Recipient (SNMP-Empfänger erstellen) wie folgt vor.

- Geben Sie im Feld **Descriptive name (Beschreibender Name)** einen Namen ein.
- Wählen Sie in der Liste Status die Option Enable this recipient (Diesen Empfänger aktivieren) aus.
- Wählen Sie für Events to receive (Zu erhaltende Ereignisse) Use the global settings (Globale Einstellungen verwenden) oder Only receive critical alerts (nur kritische Alerts empfangen) aus.
- Klicken Sie auf **OK**, um zur Seite der Ereignisempfänger zurückzukehren.

Event Recipients

Create 🔻	Delete	Global Settings	Syslog Settings	Generate Test Event	
Create E-ma	ail	ification Method	Events to	Receive	Status
Recipient		hail over LAN	As defined	l in Global Settings	Disabled
Create SNM	P Recipient	MP over LAN	As defined	l in Global Settings	Enabled
9.125.90.84		SNMP over LAN	As defined	in Global Settings	Enabled
9.115.252.9	1	SNMP over LAN	As defined	l in Global Settings	Enabled

Abbildung 22. Einen SNMP-Empfänger erstellen

Schritt 8. Wenn Sie **Use the global settings (Globale Einstellungen verwenden)** ausgewählt haben, wird das Dialogfenster Event Recipient Global Settings (Ereignisempfänger globale Einstellungen) angezeigt.

Eren er toopfer te ofobel ooter ige	l.		x
These settings will apply to all eve	ent recipients.		
Retry limit:			
Delay between attempts (minute	s):		
30 🗘			
Send event log with e-mail no	tifications		
Send event log with e-mail no	Juncations		
	Critical Events	Warning Events	Informational Events
Chassis/System Management			
Cooling Devices			
n and the			
Power Modules			. [mett]
Compute Nodes			
Compute Nodes I/O Modules			
Power Modules Compute Nodes I/O Modules Event Log			
Power Modules Compute Nodes I/O Modules Event Log Power On/Off			
Power Modules Compute Nodes I/O Modules Event Log Power On/Off Inventory change			
Power Modules Compute Nodes I/O Modules Event Log Power On/Off Inventory change Network change			

Abbildung 23. Ereignisempfänger globale Einstellungen

Schritt 9. Klicken Sie auf **OK**, um zur Seite der Ereignisempfänger zurückzukehren.

SNMPv1-Agent aktivieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie das SNMPv1-Agentenprotokoll aktivieren.

Vorgehensweise

Schritt 1. Klicken Sie auf Enabled for SNMPv1 Agent (Aktiviert für SNMPv1-Agent).

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Ellable Sivin	IFV5 Agent			
Contact	Traps	Communities		
Select comm	unities to co	nfigure. At leas <mark>t</mark> o	ne community must be a	configured
Community 1	Ĺ		Enable Community	2
Community I	name:		Community name:	
public			test	
Access type:			Access type:	
Set	•		Set 👻	
Fully Qualifie	ed Hostname	s or IP Addresses	Fully Qualified Hostnan	nes or IP /
0.0.0.0		-	0.0.0.0	
0::0		*	9.115.253.41	
		5		

Abbildung 24. SNMP (Simple Network Management Protocol)

- Schritt 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Traps** und klicken Sie auf **Enable SNMP Traps** (SNMP-Traps aktivieren).
- Schritt 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Communities (Communitys)** und führen Sie die folgenden Schritte für jeden Microsoft System Center Operations Manager-Server aus, der Flex System verwaltet.
 - a. Geben Sie im Feld **Community name (Community-Name)** den Namen ein, der dem Flex System zugeordnet ist, über das SNMP kommuniziert.
 - b. Wählen Sie in der Liste Access Type (Zugriffstyp) die Option Set (Festlegen) aus. Dies ist für das Aktivieren der Verwaltungstasks erforderlich. Wenn Sie nicht möchten, dass dieser Tasktyp über die Operations Manager Console läuft, können Sie den Zugriffstyp auf Trap verringern. Der Zugriffstyp Trap muss mindestens für den Operations Manager-Server festgelegt sein, sodass SNMP-Abfragen durchgeführt und SNMP-Traps vom Flex System empfangen werden können.
 - c. Wählen Sie in den Listen Fully Qualified Hostnames or IP Addresses (Vollständig qualifizierte Hostnamen oder IP-Adressen) die entsprechenden Einträge aus.

Anmerkung: Standardmäßig ist die Sicherheitsrichtlinienebene des Gehäusemoduls Secure (Sicher). Auf dieser Ebene kann SNMPv1 nicht aktiviert werden. Um SNMPv1 zu verwenden, ändern Sie die Sicherheitsstufe auf Legacy (Traditionell), indem Sie auf Mgt Module Management (Mgt Modulverwaltung) \rightarrow Security (Sicherheit) \rightarrow Security Policies (Sicherheitsrichtlinien) \rightarrow Legacy (Traditionell) klicken.

IBM Chassis I	Management Modu	le				USERID
System Sta Search	atus Multi-Chassis M	onitor Events	 Service a 	nd Support 👻	Chassis Management 🔻	Mgt Module Management 🔻
Security						
Apply Security Policies	Certificate Authority	HTTPS Server	LDAP Client	SSH Server	5	
Use the vertical s	sider control below to a	djust the security	policy level.	- oon oerer		
- Secure	Policy Set	ting: Lega	cy .			
	The Legacy leve platform securit below:	el of security pol ty, but this policy	icy provides th is least secur	e user with the e overall. Some	greatest level of flexibility e of the attributes of Legac	and responsibility for managing y security policy level are listed
E Legacy	Weak p Well-kn Unencry	assword policies own passwords opted communici	are permitted for network lo ation protocols	l gin are not req may be enable	uired to be changed ed	

Abbildung 25. Sicherheitsrichtlinieneinstellung

SNMPv3-Agent aktivieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie das Aktiviert für SNMPv3-Agent-Protokoll aktivieren. Wenn Sie den SNMPv3-Agenten verwenden, müssen Sie entweder einen neuen Benutzer mit der Option "Benutzer erstellen" oder den Standardbenutzer verwenden.

Vorbereitende Schritte

Wenn Sie SNMPv3-Agent zum Verwalten eines Flex System-Gehäuse vom Microsoft System Center Operations Manager-Server verwenden möchten, müssen Sie zuerst ein SNMPv3-Benutzeraccount erstellen oder einen Standardbenutzer aus der Liste auswählen, um die Seite User Properties (Benutzereigenschaften) aufzurufen.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Klicken Sie auf Mgt Module Management (Mgt Modulverwaltung) → User Accounts (Benutzeraccounts).
- Schritt 2. Klicken Sie auf die Registerkarte General (Allgemein) und legen Sie das Benutzerkennwort fest.
- Schritt 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **SNMPv3** und konfigurieren Sie das **Authentication Protocol** (Authentifizierungsprotokoll).

 General	Permission Group	SNMPv3	SSH Client Public Key
Context nar	me:	-	
Authenticat	ion Protocol:	_	
Hash-base	d Message Authentica	tion Code (H	MAC) - Secure Hash Algorit
🔽 Use a pr	ivacy protocol		
Advan	ced Encryption Standa	rd (AES)	
Privacy	password:		
Confirm	privacy password:		
Access type Set 👻	:		
IP address 9.125.90.1	or host name for traps 02		

Abbildung 26. Account-Anmeldeinformationen zum Erstellen eines neuen Benutzers für SNMPv3-Einheiten

- 1. Wählen Sie in der Liste Authentication Protocol (Authentifizierungsprotokoll) die Option Use a Privacy Protocol (Datenschutzprotokoll verwenden) aus.
- Geben Sie im Feld Privacy password (Datenschutzkennwort) den Authentifizierungsschlüssel ein und geben Sie ihn im Feld Confirm privacy password (Datenschutzkennwort bestätigen) erneut ein.
- 3. Ändern Sie Access Type (Zugriffstyp) in Set (Festlegen).
- 4. Geben Sie im Feld IP address or host name for traps (IP-Adresse oder Hostname für Traps) die SCOM-Server IP-Adresse ein.

Schritt 4. Klicken Sie auf OK.

Ein Flex System-Gehäuse in Microsoft System Center Operations Manager 2007 ermitteln

Microsoft System Center Operations Manager 2007 unterstützt nur SNMPv1 zum Verwalten von Flex System-Gehäuse.

Zu dieser Aufgabe

Um ein Gehäuse und seine Komponenten in Microsoft System Center Operations Manager 2007 zu ermitteln, lesen Sie in "Ein BladeCenter in Microsoft System Center Operations Manager 2007 ermitteln" auf Seite 29 nach.

Ein Flex System-Gehäuse in Microsoft System Center Operations Manager 2012 ermitteln

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie ein Flex System-Gehäuse in Microsoft System Center Operations Manager 2012 ermitteln.

Vorbereitende Schritte

Melden Sie sich auf einem Verwaltungsserver an der Microsoft System Center Operations Manager-Operations Console als Administrator an.

Anmerkung: Diese Funktion unterstützt nur eine CMM-IP-Adresse. Verwenden Sie keine IMM-IP-Adresse.

Zu dieser Aufgabe

Um ein Gehäuse und seine Komponenten in Operations Manager 2012 using SNMPv1 zu ermitteln, lesen Sie in "Ein BladeCenter in Microsoft System Center Operations Manager 2007 ermitteln" auf Seite 29 nach.

Um ein Gehäuse und seine Komponenten in Operations Manager 2012 mithilfe von SNMPv3 zu ermitteln, führen Sie die folgenden Schritte auf einem Verwaltungsserver aus.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Wählen Sie Administration (Verwaltung) → Device Management (Einheitenverwaltung) → Agent Management (Agentverwaltung) → Discovery Wizard (Ermittlungs-Assistent) aus, um den Computer and Device Management Wizard (Computer- und Einheitenverwaltungs-Assistent) zu starten.
- Schritt 2. Klicken Sie im Navigationsfenster auf **Discovery Types (Ermittlungstypen)** (Systemeinstellungen).
- Schritt 3. Klicken Sie auf der Seite What would you like to manage (Was möchten Sie verwalten) auf **Network devices (Netzwerkeinheiten)** und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- Schritt 4. Führen Sie auf der Seite "Allgemeine Eigenschaften" die folgenden Schritte aus:
 - a. Geben Sie im Feld **Name** die Ermittlungsregel ein.
 - b. Wählen Sie einen Available management server (Verfügbaren Verwaltungsserver) aus.
 - c. Wählen Sie einen Resource pool (Ressourcenpool) aus.
- Schritt 5. Wählen Sie auf der Seite Discovery Method (Ermittlungsmethode) Explicit Discovery (Explizite Ermittlung) und klicken Sie auf Next (Weiter).
- Schritt 6. Wählen Sie auf der Seite Default Accounts (Standardkonten) die Option Next (Weiter) aus.
- Schritt 7. Klicken Sie auf der Seite Devices (Geräte) auf **Add (Hinzufügen)**. Das Dialogfenster Add a Device (Einheit hinzufügen) wird geöffnet.
- Schritt 8. Gehen Sie im Dialogfenster Add a Device (Einheit hinzufügen) wie folgt vor.
 - 1. Geben Sie die Flex System IP address (Flex System-IP-Adresse) ein.
 - 2. Wählen Sie **SNMP** als Zugriffsmodus aus.
 - 3. Wählen Sie v3 als SNMP-Version aus.
 - 4. Wählen Sie Add SNMP V3 Run As Account (Ausführendes SNMP-V3-Konto hinzufügen) aus.
 - Führen Sie die Schritte im Assistenten Create Run As Account (Ausführendes Konto erstellen) aus, um das SNMPv3-Konto auszufüllen, das Sie gerade in der Flex-Verwaltungswebkonsole erstellt haben.
 - 6. Klicken Sie auf **OK**, um zum Discovery (Ermittlungs)-Assistenten zurückzukehren.

Wenn Sie zusätzliche Einheiten zum Hinzufügen haben, wiederholen Sie die Schritte 7 und 8.

Schritt 9. Klicken Sie auf Next (Weiter), um den Discovery (Ermittlungs)-Assistenten abzuschließen.

Schritt 10.Wählen Sie auf der Seite "Completion (Abschluss)" eine der folgenden Optionen aus.

- Klicken Sie auf Run the network discovery rule after the wizard is closed (Netzwerkermittlungsregel nach Schließen des Assistenten ausführen) und klicken Sie dann auf Close (Schließen). Der Fortschritt einer Netzwerkerkennungsregel wird angezeigt, nachdem der Discovery (Ermittlungs)-Assistent geschlossen wurde.
- Klicken Sie auf Close (Schließen).

Schritt 11. Wählen Sie eine Discovery Rule (Ermittlungsregel) aus und klicken Sie auf Run (Ausführen).

Anmerkung: Sie können die Ermittlungsregel auch ändern, indem Sie die Regeln Properties (Eigenschaften) auswählen.

Ein Flex System-Gehäuse ermitteln, das von Lenovo XClarity Administrator verwaltet wird

Durch die Einführung der zentralen Verwaltung von Lenovo kann Systems Center Operations Manager ein Problem beim Zugreifen auf CMM über SNMPv3 haben.

Vorgehensweise

Wenn das Flex-Gehäuse von Lenovo XClarity Administrator verwaltet wird und Sie es in Operations Manager über SNMPv3-Kommunikation überwachen möchten, müssen Sie Ihre Umgebung vorbereiten, indem Sie die folgenden Schritte für jeden verwalteten CMM ausführen:

- Schritt 1. Melden Sie sich mit dem RECOVERY_ID-Benutzernamen und Kennwort an der CMM-Webschnittstelle an.
- Schritt 2. Wenn für die Sicherheitsrichtlinie **Secure (Sicher)** festgelegt wurde, ändern Sie das Benutzerauthentifizierungsverfahren.
 - 1. Klicken Sie auf Mgt Module Management (Mgt Modulverwaltung) → User Accounts (Benutzeraccounts).
 - 2. Wechseln Sie auf die Registerkarte Accounts (Konten).
 - 3. Klicken Sie auf Global login settings (Globale Anmeldeeinstellungen).
 - 4. Klicken Sie auf die Registerkarte General (Allgemein).
 - 5. Wählen Sie für das Benutzerauthentifizierungsverfahren die Option **External first, then local authentication (Erst externe, danach lokale Authentifizierung)** aus.
 - 6. Klicken Sie auf OK.
- Schritt 3. Erstellen Sie über die CMM-Webschnittstelle einen neuen lokalen Benutzer mit den richtigen SNMP-Einstellungen.
- Schritt 4. Wenn für die Sicherheitsrichtlinie **Secure (Sicher)** festgelegt wurde, melden Sie sich bei der CMM-Webschnittstelle ab und anschließend mit dem neuen Benutzernamen und dem Kennwort an. Ändern Sie das Kennwort für den neuen Benutzer, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Sie können den neuen Benutzer jetzt als aktiven SNMP-Benutzer verwenden.

Anmerkung: Wenn Sie die Verwaltung des Gehäuses aufheben und dann wieder aufnehmen, wird dieser neue Benutzeraccount gesperrt und deaktiviert. In diesem Fall müssen Sie diese Schritte wiederholen und einen neuen Benutzeraccount erstellen.

Ein ermitteltes Flex System-Gehäuse entfernen

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie ein ermitteltes Flex System-Gehäuse aus der Gruppe ermittelter Systeme entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Klicken Sie auf Administration (Verwaltung) → Network Devices (Netzwerkeinheiten).
- Schritt 2. Im Ergebnisbereich wählen Sie das Flex System oder BladeCenter-Gehäuse aus, das Sie löschen möchten.
- Schritt 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Delete (Löschen)**, um die Task zum Löschen zu starten.

Wenn das Gehäuse und seine ermittelten Komponenten aus der Gruppe entfernt werden, werden die folgenden Komponenten nicht mehr für ein Flex System-Gehäuse, das gelöscht wurde, angezeigt:

- Lenovo Flex System-Gehäuse-Rechenknoten/-Speicher
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Kühlungsmodule
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Mux-Lüfter-Module
- Lenovo Flex System-Gehäuse-E/A-Module
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Verwaltungsmodule
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Stromversorgungsmodule
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Rückseiten-LED-Module

Kapitel 4. Lenovo Hardware Management Pack konfigurieren

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration von Lenovo Hardware Management Pack beschrieben.

Lenovo XClarity Integrator-Verwaltung öffnen

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass Sie bei Lenovo XClarity Integrator Unified Service angemeldet sind.

Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Lenovo XClarity Integrator-Verwaltung zu öffnen.

- Schritt 1. Klicken Sie in der Operations Manager Console auf Windows Computers.
- Schritt 2. Klicken Sie im Bereich Windows Computer Tasks (Windows-Computeraufgaben) auf Lenovo XClarity Integrator Administration (Lenovo XClarity Integrator-Verwaltung) in der rechten unteren Ecke des Fensters.

Schritt 3. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Kennwort für Unified Service an.

Kennwort für Unified Service ändern

Sie können das Kennwort für Unified Service ändern.

Vorgehensweise

Schließen Sie die folgenden Schritte ab, um das Kennwort für Unified Service zu ändern.

- Schritt 1. Klicken Sie oben rechts auf Change Password (Kennwort ändern).
- Schritt 2. Geben Sie das vorhandene Kennwort und das neue Kennwort ein.

Anmerkung: Das neue Kennwort muss den Kennwortregeln entsprechen.

Schritt 3. Klicken Sie auf Change (Ändern).

Servicedaten erfassen

Sie können Protokolldateien erfassen und die Protokollierungsstufe festlegen.

Protokolldateien erfassen

Sie können Protokolldateien erfassen und herunterladen.

Vorgehensweise

Schritt 1. Klicken Sie auf Collect Log (Protokoll erfassen).

Schritt 2. Klicken Sie auf Download Log (Protokoll herunterladen).

Protokollierungsstufe ändern

Sie können die Protokollierungsstufe ändern. Die Protokollierungsstufen umfassen Debug-Nachrichten, Informationen, Warnungen und Fehler.

Vorgehensweise

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Protokollierungsstufe zu ändern.

- **Debug-Nachrichten**. Die Protokolldatei zeichnet Fehler, Warnungen, Informationen und Debug-Nachrichten auf.
- Informationen. Die Protokolldatei zeichnet Fehler, Warnungen und Informationsnachrichten auf.
- Warnung. Die Protokolldatei zeichnet Warnungen und Fehlernachrichten auf.
- Fehler. Die Protokolldatei zeichnet nur Fehlernachrichten auf.

Sicherheit verwalten

Sie können das BMC-Kommunikationsprotokoll festlegen und Stammzertifikate verwalten.

BMC-Kommunikationsprotokoll festlegen

Sie können sich dazu entscheiden, mit allen verwalteten Baseboard Management Controllern (BMCs) über das HTTPS-Protokoll zu kommunizieren.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass das HTTPS-Protokoll auf allen BMCs aktiviert ist. Falls es nicht aktiviert ist, erfolgt erst ein Versuch mit HTTPS und dann ein Versuch mit HTTP.

Vorgehensweise

Schritt 1. Klicken Sie auf die Registerkarte Security Setting (Sicherheitseinstellung).

- Schritt 2. Wählen Sie das Kontrollkästchen aus.
- Schritt 3. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Stammzertifikat neu generieren

Sie können das Stammzertifikat neu generieren.

Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Stammzertifikat neu zu generieren.

- Schritt 1. Klicken Sie auf die Registerkarte Certificate Authority (Zertifizierungsstelle).
- Schritt 2. Klicken Sie auf **Regenerate Certificate Authority Root Certificate (Stammzertifikat der Zertifizierungsstelle neu generieren)**.
- Schritt 3. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.
- Schritt 4. Klicken Sie nach dem Neustart des Service auf Refresh (Aktualisieren).

Stammzertifikat herunterladen

Sie können das Stammzertifikat herunterladen.

Vorgehensweise

Schritt 1. Klicken Sie auf die Registerkarte Certificate Authority (Zertifizierungsstelle).

Schritt 2. Wählen Sie Download Certificate Authority Root Certificate (Stammzertifikat der Zertifizierungsstelle herunterladen) aus.

Datenbankinformationen anzeigen

Sie können die Datenbankinformationen anzeigen.

Vorgehensweise

Um Datenbankinformationen anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte **Database Information** (Datenbankinformationen).

Daten von PostgreSQL zu SQL migrieren

Sie können vorhandene Daten von einem PostgreSQL- zu einem SQL-Datenbankserver migrieren.

Vorbereitende Schritte

Während der Deinstallation der alten Version darf die Konfigurationsdatei nicht gelöscht werden und der PostgreSQL-Server darf nicht deinstalliert sein.

Während der Installation der neuen Version müssen Sie den SQL Server als Datenbanklösung auswählen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Migration werden die vorhandenen Daten in der neuen Datenbank durch die migrierten Daten überschrieben.

Vorgehensweise

Schließen Sie die folgenden Schritte ab, um das Kennwort für Unified Service zu ändern.

- Schritt 1. Klicken Sie links auf der Seite auf die Registerkarte Migrate Data (Daten migrieren).
- Schritt 2. Klicken Sie rechts auf der Seite auf die Registerkarte Migrate Data (Daten migrieren).
- Schritt 3. Klicken Sie auf OK.
- Schritt 4. Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss der Migration auf OK.

Kapitel 5. Mit Lenovo Hardware Management Pack arbeiten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Hardware Management Pack die Funktionalität von Operations Manager verbessert, indem es mehr ausführliche Informationen zu verwalteten Lenovo Systemen bereitstellt.

Um mehr zur Verwendung von Operations Manager zu erfahren, wenn Hardware Management Pack installiert ist, führen Sie die Schritte unter "Überwachung durch die Operations Manager Console" auf Seite 55 aus.

Lenovo Hardware Management Pack kann:

- ein System im Bereich Monitoring (Überwachung) von Operations Manager Console überwachen, wie in "Überwachung durch die Operations Manager Console" auf Seite 55 beschrieben.
- ein Lenovo System zu den verwalteten Systemen hinzufügen, wie in "System hinzufügen, das von Operations Manager verwaltet wird" auf Seite 63 beschrieben.
- den Zustand von Systemen, Komponenten und Systemverwaltungssoftware überwachen, wie in "Status von Systemen, Hardwarekomponenten und anderen Zielen überwachen" auf Seite 75 beschrieben.
- fehler identifizieren und beheben, wie in "Integritäts-Explorer zum Identifizieren und Beheben von Problemen verwenden" auf Seite 78 beschrieben.
- auf die Lenovo Wissensseiten zugreifen, wie in "Wissensseiten zur Problembehebung verwenden" auf Seite 81 beschrieben.

Überwachung durch die Operations Manager Console

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie die Operations Manager Console mit installiertem Hardware Management Pack verwenden. Nach der Installation von Hardware Management Pack können Sie den Bereich Monitoring (Überwachung) der Operations Manager Console verwenden, um Ordner und Ansichten auszuwählen, die vollständige Statusinformationen Ihrer BladeCenter-Gehäuse, Flex System-Gehäuse und Gehäusekomponenten, System x und ThinkSystem BMC, ThinkServer BMC und System x und x86/x64 Bladeserver enthalten. Über die Operations Manager Console können Sie auch ein System x und ThinkSystem BMC ermitteln, um die Hardwareausfallverwaltung zu aktivieren und zu überwachen.

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um sich mit dem Bereich Monitoring (Überwachung) der Operations Manager Console und den Funktionen vertraut zu machen, die Hardware Management Pack zusätzlich bietet:

Schritt 1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Registerkarte Monitoring (Überwachung).

Im Bereich Monitoring (Überwachung) sind die Systeme und Hardwarekomponenten aufgelistet, die Sie mit Hardware Management Pack überwachen können. Nach der Installation von Hardware Management Pack erscheint ein Lenovo Hardware-Verzeichnis.

Der Ordner **Lenovo Hardware** besteht aus mehreren unterschiedlichen Ansichten und Ordnern, die von Lenovo Systemen erfasste Daten überwachen. Die Ansicht Windows Computers on Lenovo System x or x86/x64 Blade Servers (Windows-Computer auf Lenovo System x- oder x86/ x64 Bladeservern) bietet eine globale Ansicht. Die anderen Ordner bieten zusätzliche Ansichten für verschiedene Überwachungsdatentypen, die von Lenovo Systemen erfasst werden.

Lenovo Hardware

Dieser Ordner beinhaltet aktive Alerts, Taskstatus und Gesamtziele für alle ermittelten Lenovo Systeme und Hardwarekomponenten.

Lenovo System x und ThinkSystem BMC

Diese Ansicht zeigt den Status von BMC-basierten Servern.

Lenovo Windows System Group

Diese Ansicht zeigt den Status von Windows-Computern auf einem Server.

Lenovo ThinkServer BMC

Diese Ansicht zeigt den Status von ThinkServer Servern.

Lenovo ThinkServer Windows Computer

Diese Ansicht zeigt den Status von ThinkServer Servern, die vom SCOM Ermittlungs-Assistenten ermittelt wurden und auf denen Windows ausgeführt wird.

Windows-Computer auf Lenovo System x oder x86/x64 Bladeservern

Diese Ansicht zeigt den Status von System x oder x86/x64 Bladeservern. Verwenden Sie diese Ansicht wie die Ansicht **Monitoring (Überwachung)** \rightarrow **Computers (Computer)**. Der Unterschied zwischen den beiden Ansichten ist, dass diese Ansicht nur System x oder BladeCenter x86/x64 Bladeserver enthält.

Lenovo BladeCenter und Module:

Dieser Ordner enthält eine zusammengefasste Ansicht aller BladeCenter und Module und benutzerdefinierte, zusammengefasste Ansichten von bestimmten Alerts, Taskstatus, BladeCenter und Windows-Computern für die Verwaltung von BladeCenter.

Gehäuse und Module des Lenovo Flex Systems

Dieser Ordner enthält eine zusammengefasste Ansicht aller Flex System-Gehäuse und Module und benutzerdefinierte, zusammengefasste Ansichten von bestimmten Alerts, Taskstatus, Flex System-Gehäuse und Windows-Computern für die Verwaltung von Flex System-Gehäuse.

Lenovo System x und ThinkSystem BMC

Dieser Ordner enthält eine zusammengefasste Ansicht für Hardwarekomponenten von BMCbasierten Servern und benutzerdefinierte, zusammengefasste Ansichten von aktiven Alerts, Kühlgeräten, Fibre Channel- und InfiniBand-Netzwerkadaptern, numerischen Sensoren, physischem Speicher, Prozessoren, RAID-Controllern und PCI-Einheiten.

Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver:

Dieser Ordner enthält eine zusammengefasste Ansicht für alle Systeme, einschließlich System x und BladeCenter x86/x64 Blade Systeme und benutzerdefinierte, zusammengefasste Ansichten bestimmter Typen von System x und BladeCenter x86/x64 Bladeservern. Diese Systeme werden nach Plattformtyp gruppiert und beinhalten Tower, Rack, Blade, Enterprise Server und "nicht klassifiziert".

Lenovo ThinkServer BMC

Dieser Ordner enthält eine zusammengefasste Ansicht für Hardwarekomponenten von ThinkServer-Servern und benutzerdefinierte, zusammengefasste Ansichten von aktiven Alerts, Kühlgeräten, Fibre Channel- und InfiniBand-Netzwerkadaptern, numerischen Sensoren, physischem Speicher, Prozessoren und PCI-Einheiten.

Schritt 2. Klicken Sie auf Windows Computer on Lenovo System X or x86/x64 Blade Servers (Windows-Computer auf Lenovo System x oder x86/x64 Bladeservern), um ausführliche Informationen für System x oder x86/x64 Bladeserver anzuzeigen, auf denen Windows ausgeführt wird.

Nur verwaltbare Hardwarekomponenten werden ermittelt und überwacht. Daher sind nicht alle Komponenten enthalten. Beispielsweise werden bei einem System mit einem oder mehreren nicht verwaltbaren Lüftern nicht alle Lüfter ermittelt oder überwacht. Auf der folgenden Abbildung zeigt die Detailansicht für den Bereich "Lenovo Hardwarekomponenten von Lenovo System x oder x86/ x64 Bladeservern" verschiedene Komponenten an.

File Edit View Go Tasks Tools Help			
Search 🔻 🝦 🛛 🙀 Scope 💭 Find	ks 🕡 📮		
Monitoring < \	Vindows Computers on Lenovo Syste	m x or x86/x64 Blade Servers	Tasks
	Windows Computers or Look for: State Mame KKB003-ager KKB003-ager KKB003-ager NEOTIANDER Lenovo Hardware Com Look for: State V Name NeoTIANDER Name NeoTIANDER	Find Now Clear Find Now Clear Lenovo Flex Sy Lenovo Platfor nt.S 255.0 Blade N2.SCOMR2X64.net iDataPlex V ponents of System x or x86/x66 Find Now Clear Find Now Clear V Platform Categ Lenovo M/T and V N2 IDataPlex V	Stop Maintenance Mode Personalize view Tasks Entity Properties Health Explorer Navigation Alert View Diagram View Event View Performance View Performance View
Lenovo BladeCenter (Cooring Modules Lenovo BladeCenter I/O Modules Lenovo BladeCenter Management Modules	Healthy KKB003-ager	nt.S Blade 1885-99C3922 🗸	 State View Network Vicinity Dashboard E
	Detail View		Windows Computer
Show or Hide Views New View »	Windows Computer on Lenovo KKB003-agent.SCOMR2X64.net	System properties of	Computer Management
Monitoring Authoring	Display Name Full Path Name Principal Name DNS Name NetRIOS Computer Name	KKB003-agent.SCOMR2X64.net KKB003-agent.SCOMR2X64.net KKB003-agent.SCOMR2X64.net KKB003-agent.SCOMR2X64.net KKB003-agent	Ping Computer Ping Computer (with Route) Ping Computer Continuously
Wy Workspace	NetBIOS Domain Name IP Address	SCOMR2X64 192.168.30.4, fe80::2091:75d9:172b:d131, 9.125.90.194, fe80::d8e:ee08:b4c6:29cf, 2002:325b:1000:97d:55a, 2002:97b:c2c1:807:d8e:ee08:b4c8:29cf	Remote Desktop (Admin) Remote Desktop (Console) Remote Desktop (Console) Reset License
Ready			

Abbildung 27. Ansicht "Windows-Computer auf Lenovo System x oder x86/x64 Bladeservern"

Schritt 3. Klicken Sie auf den Ordner Lenovo BladeCenter(s) and Modules (Lenovo BladeCenter und Module), um ausführliche Informationen zu BladeCenter und Modulen anzuzeigen.

File Edit View Go Tasks Tools Help			
Search 🔻 🝦 🕅 Scope 🔎 Find	asks 🕡 🝦		
Monitoring <	Lenovo BladeCenter(s) (1)		> Tasks
a 🕼 Lenovo Hardware	Q Look for:	Find Now Clear 🗙	
Enovo Licensed System Group	State 🗸 🌾 Display Name	△ Lenovo B.C. M Lenovo B.C. M Lenovo B.	Edit Maintenance Mode Settir
🗟 Task Status	Critical SN#YK148077L	1 8852 4XA 9.125.90.2	Stop Maintenance Mode
Windows Computers for Managing Lenovo License			Personalize view
Lenovo BladeCenter(s) and Modules		►	Tasks ^
Active Alerts	Detail view	×	Entity Properties
Enovo BladeCenter(s)	😼 Lenovo BladeCenter propertie	s of SN#YK148077L10G [IBM Bladecenter]	🙀 Health Explorer
🗟 Task Status for Lenovo Blade Center(s)	Display Name	SN#YK148077L10G [IBM Bladecenter]	Navigation ^
III Windows Computers for Managing Lenovo Blade	Access Mode	SNMPONLY	Alert View
Lenovo BladeCenter Blades	Certification Description	CERTIFIED IBM Bladecenter BladeServer	≤ Diagram View
👯 Lenovo BladeCenter Chassis	Device Key	9.125.90.214	Event View
Lenovo BladeCenter Cooling Modules	Location Model	No Location Configured BladeCenter Advanced Management Module	Performance View
I Lenovo BladeCenter I/O Modules	Port Number	161	🔛 State View 🗧
	Primary Owner Contact Primary Owner Name	No Contact Configured	Network Node Dashboard
Show or Hide Views	Virtual Community Suffix		Network Vicinity Dashboard
New View 🕨	SNMP Agent Address SNMP Version	9.125.90.214	Node Tasks ^
	Supports SNMP	True	耳 Lenovo BladeCenter Managem
Monitoring	MIB2 System Name System Object ID	SN#YK148077L10G9.125.90.214 .1.3.6.1.4.1.2.6.158.5	Lenovo BladeCenter: Refresh t
Authoring	Vendor	IBM	Ping
🚳 Administration	Lenovo B.C. Machine Type Lenovo B.C. Serial Number	8852 99A8103	SNMP GET
M. Westerner	Lenovo B.C. Model Number	4XA	SNMP Walk
iny workspace	Lenovo B.C. Primary MM IP Address	3.17.2.20.514	Teinet Console
		*	Traceroute
Ready			

Abbildung 28. Ordneransicht "BladeCenter(s) und Module"

Der Ordner Lenovo BladeCenter(s) and Modules (Lenovo BladeCenter und Module) enthält fünf Ansichten und einen Ordner:

Aktive Alerts

Diese Ansicht zeigt den Status der BladeCenter-Alerts.

Lenovo BladeCenter(s)

Diese Ansicht zeigt eine zusammengefasste Liste aller BladeCenter-Gehäuse und Gehäusekomponenten, z. B. Blades, Kühlung, E/A, Speicher, Netzstrom, Verwaltungsmodule und andere Komponenten.

Taskstatus

Diese Ansicht zeigt den Status der BladeCenter-Module und -Gehäuse.

Taskstatus für BladeCenter

Diese Ansicht zeigt den Status der BladeCenter.

Windows-Computer zur Verwaltung von Lenovo BladeCenter

Diese Ansicht zeigt die Verwaltungsmodule, die mit BladeCenter-Gehäuse kommunizieren.

BladeCenter-Module

Dieser Ordner enthält alle Komponenten- und Statusinformationen für BladeCenter-Gehäuse, Gehäusekomponenten und Bladeserver. Zu den Kategorien gehören Blades, Gehäuse, Kühlung, E/A, Verwaltungsmodule, Einschubmodule, Netzstrom und Speicher.

Schritt 4. Klicken Sie auf den Ordner Lenovo BladeCenter Modules (Lenovo BladeCenter-Module), um die Ansichten in diesem Ordner anzuzeigen.

Nach der Ermittlung eines BladeCenter-Gehäuse und seiner Gehäusemodule klassifiziert Hardware Management Pack die Module ihrem Modultyp entsprechend und fügt dann jedes Modul zur entsprechenden Modulansicht hinzu:

- BladeCenter-Blades
- BladeCenter-Gehäuse
- BladeCenter-Kühlungsmodule
- BladeCenter-E/A-Module
- BladeCenter-Verwaltungsmodule
- BladeCenter-Einschubmodule
- BladeCenter-Stromversorgungsmodule
- BladeCenter-Speichermodule



Abbildung 29. BladeCenter-Module

Schritt 5. Klicken Sie auf den Ordner Lenovo Flex System Chassis and Modules (Gehäuse und Module des Lenovo Flex Systems), um ausführliche Informationen zu Flex System-Gehäuse und Modulen anzuzeigen.

File Edit View Go Tasks Tools Help	Та	acke		
Monitoring	<	Lenovo Flex System Chassis(s) (1)		Tasks
📰 Lenovo Blade Center Storage Modules		Q Look for:	Find Now Clear 🗙	
a 🕝 Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules		State V C Display Name A Lenovo Elev	x Sv Description A Lenovo Ele	
Active Alerts			Langua Flux Cha	Edit Maintenance Mode Settir
Leno vo Flex System Chassis(s)		SN#Y034BG176 6721HC1	Lenovo Flex Cria 9.125.90.4	Stop Maintenance Mode
ask Status				Personalize view
Task Status forLenovo Flex System Chassis(s)				
Windows Computers for Managing Lenovo Flex Sy				Tasks ^
Lenovo Flex System Chassis Modules				Entity Properties
Lenovo Flex System Chassis Compute Nodes/Stor				🙀 Health Explorer
I Lenovo Flex System Chassis Cooling Modules				
I lenovo Flex System Chassis I annux modules				Navigation ^
Lenovo Flex System Chassis Management Module		1		Alert View
Lenovo Flex System Chassis Power Modules		Detail View	*	≤ Diagram View
Lenovo Flex System Chassis RearLED Modules				t? Event View
a 宿 Lenovo System 🛛 and 🛛 86/🛛 64 Blade Servers		Lenovo Flex System Chassis properties of SN#	#Y034BG1760289.125.90.44	Performance View
Active Alerts		Display Name	SN#Y034BG176028	State View
≽ Active Alerts for Lenovo Software for HW Mgmt			9.125.90.44	Nichurgh Niede Deskhaand
	Ľ,	Full Path Name	SN#Y034BG176028 9.125.90.44	
Show or Hide Views		Access Mode	SNMPONLY	Network Vicinity Dashboard
New View &		Certification	GENERIC	Node Tasks
	_	Description	IBM Flex Chassis Management Module	I Japouro Elay Charrier Bafrach t
Monitoring		Device Key	9.125.90.44	
	-	Location	3R25	Lenovo Flex System Chassis M
Authoring		Model Port Number	161	Ping
Administration		Primary Owner Contact	Ling Mo	SNMP GET
		Primary Owner Name		SNMP Walk
My Workspace		Virtual Community Suffix		Teinet Console
	•	SNMP Agent Address	9.125.90.44	Traceroute
Ready			- •	•

Abbildung 30. Ordneransicht "Lenovo Flex System-Gehäuse"

Der Ordner Lenovo Flex System Chassis and Modules (Gehäuse und Module des Lenovo Flex Systems) enthält fünf Ansichten und einen Ordner:

Aktive Alerts

Diese Ansicht zeigt den Status der Flex System-Gehäuse-Alerts.

Lenovo Flex System-Gehäuse

Diese Ansicht zeigt eine zusammengefasste Liste aller Flex System-Gehäuse und Gehäusekomponenten, z. B. Rechenknoten, Kühlung, E/A, Speicher, Netzstrom, Verwaltungsmodule und andere Komponenten.

Taskstatus

Diese Ansicht zeigt den Status der Flex System-Gehäuse-Module und -Gehäuse.

Taskstatus für Lenovo Flex System-Gehäuse

Diese Ansicht zeigt den Status der Flex System-Gehäuse.

Windows-Computer zur Verwaltung von Lenovo Flex System-Gehäusen

Diese Ansicht zeigt die Verwaltungsmodule, die mit Flex System-Gehäuse kommunizieren können.

Lenovo Flex System-Gehäusemodule

Dieser Ordner enthält alle Komponenten- und Statusinformationen für Flex System-Gehäuse, Gehäusekomponenten und Rechenknoten. Zu den Kategorien gehören Rechenknoten, Kühlung, FanMux-Module, FSM, E/A-Module, Verwaltungsmodule, Stromversorgungsmodule, rückwärtige LED-Module und Speicher.

Schritt 6. Klicken Sie auf den Ordner Lenovo Flex System Chassis Modules (Lenovo Flex System-Gehäusemodule), um die Ansichten in diesem Ordner anzuzeigen.

Nach der Ermittlung eines Flex System-Gehäuse und der Gehäusemodule klassifiziert Hardware Management Pack die Gehäusemodule ihrem Modultyp entsprechend und fügt dann jedes Modul zur entsprechenden Modulansicht hinzu:

- Lenovo Flex System-Gehäuse-Rechenknoten
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Kühlungsmodule
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Mux-Lüfter-Module
- Lenovo Flex System-Gehäuse-FSM
- Lenovo Flex System-Gehäuse-E/A-Module
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Verwaltungsmodule
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Stromversorgungsmodule
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Rückseiten-LED-Module
- Lenovo Flex System-Gehäuse-Speicher

File Edit View Go Tasks Tools Help			
Search 🔻 🝦 🌆 Scope 👂 Find	ks 🔞 👳		
Monitoring <	enovo Flex System Chassis Cooling Modules (10)		Tasks
Eenovo BladeCenter Storage Modules	Look for: Find Now Clear	×	0
Cape Constraints of the System Chassis (s) and Modules Active Alerts Elenovo Flex System Chassis (s) Task Status Task Status for Lenovo Flex System Chassis (s) Windows Computers for Managing Lenovo Flex System Chassis Modules Elenovo Flex System Chassis Cooling Modules Elenovo Flex System Chassis FanMux Modules Elenovo Flex System Chassis J/O Modules Elenovo Flex System Chassis J/O Modules Elenovo Flex System Chassis J/O Modules Elenovo Flex System Chassis Sis Management Modules Elenovo Flex System Chassis Power Modules	State V Display Name IBM Flex Syste Healthy Cooling Modul Chassis Cooling Healthy Cooling Modul Chassi	•	State Actions Start Maintenance Mode Edit Maintenance Mode Settings. Stop Maintenance Mode Personalize view
A C lenovo System x and x86/x64 Blade Servers A C tive Alerts	Lenovo Flex System Cooling Module properties of Cooling Module Bay 1 - YK10JPB7B193		
Active Alerts for Lenovo Software for HW Mgmt	Display Name Cooling Module Bay 1 - YK10JPB7B193		
Show or Hide Views	Full Path Name SN#1034BG176028 9.125.90.44XCooling Module Bay 1 - YKL0PB7B193		
New View 🕨	Lenovo Flex System Module Description Chassis Cooling Device		
Monitoring	Lenovo Flex System Module PartNumber 8876691 Lenovo Flex System Module FRU S/N 8876685 Lenovo Flex System Module FRU S/N YK10/PB78193 Lenovo Flex System Module Ravia		
Authoring	Lenovo Flex System Chassis UUID 0B3A BEC1 37A5 4FA0 9260		
😳 Administration 🔣 My Workspace	13D5 4E1A 1426 Lenovo Flex System Module UUID ED67 3CA1 AE1F 11E0 8058 847C C0D6 5B6D		
▼ Ready		Ŧ	

Abbildung 31. Lenovo Flex System-Gehäusemodule

Schritt 7. Klicken Sie auf die Ansicht Lenovo Integrated Management Module, um die Ansichten im Ordner anzuzeigen.

Nach der Ermittlung eines IMM-basierten Systems, das den agentenlosen Modus verwendet, fügt Hardware Management Pack das System zur Ansicht des Lenovo Integrated Management Module hinzu und fügt (sofern vorhanden) untergeordnete Hardwarekomponenten zu den Gruppenansichten Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Lenovo System x und x86/ x64 Bladeserver) hinzu:

Kühleinheiten

- Fibre Channel
- Firmware/elementare Produktdaten (VPD)
- InfiniBand
- Netzadapter
- Numerischer Sensor

- PCI-Gerät
- Physischer Speicher
- Prozessor
- RAID-Controller

onitoring <	ctive Alerts (18)	 Tasks
enitoring 4 i encrow UnLicensed System Group i Task Status i Windows Computers for Managing Lenow License i Windows Computers on Lenowo System xors/6/x64 i Windows Computers on Lenow	Citike Alerts (18) Find Now Lo, P.,	Clear > Tasks Diamondal Control of the settings of this rule Image: Start Maintenance Mode. stion rule for IMM event the settings of this rule Image: Start Maintenance Mode. stion rule for IMM event the rule for IMM event the rule for IMM event this rule for IMM event the rule for IMM event this rule for IMM event the rule for IMM event this rule for IMM event the rule
	Severity: Warning (5) 9988E1400F7C11D49A809F888888E888 Lenovo alert genera HI Art Details	tion rule for IMM evr ↓ Set Resolution Stat > > ■ Entity Properties
Monitoring Monitoring Authoring Reporting Administration	Lenovo alert generation rule for IMM event Alert Descrip Source: By 8988140DF7C11D9A809F888888888 belart was s988140DF7C11D9A809F888888888 belart was belart was apstrator in the one on IMM Error Events Created: 3/15/2015 11:57:38 PM created: MM 10.240.	tion Navigation Naviga
My Workspace	Knowledge: View additional knowl	ledge 🗸 Tasks ^

Abbildung 32. Ansicht "Lenovo Integrated Management Module – Aktive Alerts"

Schritt 8. Klicken Sie auf die Ansicht Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver), um die Ansichten im Ordner anzuzeigen.

Nach der Ermittlung eines Lenovo Systems mit Windows klassifiziert Hardware Management Pack das System dem Systemtyp entsprechend und fügt das System zur Ansicht All Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Alle Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver) und dem Systemplattformtyp entsprechend zu einer der folgenden Systemgruppenansichten hinzu:

- Aktive Alerts für Lenovo Software für die Hardwareverwaltung
- Alle Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver
- Lenovo Flex System x86/x64 Rechenknoten
- Lenovo System x Enterprise/skalierbare Systeme
- Lenovo System x iDataPlex Systeme
- Lenovo System x Einschubsysteme
- Lenovo System x Tower-Systeme
- Lenovo x86/x64 Bladesysteme
- Lenovo Blade OOB-IB Reflexionsgruppe: Diese Ansicht zeigt den Status von Windows-Computern auf Lenovo x86/x64 Bladeservern und die Beziehung zwischen einem BladeCenter x86/x64 Bladeserver in den Ordnern LenovoSystem x and BladeCenter x86/x64 Blade Servers (Lenovo System x und BladeCenter x86/x64 Bladeserver) (durch Inband überwacht) und BladeCenter(s) and Modules (BladeCenter und Module) (durch Außerband überwacht).
Anmerkung: Diese Ansicht ist nur verfügbar, wenn die Premiumfunktionen aktiviert sind.

- Taskstatus
- Nicht klassifizierte Lenovo System x und BladeCenter x86/x64 Bladesysteme (Systeme, die entweder zu alt oder zu neu sind, um ordnungsgemäß klassifiziert zu werden)
- Hardwarekomponenten von Lenovo System x oder x86/x64 Bladeservern (Ordner)

Schritt 9. Klicken Sie auf die Ansicht All Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Alle Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver), um die Dashboard-Ansichten der Systeme und Hardwarekomponenten anzuzeigen.

Jede Ansicht innerhalb der Ansicht All Lenovo Systems x and x86/x64 Blade Servers (Alle Lenovo Systems x und x86/x64 Bladeserver) zeigt ein Dashboard der Integritätsstatus und verwaltbaren Hardwarekomponenten für jedes System (siehe folgende Abbildung).

Monitoring All Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers Image: Control Flex System Chassis(a) Image: Control Flex System Chassis(File Edit View Go Tasks Tools Help	🖸 Tasks 🕡 🝦		
Addre Alerts Addre Alerts I addre Alerts <pi< td=""><td>Monitoring Ill Lenovo BladeCenter Storage Modules</td><td> All Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers All Lenovo System x and x86/x64 Blade : </td><td> ➤ Tasks ☑ ☑ </td><td></td></pi<>	Monitoring Ill Lenovo BladeCenter Storage Modules	 All Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers All Lenovo System x and x86/x64 Blade : 	 ➤ Tasks ☑ ☑ 	
Task Status Task Status </td <td> Active Alerts Elenovo Fiex System Chassis(s) </td> <td>Clock for: Find Nc</td> <td>Dashboard Actions</td> <td>~</td>	 Active Alerts Elenovo Fiex System Chassis(s) 	Clock for: Find Nc	Dashboard Actions	~
Image: Control of the state of t	Itask Status Itask Status for Lenovo Flex System Chassis(s) Windows Computers for Managing Lenovo Flex Itask Status Computers for Managing Lenovo Flex System Chassis Modules Italia Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers Active Alerts Active Alerts for Lenovo Software for HW Mgmt	Sy Lenovo Hardware Components of Systen	State Actions • Start Maintenance Mode • Edit Maintenance Mode Settings • Stop Maintenance Mode • Personalize view •	~
	AllLenovo System x and x86/x64 Blade Servers Lenovo Flex System x86/x64 Compute Nodes Lenovo System x Enterprise/Scalable Systems Lenovo System x Enterprise/Scalable Systems Lenovo System x Dack mourts Systems	Detail View	Tasks	~
Authoring Lenovo Platform - OS Platform Agent (Lenovo Internal) WinEvent Filtering 6.3.2 (Director Platform 1	Show or Hide Views New View > Monitoring	Lenovo Platform Category Lenovo Platform - OS Principal Name NEOTIANDEN2.SCOMF	Navigation Alert View Diagram View Event View Performance View State View Network Vicinity Dashboard	•
	Authoring Administration My Workspace	Lenovo Platform - OS Platform Agent 6.3.2 (Director Platform (Lenovo Internal) WinEvent Filtering 1 Lenovo HW Management Licensed System 255.0	Lenovo x86/x64 Hardware System Tasks	~

Abbildung 33. Dashboard-Ansicht

System hinzufügen, das von Operations Manager verwaltet wird

Verwenden Sie den Microsoft System Center Operations Manager 2007 Discovery Wizard (Ermittlungs-Assistenten), um Systeme zu ermitteln und hinzuzufügen, die von Operations Manager verwaltet werden sollen. Der Discovery Wizard (Ermittlungs-Assistent) implementiert Hardware Management Pack auf dem ermittelten System.

Anmerkung: Der Discovery Wizard (Ermittlungs-Assistent) zeigt keine Systeme an, die bereits überwacht werden.

Optionale Schritte vor Beginn dieser Aufgabe

Wenn das Lenovo License Entitlement Pack installiert ist und der Root-Verwaltungsserver von Microsoft System Center Operations Manager beim Lenovo License Entitlement Pack registriert ist, analysiert der Hardware Management Software Configuration Advisor für Lenovo Systeme (SW-Konfiguration-Advisor) die Software-Abhängigkeiten von Lenovo Hardware Management Pack für Windows-Computer, die von Microsoft System Center Operations Manager verwaltet werden.

Wenden Sie sich an Ihren Lenovo Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen zum Lenovo License Entitlement Pack zu erhalten.

Softwareabhängigkeiten auf einem Remotecomputer überprüfen

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie Softwareabhängigkeiten mit dem Software Configuration Advisor überprüfen.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Melden Sie sich beim Operations Manager Server an und öffnen Sie ein Befehlsshellfenster, ein DOS-Befehlsfenster oder ein PowerShell-Befehlsfenster.
- Schritt 2. Ändern Sie das Verzeichnis zum toolbox-Verzeichnis. Der Standardverzeichnispfad zur Toolbox ist folgender: %Programme%\Lenovo\Lenovo Hardware Management Pack\toolbox (Dieses Verzeichnis befindet sich hinter dem Installationsverzeichnis von Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager.)
- Schritt 3. Starten Sie ibmSwConfigurationAdvisor.vbs. Dies ist der Programmname für den Hardware Management Software Configuration Advisor für Lenovo Systeme. Sie können beim Ausführen des Programms die folgenden Optionen verwenden:

/help:

Stellt die Syntax des ibmSwConfigurationAdvisor.vbs-Programms zur Verfügung.

/opt detail:

Stellt zusätzliche ausführliche Informationen über den Zielcomputer bereit.

Schritt 4. Geben Sie die folgenden erforderlichen Kontoinformationen für das Konto ein, das Teil der Administratorrolle für den Windows-Computer ist.

Dieses Programm liegt im Microsoft Visual Basic Script-Format vor.

- Computername: IBMUIM004
- Domänenname: d205
- Benutzername: admind205
- Kennwort: aWd25\$tg

Die Informationen des Zielcomputers sind in der "Analysis Summary" (Analysezusammenfassung) des Programms aufgelistet:

```
> cscript //nologo cscript //nologo ibmSwConfigurationAdvisor.vbs
/remote IBMUIM004 d205 admind205 aWd25$tg
----- Analysis Summary ------
Computer Name : IBMUIM004
Manufacturer
                     : IBM
                                            MT-Model-S/N: 7870-AC1-
0XXX493
                     : BladeCenter HS22 -[7870AC1]-
Machine Summary
-- Operating System --
Detected : Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) - No
Service Pack Information
  SMBIOS IPMI Support --
Detected : Default System BIOS
      SMBIOS IPMI Support is installed
-- MS IPMI --
Detected : Microsoft Generic IPMI Compliant Device
      Microsoft IPMI Driver is running
-- Systems Director -
Detected : 6.2.1 (Director Platform Agent)
     Systems Director is running
-- ServeRAID-MR, MegaRAID, ServeRAID-BR/IR, Integrated RAID --
Detected : ServeRAID-BR10i1
```

Abbildung 34. Hardware Management Software Configuration Advisor-Programm

Schritt 5. Suchen Sie im Hardware Management Software Configuration Advisor nach dem Bericht für Lenovo Systeme. Dieser Bericht enthält eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse. Wenn darin Softwareabhängigkeitsprobleme enthalten sind, suchen Sie im Hauptteil des Berichts nach möglichen Problemlösungen für die Softwareabhängigkeiten.

In vielen Fällen sind mehrere Computer das Ziel der Softwareabhängigkeitsanalyse. Die Verwendung einer Befehlsshell-Pipeline steigert die Produktivität dieser Analyse.

Das folgende Beispiel verwendet PowerShell, um eine Net View-Computernamenliste an ibmSwConfigurationAdvisor.vbs weiterzureichen und speichert die Programmausgabe in der Datei mit dem Namen "OneShotServey4IbmHwMp.txt".



Abbildung 35. PowerShell-Beispiel von Net View

Das in der Abbildung oben gezeigte Beispiel ist von der Windows-Netzwerkeinrichtung und der PowerShell-Umgebung abhängig. Möglicherweise sind Anpassungen bei der Netzwerkeinrichtung und der PowerShell-Installation erforderlich.

Ermittlungs-Assistent zum Hinzufügen eines Systems verwenden

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie ein System hinzufügen, das durch Operations Manager verwaltet wird.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

Schritt 1. Navigieren Sie zu Administration (Verwaltung) → Device Management (Einheitenverwaltung) → Agent Managed (Mit Agents verwaltet) → Discovery Wizard (Ermittlungs-Assistent), um den Computer and Device Management Wizard (Computer- und Einheitenverwaltungs-Assistent) zu starten.

File Edit View Go Tasks Tools Help						
Search 👻 📮 🌆 Scope 👂 F	ind 🚺	Tasks 🕡	Ŧ			
Administration	< Ag	gent Managed	(0)		>	Tasks
🔺 🥨 Administration	^ H	ealth State	FQDN	 Name 		0
Connected Management Groups					Act	ions ^
Device Management Discovery Wizard AgentMa Agentass Agentass Agentass Discovery Wizard Discovery Wizard New Subscript Create Run As Account Create Run As Account Create Run As Account Create Run As Account New Subscript Subscript Subscript Product Co Refresh Discovery Wizard Monitoring Monitoring My Workspace	F5	•	Ш			Properties Change Primary Management Server Repair Uninstall Delete Personalize view
Ready						

Abbildung 36. Verwenden des Kontextmenüs zur Auswahl des Ermittlungs-Assistenten

Im Menü Actions (Aktionen) können Sie auch Configure computers and devices to manage (Zu verwaltende Computer und Einheiten konfigurieren) auswählen.

Anmerkung: Bei Microsoft System Center Operations Manager 2007 SP1 sieht die Schnittstelle etwas anders aus, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Administration Look for: Ind Now X Actions Ac	End Now X Actions wery Wizard / Number of Items wery Wizard / Number of Items te Management Packs 0 User Role 0 wery Wizard 0 User Role 0 te Run As Account 0 te Run As Configuring Computers and Devices <	Administrat	tion Device	Management	(5)	Actions	×
Discovery Wizard Number of Items Open Import Management Pack. 2 Resources Import Management Packs 0 Ø System Center Operations Manager Heip New User Role 0 Ø System Center Operations	Wery Wizard Number of Items Wery Wizard Image: Comparison of Items te Management Pack 0 User Role 0 User Role 0 te Run As Account 0 te Run As Coont 0 te Run As Profile 0 Notification Recipient 0 Notification Subscription Waw About Configuring Computers and Devices Onglice View F5	🖂 🧔 Administrat	ion 🔍 Look for	e 🛛	End Now	X · Actions	-
Create Management Pack. 0 Import Management Packs New User Role New User Role O System Center Operations Manager Help O System Center Operations	2 Resources It ganagement Packs 0 User Role 0 0 2 0 3 User Role 0 0 3 10 3 10 3 10 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 19 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 <		Discovery Wizard		/ Number of Items	Open	
Image: Create Run As Account 0 Manager Online Image: Create Run As Profile Create Run As Profile Help Image: Run As Profile New Notification Recipient: Image: Run As Profile Image: Run As Profile New Notification Subscription Image: Run As Profile Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscription Image: Run As Account Image: Run As Account New Notification Subscript	esh F5		Create Management, Pack Import Management Pack New User Role Greate Run As Account Create Run As profile New Notification Subscrip Add Management Group Personglize view	\$	2 0 2 0 0	Resources System Center Operations Manager Help System Center Operations Manager Online System Center Operations Manager Online Help About Configuring Computers a Devices How to Discover Computers an Devices 	and
		Discovery Wizard	>				
iscovery Wizard	2	Monitoring					
Monitoring		Authoring					
scovery Wizard Monitoring Authoring		🔉 Administra	tion			<u>></u>	
scovery Wizard Monitoring Authoring Administration		🕵 My Worksp	ace	at Mapaged	Dec		
scovery Wizard Monitoring Authoring Administration Details: Amy Workspace Ament Managed			K Ager	ic riallayeu	Ues I	-	

Abbildung 37. Verwenden des Kontextmenüs zur Auswahl des Ermittlungs-Assistenten (SP1)

Schritt 2. Klicken Sie auf Next (Weiter), wenn die Seite Introduction (Einführung) geöffnet wird.

Anmerkung: Die Seite Introduction (Einführung) wird nicht angezeigt, wenn der Assistent Computer and Device Management Wizard (Computer- und Einheitenverwaltungs-Assistent) vorher ausgeführt wurde und Sie **Do not show this page again (Diese Seite nicht mehr anzeigen)** ausgewählt haben. Wenn Sie nicht möchten, dass die Einführungsseite erneut angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Do not show this page again (Diese Seite nicht mehr anzeigen)**, bevor Sie auf **Next (Weiter)** klicken.



Abbildung 38. Computer- und Einheitenverwaltungs-Assistent – Einführung

Schritt 3. Wählen Sie **Advanced discovery (Erweiterte Ermittlung)** auf der Seite Auto or Advanced (Automatisch oder erweitert) aus.

Introduction	
uto or Advanced?	Choose automatic or advanced discovery
Discovery Method Administrator Account Select Objects to Manage Summary	Automatic computer discovery Scans the " xLab " domain for all Windows-based computers. Advanced discovery Allows you to specify advanced discovery options and settings. Computer & Device Types: Servers & Clients Note: You can configure how these objects will be discovered, on the next screen(s). Management Server SCOM-MP-SP1:xLab local Verify discovered computers can be contacted

Abbildung 39. Auswählen der automatischen oder erweiterten Ermittlungsmethode

- Schritt 4. Wählen Sie in der Liste Computer & Device Types (Computer- und Einheitentypen) die Option Servers & Clients (Server und Clients) aus.
- Schritt 5. Wählen Sie in der Liste **Management Server (Verwaltungsserver)** den Verwaltungsserver aus, der zur Ermittlung verwendet werden soll.
- Schritt 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verify discovered computers can be contacted (Überprüfen, ob ermittelte Computer kontaktiert werden können).
- Schritt 7. Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite Discovery Method (Ermittlungsmethode) aufzurufen.

		Help
uto or Advanced?	How do you want to discover computers?	
iscovery Method	C Scan Active Directory	
dministrator Account	Select objects from Active Directory to scan, or create an advanced query.	
elect Objects to Manage	Configure	_
immary		
	Domain: XLAB	
	Browse for or type-in computer names	
	Browse Active Directory or type an computer names into the list below. Senarate each	
	computer name by a semi-colon, comma or a new line:	
	Province	
	Diowse	_
		_

Abbildung 40. Erkennungsmethode

Schritt 8. Klicken Sie auf **Browse for, or type-in computer names (Computernamen suchen oder eingeben)** oder klicken Sie auf **Browse (Durchsuchen)**, um den Computernamen des Lenovo Systems zu suchen oder einzugeben und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

auto or Advanced?	How do you want to discover computers?	🕑 Help
Viscovery Method udministrator Account ielect Objects to Manage ummary	Scan Active Directory Select objects from Active Directory to scan, or create an advanced query. Configure Dgmain: XLAB State State	ate each
	computer name by a semi-colon, comma or a new line:	Browse

Abbildung 41. Ermittlungsmethode mit Beispielinformationen

- Schritt 9. Wählen Sie auf der Seite Administrator Account (Administratorkonto) eine der folgenden Optionen aus:
 - Klicken Sie auf Use selected Management Server Action Account (Ausgewähltes Aktionskonto von Verwaltungsserver verwenden) und anschließend auf Next (Weiter).
 - Klicken Sie auf **Other user account (Anderes Benutzerkonto)** und geben Sie die folgenden Informationen für ein Konto ein, das Teil der Administratorrolle ist:
 - Benutzername
 - Kennwort
 - Domänenname
- Schritt 10.Klicken Sie auf **Discover (Ermitteln)**, um die Seite Discovery Progress (Ermittlungsfortschritt) aufzurufen.

Achtung: Wie schnell der Ermittlungsvorgang abgeschlossen ist, hängt von der Anzahl der Computer im Netzwerk und anderen Faktoren ab. Der Discovery (Ermittlungs-Assistent) kann bis zu 4.000 Computer zurückgeben, wenn das Kontrollkästchen Verify discovered computers can be contacted (Überprüfen, ob ermittelte Computer kontaktiert werden können) aktiviert ist, oder bis zu 10.000 Computer, wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist.

Wenn die Ermittlung abgeschlossen ist, werden die Ermittlungsergebnisse angezeigt und Sie können die zu verwaltenden Objekte auswählen.

Select Obje	lanagement Wizard	×
Introduction Auto or Advanced? Discovery Method Administrator Account	Discovery Results The discovery process found the following un-managed devices.	🥥 Help
Summary	SCOM-T100.xLab.local	
	Select All Deselect All Deselect All Scott All Management Server	
	Agent Cerevious Next >	Cancel

Abbildung 42. Zu verwaltende Objekte auswählen

- Schritt 11.Wählen Sie in der Liste Select the devices you want to manage (Zu verwaltende Einheiten auswählen) die zu verwaltenden Einheiten aus, indem Sie eine einzelne Einheit auswählen oder auf Select All (Alle auswählen) klicken.Sie können auch auf Deselect all (Auswahl aufheben) klicken, um die Auswahl der zu verwaltenden Einheiten neu zu beginnen.
- Schritt 12.Wählen Sie in der Liste Management Mode (Verwaltungsmodus) die Option Agent aus und klicken Sie auf Next (Weiter).

Introduction		Help
Auto or Advanced?	Summary	
Discovery Method Indministrator Account	Agents to be installed: 1	
elect Objects to Manage	Agent installation directory:	
Summary	%ProgramFiles%\\System Center Operations Manager 2007	
	Agent Action Account	
	Specify credentials for the agent to use when performing actions. C Local System	
	C Other	
	User name:	
	Password:	
	Domain:	
	Click 'Einich' to install the search	

Abbildung 43. Computer- und Einheitenverwaltungs-Assistent – Zusammenfassung

Schritt 13.Klicken Sie auf der Seite Summary (Zusammenfassung) auf **Finish (Fertigstellen)**. Die Seite Agent Management Task Status (Status des Agentverwaltungstasks) wird angezeigt.



Abbildung 44. Status des Agentverwaltungstasks

Schritt 14.Öffnen Sie die Seite Agent Management Task Status (Status des Agentverwaltungstasks), um den Taskstatus der Agentinstallation anzuzeigen.

Anmerkung: Während dieser Task ausgeführt wird, wird eine Anzeige oben rechts auf der Seite angezeigt. Sie können diese Seite jederzeit schließen, ohne den Task zu unterbrechen.

- Schritt 15.Um den Status des Agentverwaltungstasks zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Status der ausgewählten Computer von *Queued to Success* geändert wird, klicken Sie auf **Monitoring** (Überwachung) → Task Status (Taskstatus).
- Schritt 16.Klicken Sie auf der Seite Agent Management Task Status (Status des Agentverwaltungstasks) auf **Close (Schließen)**.

Nächste Schritte

Weitere Informationen zur Verwendung des Discovery (Ermittlungs-Assistenten) finden Sie unter <u>Microsoft</u> <u>System Center Operations Manager-Website</u>.

Informationen zum Lenovo Windows-Computer aktualisieren

Verwenden Sie diese Funktion, um die aktuellen Lenovo Windows-Systeminformationen in der Operations Manager Console anzuzeigen.

Zu dieser Aufgabe

Diese Aufgabe wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

Schritt 1. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Windows Computers (Windows-Computer).

Schritt 2. Klicken Sie im Bereich "Windows Computer Task" (Windows-Computeraufgaben) in der rechten Ecke des Fensters auf **Refresh Lenovo Windows Computer (Lenovo Windows-Computer aktualisieren)**.

Bestand anzeigen

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie Microsoft System Center Operations Manager verwenden können, um einen vollständigen Bestand der konfigurierten Verwaltungsmodule anzuzeigen.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Um BladeCenter und deren Module anzuzeigen, navigieren Sie im Operations Manager Console-Fenster im Bereich Computer and Groups (Computer und Gruppen) zu Computers and Groups View (Computer und Gruppenansicht) → Lenovo Hardware → Lenovo BladeCenters and Modules (Lenovo BladeCenters und Module).
- Schritt 2. Um die System x-Server, BladeCenter-Bladeserver und andere einzelne Systeme anzuzeigen, die ermittelt wurden, navigieren Sie zu Computers and Groups View (Computer und Gruppenansicht) → Lenovo Hardware → Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver).

Status von Systemen, Hardwarekomponenten und anderen Zielen überwachen

Hardware Management Pack ermittelt und überwacht den Status der folgenden Hardwarekomponenten: Lüfter, Hauptspeicher, Management-Controller, Netzwerkadapter, Netzteile, Prozessoren, Speicher, Temperatursensoren und Spannungssensoren. Hardware Management Pack kann auch den Status der Systemverwaltungssoftware ermitteln und überwachen, wie IBM Systems Director Agent, Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Treiber, Lenovo IPMI Mapping Layer und ServeRAID Manager Stufe-1-Agent.

Zu dieser Aufgabe

Die Komponentenermittlung und Statusüberwachung ist abhängig von Firmwareunterstützung, Hardwarekompatibilität und Verwaltungssoftwareunterstützung. Aufgrund dieser Faktoren sind nicht alle Komponenten ermittelbar. Wenn eine Komponente nicht ermittelt wird, kann sie nicht überwacht oder verwaltet werden.

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Navigieren Sie im Navigationsbereich zu **Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware**, um die Ordner und Ansichten anzuzeigen, die Hardware Management Pack zur Operations Manager Console hinzufügt.
- Schritt 2. Wählen Sie entweder Lenovo BladeCenter(s) and Modules (Lenovo BladeCenter und Module) oder Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver) aus.
- Schritt 3. Klicken Sie auf Active Alerts (Aktive Alerts), um anzuzeigen, ob es Warn- oder kritische Alerts für Ihre Hardware gibt.

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie aktive Alerts angezeigt werden können:

File Edit View Go Actions Tools Help	nd 🛃 Actions 😡	Show at least 1 we	ek of data	- Cvendes		
Monitoring	Active Alerts	(1+)				-
🗆 🜉 Monitoring	Look for:			Find Now Clear		
Active Alerts	🔍 Path	Source	Name	e	Resolution State	Created
Distributed Applications	😑 Severity: Critical	(9)				
Task Status	3 v-x64w2k3r2h.L.	Adaptec, IncS	A har	dware event related with IBM ServeRAID	New	12/1/2010
Windows Computers	S v-8CS-blade1.L	. IBM Director Pla	Mana	gement Software Missing	New	12/1/2010
📧 🥅 Agentless Exception Monitoring	🔕 v-zeus.Lab54.lo.	Adaptec, IncS	Ahar	dware event related with IBM ServeRAID	New	12/1/2010
ASP.NET Application ASP.NET Web Service	S v-BCS-blade1.L	MSSQLSERVER	The S	SQL Server Service Broker or Database Mir	New	11/30/201
E Ca IBM Hardware	S v-BCS-blade1.L	IBM Director Pla	Mana	gement Software Failed	New	12/1/2010
Windows Computers on IBM System x or x	😵 v-x64w2k3r2h.L.	MSSQLSERVER	An er	rror occurred while the query log table was	New	12/1/2010
IBM BladeCenter(s) and Modules IBM System x and x86/x64 Blade Servers	S v-8CS-blade1.L	MSSQLSERVER	The s	ervice cannot be started	New	11/30/201
Active Alerts	3 v-x64w2k3r2h.L.	MSSQLSERVER	The s	ervice cannot be started	New	12/1/2010
Active Alerts for IBM Software for HW	v-BCS-blade1.L	MSSQLSERVER	An er	vor occurred while the query log table was	Nevr	11/30/201
All IBM System x and xxxxx4 blade Si IBM System x Enterprise/Scalable System	🗧 Severity: Warnin	ng (5)				
IBM System x DataPlex Systems	v-BCS-blade2.L	v-BCS-blade2.L	Scrip	t or Executable Failed to run	New	11/22/201
IBM System x Rack-mount Systems	v-BCS-blade2.L	BMC or IMM	BIOS	requires an update for management contr	New	12/1/2010
IBM x86/x64 Blade Servers	N-DX360M3.Lab.	IBM.500605800	Ahar	dware event related with IBM ServeRAID	New	12/4/2010
Task Status	V-dataplexOld.L.	BMC or IMM	BIOS	requires an update for management contr	New	12/1/2010
Unclassified IBM System x or x85/x64 Hardware Components of IBM System	v-BCS-blade1.L.	v-BCS-blade1.L	Scrip	t or Executable Failed to run	New	11/30/201

Abbildung 45. Beispiel: Aktive Alerts

Schritt 4. Sie können den Status Ihrer Systeme überprüfen, indem Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen verwenden:

Windows-Computer auf Lenovo System x oder x86/x64 Bladeservern:

Zeigt den Status der Windows-Plattform auf jedem System im Ordner Lenovo Hardware an.

Lenovo BladeCenter und Module:

Zeigt Integritätsinformationen von allen Modulen. Wählen Sie diese Ansicht aus, um den Status aller BladeCenter-Gehäuse zu überprüfen, und wählen Sie dann die Ansicht **Lenovo BladeCenter Modules (Lenovo BladeCenter-Module)** aus.

Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver:

Zeigt den Hardwarestatus aller Lenovo Systeme an.

Alle Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver:

Listet die Statusanzeigen in der ersten Spalte des System-Dashboards und die erste Spalte des Hardwarekomponenten-Dashboards auf.

Wählen Sie eine Gruppenansicht aus, um den Status eines Systems in dieser Ansicht zu überprüfen.

Nächste Schritte

Weitere Informationen zur Verwendung des Integritäts-Explorers zur Analyse kritischer Probleme finden Sie unter "Integritäts-Explorer zum Identifizieren und Beheben von Problemen verwenden" auf Seite 78.

Alerts anzeigen

Das folgende Verfahren enthält Anweisungen und ein Beispiel zur Verwendung von Microsoft System Center Operations Manager zur Anzeige von Alerts, die von ordnungsgemäß konfigurierten Verwaltungsmodulen und Lenovo System x Systemen und BladeCenter Blade Servern gesendet werden.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

 Um BladeCenter-Gehäuse Alerts anzuzeigen, navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo BladeCenters and Modules (Lenovo BladeCenter und Module) → Active Alerts (Aktive Alerts).

In der Ansicht Lenovo BladeCenters and Modules (Lenovo BladeCenter und Module) können Sie die folgenden Komponenten unter dem jeweiligen Gehäuse aufgelistet finden.

- BladeCenter-Blades
- BladeCenter-Gehäuse
- BladeCenter-Kühlungsmodule
- BladeCenter-E/A-Module
- BladeCenter-Verwaltungsmodule
- BladeCenter-Einschubmodule
- BladeCenter-Stromversorgungsmodule
- BladeCenter-Speichermodule

Ein Alert vom BladeCenter erstellt einen weiteren Alert für Lenovo x86/x64 Bladeserver, die möglicherweise von dieser Alert-Bedingung beeinflusst werden, wenn das Windows-Betriebssystem auf einem Lenovo x86/x64 Bladeserver installiert und die Premiumfunktion aktiviert ist.

Die Gruppenansicht **Lenovo Blade OOB-IB Reflection (Lenovo Blade OOB-IB Reflexion)** zeigt den Status der Lenovo x86/x64 Bladeserver auf Basis dieses zusätzlichen Alerts von BladeCenter und Modulen an.

Um einzelne System x, xSeries, BladeCenter Bladeserver und andere Systeme anzuzeigen, navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver) → Active Alerts (Aktive Alerts).

Der Lenovo x86/x64 Blade-Alert, der BladeCenter-Gehäuse-Alerts reflektiert, wird in der Ansicht **Active Alerts (Aktive Alerts)** angezeigt, wenn das Windows-Betriebssystem auf Lenovo x86/x64 Bladeservern installiert und die Premiumfunktion aktiviert ist.

Der Lenovo x86/x64 Blade-Alert, der BladeCenter-Gehäuse-Alerts anzeigt, enthält Informationen zur Position der gestörten Komponente im BladeCenter.

- Um Details der gestörten Komponente zu überprüfen, navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo BladeCenters and Modules (Lenovo BladeCenter und Module) → Active Alerts (Aktive Alerts), um die Ansicht Active Alerts (Aktive Alerts) für BladeCenter-Gehäuse-Alerts anzuzeigen.
 - Lenovo Hardware Management Pack bietet nur eine eingeschränkte Unterstützung für Tools wie WinEvent.exe, die IBM Systems Director Ereignisse generieren und bestimmte Zielinstanzen nicht vollständig vorschreiben.
 - Unter bestimmten Bedingungen unterstützt das Tool WinEvent.exe die Parameter event ID und event description nicht ordnungsgemäß. Das kann dazu führen, dass das Tool WinEvent.exe nicht alle Ereignisse zuverlässig anzeigt.
 - Alle WinEvents werden unter einem Überwachungsprogramm gemeldet.
 - Erfolgreich simulierte Ereignisse werden in der Operations Manager Console in den Ansichten **Alerts** und **Events (Ereignisse)** angezeigt.
 - Überwachte Systeme, auf denen IBM Systems Director Agent 5.1.x installiert ist und die das Tool
 WinEvent.exe Tool verwenden, können auch nach dem manuellen Löschen der Alerts aus der Ansicht
 Health Explorer (Integritäts-Explorer) das erneute Auftreten von Fehlern verursachen.
 - Um das erneute Auftreten von Ereignissen zu beheben, löschen Sie die IBM\director\cimom\data \health.dat-Datei und alle IBM\director\cimom\data\health.dat*.evt-Dateien vom Client-System und starten Sie dann das System neu.
- Um eine Überwachungsansicht zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein BladeCenter-Gehäuse, einen System x Server, einen BladeCenter Bladeserver oder ein anderes System.

Sie können diese Systeme überwachen, indem Sie eine der folgenden Ansichten verwenden: Alerts, Diagram (Diagramm), Event (Ereignis) und State (Status).

Hardwarefehler suchen und anzeigen

Sie können Hardwarefehler suchen und anzeigen, indem Sie zu All Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Alle Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver) navigieren.

Integritäts-Explorer zum Identifizieren und Beheben von Problemen verwenden

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie den Integritäts-Explorer verwenden können, um Fehlerstatus zu identifizieren und zu beheben, die bei der Überwachung von Systemen und Hardwarekomponenten auftreten.

Zu dieser Aufgabe

Wählen Sie eine der folgenden Ansichten aus, um eine schnelle Prüfung der vorhandenen Alerts auf Ihrer Lenovo Hardware auszuführen:

- Aktive Alerts
- Windows-Computer auf Lenovo System x oder x86/x64 Bladeservern
- Alle Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver

Der Integritäts-Explorer kann Ihnen bei der Fehlerbehebung von Alerts helfen. Sie können den Integritäts-Explorer verwenden, um von einem überwachten Objekt ausgelöste Alerts, Statusänderungen und andere Probleme anzuzeigen, zu verstehen und Maßnahmen für sie zu ergreifen.

Wenn Sie beispielsweise einen schwerwiegenden Fehler (siehe Abbildung unten) bei der Überwachung Ihres Systems und der Hardwarekomponenten finden, können Sie das folgende Verfahren verwenden, um den Fehler zu identifizieren und zu beheben.



Abbildung 46. Beispiel: Schwerwiegender Fehler, der bei einem verwalteten System auftritt

Vorgehensweise

Schritt 1. Wenn eine Warnung oder ein kritischer Alert auftritt, öffnen Sie den Health Explorer (Integritäts-Explorer) mit einem Klick auf All Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Alle Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver) und klicken Sie anschließend doppelt auf State (Status).

Anmerkung: Standardmäßig werden beim Öffnen des Health Explorer (Integritäts-Explorer) alle Überwachungsprogramme mit Fehlern in einer erweiterten Ansicht angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Fehler im Health Explorer (Integritäts-Explorer) angezeigt werden kann:

	Lenovo BladeCenter(s) - scom12sp1 - Operations Manager		_ 8 ×
Fi	Realth Explorer for SN#YK148077L10G [IBM Bladecenter]		- 🗆 🗙
I	🗑 🐼 Reset Health 🔣 Recalculate Health 🕎 Filter Monitors 📿 Refre	sh 📰 Properties 🔞 Help 🛛 😽 Overrides 👻	
м	Health monitors for SN#YK148077L10G [IBM Bladecenter]		
	Scope is only unhealthy child monitors.	Knowledge State Change Events (2)	
	🔺 🐼 Entity Health - SN#YK148077L10G [IBM Bladecenter] (Object)		^
	a 🐼 Lenovo BladeCenter Blade Module Health Rollup - SN#YK14807	Summary	
	a 🐼 Entity Health - Blade Bay 10 - Lewis_TCDB024 (Object)	This monitor regularly checks for the overall health state of a BladeCenter module.	
	a 🔞 Performance - Blade Bay 10 - Lewis_TCDB024 (Object)	This monitor reports a module incident that occurred before the system started being monitored. It also	,
	🔞 Regular health checkup monitor for Lenovo Blade Center m	determines whether to close the pending alerts associated with the module, or reset the state of the	
	🔺 🐼 Entity Health - Blade Bay 1 - ZZ_HS21_99BG820 (Object)	monitors for the module.	
	🔺 🐼 Performance - Blade Bay 1 - ZZ_HS21_99BG820 (Object)	Configuration	
	🔞 Regular health checkup monitor for Lenovo Blade Center m	You can disable this monitor through the Operations Manager's Operations Console. See the "Disable	
	a 🐼 Entity Health - Blade Bay 8 - HS21_KKB003 (Object)	monitors" topic in the Operations Manager's Operations User's Guide for more information.	
	a 🐼 Performance - Blade Bay 8 - HS21_KKB003 (Object)	You can also change the interval between the health checkups by overriding the value of the	
	🔞 Regular health checkup monitor for Lenovo Blade Center m	Intervalseconds parameter of the monitor, see the Override topic in the Operations Manager's Operations User's Guide.	
	🔺 🐼 Entity Health - Blade Bay 13 - ZZ_HS21XM_G5668 (Object)		
	a 🔞 Performance - Blade Bay 13 - ZZ_HS21XM_G5668 (Object)	the BladeCenter via the SNMP (Simple Network Management Protocol) protocol. It also goes through	
	🔞 Regular health checkup monitor for Lenovo Blade Center m	the BladeCenter runtime support of the Hardware Management Pack installed on the management	
	🔺 🛕 Lenovo BladeCenter Power Module Health Rollup - SN#YK14807	server that was designated to manage the BladeCenter during the Network Device Discovery process.	
	🔺 🛕 Entity Health - Power Module Bay 3 - K133476BWUN (Object)	For the proper BladeCenter AMM SNMP settings that are required for the Hardware Management Pack	
1	🔺 🛕 Performance - Power Module Bay 3 - K133476BWUN (Object)	to discover BladeCenter modules and report events, consult the Hardware Management Pack's User's Guide	
2	🚹 Regular health checkup monitor for Lenovo Blade Center m		
1	🕢 Entity Health - Power Module Bay 2 - K103467RWNN (Object)	causes	
E	🕢 Entity Health - Power Module Bay 4 - K1334774ZHJ (Object)	For, details about the module incident, review other monitors. When no other alert/warning for the module is found, review the events in the Events view. Then open the IBM BladeCenter Web Console	
L	🕢 Entity Health - Power Module Bay 1 - K133476BWUM (Object)	console task in the Actions view and review existing events. The latest state of this monitor reflects the	
	a 🐼 Performance - SN#YK148077L10G [IBM Bladecenter] (Object)	severity level of the most recent overall health state of the module.	
	🐼 Regular health checkup monitor for IBM BladeCenter - SN#YK1	Resolutions	
1		Review the health checkup report's details about the given module. Contact IBM support (see links below) if the reports or relevant articles do not provide enough information to help you resolve the problem.	
	۱	After the problem is resolved, the overall health state of this monitor is automatically restored to the	•
Re	adv		

Abbildung 47. Beispiel: Hardwarekomponenten, die einen Fehler beim System verursachen

Verwenden Sie den Health Explorer (Integritäts-Explorer), um das Überwachungsprogramm der ersten Stufe zu identifizieren, das einen Fehler anzeigt. Diese Meldung sollte sich auf eine bestimmte Komponenteninstanz beziehen. In der Abbildung oben wird der Fehler von einem defekten Lüfter verursacht.

Schritt 2. Klicken Sie auf **State Change Events (Statusänderungsereignisse)**, um die aktuellen Statusänderungsereignisse anzuzeigen. Der Ergebnisbereich enthält Details.

Dort finden Sie auch Details zu den Fehlereigenschaften. Wenn die Premiumfunktion aktiviert ist, zeigt das BladeCenter Blade Out of Band Health Reflection Rollup (Bladecenter Blade Außerband-Statusreflexionsrollup) den Komponentenstatus im BladeCenter.

- Schritt 3. Überprüfen Sie die Ordneransicht Lenovo BladeCenters and Modules (Lenovo BladeCenter und Module) für eine tiefergehende Analyse, wenn Sie eine Warnung oder einen kritischen Alert im BladeCenter Blade Out of Band Health Reflection Rollup (Bladecenter Blade Außerband-Statusreflexionsrollup) sehen.
- Schritt 4. Wenn keine Warnungen oder kritischen Alerts sichtbar sind, können Sie den Health Explorer (Integritäts-Explorer) für die Anzeige weiterer Informationen verwenden, z. B. für den **system_ name**:
 - a. Wählen Sie in der Ansicht All Lenovo System x and x86/x64 Blade Servers (Alle Lenovo System x und x86/x64 Bladeserver) ein Lenovo System aus, das angezeigt werden soll.
 - b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Systemnamen und navigieren Sie anschließend zu Health Explorer (Integritäts-Explorer) → Open (Öffnen).

Nächste Schritte

Im Abschnitt "Wissensseiten zur Problembehebung verwenden" auf Seite 81 erfahren Sie, wie Sie die IBM Wissensseiten bei der Fehlerbehebung verwenden können.

Wissensseiten zur Problembehebung verwenden

Wissensseiten enthalten Informationen zu Fehlern, Ereignissen und Komponenten. Dort finden Sie ausführliche Informationen und Hinweise zur Problembehebung für Systeme und Hardwarekomponenten. Wissensseiten werden von IBM Entwicklern geschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, Ereignisse, Alerts, Komponenten und weitere Informationen von System x und x86/x64 Bladeservern zu verstehen.

Vorgehensweise

Schritt 1. Mit den folgenden Methoden können Sie auf eine Wissensseite zugreifen:

- Verwenden Sie die Ansicht **Health Explorer/Monitors (Integritäts-Explorer/** Integritätsmonitore), um auf die Hardware Management Pack Überwachungsdaten zuzugreifen.
- Verwenden Sie die Ansicht **Events (Ereignisse)** um auf Informationen über ein Ereignis zuzugreifen.
- Schritt 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Knowledge (Wissen)** im rechten Bereich des Health Explorer (Integritäts-Explorer), um weitere Informationen zu einem Fehlerereignis zu erhalten, einschließlich Erläuterungen und erforderlichen Schritte, mit denen Sie den Fehler möglicherweise beheben können. Manche Wissensseiten enthalten Links zu einer anderen Wissensseite, um auf weitere mögliche Ursachen und vorgeschlagene Maßnahmen hinzuweisen. Diese Seiten beschreiben möglicherweise Hardwarekomponenten oder bestimmte Fehler und die entsprechenden Lösungen.
- Schritt 3. Klicken Sie auf den Link Director Core Services failed or is not started (Director Core Services ist fehlgeschlagen oder wurde nicht gestartet). Dieser Link öffnet eine andere Wissensseite (siehe Abbildung unten).



Abbildung 48. Beispiel: Wissensseite, die mit einer anderen Wissensseite verknüpft ist

Schritt 4. Gehen Sie entsprechend den auf den Wissensseiten beschriebenen Verfahren vor, um den Fehler zu beheben, und setzen Sie den Statussensor bei Bedarf zurück.

Nächste Schritte

Der Zugriff auf die Wissensseiten ist auch über die Ansicht Active Alerts (Aktive Alerts) möglich.

Klicken Sie doppelt auf einen Alert, um die Alerteigenschaften anzuzeigen. Die Alertbeschreibung wird auf der Registerkarte **General (Allgemein)** angezeigt. Die Registerkarte **Product Knowledge (Produktwissen)** enthält einen Link zur Wissensseite. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für das Fenster Alert Properties (Alerteigenschaften).

neral	Product Knowledge Company Knowledge History Alert Context Custom Fields							
Sup	nmarv							
This r	nonitor checks for system management software failure.							
Con	figuration							
You o See t for m	an disable this monitor through the Operations Manager's Operations Console. he "Disable monitors" topic in the Operations Manager's Operations User's Guide ore information.							
You of of the Oper-	an also change the interval between the health checkups by overriding the value "IntervalSeconds" parameter of the monitor. See the "Override" topic in the ations Manager's Operations User's Guide.							
Cau	ses							
Wher to Op Warn	When the system management software fails on a target system, an alert is generated to Operations Manager. The health state of this monitor is then set to the Critical or Warning state.							
For a relev	particular incident, review the history in the State Changes tab. Consult the ant knowledge articles listed below, keeping in mind the relevant event data.							
The r Mana	elevant IBM knowledge articles are available on a system with the IBM Hardware gement Pack package installed.							
• Dir	rector Core Services failed or is not started							
• <u>Th</u>	e OSA/Avocent IPMI driver failed or is not started							
• <u>Th</u>	e Microsoft IPMI stack failed or is not started							
• <u>Th</u>	e RSA-II Daemon failed or is not started							
• <u>Th</u>	e ServeRAID Manager extension failed or is not started							
• <u>Th</u>	e ServeRAID-MR Provider failed or is not started							
Res	olutions							

Abbildung 49. Beispiel: Alerteigenschaften

Integritätsüberwachung von BMC-basierten System x- und ThinkSystem Servern

Lenovo Hardware Management Pack verwaltet BMC-basierte System x- und ThinkSystem Server mithilfe des agentenlosen Modus.

Hardware Management Pack bietet den folgenden Funktionsumfang für BMC-basierte Server:

- Ermittlung eines Baseboard Management Controllers (BMC) und die Fähigkeit, ihn dem Host zuzuordnen.
- BMC-Authentifizierung und die Fähigkeit, Informationen über den BMC CIM abzurufen.
- BMC löschen.
- Implementierung der Energieverbrauchssteuerung.

BMC-basierten System x- oder ThinkSystem-Server hinzufügen, der von Operations Manager verwaltet wird

Um einen BMC-basierten System x- oder ThinkSystem-Server mit der Operations Manager Console hinzuzufügen, in der Lenovo Hardware Management Pack installiert ist, müssen Sie die in BMC-Ermittlung und -Authentifizierung beschriebene Prozedur ausführen.

BMC-Ermittlung und -Authentifizierung

Lenovo Hardware Management Pack verwendet den Operations Manager Task zur Ermittlung eines BMC-Knotens.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

Schritt 1. Klicken Sie auf Windows Computers (Windows-Computer).

- Schritt 2. Klicken Sie im Bereich Windows Computer Tasks (Windows-Computeraufgaben) in der rechten Ecke des Fensters auf **Discover/Authenticate BMC (BMC ermitteln/authentifizieren)**. Die Seite BMC Discover/Authenticate (BMC-Ermittlung/Authentifizierung) wird geöffnet
- Schritt 3. Melden Sie sich bei Lenovo XClarity Integrator Unified Service an.

Sie müssen sich bei Lenovo XClarity Integrator Unified Service anmelden, wenn Sie sich zum ersten Mal von dieser SCOM Operations Console eine Verbindung mit Lenovo XClarity Integrator Unified Service herstellen. In der Regel ist Lenovo XClarity Integrator Unified Service auf demselben Server wie System Center Operations Management installiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Lenovo Hardware Management Pack installieren .

Host

Dies ist die Adresse des SCOM-Verwaltungsservers, mit dem sich die aktuelle SCOM Operations Console verbindet.

Port

Geben Sie die Portnummer von Lenovo XClarity Integrator Unified Service an, die bei der Installation festgelegt wird. Der Standardwert ist 9500.

Kennwort

Geben Sie das Kennwort von Lenovo XClarity Integrator Unified Service an, das bei der Installation festgelegt wird.

Schritt 4. Wenn in Schritt 3 eine Zertifikatwarnung angezeigt wird, prüfen Sie das Zertifikat sorgfältig und klicken Sie auf **Next (Weiter)**, um den Lenovo XClarity Integrator Unified Service als vertrauenswürdig einzustufen.

Anmerkung: Wenn Sie dem Zertifikat nicht vertrauen, wird ein Alert angezeigt, der auf ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website hinweist. Klicken Sie auf **Continue to this website (Zu dieser Website wechseln)**, um fortzufahren.

- Schritt 5. Gehen Sie mithilfe der dualen BMC-Ermittlungsliste wie folgt vor, um eine BMC-Ermittlungsliste zu erstellen:
 - 1. Wählen Sie auf der linken Seite eine der folgenden zwei Ermittlungsoptionen aus der Liste aus: IPv4Address oder IPv4Range.
 - 2. Geben Sie im Feld IP Address (IP-Adresse) die IPv4Address oder den IPv4Range ein.
 - 3. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
 - 4. Klicken Sie auf **Discover (Ermitteln)**.

Es kann einige Minuten dauern, bis alle Integrated Management Modules ermittelt werden und Operations Manager eine Abfrage der ermittelten Daten durchgeführt hat.

Wenn die BMC-Ermittlung abgeschlossen ist, werden die BMC-Knoten im Bereich "Lenovo Integrated Management Module" angezeigt.

- Schritt 6. Klicken Sie auf einen **BMC node (BMC-Knoten)**. Eine entsprechende Taskliste wird auf der rechten Seite angezeigt.
- Schritt 7. Wählen Sie in der Liste Tasks die Option Discover/Authenticate BMC (BMC ermitteln/ authentifizieren) aus.

Das Dialogfeld BMC Discover/Authenticate (BMC-Ermittlung/Authentifizierung) wird geöffnet

Schritt 8. Wählen Sie auf der geöffneten Seite die BMCs aus, die Sie authentifizieren möchten, und klicken Sie auf **Authenticate (Authentifizieren)**. Geben Sie im Eingabeaufforderungsfenster den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie anschließend auf **Run (Ausführen)**.

Anmerkung: Aufgrund einer Einschränkung der BMC-Sicherheitsrichtlinie versucht die BMC-Authentifizierung nur zweimal, User name und Password zu authentifizieren. Nachdem zwei fehlerhaften Versuchen wird der Benutzername für die BMC-Anmeldung gesperrt.

Automatische BMC-Ermittlung und -Authentifizierung

Lenovo Hardware Management Pack kann den BMC Knoten automatisch ermitteln, wenn der Zielhost von SCOM Server verwaltet wird. Diese Funktion ist ab v7.3.0 verfügbar.

Zu dieser Aufgabe

Der BMC-Knoten wird automatisch erkannt und authentifiziert, wenn der Host von SCOM Server verwaltet wird. Der Vorgang ist innerhalb von 4 Stunden abgeschlossen.

Automatische BMC-Erkennung aktivieren/deaktivieren

Die automatische BMC-Erkennung ist standardmäßig aktiviert. Um die automatische BMC-Erkennung zu deaktivieren, legen Sie in "%SystemDrive%\ProgramData\Lenovo\LXCI\UUS\ global.conf" den Eintrag "IMM_AUTO_DISCOVERY = False" fest.

Konfiguration

Standardmäßig muss dieser Eintrag nicht festgelegt werden.

Wenn der UUS-Anschluss geändert oder die UUS nicht mithilfe des SCOM-Servers auf demselben Server installiert wird, müssen Sie die Werte für "UUSServerIP" und "UUSPort" in "Lenovo.HardwareMgmtPack. AutoOOB.Discovery" überschreiben.

Die standardmäßige Intervalldauer beträgt 4 Stunden (14400 Sekunden). Sie können den Wert bei Bedarf ändern.

	Override	Parameter Name 🔺	Parameter Type	Default Value	Override Value	Effective Value	Change Status	Enforced
•		Enabled	Boolean	True	Тгие	Тгие	[No change]	
	~	IntervalSeconds	Integer	14400	600	600	[No change]	
		Timeout Seconds	Integer	200	200	200	[No change]	
	~	UUSCert	String		LSOLLS1CRU	LSOLLS1CRU	[No change]	
	~	UUSPbKey	String		<rsakeyval< td=""><td><rsakeyval< td=""><td>[No change]</td><td></td></rsakeyval<></td></rsakeyval<>	<rsakeyval< td=""><td>[No change]</td><td></td></rsakeyval<>	[No change]	
	~	UUSPort	String	9500	9500	9500	[No change]	
	~	UUSServerIP	String		WIN-HTKGL	WIN-HTKGL	[No change]	

Anmerkung: Ändern Sie nicht die Werte für "UUSCert" und "UUSPbKey".

Erforderliche Software auf dem Host

- Windows 2008 oder höher
- PowerShell 3.0 oder höher

BMC in SCOM aktualisieren

Nach der Erkennung und Authentifizierung des BMC müssen Sie die BMC-Daten in SCOM aktualisieren. Lesen Sie die entsprechende Beschreibung im Abschnitt <u>Informationen zu Lenovo System x und ThinkSystem</u> <u>BMC aktualisieren</u>.

Anmerkungen:

- Die automatische BMC-Erkennung funktioniert nicht, wenn auf dem Ziel-BMC die LDAP-Authentifizierung verwendet wird und der lokale Account deaktiviert ist.
- Wenn die Sicherheitseinstellung "Force to change password on first access (Kennwort beim ersten Zugriff ändern)" aktiviert ist und "Minimum password change interval (Mindestintervall für Kennwortänderung)" im Ziel-BMC nicht 0 ist, wird die automatische BMC-Erkennung entsprechend der im Ziel-BMC angegebenen Intervalldauer verzögert. Wenn zum Beispiel das Mindestintervall für Kennwortänderungen 24 Stunden beträgt, wird die automatische BMC-Erkennung erst nach 24 Stunden durchgeführt.

Informationen zu Lenovo System x und ThinkSystem BMC aktualisieren

Verwenden Sie die Funktion "Refresh BMC" (BMC aktualisieren), um die aktuellen BMC-Daten in der Operations Manager Console anzuzeigen.

Zu dieser Aufgabe

Um BMC zu aktualisieren, führen Sie einen der folgenden Schritte in der Operations Manager Console durch:

- Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Windows Computers (Windows-Computer) und klicken Sie anschließend im Bereich "Windows Computer Task" (Windows-Computeraufgaben) in der rechten Ecke des Fensters auf Refresh BMC (BMC aktualisieren).
- Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo System x and ThinkSystem BMC (Lenovo System x und ThinkSystem BMC) und klicken Sie dann im Bereich "Windows Computer Task" (Windows-Computeraufgaben) in der rechten Ecke des Fensters auf Refresh BMC (BMC aktualisieren).

Funktion zur Energieverbrauchssteuerung für die Hardwareausfallverwaltung verwenden

Ein ermitteltes System x oder ThinkSystem BMC unterstützt die grundlegende Funktion zur Energieverbrauchssteuerung. Die Funktion zur Energieverbrauchssteuerung unterstützt nur Rack-Server. Die Energieverbrauchsbegrenzung von BladeCenter und Flex System wird mit dem Advanced Management Module (AMM) und dem Chassis Management Module (CMM) integriert.

Vorgehensweise

Schritt 1. Wählen Sie zuerst die BMC-Instanz und anschließend in der Liste **Tasks** die Option **Power Management (Energieverbrauchssteuerung)** aus.Das Dialogfeld Power Capping Management (Verwaltung der Energieverbrauchsbegrenzung) wird angezeigt.

File Edit View Go Tasks Tools Help		
Search 👻 🝦 🌆 Scope 🔎 Find 🚺 Task	0 ;	
Monitoring	Lenovo Integrated Management Module (IMM) (3)	> Tasks
 Discovered Inventory Distributed Applications 	Q Look for: Find Now Clear IP ▲ UUID ▲ Model ▲ Serial Number IMM Authentication ▲	2 Repeties
 I ask Status UNIXLinux Computers Windows Computers 	10.240.195.52 998881400F7C11D49A809F88888888 546245Z KVX0244 Passed 10.240.195.52 6A34700069A211E384016CAE68702EE0 7903AC1 23YTRV5 Passed	🖀 Health Explorer
Galagentiess Exception Monitoring Galagentiess Exception Monitoring	10.240.197.49 C3F745DC888711E09F5A5CF3FC3E9550 8737AC1 23DZX87 Passed Power Capping Management(Licensed)	Navigation Alert View
▷ 🔀 Data Warehouse ▲ 🔓 Lenovo Hardware	Power Capping Management	Diagram View
Lenovo Integrated Management Module (IMM) Lenovo Licensed System Group Lenovo System x Power Data Chart		Performance View State View
 Entoto System A orect boat child Entoto System A orect boat child Task Status 	12	Network (Virtual) Vicinity Dashboard Network Vicinity Dashboard
III Windows Computers for Managing Lenovo License Mindows Computers on Lenovo System x or x86/x64 Blade S Computers on Computers on Lenovo System x or x86/x64 Blade S	Min Power Capping Value: 120 watt Max Power Capping Value: 205 watt	Tasks
Active Alerts Lenovo BladeCenter(s)	Current Power Capping Value: 0 watt	Power Management
Show or Hide Views New View >	New Power Capping Value:	Set Predictive Failure Alert(PFA) Policy Report Tasks
Monitoring	OK Cancel	Agent Counts by Date, Management Group and Ve
Authoring	10124013352	Alerts

Abbildung 50. Verwaltung der Energieverbrauchsbegrenzung

Schritt 2. Geben Sie einen New Power Capping Value ein und klicken Sie dann auf **OK**, um den neuen Wert zu speichern.

Fernsteuerung von BladeCenter x86/x64 Bladeservern

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, das BladeCenter Blade-Modul ferngesteuert einzuschalten, auszuschalten oder das Betriebssystem herunterzufahren. Wenn die Premiumfunktion aktiviert ist, ist diese Aufgabe im Bereich Actions (Aktionen) der Operations Manager Console verfügbar.

Remote-Herunterfahren eines Betriebssystems

Das folgende Verfahren enthält Anweisungen für das ordnungsgemäße Herunterfahren eines Betriebssystems auf dem BladeCenter x86/x64 Blade Modul mithilfe der physischen Position des Blade.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

Schritt 1. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo BladeCenter(s) and Modules (Lenovo BladeCenter und Module) → Lenovo BladeCenter Blades.

- Schritt 2. Wählen Sie in der Ansicht Lenovo BladeCenter Blades im Ergebnisbereich der Operations Manager Console einen Bladeserver aus.
- Schritt 3. Klicken Sie im Bereich Actions (Aktionen) auf Lenovo BladeCenter: Shutdown Operating System on this Blade (Lenovo BladeCenter: Betriebssystem auf diesem Blade herunterfahren).



Abbildung 51. Beispiel: Premiumfunktion für Operations Manager Console ist aktiviert

Schritt 4. Überprüfen Sie die Taskziele im (oberen mittleren) Ergebnisbereich der Operations Manager Console.

	🕑 He
un the task on these targets	
Target	Run Location
ask Parameters	
Name	Value
Override	
Override Isk credentials	Task description
Override ask credentials • Use the predefined Run As Account	Task description Lenovo BladeCenter: Shutdown Operating System on this Blade
Override sk credentials • Use the predefined Run As Account • Other :	Task description Lenovo BladeCenter: Shutdown Operating System on this Blade
Override sk credentials • Use the predefined Run As Account • Other : User name :	Task description Lenovo BladeCenter: Shutdown Operating System on this Blade
Override isk credentials Isk the predefined Run As Account Other : User name : Password :	Task description Lenovo BladeCenter: Shutdown Operating System on this Blade
Override isk credentials • Use the predefined Run As Account • Other : User name : Password : Domain :	Task description Lenovo BladeCenter: Shutdown Operating System on this Blade
Override sk credentials Isk credentials Use the predefined Run As Account Other : User name : Password : Domain : SCOMR2X64	Task description Lenovo BladeCenter: Shutdown Operating System on this Blade
Override sk credentials Isk credentials Use the predefined Run As Account Other : User name : Password : Domain : SCOMR2X64	Task description Lenovo BladeCenter: Shutdown Operating System on this Blade

Abbildung 52. Taskstatus für das Herunterfahren des Betriebssystems auf diesem Blade

Schritt 5. Klicken Sie auf Run (Ausführen).

				blade	bay 5 - HS22#	TCT B038
					D.	D-1
sk Output C Lenovo I Operating Sy	BladeCenter: Shu stem on this Bla	tdown de	Task De	escrip	tion	Copy HTM
Status:	Success		Lenovo B	3ladeC/	enter: Shutdov	vn Operating
Scheduled Time:	11/10/2014 5:48:3	33 AM	System o	on this	Blade	
Start Time:	11/10/2014 5:48:3	37 AM				
Submitted By:	SCOMR2X64\admii	nistrator				
Run As:						
Run Location:						
Target:						
Target Type:	Lenovo BladeCent Module	er Blade				
Category:	Operations					
Task Output:						
Output						
Output ou can close thi	s dialog at any time	e. Doing so	will not in	nterrup	ot executing ta	sks. You can
Outout u can close thi eck the status	s dialog at any time of tasks in a task st	e. Doing so atus view.	o will not in	nterrup	ot executing ta	sks. You ca
Output u can close thi eck the status	s dialog at any time of tasks in a task st	e, Doing sc atus view,	o will not in	nterrup	ot executing ta	sks. You can

Abbildung 53. Taskstatus gibt an, dass der Task zum Herunterfahren zu diesem Blade übermittelt wurde

Das Fenster "Taskstatus" gibt an, dass der Task an das BladeCenter für den Ziel-Bladeserver übermittelt wurde.

- Schritt 6. Klicken Sie auf Close (Schließen).
- Schritt 7. Klicken Sie im Bereich Actions (Aktionen) auf Lenovo BladeCenter: Refresh this Blades Properties and Status (Lenovo BladeCenter: Eigenschaften und Status dieses Blade aktualisieren), um eine sofortige Überprüfung des Energieverbrauchsstatus des Blade durchzuführen.

Energieverbrauchsschwellenwert festlegen

Mit Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager können Sie die Energieverbrauchsschwellenwerte für Alerts für die Energieverbrauchsüberwachung anpassen. Das folgende Verfahren enthält Anweisungen und ein Beispiel für das Festlegen und Aufheben der Energieverbrauchsschwellenwert-Funktion.

Vorbereitende Schritte

Das Zielsystem muss Energieverbrauchsüberwachung unterstützen, damit dieser Task ausgeführt werden kann. Dieser Task dient zum Festlegen oder Aufheben eines Warn- oder kritischen Energieverbrauchsschwellenwerts auf einem System. Die aktuellen Schwellenwerte und die *MonitoringCapable*-Eigenschaft finden Sie in der Detail View (Detailansicht) eines Systems in der Lenovo Windows System Group (Lenovo Windows-Systemgruppe). Wenn Sie für einen bestimmten Schwellenwert keinen Wert oder Null angeben, wird dieser Schwellenwert auf seinen Standardwert zurückgesetzt.

Anmerkung: Die Energieverbrauchsschwellenwert-Funktion wird nicht auf Servern unterstützt, die unter Unterstützte Systeme mit "**" gekennzeichnet sind.

Vorgehensweise

Gehen Sie in der Operations Manager Console wie folgt vor, um den Energieverbrauchsschwellenwert festzulegen.

- Schritt 1. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo Windows System Group (Lenovo Windows-Systemgruppe).
- Schritt 2. Klicken Sie in der Ansicht Lenovo Windows System Group (Lenovo Windows-Systemgruppe) im mittleren Bereich auf Server.
- Schritt 3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Set/Unset Power Threshold (Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/aufheben).

File Edit View Go Tasks Tools Help	0	Ŧ							
Monitoring	<	Lenovo Licensed Sy	stem Group (1)						> Tasks
Agentiess Exception Monitoring	^	Q Look for:			Find Now	Clear			
Application Monitoring		_					Lenovo	Len	Network Vicinity Dashboard
Data Warehouse		Name	Lenovo HW M	Lenovo Platfor	Lenovo M/T a	Lenovo Produc	A x86/x64 Hardware	Sof	Windows Computer Tasks
4 Ga Lenovo Hardware							System	Mg	
Lenovo Integrated Management Module (MM)	Ξ	winxinyi.SCOM.	. 255.0	Unclassified	5462-KVX0244	IBM Server x365	🛕 Warning	🕢 He	Computer Management
Enrow System x Power Data Chart									Discover IMM
Enovo UnLicensed System Group	-								Lenovo Integrated Management Module Remote Presenc
🍰 Task Status									😱 Lenovo Integrated Management Module Web Console
🔢 Windows Computers for Managing Lenovo License									Ping Computer
Windows Computers on Lenovo System x or x86/x64 Blade Servers									Ping Computer (with Route)
a Carl Lenovo BladeCenter(s) and Modules									Ping Computer Continuously (ping -t)
Active Alerts									Remote Desktop
Lenovo BladeCenter(s)									Remote Desktop (Admin)
🧑 Task Status									Remote Desktop (Console)
Windows Computers for Managing Lenovo BladeCenteris)									Reset License
Lenovo BladeCenter Modules									Deret Trail Licence
a 🔓 Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules	~								Sat Deves Capping
< III >									Set Power Capping
Show or Hide Views		<		ш				>	Set/Unset Power Inreshold

Abbildung 54. Beispiel: Task "Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/aufheben"

Schritt 4. Überprüfen Sie, dass die Taskziele im Bereich Run the task on these targets (Task für diese Ziele ausführen) angezeigt werden.

LOUIEL		Bun Location
vinxinyi.SCOMR2X	94.INE I	
ask Parameters		
		Value
Vame		value
Name Lenovo Windows SetP Lenovo Windows SetP	'owerThreshold WriteAction Warni 'owerThreshold WriteAction Critica	ing \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow al P \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow
Name Lenovo Windows SetP Lenovo Windows SetP Override sk credentials	'owerThreshold WriteAction Warni 'owerThreshold WriteAction Critica	Task description
Name Lenovo Windows SetF Lenovo Windows SetF Override sk credentials Over the predefined	'owerThreshold WriteAction Warni 'owerThreshold WriteAction Critica Run As Account	Task description Set/Unset Warning or Critical Power Threshold
Name Lenovo Windows SetP Lenovo Windows SetP Override sk credentials Ouse the predefined Other :	'owerThreshold WriteAction Warni 'owerThreshold WriteAction Critica Run As Account	Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow al P \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow al P \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow Set/Unset Warning or Critical Power Threshold Set/Unset Warning or Critical Power Threshold If you specify a blank or zero value for a particular threshold, that threshold will be reseited with the procession Set with threshold will be reseited with threshold will be reseited with threshold.
Name Lenovo Windows SetP Denovo Windows SetP Override sk credentials Use the predefined Other : User name :	'owerThreshold WriteAction Warni 'owerThreshold WriteAction Critica Run As Account	Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow al P \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow al P \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow Set/Unset Varining or Critical Power Threshold If you specify a blank or zero value for a particular threshold, that threshold will be reset to its default value. Refer to the Detail View of this system under the Lenovo Licensed
Name Lenovo Windows SetF Lenovo Windows SetF Override sk credentials Use the predefined Other : User name : Password :	'owerThreshold WriteAction Warni 'owerThreshold WriteAction Critica Run As Account	Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow al P \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow al P \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow Set/Unset Warning or Critical Power Threshold If you specify a blank or zero value for a particular threshold, that threshold will be reset to its default value. Refer to the Detail View of this system under the Lenovo Licensed Systems Group to see the current threshold values and the MonitoringCapable property.

Abbildung 55. Ziel und Taskparameter des Task "Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/aufheben"

Schritt 5. Klicken Sie auf **Override (Überschreiben)**, um die Energieverbrauchsschwellenwerte zu überschreiben.

erride the task parameters with th	e new values	i (
Name	Туре	Default Value	New Value	
Lenovo Windows SetPowerThreshold	int	\$Target/Property[Type="IB	þ	
Lenovo Windows SetPowerThreshold	int	\$Target/Property[Type="IB		

Abbildung 56. Überschreiben der Taskparameter des Task "Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/ aufheben"

- Schritt 6. Geben Sie neue Werte für die Parameter des Energieverbrauchsschwellenwerts ein und klicken Sie auf **Override (Überschreiben)**.
- Schritt 7. Überprüfen Sie die Werte, die Sie gerade im Bereich Task Parameters (Taskparameter) festgelegt haben.

Target		Bun Location
vinxinyi.SCO	MR2×64.NET	
fask Paramete	rs	
Name Lenovo Windo Lenovo Windo	ows SetPowerThreshold Write ows SetPowerThreshold Write	Value Actio 2 Actio 2
Name Lenovo Windo Lenovo Windo Override	ows SetPowerThreshold Write ows SetPowerThreshold Write	Value Actio 2 Actio 2 Task description
Name Lenovo Windo Lenovo Windo Override ask credentials Ouse the prede	ows SetPowerThreshold Write ows SetPowerThreshold Write	Value Actio 2 Actio 2 Task description Set/Unset Warning or Critical Power Threshold If you specify a blank or zero value for a particular threshold, that threshold will be reset
Name Lenovo Windo Lenovo Windo Override ask credentials Over the prede Other : User name :	ows SetPowerThreshold Write ows SetPowerThreshold Write	Value Actio 2 Actio 2 Actio 2 Set/Unset Warning or Critical Power Threshold If you specify a blank or zero value for a particular threshold, that threshold will be reset to its default value. Refer to the Detail View of this system under the Lenovo Licensed
Name Lenovo Windo Lenovo Windo Override ask credentials Override Use the prede Other : User name : Password :	ows SetPowerThreshold Write ows SetPowerThreshold Write efined Run As Account	Value Actio 2 Actio 2 Actio 2 Set/Unset Warning or Critical Power Threshold If you specify a blank or zero value for a particular threshold, that threshold will be reset to its default value. Refer to the Detail View of this system under the Lenovo Licensed Systems Group to see the current threshold values and the MonitoringCapable property.

Abbildung 57. Neue Werte der Taskparameter des Task "Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/ aufheben"

- Schritt 8. Klicken Sie auf **Override (Überschreiben)**, wenn Sie die Werte erneut ändern möchten.
- Schritt 9. Klicken Sie nach dem Überprüfen der neuen Werte auf **Run (Ausführen)**. Das Fenster "Taskstatus" gibt an, dass der Task an den Zielserver übermittelt wurde.

, Task S	Status - Set/	Unset Power Th	reshold	
he task failed to run.				🕢 Help
Task	Status	Task Target		
Set/Unset Power Threshold	Failed	winxinyi.scomr	2x64.net	
Fask Output			🕒 Copy Te	xt 🗈 Copy HTML
The Event Policy for the pro- output. The 'StdOut' policy e	cess started at expression:	t 10:59:30 PM has	detected en	rors in the
Task failed				
matched the following output	ıt:			
Task failed				
ERROR:				
This premium feature is only Unknown based servers.	y supported or	NUEFI based serve	ers. It is not s	supported on
You can close this dialog at any tir status of tasks in a task status viev	me. Doing so will w.	not interrupt executi	ing tasks. You	can check the

Abbildung 58. Taskstatus gibt an, dass der Task "Energieverbrauchsschwellenwert festlegen/aufheben" an den Zielserver übermittelt wurde

Im Bereich Task Output (Taskausgabe) wird eine Nachricht angezeigt, die angibt, ob der Task erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.

Schritt 10.Klicken Sie auf Close (Schließen).

Energieverbrauchsbegrenzung aktivieren und konfigurieren

Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager bietet die Möglichkeit, die eine Begrenzung der maximalen Wattleistung beim Energieverbrauch zu aktivieren und festzulegen. Das folgende Verfahren enthält Anweisungen und ein Beispiel für das Aktivieren und Festlegen der Energieverbrauchsbegrenzung.

Vorbereitende Schritte

Stellen Sie zunächst sicher, dass das Zielsystem die Energieverbrauchsbegrenzung unterstützt. Dieser Task erfordert auch, dass die **User Access Control (Benutzerkontensteuerung)** beim Zielsystem ausgeschaltet wird. Die aktuellen Werte *CappingCapable*, *CappingEnabled*, *PowerMax*, *PowerMin* und *PowerCap* eines Systems in der **Lenovo Windows System Group (Lenovo Windows-Systemgruppe)** finden Sie in der Detail View (Detailansicht).

Sie müssen für die Energieverbrauchsbegrenzung Werte für PowerMin und PowerMax festlegen.

Anmerkung: Die Energieverbrauchsbegrenzung-Funktion wird nicht auf Servern unterstützt, die im Abschnitt Unterstützte Systeme mit "**" gekennzeichnet sind.

Vorgehensweise

Gehen Sie in der Operations Manager Console wie folgt vor, um die Energieverbrauchsbegrenzung zu aktivieren und festzulegen.

- Schritt 1. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo Windows System Group (Lenovo Windows-Systemgruppe).
- Schritt 2. Klicken Sie in der Ansicht Lenovo Windows System Group (Lenovo Windows-Systemgruppe) im mittleren Bereich auf Server.
- Schritt 3. Klicken Sie auf Set Power Capping (Energieverbrauchsbegrenzung festlegen).



Abbildung 59. Beispiel: Task "Energieverbrauchsbegrenzung festlegen"

Schritt 4. Überprüfen Sie, dass die Taskziele im Bereich Run the task on these targets (Task für diese Ziele ausführen) angezeigt werden.

un the task on	these targets	
Target		Run Location
✓ winxinyi.SCON	1R2×64.NET	
ask Parameter	' 5	
Name Lenovo Windows	SetPowerCapping WriteAction Power Ca	Value \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow
Name Lenovo Windows Lenovo Windows Override	SetPowerCapping WriteAction Power Cap SetPowerCapping WriteAction Capping E	Value \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Cap
Name Lenovo Windows Lenovo Windows Override Isk credentials	SetPowerCapping WriteAction Power Cap SetPowerCapping WriteAction Capping E	Value Value \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Cap Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Cap
Name Lenovo Windows Lenovo Windows Override sk credentials Use the prede Other : User name :	SetPowerCapping WriteAction Power Cap SetPowerCapping WriteAction Capping E fined Run As Account	Value Value \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Cap Task description Set or Enable Power Capping. You must specify a value for the PowerCap that is between the PowerMin and PowerMax range. Refer to the Detail View of this system under the Lenovo Licensed System Group to see the current CappingCapable. CappingEnabled.
Name Lenovo Windows Lenovo Windows Override sk credentials Use the prede Other : User name : Password :	SetPowerCapping WriteAction Power Cap SetPowerCapping WriteAction Capping E fined Run As Account	Value \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Pow \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Cap \$Target/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Cap Starget/Property[Type="IBM.WinComputer"]/Cap Set or Enable Power Set or Enable Power Capping. You must specify a value for the PowerCap that is between the PowerMin and PowerMax range. Refer to the Detail View of this system under the Lenovo Licensed System Group to see the current CappingCapable, CappingEnabled, PowerMax, PowerMin, and PowerCap values. The target system must be capable of capable

Abbildung 60. Ziel und Taskparameter des Task "Energieverbrauchsbegrenzung festlegen"

Schritt 5. Klicken Sie auf **Override (Überschreiben)**, um die Energieverbrauchsschwellenwerte zu überschreiben.

Name	Туре	Default Value	New Value
Lenovo Windows SetPowerCapping	int	\$Target/Property[Type="IB	0
Lenovo Windows SetPowerCapping	bool	\$Target/Property[Type="IB	

Abbildung 61. Überschreiben der Taskparameter des Task "Energieverbrauchsbegrenzung festlegen"

- Schritt 6. Geben Sie neue Werte für die Parameter der Energieverbrauchsbegrenzung ein und klicken Sie auf **Override (Überschreiben)**.
- Schritt 7. Überprüfen Sie die Werte, die Sie gerade im Bereich Task Parameters (Taskparameter) festgelegt haben.
| Target
winxinyi.SCOMR2X64.NET | Run Location |
|---|--|
| | |
| fask Parameters | |
| | |
| Name | Value |
| Name
Lenovo Windows SetPowerCapping Wri
Lenovo Windows SetPowerCapping Wri | Value
teAction 2
teAction true |
| Name
Lenovo Windows SetPowerCapping Wri
Lenovo Windows SetPowerCapping Wri
Override | Value teAction teAction true |
| Name
Lenovo Windows SetPowerCapping Wri
Lenovo Windows SetPowerCapping Wri
Override
ask credentials
• Use the predefined Run As Account | Value teAction 2 teAction true Task description Set or Enable Power Capping. You must specify a value for the PowerCap that is |
| Name Lenovo Windows SetPowerCapping Wri Lenovo Windows SetPowerCapping Wri Override ask credentials Use the predefined Run As Account Other : | Value teAction teAction true Task description Set or Enable Power Capping. You must specify a value for the PowerCap that is between the PowerMin and PowerMax range. Befer to the Detail View of this suster under |
| Name Lenovo Windows SetPowerCapping Wri Lenovo Windows SetPowerCapping Wri Override ask credentials Use the predefined Run As Account Other : User name : | Value teAction 2 teAction true Task description Set or Enable Power Capping. You must specify a value for the PowerCap that is between the PowerMin and PowerMax range. Refer to the Detail View of this system under the Lenovo Licensed System Group to see the current Capping capable. Comprise school detail |
| Name Lenovo Windows SetPowerCapping Wri Lenovo Windows SetPowerCapping Wri Override ask credentials Use the predefined Run As Account Other : User name : Password : | Value teAction 2 teAction true Task description Set or Enable Power Capping. You must specify a value for the PowerCap that is between the PowerMin and PowerMax range. Refer to the Detail View of this system under the Lenovo Licensed System Group to see the current CappingCapable, CappingEnabled, PowerMax, PowerMin, and PowerCap values. |

Abbildung 62. Neue Werte der Taskparameter des Task "Energieverbrauchsbegrenzung festlegen"

Schritt 8. Klicken Sie nach dem Eingeben der neuen Werte auf **Run (Ausführen)**. Das Fenster "Taskstatus" gibt an, dass der Task an den Zielserver übermittelt wurde.

🕹 🛛 Task S	tatus - Set Pow	er Capping 🛛 🗕 🗖 🗙			
The task failed to run.		🕢 Help			
Task	Status	Task Target			
Set Power Capping	Failed	winxinyi.scomr2x64.net			
<	III	>			
Task Output		🗎 Copy Text 🗎 Copy HTML			
The Event Policy for the detected errors in the ou Task failed matched the following ou	process started a tput. The 'StdOut utput:	t 11:04:41 PM has			
Task failed					
, You can close this dialog at an You can check the status of tas	y time. Doing so will sks in a task status v	not interrupt executing tasks. iew.			
		Close			

Abbildung 63. Taskstatus gibt an, dass der Task "Energieverbrauchsbegrenzung festlegen" an den Zielserver übermittelt wurde

Im Bereich "Task Output" (Taskausgabe) wird eine Nachricht angezeigt, die angibt, ob der Task erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.

Schritt 9. Klicken Sie auf Close (Schließen).

Energieverbrauchsdaten für Client System x Server anzeigen

Mit der Lenovo System x Energieverbrauchsdatendiagramm-Funktion können Sie die Energieverbrauchsdaten der Client System x Server in einem intuitiven Diagramm anzeigen. Die Energieverbrauchsdatendiagramm-Funktion ist nur auf System x Servern und nicht auf Gehäuse und Flex System verfügbar.

Vorbereitende Schritte

Bevor Sie das Energieverbrauchsdatendiagramm anzeigen, sollten Sie mindestens einen verwalteten System x Server haben, auf dem das Windows-Betriebssystem installiert ist.

Zu dieser Aufgabe

Anmerkung: Die Energieverbrauchsdaten-Funktion wird nicht auf Servern unterstützt, die im Abschnitt Unterstützte Systeme mit "**" gekennzeichnet sind.

Vorgehensweise

Gehen Sie in der Operations Manager Console wie folgt vor, um die Energieverbrauchsdaten für Client-Server anzuzeigen.

- Schritt 1. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo System x Power Data Chart (Lenovo System x Energieverbrauchsdatendiagramm).
- Schritt 2. Aktivieren Sie das Server-Kontrollkästchen.Das Lenovo System x Energieverbrauchsdatendiagramm wird angezeigt.

			Lenov	o System x Po	wer Data Chart	SCOM12SP1 - O	perations Mana	ger	
File Edit View Go Tasks Tools Help									
Search 👻 🝦 🌆 Scope 👂 Find	Tasks	•							
Monitoring	< Leno	ovo System	x Power Data	Chart					
Task Status JUNIX/Linux Computers Windows Computers Application Monitoring Application Monitoring Data Warehouse Computer Computers Lenovo Hardware Lenovo Licensed System Group Lenovo Licensed System Group Lenovo System x Power Data Chart Lenovo Licensed System Group Computer Computers Lenovo Licensed System Group Lenovo Licensed System G		350 300 250 200 150 100 50 0 11/11/ 4 10: AM	201 11/11/201 50 4 11:00 AM	11/11/201 11/11/2 4 11:10 4 11:20 AM AM	1 11/11/201 11/11/ 4 11:30 4 11: AM AM	201 11/11/201 11/11/2 201 11/11/201 11/11/20 201 11/11/201 11/11/20 201 11/11/201 11/11/201 201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/201 11/11/11/201 11/11/11/201 11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11	01 11/11/201 11/1/ 0 4 12:10 4 12: PM PM	201 11/11/201 11/ 20 4 12:30 4 1 PM	11/201 12:40 PM
Windows Computers for Managing Lenovo License	Le	gend							¥
Lenovo BladeCenter(s) and Modules	QL	.ook for: A	All Items	•		×			
Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules	Show	w Color	Path	Target	Rule	Object	Counter	Instance	Scale
Active Alerts	~			winxinyi.SCON	1R	PowerReading	Power_Reading	All Instances	1x
🔢 Lenovo Flex System Chassis(s)									
🍰 Task Status	~								
<									
Show or Hide Views									
New View 🕨									
Monitoring									
Authoring									

Sofern keine Schwankungen beim Energieverbrauch auftreten, wird der Energieverbrauch als gerade Linie angezeigt.

Flex System fernsteuern

Mit der Lenovo Flex System Premiumfunktion zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten können Sie das Flex System ferngesteuert einschalten, ausschalten oder das Betriebssystem herunterfahren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Optionen im Bereich Actions (Aktionen) der Operations Manager Console aufgelistet.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Abbildung 64. Lenovo System x Energieverbrauchsdatendiagramm

Vorgehensweise

- Schritt 1. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules (Gehäuse und Module des Lenovo Flex Systems) → Lenovo Flex System Chassis Modules (Lenovo Flex System-Gehäusemodule) → Lenovo Flex System Chassis Compute Nodes (Lenovo Flex System-Gehäuse-Rechenknoten).
- Schritt 2. Wählen Sie im Bereich Actions (Aktionen) eine der folgenden Optionen für das ausgewählte Flex System aus:
 - Lenovo Flex Chassis: Power On this Computer Node (Lenovo Flex-Gehäuse: Diesen Rechenknoten einschalten)
 - Lenovo Flex Chassis: Power Off this Computer Node (Lenovo Flex-Gehäuse: Diesen Rechenknoten ausschalten)
 - Lenovo Flex Chassis: Shutdown Operating System on this Computer Node (Lenovo Flex-Gehäuse: Betriebssystem auf diesem Rechenknoten herunterfahren)

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel mit ferngesteuerten Energieoptionen bei Lenovo Flex System-Gehäuse-Rechenknoten.

File Edit View Go Actions Tools Help					
🕴 🔍 Search 👻 💆 Scope 🔍 Find 💆 Ac	tions 🕜				
Monitoring	Lenovo Fle	x System Chassis Compute No	des (15)	Acti	ons ×
🔛 Lenovo BladeCenter I/O Modules 📃	Q Look for:	Find Now	Clear	State	Actions
Enovo BladeCenter Management Module	State	V 🖉 Display Name	🛆 Lenovo Flex System Moo	Jie 🕋 H	ealth Explorer for 10.240.194.22_Node
Lenovo BladeCenter Modules	Healthy	10.240.194.22_Node Bay 10 - <part nor<="" of="" td=""><td>de Bay 9,10></td><td>B</td><td>ay 10 - <part 9,10="" bay="" node="" of=""></part></td></part>	de Bay 9,10>	B	ay 10 - <part 9,10="" bay="" node="" of=""></part>
Enovo BladeCenter Storage Modules	() Healthy	10.240.194.22_Node Bay 12 - <part no<="" of="" td=""><td>de Bay 11,12></td><td>្ទាំ ទ</td><td>tart Maintenance Mode</td></part>	de Bay 11,12>	្ទាំ ទ	tart Maintenance Mode
Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules	Healthy	10.240.194.22 Node Bay 2 - <part node<="" of="" td=""><td>a Bay 1,2></td><td>- E</td><td>dit Maintenance Mode Settings</td></part>	a Bay 1,2>	- E	dit Maintenance Mode Settings
Lenovo Flex System Chassis(s)	Healthy	10.240.194.22 Node Bay 4 - <part node<="" of="" td=""><td>Bay 3,4></td><td>5</td><td>top Maintenance Mode</td></part>	Bay 3,4>	5	top Maintenance Mode
🗸 Task Status	Healthy	10.240.194.22 Node Bay 6 - <part node<="" of="" td=""><td>a Bay 5.6></td><td>Pi Pi</td><td>ersonalize view</td></part>	a Bay 5.6>	Pi Pi	ersonalize view
Task Status for Lenovo Flex System Chassis[s Windows Computers for Managing Lenovo Flex	Healthy	10.240.194.22 Node Bay 8 - <part node<="" of="" td=""><td>8 Bay 7.8></td><td>Lenov</td><td>vo Flex System Chassis Compute 🔺</td></part>	8 Bay 7.8>	Lenov	vo Flex System Chassis Compute 🔺
Lenovo Flex System Chassis Modules	Healthy	10.240.194.22 Node Bay 11.12 - Node 11	(ESSC-CPLI-ITE) Elex System x440 Comm	te 🗖 L	enovo Elex Chassis: Power Off this
Eenovo Flex System Chassis Compute Nor	Healthy	Node Bay 9.10 - Node 09	Flex System x440 Comp		iomputer Node
Lenovo Flex System Chassis Looling Modu	Healthy	10 240 194 22 Node Bay 3 4 - Node 03	Elex System x440 Comp		enovo Flex Chassis: Power On this
Enovo Flex System Chassis FSM	Healthy	10.240.194.22 Node Bay 9.10 - Node 09	Flex System x440 Comp		enovo Elex Charsis: Refresh this Node's
Lenovo Flex System Chassis I/O Modules	Healthy	10.240.194.22 Node Bay 13 - Node 13	Flex System Mapager Co	P	roperties and States
Lenovo Flex System Chassis Management	Healthy	10 240 194 22 Node Bay 14 - Node 14 (TC	TB074) Elex System v240 Comm	- La La	enovo Flex Chassis: Shutdown Operating
E Lenovo Flex System Chassis RearLED Mo	Healthy	10.240.194.22 Node Bay 1.2 - Node 01	Elex System x240 Comp		ystem on this Computer Node
Enovo Flex System Chassis Storages	Healthu	10.240.104.22 Node Bay 1,2 * Node 01	Flay System x440 Compt		Veb Console
Lenovo SUVMM-Managed Licensed Hosts (PHU	Whealthu	10.240.104.22 Node Bay 3,0 * Node 03	Flay System x440 Compt	Resou	urces 🔺
Active Alerts	(nearry	10.240.194.22_Wode bay 7,0 * Wode 07	riex system x440 compt		unters Constan Onessetting Manager Units
Active Alerts for Lenovo Software for HW Mgn	4				ustem Center Operations Manager Help
All Lenovo System x and xoo/xo4 blade Serve All Lenovo Flex System x86/x64 Compute Nodes	Datail Linu			- -	Inline
Lenovo System x Enterprise/Scalable Systems	Detail view			▲ Help	*
Lenovo System x iDataPlex Systems	🗟 Lenovo F	lex System Chassis Compute Node propertie	s of 10.240.194.22_Node Bay 10 - <part of<="" td=""><td></td><td>have the Uselik Contenant</td></part>		have the Uselik Contenant
Lenovo System x Track-Induit Systems Lenovo System x Tower Systems	Node Bay 9,10				bout the rieduri Explorer
E Lenovo x86/x64 Blade OOB-IB Reflection Gro	Name Path name	10.2	40.194.22_Node Bay 10 - <part 9,10="" bay="" node="" of=""></part>		dd New Kews of Medicales
	T der Hame	9,10			ad New views or Monitoring
Show or Hide Views	Lenovo Flex Sy	stem Blade Expansion Card(s)			iow to Personalize a view
New View 🕨	Lenovo Flex Sy	stem Module Firmware stem Blade Power-On State			bout lasks
	Lenovo Flex Sy	stem Module Description			arget Monitoring
Monitoring	Lenovo Flex Sy	stem Module PartNumber			djust Monitoring with Overrides
Authoring	Lenovo Flex Sy	stem Module FRUNumber			lagnostics and Recoveries
	Lenovo Flex Sy	stem Module FRU S/N		A 10	bout the Command Shell
0 2	Lenovo Flex Sy	stem Module Bay(s) Node	Bay 10	-	
Ready					

Abbildung 65. Beispiel: Ferngesteuerte Energieoptionen bei Lenovo Flex System-Gehäuse-Rechenknoten

Schritt 3. Um die Option zum Einschalten zu verwenden, wählen Sie in der Liste Lenovo Flex System Chassis Compute Node Task (Lenovo Flex System-Gehäuse-Rechenknoten-Task) rechts unten im Fenster Lenovo Flex Chassis: Power on this Computer Node (Lenovo Flex-Gehäuse: Diesen Rechenknoten einschalten) aus.

Das Fenster "Run Task (Task ausführen) – Lenovo Flex Chassis: Power On this Computer Node (Lenovo Flex-Gehäuse: Diesen Rechenknoten einschalten)" wird angezeigt. Standardmäßig sind Zielserver und Account ausgewählt.

	<u>а</u> ц
In the task on these targets	
aroet	Bun Location
10.240.194.22_Node Bay 10 - <part 9.<="" bay="" node="" of="" p=""></part>	. 10.240.194.22
ask Parameters	
lame	Value
Override	
Override sk credentials	Task description
Override sk credentials Use the predefined Run As Account	Task description Lenovo Flex System Chassis: Power On this Computer Node
Override sk credentials Use the predefined Run As Account Other :	Task description Lenovo Flex System Chassis: Power On this Computer Node
Override sk credentials Use the predefined Run As Account Other : User name : Password :	Task description Lenovo Flex System Chassis: Power On this Computer Node
Override sk credentials Use the predefined Run As Account Other : User name : Password : Domain : SCOMR2X64	Task description Lenovo Flex System Chassis: Power On this Computer Node
Override sk credentials Use the predefined Run As Account Other: User name: Password: Domain: SCOMR2X64 sk confirmation	Task description Lenovo Flex System Chassis: Power On this Computer Node
Override sk credentials Use the predefined Run As Account Other : User name : Password : Password : Domain : SCOMR2×64	Task description Lenovo Flex System Chassis: Power On this Computer Node

Abbildung 66. Task ausführen – Lenovo Flex System-Gehäuse: Diesen Rechenknoten einschalten

Schritt 4. Klicken Sie auf Run (Ausführen), um den Task zu starten.

Wenn der Task zum Einschalten beendet ist, wird der Taskstatus angezeigt.

Lenovo Fl	ex Chassis: Power	Status Success		Task Tar 10.240.1	get 94.22_node bay	10 - <part< th=""></part<>
isk Output				L L	Copy Text 🗎 (Copy HTML
Lenov Lenov	o Flex Chassis: Pow uter Node	er On	Task D	escriptio	n	
Status:	Success		Lenovo I	=lex Syste	m Chassis: Power	r On this
Scheduled Time:	11/23/2014 3:02:51	PM	Compute	er Node		
Start Time:	11/23/2014 3:02:55	PM				
Submitted	SCOMR2X641 adminis	trator				
By:	a car in terre i facilitation de					
By: Run As:						
By: Run As: Run Location:						
Bubhilited By: Run As: Run Location: Target:						
Bupinitted By: Run As: Run Location: Target: Target Type:	Lenovo Flex System Compute Node	Chassis				

Abbildung 67. Taskstatus für ferngesteuertes Einschalten

Schritt 5. Klicken Sie auf Close (Schließen), um das Fenster "Taskstatus" zu schließen.

Lenovo Flex System-Gehäuse-Webkonsole starten

Wenn die Premiumfunktion zum Starten der Lenovo Flex System-Gehäuse-Webkonsole aktiviert ist, steht dieser Task im Bereich Actions (Aktionen) in der Operations Manager Console zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie die Webkonsole des Lenovo Flex System-Gehäuse über Links in der Operations Manager Console starten.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

Schritt 1. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules (Gehäuse und Module des Lenovo Flex Systems) → Lenovo Flex System Chassis(s) (Lenovo Flex System-Gehäuse).

- Schritt 2. Klicken Sie auf Target Flex System Chassis (Ziel-Flex System-Gehäuse).
- Schritt 3. Klicken Sie im Bereich Node Tasks (Knotentasks) in der unteren rechten Ecke des Fensters auf Lenovo Flex System Chassis Management Web Console (Lenovo Flex System-Gehäuseverwaltungs-Webkonsole).

	Lenovo Flex System Ch	assis(s) - SCOM12SP1 - Operations Manager		_ 0
File Edit View Go Tasks Tools Help				
Search 👻 🝦 🔤 Scope 👂 Find	🖸 Tasks 🕡 💡			
Monitoring <	Lenovo Flex System Chassis(s) (2)			 Tasks
🚴 Task Status 🔨	Q Look for:	Find Now Clear		2 0
Task Status for Lenovo Blade Center(s)	State 🔺 🤌 Display Name Lenovo Flex Sy	Description Lenovo Flex Sy @ Lenovo Flex System Chassis	Ø	S Diagram View
Langua Blade Center Medides	Healthy SN#Y030BG168 8721HC1	IBM Flex Chassi 10.240.194.20 A Healthy	0	Event View
A Construction Disade Center Modules	A Hasteby SN#V011BG24 9721010	IBM Elay Charri 10 240 194 23	•	Performance View
Active Alerty	Treatery Sherenbozen: Orziene	IDM TEX STODIAL TEXANDER		III State View
I Langua Elex Surtem Charging				Network (Virtual) Vicinity Dashboard
Tack Status				Notwork Nede Dackboard
Task Status for Lengun Eley System Chassis(i)				
Windows Computers for Managing Lengup F				Network Vicinity Dashboard
Lanovo Elex System Chassis Modules				Node Tasks
h lenovo integrated Management Module (644)				
Lenovo System v and v86/v64 Blade Servers	<		>	Lenovo Flex Chassis: Refresh this Chassis's Modules
Microsoft Audit Collection Services				Lenovo Flex System Chassis Management Web Console
Microsoft SOI Server	Detail View		Ŷ	Ping
Microsoft Mindows Client		C (C D D) . (D D) . (D) . D)		SNMP GET
Microsoft Windows Internet Information Services	20 Lenovo Flex System Chassis properties of Six#1030b	G10602L**10.240.194.20		S CALMED MARK
Microsoft Windows Sener	Display Name	SN#Y030BG16802L10.240.194.20		
Network Monitoring	Access Mode	SN#F030DG16602L10.240.194.20		Teinet Console
	Certification	GENERIC		Traceroute
Chanuar Hida Vieur	Description	IBM Flex Chassis Management Module		Demost Tesla
SHOW OF HIDE HEWS	Device Key	10.240.194.20		Report lasks
New View 🕨	Location	Shangha room 1		Agent Counts by Date, Management Group and Version
C	Model			-

Abbildung 68. Beispiel: Starten der Lenovo Flex System-Gehäuse-Webkonsole

Schritt 4. Klicken Sie auf **Continue to this website (Zu dieser Website wechseln)** und vertrauen Sie der Website.

There is a prob	elem with this website's security certificate.
The security certif	icate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority.
Security certificate server.	e problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to th
We recommend	that you close this webpage and do not continue to this website.
Click here to cl	ose this webpage.
Continue to th	is website (not recommended).
More inform	nation

Abbildung 69. Zertifikatfehler beim Öffnen der Lenovo Flex System-Gehäuse-Webkonsole

Wenn die Flex System-Gehäuse-Webseite von Ihrem Browser als nicht vertrauenswürdig eingestuft wird und die CMM-Konfiguration korrekt ist, verschwindet diese Seite und die CMM-Webkonsole wird in Ihrem Standardbrowser geöffnet.



Abbildung 70. Laden der CMM-Webkonsole

Wenn die CMM-Webkonsole erfolgreich geladen wurde, wird das folgende Fenster angezeigt.

	×	A 🛪 🕫
Back to Certificate Erron Navigation Blocked (Alt+Left)		
		IBM.
IBM Chassis Ma	anagement Module	
	cusavitamos Pasovord: cpasovord:	
	Inactive session timeout	
	Use automatic refresh no refresh -	
	Log In	
Licensed Midenais - Property of 19 trademark of the TBM Corporation i	m carp, (p. 1994 carporation and other(s) 2013. 1994 is a re in the United States, other countries, or both.	nga tur na

Abbildung 71. CMM-Webkonsole

Schritt 5. Gehen Sie wie folgt vor, um sich an der CMM-Konsole anzumelden:

- Geben Sie User name und Password ein.
- Wählen Sie auf der Liste Inactive session timeout interval (Zeitlimitintervall bei inaktiven Sitzungen) einen Wert aus oder verwenden Sie den Standardwert *no timeout*.

- Wählen Sie auf der Liste Select an automatic refresh (Automatische Aktualisierung auswählen) einen Aktualisierungswert aus oder verwenden Sie den Standardwert no refresh
- Klicken Sie auf Log In (Anmelden).





Lenovo Flex System-Gehäuse Flex System Manager ermitteln

Wenn die Premiumfunktion zur Ermittlung eines Flex System Manager (FSM) aktiviert ist, ist der Task **Discovering a Lenovo Flex System Chassis FSM (Lenovo Flex System-Gehäuse FSM ermitteln)** im Navigationsbereich der Operations Manager Console verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie ein FSM-System in der Operations Manager Console ermitteln und verwalten.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

Schritt 1. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Flex System Chassis Modules (Lenovo Flex System-Gehäusemodule) → Lenovo Flex System Chassis FSM (Lenovo Flex System-Gehäuse FSM).

Im Ergebnisbereich wird eine Liste aller Lenovo Flex System-Gehäuse FSMs angezeigt.

		L	enovo l	Flex Systen	n Chassis FSM - :	SCOM12SP1 -	Operations Manager
File Edit View Go Tasks Tools Help							
Search 👻 🝦 🎼 Scope 🔎 Find 🗹 Tasks	? .						
Monitoring <	Lenovo Fle	x Syste	em Chassi	is FSM (1)			
🖓 Task Status for Lenovo Blade Center(s) 🔨 🔨	🔍 Look f	or:				Find Now	Clear
Windows Computers for Managing Lenovo BladeCenter(s)	State	-	Ø Disp	olay Name	Lenovo Flex Sy	MachineType	Lenovo Flex Sy
Lenovo BladeCenter Modules A Control Lenovo BladeCenter Modules	🕢 Healthy	'	10.2	40.194.20	Flex System Ma	8731AC1	On
Active Alerts							
📰 Lenovo Flex System Chassis(s)							
🚔 Task Status							
🚔 Task Status for Lenovo Flex System Chassis(s)							
🔢 Windows Computers for Managing Lenovo Flex System Ch							
In Contract System Chassis Modules							
Lenovo Flex System Chassis Compute Nodes =							
Lenovo Flex System Chassis Cooling Modules							
Lenovo Flex System Chassis FSM	Detella						
Enovo Flex System Chassis I/O Modules	Detail V	iew					
📰 Lenovo Flex System Chassis Management Modules	🕢 Len	ovo Fle	ex System	Chassis Man	agement properties	of 10.240.194.20_N	lode Bay 9 - Node 09 (TCT_B050)
🗱 Lenovo Flex System Chassis Power Modules	Display N	ame				10.240.194.20 No	de Bay 9 - Node 09 (TCT B050)
🗱 Lenovo Flex System Chassis RearLED Modules	Full Path	Name				SN#Y030BG16802	2L10.240.194.20\10.240.194.20_Node Bay 9 -
📰 Lenovo Flex System Chassis Storages 🗸 🗸						Node 09 (TCT_B0	50)

Abbildung 73. Beispiel: Lenovo Flex System-Gehäuse FSM

- Schritt 2. Überprüfen Sie, ob der Ziel-FSM in der Liste ist. Wenn der Ziel-FSM nicht in der Liste enthalten ist, prüfen Sie folgendermaßen, ob das Flex System-Gehäuse ermittelt wurde, das den FSM enthält.
 - a. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules (Gehäuse und Module des Lenovo Flex Systems) → Lenovo Flex System Chassis(s) (Lenovo Flex System-Gehäuse) → Lenovo Flex System Chassis (Lenovo Flex System-Gehäuse).

Der Ergebnisbereich zeigt die Lenovo Flex System-Gehäuse und ihren Status an.

b. Wählen Sie im Bereich Actions (Aktionen) ein Lenovo Flex System Chassis (Lenovo Flex System-Gehäuse) aus und führen Sie den Knotentask aus: Lenovo Flex Chassis: Refresh this Chassis's Modules (Lenovo Flex-Gehäuse: Module dieses Gehäuses aktualisieren) Das Ziel-FSM-System wird ermittelt und in der Lenovo Flex System-Gehäuse FSM-Liste angezeigt.

	Lenovo Flex Syste	m Chassis(s) - SCOM12SP1 - Op	perations Manager	- 0
File Edit View Go Tasks Tools Help				
Search 👻 🝦 🐺 Scope 👂 Find 🚺 Tasks	• •			
Monitoring <	Lenovo Flex System Chassis(s) (2)			Tasks
😹 Task Status for Lenovo BladeCenter(s) 🔨 🔨	🔍 Look for:	Find Now	Clear	
H Windows Computers for Managing Lenovo BladeCenter(s)	State 🔺 🔗 Display Name	Lenovo Flex Sy Description	Lenovo Flex Sy 🕢 Lenovo Flex System Chas	🔄 Diagram View
Leg Lenovo Blade Center Modules	Healthy SN#V030BG168	8721HC1 IBM Fley Chassi	10 240 104 20 A Healthy	tre Event View
Active Alextr	Healthy SN#V011BG24	8721A1A IBM Flex Chassi	10 240 194 23	Performance View
Accirc Alero Jenovo Elev System Chassisfd	University Charles	Die Infilm	Telever 19425	I State View
Task Status				Network (Virtual) Vicinity Dashboard
Task Status for Lenovo Flex System Chassis(s)				Network Node Dashboard
🔢 Windows Computers for Managing Lenovo Flex System Ch				Network Vicinity Dashboard
a 🕝 Lenovo Flex System Chassis Modules				
🔠 Lenovo Flex System Chassis Compute Nodes 🗧				Node Tasks
I Lenovo Flex System Chassis Cooling Modules				Lenovo Flex Chassis: Refresh this Chassis's Modules
1 Lenovo Flex System Chassis FanMux Modules	< III		>	Lenovo Flex Sustem Chassis Management Web Console
🗰 Lenovo Flex System Chassis FSM	Detail View		~	Case Denote the system chassis Management web console
Lenovo Flex System Chassis I/O Modules				
I Lenovo Flex System Chassis Management Modules	🚽 Lenovo Flex System Chassis prop	erties of SN#Y030BG16802L10.240.194	.20	SNMP GET
Lenovo Flex System Chassis Power Modules	Display Name	SN#Y030BG16802	2L10.240.194.20	SNMP Walk
E Lenovo Flex System Chassis RearLED Modules	Full Path Name	SN#Y030BG1680	2L10.240.194.20	Teinet Console
🔛 Lenovo Flex System Chassis Storages 🗸 🗸	Access Mode	SNMPONLY		Traceroute
< III >	Certification	GENERIC		-

Abbildung 74. Aktualisieren des Gehäusemoduls

Flex System Manager-Webkonsole starten

Wenn die Premiumfunktion zum Starten der Flex System Manager-Webkonsole aktiviert ist, steht dieser Task in der Operations Manager Console zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie die Webkonsole des Flex System-Gehäuse Flex System Manager (FSM) über Links in der Operations Manager Console starten.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Flex System Chassis Modules (Lenovo Flex System-Gehäusemodule) → Lenovo Flex System Chassis FSM (Lenovo Flex System-Gehäuse FSM).
- Schritt 2. Wählen Sie im Ergebnisbereich das Ziel Lenovo Flex System Chassis FSM (Lenovo Flex System-Gehäuse FSM) und anschließend in der Liste Tasks im Bereich Actions (Aktionen) die Option Set FSM IP Address (FSM IP-Adresse festlegen) aus.



Abbildung 75. Beispiel: Festlegen der FSM IP-Adresse in der SCOM-Konsole

Schritt 3. Klicken Sie im Fenster Run Task – Set FSM IP Address (Task ausführen – FSM IP-Adresse festlegen) auf **Override (Überschreiben)**.

	Run Task - Se	t FSM IP Address
		🕢 He
Run the task on	these targets	
Target		Run Location
10.240.194.20	_Node Bay 9 - Node 09 (TCT_8050)	10.240.194.20
Task Parameter	5	
Name		Value
FSMIPaddress		\$Target/Property[Type="IBM.FlexSystem.FSM"]/F
Override ask credentials		Task description
Use the predel	fined Run As Account	Set FSM IP Address
O Other :		
User name :		
Password :		
Domain :	SCOMR2X64	
ask confirmation	n	

Abbildung 76. Fenster "Task ausführen – FSM IP-Adresse festlegen"

Die Seite "Override Task Parameters" (Taskparameter überschreiben) wird angezeigt.

2

Override Task Parameters

х

Override the task parameters with the new values

Name	Туре	Default Value	New Value
FSMIPaddress	string	\$Target/Property[Type="IB	10.10.10.10
		8	
			Querride Cancol
			Cancel

Abbildung 77. Beispiel: Überschreiben der FSM IP-Adresse

- Schritt 4. Geben Sie im Feld **New Value (Neuer Wert)** die korrekte IP-Adresse des Ziel-FSM ein und klicken Sie auf **Override (Überschreiben)**.Sie können die FSM IP-Adresse in der Flex System-Gehäuse Webkonsole abrufen.
- Schritt 5. Klicken Sie im Fenster Task Set FSM IP Address (Task FSM IP-Adresse festlegen) auf **Run** (Ausführen).

Das Fenster Set FSM IP Address (FSM IP-Adresse festlegen) wird angezeigt und gibt den Taskstatus an.

Task ⊘Set FSM IP Addre	Status Iss Success	Task Target 9.115.252.28_node bay 1	10 - node 10
ask Output			Copy Text 🖏 Copy HTML
Set FSM IP	Address	Task Description	~
Status: Scheduled Time: Start Time: Submitted Byt Run As: Run Location: Target: Target: Target: Category:	Success 4/27/2013 9:31:56 PM 4/27/2013 9:31:57 PM SCOMR2X64VAdministrator IBM.FlexSystem.FSM Custom	Set FSM IP Address	
Task Output:			
Output			~

Abbildung 78. Taskstatus von "FSM IP-Adresse festlegen" gibt an, dass der Task erfolgreich abgeschlossenen wurde

Schritt 6. Klicken Sie auf Close (Schließen).

	Lenovo Flex Sys	tem Chassis FSM - SCOM12SP1	- Operations Manager		_ 0 ×
File Edit View Go Tasks Tools Help					
Search 👻 🝦 🌆 Scope 👂 Find 🖸 Tasks	e =				
Monitoring	Lenovo Flex System Chassis FSM (1)	1			 Tasks
🍰 Task Status for Lenovo Blade Center(s)	Q Look for:	Find Now	Clear		
👯 Windows Computers for Managing Lenovo BladeCenter(s)	State - 🖉 Display Name	Lenovo Flex Sy MachineType.	. Lenovo Flex Sy		Catile Descention
Enovo BladeCenter Modules	Healthy 10.240.194.20	Flex System Ma 8731AC1	On		and entry properties
a 🖓 Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules					Health Explorer
Active Alerts					Navigation
🗱 Lenovo Flex System Chassis(s)					
🍣 Task Status					Alert View
🍣 Task Status for Lenovo Flex System Chassis(s)					≤ Diagram View
👯 Windows Computers for Managing Lenovo Flex System Ch					Event View
a 🚰 Lenovo Flex System Chassis Modules					Performance View
🛗 Lenovo Flex System Chassis Compute Nodes 📑					Chata Man
🔛 Lenovo Flex System Chassis Cooling Modules					State view
E Lenovo Flex System Chassis Fan Mux Modules					Network (Virtual) Vicinity Dashboard
Enovo Flex System Chassis FSM	Detail View			~	Network Vicinity Dashboard
🔝 Lenovo Flex System Chassis I/O Modules					Learning Flow Content Character Management Tanka
Eenovo Flex System Chassis Management Modules	Lenovo Flex System Chassis M	Nanagement properties of 10.240.194.20	Node Bay 9 - Node 09 (TCT_B050)	^	Lenovo Flex System Chassis Management Tasks
Eenovo Flex System Chassis Power Modules	Display Name	10.240.194.20	Node Bay 9 - Node 09 (TCT_B050)		Lenovo Flex Chassis:Refresh this FSM's Properties and States
Lenovo Flex System Chassis RearLED Modules	Full Path Name	SN#Y030BG16	02L10.240.194.20\10.240.194.20_Node Bay 9 -		Lenovo Flex System Chassis Management Web Console
Enovo Flex System Chassis Storages	I serve film forten Madula Dansia	Node 09 (TCT	B050)		Set FSM IP Address
< 111 >	- Lenovo Flex system Module Descrip	8731AC1	mager compute Node (type 875 fACT)		

Abbildung 79. Beispiel: Starten der FSM-Webkonsole von der SCOM-Konsole

Schritt 7. Wählen Sie im Bereich Actions (Aktionen) die Option Lenovo Flex System Chassis Management Web Console (Lenovo Flex System-Gehäuseverwaltungs-Webkonsole) aus. Operations Manager öffnet die FSM-Webkonsole in Ihrem Standardbrowser.

	78
IBM Flex System Man	ager"
User ED: USERED	_
Passeor	d:
-	Lagin

Abbildung 80. Protokoll der Lenovo Flex System Manager-Webkonsole in Fenster

Status von ThinkServer-Servern überwachen

Lenovo Hardware Management Pack bietet eine integrierte Methode für die Statusüberwachung von ThinkServer-Servern mit Lenovo XClarity Administrator.

Für die Überwachung von ThinkServer-Servern mit Hardware Management Pack müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:

- 1. Die ThinkServer-Server müssen durch Lenovo XClarity Administrator verwaltet werden..
- 2. Sie müssen Lenovo XClarity Administrator mit der Operations Manager Console integrieren (registrieren) (siehe Lenovo XClarity Administrator registrieren).
- 3. Nach der Integration von Lenovo XClarity Administrator müssen Sie eine Windows-Computerermittlung für die ThinkServer-Server mithilfe des SCOM-Ermittlungs-Assistenten ausführen, um die vollständige Überwachung zu aktivieren.

Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist und die ThinkServer-Server ermittelt wurden, navigieren Sie zu Monitoring (Überwachung) → Lenovo Hardware → Lenovo ThinkServer BMC (Lenovo ThinkServer BMC) in der Operations Manager Console, um die ThinkServer-Server anzuzeigen, die durch Lenovo XClarity Administrator verwaltet werden.

Anmerkung: Die Registrierung ermittelt auch IMMs, die durch Lenovo XClarity Administrator verwaltet werden. Weitere Informationen zur Überwachung eines IMM finden Sie unter Integritätsüberwachung von BMC-basierten System x- und ThinkSystem Servern.

Lenovo XClarity Administrator registrieren

Sie müssen Lenovo XClarity Administrator beim Lenovo Hardware Management Pack registrieren, um ThinkServer Server zu überwachen, die von Lenovo XClarity Administrator verwaltet werden.

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um Lenovo XClarity Administrator zu registrieren.

- Schritt 1. Navigieren Sie in der Operations Manager Console zu **Monitoring (Überwachung) → Windows** Computers (Windows-Computer).
- Schritt 2. Klicken Sie auf die Registerkarte LXCA Register (LXCA registrieren), die sich unter Windows Computer Task (Windows-Computeraufgaben) im rechten Bereich befindet. Die LXCA-Verwaltungsseite wird angezeigt.
- Schritt 3. Klicken Sie auf **Register (Registrieren)**, um mit der Lenovo XClarity Administrator-Registrierung zu beginnen. Die Registrierungsseite von Lenovo XClarity Administrator wird angezeigt.
- Schritt 4. Geben Sie IP-Adresse, Benutzername, Kennwort und Port für Lenovo XClarity Administrator ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- Schritt 5. Wenn die Seite "View Certificate" (Zertifikat anzeigen) angezeigt wird, klicken Sie auf **Trust this** certificate (Diesem Zertifikat vertrauen), um zu bestätigen, dass Lenovo XClarity Administrator vertrauenswürdig ist.

In Lenovo XClarity Administrator wird ein neuer Account erstellt und für die Kommunikation zwischen dieser Anwendung und Lenovo XClarity Administrator verwendet. Sie können jedoch auch festlegen, dass kein neuer Account erstellt wird, insbesondere wenn Lenovo XClarity Administrator das LDAP-Protokoll verwendet wird und der lokale Account deaktiviert ist.

Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, wird Lenovo XClarity Administrator auf der LXCA-Verwaltungsseite angezeigt.

Anmerkungen:

- Wenn Sie auswählen, einen neuen Account zu erstellen, stellen Sie sicher, dass der angegebene Lenovo XClarity Administrator-Benutzeraccount über Supervisor-Berechtigungen verfügt und die Rollen "Ixc-operator, Ixc-fw-admin, Ixc-hw-admin, Ixc-os-admin" in Lenovo XClarity Administrator ausübt.
- Wenn Sie eine Lenovo XClarity Administrator-Instanz mithilfe einer früheren Version von Hardware Management Pack registrieren, laden Sie das Serverzertifikat für die Lenovo XClarity Administrator-Instanz manuell herunter und importieren Sie es in Hardware Management Pack, indem Sie auf Manage trusted certificates (Vertrauenswürdige Zertifikate verwalten) → Add (Hinzufügen) klicken. Wenn das Serverzertifikat nicht zu Hardware Management Pack hinzugefügt wird, wird keine Verbindung zwischen Hardware Management Pack und Lenovo XClarity Administrator hergestellt.

Andere Lenovo XClarity Administrator-Registrierungsvorgänge

Nach Abschluss der Registrierung können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Heben Sie die Registrierung von Lenovo XClarity Administrator durch Klicken auf **Unregister** (Registrierung aufheben) auf.
- Verwalten Sie vertrauenswürdige Zertifikate, indem Sie Manage trusted certificates (Vertrauenswürdige Zertifikate verwalten) klicken.

Lenovo XClarity Administrator-Serverzertifikat herunterladen

Sie können eine Kopie des aktuellen Lenovo XClarity Administrator-Serverzertifikats im PEM-Format auf das lokale System herunterladen.

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um das Serverzertifikat herunterzuladen:

- Schritt 1. Melden Sie sich bei Lenovo XClarity Administrator an.
- Schritt 2. Navigieren Sie in der Lenovo XClarity Administrator-Menüleiste zu Administration (Verwaltung) → Security (Sicherheit), um die Sicherheitsseite anzuzeigen.

- Schritt 3. Klicken Sie im Abschnitt für die Zertifikatsverwaltung auf **Server Certificate (Serverzertifikat)**. Die Seite "Server Certificate" (Serverzertifikat) wird angezeigt.
- Schritt 4. Wechseln Sie auf die Registerkarte Download Certificate (Zertifikat herunterladen).
- Schritt 5. Klicken Sie auf **Download Certificate (Zertifikat herunterladen)**. Das Dialogfeld "Server Certificate" (Serverzertifikat) wird angezeigt.
- Schritt 6. Klicken Sie auf **Save to pem (Als PEM sichern)**, um das Serverzertifikat als PEM-Datei auf dem lokalen System zu speichern.

Anmerkung: Das DER-Format wird nicht unterstützt.

Vertrauenswürdige Zertifikate verwalten

Hardware Management Pack bietet eine integrierte Methode für die Verwaltung von vertrauenswürdigen Lenovo XClarity Administrator-Zertifikaten.

Vorgehensweise

Klicken Sie auf der Hardware Management Pack-Verwaltungsseite auf **Manage trusted certificates** (Vertrauenswürdige Zertifikate verwalten), um die Seite Trusted Certificates (Vertrauenswürdige Zertifikate) anzuzeigen. Über diese Seite können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Fügen Sie manuell ein vertrauenswürdiges Lenovo XClarity Administrator-Zertifikat hinzu, indem Sie auf Add (Hinzufügen) klicken.
- Zeigen Sie detaillierte Informationen zu einem vertrauenswürdigen Zertifikat durch Klicken auf **View** (Ansicht) an.
- Löschen Sie ein vertrauenswürdiges Zertifikat durch Klicken auf Delete (Löschen).
- Aktualisieren Sie die vertrauenswürdigen Zertifikate durch Klicken auf Refresh (Aktualisieren).
- Kehren Sie zur Hardware Management Pack-Verwaltungsseite zurück, indem Sie auf LXCA Registration (LXCA-Registrierung) klicken.

116 Lenovo Hardware Management Pack für Microsoft System Center Operations Manager-Installations- und Benutzerhandbuch

Kapitel 6. Fehlerbehebung

Die Themen in diesem Abschnitt enthält Informationen, die Ihnen bei der Fehlerbehebung von Problemen helfen, die Sie möglicherweise mit Lenovo Hardware Management Pack haben. Die empfohlenen Aktionen beginnen häufig damit, dass Sie überprüfen, ob Sie bestimmte Tasks ausgeführt haben. Die Symptome eines Problems bieten häufig einen Anhaltspunkt für das zugrundeliegende Problem.

Fehler, die vom IBM Power CIM Provider zurückgegeben wurden, beheben

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Fehler, die vom IBM Power CIM Provider zurückgegeben werden, behoben werden.

Es gibt zwei mögliche Gründe, warum Capping Capable (Begrenzung möglich) als False gemeldet wird:

- Die Systemfirmware meldet, dass eine Plattform- oder Firmwareunterkomponente power capping (Energieverbrauchsbegrenzung) nicht unterstützt.
- Der Systemtyp unterstützt die Funktion power capping (Energieverbrauchsbegrenzung) nicht.

Weitere Informationen zur Stromverbrauchssteuerung finden Sie unter <u>IBM Systems Director Active Energy</u> <u>Manager V4.4.3-Onlinedokumentation</u>.

Fehlerbehebung der Installation des IBM Power CIM Provider

In den Themen in diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Fehler bei der Installation des IBM Power CIM Provider behoben werden. Der erste Schritt bei der Fehlerbehebung der Installation des IBM Power CIM Provider ist, zu überprüfen, ob die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Überprüfen, ob die IBM Power CIM Provider-Installation erfolgreich beendet wurde" auf Seite 117.

Überprüfen, ob die IBM Power CIM Provider-Installation erfolgreich beendet wurde

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie überprüfen, ob eine Installation des IBM Power CIM Provider erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zu dieser Aufgabe

Führen Sie die folgenden Schritte über ein Administrator-Befehlsfenster aus.

Vorgehensweise

Schritt 1. Führen Sie die folgenden Befehle aus:

a. cimprovider -I -m IBMPowerCIM

Das Ergebnis dieses Befehls sollten eine Zeile mit dem Providernamen sein, beispielsweise IBMPowerCIM, und den Status 0K haben.

- b. cimcli ei -n root/ibmsd IBMPSG_AveragePowerUsageValue
- c. cimcli ei -n root/ibmsd IBMPSG_AveragePowerUsageSensor
- d. cimcli ei -n root/ibmsd IBMPSG_PowerCappingInformation

- Schritt 2. Überprüfen Sie die Ausgabe, die generiert wird, wenn diese Befehle ausgeführt werden. Die Ausgabe sollte entsprechenden Zahlen für die Sensormesswerte und geringe Schwellenwerte sowie *Pmin/Pmax* für die Klasse PowerCappingInformation angeben. Wenn der Befehl teilweise fehlgeschlagen ist, wurde der Befehl zum Generieren entsprechender Zahlen nicht erfolgreich ausgeführt, weswegen das Ausführen des Befehls fehlgeschlagen ist.
- Schritt 3. Sollte einer der Befehle für die Überprüfung der IBM Power CIM Provider-Installation fehlschlagen oder falsche Werte zurückgeben, siehe "Eine fehlgeschlagene IBM Power CIM Provider-Installation beheben" auf Seite 118.

Eine fehlgeschlagene IBM Power CIM Provider-Installation beheben

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie eine fehlgeschlagene IBM Power CIM Provider-Installation beheben.

Zu dieser Aufgabe

Sollte einer der Befehle für die Überprüfung der IBM Power CIM Provider-Installation fehlschlagen oder falsche Werte zurückgeben, gehen Sie wie folgt vor:

Vorgehensweise

Schritt 1. Überprüfen Sie, ob der Registrierungsschlüssel vorhanden und die entsprechenden Werten enthält.

Der Schlüssel befindet sich unter HKLM\SOFTWARE\IBM\Systems Management Integrations\IBM Power CIM Provider. Er sollte einen **REG_SZ**-Parameter mit der Bezeichnung *Path* enthalten, in dem das Installationsverzeichnis des Providers aufgeführt ist. Dieses Verzeichnis sollte beschreibbar sein.

Anmerkung: Auf 64-Bit-Rechnern befindet sich dieser Schlüssel unter: HKLM\SOFTWARE \Wow6432Node\IBM\Systems Management Integrations\IBM Power CIM Provider.

- Schritt 2. Öffnen Sie im Installationsverzeichnis die IBMPowerCIMRegistration.mof-Datei und überprüfen Sie, dass die Location-Zeile den richtigen Pfad enthält: \IBMPowerCIM. Der Standardinstallationspfad ist %ProgramFiles%\IBM\IBM Power CIM Provider.
- Schritt 3. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
 - Stoppen Sie hier auf, wenn es keine Fehlerberichte oder ungültigen Werte gibt, nachdem Sie überprüft haben, dass die Positionszeile den richtigen Pfad enthält.
 - Schließen Sie die Schritte 4 bis 8 ab, wenn der Provider weiterhin Fehler oder falsche Werte anzeigt.
- Schritt 4. Überprüfen Sie die Protokolldateien, die sich im Installationsverzeichnis befinden. Die Datei mit dem Namen RegIBMPowerCIM.log zeigt die Ergebnisse der Scripts zur Registrierung (und Aufhebung der Registrierung) an, die während der Windows Installer-Installation und den Prozessen zur Deinstallation ausgeführt werden. Wenn ein Fehler beim Ausführen dieser Installationsscripts aufgetreten ist, werden die Ergebnisse dieses Fehlers in der Datei RegIBMPowerCIM.log angezeigt.

Dort kann es zwei mögliche Ursachen geben:

- **Response length** = 256Die häufigsten Ursachen für diesen Fehler sind, dass der SMBIOS Typ 38 nicht auf dem System erkannt wird. Dies liegt daran, dass die Firmware des Systems SMBIOS Typ 38 nicht unterstützt oder die IPMI-Bibliotheken ihn nicht ordnungsgemäß erkennen. Versuchen Sie, den CIM-Server neu zu starten (wie im Folgenden beschrieben) oder versuchen Sie, den Computer neu zu starten.
- cmdComplete = falseEine andere häufige Ursache f
 ür diesen Fehler ist, dass der Registrierungsschl
 üsselpfad falsch ist.

- Schritt 5. Installieren Sie den IBM Power CIM Provider erneut, indem Sie das bereitgestellte Installationsprogramm verwenden und die folgenden Schritte ausführen.
 - a. Entfernen Sie den IBM Power CIM Provider, indem Sie **Uninstall (Deinstallieren)** in **Add/ Remove Programs (Programme hinzufügen/entfernen)** (Windows 2003) oder **Programs and Features (Programme und Funktionen)** (Windows 2008 und höher) auswählen.
 - b. Warten Sie einige Minuten, bis der Director CIM-Server wmicimserver wieder online geht.
 - c. Installieren Sie IBM Power CIM Provider mithilfe der bereitgestellten Installationsdatei erneut.
- Schritt 6. Um IBM Power CIM Provider erneut manuell beim Director CIM-Server zu registrieren, geben Sie die folgenden Befehle über ein Administrator-Befehlsfenster ein:
 - a. cimprovider -r -m IBMPowerCIM
 - b. net stop wmicimserver
 - c. taskkill /F /IM wmicpa.exe
 - d. net start wmicimserver
 - e. mofcomp IBMPowerCIM.mof (aus dem Providerinstallationsverzeichnis)
 - f. mofcomp IBMPowerCIMRegistration.mof (aus dem Providerinstallationsverzeichnis)
 - Für beste Ergebnisse warten Sie einige Minuten zwischen dem **net start wmicimserver**-Befehl und dem **mofcomp**-Befehl.

Anmerkung: *wmicimserver* kann gelegentlich eine Minute benötigen, um ordnungsgemäß auf die neu geladenen Provider zu reagieren.

- Schritt 7. Stellen Sie sicher, dass die Firmware des Server SMBIOS Typ 38 unterstützt. Wenn dies nicht der Fall ist, aktualisieren Sie auf eine Firmwareversion, die ihn unterstützt. Computer mit einem Unified Extensible Firmware Interface sollten keine Fehler verursachen.
- Schritt 8. Im Registrierungsschlüsselpfad HKLM\SOFTWARE\[Wow6432Node]\IBM\Systems Management Integrations\IBM Power CIM Provider:
 - a. Fügen Sie eine REG_SZ mit der Bezeichnung Debug hinzu und legen Sie den Wert auf 1 fest.
 - b. Deinstallieren Sie den IBM Power CIM Provider wie oben beschrieben und installieren Sie ihn erneut. Die Protokolle sind jetzt ausführlicher, wodurch Sie möglicherweise weitere Einblicke in das Problem erhalten.

Schritt 9. Starten Sie den Server erneut.

Ein Gehäuse in "Netzwerkgeräten mit ausstehender Verwaltung" unter Windows Server 2012 entfernen

Im folgenden Verfahren wird erklärt, wie das Problem behoben wird, wenn ein BladeCenter oder ein Flex System-Gehäuse erkannt, aber nicht in der Ansicht **Network Devices Pending Management** (Netzwerkgeräten mit ausstehender Verwaltung) angezeigt wird.

Zu dieser Aufgabe

Wenn eines der BladeCenter- oder Flex System-Gehäuse in der Ansicht **Network Devices Pending Management (Netzwerkgeräten mit ausstehender Verwaltung)** angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorgehensweise

Schritt 1. Öffnen Sie die Firewalleinstellungen und verwenden Sie die ein- und ausgehenden Regeln für das Starten mit dem Operations Manager auf einem Windows-Rechner, der zu dem/den Verwaltungsserver(n) gehört.Einige Regeln sind möglicherweise standardmäßig deaktiviert. Schritt 2. Aktivieren Sie die entsprechenden Regeln und führen Sie die Ermittlungsregeln anschließend erneut aus oder warten Sie, bis sie als geplante Task im Operations Manager Console ausgeführt werden.

Die Netzwerkeinheit, die Sie erkannt haben, wird jetzt in der Ansicht **Network Devices** (Netzwerkeinheiten) aufgelistet und ist nicht mehr in der Ansicht **Network Devices Pending** Management (Netzwerkgeräten mit ausstehender Verwaltung) zu sehen.

Die fehlerhafte Task des Öffnens einer IMM-/AMM/CMM-Webkonsole auf einer SCOM-Konsole mithilfe von Windows Server 2012 beheben

Wenn Sie versuchen, die Task **Lenovo IMM/AMM/CMM Web Console (Lenovo IMM/AMM/CMM-Webkonsole)** auf einer Systems Center Operations Manager-Konsole auszuführen, die sich auf einem verwalteten System befindet, auf dem Windows Server 2012 mit dem SSL-Server für die aktivierte Webkonsole ausgeführt wird, und diese fehlschlägt, führen Sie die folgenden Verfahren durch, um dieses Problem zu beheben. Dies ist ein Windows Server 2012-Internet Explorer Sicherheitskonfigurationsproblem.

Zu dieser Aufgabe

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie die Sicherheitskonfiguration von Internet Explorer (IE) so ändern, dass IE die Webkonsole öffnen kann.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Wenn auf Ihrem Server Windows Server 2012 ausgeführt wird, klicken Sie auf **Server Manager** (Server-Manager) und anschließend auf **Configure this local server (Lokalen Server konfigurieren)**, um die Seite Local Server configuration (Lokale Serverkonfiguration) aufzurufen.
- Schritt 2. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich neben den verstärkten Sicherheitskonfiguration für Internet Explorer auf **On (Ein)**, um das Dialogfenster Internet Explorer Enhanced Security Configuration (Verstärkte Sicherheitskonfiguration für Internet Explorer) zu öffnen.
- Schritt 3. Um die verstärkte Konfiguration für Internet Explorer zu verwenden, wenn Mitglieder der lokalen Administratorengruppe als Administratoren angemeldet sind, klicken Sie auf **Off (Aus)**. So können Sie die verstärkte Konfiguration für Internet Explorer verwenden, wenn auch Mitglieder der lokalen Administratorengruppe als Administratoren angemeldet sind.
- Schritt 4. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen anzuwenden.

Anhang A. Funktionen zur barrierefreien Bedienung

Funktionen zur barrierefreien Bedienung helfen Benutzern mit körperlichen Behinderungen wie etwa mit eingeschränkter Beweglichkeit oder eingeschränktem Sehvermögen dabei, Softwareprodukte erfolgreich einzusetzen.

Lenovo möchte Produkte anbieten, die Zugriff für alle, unabhängig von Alter oder Fähigkeit, ermöglichen.

Lenovo Hardware Management Pack unterstützt die Funktionen zur barrierefreien Bedienung der Systemverwaltungssoftware, in der es integriert ist. Finden Sie in der Dokumentation der Systemverwaltungssoftware spezifische Angaben zu Funktionen zur barrierefreien Bedienung und Tastaturnavigation.

Die Themensammlung zu Lenovo Hardware Management Pack und die verwandten Veröffentlichungen sind für den Lenovo-Home Page Reader mit Eingabehilfen versehen. Sie können alle Funktionen über die Tastatur anstatt über die Maus ausführen.

Sie können die Veröffentlichungen für Lenovo Hardware Management Pack im Adobe PDF-Format (Portable Document Format) mit Adobe Acrobat Reader anzeigen. Sie können über die Lenovo Hardware Management Pack-Download-Websites auf die PDFs zugreifen.

Lenovo und behindertengerechte Bedienung

Weitere Informationen darüber, wie sich Lenovo für barrierefreie Bedienung einsetzt, finden Sie auf der Website des <u>Lenovo Accessibility-Website</u> unter .

Anhang B. Bewährte Verfahren

Die Themen in diesem Abschnitt bieten vorgeschlagene Methoden für das Abschließen von Tasks.

Bewährtes Verfahren: Die Ursache eines Fehlers bestimmen

Verwenden Sie das folgende Diagnoseverfahren, um Probleme zu identifizieren und zu beheben, die möglicherweise in einer verwalteten Umgebung auftreten.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Klicken Sie auf **Monitoring (Überwachung)**, um den Überwachungs-Navigationsbereich zu öffnen.
- Schritt 2. Um den Status all Ihrer verwalteten Systeme schnell anzuzeigen, die Windows-Betriebssysteme haben, klicken Sie auf Lenovo Hardware → Windows Computers on Lenovo System x or x86/ x64 Blade Servers (Windows Computer auf Lenovo System x- oder x86/x64-Blade-Servern).
- Schritt 3. Überprüfen Sie die Status der Systeme, die im oberen Ergebnisbereich angezeigt werden. Alle neu erkannten Objekte sind standardmäßig in einem fehlerfreien Zustand. Die Task zur Überwachung des Zustands aktualisiert den Status eines Objekts in regelmäßigen Abständen, entsprechend der Standardintervalleinstellung. Sie können die Überwachungshäufigkeit konfigurieren, indem Sie die Parameter **override-controlled** verwenden. Weitere Informationen über den Parameter **overridecontrolled** finden Sie in der Microsoft System Center Operations Manager-Dokumentation.
- Schritt 4. Wählen Sie ein System aus, das den Status Critical oder Warning anzeigt.

Windov Windov	ws (Computers on Lenovo System x or x86/x64 Blade	Servers - SC	COM125	SP1 - Operation	ns Manager
File Edit View Go Tasks Tools Help						
Search 👻 🝦 🎼 Scope 👂 Find 🖸 Tasks 🕡	Ŧ					
Monitoring	<	Windows Computers on Lenovo System x or x86/x64 Blac	de Servers			
Data Warehouse Genovo Hardware Henovo Integrated Management Module IMM	^	Windows Computers on Lenovo Syst	tem x or x	:86/x6	54 Blade Ser	vers (
Lenovo Licensed System Group		Cook for:	Find Now (Clear		×
Eenovo System x Power Data Chart		State 💌 🧭 Name	🔺 Lenovo H\	₩ Ma	Lenovo Platfor	Lenovo I
Task Status Windows Computers for Managing Lengen License	=	SCOMR2X64.NET	255.0		Unclassified	5462-Kv 🗸
Windows Computers on Lenovo System x or x86/x64 Blade Servers		< III				>
Control (Control (Contro) (Control (Contro) (Contro) (Contro) (Contro) (Contro) (Contro)		Lenovo Hardware Components of Sy	ystem x or	* x86/: (Tanduu	x64 Blade S	ervers
Windows Computers for Managing Lenovo BladeCenter(s) Gal Lenovo BladeCenter Modules Gal Lenovo Flex System Chassis(s) and Modules Active Alerts		Critical winxinyi.SCOM Unclassified WINDOWS-IT62 Tower	5462-KVX 7383-064	(0244 (4961	 Processors Healthy Healthy 	
Lenovo Flex System Chassis(s)	~	< 111				>
< III >						
Show or Hide Views		Detail View				~
New View >		👸 Windows Computer on Lenovo System properties o	f winxinyi.SCON	/R2X64.N	IET	^
Monitoring		Display Name winxinyi.SCOM	R2X64.NET			
Authoring		Principal Name winxinyi.SCOM	R2X64.NET			

Abbildung 81. Beispiel zum Auswählen eines Systems mit einem kritischen Zustand

Schritt 5. Überprüfen Sie, ob der Fehler von der Hardware oder Software verursacht wird.

• Hardwarebezogene Fehler: Überprüfen Sie den Bereich Lenovo-Hardwarekomponenten von System x oder x86-/x64 Blade-Server, um das System auszuwählen. Blättern Sie nach rechts, um alle Komponentenstatus und Daten anzuzeigen. Sie können diese Ansicht personalisieren.

Dieser Bereich enthält Statusansichten auf Grundlage der Klasse der Hardwarekomponentenbasis. Der Zweck dieser Ansicht ist, Zugriff auf detaillierte Eigenschaften jeder Komponenteninstanz zu ermöglichen. Suchen Sie nach zusätzliche Systeminformationen in der Detailansicht.

• Softwarebezogene Fehler: Überprüfen Sie den Bereich Windows-Computer auf System x oder x86/x64 Blade-Servern. Dieser Bereich enthält Statusansichten und Informationen auf einer Pro-Softwarekomponentenklasse-Basis. Wählen Sie ein System aus, das entweder den Integritätsstatus *Critical* oder *Warning* anzeigt.

Der Zweck dieser Ansichten ist, Zugriff auf detaillierte Eigenschaften jeder Komponenteninstanz zu ermöglichen. Die Detail View (Detailansicht) zeigt alle Instanzen der Systemsoftware mit einem Integritätstatus für jeden der vier Integritätsaspekte an.

- Schritt 6. Um weitere Informationen und Details zu einem Fehler zu erhalten, rufen Sie die Hardwareinformationen des gewünschten BladeCenter-Moduls oder der gewünschten Hardwaresystemkomponente auf, indem Sie Lenovo BladeCenter Modules (Lenovo BladeCenter-Module) klicken.
- Schritt 7. Wenn Sie bereits wissen, dass zum Beispiel eine Netzteilkomponente fehlgeschlagen ist, wählen Sie die zugehörige Ansicht Lenovo BladeCenter Power Modules (Lenovo BladeCenter Stromversorgungsmodule), um den Fehler am Netzteil zu bestimmen.
- Schritt 8. Klicken Sie auf ein Stromversorgungsmodul mit dem Status **Critical (Kritisch)** und überprüfen Sie die zugeordneten Daten.
- Schritt 9. Lesen Sie die Informationen und Daten, die im Bereich Detail View (Detailansicht) dargestellt werden. Überprüfen Sie alle Instanzen des Modultyps und jeden der vier Integritätsaspekte.
- Schritt 10.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Modul und anschließend auf **Open** (Öffnen) → Health Explorer (Integritäts-Explorer).
- Schritt 11.Wählen Sie den Alert und überprüfen Sie die Informationen auf die Seite State Change Events (Statusänderungsereignisse).
- Schritt 12.Abhängig vom Typ des Alerts erhalten Sie weitere Informationen durch Klicken auf **View Alert** (Alert anzeigen).
- Schritt 13.Klicken Sie auf die Registerkarte **Knowledge (Wissen)**, um die Knowledge Page (Wissensseite) und einen oder mehrere Wissensartikel zu Ihrem Alert zu lesen.

Wichtig: Zusätzlich zu den für jedes Objekt verfügbaren Integritätsinformationen sind möglicherweise weitere Informationen von anderen Objekte verfügbar, die die verschiedenen Perspektiven der Integrität beleuchten. Beispielsweise zeigt ein Blade, das in-band durch den Plattformagenten überwacht wird, einen Integritätsstatus, das BladeCenter-Chassis Management Module zeigt aber auch einen Integritätsstatus für das Blade.

Andere BladeCenter-Gehäusemodule wirken sich möglicherweise auf die Blade-Integrität aus, wie ein Netzteil, das den Bladeserver mit Strom versorgt. Ebenso kann der Zustand eines Blade aus Perspektive des Managementmoduls den Zustand und andere Informationen über das Betriebssystem, das auf dem Blade ausgeführt wird, enthalten.

Beispielsweise hat der folgende BladeCenter Simple Network Management Protocol(SNMP)-Alert ein Ereignisbeschreibungsfeld 1.3.6.1.4.1.2.6.158.3.1.1.8 und eine Ereignis-ID 1.3.6.1.4.1.2.6.158.3.1.1.14. Wandeln Sie den Dezimal-Ereignis-ID-Wert in eine Hexadezimalzahl um, um die Nachricht im Handbuch mit den Nachrichten des erweiterten Managementmoduls zu suchen.

Sheser hearin a recardiate hearin a roberdes a Teb					
🖔 Overrides 🔹					
alth monitors for SN#YK178089CTWK-9.125.90.215	Knowledge State Chang	e Events (2)			
Entity Health - SN#YK178089C1W/K9.125.90.215 (Entity)	Time V	From	To	Operational State	
	2/17/2009 3 47 PM	0	A		
E Configuration - SN#YK178089C1WK-9.125.90.215 (Entity)	2/17/2000 2:10 54	0	(2)		
Lenovo BladeLenter Blade Module Health Hollup - SNIFTK378U89	2/17/2003 3.10 PM	0	Ø		
+ C Entity Health - Blade Bay 10 - SN#YK105076D1GZ (Entity)					
⊕ Ø Entity Health - Blade Bay 13 - SN#rK109078K11G (Entity)					
Entity Health - Blade Bay 2 - SN#VK10A073K052 (Entity)					
Inity Health - Blade Bay 14 - < Empty> (Entity)					
Entity Health - Blade Bay 3 - SN#h/K30968AG04C (Entity)					
Availability - Blade Bay 3 - SN#YK30968AG04C (Entity)	Details				
Alert monitor for Centovo BladeCenter blade CPO critica	Communicy Scring		снотныснонорным	UA,	
Alet monitor for Lenovo BladeCenter blade IDS hung fa	ErrorLode		2400085		
- Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade POST Jalu	Object Identifier	Syntax	Value		1
- Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade power den:	1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0	Old	1.3.6.1.4.1.2.6.15	8.3	
Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade power den:	1.3.6.1.3.1057.1	3p	9.125 90.215		
 Alert monitor for Leniovo BladeCenter blade power fault 		Address	PLANTING AND		
 Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade power fault 	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3	1.1.19 Octets	1000 A 101 A		
Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade power jump	1.3.6.1.4.1.2.6.150.3	1.1.18 Octobes	0 125 00 215		
Alert monitor for Lenovo BladeLenter blade powered o	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3	1.1.16 Gauge 32	0		
Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade powered o	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3	1.1.15 Octets	Blade 03		
Aleit monitor for Lenovo BladeCenter blade system bog	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3.	1.1.14 Gauge 32	234897411		
⊕ (Configuration - Blade Bay 3 - SN#\K30968AG04C (Entity)	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3	1.1.13 Octets	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
Performance - Blade Bay 3 - SN#YK30968AG04C (Entity)	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3	1.1.12 Octets			
Security - Blade Bay 3 - SN#YK30968AG04C (Entity)	1.3.6.1.4.1.2.6.198.3	1.1.11 Ocbets			
Entity Health - Blade Bay 6 - SN#YK10A0758F7U (Entity)	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3.	1.1.10 Octets	No Location Config.	red	
Availability - Blade Bay 6 - SN#YK10A0758F7U (Entity)	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3	1.1.9 Octets	No Contact Configu	red	
Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade CPU critica	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3	1.1.8 Octets	blade 3 removed		
Alert monitor for Centro BladeCenter blade installation	1.36.1.4.1.2.6.158.3	1.1.6 Integer	34		
Alert monitor for Lenous BladeCenter blade OS hung to	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3	1.1.5 Octets	99C3887		
Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade power deni	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3.	1.1.4 Octets	3ECE952C8C7311D	0831300145EE1C80A	
- Alert monitor for Leniovo BladeCenter blade power deni	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3.	1.1.3 Octets	5N#YK178089C1W	ĸ	
- Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade power fault	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3	1.1.2 Octets	BladeCenter Advan	ced Management Module	
 Alert monitor for Leniovo BladeCenter blade power fault 	1.3.6.1.4.1.2.6.158.3.	I.I.I Octets	Date(m/d/y)=02/17	7/09, Time(homos)=07:47:03	
- (?) Alert monitor for Lenovo BladeCenter blade power jump	1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0	Old	1.3.6.1.4.1.2.6.15	8.3.0.34	
2	1.3.6.1.2.1.1.3.0	Timeticks	211597		

Abbildung 82. System x Windows Management Instrumentation(WMI)-Ereignis

Bei einem System x-WMI-Ereignis enthält der Bereich Details die Ereignis-ID und eine Beschreibung.

🖏 Oyerrides 🔹								
ealth monitors for x3755-ridgeback.scom.com (HW/ Base Node-1)	Knowledge State Change	Events (2)						
3 S Entity Health - x3755-ridgeback.scom.com (HW/ Base Node-1) (Entity)	Time v.	From	To		Operational State			
Availability - x3755-ridgeback.scom.com (HW/ Base Node-1) (Entity)	2/17/2009 6:31 PM	0		8				
Alet monitor for light spread by university of 2575 ridgeback. Alet monitor for light spread by university of 2575 ridgeback, sec Alet monitor for IBM upstem lease expansion - x1755 ridgeback, sec Alet monitor for IBM upstem processor addition or enroval - x1755 Alet monitor for IBM upstem processor addition or enroval - x1755 Alet monitor for IBM upstem processor addition or enroval - x1755 Alet monitor for IBM upstem secondly may be added by the Alet monitor for IBM upstem secondly the upstation - x1755 ridgeback. Alet monitor for IBM upstem secondly the upstation - x1755 ridgeback.	2/17/2009 3:18 PM	0		0				
B: ⊘ Configuration health rollsp of IBM handware components - 47556 B: ⊘ Performance - 47556 ridgeback.iccm.com (PHW Base Node-11) [Entry] ⊕: ⊘ Security - x37556 ridgeback.iccm.com (PHW Base Node-11) [Entry]	Details Context:							
	Date and Time: Property Name CLASS DERIVATION DYNASTY GENUS PROPERTY_COUNT SUPERCLASS AlertingElementForr Alertinge	2/13 Pro HBM 5 2 29 BM bat 0 5	//2009 6131:2 perty Value PSG_Processo PSG_OtherEv ystemClass PSG_OtherEv	8 PM xEverk erk,IBM_Ale erit	ertIndcation_CIM_AlertIndcation_CIM_ProcessIndication_			
	Description	This	This is a Test Event sent from WinEvent. The Indication Class is IBMPSG_ProcessorEvent. Other					
	EventCategory	Oth						
	EventID	IJX3 RID	755- GEBACK(root)	bmsid-IBMP	SG ProcessorEvent CreationClassName="IBMPSG WinE			
	EventTime PerceivedSeverity ProbableCause ProviderName SystemCreationClas SystemCreationClas SystemAme TIME_CREATED Trending UniqueSystemID	Interface Interface <t< td=""></t<>						

Abbildung 83. Beispiel für ausführliche Informationen auf der Registerkarte "Statusänderungsereignisse"

Bewährtes Verfahren: Alle BladeCenters erneut erkennen

Die BladeCenter-Überwachung gibt eine Warnung aus, wenn die gleiche Version von Lenovo Hardware Management Pack gelöscht und erneut importiert wird.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Vorgehensweise

- Schritt 1. Klicken Sie auf Administration (Verwaltung) → Device Management (Einheitenverwaltung) → Network Devices (Netzwerkeinheiten).
- Schritt 2. Notieren Sie sich die IP-Adressen, die in Network Devices view (Netzwerkeinheiten-Ansicht) des Ergebnisbereichs angezeigt werden. Sie werden diese Informationen später für die Erkennungsnetzwerkeinheiten-Informationen benötigen.
- Schritt 3. Wählen Sie die **IP Address (IP-Adresse)** des BladeCenter, den Sie erneut erkennen möchten, im Bereich Actions (Aktionen) und wählen Sie **Delete (Löschen)** aus.
- Schritt 4. Mithilfe der notierten IP-Adresse, um den Umfang der Netzwerkeinheiten einzuschränken, befolgen Sie die Anweisungen in "Ein BladeCenter in Microsoft System Center Operations Manager 2007 ermitteln" auf Seite 29, um das BladeCenter erneut zu erkennen.

Bewährtes Verfahren: Einen umbenannten Servers erneut erkennen

Wenn ein Windows-Server umbenannt wird, ist der Windows-Serverinstanzeintrag, der von Operations Manager überwacht wird, ausgeblendet. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Windows-Server nicht mehr von der Operations Manager überwacht wird.

Zu dieser Aufgabe

Diese Task wird von der Operations Manager Console ausgeführt.

Um einen umbenannten Server erneut zu erkennen und zu überwachen, löschen Sie zuerst den ursprünglichen Servernamen aus der Liste **Operations Manager Agent Managed server (Mit Operations Manager Agent verwalteter Server)** und erkennen Sie den umbenannten Server mithilfe des folgenden Verfahrens erneut.

Vorgehensweise

Schritt 1. Klicken Sie auf Administration (Verwaltung) → Device Management (Einheitenverwaltung) → Agent Managed (Mit Agents verwaltet).



Abbildung 84. Einen umbenannten Server löschen

- Schritt 2. Wählen Sie den ursprünglichen Namen in der Ansicht Agent Managed (Mit Agents verwaltet) des Ergebnisbereichs aus.Dieser Eintrag hat den ursprünglichen Namen, bevor er umbenannt wurde.
- Schritt 3. Wählen Sie **Delete (Löschen)** im Bereich Actions (Aktionen) auf der rechten Seite der Operations Manager Console.

Diese Aktion entfernt den umbenannten Server aus der Ansicht.

Schritt 4. Fügen Sie den neuen Servernamen hinzu, indem Sie die Anweisungen in "System hinzufügen, das von Operations Manager verwaltet wird" auf Seite 63 befolgen.

Anhang C. Systemfirewalleinstellungen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Festlegen von Firewallausnahmen.

Diese Tabelle ist eine Referenz zur Bestimmung, welche Ports für die angegebenen Lenovo XClarity Integrator-Produkte verwendet werden.

Projekt		Quelle			Ziel		Protokoll	Hinweise
	Port	Position	Komponente	Port	Position	Komponente		
SCVMM-Add- in	nicht angegeben	Verwaltungs- server	SCVMM Add-in- Konsole (localhost/ 127.0.0.1)	TCP 9500*	Verwaltungs- server	Lenovo XClarity Integrator Unified Service	НТТРЅ	Der Ziel-Port kann geändert werden, wenn Lenovo XClarity
		verwalteter Server	Hyper-V-/Windows- Clients, die mit SCVMM verwaltet werden					Integrator installiert ist.
	nicht angegeben	Verwaltungs- server	Lenovo XClarity Integrator Unified Service (localhost/ 127.0.0.1)	TCP 9501*	Verwaltungs- server	PostgreSQL	nicht zutreffend	Der Ziel-Port kann geändert werden, wenn Lenovo XClarity Integrator installiert ist.
	nicht angegeben	Verwaltungs- server	Lenovo XClarity Integrator Unified	TCP 5988	verwalteter Server	BMC	HTTP, CIM, SLP	Die BMC-HTTP/ HTTPS-Ports können
			Service	TCP 5989		<u>.</u>	HTTPS, CIM, SLP	in das BMC-Portal geändert werden.
	nicht	Verwaltungs-	Lenovo XClarity	TCP 80	externe	IBM/Lenovo-	НТТР	Für das
	angegeben	server	Integrator Unified Service	TCP 443	Ressource	Website	SATTH	Herunterladen der Firmware von IBM/ Lenovo-Websites wird HTTP-Proxy unterstützt.
	nicht angegeben	Verwaltungs- server	Lenovo XClarity Integrator Unified Service	TCP 443	externe Ressource	Lenovo XClarity Administrator	SATTH	Der Port hängt von der Lenovo XClarity Administrator- Konfiguration ab. Sie müssen dem richtigen Port eingeben, wenn Sie den Lenovo XClarity Administrator in Lenovo XClarity in Lenovo XClarity
	nicht angegeben	Verwaltungs- server	Lenovo XClarity Integrator Unified Service	TCP 135	verwalteter Server	Host-BS – WMI- Server	CIM	nicht zutreffend

Tabelle 13. Von Lenovo XClarity Integrator-Produkten verwendete Ports.

Quelle	Quelle				Ziel		Protokoll	Hinweise
Port Position Komponente	Position Komponente	Komponente		Port	Position	Komponente		
nicht Verwaltungs- Lenovo XClarity angegeben server Integrator Unified Service	Verwaltungs- Lenovo XClarity server Integrator Unified Service	Lenovo XClarity Integrator Unified Service		UDP 137	verwalteter Server	Host-BS – Samba- Server	NetBIOS- Namens- dienst (NMBD)	nicht zutreffend
				UDP 138			SMB	
				TCP 139				
				TCP 389			LDAP	
				TCP 445			NetBIOS	
			•	TCP 901			SWAT	
nicht verwalteter Hyper-V-/Windows	verwalteter Hyper-V-/Windows	Hyper-V-/Windows		UDP 137	Verwaltungs-	BS – Samba-Server	NetBIOS-	nicht zutreffend
angegeben Server Clients, die mit SCVMM verwaltet	Server Clients, die mit SCVMM verwaltet	Clients, die mit SCVMM verwaltet			server		Namens- dienst	
werden	werden	werden					(NMBD)	
				UDP 138			SMB	
				TCP 139				
				TCP 389			LDAP	
				TCP 445			NetBIOS	
				TCP 901			SWAT	
nicht Verwaltungs- SCOM-Hardware angegeben server MP-Konsole	Verwaltungs- SCOM-Hardware server MP-Konsole	SCOM-Hardware MP-Konsole		TCP 9500*	Verwaltungs- server	Verwaltungsserver – (Lenovo XClarity	HTTPS	Der Ziel-Port kann geändert werden,
(localhost/127.0.0.1)	(localhost/127.0.0.1)	(localhost/127.0.0.1)				Integrator) Unified Service		wenn Sie Lenovo XClarity Integrator installieren.
nicht Verwaltungs- Lenovo XClarity	Verwaltungs- Lenovo XClarity	Lenovo XClarity		TCP	Verwaltungs-	PostgreSQL	nicht	Der Ziel-Port kann
angegeben server Integrator Unitied Service (localhost/	server Integrator Unitied Service (localhost/	Integrator Unified Service (localhost/		° LUGB	server		zutrettend	geandert werden, wenn Lenovo XClarity
127.0.0.1)	127.0.0.1)	127.0.0.1)						Integrator installiert ist.

Tabelle 13. Von Lenovo XClarity Integrator-Produkten verwendete Ports. (Forts.)

Hinweise		Die BMC-HTTP/ HTTPS-Ports können	in das BMC-Portal geändert werden.	Die Ports können in	geändert werden.	nicht zutreffend	_					nicht zutreffend			nicht zutreffend		nicht zutreffend		nicht zutreffend
Protokoll		HTTP, CIM, SLP	HTTPS, CIM, SLP	SNMP-Agent	SNMP-Traps	NetBIOS- Namens- dienst (NMBD)	SMB		LDAP	NetBIOS	SWAT	DHCP		тғтр	НТТР	HTTPS	НТТР	HTTPS	NetBIOS- Namens- dienst (NMBD)
	Komponente	BMC	<u>.</u>	CMM und/oder	AMM	Preboot-BS und Host-BS – Samba- Server			<u> </u>			DHCP-Server		TFTP-Server	WSUS-Server		WSUS-Server (Windows Server	2012 und höhere Version)	Host-BS – Samba- Server
Ziel	Position	verwalteter Server		verwalteter	Server	verwalteter Server						Verwaltungs-	server		externe Ressource		externe Ressource		verwalteter Server
	Port	TCP 5988	TCP 5989	TCP 161	TCP 162	UDP 137	UDP 138	TCP 139	TCP 389	TCP 445	TCP 901	UDP 67	UDP 68	UDP 69	TCP 80	TCP 443	TCP 8530	TCP 8531	UDP 137
	Komponente	Lenovo XClarity Integrator Unified	Service	SCOM Hardware		SCCM OSD- Konsole						PXE-Client			SCCM-Update-Tool				
Quelle	Position	Verwaltungs- server		Verwaltungs-	server	Verwaltungs- server						verwalteter	Server		Verwaltungs- server				
	Port	nicht angegeben		nicht .	angegeben	nicht angegeben						nicht	angegeben		nicht angegeben				
Projekt						SCCM OSD									SCCM- Aktualisierung				

Projekt		Quelle			Ziel		Protokoll	Hinweise
	Port	Position	Komponente	Port	Position	Komponente		
				UDP 138			SMB	
				TCP 139				
				TCP 389			LDAP	
				TCP 445			NetBIOS	
				TCP 901			SWAT	
SCCM Inventory	nicht angegeben	Verwaltungs- server	SCCM Inventory Tool	TCP 5988	verwalteter Server	BMC	HTTP, CIM, SLP	Die BMC-HTTP/ HTTPS-Ports können
				TCP 5989			HTTPS, CIM, SLP	in das BMC-Portal geändert werden.
SCCM- Konfiguration	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutref- fend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
*Die mit einem S Lenovo XClarity	itern gekennze Integrator zuzi	eichnet Ports werd ugreifen.	en von Lenovo XClarity	Integrator re	egistriert. Die ande	sren werden nur verwen	det, um auf bes	timmte Services in

ts.
6
Æ
ŝ
ť
0
e
et
p
ē
Ş
é
ē
te
¥
ğ
2
ų.
ō
ät
ğ
Ĕ
-
£
ਕ
\overline{O}
×
8
õ
þ
7
Ő,
2
ς.
5
¥,
ğ
Ta
Anhang D. Hinweise

Möglicherweise bietet Lenovo die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim Lenovo Ansprechpartner erhältlich.

Hinweise auf Lenovo Lizenzprogramme oder andere Lenovo Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von Lenovo verwendet werden können. Anstelle der Lenovo Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von Lenovo verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Fremdprodukten, Fremdprogrammen und Fremdservices liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es Lenovo Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieser Dokumentation ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden.

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo stellt diese Veröffentlichung in der vorliegenden Form (auf "as-is"-Basis) zur Verfügung und übernimmt keine Garantie für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck und die Freiheit der Rechte Dritter. Einige Rechtsordnungen erlauben keine Garantieausschlüsse bei bestimmten Transaktionen, sodass dieser Hinweis möglicherweise nicht zutreffend ist.

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Lenovo kann jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht zur Verwendung bei Implantationen oder anderen lebenserhaltenden Anwendungen, bei denen ein Nichtfunktionieren zu Verletzungen oder zum Tode führen könnte, vorgesehen. Die Informationen in diesem Dokument beeinflussen oder ändern nicht die Lenovo Produktspezifikationen oder Garantien. Keine Passagen in dieser Dokumentation stellen eine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz oder Anspruchsgrundlage bezüglich der gewerblichen Schutzrechte von Lenovo oder von anderen Firmen dar. Alle Informationen in dieser Dokumentation beziehen sich auf eine bestimmte Betriebsumgebung und dienen zur Veranschaulichung. In anderen Betriebsumgebungen werden möglicherweise andere Ergebnisse erzielt.

Werden an Lenovo Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses Lenovo Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier

erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten überprüfen, welche Daten für ihre jeweilige Umgebung maßgeblich sind.

Marken

Lenovo, das Lenovo Logo, Flex System, System x und NeXtScale System sind Marken von Lenovo in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Intel und Intel Xeon sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Internet Explorer, Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Group.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Andere Namen von Unternehmen, Produkten oder Services können Marken oder Servicemarken anderer Unternehmen sein.

Wichtige Anmerkungen

Die Prozessorgeschwindigkeit bezieht sich auf die interne Taktgeschwindigkeit des Mikroprozessors. Das Leistungsverhalten der Anwendung ist außerdem von anderen Faktoren abhängig.

Bei Angaben in Bezug auf Hauptspeicher, realen/virtuellen Speicher oder Kanalvolumen steht die Abkürzung KB für 1.024 Bytes, MB für 1.048.576 Bytes und GB für 1.073.741.824 Bytes.

Bei Angaben zur Kapazität von Festplattenlaufwerken oder zu Übertragungsgeschwindigkeiten steht MB für 1.000.000 Bytes und GB für 1.000.000.000 Bytes. Die gesamte für den Benutzer verfügbare Speicherkapazität kann je nach Betriebsumgebung variieren.

Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen. Eine eventuelle Unterstützung für Produkte anderer Hersteller erfolgt durch Drittanbieter, nicht durch Lenovo.

Manche Software kann sich von der im Einzelhandel erhältlichen Version (falls verfügbar) unterscheiden und enthält möglicherweise keine Benutzerhandbücher bzw. nicht alle Programmfunktionen.

