

# Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter Guida per l'utente e all'installazione



Versione 7.5.0

#### Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, consultare le informazioni riportate in Appendice C "Informazioni particolari" a pagina 73.

Ventunesima edizione (Dicembre 2021)

#### © Copyright Lenovo 2014, 2021. Portions © Copyright IBM Corporation 2012, 2014

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione si basa sulle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

# Contenuto

Figure	.iii
Tabelle	. v
Informazioni su questa pubblicazione	vii
Convenzioni e terminologia	. vii
Risorse Web	vii
Capitolo 1. Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter	. 1
Capitolo 2. Pianificazione e installazione di LXCI per VMware	
vCenter	. 3
Requisiti di sistema	3
Versioni supportate di VMware vCenter Server.	3
Versioni supportate di Lenovo XClarity	
Administrator	. 4
Versione di ESXi supportata	. 4
Modelli di server supportati	. 4
Requisiti hardware	. 6
Requisiti di rete	. 6
Installazione di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter	7
Abilitazione/Disabilitazione di vSphere Lifecycle Manager	9
Implementazione dell'alta disponibilità per Lenovo XClarity Integrator	9
Aggiornamento di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter	. 10
Aggiornamento di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter in ambienti basati su	10
Disinstallazione di Lenovo XClarity Integrator per	10
VMware vCenter	11
Capitolo 3. Configurazione di Lenovo XClarity Integrator	13
Configurazione della connessione del server	10
Lenovo XClarity Integrator.	. 13
Rilevamento e gestione del controller BMC	. 14
Rilevamento e gestione diretti del controller	
BMC	14
Rilevamento e gestione del BMC tramite	4.5
	15
Configurazione di Lenovo XClarity Administrator .	15
Download del certificato server di Lenovo XClarity Administrator	17
Gestione dei certificati attendibili	. 18
	. 5

Configurazione del controllo dell'accesso Importazione del certificato I enovo XClarity	18
Integrator nel browser Web	18
Capitolo 4. Visualizzazione di un riepilogo dell'ambiente in uso	21
Capitolo 5. Gestione dei server	23
Visualizzazione delle informazioni di sistema	23
Avvio della funzione Raccolta diagnostica di sistema	24
Visualizzazione di eventi dei server	24
Visualizzazione dell'inventario dei server	25
Visualizzazione dell'utilizzo dei server	25
Visualizzazione di una mappa chassis	26
Avvio di un'interfaccia di Integrated	
Management Module	29
Avvio di Controllo remoto	29
Utilizzo della topologia hardware	29
I opologia hardware degli host	29
I opologia hardware del cluster	34
Avvio dell'interfaccia Web BMC	35
	35
Utilizzo della funzione Firmware Updates         (Aggiornamenti firmware)	35
Utilizzo della funzione Power Policy (Criteri per il risparmio di energia)	36
Utilizzo della funzione System Settings (Impostazioni di sistema)	36
Distribuzione di un pattern di configurazione su un server	37
Utilizzo della funzione Boot Options (Opzioni di avvio)	38
Visualizzazione ed esportazione delle impostazioni di sistema	38
Capitolo 6. Gestione di cluster Utilizzo della funzione vSphere Lifecycle	41
Manager	41
Importazione dei componenti aggiuntivi Lenovo ed ESXi di base	41
Gestione dei pacchetti firmware	41
Gestione del cluster tramite un'immagine	42
Utilizzo della funzione Aggiornamento in sequenza del sistema	43
Configurazione delle preferenze di Aggiornamento in sequenza del sistema	44
Creazione di un'attività di aggiornamento in sequenza del sistema.	45

Gestione delle attività di aggiornamento in seque del sistema	enza 47
Utilizzo della funzione Riavvio in sequenza del	
sistema	48
Gestione delle attività Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema)	48
Utilizzo di HA proattiva	51
Abilitazione della funzionalità HA proattiva di VMware vCenter con il fornitore della funzionalità HA proattiva Lenovo per un cluster	51
Aggiunta di un host a un cluster abilitato per la funzionalità HA proattiva (con fornitore Lenovo)	52
Riutilizzo del fornitore della funzionalità HA proattiva Lenovo	52
Heartbeat HA proattivo	53
Gestione degli eventi relativi all'hardware	53
Allarmi	53
Capitolo 7. Amministrazione di	
Lenovo XClarity Integrator	55
Configurazione delle connessioni di vCenter	55
Registrazione di Lenovo XClarity Integrator al server vCenter	55

		•	•	•	
Annullamento della registrazione di Lenc XClarity Integrator dal server vCenter	)V(	o			57
Aggiornamento del software del server di					58
gestione		•	•	•	50
Configurazione dell'accesso alla rete		•		•	58
Configurazione di nome host, nome di dominio e DNS					59
Configurazione delle impostazioni IP per Eth0	-				59
Configurazione delle impostazioni IP per	~				
Eth1					60
Impostazione di data e ora		•			61
Backup, ripristino e migrazione di dati					61
Esecuzione del backup dei dati					61

Ripristino dati			61
Migrazione dei dati da un LXCI basato su Windows			62
Raccolta dei dati di servizio			63
Utilizzo dei certificati di sicurezza			63
Generazione di un certificato del server con			~~
firma esterna personalizzato	·	•	63
Ripristino del certificato server generato da Lenovo XClarity Integrator			64
Rigenerazione della radice dell'autorità di			
certificazione			65
Download e installazione della radice			
dell'autorità di certificazione			65
Download del certificato server			66
Arresto o riavvio di Lenovo XClarity Integrator .			66

# Appendice A. Risoluzione dei

problemi		67
Errore di rilevamento BMC		67
La mappa chassis, l'aggiornamento firmware o la pagina del pattern di configurazione non viene		
visualizzata	·	67
Lenovo XClarity Integartor non viene visualizzato su vSphere Web Client dopo l'installazione		67
I dati visualizzati in Lenovo XClarity Integrator non vengono aggiornati quando Lenovo XClarity Integrator viene aperto in Internet Explorer 11 o nelle versioni successive		68
Gli eventi bardware di un bost vanno persi quando	•	
questo host è gestito da due client vCenter		69
Appendice B. Funzioni di accessibilità	•	71
Appendice C. Informazioni		70
	•	13
Marchi		74

# Figure

1.	Pagina di amministrazione di Lenovo XClarity Integrator	13
2.	Rilevamento e gestione del controller BMC	14
3.	Pagina Registered Lenovo XClarity Administrator (Lenovo XClarity Administrator	
	registrato)	16
4.	Pagina System Overview (Panoramica sul	
	sistema)	24
5.	Pagina "Inventory (Inventario)"	25
6.	Pagina "Utilization (Utilizzo)"	26
7.	Vista chassis.	27

8.	Topologia hardware	31
9.	Dettagli controller	31
10.	Stato di integrità delle PSU	32
11.	Pagina di configurazione "Power Policy	
	(Criteri per il risparmio di energia)"	36
12.	Pagina Configuration Pattern (Pattern di	
	configurazione)	37
13.	Riquadro "Boot Options (Opzioni di	
	avvio)"	38
14.	Riquadro "System Settings (Impostazioni di	
	sistema)"	39
15.	Impostazioni di Internet Explorer	69

# Tabelle

1.	Termini e acronimi utilizzati frequentemente
2.	Matrice di supporto della versione VMware
	vCenter
3.	Matrice di supporto delle versioni di Lenovo
	XClarity Administrator
4.	Server Lenovo supportati 5
5.	Server IBM supportati 6
6.	Requisiti hardware 6
7.	Requisiti delle porte

8.	Requisiti connessione Internet	. 7
9.	Sovrapposizioni mappa hardware	28
10.	Opzioni di migrazione dei dati vSAN	33
11.	Opzioni di migrazione dei dati vSAN	34
12.	Stato attività Aggiornamento in sequenza del sistema	47
13.	Funzioni dell'attività Riavvio in sequenza del sistema	49
14.	Stato dell'attività di riavvio in sequenza del sistema	51

## Informazioni su questa pubblicazione

Questa pubblicazione fornisce istruzioni relative all'installazione e all'utilizzo di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter, *Versione 7.5.0*.

Le istruzioni fornite includono informazioni su come utilizzare le funzioni per acquisire dati relativi al sistema, aggiornare il firmware, monitorare l'utilizzo dell'alimentazione, configurare le impostazioni di sistema e creare regole di migrazione per la macchina virtuale nell'ambiente di gestione di VMware vCenter.

## Convenzioni e terminologia

I paragrafi che iniziano con **Nota**, **Importante** o **Attenzione** in grassetto sono note con significati specifici che evidenziano informazioni fondamentali.

Nota: queste informazioni forniscono suggerimenti, istruzioni o consigli importanti.

Importante: queste informazioni possono essere utili per evitare situazioni difficili o poco convenienti.

**Attenzione:** queste informazioni indicano possibili danni a programmi, unità o dati. Gli avvisi di attenzione vengono visualizzati prima dell'istruzione o della situazione in cui potrebbe verificarsi il danneggiamento.

La seguente tabella descrive alcune termini, acronimi e abbreviazioni utilizzati in questo documento.

Tabella 1. Termini e acronimi utilizzati frequentemente

Termine/Acronimo	Definizione
BMC	Baseboard Management Controller (controller di gestione della scheda di base)
LXCA	Lenovo XClarity Administrator
LXCI	Lenovo XClarity Integrator
PFA	Predictive Failure Alert (Avviso errore previsto)
UXSP	UpdateXpress System Packs

## **Risorse Web**

I seguenti siti Web forniscono le risorse per la comprensione, l'utilizzo e la risoluzione dei problemi dei server System x, Flex System, BladeCenter e degli strumenti di gestione dei sistemi.

#### Sito di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter

Individuare i download più recenti per Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter:

<u>Sito Web di Lenovo XClarity Integrator per VMware</u>

#### Gestione dei sistemi con le soluzioni Lenovo XClarity

Questo sito Web fornisce una panoramica sulle soluzioni Lenovo XClarity che integrano l'hardware System x e Flex System per fornire la funzionalità di gestione dei sistemi:

• Sito Web per la gestione dei sistemi con la soluzione Lenovo XClarity

#### Portale del supporto tecnico Lenovo

Questo sito Web consente di individuare facilmente il supporto per hardware e software:

• Sito Web del portale del supporto Lenovo

#### Siti Web ServerProven

I seguenti siti Web forniscono una panoramica della compatibilità hardware per i sistemi BladeCenter, Flex System, System x e xSeries <sup>®</sup>:

- Lenovo ServerProven: compatibilità per i prodotti BladeCenter
- Lenovo ServerProven: compatibilità per chassis di Flex System
- Lenovo ServerProven: compatibilità per hardware, applicazioni e middleware System x

#### Sito Web VMware

Questo sito Web consente di individuare i prodotti VMware:

<u>Sito Web VMware</u>

# Capitolo 1. Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter

Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter è un'estensione di LXCI per VMware vCenter e offre agli amministratori di sistema funzionalità di gestione migliorate per i server System x, BladeCenter e Flex System. Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter espande le capacità di gestione di VMware vCenter attraverso l'integrazione della funzionalità di gestione dell'hardware di Lenovo.

Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter offre le seguenti funzioni.

#### Dashboard

II Dashboard fornisce:

- Panoramica di un host selezionato e dello stato del cluster, inclusi un riepilogo delle informazioni di sistema e messaggi di integrità del sistema.
- Informazioni di riepilogo, inclusi utilizzo generale delle risorse, messaggi di integrità dell'host e stato della connessione.
- Informazioni BMC per ogni host e consente di avviare la console BMC direttamente.

#### Firmware Updates (Aggiornamenti firmware)

La funzione Firmware Updates (Aggiornamenti firmware) acquisisce e applica Lenovo UpdateXpress System Packs (UXSPs) e singoli aggiornamenti a un sistema ESXi. La funzione Aggiornamento in sequenza del sistema fornisce aggiornamenti di sistema senza interruzioni con tempi di inattività pari a zero, automatizza il processo di aggiornamento degli host in un ambiente cluster senza interruzione del carico di lavoro e supporta l'aggiornamento simultaneo di più host per offrire un notevole risparmio di tempo.

#### Metrica alimentazione

Power Metric (Metrica alimentazione) monitora e offre un riepilogo dell'utilizzo dell'alimentazione, della cronologia termica e della velocità della ventola, oltre a un grafico delle tendenze per l'host gestito. È inoltre possibile impostare il limite di alimentazione per un host con funzione di limite di alimentazione per ridurre il consumo energetico del server.

#### ASU (Advanced Settings Utility)

ASU gestisce le impostazioni di sistema correnti sull'host, incluse le impostazioni BMC, UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) e dell'ordine di avvio.

#### Predictive failure management (Gestione degli errori previsti)

Predictive failure management (Gestione degli errori previsti) monitora lo stato dell'hardware del server e riceve avvisi in merito a errori previsti. È possibile impostare un criterio di gestione per un server basato su un avviso di errore previsto per spostare automaticamente macchine virtuali in risposta a Avvisi PFA per proteggere i carichi di lavoro o informare l'utente. L'opzione Predictive failure management (Gestione degli errori previsti) viene abilitata o disabilitata manualmente su un host.

#### Funzione Rolling System Update (Aggiornamento in sequenza del sistema)

La funzione Rolling System Update (RSU) (Aggiornamento in sequenza del sistema) aggiorna il firmware in un singolo batch mentre l'esecuzione del sistema continua senza interruzione dei servizi dell'applicazione su un host del server. La funzione RSU consente di eseguire aggiornamenti del firmware senza interruzioni. Consente la gestione completa del firmware tramite l'utilizzo di un movimento dinamico delle macchine virtuali e il riavvio automatico dell'host all'interno di un cluster VMware definito senza interruzioni del carico di lavoro.

#### Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema)

La funzione Rolling System Reboot (RSR) (Riavvio in sequenza del sistema (RSR)) fornisce un meccanismo di riavvio automatico in sequenza tramite l'utilizzo di un movimento dinamico delle macchine virtuali e il riavvio automatico dell'host all'interno di un cluster VMware definito senza interruzioni del carico di lavoro.

#### Vista della topologia hardware dei server per appliance ThinkAgile VX

La funzione della topologia hardware fornisce una vista grafica integrata per i server dell'appliance ThinkAgile VX. Consente di visualizzare il layout del server, l'inventario hardware dettagliato e le informazioni di integrità, fornendo inoltre una procedura guidata per gestire i dischi vSAN.

#### Integrazione di Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Integrator si integra con Lenovo XClarity Administrator per offrire un metodo accessibile che consenta di automatizzare il rilevamento di server Lenovo, visualizzare la vista delle mappe per l'inventario dei server gestiti, configurare i server con pattern di configurazione e coordinare la distribuzione di criteri firmware in sequenza.

#### Integrazione di vSphere Lifecycle Manager (vLCM)

Lenovo XClarity Integrator si integra con vSphere Lifecycle Manager (vLCM), introdotto in vSphere 7.0, per fornire un metodo pratico di gestione degli aggiornamenti firmware tramite un'immagine definita a livello di cluster.

# Capitolo 2. Pianificazione e installazione di LXCI per VMware vCenter

Utilizzare questa procedura per pianificare ed eseguire l'installazione di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter.

## Requisiti di sistema

Questa sezione descrive i requisiti di sistema per Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter.

## Versioni supportate di VMware vCenter Server

Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter è un'estensione di VMware vCenter Server.

A partire dalla versione 6.0.0, Lenovo XClarity Integrator supporta solo VMware vCenter 6.5 (U2) e versioni successive ed è accessibile solo attraverso il client HTML vSphere. Il client vSphere Flex non è più supportato.

A seconda della versione di VMware vCenter e di vSphere Client in uso, scegliere la versione di Lenovo XClarity Integrator corretta in base alla seguente matrice:

	Versione di Lenovo XClarity Integrator			
vCenter	5.5.0 (È supportato solo il client Flex)	7.5.0 (È supportato solo il client HTML)		
7.0 (U1, U2, U3)	Х	$\checkmark$		
6.7 (U1, U2, U3)	$\checkmark$	$\checkmark$		
6.5 (U2, U3)	$\checkmark$	$\checkmark$		
6.5 (U1)	$\checkmark$	Х		
6.5	$\checkmark$	Х		
Versione 6.0 e precedenti	$\checkmark$	X		

Tabella 2. Matrice di supporto della versione VMware vCenter

#### Nota:

- Per garantire la compatibilità tra LXCI 7.0.0 e vCenter 6.5, è necessario installare LXCI 7.0.0 Fix Patch 1.
- Se la versione di VMware vCenter è precedente alla 6.5 (U2) o se si desidera utilizzare LXCI con il client vSphere Flex, non aggiornare LXCI alla versione 6.0.0.

## Versioni supportate di Lenovo XClarity Administrator

Lenovo			Versio	one di Lenovo	XClarity Inte	egrator		
Admini- strator	5.5.0	6.2.0	7.0.0	7.1.0	7.2.0	7.3.0	7.4.0	7.5.0
3.4	Х	Х	Х	Х	Х	Х	$\checkmark$	$\checkmark$
3.3	Х	Х	Х	Х	Х	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
3.2	Х	Х	Х	Х	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
3.1	Х	Х	Х	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	Х	Х
3.0	Х	х	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	х	х	Х

Tabella 3. Matrice di supporto delle versioni di Lenovo XClarity Administrator

## Versione di ESXi supportata

Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter supporta sia l'immagine personalizzata di Lenovo VMware vSphere Hypervisor (ESXi) sia l'immagine standard di VMware ESXi. Sono supportate le seguenti versioni.

- 7.0
- 6.7
- 6.5
- 6.0

È possibile scaricare le immagini ESXi personalizzate di Lenovo dal sito Web di download dei prodotti VMware: https://my.vmware.com/web/vmware/downloads. Individuare VMware vSphere e fare clic sul collegamento **Download Product (Scarica prodotto)**. Quindi fare clic sulla scheda **Custom ISOs** (ISO personalizzate) per individuare l'immagine personalizzata Lenovo per ESXi.

## Modelli di server supportati

Questo argomento fornisce informazioni sui modelli di server supportati per Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter.

Il plug-in di XClarity Integrator non presenta limitazioni per i modelli di server. Tuttavia, l'hardware gestito dal plug-in è limitato ai modelli di server Lenovo elencati nella seguente tabella.

Tabella 4.	Server Lenovo	supportati
------------	---------------	------------

Serie	Modelli	di server
ThinkSystem	<ul> <li>SD530 (7X20, 7X21, 7X22)</li> <li>SD630 V2 (7D1K)</li> <li>SE350 (7Z46, 7D1X)</li> <li>SN550 (7X16)</li> <li>SN550 V2 (7Z69)</li> <li>SN850 (7X15)</li> <li>SR150 (7Y54) (Solo Cina)</li> <li>SR158 (7Y55)</li> <li>SR250 (7Y51, 7Y52) (in tutto il mondo ad eccezione dell'India)</li> <li>SR250 (7Y72, 7Y73) (Solo India)</li> <li>SR258 (7Y53)</li> <li>SR530 (7X07, 7X08)</li> <li>SR550 (7X03, 7X04)</li> <li>SR570 (7Y02, 7X03)</li> <li>SR590 (7X98, 7X99)</li> <li>SR630 V2 (7Z70, 7Z71)</li> <li>SR635 (7Y98, 7Y99)</li> </ul>	<ul> <li>SR645 (7D2X, 7D2Y)</li> <li>SR650 (7X05, 7X06)</li> <li>SR650 V2 (7Z72, 7Z73)</li> <li>SR655 (7Y00, 7Z01)</li> <li>SR665 (7D2V, 7D2W)</li> <li>SR670 V2 (7Z22, 7Z23)</li> <li>SR850 (7X18, 7X19)</li> <li>SR850 V2 (7D31, 7D32, 7D33)</li> <li>SR850P (7D2F, 7D2G, 7D2H)</li> <li>SR860 (7X69, 7X70)</li> <li>SR860 V2 (7Z59, 7Z60, 7D42)</li> <li>SR950 (7X12)</li> <li>ST250 (7Y45, 7Y46)</li> <li>ST258 (7Y27)</li> <li>ST550 (7X09, 7X10)</li> <li>ST558 (7Y15, 7Y16) (Solo Cina)</li> <li>ST650 V2 (7Z74, 7Z75, 7Z76)</li> </ul>
Soluzioni	<ul> <li>Appliance ThinkAgile serie HX (7D20, 7D2T, 7D1Z, 7X82, 7X83, 7X84, 7Y95, 7Z08, 7Z29, 7Z44, 8689, 8693, 8695, 5462)</li> <li>Nodo certificato ThinkAgile serie HX (7D20, 7D29, 7Y88, 7Y89, 7Y90, 7Y96, 7Z03, 7Z04, 7Z05, 7Z09, 7Z45)</li> </ul>	<ul> <li>Sistema integrato ThinkAgile VX (7D43, 7D82)</li> <li>Appliance ThinkAgile serie VX (7Y11, 7Y12, 7Y13, 7Y14, 7Y91, 7Y92, 7Y93, 7Y94, 7Z13, 7Z58, 7Z62, 7Z63)</li> <li>Nodo certificato ThinkAgile serie VX (7Y92, 7Y93, 7Y94, 7Z12, 7Z58)</li> </ul>
System x	<ul> <li>nx360 M5 (5465)</li> <li>nx360 M5 DWC (5467, 5468, 5469)</li> <li>Nodo di elaborazione x240 (7162, 2588)</li> <li>Nodo di elaborazione x240 M5 (2591, 9532)</li> <li>Nodo di elaborazione x280, x480, x880 X6 (7196, 4258)</li> <li>Nodo di elaborazione x440 (7167, 2590)</li> <li>x3250 M6 (3633)</li> </ul>	<ul> <li>x3500 M5 (5464)</li> <li>x3550 M4 (7914)</li> <li>x3550 M5 (5463)</li> <li>x3630 M4 (7158)</li> <li>x3650 M4 (7915)</li> <li>x3650 M5 (5462, 8871)</li> <li>x3750 M4 (8753)</li> <li>x3850 X6/x3950 X6 (6241)</li> </ul>
ThinkServer legacy	<ul> <li>RD350</li> <li>RD450</li> <li>RD550</li> <li>RD650</li> </ul>	<ul> <li>RS160</li> <li>SD350 (5493)</li> <li>TD350</li> <li>TS460</li> </ul>
Nota:		
Solo i server seguer	nti sono supportati da vSphere Lifecycle Manage	r:

- Appliance Lenovo ThinkAgile serie VX

- Nodo certificato Lenovo ThinkAgile serie VX
- Lenovo ThinkSystem SE350, SR630, SR630 V2, SR650, SR650 V2, SR850P, SR950
- Per la topologia hardware sono supportati solo i server seguenti:
  - Appliance ThinkAgile serie VX (7Y93, 7Y94)
  - Sistema integrato Lenovo ThinkAgile VX (7D43)
- i server ThinkServer supportano solo inventario, monitoraggio e riavvio in sequenza.

Tabella 5. Server IBM supportati

Serie	Modell	i di server
System x	<ul> <li>dx360 M2 (7321, 7323)</li> <li>dx360 M3 (6391)</li> <li>dx360 M4 (7912, 7913, 7918, 7919)</li> <li>HS22 (7870, 7809, 1911, 1936)</li> <li>HS22V (7871, 1949)</li> <li>HS23 (7875, 1882, 1929)</li> <li>HS23E (8038, 8039)</li> <li>HX5 (7872, 7873, 1909, 1910)</li> <li>nx360 M4 (5455)</li> <li>Smart Analytics System (7949)</li> <li>Nodo di elaborazione x220 (7906, 2585)</li> <li>Nodo di elaborazione x220 (7906, 2585)</li> <li>Nodo di elaborazione x220 (7906, 2585)</li> <li>Nodo di elaborazione x240 (8956, 8737, 8738, 7863)</li> <li>Nodo di elaborazione x280 X6/Nodo di elaborazione x480 X6/Nodo di elaborazione x440 (7917)</li> <li>x3100 M4 (2582, 2586)</li> <li>x3100 M5 (5457)</li> <li>x3200 M2 (4367, 4368)</li> <li>x3250 M2 (7657, 4190, 4191, 4194)</li> <li>x3250 M3 (4251,4252,4261)</li> <li>x3250 M4 (2583)</li> </ul>	<ul> <li>x3250 M5 (5458)</li> <li>x3300 M4 (7382)</li> <li>x3400 M2 (7836, 7837)</li> <li>x3400 M3 (7378, 7379)</li> <li>x3500 M2 (7839)</li> <li>x3500 M2 (7839)</li> <li>x3500 M4 (7383)</li> <li>x3530 M4 (7160)</li> <li>x3550 M2 (7946, 4198)</li> <li>x3550 M2 (7946, 4198)</li> <li>x3550 M3 (7944, 4254)</li> <li>x3550 M3 (7944, 4254)</li> <li>x3550 M4 (7914)</li> <li>x3620 M3 (7376)</li> <li>x3630 M4 (7158, 7518, 7519)</li> <li>x3650 M2 (7947, 4199)</li> <li>x3650 M2 (7947, 4199)</li> <li>x3650 M4 (7915)</li> <li>x3650 M4 (7915)</li> <li>x3650 M4 (7164)</li> <li>x3650 M4 (8722, 8733)</li> <li>x3755 M4 (7164)</li> <li>x3690 X5 (7148, 7149, 7147, 7192)</li> <li>x3850 X5/X3950 X6 (3837, 3839)</li> </ul>

Nota:

• Gli aggiornamenti firmware non sono supportati sui server IBM.

• Lenovo ESXi 6.5 personalizzato o versione successiva non è supportato dai server IBM.

• System x3250 M4 (2583) supporta solo funzioni parziali nel Dashboard e in Lenovo Dynamic System Analysis. Le funzioni relative ad aggiornamento, alimentazione e configurazione di sistema non sono supportate.

## **Requisiti hardware**

La seguente tabella riporta i requisiti hardware minimi e consigliati per Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter.

Tabella 6. Requisiti hardware

Componente	Minimo	Consigliato
Memoria	4 GB di RAM	8 GB di RAM
Spazio su disco	64 GB di spazio libero sull'unità disco fisso	128 GB di spazio libero sull'unità disco fisso
Processore	1 processore	2 processori

**Nota:** per impostazione predefinita, l'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter è preconfigurata con una configurazione hardware minima.

## Requisiti di rete

Questa sezione fornisce i requisiti di rete, inclusi i requisiti della porta e del firewall.

#### Disponibilità della porta

Le seguenti porte sono richieste in LXCI per VMware vCenter.

Tabella 7. Requisiti delle porte

Numero di porta	Protocollo	Funzione
		Porta di servizio di Lenovo XClarity Integrator;
		Lenovo XClarity Integrator comunica con VMware vCenter su questa porta;
443	HTTPS	Lenovo XClarity Integrator scarica firmware dal sito Web Lenovo tramite questa porta;
		Lenovo XClarity Integrator comunica con Lenovo XClarity Administrator su questa porta.
		Lenovo XClarity Integrator comunica con il BMC su questa porta per inventario e configurazione.
5989	HTTPS	Lenovo XClarity Integrator comunica con ESXi CIMOM remoto e con il controller BMC su questa porta.
5988	HTTP	Lenovo XClarity Integrator comunica con il controller BMC su questa porta.
427	UDP	Lenovo XClarity Integrator rileva il controller BMC su questa porta.
6990	ТСР	Il controller BMC scarica il pacchetto firmware da Lenovo XClarity Integrator tramite questa porta.

#### Firewall

Il download degli aggiornamenti del server di gestione e degli aggiornamenti firmware richiede l'accesso a Internet. Configurare il firewall (se presente) di rete per abilitare il server di gestione LXCI a eseguire queste operazioni. Se il server di gestione non può accedere direttamente a Internet, configurare LXCI per utilizzare un server proxy.

Verificare che i seguenti DNS e porte siano disponibili nel firewall.

Nome DNS	Porte	Protocolli
datacentersupport.lenovo.com	443 e 80	https
download.lenovo.com	443 e 80	https
filedownload.lenovo.com	443 e 80	https
support.lenovo.com	443 e 80	https e http
supportapi.lenovo.com	443 e 80	https

Tabella 8. Requisiti connessione Internet

## Installazione di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter

In questa sezione viene descritto come installare l'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter.

**Nota:** l'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter può essere installata solo in un ambiente basato su VMware ESXi.

#### Prima di iniziare

Prima di iniziare l'installazione, verificare che:

- L'host ESXi disponga di spazio libero su disco e memoria sufficienti per l'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter.
- La rete sia configurata per l'utilizzo di DHCP o di un indirizzo IP statico.

#### Procedura

Completare le seguenti operazioni per installare l'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter su un host ESXi da vSphere Web Client.

Passo 1. Eseguire il login a vSphere Web Client.

- Passo 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'host ESXi di destinazione e selezionare **Deploy OVF Template** (Distribuisci modello OVF). Viene visualizzata la procedura guidata Deploy OVF Template (Distribuisci modello OVF).
- Passo 3. Nella pagina **Select an OVF template** (Seleziona un modello OVF), selezionare **URL** o **Local file** (File locale) come posizione di origine. Per il file locale, fare clic su **Choose Files** (Scegli file), immettere la posizione del file OVF e fare clic su **Next** (Avanti).
- Passo 4. Nella pagina **Select a name and folder** (Seleziona un nome e una cartella) immettere un nome univoco e una posizione di destinazione per la macchina virtuale e fare clic su **Next** (Avanti).
- Passo 5. Nella pagina **Select a computer resource** (Seleziona una risorsa del computer), selezionare la risorsa computer di destinazione e fare clic **Next** (Avanti).
- Passo 6. Nella pagina Review details (Esamina dettagli), confermare i dettagli e fare clic su Next (Avanti).
- Passo 7. Nella pagina **Select storage** (Seleziona storage), selezionare lo storage per i file di configurazione e disco e fare clic su **Next** (Avanti).
- Passo 8. Nella pagina **Select networks** (Seleziona reti), selezionare la rete per il server virtuale e fare clic su **Next** (Avanti).

**Nota:** Ignorare le impostazioni visualizzate nella sezione **IP Allocation Settings** (Impostazioni di allocazione IP). Le impostazioni di allocazione dell'IP verranno configurate nel passaggio successivo.

- Passo 9. Nella pagina **Customize template** (Personalizza modello), configurare le configurazioni di rete e fare clic su **Next** (Avanti).
- Passo 10. Nella pagina **Ready to Complete** (Pronto per il completamento), verificare i dettagli e fare clic su **Finish** (Fine).
- Passo 11. Accendere la macchina virtuale. Quando la macchina virtuale è accesa, l'URL per l'accesso alla pagina Lenovo XClarity Integrator appliance administration (Amministrazione dell'appliance Lenovo XClarity Integrator) viene visualizzato nella console della macchina virtuale.

Ad esempio, il diagramma di seguito richiede di specificare l'URL per gestire l'appliance:

```
Lenovo XClarity Integrator - Version x.x.x build xxx
```

Gestire l'appliance da: https://192.0.2.10/admin

- eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 2001:db8:65:12:34:56 inet addr: 192.0.2.10 Bcast 192.0.2.55 Mask 255.255.255.0 inet6 addr: 2001:db8:ffff:fffff:ffff:ffff:ffff/64 Scope:Global inet6 addr: 2001:db8:56ff:fe80:bea3/64 Scope:Link
- Passo 12. Accedere alla pagina Lenovo XClarity Integrator appliance administration (Amministrazione dell'appliance Lenovo XClarity Integrator). Ad esempio: https://192.0.2.10/admin

Passo 13. Una volta visualizzata la procedura guidata, effettuare le seguenti operazioni:

a. Leggere e accettare il contratto di licenza, quindi fare clic su Next (Avanti).

- b. Nella pagina **Network Setting (Impostazione di rete)**, configurare le impostazioni di rete in base alle esigenze attenendosi alla procedura descritta in "Configurazione dell'accesso alla rete" a pagina 58 e fare clic su **Next (Avanti)**.
- c. Nella pagina **Account Configuration** (Configurazione account), impostare un account amministratore per eseguire il login alla pagina Lenovo XClarity Integrator appliance administration (Amministrazione dell'appliance Lenovo XClarity Integrator) e fare clic su **Submit** (Invia).
- Passo 14. Nella pagina di login **Lenovo XClarity Integrator appliance administration** (Amministrazione dell'appliance Lenovo XClarity Integrator), immettere l'account amministratore creato nella procedura guidata e fare clic su **Login**. Viene visualizzata la pagina **vCenter Connection** (Connessione vCenter).
- Passo 15. Nella pagina **vCenter Connection** (Connessione vCenter), fare clic su **Register** (Registrati) per registrare Lenovo XClarity Integrator nei server vCenter. Per ulteriori informazioni, consultare "Configurazione delle connessioni di vCenter" a pagina 55.

Passo 16. Riavviare il servizio vSphere Client.

## Abilitazione/Disabilitazione di vSphere Lifecycle Manager

LXCI viene utilizzato come gestione del supporto hardware per vSphere Lifecycle Manager (vLCM) e consente a vLCM di gestire i server Lenovo ESXi con un'immagine a livello di cluster, che include i componenti aggiuntivi di firmware e driver Lenovo ed ESXi di base.

#### Prima di iniziare

Verificare che il server sia supportato. Per ulteriori informazioni sui tipi di macchina supportati, consultare la sezione Tabella 4 "Server Lenovo supportati" a pagina 5.

#### Procedura

È possibile abilitare o disabilitare LXCI come gestione del supporto hardware per vLCM.

Nella pagina **vCenter Connection** (Collegamento a vCenter), fare clic su **Disable** (Disabilita) o su **Enable** (Abilita) nella colonna **vSphere Lifecycle Manager** per modificare lo stato vLCM per il server richiesto.

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli aggiornamenti firmware tramite vLCM, consultare la sezione "Utilizzo della funzione vSphere Lifecycle Manager" a pagina 41.

#### **Operazioni successive**

Eseguire il login e configurare Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter (vedere Capitolo 3 "Configurazione di Lenovo XClarity Integrator" a pagina 13).

## Implementazione dell'alta disponibilità per Lenovo XClarity Integrator

Per implementare l'alta disponibilità per Lenovo XClarity Integrator, utilizzare la funzione vSphere High Availability (HA) nell'ambiente ESXi. Lenovo XClarity Integrator verrà riavviato sull'host alternativo quando si verifica un errore di esecuzione sull'host ESXi.

#### Prima di iniziare

Verificare che il cluster vSphere HA sia disponibile. Per ulteriori informazioni sulla creazione del cluster vSphere HA, vedere <u>Creazione di un cluster vSphere HA</u>.

#### Procedura

Completare i seguenti passaggi per implementare l'alta disponibilità per Lenovo XClarity Integrator:

- Passo 1. Distribuire Lenovo XClarity Integrator in un cluster vSphere HA.
- Passo 2. Selezionare **Restart VMs** (Riavvia VM) e configurare le risposte all'errore dell'host in base alla procedura descritta in <u>Risposta all'errore dell'host</u>.
- Passo 3. Abilitare il monitoraggio VM in base alla procedura descritta nella pagina Enable VM Monitoring.

## Aggiornamento di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter

È possibile aggiornare Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter quando è già installato in ambienti basati su VMware ESXi.

# Aggiornamento di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter in ambienti basati su VMware ESXi

Questa sezione descrive come aggiornare l'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator quando è già installata in un ambiente basato su ESXi.

#### Prima di iniziare

Per eseguire l'aggiornamento, è innanzitutto necessario ottenere il pacchetto di aggiornamento. In genere, il pacchetto di aggiornamento contiene quattro file:

- File .chg. File della cronologia delle modifiche
- File .tgz. Payload di aggiornamento
- File .txt. File readme del pacchetto di aggiornamento specifico
- File .xml. Metadati sull'aggiornamento

**Nota:** se si utilizza Lenovo XClarity Integrator v5.0.2 o v5.1.0, è necessario applicare la patch lnvgy\_sw\_lxci\_ upload\_fixpatch\_1.0.0\_anyos\_noarch prima di applicare il pacchetto di aggiornamento. Per applicare il pacchetto di aggiornamento, eseguire i passi 2-7 nella procedura sottostante. Vengono visualizzati due messaggi con informazioni sulla registrazione del plug-in; ignorare questo messaggio. È possibile scaricare la patch dal <u>Sito Web di Lenovo XClarity Integrator per VMware</u>.

#### Procedura

Passo 1. Annullare la registrazione di Lenovo XClarity Integrator da VMware vCenter.

- Passo 2. Nell'interfaccia Web di Lenovo XClarity Integrator fare clic su **Version and upgrade** (Versione e aggiornamento) nel riquadro sinistro della pagina.
- Passo 3. Fare clic su Import (Importa). Verrà visualizzata la finestra di dialogo Import (Importa).
- Passo 4. Fare clic su **Browse (Sfoglia)** e selezionare i file che si desidera importare. Assicurarsi di selezionare tutti e quattro i file (.txt, .chg, .xml e .tgz), quindi fare clic su **Open (Apri)**. I file selezionati sono elencati nella finestra di dialogo Import (Importa).
- Passo 5. Fare clic su Import (Importa) per importare i file selezionati.

#### Nota:

- Il processo di importazione potrebbe richiedere diversi minuti o ore a seconda della dimensione del pacchetto di aggiornamento e della rete sottostante. Assicurarsi che la rete sia connessa e attendere che l'operazione sia completata e la finestra di dialogo si chiuda.
- Se viene visualizzato l'errore Invalid session (Sessione non valida), la sessione è scaduta. Effettuare il logout dall'interfaccia Web di Lenovo XClarity Integrator, eseguire di nuovo il login, quindi provare nuovamente a importare. Considerare la possibilità di collocare il pacchetto di aggiornamento in una rete più veloce.

Passo 6. Una volta importato il pacchetto di aggiornamento, sceglierlo nella tabella e fare clic su **Perform Update (Esegui aggiornamento)**. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di richiesta. Leggere attentamente le informazioni

#### Nota:

- Lenovo XClarity Integrator potrebbe essere riavviato per completare il processo di aggiornamento. Se è stato eseguito il riavvio, questa connessione di configurazione e tutti gli altri processi attivi vengono interrotti.
- È possibile monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento dalla console dell'appliance virtuale in vSphere Client o in vCenter Web Client.
- Passo 7. Dopo aver aperto la console dell'appliance, fare clic su **OK** e la richiesta di aggiornamento verrà inviata al server. Il messaggio relativo all'avanzamento dell'aggiornamento viene mostrato sulla console. Se il messaggio visualizzato è update finished (aggiornamento completato) e non si verificano errori nella console, l'aggiornamento è stato eseguito correttamente.

```
Manage the appliance from: https://10.240.197.36/admin
ethO
       Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:4a:d4:5e
       inet addr:10.240.197.36 Bcast:10.240.199.25 Mask:255.255.255.0
       inet6 addr: 2002:96b:c2bb:830:20c:29ff:fe34:d34e/64 Scope:Global
       inet6 addr: fe80:20c:39ff:fe3a:d9/64 Scope:Link
lxci login: starting to extract update package
extract update package finished
start to update...
warning: /etc/lightpd.conf saved as /etc/lightpd.conf.rpmsave
IIIIS
*****
Stopping uusserverd
Starting uusserverd
Database record of identificationCode:lnvgy sw lxci upatch1.0.0 anyos noarch
```

- update finished... Passo 8. Registrare Lenovo XClarity Integrator in VMware vCenter.
- Passo 9. Dal server vCenter rimuovere la directory com.lenovo.lxci-\*.\* in /etc/vmware/vsphere-ui/vcpackages/vsphere-client-serenity/.

#### Nota:

- Se si esegue l'aggiornamento di Lenovo XClarity Integrator da v5.5.0 o versione precedente a v6.0.0 o versioni successive, la directory si trova in /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/ vsphere-client-serenity/.
- A seconda della versione del server vCenter, il percorso /etc/vmware potrebbe variare.

Passo 10. Riavviare il servizio vSphere Client.

changed to applied successfully

## Disinstallazione di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter

In questa sezione viene descritto come disinstallare Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter.

#### Procedura

Per disinstallare Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter completare queste operazioni.

1. Eseguire il login alla pagina Lenovo XClarity Integrator appliance administration (Amministrazione dell'appliance Lenovo XClarity Integrator).

- 2. Creare un backup dell'appliance. Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione del backup dei dati" a pagina 61.
- 3. Annullare la registrazione del plug-in di vCenter. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle connessioni di vCenter" a pagina 55.
- 4. Spegnere l'appliance da vSphere Web Client ed eliminarla dall'inventario.
- 5. Interrompere il servizio vSphere Web Client.
- 6. Dal server vCenter rimuovere la directory com.lenovo.lxci-\*.\* in /etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/ vsphere-client-serenity/.

Nota: A seconda della versione del server vCenter, il percorso /etc/vmware potrebbe variare.

7. Avviare il servizio vSphere Web Client.

# Capitolo 3. Configurazione di Lenovo XClarity Integrator

Gli argomenti in questa sezione forniscono informazioni sulla configurazione di Lenovo XClarity Integrator sul server.

## Configurazione della connessione del server Lenovo XClarity Integrator

Prima di utilizzare Lenovo XClarity Integrator all'interno di vSphere Client, è necessario configurare l'accesso al server Lenovo XClarity Integrator.

#### Procedura

Passo 1. Nella parte superiore della pagina Web vSphere Client selezionare Lenovo XClarity Integrator dall'elenco a discesa Menu. Verrà visualizzata la pagina di amministrazione di Lenovo XClarity Integrator.

vm vSphere Client	Menu 🗸 🛛 📿 Search	C O V Administrator@VSPHERE_LOCAL V O
Lenovo XClarity Integrator	Lenovo XClarity Integrator	
	Managed Servers	Q Discover Servers
	O □ 0 (0 VMs)     A 0 (0 VMs)     O (0 VMs)     O (0 VMs)     7 0 (0 VMs)	Manageable Lenovo Servers Discover New Servers
	E Service Status	i Product Information
	[1] [2/20/2019, 10.44.32 AM] The plugin is not connected to the Lenovo X XClarity Integrator service. It cannot work until a connection is established.	Lenovo         Lenovo XClarity Integrator for VMware           VClarity*         ©2019, All Rights Reserved
	Service         Address         Status         Action           XClarity         \$ Offline         @ EDIT           Integrator         \$ Offline         \$ DIT	<ul> <li>Uiew Lenovo License Agreement</li> <li>View Third Party License</li> <li>Online Documentation</li> </ul>
	Service           <	S Product Website Visit Forum Submit idea

Figura 1. Pagina di amministrazione di Lenovo XClarity Integrator

- Passo 2. Nella sezione **Service Status** (Stato del servizio) individuare **XClarity Integrator Service** (Servizio XClarity Integrator) e fare clic su **EDIT** (MODIFICA).
- Passo 3. Immettere i valori per i seguenti parametri.
  - Host: indirizzo IP o nome host dell'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator.
  - User name and password (Nome utente e password): le credenziali create quando è stato distribuito Lenovo XClarity Integrator.
- Passo 4. Fare clic su OK per visualizzare lo stato della connessione.

**Nota:** se si cambiano le credenziali o l'indirizzo host del server Lenovo XClarity Integrator, il plugin si disconnette con il server Lenovo XClarity Integrator. Per risolvere questo problema, fare clic su **Edit Connection** (Modifica connessione) e immettere un nuovo indirizzo IP o nuove credenziali.

## **Rilevamento e gestione del controller BMC**

È possibile utilizzare Lenovo XClarity Integrator per rilevare il controller BMC e associarlo all'host ESXi, in modo da abilitare la gestione fuori banda (OOB) per i server nell'ambiente vSphere.

Lenovo XClarity Integratorsupporta due modalità di rilevazione e gestione del controller BMC:

• Gestione e rilevamento diretti del BMC

Nota: questa modalità non è applicabile ai seguenti server:

- Server ThinkServer
- ThinkSystem SR635
- ThinkSystem SR655
- Rilevamento e gestione del controller BMC tramite Lenovo XClarity Administrator

**Nota:** Per i server ThinkSystem, il servizio CIM è disabilitato per impostazione predefinita. A seconda del livello di firmware, LXCI potrebbe abilitare il servizio CIM per gestire il server.

### Rilevamento e gestione diretti del controller BMC

È possibile rilevare e gestire il controller BMC direttamente fornendo l'indirizzo e le credenziali BMC.

#### Procedura

Le

Per rilevare e gestire direttamente il controller BMC, completare le seguenti operazioni:

- Passo 1. Nella parte superiore della pagina Web vSphere Client selezionare Lenovo XClarity Integrator dall'elenco a discesa Menu. Verrà visualizzata la pagina di amministrazione di Lenovo XClarity Integrator.
- Passo 2. Nella sezione **Discover servers** (Rileva server) fare clic su **Discover New Servers** (Rileva nuovi server). Verrà visualizzata la pagina di rilevamento dei server.

vm vSphere Client	Menu 🗸 🛛 Q Search	C	⊘~			9
novo XClarity Integrator	Lenovo XClarity Integrator					
	Discover New Servers				SPHERE LOCAL V	
	Single Server O Multiple Servers					T C
	BMC IP Address: *					
	• DISCOVER					<b>•</b>
	Manageable Lenovo Servers					
	⊘ manage					
	ESXi Host         Y         Cluster         Y         Manage         Y         BMC IP         ↓         Y         LXCA           Status         Status         Status         Address         Server	T Model	Ŧ	Serial y Number	Product Name	Ŧ
	☐ 🖥 10.240.196.64 📓 Cluster ⊘Ready 10.240.198.82	7X98		2017092610	Lenovo ThinkSystem SR590	

Figura 2. Rilevamento e gestione del controller BMC

**Nota:** tutti gli host ESXi gestiti da vCenter che avrebbero potuto essere gestiti da Lenovo XClarity Integrator sono elencati nella sezione **Manageable Lenovo Servers** (Server Lenovo gestibili). Lo stato di gestione dell'host, il cui controller BMC non è stato rilevato da Lenovo XClarity Integrator, appare come "Non pronto" nella colonna **Manage Status** (Stato Gestisci).

Passo 3. Nella sezione **Discover New Servers** (Rileva nuovi server) immettere un singolo indirizzo IP BMC o una serie di indirizzi IP per più server.

Nota: Si consiglia di utilizzare un intervallo di indirizzi IP che contenga meno di 60 indirizzi IP.

- Passo 4. Fare clic su **Discover (Rileva)**. Se viene rilevato un controller BMC che può essere associato a un host ESXi, l'indirizzo IP BMC verrà visualizzato nella colonna **BMC IP Address** (Indirizzo IP BMC) della tabella **Manageable Lenovo Servers** (Server Lenovo gestibili) e lo stato di gestione dell'host ESXi verrà cambiato in "Pronto" nella colonna **Manage Status** (Stato Gestisci).
- Passo 5. Selezionare il server che si desidera gestire. Solo i server con lo stato di gestione "Pronto" sono selezionabili. È possibile selezionare più server se questi utilizzano le stesse credenziali BMC.
- Passo 6. Fare clic su **Manage** (Gestisci). Verrà visualizzata una finestra di dialogo, in cui verranno richieste le credenziali BMC.
- Passo 7. Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su **OK**. Se il server viene gestito correttamente, viene visualizzato un messaggio per indicare che l'operazione è riuscita. Lo stato di gestione del server viene cambiato in "Gestione" nella colonna **Manage Status** (Stato Gestisci) e il server viene visualizzato nella sezione **Managed Servers** (Server gestiti).

## **Rilevamento e gestione del BMC tramite LXCA**

Se Lenovo XClarity Administrator è disponibile nell'ambiente in uso e i server ESXi sono già stati gestiti da Lenovo XClarity Administrator, non occorre rilevare o gestire i server in Lenovo XClarity Integrator. È sufficiente registrare Lenovo XClarity Administrator in Lenovo XClarity Integrator e Lenovo XClarity Integrator rileverà e gestirà il controller BMC automaticamente tramite Lenovo XClarity Administrator. Vedere "Configurazione di Lenovo XClarity Administrator" a pagina 15 per informazioni su come registrare Lenovo XClarity Administrator.

**Nota:** quando si effettua la registrazione di Lenovo XClarity Administrator in Lenovo XClarity Integrator, verificare che l'account LXCA disponga del privilegio di gestire con Lenovo XClarity Integrator tutti i server desiderati.

## Configurazione di Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Integrator fornisce un metodo integrato per la gestione dei server con Lenovo XClarity Administrator. Una volta registrato Lenovo XClarity Administrator in Lenovo XClarity Integrator, Lenovo XClarity Integrator può rilevare e gestire i server automaticamente e i server possono essere gestiti in vSphere Web Client utilizzando le funzioni Lenovo XClarity Administrator, ad esempio la mappa chassis, il pattern di configurazione e la distribuzione dei criteri del firmware.

#### Prima di iniziare

Prima di registrare Lenovo XClarity Administrator in Lenovo XClarity Integrator, verificare quanto segue:

- Lenovo XClarity Administrator funziona nell'ambiente di utilizzo.
- Si dispone dei privilegi LenovoXClarityIntegrator.Administration.

#### Procedura

- Passo 1. Nella parte superiore della pagina vSphere Client Web selezionare Lenovo XClarity Integrator dall'elenco a discesa Menu. Verrà visualizzata la pagina di amministrazione di Lenovo XClarity Integrator.
- Passo 2. Nella sezione Service Status (Stato del servizio) fare clic su ADD LXCA (AGGIUNGI LXCA). Viene visualizzata la pagina Registered Lenovo XClarity Administrator (Lenovo XClarity Administrator registrato).

vm vSphere Client	Menu 🗸 🛛 🔍 Search		C	⑦ ✓ Administrator@VSPHERE.LOCAL ✓	0
Lenovo XClarity Integrator	Lenovo XClarity Int	egrator			
	Managed Server				0
					×
	Registered Lenov	o XClarity Administrator			_
	Register Unregister		Manage trusted certificates		11
	IP	Port Version User Name	Status		11
		No items to display			=
					Ш
					Ш
	0 - 0 / 0	. € 1 >	10   25   50   All *		v
				_	

Figura 3. Pagina Registered Lenovo XClarity Administrator (Lenovo XClarity Administrator registrato)

- Passo 3. Fare clic su **Register** (Registrati). Viene visualizzata la pagina di registrazione di Lenovo XClarity Administrator.
- Passo 4. Immettere il nome host o l'indirizzo IP di Lenovo XClarity Administrator ed effettuare una delle seguenti operazioni in base alle esigenze:
  - Selezionare la casella di controllo **Use an existing account** (Utilizza un account esistente), immettere il nome utente e la password e fare clic su **OK**.

Nota: verificare che:

- Questo account disponga del gruppo di ruoli "Ixc-supervisor" o dei gruppi di ruoli combinati "Ixc-operator, Ixc-fw-admin, Ixc-hw-admin e Ixc-os-admin".
- Se il controllo dell'accesso alla risorsa è abilitato su XClarity Administrator, questo account possa accedere ai server.
- Selezionare la casella di controllo **Create a new account by connecting with this** administrative account (Crea un nuovo account collegandolo a questo account amministratore), immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su **OK**.

#### Nota:

- Verificare che il nuovo account disponga dei gruppi di ruoli "Ixc-operator, Ixc-fw-admin, Ixchw-admin e Ixc-os-admin".
- Se il controllo dell'accesso alla risorsa è abilitato su XClarity Administrator, verificare che questo account possa accedere ai server.
- Se LDAP viene utilizzato in XClarity Administrator o l'account locale è disabilitato, non scegliere questa opzione.

Passo 5. Se viene visualizzata la pagina **View Certificate** (Visualizza certificato), fare clic su **Trust this certificate** (Considera il certificato attendibile) per confermare che Lenovo XClarity Administrator è attendibile.

Al termine della registrazione, Lenovo XClarity Administrator viene visualizzato nella pagina LXCA Management (Gestione LXCA).

#### Nota:

- Se Lenovo XClarity Administrator è in esecuzione solo in un ambiente IPv6, scaricare manualmente il certificato server per l'istanza di Lenovo XClarity Administrator e importarlo in Lenovo XClarity Integrator facendo clic su Manage trusted certificates (Gestisci certificati attendibili) → Add (Aggiungi). In caso contrario, non sarà possibile registrare Lenovo XClarity Administrator.
- Se è stata registrata un'istanza di Lenovo XClarity Administrator in Lenovo XClarity Integrator con la versione v4.1.0 o una versione precedente, scaricare manualmente il certificato server per l'istanza di Lenovo XClarity Administrator e importarlo in Lenovo XClarity Integrator facendo clic su Manage trusted certificates (Gestisci certificati attendibili) → Add (Aggiungi). Se il certificato server non viene aggiunto a Lenovo XClarity Integrator, Lenovo XClarity Integrator non potrà connettersi a Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Integrator non potrà connettersi a Lenovo XClarity Administrator e successivamente di eseguirla di nuovo per visualizzare e accettare il certificato server.

#### **Operazioni successive**

Una volta completata la registrazione, è possibile eseguire queste operazioni:

- Annullare la registrazione di Lenovo XClarity Administrator facendo clic su **Unregister (Annulla registrazione)**.
- Gestire i certificati attendibili facendo clic su Manage trusted certificates (Gestisci certificati attendibili).

## Download del certificato server di Lenovo XClarity Administrator

È possibile scaricare nel sistema locale una copia del certificato server corrente di Lenovo XClarity Administrator, in formato PEM.

#### Procedura

Per scaricare il certificato server, attenersi alla procedura descritta di seguito.

- Passo 1. Eseguire il login a Lenovo XClarity Administrator.
- Passo 2. Dalla barra dei menu di Lenovo XClarity Administrator, fare clic su Administration (Amministrazione) → Security (Sicurezza) per visualizzare la pagina Sicurezza.
- Passo 3. Fare clic su **Server Certificate** (Certificato server) nella sezione **Certificate Management** (Gestione certificati). Viene visualizzata la pagina **Server Certificate** (Certificato server).
- Passo 4. Fare clic sulla scheda Download Certificate (Scarica certificato).
- Passo 5. Fare clic su **Download Certificate (Scarica certificato)**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Certificato server.
- Passo 6. Fare clic su **Save to pem (Salva in formato PEM)** per salvare il file del certificato server in formato PEM nel sistema locale.

**Nota:** Il formato DER non è supportato.

## Gestione dei certificati attendibili

Lenovo XClarity Integrator fornisce un metodo integrato per la gestione dei certificati attendibili di Lenovo XClarity Administrator.

#### Procedura

Dalla pagina Lenovo XClarity Integrator Administration (Amministrazione di Lenovo XClarity Integrator), fare clic su **Manage trusted certificates (Gestisci certificati attendibili)** per visualizzare la pagina **Trusted Certificates (Certificati attendibili)**. Da questa pagina, è possibile completare le seguenti operazioni:

- Aggiungere manualmente un certificato attendibile di Lenovo XClarity Administrator facendo clic su Add (Aggiungi).
- Visualizzare le informazioni dettagliate di un certificato attendibile facendo clic su View (Visualizza).
- Eliminare un certificato attendibile facendo clic su Delete (Elimina).
- Aggiornare l'elenco dei certificati attendibili facendo clic su Refresh (Aggiorna).
- Tornare alla pagina di amministrazione di Lenovo XClarity Integrator, facendo clic su LXCA Registration (Registrazione LXCA).

## Configurazione del controllo dell'accesso

Lenovo XClarity Integrator supporta l'accesso basato su ruoli.

Vengono definiti i seguenti quattro privilegi per controllare l'accesso per le diverse funzioni:

Privilegio	Funzioni autorizzate
Inventario	<ul> <li>Visualizzare le informazioni relative all'inventario host, agli eventi e all'utilizzo</li> <li>Avviare l'interfaccia BMC</li> </ul>
Aggiornamento firmware	Aggiornamento del firmware
Configurazione	Configurare le impostazioni di sistema e avviare il KVM
Amministrazione	<ul> <li>Accedere alla pagina di amministrazione LXCI:</li> <li>Modificare la connessione LXCI/vCenter</li> <li>Aggiungere la connessione LXCA</li> <li>Rilevare e gestire un server</li> <li>Disabilitare la gestione su un server</li> </ul>

Per impostazione predefinita, il ruolo di amministratore vCenter ha tutti i privilegi definiti da Lenovo XClarity Integrator. L'amministratore vCenter può concedere questi privilegi ad altri utenti vCenter, se necessario.

## Importazione del certificato Lenovo XClarity Integrator nel browser Web

Se il certificato che Lenovo XClarity Integrator utilizza non è firmato da una terza parte attendibile, la pagina di visualizzazione verrà bloccata quando verranno utilizzate alcune funzioni, quali l'aggiornamento del firmware, la mappa chassis e le impostazioni di sistema. In questo caso è necessario scaricare il certificato radice di Lenovo XClarity Integrator e importarlo nell'elenco dei certificati attendibili del browser Web o aggiungerlo alle eccezioni di sicurezza, a seconda del browser in uso.

#### Procedura

- Per Internet Explorer e Chrome:
  - 1. Eseguire il login alla pagina dell'amministrazione dell'appliance Lenovo XClarity Integrator.
  - 2. Fare clic su **Security Settings** (Impostazioni di sicurezza), quindi su **Certificate Authority** (Autorità di certificazione).
  - 3. Fare clic su **Download Certification Authority Root Certificate** (Scarica certificato radice autorità di certificazione) per scaricare il certificato.
  - 4. Fare doppio clic sul file downloadded.ca.cer.
  - 5. Nella scheda General (Generale) fare clic su Install Certificate (Installa certificato).
  - 6. Scegliere Local Machine (Computer locale) e fare clic su Next (Avanti).
  - 7. Dalla pagina **Certificate Store** (Archivio certificati) selezionare **Place all certificates in the following store** (Posiziona tutti i certificati nel seguente archivio) e fare clic su **Browse** (Sfoglia).
  - 8. Selezionare Trusted Root Certificate Authorities (Autorità di certificazione radice attendibile) e fare clic su OK.
  - 9. Fare clic su Finish (Fine).
  - 10. Per quanto riguarda Internet Explorer, chiudere il browser e riaprirlo per rendere effettive le modifiche.
- Per Firefox:
  - In un browser aperto fare clic su Firefox → Options (Opzioni) → Privacy&Security (Privacy e sicurezza) → Certificates (Certificati) → View Certificates (Visualizza certificati) → Servers (Server) → Add Exception (Aggiungi eccezione).
  - 2. Nel campo **Location (Posizione)** immettere un nome di dominio completo o l'indirizzo IP dell'host in cui è stato installato Lenovo XClarity Integrator.
  - 3. Fare clic su Get Certificate (Acquisisci certificato).
  - 4. Fare clic su **Confirm Security Exception (Conferma eccezione di sicurezza)** e aggiornare il browser.

## Capitolo 4. Visualizzazione di un riepilogo dell'ambiente in uso

Questa sezione è una presentazione del dashboard Lenovo XClarity Integrator. Il dashboard Lenovo XClarity Integrator fornisce una panoramica dei server gestiti, dei server gestibili, dello stato del servizio e le informazioni sui prodotti

#### Procedura

Per accedere al dashboard di Lenovo XClarity Integrator, completare i seguenti passaggi:

- 1. Nella parte superiore della pagina Web vSphere Client fare clic sull'elenco a discesa Menu.
- 2. Selezionare Lenovo XClarity Integrator. Verrà visualizzata la pagina di amministrazione di Lenovo XClarity Integrator.

È possibile selezionare una delle seguenti quattro sezioni nel dashboard in base alle proprie esigenze:

- Discover Servers (Rileva server). Consultare "Sezione Discover Servers (Rileva server)" a pagina 21.
- Managed Servers (Server gestiti). Consultare "Sezione Managed Servers (Server gestiti)" a pagina 21.
- Service Status (Stato del servizio). Consultare "Sezione Service Status (Stato del servizio)" a pagina 22.
- **Product Information** (Informazioni sui prodotti). Consultare "Sezione Product Information (Informazioni sui prodotti)" a pagina 22.

#### Sezione Discover Servers (Rileva server)

Questa sezione consente di visualizzare la quantità di server Lenovo gestibili. È possibile fare clic su **Manageable Lenovo Servers** (Server Lenovo gestibili) o **Discover New Servers** (Rileva nuovi server) per accedere al riquadro delle operazioni dettagliate ed eseguire operazioni, quali il rilevamento e la gestione di server.

La sezione **Manageable Lenovo Servers** (Server Lenovo gestibili) fornisce una tabella in cui sono elencati i dettagli che seguono dei server gestibili.

- Host ESXi
- Cluster
- Stato di gestione
- Indirizzo IP BMC
- Server LXCA
- Modello
- Numero di serie
- Nome prodotto
- vCenter

#### Sezione Managed Servers (Server gestiti)

Questa sezione consente di visualizzare la quantità di server Lenovo gestiti e la quantità di macchine virtuali su questi server raggruppate in base allo stato del server. È possibile fare clic sulle informazioni relative alla quantità per accedere al riquadro delle operazioni **Managed Servers** (Server gestiti).

Il riquadro delle operazioni **Managed Servers** (Server gestiti) fornisce una tabella in cui sono elencati i dettagli che seguono dei server gestibili.

- Host ESXi
- Cluster
- Stato
- Alimentazione
- Indirizzo IP BMC

- Server LXCA
- Modello
- Numero di serie
- vCenter

A seconda delle proprie esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per aggiornare le informazioni sull'inventario di un server gestito, fare clic sul pulsante **REFRESH INVENTORY** (AGGIORNA INVENTARIO).
- Per aggiornare il nome utente di base e la password BMC di un server gestito come richiesto, fare clic sul pulsante EDIT CREDENTIALS (MODIFICA CREDENZIALI).
- Per disabilitare la gestione su un server gestito, fare clic sul pulsante UNMANAGE (NON GESTIRE).

**Nota:** tutte le funzioni di Lenovo XClarity Integrator per questo server verranno disabilitate e questo server verrà visualizzato nella sezione **Manageable Lenovo Servers** (Server Lenovo gestibili).

#### Sezione Service Status (Stato del servizio)

In questa sezione viene visualizzato lo stato dei servizi forniti da Lenovo XClarity Integrator.

In questa sezione sono disponibili tre tipi di servizi:

• Servizio XClarity Integrator

Mostra l'indirizzo IP e lo stato dei servizi Lenovo XClarity Integrator back-end. È possibile fare clic su **EDIT** (MODIFICA) per modificare l'indirizzo IP, il nome utente e la password per il collegamento ai servizi Lenovo XClarity Integrator.

• Server vCenter

Mostra i server vCenter su cui sono stati registrati i servizi XClarity Integrator. È possibile fare clic su **EDIT** (MODIFICA) per accedere alla pagina Web Amministratore di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle connessioni di vCenter" a pagina 55.

• XClarity Administrator

Mostra gli amministratori di XClarity che sono stati registrati in XClarity Integrator. È possibile fare clic su **EDIT** (MODIFICA) o **LAUNCH** (AVVIA) per modificare o avviare gli amministratori XClarity.

#### Sezione Product Information (Informazioni sui prodotti)

Questa sezione consente di visualizzare le informazioni sui prodotti di Lenovo XClarity Integrator.

È possibile scegliere i collegamenti indicati di seguito per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti o inviare feedback utili che verranno utilizzati per apportare miglioramenti.

- Visualizza Contratto di licenza Lenovo
- Visualizza Licenza di terze parti
- Visualizza Licenza di terze parti
- Documentazione online
- Sito Web del prodotto
- Visita forum
- Invia idea

# Capitolo 5. Gestione dei server

Lenovo XClarity Integrator fornisce la piattaforma di gestione per i server System x, BladeCenter e Flex. Gli argomenti in questa sezione descrivono come utilizzare Lenovo XClarity Integrator per la gestione dei server.

Verificare che i seguenti prerequisiti siano stati completati:

- VMware vCenter Server ha una connessione di rete fuori banda (OOB) con il controller BMC dei server ESXi gestiti.
- È possibile individuare il modulo BMC e aver richiesto l'accesso per BMC dalla pagina **Cluster Overview** (Panoramica sul cluster).
- I server seguenti devono essere gestiti da Lenovo XClarity Administrator e Lenovo XClarity Administrator deve essere registrato in Lenovo XClarity Integrator (vedere "Configurazione di Lenovo XClarity Administrator" a pagina 15).
  - Server ThinkServer
  - ThinkSystem SR635
  - ThinkSystem SR655

#### Procedura

Passo 1. Selezionare un host dalla struttura dell'inventario host di vCenter.

#### Passo 2. Fare clic sulla scheda Monitor (Monitora).

Nel riquadro di navigazione sinistro selezionare una delle seguenti funzioni in **Lenovo XClarity** in base alle esigenze:

- Panoramica sul sistema
- Eventi
- Inventario
- Utilizzo
- Mappa chassis
- Topologia hardware

#### Passo 3. Fare clic sulla scheda Configure (Configura).

Nel riquadro di navigazione sinistro selezionare una delle seguenti funzioni in **Lenovo XClarity** in base alle esigenze:

- Firmware Updates (Aggiornamenti firmware)
- Criteri per il risparmio di energia
- Configurazione
- Passo 4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un host dalla struttura dell'inventario host di vCenter. Nell'elenco a discesa **Actions (Azioni)**, spostare il cursore su **Lenovo XClarity**. A seconda delle proprie esigenze, selezionare una delle seguenti funzioni:
  - Launch Remote Console (Avvia console remota)
  - Avvia interfaccia BMC

## Visualizzazione delle informazioni di sistema

La pagina System Overview (Panoramica sul sistema) fornisce la vista di un'istantanea del sistema corrente. È possibile visualizzare le informazioni di base del sistema come tipo di macchina, sistema operativo, versione, versione del firmware BMC e versione del firmware di UEFI. È inoltre possibile visualizzare il riepilogo degli eventi hardware del sistema e raccogliere dati diagnostici completi.



Figura 4. Pagina System Overview (Panoramica sul sistema)

### Avvio della funzione Raccolta diagnostica di sistema

#### Procedura

Completare i seguenti passaggi per raccogliere i dati diagnostici completi del sistema.

Passo 1. Fare clic su **Collect** (Raccogli) disponibile nella sezione inferiore della pagina System Overview (Panoramica sul sistema).

**Nota:** questa procedura di raccolta richiede un massimo di cinque minuti. Al termine, l'ultima ora di raccolta viene visualizzata nella pagina **System Overview** (Panoramica sul sistema).

Passo 2. Fare clic su Download log (Scarica log) per scaricare gli ultimi dati diagnostici del sistema.

### Visualizzazione di eventi dei server

È possibile visualizzare i dettagli degli eventi hardware del server corrente.

Le icone che seguono indicano il livello di gravità di ciascun evento.



- Avvertenza
- Informativo

In questa pagina è possibile completare le seguenti operazioni:

- Filtrare gli eventi facendo clic su Type (Tipo)
- Aggiornare gli eventi facendo clic su Refresh (Aggiorna)
- Ordinare gli eventi di sistema facendo clic sulle intestazioni della tabella

## Visualizzazione dell'inventario dei server

Nella pagina **Inventory** (Inventario) viene fornita una vista di un'istantanea dell'inventario corrente dei server. In questa pagina è possibile visualizzare le informazioni su scheda di sistema, microprocessore, memoria, ventola, sensore, scheda NIC, adattatore PCI e firmware.

Utilizzare **Quick Link** (Collegamento rapido) sulla destra della pagina per accedere alla sezione desiderata. In una determinata sezione fare clic sul segno + per visualizzare i dettagli.

Issues and Alarms 🗸 👘		
All Issues Triggered Alarms	System Board	Quick Link
Performance v	Machine Name Machine Type Model Serial Number UUID	System Board
Advanced Tasks and Events v Tasks	ThinkAgile         7Y93         7Y93CTO!WW         I7BC898777         9988A127DB9211E69C08EDE9C5415DD9         +           VX3320         Applance - (7Y93CTO1WW]-         -	O Memory O Storage Device
Events Hardware Health	CPU	O Fan O Sensor
System Overview	Socket Model Enabled Cores Current Speed	
Events Inventory	Processor 1 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260 CPU @ 2.30GHz 24 2300 MHz +	O Firmware
Chassis Map Hardware Topology	Memory	
Skyline Health	Name Manufacturer Type Capacity Speed	

Figura 5. Pagina "Inventory (Inventario)"

## Visualizzazione dell'utilizzo dei server

Nella pagina **Utilization (Utilizzo)** vengono visualizzate le informazioni più recenti e cronologiche sull'utilizzo relative alla temperatura ambientale, all'ingresso dell'alimentazione del sistema e alla velocità della ventola.

Per visualizzare meglio le informazioni, in questa pagina sono disponibili due viste per le informazioni: la vista grafica e la vista tabella.

Issues and Alarms V	Graphic View Table View		
Performance v	Ambient Temperature	0	
Advanced		Previous 6 hours	
Tasks and Events 🔍			
Tasks		°C 25	
Events		5	
Hardware Health			
Lenovo XClarity 🗸 🗸		20 -	
System Overview			
Events	2200	15	
Inventory	22 C		
Utilization		10.	
Chassis Map			
Hardware Topology		5	
Skyline Health			-

Figura 6. Pagina "Utilization (Utilizzo)"

	Informazioni più recenti	Informazioni sulla cronologia
Ambient Temperature (Temperatura ambiente)	Immagine del termometro	Grafico a linee/Elenco (6, 12 o 24 ore precedenti)
Power Utilization (Utilizzo alimentazione)	Grafico ad anello	Grafico a linee/Elenco (1, 6, 12 o 24 ore precedenti)
Fan Speed (Velocità ventola)	Elenco	N/D

Nota: Fan Speed (Velocità ventola) è disponibile solo in Table View (Vista tabella).

## Visualizzazione di una mappa chassis

La funzione Chassis Map (Mappa chassis) fornisce una vista grafica di uno chassis in cui si trova il server. Da questa interfaccia è possibile visualizzare anche lo stato dei componenti in un elenco tabulare.

#### Prima di iniziare

Verificare che:

- Lo chassis in cui si trova il server è stato gestito da Lenovo XClarity Administrator.
- Lenovo XClarity Administrator sia stato registrato in Lenovo XClarity Integrator.

#### Procedura

- Passo 1. Selezionare un host dalla struttura dell'inventario host di vCenter, quindi fare clic sulla scheda **Monitor (Monitora)**.
- Passo 2. Fare clic su **Chassis Map (Mappa chassis)** in **Lenovo XClarity**. Verrà visualizzata la vista mappa dello chassis in cui si trova il server. La vista grafica mostra i componenti nella parte anteriore dello chassis (ad esempio i nodi di elaborazione) e quelli nella parte posteriore dello chassis (ad esempio le ventole, gli alimentatori e gli switch Flex). Verrà visualizzata la pagina con la vista mappa dello chassis relativa allo chassis visualizzato.


#### Summary

All Actions

10.240.197.151
Offline
UIMLOCKVREALIZE / 6
IMM2-40f2e990dcd1
x86_64
9532-AC1
DUMMY-73CBE41AFA1D4FEF- 010103060000

#### Figura 7. Vista chassis

La vista grafica mostra i componenti nella parte anteriore dello chassis (ad esempio i nodi di elaborazione) e quelli nella parte posteriore dello chassis (ad esempio le ventole, gli alimentatori e gli switch Flex).

Passo 3. Fare clic su Table view (Vista tabella) per visualizzare lo stato del componente in un elenco tabulare.

> È possibile scegliere tra diverse sovrapposizioni per determinare più rapidamente lo stato di tutti i componenti nello chassis.

Tabella 9. Sovrapposizioni mappa hardware

Sovrapposizione	Icona	Descrizione
Stato dell'hardware		Utilizzare questa sovrapposizione per visualizzare lo stato di ogni componente. È possibile scegliere uno o più criteri di stato seguenti:
	_	Critico
		l componenti hanno uno o più avvisi critici. È richiesto un intervento dell'utente immediato.
		Avviso
		l componenti hanno uno o più avvisi di avvertenza. É necessaria l'analisi dell'utente per determinare la causa delle avvertenze, tuttavia non esiste un rischio immediato di interruzione.
		Sincronizzazione Lenovo XClarity Administrator è in attesa dei componenti per fornire uno stato aggiornato.
		Non in linea I componenti non sono online.
		Sconosciuto Lenovo XClarity Administrator non è in grado di recuperare lo stato da uno o più componenti in uno chassis. Potrebbe essere necessaria l'analisi dell'utente.
		Normale
		l componenti funzionano normalmente. Passare il mouse su un componente specifico per visualizzare informazioni sullo stato corrente.
Evidenzia LED sul pannello anteriore	0	Utilizzare questa sovrapposizione per visualizzare i LED disponibili per ogni componente. È possibile scegliere di visualizzare uno o più LED seguenti:
		<b>LED alimentazione</b> Visualizza il LED alimentazione corrente per ciascun componente.
		<b>LED log eventi</b> Visualizza il LED del log eventi che si accende quando sono disponibili eventi specifici di un componente nel log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
		<b>LED posizione</b> Visualizza il LED di posizione che può essere attivato dal modulo CMM per identificare la posizione fisica di un componente.
		<b>LED di errore</b> Visualizza lo stato del LED di errore per ciascun componente.
		Altro LED Visualizza tutti gli altri LED disponibili per ciascun componente.
		Solo LED attivi Visualizza solo i LED attualmente accesi.
		Passare il mouse su un componente specifico per visualizzare ulteriori informazioni su tutti i LED per un componente. Per informazioni dettagliate su ciascun LED che può essere visualizzato per un componente, consultare la documentazione del prodotto disponibile per tale componente.

Tabella 9.	Sovrapposizioni mapp	a hardware	(continua)
------------	----------------------	------------	------------

Sovrapposizione	Icona	Descrizione
Proprietà e nomi dei componenti	Ô	Utilizzare questa sovrapposizione per visualizzare il nome di ogni componente nello chassis.
		Quando si passa il mouse sopra un componente, vengono visualizzate proprietà aggiuntive relative a tale componente, come l'indirizzo IP e l'UUID.
Conformità	<b>m</b> à	Utilizzare questa sovrapposizione per determinare se il firmware attualmente installato in un componente è conforme al criterio di conformità definito per tale componente.
Pattern di configurazione		Utilizzare questa sovrapposizione per determinare i pattern server assegnati a ciascun nodo di elaborazione.

## Avvio di un'interfaccia di Integrated Management Module

Questo argomento descrive come avviare la console di gestione Web per un server o uno chassis selezionato in Mappa chassis.

#### Informazioni su questa attività

Questa attività viene eseguita nella pagina Chassis Map (Mappa chassis).

#### Procedura

- Passo 1. Nella pagina **Chassis Map** (Mappa chassis) selezionare uno chassis o un host e fare clic su **All Actions** (Tutte le azioni).
- Passo 2. Fare clic su Launch Management Module Interface (Avvia interfaccia modulo di gestione). La console Web verrà avviata in Explorer (Esplora risorse).

## Avvio di Controllo remoto

È possibile avviare la funzione Controllo remoto di un server selezionato in Mappa chassis.

#### Informazioni su questa attività

Questa attività viene eseguita nella pagina Chassis Map (Mappa chassis).

#### Procedura

- Passo 1. Selezionare uno chassis o un host nella pagina Chassis Map (Mappa chassis) e fare clic su All Actions (Tutte le azioni).
- Passo 2. Fare clic su Launch Remote Control (Avvia Controllo remoto). Verrà aperta la console remota.

## Utilizzo della topologia hardware

La funzione della topologia hardware fornisce una vista grafica integrata per i server dell'appliance ThinkAgile VX. Da questa interfaccia è possibile visualizzare il layout del server, l'inventario hardware dettagliato, le informazioni di integrità e gestire i dischi vSAN.

## Topologia hardware degli host

La topologia hardware degli host fornisce informazioni globali sugli host e consente agli utenti di eseguire le operazioni sulla topologia.

Per accedere alla pagina Hardware Topology (Topologia hardware) effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Selezionare un host dalla struttura dell'inventario host di vCenter, quindi fare clic sulla scheda **Monitor** (Monitora) sul pannello destro.
- 2. Fare clic su **Hardware Topology (Topologia hardware)** in **Lenovo XClarity**. Viene visualizzata la pagina "Topologia hardware".
- 3. A seconda delle proprie esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per visualizzare le informazioni generali sull'host, consultare "Visualizzazione delle informazioni generali sull'host" a pagina 30.
  - Per visualizzare le informazioni sui dischi vSAN, consultare "Visualizzazione delle informazioni sui dischi vSAN" a pagina 31.
  - Per visualizzare le informazioni sull'alimentatore, consultare "Visualizzazione dello stato di integrità delle unità di alimentazione (PSU)" a pagina 32.
  - Per rimuovere un disco vSAN, consultare "Rimozione di un disco vSAN" a pagina 32.
  - Per sostituire un disco vSAN, consultare "Sostituzione di un disco vSAN" a pagina 33.

#### Visualizzazione delle informazioni generali sull'host

La pagina "Topologia hardware" supporta la visualizzazione delle informazioni generali sull'host.

#### Informazioni generali

Nel riquadro superiore della pagina **Hardware Topology (Topologia hardware)** gli utenti possono visualizzare le informazioni generali sull'host:

- Machine Name (Nome macchina)
- Machine type (Tipo di macchina)
- Front Panel LED (LED pannello anteriore)
  - U: stato di alimentazione
  - D: stato LED di posizione
  - **!**: stato LED di errore.
- Hardware Health (Integrità dell'hardware)
  - Normale
  - Avvertenza
  - Critico

Nota: Per visualizzare ulteriori informazioni fare clic sull'icona di espansione ✓ nella colonna Hardware Health (Integrità dell'hardware).

#### Azioni

A destra di questo riquadro, è inoltre possibile fare clic su VIEW ACTIONS (VISUALIZZA AZIONI) e HOST ACTIONS (AZIONI HOST):

- In VIEW ACTIONS (VISUALIZZA AZIONI):
  - View Detail Inventory (Visualizza inventario dettagli): fare clic su questa casella per accedere alla pagina Inventory (Inventario).
  - View Reference Photo (Visualizza foto di riferimento): fare clic su questa casella per accedere alla pagina di riferimento del prodotto. In questa pagina sono visualizzate le viste anteriori e posteriori effettive di questa macchina ed è inoltre possibile accedere alla guida del prodotto su Lenovo Press.
  - Refresh Hardware Topology (Aggiorna topologia hardware): fare clic su questa casella per aggiornare le informazioni sulla topologia hardware.
- In HOST ACTIONS (AZIONI HOST):
  - Host LED (LED host): fare clic su Host LED: ON (LED host: ATTIVATO), Host LED: OFF (LED host: DISATTIVATO) o su Host LED: BLINK (LED host: LAMPEGGIANTE) per modificare lo stato del LED.

- Launch BMC Interface (Avvia interfaccia BMC): fare clic su questa casella per accedere al sito Web di Lenovo XClarity Controller.
- Launch Remote Console (Avvia console remota): fare clic su questa casella per accedere al sito Web di Lenovo XClarity Controller.

#### Visualizzazione delle informazioni sui dischi vSAN

La pagina "Topologia hardware" fornisce una vista virtuale per i dischi installati negli slot effettivi del server.

Figura 8. Topologia hardware

		2	D	4		6	8	
1	遥	3	昌	5	2	7	9	

Nota: Per il server con backplane posteriori, verranno visualizzate le topologie Front (Anteriore) e Rear (Posteriore).

La topologia hardware mostra:

- Posizione disco: lo slot senza alcun disco installato viene visualizzato con linee tratteggiate.
- Stato del disco: colori diversi indicano uno stato differente del disco
  - Bianco: stato normale
  - Giallo: stato di avvertenza
  - Rosso: stato critico
- Tipo di disco: le icone dei tipi di disco del disco di capacità, del disco della cache, del disco non idoneo, del disco non richiesto e del disco diretto vSAN sono visualizzate sulla destra di ogni slot.

È possibile fare clic su uno dei dischi della topologia:

- Se il disco selezionato appartiene a un gruppo vSAN, gli altri dischi nello stesso gruppo vSAN verranno evidenziati con una linea nera continua.
- In VIEW ACTIONS (VISUALIZZA AZIONI):
  - Mostra legenda icone: questa opzione visualizza le icone utilizzate per rappresentare il tipo di disco dei dischi in una vista di topologia, come Disco cache, Disco di capacità, Disco non idoneo, Disco non richiesto, Disco diretto vSAN e Vano vuoto. Per nascondere le legende delle icone, fare clic nuovamente su Show Icon Legends (Mostra legenda icone).
  - Mostra gruppi di dischi: questa opzione aggiunge una nuova colonna Disk Group (Gruppo di dischi) alla tabella dei dettagli del disco e mostra il gruppo di dischi sui dischi nella vista topologia. Per nascondere i gruppi di dischi, fare clic nuovamente su Show Disk Groups (Mostra gruppi di dischi).
- Il disco selezionato verrà evidenziato nella tabella riportata di seguito, in cui sono presenti le informazioni dettagliate sui dischi fisici e logici, come Bay (Vano), Drive Type (Tipo di unità), Controller, Status (Stato), Capacity (Capacità) e Media (Supporti).
- Se si fa clic sul collegamento Gruppo di dischi nella vista topologia, tutti i dischi associati al gruppo verranno evidenziati nella tabella dei dischi.

Nota: È possibile fare clic sul nome del controller per visualizzare ulteriori dettagli.

Figura 9. Dettagli controller

Storage Adapter	×
Name:	ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA
Manufacturer:	Lenovo
Model:	SAS3416
Serail Number:	SP72523533
Part Number:	SR17A04510
Slot Number:	7
Supported Controller Protocols:	PCle
Supported Device Protocols:	SATA,SAS
HBA Device Name:	vmhba2
	CLOSE

## Visualizzazione dello stato di integrità delle unità di alimentazione (PSU)

La pagina "Topologia hardware" fornisce una vista virtuale per lo stato di integrità delle unità di alimentazione (PSU) installate nel server.



Figura 10. Stato di integrità delle PSU

Colori diversi indicano uno stato di integrità differente della PSU, come:

- Rosso: stato critico
- Bianco con linea grigio chiaro: stato vuoto
- · Bianco con linea grigio scuro: stato normale
- Giallo: stato di avvertenza

#### Rimozione di un disco vSAN

L'opzione di rimozione del disco consente agli utenti di rimuovere un disco vSAN dal gruppo di dischi e di rimuoverlo fisicamente dal vano del disco.

#### Nota:

- Se la deduplicazione e la compressione sono abilitate sull'host vSAN e il disco della cache o l'ultimo disco di capacità viene rimosso dal gruppo di dischi, l'intero gruppo di dischi verrà rimosso. Se necessario, creare nuovamente il gruppo di dischi manualmente.
- Una volta rimosso il disco fisico dal vano, il disco verrà indicato con le linee tratteggiate e il suo stato sarà vuoto.

#### Procedura

Passo 1. Nella pagina "Topologia hardware" selezionare il disco di destinazione dalla vista della topologia.

- Passo 2. Nel riquadro a destra, fare clic su **DISK ACTIONS (AZIONI DISCO)** → **Remove Disk (Rimuovi disco)**. Viene visualizzata la procedura guidata di rimozione del disco.
- Passo 3. Nella pagina "Convalida", il disco selezionato viene evidenziato e vengono visualizzate le relative informazioni.

- Passo 4. Fare clic su NEXT (AVANTI). Viene visualizzata la pagina "Esegui migrazione dati".
- Passo 5. Nella pagina "Esegui migrazione dati", dall'elenco a discesa vSAN Data Migration (Migrazione dei dati vSAN) selezionare una delle seguenti modalità di migrazione dei dati del disco:

	Funzioni supportate							
Opzioni	Controllo preliminare	Migrazione dei dati ad altri dischi vSAN nello stesso cluster	Rimozione disco/ gruppo di dischi					
No data migration (Nessuna migrazione dei dati)	$\checkmark$		$\checkmark$					
Ensure accessibility (Garantisci accessibilità)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$					
Full data migration (Migrazione completa dei dati)	J	$\checkmark$	$\checkmark$					

Tabella 10. Opzioni di migrazione dei dati vSAN

- Passo 6. Fare clic su **DO IT NOW (ESEGUI ORA)** per rimuovere il disco dal gruppo di dischi.
- Passo 7. Una volta completato il processo, fare clic su **NEXT (AVANTI)**. Dopo la migrazione si verrà reindirizzati alla pagina "Rimuovi disco".
- Passo 8. Nella pagina "Rimuovi disco", fare clic su **Disk LED (LED disco)** o **Host LED (LED host)** per attivare/disattivare i LED su un disco o sull'host, che consentono all'utente remoto di identificare il disco o l'host.
- Passo 9. Fare clic su FINISH (FINE) per completare il processo di rimozione del disco.

#### Sostituzione di un disco vSAN

La sostituzione dell'opzione disco consente agli utenti di sostituire fisicamente il disco selezionato dal gruppo di dischi con un disco nuovo.

#### Procedura

- Passo 1. Nella pagina "Topologia hardware" selezionare il disco di destinazione dalla vista della topologia.
- Passo 2. Nel riquadro a destra, fare clic su **DISK ACTIONS (AZIONI DISCO)** → **Replace Disk (Sostituisci disco)**. Viene visualizzata la procedura guidata Replace Disk (Sostituisci disco).
- Passo 3. Nella pagina "Convalida", il disco selezionato viene evidenziato e vengono visualizzate le relative informazioni.
- Passo 4. Fare clic su NEXT (AVANTI). Viene visualizzata la pagina "Esegui migrazione dati".
- Passo 5. Nella pagina "Esegui migrazione dati", dall'elenco a discesa vSAN Data Migration (Migrazione dei dati vSAN) selezionare una delle seguenti modalità di migrazione dei dati del disco:

Tabella 11. Opzioni di migrazione dei dati vSAN

	Funzioni supportate							
Opzioni	Controllo preliminare	Migrazione dei dati ad altri dischi vSAN nello stesso cluster	Rimozione disco/ gruppo di dischi					
No data migration (Nessuna migrazione dei dati)	$\checkmark$		$\checkmark$					
Ensure accessibility (Garantisci accessibilità)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$					
Full data migration (Migrazione completa dei dati)	V	$\checkmark$	$\checkmark$					

- Passo 6. Fare clic su DO IT NOW (ESEGUI ORA) per rimuovere il disco dal gruppo di dischi.
- Passo 7. Una volta completato il processo, fare clic su **NEXT (AVANTI)**. Dopo la migrazione si verrà reindirizzati alla pagina "Rimuovi disco".
- Passo 8. Nella pagina "Sostituisci disco", fare clic su **DETECT NEW DISK (RILEVA NUOVO DISCO)** dopo aver inserito il nuovo disco nello stesso vano. Nella pagina verranno visualizzate le informazioni sul nuovo disco.
- Passo 9. Attivare Auto Claim New Disk (Richiedi automaticamente nuovo disco) per aggiungere automaticamente il nuovo disco al gruppo di dischi.

**Nota:** Se il disco della cache o l'ultimo disco di capacità viene rimosso dal gruppo di dischi, l'intero gruppo di dischi verrà rimosso e l'opzione **Auto Claim New Disk (Richiedi automaticamente nuovo disco)** verrà disabilitata. Se necessario, creare nuovamente il gruppo di dischi manualmente.

Passo 10. Fare clic su FINISH (FINE) per completare il processo di sostituzione del disco.

## Topologia hardware del cluster

La topologia hardware del cluster consente di visualizzare la topologia di tutti gli host di un cluster in un'unica posizione.

Per accedere alla pagina Hardware Topology (Topologia hardware) effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Selezionare un cluster dalla struttura dell'inventario host di vCenter, quindi fare clic sulla scheda **Monitor (Monitora)** sul pannello destro.
- 2. Fare clic su **Hardware Topology (Topologia hardware)** in **Lenovo XClarity**. Viene visualizzata la pagina della vista "Topologia hardware". Gli utenti possono visualizzare le informazioni generali sul cluster.

#### Informazioni generali

Nella pagina **Hardware Topology (Topologia hardware)**, gli utenti possono visualizzare le informazioni generali sull'integrità dell'hardware degli host nella tabella.

- Total (Totale): visualizza il numero di host, dischi o gruppi di dischi.
- Normal (Normale) : visualizza il numero di host, dischi o gruppi di dischi con stato normale.
- Warning (Avvertenza) <sup>A</sup> : visualizza il numero di host, dischi o gruppi di dischi con stato di avvertenza.

• Critical (Critico) <sup>89</sup>: visualizza il numero di host, dischi o gruppi di dischi con stato critico.

#### Azioni

Sono supportate le seguenti operazioni:

- Per cercare un host, immettere il nome dell'host o l'indirizzo IP nella casella di ricerca nell'angolo superiore destro e premere Enter (Invio).
- Per visualizzare le informazioni sugli host in un cluster, fare clic su un numero qualsiasi nella colonna Total (Totale)/Normal (Normale)/Warning (Avvertenza)/Critical (Critico) per espandere la topologia di ciascun host.
- Per visualizzare i dettagli di ciascun host, fare clic su **HOST DETAILS (DETTAGLI HOST)** sulla destra di ciascuna topologia dell'host. Si verrà reindirizzati alla rispettiva pagina "Topologia host".
- Per visualizzare l'inventario dei dettagli, la foto di riferimento o aggiornare la topologia hardware, fare clic su **VIEW ACTIONS (VISUALIZZA AZIONI)**. Per ulteriori informazioni, consultare: "Azioni" a pagina 30.
- Per modificare lo stato del LED avviare l'interfaccia o la console remota del BMC, quindi fare clic su **HOST ACTIONS (AZIONI HOST)**. Per ulteriori informazioni, consultare: "Azioni" a pagina 30.

## Avvio dell'interfaccia Web BMC

È possibile avviare l'interfaccia Web (BMC) del controller di gestione della scheda di base per un server specifico in Lenovo XClarity Integrator.

#### Procedura

Attenersi alla procedura descritta di seguito per avviare l'interfaccia BMC per un server.

- Passo 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un host dalla struttura dell'inventario host di vCenter. Viene visualizzato l'elenco a discesa **Actions (Azioni)**.
- Passo 2. Scegliere Lenovo XClarity → Launch BMC Interface (Avvia interfaccia BMC). Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
- Passo 3. Fare clic su OK. Verrà visualizzata l'interfaccia Web BMC per il server.
- Passo 4. Utilizzare le credenziali BMC per accedere all'interfaccia BMC.

## Avvio della console remota

È possibile avviare una sessione di controllo remoto per un server gestito ed eseguire operazioni su questo server come su una console locale, ad esempio, l'accensione o lo spegnimento del server e il montaggio logico di un'unità locale o remota.

#### Procedura

Attenersi alla procedura descritta di seguito per avviare la console remota di un server gestito.

- Passo 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un host dalla struttura dell'inventario host di vCenter. Viene visualizzato l'elenco a discesa **Actions (Azioni)**.
- Passo 2. Scegliere Lenovo XClarity → Launch Remote Console (Avvia console remota).Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
- Passo 3. Fare clic su **OK** e accettare tutti gli avvisi di sicurezza visualizzati nel browser Web. Viene avviata la sessione di controllo remoto per il server.

## Utilizzo della funzione Firmware Updates (Aggiornamenti firmware)

La funzione Firmware Updates (Aggiornamenti firmware) consente di ottenere e distribuire UpdateXpress System Pack (UXSP) o aggiornamenti firmware individuali al server ESXi corrente utilizzato. L'aggiornamento di un solo server ESXi è simile all'aggiornamento dei server tramite l'utilizzo della funzione Rolling System Update (Aggiornamento in sequenza del sistema). L'unica differenza è che quando si crea un'attività di aggiornamento, il server ESXi corrente viene visualizzato e può essere selezionato. Per ulteriori informazioni su come aggiornare le preferenze e gestire le attività di aggiornamento, vedere "Utilizzo della funzione Aggiornamento in sequenza del sistema" a pagina 43.

## Utilizzo della funzione Power Policy (Criteri per il risparmio di energia)

La funzione Power Policy (Criteri per il risparmio di energia) consente di ridurre l'alimentazione e il raffreddamento di un sistema se il firmware supporta e abilita l'impostazione Power Capping (Limite alimentazione). Questa funzione agevola la riduzione dei costi di infrastruttura del datacenter e potenzialmente consente a più server di essere aggiunti a un'infrastruttura esistente.

Il valore Limite alimentazione è il valore impostato per un rack o un server blade che verrà limitato dal firmware. Il valore Limite alimentazione è persistente nei cicli di alimentazione sia per i server blade che per i server rack. Se si imposta un valore Limite alimentazione, il consumo energetico del sistema non supera il valore definito.

Se il valore Limite alimentazione è supportato e abilitato per un server, i valori Limite minimo e massimo di alimentazione del server possono essere recuperati da Lenovo XClarity Integrator e visualizzati come un intervallo di consumo energetico per il server. Nell'esempio che segue 0 è il valore minimo e 750 è il valore massimo.



Figura 11. Pagina di configurazione "Power Policy (Criteri per il risparmio di energia)"

## Utilizzo della funzione System Settings (Impostazioni di sistema)

La funzione System settings (Impostazioni di sistema) consente di gestire le impostazioni di sistema di un host. Se il server è gestito da Lenovo XClarity Administrator e Lenovo XClarity Administrator è registrato in questo Lenovo XClarity Integrator, è possibile solo distribuire un pattern di configurazione nell'host. In alternativa, è possibile solo visualizzare le opzioni di avvio e le impostazioni di sistema per l'host.

## Distribuzione di un pattern di configurazione su un server

Dopo aver registrato Lenovo XClarity Administrator in Lenovo XClarity Integrator, è possibile distribuire o disattivare un pattern di configurazione su ciascun server supportato, gestito da Lenovo XClarity Administrator. Un pattern server rappresenta una configurazione server precedente del sistema operativo e include la configurazione dello storage locale, la configurazione degli adattatori I/O, le impostazioni di avvio e altre impostazioni del firmware UEFI e BMC. Un pattern server viene utilizzato come pattern globale per configurare rapidamente più server contemporaneamente.

#### Informazioni su questa attività

Se Lenovo XClarity Administrator non dispone di pattern predefiniti, è possibile creare pattern server facendo clic sul collegamento per aprire Lenovo XClarity Administrator. Questa attività viene eseguita nella pagina **Configuration Pattern** (Pattern di configurazione).

TCP/IP configuration 🔺							
<ul> <li>Virtual Machines</li> </ul>	Config	uration Patt	ern				
VM Startup/Shutdo	-						
Agent VM Settings	To de	ploy the server	r pattern to one or more individ	ual servers, please select pa	tterns and target se	rvers to deploy.	
Default VM Compati.	To cre	eate / edit a ser	rver pattern, click here to enti-	er XClarity Administrator			
Swap File Location	to vie	ew contig status	s, <u>click here</u> .	10.1000.000			
<ul> <li>System</li> </ul>	Actio	on:	Deplo	y Pattern	<ul> <li>Deactivate Pat</li> </ul>	tern	
Licensing							
Host Profile	* P	attern To Deplo	by: Rack Pattern Y Clic	k to show pattern details			
Time Configuration	*A	ctivation 🕐	Full — Activate all sett	ngs and restart the server no	W.		
Authentication Servi.			Partial — Activate BM0	C settings but do not restart t	he server. UEFI and	server settings will be	e active after the next restart.
Certificate	Ch	oose one or m	nore servers to which to dep	loy the selected pattern.			
Power Management					T		
Advanced System S.	~	Name	Rack Name/Unit	Chassis/Bay	Active	Managed Host	Deploy Readiness
System Resource Re.					Pattern		
Firewall	~	10.240.19	7.110			Yes	Ready
Services							
Security Profile							
System Swap							
Packages							
Hardware							
Processors							
Memory							
PCI Devices							
Power Management							
More							
Alarm Definitions							
Alarm Definitions Scheduled Tasks							
Alarm Definitions Scheduled Tasks							
Alarm Definitions Scheduled Tasks • Lenovo XClarity Firmware Updates							
Alarm Definitions Scheduled Tasks Lenovo XClarity Firmware Updates Power Policy							

Figura 12. Pagina Configuration Pattern (Pattern di configurazione)

#### Procedura

Passo 1. Fare clic su **Configure (Configura) → Lenovo XClarity → Configuration (Configurazione)**. Viene visualizzata la pagina **Configuration Pattern** (Pattern di configurazione).

- Passo 2. Selezionare una delle seguenti azioni:
  - Deploy pattern (Distribuisci pattern). Distribuisce il pattern selezionato ai server.
  - Deactivate pattern (Disattiva pattern). Disattiva il pattern dai server.

Passo 3. Selezionare un pattern predefinito e applicarlo al server.

## Utilizzo della funzione Boot Options (Opzioni di avvio)

Nella colonna sinistra del riquadro **Boot Options** (Opzioni di avvio) vengono visualizzati i dispositivi opzionali, mentre nella colonna destra viene visualizzato l'ordine di avvio corrente. Per cambiare l'ordine, è possibile spostare un'opzione dell'ordine di avvio in alto o in basso oppure tra le due colonne, facendo clic sui pulsanti freccia corrispondenti.

L'indicatore data con data e ora dell'ultimo aggiornamento viene visualizzato a destra del pulsante **RETRIEVE CONFIGURATION** (RECUPERA CONFIGURAZIONE). Fare clic su **RETRIEVE CONFIGURATION** (RECUPERA CONFIGURAZIONE) per ottenere gli ultimi valori delle impostazioni delle opzioni di avvio. Fare clic su **SAVE** (SALVA) per salvare le nuove impostazioni delle opzioni di avvio nel caso siano state apportate modifiche.

Summary Mo	nitor C	Configure I	Permissions	VMs	Datastores	Networks	
Virtual switch VMkernel ada Physical adar	nes 🔺 apters	Boot Option:	s System	Settings			
TCP/IP config	uration	Available Dev	/ices			Current Boot Order	
<ul> <li>Virtual Machine</li> </ul>	95						
VM Startup/S	Shutdo						
Agent VM Se	ettings	Floppy Disk			^	CD/DVD Rom	*
Default VM C	Compati.	Hard Disk 1				Hard Disk 0	
Swap File Lo	cation	Hard Disk 2				USB Storage	
▼ System		Hard Disk 3				PXE Network	
Licensing		Hard Disk 4					
Host Profile		Diagnostics					
Time Configu	iration	ISCSI Critical					
Authenticatio	on Servi.	Emboddod I	Jupopulsor				
Certificate		Lenacy Only	ypervisor /		4		
Power Manag	gement	LISBO					
Advanced Sy	/stem S	USB1					
System Reso	urce Re.	USR2			*		w
Firewall							
Services							
Security Prof	ile						
<ul> <li>Hardware</li> </ul>		SAVE	RETRIEVE	CONFIGURA	TION La	st update date: 11/23/2018, 1:55:15 PM	
Processors			C				
Memory							
Power Manag	gement						
<ul> <li>More</li> </ul>							
Alarm Definit	lions						
= Longvo VCbrit	d5K5						
Eirmware Up	riates						
Dower Dolicy	uates .						
Configuration							

Figura 13. Riquadro "Boot Options (Opzioni di avvio)"

## Visualizzazione ed esportazione delle impostazioni di sistema

È possibile visualizzare ed esportare le impostazioni di sistema avanzate del server ThinkSystem, Lenovo System x, BladeCenter o Flex in uso attenendosi alla procedura riportata di seguito.

#### Procedura

Completare i seguenti passaggi per visualizzare ed esportare le impostazioni di sistema:

Passo 1. Nel riquadro **Configure** (Configura) fare clic su **Configuration** (Configurazione) in **Lenovo XClarity**, quindi sulla scheda **System Settings** (Impostazioni di sistema) nel riquadro destro. Nel riquadro **System Settings** (Impostazioni di sistema) le impostazioni di sistema sono elencate sotto i pulsanti **EXPORT TO CSV** (ESPORTA IN CSV) e **RETRIEVE CONFIGURATION** (RECUPERA CONFIGURAZIONE). L'indicatore data con data e ora dell'ultimo aggiornamento viene visualizzato a destra del pulsante **RETRIEVE CONFIGURATION** (RECUPERA CONFIGURAZIONE).

Virtual switches	
VMkernel adapters	Boot Options System Settings
Physical adapters	
TCP/IP configuration	
<ul> <li>Virtual Machines</li> </ul>	EXPORT TO CSV RETRIEVE CONFIGURATION Last update date: 2/27/2019, 6:50:10 PM
VM Startup/Shutdo	
Agent VM Settings	> BMC SNMP
Default VM Compati.	> Processors
Swap File Location	/ Frocessors
▼ System	> Power
Licensing	Davices and 10 Ports
Host Profile	
Time Configuration	> BMC Alerts
Authentication Servi.	SBMC Serial Dort
Certificate	
Power Management	> Memory
Advanced System S.	BMC Security
System Resource Re.	
Firewall	> BMC Port Assignments
Services	
Security Profile	
<ul> <li>Hardware</li> </ul>	
Processors	
Memory	
Power Management	
✓ More	
Alarm Definitions	
Scheduled Tasks	
Firmware Updates	
Power Policy	

Figura 14. Riquadro "System Settings (Impostazioni di sistema)"

- Passo 2. A seconda delle proprie esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per ottenere gli ultimi valori delle impostazioni, fare clic su **RETRIEVE CONFIGURATION** (RECUPERA CONFIGURAZIONE).
  - Per esportare le impostazioni di sistema in un file CSV, fare clic su **EXPORT TO CSV** (ESPORTA IN CSV).

## Capitolo 6. Gestione di cluster

Gli argomenti in questa sezione descrivono come utilizzare Lenovo XClarity Integrator per la gestione dei cluster.

#### Procedura

Completare i passaggi che seguono per visualizzare le funzioni di gestione del cluster di Lenovo XClarity Integrator.

- Passo 1. Selezionare un cluster dalla struttura dell'inventario di vCenter.
- Passo 2. Fare clic sulla scheda **Configure (Configura)**. Nel riquadro di navigazione sinistro selezionare una delle seguenti funzioni in **Lenovo XCIarity** in base alle esigenze:
  - Rolling Update (Aggiornamento in sequenza)
  - Rolling Reboot (Riavvio in sequenza)

## Utilizzo della funzione vSphere Lifecycle Manager

#### Prima di iniziare

Verificare che LXCI sia abilitato come gestione supporto hardware per vLCM. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione di vLCM, consultare "Abilitazione/Disabilitazione di vSphere Lifecycle Manager" a pagina 9.

## Importazione dei componenti aggiuntivi Lenovo ed ESXi di base

È possibile importare le versioni ESXi e i componenti aggiuntivi Lenovo in vLCM.

#### Procedura

- Passo 1. Selezionare Lifecycle Manager dall'elenco a discesa Menu. Viene visualizzata la pagina Lifecycle Manager.
- Passo 2. Nella pagina Lifecycle Manager, selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco a discesa ACTIONS (AZIONI):
  - Selezionare Sync Updates (Sincronizza aggiornamenti) per scaricare automaticamente i componenti aggiuntivi di personalizzazione Lenovo ed ESXi standard dall'archivio online di vSphere Lifecycle Manager.
  - Selezionare **Import Updates** (Importa aggiornamenti) per importare manualmente l'immagine ESXi personalizzata Lenovo nell'archivio. È possibile scaricare l'immagine ESXi personalizzata Lenovo da https://vmware.lenovo.com/content/custom\_iso.

**Nota:** Nella sezione **Image Depot** (Archivio immagini) è anche possibile selezionare versione ESXi/componenti aggiuntivi del fornitore/componente per visualizzare le informazioni dettagliate sul riquadro destro.

## Gestione dei pacchetti firmware

È possibile gestire i pacchetti firmware su vSphere Client.

#### Procedura

- Passo 1. Selezionare Lenovo XClarity Integrator dall'elenco a discesa Menu e fare clic su Manage Firmware Packages (Gestisci pacchetti firmware) nel riquadro sinistro.
- Passo 2. Nel riquadro destro, in base alle esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per scaricare il pacchetto firmware richiesto, selezionare il pacchetto firmware dall'elenco e fare clic su **DOWNLOAD (SCARICA)**.
  - Per importare manualmente i pacchetti firmware, fare clic su **IMPORT (IMPORTA)**. Viene visualizzata la finestra "Import Firmware Package (Importa pacchetto firmware)".
    - 1. Nella pagina **Remote repository** (Repository remoto) immettere URL, nome utente e password, quindi fare clic su **NEXT** (AVANTI).
    - 2. Nella pagina Firmware package (Pacchetto firmware) selezionare il pacchetto firmware e fare clic su FINISH (FINE).
  - Per eliminare il pacchetto firmware, selezionare il pacchetto firmware richiesto e fare clic su **DELETE** (ELIMINA).

## Gestione del cluster tramite un'immagine

È possibile gestire il cluster tramite un'immagine.

#### Procedura

- Passo 1. Selezionare Hosts and Clusters (Host e cluster) dall'elenco a discesa Menu.
- Passo 2. Selezionare il cluster richiesto sul riquadro sinistro e fare clic su **Updates (Aggiornamenti)** → **Image (Immagine)** nella pagina vLCM.

#### Creazione di un'immagine del cluster

È possibile creare un'immagine cluster per il server.

#### Procedura

- Passo 1. Nella sezione **Image** (Immagine), fare clic su **EDIT** (MODIFICA) e completare una o più delle seguenti operazioni:
  - Nel campo ESXi Version (Versione ESXi) selezionare una versione ESXi dall'elenco a discesa.
  - Nel campo Vendor Addon (Componente aggiuntivo fornitore), fare clic su SELECT (SELEZIONA) per selezionare i componenti aggiuntivi Lenovo per ESXi.
  - Nel campo Firmware and Drivers Addon (Componente aggiuntivo firmware e driver), fare clic

su *P* per selezionare **Lenovo XCIarity Integrator** dall'elenco a discesa**Select the hardware support manager** (Seleziona gestione supporto hardware) e quindi selezionare un componente aggiuntivo firmware e driver nella tabella **Select a firmware and driver addon** (Seleziona un componente aggiuntivo firmware e driver).

- Nel campo **Components** (Componenti), fare clic su **Show details** (Mostra dettagli) per aggiungere i componenti.
- Passo 2. Una volta modificata l'immagine, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Fare clic su **SAVE** (SALVA) per salvare le modifiche.
  - Fare clic su **VALIDATE** (CONVALIDA) per verificare la conformità dei componenti aggiuntivi Lenovo per ESXi e dei componenti aggiuntivi del firmware.
  - Fare clic su **CANCEL** (ANNULLA) per annullare le modifiche.

#### Controllo compatibilità hardware

Prima di correggere il firmware è possibile verificare la compatibilità hardware per un cluster vSAN. Questa funzione consente di confrontare il firmware e i driver visualizzati nell'immagine con l'hardware Lenovo elencato e i driver supportati in vSAN Hardware Compatibility List (HCL).

#### Procedura

- Passo 1. Nella sezione **Image** (Immagine), fare clic su e selezionare **Check hardware compatibility** (Controlla compatibilità hardware) per confrontare il firmware e i driver nell'immagine del cluster con vSAN Hardware Compatibility List (HCL).
- Passo 2. Fare clic su **See details** (Visualizza dettagli) per visualizzare i risultati del confronto nella sezione **Compatibility check results** (Risultati controllo di compatibilità) e risolvere i potenziali problemi di compatibilità hardware.

#### Controllo conformità cluster in corso

È possibile verificare la conformità tra i server esistenti in un cluster e l'immagine configurata.

#### Procedura

- Passo 1. Nella sezione **Image Compliance** (Conformità immagine), fare clic su **CHECK COMPLIANCE** (CONTROLLO CONFORMITÀ) per verificare la conformità delle versioni, del firmware e dei driver ESXi tra i server esistenti in un cluster e l'immagine configurata.
- Passo 2. Controllare i risultati di conformità nelle tabelle **Software compliance** (Conformità software) e **Firmware compliance** (Conformità firmware).

#### Correzione dei server non conformi

È possibile correggere le versioni ESXi, i componenti aggiuntivi Lenovo per ESXi, il firmware e i driver di server non conformi in un cluster.

#### Procedura

- Passo 1. Fare clic su **Run PRE-CHECK** (Esegui CONTROLLO PRELIMINARE) per controllare lo stato dei server esistenti.
- Passo 2. Visualizzare i risultati nella finestra Controllo preliminare completato e risolvere i problemi.
- Passo 3. Fare clic su **REMEDIATE ALL** (CORREGGI TUTTO) per correggere le versioni ESXi, i componenti aggiuntivi Lenovo per ESXi, il firmware e i driver di server non conformi in un cluster.

## Utilizzo della funzione Aggiornamento in sequenza del sistema

Aggiornamento in sequenza del sistema (RSU) fornisce un approccio senza interruzioni agli aggiornamenti firmware. RSU gestisce interamente il firmware orchestrando aggiornamenti in sequenza, spostando la macchina virtuale dinamica in un cluster VMware definito, completando l'intero processo di aggiornamento, incluso il riavvio automatico dell'host ESXi, senza alcuna interruzione dei servizi dell'applicazione in esecuzione nell'host.

#### Prima di iniziare

- I server seguenti non sono supportati:
  - Server ThinkServer
  - Server ThinkAgile serie HX
- Assicurarsi che il DRS di VMware vCenter sia abilitato e in esecuzione in modalità completamente automatica.
- Assicurarsi che la porta 6990 sia abilitata.

#### Procedura

- Passo 1. Selezionare un cluster dalla struttura dell'inventario vCenter e fare clic sulla scheda **Configure** (Configura).
- Passo 2. Nel riquadro di navigazione sinistro, fare clic su **Rolling Update** (Aggiornamento in sequenza) in **Lenovo XClarity**.

# Configurazione delle preferenze di Aggiornamento in sequenza del sistema

È possibile configurare il repository di aggiornamento e le impostazioni di download per gli aggiornamenti firmware nel riquadro Preferences (Preferenze).

#### Specificare la posizione del repository di aggiornamento

È possibile configurare il repository di aggiornamento dove la funzione Aggiornamento in sequenza del sistema esegue la ricerca di aggiornamenti firmware al momento della creazione di un'attività di tipo **Update without Policy (Aggiorna senza criterio)**.

#### Procedura

- Passo 1. Nel riquadro di navigazione sinistro, fare clic su **Rolling Update** (Aggiornamento in sequenza) in **Lenovo XClarity**. Quindi, fare clic su **Preferences** (Preferenze) nel riquadro destro.
- Passo 2. Nel riquadro Preferences (Preferenze), selezionare uno dei seguenti modi per specificare la posizione del repository del firmware in base alle proprie esigenze.
  - Per impostazione predefinita, una directory interna sul Lenovo XClarity Integrator server dell'appliance viene utilizzata come repository del firmware e l'opzione **Download metadata from Lenovo website** (Scarica metadati dal sito Web Lenovo) viene abilitata. Se si accettano le impostazioni predefinite, non modificarle.
  - Se si desidera utilizzare una cartella esterna come repository del firmware, fare clic su EDIT (MODIFICA) a destra nella sezione Repository folder (Cartella repository). Nella pagina visualizzata Repository Settings (Impostazioni repository), selezionare Use Remote Repository (Utilizza repository remoto), immettere l'indirizzo di rete del repository nel formato \ \</P\_address>\<repository\_path> e, se necessario, immettere il nome utente e la password. Fare quindi clic su OK per salvare le modifiche.

#### Nota:

- per la configurazione del repository su un host mediante gli indirizzi IPv6, è necessario specificare l'indirizzo di rete utilizzando il nome di dominio completo (FQDN).
- È necessario consentire l'autorizzazione di scrittura della cartella condivisa.
- Lenovo XClarity Integrator supporta i seguenti tipi di cartelle esterne in rete:
  - Cartella condivisa su un server Windows
  - Cartella condivisa su un file server Samba Linux (con la modalità di sicurezza NTLM)
- Passo 3. Nel riquadro Preferences (Preferenze), fare clic su **EDIT** (MODIFICA) a destra dell'opzione **Download metadata from the Lenovo website** (Scarica metadati dal sito Web Lenovo) per configurare le impostazioni di download del pacchetto di aggiornamento.
  - a. Se il server Lenovo XClarity Integrator non è in grado di accedere direttamente a Internet, configurare le impostazioni nella pagina di amministrazione dell'appliance Lenovo XClarity Integrator. Dopo aver eseguito il login alla pagina Web, fare clic su Network Settings (Impostazioni di rete) nel riquadro sinistro Internet Settings (Impostazioni Internet) nel riquadro destro. Configurare quindi le impostazioni proxy.

- b. In base alle proprie esigenze, selezionare **Download from website** (Scarica dal sito Web) e impostare la frequenza per il download automatico e periodico dei pacchetti di aggiornamento.
- Passo 4. Se necessario, fare clic su **CHECK NOW** (VERIFICA ADESSO) nell'angolo inferiore destro del riquadro per scaricare il pacchetto di aggiornamento più recente dal sito Web Lenovo.

#### Nota:

- L'opzione **CHECK NOW** (VERIFICA ADESSO) è disponibile solo quando l'opzione **Download from website** (Scarica dal sito Web) è stata selezionata nel passaggio precedente.
- È possibile annullare il processo di download del pacchetto in qualsiasi momento facendo clic su **CANCEL** (ANNULLA).
- L'ora del download più recente viene visualizzata nell'angolo inferiore sinistro del riquadro.

## Creazione di un'attività di aggiornamento in sequenza del sistema

È possibile creare un'attività di aggiornamento e un piano di aggiornamento firmware dell'host in un periodo di tempo pianificato.

#### Informazioni su questa attività

È possibile aggiornare il firmware dell'host con o senza un criterio.

Aggiornamento con un criterio

Per essere certi che il firmware del server sia conforme è possibile creare criteri di conformità del firmware e applicarli ai server gestiti. Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare che:

- I server su cui è in esecuzione ESXi siano stati aggiunti e gestiti da Lenovo XClarity Administrator.
- I criteri di conformità del firmware siano stati creati in Lenovo XClarity Administrator.
- Il firmware sia stato scaricato da Lenovo XClarity Administrator.
- Lenovo XClarity Administrator sia stato registrato in Lenovo XClarity Integrator.
- Aggiornamento senza un criterio

Se Lenovo XClarity Administrator non è disponibile nel proprio ambiente, selezionare i singoli aggiornamenti firmware o il pacchetto UXSP per ciascun server. Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare che:

- Sia stato concesso l'accesso al controller di gestione della scheda di base.
- Il repository di aggiornamento sia configurato e il firmware sia stato scaricato (vedere "Configurazione delle preferenze di Aggiornamento in sequenza del sistema" a pagina 44).

#### Procedura

Completare le seguenti operazioni per creare l'attività di aggiornamento in sequenza del sistema.

- Passo 1. Nella pagina **Task Manager** (Gestione attività), fare clic su **Crea** (Crea) per avviare la procedura guidata di creazione.
- Passo 2. Immettere un nome dell'attività, selezionare uno dei seguenti tipi di attività in base alle esigenze e fare clic su **Next** (Avanti).
  - Update with Policy (Aggiorna con criterio)
  - Update without Policy (Aggiorna senza criterio)

Nota:

- Prima dell'aggiornamento, verificare che il tipo di attività selezionato soddisfi i requisiti corrispondenti di Update with Policy (Aggiorna con criterio) o Update without Policy (Aggiorna senza criterio).
- I caratteri non ASCII non possono essere utilizzati nel nome dell'attività.
- Passo 3. A seconda delle esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni e fare clic su Next (Avanti).
  - Se è selezionata l'opzione **Update with Policy** (Aggiorna con criterio), selezionare un criterio firmware disponibile nell'elenco a discesa **Policy** (Criterio) per ogni host. Se necessario, verificare la versione del firmware definita nel criterio e personalizzare la scelta del firmware.
  - Se viene selezionato **Update without Policy** (Aggiorna senza criterio), selezionare il firmware per ogni host che si desidera aggiornare.
- Passo 4. Selezionare uno o più delle seguenti opzioni di aggiornamento in base alle esigenze e fare clic su **Next** (Avanti).
  - **Update Parallelization** (Aggiorna parallelizzazione): specifica il numero di host da aggiornare contemporaneamente.

#### Nota:

- Se è presente una sola attività di aggiornamento in sequenza del sistema, verificare che il numero di host specificati non sia maggiore di otto.
- Se è presente più di un'attività di aggiornamento in sequenza del sistema, verificare che la somma degli host specificati non sia maggiore di otto.
- Perform VM Evacuation (Esegui evacuazione VM): specifica se eseguire la migrazione alle macchine virtuali prima di aggiornare l'host. Per il cluster vSAN, è possibile selezionare Decommission Mode (Modalità di rimozione autorizzazioni) dall'elenco a discesa.
- **Reboot after Update** (Riavvia dopo l'aggiornamento): specifica se riavviare il sistema operativo dopo l'aggiornamento del firmware. Questa opzione viene visualizzata solo quando si crea un aggiornamento senza criterio.

Il sistema operativo deve essere riavviato quando si aggiornano alcuni adattatori. In questo caso, questa opzione viene selezionata automaticamente e non può essere deselezionata.

- Stop On Error (Interrompere durante un errore): specifica se interrompere l'intera attività di aggiornamento quando si verifica un errore di aggiornamento per un host nel cluster.
- Schedule (Pianifica): pianifica l'attività da eseguire in un periodo di tempo specificato.

Passo 5. Se necessario, controllare il riepilogo delle attività e fare clic su Save (Salva).

## Gestione delle attività di aggiornamento in sequenza del sistema

È possibile utilizzare la funzione Aggiornamento in sequenza del sistema per gestire attività di aggiornamento in sequenza.

#### Informazioni su questa attività

La funzione Aggiornamento in sequenza del sistema offre una Gestione attività per gestire attività di aggiornamento in sequenza. Un'attività contiene tutte le informazioni e le opzioni per un aggiornamento in sequenza.

È possibile eseguire le seguenti attività mediante la funzione "Gestione attività":

- Creare un'attività Aggiornamento in sequenza del sistema. Ogni cluster può avere solo un'attività attiva.
- Modificare un'attività Aggiornamento in sequenza del sistema non avviata.
- Copiare un'attività Aggiornamento in sequenza del sistema completata.
- Rimuovere un'attività Aggiornamento in sequenza del sistema dall'elenco di attività.
- Annullare un'attività Aggiornamento in sequenza del sistema in esecuzione.
- Visualizzare lo stato delle attività Aggiornamento in sequenza del sistema.

#### Procedura

- Passo 1. Nel riquadro sinistro, fare clic su **Rolling Update** (Aggiornamento in sequenza) in **Lenovo XClarity**. Nel riquadro destro viene visualizzata la pagina **Task Manager** (Gestione attività).
- Passo 2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Creazione di un'attività
  - Copia di un'attività
  - Modifica un'attività
  - Rimozione di un'attività
  - Annullamento di un'attività
  - Aggiornamento dell'elenco di attività dalla pagina

Se si fa clic su **Create (Crea)** o **Edit (Modifica)**, è possibile utilizzare la procedura guidata Create/ Edit Task (Crea/Modifica attività) per creare o modificare un'attività.

Destinazione	Stato	Descrizione		
Attività di	Non avviato	L'attività non è stata avviata.		
aggiornamento in sequenza	In esecuzione	L'attività è in esecuzione.		
·	Annullato	L'attività è stata annullata.		
	Non riuscito	Download del pacchetto firmware non riuscito.		
	Completato	L'attività è stata completata.		
Host	Non avviato	L'aggiornamento dell'host non è stato avviato.		
	Migrazione	L'host sta entrando in modalità di manutenzione.		
	Manutenzione	L'host è in modalità di manutenzione.		
	Aggiornamento di	È in corso l'aggiornamento firmware dell'host.		
	Riavvio	È in corso il riavvio dell'host a seguito del completamento dell'aggiornamento.		

Tabella 12. Stato attività Aggiornamento in sequenza del sistema

Destinazione	Stato	Descrizione
	Uscita da manutenzione	L'host sta uscendo dalla modalità di manutenzione.
	Operazione completata	L'aggiornamento firmware è stato completato correttamente.
	Operazione non eseguita	<ul> <li>Cause di un errore dell'host:</li> <li>Impossibile ottenere il pacchetto di aggiornamento.</li> <li>Impossibile entrare in modalità di manutenzione.</li> <li>Impossibile aggiornare il firmware.</li> <li>Impossibile riavviare l'host.</li> <li>Impossibile uscire dalla modalità di manutenzione.</li> </ul>
Firmware	Non avviato	L'aggiornamento firmware non è stato avviato.
	Running	L'aggiornamento firmware è in esecuzione.
	Operazione completata	L'aggiornamento firmware è stato completato correttamente.
	Failed	L'aggiornamento firmware non è riuscito.

Tabella 12. Stato attività Aggiornamento in sequenza del sistema (continua)

## Utilizzo della funzione Riavvio in sequenza del sistema

La funzione Riavvio in sequenza del sistema (RSR) riavvia un server mentre un sistema continua a funzionare senza interrompere alcun servizio dell'applicazione in esecuzione in seguito alla migrazione VM dinamica.

#### Prima di iniziare

Per utilizzare la funzione Riavvio in sequenza del sistema sono necessari i seguenti prerequisiti:

- I server seguenti non sono supportati:
  - Server ThinkAgile serie HX
- È necessario VMware vCenter Enterprise o Enterprise Plus Edition con DRS.
- DRS è abilitato e in esecuzione in modalità completamente automatica.

# Gestione delle attività Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema)

La funzione Rolling System Reboot (RSR) (Riavvio in sequenza del sistema (RSR)) consente di creare e gestire attività di riavvio in sequenza. Un'attività RSR contiene tutte le informazioni e le opzioni necessarie per un riavvio in sequenza.

#### Procedura

- Passo 1. Selezionare un cluster dalla struttura dell'inventario fare clic sulla scheda Configure (Configura).
- Passo 2. Nel riquadro di navigazione sinistro, fare clic su **Rolling Reboot (Riavvio in sequenza)** in **Lenovo XClarity**.

La tabella delle attività fornisce le seguenti informazioni dettagliate su un'attività RSR:

- Nome attività
- Stato
- In corso
- Ora di inizio
- Ora di fine

Funzione dell'attività	Descrizione
Crea	Crea una nuova attività RSR.
Copia	Consente di creare una nuova attività RSR da un'attività RSR esistente.
Modifica	Consente di modificare un'attività RSR non avviata.
Elimina	Consente di rimuovere un'attività RSR dall'elenco di attività.
Annulla	Consente di interrompere l'esecuzione di un'attività RSR.

Tabella 13. Funzioni dell'attività Riavvio in sequenza del sistema

#### Creazione di un'attività RSR

Utilizzare l'opzione **Create** (Crea) per creare una nuova attività Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema) (RSR). Ogni cluster può avere solo un'attività RSR attiva.

#### Procedura

Selezionare Configure (Configura)  $\rightarrow$  Lenovo XClarity  $\rightarrow$  Rolling Reboot (Riavvio in sequenza) e completare i passaggi che seguono.

- Passo 1. Fare clic su **Create** (Crea) per aprire la procedura guidata Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema). Il pulsante **Create (Crea)** è abilitato solo se una attività presenta lo stato Completato, Annullato o Errore. Viene visualizzata la pagina **Name and Type** (Nome e tipo).
- Passo 2. Immettere un nome per l'attività da creare nel campo **Task Name** (Nome attività) e selezionare gli host che si desidera riavviare.
- Passo 3. Fare clic su Next (Avanti). Verranno visualizzate la schermata e le opzioni di riavvio.

#### Parallelizzazione

Il valore predefinito è 1.

Specifica il numero di host che possono essere riavviati simultaneamente.

Il riavvio simultaneo di più host richiede più risorse di sistema.

È necessario impostare attentamente il valore in base alle risorse di sistema correnti disponibili come la CPU e la memoria di vCenter Server.

#### Esegui evacuazione VM

Questa opzione è disponibile solo nel cluster vSAN ed è possibile specificare la modalità di rimozione delle autorizzazioni durante la migrazione delle macchine virtuali.

#### Interrompere durante un errore

Specifica se interrompere l'intera attività in caso di problemi di riavvio dell'host.

#### Pianifica

Specifica l'orario di avvio dell'attività.

Passo 4. Fare clic su Next (Avanti). Viene visualizzata la pagina Summary (Riepilogo).

Passo 5. Fare clic su Finish (Fine) per salvare l'attività. RSR avvia l'attività in base alla pianificazione.

#### Modifica di un'attività RSR non avviata

Utilizzare l'opzione **Edit Rolling System Reboot (Modifica riavvio in sequenza del sistema)** (RSR) per apportare modifiche a un'attività che non è stata avviata ed è del tipo *Reboot Only*. È supportata solo la modifica di attività non avviate.

#### Procedura

## Selezionare Configure (Configura) → Lenovo XClarity → Rolling Reboot (Riavvio in sequenza) e completare i passaggi che seguono.

- Passo 1. Selezionare un'attività RSR non avviata dall'elenco e fare clic su **Edit (Modifica)**. Verrà visualizzata la procedura guidata Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema). Il tipo di macchina e gli host saranno presenti nell'elenco.
- Passo 2. Modificare l'attività e fare clic su Finish (Fine) per salvare le modifiche.

#### Eliminazione di un'attività RSR

Utilizzare l'opzione **Delete** (Elimina) per rimuovere un'attività Rolling System Reboot (RSR) (Riavvio in sequenza del sistema (RSR)) dall'elenco attività se non è al momento in esecuzione. Tutte le attività RSR non attualmente in esecuzione possono essere eliminate.

#### Procedura

Selezionare Configure (Configura)  $\rightarrow$  Lenovo XClarity  $\rightarrow$  Rolling Reboot (Riavvio in sequenza) e completare i passaggi che seguono.

Passo 1. Selezionare dall'elenco una o più attività RSR che non sono attualmente in esecuzione.

Passo 2. Fare clic su Delete (Elimina). Le attività selezionate verranno rimosse dall'elenco di attività.

#### Annullamento dell'esecuzione di un'attività RSR

Utilizzare l'opzione **Cancel** (Annulla) per annullare un'attività Rolling System Reboot (RSR) (Riavvio in sequenza del sistema (RSR)) in esecuzione. Quando un'attività viene annullata, lo stato dell'attività cambia in Canceling (Annullamento in corso).

#### Procedura

## Selezionare Configure (Configura) → Lenovo XClarity → Rolling Reboot (Riavvio in sequenza) e completare i passaggi che seguono.

- Passo 1. Selezionare un'attività RSR in esecuzione dall'elenco.
- Passo 2. Fare clic su **Cancel (Annulla)**. RSR completa l'aggiornamento dell'host avviato e annulla gli altri. Il completamento di questa attività potrebbe richiedere diversi minuti.

#### Clonazione di un'attività RSR completata

Utilizzare l'opzione **Copy** (Copia) per clonare una nuova attività Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema) utilizzando un'attività con stato completato, non riuscito o annullato.

#### Procedura

Selezionare Lenovo XClarity Integrator → Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema) → Task Manager (Gestione attività) e completare i passaggi che seguono.

- Passo 1. Selezionare dall'elenco un'attività RSR completata, non riuscita o annullata.
- Passo 2. Fare clic su **Copy** (Copia) per aprire la procedura guidata Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema).
- Passo 3. Modificare la selezione originale e fare clic su Finish (Fine) per salvare la nuova attività.

#### Visualizzazione del report dell'attività RSR

La visualizzazione Rolling System Reboot Report (Report sul riavvio in sequenza del sistema) fornisce informazioni dettagliate sullo stato delle attività.

#### Procedura

Selezionare **Configure (Configura)** → **Lenovo XClarity** → **Rolling Reboot (Riavvio in sequenza)** e fare clic su un collegamento dello stato nella colonna **Status** (Stato) per aprire la vista Rolling System Reboot Report (Report sul riavvio in sequenza del sistema). Nella tabella qui sotto è elencato lo stato di attività e host. Per informazioni dettagliate sulle attività Rolling System Reboot (Riavvio in sequenza del sistema), consultare la sezione "Utilizzo della funzione Riavvio in sequenza del sistema" a pagina 48.

Destinazione	Stato	Descrizione
Attività di riavvio in sequenza	Non avviato	L'attività non è stata avviata.
	In esecuzione	L'attività è in esecuzione.
	Annullato	L'attività è stata annullata.
	Non riuscito	<ul> <li>Cause dell'errore dell'attività:</li> <li>Download del pacchetto firmware non riuscito.</li> <li>Riavvio dell'host ESXi non riuscito.</li> <li>Migrazione di VM non riuscita.</li> <li>Aggiornamento firmware non riuscito</li> </ul>
	Completato	L'attività è stata completata.
Host	Non avviato	L'aggiornamento dell'host non è stato avviato.
	Migrazione	L'host sta entrando in modalità di manutenzione.
	Manutenzione	L'host è in modalità di manutenzione.
	Riavvio	È in corso il riavvio dell'host a seguito del completamento dell'aggiornamento.
	Uscita da manutenzione	L'host sta uscendo dalla modalità di manutenzione.
	Operazione completata	L'aggiornamento firmware è stato completato correttamente.
	Operazione non eseguita	Cause di un errore dell'host: Impossibile entrare in modalità di manutenzione. Impossibile riavviare l'host. Impossibile uscire dalla modalità di manutenzione.

Tabella 14. Stato dell'attività di riavvio in sequenza del sistema

## Utilizzo di HA proattiva

VMware vSphere v6.5 aggiunge la nuova funzionalità HA proattiva, potenziamento della funzione di alta disponibilità (HA) originale. Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter supporta la funzionalità HA proattiva tramite la registrazione di un fornitore della funzionalità HA proattiva Lenovo in VMware vCenter.

#### Prima di iniziare

- Verificare che sia installato VMware vSphere v6.5 o versione successiva.
- Verificare che Lenovo XClarity Integrator sia stato registrato correttamente in VMware vCenter.

# Abilitazione della funzionalità HA proattiva di VMware vCenter con il fornitore della funzionalità HA proattiva Lenovo per un cluster

#### Prima di iniziare

Se il cluster non è vuoto, verificare che sia stato richiesto l'accesso BMC per ogni host nel cluster. In caso contrario, il fornitore della funzionalità HA proattiva Lenovo potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Se in precedenza, lo stesso host con accesso BMC è stato eliminato e aggiunto in un secondo momento, è necessario richiedere nuovamente l'accesso BMC anche se l'interfaccia utente indica che l'host può accedere al BMC. In caso contrario, il fornitore della funzionalità HA proattiva Lenovo potrebbe non essere visualizzato correttamente.

#### Procedura

- Passo 1. In vSphere Web Client fare clic sul cluster da configurare.
- Passo 2. Selezionare Configure (Configura) → vSphere Availability (Disponibilità vSphere), quindi fare clic su Edit (Modifica) sul lato destro della pagina. Viene visualizzata la finestra di configurazione.
- Passo 3. In vSphere DRS selezionare Turn ON vSphere DRS (Attiva vSphere DRS).
- Passo 4. In vSphere Availability (Disponibilità vSphere), selezionare Turn ON Proactive HA (Attiva HA proattiva).
- Passo 5. In **Proactive HA Failures and Responses** (Errori e risposte HA proattiva) impostare **Automation Level** (Livello di automazione) su Automated e **Remediation** (Rimedio) su Mixed Mode o su Maintenance Mode.
- Passo 6. Nell'elenco di fornitori della funzionalità HA proattiva selezionare il provider **com.lenovo. HealthUpdateProvider\_ver100**.
- Passo 7. Facoltativo: scegliere di ignorare determinate condizioni di errore per host specifici o per l'intero cluster facendo clic su **Edit (Modifica)** sul lato destro della finestra di dialogo. Viene visualizzata un'altra finestra di dialogo in cui è possibile selezionare gli eventi e gli host di cui ignorare le condizioni di errore. Per ulteriori informazioni, vedere la guida per l'utente di VMware vSphere.

**Nota:** secondo VMware è possibile utilizzare altre impostazioni del livello di automazione e rimedio, con alcune limitazioni. Ad esempio, se si utilizza la modalità "manuale" e "quarantena", l'host deve disporre di almeno una VM; in caso contrario, gli eventi di integrità in entrata non verranno ricevuti.

# Aggiunta di un host a un cluster abilitato per la funzionalità HA proattiva (con fornitore Lenovo)

#### Procedura

- Passo 1. Aggiungere l'host a un datacenter o a qualsiasi altro cluster disabilitato per la funzionalità HA proattiva.
- Passo 2. Richiedere l'accesso BMC per l'host (vedere "Rilevamento e gestione del controller BMC" a pagina 14).
- Passo 3. Spostare l'host sul cluster abilitato per la funzionalità HA proattiva.

**Nota:** Se in precedenza, lo stesso host con accesso BMC è stato eliminato e aggiunto in un secondo momento, è necessario richiedere nuovamente l'accesso BMC anche se l'interfaccia utente indica che l'host può accedere al BMC. In caso contrario, non sarà possibile spostare l'host sul cluster abilitato per la funzionalità HA proattiva.

## Riutilizzo del fornitore della funzionalità HA proattiva Lenovo

Il fornitore della funzionalità HA proattiva Lenovo viene registrato automaticamente in VMware vCenter quando si registra Lenovo XClarity Integrator in VMware vCenter, sia nella pagina di amministrazione che nella procedura guidata. Quando si annulla la registrazione di Lenovo XClarity Integrator da VMware vCenter, viene chiesto se si desidera annullare anche la registrazione del fornitore della funzionalità HA proattiva. In genere è possibile mantenere il fornitore in VMware vCenter, affinché possa essere riutilizzato alla successiva registrazione di Lenovo XClarity Integrator in VMware vCenter e possano essere mantenute le impostazioni del fornitore in VMware vCenter.

## Heartbeat HA proattivo

Lenovo XClarity Integrator deve inviare un pacchetto heartbeat a VMware vCenter per verificare la corretta esecuzione della funzione HA proattiva. Se nell'elenco di eventi del cluster con la funzione HA proattiva abilitata viene visualizzato il messaggio "Il provider com.lenovo.HealthUpdateProvider\_ver101 non ha inviato un aggiornamento in 300 secondi", è possibile che il pacchetto heartbeat sia andato perso per una serie di problemi non risolvibili. Controllare la rete per verificare se Lenovo XClarity Integrator comunica correttamente con VMware vCenter e se l'appliance Lenovo XClarity Integrator è disponibile. Se il problema persiste, riavviare Lenovo XClarity Integrator.

## Gestione degli eventi relativi all'hardware

Gli eventi e gli allarmi relativi all'hardware sono integrati in vCenter. Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter carica eventi da nodi BMC fuori banda (OOB) nel server vCenter, permettendo agli amministratori di visualizzarli e gestirli da vSphere Web Client. Questo permette agli amministratori di usufruire di una vista singola ed eterogenea di tutti gli eventi di sistema dell'host nell'ambiente gestito.

#### Procedura

Completare i seguenti passaggi relativi ai prerequisiti per ottenere supporto con la gestione di eventi hardware.

- Passo 1. Nella pagina **Cluster overview** (Panoramica sul cluster) individuare i BMC e richiedere l'accesso BMC per assicurarsi che il server vCenter disponga di una connessione di rete OOB ai server BMC gestiti dal ESXi.
- Passo 2. Abilitare il TCP sulla porta https selezionata per Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter. Quando si installa Lenovo XClarity Integrator per VMware, l'impostazione predefinita è 9500. Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter utilizza questa porta di ascolto per le indicazioni in arrivo.

#### **Operazioni successive**

Selezionare la scheda Events (Eventi) in vSphere Web Client per visualizzare gli eventi hardware di Lenovo.

## Allarmi

Quando un evento Lenovo viene recapitato a VMware vCenter Server, lo stato host generale cambia in base alla gravità dell'evento corrispondente. Quando le modifiche dello stato host soddisfano i criteri assegnati dall'amministratore viene attivato un allarme.

Quando si attiva un allarme, un'icona viene visualizzata a destra della finestra di vSphere Web Client insieme alla barra degli strumenti sopra le schede vSphere Web Client o sull'icona dell'host nella struttura dell'inventario.

Per visualizzare un elenco di tutti gli allarmi contenuti nella scheda **Alarms (Allarmi)**, fare clic sull'icona degli allarmi.

## Capitolo 7. Amministrazione di Lenovo XClarity Integrator

Questo capitolo fornisce informazioni su come utilizzare la pagina Web dell'amministratore di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter per raccogliere dati del servizio, registrare il plug-in ed eseguire il backup e il ripristino delle configurazioni dell'appliance.

## Configurazione delle connessioni di vCenter

Alla prima distribuzione Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter viene registrato in un server vCenter. È possibile registrare Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter su più server vCenter. È anche possibile annullare la registrazione di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter da un server vCenter.

## Registrazione di Lenovo XClarity Integrator al server vCenter

È possibile registrare Lenovo XClarity Integrator su uno o più server vCenter in modalità collegata.

#### Prima di iniziare

Preparare un nome utente vCenter e la password per la registrazione di Lenovo XClarity Integrator sul server vCenter. L'utente vCenter può essere un amministratore vCenter o un utente del servizio dedicato con privilegi di sicurezza limitati. Se si utilizza un utente del servizio dedicato, sono necessari i privilegi seguenti:

- Alarms.Create
- Datacenter.Create
- Extension.Register
- Extension.Unregister
- Extension.Update
- Global.LogEvent
- HealthUpdateProvider.Register
- HealthUpdateProvider.Unregister
- HealthUpdateProvider.Update
- Host.Config.Maintenance
- Host.Inventory.ModifyCluster
- Resource.ColdMigrate
- Resource.HotMigrate
- Sessions.ValidateSession

**Nota:** questi privilegi possono essere concessi manualmente o automaticamente all'utente vCenter durante la fase di registrazione.

#### Registrazione di LXCI su un server vCenter

È possibile registrare Lenovo XClarity Integrator su uno o più server vCenter separatamente.

#### Procedura

Completare la seguente procedura per registrare Lenovo XClarity Integrator su un server vCenter:

Passo 1. Nella pagina vCenter Connection (Connessione a vCenter) fare clic su Register (Registrati). Verrà visualizzata la pagina Plug-in Registration (Registrazione plug-in).

🌮 vCenter Connection	P		
Version and upgrade	Registration		
A Network Settings	The XClarity Integrator plug-in needs to register itself to a vCenter Server with an administrative user or a dedicated service user. You can also register this plug-in to multiple vCenter Servers that are linked to a Platform Services Controller(PSC) by providing a PSC hostname and administrative user. You will then be asked to provide the service user for the XClarity Integrator plug-in to use permanently with those vCenter Servers.		
O Date And Time	• vCenter Server     O Platform Services Controller		
n Backup	Host:		
💞 Service Data	q		
🔎 Security Settings	User Input     Use Stored Credentials		
	Username: Password:		
	Grant the needed privileges automatically		
	Ensure that the user has these privileges, or you may provide an administrative user for one time usage to grant the needed privileges to the service user.		
	Cancel Register		

Passo 2. Selezionare **vCenter Server** (Server vCenter). Nel campo **Host** immettere il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP del server vCenter.

**Nota:** se il vCenter è configurato con il nome FQDN, si consiglia di immettere il nome FQDN di vCenter anziché l'indirizzo IP. Nel frattempo verificare che il campo DNS sia configurato nel riquadro **Network Settings** (Impostazioni di rete).

Passo 3. A seconda delle proprie esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per la registrazione manuale, selezionare **User Input** (Input utente) e immettere il nome utente di vCenter nel campo **Username** (Nome utente) e la password nel campo **Password**.
- Per eseguire la registrazione tramite le credenziali, selezionare Use Stored Credentials
   (Utilizza credenziali memorizzate) → Manage (Gestisci) → Create (Crea). Nella finestra
   Create new stored credentials (Crea nuove credenziali memorizzate) immettere il nome utente
   vCenter nel campo User name (Nome utente) e la password nei campi Password e Confirm
   Password (Conferma password), quindi fare clic su Save (Salva) → Close (Chiudi) e
   selezionare le credenziali dall'elenco a discesa.

**Nota:** se l'utente vCenter non dispone dei privilegi richiesti da Lenovo XClarity Integrator, selezionare la casella di controllo **Grant the needed privileges automatically** (Concedi automaticamente i privilegi necessari), immettere un account utente di amministrazione nel campo **Administrative user** (Utente amministratore) e la password nel campo **Password**. Lenovo XClarity Integrator concederà automaticamente i privilegi all'utente vCenter tramite l'account utente amministratore. Tuttavia, Lenovo XClarity Integrator non salverà le informazioni sull'account amministratore.

Passo 4. Fare clic su Register (Registrati).

#### Registrazione di LXCI su più server vCenter in modalità collegata

È possibile registrare Lenovo XClarity Integrator su più server vCenter collegati al controller PSC (Platform Services Controller) in modalità collegata mediante un nome host PSC.

#### Procedura

Completare le seguenti operazioni per registrare Lenovo XClarity Integrator su più server vCenter in modalità collegata:

- Passo 1. Nella pagina vCenter Connection (Connessione a vCenter) fare clic su **Register** (Registrati). Verrà visualizzata la pagina **Plug-in Registration** (Registrazione plug-in).
- Passo 2. Selezionare **Platform Services Controller**(Controller PSC), immettere il nome di dominio completo (FQDN) o un indirizzo IP del controller PSC nel campo **Hostname or IP** (Nome host o IP) e fare clic su **Next** (Avanti).

**Nota:** se viene specificato il nome di dominio completo (FQDN), verificare che il campo DNS sia configurato nella pagina **Network Settings** (Impostazioni di rete).

差 vCenter Connection	Plug-in Registration	
Version and upgrade	Register/deregister Lenovo XClarity Integrator with VMware vCenter.	
🚠 Network Settings	Register Deregister	
O Date And Time	Plug-in Registration	
n Backup	The XClarity Integrator plug-in needs to register itself to a vCenter Server with an administrative user or a dedicated service user. You can also register this plug-in to multiple vCenter Servers that are linked to a Platform Services Controller(PSC) by providing a PSC hostname and administrative user. You will then be asked to provide the service user for the XClarity integrator plug-in to use permanently with those vCenter Servers.	
🖇 Service Data		
🔎 Security Settings	○ vCenter Server	
	Hostname or IP:	
	Cancel Next	

Passo 3. Dall'elenco Host selezionare i server vCenter che si desidera registrare e fare clic su Next (Avanti).

Passo 4. A seconda delle proprie esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per la registrazione manuale, selezionare **User Input** (Input utente) e immettere il nome utente di vCenter nel campo **Username** (Nome utente) e la password nel campo **Password**.
- Per eseguire la registrazione tramite le credenziali, selezionare Use Stored Credentials
   (Utilizza credenziali memorizzate) → Manage (Gestisci) → Create (Crea). Nella finestra
   Create new stored credentials (Crea nuove credenziali memorizzate) immettere il nome utente
   vCenter nel campo User name (Nome utente) e la password nei campi Password e Confirm
   Password (Conferma password), quindi fare clic su Save (Salva) → Close (Chiudi) e
   selezionare le credenziali dall'elenco a discesa.

#### Nota:

- L'utente vCenter deve avere accesso a tutti i server vCenter selezionati.
- se l'utente vCenter non dispone dei privilegi richiesti da Lenovo XClarity Integrator, selezionare la casella di controllo Grant the needed privileges automatically (Concedi automaticamente i privilegi necessari), immettere un account utente di amministrazione nel campo Administrative user (Utente amministratore) e la password nel campo Password. Lenovo XClarity Integrator concederà automaticamente i privilegi all'utente vCenter tramite l'account utente amministratore. Tuttavia, Lenovo XClarity Integrator non salverà le informazioni sull'account amministratore.

Passo 5. Fare clic su Register (Registrati).

## Annullamento della registrazione di Lenovo XClarity Integrator dal server vCenter

È possibile annullare la registrazione di Lenovo XClarity Integrator dal server vCenter.

#### Procedura

- Passo 1. Selezionare uno o più server vCenter e fare clic su **Deregister** (Annulla registrazione). Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
- Passo 2. Fare clic su **Yes** (Si) per confermare che si desidera annullare la registrazione di Lenovo XClarity Integrator.
- Passo 3. Fare clic nuovamente su Yes (Si) per completare il processo di annullamento della registrazione.

Se l'operazione riesce, verrà visualizzata una finestra di dialogo simile a quella mostrata nella figura seguente.



Passo 4. Sul server vCenter rimuovere la directory com.lenovo.lxci-\*.\*.

Passo 5. Riavviare il servizio "vsphere-client".

## Aggiornamento del software del server di gestione

In questa pagina delle impostazioni è possibile scaricare i pacchetti di aggiornamento più recenti dal sito Web di LXCI e aggiornare il software del server di gestione alla versione più recente.

#### Procedura

- Passo 1. Fare clic su **Version and upgrade** (Versione e aggiornamento) sul riquadro di navigazione sinistro. Viene visualizzata la pagina **Update Management Server** (Aggiorna server di gestione).
- Passo 2. Nella pagina Update Management Server (Aggiorna server di gestione), fare clic su Check for Updates (Controlla aggiornamenti) per controllare i nuovi pacchetti di aggiornamento applicabili al server LXCI corrente.
- Passo 3. Selezionare il pacchetto richiesto dall'elenco e fare clic su Download (Scarica).
- Passo 4. Selezionare il pacchetto richiesto dall'elenco e fare clic su **Perform Update** (Esegui aggiornamento).

## Configurazione dell'accesso alla rete

In questa pagina di configurazione è possibile configurare il nome host, il nome di dominio, il DNS e le impostazioni IP per le interfacce Eth0 ed Eth1.

#### Prima di iniziare

Quando Lenovo XClarity Integrator viene inizialmente distribuito, l'interfaccia Eth0 è abilitata per la connessione di VMware vCenter e della rete del controller di gestione della scheda di base (BMC). Se lo si desidera, è possibile abilitare l'interfaccia Eth1 per la connessione di rete del BMC. Una volta che sarà stata abilitata l'interfaccia Eth1, l'interfaccia Eth0 non sarà più disponibile per le connessioni del BMC.

A meno che non vi sia un motivo valido, non è consigliabile modificare le impostazioni di rete configurate durante la procedura guidata. Se è necessario modificare le impostazioni di rete, attenersi alla procedura descritta di seguito per riconfigurare l'appliance virtuale.

**Attenzione:** se le impostazioni vengono modificate in modo errato, è possibile che la connessione all'appliance virtuale venga persa.

- 1. Rigenerare il certificato server (vedere "Utilizzo dei certificati di sicurezza" a pagina 63).
- 2. Annullare ed eseguire nuovamente la registrazione di vCenter (vedere "Configurazione delle connessioni di vCenter" a pagina 55.
- 3. Pulire Lenovo XClarity Integrator nel server vCenter (vedere "Disinstallazione di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter" a pagina 11).
- 4. Nei seguenti casi disabilitare la gestione su tutti gli host gestiti da Lenovo XClarity Integrator, quindi gestire nuovamente gli host.
  - Eth0 è stata modificata ed Eth1 è stata disabilitata.
  - Eth1 è stata modificata.

## Configurazione di nome host, nome di dominio e DNS

È possibile configurare il nome host, il nome di dominio e il DNS dalla pagina Network Settings (Impostazioni di rete).

#### Procedura

Dalla pagina **Network Settings** (Impostazioni di rete), nella sezione **Host Name, Domain Name and DNS for virtual appliance** (Nome host e nome di dominio per l'appliance virtuale), completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Modificare il nome host nel campo Host Name (Nome host).

Passo 2. Modificare il nome di dominio nel campo Domain Name (Nome di dominio).

**Nota:** il nome di dominio è opzionale. Se si configurano sia il nome host che il nome di dominio, viene definito un nome di dominio completo (FQDN). In tal caso, questo FQDN viene utilizzato per la registrazione vCenter e la generazione del certificato server. Accertarsi che il DNS sia impostato correttamente in vCenter.

Passo 3. Modificare il DNS nel campo DNS.

**Nota:** se si utilizza il nome host per connettere vCenter e gli host EXSi gestiti da vCenter, è necessario configurare un DNS per Lenovo XClarity Integrator in modo da consentire l'accesso di Lenovo XClarity Integrator agli host ESXi e vCenter tramite il nome host.

Passo 4. Fare clic su Save (Salva).

## Configurazione delle impostazioni IP per Eth0

È possibile modificare le impostazioni del gateway e dell'indirizzo IP per Eth0 dalla pagina Network Settings (Impostazioni di rete).

#### Informazioni su questa attività

Quando si modificano le impostazioni IP per l'interfaccia Eth0, la connessione all'interfaccia Web di Lenovo XClarity Integrator viene persa. Cercare il nuovo indirizzo IP per Eth0 nella console VM e riaprire l'interfaccia Web di Lenovo XClarity Integrator per continuare la procedura di configurazione.

#### Procedura

Dalla pagina Network Settings (Impostazioni di rete) completare i passaggi seguenti:

Passo 1. Specificare l'indirizzo IPv4, l'indirizzo IPv6 o entrambi per l'interfaccia Eth0.

Per IPv4 è possibile scegliere di utilizzare un indirizzo IP assegnato staticamente, ottenere un indirizzo IP da un server DHCP o disabilitare IPv4.

Per IPv6 è possibile assegnare un indirizzo IPv6 all'interfaccia mediante uno dei seguenti metodi di assegnazione:

- Utilizzo di un indirizzo IP assegnato in modo statico
- Utilizzo di una configurazione dell'indirizzo con stato (DHCPv6)
- Utilizzo di una configurazione automatica dell'indirizzo senza stato
- Passo 2. Specificare il gateway predefinito.

#### Nota:

- Poiché Eth1 è utilizzato intenzionalmente per la connessione alla rete del controller di gestione della scheda di base (BMC, Baseboard Management Controller), presente generalmente all'interno della sottorete Eth1, il gateway predefinito può essere configurato solo per Eth0.
- Se si specifica un gateway predefinito, deve trattarsi di un indirizzo IP valido e utilizzare la stessa maschera di rete (la stessa sottorete) dell'indirizzo IP per Eth0.
- Se Eth0 utilizza il protocollo DHCP per ottenere un indirizzo IP, anche il gateway predefinito dovrà utilizzare il DHCP e tale impostazione non potrà essere modificata manualmente.

Passo 3. Fare clic su Save (Salva).

## Configurazione delle impostazioni IP per Eth1

È possibile abilitare l'interfaccia Eth1 per la rete del controller di gestione della scheda di base (BMC, Baseboard Management Controller) e modificare le impostazioni dell'indirizzo IP per Eth1 e del gateway dalla pagina **Network Settings** (Impostazioni di rete).

#### Informazioni su questa attività

Per impostazione predefinita, sia Eth0 che Eth1 sono collegati alla stessa rete VM con etichetta "Rete VM". È possibile configurare Eth1 per la connessione a una rete differente completando le seguenti operazioni:

- 1. Modificare le impostazioni della macchina virtuale di Lenovo XClarity Integrator
- 2. Selezionare **Network adapter 2 (Adattatore di rete 2)** e scegliere la rete VM a cui si desidera che Eth1 si connetta.
- 3. Salvare le impostazioni.

#### Procedura

Dalla pagina Network Settings (Impostazioni di rete) completare i passaggi seguenti:

- Passo 1. Selezionare la casella di controllo **Eth1** per abilitare Eth1. Verranno visualizzati i campi delle impostazioni IP.
- Passo 2. Specificare l'indirizzo IPv4, l'indirizzo IPv6 o entrambi per l'interfaccia Eth1.

**Nota:** gli indirizzi IP assegnati all'interfaccia Eth1 devono essere in una sottorete diversa da quella degli indirizzi IP assegnati all'interfaccia Eth0. Se si decide di utilizzare DHCP per assegnare indirizzi IP per entrambe le interfacce (Eth0 e Eth1), il server DHCP non deve assegnare la stessa sottorete per gli indirizzi IP delle due interfacce.

Per IPv4 è possibile scegliere di utilizzare un indirizzo IP assegnato staticamente, ottenere un indirizzo IP da un server DHCP o disabilitare IPv4.

Per IPv6 è possibile assegnare un indirizzo IPv6 all'interfaccia mediante uno dei seguenti metodi di assegnazione:

- Utilizzo di un indirizzo IP assegnato in modo statico
- Utilizzo di una configurazione dell'indirizzo con stato (DHCPv6)
- Utilizzo di una configurazione automatica dell'indirizzo senza stato

Passo 3. Fare clic su Save (Salva).

## Impostazione di data e ora

È possibile modificare la data e l'ora dalla pagina Date and Time (Data e ora).

#### Procedura

Eseguire le seguenti operazioni dalla pagina Date and Time (Data e ora).

- Passo 1. Specificare l'area geografica e il fuso orario.
- Passo 2. Specificare la data e l'ora. È possibile impostare la data o l'ora manualmente o consentire la sincronizzazione di Lenovo XClarity Integrator con un server NTP.

Nota: Lenovo XClarity Integrator supporta solo NTP versione 4.

Passo 3. Fare clic su **Save** (Salva).

## Backup, ripristino e migrazione di dati

È possibile eseguire il backup, il ripristino e la migrazione di dati per Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter.

## Esecuzione del backup dei dati

È possibile eseguire il backup dei dati per un'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator.

#### Procedura

- Passo 1. Dal menu di Lenovo XClarity Integrator, fare clic su Backup.
- Passo 2. Fare clic sulla scheda **Backup**, quindi sul pulsante **Backup**. Verrà visualizzata una finestra di dialogo con la quale viene richiesta una password per la protezione del file di backup.
- Passo 3. Specificare una password nei campi **Password** e **Confirm Password (Conferma password)**. La password deve includere almeno nove caratteri ASCII.
- Passo 4. Fare clic su **OK** per avviare il processo di backup.
- Passo 5. Al termine dell'operazione, vicino al pulsante **Backup** verrà visualizzato un collegamento per il download **Click Here to Download (Fare clic qui per eseguire il download)**. Fare clic sul collegamento per eseguire il download del file di backup.

**Nota:** assicurarsi di registrare la password e archiviare il file di backup in un luogo sicuro. Quando si esegue il ripristino dei dati utilizzando il file di backup, verrà richiesto di specificare la password.

## **Ripristino dati**

È possibile ripristinare i dati precedentemente sottoposti a backup nella stessa appliance virtuale o eseguirne la migrazione a un'appliance virtuale appena distribuita.

#### Prima di iniziare

Per eseguire la migrazione a un'appliance virtuale appena distribuita:

- Verificare di aver eseguito il logout da vSphere Web Client.
- Se si esegue la migrazione dei dati di backup in un'appliance virtuale appena distribuita, assicurarsi che vengano soddisfatte le condizioni seguenti.
  - Innanzitutto è necessario disinstallare l'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator precedente (vedere "Disinstallazione di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter" a pagina 11).
  - È fondamentale utilizzare le stesse esatte impostazioni di rete dell'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator precedente nell'appliance appena distribuita.
  - È importante registrare lo stesso vCenter come appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator precedente nell'appliance virtuale appena distribuita.

#### Procedura

- Passo 1. Dal menu di Lenovo XClarity Integrator, fare clic su **Backup**.
- Passo 2. Fare clic sulla scheda Restore/Migrate (Ripristino/Migrazione).
- Passo 3. Fare clic sul pulsante **Choose File** (Scegli file) per selezionare il file di dati di cui eseguire il ripristino.
- Passo 4. Fare clic sul pulsante **Restore (Ripristino)**. Verrà visualizzata una finestra di dialogo con la quale viene richiesta la password per il file di dati.
- Passo 5. Fare clic su OK. L'appliance avvierà il ripristino/la migrazione del file di dati.

L'appliance virtuale verrà riavviata al termine del processo di ripristino. Dopo 10 secondi si verrà reindirizzati alla pagina di login.

**Nota:** poiché i certificati di Lenovo XClarity Administrator non vengono migrati, è necessario registrare nuovamente le istanze di Lenovo XClarity Administrator se si desidera utilizzarli nuovamente.

## Migrazione dei dati da un LXCI basato su Windows

È possibile eseguire la migrazione di dati da Lenovo XClarity Integrator basato su Windows a un'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator

#### Prima di iniziare

I dati migrati devono essere sottoposti a backup da Lenovo XClarity Integrator basato su Windows, non dall'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator.

Tra i dati migrati non sono incluse le informazioni sull'utente e le password. È necessario aggiornare la password per Lenovo XClarity Integrator, BMC e inserire le password manualmente dopo la migrazione.

#### Procedura

- Passo 1. Disinstallare la versione precedente di Lenovo XClarity Integrator, basata su Windows, non Lenovo XClarity Integrator (vedere "Disinstallazione di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter" a pagina 11).
- Passo 2. Esportare dati da Lenovo XClarity Integrator basato su Windows utilizzando il seguente comando di postgreSQL:

pg\_dump -F c -p 9501 -U postgres uim\_service > [target\_data\_file][target\_data\_file]

Ad esempio:

pg\_dump -F c -p 9501 -U postgres uim\_service > d:\db\_backup

Passo 3. Distribuire un'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator
**Nota:** è necessario registrare lo stesso vCenter come Lenovo XClarity Integrator basato su Windows nell'appliance virtuale appena distribuita.

- Passo 4. Importare il file di dati nell'appliance virtuale appena distribuita.
  - a. Dal menu di Lenovo XClarity Integrator, fare clic su **Backup**.
  - b. Fare clic sulla scheda Migrate Data from Windows (Esegui migrazione dati da Windows).
  - c. Fare clic sul pulsante **Choose File** (Scegli file) per selezionare il file di dati di cui eseguire la migrazione.
  - d. Fare clic sul pulsante **Migrate (Esegui migrazione)**. Il file di dati viene caricato nell'appliance virtuale e la migrazione ha inizio.

L'appliance virtuale verrà riavviata al termine del processo di migrazione. Dopo 10 secondi si verrà reindirizzati alla pagina di login.

# Raccolta dei dati di servizio

È possibile raccogliere i log di Lenovo XClarity Integrator e inviarli a Lenovo per ricevere supporto.

### Procedura

- Passo 1. Se necessario, fare clic su **Change level** (Modifica livello) per modificare il livello di log e impostarlo su "Debug". Una volta risolto il problema, assicurarsi di impostare il livello di log di nuovo su Information (Informazioni).
- Passo 2. Fare clic su Collect Log (Raccogli log). Verrà visualizzato il collegamento Download Log (Scarica log).
- Passo 3. Fare clic sul collegamento Download Log (Scarica log) per scaricare il log.

# Utilizzo dei certificati di sicurezza

Lenovo XClarity Integrator e il software di supporto (Lenovo XClarity Administrator e VMware vCenter) utilizzano certificati SSL per stabilire connessioni sicure tra loro. Per impostazione predefinita, Lenovo XClarity Integrator utilizza certificati generati da Lenovo XClarity Integrator autofirmati ed emessi da un'autorità di certificazione (CA) interna.

## Generazione di un certificato del server con firma esterna personalizzato

Quando si installa un certificato personalizzato del server in Lenovo XClarity Integrator, è necessario fornire il bundle di certificati che contiene l'intera catena di firma CA.

### Informazioni su questa attività

Se il nuovo certificato server non è firmato da una terza parte internazionale attendibile (come VeriSign), alla successiva connessione a Lenovo XClarity Integrator nel browser verrà visualizzato un messaggio di sicurezza in cui viene richiesto di accettare il nuovo certificato come eccezione nel browser. Per evitare i messaggi di sicurezza, è possibile importare la catena di firme CA del certificato server nell'elenco dei certificati attendibili del browser Web.

Per ulteriori informazioni sull'importazione di certificati, vedere "Importazione del certificato Lenovo XClarity Integrator nel browser Web" a pagina 18.

### Procedura

Per generare un certificato personalizzato del server, completare le seguenti operazioni.

Passo 1. Generare una richiesta di firma del certificato (CSR) per Lenovo XClarity Integrator.

- a. Fare clic su Security Settings (Impostazioni di sicurezza) nel riquadro di navigazione sinistro.
- b. Fare clic su **Server Certificate** (Certificato server) per visualizzare la pagina **Server Certificate** (Certificato server).
- c. Fare clic sulla scheda **Generate Certificate Signing Request (CSR)** (Genera CSR (Certificate Signing Request)).
- d. Compilare i campi nella pagina Generate Certificate Signing Request (CSR) (Genera CSR (Certificate Signing Request)):
  - Paese
  - Stato o provincia
  - Città o località
  - Organizzazione
  - Unità organizzativa (opzionale)
  - Nome comune

**Attenzione:** selezionare un nome comune corrispondente all'indirizzo IP o al nome host dell'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator. La mancata selezione del valore corretto può comportare la presenza di connessioni non attendibili. È possibile consentire a Lenovo XClarity Integrator di generare il nome comune automaticamente specificando "Generated by LXCI" (Generato da LXCI).

- e. Fare clic su Generate CSR File (Genera file CSR) per scaricare il file generato.
- Passo 2. Inviare tutte le CSR alla CA attendibile per la firma. La CA attendibile restituisce un bundle di certificati per ogni CSR. Il bundle di certificati contiene il certificato firmato e la catena completa di certificati attendibili dell'autorità di certificazione (CA).
- Passo 3. Caricare il certificato del server con firma esterna su Lenovo XClarity Integrator.

**Nota:** il certificato caricato deve essere stato creato dalla richiesta di firma del certificato creata più di recente tramite il pulsante **Generate CSR File (Genera file CSR)**. Il file caricato deve contenere la catena di certificati completa, tra cui il certificato radice e gli eventuali certificati intermedi. L'ordine dei certificati nel file deve essere: certificato server, certificati intermedi e certificato radice.

- 1. Fare clic su Security Settings (Impostazioni di sicurezza) nel riquadro di navigazione sinistro.
- 2. Fare clic su Server Certificate (Certificato server) nella pagina delle impostazioni.
- 3. Fare clic sulla scheda Upload Certificate (Carica certificato).
- 4. Fare clic sul pulsante **Choose File** (Scegli file) per selezionare il file del certificato (.der, .pem o .cer).
- 5. Fare clic sul pulsante **Upload Certificate** (Carica certificato). Il file del certificato è stato caricato.

Dopo aver caricato il certificato server, Lenovo XClarity Integrator viene riavviato e la connessione tra il browser e l'interfaccia Web di Lenovo XClarity Integrator viene interrotta. Per continuare a lavorare, è necessario eseguire il login all'interfaccia Web di Lenovo XClarity Integrator.

**Nota:** dopo aver caricato il nuovo certificato server, aggiornare la registrazione di VMware vCenter.

## Ripristino del certificato server generato da Lenovo XClarity Integrator

È possibile generare un nuovo certificato server per reintegrare un certificato generato da Lenovo XClarity Integrator se Lenovo XClarity Integrator attualmente utilizza un certificato personalizzato del server. Il certificato personalizzato del server viene quindi sostituito e il nuovo certificato server autofirmato viene utilizzato in Lenovo XClarity Integrator.

### Procedura

Completare questi passaggi per generare un nuovo certificato server e firmare il certificato con il certificato radice CA attualmente generato:

- Passo 1. Fare clic su Security Settings (Impostazioni di sicurezza) nel riquadro di navigazione sinistro.
- Passo 2. Fare clic su Server Certificate (Certificato server) nella pagina delle impostazioni.
- Passo 3. Fare clic sulla scheda Regenerate Server Certificate (Rigenera certificato server).
- Passo 4. Compilare i campi nella pagina Regenerate Server Certificate (Rigenera certificato server):
  - Paese
  - Stato o provincia
  - Città o località
  - Organizzazione
  - Unità organizzativa
  - Nome comune

**Nota:** selezionare un nome comune corrispondente all'indirizzo IP o al nome host dell'appliance virtuale Lenovo XClarity Integrator. La mancata selezione del valore corretto può comportare la presenza di connessioni non attendibili. È possibile consentire a Lenovo XClarity Integrator di generare il nome comune automaticamente specificando "Generated by LXCI" (Generato da LXCI).

### Passo 5. Fare clic su Regenerate Certificate (Rigenera certificato).

Quando il nuovo certificato server viene rigenerato, Lenovo XClarity Integrator viene riavviato e la connessione tra il browser e l'interfaccia Web di Lenovo XClarity Integrator viene interrotta. Per continuare a lavorare, è necessario eseguire il login all'interfaccia Web di Lenovo XClarity Integrator.

Nota: aggiornare la registrazione di VMware vCenter dopo aver rigenerato il certificato server.

## Rigenerazione della radice dell'autorità di certificazione

È possibile rigenerare la radice dell'autorità di certificazione.

### Procedura

Passo 1. Fare clic su Security Settings (Impostazioni di sicurezza) nel riquadro di navigazione sinistro.

- Passo 2. Fare clic su Certificate Authority (Autorità di certificazione) nella pagina delle impostazioni.
- Passo 3. Fare clic su **Regenerate Certificate Authority Root Certificate (Rigenera certificato radice autorità di certificazione)**.

### Nota:

- Dopo aver rigenerato la radice CA, è necessario rigenerare il certificato del server. Fare riferimento a "Ripristino del certificato server generato da Lenovo XClarity Integrator" a pagina 64.
- Dopo aver rigenerato la radice CA, è necessario considerare nuovamente attendibile l'autorità di certificazione in tutti i PC client. Consultare la sezione "Importazione del certificato Lenovo XClarity Integrator nel browser Web" a pagina 18.

# Download e installazione della radice dell'autorità di certificazione

È possibile scaricare e installare la radice dell'autorità di certificazione.

### Procedura

- Passo 1. Fare clic su Security Settings (Impostazioni di sicurezza) nel riquadro di navigazione sinistro.
- Passo 2. Fare clic su Certificate Authority (Autorità di certificazione) nella pagina delle impostazioni.
- Passo 3. Fare clic su **Download Certificate Authority Root Certificate** (Scarica certificato radice autorità di certificazione).
- Passo 4. Fare doppio clic sul file ca.der.
- Passo 5. Fare clic sulla scheda General (Generale) e su Install Certificate (Installa certificato).
- Passo 6. Fare clic su Next (Avanti).
- Passo 7. Nella pagina Archivio certificati selezionare **Place all certificates in the following store** (Posiziona tutti i certificati nel seguente archivio) e fare clic su **Browse** (Sfoglia).
- Passo 8. Selezionare Trusted Root Certificate Authorities (Autorità di certificazione radice attendibile) e fare clic su OK.
- Passo 9. Fare clic su Finish (Fine).

**Nota:** se si utilizza il browser Firefox, nel passaggio 3 verrà visualizzata una finestra di dialogo. In questa finestra di dialogo viene richiesto se il certificato è attendibile. Controllare **Trust this CA to identify websites** (Considera attendibile questa CA per identificare i siti Web), fare clic su **OK** e ignorare i passaggi da 4 a 9.

## Download del certificato server

È possibile scaricare il certificato server.

### Procedura

- Passo 1. Fare clic su Security Settings (Impostazioni di sicurezza) nel riquadro di navigazione sinistro.
- Passo 2. Fare clic su Server Certificate (Certificato server) nella pagina delle impostazioni.
- Passo 3. Fare clic sulla scheda Download Certificate (Scarica certificato).
- Passo 4. Fare clic su Download Certificate (Scarica certificato).

# Arresto o riavvio di Lenovo XClarity Integrator

È possibile arrestare o riavviare Lenovo XClarity Integrator. Tuttavia, Lenovo XClarity Integrator verrà disconnesso dopo essere stato arrestato o riavviato; pertanto sarà necessario riconnetterlo dopo questo processo.

### Prima di iniziare

Verificare che nessun processo sia in esecuzione. Tutti i processi in esecuzione verranno annullati durante l'arresto o il riavvio di Lenovo XClarity Integrator.

### Procedura

Completare i seguenti passaggi per arrestare o riavviare Lenovo XClarity Integrator:

- Passo 1. Nella pagina Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter (Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter), fare clic su Power Control (Controllo alimentazione) nell'angolo in alto a destra. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma con un elenco dei processi attualmente in esecuzione.
- Passo 2. Fare clic su **Shut down** (Arresta) o **Restart** (Riavvia). Lenovo XClarity Integrator verrà arrestato o riavviato e tutti i processi in esecuzione verranno annullati.

# Appendice A. Risoluzione dei problemi

Utilizzare questa sezione per risolvere problemi relativi a Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter.

# Errore di rilevamento BMC

Se l'elenco Rilevamento BMC non viene visualizzato correttamente, il processo di rilevamento BMC non è riuscito.

### Informazioni su questa attività

Se l'elenco di rilevamento non viene visualizzato dopo aver fatto clic su **Discovery (Rilevamento)**, completare le operazioni seguenti.

### Procedura

Passo 1. Verificare che la connessione di rete tra vCenter e l'host sia funzionante.

Passo 2. Provare a eseguire di nuovo il processo di rilevamento facendo clic su Discovery (Rilevamento).

# La mappa chassis, l'aggiornamento firmware o la pagina del pattern di configurazione non viene visualizzata.

La mappa chassis, l'aggiornamento firmware o la pagina del pattern di configurazione potrebbe non essere visualizzata.

### Procedura

Completare i passaggi che seguono per risolvere il problema.

- Passo 1. Accertarsi di aver installato il certificato Lenovo XClarity Integrator seguendo le istruzioni in "Importazione del certificato Lenovo XClarity Integrator nel browser Web" a pagina 18.
- Passo 2. Se è stato utilizzato il nome FQDN di vCenter per registrare Lenovo XClarity Integrator nel client vCenter, usarlo per aprire il vSphere Client.

# Lenovo XClarity Integartor non viene visualizzato su vSphere Web Client dopo l'installazione

Dopo aver installato Lenovo XClarity Integrator e averlo registrato con vCenter, vSphere Web Client potrebbe non essere in grado di eseguire il download e distribuire il plug-in di Lenovo XClarity Integrator. In questo caso Lenovo XClarity Integrator non viene visualizzato su vSphere Web Client.

### Procedura

Cercare nel file vsphere\_client\_virgo.log il messaggio di errore seguente: Error downloading https://[\*\*\*\*\*\*\*LXCI IP\*\*\*\*\*\*\*]:443/IVPUI.zip. Make sure that the URL is reachable; then logout/login to force another download. java.net.ConnectionException: Network is unreachable.

**Nota:** il file di log si trova nella directory C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\logs\vsphere-client\logs o /storage/log/vmware/vsphere-client/logs, a seconda della versione di vCenter.

Se il messaggio di errore è presente nel file di log, eseguire una delle operazioni riportate sotto:

- Per Windows vCenter aprire un browser Web su VMware vCenter Server e accedere all'URL visualizzato nel messaggio di errore (ad esempio https://[\*\*\*\*\*\*\*LXCI IP\*\*\*\*\*\*]:443/IVPUI.zip). Se non funziona, verificare che il server Lenovo XClarity Integrator sia in esecuzione.
- Per l'appliance virtuale vCenter, eseguire il comando **curl** <*URL*> su VMware vCenter Server, dove <*URL*> è l'URL visualizzato nel messaggio di errore (ad esempio https://[\*\*\*\*\*\*\*LXCI IP\*\*\*\*\*\*]:443/IVPUI. zip).

Se vengono visualizzati messaggi di errore simili a "Problema del certificato SSL. Verificare che il certificato CA sia corretto" oppure "Verifica del certificato non riuscita", importare il certificato di Lenovo XClarity Integrator nell'appliance VMware vCenter Server completando le operazioni seguenti:

- 1. Aprire la pagina Web di gestione dell'appliance Lenovo XClarity Integrator ed eseguire il login alla pagina Web.
- 2. Fare clic su **Security Settings** (Impostazioni di sicurezza) nel riquadro di navigazione sinistroe fare clic sulla scheda **Certificate Authority** (Autorità di certificazione).
- 3. Fare clic su **Download Certificate Authority Root Certificate** (Scarica certificato radice autorità di certificazione).
- 4. Importare il certificato Lenovo XClarity Integrator in VMware vCenter Server come certificato radice attendibile.

# I dati visualizzati in Lenovo XClarity Integrator non vengono aggiornati quando Lenovo XClarity Integrator viene aperto in Internet Explorer 11 o nelle versioni successive

Il meccanismo della cache di Internet Explorer potrebbe influire sull'utilizzo di Lenovo XClarity Integrator. È necessario impostare le opzioni Internet ogni volta che si utilizza Internet Explorer 11 o versioni successive per visitare la pagina Web di Lenovo XClarity Integrator.

### Procedura

- Passo 1. Aprire il browser Internet Explorer e fare clic su **Tools (Strumenti) → Internet options (Opzioni Internet)**. Viene visualizzata la finestra Internet Options (Opzioni Internet).
- Passo 2. Fare clic sulla scheda **General** (Generale) e su **Settings** (Impostazioni). Viene visualizzata la finestra Website Data Settings (Impostazioni dati siti Web).
- Passo 3. Selezionare Every time I visit the webpage (All'apertura della pagina Web) e fare clic su OK.

Internet Options	?	$\times$
General Security Privacy Content Connections Programs	Advanced	
Website Data Settings	?	$\times$
Temporary Internet Files History Caches and databases		
Internet Explorer stores copies of webpages, images, and m for faster viewing later.	edia	
Check for newer versions of stored pages:		
• Every time I visit the webpage		
Every time I start Internet Explorer		
Never		
Disk space to use (8-1024MB) (Recommended: 50-250MB)		
New location:		
C:\Temporary Internet Files		
Move folder View objects View files		
OK	Cano	el
Colors Languages Fonts	Accessibility	,
OK Cancel	Ap	oly

Figura 15. Impostazioni di Internet Explorer

Passo 4. Fare clic su **OK** nella finestra Internet Options (Opzioni Internet).

# Gli eventi hardware di un host vanno persi quando questo host è gestito da due client vCenter

Un host può essere gestito da un solo client vCenter. Se un host viene aggiunto a un nuovo client vCenter senza essere rimosso dal client vCenter originale, gli eventi hardware di questo host non saranno ricevuti da LXCI sul client vCenter originale.

È necessario rimuovere l'host dal client vCenter originale.

# Appendice B. Funzioni di accessibilità

Le funzioni di accessibilità consentono agli utenti disabili, ad esempio con mobilità ridotta o problemi visivi, di utilizzare correttamente i prodotti IT.

Lenovo si impegna a fornire prodotti accessibili a tutti gli utenti, indipendentemente da età o abilità.

La Guida per l'utente e all'installazione di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter supporta le funzioni di accessibilità del software di gestione dei sistemi in cui sono integrate. Fare riferimento alla documentazione del software di gestione del sistema per informazioni specifiche sulle funzioni di accessibilità e la navigazione mediante tastiera.

La raccolta di argomenti di VMware vCenter e le relative pubblicazioni correlate sono abilitate per l'accessibilità per la tecnologia dell'utilità per la lettura dello schermo. È possibile utilizzare tutte le funzioni dalla tastiera anziché dal mouse.

È possibile visualizzare le pubblicazioni di Lenovo XClarity Integrator per VMware vCenter in Adobe PDF (PDF) utilizzando Adobe Acrobat Reader. Le pubblicazioni sono disponibili per il download dal <u>Sito Web di</u> <u>Lenovo XClarity Integrator per VMware</u>.

### Lenovo e accessibilità

Consultare il sito Web all'indirizzo <u>Sito Web di accessibilità Lenovo</u> per ulteriori informazioni relative all'impegno di Lenovo per l'accessibilità.

# Appendice C. Informazioni particolari

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, servizi o funzioni Lenovo non implicano che la Lenovo intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Consultare il rappresentante Lenovo locale per informazioni sui prodotti e i servizi disponibili nel proprio paese.

Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio Lenovo non implica che debba essere utilizzato esclusivamente quel prodotto, programma o servizio Lenovo. Qualsiasi prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi alcun diritto di proprietà intellettuale Lenovo può essere utilizzato. È comunque responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri prodotti, programmi o servizi.

Lenovo può avere applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all'argomento descritto in questo documento. La fornitura di questa pubblicazione non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. È possibile inviare per iscritto richieste di licenze a:

Lenovo (United States), Inc. 8001 Development Drive Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, SIA ESPRESSA SIA IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE, LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni, quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione. Lenovo si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prodotti descritti in questa documentazione non sono destinati all'utilizzo di applicazioni che potrebbero causare danni a persone. Le informazioni contenute in questa documentazione non influiscono o modificano le specifiche o le garanzie dei prodotti Lenovo. Nessuna parte di questa documentazione rappresenta l'espressione o una licenza implicita fornita nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Lenovo o di terze parti. Tutte le informazioni in essa contenute sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate come illustrazioni. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari.

Lenovo può utilizzare o distribuire le informazioni fornite dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza incorrere in alcuna obbligazione nei loro confronti.

Tutti i riferimenti ai siti Web non Lenovo contenuti in questa pubblicazione sono forniti per consultazione; per essi Lenovo non fornisce alcuna approvazione. I materiali reperibili presso questi siti non fanno parte del materiale relativo al prodotto Lenovo. L'utilizzo di questi siti Web è a discrezione dell'utente.

Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari significativamente. Alcune misurazioni possono essere state effettuate sul sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni possono essere state stimate mediante estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti di questo documento dovrebbero verificare i dati applicabili per il proprio ambiente specifico.

## Marchi

LENOVO, FLEX SYSTEM, SYSTEM X e NEXTSCALE SYSTEM sono marchi di Lenovo. Intel e Xeon sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Internet Explorer, Microsoft e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2021 Lenovo.

# Note importanti

La velocità del processore indica la velocità del clock interno del microprocessore; anche altri fattori influenzano le prestazioni dell'applicazione.

Quando si fa riferimento alla memoria del processore, alla memoria reale e virtuale o al volume dei canali, KB indica 1.024 byte, MB indica 1.048.576 byte e GB indica 1.073.741.824 byte.

Quando si fa riferimento alla capacità dell'unità disco fisso o ai volumi di comunicazioni, MB indica 1.000.000 byte e GB indica 1.000.000.000 byte. La capacità totale accessibile all'utente potrebbe variare a seconda degli ambienti operativi.

Lenovo non fornisce garanzie sui prodotti non Lenovo. Il supporto, se presente, per i prodotti non Lenovo viene fornito dalla terza parte e non da Lenovo.

Qualche software potrebbe risultare differente dalla corrispondente versione in commercio (se disponibile) e potrebbe non includere guide per l'utente o la funzionalità completa del programma.

