

System Management Module 2 Benutzerhandbuch



Maschinentypen: 7D1J/7D1L

Anmerkung

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts lesen Sie die Sicherheitsinformationen und -hinweise, die auf der folgenden Website verfügbar sind: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html

Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass Sie mit den Geschäftsbedingungen der Lenovo Warranty für Ihre Lösung vertraut sind, die Sie hier finden: http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Dritte Ausgabe (Dezember 2022)

© Copyright Lenovo 2021, 2022.

LENOVO und THINKSYSTEM sind Marken von Lenovo. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN: Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1. Einführung 1 Geltungsbereich dieses Dokuments 1
Kapitel 2.Zugriff auf dieWebschnittstelle
Kapitel 3. Übersicht
Zusammenfassung
Übersicht über die Gehäusevorderseite 6
Übersicht über die Gehäuserückseite 8
Stromversorgung
Übersicht über Stromverbrauch 16
PSU-Konfiguration
Energieverbrauchsbegrenzung 19
Spannungsübersicht
Richtlinie zum Wiederherstellen der
Stromversorgung
Kühlung
Kühlungsübersicht (Systemlüftergeschwindigkeit) – nur
ThinkSystem DA240 Gehäuse
PSU-Lüftergeschwindigkeit
Geräuscharmer Modus – nur ThinkSystem
DA240 Gehäuse
Systeminformationen
Gehäuse-VPD

	Strom	versc	org	un	gs	pla	atir	ner	1-/	Mi	tte	lpla	atiı	ner	า-			
	VPD		·	·	•	·	·	·	·	·	·	·	·	·	•	·	·	27
	SMM2).	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28
	PSU V	PD	·	·	•	·	·	·	•	·	·	·	·	·	•	·	·	29
Ereig	gnispro	otoko	II	·	•	·	·	·	·	·	·	·	·	·	•	·	·	29
Konf	igurati	on.	·	·	•	·	·	·	•	·	·	·	·	•	•	•	•	30
	Firmw	areak	tu	alis	sie	ru	ng		•			·		·	•	·		31
:	SMTP	/SNM	1P/	PE	EF			•	•			•			•			35
	Netzw	erkko	onf	igι	ıra	tio	n											37
	Zeiteir	nstellu	JUN	ger	n													40
	Benut:	zerac	со	un	t													41
	Accou	ntsic	he	rhe	eit													43
:	Servic	es.																44
,	Webze	ertifik	at															44
	Netwo	rk Tir	ne	P	rot	oc	ol	(N	TΡ).								47
	Konfig	uratio	on	füı	r S	icł	ner	un	g١	uno	d							
	Wiede	rhers	tel	lur	ng			•	•			•	•	•	•	•		47
Kar		л II	•		-		6	I _ I										40
nap		4. II	-1/	/II·	- 🗖	e	le	nı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	49
Inhal	t des l	PMI-	Be	tel	าเร	• •	·	·	·	·	·	·	·	·	•	·	·	50
SMT	P-Kon	figura	atio	ons	sp	ara	am	ete	er	·	·	·	·	·	•	·	·	81
NTP	-Konfi	gurat	ior	sp	ar	an	net	er	•	·	·	·	·	·	•	·	·	84
Para	meter	im IP	M	-B	ef	ehl	۱.		•			·		·	•	·		85
Para	meter	in Inł	nali	ter	۱d	es	IP	MI	-B	efe	əhl	s			•			85
IPMI	-Parar	neter	-	LA	N-	Kc	onf	igι	ıra	tio	ns	ра	rar	ne	ter	• •		86
Ind	ex.																	87

Kapitel 1. Einführung

Dieser Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der Funktionen der Firmware von System Management Module 2 (SMM2), die in Form von Webseiten aufgebaut ist. Sie unterstützt Transport Layer Security 1.2 für die Datenverschlüsselung über das Netzwerk und Zertifikatsverwaltung.

Das SMM2 führt die folgenden Tasks aus:

- 1. Statusbericht zu Knoten
- 2. Statusbericht zu Gehäusestromversorgung und Lüftern
- 3. Konfigurationsverwaltung für Gehäusestromversorgung und Lüfter
- 4. Bericht zu elementaren Produktdaten (VPD) des Gehäuses
- 5. Gehäuseereignisprotokoll anzeigen, speichern und löschen
- 6. SMM2-Konfiguration und Sicherung/Wiederherstellung von Einstellungen

Anmerkung:

Die SMM2-Webschnittstelle unterstützt die folgenden Browser:

- Internet Explorer 11
- Microsoft Edge 25.10586 oder höher
- Mozilla Firefox 48.0 oder neuer Versionen
- Google Chrome 52.0 oder neuere Versionen
- Safari 9.0 oder neuere Versionen

Geltungsbereich dieses Dokuments

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt den Betrieb von SMM2 und besonders ausführlich die Verwendung der WebGUI. Beschrieben werden das Überprüfen von Status und Komponenteninformationen und das Ändern der Konfiguration. Die Dokumentation enthält detaillierte Erklärungen und Definitionen für jede Funktionsregisterkarte der SMM2-Webseiten.

Das Benutzerhandbuch unterstützt die folgenden Gehäuse und Einbaurahmen:

- ThinkSystem DA240 Gehäuse Typ 7D1J (DA240 Gehäuse), kompatibel mit folgendem Einbaurahmen:
 - ThinkSystem SD630 V2 Rechenknoten Typ 7D1K (SD630 V2 Einbaurahmen)
- ThinkSystem DW612 Neptune DWC Gehäuse Typ 7D1L (DW612 Gehäuse), kompatibel mit folgenden Einbaurahmen:
 - ThinkSystem SD650 V2 Neptune DWC Einbaurahmen Typ 7D1M (SD650 V2 Einbaurahmen)
 - ThinkSystem SD650-N V2 Neptune DWC Einbaurahmen Typ 7D1N (SD650-N V2 Einbaurahmen)
- ThinkSystem DW612S Neptune DWC Gehäuse Typ 7D1L (DW612S Gehäuse), kompatibel mit folgenden Einbaurahmen:
 - ThinkSystem SD650 V3 Neptune DWC Einbaurahmen Typ 7D7M (SD650 V3 Einbaurahmen)
 - ThinkSystem SD650-I V3 Neptune DWC Einbaurahmen Typ 7D7L (SD650-I V3 Einbaurahmen)
 - ThinkSystem SD665 V3 Neptune DWC Einbaurahmen Typ 7D9P (SD665 V3 Einbaurahmen)

Anmerkungen:

- Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts lesen Sie die Sicherheitsinformationen und -hinweise, die auf der folgenden Website verfügbar sind: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html
- Sie müssen sicherstellen, dass Sie mit den Geschäftsbedingungen der Lenovo Warranty für Ihre Lösung vertraut sind, die Sie hier finden: http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Kapitel 2. Zugriff auf die Webschnittstelle

Die SMM2-Webschnittstelle ist über eine Ethernet-Verbindung (10/100/1000 Mbit/s) erreichbar, indem eine Sitzung mit SMM2 eingerichtet wird.

Wird zum ersten Mal eine Verbindung mit dem SMM2 hergestellt, müssen auf dem Client-Computer möglicherweise die Eigenschaften für das Internetprotokoll geändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Netzwerkkonfiguration" auf Seite 37. Gehen Sie wie folgt vor, um sich bei der SMM2-Webschnittstelle anzumelden:

1. Rufen Sie in Ihrem Browser die URL der SMM2-Webschnittstelle auf, die der Systemadministrator während der Erstkonfiguration definiert hat.

Bei der ersten Verwendung von SMM2 sind die folgenden werkseitigen Standard-Netzwerkeinstellungen aktiv:

- a. SMM2 versucht, DHCP zum Abrufen einer IP-Adresse zu verwenden. Wenn SMM2 die IP-Adresse nicht innerhalb von 2 Minuten vom DHCP-Server beziehen kann, wird die statische IP-Adresse verwendet.
- b. Der Standardwert für die statische IP lautet 192.168.70.100 (IPv4 aktiviert).
- c. Verwendung von Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Beispiel: https://192.168.70.100)
- d. IPv6 aktiviert mit Link Local-Adressen (LLA)

Anmerkungen: Gehen Sie wie folgt vor, um die LLA-IP zu ermitteln:

- 1) Teilen Sie die MAC-Adresse des SMM2 (39-A7-94-07-CB-D0) in zwei Teile und fügen Sie in der Mitte die Zeichenfolge "FF-FE" ein. Beispiel: 39-A7-94-FF-FE-07-CB-D0
- 2) Wandeln Sie die beiden Hexadezimalziffern am linken Ende der Zeichenfolge in binäre Ziffern um. Beispiel: 00111001-A7-94-FF-FE-07-CB-D0
- 3) Kehren Sie den Wert für Bit 1 des ersten Bytes um. Beispiel: 00111011-A7-94-FF-FE-07-CB-D0
- 4) Wandeln Sie die Binärziffern am linken Ende der Zeichenfolge wieder in Hexadezimalziffern um. Beispiel: 3B-A7-94-FF-FE-07-CB-D0
- 5) Kombinieren Sie die Hexadezimalziffernpaare in Gruppen von je vier Ziffern. Beispiel: 3BA7-94FF-FE07-CBD0
- 6) Ersetzen Sie die Trennstriche (-) durch Doppelpunkte (:). Beispiel: 3BA7:94FF:FE07:CBD0
- 7) Fügen Sie am linken Ende der Zeichenfolge die Zeichen "FE80::" hinzu. Beispiel: FE80::3BA7:94FF:FE07:CBD0
- 2. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und das Kennwort ein, das Ihnen von einem Systemadministrator zugewiesen wurde.
 - Standard-ID: USERID
 - Kennwort: PASSW0RD

Anmerkung: Das sechste Zeichen von PASSWORD ist die Zahl Null.

3. Klicken Sie auf Log in (Anmelden).



Abbildung 1. SMM2 – Anmeldung

4. Ändern Sie das Kennwort für die erste Anmeldung.

Change Password

orm and click 'OK' to change password. Cli	ick 'Cancel' to logout without changing password.
Password Policy Check Enabled	Yes
User Name	USERID
Original Password	•••••
New Password	•••••
Confirm New Password	

Cancel

Abbildung 2. Ändern des Kennworts für die erste Anmeldung

Regeln zur Standard-Kennwortkomplexität:

- Länge von mindestens 10 Zeichen
- Muss mindestens eine Zahl enthalten (0 bis 9)
- Muss mindestens zwei Vorgaben aus den folgenden drei Kategorien erfüllen:

OK.

- Ein Großbuchstabe (A bis Z)
- Ein Kleinbuchstabe (a bis z)
- Ein Sonderzeichen wie !@#\$%^*-_+=().:`|?"\
- 5. Verwenden Sie das neue Kennwort für die Anmeldung.

Kapitel 3. Übersicht

In diesem Abschnitt werden detaillierte Funktionen für die SMM2-Webschnittstelle beschrieben.

Es gibt insgesamt sechs Funktionsregisterkarten:

- Summary (Zusammenfassung)
- Power (Stromversorgung)
- Cooling (Kühlung)
- System Information (Systeminformationen)
- Event Log (Ereignisprotokoll)
- Configuration (Konfiguration)

Wenn der Mauszeiger über die Schaltflächen der Funktionsregisterkarten bewegt wird, werden die Unterkategorien der Funktion angezeigt. Ein Klick auf die Registerkarte oder Unterkategorien bringt den Benutzer direkt zur Funktion.



Summary



Power and Cooling



System Information





Configuration

Abbildung 3. Übersicht

Anmerkungen:

 Klicken Sie zur Aktualisierung auf die Refresh (Aktualisieren)-Schaltfläche der SMM2-Webseiten. Wenn der Benutzer F5 auf der Tastatur drückt oder den Browser aktualisiert, leitet ihn die Webseite aus Sicherheitsgründen zur Anmeldeseite um.

- Seiten mit Refresh (Aktualisieren)-Schaltfläche werden nicht regelmäßig aktualisiert (mit Ausnahme der Spannungsübersicht und Kühlungsübersicht). Das automatische Aktualisierungsintervall dieser beiden Seiten beträgt 30 Sekunden. Klicken Sie bei anderen Seiten auf Refresh (Aktualisieren), um die aktuellen Werte und den Status zu erhalten.
- Wenn der Benutzer eine bestimmte Zeit lang keine Aktion auf den Webseiten durchführt (der Standardwert ist 20 Minuten), läuft die Sitzung ab, es sei denn, der Benutzer bleibt auf einer automatisch aktualisierten Seite.

Ge	eneral Settings		Refresh
A	uto Refresh Interval	Every 30 Seconds	

Abbildung 4. Allgemeine Einstellungen – Aktualisieren

Zusammenfassung

Die Zusammenfassungsseite enthält Status und Informationen des gesamten Gehäuses.



Abbildung 5. Gehäuse

Übersicht über die Gehäusevorderseite

Eine Übersicht über die Vorderseite des Gehäuses mit Statusinformationen.

Im Abschnitt **Enclosure Front Overview (Übersicht über die Gehäusevorderseite)** gibt die folgende Abbildung den Rechenknotenstatus an:

			Enclosure		liview		Dafy
			3 •		•	~ 4	0111
			i	- <u></u>	•	~ 2	
Node	Height	Status	Reset / Reseat	Node	Height	Status	Reset / Reseat
Node	Height	Status Power On	Reset / Reseat	Node	Height	Status Power On	Reset / Reseat
Node 03	Height 1 U	Status Power On 192.168.70.127	Reset / Reseat Reset Reseat	Node 04	Height 1 U	Status Power On 192.168.70.128	Reset / Reseat Reset Reseat
Node 03	Height 1 U 1 U	Status Power On 192.168.70.127 Power On	Reset / Reseat Reset Reseat Launch XCC Reset Reseat	Node 04	Height 1 U 1 U	Status Power On 192.168.70.128 Power On	Reset / Reseat Reset Reseat Launch XCC Reset Reseat

Please manually refresh 'Enclosure Front Overview' page 5 minutes after SMM2 or node XCC is reset to get updated node status. Please use the refresh button on the web, refresh via browser or F5 will cause logout. The 'Launch XCC' buttons still are able to launch XCC websites when the SMM2 session expires.

Abbildung 6. Übersicht über die Gehäusevorderseite – DA240 Gehäuse

Enclosure Front Overview

Refresh

-RETERONAL	 PH TO BERG	
- HALLOWER CHART	 	
· · ··································	 AN ACRONATE	
- MATERIAN	 BI TO BE	
-Real Property -	 	
-REPAIRSONNES	 AN WOMONING	

Node	Height	Status	Reset / Reseat	Node	Height	Status	Reset / Reseat	
	1 U	Power On	Reset Reseat	10	1 U	Power On	Reset Reseat	
11		192.168.70.135	Launch XCC	12		192.168.70.136	Launch XCC	
	10	Power On	Reset Reseat	20445	1 U	Power On	Reset Reseat	
09		192.168.70.133	Launch XCC	10		192.168.70.134	Launch XCC	
	1 U	Power On	Reset Reseat	0.000	1 U	Power On	Reset Reseat	
07		192.168.70.131	Launch XCC	08	192.168.70.132		Launch XCC	
	10	Power On	Reset Reseat	10000	1 U	Power On	Reset Reseat	
05		192.168.70.129	Launch XCC	06		192.168.70.130	Launch XCC	
	1 U	Power On	Reset Reseat	1440	1 U	Power On	Reset Reseat	
03	192.168.70.127		Launch XCC	04		192.168.70.128	Launch XCC	
	10	Power On	Reset Reseat	-	10	Power On	Reset Reseat	
01		192.168.70.125	Launch XCC	02		192.168.70.126	Launch XCC	

Please manually refresh Enclosure Front Overview' page 5 minutes after SMM2 or node XCC is reset to get updated node status. Please use the refresh button on the web, refresh via browser or F5 will cause logout. The Launch XCC buttons still are able to launch XCC websites when the SMM2 session expires.

Abbildung 7. Übersicht über die Gehäusevorderseite – DW612 und DW612S Gehäuse

Enclosure Mode:

This enclosure is running under Shared I/O mode, the nodes are categorized into 6 groups, each group has one primary node and one auxiliary node. The auxiliary node will not be granted power permission until the primary node is present, is in either standby mode or powered on, and has no power faults.

Group VI	Node 11: Auxiliary	Node 12: Primary	
Group V	Node 9: Auxiliary	Node 10: Primary	٦
Group IV	Node 7: Auxiliary	Node 8: Primary	٦
Group III	Node 5: Auxiliary	Node 6: Primary	٦
Group II	Node 3: Auxiliary	Node 4: Primary	1
Group I	Node 1: Auxiliary	Node 2: Primary	

Abbildung 8. Gemeinsam genutzter E/A-Modus – DW612 Gehäuse und SD650 V2 Einbaurahmen / DW612S Gehäuse und SD650 V3 Einbaurahmen

- Node (Knoten): Gibt die Knotennummerierung an.
- Height (Höhe): 1U.
- Status:
 - Not Present (Nicht vorhanden): Kein Knoten installiert.
 - No Permission (Keine Berechtigung): Der Knoten hat keine Stromversorgungsberechtigung und kann nicht eingeschaltet werden.
 - Fault (Fehler): Der Knoten hat einen Stromversorgungsfehler und kann nicht eingeschaltet werden.
 - Power On (Eingeschaltet): Der Knoten ist eingeschaltet.
 - Power Off (Ausgeschaltet): Der Knoten ist ausgeschaltet.
 - Add-on (Erweiterung): Dies ist ein Zusatzeinbaurahmen.
- Reset/Reseat (Zurücksetzen/Erneut einsetzen): Für virtuelles Zurücksetzen/virtuelles erneutes Einsetzen.
 - Reset (Zurücksetzen): Knoten XClarity Controller (XCC) per Fernzugriff über SMM2 zurücksetzen.
 - Reseat (Erneut einsetzen): Gesamten Knoten per Fernzugriff aus- und einschalten. _

Anmerkungen:

- Nach dem virtuellen **Zurücksetzen/Erneut einsetzen** braucht der Knoten XClarity Controller mindestens zwei Minuten, bis er wieder einsatzbereit ist.
- Ein virtuelles erneutes Einsetzen kann nicht angewendet werden, wenn der Knoten eingeschaltet ist.
- Launch XClarity Controller (XClarity Controller starten): Angegebene IP-Adresse für den Webzugriff auf XClarity Controller verwenden.
 - Durch einen Klick auf Launch XClarity Controller (XClarity Controller starten) werden Benutzer zur XClarity Controller-Website weitergeleitet, selbst nachdem die SMM2-Sitzung abgelaufen ist.

Anmerkungen:

- Enclosure Front Overview (Übersicht über die Gehäusevorderseite) muss 5 Minuten nach dem Zurücksetzen von SMM2 oder von Knoten XClarity Controller manuell aktualisiert werden, damit der aktuelle Knotenstatus beibehalten wird.
- Die Beschreibung Enclosure Mode (Gehäusemodus) wird nur angezeigt, wenn der gemeinsam genutzte E/A-Modus aktiviert ist. Nur die folgenden Gehäuse und Einbaurahmen unterstützen den gemeinsam genutzten E/A-Modus.
 - DW612 Gehäuse und SD650 V2 Einbaurahmen
 - DW612S Gehäuse und SD650 V3 Einbaurahmen
- 3. Wenn Sie die Stromversorgungsreihenfolge im gemeinsam genutzten E/A-Modus befolgen, wird die Schaltfläche Virtual Reseat (Virtuell erneut einsetzen) des primären Knotens deaktiviert, während der Zusatzknoten im Status "Power On (Eingeschaltet)" ist. Nur die folgenden Gehäuse und Einbaurahmen unterstützen den gemeinsam genutzten E/A-Modus.
 - DW612 Gehäuse und SD650 V2 Einbaurahmen
 - DW612S Gehäuse und SD650 V3 Einbaurahmen
- 4. Je nach Modell unterstützt der Knoten Lenovo XClarity Controller (XCC) oder Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2).

Übersicht über die Gehäuserückseite

SMM2-Informationen werden in dieser Ansicht angezeigt.

Bei **Enclosure Rear Overview (Übersicht über die Gehäuserückseite)** werden die wichtigsten Status an der Gehäuserückseite in den folgenden Abschnitten angezeigt:

- "Verwaltungsmodul" auf Seite 10
- "Aktuelle PSU" auf Seite 13
- "Lüfter (nur ThinkSystem DA240 Gehäuse)" auf Seite 13
- "Tropfsensor (nur ThinkSystem DW612 und DW612S Neptune DWC Gehäuse)" auf Seite 14



Current PSU - Redundancy Enabled, OVS Enabled, Total power bank = 2880W

PSU	Status	Ratings	AC-IN	Capability	Zero-Out	EPOW	Throttle	DC-PG
PSU1	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU2	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes

	Fan								
Bay	Status	Туре	Bay	Status	Туре				
1	Present	80mm	2	Present	80mm				
3	Present	80mm							

Abbildung 9. Rückansicht des Gehäuses – DA240 Gehäuse



Current PSU - Redundancy Enabled, OVS Enabled, Total power bank = 14400W

PSU	Status	Ratings	AC-IN	Capability	Zero-Out	EPOW	Throttle	DC-PG
PSU1	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU2	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU3	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU4	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU5	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU6	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes

Drip Sensor	Status	Drip Sensor	Status
Drip Sensor 2	Present	Drip Sensor 1	Present

Abbildung 10. Rückansicht des Gehäuses – DW612 Gehäuse



Current PSU - Redundancy Enabled, Total power bank = 19200W

PSU	Status	Ratings	AC-IN	Capability	Zero-Out	EPOW	Throttle	DC-PG
PSU1	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU2	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU3	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU4	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU5	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU6	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU7	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU8	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU9	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes

Drip Sensor	Status	Drip Sensor	Status
Drip Sensor 2	Present	Drip Sensor 1	Present

Abbildung 11. Rückansicht des Gehäuses – DW612S Gehäuse

Verwaltungsmodul



Name	System Management Module 2 (SMM2)		
Power Status	Normal		SMM2 Reset Reset to Default
Firmware Version	0.03 (UMSM02P)		
Boot-up Flash	First		First
ID LED	Accept: Off	● Off => ○ On ○ Blink	Accept
Check Log LED	On		
FFDC		C	apture
Enclosure Reseat	Reseat		eseat
Open Source Licenses	S Download		

Management Module

Abbildung 12. Verwaltungsmodul – DA240 Gehäuse



Ivialia	yeme		uule
Name	System Management Module 2 (SMM2)		
Power Status	Normal		SMM2 Reset Reset to Defaul
Firmware Version	0.03 (UMSM02P)		
Boot-up Flash	First		
ID LED	Accept: Off	● Off => ○ On ○ Blink	Accept Apply
Check Log LED	On		
FFDC		C	apture
Enclosure Reseat			Reseat
Open Source Licenses		De	ownload

Abbildung 13. Verwaltungsmodul – DW612 Gehäuse



Mana	igeme	ent Mo	dule
Name	System Management Module 2 (SMM2		
Power Status	Normal		SMM2 Reset Reset to Default
Firmware Version	1.03 (UMSM09E)		
Boot-up Flash	First		
ID LED	Accept: Off Off Blink		Accept
Check Log LED	On		
FFDC		C	apture
Enclosure Reseat		2	leseat
Open Source Licenses		Do	wnload

Abbildung 14. Verwaltungsmodul – DW612S Gehäuse

- Name: System Management Module 2 (SMM2).
- Power Status (Stromversorgungsstatus): Gibt den Status von SMM2 an.
 - SMM2 Reset (Rücksetzung): Nach Klicken dieser Schaltfläche wird SMM2 sofort zurückgesetzt und ist nach 90 Sekunden betriebsbereit.
 - Reset to Default (Auf Standard zurücksetzen): Setzt die SMM2-Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück, darunter:
 - SMTP
 - SNMP
 - PEF
 - Netzwerkkonfiguration
 - Benutzeraccount
 - Accountsicherheit
 - Services
 - Webzertifikat
 - NTP

Es dauert zwei Minuten, bis der Prozess **Reset to Default (Auf Standard zurücksetzen)** abgeschlossen ist und SMM2 betriebsbereit ist.

- Firmware version (Firmwareversion): Die aktuelle Firmwareversion.
- Boot-up Flash (Start-Flash): Zeigt die aktuelle SMM2-Startgruppe an. Im Normalbetrieb sollte Boot-up Flash (Start-Flash) immer auf First (Erste) festgelegt sein. Nur wenn die erste Flash-Startgruppe einen Hardware- oder Firmwarefehler hat, schaltet SMM2 zur Second (zweiten) Flash-Startgruppe um.
- Identification LED (ID LED) (Identifikationsanzeige (ID-LED)): Diese blaue LED dient zur visuellen Lokalisierung eines Gehäuses im Rack mit den folgenden drei verfügbaren Optionen. Um eine Option zu aktivieren, wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf Apply (Übernehmen) oder verwenden Sie die entsprechenden Befehle.
 - Turn Off (Ausschalten)

Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet die SMM2-ID-Anzeige zuerst die Identifikationsanzeige an allen Rechenknoten im Gehäuse aus und wechselt in den Akzeptanzmodus, in dem das Anzeigeverhalten von den Knoten-ID-Anzeigen bestimmt wird.

Tabelle 1. Verhalten der SMM2-ID-Anzeige im Akzeptanzmodus

Knotenidentifizierungsanzeigen	SMM2-Identifikationsanzeige
Alle Knoten-ID-Anzeigen sind ausgeschaltet.	Aus
Es blinkt keine Knoten-ID-Anzeige, aber eine oder mehrere Knoten-ID-Anzeigen leuchten.	Ein
Eine oder mehrere Knoten-ID-Anzeigen blinken.	Blinken

Anmerkungen:

- 1. Die SMM2-ID-Anzeige wechselt standardmäßig in den Akzeptanzmodus.
- 2. Weitere Informationen zu Knoten-ID-Anzeigen finden Sie im Abschnitt "Tasten und Anzeigen an der Vorderseite/Knotenbedienerinformationsanzeige" in *Wartungshandbuch/ Konfigurationsanleitung/Benutzerhandbuch* Ihrer Lösung.
- Turn On (Einschalten)

Wenn diese Option aktiviert ist, leuchten alle Knoten-ID-Anzeigen außer den blinkenden, die weiterhin blinken.

- Blink (Blinken)

Wenn diese Option aktiviert ist, blinken alle Knoten-ID-Anzeigen unabhängig vom vorherigen Status.

- Check Log LED (Prüfprotokollanzeige): Die Prüfprotokollanzeige leuchtet, wenn ein Fehlerereignis auftritt. Sie erlischt, nachdem das Fehlerereignis behoben wurde.
- **FFDC**: Die Fast Failure Data Collection (FFDC) sammelt sofort Informationen zu Ereignissen und Bedingungen, die möglicherweise zu einem Fehler führen. Klicken Sie auf **Capture (Erfassen)**, um die Datei zur Problemanalyse aus dem Internet herunterzuladen.
- Enclosure Reseat (Gehäuse erneut einsetzen): Klicken Sie auf Reseat (Erneut einsetzen) und das Gehäuse wird sofort ausgeschaltet und nach 10 Sekunden wieder eingeschaltet.

Anmerkung: Nach Klicken der Schaltfläche wird Enclosure Reseat (Gehäuse erneut einsetzen) sofort übernommen, selbst wenn die Knoten noch eingeschaltet sind.

• Open Source License (Open-Source-Lizenz): Sie können die Open-Source-Lizenzdatei herunterladen, die in Open-Source-Paketen in SMM2 verwendet wird, indem Sie auf Download (Herunterladen) klicken.

Aktuelle PSU

Current PSU (Power Supply Unit) (Aktuelle PSU (Netzteileinheit)): Zeigt den Status der Netzteile an, wie auf der Registerkarte Rückansicht des Gehäuses dargestellt.

- Status
 - Present (Vorhanden): Das Netzteil ist installiert.
 - Not present (Nicht vorhanden): Kein Netzteil ist installiert.
 - Fault (Fehler): Das Netzteil ist in einem fehlerhaften Zustand.
- **Ratings (Leistung)**: Hier wird die Nennleistung angezeigt, z. B. 1.800 W, 2.400 W, 2.600 W und 7.200 W. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten der Lösung.
- **AC-IN**: Die AC-Leistungsaufnahme wird hier angezeigt.
- **Capability (Kapazität)**: Hier wird die maximale Gleichstromausgangsleistung angezeigt, die das Netzteil für das gesamte System liefern kann.
 - Wenn der DC-PG-Status des Netzteils No (Nein) ist, liegt die Leistung bei 0 W.
 - Wenn der DC-PG-Status des Netzteils **Yes (Ja)** ist, entspricht die Leistung der niedrigeren Ausgabe, wenn Netzteile mit unterschiedlicher Wattleistung gleichzeitig im Gehäuse installiert sind.
- Zero-output (Nullausgabe):
 - Disabled (Deaktiviert): Nullausgabe ist deaktiviert.
 - Wake Up (Aufwecken): Nullausgabe ist aktiviert; Das Netzteil funktioniert.
 - **Sleep (Ruhemodus)**: Nullausgabe ist aktiviert; Das Netzteil ist im Energiesparmodus ohne Gleichstromausgangsleistung.
- EPOW (Early Power Off Warning) (EPOW (frühzeitige Ausschaltwarnung))
 - Assert (Aktiv): Das Netzteil hat die Stromversorgungseingang verloren.
 - Normal: Das Netzteil funktioniert.
- Throttle
 - Assert (Aktiv): Beim Netzteil liegt eine Überstrombedingung vor.
 - Normal: Das Netzteil funktioniert ordnungsgemäß.
- DC-PG (Direct Current Power Good) (DC-PG (Gleichstrom Netzstrom gut)): Der Gleichstromversorgungsstatus des Netzteils.
 - No (Nein): Das Netzteil liefert nicht den erforderlichen Gleichstrom.
 - Yes (Ja): Das Netzteil liefert den erforderlichen Gleichstrom.

Lüfter (nur ThinkSystem DA240 Gehäuse)

Fan (Lüfter): Zeigt den Status der Systemlüfter an, wie auf der Registerkarte Enclosure Rear View (Rückansicht des Gehäuses) dargestellt. Dieser Abschnitt gilt nur für DA240 Gehäuse.

- Status
 - Present (Vorhanden): Der Lüfter ist installiert und arbeitet unter normalen Betriebsbedingungen.
 - Not present (Nicht vorhanden): Es ist kein Lüfter installiert.
 - Fault (Fehler): Der Lüfter ist in fehlerhaftem Zustand.
- Type (Typ): Das System unterstützt 80-mm-Lüfter.

Tropfsensor (nur ThinkSystem DW612 und DW612S Neptune DWC Gehäuse)

Drip Sensor (Tropfsensor): Zeigt den Status der Tropfsensoren an, wie auf der Registerkarte **Enclosure Rear View (Rückansicht des Gehäuses)** dargestellt. Dieser Abschnitt gilt nur für DW612 und DW612S Gehäuse.

- Status
 - Present (Vorhanden): Der Tropfsensor ist installiert und arbeitet unter normalen Betriebsbedingungen.
 - Not present (Nicht vorhanden): Es ist kein Tropfsensor installiert.
 - Fault (Fehler): Der Tropfsensor ist in einem fehlerhaften Zustand.

Anmerkungen:

- Die Abbildung **Enclosure Rear View (Rückansicht des Gehäuses)** wird nur zur Veranschaulichung der Positionen des Netzteils, der Systemlüfter und der Tropfsensoren verwendet.
- Das DW612 Gehäuse unterstützt drei Gehäusetypen. Weitere Informationen finden Sie unter "Technische Daten" in Veröffentlichungen für das DW612 Gehäuse.



Abbildung 15. Gehäusetyp 1 – DW612 Gehäuse



Abbildung 16. Gehäusetyp 2 – DW612 Gehäuse



Abbildung 17. Gehäusetyp 3 – DW612 Gehäuse

• Das DW612S Gehäuse unterstützt fünf Gehäusetypen. Weitere Informationen finden Sie unter "Technische Daten" in Veröffentlichungen für das DW612S Gehäuse.



Abbildung 18. Gehäusetyp 1 – DW612S Gehäuse



Abbildung 19. Gehäusetyp 2 – DW612S Gehäuse



Abbildung 20. Gehäusetyp 3 – DW612S Gehäuse



Abbildung 21. Gehäusetyp 5 – DW612S Gehäuse



Abbildung 22. Gehäusetyp 6 – DW612S Gehäuse

• 2.600-W-PSUs werden bei Wechselstrom und Hoch-/Niederspannung auf 2.400 W gedrosselt; 7.200-W-PSUs werden auf 6.900 W gedrosselt.

Stromversorgung

Die Registerkarte Power (Stromversorgung) ist in fünf Hauptabschnitte eingeteilt.

Abbildung 23. Registerkarte "Stromversorgung"

- **Power Overview (Übersicht über Stromverbrauch)**: Zeigt den Stromverbrauch von Gehäusen, Knoten und Subsystemen an, wozu das Stromversorgungssubsystem (Netzteile) und das Temperatursubsystem (Lüfter-/Tropfsensor) zählen.
- **PSU Configuration (PSU-Konfiguration)**: Ermöglicht Benutzern, den Redundanzmodus und Nullausgabemodus für Netzteile festzulegen.
- **Power Cap (Begrenzung des Stromverbrauchs)**: Ermöglicht Benutzern, eine Energieverbrauchsbegrenzung und -einsparung festzulegen.
- Voltage Overview (Spannungsübersicht): Überwacht die Spannungsschiene auf SMM2.
- Power Restore Policy (Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung): Ermöglicht Benutzern, die Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung zu aktivieren

Übersicht über Stromverbrauch

Diese Registerkarte zeigt den Stromverbrauch des Gehäuses, des Knotens und von Stromversorgungssubsystemen an.

Power Overview

Enclosure Power (30 seconds average)

Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
1840	2260	2680

Total PSU Power (30 seconds average)

Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
40	60	80

Node Power Consumption (Wdc)

Node	Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)	Node	Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
03	400	500	600	04	400	500	600
01	400	500	600	02	400	500	600

Abbildung 24. Übersicht über Stromverbrauch – DA240 Gehäuse

Power Overview

Enclosure Power (30 seconds average)

Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
8000	12000	14000

Total PSU Power (30 seconds average)

Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
200	400	600

Node Power Consumption (GPU / Node, Wdc)

Node	Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)	Node	Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
11	600	800	1000	12	600	800	1000
09	600	800	1000	10	600	800	1000
07	600	800	1000	08	600	800	1000
05	600	800	1000	06	600	800	1000
03	600	800	1000	04	600	800	1000
01	600	800	1000	02	600	800	1000

Abbildung 25. Übersicht über Stromverbrauch – DW612 und DW612S Gehäuse

Anmerkungen:

- SMM2 berechnet einmal pro Sekunde den Stromverbrauch des Gehäuses und der Netzteile und erfasst die letzten 30 Stromverbrauchswerte. Aus diesen 30 Werten werden maximaler, minimaler und durchschnittlicher Stromverbrauch in der WebGUI angezeigt.
- Nur Rechenknoten übermitteln Angaben zum Stromverbrauch an SMM2, darunter der Stromverbrauch von Rechenknoten und entsprechenden GPU-Knoten im Einbaurahmen (falls zutreffend).

Wenn ein Rechenknoten und ein GPU-Knoten im Einbaurahmen installiert wurden, übermittelt der Rechenknoten den eigenen Stromverbrauch bzw. den des GPU-Knotens. Deren maximaler, minimaler und durchschnittlicher Stromverbrauch werden wie in den Abbildungen oben jeweils in der WebGUI angezeigt.

Nur die folgenden Einbaurahmen schließen den GPU-Knoten ein:

- SD650-N V2
- SD650-I V3

Auf der WebGUI haben GPU-Knoten ungerade Zahlen, sind grün gekennzeichnet und werden auf der linken Seite angezeigt, während Rechenknoten gerade Zahlen haben, blau gekennzeichnet sind und auf der rechten Seite angezeigt werden.

PSU-Konfiguration

PSU Configuration (PSU-Konfiguration): Ermöglicht Benutzern, den Redundanzmodus und Nullausgabemodus für Netzteile festzulegen.

PSU	Configu	iration
-----	---------	---------

Redundancy Mode	N + 1 •	
Oversubscription Mode	OVS On 🔻	
	Apply PSU Status	
Zero Output		
Zero Output	Disable (default) Y	

Abbildung 26. PSU-Konfiguration

1. Redundancy Mode (Redundanzmodus)

• Redundancy Mode (Redundanzmodus)

- **No redundancy (Keine Redundanz)**: Die Leistung des Systems kann begrenzt oder das System kann herunterfahren werden, wenn mindestens ein Netzteil in fehlerhaftem Zustand ist.
- N+1: Ein ordnungsgemäß installiertes Netzteil fungiert als redundantes Netzteil, sodass ein Fehlerzustand bei einem Netzteil keine Auswirkungen auf den Systembetrieb oder die Leistung hat (Voraussetzung: Überbelegungsmodus ist nicht aktiviert).
- Oversubscription Mode (Überbelegungsmodus)

Oversubscription Mode (Überbelegungsmodus) gewährt Benutzern Zugriff auf zusätzliche Leistung des redundanten Netzteils. Wenn die Redundanz fehlschlägt, wird das Netzteil allerdings innerhalb von 1 Sekunde heruntergefahren, wenn die Systemleistung nicht angepasst wurde. SMM2 drosselt bei einem solchen Stromversorgungsnotfall die Leistung der Knoten, wenn die Gehäuseleistung beeinflusst werden kann.

- Der Überbelegungsmodus wird nur bei aktiviertem N+1-Redundanzmodus angewendet.
- Bei Aktivierung mit N+1-Redundanzmodus entspricht die verfügbare Gesamtleistung dem 1,2-Fachen der gesamten Netzstromkapazität des N+1-Redundanzmodus.
- Apply (Übernehmen)

Klicken Sie nach der Auswahl des Redundanz- und Überbelegungsmodus im Dropdown-Menü auf die Registerkarte **Apply (Übernehmen)**, um die Einstellungen zu aktivieren.

• PSU Status (PSU-Status)

Klicken Sie auf die Registerkarte **PSU Status (PSU-Status)**. Sie werden zur Seite **Enclosure Rear Overview (Übersicht über die Gehäuserückseite)** weitergeleitet, wo der Status der Netzteile angezeigt wird. Folgende Richtlinien werden unterstützt:

- DA240 Gehäuse

- Zwei Netzteile:
 - Keine Redundanz
 - N+1-Redundanz mit Überbelegungsmodus (OVS)

- DW612 Gehäuse

- Sechs Netzteile
 - Keine Redundanz
 - N+1-Redundanz mit Überbelegungsmodus (OVS)
- Neun Netzteile
 - N+1-Redundanz ohne Überbelegungsmodus (OVS)
- DW612S Gehäuse
 - Sechs Netzteile
 - Keine Redundanz
 - N+1-Redundanz mit Überbelegungsmodus (OVS)
 - Neun Netzteile
 - N+1-Redundanz ohne Überbelegungsmodus (OVS)

2. Zero Output (Nullausgabe)

- Zero Output (Nullausgabe)
 - Der Modus Zero Output (Nullausgabe) ist standardmäßig deaktiviert und nur verfügbar, wenn der Redundancy Mode (Redundanzmodus) aktiviert ist (N+1).
 - Wenn der Modus Zero Output (Nullausgabe) deaktiviert ist, sind alle Netzteile ständig aktiv.
 - Drei Abtastzeiträume sind wählbar: 10/30/60 minutes (10/30/60 Minuten). Je kürzer der Abtastzeitraum ist, desto schneller passt SMM2 die Anzahl der Netzteile im Ruhezustand an, um die Effizienz der Netzteile bei Systemlaständerungen zu optimieren. Bei kürzeren Zeiträumen werden die Netzteile bei schwankender Systemlast außerdem häufiger ein- und ausgeschaltet, was die Lebensdauer der Netzteile beeinflussen kann.
- Apply (Übernehmen)

Klicken Sie nach Auswahl des Abtastzeitraums im Dropdown-Menü auf die Registerkarte **Apply** (Übernehmen), um die Einstellungen zu aktivieren.

Energieverbrauchsbegrenzung

Power Cap Policy (Stromverbrauchsbegrenzungsrichtlinie): Bei der Konfiguration der Stromverbrauchsbegrenzung können Sie die folgenden zwei Begrenzungstypen auswählen.

- Enclosure Power Cap (Begrenzung des Stromverbrauchs für Gehäuse)
- Node Power Cap (Begrenzung des Stromverbrauchs für Knoten)

Power Cap Policy

Choose a power cap type : Enclosure Power Cap

V

Enclosure Power Cap / Power Save

Enclosure	Power Cap
	Enable W (Range: 7200 W ~ 14400 W)
All	Power Save
	Disable

Apply

Abbildung 27. Stromverbrauchsbegrenzungsrichtlinie für Gehäuse

Choose a power cap type :	Node	Power	Cap	~
---------------------------	------	-------	-----	---

Node Power Cap / Power Save

Node	Power Cap					
	Protective Power Cap		1200 W			
		DISABLE				
	User Power Cap	User Define	Enable W ~ 1000 W)			
1 🗸		Thermal	DISABLE			
	Power Save					
	Disable Enable					

Abbildung 28. Stromverbrauchsbegrenzungsrichtlinie für Knoten

- 1. Power Cap (Stromverbrauchsbegrenzung): Mit der Begrenzung des Stromverbrauchs kann der Benutzer eine Wattleistungsgrenze für den Stromverbrauch festlegen. Wenn sie bei einem Knoten angewendet wird, wird der Knotenstromverbrauch ab dem festgelegten Schwellenwert begrenzt. Wenn sie bei einem Gehäuse angewendet wird, wird der Stromverbrauch des gesamten Gehäuses begrenzt. Wenn die Stromsparfunktion aktiviert ist, werden einzelne oder alle Knoten (Gehäuseebene) im Modus mit niedrigster Leistung betrieben.
 - Wählen Sie im Dropdown-Menü Enclosure Power Cap (Begrenzung des Stromverbrauchs für Gehäuse) oder Node Power Cap (Begrenzung des Stromverbrauchs für Knoten) aus.
 - Geben Sie einen Wer für die Begrenzung des Stromverbrauchs ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie anschließend auf Apply (Übernehmen), um die Begrenzung des Stromverbrauchs zu aktivieren.

- Das Aktivieren (markiert) oder Deaktivieren (nicht markiert) der Begrenzung des Stromverbrauchs kann unabhängig vom Begrenzungswert angewendet werden. Wenn die Begrenzung des Stromverbrauchs ohne einen Wert aktiviert ist, ist das Textfeld leer. Dies zeigt an, dass kein Wert für die Benutzerbegrenzung des Stromverbrauchs angegeben ist. Die Begrenzung des Stromverbrauchs wird nicht durchgesetzt. Wenn ein Wert eingegeben und ohne Aktivierung des Kontrollkästchens übernommen wurde, wird der Wert gespeichert, aber nicht angewendet.
- Der wählbare Bereich des Wertes für die Begrenzung des Stromverbrauchs wird von der minimalen bis maximalen Bestandsleistung des Knotens/Gehäuses bestimmt.
- Es gibt drei Typen von Begrenzung des Stromverbrauchs für die Knoten. Sie können für jeden Knoten den Wert **User Power Cap (Benutzerbegrenzung des Stromverbrauchs)** festlegen.
- Wählen Sie im Abschnitt **Power Save (Energiesparfunktion)** "Aktiviert" aus und klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Energiesparfunktion zu aktivieren.
- 2. **Power Save (Energiesparfunktion)**: Kann gleichzeitig mit der Stromverbrauchsbegrenzung angewendet werden.
 - Wählen Sie in der Spalte **Power Save (Energiesparfunktion)** Aktiviert aus und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um die Energiesparfunktion zu aktivieren.
 - Die folgende Tabelle enthält Details zu den Energiesparmodi.

Tabelle 2. Energiesparmodi

Modus	Titel	Beschreibung
Disable (Deaktivieren)	Statische Maximalleistung	Das System läuft unabhängig von der Arbeitslast mit voller Geschwindigkeit.
Aktiviert	Statische Mindestleistung	Das System läuft unabhängig von der Arbeitslast im Modus mit niedrigster Leistung.

Anmerkungen: Die folgenden Einbaurahmen unterstützen keine Benutzerbegrenzung und keine Wärmebegrenzung, und werden als "UNSUPPORTED" (NICHT UNTERSTÜTZT) gekennzeichnet:

• SD665 V3

Spannungsübersicht

Die Tabelle **Voltage Overview (Spannungsübersicht)** zeigt den Status der SMM2-Platine (12 V, 5 V, 3,3 V, 2,5 V, 1,2 V, 1,15 V) und der Batteriespannung. Wenn ein kritischer Schwellenwert erreicht wird, wird ein Eintrag im Fehlerprotokoll erstellt.

Anmerkung: Das automatische Aktualisierungsintervall beträgt 30 Sekunden.

				Voltage	Overviev	v			
Seneral Settings									
Auto Refresh Interval Every 30 Seconds									
Probe Lis	st								
Status	Probe Name	Reading	Lower Non-Critical	Upper Non-Critical	Lower Critical	Upper Critical	Lower Non-Recoverable	Upper Non-Recoverable	
0	SMM2 Brd 1.15V	1.1410 V	1.0360 V	1.2390 V	0.9170 V	1.2740 V	N/A	N/A	
0	SMM2 Brd 1.2V	1.1900 V	1.0850 V	1.2950 V	0.9590V	1.3230 V	N/A	N/A	
•	SMM2 Brd 2.5V	2.4957 V	2.2419 V	2.6931 V	1.9881 V	2.7495 V	N/A	N/A	
0	SMM2 Brd 3.3V	3.2886 V	2.9754 V	3.5670 V	2.6448 V	3.6366 V	N/A	N/A	
•	SMM2 Brd 5V	5.0162 V	4.5028 V	5.4088 V	4.0196 V	5.4994 V	N/A	N/A	
•	SMM2 Brd 12V	11.884 V	11.686 V	12.676 V	10.564 V	13.204 V	N/A	N/A	
					0.047014				

Abbildung 29. Spannungsübersicht

Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung

Wenn **Power Restore Policy (Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung)** als **Restore (Wiederherstellen)** aktiviert ist, erkennt SMM2 den aktuellen Status der Stromversorgung des Rechenknotens und stellt den Knoten auf den Stromversorgungsstatus vor dem plötzlichen Verlust der Stromversorgung wieder her.

Power Restore Policy

Node	Status	•	Node	Status	
03	Restore		04	Restore	
01	Restore		02	Restore	

Apply

Power Restore Policy: Determines the mode of operation after loss of power Always off: Node remains off upon power restore Restore: Node restores to the state it was before power failed

Abbildung 30. Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung – DA240 Gehäuse

Power Restore Policy

Node	Status	2	Node	Status	
11	Restore		12	Restore	
09	Restore		10	Restore	
07	Restore		08	Restore	
05	Restore		06	Restore	
03	Restore		04	Restore	
01	Restore		02	Restore	

Apply

Power Restore Policy: Determines the mode of operation after loss of power Always off. Node remains off upon power restore Restore: Node restores to the state it was before power failed

Abbildung 31. Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung – DW612 und DW612S Gehäuse

Power Restore Policy (Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung): Bestimmt den Betriebsmodus nach einem Stromausfall.

- Always off (Immer aus): Der Knoten bleibt nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung aus.
- **Restore (Wiederherstellen)**: Der Knoten wird auf den Status wiederhergestellt, den er vor dem Ausfall der Stromversorgung hatte.
- 1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen aller Knoten, bei denen die Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung eingesetzt werden soll.
- 2. Klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**, um die Einstellung zu aktivieren.

Anmerkung: Alle 60 Sekunden aktualisiert SMM2 die Konfigurationseinstellungen. Schließen Sie alle Änderungen der Konfigurationseinstellungen innerhalb dieses 60-Sekunden-Zeitraums ab. Andernfalls werden sie nicht gespeichert und werden auch nicht aktiviert.

Kühlung

Unter **Cooling (Kühlung)** wird nicht nur der Kühlungsstatus von Systemlüftern und Netzteillüftern angezeigt, sondern auch Einstellungen für den geräuscharmen Modus.

Auf dieser Registerkarte können Sie Systemlüftergeschwindigkeit, Netzteillüftergeschwindigkeit und den akustischen Modus für DA240 Gehäuse überwachen.

Da DW612 und DW612S Gehäuse allerdings Lösungen mit direkter Wasserkühlung unterstützt und daher nicht mit Systemlüftern ausgestattet ist, wird nur der Status der Netzteillüfter angezeigt.

Die Registerkarte Cooling (Kühlung) ist in drei Hauptabschnitte eingeteilt:

- PSU Fan Speed (Netzteillüftergeschwindigkeit) (gilt für DA240, DW612 und DW612S Gehäuse):
 - Zeigt die Netzteillüftergeschwindigkeit an.
- Cooling Overview (Kühlungsübersicht) (gilt nur für DA240 Gehäuse):
 - Zeigt die Systemlüftergeschwindigkeit an.
- Acoustic Mode (Geräuscharmer Modus) (gilt nur für DA240 Gehäuse):
 - Ermöglicht Benutzern die Auswahl eines geräuscharmen Modus.

Kühlungsübersicht (Systemlüftergeschwindigkeit) – nur ThinkSystem DA240 Gehäuse

Die Systemlüftergeschwindigkeit wird in **Cooling Overview (Kühlungsübersicht)** überwacht. Dieser Abschnitt gilt nur für DA240 Gehäuse, aufgrund der direkten Wasserkühlung jedoch nicht für DW612 und DW612S Gehäuse.

Die Systemlüftergeschwindigkeit wird in RPM (Umdrehungen pro Minute) angezeigt. Wenn die Lüftergeschwindigkeit unter dem kritischen Schwellenwert liegt, wird ein Eintrag im Fehlerprotokoll erstellt.

Anmerkung: Diese Seite wird alle 30 Sekunden automatisch aktualisiert.

...

				Cooling	g Overvie	ew.		
General	Settings							Refresh
Auto Refre	sh Interval			Ever	y 30 Seconds			
Prohe I i	st							
Status	Probe Name	Reading	Lower Non-Critical	Upper Non-Critical	Lower Critical	Upper Critical	Lower Non-Recoverable	Upper Non-Recoverable
0	Fan 1 Tach A	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
0	FAN 1 Tach B	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
0	Fan 2 Tach A	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
0	FAN 2 Tach B	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
•	Fan 3 Tach A	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
0	FAN 3 Tach B	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A

Abbildung 32. Kühlungsübersicht

• Status (zwei Möglichkeiten):

_	Einwandfrei: 🥝
_	Fehlerhaft: 🧐

• Fan # Tach A(B):

- Das DA240 Gehäuse System ist mit Lüftern mit einem Doppelantrieb ausgestattet. Tach A zeigt die Motorgeschwindigkeit des primären Lüfters und Tach B die Motorgeschwindigkeit des redundanten Lüfters.
- Die Systemlüftergeschwindigkeit liegt normalerweise bei über 1.500 U/min für Tach A und Tach B.
- Lower Critical (Niedriger kritisch): 768 U/min ist als niedrigerer kritischer Schwellenwert für die Lüftergeschwindigkeit festgelegt.

PSU-Lüftergeschwindigkeit

In diesem Abschnitt wird die Netzteillüftergeschwindigkeit angezeigt. Er gilt für die folgenden Lösungen:

- DA240 Gehäuse
- DW612 und DW612S Gehäuse

PSU	Fan 1 Speed (RPM)	Fan 1 Duty (% of Max.)	Fan 2 Speed (RPM)	Fan 2 Duty (% of Max.)	Status
PSU1	3840	15%	3840	15%	Normal
PSU2	3840	15%	3840	15%	Normal

Abbildung 33. PSU-Lüftergeschwindigkeit – DA240 Gehäuse

PSU	Fan 1 Speed (RPM)	Fan 1 Duty (% of Max.)	Fan 2 Speed (RPM)	Fan 2 Duty (% of Max.)	Status
PSU1	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU2	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU3	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU4	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU5	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU6	2672	10%	2672	10%	Normal

Abbildung 34. PSU-Lüftergeschwindigkeit – DW612 und DW612S Gehäuse

- **Speed (Geschwindigkeit)**: Die Netzteillüftergeschwindigkeit wird in RPM (Umdrehungen pro Minute) angezeigt und liegt normalerweise zwischen 4.000 und 23.000 U/min.
- Duty (% of Max.) (Funktion (% von maximal)): Von 25.300 U/min. (23000 * 110%).
- Status:
 - Normal: PSU-Lüfter funktioniert und ist in einwandfreiem Zustand.
 - Not present (Nicht vorhanden): Kein Netzteil ist installiert.
 - Fault (Fehler): Lüftergeschwindigkeit liegt unter dem Schwellenwert (3000 U/min)

Geräuscharmer Modus – nur ThinkSystem DA240 Gehäuse

In diesem Abschnitt können Benutzer einen geräuscharmen Modus auswählen. Die Registerkarte **Acoustic Mode (Geräuscharmer Modus)** gilt nur für DA240 Gehäuse.

Um den Geräuschpegel des Gehäuses im Betrieb zu reduzieren, können Benutzer das Gehäuse auf fünf unterschiedliche geräuscharme Modi einstellen.

Acoustic Mode Selection

Select an Acou	stic Mode :	Mode	3 🗸
	Apply		

Abbildung 35. Auswahl des geräuscharmen Modus

- 1. Wählen Sie einen gewünschten Modus im Dropdown-Menü aus.
 - None (Keiner): Lüftergeschwindigkeiten ändern sich nach Bedarf für eine optimale Kühlung.
 - Mode 1 (Modus 1): Höchste Schalldämpfung (geringste Kühlung).
 - Mode 2 (Modus 2): Höhere Schalldämpfung.
 - Mode 3 (Modus 3): Mittlere Schalldämpfung.
 - Mode 4 (Modus 4): Niedrige Schalldämpfung (höhere Kühlung).
 - Mode 5 (Modus 5): Aggressiver Kühlmodus.
- 2. Klicken Sie nach der Auswahl des geräuscharmen Modus im Dropdown-Menü auf **Apply** (Übernehmen), um die Einstellung zu aktivieren.

Anmerkungen:

- Geräuscharme Modi können nur für das gesamte Gehäuse übernommen werden.
- Wenn geräuscharme Modi angewendet werden, wird die Arbeitslast der Rechenknoten ebenfalls begrenzt, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Wenn ein stromtechnisch oder thermisch anspruchsvoller PCI-Adapter im Rechenknoten installiert ist, wird der geräuscharme Modus automatisch deaktiviert, außer wenn Modus 5 (Aggressiver Kühlmodus) eingestellt ist.

Systeminformationen

Die Registerkarte **System information (Systeminformationen)** ist in die folgenden Abschnitte eingeteilt, die die festgelegten elementaren Produktdaten (VPD-Daten) enthalten.

- Gehäuse-VPD
- PDB (Power Distribution Boards) VPD (PDB (Stromversorgungsplatinen-VPD)) (nur DA240 Gehäuse)
- Midplane VPD (Mittelplatinen-VPD) (nur DW612 und DW612S Gehäuse)
- SMM2 VPD
- PSU (Power Supply Unit) VPD (PSU (Netzteileinheit-VPD))

Anmerkung: Die Informationen, die mit IPMI-Standard-FRU-Befehl angezeigt werden, sind auf die VPD der SMM2-Platine beschränkt.

Gehäuse-VPD

Enclosure VPD

		Backup	Restore
Name	Value		
Enclosure Name	Lenovo ThinkSystem DA240 Enclosure		
Enclosure Machine Type/Model	7D1JCT01WW		
Enclosure Serial Number	719001 123		
Enclosure UUID	1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF		
Enclosure Hardware Version	Pass 5		
	Edit		

Note:

The storage device can be a USB device

Abbildung 36. Gehäuse-VPD – DA240 Gehäuse

Enclosure VPD

Name	Value
Enclosure Name	Lenovo ThinkSystem DW612 Neptune DWC Enclosure
Enclosure Machine Type/Model	7D1LCTO1WW
Enclosure Serial Number	719001K123
Enclosure UUID	1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
Enclosure Hardware Version	Pass 5

Edit

Note:

The storage device can be a USB device

Abbildung 37. Gehäuse-VPD – DW612 Gehäuse

Enclosure VPD

Name	Value
Enclosure Name	Lenovo ThinkSystem DW612S Neptune DWC Enclosure
Enclosure Machine Type/Model	7D1LCTO2WW
Enclosure Serial Number	J302R8PTA
Enclosure UUID	0102030405060708090A0B0C0D0E0F10
Enclosure Hardware Version	Pass 2

Note:

The storage device can be a USB device

Abbildung 38. Gehäuse-VPD – DW612S Gehäuse

Anmerkung: Die Speichereinheit kann eine USB-Einheit sein.

 Backup (Sichern): Sicherung des aktuellen Gehäusenamens auf einer USB-Speichereinheit f
ür eine zuk
ünftige Migration.

Backup Restore

Backup Restore

- Restore (Wiederherstellen): Laden des Gehäusenamens von zuvor auf einer USB-Speichereinheit gespeicherten Daten.
- Edit (Bearbeiten): Ändern des Gehäusenamens basierend auf den folgenden Regeln:

- **Enclosure Name (Gehäusename)** kann bis zu 64 Zeichen lang sein und die alphanumerischen Zeichen a-z, A-Z und 0-9, Bindestrich (-), Unterstrich (_) und Leerzeichen enthalten.
- Enclosure Serial Number (Gehäuse-Seriennummer) kann bis zu 10 Zeichen lang sein und die alphanumerischen Zeichen a-z, A-Z und 0-9 enthalten.
- Enclosure Name (Gehäusename): "Lenovo ThinkSystem DA240 Gehäuse"/"Lenovo ThinkSystem DW612 Neptune DWC Gehäuse"/"Lenovo ThinkSystem DW612S Neptune DWC Gehäuse"
- Enclosure Machine Type/Model (Gehäusemaschinentyp/-modell): "7D1JCT01WW" für ThinkSystem DA240 Gehäuse/"7D1LCT01WW" für ThinkSystem DW612 Neptune DWC Gehäuse/"7D1LCT02WW" für ThinkSystem DW612S Neptune DWC Gehäuse
- Enclosure Serial Number (Gehäuse-Seriennummer): Beispiel: "7190011123" für ThinkSystem DA240 Gehäuse/"719001K123" für ThinkSystem DW612 Neptune DWC Gehäuse/"J302R8PTA" für ThinkSystem DW612S Neptune DWC Gehäuse
- Enclosure UUID (Gehäuse-UUID): Nach dem Zufallsprinzip generierte ID-Nummer des Gehäuses.
- Enclosure Hardware Version (Gehäuse-Hardwareversion): Hardwareversion.

Stromversorgungsplatinen-/Mittelplatinen-VPD

- Informationen zu DA240 Gehäuse siehe Stromversorgungsplatinen-VPD.
- Informationen zu DW612 und DW612S Gehäuse siehe Mittelplatinen-VPD.

Upper PDB VPD

Edit



Note:

The storage device can be a USB device

Abbildung 39. PDB VPD – DA240 Gehäuse

Anmerkung: Die obere Stromversorgungsplatine wird in der WebGUI als Upper PDB (Obere PDB) und die untere Stromversorgungsplatine als Lower PDB (Untere PDB) angezeigt.

Midplane VPD

Name	Value	
 Card UUID	4D4944504C414E4555555494454455354	
	Edit	

The storage device can be a USB device

Abbildung 40. Mittelplatinen-VPD – DW612 und DW612S Gehäuse

Anmerkung: Die Speichereinheit kann eine USB-Einheit sein.

- **Backup (Sichern)**: Sicherung der aktuelle Karten-Seriennummer, Karten-UUID, Hardwareversion und FRU-Artikelnummer auf einer USB-Speichereinheit für eine zukünftige Migration.
- **Restore (Wiederherstellen)**: Laden von zuvor gespeicherter Karten-Seriennummer, Karten-UUID, Hardwareversion und FRU-Artikelnummer von einer USB-Speichereinheit.
- Edit (Bearbeiten): Ändern der Karten-UUID als Benutzereinstellung basierend auf der folgenden Regel:
 - UUID: Card UUID (Karten-UUID) muss 32 alphanumerische Zeichen (A-Z, 0-9) enthalten. Leerzeichen oder andere Zeichen sind nicht zulässig.
- Card UUID (Karten-UUID): Nach dem Zufallsprinzip generierte ID-Nummer des Gehäuses.
- Card Hardware Version (Karten-Hardwareversion): Hardwareversion.

SMM2 VPD

SMM2 VPD

Name	Value
Card Serial Number	XXXX9CW300N
Card UUID	8858078C5B584DF9A9E0BF40E01F97C5
Card Hardware Version	Pass 5
Card FRU Serial Number	02JK469

Abbildung 41. SMM2 VPD

- Card Serial Number (Karten-Seriennummer): Die letzten 11 Ziffern eines 8S-Barcodeetiketts auf dem SMM2. Beispiel: 8SXXXXXXXXXAAAABBBCCCC
- Card UUID (Karten-UUID): Nach dem Zufallsprinzip generierte ID-Nummer des SMM2.
- Card Hardware Version (Karten-Hardwareversion): Hardwareversion.
- Card FRU Serial Number (Karten-FRU-Seriennummer): Die ersten 10 Ziffern nach "8S" eines 8S-Barcodeetiketts auf dem SMM2. Beispiel: 8SXXXXXXXXXXAAABBBCCCC

PSU VPD

PSU1 VPD

Name	Value
MFR Revision	04
Туре	CFF v4 2400W PT
Part Number	SP57A14715
FRU Number	01PF081
Serial Number	D1DG03P003B
Header Code	D1DG
Vendor Name	DETA
MFR Date	13(week) / 20(year)
Primary FW Revision	7.13
Secondary FW Revision	7.14
MFR Model	IPS2400DB A
MFR Location	DG
Barcode	8SSP57A14715D1DG03P003B

Abbildung 42. PSU VPD

- MFR Revision (MFR-Revision): Baugruppenrevision
- Type (Typ) : CFF Netzteile v4 PSU-Typ
- Part Number (Teilenummer): Lenovo Teilenummer
- FRU Number (FRU-Nummer): Lenovo FRU-Nummer
- Serial Number (Seriennummer): Die letzten 11 Ziffern eines 8S-Barcodeetiketts auf dem Netzteil. Beispiel: 8SXXXXXXXXXAAAABBBCCCC
- Header Code (Header-Code): Lenovo Header-Code
- Vendor Name (Herstellername): Herstellername
- MFR Date (MFR-Datum): Code des Herstellungsdatums (Woche/Jahr)
- Primary FW Revision (Primäre FW-Revision): Primäre Firmware-Revision
- Secondary FW Revision (Sekundäre FW-Revision): Sekundäre Firmware-Revision
- MFR Model (MFR-Modell): Herstellerteilenummer
- MFR Location (MFR-Standort): Herstellerstandort
- PSU FRU Number (PSU-FRU-Nummer): Beispiel: 01GV270
- Barcode: Lenovo Barcode

Ereignisprotokoll

Auf der Registerkarte **Event Log (Ereignisprotokoll)** wird Benutzern das SEL (Systemereignisprotokoll) angezeigt.

Im SEL (Systemereignisprotokoll) werden Informationen, Warnungen und Fehler auf Gehäuseebene protokolliert, damit Benutzer ermitteln können, was im Gehäuse passiert ist. Es können maximal 4.090 Ereignisse protokolliert werden.

Standardmäßig befindet sich der neueste Eintrag auf der ersten Seite, da Ereignisse vom zuletzt zum zuerst aufgetretenen Ereignis sortiert werden. Klicken Sie auf **Date/Time (Datum/Uhrzeit)**, um die Sortierung der Ereignisse umzukehren.

Anmerkung: Aktuell kann kein neues Ereignis im Protokoll eingetragen werden, wenn es voll ist. Leeren Sie das Protokoll manuell, damit ein neues Ereignis aufgezeichnet werden kann.

			Event Log	
			Refresh Save Log	Clear Log
Event Log To sort system	n event logs	s, click the 'Date/Time'.		12 / 4090
Event ID	Severity	Date/Time 🛔	Description	
0x21080113	0	2020-11-13 15:45:05 (UTC+0000)	Node 4: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted	
0x21080112	0	2020-11-13 15:45:05 (UTC+0000)	Node 3: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted	
0x21080111	0	2020-11-13 15:45:05 (UTC+0000)	Node 2: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted	
0x21080110	0	2020-11-13 15:45:05 (UTC+0000)	Node 1: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted	
0x180708fd	0	2020-11-13 15:45:04 (UTC+0000)	SMM2 Reset: Chassis sensor, Informational was asserted	
0x180708f2	0	2020-11-13 15:44:24 (UTC+0000)	Encl Vtl Reseat: Chassis sensor, Informational was asserted	
0x21080113	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	Node 4: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted	
0x21080112	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	Node 3: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted	
0x21080111	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	Node 2: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted	
0x21080110	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	Node 1: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted	
0x180708fc	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	SMM2 Power On: Chassis sensor, Informational was asserted	
0x106f0201	0	2020-11-13 15:43:21 (UTC+0000)	EvtLogDisabled: Event Logging Disabled sensor, Log Area Reset/Cleared was asserted	1
				1

Abbildung 43. Ereignisprotokoll

- Refresh (Aktualisieren): SEL wird nie automatisch aktualisiert. Klicken Sie auf Refresh (Aktualisieren), um die neuesten Einträge zu erhalten.
- Save Log (Protokoll speichern): SEL-Daten werden exportiert und als CSV-Datei gespeichert.
- Clear Log (Protokoll löschen): Die SEL-Daten werden gelöscht.
- Severity (Schweregrad): SEL-Dateneinträge werden in der Reihenfolge des Schweregrads der Ereignisse aufgelistet.
 - 堅 : Gibt den Ereignistyp Informational (Information) an.
 - 👎 : Gibt den Ereignistyp **Warning (Warnung)** an.
 - Gibt den Ereignistyp Error (Fehler) an. Wenn Fehlerereignisse auftreten, leuchtet die Pr
 üfprotokollanzeige auf.

Anmerkung: Eine Liste der möglichen Ereignisse finden Sie unter "Liste der SMM2-Ereigniscodes" in der *Nachrichten- und Codereferenz* Ihrer entsprechenden Lösung.

Konfiguration

Zum Verwalten des SMM2-Moduls werden Konfigurationseinstellungen verwendet.

Firmware Update SMTP SNMP PEF Network Configuration Time Settings User Account Account Security Services Web Certificate NTP Backup and Restore

Abbildung 44. Konfiguration

Es gibt zwölf Abschnitte:

- Firmware Update (Firmwareaktualisierung)
- SMTP

- SNMP
- PEF
- Network Configuration (Netzwerkkonfiguration)
- Time Setting (Zeiteinstellungen)
- User Account (Benutzeraccount)
- Account Security (Accountsicherheit)
- Services
- Web Certificate (Webzertifikat)
- NTP
- Backup and Restore (Sicherung und Wiederherstellung)

Anmerkung: Wenn Sie die Schaltfläche zum Zurücksetzen der Hardware länger als 4 Sekunden drücken, werden alle Einstellungen (bis auf **Time Setting (Zeiteinstellungen)**) auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Firmwareaktualisierung

Der Firmwareaktualisierungsprozess besteht aus zwei Phasen. Während des Firmwareuploadvorgangs können Benutzer den Ort angeben, an dem das Firmware-Image gespeichert werden soll. SMM2 überprüft die Imagekopfzeilen auf Gültigkeit.

Firmware Update

Upload



Abbildung 45. Firmwareaktualisierung

Upload (Hochladen)

Wählen Sie eine Imagedatei aus und klicken Sie auf "Upload" (Hochladen). Der Uploadprozess beendet alle anderen Sitzungen. Nachdem der Uploadprozess begonnen hat, wird bei jedem Aktualisierungs- oder Abmeldeversuch und beim Verlassen der Aktualisierungsseite das System neu gestartet.

Sobald ein gültiges Firmware-Image hochgeladen wurde, wird abhängig vom Typ des hochgeladenen Images eine der folgenden beiden Seiten angezeigt:

- "SMM2-Firmware" auf Seite 32
- "PSU-Firmware" auf Seite 33

SMM2-Firmware

Firmware Update

Upload

Select an image file and click upload. The upload process will terminate all other sessions.

Firmware File Path	Choose File lnvgy_fw	_snoarch.rom		Upload
irmware Image				
Current Version	New Version	Preserve Settings	Recover Primary Bank Firmware	Secure Rollback
0.02 (11) (\$10000)	0.03 (LIMSM02O)			

Abbildung 46. SMM2-Firmwareaktualisierung

Eine Bestätigungstabelle für das Firmware-Image wird mit dem Kontrollkästchen **Preserve Settings** (Einstellungen beibehalten) angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen **Preserve Settings (Einstellungen beibehalten)** aktiviert wird, werden die SMM2-Konfigurationen nicht gelöscht und nach der Firmwareaktualisierung wieder angewendet. Zu den beibehaltenen Einstellungen zählen:

- SMTP
- SNMP
- PEF
- Netzwerkkonfiguration
- Time Setting (Zeiteinstellungen) (Uhrzeit wird immer beibehalten, unabhängig davon, ob **Preserve Settings (Einstellungen beibehalten)** aktiviert wurde.)
- Benutzeraccount
- Accountsicherheit
- Services
- Webzertifikat
- NTP

Anmerkungen:

- 1. Die Firmwareaktualisierung-Seite enthält das Kontrollkästchen Recover Primary Flash Bank Firmware (Primäre Flash-Bank-Firmware wiederherstellen), das aber ausgegraut ist, wenn SMM2 von der primären Flash-Bank gebootet wird. Wenn SMM2 von der sekundären Flash-Bank bootet, was bedeutet, dass das primäre Flash-Bank-Image möglicherweise beschädigt ist und wiederhergestellt werden muss, kann dieses Kontrollkästchen aktiviert werden. Aktivieren Sie es, um die Wiederherstellungsmaßnahme durchzuführen und das Image auf der primären Flash-Bank zu aktualisieren, und deaktivieren Sie es, um die Firmware auf der sekundären Flash-Bank zu aktualisieren.
- 2. Die Option **Secure Rollback (Sicherer Rollback)** in der Bestätigungstabelle für Firmware-Images bestimmt, ob ein Zurücksetzen auf eine frühere Firmwareversion erlaubt ist. Sie ist standardmäßig als deaktiviert (nicht angehakt) eingestellt.
- 3. SMM2 wird automatisch neu gestartet, wenn Benutzer den Firmwareaktualisierungsprozess nach dem Hochladen des Firmware-Images abbrechen.

Während der Firmwareaktualisierung
Während des Firmwareaktualisierungsprozesses leitet das System den Benutzer zu einer Ladeseite weiter, wo alle SMM2-Funktionen vorübergehend gesperrt sind.

Sobald der Prozess zu 100 % abgeschlossen ist, wird SMM2 automatisch neu gestartet und Benutzer müssen sich erneut anmelden, um auf die SMM2-Webschnittstelle zuzugreifen.



Firmware Update

Firmware update in progress, leaving this page will not terminate this operation.

SMM2 Firmware Image has been updated successfully The SMM2 has been reset. Therefore, your session is being terminated. Click here to start a new session to access SMM2

Abbildung 47. SMM2-Firmwareaktualisierung abgeschlossen

PSU-Firmware

Firmware Update

Firmware File P	ath Cho	ose File lnvgy_fw_ps_noarch.u	pd		Upload
PSU Firmwa	re Image				
Type			Vendor	Vers	on
CFFv4 1800W F	ग		ARTE	6.21	
	are Undate I	nformation			
SU Firmaw	are opuate i				
Update PSU	PSU No	Туре	Vendor	FRU	Current Version
Update PSU	PSU No 1	Type CFFv4 2400W PT	Vendor DETA	FRU XXXXXXX	Current Version 7.13

Cancel

Update

Abbildung 48. PSU-Firmwareaktualisierung – DA240 Gehäuse

Firmware Update

Firmware File Pat	Choose F	lnvgy_fw_ps_noarch.upd			Upload
SU Firmwar	e Image				
Туре			Vendor	1	Aersion
CFFv4 1800W PT	19		ARTE		.21
Update PSU	PSU No	Туре	Vendor	FRU	Current Version
opume P30	1	CFEv4 1800W PT	ARTE	PRO	6.21
	2	N/A	NA	NIA	N/A
	з	NA	NA	NA	N/A
	4	NA	NIA	NIA	N/A
	5	NA	NA	NIA	N/A
	6	NIA	NA	NA	N/A

Abbildung 49. PSU-Firmwareaktualisierung – DW612 und DW612S Gehäuse

Nachdem das Firmware-Image des Netzteils hochgeladen wurde, werden die Informationen des Firmware-Images mit einem Kontrollkästchen für jedes kompatible Netzteil angezeigt.

Anmerkungen:

- 1. Es wird empfohlen, dass Benutzer die PSU-Firmwareaktualisierung ausführen, solange mindestens zwei Netzteile im Gehäuse installiert sind.
- 2. Die PSU-Firmwareaktualisierung erfordert, dass sich alle Netzteile im DC-PG befinden.
- 3. Die PSU-Firmwareaktualisierung deaktiviert den Stromredundanzmodus.
- 4. Wenn das Betriebssystem läuft, wird zur Bestätigung ein Popup-Warndialogfeld angezeigt.

Während der Firmwareaktualisierung

Firmware Update



PSU firmware update in progress, leaving this page will not terminate this operation.

SMM2 Firmware Image has been updated successfully The SMM2 has been reset. Therefore, your session is being terminated. Click here to start a new session to access SMM2

Abbildung 50. PSU-Firmwareaktualisierung abgeschlossen

Während des PSU-Firmwareaktualisierungsprozesses leitet das System den Benutzer zu einer Ladeseite weiter, wo alle SMM2-Funktionen vorübergehend gesperrt sind.

Sobald der Prozess zu 100 % abgeschlossen ist, führen die Netzteile ein Aus- und Wiedereinschalten des Gleichstroms durch, um sicherzustellen, dass das Gehäuse ordnungsgemäß funktionieren kann, ohne dass der Strom vollständig ausfällt.

SMTP/SNMP/PEF

Mit konfigurierten SMTP- und SNMP-Traps können Benutzer das Gehäuse auf ausgewählte Ereignisse hin überwachen. SMTP-/SNMP-Trap-Ereignistypen können auf der Seite "PEF" (Plattformereignisfilter) festgelegt werden.

efore sending alert inle	ase make sure chan	nes to Sender Information t	arget Destination Email Address SMTP (email	I) Server Settings, and SMTP Authentication have been save	d by clicking Apply Changes
Sender Information			nger occontant Eristi statest, eriit (erist		s of entrong states of entrong see
From 51	M2-089798693ACA§ler	000.005			
Destination Email A	ddresses				
	Enable	Destination Email Addr	ess	Email Description	Test
Email Alert 1	8			SNSM email alert	Send Alert 1
Email Alert 2				SNM email alert	Send Alert 2
Email Alert 3	×			SMM email alert	Send Alert 3
Email Alert 4				SMM email alert	Send Alert 4
MTP (email) Serve	r Settings				
SMTP IP Address		0.0.0.0			
SMTP Port Number		25			
SMTP Authenticatio	on				
Enable	1	Anonymous account will be	used when authentication is disabled.		
Username					
Password					

Abbildung 51. SMTP

- SMTP: Auf dieser Seite können Sie SMTP-E-Mail-Alerts aktivieren, konfigurieren und testen.
 - Klicken Sie auf Send Alert # (Alert # senden), um E-Mail-Alerts zu testen.
 - Aktivieren Sie die Option Global Alerting Enable (Allgemeine Alerts aktivieren) auf der Seite "PEF", um E-Mail-Alerts zu aktivieren.
 - Der folgenden Informationen stellen die Standardwerte dar:
 - Alle E-Mail-Alerts deaktiviert
 - E-Mail-Serveradresse = 0.0.0.0
 - Authentifizierung deaktiviert

Anmerkungen:

- Stellen Sie vor dem Senden eines E-Mail-Alerts sicher, dass die Änderungen unter Sender Information (Absenderinformationen), Destination Email Address (Ziel-E-Mail-Adresse), SMTP (email) Server Setting (SMTP-Servereinstellung (E-Mail)) und SMTP Authentication (SMTP-Authentifizierung) gespeichert sind, indem Sie auf Apply (Übernehmen) klicken.
- 2. Wenn das SMM2-SEL voll ist, kann kein neuer Ereigniseintrag zum SEL hinzugefügt werden. Es werden keine SMTP-Ereignis-E-Mails generiert, bis das Protokoll gelöscht wurde.

SNMP

Before sending test trap, please make sure changes to the target Destination and Community String have been saved by clicking Apply Changes. IP Destination List

Destination	Enable	IPv4/IPv6	IP Address	Test
IP Destination 1			0.0.0.0	Send Test Trap
IP Destination 2	8	8.0	0.0.0.0	Send Test Trap
IP Destination 3	0	8.0	0.0.0.0	Send Test T(ap
IP Destination 4	0	* 0	0.0.0.0	Send Test Trap
IP Destination 5	8	* 0	0.0.0.0	Send Test Trap
IP Destination 6	0	* 0	0.0.0.0	Send Test Trap
IP Destination 7	0	* 0	0.0.0.0	Send Test Trap
IP Destination 8	8	* 0	0.0.0.0	Send Test Trap
Community String				
Community Name		public		

Abbildung 52. SNMP

- SNMP: Auf dieser Seite können Sie SNMP-Traps aktivieren, konfigurieren und testen.
 - Klicken Sie auf Send Test Trap (Test-Trap senden), um Ereignis-Traps zu testen.
 - Über die Option Community Name (Community-Name) wird der SNMP-Community-Name unter ausschließlicher Verwendung von alphabetischen und numerischen Werten angezeigt/konfiguriert. Der Wert darf nicht leer sein.
 - Alle Ereignisse werden an die Ziel-IP-Adresse gesendet, wenn die Option Global Alerting Enable (Allgemeine Alerts aktivieren) auf der Seite "PEF" aktiviert ist.
 - Aktivieren Sie f
 ür den SNMP-Trap-Typ das K
 ästchen Generate PEF (PEF erstellen) f
 ür die Zielereignistypen.

Anmerkungen:

- 1. Bevor Sie eine Test-Trap senden, stellen Sie sicher, dass die Änderungen an **Destination (Ziel)** und **Community String (Community-Zeichenfolge)** gespeichert wurden, indem Sie auf **Apply** (Übernehmen) klicken.
- 2. Wenn das SMM2-SEL voll ist, fehlen möglicherweise einige PEF-Alerts oder werden immer wieder gesendet.
- Der folgenden Informationen stellen die Standardwerte dar:
 - Alle Traps deaktiviert
 - Community Name (Community-Name) = public (öffentlich)

PEF

Platform Event Filters (PEF) List

Global Alerting Enable Note: This enables/disables both PEF and email alerts.

Filter Name	Generate PET
All Type, Voltage Critical Filter	0
All Type, Fan Critical Filter	0
All Type, Power Supply Critical Filter	D
All Type, Event Logging Disabled Critical Filter	
All Type, Module Or Board Critical Filter	0
All Type, Chassis Critical Filter	0
All Type, Slot Or Connector Critical Filter	O.

Apply

Abbildung 53. PEF – DA240 Gehäuse

PEF

Platform Event Filters (PEF) List

Global Alerting Enable Note: This enables/disables both PEF and email alerts.

Filter Name	Generate PET
All Type, Voltage Critical Filter	
All Type, Power Supply Critical Filter	
All Type, Event Logging Disabled Critical Filter	
All Type, Module Or Board Critical Filter	
All Type, Chassis Critical Filter	
All Type, Slot Or Connector Critical Filter	
Generic Type, Discrete Chassis (GPUWaterLoop Chk) Informational Filter	

Apply

Abbildung 54. PEF - DW612 und DW612S Gehäuse

- PEF: Auf dieser Seite können Sie SMTP-/SNMP-Trap-Ereignistypen festlegen.
 - Der folgenden Informationen stellen die Standardwerte dar:

DA240 Gehäuse

- "Global Alerting Enable (Allgemeine Alerts aktivieren)" ist deaktiviert
- Keine Filter ausgewählt

DW612 und DW612S Gehäuse

- "Global Alerting Enable (Allgemeine Alerts aktivieren)" ist aktiviert
- "Generic Type, Discrete Chassis (GPUWaterLoop Chk) Informational Filter (Allgemeiner Typ, separates Gehäuse (GPU-Wasserkreislauf Chk) Informationsfilter)" ist aktiviert

Netzwerkkonfiguration

Sie können die Netzwerkparameter im Abschnitt Network Configuration (Netzwerkkonfiguration) ändern.

Die folgenden Netzwerkparameter können im Abschnitt **Network Configuration (Netzwerkkonfiguration)** geändert werden:

- Host Name (Hostname)
- DNS Domain Name (DNS-Domänenname)
- Auto Negotiation Mode (Auto-Negotiation-Modus)
- Network Speed (Netzwerkgeschwindigkeit)
- Duplex Mode (Duplexmodus)
- IP Version (IPv4, IPv6) Enable/Disable (IP-Version (IPv4, IPv6) aktivieren/deaktivieren)
- IP Address (IP-Adresse)
- IP Source (Static, DHCP first then Static) (Quell-IP (Statisch; Erst DHCP, dann statisch))
- Gateway
- Subnet Mask (Subnetzmaske)
- DNS Server (DNS-Server)
- VLAN

Network Configuration

Refresh

General Se To change the Each change Changes may	ttings e Network settings may cha to settings may cause a los r not take effect immediately	nge IP address settings. s in connectivity and the termination	of all sessions.	
Host Name		SMM2-7C8AE1C7D87A		
DNS Domain	Name	lenovo.com		
Advance S Please click o	ettings n eth0 below to further con	igure SMM2 network settings.		
	in a new local	10.4444	ID A Contract	10.0.1.1

Name	IPv4 Enabled	IPv4 Address	IPv6 Enabled	IPv6 Address	
eth0	Enabled	192.168.70.100	Enabled	1999::11/64	
		3			

Apply

Abbildung 55. Netzwerkkonfiguration

General Settings (Allgemeine Einstellungen)

Das Ändern der Netzwerkeinstellungen verändert möglicherweise die IP-Adresseinstellungen. Jede Änderung an den Einstellungen kann einen Verlust der Konnektivität und die Beendigung aller Sitzungen verursachen. Änderungen werden möglicherweise nicht sofort wirksam.

Standardeinstellungen für General Settings (Allgemeine Einstellungen):

- Host Name (Hostname) = SMM2-\$MAC_ADDR
- DNS Domain Name (DNS-Domänenname) = lenovo.com

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)

Klicken Sie unten auf "eth0", um die SMM2-Netzwerkeinstellungen weiter zu konfigurieren.

Standardeinstellungen für Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

- Name = eth0
- IPv4 Enabled (IPv4 aktiviert) = Enabled (Aktiviert)
- IPv4 Address (IPv4-Adresse) = 192.168.70.100
- IPv6 Enabled (IPv6 aktiviert) = Enabled (Aktiviert)
- IPv6 Address (IPv6-Adresse) = 1999::11/64

Network Interface Configuration

Refresh Back

Device Type	Dedicated	
MAC Address	00:c0:a8:12:99:77	
Auto Negotiation	● On ◎ Off	
Network Speed	1000 Mb *	
Duplex Mode	Full G Half	

General Settings

Network Interface Settings

Enable Dynamic DNS	
Use DHCP for DNS Domain Name	
Respond to ARP	8

Abbildung 56. Netzwerkschnittstellenkonfiguration

Klicken Sie auf die Elemente **Network Interface Configuration (Netzwerkschnittstellenkonfiguration)**, um zu den detaillierten Netzwerkeinstellungen zu gelangen.

Standardeinstellungen für Network Interface Settings (Netzwerkschnittstelleneinstellungen):

- Auto Negotiation (Auto-Negotiation) = On (Ein)
- Enable Dynamic DNS (Dynamisches DNS aktivieren) = nicht aktiviert
- Use DHCP for DNS Domain Name (DHCP für DNS-Domänenname verwenden) = nicht aktiviert
- Respond to ARP (Auf ARP antworten) = aktiviert

IPv4 Settings

Enabled	
Method	First DHCP, then static IP address \checkmark
IP Address	192.168.70.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.70.1
Use DHCP to obtain DNS server addresses	0
Preferred DNS Server	0.0.0.0
Alternate DNS Server	0.0.0.0

Abbildung 57. IPv4-Einstellungen

Standardeinstellungen für IPv4 Settings (IPv4-Einstellungen):

- IPv4 Enabled (IPv4 aktiviert) = aktiviert
- Method (Methode):
 - First DHCP, then static IP address (Erst DHCP, dann statische IP-Adresse) (Standardeinstellung): IP-Adresse wird zunächst von DHCP-Server abrufen; wenn dies nicht funktioniert, wird die statische IP-Adresse verwendet
 - Use static IP address (Statische IP-Adresse verwenden): Verwendet die statische IP-Adresse basierend auf der Benutzerkonfiguration
 - Obtain IP from DHCP (IP-Adresse von DHCP abrufen): IP-Adresse wird vom DHCP-Server abgerufen
- IP Address (IP-Adresse) = 192.168.70.100
- Subnet Mask (Subnetzmaske) = 255.255.255.0
- Gateway = 192.168.70.1

- Preferred DNS Server (Bevorzugter DNS-Server) = leer
- Alternate DNS Server (Alternativer DNS-Server) = leer

IPv6 Settings

Enabled	
Use DHCP	
Use Stateless	•
IP Address 1	1999::11/64
IP Address 2	::/0
Gateway	::
Link Local Address	fe80::0a94:efff:fe2f:8fd0/64
Use DHCP to obtain DNS server addresses	
Preferred DNS Server	::
Alternate DNS Server	11

Abbildung 58. IPv6-Einstellungen

Standardeinstellungen für IPv6 Settings (IPv6-Einstellungen):

- IPv6 Enabled (IPv6 aktiviert) = aktiviert
- Use DHCP (DHCP verwenden) = aktiviert
- Use Stateless Address Auto-configuration (Automatische zustandslose Adresskonfiguration verwenden) = aktiviert
- IP Address 1 (IP-Adresse 1) = leer (vom Benutzer konfiguriert)
- IP Address 2 (IP-Adresse 2) = leer (vom Benutzer konfiguriert)
- Gateway = leer (vom Benutzer konfiguriert)
- Link Local Address (Link-Local-Adresse) = wird automatisch von MAC-Adresse konvertiert
- Use DHCP to Obtain DNS Server Address (DHCP zum Abrufen von DNS-Serveradresse verwenden) = nicht aktiviert
- Preferred DNS Server (Bevorzugter DNS-Server) = leer (vom Benutzer konfiguriert)
- Alternate DNS Server (Alternativer DNS-Server) = leer (vom Benutzer konfiguriert)

VLAN Settings

Enable VLAN ID	
VLAN ID	0
Priority	0

Abbildung 59. VLAN-Einstellungen

Standardeinstellungen für VLAN Settings (VLAN-Einstellungen):

• Enable VLAN ID (VLAN-ID aktivieren) = nicht aktiviert

Zeiteinstellungen

Diese Seite wird zum Konfigurieren der Systemzeit verwendet.

Time Settings

Refresh

Data and Time Settings

		Nove	mber	2020					Ti	me		
<<	<	_	Now		>	>>			н	our		
Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	0	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17
15	16	17	18	19	20	21	18	19	20	21	22	23
22	23	24	25	26	27	28						
29	30	1	2	3	4	5			Mir	nute	-	
							:00	:05	:10	:15	:20	:25
							:30	:35	:40	:45	:50	:55
									Exa	ct mir	utes:	42
									Sec	cond		
							:00	:05	:10	:15	:20	:25
							:30	:35	:40	:45	:50	:55
									Exac	t sec	onds:	48

Abbildung 60. Zeiteinstellungen

Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus und übernehmen Sie die Einstellung. Sobald diese festgelegt sind, wird die Uhrzeit immer beibehalten, selbst wenn Benutzer die Standardeinstellungen wiederherstellen oder die Option **Preserve Setting (Einstellung beibehalten)** bei der Firmwareaktualisierung deaktivieren.

Benutzeraccount

Auf der Seite User Account (Benutzeraccount) können Sie drei Arten von Benutzerrollen verwalten:

- Administrator: Hat vollständigen Zugriff auf alle Webseiten und hat die Berechtigung, um alle Einstellungen und Konfigurationen zu ändern.
- Operator (Bediener): Hat vollständigen Zugriff auf alle Webseiten mit Ausnahme der Seite User Account (Benutzeraccount). Der Bediener kann nur den eigenen Account auf der Seite User Account (Benutzeraccount) einsehen, aber keine Änderungen auf der Accountseite vornehmen.
- User (Benutzer): Hat vollständigen Zugriff auf alle Webseiten mit Ausnahme der Schaltfläche SMM2 Reset (SMM2-Rücksetzung) auf der Seite Enclosure Rear Overview (Übersicht über die Gehäuserückseite) und der folgenden Seiten auf der Registerkarte Configuration (Konfiguration): SMTP/SNMP/PEF/Network Configuration/User Account/Web Service (SMTP/SNMP/PEF/ Netzwerkkonfiguration/Benutzeraccount/Web-Service). Die Seiten können angezeigt werden, aber es sind keine Änderungen möglich.

Um einen bestimmten Benutzer zu konfigurieren, klicken Sie auf die **User ID (Benutzer-ID)**. Wenn **Password Complexity Rules (Regeln zur Kennwortkomplexität)** aktiviert ist, wird die Prüfung der Kennwortstärke bei der Aktualisierung der Benutzerkonfiguration aktiviert.

Anmerkungen:

- Password Complexity Rules (Regeln zur Kennwortkomplexität) ist standardmäßig mit Option 4 aktiviert. Verwenden Sie bei Ihrer ersten Anmeldung die folgenden Informationen:
 - User Name (Benutzername) = USERID
 - Password (Kennwort) = PASSW0RD (das sechste Zeichen von PASSW0RD ist die Zahl Null)
- Nach der ersten Anmeldung können Sie die Account- und Kennwortinformationen nach Ihren Wünschen ändern.

User Account

User Account To configure a part	icular user, click the User ID.	If Password Complexity Rules is en	abled, password strength checking	will be enabled while updating user configuration	n.
User ID	State	User Name	User Role	IPMI LAN Privilege	
3	Enabled	USER	User	User	

Abbildung 61. Zugriff auf die Benutzeraccount-Seite – Benutzer und Bediener

User Account

Audit Log Refresh

Refresh

User ID	State	User Name	User Role	IPMI LAN Privilege	
1	Disabled		None	None	
2	Enabled	USERID	Administrator	Admin	
3	Disabled		None	None	
4	Disabled		None	None	
5	Disabled		None	None	
6	Disabled		None	None	
7	Disabled		None	None	
8	Disabled		None	None	
9	Disabled		None	None	
10	Disabled		None	None	
11	Disabled		None	None	
12	Disabled		None	None	
13	Disabled		None	None	
14	Disabled		None	None	
15	Disabled		None	None	
16	Disabled		None	None	

Abbildung 62. Zugriff auf die Benutzeraccount-Seite – Administrator

Administratoren können auf einen der aufgelisteten Accounts klicken, um zu **User Configuration** (Benutzerkonfiguration) zu gelangen. Sie können hier einen Account aktivieren/deaktivieren/löschen, einen Benutzernamen festlegen, ein Kennwort festlegen/ändern und Benutzerzugriffsrechte festlegen.

Anmerkungen:

- Administratoren können im Feld User Name (Benutzername) Accountbenutzernamen mit bis zu 16 Zeichen unter Verwendung der alphanumerischen Zeichen a-z, A-Z und 0-9, Punkten (.), Bindestrichen (-) und Unterstrichen (_) zuweisen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply Changes (Änderungen übernehmen), um die Änderungen zu aktivieren. Wenn die Validierung fehlschlägt, wird in der WebGUI eine Fehlernachricht angezeigt. Das Erstellen eines neuen Benutzeraccounts mit einem existierenden Benutzernamen ist nicht zulässig.
- Im Feld New Password (Neues Kennwort) können Administratoren das Kennwort festlegen oder ändern. Es muss zwischen 8 und 20 druckbaren US-ASCII-Zeichen (Code: 33-126) enthalten. Das Kennwort muss den Regeln zur Kennwortkomplexität entsprechen, die auf der Seite Account Security (Accountsicherheit) festgelegt wurden. Regeln sollten beginnend mit Regel 1 bis zu der angegebenen Anzahl aktiviert werden.
 - 0x00: Regeln zur Kennwortkomplexität sind deaktiviert. Leerzeichen und Sonderzeichen wie ~'&<>/[]
 {;, sind nicht zulässig.
 - 0x01: enthält mindestens einen Buchstaben (A bis Z, a bis z).
 - 0x02: muss mindestens eine Zahl enthalten (0 bis 9).
 - 0x03: enthält mindestens zwei aus den folgenden drei Kategorien:
 - Ein Großbuchstabe (A bis Z)
 - Ein Kleinbuchstabe (a bis z)
 - Ein Sonderzeichen wie !@#\$%^*-_+=().:`|?"\
 - 0x04: kann keine Wiederholung oder Umkehrung des entsprechenden Benutzernamens sein (Standard)

- 0x05: dasselbe Zeichen darf maximal zwei Mal hintereinander vorkommen
- Wenn die Validierung fehlschlägt, wird in der WebGUI eine Fehlernachricht angezeigt.

Password Complexity Rules:	4	
Seneral		
User ID	2	
Enable User		
User Name	USERID	
Change Password		
New Password		
Confirm New Password		
Jser Privileges		
User Role	Administrator 🗸	
IPMI LAN Privilege	Administrator 🗸	

Abbildung 63. Kennwortrichtlinie

,

Accountsicherheit

Die erweiterten Accountsicherheitseinstellungen ermöglichen dem Benutzer, verschiedene Werte basierend auf den folgenden Regeln festzulegen.

Tabelle 3. Sicherheitseinstellungen für Account

Regel	Wertebereich	Standardwert
Regeln zur Kennwortkomplexität (Regeln sollten ab Regel 1 und bis zur Anzahl der angegebenen Regeln aktiviert werden)	0-5	4
Mindestlänge des Kennworts	8-20	10
Benutzer zwingen, das Kennwort beim ersten Zugriff zu ändern	Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren das Kontrollkästchen aktivieren bzw. deaktivieren	Aktiviert
Kennwortablaufdauer (in Tagen)	0-365	0
Warndauer vor Kennwortablauf (in Tagen)	0-Wert der Kennwortablaufdauer	0
Mindestintervall für Kennwortänderung (in Stunden)	0-240	24
Mindestwiederverwendungszyklus des Kennworts	0-10	5
Maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche	0-10	5
Sperrzeitraum nach maximaler Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen (in Minuten)	0-2880	60

Tabelle 3. Sicherheitseinstellungen für Account (Forts.)

Sitzungszeitlimit bei Webinaktivität (in Minuten) – wird bei der nächsten Anmeldung wirksam	0-1440	20
IP-Adressblock für 300 Sekunden nach 10 Anmeldefehlern	Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren das Kontrollkästchen aktivieren bzw. deaktivieren	Deaktiviert

Services

Web Server

Auf der Seite **Services** können Sie verschiedene HTTPS-Ports für Verbindungen und den IPMI-Servicestatus aktivieren oder deaktivieren.

Services

HTTPS Port Number	443	
Max Sessions	32	
Active Sessions	1	

IPMI

Enabled

Apply

Abbildung 64. Services

Standardeinstellungen für Services:

• HTTPS Port Number (HTTPS-Portnummer) = 443

Anmerkung: Kein Standard-HTTP-Port 80

Webzertifikat

Auf der Seite Web Certificate (Webzertifikat) werden aktuelle Zertifikatsinformationen angezeigt.

Es gibt drei Schaltflächen: Generate CSR (Certificate Signing Request) (Zertifikatssignieranforderung (CSR) generieren), Import Certificate (Zertifikat importieren) und Generate Self-signed Certificate (Selbst signiertes Zertifikat generieren).

Web Certificate

Generate CSR | Import Certificate | Generate Self Signed Certificate |

Current Certificate

Serial Number	: 1A265D4518576914EADBEA0F7AE9FD8F05A5641D
Subject Information:	
Country Code (CC)	: US
State (S)	: NC
Locality (L)	: RTP
Organization (0)	: ThinkServer
Common Name (CN)	: www.lenovo.com
Issuer Information:	
Country Code (CC)	: US
State (S)	: NC
Locality (L)	: RTP
Organization (O)	: ThinkServer
Common Name (CN)	: www.lenovo.com
Valid From	: 01 Jan 2017, 00:00:48 (UTC+0000)
Valid To	: 30 Dec 2026, 00:00:48 (UTC+0000)

Abbildung 65. Webzertifikat

Subject Information (Signator-Informationen):

- Country Code (Landescode) (CC) = US
- State (Region) (S) = NC
- Locality (Ort) (L) = RTP
- Organization (Organisation) (O) = ThinkServer
- Common Name (Allgemeiner Name) (CN) = www.lenovo.com

Issuer Information (Herausgeber-Informationen):

- Country Code (Landescode) (CC) = US
- State (Region) (S) = NC:
- Locality (Ort) (L) = RTP
- Organization (Organisation) (O) = ThinkServer
- Common Name (Allgemeiner Name) (CN) = www.lenovo.com

Web Certificate

Generate Certificate Signing Request (CSR)

Common Name		
Organization Name		
Organization Unit		
Locality		
State Name		
Country Code	Afghanistan	•
Email		

Abbildung 66. Zertifikatssignieranforderung (CSR) generieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Generate CSR (Zertifikatssignieranforderung generieren)**, um die Zertifizierungsanforderungsinformationen auszufüllen und die Zertifikatssignieranforderung herunterzuladen. Nach Abschluss des Downloads können Sie die Zertifikatssignieranforderung an eine unabhängige Zertifizierungsstelle senden, um ein digitales Identitätszertifikat zu beantragen.

Web Certificate

Import a Signed Certificate Uploading certificate will restart the web service, causing the termination of the current GUI session and temporary unavailability of the web server.

File Path	Choose File	No file	chosen	Import Certificate	

Abbildung 67. Signiertes Zertifikat importieren

Import a Signed Certificate (Signiertes Zertifikat importieren)

Das Hochladen eines Zertifikats verursacht einen Neustart des Webservices. Die aktuelle WebGUI-Sitzung wird beendet. Der Webserver ist temporär nicht verfügbar.

Wenn die Zertifizierungsstelle ein signiertes Zertifikat zurücksendet, können Sie das Zertifikat importieren. Das Importieren von Zertifikaten im PEM-Format wird unterstützt. Sie können Ihr DER-Zertifikat mit "openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem" in das PEM-Format konvertieren. Nach dem Import des Zertifikats muss die Verbindung mit der SMM2-Webschnittstelle erneut hergestellt werden.

Web Self-signed Certificate

Generate Self-signed Certificate

Generating a self-signed certificate will restart the web service, causing the termination of the current GUI session and temporary unavailability of the web server.

Common Name			
Organization Name			
Organization Unit			
Locality			
State Name			
Country Code	Afghanistan	•	
Email			

Abbildung 68. Selbst signiertes Webzertifikat

Generate Self-signed Certificate (Selbst signiertes Zertifikat generieren)

Das Generieren eines selbst signierten Zertifikats verursacht einen Neustart des Webservice. Die aktuelle WebGUI-Sitzung wird beendet. Der Webserver ist temporär nicht verfügbar.

Sie können auch ein selbst signiertes Zertifikat generieren, indem Sie alle Felder ausfüllen und auf die Schaltfläche **Generate (Generieren)** auf dieser Seite klicken.

Network Time Protocol (NTP)

Auf der Seite **NTP Time Settings (NTP-Zeiteinstellungen)** können Sie das Network Time Protocol und die Zeitzoneneinstellungen konfigurieren.

Operation Mode Disabled NTP Server 1 Image: Comparison of the server 2 NTP Server 3 Image: Comparison of the server 3 Requested Mode's Update Frequency (minutes) Image: Comparison of the server 3 Time Synchronization Method Image: Step Mode	sty Time Deer		o oottaaligo.	
Operation Mode Disabled V NTP Server 1 NTP Server 2 NTP Server 3 Requested Mode's Update Frequency (minutes) Time Synchronization Method ® Step Mode Stew Mode	ork Time Pro	0001		
NTP Server 1 NTP Server 2 NTP Server 3 Requested Mode's Update Frequency (minutes) Time Synchronization Method Step Mode Step Mode		Operation Mode	Disabled 🗸]
NTP Server 2 NTP Server 3 Requested Mode's Update Frequency (minutes) Time Synchronization Method Step Mode Stew Mode		NTP Server 1		
NTP Server 3 Requested Mode's Update Frequency (minutes) Time Synchronization Method Image: Step Mode Step Mode		NTP Server 2		
Requested Mode's Update Frequency (minutes) 3 Time Synchronization Method Image: Step Mode		NTP Server 3		
Time Synchronization Method		Requested Mode's Update Frequency (minutes)	3	
		Time Synchronization Method	* Step Mode Slew Mode	
		NTP Server 3 Requested Mode's Update Frequency (minutes) Time Synchronization Method	3 * Step Mode Stew Mode	
-				

Abbildung 69. NTP-Zeiteinstellungen

Auf der Seite **NTP Time Settings (NTP-Zeiteinstellungen)** können Sie das Dropdown-Menü verwenden, um den Betriebsmodus zu ändern und eine NTP-Serveradresse in die Textfelder einzugeben. Darüber hinaus können Sie das Aktualisierungsintervall festlegen und die Zeitsynchronisationsmethode auswählen. Klicken Sie nach dem Ändern der Einstellungen auf **Apply Changes (Änderungen anwenden)**, um die Konfiguration zu sichern.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Sync Time Now (Zeit jetzt synchronisieren)** klicken, wird die Lösung sofort synchronisiert.

Unter **Time Zone Setting (Zeitzoneneinstellung)** können Sie die Zeitzone der Lösung oder des Clients auswählen. Die Zeitzone des Clients kann geändert werden, indem Sie die Zeitzone des Client-Betriebssystems ändern.

Standardeinstellungen für NTP Time Settings (NTP-Zeiteinstellungen):

- Operation Mode (Betriebsmodus): Disabled (Deaktiviert)
- Server-Zeitzone: UTC

Konfiguration für Sicherung und Wiederherstellung

Konfigurationen werden automatisch gespeichert, wenn sie festgelegt oder geändert werden. Sie können die Konfigurationen auf oder von einer lokalen Einheit sichern oder wiederherstellen.

Wenn eine Speichereinheit eingesetzt und erkannt wird, kann sie für SMM2 zur Erhaltung und Migration von SEL und Benutzerkonfigurationen verwendet werden. SMM2 speichert nur die aktuelle Konfigurationsdatei für die Sicherung und Wiederherstellung auf der Speichereinheit.

Anmerkung: Die Speichereinheit kann abhängig vom Maschinentyp eine USB-Einheit sein. Die Speicherkapazität der USB-Speichereinheit muss mindestens 1 GB sein. Das unterstützte Dateisystem ist FAT32. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "USB-Flashlaufwerk für SMM2-Datensicherung und -wiederherstellung austauschen" im *Wartungshandbuch/Benutzerhandbuch* Ihrer Lösung.

Backup and Restore Configuration

Set Password to backup / restore configuration.				
Set Password:	Confirm Password:			
Latest Network backup file	e time: N/A			
Backup Configuration from	n Network	Apply		
Restore from Network Bac	kup Configuration			
Choose File No file choser	n	Apply		
Latest storage device back	kup file time: N/A			
Backup Configuration to s	torage device	Apply		
Restore Configuration from	m storage device	Apply		
Note:				

The storage device can be a USB device

Abbildung 70. SMM2-Konfiguration sichern und wiederherstellen

- **Backup (Sicherung)**: Benutzer können SEL und die folgenden Gehäusekonfigurationen über das Netzwerk oder auf einem USB-Speichergerät sichern.
 - Richtlinie über redundante Stromversorgung
 - Überbelegungsmodus
 - Nullausgabe
 - Gehäusebegrenzung/-einsparung oder Rechenknotenbegrenzung/-einsparung
 - Einstellungen für geräuscharmen Modus
 - Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung
 - Einstellungen in Konfigurationsregisterkarten
- Restore (Wiederherstellung): Benutzer können SEL wiederherstellen und die folgenden Konfigurationen aus einer Sicherung im Netzwerk oder von einem USB-Speichergerät auf SMM2 anwenden.

Kapitel 4. IPMI-Befehl

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu IPMI-Befehlen.

Anmerkung: IPMI über RMCP+ oder RMCP ist durch OOB-Kommunikation über die physische Schnittstelle, den Ethernet-Anschluss, verfügbar.

NetFn	CMD	Name
0x32	0x90	GET PSU COLLECTED DATA
0x32	0x91	GET PSU STATUS
0x32	0x94	GET FAN GPIO
0x32	0x95	SET FAN GPIO
0x32	0x96	GET SYS LED
0x32	0x97	SET SYS LED
0x32	0x98	GET NODE POWER READING
0x32	0x99	GET NODE SIZE
0x32	0x9B	SET ACOUSTIC MODE (gilt nur für DA240 Gehäuse)
0x32	0x9D	GET CAP BOUNDARY
0x32	0x9E	SET CAP VALUE
0x32	0x9F	SET CAP STATE
0x32	0xA0	GET CAP STATE
0x32	0xA1	SET DATE TIME
0x32	0xA2	GET PSU POLICY OVS
0x32	0xA3	SET PSU POLICY OVS
0x32	0xA4	SET NODE RESET / RESEAT
0x32	0xA5	GET PSU FAN STATUS
0x32	0xA6	BACKUP / RESTORE
0x32	0xA7	GET NODE STATUS
0x32	0xA8	GET SMM2 STATUS
0x32	0xA9	SET NODE RESTORE POLICY
0x32	0xAA	GET NODE RESTORE POLICY
0x32	0xAB	SET PSU ZERO OUTPUT MODE
0x32	0xAC	GET PSU ZERO OUTPUT MODE
0x32	0xAD	SMM2 RESET TO DEFAULT
0x32	0xAF	SET VPD
0x32	0xB0	GET VPD
0x32	0xB1	FFDC DUMP
0x32	0xB2	SET SMTP CONFIG PARAMETERS
0x32	0xB3	GET SMTP CONFIG PARAMETERS

Tabelle 4. IPMI-Befehlsliste

Tabelle 4. IPMI-Befehlsliste (Forts.)

0x32	0xB4	SET NTP CONFIG PARAMETERS
0x32	0xB5	GET NTP CONFIG PARAMETERS
0x32	0xC3	GET PSU DATA
0x32	0xC7	GET NODE COOLING VALUE
0x32	0xF0	GET WEB STATE
0x32	0xF1	SET WEB STATE
0x32	0xF4	PSU ISP PSU SELECT
0x32	0xF5	ENCLOSURE VIRTUAL RESEAT
0x32	0xF6	SET SYSTEM ENCLOSURE LRU
0x32	0xFA	GET SECURITY OPTION
0x32	0xFB	SET SECURITY OPTION

Inhalt des IPMI-Befehls

Dieser Abschnitt enthält detaillierte Informationen zum Inhalt des IPMI-Befehls.

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls

GET PSU COLLECTED DATA		NetFn	CMD
		0x32	0x90
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Typ	Byte 1 – Typ	[Anforderungsdaten]	
	Byte [3:2] – Zusammenfassung des	Byte 1 – Typ	
Mindestlesewerts		0x01 – Wechselstrom-Eingang	
	Byte [5:4] – Zusammenfassung des 0x02 – PSU-Stromverbrauch		verbrauch
	Durchschnittslesewerts	Anmerkung: Die Einh	eit 1 Watt.
	Byte [7:6] – Zusammenfassung des Maximallesewerts	les	
		NetFn	CMD
GET PSU STATUS		0x32	0x91
Anforderungsdaten Antwortdaten		Kommentare	

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Nicht zutreffend	Byte [2:1] – PSU-EPOW	[Antwortdaten]	
	Byte [4:3] - BSI I-Drosselung	$\operatorname{Bit}\left[0.2\right] = \operatorname{für}\left[\operatorname{PS}\left[1\right]\right] = \operatorname{his}\left[0\right]$	
	טער [4.3] – רטט טטטטטטטטן די נאזען די נאזען די גער די גערדי גער די גער די גער די גערדי גער די גערדי גער די גערדי גערדיגערדי גערדיגערדיגערדיגערדיגערדיגערדיגערדיגערדי		
	Byte [6:5] – PSU vorhanden	1b – Auslösen	1
	Byte [8:7] – PSU-Netzstrom gut		
	Byte 9 – EPOW Aus		
	Byte 10 – Drosselung Aus		
	Byte [12:11] – PSU-Typ		
	Byte [14:13] – Gesamt- Stromversorgungsgruppe		
GET ΕΔΝ GΡΙΟ		NetFn	CMD
		0x32	0x94
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Nicht zutreffend	Byte 1 – Kühlmodus	[Antwortdaten]	
	Byte 2 – Vorhanden	Byte 1 – Kühlmodus	
	Byte 3 – Fehleranzeige	0x01: Luftgekühlter DA240 Gehäuse)	⁻ Modus (gilt nur für
		0x02: Wassergeküł DW612 und DW612	nlter Modus (gilt nur für 2S Gehäuse)
		Byte 2 – Vorhanden	
		• DW612 und DW612	S Gehäuse
		Bit [0:1] – Tropfsens	or 1 bis 2
		DA240 Gehäuse	
		Bit [0:2] – Systemlüf	ter 1 bis 3
		Ob – Nicht vorhande	n
		• 1b – Vorhanden	
		Byte 3 – Fehleranzeige	
		• DW612 und DW612	S Gehäuse
		Bit [0:1] – Tropfsens	or 1 bis 2
		DA240 Gehäuse	
		Bit [0:2] – Systemlüf	ter 1 bis 3
		• 0b – Aus	
		• 1b – Ein	
		Byte 4 – Leck (gilt nur f DW612S Gehäuse)	ür DW612 und
		Bit [0:1] – Tropfsens	sor 1 bis 2
		0b: Kein Leck	
		1b: Leck entdeckt	

SET FAN COIO		NetFn	CMD
SET FAN GPIO		0x32	0x95
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Lüfternummer	Byte 1 – Lüfternummer	[Antwortdaten]	
Byte 2 – Aktivieren	Byte 2 – Aktivieren	Byte 1 – Lüfternummer	
		DA240 Gehäuse	
		0x01 – Lüfter 1	
		0x02 – Lüfter 2	
		0x03 – Lüfter 3	
		DW612 und DW612S Gehäuse	
		0x01 – Tropfsensor 1	
		0x02 – Tropfsen	sor 2
		Byte 2 – Aktivieren	
		0x00 – Aus	
		0x01 – Ein	
		NetFn	CMD
GET STS LED		0x32	0x96
		•	0,00
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse	Kommentare [Antwortdaten]	
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für	Gehäuse
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus	Gehäuse
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein	Gehäuse
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein 0x02 – Blinken	Gehäuse
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein 0x02 – Blinken 0x03 – Akzeptanzm	Gehäuse nodus – Aus
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein 0x02 – Blinken 0x03 – Akzeptanzm 0x04 – Akzeptanzm	r Gehäuse nodus – Aus nodus – Ein
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein 0x02 – Blinken 0x03 – Akzeptanzm 0x04 – Akzeptanzm 0x05 – Akzeptanzm	r Gehäuse nodus – Aus nodus – Ein nodus – Blinken
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein 0x02 – Blinken 0x03 – Akzeptanzm 0x04 – Akzeptanzm 0x05 – Akzeptanzm Byte 2 – Prüfprotokolla	Gehäuse nodus – Aus nodus – Ein nodus – Blinken nzeige
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein 0x02 – Blinken 0x03 – Akzeptanzm 0x04 – Akzeptanzm 0x05 – Akzeptanzm Byte 2 – Prüfprotokolla 0x00 – Aus	Gehäuse nodus – Aus nodus – Ein nodus – Blinken nzeige
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein 0x02 – Blinken 0x03 – Akzeptanzm 0x04 – Akzeptanzm 0x05 – Akzeptanzm Byte 2 – Prüfprotokolla 0x00 – Aus 0x01 – Ein	Gehäuse nodus – Aus nodus – Ein nodus – Blinken nzeige
Anforderungsdaten Nicht zutreffend	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein 0x02 – Blinken 0x03 – Akzeptanzm 0x04 – Akzeptanzm 0x05 – Akzeptanzm Byte 2 – Prüfprotokolla 0x00 – Aus 0x01 – Ein NetFn	Gehäuse nodus – Aus nodus – Ein nodus – Blinken nzeige
Anforderungsdaten Nicht zutreffend SET SYS LED	Antwortdaten Byte 1 – ID-Anzeige für Gehäuse Byte 2 – Prüfprotokollanzeige	Kommentare [Antwortdaten] Byte 1 – ID-Anzeige für 0x00 – Aus 0x01 – Ein 0x02 – Blinken 0x03 – Akzeptanzm 0x04 – Akzeptanzm 0x05 – Akzeptanzm Byte 2 – Prüfprotokolla 0x00 – Aus 0x01 – Ein NetFn 0x32	Gehäuse nodus – Aus nodus – Ein nodus – Blinken nzeige CMD 0x97

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Byte 1 – Anzeigentyp	Byte 1 – Anzeigentyp	[Anforderungsdaten]	
Byte 2 – Funktion	Byte 2 – Funktion	Byte 1 – Anzeigentyp	
		0x01 – ID-Anzeige für Gehäuse	
		Byte 2 – Funktion	
		0x00 – Aus	
		0x01 – Ein	
		0x02 – Blinken	
		Anmerkungen:	
		 Wenn die ID-Anzeige auf "Aus" einge wurde, wechselt SMM2 in den Akzeptanzmodus, in dem das Anzeigeverhalten durch die Knoten-I Anzeigen bestimmt wird. 	
		 Wenn SMM2 im Aka verschiedene Einste erhält, hat "Blinken" gegenüber "Ein" un niedrigste Priorität). 	zeptanzmodus ellungen von XCC ' die höchste Priorität d "Aus" ("Aus" hat die
	NG	NetFn	CMD
	ng	0x32	0x98
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	

GLT NODE SIZE		0x32	0x99
GET NODE SIZE		NetFn	CMD
		Der Leistungslesew die Summe der bes Rechenknoten.	ert des Gehäuses ist tückten
		• Die Einheit 1 Watt.	
	Byte [13:8] – 0x00	Anmerkungen:	
	Nur DA240 Gehäuse:	Byte [13:8] – 0x00	
	• SD665 V3	Für DA240 Gehäuse:	
	• SD650 V3	[Antwortdaten]	
	• SD650 V2		
	0x00:	0x0C – Knoten 1 0x0D – Gebäuse	2
	Die felgenden Knoten entworten mit	0x0B – Knoten 1	1
	• SD650-I V3	0x0A – Knoten 1	0
	• SD650-N V2	0x09 – Knoten 9	
	diesen Bytes zurück:	0x08 – Knoten 8	
	Anmerkungen:	0x07 – Knoten 7	
	Hochstielstungslesewert	0x06 – Knoten 6	
	Byte [13:12] – GPU-Knoten	0x05 – Knoten 5	
	Durchschnittsleistungslesewert	0x04 – Knoten 4	
	Byte [11:10] – GPU-Knoten	0x03 – Knoten 3	
	Mindestielstungslesewert	0x02 – Knoten 2	
	Byte [9:8] – GPU-Knoten	0x01 – Knoten 1	
	Nur DW612 und DW612S Gehause:	DW612 und DW612	S Gehäuse
		0x05 - Gehäuse	
	Byte [/:6] – Rechenknoten Höchstleistungslesewert	0x03 - Knoten 3	
		0x02 – Knoten 2	
	Byte [5:4] – Rechenknoten Durchschnittsleistungslesewert	0x01 – Knoten 1	
		DA240 Gehäuse	
	Byte [3:2] – Rechenknoten Mindestleistungslesewert	Byte 1 – Knotennumm	er
Byte I – Knotennummer	Byte I – Knotennummer	[Antorderungsdaten]	
	Deta de Mantana an		

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Knotennummer	Byte 1 – Knotennummer	Dieser Befehl zeigt die Rechenknotens/der Re	Abmessungen des echenknoten an.
	Byte 2 – Physische Breite des Knotens	[Anforderungsdaten]	
	Byte 3 – Physische Hohe des Khotens	Byte 1 – Knotennumme	er
	Byte 4 – Add-on gültig	DA240 Gehäuse	
	Byte 5 – Add-on Breite	0x01 – Knoten 1	
	Byte 6 – Add-on Höhe	0x02 – Knoten 2	
		0x03 – Knoten 3	
		0x04 – Knoten 4	
		 DW612 und DW612 	S Gehäuse
		0x01 – Knoten 1	
		0x02 – Knoten 2	
		0x03 – Knoten 3	
		0x04 – Knoten 4	
		0x05 – Knoten 5	
		0x06 – Knoten 6	
		0x07 – Knoten 7	
		0x08 – Knoten 8	
		0x09 – Knoten 9	
		0x0A – Knoten 1	0
		0x0B – Knoten 11	
		0x0C – Knoten 1	2
SET ACOUSTIC MODE (ailt	nur für DA240 Gehäuse)	NetFn	CMD
		0x32	0x9B
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Nicht zutreffend	Byte 1 – Geräuscharmer Modus	Dieser Abschnitt gilt nu	ur für DA240 Gehäuse.
Byte 1 – Geräuscharmer Modus	Byte 1 – Geräuscharmer Modus Byte 2 – PCIe-Priorität	[Anforderungsdaten] Byte 1 – Geräuscharm 0x00 – Deaktivierer 0x01 – Modus 1, 10	er Modus n, 10 % bis 70 % 0 % bis 20 %
		0x02 – Modus 2, 1(0x03 – Modus 3, 1(0x04 – Modus 4, 1(0x05 – Modus 5, 3(zusätzliche 10 % L	0 % bis 28 % 0 % bis 35 % 0 % bis 45 % 0 % bis 70 % und ast
		[Antwortdaten] Byte 2 – PCle-Priorität 0x00 – Keine 0x01 – Hoch	
GET CAP BOUNDARY	BOUNDARY NetFn CMD 0x32 0x9D		CMD 0x9D

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Knotennummer	Byte 1 – Knotennummer	[Anforderungsdaten]	
	Byte [3:2] – Minimale Begrenzung	Byte 1 – Knotennumm	er
	Byte [5:4] – Maximale Begrenzung	DA240 Gehäuse	
		0x01 – Knoten 1	
	Byte [7:6] – Sicherheitsbegrenzung	0x02 – Knoten 2	
	Byte [9:8] – Benutzerbegrenzung	0x03 – Knoten 3	
	Byte [11:10] – Wärmebegrenzung	0x04 – Knoten 4	
		0x05 – Gehause	0 Oak ässa
		• Dvv612 und Dvv612	S Genause
		0x01 – Knoten 1	
		UXU2 – Knoten 2	
		0x03 - Knoten 3	
		0x05 – Knoten 5	
		0x06 – Knoten 6	
		0x07 – Knoten 7	
		0x08 – Knoten 8	
		0x09 – Knoten 9	
		0x0A – Knoten 1	0
		0x0B – Knoten 1	1
		0x0C – Knoten 12	
		0x0D – Gehäuse	
		Anmerkungen:	
		 Die Begrenzung wir Betriebssystemlaufz 	d nur zur zeit angewendet.
		• Die Einheit 1 Watt.	
		 Die folgenden Einbakeine Benutzerbegr Wärmebegrenzung: 	aurahmen unterstützen enzung und keine
		– SD665 V3	
SET CAD VALUE		NetFn	CMD
JLI VAF VALUE		0x32	0x9E

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Knotennummer	Byte 1 – Knotennummer	[Anforderungsdaten]	
Anforderungsdaten Byte 1 – Knotennummer Byte [3:2] – Begrenzungswert	Antwortdaten Byte 1 – Knotennummer Byte [3:2] – Begrenzungswert	Kommentare [Anforderungsdaten] Byte 1 – Knotennumme • DA240 Gehäuse 0x01 – Knoten 1 0x02 – Knoten 2 0x03 – Knoten 3 0x04 – Knoten 4 0x05 – Gehäuse • DW612 und DW612 0x01 – Knoten 1 0x02 – Knoten 2 0x03 – Knoten 3 0x04 – Knoten 4 0x05 – Knoten 5 0x06 – Knoten 5 0x06 – Knoten 6 0x07 – Knoten 7 0x08 – Knoten 7 0x08 – Knoten 1 0x08 – Knoten 1 0x0C – Knoten 1 0x0C – Knoten 1	er S Gehäuse 0 1
		Anmerkungen:	
		Anmerkungen:	
		 Die folgenden Einbakeine Benutzerbegr Wärmebegrenzung: 	aurahmen unterstützen enzung und keine
		– SD665 V3	
SET CAP STATE		NetFn	CMD
		0x32	0x9F

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Knotennummer	Byte 1 – Knotennummer	[Anforderungsdaten]	
Byte 2 – Begrenzungsmodus Byte 3 – Einsparungsmodus	Byte 2 – Begrenzungsmodus Byte 3 – Einsparungsmodus	 Byte 1 – Knotennumme DA240 Gehäuse 0x01 – Knoten 1 0x02 – Knoten 2 0x03 – Knoten 3 0x04 – Knoten 4 0x05 – Gehäuse DW612 und DW612 0x01 – Knoten 1 0x02 – Knoten 2 0x03 – Knoten 3 0x04 – Knoten 4 0x05 – Knoten 3 0x04 – Knoten 4 0x05 – Knoten 5 0x06 – Knoten 6 0x07 – Knoten 7 0x08 – Knoten 8 0x09 – Knoten 1 0x00 – Knoten 1 0x0C – Knoten 1 0x00 – Deaktivierer 0x01 – Aktivieren Byte 3 – Einsparungsm 0x00 – Deaktivierer 0x01 – Aktivieren 0x01 – Aktivieren 	er S Gehäuse S Gehäuse 0 1 1 2 2 modus n nodus n nodus n
GET CAP STATE		NetFn	CMD
		0x32	0xA0

Tabelle 5.	Inhalt des	IPMI-Befehls	(Forts.)
------------	------------	--------------	----------

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Knotennummer	Byte 1 – Knotennummer	[Anforderungsdaten]	
Anforderungsdaten Byte 1 – Knotennummer	Antwortdaten Byte 1 – Knotennummer Byte 2 – Begrenzungsmodus Byte [4:3] – Begrenzungswert Byte 5 – Einsparungsmodus	Kommentare [Anforderungsdaten] Byte 1 – Knotennumme DA240 Gehäuse 0x01 – Knoten 1 0x02 – Knoten 2 0x03 – Knoten 3 0x04 – Knoten 4 0x05 – Gehäuse DW612 und DW612 0x01 – Knoten 1 0x02 – Knoten 2 0x03 – Knoten 3 0x04 – Knoten 4 0x05 – Knoten 3 0x04 – Knoten 4 0x05 – Knoten 5 0x06 – Knoten 5 0x06 – Knoten 6 0x07 – Knoten 7 0x08 – Knoten 7 0x08 – Knoten 1 0x00 – Knoten 1 0x0C – Knoten 1 0x0C – Knoten 1 0x0C – Knoten 1 0x0D – Gehäuse [Antwortdaten]	er S Gehäuse 0 1 2
		0x0D – Gehäuse [Antwortdaten] Byte 2 – Begrenzungsmodus	
		0x00 – Deaktivieren 0x01 – Aktivieren	1
		Byte 5 – Einsparungsm 0x00 – Deaktivierer 0x01 – Aktivieren	າວdus າ
SET DATE TIME		NetFn	CMD
		0x32	0xA1

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte [1:2] – Jahr	Byte [1:2] – Jahr	[Anforderungsdaten]	
Byte 3 – Monat	Byte 3 – Monat	Beispiel: 2037/12/31 23:59:59	
Byte 4 – Datum	Byte 4 – Datum	Byte 1 – 0x20	
Byte 5 - Stunde	Bute 5 - Stunde	Byte 2 – 0x37	
Byte 5 – Stunde	Byte 5 – Stunde	Byte 3 – 0x12	
Byte 6 – Minute	Byte 6 – Minute	Byte 4 – 0x31	
Byte 7 – Sekunde	Bvte 7 – Sekunde	Byte 5 – 0x23	
		Byte 6 – 0x59	
		Byte 7 – 0x59	
		NetFn	CMD
		0x32	0xA2
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Nicht zutreffend	Byte 1 – PSU-Richtlinie	[Antwortdaten]	
	Byte 2 – Überbelegungsmodus (OVS)	Byte 1 – PSU-Richtlinie	e
		0x00 – Nicht redun	dant
		0x01 – N+1-Richtlir	nie
		Byte 2 – Überbelegungsmodus (OVS) 0x00 – Deaktivieren	
		0x01 – Aktivieren	
		NetFn	CMD
		0x32	0xA3

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – PSU-Richtlinie	Byte 1 – System-PSU-Richtlinie	[Anforderungsdaten]	
Byte 2 – Überbelegungsmodus (OVS)	Byte 2 – System-Überbelegungsmodus (OVS) Byte 3 – Status Byte 4 – Benutzer-PSU-Richtlinie Byte 5 – Benutzer- Überbelegungsmodus (OVS)	Byte 1 – System-PSU- 0x00 – Nicht redun 0x01 – N+1-Richtlin Byte 2 – System-Überl (OVS) 0x00 – Deaktivieren 0x01 – Aktivieren [Antwortdaten] Byte 3 – Status 0x00 – OK 0x01 – Fehler vorha 0x02 – Nicht ausrei Byte 4 – Benutzer-PSU	Richtlinie dant nie belegungsmodus n anden ichende Bank J-Richtlinie erbelegungsmodus
 		NetFn	CMD
SET NODE RESET / RESEA		0x32	0xA4

Tabelle 5.	Inhalt des	IPMI-Befehls	(Forts.)
------------	------------	--------------	----------

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Knotennummer	Byte 1 – Knotennummer	[Anforderungsdaten]	
Byte 2 –	Byte 2 – Rücksetzungsmodus	Byte 1 – Knotennumm	er
Rücksetzungsmodus		DA240 Gehäuse	
		0x01 – Knoten 1	
		0x02 – Knoten 2	
		0x03 – Knoten 3	
		0x04 – Knoten 4	
		• DW612 und DW612	S Gehäuse
		0x01 – Knoten 1	
		0x02 – Knoten 2	
		0x03 – Knoten 3 0x04 – Knoten 4 0x05 – Knoten 5 0x06 – Knoten 6 0x07 – Knoten 7 0x08 – Knoten 8	
		0x09 – Knoten 9	
		0x0A – Knoten 1	0
		0x0B – Knoten 1	1
		0x0C – Knoten 1	12
		Byte 2 – Rücksetzungs	smodus
		1 – Zurücksetzen (XCC-Zurücksetzung) 2 – Wiedereinsetzen (Netzstrom	
		ausschalten/einsch	nalten)
		Anmerkung: Die Antw der Rechenknoten nich	vort D5h gibt an, dass nt vorhanden ist.
		NetFn	CMD
GET POU FAN STATUS		0x32	0xA5

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – PSU-Nummer	Byte 1 – PSU-Nummer	[Anforderungsdaten]	
Byte 1 – PSU-Nummer	Byte 1 – PSU-Nummer Byte [3:2] – Geschwindigkeit von Lüfter A Byte 4 – Last von Lüfter A Byte [6:5] – Geschwindigkeit von Lüfter B Byte 7 – Last von Lüfter B Byte 8 – PSU-Status	 [Anforderungsdaten] Byte 1 – PSU-Nummer DA240 Gehäuse 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 DW612 und DW612 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 0x03 – PSU 3 0x04 – PSU 4 0x05 – PSU 5 0x06 – PSU 6 0x07 – PSU 7 	r S Gehäuse
		0x08 – PSU 8 0x09 – PSU 9	
		[Antwortdaten]	
		Byte [3:2] – Geschwindigkeit von Lüfter A	
		Byte [6:5] – Geschwind Die Einheit ist 1 U/r	digkeit von Lüfter B nin.
		Byte 4 – Last von Lüfte	er A
		Byte 7 – Last von Lüfte	er B
		Das Lastverhältnis 100.	liegt zwischen 1 und
		Byte 8 – PSU-Status	
		0x00 – Nicht vorha	nden
		0x01 – Abnormal (u	inter 2000 U/min)
		0x02 – Normai 0x03 – Lüfterfehler	
		Anmerkung: Bei PSU das Byte [7:5] 0x00.	l mit einem Lüfter ist
BACKUP / RESTORE		NetFn	CMD
		0x32	0xA6

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare
Byte 1 – Aktion	Byte 1 – Status	[Anforderungsdaten]
Byte 2 – Kennwortlänge		Byte 1 – Aktion
Byte [3:N] – Kennwort- Zeichenkette		0x00 – Sicherungs- oder Wiederherstellungsstatus abrufen
Loionomitotto		0x01 – Sicherung auf Speichereinheit
		0x02 – Wiederherstellung von Speichereinheit
		Byte 2 – Kennwortlänge
		(wird unterstützt, wenn die Aktion 0x01 oder 0x02 ist)
		Byte [3:N] – Kennwort-Zeichenkette
		(wird unterstützt, wenn die Aktion 0x01 oder 0x02 ist)
		[Antwortdaten]
		Byte 1 – Status
		0x00 – BEFEHL OK
		0x01 – SICHERUNGSWIEDERHERSTELLUNG LÄUFT
		0x31 – SICHERUNG ABGESCHLOSSEN
		0x32 – SICHERUNG FEHLGESCHLAGEN
		0x41 – WIEDERHERSTELLUNG ABGESCHLOSSEN
		0x42 – WIEDERHERSTELLUNG FEHLGESCHLAGEN
		Anmerkungen:
		 Dieser Befehl wird verwendet, um die Konfiguration einer externen Speichereinheit (z. B. eine USB-Einheit) zu sichern und/oder darauf wiederherzustellen. Wenn die Speichereinheit nicht eingesetzt ist, ist der Status Fehler.
		 Wenn die Anforderungsaktion 0x01 oder 0x02 ist, muss die Kennwort-Zeichenkette mindestens acht (und bis zu 20) druckbare US-ASCII-Zeichen (Code: 33-126) und Zeichen aus drei der folgenden vier Kategorien enthalten:
		 Englische Gro ßbuchstaben (A bis Z)
		 Englische Kleinbuchstaben (a bis z)
		– 10 Grundziffern (0 bis 9)
		Sonderzeichen (z. B. !, \$, #, %)

	Anmerkung: Wenn die Kennwortüberprüfung fehlschlägt, gibt der Befehl den Statuscode 0xCC zurück.	
CET NODE STATUS	NetFn	CMD
der Nobe Status	0x32	0xA7

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Knotennummer	Byte 1 – Knotennummer	Dieser Befehl wird verwendet, um den aktuellen Status von Rechenknoten zu	
	Byte 2 – Stromversorgungsstatus	melden.	
	Byte 3 – Breite	[Anforderungsdaten] Byte 1 – Knotennummer	
	Byte 4 – Höhe		
	Byte 5 – Berechtigungsstatus	DA240 Gehäuse	
		0x01 – Knoten 1	
		0x02 – Knoten 2	
		0x03 – Knoten 3	
		0x04 – Knoten 4	
		 DW612 und DW612 	S Gehäuse
		0x01 – Knoten 1	
		0x02 – Knoten 2	
		0x03 – Knoten 3	
		0x04 – Knoten 4	
		0x05 – Knoten 5	
	0x06 – Knoten 6 0x07 – Knoten 7 0x08 – Knoten 8 0x09 – Knoten 9 0x0A – Knoten 10	0x06 – Knoten 6	
		0x07 – Knoten 7	
		0x09 – Knoten 9	
		0x0A – Knoten 10	
		0x0B – Knoten 1	1
	0x0C – Knoten 12 [Antwortdaten]	2	
		[Antwortdaten]	
		Byte 2 – Stromversorgungsstatus	
		0x00 – Ausgeschal	tet
		0x20 – Keine Berec	htigung
		0x40 – Stromversorgungsfehler auf Systemplatine	rgungsfehler auf der
		0x80 – Eingeschaltet	
		Byte 5 – Berechtigungsstatus	
		0x00 – Berechtigur	g für Standby
		0x01 – Erste Berec fehlgeschlagen	htigung
		0x02 – Zweite Berechtigung fehlgeschlagen	
		0x03 – Berechtigung erteilt	
		0xFF – Initial nicht d	durchgeführt
OFT CMMO OTATUO		NetFn	CMD
GEI SIVIVIZ STATUS		0x32	0xA8

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Nicht zutreffend	Byte 1 – Plattform-ID	[Antwortdaten]	
	Byte 2 – Firmware-Hauptversion	Byte 1 – Plattform-ID	
	Byte 3 – Firmware-Unterversion	0xFC – DW612S Gehäuse	
	Byte 4 – PSOC-Hauptversion	0xFD – DW612 Gehäuse 0xFE – DA240 Gehäuse Byte 6 – Boot-Flash-Nummer 0x01 – Flash 1 0x02 – Flash 2 (Failover)	
	Byte 5 – PSOC-Unterversion		
	Byte 6 – Boot-Flash-Nummer		
	Byte [7:13] – Firmware-Build-ID		
	Byte 14 – Gehäusetyp	Byte [7:13] – Firmware-Build-ID	
		Unverschlüsselter Text im ASCII-Code.	
		 Byte 14 – Gehäusetyp DW612S Gehäuse 0x01 – 6 PSU 0x02 – 6 + 3 PSU 0x03 – 9 PSU 0x05 – 2 + 1 DWC PSU 0x06 – 3 DWC PSU DW612 Gehäuse 0x01 – 6 PSU 0x02 – 6 + 3 PSU 	
	0x03 – 9 PSU		
		DA240 Gehäuse	
	0x00 – nicht zutreffend		reffend
SET NODE RESTORE POLICY		NetFn	CMD
		0x32	0xA9
Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten Antwortdaten Kommentare			
DA240 Gehäuse Byte 1 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 1 bis 4 Nur DW612 und DW612S Gehäuse: Byte 1 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 1 bis 4 Byte 2 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 5 bis 8 Byte 3 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 9 bis 12	DA240 Gehäuse Byte 1 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 1 bis 4 Nur DW612 und DW612S Gehäuse: Byte 1 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 1 bis 4 Byte 2 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 5 bis 8 Byte 3 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 9 bis 12	Dieser Befehl wird verv Konfiguration auf der er Speichereinheit, wie U sichern und/oder darüf Wenn keine Speichere wird ein Fehler zurücko [Anforderungsdaten] • DA240 Gehäuse Byte 1 – Richtlin Wiederhersteller - Bit [1:0] – Knoten 01b – Letzter 00b – Aus - Bit [3:2] – Knoten - Bit [5:4] – Knoten - Bit [7:6] – Knoten 01b – Letzter 00b – Aus - Bit [7:6] – Knoten - Bit [1:0] – Knoten 01b – Letzter 00b – Aus - Bit [3:2] – Knoten 01b – Letzter 00b – Aus - Bit [3:2] – Knoten - Bit [3:2] – Knoten - Bit [3:2] – Knoten - Bit [5:4] – Knoten - Bit [5:4] – Knoten - Bit [5:4] – Knoten - Bit [3:2] – Knoten	vendet, um die externen SB oder SD, zu ber wiederherzustellen. inheit vorhanden ist, gegeben. ie zum n von Knoten 1 bis 4 1 Status 2 3 4 S Gehäuse ie zum n von Knoten 1 bis 4 1 Status 2 3 1 4 Status 2 3 1 4 Status 2 Status 3 Status 2 Statu
GET NODE RESTORE POL	ICY	0x32	0xAA

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Nicht zutreffend	DA240 Gehäuse	Weitere Informationen finden Sie unter SET	
	Byte 1 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 1 bis 4		
	Nur DW612 und DW612S Gehäuse:		
	Byte 1 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 1 bis 4		
	Byte 2 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 5 bis 8		
	Byte 3 – Richtlinie zum Wiederherstellen von Knoten 9 bis 12		
	IODE	NetFn	CMD
		0x32	0xAB
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Benutzerkonfiguration	Byte 1 – Systemkonfiguration	Weitere Informationen finden Sie unter GET PSU ZERO OUTPUT MODE. Anmerkung: Wenn ein Netzteil nicht unterstützt wird oder mehrere Netzteile nicht übereinstimmen, wird der Nullausgabemodus deaktiviert.	
	IODE	NetFn	CMD
		0x32	0xAC
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Nicht zutreffend	Byte 1 – Benutzerkonfiguration	[Antwortdaten]	
	Byte 2 – Systemkonfiguration	Byte 1 – Benutzerkonfi	guration
	Byte 3 – Status	Byte 2 – Systemkonfig	uration
		0x00 – Deaktivierer	ı
		0x01 – Aktualisieru	ng pro 10 Minuten
		0x02 – Aktualisieru	ng pro 30 Minuten
		0x03 – Aktualisieru	ng pro 60 Minuten
		Byte 3 – Status	
		0x00 – Normal	
		0x01 – Nicht unterstützt	
SMM2 RESET TO DEFAUL	r	NetFn	CMD
		0x32	0xAD

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Nicht zutreffend	Byte 1 – Statuscode	Dieser Befehl wird genutzt, um SMM2 vom Benutzer auf den Standardwert zurückzusetzen. [Antwortdaten] Byte 1 – Statuscode 0x00 – Laufend Anmerkung: Wenn die Zurücksetzung de Systems läuft wird ein IRMI-Befehl beim	
		Ausgeben nicht verarb	eitet.
		NetFn	CMD
		0x32 0xAF	

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare
Byte 1 – VPD-Typ	Byte 1 – VPD-Typ	[Antwortdaten]
Byte 2 – Einheiten-ID	Byte 2 – Einheiten-ID	Byte 1 – VPD-Typ
Byte [3:N] - VPD-Daten		0x00 – SMM2
		0x05 – Gehäuse
		0x06 – Obere PDB
		0x07 – Untere PDB
		0x08 – Mittelplatine
		Byte 2 – Einheiten-ID
		0x00 – Maschinentypmodell; nur für Gehäuse; 10 Byte
		0x01 – Maschinenseriennummer; nur für Gehäuse; 10 Byte
		0x02 – Komponententeilnummer; für SMM2; obere/untere PDB, Mittelplatine; 12 Byte
		0x03 – Komponenten-FRU-Nummer; für SMM2; obere/untere PDB, Mittelplatine; 12 Byte
		0x04 – Komponentenseriennummer; für SMM2; obere/untere PDB, Mittelplatine; 12 Byte
		0x05 – Hersteller-ID; für SMM2 und Gehäuse; 4 Byte
		0x06 – Hardwarerevisionsstufe; für SMM2 und Gehäuse; obere/untere PDB, Mittelplatine; 1 Byte
		0x07 – Herstellungsdatum; für SMM2 und Gehäuse; obere/untere PDB, Mittelplatine; 4 Byte
		0x08 – Universal Unique ID (UUID); für SMM2 und Gehäuse; obere/untere PDB, Mittelplatine; 16 Byte
		0x09 – IANA-Unternehmensnummer; nur für Gehäuse, 4 Byte
		0x0A – Produkt-ID; nur für Gehäuse; 2 Byte
		0x0B – Herstellername; für SMM2 und Gehäuse; obere/untere PDB, Mittelplatine; 64 Byte
		0x0C – Global Identifier (GLID); nur für Gehäuse; 11 Byte
		0x0D – EC-Stufe; für SMM2 und Gehäuse; obere/untere PDB, Mittelplatine; 10 Byte
		Anmerkungen:

		Obere und untere PDBs gelten nur für DA240 Gehäuse.	
		 Mittelplatine gilt nur DW612S Gehäuse. 	für DW612 und
		NetFn	CMD
		0x32	0xB0
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – VPD-Typ	Byte 1 – VPD-Typ	Weitere Informationen finden Sie unter SET	
Byte 2 – Einheiten-ID	Byte 2 – Einheiten-ID	VFD.	
	Byte [3:N] – VPD-Daten		
		NetFn	CMD
		0x32	0xB1

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare
Byte 1 – Funktion	Byte 1 – Status	[Anforderungsdaten]
Byte [2:N] – Daten (Option)		Byte 1 – Funktion
		NA – FFDC-Speicherauszug beginnen
		0x00 – Abfragestatus
		0x01 – TFTP-Serveradresse und -pfad festlegen
		Byte [2:N] – Daten (Option)
		ASCII-Zeichenfolge von TFTP- Serveradresse und -pfad, getrennt durch "/". Der Pfad kann nicht leer sein.
		[Antwortdaten]
		Byte 1 – Status
		So beginnen Sie den FFDC-Speicherauszug:
		0x00 – FFDC-Speicherauszugbeginn
		Für Abfragestatus:
		0x00 – Abgeschlossen und Dateiname zurückgeben
		0x01 – Laufend
		0x02 – Reserviert
		0x03 – Kein USB
		0x04 – Tar fehlgeschlagen
		0x0E – Hochladen fehlgeschlagen
		0x0F – TFTP-Server nicht gefunden
		So legen Sie TFTP-Serveradresse und -pfad fest:
		0x00 – Abgeschlossen
		Anmerkung: Die maximale Länge des Felds beträgt 64 Zeichen.
		Gehen Sie wie folgt vor, um einen Speicherauszug von FFDC über IPMI durchzuführen:
		 Legen Sie die TFTP-Serveradresse mit IP im Hex-Format fest. Im folgenden Beispiel wird die TFTP-Serveradresse als 192.168.1.1 festgelegt.
		ipmitool -H SMM2_IP -U USERID -P PASSW0RD -I lanplus raw 0x32 0xB1 0x01 0x31 0x39 0x32 0x2E 0x31 0x36 0x38 0x2E 0x31 0x2E 0x31
		2. FFDC-Speicherauszug ausführen

		ipmitool -H SMM2_IP -U USERID -P PASSW0RD -I lanplus raw 0x32 0xB1 3. Abfrage des FFDC-Dumpstatus ipmitool -H SMM2_IP -U USERID -P PASSW0RD -I lanplus raw 0x32 0xB1 0x00 Anmerkung: Der FFDC-Protokolldateiname ist: SMM2-MAC_addr-FFDC-YYYY-MM-DD- HHMMSS.tgz		
SET SMTP CONFIG PARAM	IETERS	NetFn	CMD	
Anforderungsdaten	Antwortdoton	VX32	0202	
Ruto 1 Parameterauswahl	Ryte 1 Parameterauswahl			
Byte [2:N] – Daten	Byte [2:N] – Daten	Anmerkung: Informationen zu Parameterauswahl und Daten finden Sie in der Tabelle in "SMTP- Konfigurationsparameter" auf Seite 81.		
		NetFn	CMD	
GET SMTP CONFIG PARAMETERS		0x32	0xB3	
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare		
Byte 1 – Parameterauswahl	Byte 1 – Parameterauswahl	[Anforderungsdaten]		
Byte 2 – Satzauswahl	Byte [2:N] – Daten	Byte 2 – Satzauswahl		
Byte 3 – Blockauswahl		0x00 – Parameter e Satzauswahl.	0x00 – Parameter erfordert keine Satzauswahl.	
		Byte 3 – Blockauswahl		
		0x00 – Parameter erfordert keine Blockauswahl.		
		Anmerkung: Informationen zu Parameter-/ Satz-/Blockauswahl und Daten finden Sie in der Tabelle in "SMTP- Konfigurationsparameter" auf Seite 81.		
SET NTP CONFIG PARAME	TERS	NetFn	CMD	
		0x32	0xB4	
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare		
Byte 1 – Parameterauswahl Byte [2:N] – Daten	Byte 1 – Parameterauswahl Byte [2:N] – Daten	Anmerkung: Informationen zu Parameterauswahl und Daten finden Sie in der Tabelle in "NTP- Konfigurationsparameter" auf Seite 84.		
		NetFn	CMD	
		0x32	0xB5	

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Parameterauswahl	Byte 1 – Parameterauswahl Byte [2:N] – Daten	Anmerkung: Informationen zu Parameterauswahl und Daten finden Sie in der Tabelle in "NTP- Konfigurationsparameter" auf Seite 84.	
	•	NetFn	CMD
GET PSU DATA		0x32	0xC3
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – PSU-Nummer	Byte 1 – PSU-Nummer	[Anforderungsdaten]	
	Byte [3:2] – Geschwindigkeit von Lüfter A	Byte 1 – PSU-Nummer • DA240 Gehäuse	
	Byte [5:4] – Geschwindigkeit von Lüfter B	0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2	
	Byte [7:6] – VIN	 DW612 und DW612S Gehäuse 	
	Byte [9:8] – PSU-Typ	0x01 - PSU 1	
		0x02 - PSU 2	
		0x05 – PSU 5	
		0x06 – PSU 6	
		0x07 – PSU 7	
		0x08 – PSU 8	
		0x09 – PSU 9	
		[Antwortdaten]	
		Byte [3:2] – Geschwindigkeit von Lüfter A	
		Byte [5:4] – Geschwind	ligkeit von Lüfter B
		Die Einheit ist 1 U/min.	
		Byte [7:6] – VIN	
		Die Einheit ist 1 Volt. Byte [9:8] – PSU-Typ Die Einheit 1 Watt. Anmerkung: Die Geschwindigkeit von Lüfter B ist 0x00 für die PSU mit einem Lüfter.	
	IE	NetFn	CMD
		0x32	0xC7

Tabelle 5. Inhalt des IPMI-Befehls (Forts	.)
---	----

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare		
Byte 1 – Knotennummer	Byte 1 – Knotennummer	[Anforderungso	laten]	
	Byte 2 – Kühlwert	Byte 1 – Knote	nnummer	
		DA240 Geha	ause	
		0x01 – K	noten 1	
		0x02 – K	noten 2	
		0x03 – K	noten 3	
		0x04 – K	noten 4	
		0x05 – G	iehäuse	
		 DW612 und 	DW612S Gehäuse	
		0x01 – K	noten 1	
		0x02 – K	noten 2	
		0x03 – K	noten 3	
		0x04 – K	noten 4	
		0x05 – K	noten 5	
		0x06 – K	noten 6	
		0x07 – K	noten 7	
		0x08 – K	noten 8	
		0x09 – K	noten 9	
		0x0A – K	Inoten 10	
		0x0B – K	knoten 11	
			knoten 12	
		$U \times U = 0$	aenause	
		Anmerkung: I und 100.	Der Kühlwert liegt zwischen 1	
GET WEB STATE		NetFn	CMD	
		0x32	0xF0	
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare		
Nicht zutreffend	Byte 1 – Status	[Antwortdaten]		
		Byte 1 – Status		
		0x00 – Dea	ktiviert	
		0x01 – Aktiviert		
		NetFn	CMD	
SET WEB STATE		0x32	0xF1	
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	Kommentare	
Byte 1 – Status	Byte 1 – Status	[Anforderungso	laten]	
		Byte 1 – Status		
		0x00 – Dea	ktiviert	
		0x01 – Akti	viert	

Tabelle 5.	Inhalt des	IPMI-Befehls	(Forts.)
			(

PSD is PSD SELECT 0x32 0xF4 Anforderungsdaten Antwortdaten Kommentare Byte 1 – Funktion Byte 1 – PSU-Nummer Dieser Befehl wird genutzt, um den ISP-Status festzulegen oder abzurufen. Byte 2 – PSU-Nummer Byte 3 – Daten (Option) IAnforderungsdaten] Byte 1 – Funktion Byte 2 – PSU-Nummer Byte 3 – Daten (Option) Byte 1 – Funktion 0x00 – PSU-Auswahl 0x02 – ISP-Status Byte 2 – PSU-Nummer DA240 Gehäuse 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 • DW612 und DW612S Gehäuse 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 • DW612 und DW612S Gehäuse 0x04 – PSU 1 0x02 – PSU 2 • DW612 und DW612S Gehäuse 0x04 – PSU 1 0x03 – PSU 3 0x04 – PSU 4 0x05 – PSU 5 0x06 – PSU 6 0x07 – PSU 7 0x08 – PSU 9 [Antwortdaten] Sekundäre Firmwarerevision Byte [2:3] – Firmwarerevision Byte [2:3] – Firmwarerevision Byte 2 – Status 0x00 – Froligreich 0x00 – Froligreich 0x01 – Fehler 0x02 – Ntialisierung 0x03 – Aktualisierung 0x03 – Aktualisierung 0x04 – PSU wird zurückgesetzt <			NetFn	CMD
Antorderungsdaten Antwortdaten Kommentare Byte 1 – Funktion Byte 1 – PSU-Nummer Diseser Bafehl wird genutzt, um den ISP-Status festzulegen oder abzurufen. Byte 2 – PSU-Nummer Byte 2 – Daten [Anforderungsdaten] Byte 3 – Daten (Option) Byte 1 – Funktion 0x00 – PSU-Auswahl 0x00 – PSU-Nummer Byte 3 – Daten (Option) Byte 1 – Funktion 0x01 – Sexundäre Firmwarerevision 0x02 – ISP-Status Byte 2 – PSU-Nummer 0x02 – ISP-Status Byte 2 – PSU - Nummer DA240 Gehäuse 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 DW6122 Gehäuse 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 0x03 – PSU 3 0x04 – PSU 4 0x05 – PSU 5 0x06 – PSU 6 0x07 – PSU 7 0x08 – PSU 8 0x09 – PSU 9 [Antwortdaten] Sekundäre Firmwareversion Byte 2 – Status 0x09 – PSU 9 [Antwortdaten] Sekundäre Firmwareversion ISP-Status Byte 2 – Status 0x00 – Erfolgreich 0x01 – Fehler 0x03 – Aktualisierung			0x32	0xF4
Byte 1 – Funktion Byte 1 – PSU-Nummer Dieser Befehl wird genutzt, um den ISP-Status festzulegen oder abzurufen. Byte 2 – PSU-Nummer Byte 3 – Daten (Option) Byte 1 – Funktion (Anforderungsdaten) Byte 1 – Status Byte 1 – Funktion 0x00 – PSU-Auswahl 0x01 – Sekundäre Firmwarerevision 0x02 – ISP-Status Byte 2 – PSU-Nummer • DA240 Gehäuse 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 • DM4210 Gehäuse 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 0x03 – PSU 3 0x04 – PSU 4 0x05 – PSU 5 0x06 – PSU 6 0x04 – PSU 4 0x05 – PSU 8 0x09 – PSU 9 [Antwortdaten] Sekundäre Firmwareversion Byte 2 – Status Byte 2 – Status 0x09 – PSU 9 [Antwortdaten] Sekundäre Firmwareversion 1SP-Status Byte 2 – Status 0x00 – ErSU 8 0x09 – PSU 9 (Antwortdaten] Sekundäre Firmwareversion ISP-Status Byte 2 – Status 0x00 – ErSI 0 0x01 – Fehler 0x02 – Iritialisierung 0x03 – Aktualisierung 0x03 – Aktualisierung 0x03 – Aktualisierung 0x04 – PSU wird zurückgesetzt	Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
	Byte 1 – Funktion Byte 2 – PSU-Nummer	Byte 1 – PSU-Nummer Byte 2 – Daten Byte 3 – Daten (Option)	Nommentare Dieser Befehl wird gen Status festzulegen ode [Anforderungsdaten] Byte 1 – Funktion 0x00 – PSU-Auswa 0x01 – Sekundäre I 0x02 – ISP-Status Byte 2 – PSU-Nummen • DA240 Gehäuse 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 • DW612 und DW612 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 • DW612 und DW612 0x01 – PSU 1 0x02 – PSU 2 0x03 – PSU 3 0x04 – PSU 4 0x05 – PSU 5 0x06 – PSU 6 0x07 – PSU 7 0x08 – PSU 8 0x09 – PSU 9 [Antwortdaten] Sekundäre Firmware Byte [2:3] – Firmwarev ISP-Status Byte 2 – Status 0x00 – Erfolgreich 0x01 – Fehler 0x02 – Initialisierun 0x03 – Aktualisieru 0x04 – PSU wird zu	revision ersion
ENCLOSURE VIRTUAL RESEAT	ENCLOSURE VIRTUAL RE	SEAT	0x32	0xF5

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare		
Nicht zutreffend	Byte 1 – Status	[Antwortdaten]		
		Byte 1 – Status		
		0x00 – Verarbeitung läuft		
SET SYSTEM ENCLOSURE LRU		NetFn	CMD	
		0x32	0xF6	
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare		
Byte 1 – Funktion	Byte 1 – Funktion	[Anforderungsdaten]		
Byte 2 – LRU	Byte 2 – Aktuelle LRU	Byte 1 – Funktion		
Byte 3 – Vorherige LRU (Leseoption)		0x00 – Schreiben 0x01 – Lesen		
		Gehäuse-LRU		
GET SECURITY OPTION		NetFn	CMD	
		0x32	0xFA	

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare
Byte 1 – Typ	Byte 1 – Typ	[Anforderungsdaten]
	Byte 2 – Einstellung	Byte 1 – Typ
	Byte 3 – Finstellung (Ontion)	0x00 – Mindestlänge des Kennworts
		0x01 – Benutzer zwingen, das Kennwort beim ersten Zugriff zu ändern
		0x02 – Kennwortablaufdauer (in Tagen)
		0x03 – Warndauer vor Kennwortablauf (in Tagen)
		0x04 – Mindestintervall für Kennwortänderungen (in Stunden)
		0x05 – Mindestwiederverwendungszyklus des Kennworts
		0x06 – Maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche
		0x07 – Sperrzeitraum nach maximaler Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen (in Minuten)
		0x08 – Sitzungszeitlimit bei Webinaktivität (in Minuten)
		0x09 – IP-Adressblock für 300 Sekunden nach 10 Anmeldefehlern aktivieren
		0x0A – Sicheres Rollback aktivieren
		0x0B – Starke IPMI-Cipher-Suites aktivieren
		0x0C – Regel zur Kennwortkomplexität
		[Antwortdaten]
		Byte 3 – Konfigurationseinstellung (Option)
		MSB für Daten mit zwei Bytes
		Anmerkungen:
		 Wenn der Typ "Starke IPMI-Cipher- Suites" aktiviert ist (0x01), können nur die Cipher-Suites mit ID 3 und 7 unterstützt werden.
		• Wenn der Typ "Starke IPMI-Cipher- Suites" deaktiviert ist (0x0), können die Cipher-Suites mit ID 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16 und 17 unterstützt werden.
		 Regeln zur Kennwortkomplexität: Regeln sollten ab Regel 1 und bis zur Anzahl der angegebenen Regeln aktiviert werden.
		0x00 – Regeln zur Kennwortkomplexität sind deaktiviert
		0x01 – enthält mindestens einen Buchstaben
		0x02 – enthält mindestens eine Ziffer

		0x03 – enthält folgenden:	mindestens zwei der
		 Ein Gro ßbuchst 	abe (A bis Z)
		 Ein Kleinbuchst 	abe (a bis z)
	 Ein Sonderzeichen 0.:` ?"\ 		nen wie !@#\$%^*+=
		0x04: kann keine Wiederholung Umkehrung des entsprechender Benutzernamens sein 0x05: dasselbe Zeichen darf ma zwei Mal hintereinander vorkom	
		 Leerzeichen und S ~'&<>/[]{};, sind ni 	onderzeichen wie cht zulässig.
		NetFn	CMD
SET SECONT FOFTION		0x32	0xFB
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare	
Byte 1 – Typ	Byte 1 – Typ	Weitere Informationen finden Sie unter GET SECURITY OPTION.	
Byte 2 – Einstellung	Byte 2 – Einstellung		
Byte 3 – Einstellung (Option)	Byte 3 – Einstellung (Option)		

SMTP-Konfigurationsparameter

SMTP-Konfigurationsparameter für SET_SMTP_CONFIG_PARAMETERS und GET_SMTP_CONFIG_ PARAMETERS.

Im Folgenden finden Sie detaillierte Parameter für FESTLEGEN SMTP KONFIGURATION PARAMETER und ABRUFEN SMTP KONFIGURATION PARAMETER.

Tabelle 6.	SMTP-Konfigurationsparameter
------------	------------------------------

Parameterauswahl	#	Parameterdaten (nicht flüchtig)
Absenderinformatio- nen	0	Weist den Absender zu. Das Feld ist standardmäßig automatisch mit <host name>@<domain name=""> ausgefüllt. Wenn das Feld vom OEM ausgefüllt wird, müssen die folgenden Regeln befolgt werden:</domain></host
		1. Es darf nicht ausschließlich Leerzeichen enthalten.
		 Es muss eine Kombination aus alphanumerischen Zeichen (a-z, A-Z und 0-9), Leerzeichen und Sonderzeichen sein.
		3. Die maximale Länge des Felds beträgt 254 Zeichen.
		Byte 1 – Zeichenfolgenlänge
	Byte [2:N] – Zeichenfolge von <host name="">@<domain na<="" td=""></domain></host>	

Tabelle 6. SMTP-Konfigurationsparameter (Forts.)

Ziel-E-Mail-Adressen	1	Byte 1 – Satzauswahl = Feldauswahl, 0-basiert.			
		• [7:2] – Reserviert			
		• [1:0] - Feldauswahl			
		 00b – Feld 1 – Aktivieren/Deaktivieren 			
		 01b – Feld 2 – Ziel-E-Mail-Adresse 			
		 10b – Feld 3 – E-Mail-Beschreibung 			
		 11b – Feld 4 – Alert senden (nur Satz) 			
		Byte 2 – Blockauswahl = Ziel der E-Mail-Alert-Auswahl, 0-basiert.			
		• [7:2] – Reserviert			
		• [1:0] -			
		– 00b – E-Mail-Alert 1			
		– 01b – E-Mail-Alert 2			
		– 10b – E-Mail-Alert 3			
		– 11b – E-Mail-Alert 4			
		Für Satzauswahl = 0			
		Byte 3 -			
		• [7:1] – Reserviert			
		• [0] -			
		– 0b – Deaktivieren			
		– 1b – Aktivieren			
		Für Satzauswahl = 1			
		 Byte 3 – Maximale Zeichenfolgenlänge = 64 			
		Byte [4:N] – Zeichenfolge der Ziel-E-Mail-Adresse			
		Für Satzauswahl = 2			
		Byte 3 – Maximale Zeichenfolgenlänge = 254			
		Byte [4:N] – Zeichenfolge der E-Mail-Beschreibung			
SMTP(E-Mail)-	2	Byte 1 – Satzauswahl = Feldauswahl, 0-basiert.			
Servereinstellungen		• [7:1] – Reserviert			
		• [0] – Feldauswahl			
		 0b – Feld 1 – SMTP-IP-Adresse 			
		 1b – Feld 2 – SMTP-Portnummer 			
		Für Satzauswahl = 0			
		 Byte 2 – Zeichenfolgenlänge, Maximum = 254 			
		 Byte [3:N] – Zeichenfolge von IPv4, IPv6 oder FQDN 			
		Für Satzauswahl = 1			
		Byte [2:3] – Portnummer. LS-Byte zuerst.			
SMTP-	3	Byte 1 – Satzauswahl = Feldauswahl, 0-basiert.			
Authentifizierung		• [7:3] – Reserviert			

Tabelle 6. SMTP-Konfigurationsparameter (Forts.)

• [2:0] - Feldauswahl
- 000b - Feld 1 - Aktivieren/Deaktivieren
– 001b – Feld 2 – Benutzername
 010b – Feld 3 – Kennwort (nur Satz)
 011b – Feld 4 – STARTTLS-Modus
– 100b – Feld 5 – SASL-Modus
– 101b-111b – Reserviert
Für Satzauswahl = 0
• Byte 2 –
– [7:1] – Reserviert
- [0] -
 0b – Deaktivieren
– 1b – Aktivieren
Für Satzauswahl = 1
Byte 2 – Maximale Zeichenfolgenlänge = 254
Byte [3:N] – Zeichenfolge des Benutzernamens
Für Satzauswahl = 2
Byte 2 – Maximale Zeichenfolgenlänge = 254
Byte [3:N] – Zeichenfolge des Kennworts
Für Satzauswahl = 3
• Byte 2 -
– [7:2] – Reserviert
- [1:0] -
– 00b – AUTO
– 01b – AUS
– 10b – EIN
– 11b – Reserviert
Für Satzauswahl = 4
• Byte 2 –
– [7:3] – Reserviert
- [2:0] -
– 000b – AUTO
– 001b – UNVERSCHLÜSSELT
– 010b – ANMELDEN
– 011b – NTLM
– 100b – MD5
– 101b-111b – Reserviert

NTP-Konfigurationsparameter

NTP-Konfigurationsparameter für SET_NTP_CONFIG_PARAMETERS und GET_NTP_CONFIG_ PARAMETERS.

Im Folgenden finden Sie detaillierte Parameter für FESTLEGEN NTP KONFIGURATION PARAMETER und ABRUFEN NTP KONFIGURATION PARAMETER.

Parameterauswahl	#	Parameterdaten (nicht flüchtig)	
Betriebsmodus	0	Daten 1 – Modus festlegen	
		0x00 – Deaktiviert	
		0x01 – Daemon-Modus	
		0x02 – Angeforderter Modus	
NTP-Server 1	1	Daten 1 – Länge	
		Daten [2:N] – IP-Adresse des NTP-Servers in ASCII	
NTP-Server 2	2	Daten 1 – Länge	
		Daten [2:N] – IP-Adresse des NTP-Servers in ASCII	
NTP-Server 3	3	Daten 1 – Länge	
		Daten [2:N] – IP-Adresse des NTP-Servers in ASCII	
Aktualisierungshäu- figkeit des angeforderten Modus in Minuten	4	Daten [1:2] – Aktualisierungsintervall. LS-Byte zuerst.	
Zeitsynchronisations-	5	Daten 1 – Modus festlegen	
modus		0x00 – Slew-Modus	
		0x01 – Schrittmodus	
Server- oder Client-	6	Daten 1 – Modus festlegen	
Zeitzone verwenden		0x00 – Servermodus	
		0x01 – Client-Modus	
Server-Zeitzone	7	Daten 1 – Festgelegter Typ	
		0x00 – Zeitzonenzeichenfolge	
		0x02 – UTC-Zeitzone	
		Für Typ = 0	
		Byte [2:N] – Zeitzonenzeichenfolge, d. h. Asien/Taipeh	
		Byte [N+1] – Terminierungszeichen (\0)	
Sofortige	8	Keine Daten erforderlich.	
Synomonialerung		Anmerkung: Zur Vermeidung der erwarteten Fehlernachricht, wenn das NTP- Timeout das ipmitool-Standard-Timeout überschreitet, wird "-N 10" empfohlen.	

Tabelle 7. NTP-Konfigurationsparameter

Parameter im IPMI-Befehl

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Parametern in IPMI-Befehlen.

Tabelle 8.	Liste der Parameter in IPMI-Befehlen
rubono o.	

NetFn	CMD	Name	Parameter	Parametername
0x01 0x0C 0x02		SET LAN CONFIG PARAM	0xC3	Hostname
	0.01		0xC4	Domänenname
	0x01		0xC5	DHCP Option 12
			0xC6	DHCP Option 60
		GET LAN CONFIG PARAM	0xC3	Hostname
	0x02		0xC4	Domänenname
			0xC5	DHCP Option 12
			0xC6	DHCP Option 60

Parameter in Inhalten des IPMI-Befehls

Dieser Abschnitt enthält detaillierte Parameter in Inhalten des IPMI-Befehls.

Tabelle 9.	Parameter in	Inhalten	des	IPMI-Befehls
rubono o.	i ulullotol ill	minutori	400	

SET LAN CONFIG PARAM		NetFn	CMD	
		0x0C	0x01	
Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare		
Byte 1 – Kanalnummer	Byte 1 – Rückgabecode	[Anforderungsdaten]		
Byte 2 – Parameterauswahl		Byte 2 – Parameterauswahl		
Byte [3:N] –		Byte [3:N] – Konfigurat	ionsparameter	
Konngurationsparameter	r Weitere Informationen erhalten Sie Tabelle in "IPMI-Parameter – LAN- Konfigurationsparameter" auf Seite		erhalten Sie in der neter – LAN- ter" auf Seite 86.	
		[Antwortdaten]		
		Byte 1 – Rückgabecode		
		0x80 – Parameter wird nicht unterstützt		
0x81 – Versuch, d ausgeführt festleg solange nicht "Ab erreicht ist		en Wert "Wird Ien" festzulegen, geschlossen festlegen"		
		0x82 – Schreibversuch für schreibgeschützten Parameter		
		0x83 – Leseversuch für lesegeschützten Parameter		
		NetFn	CMD	
		0x0C	0x02	

Tabelle 9. Parameter in Inhalten des IPMI-Befehls (Forts.)

Anforderungsdaten	Antwortdaten	Kommentare
Byte 1 – Kanalnummer	Byte 1 – Rückgabecode	[Anforderungsdaten]
Byte 2 – Parameterauswahl	Byte 2 – Parameterrevision	Byte 2 – Parameterauswahl
Byte 3 – Satzauswahl	Byte [3:N] – Konfigurationsparameter	Weitere Informationen erhalten Sie in der
Byte 4 – Blockauswahl		Konfigurationsparameter" auf Seite 86.
		Byte 3 – Satzauswahl
		0x00 – Wenn der Parameter keine Satzauswahl erfordert
		Byte 4 – Blockauswahl
		0x00 – Wenn der Parameter keine Blockauswahl erfordert

IPMI-Parameter – LAN-Konfigurationsparameter

Die folgende Tabelle enthält detaillierte IPMI-Parameter in der LAN-Konfiguration.

Parameterauswahl	#	Parameterdaten (nicht flüchtig)	
Adressquelle	0x04	IP-Adressquelle	
		Byte 1 – IP-Adressmethode abrufen	
		0x01 – Statische IP-Adresse	
		0x02 – Nur DHCP	
		0x04 – Erst DHCP, dann statische IP-Adresse	
Hostname	0xC3	C3 BMC-Hostname	
		Byte 1 – Maximale Zeichenfolgenlänge = 63	
		Byte [2:N] – Zeichenfolge des BMC-Hostnamens	
DNS-Domänenname	0xC4	 DNS-Domänenname. Festgelegter Vorgang impliziert die Verwendung einer statischen Adresse für den DNS-Domänennamen. Anmerkung: Die Einstellung von "DHCP für DNS-Domänenname verwenden" wird deaktiviert. 	
		Byte 1 – Maximale Zeichenfolgenlänge = 237	
		Byte [2:N] – Unverschlüsselte Zeichenfolge des DNS-Domänennamens	
Option "DHCP- Hostname senden"	0xC5	Byte 1 –	
		0x00 – Deaktiviert	
		0x01 – Aktiviert	
Option "DHCP- Anbieterklasseninfor- mationen senden"	0xC6	Byte 1 –	
		0x00 – Deaktiviert	
		0x01 – Aktiviert	

Tabelle 10. IPMI-Parameter – LAN-Konfigurationsparameter

Index

Α

Account Sicherheit 43 Accountsicherheit 43 Aktualisierung 31

В

Benutzer Account 41 Benutzeraccount 41

Ε

Ereignis Protokoll 29 Ereignisprotokoll 29

F

Firmware 31

G

Gehäuse Rückseite 8 Übersicht 8 VPD 26 Gehäuse-VPD 26 Geräuscharm Modus 24 Geräuscharmer Modus 24 GET_NTP_CONFIG_PARAMETERS 84 GET_SMTP_CONFIG_PARAMETERS 81

I

Inhalt des IPMI-Befehls 50, 85 IPMI-Befehl 49, 85

Κ

Konfiguration 30 Kühlung 23 Übersicht 23 Kühlungsübersicht 23

L

LAN-Konfigurationsparameter 86 Lösung Kühlung 23

Ν

Netzwerkkonfiguration 37

NTP 47 NTP-Konfigurationsparameter 84

Ρ

PDB VPD 27 PDB VPD 27 PSU Konfiguration 18 Lüfter Geschwindigkeit 24 VPD 29 PSU VPD 29 PSU VPD 29 PSU-Konfiguration 18 PSU-Lüftergeschwindigkeit 24

R

Richtlinie zum Wiederherstellen der Stromversorgung 22 Rückseite Gehäuse 8

S

Schnittstelle Zugang 3 Serverstromversorgung 16 SET_NTP_CONFIG_PARAMETERS 84 SET_SMTP_CONFIG_PARAMETERS 81 SMM2 Wiederherstellung 47 SMM2 VPD 28 SMM2-Wiederherstellung 47 SMTP-Konfigurationsparameter 81 SMTP, SNMP PEF 35 SMTP/SNMP/PEF 35 Spannung Übersicht 21 Spannungsübersicht 21 Strom Verbrauch 16 Stromversorgung 16 Wiederherstellen Richtlinie 22 System Informationen 25 Systeminformationen 25

U

Übersicht 5 Übersicht über den Stromverbrauch 16 Übersicht über die Gehäuserückseite 8

W

Web Services 44 Zertifikat 44 Webdienste 44 Webzertifikat 44

Ζ

Zeit

Konfigurieren 40 Zeiteinstellungen 40 Zugriff auf die Webschnittstelle 3 Zusammenfassung 6

Lenovo