

# System Management Module 2 사용 설명서



시스템 유형: 7D1J/7D1L

주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽 고 이해하십시오.

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety\_documentation/pdf\_files.html

또한 다음에서 제공되는 솔루션에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해 잘 알고 있는지 확인하십시오. http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

제3판 (2022년 12월)

© Copyright Lenovo 2021, 2022년. LENOVO 및 THINKSYSTEM은 Lenovo의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어 를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

# 목차

목차	•	. i
제 1 장. 소개	•	1 . 1
제 2 장. 웹 인터페이스 액세스	•	3
제 3 장. 개요	•	5
요약	•	. 6
엔클로저 앞면 개요		. 6
엔클로저 뒷면 개요		. 8
전원		16
전원개요		16
PSU 구성		18
전원 한도		19
전압개요		21
거워 복위 정책		21
냉각		22
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m	
DA240 엔클로저만 해당	•	23
PSU 팬 속도		23
음향 모드 — ThinkSystem DA240 엔클5	2	
저만 해당		24
시스템 정보		25
엔클로저 VPD		25
전원 분배 보드/미드플레인 VPD		27

	SMM	2 VP	D														28
	PSU	VPD															28
) ષ	빈트 로그	1															29
구성	1																30
	펌웨어	업더	]o]	E	•				•					•			30
	SMTH	P/SN	[M]	P/1	PE	F		•		•		•			•		34
	네트워	ヨテ	└성			•	•					•					36
	시간 식	헐정.			•												39
	사용지	- 계정	].		•	•	•		•					•		•	40
	계정 보	친안.	•		•	•	•		•					•		•	42
	서비스	÷			•	•	•	•				•					43
	웹 인킁	중서.	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	43
	NTP(	Netv	voi	·k	Тi	m	eΙ	Pr	ot	oc	ol	)	•	•	•		45
	구성ᅤ	ዛ업 달	밎ᆜ	루운	]	•	•	•	•	•		•		•	•	•	46
제	4 장.	IP	MI	[ P	년 i	경	•										49
IPN	MI 명령	내용															50
SM	TP 구·	성매	개	변-	ት												73
NΤ	P구성	매개	변	수	•												76
IPN	MI 명령	의마	개	변	수												77
IPN	MI 명령	내용	의	매	개	변	<u>수</u>	۰.	•					•		•	77
IPN	MI 매개	변수		L	AN	1 -	ራላ	d I	매기	개	변	수	•	•	•	•	78
색	인		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	81

## 제 1 장 소개

이 섹션에서는 System Management Module 2(SMM2) 펌웨어 내장 웹 페이지의 기능을 요약합니다. 펌웨어는 네트워크 및 인증서 관리를 통한 데이터 암호화를 위해 수송 레이어 보안 1.2를 지원합니다.

SMM2은(는) 다음 작업을 수행합니다.

- 1. 노드 상태 보고서
- 2. 엔클로저 전원 및 팬 상태 보고서
- 3. 엔클로저 전원 및 팬 구성 관리
- 4. 엔클로저 필수 제품 데이터(VPD) 정보 보고서
- 5. 엔클로저 이벤트 로그 표시, 저장 및 지우기
- 6. SMM2 구성 및 설정 백업/복원

#### 참고:

SMM2 웹 인터페이스는 다음 브라우저를 지원합니다.

- Internet Explorer 11
- Microsoft Edge 25.10586 이상
- Mozilla Firefox 48.0 이상
- Google Chrome 52.0 이상
- Safari 9.0 이상

## 본 문서의 범위

본 사용 설명서는 SMM2의 작동 프로세스 및 세부 WebGUI를 제공합니다. 상태, 구성 요소 정보를 확인 하는 방법에 대한 설명이 포함되어 있으며 구성을 수정하는 방법을 보여줍니다. 또한 SMM2 웹 페이지의 각 기능 탭에 대한 자세한 설명과 정의를 제공합니다.

이 사용 설명서는 다음 엔클로저 및 트레이를 지원합니다.

- ThinkSystem DA240 엔클로저 유형 7D1J(DA240 엔클로저 ), 다음 트레이와 호환 가능
  - ThinkSystem SD630 V2 컴퓨팅 노드 유형 7D1K(SD630 V2 트레이)
- ThinkSystem DW612 Neptune DWC 엔클로저 유형 7D1L(DW612 엔클로저), 다음 트레이와 호환 가능
  - ThinkSystem SD650 V2 Neptune DWC 트레이 유형 7D1M (SD650 V2 트레이)
  - ThinkSystem SD650-N V2 Neptune DWC 트레이 유형 7D1N (SD650-N V2 트레이)
- ThinkSystem DW612S Neptune DWC 엔클로저 유형 7D1L(DW612S 엔클로저), 다음 트레 이와 호환 가능
  - ThinkSystem SD650 V3 Neptune DWC 트레이 유형 7D7M (SD650 V3 트레이)
  - ThinkSystem SD650-I V3 Neptune DWC 트레이 유형 7D7L (SD650-I V3 트레이)
  - ThinkSystem SD665 V3 Neptune DWC 트레이 유형 7D9P (SD665 V3 트레이)

참고:

• 이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

 $http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety\_documentation/pdf\_files.html$ 

• 다음에서 제공되는 솔루션에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해 잘 알고 있는지 확인하십시오. http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

## 제 2 장 웹 인터페이스 액세스

SMM2 웹 인터페이스는 SMM2와(과)의 세션을 설정하여 이더넷 연결(10/100/1000Mbit)을 통해 액세스할 수 있습니다.

처음 SMM2에 연결하려면 클라이언트 컴퓨터에서 인터넷 프로토콜 속성을 변경해야 할 수 있습니 다. 자세한 정보는 "네트워크 구성" 36페이지의 내용을 참조하십시오. SMM2 웹 인터페이스에 로그 인하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 1. 초기 구성하는 동안 시스템 관리자가 정의한 SMM2 웹 인터페이스 URL을 브라우저에 입력하십시오. SMM2에 처음 액세스하면 다음 공장 출하 기본 네트워크 설정이 적용됩니다.
  - a. SMM2에서 DHCP를 사용하여 IP 주소를 얻으려고 합니다. 만약 SMM2이(가) 2분 안에 DHCP 서버에서 IP 주소를 가져올 수 없는 경우, 고정 IP 주소를 사용합니다.
  - b. 기본 고정 IP는 192.168.70.100(IPv4 사용)입니다.
  - c. HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol Secure) 사용. (예: https://192.168.70.100)
  - d. IPv6가 로컬 링크 주소(LLA) IP로 활성화됨

참고: LLA IP를 계산하려면 아래 절차를 수행하십시오.

- 1) SMM2(39-A7-94-07-CB-D0)의 MAC 주소를 두 부분으로 나누고 중간에 FF-FE를 삽 입하십시오. 예를 들어 39-A7-94-FF-FE-07-CB-D0과 같습니다.
- 문자열 왼쪽 끝에 있는 두 16진수를 2진수로 변환하십시오. 예를 들어 00111001-A7-94-FF-FE-07-CB-D0과 같습니다.
- 3) 1번째 바이트에서 비트 1의 값을 반대로 바꾸십시오. 예를 들어 00111011-A7-94-FF-FE-07-CB-D0과 같습니다.
- 4) 문자열 왼쪽 끝에 있는 2진수를 다시 16진수로 변환하십시오. 예를 들어 3B-A7-94-FF-FE-07-CB-D0과 같습니다.
- 5) 16진수 쌍을 4자리 그룹으로 결합하십시오. 예를 들어, 3BA7-94FF-FE07-CBD0입니다.
- 6) 대시(-) 구분 기호를 콜론(:) 구분 기호로 바꾸십시오. 예를 들어, 3BA7:94FF:FE07:CBD0 입니다.
- 7) 문자열 왼쪽에 FE80::을 추가하십시오. 예를 들면 FE80::3BA7:94FF:FE07:CBD0과 같습니다.
- 2. 시스템 관리자가 할당한 사용자 ID와 암호를 입력하십시오.
  - 기본 ID: USERID
  - 암호: PASSW0RD
    - 참고: PASSW0RD의 6번째 문자는 숫자 0입니다.
- 3. Log in(로그인)을 클릭하십시오.

Lenovo							
Lenovo Syste	em Management Module 2						
	User name :						
= 1642	Password :						
	[]						
6	Log In Cancel						
	Supported Browsers						
	© Copyright Lenovo 2020.						

#### 그림 1. SMM2 — 로그인

4. 처음 로그인 시 암호를 변경하십시오.

You are required to change your password. This is occurred when your account is used on the first login or when your password has expired.

II in the form and click 'OK' to change passwore	<ol> <li>Click 'Cancel' to logout without changing password.</li> </ol>
--	---

User Name	USERID
Original Password	•••••
New Password	•••••
Confirm New Password	•••••

### 그림 2. 처음 로그인 시 암호 변경

기본 암호 복잡성 규칙:

- 길이는 10자 이상입니다.
- 하나 이상의 숫자를 포함해야 합니다(0~9).
- 다음 세 가지 범주가 두 개 이상 포함되어야 합니다.
  - 대문자(A~Z)
  - 소문자(a~z)
  - 비알파벳 문자(예: !@#\$%^\*-\_+=().:|?"\)
- 5. 새 암호를 사용하여 로그인하십시오.

## 제 3 장 개요

이 섹션에서는 SMM2 웹 인터페이스의 자세한 기능을 소개합니다.

모두 6가지 기능 탭이 있습니다.

- Summary(요약)
- Power(전원)
- Cooling(냉각)
- System Information(시스템 정보)
- Event Log(이벤트 로그)
- Configuration(구성)

마우스 커서를 기능 탭 버튼 위로 가져가면 기능의 하위 범주가 표시됩니다. 탭 또는 하위 범주를 클릭 하면 해당 기능으로 직접 이동합니다.



Summary



Power and Cooling



System Information





Configuration

### 그림 3. 개요

참고:

• SMM2 웹 페이지에서 Refresh(새로 고침) 버튼을 클릭하여 페이지를 새로 고치십시오. 사용자가 키보 드에서 F5를 누르거나 브라우저에서 새로 고침을 클릭하면 웹 페이지가 보안 고려 사항을 위한 페이 지에 로그인하도록 리디렉션됩니다.

- Refresh(새로 고침) 버튼이 있는 페이지는 전압 개요 및 냉각 개요를 제외하고 정기적으로 새로 고쳐지 지 않습니다. 다음의 두 페이지에서는 자동 새로 고침 간격이 30초입니다. 다른 페이지의 경우 최신 판 독값과 상태를 보려면 Refresh(새로 고침) 버튼을 클릭하십시오.
- 사용자가 자동 새로 고침 페이지에 있는 경우를 제외하고, 사용자가 일정한 간격(기본값은 20분)으로 웹 페이지에 대한 조치를 수행하지 않으면 세션이 만료됩니다.

General Settings		Refresh
Auto Refresh Interval	Every 30 Seconds	

#### 그림 4. 일반 설정 — 새로 고침

## 요약

요약 페이지는 전체 엔클로저 상태 및 정보를 표시합니다.



그림 5. 엔클로저

## 엔클로저 앞면 개요

상태 관련 정보가 포함된 엔클로저 앞면의 개요.

Enclosure Front Overview(엔클로저 앞면 개요) 섹션에서 다음 그림은 컴퓨팅 노드 상태를 나타냅니다.

			3 <u></u>	~ <u>~</u>	•	4		
			1	~ <u>~</u>	•	2		
						-		
ode	Height	Status	Reset / Reseat	Node	Height	Status	Reset / Reseat	
0.0	1.0	Power On	Reset Reseat		10	Power On	Reset Reseat	
03		192.168.70.127	Launch XCC	04	192.168.70.128		Launch XCC	
	111	Power On	Reset Reseat		10	Power On	Reset Reseat	
~		192 168 70 125 Launch XCC				and the second design of the second se	and the second design of the s	

**Enclosure Front Overview** 

Please manually refresh Enclosure From Overview' page 5 minutes after SMM2 or node XCC is reset to get updated no Please use the refresh button on the web, refresh via browser or F5 will cause logout. The Launch XCC buttons still are able to launch XCC vebsites when the SMM2 session expires.

### 그림 6. 엔클로저 앞면 개요 — DA240 엔클로저

#### **Enclosure Front Overview**

Node	Height	Status	Reset / Reseat	Node	Height	Status	Reset / Reseat	
	10	Power On	Reset Reseat		1 U	Power On	Reset Reseat	
11	192.168.70.135		Launch XCC	12		192.168.70.136	Launch XCC	
00	1 U	Power On	Reset Reseat	100	1U	Power On	Reset Reseat	
09	192.168.70.133		Launch XCC	10	192.168.70.134		Launch XCC	
	10	Power On	Reset Reseat	100	10	Power On	Reset Reseat	
07	1	92.168.70.131	Launch XCC	08	192.168.70.132		Launch XCC	
	10	Power On	Reset Reseat	lones.	10	Power On	Reset Reseat	
05	1	92.168.70.129	Launch XCC	Launch XCC		192.168.70.130	Launch XCC	
	10	Power On	Reset Reseat		10	Power On	Reset Reseat	
03	1	92.168.70.127	Launch XCC	- 04	192.168.70.128		Launch XCC	
	10	Power On	Reset Reseat		10	Power On	Reset Reseat	
01	192.168.70.125		Launch XCC	02		192.168.70.126	Launch XCC	

Note:

Please manually refresh "Enclosure Front Overview' page 5 minutes after SMM2 or node XCC is reset to get updated node status. Please use the refresh button on the web, refresh via browser or F5 will cause logout. The Launch XCC buttons still are able to launch XCC websites when the SMM2 session expires.

#### 그림 7. 엔클로저 앞면 개요 — DW612 및 DW612S 엔클로저

Enclosure Mode:

This enclosure is running under Shared I/O mode, the nodes are categorized into 6 groups, each group has one primary node and one auxiliary node. The auxiliary node will not be granted power permission until the primary node is present, is in either standby mode or powered on, and has no power faults.

Group VI	Node 11: Auxiliary	Node 12: Primary
Group V	Node 9: Auxiliary	Node 10: Primary
Group IV	Node 7: Auxiliary	Node 8: Primary
Group III	Node 5: Auxiliary	Node 6: Primary
Group II	Node 3: Auxiliary	Node 4: Primary
Group I	Node 1: Auxiliary	Node 2: Primary

그림 8. 공유 I/O 모드 — DW612 엔클로저 및 SD650 V2 트레이 / DW612S 엔클로저 및 SD650 V3 트레이

- Node(노드): 노드 번호를 나타냅니다.
- 높이: 1U.
- Status(상태):
  - Not Present(없음): 노드가 설치되지 않았습니다.
  - No Permission(권한 없음): 노드에 전원 권한이 부여되지 않았으며 전원을 켤 수 없습니다.
  - Fault(결함): 노드에 전원 결함이 있으며 전원을 켤 수 없습니다.
  - Power On(전원 켜기): 노드의 전원이 켜져 있습니다.
  - Power Off(전원 끄기): 노드의 전원이 꺼져 있습니다.
  - Add-on(추가 기능): 이것은 추가 기능 트레이입니다.
- 재설정/재배치: 가상 재설정/가상 재배치를 수행하는 데 사용됩니다.
  - Reset(재설정): SMM2을(를) 통해 노드 XClarity Controller(XCC)을(를) 원격으로 재설 정합니다.
  - Reseat(재배치): 원격으로 전체 노드의 전원을 순환합니다.

참고:

Refresh

- 가상 재설정/재배치 후 XClarity Controller 노드가 준비되기까지 2분 이상 걸립니다.
- 노드 전원이 켜져 있을 때는 가상 재배치를 적용할 수 없습니다.
- XClarity Controller 실행: 지정된 IP 주소를 사용하여 웹에서 XClarity Controller에 액세 스합니다.
  - SMM2 세션이 만료된 후에도 XClarity Controller 실행을 클릭하면 사용자가 XClarity Controller 웹 사이트로 연결됩니다.

참고:

- 1. Enclosure Front Overview(엔클로저 앞면 개요)는 SMM2 또는 노드 XClarity Controller이 (가) 최신 노드 상태를 유지하도록 재설정되고 5분 후에 수동으로 업데이트해야 합니다.
- 2. Enclosure Mode(엔클로저 모드) 설명은 공유 I/O 모드가 활성화된 경우에만 나타납니다. 다음 엔클로저 및 트레이만 공유 I/O 모드를 지원합니다.
  - DW612 엔클로저 및 SD650 V2 트레이
  - DW612S 엔클로저 및 SD650 V3 트레이
- 공유 I/O 모드의 전원 순서를 따를 때 보조 노드가 'Power On(전원 켜기)' 상태에 있는 동안 기본 노드의 Virtual Reseat(가상 재배치) 버튼이 비활성화됩니다. 다음 엔클로저 및 트레 이만 공유 I/O 모드를 지원합니다.
  - DW612 엔클로저 및 SD650 V2 트레이
  - DW612S 엔클로저 및 SD650 V3 트레이
- 4. 모델에 따라 노드가 Lenovo XClarity Controller(XCC) 또는 Lenovo XClarity Controller 2(XCC2)을(를) 지원할 수 있습니다.

## 엔클로저 뒷면 개요

SMM2 정보가 이 보기에 표시됩니다.

Enclosure Rear Overview(엔클로저 뒷면 개요) 아래에는 엔클로저 주요 뒷면 상태는 다음 섹션에 나와 있습니다.

- "관리 모듈" 10페이지
- "현재 PSU" 12페이지
- "팬(ThinkSystem DA240 엔클로저만 해당)" 13페이지
- "드립 센서(ThinkSystem DW612 및 DW612S Neptune DWC 엔클로저에만 해당)" 13페이지

Rear View								
FAN 1	PSU 1	FAN 2	PSU2	FAN 3				

Current PSU - Redundancy Enabled, OVS Enabled, Total power bank = 2880W

PSU	Status	Ratings	AC-IN	Capability	Zero-Out	EPOW	Throttle	DC-PG
PSU1	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU2	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes

Fan						
Bay	Status	Туре	Bay	Status	Туре	
1	Present	80mm	2	Present	80mm	
3	Present	80mm				

그림 9. 엔클로저 뒷면 보기 — DA240 엔클로저



Current PSU - Redundancy Enabled, OVS Enabled, Total power bank = 14400W

Status	Ratings	AC-IN	Capability	Zero-Out	EPOW	Throttle	DC-PG
Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
	Status Present Present Present Present Present	StatusRatingsPresent2400 WPresent2400 WPresent2400 WPresent2400 WPresent2400 WPresent2400 W	Status         Ratings         AC-IN           Present         2400 W         220 V           Present         2400 W         220 V	Status         Ratings         AC-IN         Capability           Present         2400 W         220 V         2400 W           Present         2400 W         220 V         2400 W	StatusRatingsAC-INCapabilityZero-OutPresent2400 W220 V2400 WDisabledPresent2400 W220 V2400 WDisabled	StatusRatingsAC-INCapabilityZero-OutEPOWPresent2400 W220 V2400 WDisabledNormalPresent2400 W220 V2400 WDisabledNormal	StatusRatingsAC-INCapabilityZero-OutEPOWThrottlePresent2400 W220 V2400 WDisabledNormalNormalPresent2400 W220 V2400 WDisabledNormalNormal

Drip Sensor	Status	Drip Sensor	Status
Drip Sensor 2	Present	Drip Sensor 1	Present

그림 10. 엔클로저 뒷면 보기 — DW612 엔클로저

Rear View PSU3 PSU6 PSU9 PSU8 PSU2 PSU4 PSU1 PSU7

### Current PSU - Redundancy Enabled, Total power bank = 19200W

PSU	Status	Ratings	AC-IN	Capability	Zero-Out	EPOW	Throttle	DC-PG
PSU1	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU2	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU3	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU4	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU5	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU6	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU7	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU8	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes
PSU9	Present	2400 W	220 V	2400 W	Disabled	Normal	Normal	Yes

Drip Sensor	Status	Drip Sensor	Status
Drip Sensor 2	Present	Drip Sensor 1	Present

### 그림 11. 엔클로저 뒷면 보기 — DW612S 엔클로저

## 관리 모듈

Mana	ageme	gement Module		
Name	Sys	tem Mana (§	agement N SMM2)	lodule 2
 Power Status		Normal	SMM2 : Reset	Reset to Default
Firmware Version		0.03 (	UMSM02P	')
Boot-up Flash			First	
ID LED	Accept: Off	● Off => ○ On ○ Blink	Accept	Apply
Check Log LED	On			
FFDC		C	apture	
Enclosure Reseat		F	leseat	
Open Source Licenses	5	Do	wnload	

그림 12. 관리 모듈 — DA240 엔클로저



					_	
Name	System Management Module 2 (SMM2)					
Power Status	Marmal		SMM2 F	leset		
r ower otatus		Normai	Reset 1	to Defa	ult	
Firmware Version	0.03 (UMSM02P)					
Boot-up Flash	First					
	Off => Accept		Accept			
ID LED	Off	On Blink		App	1y	
Check Log LED	On					
FFDC		C	apture			
Enclosure Reseat		R	eseat			
Open Source Licenses		Do	wnload			

#### Management Module

#### 그림 13. 관리 모듈 — DW612 엔클로저

-	Mana	Management Module				
Īn	Name	System	Manager	anagement Module 2 (SMM		
	Power Status		Normal	SMM2 Res Reset to	set Default	
	Firmware Version		1.03 (	UMSM09E)		
	Boot-up Flash			First		
	ID LED	Accept: Off	● Off => ○ On ○ Blink	Accept	Apply	
	Check Log LED	On				
-	FFDC		C	apture		
	Enclosure Reseat		1	leseat		
	Open Source Licenses		Do	wnload		

### 그림 14. 관리 모듈 — DW612S 엔클로저

- Name(이름): System Management Module 2(SMM2).
- Power Status(전원 상태): SMM2의 상태를 나타냅니다.
  - SMM2 Reset(SMM2 재설정): 이 버튼을 클릭한 후 SMM2이(가) 즉시 재설정되고 90초 후에 작동 준비가 됩니다.

- Reset to Default(기본값으로 재설정): SMM2 설정을 공장 출하 기본값으로 복원합니다. 다음 항목이 포함됩니다.
  - SMTP
  - SNMP
  - PEF
  - 네트워크 구성
  - 사용자 계정
  - 계정 보안
  - 서비스
  - 웹 인증서

- NTP

기본값으로 재설정 프로세스가 완료되고 SMM2이(가) 작동 준비가 되는 데는 2분이 소요됩니다.

- Firmware version(펌웨어 버전): 현재 펌웨어 버전입니다.
- Boot-up Flash(부팅 플래시): SMM2 현재 부팅 뱅크를 나타냅니다. 정상 작동 시 Boot-up flash(부팅 플래시)는 항상 First(첫 번째)여야 합니다. 첫 번째 플래시에 하드웨어 또는 펌웨어 오류가 있는 경우에만 SMM2에서 두 번째 플래시로 전환합니다.
- ID LED(식별 LED): 이 파란색 LED는 다음 세 가지 옵션을 사용하여 랙에서 엔클로저를 시각적 으로 배치합니다. 옵션을 활성화하려면, 목록에서 선택하고 Apply(적용)을 클릭하거나 해당 명령 을 사용하십시오.
  - Turn Off $(\Pi 7)$

이 옵션이 활성화되면 SMM2 ID LED가 엔클로저의 모든 컴퓨팅 노드에서 ID LED를 끕니다. 그런 다음, 노드 ID LED에 따라 LED 동작의 승인 모드로 들어갑니다.

#### 표 1. SMM2 ID LED 승인 모드 동작

노드 식별 LED	SMM2 ID LED
모든 노드 ID LED가 꺼져 있습니다.	꺼짐
노드 ID LED가 깜빡이지는 않지만, 하나 이상의 노드 ID LED가 켜집니다.	켜짐
하나 이상의 노드 ID LED가 깜빡입니다.	깜빡임

참고:

- 1. SMM2 ID LED가 기본적으로 승인 모드로 설정되어 있습니다.
- 노드 ID LED에 대한 자세한 내용은 솔루션의 유지보수 기술 문서/설치 안내서/사용 설명서의 " 앞면 LED 및 버튼/노드 오퍼레이터 패널" 섹션을 참조하십시오.
- Turn On(켜기)
  - 이 옵션을 활성화하면, 계속 깜박이는 것을 제외하고 모든 노드 ID LED가 켜져 있게 됩니다.
- Blink(깜박임)

이 옵션을 활성화하면, 이전 상태와 상관없이 모든 노드 ID LED가 깜박입니다.

- Check Log LED(검사 로그 LED): 오류 이벤트 발생 시 검사 로그 LED가 켜집니다. 오류 이 벤트가 해제되면 꺼집니다.
- FFDC: FFDC(Fast Failure Data Collection)는 오류를 초래할 수 있는 이벤트와 조건에 대한 정 보를 즉시 수집합니다. 캡처를 클릭하십시오. 그러면 문제를 분석하는 데 사용되는 파일은 웹에 서 다운로드할 수 있습니다.
- Enclosure Reseat(엔클로저 재장착): Reseat(재장착)를 클릭하면 엔클로저의 전원이 즉시 꺼지고 10초 후에 전원이 켜집니다.

참고: 버튼을 클릭한 후 노드의 전원이 여전히 켜져 있는 경우에도 엔클로저 재장착이 즉시 실행됩니다.

 Open Source License(오픈 소스 라이센스): Download(다운로드)를 클릭하여 SMM2의 오픈 소스 패키지에서 사용되는 오픈 소스 라이센스 파일을 다운로드할 수 있습니다.

### 현재 PSU

Current PSU (Power Supply Unit)(현재 PSU(전원 공급 장치)): Enclosure Rear View(엔클로저 뒷면 보기) 보기에 표시된 대로 전원 공급 장치의 상태를 나타냅니다.

- Status(상태)
  - Present(있음): 전원 공급 장치가 설치되어 있습니다.

- Not Present(없음): 전원 공급 장치가 설치되지 않았습니다.
- Fault(결함): 전원 공급 장치에 결함이 있습니다.
- Ratings(정격): 1800W, 2400W, 2600W 및 7200W와 같은 정격 전력이 여기에 표시됩니다. 세 부 정보는 솔루션 시스템 사양을 참조하십시오.
- AC-IN: 여기에 AC 입력 전원이 표시됩니다.
- Capability(용량): 전원 공급 장치가 전체 시스템에 제공할 수 있는 최대 DC 출력 전원이 여기 에 표시됩니다.
  - 전원 공급 장치의 DC-PG가 No(없음)이면, 용량은 0W입니다.
  - 전원 공급 장치의 DC-PG가 Yes(있음)인 경우 용량이 다른 전원 공급 장치가 엔클로저에 동시에 설치될 때 성능은 더 낮은 출력과 동일합니다.
- Zero-output(제로 출력):
  - Disabled(사용 불가능): 제로 출력 사용 불가능.
  - Wake-Up(웨이크업): 제로 출력 사용 전원 공급 장치가 작동 상태입니다.
  - Sleep(절전): 제로 출력이 사용됩니다. 전원 공급 장치가 최대 절전 상태이며 DC 출력이 없습니다.
- EPOW (Early Power Off Warning) (EPOW(초기 전원 꺼짐 경고))
  - Assert(표시): 전원 공급 장치가 입력 손실 상태입니다.
  - Normal(정상): AC 전원 공급 장치가 작동합니다.
- Throttle(스로틀)
  - Assert(표시): 전원 공급 장치가 과전류 상태입니다.
  - Normal(정상): 전원 공급 장치가 작동 중입니다.
- DC-PG (Direct Current Power Good) (DC-PG(직류 전원 양호)): 전원 공급 장치의 DC 전 원 상태입니다.
  - No(없음): 전원 공급 장치가 필요한 DC 전원을 제공하지 않습니다.
  - Yes(있음): 전원 공급 장치가 필요한 DC 전원을 제공하고 있습니다.

### 팬(ThinkSystem DA240 엔클로저만 해당)

Fan(팬): Enclosure Rear View(엔클로저 뒷면 보기) 탭에 표시된 대로 시스템 팬의 상태를 나타냅니 다. 이 섹션은 DA240 엔클로저 에만 적용됩니다.

- Status(상태)
  - Present(있음): 팬이 설치되어 있고 정상 작동 상태입니다.
  - Not present(없음): 팬이 설치되지 않았습니다.
  - Fault(결함): 팬에 결함이 있습니다.
- Type(유형): 시스템이 80mm 팬을 지원합니다.

### 드립 센서(ThinkSystem DW612 및 DW612S Neptune DWC 엔클로저에만 해당)

Drip Sensor(드립 센서): Enclosure Rear View(엔클로저 뒷면 보기) 탭에 표시된 대로 드립 센서의 상태를 나타냅니다. 이 섹션은 DW612 및 DW612S 엔클로저에만 적용됩니다.

- Status(상태)
  - Present(있음): 드립 센서가 설치되어 있고 정상 작동 상태입니다.
  - Not present(없음): 드립 센서가 설치되지 않았습니다.
  - Fault(결함): 드립 센서에 결함이 있습니다.

- Enclosure Rear View(엔클로저 뒷면 보기) 그래프는 전원 공급 장치, 시스템 팬 및 드립 센서 의 위치만 설명하는 데 사용됩니다.
- DW612 엔클로저는 세 가지 엔클로저 유형을 지원합니다. 자세한 내용은 DW612 엔클로저 문서 의 "시스템 사양"을 참조하십시오.



그림 15. 엔클로저 유형 1 — DW612 엔클로저



그림 16. 엔클로저 유형 2 — DW612 엔클로저



그림 17. 엔클로저 유형 3 — DW612 엔클로저

• DW612S 엔클로저는 다섯 가지 엔클로저 유형을 지원합니다. 자세한 내용은 DW612S 엔클로저 문서 의 "시스템 사양"을 참조하십시오.



그림 18. 엔클로저 유형 1 — DW612S 엔클로저



그림 19. 엔클로저 유형 2 — DW612S 엔클로저



그림 20. 엔클로저 유형 3 — DW612S 엔클로저



그림 21. 엔클로저 유형 5 — DW612S 엔클로저



### 그림 22. 엔클로저 유형 6 — DW612S 엔클로저

• 2600W PSU는 AC 하이 로우 라인에서 2400W로 감소합니다. 7200W PSU는 AC 하이 로우 라인 에서 6900W로 감소합니다.

## 전원

Power(전원) 탭에는 5가지 주요 섹션이 있습니다.

Power Overview	PSU Configuration	Power Cap	Voltage Overview	Power Restore Policy
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-

### 그림 23. 전원 탭

- Power Overview(전원 개요): 엔클로저 수준 소비 전력, 노드 수준 소비 전력 및 서브시스템(전원 서 브시스템(전원 공급 장치) 및 열전도 서브시스템(팬/드립 센서) 포함)의 소비 전력을 표시합니다.
- PSU Configuration(구성): 전원 공급 장치를 중복 모드 및 제로 출력으로 설정할 수 있습니다.
- Power Cap(전원 한도): 전원 제한 및 절전을 설정할 수 있습니다.
- Voltage Overview(전압 개요): SMM2에서 전압 레일을 모니터링합니다.
- Power Restore Policy (전원 복원 정책): 전원 복원 정책을 사용으로 설정할 수 있습니다.

## 전원 개요

이 탭은 엔클로저 전력 소비, 노드 전력 소비 및 전원 공급 장치 서브시스템의 전력 소비를 표시합니다.

## **Power Overview**

#### Enclosure Power (30 seconds average)

Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
1840	2260	2680

#### Total PSU Power (30 seconds average)

Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
40	60	80

#### Node Power Consumption (Wdc)

Node	Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)	Node	Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
03	400	500	600	04	400	500	600
01	400	500	600	02	400	500	600

그림 24. 전원 개요 — DA240 엔클로저

### **Power Overview**

#### Enclosure Power (30 seconds average)

Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)	
8000	12000	14000	1

#### Total PSU Power (30 seconds average)

Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
200	400	600

#### Node Power Consumption (GPU / Node, Wdc)

Node	Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)	Node	Min. (W)	Avg. (W)	Max. (W)
11	600	800	1000	12	600	800	1000
09	600	800	1000	10	600	800	1000
07	600	800	1000	08	600	800	1000
05	600	800	1000	06	600	800	1000
03	600	800	1000	04	600	800	1000
01	600	800	1000	02	600	800	1000

#### 그림 25. 전원 개요 — DW612 및 DW612S 엔클로저

참고:

• SMM2은(는) 엔클로저 및 전원 공급 장치의 소비 전력을 매초 계산하고 최근 30개의 전력 판독값을 기 록합니다. 이 30개의 판독값 중에서 최대, 최소 및 평균 소비 전력이 WebGUI에 표시됩니다.  컴퓨팅 노드만 소비 전력 데이터를 SMM2에 보고합니다. 여기에는 컴퓨팅 노드의 소비 전력과 트레이 에 있는 해당 GPU 노드(해당되는 경우)의 소비 전력이 포함됩니다.
 컴퓨팅 노드와 GPU 노드가 트레이에 설치된 경우 컴퓨팅 노드는 자체 소비 전력 및 GPU 노드의 소 비 전력을 각각 보고합니다. 위의 그림에서와 같이 최대, 최소 및 평균 소비 전력이 각각 WebGUI 에 표시됩니다.

다음 트레이에만 GPU 노드가 포함됩니다.

- SD650-N V2
- SD650-I V3

WebGUI에서 GPU 노드는 홀수이고 왼쪽에 녹색으로 표시되는 반면, 컴퓨팅 노드는 짝수이고 오른쪽에 파란색으로 표시됩니다.

## PSU 구성

PSU Configuration(구성)을 사용하면 전원 공급 장치를 중복 모드 및 제로 출력으로 설정할 수 있습니다.

	PSU Configuration	
Redundancy Mode		
Redundancy Mode	N + 1 ·	
Oversubscription Mode	OVS On V	
	Apply PSU Status	
Zero Output		
Zero Output	Disable (default) 🔻	
	amly	

#### 그림 26. PSU 구성

- 1. Redundancy Mode(중복 모드)
  - Redundancy Mode(중복 모드)
    - No Redundancy(중복 없음): 시스템은 하나 이상의 전원 공급 장치에 결함이 발생하는 경우 스 로틀링하거나 종료될 수 있습니다.
    - N+1: 중복 전원 공급 장치로 전원 공급 장치 한 대가 제대로 설치되어 있어, 초과 구독 모드가 활성화되지 않은 경우 전원 공급 장치 중 하나가 결함 조건에 있어도 시스템 작동이나 성능에 영향을 미치지 않습니다.
  - Oversubscription Mode(초과 구독 모드)

Oversubscription Mode(초과 구독 모드): 예비 전원 공급 장치의 추가 전원에 대한 액세스 권 한을 사용자에게 부여합니다. 그러나 중복이 실패하면 시스템 전원 로드가 해결되지 않은 경우 전원 공급 장치는 1초 내에 종료됩니다. SMM2에서는 이러한 전원 비상 시에 노드 스로틀링 조 치를 취하며 이는 엔클로저 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

- 초과 구독 모드는 N+1 중복 모드가 활성화된 경우에만 적용됩니다.

- N+1 중복 모드로 활성화된 경우 사용 가능한 총 전원은 N+1 중복 모드의 총 전원 용량의
   1.2 배에 해당합니다.
- Apply(적용)

선택 사항을 활성화하려면 드롭다운 메뉴에서 중복 및 초과 구독 모드를 선택한 후 Apply(적용) 탭을 클릭하십시오.

• PSU Status(상태)

전원 공급 장치 상태를 확인하려면 PSU Status(상태) 탭을 클릭하여 Enclosure Rear Overview(엔클로저 뒷면 개요) 페이지로 리디렉션하십시오. 다음은 지원되는 정책입니다.

- DA240 엔클로저
  - 전원 공급 장치 2개:
    - 중복 없음
    - 오버서브스크립션(OVS) 모드가 있는 N+1 중복
- DW612 엔클로저
  - 전원 공급 장치 6개
    - 중복 없음
    - 오버서브스크립션(OVS) 모드가 있는 N+1 중복
  - 전원 공급 장치 9개
    - 오버서브스크립션(OVS) 모드가 없는 N+1 중복
- DW612S 엔클로저
  - 전원 공급 장치 6개
    - 중복 없음
    - 오버서브스크립션(OVS) 모드가 있는 N+1 중복
  - 전원 공급 장치 9개
    - 오버서브스크립션(OVS) 모드가 없는 N+1 중복
- 2. Zero Output(제로 출력)
  - Zero Output(제로 출력)
    - 제로 출력 모드는 기본적으로 비활성화되어 있으며 중복 모드가 활성화되어 있을 때만 사용 가능합니다(N+1).
    - 제로 출력 모드가 비활성화되면 모든 전원 공급 장치가 항상 활성 상태로 유지됩니다.
    - 제공되는 세 가지 스캔 기간: 10/30/60 minutes(10/30/60분). 스캔 기간이 짧을 수록 시스 템 부하가 변경될 때 SMM2에서 더욱 신속하게 최대 절전 전원 공급 장치의 수를 조정하여 전원 공급 장치 효율을 최적화할 수 있습니다. 스캔 기간이 짧으면 시스템 부하가 변동될 때 전원 공급 장치가 빈번하게 켜지고 꺼지므로 전원 공급 장치의 수명이 단축될 수 있습니다.
  - Apply(적용)

선택 사항을 활성화하려면 드롭다운 메뉴에서 스캔 기간을 선택한 후 Apply(적용) 탭을 클릭 하십시오.

### 전원 한도

Power Cap Policy(전원 한도 정책): 전원 한도 구성을 통해 다음과 같은 두 가지 한도 유형을 선택 할 수 있습니다.

- Enclosure Power Cap(엔클로저 전원 제한)
- Node Power Cap(노드 전원 제한)

# Power Cap Policy

Choose a power cap type : Enclosure Power Cap 🗸

#### Enclosure Power Cap / Power Save

nclosure	Power Cap
	Enable     W (Range: 7200 W ~ 14400 W)
All	Power Save
	Disable     Enable

그림 27. 엔클로저 전원 한도 정책

Power C	ap Policy	
Choose a power cap type :	Node Power Cap	~

#### Node Power Cap / Power Save

Node	Power Cap						
	Protective Power Cap	1200 W					
		DISABLE					
	User Power Cap	User Define Enable O W (Rang W ~ 1000 W)					
1 🗸		Thermal	DISABLE				
	Power Save						
		Disable     Enable					

Apply

#### 그림 28. 노드 전원 한도 정책

- Power Cap(전원 한도): 소비 전력에 대한 와트 제한을 설정할 수 있습니다. 개별 노드에 적용하면 노 드 전원 소비는 지정된 수준으로 제한되며 엔클로저에 적용하면 전체 엔클로저 전원 소비가 제한됩니 다. 절전을 사용하면 개별 노드 또는 모든 노드(엔클로저 수준)가 최저 성능 모드에서 실행됩니다.
  - 드롭다운 메뉴에서 Enclosure Power Cap(엔클로저 전원 제한) 또는 Node Power Cap(노드 전원 제한)을 선택하십시오.
  - 전원 제한 값을 입력하고 상자를 선택한 후 Apply(적용)를 클릭하여 전원 제한을 사용으로 설정하십시오.

- 전원 제한 사용(선택) 또는 사용 안 함(선택 해제)은 전원 제한 값과 별도로 적용할 수 있습니다. 그 러나 값을 입력하지 않고 전원 제한을 사용으로 설정한 경우, 텍스트 상자가 비어 사용자 전원 제 한 값이 지정되지 않았고 전원 제한이 적용되지 않음을 나타냅니다. 값을 입력한 후 사용을 선 택하지 않은 채 적용하면 값은 저장되지만 적용되지 않습니다.
- 전원 한도 값은 노드/엔클로저의 최소~최대 인벤토리 전원 범위로 제한됩니다.
- 노드 도메인의 전원 제한에는 세 가지 유형이 있습니다. 각 노드에 대한 **사용자 전원 한도** 값을 설정할 수 있습니다.
- Power Save(절전) 섹션에서 사용을 선택하고 Apply(적용)를 클릭하여 절전을 활성화하십시오.
- 2. Power Save(절전): 전원 한도와 동시에 적용할 수 있습니다.
  - Power Save(절전) 섹션에서 사용을 선택하고 Apply(적용)를 클릭하여 설정을 활성화하십시오.
  - 다음 표는 절전 모드에 대한 세부 정보를 제공합니다.

Ŧ	2.	절전	모드
---	----	----	----

모드	제목	설명
사용 안 함	정적 최대 성능	시스템이 작업 부하에 관계없이 최대 속도로 실행됩니다.
사용	정적 최소 전원	시스템이 작업 부하에 관계없이 최저 성능 모드에서 실행됩니다.

참고: 다음 트레이에서는 사용자 제한 및 열 제한이 지원되지 않으며 "지원되지 않음"으로 표시됩니다.

• SD665 V3

### 전압 개요

Voltage Overview(전압 개요) 표는 SMM2 보드(12V, 5V, 3.3V, 2.5V, 1.2V, 1.15V) 및 배터리 전압 의 상태를 제공합니다. 위험 임계값에 도달하는 경우 오류 로그가 표시됩니다.

참고: 자동 새로 고침 간격은 30초입니다.

				Voltage	Overviev	v		
General S	Settings							Refres
Auto Refres	h Interval			Every 3	0 Seconds			
Probe Lis	t							
Status	Probe Name	Reading	Lower Non-Critical	Upper Non-Critical	Lower Critical	Upper Critical	Lower Non-Recoverable	Upper Non-Recoverable
0	SMM2 Brd 1.15V	1.1410 V	1.0360 V	1.2390 V	0.9170 V	1.2740 V	N/A	N/A
0	SMM2 Brd 1.2V	1.1900 V	1.0850 V	1.2950 V	0.9590V	1.3230 V	N/A	N/A
0	SMM2 Brd 2.5V	2.4957 V	2.2419 V	2.6931 V	1.9881 V	2.7495 V	N/A	N/A
0	SMM2 Brd 3.3V	3.2886 V	2.9754 V	3.5670 V	2.6448 V	3.6366 V	N/A	N/A
0	SMM2 Brd 5V	5.0162 V	4.5028 V	5.4088 V	4.0196 V	5.4994 V	N/A	N/A
0	SMM2 Brd 12V	11.884 V	11,686 V	12.676 V	10.564 V	13.204 V	N/A	N/A
0	SMM2 Brd VBAT	3 0104 V	N/A	N/A	2 2472 V	N/A	N/A	N/A

그림 29. 전압 개요

## 전원 복원 정책

Power Restore Policy(전력 복구 정책)가 Restore(복원)로 활성화된 경우 SMM2에 의해 최신 컴퓨팅 노드 전원 상태가 기억되어 있으므로 AC가 갑자기 손실되기 전인 원래의 전원 상태로 복구됩니다.

## Power Restore Policy

Node	Status	2	Node	Status
03	Restore		04	Restore
01	Restore		02	Restore

Apply

Power Restore Policy: Determines the mode of operation after loss of power Always off: Node remains off upon power restore Restore: Node restores to the state it was before power failed

### 그림 30. 전원 복원 정책 — DA240 엔클로저

Node	Status	 Node	Status	
11	Restore	12	Restore	
09	Restore	10	Restore	
07	Restore	08	Restore	
05	Restore	06	Restore	
03	Restore	04	Restore	
01	Restore	02	Restore	

## **Power Restore Policy**

Apply

Power Restore Policy: Determines the mode of operation after loss of power Always off: Node remains off upon power restore Restore: Node restores to the state it was before power failed

### 그림 31. 전원 복원 정책 — DW612 및 DW612S 엔클로저

Power Restore Policy(전원 복원 정책)전원 손실 후 작동 모드를 결정합니다.

- Always off(항상 끄기): 전력 복구 시 노드가 꺼져 있습니다.
- Restore(복원): 노드가 전원 장애가 발생하기 전의 상태로 복구됩니다.
- 1. 전력 복구 정책을 사용으로 설정해야 하는 노드의 상자를 선택하십시오.
- 2. 설정을 활성화하려면 Apply(적용)을 클릭하십시오.

참고: SMM2에서 60초마다 구성 설정을 백업합니다. 이 60초 내에 구성 설정 변경을 완료하십시오. 그렇지 않으면 저장되지 않거나 적용되지 않습니다.

## 냉각

Cooling(냉각)은 시스템 팬 및 전원 공급 장치 팬의 냉각 상태뿐만 아니라 음향 모드 설정도 표시합니다.

DA240 엔클로저 의 경우, 이 탭에서 시스템 팬 속도, 전원 공급 장치 팬 속도 및 음향 모드를 모니터링 할 수 있습니다. 그러나 DW612 및 DW612S 엔클로저의 경우 직접 수랭 솔루션을 지원하여 시스템 팬이 장착되어 있지 않으므로 전원 공급 장치 팬의 상태만 표시됩니다.

Cooling(냉각) 탭에는 3가지 주요 섹션이 있습니다.

- PSU 팬 속도(DA240 및 DW612 및 DW612S 엔클로저에 해당):
  - 전원 공급 장치 팬 속도를 표시합니다.
- 냉각 개요(DA240 엔클로저 에만 해당):
  시스템 팬 속도를 표시합니다.
- 음향 모드(DA240 엔클로저 에만 해당):
  - 음향 모드를 선택할 수 있습니다.

### 냉각 개요(시스템 팬 속도) — ThinkSystem DA240 엔클로저만 해당

Cooling Overview(**냉각 개요**)에서 시스템 팬 속도가 모니터링됩니다. 직접 수랭 시스템으로 인해 이 섹 션은 DA240 엔클로저 에만 적용되며 DW612 및 DW612S 엔클로저에는 적용되지 않습니다.

시스템 팬 속도는 RPM으로 표시됩니다. 팬 속도가 위험하게 낮음 임계값보다 낮으면 오류 로그가 표 시됩니다.

참고: 이 페이지는 30초마다 자동으로 새로 고쳐집니다.

				Cooling	g Overvie	W		
General	Settings							Refresh
Auto Refre	sh Interval			Ever	y 30 Seconds			
Probe Li	st							
Status	Probe Name	Reading	Lower Non-Critical	Upper Non-Critical	Lower Critical	Upper Critical	Lower Non-Recoverable	Upper Non-Recoverable
0	Fan 1 Tach A	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
0	FAN 1 Tach B	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
0	Fan 2 Tach A	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
0	FAN 2 Tach B	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
0	Fan 3 Tach A	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A
0	FAN 3 Tach B	2500 RPM	1536 RPM	N/A	1280 RPM	N/A	N/A	N/A

#### 그림 32. 냉각 개요

- Status(상태)(두 가지 상태):
  - 정상 조건: 🧟
  - 결핚 조건: 🎑
- Fan # Tach A(B) (팬 번호 회전 A(B)):
  - DA240 엔클로저 시스템에는 듀얼 모터 팬이 장착되어 있습니다. Tach A(회전 A)는 기본 팬 모터 속도를 표시하고 Tach B(회전 B)는 중복 팬 모터 속도를 표시합니다.

- 시스템 팬 속도는 일반적으로 Tach A 및 Tach B에 대해 1500RPM 이상에서 작동합니다.

• Lower Critical (위험하게 낮음): 위험하게 낮음 팬 속도 임계값으로 768RPM이 설정됩니다.

## PSU 팬 속도

이 섹션은 PSU(전원 공급 장치) 팬 속도를 표시하며 다음 솔루션에 적용됩니다.

- DA240 엔클로저
- DW612 및 DW612S 엔클로저

PSU	Fan 1 Speed (RPM)	Fan 1 Duty (% of Max.)	Fan 2 Speed (RPM)	Fan 2 Duty (% of Max.)	Status
PSU1	3840	15%	3840	15%	Normal
PSU2	3840	15%	3840	15%	Normal

그림 33. PSU 팬 속도 — DA240 엔클로저

PSU	Fan 1 Speed (RPM)	Fan 1 Duty (% of Max.)	Fan 2 Speed (RPM)	Fan 2 Duty (% of Max.)	Status
PSU1	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU2	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU3	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU4	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU5	2672	10%	2672	10%	Normal
PSU6	2672	10%	2672	10%	Normal

#### 그림 34. PSU 팬 속도 — DW612 및 DW612S 엔클로저

- Speed(속도): 전원 공급 장치 팬 속도는 RPM 단위로 표시되며 일반적으로 4,000-23,000RPM으 로 작동합니다.
- Duty(% of Max.)(듀티(최대 %)): 25,300RPM을 벗어납니다. (23000 \* 110%).
- Status(상태):
  - Normal(정상): PSU 팬이 정상 조건에서 작동 중입니다.
  - Not Present(없음): 전원 공급 장치가 설치되지 않았습니다.
  - Fault(결함): 팬 속도가 임계값(3,000RPM)보다 낮습니다.

## 음향 모드 — ThinkSystem DA240 엔클로저만 해당

사용자는 이 섹션에서 음향 모드를 선택할 수 있습니다. 음향 모드 탭은 DA240 엔클로저 에만 해당됩니다.

작동 중 엔클로저의 소음 수준을 줄이기 위해 엔클로저를 5가지 다른 음향 모드로 구성할 수 있습니다.

## Acoustic Mode Selection

Select an Acoustic Mode : Mode 3

- <b>6</b> 4	m	n.	1.5		
100		~	* 2	1.00	

#### 그림 35. 음향 모드 선택

- 1. 사용자 기본 설정에 따라 드롭다운 메뉴에서 모드를 선택하십시오.
  - None(없음): 최적의 냉각을 위해 필요에 따라 팬 속도가 변경.
  - Mode 1(모드 1): 가장 높은 음향 감쇠(최소 냉각).
  - Mode 2(모드 2): 높은 음향 감쇠.

- Mode 3(모드 3): 중간 음향 감쇠.
- Mode 4(모드 4): 낮은 음향 감쇠(높은 냉각).
- Mode 5(모드 5): 공격적인 냉각 모드.

2. 설정을 활성화하려면 드롭다운 메뉴에서 음향 모드를 선택한 후 Apply(적용)를 클릭하십시오.

참고:

- 음향 모드는 전체 엔클로저에 일괄적으로만 적용 가능합니다.
- 음향 모드를 적용하면 과열을 방지하기 위해 컴퓨팅 노드의 작업 부하도 제한됩니다.
- 컴퓨팅 노드에 전원 또는 열 수요가 있는 PCI 어댑터가 설치된 경우, 모드 5(공격적인 냉각 모드)로 설정한 경우를 제외하고 음향 모드가 자동으로 비활성화됩니다.

## 시스템 정보

System information(시스템 정보) 탭 아래의 다음 섹션에서 고정 VPD(필수 제품 데이터)를 제공합니다.

- Enclosure VPD(엔클로저 VPD)
- PDB(전원 분배 보드) VPD(DA240 엔클로저 에만 해당)
- 미드플레인 VPD(DW612 및 DW612S 엔클로저에만 해당)
- SMM2 VPD
- PSU (Power Supply Unit) VPD(PSU(전원 공급 장치) VPD)

참고: IPMI 표준 FRU 명령으로 표시되는 정보는 SMM2 보드 VPD로만 제한됩니다.

## 엔클로저 VPD

#### **Enclosure VPD**

		Backup	Restore
Name	Value		
Enclosure Name	Lenovo ThinkSystem DA240 Enclosure		
Enclosure Machine Type/Model	7D1JCTO1WW		
Enclosure Serial Number	7190011123		
Enclosure UUID	1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF		
Enclosure Hardware Version	Pass 5		

Edit

Note:

The storage device can be a USB device

#### 그림 36. 엔클로저 VPD — DA240 엔클로저

### Enclosure VPD

Name	Value	 
Enclosure Name	Lenovo ThinkSystem DW612 Neptune DWC Enclosure	
Enclosure Machine Type/Model	7D1LCTO1WW	
Enclosure Serial Number	719001K123	
Enclosure UUID	1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF	
Enclosure Hardware Version	Pass 5	

Note

The storage device can be a USB device

### 그림 37. 엔클로저 VPD — DW612 엔클로저

#### Enclosure VPD

		Backup	Restore
Name	Value		
Enclosure Name	Lenovo ThinkSystem DW612S Neptune DWC Enclosure		
Enclosure Machine Type/Model	7D1LCTO2WW		
Enclosure Serial Number	J302R8PTA		
Enclosure UUID	0102030405060708090A0B0C0D0E0F10		
Enclosure Hardware Version	Pass 2		
-	Edit		

Note:

The storage device can be a USB device

### 그림 38. 엔클로저 VPD — DW612S 엔클로저

참고: 스토리지 장치는 USB 장치일 수 있습니다.

- Backup(백업): 향후 마이그레이션을 위해 현재 엔클로저 이름을 USB 스토리지 장치에 저장합니다.
- Restore(복원): 이전에 USB 스토리지 장치에 저장한 데이터에서 엔클로저 이름을 로드합니다.
- Edit(편집): 다음 규칙에 따라 엔클로저 이름을 수정합니다.
  - Enclosure Name(엔클로저 이름)은 a-z, A-Z 및 0-9 등 영숫자와 -(하이픈), \_(밑줄), 공백
     을 사용하여 최대 64자로 지정할 수 있습니다.
  - Enclosure Serial Number(엔클로저 일련 번호)는 a-z, A-Z 및 0-9 등 영숫자를 사용하여 최대 10자로 지정할 수 있습니다.
- Enclosure Name(엔클로저 이름): "Lenovo ThinkSystem DA240 엔클로저" / "Lenovo ThinkSystem DW612 Neptune DWC 엔클로저" / "Lenovo ThinkSystem DW612S Neptune DWC 엔클로저"
- Enclosure Machine Type/Model(엔클로저 시스템 유형/모델): ThinkSystem DA240 엔 클로저의 경우 "7D1JCTO1WW" / ThinkSystem DW612 Neptune DWC 엔클로저의 경우 "7D1LCTO1WW" / ThinkSystem DW612S Neptune DWC 엔클로저의 경우 "7D1LCTO2WW"
- Enclosure Serial Number(엔클로저 일련 번호): 예를 들어, ThinkSystem DA240 엔클로저의 경우 "719001I123" / ThinkSystem DW612 Neptune DWC 엔클로저의 경우 "719001K123" / ThinkSystem DW612S Neptune DWC 엔클로저의 경우 "J302R8PTA"
- Enclosure UUID(엔클로저 UUID): 임의로 생성되는 엔클로저 ID 번호.

• Enclosure Hardware Version(엔클로저 하드웨어 버전): 하드웨어 버전.

## 전원 분배 보드/미드플레인 VPD

- DA240 엔클로저 에 관해서는 전원 분배 보드 VPD를 참조하십시오.
- DW612 및 DW612S 엔클로저에 관해서는 미드플레인 VPD를 참조하십시오.



Upper PDB VPD

#### 그림 39. PDB VPD — DA240 엔클로저

참고: '상단 전원 분배 보드'라는 용어는 WebGUI에서 'Upper PDB'로, '하단 전원 분배 보드'는 'Lower PDB'로 표시됩니다.

Midplane VPD



The storage device can be a USB device

### 그림 40. 미드플레인 VPD — DW612 및 DW612S 엔클로저

참고: 스토리지 장치는 USB 장치일 수 있습니다.

- Backup(백업): 향후 마이그레이션을 위해 현재 카드 일련 번호, 카드 UUID, 하드웨어 버전 및 FRU 부품 번호를 USB 스토리지 장치에 저장합니다.
- Restore(복원): 이전에 저장한 카드 일련 번호, 카드 UUID, 하드웨어 버전 및 FRU 부품 번호 데 이터를 USB 스토리지 장치에서 로드합니다.
- Edit(편집): 다음 규칙에 따라 카드 UUID를 사용자 기본 설정으로 수정합니다.
  - UUID: Card UUID(카드 UUID)는 모두 32자의 영숫자 문자(A-Z, 0-9)로 채워야 합니다. 공백이 나 다른 문자는 허용되지 않습니다.
- Card UUID(카드 UUID): 임의로 생성되는 엔클로저 ID 번호.

• Card Hardware Version(카드 하드웨어 버전): 하드웨어 버전.

## SMM2 VPD

## SMM2 VPD

Name	Value
Card Serial Number	XXXX9CW300N
Card UUID	8858078C5B584DF9A9E0BF40E01F97C5
Card Hardware Version	Pass 5
Card FRU Serial Number	02JK469

#### 그림41. SMM2 VPD

- Card Serial Number(카드 일련 번호): SMM2에 있는 8S 바코드 레이블의 마지막 11개 숫자. 예: '8SXXXXXXXXXAAAABBBCCCC'
- Card UUID(카드 UUID): 임의로 생성되는 SMM2 ID 번호.
- Card Hardware Version(카드 하드웨어 버전): 하드웨어 버전.
- Card FRU Serial Number(카드 FRU 일련 번호): SMM2에 있는 8S 바코드 레이블의 '8S' 다음 첫 10개 숫자. 예: '8SXXXXXXXXAAAABBBCCCC'

## **PSU VPD**

## PSU1 VPD

Name	Value	
MFR Revision	04	
Туре	CFF v4 2400W PT	
Part Number	SP57A14715	
FRU Number	01PF081	
Serial Number	D1DG03P003B	
Header Code	D1DG	
Vendor Name	DETA	
MFR Date	13(week) / 20(year)	
Primary FW Revision	7.13	
Secondary FW Revision	7.14	
MFR Model	IPS2400DB A	
MFR Location	DG	
Barcode	8SSP57A14715D1DG03P003B	

그림 42. PSU VPD

- MFR Revision(MFR 개정): 어셈블리 개정
- Type(유형): CFF 전원 공급 장치 v4 PSU 유형
- Part Number(부품 번호): Lenovo 부품 번호
- FRU Number(FRU 번호): Lenovo FRU 번호
- Serial Number(일련 번호): PSU의 8S 바코드 레이블에서 마지막 11자리입니다. 예: '8SXXXXXXXXXAAAABBBCCCC'
- Header Code(헤더 코드): Lenovo 헤더 코드
- Vendor Name(공급업체 이름): 공급업체 이름
- MFR Date(MFR 날짜): 제조 날짜 코드(주/년)
- Primary FW Revision(기본 FW 개정): 기본 펌웨어 개정
- Secondary FW Revision(보조 FW 개정): 보조 펌웨어 개정
- MFR Model(MFR 모델): 공급업체 부품 번호
- MFR Location(MFR 위치): 제조업체 위치
- PSU FRU Number(PSU FRU 번호): 예: '01GV270'
- Barcode(바코드): Lenovo 바코드

## 이벤트 로그

Event Log(이벤트 로그) 탭에서 SEL(시스템 이벤트 로그)을 볼 수 있습니다.

SEL(시스템 이벤트 로그)은 사용자가 엔클로저의 상태를 파악할 수 있도록 엔클로저 수준의 정보, 경고, 에러를 기록합니다. 최대 4,090개의 이벤트 항목을 기록할 수 있습니다.

기본적으로 시간순으로 가장 최근에 발생한 이벤트부터 가장 먼저 발생한 이벤트 순으로 정렬되므로 최 신 항목이 첫 페이지에 기록됩니다. Date/Time(날짜/시간)을 클릭하여 가장 먼저 발생한 이벤트에 서 가장 최근에 발생한 이벤트로 정렬 순서를 변경할 수 있습니다.

참고: 현재 로그가 가득 차면 새 이벤트를 로그에 기록할 수 없습니다. 수동으로 로그를 지우고 최 신 이벤트를 기록하십시오.

Event ID	Countity	Data/Time I	Description
0v21080113	Seventy	2020-11-13 15:45:05 (UTC+0000)	Node /: Slot Or Connector sensor Device Incerted / Device Dresent was asserted
0x21000113		2020 11 12 15:45:05 (UTC: 0000)	Node 4: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted
0.00112		2020-11-13 15:45:05 (010+0000)	Node 5. Slot of Connector sensor, Device inserted / Device Present was asserted
0x21080111	0	2020-11-13 15:45:05 (UTC+0000)	Node 2: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted
0x21080110	0	2020-11-13 15:45:05 (UTC+0000)	Node 1: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted
0x180708fd	0	2020-11-13 15:45:04 (UTC+0000)	SMM2 Reset: Chassis sensor, Informational was asserted
0x180708f2	0	2020-11-13 15:44:24 (UTC+0000)	Encl Vtl Reseat: Chassis sensor, Informational was asserted
0x21080113	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	Node 4: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted
0x21080112	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	Node 3: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted
0x21080111	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	Node 2: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted
0x21080110	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	Node 1: Slot Or Connector sensor, Device Inserted / Device Present was asserted
0x180708fc	0	2020-11-13 15:43:22 (UTC+0000)	SMM2 Power On: Chassis sensor, Informational was asserted
0x106f0201	0	2020-11-13 15:43:21 (UTC+0000)	EvtLogDisabled: Event Logging Disabled sensor, Log Area Reset/Cleared was asserted

Event Log

#### 그림 43. 이벤트 로그

- Refresh(새로 고침): SEL은 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다. Refresh(새로 고침)을 클릭하여 최신 항목을 가져오십시오.
- Save Log(로그 저장): SEL 데이터가 .csv 파일로 내보내기 및 저장됩니다.
- Clear Log(로그 지우기): SEL 데이터가 삭제됩니다.
- 심각도: SEL 데이터 항목이 이벤트 심각도에 따라 순서대로 나열됩니다.
  - ♥: 이벤트가 Informational(정보)유형임을 나타냅니다.
  - 부 : 이벤트가 Warning(경고) 유형임을 나타냅니다.
  - <sup>(Q)</sup>: 이벤트가 Error(오류) 유형임을 나타냅니다. 오류 이벤트가 발생하면 검사 로그 LED가 켜집니다.

참고: 가능한 이벤트 목록은 해당 솔루션의 *메시지 및 코드 참조서*에서 'SMM2 이벤트 코드 목 록'을 참조하십시오.

## 구성

구성 설정은 SMM2 모듈을 관리하는 데 사용됩니다.

Firmware Update SMTP SNMP PEF Network Configuration Time Settings User Account Account Security Services Web Certificate NTP Backup and Restore

#### 그림 44. 구성

다음 12가지 섹션이 있습니다.

- Firmware Update(펌웨어 업데이트)
- SMTP
- SNMP
- PEF
- Network Configuration(네트워크 구성)
- Time Setting(시간 설정)
- User Account(사용자 계정)
- Account Security(계정 보안)
- Services(서비스)
- Web Certificate(웹 인증서)
- NTP
- Backup and Restore(백업 및 복원)

참고: 하드웨어 재설정 버튼을 4초 이상 누르면 모든 설정(Time Setting(시간 설정) 제외)을 공장 출고 기본 설정으로 복원할 수 있습니다.

## 펌웨어 업데이트

펌웨어 업데이트 프로세스에는 두 단계가 있습니다. 펌웨어 업로드 단계 동안 펌웨어 이미지가 저장되는 위 치를 선택할 수 있습니다. SMM2에서 검증을 위해 이미지 헤더 정보를 확인합니다.

### **Firmware Update**

#### Upload

Select an image file and click upload. The upload process will terminate all other sessions.

After the upload process is started, any attempt to refresh, logout or navigate away from the update page will restart the System



#### 그림 45. 펌웨어 업데이트

#### Upload(업로드)

이미지 파일을 선택한 다음 업로드를 클릭하십시오. 업로드 프로세스가 다른 모든 세션을 종료합니다. 업로드 프로세스가 시작된 후에 새로 고침, 로그아웃 또는 업데이트 페이지에서 나가면 시스템이 다 시 시작됩니다.

유효한 펌웨어 이미지가 업로드되면 업로드된 이미지 유형에 따라 다음 두 페이지 중 하나가 표시됩니다.

- "SMM2 펌웨어" 31페이지
- "PSU 펌웨어" 33페이지

### SMM2 펌웨어

### **Firmware Update**

#### Upload

Select an image file and click upload. The upload process will terminate all other sessions. After the upload process is started, any attempt to refresh, logout or navigate away from the update page will restart the System.

irmware Image				
Current Version	New Version	Preserve Settings	Recover Primary Bank Firmware	Secure Rollback
0.03 (UMSM02P)	0.03 (UMSM02Q)			

### Update Cancel

#### 그림 46. SMM2 펌웨어 업데이트

펌웨어 이미지 확인 표가 Preserve Settings(설정 유지) 확인란과 함께 표시됩니다. Preserve Settings(설정 유지)를 선택하는 경우, SMM2 구성이 유지되고 펌웨어 업데이트 후에 적용됩니다. 유지 되는 설정은 다음과 같습니다.

- SMTP
- SNMP
- PEF
- 네트워크 구성
- 시간 설정(시간은 Preserve Settings(설정 유지) 선택 여부에 관계없이 항상 유지됨)
- 사용자 계정
- 계정 보안

- 서비스
- 웹 인증서
- NTP

참고:

- Recover Primary Flash Bank Firmware(기본 플래시 뱅크 펌웨어 복구) 확인란이 펌웨어 업데이 트 페이지에 있지만, SMM2을(를) 기본 플래시 뱅크에서 부팅하는 경우 아무런 기능도 하지 않습니다. SMM2이(가) 보조 플래시 뱅크에서 시작되는 것은 기본 플래시 뱅크 이미지가 손상되어 복구가 필요 하다는 의미이며, 이 확인란을 선택할 수 있습니다. 복구 조치를 수행하고 기본 플래시 뱅크에 이미지 를 업데이트하려면 선택하고, 보조 플래시 뱅크로 펌웨어를 업그레이드하려면 선택을 취소하십시오.
- 펌웨어 이미지 확인표의 Secure Rollback(보안 롤백)옵션은 이전 펌웨어 레벨로 롤백 할 수 있는지 결정합니다. 기본적으로 사용 안 함(선택 해제)으로 설정되어 있습니다.
- 3. 펌웨어 이미지를 업로드한 후 펌웨어 업데이트 프로세스를 취소하면, SMM2이(가) 자동으로 다 시 시작됩니다.

펌웨어 업데이트가 진행되는 동안

펌웨어 업데이트 프로세스가 진행되는 동안, 로딩 페이지로 이동하며 모든 SMM2 기능이 일시적으로 잠깁니다.

진행상태가 100%에 도달하면 SMM2이(가) 자동으로 다시 시작되고, SMM2 웹 인터페이스에 액 세스하려면 다시 로그인해야 합니다.

### **Firmware Update**



100% Completed

Firmware update in progress, leaving this page will not terminate this operation.

SMM2 Firmware Image has been updated successfully The SMM2 has been reset. Therefore, your session is being terminated. <u>Click here to start a new session to access SMM2</u>

그림 47. SMM2 펌웨어 업데이트 완료
## PSU 펌웨어

### **Firmware Update**

Upload

Upload

#### Select an image file and click upload. The upload process will terminate all other sessions. After the upload process is started, any attempt to refresh, logout or navigate away from the update page will restart the System. Firmware File Path Choose File lnvgy\_fw\_ps\_noarch.upd

SU Firmwa	re Image				
Туре			Vendor	Version	n
CFFv4 1800W	т		ARTE	6.21	
SU Firmaw	are Update I	nformation Type	Vendor	FRU	Current Version
PSU Firmaw	are Update I PSU No 1	nformation Type CFFv4 2400W PT	Vendor DETA	FRU XXXXXXXX	Current Version 7.13

Upload is completed. Please select PSU and click 'Update' to proceed PSU firmware update or click 'Cancel' to terminate the update. Please make sure the system power is off or the system is configured with power reduntant mode.



### 그림 48. PSU 펌웨어 업데이트 — DA240 엔클로저

#### **Firmware Update**

Ferriware File Pau	h Choose F	ie_lnvgy_fw_ps_noarch.upd			Upload
SU Firmware	e Image				
Туре			Vendor	V	rension .
CFFv4 1800W PT	6		ARTE	6	.21
PSU Firmawa	re Update Info	ate Information			
Update PSU	PSU No	Type	Vendor	FRU	Current Version
0	1	CFFv4 1800W PT	ARTE		6.21
	2	NIA	NA	N/A	N/A
		NIA	N/A	NA	N/A
	3				
	3	N/A	NA	N/A	N/A
	3 4 5	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A

### 그림 49. PSU 펌웨어 업데이트 — DW612 및 DW612S 엔클로저

PSU 펌웨어 이미지가 업로드된 후 펌웨어 이미지의 정보가 각각 호환되는 전원 공급 장치의 확인 란과 함께 표시됩니다.

참고:

1. 엔클로저에 설치된 전원 공급 장치 최소 2개로 PSU 펌웨어 업데이트를 수행하는 것이 좋습니다.

- 2. PSU 펌웨어를 업데이트하려면 모든 전원 공급 장치가 DC-PG에 있어야 합니다.
- 3. PSU 펌웨어 업데이트는 전원 중복 모드를 비활성화합니다.
- 4. 운영 체제가 실행 중인 경우, 확인을 위한 팝업 경고 대화 상자가 나타납니다.

### 펌웨어 업데이트가 진행되는 동안

## **Firmware Update**



PSU firmware update in progress, leaving this page will not terminate this operation.

SMM2 Firmware Image has been updated successfully The SMM2 has been reset. Therefore, your session is being terminated. Click here to start a new session to access SMM2

### 그림 50. PSU 펌웨어 업데이트 완료

PSU 펌웨어 업데이트 프로세스가 진행되는 동안, 로딩 페이지로 이동하며 모든 SMM2 기능이 일시적 으로 잠깁니다.

진행상태가 100%에 도달하면, 엔클로저가 전원 장애 없이 제대로 작동할 수 있도록 전원 공급 장치가 DC 전원 주기를 수행합니다.

# SMTP/SNMP/PEF

구성된 SMTP 및 SNMP 트랩을 사용하면 엔클로저에서 선택한 이벤트를 모니터링할 수 있습니다. SMTP/SNMP 트랩 이벤트 유형은 PEF(플랫폼 이벤트 필터) 페이지에서 설정할 수 있습니다.

	1				
From	M2-089798693ACA§len	wo.com			
Destination Email	Addresses				
	Enable	Destination Email Address		Email Description	Test
Email Alert 1	8			3304 email alert	Send Alert 1
Email Alert 2				SNM email alert	Send Alert 2
Email Alert 3	~			SMM email alert	Send Alert 3
Email Alert 4				SMM email alert	Send Alert 4
SMTP (email) Serv SMTP IP Address SMTP Port Number	er Settings	0.0.0.0			
	on				
SMTP Authenticati		Assessment assessment will be used upon and	thentication is disabled.		
SMTP Authenticati	1	Anonymous account will be used when aut			
SMTP Authenticati Enable Username	1	Anonymous account will be used when aut			
SMTP Authenticati Enable Username Password	: [	Anonymous account will be used when au			

### 그림51. SMTP

• SMTP: 이 페이지에서 SMTP 이메일 경고를 사용하도록 설정, 구성 및 테스트할 수 있습니다.

- Send Alert #(경고 보내기 #)를 클릭하여 이메일 경고를 테스트하십시오.
- PEF 페이지에서 Global Alerting Enable(글로벌 경고 사용)을 선택하여 이메일 경고를 사용 으로 설정하십시오.
- 다음 정보는 기본값을 제공합니다.
  - 모든 이메일 경고 사용 안 함
  - 이메일 서버 주소 = 0.0.0.0
  - 인증 사용 안 함

참고:

- 이메일 경고를 보내기 전에 Apply(적용)를 클릭하여 Sender Information(발신인 정보), Destination Email Address(대상 이메일 주소), SMTP (email) Server Setting(SMTP(이 메일) 서버 설정) 및 SMTP Authentication(SMTP 인증)으로 변경이 저장되었는지 확인 하십시오.
- 2. SMM2 SEL이 가득 찬 경우, SEL에 새 이벤트 항목을 추가할 수 없습니다. 로그를 지울 때까지 SMTP 이벤트 이메일이 생성되지 않습니다.

Destination List				
Destination	Enable	IPv4/IPv6	IP Address	Test
P Destination 1		* 0	0.0.0.0	Send Test Trap
P Destination 2		8.0	0.0.0.0	Send Test Trap
P Destination 3		* 0	0.0.0.0	Send Test Trap
P Destination 4		* 0	0.0.0.0	Send Test Itap
PDestination 5		. 0	0.0.0.0	Send Test Trap
Destination 6		* 0	0.0.0.0	Send Test Trap
Destination 7	0	* 0	0.0.0.0	Send Test Trap
P Destination 8		* 0	0.0.0.0	Send Test Trap

### 그림52. SNMP

- SNMP: 이 페이지에서 SNMP 트랩을 사용하도록 설정, 구성 및 테스트할 수 있습니다.
  - Send Test Trap(테스트 트랩 보내기)을 클릭하여 이벤트 트랩을 테스트하십시오.
  - Community Name(커뮤니티 이름)은 알파벳과 숫자 값만 사용하여 SNMP 커뮤니티 이름을 표시 및 구성합니다. 값을 입력해야 합니다.
  - PEF 페이지에서 Global Alerting Enable(글로벌 경고 사용)을 선택한 경우 모든 이벤트가 대 상 IP 주소로 보내집니다.
  - SNMP 트랩 유형의 경우, 대상 이벤트 유형으로 Generate PEF(PEF 생성) 확인란을 선택하십시오.

참고:

- 1. 테스트 트랩을 보내기 전에 Apply(적용)를 클릭하여 대상 Destination(대상) 및 Community String(커뮤니티 문자열)으로 변경이 저장되었는지 확인하십시오.
- 2. SMM2 SEL이 가득 찬 경우, 일부 PEF 경고가 누락되거나 반복해서 보내질 수 있습니다.
- 다음 정보는 기본값을 제공합니다.
  - 모든 트랩 사용 안 함
  - 커뮤니티 이름 = 공개

### PEF

#### Platform Event Filters (PEF) List

Global Alerting Enable Note: This enables/disables both PEF and email alerts.

Filter Name	Generate PET
All Type, Voltage Critical Filter	0
All Type, Fan Critical Filter	0
All Type, Power Supply Critical Filter	
All Type, Event Logging Disabled Critical Filter	
All Type, Module Or Board Critical Filter	0
All Type, Chassis Critical Filter	C C
All Type, Slot Or Connector Critical Filter	D

Apply

### 그림 53. PEF — DA240 엔클로저

### PEF

 Platform Event Filters (PEF) List

 Global Alerting Enable
 Note: This enables/disables both PEF and email alerts.

Filter Name	Generate PET
All Type, Voltage Critical Filter	
All Type, Power Supply Critical Filter	
All Type, Event Logging Disabled Critical Filter	
All Type, Module Or Board Critical Filter	
All Type, Chassis Critical Filter	
All Type, Slot Or Connector Critical Filter	
Generic Type, Discrete Chassis (GPUWaterLoop Chk) Informational Filter	

Apply

#### 그림 54. PEF — DW612 및 DW612S 엔클로저

- PEF: 이 페이지에서 SMTP/SNMP 트랩 이벤트 유형을 설정할 수 있습니다.
  - 다음 정보는 기본값을 제공합니다.

DA240 엔클로저

- 글로벌 경고 사용을 선택하지 않음
- 선택한 필터가 없음

DW612 및 DW612S 엔클로저

- 글로벌 경고 사용을 선택함
- 일반 유형, 개별 섀시(GPUWaterLoop Chk) 정보 필터를 선택함

# 네트워크 구성

Network Configuration(네트워크 구성)에서 네트워크 매개변수를 수정할 수 있습니다.

Network Configuration(네트워크 구성) 섹션에서 다음 네트워크 매개 변수를 수정할 수 있습니다.

- 호스트 이름
- DNS 도메인 이름
- 자동 협상 모드
- 네트워크 속도

- 양방향 모드
- IP 버전(IPv4, IPv6) 사용/사용 안 함
- IP 주소
- IP 소스(고정, DHCP 먼저, 고정 다음)
- 게이트웨이
- 서브넷 마스크
- DNS 서버
- VLAN

## **Network Configuration**

General Settings To change the Network settings may change IP address settings. Each change to settings may cause a loss in connectivity and the termination of all sessions. Changes may not take effect immediately.

#### Advance Settings

Please click on eth0 below to further configure SMM2 network settings

Name	IPv4 Enabled	IPv4 Address	IPv6 Enabled	IPv6 Address
eth0	Enabled	192.168.70.100	Enabled	1999::11/64

Apply

그림 55. 네트워크 구성

General Settings(일반 설정)

네트워크 설정을 변경하면 IP 주소 설정을 변경할 수 있습니다. 설정을 변경할 때마다 연결이 끊기고 모든 세션이 종료될 수 있습니다. 변경사항이 즉시 적용되지 않을 수 있습니다.

General Settings(일반 설정)의 기본 설정:

- Host Name(호스트 이름) = SMM2-\$MAC\_ADDR
- DNS Domain Name(도메인 이름) = lenovo.com

Advanced Settings(고급 설정)

아래의 eth0을 클릭하여 SMM2 네트워크 설정을 추가로 구성하십시오.

Advanced Settings(고급 설정)의 기본 설정:

- Name(이름) = eth0
- IPv4 Enabled(사용) = 사용
- IPv4 Address(주소) = 192.168.70.100
- IPv6 Enabled(사용) = 사용
- IPv6 Address(주소) = 1999::11/64

Refresh

### **Network Interface Configuration**

Refresh Back

Network Interface Setting To change the Network Interface Each change to settings may co Changes may not take effect in	JS e Configuration will require IP address settings. ause a loss in connectivity and the termination of all sessions. Inmediately.	
Device Type	Dedicated	
MAC Address	00:c0:a8:12:99:77	
Auto Negotiation	On      Off	
Network Speed	1000 Mb ¥	
Duplex Mode	Full	

#### **General Settings**

Enable Dynamic DNS		
Use DHCP for DNS Domain Name		
Respond to ARP	8	

### 그림 56. 네트워크 인터페이스 구성

자세한 네트워크 설정을 보려면 Network Interface Configuration(네트워크 인터페이스 구성) 에서 항목을 클릭하십시오.

Network Interface Settings(네트워크 인터페이스 설정)의 기본 설정:

- Auto Negotiation(자동 협상) = 켜기
- Dynamic DNS(동적 DNS) 사용 = 선택하지 않음
- DNS 도메인 이름에 DHCP 사용 = 선택하지 않음
- Respond to ARP(ARP에 응답) = 선택함

IPv4	Settings
------	----------

Enabled	
Method	First DHCP, then static IP address 🗸
IP Address	192.168.70.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.70.1
Use DHCP to obtain DNS server addresses	0
Preferred DNS Server	0.0.0.0
Alternate DNS Server	0.0.0.0

### 그림 57. IPv4 Settings(설정)

IPv4 Settings(설정)의 기본 설정:

- IPv4 Enabled(사용) = 선택함
- 방법:
  - DHCP, 고정 IP 주소 순(기본값): 먼저 DHCP 서버에서 IP를 가져옵니다. 실패하면 고정 IP 주소를 사용합니다.
  - 고정 IP 주소 사용: 사용자 구성 기반으로 고정 IP 주소를 사용합니다.
  - DHCP에서 IP 확보: DHCP 서버에서 IP 주소를 확보합니다.
- IP Address(주소) = 192.168.70.100
- Subnet Mask(서브넷 마스크) = 255.255.255.0
- Gateway(게이트웨이) = 192.168.70.1

- Preferred/Alternate DNS Server(기본 설정/대체 DNS 서버) = 비어 있음
- Alternate DNS Server(대체 DNS 서버) = 비어 있음

#### IPv6 Settings

Enabled		
Use DHCP	2	
Use Stateless		
IP Address 1	1999::11/64	
IP Address 2	::/0	
Gateway		
Link Local Address	fe80::0a94:efff:fe2f:8fd0/64	
Use DHCP to obtain DNS server addresses		
Preferred DNS Server		
Alternate DNS Server	11	

### 그림 58. IPv6 Settings(설정)

IPv6 Settings(설정)의 기본 설정:

- IPv6 Enabled(사용) = 선택함
- DHCP 사용 = 선택함
- 상태 비저장 주소 자동 구성 사용 = 선택함
- IP Address(주소) 1 = 비어 있음(사용자가 구성)
- IP Address(주소) 2 = 비어 있음(사용자가 구성)
- Gateway(게이트웨이) = 비어 있음(사용자가 구성)
- Link Local Address(링크 로컬 주소) = MAC 주소에서 자동으로 변환됨
- DHCP를 사용하여 DNS 서버 주소 확보 = 선택하지 않음
- Preferred DNS Server(기본 설정 DNS 서버) = 비어 있음(사용자가 구성)
- Alternate DNS Server(대체 DNS 서버) = 비어 있음(사용자가 구성)

#### VLAN Settings

Enable VLAN ID	
VLAN ID	0
Priority	0

### 그림 59. VLAN Settings(설정)

VLAN Settings(VLAN 설정)의 기본 설정:

• VLAN ID 사용 = 선택하지 않음

# 시간 설정

이 페이지는 시스템 시간을 구성하는 데 사용됩니다.

# **Time Settings**

Refresh

#### Data and Time Settings

		Nove	mber	2020	)		-		Ti	me		
<<	<		Now		>	>>	100		н	our		
Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	0	1	2	3	4	5
7	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17
15	16	17	18	19	20	21	18	19	20	21	22	2
22	23	24	25	26	27	28						
29	30	1	2	3	-4	5	.00		Mi	nute	-00	
							:00	:05	:10	:15	:20	-2
							:30	:35	:40	:45	:50	:5
									Exa	ct mir	nutes:	4
									Sec	ond		
							:00	:05	:10	:15	:20	:2
							:30	:35	:40	:45	:50	:5
									Exac	t sec	onds:	4

### 그림 60. 시간 설정

날짜 및 시간을 선택하고 적용하십시오. 일단 설정되면 사용자가 설정을 기본값으로 복원하거나 펌웨어 업 데이트 동안 Preserve Setting(설정 유지)을 선택 취소해도 시간은 항상 유지됩니다.

# 사용자 계정

User Account(사용자 계정) 페이지에서는 세 가지 유형의 사용자 역할을 관리할 수 있습니다.

- Administrator(관리자): 모든 웹 페이지에 대해 전체 액세스 권한을 가지며 모든 설정과 구성을 수정 할 권한이 있습니다.
- Operator(오퍼레이터): User Account(사용자 계정) 페이지를 제외한 모든 웹 페이지에 대해 전체 액세스 권한을 가집니다. 오퍼레이터는 User Account(사용자 계정) 페이지에서 자신의 계정만 볼 수 있으며 계정 페이지에서 수정은 허용되지 않습니다.
- User(사용자): 모든 웹 페이지에 대한 전체 액세스 권한을 가지며, 단 Configuration(구성) 탭의 SMTP/SNMP/PEF/Network Configuration/User Account/Web Service(SMTP/SNMP/PEF/네트워크 구성/사용자 계정/웹 서비스) 페이지와 Enclosure Rear Overview(엔클로저 뒷면 개요) 페이지의 SMM2 Reset(SMM2 재설정) 버튼은 제외됩니다. 이러한 페이지에서 보기 권한은 허용되나 수정은 금지됩니다.

특정 사용자를 구성하려면 User ID(**사용자** ID)를 클릭합니다. **암호 복잡성** 규칙이 활성화되어 있으면 사용자 구성을 업데이트하는 동안 암호 강도 확인이 활성화됩니다.

참고:

- 암호 복잡성 규칙은 기본적으로 옵션 4로 활성화됩니다. 처음 로그인할 때 다음 정보를 사용하십시오.
  - 사용자 이름 = USERID
  - 암호 = PASSW0RD(PASSW0RD의 6번째 문자는 숫자 0임)
- 처음 로그인한 후 기본 설정에 따라 계정 및 암호 정보를 변경할 수 있습니다.

#### User Account

Defrash

User Account To configure a part	ticular user, click the User ID.	If Password Complexity Rules is en	abled, password strength checking	will be enabled while updating user configura	ition.
User ID	State	User Name	User Role	IPMI LAN Privilege	
3	Enabled	USER	User	User	

### 그림 61. 사용자 계정 페이지 액세스 — 사용자 및 오퍼레이터

		U	ser Account	
Jser Account	t ticular user, click the User ID.	If Password Complexity Rules is	enabled, password strength checking v	$\left[ \begin{array}{c} \texttt{Audit Log} \end{array} \right] \left[ \begin{array}{c} \texttt{Refresh} \end{array} \right]$ will be enabled while updating user configuration.
User ID	State	User Name	User Role	IPMI LAN Privilege
ť.	Disabled		None	None
2	Enabled	USERID	Administrator	Admin
3	Disabled		None	None
4	Disabled		None	None
5	Disabled		None	None
5	Disabled		None	None
7	Disabled		None	None
в	Disabled		None	None
9	Disabled		None	None
10	Disabled		None	None
11	Disabled		None	None
12	Disabled		None	None
13	Disabled		None	None
14	Disabled		None	None
15	Disabled		None	None
16	Disabled		None	None

### 그림 62. 사용자 계정 페이지 액세스 — 관리자

관리자는 나열된 계정 중 하나를 클릭하여 User Configuration(**사용자 구성**)에 액세스할 수 있습니다. 여기에서 계정 사용/사용 안 함/삭제, 사용자 이름 설정, 암호 설정/변경, 사용자 권한 선택이 가능합니다.

참고:

- 관리자는 최대 16개의 문자로 User Name(사용자 이름) 필드에서 계정 사용자 이름을 지정할 수 있 습니다. 사용 가능한 문자로는 영숫자 문자(a-z, A-Z 및 0-9), .(마침표), -(하이픈), \_(밑줄)이 있습니다. 변경사항을 활성화하려면 Apply Changes(변경사항 적용) 버튼을 클릭하십시오. 검증 에 실패하는 경우 WebGUI에 오류 메시지가 표시됩니다. 기존 사용자 이름으로 새 사용자 계정 을 만드는 것은 허용되지 않습니다.
- 관리자는 최소 8자(최대 20자)의 인쇄 가능한 US-ASCII(코드: 33-126) 문자를 사용하여 New Password(새 암호) 필드에서 암호를 설정/변경할 수 있습니다. 암호는 Account Security(계정 보 안) 페이지에 설정된 Password Complexity Rules(암호 복잡성 규칙)을 따라야 합니다. 규칙은 규칙 1에서 시작하여 지정된 규칙 수까지 활성화되어야 합니다.
  - 0x00: 암호 복잡성 규칙이 비활성화되었습니다. 공백 및 ~'&<>/[]{};, 등의 비알파벳 문자는 허용되지 않습니다.
  - 0x01: 하나 이상의 문자(A~Z, a~z)를 포함해야 합니다.
  - 0x02: 하나 이상의 숫자(0~9)를 포함해야 합니다.
  - 0x03: 다음 세 가지 범주 중에 두 개 이상이 포함되어야 합니다.
    - 대문자(A~Z)
    - 소문자(a~z)
    - 비알파벳 문자(예: !@#\$%^\*-\_+=().: |?"\)
  - 0x04: 해당 사용자 이름의 반복하거나 이름을 반대로 사용할 수 없습니다(기본값).
  - 0x05: 같은 문자가 최대 두 번 연속해서 나타날 수 있습니다.

• 검증에 실패하는 경우 WebGUI에 오류 메시지가 표시됩니다.

Password Complexity Rules:	4	
General		
User ID	2	
Enable User		
User Name	USERID	
Change Password		
New Password		
Confirm New Password		
Jser Privileges		
User Role	Administrator 🗸	
IPMI LAN Privilege	Administrator v	

Delete Apply

### 그림 63. 암호 정책

# 계정 보안

,

고급 계정 보안 설정을 사용하면 다음 규칙을 기준으로 다른 값을 설정할 수 있습니다.

### 표 3. 계정 보안 설정

규칙	값 범위	기본값
암호 복잡성 규칙(규칙은 규칙 1에서 시작하여 지정된 규 칙 수까지 활성화되어야 함)	0-5	4
최소 암호 길이	8-20	10
처음 액세스할 때 사용자가 암호를 변경하도록 요구	활성화하려면 확인란 을 선택, 비활성화하려 면 선택 취소	사용
암호 만료 기간(일)	0-365	0
암호 만료 경고 기간(일)	암호 만료 기간의 0 값	0
최소 암호 변경 간격(시간)	0-240	24
최소 암호 재사용 주기	0-10	5
최대 로그인 실패 횟수	0-10	5
최대 로그인 실패 횟수 이후 잠금 기간(분)	0-2880	60
웹 비활성 세션 시간 제한(분) — 다음 로그인부터 적용됩 니다.	0-1440	20
10번 로그인 실패 후 300초 동안 IP 주소 차단	활성화하려면 확인란 을 선택, 비활성화하려 면 선택 취소	사용 안 함

# 서비스

Services(서비스) 페이지에서는 연결을 위해 여러 HTTPS 포트를 구성하고 IPMI 서비스 상태를 사용/ 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.

Web Server	b Server	
HTTPS Port Number	443	
Max Sessions	32	
Active Sessions	1	

#### IPMI

Enabled

Apply

### 그림 64. 서비스

Services(서비스)의 기본 설정:

• HTTPS 포트 번호 = 443

참고: 기본 HTTP 포트 80 없음

# 웹 인증서

Web Certificate(웹 인증서) 페이지는 현재 인증서 정보를 표시합니다.

Generate Certificate Signing Request(CSR(인증서 서명 요청) 생성), Import Certificate(인 증서 가져오기) 및 Generate Self-signed Certificate(자체 서명된 인증서 생성)에 사용되는 세 개의 버튼이 있습니다.

# Web Certificate

Generate CSR | Import Certificate | Generate Self Signed Certificate |

**Current Certificate** 

Serial Number	: 1A265D4518576914EADBEA0F7AE9FD8F05A5641D
Subject Information:	
Country Code (CC)	: US
State (S)	: NC
Locality (L)	: RTP
Organization (0)	: ThinkServer
Common Name (CN)	: www.lenovo.com
Issuer Information:	
Country Code (CC)	: US
State (S)	: NC
Locality (L)	: RTP
Organization (0)	: ThinkServer
Common Name (CN)	: www.lenovo.com
Valid From	: 01 Jan 2017, 00:00:48 (UTC+0000)
Valid To	: 30 Dec 2026, 00:00:48 (UTC+0000)

## Subject Information(대상 정보):

- Country Code(국가 코드) (CC) = US
- State(시/도) (S) = NC
- Locality(구/군/시) (L) = RTP
- Organization(조직) (0) = ThinkServer
- Common Name(일반 이름) (CN) = www.lenovo.com

### Issuer Information(발행자 정보):

- Country Code(국가 코드) (CC) = US
- State(시/도) (S) = NC
- Locality(구/군/시) (L) = RTP
- Organization(조직) (O) = ThinkServer
- Common Name(일반 이름) (CN) = www.lenovo.com

## Web Certificate

### Generate Certificate Signing Request (CSR)

Common Name		
Organization Name		
Organization Unit		
Locality	U.	
State Name		
Country Code	Afghanistan	•
Email		

Download CSR

### 그림 66. CSR(인증서 서명 요청) 생성

Generate CSR(CSR 생성) 버튼을 클릭해 인증서 요청 정보를 작성하고 CSR을 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 완료 후 CSR을 제3의 인증 기관으로 보내 디지털 ID 인증서를 적용할 수 있습니다.

## Web Certificate

 Import a Signed Certificate

 Uploading certificate will restart the web service, causing the termination of the current GUI session and temporary unavailability of the web server.

 File Path
 Choose File No file chosen

### 그림 67. 서명된 인증서 가져오기

Import a Signed Certificate(서명된 인증서 가져오기)

인증서를 업로드하면 웹 서비스가 다시 시작되어 현재의 WebGUI 세션을 중지하고 일시적으로 웹 서 버를 사용할 수 없게 됩니다. CA가 서명된 인증서로 응답하면 인증서를 가져올 수 있습니다. PEM 형식으로 인증서 가져오기를 지원합 니다. "openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem"을 이용하여 DER 인 증서를 PEM 형식으로 변환할 수 있습니다. 인증서를 가져온 후에는 SMM2 웹에 다시 연결해야 합니다.

## Web Self-signed Certificate

#### **Generate Self-signed Certificate**

Generating a self-signed certificate will restart the web service, causing the termination of the current GUI session and temporary unavailability of the web server.

Organization Name			
Organization Unit			
Locality			
State Name			
Country Code	Afghanistan	•	
Email			

### 그림 68. 웹 자체 서명된 인증서

Generate Self-signed Certificate(자체 서명된 인증서 생성)

자체 서명된 인증서를 생성하면 웹 서비스가 다시 시작되어 현재의 WebGUI 세션을 중지하고 일시적으 로 웹 서버를 사용할 수 없게 됩니다.

정보를 입력하고 이 페이지의 Generate(생성) 버튼을 클릭해 자체 서명된 인증서를 생성할 수도 있습니다.

# **NTP(Network Time Protocol)**

NTP Time Settings(NTP 시간 설정) 페이지에서 네트워크 시간 프로토콜과 표준 시간대 설정 을 구성할 수 있습니다.

ork Time Pro	tocol		
OR THE FIC			
	Operation Mode	Disabled V	
	NTP Server 1		
	NTP Server 2		
	NTP Server 3		
	Requested Mode's Update Frequency (minutes)		
	Time Synchronization Method	Step Mode     Slew Mode	
Zone Setting	E Contraction of the second		

그림 69. NTP 시간 설정

NTP Time Settings(NTP 시간 설정)에서는 드롭다운 메뉴를 사용하여 작동 모드를 변경하고 텍스트 상 자에 NTP 서버 주소를 입력할 수 있습니다. 또한 업데이트 빈도를 설정하고 시간 동기화 방법을 선택할 수 도 있습니다. 설정을 변경한 후에 구성을 저장하려면 Apply Changes(변경 내용 적용)를 클릭하십시오.

Sync Time Now(지금 시간 동기화) 버튼을 클릭하면 즉시 솔루션과 동기화됩니다.

Time Zone Setting(표준 시간대 설정)의 경우 솔루션 또는 클라이언트 표준 시간대를 선택할 수 있습니 다. 클라이언트 표준 시간대는 클라이언트 운영 체제의 표준 시간대를 수정하여 변경할 수 있습니다.

NTP Time Settings(시간 설정)의 기본 설정:

- 작동 모드: 사용 안 함
- 서버 표준 시간대: UTC

## 구성 백업 및 복원

구성이 설정되거나 수정되면 자동으로 저장됩니다. 로컬 장치에 구성을 백업하거나 로컬 장치의 구성 을 복원할 수 있습니다.

스토리지 장치가 삽입되고 감지되면 SMM2에서 SEL 및 사용자 구성을 유지하고 마이그레이션하는 데 사용할 수 있습니다. SMM2에서는 백업 및 복원을 위해 스토리지 장치에 최신 구성 파일만 보관합니다.

참고: 스토리지 장치는 시스템 유형에 따라 USB 장치일 수 있습니다. USB 스토리지 장치의 스토리지 용 량은 1GB 이상이어야 합니다. 지원 파일 시스템은 FAT32입니다. 자세한 내용은 솔루션의 *유지보수 기술 문서/사용 설명서*에 있는 "SMM2 데이터 백업 및 복원용 USB 플래시 드라이브 교체"를 참조하십시오.

# **Backup and Restore Configuration**

Set Password to backup / restore configuration.

Set Password:	Confirm Password:
Latest Network backup fi	le time: N/A
Backup Configuration fro	Metwork Apply
Restore from Network Ba	ckup Configuration
Choose File No file chose	Apply Apply
Latest storage device ba	ckup file time: N/A
Backup Configuration to	storage device Apply
<b>Restore Configuration fro</b>	m storage device Apply

Note:

The storage device can be a USB device

### 그림 70. SMM2 구성 백업 및 복원

- Backup(백업): 사용자가 SEL 및 다음 엔클로저 구성을 네트워크를 통해 또는 USB 스토리지 장치에 백업할 수 있습니다.
  - 전원 공급 장치 중복 정책
  - 초과 구독 모드
  - 제로 출력

- 엔클로저 한도/절전 또는 컴퓨팅 노드 한도/절전
- 음향 모드 설정
- 전원 복원 정책
- 구성 탭의 설정
- Restore(복원): 사용자가 네트워크 백업에 있는 구성 또는 USB 스토리지 장치에 저장된 구성을 SMM2에 복원하고 적용할 수 있습니다.

# 제 4 장 IPMI 명령

이 섹션에는 IPMI 명령 정보가 포함되어 있습니다.

참고: RMCP + 또는 RMCP를 통한 IPMI는 물리적 인터페이스인 이더넷 포트를 통한 OOB 통신 을 통해 사용할 수 있습니다.

표 4. IPMI 명령 목록

NetFn	CMD	이름
0x32	0x90	GET PSU COLLECTED DATA
0x32	0x91	GET PSU STATUS
0x32	0x94	GET FAN GPIO
0x32	0x95	SET FAN GPIO
0x32	0x96	GET SYS LED
0x32	0x97	SET SYS LED
0x32	0x98	GET NODE POWER READING
0x32	0x99	GET NODE SIZE
0x32	0x9B	SET ACOUSTIC MODE (DA240 엔클로저 에만 해당)
0x32	0x9D	GET CAP BOUNDARY
0x32	0x9E	SET CAP VALUE
0x32	0x9F	SET CAP STATE
0x32	0xA0	GET CAP STATE
0x32	0xA1	SET DATE TIME
0x32	0xA2	GET PSU POLICY OVS
0x32	0xA3	SET PSU POLICY OVS
0x32	0xA4	SET NODE RESET / RESEAT
0x32	0xA5	GET PSU FAN STATUS
0x32	0xA6	BACKUP / RESTORE
0x32	0xA7	GET NODE STATUS
0x32	0xA8	GET SMM2 STATUS
0x32	0xA9	SET NODE RESTORE POLICY
0x32	0xAA	GET NODE RESTORE POLICY
0x32	0xAB	SET PSU ZERO OUTPUT MODE
0x32	0xAC	GET PSU ZERO OUTPUT MODE
0x32	0xAD	SMM2 RESET TO DEFAULT
0x32	0xAF	SET VPD
0x32	0xB0	GET VPD
0x32	0xB1	FFDC DUMP
0x32	0xB2	SET SMTP CONFIG PARAMETERS

### 표 4. IPMI 명령 목록 (계속)

0x32	0xB3	GET SMTP CONFIG PARAMETERS
0x32	0xB4	SET NTP CONFIG PARAMETERS
0x32	0xB5	GET NTP CONFIG PARAMETERS
0x32	0xC3	GET PSU DATA
0x32	0xC7	GET NODE COOLING VALUE
0x32	0xF0	GET WEB STATE
0x32	0xF1	SET WEB STATE
0x32	0xF4	PSU ISP PSU SELECT
0x32	0xF5	ENCLOSURE VIRTUAL RESEAT
0x32	0xF6	SET SYSTEM ENCLOSURE LRU
0x32	0xFA	GET SECURITY OPTION
0x32	0xFB	SET SECURITY OPTION

# IPMI 명령 내용

이 절에서는 자세한 IPMI 명령 내용을 제공합니다.

### 표 5. IPMI 명령 내용

CET BSU COLLECTED DATA		NetFn	CMD
dell'i So collected DATA		0x32	0x90
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 유형	바이트 1 - 유형	[요청 데이터]	
	바이트 [3:2] - 최소 판독값 요약	바이트 1 - 유형	
	바이트 [5:4] - 평균 판독값 요약	0x01 - AC-In	
	바이트 [フ・6] _ 치대 파도가 으야	0x02 - PSU 소비	전력
	비어드 [/:0] - 꾀네 친구값 쇼구	참고: 단위는 1와트입	니다.
		NetFn	CMD
GET F50 STATUS		0x32	0x91
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 [2:1] - PSU EPOW	[응답 데이터]	
	바이트 [4:3] - PSU Throttle	비트 [0:8] - PSU :	1-9 <b>경우</b>
	바이트 [6:5] - PSU Present	0b - 트리거하지	않음
	바이트 [8:7] - PSU 전원 양호	15 - 트디거	
	바이트 9 - EPOW Out		
	바이트 10 - Throttle Out		
	바이트 [12:11] - PSU 유형		
	바이트 [14:13] - 총 전원 뱅크		

CET FAN CDIO		NetFn	CMD
		0x32	0x94
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 1 - 냉각 모드	[응답 데이터]	
	바이트 2 - 있음	바이트 1 - 냉각 모!	<u> </u>
	바이트 3 - 오류 LED	0x01: 공랭 모드(DA240 엔클로저 만 적용 가능)	
		0x02: 우명 모드 엔클로저에만 적용	= (DW612 및 DW6125 중 가능)
		바이트 2 - 있음	
		• DW612 및 DW612S	엔클로저
		비트 [0:1] - 드	립 센서 1~2
		비트 [0:2] - 시스	스템 팬 1~3
• 0b - 없음			
		• 1b - 있음	
		바이트 3 - 오류 LED	
		• DW612 및 DW612S	엔클로저
		비트 [0:1] - 드립	<b>립 센서</b> 1~2
		• DA240 엔클로서 비트 [0.21 시	시테 패 1 2
		비드 [0:2] - 지2 • 0b - 꺼짐	그럼 팬 1~3
		• 1b - 켜짐	
		바이트 4 - 누수(DW612 및 DW612s 언 로저에만 적용 가능)	
		비트 [0:1] <b>- 드립 센서</b> 1~2	
		0b: 누수 없음	
		1b: 누수 감지됨	
SET FAN GPIO		NetFn	CMD
	0x32 0x95		0x95
요청 데이터	응답 데이터	주석	

바이트 1 - 팬 번호	바이트 1 - 팬 번호	[응답 데이터]	
바이트 2 - 사용	바이트 2 - 사용	바이트 1 - 팬 번호	
		• DA240 <b>엔클로저</b>	
		0x01 <b>- 팬</b> 1	
		0x02 <b>- 팬</b> 2	
		0x03 <b>- 팬</b> 3	
		• DW612 및 DW612S	엔클로저
		0x01 - 드립 선	<b>넨서</b> 1
		0x02 - 드립 선	<b>넨서</b> 2
		바이트 2 - 사용	
		0x00 - 꺼짐	
		0x01 - 켜짐	
GET SYS LED		NetFn	CMD
		0x32	0x96
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 1 - 엔클로저용 ID LED	[응답 데이터]	
	바이트 2 - 검사 로그 LED	바이트 1 - 엔클로저용 ID LED	
		0x00 - 꺼짐	
		0x01 - 켜짐	
		0x02 - 깜박임	
		0x03 - 승인 모드 - 꺼짐	
		0x04 - 승인 모드 - 켜짐	
		0x05 - 승인 모드	- 깜박임
		바이트 2 - 검사 로	<b>l</b> Led
		0x00 <b>- 꺼짐</b>	
		0x01 <b>- 켜짐</b>	
SET SYS LED		NetFn	CMD
	1	0x32	0x97
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - LED 유형	바이트 1 - LED 유형	[요청 데이터]	
바이트 2 - 기능	바이트 2 - 기능	바이트 1 - LED 유형	
		0x01 - <b>엔클로저용</b> ID LED	
		바이트 2 - 기능	
		0x00 - 꺼짐	
		0x01 - 켜짐	
		0x02 - 깜박임	
		참고:	

		<ul> <li>ID LED가 꺼짐으로 설정되어 있는 동안 SMM2은(는) 노드 ID LED에 의해 LED 동작이 결정되는 수락 모드로 들어갑니다.</li> <li>SMM2이(가) 수락 모드에서 XCC로부 터 다양한 설정을 수신하는 경우 깜박임 이 켜짐 및 꺼짐보다 높은 우선순위를 부 여받습니다(꺼짐은 가장 낮은 우선순위 가 부여됨).</li> </ul>	
GET NODE POWER RE	ADING	NetFn	CMD
		0x32	0x98
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 노드 번호	바이트 1 - 노드 번호	[요청 데이터]	
	바이트 [3:2] - 컴퓨팅 노드 최소 전원 판독값	바이트 1 - 노드 번호 • DA240 엔클로저	
	바이트 [5:4] - 컴퓨팅 노드 평균 전원 판독값	0x01 - 노드 1 0x02 - 노드 2	2
	바이트 [7:6] -컴퓨팅 노드 최대 전 원 판독값	0x03 - 노드 3 0x04 - 노드 4	3
	DW612 및 DW612S 엔클로저에만 해 당:	0x05 - 엔클로 • DW612 및 DW612S	저 엔클로저
	바이트 [9:8] - GPU 노드 최소 전 원 판독값	0x01 - 노드 1 0x02 - 노드 2	2
	바이트 [11:10] - GPU 노드 평균 전원 판독값	0x03 - 노드 3 0x04 - 노드 4	3
	바이트 [13:12] - GPU 노드 최대 전원 판독값	0x05 - 노드 5 0x06 - 노드 6	5
	참고 <b>:</b> 다음 노드만 이 바이트로 반환됩니다.	0x07 - 노드 8 0x08 - 노드 8	3
	• SD650-N V2	0x09 - 노드 1 0x0A - 노드 1	0
	• SD650-I V3	0x0B - 노드 1	.1
	다음 노드는 0x00으로 응답합니다.	0x0C - 노드 1	.2
	• SD650 V2	0x0D - 엔클로	저
	<ul><li>SD650 V3</li><li>SD665 V3</li></ul>	[응답 데이터]	
	DA240 엔클로저 에만 해당:	DA240 <b>엔클로저 의</b>	경우:
	바이트 [13:8] - 0x00	바이트 [13:8] - 0x00	
		참고:	
		<ul> <li>· 단취는 1와드입니다</li> <li>· 엔클로저 전원 판독 노드의 합계입니다</li> </ul>	+• -값은 구성된 컴퓨팅 ·
CET NODE SIZE		NetFn	CMD
GET NODE SIZE		0x32	0x99

요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 노드 번호	바이트 1 - 노드 번호	이 명령은 컴퓨팅 노드	.의 치수를 표시합니다.
	바이트 2 - 노드 물리적 폭	[요청 데이터]	
	바이트 3 - 노드 물리적 높이	바이트 1 - 노드 번호	
	바이트 4 - 유효한 추가 기능	• DA240 <b>엔클로저</b>	
	바이트 5 - 추가 기능 폭	0x01 - 노드 1	
		0x02 - 노드 2	
	마이트 6 - 우가 기능 높이	0x03 - 노드 ·	4
		• DW612 및 DW612S 엔클로저	
		0x01 - 노드 :	1
		0x02 - 노드 :	2
		0x03 - 노드 :	3
		0x04 - 노드 ·	4
		0x05 - 노드 3	5
		0x06 - 노드 0	6 7
		0x09 - 노드	9
		0x0A - 노드 :	10
		0х0в <b>- 노드</b> :	11
		0x0C - 노드 :	12
SET ACOUSTIC MODE	(DA240 엔클로저 에만 적용 가능)	NetFn	CMD
		0x32	0x9B
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 1 - 음향 모드	이 섹션은 DA240 엔 <sup>.</sup> 다.	클로저 에만 적용됩니
바이트 1 - 음향 모드	바이트 1 - 음향 모드		
	바이트 2 - PCIe 우선순위	[요정 네이터]	_
		바이트 1 - 음양 모	느 화 100 E00
		0x00 - 자용 안 0x01 - 모드 1	<b>임,</b> 10%-70%
		0x01 - 모드 1, 0x02 - 모드 2,	10%-20%
		0x03 - 모드 3,	10%-35%
		0x04 - 모드 4,	10%-45%
		0x05 - 모드 5, 10% 듀티	30%-70% <b>및 추가</b>
		[응답 데이터]	
		바이트 2 - PCIe 우선순위	
		0x00 <b>- 없음</b>	

		0x01 - 높음	
		NetFn	CMD
GET CAP BOUNDARY		0x32	0x9D
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 노드 번호	바이트 1 - 노드 번호	[요청 데이터]	
	바이트 [3:2] - 최소 제한	바이트 1 - 노드 번.	<u>\$</u>
	바이트 [5:4] - 최대 제한	• DA240 엔클로저	
	바이트 [7:6] - 보호 제한	0x01 - 노드 1 0x02 - 노드 2	2
	바이트 [9:8] - 사용자 제한	0x03 - 노드 3	3
	바이트 [11:10] - 열 제한	0x04 - 노드 4	1
		0x05 - 엔클로	.저
		• DW612 및 DW612S	엔클로저
		0x01 - 노드 1	L
		0x02 - 노드 2	2
		0x03 - 노드 3	
		0x04 - 노드 4	1
		0x05 - 노드 5	
		0x06 - 노드 6	
		0x08 - 노드 8	
		0x09 - 노드 9	
		0x0D - 헨글도	.^1
		참고:	
		• 제한은 OS 런타임에만 적용됩니다.	
		• 단위는 1와트입니다	7.
		<ul> <li>다음 트레이는 사용 지원하지 않습니다</li> </ul>	·자 제한 및 열 제한을
		– SD665 V3	
SET CAD VALUE		NetFn	CMD
SET CAP VALUE		0x32	0x9E

요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 노드 번호	바이트 1 - 노드 번호	[요청 데이터]	
바이트 [3:2] - 상한 기	바이트 [3:2] - 상한 기능 값	바이트 1 - 노드 번호	
<b>百 弘</b>		• DA240 <b>엔클로저</b>	
		0x01 - 노드 1	L
		0x02 - 노드 2	2
		0x03 - 노드 3	3
		0x04 - 노드 4	1
		0x05 - 엔클로저	
		• DW612 및 DW612S	엔클로저
		0x01 - 노드 1	L
		0x02 - 노드 2	2
		0x03 - 노드 3	3
		0x04 - 노드 4	1
		0x05 - 노드 5	5
		0x06 - 노드 6	5
		0x07 - 노드 7	7
		0x08 - 노드 8	3
		0x09 - 노드 9	
		0x0A - 노드 10	
		0x0B - 노드 11	
		UXUD - 겐글도서	
		참고:	
		• 단위는 1와트입니다	7.
		<ul> <li>다음 트레이는 사용 지원하지 않습니다</li> </ul>	·자 제한 및 열 제한을 ·
		– SD665 V3	
SET CAP STATE		NetFn	CMD
SET CHI STATE		0x32	0x9F
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 노드 번호	바이트 1 - 노드 번호	[요청 데이터]	
바이트 2 - 제한 모드	바이트 2 - 제한 모드	바이트 1 - 노드 번호	
바이트 3 - 절전 모드	바이트 3 - 절전 모드	• DA240 <b>엔클로저</b>	
		0x01 - 노드 1	
		0x02 - 노드 2	
		0x03 - 노드 3	3
		0x04 - 노드 4	<u>1</u> 
0x05 - 엔클로저		.서	
		• DW612 및 DW612S	엔클로저

		0x01 - 노드 :	1
		0x02 - 노드 :	2
		0x03 - 노드 :	3
		0x04 - 노드 ·	4
		0x05 - 노드 .	5
		0x06 - 노드	6
		0x07 - 노드 '	7
		0x08 - 노드 :	8
		0x09 - 노드	9
		0x0A - 노드 :	10
		0x0B - 노드 :	11
		0x0C - 노드 :	12
		0x0D - 엔클도	- ^1
		바이트 2 - 제한 모	드
		0x00 - 사용 안	함
		0x01 - 사용	
		바이트 3 - 절전 모	드
		0x00 - 사용 안	함
		0x01 - 사용	
		참고: 다음 트레이는 을 지원하지 않습니디	사용자 제한 및 열 제한 ·.
		• SD665 V3	
<b>ΔΕΤ CAP STATE</b>		NetFn	CMD
		0x32	0xA0
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 노드 번호	바이트 1 - 노드 번호	[요청 데이터]	
	바이트 2 - 제한 모드	바이트 1 - 노드 번	호
	바이트 [4:3] - 상한 기능 값	• DA240 <b>엔클로저</b>	
		0x01 - 노드 :	1
	바이트 5 - 설선 모드	0x02 - 노드 :	2
		0x03 - 노드 :	3
		0x04 - 노드 ·	4
		0x05 - <b>엔클로</b>	뇌
		• DW612 및 DW612s	: 엔클로저
		0x01 - 노드 :	1
		0x02 - 노드 2	
		0x03 - 노드 3	
		0x04 - 노드 ·	4
		0x05 - 노드 3	5
		0x06 - 노드	6

		0x07 - 노드 7	7
		0x08 - 노드 8	3
		0x09 - 노드 9	)
		0x0A - 노드 1	.0
		0x0B - 노드 1	.1
		0x0C - 노드 1	.2
		0x0D - 엔클로	.저
		[응답 데이터]	
		바이트 2 - 제한 모	<u> </u>
		0x00 <b>- 사용 안</b>	함
		0x01 - 사용	
		바이트 5 - 절전 모	<b>E</b>
		0x00 <b>- 사용 안</b>	함
		0x01 - 사용	
SET DATE TIME		NetFn	CMD
		0x32	0xA1
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 [1:2] - 연	바이트 [1:2] - 연	[요청 데이터]	
바이트 3 - 월	바이트 3 - 월	여: 2037/12/31 23:59:59	
바이트 4 - 날짜	바이트 4 - 날짜	바이트 1 - 0x20	
바이트 5 - 시간	바이트 5 - 시간	HOIE 2 - 0x37 HOIE 3 - 0x12	
바이트 6 - 분	바이트 6 - 분	바이트 4 - 0x31	
		바이트 5 - 0x23	
바이트 7 - 조	바이트 7 - 초	바이트 6 - 0x59	
		바이트 7 - 0x59	
CET PSU POLICY OVS		NetFn	CMD
		0x32	0xA2
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 1 - PSU 정책	[응답 데이터]	
	바이트 2 - 초과 구독(OVS) 모드	바이트 1 - PSU 정책	벅
		0x00 - 중복되지	않음
		0x01 - N+1 <b>정책</b>	
		바이트 2 - 초과 구독(ovs) 모드	
		0x00 - 사용 안 함	
		0x01 - 사용	
SET PSU POLICY OVS		NetFn	CMD
		0x32	0xA3

	응답 데이터	주석
바이트 1 - PSU 정책	바이트 1 - 시스템 PSU 정책	[요청 데이터]
바이트 2 - 초과 구독 (OVS) 모드	바이트 2 - 시스템 오버서브스크립 산이트 3 - 상태 바이트 4 - 사용자 PSU 정책 바이트 5 - 사용자 오버서브스크립 션(OVS) 모드	바이트 1 - 시스템 PSU 정책 0x00 - 중복되지 않음 0x01 - N+1 정책 아이트 2 - 시스템 오버서브스크립션 (OVS) 모드 0x00 - 사용 안 함 0x01 - 사용 [응답 데이터] 바이트 3 - 상태 0x00 - 확인 0x01 - 오류 있음 0x02 - 뱅크 부족
		바이트 4 - 사용자 PSU 정책
		마이트 5 - 사용자 오버셔브스크립션 (OVS) 모드
SET NODE RESET / RE	ESEAT	NetFn CMD
		0x32 0xA4
요청 데이터	응답 데이터	주석
바이트 1 - 노드 번호	피하는 1 모드 배출	
	마이드 I - 도드 번오	[요청 데이터]

		0x0C - 노드 :	12
		바이트 2 - 재설정	모드
		1 - <b>재설정</b> (XCC	재설정)
		2 - 재장착(AC <sup>2</sup>	주기)
		참고: 응답 D5h는 컴 타냅니다.	퓨팅 노드가 없음을 나
CET DELLEAN CTATL	-	NetFn	CMD
GET PSU FAN STATUS	5	0x32	0xA5
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - PSU 번호	바이트 1 - PSU 번호	[요청 데이터]	
	바이트 [3:2] - 팬 A 속도	바이트 1 - PSU 번	
	바이트 4 - 팬 A 듀티	• DA240 엔클로저	
	바이트 [6:5] - 팬 B 속도	0x01 - PSU 1	-
	바이트 7 - 팬в듀티	• DW612 및 DW6123	· 3 엔클로저
		0x01 - PSU 1	
	바이드 8 - 250 경대	0x02 - PSU 2	2
		0x03 - PSU 3	3
		0x04 - PSU 4	1
		$0 \times 05 - PSU 5$	
		$0 \times 000 = PS0^{-1}$	7
		0x08 - PSU 8	3
		0x09 - PSU 9	)
		[응답 데이터]	
		바이트 [3:2] - 팬	A <b>속도</b>
		바이트 [6:5] - 팬	в <b>속도</b>
		단위는 1RPM입니	다.
		바이트 4 - 팬 A 듀	E
		바이트 7 - 팬 Β 듀	E
		듀티 비율은 1에/	서 100 <b>사이입니다.</b>
		바이트 8 - PSU 상태	태
		0x00 <b>- 없음</b>	
		0x01 - 비정상(2	2,000RPM 미만)
		0x02 - 성상 0x02 패 격하	
		UXU3 - 캔 걸림	

		참고: 단일 팬 PSU의 0x00입니다.	경우 바이트 [7:5]는
DACKUD / DESTORE		NetFn	CMD
BACKUP / RESTORE		0x32 0xA6	
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 조치	바이트 1 - 상태	[요청 데이터]	
바이트 2 - 암호 길이		바이트 1 - 조치	
바이트 [3:N] - 암호 문 자역		0x00 - 백업 또는 복원 상태 가져오 기	
		0x01 - 스토리지 0x02 - 스토리지	장치에 백업 장치에서 복원
		바이트 2 - 암호 길	0
		( <b>작업이</b> 0x01 또	는 0x02 <b>일 때 지원</b> )
		바이트 [3:N] - 암3 (작업이 0x01 또	호 문자열 는 0x02일 때 지원)
		[응답 데이터]	
		바이트 1 - 상태	
		0x00 - 명령 정성	5
		0x01 <b>- 백업 및</b>	복원 실행
		0x31 - 백업 완료	
		0x32 - 백업 질피 0x41 - 보원 와리	개 크
		0x41	- H
		참고:	
		• 이 명령은 USB 장 치를 사용하여 구성 하는 데 사용됩니디 지 않은 경우 상태는	치와 같은 외부 저장 장 을 백업 및/또는 복원 ·. 저장 장치가 삽입되 - 실패가 됩니다.
		<ul> <li>작업 요청이 0x01 년 문자열에는 인쇄 기 드: 33-126) 문자: 자) 및 다음 네 가지 당하는 문자가 포함</li> </ul>	또는 0x02인 경우, 암호 ·능한 US-ASCII(코 가 최소 8자(최대 20   범주 중 세 가지에 해 ·되어야 합니다.
		- 영어 대문자(A~	-Z)
		- 영어 소문자(a~	Z)
		- 기본 10자(0~9)	1)
		- 비알파벳 분자(여	몌: !, \$, #, %)

		참고: 암호 유효성 은 0xCC 상태 코드	검사가 실패하면 명령 -를 반환합니다.
CET NODE CTATUS	-	NetFn	CMD
GET NODE STATUS		0x32	0xA7
요청 데이터	응답 데이터	주석	·
바이트 1 - 노드 번호	바이트1-노드 번호 바이트 2 - 전원 상태	이 명령은 컴퓨팅 노드 하는 데 사용됩니다. [요청 데이터]	드의 현재 상태를 보고
	바이트 3 - 폭	바이트 1 - 노드 번	<u>ē</u>
	바이트 4 - 높이	• DA240 엔클로저	_
	바이트 5 - 권한 상태	0x01       -       노드       2         0x02       -       노드       2         0x03       -       노드       2         0x04       -       노드       2         0x01       -       노드       2         0x02       -       노드       2         0x03       -       노드       2         0x03       -       노드       2         0x03       -       노드       2         0x04       -       노드       2         0x05       -       노드       2         0x06       -       노드       2         0x07       -       노드       2         0x08       -       노드       2         0x00       -       노드       2	1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 7 3 4 5 5 5 7 1 0 1 1 1 1 1 2
		[응답 데이터]	
		바이트 2 - 전원 상 0x00 - 전원 끄기 0x20 - 권한 없을 0x40 - 시스템 5 0x80 - 전원 켜결	태 기 음 보드 전원 결함 딬
		바이트 5 - 전한 상 0x00 - 대기 상태 0x01 - 첫 번째 0x02 - 두 번째 0x03 - 권한 통과	대 태에 대한 권한 권한 실패 권한 실패 과

		0xFF - <b>초기 완</b> 로	로되지 않음
CET CMM9 CTATUS		NetFn	CMD
GET SMM2 STATUS		0x32	0xA8
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 1 - 플랫폼 ID	[응답 데이터]	
	바이트 2 - 펌웨어 주 버전	바이트 1 - 플랫폼 :	ID
	바이트 3 – 펌웨어 부 버전	0xFC - DW612S	엔클로저
	바이트 4 - PSOC 주 버전	0xFD - DW612 <b>2</b> 0xFE - DA240 <b>2</b>	빈클로저 비클로저
	바이트 5- PSOC 부 버전	바이트 6 - 부팅 플	래시 번호
	바이트 6 - 부팅 플래시 번호	0x01 - 플래시 1	
	바이트 [7:13] - 펌웨어 빌드 ID	0x02 <b>- 플래시</b> 2	(장애 조치)
	바이트 14 _ 에크근저 으형	바이트 [7:13] - 펌	<b>웨어 빌드</b> ID
	비에드 14 - 년일도시 ㅠ8	ASCII <b>코드의 일</b>	반 텍스트.
		바이트 14 - 엔클로	저 유형
		• DW612S <b>엔클로저</b>	
		0x01 - PSU 6	개
		$0 \times 02 - PSU 6$	+37h 7h
		0x05 - DWC P	su 2+1 <b>7H</b>
		0x06 - DWC P	รบ 3 <b>7</b> H
		• DW612 <b>엔클로저</b>	
		0x01 - PSU 6	7ㅐ
		0x02 - PSU 6	+3 <b>7¦</b>
		0x03 - PSU 9	개
		• DA240 엔클로저	
		0x00 - 해당 G	값음 
SET NODE RESTORE H	POLICY	NetFn	CMD
이 커 데 이 티	१ मे गोतो म	0X32 조제	0XA9
표정 데이터	중법 데이터		이 키 아 이 번 그 도 키 키
DA240 엔글도서 비이트 1 나도 1 4	DA240 엔글도서 비이트 1 - 노드 1 4 비이 지케	이 명명은 USB 상지S 장치에서 또는 장치로	# 같은 외부 스토리지 구성을 백업 및/또는
마이드 1 - 도드 1-4 복원 정책	마이드 I - 도드 I-4 국권 경적 DW612 미 DW6126 에크리거세마 체	복원하는 데 사용됩니	다. 스토리지 장치를 하니다
DW612 및 DW612S 엔클	다 (12 옷 DW0123 핸ㄹ오시에만 애 당:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H 1-1.
도서에반해당:	바이트 1 - 노드 1-4 복원 정책	[표경 네이더] • DA240 레크로고	
마이드 1 - 도느 1-4 복원 정책	바이트 2 - 노드 5-8 복원 정책	바이트 1 - 누드	1-1 보위 저채
바이트 2 - 노드 5-8 복원 정책	바이트 3 - 노드 9-12 목원 정책	- 비트 [1:0] - 노	드 1

바이트 3 - 노드 9-12 복원 정책		01b - 최근 -	상태
		00b - 꺼심	- 0
		- 비트 [3:2] - 오	
		- 비트 [5:4] - 노	
		- 비트 [7:6] - 노	
		• DW612 및 DW612	S 엔클로저
		바이트 1 - 노드	- 1-4 복원 정책
		- 비트 [1:0] - 노	드 1
		01b - 최근 /	상태
		00b - 꺼짐	
		- 비트 [3:2] - 노	<u><u> </u></u>
		- 비트 [5:4] - 노	<u>드</u> 3
		- 비트 [7:6] - 노	드 4
		바이트 2 - 노드	- 5-8 복원 정책
		- 비트 [1:0] - 노	드 5
		- 비트 [3:2] - 노	드 6
		- 비트 [5:4] - 노	드 7
		- 비트 [7:6] - 노	드 8
		바이트 3 - 노드	- 9-12 복원 정책
		- 비트 [1:0] - 노	드 9
		- 비트 [3:2] - 노	드 10
		- 비트 [5:4] - 노	드 11
		- 비트 [7:6] - 노	드 12
CET NODE RESTORE		NetFn	CMD
der Nobe Restore :		0x32	0xAA
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	DA240 엔클로저	참조 자료: SET NO	DE RESTORE
	바이트 1 - 노드 1-4 복원 정책	POLICY.	
	DW612 및 DW612S 엔클로저에만 해 당:		
	바이트 1 - 노드 1-4 복원 정책		
	바이트 2 - 노드 5-8 복원 정책		
	바이트 3 - 노드 9-12 복원 정책		
CET DELL ZEDO OUTE		NetFn	CMD
SET PSU ZERU UUTPU	JI MODE	0x32	0xAB

요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 사용자 구성	바이트 1 - 시스템 구성	참조 자료: GET PSI MODE. 참고: 전원 공급 장치 원 공급 장치가 출력 모드를 시	U ZERO OUTPUT 가 지원되지 않거나 전 · 일치하지 않으면 제로 ·용하지 않습니다.
CET DELL ZEDO OUTDI	IT MODE	NetFn	CMD
GET FSU ZERO UUTFU		0x32	0xAC
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 1 - 사용자 구성	[응답 데이터]	
	바이트 2 - 시스템 구성	바이트 1 - 사용자	구성
	바이트 3 - 상태	바이트 2 - 시스템 0x00 - 사용 안 0x01 - 10분마다 0x02 - 30분마다 0x03 - 60분마다 바이트 3 - 상태 0x00 - 정상 0x01 - 지원되지	구성 함 · 업데이트 · 업데이트 · 업데이트
SMM2 RESET TO DEE		NetFn	CMD
		0x32	0xAD
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 1 - 상태 코드	이 명령을 사용하여 S 값으로 재설정합니다. [응답 데이터] 바이트 1 - 상태 코 0x00 - 실행 중 참고: 시스템이 재설 <sup>2</sup> 령이 실행되어.	MM2을 사용자별 기본 드 성 중인 경우 IPMI 명 도 처리되지 않습니다.
	•	NetFn	CMD
SET VPD		0x32	0xAF

요청 데이터	응답 데이터	주석
바이트 1 - VPD 유형	바이트 1 - VPD 유형	[응답 데이터]
바이트 2 - 장치 ID	바이트 2 - 장치 ID	바이트 1 - VPD 유형
바이트 [3:N] - VPD 데 이터		0x00 - SMM2 0x05 - 엔클로저 0x06 - 상단 PDB 0x07 - 하단 PDB 0x08 - 미드플레인
		바이트 2 - 장치 ID
		0x00 - 시스템 유형 모델, 엔클로저 만 해당, 10바이트
		0x01 - 컴퓨터 일련 번호, 엔클로저 만 해당, 10바이트
		0x02 - 구성 요소 부품 번호, SMM2 해당, 상단/하단 PDB, 미드플레인, 12바이트
		0x03 - 구성 요소 FRU 번호, SMM2 해당, 상단/하단 PDB, 미드플레인, 12바이트
		0x04 - 구성 요소 일련 번호, SMM2 해당, 상단/하단 PDB, 미드플레인, 12바이트
		0x05 - 제조업체 ID, SMM2 및 엔클 로저 해당, 4바이트
		0x06 - 하드웨어 개정 수준, SMM2 및 엔클로저 해당, 상단/하단 PDB, 미드플레인, 1바이트
		0x07 - 제조일, SMM2 및 엔클로저 해당, 상단/하단 PDB, 미드플레인, 4바이트
		0x08 - UUID(범용 고유 식별자), SMM2 및 엔클로저 해당, 상단/하단 PDB <b>, 미드플레인,</b> 16바이트
		0x09 - IANA 엔터프라이즈 번호, 엔 클로저만 해당, 4바이트
		0x0A - 제품 ID, 엔클로저만 해당, 2바이트
		0x0B – 구성 요소 이름, SMM2 및 엔 클로저 해당, 상단/하단 PDB, 미드 플레인, 64바이트
		0x0C - GLID(Global Identi- fier) <b>, 엔클로저 전용,</b> 11 <b>바이트</b>
		0x0D - EC 수준, SMM2 및 엔클로저 용, 상단/하단 PDB, 미드플레인, 10 바이트
		참고:

		• 상단 및 하단 PDB· 만 해당됩니다.	는 DA240 엔클로저 에
		• 미드플레인은 DW 로저에만 해당됩니	612 및 DW612S 엔클 다.
CET VDD		NetFn	CMD
GEIVED		0x32	0xB0
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - VPD 유형	바이트 1 - VPD 유형	참조 자료: SET VP	D.
바이트 2 - 장치 ID	바이트 2 - 장치 ID		
	바이트 [3:N] - VPD 데이터		I
FFDC DUMP		NetFn	CMD
		0x32	0xB1
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 기능	바이트 1 - 상태	[요청 데이터]	
바이트 [2:N] - 데이터		바이트 1 - 기능	
		NA - FFDC <b>덤프</b>	시작
		0x00 - 쿼리 상태	ᅫ
		0x01 - TFTP 서 정	버 주소 및 경로 절
		바이트 [2:N] - 데(	이터(옵션)
		TFTP 서버 주소 자열, '/'로 구분 수 있습니다.	및 경로의 ASCII 문 본. 경로는 비워둘
		[응답 데이터]	
		바이트 1 - 상태	
		FFDC 덤프 시작 방법	븝:
		0x00 - FFDC 덤	프 시작
		쿼리 상태의 경우:	
		0x00 - 완료 및	파일 이름 반환
		0x01 - 실행 중	
		0x02 - 예약됨	
		0x03 - USB 없는 0x04 - Tar 신파	Ξ μ
			" 실패
		0x0F - TFTP 서	_ ·· 버 없음
		TFTP 서버 주소 및	경로 설정 방법:
		0x00 - 완료	
		참고: 필드의 최대 길	이는 64자입니다.

		아래 단계에 따라 II 덤프하십시오. 1. IP가 HEX에 있는 설정하십시오. 서버 주소를 192 니다.	PMI를 통해 FFDC를 TFTP 서버 주소를 아래 예에서는 TFTP 2.168.1.1로 설정합	
		ipmitool -H USERID -P H lanplus rav 0x31 0x39 ( 0x36 0x38 ( 0x31	H SMM2_IP -U PASSWORD -I w <b>0x32 0xB1 0x01</b> 0x32 0x2E 0x31 0x2E 0x31 0x2E	
		2. FFDC <b>덤프 실행</b>		
		ipmitool -H USERID -P H lanplus rav	H SMM2_IP -U PASSWORD -I W <b>0x32 0xB1</b>	
		3. FFDC <b>덤프 상태</b>	조회	
		ipmitool -H USERID -P H lanplus rav	H SMM2_IP -U PASSWORD -I w <b>0x32 0xB1 0x00</b>	
		참고: FFDC 로그 : SMM2-MAC YYYY-MM- 입니다.	파일 이름은 _addr-FFDC- ·DD-HHMMSS.tgz	
SET SMTD CONEIC DA	DAMETEDS	NetFn	CMD	
SET SMTP CONFIG PARAMETERS				
SET SMIT CONFIG FA	NAME I ERS	0x32	0xB2	
요청 데이터	응답 데이터	0x32 주석	0xB2	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터	0x32 주석 참고: 매개 변수 선택7 구성 매개 변수 조하십시오.	0xB2 기 및 데이터는 "SMTP -" 73페이지의 표를 참	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2:N] - 데이터	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터	0x32 주석 참고: 매개 변수 선택7 구성 매개 변수 조하십시오.	0xB2 기 및 데이터는 "SMTP -" 73페이지의 표를 참	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2:N] - 데이터 GET SMTP CONFIG PA	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터 RAMETERS	0x32         주석         참고: 매개 변수 선택         구성 매개 변수         조하십시오.         NetFn	0xB2 기 및 데이터는 "SMTP -" 73페이지의 표를 참 CMD	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2:N] - 데이터 GET SMTP CONFIG PA	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터 RAMETERS	0x32         주석         참고: 매개 변수 선택         구성 매개 변수         조하십시오.         NetFn         0x32	0xB2 이 및 데이터는 "SMTP -" 73페이지의 표를 참 CMD 0xB3	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2:N] - 데이터 GET SMTP CONFIG PA 요청 데이터	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터 RAMETERS 응답 데이터	0x32         주석         참고: 매개 변수 선택         구성 매개 변수         조하십시오.         NetFn         0x32         주석	0xB2 기 및 데이터는 "SMTP -" 73페이지의 표를 참 CMD 0xB3	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2:N] - 데이터 GET SMTP CONFIG PA 요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터 RAMETERS 응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기	0x32         주석         참고: 매개 변수 선택         구성 매개 변수         조하십시오.         NetFn         0x32         주석         [요청 데이터]         미니는 너희	0xB2 기 및 데이터는 "SMTP -" 73페이지의 표를 참 CMD 0xB3	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2:N] - 데이터 GET SMTP CONFIG PA 요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 2 - 세트 선택기	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터 RAMETERS 응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터	0x32         주석         참고: 매개 변수 선택가 구성 매개 변수 조하십시오.         NetFn         0x32         주석         [요청 데이터]         바이트 2 - 세트 선	0xB2 기 및 데이터는 "SMTP -" 73페이지의 표를 참 CMD 0xB3 택기	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2:N] - 데이터 GET SMTP CONFIG PA 요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 2 - 세트 선택기 바이트 3 - 블록 선택기	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터 RAMETERS 응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터	0x32         주석         참고: 매개 변수 선택         구성 매개 변수         조하십시오.         NetFn         0x32         주석         [요청 데이터]         바이트 2 - 세트 선         0x00 - 매개 변=         필요하지 않습니다	이 xB2 기 및 데이터는 "SMTP - " 73페이지의 표를 참 CMD 0xB3 택기 수에 세트 선택기가 다.	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2:N] - 데이터 GET SMTP CONFIG PA 요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 2 - 세트 선택기 바이트 3 - 블록 선택기	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터 RAMETERS 응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터	0x32         주석         참고: 매개 변수 선택/ 구성 매개 변수 조하십시오.         NetFn         0x32         주석         [요청 데이터]         바이트 2 - 세트 선 0x00 - 매개 변= 필요하지 않습니다         바이트 3 - 블록 선	이 xB2 기 및 데이터는 "SMTP - " 73페이지의 표를 참 CMD 0xB3 택기 수에 세트 선택기가 다. 택기	
요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2:N] - 데이터 GET SMTP CONFIG PA 요청 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 2 - 세트 선택기 바이트 3 - 블록 선택기	응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터 RAMETERS 응답 데이터 바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터	0x32 주석 참고: 매개 변수 선택7 구성 매개 변수 조하십시오. NetFn 0x32 주석 [요청 데이터] 바이트 2 - 세트 선 0x00 - 매개 변= 필요하지 않습니다 바이트 3 - 블록 선 0x00 - 매개 변= 필요하지 않습니다	이 xB2 이 및 데이터는 "SMTP - " 73페이지의 표를 참 CMD 0xB3 택기 수에 세트 선택기가 다. 택기 수에 블록 선택기가 다.	
SET NTP CONFIC PARAMETERS		NetFn	CMD	
--	--------------------------------------	---	---------------------------------	--
SET NTE CONFIGERM	AME I ERS	0x32	0xB4	
요청 데이터	응답 데이터	주석		
바이트 1 - 매개 변수 선 택기 바이트 [2·N] - 데이터	바이트 1 - 매개 변수 선택기 바이트 [2:N] - 데이터	참고: 매개 변수 선택 구성 매개 변수 조하십시오.	기 및 데이터는 "NTP -" 76페이지의 표를 참	
		NetFn	CMD	
GET NTP CONFIG PAF	RAMETERS	0x32	0xB5	
요청 데이터	응답 데이터	주석	<u>I</u>	
바이트 1 - 매개 변수 선	바이트 1 - 매개 변수 선택기	참고: 매개 변수 선택	기 및 데이터는 "NTP	
택기	바이트 [2:N] - 데이터	구성 매개 변수 조하십시오.	-" 76페이지의 표를 참	
CET PSU DATA		NetFn	CMD	
GET I SU DATA		0x32	0xC3	
요청 데이터	응답 데이터	주석		
바이트 1 - PSU 번호	바이트 1 - PSU 번호	[요청 데이터]		
	바이트 [3:2] - 팬 A 속도	바이트 1 - PSU 번:	<u>-</u>	
	바이트 [5:4] - 팬 B 속도	• DA240 <b>엔클로저</b>		
		0x01 - PSU 1		
		0x02 - PSU 2		
	바이트 [9:8] - PSU 유형	• DW612 및 DW612S	: 엔클로서	
		$0 \times 01 - PSU 1$ $0 \times 02 - PSU 2$ $0 \times 03 - PSU 3$		
		0x03 - PSU 4		
		0x05 - PSU 5		
		0x06 - PSU 6	i	
		0x07 - PSU 7		
		0x08 - PSU 8		
		0x09 - PSU 9		
		[응답 데이터]		
		바이트 [3:2] - 팬	A <b>속도</b>	
		바이트 [5:4] - 팬	в <b>속도</b>	
		단위는 1RPM입니	다.	
		바이트 [7:6] - VII	N	
		단위는 1볼트입니	다.	
		바이트 [9:8] - PSI 단위는 1와트입니	IJ 유형  다.	

		참고: 단일 팬 PSU의 경우 팬 B 속도는 0x00입니다.	
GET NODE COOLING VALUE		NetFn	CMD
		0x32	0xC7
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 노드 번호	바이트 1 - 노드 번호	[요청 데이터]	
	바이트 2 - 냉각 값	바이트 1 - 노드 번.	ই
		• DA240 <b>엔클로저</b>	
		0x01 - 노드 1	-
		0x02 - 노드 2	
		0x03 - 노드 3	3
		0x04 - 노드 4	1
		0x05 - <b>엔클로</b>	저
		• DW612 및 DW612S 엔클로저	
		0x01 - 노드 1	
		0x02 - 노드 2	
		0x03 - 노드 3	3
		0x04 - 노드 4 0x05 - 노드 5 0x06 - 노드 6	
		0x07 - 또드 .	
		0x09 - 도드 9	
		0x00 - 엔킄로저	
		참고: 냉각 값은 1에서 100 사이입니다.	
		NetFn	CMD
GET WEB STATE		0x32	0xF0
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 1 - 상태	[응답 데이터]	
		바이트 1 - 상태	
		0x00 - <b>사용 안 함</b>	
		0x01 - 사용	

SET WED STATE		NetFn	CMD
SET WED STATE	-	0x32	0xF1
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 상태	바이트 1 - 상태	[요청 데이터]	
		바이트 1 - 상태	
		0x00 <b>- 사용 안</b>	함
		0x01 - 사용	
PSU ISP PSU SELECT		NetFn	CMD
		0x32	0xF4
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 기능	바이트 1 - PSU 번호	이 명령을 사용하여 I 나 가져오니다	SP 상태를 설정하거
바이트 2 - PSU 번호	바이트 2 - 데이터		
	바이트 3 - 데이터(옵션)	[요정 네이터]	
		바이트 1 - 기능	
		0x00 - PSU 선택	4
		0x01 - 보조 펌위	웨어 수정
		0x02 - ISP 상티	4
		바이트 2 - PSU 번3	ē.
		• DA240 엔클로저	
		0x01 - PSU 1	
		0x02 - PSU 2	
		• DW612 및 DW612S	엔클로저
		0x01 - PSU 1	
		0x02 - PSU 2	
		0x03 - PSU 3	
		$0 \times 04 - PSU 4$	
		$0 \times 06 = PSU 6$	
		0x00 - PSU 7	
		0x08 - PSU 8	
		0x09 - PSU 9	
		[응답 데이터]	
		보조 펌웨어 개정	
		바이트 [2:3] - 펌웨어 버전	
		ISP 상태	
		바이트 2 - 상태	
		0x00 - 성공	

		0x01 - 실패	
		0x02 - 초기화 중	
		0x03 <b>- 업데이트</b>	<u>ਨ</u>
		0x04 - PSU 재설	철정 중
ENCLOSURE VIRTUAL	RESEAT	NetFn	CMD
		0x32	0xF5
요청 데이터	응답 데이터	주석	
해당사항 없음	바이트 1 - 상태	[응답 데이터]	
		바이트 1 - 상태	
		0x00 - 처리 중	
CET CVCTEM ENCLOS		NetFn	CMD
SET SYSTEM ENCLOS	URE LRU	0x32	0xF6
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 기능	바이트 1 - 기능	[요청 데이터]	
바이트 2 - LRU	바이트 2-현재 LRU	바이트 1 - 기능	
	바이트 3 - 이전 LRU(읽기 옵션)	0x00 - 쓰기 0x01 - 읽기	
		바이트 2 - LRU	
		엔클로저 LRU	
CET SECUDITY OPTIC		NetFn	CMD
GET SECURITY OP IIC	<b>DN</b>	0x32	0xFA
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 유형	바이트 1 - 유형	[요청 데이터]	
	바이트 2 - 설정	바이트 1 - 유형	
	바이트 3 - 설정(옵션)	0x00 - 최소 암호	한 길이
		0x01 - 사용자에 아흐 벼겨 오그	게 처음 액세스할 때
		김오 건경 표구 0x02 - 알층 마련	르 기가 (인)
		0x02 담고 단대 0x03 - 암호 만대	로 기간(일) 로 경고 기간(일)
		0x04 - 최소 암호	호 변경 기간(시간)
		0x05 - 최소 암호	호 재사용 주기
		0x06 - 최대 로그	그인 실패 횟수
		0x07 - 최대 로그 잠금 기간(분)	그인 실패 횟수 이후
		0x08 - 웹 비활성 (분)	성 세션 시간 제한
		0x09 - 10회 로 동안 IP 주소 차	그인 실패 후 300초 단 사용
		0x0A - 보안 롤백 사용	

		0x0B - 강력한 1 성화 0x0c - 안흥 보2	IPMI <b>암호화 집합 활</b>
		· 오다 데이티 ·	
		[ㅎᆸ 데이더]	
		바이트 3 - 구성 설	정(옵션)
		2바이트 데이터용	S MSB
		참고:	
		• 강력한 IPMI 암호 하는 경우(0x01) 역 만 지원 가능합니다	화 집합 유형을 사용 삼호화 집합 ID 3 및 7 ᆉ.
		<ul> <li>강력한 IPMI 암호 지 않는 경우(0x0)</li> <li>2, 3, 6, 7, 8, 11, 1</li> <li>원할 수 있습니다.</li> </ul>	화 집합 유형을 사용하 , 암호화 집합 ID 1,  2, 15, 16 및 17을 지
		<ul> <li>암호 복잡성 규칙: 작하여 지정된 규칙</li> <li>야 합니다.</li> </ul>	규칙은 규칙 1에서 시 식 수까지 활성화되어
		0x00 - 암호 복	·잡성 규칙 비활성화됨.
		0x01 - 최소한	하나의 문자를 포함함
		0x02 - 최소한	하나의 숫자를 포함함
		0x03 - 다음 중	· 최소한 2개를 포함함
		- 대문자(A~Z)	
		- 소문자(a∼z)	
		- 비알파벳 문자( _+=().: ?"\)	બી∶!@#\$%^∗-
		0x04: 해당 사- 나 이름을 반대	용자 이름의 반복하거 로 사용할 수 없음
		0x05: 같은 문 <sup>;</sup> 서 나타날 수 있	자가 최대 두 번 연속해 !습니다.
		• 공백 및 ~'&<>/[] 자는 허용되지 않싙	{};, 등의 비알파벳 문 하니다.
SET SECURITY OPTION		NetFn	CMD
		0x32	0xFB
요청 데이터	응답 데이터	주석	:
바이트 1 - 유형	바이트 1 - 유형	참조 자료: GET SE	CURITY OPTION
바이트 2 - 설정	바이트 2 - 설정		

## SMTP 구성 매개 변수

바이트 3 - 설정(옵션)

SET\_SMTP\_CONFIG\_PARAMETERS 및 GET\_SMTP\_CONFIG\_PARAMETERS의 SMTP 구성 매개 변수입니다.

다음은 SMTP 구성 매개 변수 설정 및 SMTP 구성 매개 변수 가져오기의 세부 매개 변수입니다.

바이트 3 - 설정(옵션)

#### 표 6. SMTP 구성 매개 변수

매개 변수 선택기	#	매개 변수 데이터(비휘발성)
전송자 정보	0	전송자를 할당합니다. 이 필드는 자동으로 기본값인 <host name="">@<domain name="">으 로 채워집니다. 이 필드가 OEM 집합인 경우 다음 규칙을 따라야 합니다.</domain></host>
		1. 공백 문자만으로 구성하면 안 됩니다.
		2. 영숫자 문자 a-z, A-Z 및 0-9, 공백 문자와 비알파벳 문자의 조합이어야 합니다.
		3. 필드의 최대 길이는 254자입니다.
		바이트 1 - 문자열 길이
		바이트 [2:N] - <host name="">@<domain name="">의 문자열</domain></host>
대상 이메일 주소	1	바이트 1 - 세트 선택기 = 필드 선택기, 0 기반.
		• [7:2] - 예약됨
		• [1:0] - 필드 선택기
		- 00b - 필드 1 - 사용/사용 안 함
		- 01b - 필드 2 - 대상 이메일 주소
		- 10b - 필드 3 - 이메일 설명
		- 11b - 필드 4 - 경고 보내기(세트만)
		바이트 2 - 블록 선택기 = 이메일 경고 선택기의 대상, 0 기반.
		• [7:2] - 예약됨
		• [1:0] -
		- 00b - <b>이메일 경고</b> 1
		- 01b - <b>이메일 경고</b> 2
		- 10b - 이메일 경고 3
		- 11b - <b>이메일 경고</b> 4
		세트 선택기의 경우 = 0
		바이트 3 -
		• [7:1] - 예약됨
		• [0] -
		- 0b - 사용 안 함
		- 1b - 사용
		세트 선택기의 경우 = 1
		• 바이트 3 - 최대 문자열 길이 = 64
		• 바이트 [4-N] - 대상 이메일 주소의 문자열
		세트 서태기의 경우 = 2
		• 바이트 3 - 치대 문자역 김이 = 254
		• 바이트 [4-N] - 이메일 설명의 문자열

#### 표 6. SMTP 구성 매개 변수 (계속)

SMTP(이메일) 서버	2	바이트 1 - 세트 선택기 = 필드 선택기, 0 기반.
설정		• [7:1] - 예약됨
		• [0] - 필드 선택기
		- 0b - 필드 1 - SMTP IP 주소
		- 1b - 필드 2 - SMTP 포트 번호
		세트 선택기의 경우 = 0
		• 바이트 2 - 문자열 길이, 최대 = 254
		• 바이트 [3:N] - IPv4, IPv6 또는 FQDN의 문자열
		세트 선택기의 경우 = 1
		• 바이트 [2:3] - 포트 번호. LS-byte 우선.
SMTP 인증	3	바이트 1 - 세트 선택기 = 필드 선택기, 0 기반.
		• [7:3] - 예약됨
		• [2:0] - 필드 선택기
		- 000b - 필드 1 - 사용/사용 안 함
		- 001b - 필드 2 - 사용자 이름
		- 010b - 필드 3 - 암호(세트만)
		- 011b - 필드 4 - STARTTLS 모드
		- 100b - 필드 5 - SASL 모드
		- 101b-111b - 예약됨
		세트 선택기의 경우 = 0
		• 바이트 2 -
		— [7:1] — 예약됨
		- [0] -
		- 0b - <b>사용 안 함</b>
		- 1b - 사용
		세트 서택기의 경우 = 1
		• 바이트 2 - 치대 문자역 길이 = 254
		<ul> <li>바이트 [3:N] - 사용자 이름 문자열</li> </ul>
		세트 선택기의 경우 = 2
		• 바이트 2 - 최대 문자열 길이 = 254
		• 바이트 [3:N] - 암호 문자열
		세트 선택기의 경우 = 3
		• 바이트 2 -
		_ [7:2] - 예약됨
		- [1:0] -
		- 00b - 자동
		- 01b - 117
		- 10b - <b>켜기</b>
		– 11b – 예약됨

#### 표 6. SMTP 구성 매개 변수 (계속)

세트 선택기의 경우 = 4
• 바이트 2 -
— [7:3] — 예약됨
- [2:0] -
- 000b - 자동
- 001b - <b>일반</b>
- 010b - 로그인
- 011b - NTLM
- 100b - MD5
- 101b-111b - 예약됨

# NTP 구성 매개 변수

SET\_NTP\_CONFIG\_PARAMETERS 및 GET\_NTP\_CONFIG\_PARAMETERS의 SMTP 구성 매 개 변수입니다.

다음은 NTP 구성 매개 변수 설정 및 NTP 구성 매개 변수 가져오기의 세부 매개 변수입니다.

#### 표 7. NTP 구성 매개 변수

매개 변수 선택기	#	매개 변수 데이터(비휘발성)
작동 모드	0	데이터 1 - 설정 모드
		0x00 - 사용 안 함
		0x01 - 데몬 모드
		0x02 - 요청된 모드
NTP 서버 1	1	데이터 1 - 길이
		데이터 [2:N] - ASCII 형식의 NTP 서버 IP 주소
NTP 서버 2	2	데이터 1 - 길이
		데이터 [2:N] - ASCII 형식의 NTP 서버 IP 주소
NTP 서버 3	3	데이터 1 - 길이
		데이터 [2:N] - ASCII 형식의 NTP 서버 IP 주소
요청된 모드의 업데 이트 빈도(분)	4	데이터 [1:2] - 업데이트 빈도. LS 바이트 먼저.
시간 동기화 모드	5	데이터 1 - 설정 모드
		0x00 - 슬루 모드
		0x01 - 단계 모드
서버 또는 클라이언	6	데이터 1 - 설정 모드
트 표준 시간대 사용		0x00 - 서버 모드
		0x01 - 클라이언트 모드

#### 표 7. NTP 구성 매개 변수 (계속)

서버 표준 시간대	7	데이터 1 - 세트 유형
		0x00 - 표준 시간대 문자열 0x02 - 표준 시간대 UTC
		유형=0인 경우
		바이트 [2:N] - 표준 시간대 문자열, 예: Asia/Taipei
		바이트 [N+1] - 종료 문자(\0)
즉시 동기화	8	데이터가 필요하지 않습니다.
		참고: NTP 시간 초과에 대한 예상 오류 메시지가 ipmitool 기본 시간 초과를 초과 하지 않도록 하려면, "-N 10"이 좋습니다.

## IPMI 명령의 매개 변수

이 섹션에는 IPMI 명령의 매개 변수 정보가 포함되어 있습니다.

#### 표 8. IPMI 명령의 매개 변수 목록

NetFn	CMD	이름	매개 변수	매개 변수 이름
		SET LAN CONFIG PARAM	0xC3	호스트 이름
	0x01		0xC4	도메인 이름
0x0C	0.01		0xC5	DHCP Option 12
			0xC6	DHCP Option 60
	0x02	GET LAN CONFIG PARAM	0xC3	호스트 이름
			0xC4	도메인 이름
			0xC5	DHCP Option 12
			0xC6	DHCP Option 60

## IPMI 명령 내용의 매개 변수

이 섹션에서는 IPMI 명령 내용의 세부 매개 변수를 제공합니다.

#### 표 9. IPMI 명령 내용의 매개 변수

SET LAN CONFIG PARAM		NetFn	CMD
		0x0C	0x01
요청 데이터	응답 데이터	주석	-
바이트 1 - 채널 번호	바이트 1 - 완료 코드	[요청 데이터]	
바이트 2 - 매개 변수		바이트 2 - 매개 변수 선택기	
		바이트 [3:N] - 구성	성 매개 변수
바이트 [3:N] - 구정 배 개 변수		자세한 내용은 "IPMI 매개 변수 - LAN 구성 매개 변수" 78페이지의 표를 참조하 십시오.	
		[응답 데이터]	

#### 표 9. IPMI 명령 내용의 매개 변수 (계속)

		바이트 1 - 완료 코. 0x80 - 매개 변수 0x81 - '설정 완 우 '설정 진행 중 0x82 - 읽기 전원 도 0x83 - 쓰기 전원 도	드 호료' 상태가 아닌 경 '' 값 설정 시도 중 매개 변수 쓰기 시 중 매개 변수 읽기 시
GET LAN CONFIG PARAM		NetFn	CMD
		0x0C	0x02
요청 데이터	응답 데이터	주석	
바이트 1 - 채널 번호	바이트 1 - 완료 코드	[요청 데이터]	
바이트 2 - 매개 변수 서택기	바이트 2 - 매개 변수 개정	바이트 2 - 매개 변수 선택기	
바이트 3 - 세트 선택기	바이트 [3:N] - 구성 매개 변수	자세한 내용은 "IPMI 매개 변수 - LAN 구성 매개 변수" 78페이지의 표를 참조하 십시오.	
마이드 4 - 글국 선택기		바이트 3 - 세트 선택기 <sub>0x00</sub> - 매개 변수에 세트 선택기가 필요하지 않은 경우	
		바이트 4 - 블록 선 <sub>0x00</sub> - 매개 변= 필요하지 않은 경	택기 수에 블록 선택기가 우

## IPMI 매개 변수 - LAN 구성 매개 변수

다음 표는 LAN 구성의 상세한 IPMI 매개 변수를 제공합니다.

### 표 10. IPMI 매개 변수 - LAN 구성 매개 변수

매개 변수 선택기	#	매개 변수 데이터(비휘발성)
주소 소스	0x04	IP 주소 소스
		바이트 1 - IP 주소 획득 방법
		0x01 - 고정 IP 주소
		0x02 - DHCP <b>만 해당</b>
		0x04 - DHCP <b>, 고정</b> IP 주 <b>소 순</b>
호스트 이름	0xC3	BMC 호스트 이름
		바이트 1 - 최대 문자열 길이 = 63
		바이트 [2:N] - BMC 호스트 이름 문자열

표 10. IPMI 매개 변수 - LAN 구성 매개 변수 (계속)

DNS 도메인 이름	0xC4	DNS 도메인 이름입니다. 설정 작업은 DNS 도메인 이름에 정적 사용을 의미합니다. 참고: 'DNS 도메인 이름에 DHCP 사용' 설정이 비활성화됩니다.		
		바이트 1 - 최대 문자열 길이 = 237		
		바이트 [2:N] - DNS 도메인 이름의 일반 문자열		
DHCP 호스트 이름 전송 옵션	0xC5	바이트 1 - 0x00 - 사용 안 함 0x01 - 사용		
DHCP 공급 업체 클 래스 정보 전송 옵션	0xC6	바이트 1 - 0x00 - 사용 안 함 0x01 - 사용		

# 색인

### g

GET\_NTP\_CONFIG\_PARAMETERS 76 GET\_SMTP\_CONFIG\_PARAMETERS 73

### i

IPMI 명령 49,77 IPMI 명령 내용 50,77

### 1

LAN 구성 매개 변수 78

#### n

NTP 45 NTP 구성 매개 변수 76

#### р

PDB VPD 27 PDB VPD 27 PSU VPD 28 편 ( 속도 23 PSU 구성 18 PSU VPD 28 PSU 구성 18 PSU 구성 18 PSU 편 속도 23

#### S

SET\_NTP\_CONFIG\_PARAMETERS 76 SET\_SMTP\_CONFIG\_PARAMETERS 73 SMM2 복구 46 SMM2 VPD 28 SMM2 복구 46 SMTP 구성 매개 변수 73 SMTP, SNMP PEF 34 SMTP/SNMP/PEF 34

#### ٦

개요 5 계정 보안 42 계정보안 42 구성 30

Լ 냉각 22 개요 23 냉각 개요 23 네트워크 구성 36 С 뒷면 엔클로저 8 入 사용자 계정 40 사용자 계정 40 서버전원 16 솔루션 냉각 22 시간 설정 40 시간 설정 40 시스템 정보 25 시스템정보 25 Ò 업데이트 31 엔클로저 VPD 25 개요 8 뒷면 8 엔클로저 VPD 25 엔클로저 뒷면 개요 8 요약 6 웹 서비스 43 인증서 43 웹서비스 43 웹 인증서 43 웹 인터페이스 액세스 3 음향 모드 24 음향 모드 24 이벤트 로그 29 이벤트 로그 29 인터페이스 액세스 3

#### ス

전압

개요 21	전원 소모량 17
전압 개요 21	
전원 16	
복원	五
정책 21	편 에 시 - 01
소모량 17	곱체어 31
전원 복원 정책 21	

# Lenovo