



# ThinkSystem SR630 V3

## Guida alla manutenzione hardware



**Tipi di macchina:** 7D72, 7D73, 7D74

## **Nota**

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, è importante leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza disponibili all'indirizzo:

[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

Assicurarsi inoltre di avere familiarità con i termini e le condizioni della garanzia Lenovo per il server, disponibili all'indirizzo:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

**Ottava edizione (Aprile 2024)**

**© Copyright Lenovo 2023, 2024.**

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto "GSA" (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.



# Contenuto

## Contenuto . . . . . i

## Sicurezza. . . . . v

Elenco di controllo per la sicurezza . . . . . vi

## Capitolo 1. Procedure di sostituzione hardware . . . . . 1

Linee guida per l'installazione . . . . .	1
Elenco di controllo per la sicurezza . . . . .	2
Linee guida sull'affidabilità del sistema . . . . .	4
Operazioni all'interno del server acceso . . . . .	4
Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica. . . . .	4
Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria . . . . .	6
Ordine di installazione dei DIMM DDR5 . . . . .	8
Regole tecniche. . . . .	13
Slot e adattatori PCIe . . . . .	13
Regole tecniche per le unità . . . . .	17
Regole termiche . . . . .	19
Accensione e spegnimento del server . . . . .	24
Accensione del server . . . . .	24
Spegnimento del server . . . . .	25
Sostituzione del server . . . . .	25
Rimozione del server dal rack . . . . .	25
Installazione del server nel rack . . . . .	29
Sostituzione del deflettore d'aria . . . . .	34
Rimozione del deflettore d'aria . . . . .	34
Installazione del deflettore d'aria . . . . .	35
Sostituzione del backplane . . . . .	37
Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 2,5" . . . . .	37
Installazione del backplane dell'unità anteriore da 2,5" . . . . .	39
Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 3,5" . . . . .	40
Installazione del backplane dell'unità anteriore da 3,5" . . . . .	41
Rimozione del backplane per 16 unità EDSFF anteriori . . . . .	43
Installazione del backplane per 16 unità EDSFF anteriori . . . . .	44
Rimozione del backplane dell'unità posteriore da 2,5" . . . . .	45
Installazione del backplane dell'unità posteriore da 2,5" . . . . .	47
Rimozione dei backplane delle unità da 7 mm . . . . .	49

Installazione dei backplane dell'unità da 7 mm . . . . .	50
Sostituzione della batteria CMOS . . . . .	52
Rimozione della batteria CMOS . . . . .	52
Installazione della batteria CMOS . . . . .	55
Sostituzione del telaio EDSFF . . . . .	57
Rimozione di un telaio EDSFF . . . . .	57
Installazione di un telaio EDSFF . . . . .	58
Sostituzione dell'assieme verticale anteriore . . . . .	60
Sostituzione del telaio verticale anteriore . . . . .	61
Sostituzione dell'adattatore PCIe e della scheda verticale anteriore . . . . .	64
Sostituzione del modulo OCP anteriore e della scheda interposer OCP . . . . .	69
Sostituzione del modulo OCP anteriore . . . . .	69
Sostituzione della scheda interposer OCP . . . . .	72
Sostituzione del modulo I/O anteriore . . . . .	76
Rimozione del modulo I/O anteriore . . . . .	76
Installazione del modulo I/O anteriore . . . . .	78
Rimozione dell'assieme del pannello di diagnostica integrato . . . . .	79
Installazione dell'assieme del pannello di diagnostica integrato . . . . .	80
Rimozione del cavo LCD esterno (4 chassis da 3,5") . . . . .	82
Installazione del cavo LCD esterno (4 chassis da 3,5") . . . . .	85
Sostituzione del dado Torx T30 del dissipatore di calore. . . . .	86
Rimozione di un dado Torx T30 del dissipatore di calore . . . . .	86
Installazione di un dado Torx T30 del dissipatore di calore . . . . .	88
Sostituzione dell'unità hot-swap . . . . .	89
Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" . . . . .	90
Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" . . . . .	92
Rimozione di un'unità EDSFF hot-swap. . . . .	93
Installazione di un'unità EDSFF hot-swap . . . . .	96
Sostituzione dell'unità di alimentazione hot-swap . . . . .	98
Rimozione di un'unità di alimentazione hot-swap . . . . .	98
Installazione di un'unità di alimentazione hot-swap . . . . .	103
Sostituzione dell'adattatore RAID CFF interno . . . . .	108
Rimozione dell'adattatore RAID CFF interno . . . . .	108

Installazione dell'adattatore RAID CFF interno . . . . .	109	Rimozione di un deflettore d'aria dell'unità di alimentazione . . . . .	211
Sostituzione dello switch di intrusione . . . . .	110	Installazione di un deflettore d'aria dell'unità di alimentazione . . . . .	212
Rimozione di uno switch di intrusione . . . . .	111	Sostituzione di processore e dissipatore di calore. . . . .	215
Installazione di uno switch di intrusione. . . . .	113	Rimozione di un processore e di un dissipatore di calore . . . . .	215
Sostituzione del modulo L2AM (Liquid-to-Air Module) Lenovo Neptune(TM) (solo tecnici qualificati) . . . . .	115	Separazione del processore dalla piastra e dal dissipatore di calore . . . . .	219
Rimozione del modulo Lenovo Neptune(TM) L2AM (Liquid-to-Air Module) . . . . .	115	Installazione di un processore e un dissipatore di calore . . . . .	221
Installazione del modulo Lenovo Neptune(TM) L2AM (Liquid-to-Air Module) . . . . .	118	Sostituzione dei fermi del rack . . . . .	227
Lenovo Neptune(TM) Sostituzione del modulo PDWM (Processor Direct Water Cooling Module) (solo tecnici qualificati) . . . . .	125	Rimozione dei fermi del rack . . . . .	227
Rimozione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module) . . . . .	125	Installazione dei fermi del rack . . . . .	228
Installazione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module) . . . . .	129	Sostituzione del modulo di alimentazione flash RAID . . . . .	229
Sostituzione dell'adattatore NIC di gestione . . . . .	137	Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis . . . . .	231
Rimozione dell'adattatore NIC di gestione. . . . .	137	Installazione del modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis . . . . .	232
Installazione dell'adattatore NIC di gestione . . . . .	138	Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria . . . . .	235
Sostituzione del collettore (solo tecnici qualificati) . . . . .	139	Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria . . . . .	236
Rimozione del collettore (sistema in-rack) . . . . .	141	Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID sulla scheda verticale . . . . .	237
Installazione del collettore (sistema in-rack) . . . . .	151	Installazione del modulo di alimentazione flash RAID sulla scheda verticale . . . . .	238
Rimozione del collettore (sistema in-row) . . . . .	163	Sostituzione dell'assieme dell'unità posteriore . . . . .	239
Installazione del collettore (sistema in-row) . . . . .	174	Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" . . . . .	240
Sostituzione di un modulo di memoria . . . . .	188	Installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" . . . . .	241
Rimozione di un modulo di memoria . . . . .	188	Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 7 mm . . . . .	244
Installazione di un modulo di memoria . . . . .	190	Installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 7 mm . . . . .	245
Sostituzione della scheda MicroSD . . . . .	192	Sostituzione del modulo OCP posteriore . . . . .	246
Rimozione della scheda MicroSD . . . . .	193	Rimozione del modulo OCP posteriore . . . . .	246
Installazione della scheda MicroSD . . . . .	194	Installazione del modulo OCP posteriore . . . . .	247
Sostituzione del backplane M.2 e dell'unità M.2 . . . . .	196	Sostituzione della scheda verticale posteriore . . . . .	249
Rimozione del backplane M.2 e dell'unità M.2 . . . . .	196	Rimozione di una scheda verticale posteriore . . . . .	253
Regolazione del fermo sul backplane M.2 . . . . .	200	Installazione di una scheda verticale posteriore . . . . .	256
Installazione del backplane M.2 e dell'unità M.2 . . . . .	201	Sostituzione della mascherina di sicurezza . . . . .	258
Rimozione del telaio M.2 e del backplane M.2 (chassis a 16 unità EDSFF). . . . .	204	Rimozione della mascherina di sicurezza . . . . .	258
Installazione del telaio M.2 e del backplane M.2 (chassis a 16 unità EDSFF) . . . . .	205	Installazione della mascherina di sicurezza . . . . .	260
Sostituzione dell'adattatore PCIe . . . . .	207	Sostituzione del modulo della porta seriale . . . . .	262
Rimozione di un adattatore PCIe . . . . .	208	Rimozione di un modulo della porta seriale . . . . .	262
Installazione di un adattatore PCIe. . . . .	209	Installazione di un modulo della porta seriale. . . . .	264
Sostituzione del deflettore d'aria dell'unità di alimentazione . . . . .	211	Sostituzione dell'assieme della scheda di sistema (solo tecnici qualificati) . . . . .	267

Sostituzione del modulo firmware e sicurezza RoT (solo tecnici qualificati Lenovo) . . . . .	268
Sostituzione della scheda I/O di sistema (solo tecnici qualificati) . . . . .	274
Sostituzione della scheda del processore (solo per tecnici qualificati) . . . . .	278
Sostituzione della ventola di sistema . . . . .	284
Rimozione di una ventola di sistema . . . . .	284
Installazione di una ventola di sistema . . . . .	286
Sostituzione del coperchio superiore . . . . .	288
Rimozione del coperchio superiore . . . . .	288
Installazione del coperchio superiore. . . . .	290
Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti . . . . .	292

## Capitolo 2. Instradamento dei cavi interni . . . . . **295**

Identificazione dei connettori . . . . .	296
Connettori dei backplane delle unità . . . . .	296
Connettori dell'adattatore RAID e HBA . . . . .	300
Connettori adattatore retimer. . . . .	303
Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi . . . . .	303
Adattatore RAID CFF. . . . .	305
Modulo I/O anteriore . . . . .	307
Assieme verticale anteriore . . . . .	309
Switch di intrusione . . . . .	310
Scheda interposer OCP. . . . .	311
Moduli di alimentazione flash RAID . . . . .	312
Adattatore NIC di gestione . . . . .	315
Backplane dell'unità M.2 . . . . .	316
Da backplane M.2 ad adattatori RAID SFF/CFF. . . . .	318
Backplane dell'unità da 7 mm . . . . .	319
Da backplane da 7 mm ad adattatori RAID SFF/CFF. . . . .	321
Backplane dell'unità NVMe posteriore . . . . .	321
Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane . . . . .	323
Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module). . . . .	325
Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module) . . . . .	326
4 unità NVMe da 2,5" con backplane AnyBay Gen 5 a 4 vani da 2,5" (raffreddamento a liquido) . . . . .	328
6 SAS/SATA da 2,5" + 4 AnyBay da 2,5" (raffreddamento a liquido) . . . . .	329
6 SAS/SATA da 2,5" + 2 AnyBay da 2,5" + 2 NVMe da 2,5" (raffreddamento a liquido) . . . . .	337
8 SAS/SATA da 2,5" (raffreddamento a liquido) . . . . .	340
8 unità U.2 da 2,5" con backplane AnyBay Gen 5 a 10 vani da 2,5" (raffreddamento a liquido) . . . . .	344

8 unità U.3 da 2,5" con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (raffreddamento a liquido) . . . . .	346
10 SAS/SATA da 2,5" (raffreddamento a liquido) . . . . .	347
10 NVMe da 2,5" (raffreddamento a liquido) . . . . .	351
10 AnyBay da 2,5" (raffreddamento a liquido) . . . . .	354
Instradamento dei cavi di segnale per il backplane (un processore) . . . . .	361
4 unità anteriori da 3,5" (un processore) . . . . .	361
4 unità anteriori da 2,5" (un processore) . . . . .	374
8 unità anteriori da 2,5" (un processore) . . . . .	381
10 unità anteriori da 2,5" (un processore) . . . . .	394
Instradamento dei cavi di segnale per il backplane (due processori). . . . .	413
4 unità anteriori da 3,5" . . . . .	413
4 unità anteriori da 2,5" . . . . .	429
8 unità anteriori da 2,5" . . . . .	453
10 unità anteriori da 2,5" . . . . .	464
Backplane dell'unità per 16 unità EDSFF . . . . .	511

## Capitolo 3. Determinazione dei problemi . . . . . **515**

Log eventi . . . . .	515
Specifiche . . . . .	517
Specifiche tecniche . . . . .	517
Specifiche meccaniche . . . . .	525
Specifiche ambientali . . . . .	525
Connettori dell'assieme della scheda di sistema . . . . .	531
Procedure di determinazione dei problemi di carattere generale . . . . .	533
Risoluzione dei possibili problemi di alimentazione . . . . .	534
Risoluzione dei possibili problemi del controller Ethernet . . . . .	534
Risoluzione dei problemi in base al sintomo . . . . .	535
Problemi di perdita del liquido di raffreddamento del modulo DWCM (Direct Water Cooling Module) . . . . .	535
Problemi di perdita del liquido di raffreddamento del modulo L2AM (Liquid-to-Air Module). . . . .	538
Problemi periodici . . . . .	539
Problemi relativi a tastiera, mouse, switch KVM o dispositivi USB . . . . .	540
Problemi relativi alla memoria . . . . .	541
Problemi di monitor e video . . . . .	543
Problemi osservabili . . . . .	544
Problemi dispositivi opzionali. . . . .	547
Problemi di prestazioni . . . . .	549
Problemi di accensione e spegnimento . . . . .	550
Problemi di alimentazione . . . . .	551

Problemi dei dispositivi seriali . . . . .	551
Problemi software . . . . .	552
Problemi dell'unità di storage. . . . .	552

**Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica . . . . .557**

Prima di contattare l'assistenza. . . . .	557
Raccolta dei dati di servizio . . . . .	558
Come contattare il supporto . . . . .	559

**Appendice B. Documenti e risorse di supporto . . . . .561**

Download di documenti . . . . .	561
Siti Web del supporto . . . . .	561

**Appendice C. Informazioni particolari . . . . .563**

Marchi . . . . .	564
Note importanti . . . . .	564
Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche. . .	564
Dichiarazione BSMI RoHS per Taiwan . . . . .	565
Informazioni di contatto per l'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan . . .	565

---

## Sicurezza

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཐབས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

---

## Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

**Nota:** Il prodotto non è idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformità all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

**Nota:** La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

### ATTENZIONE:

**Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni. Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede l'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed è controllato dal responsabile della struttura.**

**Importante:** Per la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento del sistema è richiesta la messa a terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica può essere verificata da un elettricista certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Se la condizione di lavoro richiede lo scollegamento del server o si intende spegnere il server, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.

### S002



**ATTENZIONE:**

**Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.**

**Nota:** In determinate condizioni, lo spegnimento del server non è un prerequisito. Fare riferimento alle precauzioni prima di eseguire qualsiasi attività.

2. Controllare il cavo di alimentazione.

- Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un multimetro per misurare la continuità che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la messa a terra del telaio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:

- a. Accedere a:  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
  - b. Fare clic su **Preconfigured Model (Modello preconfigurato)** o **Configure to order (Configura per ordinare)**.
  - c. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.
  - d. Fare clic su **Power (Alimentazione)** → **Power Cables (Cavi di alimentazione)** per visualizzare tutti i cavi di linea.
- Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.
3. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che tali modifiche non comportino ripercussioni sulla sicurezza prevista da Lenovo.
  4. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio limature metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.
  5. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.
  6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi né manomessi.





---

# Capitolo 1. Procedure di sostituzione hardware

Questa sezione illustra le procedure di installazione e rimozione di tutti i componenti di sistema che richiedono manutenzione.

---

## Linee guida per l'installazione

Prima di installare i componenti nel server, leggere le linee guida per l'installazione.

Prima di installare i dispositivi opzionali, leggere attentamente le seguenti informazioni particolari:

**Attenzione:** Tenere i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiare tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra per evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati.

- Leggere le informazioni sulla sicurezza e le linee guida per assicurarsi di operare in sicurezza:
    - Un elenco completo di informazioni sulla sicurezza per tutti i prodotti è disponibile qui:  
[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)
    - Le seguenti linee guida sono disponibili anche in "Operazioni all'interno del server acceso" a pagina 4 e "Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 4.
  - Assicurarsi che i componenti che si desidera installare siano supportati dal server in uso.
    - Per un elenco dei componenti opzionali supportati dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.
    - Per i contenuti opzionali della confezione, vedere <https://serveroption.lenovo.com/>.
  - Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle parti:
    1. Andare all'indirizzo <http://datacentersupport.lenovo.com> e immettere il nome del modello o il tipo di macchina del server nella barra di ricerca per accedere alla pagina di supporto.
    2. Fare clic su **Ricambi**.
    3. Immettere il numero di serie per visualizzare un elenco delle parti per il server.
  - Quando si installa un nuovo server, scaricare e applicare gli aggiornamenti firmware più recenti. Questo consentirà di assicurarsi che i problemi noti vengano risolti e che il server sia pronto per prestazioni ottimali. Andare all'indirizzo <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> e scaricare gli aggiornamenti firmware per il server.
- Importante:** Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il componente fa parte di una soluzione cluster, prima di aggiornare il codice, verificare il menu del livello di codice best recipe più recente per il firmware supportato del cluster e il driver.
- Se si sostituisce una parte, ad esempio un adattatore che contiene firmware, potrebbe essere necessario anche aggiornare il firmware per tale parte. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
  - Prima di installare un componente opzionale, è buona norma assicurarsi sempre che il server funzioni correttamente.
  - Tenere pulita l'area di lavoro e posizionare i componenti rimossi su una superficie piana e liscia che non si muove o non si inclina.
  - Non tentare di sollevare un oggetto troppo pesante. Se ciò fosse assolutamente necessario, leggere attentamente le seguenti misure cautelative:
    - Verificare che sia possibile rimanere in piedi senza scivolare.

- Distribuire il peso dell'oggetto in modo uniforme su entrambi i piedi.
- Applicare una forza continua e lenta per sollevarlo. Non muoversi mai improvvisamente o non girarsi quando si solleva un oggetto pesante.
- Per evitare di sforzare i muscoli della schiena, sollevare l'oggetto stando in piedi o facendo forza sulle gambe.
- Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di apportare modifiche alle unità disco.
- Procurarsi un cacciavite a testa piatta, un cacciavite piccolo di tipo Phillips, un cacciavite Torx T8 e uno T30.
- Per visualizzare i LED di errore sulla scheda di sistema (assieme della scheda di sistema) e sui componenti interni, lasciare il server acceso.
- Non è necessario spegnere il server per installare o rimuovere le unità di alimentazione hot-swap, le ventole hot-swap o i dispositivi USB hot-plug. Tuttavia, è necessario spegnere il server prima di eseguire qualsiasi operazione che implichi la rimozione o l'installazione dei cavi dell'adattatore ed è necessario scollegare la fonte di alimentazione dal server prima di eseguire qualsiasi operazione che implichi la rimozione o l'installazione di una scheda verticale.
- Durante la sostituzione delle unità di alimentazione o delle ventole dell'alimentatore, assicurarsi di fare riferimento alle regole di ridondanza per questi componenti.
- Il colore blu su un componente indica i punti di contatto da cui è possibile afferrare un componente per rimuoverlo o installarlo nel server, aprire o chiudere i fermi e così via.
- Il colore arancione presente sui componenti o un'etichetta arancione posta accanto a un componente indica che il componente può essere sostituito in modalità hot-swap, ossia può essere rimosso o installato mentre il server è ancora in esecuzione. (L'arancione indica anche i punti di contatto sui componenti hot-swap). Fare riferimento alle istruzioni per la rimozione o l'installazione di uno specifico componente hot-swap per qualsiasi procedura aggiuntiva che potrebbe essere necessario effettuare prima di rimuovere o installare il componente.
- La striscia rossa sulle unità, adiacente al fermo di rilascio, indica che l'unità può essere sostituita a sistema acceso se il server e il sistema operativo supportano la funzione hot-swap. Ciò significa che è possibile rimuovere o installare l'unità mentre il server è in esecuzione.

**Nota:** Fare riferimento alle istruzioni specifiche del sistema per la rimozione o l'installazione di un'unità hot-swap per qualsiasi procedura aggiuntiva che potrebbe essere necessario effettuare prima di rimuovere o installare l'unità.

- Al termine delle operazioni sul server, verificare di aver reinstallato tutte le schermature di sicurezza, le protezioni, le etichette e i cavi di messa a terra.

## Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

**Nota:** Il prodotto non è idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformità all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

**Nota:** La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

### ATTENZIONE:

**Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni. Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede**

**l'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed è controllato dal responsabile della struttura.**

**Importante:** Per la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento del sistema è richiesta la messa a terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica può essere verificata da un elettricista certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Se la condizione di lavoro richiede lo scollegamento del server o si intende spegnere il server, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.

#### **S002**



#### **ATTENZIONE:**

**Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.**

**Nota:** In determinate condizioni, lo spegnimento del server non è un prerequisito. Fare riferimento alle precauzioni prima di eseguire qualsiasi attività.

2. Controllare il cavo di alimentazione.

- Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un multimetro per misurare la continuità che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la messa a terra del telaio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:

- a. Accedere a:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. Fare clic su **Preconfigured Model (Modello preconfigurato)** o **Configure to order (Configura per ordinare)**.
  - c. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.
  - d. Fare clic su **Power (Alimentazione)** → **Power Cables (Cavi di alimentazione)** per visualizzare tutti i cavi di linea.
- Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.
3. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che tali modifiche non comportino ripercussioni sulla sicurezza prevista da Lenovo.
  4. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio limature metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.
  5. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.
  6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi né manomessi.

## Linee guida sull'affidabilità del sistema

Esaminare le linee guida sull'affidabilità del sistema per garantire al sistema il raffreddamento e l'affidabilità appropriati.

Accertarsi che siano rispettati i seguenti requisiti:

- Se nel server è presente un'alimentazione ridondante, in ogni vano dell'alimentatore deve essere installata unità di alimentazione.
- Intorno al server deve essere presente spazio sufficiente per consentire il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento. Lasciare circa 50 mm (2,0") di spazio libero attorno alle parti anteriore e posteriore del server. Non inserire oggetti davanti alle ventole.
- Per un corretto raffreddamento e flusso d'aria, reinserire il coperchio del server prima di accendere il server. Se il server viene utilizzato per più di 30 minuti senza coperchio, potrebbero verificarsi danni ai componenti.
- È necessario seguire le istruzioni di cablaggio fornite con i componenti opzionali.
- È necessario sostituire una ventola malfunzionante entro 48 ore dal malfunzionamento.
- È necessario sostituire una ventola hot-swap entro 30 secondi dalla sua rimozione.
- È necessario sostituire un'unità hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.
- È necessario sostituire un'unità di alimentazione hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.
- I deflettori d'aria forniti con il server devono essere installati all'avvio del server (alcuni server potrebbero essere forniti con più deflettori d'aria). È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi il processore.
- Ciascun socket del processore deve contenere un coperchio del socket o un processore con dissipatore di calore.
- Quando sono installati più processori, è necessario seguire rigorosamente le regole di inserimento delle ventole per ciascun server.

## Operazioni all'interno del server acceso

Potrebbe essere necessario lasciare acceso il server senza coperchio per osservare le informazioni di sistema sul pannello del display o sostituire i componenti hot-swap. Esaminare tali linee guida prima di agire in tal modo.

**Attenzione:** Se i componenti interni del server sono esposti all'elettricità statica, il server potrebbe arrestarsi e potrebbe verificarsi una perdita di dati. Per evitare questo potenziale problema, utilizzare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra quando si eseguono operazioni all'interno del server acceso.

- Evitare di indossare indumenti larghi, non aderenti alle braccia. Arrotolare o tirare su le maniche lunghe prima di lavorare all'interno del server.
- Evitare che una cravatta, una sciarpa, il laccetto del badge o i capelli finiscano all'interno del server.
- Togliere i gioielli: bracciali, collane, anelli, gemelli e orologi da polso.
- Rimuovere gli oggetti contenuti nella tasca della camicia, ad esempio penne e matite, che potrebbero cadere all'interno del server quando ci si china su di esso.
- Evitare di lasciar cadere oggetti metallici, ad esempio graffette, forcine per capelli e viti, nel server.

## Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica

Esaminare tali linee guida prima di maneggiare dispositivi sensibili all'elettricità statica per ridurre la possibilità di danni da scariche elettrostatiche.

**Attenzione:** Tenere i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiare tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra per evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati.

- Limitare i movimenti per evitare l'accumulo di elettricità statica.
- Prestare particolare attenzione quando si maneggiano dispositivi a basse temperature, il riscaldamento riduce l'umidità interna e aumenta l'elettricità statica.
- Utilizzare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o un altro sistema di messa a terra in particolare quando si eseguono operazioni all'interno del server acceso.
- Posizionare il dispositivo ancora nell'involucro antistatico su una superficie metallica non verniciata all'esterno del server per almeno due secondi. Ciò riduce l'elettricità statica presente sul pacchetto e sul proprio corpo.
- Tirare fuori il dispositivo dall'involucro e installarlo direttamente nel server senza appoggiarlo. Se è necessario appoggiare il dispositivo, avvolgerlo nuovamente nell'involucro antistatico. Non posizionare mai il dispositivo sul server o su qualsiasi superficie metallica.
- Maneggiare con cura il dispositivo, tenendolo dai bordi.
- Non toccare punti di saldatura, piedini o circuiti esposti.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di altre persone per evitare possibili danni.

## Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria

I moduli di memoria devono essere installati in un ordine specifico basato sulla configurazione della memoria implementata e sul numero di processori e moduli di memoria installati nel server.

### Tipi di memoria supportati

Per informazioni sui tipi di modulo di memoria supportati da questo server, vedere la sezione "Memoria" nella "Specifiche tecniche" a pagina 517.

Per un elenco delle opzioni di memoria supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle prestazioni della memoria e sulla configurazione della memoria sono disponibili sul sito Web Lenovo Press:

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

È anche possibile utilizzare un configuratore di memoria, disponibile sul seguente sito:

[https://dcsc.lenovo.com/#/memory\\_configuration](https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration)

Di seguito sono riportate le informazioni specifiche sull'ordine di installazione dei moduli di memoria nel server in base alla configurazione di sistema e alla modalità di memoria che si sta implementando.

### Layout dei moduli di memoria e dei processori

La figura seguente permette di individuare gli slot dei moduli di memoria sulla scheda del processore. La tabella di identificazione dei canali di memoria sottostante mostra la relazione tra processori, controller di memoria, canali di memoria e numeri di slot dei moduli di memoria.




Figura 1. Slot dei moduli di memoria sulla scheda del processore

Tabella 1. Identificazione degli slot di memoria e dei canali

Processore	CPU 1															
Controller	iMC3				iMC2				iMC0				iMC1			
Canale	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
N. slot	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
N. DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Processore	CPU 2															

Tabella 1. Identificazione degli slot di memoria e dei canali (continua)

Controller	iMC3				iMC2				iMC0				iMC1			
Canale	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
N. slot	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
N. DIMM	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

- N. slot: numero di slot DIMM in ogni canale di memoria. Ciascun canale di memoria ha due slot DIMM: slot 0 (più lontano dal processore) e slot 1 (più vicino al processore).
- N. DIMM: numero di slot DIMM sulla scheda del processore. Ogni processore dispone di 16 slot DIMM.

#### Linee guida per l'installazione dei moduli di memoria

- Per le regole di installazione e la sequenza di popolamento, vedere ["Ordine di installazione dei DIMM DDR5" a pagina 8](#).
- È richiesto almeno un modulo DIMM per ogni processore. Per prestazioni ottimali, installare almeno otto moduli DIMM per processore.
- Quando si sostituisce una DIMM, il server consente di abilitare la DIMM automaticamente senza dover utilizzare Setup Utility per abilitare la nuova DIMM manualmente.

## Ordine di installazione dei DIMM DDR5

Questa sezione contiene informazioni su come installare correttamente i moduli DIMM DDR5.

### Ordine di installazione di RDIMM e RDIMM 3DS

Per i moduli RDIMM, RDIMM 10x4 o RDIMM 3DS sono disponibili le due modalità di memoria seguenti. Per i moduli RDIMM 9x4, è disponibile solo la modalità Indipendente.

#### Ordine di installazione per la modalità Indipendente

Nella modalità Indipendente i canali di memoria possono essere popolati con i moduli DIMM in qualsiasi ordine ed è possibile popolare tutti canali per ogni processore in qualsiasi ordine senza requisiti di abbinamento. La modalità Indipendente fornisce il livello più elevato di prestazioni della memoria, ma senza protezione da failover. L'ordine di installazione dei moduli DIMM per la modalità Indipendente varia in base al numero di processori e dei moduli di memoria installati nel server.

#### Regole di installazione per la modalità Indipendente

Attenersi alle seguenti regole quando si installano i moduli di memoria in modalità Indipendente:

- Deve essere presente almeno un modulo DIMM DDR5 per processore.
  - Tutti i moduli di memoria DDR5 devono funzionare alla stessa velocità nello stesso sistema.
  - Il popolamento di memoria deve essere identico tra un processore e l'altro.
  - Sono supportati moduli di memoria di vari fornitori.
  - In ciascun canale di memoria, popolare prima lo slot più lontano dal processore (slot 0).
  - I moduli DIMM devono essere tutti di tipo DIMM DDR5.
  - In un sistema non è possibile combinare moduli DIMM x8 e DIMM x4.
  - Tutti i moduli di memoria installati devono essere dello stesso tipo.
    - I moduli RDIMM 9x4 non possono essere combinati con moduli RDIMM non 9x4 in un sistema.
    - I moduli RDIMM 3DS non possono essere combinati con moduli RDIMM non 3DS in un sistema.
  - Tutti i moduli di memoria in un sistema devono avere lo stesso numero di rank, eccetto nei casi riportati di seguito:
    - I moduli RDIMM single-rank possono essere combinati con i moduli RDIMM dual-rank quando sono presenti 16 DIMM popolati per ogni processore.
    - I moduli RDIMM 3DS quad-rank possono essere combinati con i moduli RDIMM 3DS octal-rank quando sono presenti 16 DIMM popolati per ogni processore.
- Nota:** Il blocco del sistema sul POST potrebbe verificarsi su un server che funziona in questa configurazione. In questo caso contattare l'assistenza Lenovo per sostituire il DIMM guasto per il funzionamento corretto.
- Per ulteriori informazioni sulla sequenza di installazione quando si installano moduli di memoria con rank differenti, vedere ["Modalità Indipendente con combinazione di rank" a pagina 11](#).
  - I moduli RDIMM a 4.800 MHz da 48 GB e 96 GB sono supportati solo dai processori XCC di quarta generazione.

Per prestazioni ottimali, si consiglia di installare i moduli DIMM in ["Ordine di installazione DIMM standard" a pagina 9](#). Quanto indicato in ["Ordine di installazione DIMM opzionale" a pagina 10](#) viene utilizzato solo per requisiti speciali.

- ["Ordine di installazione DIMM standard" a pagina 9](#)
- ["Ordine di installazione DIMM opzionale" a pagina 10](#)



## Ordine di installazione DIMM standard

Le seguenti tabelle mostrano l'ordine standard di popolamento dei moduli di memoria per la modalità indipendente.

Tabella 2. Modalità indipendente con un processore

DIMM totali	Processore 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1 DIMM <sup>1</sup>										7						
2 DIMM <sup>2</sup>			14							7						
4 DIMM <sup>2</sup>			14				10			7				3		
6 DIMM <sup>1, 2</sup>			14		12		10			7				3		1
8 DIM- M <sup>1,2,3,4,5</sup>	16		14		12		10			7		5		3		1
12 DIMM <sup>2,6</sup>	16		14	13	12		10	9	8	7		5	4	3		1
16 DIM- M <sup>2,3,4,6,7</sup>	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

### Nota:

1. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 24, 48 e 96 GB a 5.600 MHz.
2. Le configurazioni DIMM supportano Sub NUMA Clustering (SNC), che può essere abilitato tramite UEFI. SNC non è supportato se il popolamento dei moduli DIMM non rispetta la sequenza indicata nella tabella precedente.
3. Le configurazioni DIMM supportano SGX (Software Guard Extensions). Per abilitare questa funzionalità, vedere "Abilitazione di SGX (Software Guard Extension)" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
4. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 96 GB a 4.800 MHz.
5. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 48 GB a 4.800 MHz.
6. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 96 GB a 5.600 MHz.
7. La combinazione di rank è supportata tra i moduli RDIMM single-rank e dual-rank o tra RDIMM 3DS quad-rank e octal-rank quando sono presenti 16 DIMM popolati per ogni processore. Per ulteriori informazioni sulla sequenza di installazione quando si installano moduli di memoria con rank differenti, vedere ["Modalità Indipendente con combinazione di rank"](#) a pagina 11.

Tabella 3. Modalità indipendente con due processori

DIMM totali	Processore 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2 DIMM <sup>1</sup>										7						
4 DIMM <sup>2</sup>			14							7						
8 DIMM <sup>2</sup>			14				10			7				3		
12 DIMM <sup>1, 2</sup>			14		12		10			7				3		1
16 DIM- M <sup>1,2,3,4,5</sup>	16		14		12		10			7		5		3		1

Tabella 3. Modalità indipendente con due processori (continua)

24 DIMM <sup>2,6</sup>	16		14	13	12		10	9	8	7		5	4	3		1
32 DIM-M <sup>2,3,4,6,7</sup>	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM totali	Processore 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
2 DIMM <sup>1</sup>										23						
4 DIMM <sup>2</sup>			30							23						
8 DIMM <sup>2</sup>			30				26			23				19		
12 DIMM <sup>1, 2</sup>			30		28		26			23				19		17
16 DIM-M <sup>1,2,3,4,5</sup>	32		30		28		26			23		21		19		17
24 DIMM <sup>2,6</sup>	32		30	29	28		26	25	24	23		21	20	19		17
32 DIM-M <sup>2,3,4,6,7</sup>	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

**Nota:**

1. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 24, 48 e 96 GB a 5.600 MHz.
2. Le configurazioni DIMM supportano Sub NUMA Clustering (SNC), che può essere abilitato tramite UEFI. SNC non è supportato se il popolamento dei moduli DIMM non rispetta la sequenza indicata nella tabella precedente.
3. Le configurazioni DIMM supportano SGX (Software Guard Extensions). Per abilitare questa funzionalità, vedere "Abilitazione di SGX (Software Guard Extension)" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
4. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 96 GB a 4.800 MHz.
5. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 48 GB a 4.800 MHz.
6. Le configurazioni DIMM supportano RDIMM da 96 GB a 5.600 MHz.
7. La combinazione di rank è supportata tra i moduli RDIMM single-rank e dual-rank o tra RDIMM 3DS quad-rank e octal-rank quando sono presenti 16 DIMM popolati per ogni processore. Per ulteriori informazioni sulla sequenza di installazione quando si installano moduli di memoria con rank differenti, vedere ["Modalità Indipendente con combinazione di rank" a pagina 11](#).

**Ordine di installazione DIMM opzionale**

La seguente tabella mostra l'ordine opzionale di popolamento dei moduli di memoria per la modalità indipendente.

Tabella 4. Ordine di installazione opzionale

Processore	DIMM totali	Ordine di installazione opzionale
Processore 1	1 DIMM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 12</li> <li>Slot 10</li> <li>Slot 5</li> </ul>
	2 DIMM <sup>1,2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 10, 3</li> </ul>

Tabella 4. Ordine di installazione opzionale (continua)

Processore	DIMM totali	Ordine di installazione opzionale
	6 DIMM <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 16, 14, 10, 7, 5, 3</li> <li>Slot 16, 12, 10, 5, 3, 1</li> <li>Slot 16, 14, 12, 7, 5, 1</li> </ul>
	12 DIMM <sup>1,3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 16, 15, 14, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1</li> </ul>
Processori 1 e 2	2 DIMM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 26, 10</li> <li>Slot 21, 5</li> <li>Slot 28, 12</li> </ul>
	4 DIMM <sup>1,2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 26, 19, 10, 3</li> </ul>
	12 DIMM <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 32, 30, 26, 23, 21, 19, 16, 14, 10, 7, 5, 3</li> <li>Slot 32, 28, 26, 21, 19, 17, 16, 12, 10, 5, 3, 1</li> <li>Slot 32, 30, 28, 23, 21, 17, 16, 14, 12, 7, 5, 1</li> </ul>
	24 DIMM <sup>1,3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 32, 31, 30, 28, 27, 26, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1</li> </ul>

**Nota:**

1. Le configurazioni DIMM supportano Sub NUMA Clustering (SNC), che può essere abilitato tramite UEFI. SNC non è supportato se il popolamento dei moduli DIMM non rispetta la sequenza indicata nella tabella precedente.
2. La configurazione DIMM non supporta RDIMM a 5.600 MHz da 24, 48 e 96 GB.
3. La configurazione DIMM non supporta RDIMM a 5.600 MHz da 24 e 48 GB.

**Modalità Indipendente con combinazione di rank**

Seguire la sequenza di installazione dei moduli di memoria in questa sezione quando si installano moduli di memoria con rank differenti in modalità indipendente.

**Sequenza di installazione degli slot DIMM per un processore**

Quando si installano moduli DIMM con rank differenti con un solo processore (processore 1) installato, attenersi alla sequenza riportata di seguito e installare prima i DIMM di rank superiore e quindi i DIMM di rank inferiore negli slot restanti.

Tabella 5. Sequenza di installazione degli slot DIMM per un processore

Processore 1																
Slot DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Sequenza	8	16	7	15	4	12	3	11	9	1	10	2	13	5	14	6

**Sequenza di installazione degli slot DIMM per due processori**

Quando si installano moduli DIMM con rank differenti con due processori (processore 1 e processore 2) installati, attenersi alla sequenza riportata di seguito e installare prima i DIMM di rank superiore e quindi i DIMM di rank inferiore negli slot restanti.

Tabella 6. Sequenza di installazione degli slot DIMM per due processori

Processore 1																
Slot DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Sequenza	15	31	13	29	7	23	5	21	17	1	19	3	25	9	27	11

Tabella 6. Sequenza di installazione degli slot DIMM per due processori (continua)

Processore 2																
Slot DIMM	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
Sequenza	16	32	14	30	8	24	6	22	18	2	20	4	26	10	28	12

### Ordine di installazione per la modalità di mirroring

La modalità di mirroring fornisce la ridondanza completa della memoria, dimezzando nel contempo la capacità totale del sistema. I canali di memoria sono raggruppati in coppie e ogni canale riceve gli stessi dati. Se si verifica un malfunzionamento, il controller della memoria passa dalle DIMM del canale primario alle DIMM del canale di backup. L'ordine di installazione dei moduli DIMM per la modalità di mirroring della memoria varia in base al numero di processori e dei moduli DIMM installati nel server.

Nella modalità di mirroring ogni modulo di memoria di una coppia deve essere identico per dimensioni e architettura. I canali sono raggruppati in coppie e ogni canale riceve gli stessi dati. Un canale viene utilizzato come backup dell'altro, che fornisce la ridondanza.

Attenersi alle seguenti regole quando si installano i moduli di memoria in modalità mirroring:

- Tutti i moduli di memoria da installare devono essere dello stesso tipo, con la stessa capacità, frequenza, tensione e rank.
- Il mirroring può essere configurato su più canali nello stesso iMC e la dimensione totale della memoria TruDDR5 dei canali primario e secondario deve essere identica.
- I moduli RDIMM 9x4 non supportano la modalità di mirroring.
- Il mirroring parziale della memoria è una funzione secondaria del mirroring della memoria. È necessario seguire il popolamento di memoria per il mirroring della memoria.

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento dei moduli di memoria per la modalità di mirroring, quando è installato un solo processore (processore 1).

Tabella 7. Modalità di mirroring con un processore (processore 1)

Configurazione	Slot DIMM															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
8 DIMM <sup>1,2</sup>	16		14		12		10			7		5		3		1
16 DIMM <sup>1,2</sup>	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

### Nota:

1. Le configurazioni DIMM elencate nella tabella supportano la funzione Sub NUMA Clustering (SNC), che può essere abilitata tramite UEFI. SNC non è supportato se il popolamento dei moduli DIMM non rispetta la sequenza indicata nella tabella precedente.
2. I moduli RDIMM da 24 e 48 GB a 5.600 MHz sono supportati nella modalità mirroring a 8 DIMM, mentre tutti gli altri moduli RDIMM sono supportati nella modalità mirroring a 8 e 16 DIMM.

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento dei moduli di memoria per la modalità di mirroring, quando sono installati due processori (processore 1 e processore 2).

Tabella 8. Modalità di mirroring con due processori (processore 1 e processore 2)

Configurazione	Slot DIMM															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Tabella 8. Modalità di mirroring con due processori (processore 1 e processore 2) (continua)

16 DIMM <sup>1,2</sup>	16		14		12		10			7		5		3		1
32 DIMM <sup>1,2</sup>	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Configurazione	Slot DIMM															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
16 DIMM <sup>1,2</sup>	32		30		28		26			23		21		19		17
32 DIMM <sup>1,2</sup>	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

**Nota:**

1. Le configurazioni DIMM elencate nella tabella supportano la funzione Sub NUMA Clustering (SNC), che può essere abilitata tramite UEFI. SNC non è supportato se il popolamento dei moduli DIMM non rispetta la sequenza indicata nella tabella precedente.
2. I moduli RDIMM da 24 e 48 GB a 5.600 MHz sono supportati nella modalità mirroring a 16 DIMM, mentre tutti gli altri moduli RDIMM sono supportati nella modalità mirroring a 16 e 32 DIMM.

## Regole tecniche

Consultare le seguenti regole tecniche e limitazioni quando si installano i componenti server correlati.

## Slot e adattatori PCIe

Comprendere le regole tecniche relative agli adattatori PCIe consente di installare e configurare correttamente gli adattatori PCIe nel sistema.

### Adattatori PCIe supportati per i diversi modelli

Tabella 9. Adattatori PCIe supportati e relative posizioni








Vista posteriore e anteriore del server	Tipi supportati e posizione degli slot
	<p><b>Assieme verticale 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> <li>• <b>2</b> Slot 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> </ul> <p><b>Assieme verticale 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3</b> Slot 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> </ul>
	<p><b>Assieme verticale 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> <li>• <b>2</b> Slot 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), full-height</li> </ul> <p><b>Nota:</b> È necessario installare una staffa posteriore per il montaggio a parete accanto ai due slot PCIe.</p>
	<p><b>Assieme verticale 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> <li>• <b>2</b> Slot 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> </ul>
	<p><b>Assieme verticale 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> </ul>

Tabella 9. Adattatori PCIe supportati e relative posizioni (continua)

Vista posteriore e anteriore del server	Tipi supportati e posizione degli slot
	<p><b>Assieme verticale 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> </ul> <p><b>Assieme verticale 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), full-height</li> </ul>
	<p><b>Assieme verticale 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> </ul> <p><b>Assieme verticale 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile</li> </ul>
	<p><b>Assieme verticale 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 4: PCIe x16, low-profile, 25 W<sup>1</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>Slot 4: PCIe x16 (x8, x4, x1)<sup>2</sup></li> <li>Slot 4: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1)<sup>2</sup></li> </ol> </li> </ul> <p><b>Assieme verticale 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slot 5: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), full-height</li> </ul>

**Nota:**

- Il TDP (Thermal Design Power) degli adattatori PCIe che questo slot supporta è di massimo 25 W.
- Lo slot 4 presenta limiti di larghezza di banda diversi. Utilizzare la tabella riportata di seguito per maggiori informazioni.

Tabella 10. Differenza di larghezza di banda sullo slot 4

Larghezza di banda supportata	Configurazione	Backplane
x8, x4, x1	4 unità anteriori AnyBay da 2,5"	Backplane AnyBay Gen 5 a 4 unità da 2,5"
x16, x8, x4, x1	4 unità anteriori AnyBay da 2,5" (tre modalità) 4 unità anteriori NVMe da 2,5"	

Per individuare gli slot PCIe, vedere "Vista posteriore" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

**Regole e ordine di installazione degli adattatori PCIe**

Quando si installano tipi diversi di adattatori PCIe, fare riferimento alle seguenti priorità di installazione suggerite:

Tabella 11. Priorità di installazione consigliata per i diversi tipi di adattatori PCIe

Priorità di installazione	
1. Modulo OCP	7. Adattatore InfiniBand
2. Adattatore HBA/RAID CFF (Custom Form Factor) interno	8. Adattatore Fiber Channel

Tabella 11. Priorità di installazione consigliata per i diversi tipi di adattatori PCIe (continua)

Priorità di installazione	
3. Adattatore RAID SFF (Standard Form Factor)	9. Adattatore di rete
4. Adattatore HBA SFF interno	10. Adattatore flash NVMe PCIe
5. Adattatore retimer	11. Controller di storage esterno
6. Adattatore GPU	12. COM Port Bracket

Quando si installa un adattatore PCIe specifico, fare riferimento alle seguenti priorità di installazione suggerite relativamente agli slot:

Tabella 12. Priorità di installazione consigliata relativamente agli slot per gli adattatori PCIe

Priorità di installazione consigliata relativamente agli slot	Adattatori PCIe
<b>Slot 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adattatore HBA/RAID SFF</li> <li>Adattatore retimer ThinkSystem x16 Gen 4.0 (per 4 NVMe)</li> <li>Adattatore retimer ThinkSystem x16 Gen 5.0</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Gli adattatori RAID/HBA 4350/5350/9350-8i sono supportati solo nella configurazione server con 4 vani anteriori SAS/SATA da 3,5" o 8 vani anteriori delle unità SAS/SATA da 2,5".</p>
<b>Slot 2 (configurato come slot full-height)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adattatore Ethernet PCIe ThinkSystem Broadcom 57504 a 4 porte SFP28 da 10/25 GbE</li> <li>Adattatore Ethernet PCIe ThinkSystem Intel E810-DA4 a 4 porte SFP28 da 10/25 GbE</li> </ul> <p><b>Nota:</b> L'adattatore Ethernet PCIe Broadcom 57504 e l'adattatore Ethernet PCIe Intel E810-DA4 possono entrambi essere installati nello slot 2 o 3.</p>
<b>Slot 1 &gt; Slot 3 &gt; Slot 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/HCA PCIe 3.0 x16 a una porta VPI da 100 GbE</li> <li>ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/HCA PCIe 3.0 x16 a due porte VPI da 100 GbE</li> <li>Adattatore Ethernet PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx a 2 porte QSFP56 da 100 GbE</li> <li>Adattatore ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP PCIe a 1 porta Gen 5</li> <li>Adattatore InfiniBand ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 PCIe x16 Gen 5 a 2 porte</li> <li>ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU</li> <li>ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU senza CEC</li> </ul>
<b>Slot 2 &gt; Slot 3</b>	Un kit di aggiornamento della porta COM deve essere installato nello slot 2 o 3 come un normale adattatore PCIe. In questo caso sono necessarie una scheda verticale e una staffa.

Tabella 12. Priorità di installazione consigliata relativamente agli slot per gli adattatori PCIe (continua)

Priorità di installazione consigliata relativamente agli slot	Adattatori PCIe
<b>Slot 1 &gt; Slot 2 &gt; Slot 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'adattatore PCIe x16 a porta singola IB/200GbE HDR Mellanox ConnectX-6, fare riferimento alla seguente priorità dello slot a seconda della quantità di adattatori da installare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Due adattatori: slot 1, slot 3 o slot 2, slot 3</li> <li>– Tre adattatori: slot 1, slot 2, slot 3</li> </ul> </li> <li>• Non è possibile installare nello stesso sistema gli adattatori RAID/HBA 4350/5350/9350-8i/16i e l'adattatore Intel E810-DA2 OCP o Intel E810-DA2 PCIe.</li> <li>• ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter è supportato solo nello slot 1, 2 e 3.</li> </ul>
<b>Slot 5&gt; Slot 4&gt; Slot 1&gt; Slot 2&gt; Slot 3</b> Quantità massima supportata: 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ThinkSystem 440-16e SAS/SATA 12Gb HBA</li> <li>• ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA</li> <li>• ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter</li> <li>• ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA</li> <li>• ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA</li> <li>• ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA</li> <li>• ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA</li> <li>• ThinkSystem Emulex LPe35000 32Gb 1-port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem Emulex LPe35002 32Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem QLogic QLE2770 32Gb 1-Port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem Emulex LPe36002 64Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBase-T 4-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBase-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Solarflare X2522-Plus 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter</li> </ul>
<b>Slot 5&gt; Slot 1&gt; Slot 2&gt; Slot 3</b> Quantità massima supportata: 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCIe 4 Ethernet Adapter</li> </ul>



Tabella 12. Priorità di installazione consigliata relativamente agli slot per gli adattatori PCIe (continua)

Priorità di installazione consigliata relativamente agli slot	Adattatori PCIe
<b>Slot 5 &gt; Slot 1 &gt; Slot 3 &gt; Slot 2</b> Quantità massima supportata: 4  Quantità GPU massima supportata: 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket</li> <li>• Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCIe Gen5 Adapter</li> <li>• ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-port PCIe Gen5 x16 InfiniBand Adapter</li> <li>• ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU w/o CEC</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA L4 24GB PCIe Gen4 Passive GPU</li> </ul>
<b>Slot 5 &gt; Slot 2 o Slot 5 &gt; Slot 3</b> Quantità massima supportata: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter</li> </ul>

**Nota:** L'adattatore RAID 940-8i o RAID 940-16i supporta l'opzione a tre modalità. Quando l'opzione a tre modalità è abilitata, il server supporta contemporaneamente le unità NVMe SAS, SATA e U.3. Le unità NVMe sono collegate tramite un collegamento PCIe x1 al controller.

Per supportare le tre modalità con le unità NVMe U.3, la **modalità U.3 x1** deve essere abilitata per gli slot delle unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web XCC. In caso contrario, le unità NVMe U.3 non possono essere rilevate. Per ulteriori informazioni, vedere ["L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità" a pagina 554](#).

La chiave VROC (Virtual RAID on CPU) e l'opzione a tre modalità non sono supportate contemporaneamente.

Le schede verticali Gen 4 e 5 supportano gli adattatori PCIe Gen 4 o 5, tranne per gli adattatori retimer. Quando gli adattatori PCIe Gen 5 sono installati, la velocità massima sarà limitata alla velocità Gen 4 dal firmware UEFI.

**Nota:**

1. Adattatori PCIe che possono essere installati solo sulla staffa della scheda verticale **LP-FH**:
  - Adattatore Ethernet PCIe ThinkSystem Broadcom 5719 a 4 porte RJ-45 da 1 GbE
  - Adattatore Ethernet ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe a 4 porte RJ45 da 1 Gb
  - Adattatore Ethernet PCIe ThinkSystem Broadcom 57454 a 4 porte 10GBASE-T
2. Adattatori PCIe che possono essere installati solo sulla staffa della scheda verticale **FH**:
  - Adattatore Ethernet PCIe ThinkSystem Broadcom 57504 a 4 porte SFP28 da 10/25 GbE

## Regole tecniche per le unità

Comprendere le regole tecniche relative alle unità consente di installare e configurare correttamente le unità nel sistema.

- ["Regole di installazione dell'unità" a pagina 18](#)

- ["Note particolari" a pagina 18](#)

## Regole di installazione dell'unità

Le regole seguenti per le unità forniscono informazioni da tenere presenti quando si installa un'unità:

### Regole generali

1. I vani dell'unità sono numerati per indicare l'ordine di installazione (a partire dal numero "0"). Seguire l'ordine di installazione quando si installa un'unità. Per maggiori dettagli, vedere "Vista anteriore" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
2. Le unità in un singolo array RAID, tra cui unità disco rigido, unità SSD e così via, devono essere dello stesso tipo, della stessa dimensione e della stessa capacità.
3. Se il server è dotato di unità posteriori, installare sempre prima il backplane posteriore. L'installazione delle unità deve essere eseguita in questo ordine: vano dell'unità posteriore 16 → 17, quindi vano dell'unità anteriore 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9.
4. Ordine di installazione dei diversi tipi di interfaccia dell'unità: NVMe → SAS → SATA.
5. Per le unità EDSFF, seguire l'ordine numerico della sequenza dei vani dell'unità. Durante l'installazione delle unità EDSFF non saltare i vani.

### Regole di combinazione

1. È possibile utilizzare unità di fornitori diversi.
2. È possibile combinare unità di tipo e capacità differenti in un sistema ma non in un'array RAID. Inoltre, quando si utilizza una combinazione di unità, installare prima le unità di capacità inferiore.
3. È possibile installare un'unità SSD/SAS/SATA da 2,5" in un vano dell'unità disco fisso da 3,5".
4. Quando si combinano le unità NVMe/SAS/SATA in un sistema, installare le unità NVMe in un ordine di sequenza dei vani decrescente (9 → 8 → 7...) e le unità SAS/SATA in un ordine di sequenza dei vani crescente (0 → 1 → 2...).
5. La combinazione di unità EDSFF, U.2 o U.3 in un array RAID non è supportata.
6. Le unità M.2 e da 7 mm non sono supportate contemporaneamente.
7. Il ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kit non può essere supportato su uno chassis da 3,5".
8. Il ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Enablement Kit non può essere supportato con altri kit M.2 contemporaneamente.

### Note particolari

1. Per i modelli di server con un singolo tipo di unità o con combinazioni di tipi di unità, utilizzare ad esempio 10 unità AnyBay da 2,5":
  - L'ordine di installazione di un singolo tipo di unità (SAS/SATA/NVMe) deve essere il seguente: vano dell'unità anteriore 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9.
  - L'ordine di installazione per le combinazioni di tipi di unità deve essere il seguente: unità SAS/SATA installate dal vano dell'unità anteriore 0 → 1 → 2... e unità NVMe installate dal vano dell'unità anteriore 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0.
2. Per i modelli di server con unità posteriori installate, prendere ad esempio 8 unità anteriori SAS/SATA da 2,5" e 2 unità posteriori SAS/SATA da 2,5":

È possibile installare le unità prima nel vano dell'unità posteriore 16 → 17 e quindi nel vano dell'unità anteriore 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7.
3. VMware ESXi non supporta ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30.72TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD.

## Regole termiche

Questo argomento fornisce le regole termiche per il server.

- ["Modelli di server con solo vani delle unità anteriori" a pagina 19](#)
- ["Modelli di server con vani delle unità anteriori e posteriori" a pagina 20](#)
- ["Modelli di server con GPU" a pagina 20](#)
- ["Modelli di server con modulo L2AM \(Liquid to Air Module\)" a pagina 21](#)
- ["Modelli di server con modulo DWCM \(Direct Water Cooling Module\)" a pagina 22](#)
- ["Regole termiche per RDIMM da 128/256 GB" a pagina 23](#)
- ["Applicazione del deflettore d'aria dell'unità di alimentazione" a pagina 23](#)

### Modelli di server con solo vani delle unità anteriori

Questa sezione fornisce informazioni termiche sui modelli di server con solo vani delle unità anteriori.

Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS/SATA a 4 vani da 2,5"</li> <li>• NVMe a 4 vani da 2,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 2,5"</li> <li>• 4 SAS/SATA da 3,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 3,5"</li> <li>• 6 SAS/SATA + 2 AnyBay + 2 NVMe</li> <li>• 6 SAS/SATA + 4 AnyBay</li> <li>• 8 SAS/SATA da 2,5"</li> <li>• 10 SAS/SATA da 2,5"</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS/SATA a 4 vani da 2,5"</li> <li>• NVMe a 4 vani da 2,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 2,5"</li> </ul>	
Temp. ambiente max. (sul livello del mare)	45 °C	35 °C		30 °C	
TDP CPU <sup>1</sup> (watt)	TDP ≤ 165	165 < TDP < 205	TDP = 205	205 < TDP ≤ 300	300 < TDP ≤ 350
Dissipatore di calore	Standard	Standard	A T	A T	A T
Deflettore d'aria	✓	✓	x	x	x
Tipo di ventola	Standard	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni
Qtà DIMM max <sup>2</sup>	32	32	32	32	32

Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 unità AnyBay da 2,5" con un processore</li> <li>• 8 unità U.2 da 2,5" con un processore</li> <li>• AnyBay a 10 vani da 2,5"</li> <li>• 10 NVMe da 2,5"</li> <li>• 16 unità EDSFF</li> </ul>			
Temp. ambiente max. (sul livello del mare)	35 °C			30 °C
TDP CPU <sup>1</sup> (watt)	TDP ≤ 165	165 < TDP < 205	TDP = 205	205 < TDP ≤ 300
Dissipatore di calore	Standard	Standard	A T	A T
Deflettore d'aria	✓	✓	x	x
Tipo di ventola	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni
Qtà DIMM max <sup>2</sup>	32	32	32	32

**Nota:**

1. Il TDP è breve per il calore dissipato (TDP, Thermal Design Power). Quando sono installati i processori 5515+ da 165 W, 6534 da 195 W e 6434/6434H da 195 W, utilizzare il dissipatore di calore a T e le ventole ad alte prestazioni.
2. Quando è installato un modulo RDIMM 3DS da 256 GB, la temperatura ambiente deve essere limitata a 30 °C o inferiore e sono richieste ventole ad alte prestazioni.

**Modelli di server con vani delle unità anteriori e posteriori**

Questa sezione fornisce informazioni termiche sui modelli di server con vani delle unità anteriori e posteriori.

Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS/SATA a 4 vani da 2,5"</li> <li>• NVMe a 4 vani da 2,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 2,5"</li> <li>• 4 SAS/SATA da 3,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 3,5"</li> <li>• 6 SAS/SATA + 2 AnyBay + 2 NVMe</li> <li>• 6 SAS/SATA + 4 AnyBay</li> <li>• 8 SAS/SATA da 2,5"</li> <li>• 8 unità AnyBay da 2,5" con un processore</li> <li>• 8 unità U.2 da 2,5" con un processore</li> <li>• 10 SAS/SATA da 2,5"</li> <li>• AnyBay a 10 vani da 2,5"</li> <li>• 10 NVMe da 2,5"</li> <li>• 2 SAS/SATA posteriori da 2,5"<sup>1</sup></li> <li>• 2 U.2 posteriori da 2,5"<sup>1</sup></li> <li>• 2 U.3 posteriori da 2,5"<sup>1</sup></li> </ul>		
Temp. ambiente max. (sul livello del mare)	35 °C con unità SAS/SATA posteriori 30 °C con unità U.2/U.3 posteriori		
TDP CPU <sup>2</sup> (watt)	TDP ≤ 165	165 < TDP < 205	TDP = 205
Dissipatore di calore	Standard	Standard	A T
Deflettore d'aria	√	√	x
Tipo di ventola	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni
Qtà DIMM max <sup>3</sup>	32	32	32

**Nota:**

1. Nella configurazione da 10 AnyBay da 2,5" o 10 NVMe da 2,5" è supportata un'unità posteriore U.2 o U.3, ma non un'unità posteriore SAS/SATA.
2. Il TDP è breve per il calore dissipato (TDP, Thermal Design Power). Quando sono installati i processori 5515+ da 165 W, 6534 da 195 W e 6434/6434H da 195 W, utilizzare il dissipatore di calore a T e le ventole ad alte prestazioni.
3. I moduli RDIMM 3DS da 256 GB non sono supportati.

**Modelli di server con GPU**

Questa sezione fornisce informazioni termiche sui modelli di server con GPU.

GPU supportate: GPU A2 e L4

Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS/SATA a 4 vani da 2,5"</li> <li>• NVMe a 4 vani da 2,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 2,5"</li> <li>• 4 SAS/SATA da 3,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 3,5"</li> <li>• 6 SAS/SATA + 2 AnyBay + 2 NVMe</li> <li>• 6 SAS/SATA + 4 AnyBay</li> <li>• 8 SAS/SATA da 2,5"</li> <li>• 8 unità AnyBay da 2,5" con un processore</li> <li>• 8 unità U.2 da 2,5" con un processore</li> <li>• 10 SAS/SATA da 2,5"</li> <li>• AnyBay a 10 vani da 2,5"</li> <li>• 10 NVMe da 2,5"</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS/SATA a 4 vani da 2,5"</li> <li>• NVMe a 4 vani da 2,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 2,5"</li> </ul>
Temp. ambiente max. (sul livello del mare)	30 °C					
TDP CPU <sup>Nota</sup> (watt)	TDP ≤ 165	165 < TDP < 205	TDP = 205	205 < TDP ≤ 250	250 < TDP ≤ 300	
Dissipatore di calore	Standard	Standard	A T	A T	A T	
Deflettore d'aria	✓	✓	x	x	x	
Tipo di ventola	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni	Ad alte prestazioni	
Qtà GPU max.	3	3	3	3	3	
Qtà DIMM max.	32	32	32	32	32	

**Nota:** Il TDP è breve per il calore dissipato (TDP, Thermal Design Power). Quando sono installati i processori 5515+ da 165 W, 6534 da 195 W e 6434/6434H da 195 W, utilizzare il dissipatore di calore a T e le ventole ad alte prestazioni.

### Modelli di server con modulo L2AM (Liquid to Air Module)

Questa sezione fornisce informazioni termiche sui modelli di server con il modulo Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module).

Configurazione <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vani SAS/SATA<sup>2</sup> da 2,5"</li><li>• 4 vani NVMe<sup>2</sup> da 2,5"</li><li>• 4 vani AnyBay<sup>2</sup> da 2,5"</li><li>• 6 SAS/SATA + 2 AnyBay + 2 NVMe</li><li>• 6 SAS/SATA + 4 AnyBay</li><li>• 8 SAS/SATA da 2,5"</li><li>• 8 unità U.2 da 2,5" con un processore</li><li>• 10 SAS/SATA da 2,5"</li><li>• 10 NVMe da 2,5"</li><li>• AnyBay a 10 vani da 2,5"</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vani SAS/SATA<sup>2</sup> da 2,5"</li><li>• 4 vani NVMe<sup>2</sup> da 2,5"</li><li>• 4 vani AnyBay<sup>2</sup> da 2,5"</li></ul>	
Temp. ambiente max. (sul livello del mare)	35 °C	30 °C	25 °C	
TDP CPU (watt)	TDP ≤ 205	205 < TDP < 300	<ul style="list-style-type: none"><li>• 300 ≤ TDP ≤ 350</li><li>• Processore 6458Q da 350 W</li><li>• Processore 6558Q da 350 W</li></ul>	Processore 8470Q da 350 W
Dissipatore di calore	Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module)			

Deflettore d'aria	x
Tipo di ventola	Ad alte prestazioni
Qtà DIMM max <sup>3</sup>	32

**Nota:**

1. I modelli di server installati con L2AM non supportano unità posteriori o GPU.
2. I modelli di server installati con L2AM non supportano 4 unità anteriori da 2,5" con assieme verticale anteriore.
3. I moduli RDIMM 3DS da 256 GB non sono supportati.

**Modelli di server con modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)**

Questa sezione fornisce informazioni termiche sui modelli di server con il modulo Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS/SATA a 4 vani da 2,5"</li> <li>• NVMe a 4 vani da 2,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 2,5"</li> <li>• 4 SAS/SATA da 3,5"</li> <li>• 4 AnyBay da 3,5"</li> <li>• 6 SAS/SATA + 2 AnyBay + 2 NVMe</li> <li>• 6 SAS/SATA + 4 AnyBay</li> <li>• 8 SAS/SATA da 2,5"</li> <li>• 8 unità AnyBay da 2,5" con un processore</li> <li>• 8 unità U.2 da 2,5" con un processore</li> <li>• 10 SAS/SATA da 2,5"</li> <li>• AnyBay a 10 vani da 2,5"</li> <li>• 10 NVMe da 2,5"</li> <li>• 16 unità EDSFF</li> </ul>	
TDP CPU (watt)	TDP ≤ 350	Processore 6458Q/6558Q/8470Q da 350 W
Temp. ambiente max. (sul livello del mare)	35 °C	35 °C
Temp. interna max. del liquido di raffreddamento (sul livello del mare)	50 °C	45 °C
Dissipatore di calore	Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)	
Deflettore d'aria	x	
Tipo di ventola	Standard <sup>1, 2, 3</sup>	
Qtà GPU max.	2	
Qtà DIMM max.	32	

**Nota:**

1. Il tipo di ventola predefinito per i modelli di server con DWCM è la ventola standard. Utilizzare le ventole ad alte prestazioni se il server è installato con RDIMM 3DS da 256 GB o GPU A2 o L4.
2. Quando il server è installato con un adattatore ConnectX-6/ConnectX-7 con ricetrasmittitore AOC:
  - Con ventole standard, la temperatura ambiente deve essere massimo di 30 °C.
  - Con ventole ad alte prestazioni, la temperatura ambiente deve essere massimo di 35 °C.

- Quando nel server sono installati DWCM e un solo processore, utilizzare ventole standard. In altre condizioni con un processore installato, utilizzare ventole ad alte prestazioni.

### Regole termiche per RDIMM da 128/256 GB

La sezione fornisce un confronto affiancato tra i seguenti RDIMM e i relativi limiti termici. Per ulteriori informazioni, vedere ["Ambiente" a pagina 528](#).

- ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
- ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2
- ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM
- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1
- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2

Tipo DIMM	Tipo di ventola	Temperatura ambiente massima		Supporto unità posteriori e GPU
ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2  ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM	Standard	35 °C con dissipatori standard o ad alte prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C con L2AM</li> <li>• 35 °C con DWCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità di avvio da 7 mm</li> <li>• Unità posteriori 2 x 2,5"</li> <li>• GPU anteriori e posteriori</li> </ul>
ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1	Ad alte prestazioni	30 °C con dissipatori standard o ad alte prestazioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità di avvio da 7 mm</li> <li>• GPU anteriori</li> </ul>
ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non supporta L2AM</li> <li>• 35 °C con DWCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità di avvio da 7 mm</li> <li>• GPU anteriori e posteriori</li> </ul>
ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1		25 °C con dissipatori di calore standard o ad alte prestazioni e backplane 4 x 2,5" o nessun backplane installato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non supporta L2AM</li> <li>• 35 °C con DWCM e 4 backplane da 2,5" o senza backplane installato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità di avvio da 7 mm</li> <li>• GPU anteriori</li> </ul>
			25 °C con DWCM, eccetto il backplane 4 x 2,5" o nessun backplane installato	Unità di avvio da 7 mm

### Applicazione del deflettore d'aria dell'unità di alimentazione

Fare riferimento alla tabella per identificare se la configurazione richiede un deflettore d'aria dell'unità di alimentazione.

Scenari	Specifiche	Deflettore d'aria dell'unità di alimentazione
Temperatura ambiente e TDP CPU massimi (watt)	35 °C e TDP ≤ 150	x
	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 °C - 45 °C e TDP ≤ 150</li> <li>TDP &gt; 150</li> </ul>	√
Modelli installati con:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispersore di calore ad alte prestazioni</li> <li>L2AM</li> <li>DWCM</li> <li>Modelli con un solo processore</li> </ul>	x

Utilizzare le ventole ad alte prestazioni quando il server è installato con uno dei seguenti adattatori:

- Adattatore Ethernet OCP ThinkSystem Broadcom 57454 a 4 porte 10GBASE-T
- Adattatore Ethernet OCP ThinkSystem Broadcom 57508 a 2 porte QSFP56 da 100 GbE
- Adattatore Ethernet ThinkSystem Broadcom 57508 QSFP56 PCIe 4 a 2 porte da 100 GbE

Utilizzare le ventole ad alte prestazioni e la temperatura ambiente deve essere limitata a 30 °C o inferiore se sul server è installato uno dei seguenti adattatori:

**Nota:** La temperatura ambiente deve essere limitata a 30 °C o inferiore se sono installati adattatori NIC da 100/200 GB con ricetrasmittitori attivi e cavi in fibra e a 35 °C o inferiori se gli adattatori utilizzano cavi di rame passivi.

- Adattatore Ethernet V2 ThinkSystem Broadcom 57508 PCIe 4 a 2 porte QSFP56 da 100 GbE con cavi Active Fiber
- ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/HCA PCIe 3.0 x16 a una porta VPI da 100 GbE
- ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/HCA PCIe 3.0 x16 a due porte VPI da 100 GbE
- Adattatore PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 x16 a porta singola IB/200 GbE HDR
- Adattatore Ethernet PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx a 2 porte QSFP56 da 100 GbE
- Adattatore Ethernet PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx a 1 porta QSFP56 da 100 GbE
- Adattatore ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP PCIe a 1 porta Gen 5
- Adattatore InfiniBand ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 PCIe x16 Gen 5 a 2 porte

## Accensione e spegnimento del server

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per accendere e spegnere il server.

### Accensione del server

Dopo essere stato collegato all'alimentazione e aver eseguito un breve test automatico (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia rapidamente), il server entra in stato di standby (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo).

La posizione del pulsante di alimentazione e le indicazioni relative al LED di alimentazione sono specificate qui:

- "Componenti del server" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*
- "Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" nella *Guida per l'utente*

Il server può essere acceso (LED alimentazione acceso) in uno dei seguenti modi:

- È possibile premere il pulsante di alimentazione.



- Il server può riavviarsi automaticamente in seguito a un'interruzione dell'alimentazione.
- Il server può rispondere a richieste di accensione remote inviate a Lenovo XClarity Controller.

**Importante:** La versione supportata di Lenovo XClarity Controller (XCC) varia a seconda del prodotto. Tutte le versioni di Lenovo XClarity Controller vengono definite Lenovo XClarity Controller e XCC in questo documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione XCC supportata dal server, visitare il sito <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Per informazioni sullo spegnimento del server, vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).

## Spegnimento del server

Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il server rimane in stato di standby, consentendo a Lenovo XClarity Controller di rispondere a richieste di accensione remote. Per interrompere completamente l'alimentazione del server (LED di stato dell'alimentazione), è necessario scollegare tutti cavi di alimentazione.

La posizione del pulsante di alimentazione e le indicazioni relative al LED di alimentazione sono specificate qui:

- "Componenti del server" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*
- "Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" nella *Guida per l'utente*

Per mettere il server in stato di standby (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo):

**Nota:** Lenovo XClarity Controller può mettere il server in stato di standby come risposta automatica a un problema critico del sistema.

- Avviare una procedura di arresto regolare del sistema operativo, purché questa funzione sia supportata dal sistema.
- Premere il pulsante di alimentazione per avviare una procedura di arresto regolare, purché questa funzione sia supportata dal sistema operativo.
- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per più di 4 secondi per forzare l'arresto.

Quando è in stato di standby, il server può rispondere a richieste di accensione remote inviate a Lenovo XClarity Controller. Per informazioni sull'accensione del server, consultare la sezione ["Accensione del server" a pagina 24](#).

---

## Sostituzione del server

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il server.

- ["Rimozione del server dal rack" a pagina 25](#)
- ["Installazione del server nel rack" a pagina 29](#)

## Rimozione del server dal rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il server dal rack.

**S036**



18 - 32 kg (39 - 70 libbre)



32 - 55 kg (70 - 121 libbre)

#### **ATTENZIONE:**

**Applicare le procedure di sicurezza per il sollevamento.**

#### **R006**



#### **ATTENZIONE:**

**Non collocare alcun oggetto su un dispositivo montato nel rack, a meno che non si tratti di un dispositivo destinato all'utilizzo come mensola.**

#### **ATTENZIONE:**

- **Esistono dei rischi di stabilità potenziali. Il rack potrebbe ribaltarsi e causare gravi lesioni personali.**
- **Prima di estendere il rack nella posizione di installazione, leggere le ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#). Non caricare l'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di installazione. Non lasciare l'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di installazione.**

### **Informazioni su questa attività**

#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### **ATTENZIONE:**

**Assicurarsi di seguire le procedure di rimozione del server in tre persone per prevenire lesioni.**

### **Procedura**

Passo 1. Allentare le due **2** viti che si trovano sui **1** fermi del rack per sganciarlo dal rack.

## Parte anteriore del rack




Figura 2. Sganciamento del server dal rack

Passo 2. Mantenere le **1** staffe di montaggio sulla parte anteriore del server, quindi fare scorrere il server verso l'esterno finché non si arresta.




Figura 3. Estrazione del server

Passo 3. Rimuovere il server dal rack.

### **ATTENZIONE:**

**Assicurarsi che tre persone sollevino il server afferrandolo dai **1** punti di sollevamento.**

## Parte anteriore del rack




Figura 4. Sollevamento del server

## Parte anteriore del rack




Figura 5. Rimozione del server dal rack

- a. ❶ Premere le linguette di rilascio per sganciare le guide dal server.
- b. ❷ Sollevare con cautela l'estremità anteriore del server per scollegare le teste delle viti dagli slot sulle guide.
- c. ❸ In tre persone sollevare il server per rimuoverlo completamente dalle guide. Posizionare il server su una superficie piana e liscia.

### Dopo aver terminato

Posizionare il server su una superficie antistatica piana.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del server nel rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il server nel rack.

### S036



18 - 32 kg (39 - 70 libbre)



32 - 55 kg (70 - 121 libbre)

#### **ATTENZIONE:**

**Applicare le procedure di sicurezza per il sollevamento.**

### R006



#### **ATTENZIONE:**

**Non collocare alcun oggetto su un dispositivo montato nel rack, a meno che non si tratti di un dispositivo destinato all'utilizzo come mensola.**

#### **ATTENZIONE:**

- **Esistono dei rischi di stabilità potenziali. Il rack potrebbe ribaltarsi e causare gravi lesioni personali.**
- **Prima di estendere il rack nella posizione di installazione, leggere le ["Linee guida per l'installazione"](#) a [pagina 1](#). Non caricare l'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di installazione. Non lasciare l'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di installazione.**

## Informazioni su questa attività

### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a [pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a [pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a [pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### **ATTENZIONE:**


**Assicurarsi di seguire le procedure di installazione del server in tre persone per prevenire lesioni.**

### **Procedura**

Passo 1. Dalla parte anteriore del rack, tirare le guide verso l'esterno finché non si arrestano.

**Attenzione:** È possibile installare il server correttamente solo quando le guide sono completamente estese.

## Parte anteriore del rack



*Figura 6. Estrazione delle guide*

Passo 2. Sollevare con cautela il server in tre persone.

**ATTENZIONE:**

Assicurarsi che tre persone sollevino il server afferrandolo dai **1** punti di sollevamento.


## Parte anteriore del rack



Figura 7. Sollevamento del server

Passo 3. Dalla parte anteriore del rack, installare il server nelle guide.

**Attenzione:** È possibile installare il server correttamente solo quando le guide sono completamente estese.



- 1** Inclinare il server e abbassare lentamente la parte posteriore; spingere quindi le guide verso il server e assicurarsi che le teste delle viti più lontane sul lato sinistro e destro del server siano inserite negli slot sulla guida.
- 2** Abbassare lentamente il server e assicurarsi che le altre tre teste delle viti sul lato sinistro e destro del server vadano a posizionarsi negli slot corrispondenti.

Passo 4. Fare scorrere il server nel rack.




Figura 8. Installazione del server nel rack

- a. ① Spingere verso l'alto i ① fermi situati sulle guide.
- b. ② Spingere completamente il server nel rack finché entrambi i fermi non scattano in posizione.



Passo 5. (Opzionale) Fissare il server al rack.

- a. Installare una vite M6 in ciascuna delle guide per fissare il server alla parte posteriore del rack.

## Parte posteriore del rack




Figura 9. Fissaggio del server alla parte posteriore del rack

- b. Fissare il server alla parte anteriore del rack. Stringere le due **2** viti situate sui **1** fermi del rack.

## Parte anteriore del rack




Figura 10. Fissaggio del server alla parte anteriore del rack

### Dopo aver terminato

1. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione e gli altri cavi rimossi.
2. Accendere il server e le periferiche. Vedere ["Accensione del server" a pagina 24.](#)
3. Aggiornare la configurazione del server. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292.](#)

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il deflettore d'aria.

**Nota:** I deflettori d'aria non sono disponibili quando è installato il dissipatore di calore o il Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module).

- ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 34](#)
- ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 35](#)

## Rimozione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il deflettore d'aria.

### Informazioni su questa attività

A seconda del modello, sul server potrebbe non essere installato alcun deflettore d'aria. Il deflettore d'aria che si desidera rimuovere potrebbe essere diverso da quello nelle figure seguenti, ma il metodo di rimozione è identico.

#### S033



#### **ATTENZIONE:**

**Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.**

#### S017



#### **ATTENZIONE:**

**Prossimità a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.**

#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Se si desidera installare i moduli di memoria nel server, è necessario in primo luogo rimuovere il deflettore d'aria dal server.

## Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Se sulla parte posteriore del deflettore d'aria è installato un modulo di alimentazione flash RAID, scollegare innanzitutto il cavo del modulo di alimentazione flash RAID.

Passo 3. Afferrare il deflettore d'aria ed estrarlo con cautela dal server.




Figura 11. Rimozione del deflettore d'aria

**Attenzione:** È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi i componenti del server. Per un corretto raffreddamento e per consentire la circolazione dell'aria, installare il deflettore d'aria prima di accendere il server.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Installazione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il deflettore d'aria.

## Informazioni su questa attività

A seconda del modello, sul server potrebbe non essere installato alcun deflettore d'aria. Il deflettore d'aria che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure seguenti, ma il metodo di installazione è identico.

## S033

**ATTENZIONE:**

**Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.**

**S017****ATTENZIONE:**

**Prossimità a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.**

**Attenzione:**

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

**Procedura**

Passo 1. Se è necessario installare un modulo di alimentazione flash RAID nella parte posteriore del deflettore d'aria, eseguire prima questa operazione. Vedere "[Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria](#)" a pagina 236.

Passo 2. Allineare i fermi sul deflettore d'aria ai socket per il montaggio a parete con cavo.




Figura 12. Installazione del deflettore d'aria

Passo 3. Abbassare il deflettore d'aria nello chassis e premerlo verso il basso finché non è bloccato saldamente in posizione.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

---

## Sostituzione del backplane

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un backplane.

- ["Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 2,5" a pagina 37](#)
- ["Installazione del backplane dell'unità anteriore da 2,5" a pagina 39](#)
- ["Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 3,5" a pagina 40](#)
- ["Installazione del backplane dell'unità anteriore da 3,5" a pagina 41](#)
- ["Rimozione del backplane per 16 unità EDSFF anteriori" a pagina 43](#)
- ["Installazione del backplane per 16 unità EDSFF anteriori" a pagina 44](#)
- ["Rimozione del backplane dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 45](#)
- ["Installazione del backplane dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 47](#)
- ["Rimozione dei backplane delle unità da 7 mm" a pagina 49](#)
- ["Installazione dei backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 50](#)

## Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane per quattro, otto o dieci unità hot-swap da 2,5".

## Informazioni su questa attività

Nelle seguenti informazioni viene descritto come rimuovere il backplane per dieci unità hot-swap da 2,5". Con la stessa procedura è possibile rimuovere il backplane per quattro o otto unità hot-swap da 2,5".

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 2. Rimuovere tutte le unità installate e gli elementi di riempimento delle unità dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 90](#).
- Passo 3. Scollegare i cavi dal backplane. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#). Se i connettori dei cavi dispongono di cappucci antipolvere, assicurarsi di riposizionarli.
- Passo 4. Afferrare il backplane ed estrarlo dallo chassis con cautela.




Figura 13. Rimozione del backplane per dieci unità hot-swap da 2,5"

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del backplane dell'unità anteriore da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane per quattro, otto o dieci unità hot-swap da 2,5".

### Informazioni su questa attività

Nelle seguenti informazioni viene descritto come installare il backplane per dieci unità hot-swap da 2,5". Con la stessa procedura è possibile installare il backplane per quattro o otto unità hot-swap da 2,5".

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il backplane con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi il backplane dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Allineare i due piedini sul backplane ai fori corrispondenti sullo chassis.




Figura 14. Installazione del backplane per dieci unità hot-swap da 2,5"

Passo 3. Abbassare il backplane nello chassis. Verificare che i piedini passino attraverso i fori e che il backplane sia posizionato correttamente.

Passo 4. Collegare i cavi all'insieme della scheda di sistema e al backplane. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#). Se i connettori dei cavi dispongono di cappucci antipolvere, assicurarsi di rimuoverli prima del collegamento.

### Dopo aver terminato

1. Reinstallare tutte le unità e i relativi elementi di riempimento nei vani delle unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 92](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 3,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane dell'unità anteriore da 3,5".

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

## Procedura

**Nota:** A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure presenti in questa sezione.

Passo 1. Preparare il server.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- b. Rimuovere la gabbia delle ventole di sistema per semplificare l'operazione. Vedere ["Rimozione di una ventola di sistema" a pagina 284](#).
- c. Rimuovere tutte le unità installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 90](#).

Passo 2. Prendere nota delle connessioni dei cavi sul backplane e scollegare tutti i cavi. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#). Se i connettori dei cavi dispongono di cappucci antipolvere, assicurarsi di riposizionarli.



Passo 3. Rimuovere il backplane dallo chassis.




Figura 15. rimozione del backplane dell'unità da 3,5"

- a. ① Aprire i fermi di rilascio che fissano il backplane.
- b. ② Ruotare il backplane leggermente all'indietro per rilasciarlo dai tre piedini ❶ sullo chassis.
- c. ③ Estrarre con cautela il backplane dallo chassis.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Installazione del backplane dell'unità anteriore da 3,5"

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane dell'unità anteriore da 3,5".

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

## Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il backplane con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi il backplane dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Posizionare il backplane.




Figura 16. Installazione del backplane per quattro unità hot-swap da 3,5"

- a. ① Inserire il backplane sotto ai cavi dell'assieme I/O anteriore, allinearli e abbassarlo nello chassis. Posizionare correttamente il backplane nello chassis e inclinarlo leggermente all'indietro in modo che i piedini ① sullo chassis passino attraverso i tre fori ② nel backplane.
- b. ② Chiudere i fermi di rilascio per fissare il backplane in posizione.

Passo 3. Collegare i cavi all'assieme della scheda di sistema e al backplane. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#). Se i connettori dei cavi dispongono di cappucci antipolvere, assicurarsi di rimuoverli prima del collegamento.

## Dopo aver terminato

1. Reinstallare tutte le unità e i relativi elementi di riempimento nei vani delle unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 92](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Rimozione del backplane per 16 unità EDSFF anteriori

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane per 16 unità EDSFF anteriori.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 2. Rimuovere tutte le unità installate e i telai delle unità dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità EDSFF hot-swap" a pagina 93](#).
- Passo 3. Scollegare i cavi dal backplane. Vedere ["Backplane dell'unità per 16 unità EDSFF" a pagina 511](#). Se i connettori dei cavi dispongono di cappucci antipolvere, assicurarsi di riposizionarli.
- Passo 4. Rimuovere il backplane dallo chassis.




Figura 17. Rimozione del backplane per 16 unità EDSFF

- a. 1 Allentare la vite.
- b. 2 Fare scorrere leggermente il backplane come mostrato e sollevarlo.

### Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del backplane per 16 unità EDSFF anteriori

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane per 16 unità EDSFF anteriori.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il backplane con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi il backplane dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Collegare i cavi al backplane. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).

Passo 3. Posizionare il backplane.




Figura 18. Installazione del backplane per 16 unità EDSFF

- a. ❶ Allineare il foro sul backplane al piedino sullo chassis, posizionarlo verso il basso e farlo scorrere leggermente come mostrato.
- b. ❷ Serrare la vite per fissare il backplane.

Passo 4. Collegare i cavi all'insieme della scheda di sistema e al backplane. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#). Se i connettori dei cavi dispongono di cappucci antipolvere, assicurarsi di rimuoverli prima del collegamento.

## Dopo aver terminato

1. Reinstallare tutte le unità e i relativi telai nei vani delle unità. Vedere ["Installazione di un'unità EDSFF hot-swap" a pagina 96](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Rimozione del backplane dell'unità posteriore da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane dell'unità posteriore da 2,5".

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).

- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Preparare il server.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Rimuovere tutte le unità installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 90](#).

Passo 2. Tenere premuta la linguetta sul telaio dell'unità hot-swap posteriore come mostrato e rimuovere il deflettore d'aria dal telaio dell'unità hot-swap posteriore.




Figura 19. Rimozione del deflettore d'aria

- 1 Premere la linguetta su un lato per sganciare il deflettore d'aria.
- 2 Sollevare il deflettore d'aria per rimuoverlo dal telaio unità.

Passo 3. Prendere nota dei collegamenti dei cavi per l'unità posteriore da 2,5" e scollegare tutti i cavi dai backplane. Per informazioni sull'instradamento dei cavi del backplane, vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).

Passo 4. Sollevare con cautela il backplane dell'unità posteriore da 2,5" per estrarlo dal telaio dell'unità hot-swap posteriore.




Figura 20. Rimozione del backplane dell'unità posteriore da 2,5"

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del backplane dell'unità posteriore da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane dell'unità posteriore da 2,5".

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Posizionare l'involucro antistatico che contiene il backplane posteriore su una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi il backplane posteriore dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Allineare il backplane posteriore con il telaio dell'unità hot-swap posteriore e abbassarlo nel telaio stesso.




Figura 21. Installazione del backplane posteriore

Passo 3. Collegare i cavi all'assieme della scheda di sistema e al backplane. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#). Se i connettori dei cavi dispongono di cappucci antipolvere, assicurarsi di rimuoverli prima del collegamento.

Passo 4. Installare il deflettore d'aria nel telaio dell'unità hot-swap posteriore, come mostrato.




Figura 22. Installazione del deflettore d'aria

- a. 1 Allineare il bordo del deflettore d'aria alla tacca sul telaio unità.
- b. 2 Premere il deflettore d'aria verso il basso e assicurarsi che sia inserito in posizione.

## Dopo aver terminato

1. Reinstallare le unità o gli elementi di riempimento delle unità nel telaio dell'unità hot-swap posteriore. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 92](#).
2. Reinstallare l'assembly dell'unità nel server. Vedere ["Installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 241](#).
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)



## Rimozione dei backplane delle unità da 7 mm

Utilizzare queste informazioni per rimuovere i backplane delle unità da 7 mm.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

**Nota:** A seconda del tipo utilizzato, i backplane potrebbero avere un aspetto diverso da quello raffigurato in questa sezione.

Passo 1. Preparare il server.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- b. Prendere nota dei collegamenti dei cavi per le unità da 7 mm e scollegare tutti i cavi dai backplane. Per informazioni sull'instradamento dei cavi del backplane, vedere ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#). Se i connettori dei cavi dispongono di cappucci antipolvere, assicurarsi di riposizionarli.

Passo 2. Rimuovere il backplane dell'unità da 7 mm nella parte superiore.




Figura 23. Rimozione del backplane dell'unità da 7 mm (parte superiore)

- a. 1 Rimuovere le due viti come mostrato.
- b. 2 Sollevare il backplane superiore e metterlo da parte.

Passo 3. Rimuovere il backplane dell'unità da 7 mm nella parte inferiore.




Figura 24. Rimozione del backplane dell'unità da 7 mm (parte inferiore)

- a. ① Rimuovere la vite come mostrato.
- b. ② Far scorrere il backplane inferiore verso l'esterno del telaio come mostrato.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione dei backplane dell'unità da 7 mm

Utilizzare queste informazioni per installare i backplane delle unità da 7 mm.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Posizionare l'involucro antistatico che contiene i nuovi backplane su una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi i nuovi backplane dalla confezione e collocarli su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane inferiore dell'unità da 7 mm.




Figura 25. Installazione del backplane dell'unità da 7 mm (parte inferiore)

- a. ❶ Allineare il piedino sul telaio e far scivolare leggermente il backplane inferiore all'interno finché non è posizionato correttamente.
- b. ❷ Installare la vite come mostrato.

Passo 3. Installare il backplane superiore dell'unità da 7 mm.




Figura 26. Installazione del backplane dell'unità da 7 mm (parte superiore)

- a. ❶ Posizionare il backplane sul telaio come mostrato.
- b. ❷ Installare le due viti per fissare il backplane superiore in posizione.

Passo 4. Collegare i cavi all'insieme della scheda di sistema e al backplane. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#). Se i connettori dei cavi dispongono di cappucci antipolvere, assicurarsi di rimuoverli prima del collegamento.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

---

## Sostituzione della batteria CMOS

Utilizzare queste seguenti informazioni per rimuovere e installare la batteria CMOS.

- ["Rimozione della batteria CMOS" a pagina 52](#)
- ["Installazione della batteria CMOS" a pagina 55](#)

## Rimozione della batteria CMOS

Utilizzare queste informazioni per rimuovere la batteria CMOS.

### Informazioni su questa attività

I suggerimenti seguenti contengono le informazioni da tenere presenti quando si rimuove la batteria CMOS.

- Lenovo ha progettato questo prodotto prestando attenzione alla sicurezza dell'utente. Per evitare possibili situazioni di pericolo, è necessario maneggiare correttamente la batteria CMOS. Se viene sostituita la batteria CMOS, è necessario seguire le ordinanze o i regolamenti locali per lo smaltimento delle batterie.
- Se la batteria al litio originale viene sostituita con una batteria al metallo pesante o con una batteria con componenti di metallo pesante, tenere presenti le seguenti informazioni relative all'ambiente. Le batterie e gli accumulatori che contengono metalli pesanti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti urbani. Verranno ritirate gratuitamente dal produttore, dal distributore o dal rappresentante per essere riciclati o smaltiti in modo appropriato.
- Per ordinare le batterie sostitutive, contattare il centro di assistenza o il business partner. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> per maggiori dettagli sul supporto per la propria area geografica.

**Nota:** Una volta sostituita la batteria CMOS, è necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e l'ora del sistema.

### S004



#### **ATTENZIONE:**

**Nel sostituire la batteria al litio, utilizzare solo una batteria con il numero di parte specificato da Lenovo o una batteria di tipo equivalente consigliata dal produttore. Se nel sistema è presente un modulo che contiene una batteria al litio, sostituirlo solo con lo stesso tipo di modulo fabbricato dallo stesso produttore. La batteria contiene litio e può esplodere se non viene utilizzata, manipolata e smaltita in modo corretto.**

*Non:*

- **Gettare o immergere in acqua**
- **Riscaldare a una temperatura superiore ai 100 °C (212 °F)**
- **Riparare o smontare**

**Smaltire la batteria come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.**

## S002



### ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Rimuovere tutte le parti e scollegare i cavi che potrebbero impedire l'accesso alla batteria CMOS.

Passo 3. Individuare la batteria CMOS. Vedere ["Connettori dell'assieme della scheda di sistema" a pagina 531](#).

Passo 4. Aprire il fermo della batteria come mostrato ed estrarre con cautela la batteria CMOS dal socket.

**Attenzione:**

- Se la batteria CMOS non viene rimossa in modo appropriato, il socket sulla scheda del processore potrebbe danneggiarsi. Eventuali danni al socket potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore.
- Non inclinare né premere la batteria CMOS esercitando una forza eccessiva.




Figura 27. Estremità positiva e negativa sul socket della batteria CMOS

**Nota:** Prima di rimuovere o installare la batteria CMOS nel socket, distinguere le estremità positiva e negativa. Utilizzare la figura precedente per indicazioni.




Figura 28. Rimozione della batteria CMOS

1. **1** Con un cacciavite a testa piatta fare leva sulla batteria CMOS per sollevarla dal socket.
2. **2** Rimuovere la batteria CMOS.

## Dopo aver terminato

1. Installare una nuova batteria CMOS. Vedere "[Installazione della batteria CMOS](#)" a pagina 55.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
3. Smaltire la batteria CMOS come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione della batteria CMOS

Utilizzare queste informazioni per installare la batteria CMOS.

### Informazioni su questa attività

I suggerimenti riportati di seguito contengono informazioni da tenere presenti quando si installa la batteria CMOS.

- Lenovo ha progettato questo prodotto prestando attenzione alla sicurezza dell'utente. Per evitare possibili situazioni di pericolo, è necessario maneggiare correttamente la batteria CMOS. Se viene sostituita la batteria CMOS, è necessario seguire le ordinanze o i regolamenti locali per lo smaltimento delle batterie.
- Se la batteria al litio originale viene sostituita con una batteria al metallo pesante o con una batteria con componenti di metallo pesante, tenere presenti le seguenti informazioni relative all'ambiente. Le batterie e gli accumulatori che contengono metalli pesanti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti urbani. Verranno ritirate gratuitamente dal produttore, dal distributore o dal rappresentante per essere riciclati o smaltiti in modo appropriato.
- Per ordinare le batterie sostitutive, contattare il centro di assistenza o il business partner. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> per maggiori dettagli sul supporto per la propria area geografica.

**Nota:** Una volta sostituita la batteria CMOS, è necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e l'ora del sistema.

#### S004



#### **ATTENZIONE:**

**Nel sostituire la batteria al litio, utilizzare solo una batteria con il numero di parte specificato da Lenovo o una batteria di tipo equivalente consigliata dal produttore. Se nel sistema è presente un modulo che contiene una batteria al litio, sostituirlo solo con lo stesso tipo di modulo fabbricato dallo stesso produttore. La batteria contiene litio e può esplodere se non viene utilizzata, manipolata e smaltita in modo corretto.**

*Non:*

- **Gettare o immergere in acqua**
- **Riscaldare a una temperatura superiore ai 100 °C (212 °F)**
- **Riparare o smontare**

**Smaltire la batteria come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.**

**ATTENZIONE:**

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.


**Attenzione:**

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

**Procedura**

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la batteria CMOS con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi la batteria CMOS dalla confezione.

Passo 2. Installare la batteria CMOS. Accertarsi che la batteria CMOS sia inserita correttamente.



**Nota:** Prima di installare la batteria nel socket, assicurarsi che il lato positivo sia rivolto verso l'alto.

1. **1** Inclinare la batteria e inserirla verso l'estremità positiva del socket, quindi assicurarsi che la batteria venga bloccata dal fermo di metallo.
2. **2** Premere la batteria verso il basso finché non scatta in posizione all'interno del socket.

Figura 29. Installazione della batteria CMOS

**Dopo aver terminato**

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 292.



2. Utilizzare Setup Utility per impostare data, ora e password.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione del telaio EDSFF

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un telaio EDSFF

- ["Rimozione di un telaio EDSFF" a pagina 57](#)
- ["Installazione di un telaio EDSFF" a pagina 58](#)

## Rimozione di un telaio EDSFF

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un telaio EDSFF.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

- Passo 1. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla prima di procedere. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 258](#).
- Passo 2. Individuare il telaio EDSFF da rimuovere, quindi rimuovere tutte le unità EDSFF installate al suo interno. Vedere ["Rimozione di un'unità EDSFF hot-swap" a pagina 93](#).

Passo 3. Rimuovere il telaio EDSFF dallo chassis.




Figura 30. Rimozione del telaio EDSFF

- a. ① Premere verso il basso la linguetta estesa sull'altro lato dello chassis anteriore.
- b. ② Fare scorrere il telaio EDSFF per estrarlo dallo chassis anteriore.

## Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo telaio EDSFF. Vedere ["Installazione di un telaio EDSFF" a pagina 58](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di un telaio EDSFF

Utilizzare queste informazioni per installare un telaio EDSFF.

## Informazioni su questa attività


### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il telaio EDSFF con una superficie non verniciata sull'esterno del server. Estrarre quindi il telaio EDSFF dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
- Passo 2. Fare scivolare l'assieme del pannello di diagnostica nello chassis anteriore, come mostrato. Accertarsi quindi che sia inserito correttamente.



*Figura 31. Installazione del telaio EDSFF*

Passo 3. Rimuovere il coperchio del telaio unità EDSFF.




Figura 32. Rimozione del coperchio del telaio unità EDSFF

- a. ① Aprire la maniglia come raffigurato.
- b. ② Afferrare la maniglia e rimuovere il coperchio del telaio dell'unità.

Passo 4. Installare le unità EDSFF nel telaio EDSFF. Vedere ["Installazione di un'unità EDSFF hot-swap" a pagina 96.](#)

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292.](#)

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---






## Sostituzione dell'assieme verticale anteriore

Un assieme verticale anteriore completo è costituito da due telai verticali anteriori, due schede verticali anteriori e due adattatori PCIe. Consultare questa sezione per comprendere come rimuovere e montare un assieme verticale anteriore.

## Configurazione anteriore server e assiemi verticali

Consultare questa sezione per identificare le correlazioni tra la configurazione anteriore e gli assiemi verticali.

Tabella 13. Configurazione anteriore server e assiemi verticali

Configurazione anteriore server	Assieme verticale 3	Assieme verticale 4
 <p>Figura 33. Due slot PCIe anteriori</p>	 <p>Figura 34. Staffa LP scheda verticale 3</p>  <p>Figura 35. Scheda verticale 3</p>	 <p>Figura 36. Staffa FH scheda verticale 4</p>  <p>Figura 37. Scheda verticale 4</p>

- ["Sostituzione del telaio verticale anteriore" a pagina 61](#)
- ["Sostituzione dell'adattatore PCIe e della scheda verticale anteriore" a pagina 64](#)

## Sostituzione del telaio verticale anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il telaio verticale anteriore.

- ["Rimozione del telaio verticale anteriore" a pagina 61](#)
- ["Installazione del telaio verticale anteriore" a pagina 62](#)

## Rimozione del telaio verticale anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il telaio verticale anteriore.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore, vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 2. Rimuovere i cavi collegati alla scheda del processore, vedere ["Assieme verticale anteriore" a pagina 309](#).
- Passo 3. Rimuovere il telaio verticale anteriore.




Figura 38. Rimozione del telaio verticale anteriore

- a. ❶ Allentare la vite sulla parte posteriore del telaio verticale anteriore.
- b. ❷ Estrarre il telaio verticale anteriore dallo chassis.

Passo 4. Rimuovere l'assieme verticale anteriore e l'adattatore PCIe dal telaio verticale anteriore, vedere ["Rimozione dell'adattatore PCIe e della scheda verticale anteriore" a pagina 64](#).

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del telaio verticale anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'telaio verticale anteriore.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).

- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Installare l'assieme verticale anteriore e l'adattatore PCIe sul telaio verticale anteriore, vedere ["Installazione di un adattatore PCIe e della scheda verticale anteriore" a pagina 66.](#)
- Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288.](#)
- Passo 3. Installare la telaio verticale anteriore.




Figura 39. Installazione del telaio verticale anteriore

- 1 Spingere il telaio verticale anteriore nello chassis.
- 2 Stringere la vite sulla parte posteriore del telaio verticale anteriore per fissarlo allo chassis.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292.](#)

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Sostituzione dell'adattatore PCIe e della scheda verticale anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un assieme verticale anteriore e un adattatore PCIe.

- ["Rimozione dell'adattatore PCIe e della scheda verticale anteriore" a pagina 64](#)
- ["Installazione di un adattatore PCIe e della scheda verticale anteriore" a pagina 66](#)

### Rimozione dell'adattatore PCIe e della scheda verticale anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda verticale e l'adattatore PCIe.

#### Informazioni su questa attività

##### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### Procedura

- Passo 1. Rimuovere il telaio verticale anteriore, vedere ["Rimozione del telaio verticale anteriore" a pagina 61](#).
- Passo 2. Separare il telaio verticale low-profile da quello full-height.




Figura 40. Separazione dei due telai



- a. ❶ Allentare la vite che fissa il telaio low-profile a quello full-height.
- b. ❷ Inclinare il telaio ed estrarlo.

Passo 3. Rimuovere l'adattatore PCIe dal telaio verticale.




Figura 41. Rimozione dell'adattatore PCIe

- a. ❶ Ruotare il fermo sul telaio verticale in posizione di apertura.
- b. ❷ Sganciare l'adattatore PCIe dal telaio.

Passo 4. Scollegare i cavi dalla scheda verticale. Per ulteriori dettagli, vedere ["Assieme verticale anteriore" a pagina 309](#).

Passo 5. Ripetere i due passaggi precedenti sul telaio full-height.

Passo 6. Rimuovere le schede verticali da entrambi i telai verticali.




Figura 42. Rimozione della scheda verticale dal telaio low-profile




Figura 43. Rimozione della scheda verticale dal telaio full-height

- a. 1 Rimuovere le due viti che fissano la scheda verticale al telaio.
- b. 2 Rimuovere la scheda verticale.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di un adattatore PCIe e della scheda verticale anteriore

Seguire la procedura riportata in questa sezione per installare la scheda verticale e l'adattatore PCIe.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la scheda verticale e l'adattatore PCIe con una superficie non verniciata sull'esterno del server. Quindi, estrarre la scheda verticale anteriore e l'adattatore PCIe dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare le schede verticali anteriori in entrambi i telai.




Figura 44. Installazione della scheda verticale sul telaio low-profile




Figura 45. Installazione della scheda verticale sul telaio full-height

- a. ① Allineare i fori per viti sulle schede verticali ai fori corrispondenti sui telai.
- b. ② Installare le due viti per fissare le schede verticali ai telai.

Passo 3. Collegare i cavi alle schede verticali. Per ulteriori dettagli, vedere ["Assieme verticale anteriore" a pagina 309](#).

Passo 4. Installare l'adattatore PCIe nel telaio verticale.




Figura 46. Installazione di un adattatore PCIe

- a. ① Ruotare il fermo sul telaio verticale in posizione di apertura.
- b. ② Allineare l'adattatore PCIe allo slot PCIe sulla scheda verticale. Spingere quindi con cautela l'adattatore PCIe nel relativo slot finché non è bloccato saldamente in posizione.
- c. ③ Ruotare il fermo sul telaio verticale in posizione di chiusura.

Passo 5. Ripetere il passaggio precedente sul telaio full-height.

Passo 6. Montare i telai verticali low-profile e full-height.




Figura 47. Montaggio dei due telai verticali

- a. ① Inclinare il telaio low-profile e inserirlo sul fermo del telaio full-height.
- b. ② Abbassare il telaio low-profile e allineare i fori per viti.
- c. ③ Stringere la vite e assicurarsi che il telaio low-profile sia fissato.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione del modulo OCP anteriore e della scheda interposer OCP

Alcuni modelli di server supportano il modulo OCP anteriore. Il modulo OCP anteriore e le schede interposer OCP anteriore e posteriore sono codipendenti. Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo OCP anteriore e le schede interposer OCP anteriore e posteriore.

- ["Sostituzione del modulo OCP anteriore" a pagina 69](#)
- ["Sostituzione della scheda interposer OCP" a pagina 72](#)

## Sostituzione del modulo OCP anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare un modulo OCP anteriore.

- ["Rimozione del modulo OCP anteriore" a pagina 69](#)
- ["Installazione del modulo OCP anteriore" a pagina 70](#)

**Nota:** Il modulo OCP è disponibile solo su alcuni modelli.

## Rimozione del modulo OCP anteriore

Seguire la procedura riportata in questa sezione per rimuovere un modulo OCP anteriore.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Rimuovere il modulo OCP anteriore.




Figura 48. Rimozione del modulo OCP anteriore

- a. 1 Allentare la vite che fissa il modulo OCP. Utilizzare un cacciavite, se necessario.
- b. 2 Estrarre il modulo OCP.

## Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo modulo OCP anteriore o un elemento di riempimento del modulo. Vedere ["Installazione del modulo OCP anteriore" a pagina 70](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del modulo OCP anteriore

Seguire la procedura riportata in questa sezione per installare un modulo OCP anteriore.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il modulo OCP con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi estrarre il modulo OCP dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare un modulo OCP anteriore.

**Nota:** Assicurarsi che l'adattatore Ethernet sia posizionato correttamente e che la vite sia serrata saldamente. In caso contrario, il modulo OCP non otterrà una connessione completa e non sarà in grado di funzionare.




Figura 49. Installazione del modulo OCP anteriore

- a. ① Spingere il modulo OCP servendosi della maniglia sulla sinistra finché non si inserisce completamente nel connettore sulla scheda interposer OCP anteriore.
- b. ② Stringere completamente la vite ad alette per fissare l'adattatore. Utilizzare un cacciavite, se necessario.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292.](#)

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Sostituzione della scheda interposer OCP

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare le schede interposer OCP anteriore e posteriore.

- ["Rimozione della scheda interposer OCP anteriore" a pagina 72](#)
- ["Installazione della scheda interposer OCP anteriore" a pagina 73](#)
- ["Rimozione della scheda interposer OCP posteriore" a pagina 74](#)
- ["Installazione della scheda interposer OCP posteriore" a pagina 75](#)

### Rimozione della scheda interposer OCP anteriore

Seguire la procedura riportata in questa sezione per rimuovere una scheda interposer OCP anteriore.

#### Informazioni su questa attività

##### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 2. Rimuovere il telaio verticale anteriore. Vedere ["Rimozione del telaio verticale anteriore" a pagina 61](#).
- Passo 3. Rimuovere il modulo OCP anteriore. Vedere ["Rimozione del modulo OCP anteriore" a pagina 69](#).
- Passo 4. Rimuovere la scheda interposer OCP anteriore.




Figura 50. Rimozione della scheda interposer OCP anteriore



- a. ❶ Scollegare il connettore laterale per accedere alla vite sottostante.
- b. ❷ Allentare le quattro viti.
- c. ❸ Estrarre il modulo la scheda interposer OCP anteriore dallo chassis.

Passo 5. Scollegare i cavi sulla scheda interposer OCP anteriore. Per ulteriori dettagli, vedere "[Scheda interposer OCP](#)" a pagina 311.

## Dopo aver terminato

1. Installare una nuova scheda interposer OCP anteriore. Vedere "[Installazione della scheda interposer OCP anteriore](#)" a pagina 73.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione della scheda interposer OCP anteriore

Seguire la procedura riportata in questa sezione per installare una scheda interposer OCP anteriore.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la scheda interposer OCP anteriore con una superficie non verniciata sull'esterno del server. Quindi, estrarre la scheda interposer OCP anteriore dall'involucro e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 288.
- Passo 3. Collegare i cavi alla scheda interposer OCP anteriore. Per ulteriori dettagli, vedere "[Scheda interposer OCP](#)" a pagina 311.
- Passo 4. Riposizionare la scheda interposer OCP anteriore nello chassis.




Figura 51. Installazione della scheda interposer OCP anteriore

- a. ① Posizionare la scheda interposer OCP anteriore sullo chassis e allineare i fori per viti.
- b. ② Stringere le quattro viti.
- c. ③ Collegare il connettore laterale.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Rimozione della scheda interposer OCP posteriore

Seguire la procedura riportata in questa sezione per rimuovere una scheda interposer OCP posteriore.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Scollegare i cavi sulla scheda interposer OCP posteriore. Per ulteriori dettagli, vedere ["Scheda interposer OCP" a pagina 311](#).

Passo 3. Rimuovere la scheda interposer OCP posteriore.




Figura 52. Rimozione della scheda interposer OCP posteriore

- a. ❶ Allentare la vite che fissa la scheda interposer OCP posteriore.
- b. ❷ Tenere premuto il fermo di colore blu. Tirare la scheda interposer OCP posteriore dal fermo per estrarla dallo chassis.

## Dopo aver terminato

1. Installare una nuova scheda interposer OCP posteriore. Vedere ["Installazione della scheda interposer OCP posteriore" a pagina 75](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione della scheda interposer OCP posteriore

Seguire la procedura riportata in questa sezione per installare una scheda interposer OCP posteriore.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la scheda interposer OCP posteriore con una superficie non verniciata sull'esterno del server. Quindi, estrarre la scheda interposer OCP posteriore dall'involucro e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 3. Installare la scheda interposer OCP posteriore.




Figura 53. Installazione dell'interposer OCP posteriore

- 1 Far scorrere l'interposer OCP posteriore nello slot finché non è posizionato correttamente.
  - 2 Stringere la vite per fissare l'interposer OCP posteriore.
- Passo 4. Collegare i cavi alla scheda interposer OCP posteriore. Per ulteriori dettagli, vedere ["Scheda interposer OCP" a pagina 311](#).

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione del modulo I/O anteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il modulo I/O anteriore.

- ["Rimozione del modulo I/O anteriore" a pagina 76](#)
- ["Installazione del modulo I/O anteriore" a pagina 78](#)
- ["Rimozione dell'insieme del pannello di diagnostica integrato" a pagina 79](#)
- ["Installazione dell'insieme del pannello di diagnostica integrato" a pagina 80](#)
- ["Rimozione del cavo LCD esterno \(4 chassis da 3,5"\)" a pagina 82](#)
- ["Installazione del cavo LCD esterno \(4 chassis da 3,5"\)" a pagina 85](#)

## Rimozione del modulo I/O anteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il modulo I/O anteriore.

## Informazioni su questa attività

Di seguito vengono illustrate le modalità di rimozione del modulo I/O anteriore con un pannello di diagnostica. È possibile rimuovere altri moduli I/O anteriori nello stesso modo.

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 258](#).

Passo 3. Scollegare i cavi I/O anteriori dalla scheda del processore.

Passo 4. Rimuovere il modulo I/O anteriore.




Figura 54. Rimozione di un modulo I/O anteriore sullo chassis da 2,5"




Figura 55. Rimozione di un modulo I/O anteriore sullo chassis da 3,5"

- a. **1** Rimuovere le viti che fissano il modulo I/O anteriore.
- b. **2** Far scorrere il modulo I/O anteriore per estrarlo dallo chassis anteriore.

### Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del modulo I/O anteriore

Utilizzare queste informazioni per installare il modulo I/O anteriore.

### Informazioni su questa attività

Di seguito vengono illustrate le modalità di installazione del modulo I/O anteriore con il pannello di diagnostica. È possibile installare altri moduli I/O anteriori nello stesso modo.

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il modulo I/O anteriore con qualsiasi superficie non verniciata all'esterno del server. Estrarre quindi il modulo I/O anteriore dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il modulo I/O anteriore.




Figura 56. Installazione di un modulo I/O anteriore sullo chassis da 2,5"




Figura 57. Installazione di un modulo I/O anteriore sullo chassis da 3,5"

- a. 1 Inserire il modulo I/O anteriore nello chassis anteriore.
- b. 2 Installare le viti per fissare in posizione il modulo I/O anteriore.

### Dopo aver terminato

1. Collegare i cavi I/O anteriori alla scheda del processore. Vedere ["Modulo I/O anteriore" a pagina 307](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Rimozione dell'assieme del pannello di diagnostica integrato

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'assieme del pannello di diagnostica integrato.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:


- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 258](#).

Passo 3. Rimuovere l'assieme del pannello di diagnostica integrato dallo chassis.



*Figura 58. Rimozione dell'assieme del pannello di diagnostica integrato*

- a. ① Premere verso il basso la linguetta estesa sull'altro lato dello chassis anteriore.
- b. ② Far scorrere l'assieme per estrarlo dallo chassis anteriore.

Passo 4. Rimuovere il pannello di diagnostica integrato dal relativo assieme.




Figura 59. Rimozione del pannello di diagnostica LCD

- a. ① Premere i fermi verso il basso come mostrato.
- b. ② Tirare la maniglia del pannello di diagnostica integrato per estrarlo dal suo assieme.

## Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo assieme o elemento di riempimento del pannello di diagnostica integrato. Vedere ["Installazione dell'assieme del pannello di diagnostica integrato" a pagina 80](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione dell'assieme del pannello di diagnostica integrato

Utilizzare queste informazioni per installare l'assieme del pannello di diagnostica.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:


- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo assieme del pannello di diagnostica con qualsiasi superficie non verniciata all'esterno del server. Estrarre quindi l'assieme dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.




Passo 2. Se nello chassis anteriore è installato un elemento di riempimento, rimuoverlo come indicato.



*Figura 60. Rimozione dell'elemento di riempimento*

Passo 3. Inserire il pannello di diagnostica integrato nell'assieme. Verificare che il pannello sia posizionato correttamente nell'assieme.



*Figura 61. Installazione del pannello di diagnostica integrato nell'assieme*

Passo 4. Fare scivolare l'assieme del pannello di diagnostica nello chassis anteriore, come mostrato. Accertarsi quindi che sia inserito correttamente.




Figura 62. Installazione dell'assieme del pannello di diagnostica

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).


## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Rimozione del cavo LCD esterno (4 chassis da 3,5")


Utilizzare queste informazioni per rimuovere il cavo LCD esterno.

Nella configurazione dello chassis 4 x 3,5", il cavo LCD esterno è una parte opzionale. È possibile scegliere di installare o rimuovere il cavo in base alle specifiche esigenze. Fare riferimento alla posizione del cavo LCD esterno rispetto alla vista anteriore come segue:



**1** Connettore del cavo LCD esterno

Figura 63. Vista anteriore con il cavo installato



**1** Elemento di riempimento per il connettore del cavo LCD esterno

Figura 64. Vista anteriore con un elemento di riempimento installato

**Nota:** Prima di installare il cavo, rimuovere l'elemento di riempimento. Dopo aver rimosso il cavo, installare l'elemento di riempimento.

## Informazioni su questa attività

Di seguito viene illustrato come rimuovere il cavo LCD esterno dallo chassis.

### Attenzione:

- Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 1 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "Spegnimento del server" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

## Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288.
- Passo 2. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla. Vedere "Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 258.
- Passo 3. Scollegare il cavo LCD esterno dalla scheda del processore.
- Passo 4. Per ottenere una vista migliore del fermo del connettore del cavo all'interno dello chassis, rimuovere prima il modulo I/O anteriore.




Figura 65. Rimozione del modulo I/O anteriore

- a. 1 Rimuovere le viti che fissano il modulo I/O anteriore.
- b. 2 Far scorrere il modulo I/O anteriore per estrarlo dallo chassis anteriore.

Passo 5. Rimuovere il cavo LCD esterno.




Figura 66. Rimozione del cavo LCD esterno

- a. ❶ Inserire la punta di un cacciavite a testa piatta (3 o 4 mm) nel fermo del connettore per sganciare il connettore dal chassis.
- b. ❷ Estrarre il cavo dal lato posteriore.

Passo 6. Riposizionare il modulo I/O anteriore nello chassis.




Figura 67. Installazione del modulo I/O anteriore

- a. ❶ Inserire il modulo I/O anteriore nello chassis anteriore.
- b. ❷ Installare le viti per fissare in posizione il modulo I/O anteriore.


## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Installazione del cavo LCD esterno (4 chassis da 3,5")


Utilizzare queste informazioni per installare il cavo LCD esterno.

Nella configurazione dello chassis 4 x 3,5", il cavo LCD esterno è una parte opzionale. È possibile scegliere di installare o rimuovere il cavo in base alle specifiche esigenze. Fare riferimento alla posizione del cavo LCD esterno rispetto alla vista anteriore come segue:



**1** Connettore del cavo LCD esterno

*Figura 68. Vista anteriore con il cavo installato*



**1** Elemento di riempimento per il connettore del cavo LCD esterno

*Figura 69. Vista anteriore con un elemento di riempimento installato*

**Nota:** Prima di installare il cavo, rimuovere l'elemento di riempimento. Dopo aver rimosso il cavo, installare l'elemento di riempimento.

### Informazioni su questa attività

Di seguito viene illustrato come rimuovere il cavo LCD esterno dallo chassis.

#### Attenzione:

- Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 1 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "Spegnimento del server" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9l>.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il cavo LCD esterno con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il cavo LCD esterno dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il cavo LCD esterno.




Figura 70. Installazione del cavo LCD esterno

**Nota:** I lati anteriore e posteriore del connettore dello slot di diagnostica esterno sono diversi. È necessario collegare il lato anteriore.

Al momento del collegamento, rivolgere il lato anteriore verso l'alto, quindi far scorrere il connettore nello chassis. Fare riferimento alla figura precedente.

### Dopo aver terminato

1. Collegare il cavo LCD esterno alla scheda del processore. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

---

## Sostituzione del dado Torx T30 del dissipatore di calore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un dado Torx T30 del dissipatore di calore.

### Rimozione di un dado Torx T30 del dissipatore di calore

Con questa attività vengono fornite le istruzioni per rimuovere un dado Torx T30 di polietere etere chetone sul dissipatore di calore.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).

- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Non toccare i contatti del processore. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.

**Nota:** Il dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema in uso potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato nelle immagini.

## Procedura

Passo 1. Prepararsi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Rimuovere il deflettore d'aria. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 34](#).
- Rimuovere il PHM. Vedere ["Rimozione di un processore e di un dissipatore di calore" a pagina 215](#).

Passo 2. Rimuovere il dado Torx T30.




Figura 71. Rimozione di un dado Torx T30 dal dissipatore di calore

**Nota:** Non toccare i contatti dorati del connettore sulla parte inferiore del processore.

- 1 Ruotare il fermo del cavo verso l'interno.
- 2 Spingere il bordo superiore del dado Torx T30 verso il centro del dissipatore di calore finché non si sgancia.
- 3 Rimuovere il dado Torx T30.

**Attenzione:** Controllare visivamente il dado Torx T30 rimosso; se il dado è incrinato o danneggiato, assicurarsi che non siano rimasti residui all'interno del server.

## Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo dado Torx T30. Vedere ["Installazione di un dado Torx T30 del dissipatore di calore" a pagina 88](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di un dado Torx T30 del dissipatore di calore

Con questa attività vengono fornite le istruzioni per installare un dado Torx T30 di polietere etere chetone sul dissipatore di calore.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Non toccare i contatti del processore. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.

**Nota:** Il dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema in uso potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato nelle immagini.

**Download di firmware e driver:** potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

### Procedura

Passo 1. Installare il dado Torx T30.






Figura 72. Installazione di un dado Torx T30 nel dissipatore di calore

**Nota:** Non toccare i contatti dorati del connettore sulla parte inferiore del processore.

- a. ❶ Ruotare il fermo del cavo verso l'interno.
- b. ❷ Orientare il dado Torx T30 sotto il fermo del cavo e allinearli all'angolo del socket, come mostrato.
- c. ❸ Spingere il bordo inferiore del dado Torx T30 nel socket, finché non scatta in posizione. Assicurarsi che il dado Torx T30 sia fissato sotto i quattro fermi nel socket.

## Dopo aver terminato

1. Reinstallare il PHM. Vedere ["Installazione di un processore e un dissipatore di calore" a pagina 221](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Sostituzione dell'unità hot-swap

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un'unità hot-swap. È possibile rimuovere o installare un'unità hot-swap senza spegnere il server, evitando così interruzioni significative del funzionamento del sistema.

### Nota:

- Il termine "unità hot-swap" fa riferimento a tutti i tipi di unità disco fisso, unità SSD e unità NVMe hot-swap supportati.
- Seguire le istruzioni nella documentazione fornita con l'unità e quelle contenute in questo argomento.

- L'integrità da interferenze elettromagnetiche (EMI) e il raffreddamento del server sono garantiti mantenendo tutti i vani dell'unità coperti o occupati. I vani vuoti sono coperti dal pannello di protezione EMI oppure occupati da elementi di riempimento dell'unità. Quando si installa un'unità, conservare gli eventuali elementi di riempimento dell'unità rimossi per un uso futuro per coprire i vani vuoti.
- Per evitare danni ai connettori dell'unità, assicurarsi che il coperchio superiore si trovi al suo posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unità.

## Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un'unità hot-swap da 2,5"/3,5".

### Informazioni su questa attività

Le note seguenti contengono informazioni da tenere presente per questa attività:

- Verificare che sia stato eseguito il backup dei dati sull'unità, soprattutto se questa fa parte di un array RAID.
  - Prima di apportare modifiche alle unità, agli adattatori RAID o ai backplane dell'unità, eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
  - Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un'array RAID, effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se occorre rimuovere una o più unità NVMe, si consiglia di disabilitarle prima in Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti (Windows) o in Filesystem (Linux). Eseguire il login a XClarity Controller e accedere al menu **Storage** per identificare il tipo di unità e il numero del vano dell'unità corrispondente. Se i numeri dei vani delle unità includono il termine "NVMe", le unità installate sono di tipo NVMe.

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità disco fisso o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.

### Procedura

Passo 1. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla prima di procedere. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 258](#).

Passo 2. Rimuovere un'unità hot-swap.




Figura 73. Rimozione di un'unità hot-swap

- a. ❶ Far scorrere il fermo di rilascio verso sinistra per aprire la maniglia del vassoio dell'unità.
- b. ❷ Aprire la maniglia dell'unità.
- c. ❸ Far scorrere l'unità per estrarla dal relativo vano.

## Dopo aver terminato

1. Installare un elemento di riempimento unità o una nuova unità per coprire il vano dell'unità.




Figura 74. Installazione di un elemento di riempimento dell'unità

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5"

Utilizzare queste informazioni per installare un'unità hot-swap da 2,5"/3,5".

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene l'unità con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi l'unità dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

**Nota:** Verificare che l'installazione dell'unità sia conforme alle "[Regole tecniche per le unità](#)" a pagina 17.

Passo 2. Rimuovere l'elemento di riempimento dal vano dell'unità e conservarlo in un luogo sicuro.




Figura 75. Rimozione di un elemento di riempimento dell'unità

Passo 3. Installare l'unità nel vano dell'unità.




Figura 76. Installazione di un'unità hot-swap

- a. 1 Assicurarsi che la maniglia del vassoio dell'unità sia in posizione di apertura. Fare scorrere l'unità nell'apposito vano finché non scatta in posizione.
- b. 2 Chiudere la maniglia del vassoio dell'unità per bloccare l'unità in posizione.

Passo 4. Verificare i LED dell'unità per controllare che l'unità funzioni normalmente. Per maggiori dettagli, vedere "LED sulle unità" nella *Guida per l'utente*.

Passo 5. Se necessario, continuare a installare le unità hot-swap aggiuntive.

## Dopo aver terminato

1. Se è stata rimossa la mascherina di sicurezza, reinstallarla. Vedere "[Installazione della mascherina di sicurezza](#)" a pagina 260.
2. Utilizzare Lenovo XClarity Provisioning Manager per configurare RAID, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Rimozione di un'unità EDSFF hot-swap

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un'unità EDSFF.

## Informazioni su questa attività

Le note seguenti contengono informazioni da tenere presente per questa attività:

- Verificare che sia stato eseguito il backup dei dati sull'unità, soprattutto se questa fa parte di un array RAID.
  - Prima di apportare modifiche alle unità, agli adattatori RAID o ai backplane dell'unità, eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
  - Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un'array RAID, effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se occorre rimuovere una o più unità NVMe, si consiglia di disabilitarle prima in Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti (Windows) o in Filesystem (Linux). Eseguire il login a XClarity Controller e accedere al menu **Storage** per identificare il tipo di unità e il numero del vano dell'unità corrispondente. Se i numeri dei vani delle unità includono il termine "NVMe", le unità installate sono di tipo NVMe.

#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità disco fisso o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.

## **Procedura**

Passo 1. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla prima di procedere. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 258](#).

Passo 2. Rimuovere il coperchio del telaio unità EDSFF.




Figura 77. Rimozione del coperchio del telaio unità EDSFF

- a. ① Aprire la maniglia come raffigurato.
- b. ② Afferrare la maniglia e rimuovere il coperchio del telaio dell'unità.

Passo 3. Rimuovere il telaio unità EDSFF.





Figura 78. Rimozione dell'unità EDSFF

- a. ① Far scorrere il fermo di rilascio come raffigurato per aprire la maniglia del vassoio dell'unità.
- b. ② Afferrare la maniglia ed estrarre l'unità dal vano dell'unità.

**Dopo aver terminato**

1. Installare una nuova unità o un coperchio del telaio dell'unità per coprire il vano dell'unità.



*Figura 79. Installazione dell'elemento di riempimento dell'unità EDSFF*

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

#### **Video dimostrativo**

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## **Installazione di un'unità EDSFF hot-swap**

Utilizzare queste informazioni per installare un'unità EDSFF.

### **Informazioni su questa attività**

#### **Attenzione:**

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### **Procedura**

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene l'unità con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi l'unità dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Rimuovere l'elemento di riempimento dal vano dell'unità e conservarlo in un luogo sicuro.






Figura 80. Rimozione di un elemento di riempimento dell'unità EDSFF

- a. ❶ Premere il fermo verso il basso per sganciare il fermo dell'unità dal telaio.
- b. ❷ Far scorrere l'elemento di riempimento verso l'esterno per estrarlo.

Passo 3. Installare l'unità EDSFF.





Figura 81. Installazione dell'unità EDSFF

- a. ❶ Assicurarsi che la maniglia del vassoio dell'unità sia in posizione di apertura. Fare scorrere l'unità nell'apposito vano finché non scatta in posizione.
- b. ❷ Chiudere la maniglia del vassoio dell'unità per bloccare l'unità in posizione.

Passo 4. Se necessario, continuare a installare altre unità EDSFF.

Passo 5. Installare il coperchio del telaio unità EDSFF.



*Figura 82. Installazione del coperchio del telaio unità EDSFF*

### Dopo aver terminato

1. Se è stata rimossa la mascherina di sicurezza, reinstallarla. Vedere ["Installazione della mascherina di sicurezza" a pagina 260](#).
2. Utilizzare Lenovo XClarity Provisioning Manager per configurare RAID, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione dell'unità di alimentazione hot-swap

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un'unità di alimentazione hot-swap.

## Rimozione di un'unità di alimentazione hot-swap


Utilizzare queste informazioni per rimuovere un'unità di alimentazione.

### Informazioni su questa attività

Se l'unità di alimentazione da rimuovere è l'unica installata, non è hot-swap. Prima di rimuoverla, è necessario spegnere il server. Per supportare la modalità di ridondanza o hot-swap, installare un'unità di alimentazione hot-swap aggiuntiva.

### Informazioni sulla sicurezza per gli alimentatori CA

### S035



#### **ATTENZIONE:**

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta, sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

### S002



#### **ATTENZIONE:**

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

### S001



**PERICOLO**

La corrente elettrica proveniente da cavi di alimentazione, telefonici e per le comunicazioni è pericolosa.

Per evitare il pericolo di scosse:

- Collegare tutti i cavi di alimentazione a una fonte di alimentazione/presa elettrica collegata correttamente e con messa a terra.
- Collegare le apparecchiature, che verranno collegate a questo prodotto, a fonti di alimentazione/prese elettriche correttamente cablate.
- Se possibile, utilizzare solo una mano per collegare o scollegare i cavi di segnale.
- Non accendere mai alcun apparecchio in caso di incendio, presenza di acqua o danno alle strutture.
- Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Informazioni sulla sicurezza per gli alimentatori CC


**ATTENZIONE:**

L'ingresso CC da 240 V (intervallo in ingresso: 180-300 V CC) è supportato SOLO nella Cina continentale. L'alimentatore con tensione di ingresso in CC da 240 V non è in grado di supportare la funzione del cavo di alimentazione hot-plug. Prima di rimuovere l'alimentatore con ingresso CC, spegnere il server oppure scollegare le fonti di alimentazione CC dal quadro degli interruttori o disattivare la fonte di alimentazione. Quindi rimuovere il cavo di alimentazione.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔，此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

**S035****ATTENZIONE:**

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta, sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

**S019****ATTENZIONE:**

Il pulsante di controllo dell'alimentazione posizionato sul dispositivo non interrompe l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo stesso. Inoltre il dispositivo potrebbe disporre di più di una connessione all'alimentazione CC. Per interrompere completamente l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo, assicurarsi che tutte le connessioni all'alimentazione CC siano scollegate dai terminali di potenza assorbita.

## S029



**Per quanto riguarda l'alimentatore CC da -48 V, la corrente elettrica proveniente dai cavi di alimentazione è pericolosa.**

**Per evitare il pericolo di scosse:**

- **Collegare o scollegare i cavi di alimentazione CC da -48 V quando è necessario rimuovere/ installare le unità di alimentazione ridondanti.**

### **Per collegare:**

1. Spegnerle le fonti di alimentazione CC secondarie e le apparecchiature che sono collegate a questo prodotto.
2. Installare le unità di alimentazione nell'alloggiamento del sistema.
3. Collegare i cavi di alimentazione CC al prodotto.
  - Verificare la corretta polarità dei collegamenti CC da -48 V: RTN è + e -Vin (in genere -48 V) CC è -. La messa a terra deve essere collegata correttamente.
4. Collegare i cavi di alimentazione CC a fonti di alimentazione secondarie.
5. Accendere tutte le fonti di alimentazione.

### **Per scollegare:**

1. Scollegare o spegnere le fonti di alimentazione CC secondarie (nel quadro interruttori) prima di rimuovere le unità di alimentazione.
2. Rimuovere i cavi CC e verificare che il terminale dei cavi di alimentazione sia isolato.
3. Scollegare le unità di alimentazione secondarie dall'alloggiamento del sistema.

### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### **Procedura**

Passo 1. Se il server è in un rack, regolare il braccio di gestione cavi per accedere al vano dell'unità di alimentazione.




Figura 83. Regolazione CMA

1. Premere la staffa di arresto **1** e ruotarla in posizione di apertura.
2. Ruotare il braccio di gestione cavi verso l'esterno in modo da poter accedere alle unità di alimentazione.

Passo 2. Scollegare il cavo di alimentazione dall'unità di alimentazione hot-swap.

- Per le unità di alimentazione CC da 240 V, spegnere il server, scollegare entrambe le estremità del cavo di alimentazione, quindi conservarlo in un luogo con protezione dalle scariche elettrostatiche.
- Per le unità di alimentazione CA, spegnere il server e quindi scollegare entrambe le estremità del cavo di alimentazione e conservarlo in un luogo con protezione dalle scariche elettrostatiche.
- Per le unità di alimentazione CC da - 48 V:
  1. Scollegare i cavi di alimentazione dalla presa elettrica.
  2. Utilizzare un cacciavite a punta piatta per allentare le viti prigioniere sul blocco terminale dell'alimentatore.
  3. Scollegare i cavi di alimentazione dall'unità di alimentazione, isolare i terminali dei cavi e conservarli in un luogo sicuro per l'ESD.

**Nota:** Se si stanno sostituendo due unità di alimentazione, sostituirne una alla volta per avere la certezza che l'alimentazione del server non venga interrotta. Non scollegare il cavo di alimentazione dalla seconda unità di alimentazione sostituita finché il LED di uscita dell'alimentazione per la prima unità di alimentazione sostituita non è acceso. Per conoscere la posizione del LED di uscita dell'alimentazione, fare riferimento a "LED sull'unità di alimentazione" nella *Guida per l'utente*.

Passo 3. Premere la linguetta di rilascio verso la maniglia e allo stesso tempo tirare delicatamente la maniglia per estrarre l'unità di alimentazione hot-swap dallo chassis.




Figura 84. Rimozione dell'alimentatore hot-swap

## Dopo aver terminato

1. Installare una nuova unità di alimentazione o installare l'elemento di riempimento dell'unità di alimentazione per coprire il vano dell'alimentatore. Vedere "[Installazione di un'unità di alimentazione hot-swap](#)" a pagina 103.

**Importante:** Per un corretto raffreddamento durante il normale funzionamento del server, entrambi i vani dell'alimentatore devono essere occupati. Ciò significa che ogni vano deve avere un'unità di alimentazione installata oppure che in uno dei due è installata un'unità di alimentazione e nell'altro è installato un elemento di riempimento dell'unità di alimentazione.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di un'unità di alimentazione hot-swap

Utilizzare queste informazioni per installare un'unità di alimentazione hot-swap.

## Informazioni su questa attività

Le seguenti informazioni sono da tenere presenti quando si installa un'unità di alimentazione:

- Se l'unità di alimentazione da rimuovere è l'unica installata, non è hot-swap. Prima di rimuoverla, è necessario spegnere il server. Per supportare la modalità di ridondanza o hot-swap, installare un'unità di alimentazione hot-swap aggiuntiva.
- Se si sta sostituendo l'alimentatore esistente con uno nuovo:
  - Utilizzare Lenovo Capacity Planner per calcolare la capacità di alimentazione richiesta per la configurazione del server. Ulteriori informazioni su Lenovo Capacity Planner sono disponibili all'indirizzo:  
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp>


- Accertarsi che i dispositivi che si stanno installando siano supportati. Per un elenco di dispositivi opzionali supportati per il server, andare all'indirizzo:  
<https://serverproven.lenovo.com>
- Applicare l'etichetta con le informazioni sull'alimentazione fornita con questa opzione sull'etichetta esistente accanto all'alimentatore.



Figura 85. Esempio di etichetta dell'unità di alimentazione sul coperchio

## Informazioni sulla sicurezza per gli alimentatori CA

### S035



#### ATTENZIONE:

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta, sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

### S002



#### ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

### S001







La corrente elettrica proveniente da cavi di alimentazione, telefonici e per le comunicazioni è pericolosa.

Per evitare il pericolo di scosse:

- Collegare tutti i cavi di alimentazione a una fonte di alimentazione/presa elettrica collegata correttamente e con messa a terra.
- Collegare le apparecchiature, che verranno collegate a questo prodotto, a fonti di alimentazione/prese elettriche correttamente cablate.
- Se possibile, utilizzare solo una mano per collegare o scollegare i cavi di segnale.
- Non accendere mai alcun apparecchio in caso di incendio, presenza di acqua o danno alle strutture.
- Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Informazioni sulla sicurezza per gli alimentatori CC

**ATTENZIONE:**

L'ingresso CC da 240 V (intervallo in ingresso: 180-300 V CC) è supportato SOLO nella Cina continentale. L'alimentatore con tensione di ingresso in CC da 240 V non è in grado di supportare la funzione del cavo di alimentazione hot-plug. Prima di rimuovere l'alimentatore con ingresso CC, spegnere il server oppure scollegare le fonti di alimentazione CC dal quadro degli interruttori o disattivare la fonte di alimentazione. Quindi rimuovere il cavo di alimentazione.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔，此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.


**S035**



**ATTENZIONE:**

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta, sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

## S019



### ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione posizionato sul dispositivo non interrompe l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo stesso. Inoltre il dispositivo potrebbe disporre di più di una connessione all'alimentazione CC. Per interrompere completamente l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo, assicurarsi che tutte le connessioni all'alimentazione CC siano scollegate dai terminali di potenza assorbita.

## S029



### PERICOLO

Per quanto riguarda l'alimentatore CC da -48 V, la corrente elettrica proveniente dai cavi di alimentazione è pericolosa.

Per evitare il pericolo di scosse:

- Collegare o scollegare i cavi di alimentazione CC da -48 V quando è necessario rimuovere/ installare le unità di alimentazione ridondanti.

#### Per collegare:

1. Spegnerle le fonti di alimentazione CC secondarie e le apparecchiature che sono collegate a questo prodotto.
2. Installare le unità di alimentazione nell'alloggiamento del sistema.
3. Collegare i cavi di alimentazione CC al prodotto.
  - Verificare la corretta polarità dei collegamenti CC da -48 V: RTN è + e -Vin (in genere -48 V) CC è -. La messa a terra deve essere collegata correttamente.
4. Collegare i cavi di alimentazione CC a fonti di alimentazione secondarie.
5. Accendere tutte le fonti di alimentazione.

#### Per scollegare:

1. Scollegare o spegnere le fonti di alimentazione CC secondarie (nel quadro interruttori) prima di rimuovere le unità di alimentazione.
2. Rimuovere i cavi CC e verificare che il terminale dei cavi di alimentazione sia isolato.
3. Scollegare le unità di alimentazione secondarie dall'alloggiamento del sistema.


### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura


Passo 1. Posizionare l'involucro antistatico che contiene l'unità di alimentazione hot-swap su una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi la nuova unità di alimentazione hot-swap dall'involucro e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Se è installato un elemento di riempimento dell'unità di alimentazione, rimuoverlo.



*Figura 86. Rimozione dell'elemento di riempimento dell'alimentatore hot-swap*

Passo 3. Far scorrere la nuova unità di alimentazione hot-swap nel vano finché non scatta in posizione.




*Figura 87. Installazione di un alimentatore hot-swap*

Passo 4. Collegare l'unità di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.

- Per le unità di alimentazione CC da 240 V:
  1. Spegnerne il server.
  2. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sull'unità di alimentazione.
  3. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra appropriata.
- Per le unità di alimentazione CA:

1. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sull'unità di alimentazione.
  2. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra appropriata.
- Per le unità di alimentazione CC da - 48 V:
    1. Utilizzare un cacciavite a punta piatta per allentare le 3 viti prigioniere sul blocco terminale dell'alimentatore.
    2. Controllare l'etichetta del tipo sul blocco alimentatore e su ciascun cavo di alimentazione.

Tipo	Blocco terminale PSU	Cavo di alimentazione
Ingresso	-Vin	-Vin
Messa a terra		GND
Ingresso	RTN	RTN

3. Rivolgere il lato della scanalatura di ciascun connettore del cavo di alimentazione verso l'alto e quindi inserire i connettori nei fori corrispondenti sul blocco di alimentazione. Fare riferimento alle indicazioni nella tabella sopra per verificare che i connettori vengano inseriti negli slot appropriati.
4. Stringere le viti di blocco sul blocco di alimentazione. Verificare che le viti e i connettori del cavo siano fissati in posizione e che non siano visibili parti metalliche.
5. Collegare l'altra estremità dei cavi a una presa elettrica dotata di messa a terra appropriata. Assicurarsi che le estremità del cavo siano collegate correttamente alle prese.

## Dopo aver terminato

1. Se è stato regolato il CMA per accedere al vano dell'alimentatore, riposizionarlo.
2. Se il server è spento, accenderlo. Accertarsi che il LED di ingresso dell'alimentazione e il LED di uscita dell'alimentazione sull'unità di alimentazione siano accesi, a indicare che l'unità di alimentazione funziona correttamente.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione dell'adattatore RAID CFF interno

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare l'adattatore RAID CFF interno.

## Rimozione dell'adattatore RAID CFF interno

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'adattatore RAID CFF interno.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.

- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 2. Rimuovere eventuali componenti che potrebbero impedire l'accesso all'adattatore RAID CFF interno.
- Passo 3. Scollegare tutti i cavi dall'adattatore RAID CFF interno.
- Passo 4. Sollevare il piedino di rilascio, far scivolare leggermente l'adattatore RAID CFF interno come mostrato ed estrarlo con cautela dallo chassis.




Figura 88. Rimozione dell'adattatore RAID CFF interno

- 1 Rilasciare il piedino a pressione sull'adattatore RAID CFF interno.
- 2 Spostare l'adattatore a destra, quindi sollevarlo ed estrarlo dallo chassis.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione dell'adattatore RAID CFF interno

Utilizzare queste informazioni per installare l'adattatore RAID CFF interno.


## Informazioni su questa attività

**Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

**Procedura**

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene l'adattatore RAID CFF interno con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi l'adattatore RAID CFF interno dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
- Passo 2. Allineare le tacche sul vassoio con i piedini sullo chassis, abbassare l'adattatore RAID CFF interno e farlo scivolare leggermente come mostrato per fissarlo sullo chassis.



*Figura 89. Installazione dell'adattatore RAID CFF interno*

- Passo 3. Collegare i cavi all'adattatore RAID interno. Vedere ["Adattatore RAID CFF" a pagina 305](#).

**Dopo aver terminato**

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

**Video dimostrativo**

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

**Sostituzione dello switch di intrusione**

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare uno switch di intrusione.

Lo switch di intrusione avvisa che il coperchio del server non è installato o chiuso correttamente, registrando un evento nel log eventi di sistema.

## Rimozione di uno switch di intrusione

Utilizzare queste informazioni per rimuovere uno switch di intrusione.

### Informazioni su questa attività


#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.


### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Rimuovere la ventola di sistema 4.




Passo 3. Rimuovere lo switch di intrusione.



- a. ❶ Scollegare il cavo dello switch di intrusione dalla scheda del processore. Per la posizione del connettore dello switch di intrusione e delle informazioni di instradamento dei cavi, fare riferimento a ["Connettori dell'assieme della scheda di sistema" a pagina 531](#) e ["Switch di intrusione" a pagina 310](#). Instradare il cavo all'esterno dell'apposito fermo.
- b. ❷ Inserire il cacciavite a punta piatta nello spazio tra il telaio e lo switch e spingere verso l'esterno.
- c. ❸ Far scorrere lo switch di intrusione come mostrato per rimuoverlo.

Passo 4. Reinstallare la ventola di sistema 4.



- a. ❶ Allineare i quattro angoli della ventola al socket del modulo della ventola e abbassarla in posizione.
- b. ❷ Premere il fermo della ventola verso il basso per assicurarsi che sia inserita nel connettore.

## Dopo aver terminato



Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di uno switch di intrusione

Utilizzare queste informazioni per installare uno switch di intrusione.

### Informazioni su questa attività


#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.


### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene lo switch di intrusione con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi lo switch di intrusione dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Rimuovere la ventola di sistema 4.




Passo 3. Installare lo switch di intrusione.



- a. ❶ Inserire lo switch di intrusione nel telaio.
- b. ❷ Instradare il cavo nell'apposito fermo.

Passo 4. Collegare il cavo dello switch di intrusione al connettore dello switch stesso sulla scheda del processore. Vedere ["Switch di intrusione" a pagina 310](#).

Passo 5. Reinstallare la ventola di sistema 4.



- a. ❶ Allineare i quattro angoli della ventola al socket del modulo della ventola e abbassarla in posizione.
- b. ❷ Premere il fermo della ventola verso il basso per assicurarsi che sia inserita nel connettore.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

#### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione del modulo L2AM (Liquid-to-Air Module) Lenovo Neptune (TM) (solo tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module).

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

## Rimozione del modulo Lenovo Neptune(TM) L2AM (Liquid-to-Air Module)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module).

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

### Informazioni su questa attività

#### Informazioni sulla sicurezza per il cavo del modulo del sensore di rilevamento delle perdite

##### S011



#### **ATTENZIONE:**

**Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.**

#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Preparare i seguenti cacciaviti per assicurarsi di poter installare e rimuovere correttamente le viti corrispondenti.


Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico	Tipo di vite
Cacciavite a testa Torx T30	Vite Torx T30

## Procedura

Passo 1. Per rimuovere il server dal rack, vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 25.


Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 288.

Passo 3. Rimuovere la ventola di sistema 5 dall'apposito modulo.




Passo 4. Scollegare il cavo della Pump 1 del modulo L2AM dal connettore sull'assieme della scheda di sistema. Vedere ["Modulo L2AM \(Liquid-to-Air Module\)"](#) a pagina 326.

Passo 5. Reinstallare la ventola di sistema 5 nel modulo della ventola.




- a. ① Allineare i quattro angoli della ventola al socket del modulo della ventola e abbassarla in posizione.
- b. ② Premere il fermo della ventola verso il basso per assicurarsi che sia inserita nel connettore.

Passo 6. Scollegare il cavo di rilevamento delle perdite dalla scheda del processore ed estrarlo dai fermacavi sul supporto del modulo del sensore di rilevamento delle perdite.





Passo 7. Reinstallare la maniglia sul modulo L2AM.



- a. **1** Posizionare la maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM) in modo uniforme sul L2AM e allineare i fori per viti.
- b. **2** Stringere le viti. Assicurarsi che le viti siano fissate in posizione.

Passo 8. Sganciare il modulo L2AM dai processori.



- a. ① Allentare completamente i dadi Torx T30 sull'assieme piastra a freddo e sul radiatore.
- b. ② Ruotare i fermi del cavo verso l'interno.
- c. ③ Sollevare con attenzione il modulo L2AM dai socket dei processori mediante la maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM). Se non è possibile estrarre completamente il modulo L2AM dal socket, allentare ulteriormente i dadi Torx T30 e provare a sollevare nuovamente il modulo L2AM.

Passo 9. Posizionare il modulo L2AM nella confezione di spedizione.

Passo 10. Se sui processori e sulle piastre a freddo è presente un lubrificante termico vecchio, pulire delicatamente la parte superiore dei processori e le piastre a freddo con un panno imbevuto di alcol.

Passo 11. Separare il processore dal L2AM. Fare riferimento a "[Separazione del processore dalla piastra e dal dissipatore di calore](#)" a pagina 219.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del modulo Lenovo Neptune(TM) L2AM (Liquid-to-Air Module)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module).

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

## Informazioni su questa attività

### Informazioni sulla sicurezza per il cavo del modulo del sensore di rilevamento delle perdite

#### S011





**ATTENZIONE:**

**Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.**

**Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

**ATTENZIONE:**

**Quando si rimuove un nuovo modulo L2AM dalla confezione, sollevare l'assieme piastra a freddo con la confezione di spedizione collegata per evitare che il lubrificante termico dell'assieme piastra a freddo venga danneggiato.**


Preparare i seguenti cacciaviti per assicurarsi di poter installare e rimuovere correttamente le viti corrispondenti.

Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico	Tipo di vite
Cacciavite a testa Torx T30	Vite Torx T30


**Procedura**

Passo 1. Preparare il server.

- a. Installare il supporto del modulo del sensore di rilevamento delle perdite nello chassis.




1. ① Allineare il supporto del modulo del sensore di rilevamento delle perdite al foro della vite corrispondente sullo chassis.
  2. ② Serrare la vite e assicurarsi che il supporto sia fissato in posizione.
- b. Installare il vassoio del radiatore sullo chassis.



1. **1** Posizionare il vassoio in modo uniforme nello chassis, quindi spostarlo a destra per allineare il foro della vite sul vassoio al foro sullo chassis.
2. **2** Serrare la vite.

Passo 2. Separare il modulo L2AM dalla confezione di spedizione.






- a. ❶ Allentare le sei viti sulla confezione di spedizione del modulo L2AM.
- b. ❷ Sollevare il modulo L2AM tramite la maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM) per separare il modulo dalla confezione di spedizione.

Passo 3. Assicurarsi di avere a disposizione un panno imbevuto di alcol.

**Attenzione:** Se sui processori sono presenti residui di lubrificante termico, pulire delicatamente la parte superiore dei processori con un panno imbevuto di alcol.

Passo 4. Installare il processore nel modulo L2AM.



1. Allineare il contrassegno triangolare sull'etichetta dell'assieme piastra a freddo al contrassegno triangolare sulla piastra del processore e sul processore.
2. Installare il modulo L2AM sulla piastra del processore.
3. Spingere la piastra in posizione fino ad agganciare i fermi in tutti e quattro gli angoli.

**Nota:** Se nel server è installato un solo processore, in genere il processore 1, è necessario installare un coperchio sul socket vuoto del processore 2 prima di procedere con l'installazione.






Figura 90. Installazione del coperchio del socket del processore

Passo 5. Installare il modulo L2AM del processore sull'assieme della scheda di sistema.




1. ① Ruotare i fermi del cavo verso l'interno.
2. ② Allineare il contrassegno triangolare e i quattro dadi Torx T30 sull'assieme piastra a freddo con il contrassegno triangolare e i pioli filettati del socket del processore, inserire quindi l'assieme piastra a freddo nel socket del processore.
3. ③ Ruotare i fermi del cavo verso l'esterno finché non si agganciano ai ganci nel socket.
4. ④ Serrare completamente i dadi Torx T30 nella *sequenza di installazione mostrata* sull'assieme piastra a freddo e sul radiatore. Serrare completamente le viti, quindi controllare visivamente per verificare che non vi siano spazi tra la vite di spallamento sotto l'assieme piastra a freddo e il socket del processore. (Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per il fissaggio completo è 0,9-1,3 newton-metri, 8-12 pollici-libbre).

Passo 6. Separare la maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM) dal modulo.



1. ❶ Allentare le sei viti sulla maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM).
2. ❷ Sollevare la maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM) per separarla dal modulo.


Passo 7. Installare il modulo di rilevamento dei liquidi sul supporto.



**Nota:** Per lo stato di funzionamento del modulo del sensore di rilevamento delle perdite, vedere "LED del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi" nella *Guida per l'utente* e nella *Guida alla configurazione di sistema*.


- a. ❶ Installare il modulo del sensore di rilevamento delle perdite nei due fermi sul supporto. Accertarsi che il modulo sia fissato in posizione.
- b. ❷ Dopo aver fissato il modulo, instradare il cavo attraverso i fermacavi per facilitare il successivo passaggio dei cavi.

Passo 8. Rimuovere la ventola di sistema 5 dall'apposito modulo.



Passo 9. Collegare il cavo della Pump 1 del modulo L2AM al connettore sull'assieme della scheda di sistema. Vedere "[Modulo L2AM \(Liquid-to-Air Module\)](#)" a pagina 326.

Passo 10. Reinstallare la ventola di sistema 5 nel modulo della ventola.



- a. ❶ Allineare i quattro angoli della ventola al socket del modulo della ventola e abbassarla in posizione.

- b. 2 Premere il fermo della ventola verso il basso per assicurarsi che sia inserita nel connettore.

Passo 11. Per installare il server nel rack, vedere ["Installazione del server nel rack" a pagina 29](#).

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Lenovo Neptune(TM) Sostituzione del modulo PDWM (Processor Direct Water Cooling Module) (solo tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

- ["Rimozione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)" a pagina 125](#)
- ["Installazione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)" a pagina 129](#)

## Rimozione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

## Informazioni su questa attività

### Informazioni sulla sicurezza per il cavo del modulo del sensore di rilevamento delle perdite

#### S011



#### **ATTENZIONE:**

**Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.**

#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.


- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Preparare i seguenti cacciaviti per assicurarsi di poter installare e rimuovere correttamente le viti corrispondenti.

Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico	Tipo di vite
Cacciavite a testa Torx T30	Vite Torx T30

## Procedura

- Passo 1. Per rimuovere le prese di collegamento rapido dai collettori, vedere ["Rimozione del collettore \(sistema in-rack\)" a pagina 141](#) o ["Rimozione del collettore \(sistema in-row\)" a pagina 163](#).
- Passo 2. Per rimuovere il server dal rack, vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 25](#).
- Passo 3. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 4. Scollegare il cavo del modulo del sensore di rilevamento delle perdite del DWCM dal connettore sull'assieme della scheda di sistema. Vedere ["Modulo DWCM \(Direct Water Cooling Module\)" a pagina 325](#).
- Passo 5. Rimuovere il coperchio del supporto del tubo.



*Figura 91. Rimozione del coperchio del supporto*

- a. ❶ Allentare le due viti dal coperchio.
- b. ❷ Tirare il coperchio per sganciarlo dal supporto.

Passo 6. Sganciare i tubi e il modulo del sensore di rilevamento delle perdite.






Figura 92. Sganciamento dei tubi e del modulo

- a. ❶ Spingere i fermi del supporto su entrambi i lati per sbloccare il modulo.
- b. ❷ Sganciare i tubi e il modulo dal supporto dei tubi.

Passo 7. Sganciare il DWCM dalla scheda del processore.




Figura 93. Rimozione del modulo DWCM

- a. ❶ Allentare completamente i dadi Torx T30 sull'assieme piastra a freddo.
- b. ❷ Ruotare i fermi del cavo verso l'interno.
- c. ❸ Sollevare delicatamente il DWCM dai socket del processore. Se non è possibile estrarre completamente il modulo DWCM dal socket, allentare ulteriormente i dadi Torx T30 e provare a sollevare nuovamente il modulo DWCM.

Passo 8. Se sui processori e sulle piastre a freddo è presente un lubrificante termico vecchio, pulire delicatamente la parte superiore dei processori e le piastre a freddo con un panno imbevuto di alcol.



Passo 9. Separare il processore dal DWCM. Fare riferimento a ["Separazione del processore dalla piastra e dal dissipatore di calore" a pagina 219.](#)

Passo 10. Rimuovere il supporto del tubo.




Figura 94. Rimozione del supporto

- a. ❶ Allentare la vite che fissa il supporto alla scheda del processore.
- b. ❷ Estrarre il supporto dallo chassis.
- c. ❸ Installare nuovamente la vite sulla scheda del processore.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

## Informazioni su questa attività

Informazioni sulla sicurezza per il cavo del modulo del sensore di rilevamento delle perdite

### S011



**ATTENZIONE:**

**Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.**

**Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

**ATTENZIONE:**

**Quando si rimuove un nuovo modulo DWCM dalla confezione, sollevare l'assieme piastra a freddo con la confezione di spedizione collegata per evitare che il lubrificante termico dell'assieme piastra a freddo venga danneggiato.**

Preparare i seguenti cacciaviti per assicurarsi di poter installare e rimuovere correttamente le viti corrispondenti.

Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico	Tipo di vite
Cacciavite a testa Torx T30	Vite Torx T30

**Procedura**

Passo 1. Preparare il server.

- a. Installare il supporto del tubo sullo chassis.




Figura 95. Installazione del supporto del tubo

1. ❶ Allentare la vite sulla scheda del processore.
  2. ❷ Allineare i fori per viti sul supporto del tubo e sulla scheda del processore. Allineare i piedini della guida del supporto alla parete posteriore.
  3. ❸ Stringere la vite per fissare il supporto alla scheda del processore.
- b. Rimuovere il coperchio del supporto del tubo.




Figura 96. Rimozione del coperchio del supporto

1. ❶ Allentare le due viti dal coperchio del supporto del tubo.

2. ② Tirare il coperchio per sganciarlo dal supporto.

Passo 2. Assicurarsi di avere a disposizione un panno imbevuto di alcol.

**Attenzione:** Se sui processori sono presenti residui di lubrificante termico, pulire delicatamente la parte superiore dei processori con un panno imbevuto di alcol.

Passo 3. Installare il processore nel modulo DWCM. Per ulteriori informazioni, vedere ["Installazione di un processore e un dissipatore di calore" a pagina 221](#).




Figura 97. Installazione del processore

1. Allineare il contrassegno triangolare sull'etichetta dell'assieme piastra a freddo al contrassegno triangolare sulla piastra del processore e sul processore.
2. Installare il modulo DWCM sulla piastra del processore.
3. Spingere la piastra in posizione fino ad agganciare i fermi in tutti e quattro gli angoli.

**Nota:** Se nel server è installato un solo processore, in genere il processore 1, è necessario installare un coperchio sul socket vuoto del processore 2 prima di procedere con l'installazione.




Figura 98. Installazione del coperchio del socket del processore

Passo 4. Installare il modulo DWCM del processore sull'assieme della scheda di sistema.




Figura 99. Installazione del modulo DWCM

1. ❶ Ruotare i fermi del cavo verso l'interno.
2. ❷ Allineare il contrassegno triangolare e i quattro dadi Torx T30 sull'assieme piastra a freddo con il contrassegno triangolare e i pioli filettati del socket del processore, inserire quindi l'assieme piastra a freddo nel socket del processore.
3. ❸ Ruotare i fermi del cavo verso l'esterno finché non si agganciano ai ganci nel socket.
4. ❹ Stringere completamente i dadi Torx T30 *nella sequenza di installazione mostrata* sull'assieme piastra a freddo. Serrare completamente le viti, quindi controllare visivamente per verificare che non vi siano spazi tra la vite di spallamento sotto l'assieme piastra a freddo e il socket del processore. (Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per il fissaggio completo è 0,9-1,3 newton-metri, 8-12 pollici-libbre).

Passo 5. Rimuovere la maniglia del modulo dal DWCM.





Figura 100. Rimozione della maniglia del modulo

- a. ❶ Ruotare le viti come illustrato in precedenza per sbloccare la maniglia.
- b. ❷ Separare la maniglia dal DWCM.

**Nota:** Un nuovo DWCM è dotato di una maniglia.


1. Per sostituire un vecchio DWCM con uno nuovo, rimuovere la maniglia del nuovo modulo come illustrato in precedenza.
2. Per sostituire i processori senza cambiare il DWCM, non è necessaria una maniglia. Ignorare il [Passo 5 passaggio 5 a pagina 133](#) e procedere con l'installazione.

Passo 6. Installare i coperchi della piastra a freddo. Premere il coperchio come illustrato di seguito.



*Figura 101. Installazione di un coperchio della piastra a freddo*

Passo 7. Posizionare i tubi, il modulo del sensore di rilevamento delle perdite e il cavo.



*Figura 102. Posizionamento dei tubi e del modulo*

**Nota:**




Figura 103. Dettagli dell'installazione

- Tubi: posizionare la parte centrale del tubo sul fermo blu e inserire i tubi esterni **1** e interni **2** nel supporto.
- I tubi sono dotati di etichette guida **3**, controllare le etichette prima dell'installazione. Le etichette semplificano la corretta installazione dei tubi, pertanto allineare le etichette ai fermi del supporto. In caso contrario, i tubi potrebbero ostruire i connettori aperti sull'assieme della scheda di sistema.
- Il modulo del sensore di rilevamento delle perdite **4**: inserire il modulo sul supporto accanto ai tubi. Assicurarsi che il lato con un LED di stato sia rivolto verso l'alto e instradare il cavo come illustrato in precedenza.
- Per lo stato di funzionamento del modulo del sensore di rilevamento delle perdite, vedere "LED del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi" nella *Guida per l'utente* e nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Passo 8. Installare nuovamente il coperchio del supporto del tubo.




Figura 104. Reinstallazione del coperchio

- a. ① Far scorrere il coperchio del supporto e allineare i fori per viti.
- b. ② Stringere le viti.

Passo 9. Collegare il cavo del modulo del sensore di rilevamento delle perdite del DWCM al connettore sull'assieme della scheda di sistema. Vedere ["Modulo DWCM \(Direct Water Cooling Module\)" a pagina 325](#).

Passo 10. Installare il coperchio superiore. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 290](#).

Passo 11. Per installare il server nel rack, vedere ["Installazione del server nel rack" a pagina 29](#).

Passo 12. Per installare le prese di collegamento rapido sui collettori, vedere ["Installazione del collettore \(sistema in-rack\)" a pagina 151](#) o ["Installazione del collettore \(sistema in-row\)" a pagina 174](#).

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)



---

## Sostituzione dell'adattatore NIC di gestione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare o rimuovere il ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adattatore NIC di gestione).

**Nota:** Se il ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adattatore NIC di gestione) è installato sul server, non viene visualizzato nell'elenco delle schede PCIe del software di gestione del sistema, come XCC, LXPM e così via.

- ["Rimozione dell'adattatore NIC di gestione" a pagina 137](#)
- ["Installazione dell'adattatore NIC di gestione" a pagina 138](#)

## Rimozione dell'adattatore NIC di gestione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adattatore NIC di gestione).

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Preparazione per l'attività.

- a. Accedere a Lenovo XClarity Controller, quindi selezionare **Rete** in **Configurazione BMC** e disabilitare **Porta Ethernet 2**.
- b. Se il server è installato in un rack, rimuovere il server dal rack.
- c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- d. Se il server è dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale posteriore" a pagina 253](#).

Passo 2. Scollegare il cavo sull'adattatore NIC di gestione, vedere ["Adattatore NIC di gestione" a pagina 315](#).

Passo 3. Rimuovere il adattatore NIC di gestione.




Figura 105. Rimozione dell'adattatore NIC di gestione

- a. ❶ Allentare la vite che fissa l'adattatore NIC di gestione.
- b. ❷ Tenere premuto il fermo di colore blu. Estrarre l'adattatore NIC di gestione dallo chassis spingendolo dal fermo.

## Dopo aver terminato

1. Installare un'unità sostitutiva o un elemento di riempimento. Vedere ["Installazione dell'adattatore NIC di gestione" a pagina 138](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione dell'adattatore NIC di gestione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adattatore NIC di gestione).

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

**Download di firmware e driver:** potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

## Procedura

Passo 1. Se è installato un elemento di riempimento, rimuoverlo.

Passo 2. Installare la adattatore NIC di gestione.




Figura 106. Installazione dell'adattatore NIC di gestione

- 1 Far scorrere l'adattatore NIC di gestione nello slot finché non è posizionato correttamente.
- 2 Stringere la vite per fissare l'adattatore NIC di gestione.

Passo 3. Collegare il cavo all'adattatore NIC di gestione. Vedere "Adattatore NIC di gestione" a pagina 315.

Passo 4. Se si è rimosso l'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere "Installazione di una scheda verticale posteriore" a pagina 256.

## Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292.
2. Accedere a Lenovo XClarity Controller, quindi selezionare **Rete** in **Configurazione BMC** e abilitare **Porta Ethernet 2**.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Sostituzione del collettore (solo tecnici qualificati)

Attenersi alle seguenti procedure per rimuovere e installare i collettori.


**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Il liquido di raffreddamento che scorre attraverso il sistema di raffreddamento è acqua deionizzata. Per ulteriori informazioni sul liquido di raffreddamento, vedere "Requisiti acqua" a pagina 530.

Il server può essere installato nei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Per la Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth, vedere [Guida per l'utente dei cabinet rack di ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Per altre operazioni e linee guida sulla manutenzione sulla CDU (Coolant Distribution Unit), vedere [Guida alla manutenzione e all'utilizzo di Lenovo Neptune DWC RM100 in-rack Coolant Distribution Unit \(CDU\)](#).

Le figure seguenti presentano le viste posteriori di un cabinet rack, tre set di collettori e tre set di tubi di collegamento. Sono presenti due etichette sulla parte anteriore dei collettori e un'etichetta su un'estremità di ciascun tubo.



- **1** Due bobine sinistre sul collettore di alimentazione
- **2** Due bobine destre sul collettore di ritorno
- ["Rimozione del collettore \(sistema in-rack\)" a pagina 141](#)
- ["Installazione del collettore \(sistema in-rack\)" a pagina 151](#)
- ["Rimozione del collettore \(sistema in-row\)" a pagina 163](#)
- ["Installazione del collettore \(sistema in-row\)" a pagina 174](#)

## Rimozione del collettore (sistema in-rack)

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-rack.

### Informazioni su questa attività

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

#### ATTENZIONE:

Il liquido di raffreddamento può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto con il liquido di raffreddamento.

#### S002



#### ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

#### S011



#### ATTENZIONE:

Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

#### S038




#### ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.

#### S040

**ATTENZIONE:**

Per completare questa procedura, è necessario indossare guanti protettivi.

**L016**

خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER :** Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.  
(L016)



**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱུ: རྩིས་ལྷན་འདྲིའི་ནང་དུ་ཆུ་འཕྲ་ཆུ་འཕྲ་གཞིར་གཞུགས་འདུག་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློག་ཆུ་ག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐག་ཆུ་ཡོད་པའམ་ཆུ་ཐིག་མར་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་སློག་ཆུ་ཡོད་པའི་སློག་ཆས་ལ་བཞག་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemy: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemy bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che l'apparecchiatura protettiva personale (PPE) appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza.
- Questa attività richiede due o più persone.

### Procedura

Passo 1. Spegnere la CDU in-rack e scollegare tutti i cavi di alimentazione.

Passo 2. Chiudere entrambe le valvole a sfera.






Figura 113. Chiusura delle valvole a sfera

- a. ❶ Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. ❷ Ruotare l'interruttore per chiudere le valvole come illustrato in precedenza.

Passo 3. Rimuovere le prese di collegamento rapido per separare i tubi del DWCM dal collettore.




Figura 114. Rimozione della presa di collegamento

- a. ❶ Premere il fermo verso il basso per sbloccare il tubo.
- b. ❷ Estrarre il tubo.
- c. ❸ Reinstallare i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma nelle porte sul collettore.

Passo 4. Ripetere il [Passo 3 passaggio 3 a pagina 145](#) per l'altro collettore.

Passo 5. Sganciare il set di collegamento dalle valvole a sfera.




Figura 115. Rimozione del set di collegamento

- a. ❶ Ruotare la valvola a sfera verso sinistra.
- b. ❷ Estrarre il set di collegamento dalla valvola a sfera.

Passo 6. Rimuovere il collettore con il set di collegamento fissato.




Figura 116. Rimozione del collettore

- a. ❶ Mantenere la manopola con entrambe le mani e sollevarla verso l'alto per riposizionare le bobine dalle piccole aperture a quelle grandi sul cabinet rack.
- b. ❷ Rimuovere il collettore con il set di collegamento fissato.


Passo 7. Ripetere il [Passo 6 passaggio 6 a pagina 146](#) per l'altro collettore.

**Nota:**

- È presente del liquido di raffreddamento residuo all'interno del collettore e del set di collegamento. Rimuovere entrambi i componenti e lasciare la procedura di svuotamento per il passaggio successivo.
- Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la [Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Passo 8. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.


**Nota:** Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con l'aiuto della differenza di pressione all'interno e all'esterno del collettore di alimentazione.



*Figura 117. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione*

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 9. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido è terminato.



*Figura 118. Apertura della valvola di sfiato*

Passo 10. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.

**Nota:** Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con l'aiuto della differenza di pressione all'interno e all'esterno del collettore di ritorno.




Figura 119. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 11. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido è terminato.




Figura 120. Apertura della valvola di sfiato

Passo 12. Separare il collettore dal set di collegamento in un'area di lavoro asciutta e pulita e posizionare un secchio e dei panni assorbenti per raccogliere il liquido di raffreddamento che potrebbe fuoriuscire.




Figura 121. Separazione del collettore dal set di collegamento

**1** Chiave inglese da 17 mm

- a. **1** Allentare la vite che blocca la ghiera.
- b. **2** Posare la vite.
- c. **3** Aprire il morsetto.
- d. **4** Rimuovere la ghiera e il set di collegamento dal collettore.

Passo 13. Ripetere il [Passo 12 passaggio 12 a pagina 150](#) per l'altro collettore.

Passo 14. Per una migliore sanificazione, asciugare e pulire le porte dei collettori e i set di collegamento. Installare nuovamente i coperchi delle prese di collegamento rapido o qualsiasi coperchio che protegge i set di collegamento e le porte dei collettori.

Passo 15. Per rimuovere il server dal rack, vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 25](#).

Passo 16. Per rimuovere il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere ["Rimozione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)"](#) a pagina 125.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Installazione del collettore (sistema in-rack)

Utilizzare queste informazioni per installare il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-rack.

### Informazioni su questa attività

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

#### ATTENZIONE:

Il liquido di raffreddamento può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto con il liquido di raffreddamento.

#### S002



#### ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

#### S011



#### ATTENZIONE:

Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

#### S038



#### ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.


#### S040



### ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare guanti protettivi.

### L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER :** Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)





**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱུ: རྩིས་ལྷན་འདྲིའི་ནང་དུ་ཆུ་འཕྲུལ་ཆུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤེར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློག་ཆུ་གཤེར་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ཆུ་ཡོད་པ་འཕྲུལ་ཆུ་ཐོག་མར་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་སློག་ཆུ་ཡོད་པའི་སློག་ཆས་ལ་བཞག་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemy: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemy bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che l'apparecchiatura protettiva personale (PPE) appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza.
- Questa attività richiede due o più persone.

### Procedura

- Passo 1. Assicurarsi che la CDU in-rack e gli altri dispositivi non siano accesi e che tutti i cavi esterni siano scollegati.
- Passo 2. Per installare il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere ["Installazione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)" a pagina 129](#).
- Passo 3. Per installare il server nel rack, vedere ["Installazione del server nel rack" a pagina 29](#).

Passo 4. Installare il collettore.




Figura 122. Installazione del collettore

- a. ❶ Mantenere il collettore con entrambe le mani e montarlo sul cabinet rack.
- b. ❷ Allineare le bobine ai fori e fissare il collettore al cabinet.

**Nota:** Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la [Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Passo 5. Ripetere il [Passo 4 passaggio 4 a pagina 155](#) per l'altro collettore.

Passo 6. Installare le valvole a sfera sulla CDU.




Figura 123. Installazione delle valvole a sfera

- a. ❶ Collegare le valvole a sfera alle porte **Alimentazione** e **Ritorno**.
- b. ❷ Avvolgere l'interfaccia con il morsetto.
- c. ❸ Chiudere il morsetto.
- d. ❹ Sollevare la vite.
- e. ❺ Stringere la vite e assicurarsi che sia fissata.

Passo 7. Installare il set di collegamento sui collettori.





Figura 124. Installazione del set di collegamento

**1** Chiave inglese da 17 mm

- a. **1** Collegare il set di collegamento su entrambi i collettori.
- b. **2** Avvolgere l'interfaccia con il morsetto.
- c. **3** Chiudere il morsetto.
- d. **4** Sollevare la vite.
- e. **5** Stringere la vite e assicurarsi che sia fissata.

Passo 8. Installare il set di collegamento sulle valvole a sfera.




*Figura 125. Collegamento delle valvole a sfera*

- a. **1** Collegare le valvole a sfera.
- b. **2** Ruotare a destra per bloccare le due valvole.

Passo 9. Preparare la CDU in-rack.

- a. Collegare il tubo di alimentazione alla porta di ingresso sulla parte anteriore.



*Figura 126. Parte anteriore della CDU*

- b. Collegare i tubi alla porta di scarico e alla porta di sfiato sulla parte posteriore.




Figura 127. Parte posteriore della CDU

- ① Collegare i tubi di scarico e di sfiato alla CDU.
- ② Ruotare i connettori verso destra per fissare il collegamento.

**Importante:**

- Per altre operazioni e linee guida sulla manutenzione, vedere [Guida alla manutenzione e all'utilizzo di Lenovo Neptune DWC RM100 in-rack Coolant Distribution Unit \(CDU\)](#).
- Per supporto, garanzia associata e dimensionamento della manutenzione, contattare il Lenovo Professional Services team all'indirizzo [cdusupport@lenovo.com](mailto:cdusupport@lenovo.com).

Passo 10. Installare la presa di collegamento rapido sui collettori.




Figura 128. Installazione della presa di collegamento rapido

- a. ① Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ② Collegare la presa alla porta del collettore.

Passo 11. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.




Figura 129. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 12. Per spingere l'aria fuori dai collettori, aprire gli interruttori della valvola a sfera per consentire al refrigerante di riempire il sistema.





Figura 130. Apertura delle valvole a sfera

- a. ① Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. ② Ruotare l'interruttore per aprire completamente le valvole come illustrato in precedenza.

**Attenzione:**

- Prestare particolare attenzione allo schermo anteriore della CDU e mantenere la pressione del sistema a **un bar**.
- Per ulteriori informazioni sulla temperatura del liquido di raffreddamento e sui requisiti di pressione del sistema, vedere ["Requisiti acqua" a pagina 530](#).

Passo 13. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire l'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.



*Figura 131. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione*

Passo 14. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.







Figura 132. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 15. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire l'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.



*Figura 133. Apertura della valvola di sfiato sul lato di ritorno*

Passo 16. Per precauzione, al fine di assicurarsi che all'interno sia presente meno aria possibile, reinstallare nuovamente il kit di sfiato sul lato di alimentazione del collettore. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.




Figura 134. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 17. Una volta completata l'operazione, prestare particolare attenzione allo schermo anteriore della CDU e mantenere la pressione del sistema a **un bar**. Per ulteriori informazioni sulla temperatura del liquido di raffreddamento e sui requisiti di pressione del sistema, vedere ["Requisiti acqua" a pagina 530](#).

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Rimozione del collettore (sistema in-row)

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-row.


## Informazioni su questa attività

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

### ATTENZIONE:

**Il liquido di raffreddamento può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto con il liquido di raffreddamento.**

### S002



**ATTENZIONE:**

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

**S011****ATTENZIONE:**

Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.


**S038****ATTENZIONE:**

Per completare questa procedura, è necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.

**S040****ATTENZIONE:**

Per completare questa procedura, è necessario indossare guanti protettivi.

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.  
(L016)



**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku přítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱུ: རྩིས་འདིའི་ནང་ཏུ་ཆུ་འཕུང་བའི་གཞིར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློག་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་སློག་ཆུ་ཡོད་པའམ་ཆུ་ཐིག་མའི་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་སློག་ཆུ་ཡོད་པའི་སློག་ཆས་ལ་བཞག་སྐྱོད་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemi: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemi bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che l'apparecchiatura protettiva personale (PPE) appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza.
- Questa attività richiede due o più persone.

### Procedura

Passo 1. Chiudere entrambe le valvole a sfera.




Figura 135. Chiusura delle valvole a sfera

**Nota:**

**1** L'alimentazione del collettore deve essere collegata all'alimentazione dell'impianto

**2** Il ritorno del collettore deve essere collegato al ritorno dell'impianto

- a. **1** Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. **2** Ruotare gli interruttori per chiudere le valvole come illustrato in precedenza.

Passo 2. Rimuovere le prese di collegamento rapido per separare i tubi del DWCM dal collettore.




Figura 136. Rimozione della presa di collegamento

- a. **1** Premere il fermo verso il basso per sbloccare il tubo.
- b. **2** Estrarre il tubo.



- c. ③ Reinstallare i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma nelle porte sul collettore.

Passo 3. Ripetere il [Passo 2 passaggio 2 a pagina 168](#) per l'altro collettore.

Passo 4. Rimuovere il collettore con il kit di tubi collegato.




Figura 137. Rimozione del collettore

- a. ① Mantenere la manopola con entrambe le mani e sollevarla verso l'alto per riposizionare le bobine dalle piccole aperture a quelle grandi sul cabinet rack.
- b. ② Rimuovere il collettore con il kit di tubi collegato.

Passo 5. Ripetere il [Passo 4 passaggio 4 a pagina 169](#) per l'altro collettore.

**Nota:**

- È presente del liquido di raffreddamento residuo all'interno del collettore e del kit di tubi. Rimuovere entrambi i componenti e lasciare la procedura di svuotamento per il passaggio successivo.

- Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la [Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Passo 6. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.

**Nota:** Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con l'aiuto della differenza di pressione all'interno e all'esterno del collettore di alimentazione.





Figura 138. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

- 1 Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- 2 Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 7. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido è terminato.



*Figura 139. Apertura della valvola di sfiato*

Passo 8. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.

**Nota:** Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con l'aiuto della differenza di pressione all'interno e all'esterno del collettore di ritorno.




Figura 140. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 9. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido è terminato.




Figura 141. Apertura della valvola di sfiato

Passo 10. Separare il collettore dal kit di tubi in un'area di lavoro asciutta e pulita e posizionare un secchio e dei panni assorbenti per raccogliere il liquido di raffreddamento che potrebbe fuoriuscire.




Figura 142. Separazione del collettore dal kit di tubi

**1** Chiave inglese da 17 mm

- a. **1** Allentare la vite che blocca la ghiera.
- b. **2** Posare la vite.
- c. **3** Aprire il morsetto.
- d. **4** Rimuovere la ghiera e il kit di tubi dal collettore.

Passo 11. Ripetere il [Passo 10 passaggio 10 a pagina 173](#) per l'altro collettore.

Passo 12. Per una migliore sanificazione, asciugare e pulire le porte dei collettori e i kit di tubi. Installare nuovamente i coperchi delle prese di collegamento rapido o qualsiasi coperchio che protegge i kit di tubi e le porte dei collettori.

Passo 13. Per rimuovere il server dal rack, vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 25](#).

Passo 14. Per rimuovere il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere "[Rimozione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)](#)" a pagina 125.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del collettore (sistema in-row)

Utilizzare queste informazioni per installare il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-row.

### Informazioni su questa attività

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

#### ATTENZIONE:

Il liquido di raffreddamento può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto con il liquido di raffreddamento.

#### S002



#### ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

#### S011



#### ATTENZIONE:

Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

#### S038



#### ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.


#### **S040**



#### **ATTENZIONE:**

Per completare questa procedura, è necessario indossare guanti protettivi.

#### **L016**



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта. Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение, докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода. (L016)

**DANGER :** Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu. Izbjegavajte rad u blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena tekućina. (L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)

**Gefahr:** Aufgrund von Wasser oder wässriger Lösung in diesem Produkt besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Händen oder in der Nähe von Wasserlächen an oder in unmittelbarer Nähe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

**VESZÉLY:** A víz vagy a termékben lévő vizes alapú hűtőfolyadék miatt fennáll az elektromos áramütés veszélye. Ne dolgozzon áram alatt lévő berendezésen és közelében nedves kézzel, illetve amikor folyadék kerül a berendezésre.  
(L016)

危険：この製品内に存在する水または水溶液によって、電気ショックの危険があります。手が濡れている場合やこぼれた水が周囲にある場合は、電圧が印加された装置またはその周辺での作業は行わないでください。(L016)

**ОПАСНОСТ:** Опасност од струен удар поради присаство на вода или на воден раствор во овој производ. Избегнувајте работење на опрема вклучена во струја или во близина на опрема вклучена во струја со влажни раце или кога има истурено вода.  
(L016)

[illegible]

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym z powodu występowania w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie należy pracować przy podłączonym do źródła zasilania urządzeniu lub w jego pobliżu z mokrymi dłońmi lub kiedy rozlano wodę.  
(L016)

176 ThinkSystem SR630 V3 Guida alla manutenzione hardware









Figura 143. Installazione del collettore

- a. ① Mantenere il collettore con entrambe le mani e montarlo sul cabinet rack.
- b. ② Allineare le bobine ai fori e fissare il collettore al cabinet.

**Nota:** Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la [Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Passo 4. Ripetere il [Passo 3 passaggio 3 a pagina 177](#) per l'altro collettore.

Passo 5. Installare la presa di collegamento rapido sui collettori.



*Figura 144. Installazione della presa di collegamento rapido*

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare la presa alla porta del collettore.

Passo 6. Installare il kit di tubi sul collettore.




Figura 145. Installazione del kit di tubi

**1** Chiave inglese da 17 mm

- a. **1** Collegare i kit di tubi a entrambi i collettori.
- b. **2** Avvolgere l'interfaccia con il morsetto.
- c. **3** Chiudere il morsetto.
- d. **4** Sollevare la vite.
- e. **5** Stringere la vite e assicurarsi che sia fissata.

Passo 7. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.




Figura 146. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 8. Per spingere l'aria fuori dal lato del collettore di alimentazione, collegare l'**alimentazione dell'impianto al ritorno del collettore**.





Figura 147. Alimentazione dell'impianto a ritorno del collettore

- a. ❶ Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. ❷ Ruotare entrambi gli interruttori, aprire e arrestarli a circa 1/4 di 90 gradi.

**Attenzione:**

- Aprire le valvole a sfera sul ❶ lato di ritorno del collettore e sul ❷ lato di alimentazione dell'impianto, mantenendo contemporaneamente chiuso il lato di alimentazione del collettore.
- Non aprire completamente le valvole a sfera, altrimenti il flusso d'acqua diventa troppo rapido da contenere.

Passo 9. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire l'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.



*Figura 148. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione*

Passo 10. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.




Figura 149. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 11. Per spingere l'aria fuori dal lato di ritorno del collettore, collegare l'**alimentazione dell'impianto all'alimentazione del collettore**.







Figura 150. Alimentazione dell'impianto ad alimentazione del collettore

- a. ❶ Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. ❷ Ruotare entrambi gli interruttori, aprire e arrestarli a circa 1/4 di 90 gradi.

**Attenzione:**

- Aprire le valvole a sfera sul ❶ lato di alimentazione del collettore e sul ❷ lato di alimentazione dell'impianto, mantenendo contemporaneamente chiuso il lato di ritorno del collettore.
- Non aprire completamente le valvole a sfera, altrimenti il flusso d'acqua diventa troppo rapido da contenere.

Passo 12. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire l'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.



*Figura 151. Apertura della valvola di sfiato sul lato di ritorno*

Passo 13. Per precauzione, al fine di assicurarsi che all'interno sia presente meno aria possibile, reinstallare nuovamente il kit di sfiato sul lato di alimentazione del collettore. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.




Figura 152. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 14. Una volta completata l'operazione, collegare i collettori di alimentazione e ritorno negli appositi collettori dell'impianto. Aprire completamente tutte le connessioni sia sul lato di alimentazione che sul lato di ritorno.




Figura 153. Apertura delle valvole a sfera

**Nota:**

**1** Il tubo del collettore deve essere collegato al **2** tubo di alimentazione

**3** Il ritorno del collettore deve essere collegato al **4** ritorno del tubo

- a. **1** Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. **2** Ruotare l'interruttore per aprire completamente le valvole come illustrato in precedenza.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione di un modulo di memoria

Attenersi alle seguenti procedure per rimuovere e installare un modulo di memoria.

### Rimozione di un modulo di memoria

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un modulo di memoria.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Se non si installa un modulo di memoria sostitutivo nello stesso slot, assicurarsi di disporre di un elemento di riempimento del modulo di memoria.
- I moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Consultare le linee guida standard ["Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 4](#).
  - Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento elettrostatico.
  - Evitare che due o più moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria direttamente l'uno sull'altro quando devono essere riposti.
  - Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.
  - Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un modulo di memoria.

- Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o morsetti) per maneggiare i moduli di memoria, poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarli.
- Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti o componenti passivi, poiché una pressione eccessiva può causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.

**Importante:** Rimuovere o installare i moduli di memoria per un processore alla volta.

## Procedura

**Attenzione:** Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.

Passo 1. Spegnerne il server e scollegare tutti i cavi di alimentazione.

Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 3. Se il server è dotato di un deflettore d'aria, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 34](#).

Passo 4. Rimuovere il modulo di memoria dallo slot.




Figura 154. Rimozione del modulo di memoria

1. Aprire il fermo di blocco su entrambe le estremità dello slot del modulo di memoria.

**Attenzione:** Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria, maneggiare i fermi con cura.

2. Afferrare entrambe le estremità del modulo di memoria e sollevarlo con cautela per estrarlo dallo slot.

## Dopo aver terminato

1. Uno slot del modulo di memoria deve essere installato con un modulo di memoria o un elemento di riempimento del modulo di memoria. Vedere ["Installazione di un modulo di memoria" a pagina 190](#).

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di un modulo di memoria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un modulo di memoria.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Assicurarsi di utilizzare una delle configurazioni supportate elencate nella sezione ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 6](#).
- I moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Fare riferimento alle linee guida standard in ["Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 4](#):
  - Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento elettrostatico.
  - Evitare che due o più moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria direttamente l'uno sull'altro quando devono essere riposti.
  - Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.
  - Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un modulo di memoria.
  - Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o morsetti) per maneggiare i moduli di memoria, poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarli.
  - Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti o componenti passivi, poiché una pressione eccessiva può causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.

**Importante:** Rimuovere o installare i moduli di memoria per un processore alla volta.

**Download di firmware e driver:** potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.

- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

## Procedura

**Attenzione:** Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.

Passo 1. Spegnerne il server e scollegare tutti i cavi di alimentazione.

Passo 2. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il modulo di memoria con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi il modulo di memoria dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 3. Individuare lo slot del modulo di memoria richiesto sulla scheda del processore.

**Nota:** Accertarsi di osservare le regole e la sequenza di installazione riportate nella sezione ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 6](#).

Passo 4. Installare quindi il modulo di memoria nello slot.




Figura 155. Installazione del modulo di memoria

**Attenzione:**

- Prima di installare un modulo di memoria nello slot, assicurarsi che i fermi siano in posizione di apertura e che lo slot sia libero da impurità.
  - Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria, aprire e chiudere i fermi con cura.
- a. ① Aprire il fermo di blocco su entrambe le estremità dello slot del modulo di memoria.
  - b. ② Identificare la chiave sul modulo di memoria, quindi allineare la chiave allo slot e posizionare delicatamente il modulo di memoria nello slot con entrambe le mani.
  - c. ③ Premere con decisione entrambe le estremità del modulo di memoria nello slot, finché i fermi di blocco non scattano in posizione.

**Nota:** Se rimane uno spazio tra il modulo di memoria e i fermi di blocco, il modulo non è stato inserito correttamente. In questo caso, aprire i fermi di blocco, rimuovere il modulo di memoria e reinserirlo.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la scheda MicroSD.



## Rimozione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda MicroSD.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Preparare il server.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- b. Se il server è dotato di assiami delle schede verticali, rimuoverli, vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe" a pagina 208](#).
- c. Se il server è dotato di un assieme dell'unità posteriore, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 240](#).
- d. Se il server è dotato di un assieme dell'unità posteriore da 7 mm, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 7 mm" a pagina 244](#).
- e. Prendere nota dei punti in cui i cavi si collegano all'assieme della scheda di sistema e quindi scollegare tutti i cavi.

**Attenzione:** Sganciare preventivamente tutti i fermi, i collarini per cavi, le linguette di rilascio o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si sganciano i fermi prima di rimuovere i cavi, è possibile danneggiare i connettori dei cavi sull'assieme della scheda di sistema. Un eventuale danno ai connettori dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione dell'assieme della scheda di sistema.

Passo 2. Rimuovere la scheda MicroSD.




Figura 156. Rimozione della scheda MicroSD

- a. ❶ Fare scorrere il coperchio del socket nella posizione di APERTURA.
- b. ❷ Sollevare il coperchio del socket per aprirlo.
- c. ❸ Rimuovere la scheda MicroSD dal socket.

**Nota:** Una volta rimossa la scheda MicroSD, i dati cronologici del firmware e i dati utente caricati tramite RDOC (Remote Disc On Card) verranno persi e la funzione di rollback del firmware e lo spazio RDOC esteso non verranno supportati. Per abilitare le due funzioni, sarà necessario installare una nuova scheda MicroSD.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda MicroSD.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Installare la scheda MicroSD.

### Nota:

- Se si installa una nuova scheda MicroSD, i dati cronologici del firmware e i dati utente memorizzati nella scheda MicroSD difettosa andranno persi. Una volta installata una nuova scheda MicroSD, la successiva cronologia degli aggiornamenti firmware verrà salvata nella nuova scheda.
- Per aggiornare il firmware, fare riferimento alla sezione "Aggiornamento del firmware del server" in [Lenovo XClarity Controller 2](#).




Figura 157. Installazione della scheda MicroSD

- 1 Posizionare la scheda MicroSD nel socket.
- 2 Chiudere il coperchio del socket.
- 3 Fare scorrere il coperchio del socket nella posizione di BLOCCO.

## Dopo aver terminato

1. Installare tutti i componenti precedentemente rimossi:
  - a. ["Installazione di un adattatore PCIe" a pagina 209](#)
  - b. ["Installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 7 mm" a pagina 245](#)
  - c. ["Installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 241](#)
  - d. ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 290](#)
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292.](#)


## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Sostituzione del backplane M.2 e dell'unità M.2

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il backplane M.2 e l'unità M.2 (un backplane M.2 e un'unità M.2 assemblati sono denominati anche modulo M.2).

Tabella 14. Backplane M.2 supportati

	
<b>1</b>	Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4
<b>2</b>	Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe
<b>3</b>	Backplane a 2 vani SATA/NVME RAID M.2

- ["Rimozione del backplane M.2 e dell'unità M.2" a pagina 196](#)
- ["Regolazione del fermo sul backplane M.2" a pagina 200](#)
- ["Installazione del backplane M.2 e dell'unità M.2" a pagina 201](#)
- ["Rimozione del telaio M.2 e del backplane M.2 \(chassis a 16 unità EDSFF\)" a pagina 204](#)
- ["Installazione del telaio M.2 e del backplane M.2 \(chassis a 16 unità EDSFF\)" a pagina 205](#)

## Rimozione del backplane M.2 e dell'unità M.2

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane M.2 e l'unità M.2.

## Informazioni su questa attività




**Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## **Procedura**

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Scollegare i cavi M.2 dal backplane M.2.

 <p><i>Figura 158. Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4</i></p>	<p>Scollegare i cavi M.2 dal backplane M.2.</p>
 <p><i>Figura 159. Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allentare la vite sul cavo di segnale.</li> <li>2. Inclinare il connettore e rimuoverlo appena la molla sottostante viene rilasciata.</li> <li>3. Rimuovere il cavo di alimentazione.</li> </ol>
 <p><i>Figura 160. Backplane a 2 vani SATA/NVMe RAID M.2</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sollevare il fermo sul cavo M.2.</li> <li>2. Scollegare il cavo M.2 dal backplane M.2.</li> </ol>

Passo 3. Rimuovere l'unità M.2 dal backplane M.2.

**Nota:** Il backplane M.2 che si desidera rimuovere potrebbe avere un aspetto diverso da quello delle seguenti figure, ma il metodo di rimozione è identico.




Figura 161. Rimozione dell'unità M.2

- a. ① Premere entrambi i lati del ② fermo.
- b. ② Far scorrere il fermo all'indietro per sganciare l'unità M.2 dal backplane M.2.
- c. ③ Ruotare l'unità M.2 allontanandola dal backplane M.2.
- d. ④ Estrarre l'unità M.2 dal ① connettore con un angolo di circa 30 gradi.

Passo 4. Rimuovere il modulo M.2 dallo chassis.




Figura 162. Rimozione del modulo M.2

- a. ① Allentare la vite.
- b. ② Rilasciare il backplane M.2 dal piedino ed estrarlo con cautela dallo chassis.

Passo 5. Scollegare tutti i cavi M.2 dalla scheda del processore.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Regolazione del fermo sul backplane M.2

Utilizzare queste informazioni per regolare il fermo sul backplane M.2.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

**Nota:** Il backplane M.2 che si desidera regolare potrebbe avere un aspetto diverso dalle seguenti figure, ma il metodo di regolazione è identico.




Figura 163. Regolazione del blocco M.2

- Passo 1. ❶ Premere entrambi i lati dei fermi.
- Passo 2. ❷ Spostare il fermo in avanti fino a raggiungere l'apertura più ampia del foro.
- Passo 3. ❸ Estrarre il fermo dal foro.
- Passo 4. ❹ Inserire il fermo nel foro corretto, in base alle dimensioni specifiche dell'unità M.2 che si desidera installare.
- Passo 5. ❺ Premere entrambi i lati del fermo.



Passo 6. **6** Fare scorrere il fermo all'indietro finché non si posiziona.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Installazione del backplane M.2 e dell'unità M.2

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane M.2 e l'unità M.2.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura


Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il backplane M.2 e l'unità M.2 con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi estrarre il backplane M.2 e l'unità M.2 dalla confezione e collocarli su una superficie antistatica.

**Nota:** Il backplane M.2 che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure riportate di seguito, ma il metodo di installazione è identico.

Passo 2. Regolare il fermo sul backplane M.2 in base alla dimensione specifica dell'unità M.2 da installare. Vedere ["Regolazione del fermo sul backplane M.2" a pagina 200](#).

Passo 3. Individuare lo slot dell'unità M.2 sul backplane M.2.

**Nota:** Per alcuni backplane M.2 che supportano due unità M.2 identiche, installare prima l'unità M.2 nello slot 0.



**1** Slot 0

**2** Slot 1

Figura 164. Slot dell'unità M.2

Passo 4. Installare il backplane M.2 nello chassis.




Figura 165. Installazione del backplane M.2

- a. 1 Allineare la tacca del backplane M.2 al piedino sullo chassis, quindi abbassare il backplane M.2.
- b. 2 Stringere la vite per fissare il backplane M.2.

Passo 5. Installare l'unità M.2 sul backplane M.2.







Figura 166. Installazione di un'unità M.2

- a. 1 Inserire l'unità M.2 nel connettore con un angolo di circa 30 gradi.
- b. 2 Ruotare l'unità M.2 verso il basso finché la tacca 1 non tocca la sporgenza del fermo 2.
- c. 3 Far scorrere il fermo in avanti (verso il connettore) per fissare l'unità M.2 in posizione.

Passo 6. Collegare i cavi al backplane M.2 e alla scheda del processore. Vedere la tabella seguente e ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

 <p><i>Figura 167. Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4</i></p>	<p>Collegare i cavi M.2 dal backplane M.2.</p>
 <p><i>Figura 168. Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inclinare il connettore con un angolo di massimo 20 gradi e inserirlo finché la superficie inferiore non raggiunge la rampa.</li> <li>2. Premere il connettore verso il basso.</li> <li>3. Serrare la vite sul cavo di segnale.</li> <li>4. Collegare il cavo di alimentazione.</li> </ol>
 <p><i>Figura 169. Backplane a 2 vani SATA/NVMe RAID M.2</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collegare il cavo M.2 al backplane M.2.</li> <li>2. Ruotare il fermo sul cavo come illustrato e premere il fermo verso il basso finché non scatta in posizione.</li> </ol>

## Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 292.
2. Utilizzare Lenovo XClarity Provisioning Manager per configurare RAID. Per ulteriori informazioni, vedere: <https://pubs.lenovo.com/txpm-overview/>

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Rimozione del telaio M.2 e del backplane M.2 (chassis a 16 unità EDSFF)

Utilizzare le informazioni in questo argomento per rimuovere il telaio M.2 e il backplane M.2 dallo chassis a 16 unità EDSFF.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Scollegare i cavi instradati al backplane M.2. Per maggiori dettagli, vedere ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Passo 3. Rimuovere il telaio M.2 dallo chassis.




Figura 170. Rimozione del telaio M.2

- 1 Premere il punto di contatto blu sul fermo di rilascio del telaio M.2.
- 2 Spingere il telaio nella direzione mostrata per sganciarlo dallo chassis.

Passo 4. Rimuovere il backplane M.2 dal telaio M.2.




Figura 171. Rimozione del backplane M.2

- a. ❶ Allentare la vite prigioniera sul backplane M.2.
- b. ❷ Far scorrere il backplane ed estrarlo dal telaio.

Passo 5. Se necessario, rimuovere le unità M.2. Vedere ["Rimozione del backplane M.2 e dell'unità M.2" a pagina 196](#).

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del telaio M.2 e del backplane M.2 (chassis a 16 unità EDSFF)

Utilizzare le informazioni in questo argomento per installare il telaio M.2 e il backplane M.2 sullo chassis a 16 unità EDSFF.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo backplane M.2, l'unità M.2 e il telaio M.2 con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il backplane M.2, l'unità M.2 e il telaio M.2 dalla confezione e collocarli su una superficie antistatica.

**Nota:** Il backplane M.2 che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure riportate di seguito, ma il metodo di installazione è identico.

Passo 2. Per installare le unità M.2 nel backplane M.2, vedere ["Installazione del backplane M.2 e dell'unità M.2" a pagina 201](#).

Passo 3. Installare il backplane M.2 nel telaio M.2.




Figura 172. Installazione del backplane M.2

- a. ① Posizionare il backplane M.2 sulle guide del telaio M.2 e far scorrere il backplane nel telaio finché la tacca sul backplane non si aggancia alla scanalatura sul distanziatore.
- b. ② Serrare la vite prigioniera sul backplane e assicurarsi che il backplane sia fissato in posizione.

Passo 4. Installare il telaio M.2 nello chassis.




Figura 173. Installazione del telaio M.2

Spingere il telaio M.2 nello chassis finché il fermo di rilascio non scatta in posizione.

Passo 5. Ricollegare i cavi al backplane M.2. Vedere ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Passo 6. Installare il coperchio superiore. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 290](#).

### Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).
2. Utilizzare Lenovo XClarity Provisioning Manager per configurare RAID. Per ulteriori informazioni, vedere: <https://pubs.lenovo.com/ixpm-overview/>.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione dell'adattatore PCIe

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un adattatore PCIe.

L'adattatore PCIe può essere un adattatore Ethernet, un adattatore HBA (Host Bus Adapter), un adattatore RAID PCIe, un adattatore interposer PCIe, un'unità SSD PCIe, una GPU PCIe e qualsiasi altro adattatore PCIe supportato.

### Nota:

- In base al tipo, l'adattatore PCIe potrebbe avere un aspetto differente dalla figura riportata in questa sezione.
- Utilizzare la documentazione fornita con l'adattatore PCIe e seguire le istruzioni in questo argomento.

- Per evitare potenziali problemi termici, modificare l'impostazione **Varie** nel BIOS da **Option3** (valore predefinito) a **Option1** se vengono soddisfatte le seguenti due condizioni:
  - Il server è dotato di un adattatore GPU.
  - La versione firmware UEFI è ESE122T o successiva.

Per il metodo di modifica dell'impostazione **Varie**, vedere <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/TT1832>.

## Rimozione di un adattatore PCIe

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un adattatore PCIe.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 288.

Passo 2. Rimuovere l'assieme della scheda verticale. Vedere "[Rimozione di una scheda verticale posteriore](#)" a pagina 253.

Passo 3. Rimuovere l'adattatore PCIe dall'assieme verticale.






Figura 174. Rimozione di un adattatore PCIe dall'assieme verticale LP-FH

- a. ① Ruotare il fermo sulla staffa della scheda verticale nella posizione di apertura.
- b. ② Tenendo l'adattatore PCIe dai bordi, estrarlo con cautela dallo slot sulla scheda verticale.

**Nota:** La procedura di rimozione di un adattatore PCIe è simile per i tipi differenti di assieme verticale. In questa sezione l'assieme verticale LP-FH viene utilizzato come esempio.

## Dopo aver terminato

1. Installare un adattatore PCIe o un elemento di riempimento dell'adattatore PCIe. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe" a pagina 209](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di un adattatore PCIe

Utilizzare queste informazioni per installare un adattatore PCIe.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).

- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene l'adattatore PCIe con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi l'adattatore PCIe dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
- Passo 2. Individuare lo slot PCIe corretto per l'adattatore PCIe. Per informazioni sugli slot PCIe e sugli adattatori PCIe supportati, vedere "Vista posteriore" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
- Passo 3. Installare l'adattatore PCIe e fissarlo all'assieme verticale.




Figura 175. Installazione di un adattatore PCIe nell'assieme verticale LP-FH

- 1 Allineare l'adattatore PCIe allo slot PCIe sulla scheda verticale. Spingere quindi con cautela l'adattatore PCIe nello slot finché non è bloccato saldamente in posizione e finché la relativa staffa non è fissata.
- 2 Ruotare il fermo sulla staffa della scheda verticale nella posizione di chiusura.

### Nota:

1. Verificare che l'installazione dell'adattatore PCIe sia conforme alle regole in ["Slot e adattatori PCIe" a pagina 13](#).
2. La procedura di installazione di un adattatore PCIe è simile per i tipi differenti di assieme verticale. In questa sezione l'assieme verticale LP-FH viene utilizzato come esempio.

- Passo 4. Collegare i cavi all'adattatore PCIe sull'assieme verticale. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).

## Dopo aver terminato

1. Reinstallare l'assieme verticale. Vedere ["Installazione di una scheda verticale posteriore" a pagina 256](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione del deflettore d'aria dell'unità di alimentazione

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un deflettore d'aria dell'unità di alimentazione.

### Applicazione del deflettore d'aria dell'unità di alimentazione

Fare riferimento alla tabella per identificare se la configurazione richiede un deflettore d'aria dell'unità di alimentazione.

Scenari	Specifiche	Deflettore d'aria dell'unità di alimentazione
Temperatura ambiente e TDP CPU massimi (watt)	35 °C e TDP ≤ 150	x
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 40 °C - 45 °C e TDP ≤ 150</li><li>• TDP &gt; 150</li></ul>	√
Modelli installati con:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dispersore di calore ad alte prestazioni</li><li>• L2AM</li><li>• DWCM</li><li>• Modelli con un solo processore</li></ul>	x

## Rimozione di un deflettore d'aria dell'unità di alimentazione

Utilizzare queste informazioni per comprendere come rimuovere un deflettore d'aria dell'unità di alimentazione.

### Informazioni su questa attività

#### S033



#### **ATTENZIONE:**

**Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.**

**Attenzione:** Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.

Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).

Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

### Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 2. Scollegare i cavi adiacenti al deflettore d'aria dell'unità di alimentazione. Per le linee guida sul corretto funzionamento, vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).
- Passo 3. Rimuovere il deflettore d'aria dell'unità di alimentazione.




Figura 176. Rimozione del deflettore d'aria dell'unità di alimentazione

- a. 1 Allentare la vite sul deflettore d'aria.
- b. 2 Sollevare il deflettore d'aria per estrarlo dallo chassis.

### Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Installazione di un deflettore d'aria dell'unità di alimentazione

Utilizzare queste informazioni per comprendere come installare un deflettore d'aria dell'unità di alimentazione.

### Informazioni su questa attività

**S033**



#### ATTENZIONE:

**Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.**

**Attenzione:** Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.

Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 25.

Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9l>.

#### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 288.

Passo 2. Installare il deflettore d'aria dell'unità di alimentazione.




Figura 177. Installazione del deflettore d'aria dell'unità di alimentazione

- a. ① Allineare i fori della vite sul deflettore d'aria e sullo chassis e abbassare il deflettore d'aria.
- b. ② Stringere la vite e verificare che il deflettore d'aria sia fissato in posizione.

## Dopo aver terminato

- Instradare e fissare correttamente i cavi nel server. Fare riferimento alle informazioni dettagliate sull'instradamento dei cavi per ciascun componente nel [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).
- Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 292.

---

## Sostituzione di processore e dissipatore di calore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per sostituire un processore e un dissipatore di calore assemblati, noti come PHM (Processor-Heat-sink Module).

**Attenzione:** Prima di sostituire un processore, accertarsi di disporre di un panno imbevuto di alcol (numero parte 00MP352) e del lubrificante termico.

**Importante:** Il processore nel server può attivare una limitazione in risposta a condizioni termiche, diminuendo temporaneamente la velocità per ridurre il dispendio di calore. Nei casi in cui alcuni core processore vengono limitati per un brevissimo periodo di tempo (non oltre 100 ms), l'unica indicazione potrebbe essere una voce nel log eventi di sistema operativo a cui non corrisponde nessuna voce nel log eventi del sistema XCC. Se si verifica questa situazione, l'evento può essere ignorato e non è necessaria la sostituzione del processore.

Se è necessario installare un modulo Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module), è innanzitutto necessario richiedere una maniglia L2AM maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM), qualora desideri installare o rimuovere il processore o l'assieme della scheda di sistema. Tuttavia, durante la sostituzione del vecchio modulo L2AM con uno nuovo, non è necessario applicare una maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM), poiché il nuovo L2AM la integra al suo interno.

**Nota:** Questa sezione è relativa alla sostituzione di processore e dissipatore di calore. Per la sostituzione del modulo Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module) fare riferimento a ["Sostituzione del modulo L2AM \(Liquid-to-Air Module\) Lenovo Neptune\(TM\) \(solo tecnici qualificati\)"](#) a pagina 115.

## Rimozione di un processore e di un dissipatore di calore

In questa sezione viene descritto come rimuovere un processore e un dissipatore di calore assemblati, noti come PHM (Processor-Heat-Sink Module). Questa attività richiede un cacciavite Torx T30. Questa procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

### Informazioni su questa attività

#### S002



#### **ATTENZIONE:**

**Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.**

#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Per trasferire Intel® On Demand Suite dal processore difettoso al nuovo processore, leggere il PPIN del processore difettoso prima di spegnere il sistema. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione ["Abilitazione di Intel® On Demand"](#) nella *Guida per l'utente*.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 25.

- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 25](#).
- Ciascun socket del processore deve contenere sempre un coperchio o un PHM. Quando si rimuove o si installa un PHM, proteggere i socket del processore vuoti con un coperchio.
- Non toccare i contatti del processore o del socket del processore. I contatti del socket/processore sono estremamente delicati e potrebbero essere facilmente danneggiati. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.
- Evitare che il lubrificante termico sul processore o sul dissipatore di calore entri in contatto con altri elementi. Il contatto con qualsiasi superficie potrebbe contaminare il lubrificante termico e renderlo inefficace. Il lubrificante termico può danneggiare componenti, quali i connettori elettrici nel socket del processore.
- Rimuovere e installare solo un PHM alla volta. Se la scheda del processore supporta più processori, installare i PHM iniziando dal primo socket del processore.

**Nota:** Il dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema in uso potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato nelle immagini.

La figura seguente mostra i componenti del PHM.




Figura 178. Componenti del PHM



<b>1</b> Dissipatore di calore	<b>9</b> Fermi per fissare il processore nella piastra
<b>2</b> Contrassegno triangolare del dissipatore di calore	<b>10</b> Contrassegno triangolare della piastra
<b>3</b> Etichetta di identificazione del processore	<b>11</b> Maniglia di espulsione del processore
<b>4</b> Fermo di blocco del dado e del cavo	<b>12</b> Dissipatore di calore del processore
<b>5</b> Dado Torx T30	<b>13</b> Lubrificante termico
<b>6</b> Fermo del cavo	<b>14</b> Contatti del processore
<b>7</b> Piastra del processore	<b>15</b> Contrassegno triangolare del processore
<b>8</b> Fermi per fissare la piastra al dissipatore di calore	


<b>Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico</b>	<b>Tipo di vite</b>
Cacciavite a testa Torx T30	Vite Torx T30

## Procedura

Passo 1. Prepararsi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Se il processore è dotato di un dissipatore di calore a T, allentare completamente le due viti del dissipatore come mostrato.



*Figura 179. Allentamento delle viti del dissipatore di calore a T*

Passo 3. Rimuovere il modulo PHM dalla scheda del processore.




Figura 180. Rimozione di un modulo PHM


- a. ❶ Allentare completamente i dadi Torx T30 sul modulo PHM *rispettando la sequenza di rimozione mostrata sull'etichetta del dissipatore di calore.*
- b. ❷ Ruotare i fermi del cavo verso l'interno.
- c. ❸ Sollevare delicatamente il modulo PHM dal socket del processore. Se non è possibile estrarre completamente il PHM dal socket, allentare ulteriormente i dadi T30 Torx e provare a sollevare nuovamente il PHM.

**Nota:**

- Non toccare i contatti del connettore sulla parte inferiore del processore.
- Verificare che non siano presenti oggetti sul socket del processore per evitare che si danneggi.

## Dopo aver terminato

- Ciascun socket del processore deve contenere sempre un coperchio o un PHM. Proteggere i socket del processore vuoti con un coperchio oppure installare un nuovo PHM.
- Se non si reinstalla un modulo PHM, coprire il socket del processore con il coperchio del socket e installare un elemento di riempimento del modulo PHM.



- ① Aprire il fermo di blocco su entrambe le estremità degli slot del modulo di memoria, accanto ai lati destro e sinistro dello slot 2 del processore.
- ② Allineare l'elemento di riempimento del PHM agli slot e posizionare l'elemento di riempimento sugli slot con entrambe le mani. Premere con decisione l'elemento di riempimento negli slot, finché i fermi di blocco non scattano in posizione.
- Se si sta rimuovendo il modulo PHM nell'ambito di una sostituzione della scheda del processore, mettere da parte il modulo PHM.
- Se si sta riutilizzando il processore o il dissipatore di calore, separarlo dal relativo supporto. Vedere ["Separazione del processore dalla piastra e dal dissipatore di calore" a pagina 219](#).
- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
- Per trasferire Intel® On Demand Suite dal processore difettoso al nuovo processore, consultare la sezione "Abilitazione di Intel® On Demand" nella *Guida per l'utente*.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Separazione del processore dalla piastra e dal dissipatore di calore

In questa sezione viene descritto come separare un processore e la relativa piastra da un processore e un dissipatore di calore assemblati, noti come PHM (Processor-Heat-Sink Module). Questa procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Non toccare i contatti del processore. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.
- Evitare che il lubrificante termico sul processore o sul dissipatore di calore entri in contatto con altri elementi. Il contatto con qualsiasi superficie potrebbe contaminare il lubrificante termico e renderlo inefficace. Il lubrificante termico può danneggiare componenti, quali i connettori elettrici nel socket del processore.

**Nota:** Il dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema potrebbero avere un aspetto diverso da quello visibile nelle immagini.

## Procedura

Passo 1. Separare il processore dal dissipatore di calore e dalla piastra.




Figura 181. Separazione di un processore dal dissipatore di calore e dalla piastra

**Nota:** Non toccare i contatti sul processore.

- a. ① Sollevare la maniglia per rilasciare il processore dalla piastra.
- b. ② Afferrare il processore dai bordi e sollevarlo dal dissipatore di calore e dalla piastra.
- c. ③ Senza appoggiare il processore, rimuovere il lubrificante termico dalla parte superiore del processore con un panno imbevuto di alcol, posizionare quindi il processore su una superficie protettiva statica con il lato contatto del processore rivolto verso l'alto.

Passo 2. Separare la piastra del processore dal dissipatore di calore.




Figura 182. Separazione di una piastra del processore dal dissipatore di calore

**Nota:** La piastra del processore verrà rimossa e sostituita con una nuova.

- a. ❶ Rilasciare i fermi di blocco sul dissipatore di calore.
- b. ❷ Sollevare la piastra dal dissipatore di calore.
- c. ❸ Rimuovere con un panno imbevuto di alcol il lubrificante termico dalla parte inferiore del dissipatore di calore.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente difettoso, imballarlo per evitare che si danneggi durante la spedizione. Riutilizzare l'imballaggio del nuovo componente ricevuto e seguire le istruzioni di imballaggio disponibili.

## Installazione di un processore e un dissipatore di calore

In questa sezione viene descritto come installare un processore e un dissipatore di calore assemblati, noti come PHM (Processor-Heat-Sink Module). Questa attività richiede un cacciavite Torx T30. Questa procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Ciascun socket del processore deve contenere sempre un coperchio o un PHM. Quando si rimuove o si installa un PHM, proteggere i socket del processore vuoti con un coperchio.
- Non toccare i contatti del processore o del socket del processore. I contatti del socket/processore sono estremamente delicati e potrebbero essere facilmente danneggiati. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.

- Evitare che il lubrificante termico sul processore o sul dissipatore di calore entri in contatto con altri elementi. Il contatto con qualsiasi superficie potrebbe contaminare il lubrificante termico e renderlo inefficace. Il lubrificante termico può danneggiare componenti, quali i connettori elettrici nel socket del processore.
- Rimuovere e installare solo un PHM alla volta. Se la scheda del processore supporta più processori, installare i PHM iniziando dal primo socket del processore.
- Per garantire prestazioni ottimali, controllare la data di produzione sul nuovo dissipatore di calore e assicurarsi che non superi i 2 anni. In caso contrario, rimuovere il lubrificante termico esistente e applicare il nuovo lubrificante per ottenere prestazioni termiche ottimali.

**Nota:**

- Il dissipatore di calore, il processore e la piastra del processore del sistema potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato nelle immagini.
- I PHM sono dimensionati in base al socket in cui dovranno essere installati e con un orientamento fisso.
- Per un elenco dei processori supportati dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com>. Velocità, numero di core e frequenza di tutti i processori sulla scheda del processore devono essere identici.
- Prima di installare un nuovo modulo PHM o un processore sostitutivo, aggiornare il firmware di sistema al livello più recente. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *ThinkSystem SR630 V3 Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

La figura seguente mostra i componenti del PHM.




Figura 183. Componenti del PHM

<b>1</b> Dissipatore di calore	<b>9</b> Fermi per fissare il processore nella piastra
<b>2</b> Contrassegno triangolare del dissipatore di calore	<b>10</b> Contrassegno triangolare della piastra

<b>3</b> Etichetta di identificazione del processore	<b>11</b> Maniglia di espulsione del processore
<b>4</b> Fermo di blocco del dado e del cavo	<b>12</b> Dissipatore di calore del processore
<b>5</b> Dado Torx T30	<b>13</b> Lubrificante termico
<b>6</b> Fermo del cavo	<b>14</b> Contatti del processore
<b>7</b> Piastra del processore	<b>15</b> Contrassegno triangolare del processore
<b>8</b> Fermi per fissare la piastra al dissipatore di calore	

<b>Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico</b>	<b>Tipo di vite</b>
Cacciavite a testa Torx T30	Vite Torx T30

## Procedura

Passo 1. Se si sta sostituendo un processore e riutilizzando un dissipatore di calore.

- Rimuovere l'etichetta di identificazione del processore dal dissipatore di calore e sostituirla con la nuova etichetta fornita con il processore sostitutivo.
- Se sul dissipatore di calore è presente del lubrificante termico, rimuoverlo dalla parte inferiore del dissipatore di calore con un panno imbevuto di alcol.

Passo 2. Se si sta sostituendo un dissipatore di calore e riutilizzando il processore.

- Rimuovere l'etichetta di identificazione dal processore dal vecchio dissipatore di calore e applicarla su quello nuovo nella stessa posizione. L'etichetta si trova sul lato del dissipatore di calore vicino al contrassegno di allineamento triangolare.

**Nota:** Se non è possibile rimuovere l'etichetta e applicarla sul nuovo dissipatore di calore, o se l'etichetta viene danneggiata durante il trasferimento, verificare il numero di serie del processore dall'etichetta di identificazione e annotarlo con un pennarello indelebile sul nuovo dissipatore di calore, nella stessa posizione in cui avrebbe dovuto essere applicata l'etichetta.

- Installare il processore in una nuova piastra.




Figura 184. Installazione di una piastra del processore

**Nota:** I dissipatori di calore sostitutivi sono dotati di piastre del processore di colore grigio e nero. Assicurarsi di utilizzare la piastra dello stesso colore di quella precedente.

1. ❶ Verificare che la maniglia sulla piastra sia in posizione di chiusura.
2. ❷ Allineare il processore sulla nuova piastra in modo che i contrassegni triangolari siano allineati, quindi inserire l'estremità contrassegnata del processore nella piastra.
3. ❸ Tenere in posizione l'estremità inserita del processore, quindi ruotare l'estremità non contrassegnata della piastra verso il basso e allontanarla dal processore.
4. ❹ Premere il processore e fissare l'estremità non contrassegnata sotto il fermo sulla piastra.
5. ❺ Ruotare delicatamente i lati della piastra verso il basso per allontanarli dal processore.
6. ❻ Premere il processore e fissare le estremità sotto i fermi sulla piastra.


**Nota:** Per fare in modo che il processore resti fissato alla piastra dopo l'inserimento, tenere il lato di contatto del processore rivolto verso l'alto, impugnando l'assieme della piastra del processore dai lati della piastra.

**Passo 3.** Applicare il lubrificante termico.

- a. Posizionare delicatamente il processore e la piastra nella confezione di spedizione con il lato contatto del processore rivolto verso il basso. Assicurarsi che il contrassegno triangolare sulla piastra sia allineato con il contrassegno triangolare nella confezione di spedizione.
- b. Se sul processore sono presenti residui di lubrificante termico, pulire delicatamente la parte superiore del processore con un panno imbevuto di alcol.

**Nota:** Assicurarsi che l'alcol sia completamente evaporato prima di applicare il nuovo lubrificante termico.

- c. Applicare il lubrificante termico sulla parte superiore del processore con una siringa, formando quattro punti distribuiti in modo uniforme, costituito ognuno da circa 0,1 ml di lubrificante termico.



*Figura 185. Applicazione del lubrificante termico con il processore nella confezione di spedizione*

**Passo 4.** Assemblare il processore e il dissipatore di calore.






Figura 186. Assemblaggio del PHM con il processore nella confezione di spedizione

- a. Allineare il contrassegno triangolare sull'etichetta del dissipatore di calore al contrassegno triangolare sulla piastra del processore e sul processore.
- b. Installare il dissipatore di calore sulla piastra del processore.
- c. Spingere la piastra in posizione fino ad agganciare i fermi in tutti e quattro gli angoli.

Passo 5. (Opzionale) Se sul server sono installati un elemento di riempimento del PHM e un elemento di riempimento del socket, in genere sul processore due, è necessario rimuovere tali elementi di riempimento prima di procedere con l'installazione.




Figura 187. Rimozione dell'elemento di riempimento del PHM

- a. ① Aprire il fermo di blocco su entrambe le estremità degli slot del modulo di memoria, accanto ai lati destro e sinistro dello slot 2 del processore.
- b. ② Sollevare l'elemento di riempimento del PHM dagli slot.

Passo 6. Installare il modulo processore e dissipatore di calore sulla scheda del processore.




Figura 188. Installazione di un modulo PHM

- a. ❶ Ruotare i fermi del cavo verso l'interno.
- b. ❷ Allineare il contrassegno triangolare e i quattro dadi Torx T30 sul modulo PHM con il contrassegno triangolare e i pioli filettati del socket del processore, quindi inserire il modulo PHM nel socket del processore.
- c. ❸ Ruotare i fermi del cavo verso l'esterno finché non si agganciano ai ganci nel socket.
- d. ❹ Stringere completamente i dadi Torx T30 *rispettando la sequenza di installazione mostrata sull'etichetta del dissipatore di calore*. Serrare completamente le viti, quindi controllare visivamente per verificare che non vi siano spazi tra la vite di spallamento sotto il dissipatore di calore e il socket del processore. (Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per il fissaggio completo è 0,9-1,3 newton-metri, 8-12 pollici-libbre).

Passo 7. Se il processore è dotato di un dissipatore di calore a T, stringere completamente le due viti del dissipatore come mostrato. (Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per il fissaggio completo è 0,9-1,3 newton-metri, 8-12 pollici-libbre).




Figura 189. Serraggio delle viti dissipatore di calore a T

## Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).
2. Per abilitare Intel® On Demand Suite nel nuovo processore o per trasferire Intel® On Demand Suite dal processore difettoso al nuovo processore, consultare la sezione "Abilitazione di Intel® On Demand" nella *Guida per l'utente*.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione dei fermi del rack

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare i fermi del rack.

### Rimozione dei fermi del rack

Utilizzare queste informazioni per rimuovere i fermi del rack.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Se sul server è installata la mascherina di sicurezza, rimuoverla prima di tutto. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 258](#).

Passo 2. Rimuovere il fermo del rack.




Figura 190. Rimozione del fermo del rack

- a. **1** Su ciascun lato del server rimuovere le due viti che fissano il fermo del rack.
- b. **2** Su ciascun lato del server rimuovere il fermo del rack dallo chassis come mostrato.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione dei fermi del rack

Utilizzare queste informazioni per installare i fermi del rack.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene i fermi del rack con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi i fermi del rack dalla confezione e collocarli su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il fermo del rack.




Figura 191. Installazione del fermo del rack

- a. ① Su ciascun lato del server, allineare il fermo del rack con il piedino sullo chassis. Quindi, premere il fermo del rack sullo chassis e farlo scorrere leggermente in avanti come mostrato.
- b. ② Installare le due viti per fissare il fermo del rack su ogni lato del server.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 292.

#### **Video dimostrativo**

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## **Sostituzione del modulo di alimentazione flash RAID**

Il modulo di alimentazione flash RAID protegge la memoria cache dell'adattatore RAID installato. È possibile acquistare un modulo di alimentazione flash RAID presso Lenovo. Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il modulo di alimentazione flash RAID.

Per un elenco delle opzioni supportate, vedere:

<https://serverproven.lenovo.com>

I moduli di alimentazione flash RAID possono essere installati sullo chassis, nel deflettore d'aria o in uno slot della scheda verticale.

#### **Posizioni dei moduli di alimentazione flash RAID**

Utilizzare le figure e la tabella di seguito per individuare i moduli di alimentazione flash RAID.




Figura 192. Moduli di alimentazione flash RAID nello chassis

Posizione	Scenario
<b>1</b> Modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis	Chassis da 2,5" installato con un dissipatore di calore standard o ad alte prestazioni.
<b>2</b> Modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria	Chassis da 2,5" o 3,5" installato con un dissipatore di calore standard.
<b>3</b> Modulo di alimentazione flash RAID sullo slot 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chassis da 3,5" installato con un dissipatore di calore ad alte prestazioni.</li> <li>Chassis da 2,5" installato con Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module)</li> </ul>

Un cavo di prolunga viene fornito per collegare ciascun modulo di alimentazione flash RAID. Collegare il cavo del modulo di alimentazione flash al connettore del modulo di alimentazione flash sull'adattatore RAID corrispondente, come mostrato.




Figura 193. Instradamento dei cavi di alimentazione per il modulo di alimentazione flash

- 1 Collegare il modulo di alimentazione flash RAID alla prolunga.
- 2 Collegare la prolunga all'adattatore RAID SFF/CFF.

## Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:


- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Scollegare il cavo del modulo di alimentazione flash RAID.


Passo 3. Rimuovere il modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis.



*Figura 194. Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis*

- a. ❶ Aprire il fermo di blocco sul supporto del modulo di alimentazione flash RAID.
- b. ❷ Estrarre il modulo di alimentazione flash RAID dal supporto.

Passo 4. Se necessario, rimuovere il supporto del modulo di alimentazione flash RAID come mostrato.



*Figura 195. Rimozione del supporto del modulo di alimentazione flash RAID*

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis

Utilizzare queste informazioni per installare il modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis.

## Informazioni su questa attività



**Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

**Procedura**

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il modulo di alimentazione flash RAID con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi estrarre il modulo di alimentazione flash RAID dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
- Passo 2. Se il server in uso include un vassoio che copre l'alloggiamento del modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis, rimuovere il vassoio.





Figura 196. Rimozione del vassoio

- a. ❶ Premere il punto di contatto blu per sganciare il vassoio dallo chassis.
- b. ❷ Spostare il vassoio nella direzione mostrata ed estrarlo dallo chassis.


Passo 3. Se il server non dispone di un supporto del modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis, installarne uno.



*Figura 197. Installazione del supporto del modulo di alimentazione flash RAID*

Abbassare il supporto e spostarlo nella direzione mostrata per bloccarlo sullo chassis.

Passo 4. Installare il modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis.



*Figura 198. Installazione del modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis*

- a. ① Aprire il fermo di blocco sul supporto.
- b. ② Inserire il modulo di alimentazione flash RAID nel supporto ed esercitare una pressione verso il basso per fissarlo nel supporto.

## Dopo aver terminato

1. Collegare il modulo a supercondensatore a un adattatore con la prolunga fornita con il modulo di alimentazione flash. Vedere ["Moduli di alimentazione flash RAID" a pagina 312](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Scollegare il cavo del modulo di alimentazione flash RAID.

Passo 3. Rimuovere il deflettore d'aria dallo chassis. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 34](#).

Passo 4. Rimuovere il modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria.




Figura 199. Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria

- a. ① Aprire il fermo di blocco sul supporto del modulo di alimentazione flash RAID.
- b. ② Estrarre il modulo di alimentazione flash RAID dal supporto.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria

Utilizzare queste informazioni per installare il modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 1 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "Spegnimento del server" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

## Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il modulo di alimentazione flash RAID con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il modulo di alimentazione flash RAID dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria.




Figura 200. Installazione del modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria

- a. 1. Aprire il fermo di blocco sul supporto.
- b. 2. Inserire il modulo di alimentazione flash RAID nel deflettore d'aria ed esercitare una pressione verso il basso per fissarlo nel deflettore d'aria.

## Dopo aver terminato

1. Installare il deflettore d'aria nello chassis. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 35](#).
2. Collegare il modulo di alimentazione flash a un adattatore con la prolunga fornita con il modulo di alimentazione flash. Vedere ["Moduli di alimentazione flash RAID" a pagina 312](#).
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID sulla scheda verticale

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il modulo di alimentazione flash RAID sulla scheda verticale.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 2. Scollegare il cavo del modulo di alimentazione flash RAID.
- Passo 3. Rimuovere l'assieme della scheda verticale. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale posteriore" a pagina 253](#).
- Passo 4. Rimuovere il modulo di alimentazione flash RAID dalla scheda verticale.




Figura 201. Rimozione dell'assieme a supercondensatore RAID dalla scheda verticale

- 1 Ruotare il fermo sulla staffa della scheda verticale nella posizione di apertura.
- 2 Rimuovere l'assieme di alimentazione flash RAID dalla scheda verticale.
- 3 Aprire il fermo di blocco sul supporto del modulo di alimentazione flash RAID.
- 4 Estrarre il modulo di alimentazione flash RAID dal supporto.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Installazione del modulo di alimentazione flash RAID sulla scheda verticale

Utilizzare queste informazioni per installare il modulo di alimentazione flash RAID sulla scheda verticale.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il modulo di alimentazione flash RAID con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi estrarre il modulo di alimentazione flash RAID dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il modulo di alimentazione flash RAID sulla scheda verticale.




Figura 202. Installazione del modulo di alimentazione flash RAID sulla scheda verticale

1. Aprire il fermo di blocco sul supporto.
2. Inserire il modulo di alimentazione flash RAID nel supporto ed esercitare una pressione verso il basso per fissarlo nel supporto.
3. Ruotare il fermo sulla staffa della scheda verticale nella posizione di apertura.
4. Allineare l'assieme di alimentazione flash RAID allo slot sulla scheda verticale. Spingere quindi delicatamente l'assieme di alimentazione flash RAID nello slot, finché non è bloccato saldamente in posizione e la relativa staffa non è fissata.

## Dopo aver terminato

1. Installare l'assieme verticale sullo chassis. Vedere ["Installazione di una scheda verticale posteriore" a pagina 256](#).
2. Collegare il modulo di alimentazione flash a un adattatore con la prolunga fornita con il modulo di alimentazione flash. Vedere ["Moduli di alimentazione flash RAID" a pagina 312](#).
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

---

## Sostituzione dell'assieme dell'unità posteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare l'assieme dell'unità posteriore.

## Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'assieme dell'unità posteriore da 2,5".

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Passo 2. Rimuovere le unità o gli elementi di riempimento delle unità installati nel telaio dell'unità posteriore da 2,5". Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 90](#).
- Passo 3. Scollegare i cavi del telaio dell'unità posteriore da 2,5" dalla scheda del processore o dall'adattatore PCIe. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).
- Passo 4. Afferrare i due punti di contatto blu ed estrarre direttamente il telaio dell'unità posteriore da 2,5" dallo chassis.




Figura 203. Rimozione del telaio dell'unità posteriore da 2,5"

- Passo 5. Se il backplane posteriore viene riutilizzato, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del backplane dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 45](#).

### Dopo aver terminato



Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### **Video dimostrativo**

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## **Installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5"**

Utilizzare queste informazioni per installare l'assieme dell'unità posteriore da 2,5".

### **Informazioni su questa attività**

Di seguito vengono illustrate le modalità di installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5".


#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### **Procedura**

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il telaio dell'unità posteriore da 2,5" con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi il telaio dell'unità posteriore da 2,5" dall'involucro e collocarlo su una superficie antistatica.


Passo 2. Tenere premuta la linguetta sul telaio dell'unità posteriore da 2,5" come mostrato e rimuovere il deflettore d'aria dal telaio dell'unità posteriore da 2,5".



*Figura 204. Rimozione del deflettore d'aria*

- a. ❶ Premere la linguetta su un lato per sganciare il deflettore d'aria.
- b. ❷ Sollevare il deflettore d'aria per rimuoverlo dal telaio unità.

Passo 3. Allineare il backplane posteriore con il telaio dell'unità posteriore da 2,5" e abbassarlo nel telaio stesso.



*Figura 205. Installazione del backplane posteriore*

Passo 4. Collegare i cavi al backplane.

Passo 5. Installare il deflettore d'aria nel telaio dell'unità posteriore da 2,5", come mostrato.




Figura 206. Installazione del deflettore d'aria

- a. ❶ Allineare il bordo del deflettore d'aria alla tacca sul telaio unità.
- b. ❷ Premere il deflettore d'aria verso il basso e assicurarsi che sia inserito in posizione.

Passo 6. Allineare i piedini sul telaio dell'unità posteriore da 2,5" al foro e allo slot corrispondenti nello chassis. Quindi abbassare il telaio dell'unità posteriore da 2,5" nello chassis posizionandolo correttamente.




Figura 207. Installazione del telaio dell'unità posteriore da 2,5"

Passo 7. Collegare i cavi alla scheda del processore o agli slot di espansione. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).

## Dopo aver terminato

1. Reinstallare le unità o gli elementi di riempimento delle unità nel telaio dell'unità posteriore da 2,5". Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 92](#).

2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292.](#)

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 7 mm

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'assieme dell'unità posteriore da 7 mm.

### Informazioni su questa attività

Di seguito vengono illustrate le modalità di rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 7 mm.

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25.](#)
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288.](#)
- Passo 2. Rimuovere le unità o gli elementi di riempimento delle unità installati nel telaio dell'unità posteriore da 7 mm. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 90.](#)
- Passo 3. Scollegare i cavi del telaio dell'unità posteriore da 7 mm dalla scheda del processore o dall'adattatore PCIe.
- Passo 4. Estrarre il telaio unità posteriore da 7 mm dallo chassis.




Figura 208. Rimozione del telaio dell'unità posteriore da 7 mm

- Passo 5. Se il backplane posteriore viene riutilizzato, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione dei backplane delle unità da 7 mm" a pagina 49.](#)

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 7 mm

Utilizzare queste informazioni per installare l'assieme dell'unità posteriore da 7 mm.

### Informazioni su questa attività

Di seguito vengono illustrate le modalità di installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 7 mm.

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il telaio dell'unità posteriore da 7 mm con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi il telaio dell'unità posteriore da 7 mm dall'involucro e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane da 7 mm. Vedere ["Installazione dei backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 50](#).

Passo 3. Allineare i piedini sul telaio dell'unità posteriore da 7 mm al piedino e allo slot corrispondenti nello chassis. Quindi abbassare il telaio dell'unità posteriore da 7 mm nello chassis posizionandolo correttamente.




Figura 209. Installazione del telaio dell'unità posteriore da 7 mm

Passo 4. Collegare i cavi dai backplane alla scheda del processore e allo slot della scheda verticale. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).

## Dopo aver terminato

1. Reinstallare le unità o gli elementi di riempimento delle unità nel telaio dell'unità posteriore da 7 mm. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"/3,5" a pagina 92](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione del modulo OCP posteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il modulo OCP posteriore.

**Nota:** Il modulo OCP è disponibile solo su alcuni modelli.

- ["Rimozione del modulo OCP posteriore" a pagina 246](#)
- ["Installazione del modulo OCP posteriore" a pagina 247](#)

## Rimozione del modulo OCP posteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il modulo OCP posteriore.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura




Figura 210. Rimozione del modulo OCP

- Passo 1. ① Allentare la vite che fissa il modulo. Utilizzare un cacciavite, se necessario.
- Passo 2. ② Estrarre il modulo OCP utilizzando la maniglia sulla sinistra, come mostrato.

### Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo modulo OCP o un elemento di riempimento della scheda. Vedere ["Installazione del modulo OCP posteriore" a pagina 247](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del modulo OCP posteriore

Utilizzare queste informazioni per installare il modulo OCP posteriore.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il modulo OCP con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi estrarre il modulo OCP dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il modulo OCP.

**Nota:** Assicurarsi che l'adattatore Ethernet sia posizionato correttamente e che la vite sia serrata saldamente. In caso contrario, il modulo OCP non otterrà una connessione completa e non sarà in grado di funzionare.





Figura 211. Installazione del modulo OCP


- a. **1** Spingere il modulo OCP servendosi della maniglia sulla sinistra finché non si inserisce completamente nel connettore sulla scheda del processore.
- b. **2** Stringere completamente la vite ad alette per fissare l'adattatore. Utilizzare un cacciavite, se necessario.

**Nota:**





**Figura 212. Modulo OCP (due connettori)**



**Figura 213. Modulo OCP (quattro connettori)**

- Il modulo OCP fornisce due o quattro connettori Ethernet aggiuntivi per le connessioni di rete.
- Per impostazione predefinita, un connettore Ethernet sul modulo OCP può fungere anche da connettore di gestione, utilizzando la capacità di gestione condivisa.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione della scheda verticale posteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare una scheda verticale posteriore.

- ["Configurazione posteriore server e assiemi schede verticali" a pagina 249](#)
- ["Panoramica delle staffe della scheda verticale posteriore" a pagina 253](#)
- ["Panoramica delle schede verticali posteriori" a pagina 253](#)

## Configurazione posteriore server e assiemi schede verticali

Consultare questa sezione per identificare le correlazioni tra la configurazione posteriore e gli assiemi schede verticali.

Tabella 15. Configurazione posteriore server e assiemi schede verticali<sup>1</sup>















Configurazione posteriore del server	Assieme verticale 1	Assieme verticale 2
 <p>Figura 214. Tre slot PCIe</p>	 <p>Figura 215. Staffa LP-LP scheda verticale 1</p>  <p>Figura 216. Scheda BF<sup>2</sup> scheda verticale 1</p>	 <p>Figura 217. Staffa scheda verticale 2</p>  <p>Figura 218. Scheda verticale 2</p>
 <p>Figura 219. Due slot PCIe</p>	 <p>Figura 220. Staffa elemento di riempimento LP scheda verticale 1</p>  <p>Figura 221. Scheda verticale 1</p>	 <p>Figura 222. Staffa FH scheda verticale 2</p>  <p>Figura 223. Scheda verticale 2</p>
 <p>Figura 224. Due slot PCIe</p>	 <p>Figura 225. Staffa LP-FH scheda verticale 1</p>  <p>Figura 226. Scheda BF scheda verticale 1</p>	<p>L'assieme scheda verticale 2 non è supportato.</p> <p>Per questa configurazione è richiesta una staffa posteriore per il montaggio a parete.</p>  <p>Figura 227. Staffa posteriore per il montaggio a parete</p>

Tabella 15. Configurazione posteriore server e assiemi schede verticali<sup>1</sup> (continua)
















Configurazione posteriore del server	Assieme verticale 1	Assieme verticale 2
 <p>Figura 228. Due slot PCIe</p>	 <p>Figura 229. Staffa LP-LP scheda verticale 1</p>  <p>Figura 230. Scheda BF scheda verticale 1</p>	<p>L'assieme scheda verticale 2 non è supportato.</p>
 <p>Figura 231. Due slot PCIe</p>	 <p>Figura 232. Staffa LP scheda verticale 1</p>  <p>Figura 233. Scheda verticale 1</p>	 <p>Figura 234. Staffa scheda verticale 2</p>  <p>Figura 235. Scheda verticale 2</p>

Tabella 15. Configurazione posteriore server e assiemi schede verticali<sup>1</sup> (continua)






Configurazione posteriore del server	Assieme verticale 1	Assieme verticale 2
 <p>Figura 236. Uno slot PCIe</p>	 <p>Figura 237. Staffa LP-LP scheda verticale 1</p> <p>Scegliere uno dei seguenti componenti da assemblare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  <p>Figura 238. Scheda BF scheda verticale 1</p> </li> <li>  <p>Figura 239. Scheda verticale 1</p> </li> </ul>	<p>L'assieme scheda verticale 2 non è supportato.</p>
 <p>Figura 240. Uno slot PCIe</p>	 <p>Figura 241. Staffa LP scheda verticale 1</p>  <p>Figura 242. Scheda verticale 1</p>	<p>L'assieme scheda verticale 2 non è supportato.</p>

**Nota:**

1. Le figure di staffe e schede verticali possono avere un aspetto leggermente diverso da quello dei componenti fisici.
2. BF: "butterfly", una scheda verticale con slot su entrambi i lati.




**Panoramica delle staffe della scheda verticale posteriore**

Consultare questa sezione per identificare le differenti staffe per schede verticali.

 <i>Figura 243. Staffa LP-FH scheda verticale 1</i>	 <i>Figura 244. Staffa LP-LP scheda verticale 1</i>	 <i>Figura 245. Staffa LP scheda verticale 1/2</i>	 <i>Figura 246. Staffa elemento di riempimento LP scheda verticale 1</i>	 <i>Figura 247. Staffa FH scheda verticale 2</i>
---	---	--	---	--

**Panoramica delle schede verticali posteriori**

Consultare questa sezione per identificare le differenti schede verticali.

Scheda verticale	Note
 <i>Figura 248. Scheda verticale BF Gen 4/5</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A seconda della configurazione del server o dello specifico ordine, la scheda verticale può essere di tipo Gen 4 o Gen 5.</li><li>• Questa sezione descrive solo come abbinare le schede alle staffe, poiché l'aspetto e i metodi di installazione sono identici per le schede BF Gen 4 e Gen 5.</li></ul>
 <i>Figura 249. Scheda verticale Gen 4/5</i>	<p>Questa scheda può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Una scheda verticale 1 Gen 4</li><li>• Una scheda verticale 1 BF Gen 5 con uno slot rimosso</li></ul>
 <i>Figura 250. Scheda verticale Gen 4/5</i>	<p>Una scheda verticale 2 Gen 4/5</p>

**Rimozione di una scheda verticale posteriore**

Utilizzare queste informazioni per rimuovere una scheda verticale posteriore.

## Informazioni su questa attività

Per ulteriori staffe per schede verticali supportate, vedere ["Sostituzione della scheda verticale posteriore" a pagina 249](#).

L'insieme della scheda verticale che si desidera rimuovere potrebbe essere diverso da quello raffigurato nelle immagini seguenti, ma il metodo di rimozione è identico. Nella procedura seguente viene utilizzato l'insieme verticale LP-FH come esempio.

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Se sulla scheda verticale sono installati adattatori PCIe, annotare innanzitutto i collegamenti dei cavi. Scollegare quindi tutti i cavi dall'adattatore PCIe.

Passo 3. Premere contemporaneamente i due fermi su entrambe le estremità e sollevare con cautela l'insieme verticale per estrarlo dallo chassis.




Figura 251. Rimozione dell'insieme verticale

Passo 4. Se necessario, rimuovere gli adattatori PCIe installati sulla scheda verticale. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe" a pagina 208](#).

Passo 5. Rimuovere la scheda verticale dalla staffa.




Figura 252. Rimozione della scheda verticale

- a. 1 Rimuovere le due viti che fissano la scheda verticale alla staffa.
- b. 2 Rimuovere la scheda verticale.

## Dopo aver terminato

1. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
2. Se si desidera installare un assieme verticale non LP-FH, rimuovere la staffa posteriore per il montaggio a parete.




Figura 253. Rimozione della staffa posteriore per il montaggio a parete

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di una scheda verticale posteriore

Utilizzare queste informazioni per installare una scheda verticale posteriore.

### Informazioni su questa attività

Per ulteriori staffe per schede verticali supportate, vedere ["Sostituzione della scheda verticale posteriore" a pagina 249](#).

L'insieme verticale che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle figure riportate di seguito, tuttavia il metodo di installazione è identico. Nella procedura seguente viene utilizzato l'insieme verticale LP-FH come esempio.

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la scheda verticale con una superficie non verniciata sull'esterno del server. Estrarre quindi la scheda verticale dall'involucro e collocarla su una superficie antistatica.



Passo 2. Installare la scheda verticale e fissarla alla staffa.




Figura 254. Installazione della scheda verticale

1. ❶ Allineare i fori per viti sulla scheda verticale ai fori corrispondenti della staffa.
2. ❷ Installare le due viti per fissare la scheda verticale alla staffa.

Passo 3. Se necessario, reinstallare gli adattatori PCIe sulla scheda verticale. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe" a pagina 209](#). Fare quindi riferimento alla nota per ricollegare eventuali cavi degli adattatori PCIe sulla scheda verticale. In alternativa, è possibile fare riferimento al [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#) e individuare le informazioni sull'instradamento dei cavi per le opzioni di configurazione utilizzate.

Passo 4. Posizionare l'assieme verticale sullo chassis. Allineare il fermo in plastica e i due piedini sulla staffa al piedino della guida e ai due fori sullo chassis, quindi allineare la scheda verticale allo slot verticale sull'assieme della scheda di sistema. Premere quindi delicatamente verso il basso l'assieme verticale nello slot finché non sarà posizionato correttamente.




Figura 255. Installazione dell'assieme verticale

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione della mascherina di sicurezza

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare la mascherina di sicurezza.

**Nota:** La mascherina di sicurezza è disponibile solo in alcuni modelli.

## Rimozione della mascherina di sicurezza

Utilizzare queste informazioni per rimuovere la mascherina di sicurezza.

## Informazioni su questa attività

**Attenzione:**

- Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 1 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

### Procedura

Passo 1. Utilizzare la chiave per sbloccare la mascherina di sicurezza.




Figura 256. Sblocco della mascherina di sicurezza

Passo 2. Rimuovere la mascherina di sicurezza.

**Attenzione:** Prima di spedire il rack con il server installato, reinstallare e bloccare la mascherina di sicurezza in posizione.




Figura 257. Rimozione della mascherina di sicurezza

- a. 1 Premere il fermo di rilascio.
- b. 2 Ruotare la mascherina di sicurezza verso l'esterno per rimuoverla dallo chassis.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Installazione della mascherina di sicurezza

Utilizzare queste informazioni per installare la mascherina di sicurezza.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:


- Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 1 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.


## Procedura

- Passo 1. Reinstallare i fermi del rack, se precedentemente rimossi. Vedere ["Installazione dei fermi del rack" a pagina 228](#).
- Passo 2. Se la chiave si trova all'interno della mascherina di sicurezza, rimuoverla.



*Figura 258. Rimozione della chiave*

- Passo 3. Installare la mascherina di sicurezza nello chassis.



*Figura 259. Installazione della mascherina di sicurezza*

- 1 Inserire la linguetta sulla mascherina di sicurezza nello slot sul fermo destro del rack.
- 2 Tenere premuto il fermo di rilascio di colore blu.
- 3 Ruotare la mascherina di sicurezza verso l'interno finché il lato sinistro non scatta in posizione.

Passo 4. Utilizzare la chiave per bloccare la mascherina di sicurezza nella posizione di chiusura.




Figura 260. Blocco della mascherina di sicurezza

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

---

## Sostituzione del modulo della porta seriale

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un modulo della porta seriale.

### Rimozione di un modulo della porta seriale

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un modulo della porta seriale.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Scollegare il cavo del modulo della porta seriale dall'assieme della scheda di sistema.

Passo 3. Premere contemporaneamente i due fermi su entrambe le estremità e sollevare con cautela il telaio verticale per estrarlo dallo chassis.




Figura 261. Rimozione della staffa verticale

Passo 4. Aprire il fermo di blocco e rimuovere il modulo della porta seriale dalla staffa della scheda verticale.




Figura 262. Rimozione della staffa verticale

- a. ① Aprire il fermo di blocco.
- b. ② Rimuovere il modulo della porta seriale dalla staffa della scheda verticale.

Passo 5. (Facoltativo) Se è necessario sostituire la staffa della porta seriale, utilizzare una chiave inglese da 5 mm per smontare il cavo della porta seriale dalla staffa.




Figura 263. Smontaggio del modulo della porta seriale

- a. ❶ Allentare le due viti.
- b. ❷ Estrarre il cavo della porta seriale dalla staffa.

## Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo modulo della porta seriale, un adattatore PCIe o una staffa dello slot PCIe per coprire la parte. Vedere ["Installazione di un modulo della porta seriale" a pagina 264](#) e ["Installazione di un adattatore PCIe" a pagina 209](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di un modulo della porta seriale

Utilizzare queste informazioni per installare un modulo della porta seriale.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Leggere le ["Slot e adattatori PCIe" a pagina 13](#) per accertarsi di installare il modulo della porta seriale in uno slot PCIe corretto.

## Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo componente con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi il componente dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
- Passo 2. Utilizzare una chiave inglese da 5 mm per installare il cavo della porta seriale nella staffa.






Figura 264. Assemblaggio del modulo della porta seriale

- a. ❶ Allineare i due fori per viti sul connettore dei cavi alla staffa.
- b. ❷ Installare le due viti sulla staffa.

Passo 3. Installare il modulo della porta seriale nella staffa della scheda verticale.




Figura 265. Installazione del modulo della porta seriale

- a. ❶ Aprire il fermo di blocco sul telaio verticale.
- b. ❷ Installare il modulo della porta seriale nella staffa della scheda verticale.
- c. ❸ Chiudere il fermo di blocco e assicurarsi che il modulo della porta seriale sia installato correttamente.

Passo 4. Installare l'assieme verticale sul server.




Figura 266. Installazione dell'assieme verticale

Passo 5. Collegare il cavo del modulo della porta seriale al connettore del modulo della porta seriale sull'assieme della scheda di sistema. Per la posizione del connettore del modulo della porta seriale, fare riferimento a ["Connettori dell'assieme della scheda di sistema" a pagina 531](#).

## Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).
2. Per abilitare il modulo della porta seriale in Linux o Microsoft Windows, effettuare una delle seguenti operazioni in base al sistema operativo installato:

**Nota:** Se la funzione SOL (Serial Over LAN) o EMS (Emergency Management Services) è abilitata, la porta seriale viene nascosta in Linux e Microsoft Windows. Pertanto è necessario disabilitare SOL ed EMS per utilizzare la porta seriale sui sistemi operativi per i dispositivi seriali.

- Per Linux:

Avviare ipmitool e immettere il seguente comando per disabilitare la funzione SOL (Serial Over LAN):

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Per Microsoft Windows:

- a. Avviare ipmitool e immettere il seguente comando per disabilitare la funzione SOL:

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. Avviare Windows PowerShell e immettere il seguente comando per disabilitare la funzione EMS (Emergency Management Services):

```
Bcdedit /ems off
```

- c. Riavviare il server per accertarsi che l'impostazione EMS venga applicata.

## Video dimostrativo

---

## Sostituzione dell'assieme della scheda di sistema (solo tecnici qualificati)


Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'assieme della scheda di sistema.

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Se è necessario installare un modulo Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module), è innanzitutto necessario richiedere una maniglia L2AM maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM), qualora desideri installare o rimuovere il processore o l'assieme della scheda di sistema. Tuttavia, durante la sostituzione del vecchio modulo L2AM con uno nuovo, non è necessario applicare una maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM), poiché il nuovo L2AM la integra al suo interno.

### ATTENZIONE:

**Componenti mobili pericolosi. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.**



### ATTENZIONE:



**I dissipatori di calore e i processori potrebbero essere molto caldi. Spegnerne il server e attendere alcuni minuti per lasciare raffreddare il server prima di rimuovere il relativo coperchio.**

La figura seguente mostra il layout dell'assieme della scheda di sistema che contiene il modulo firmware e sicurezza RoT, la scheda I/O di sistema e la scheda del processore.




Figura 267. Layout dell'insieme della scheda di sistema

<b>1</b> Modulo firmware e sicurezza RoT	<b>2</b> Scheda I/O di sistema	<b>3</b> Scheda del processore
--	--------------------------------	--------------------------------

## Sostituzione del modulo firmware e sicurezza RoT (solo tecnici qualificati Lenovo)

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module.

**Attenzione:** La rimozione e l'installazione di questo componente devono essere effettuate da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

### Rimozione del modulo firmware e sicurezza RoT

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il modulo Modulo firmware e sicurezza RoT.

### Informazioni su questa attività

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

**Attenzione:**

- Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 1 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "Spegnimento del server" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Dopo avere sostituito il Modulo firmware e sicurezza RoT, aggiornare il firmware alla versione specifica supportata dal server. Prima di procedere, assicurarsi di disporre del firmware richiesto o di una copia del firmware preesistente.

**Download di firmware e driver:** potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Passo 1. Preparare il server.

- Eseguire i comandi OneCLI per eseguire il backup delle impostazioni UEFI. Vedere [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command).
- Eseguire entrambi i comandi OneCLI e le azioni XCC per eseguire il backup delle impostazioni XCC. Vedere [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command) e [https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia\\_c\\_backupthexcc.html](https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288.
- Se il server è dotato di un assieme dell'unità posteriore, rimuoverlo. Vedere "Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 240.
- Se il server è dotato di un assieme dell'unità posteriore da 7 mm, rimuoverlo. Vedere "Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 7 mm" a pagina 244.
- Se il server è dotato di assiami delle schede verticali, rimuoverli. Vedere "Rimozione di una scheda verticale posteriore" a pagina 253.

Passo 2. Rimuovere il Modulo firmware e sicurezza RoT.




Figura 268. Rimozione del modulo RoT

- a. ① Allentare le due viti sul modulo RoT.
- b. ② Sollevare il modulo RoT per estrarlo dallo chassis.

## Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT

Utilizzare queste informazioni per installare la Modulo firmware e sicurezza RoT.

**Importante:** Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Dopo avere sostituito il Modulo firmware e sicurezza RoT, aggiornare il firmware UEFI, XCC e LXPM alla versione specifica supportata dal server (solo per tecnici qualificati Lenovo). Per informazioni dettagliate su come aggiornare il firmware, vedere [Suggerimento per la sostituzione di un modulo firmware e sicurezza RoT](#).

### Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 25.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

**Download di firmware e driver:** potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

## Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il Modulo firmware e sicurezza RoT sul server.




Figura 269. Installazione del Modulo firmware e sicurezza RoT

- a. ❶ Abbassare il Modulo firmware e sicurezza RoT sulla scheda I/O di sistema e verificare che il connettore sul modulo sia inserito correttamente nello slot sulla scheda I/O di sistema.
- b. ❷ Stringere le due viti per fissare il Modulo firmware e sicurezza RoT in posizione.

## Dopo aver terminato

1. Installare tutti i componenti precedentemente rimossi:
    - "Installazione di una scheda verticale" a pagina 256
    - "Installare l'assieme dell'unità posteriore da 7 mm" a pagina 245
    - "Installazione dell'assieme dell'unità hot-swap posteriore" a pagina 241
  2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292.
  3. Eseguire i comandi OneCLI per ripristinare le impostazioni UEFI. Vedere [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command).
  4. Eseguire entrambi i comandi OneCLI e le azioni XCC per ripristinare le impostazioni XCC. Vedere [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command) e [https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia\\_c\\_backupthexcc.html](https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html).
  5. Aggiornare il firmware UEFI alla versione specifica supportata dal server. Vedere [Suggerimento per la sostituzione di un modulo firmware e sicurezza RoT](#).
  6. Se nel sistema è installata una chiave software (SW), ad esempio una chiave FoD di XCC, immettere di nuovo la chiave per verificarne il corretto funzionamento. Vedere [Using Lenovo Features on Demand](#).
- Nota:** Se è necessario sostituire la scheda del processore con il Modulo firmware e sicurezza RoT, aggiornare i VPD prima di immettere la chiave. Vedere [Aggiornamento dei dati vitali del prodotto \(VPD\) a pagina 283](#).
7. Facoltativamente, effettuare le seguenti operazioni, se necessario:
    - Nascondere il TPM. Vedere ["Nascondi TPM" a pagina 272](#).
    - Aggiornare il firmware TPM. Vedere ["Aggiornamento del firmware TPM" a pagina 273](#).

- Abilitare l'avvio sicuro UEFI. Vedere "[Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI](#)" a pagina 273.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Come nascondere/osservare il TPM

Il TPM è abilitato per impostazione predefinita per codificare il trasferimento dei dati per il funzionamento del sistema. Facoltativamente è possibile disabilitare il TPM mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per disabilitare il TPM, effettuare le seguenti operazioni:

1. Scaricare e installare Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per scaricare Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visitare il sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Eseguire il seguente comando:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

dove:

- <userid>:<password> sono le credenziali utilizzate per accedere al BMC (interfaccia Lenovo XClarity Controller) del server. L'ID utente predefinito è USERID e la password predefinita è PASSWORD (zero, non "o" maiuscola).
- <ip\_address> è l'indirizzo IP di BMC.

Esempio:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from '0-9a-zA-Z_-+.$%&!^&*()=' set
* Use " to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. Riavviare il sistema.

Se si desidera abilitare di nuovo il TPM, eseguire il seguente comando e riavviare il sistema:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

Esempio:

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=11@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved
OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[ls]Certificate check finished [100%]=====
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```



## Aggiornamento del firmware TPM

Facoltativamente è possibile aggiornare il firmware TPM mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

**Nota:** L'aggiornamento firmware del TPM è irreversibile. Dopo l'aggiornamento, non è possibile eseguire il downgrade del firmware TPM alle versioni precedenti.

## Versione del firmware TPM

Per visualizzare la versione del firmware TPM, attenersi alla procedura riportata di seguito:

Da Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Avviare il server e premere il tasto specificato nelle istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia Lenovo XClarity Provisioning Manager. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
2. Se viene richiesta la password amministratore di accensione, immetterla.
3. Nella pagina Configurazione UEFI fare clic su **Impostazioni di sistema → Sicurezza → Modulo piattaforma sicuro → TPM 2.0 → Versione firmware TPM**.

## Aggiornamento del firmware TPM

Per aggiornare il firmware TPM, effettuare le seguenti operazioni:

1. Scaricare e installare Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per scaricare Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visitare il sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Eseguire il seguente comando:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

dove:

- <x.x.x.x> è la versione TPM di destinazione.

Ad esempio, TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> sono le credenziali utilizzate per accedere al BMC (interfaccia Lenovo XClarity Controller) del server. L'ID utente predefinito è USERID e la password predefinita è PASSWORD (zero, non "o" maiuscola).
- <ip\_address> è l'indirizzo IP di BMC.

## Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI

Facoltativamente, è possibile abilitare l'avvio sicuro UEFI.

Sono disponibili due metodi per abilitare l'avvio sicuro UEFI:

- Da Lenovo XClarity Provisioning Manager

Per abilitare l'avvio sicuro UEFI da Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Avviare il server e premere il tasto specificato nelle istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia Lenovo XClarity Provisioning Manager. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.

2. Se viene richiesta la password amministratore di accensione, immetterla.
3. Dalla pagina di configurazione UEFI, fare clic su **Impostazioni di sistema → Sicurezza → Avvio sicuro**.
4. Abilitare l'avvio sicuro e salvare le impostazioni.

**Nota:** Se è necessario disabilitare l'avvio sicuro UEFI, selezionare Disabilita nel passaggio 4.

- Da Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Per abilitare l'avvio sicuro UEFI da Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Scaricare e installare Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per scaricare Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visitare il sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Eseguire il comando seguente per abilitare l'avvio sicuro:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

dove:

- <userid>:<password> sono le credenziali utilizzate per accedere al BMC (interfaccia di Lenovo XClarity Controller) del server. L'ID utente predefinito è USERID e la password predefinita è PASSWORD (zero, non "o" maiuscola).
- <ip\_address> è l'indirizzo IP di BMC.

Per ulteriori informazioni sul comando Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set`, vedere:

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_set\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command)

**Nota:** Se è necessario disabilitare l'avvio sicuro UEFI, eseguire il seguente comando:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

## Sostituzione della scheda I/O di sistema (solo tecnici qualificati)

Utilizzare questa sezione per rimuovere e installare la scheda I/O di sistema dall'assieme della scheda di sistema.

**Nota:** Se è necessario installare un modulo Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module), è innanzitutto necessario richiedere una maniglia L2AM maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM), qualora desideri installare o rimuovere il processore o l'assieme della scheda di sistema. Tuttavia, durante la sostituzione del vecchio modulo L2AM con uno nuovo, non è necessario applicare una maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM), poiché il nuovo L2AM la integra al suo interno.

### Rimozione della scheda I/O di sistema

Seguire le istruzioni per rimuovere la scheda I/O di sistema.

### Informazioni su questa attività

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).

- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Preparare il server.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- b. Se il server è dotato di un deflettore d'aria, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 34](#).
- c. Se il server è dotato di un assieme dell'unità posteriore, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 240](#).
- d. Prendere nota dei punti in cui i cavi si collegano all'assieme della scheda di sistema e quindi scollegare tutti i cavi.

**Attenzione:** Sganciare preventivamente tutti i fermi, i collarini per cavi, le linguette di rilascio o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si sganciano i fermi prima di rimuovere i cavi, è possibile danneggiare i connettori dei cavi sull'assieme della scheda di sistema. Un eventuale danno ai connettori dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione dell'assieme della scheda di sistema.

- e. Rimuovere i seguenti componenti installati sull'assieme della scheda di sistema e conservarli in un luogo sicuro e antistatico.
  - ["Sostituzione di processore e dissipatore di calore" a pagina 215](#)
  - ["Sostituzione di un modulo di memoria" a pagina 188](#)
  - ["Sostituzione della ventola di sistema" a pagina 284](#)
  - ["Sostituzione del modulo di alimentazione flash RAID" a pagina 229](#)
  - ["Sostituzione della scheda verticale posteriore" a pagina 249](#)
  - ["Sostituzione della batteria CMOS" a pagina 52](#)
  - ["Sostituzione del modulo OCP posteriore" a pagina 246](#)
- f. Estrarre delicatamente gli alimentatori. Verificare che siano scollegati dall'assieme della scheda di sistema.

Passo 2. Rimuovere il Modulo firmware e sicurezza RoT. Vedere ["Rimozione del modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 268](#).

Passo 3. Rimuovere la scheda MicroSD, vedere ["Rimozione della scheda MicroSD" a pagina 193](#).

Passo 4. Separare la scheda I/O di sistema dalla scheda del processore.

**Nota:** Per evitare che il contatto della scheda I/O venga danneggiato, schiacciare e sollevare leggermente tale scheda e tirarla verso l'esterno. Durante l'estrazione, assicurarsi che la scheda I/O rimanga il più possibile in posizione orizzontale.




Figura 270. Rimozione della scheda I/O di sistema

- a. 1 Rimuovere le viti che fissano la scheda I/O di sistema.
- b. 2 Mantenere sollevata la manopola e far scorrere la scheda I/O di sistema verso la parte posteriore per sganciarla dalla scheda del processore.

## Dopo aver terminato

### Importante:

- Prima di restituire la scheda del processore, assicurarsi di installare le protezioni del socket sulla nuova scheda del processore.
- Se si sostituisce una nuova scheda I/O di sistema, trasferire la scheda MicroSD dalla vecchia scheda I/O di sistema a quella nuova. Vedere ["Rimozione della scheda MicroSD" a pagina 193](#) e ["Installazione della scheda MicroSD" a pagina 194](#).
- Se si intende riciclare l'insieme della scheda di sistema, seguire le istruzioni in "Smontaggio dell'hardware per il riciclaggio" nella *Guida per l'utente*, al fine di garantire la conformità alle normative locali.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione della scheda I/O di sistema

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda I/O di sistema.

## Informazioni su questa attività

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la scheda I/O di sistema con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la scheda I/O di sistema dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare la scheda I/O di sistema.




Figura 271. Installazione della scheda I/O di sistema

- a. **1** Allineare i contatti sulla scheda I/O di sistema agli slot sulla scheda del processore e utilizzare entrambe le mani per spingere la scheda I/O di sistema e inserirla delicatamente nel connettore.

**Nota:** Per evitare che i contatti della scheda I/O di sistema vengano danneggiati, assicurarsi che la scheda I/O di sistema sia allineata correttamente al connettore sulla scheda del processore e venga mantenuta il più possibile in posizione orizzontale durante l'inserimento.




Figura 272. Installazione con entrambe le mani

- b. **2** Inserire le viti per installare la scheda di I/O di sistema sulla piastra di supporto in metallo.

Passo 3. Installare il Modulo firmware e sicurezza RoT. Vedere ["Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 270](#).

Passo 4. Installare la scheda MicroSD, vedere ["Installazione della scheda MicroSD" a pagina 194](#).

## Dopo aver terminato

1. Installare tutti i componenti che sono stati rimossi prima della rimozione della scheda I/O di sistema.
  - ["Sostituzione di processore e dissipatore di calore" a pagina 215](#)
  - ["Sostituzione di un modulo di memoria" a pagina 188](#)
  - ["Sostituzione della ventola di sistema" a pagina 284](#)
  - ["Sostituzione del modulo di alimentazione flash RAID" a pagina 229](#)
  - ["Sostituzione della scheda verticale posteriore" a pagina 249](#)
  - ["Sostituzione della batteria CMOS" a pagina 52](#)
  - ["Sostituzione del modulo OCP posteriore" a pagina 246](#)
  - ["Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 270](#)
2. Instradare e fissare correttamente i cavi nel server. Fare riferimento alle informazioni dettagliate sull'instradamento dei cavi per ciascun componente nel [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).
3. Installare il telaio unità posteriore, se precedentemente rimosso. Vedere ["Installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 241](#).
4. Installare il deflettore d'aria, se precedentemente rimosso. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 35](#).
5. Installare il coperchio superiore. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 290](#).
6. Spingere gli alimentatori nei vani finché non scattano in posizione.
7. Collegare i cavi di alimentazione e accendere il server.
8. Aggiornare i dati VPD (Vital Product Data) dell'assieme della scheda di sistema. Vedere ["Aggiornamento dei dati vitali del prodotto \(VPD\)" a pagina 283](#). Il numero del tipo di macchina e il numero di serie sono riportati sull'etichetta ID. Vedere "Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
9. Facoltativo: abilitare l'avvio sicuro. Vedere ["Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI" a pagina 273](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Sostituzione della scheda del processore (solo per tecnici qualificati)

Utilizzare questa sezione per rimuovere e installare la scheda del processore dall'assieme della scheda di sistema.

**Nota:** Se è necessario installare un modulo Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module), è innanzitutto necessario richiedere una maniglia L2AM maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM), qualora desideri installare o rimuovere il processore o l'assieme della scheda di sistema. Tuttavia, durante la sostituzione del vecchio modulo L2AM con uno nuovo, non è necessario applicare una maniglia del modulo (staffa del dissipatore di calore L2AM), poiché il nuovo L2AM la integra al suo interno.

## Rimozione della scheda del processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda del processore.

## Informazioni su questa attività

Una scheda del processore fornisce diversi connettori o slot per collegare diversi componenti o periferiche del sistema per la comunicazione. La scheda e la piastra di supporto costituiscono una base per l'assieme della scheda di sistema. Se la scheda del processore non funziona, deve essere sostituita.

### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

## Procedura

Passo 1. Preparare il server.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
- Se il server è dotato di un deflettore d'aria, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 34](#).
- Se il server è dotato di un assieme dell'unità posteriore, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 240](#).
- Prendere nota dei punti in cui i cavi si collegano all'assieme della scheda di sistema e quindi scollegare tutti i cavi.

**Attenzione:** Sganciare preventivamente tutti i fermi, i collarini per cavi, le linguette di rilascio o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si sganciano i fermi prima di rimuovere i cavi, è possibile danneggiare i connettori dei cavi sull'assieme della scheda di sistema. Un eventuale danno ai connettori dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione dell'assieme della scheda di sistema.

- Rimuovere i seguenti componenti installati sull'assieme della scheda di sistema e conservarli in un luogo sicuro e antistatico.
  - ["Sostituzione di processore e dissipatore di calore" a pagina 215](#)
  - ["Sostituzione di un modulo di memoria" a pagina 188](#)
  - ["Sostituzione della ventola di sistema" a pagina 284](#)
  - ["Sostituzione del modulo di alimentazione flash RAID" a pagina 229](#)
  - ["Sostituzione della scheda verticale posteriore" a pagina 249](#)
  - ["Sostituzione della batteria CMOS" a pagina 52](#)
  - ["Sostituzione del modulo OCP posteriore" a pagina 246](#)
- Estrarre delicatamente gli alimentatori. Verificare che siano scollegati dall'assieme della scheda di sistema.

Passo 2. Rimuovere l'assieme della scheda di sistema dallo chassis.






Figura 273. Rimozione dell'assieme della scheda di sistema

- a. Afferrare la maniglia di sollevamento **1** e contemporaneamente sollevare il piedino di rilascio **2** per far scorrere l'assieme della scheda di sistema verso la parte anteriore del server.
- b. Sollevare l'assieme della scheda di sistema per estrarlo dallo chassis.

Passo 3. Rimuovere il modulo firmware e sicurezza RoT. Vedere ["Rimozione del modulo firmware e sicurezza RoT"](#) a pagina 268.

Passo 4. Rimuovere la scheda I/O di sistema, vedere ["Rimozione della scheda I/O di sistema"](#) a pagina 274.




Figura 274. Scheda del processore

**Nota:** La scheda del processore è fornita con una piastra di supporto in metallo. Non è necessaria alcuna ulteriore rimozione.

## Dopo aver terminato

**Importante:** Prima di restituire l'assieme della scheda di sistema, assicurarsi che il socket del processore sia coperto. Sul nuovo assieme della scheda di sistema è presente una protezione esterna del processore che copre il socket del processore. Far scorrere la protezione esterna del processore per estrarla dal socket.



del processore sul nuovo assieme della scheda di sistema e installare la protezione esterna sul socket del processore dell'assieme della scheda di sistema rimosso.

Se si intende riciclare l'assieme della scheda di sistema, seguire le istruzioni in "Smontaggio dell'hardware per il riciclaggio" nella *Guida per l'utente*, al fine di garantire la conformità alle normative locali.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione della scheda del processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda del processore.

### Informazioni su questa attività

Una scheda del processore fornisce diversi connettori o slot per collegare diversi componenti o periferiche del sistema per la comunicazione. La scheda e la piastra di supporto costituiscono una base per l'assieme della scheda di sistema. Se la scheda del processore non funziona, deve essere sostituita.

#### Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene l'assieme della scheda di sistema con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi la scheda del processore dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.




Figura 275. Scheda del processore

Passo 2. Installare la scheda I/O di sistema. Vedere ["Installazione della scheda I/O di sistema" a pagina 276](#).

Passo 3. Installare il modulo firmware e sicurezza RoT, vedere ["Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 270](#).

Passo 4. Installare l'assieme della scheda di sistema nel server.




Figura 276. Installazione dell'assieme della scheda di sistema

- a. Afferrare contemporaneamente la maniglia di sollevamento **1** e il perno di rilascio **2** per abbassare l'assieme della scheda di sistema nello chassis.
- b. Far scorrere l'assieme della scheda di sistema verso la parte posteriore del server finché l'assieme non scatta in posizione. Verificare che:
  - I connettori posteriori sul nuovo assieme della scheda di sistema siano inseriti nei fori corrispondenti nel pannello posteriore.
  - Il perno di rilascio **2** blocchi l'assieme della scheda di sistema in posizione.

## Dopo aver terminato

1. Installare tutti i seguenti componenti precedentemente rimossi dall'assieme della scheda di sistema malfunzionante.
  - ["Sostituzione di processore e dissipatore di calore" a pagina 215](#)
  - ["Sostituzione di un modulo di memoria" a pagina 188](#)
  - ["Sostituzione della ventola di sistema" a pagina 284](#)
  - ["Sostituzione del modulo di alimentazione flash RAID" a pagina 229](#)
  - ["Sostituzione della scheda verticale posteriore" a pagina 249](#)
  - ["Sostituzione della batteria CMOS" a pagina 52](#)
  - ["Sostituzione del modulo OCP posteriore" a pagina 246](#)

2. Instradare e fissare correttamente i cavi nel server. Fare riferimento alle informazioni dettagliate sull'instradamento dei cavi per ciascun componente nel [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).
3. Installare il telaio unità posteriore, se precedentemente rimosso. Vedere ["Installazione dell'assieme dell'unità posteriore da 2,5" a pagina 241](#).
4. Installare il deflettore d'aria, se precedentemente rimosso. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 35](#).
5. Installare il coperchio superiore. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 290](#).
6. Spingere gli alimentatori nei vani finché non scattano in posizione.
7. Collegare i cavi di alimentazione e accendere il server.
8. Aggiornare i dati VPD (Vital Product Data) dell'assieme della scheda di sistema. Vedere ["Aggiornamento dei dati vitali del prodotto \(VPD\)" a pagina 283](#). Il numero del tipo di macchina e il numero di serie sono riportati sull'etichetta ID. Vedere "Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
9. Facoltativo: abilitare l'avvio sicuro. Vedere ["Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI" a pagina 273](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Aggiornamento dei dati vitali del prodotto (VPD)

Utilizzare questo argomento per aggiornare i dati vitali del prodotto (VPD).

- **(Obbligatorio)** Tipo di macchina
- **(Obbligatorio)** Numero di serie
- (Facoltativo) Tag asset
- (Facoltativo) UUID

## Strumenti consigliati:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Comandi Lenovo XClarity Essentials OneCLI

## Con Lenovo XClarity Provisioning Manager

### Procedura:

1. Avviare il server e premere il tasto in base alle istruzioni visualizzate. L'interfaccia di Lenovo XClarity Provisioning Manager viene visualizzata per impostazione predefinita.
2. Scegliere **Riepilogo di sistema**. Viene visualizzata la pagina "Riepilogo sistema".
3. Fare clic su **Aggiorna VPD**, quindi seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare i dati VPD.

## Utilizzo dei comandi Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Aggiornamento **tipo di macchina**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]`
- Aggiornamento **numero di serie**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]`
- Aggiornamento **modello di sistema**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]`  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]`
- Aggiornamento **tag asset**

onecli config set SYSTEM\_PROD\_DATA.SysEncloseAssetTag <asset\_tag> [access\_method]

- **Aggiornamento UUID**

onecli config createuuid SYSTEM\_PROD\_DATA.SysInfoUUID [access\_method]

Variabile	Descrizione
<m/t_model>	Il tipo e il numero modello della macchina del server. Digitare xxxxyyy, dove xxxx è il tipo di macchina e yyy è il numero di modello del server.
<s/n>	Il numero di serie sul server. Digitare zzzzzzz, dove zzzzzzz è il numero di serie.
<system model>	Il modello di sistema sul server. Tipo system yyyyyyyyy, dove yyyyyyyy è l'identificativo del prodotto.
<asset_tag>	Il numero di tag asset del server. Digitare aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dove aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa è il numero di tag asset.
[access_method]	<p>Il metodo di accesso scelto per accedere al server di destinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• KCS online (non autenticato e con restrizioni per l'utente): è possibile eliminare [access_method] direttamente dal comando.</li><li>• LAN autenticato online: In questo caso specificare sotto le informazioni sull'account LAN al termine del comando OneCLI: --bmc-username &lt;user_id&gt; --bmc-password &lt;password&gt;</li><li>• WAN/LAN remota: In questo caso specificare sotto le informazioni sull'account XCC e l'indirizzo IP al termine del comando OneCLI: --bmc &lt;bmc_user_id&gt;:&lt;bmc_password&gt;@&lt;bmc_external_IP&gt;</li></ul> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– &lt;bmc_user_id&gt; Il nome dell'account BMC (1 di 12 account). Il valore predefinito è USERID.</li><li>– &lt;bmc_password&gt; La password dell'account BMC (1 di 12 account).</li></ul>

## Sostituzione della ventola di sistema

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare una ventola di sistema.

## Rimozione di una ventola di sistema

Utilizzare queste informazioni per rimuovere una ventola di sistema. È possibile rimuovere una ventola hot-swap senza spegnere il server, evitando così interruzioni significative del funzionamento del sistema.

## Informazioni su questa attività

### S033



#### **ATTENZIONE:**

**Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.**

### S017



#### **ATTENZIONE:**

**Prossimità a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.**

#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

#### **Procedura**

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).

Passo 2. Afferrare le linguette della ventola di sistema a entrambe le estremità e sollevarla per estrarla dal server.




Figura 277. Rimozione della ventola di sistema

### Dopo aver terminato

1. Installare una nuova ventola di sistema o un elemento di riempimento della ventola per coprire il vano. Vedere ["Installazione di una ventola di sistema" a pagina 286](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

### Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione di una ventola di sistema

Utilizzare queste informazioni per installare una ventola di sistema. È possibile installare una ventola hot-swap senza spegnere il server, evitando così interruzioni significative del funzionamento del sistema.

### Informazioni su questa attività

### S033



#### **ATTENZIONE:**

**Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.**

### S017



#### **ATTENZIONE:**

**Prossimità a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.**

#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

### **Procedura**

**Passo 1.** Posizionare l'involucro antistatico che contiene la ventola di sistema su una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi la ventola di sistema dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare la ventola di sistema.




Figura 278. Installazione della ventola di sistema

- a. 1 Allineare i quattro angoli della ventola al socket del modulo della ventola e abbassarla in posizione.
- b. 2 Premere il fermo della ventola verso il basso per assicurarsi che sia inserita nel connettore.

## Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 292](#).

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

---

## Sostituzione del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il coperchio superiore.

## Rimozione del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il coperchio superiore.

## Informazioni su questa attività

**S033**





**ATTENZIONE:**

**Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.**

**S014**



**ATTENZIONE:**

**Potrebbero essere presenti livelli di energia, corrente e tensione pericolosi. Solo un tecnico qualificato dell'assistenza è autorizzato a rimuovere i coperchi sui cui è applicata l'etichetta.**

**Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

**Procedura**

Passo 1. Se il server è installato in un rack, rimuovere il server dal rack. Vedere la Guida all'installazione del rack fornita con il kit per la guida del server in uso.

Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore.

**Attenzione:** Maneggiare il coperchio superiore con cura. Un'eventuale caduta del coperchio superiore con il fermo del coperchio aperto potrebbe danneggiare il fermo stesso.




Figura 279. Rimozione del coperchio superiore

- a. ❶ Utilizzare un cacciavite per portare il blocco del coperchio in posizione di sblocco, come mostrato.
- b. ❷ Premere il pulsante di rilascio sul fermo del coperchio. Il fermo del coperchio si allenta in parte.
- c. ❸ Aprire completamente il fermo del coperchio come mostrato.
- d. ❹ Fare scorrere il coperchio superiore verso la parte posteriore fino a sganciarlo dallo chassis. Sollevare quindi il coperchio del server estraendolo dallo chassis e posizionare il coperchio superiore su una superficie piana pulita.

## Dopo aver terminato

1. Sostituire le opzioni necessarie o installare un nuovo coperchio superiore. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 290](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

## Installazione del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il coperchio superiore.

## Informazioni su questa attività

### S033



#### **ATTENZIONE:**

**Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.**

### S014



#### **ATTENZIONE:**

**Potrebbero essere presenti livelli di energia, corrente e tensione pericolosi. Solo un tecnico qualificato dell'assistenza è autorizzato a rimuovere i coperchi sui cui è applicata l'etichetta.**

#### **Attenzione:**

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 25](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

L'utilizzo del server senza il coperchio superiore potrebbe danneggiare i componenti del server. Per un raffreddamento e una circolazione dell'aria adeguati, installare il coperchio superiore prima di accendere il server.

**Nota:** Un nuovo coperchio superiore viene fornito senza etichetta di servizio applicata. Se è necessaria un'etichetta di servizio, ordinarla assieme al nuovo coperchio superiore e fissarla su di esso.

## **Procedura**

Passo 1. Controllare il server e verificare che:

- Tutti i cavi, gli adattatori e gli altri componenti siano installati e posizionati correttamente e che non siano stati lasciati strumenti o parti lente all'interno del server.
- Tutti i cavi interni siano collegati e instradati correttamente. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).

Passo 2. Installare il coperchio superiore del server.

**Attenzione:** Maneggiare il coperchio superiore con cura. Un'eventuale caduta del coperchio superiore con il fermo del coperchio aperto potrebbe danneggiare il fermo stesso.




Figura 280. Installazione del coperchio superiore

- a. **1** Verificare che il fermo del coperchio sia in posizione di apertura. Abbassare il coperchio del server sullo chassis finché entrambi i lati del coperchio superiore non siano inseriti nelle guide presenti su entrambi i lati dello chassis. Fare scorrere quindi il coperchio superiore verso la parte anteriore dello chassis.

**Nota:** Prima di fare scorrere in avanti il coperchio superiore, verificare che tutte le linguette sul coperchio siano correttamente agganciate allo chassis.

- b. **2** Premere verso il basso il fermo del coperchio e verificare che sia completamente chiuso.
- c. **3** Utilizzare un cacciavite per portare il blocco del coperchio in posizione di blocco.

## Dopo aver terminato

Una volta installato il coperchio superiore, completare la sostituzione delle parti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 292.

## Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)


---

## Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti

Consultare l'elenco per completare le operazioni di sostituzione dei componenti.

Per completare la sostituzione dei componenti, procedere come segue:

1. Accertarsi che tutti i componenti siano stati riassemblati correttamente e che all'interno del server non siano rimasti utensili o viti non utilizzate.
2. Instradare e fissare correttamente i cavi nel server. Fare riferimento alle informazioni dettagliate sull'instradamento dei cavi per ciascun componente nel [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 295](#).
3. Dopo aver instradato correttamente i cavi, assicurarsi di chiudere i fermacavi in spugna.



*Figura 281. Chiusura dei fermacavi in spugna*

4. Se è stato rimosso il coperchio superiore, riposizionarlo. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 290](#).
5. Ricollegare al server i cavi esterni e i cavi di alimentazione.

**Attenzione:** Per evitare danni ai componenti, collegare i cavi di alimentazione per ultimi.



## Capitolo 2. Instradamento dei cavi interni

Consultare questa sezione per eseguire l'instradamento dei cavi per componenti specifici.

**Nota:** Attenersi alle linee guida riportate di seguito per il collegare i cavi.

- Spegnerne il server prima di collegare o scollegare i cavi interni.
- Vedere la documentazione fornita con qualunque dispositivo esterno per ulteriori istruzioni di cablaggio. Potrebbe risultare più semplice inserire i cavi prima di collegare i dispositivi al server.
- Gli identificatori di alcuni cavi sono stampati sui cavi forniti con il server e con i dispositivi opzionali. Utilizzare tali identificatori per collegare i cavi ai connettori corretti.
- Verificare che il cavo non sia schiacciato e non copra alcun connettore né ostruisca i componenti dell'assieme della scheda di sistema.
- Assicurarsi che i cavi pertinenti passino attraverso gli appositi fermacavi.
- Se il cavo da instradare passa attraverso le pareti con cavi, assicurarsi che i fermacavi in spugna siano in posizione aperta.






Figura 282. Apertura dei fermacavi in spugna

**Nota:** Quando si scollegano tutti i cavi dall'assieme della scheda di sistema, disinserire tutti i fermi, le linguette di rilascio o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si rilasciano prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare le porte dei cavi sull'assieme della scheda di sistema. Un qualsiasi danno alle porte dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione dell'assieme della scheda di sistema.



### Scollegare i cavi schiacciando i fermi di rilascio



## Identificazione dei connettori

Consultare questa sezione per individuare e identificare i connettori sulle schede elettriche.


### Connettori dei backplane delle unità

Consultare questa sezione per individuare i connettori sui backplane delle unità.

- "Backplane SAS/SATA/AnyBay a 10 vani da 2,5" a pagina 296
- "Backplane SAS/SATA a 8 vani da 2,5" a pagina 297
- "Backplane SAS/SATA/AnyBay a 4 vani da 3,5" a pagina 298
- "Backplane SAS/SATA/NVMe/AnyBay a 4 vani da 2,5" a pagina 298
- "Backplane EDSFF a 16 vani" a pagina 299
- "Backplane SAS/SATA/NVMe posteriore da 7 mm" a pagina 299
- "Backplane SAS/SATA/NVMe posteriore a 2 vani da 2,5" a pagina 300
- "Backplane dell'unità M.2" a pagina 300

#### Backplane SAS/SATA/AnyBay a 10 vani da 2,5"


Consultare questa sezione per individuare i connettori del backplane dell'unità a 10 vani da 2,5".



- 1 SAS 2
- 2 NVMe 2-3
- 3 NVMe 0-1
- 4 SAS 1
- 5 Alimentazione
- 6 SAS 0


Figura 283. Backplane SAS/SATA a 6 vani + Backplane AnyBay a 4 vani





- 1** SAS 2
- 2** NVMe 8-9
- 3** NVMe 6-7
- 4** SAS 1
- 5** NVMe 4-5
- 6** NVMe 2-3
- 7** NVMe 0-1
- 8** Alimentazione
- 9** SAS 0

Figura 284. Backplane AnyBay a 10 vani da 2,5"




- 1** SAS 8-9
- 2** NVMe 8-9
- 3** NVMe 6-7
- 4** SAS 4-7
- 5** Alimentazione
- 6** NVMe 4-5
- 7** NVMe 2-3
- 8** NVMe 0-1
- 9** SAS 0-3
- 10** Connettore laterale

Figura 285. Backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 5)

### Backplane SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

Consultare questa sezione per individuare i connettori del backplane dell'unità a 8 vani da 2,5".




- 1** SAS 1
- 2** Alimentazione
- 3** SAS 0

Figura 286. Backplane SAS/SATA a 8 vani da 2,5"


### Backplane SAS/SATA/AnyBay a 4 vani da 3,5"

Consultare questa sezione per individuare i connettori del backplane dell'unità a 4 vani da 3,5".



- 1** NVMe 2-3
- 2** SAS
- 3** NVMe 0-1
- 4** Alimentazione

Figura 287. Backplane AnyBay a 4 vani da 3,5"




- 1** SAS
- 2** Alimentazione

Figura 288. Backplane SAS/SATA a 4 vani da 3,5"


### Backplane SAS/SATA/NVMe/AnyBay a 4 vani da 2,5"

Consultare questa sezione per individuare i connettori del backplane dell'unità a 4 vani da 2,5".




- 1** Alimentazione
- 2** SAS

Figura 289. Backplane SAS/SATA a 4 vani da 2,5"



- 1** NVMe 2-3
- 2** NVMe 0-1
- 3** Alimentazione

Figura 290. Backplane NVMe a 4 vani da 2,5"




- 1** NVMe 2-3
- 2** NVMe 0-1
- 3** Alimentazione
- 4** SAS

Figura 291. Backplane AnyBay a 4 vani da 2,5"

### Backplane EDSFF a 16 vani

Consultare questa sezione per individuare i connettori del backplane EDSFF a 16 vani.




- 1** EDSFF 0-1
- 2** EDSFF 2-3
- 3** EDSFF 4-5
- 4** EDSFF 6-7
- 5** Alimentazione
- 6** EDSFF 8-9
- 7** EDSFF 10-11
- 8** EDSFF 12-13
- 9** EDSFF 14-15

Figura 292. Backplane EDSFF a 16 vani

### Backplane SAS/SATA/NVMe posteriore da 7 mm

Consultare questa sezione per individuare i connettori del backplane dell'unità posteriore da 7 mm.




**1** Alimentazione

**2** Segnale

*Figura 293. Backplane SAS/SATA/NVMe da 7 mm (superiore + inferiore)*

### Backplane SAS/SATA/NVMe posteriore a 2 vani da 2,5"

Consultare questa sezione per individuare i connettori del backplane dell'unità posteriore a 2 vani da 2,5".




**1** NVMe 1

**2** Alimentazione

**3** NVMe 0

*Figura 294. Backplane NVMe posteriore a 2 vani da 2,5"*



**1** SAS

**2** Alimentazione

*Figura 295. Backplane posteriore SAS/SATA a 2 vani da 2,5"*

### Backplane dell'unità M.2

Per dettagli su come individuare i connettori del backplane delle unità M.2, vedere ["Sostituzione del backplane M.2 e dell'unità M.2" a pagina 196](#).

## Connettori dell'adattatore RAID e HBA

Consultare questa sezione per individuare i connettori sugli adattatori RAID e HBA.

Le seguenti figure di adattatori sono esempi relativi alla matrice del controller di storage del server. Vedere ["Specifiche tecniche" a pagina 517](#) per altri adattatori supportati. Gli adattatori fisici potrebbero avere un aspetto leggermente diverso da quelli nelle figure.

- "Adattatori RAID e HBA SFF" a pagina 301
  - Figura 296 "Adattatore HBA SFF 8i Gen 3 (due connettori di porta)" a pagina 301
  - Figura 297 "Adattatore RAID SFF 16i Gen 3 (quattro connettori di porta)" a pagina 301
  - Figura 298 "Adattatore RAID SFF 8i Gen 4 (un connettore di porta)" a pagina 302
- "Adattatori RAID CFF" a pagina 302
  - Figura 299 "Adattatore RAID CFF 16i Gen 3 (quattro connettori di porta)" a pagina 302
  - Figura 300 "Adattatore RAID CFF 16i Gen 4 (quattro connettori di porta)" a pagina 303

## Adattatori RAID e HBA SFF

Consultare questa sezione per individuare i connettori sugli adattatori RAID e HBA SFF.




Figura 296. Adattatore RAID/HBA SFF 8i Gen 3 (due connettori di porta)

- 1** C0
- 2** C1




Figura 297. Adattatore RAID/HBA SFF 16i Gen 3 (quattro connettori di porta)

- 1** Connettore del modulo di alimentazione flash RAID
- 2** C0

- 3** C1
- 4** C2
- 5** C3




Figura 298. Adattatore RAID/HBA SFF 8i Gen 4 (un connettore di porta)

- 1** Connettore del modulo di alimentazione flash RAID
- 2** C0

### Adattatori RAID CFF

Consultare questa sezione per individuare i connettori sugli adattatori RAID CFF.




Figura 299. Adattatore RAID CFF 16i Gen 3 (quattro connettori di porta)

- 1** Connettore del modulo di alimentazione flash RAID
- 2** Alimentazione
- 3** Connettore MB input
- 4** C0
- 5** C2
- 6** C3
- 7** C1




Figura 300. Adattatore RAID CFF 16i Gen 4 (quattro connettori di porta)


- 1** Alimentazione
- 2** Connettore del modulo di alimentazione flash RAID
- 3** C0
- 4** C2
- 5** C3
- 6** Connettore MB input
- 7** C1

## Connettori adattatore retimer

Consultare questa sezione per individuare i connettori degli adattatori retimer.

### Un adattatore retimer SFF

Consultare questa sezione per individuare i connettori di un adattatore retimer SFF.



- 1** C0
- 2** C1

Figura 301. Un adattatore retimer SFF Gen 4/5

## Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi

Le figure seguenti mostrano i connettori interni sulla scheda del processore utilizzati per l'instradamento dei cavi interni.




Figura 302. Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi

Tabella 16. Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi

Connettori	
<b>1</b> Connettore PCIe 5	<b>16</b> Connettore USB anteriore
<b>2</b> Connettore PCIe 6	<b>17</b> Connettore di alimentazione RAID interno
<b>3</b> Connettore di alimentazione del backplane anteriore	<b>18</b> Connettore orologio retimer CFF
<b>4</b> Connettore di alimentazione del backplane posteriore e GPU	<b>19</b> Connettore PCIe 4
<b>5</b> Slot verticale 2	<b>20</b> Connettore PCIe 3
<b>6</b> Connettore PCIe 7	<b>21</b> Connettore Pump 2
<b>7</b> Connettore PCIe 8	<b>22</b> Connettore dello switch di intrusione
<b>8</b> Connettore SAS/SATA 0	<b>23</b> Connettore del pannello anteriore
<b>9</b> Connettore SAS/SATA 1	<b>24</b> Connettore LCD del pannello anteriore
<b>10</b> Connettore SAS/SATA 2	<b>25</b> Connettore PCIe 2



Tabella 16. Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi (continua)

Connettori	
<b>11</b> Connettore laterale del backplane posteriore	<b>26</b> Connettore PCIe 1
<b>12</b> Connettore di segnale del backplane da 7 mm/M.2	<b>27</b> Connettore LCD esterno
<b>13</b> Connettore Pump 1	<b>28</b> Connettore di alimentazione M.2
<b>14</b> Connettore di rilevamento perdite	<b>29</b> Connettore VGA anteriore
<b>15</b> Slot verticale 1	

## Adattatore RAID CFF

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di alimentazione e dei cavi di ingresso di segnale per gli adattatori RAID CFF.

### Instradamento dei cavi per gli adattatori RAID CFF

- Per dettagli relativi alle posizioni dei connettori sugli adattatori RAID CFF e sulla scheda del processore, vedere ["Connettori dell'adattatore RAID e HBA" a pagina 300](#) e ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#).
- Per ulteriori informazioni sugli adattatori RAID CFF supportati, vedere ["Adattatore RAID" a pagina 522](#).
- La tabella seguente mostra come i cavi di alimentazione e i cavi di ingresso MB sono collegati con uno o due processori installati. Per ulteriori collegamenti in una configurazione diversa, vedere ["Instradamento dei cavi di segnale per il backplane \(un processore\)" a pagina 361](#) e ["Instradamento dei cavi di segnale per il backplane \(due processori\)" a pagina 413](#).
- ["Instradamento dei cavi per gli adattatori RAID CFF di quarta generazione" a pagina 306](#)
- ["Instradamento dei cavi per gli adattatori RAID CFF di terza generazione" a pagina 307](#)



Instradamento dei cavi per gli adattatori RAID CFF di quarta generazione

Tabella 17. Instradamento dei cavi per gli adattatori RAID CFF di quarta generazione

 <p>Figura 303. Cablaggio dell'adattatore RAID CFF di quarta generazione con due processori installati</p>		 <p>Figura 304. Cablaggio dell'adattatore RAID CFF di quarta generazione con un processore installato</p>	
Da	A	Da	A
<b>1</b> Alimentazione	<b>1</b> Connettore di alimentazione RAID interno	<b>1</b> Alimentazione	<b>1</b> Connettore di alimentazione RAID interno
<b>2</b> Ingresso MB	<b>2</b> PCIe 4	<b>2</b> Ingresso MB	<b>2</b> PCIe 2

Instradamento dei cavi per gli adattatori RAID CFF di terza generazione

Tabella 18. Instradamento dei cavi per gli adattatori RAID CFF di terza generazione

 <p>Figura 305. Cablaggio dell'adattatore RAID CFF di terza generazione con due processori installati</p>		 <p>Figura 306. Cablaggio dell'adattatore RAID CFF di terza generazione con un processore installato</p>	
Da	A	Da	A
1 Alimentazione	1 Connettore di alimentazione RAID interno	1 Alimentazione	1 Connettore di alimentazione RAID interno
2 Ingresso MB	2 PCIe 4	2 Ingresso MB	2 PCIe 2

**Nota:** Quando il server è installato con 4 unità NVMe da 2,5" con due processori, il connettore "ingresso MB" sugli adattatori RAID CFF si collega a PCIe 2 sulla scheda del processore.

Modulo I/O anteriore

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i moduli I/O anteriori.

Instradamento dei cavi per i moduli I/O anteriori

- Per dettagli relativi alle posizioni dei connettori dei moduli I/O anteriori sulla scheda del processore, vedere ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303.](#)

- Nelle figure seguenti viene mostrato lo scenario di cablaggio per i modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" e 3,5". La posizione di ciascun connettore sulla parte anteriore del server varia in base ai modelli. Per informazioni dettagliate sulle posizioni dei componenti I/O anteriori dei diversi modelli, vedere "Vista anteriore" nella Guida per l'utente o nella Guida alla configurazione di sistema e "Modulo I/O anteriore" nella Guida per l'utente o nella Guida alla configurazione di sistema.




Figura 307. Instradamento dei cavi per un modulo I/O anteriore sullo chassis da 2,5"




Figura 308. Instradamento dei cavi per il modulo I/O anteriore sullo chassis da 3,5"

Da	A
<b>1</b> Connettore VGA	<b>1</b> Connettore VGA
<b>2</b> Connettore del ricevitore di diagnostica LCD esterno <small>Nota</small>	<b>2</b> Connettore del ricevitore di diagnostica LCD esterno
<b>3</b> Connettore USB anteriore	<b>3</b> Connettore USB anteriore
<b>4</b> Pannello anteriore dell'operatore	<b>4</b> Sinistra: connettore del pannello anteriore <b>4</b> Destra: connettore LCD del pannello anteriore

**Nota:** Il connettore LCD esterno non è disponibile su determinati moduli I/O anteriori di modelli di server da 10 x 2,5 pollici.

# Assieme verticale anteriore

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento del cavo di alimentazione e dei cavi di segnale per l'assieme verticale anteriore.




Figura 309. Instradamento dei cavi per l'assieme verticale anteriore

Da	A
<b>1</b> Segnale della scheda verticale 3 (MCIO 2)	<b>1</b> PCIe 4
<b>2</b> Segnale della scheda verticale 3 (MCIO 1)	<b>2</b> PCIe 3
<b>3</b> Alimentazione scheda verticale	<b>3</b> Sinistro: connettore di alimentazione RAID interno
	<b>3</b> Destro: connettore Pump 2

Da	A
<b>4</b> Segnale della scheda verticale 4 (MCIO 2)	<b>4</b> PCIe 2
<b>5</b> Segnale della scheda verticale 4 (MCIO 1)	<b>5</b> PCIe 1

## Switch di intrusione

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per lo switch di intrusione.

Per dettagli relativi alle posizioni del connettore dello switch di intrusione sulla scheda del processore, vedere ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#).




Figura 310. Instradamento dei cavi dello switch di intrusione

Da	A
<b>1</b> Cavo dello switch di intrusione	<b>1</b> Connettore dello switch di intrusione

## Scheda interposer OCP

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi tra due schede interposer OCP e la scheda del processore.




Figura 311. Instradamento dei cavi per le schede interposer OCP

Da	A
<b>1</b> Alimentazione dell'interposer OCP anteriore	<b>1</b> Alimentazione dell'interposer OCP posteriore
<b>2</b> Segnale interposer OCP (MCIO 2)	<b>2</b> PCIe 8
<b>3</b> Segnale interposer OCP (MCIO 1)	<b>3</b> PCIe 7
<b>4</b> Banda laterale dell'alimentazione dell'interposer OCP anteriore (SWIFT)	<b>4</b> Banda laterale dell'alimentazione dell'interposer OCP posteriore (SWIFT)


## Moduli di alimentazione flash RAID

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i moduli di alimentazione flash RAID.



### Posizioni dei moduli di alimentazione flash RAID

Utilizzare le figure e la tabella di seguito per individuare i moduli di alimentazione flash RAID.




*Figura 312. Moduli di alimentazione flash RAID nello chassis*

Posizione	Scenario
<b>1</b> Modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis	Chassis da 2,5" installato con un dissipatore di calore standard o ad alte prestazioni.
<b>2</b> Modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria	Chassis da 2,5" o 3,5" installato con un dissipatore di calore standard.
<b>3</b> Modulo di alimentazione flash RAID sullo slot 3	<ul style="list-style-type: none"><li>Chassis da 3,5" installato con un dissipatore di calore ad alte prestazioni.</li><li>Chassis da 2,5" installato con Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module)</li></ul>

### Instradamento dei cavi dei moduli di alimentazione flash RAID

Le figure seguenti mostrano l'instradamento dei cavi dei moduli di alimentazione flash RAID in posizioni diverse:



2 Sul deflettore d'aria	3 Sullo slot 3
<p>Figura 315. Alimentazione flash per adattatori RAID/HBA SFF</p>	<p>Figura 316. Alimentazione flash per adattatori RAID/HBA SFF</p>

Da	A
1 2 3 Modulo di alimentazione flash RAID	1 2 3 Porta di alimentazione flash RAID sull'adattatore RAID/HBA

### Adattatore NIC di gestione

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il Kit adattatore NIC di gestione ThinkSystem V3 (adattatore NIC di gestione).

Per dettagli relativi alle posizioni del connettore dello switch di intrusione sull'assieme della scheda di sistema, vedere ["Connettori dell'assieme della scheda di sistema" a pagina 531](#).




Figura 317. Instradamento dei cavi dell'adattatore NIC di gestione


Da	A
<b>1</b> Il connettore sull'adattatore NIC di gestione	<b>1</b> Secondo connettore Ethernet di gestione

## Backplane dell'unità M.2


Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per le unità M.2. Il server supporta backplane dell'unità SATA/NVMe M.2.

### Posizioni degli assiemi unità M.2

Le posizioni degli assiemi unità M.2 variano in base alla configurazione. Sul server sono disponibili due posizioni per gli assiemi unità M.2.



*Figura 318. Un assieme unità M.2 nello chassis dell'unità da 2,5/3,5"*




*Figura 319. Un assieme unità M.2 nello chassis a 16 unità EDSFF*

### **Instradamento dei cavi del backplane dell'unità M.2**

- Per dettagli relativi alle posizioni dei connettori M.2 sui backplane e sulla scheda del processore, vedere ["Sostituzione del backplane M.2 e dell'unità M.2" a pagina 196](#) e ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#).
- La figura e la tabella seguenti elencano i backplane dell'unità M.2 supportati:

Instradamento dei cavi per il backplane x4 SATA/NVMe M.2



Da	A
<b>1</b> Alimentazione M.2	<b>1</b> Connettore di alimentazione M.2
<b>2</b> Segnale M.2	<b>2</b> Porta di segnale 7 mm/M.2 sulla scheda del processore (per segnale SATA)
	<b>3</b> PCIe 8 (per segnale NVMe, collegato quando sono installati due processori)
	<b>4</b> PCIe 1 (per segnale NVMe, collegato quando è installato un processore)

**Nota:** Le figure precedenti illustrano ad esempio l'assieme unità M.2 nello chassis dell'unità da 2,5/3,5". Nello chassis a 16 unità EDSFF il metodo di instradamento dei cavi rimane lo stesso.

Da backplane M.2 ad adattatori RAID SFF/CFF

Consultare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi tra un backplane dell'unità M.2 e un adattatore RAID SFF/CFF.




Figura 320. Da backplane M.2 ad adattatore RAID SFF Gen 3/4




Figura 321. Da backplane M.2 ad adattatore RAID CFF Gen 3/4

Da	A	Da	A
<b>1</b> Alimentazione M.2	<b>1</b> Alimentazione M.2	<b>1</b> Alimentazione M.2	<b>1</b> Alimentazione M.2
<b>2</b> PCIe M.2	<b>2</b> SFF C0	<b>2</b> PCIe M.2	<b>2</b> CFF C0
		<b>3</b> Ingresso MB	<b>3-1</b> PCIe 4 (due processori)
			<b>3-2</b> PCIe 2 (un processore)

**Nota:** Quando il server è installato con 4 unità NVMe da 2,5" con due processori, il connettore "ingresso MB" sugli adattatori RAID CFF si collega a PCIe 2 sulla scheda del processore.

### Backplane dell'unità da 7 mm

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per le unità da 7 mm.

Per dettagli relativi alle posizioni dei connettori dell'unità da 7 mm sulla scheda del processore, vedere ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#).






Figura 322. Instradamento dei cavi per le unità da 7 mm

Da	A
<b>1</b> Porta di alimentazione sull'unità SSD da 7 mm	<b>1</b> Sinistra: connettore di alimentazione dell'unità disco fisso posteriore <b>1</b> Destra: connettore laterale dell'unità disco fisso posteriore
<b>2</b> Porta di segnale sull'unità SSD da 7 mm	<b>2-1</b> PCIe 8 (per segnale NVMe, collegato quando sono installati due processori) <b>2-2</b> Porta di segnale 7 mm/M.2 sulla scheda del processore (per segnale SATA) <b>2-3</b> PCIe 1 (per segnale NVMe, collegato quando è installato un processore)



## Da backplane da 7 mm ad adattatori RAID SFF/CFF

Consultare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi tra un backplane dell'unità da 7 mm e un adattatore RAID SFF/CFF.




Da	A	Da	A
<b>1</b> Alimentazione da 7 mm	<b>1</b> Alimentazione e banda laterale	<b>1</b> Alimentazione da 7 mm	<b>1</b> Alimentazione e banda laterale
<b>2</b> Segnale	<b>2</b> SFF C0	<b>2</b> Segnale	<b>2</b> CFF C0
		<b>3</b> Ingresso MB	<b>3</b> PCIe 4

## Backplane dell'unità NVMe posteriore


Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi dei backplane NVMe posteriori con uno o due processori installati.

- La connessione integrata dei backplane delle unità NVMe posteriori è diversa a seconda che siano installati uno o due processori.
- Per dettagli relativi alle posizioni dei connettori dei backplane delle unità NVMe posteriori sulla scheda del processore, vedere ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#).



*Figura 325. Instradamento dei cavi del backplane NVMe posteriore con due processori installati*

**1** Da NVMe 0, 1 a PCIe 6



*Figura 326. Instradamento dei cavi del backplane NVMe posteriore con un processore installato*

**2** Da NVMe 0, 1 a PCIe 1

### **Instradamento dei cavi del backplane NVMe posteriore con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 5) installato**

**Nota:** Con il backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 5) installato, la connessione NVMe posteriore alla scheda del processore è diversa da altre configurazioni personalizzate.




Figura 327. Associazione tra il cavo di segnale posteriore del backplane NVMe e la scheda del processore

**3** Da NVMe 0, 1 a PCIe 7

## Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di alimentazione per i backplane delle unità anteriori e posteriori.

- I backplane supportati dal server richiedono il collegamento dell'alimentazione. Utilizzare questa sezione per comprendere meglio la differenza tra il collegamento dell'alimentazione e il collegamento del segnale.
- Per dettagli relativi alle posizioni dei connettori di alimentazione del backplane sulla scheda del processore, vedere ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#).
- Per ulteriori informazioni sui backplane supportati e sui relativi connettori, vedere ["Connettori dei backplane delle unità" a pagina 296](#).




Figura 328. Collegamento dei cavi di alimentazione dei backplane

Da	A
<b>1</b> Connettore di alimentazione del backplane dell'unità anteriore	<b>1</b> Connettore di alimentazione del backplane anteriore
<b>2</b> Connettore di alimentazione del backplane dell'unità posteriore	<b>2</b> Sinistra: connettore di alimentazione dell'unità disco fisso posteriore <b>2</b> Destra: connettore laterale dell'unità disco fisso posteriore


---

## Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)


Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Per dettagli relativi alle posizioni del connettore modulo del sensore di rilevamento delle perdite sulla scheda del processore, vedere ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#).

**Nota:** Per una disposizione migliore dei cavi, è necessario installare i tubi e il modulo del sensore di rilevamento delle perdite in un supporto designato e assicurarsi che il modulo sia fissato nei fermi del supporto. Per maggiori dettagli, vedere la seguente figura o ["Installazione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)" a pagina 129](#).



*Figura 329. Instradamento dei cavi del modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)*

Cavo	Da	A
 Rilevamento delle perdite	Cavo di rilevamento perdite	Connettore di rilevamento perdite

---

## Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module).

- Per dettagli relativi alle posizioni dei connettori L2AM sulla scheda del processore, vedere ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#).
- I due cavi della pompa e un cavo per il modulo del sensore di rilevamento delle perdite sono integrati nel L2AM. Assicurarsi che tutti e tre i cavi siano collegati.

**Nota:** Per una disposizione migliore dei cavi, è necessario installare il modulo del sensore di rilevamento delle perdite in un supporto designato e assicurarsi che il modulo sia fissato nei fermi del supporto. Per maggiori dettagli, vedere la seguente figura o ["Installazione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) L2AM \(Liquid-to-Air Module\)" a pagina 118](#).




Figura 330. Instradamento dei cavi del modulo L2AM (Liquid-to-Air Module)

Cavo	Da	A
<b>1</b> Pump 1	Cavo Pump 1	Connettore Pump 1
<b>2</b> Pump 2	Cavo Pump 2	Connettore Pump 2
<b>3</b> Rilevamento delle perdite	Cavo di rilevamento perdite	Connettore di rilevamento perdite

Con il modulo L2AM installato, il server supporta le combinazioni di unità riportate di seguito:

- "4 unità NVMe da 2,5" con backplane AnyBay Gen 5 a 4 vani da 2,5" (raffreddamento a liquido)" a pagina 328
- "6 SAS/SATA da 2,5" + 4 AnyBay da 2,5" (raffreddamento a liquido)" a pagina 329
- "6 SAS/SATA da 2,5" + 2 AnyBay da 2,5" + 2 NVMe da 2,5" (raffreddamento a liquido)" a pagina 337
- "8 SAS/SATA da 2,5" (raffreddamento a liquido)" a pagina 340

- "8 unità U.2 da 2,5" con backplane AnyBay Gen 5 a 10 vani da 2,5" (raffreddamento a liquido)" a pagina 344
- "8 unità U.3 da 2,5" con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (raffreddamento a liquido)" a pagina 346
- "10 SAS/SATA da 2,5" (raffreddamento a liquido)" a pagina 347
- "10 NVMe da 2,5" (raffreddamento a liquido)" a pagina 351
- "10 AnyBay da 2,5" (raffreddamento a liquido)" a pagina 354

## **4 unità NVMe da 2,5" con backplane AnyBay Gen 5 a 4 vani da 2,5" (raffreddamento a liquido)**

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per quattro unità NVMe per la configurazione con raffreddamento a liquido con backplane AnyBay Gen 5 a 4 vani da 2,5" e un processore installato.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).



**Cablaggio integrato di quattro unità NVMe sulla scheda per la configurazione a raffreddamento a liquido**




Figura 331. Cablaggio integrato di quattro unità NVMe sulla scheda per la configurazione a raffreddamento a liquido

Tabella 19. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 2
	2 NVMe 2-3	2 PCIe 1

**6 SAS/SATA da 2,5" + 4 AnyBay da 2,5" (raffreddamento a liquido)**

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di sei unità anteriori SAS/SATA e quattro unità anteriori AnyBay per la configurazione con raffreddamento a liquido con backplane anteriore a 6 vani SAS/SATA da 2,5" e 4 vani AnyBay da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per sei unità SAS/SATA standard e quattro unità AnyBay anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 330](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 332](#)

### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di sei unità SAS/SATA anteriori e quattro vani di unità AnyBay anteriori. Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Figura 332. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di sei unità SAS/SATA e quattro unità NVMe anteriori

Tabella 20. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> SATA 1
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 0-1	<b>3</b> PCIe 2
	<b>4</b> NVMe 2-3	<b>4</b> PCIe 1




Figura 333. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di sei unità SAS/SATA e quattro unità NVMe anteriori

Tabella 21. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1, 2	<b>2</b> SATA 1, 2
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 0-1	<b>3</b> PCIe 2
	<b>4</b> NVMe 2-3	<b>4</b> PCIe 1

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 4).




Figura 334. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA anteriori e quattro unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabella 22. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 2
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 1




Figura 335. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA anteriori e quattro unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabella 23. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 2
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 1
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 2	<b>4</b> C1

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 3).




Figura 336. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA anteriori e quattro unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabella 24. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 2
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 1




Figura 337. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA anteriori e quattro unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabella 25. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 2
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 1
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 2	<b>4</b> C2



## **6 SAS/SATA da 2,5" + 2 AnyBay da 2,5" + 2 NVMe da 2,5"** **(raffreddamento a liquido)**

Consultare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di sei unità SAS/SATA anteriori, due unità AnyBay e due unità NVMe anteriori per la configurazione a raffreddamento a liquido.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per sei unità SAS/SATA anteriori standard, due unità AnyBay e due unità NVMe anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 337](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 338](#)

### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore per la configurazione integrata.




Figura 338. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di sei unità SAS/SATA e di due unità AnyBay e due unità NVMe anteriori

Tabella 26. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> SATA 1
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 0-1	<b>3</b> PCIe 2
	<b>4</b> NVMe 2-3	<b>4</b> PCIe 1

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID/HBA SFF.




Figura 339. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA, due unità AnyBay e due unità anteriori NVMe con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabella 27. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP anteriore (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2-3	3 PCIe 1




Figura 340. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA, due unità AnyBay e due unità anteriori NVMe con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabella 28. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 2
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 1

## 8 SAS/SATA da 2,5" (raffreddamento a liquido)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di otto unità anteriori SAS/SATA per la configurazione a raffreddamento a liquido con backplane AnyBay anteriore a 10 vani da 2,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 3,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 341](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 342](#)

### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5". Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**.




Figura 341. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5"

Tabella 29. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 342. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabella 30. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0




Figura 343. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabella 31. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1

## 8 unità U.2 da 2,5" con backplane AnyBay Gen 5 a 10 vani da 2,5" (raffreddamento a liquido)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per otto unità U.2 per la configurazione con raffreddamento a liquido con backplane AnyBay Gen 5 a 10 vani da 2,5" e un processore installato.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).



Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Le seguenti figura e tabella mostrano il cablaggio tra il backplane anteriore, la scheda del processore e un adattatore retimer SFF Gen 5.




Figura 344. Instradamento dei cavi di otto unità anteriori U.2 per entrambe le connessioni integrate e per un adattatore retimer SFF Gen 5

Tabella 32. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore, la scheda del processore e un adattatore retimer

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 2
	2 NVMe 2-3	2 PCIe 1
	3 NVMe 4-5	3 C1

Tabella 32. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore, la scheda del processore e un adattatore retimer (continua)

Backplane	Da	A
BP anteriore (alimentazione)	<b>4</b> Alimentazione e banda laterale	<b>4</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (NVMe)	<b>5</b> NVMe 6-7	<b>5</b> C0

## 8 unità U.3 da 2,5" con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (raffreddamento a liquido)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per otto unità U.3 per la configurazione con raffreddamento a liquido con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" e un processore installato.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4).




Figura 345. Instradamento dei cavi per 8 unità anteriori U.3 da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabella 33. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS 0, SAS 1	C0

## 10 SAS/SATA da 2,5" (raffreddamento a liquido)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 10 unità anteriori SAS/SATA per la configurazione a raffreddamento a liquido con backplane AnyBay anteriore a 10 vani da 2,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 3,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 348](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 349](#)

### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 10 unità SAS/SATA anteriori. Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n.**




Figura 346. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 10 unità SAS/SATA anteriori da 2,5"

Tabella 34. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 347. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 35. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS 2	2 C1




Figura 348. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabella 36. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2

## 10 NVMe da 2,5" (raffreddamento a liquido)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di dieci unità anteriori NVMe per la configurazione a raffreddamento a liquido con backplane AnyBay anteriore a 10 vani da 2,5" (Gen 4 o Gen 5).


Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

La figura e la tabella seguenti mostrano il cablaggio tra il backplane e la scheda del processore per la configurazione integrata.

- ["Cablaggio integrato di 10 unità NVMe sulla scheda per la configurazione a raffreddamento a liquido \(backplane Gen 4\)" a pagina 352](#)
- ["Cablaggio integrato di 10 unità NVMe sulla scheda per la configurazione a raffreddamento a liquido \(backplane Gen 5\)" a pagina 353](#)

**Cablaggio integrato di 10 unità NVMe sulla scheda per la configurazione a raffreddamento a liquido (backplane Gen 4)**



*Figura 349. Cablaggio integrato di 10 unità NVMe sulla scheda per la configurazione a raffreddamento a liquido (backplane Gen 4)*



Tabella 37. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore (Gen 4) e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2-3	2 PCIe 3
	3 NVMe 4-5	3 PCIe 4
	4 NVMe 6-7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8-9	5 PCIe 1

Cablaggio integrato di 10 unità NVMe sulla scheda per la configurazione a raffreddamento a liquido (backplane Gen 5)




Figura 350. Cablaggio integrato di 10 unità NVMe sulla scheda per la configurazione a raffreddamento a liquido (backplane Gen 5)

Tabella 38. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore (Gen 5) e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
Alimentazione	2 Alimentazione e banda laterale	2 Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (NVMe)	3 NVMe 2-3	3 PCIe 6

Tabella 38. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore (Gen 5) e la scheda del processore per la configurazione integrata (continua)

Backplane	Da	A
	4 NVMe 4-5	4 PCIe 3
	5 NVMe 6-7, 8-9	5 PCIe 2, 1

## 10 AnyBay da 2,5" (raffreddamento a liquido)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di dieci unità anteriori AnyBay per la configurazione a raffreddamento a liquido con backplane AnyBay anteriore a 10 vani da 2,5" (Gen 4 o Gen 5).

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 10 unità AnyBay anteriori standard, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay da 2,5" con backplane anteriore a 10 vani AnyBay da 2,5" \(Gen 5\)" a pagina 354](#)
  - ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata \(backplane Gen 5\)" a pagina 354](#)
  - ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF \(backplane Gen 5\)" a pagina 355](#)
- ["Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay da 2,5" con backplane anteriore a 10 vani AnyBay da 2,5" \(Gen 4\)" a pagina 357](#)
  - ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata \(backplane Gen 4\)" a pagina 357](#)
  - ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF \(backplane Gen 4\)" a pagina 359](#)

### Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay da 2,5" con backplane anteriore a 10 vani AnyBay da 2,5" (Gen 5)

Questa sezione offre informazioni sull'instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay da 2,5" con backplane anteriore a 10 vani AnyBay Gen 5 da 2,5" installato.

#### Instradamento dei cavi per la configurazione integrata (backplane Gen 5)

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 10 unità AnyBay anteriori. Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Figura 351. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 10 unità AnyBay anteriori (backplane Gen 5)

Tabella 39. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3	<b>1</b> SATA 0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 5
BP anteriore (alimentazione)	<b>3</b> Alimentazione e banda laterale	<b>3</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 4-7, 8-9	<b>4</b> SATA 1, 2
BP anteriore (NVMe)	<b>5</b> NVMe 2-3	<b>5</b> PCIe 6
	<b>6</b> NVMe 4-5	<b>6</b> PCIe 3
	<b>7</b> NVMe 6-7, 8-9	<b>7</b> PCIe 2, 1

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF (backplane Gen 5)

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF (Gen 3 o Gen 4).




Figura 352. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 40. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF Gen 4

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3, 4-7	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 5
BP anteriore (alimentazione)	<b>3</b> Alimentazione e banda laterale	<b>3</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 8-9	<b>4</b> C1
BP anteriore (NVMe)	<b>5</b> NVMe 2-3	<b>5</b> PCIe 6
	<b>6</b> NVMe 4-5	<b>6</b> PCIe 3
	<b>7</b> NVMe 6-7, 8-9	<b>7</b> PCIe 2, 1




Figura 353. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay con un adattatore RAID 16i SFF (Gen 3)

Tabella 41. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3, 4-7	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 5
BP anteriore (alimentazione)	<b>3</b> Alimentazione e banda laterale	<b>3</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 8-9	<b>4</b> C2
BP anteriore (NVMe)	<b>5</b> NVMe 2-3	<b>5</b> PCIe 6
	<b>6</b> NVMe 4-5	<b>6</b> PCIe 3
	<b>7</b> NVMe 6-7, 8-9	<b>7</b> PCIe 2, 1

### Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay da 2,5" con backplane anteriore a 10 vani AnyBay da 2,5" (Gen 4)

Questa sezione offre informazioni sull'instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay da 2,5" con backplane anteriore a 10 vani AnyBay Gen 4 da 2,5" installato.

#### Instradamento dei cavi per la configurazione integrata (backplane Gen 4)

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 10 unità AnyBay anteriori. Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Figura 354. Intradamento dei cavi per la configurazione integrata di 10 unità AnyBay anteriori (backplane Gen 4)

Tabella 42. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 5
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3
	<b>4</b> NVMe 4-5	<b>4</b> PCIe 4
BP anteriore (SAS)	<b>5</b> SAS 1, 2	<b>5</b> SATA 1, 2
BP anteriore (NVMe)	<b>6</b> NVMe 6-7	<b>6</b> PCIe 2
	<b>7</b> NVMe 8-9	<b>7</b> PCIe 1

Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF (backplane Gen 4)

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF (Gen 3 o Gen 4).




Figura 355. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 43. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF Gen 4

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, 1	1 C0
BP anteriore (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 5
	3 NVMe 2-3	3 PCIe 3
	4 NVMe 4-5	4 PCIe 4
	5 NVMe 6-7	5 PCIe 2

Tabella 43. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF Gen 4 (continua)

Backplane	Da	A
	6 NVMe 8-9	6 PCIe 1
BP anteriore (SAS)	7 SAS 2	7 C1




Figura 356. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay con un adattatore RAID 16i SFF (Gen 3)

Tabella 44. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, 1	1 C0, C1
BP anteriore (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 5
	3 NVMe 2-3	3 PCIe 3



Tabella 44. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF (continua)

Backplane	Da	A
	<b>4</b> NVMe 4-5	<b>4</b> PCIe 4
	<b>5</b> NVMe 6-7	<b>5</b> PCIe 2
	<b>6</b> NVMe 8-9	<b>6</b> PCIe 1
BP anteriore (SAS)	<b>7</b> SAS 2	<b>7</b> C2

## Instradamento dei cavi di segnale per il backplane (un processore)

In questa sezione è illustrato l'instradamento dei cavi di segnale del backplane quando è installato un solo processore.

- Ogni backplane che il server supporta offre più collegamenti dei cavi di segnale. Utilizzare questa sezione per comprendere meglio la differenza tra il collegamento del segnale e il collegamento dell'alimentazione. Per il collegamento dell'alimentazione del backplane, vedere ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).
- Per dettagli relativi alle posizioni dei connettori di segnale del backplane sulla scheda del processore e sugli adattatori, vedere ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#) e ["Connettori dell'adattatore RAID e HBA" a pagina 300](#).
- Per ulteriori informazioni sui backplane supportati e sui relativi connettori, vedere ["Connettori dei backplane delle unità" a pagina 296](#).

## 4 unità anteriori da 3,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per i backplane di 4 unità anteriori da 3,5" quando è installato un processore.

### Backplane SAS/SATA a 4 vani da 3,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane SAS/SATA per il modello di server con quattro unità anteriori da 3,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).


Per collegare i cavi di segnale per un backplane SAS/SATA per 4 unità anteriori standard da 3,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 362](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 364](#)

**Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di processore per la configurazione integrata.

La figura che segue mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 3,5". Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.



*Figura 357. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 3,5"*

*Tabella 45. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata*

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore (SAS)	SAS	SATA 0




Figura 358. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 46. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore (SAS)	SAS (anteriore)	SATA 0
<b>2</b> BP posteriore (SAS)	SAS (posteriore)	SATA 2

**Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF**

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

La figura che segue mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con un adattatore RAID SFF 8i. Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Figura 359. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con un adattatore RAID SFF 8i


Tabella 47. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore (SAS)	SAS	C0

**Nota:**

- Gli adattatori HBA/RAID SFF Gen 3 e Gen 4 sono leggermente diversi nei rispettivi connettori, tuttavia il metodo di instradamento dei cavi è simile.
- Per collegare i cavi per il modulo di alimentazione flash RAID, fare riferimento a ["Moduli di alimentazione flash RAID" a pagina 312](#).

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3).



*Figura 360. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 3) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"*

Tabella 48. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore (SAS)	SAS	C0
<b>2</b> BP posteriore (SAS)	SAS (posteriore)	C1

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 4).




Figura 361. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 49. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore e posteriore (SAS)	SAS	C0

## Backplane AnyBay a 4 vani da 3,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi de backplane AnyBay per il modello di server con quattro unità anteriori da 3,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 3,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 369](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 370](#)



Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di processore per la configurazione integrata.

Tabella 50. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata





					
Instradamento dei cavi SAS/SATA			Instradamento dei cavi NVMe		
Connettore SAS/ SATA	Da	A	Connettore NVMe	Da	A
<b>1</b> SAS	BP anteriore	SATA 0	<b>1</b> 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2



Tabella 51. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 3,5" con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

					
Instradamento dei cavi SAS/SATA			Instradamento dei cavi NVMe		
<b>1</b> SAS	BP anteriore	SATA 0	Connettore NVMe	Da	A
<b>2</b> SAS	BP posteriore	SATA 2	<b>1</b> 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

Tabella 52. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

					
Instradamento dei cavi SAS/SATA			Instradamento dei cavi NVMe		
Connettore SAS/SATA	Da	A	Connettore NVMe	Da	A
1 SAS	BP anteriore	C0	1 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

**Nota:** Gli adattatori HBA/RAID SFF Gen 3 e Gen 4 sono leggermente diversi nei rispettivi connettori, tuttavia il metodo di instradamento dei cavi è simile.

Tabella 53. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando sono installati un adattatore RAID SFF 8i (Gen 3) e 2 unità posteriori SAS/SATA da 2,5"





					
Connettore	Da	A	Instradamento dei cavi NVMe		
<b>1</b> SAS	BP anteriore	C0	Connettore NVMe	Da	A
<b>2</b> SAS	BP posteriore	C1	<b>1</b> 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

Tabella 54. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando sono installati un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4) e 2 unità posteriori SAS/SATA da 2,5"

					
Instradamento dei cavi SAS/SATA			Instradamento dei cavi NVMe		
Connettore SAS/ SATA	Da	A	Connettore NVMe	Da	A
<b>1</b> SAS	BP anteriore e posteriore	C0	<b>1</b> 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

## 4 unità anteriori da 2,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per i backplane di 4 unità anteriori da 2,5" quando è installato un processore.

### Backplane SAS/SATA a 4 vani da 2,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane SAS/SATA per il modello di server con quattro unità anteriori da 2,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 2,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 375](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 376](#)
- ["Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i \(Gen 3\) installato" a pagina 377](#)

Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di processore per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5". Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**




Figura 362. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5"

Tabella 55. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS	SATA 0

**Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF**

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i. Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**




Figura 363. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità AnyBay anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i

Tabella 56. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS	C0


**Nota:**



- Gli adattatori HBA/RAID SFF Gen 3 e Gen 4 sono leggermente diversi nei rispettivi connettori, tuttavia il metodo di instradamento dei cavi è simile.
- Per collegare i cavi per il modulo di alimentazione flash RAID, fare riferimento a ["Moduli di alimentazione flash RAID" a pagina 312](#).

**Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i (Gen 3) installato**

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore RAID CFF 8i (Gen 3).



*Figura 364. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i installato*

Tabella 57. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore RAID CFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS	C0
Adattatore RAID CFF	Ingresso MB	PCIe 2

### Backplane NVMe a 4 vani da 2,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane NVMe per il modello di server con quattro unità anteriori da 2,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Instradamento dei cavi per la configurazione integrata con un processore

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di processore per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità NVMe anteriori da 2,5". Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**




Figura 365. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità NVMe anteriori da 2,5" con un processore

Tabella 58. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	NVMe 2-3, NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2




Figura 366. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità anteriori NVMe da 2,5 e una scheda retimer (Gen 4) con un processore

Tabella 59. Associazione tra un backplane anteriore e i connettori dell'adattatore retimer

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	NVMe 0-1, NVMe 2-3	C0, C1

#### 4 unità anteriori U.3 da 2,5" con backplane AnyBay a 4 vani da 3,5" (un processore)

##### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4).




Figura 367. Instradamento dei cavi per 4 unità anteriori U.3 da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabella 60. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS	C0

## 8 unità anteriori da 2,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per i backplane di 8 unità anteriori da 2,5" quando è installato un processore.

### Backplane SAS/SATA a 8 vani da 2,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane SAS/SATA per il modello di server con 8 unità anteriori da 2,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 3,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 382](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 384](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF" a pagina 388](#)

### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5". Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Figura 368. Intradamento dei cavi per la configurazione integrata di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5"

Tabella 61. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1




Figura 369. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 62. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> SATA 1
BP posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS	<b>3</b> SATA 2

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).






Figura 370. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabella 63. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0




Figura 371. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabella 64. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1




Figura 372. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 65. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP posteriore (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> SATA 2




Figura 373. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 3) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 66. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP posteriore (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> SATA 2

### Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF

La figura e la tabella seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID CFF 8i o 16i (Gen 3).




Figura 374. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabella 67. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
Adattatore RAID CFF	<b>3</b> Ingresso MB	<b>3</b> PCIe 2

La figura e la tabella seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID CFF 8i (Gen 3).




Figura 375. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i (Gen 3) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 68. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
Adattatore RAID CFF	<b>3</b> Ingresso MB	<b>3</b> PCIe 2
BP posteriore (SAS)	<b>4</b> SAS (posteriore)	<b>4</b> SATA 2




Figura 376. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 69. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
Adattatore RAID CFF	<b>3</b> C3	<b>3</b> SAS (posteriore)
	<b>4</b> Ingresso MB	<b>4</b> PCIe 2

### 8 unità U.3 da 2,5" con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per otto unità U.3 con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" e un processore installato.

**Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF**

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4).




Figura 377. Instradamento dei cavi per 8 unità anteriori U.3 da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabella 70. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS 0, SAS 1	C0

**8 unità AnyBay da 2,5" con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (un processore)**


Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per otto unità AnyBay con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" e un processore installato.



Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Le seguenti figura e tabella mostrano il cablaggio tra il backplane anteriore, la scheda del processore e un adattatore retimer SFF Gen 4.



*Figura 378. Instradamento dei cavi di otto unità anteriori AnyBay per entrambe le connessioni integrate e per un adattatore retimer SFF Gen 4*

Tabella 71. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore, la scheda del processore e un adattatore retimer

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1, 2-3	<b>2</b> PCIe 2, PCIe 1
	<b>3</b> NVMe 4-5	<b>3</b> C0
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 1	<b>4</b> SATA 1
BP anteriore (NVMe)	<b>5</b> NVMe 6-7	<b>5</b> C1

## 10 unità anteriori da 2,5" (un processore)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per i backplane di 10 unità anteriori da 2,5" quando è installato un processore.

### 6 SAS/SATA da 2,5"+ 4 AnyBay da 2,5" (un processore)

Consultare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori con backplane SAS/SATA a 6 vani da 2,5" + backplane AnyBay a 4 vani da 2,5" installati.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 6 unità SAS/SATA anteriori standard e 4 unità AnyBay anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 394](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 396](#)

### Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori. Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Figura 379. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori

Tabella 72. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1, SAS 2	<b>2</b> SATA 1, SATA 2
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>3</b> PCIe 1, 2




Figura 380. Intradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità NVMe anteriori

Tabella 73. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> SATA 1
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>3</b> PCIe 1, PCIe 2

### Intradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 381. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 74. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2
BP anteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C1




Figura 382. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori, 4 unità AnyBay anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 75. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/ RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2
BP anteriore e posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 2 (anteriore), SAS (posteriore)	<b>3</b> C1




Figura 383. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabella 76. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2
BP anteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2




Figura 384. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori, 4 unità AnyBay anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 77. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/ RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2
BP anteriore e posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
	<b>4</b> SAS (posteriore)	<b>4</b> C3



## **6 SAS/SATA da 2,5" + 2 AnyBay da 2,5" + 2 NVMe da 2,5" (un processore)**

Consultare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 6 unità SAS/SATA anteriori, 2 unità AnyBay e 2 unità NVMe anteriori.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 6 unità SAS/SATA anteriori standard, 2 unità AnyBay e 2 unità NVMe anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 401](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 402](#)

### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore per la configurazione integrata.




Figura 385. Intradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 6 unità SAS/SATA e di 2 unità AnyBay e 2 unità NVMe anteriori

Tabella 78. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> SATA 1
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>3</b> PCIe 1, 2

### Intradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID/HBA SFF.




Figura 386. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA, due unità AnyBay e due unità anteriori NVMe con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabella 79. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2




Figura 387. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA, due unità AnyBay e due unità anteriori NVMe con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabella 80. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2

## 10 SAS/SATA da 2,5" (un processore)

Fare riferimento a questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 10 unità SAS/SATA anteriori con il backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 4) installato.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 6 unità SAS/SATA anteriori standard e 4 unità AnyBay anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 405](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 406](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF" a pagina 410](#)

### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 10 unità SAS/SATA anteriori. Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**.




Figura 388. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 10 unità SAS/SATA anteriori da 2,5"

Tabella 81. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2

#### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 389. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 82. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS 2	2 C1




Figura 390. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 83. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP posteriore (SAS)	<b>2</b> SAS 2 (anteriore), SAS (posteriore)	<b>2</b> C1






Figura 391. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabella 84. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2




Figura 392. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 85. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> C2
BP posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS	<b>3</b> C3

#### Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 393. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori con un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4)

Tabella 86. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
Backplane anteriore	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
Adattatore RAID CFF	<b>4</b> Ingresso MB	<b>4</b> PCIe 2




Figura 394. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori e un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 87. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
Backplane anteriore	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
Adattatore RAID CFF	<b>4</b> Ingresso MB	<b>4</b> PCIe 2
	<b>5</b> C3	<b>5</b> SAS (posteriore)

---

## Instradamento dei cavi di segnale per il backplane (due processori)

In questa sezione sono illustrati gli instradamenti dei cavi di segnale del backplane quando sono installati due processori.

- Ogni backplane che il server supporta offre più collegamenti dei cavi di segnale. Utilizzare questa sezione per comprendere meglio la differenza tra il collegamento del segnale e il collegamento dell'alimentazione. Per il collegamento dell'alimentazione del backplane, vedere ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).
- Per dettagli relativi alle posizioni dei connettori di segnale del backplane sulla scheda del processore e sugli adattatori, vedere ["Connettori della scheda del processore per l'instradamento dei cavi" a pagina 303](#) e ["Connettori dell'adattatore RAID e HBA" a pagina 300](#).
- Per ulteriori informazioni sui backplane supportati e sui relativi connettori, vedere ["Connettori dei backplane delle unità" a pagina 296](#).

### 4 unità anteriori da 3,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per backplane di 4 unità da 3,5".

Con la configurazione di 4 unità anteriori da 3,5", il server supporta i backplane anteriori seguenti:

#### Backplane SAS/SATA a 4 vani da 3,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane SAS/SATA per il modello di server con quattro unità anteriori da 3,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).


Per collegare i cavi di segnale per un backplane SAS/SATA per 4 unità anteriori standard da 3,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 414](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 417](#)

**Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di processore per la configurazione integrata.

La figura che segue mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 3,5". Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.



*Figura 395. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 3,5"*

*Tabella 88. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata*

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore (SAS)	SAS	SATA 0




Figura 396. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con 2 unità NVMe posteriori da 2,5"

Tabella 89. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane NVMe posteriore e la scheda del processore sistema per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore (SAS)	SAS	SATA 0
<b>2</b> BP posteriore (NVMe)	NVMe 0, NVMe 1	PCIe 6




Figura 397. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 90. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore (SAS)	SAS (anteriore)	SATA 0
<b>2</b> BP posteriore (SAS)	SAS (posteriore)	SATA 2



Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

La figura che segue mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con un adattatore RAID SFF 8i. Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.





Figura 398. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con un adattatore RAID SFF 8i

Tabella 91. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore (SAS)	SAS	C0

**Nota:**

- Gli adattatori HBA/RAID SFF Gen 3 e Gen 4 sono leggermente diversi nei rispettivi connettori, tuttavia il metodo di instradamento dei cavi è simile.
- Per collegare i cavi per il modulo di alimentazione flash RAID, fare riferimento a ["Moduli di alimentazione flash RAID" a pagina 312](#).



*Figura 399. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con un adattatore RAID SFF 8i e 2 unità NVMe posteriori da 2,5"*

*Tabella 92. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF*

Backplane	Da	A
<b>1</b> BP anteriore (SAS)	SAS	C0
<b>2</b> BP posteriore (NVMe)	NVMe 0, NVMe 1	PCIe 6

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3).




Figura 400. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 3) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 93. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
1 BP anteriore (SAS)	SAS	C0
2 BP posteriore (SAS)	SAS (posteriore)	C1

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 4).




Figura 401. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 3,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 94. Associazione tra connettori del backplane e connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
1 BP anteriore e posteriore (SAS)	SAS	C0

## Backplane AnyBay a 4 vani da 3,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi de backplane AnyBay per il modello di server con quattro unità anteriori da 3,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 3,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 422](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 424](#)

Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di processore per la configurazione integrata.

Tabella 95. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata



					
Instradamento dei cavi SAS/SATA			Instradamento dei cavi NVMe		
Connettore SAS/ SATA	Da	A	Connettore NVMe	Da	A
<b>1</b> SAS	BP anteriore	SATA 0	<b>1</b> 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

Tabella 96. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane NVMe posteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata





					
Connettore	Da	A	Instradamento dei cavi NVMe		
<b>1</b> SAS	BP anteriore	SATA 0	Connettore NVMe	Da	A
<b>2</b> NVMe	BP posteriore	PCIe 6	<b>1</b> 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

Tabella 97. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 3,5" con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"





					
Instradamento dei cavi SAS/SATA			Instradamento dei cavi NVMe		
<b>1</b> SAS	BP anteriore	SATA 0	Connettore NVMe	Da	A
<b>2</b> SAS	BP posteriore	SATA 2	<b>1</b> 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).



Tabella 98. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

					
Instradamento dei cavi SAS/SATA			Instradamento dei cavi NVMe		
Connettore SAS/SATA	Da	A	Connettore NVMe	Da	A
 SAS	BP anteriore	C0	 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

**Nota:** Gli adattatori HBA/RAID SFF Gen 3 e Gen 4 sono leggermente diversi nei rispettivi connettori, tuttavia il metodo di instradamento dei cavi è simile.

Tabella 99. Associazione tra il backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando sono installati un adattatore HBA/RAID SFF e 2 unità NVMe posteriori da 2,5"



					
Connettore	Da	A	Instradamento dei cavi NVMe		
1 SAS	BP anteriore	C0	Connettore NVMe	Da	A
2 NVMe	BP posteriore	PCIe 6	1 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

Tabella 100. Associazione tra il backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando sono installati un adattatore RAID SFF 8i (Gen 3) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"





					
Connettore	Da	A	Instradamento dei cavi NVMe		
<b>1</b> SAS	BP anteriore	C0	Connettore NVMe	Da	A
<b>2</b> SAS	BP posteriore	C1	<b>1</b> 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

Tabella 101. Associazione tra il backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando sono installati un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

					
Instradamento dei cavi SAS/SATA			Instradamento dei cavi NVMe		
Connettore SAS/SATA	Da	A	Connettore NVMe	Da	A
<b>1</b> SAS	BP anteriore e posteriore	C0	<b>1</b> 2-3, 0-1	BP anteriore	PCIe 1, PCIe 2

## 4 unità anteriori da 2,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per i backplane di 4 unità da 2,5".

Con la configurazione di 4 unità anteriori da 2,5", il server supporta i backplane anteriori seguenti:

### Backplane SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane SAS/SATA per il modello di server con quattro unità anteriori da 2,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).


Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 2,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 430](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 431](#)
- ["Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i \(Gen 3\) installato" a pagina 432](#)

**Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di processore per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5". Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**



*Figura 402. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5"*


*Tabella 102. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata*

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS	SATA 0

**Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF**

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i. Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**



*Figura 403. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità AnyBay anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i*

*Tabella 103. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF*


Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS	C0

**Nota:**

- Gli adattatori HBA/RAID SFF Gen 3 e Gen 4 sono leggermente diversi nei rispettivi connettori, tuttavia il metodo di instradamento dei cavi è simile.
- Per collegare i cavi per il modulo di alimentazione flash RAID, fare riferimento a ["Moduli di alimentazione flash RAID" a pagina 312](#).

#### **Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i (Gen 3) installato**

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore RAID CFF 8i (Gen 3).



*Figura 404. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i installato*



Tabella 104. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore RAID CFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS	C0
Adattatore RAID CFF	Ingresso MB	PCIe 3

### Backplane NVMe a 4 vani da 2,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane NVMe per il modello di server con quattro unità anteriori da 2,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 2,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata con due processori" a pagina 434](#)

Instradamento dei cavi per la configurazione integrata con due processori




Figura 405. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità NVMe anteriori da 2,5" con due processori

Tabella 105. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	NVMe 0-1, NVMe 2-3	PCIe 3, PCIe 4

4 unità anteriori U.3 da 2,5" con backplane AnyBay a 4 vani da 3,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per quattro unità U.3 con backplane AnyBay a 4 vani da 3,5" e due processori installati.

Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4).




Figura 406. Instradamento dei cavi per 4 unità anteriori U.3 da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabella 106. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS	C0

4 unità anteriori da 2,5" con assieme verticale anteriore

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per i backplane di 4 unità anteriori da 2,5" con l'assieme verticale anteriore.

#### **4 unità anteriori da 2,5" con assieme verticale anteriore (backplane Gen 4)**

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per i backplane di 4 unità anteriori da 2,5" con l'assieme verticale anteriore e i backplane anteriori Gen 4 installati.

##### ***Backplane a 4 vani SAS/SATA da 2,5" (backplane Gen 4)***

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane SAS/SATA per il modello di server con quattro unità anteriori da 2,5" e l'assieme verticale anteriore installati.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità NVMe posteriori, fare riferimento a ["Backplane dell'unità NVMe posteriore" a pagina 321](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 2,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 437](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 438](#)

Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di processore per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5". Collegamenti tra i connettori: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n




Figura 407. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 4 unità SAS/SATA anteriori da 2,5"

Tabella 107. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS	1 SATA 0




Figura 408. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 108. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS	<b>1</b> SATA 0
BP posteriore (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> SATA 2

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i. Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Figura 409. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 3/4)

Tabella 109. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS	<b>1</b> C0

**Nota:**

- Gli adattatori HBA/RAID SFF Gen 3 e Gen 4 sono leggermente diversi nei rispettivi connettori, tuttavia il metodo di instradamento dei cavi è simile.
- Per collegare i cavi per il modulo di alimentazione flash RAID, fare riferimento a ["Moduli di alimentazione flash RAID" a pagina 312.](#)




Figura 410. Instradamento dei cavi per 4 vani dell'unità AnyBay anteriore da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 3) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 110. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS (anteriore)	<b>1</b> C0
BP posteriore (SAS)	<b>2</b> SAS (posteriore)	<b>2</b> C1






Figura 411. Instradamento dei cavi per 4 vani dell'unità AnyBay anteriore da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 111. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore e posteriore (SAS)	1 SAS (anteriore e posteriore)	1 C0

#### Backplane a 4 vani NVMe da 2,5" (backplane Gen 4)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane NVMe per il modello di server con quattro unità anteriori da 2,5".


Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per l'assieme verticale anteriore, fare riferimento a ["Assieme verticale anteriore" a pagina 309](#).

Per collegare i cavi per le unità NVMe posteriori, fare riferimento a ["Backplane dell'unità NVMe posteriore" a pagina 321](#).

#### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**



*Figura 412. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 4 unità NVMe anteriori da 2,5"*

Tabella 112. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 5
	<b>2</b> NVMe 2-3	<b>2</b> PCIe 6




Figura 413. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità NVMe anteriori da 2,5" e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 113. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 5
	<b>2</b> NVMe 2-3	<b>2</b> PCIe 6
BP posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS	<b>3</b> SATA 2

#### 4 unità anteriori da 2,5" con assieme verticale anteriore (backplane Gen 5)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per i backplane di 4 unità anteriori da 2,5" con l'assieme verticale anteriore e il backplane AnyBay Gen 5 a 4 vani da 2,5" installati.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per l'assieme verticale anteriore, fare riferimento a ["Assieme verticale anteriore" a pagina 309](#).

Per collegare i cavi per le unità NVMe posteriori, fare riferimento a ["Backplane dell'unità NVMe posteriore" a pagina 321](#).

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 444](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 448](#)

#### Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di processore per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5". Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Figura 414. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 4 unità NVMe anteriori da 2,5"

Tabella 114. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2-3	2 PCIe 6




Figura 415. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità NVMe anteriori da 2,5" e 2 unità SAS/ SATA posteriori da 2,5"

Tabella 115. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 5
	<b>2</b> NVMe 2-3	<b>2</b> PCIe 6
BP posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS (posteriore)	<b>3</b> SATA 2




Figura 416. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5"

Tabella 116. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 5
BP anteriore (SAS)	<b>2</b> SAS (anteriore)	<b>2</b> SATA 0
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3




Figura 417. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5" e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 117. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 5
BP anteriore (SAS)	<b>2</b> SAS (anteriore)	<b>2</b> SATA 0
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3
BP posteriore (SAS)	<b>4</b> SAS (posteriore)	<b>4</b> SATA 2

#### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore/dell'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).



La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 4 unità AnyBay anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i. Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**




Figura 418. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità AnyBay anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 3/4)

Tabella 118. Associazione tra backplane e scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 5
BP anteriore (SAS)	<b>2</b> SAS (anteriore)	<b>2</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3




Figura 419. Instradamento dei cavi per 4 vani dell'unità AnyBay anteriore da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 3) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 119. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 5
BP anteriore (SAS)	<b>2</b> SAS (anteriore)	<b>2</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3
BP posteriore (SAS)	<b>4</b> SAS (posteriore)	<b>4</b> C1




Figura 420. Instradamento dei cavi per 4 vani dell'unità AnyBay anteriore da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 120. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 5
BP anteriore e posteriore (SAS)	<b>2</b> SAS (anteriore e posteriore)	<b>2</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3




Figura 421. Instradamento dei cavi per 4 vani delle unità AnyBay anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (a tre modalità Gen 4)

Tabella 121. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>2</b> SAS (anteriore)	<b>2</b> C0




Figura 422. Instradamento dei cavi per 4 vani dell'unità AnyBay anteriore da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (a tre modalità Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5"

Tabella 122. Associazione tra un backplane e la scheda del processore/l'adattatore quando è installato un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS (anteriore)	1 C0
BP posteriore (SAS)	2 SAS (posteriore)	2 C1

### 8 unità anteriori da 2,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per backplane di 8 unità da 2,5".

Con la configurazione di 8 unità anteriori da 2,5", il server supporta il backplane anteriore seguente:

## Backplane SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane SAS/SATA per il modello di server con 8 unità anteriori da 2,5".

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 4 unità anteriori standard da 3,5", fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 454](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 456](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF" a pagina 460](#)

### Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5". Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**.




Figura 423. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5"

Tabella 123. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> SATA 1




Figura 424. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 124. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> SATA 1
BP posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS	<b>3</b> SATA 2

#### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).








Figura 425. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabella 125. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	 SAS 0, SAS 1	 C0




Figura 426. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabella 126. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1




Figura 427. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 127. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP posteriore (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> SATA 2




Figura 428. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 3) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 128. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP posteriore (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> SATA 2

### Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID CFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 429. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4)

Tabella 129. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
Adattatore RAID CFF	<b>3</b> Ingresso MB	<b>3</b> PCIe 3




Figura 430. Intradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 8i (Gen 3) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 130. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
Adattatore RAID CFF	<b>3</b> Ingresso MB	<b>3</b> PCIe 3
BP posteriore (SAS)	<b>4</b> SAS (posteriore)	<b>4</b> SATA 2




Figura 431. Instradamento dei cavi per i vani di 8 unità SAS/SATA anteriori da 2,5" con un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4) e 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 131. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Adattatore RAID CFF	3 C3	3 SAS (posteriore)
	4 Ingresso MB	4 PCIe 3

## 8 unità U.3 da 2,5" con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per otto unità U.3 con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" e due processori installati.

**Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF**

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4).




Figura 432. Instradamento dei cavi per 8 unità anteriori U.3 da 2,5" con un adattatore RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabella 132. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	SAS 0, SAS 1	C0

**10 unità anteriori da 2,5"**

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per i collegamenti dei cavi di segnale per backplane di 10 unità da 2,5".



Con la configurazione di 10 unità anteriori da 2,5", il server supporta i backplane anteriori seguenti:

### **Backplane SAS/SATA a 6 vani da 2,5" + backplane AnyBay a 4 vani da 2,5"**

Utilizzare questa sezione per comprendere le alternative offerte da un backplane SAS/SATA a 6 vani + backplane AnyBay a 4 vani.

Con un backplane SAS/SATA a 6 vani + AnyBay a 4 vani sono supportate le seguenti combinazioni di unità anteriori:

#### **6 SAS/SATA da 2,5" + 4 AnyBay da 2,5"**

Consultare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori con backplane SAS/SATA a 6 vani da 2,5" + backplane AnyBay a 4 vani da 2,5" installati.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 6 unità SAS/SATA anteriori standard e 4 unità AnyBay anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 465](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 467](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF" a pagina 472](#)

#### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori. Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**.




Figura 433. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori

Tabella 133. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2
BP anteriore (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, 2




Figura 434. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità NVMe anteriori

Tabella 134. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
BP anteriore (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, PCIe 2

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 435. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 135. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2
BP anteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C1




Figura 436. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori, 4 unità AnyBay anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 136. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/ RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2
BP anteriore e posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 2 (anteriore), SAS (posteriore)	<b>3</b> C1




Figura 437. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabella 137. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2
BP anteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2




Figura 438. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori, 4 unità AnyBay anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 138. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/ RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2
BP anteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
BP anteriore e posteriore (SAS)	<b>4</b> SAS (posteriore)	<b>4</b> C3

Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 439. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4)

Tabella 139. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
BP anteriore (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, 2



Tabella 139. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore RAID CFF (continua)

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 2	<b>4</b> C2
Adattatore RAID CFF	<b>5</b> Ingresso MB	<b>5</b> PCIe 3




Figura 440. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA anteriori e 4 unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 140. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1

Tabella 140. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID CFF (continua)

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>5</b> PCIe 1, 2
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 2	<b>4</b> C2
Adattatore RAID CFF	<b>5</b> Ingresso MB	<b>5</b> PCIe 3
	<b>6</b> C3	<b>6</b> SAS (posteriore)

### 6 SAS/SATA da 2,5" + 2 AnyBay da 2,5" + 2 NVMe da 2,5"

Consultare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 6 unità SAS/SATA anteriori, 2 unità AnyBay anteriori e 2 unità NVMe anteriori.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 6 unità SAS/SATA anteriori standard, 2 unità AnyBay e 2 unità NVMe anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 474](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 475](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF" a pagina 477](#)

### Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore per la configurazione integrata.




Figura 441. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di 6 unità SAS/SATA e di 2 unità AnyBay e 2 unità NVMe anteriori

Tabella 141. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> SATA 1
	<b>3</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>3</b> PCIe 1, 2

#### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID/HBA SFF.




Figura 442. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA, due unità AnyBay e due unità anteriori NVMe con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabella 142. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>2</b> PCIe 1, 2




Figura 443. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA, due unità AnyBay e due unità anteriori NVMe con un adattatore RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabella 143. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2

### Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID CFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 444. Instradamento dei cavi per i vani di 6 unità SAS/SATA, 2 unità AnyBay e 2 unità anteriori NVMe con un adattatore RAID CFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4)

Tabella 144. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3, 0-1	<b>3</b> PCIe 1, 2
Adattatore RAID CFF	<b>4</b> Ingresso MB	<b>4</b> PCIe 3

### 10 SAS/SATA da 2,5"

Fare riferimento a questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 10 unità SAS/SATA anteriori con backplane SAS/SATA a 6 vani da 2,5" + backplane AnyBay a 4 vani da 2,5" installati.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane con 10 unità SAS/SATA anteriori standard, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 479](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 480](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF" a pagina 484](#)

### **Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 10 unità SAS/SATA anteriori. Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Figura 445. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 10 unità SAS/SATA anteriori da 2,5"

Tabella 145. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2

#### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).






Figura 446. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 146. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS 2	2 C1




Figura 447. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 147. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/ RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP posteriore (SAS)	<b>2</b> SAS 2 (anteriore), SAS (posteriore)	<b>2</b> C1




Figura 448. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabella 148. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2




Figura 449. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 149. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> C2
BP posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS	<b>3</b> C3

#### Instradamento dei cavi con un adattatore RAID CFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 450. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori con un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4)

Tabella 150. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
Backplane anteriore	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
Adattatore RAID CFF	<b>4</b> Ingresso MB	<b>4</b> PCIe 3




Figura 451. Instradamento dei cavi per i vani di 10 unità SAS/SATA anteriori e un adattatore RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4) con 2 unità SAS/SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 151. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
Backplane anteriore	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
Adattatore RAID CFF	<b>4</b> Ingresso MB	<b>4</b> PCIe 3
	<b>5</b> C3	<b>5</b> SAS (posteriore)

## **Backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 4)**

Utilizzare questa sezione per comprendere le alternative offerte da un backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 4).

Con un backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 4) sono supportate le seguenti combinazioni di unità anteriori:

### **AnyBay a 10 vani da 2,5"**

Fare riferimento a questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 10 unità AnyBay anteriori con il backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 4) installato.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

### **Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF**

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF (Gen 3 o Gen 4).




Figura 452. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay con un adattatore RAID 16i SFF (Gen 4)

Tabella 152. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1, 4-5	<b>2</b> PCIe 3, 4, 5
	<b>3</b> NVMe 8-9, 6-7	<b>3</b> PCIe 1, 2
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 2	<b>4</b> C1






Figura 453. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay anteriori e 2 unità SAS/SATA posteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 153. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/ RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1, 4-5	<b>2</b> PCIe 3, 4, 5
	<b>3</b> NVMe 8-9, 6-7	<b>3</b> PCIe 1, 2
BP anteriore e posteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 2 (anteriore), SAS (posteriore)	<b>4</b> C1




Figura 454. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay con un adattatore RAID 16i SFF (Gen 3)

Tabella 154. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP anteriore (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1, 4-5	2 PCIe 3, 4, 5
	3 NVMe 8-9, 6-7	3 PCIe 1, 2
BP anteriore (SAS)	4 SAS 2	4 C2




Figura 455. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay anteriori e 2 unità SAS/SATA posteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabella 155. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/ RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1, 4-5	<b>2</b> PCIe 3, 4, 5
	<b>3</b> NVMe 8-9, 6-7	<b>3</b> PCIe 1, 2
BP anteriore e posteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 2 (anteriore)	<b>4</b> C2
BP posteriore (SAS)	<b>5</b> SAS (posteriore)	<b>5</b> C3

## 10 NVMe da 2,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 10 unità NVMe anteriori.

Per collegare i cavi di alimentazione per un backplane per unità standard da 2,5" o 3,5", fare riferimento a ["Instradamento dei cavi di alimentazione per il backplane" a pagina 323](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

### Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

Le figure e le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.

La figura seguente mostra l'instradamento dei cavi per la configurazione dei vani di 10 unità SAS/SATA anteriori. Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**.




Figura 456. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 10 unità NVMe anteriori da 2,5"

Tabella 156. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	1 NVMe 2-3, NVMe 0-1, NVMe 4-5	1 PCIe 3, PCIe 4, PCIe 5
	2 NVMe 8-9, NVMe 6-7	2 PCIe 1, PCIe 2




Figura 457. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 10 unità NVMe anteriori da 2,5" con 2 unità SAS/ SATA posteriori da 2,5" installate

Tabella 157. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	1 NVMe 2-3, NVMe 0-1, NVMe 4-5	1 PCIe 3, PCIe 4, PCIe 5

Tabella 157. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata (continua)

Backplane	Da	A
	<b>2</b> NVMe 8-9, NVMe 6-7	<b>2</b> PCIe 1, PCIe 2
BP posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS (posteriore)	<b>3</b> SATA 2

## Backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 5)

Utilizzare questa sezione per comprendere le alternative offerte da un backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 5).

Con un backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" (Gen 5) sono supportate le seguenti combinazioni di unità anteriori:

### 6 SAS/SATA da 2,5" + 4 AnyBay da 2,5" (Gen 5)

Vedere questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di sei unità SAS/SATA anteriori e quattro unità AnyBay anteriori con un backplane a 10 vani da 2,5" (Gen 5) installato.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi per le unità NVMe posteriori, fare riferimento a ["Instradamento dei cavi del backplane NVMe posteriore con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" \(Gen 5\) installato" a pagina 322](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per sei unità SAS/SATA anteriori standard e quattro unità AnyBay anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 494](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 495](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID CFF" a pagina 499](#)

### Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

La figura e la tabella seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori sulla scheda del processore sistema per la configurazione integrata.




Figura 458. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 6 unità anteriori SAS/SATA da 2,5" e 4 unità anteriori AnyBay da 2,5"

Tabella 158. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3	<b>1</b> SATA 0
BP anteriore (alimentazione)	<b>2</b> Alimentazione e banda laterale <i>Nota</i>	<b>2</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 4-7, 8-9	<b>3</b> SATA 1, 2
BP anteriore (NVMe)	<b>4</b> NVMe 6-7	<b>4</b> PCIe 2
	<b>5</b> NVMe 8-9	<b>5</b> PCIe 1

**Nota:** A differenza del backplane Anybay a 10 vani da 2,5" (Gen 4), il nuovo backplane Gen 5 include due connettori, alimentazione e banda laterale per il collegamento dell'alimentazione. I due connettori sono vicini; assicurarsi pertanto che siano collegati. Utilizzare la figura precedente per indicazioni.

#### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).




Figura 459. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA anteriori e quattro unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 159. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3, 4-7	<b>1</b> C0
BP anteriore (alimentazione)	<b>2</b> Alimentazione e banda laterale	<b>2</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 8-9	<b>3</b> C1
BP anteriore (NVMe)	<b>4</b> NVMe 6-7	<b>4</b> PCIe 2
	<b>5</b> NVMe 8-9	<b>5</b> PCIe 1






Figura 460. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA anteriori, quattro unità AnyBay anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4) con due unità SAS/SATA posteriori installate

Tabella 160. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3, 4-7	<b>1</b> C0
BP anteriore (alimentazione)	<b>2</b> Alimentazione e banda laterale	<b>2</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore e posteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 8-9, SAS (posteriore)	<b>3</b> C1
BP anteriore (NVMe)	<b>4</b> NVMe 6-7	<b>4</b> PCIe 2
	<b>5</b> NVMe 8-9	<b>5</b> PCIe 1




Figura 461. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA anteriori e quattro unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabella 161. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3, 4-7	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (alimentazione)	<b>2</b> Alimentazione e banda laterale	<b>2</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 8-9	<b>3</b> C2
BP anteriore (NVMe)	<b>4</b> NVMe 6-7	<b>4</b> PCIe 2
	<b>5</b> NVMe 8-9	<b>5</b> PCIe 1




Figura 462. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA anteriori, quattro unità AnyBay anteriori e un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3) con due unità SAS/SATA posteriori installate

Tabella 162. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3, 4-7	<b>1</b> C0
BP anteriore (alimentazione)	<b>2</b> Alimentazione e banda laterale	<b>2</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	<b>3</b> SAS 8-9	<b>3</b> C1
BP posteriore (SAS)	<b>4</b> SAS (posteriore)	<b>4</b> C2
BP anteriore (NVMe)	<b>5</b> NVMe 6-7	<b>5</b> PCIe 2
	<b>6</b> NVMe 8-9	<b>6</b> PCIe 1

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID CFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID CFF.




Figura 463. Instradamento dei cavi per sei unità SAS/SATA anteriori e quattro unità AnyBay anteriori con un adattatore HBA/RAID CFF 16i (Gen 4)

Tabella 163. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 4-7	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 8-9	<b>3</b> C2
Adattatore RAID CFF	<b>4</b> Ingresso MB	<b>4</b> PCIe 3
BP anteriore (alimentazione)	<b>5</b> Alimentazione e banda laterale	<b>5</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (NVMe)	<b>6</b> NVMe 6-7	<b>6</b> PCIe 2
	<b>7</b> NVMe 8-9	<b>7</b> PCIe 1




Figura 464. Instradamento dei cavi per sei unità SAS/SATA anteriori, quattro unità AnyBay anteriori con un adattatore HBA/RAID SFF 16i (Gen 4) e due unità SAS/SATA posteriori installate

Tabella 164. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un backplane SAS/SATA posteriore e un adattatore HBA/RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 4-7	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 8-9	<b>3</b> C2
Adattatore RAID CFF	<b>4</b> Ingresso MB	<b>4</b> PCIe 3
	<b>5</b> C3	<b>5</b> SAS (posteriore)
BP anteriore (alimentazione)	<b>6</b> Alimentazione e banda laterale	<b>6</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (NVMe)	<b>7</b> NVMe 6-7	<b>7</b> PCIe 2
	<b>8</b> NVMe 8-9	<b>8</b> PCIe 1

### 6 SAS/SATA da 2,5" + 2 AnyBay da 2,5" + 2 NVMe da 2,5" (Gen 5)

Consultare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di sei unità anteriori SAS/SATA, due unità anteriori AnyBay e due unità anteriori NVMe con backplane AnyBay anteriore a 10 vani da 2,5" (Gen 5).

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi per le unità NVMe posteriori, fare riferimento a ["Instradamento dei cavi del backplane NVMe posteriore con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" \(Gen 5\) installato" a pagina 322](#).

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per sei unità SAS/SATA anteriori standard, due unità AnyBay e due unità NVMe anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata" a pagina 502](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF" a pagina 503](#)
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID CFF" a pagina 504](#)

**Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda del processore per la configurazione integrata.




Figura 465. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata dei vani di sei unità SAS/SATA e di due unità AnyBay e due unità NVMe anteriori

Tabella 165. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0-3	1 SATA 0
BP anteriore (alimentazione)	2 Alimentazione e banda laterale	2 Porta di alimentazione per BP anteriore

Tabella 165. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata (continua)

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	3 SAS 4-7, 8-9	3 SATA 1
BP anteriore (NVMe)	4 NVMe 6-7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8-9	5 PCIe 1

Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore RAID/ HBA SFF.




Figura 466. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA, due unità AnyBay e due unità anteriori NVMe con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 166. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0-3, 4-7	1 C0
BP anteriore (alimentazione)	2 Alimentazione e banda laterale	2 Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (NVMe)	3 NVMe 6-7	3 PCIe 2
	4 NVMe 8-9	4 PCIe 1




Figura 467. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA, due unità AnyBay e due unità anteriori NVMe con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabella 167. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3, 4-7	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (alimentazione)	<b>2</b> Alimentazione e banda laterale	<b>2</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 6-7	<b>3</b> PCIe 2
	<b>4</b> NVMe 8-9	<b>4</b> PCIe 1

### Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID CFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4).






Figura 468. Instradamento dei cavi per i vani di sei unità SAS/SATA, due unità AnyBay e due unità anteriori NVMe con un adattatore RAID/HBA CFF 16i (Gen 3 o Gen 4)

Tabella 168. Associazione tra un backplane SAS/SATA anteriore e un adattatore RAID CFF

Backplane/adattatore	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 4-7	<b>2</b> C1
Adattatore RAID CFF	<b>3</b> Ingresso MB	<b>3</b> PCIe 3
BP anteriore (alimentazione)	<b>4</b> Alimentazione e banda laterale	<b>4</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (NVMe)	<b>5</b> NVMe 6-7	<b>5</b> PCIe 2
	<b>6</b> NVMe 8-9	<b>6</b> PCIe 1

### 10 AnyBay da 2,5" (Gen 5)

Consultare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 10 unità AnyBay anteriori con un backplane a 10 vani da 2,5" (Gen 5) installato.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Per collegare i cavi per le unità NVMe posteriori, fare riferimento a ["Instradamento dei cavi del backplane NVMe posteriore con backplane AnyBay a 10 vani da 2,5" \(Gen 5\) installato"](#) a pagina 322.

Per collegare i cavi di segnale per un backplane per 10 unità AnyBay anteriori standard, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Instradamento dei cavi per la configurazione integrata"](#) a pagina 506
- ["Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF"](#) a pagina 507

**Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e della scheda del processore per la configurazione integrata.




Figura 469. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 10 unità AnyBay anteriori da 2,5"

Tabella 169. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0-3	1 SATA 0
BP anteriore (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 5
BP anteriore (alimentazione)	3 Alimentazione e banda laterale	3 Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	4 SAS 4-7, 8-9	4 SATA 1, 2
BP anteriore (NVMe)	5 NVMe 2-3	5 PCIe 6

Tabella 169. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata (continua)

Backplane	Da	A
	6 NVMe 4-5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6-7	7 PCIe 2
	8 NVMe 8-9	8 PCIe 1

Instradamento dei cavi con un adattatore HBA/RAID SFF

Le tabelle seguenti mostrano la relazione di associazione tra i connettori del backplane e un adattatore HBA/RAID SFF (Gen 3 o Gen 4).




Figura 470. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay anteriori con un adattatore RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabella 170. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF Gen 4

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	1 SAS 0-3, 4-7	1 C0
BP anteriore (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 5
BP anteriore (alimentazione)	3 Alimentazione e banda laterale	3 Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	4 SAS 8-9	4 C1
BP anteriore (NVMe)	5 NVMe 2-3	5 PCIe 6

Tabella 170. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF Gen 4 (continua)

Backplane	Da	A
	<b>6</b> NVMe 4-5	<b>6</b> PCIe 3
	<b>7</b> NVMe 6-7	<b>7</b> PCIe 2
	<b>8</b> NVMe 8-9	<b>8</b> PCIe 1




Figura 471. Instradamento dei cavi per 10 unità AnyBay con un adattatore RAID 16i SFF (Gen 3)

Tabella 171. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore HBA/RAID SFF

Backplane	Da	A
BP anteriore (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3, 4-7	<b>1</b> C0, C1
BP anteriore (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> PCIe 5
BP anteriore (alimentazione)	<b>3</b> Alimentazione e banda laterale	<b>3</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (SAS)	<b>4</b> SAS 8-9	<b>4</b> C2
BP anteriore (NVMe)	<b>5</b> NVMe 2-3	<b>5</b> PCIe 6
	<b>6</b> NVMe 4-5	<b>6</b> PCIe 3
	<b>7</b> NVMe 6-7	<b>7</b> PCIe 2
	<b>8</b> NVMe 8-9	<b>8</b> PCIe 1

10 NVMe da 2,5" (Gen 5)

Fare riferimento a questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 10 unità NVMe anteriori con il backplane a 10 vani da 2,5" (Gen 5) installato.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

Instradamento dei cavi per la configurazione integrata

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di sistema per la configurazione integrata.




Figura 472. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 10 unità NVMe anteriori da 2,5"

Tabella 172. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
BP anteriore (alimentazione)	2 Alimentazione e banda laterale	2 Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (NVMe)	3 NVMe 2-3	3 PCIe 6
	4 NVMe 4-5	4 PCIe 3
	5 NVMe 6-7	5 PCIe 2

Tabella 172. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata (continua)

Backplane	Da	A
	6 NVMe 8-9	6 PCIe 1

**12 NVMe da 2,5" (Gen 5)**

Fare riferimento a questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di 12 unità NVMe anteriori con il backplane a 10 vani da 2,5" (Gen 5) installato.

Per collegare i cavi per un backplane dell'unità da 7 mm, fare riferimento a ["Backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 319](#).

Per collegare i cavi per le unità M.2, fare riferimento a ["Backplane dell'unità M.2" a pagina 316](#).

**Instradamento dei cavi per la configurazione integrata**

La tabella che segue mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane e i connettori della scheda di sistema per la configurazione integrata.




Figura 473. Instradamento dei cavi per la configurazione integrata di 12 unità NVMe anteriori da 2,5"

Tabella 173. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e la scheda del processore per la configurazione integrata

Backplane	Da	A
BP anteriore (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 5
BP anteriore (alimentazione)	<b>2</b> Alimentazione e banda laterale	<b>2</b> Porta di alimentazione per BP anteriore
BP anteriore (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 6
	<b>4</b> NVMe 4-5	<b>4</b> PCIe 3
	<b>5</b> NVMe 6-7	<b>5</b> PCIe 2
	<b>6</b> NVMe 8-9	<b>6</b> PCIe 1
BP posteriore (NVMe)	<b>7</b> NVMe 0, 1 (posteriore)	<b>7</b> PCIe 7

## Backplane dell'unità per 16 unità EDSFF

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane per il modello di server con 16 unità anteriori E1.S EDSFF.

La tabella seguente mostra la relazione di associazione tra i connettori del backplane, dell'adattatore retimer e della scheda del processore.




Tabella 174. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore retimer con connettori integrati

Da	A
<b>1</b> EDSFF 0-1	<b>1</b> PCIe 6
<b>1</b> EDSFF 2-3	<b>1</b> PCIe 5
<b>1</b> EDSFF 4-5	<b>1</b> PCIe 4
<b>1</b> EDSFF 6-7	<b>1</b> PCIe 3
<b>2</b> Alimentazione	<b>2</b> Porta di alimentazione del backplane anteriore sulla scheda del processore
<b>3</b> EDSFF 8-9	<b>3</b> C1
<b>3</b> EDSFF 10-11	<b>3</b> C0



Tabella 174. Associazione tra un backplane AnyBay anteriore e un adattatore retimer con connettori integrati (continua)

Da	A
<b>3</b> EDSFF 12-13	<b>3</b> PCIe 2
<b>3</b> EDSFF 14-15	<b>3</b> PCIe 1



---

## Capitolo 3. Determinazione dei problemi

Utilizzare le informazioni in questa sezione per isolare e risolvere i problemi riscontrati durante l'utilizzo del server.

È possibile configurare i server Lenovo in modo da notificare automaticamente il supporto Lenovo qualora vengano generati determinati eventi. È possibile configurare la notifica automatica, nota anche come Call Home, dalle applicazioni di gestione, ad esempio Lenovo XClarity Administrator. Se si configura automaticamente la notifica automatica dei problemi, viene automaticamente inviato un avviso al supporto Lenovo ogni volta che il server è interessato da un evento potenzialmente significativo.

Per isolare un problema, la prima cosa da fare in genere è esaminare il log eventi dell'applicazione che gestisce il server:

- Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
- Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Controller.

### Risorse Web

- **Suggerimenti tecnici**

Lenovo aggiorna costantemente il sito Web del supporto con i suggerimenti e le tecniche più recenti da utilizzare per risolvere i problemi che si potrebbero riscontrare con il server. Questi suggerimenti tecnici (noti anche come comunicati di servizio o suggerimenti RETAIN) descrivono le procedure per la risoluzione di problemi correlati all'utilizzo del server.

Per consultare i suggerimenti tecnici disponibili per il server:

1. Accedere al <http://datacentersupport.lenovo.com> e immettere il nome del modello o il tipo di macchina del server nella barra di ricerca per aprire la pagina di supporto.
2. Fare clic su **How To's (Procedure)** dal riquadro di navigazione.
3. Fare clic su **Article Type (Tipo di articoli) → Solution (Soluzione)** dal menu a discesa.

Seguire le istruzioni visualizzate per scegliere la categoria del problema che si sta riscontrando.

- **Forum del Centro Dati Lenovo**

- Controllare i [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

---

## Log eventi

Un *avviso* è un messaggio o altra indicazione che segnala un evento o un evento imminente. Gli avvisi vengono generati da Lenovo XClarity Controller o da UEFI nei server. Questi avvisi sono memorizzati nel log eventi di Lenovo XClarity Controller. Se il server è gestito da Chassis Management Module 2 o da Lenovo XClarity Administrator, gli avvisi vengono automaticamente inoltrati a tali applicazioni di gestione.

**Nota:** Per un elenco degli eventi, inclusi gli interventi che l'utente potrebbe dover svolgere per il ripristino da un evento, vedere *Riferimento per messaggi e codici*, disponibile all'indirizzo [https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR630V3/pdf\\_files.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR630V3/pdf_files.html).

## Log eventi di Lenovo XClarity Administrator

Se si utilizza Lenovo XClarity Administrator per gestire il server, la rete e l'hardware di storage, è possibile visualizzare gli eventi di tutti i dispositivi gestiti mediante XClarity Administrator.

### Logs

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show: [Error] [Warning] [Info]

All Event Sources [Filter]

All Dates [All Dates]

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 2017
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 2017
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 2017
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 2017

Figura 474. Log eventi di Lenovo XClarity Administrator

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli eventi da XClarity Administrator, vedere la pagina Web:

[https://pubs.lenovo.com/lxca/events\\_vieweventlog](https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog)

## Log eventi di Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller monitora lo stato fisico del server e dei relativi componenti mediante sensori che misurano variabili fisiche interne come temperatura, tensioni di alimentazione, velocità delle ventole e stato dei componenti. Lenovo XClarity Controller fornisce diverse interfacce al software di gestione, agli amministratori di sistema e agli utenti per abilitare la gestione remota e il controllo di un server.

Lenovo XClarity Controller monitora tutti i componenti del server e inserisce gli eventi nel log eventi di Lenovo XClarity Controller.

ThinkSystem System name: XCC0023579PK

Event Log Audit Log Maintenance History

Customize Table Clear Logs Refresh

Type: [Error] [Warning] [Info] All Source All Date

Severity	Source	Event ID	Message	Date
Error	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM

Figura 475. Log eventi di Lenovo XClarity Controller

Per ulteriori informazioni sull'accesso al log eventi di Lenovo XClarity Controller, vedere:

Sezione "Visualizzazione dei log eventi" nella documentazione di XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

---

## Specifiche

Riepilogo delle funzioni e delle specifiche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per le categorie delle specifiche e il contenuto di ciascuna categoria.

Categoria delle specifiche	Specifiche tecniche	Specifiche meccaniche	Specifiche ambientali
<b>Contenuto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Processore</li><li>Memoria</li><li>Unità interne</li><li>Slot di espansione</li><li>Unità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o GPU)</li><li>Funzioni integrate e connettori I/O</li><li>Rete</li><li>Pulsante posteriore</li><li>Adattatore RAID</li><li>HBA (Host Bus Adapter)</li><li>Ventola di sistema</li><li>Alimentazione elettrica</li><li>Configurazione minima per il debug</li><li>Sistemi operativi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dimensione</li><li>Peso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Emissioni acustiche</li><li>Gestione della temperatura ambiente</li><li>Ambiente</li></ul>

## Specifiche tecniche

Riepilogo delle specifiche tecniche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

- "Processore" a pagina 518
- "Memoria" a pagina 519
- "Unità interne" a pagina 520
- "Slot di espansione" a pagina 520
- "Unità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o "GPU")" a pagina 521
- "Funzioni integrate e connettori I/O" a pagina 521
- "Rete" a pagina 521
- "Pulsante posteriore" a pagina 521

- "Adattatore RAID" a pagina 522
- "HBA (Host Bus Adapter)" a pagina 523
- "Ventola di sistema" a pagina 523
- "Alimentazione elettrica" a pagina 524
- "Configurazione minima per il debug" a pagina 524
- "Sistemi operativi" a pagina 525

## Processore

Processore
<p>Supporta processori Intel Xeon multi-core, con controller di memoria integrato e topologia Mesh UPI (Ultra Path Interconnect).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a due processori Intel Xeon scalabili di quarta o quinta generazione con il nuovo socket LGA 4677</li> <li>• Fino a 60 core per socket per i processori di quarta generazione e 64 core per socket per i processori di quinta generazione</li> <li>• Fino a 4 collegamenti UPI a una velocità massima di 16 GT/s per i processori di quarta generazione e 20 GT/s per i processori di quinta generazione</li> <li>• Thermal Design Power (TDP): fino a 350 watt per i processori di quarta e quinta generazione</li> </ul> <p><b>Nota:</b> I processori di quinta generazione con suffisso U supportano solo configurazioni con un processore. La quantità massima supportata è uno.</p> <p>Per un elenco di processori supportati, vedere: <a href="https://serverproven.lenovo.com">https://serverproven.lenovo.com</a>.</p>

## Memoria

### Memoria

Per dettagli sull'installazione e sulla configurazione della memoria, vedere ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 6](#).

- Slot: 32 connettori DIMM (Dual Inline Memory Module) che supportano fino a 32 DIMM TruDDR5
- Tipi di moduli di memoria per processori di quarta generazione:
  - RDIMM TruDDR5 a 4.800 MHz: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8)
  - RDIMM 10x4 TruDDR5 a 4.800 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4)
  - RDIMM 9x4 TruDDR5 a 4.800 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
  - RDIMM 3DS TruDDR5 a 4.800 MHz: 128 GB (4Rx4), 256 GB (8Rx4)
- Tipi di moduli di memoria per processori di quinta generazione:
  - RDIMM TruDDR5 a 5.600 MHz: 16 GB (1Rx8), 24 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8)
  - RDIMM TruDDR5 a 5.600 MHz 10x4: 32 GB (1Rx4), 48 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4)
  - RDIMM 3DS TruDDR5 5.600 MHz: 128 GB (4Rx4)
  - RDIMM Performance + TruDDR5 a 5.600 MHz: 32 GB (2Rx8), 64 GB (2Rx4 10x4)
- Velocità: la velocità operativa dipende dal modello di processore e dalle impostazioni UEFI.
  - RDIMM a 4.800 MHz:
    - 1 DPC: 4.800 MT/s
    - 2 DPC: 4.400 MT/s
  - RDIMM a 5.600 MHz:
    - 1 DPC: 5.600 MT/s
    - 2 DPC:
      - 4.800 MT/s per RDIMM Performance +
      - 4.400 MT/s
- Memoria minima: 16 GB
- Memoria massima: 8 TB (32 RDIMM 3DS da 256 GB)

#### Nota:

- I processori di quarta generazione (4510, 4509Y, 3508U, 4510T) e VRANT supportano RDIMM a 4.800 MHz.
- I processori di quinta generazione supportano solo RDIMM a 5.600 MHz.

Per un elenco delle opzioni di memoria supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

Per le regole tecniche per i moduli di memoria, vedere ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 6](#).

## Unità interne

Unità interne
<p>Parte anteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a quattro unità disco fisso SAS/SATA hot-swap da 3,5"</li><li>• Fino a quattro unità AnyBay (SAS/SATA/NVMe) hot-swap da 3,5"</li><li>• Fino a quattro unità SAS/SATA hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a quattro unità NVMe hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a otto unità disco fisso SAS/SATA hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a sei unità SAS/SATA hot-swap da 2,5" e quattro unità AnyBay (SAS/SATA/NVMe) hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a sei unità SAS/SATA hot-swap da 2,5", due unità AnyBay (SAS/SATA/NVMe) hot-swap da 2,5" e due unità NVMe hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a dieci unità SAS/SATA hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a otto unità NVMe hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a dieci unità NVMe hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a dieci unità AnyBay (SAS/SATA/NVMe) hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a 16 unità EDSFF hot-swap</li></ul> <p>All'interno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a due unità M.2 SATA o NVMe interne</li></ul> <p>Parte posteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a due unità SAS/SATA o NVMe hot-swap da 2,5"</li><li>• Fino a due unità SATA o NVMe hot-swap da 7 mm</li></ul> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le unità M.2 e da 7 mm non sono supportate contemporaneamente.</li><li>• Se si utilizza un modulo DIMM da 256 GB, le unità posteriori da 2,5" non sono supportate.</li></ul>

## Slot di espansione

Slot di espansione
<p>In base al modello, il server supporta fino a tre slot PCIe nella parte posteriore e fino a due slot PCIe nella parte anteriore.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PCIe x16, low-profile</li><li>• PCIe x16/x16, low-profile + low-profile</li><li>• PCIe x16/x16, low-profile + full-height</li><li>• PCIe x16, full-height</li></ul>



## Unità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o "GPU")

Unità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o "GPU")
<p>Il server supporta le seguenti GPU:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Half-length, single-wide:<ul style="list-style-type: none"><li>– NVIDIA® A2</li><li>– NVIDIA® L4</li></ul></li></ul> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per le regole di supporto della GPU, vedere <a href="#">"Regole termiche" a pagina 19</a>.</li><li>• Per evitare potenziali problemi termici, modificare l'impostazione <b>Varie</b> nel BIOS da <b>Option3</b> (valore predefinito) a <b>Option1</b> se vengono soddisfatte le seguenti due condizioni:<ul style="list-style-type: none"><li>– Il server è dotato di un adattatore GPU.</li><li>– La versione firmware UEFI è ESE122T o successiva.</li></ul></li></ul> <p>Per il metodo di modifica dell'impostazione <b>Varie</b>, vedere <a href="https://support.lenovo.com/us/en/solutions/TT1832">https://support.lenovo.com/us/en/solutions/TT1832</a>.</p>

## Funzioni integrate e connettori I/O

Funzioni integrate e connettori I/O
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lenovo XClarity Controller (XCC), che offre funzioni di monitoraggio e controllo del processore di servizio, controller video e funzionalità remote di tastiera, video, mouse e unità disco fisso.<ul style="list-style-type: none"><li>– Il server supporta Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Per ulteriori informazioni su Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), fare riferimento a <a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</a>.</li></ul></li><li>• Una Porta di gestione del sistema XCC nella parte posteriore per una rete di gestione di sistemi. Questo connettore RJ-45 è dedicato alle funzioni di Lenovo XClarity Controller e ha una velocità di funzionamento di 1 GB.</li><li>• Un gruppo di due o quattro connettori Ethernet sul modulo OCP</li><li>• Fino a quattro porte USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps):<ul style="list-style-type: none"><li>– Tre sulla parte posteriore del server</li><li>– (Opzionale) Una sulla parte anteriore del server<sup>1</sup></li></ul></li><li>• Una porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) interna</li><li>• (Opzionale) Una porta USB 2.0 sulla parte anteriore del server<sup>1</sup></li><li>• (Opzionale) Connettore del ricevitore di diagnostica LCD esterno sulla parte anteriore del server<sup>1</sup></li><li>• Fino a due connettori VGA<ul style="list-style-type: none"><li>– Uno sulla parte posteriore del server</li><li>– (Opzionale) Una sulla parte anteriore del server<sup>1</sup></li></ul></li><li>• (Opzionale) Un connettore della porta seriale sulla parte posteriore del server<sup>2</sup></li></ul> <p><b>Nota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Disponibile quando il modulo I/O anteriore è installato nel server.</li><li>2. Disponibile quando il cavo della porta seriale è installato nel server.</li></ol>

## Rete

Rete
<ul style="list-style-type: none"><li>• Modulo OCP</li></ul> <p><b>Nota:</b> Il modulo OCP è un componente opzionale. È installato nella parte posteriore per impostazione predefinita ed è opzionale nella parte anteriore del server.</p>

## Pulsante posteriore

Pulsante posteriore
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulsante NMI</li></ul>

## Adattatore RAID

### Adattatore RAID

- Porte SATA integrate con supporto RAID software (Intel VROC SATA RAID, supporto dei livelli RAID 0, 1, 5 e 10) e JBOD
- Porte NVMe integrate con supporto RAID software (Intel VROC NVMe RAID) e JBOD
  - Standard Intel VROC: richiede una chiave di attivazione e supporta i livelli RAID 0, 1 e 10
  - Intel VROC Premium: richiede una chiave di attivazione e supporta i livelli RAID 0, 1, 5 e 10
  - Intel VROC Boot (per processori di quinta generazione tranne 4510T, 4510, 4509Y e 3508U): richiede una chiave di attivazione e supporta solo il livello RAID 1 [Nota](#)
- RAID hardware livelli 0, 1, 10 e JBOD:
  - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter
- RAID hardware livelli 0, 1, 5, 10 e JBOD:
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter
- RAID hardware livelli 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 e JBOD:
  - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (Tri-mode)
  - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (Tri-mode)
  - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (Tri-mode)
  - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
- Solo JBOD:
  - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

#### Nota:

- I processori 4510T, 4510, 4509Y e 3508U supportano lo standard Intel VROC e Intel VROC Premium.
- Per ulteriori informazioni sugli adattatori RAID/HBA, vedere [Riferimento per adattatore RAID Lenovo ThinkSystem e HBA](#).

## HBA (Host Bus Adapter)

### HBA (Host Bus Adapter)

- Gli HBA supportano JBOD:
  - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12 Gb HBA
  - ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12 Gb HBA
  - ThinkSystem 440-8i SAS/SATA 12 Gb HBA
  - ThinkSystem 440-8e SAS/SATA 12 Gb HBA
  - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA 12 Gb HBA
  - ThinkSystem 440-16e SAS/SATA 12 Gb HBA
  - HBA interno ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb
- HBA Fiber Channel:
  - HBA a una porta FC da 16 Gb ThinkSystem QLogic Gen5
  - HBA a due porte FC da 16 Gb ThinkSystem QLogic Gen5
  - HBA a una porta FC da 16 Gb ThinkSystem Emulex Gen6
  - HBA a due porte FC da 16 Gb ThinkSystem Emulex Gen6

## Ventola di sistema

### Ventola di sistema

- Tipi di ventole supportate:
  - Ventola standard 4056 (21.000 RPM)
  - Ventola ad alte prestazioni 4056 (28.000 RPM)
- Ridondanza ventole: ridondanza N+1, un rotore della ventola ridondante
  - Un processore: sei ventole di sistema hot-swap a doppio rotore (un rotore della ventola ridondante)
  - Due processori: otto ventole di sistema hot-swap a doppio rotore (un rotore della ventola ridondante)

#### **Nota:**

Il raffreddamento ridondante mediante le ventole del server consente il funzionamento continuo in caso di guasto di un rotore della ventola.

Quando il sistema viene spento ma la spina è ancora collegata all'alimentazione CA, è possibile che le ventole 1 e 2 continuino a girare a velocità molto ridotta. Si tratta di una caratteristica di progettazione per favorire il raffreddamento.

## Alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica				
Una o due unità di alimentazione hot-swap per il supporto della ridondanza:				
Tabella 175. Alimentazione elettrica per le unità di alimentazione				
Alimentatore	100-127 V CA	200-240 V CA	240 V CC	-48 V CC
80 PLUS Platinum da 750 watt	✓	✓	✓	
80 PLUS Platinum da 1.100 watt	✓	✓	✓	
80 PLUS Platinum da 1.800 watt		✓	✓	
80 PLUS Titanium da 750 watt		✓	✓	
80 PLUS Titanium da 1.100 watt		✓	✓	
80 PLUS Titanium da 1.800 watt		✓	✓	
1.100 watt-48 V CC				✓
<b>ATTENZIONE:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• L'ingresso a 240 V CC è supportato SOLO nella Cina continentale.</li><li>• L'alimentatore con tensione di ingresso in CC da 240 V non è in grado di supportare la funzione del cavo di alimentazione hot-plug. Prima di rimuovere l'alimentatore con ingresso CC, spegnere il server oppure scollegare le fonti di alimentazione CC dal quadro degli interruttori o disattivare la fonte di alimentazione. Quindi rimuovere il cavo di alimentazione.</li></ul>				

## Configurazione minima per il debug

Configurazione minima per il debug
<ul style="list-style-type: none"><li>• Un processore nel socket del processore 1</li><li>• Un modulo di memoria nello slot 7</li><li>• Un alimentatore</li><li>• Un'unità disco fisso/SSD, un'unità M.2 o un'unità da 7 mm (se il sistema operativo è necessario per eseguire il debug)</li><li>• Sei ventole di sistema (con un processore)</li></ul>

## Sistemi operativi

Sistemi operativi
<p>Sistemi operativi supportati e certificati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows Server</li><li>• VMware ESXi</li><li>• Red Hat Enterprise Linux</li><li>• SUSE Linux Enterprise Server</li><li>• Canonical Ubuntu</li></ul> <p>Riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elenco completo dei sistemi operativi disponibili: <a href="https://lenovopress.lenovo.com/osig">https://lenovopress.lenovo.com/osig</a></li><li>• Istruzioni per la distribuzione del sistema operativo: seguire la combinazione adottata per installare tutti i moduli DIMM DDR5. Vedere "Installazione del sistema operativo" nella <i>Guida per l'utente</i>.</li></ul>

## Specifiche meccaniche

Riepilogo delle specifiche meccaniche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Dimensione
<p>Server 1U</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Altezza: 43 mm (1,69 pollici)</li><li>• Larghezza:<ul style="list-style-type: none"><li>– Con fermi del rack: 482 mm (18,98")</li><li>– Senza fermi del rack: 434,4 mm (17,10")</li></ul></li><li>• Profondità: 787,6 mm (31,01")</li></ul> <p><b>Nota:</b> La profondità viene misurata con i fermi del rack e la maniglia dell'unità di alimentazione inclusi.</p>

Peso
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peso netto: fino a 20,8 kg (45,86 libbre)</li><li>• Peso lordo: fino a 28,41 kg (62,66 libbre)</li></ul> <p><b>Nota:</b> Il peso lordo include il peso del server, del cavo di alimentazione, dell'imballaggio, del kit di binari e del braccio di gestione cavi.</p>

## Specifiche ambientali

Riepilogo delle specifiche ambientali del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

- "Emissioni acustiche" a pagina 526
- "Gestione della temperatura ambiente" a pagina 527
- "Ambiente" a pagina 528
- "Requisiti acqua" a pagina 530

## Emissioni acustiche

Emissioni acustiche					
Il server dispone della seguente dichiarazione di emissioni acustiche:					
Tabella 176. Dichiarazione di emissioni acustiche					
Scenario	Configurazione in uso	Livello di emissione acustica (L <sub>WAd</sub> )		Livello di pressione sonora (L <sub>pAm</sub> ):	
		Sistema inattivo	In funzione:	Sistema inattivo	In funzione:
Minimo	Due processori da 150 W 32 RDIMM da 64 GB Otto unità disco fisso SAS Adattatore RAID CFF 440-16i Adattatore Intel X710-T2L 10GBASE-T a 2 porte OCP Due unità di alimentazione da 750 watt	5,8 Bel	6,4 Bel	45 dBA	50 dBA
Tipico	Due processori da 205 W 32 RDIMM da 64 GB Dieci unità disco fisso SAS Adattatore RAID SFF 940-16i Adattatore Intel X710-T2L 10GBASE-T a 2 porte OCP Due unità di alimentazione da 1.100 watt	6,7 Bel	7,7 bel	54 dBA	61 dBA
Storage rich	Due processori da 165 W 32 RDIMM da 64 GB 12 unità disco fisso SAS Adattatore RAID SFF 940-16i Adattatore Intel X710-T2L 10GBASE-T a 2 porte OCP Due unità di alimentazione da 750 watt	7,5 Bel	7,6 bel	60 dBA	61 dBA
GPU rich	Due processori da 205 W 32 RDIMM da 64 GB Dieci unità disco fisso SAS Adattatore RAID SFF 940-16i Adattatore Intel X710-T2L 10GBASE-T a 2 porte OCP Due unità di alimentazione da 1.100 watt	6,7 Bel	8,3 bel	53 dBA	68 dBA

## Emissioni acustiche

### Nota:

- Questi livelli di emissione acustica sono misurati in ambienti acustici controllati, secondo le procedure specificate dallo standard ISO 7779, e riportati in conformità allo standard ISO 9296.
- I livelli audio dichiarati possono variare a seconda della configurazione e delle condizioni, ad esempio con NIC, processori e GPU ad alta potenza, come l'adattatore PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 a 1 porta o 2 porte e l'adattatore Ethernet OCP ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T a 4 porte.
- Le normative governative (come quelle prescritte dall'OSHA o dalle direttive della Comunità Europea) possono stabilire l'esposizione al livello di rumore sul luogo di lavoro e possono essere applicate all'utente e all'installazione del server. I livelli di pressione sonora effettivi nella propria installazione dipendono da molti fattori, ad esempio il numero di rack nell'installazione, le dimensioni, i materiali e la configurazione della stanza, i livelli di rumore di altre apparecchiature, la temperatura ambiente e la posizione dei dipendenti rispetto all'apparecchiatura. Inoltre, il rispetto di queste normative governative dipende da molti fattori aggiuntivi, tra cui la durata dell'esposizione dei dipendenti e se i dipendenti indossano protezioni acustiche. Lenovo consiglia di consultare esperti qualificati in questo campo per determinare se l'azienda è conforme alle normative applicabili.

## Gestione della temperatura ambiente

### Gestione della temperatura ambiente

Il server è supportato nel seguente ambiente:

- Temperatura dell'aria:
  - Funzionamento:
    - ASHRAE classe H1: 5-25 °C (41-77 °F); quando l'altitudine supera 900 m (2.953 piedi), il valore della temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C (1,8 °F) ogni 500 m (1.640 piedi) di aumento dell'altitudine.
    - ASHRAE classe A2: 10-35 °C (50-95 °F); quando l'altitudine supera 900 m (2.953 piedi), il valore della temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C (1,8 °F) ogni 300 m (984 piedi) di aumento dell'altitudine.
    - ASHRAE classe A3: 5-40 °C (41-104 °F); quando l'altitudine supera 900 m (2.953 piedi), il valore della temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C (1,8 °F) ogni 175 m (574 piedi) di aumento dell'altitudine.
    - ASHRAE classe A4: 5-45 °C (41-113 °F); quando l'altitudine supera 900 m (2.953 piedi), il valore della temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C (1,8 °F) ogni 125 m (410 piedi) di aumento dell'altitudine.
  - Server spento: 5-45 °C (41-113 °F)
  - Immagazzinamento o spedizione: -40-60 °C (-40-140 °F)
- Altitudine massima: 3.050 m (10.000 piedi)
- Umidità relativa (senza condensa):
  - Funzionamento:
    - ASHRAE classe H1: 8% - 80%, valore massimo punto di rugiada: 17 °C (62,6 °F)
    - ASHRAE Classe A2: 8% - 80%, valore massimo punto di rugiada: 21 °C (70 °F)
    - ASHRAE Classe A3: 8% - 85%, valore massimo punto di rugiada: 24 °C (75 °F)
    - ASHRAE Classe A4: 8% - 90%, valore massimo punto di rugiada: 24 °C (75 °F)
  - Spedizione o immagazzinamento: 8% - 90%
- Contaminazione da particolato

**Attenzione:** I particolati sospesi e i gas reattivi che agiscono da soli o in combinazione con altri fattori ambientali, quali ad esempio umidità e temperatura, possono rappresentare un rischio per il server. Per informazioni sui limiti relativi a gas e particolati, vedere ["Contaminazione da particolato" a pagina 530](#).

## Ambiente

### Ambiente

ThinkSystem SR630 V3 è conforme alle specifiche di classe A2 ASHRAE. Le prestazioni del sistema possono essere compromesse quando la temperatura di esercizio non rispetta la specifica ASHRAE A2.

- Temperatura dell'aria:
  - In funzione:
    - ASHARE Classe A2: da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F); ridurre la temperatura ambiente massima di 1 °C per ogni incremento di 300 m (984 piedi) di altezza sopra 900 m (2.953 piedi).
  - Server spento: da 5 °C a 45 °C (da 41 °F a 113 °F)
  - Spedizione/Immagazzinamento: da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)
- Altitudine massima: 3.050 m (10.000 piedi)
- Umidità relativa (senza condensa):
  - Funzionamento
    - ASHRAE Classe A2: 8% a 80%, punto massimo di condensa: 21 °C (70 °F)
  - Spedizione/Immagazzinamento: 8% a 90%
- Contaminazione da particolato

**Attenzione:** I particolati sospesi e i gas reattivi che agiscono da soli o in combinazione con altri fattori ambientali, quali ad esempio umidità e temperatura, possono rappresentare un rischio per il server. Per informazioni sui limiti per i gas e i particolati, vedere ["Contaminazione da particolato" a pagina 530](#).

#### Nota:

Il server è stato progettato per ambienti di data center standard e si consiglia di utilizzarlo in data center industriali.

Quando la temperatura ambiente è superiore a quella massima supportata (ASHRAE A4 45 °C), il server si arresta. Il server non si riaccende finché la temperatura ambiente non rientra nell'intervallo di temperature supportato. In base alle configurazioni hardware, il server è conforme alle specifiche ASHRAE classe H1, A2, A3 o A4 con determinate limitazioni termiche. Le prestazioni del sistema possono essere compromesse quando la temperatura di esercizio non rientra nelle condizioni specificate.

Le limitazioni al supporto ASHRAE sono le seguenti (raffreddamento ad aria o tramite Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module)) :

- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 25 °C se il server soddisfa le seguenti condizioni durante l'installazione:
  - $300\text{ W} \leq \text{TDP} \leq 350\text{ W}$
  - L2AM
  - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1, ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2 o ThinkSystem 128 GB TruDDR5 5.600 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM con L2AM
  - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 e dissipatori di calore standard o ad alte prestazioni e backplane 4 x 2,5" o nessun backplane
- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 30 °C se il server soddisfa una delle seguenti condizioni durante l'installazione:
  - $205\text{ W} < \text{TDP} \leq 350\text{ W}$
  - Qualsiasi unità NVMe posteriore da 2,5"
  - GPU A2/L4 sul lato posteriore
  - Qualsiasi adattatore ConnectX-6/ConnectX-7 con ricetrasmittitore AOC
  - Parti con ricetrasmittitori AOC e velocità superiore a 25 GB
  - $205\text{ W} < \text{TDP} < 300\text{ W}$  con L2AM
  - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1, ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2 con dissipatori standard o ad alte prestazioni
- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 35 °C se il server soddisfa una delle seguenti condizioni durante l'installazione:
  - $165\text{ W} < \text{TDP} \leq 205\text{ W}$



## Ambiente

- ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2, ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM o ThinkSystem 96GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) 10x4 RDIMM
- Qualsiasi unità NVMe anteriore o unità SSD AIC NVMe posteriore
- Qualsiasi unità di avvio da 7 mm
- Qualsiasi unità NVMe M.2
- Qualsiasi unità SAS/SATA posteriore da 2,5"
- ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T a 4 porte OCP/ Broadcom 57416 10GBASE-T a 2 porte OCP
- Schede di interfaccia di rete PCIe (NIC) e moduli OCP con velocità superiore o uguale a 100 GB
- Parti con ricetrasmittitori AOC e velocità di 25 GB
- TDP  $\leq$  205 W con L2AM
- GPU A2/L4 sulla parte anteriore

- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 45 °C se il TDP del processore è uguale o inferiore a 185 W.

Le limitazioni al supporto ASHRAE sono le seguenti (raffreddamento tramite Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)) :

- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 25 °C se il server soddisfa le seguenti condizioni durante l'installazione:
  - TDP  $\leq$  350
  - DWCM
  - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 tranne backplane 4 x 2,5" o nessun backplane
- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 30 °C se il server soddisfa le seguenti condizioni durante l'installazione:
  - TDP  $\leq$  350
  - DWCM
  - Ventole standard
  - Qualsiasi adattatore ConnectX-6/ConnectX-7 con ricetrasmittitore AOC
- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 35 °C se il server soddisfa le seguenti condizioni durante l'installazione:
  - TDP  $\leq$  350
  - DWCM
  - GPU A2/L4 e ventole ad alte prestazioni
  - Qualsiasi adattatore ConnectX-6/ConnectX-7 con ricetrasmittitore AOC
  - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 o ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2 con ventole ad alte prestazioni
  - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2 o ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM con DWCM
  - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 e 4 backplane da 2,5" o nessun backplane

**Nota:** Per ulteriori informazioni termiche sui moduli RDIMM da 128/256 GB, vedere ["Regole termiche per RDIMM da 128/256 GB" a pagina 23](#).

## Requisiti acqua

Requisiti acqua	
ThinkSystem SR630 V3 è supportato nel seguente ambiente:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione massima: 3 bar</li><li>• Temperatura in ingresso dell'acqua e velocità di flusso:</li></ul>	
Temperatura in ingresso dell'acqua	Velocità di flusso dell'acqua
50 °C (122 °F)	1,5 litri al minuto (lpm) per server
45 °C (113 °F)	1 litro al minuto (lpm) per server
40 °C (104 °F) o inferiore	0,5 litri al minuto (lpm) per server

**Nota:** L'acqua richiesta per riempire inizialmente il circuito di raffreddamento lato sistema deve essere pulita e senza batteri (< 100 CFU/ml), come ad esempio l'acqua demineralizzata, acqua a osmosi inversa, acqua deionizzata o distillata. L'acqua deve essere filtrata con un filtro in linea da 50 micron (circa 288 mesh). L'acqua deve essere trattata con misure anti-biologiche e anti-corrosione.

## Contaminazione da particolato

**Attenzione:** I particolati atmosferici (incluse lamelle o particelle metalliche) e i gas reattivi da soli o in combinazione con altri fattori ambientali, quali ad esempio umidità o temperatura, potrebbero rappresentare un rischio per il dispositivo, come descritto in questo documento.

I rischi rappresentati dalla presenza di livelli eccessivi di particolato o concentrazioni eccessive di gas nocivi includono un danno che potrebbe portare al malfunzionamento del dispositivo o alla totale interruzione del suo funzionamento. Tale specifica sottolinea dei limiti per i particolati e i gas con l'obiettivo di evitare tale danno. I limiti non devono essere considerati o utilizzati come limiti definitivi, in quanto diversi altri fattori, come temperatura o umidità dell'aria, possono influire sull'effetto del trasferimento di contaminanti gassosi e corrosivi ambientali o di particolati. In assenza dei limiti specifici che vengono sottolineati in questo documento, è necessario attuare delle pratiche in grado di mantenere livelli di gas e di particolato coerenti con il principio di tutela della sicurezza e della salute umana. Se Lenovo stabilisce che i livelli di particolati o gas presenti nell'ambiente del cliente hanno causato danni al dispositivo, può porre come condizione per la riparazione o la sostituzione di dispositivi o di parti di essi, l'attuazione di appropriate misure correttive al fine di attenuare tale contaminazione ambientale. L'attuazione di tali misure correttive è responsabilità del cliente.

Tabella 177. Limiti per i particolati e i gas

Agente contaminante	Limiti
Gas reattivi	<p>Livello di gravità G1 per ANSI/ISA 71.04-1985<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il livello di reattività del rame deve essere inferiore a 200 angstrom al mese (<math>\text{\AA}/\text{mese} \approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-aumento di peso all'ora}</math>).<sup>2</sup></li> <li>• Il livello di reattività dell'argento deve essere inferiore a 200 angstrom al mese (<math>\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-aumento di peso all'ora}</math>).<sup>3</sup></li> <li>• Il monitoraggio reattivo della corrosività gassosa deve essere di circa 5 cm (2") nella parte anteriore del rack sul lato della presa d'aria, a un'altezza di un quarto o tre quarti dal pavimento o dove la velocità dell'aria è molto più elevata.</li> </ul>
Particolati sospesi	<p>I data center devono rispondere al livello di pulizia ISO 14644-1 classe 8.</p> <p>Per i data center senza economizzatore dell'aria, lo standard ISO 14644-1 di classe 8 potrebbe essere soddisfatto scegliendo uno dei seguenti metodi di filtraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'aria del locale potrebbe essere continuamente filtrata con i filtri MERV 8.</li> <li>• L'aria che entra in un data center potrebbe essere filtrata con i filtri MERV 11 o preferibilmente MERV 13.</li> </ul> <p>Per i data center con economizzatori dell'aria, la scelta dei filtri per ottenere la pulizia ISO classe 8 dipende dalle condizioni specifiche presenti in tale data center.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'umidità relativa deliquescente della contaminazione particolare deve essere superiore al 60% RH.<sup>4</sup></li> <li>• I data center devono essere privi di whisker di zinco.<sup>5</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985. *Condizioni ambientali per la misurazione dei processi e i sistemi di controllo: inquinanti atmosferici*. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

<sup>2</sup> La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione del rame nello spessore del prodotto di corrosione in  $\text{\AA}/\text{mese}$  e la velocità di aumento di peso presuppone che la crescita di  $\text{Cu}_2\text{S}$  e  $\text{Cu}_2\text{O}$  avvenga in eguali proporzioni.

<sup>3</sup> La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione dell'argento nello spessore del prodotto di corrosione in  $\text{\AA}/\text{mese}$  e la velocità di aumento di peso presuppone che  $\text{Ag}_2\text{S}$  sia l'unico prodotto di corrosione.

<sup>4</sup> Per umidità relativa deliquescente della contaminazione da particolato si intende l'umidità relativa in base alla quale la polvere assorbe abbastanza acqua da diventare umida e favorire la conduzione ionica.

<sup>5</sup> I residui di superficie vengono raccolti casualmente da 10 aree del data center su un disco del diametro di 1,5 cm di nastro conduttivo elettrico su un supporto metallico. Se l'analisi del nastro adesivo in un microscopio non rileva whisker di zinco, il data center ne è considerato privo.

## Connettori dell'assieme della scheda di sistema

La figura riportata di seguito mostra i connettori interni sull'assieme della scheda di sistema.




Figura 476. Connettori sull'assieme della scheda di sistema

Tabella 178. Connettori sull'assieme della scheda di sistema

<b>1</b> Pulsante NMI	<b>24</b> Connettore laterale del backplane posteriore
<b>2</b> Connettore USB posteriore 1	<b>25</b> Connettore di segnale del backplane da 7 mm/M.2
<b>3</b> Connettore VGA	<b>26</b> Socket della batteria CMOS
<b>4</b> Connettore USB posteriore 2	<b>27</b> Connettore Pump 1
<b>5</b> Connettore NIC di gestione	<b>28</b> Connettore di rilevamento perdite
<b>6</b> Socket della scheda MicroSD	<b>29</b> Slot verticale 1
<b>7</b> Connettore porta seriale	<b>30</b> Slot OCP 3.0
<b>8</b> Manopola	<b>31</b> Connettore USB anteriore
<b>9</b> Connettore USB interno	<b>32</b> Connettori delle ventole 1-8
<b>10</b> Connettore del modulo firmware e sicurezza RoT	<b>33</b> Connettore di alimentazione RAID interno
<b>11</b> Secondo connettore Ethernet di gestione	<b>34</b> Connettore orologio retimer CFF

Tabella 178. Connettori sull'assieme della scheda di sistema (continua)

<b>12</b> Connettore unità di alimentazione 1	<b>35</b> Connettore PCIe 4
<b>13</b> Connettore unità di alimentazione 2	<b>36</b> Connettore PCIe 3
<b>14</b> Connettore PCIe 5	<b>37</b> Connettore Pump 2
<b>15</b> Connettore PCIe 6	<b>38</b> Connettore dello switch di intrusione
<b>16</b> Connettore di alimentazione del backplane anteriore	<b>39</b> Maniglia dell'assieme della scheda di sistema
<b>17</b> Connettore di alimentazione del backplane posteriore e GPU	<b>40</b> Connettore del pannello anteriore
<b>18</b> Slot verticale 2	<b>41</b> Connettore LCD del pannello anteriore
<b>19</b> Connettore PCIe 7	<b>42</b> Connettore PCIe 2
<b>20</b> Connettore PCIe 8	<b>43</b> Connettore PCIe 1
<b>21</b> Connettore SAS/SATA 0	<b>44</b> Connettore LCD esterno
<b>22</b> Connettore SAS/SATA 1	<b>45</b> Connettore di alimentazione M.2
<b>23</b> Connettore SAS/SATA 2	<b>46</b> Connettore VGA anteriore

## Procedure di determinazione dei problemi di carattere generale

Utilizzare le informazioni in questa sezione per risolvere i problemi se il log eventi non contiene gli errori specifici o il server non è operativo.

Se non è certi della causa di un problema e gli alimentatori funzionano correttamente, completare le seguenti operazioni per provare a risolvere il problema:

1. Spegnerne il server.
2. Assicurarsi che il server sia cablato correttamente.
3. Rimuovere o scollegare i seguenti dispositivi uno alla volta se applicabile, finché non viene rilevato l'errore. Accendere e configurare il server ogni volta che si rimuove o si scollega un dispositivo.
  - Qualsiasi dispositivo esterno.
  - Dispositivo di protezione da sovratensioni (sul server).
  - Stampante, mouse e dispositivi non Lenovo.
  - Qualsiasi adattatore.
  - Unità disco fisso.
  - Moduli di memoria finché non si raggiunge la configurazione minima per il debug supportata per il server.

Per determinare la configurazione minima del server, vedere "Configurazione minima per il debug" in ["Specifiche tecniche" a pagina 517](#).

4. Accendere il server.

Se il problema viene risolto quando si rimuove un adattatore dal server, ma si ripete quando si installa nuovamente lo stesso adattatore, il problema potrebbe essere causato dall'adattatore. Se il problema si ripete quando si sostituisce l'adattatore con un diverso adattatore, provare a utilizzare uno slot PCIe differente.

Se si sospetta un problema di rete e il server supera tutti i test del sistema, il problema potrebbe essere dovuto al cablaggio di rete esterno al server.

## Risoluzione dei possibili problemi di alimentazione

I problemi di alimentazione possono essere difficili da risolvere. Ad esempio, un corto circuito può esistere dovunque su uno qualsiasi dei bus di distribuzione dell'alimentazione. Di norma, un corto circuito causerà lo spegnimento del sottosistema di alimentazione a causa di una condizione di sovracorrente.

Completare le seguenti operazioni per diagnosticare e risolvere un sospetto problema di alimentazione.

Passo 1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali errori correlati all'alimentazione.

**Nota:** Iniziare dal log eventi dell'applicazione che gestisce il server. Per ulteriori informazioni sui log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 515](#).

Passo 2. Controllare la presenza di cortocircuiti, ad esempio se una vite non fissata correttamente sta causando un cortocircuito su una scheda di circuito.

Passo 3. Rimuovere gli adattatori e scollegare i cavi e i cavi di alimentazione di tutti i dispositivi interni ed esterni finché il server non è alla configurazione di debug minima richiesta per il suo avvio. Per determinare la configurazione minima del server, vedere ["Configurazione minima per il debug" in "Specifiche tecniche" a pagina 517](#).

Passo 4. Ricollegare tutti i cavi di alimentazione CA e accendere il server. Se il server viene avviato correttamente, riposizionare gli adattatori e i dispositivi uno per volta fino a isolare il problema.

Se il server non viene avviato con la configurazione minima, sostituire i componenti della configurazione minima uno alla volta fino a che il problema viene isolato.

## Risoluzione dei possibili problemi del controller Ethernet

Il metodo utilizzato per verificare il controller Ethernet dipende dal sistema operativo utilizzato. Vedere la documentazione del sistema operativo per informazioni sui controller Ethernet e il file readme del driver dispositivo del controller Ethernet.

Completare le seguenti operazioni per provare a risolvere i sospetti problemi con il controller Ethernet.

Passo 1. Assicurarsi che siano installati i driver di dispositivo corretti forniti con il server e che tali driver siano al livello più recente.

Passo 2. Assicurarsi che il cavo Ethernet sia installato correttamente.

- Il cavo deve essere collegato saldamente a tutte le connessioni. Se il cavo è ben collegato ma il problema persiste, provare un cavo differente.
- Se si imposta il controller Ethernet su 100 o 1000 Mbps, è necessario utilizzare dei cavi di categoria 5.

Passo 3. Determinare se l'hub supporta la funzione di autonegoziazione. In caso contrario, provare a configurare il controller Ethernet manualmente in modo che corrisponda alla velocità e alla modalità duplex dell'hub.

Passo 4. Controllare i LED del controller Ethernet sul server. Tali LED indicano se è presente un problema con il connettore, con il cavo o con l'hub.

Le posizioni dei LED del controller Ethernet sono specificate in ["LED di sistema e display di diagnostica"](#) nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

- Il LED di stato del collegamento Ethernet si accende quando il controller Ethernet riceve un apposito segnale dall'hub. Se il LED è spento, il problema potrebbe essere dovuto a un connettore o a un cavo difettoso oppure all'hub.
- Il LED delle attività di trasmissione/ricezione Ethernet si accende quando il controller Ethernet invia o riceve dati sulla rete. Se tale spia è spenta, assicurarsi che l'hub e la rete siano in funzione e che siano stati installati i driver di dispositivo corretti.

Passo 5. Controllare il LED di attività di rete sul server. Il LED di attività della rete è acceso quando i dati sono attivi sulla rete Ethernet. Se il LED di attività della rete è spento, verificare che l'hub e la rete siano in funzione e che siano stati installati i driver di dispositivo corretti.

La posizione del LED di attività di rete è specificata in "LED di sistema e display di diagnostica" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Passo 6. Verificare eventuali cause del problema specifiche del sistema operativo e accertarsi che i driver del sistema operativo siano installati correttamente.

Passo 7. Assicurarsi che i driver di dispositivo sul client e sul server utilizzino lo stesso protocollo.

Se è ancora impossibile collegare il controller Ethernet alla rete ma sembra che il componente hardware funzioni, è necessario che il responsabile di rete ricerchi altre possibili cause del problema.

---

## Risoluzione dei problemi in base al sintomo

Utilizzare queste informazioni per ricercare soluzioni ai problemi che hanno sintomi identificabili.

Per utilizzare informazioni sulla risoluzione dei problemi basate sui sintomi in questa sezione, completare le seguenti operazioni:

1. Controllare il log eventi dell'applicazione che gestisce il server e attenersi alle azioni suggerite per risolvere tutti i codici di eventi.
  - Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
  - Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Controller.

Per ulteriori informazioni sui log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 515](#).

2. Esaminare questa sezione per individuare i sintomi e adottare le azioni suggerite per risolvere il problema.
3. Se il problema persiste, contattare il supporto (vedere ["Come contattare il supporto" a pagina 559](#)).

## Problemi di perdita del liquido di raffreddamento del modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi di perdita del liquido di raffreddamento con il modulo Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Consultare questa sezione per risolvere i problemi relativi al modulo DWCM.






- ["Opzioni per identificare le perdite del liquido di raffreddamento" a pagina 535](#)
- ["Procedura per le perdite del liquido di raffreddamento" a pagina 536](#)

### Opzioni per identificare le perdite del liquido di raffreddamento

È possibile identificare le perdite del liquido di raffreddamento mediante le seguenti procedure:



- Se il server è in fase di manutenzione remota:
  - Un evento Lenovo XClarity Controller mostra:

[FQXSPUN0019M](#): Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.

Event Log    Audit Log    Maintenance History    Alert Recipients						
Customize Table    Clear Logs    Refresh			Type   		All Event Sources	All Dates
Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date	
0		System	FXQSPUN2019I	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to a less severe state from critical.	January 25, 2024 1:16:43 PM	
1		System	FXQSPUN0019M	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	January 25, 2024 1:13:22 PM	

## Health Summary

## Active System Events (2)

	Others	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.
		FXQSPUN0019M    FRU:    January 25, 2024 2:21:16 PM
	Others	Sensor RoT Attestation has transitioned from normal to warning state.
		FXQSPUN0059J    FRU: 011B    January 25, 2024 1:53:00 PM

- Lenovo XClarity Controller ha definito numerose condizioni di sistema come sensori IPMI. Gli utenti possono utilizzare i comandi IPMI per controllare lo stato di esecuzione del sistema. Di seguito sono riportati esempi di esecuzione di ipmitool, uno strumento comune open source che segue lo standard IPMI di Intel. Controllare lo stato della perdita del liquido di raffreddamento tramite righe di comando, come mostrato.

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sel elist
1 | 01/25/2024 | 13:40:30 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 01/25/2024 | 13:41:58 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
3 | 01/25/2024 | 13:42:01 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Deasserted
```

Log eventi mostrati con il parametro sel elist.

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sdr elist | grep "Ext Liquid Leak"
Ext Liquid Leak | FDh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Ext Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

Lo stato di tutti i sensori può essere recuperato con il parametro sdr elist. Se si verifica una perdita del liquido di raffreddamento, viene visualizzato il log riportato sopra.

- Se il server è raggiungibile e il LED color ambra è acceso sul pannello anteriore dell'operatore, potrebbero verificarsi potenziali problemi di raffreddamento. È necessario aprire il coperchio superiore per verificare lo stato del LED del modulo del sensore di rilevamento delle perdite. Per ulteriori dettagli, vedere "LED e pulsanti sul pannello anteriore dell'operatore" e "LED sul modulo del sensore di rilevamento dei liquidi" nella Guida per l'utente.

## Procedura per le perdite del liquido di raffreddamento

Se il LED sul modulo del sensore di rilevamento delle perdite lampeggia in verde, seguire le procedure per ottenere aiuto.

1. Salvare ed eseguire il backup di dati e operazioni.
2. Spegnerne il server e rimuovere le prese di collegamento rapido dai collettori.
3. Estrarre il server o rimuoverlo dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 25](#).
4. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 288](#).
5. Controllare la presenza di eventuali perdite del liquido di raffreddamento intorno ai tubi interni ed esterni, all'insieme della scheda di sistema e sotto i coperchi della piastra a freddo:






Figura 477. Aree soggette a perdite

**Nota:** Se si verificano perdite, il liquido di raffreddamento tende a concentrarsi attorno alle aree soggette a perdite **1**.

- a. Se il liquido di raffreddamento è presente attorno ai tubi e all'assieme della scheda di sistema, rimuoverlo.
- b. Se il liquido di raffreddamento è presente sotto i coperchi della piastra a freddo:
  - 1) Come illustrato di seguito, rimuovere almeno quattro DIMM da entrambi i lati per accedere ai fermi sui coperchi della piastra a freddo. Per rimuovere i moduli di memoria (vedere ["Rimozione di un modulo di memoria" a pagina 188](#)).




Figura 478. Rimozione del coperchio della piastra a freddo

- 1) Aprire i fermi.
  - 2) Rimuovere il coperchio della piastra a freddo.
- 2) Pulire il liquido di raffreddamento sulle piastre a freddo.
  6. Controllare il coperchio superiore del server in basso per verificare la presenza di eventuali perdite. In caso affermativo, ripetere i passaggi precedenti per i server seguenti.
  7. Contattare il supporto Lenovo.

## Problemi di perdita del liquido di raffreddamento del modulo L2AM (Liquid-to-Air Module)


Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi di perdita del liquido di raffreddamento con il modulo Modulo L2AM (Liquid-to-Air Module).

### Opzioni per identificare le perdite del liquido di raffreddamento

È possibile identificare le perdite del liquido di raffreddamento mediante le seguenti procedure:

- Se il server è in fase di manutenzione remota:
  - Un evento Lenovo XClarity Controller mostra:

FQXSPUN0019M: Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.



Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date
0	Error	System	FQXSPUN0019M	Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	December 26, 2022...

Health Summary

Active System Events (1)

 Others Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.  
FQXSPUN0019M FRU: December 26, 2022 10:38:22 AM

[View all event logs](#)

- Lenovo XClarity Controller ha definito numerose condizioni di sistema come sensori IPMI. Gli utenti possono utilizzare i comandi IPMI per controllare lo stato di esecuzione del sistema. Di seguito sono riportati esempi di esecuzione di ipmitool, uno strumento comune open source che segue lo standard IPMI di Intel. Controllare lo stato della perdita del liquido di raffreddamento tramite righe di comando, come mostrato.

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sel elist
1 | 12/26/2022 | 10:38:17 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 12/26/2022 | 10:38:22 | Cooling Device Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
```

Log eventi mostrati con il parametro sel elist.

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sdr elist |grep "Liquid Leak"
Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

Lo stato di tutti i sensori può essere recuperato con il parametro sdr elist. Se si verifica una perdita del liquido di raffreddamento, viene visualizzato il log riportato sopra.

- Se il server è raggiungibile e il LED color ambra è acceso sul pannello anteriore dell'operatore, potrebbero verificarsi potenziali problemi di raffreddamento. È necessario aprire il coperchio superiore per verificare lo stato del LED del modulo del sensore di rilevamento delle perdite. Per ulteriori dettagli, vedere "LED e

pulsanti sul pannello anteriore dell'operatore" e "LED sul modulo del sensore di rilevamento dei liquidi" nella *Guida per l'utente*.

### **Procedura per le perdite del liquido di raffreddamento**

Se il LED sul modulo del sensore di rilevamento delle perdite lampeggia in verde, seguire le procedure per ottenere aiuto.

1. Controllare la presenza di una perdita di liquido di raffreddamento verde intorno al radiatore, ai tubi e alle pompe per il liquido di raffreddamento.
2. Se si rileva liquido di raffreddamento verde, spegnere il server e rimuovere il modulo L2AM.
3. Rimuovere il liquido di raffreddamento da tutti i componenti dello chassis. Controllare l'eventuale presenza di umidità socket o tra gli spazi disponibili.
4. Contattare il supporto Lenovo.

## **Problemi periodici**

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi periodici.

- "Problemi periodici relativi ai dispositivi esterni" a pagina 539
- "Problemi periodici relativi a KVM" a pagina 539
- "Riavvii periodici imprevisti" a pagina 540

### **Problemi periodici relativi ai dispositivi esterni**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Aggiornare i firmware UEFI e XCC alle versioni più recenti.
2. Assicurarsi che siano stati installati i driver di dispositivo corretti. Per la documentazione, visitare il sito Web del produttore.
3. Per un dispositivo USB:
  - a. Verificare che il dispositivo sia configurato correttamente.

Riavviare il server e premere F1 per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Quindi, fare clic su **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Configurazione USB**.
  - b. Collegare il dispositivo a un'altra porta. Se si sta utilizzando un hub USB, rimuovere l'hub e collegare il dispositivo direttamente al server. Verificare che il dispositivo sia configurato correttamente per la porta.

### **Problemi periodici relativi a KVM**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

#### **Problemi video:**

1. Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.
2. Verificare che il monitor funzioni correttamente provandolo su un altro server.
3. Provare il cavo di ripartizione della console su un server funzionante per verificarne il corretto funzionamento. Se guasto, sostituire il cavo di ripartizione della console.

#### **Problemi relativi alla tastiera:**

Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.

## Problemi relativi al mouse:

Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.

## Riavvii periodici imprevisti

**Nota:** In caso di problemi irreversibili è necessario riavviare il server in modo da disabilitare un dispositivo, ad esempio un DIMM memoria o un processore, e consentire l'avvio corretto della macchina.

1. Se la reimpostazione si verifica durante il POST e timer watchdog POST è abilitato, assicurarsi che sia previsto un tempo sufficiente per il valore di timeout del watchdog (timer watchdog POST).

Per verificare il valore POST Watchdog Timer, riavviare il server e premere F1 per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Quindi, fare clic su **Impostazioni BMC → Timer watchdog POST**.

2. Se la reimpostazione si verifica dopo l'avvio del sistema operativo, accedere al sistema operativo quando il sistema funziona normalmente e configurare il processo di dump del kernel del sistema operativo (i sistemi operativi Windows e Linux di base utilizzano metodi differenti). Accedere ai menu di configurazione UEFI e disabilitare la funzione. In alternativa, è possibile disabilitarla con il seguente comando OneCli.

```
OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress
```

3. Consultare il log eventi del controller di gestione per verificare il codice evento che indica un riavvio. Per informazioni sulla visualizzazione del log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 515](#). Se si utilizza il sistema operativo Linux di base, acquisire tutti i log e inviarli al supporto Lenovo per ulteriori analisi.

## Problemi relativi a tastiera, mouse, switch KVM o dispositivi USB

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi a tastiera, mouse, switch KVM o dispositivi USB.

- ["Tutti i tasti della tastiera, o alcuni di essi, non funzionano" a pagina 540](#)
- ["Il mouse non funziona" a pagina 540](#)
- ["Problemi relativi allo switch KVM" a pagina 541](#)
- ["Un dispositivo USB non funziona" a pagina 541](#)

### Tutti i tasti della tastiera, o alcuni di essi, non funzionano

1. Assicurarsi che:
  - Il cavo della tastiera sia collegato saldamente.
  - Il server e il monitor siano accesi.
2. Se si sta utilizzando una tastiera USB, eseguire Setup Utility e abilitare il funzionamento senza tastiera.
3. Se si sta utilizzando una tastiera USB e questa è collegata a un hub USB, scollegare la tastiera dall'hub e collegarla direttamente al server.
4. Sostituire la tastiera.

### Il mouse non funziona

1. Assicurarsi che:
  - Il cavo del mouse sia collegato correttamente al server.
  - I driver di dispositivo del mouse siano installati correttamente.
  - Il server e il monitor siano accesi.
  - L'opzione del mouse sia abilitata nel programma Setup Utility.

2. Se si sta utilizzando un mouse USB collegato a un hub USB, scollegare il mouse dall'hub e collegarlo direttamente al server.
3. Sostituire il mouse.

### Problemi relativi allo switch KVM

1. Verificare che lo switch KVM sia supportato dal server.
2. Verificare che lo switch KVM sia acceso correttamente.
3. Se la tastiera, il mouse o il monitor possono essere utilizzati normalmente con la connessione diretta al server, sostituire lo switch KVM.

### Un dispositivo USB non funziona

1. Assicurarsi che:
  - Sia installato il driver di dispositivo USB corretto.
  - Il sistema operativo supporti i dispositivi USB.
2. Assicurarsi che le opzioni di configurazione USB siano impostate correttamente nella configurazione del sistema.

Riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Quindi, fare clic su **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Configurazione USB**.

3. Se si sta utilizzando un hub USB, scollegare il dispositivo USB dall'hub e collegarlo direttamente al server.

### Problemi relativi alla memoria

Consultare questa sezione per risolvere i problemi relativi alla memoria.

- ["Più moduli di memoria in un canale identificati come guasti" a pagina 541](#)
- ["La memoria di sistema visualizzata è inferiore alla memoria fisica installata" a pagina 542](#)
- ["Popolamento di memoria non valido rilevato" a pagina 543](#)

#### Più moduli di memoria in un canale identificati come guasti

**Nota:** Ogni volta che si installa o si rimuove un modulo di memoria è necessario scollegare il server dalla fonte di alimentazione e attendere 10 secondi prima di riavviarlo.

Completare la seguente procedura per risolvere il problema.

1. Riposizionare i moduli di memoria e riavviare il server.
2. Rimuovere il modulo di memoria con la numerazione più alta tra quelli identificati e sostituirlo con un modulo di memoria identico che funziona correttamente; quindi riavviare il server. Ripetere l'operazione secondo necessità. Se i malfunzionamenti continuano dopo che tutti i moduli di memoria sono stati sostituiti, andare al passaggio 4.
3. Riposizionare i moduli di memoria rimossi, uno per volta, nei rispettivi connettori originali, riavviando il server dopo ogni modulo di memoria, finché non si verifica il malfunzionamento di un modulo di memoria. Sostituire ogni modulo di memoria guasto con un modulo di memoria identico che funziona correttamente, riavviando il server dopo ogni sostituzione del modulo di memoria. Ripetere il passo 3 finché non saranno stati testati tutti i moduli di memoria rimossi.
4. Sostituire il modulo di memoria con la numerazione più alta tra quelli identificati, quindi riavviare il server. Ripetere l'operazione secondo necessità.

5. Invertire i moduli di memoria tra i canali (dello stesso processore), quindi riavviare il server. Se il problema è correlato a un modulo di memoria, sostituire il modulo di memoria guasto.
6. (Solo per tecnici qualificati) Installare il modulo di memoria malfunzionante in un connettore del modulo di memoria per il processore 2 (se installato) per verificare che il problema non sia il processore o il connettore del modulo di memoria.
7. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

### **La memoria di sistema visualizzata è inferiore alla memoria fisica installata**

Completare la seguente procedura per risolvere il problema.

**Nota:** Ogni volta che si installa o si rimuove un modulo di memoria è necessario scollegare il server dalla fonte di alimentazione e attendere 10 secondi prima di riavviarlo.

1. Assicurarsi che:
  - Nessun LED di errore è acceso. Vedere "LED di sistema e display di diagnostica" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
  - Nessun LED di errore del modulo di memoria sia acceso sulla scheda di sistema.
  - Il canale sottoposto a mirroring della discrepanza non tenga conto della discrepanza.
  - I moduli di memoria siano installati correttamente.
  - Sia stato installato il tipo corretto di modulo di memoria (per i requisiti, vedere "[Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria](#)" a pagina 6).
  - Dopo avere cambiato o sostituito un modulo di memoria, la configurazione della memoria viene aggiornata di conseguenza in Setup Utility.
  - Tutti i banchi di memoria siano abilitati. Il server potrebbe avere disabilitato automaticamente un banco di memoria al momento del rilevamento di un problema o un banco di memoria potrebbe essere stato disabilitato manualmente.
  - Non vi sia alcuna mancata corrispondenza di memoria quando il server è alla configurazione di memoria minima.
2. Riposizionare i moduli di memoria e quindi riavviare il server.
3. Controllare il log errori del POST:
  - Se un modulo di memoria è stato disabilitato da un SMI (System-Management Interrupt), sostituirlo.
  - Se un modulo di memoria è stato disabilitato dall'utente o dal POST, riposizionare il modulo di memoria, quindi eseguire Setup Utility e abilitare il modulo di memoria.
4. Eseguire la diagnostica della memoria. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di LXPM viene visualizzata per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Con questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica della memoria. Nella pagina Diagnostica andare a **Esegui diagnostica → Test di memoria → Test di memoria avanzato**.
5. Invertire i moduli tra i canali (dello stesso processore), quindi riavviare il server. Se il problema è correlato a un modulo di memoria, sostituire il modulo di memoria guasto.
6. Riabilitare tutti i moduli di memoria utilizzando Setup Utility e riavviare il server.
7. (Solo per tecnici qualificati) Installare il modulo di memoria malfunzionante in un connettore del modulo di memoria per il processore 2 (se installato) per verificare che il problema non sia il processore o il connettore del modulo di memoria.
8. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

## Popolamento di memoria non valido rilevato

Se viene visualizzato questo messaggio di avvertenza, completare le seguenti operazioni:

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. Vedere ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 6](#) per assicurarsi che la presente sequenza di popolamento dei moduli di memoria sia supportata.
2. Se la presente sequenza è supportata, verificare se uno dei moduli viene visualizzato come "disabilitato" in Setup Utility.
3. Riposizionare il modulo visualizzato come "disabilitato" e riavviare il sistema.
4. Se il problema persiste, sostituire il modulo di memoria.

## Problemi di monitor e video

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi al monitor o al video.

- ["Vengono visualizzati caratteri errati" a pagina 543](#)
- ["Lo schermo è vuoto" a pagina 543](#)
- ["L'immagine scompare dallo schermo quando si avviano programmi applicativi" a pagina 544](#)
- ["Il monitor presenta uno sfarfallio dello schermo oppure l'immagine dello schermo è mossa, illeggibile, non stabile o distorta" a pagina 544](#)
- ["Sullo schermo vengono visualizzati caratteri errati" a pagina 544](#)

### Vengono visualizzati caratteri errati

Completare le seguenti operazioni:

1. Verificare che le impostazioni di lingua e località siano corrette per la tastiera e il sistema operativo.
2. Se viene visualizzata una lingua non corretta, aggiornare il firmware del server al livello più recente. Vedere ["Aggiornamento del firmware"](#) nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

### Lo schermo è vuoto

**Nota:** Verificare che la modalità di avvio prevista non sia stata modificata da UEFI a Legacy o viceversa.

1. Se il server è collegato a un interruttore KVM, escludere l'interruttore KVM per eliminarlo come possibile causa del problema; collegare il cavo del monitor direttamente al connettore corretto nella parte posteriore del server.
2. La funzione di presenza remota del controller di gestione è disabilitata se si installa un adattatore video opzionale. Per utilizzare la funzione di presenza remota del controller di gestione, rimuovere l'adattatore video opzionale.
3. Se nel server sono installati adattatori grafici, durante l'accensione del server sullo schermo viene visualizzato il logo Lenovo dopo circa 3 minuti. Questo è il funzionamento normale durante il caricamento del sistema.
4. Assicurarsi che:
  - Il server sia acceso e l'alimentazione venga fornita al server.
  - I cavi del monitor siano collegati correttamente.
  - Il monitor sia acceso e i controlli di luminosità e contrasto siano regolati correttamente.
5. Assicurarsi che il server corretto stia controllando il monitor, se applicabile.
6. Assicurarsi che l'uscita video non sia interessata dal firmware del server danneggiato. Vedere ["Aggiornamento del firmware"](#) nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
7. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

## L'immagine scompare dallo schermo quando si avviano programmi applicativi

### 1. Assicurarsi che:

- Il programma applicativo non stia impostando una modalità di visualizzazione superiore alla capacità del monitor.
- Siano stati installati i driver di dispositivo necessari per l'applicazione.

## Il monitor presenta uno sfarfallio dello schermo oppure l'immagine dello schermo è mossa, illeggibile, non stabile o distorta

1. Se i test automatici del monitor mostrano che il monitor sta funzionando correttamente, valutare l'ubicazione del monitor. I campi magnetici intorno ad altri dispositivi (come i trasformatori, le apparecchiature, le luci fluorescenti e altri monitor) possono causare uno sfarfallio dello schermo o immagini dello schermo mosse, illeggibili, non stabili o distorte. In questo caso, spegnere il monitor.

**Attenzione:** Lo spostamento di un monitor a colori mentre è acceso può causare uno scolorimento dello schermo.

Distanziare il dispositivo e il monitor di almeno 305 mm (12") e accendere il monitor.

### Nota:

- a. Per evitare errori di lettura/scrittura delle unità minidisco, assicurarsi che la distanza tra il monitor ed eventuali unità minidisco esterne sia di almeno 76 mm (3").
  - b. Dei cavi del monitor non Lenovo potrebbero causare problemi imprevedibili.
2. Riposizionare il cavo del monitor.
  3. Sostituire i componenti elencati al passaggio 2 uno per volta, nell'ordine indicato, riavviando il server ogni volta:
    - a. Cavo del monitor
    - b. Adattatore video (se ne è installato uno)
    - c. Monitor
    - d. (Solo per tecnici qualificati) Scheda di sistema.

## Sullo schermo vengono visualizzati caratteri errati

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare che le impostazioni di lingua e località siano corrette per la tastiera e il sistema operativo.
2. Se viene visualizzata una lingua non corretta, aggiornare il firmware del server al livello più recente. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

## Problemi osservabili

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi osservabili.

- ["Il server si blocca durante il processo di avvio UEFI" a pagina 545](#)
- ["Il server visualizza immediatamente il Visualizzatore eventi POST quando viene acceso" a pagina 545](#)
- ["Il server non risponde \(il POST è completo e il sistema operativo è in esecuzione\)" a pagina 545](#)
- ["Il server non risponde \(il POST non riesce e non è possibile avviare la configurazione del sistema\)" a pagina 546](#)
- ["Nel log eventi viene visualizzato l'errore Voltage planar" a pagina 546](#)
- ["Odore anomalo" a pagina 546](#)



- "Il server sembra essere caldo" a pagina 547
- "Non è possibile accedere alla modalità legacy dopo aver installato un nuovo adattatore" a pagina 547
- "Parti incrinati o chassis incrinato" a pagina 547

### Il server si blocca durante il processo di avvio UEFI

Se il sistema si blocca durante il processo di avvio UEFI con il messaggio UEFI: DXE INIT visualizzato sul display, verificare che le ROM facoltative non siano state configurate con un'impostazione **Legacy**. È possibile visualizzare in remoto le impostazioni correnti per le ROM facoltative eseguendo il seguente comando mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

Per ripristinare un sistema che si blocca durante il processo di avvio con le impostazioni ROM facoltativa configurate su Legacy, consultare il seguente suggerimento tecnico:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

Se è necessario utilizzare le ROM facoltative configurate su Legacy, non impostare le ROM facoltative per lo slot su **Legacy** nel menu Dispositivi e porte I/O. Di contro, impostare le ROM facoltative per lo slot su **Automatico** (impostazione predefinita) e impostare la modalità di avvio del sistema su **Modalità Legacy**. Le ROM facoltative legacy verranno richiamate subito dopo l'avvio del sistema.

### Il server visualizza immediatamente il Visualizzatore eventi POST quando viene acceso

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Correggere eventuali errori segnalati dai LED di sistema e dal display di diagnostica.
2. Assicurarsi che il server supporti tutti i processori e che i processori corrispondano per velocità e dimensione della cache.

È possibile visualizzare i dettagli dei processori dalla configurazione del sistema.

Per determinare se il processore è supportato dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

3. (Solo per tecnici qualificati) Assicurarsi che il processore 1 sia posizionato correttamente.
4. (Solo per tecnici qualificati) Rimuovere il processore 2 e riavviare il server.
5. Sostituire i seguenti componenti uno alla volta, nell'ordine mostrato, riavviando ogni volta il server:
  - a. (Solo per tecnici qualificati) Processore
  - b. (Solo per tecnici qualificati) Scheda di sistema

### Il server non risponde (il POST è completo e il sistema operativo è in esecuzione)

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

- Se è possibile accedere fisicamente al nodo di elaborazione, completare le seguenti operazioni:
  1. Se si utilizza una connessione KVM, assicurarsi che la connessione funzioni correttamente. In caso contrario, assicurarsi che la tastiera e il mouse funzionino correttamente.
  2. Se possibile, collegarsi al nodo di elaborazione e verificare che tutte le applicazioni siano in esecuzione (nessuna applicazione è bloccata).
  3. Riavviare il nodo di elaborazione.
  4. Se il problema persiste, assicurarsi che tutto il nuovo software sia stato installato e configurato correttamente.
  5. Contattare il rivenditore o il fornitore del software.
- Se si sta accedendo al nodo di elaborazione da un'ubicazione remota, completare le seguenti operazioni:

1. Verificare che tutte le applicazioni siano in esecuzione (nessuna applicazione è bloccata).
2. Provare ad effettuare il logout dal sistema per poi procedere a un nuovo login.
3. Convalidare l'accesso alla rete effettuando il ping o eseguendo una trace route al nodo di elaborazione da una riga di comando.
  - a. Se non è possibile ottenere una risposta durante un test di ping, tentare di effettuare un ping su un altro nodo di elaborazione nell'enclosure per determinare se il problema è legato alla connessione o al nodo di elaborazione.
  - b. Eseguire una trace route per determinare dove si interrompe la connessione. Tentare di risolvere un problema di connessione relativo al VPN o al punto in cui la connessione riparte.
4. Riavviare il nodo di elaborazione in remoto mediante l'interfaccia di gestione.
5. Se il problema persiste, accertarsi che tutto il nuovo software sia stato installato e configurato correttamente.
6. Contattare il rivenditore o il fornitore del software.

### **Il server non risponde (il POST non riesce e non è possibile avviare la configurazione del sistema)**

Le modifiche alla configurazione, come l'aggiunta di dispositivi o gli aggiornamenti firmware dell'adattatore, e problemi del codice dell'applicazione o del firmware possono causare la mancata riuscita del POST (Power-On Self-Test) eseguito dal server.

In questo caso, il server risponde in uno dei seguenti modi:

- Il server viene riavviato automaticamente e tenta di eseguire nuovamente il POST.
- Il server si blocca ed è necessario riavviarlo manualmente per tentare di eseguire nuovamente il POST.

Dopo un numero specificato di tentativi consecutivi (automatici o manuali), il server ripristina la configurazione UEFI predefinita e avvia la configurazione del sistema, in modo che sia possibile apportare le correzioni necessarie alla configurazione e riavviare il server. Se il server non è in grado di completare correttamente il POST con la configurazione predefinita, potrebbe essersi verificato un problema relativo alla scheda di sistema.

È possibile specificare il numero di tentativi di riavvio consecutivi nella configurazione del sistema. Riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Quindi, fare clic su **Impostazioni di sistema → Ripristino e RAS → Tentativi POST → Limite tentativi POST**. Le opzioni disponibili sono 3, 6, 9 e Disable.

### **Nel log eventi viene visualizzato l'errore Voltage planar**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Ripristinare la configurazione minima del sistema. Vedere "[Specifiche](#)" a pagina 517 per informazioni sul numero minimo necessario di processori e DIMM.
2. Riavviare il sistema.
  - Se il sistema viene riavviato, aggiungere gli elementi rimossi uno alla volta e riavviare ogni volta il sistema, finché non si verifica l'errore. Sostituire l'elemento che causa l'errore.
  - Se il sistema non si riavvia, è possibile che l'errore riguardi la scheda di sistema.

### **Odore anomalo**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Un odore anomalo potrebbe provenire da apparecchiatura appena installata.

2. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

### **Il server sembra essere caldo**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

Più nodi di elaborazione o chassis:

1. Verificare che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo di valori specificato (vedere ["Specifiche" a pagina 517](#)).
2. Verificare che le ventole siano installate correttamente.
3. Aggiornare UEFI e XCC alle versioni più recenti.
4. Verificare che gli elementi di riempimento nel server siano installati correttamente. Vedere [Capitolo 1 "Procedure di sostituzione hardware" a pagina 1](#) per le procedure di installazione dettagliate.
5. Utilizzare il comando IPMI per aumentare al massimo la velocità della ventola e verificare se il problema può essere risolto.

**Nota:** Il comando raw IPMI deve essere utilizzato solo da tecnici qualificati e ogni sistema dispone del relativo comando raw IPMI specifico.

6. Controllare il log eventi del processore di gestione per verificare la presenza di eventi di aumento della temperatura. In assenza di eventi, il nodo di elaborazione è in esecuzione alle temperature di funzionamento normali. Variazioni minime della temperatura sono normali.

### **Non è possibile accedere alla modalità legacy dopo aver installato un nuovo adattatore**

Completare la seguente procedura per risolvere il problema.

1. Selezionare **Configurazione UEFI → Dispositivi e porte I/O → Imposta ordine di esecuzione Option ROM**.
2. Spostare l'adattatore RAID con il sistema operativo installato nella parte superiore dell'elenco.
3. Selezionare **Salva**.
4. Riavviare il sistema e avviare automaticamente il sistema operativo.

### **Parti incrinate o chassis incrinato**

Contattare il supporto Lenovo.

## **Problemi dispositivi opzionali**

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi ai dispositivi opzionali.

- ["Dispositivo USB esterno non riconosciuto" a pagina 547](#)
- ["Adattatore PCIe non riconosciuto o non funzionante" a pagina 548](#)
- ["Sono state rilevate risorse PCIe insufficienti" a pagina 548](#)
- ["Un dispositivo opzionale Lenovo appena installato non funziona" a pagina 548](#)
- ["Un dispositivo opzionale Lenovo che prima funzionava non funziona più" a pagina 549](#)

### **Dispositivo USB esterno non riconosciuto**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
2. Accertarsi che nel nodo di elaborazione siano installati i driver appropriati. Per informazioni sull'installazione dei driver di dispositivo, fare riferimento alla documentazione fornita il dispositivo USB.
3. Utilizzare Setup Utility per verificare che il dispositivo sia configurato correttamente.

4. Se il dispositivo USB è collegato a un hub o a un cavo di ripartizione della console, scollegare il dispositivo e collegarlo direttamente alla porta USB nella parte anteriore del nodo di elaborazione.

### **Adattatore PCIe non riconosciuto o non funzionante**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
2. Controllare il log eventi e risolvere eventuali errori correlati al dispositivo.
3. Verificare che il dispositivo sia supportato dal server (vedere <https://serverproven.lenovo.com>). Verificare che il livello di firmware del dispositivo sia il più recente supportato e aggiornare il firmware, se applicabile.
4. Assicurarsi che l'adattatore sia installato in uno slot appropriato.
5. Accertarsi che siano installati i driver appropriati per il dispositivo.
6. Risolvere eventuali conflitti di risorse se in esecuzione in modalità Legacy (UEFI). Controllare gli ordini di avvio ROM legacy e modificare l'impostazione UEFI della configurazione base MM.

**Nota:** Accertarsi di modificare l'ordine di avvio ROM associato all'adattatore PCIe al primo ordine di esecuzione.

7. Consultare <http://datacentersupport.lenovo.com> per eventuali suggerimenti tecnici (chiamati anche comunicati di servizio o suggerimenti RETAIN) che potrebbero essere correlati all'adattatore.
8. Verificare che tutte le connessioni esterne dell'adattatore siano corrette e che i connettori non siano danneggiati fisicamente.
9. Verificare che l'adattatore PCIe sia installato con il sistema operativo supportato.

### **Sono state rilevate risorse PCIe insufficienti**

Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica il rilevamento di risorse PCI insufficienti, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:

1. Premere Invio per accedere a System Setup Utility.
2. Selezionare **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Base configurazione MM**, quindi, modificare l'impostazione per aumentare le risorse del dispositivo. Ad esempio, modificare 3 GB in 2 GB oppure 2 GB in 1 GB.
3. Salvare le impostazioni e riavviare il sistema.
4. Se il problema relativo all'impostazione massima delle risorse del dispositivo (1 GB) persiste, arrestare il sistema e rimuovere alcuni dispositivi PCIe; quindi accendere il sistema.
5. Se il riavvio non riesce, ripetere i passaggi da 1 a 4.
6. Se l'errore persiste, premere Invio per accedere a System Setup Utility.
7. Selezionare **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Allocazione di risorse PCI a 64 bit**, quindi modificare l'impostazione da **Auto** a **Abilita**.
8. Se il dispositivo di avvio non supporta MMIO superiori a 4 GB per l'avvio legacy, utilizzare la modalità di avvio UEFI o rimuovere/disabilitare alcuni dispositivi PCIe.
9. Eseguire un ciclo CC del sistema e verificare che sia possibile accedere al menu di avvio UEFI o al sistema operativo. Quindi, acquisire il log FFDC.
10. Contattare l'assistenza tecnica Lenovo.

### **Un dispositivo opzionale Lenovo appena installato non funziona**

1. Assicurarsi che:
  - Il dispositivo sia supportato dal server (vedere <https://serverproven.lenovo.com>).

- Siano state seguite le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo e che questo sia installato correttamente.
  - Non siano stati allentati altri cavi o dispositivi installati.
  - Le informazioni di configurazione nella configurazione del sistema siano state aggiornate. Quando si riavvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di Setup Utility. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Qualora si modifichi la memoria o qualsiasi altro dispositivo, è necessario aggiornare la configurazione.
2. Riposizionare il dispositivo che si è appena installato.
  3. Sostituire il dispositivo che si è appena installato.
  4. Riposizionare il collegamento di cavi e controllare che non vi siano guasti fisici al cavo.
  5. Se il cavo è danneggiato, sostituirlo.

### **Un dispositivo opzionale Lenovo che prima funzionava non funziona più**

1. Verificare che tutti i collegamenti dei cavi del dispositivo siano corretti.
2. Se il dispositivo è dotato istruzioni di prova, utilizzarle per sottoporlo a test.
3. Riposizionare il collegamento di cavi e verificare che eventuali parti fisiche non siano state danneggiate.
4. Sostituire il cavo.
5. Riposizionare il dispositivo malfunzionante.
6. Sostituire il dispositivo malfunzionante.

## **Problemi di prestazioni**

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi di prestazioni.

- ["Prestazioni della rete" a pagina 549](#)
- ["Prestazioni del sistema operativo" a pagina 549](#)

### **Prestazioni della rete**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Isolare la rete che funziona lentamente (ad esempio storage, dati e gestione). Potrebbe rivelarsi utile utilizzare strumenti di ping o del sistema operativo, quali Gestione attività o Gestione risorse.
2. Ricercare un'eventuale congestione del traffico sulla rete.
3. Aggiornare il driver di dispositivo NIC o il driver del controller del dispositivo di storage.
4. Utilizzare gli strumenti di diagnostica del traffico forniti dal produttore del modulo I/O.

### **Prestazioni del sistema operativo**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se sono state recentemente apportate delle modifiche al nodo di elaborazione (ad esempio, aggiornamento dei driver dei dispositivi o installazione di applicazioni software), rimuovere le modifiche.
2. Ricercare eventuali problemi di rete.
3. Consultare i log del sistema operativo per verificare la presenza di errori relativi alla prestazione.
4. Ricercare eventuali problemi correlati a temperature elevate e alimentazione, ad esempio il nodo di elaborazione potrebbe essere soggetto a throttling (limitato) per rendere più efficace il raffreddamento. Nel caso, ridurre il carico di lavoro sul nodo di elaborazione per ottimizzare le prestazioni.
5. Ricercare gli eventi correlati ai DIMM disabilitati. Se non si dispone di memoria sufficiente per il carico di lavoro dell'applicazione, il sistema operativo potrebbe fornire prestazioni insufficienti.

6. Verificare che il carico di lavoro non sia troppo elevato per la configurazione.

## Problemi di accensione e spegnimento

Utilizzare queste informazioni per risolvere problemi relativi all'accensione e allo spegnimento del server.

- ["Il pulsante di alimentazione non funziona \(il server non si avvia\)" a pagina 550](#)
- ["Il server non si accende" a pagina 550](#)
- ["Il server non si spegne" a pagina 551](#)

### Il pulsante di alimentazione non funziona (il server non si avvia)

**Nota:** Dopo che il server è stato collegato all'alimentazione CA, saranno necessari da uno a tre minuti per l'inizializzazione di XCC. Il pulsante di alimentazione non funziona durante l'inizializzazione.

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che il pulsante di alimentazione sul server stia funzionando correttamente:
  - a. Scollegare i cavi di alimentazione del server.
  - b. Ricollegare i cavi di alimentazione del server.
  - c. Ricollegare il cavo del pannello anteriore dell'operatore e ripetere i passaggi 1a e 1b.
    - Se il server si avvia, riposizionare il pannello anteriore dell'operatore.
    - Se il problema persiste, sostituire il pannello anteriore dell'operatore.
2. Assicurarsi che:
  - I cavi di alimentazione siano collegati al server e a una presa elettrica funzionante.
  - I LED sulle unità di alimentazione funzionino normalmente.
  - Il LED del pulsante di alimentazione sia acceso e lampeggi lentamente.
  - La forza di pressione del pulsante sia sufficiente e il pulsante mostri la risposta di rilascio dopo la pressione.
3. Se il LED del pulsante di alimentazione non è acceso o non lampeggia correttamente, reinserire tutte le unità di alimentazione e assicurarsi che il LED di stato dell'ingresso dell'alimentazione sia acceso.
4. Se è stato appena installato un dispositivo facoltativo, rimuoverlo e riavviare il server.
5. Se il problema persiste o qualora il LED del pulsante di alimentazione non sia acceso, implementare la configurazione minima per verificare se eventuali componenti specifici hanno bloccato l'autorizzazione dell'alimentazione. Sostituire le unità di alimentazione e controllare la funzione del pulsante di alimentazione dopo l'installazione di ciascuna unità.
6. Se il problema persiste dopo aver tentato tutte le procedure, raccogliere le informazioni sull'errore con i log di sistema acquisiti e contattare il supporto Lenovo.

### Il server non si accende

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Controllare nei log eventi la presenza di eventi relativi alla mancata accensione del server.
2. Controllare se sono presenti LED lampeggianti di colore ambra o giallo.
3. Controllare i LED di stato del sistema sulla scheda di sistema (assieme della scheda di sistema). Vedere "LED sull'assieme della scheda di sistema" nella *Guida per l'utente*.
4. Verificare se il LED di stato dell'ingresso dell'alimentazione è spento o se il LED giallo è acceso sull'unità di alimentazione.
5. Eseguire il ciclo CA del sistema: spegnere le unità di alimentazione e riaccenderle.

6. Rimuovere la batteria CMOS per almeno dieci secondi, quindi reinstallarla.
7. Provare ad accendere il sistema utilizzando il comando IPMI tramite XCC o il pulsante di alimentazione.
8. Implementare la configurazione minima (un processore, un modulo DIMM e una PSU senza alcun adattatore o alcuna unità installata).
9. Riposizionare tutte le unità di alimentazione e assicurarsi che il LED di stato dell'ingresso dell'alimentazione sull'unità di alimentazione sia acceso.
10. Sostituire le unità di alimentazione e controllare la funzione del pulsante di alimentazione dopo l'installazione di ciascuna unità.
11. Se il problema non viene risolto dopo aver tentato tutte le procedure precedenti, contattare l'assistenza per esaminare i sintomi del problema e verificare se sia necessario sostituire la scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).

### **Il server non si spegne**

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare se si sta utilizzando un sistema operativo ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) o non ACPI. In quest'ultimo caso, completare le seguenti operazioni:
  - a. Premere Ctrl+Alt+Canc.
  - b. Spegnerne il server tenendo premuto per 5 secondi il pulsante di alimentazione sul pannello anteriore dell'operatore.
  - c. Riavviare il server.
  - d. Se il server non supera il POST e il pulsante di controllo dell'alimentazione non funziona, scollegare il cavo di alimentazione per 20 secondi, quindi ricollegarlo e riavviare il server.
2. Se il problema persiste o se si sta utilizzando un sistema operativo che supporta ACPI, è possibile che il guasto si trovi nella scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).

## **Problemi di alimentazione**

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi all'alimentazione.

### **Il LED di errore di sistema è acceso e nel log eventi viene visualizzato il messaggio "Perdita dell'input da parte dell'alimentatore"**

Per risolvere il problema, verificare che:

1. L'unità di alimentazione sia collegata correttamente a un cavo di alimentazione.
2. Il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica dotata di una messa a terra appropriata per il server.
3. Verificare che la fonte CA dell'unità di alimentazione sia stabile nell'intervallo supportato.
4. Scambiare le unità di alimentazione per verificare se il problema riguarda una di esse. In tal caso, sostituire l'unità di alimentazione guasta.
5. Esaminare i log eventi e identificare la categoria del problema. Seguire quindi le azioni del log eventi per risolvere il problema.

## **Problemi dei dispositivi seriali**

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi alle porte seriali o ai dispositivi.

- ["Il numero di porte seriali visualizzate è inferiore al numero di porte seriali installate" a pagina 552](#)
- ["Il dispositivo seriale non funziona" a pagina 552](#)

## Il numero di porte seriali visualizzate è inferiore al numero di porte seriali installate

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Assicurarsi che:
  - A ciascuna porta venga assegnato un indirizzo univoco in Setup Utility e nessuna delle porte seriali sia disabilitata.
  - L'adattatore di porta seriale (se ne è presente uno) sia posizionato correttamente.
2. Riposizionare l'adattatore di porta seriale.
3. Sostituire l'adattatore di porta seriale.

## Il dispositivo seriale non funziona

1. Assicurarsi che:
  - Il dispositivo sia compatibile con il server.
  - La porta seriale sia abilitata e a essa sia assegnato un indirizzo univoco.
  - Il dispositivo sia connesso al connettore corretto (vedere ["Connettori dell'assieme della scheda di sistema" a pagina 531](#)).
2. Rimuovere e reinstallare i seguenti componenti:
  - a. Dispositivo seriale non funzionante.
  - b. Cavo seriale.
3. Sostituire i seguenti componenti:
  - a. Dispositivo seriale non funzionante.
  - b. Cavo seriale.
4. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

## Problemi software

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi software.

1. Per determinare se il problema è causato dal software, assicurarsi che:
  - Il server disponga della memoria minima necessaria per utilizzare il software. Per i requisiti di memoria, vedere le informazioni fornite con il software.

**Nota:** Se è stato appena installato un adattatore o una memoria, è possibile che si sia verificato un conflitto di indirizzi di memoria sul server.

  - Il software sia stato progettato per funzionare sul server.
  - L'altro software funzioni sul server.
  - Il software funzioni su un altro server.
2. Se si ricevono messaggi di errore durante l'utilizzo del software, fare riferimento alle informazioni fornite con il software per una descrizione dei messaggi e per le possibili soluzioni al problema.
3. Contattare il punto vendita del programma software.

## Problemi dell'unità di storage

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi correlati alle unità di storage.

- ["Il server non identifica un'unità" a pagina 553](#)
- ["Più unità risultano in stato di errore" a pagina 554](#)
- ["Più unità sono offline" a pagina 554](#)



- "Un'unità sostitutiva non esegue la ricostruzione" a pagina 554
- "Il LED di attività verde dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata" a pagina 554
- "Il LED di stato giallo dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata" a pagina 554
- "L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità" a pagina 554

## Il server non identifica un'unità

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Osservare il LED di stato dell'unità giallo di destinazione. Se questo LED è acceso, indica un malfunzionamento dell'unità.
2. Se il LED di stato è acceso, rimuovere l'unità dal vano, attendere 45 secondi e reinserire l'unità. Assicurarsi che l'assieme unità sia collegato al backplane dell'unità.
3. Osservare il LED di attività dell'unità color verde di destinazione e il LED di stato di colore giallo ed eseguire le operazioni corrispondenti in situazioni diverse:
  - Se il LED di attività di colore verde lampeggia e il LED di stato di colore giallo non è acceso, l'unità viene identificata dal controller e funziona correttamente. Eseguire la diagnostica per le unità. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di LXPM viene visualizzata per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → Test dell'unità disco**.
  - Se il LED di attività di colore verde lampeggia e il LED di stato di colore giallo lampeggia lentamente, l'unità viene identificata dal controller ed è in fase di ricostruzione.
  - Se nessun LED è acceso o lampeggiante, controllare se il backplane dell'unità è posizionato correttamente. Per i dettagli, andare al punto 4.
  - Se il LED di attività verde lampeggia e il LED di stato giallo è acceso, sostituire l'unità.
4. Assicurarsi che il backplane dell'unità sia posizionato in modo corretto. In tal caso, gli assiemi unità si collegano correttamente al backplane senza curvare né causare un movimento del backplane.
5. Reinserire il cavo di alimentazione del backplane e ripetere i punti da 1 a 3.
6. Reinserire il cavo di segnale del backplane e ripetere i punti da 1 a 3.
7. Controllare il cavo di segnale del backplane o il backplane stesso:
  - Sostituire il cavo di segnale del backplane interessato.
  - Sostituire il backplane interessato.
8. Eseguire la diagnostica per le unità. Quando si preme F1 all'avvio di un server, per impostazione predefinita viene visualizzata l'interfaccia di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → Test dell'unità disco**.

Sulla base di tali test:

- Se il backplane supera il test, ma le unità non vengono riconosciute, sostituire il cavo di segnale del backplane e rieseguire i test.
- Sostituire il backplane.
- Se l'adattatore non supera il test, scollegare il cavo di segnale del backplane dall'adattatore e rieseguire i test.
- Se l'adattatore non supera il test, sostituirlo.

### Più unità risultano in stato di errore

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- Verificare nel log eventi di Lenovo XClarity Controller la presenza di eventi correlati agli alimentatori o a problemi di vibrazioni e risolverli.
- Assicurarsi che i driver di dispositivo e il firmware per l'unità e il server siano al livello più recente.

**Importante:** Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.

### Più unità sono offline

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- Verificare nel log eventi di Lenovo XClarity Controller la presenza di eventi correlati agli alimentatori o a problemi di vibrazioni e risolverli.
- Verificare nel log del sottosistema di storage la presenza di eventi correlati al sottosistema di storage e risolverli.

### Un'unità sostitutiva non esegue la ricostruzione

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che l'unità sia stata riconosciuta dall'adattatore (il LED di attività verde dell'unità lampeggia).
2. Esaminare la documentazione dell'adattatore RAID SAS/SATA per determinare le impostazioni e i parametri di configurazione corretti.

### Il LED di attività verde dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se il LED di attività verde dell'unità non lampeggia quando l'unità è in uso, eseguire la diagnostica delle unità. Quando si preme F1 all'avvio di un server, per impostazione predefinita viene visualizzata l'interfaccia di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica** → **Test dell'unità disco**.
2. Se l'unità supera il test, sostituire il backplane.
3. Se l'unità non supera il test, sostituire l'unità.

### Il LED di stato giallo dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata


Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Spegnerne il server.
2. Riposizionare l'adattatore SAS/SATA.
3. Riposizionare il cavo di segnale e il cavo di alimentazione del backplane.
4. Riposizionare l'unità.
5. Accendere il server e osservare l'attività dei LED dell'unità.

### L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità

A tre modalità, le unità NVMe sono collegate tramite un collegamento PCIe x1 al controller. Per supportare le tre modalità con le unità NVMe U.3, la **modalità U.3 x1** deve essere abilitata per gli slot delle unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web XCC. Per impostazione predefinita, l'impostazione del backplane è la **modalità U.2 x4**.

Completare le seguenti operazioni per abilitare la **modalità U.3 x1**:

1. Accedere alla GUI Web XCC e scegliere **Storage** → **Dettaglio** dalla struttura di navigazione sulla sinistra.
2. Nella finestra visualizzata, fare clic sull'icona  accanto a **Backplane**.
3. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare gli slot dell'unità di destinazione e fare clic su **Applica**.
4. Eseguire un ciclo di alimentazione CC per rendere effettiva l'impostazione.



---

## Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica

Se è necessaria assistenza tecnica o se si desidera ottenere maggiori informazioni sui prodotti Lenovo, è disponibile una vasta gamma di risorse Lenovo.

Informazioni aggiornate su sistemi, dispositivi opzionali, servizi e supporto forniti da Lenovo sono disponibili all'indirizzo Web seguente:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

**Nota:** IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per ThinkSystem

---

### Prima di contattare l'assistenza

Prima di contattare l'assistenza, è possibile eseguire diversi passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente. Se si decide che è necessario contattare l'assistenza, raccogliere le informazioni necessarie al tecnico per risolvere più rapidamente il problema.

#### Eseguire il tentativo di risolvere il problema autonomamente

È possibile risolvere molti problemi senza assistenza esterna seguendo le procedure di risoluzione dei problemi fornite da Lenovo nella guida online o nella documentazione del prodotto Lenovo. La guida online descrive inoltre i test di diagnostica che è possibile effettuare. La documentazione della maggior parte dei sistemi, dei sistemi operativi e dei programmi contiene procedure per la risoluzione dei problemi e informazioni relative ai messaggi e ai codici di errore. Se si ritiene che si stia verificando un problema di software, consultare la documentazione relativa al programma o sistema operativo.

La documentazione relativa ai prodotti ThinkSystem è disponibile nella posizione seguente:

<https://pubs.lenovo.com/>

È possibile effettuare i seguenti passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente:

- Verificare che tutti i cavi siano connessi.
- Controllare gli interruttori di alimentazione per accertarsi che il sistema e i dispositivi opzionali siano accesi.
- Controllare il software, il firmware e i driver di dispositivo del sistema operativo aggiornati per il proprio prodotto Lenovo. (Visitare i seguenti collegamenti) I termini e le condizioni della garanzia Lenovo specificano che l'utente, proprietario del prodotto Lenovo, è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento di tutto il software e il firmware per il prodotto stesso (a meno che non sia coperto da un contratto di manutenzione aggiuntivo). Il tecnico dell'assistenza richiederà l'aggiornamento di software e firmware, se l'aggiornamento del software contiene una soluzione documentata per il problema.
  - Download di driver e software
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/>
  - Centro di supporto per il sistema operativo
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
  - Istruzioni per l'installazione del sistema operativo
    - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>

- Se nel proprio ambiente è stato installato nuovo hardware o software, visitare il sito <https://serverproven.lenovo.com> per assicurarsi che l'hardware e il software siano supportati dal prodotto.
- Consultare la sezione **Capitolo 3 "Determinazione dei problemi"** a **pagina 515** per istruzioni sull'isolamento e la risoluzione dei problemi.
- Accedere all'indirizzo <http://datacentersupport.lenovo.com> e individuare le informazioni utili alla risoluzione del problema.

Per consultare i suggerimenti tecnici disponibili per il server:

1. Accedere al <http://datacentersupport.lenovo.com> e immettere il nome del modello o il tipo di macchina del server nella barra di ricerca per aprire la pagina di supporto.
2. Fare clic su **How To's (Procedure)** dal riquadro di navigazione.
3. Fare clic su **Article Type (Tipo di articoli) → Solution (Soluzione)** dal menu a discesa.

Seguire le istruzioni visualizzate per scegliere la categoria del problema che si sta riscontrando.

- Controllare il forum per i data center Lenovo all'indirizzo [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

### Raccolta delle informazioni necessarie per contattare il servizio di supporto

Se è necessario un servizio di garanzia per il proprio prodotto Lenovo, preparando le informazioni appropriate prima di contattare l'assistenza i tecnici saranno in grado di offrire un servizio più efficiente. Per ulteriori informazioni sulla garanzia del prodotto, è anche possibile visitare la sezione <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>.

Raccogliere le informazioni seguenti da fornire al tecnico dell'assistenza. Questi dati consentiranno al tecnico dell'assistenza di fornire rapidamente una soluzione al problema e di verificare di ricevere il livello di assistenza definito nel contratto di acquisto.

- I numeri di contratto dell'accordo di manutenzione hardware e software, se disponibili
- Numero del tipo di macchina (identificativo macchina a 4 cifre Lenovo). Il numero del tipo di macchina è presente sull'etichetta ID, vedere "Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione del sistema*.
- Numero modello
- Numero di serie
- Livelli del firmware e UEFI di sistema correnti
- Altre informazioni pertinenti quali messaggi di errore e log

In alternativa, anziché contattare il supporto Lenovo, è possibile andare all'indirizzo <https://support.lenovo.com/servicerequest> per inviare una ESR (Electronic Service Request). L'inoltro di una tale richiesta avvierà il processo di determinazione di una soluzione al problema rendendo le informazioni disponibili ai tecnici dell'assistenza. I tecnici dell'assistenza Lenovo potranno iniziare a lavorare sulla soluzione non appena completata e inoltrata una ESR (Electronic Service Request).

---

## Raccolta dei dati di servizio

Al fine di identificare chiaramente la causa principale di un problema del server o su richiesta del supporto Lenovo, potrebbe essere necessario raccogliere i dati di servizio che potranno essere utilizzati per ulteriori analisi. I dati di servizio includono informazioni quali i log eventi e l'inventario hardware.

I dati di servizio possono essere raccolti mediante i seguenti strumenti:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilizzare la funzione Raccogli dati di servizio di Lenovo XClarity Provisioning Manager per raccogliere i dati di servizio del sistema. È possibile raccogliere i dati del log di sistema esistenti oppure eseguire una nuova diagnosi per raccogliere dati aggiornati.

- **Lenovo XClarity Controller**

È possibile utilizzare l'interfaccia CLI o Web di Lenovo XClarity Controller per raccogliere i dati di servizio per il server. Il file può essere salvato e inviato al supporto Lenovo.

- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia Web per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "Backup della configurazione BMC" nella documentazione XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxccc-overview/>.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di CLI per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "comando `ffdc` di XCC" nella documentazione XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxccc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator può essere configurato in modo da raccogliere e inviare file di diagnostica automaticamente al supporto Lenovo quando si verificano determinati eventi che richiedono assistenza in Lenovo XClarity Administrator e negli endpoint gestiti. È possibile scegliere di inviare i file di diagnostica al Supporto Lenovo mediante Call Home oppure a un altro fornitore di servizi tramite SFTP. È inoltre possibile raccogliere manualmente i file di diagnostica, aprire un record del problema e inviare i file di diagnostica al Supporto Lenovo.

Ulteriori informazioni sulla configurazione della notifica automatica dei problemi sono disponibili all'interno di Lenovo XClarity Administrator all'indirizzo [https://pubs.lenovo.com/lxca/admin\\_setupcallhome](https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome).

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispone di un'applicazione di inventario per raccogliere i dati di servizio. Che può essere eseguita sia in banda che fuori banda. Se eseguita in banda all'interno del sistema operativo host sul server, OneCLI può raccogliere informazioni sul sistema operativo, quali il log eventi del sistema operativo e i dati di servizio dell'hardware.

Per ottenere i dati di servizio, è possibile eseguire il comando `getinfor`. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di `getinfor`, vedere [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_getinfor\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command).

---

## Come contattare il supporto

È possibile contattare il supporto per ottenere aiuto in caso di problemi.

È possibile ricevere assistenza hardware attraverso un fornitore di servizi Lenovo autorizzato. Per individuare un fornitore di servizi autorizzato da Lenovo a fornire un servizio di garanzia, accedere all'indirizzo <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> e utilizzare il filtro di ricerca per i vari paesi. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> per i dettagli sul supporto per la propria area geografica.





---

## Appendice B. Documenti e risorse di supporto

In questa sezione vengono forniti documenti pratici, download di driver e firmware e risorse di supporto.

---

### Download di documenti

Questa sezione fornisce un'introduzione relativa a pratici documenti e un collegamento per il download.

#### Documenti

- **Guide all'installazione delle guide**
  - Installazione della guida in un rack
- **Guida per l'utente**
  - Panoramica completa, configurazione del sistema, sostituzione dei componenti hardware e risoluzione dei problemi.

Capitoli selezionati dalla *Guida per l'utente*:

  - **Guida alla configurazione di sistema:** panoramica del server, identificazione dei componenti, LED di sistema e display di diagnostica, disimballaggio del prodotto, installazione e configurazione del server.
  - **Guida alla manutenzione hardware:** installazione dei componenti hardware, instradamento dei cavi e risoluzione dei problemi.
- **Riferimento per messaggi e codici**
  - Eventi di XClarity Controller, LXPM e UEFI
- **Manuale UEFI**
  - Introduzione alle impostazioni UEFI

---

### Siti Web del supporto

In questa sezione vengono forniti download di driver e firmware e risorse di supporto.



---

## Appendice C. Informazioni particolari

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, servizi o funzioni Lenovo non implicano che la Lenovo intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Consultare il proprio rappresentante Lenovo locale per informazioni sui prodotti e servizi disponibili nel proprio paese.

Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio Lenovo non implica che debba essere utilizzato esclusivamente quel prodotto, programma o servizio Lenovo. Qualsiasi prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi alcun diritto di proprietà intellettuale Lenovo può essere utilizzato. È comunque responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri prodotti, programmi o servizi.

Lenovo può avere applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all'argomento descritto in questo documento. La distribuzione del presente documento non concede né conferisce alcuna licenza in virtù di alcun brevetto o domanda di brevetto. Per ricevere informazioni, è possibile inviare una richiesta scritta a:

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, SIA ESPRESSA SIA IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE, LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni, quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione. Lenovo si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prodotti descritti in questa documentazione non sono destinati all'utilizzo di applicazioni che potrebbero causare danni a persone. Le informazioni contenute in questa documentazione non influiscono o modificano le specifiche o le garanzie dei prodotti Lenovo. Nessuna parte di questa documentazione rappresenta l'espressione o una licenza implicita fornita nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Lenovo o di terze parti. Tutte le informazioni in essa contenute sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate come illustrazioni. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari.

Lenovo può utilizzare o distribuire le informazioni fornite dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza incorrere in alcuna obbligazione nei loro confronti.

Tutti i riferimenti ai siti Web non Lenovo contenuti in questa pubblicazione sono forniti per consultazione; per essi Lenovo non fornisce alcuna approvazione. I materiali reperibili presso questi siti non fanno parte del materiale relativo al prodotto Lenovo. L'utilizzo di questi siti Web è a discrezione dell'utente.

Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari significativamente. Alcune misurazioni possono essere state effettuate sui sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni possono essere state stimate mediante estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti di questo documento dovrebbero verificare i dati applicabili per il proprio ambiente specifico.

---

## Marchi

LENOVO e THINKSYSTEM sono marchi di Lenovo.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

---

## Note importanti

La velocità del processore indica la velocità del clock interno del processore; anche altri fattori influenzano le prestazioni dell'applicazione.

La velocità dell'unità CD o DVD corrisponde alla velocità di lettura variabile. Le velocità effettive variano e, spesso, sono inferiori al valore massimo possibile.

Quando si fa riferimento alla memoria del processore, alla memoria reale e virtuale o al volume dei canali, KB indica 1.024 byte, MB indica 1.048.576 byte e GB indica 1.073.741.824 byte.

Quando si fa riferimento alla capacità dell'unità disco fisso o ai volumi di comunicazioni, MB indica 1.000.000 byte e GB indica 1.000.000.000 byte. La capacità totale accessibile all'utente potrebbe variare a seconda degli ambienti operativi.

Per calcolare la capacità massima dell'unità disco fisso interna, si deve ipotizzare la sostituzione delle unità disco fisso standard e l'inserimento delle unità di dimensioni massime attualmente supportate (e disponibili presso Lenovo) in tutti i vani dell'unità disco fisso.

La memoria massima potrebbe richiedere la sostituzione della memoria standard con un modulo di memoria opzionale.

Ogni cella di memoria in stato solido dispone di un numero finito e intrinseco di cicli di scrittura a cui la cella può essere sottoposta. Pertanto, un dispositivo in stato solido può essere soggetto a un numero massimo di cicli di scrittura, espresso come total bytes written (TBW). Un dispositivo che ha superato questo limite potrebbe non riuscire a rispondere a comandi generati dal sistema o potrebbe non consentire la scrittura. Lenovo non deve essere considerata responsabile della sostituzione di un dispositivo che abbia superato il proprio numero massimo garantito di cicli di programmazione/cancellazione, come documentato nelle OPS (Official Published Specifications) per il dispositivo.

Lenovo non fornisce garanzie sui prodotti non Lenovo. Il supporto, se presente, per i prodotti non Lenovo viene fornito dalla terza parte e non da Lenovo.

Qualche software potrebbe risultare differente dalla corrispondente versione in commercio (se disponibile) e potrebbe non includere guide per l'utente o la funzionalità completa del programma.

---

## Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche

Quando si collega un monitor all'apparecchiatura, è necessario utilizzare il cavo del monitor indicato ed eventuali dispositivi di eliminazione dell'interferenza forniti con il monitor.

Ulteriori avvisi sulle emissioni elettromagnetiche sono disponibili all'indirizzo:

[https://pubs.lenovo.com/important\\_notices/](https://pubs.lenovo.com/important_notices/)

## Dichiarazione BSMI RoHS per Taiwan

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。  Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## Informazioni di contatto per l'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan

Sono disponibili alcuni contatti per informazioni sull'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司  
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓  
進口商電話: 0800-000-702





