

ThinkSystem ST250 V3

システム構成ガイド



マシン・タイプ: 7DCE、7DCF

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている安全情報および安全上の注意 を読んで理解してください。

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

さらに、ご使用のサーバーに適用される Lenovo 保証規定の諸条件をよく理解してください。以下に掲載 されています。

http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

第3版(2024年3月)

© Copyright Lenovo 2024.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが GSA (米国一般調達局)契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

注

目次

目次	i
安全について 安全検査のチェックリスト	iii iv
第1章 概要	1
機能	1
技術トント	3
ヤキュリティー・アドバイザリー	3
	3
出版	
12.17.17.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	۳ و
1001%山塚 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
衆党Ц隊	11
	11
第2章.サーバー・コンポーネント	15
前面図	15
背面図	21
側面図	23
前面 I/O モジュール	24
サーバー・ロック	26
システム・ボードのレイアウト	28
システム・ボード・コネクター.....	29
システム・ボード・スイッチ......	30
システム LED と診断ディスプレイ	31
システム LED と診断ディスプレイによるトラブ	-
ルシューティング・・・・・・・・・・・・・・	32
ドライブ LED	32
前面 I/O モジュール LED	33
パワー・サプライ LED	34
システム・ボード LED	35
ファームウェアおよび RoT セキュリティー・	
モジュール LED	37
XCC システム管理ポートおよびイーサネッ	
$\vdash \cdot \vec{\pi} \vdash \vdash LED \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots $	37
第3章.部品リスト	39

電源コード................	41
第4章.開梱とセットアップ	43 43
サーバーを識別し、Lenovo XClarity Controller に アクセスする	43 45
第5章.システム構成 Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続の設	49
定	49
Lenovo XClarity Controller 接続用の前面 USB ポートの設定	50
ファームウェアの更新	51
ファームウェアの構成	55
メモリー・モジュール構成	56
RAID 構成	56
オペレーティング・システムのデプロイ	57
サーバー構成のバックアップ	58
付録 A. ヘルプおよび技術サポートの	
入手	59
依頼する前に	59
サービス・データの収集	60
サポートへのお問い合わせ	61
付録 B. 資料とサポート	63
資料のダウンロード	63
サポート Web サイト	63
什得 0 计封	65
	00
(비际	65
里女 尹 快 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	60
电似障音日工况则付礼争俱	67
台湾地域の輸出入お問い合わせ先情報	67
	07

安全について

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安装本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ਬੱੱਕ ਵਕਾ ਕਵੇ ਸਵੇ ਸ਼ੁੱਤ ਕਾ ਤੁਕਾ ਸੱਤਾ ' ਸ਼ੈਂਤ ਸ਼ੁੰਘੇਤ ਸਭਾ

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全検査のチェックリスト

サーバーで危険をもたらす可能性のある状況を識別するには、このセクションの情報を使用します。各マシンには、設計され構築された時点で、ユーザーとサービス技術員を障害から保護するために義務づけられている安全装置が取り付けられています。

注:この製品は、職場規則の §2 に従って、視覚的なディスプレイ作業場での使用には適していません。

注意:この製品は、クラスA製品です。家庭環境では、本製品により電波干渉が発生することがあります。そのような問題が発生した場合、ユーザーは適切な処置をとる必要があります。

警告:

この装置は、NEC、IEC 62368-1 およびIEC 60950-1、および電子機器 (オーディオ/ビデオ、情報および通 信テクノロジ分野に属するもの)の安全基準に定められているように、訓練を受けた担当員のみが設置お よび保守できます。Lenovoでは、お客様が装置の保守を行う資格を持っており、製品の危険エネル ギー・レベルを認識する訓練を受けていることを想定しています。装置へのアクセスには、ツール、ロッ ク、鍵、あるいはその他のセキュリティー手段を使用してください。

重要:オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、サーバーの接地が必要です。電源 コンセントの適切な接地は、認定電気技術員により検証できます。

危険をもたらす可能性のある状況がないことを確認するには、次のチェックリストを使用します。

- 1. 電源がオフになっていて、電源コードが切断されていることを確認します。
- 2. 電源コードを検査します。
 - 接地線を含む3線式の電源コードのコネクターが良好な状態であるかどうか。3線式接地線の 導通が、外部接地ピンとフレーム・アース間を計器で測定して、0.1オーム以下であること を確認します。
 - 電源コードが、正しいタイプのものであるか。
 サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。
 - a. 以下へ進んでください。 http://dcsc.lenovo.com/#/

- b. 「**Preconfigured Model (事前構成モデル)**」または「**Configure to order (注文構成製品)**」をク リックします。
- c. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
- d. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」 をクリックします。
- 絶縁体が擦り切れたり摩耗していないか。
- 3. 明らかに Lenovo によるものでない改造個所をチェックします。Lenovo 以外の改造個所の安全については適切な判断を行ってください。
- 4. 金属のやすりくず、汚れ、水やその他の液体、あるいは火災や煙による損傷の兆候など、明らかに危険な状態でないか、サーバーの内部をチェックします。
- 5. 磨耗したケーブル、擦り切れたケーブル、または何かではさまれているケーブルがないかをチェックします。
- 6. パワー・サプライ・カバーの留め金具 (ねじまたはリベット) が取り外されたり、不正な変更がされて いないことを確認します。

第1章 概要

ThinkSystem ST250 V3 サーバー (タイプ 7DCE および 7DCF) は、さまざまな IT ワークロードのパフォーマ ンスおよび拡張用に設計された 4U タワー・サーバーです。モジュラー設計により、選択可能な入出力 オプションや階層化システム管理を備え、最大ストレージ容量や高密度ストレージにカスタマイズで きる柔軟性を持ったサーバーです。

注:中国本土では、ThinkSystem ST250 V3 のモデル名は使用されません。代わりに、ThinkSystem ST258 V3 のブランド名が付いています。



☑ 1. ThinkSystem ST250 V3

機能

サーバーの設計においては、パフォーマンス、使いやすさ、信頼性、および拡張機能などが重要な考慮事 項でした。これらの設計機能を用いることで、現在のニーズに応じてシステム・ハードウェアをカスタマ イズしたり、将来に備えて柔軟性の高い機能拡張を準備したりすることができます。

サーバーは、次の機能とテクノロジーを実装しています。

• Features on Demand

サーバーまたはサーバー内に取り付けたオプション・デバイスに Features on Demand 機能が組み込まれている場合、アクティベーション・キーを注文して機能をアクティブ化することができます。 Features on Demand の詳細については、以下を参照してください。

https://fod.lenovo.com/lkms

• Lenovo XClarity Controller (XCC)

Lenovo XClarity Controller は、Lenovo ThinkSystem サーバー・ハードウェア用の共通管理コントロー ラーです。Lenovo XClarity Controller は、複数の管理機能を、サーバーのシステム・ボード(システ ム・ボード・アセンブリー)にある単一のチップに統合します。Lenovo XClarity Controller に固有の 機能として、パフォーマンスの改善、リモート・ビデオの解像度の向上、およびセキュリティー・ オプションの強化が挙げられます。

このサーバーは、Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) をサポートしています。Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) の追加情報については、https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ を参照してください。

• UEFI 準拠のサーバー・ファームウェア

Lenovo ThinkSystem ファームウェアは、Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) に対応しています。 UEFI は、BIOS に代わるものであり、オペレーティング・システム、プラットフォーム・ファーム ウェア、外部デバイス間の標準インターフェースを定義します。

Lenovo ThinkSystem サーバーは、UEFI 準拠オペレーティング・システム、BIOS ベースのオペレー ティング・システム、および BIOS ベースのアダプターのほか、UEFI 準拠アダプターをブートす ることができます。

注:このサーバーでは、ディスク・オペレーティング・システム (DOS) はサポートされていません。

• 大容量のシステム・メモリー

このサーバーは、最大 4,800 MHz で最大 4 個の TruDDR5 DIMM をサポートしています。特定のタイプ と最大メモリー容量について詳しくは、4 ページの「技術仕様」 を参照してください。

• 内蔵ネットワーク・サポート

サーバーには、内蔵2ポート Gigabit Ethernet コントローラーが組み込まれており、このコントローラー は、10 Mbps、100 Mbps、または1000 Mbps ネットワークへの接続をサポートします。初期サーバー構 成では、イーサネット1およびイーサネット2がアクティブになります。

• 大規模データ・ストレージ容量およびホット・スワップ機能

ホット・スワップ機能により、サーバーの電源をオフにしなくても、ハードディスク・ドライブの追 加、取り外し、交換ができるようになります。

このホット・スワップ・サーバー・モデルは、最大 16 台の 2.5 型ホット・スワップまたは 8 台の 3.5 型ホット・スワップ Serial Attached SCSI (SAS) ハード・ディスクまたはホット・スワップ Serial ATA (SATA) ハード・ディスクをサポートします。一部のモデルでは、最大 8 台の 2.5 型ホット・スワップ・ ドライブおよび 4 台の 3.5 型ホット・スワップ・ドライブを同じサーバーに取り付けることができます。 シンプル・スワップ・サーバー・モデルは、最大 8 台の 3.5 型シンプル・スワップ SATA ドライブ、ま たは光学式ドライブ付き 6 台の 3.5 型シンプル・スワップ SATA をサポートします。

詳しくは、4ページの「技術仕様」を参照してください。

• Lightpath 診断

Lightpath 診断は、問題の診断に役立つ LED を提供します。Lightpath 診断について詳しくは、32 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」を参照してください。

• Lenovo Service Information Web サイトへのモバイル・アクセス

サーバーには、サーバーのカバーにあるシステム・サービス・ラベルに QR コードが記載されていま す。モバイル・デバイスの QR コード・リーダーとスキャナーを使用してこのコードをスキャンす ると、Lenovo Service Information Web サイトにすぐにアクセスすることができます。Lenovo Service Information Web サイトでは、追加情報として部品の取り付けや交換用のビデオ、およびサーバー・サ ポートのためのエラー・コードが提供されます。

• Active Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager は、データ・センターの電源および温度管理ソリューションで使用する ツールです。コンバージド、NeXtScale、System x、および ThinkServer サーバーを使用して、の電力 使用量と温度を監視および管理し、Lenovo XClarity Energy Manager を使用してエネルギー効率を向 上させることができます。

• オプションの電源機能

サーバーは最大2個の800ワット・ホット・スワップ・パワー・サプライをサポートします。これらにより、標準的な構成に対して冗長性が提供されます。

• ThinkSystem RAID のサポート

ThinkSystem RAID アダプターは、構成を形成するためのハードウェア RAID (新磁気ディスク制御機構) のサポートを提供します。RAID レベル 0、1、5、10 がサポートされます。オプションの RAID アダ プターを購入することができます。

技術ヒント

Lenovo では、サーバーで発生する可能性がある問題を解決するためにお客様が利用できる最新のヒ ントやテクニックを、サポートの Web サイトで常時更新しています。技術ヒント (RETAIN tip また は Service Bulletin とも呼ばれます) には、サーバーの動作に関する問題を回避または解決する手順 について説明しています。

ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:

- 1. http://datacentersupport.lenovo.com にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
- 2. ナビゲーション・ペインで「How To's (ハウツー)」をクリックします。
- 3. ドロップダウン・メニューから「Article Type(記事タイプ)」 → 「Solution(ソリューション)」 をクリックします。

画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリーを選択します。

セキュリティー・アドバイザリー

Lenovoは、お客様とお客様のデータを保護するために、最高のセキュリティー基準に準拠した製品および サービスを開発することをお約束しています。潜在的な脆弱性が報告された場合は、Lenovo製品セキュリ ティー・インシデント対応チーム (PSIRT) が責任をもって調査し、お客様にご報告します。そのため、解 決策の提供に向けた作業の過程で軽減計画が制定される場合があります。

現行のアドバイザリーのリストは、次のサイトで入手できます。

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

仕様

サーバーの機能と仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の 仕様が該当しない場合があります。

仕様のカテゴリーと各カテゴリーの内容については、以下の表を参照してください。

仕様のカテゴ リー	技術仕様	機械仕様	環境仕様
<u>リー</u> 内容	 プロセッサー メモリー M.2ドライブ ストレージ拡張 拡張スロット 内蔵機能と I/O コネクター ネットワーク 背面ボタン RAID アダプター ホスト・バス・アダプター システム・ファン 電源入力 デバッグのための最小構成 	 ● 寸法 ● 重量 	 ・音響放出ノイズ ・周辺温度管理 ・環境
	• オ・マーティング・シスケ ム		

技術仕様

サーバーの技術仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の 仕様が該当しない場合があります。

プロセッサー

• このサーバーは、次のいずれかのタイプの Intel® プロセッサーをサポートします。

- Xeon[®] E
- Pentium ®
- LGA 1700 ソケット対応設計
- ソケットあたり最大8コアまで拡張可能
- 最大 95W までの TDP に対応
- サポートされるプロセッサーのリストについては、http://datacentersupport.lenovo.com を参照してください。

メモリー

メモリー構成とセットアップについて詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「ハードウェア・メンテナンス・ガ イド」の「メモリー・モジュールの取り付けの規則および順序」を参照してください。

- 最小: 16 GB
- 最大: 128 GB
- スロット: 4つのDIMM スロット (2つのチャネル、1つのチャネルにつき2つのDIMM)
- メモリー・モジュール・タイプ:
 - TruDDR5 4800MHz UDIMM: 16 GB (1Rx8)
 - TruDDR5 4800MHz UDIMM: 32 GB (2Rx8)

注:メモリーは、ユーザー・ガイドまたはハードウェア保守ガイドの「メモリー・モジュールの取り付け規則 と順序」に応じて、最大 4400 MHzで動作します。

サポートされているメモリー・モジュールのリストについては、https://serverproven.lenovo.comを参照してください。

M.2 ドライブ 以下のドライブ・フォーム・ファクターの SATA M.2 ドライブ・ベイを最大 2 台サポートします。 42 mm (2242) 60 mm (2260) 80 mm (2280) 110 mm (22110) 以下の M.2 ドライブ容量をサポートします。 240 GB 480 GB 960 GB (周辺温度が 30℃を下回っている場合のみサポート) 注: M.2 Zダブカー (ノストウェス PAID 塔載) が取り付けられた場合、システノは以下のいずわかのストレージ様

- M.2 アダプター (ソフトウェア RAID 搭載) が取り付けられた場合、システムは以下のいずれかのストレージ構成をサポートします。
 最大4台の3.5型シンプル・スワップ SATA ドライブ
- 最大4台の3.5型ホット・スワップ SATA ドライブ
- M.2 アダプターを取り付ける場合、2.5型のホット・スワップ SATA ドライブおよび光学式/テープ・ドラ イブはサポートされません。

サポートされる M.2 ドライブのリストについては、https://serverproven.lenovo.com を参照してください。

ストレージ拡張

使用可能なドライブ・ベイはモデルによって異なります。

- ストレージ・ドライブ・ベイ:
 - 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ構成
 - 8台の3.5型ドライブ
 - ベイ 0-5 は SATA ドライブをサポートします
 - ベイ6-7は以下のいずれかをサポートします。
 - SATA ドライブ
 - NVMe ドライブ
 - 6 台の 3.5 型 SATA ドライブ
 - ベイ 0 5 は SATA ドライブをサポートします
 - 光学式ドライブ・ベイ0(下段ベイ)は、以下のいずれかをサポートします。
 - 光学式ドライブこうがくしき
 - テープ・ドライブ (RDX または LTO)
 - 光学式ドライブ・ベイ1(上段ベイ)は1台の光学式ドライブをサポートします
 - 2.5/3.5 型ホット・スワップ・ドライブ構成
 - 8台の3.5型 SAS/SATA ドライブ (ベイ0~3、ベイ4~7)
 - 16 台の 2.5 型 SAS/SATA ドライブ (ベイ 0 ~ 7、ベイ 8 ~ 15)
 - 4 台の 3.5 型 (ベイ 0 ~ 3) および 8 台の 2.5 型 SAS/SATA ドライブ (ベイ 4 ~ 11)
 - 光学式/テープ・ドライブ・ベイ
 - 光学式ドライブ・ベイ0(下段ベイ)は、以下のいずれかをサポートします。
 - 光学式ドライブこうがくしき
 - テープ・ドライブ (RDX または LTO)
 - 光学式ドライブ・ベイ1(上段ベイ)は1台の光学式ドライブをサポートします

拡張スロット

次の4つのPCIe 拡張スロットを使用できます。

- スロット 1: PCIe Gen4 x4 レーン/x4 スロット (オープンエンド)、TDP 25W、FH/HL
- スロット 2: PCIe Gen5 x16 レーン/x16 スロット、TDP 75W、FH/HL
- スロット 3: PCIe Gen4 x4 レーン/x4 スロット (オープンエンド)、TDP 25W、FH/HL
- スロット 4: PCIe Gen4 x4 レーン/x8 スロット、TDP 25W、FH/HL

注:

- 1. PCIe スロット2は、PCIe スロット3に他のアダプターが取り付けられていない場合に、1つの GPU ア ダプターをサポートします。
- 2. Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapterおよび Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapterスロット1 またはスロット4 にのみ取り付けできます。
- 3. PCIe スロット4は、1つの M.2 ブート・アダプターをサポートしています。
- 4. ThinkSystem Intel E810-DA2 Ethernet Adapter が取り付けられている場合は、以下のアダプターはサポートされません。
 - その他の ThinkSystem Intel イーサネット・アダプター
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA

5. ST250 V3 のスロット1とスロット3は、オープン・エンド設計です。つまり、スロットは、スロット・コネク ターの物理長よりも長いエッジ・コネクターを備えるアダプターに対応します。たとえば、x8 アダプターを サーバーのx4 スロット3 に取り付けた場合、エッジ・コネクターの半分はスロットに接続されません。この場 合もアダプターは機能しますが、パフォーマンスに影響が及びます。

グラフィックス・プロセッシング・ユニット (GPU)

このサーバーは、PCIe スロット2で1つの GPU アダプターをサポートします。 サポートされる GPU アダプターのリストについては、https://serverproven.lenovo.com を参照してください。

内蔵機能と I/O コネクター

- Lenovo XClarity Controller (XCC)は、サービス・プロセッサーの制御および監視機能、ビデオ・コントローラー、およびリモート・キーボード、ビデオ、マウス、ならびにリモート・ドライブ機能を提供します。
- このサーバーは、Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) をサポートしています。Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)の追加情報については、https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/を参照してください。
 前面 I/O モジュール
- Lenovo XClarity Controller USB 2.0 コネクター1個
 USB 3.2 Gen 1 (5 Gb) コネクター1つ
- 背面パネル
 - USB 3.2 Gen 1 (5 Gb) コネクター 4 つ
 - イーサネット・コネクター2つ (Lenovo XClarity Controller ネットワーク・コネクターとイーサネット・コネ クター1を共用)
 - Lenovo XClarity Controller ネットワーク・コネクター1個
 - ビデオ・グラフィックス・アレイ (VGA) コネクター1個
 - シリアル・コネクター1つ

ネットワーク

- 1 Gbps RJ45 イーサネット・コネクター 2 つ
- 1 Gbps RJ45 Lenovo XClarity Controller ネットワーク・コネクター1つ

背面ボタン

NMI ボタン

RAID アダプター

使用可能なオプションは次のとおりです。

- ハードウェア RAID (RAID レベル 0、1、5、10):
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter (フラッシュ電源モジュール付き)
 - ThinkSystem RAID 940-8i Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (フラッシュ電源モジュール付き)
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter (フラッシュ電源モジュール付き)
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
- ソフトウェア RAID (RAID レベル 0、1、5、10):
- Intel VROC SATA RAID

サポートされるアダプターのリストについては、以下を参照してください。

http://datacentersupport.lenovo.com

ホスト・バス・アダプター

- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

システム・ファン

このサーバーには、次のファンが付属しています。

- ヒートシンクおよびファン・アセンブリー1個(80 x 80 x 25 mm)
- ドライブ用の前面システム・ファン2個 (92 x 92 x 25 mm)
- 背面システム・ファン1個 (120 x 120 x 25 mm)

電源入力

ご使用の構成によっては、サーバーには以下のいずれかのパワー・サプライ構成が装備されています。

- 固定パワー・サプライ1つをサポート:
 - ThinkSystem 500W 230V/115V Platinum Fixed Power Supply v2
 - ThinkSystem 300W 230V/115V Gold Fixed Gen2 Power Supply
- 最大2個のホット・スワップ・パワー・サプライ (冗長性サポート用)をサポート:
 - 800W 230V/115V Platinum CRPS Power Supply
 - 800W 230V/115V Titanium CRPS Power Supply

重要:サーバーの冗長パワー・サプライは、ブランド、電源定格、ワット数、または効率レベルが同じである必要があります。

注:

- ThinkSystem ST250 V3 は、AC 入力電力のみをサポートします。240 V DC 入力は使用しないでください。
- 実際の電力効率はシステム構成によって異なります。

デバッグのための最小構成

- プロセッサーx1
- スロット3に1個のメモリー・モジュール
- パワー・サプライ・ユニット1個
- RAID アダプターとバックプレーンまたはバックプレートを備えるドライブ1台(デバッグに OS が必要な場合)
- 背面システム・ファン1つ、ヒートシンク・ファン1つ、ドライブ用の前面システム・ファン1つ

オペレーティング・システム

サポートおよび認定オペレーティング・システム:

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

参照:

- 利用可能なオペレーティング・システムの全リスト: https://lenovopress.lenovo.com/osig
- OS デプロイメント手順については、57 ページの「オペレーティング・システムのデプロイ」を参照して ください。

機械仕様

サーバーの機械仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の 仕様が該当しない場合があります。

寸法

- 4U サーバー
- 高さ: 176 mm (6.93 インチ)
- 幅: 578 mm (22.76 インチ)
- 奥行き: 444 mm (17.48 インチ)

重量

- 2.5 型ドライブの構成
 - 最大: 20.5 kg (45.19 ポンド)
- 3.5 型ドライブの構成
 - 最大: 22.7 kg (50.04 ポンド)

環境仕様

サーバーの環境仕様の要約です。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の 仕様が該当しない場合があります。

音響放出ノイズ

このサーバーの公称音響放出ノイズは次のとおりです。 音響出力レベル (Lwad): アイドリング時: 4.6 ベル (標準)、5.1 ベル (最大) 作動時 1: 4.6 ベル (標準)、5.1 ベル (最大) 作動時 2: 4.8 ベル (標準)、5.1 ベル (最大) 音圧レベル (Lpam):
 アイドリング時: 30.5 dBA (標準)、35.9 dBA (最大) 作動時 1: 30.5 dBA (標準)、35.9 dBA (最大) 作動時 2: 33.2 dBA (標準)、35.9 dBA (最大)
注:
 これら音響レベルは、管理された音響環境のもとで、ISO 7779の規定の手順に従って測定されたもので、 ISO 9296に従って報告されています。
 アイドル・モードは、サーバーの電源がオンになっているが、意図した機能が動作しない状態です。オペレー ティング・モード1は、CPU TDPの70%です。オペレーティング・モード2は、CPU TDPの100%です。
 検証された音響サウンド・レベルは、次の構成に基づいているため、構成と状況によって変化する場合があります。

音響放出ノイズ

- 標準: 1x 80W CPU、1x 16GB DIMM、2x HDD、1x 800W GW PSU
- 最大: 1x 95W CPU、2x 32GB DIMM、2x HDD、1x 9350-8i RAID、1x 10G NIC、2x 800W GW PSU
- 政府の規制 (OSHA または European Community Directives で規定されているものなど)は、職場での騒音レベルの 公開を管理し、ユーザーとサーバーの取り付けに適用される場合があります。インストールで計測される実際の 音圧レベルは、さまざまな要因によって異なります。この要因には、インストール内のラックの台数、部屋の大 きさ、素材および構成、他の装置からのノイズ・レベル、部屋の周辺温度および従業員と装置の位置関係が 含まれます。さらに、そのような政府の規制の順守は、従業員の暴露期間や従業員が防音保護具を着用して いるかなどのさまざまな追加的要因によって異なります。Lenovo は、この分野で認定されている専門家と 相談して、適用法に遵守しているかを判断することをお勧めします。

周辺温度管理

特定の構成に当てはまる場合は、周囲温度を調整してください。

- 60W (またはそれ以下)の TDP CPU と 80W のヒートシンクが取り付けられている場合は、周辺温度を 45℃ 以下に維持します。
- 70W (またはそれ以下)の TDP CPU と 80W のヒートシンクが取り付けられている場合は、周辺温度を 40℃ 以下に維持します。
- 以下が1つ以上取り付けられている場合は、周辺温度を35℃以下に維持します。
 - 95W (またはそれ以下)の TDP CPU と 95W のヒートシンク。
 - 80W (またはそれ以下)の TDP CPU と 80W のヒートシンク。
 - GPU、M.2 ドライブ (480GB 以下)、U.2 ドライブ、U.3 ドライブ、および 25GbE イーサネット・アダプター。
- M.2 ドライブ 960GB が取り付けられている場合、周辺温度を 30℃ 以下に維持します。

環境

ThinkSystem ST250 V3 サーバーは ASHRAE クラス A2 規格に準拠しています。ハードウェア構成によって、一部 のモデルは ASHRAE クラス A3 および A4 規格に準拠しています。動作温度が ASHRAE A2 規格を外れている 場合では、システムのパフォーマンスに影響が出る場合があります。

- 室温:
 - 作動時
 - ASHRAE クラス A2: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)。900 m (2,953 フィート)を超える高度では、高度が 300 m (984 フィート)上がるごとに、最大周辺温度が 1°C 減少。
 - ASHRAE クラス A3: 5℃ ~ 40℃ (41°F ~ 104°F)。900 m (2,953 フィート)を超える高度では、高度が 175 m (574 フィート)上がるごとに、最大周辺温度が 1℃減少。
 - ASHRAE クラス A4: 5℃ ~ 45℃ (41°F ~ 113°F)。900 m (2,953 フィート) を超える高度では、高度が 125 m (410 フィート) 上がるごとに、最大周辺温度が 1℃ 減少。
 - サーバー電源オフ時: 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
 - 出荷時/ストレージ: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
- 最大高度: 3,050 m (10,000 フィート)
- 相対湿度 (結露なし):

- 作動時

- ASHRAE クラス A2:8% ~ 80%、最大露点:21°C (70°F)
- ASHRAE クラス A3:8% ~ 85%、最大露点:24℃ (75°F)
- ASHRAE クラス A4:8% ~ 90%、最大露点:24℃ (75°F)
- 配送時/保管時: 8% ~ 90%
- 粒子汚染

注意:浮遊微小粒子や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境要因と組み合わされることで、サーバーにリスクをもたらす可能性があります。微粒子およびガスの制限に関する情報は、10ページの「粒子汚染」を参照してください。

注:このサーバーは標準データ・センター環境向けに設計されており、産業データ・センターに配置する ことが推奨されます。

粒子汚染

注意: 浮遊微小粒子 (金属片や微粒子を含む) や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境 要因と組み合わされることで、本書に記載されているデバイスにリスクをもたらす可能性があります。

過度のレベルの微粒子や高濃度の有害ガスによって発生するリスクの中には、デバイスの誤動作や完全な 機能停止の原因となり得る損傷も含まれます。以下の仕様では、このような損傷を防止するために設 定された微粒子とガスの制限について説明しています。以下の制限を、絶対的な制限として見なした り、あるいは使用したりしてはなりません。温度や大気中の湿気など他の多くの要因が、粒子や環境 腐食性およびガス状の汚染物質移動のインパクトに影響することがあるからです。本書で説明されて いる特定の制限が無い場合は、人体の健康と安全の保護に合致するよう、微粒子やガスのレベル維持 のための慣例を実施する必要があります。お客様の環境の微粒子あるいはガスのレベルがデバイス損 傷の原因であると Lenovo が判断した場合、Lenovo は、デバイスまたは部品の修理あるいは交換の条 件として、かかる環境汚染を改善する適切な是正措置の実施を求める場合があります。かかる是正措 置は、お客様の責任で実施していただきます。

表		微粒子およびガスの制限
---	--	-------------

汚染物質	制限			
反応性ガス	ANSI/ISA 71.04-1985 準拠の重大度レベル G1 ¹ :			
	 銅の反応レベルが1か月あたり200オングストローム未満(Å/月~0.0035 µg/cm²-時間の重量増加)。² 			
	 銀の反応レベルが1か月あたり200オングストローム(Å/月~0.0035 μg/cm²-時間の重量 増加)。³ 			
	 ガス腐食性の反応監視は、床から4分の1および4分の3のフレーム高さ、または気流速度 がより高い場所で、吸気口側のラックの前面の約5 cm (2インチ)で行う必要があります。 			
浮遊微小粒子	データ・センターは、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たす必要があります。			
	エアサイド・エコノマイザーのないデータ・センターの場合、以下のいずれかのろ過方式を選 択して、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たすことができます。			
	 部屋の空気は、MERV 8 フィルターで継続的にフィルタリングできます。 			
	 データ・センターに入る空気は、MERV 11 またはできれば MERV 13 フィルターでフィルタ リングできます。 			
	エアサイド・エコノマイザーを備えるデータ・センターの場合、ISO クラス 8 の清潔レベ ルを実現するためのフィルターの選択は、そのデータ・センターに存在する特定の条件に よって異なります。			
	• 粒子汚染の潮解相対湿度は、60% RH を超えていなければなりません。4			
	 データ・センターには、亜鉛ウィスカーがあってはなりません。⁵ 			
¹ ANSI/ISA-71.0 Society of Ameri				
² Å/月における Cu2O が均等な	腐食生成物の厚みにおける銅腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Cu2Sおよび 割合で増加することを前提とします。			
³ Å/月における腐食生成物の厚みにおける銀腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、Ag2S のみが 腐食生成物であることを前提とします。				
4 粒子汚染の潮 度のことです。	⁴ 粒子汚染の潮解相対湿度とは、水分を吸収した塵埃が、十分に濡れてイオン導電性を持つようになる湿 度のことです。			
⁵ 表面の異物は、 でランダムに収 場合、データ・	、データ・センターの10のエリアから、金属スタブの導電粘着テープの直径1.5 cm のディスク 【集されます。電子顕微鏡の解析における粘着テープの検査で亜鉛ウィスカーが検出されない センターには亜鉛ウィスカーがないと見なされます。			

管理オプション

このセクションで説明されている XClarity ポートフォリオおよびその他のシステム管理オプションは、 サーバーをより効率的に管理するために使用できます。

概要

オプション	説明
Lenovo XClarity Controller	ベースボード管理コントローラー (BMC) サービス・プロセッサー機能、Super I/O、ビデオ・コントローラー、およびリモー ト・プレゼンス機能をサーバーのシステム・ボード (システム・ボード・アセンブ リー) 上の単一のチップに一元化します。 インターフェース • CLI アプリケーション • Web GUI インターフェース • モバイル・アプリケーション • Redfish API 使用方法およびダウンロード
	https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
Lenovo XCC Logger Utility	 XCC イベントをローカル OS システム・ログに報告するアプリケーション。 インターフェース CLI アプリケーション 使用方法およびダウンロード https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/ https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
Lenovo XClarity Administrator	マルチサーバー管理のための一元管理インターフェース。 インターフェース • Web GUI インターフェース • モバイル・アプリケーション • REST API 使用方法およびダウンロード https://pubs.lenovo.com/lxca/

オプション	説明
	サーバー構成、データ収集、ファームウェア更新のための持ち運び可能で軽量な ツール・セット。単ーサーバーまたはマルチサーバーの管理コンテキストに適 しています。
	インターフェース
Lenovo XClarity Essentials ツー	• OneCLI: CLI アプリケーション
ルセット	• Bootable Media Creator: CLI アプリケーション、GUI アプリケーション
	• UpdateXpress: GUI アプリケーション
	使用方法およびダウンロード
	https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/
	管理タスクを簡略化できる単一のサーバー上の UEFI ベースの組み込み GUI ツール。
	インターフェース
	• Web インターフェース (BMC 遠隔アクセス)
	• GUI アプリケーション
Lenovo XClarity Provisioning	使用方法およびダウンロード
Manager	https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/
	重要: Lenovo XClarity Provisioning Manager(LXPM) でサポートされるバージョンは、製品 によって異なります。本書では、特に指定がない限り、Lenovo XClarity Provisioning Manager のすべてのバージョンを Lenovo XClarity Provisioning Manager および LXPM と記載します。ご使用のサーバーでサポートされる LXPM バージョンを確認するに は、https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ にアクセスしてください。
	VMware vCenter、Microsoft Admin Center、Microsoft System Center など、特定のデ プロイメント・インフラストラクチャーで使用されるソフトウェアと Lenovo 物 理サーバーの管理および監視機能を統合し、追加のワークロード回復力を提供す る一連のアプリケーション。
Lenovo XClarity Integrator	インターフェース
	• GUI アプリケーション
	使用方法およびダウンロード
	https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/
	サーバーの電力および温度を管理およびモニターできるアプリケーション。
	インターフェース
Lenovo XClarity Energy Manager	• Web GUI インターフェース
	使用方法およびダウンロード
	https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lxem
	サーバーまたはラックの電力消費量計画をサポートするアプリケーション。
	インターフェース
Lenovo Capacity Planner	• Web GUI インターフェース
	使用方法およびダウンロード

オプション	説明
	https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp

機能

オプション		機能							
		マルチ・シ ステム管理	OS 展開	システム 構成	ファー ムウェ ア更新 1	イベン ト/ア ラ監視	イン ベント リー/ロ グ	電源 管理	電源計画
Lenovo XC	larity Controller			\checkmark	$\sqrt{2}$	\checkmark	$\sqrt{4}$		
Lenovo XC	C Logger Utility					\checkmark			
Lenovo XClarity Administrator		\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{2}$	\checkmark	$\sqrt{4}$		
Lenovo	OneCLI	\checkmark		\checkmark	$\sqrt{2}$	\checkmark	\checkmark		
XClarity Essentials ツール セット	Bootable Media Creator			\checkmark	$\sqrt{2}$		$\sqrt{4}$		
	UpdateXpress			\checkmark	$\sqrt{2}$				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			\checkmark	\checkmark	$\sqrt{3}$		$\sqrt{5}$		
Lenovo XClarity Integrator		\checkmark	$\sqrt{6}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{7}$	
Lenovo XClarity Energy Manager		\checkmark				\checkmark		\checkmark	
Lenovo Capacity Planner									$\sqrt{8}$

注:

- 1. ほとんどのオプションは、Lenovo Tools を使用して更新できます。GPU ファームウェアや Omni-Path ファームウェアなど一部のオプションでは、サプライヤー・ツールを使用する必要があります。
- 2. オプション ROM のサーバー UEFI 設定を「自動」または「UEFI」に設定して、Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity EssentialsまたはLenovo XClarity Controllerを使用してファームウェアを 更新する必要があります。
- 3. ファームウェア更新は、Lenovo XClarity Provisioning Manager、Lenovo XClarity Controllerおよび UEFI の更新に限られます。アダプターなど、オプション・デバイスのファームウェア更新はサポートされません。
- 4. Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Controller または Lenovo XClarity Essentials に表示される モデル名やファームウェア・レベルなどのアダプター・カードの詳細情報について、オプション ROM のサーバー UEFI を「自動」または「UEFI」に設定する必要があります。
- 5. 制限されたインベントリー。
- 6. System Center Configuration Manager (SCCM) 用Lenovo XClarity Integratorデプロイメント・チェックで は、Windows オペレーティング・システム・デプロイメントをサポートします。
- 7. 電源管理機能は VMware vCenter 用 Lenovo XClarity Integrator でのみサポートされています。
- 8. 新しい部品を購入する前に、Lenovo Capacity Planner を使用してサーバーの電力要約データを確認する ことを強くお勧めします。

第2章 サーバー・コンポーネント

このセクションには、サーバーに互換性のあるコンポーネントに関する情報が含まれています。

前面図

このセクションでは、サーバー前面のコントロール、LED、およびコネクターに関する情報が記載 されています。

ThinkSystem ST250 V3 の前面図はモデルによって異なります。前面図の識別については、以下の情報 を参照してください。

- 15ページの「8個の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイ」
- 16ページの「6個の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイ」
- 18ページの「8個の3.5型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ」
- 19ページの「16個の2.5型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ」
- 20ページの「4個の3.5型ホット・スワップと8個の2.5型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ」

注:モデルによっては、ご使用のサーバーの外観は、図と若干異なる場合があります。

8個の 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイ



図2.8個の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデルの前面図

表 2.8 個の 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデルのコンポーネント

1 前面 I/O モジュール	2 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイ
	• ベイ 4-5: SATA ドライブ
	• ベイ 6-7: SATA/NVMe ドライブ
3 3.5 型シンプル・スワップ SATA ドライブ・ベイ (ベ イ 0-3)	

1 前面 I/O モジュール

前面 I/O モジュールの詳細については、24ページの「前面 I/O モジュール」を参照してください。

2 3 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイ

ドライブ・ベイは、3.5型シンプル・スワップ・ドライブの取り付けに使用します。ドライブを取り付け る場合は、ドライブ・ベイ番号の順序に従ってください。サーバーの EMI 保全性と放熱性は、すべての ドライブ・ベイがふさがっていることで保護されます。空のドライブ・ベイには、ドライブ・ベイ・ フィラーまたはドライブ・フィラーを取り付ける必要があります。

ドライブ LED について詳しくは、32ページの「ドライブ LED」を参照してください。

6個の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイ



図3.6個の3.5型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデルの前面図

表 3.6 個の 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデルのコンポーネント

1 前面 I/O モジュール	2 光学式ドライブ・ベイ 2
3 光学式ドライブ・ベイ1	4 3.5 型シンプル・スワップ SATA ドライブ・ベイ (ベ イ 4-5)
5 3.5 型シンプル・スワップ SATA ドライブ・ベイ (ベ イ 0-3)	

1 前面 I/O モジュール

前面 I/O モジュールの詳細については、24ページの「前面 I/O モジュール」を参照してください。

2 3 光学式ドライブ・ベイ

モデルによっては、サーバーの下段 5.25 型光学式ドライブ・ベイに光学式ドライブまたはテープ・ドライ ブが搭載されている場合があります。上段 5.25 型光学式ドライブ・ベイは、セカンダリー光学式ドライブ 用です。一部のモデルには、セカンダリー光学式ドライブが取り付けられています。

4 5 3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・ベイ

ドライブ・ベイは、3.5型シンプル・スワップ・ドライブの取り付けに使用します。ドライブを取り付け る場合は、ドライブ・ベイ番号の順序に従ってください。サーバーの EMI 保全性と放熱性は、すべての ドライブ・ベイがふさがっていることで保護されます。空のドライブ・ベイには、ドライブ・ベイ・ フィラーまたはドライブ・フィラーを取り付ける必要があります。

ドライブ LED について詳しくは、32ページの「ドライブ LED」を参照してください。

8個の 3.5型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ



図4.8個の3.5型ホット・スワップ・ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデルの前面図

<i>表 4.8 個の 3.5 型シンプル</i>	・スワップ・ドライブ	・ベイを搭載したサーバー	・モデルのコンポーネント
---------------------------	------------	--------------	--------------

1 前面 I/O モジュール	2 光学式ドライブ・ベイ 2
3 光学式ドライブ・ベイ1	4 3.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ・ベイ (ベイ 4-7)
5 3.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ・ベイ (ベイ 0-3)	

1 前面 I/O モジュール

前面 I/O モジュールの詳細については、24ページの「前面 I/O モジュール」を参照してください。

2 3 光学式ドライブ・ベイ

モデルによっては、サーバーの下段 5.25 型光学式ドライブ・ベイに光学式ドライブまたはテープ・ドライ ブが搭載されている場合があります。上段 5.25 型光学式ドライブ・ベイは、セカンダリー光学式ドライブ 用です。一部のモデルには、セカンダリー光学式ドライブが取り付けられています。

4 5 3.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ

ドライブ・ベイは、3.5型ホット・スワップ・ドライブの取り付けに使用します。ドライブを取り付ける 場合は、ドライブ・ベイ番号の順序に従ってください。サーバーの EMI 保全性と放熱性は、すべての ドライブ・ベイがふさがっていることで保護されます。空のドライブ・ベイには、ドライブ・ベイ・ フィラーまたはドライブ・フィラーを取り付ける必要があります。 ドライブ LED について詳しくは、32ページの「ドライブ LED」を参照してください。

16 個の 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ



図 5. 16 個の 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデルの前面図

表 5.	16 個の 2.5 型ホット	・スワップ・	ドライブ・ベー	イを搭載したサーバー・	モデルのコンポーネント
------	----------------	--------	---------	-------------	-------------

1 前面 I/O モジュール	2 光学式ドライブ・ベイ 2
3 光学式ドライブ・ベイ1	4 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ・ベイ (ベイ 8-15)
5 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ・ベイ (ベイ 0-7)	

1 前面 I/O モジュール

前面 I/O モジュールの詳細については、24 ページの「前面 I/O モジュール」を参照してください。

2 3 光学式ドライブ・ベイ

モデルによっては、サーバーの下段 5.25 型光学式ドライブ・ベイに光学式ドライブまたはテープ・ドライ ブが搭載されている場合があります。上段 5.25 型光学式ドライブ・ベイは、セカンダリー光学式ドライブ 用です。一部のモデルには、セカンダリー光学式ドライブが取り付けられています。

4 5 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ

ドライブ・ベイは、8 個の 2.5 型ホット・スワップ・ドライブの取り付けに使用します。ドライブを取り 付ける場合は、ドライブ・ベイ番号の順序に従ってください。サーバーの EMI 保全性と放熱性は、すべて のドライブ・ベイがふさがっていることで保護されます。空のドライブ・ベイには、ドライブ・ベイ・ フィラーまたはドライブ・フィラーを取り付ける必要があります。

ドライブ LED について詳しくは、32ページの「ドライブ LED」を参照してください。

4個の3.5型ホット・スワップと8個の2.5型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ



図 6. 4 個の 3.5 型ホット・スワップと 8 個の 2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデ ルの前面図

表 6.4 個の 3.5 型ホット・スワップと8 個の 2.5 型ドライブ・ベイを搭載したサーバー・モデルのコンポーネント

1 前面 I/O モジュール	2 光学式ドライブ・ベイ2
3 光学式ドライブ・ベイ1	4 3.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ・ベイ (ベイ 4-11)
5 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA ドライブ・ベイ (ベイ 0-3)	

1 前面 I/O モジュール

前面 I/O モジュールの詳細については、24ページの「前面 I/O モジュール」を参照してください。

2 3 光学式ドライブ・ベイ

モデルによっては、サーバーの下段 5.25 型光学式ドライブ・ベイに光学式ドライブまたはテープ・ドライ ブが搭載されている場合があります。上段 5.25 型光学式ドライブ・ベイは、セカンダリー光学式ドライブ 用です。一部のモデルには、セカンダリー光学式ドライブが取り付けられています。

4 5 2.5 型/3.5 型ホット・スワップ・ドライブ・ベイ

ドライブ・ベイは、2.5型および3.5型ホット・スワップ・ドライブの取り付けに使用します。ドライブを 取り付ける場合は、ドライブ・ベイ番号の順序に従ってください。サーバーの EMI 保全性と放熱性は、す べてのドライブ・ベイがふさがっていることで保護されます。空のドライブ・ベイには、ドライブ・ベ イ・フィラーまたはドライブ・フィラーを取り付ける必要があります。

ドライブ LED について詳しくは、32ページの「ドライブ LED」を参照してください。

背面図

サーバーの背面から、パワー・サプライ、PCIe アダプター、シリアル・ポート、およびイーサネット・ ポートなど複数のコンポーネントにアクセスできます。

注:構成によっては、ご使用のサーバーと図が若干異なる場合があります。





表 7. 固定パワー・サプライまたは 2 個のホット・スワップ・パワー・サプライを搭載したサーバー・モデル の背面のコンポーネント

1 パワー・サプライ・ユニット	6 イーサネット・コネクター2
2 VGA コネクター	7 USB 3.2 Gen 1 コネクター
3 シリアル・コネクター	8 USB 3.2 Gen 1 コネクター
4 XCC システム管理ポート (1 GB RJ-45)	9 NMI ボタン
5 イーサネットコネクター 1 (XCC ネットワーク・ ポートと共有)	10 PCIe スロット

1 パワー・サプライ・ユニット

パワー・サプライ・ユニットをこれらのベイに取り付け、電源コードを接続します。電源コードが正しく 接続されていることを確認します。このシステムでサポートされている電源については、4ページの 「技術仕様」を参照してください。

LED について詳しくは、34ページの「パワー・サプライ LED」を参照してください。

2 VGA コネクター

モニターをこのコネクターに接続します。

3 シリアル・コネクター

9 ピンのシリアル装置をこのコネクターに接続します。シリアル・ポートは XClarity Controller と共用で す。XClarity Controller は、Serial over LAN (SOL) を使用して、共用シリアル・ポートを制御してシリア ル・トラフィックのリダイレクトを行うことができます。

4 XCC システム管理ポート (1 GB RJ-45)

サーバーには、Lenovo XClarity Controller (XCC)機能専用の1GB RJ-45 コネクター があります。システム 管理ポートを介して、イーサネット・ケーブルを使用してラップトップを管理ポートに接続し、Lenovo XClarity Controller に直接アクセスできます。サーバーのデフォルト設定と同じネットワークになるよう に、ラップトップのIP 設定を変更してください。専用の管理ネットワークは、管理ネットワーク・トラ フィックを実動ネットワークから物理的に分離することによってセキュリティーを強化します。

詳しくは、以下を参照してください。

- 49 ページの「Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続の設定」
- 37 ページの「XCC システム管理ポートおよびイーサネット・ポート LED」

5 6 イーサネット・コネクター 1 および 2

LAN 用のイーサネット・ケーブルの接続に使用されます。各イーサネット・コネクターには、イーサネットの接続と活動の識別に役立つ2つのステータス LED があります。詳しくは、37 ページの「XCC システム管理ポートおよびイーサネット・ポート LED」を参照してください。イーサネット1コネクターは XClarity Controller ネットワーク・コネクターとして設定できます。

イーサネット1コネクターを XClarity Controller ネットワーク・コネクターとして設定するには、Setup Utility を起動し、「BMC Settings」→「Network Settings」→「Network Settings Network Interface Port: Shared」の順に選択します。次に、「共有 NIC オン」をクリックし、「OnLom ポート: 01 を共有」を選択します。

7 8 USB 3.2 Gen 1 コネクター

キーボード、マウス、USB フラッシュ・ドライブなど、USB 2.0 または 3.0 接続を必要とするデバイ スを取り付けるために使用します。

9 NMI ボタン

このボタンを押すと、プロセッサーにマスク不能割り込みを強制します。ボタンを押すには、ペンま たは真っすぐに伸ばしたペーパー・クリップの先を使用することが必要な場合があります。このボタ ンを使用して、ブルー・スクリーン・メモリー・ダンプを強制することも可能です。このボタンは、 Lenovo サポートから指示があった場合にのみ使用してください。

10 PCle スロット

システム・ボードには、適切な PCIe アダプターを取り付ける 4 つの PCIe スロットがあります。PCIe スロットについて詳しくは、3 ページの「仕様」を参照してください。

側面図

このセクションの手順に従って、サーバーの側面からコンポーネントの位置を確認してください。

注:構成によっては、ご使用のサーバーと図が若干異なる場合があります。



表 8. サーバー・モデルのコンポーネントの側面図

1 パワー・サプライ・ケージ	10 侵入検出スイッチ
2 上段 ODD ドライブ・ベイ	11 PCIe スロット 4
3 下段 ODD/テープ・ドライブ・ベイ	12 PCIe スロット 3
4 上段ストレージ・ドライブ・ケージ	13 PCIe スロット 2
5 下段ストレージ・ドライブ・ケージ	14 PCIe スロット1
6 前面システム・ファン1	15 プロセッサーとヒートシンク
7 前面システム・ファン2	16 背面システム・ファン

表 8. サーバー・モデルのコンポーネントの側面図 (続き)

8 RAID フラッシュ電源モジュール・ホルダー	17 DIMM スロット
9 ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モ ジュール	

前面 I/O モジュール

サーバーの前面 I/O モジュールには、コントロール、コネクター、および LED があります。前面 I/O モジュールはモデルによって異なります。

次の図は、各種サーバー・モデルの前面 I/O モジュールを示しています。前面 I/O モジュールの位置を確認するには、15ページの 第2章「サーバー・コンポーネント」を参照してください。



図8. 前面 I/O モジュール

表 9. 前面 1/0 モジュールのコンポーネント

コールアウト	コールアウト
1 電源ボタン/LED (緑色)	5 システム・エラー LED (黄色)
2 ドライブ活動 LED (緑色) 注:Onboard SATA 表示専用	6 Lenovo XClarity Controller 管理付き USB 2.0 コネクター
3 ネットワーク活動 LED (緑色) 注: Onboard LAN 表示専用	7 USB 3.2 Gen 1 コネクター
4 システム ID ボタン/LED (青色)	

1 電源ボタン/LED (緑色)

サーバーのセットアップが終了したら、電源ボタンを押してサーバーの電源をオンにします。オペレー ティング・システムからサーバーの電源をオフにできない場合は、電源ボタンを数秒間押したままに してサーバーの電源をオフにすることもできます。詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「ハード ウェア・メンテナンス・ガイド」の「電源アダプターの取り付け」を参照してください。電源状況 LED は、現在の電源状況を確認する際に役立ちます。

ステータス	色	説明
点灯	緑色	サーバーはオンで稼働しています。
遅い点滅 (1 秒間 に約1回の点滅)	緑色	サーバーの電源がオフになっていて、オンにする準備ができています(スタン バイ状態)。
速い点滅 (1 秒間 に約4回の点滅)	緑色	サーバーの電源はオフの状態ですが、XClarity Controllerが初期化中であり、サー バーは電源をオンにする準備ができていません。
消灯	なし	サーバーに AC 電源が供給されていません。

2 ドライブ活動 LED (緑色)

ドライブ活動 LED は、ドライブ活動のステータスを確認する際に役立ちます。

注:ドライブ活動 LED は、システム・ボード上の SATA ポートに接続されているドライブの活動の みを示します。

ステータス	色	説明
点灯	緑色	ドライブはアクティブです。
点滅	緑色	ドライブにアクセス中です。
消灯	なし	ドライブはアクティブではありません。

3 ネットワーク活動 LED (緑色)

ネットワーク活動 LED は、ネットワークの接続性と活動の識別に役立ちます。

ステータス	色	説明
点灯	緑色	サーバーがネットワークに接続されています。
点滅	緑色	ネットワークに接続されており、ネットワークはアクティブです。
消灯	なし	サーバーがネットワークから切断されています。

4 システム ID ボタン/LED (青色)

システム ID ボタンおよび青色のシステム ID LED は、サーバーを視覚的に見付けるのに使用します。シス テム ID ボタンを押すたびに、システム ID LED の状態が変更されます。LED は点灯、点滅、消灯にできま す。また、Lenovo XClarity Controller またはリモート管理プログラムを使用してシステム ID LED の状態を 変更し、他のサーバーの中から該当のサーバーを視覚的に見つけることもできます。

XClarity Controller USB コネクターが USB 2.0 機能と XClarity Controller 管理機能の両方の機能用に設定されている場合は、システム ID ボタンを3秒間押すことで2つの機能を切り替えることができます。

5 システム・エラー LED (黄色)

システム・エラー LED は、サーバーの基本的な診断機能を提供します。

ステータス	色	説明	操作
点灯	黄色	サーバーでエラーが検出されました。原 因には、以下のエラーが1つ以上含まれ る場合があります。	システム・ログまたは内部エラー LED を 確認し、故障している部品を特定します。
		 サーバーの温度が、非クリティカルな 温度しきい値に達しました。 	
		 サーバーの電圧が、非クリティカルな 電圧しきい値に達しました。 	
		 ファンが低速で稼働していることが検 出されました。 	
		 パワー・サプライにクリティカルなエ ラーがあります。 	
		 パワー・サプライが電源に接続されて いません。 	
消灯	なし	サーバーがオフか、サーバーがオンで正 しく動作しています。	なし。

6 Lenovo XClarity Controller 管理付き USB 2.0 コネクター

注:これは、ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの USB 自動化更新をサポートしている唯一の USB ポートです。

マウス、キーボード、その他のデバイスなどの USB 2.0 デバイスは、このコネクターに接続します。

Lenovo XClarity Controller への接続は、主に Lenovo XClarity Controller モバイル・アプリを実行する、モバ イルデバイスのユーザー向けに意図されています。モバイル・デバイスがこの USB ポートに接続される と、デバイスおよび Lenovo XClarity Controller 上で実行されているモバイル・アプリケーションとの間に USB を介したイーサネット接続が確立されます。

設定を表示または変更するには、「BMC 構成」の「ネットワーク」を選択します。

4種類の設定を使用できます。

• ホスト専用モード

このモードでは、USB ポートは常にサーバーにのみ接続されます。

- BMC 専用モード このモードでは、USB ポートは常に Lenovo XClarity Controller にのみ接続されます。
- 共用モード: BMC 所有

このモードでは、USB ポートへの接続がサーバーと Lenovo XClarity Controller で共用されます。ポート は Lenovo XClarity Controller に切り替えられます。

共用モード:ホスト所有

このモードでは、USB ポートへの接続がサーバーおよび Lenovo XClarity Controller で共用されま す。ポートはサーバーに切り替えられます。

7 USB 3.2 Gen 1 (5GB) コネクター

キーボード、マウス、USB フラッシュ・ドライブなど、USB 2.0 または 3.0 接続を必要とするデバイスを取り付けるために使用します。

サーバー・ロック

サーバー・カバーをロックすると、サーバーの内部への不正なアクセスが防止されます。前面ドアをロックすると(一部のモデルで使用可能)、取り付けられているドライブへの不正なアクセスが防止されます。

パッドロック

ご使用のサーバーにはパッドロックのループが付いています。パッドロックが取り付けられている場合は、サーバー・カバーを取り外すことはできません。

注:お近くの店舗でご自分のパッドロックを購入されることをお勧めします。



図9. パッドロック

ケンジントン式ケーブル・ロック

ケンジントン式のケーブル・ロックを使用して、サーバーを机、テーブル、またはその他の固定式の固定 具に固定することができます。ケーブル・ロックは、サーバーの背面にあるセキュリティー・ロック・ス ロットに取り付けられ、選択したタイプによって、キーまたは組み合わせで操作されます。ケーブル・ ロックもサーバー・カバーをロックします。これは、多くのノートブック・コンピューターで使用される ロックと同じタイプのロックです。以下でケンジントン式を検索して、Lenovoからこのようなケーブル・ ロックを直接注文することができます。

http://www.lenovo.com/support



図10. ケンジントン式ケーブル・ロック

前面ドア・ロック

資料ボックスのキーを使用して、サーバーの前面ドアを開く、またはロックすることができます。前面ド アはドライブ・ケージを保護し、取り付けられているドライブへの不正なアクセスを防止します。



図11. 前面ドア・ロック

システム・ボードのレイアウト

このセクションの図は、システム・ボードにあるコネクター、スイッチ、ジャンパーに関する情報を 示しています。
システム・ボードで使用できる LED について詳しくは、35ページの「システム・ボード LED」を参照 してください。

システム・ボード・コネクター

以下の図は、システム・ボード上の内部コネクターを示しています。



図 12. システム・ボード・コネクター

表 10. システム・ボード・コネクター

1 SYS_FAN3 コネクター	22 ファン4コネクター
2 プロセッサー電源コネクター	23 前面 I/O モジュール・コネクター
3 DIMM 1	24 前面 USB 3.0/2.0 ヘッダー
4 DIMM 2	25 M.2 電源コネクター
5 DIMM 3	26 内蔵 USB 3.2 Gen 1 コネクター
6 DIMM 4	27 M.2 信号コネクター
7 BP2 電源コネクター	28 侵入検出スイッチ・コネクター
8 BP1 電源コネクター	29 CMOS バッテリー
9 分電盤信号サイド・バンド・コネクター	30 ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モ ジュール・コネクター
10 ファン1コネクター	31 PCIe スロット 4
11 プロセッサー・ソケット	32 PCIe スロット 3
12 ファン2コネクター	33 PCIe スロット 2
13 光学式ドライブ電源コネクター	34 PCIe スロット 1

表 10. システム・ボード・コネクター (続き)

14 システム電源コネクター	<u>35</u> NMI ボタン
15 スリムライン x8 コネクター	36 USB 3.2 Gen1 コネクター2つ
16 SATA 6	37 USB 3.2 Gen1 コネクター2 つ
17 SATA 7	38 イーサネット・コネクター2
18 SATA 0–3	39 イーサネットコネクター 1 (XCC ネットワーク・ ポートと共有)
19 SGPIO1 コネクター	40 XCC ネットワーク・コネクター
20 SATA 5	41 シリアル・コネクターおよび VGA コネクター
21 SATA 4	

システム・ボード・スイッチ

次の図は、サーバー上のスイッチ、ジャンパー、およびボタンの位置を示しています。

重要:

- 1. スイッチの設定を変更する、あるいはジャンパーを移動する前には、サーバーの電源をオフにしてください。次に、すべての電源コードおよび外部ケーブルを切り離してください。以下の情報を確認します。
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 「ユーザー・ガイド」または「ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「取り付けのガイド ライン」、「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」、および「サーバーの電源を オフにする」。
- 2. システム・ボード上のスイッチ・ブロックまたはジャンパー・ブロックのうち、本書の図に示 されていないものは予約済みです。

注:スイッチ・ブロックの上に透明な保護ステッカーが張られている場合、スイッチにアクセスするため にステッカーを取り除いて廃棄する必要があります。



図13. システム・ボード・スイッチ

SW1 スイッチ ・ブロック

以下の表は、システム・ボード上にある SW1 スイッチ・ブロックについて説明しています。

スイッチ 番号	デフォルト位置	説明	定義
1	オフ	CMOS クリア・ジャンパー	 オフ:通常(デフォルト)。 オン:リアルタイム・クロック(RTC) レジストリーをクリアします。
2	オフ	予約済み	予約済み
3	オフ	XCC 強制更新ジャンパー	 オフ:通常(デフォルト)。 オン: Lenovo XClarity Controller を強制 的に最新のバージョンに更新します。
4	オフ	予約済み	予約済み

表 11. システム・ボードの SW1 スイッチ・ブロックの説明

システム LED と診断ディスプレイ

使用可能なシステム LED と診断ディスプレイについては、以下のセクションを参照してください。

詳しくは、32 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」を参照 してください。

システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング

使用可能なシステム LED と診断ディスプレイについては、以下のセクションを参照してください。

ドライブ LED

このトピックでは、ドライブ LED について説明します。

次の表では、ドライブ活動 LED とドライブ状況 LED によって示される問題について説明します。

注:構成によっては、ご使用のサーバーと図が若干異なる場合があります。





LED	説明
1 ドライブ活動 LED (緑色)	各ホット・スワップ・ドライブには活動 LED が付属しています。この LED が点滅している場合、ドライブが使用中であることを示します。
2 ドライブ状況 LED (黄色)	ドライブ状態 LED は、以下のことを示します。
	• LED が点灯: ドライブに障害が発生しています。
	• LED がゆっくり (1 秒に 1 回) 点滅: ドライブを再構築しています。
	• LED が高速で (1 秒に 3 回) 点滅:ドライブを特定しています。

前面 I/O モジュール LED

サーバーの前面 I/O モジュールには、コントロール、コネクター、および LED があります。

次の図は、各種サーバー・モデルの前面 I/O モジュールを示しています。前面 I/O モジュールの位置を確認するには、で詳しい情報を参照してください。



図 15. 前面 I/O モジュール LED

表 12. 前面 I/O モジュール LED

1 電源ボタン/LED (緑色)	4 システム ID ボタン/LED (青色)
2 ドライブ活動 LED (緑色) 注:Onboard SATA 表示専用	5 システム・エラー LED (黄色)
3 ネットワーク活動 LED (緑色) 注: Onboard LAN 表示専用	

1 電源ボタン/LED (緑色)

サーバーのセットアップが終了したら、電源ボタンを押してサーバーの電源をオンにします。オペレー ティング・システムからサーバーの電源をオフにできない場合は、電源ボタンを数秒間押したままに してサーバーの電源をオフにすることもできます。詳しくは、「ユーザー・ガイド」または「ハード ウェア・メンテナンス・ガイド」の「電源アダプターの取り付け」を参照してください。電源状況 LED は、現在の電源状況を確認する際に役立ちます。

ステータス	色	説明
点灯	緑色	サーバーはオンで稼働しています。
遅い点滅 (1 秒間 に約1回の点滅)	緑色	サーバーの電源がオフになっていて、オンにする準備ができています (スタン バイ状態)。
速い点滅 (1 秒間 に約4回の点滅)	緑色	サーバーの電源はオフの状態ですが、XClarity Controllerが初期化中であり、サー バーは電源をオンにする準備ができていません。
消灯	なし	サーバーに AC 電源が供給されていません。

2 ドライブ活動 LED (緑色)

ドライブ活動 LED は、ドライブ活動のステータスを確認する際に役立ちます。

注:ドライブ活動 LED は、システム・ボード上の SATA ポートに接続されているドライブの活動の みを示します。

ステータス	色	説明
点灯	緑色	ドライブはアクティブです。
点滅	緑色	ドライブにアクセス中です。
消灯	なし	ドライブはアクティブではありません。

3 ネットワーク活動 LED (緑色)

ネットワーク活動 LED は、ネットワークの接続性と活動の識別に役立ちます。

ステータス	色	説明
点灯	緑色	サーバーがネットワークに接続されています。
点滅	緑色	ネットワークに接続されており、ネットワークはアクティブです。
消灯	なし	サーバーがネットワークから切断されています。

4 システム ID ボタン/LED (青色)

システム ID ボタンおよび青色のシステム ID LED は、サーバーを視覚的に見付けるのに使用します。シス テム ID ボタンを押すたびに、システム ID LED の状態が変更されます。LED は点灯、点滅、消灯にできま す。また、Lenovo XClarity Controller またはリモート管理プログラムを使用してシステム ID LED の状態を 変更し、他のサーバーの中から該当のサーバーを視覚的に見つけることもできます。

XClarity Controller USB コネクターが USB 2.0 機能と XClarity Controller 管理機能の両方の機能用に設定されている場合は、システム ID ボタンを3秒間押すことで2つの機能を切り替えることができます。

5 システム・エラー LED (黄色)

システム・エラー LED は、サーバーの基本的な診断機能を提供します。

ステータス	色	説明	操作
点灯	黄色	サーバーでエラーが検出されました。原 因には、以下のエラーが1つ以上含まれ る場合があります。	システム・ログまたは内部エラー LED を 確認し、故障している部品を特定します。
		 サーバーの温度が、非クリティカルな 温度しきい値に達しました。 	
		 サーバーの電圧が、非クリティカルな 電圧しきい値に達しました。 	
		 ファンが低速で稼働していることが検 出されました。 	
		 パワー・サプライにクリティカルなエ ラーがあります。 	
		 パワー・サプライが電源に接続されて いません。 	
消灯	なし	サーバーがオフか、サーバーがオンで正 しく動作しています。	なし。

パワー・サプライ LED

このトピックでは、各種パワー・サプライ LED ステータスと対応する操作について説明します。

サーバーを起動するために必要な最小構成は、以下のとおりです。

- プロセッサー x 1
- スロット3に1個のメモリー・モジュール
- パワー・サプライ・ユニット1個
- RAID アダプターとバックプレーンまたはバックプレートを備えるドライブ1台(デバッグに OS が必要な場合)
- 背面システム・ファン1つ、ヒートシンク・ファン1つ、ドライブ用の前面システム・ファン1つ

CRPS パワー・サプライ LED



図 16. CRPS パワー・サプライ LED

LED	説明
1 パワー・サプ	パワー・サプライ・ステータス LED は、以下のいずれかの状態になります。
ライ・ステータス	• 緑色: パワー・サプライが AC 入力電源に接続されており、正常に動作しています。
	• オフ: パワー・サプライが AC 電源から取り外されています。
	 緑色の遅い点滅(約1秒に1回点滅):パワー・サプライがPSUスタンバイ状態(ACあり)、 コールド・スタンバイ状態、または常にスタンバイ状態です。
	 オレンジ色: AC 電源コードが抜けている、AC 電源が失われている (AC 電源入力電源で2番目のパワー・サプライがまだ並列接続されている)、またはパワー・サプライに障害が発生しています。問題を解決するには、パワー・サプライを交換します。
	 オレンジ色の遅い点滅(約1秒に1回点滅):パワー・サプライ警告イベント。パワー・サ プライは作動し続けています。
	• 緑色の早い点滅(約1秒に2回点滅):パワー・サプライのファームウェア更新中です。

システム・ボード LED

次の図は、システム・ボード上の発光ダイオード (LED) を示しています。

サーバーから給電部が取り外されている場合にシステム・ボード上の LED を点灯させるには、電源ボタンを押します。



図17. システム・ボード LED

表 13. システム・ボード LED の説明と操作

LED	説明と操作
1 システム・エラー LED (黄色)	サーバーでエラーが検出されました。原因には、以下のエラーが1つ 以上含まれる場合があります。
	• サーバーの温度が、非クリティカルな温度しきい値に達しました。
	• サーバーの電圧が、非クリティカルな電圧しきい値に達しました。
	• ファンが低速で稼働していることが検出されました。
	 パワー・サプライにクリティカルなエラーがあります。
	 パワー・サプライが電源に接続されていません。
	次の手順を実行してください。
	システム・ログまたは内部エラー LED を確認し、故障している部 品を特定します。
2 システム・パワー LED (緑色)	システム電源 LED の状態は次のとおりです。
	 オフ:パワー・サプライが正しく取付けられていないか、LED 自体に障害があります。
	• 高速で点滅 (毎秒 4 回): サーバーの電源がオフになっていて、オン にする準備ができていません。電源制御ボタンは無効です。この状 態は約 5 秒から 10 秒続きます。
	 ゆっくり点滅(毎秒1回): サーバーの電源がオフになっていて、 オンにする準備ができています。電源制御ボタンを押して、サー バーをオンにします。
	 オン:サーバーの電源がオンになっています。

ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール LED

次の図は、ThinkSystem V3 ファームウェアおよび Root of Trust セキュリティー・モジュール (ファームウェ アおよび RoT セキュリティー・モジュール) 上の発光ダイオード (LED) を示しています。



図18. ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュール 上の LED

表 14. LED の説明

シナリオ	AP0 LED	AP1 LED	致命的エ ラー LED	アクション
RoT セキュリティー・モジュールの	消灯	消灯	点灯	ファームウェアおよび RoT セキュリ
致命的なファームワェア・エラー	点滅	該当なし	点灯	ティー・モジュール を交換します。
システム電源なし (FPGA ハートビー ト LED がオフ)	消灯	消灯	消灯	 AC 電源がオンであるがシステム・ボードに電力が供給されていない場合、以下を行います。 1. パワー・サプライ・ユニット (PSU) または分電盤を確認しま
				す。PSUまたは分電盤に問題が ある場合は、交換します。
				 PSU または分電盤に問題がない 場合は、システム・ボードを交 換します。
XCC ファームウェアのリカバリー 可能エラー	点滅	該当なし	消灯	
XCC ファームウェアがエラーから 回復した	点灯	該当なし	消灯	
UEFI ファームウェアの認証エラー	該当なし	点滅	消灯	通知メッセージ。操作は不要です。
UEFIファームウェアが認証エラー から回復した	該当なし	点灯	消灯	
システムは正常 (FPGA ハートビー ト LED がオン)	点灯	点灯	消灯	

XCC システム管理ポートおよびイーサネット・ポート LED

このトピックでは、XCC システム管理ポート とイーサネット・ポートの LED について説明します。

次の表では、XCC システム管理ポート およびイーサネット・ポート上の LED によって示される問題 について説明します。



図 19. XCC システム管理ポートおよびイーサネット・ポート LED

LED	説明
1 XCC システム 管理ポート (1GB RJ-45) イーサネッ ト・ポート・リン ク LED	この緑色の LED は、ネットワーク接続性のステータスを区別するために使用します。 • オフ: ネットワーク・リンクが切断されています。 • 緑: ネットワーク・リンクが確立されています。
2 XCC システム 管理ポート (1 GB RJ-45) イーサネッ ト・ポート活動 LED	この緑色の LED は、ネットワーク活動のステータスを区別するために使用します。 • オフ: サーバーが LAN から切断されています。 • 緑: ネットワークに接続されており、ネットワークはアクティブです。

第3章 部品リスト

部品リストを使用して、サーバーで使用できる各コンポーネントを識別します。

部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。

- 1. http://datacentersupport.lenovo.com にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
- 2. 「部品」をクリックします。
- 3. ご使用のサーバーの部品リストを表示するにはシリアル番号を入力します。

新しい部品を購入する前に、Lenovo Capacity Planner を使用してサーバーの電力要約データを確認する ことを強くお勧めします。

注:モデルによっては、ご使用のサーバーの外観は、図と若干異なる場合があります。



図 20. サーバー・コンポーネント

次の表にリストした部品は、次のいずれかとして識別されます。

- T1: Tier 1 のお客様の交換可能部品 (CRU)。Tier 1 の CRU の交換はお客様の責任で行ってください。サービス契約がない場合に、お客様の要請により Lenovo が Tier 1 CRU の取り付けを行った場合は、その料金を請求させていただきます。
- T2: Tier 2 のお客様の交換可能部品 (CRU)。Tier 2 CRU はお客様ご自身で取り付けることができますが、対象のサーバーにおいて指定された保証サービスの種類に基づき、追加料金なしで Lenovo に取り付けを依頼することもできます。
- F: フィールド交換ユニット (FRU)。FRU の取り付けは、必ずトレーニングを受けたサービス技術 員が行う必要があります。
- C: 消耗部品と構造部品。消耗部品および構造部品 (フィラーやベゼルなどのコンポーネント)の購入および交換は、お客様の責任で行ってください。お客様の要請により Lenovo が構成部品の入手または取り付けを行った場合は、サービス料金を請求させていただきます。

表 15. 部品リスト

番号	説明	タイプ		
部品の	ーー・ 部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。			
1. htt	p://datacentersupport.lenovo.com にアクセスしてご使用の	Dサーバーのサポート・ページに移動します。		
2. F	部品」をクリックします。			
3. ご	使用のサーバーの部品リストを表示するにはシリアル [:]	番号を入力します。		
1	固定パワー・サプライ・ユニット	T2		
2	CRPS ホット・スワップ・パワー・サプライ・ユ ニット	Τ2		
3	ホット・スワップ・パワー・サプライの分電盤	Τ2		
4	CRPS ホット・スワップ・パワー・サプライ・フィ ラー	С		
5	5.25 型光学式ディスク・ドライブ	T1		
6	5.25 型 LTO/RDX テープ・ドライブ	T1		
7	プロセッサー	F		
8	システム・ボード	F		
9	ヒートシンクおよびファン	F		
10	前面システム・ファン	T1		
11	前面出入力モジュール	Т2		
12	ドライブ・ケージ・カバー	T1		
13	ドライブ・ケージ・フィラー	T1		
14	2.5 型ドライブ・ケージ	T1		
15	ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モ ジュール	F		
16	2.5 型ドライブ・フィラー	С		
17	3.5 型ドライブ・フィラー	С		
18	2.5 型ホット・スワップ・ドライブ	T1		
19	3.5 型シンプル・スワップ・ ドライブ	T1		
20	3.5 型ホット・スワップ・ドライブ	T1		
21	3.5型ホット・スワップ・ドライブ・バックプレーン	T1		

表 15. 部品リスト (続き)

番号	説明	タイプ
22	3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・バックプ レート	T1
23	3.5 型シンプル・スワップ・ドライブ・バックプ レート (ODD 搭載)	T1
24	3.5 型ドライブ・ケージ	T1
25	2.5 型 - 3.5 型ドライブ・アダプター	T1
26	2.5 型ホット・スワップ・ドライブ・バックプレーン	T1
27	前面ドア	T1
28	シャーシ	T1
29	PCle アダプター	T1
30	背面システム・ファン	T1
31	RAID フラッシュ電源モジュール・ホルダー	Τ2
32	RAID フラッシュ電源モジュール	T1
33	メモリー・モジュール	T1
34	侵入検出スイッチ	T1
35	CMOS バッテリー (CR2032)	С
36	M.2 ドライブ	T1
37	M.2 ブート・アダプター	T1
38	M.2 ブート・アダプターの PCIe アダプター	T1
39	5.25 型光学式ドライブ・フィラー・カバーおよび光 学式ドライブ・フィラー	T1

電源コード

サーバーが設置されている国および地域に合わせて、複数の電源コードを使用できます。

サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。

1. 以下へ進んでください。

http://dcsc.lenovo.com/#/

- 2. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
- 3. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
- 4. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」→「Power Cables (電源ケーブル)」をクリックします。

注:

- 本製品を安全に使用するために、接地接続機構プラグ付き電源コードが提供されています。感電事故を 避けるため、常に正しく接地されたコンセントで電源コードおよびプラグを使用してください。
- 米国およびカナダで使用される本製品の電源コードは、Underwriter's Laboratories (UL) によってリストされ、Canadian Standards Association (CSA) によって認可されています。

- 115 ボルト用の装置には、次の構成の、UL 登録、CSA 認定の電源コードをご使用ください。最小 18 AWG、タイプ SVT または SJT、3 線コード、最大長 4.5 m (15 フィート)、平行ブレード型、15 アンペア 125 ボルト定格の接地端子付きプラグ。
- 230 ボルト (米国における) 用の装置には、次の構成の、UL 登録、CSA 認定の電源コードをご使用ください。最小 18 AWG、タイプ SVT または SJT、3 線コード、最大長 4.5 m (15 フィート)、タンデム・ブレード型、15 アンペア 250 ボルト定格の接地端子付きプラグ。
- 230 ボルト (米国以外における) 用の装置には、接地端子付きプラグを使用した電源コードをご使用くだ さい。これは、装置を使用する国の安全についての適切な承認を得たものでなければなりません。
- 特定の国または地域用の電源コードは、通常その国または地域でだけお求めいただけます。

第4章 開梱とセットアップ

このセクションの情報は、サーバーを開梱してセットアップする際に役立ちます。サーバーを開梱する ときは、パッケージ内の項目が正しいかどうかを確認し、サーバーのシリアル番号と Lenovo XClarity Controllerのアクセスに関する情報が記載されている場所を確認します。サーバーをセットアップするとき は、必ず 45 ページの「サーバー・セットアップ・チェックリスト」の手順に従ってください。

サーバーのパッケージ内容

サーバーを受け取ったら、受け取るべきものがすべて含まれていることを確認します。

サーバー・パッケージには、以下の品目が含まれます。

- サーバー
- レール取り付けキット*。パッケージにはインストール・ガイドが付属しています。
- ケーブル管理アーム*。パッケージにはインストール・ガイドが付属しています。
- 資料ボックス(電源コード*、前面ドアのキー、アクセサリー・キット、印刷された資料などが同梱)。

注:

- リストされている項目の一部は、一部のモデルでのみ使用できます。
- アスタリスク(*)でマークされている項目はオプションです。

万一、品物が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。ご購入を証明するものと梱包材は保管しておいてください。保証サービスを受ける際にそれらが必要になる場合があります。

サーバーを識別し、Lenovo XClarity Controller にアクセスする

このセクションでは、ご使用のサーバーを識別する方法と Lenovo XClarity Controller のアクセス情報がある場所について説明します。

サーバーの識別

Lenovoのサービスやサポートを受ける場合に、マシン・タイプ、モデル、およびシリアル番号の情報は、 技術担当者がお客様のサーバーを特定して迅速なサービスをご提供するのに役立ちます。

以下の図は、サーバーのモデル番号、マシン・タイプ、シリアル番号が記載された ID ラベルの位置 を示しています。また、お客様ラベル・スペースで、他のシステム情報ラベルをサーバーの前面に 追加することもできます。



図21. ID ラベルの位置

Lenovo XClarity Controller ネットワーク・アクセス・ラベル

さらに、Lenovo XClarity Controller ネットワーク・アクセス・ラベルは、サーバーの前面に貼付されて います。サーバーの受領後、XClarity Controller ネットワーク・アクセス・ラベルをはがし、将来の 使用に備えて安全な場所に保管してください。



図 22. XClarity Controller ネットワーク・アクセス・ラベルの位置

サービス・ラベルと QR コード

さらに、システム・サービス・ラベルがサーバー・カバーの内側にあり、サービス情報にモバイル・アク セスするためのクイック・リファレンス(QR)コードも記載されています。モバイル・デバイスでQRコー ド読み取りアプリケーションを使用してQRコードをスキャンすると、サービス情報Webページにすぐに アクセスできます。サービス情報Webページでは、追加情報として部品の取り付けや交換用のビデオ、 およびソリューション・サポートのためのエラー・コードが提供されます。



図23. サービス・ラベルと QR コード

サーバー・セットアップ・チェックリスト

サーバー・セットアップ・チェックリストを使用して、サーバーのセットアップに必要なすべてのタス クを実行したことを確認できます。

サーバー・セットアップ・チェックリストは、納品時のサーバー構成によって異なります。サーバーが完 全に構成されている場合は、サーバーをネットワークと AC 電源に接続し、サーバーの電源をオンにする だけで済みます。他の場合では、サーバーへのハードウェア・オプションの取り付け、ハードウェアや ファームウェアの構成、およびオペレーティング・システムのインストールが必要となります。

以下のステップで、サーバーをセットアップするための一般的な手順を説明します。

サーバー・ハードウェアのセットアップ

- サーバー・ハードウェアをセットアップするには、以下の手順を実行します。
- 1. サーバー・パッケージを開梱します。43 ページの「サーバーのパッケージ内容」を参照して ください。
- 必要なハードウェアまたはサーバー・オプションを取り付けます。「ユーザー・ガイド」または「ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「ハードウェア交換手順」にある関連トピックを参照してください。
- 3. 必要に応じて、レールと CMA を標準ラック・キャビネットに取り付けます。レール取り付けキット に付属する「レール取り付けガイド」と「CMA 取り付けガイド」の指示に従います。
- 必要に応じて、サーバーを標準ラック・キャビネットに取り付けます。「ユーザー・ガイド」または 「ハードウェア・メンテナンス・ガイド」の「ラックへのサーバーの取り付け」を参照してください。
- 5. すべての外部ケーブルをサーバーに接続します。コネクターの位置については、15ページの第2章 「サーバー・コンポーネント」を参照してください。
 - 通常は、以下のケーブルを接続する必要があります。
 - サーバーを電源に接続する
 - サーバーをデータ・ネットワークに接続する
 - サーバーをストレージ・デバイスに接続する
 - サーバーを管理ネットワークに接続する
- 6. サーバーの電源をオンにします。
 - 電源ボタンの位置と電源 LED については、以下で説明されています。
 - 15ページの第2章「サーバー・コンポーネント」
 - 32ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブルシューティング」

次のいずれかの方法で、サーバーの電源をオン(電源 LED が点灯)にできます。

- 電源ボタンを押します。
- 停電の後、サーバーを自動的に再起動させることができます。
- サーバーは、Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求に応答できます。

注:サーバーの電源をオンにしなくても、管理プロセッサー・インターフェースにアクセスして システムを構成できます。サーバーが電源に接続されているときは常に、管理プロセッサー・イ ンターフェースを使用できます。管理サーバー・プロセッサーへのアクセスについて詳しくは、 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の 「XClarity Controller Web インターフェースの開始と使用」セクションを参照してください。

 サーバーを検証します。電源 LED、イーサネット・コネクター LED、ネットワーク LED が緑色に 点灯していることを確認します。これは、サーバー・ハードウェアが正常にセットアップされた ことを意味します。

LED 表示についての詳細は、32 ページの「システム LED と診断ディスプレイによるトラブル シューティング」を参照してください。

システムの構成

システムを構成するには、以下の手順を実行します。詳細な手順については、49ページの第5章「シ ステム構成」を参照してください。

- 1. Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続を管理ネットワークに設定します。
- 2. 必要に応じて、サーバーのファームウェアを更新します。
- 3. サーバーのファームウェアを構成します。

以下の情報は、RAID 構成に使用可能です。

- https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction
- https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources
- 4. オペレーティング・システムをインストールします。
- 5. サーバー構成をバックアップします。
- 6. サーバーが使用するプログラムおよびアプリケーションをインストールします。

第5章 システム構成

システムを構成するには、以下の手順を実行します。

Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続の設定

ネットワーク経由で Lenovo XClarity Controller にアクセスする前に、Lenovo XClarity Controller がネット ワークに接続する方法を指定する必要があります。ネットワーク接続の実装方法によっては、静的 IP ア ドレスも指定する必要がある場合があります。

DHCP を使用しない場合、Lenovo XClarity Controller のネットワーク接続の設定に次の方法を使用できます。

 モニターがサーバーに接続されている場合、Lenovo XClarity Provisioning Managerを使用してネット ワーク接続を設定できます。

Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用して Lenovo XClarity Controller をネットワークに接続するには、以下の手順を実行します。

- 1. サーバーを起動します。
- 2. 画面の指示に従って指定されたキーを押し、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェース を表示します。(詳しくは、https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/にあるご使用のサーバーと互換性の ある LXPM 資料の「スタートアップ」セクションを参照してください)
- 3. LXPM → 「UEFI セットアップ」 → 「BMC 設定」に移動し、Lenovo XClarity Controller がネット ワークに接続する方法を指定します。
 - 静的 IP 接続を選択する場合は、ネットワークで使用できる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレ スを指定してください。
 - DHCP 接続を選択する場合は、サーバーの MAC アドレスが DHCP サーバーで構成されて いることを確認します。
- 4. 「OK」をクリックして設定を適用し、2分から3分待ちます。
- 5. IPv4 または IPv6 アドレス使用して、Lenovo XClarity Controllerに接続します。

重要:Lenovo XClarity Controller は、最初はユーザー名 USERID とパスワード PASSW0RD (英字の O でなくゼロ)を使用して設定されます。このデフォルトのユーザー設定では、Supervisor アク セス権があります。拡張セキュリティーを使用するには、初期構成時にこのユーザー名とパス ワードを変更する必要があります。

モニターがサーバーに接続されていない場合は、Lenovo XClarity Controller インターフェースを経由してネットワーク接続を設定できます。ラップトップからご使用のサーバーの XCC システム管理ポートコネクターにイーサネット・ケーブルを接続します。XCC システム管理ポートの位置については、15ページの 第2章「サーバー・コンポーネント」を参照してください。

注:サーバーのデフォルト設定と同じネットワークになるように、ラップトップの IP 設定を変更してください。

デフォルトの IPv4 アドレスおよび IPv6 リンク・ローカル・アドレス (LLA) は、引き出し式情報タブに 貼付されている Lenovo XClarity Controller ネットワーク・アクセス・ラベルに記載されています。43 ページの「サーバーを識別し、Lenovo XClarity Controller にアクセスする」を参照してください。

 モバイル・デバイスから Lenovo XClarity Administrator モバイル・アプリを使用している場合、サーバーの Lenovo XClarity Controller USB コネクターを介して Lenovo XClarity Controller に接続できます。 Lenovo XClarity Controller USB コネクターの位置については、15ページの第2章「サーバー・コンポーネント」を参照してください。

注: Lenovo XClarity ControllerUSB コネクター・モードは、(標準 USB モードではなく) Lenovo XClarity Controller を管理できるように設定する必要があります。標準モードから Lenovo XClarity Controller

管理モードに切り替えるには、サーバーの ID ボタンを、LED がゆっくりと (2 秒に1回) 点滅する まで、3 秒以上押し続けます。ID ボタンの場所については、15 ページの 第 2 章「サーバー・コン ポーネント」を参照してください。

Lenovo XClarity Administrator モバイル・アプリを使用して接続するには:

- 1. モバイル・デバイスの USB ケーブルをサーバーの Lenovo XClarity Controller USB コネクター に接続します。
- 2. モバイル・デバイスで、USB テザリングを有効にします。
- 3. モバイル・デバイスで、Lenovo XClarity Administrator モバイル・アプリを起動します。
- 4. 自動検出が無効になっている場合は、USB 検出ページで「検出」をクリックして Lenovo XClarity Controller に接続します。

Lenovo XClarity Administrator モバイル・アプリの使用法についての詳細は、以下を参照してください。 https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp

Lenovo XClarity Controller 接続用の前面 USB ポートの設定

前面 USB ポートを介して Lenovo XClarity Controller にアクセスする前に、USB ポートを Lenovo XClarity Controller 接続として構成する必要があります。

サーバー・サポート

サーバーが前面 USB ポート経由の Lenovo XClarity Controller へのアクセスをサポートしているかを確認 するには、以下のいずれかをチェックします。

- 15ページの第2章「サーバー・コンポーネント」を参照してください。
- ご使用のサーバーの USB ポートにレンチアイコンがある場合は、Lenovo XClarity Controller への接続用に USB ポートを設定できます。また、ファームウェアおよび RoT セキュリティー・モジュールの USB 自動化更新をサポートしている唯一の USB ポートです。

Lenovo XClarity Controller 接続用 USB ポートの設定

USB ポートは、次のいずれかの手順を実行して、通常と Lenovo XClarity Controller 管理操作の間で切り替えることができます。

- ID ボタンを、LED がゆっくりと (2 秒に1回) 点滅するまで、3 秒以上押し続けます。ID ボタンの位置 については、15 ページの 第2章「サーバー・コンポーネント」を参照してください。
- Lenovo XClarity Controller 管理コントローラー CLI から、usbfp コマンドを実行します。Lenovo XClarity Controller CLI の使用については、https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/にある、ご使用のサーバーと互換性 のある XCC に関する資料の「コマンド・ライン・インターフェース」セクションを参照してください。
- Lenovo XClarity Controller 管理コントローラー Web インターフェースから、「BMC 構成」→「ネットワーク」→「前面パネル USB ポート・マネージャー」の順にクリックします。Lenovo XClarity Controller Web インターフェイスの機能に関する情報については、https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「Web インターフェイスの XClarity Controller の機能に関する説明」セクションを参照してください。

USB ポートの現在の設定の確認

Lenovo XClarity Controller 管理コントローラー CLI (usbfp コマンド)、または Lenovo XClarity Controller 管理コントローラー Web インターフェース (「BMC 構成」 → 「ネットワーク」 → 「前面パネル USB ポート・マネージャー」)を使用して、USB ポートの現在の設定を確認することもできます。 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「コ マンド・ライン・インターフェース」および「Web インターフェイスの XClarity Controller の機能の説 明」セクションを参照してください。

ファームウェアの更新

サーバーのファームウェア更新には、いくつかのオプションを使用できます。

以下にリストされているツールを使用してご使用のサーバーの最新のファームウェアおよびサーバーに 取り付けられているデバイスを更新できます。

- ファームウェアの更新に関するベスト・プラクティスは、以下のサイトで入手できます。
 - https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices
- 最新のファームウェアは、以下のサイトにあります。
 - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st250v3/7dce/downloads/driver-list/
- 製品に関する通知を購読して、ファームウェア更新を最新の状態に保つことができます。

- https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

静的バンドル (サービス・パック)

Lenovo は通常、静的バンドル (サービス・パック) と呼ばれるバンドルでファームウェアをリリースして います。すべてのファームウェア更新に互換性を持たせるために、すべてのファームウェアを同時に更新 する必要があります。Lenovo XClarity Controller と UEFI の両方のファームウェアを更新する場合は、最初 に Lenovo XClarity Controller のファームウェアを更新してください。

更新方法の用語

- インバンド更新。サーバーのコア CPU で稼働するオペレーティング・システム内のツールまたはアプ リケーションを使用してインストールまたは更新が実行されます。
- アウト・オブ・バンド更新。Lenovo XClarity Controller が更新を収集してから、ターゲット・サブシス テムまたはデバイスに更新を指示することで、インストールまたは更新が実行されます。アウト・オ ブ・バンド更新では、コア CPU で稼働するオペレーティング・システムに依存しません。ただし、ほ とんどのアウト・オブ・バンド操作では、サーバーが S0 (稼働)電源状態である必要があります。
- オン・ターゲット更新。ターゲット・サーバー自体で実行されているインストール済みのオペレーティング・システムからインストールまたは更新が実行されます。
- オフ・ターゲット更新。サーバーの Lenovo XClarity Controller と直接やり取りするコンピューティング・デバイスからインストールまたは更新が実行されます。
- 静的バンドル(サービス・パック)。静的バンドル(サービス・パック)は、互いに依存するレベルの機能、パフォーマンス、互換性を提供するように設計されテストされたバンドル更新です。静的バンドル(サービス・パック)は、サーバーのマシン・タイプ固有であり、特定のWindows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) および SUSE Linux Enterprise Server (SLES) オペレーティング・システム・ディストリビューションをサポートするように(ファームウェアおよびデバイス・ドライバーの更新で)作成されています。マシン・タイプ固有のファームウェア専用静的バンドル(サービス・パック)も用意されています。

ファームウェア更新ツール

ファームウェアのインストールとセットアップに使用する最適な Lenovo ツールを判別するには、次の表を参照してください。

ツール	サポート される更 新方法	コア・シ ステム・ ファーム ウェア更新	I/O デバイ ス・ファー ムウェア更 新	ドライブ・ ファーム ウェア更 新	グラフィ カル・ユー ザー・イン ターフェー ス	コマンド・ ライン・ インター フェース	静的バンド ル (サービ ス・パッ ク) をサ ポート
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	インバン ド ² オン・ター ゲット	\checkmark			\checkmark		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	インバン ド 4 アウト・	\checkmark	選択され た I/O デ バイス	$\sqrt{3}$	\checkmark		\checkmark
	オブ・バ ンド オフ・ター ゲット						
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	インバン ド アウト・	\checkmark	すべての I/O デバ イス	$\sqrt{3}$		\checkmark	\checkmark
	オフ・バ ンド オン・ター ゲット						
	オフ・ター ゲット						
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	インバン ド アウト・	\checkmark	すべての I/O デバ イス		\checkmark		\checkmark
	オブ・バンド						
	ゲット						
	オフ・ター ゲット						
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (RoMC)	インバンド	\checkmark	すべての I/O デバ イス		√ (BoMC ア プリケー	√ (BoMC ア プリケー	\checkmark
	ナウト・ オブ・バ ンド				ンヨン)	∠ ∃ ∕)	
	オフ・ター ゲット						

ツール	サポート される更 新方法	コア・シ ステム・ ファーム ウェア更新	I/O デバイ ス・ファー ムウェア更 新	ドライブ・ ファーム ウェア更 新	グラフィ カル・ユー ザー・イン ターフェー ス	コマンド・ ライン・ インター フェース	静的バンド ル (サービ ス・パッ ク) をサ ポート
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	インバン ド1 アウト・ オブ・バ ンド ² オフ・ター ゲット	\checkmark	すべての I/O デバ イス		\checkmark		\checkmark
VMware vCenter 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	アウト・ オブ・バ ンド オフ・ター ゲット	\checkmark	選択され た I/O デ バイス		\checkmark		
Microsoft Windows Admin Center 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	インバン アオン・・ オンド・オン・ オゲ・クー オゲ・ター ゲット オゲット	~	すべての I/O デバ イス		\checkmark		~
Microsoft System Center Configuration Manager 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	インバン ド オン・ター ゲット	\checkmark	すべての I/O デバ イス		\checkmark		\checkmark

注:

1. I/Oファームウェア更新の場合。

- 2. BMC および UEFI ファームウェア更新の場合。
- 3. ドライブ・ファームウェア更新は、以下のツールおよび方法でのみサポートされています。
 - XCC ベア・メタル更新 (BMU): インバンド。システムのリブートが必要です。
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
 - ThinkSystem V2 および V3 製品によってサポートされるドライブ (レガシー・ドライブ): インバンド。システムのリブートは必要ありません。
 - ThinkSystem V3 製品 (新しいドライブ) によってのみサポートされるドライブ: XCC に対してステージングし、XCC BMU を使用して更新を完了します (インバンド。システムのリブートが必要)。

4. ベア・メタル更新 (BMU) のみ。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager から、Lenovo XClarity Controller ファームウェア、UEFI ファーム ウェア、Lenovo XClarity Provisioning Manager ソフトウェアを更新できます。 注:サーバーを起動して画面の指示に従って指定されたキーを押すと、デフォルトでは、Lenovo XClarity Provisioning Manager グラフィカル・ユーザー・インターフェースが表示されます。このデフォ ルトをテキスト・ベースのシステム・セットアップに変更した場合は、テキスト・ベースのシステム・ セットアップ・インターフェースからグラフィカル・ユーザー・インターフェースを起動できます。

Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、 以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ にある、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「ファームウェア更新」セクション

Lenovo XClarity Controller

特定の更新をインストールする必要がある場合、特定のサーバーに Lenovo XClarity Controller インターフェースを使用できます。

注:

 Windows または Linux でインバンド更新を実行するには、オペレーティング・システム・ドライバー がインストールされており、Ethernet-over-USB (LAN over USB と呼ばれることもあります) インター フェースが有効になっている必要があります。

Ethernet over USB の構成に関する追加情報については、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の バージョンの「Ethernet over USB の構成」セクション

 Lenovo XClarity Controller を経由してファームウェアを更新する場合は、サーバーで実行されている オペレーティング・システム用の最新のデバイス・ドライバーがダウンロードおよびインス トールされていることを確認してください。

Lenovo XClarity Controller を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を 参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「サーバー・ファームウェアの更新」セクション

Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI は、Lenovo サーバーの管理に使用できる複数のコマンド・ライン・ア プリケーションのコレクションです。これの更新アプリケーションを使用して、サーバーのファー ムウェアおよびデバイス・ドライバーを更新できます。更新は、サーバー (インバンド)のホス ト・オペレーティング・システム内で、またはサーバー (アウト・オブ・バンド)の BMC を介して リモートで実行できます。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、 以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli c update

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress は、グラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) を介して OneCLI のほとんどの更新機能を提供します。これを使用して、静的バンドル更新パッケージおよび個 別の更新を取得してデプロイします。静的バンドルには、Microsoft Windows と Linux のファームウェア およびデバイス・ドライバーの更新が含まれます。

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress は、次の場所から入手できます。

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator を使用して、ファームウェア更新の適用、VPDの更新、 インベントリーおよび FFDC 収集、高度なシステム構成、FoD キー管理、安全な消去、RAID 構成、サ ポートされるサーバーでの診断に適したブート可能メディアを作成することができます。

Lenovo XClarity Essentials BoMC は、以下の場所から入手できます。

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc

Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator を使用して複数のサーバーを管理している場合は、このインターフェース を使用してすべての管理対象サーバーでファームウェアを更新できます。ファームウェア管理は管理対 象エンドポイントに対してファームウェア・コンプライアンス・ポリシーを割り当てることによって簡 略化されます。コンプライアンス・ポリシーを作成して管理対象エンドポイントに割り当てると、 Lenovo XClarity Administrator はこれらのエンドポイントに対するインベントリーの変更を監視し、 コンプライアンス違反のエンドポイントにフラグを付けます。

Lenovo XClarity Administrator を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

• Lenovo XClarity Integrator 製品

Lenovo XClarity Integrator 製品は、VMware vCenter、Microsoft Admin Center、または Microsoft System Center などの特定のデプロイメントインフラで使用されるソフトウェアに、Lenovo XClarity Administrator およびお使いのサーバーの管理機能を統合することができます。

Lenovo XClarity Integrator を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

ファームウェアの構成

サーバーのファームウェアのインストールとセットアップには、いくつかのオプションを使用できます。

重要:Lenovoでは、オプション ROM をレガシーに設定することを推奨しませんが、必要に応じてこの設 定を実行できます。この設定により、スロット・デバイス用の UEFI ドライバーがロードされなくなり、 LXCA、OneCLI や XCC のような Lenovo ソフトウェアに負の副作用を引き起こす可能性があることに注意 してください。これらの影響には、アダプター・カードのモデル名やファームウェア・レベルなどの詳細 の確認が不能になるなどがありますが、これらに限定されません。たとえば、「ThinkSystem RAID 930-16i 4GB フラッシュ」は「アダプター 06:00:00」と表示される場合があります。場合によっては、特定の PCIe アダプターの機能が正しく有効になっていない可能性があります。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)

Lenovo XClarity Provisioning Manager では、サーバーの UEFI 設定を構成できます。

注: Lenovo XClarity Provisioning Manager には、サーバーを構成するためのグラフィカル・ユーザー・イ ンターフェースが用意されています。システム構成へのテキスト・ベースのインターフェース (Setup Utility) も使用できます。Lenovo XClarity Provisioning Manager で、サーバーを再起動してテキスト・ ベースのインターフェースにアクセスすることを選択できます。さらに、テキスト・ベースのイン ターフェースを、LXPM を起動して表示されるデフォルト・インターフェースにすることも選択で きます。これを行うには、Lenovo XClarity Provisioning Manager → 「UEFI セットアップ」 → 「シ ステム設定」 → 「<F1> スタート制御」 → 「テキスト・セットアップ」に移動します。グラフィッ ク・ユーザー・インターフェースを使用してサーバーを起動するには、「自動」または「ツール・ スイート」を選択します。

詳しくは、次の資料を参照してください。

- https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/で、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の バージョンを検索します。
- https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/にあるUEFIユーザー・ガイド
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

構成アプリケーションおよびコマンドを使用して現在のシステム構成設定を表示し、Lenovo XClarity Controller と UEFI に変更を加えることができます。保存された構成情報は、他のシステムを複製または リストアするために使用できます。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用したサーバーの構成については、以下を参照してください。 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

• Lenovo XClarity Administrator

ー貫した構成を使用して、すべてのサーバーを簡単にプロビジョニングおよび事前プロビジョニング できます。構成設定(ローカル・ストレージ、I/Oアダプター、ブート設定、ファームウェア、ポー ト、Lenovo XClarity Controller や UEFIの設定など)はサーバー・パターンとして保管され、1つ以上の 管理対象サーバーに適用できます。サーバー・パターンが更新されると、その変更は適用対象サー バーに自動的にデプロイされます。

Lenovo XClarity Administrator を使用したファームウェアの更新に関する特定の詳細情報は、以下から入手できます。

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

Lenovo XClarity Controller

サーバーの管理プロセッサーは、Lenovo XClarity Controller Web インターフェース、コマンド・ライン・インターフェースまたは Redfish API 経由で構成できます。

Lenovo XClarity Controller を使用したサーバーの構成については、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「サーバーの構成」セクション

メモリー・モジュール構成

メモリー・パフォーマンスは、メモリー・モード、メモリー速度、メモリー・ランク、メモリー装着構 成、プロセッサーなど、複数の変動要素よって決まります。

メモリー・パフォーマンスの最適化とメモリーの構成については、Lenovo Press Web サイトを参照 してください。

https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory

さらに、以下のサイトで入手可能なメモリーコンフィギュレーターを活用できます。

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

RAID 構成

RAID (Redundant Array of Independent Disks) を使用したデータの保存は今でも、サーバーのストレージ・パフォーマンス、可用性、容量を向上するために最もよく利用され、最もコスト効率のいい方法の1つです。

RAIDは、複数のドライブが I/O 要求を同時に処理できるようにすることによりパフォーマンスを高めま す。さらに、RAIDは、障害が発生したドライブの欠落データを残りのドライブのデータを使用して再構 築することにより、ドライブに障害が発生した場合でもデータ損失を防ぐことができます。

RAID アレイ (RAID ドライブ・グループともいいます) は、特定の一般的な方法を使用してドライブ間で データを分散する複数の物理ドライブのグループです。仮想ドライブ (仮想ディスクまたは論理ドライブ ともいいます) は、ドライブ上の連続したデータ・セグメントで構成されるドライブ・グループのパー ティションです。仮想ドライブは、OS 論理ドライブまたはボリュームを作成するために分割できる物理 ディスクとしてホスト・オペレーティング・システムに表示されます。

RAID の概要は、以下の Lenovo Press Web サイトで参照できます。

https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction

RAID の管理ツールおよびリソースに関する詳細情報は、以下の Lenovo Press Web サイトで参照できます。

https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

Intel VROC

Intel VROC の有効化

NVMe ドライブの RAID をセットアップする前に、以下の手順に従って VROC を有効にします。

- システムを再起動します。オペレーティング・システムを起動する前に、画面の指示で指定されているキーを押して、Setup Utility に移動します。(詳しくは、https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM 資料の「スタートアップ」セクションを参照してください)
- 2. 「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→「オンボード SATA モード」→「RAID」に 移動し、オプションを有効にします。
- 3. 変更を保存して、システムをリブートします。

Intel VROC の構成

Intel は、RAID レベルおよび SSD のサポートが異なるさまざまな VROC を提供します。詳しくは、 以下を参照してください。

注:

サポートされる RAID レベルはモデルによって異なります。ST250 V3 によってサポートされる RAID レベルについては、技術仕様を参照してください。

SATA SSD 用 Intel VROC の構成	要件
Intel VROC SATA RAID	• RAID レベル 0、1、5、および 10 をサポートします。

オペレーティング・システムのデプロイ

サーバーにオペレーティング・システムをデプロイするには、いくつかのオプションが使用できます。

利用可能なオペレーティング・システム

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

利用可能なオペレーティング・システムの全リスト: https://lenovopress.lenovo.com/osig

ツール・ベースのデプロイメント

• マルチサーバー

使用可能なツール:

- Lenovo XClarity Administrator

https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment

 Lenovo XClarity Essentials OneCLI https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool - Lenovo XClarity IntegratorSCCM 向けデプロイメント・パック (Windows オペレーティング・システム専用)

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

• シングル・サーバー

使用可能なツール:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ にあるご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「OS インストール」セクション
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli r uxspi proxy tool
- Lenovo XClarity IntegratorSCCM 向けデプロイメント・パック (Windows オペレーティング・システム専用)

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm c endtoend deploy scenario

手動デプロイメント

上記のツールにアクセスできない場合は、以下の手順に従って、対応する「*OS インストール・ガイド*」 をダウンロードし、ガイドを参照してオペレーティング・システムを手動でデプロイしてください。

- 1. https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os へ進んでください。
- 2. ナビゲーション・ウインドウでオペレーティング・システムを選択してResources (リソース)をクリックします。
- 3. 「OS インストール・ガイド」を見つけ、インストール手順をクリックします。次に、指示に従って 操作システム・デプロイメント・タスクを完了します。

サーバー構成のバックアップ

サーバーをセットアップしたり、構成に変更を加えたりした後は、サーバー構成の完全なバックアップを作成することをお勧めします。

以下のサーバー・コンポーネントのバックアップを作成してください。

• 管理プロセッサー

管理プロセッサー構成は、Lenovo XClarity Controller インターフェースを使用してバックアップすることができます。管理プロセッサー構成のバックアップについて詳しくは、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「BMC 構成のバックアップ」セクション。

または、Lenovo XClarity Essentials OneCLIから save コマンドを使用して、すべての構成設定のバックアップを作成することもできます。save コマンドについて詳しくは、以下を参照してください。

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

• オペレーティング・システム

サーバーでオペレーティング・システムおよびユーザー・データをバックアップするには、各ユーザー に合わせたバックアップ方式を使用します。

付録 A ヘルプおよび技術サポートの入手

ヘルプ、サービス、技術サポート、または Lenovo 製品に関する詳しい情報が必要な場合は、Lenovo がさまざまな形で提供しているサポートをご利用いただけます。

WWW 上の以下の Web サイトで、Lenovo システム、オプション・デバイス、サービス、およびサポートについての最新情報が提供されています。

http://datacentersupport.lenovo.com

注: IBM は、ThinkSystem に対する Lenovo の優先サービス・プロバイダーです

依頼する前に

連絡する前に、以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みてください。サポートを受ける ために連絡が必要と判断した場合、問題を迅速に解決するためにサービス技術員が必要とする情報 を収集します。

お客様自身での問題の解決

多くの問題は、Lenovoがオンライン・ヘルプまたはLenovo製品資料で提供するトラブルシューティング 手順を実行することで、外部の支援なしに解決することができます。オンライン・ヘルプにも、お客様 が実行できる診断テストについての説明が記載されています。ほとんどのシステム、オペレーティン グ・システムおよびプログラムの資料には、トラブルシューティングの手順とエラー・メッセージやエ ラー・コードに関する説明が記載されています。ソフトウェアの問題だと考えられる場合は、オペレー ティング・システムまたはプログラムの資料を参照してください。

ThinkSystem 製品については、以下の場所で製品ドキュメントが見つかります。

https://pubs.lenovo.com/

以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みることができます。

- ケーブルがすべて接続されていることを確認します。
- 電源スイッチをチェックして、システムおよびすべてのオプション・デバイスの電源がオンになっていることを確認します。
- ご使用のLenovo製品用に更新されたソフトウェア、ファームウェア、およびオペレーティング・システム・デバイス・ドライバーがないかを確認します。(以下のリンクを参照してください)Lenovo保証規定には、Lenovo製品の所有者であるお客様の責任で、製品のソフトウェアおよびファームウェアの保守および更新を行う必要があることが明記されています(追加の保守契約によって保証されていない場合)。お客様のサービス技術員は、問題の解決策がソフトウェアのアップグレードで文書化されている場合、ソフトウェアおよびファームウェアをアップグレードすることを要求します。
 - ドライバーおよびソフトウェアのダウンロード
 - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st250v3/7dce/downloads/driver-list/
 - オペレーティング・システム・サポート・センター
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
 - オペレーティング・システムのインストール手順
 - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation

- ご使用の環境で新しいハードウェアを取り付けたり、新しいソフトウェアをインストールした場合、https://serverproven.lenovo.comでそのハードウェアおよびソフトウェアがご使用の製品によってサポートされていることを確認してください。
- 問題の特定と解決の手順については、ユーザー・ガイドまたはハードウェア・メンテナンス・ガイドの「問題判別」を参照してください。
- http://datacentersupport.lenovo.com にアクセスして、問題の解決に役立つ情報があるか確認してください。 ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:
 - 1. http://datacentersupport.lenovo.com にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
 - 2. ナビゲーション・ペインで「How To's (ハウツー)」をクリックします。
 - 3. ドロップダウン・メニューから「Article Type(記事タイプ)」 → 「Solution(ソリューション)」をクリックします。

画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリーを選択します。

 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_egのLenovo Data Center フォーラムで、同様の問題が 発生していないかどうかを確認してください。

サポートへの連絡に必要な情報の収集

ご使用のLenovo 製品に保証サービスが必要である場合は、依頼する前に適切な情報を準備していただけると、サービス技術員がより効果的にお客様を支援することができます。または製品の保証について詳しくはhttp://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookupで参照できます。

サービス技術員に提供するために、次の情報を収集します。このデータは、サービス技術員が問題の 解決策を迅速に提供する上で役立ち、お客様が契約された可能性があるレベルのサービスを確実に 受けられるようにします。

- ハードウェアおよびソフトウェアの保守契約番号(該当する場合)
- マシン・タイプ番号 (Lenovo の4桁のマシン識別番号)。マシン・タイプ番号は ID ラベルに記載されています。詳しくは、43ページの「サーバーを識別し、Lenovo XClarity Controller にアクセスする」を参照してください。
- 型式番号
- シリアル番号
- 現行のシステム UEFI およびファームウェアのレベル
- エラー・メッセージやログなど、その他関連情報

Lenovo サポートに連絡する代わりに、https://support.lenovo.com/servicerequest にアクセスして Electronic Service Request を送信することもできます。Electronic Service Request を送信すると、お客様の問題に関する情報をサービス技術員が迅速に入手できるようになり、問題の解決策を判別するプロセスが開始されます。Lenovo サービス技術員は、お客様が Electronic Service Request を完了および送信するとすぐに、解決策の作業を開始します。

サービス・データの収集

サーバーの問題の根本原因をはっきり特定するため、またはLenovo サポートの依頼によって、詳細な分析に使用できるサービス・データを収集する必要がある場合があります。サービス・データには、イベント・ログやハードウェア・インベントリーなどの情報が含まれます。

サービス・データは以下のツールを使用して収集できます。

Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager のサービス・データの収集機能を使用して、システム・サービス・データを収集します。既存のシステム・ログ・データを収集するか、新しい診断を実行して新 規データを収集できます。

• Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller Web インターフェースまたは CLI を使用してサーバーのサービス・データを 収集できます。ファイルは保存でき、Lenovo サポートに送信できます。

- Web インターフェースを使用したサービス・データの収集について詳しくは、 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「BMC 構成のバックアップ」セクションを参照してください。
- CLIを使用したサービス・データの収集について詳しくは、https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ に あるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバージョンの「XCC ffdc コマンド」 セクションを参照してください。
- Lenovo XClarity Administrator

一定の保守可能イベントが Lenovo XClarity Administrator および管理対象エンドポイントで発生した場合 に、診断ファイルを収集し自動的に Lenovo サポートに送信するように Lenovo XClarity Administrator を セットアップできます。Call Homeを使用して診断ファイルを Lenovo サポート に送信するか、SFTP を 使用して別のサービス・プロバイダーに送信するかを選択できます。また、手動で診断ファイルを収集 したり、問題レコードを開いたり、診断ファイルを Lenovo サポート に送信したりもできます。

Lenovo XClarity Administrator 内での自動問題通知のセットアップに関する詳細情報は https://pubs.lenovo.com/lxca/admin setupcallhomeで参照できます。

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI には、サービス・データを収集するインベントリー・アプリケー ションがあります。インバンドとアウト・オブ・バンドの両方で実行できます。サーバーのホス ト・オペレーティング・システムで実行する場合、OneCLI では、ハードウェア・サービス・デー タに加えて、オペレーティング・システム・イベント・ログなどオペレーティング・システムに関 する情報を収集できます。

サービス・データを取得するには、getinfor コマンドを実行できます。getinfor の実行についての詳細は、https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_commandを参照してください。

サポートへのお問い合わせ

サポートに問い合わせて問題に関するヘルプを入手できます。

ハードウェアの保守は、Lenovo 認定サービス・プロバイダーを通じて受けることができ ます。保証サービスを提供する Lenovo 認定サービス・プロバイダーを見つけるには、 https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider にアクセスし、フィルターを使用して国別で検索しま す。Lenovo サポートの電話番号については、https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist で地域のサ ポートの詳細を参照してください。

付録 B 資料とサポート

このセクションでは、便利なドキュメント、ドライバーとファームウェアのダウンロード、および サポート・リソースを紹介します。

資料のダウンロード

このセクションでは、便利なドキュメントの概要とダウンロード・リンクを示します。

資料

以下の製品ドキュメントは、次のリンクからダウンロードできます。

https://pubs.lenovo.com/st250-v3/st250_v3_user_guide.pdf

- レール取り付けガイド
 - ラックでのレールの取り付け
- ユーザー・ガイド
 - 完全な概要、システム構成、ハードウェア・コンポーネントの交換、トラブルシューティング。 「ユーザー・ガイド」の特定の章が含まれています。
 - *システム構成ガイド*: サーバーの概要、コンポーネント ID、システム LED と診断ディスプレイ、 製品の開梱、サーバーのセットアップと構成。
 - ハードウェア・メンテナンス・ガイド:ハードウェア・コンポーネントの取り付け、ケーブルの 配線、トラブルシューティング。
- メッセージとコードのリファレンス
 - XClarity Controller、LXPM、uEFIイベント
- UEFI マニュアル
 - UEFI 設定の概要

サポート Web サイト

このセクションでは、ドライバーとファームウェアのダウンロードおよびサポート・リソースを紹 介します。

サポートおよびダウンロード

- ThinkSystem ST250 V3 のドライバーおよびソフトウェアのダウンロード Web サイト
 - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st250v3/7dce/downloads/driver-list/
- Lenovo Data Center フォーラム
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- ThinkSystem ST250 V3 の Lenovo データセンターサポート
 - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v3/7dce
- Lenovo ライセンス情報資料
 - https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula
- Lenovo Press Web サイト (製品ガイド/データシート/ホワイトペーパー)
 - https://lenovopress.lenovo.com/

- Lenovo プライバシーに関する声明
 - https://www.lenovo.com/privacy
- Lenovo 製品セキュリティー・アドバイザリー
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 製品保証プラン
 - http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
- Lenovo サーバー・オペレーティング・システム・サポート・センター Web サイト
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
- Lenovo ServerProven Web サイト (オプションの互換性ルックアップ)
 - https://serverproven.lenovo.com
- オペレーティング・システムのインストール手順
 - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation
- eTicket (サービス要求)を送信する
 - https://support.lenovo.com/servicerequest
- Lenovo Data Center Group の製品に関する通知を購読する (ファームウェア更新を最新の状態に保つ)
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500
付錄 C 注記

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利 用可能な製品、サービス、および機能については、Lenovoの営業担当員にお尋ねください。

本書でLenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、そのLenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知 的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用すること ができます。ただし、他の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責 任で行っていただきます。

Lenovoは、本書に記載されている内容に関して特許権(特許出願中のものを含む)を保有している場合が あります。本書の提供は、いかなる特許出願においても実施権を許諾することを意味するものではあり ません。お問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Lenovo (United States), Inc. 8001 Development Drive Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVOは、本書を特定物として「現存するままの状態で」提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変 更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品また はプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生 命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕 様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書の内容は、Lenovo または サード・パーティーの知的所有権のもとで明示または黙示のライセンスまたは損害補償として機能するも のではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示 されるものです。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。

Lenovoは、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と 信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであ り、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、こ の Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、 他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行わ れた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありませ ん。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性がありま す。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

LENOVO および THINKSYSTEM は Lenovo の商標です。

その他すべての商標は、それぞれの所有者の知的財産です。

重要事項

プロセッサーの速度とは、プロセッサーの内蔵クロックの速度を意味しますが、他の要因もアプリケー ション・パフォーマンスに影響します。

CD または DVD ドライブの速度は、変わる可能性のある読み取り速度を記載しています。実際の速度は記載された速度と異なる場合があり、最大可能な速度よりも遅いことがあります。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KBは1,024バイト、MBは1,048,576バイト、GBは1,073,741,824バイトを意味します。

ハードディスク・ドライブの容量、または通信ボリュームを表すとき、MBは1,000,000バイトを意味し、 GBは1,000,000,000バイトを意味します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境 によって異なる可能性があります。

内蔵ハードディスク・ドライブの最大容量は、Lenovoから入手可能な現在サポートされている最大のドライブを標準ハードディスク・ドライブの代わりに使用し、すべてのハードディスク・ドライブ・ベイに取り付けることを想定しています。

最大メモリーは標準メモリーをオプション・メモリー・モジュールと取り替える必要があることも あります。

各ソリッド・ステート・メモリー・セルには、そのセルが耐えられる固有の有限数の組み込みサイクル があります。したがって、ソリッド・ステート・デバイスには、可能な書き込みサイクルの最大数が 決められています。これをtotal bytes written (TBW) と呼びます。この制限を超えたデバイスは、シ ステム生成コマンドに応答できなくなる可能性があり、また書き込み不能になる可能性があります。 Lenovo は、正式に公開された仕様に文書化されているプログラム/消去のサイクルの最大保証回数を 超えたデバイスについては責任を負いません。

Lenovoは、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。他社製品のサポートがある場合は、Lenovoではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版(利用可能である場合)とは異なる場合があり、ユーザー・マニュアルまたはすべてのプログラム機能が含まれていない場合があります。

電波障害自主規制特記事項

このデバイスにモニターを接続する場合は、モニターに付属の指定のモニター・ケーブルおよび電波障害 抑制デバイスを使用してください。

その他の電波障害自主規制特記事項は以下に掲載されています。

https://pubs.lenovo.com/important notices/

台湾地域 BSMI RoHS 宣言

	限用物質及其化學符號 Bestricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	S 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	0	0	0	0	0	0
外部蓋板	0	0	0	0	0	0
機械組合件	Ĵ.	0	0	0	0	0
空氣傳動設備	1	0	0	0	0	0
冷卻組合件		0	0	0	0	0
內存模組	Ι	0	0	0	0	0
處理器模組		0	0	0	0	0
電纜組合件	Ι	0	0	0	0	0
電源供應器	1	0	0	0	0	0
儲備設備	1	0	0	0	0	0
印刷電路板	-	0	0	0	0	0
 備考1. "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : "exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. ℃ 《 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : " ○ "indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. " - " 係指該項限用物質為排除項目。 Note3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 						

台湾地域の輸出入お問い合わせ先情報

台湾地域の輸出入情報に関する連絡先を入手できます。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓 進口商電話: 0800-000-702

Lenovo