Avis sur la prise en charge du bloc d'alimentation ThinkSystem SN550 V2

Attention :

Avant d'installer le ThinkSystem SN550 V2, vérifiez le numéro de référence FRU des blocs d'alimentation (PSU) dans le Lenovo Flex System Enterprise Chassis.

Si l'un des numéros de référence FRU suivants est utilisé dans le châssis, remplacez le ou les bloc(s) d'alimentation par le Module d'alimentation 2 500 W du châssis Flex System Enterprise.

- 01PF551
- 00MX939
- 00YJ931
- 94Y8303
- 69Y5890

Les numéros de référence FRU des blocs d'alimentations installés peuvent être identifiés à l'aide de l'interface Web Lenovo Chassis Management Module 2 (CMM) ou de l'interface de ligne de commande (CLI).

- Interface Web
  1. Démarrez l'interface Web CMM.
  2. Sélectionnez l'onglet **État du système**.
  3. Cliquez sur le bloc d'alimentation dans la vue graphique du châssis.
  4. Sélectionnez l'onglet **Matériel** sous la vue graphique du châssis.
  5. Sélectionnez **Module d'alimentation** pour le numéro de référence FRU du bloc d'alimentation.
- Interface de ligne de commande (CLI)
  1. Accédez à l'interface CLI CMM via SSH.
  2. Utilisez la commande `info -T power[x]`, où `x` représente le numéro d'emplacement du bloc d'alimentation. Par exemple `info -T power[1]`
  3. Lisez le `FRU no.` pour le numéro de référence FRU du bloc d'alimentation.

Attention :

Afin d'éviter tout message d'avertissement, veillez à ce que la mise à jour du bloc d'alimentation soit bien terminée avant d'insérer le ThinkSystem SN550 V2 dans le Lenovo Flex System Enterprise Chassis.

Reportez-vous aux liens de la page suivante pour plus d'informations.

Reportez-vous aux liens ci-dessous pour plus d'informations :

Lien	Code QR
Télécharger le prospectus https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/pdf_files.html	
Programme ServerProven Lenovo Flex System Enterprise Chassis https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/flex/8721_7893.shtml	
Retrait d'un bloc d'alimentation du Lenovo Flex System Enterprise Chassis https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/removing_the_power_module.html **Attention : Lors du remplacement des blocs d'alimentation, assurez-vous de terminer le remplacement d'une unité avant de commencer le remplacement d'une autre.**	
Installation d'un bloc d'alimentation du Lenovo Flex System Enterprise Chassis https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/replacing_the_power_module.html	
Nombre maximal limité de ThinkSystem SN550 V2 dans le même Lenovo Flex System Enterprise Chassis https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/limited_maximal_number_compute_node.html	
Guide produit pour ThinkSystem SN550 V2 https://lenovopress.com/lp1397-thinksystem-sn550-v2-server	

Deuxième édition (Juin 2021)

© Copyright 2021.
LENOVO et THINKSYSTEM sont des marques de Lenovo. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Printed in China
(1P) P/N: SP47A76674