ThinkSystem SR250 V2
Riferimento per messaggi e codici

Tipi di macchina: 7D7Q e 7D7R

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, è importante leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza disponibili all'indirizzo:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Assicurarsi inoltre di avere familiarità con i termini e le condizioni della garanzia Lenovo per il server, disponibili all'indirizzo:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Nona edizione (Novembre 2023)

© Copyright Lenovo 2022, 2023.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Contenuto

Contenuto i

Capitolo 1. Introduzione. 1

Formato messaggi di avviso e di evento 1

Capitolo 2. Eventi di XClarity Controller 5

Eventi XCC che avvisano automaticamente il supporto 6

Eventi XCC organizzati per gravità 8

Elenco degli eventi di XClarity Controller 27

Capitolo 3. Eventi UEFI 149

Eventi UEFI organizzati per gravità 149

Elenco degli eventi UEFI 152

Capitolo 4. Eventi di XClarity Provisioning Manager 173

Eventi LXPM organizzati per gravità 173

Elenco di eventi di XClarity Provisioning Manager 177

Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica 199

Prima di contattare l'assistenza. 199

Raccolta dei dati di servizio 200

Come contattare il supporto 201

Indice. 203

© Copyright Lenovo 2022, 2023

Capitolo 1. Introduzione

Quando si tenta di risolvere problemi relativi al server, la best practice consiste nel partire dal log eventi dell'applicazione che gestisce il server:

- Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
- Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Controller.

Il log eventi contiene gli eventi hardware del server registrati da Lenovo XClarity Controller o da UEFI. Inoltre, possono essere generati eventi quando si esegue il test di diagnostica sulle unità disco fisso o sulla memoria tramite Lenovo XClarity Provisioning Manager (sebbene questi eventi non siano memorizzati nel log eventi).

Utilizzare questa sezione per visualizzare gli eventi che possono essere generati da Lenovo XClarity Controller, UEFI o Lenovo XClarity Provisioning Manager. Per ciascun evento è disponibile un intervento dell'utente che consente di comprendere quali operazioni eseguire per risolvere il problema.

Importante:

- La versione supportata di Lenovo XClarity Controller (XCC) varia a seconda del prodotto. Tutte le versioni di Lenovo XClarity Controller vengono definite Lenovo XClarity Controller e XCC in questo documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione XCC supportata dal server, visitare il sito https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- La versione supportata di Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) varia a seconda del prodotto. Tutte le versioni di Lenovo XClarity Provisioning Manager vengono definite Lenovo XClarity Provisioning Manager e LXPM in questo documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione LXPM supportata dal server, visitare il sito https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.

Formato messaggi di avviso e di evento

È possibile utilizzare il seguente contenuto per comprendere il formato dei messaggi di avviso e di evento.

Per ogni messaggio di evento vengono fornite le seguenti informazioni.

Identificativo evento

Una stringa che identifica in modo univoco l'evento o la classe di eventi. Si tratta di una stringa di 12 caratteri nel seguente formato:

`FQX`*ppnnxxxxc*

dove:

- *pp* indica il prodotto in cui l'evento ha origine, come indicato di seguito.
  - **CM**. Gestione chassis.
  - **HM**. Gestione hardware.
  - **PM**. XClarity Provisioning Manager - LXPM (LEPT).
  - **SF**. Firmware del sistema.
  - **SP**. Processore di servizio.
- *nn* identifica la gestione del sistema o del componente in cui l'evento ha avuto origine, come indicato di seguito:

  Componenti

© Copyright Lenovo 2022, 2023

- **AA**. Canister/Appliance - Contiene i componenti del sistema che non dovrebbero essere sottoposti a manutenzione da un cliente.
- **CA**. Raffreddamento - ventole, sistemi di raffreddamento, schede mux, criteri, congelatori/refrigerazione, unità di gestione dell'acqua, pompe dell'acqua, filtraggio dell'acqua, sensori del flusso d'aria, monitor termici.
- **DA**. Display - adattatori grafici, pannello operativo, monitor/console (inclusi pannello anteriore/posteriore, pannello di controllo, pannello LCD e così via).
- **IO**. Connettività I/O - hub PCI/USB, bridge, bus, schede verticali, impostazioni di configurazione, interconnessione, tastiera, mouse, KVM.
- **MA**. Memoria - Include DIMM, scheda di memoria, impostazioni di configurazione, controller di memoria, modalità ridondanti (mirroring, riserva e così via), memoria RAID, NVRAM, EPROM.
- **PU**. Elaborazione - Riguarda processore, schede processore e scheda di sistema, impostazioni di configurazione e microcodice, cache, TCP (Trusted Computing Module) e interconnessioni del processore (cavi QPI).
- **PW**. Alimentazione - Può includere alimentatori, VRM, VRD, livelli di tensione, stato di alimentazione del sistema, criteri, batterie, ampiezza dell'alimentazione AT, TPMD, controller di alimentazione, alimentazione esterna, unità di backup della batteria (UPS), PDU.
- **SB**. Scheda di sistema - Scheda di sistema principale, schede verticali associate, planare del sistema, midplane, backplane, interconnessioni.
- **SD**. Dispositivo di storage dati del client - adattatori di storage Flash, unità, unità CD/DVD, SSD, SAS, DASD, storage Flash, nastri, volumi, remoteCopy, flashCopy, sistemi di storage gestiti.
- **SR**. Storage RAID - Adattatori, configurazione, impostazioni, interconnessione, array, unità, enclosure.
- **VD**. VPD - Impostazioni di configurazione, EPROM, comunicazione.

Gestione dei sistemi - FSM, PSM, HMC, FDMC UEFI, CMM, IOMC, CCE, PMC, DPSM, SVC, gestione dello storage, servizi, IMM, FSP, rete di gestione dei sistemi.
- **BR**. Gestione dei sistemi - Backup/Ripristino e failover (HA).
- **BT**. Gestione del sistema - Avvio, riavvio, ripristino a caldo/ripristino forzato, arresto.
- **CL**. Clone LEPT.
- **CN**. Gestione dei sistemi - Console.
- **CP**. Gestione dei sistemi - Pattern di configurazione.
- **CR**. Gestione dei sistemi - Core/Appliance virtuale.
- **DD**. Driver di dispositivo - AIX, IBM I, SDD (Subsystem Device Driver), servizio IPMI.
- **DM**. Gestione dei sistemi - Gestione dei dati.
- **EA**. Eventi fornitore.
- **EM**. Monitoraggio eventi - Dashboard LEPT.
- **EM**. Gestione dei sistemi - Eventi/Monitoraggio.
- **FC**. Gestione dei sistemi - Sistema operativo FlexCat/Distribuzione configurazione.
- **FW**. Gestione dei sistemi - Firmware.
- **HA**. Hypervisor - Componenti virtuali, avvii, arresti anomali, SRIOV, LPAR.
- **IF**. Interconnessione (fabric) - comune, podm, icm, lrim (SWFW principale, varie caratteristiche secondarie e funzioni).
- **II**. Interconnessione (interfacce) - cimp, smis, cli, mapi (SCFG principale).
- **IM**. Interconnessione (gestione PCI) - pcim (SWFW principale, varie caratteristiche secondarie e funzioni).
- **IN**. Interconnessione (rete) - bos, ethm, fcf, npiv (FCF principale più SWFW principale, varie caratteristiche secondarie e funzioni) rete di dati, impostazioni di rete, porte, sicurezza, adattatori, switch, Fiber Channel, porte ottiche, Ethernet.
- **IP**. Interconnessione (PIE) - Da definire.
- **IU**. Interconnessione (utilità/infrastruttura) - util, infr, serv, isds (IBIS principale), copia remota (storage).
- **NM**. Gestione della rete - Pagina di benvenuto di LEPT.
- **NM**. Gestione dei sistemi - Gestione della rete.

  - **OH**. Interfaccia hypervisor/sistema operativo - Convalida dei log di errore, gestione delle partizioni, servizi (ora, ecc.).
  - **Sistema operativo**. Distribuzione del sistema operativo LEPT.
  - **Sistema operativo**. Sistema operativo - Power Linux, AIX IPL, AIX, arresti anomali e codici dump, codice kernel IBM i, IBM i OS, gestione dello storage.
  - **PR**. Gestione del sistema - Presenza entità.
  - **RC**. Gestione dei sistemi - Controllo remoto.
  - **SD**. Testo dello storage LEPT.
  - **SE**. Gestione dei sistemi - Sicurezza.
  - **SR**. Configurazione RAID LEPT.
  - **SS**. Servizio di assistenza e supporto - Raccolta LEPT FFDC.
  - **SS**. Gestione dei sistemi - Servizio di assistenza e supporto.
  - **TR**. Riferimento orario - RTC, orologio principale, orologi dei cassetti, NTP.
  - **UN**. Sconosciuto/Qualsiasi entità.
  - **UP**. Aggiornamento firmware LEPT.
  - **UP**. Gestione dei sistemi - Aggiornamenti.
  - **WD**. Gestione del sistema - Watchdog.
- *xxxx* è un numero incrementale del gruppo di eventi del sistema secondario.
- *c* identifica la gravità, come riportato di seguito.
  - **A**. Riservato come azione immediata.
  - **B**. Sconosciuto/Nessuna azione.
  - **D**. Riservato - Decisione immediata.
  - **E**. Riservato - Azione eventuale.
  - **F**. Avvertenza/Nessuna azione.
  - **G**. Avvertenza/Azione rinviata.
  - **H**. Azione rinviata/minore.
  - **I**. Informazioni/Nessuna azione.
  - **J**. Azione immediata/minore.
  - **K**. Azione rinviata/principale.
  - **L**. Azione immediata/principale.
  - **M**. Azione immediata/critica.
  - **N**. Azione immediata/irreversibile.
  - **W**. Riservato - Attesa del sistema.

Capitolo 2. Eventi di XClarity Controller

Quando un evento hardware viene rilevato da Lenovo XClarity Controllersul server, Lenovo XClarity Controller scrive tale evento nel log eventi di sistema sul server.

Nota: L'ID (Event Identifier) è un identificativo univoco utilizzato per cercare gli eventi XCC. Il messaggio dell'evento può contenere uno o più argomenti, che potrebbero essere sostituiti con il nome della FRU o del sensore per identificare il componente guasto. Un ID evento di XCC potrebbe quindi rappresentare un evento generico o guasti simili che si sono verificati su componenti hardware differenti. Il metodo generale di determinazione dei problemi è individuare l'evento in base all'ID, identificare il componente hardware verificando se l'argomento del messaggio contiene il nome del componente hardware e quindi eseguire le azioni definite nell'intervento dell'utente.

Esempio:

```
FQXSPCA0017M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave
```

dove:

- `FQXSPCA0017M` è l'ID evento.
- *[SensorElementName]* è una variabile del sensore che indica il nome del componente hardware. Può essere CPU, adattatore PCI, scheda OCP o chipset. L'evento può essere trovato tramite l'ID evento `FQXSPCA0017M` ed eseguire le azioni definite nell'intervento dell'utente per il componente.

Per ulteriori informazioni sul log eventi di Lenovo XClarity Controller, vedere la sezione "Visualizzazione dei log eventi" nella documentazione di XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Per ogni codice evento, vengono visualizzati i seguenti campi:

Identificativo evento
Un identificativo che identifica un evento in modo univoco.

Descrizione evento
Stringa del messaggio registrato che viene visualizzato per un evento. Quando la stringa indicante l'evento viene visualizzata nel log eventi, vengono mostrate alcune informazioni, tra cui lo specifico componente. In questa documentazione, queste informazioni aggiuntive sono visualizzate come variabili, che includono, ad esempio:

- *[SensorElementName]*, *[ManagedElementName]* , *[ProcessorElementName]*, *[ComputerSystemElementName]*, *[PowerSupplyElementName]*, ...
- *[arg1]*, *[arg2]*, *[arg3]*, *[arg4]*, *[arg5]*...

Spiegazione
Fornisce ulteriori informazioni che spiegano la causa dell'evento.

Gravità
Indicazione del livello di problema per la condizione. È possibile visualizzare le seguenti gravità.

- **Informativo**. L'evento è stato registrato per scopi di controllo, generalmente un'azione dell'utente o una modifica degli stati rispetto al comportamento normale.
- **Avvertenza**. L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.

© Copyright Lenovo 2022, 2023

- **Errore**. L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Categoria avvisi

Gli eventi simili sono raggruppati in categorie. La categoria degli avvisi ha il seguente formato: *severity* - *device*, dove:

- *severity* è uno dei seguenti livelli di gravità:
  - **Critico**. Un componente fondamentale del server non funziona più.
  - **Avvertenza**. L'evento potrebbe passare a un livello critico.
  - **Sistema**. L'evento è il risultato di un errore di sistema o di una modifica della configurazione.
- *device* è lo specifico dispositivo del server che ha causato la generazione dell'evento.

Manutenzione

Specifica se è necessario un intervento dell'utente per risolvere il problema.

Informazioni CIM

Fornisce il prefisso dell'ID messaggio e il numero sequenziale usato dal registro dei messaggi CIM.

SNMP Trap ID

L'SNMP Trap ID rilevato nel MIB (management information base) degli avvisi SNMP.

Contatta automaticamente l'assistenza

È possibile configurare Lenovo XClarity Administrator per avvisare automaticamente il supporto (funzione nota anche come Call Home) nel caso in cui si verifichino alcuni tipi di errori. Se questa funzione è stata configurata e questo campo è impostato su Sì, il Lenovo Support riceverà una notifica automatica nel caso in cui l'evento venga generato. In attesa di essere contattati dal Lenovo Support, si possono eseguire le azioni consigliate per lo specifico evento.

Nota: Questa documentazione include riferimenti ai siti Web, ai prodotti IBM e a informazioni relative all'assistenza. IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per i prodotti Lenovo server.

Per ulteriori informazioni sull'abilitazione di Call Home da Lenovo XClarity Administrator, vedere http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html. Vedere anche "Eventi XCC che avvisano automaticamente il supporto" a pagina 6 per un elenco completo di tutti gli eventi Lenovo XClarity Controller ottenuti mediante segnalazione al Lenovo Support.

Intervento dell'utente

Indica quale azione occorre eseguire per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni elencate in questa sezione nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema dopo avere eseguito tutti i passaggi, contattare il Lenovo Support.

Eventi XCC che avvisano automaticamente il supporto

XClarity Administrator può essere configurato in modo da avvisare automaticamente il supporto (funzione nota anche come *call home*) nel caso in cui si verifichino alcuni tipi di errori di storage. Se questa funzione è stata configurata, fare riferimento alla tabella per conoscere l'elenco di eventi che avvisano automaticamente il supporto.

Tabella 1. Eventi che avvisano automaticamente il supporto

ID evento	Stringa del messaggio
FQXSPEM4014I	È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4015I	Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile. È necessario sostituire il controller.([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])
FQXSPEM4025I	Si è verificato un problema con una o più unità virtuali. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4026I	Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPIO0001L	Si è verificato un errore di configurazione nel connettore [PhysicalConnectorElementName].
FQXSPIO0011N	Errore irreversibile in [SensorElementName].
FQXSPIO0015M	Errore nello slot [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].
FQXSPMA0007L	Errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].
FQXSPMA0008N	Errore irreversibile rilevato per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].
FQXSPMA0011G	Limite di registrazione della memoria raggiunto per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].
FQXSPPU0004M	[ProcessorElementName] in errore con condizione FRB1/BIST.
FQXSPPW0002L	[PowerSupplyElementName] in errore.
FQXSPPW0035M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).
FQXSPPW0047M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).
FQXSPPW0063M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.
FQXSPSD0001L	[StorageVolumeElementName] presenta un errore.
FQXSPSD0002G	Errore previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].
FQXSPSD0002L	L'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) presenta un errore.
FQXSPSD0003G	Errore previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).
FQXSPSD0006L	Array [ComputerSystemElementName] in errore.
FQXSPSD0008L	Errore dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).
FQXSPSS4004I	Call Home di test generata dall'utente [arg1].
FQXSPSS4005I	Call Home manuale dall'utente [arg1]: [arg2].

Eventi XCC organizzati per gravità

La seguente tabella elenca tutti gli eventi XCC, organizzati per gravità (informazioni, errore e avvertenza).

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPBR4000I	Controller di gestione [arg1]: configurazione ripristinata da un file da parte dell'utente [arg2].	Informativo
FQXSPBR4002I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata causata dal ripristino dei valori predefiniti.	Informativo
FQXSPBR4004I	Timeout server impostati dall'utente [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].	Informativo
FQXSPBR4005I	Controller di gestione [arg1]: configurazione salvata in un file dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPBR4006I	Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] completato.	Informativo
FQXSPBR4009I	Controller di gestione [arg1]: configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400AI	Controller di gestione [arg1]: la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3] è stata completata.	Informativo
FQXSPBR400BI	Controller di gestione [arg1]: impossibile completare la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400CI	Controller di gestione [arg1]: impossibile avviare la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400DI	La configurazione del clone del gruppo adiacente è stata avviata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPBR400EI	L'aggiornamento firmware del gruppo adiacente è stato avviato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPBR400FI	La gestione dal gruppo adiacente è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPCA2002I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Informativo
FQXSPCA2007I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).	Informativo
FQXSPCA2009I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Informativo
FQXSPCA2011I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).	Informativo
FQXSPCA2015I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.	Informativo
FQXSPCA2017I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPCA2019I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Informativo
FQXSPCN4000I	Reindirizzamento seriale impostato dall'utente [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].	Informativo
FQXSPCN4001I	Sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2].	Informativo
FQXSPCN4002I	L'utente [arg1] ha terminato una sessione di console attiva.	Informativo
FQXSPCN4003I	La sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2] è stata chiusa.	Informativo
FQXSPCR2001I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Informativo
FQXSPDM4000I	Dati di inventario modificati per il dispositivo [arg1], hash nuovi dati del dispositivo=[arg2], hash nuovi dati principali=[arg3].	Informativo
FQXSPDM4001I	Lo storage [arg1] è stato modificato.	Informativo
FQXSPDM4003I	Server TKLM impostati dall'utente [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Porta=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Porta=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Porta=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Porta=[arg9].	Informativo
FQXSPDM4004I	Gruppo di dispositivi dei server TKLM impostato dall'utente [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2].	Informativo
FQXSPDM4005I	L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e installato un certificato autofirmato per il client TKLM.	Informativo
FQXSPDM4006I	L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e una richiesta di firma del certificato per il client TKLM.	Informativo
FQXSPDM4007I	L'utente [arg1] ha importato un certificato firmato per il client TKLM da [arg2].	Informativo
FQXSPDM4008I	L'utente [arg1] ha importato un certificato server per il server TKLM.	Informativo
FQXSPDM4009I	L'utente [arg1] ha [arg2] file [arg3] da [arg4].	Informativo
FQXSPDM4010I	Raccolta ed elaborazione dei dati di inventario completate per [arg1], con numero di sequenza [arg2].	Informativo
FQXSPEA2001I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno stato non critico.	Informativo
FQXSPEA2002I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPEA2003I	Collegamento attivo rilevato sulla porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2].	Informativo
FQXSPEM0003I	Il log [RecordLogElementName] è stato eliminato.	Informativo
FQXSPEM0004I	Il log [RecordLogElementName] è pieno.	Informativo
FQXSPEM0005I	Il log [RecordLogElementName] è quasi pieno.	Informativo
FQXSPEM0009I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha generato una voce del log ausiliario nel log [RecordLogElement].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPEM4000I	[arg1] sul sistema [arg2] eliminato dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPEM4001I	[arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 75%.	Informativo
FQXSPEM4002I	[arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 100%.	Informativo
FQXSPEM4003I	Stato del LED [arg1] modificato in [arg2] da [arg3].	Informativo
FQXSPEM4004I	SNMP [arg1] abilitato dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPEM4005I	SNMP [arg1] disabilitato dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPEM4006I	Notifica eventi globale di configurazione avviso impostata dall'utente [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].	Informativo
FQXSPEM4007I	Numero destinatario dell'avviso [arg1] aggiornato: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] dall'utente [arg9] da [arg10] all'indirizzo IP [arg11].	Informativo
FQXSPEM4008I	Trap SNMP abilitati dall'utente [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].	Informativo
FQXSPEM4009I	Le definizioni UEFI sono state modificate.	Informativo
FQXSPEM4010I	UEFI segnalato: [arg1].	Informativo
FQXSPEM4011I	Registrazione dell'evento precedente [arg1] da parte di XCC non riuscito.	Informativo
FQXSPEM4012I	L'utente [arg1] ha eseguito la modalità di incapsulamento lite del sistema [arg2].	Informativo
FQXSPEM4013I	Il controller RAID ha rilevato un errore della batteria. È necessario sostituire l'unità batteria.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4014I	È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4015I	Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile. È necessario sostituire il controller.([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])	Informativo
FQXSPEM4016I	Il controller RAID ha rilevato uno o più problemi. Contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4017I	Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili modifiche della configurazione del sottosistema. Controllare lo stato del LED dell'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4018I	È stato rilevato un problema dell'enclosure/dello chassis relativo a una o più unità. Per risolvere il problema, verificare le unità enclosure/chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4019I	È stato rilevato un problema di connettività dell'enclosure/dello chassis. Per risolvere il problema, verificare la configurazione dei cavi.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4020I	È stato rilevato un problema alle ventole dell'enclosure/dello chassis. Verificare il corretto funzionamento della ventola dell'unità enclosure/chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPEM4022I	È stato rilevato un problema dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis. Verificare il corretto funzionamento dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4023I	Una o più unità virtuali si trovano in uno stato anomalo che potrebbe causare l'indisponibilità dell'unità virtuale. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4024I	Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili problemi di configurazione del sottosistema. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4025I	Si è verificato un problema con una o più unità virtuali. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4026I	Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4027I	Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4028I	La porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2] su [arg3] dispone del collegamento [arg4].	Informativo
FQXSPEM4029I	Tutti gli slot PCIe su [arg1] possono non essere funzionanti sulla base del popolamento della CPU corrente.	Informativo
FQXSPEM4030I	Si è verificato un problema relativo a un'operazione pianificata sul controller RAID. Per maggiori dettagli, fare riferimento ai log RAID in Gestione server, Storage locale. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4031I	L'impostazione della soglia di usura dell'unità SSD è stata modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPEM4032I	Modalità acustica [arg1] attivata. Limiti di velocità della ventola impostati.	Informativo
FQXSPEM4033I	Modalità acustica [arg1] disattivata per consentire un adeguato raffreddamento.	Informativo
FQXSPFC4000I	Il processo di connessione bare metal è stato avviato.	Informativo
FQXSPFC4001I	L'applicazione di aggiornamento bare metal riporta lo stato [arg1].	Informativo
FQXSPFC4002I	Esecuzione del sistema in modalità di configurazione.	Informativo
FQXSPFC4003I	La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextBoot.	Informativo
FQXSPFC4004I	La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextAc.	Informativo
FQXSPFC4005I	La modalità di avvio di distribuzione UEFI è stata disabilitata.	Informativo
FQXSPFW0003I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha rilevato un progresso del firmware.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPIO0000I	Il connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato collegato.	Informativo
FQXSPIO0010I	Errore reversibile del bus [SensorElementName].	Informativo
FQXSPIO2001I	L'errore di configurazione nel connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato risolto.	Informativo
FQXSPIO2003I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha eseguito un ripristino da un'interruzione diagnostica.	Informativo
FQXSPIO2004I	Ripristino del bus [SensorElementName] da un timeout del bus.	Informativo
FQXSPIO2006I	Il sistema [ComputerSystemElementName] ha eseguito un ripristino da una NMI.	Informativo
FQXSPIO2007I	Si è verificato un ripristino PERR PCI nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2008I	Annullamento dell'asserzione del SERR PCI sul sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2010I	Il bus [SensorElementName] è stato ripristinato da un errore reversibile del bus.	Informativo
FQXSPIO4002I	Stato della scheda GPU ripristinato da [arg1] di [arg1].	Informativo
FQXSPMA0001I	Errore rilevato e corretto per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0022I	Riparazione del pacchetto POST riuscita per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0023I	Riparazione del pacchetto non riuscita per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0025I	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPMA2007I	L'errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] è stato risolto.	Informativo
FQXSPMA2010I	[PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] non è più limitato.	Informativo
FQXSPMA2012I	È stata rimossa una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2024I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPNM4000I	Inizializzazione della rete del controller di gestione [arg1] completata.	Informativo
FQXSPNM4001I	Velocità di trasferimento dati Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4002I	Impostazione duplex Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4003I	Impostazione MTU Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4004I	Indirizzo MAC gestito in locale Ethernet modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPNM4005I	Interfaccia Ethernet [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4006I	Nome host impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4007I	Indirizzo IP dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4008I	Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4009I	Indirizzo IP del gateway predefinito modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4011I	ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7].	Informativo
FQXSPNM4012I	ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4013I	LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] non è più attiva.	Informativo
FQXSPNM4014I	LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] ora è attiva.	Informativo
FQXSPNM4015I	Impostazione DHCP modificata in [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4016I	Nome di dominio impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4017I	Origine dominio modificata da [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4018I	Impostazione DDNS modificata in [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4019I	Registrazione DDNS riuscita. Il nome di dominio è [arg1].	Informativo
FQXSPNM4020I	IPv6 abilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4021I	IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4022I	Configurazione IP statico IPv6 abilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4023I	DHCP IPv6 abilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4024I	Autoconfigurazione senza stato IPv6 abilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4025I	Configurazione IP statico IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4026I	DHCP IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4027I	Autoconfigurazione senza stato IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4028I	ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4].	Informativo
FQXSPNM4029I	ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4], GW@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4030I	ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4031I	Indirizzo statico IPv6 dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4033I	Numero di porta Telnet modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4034I	Numero di porta SSH modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4035I	Numero di porta HTTP Web modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPNM4036I	Numero di porta HTTPS Web modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4037I	Numero di porta HTTP CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4038I	Numero di porta HTTPS CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4039I	Numero di porta dell'agente SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4040I	Numero di porta dei trap SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4041I	Numero di porta Syslog modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4042I	Numero di porta della presenza remota modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPNM4043I	Server SMTP impostato dall'utente [arg1] su [arg2]:[arg3].	Informativo
FQXSPNM4044I	Telnet [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4045I	Server DNS impostati dall'utente [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].	Informativo
FQXSPNM4046I	LAN su USB [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4047I	Inoltro porta LAN su USB impostato dall'utente [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].	Informativo
FQXSPNM4048I	Avvio di PXE richiesto dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPNM4049I	L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server TKLM per verificare la connettività al server [arg2].	Informativo
FQXSPNM4050I	L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server SMTP.	Informativo
FQXSPNM4051I	L'utente [arg1] ha impostato il reverse-path del server SMTP su [arg2].	Informativo
FQXSPNM4052I	Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4053I	Il rilevamento DNS di Lenovo XClarity Administrator è stato [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4054I	Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPNM4055I	Il nome host specificato da DHCP non è valido.	Informativo
FQXSPNM4056I	L'indirizzo del server NTP [arg1] non è valido.	Informativo
FQXSPNM4057I	Sicurezza: indirizzo IP: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login, l'accesso verrà bloccato per [arg3] minuti.	Informativo
FQXSPNM4058I	Indirizzo IP dell'interfaccia di rete [arg1] modificato da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPNM4059I	Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete [arg1] modificata da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPNM4060I	Indirizzo IP del gateway predefinito dell'interfaccia di rete [arg1] modificato da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPOS4000I	Risposta watchdog sistema operativo [arg1] da [arg2].	Informativo
FQXSPOS4001I	Si è verificata la cattura della schermata watchdog [arg1].	Informativo
FQXSPOS4004I	Lo stato del sistema operativo è cambiato in [arg1].	Informativo
FQXSPOS4005I	Password di accensione host modificata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4006I	Password di accensione host eliminata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4007I	Password di amministratore host modificata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4008I	Password di amministratore host eliminata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4009I	Video arresto anomalo del sistema operativo acquisito.	Informativo
FQXSPOS4011I	La funzionalità di cattura della schermata di errore del sistema operativo in caso di errore hardware è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPPP4000I	Tentativo di [arg1] del server [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPPP4001I	Spegnimento ritardato del server impostato [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPPP4002I	Server [arg1] pianificato per [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPPP4003I	Server [arg1] pianificato per ogni [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].	Informativo
FQXSPPP4004I	Server [arg1] [arg2] eliminato dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPPP4005I	Il valore del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt a [arg2] watt dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPPP4006I	Il valore minimo del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.	Informativo
FQXSPPP4007I	Il valore massimo del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.	Informativo
FQXSPPP4008I	Il valore minimo esatto del limite di energia è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.	Informativo
FQXSPPP4011I	La limitazione dell'energia è stata attivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4012I	La limitazione dell'energia è stata disattivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4013I	Modalità statica di risparmio energetico attivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4014I	Modalità statica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4015I	Modalità dinamica di risparmio energetico attivata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPPP4016I	Modalità dinamica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPP4017I	Si sono verificate una limitazione e una regolazione esterna dell'alimentazione	Informativo
FQXSPPP4018I	Si è verificata una regolazione esterna.	Informativo
FQXSPPP4019I	Si è verificata una diminuzione (throttling) del limite di energia.	Informativo
FQXSPPP4020I	Il valore di energia misurato è tornato al di sotto del valore del limite di energia.	Informativo
FQXSPPP4021I	Il nuovo valore minimo del limite di energia è tornato al di sotto del valore del limite di energia.	Informativo
FQXSPPP4022I	Il server è stato riavviato per un motivo sconosciuto.	Informativo
FQXSPPP4023I	Il server è stato riavviato dal comando di controllo dello chassis.	Informativo
FQXSPPP4024I	Il server è stato reimpostato tramite il pulsante a pressione.	Informativo
FQXSPPP4025I	Il server è stato acceso tramite il pulsante di alimentazione a pressione.	Informativo
FQXSPPP4026I	Il server è stato riavviato quando il watchdog è scaduto.	Informativo
FQXSPPP4027I	Il server è stato riavviato per motivi OEM.	Informativo
FQXSPPP4028I	Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Always restore.	Informativo
FQXSPPP4029I	Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.	Informativo
FQXSPPP4030I	Il server è stato reimpostato tramite il filtro eventi della piattaforma.	Informativo
FQXSPPP4031I	Il server è stato spento e riacceso tramite il filtro eventi della piattaforma.	Informativo
FQXSPPP4032I	È stato eseguito il soft reset del server.	Informativo
FQXSPPP4033I	Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (accensione pianificata).	Informativo
FQXSPPP4034I	Il server è stato spento per un motivo sconosciuto.	Informativo
FQXSPPP4035I	Il server è stato spento dal comando di controllo dello chassis.	Informativo
FQXSPPP4036I	Il server è stato spento tramite il pulsante a pressione.	Informativo
FQXSPPP4037I	Il server è stato spento quando il watchdog è scaduto.	Informativo
FQXSPPP4038I	Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Always restore.	Informativo
FQXSPPP4039I	Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.	Informativo
FQXSPPP4040I	Il server è stato spento tramite il filtro eventi della piattaforma.	Informativo
FQXSPPP4041I	Il server è stato spento tramite l'orologio in tempo reale (spegnimento pianificato).	Informativo
FQXSPPP4042I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata a seguito di un'operazione Power-On-Reset.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPP4043I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata da PRESET.	Informativo
FQXSPPP4044I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal CMM.	Informativo
FQXSPPP4045I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal firmware XCC.	Informativo
FQXSPPP4046I	L'autorizzazione di alimentazione remota è [arg1].	Informativo
FQXSPPP4047I	La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPPP4048I	Tentativo di avvio di un ciclo di alimentazione CA sul server [arg1] da parte dell'utente [arg2].	Informativo
FQXSPPP4049I	Reimpostazione del controller di gestione [arg1] avviata dal panello anteriore.	Informativo
FQXSPPP4050I	Reimpostazione del controller di gestione [arg1] avviata per attivare il firmware PFR.	Informativo
FQXSPPU0000I	[ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato aggiunto.	Informativo
FQXSPPU2000I	[ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato rimosso.	Informativo
FQXSPPU2001I	Condizione di sovratemperatura rimossa da [ProcessorElementName].	Informativo
FQXSPPU2002I	Il processore [ProcessorElementName] non sta più funzionando in uno stato danneggiato.	Informativo
FQXSPPW0001I	[PowerSupplyElementName] è stato aggiunto al contenitore [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPPW0005I	[PowerSupplyElementName] sta funzionando in uno stato di input fuori portata.	Informativo
FQXSPPW0008I	[SensorElementName] è stato spento.	Informativo
FQXSPPW0009I	[PowerSupplyElementName] è stato spento e riacceso.	Informativo
FQXSPPW2001I	[PowerSupplyElementName] è stato rimosso dal contenitore [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPPW2002I	[PowerSupplyElementName] è tornato allo stato OK.	Informativo
FQXSPPW2003I	Errore non più previsto su [PowerSupplyElementName].	Informativo
FQXSPPW2006I	[PowerSupplyElementName] è tornato a uno stato di ingresso normale.	Informativo
FQXSPPW2007I	La configurazione di [PowerSupplyElementName] è corretta.	Informativo
FQXSPPW2008I	[PowerSupplyElementName] è stato acceso.	Informativo
FQXSPPW2018I	[PowerSupplyElementName] fuori intervallo è tornato a uno stato di input normale.	Informativo
FQXSPPW2031I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPW2035I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Informativo
FQXSPPW2047I	Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Informativo
FQXSPPW2057I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno stato non critico.	Informativo
FQXSPPW2061I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPPW2063I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPPW2101I	Annullamento dell'asserzione di ridondanza ridotta per [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW2104I	Annullamento dell'asserzione di risorse Non-redundant:Sufficient da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW2110I	Annullamento dell'asserzione di risorse Non-redundant:Insufficient per [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW4001I	La limitazione dell'alimentazione PCIe per [arg1] è stata [arg2].	Informativo
FQXSPSD0000I	[StorageVolumeElementName] è stato aggiunto.	Informativo
FQXSPSD0001I	L'unità [StorageVolumeElementName] [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]) è stata aggiunta.	Informativo
FQXSPSD0003I	Hot-spare abilitato per [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD0005I	Hot-spare abilitato per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD0007I	Ricompilazione in corso per l'array nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD0008I	Ricostruzione array in corso sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2000I	[StorageVolumeElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPSD2001I	Eseguito ripristino da un errore per [StorageVolumeElementName].	Informativo
FQXSPSD2002I	Errore non più previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2003I	Hot-spare disabilitato per [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2005I	Annullamento dell'asserzione dell'array critico [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2006I	L'array nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato.	Informativo
FQXSPSD2007I	Ricompilazione completata per l'array nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2008I	Eseguito ripristino da un errore per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSD2010I	L'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) è stata rimossa.	Informativo
FQXSPSD2011I	Errore non più previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2012I	Hot-spare disabilitato per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2013I	Annullamento dell'asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2014I	Array ripristinato sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2015I	Ricostruzione array completata sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSE2000I	Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato chiuso.	Informativo
FQXSPSE4001I	Accesso remoto riuscito. ID login: [arg1] mediante [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4002I	Sicurezza: Userid: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login dal client WEB all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4003I	Sicurezza: l'ID accesso: [arg1] ha riportato errori di login [arg2] dalla CLI in corrispondenza di [arg3].	Informativo
FQXSPSE4004I	Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] dal browser WEB all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4005I	Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] dal client TELNET all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4007I	Sicurezza: Userid: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login da un client SSH all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4008I	SNMPv1 [arg1] impostato dall'utente [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].	Informativo
FQXSPSE4009I	Configurazione server LDAP impostata dall'utente [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].	Informativo
FQXSPSE4010I	LDAP impostato dall'utente [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].	Informativo
FQXSPSE4011I	Servizi Web sicuri (HTTPS) [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4012I	CIM/XML(HTTPS) sicuri [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4013I	LDAP sicuro [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4014I	SSH [arg1] dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4015I	Impostazioni generali di accesso globale configurate dall'utente [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSE4016I	Sicurezza dell'account di login globale impostata dall'utente [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].	Informativo
FQXSPSE4017I	Utente [arg1] creato.	Informativo
FQXSPSE4018I	Utente [arg1] rimosso.	Informativo
FQXSPSE4019I	Password utente [arg1] modificata.	Informativo
FQXSPSE4020I	Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2].	Informativo
FQXSPSE4021I	Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].	Informativo
FQXSPSE4022I	Utente [arg1] per SNMPv3 impostato: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] dall'utente [arg6] da [arg7] all'indirizzo IP [arg8].	Informativo
FQXSPSE4023I	Chiave client SSH aggiunta per l'utente [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4024I	Chiave client SSH importata per l'utente [arg1] da [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4025I	Chiave client SSH rimossa dall'utente [arg1] da parte dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4026I	Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login da un client CIM all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4027I	Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] da un client CIM all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4028I	Sicurezza: Userid: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client IPMI all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4029I	Sicurezza: Userid: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client SNMP all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4030I	Sicurezza: Userid: [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login dal client seriale IPMI.	Informativo
FQXSPSE4031I	Accesso remoto riuscito. ID di login: [arg1] dall'interfaccia seriale [arg2].	Informativo
FQXSPSE4032I	ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.	Informativo
FQXSPSE4033I	ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.	Informativo
FQXSPSE4034I	L'utente [arg1] ha rimosso un certificato.	Informativo
FQXSPSE4035I	Un certificato è stato revocato.	Informativo
FQXSPSE4036I	Il certificato [arg1] è scaduto ed è stato rimosso.	Informativo
FQXSPSE4037I	Modalità di crittografia modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSE4038I	Livello minimo TLS modificato da[arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSE4039I	Account utente temporaneo [arg1] creato da strumento in banda.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSE4040I	Scadenza dell'account utente temporaneo [arg1].	Informativo
FQXSPSE4041I	Sicurezza: Userid: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login da un client SFTP all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4042I	Funzione di password di terze parti [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4043I	Recupero della password di terze parti [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4044I	La password con hash di terze parti dell'utente [arg1] è stata [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4045I	Il salt della password di terze parti dell'utente [arg1] è stata [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4046I	La password di terze parti dell'utente [arg1] è stata recuperata all'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4047I	Il ruolo [arg1] è [arg2] ed è assegnato con privilegi personalizzati [arg3] [arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] dall'utente [arg12].	Informativo
FQXSPSE4048I	Il ruolo [arg1] è stato rimosso dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSE4049I	Il ruolo [arg1] è assegnato all'utente [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSE4050I	Invio da parte di [arg1] del comando IPMI da [arg2], dati non elaborati: [arg3] [arg4] [arg5].	Informativo
FQXSPSE4051I	Il controller di gestione [arg1] è stato unito al gruppo adiacente [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4052I	La password del gruppo adiacente [arg1] è stata modificata da [arg2] [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4053I	Il controller di gestione [arg1] è stato rimosso dal gruppo adiacente [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4054I	La modalità di wrapping IPMI SEL è [arg1] dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4055I	La crittografia SED è stata abilitata dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4056I	SED AK è [arg1] dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4057I	Utente [arg1] creato dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4058I	Utente [arg1] rimosso dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4059I	Password dell'utente [arg1] modificata dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4060I	Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4061I	Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4] [arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] dall'utente [arg10] da [arg11] all'indirizzo IP [arg12].	Informativo
FQXSPSE4062I	L'istantanea di controllo del sistema è stata acquisita dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPSE4063I	La configurazione di controllo del sistema è stata aggiornata: status=[arg1], hardware inventory=[arg2], action=[arg3] dall'utente [arg4] da [arg5] all'indirizzo IP [arg6].	Informativo
FQXSPSE4064I	L'ID del motore SNMPv3 è stato modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4065I	SFTP [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4066I	La modalità crittografica è cambiata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4067I	Interfacce accessibili all'utente [arg1] impostate su [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6] dall'utente [arg7] da [arg8] all'indirizzo IP [arg9].	Informativo
FQXSPSR2001I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Informativo
FQXSPSS4000I	Avviso di test del controller di gestione generato da [arg1].	Informativo
FQXSPSS4001I	Impostazioni generali del server configurate dall'utente [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].	Informativo
FQXSPSS4002I	Chiave di licenza per [arg1] aggiunta dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSS4003I	Chiave di licenza per [arg1] rimossa dall'utente [arg2].	Informativo
FQXSPSS4004I	Call Home di test generata dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPSS4005I	Call Home manuale dall'utente [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4006I	Impossibile completare Call Home a [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4007I	Il livello di funzionalità BMC è stato modificato da [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSS4008I	L'impostazione [arg1] è stata modificata in [arg2] dall'utente [arg3].	Informativo
FQXSPSS4009I	Il sistema è entrato in modalità di manutenzione LXPM.	Informativo
FQXSPSS4010I	Log di controllo di test generato dall'utente [arg1].	Informativo
FQXSPSS4011I	L'impostazione di incremento velocità della ventola è stata modificata da [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPTR4000I	L'orologio del controller di gestione [arg1] è stato impostato in base al server NTP [arg2].	Informativo
FQXSPTR4001I	Data e ora impostate dall'utente [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].	Informativo
FQXSPTR4002I	Sincronizzazione dell'impostazione di data e ora da parte dell'utente [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3], NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7], NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].	Informativo
FQXSPTR4003I	Impostazione temporale di sincronizzazione dall'utente [arg1]: Mode=Sync with server clock.	Informativo
FQXSPUN0009I	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN0017I	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.	Informativo
FQXSPUN0026I	Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.	Informativo

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPUN0048I	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] in stato ottimale.	Informativo
FQXSPUN2009I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2012I	Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2018I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.	Informativo
FQXSPUN2019I	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.	Informativo
FQXSPUN2023I	Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione a uno stato irreversibile.	Informativo
FQXSPUN2049I	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è più in stato avviso.	Informativo
FQXSPUN2050I	Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è più in stato critico.	Informativo
FQXSPUP0002I	Si è verificata una modifica del firmware o del software nel sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP4001I	Aggiornamento di [arg1] da [arg2] riuscito per l'utente [arg3].	Informativo
FQXSPUP4002I	Aggiornamento di [arg1] da [arg2] non riuscito per l'utente [arg3].	Informativo
FQXSPUP4006I	La funzione di promozione automatica del controller XCC primario per il backup è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].	Informativo
FQXSPWD0000I	Timer watchdog scaduto per [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0001I	Riavvio del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0002I	Spegnimento del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0003I	Ciclo di alimentazione del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0004I	Si è verificata un'interruzione del timer watchdog per [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPBR4001I	Esecuzione dell'applicazione principale del controller di gestione di backup [arg1].	Avvertenza
FQXSPCA0007J	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).	Avvertenza
FQXSPCA0015J	Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno non critico.	Avvertenza
FQXSPDM4002I	VPD del dispositivo [arg1] non validi.	Avvertenza
FQXSPEA0001J	Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.	Avvertenza
FQXSPEA0003J	Collegamento non disponibile rilevato sulla porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2].	Avvertenza
FQXSPIO0014J	Il bus [SensorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.	Avvertenza
FQXSPIO2000J	Il connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato scollegato.	Avvertenza

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPIO4001I	Stato della scheda GPU modificato da [arg1] di [arg1].	Avvertenza
FQXSPMA0010J	[PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] limitato.	Avvertenza
FQXSPMA0011G	Limite di registrazione della memoria raggiunto per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Avvertenza
FQXSPMA0024G	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Avvertenza
FQXSPNM4010I	Errore DHCP[[arg1]], nessun indirizzo IP assegnato.	Avvertenza
FQXSPNM4032I	Errore DHCPv6: nessun indirizzo IP assegnato.	Avvertenza
FQXSPPP4009I	Il valore di energia misurato ha superato il valore del limite di energia.	Avvertenza
FQXSPPP4010I	Il nuovo valore minimo del limite di energia ha superato il valore del limite di energia.	Avvertenza
FQXSPPU0002G	Il processore [ProcessorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.	Avvertenza
FQXSPPU0010G	Il processore [ProcessorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato a causa di [ProcessorElementName].	Avvertenza
FQXSPPW0003G	Errore previsto in [PowerSupplyElementName].	Avvertenza
FQXSPPW0006I	Ingresso di [PowerSupplyElementName] perso.	Avvertenza
FQXSPPW0031J	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).	Avvertenza
FQXSPPW0057J	Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.	Avvertenza
FQXSPPW0101J	Asserzione di ridondanza ridotta per [RedundancySetElementName].	Avvertenza
FQXSPPW0104J	Asserzione di risorse Non-redundant:Sufficient da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].	Avvertenza
FQXSPSD0002G	Errore previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].	Avvertenza
FQXSPSD0003G	Errore previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).	Avvertenza
FQXSPSE0000F	Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato aperto.	Avvertenza
FQXSPUN0009G	Asserzione del sensore [SensorElementName].	Avvertenza
FQXSPUN0018J	Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.	Avvertenza
FQXSPBR4003I	Timer watchdog della piattaforma scaduto per [arg1].	Errore
FQXSPBR4007I	Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] non completato.	Errore
FQXSPBR4008I	Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] non avviato.	Errore
FQXSPCA0002M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Errore

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPCA0009M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Errore
FQXSPCA0011N	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).	Errore
FQXSPCA0017M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPCA0019N	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPEA0002M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPFW0000N	Si è verificato un errore POST nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPFW0002N	Si è verificato un blocco del firmware nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0001L	Si è verificato un errore di configurazione nel connettore [PhysicalConnectorElementName].	Errore
FQXSPIO0003N	Si è verificata un'interruzione diagnostica nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0004L	Si è verificato un timeout del bus nel bus [SensorElementName].	Errore
FQXSPIO0006N	Si è verificato un errore NMI software nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0007N	Si è verificato un PERR PCI nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0008N	Si è verificato un SERR PCI nel sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPIO0011N	Errore irreversibile in [SensorElementName].	Errore
FQXSPIO0013N	Si è verificato un errore irreversibile del bus [SensorElementName].	Errore
FQXSPIO0015M	Errore nello slot [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].	Errore
FQXSPMA0002N	Errore di configurazione per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Errore
FQXSPMA0007L	Errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Errore
FQXSPMA0008N	Errore irreversibile rilevato per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Errore
FQXSPMA0012M	È stata rilevata una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].	Errore
FQXSPOS4002I	Cattura della schermata watchdog [arg1] non riuscita.	Errore
FQXSPOS4003I	Timer watchdog della piattaforma scaduto per [arg1].	Errore
FQXSPOS4010I	Acquisizione video arresto anomalo del sistema operativo non riuscita.	Errore

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPPU0001N	Condizione di sovratemperatura rilevata in [ProcessorElementName].	Errore
FQXSPPU0003N	[ProcessorElementName] in errore con IERR.	Errore
FQXSPPU0004M	[ProcessorElementName] in errore con condizione FRB1/BIST.	Errore
FQXSPPU0009N	Mancata corrispondenza di configurazione di [ProcessorElementName].	Errore
FQXSPPU0011N	Asserzione di un errore complesso CPU irreversibile di SM BIOS per [ProcessorElementName].	Errore
FQXSPPW0002L	[PowerSupplyElementName] in errore.	Errore
FQXSPPW0007L	Mancata corrispondenza di configurazione di [PowerSupplyElementName].	Errore
FQXSPPW0035M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).	Errore
FQXSPPW0047M	Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).	Errore
FQXSPPW0061M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPPW0063M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPPW0110M	Asserzione di risorse Non-redundant:Insufficient per [RedundancySetElementName].	Errore
FQXSPSD0001L	[StorageVolumeElementName] presenta un errore.	Errore
FQXSPSD0002L	L'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) presenta un errore.	Errore
FQXSPSD0005L	L'array [ComputerSystemElementName] si trova in una condizione critica.	Errore
FQXSPSD0006L	Array [ComputerSystemElementName] in errore.	Errore
FQXSPSD0007L	Asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Errore
FQXSPSD0008L	Errore dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).	Errore
FQXSPSE4000I	L'autorità di certificazione [arg1] ha rilevato un errore di certificazione [arg2].	Errore
FQXSPSE4006I	XCC ha rilevato un certificato SSL non valido nel controller di gestione [arg1].	Errore
FQXSPSR0001N	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPUN0019M	Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.	Errore
FQXSPUN0023N	Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato irreversibile.	Errore
FQXSPUP0007L	Nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato rilevato un firmware o software non valido o non supportato.	Errore

Tabella 2. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSPUP4000I	Assicurarsi che il controller di gestione [arg1] sia aggiornato con il firmware corretto. Il controller di gestione non è in grado di abbinare il relativo firmware al server.	Errore
FQXSPUP4003I	Mancata corrispondenza del firmware [arg1] interna al sistema [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware [arg3].	Errore
FQXSPUP4004I	Mancata corrispondenza di firmware XCC tra i nodi/server [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware XCC allo stesso livello su tutti i nodi/server.	Errore
FQXSPUP4005I	Mancata corrispondenza di firmware FPGA tra i nodi/server [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware FPGA allo stesso livello su tutti i nodi/server.	Errore

Elenco degli eventi di XClarity Controller

Questa sezione elenca tutti i messaggi che possono essere inviati da XClarity Controller.

- **FQXSPBR4000I: Controller di gestione [arg1]: configurazione ripristinata da un file da parte dell'utente [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0027

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4001I: Esecuzione dell'applicazione principale del controller di gestione di backup [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione è ricorso all'esecuzione dell'applicazione principale di backup.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0030

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Aggiornare il firmware del BMC.
  2. NOTA: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.

4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPBR4002I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata causata dal ripristino dei valori predefiniti.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione è stato reimpostato a causa del ripristino dei valori predefiniti di configurazione da parte di un utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0032

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4003I: Watchdog Timer della piattaforma scaduto per [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un timer watchdog della piattaforma scaduto.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Timeout sistema operativo
  SNMP Trap ID: 21
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0039

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riconfigurare il Watchdog Timer su un valore maggiore.
  2. Verificare che l'interfaccia Ethernet-over-USB del BMC sia abilitata.
  3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
  4. Disabilitare Watchdog Timer.
  5. Verificare l'integrità del sistema operativo installato.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  7. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPBR4004I: Timeout server impostati dall'utente [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].**

  Un utente configura i timeout del server.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0095

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4005I: Controller di gestione [arg1]: configurazione salvata in un file dall'utente [arg2].**

Un utente ha salvato una configurazione del controller di gestione in un file.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0109

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4006I: Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] completato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file e tale ripristino viene completato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0136

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR4007I: Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] non completato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file e tale ripristino non viene completato.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0137

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Ripetere l'operazione.
  2. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log dei dati di servizio.
  4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPBR4008I : Controller di gestione [arg1]: ripristino della configurazione da un file da parte dell'utente [arg2] non avviato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ripristina una configurazione del controller di gestione da un file e tale ripristino non viene avviato.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0138

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare che la password del file di configurazione di backup crittografato sia corretta.
2. Ripetere l'operazione.
3. Eseguire un ciclo CA del sistema.
4. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPBR4009I: Controller di gestione [arg1]: configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sincronizza una configurazione del controller di gestione per federazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0255

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400AI: Controller di gestione [arg1]: la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3] è stata completata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sincronizza una configurazione del controller di gestione per federazione e il ripristino viene completato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0256

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400BI: Controller di gestione [arg1]: impossibile completare la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sincronizza una configurazione del controller di gestione per federazione e il ripristino non viene completato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0257

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400CI: Controller di gestione [arg1]: impossibile avviare la configurazione della clonazione dal server adiacente [arg2] da parte del nome del gruppo [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sincronizza una configurazione del controller di gestione per federazione e il ripristino non viene avviato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0258

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400DI: La configurazione del clone del gruppo adiacente è stata avviata dall'utente [arg1].**

  Questo messaggio si applica all'utente che ha avviato una configurazione del clone di federazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0259

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400EI: La configurazione dell'aggiornamento firmware del gruppo adiacente è stata avviata dall'utente [arg1].**

  Questo messaggio si applica all'utente che ha avviato un aggiornamento della federazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0260

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPBR400FI: La gestione dal gruppo adiacente è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  La gestione del gruppo adiacente è abilitata o disabilitata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0272

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCA0002M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Malfunzionamento della ventola
  SNMP Trap ID: 11
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che le ventole siano installate correttamente.
  2. Se la ventola installata ha un problema, reinstallarla.
  3. Se il problema persiste, controllare visivamente che le ventole non presentino guasti fisici, polvere o altra contaminazione. In tal caso, pulire le ventole e installarle.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0007J: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore non critico in aumento.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Temperatura
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare il log eventi di System Management Module e di XClarity Controller per verificare la presenza di eventuali errori relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
  2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
  3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.

- **FQXSPCA0009M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Per regolare la temperatura, verificare che la temperatura dell'ambiente rientri nelle specifiche ambientali del server.
2. Se il problema persiste, controllare la GUI Web di XCC per verificare se il valore della temperatura è ancora superiore rispetto a quello delle specifiche di sistema.
3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0011N: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore irreversibile in aumento.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Per regolare la temperatura, verificare che la temperatura dell'ambiente rientri nelle specifiche ambientali del server.
2. Se il problema persiste, controllare la GUI Web di XCC per verificare se il valore della temperatura è ancora superiore rispetto a quello delle specifiche di sistema.
3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0015J: Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

Gravità: Avvertenza
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Temperatura
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Controllare nel log eventi di xClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
2. Assicurarsi che il flusso d'aria non sia ostruito e che gli elementi di riempimento siano in posizione e installati correttamente.

3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.

- **FQXSPCA0017M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
  2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
  3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
  4. Controllare che il modulo M.2 si trovi nella posizione corretta dello slot, facendo riferimento al manuale dell'utente.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA0019N: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi alle ventole, al raffreddamento o all'alimentazione.
  2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
  3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
  4. Controllare che il modulo M.2 si trovi nella posizione corretta dello slot, facendo riferimento al manuale dell'utente.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPCA2002I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Malfunzionamento della ventola
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPCA2007I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore non critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore non critico in aumento.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Temperatura
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPCA2009I : Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPCA2011I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore irreversibile).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore irreversibile in aumento.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPCA2015I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Temperatura
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPCA2017I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPCA2019I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPCN4000I: Reindirizzamento seriale impostato dall'utente [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].**

  Un utente ha configurato la modalità porta seriale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0078

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4001I: Sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2].**

  Sessione di controllo remoto avviata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0128

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4002I: L'utente [arg1] ha terminato una sessione di console attiva.**

  Un utente ha terminato una sessione di console attiva.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0145

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCN4003I: La sessione di controllo remoto avviata dall'utente [arg1] in modalità [arg2] è stata chiusa.**

  Sessione di controllo remoto chiusa

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0194

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPCR2001I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro

SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPDM4000I: Dati di inventario modificati per il dispositivo [arg1], hash nuovi dati del dispositivo=[arg2], hash nuovi dati principali=[arg3].**

  L'inventario fisico è stato modificato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0072

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4001I: Lo storage [arg1] è stato modificato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un indirizzo IP per la gestione storage è stato modificato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete BMC
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0139

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4002I: VPD del dispositivo [arg1] non validi.**

  I VPD per un dispositivo non sono validi

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0142

  Intervento dell'utente:

  Raccogliere il log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPDM4003I: Server TKLM impostati dall'utente [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Porta=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Porta=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Porta=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Porta=[arg9].**

  Un utente ha configurato i server TKLM

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0146

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4004I: Gruppo di dispositivi dei server TKLM impostato dall'utente [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2].**

  Un utente ha configurato il gruppo di dispositivi TKLM

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0147

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4005I: L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e installato un certificato autofirmato per il client TKLM.**

  L'utente ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e installato un certificato autofirmato per il client TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0148

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4006I: L'utente [arg1] ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e una richiesta di firma del certificato per il client TKLM.**

  L'utente ha generato una nuova coppia di chiavi di crittografia e una richiesta di firma del certificato per il client TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0149

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4007I: L'utente [arg1] ha importato un certificato firmato per il client TKLM da [arg2].**

  L'utente ha importato un certificato firmato per il client TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0150

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4008I: L'utente [arg1] ha importato un certificato server per il server TKLM.**

  L'utente ha importato un certificato server per il server TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0151

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPDM4009I: L'utente [arg1] ha [arg2] file [arg3] da [arg4].**

  L'utente ha montato/smontato un file da un URL o da un server

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0162

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEA0001J: Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno stato non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Utilizzare Storcli, LSA, arcconf o Maxview per verificare se è presente un evento RAID di avvertenza o critico.

- **FQXSPEA0002M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Intervento dell'utente:

Utilizzare Storcli, LSA, arcconf o Maxview per verificare se è presente un evento RAID di avvertenza o critico.

- **FQXSPEA0003J: Collegamento non disponibile rilevato sulla porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un collegamento non disponibile del dispositivo PCIe.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
  2. Nota: questo evento verrà impostato su Gravità avvertenza per l'interfaccia LOM (LAN on Motherboard) e Gravità informativo per tutte le altre schede di rete presenti in cui è possibile monitorare lo stato del collegamento.

- **FQXSPEA2001I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno stato non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Utilizzare Storcli, LSA, arcconf o Maxview per verificare se è presente un evento RAID di avvertenza o critico.

- **FQXSPEA2002I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Intervento dell'utente:

Utilizzare Storcli, LSA, arcconf o Maxview per verificare se è presente un evento RAID di avvertenza o critico.

- **FQXSPEA2003I: Collegamento attivo rilevato sulla porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un collegamento PCIe disponibile.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4000I: [arg1] sul sistema [arg2] eliminato dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un log eventi del controller di gestione su un sistema viene eliminato da un utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0020

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4001I: [arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 75%.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un log eventi del controller di gestione su un sistema è pieno al 75%.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Log eventi pieno
  SNMP Trap ID: 35
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0037

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4002I: [arg1] sul sistema [arg2] è pieno al 100%.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un log eventi del controller di gestione su un sistema è pieno al 100%.

  Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Log eventi pieno
SNMP Trap ID: 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0038

Intervento dell'utente:

Per evitare la perdita di voci di log precedenti, salvare il log come file di testo, quindi cancellarlo.

- **FQXSPEM4003I: Stato del LED [arg1] modificato in [arg2] da [arg3].**

  Un utente ha modificato lo stato di un LED

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0071

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4004I: SNMP [arg1] abilitato dall'utente [arg2].**

  Un utente ha abilitato SNMPv1 o SNMPv3 o i trap

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0073

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4005I: SNMP [arg1] disabilitato dall'utente [arg2].**

  Un utente ha disabilitato SNMPv1 o SNMPv3 o i trap.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0074

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4006I: Notifica eventi globale di configurazione avviso impostata dall'utente [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].**

  Un utente ha modificato le impostazioni di notifica eventi globale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0110

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4007I: Numero destinatario dell'avviso [arg1] aggiornato: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] dall'utente [arg9] da [arg10] all'indirizzo IP [arg11].**

  Un utente aggiunge o aggiorna un destinatario dell'avviso.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0111

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4008I: Trap SNMP abilitati dall'utente [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].**

  Un utente ha abilitato la configurazione dei trap SNMP

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0112

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4009I: Le definizioni UEFI sono state modificate.**

  È stata rilevata la modifica delle definizioni UEFI

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0152

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4010I: UEFI segnalato: [arg1].**

  Evento di controllo UEFI registrato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0161

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4011I: Registrazione dell'evento precedente [arg1] da parte di XCC non riuscito.**

  Registrazione dell'evento precedente da parte di XCC non riuscito.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0196

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4012I: L'utente [arg1] ha eseguito la modalità di incapsulamento lite del sistema [arg2].**

  Modifica dello stato della modalità di incapsulamento lite

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0201

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4013I: Il controller RAID ha rilevato un errore della batteria. È necessario sostituire l'unità batteria.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato un errore della batteria

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0202

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4014I: È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  È stato rilevato un problema tra il controller RAID e la batteria

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0203

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4015I: Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile. È necessario sostituire il controller.([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato un errore irreversibile

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0204

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4016I: Il controller RAID ha rilevato uno o più problemi. Contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato uno o più problemi

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0205

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4017I: Il controller RAID ha rilevato una o più possibili modifiche della configurazione del sottosistema. Controllare lo stato del LED dell'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili modifiche della configurazione del sottosistema

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0206

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4018I: È stato rilevato un problema dell'enclosure/dello chassis relativo a una o più unità. Per risolvere il problema, verificare le unità enclosure/chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  È stato rilevato un problema dell'enclosure/dello chassis relativo a una o più unità

  Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0207

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4019I: È stato rilevato un problema di connettività dell'enclosure/dello chassis. Per risolvere il problema, verificare la configurazione dei cavi.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  È stato rilevato un problema di connettività dell'enclosure/dello chassis

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0208

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4020I: È stato rilevato un problema alle ventole dell'enclosure/dello chassis. Verificare il corretto funzionamento della ventola dell'unità enclosure/chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  È stato rilevato un problema alle ventole dell'enclosure/dello chassis

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0209

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4022I: È stato rilevato un problema dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis. Verificare il corretto funzionamento dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  È stato rilevato un problema dell'alimentatore dell'enclosure/dello chassis

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0210

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4023I: Una o più unità virtuali si trovano in uno stato anomalo che potrebbe causare l'indisponibilità dell'unità virtuale. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso**

disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

Una o più unità virtuali si trovano in uno stato anomalo che potrebbe causare l'indisponibilità dell'unità virtuale

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0211

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4024I: Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili problemi di configurazione del sottosistema. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato uno o più possibili problemi di configurazione del sottosistema

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0212

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4025I: Si è verificato un problema con una o più unità virtuali. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Si è verificato un problema con una o più unità virtuali

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0213

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4026I: Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Contattare l'assistenza tecnica per la risoluzione del problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0214

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4027I: Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità. Verificare il log eventi e se gli eventi sono correlati allo stesso disco sostituire l'unità. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Il controller RAID ha rilevato un errore dell'unità

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0215

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4028I: La porta [arg1] del dispositivo PCIe [arg2] su [arg3] dispone del collegamento [arg4].**

  Collegamento del dispositivo PCI

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0220

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4029I: Tutti gli slot PCIe su [arg1] possono non essere funzionanti sulla base del popolamento della CPU corrente.**

  PCIe potenzialmente non funzionante

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0221

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4030I: Si è verificato un problema relativo a un'operazione pianificata sul controller RAID. Per maggiori dettagli, fare riferimento ai log RAID in Gestione server, Storage locale. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Si è verificato un problema relativo a un'operazione pianificata sul controller RAID

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0223

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4031I: L'impostazione della soglia di usura dell'unità SSD è stata modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  L'impostazione della soglia di usura dell'unità SSD è stata modificata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0273

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4032I: Modalità acustica [arg1] attivata. Limiti di velocità della ventola impostati.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la modalità acustica è attivata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0274

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPEM4033I: Modalità acustica [arg1] disattivata per consentire un adeguato raffreddamento.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la modalità acustica è disattivata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0275

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4000I: Il processo di connessione bare metal è stato avviato.**

  Il processo di connessione bare metal è stato avviato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0143

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4001I: L'applicazione di aggiornamento bare metal riporta lo stato [arg1].**

  Stato dell'applicazione di aggiornamento bare metal

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0144

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4002I: Esecuzione del sistema in modalità di configurazione.**

  Esecuzione del sistema in modalità di configurazione

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0193

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4003I: La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextBoot**

  La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextBoot

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0197

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4004I: La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextAc.**

  La modalità di avvio di distribuzione UEFI è abilitata per NextAc

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0198

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFC4005I: La modalità di avvio di distribuzione UEFI è stata disabilitata.**

  La modalità di avvio di distribuzione UEFI è stata disabilitata

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0199

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPFW0000N: Si è verificato un errore POST nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore Post.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0184

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Le impostazioni originali di UEFI sono ancora presenti. Se il cliente desidera continuare a utilizzare le impostazioni originali, selezionare "Salva impostazioni".
  2. Se l'utente non ha attivato intenzionalmente i riavvii, controllare i log per individuare la probabile causa. Ad esempio, in caso di evento di errore di una batteria, seguire la procedura per risolvere tale evento.
  3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi, reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
  4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore. Aggiornare il firmware UEFI, se applicabile.
  5. Rimuovere e reinstallare la batteria CMOS sulla scheda di sistema per 30 secondi per eliminare i contenuti CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  7. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPFW0002N: Si è verificato un blocco del firmware nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un blocco del firmware nel sistema.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Errore di avvio
  SNMP Trap ID: 25
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0186

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Le impostazioni originali di UEFI sono ancora presenti. Se il cliente desidera continuare a utilizzare le impostazioni originali, selezionare "Salva impostazioni".
2. Se l'utente non ha attivato intenzionalmente i riavvii, controllare i log per individuare la probabile causa. Ad esempio, in caso di evento di errore di una batteria, seguire la procedura per risolvere tale evento.
3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi, reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore. Aggiornare il firmware UEFI, se applicabile.
5. Rimuovere e reinstallare la batteria CMOS sulla scheda di sistema per 30 secondi per eliminare i contenuti CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
6. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
7. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPIO0000I: Il connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato collegato.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato il collegamento di un connettore.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0264

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPIO0001L: Si è verificato un errore di configurazione nel connettore [PhysicalConnectorElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore di configurazione dell'interconnessione.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0266

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare che il cavo USB alla scheda di sistema sia collegato correttamente.
2. Se il problema persiste, sostituire il modulo USB.

- **FQXSPIO0003N: Si è verificata un'interruzione diagnostica nel sistema [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'interruzione diagnostica/NMI del pannello anteriore.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

Intervento dell'utente:

Se il pulsante NMI non è stato premuto, completare le seguenti operazioni:

1. Riavviare il sistema.
2. Se l'errore persiste, raccogliere il log di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPIO0004L: Si è verificato un timeout del bus nel bus [SensorElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un timeout del bus.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0224

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Aggiornare il firmware (UEFI e XCC) all'ultimo livello.
2. Riposizionare il processore e riavviare il server.
3. (Per tecnici dell'assistenza) Se il problema persiste, sostituire la scheda di sistema.
4. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPIO0006N: Si è verificato un errore NMI software nel sistema [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una NMI software.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0228

Intervento dell'utente:

Controllare il log eventi nel log eventi di sistema per risolvere eventuali errori correlati all'evento NMI

- **FQXSPIO0007N: Si è verificato un PERR PCI nel sistema [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un PERR PCI.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0232

Intervento dell'utente:

Per risolvere il problema, completare le seguenti operazioni:

1. Riposizionare l'adattatore o utilizzare un altro slot.
2. Se il problema persiste, sostituire l'adattatore.
3. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza locale.

- **FQXSPIO0008N: Si è verificato un SERR PCI nel sistema [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un SERR PCI.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0234

Intervento dell'utente:

Per risolvere il problema, completare le seguenti operazioni:

1. Riposizionare l'adattatore o utilizzare un altro slot.
2. Se il problema persiste, sostituire l'adattatore.
3. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza locale.

- **FQXSPIO0010I: Errore reversibile del bus [SensorElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore reversibile del bus.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo; correggere l'errore registrato nel log di sistema per risolvere l'errore

- **FQXSPIO0011N: Errore irreversibile in [SensorElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore irreversibile del bus.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0240

Intervento dell'utente:

Visitare il sito http://support.lenovo.com/ per trovare suggerimenti tecnici o aggiornamenti firmware che potrebbero consentire di correggere l'errore.

1. Verificare che tutte le schede di espansione I/O si trovino ai livelli corretti e corrispondenti di firmware e driver di dispositivo.

2. Controllare il log eventi di XClarity Controller per ulteriori informazioni sui componenti malfunzionanti.
3. Se il log eventi non contiene voci relative all'errore, contattare il supporto Lenovo

- **FQXSPIO0013N: Si è verificato un errore irreversibile del bus [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore irreversibile del bus.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0244

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile oppure un aggiornamento firmware per il sistema o per l'adattatore applicabile a questo errore di memoria.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPIO0014J: Il bus [SensorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un bus danneggiato.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0246

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riposizionare l'adattatore su un altro slot.
  2. Se il problema persiste, sostituire l'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere il log di servizio e contattare il servizio di assistenza locale.

- **FQXSPIO0015M: Errore nello slot [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione abbia rilevato un errore in uno slot.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0330

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni per correggere l'errore:

  1. Verificare che tutte le schede di espansione I/O si trovino ai livelli corretti e corrispondenti di firmware e driver di dispositivo.

2. Controllare il log eventi di XClarity Controller per ulteriori informazioni sui componenti malfunzionanti. Visitare il sito http://support.lenovo.com/ per trovare suggerimenti tecnici o aggiornamenti firmware che potrebbero consentire di correggere l'errore.
3. Se il log eventi non contiene voci relative all'errore, contattare il supporto Lenovo

- **FQXSPIO2000J : Il connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato scollegato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato lo scollegamento di un connettore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0265

  Intervento dell'utente:

  Verificare che i cavi siano collegati correttamente.

- **FQXSPIO2001I: L'errore di configurazione nel connettore [PhysicalConnectorElementName] è stato risolto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la soluzione per una configurazione dell'interconnessione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0267

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPIO2003I: Il sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato a seguito di un'interruzione diagnostica.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un ripristino da un'interruzione diagnostica/NMI del pannello anteriore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0223

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPIO2004I: Ripristino del bus [SensorElementName] da un timeout del bus.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sistema ha eseguito un ripristino da un timeout del bus.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Altro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0225

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPIO2006I: Il sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato a seguito di una NMI.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato il ripristino da una NMI software.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPIO2007I: Si è verificato un ripristino PERR PCI nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un ripristino PERR PCI.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0233

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPIO2008I: Annullamento dell'asserzione del SERR PCI sul sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un annullamento dell'asserzione SERR PCI.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0235

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPIO2010I: Il bus [SensorElementName] è stato ripristinato da un errore reversibile del bus.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sistema ha eseguito un ripristino da un errore reversibile del bus.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO4001I: Stato della scheda GPU modificato da [arg1] di [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui lo stato della scheda GPU è stato modificato.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0276

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPIO4002I: Stato della scheda GPU ripristinato da [arg1] di [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui lo stato della scheda GPU è stato modificato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0277

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0001I: Errore rilevato e corretto per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore corretto di memoria.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0124

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0002N: Errore di configurazione per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato corretto un errore di configurazione del DIMM di memoria.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Memoria
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0126

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se la configurazione dei DIMM era stata modificata appena prima che si verificasse il guasto, accertarsi che i DIMM siano installati nella sequenza di popolamento corretta.
2. Riposizionare il DIMM che non ha superato il test di memoria POST e i DIMM negli slot adiacenti se popolati. Avviare la configurazione F1 e abilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
3. Se i moduli DIMM sono stati aggiornati appena prima che si verificasse il problema, aggiornare UEFI alla versione più recente.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPMA0007L: Errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore di pulizia della memoria.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Critico - Memoria
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0136

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Accertarsi che uno o più DIMM siano installati nel server.
2. Risolvere gli eventuali errori di memoria esistenti.
3. Se nei log non sono presenti errori relativi alla memoria, verificare che tutti i connettori DIMM siano abilitati tramite Setup Utility o OneCLI Utility.
4. Riposizionare tutti i DIMM accertandosi che siano installati nella sequenza di popolamento corretta, in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
5. Cancellare la memoria CMOS sulla scheda di sistema. Tenere presente che verranno ripristinate tutte le impostazioni firmware predefinite.
6. Riaggiornare il firmware UEFI.
7. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
8. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPMA0008N: Errore irreversibile rilevato per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore irreversibile di memoria.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Critico - Memoria
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0138

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se il server è stato installato, spostato, sottoposto a interventi di assistenza o aggiornato, verificare che il modulo DIMM sia posizionato correttamente e verificare a vista che non sia presente materiale esterno in un qualsiasi connettore DIMM su quel canale di memoria. Se viene rilevata una delle due condizioni, correggere e riprovare con lo stesso DIMM. Nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica che è stata rilevata una modifica nel popolamento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema.
2. Se non viene rilevato alcun problema nei connettori dei DIMM oppure se il problema persiste, sostituire il DIMM identificato da Lightpath e/o dalla voce del log eventi.
3. Se il problema si ripete sullo stesso connettore DIMM, sostituire gli altri DIMM sullo stesso canale di memoria.
4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore di memoria.
5. Se il problema si ripete sullo stesso connettore DIMM, verificare che il connettore non sia danneggiato. Se viene rilevato un danno o il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
6. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPMA0010J: [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] limitato.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la memoria è stata limitata.

Gravità: Avvertenza
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0142

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento.
2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Se il problema persiste e non vi sono altri DIMM che riportano la stessa indicazione, sostituire il DIMM.

- **FQXSPMA0011G: Limite di registrazione della memoria raggiunto per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato raggiunto il limite di registrazione della memoria.

Gravità: Avvertenza
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Avvertenza - Memoria
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0144

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se il server è stato installato, spostato, sottoposto a interventi di assistenza o aggiornato, verificare che il modulo DIMM sia posizionato correttamente e verificare a vista che non sia presente materiale esterno in un qualsiasi connettore DIMM su quel canale di memoria. Se viene rilevata una delle due condizioni, correggere e riprovare con lo stesso DIMM. Nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica che è stata rilevata una modifica nel popolamento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema.
2. Se non viene rilevato alcun problema nei connettori dei DIMM oppure se il problema persiste, sostituire il DIMM identificato da Lightpath e/o dalla voce del log eventi.
3. Se il problema si ripete sullo stesso connettore DIMM, sostituire gli altri DIMM sullo stesso canale di memoria.
4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore di memoria.
5. Se il problema si ripete sullo stesso connettore DIMM, verificare che il connettore non sia danneggiato. Se viene rilevato un danno o il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
6. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPMA0012M: È stata rilevata una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato una condizione di sovratemperatura della memoria che è stata rilevata.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0146

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller (XCC) la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento.
2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
4. Se il problema persiste e non vi sono altri DIMM che riportano la stessa indicazione, sostituire il DIMM.

- **FQXSPMA0022I: Riparazione del pacchetto POST riuscita per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato avviato il processo DCS (Double Chip Sparing) della memoria.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0023I: Riparazione del pacchetto non riuscita per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato avviato il processo DCS (Double Chip Sparing) della memoria.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA0024G: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

Gravità: Avvertenza
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Memoria
SNMP Trap ID: 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se la configurazione dei DIMM era stata modificata appena prima che si verificasse il guasto, accertarsi che i DIMM siano installati nella sequenza di popolamento corretta.
2. Riposizionare il DIMM che non ha superato il test di memoria POST e i DIMM negli slot adiacenti se popolati. Avviare la configurazione F1 e abilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
3. Se i moduli DIMM sono stati aggiornati appena prima che si verificasse il problema, aggiornare UEFI alla versione più recente.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio.
5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPMA0025I: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPMA2007I: L'errore di pulizia per [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] è stato risolto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una soluzione per l'errore di pulizia della memoria.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Memoria
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0137

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPMA2010I: [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName] non è più limitato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la memoria non è più limitata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0143

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPMA2012I: È stata rimossa una condizione di sovratemperatura in [PhysicalMemoryElementName] nel sottosistema [MemoryElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una condizione di sovratemperatura della memoria che è stata rimossa.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0147

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPMA2024I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Memoria
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPNM4000I: Inizializzazione della rete del controller di gestione [arg1] completata.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una rete del controller di gestione ha completato l'inizializzazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete BMC
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0001

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4001I: Velocità di trasferimento dati Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica la velocità di trasferimento dati della porta Ethernet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0003

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4002I: Impostazione duplex Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'utente A modifica l'impostazione duplex della porta Ethernet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0004

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4003I: Impostazione MTU Ethernet modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'impostazione MTU porta Ethernet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0005

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4004I: Indirizzo MAC gestito in locale Ethernet modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'impostazione dell'indirizzo MAC porta Ethernet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0006

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4005I: Interfaccia Ethernet [arg1] dall'utente [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente abilita o disabilita l'interfaccia Ethernet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0007

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4006I: Nome host impostato su [arg1] dall'utente [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica il nome host di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete BMC
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0008

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4007I: Indirizzo IP dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete BMC
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0009

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4008I: Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica la maschera di sottorete IP di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0010

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4009I: Indirizzo IP del gateway predefinito modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP del gateway predefinito di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0011

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4010I: Errore DHCP[[arg1]], nessun indirizzo IP assegnato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un server DHCP non riesce ad assegnare un indirizzo IP a un controller di gestione.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0013

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare che il cavo di rete di gestione XCC/BMC sia collegato e che le porte di rete siano attive.
2. Verificare che in rete sia presente un server DHCP in grado di assegnare un indirizzo IP a XCC/BMC.
3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPNM4011I: ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7] .**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una configurazione e un indirizzo IP controller di gestione sono stati assegnati dal server DHCP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0022

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4012I: ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una configurazione e un indirizzo IP controller di gestione sono stati assegnati staticamente utilizzando i dati utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0023

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4013I: LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] non è più attiva.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'interfaccia Ethernet del controller di gestione non è più attiva.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0024

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4014I: LAN: l'interfaccia Ethernet[[arg1]] ora è attiva.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'interfaccia Ethernet del controller di gestione è ora attiva.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0025

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4015I: Impostazione DHCP modificata in [arg1] dall'utente [arg2].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'impostazione DHCP.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0026

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4016I: Nome di dominio impostato su [arg1] dall'utente [arg2].**

Nome di dominio impostato dall'utente.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0043

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4017I: Origine dominio modificata da [arg1] dall'utente [arg2].**

Origine dominio modificata dall'utente.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0044

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4018I: Impostazione DDNS modificata in [arg1] dall'utente [arg2].**

Impostazione DDNS modificata dall'utente.

Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0045

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4019I: Registrazione DDNS riuscita. Il nome di dominio è [arg1].**

  Valori e registrazione DDNS.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0046

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4020I: IPv6 abilitato dall'utente [arg1] .**

  Protocollo IPv6 abilitato dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0047

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4021I: IPv6 disabilitato dall'utente [arg1] .**

  Il protocollo IPv6 è stato disabilitato dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0048

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4022I: Configurazione IP statico IPv6 abilitata dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione dell'indirizzo statico IPv6 è abilitato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0049

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4023I: DHCP IPv6 abilitato dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione del DHCP IPv6 è abilitato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0050

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4024I: Autoconfigurazione senza stato IPv6 abilitata dall'utente [arg1].**

  Il metodo di autoassegnazione senza stato IPv6 è abilitato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0051

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4025I: Configurazione IP statico IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione IPv6 statico è disabilitato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0052

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4026I: DHCP IPv6 disabilitato dall'utente [arg1].**

  Il metodo di assegnazione DHCP IPv6 è disabilitato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0053

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4027I: Autoconfigurazione senza stato IPv6 disabilitata dall'utente [arg1].**

  Il metodo di autoassegnazione senza stato IPv6 è disabilitato dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0054

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4028I: ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4] .**

  L'indirizzo locale del collegamento IPv6 è attivo

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0055

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4029I: ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4], GW@=[arg5] .**

  L'indirizzo statico IPv6 è attivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0056

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4030I: ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5].**

  L'indirizzo IPv6 assegnato da DHCP è attivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0057

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4031I: Indirizzo statico IPv6 dell'interfaccia di rete modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente modifica l'indirizzo statico IPv6 di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0058

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4032I: Errore DHCPv6: nessun indirizzo IP assegnato.**

  Il server DHCP6 non riesce ad assegnare un indirizzo IP all'unità di controllo.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0059

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare che il cavo di rete di gestione XCC/BMC sia collegato e che le porte di rete siano attive.
  2. Verificare che in rete sia presente un server DHCPv6 in grado di assegnare un indirizzo IP a XCC/BMC.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPNM4033I: Numero di porta Telnet modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta telnet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0061

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4034I: Numero di porta HTTP CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0062

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4035I: Numero di porta HTTP Web modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta HTTP Web.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0063

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4036I: Numero di porta HTTPS Web modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta HTTPS Web

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0064

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4037I: Numero di porta HTTP CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta HTTP CIM

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0065

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4038I: Numero di porta HTTPS CIM/XML modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta HTTPS CIM

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0066

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4039I: Numero di porta dell'agente SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta dell'agente SNMP

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0067

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4040I: Numero di porta dei trap SNMP modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta dei trap SNMP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0068

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4041I: Numero di porta Syslog modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta di ricezione Syslog

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0069

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4042I: Numero di porta della presenza remota modificato da [arg1] in [arg2] dall'utente [arg3].**

  Un utente ha modificato il numero di porta della presenza remota

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0070

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4043I: Server SMTP impostato dall'utente [arg1] su [arg2]:[arg3].**

  Un utente ha configurato il server SMTP

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0086

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4044I: Telnet [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi Telnet

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0087

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4045I: Server DNS impostati dall'utente [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].**

  Un utente configura i server DNS

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0088

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4046I: LAN-over-USB [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente ha configurato la LAN USB

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0089

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4047I: Inoltro porta LAN-over-USB impostato dall'utente [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].**

  Un utente ha configurato l'inoltro della porta USB LAN.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0090

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4048I: Avvio di PXE richiesto dall'utente [arg1].**

  Avvio di PXE richiesto

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0129

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4049I: L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server TKLM per verificare la connettività al server [arg2].**

  L'utente ha avviato un test di connessione del server TKLM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0159

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4050I: L'utente [arg1] ha avviato un test di connessione del server SMTP.**

  L'utente ha avviato un test di connessione del server SMTP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0160

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4051I: L'utente [arg1] ha impostato il reverse-path del server SMTP su [arg2].**

L'utente ha impostato l'indirizzo reverse-path del server SMTP

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0163

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4052I: Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].**

Il nome host specificato da DHCP è stato impostato dall'utente.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0216

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4053I: Il rilevamento DNS di Lenovo XClarity Administrator è stato [arg1] dall'utente [arg2].**

Rilevamento DNS di Lenovo XClarity Administrator

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0217

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4054I: Il nome host specificato da DHCP è stato impostato su [arg1] dall'utente [arg2].**

Questo messaggio consente di ottenere il nome host da DHCP.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0244

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4055I: Il nome host specificato da DHCP non è valido.**

Questo messaggio viene visualizzato quando il nome host specificato da DHCP non è valido.

Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0245

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4056I: L'indirizzo del server NTP [arg1] non è valido.**

  Report del server NTP non valido.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0249

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4057I: Sicurezza: indirizzo IP: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login, l'accesso verrà bloccato per [arg3] minuti.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'indirizzo IP viene bloccato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0250

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4058I: Indirizzo IP dell'interfaccia di rete [arg1] modificato da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Evento di rete IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0286

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4059I: Maschera di sottorete IP dell'interfaccia di rete [arg1] modificata da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica la maschera di sottorete IP di un controller di gestione.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0287

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPNM4060I: Indirizzo IP del gateway predefinito dell'interfaccia di rete [arg1] modificato da [arg2] a [arg3] dall'utente [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente modifica l'indirizzo IP del gateway predefinito di un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0288

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4000I: Risposta watchdog sistema operativo [arg1] da [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un watchdog sistema operativo è stato abilitato o disabilitato da un utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0012

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4001I: Si è verificata la cattura della schermata watchdog [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui si sia verificato un errore del sistema operativo e la schermata è stata catturata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0028

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se non si è verificato alcun errore del sistema operativo:
2. Riconfigurare il Watchdog Timer su un valore maggiore.
3. Verificare che l'interfaccia Ethernet-over-USB del BMC sia abilitata.
4. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
5. Disabilitare il watchdog.
6. Se si è verificato un errore del sistema operativo, controllare l'integrità di quello installato.

- **FQXSPOS4002I: Cattura della schermata watchdog [arg1] non riuscita.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui si sia verificato un errore del sistema operativo e la cattura della schermata non è riuscita.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0029

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riconfigurare il Watchdog Timer su un valore maggiore.
  2. Verificare che l'interfaccia Ethernet-over-USB del BMC sia abilitata.
  3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
  4. Disabilitare il watchdog.
  5. Verificare l'integrità del sistema operativo installato.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  7. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPOS4003I: Watchdog Timer della piattaforma scaduto per [arg1].**

  Un'implementazione ha rilevato un timer watchdog del programma di caricamento del sistema operativo scaduto.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Timeout programma di caricamento
  SNMP Trap ID: 26
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0060

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riconfigurare il Watchdog Timer su un valore maggiore.
  2. Verificare che l'interfaccia Ethernet-over-USB del BMC sia abilitata.
  3. Reinstallare i driver di dispositivo RNDIS o cdc_ether per il sistema operativo.
  4. Disabilitare il watchdog.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  6. Contattare il supporto Lenovo. Verificare l'integrità del sistema operativo installato.

- **FQXSPOS4004I: Lo stato del sistema operativo è cambiato in [arg1].**

Modifica dello stato del sistema operativo

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0191

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4005I: Password di accensione host modificata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di accensione dell'host è stata modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0231

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4006I: Password di accensione host eliminata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di accensione dell'host è stata cancellata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0232

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4007I: Password di amministratore host modificata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di amministratore dell'host è stata modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0233

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4008I: Password di amministratore host eliminata dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password di amministratore dell'host è stata cancellata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0234

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4009I: Video arresto anomalo del sistema operativo acquisito.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui il video di arresto anomalo del sistema operativo è stato acquisito.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0235

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPOS4010I: Acquisizione video arresto anomalo del sistema operativo non riuscita.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'acquisizione del video di arresto anomalo del sistema operativo non è riuscita.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0236

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Verificare che la funzione Watchdog sistema operativo sia abilitata.
  2. Verificare che la registrazione video in caso di arresto anomalo sia abilitata.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPOS4011I: La funzionalità di cattura della schermata di errore del sistema operativo in caso di errore hardware è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  La funzionalità di cattura della schermata di errore del sistema operativo in caso di errore hardware è abilitata o disabilitata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0280

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4000I : Tentativo di [arg1] del server [arg2] dall'utente [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente sta utilizzando il controller di gestione per eseguire funzioni di alimentazione sul sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0015

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4001I: Spegnimento ritardato del server impostato [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente ha configurato lo spegnimento ritardato del server

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0081

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4002I: Server [arg1] pianificato per [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].**

  Un utente ha configurato un'azione di alimentazione del server a un'ora specifica

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0082

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4003I: Server [arg1] pianificato per ogni [arg2] alle [arg3] dall'utente [arg4].**

  Un utente ha configurato un'azione periodica di alimentazione del server

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0083

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4004I: Server [arg1] [arg2] eliminato dall'utente [arg3].**

  Un utente ha eliminato un'azione di alimentazione del server.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0084

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4005I: Il valore limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt a [arg2] watt dall'utente [arg3].**

  I valori limite alimentazione sono stati modificati dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0113

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4006I: Il valore minimo limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.**

  Il valore minimo limite alimentazione è stato modificato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0114

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4007I: Il valore massimo limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.**

  Il valore massimo del limite di energia è stato modificato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0115

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4008I: Il valore minimo flessibile del limite alimentazione è stato modificato da [arg1] watt in [arg2] watt.**

  Il valore minimo flessibile limite alimentazione è stato modificato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0116

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4009I: Il valore di alimentazione misurato ha superato il valore limite alimentazione.**

  L'alimentazione ha superato il limite

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0117

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4010I: Il nuovo valore minimo del limite alimentazione ha superato il valore del limite alimentazione.**

  Il limite minimo alimentazione supera il limite alimentazione

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0118

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4011I: Il limite alimentazione è stato attivato dall'utente [arg1].**

  Limitazione alimentazione attivata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0119

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4012I: Il limite alimentazione è stato disattivato dall'utente [arg1].**

  Limitazione alimentazione disattivata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0120

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4013I: La modalità statica di risparmio energetico è stata attivata dall'utente [arg1].**

  La modalità statica di risparmio energetico è stata attivata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0121

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4014I: Modalità statica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].**

  La modalità statica di risparmio energetico è stata disattivata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0122

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4015I: Modalità dinamica di risparmio energetico attivata dall'utente [arg1].**

  La modalità dinamica di risparmio energetico è stata attivata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0123

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4016I: Modalità dinamica di risparmio energetico disattivata dall'utente [arg1].**

  La modalità dinamica di risparmio energetico è stata disattivata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0124

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4017I: Si sono verificate una limitazione e una regolazione esterna dell'alimentazione.**

  Si sono verificate una limitazione e una regolazione esterna dell'alimentazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0125

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4018I: Si è verificata una regolazione esterna.**

  Si è verificata una regolazione esterna.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0126

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4019I: Si è verificata una regolazione del limite alimentazione.**

  Si è verificata una regolazione della limitazione dell'alimentazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0127

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4020I: Il valore di alimentazione misurato è tornato al di sotto del valore limite alimentazione.**

  Il limite alimentazione superato è stato ripristinato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0130

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4021I: Il nuovo valore minimo limite alimentazione è tornato al di sotto del valore limite alimentazione.**

  Il limite minimo di energia supera il limite di energia ripristinato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0131

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4022I: Il server è stato riavviato per un motivo sconosciuto.**

  Il server è stato riavviato per un motivo sconosciuto

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0166

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4023I: Il server è stato riavviato dal comando di controllo dello chassis.**

  Il server è stato riavviato dal comando di controllo dello chassis

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0167

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4024I: Il server è stato reimpostato tramite il pulsante a pressione.**

Il server è stato reimpostato tramite il pulsante a pressione

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0168

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4025I: Il server è stato acceso tramite il pulsante di alimentazione a pressione.**

  Il server è stato acceso tramite il pulsante di alimentazione a pressione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0169

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4026I: Il server è stato riavviato quando il watchdog è scaduto.**

  Il server è stato riavviato quando il watchdog è scaduto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0170

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4027I: Il server è stato riavviato per motivi OEM.**

  Il server è stato riavviato per motivi OEM

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0171

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4028I: Il server è stato acceso automaticamente poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina sempre.**

  Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Always restore.

  Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0172

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4029I: Il server è stato acceso automaticamente poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina stato di alimentazione precedente.**

  Il server è stato acceso automaticamente poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0173

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4030I: Il server è stato reimpostato tramite il filtro eventi della piattaforma.**

  Il server è stato reimpostato tramite il filtro eventi della piattaforma

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0174

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4031I: Il server è stato spento e riacceso tramite il filtro eventi della piattaforma.**

  Il server è stato spento e riacceso tramite il filtro eventi della piattaforma

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0175

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4032I: È stata eseguita la reimpostazione normale del server.**

  È stato eseguito il soft reset del server

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0176

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4033I: Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (accensione pianificata).**

  Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (accensione pianificata)

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0177

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4034I: Il server è stato spento per un motivo sconosciuto.**

  Il server è stato spento per un motivo sconosciuto

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0178

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4035I: Il server è stato spento dal comando di controllo dello chassis.**

  Il server è stato spento dal comando di controllo dello chassis

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0179

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4036I: Il server è stato spento tramite il pulsante a pressione.**

  Il server è stato spento tramite il pulsante a pressione

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0180

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4037I: Il server è stato spento quando il watchdog è scaduto.**

  Il server è stato spento quando il watchdog è scaduto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0181

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4038I: Il server non si è acceso poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina sempre.**

  Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Always restore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0182

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4039I: Il server non si è acceso poiché i criteri di ripristino dell'alimentazione sono impostati su Ripristina stato di alimentazione precedente.**

  Il server non si è acceso poiché Power Restore Policy è impostato su Restore previous power state.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0183

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4040I: Il server è stato spento tramite il filtro eventi della piattaforma.**

  Il server è stato spento tramite il filtro eventi della piattaforma.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0184

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4041I: Il server è stato spento tramite l'orologio in tempo reale (spegnimento pianificato).**

  Il server è stato acceso tramite l'orologio in tempo reale (spegnimento pianificato)

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0185

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4042I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata a seguito di un'operazione Power-On-Reset.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata a seguito di un'operazione Power-On-Reset.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0186

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4043I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata da PRESET.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata da PRESET

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0187

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4044I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal CMM.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata dal CMM

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0188

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4045I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dal firmware XCC.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata dal firmware XCC

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0189

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4047I: La reimpostazione del controller di gestione [arg1] è stata avviata dall'utente [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la reimpostazione di un controller di gestione è avviata da un utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0021

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4048I: Tentativo di avvio di un ciclo di alimentazione CA sul server [arg1] da parte dell'utente [arg2].**

  Avvio di un ciclo di alimentazione CA sul server

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0227

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4049I: Reimpostazione del controller di gestione [arg1] avviata dal panello anteriore.**

  La reimpostazione del controller di gestione è stata avviata dal panello anteriore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0252

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPP4050I: Reimpostazione del controller di gestione [arg1] avviata per attivare il firmware PFR.**

  Reimpostazione del controller di gestione avviata per attivare il firmware PFR.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0253

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPU0000I: [ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato aggiunto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un processore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0034

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPU0001N: Condizione di sovratemperatura rilevata in [ProcessorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha riscontrato una condizione di sovratemperatura del processore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0036

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare nel log eventi di XClarity Controller (XCC) la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento.
  2. Assicurarsi anche che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati, puliti e installati correttamente.
  3. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
  4. Assicurarsi che il dissipatore di calore del microprocessore 1 sia installato correttamente e che l'interfaccia termica sia applicata correttamente.
  5. Se il problema non viene risolto una volta completata l'azione sopra riportata, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU0002G: Il processore [ProcessorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un processore è in esecuzione nello stato danneggiato.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - CPU
  SNMP Trap ID: 42
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare nel log eventi XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole, raffreddamento o alimentazione.
  2. Verificare che la ventola e l'unità di alimentazione siano installate correttamente e pulite.
  3. Assicurarsi che il flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis non sia ostruito.
  4. Verificare che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo delle specifiche operative.
  5. Assicurarsi che il dissipatore di calore del microprocessore 1 sia installato correttamente e che l'interfaccia termica sia applicata correttamente.
  6. Se il problema persiste e l'evento XCC è relativo all'unità di alimentazione, aggiornarla con un'unità di alimentazione supportata.
  7. Se il problema non viene risolto una volta completata l'azione sopra riportata, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU0003N: [ProcessorElementName] in errore con IERR.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un processore in errore con condizione IERR.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0042

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware UEFI che si applica a questo errore del processore.
  2. Riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU0004M: [ProcessorElementName] in errore con condizione FRB1/BIST.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un processore in errore con condizione FRB1/BIST.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Critico - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0044

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se la scheda di sistema o il firmware è stato appena aggiornato, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
2. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU0009N: Mancata corrispondenza di configurazione di [ProcessorElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una mancata corrispondenza di configurazione del processore.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0062

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
2. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU0010G: Il processore [ProcessorElementName] sta funzionando in uno stato danneggiato a causa di [ProcessorElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un processore è in esecuzione nello stato danneggiato.

Gravità: Avvertenza
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

Intervento dell'utente:

Verificare prima nel log eventi di XCC la presenza di eventuali problemi relativi a ventole o raffreddamento e risolverli.

1. Assicurarsi inoltre che non vi siano ostruzioni nel flusso d'aria nella parte anteriore e posteriore dello chassis e che gli elementi di riempimento siano posizionati e installati correttamente.
2. Verificare che la temperatura ambiente rientri nelle specifiche operative.
3. Aggiornare tutti i firmware del sistema e dello chassis (se applicabile) al livello più recente.
4. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.

5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU0011N: Asserzione di un errore complesso CPU irreversibile di SM BIOS per [ProcessorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso dell'asserzione di un errore complesso CPU irreversibile di SM BIOS.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0816

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
  2. Riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPU2000I: [ProcessorElementName] nello slot [SlotElementName] è stato rimosso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un processore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0035

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPU2001I: Condizione di sovratemperatura rimossa da [ProcessorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di una condizione di sovratemperatura dal processore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0037

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPU2002I: Il processore [ProcessorElementName] non sta più funzionando in uno stato danneggiato.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un processore non è più in esecuzione nello stato danneggiato.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0039

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW0001I: [PowerSupplyElementName] è stato aggiunto al contenitore [PhysicalPackageElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un alimentatore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW0002L: [PowerSupplyElementName] in errore.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un alimentatore in errore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0086

  Intervento dell'utente:

  Controllare il log eventi nella GUI Web di XClarity Controller (XCC) per identificare l'errore dell'unità di alimentazione. Controllare le specifiche del sistema e sostituire l'unità di alimentazione con una che rispetti tali specifiche.

- **FQXSPPW0003G : Errore previsto in [PowerSupplyElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la previsione di un futuro stato errore dell'alimentatore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0088

  Intervento dell'utente:

Controllare il log eventi nella GUI Web di XClarity Controller (XCC) per identificare l'errore dell'unità di alimentazione.

- **FQXSPPW0005I: [PowerSupplyElementName] sta funzionando in uno stato di input fuori intervallo.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un ingresso di un alimentatore non è compreso nell'intervallo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0098

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW0006I: Input di [PowerSupplyElementName] perso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato perso l'ingresso di un alimentatore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

  Intervento dell'utente:

  Assicurarsi che i cavi di alimentazione siano collegati correttamente.

- **FQXSPPW0007L: Mancata corrispondenza di configurazione di [PowerSupplyElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un alimentatore con un errore di configurazione.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0104

  Intervento dell'utente:

  Verificare l'uniformità dei modelli di PSU sulla GUI Web di xClarity Controller (XCC).

- **FQXSPPW0008I: [SensorElementName] è stato spento.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la disabilitazione di un'unità di alimentazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Spegnimento
  SNMP Trap ID: 23
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0106

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW0009I: [PowerSupplyElementName] è stato spento e riacceso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un'unità di alimentazione è stata spenta e riaccesa.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0108

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW0031J: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore non critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Tensione
  SNMP Trap ID: 13
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

  Intervento dell'utente:

  È consigliabile sostituire la batteria CMOS con una nuova.

- **FQXSPPW0035M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se il sensore specificato è Planar 3,3V o Planar 5V, (solo per tecnici qualificati) sostituire la scheda di sistema.
  2. Se il sensore specificato è Planar 12V, accertarsi che la scheda PDB sia installata correttamente e controllare il log eventi di XClarity Controller per verificare la presenza di eventuali problemi relativi all'alimentatore e risolverli.
  3. Se il problema persiste, sostituire (solo per tecnici qualificati) la scheda PDB o la scheda di sistema.

- **FQXSPPW0047M: Asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se il sensore specificato è Planar 3,3V o Planar 5V, (solo per tecnici qualificati) sostituire la scheda di sistema.
  2. Se il sensore specificato è Planar 12V, accertarsi che la scheda PDB sia installata correttamente e controllare il log eventi di XClarity Controller per verificare la presenza di eventuali problemi relativi all'alimentatore e risolverli.
  3. Se il problema persiste, sostituire (solo per tecnici qualificati) la scheda PDB o la scheda di sistema.

- **FQXSPPW0057J : Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Controllare il log eventi nell'interfaccia Web di xClarity Controller.

- **FQXSPPW0061M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che l'unità di alimentazione soddisfi le specifiche di sistema per quanto riguarda wattaggio, livello di efficienza ed elenco dei dispositivi supportati.

2. Controllare il log eventi nella GUI Web di XClarity Controller (XCC) per informazioni dettagliate su come riposizionare/reinstallare/aggiornare l'unità di alimentazione.
3. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0063M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire il riposizionamento del sistema virtuale o il ciclo di alimentazione CA.
  2. Se l'errore persiste, rimuovere l'alimentazione CA ed eventuali componenti installati di recente.
  3. Se il server si accende correttamente, completare le seguenti operazioni:
     a. Controllare il sito Web Server Proven (http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml) per assicurarsi che i componenti installati di recente siano compatibili con il server.
     b. Verificare la presenza di danni fisici sui componenti installati in precedenza e, nel caso, risolvere il problema.
     c. Se il sistema non si accende correttamente o se questo problema si è verificato più volte, andare al passaggio 4.
  4. Se il sistema è dotato di alimentazione in stand-by, raccogliere i log dei dati di servizio.
  5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPPW0101J: Asserzione di ridondanza ridotta per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di asserzione della ridondanza ridotta.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

  Intervento dell'utente:

  Accertarsi che il wattaggio PSU, il livello di efficienza PSU e l'unità di alimentazione siano supportati per il sistema.

- **FQXSPPW0104J: Annullamento dell'asserzione Non ridondante:Risorse sufficienti da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso quando un'impostazione di ridondanza è passata da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante a Non-redundant:Sufficient.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentatore ridondante
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

Intervento dell'utente:

Accertarsi che il wattaggio PSU, il livello di efficienza PSU e l'unità di alimentazione siano supportati per il sistema.

- **FQXSPPW0110M: Asserzione di Non ridondante:Risorse insufficienti per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso quando un'impostazione di ridondanza è passata a risorse Non-redundant:Insufficient.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 9
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Controllare se uno o più adattatori di alimentazione mancano, sono guasti o non sono stati installati correttamente. Nel caso, reinstallarli o sostituirli.
  2. Controllare la frequenza massima dell'adattatore di alimentazione e il criterio di limite alimentazione. Se la risorsa di alimentazione richiesta non viene soddisfatta, sostituire l'adattatore di alimentazione o modificare il meccanismo di limite alimentazione.

- **FQXSPPW2001I: [PowerSupplyElementName] è stato rimosso dal contenitore [PhysicalPackageElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un alimentatore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2002I: [PowerSupplyElementName] è tornato allo stato OK.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un alimentatore è tornato allo stato operativo normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0087

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2003I: Errore non più previsto su [PowerSupplyElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore dell'alimentatore non più previsto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0089

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2006I: [PowerSupplyElementName] è tornato a uno stato di input normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un alimentatore è tornato a uno stato di ingresso normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2007I: La configurazione di [PowerSupplyElementName] è corretta.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che la configurazione di un alimentatore è corretta.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0105

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2008I: [PowerSupplyElementName] è stato acceso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'abilitazione di un'unità di alimentazione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Accensione
  SNMP Trap ID: 24
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0107

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2018I: [PowerSupplyElementName] fuori intervallo è tornato a uno stato di ingresso normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un alimentatore è tornato a uno stato di ingresso normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2031I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore non critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore non critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Tensione
  SNMP Trap ID: 13
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2035I: Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in diminuzione (inferiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore critico inferiore in diminuzione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2047I : Annullamento dell'asserzione del sensore numerico [NumericSensorElementName] in aumento (superiore critico).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore superiore critico in aumento.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Tensione
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2057I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2061I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentazione
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2063I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Tensione
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPPW2101I: Annullamento dell'asserzione di ridondanza ridotta per [RedundancySetElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso di annullamento dell'asserzione di ridondanza ridotta.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentatore ridondante
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2104I: Annullamento dell'asserzione Non ridondante:Risorse sufficienti da Ridondanza ridotta o Completamente ridondante per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso quando un'impostazione di ridondanza è passata da risorse Non-redundant:Sufficient.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW2110I: Annullamento dell'asserzione Non ridondante:Risorse insufficienti per [RedundancySetElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso quando un'impostazione di ridondanza è passata da risorse Non-redundant:Insufficient.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Alimentatore ridondante
  SNMP Trap ID: 9
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPPW4001I: La limitazione dell'alimentazione PCIe per [arg1] è stata [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di limitazione dell'alimentazione PCIe.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0243

  Intervento dell'utente:

Controllare se viene riportato un errore della ventola di sistema, un errore Raidlink CEM o di tempeatura ambiente superiore a 35 °C, implementare l'azione di risoluzione dell'errore per ripristinare il sistema e ridurre la temperatura ambiente a meno di 35 °C.

- **FQXSPSD0000I: [StorageVolumeElementName] è stato aggiunto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un'unità.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD0001I: L'unità [StorageVolumeElementName] [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]) è stata aggiunta.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'aggiunta di un'unità.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD0001L: [StorageVolumeElementName] presenta un errore.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità disabilitata a causa di un errore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che il dispositivo segnalato sia compatibile controllando: https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml.
  2. Raccogliere il log dei dati di servizio dall'interfaccia del controller di gestione e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSD0002G : Errore previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array previsto.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì

Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Sostituire l'unità identificata al prossimo intervento di manutenzione.
2. Se il problema persiste dopo la sostituzione, raccogliere il log dei dati di servizio tramite la GUI Web di XCC e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSD0002L: Errore dell'unità [arg1] nell'enclosure/chassis (MTM-SN: [arg2]).**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità disabilitata a causa di un errore.

Gravità: Errore
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Controllare il portale del supporto (http://support.lenovo.com/) per eventuali comunicati di servizio, suggerimenti tecnici e aggiornamenti firmware relativi all'unità.
2. Controllare la presenza di altri errori correlati alla configurazione RAID.
3. Sostituire l'unità.

- **FQXSPSD0003G: Errore previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array previsto.

Gravità: Avvertenza
Manutenzione: Sì
Avvisa automaticamente il supporto: Sì
Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

Intervento dell'utente:

Sostituire l'unità disco fisso 0 al prossimo intervento di manutenzione.

- **FQXSPSD0003I: Hot-spare abilitato per [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un hot-spare abilitato.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD0005I: Hot-spare abilitato per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un hot-spare abilitato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD0005L: L'array [ComputerSystemElementName] si trova in una condizione critica.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un array è critico.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

  Intervento dell'utente:

  Sostituire l'unità disco fisso indicata da un LED di stato acceso.

- **FQXSPSD0006L: Array [ComputerSystemElementName] in errore.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un array in errore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Sostituire le unità disco fisso indicate da un LED di stato acceso.
  2. Ricreare l'array.
  3. Ripristinare i dati da un backup.

- **FQXSPSD0007I: Ricostruzione in corso per l'array nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una ricompilazione in corso per l'array.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD0007L: Asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un array è critico.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

  Intervento dell'utente:

  Sostituire l'unità disco fisso indicata da un LED di stato acceso.

- **FQXSPSD0008I: Ricostruzione array in corso sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una ricompilazione in corso per l'array.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD0008L: Errore dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un array in errore.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Sostituire le unità disco fisso indicate da un LED di stato acceso.
  2. Ricreare l'array.
  3. Ripristinare i dati da un backup.

- **FQXSPSD2000I: [StorageVolumeElementName] è stato rimosso dall'unità [PhysicalPackageElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un'unità.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se l'unità è stata rimossa intenzionalmente, verificare che nel vano dell'unità sia presente un elemento di riempimento.
2. Verificare che l'unità sia posizionata correttamente.
3. Se l'unità è posizionata correttamente, sostituirla.

- **FQXSPSD2001I: Eseguito ripristino da un errore per [StorageVolumeElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità abilitata.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2002I: Errore non più previsto in [StorageVolumeElementName] per l'array [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array non più previsto.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto
SNMP Trap ID: 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2003I: Hot-spare disabilitato per [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un hot-spare disabilitato.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2005I: Annullamento dell'asserzione dell'array critico [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata annullata l'asserzione di un array critico.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2006I: L'array nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato ripristinato.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato ripristinato un array in errore.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2007I: Ricostruzione completata per l'array nel sistema [ComputerSystemElementName].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata completata la ricompilazione di un array.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2008I: Eseguito ripristino da un errore per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'unità abilitata.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2010I: L'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]) è stata rimossa.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la rimozione di un'unità.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Se l'unità è stata rimossa intenzionalmente, verificare che nel vano dell'unità sia presente un elemento di riempimento.
  2. Verificare che l'unità sia posizionata correttamente.
  3. Se l'unità è posizionata correttamente, sostituirla.

- **FQXSPSD2011I: Errore non più previsto sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un errore array non più previsto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Errore previsto
  SNMP Trap ID: 27
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2012I: Hot-spare disabilitato per l'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-SN: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un hot-spare disabilitato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2013I: Annullamento dell'asserzione critica dell'array sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata annullata l'asserzione di un array critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2014I: Array ripristinato sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stato ripristinato un array in errore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSD2015I: Ricostruzione array completata sull'unità [arg1] nell'enclosure/nello chassis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che è stata completata la ricompilazione di un array.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSE0000F: Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato aperto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di apertura dello chassis.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0004

  Intervento dell'utente:

  Lo chassis è aperto o non è chiuso correttamente, verificare che lo chassis sia installato correttamente.

  1. Verificare che il cavo di intrusione dello chassis sia collegato correttamente (o non sia danneggiato).

- **FQXSPSE2000I: Lo chassis [PhysicalPackageElementName] è stato chiuso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso di chiusura di uno chassis.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0005

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4000I: L'autorità di certificazione [arg1] ha rilevato un errore di certificazione [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui è presente un errore con un server SSL, un client SSL, o un certificato CA attendibile SSL.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0002

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Assicurarsi che il certificato da importare sia corretto e adeguatamente generato.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSE4001I: Login remoto riuscito. ID login: [arg1] mediante [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente esegue correttamente l'accesso a un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0014

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4002I: Sicurezza: Userid: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login dal client WEB all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da un browser Web.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0016

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.

- **FQXSPSE4003I: Sicurezza: l'ID di login: [arg1] ha riportato errori di login [arg2] dalla CLI in corrispondenza di [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione dalla CLI legacy.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0017

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
  2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.

- **FQXSPSE4004I: Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] dal browser WEB all'indirizzo IP [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente remoto non è riuscito a stabilire una sessione di controllo remoto da una sessione del browser Web.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0018

  Intervento dell'utente:

  Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.

- **FQXSPSE4005I: Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione userid o password non validi. L'ID utente è [arg1] dal client TELNET all'indirizzo IP [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da una sessione telnet.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0019

  Intervento dell'utente:

  Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.

- **FQXSPSE4006I: XCC ha rilevato un certificato SSL non valido nel controller di gestione [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione ha rilevato dati SSL non validi nei dati di configurazione e sta cancellando l'area dati di configurazione e disabilitando SSL.

Gravità: Errore
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0034

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che il certificato da importare sia corretto e adeguatamente generato o che il certificato CSR sia corretto.
2. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
3. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPSE4007I: Sicurezza: Userid: [arg1] mediante [arg2] ha [arg3] riportato errori di login da un client SSH all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0041

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Assicurarsi che vengano utilizzati i corretti ID e password di login.
  2. L'amministratore di sistema deve reimpostare l'ID o password di login.

- **FQXSPSE4008I: SNMPv1 [arg1] impostato dall'utente [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].**

  Un utente ha modificato la stringa della community SNMP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0075

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4009I: Configurazione server LDAP impostata dall'utente [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].**

  Un utente ha modificato la configurazione server LDAP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0076

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4010I: LDAP impostato dall'utente [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].**

  Un utente ha configurato un'impostazione LDAP - Varie.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0077

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4011I: Servizi Web sicuri (HTTPS) [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi Web sicuri.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0091

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4012I: CIM/XML(HTTPS) sicuri [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi CIM/XML sicuri.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0092

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4013I: LDAP sicuro [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi LDAP sicuri.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0093

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4014I: SSH [arg1] dall'utente [arg2].**

  Un utente abilita o disabilita i servizi SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0094

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4015I: Impostazioni generali di login globale configurate dall'utente [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].**

  Un utente modifica le impostazioni generali di accesso globale

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0098

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4016I: Sicurezza dell'account di login globale impostata dall'utente [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].**

  Un utente modifica le impostazioni sulla sicurezza dell'account di accesso globale su Legacy

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0099

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4017I: Utente [arg1] creato.**

  Creato un account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0100

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4018I: Utente [arg1] rimosso.**

  Eliminato un account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0101

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4019I: Password utente [arg1] modificata.**

  Modificato account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0102

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4020I: Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2].**

  Assegnato un ruolo account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0103

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4021I: Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].**

  Assegnati privilegi dell'account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0104

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4022I: Utente [arg1] per SNMPv3 impostato: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] dall'utente [arg6] da [arg7] all'indirizzo IP [arg8].**

  Le impostazioni dell'account utente SNMPv3 sono state modificate

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0105

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4023I: Chiave client SSH aggiunta per l'utente [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  L'utente ha definito localmente una chiave client SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0106

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4024I: Chiave client SSH importata per l'utente [arg1] da [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  L'utente ha importato una chiave client SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0107

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4025I: Chiave client SSH rimossa dall'utente [arg1] da parte dell'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  L'utente ha rimosso una chiave client SSH.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0108

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4026I: Sicurezza: Userid: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login da un client CIM all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da CIM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0140

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4027I: Tentativo di accesso remoto non riuscito. Ricezione di ID utente o password non validi. L'ID utente è [arg1] da un client CIM all'indirizzo IP [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente remoto non è riuscito a stabilire una sessione di controllo remoto dal CIM.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0141

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4028I: Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client IPMI all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da IPMI.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0153

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4029I: Sicurezza: l'ID utente: [arg1] ha riportato [arg2] errori di login dal client SNMP all'indirizzo IP [arg3].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da SNMP.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0154

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4030I: Sicurezza: Userid: [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login dal client seriale IPMI.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione dal client seriale IPMI.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0155

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4031I: Login remoto riuscito. ID di login: [arg1] dall'interfaccia seriale [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente esegue correttamente l'accesso a un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0156

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4032I: ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente viene scollegato da un controller di gestione.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0157

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4033I: ID di login: [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3] è stato scollegato.**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente viene scollegato da un controller di gestione.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0158

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4034I: L'utente [arg1] ha rimosso un certificato.**

  L'utente ha rimosso un certificato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0164

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4035I: Un certificato è stato revocato.**

  Un certificato è stato revocato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0165

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4036I: Il certificato [arg1] è scaduto ed è stato rimosso.**

  Il certificato scaduto è stato rimosso

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0190

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4037I: Modalità di crittografia modificata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Modalità di crittografia modificata

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0218

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4038I: Livello minimo TLS modificato da[arg1] a [arg2] dall'utente [arg3].**

  Livello minimo TLS modificato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0219

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4039I: Account utente temporaneo [arg1] creato da strumento in banda.**

  Creazione di un account utente temporaneo

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0228

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4040I: Scadenza dell'account utente temporaneo [arg1].**

  Scadenza dell'account utente temporaneo

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0229

  Intervento dell'utente:

  L'account utente immesso è scaduto.

- **FQXSPSE4041I: Sicurezza: l'ID utente [arg1] ha segnalato [arg2] errori di login da un client SFTP all'indirizzo IP [arg3].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non è riuscito ad accedere a un controller di gestione da SFTP.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No

Categoria avvisi: Sistema - Login remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0230

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4042I: Funzione di password di terze parti [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente commuta correttamente la funzione di password di terze parti.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0238

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4043I: Recupero della password di terze parti [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente commuta correttamente il recupero della password di terze parti.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0239

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4044I: La password con hash di terze parti dell'utente [arg1] è stata [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente gestisce correttamente la password con hash di terze parti.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0240

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4045I: Il salt della password di terze parti dell'utente [arg1] è stata [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente gestisce correttamente il salt della password con hash di terze parti.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0241

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4046I: La password di terze parti dell'utente [arg1] è stata recuperata all'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente recupera correttamente la password di terze parti.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0242

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4047I: Il ruolo [arg1] è [arg2] ed è assegnato con privilegi personalizzati [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] dall'utente [arg12].**

  Creazione, modifica e assegnazione del ruolo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0246

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4048I: Il ruolo [arg1] è stato rimosso dall'utente [arg2].**

  Il ruolo è stato rimosso.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0247

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4049I: Il ruolo [arg1] è assegnato all'utente [arg2] dall'utente [arg3].**

  Il ruolo è assegnato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0248

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4050I: Invio da parte di [arg1] del comando IPMI da [arg2], dati non elaborati: [arg3] [arg4] [arg5].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui il comando IPMI viene inviato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0251

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4051I: Il controller di gestione [arg1] è stato unito al gruppo adiacente [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione viene unito a un gruppo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0261

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4052I: La password del gruppo adiacente [arg1] è stata modificata da [arg2] [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui la password utente del gruppo è stata modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0262

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4053I: Il controller di gestione [arg1] è stato rimosso dal gruppo adiacente [arg2] dall'utente [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un controller di gestione viene rimosso da un gruppo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0263

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4054I: La modalità di wrapping IPMI SEL è [arg1] dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  La modalità di wrapping IPMI SEL è stata modificata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0264

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4055I: La crittografia SED è stata abilitata dall'utente [arg1] all'indirizzo IP [arg2].**

  La crittografia SED è abilitata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0265

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4056I: SED AK è [arg1] dall'utente [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  SED AK è stato rigenerato o ripristinato.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0266

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4057I: Utente [arg1] creato dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

L'utente ha creato un account utente

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0267

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4058I: Utente [arg1] rimosso dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  L'utente ha eliminato un account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0268

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4059I: Password dell'utente [arg1] modificata dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  L'utente ha modificato un account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0269

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4060I: Ruolo utente [arg1] impostato su [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  L'utente ha assegnato un ruolo account utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0270

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4061I: Privilegi personalizzati dell'utente [arg1] impostati: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] dall'utente [arg10] da [arg11] all'indirizzo IP [arg12].**

L'utente ha assegnato privilegi dell'account utente

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0271

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4062I: L'istantanea di controllo del sistema è stata acquisita dall'utente [arg1] da [arg2] all'indirizzo IP [arg3].**

  L'utente ha acquisito l'istantanea di controllo del sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0278

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4063I: La configurazione di controllo del sistema è stata aggiornata: status=[arg1], hardware inventory=[arg2], action=[arg3] dall'utente [arg4] da [arg5] all'indirizzo IP [arg6].**

  L'utente ha aggiornato la configurazione di controllo del sistema.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0279

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4064I: L'ID del motore SNMPv3 è stato modificato da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  ID del motore SNMPv3 modificato

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0282

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4065I: SFTP [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

Un utente abilita e disabilita il servizio SFTP

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0283

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4066I: La modalità crittografica è cambiata da [arg1] a [arg2] dall'utente [arg3] da [arg4] all'indirizzo IP [arg5].**

  Modalità di sicurezza modificata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0284

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSE4067I: Interfacce accessibili all'utente [arg1] impostate su [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6] dall'utente [arg7] da [arg8] all'indirizzo IP [arg9].**

  Interfacce accessibili dell'account utente assegnate dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0285

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSR0001N: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato irreversibile da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

  Intervento dell'utente:

  Utilizzare Storcli, LSA, arcconf o Maxview per verificare se è presente un evento RAID di avvertenza o critico.

- **FQXSPSR2001I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione allo stato irreversibile da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile da uno stato meno grave.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Unità disco fisso
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPSS4000I: Avviso di test del controller di gestione generato da [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ha generato un avviso di test.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0040

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4001I: Impostazioni generali del server configurate dall'utente [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].**

  Un utente ha configurato l'impostazione Posizione

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0080

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4002I: Chiave di licenza per [arg1] aggiunta dall'utente [arg2].**

  Un utente installa la chiave di licenza

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0096

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4003I: Chiave di licenza per [arg1] rimossa dall'utente [arg2].**

  Un utente rimuove una chiave di licenza

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0097

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4004I: Call Home di test generata dall'utente [arg1].**

  Call Home di test generata dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0134

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4005I: Call Home manuale dall'utente [arg1]: [arg2].**

  Call Home manuale dall'utente.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: Sì
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0135

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4006I: Impossibile completare Call Home a [arg1]: [arg2].**

  Impossibile completare Call Home.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0195

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4007I: Il livello di funzionalità BMC è stato modificato da [arg1] a [arg2].**

  Modifica del livello

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0222

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4008I: L'impostazione [arg1] è stata modificata in [arg2] dall'utente [arg3].**

  L'impostazione è stata modificata dall'utente

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0225

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4009I: Il sistema è entrato in modalità di manutenzione LXPM.**

  Il sistema è entrato in modalità di manutenzione

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0226

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4010I: Log di controllo di test generato dall'utente [arg1].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui l'acquisizione del video di arresto anomalo del sistema operativo non è riuscita.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0237

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPSS4011I: L'impostazione di incremento velocità della ventola è stata modificata da [arg1] a [arg2].**

  L'impostazione di incremento velocità della ventola è stata modificata.

  Gravità: Informazioni

Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0254

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPTR4000I: L'orologio del controller di gestione [arg1] è stato impostato in base al server NTP [arg2].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un orologio del controller di gestione è stato impostato in base al server NTP (Network Time Protocol).

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0033

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Assicurarsi che il certificato da importare sia corretto.
  2. Riprovare a importare il certificato.

- **FQXSPTR4001I: Data e ora impostate dall'utente [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].**

  Un utente ha configurato le impostazioni di data e ora.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0079

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPTR4002I: Sincronizzazione dell'impostazione di data e ora da parte dell'utente [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5], NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].**

  Un utente ha configurato le impostazioni di sincronizzazione di data e ora

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: nessuna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0085

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPTR4003I: Impostazione temporale di sincronizzazione dall'utente [arg1]: Mode=Sync with server clock.**

  Un utente ha configurato le impostazioni di sincronizzazione di data e ora

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0224

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN0009G: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Intervento dell'utente:

  Riavviare il sistema.

  1. Se il problema persiste, premere F1 o usare LXPM per l'aggiornamento del firmware XCC.

- **FQXSPUN0009I: Asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN0017I: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato normale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la transizione di un sensore allo stato normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPUN0018J: Il sensore [SensorElementName] è passato da uno stato normale a uno non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Avvertenza
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Intervento dell'utente:

  Controllare il log eventi di XClarity Controller per esaminare il dispositivo identificato per l'ottimizzazione.

- **FQXSPUN0019M: Il sensore [SensorElementName] è passato allo stato critico da uno stato meno grave.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un sensore passato a uno stato critico da uno stato meno grave.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare la GUI Web di XCC per vedere l'errore identificato.
  2. Controllare il log eventi di sistema per correggere l'errore.
  3. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza locale.

- **FQXSPUN0023N : Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato irreversibile.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore è passato allo stato irreversibile.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
  2. Riavviare il sistema.
  3. Se l'errore persiste, sostituire l'assieme della scheda di sistema (vedere il manuale di manutenzione hardware).

- **FQXSPUN0026I: Il dispositivo [LogicalDeviceElementName] è stato aggiunto.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'inserimento di un dispositivo.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPUN0048I: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] in stato ottimale.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato la transizione di un sensore allo stato normale.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPUN2009I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPUN2012I: Annullamento dell'asserzione del sensore [SensorElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione di un sensore.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPUN2018I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione da uno stato normale a uno non critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2019I: Il sensore [SensorElementName] è passato a uno stato meno grave dallo stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPUN2023I: Il sensore [SensorElementName] ha annullato l'asserzione della transizione a uno stato irreversibile.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato l'annullamento dell'asserzione della transizione sensore a uno stato irreversibile.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPUN2049I: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è più in stato avviso.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato che un sensore ha annullato l'asserzione di una transizione da uno stato normale a uno non critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Avvertenza - Altro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUN2050I: Il controller RAID nello slot PCI [arg1] non è più in stato critico.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una transizione sensore a uno stato meno grave dallo stato critico.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPUP0002I: Si è verificata una modifica del firmware o del software nel sistema [ComputerSystemElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una modifica di firmware o software.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPUP0007L: Nel sistema [ComputerSystemElementName] è stato rilevato un firmware o software non valido o non supportato.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato una versione firmware/software non valida o non supportata.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: Sì
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Critico - Altro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0446

  Intervento dell'utente:

  Riaggiornare o aggiornare il firmware XCC

- **FQXSPUP4000I: Assicurarsi che sia stato eseguito il flash del controller di gestione [arg1] con il firmware corretto. Il controller di gestione non è in grado di abbinare il relativo firmware al server.**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui una versione firmware del controller di gestione non corrisponde al server.

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No

Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0031

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Aggiornare il firmware del BMC.
2. NOTA: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4001I: Flash di [arg1] da [arg2] riuscito per l'utente [arg3].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente ha aggiornato correttamente il componente firmware (applicazione principale MC, ROM di avvio MC, BIOS, diagnostica, backplane di alimentazione del sistema, backplane di alimentazione enclosure di espansione remoto, ISM - Integrated System Management).

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: nessuna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0035

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUP4002I: Flash di [arg1] da [arg2] non riuscito per l'utente [arg3].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un utente non ha eseguito l'aggiornamento del componente firmware dall'interfaccia e indirizzo IP a causa di un errore.

Gravità: Informazioni
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0036

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPUP4003I: Mancata corrispondenza del firmware [arg1] interna al sistema [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware [arg3].**

Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui sia stato rilevato un tipo specifico di mancata corrispondenza del firmware.

Gravità: Errore
Manutenzione: No
Avvisa automaticamente il supporto: No
Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0042

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Eseguire un ciclo CA del sistema.
2. Riaggiornare il firmware XCC/BMC alla versione più recente.
3. NOTA: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
4. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
5. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4004I: Mancata corrispondenza di firmware XCC tra i nodi/server [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware XCC allo stesso livello su tutti i nodi/server.**

  È stata rilevata una mancata corrispondenza di firmware XCC tra i nodi/server

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0132

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riaggiornare il firmware XCC/BMC alla versione più recente su tutti i server.
  2. NOTA: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
  4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4005I: Mancata corrispondenza di firmware FPGA tra i nodi/server [arg1] e [arg2]. Provare ad aggiornare il firmware FPGA allo stesso livello su tutti i nodi/server.**

  È stata rilevata una mancata corrispondenza di firmware FPGA tra i nodi/server

  Gravità: Errore
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0133

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

  1. Riaggiornare il firmware XCC/BMC alla versione più recente su tutti i server.
  2. NOTA: alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.

3. Se il problema persiste, raccogliere i dati di servizio del log.
4. Contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSPUP4006I: La funzione di promozione automatica del controller XCC primario per il backup è [arg1] dall'utente [arg2] da [arg3] all'indirizzo IP [arg4].**

  La funzione di promozione automatica del controller XCC primario per il backup è abilitata o disabilitata.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0281

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSPWD0000I: Watchdog Timer scaduto per [WatchdogElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un timer watchdog scaduto.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0368

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPWD0001I: Riavvio del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un riavvio da un watchdog.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0370

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPWD0002I: Spegnimento del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato uno spegnimento da un watchdog.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0372

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPWD0003I: Ciclo di alimentazione del sistema [ComputerSystemElementName] iniziato dal watchdog [WatchdogElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un ciclo di alimentazione da un watchdog.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0374

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

- **FQXSPWD0004I: Si è verificata un'interruzione del Watchdog Timer per [WatchdogElementName].**

  Questo messaggio si applica al caso d'uso in cui un'implementazione ha rilevato un'interruzione del timer watchdog.

  Gravità: Informazioni
  Manutenzione: No
  Avvisa automaticamente il supporto: No
  Categoria avvisi: Sistema - Altro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0376

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione

Capitolo 3. Eventi UEFI

I messaggi di errore UEFI possono essere generati all'avvio del server (POST) o mentre questo è in esecuzione. I messaggi di errore UEFI sono registrati nel log eventi di Lenovo XClarity Controller nel server.

Per ogni codice evento, vengono visualizzati i seguenti campi:

Identificativo evento
Un identificativo che identifica un evento in modo univoco.

Descrizione evento
Stringa del messaggio registrato che viene visualizzato per un evento.

Spiegazione
Fornisce ulteriori informazioni che spiegano la causa dell'evento.

Gravità
Indicazione del livello di problema per la condizione. La gravità nel log eventi è abbreviata al primo carattere. Possono essere visualizzati i seguenti livelli di gravità:

- **Informativo**. L'evento è stato registrato per scopi di controllo, generalmente un'azione dell'utente o una modifica degli stati rispetto al comportamento normale.
- **Avvertenza**. L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **Errore**. L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Intervento dell'utente
Indica quale azione occorre eseguire per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni elencate in questa sezione nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema dopo avere eseguito tutti i passaggi, contattare il Lenovo Support.

Eventi UEFI organizzati per gravità

La seguente tabella elenca tutti gli eventi UEFI, organizzati per gravità (informazioni, errore e avvertenza).

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFMA0001I	DIMM [arg1] Ripristino della disabilitazione. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0002I	Lo stato di errore irreversibile di memoria è stato eliminato.	Informativo
FQXSFMA0006I	È stato rilevato il DIMM [arg2] di [arg1], il numero di serie del DIMM è [arg3].	Informativo
FQXSFMA0007I	Il DIMM numero [arg2] di [arg1] è stato sostituito. [arg3]	Informativo
FQXSFMA0008I	DIMM [arg1] Errore del test di memoria POST ripristinato. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0011I	È stata rilevata la modifica del popolamento della memoria. [arg1]	Informativo
FQXSFPU0020I	La firma della capsula immagine del firmware UEFI non è valida.	Informativo

© Copyright Lenovo 2022, 2023

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFPU0021I	Lo stato della presenza fisica TPM è stato eliminato.	Informativo
FQXSFPU0023I	Errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro cancellato in quanto non vi è alcun errore in questo avvio ciclico.	Informativo
FQXSFPU0025I	Sono state ripristinate le impostazioni di sistema predefinite.	Informativo
FQXSFPU4034I	Ripristino firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.	Informativo
FQXSFPU4038I	Ripristino firmware del TPM completato.	Informativo
FQXSFPU4041I	È in corso l'aggiornamento firmware del TPM. NON spegnere o reimpostare il sistema.	Informativo
FQXSFPU4042I	Aggiornamento firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.	Informativo
FQXSFPU4044I	La versione firmware corrente del TPM potrebbe non supportare la commutazione delle versioni del TPM.	Informativo
FQXSFPU4046I	Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM1.2 a TPM2.0.	Informativo
FQXSFPU4047I	Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM2.0 a TPM1.2.	Informativo
FQXSFPU4049I	Aggiornamento firmware del TPM completato.	Informativo
FQXSFPU4059I	L'utente ha richiesto di ignorare il blocco delle unità SATA AHCI. Il sistema UEFI ha accettato la richiesta e la eseguirà prima dell'avvio del sistema operativo.	Informativo
FQXSFPU4060I	Blocco delle unità SATA AHCI ignorato.	Informativo
FQXSFPU4061I	Comportamento di blocco predefinito delle unità SATA AHCI ripristinato.	Informativo
FQXSFPU4080I	La password di accensione dell'host è stata modificata.	Informativo
FQXSFPU4081I	La password di accensione dell'host è stata eliminata.	Informativo
FQXSFPU4082I	La password di amministratore dell'host è stata modificata.	Informativo
FQXSFPU4083I	La password di amministratore dell'host è stata eliminata.	Informativo
FQXSFPU4084I	L'ordine di avvio dell'host è stato modificato.	Informativo
FQXSFPU4085I	L'ordine di avvio WOL dell'host è stato modificato.	Informativo
FQXSFSM0007I	Il log eventi di sistema XCC (SEL, System Event Log) è pieno.	Informativo
FQXSFSR0002I	È stato ripristinato il danneggiamento della GPT di [arg1], DiskGUID: [arg2]	Informativo
FQXSFDD0001G	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: manca la configurazione. Richiede la modifica delle impostazioni da F1.	Avvertenza
FQXSFDD0002M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con stato di non riuscito.	Avvertenza
FQXSFDD0003I	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con riavvio richiesto.	Avvertenza
FQXSFDD0005M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: disconnessione del controller non riuscita. Richiede il riavvio.	Avvertenza

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFDD0006M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un driver con uno stato di integrità non valido.	Avvertenza
FQXSFDD0007G	Errore IPMI SKLM (Security Key Lifecycle Manager).	Avvertenza
FQXSFMA0029L	Il limite di soglia PFA [arg1] è stato superato sul DIMM [arg2]. [arg3]	Avvertenza
FQXSFMA0076M	Il DIMM [arg1] non è supportato, l'identificatore DIMM è [arg2].	Avvertenza
FQXSFPU0021G	La presenza fisica dell'hardware è in stato di asserzione.	Avvertenza
FQXSFPU0022G	La configurazione TPM non è bloccata.	Avvertenza
FQXSFPU0023G	Avvertenza errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro.	Avvertenza
FQXSFPU4033F	Ripristino firmware del TPM in corso. NON spegnere o reimpostare il sistema.	Avvertenza
FQXSFPU4035M	Impossibile completare il ripristino firmware del TPM. Il chip TPM potrebbe essere danneggiato.	Avvertenza
FQXSFPU4040M	Impossibile completare il test automatico del TPM.	Avvertenza
FQXSFPU4043G	L'aggiornamento firmware del TPM è stato interrotto. Riavvio del sistema in corso…	Avvertenza
FQXSFPU4045G	Presenza fisica priva di asserzione. Interrompere l'aggiornamento firmware del TPM.	Avvertenza
FQXSFPU4050G	Impossibile completare l'aggiornamento firmware del TPM.	Avvertenza
FQXSFPU4051G	TPM_TCM_POLICY non definito trovato	Avvertenza
FQXSFPU4052G	TPM_TCM_POLICY non è bloccato	Avvertenza
FQXSFPU4053G	Il sistema TPM_TCM_POLICY non corrisponde al planare.	Avvertenza
FQXSFPU4054G	Impossibile completare l'associazione logica della scheda TPM/TCM.	Avvertenza
FQXSFPW0001L	Il CMOS è stato eliminato.	Avvertenza
FQXSFSM0002N	Autorizzazione Boot negata dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.	Avvertenza
FQXSFSM0003N	Time out di attesa dell'autorizzazione Boot dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.	Avvertenza
FQXSFSM0004M	Si è verificato un errore di comunicazione nell'XCC.	Avvertenza
FQXSFSR0001M	È stato rilevato il danneggiamento della GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]	Avvertenza
FQXSFSR0003G	Il numero di tentativi di avvio è stato superato. Nessun dispositivo avviabile trovato.	Avvertenza
FQXSFTR0001L	Sono state rilevate una data e ora non valide.	Avvertenza
FQXSFDD0004M	PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con arresto del sistema richiesto.	Errore
FQXSFIO0011M	Si è verificato un errore di parità PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Errore
FQXSFIO0012M	Si è verificato un errore di sistema PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].	Errore

Tabella 3. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXSFMA0001M	Il DIMM [arg1] è stato disabilitato a causa di un errore rilevato durante il POST. [arg2]	Errore
FQXSFMA0002M	È stato rilevato un errore irreversibile di memoria sul DIMM [arg1]. [arg2]	Errore
FQXSFMA0003K	È stata rilevata un'incongruenza nella memoria. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]	Errore
FQXSFMA0004N	Non è stata rilevata alcuna memoria di sistema. [arg1]	Errore
FQXSFMA0005N	La memoria è presente nel sistema ma non è possibile configurarla. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]	Errore
FQXSFMA0008M	Il DIMM [arg1] ha causato un errore del test di memoria del POST. [arg2]	Errore
FQXSFMA0027K	È stata rilevata una configurazione di memoria non valida (Occupazione DIMM non supportata). Verificare che la configurazione della memoria sia valida.	Errore
FQXSFPU0016N	Il BIST di un processore all'interno del sistema ha avuto esito negativo.	Errore
FQXSFPU0017G	Aggiornamento del microcodice del processore non riuscito.	Errore
FQXSFPU0018N	CATERR(IERR) rilevato sul processore [arg1].	Errore
FQXSFPU0019N	È stato rilevato un errore irreversibile sul processore [arg1].	Errore
FQXSFPU0030N	È stato rilevato un errore firmware nell'immagine UEFI.	Errore
FQXSFPU0031N	È stato raggiunto il numero di tentativi POST impostato in Configurazione F1. Il sistema è stato avviato con le impostazioni UEFI predefinite. Le impostazioni specificate dall'utente sono state salvate e verranno utilizzate al prossimo avvio, tranne se modificate prima del riavvio.	Errore
FQXSFPU0034L	Impossibile inizializzare correttamente il TPM.	Errore
FQXSFPU4056M	Scheda TPM/TCM modificata. È necessario reinstallare la scheda TCM/TPM originale fornita con il sistema.	Errore
FQXSFSM0008M	È stato rilevato un timeout dell'autorizzazione di avvio.	Errore

Elenco degli eventi UEFI

Questa sezione elenca tutti i messaggi che possono essere inviati da UEFI.

- **FQXSFDD0001G: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: configurazione mancante. Richiede la modifica delle impostazioni da F1.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Andare a Configurazione F1 > Impostazioni di sistema > Impostazioni > Elenco stato integrità driver e cercare un driver/controller con lo stato Configurazione necessaria.

2. Cercare il menu dei driver da Impostazioni di sistema e modificare le impostazioni in modo appropriato.
3. Salvare le impostazioni e riavviare il sistema.
4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0002M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con stato di errore.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0003I: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con riavvio richiesto.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Non è richiesta alcuna azione. Il sistema verrà riavviato al termine del POST.
  2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0004M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un controller con arresto del sistema richiesto.**

  Gravità: Irreversibile

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0005M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: disconnessione del controller non riuscita. Richiede il riavvio.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema per ricollegare il controller.
  2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFDD0006M: PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DEL DRIVER: segnala un driver con uno stato di integrità non valido.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Riavviare il sistema.
2. Riaggiornare il firmware dell'adattatore.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFDD0007G: Errore IPMI SKLM (Security Key Lifecycle Manager).**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
  2. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0011M: Si è verificato un errore di parità PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Bus

  [arg2] Dispositivo

  [arg3] Funzione

  [arg4] VID

  [arg5] DID

  [arg6] Numero di istanza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.
  2. Se questo nodo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati sono stati recentemente installati, spostati, sottoposti ad interventi di manutenzione o aggiornati.
     a. Riposizionare l'adattatore e gli eventuali cavi collegati.
     b. Ricaricare il driver di dispositivo.
     c. Se il dispositivo non viene riconosciuto, potrebbe essere necessario riconfigurare lo slot su Gen1 o Gen2. Le impostazioni Gen1/Gen2 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3 o tramite il programma di utilità OneCLI.

d. Se l'errore PCIe viene riportato anche su un secondo slot nello stesso nodo, prima di procedere, verificare di avere eseguito i suddetti passaggi a, b e c per l'adattatore.

3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFIO0012M: Si è verificato un errore di sistema PCIe sul bus [arg1] Dispositivo [arg2] Funzione [arg3]. L'ID fornitore per il dispositivo è [arg4] e l'ID dispositivo è [arg5]. Il numero di slot fisico è [arg6].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Bus

  [arg2] Dispositivo

  [arg3] Funzione

  [arg4] VID

  [arg5] DID

  [arg6] Numero di istanza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare sul sito del supporto Lenovo la presenza di un driver di dispositivo applicabile, l'aggiornamento firmware, la versione delle informazioni sull'assistenza per questo prodotto oppure altre informazioni applicabili a questo errore. Caricare il nuovo driver di dispositivo ed eventuali aggiornamenti firmware richiesti.
  2. Se questo dispositivo e/o uno qualsiasi dei cavi collegati è stato recentemente installato, spostato, sottoposto a interventi di manutenzione o aggiornato:
     a. Riposizionare l'adattatore e gli eventuali cavi collegati.
     b. Ricaricare il driver di dispositivo.
     c. Se il dispositivo non viene riconosciuto, potrebbe essere necessario riconfigurare lo slot su Gen1 o Gen2. Le impostazioni Gen1/Gen2 possono essere configurate mediante Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O -> Selezione velocità PCIe Gen1/Gen2/Gen3 o tramite il programma di utilità OneCLI.
     d. Se l'errore PCIe viene riportato anche su un secondo slot nello stesso nodo, prima di procedere, verificare di avere eseguito i suddetti passaggi a, b e c per l'adattatore.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0001I: DIMM [arg1] Ripristino della disabilitazione. [arg2]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

  [arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0001M: DIMM [arg1] è stato disabilitato a causa di un errore rilevato durante il POST. [arg2]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

  [arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
  2. Avviare la configurazione F1 e abilitare il modulo DIMM (per AMD, non è necessario abilitare il modulo DIMM nella configurazione). Riavviare il sistema.
  3. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0002I: Lo stato di errore irreversibile di memoria è stato eliminato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0002M: È stato rilevato un errore irreversibile di memoria sul DIMM [arg1]. [arg2]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia DIMM

  [arg2] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
  2. Riposizionare il DIMM interessato (nota: il log eventi può contenere un evento recente FQXSFMA0011I che indica il rilevamento di una modifica nell'inserimento dei DIMM che potrebbe essere correlata a questo problema).
  3. Spostare il DIMM interessato in un altro slot valido noto e verificare se il problema viene ancora rilevato o meno.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0003K: È stata rilevata una mancata corrispondenza nella memoria. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Avviare la schermata F1 UEFI e verificare se un qualsiasi DIMM di memoria è disabilitato. La memoria potrebbe essere disabilitata a causa di precedenti errori irreversibili o di errori di formazione/test di memoria UEFI.
  2. Accertarsi che i moduli DIMM siano stati installati nella sequenza di popolamento corretta.
  3. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0004N: Non è stata rilevata alcuna memoria di sistema. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Verificare che uno o più DIMM supportati siano installati nel server con la sequenza di popolamento corretta.
  2. Se il sistema supporta il Lightpath, verificare se sono presenti dei LED del connettore DIMM illuminati e, in tal caso riposizionare quei DIMM. In alternativa (ad esempio se non è disponibile il Lightpath), è possibile eseguire la stessa operazione mediante XCC GUI.
  3. Scambiare i DIMM tra gli slot quando nel sistema sono disponibili più DIMM.
  4. Se i DIMM sono stati aggiornati appena prima che si verificasse il problema, aggiornare UEFI utilizzando la configurazione minima o una configurazione alternativa.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0005N: La memoria è presente nel sistema ma non è possibile configurarla. Verificare che la configurazione della memoria sia valida. [arg1]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

1. Accertarsi che uno o più DIMM siano installati nel server.
2. Risolvere gli eventuali errori di memoria esistenti.
3. Se nei log non è registrato alcun errore di memoria e non è acceso alcun LED di errore del connettore DIMM, verificare che tutti i connettori DIMM siano abilitati utilizzando il programma Setup Utility o OneCLI Utility.
4. Riposizionare tutti i DIMM accertandosi che siano installati nella sequenza di popolamento corretta, in conformità alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
5. Cancellare la memoria CMOS. Tenere presente che verranno ripristinate tutte le impostazioni firmware predefinite.
6. Riaggiornare il firmware UEFI.
7. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0006I: È stato rilevato il DIMM [arg2] di [arg1], il numero di serie del modulo DIMM è [arg3].**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Non qualificato/Non Lenovo

  [arg2] Etichetta serigrafia DIMM, basata su 1

  [arg3] Numero di serie DIMM.

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se questo evento informativo è registrato nel log eventi XCC, nel server non è installata una memoria qualificata.
  2. La memoria installata potrebbe non essere coperta da garanzia.
  3. Senza memoria qualificata, le velocità supportate dagli standard del settore non saranno abilitate.
  4. Contattare il rappresentante di vendita locale o il Business Partner autorizzato per ordinare una memoria qualificata e sostituire i DIMM non qualificati.
  5. Dopo aver installato la memoria qualificata e acceso il server, assicurarsi che questo evento informativo non venga di nuovo registrato.
  6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0007I: Il DIMM numero [arg2] di [arg1] è stato sostituito. [arg3]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Non qualificato/Non Lenovo

  [arg2] Etichetta serigrafia DIMM, basata su 1

  [arg3] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Questo evento deve essere seguito da un evento recente FQXSFMA0006I che indica che nel server è installata una memoria non qualificata.
  2. Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0008I: DIMM [arg1] Errore del test di memoria POST ripristinato. [arg2]**

Gravità: Informazioni

Parametri:

[arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

[arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFMA0008M: Il DIMM [arg1] ha causato un errore del test di memoria del POST. [arg2]**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

  [arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se la configurazione dei DIMM era stata modificata appena prima che si verificasse il guasto, accertarsi che i DIMM siano installati nella sequenza di popolamento corretta.
  2. Riposizionare il DIMM che non ha superato il test di memoria POST e i DIMM negli slot adiacenti se popolati. Avviare la configurazione F1 e abilitare il DIMM. Riavviare il sistema.
  3. Spostare il DIMM dalla posizione dell'errore in un'altra posizione valida nota per verificare se l'errore segue il DIMM o lo slot DIMM.
  4. Se questo problema si è verificato durante un processo di aggiornamento XCC/UEFI:
     a. Eseguire un ciclo di alimentazione del sistema scollegando l'alimentazione per alcuni secondi.
     b. Cancellare le impostazioni CMOS rimuovendo la batteria per alcuni secondi.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFMA0011I: È stata rilevata la modifica del popolamento della memoria. [arg1]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se sono stati aggiunti moduli DIMM al sistema o rimossi da quest'ultimo e non è stato rilevato alcun errore aggiuntivo, ignorare questo messaggio.
  2. Consultare il log eventi di sistema per individuare eventuali malfunzionamenti dei DIMM non risolti e sostituire quei DIMM.

- **FQXSFMA0027K: È stata rilevata una configurazione di memoria non valida (popolamento DIMM non supportato). Verificare che la configurazione della memoria sia valida.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

1. Questo evento potrebbe seguire un errore irreversibile di memoria o un test non riuscito della memoria. Controllare il log e risolvere innanzitutto tale evento. Questo evento potrebbe essere causato da DIMM disabilitati per altri errori o azioni.
2. Verificare che i DIMM siano popolati nella sequenza corretta, in base alle informazioni sull'assistenza per questo prodotto.
3. Se i DIMM sono presenti e sono installati correttamente, verificare se sono presenti dei LED di errore del connettore DIMM illuminati e riposizionare i DIMM. Controllare i log alla ricerca di eventuali codici di diagnostica della memoria.
4. Ripristinare le impostazioni predefinite per l'UEFI.
5. Se il problema persiste, aggiornare il firmware UEFI.
6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0029L: Il limite di soglia PFA [arg1] è stato superato sul DIMM [arg2]. [arg3]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Raggiungimento soglia PFA legacy, "Alto", "Basso"

  [arg2] Etichetta serigrafia DIMM, basata su 1

  [arg3] Informazioni DIMM (S/N, FRU e UDI.), ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riposizionare il DIMM interessato.
  2. Controllare il sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore della memoria.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFMA0076M: Il DIMM [arg1] non è supportato, l'identificatore DIMM è [arg2].**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Etichetta serigrafia slot DIMM

  [arg2] L'identificativo DIMM è costituito da S/N, FRU e UDI, ad esempio "739E68ED-VC10 FRU 0123456"

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  2. Consultare il manuale dell'utente per i tipi di DIMM supportati e sostituire il DIMM specificato nel messaggio con uno supportato.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0016N: Il BIST di un processore all'interno del sistema ha avuto esito negativo.**

Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Se il processore o il firmware è stato appena aggiornato, controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware che si applica a questo errore del processore.
2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0017G: Aggiornamento del microcodice del processore non riuscito.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore del processore.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0018N: CATERR(IERR) rilevato sul processore [arg1].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware UEFI che si applica a questo errore del processore.
  2. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.
  4. Determinare se sono state apportate modifiche recenti all'hardware, al firmware o al sistema operativo. Ripristinarle, se possibile.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0019N: È stato rilevato un errore irreversibile sul processore [arg1].**

  Gravità: Errore

  Parametri:

  [arg1] Numero socket, basato su 1.

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio o un aggiornamento firmware UEFI applicabile a questo errore.
  2. Spegnere il sistema e rimuovere l'alimentazione CA.
  3. Ripristinare l'alimentazione CA e accendere il sistema.

4. Determinare se sono state apportate modifiche recenti all'hardware, al firmware o al sistema operativo. Ripristinarle, se possibile.
5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0020I: La firma della capsula immagine del firmware UEFI non è valida.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema. Riaggiornare l'immagine UEFI.
  2. Se l'errore non si ripresenta, non è necessario eseguire alcuna ulteriore azione di ripristino.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0021G: La presenza fisica dell'hardware è in stato di asserzione.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Completare eventuali attività di gestione che richiedono il commutatore della presenza fisica TPM in posizione "Acceso".
  2. Ripristinare il commutatore della presenza fisica in posizione "OFF" e riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0021I: Lo stato della presenza fisica TPM è stato eliminato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU0022G: La configurazione TPM non è bloccata.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0023G: Avvertenza errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. È un avviso di sicurezza visualizzato quando l'utente tenta di eseguire l'avvio da un sistema operativo o da un'immagine UEFI non autorizzati mentre è attiva la funzione di avvio sicuro e la modalità di avvio sicuro è in modalità utente. Se il cliente non desidera avviare qualsiasi immagine o sistema operativo UEFI non autorizzato, rimuovere il dispositivo avviabile.
  2. Se il cliente non desidera avviare questa immagine o sistema operativo UEFI non autorizzato, esistono due metodi per consentire l'avvio del sistema da questa immagine non autorizzata: il primo consiste nel disabilitare Avvio sicuro, il secondo nel registrare l'immagine non autorizzata nel DB (database delle firme autorizzate).

a. Disabilitazione dell'avvio sicuro: procedere all'asserzione della presenza fisica, quindi disabilitare l'impostazione di avvio sicuro (in Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Configurazione avvio sicuro -> Impostazione avvio sicuro).
b. Registrazione dell'immagine UEFI non autorizzata: procedere all'asserzione della presenza fisica, modificare Criteri di avvio sicuro in Criteri personalizzati (in Configurazione -> Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Configurazione avvio sicuro -> Criteri di avvio sicuro), quindi accedere al menu "Criteri personalizzati di avvio sicuro", premere il pulsante "Registra immagine EFI" e selezionare l'immagine UEFI non autorizzata nella finestra a comparsa.
c. NOTA - Esistono due metodi per asserire la presenza fisica:
   1) Impostare il ponticello di presenza fisica su ACCESO;
   2) Se i criteri di presenza fisica sono stati abilitati (Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Sicurezza -> Configurazione criteri di presenza fisica), l'utente può asserire la presenza fisica da remoto mediante lo strumento IPMI.

3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU0023I: Errore di verifica dell'immagine di avvio sicuro cancellato in quanto non vi è alcun errore in questo avvio ciclico.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU0025I: Sono state ripristinate le impostazioni di sistema predefinite.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU0030N: È stato rilevato un errore firmware nell'immagine UEFI.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
  2. Riaggiornare l'immagine UEFI.
  3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
  4. Se il problema persiste, salvare le configurazioni UEFI del cliente, quindi rimuovere e reinstallare la batteria CMOS per 30 secondi per cancellare il contenuto del CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0031N: È stato raggiunto il numero di tentativi POST configurato in Configurazione F1. Il sistema è stato avviato con le impostazioni UEFI predefinite. Le impostazioni specificate dall'utente sono state salvate e verranno utilizzate al prossimo avvio, tranne se modificate prima del riavvio.**

  Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Le impostazioni originali di UEFI sono ancora presenti. Se il cliente desidera continuare a utilizzare le impostazioni originali, selezionare "Salva impostazioni".
2. Se l'utente non ha attivato intenzionalmente i riavvii, controllare i log per individuare la probabile causa. Ad esempio, in caso di evento di errore di una batteria, seguire la procedura per risolvere tale evento.
3. Annullare le modifiche recenti al sistema (impostazioni o dispositivi aggiunti). Verificare che il sistema si avvii. Quindi, reinstallare le opzioni una alla volta per individuare il problema.
4. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore. Aggiornare il firmware UEFI, se applicabile.
5. Salvare le configurazioni UEFI del cliente, quindi rimuovere e reinstallare la batteria CMOS per 30 secondi per cancellare il contenuto del CMOS. Se il sistema viene avviato correttamente, ripristinare le impostazioni di sistema.
6. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU0034L: Impossibile inizializzare correttamente il TPM.**

  Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Riavviare il sistema. Riaggiornare l'immagine UEFI.
2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU4033F: Ripristino firmware del TPM in corso. NON spegnere o reimpostare il sistema.**

  Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

Nota: Il sistema non risponderà al segnale di spegnimento (FQXSFPU4034I) mentre è in corso il ripristino del firmware del TPM.

- **FQXSFPU4034I: Ripristino firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.**

  Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4035M: Impossibile completare il ripristino firmware del TPM. Il chip TPM potrebbe essere danneggiato.**

  Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

Completare le seguenti operazioni:

1. Riavviare il sistema.
2. Se l'errore persiste, non sarà possibile utilizzare le funzioni correlate al modulo TPM.
3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU4038I: Ripristino firmware del TPM completato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4040M: Impossibile completare il test automatico del TPM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se l'errore persiste, non sarà possibile utilizzare le funzioni correlate al modulo TPM.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU4041I: È in corso l'aggiornamento firmware del TPM. NON spegnere o reimpostare il sistema.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4042I: Aggiornamento firmware del TPM terminato. Riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4043G: L'aggiornamento firmware del TPM è stato interrotto. Riavvio del sistema in corso…**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4044I: La versione firmware corrente del TPM potrebbe non supportare la commutazione delle versioni del TPM.**

  Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4045G: Presenza fisica priva di asserzione. Interrompere l'aggiornamento firmware del TPM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. ASSERZIONE TPM ponticello Presenza fisica TPM seguendo il Manuale di servizio del sistema, rif. https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp selezionare ThinkSystem SR850P Tipi 7D2F, 7D2G, 7D2H > Procedure di sostituzione hardware > Sostituzione della scheda madre > Abilitazione del TPM/TCM > Asserzione della presenza fisica.
  2. Avviare il sistema nella configurazione F1, controllare lo stato del TPM, verificare che il TPM sia disponibile e che la versione firmware del TPM supporti la Commutazione TPM, https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp accedere al manuale UEFI per Server ThinkSystem > Server ThinkSystem con AMD EPYC (1 socket, 1st, 2nd, 3rd Gen) > Interfaccia System Setup Utility > Menu di sicurezza > Commutazione TPM.
  3. Riavviare il sistema e riprovare la commutazione del FW TPM, rif. https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp accedere > ThinkSystem SR850P Tipi 7D2F, 7D2G, 7D2H > Procedure di sostituzione dell'hardware > Sostituzione della scheda madre > Abilitazione del TPM/TCM > Impostazione della versione TPM.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4046I: Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM1.2 a TPM2.0.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4047I: Il firmware del TPM verrà aggiornato da TPM2.0 a TPM1.2.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4049I: Aggiornamento firmware del TPM completato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPU4050G: Impossibile completare l'aggiornamento firmware del TPM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Cancellare il TPM tramite l'operazione TPM e riprovare l'aggiornamento del firmware TPM seguendo le istruzioni contenute nelle guide per l'utente del prodotto. Accedere a https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.thinksystem.common.nav.doc/portfolio.html e fare clic sul collegamento del prodotto. Solitamente le informazioni sull'aggiornamento del TPM si trovano nella sezione "Sostituzione della scheda di sistema" in "Procedure di sostituzione hardware".

2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4051G: TPM_TCM_POLICY non definito trovato**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4052G: TPM_TCM_POLICY non è bloccato**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4053G: Il sistema TPM_TCM_POLICY non corrisponde al planare.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Rimuovere eventuali nuove schede TPM/TCM aggiunte dal planare oppure installare la scheda TPM/TCM originale fornita con il sistema.
  2. Riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4054G: Impossibile completare l'associazione logica della scheda TPM/TCM.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFPU4056M: Scheda TPM/TCM modificata. È necessario reinstallare la scheda TCM/TPM originale fornita con il sistema.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Reinstallare la scheda TCM/TPM originale fornita con il sistema.
  2. Riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFPU4059I: L'utente ha richiesto di ignorare il blocco delle unità SATA AHCI. Il sistema UEFI ha accettato la richiesta e la eseguirà prima dell'avvio del sistema operativo.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Cambiare SystemOobClient.SkipClientFreelock da Disabilita in Abilita mediante lo strumento OneCLI. (Utilizzare il comando OneCLI "OneCli config set SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock “Enabled” --imm IMM_USERID:IMM_PASSWORD@IMM_IP --override").
  2. Riavviare il sistema nel sistema operativo.
- **FQXSFPU4060I: Blocco delle unità SATA AHCI ignorato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXSFPU4061I: Comportamento di blocco predefinito delle unità SATA AHCI ripristinato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXSFPU4080I: La password di accensione dell'host è stata modificata.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXSFPU4081I: La password di accensione dell'host è stata eliminata.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXSFPU4082I: La password di amministratore dell'host è stata modificata.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXSFPU4083I: La password di amministratore dell'host è stata eliminata.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXSFPU4084I: L'ordine di avvio dell'host è stato modificato.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.
- **FQXSFPU4085I: L'ordine di avvio WOL dell'host è stato modificato.**

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFPW0001L: Il CMOS è stato eliminato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Se l'eliminazione del CMOS è stata avviata dall'utente, è possibile ignorare questo evento e non sono necessarie ulteriori azioni.
  2. Se il sistema è stato recentemente installato, spostato o sottoposto a interventi di manutenzione, assicurarsi che la batteria sia posizionata in modo appropriato.
  3. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

     Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFSM0002N: Autorizzazione di avvio negata dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  2. Controllare i log XCC e assicurarsi che l'installazione della PSU segua l'indicazione di supporto.
  3. Esaminare i criteri di alimentazione e le impostazioni di configurazione del sistema nella GUI dell'XCC.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFSM0003N: Timeout di attesa dell'autorizzazione di avvio dal modulo di gestione: il sistema è stato arrestato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  2. Controllare i log XCC e assicurarsi che l'installazione della PSU segua l'indicazione di supporto.
  3. Esaminare i criteri di alimentazione e le impostazioni di configurazione del sistema nella GUI dell'XCC.
  4. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFSM0004M: Si è verificato un errore di comunicazione nel XCC.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Eseguire un ciclo CA del sistema.

2. Assicurarsi che i firmware XCC e UEFI funzionino con lo stesso livello di compatibilità.
3. Controllare sul sito del supporto Lenovo se è presente un comunicato di servizio applicabile o un aggiornamento firmware applicabile a questo errore.
4. Riaggiornare il firmware XCC.
5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

   Nota: La soluzione per questo errore potrebbe comportare la sostituzione della scheda di sistema. Se la crittografia TPM è stata abilitata, eseguire il backup della chiave di ripristino della crittografia TPM.

- **FQXSFSM0007I: Il log eventi di sistema XCC (SEL, System Event Log) è pieno.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Utilizzare l'interfaccia Web del BMC per cancellare i log eventi.
  2. Se la comunicazione BMC non è disponibile, utilizzare Configurazione F1 per accedere al menu dei log eventi di sistema e scegliere Cancella i log eventi di sistema del BMC e Riavvia server.

- **FQXSFSM0008M: È stato rilevato un timeout dell'autorizzazione di avvio.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Esaminare i log XCC per gli errori di comunicazione e risolverli.
  2. Eseguire un ciclo CA del sistema.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFSR0001M: È stato rilevato il danneggiamento della GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]**

  Gravità: Avvertenza

  Parametri:

  [arg1] Posizione danneggiamento GPT. "Primario": danneggiamento solo della tabella della partizione GPT primaria. "Backup": danneggiamento solo della tabella della partizione GPT di backup. "Primaria e di backup": danneggiamento di entrambe le tabelle della partizione GPT.

  [arg2] GUID del disco.

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Rimuovere tutte le unità esterne durante il POST per evitare l'attivazione accidentale di questo evento.
  2. Controllare il log eventi XCC. Se questo evento dispone di un log eventi di ripristino di follow-up, significa che il danneggiamento della GPT è stato ripristinato correttamente. Ignorare questo messaggio dell'evento ed evitare di eseguire i passaggi restanti.
  3. Eseguire il backup del disco di dati.
  4. Premere Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Ripristino e RAS -> Ripristino disco GPT e impostare il valore su "Automatico".
  5. Salvare le impostazioni e riavviare il sistema.

6. Avviare la configurazione F1. Il sistema tenterà automaticamente di ripristinare la GPT durante il POST.
7. Riavviare il sistema.
8. Riformattare il LUN o il disco e reinstallare il sistema operativo.
9. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFSR0002I: È stato ripristinato il danneggiamento della GPT di [arg1], DiskGUID: [arg2]**

  Gravità: Informazioni

  Parametri:

  [arg1] Posizione danneggiamento GPT. "Primario": danneggiamento solo della tabella della partizione GPT primaria. "Backup": danneggiamento solo della tabella della partizione GPT di backup. "Primaria e di backup": danneggiamento di entrambe le tabelle della partizione GPT.

  [arg2] GUID del disco

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXSFSR0003G: Il numero di tentativi di avvio è stato superato. Nessun dispositivo avviabile trovato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal sistema.
  2. Collegare almeno un dispositivo avviabile al sistema.
  3. Collegare l'alimentazione CA al sistema.
  4. Accendere il sistema e riprovare.
  5. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

- **FQXSFTR0001L: Sono state rilevate una data e ora non valide.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  Completare le seguenti operazioni:

  1. Controllare i log eventi XCC. Questo evento dovrebbe precedere immediatamente un errore FQXSFPW0001L. Risolvere l'evento o qualsiasi altro errore relativo alla batteria.
  2. Utilizzare F1 Configurazione per reimpostare data e ora.
  3. Se il problema persiste, raccogliere i log dei dati di servizio e contattare il supporto Lenovo.

Capitolo 4. Eventi di XClarity Provisioning Manager

Gli eventi seguenti possono essere generati da Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Per ogni codice evento, vengono visualizzati i seguenti campi:

Identificativo evento
Un identificativo che identifica un evento in modo univoco.

Descrizione evento
Stringa del messaggio registrato che viene visualizzato per un evento.

Spiegazione
Fornisce ulteriori informazioni che spiegano la causa dell'evento.

Gravità
Indicazione del livello di problema per la condizione. La gravità nel log eventi è abbreviata al primo carattere. Possono essere visualizzati i seguenti livelli di gravità:

- **Informativo**. L'evento è stato registrato per scopi di controllo, generalmente un'azione dell'utente o una modifica degli stati rispetto al comportamento normale.
- **Avvertenza**. L'evento non è grave come un errore, ma se possibile, la condizione deve essere corretta prima che diventi un errore. Potrebbe anche essere una condizione che richiede monitoraggio o manutenzione aggiuntiva.
- **Errore**. L'evento è un errore o una condizione critica che compromette il servizio o una funzione prevista.

Intervento dell'utente
Indica quale azione occorre eseguire per risolvere l'evento. Eseguire le operazioni elencate in questa sezione nell'ordine mostrato fino alla risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema dopo avere eseguito tutti i passaggi, contattare il Lenovo Support.

Eventi LXPM organizzati per gravità

La seguente tabella elenca tutti gli eventi LXPM, organizzati per gravità (informazioni, errore e avvertenza).

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMCL0005I	Avvio di installazione del sistema operativo.	Informativo
FQXPMCL0006I	Esportazione della configurazione RAID riuscita.	Informativo
FQXPMCL0007I	Importazione della configurazione RAID riuscita.	Informativo
FQXPMCL0008I	Esportazione delle impostazioni UEFI riuscita.	Informativo
FQXPMCL0009I	Importazione delle impostazioni UEFI riuscita.	Informativo
FQXPMCL0010I	Esportazione delle impostazioni BMC riuscita.	Informativo
FQXPMCL0011I	Importazione delle impostazioni BMC riuscita.	Informativo
FQXPMEM0002I	Immagine del firmware LXPM non trovata. Avvio di LXPM	Informativo

© Copyright Lenovo 2022, 2023

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMEM0003I	LXPM è stato chiuso. Controllo restituito a UEFI.	Informativo
FQXPMEM0004I	Avvio del programma di diagnostica	Informativo
FQXPMEM0005I	Avvio del programma di diagnostica riuscito.	Informativo
FQXPMER0002I	Cancellazione della configurazione RAID e dello storage interno.	Informativo
FQXPMER0003I	Configurazione RAID cancellata correttamente.	Informativo
FQXPMER0004I	Unità di memorizzazione interne cancellate correttamente.	Informativo
FQXPMER0005I	Tutti i log di sistema sono stati cancellati correttamente.	Informativo
FQXPMER0006I	Impostazioni predefinite UEFI originali caricate correttamente.	Informativo
FQXPMER0007I	Impostazioni predefinite BMC originali caricate correttamente.	Informativo
FQXPMNM0002I	Impostare nuovi valori per i parametri di rete BMC.	Informativo
FQXPMOS0028I	Sistema operativo [arg1] installato.	Informativo
FQXPMSR0012I	Modifica dello stato delle unità disco completata correttamente.	Informativo
FQXPMSR0022I	Creazione del nuovo disco virtuale completata correttamente.	Informativo
FQXPMSR0032I	Disco virtuale esistente rimosso correttamente.	Informativo
FQXPMUP0101I	Avviare per eseguire l'aggiornamento di LXPM.	Informativo
FQXPMUP0102I	Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Windows	Informativo
FQXPMUP0103I	Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Linux	Informativo
FQXPMUP0104I	Avviare per eseguire l'aggiornamento di UEFI	Informativo
FQXPMUP0105I	Avviare per eseguire l'aggiornamento di BMC.	Informativo
FQXPMUP0106I	Aggiornamento del firmware completato correttamente.	Informativo
FQXPMVD0003I	Aggiornamento dei dati VPD completato correttamente.	Informativo
FQXPMCL0001K	Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.	Avvertenza
FQXPMCL0002K	Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0003K	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.	Avvertenza
FQXPMCL0004K	Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.	Avvertenza
FQXPMCL0005K	La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. La clonazione del sistema operativo supporta soltanto la modalità UEFI.	Avvertenza
FQXPMCL0006K	Esportazione della configurazione RAID non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0007K	Importazione della configurazione RAID non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0008K	Esportazione delle impostazioni UEFI non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0009K	Importazione delle impostazioni UEFI non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0010K	Esportazione delle impostazioni BMC non riuscita.	Avvertenza
FQXPMCL0011K	Importazione delle impostazioni BMC non riuscita.	Avvertenza

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMNM0001G	Impossibile impostare nuovi parametri di rete BMC.	Avvertenza
FQXPMOS0001K	Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.	Avvertenza
FQXPMOS0002K	Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.	Avvertenza
FQXPMOS0003K	Impossibile copiare i file di avvio di Windows nella destinazione	Avvertenza
FQXPMOS0004K	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB.	Avvertenza
FQXPMOS0005K	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.	Avvertenza
FQXPMOS0006K	Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.	Avvertenza
FQXPMOS0007K	Impossibile leggere il file della licenza RTF.	Avvertenza
FQXPMOS0008K	Accertarsi che il cavo Ethernet sia inserito nel computer e che le impostazioni di rete siano corrette.	Avvertenza
FQXPMOS0009K	La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. L'installazione del sistema operativo LXPM supporta soltanto la modalità UEFI.	Avvertenza
FQXPMSR0001K	Trovato adattatore RAID non supportato.	Avvertenza
FQXPMSR0011K	Impossibile modificare lo stato delle unità disco.	Avvertenza
FQXPMSR0021L	Impossibile creare un nuovo disco virtuale.	Avvertenza
FQXPMSR0031L	Impossibile rimuovere il disco virtuale esistente	Avvertenza
FQXPMUP0001K	La configurazione del sistema non soddisfa il prerequisito	Avvertenza
FQXPMUP0002K	I pacchetti selezionati non sono compatibili	Avvertenza
FQXPMUP0003K	Impossibile ottenere il livello minimo di UEFI	Avvertenza
FQXPMUP0004K	Impossibile ottenere la versione installata di UEFI	Avvertenza
FQXPMUP0005K	Impossibile ottenere la versione installata di BMC	Avvertenza
FQXPMUP0006K	Impossibile ottenere la versione installata di LXPM	Avvertenza
FQXPMUP0007K	Impossibile ottenere la versione installata del driver Linux	Avvertenza
FQXPMUP0008K	Impossibile ottenere la versione installata del driver Windows	Avvertenza
FQXPMVD0001H	Impossibile recuperare i dati VPD.	Avvertenza
FQXPMVD0002H	Impossibile aggiornare i dati VPD.	Avvertenza
FQXPMVD0011K	Impossibile recuperare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM	Avvertenza
FQXPMVD0012K	Impossibile impostare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM	Avvertenza
FQXPMEM0001M	Impossibile individuare l'immagine del firmware LXPM	Errore
FQXPMEM0006M	Impossibile individuare l'immagine del firmware di diagnostica	Errore
FQXPMEM0007M	"Reindirizzamento console" abilitato. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica	Errore
FQXPMEM0008M	L'immagine potrebbe essere danneggiata. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica.	Errore

Tabella 4. Eventi organizzati per gravità (continua)

ID evento	Stringa del messaggio	Gravità
FQXPMER0002M	Impossibile cancellare la configurazione RAID.	Errore
FQXPMER0003M	Impossibile cancellare le unità di memorizzazione interne.	Errore
FQXPMER0004M	Impossibile cancellare i log di sistema.	Errore
FQXPMER0005M	Impossibile caricare le impostazioni predefinite UEFI originali.	Errore
FQXPMER0006M	Impossibile caricare le impostazioni predefinite XCC originali.	Errore
FQXPMSD0001M	HDD Test interrotto dall'host con un ripristino software o hardware	Errore
FQXPMSD0002M	Si è verificato un errore irreversibile o un errore sconosciuto durante il test automatico del dispositivo	Errore
FQXPMSD0003M	Test automatico completato. Un elemento sconosciuto non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0004M	Test automatico completato. L'elemento elettrico non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0005M	Test automatico completato; l'elemento servo e/o la ricerca non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0006M	Test automatico completato; l'elemento di lettura non ha superato il test.	Errore
FQXPMSD0007M	Unità disco fisso non trovate	Errore
FQXPMSD0008M	UEFI non è pronto per consentire a LXPM di inviare il comando di test dell'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSD0009M	È stato rilevato un errore durante l'invio di LXPM del comando di test a un'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSD0010M	Timeout UEFI durante l'invio di un comando di test da parte di LXPM a un'unità disco fisso.	Errore
FQXPMSD0011M	L'unità disco fisso non è supportata da UEFI durante l'invio del comando di LXPM per il test dell'unità disco fisso.	Errore
FQXPMUP0201M	Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0202M	Errore durante il trasferimento del pacchetto di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0203M	Comunicazione BMC non riuscita: errore di smontaggio EMMC2USB Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0204M	Comunicazione BMC non riuscita: errore nell'esecuzione del comando di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0205M	Comunicazione BMC non riuscita: errore nel recupero dello stato di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0206M	Il livello del pacchetto di aggiornamento è obsoleto. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0207M	Il pacchetto di aggiornamento non è valido. Impossibile aggiornare il firmware.	Errore
FQXPMUP0208M	Impossibile eseguire il comando di riavvio BMC	Errore

Elenco di eventi di XClarity Provisioning Manager

Questa sezione elenca tutti i messaggi che possono essere inviati da Lenovo XClarity Provisioning Manager.

- **FQXPMCL0001K: Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Riavviare il sistema e riprovare l'avvio del sistema operativo.
  4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0002K: Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare BMC tramite la relativa impostazione nella configurazione UEFI sul pannello sinistro di LXPM. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0003K: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0004K: Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.
  4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0005I: Avvio di installazione del sistema operativo.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0005K: La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. La clonazione del sistema operativo supporta soltanto la modalità UEFI.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Modificare la modalità di avvio in Modalità UEFI (Configurazione UEFI -> Gestione avvio -> Modalità di avvio -> Modalità di avvio sistema e selezionare Modalità UEFI,)
  2. Clonare l'immagine e ripetere l'operazione.

- **FQXPMCL0006I: Esportazione della configurazione RAID riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0006K: Esportazione della configurazione RAID non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Visitare il seguente sito Web di supporto Lenovo per informazioni sugli adattatori RAID supportati: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. Assicurarsi che l'adattatore RAID, LXPM e il firmware UEFI siano al livello più recente.
  3. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia normale.
  4. Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
  5. Riavviare il sistema e ripetere l'esportazione della configurazione RAID.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0007I: Importazione della configurazione RAID riuscita.**

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0007K: Importazione della configurazione RAID non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Visitare il seguente sito Web di supporto Lenovo per informazioni sugli adattatori RAID supportati: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. Assicurarsi che l'adattatore RAID, LXPM e il firmware UEFI siano al livello più recente.
  3. Verificare che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
  4. Accertarsi che la connessione fisica tra le unità disco e l'adattatore RAID sia corretta.
  5. Verificare che la piattaforma e la configurazione RAID siano identiche alla configurazione originale.
  6. Riavviare il sistema e ripetere l'importazione della configurazione RAID.
  7. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0008I: Esportazione delle impostazioni UEFI riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0008K: Esportazione delle impostazioni UEFI non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'esportazione delle impostazioni UEFI.
  2. Riavviare e ripetere l'esportazione delle impostazioni UEFI.
  3. Riaggiornare il firmware UEFI.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0009I: Importazione delle impostazioni UEFI riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0009K: Importazione delle impostazioni UEFI non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'importazione delle impostazioni UEFI.
  2. Verificare che il tipo di modello di sistema per l'importazione dell'impostazione e della versione UEFI sia lo stesso.
  3. Riavviare e provare a importare un nuovo clone delle impostazioni UEFI.
  4. Riaggiornare il firmware UEFI.

5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0010I: Esportazione delle impostazioni BMC riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0010K: Esportazione delle impostazioni BMC non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Eseguire il ripristino dell'alimentazione CA.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  3. Ripetere l'esportazione dell'impostazione del BMC.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMCL0011I: Importazione delle impostazioni BMC riuscita.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMCL0011K: Importazione delle impostazioni BMC non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare che la versione di origine e destinazione del BMC sia identica.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Ripetere l'importazione dell'impostazione del BMC.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMEM0001M: Impossibile individuare l'immagine del firmware LXPM**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare LXPM.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMEM0002I: Immagine del firmware LXPM non trovata. Avvio di LXPM**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMEM0003I: LXPM è stato chiuso. Controllo restituito a UEFI.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMEM0004I: Avvio del programma di diagnostica**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMEM0005I: Avvio del programma di diagnostica riuscito**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMEM0006M: Impossibile individuare l'immagine del firmware di diagnostica**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMEM0007M: "Reindirizzamento console" abilitato. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Disabilitare l'opzione "Configura reindirizzamento console" in Configurazione UEFI, completando la procedura seguente: - Andare a Configurazione F1 -> Impostazioni di sistema -> Dispositivi e porte I/O-> Impostazioni reindirizzamento console -> - Selezionare "Reindirizzamento console" - Modificare l'impostazione in "Disabilita" e salvare - Quindi, riavviare il sistema.
  2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMEM0008M: L'immagine potrebbe essere danneggiata. Impossibile avviare l'immagine di diagnostica**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  3. Riaggiornare LXPM.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0002I: cancellazione della configurazione RAID e dello storage interno**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0002M: impossibile cancellare la configurazione RAID**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il sistema e ripetere nuovamente l'operazione.
  2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0003I: configurazione RAID cancellata correttamente**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0003M: impossibile cancellare le unità di memorizzazione interne**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare che la connessione delle unità disco fisso, del backplane e dei relativi cavi sia corretta.
  2. Verificare che sia abilitata la funzione di sicurezza per le unità disco fisso. In caso positivo, disabilitarla e ripetere l'operazione.
  3. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  4. Riavviare il sistema e ripetere nuovamente l'operazione.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0004I: unità di memorizzazione interne cancellate correttamente**

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0004M: impossibile cancellare i log di sistema**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Ripetere nuovamente l'operazione.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0005I: tutti i log di sistema sono stati cancellati correttamente**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0005M: impossibile caricare le impostazioni predefinite UEFI originali**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Ripetere nuovamente l'operazione.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0006I: impostazioni predefinite UEFI originali caricate correttamente**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMER0006M: impossibile caricare le impostazioni predefinite XCC originali**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Ripetere nuovamente l'operazione.
  3. Se il problema persiste, eseguire il ciclo di alimentazione CA (attendere alcuni secondi tra lo spegnimento e l'accensione dell'alimentazione CA).
  4. Ripetere nuovamente l'operazione.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMER0007I: impostazioni predefinite BMC originali caricate correttamente**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMNM0001G: Impossibile impostare nuovi parametri di rete BMC.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare che i parametri immessi siano validi.
  2. Attendere un minuto e ripetere l'impostazione.
  3. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  4. Ripetere la modifica delle impostazioni.
  5. Utilizzare la configurazione UEFI per modificare i parametri (opzionale).

- **FQXPMNM0002I: Impostare nuovi valori per i parametri di rete BMC.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMOS0001K: Bootx64.efi non trovato. Impossibile eseguire l'avvio del sistema operativo.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Riavviare il sistema e riprovare l'avvio del sistema operativo.
  4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0002K: Lettura della firma di Deployment Manager da USB non riuscita.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
  5. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0003K: Impossibile copiare i file di avvio di Windows nella destinazione**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
3. Riaggiornare il firmware del BMC.
4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0004K: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0005K: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio DRIVER.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento della connessione dell'USB virtuale.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Riaggiornare il firmware del BMC.
  4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0006K: Comunicazione BMC riuscita. MANCATA CORRISPONDENZA nome volume.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.

4. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0007K: Impossibile leggere il file della licenza RTF.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Utilizzare un altro supporto del sistema operativo (DVD USB o chiave USB).
  4. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0008K: Accertarsi che il cavo Ethernet sia inserito nel computer e che le impostazioni di rete siano corrette.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Verificare il corretto funzionamento delle comunicazioni SMB/CIFS e NFS (assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato e che le impostazioni di rete siano corrette).
  2. Verificare che la versione del sistema operativo e il percorso della cartella siano corretti.
  3. Ripetere l'installazione di NFS e CIFS.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMOS0009K: La modalità di avvio corrente del sistema è Legacy. L'installazione del sistema operativo LXPM supporta soltanto la modalità UEFI.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Modificare la modalità di avvio in UEFI
  2. Ripetere la distribuzione del sistema operativo.

- **FQXPMOS0028I: sistema operativo [arg1] installato**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMSD0001M: HDD Test interrotto dall'host con un ripristino software o hardware**

  Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
3. Ripetere il test.
4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0002M: Si è verificato un errore irreversibile o un errore sconosciuto durante il test automatico del dispositivo**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0003M: Test automatico completato. Un elemento sconosciuto non ha superato il test.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0004M: Test automatico completato. L'elemento elettrico non ha superato il test.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0005M: Test automatico completato; l'elemento servo e/o la ricerca non ha superato il test.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0006M: Test automatico completato; l'elemento di lettura non ha superato il test.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Ripetere il test.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0007M: Unità disco fisso non trovate**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Rimuovere l'alimentazione CA dal server e riposizionare tutte le unità, i backplane, gli adattatori RAID, le unità di espansione (se presenti) e i cavi.
  2. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia al livello più recente.
  3. Verificare che lo stesso errore sia presente nel log dell'inventario di BMC o OneCLI.
  4. Ripetere il test.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0008M: UEFI non è pronto per consentire a LXPM di inviare il comando di test dell'unità disco fisso.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il sistema ed eseguire nuovamente il test.
  2. Se il messaggio viene ancora visualizzato, eseguire la versione più recente dello strumento SMART sul sistema operativo. Questo strumento open source può essere scaricato dal sito Web per controllare lo stato dell'unità disco fisso.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSD0009M: È stato rilevato un errore durante l'invio di LXPM del comando di test a un'unità disco fisso.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
     - Se le unità interessate vengono rilevate dal sistema, aggiornare il firmware dell'unità disco e riavviare il server.
     - Se le unità interessate non vengono rilevate dal sistema o non rispondono:
       a. Spegnere il server e rimuovere l'alimentazione CA.
       b. Riposizionare il controller RAID associato, i cavi SAS, il backplane e le unità.
       c. Ripristinare l'alimentazione del sistema e riavviare il server.
  2. Rieseguire il test dell'unità disco da LXPM. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione di LXPM all'indirizzo: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/

lxpm_product_page.html. Fare clic sulla versione di LXPM per il modello di server in uso e scegliere Utilizzo di LXPM -> Diagnostica -> Esecuzione della diagnostica dalla struttura di navigazione sinistra.

3. Se il problema persiste, salvare il risultato del test in un file test_hdd.txt utilizzando un dispositivo di storage USB locale o una cartella di rete condivisa.
4. Contattare il supporto tecnico per la sostituzione dell'unità.

- **FQXPMSD0010M: Timeout UEFI durante l'invio di un comando di test da parte di LXPM a un'unità disco fisso.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
     - Se le unità interessate vengono rilevate dal sistema, aggiornare il firmware dell'unità disco e riavviare il server.
     - Se le unità interessate non vengono rilevate dal sistema o non rispondono:
       a. Spegnere il server e rimuovere l'alimentazione CA.
       b. Riposizionare il controller RAID associato, i cavi SAS, il backplane e le unità.
       c. Ripristinare l'alimentazione del sistema e riavviare il server.
  2. Eseguire il test dell'unità disco da LXPM. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione di LXPM all'indirizzo: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html. Fare clic sulla versione di LXPM per il modello di server in uso e scegliere Using LXPM (Utilizzo di LXPM) -> Diagnostics (Diagnostica) -> Running diagnostics (Esecuzione della diagnostica) dalla struttura di navigazione sinistra.
  3. Se il problema persiste, salvare il risultato del test in un file test_hdd.txt utilizzando un dispositivo di storage USB locale o una cartella di rete condivisa.
  4. Contattare il supporto tecnico per la sostituzione dell'unità.

- **FQXPMSD0011M: L'unità disco fisso non è supportata da UEFI durante l'invio del comando di LXPM per il test dell'unità disco fisso.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. consultare le specifiche dell'unità disco fisso per verificare se l'unità supporta la funzione di test automatico ATA.
  2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0001K: Trovato adattatore RAID non supportato.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Visitare il seguente sito Web di supporto Lenovo per informazioni sugli adattatori RAID supportati: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. Assicurarsi che l'adattatore RAID, LXPM e il firmware UEFI siano al livello più recente.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0011K: impossibile modificare lo stato delle unità disco.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

1. Assicurarsi che LXPM e il firmware dell'adattatore RAID siano al livello più recente.
2. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
3. Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
4. Verificare che l'operazione dell'unità speciale sia valida o logica (ad esempio, non è possibile modificare lo stato di un'unità non valida non configurata su Online).
5. Riavviare la macchina e ripetere la modifica dello stato delle unità disco.
6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0012I: Modifica dello stato delle unità disco completata correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMSR0021L: Impossibile creare un nuovo disco virtuale.**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Assicurarsi che LXPM e il firmware dell'adattatore RAID siano al livello più recente.
  2. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
  3. Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
  4. Verificare che lo stato dell'unità sia corretto (Unità valida non configurata).
  5. Riavviare la macchina e ripetere la creazione del nuovo disco virtuale.
  6. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0022I: Creazione del nuovo disco virtuale completata correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMSR0031L: Impossibile rimuovere il disco virtuale esistente**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Assicurarsi che LXPM e il firmware dell'adattatore RAID siano al livello più recente.
  2. Accertarsi che lo stato dell'adattatore RAID e delle unità disco sia integro.
  3. Verificare che la connessione fisica dell'unità disco, della scheda di espansione SAS (se applicabile) e dell'adattatore RAID sia corretta.
  4. Riavviare la macchina e ripetere la rimozione del disco virtuale esistente.
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMSR0032I: Disco virtuale esistente rimosso correttamente.**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0001K: La configurazione del sistema non soddisfa il prerequisito**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Seguire i prompt per aggiornare il firmware e ripetere l'aggiornamento.
  2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0002K: I pacchetti selezionati non sono compatibili**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Seguire i prompt per aggiornare ogni singolo pacchetto firmware.
  2. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0003K: Impossibile ottenere il livello minimo di UEFI**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0004K: Impossibile ottenere la versione installata di UEFI**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0005K: Impossibile ottenere la versione installata di BMC**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0006K: Impossibile ottenere la versione installata di LXPM**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0007K: Impossibile ottenere la versione installata del driver Linux**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0008K: Impossibile ottenere la versione installata del driver Windows**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0101I: Avviare per eseguire l'aggiornamento di LXPM**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0102I: Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Windows**

Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0103I: Avviare per eseguire l'aggiornamento del driver Linux**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0104I: Avviare per eseguire l'aggiornamento di UEFI**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0105I: Avviare per eseguire l'aggiornamento di BMC**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0106I: Aggiornamento del firmware completato correttamente**

  Gravità: Informazioni

  Intervento dell'utente:

  Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMUP0201M: Comunicazione BMC non riuscita: errore di montaggio EMMC2USB. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e l'impostazione BMC tramite la configurazione uEFI o "Riavvia controller di gestione" nell'interfaccia Web del BMC. Quindi riavviare il sistema.
  2. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0202M: Errore durante il trasferimento del pacchetto di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

1. Accertarsi che il pacchetto di aggiornamento non sia danneggiato e riprovare.
2. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'aggiornamento.
3. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e l'impostazione BMC tramite la configurazione UEFI o "Riavvia controller di gestione" nell'interfaccia Web del BMC. Quindi riavviare il sistema.
4. Se il problema persiste, riaggiornare il firmware del BMC.
5. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
6. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
7. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0203M: Comunicazione BMC non riuscita: errore di smontaggio EMMC2USB Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0204M: Comunicazione BMC non riuscita: errore nell'esecuzione del comando di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato.
  2. Riaggiornare il firmware del BMC.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0205M: Comunicazione BMC non riuscita: errore nel recupero dello stato di aggiornamento. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
2. Riaggiornare il firmware del BMC.
3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0206M: Il livello del pacchetto di aggiornamento è obsoleto. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Seguire i prompt per selezionare una versione più recente del pacchetto di aggiornamento e riprovare.
  2. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
  3. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  4. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0207M: Il pacchetto di aggiornamento non è valido. Impossibile aggiornare il firmware.**

  Gravità: Errore

  Intervento dell'utente:

  1. Accertarsi che il pacchetto di aggiornamento non sia danneggiato e riprovare.
  2. Verificare la connessione all'unità di rete/USB e ripetere l'aggiornamento.
  3. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e l'impostazione BMC tramite la configurazione UEFI o "Riavvia controller di gestione" nell'interfaccia Web del BMC. Quindi riavviare il sistema.
  4. Riaggiornare il firmware del BMC.
  5. Eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

     Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
  6. Se il problema persiste, provare a utilizzare uno strumento Lenovo differente per eseguire l'aggiornamento (ad es. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  7. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMUP0208M: Impossibile eseguire il comando di riavvio BMC**

  Gravità: Errore

Intervento dell'utente:

1. Riavviare il BMC tramite il metodo supportato e riavviare il sistema.
2. Riaggiornare il firmware del BMC.
3. Se il problema persiste, eseguire la reimpostazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMVD0001H: Impossibile recuperare i dati VPD.**

  Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

1. Premere il pulsante "Indietro", quindi premere nuovamente il pulsante "Aggiorna VPD...".
2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, eseguire il ripristino dell'alimentazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMVD0002H: Impossibile aggiornare i dati VPD.**

  Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

1. Premere il pulsante "Aggiorna" sulla pagina di aggiornamento VPD.
2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, eseguire il ripristino dell'alimentazione CA o il riposizionamento virtuale.

   Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.
3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMVD0003I: Aggiornamento dei dati VPD completato correttamente.**

  Gravità: Informazioni

Intervento dell'utente:

Soltanto a scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione.

- **FQXPMVD0011K: Impossibile recuperare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM**

  Gravità: Avvertenza

Intervento dell'utente:

1. Premere il pulsante "Indietro", quindi premere nuovamente il pulsante "Aggiorna VPD...".
2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, eseguire il ripristino dell'alimentazione CA o il riposizionamento virtuale.

Nota: Durante l'esecuzione della reimpostazione dell'alimentazione CA, dopo lo spegnimento, attendere alcuni secondi prima di accendere nuovamente l'alimentazione CA. Una volta ripristinata l'alimentazione CA, accendere il sistema host.

3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- **FQXPMVD0012K: Impossibile impostare lo stato dei criteri TCM/scheda TPM/TPM**

  Gravità: Avvertenza

  Intervento dell'utente:

  1. Premere il pulsante "Applica" sulla pagina di aggiornamento VPD.
  2. Se il passaggio 1 non ha avuto esito positivo, riavviare il sistema.
  3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica

Se è necessaria assistenza tecnica o se si desidera ottenere maggiori informazioni sui prodotti Lenovo, è disponibile una vasta gamma di risorse Lenovo.

Informazioni aggiornate su sistemi, dispositivi opzionali, servizi e supporto forniti da Lenovo sono disponibili all'indirizzo Web seguente:

http://datacentersupport.lenovo.com

Nota: Questo argomento include riferimenti ai siti Web IBM e a informazioni relative all'assistenza. IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per ThinkSystem.

Prima di contattare l'assistenza

Prima di contattare l'assistenza, è possibile eseguire diversi passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente. Se si decide che è necessario contattare l'assistenza, raccogliere le informazioni necessarie al tecnico per risolvere più rapidamente il problema.

Eseguire il tentativo di risolvere il problema autonomamente

È possibile risolvere molti problemi senza assistenza esterna seguendo le procedure di risoluzione dei problemi fornite da Lenovo nella guida online o nella documentazione del prodotto Lenovo. La documentazione del prodotto Lenovo descrive inoltre i test di diagnostica che è possibile effettuare. La documentazione della maggior parte dei sistemi, dei sistemi operativi e dei programmi contiene procedure per la risoluzione dei problemi e informazioni relative ai messaggi e ai codici di errore. Se si ritiene che si stia verificando un problema di software, consultare la documentazione relativa al programma o sistema operativo.

La documentazione relativa ai prodotti ThinkSystem è disponibile nella posizione seguente: https://pubs.lenovo.com/

È possibile effettuare i seguenti passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente:

- Verificare che tutti i cavi siano connessi.
- Controllare gli interruttori di alimentazione per accertarsi che il sistema e i dispositivi opzionali siano accesi.
- Controllare il software, il firmware e i driver di dispositivo del sistema operativo aggiornati per il proprio prodotto Lenovo. I termini e le condizioni della garanzia Lenovo specificano che l'utente, proprietario del prodotto Lenovo, è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento di tutto il software e il firmware per il prodotto stesso (a meno che non sia coperto da un contratto di manutenzione aggiuntivo). Il tecnico dell'assistenza richiederà l'aggiornamento di software e firmware, se l'aggiornamento del software contiene una soluzione documentata per il problema.
- Se nel proprio ambiente è stato installato nuovo hardware o software, visitare il sito https://serverproven.lenovo.com/ per assicurarsi che l'hardware e il software siano supportati dal prodotto.
- Accedere all'indirizzo http://datacentersupport.lenovo.com e individuare le informazioni utili alla risoluzione del problema.
  - Controllare i forum Lenovo all'indirizzo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

© Copyright Lenovo 2022, 2023

Raccolta delle informazioni necessarie per contattare il sevizio di supporto

Se è necessario un servizio di garanzia per il proprio prodotto Lenovo, preparando le informazioni appropriate prima di contattare l'assistenza i tecnici saranno in grado di offrire un servizio più efficiente. Per ulteriori informazioni sulla garanzia del prodotto, è anche possibile visitare la sezione http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup.

Raccogliere le informazioni seguenti da fornire al tecnico dell'assistenza. Questi dati consentiranno al tecnico dell'assistenza di fornire rapidamente una soluzione al problema e di verificare di ricevere il livello di assistenza definito nel contratto di acquisto.

- I numeri di contratto dell'accordo di manutenzione hardware e software, se disponibili
- Numero del tipo di macchina (identificativo macchina a 4 cifre Lenovo)
- Numero modello
- Numero di serie
- Livelli del firmware e UEFI di sistema correnti
- Altre informazioni pertinenti quali messaggi di errore e log

In alternativa, anziché contattare il supporto Lenovo, è possibile andare all'indirizzo https://support.lenovo.com/servicerequest per inviare una ESR (Electronic Service Request). L'inoltro di una tale richiesta avvierà il processo di determinazione di una soluzione al problema rendendo le informazioni disponibili ai tecnici dell'assistenza. I tecnici dell'assistenza Lenovo potranno iniziare a lavorare sulla soluzione non appena completata e inoltrata una ESR (Electronic Service Request).

Raccolta dei dati di servizio

Al fine di identificare chiaramente la causa principale di un problema del server o su richiesta del supporto Lenovo, potrebbe essere necessario raccogliere i dati di servizio che potranno essere utilizzati per ulteriori analisi. I dati di servizio includono informazioni quali i log eventi e l'inventario hardware.

I dati di servizio possono essere raccolti mediante i seguenti strumenti:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

  Utilizzare la funzione Raccogli dati di servizio di Lenovo XClarity Provisioning Manager per raccogliere i dati di servizio del sistema. È possibile raccogliere i dati del log di sistema esistenti oppure eseguire una nuova diagnosi per raccogliere dati aggiornati.

- **Lenovo XClarity Controller**

  È possibile utilizzare l'interfaccia CLI o Web di Lenovo XClarity Controller per raccogliere i dati di servizio per il server. Il file può essere salvato e inviato al supporto Lenovo.

  - Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia Web per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "Download dei dati del servizio" nella documentazione di XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
  - Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia della riga di comando per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "comando ffdc" nella documentazione di XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

- **Lenovo XClarity Administrator**

  Lenovo XClarity Administrator può essere configurato in modo da raccogliere e inviare file di diagnostica automaticamente al supporto Lenovo quando si verificano determinati eventi che richiedono assistenza in Lenovo XClarity Administrator e negli endpoint gestiti. È possibile scegliere di inviare i file di diagnostica al Lenovo Support mediante Call Home oppure a un altro fornitore di servizi tramite SFTP. È inoltre possibile

raccogliere manualmente i file di diagnostica, aprire un record del problema e inviare i file di diagnostica al centro di supporto Lenovo.

Ulteriori informazioni sulla configurazione della notifica automatica dei problemi sono disponibili all'interno di Lenovo XClarity Administrator all'indirizzo http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

  Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispone di un'applicazione di inventario per raccogliere i dati di servizio Che può essere eseguita sia in banda che fuori banda. Se eseguita in banda all'interno del sistema operativo host sul server, OneCLI può raccogliere informazioni sul sistema operativo, quali il log eventi del sistema operativo e i dati di servizio dell'hardware.

  Per ottenere i dati di servizio, è possibile eseguire il comando `getinfor`. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di `getinfor`, vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Come contattare il supporto

È possibile contattare il supporto per ottenere aiuto in caso di problemi.

È possibile ricevere assistenza hardware attraverso un fornitore di servizi Lenovo autorizzato. Per individuare un fornitore di servizi autorizzato da Lenovo a fornire un servizio di garanzia, accedere all'indirizzo https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider e utilizzare il filtro di ricerca per i vari paesi. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist per i dettagli sul supporto per la propria area geografica.

Indice

A

assistenza e supporto
  hardware 201
  prima di contattare l'assistenza 199
  software 201

C

creazione di una pagina Web di supporto personalizzata 199

D

dati di servizio 200

E

eventi Lenovo XClarity Controller 5
Eventi UEFI 149, 173
eventi, Lenovo XClarity Controller 5
eventi, UEFI 149, 173

F

formato messaggi di avviso e di evento 1

I

informazioni utili 199

M

Messaggi di errore Lenovo XClarity Controller 5
Messaggi di errore UEFI 149, 173
messaggi di errore,
  Lenovo XClarity Controller 5
  UEFI 149, 173
messaggi e codici di errore
  Lenovo XClarity Controller 5
  UEFI 149, 173

N

numeri di telefono 201
numeri di telefono per assistenza e supporto hardware 201
numeri di telefono per l'assistenza e il supporto software 201

P

pagina Web di supporto personalizzata 199
pagina Web di supporto, personalizzata 199

R

raccolta dei dati di servizio 200
Richiesta di supporto 199

© Copyright Lenovo 2022, 2023

Lenovo