Mensajes y códigos de referencia de ThinkSystem SR645 V3

Tipos de equipo: 7D9C, 7D9D

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que brinda soporte, no olvide leer y comprender la Información de seguridad y las instrucciones de seguridad, que están disponibles en:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Además, asegúrese de estar familiarizado con los términos y las condiciones de la garantía de Lenovo para su servidor, que se pueden encontrar en:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Sexta edición (Abril 2024)

© Copyright Lenovo 2022, 2024.
AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: si los productos o software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato núm. GS-35F-05925

Contenido

Contenido i

Capítulo 1. Mensajes 1

Formato de mensaje de suceso y alerta 1

Capítulo 2. Sucesos de XClarity Controller 5

Eventos de XCC que notifican automáticamente al centro de soporte 6

Eventos de XCC organizados por gravedad 7

Lista de eventos de XClarity Controller 31

Capítulo 3. Sucesos de UEFI 177

Eventos de UEFI organizados por gravedad 177

Lista de eventos de UEFI 182

Capítulo 4. Sucesos de XClarity Provisioning Manager 215

Eventos del LXPM organizados por gravedad . . . 215

Lista de los sucesos de XClarity Provisioning Manager 219

Apéndice A. Obtención de ayuda y asistencia técnica 241

Antes de llamar 241

Recopilación de datos de servicio. 242

Ponerse en contacto con soporte 243

© Copyright Lenovo 2022, 2024

Capítulo 1. Mensajes

Al intentar resolver problemas con el servidor, la práctica recomendada es comenzar con el registro de sucesos de la aplicación que gestiona el servidor.

- Si gestiona el servidor desde Lenovo XClarity Administrator, comience con el registro de sucesos de Lenovo XClarity Administrator.
- Si está utilizando alguna otra aplicación de gestión, comience con el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller.

El registro de sucesos contiene los sucesos de hardware de servidor registrados por Lenovo XClarity Controller o por UEFI. Además, los sucesos se pueden generar al realizar las pruebas de diagnóstico en unidades de disco duro o memorias a través de Lenovo XClarity Provisioning Manager (aunque estos sucesos no se almacenan en el registro de sucesos).

Utilice esta sección para ver los sucesos que se pueden generar Lenovo XClarity Controller, UEFI o Lenovo XClarity Provisioning Manager. Por cada suceso, está disponible una acción del usuario para ayudarle a entender los pasos necesarios para resolver el problema.

Importante:

- El servidor admite Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Para obtener información adicional sobre Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), consulte https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html.
- Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) la versión compatible varía según el producto. Todas las versiones de Lenovo XClarity Provisioning Manager se denominan Lenovo XClarity Provisioning Manager y LXPM en este documento, a menos que se especifique lo contrario. Para ver la versión de LXPM admitida por su servidor, vaya a https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html.

Formato de mensaje de suceso y alerta

Puede utilizar el siguiente contenido como ayuda para comprender el formato de los mensajes de sucesos y alertas.

Se proporciona la siguiente información para cada mensaje de suceso.

Identificador del suceso

Una cadena que identifica de forma exclusiva el suceso o clase de sucesos. Esta es una cadena de 12 caracteres con el siguiente formato:
`FQX`*ppnnxxxxc*

donde:

- *pp* indica el producto donde se originó el suceso, tal como se indica a continuación.
  - **CM**. Gestión de chasis.
  - **HM**. Gestor de hardware.
  - **PM**. XClarity Provisioning Manager: LXPM (LEPT).
  - **SF**. Firmware del sistema.
  - **SP**. Procesador de servicio.
- *nn* identifica el componente o la gestión del sistema donde se originó el suceso, tal como se indica a continuación:

© Copyright Lenovo 2022, 2024

Componentes

- **AA**. Bote/dispositivo: contiene los componentes del sistema que no se espera que reciban servicio por un cliente.
- **CA**. Refrigeración: ventiladores, sopladores, tarjetas de MUX, políticas, refrigerantes/refrigeración, unidades de gestión de agua, bombas de agua, filtración de agua, sensores de flujo de aire, monitores térmicos.
- **DA**. Mostrar: adaptadores de gráficos, panel de operación, monitor/consola (incluido el panel frontal/posterior, el panel de control, el panel LCD, etc.).
- **IO**. Conectividad de E/S: concentrador PCI/USB, puente, bus, tarjetas de expansión, valores de configuración, interconexión, teclado, mouse, KVM.
- **MA**. Memoria: incluye DIMM, tarjeta de memoria, valores de configuración, controlador de memoria, modos redundantes (duplicado, repuesto, etc.), memoria RAID, NVRAM, EPROM.
- **PU**. Procesamiento: involucra al procesador, a las tarjetas de procesador y a la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema), valores de configuración y microcódigo, memoria caché, módulo informático de confianza, interconexión de procesadores (cables QPI).
- **PW**. Alimentación: puede ser fuentes de alimentación, VRM, VRD, niveles de voltaje, estado de alimentación del sistema, políticas, baterías, con ancho de alimentación, TPMD, controladores de alimentación, alimentación externa, unidad de copia de seguridad de la batería (UPS), PDU.
- **SB**. Placa del sistema (conjunto de la placa del sistema): placa del sistema principal, tarjetas de expansión asociadas, plano del sistema, planos medios, placas posteriores e interconexiones.
- **SD**. Dispositivo de almacenamiento de datos del cliente: adaptadores de almacenamiento flash, unidades, unidades CD/DVD, almacenamiento SSD, SAS, DASD, flash, cinta, volúmenes, remoteCopy, flashCopy, sistemas de almacenamiento gestionados.
- **SR**. Almacenamiento RAID: adaptadores, configuración, valores, interconexión, matrices, alojamientos de unidad.
- **VD**. VPD: valores de configuración, EPROM, comunicación.

Gestión de sistemas: FSM, PSM, HMC, FDMC UEFI, CMM, IOMC, CCE, PMC, DPSM, SVC, gestión de almacenamiento, servicios, IMM, FSP, gestión de redes de sistemas.

- **BR**. Gestión de sistemas: copia de seguridad/restauración y conmutación por error (HA).
- **BT**. Gestión de sistema: arranque, reinicio, restablecimiento completo/en caliente, apagado.
- **CL**. Clon de LEPT.
- **CN**. Gestión de sistemas: consola.
- **CP**. Gestión de sistemas: patrones de configuración.
- **CR**. Gestión de sistemas: dispositivo central/virtual.
- **DD**. Controlador de dispositivo: AIX, IBM I, controlador de dispositivo del subsistema (SDD), servicio IPMI.
- **DM**. Gestión de sistemas: gestión de datos.
- **EA**. Sucesos de proveedor.
- **EM**. Supervisión de sucesos: panel de control de LEPT.
- **EM**. Gestión de sistemas: sucesos/supervisión.
- **FC**. Gestión de sistemas: despliegue de SO/configuración de FlexCat.
- **FW**. Gestión de sistema: firmware.
- **HA**. Hipervisor: componentes virtuales, arranques, bloqueos, SRIOV, LPAR.
- **IF**. Interconexión (Fabric): común, podm, ICM, LRIM (SWFW importante, varios menores y funciones).
- **II**. Interconexión (interfaces): CIMP, SMIS, CLI, MAPI (SCFG importante).
- **IM**. Interconexión (gestor de PCI): pcim (SWFW importante, varios menores y funciones).
- **IN**. Interconexión (redes): bos, ethm, FCF, NPIV (FCF importante más SWFW importante, varios menores y funciones) red de datos, valores de red, puertos, seguridad, adaptadores, conmutadores, canal de fibra, puertos ópticos, Ethernet.
- **IP**. Interconexión (circular): TBD.
- **IU**. Interconexión (utilidades/infraestructura): util, infr, Serv, ISDS (IBIS importante), copia remota (almacenamiento).
- **NM**. Gestión de red: página de inicio LEPT.

- **NM**. Gestión de sistemas: gestión de red.
- **OH**. Interfaz de SO/hipervisor: paso de registros de error, gestión de particiones, servicios (hora, etc.).
- **SO**. Despliegue de SO LEPT.
- **SO**. SO: Power Linux, AIX IPL, AIX, códigos de error y de bloqueo, código de kernel IBM i, SO IBM i, gestión de almacenamiento.
- **PR**. Gestión del sistema: presencia de entidad.
- **RC**. Gestión de sistemas: control remoto.
- **SD**. Prueba de almacenamiento LEPT.
- **SE**. Gestión de sistemas: seguridad.
- **SR**. Configuración RAID de LEPT.
- **SS**. Servicio y soporte: colección LEPT FFDC.
- **SS**. Gestión de sistemas: servicio y soporte.
- **TR**. Referencia de hora: RTC, reloj principal, relojes del cajón, NTP.
- **UN**. Desconocido/cualquier entidad.
- **UP**. Actualización de firmware LEPT.
- **UP**. Gestión de sistemas: actualizaciones.
- **WD**. Gestión de sistema: vigilancia.

• *xxxx* es un número que incrementa el conjunto de sucesos del subsistema.

• *c* identifica la gravedad, tal como se indica a continuación.
  - **A**. Reservado como acción inmediata.
  - **B**. Desconocido/ninguna acción.
  - **D**. Reservado: decisión inmediata.
  - **E**. Reservado: acción definitiva.
  - **F**. Advertencia/ninguna acción.
  - **G**. Advertencia/acción aplazada.
  - **H**. Menor/acción aplazada.
  - **I**. Informativo/ninguna acción.
  - **J**. Menor/acción inmediata.
  - **K**. Mayor/acción aplazada.
  - **L**. Mayor/acción inmediata.
  - **M**. Crítico/acción inmediata.
  - **N**. Fatal/acción inmediata.
  - **W**. Reservado: espera del sistema.

Capítulo 2. Sucesos de XClarity Controller

Cuando el Lenovo XClarity Controller detecta un suceso de hardware en el servidor, el Lenovo XClarity Controller registra dicho suceso en el registro de sucesos del sistema en el servidor.

Notas: El identificador de sucesos (ID) es un identificador único que se usa para buscar sucesos XCC. El mensaje del suceso puede tener uno o más argumentos, que podrían ser texto sustituible del nombre FRU o el nombre del sensor para identificar el componente que falló. De este modo, un ID de suceso XCC podría representar un suceso genérico o errores similares que ocurrieron en diferentes componentes de hardware. La forma general de determinación de problemas es localizar el suceso por ID, identificar el componente de hardware mediante un argumento de mensaje si contiene el nombre del componente de hardware y, a continuación, realizar acciones definidas en acción del usuario.

Ejemplo:

`FQXSPCA0017M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad`
donde:

- `FQXSPCA0017M` es el ID del suceso.
- *[SensorElementName]* es una variable de sensor, que indica el nombre del componente de hardware. Puede ser CPU, adaptador PCI, tarjeta OCP o chipset. Puede encontrar el suceso por el ID del suceso `FQXSPCA0017M` y realizar acciones definidas en la Acción del usuario para el componente.

Para obtener información adicional sobre el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller, consulte la sección “Visualización de los registros de sucesos” en la documentación de XCC compatible con su servidor en https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html.

Para cada código de suceso se muestran los campos siguientes:

Identificador del suceso
Un identificador que identifica de forma exclusiva un suceso.

Descripción del suceso
La cadena del mensaje registrado que se muestra para un suceso. Cuando la cadena del suceso se muestra en el registro de sucesos, se indica información, como el componente específico. En esta documentación, esa información adicional aparece en forma de variables, que incluyen, entre otras, lo siguiente:

- *[SensorElementName]*, *[ManagedElementName]* , *[ProcessorElementName]*, *[ComputerSystemElementName]*, *[PowerSupplyElementName]*, ...
- *[arg1]*, *[arg2]*, *[arg3]*, *[arg4]*, *[arg5]*...

Explicación
Proporciona información adicional para explicar el motivo por el que puede haberse producido el suceso.

Gravedad
Indicación del nivel de preocupación de la condición. Pueden aparecer las gravedades siguientes.

- **Informativo**. El suceso se registró con finalidades de auditoría, a menudo es una acción de usuario o un cambio de estado que es comportamiento normal.
- **Advertencia**. El suceso no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.

© Copyright Lenovo 2022, 2024

- **Error**. El suceso tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

Categoría de las alertas

Los sucesos similares se agrupan en categorías. La categoría de alerta se encuentra en el siguiente formato: *severity* - *device*, donde:

- *severity* es uno de los niveles de gravedad que se encuentran a continuación:
  - **Crítico**. Un componente importante en el servidor no funciona más.
  - **Advertencia**. El suceso puede llegar a alcanzar un nivel crítico.
  - **Sistema**. El suceso es el resultado de un error en el sistema o un cambio en la configuración.
- *device* es el dispositivo específico en el servidor que hizo que el suceso se generara.

Es reparable

Especifica si es necesaria la intervención del usuario para corregir el problema.

Información CIM

Proporciona el prefijo del ID del mensaje y el número de secuencia que utiliza el registro de mensajes CIM.

SNMP Trap ID

El SNMP trap ID que se encuentra en la base de información de gestión (MIB) de alertas SNMP.

Servicio Contactar automáticamente

Puede configurar Lenovo XClarity Administrator para notificar automáticamente al centro de soporte (también conocido como Llamar a casa) si se encuentra determinados tipos de errores. Si configuró esta función y este campo está especificado en Sí, Soporte de Lenovo le notificará automáticamente si se generó el suceso. Mientras aguarda la llamada de Soporte de Lenovo, puede realizar las acciones recomendadas para el suceso.

Nota: Esta documentación incluye referencias a sitios web de IBM, productos e información sobre cómo obtener servicio. IBM es el proveedor de servicios preferido de Lenovo para productos de servidor de Lenovo.

Para obtener más información acerca de cómo habilitar la función Llamar a casa de Lenovo XClarity Administrator, consulte http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html. Además, consulte "Eventos de XCC que notifican automáticamente al centro de soporte" en la página 6 para obtener una lista consolidada de todos los sucesos de Lenovo XClarity Controller por los cuales se efectúa la llamada a casa a Soporte de Lenovo.

Acción del usuario

Indica qué acciones debe realizar para solucionar el suceso. Siga los pasos indicados en esta sección, en el orden en que se muestran, hasta que se solucione el problema. Si no puede resolver el problema después de realizar todos los pasos, póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

Eventos de XCC que notifican automáticamente al centro de soporte

Puede configurar XClarity Administrator para notificar automáticamente al centro de soporte (también conocido como *Llamar a casa*) si se encuentra determinados tipos de errores. Si configuró está función, consulte la tabla para obtener una lista de los eventos que notifican automáticamente al centro de soporte.

Tabla 1. Eventos que notifican automáticamente al centro de soporte

ID de suceso	Cadena del mensaje
FQXSPEM4014I	El controlador RAID tiene un problema con la batería. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4015I	El controlador RAID ha detectado un error irrecuperable. Se debe sustituir el controlador. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])

Tabla 1. Eventos que notifican automáticamente al centro de soporte (continuación)

ID de suceso	Cadena del mensaje
FQXSPEM4025I	Una o varias unidades virtuales tienen problemas. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4026I	El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPIO0011N	Se ha producido un error incorregible en [SensorElementName].
FQXSPIO0015M	Error en la ranura [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].
FQXSPPW0002L	[PowerSupplyElementName] presenta fallas.
FQXSPPW0035M	Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).
FQXSPPW0047M	Se ha declarado un aumento del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).
FQXSPPW0063M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.
FQXSPSD0001L	El [StorageVolumeElementName] tiene un error.
FQXSPSD0002G	Falla prevista en [StorageVolumeElementName] para la matriz [ComputerSystemElementName].
FQXSPSD0002L	La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) tiene un error.
FQXSPSD0003G	Se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).
FQXSPSD0006L	La matriz [ComputerSystemElementName] ha fallado.
FQXSPSD0008L	Se produjo un error de matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).
FQXSPSS4004I	Prueba de Llamar a casa generada por el usuario [arg1].
FQXSPSS4005I	Llamada a casa manual efectuada por el usuario [arg1]: [arg2].

Eventos de XCC organizados por gravedad

En la siguiente tabla se enumeran todos los eventos de XCC, organizados por gravedad (Informativo, Error y Advertencia).

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPBR4000I	Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] restauró la configuración a partir de un archivo de [arg3] a la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPBR4002I	El restablecimiento del controlador de gestión [arg1] fue causado por la restauración de valores predeterminados.	Informativo
FQXSPBR4004I	Tiempos de espera del servidor establecidos por el usuario [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].	Informativo
FQXSPBR4005I	Controlador de gestión [arg1]: configuración guardada en un archivo por el usuario [arg2].	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPBR4006I	Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] restauró la configuración a partir de un archivo completado a partir de [arg3] a la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPBR4009I	Controlador de gestión [arg1]: clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400AI	Controlador de gestión [arg1]: se completó la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400BI	Controlador de gestión [arg1]: no se completó la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400CI	Controlador de gestión [arg1]: no se inició la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].	Informativo
FQXSPBR400DI	El usuario [arg1] inició la configuración de clonación del grupo vecino.	Informativo
FQXSPBR400EI	El usuario [arg1] inició la actualización de firmware del grupo vecino.	Informativo
FQXSPBR400FI	La administración del grupo vecino es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPBT0007I	No hay medio de arranque disponible para el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPCA0012I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.	Informativo
FQXSPCA0013I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.	Informativo
FQXSPCA2002I	Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (bajada crítica).	Informativo
FQXSPCA2007I	Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Sin importancia alta).	Informativo
FQXSPCA2009I	Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Importancia alta).	Informativo
FQXSPCA2011I	Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Superior no recuperable).	Informativo
FQXSPCA2016I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPCA2017I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPCN4000I	Redirección serie establecida por el usuario [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].	Informativo
FQXSPCN4001I	Sesión de control remoto iniciada por el usuario [arg1] en el modo [arg2].	Informativo
FQXSPCN4002I	El usuario [arg1] ha terminado una sesión de consola CLI activa.	Informativo
FQXSPCN4003I	La sesión de control remoto que inició el usuario [arg1] en modo [arg2] se ha cerrado.	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPCN4004I	El usuario [arg1] ha creado una sesión de consola activa [arg2].	Informativo
FQXSPCN4005I	Se ha agotado el tiempo de espera de una sesión de consola [arg1].	Informativo
FQXSPCN4006I	El usuario [arg1] ha terminado una sesión de consola IPMI activa.	Informativo
FQXSPDA2000I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.	Informativo
FQXSPDM4000I	Los datos del inventario cambiaron para el dispositivo [arg1], hash de datos de dispositivo nuevo=[arg2], hash de datos maestros nuevos=[arg3] .	Informativo
FQXSPDM4001I	El almacenamiento [arg1] ha cambiado.	Informativo
FQXSPDM4003I	Servidores TKLM establecidos por el usuario [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9].	Informativo
FQXSPDM4004I	Grupo de dispositivos de servidores TKLM establecido por el usuario [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2] .	Informativo
FQXSPDM4005I	El usuario [arg1] ha generado un nuevo par de claves de cifrado e instalado un certificado autofirmado para el cliente TKLM.	Informativo
FQXSPDM4006I	El usuario [arg1] ha generado una nueva clave de cifrado y una solicitud de firma de certificado para el cliente TKLM.	Informativo
FQXSPDM4007I	El usuario [arg1] ha importado de [arg2] un certificado firmado para el cliente TKLM.	Informativo
FQXSPDM4008I	El usuario [arg1] ha importado un certificado de servidor para el servidor TKLM.	Informativo
FQXSPDM4009I	El usuario [arg1] ha [arg2] el archivo [arg3] desde [arg4].	Informativo
FQXSPDM4010I	Se han completado la recopilación y el procesamiento de los datos de inventario de [arg1], el número de secuencia es [arg2].	Informativo
FQXSPDM4011I	El usuario [arg1] ha establecido el protocolo de servidor EKMS: TKLMServerProtocol=[arg2].	Informativo
FQXSPEA2001I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.	Informativo
FQXSPEA2002I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPEM0003I	Se ha borrado el registro [RecordLogElementName].	Informativo
FQXSPEM0004I	El registro [RecordLogElementName] está lleno.	Informativo
FQXSPEM0005I	El registro [RecordLogElementName] está casi lleno.	Informativo
FQXSPEM0009I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha generado una entrada de registro auxiliar en el registro [RecordLogElement].	Informativo
FQXSPEM2004I	El registro [RecordLogElementName] ya no está lleno.	Informativo
FQXSPEM4000I	[arg1] en el sistema [arg2] borrado por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPEM4001I	[arg1] del sistema [arg2] se ha llenado al 75 %.	Informativo
FQXSPEM4002I	[arg1] del sistema [arg2] se ha llenado al 100 %.	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPEM4003I	El estado del LED [arg1] cambió a [arg2] por [arg3].	Informativo
FQXSPEM4004I	SNMP [arg1] habilitado por el usuario [arg2] .	Informativo
FQXSPEM4005I	SNMP [arg1] deshabilitado por el usuario [arg2] .	Informativo
FQXSPEM4006I	Notificación de eventos global de configuración de alertas establecida por el usuario [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].	Informativo
FQXSPEM4007I	Se actualizó el número de destinatario de alerta [arg1]: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] por el usuario [arg9] desde [arg10] en la dirección IP [arg11].	Informativo
FQXSPEM4008I	Interrupciones SNMP habilitadas por el usuario [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].	Informativo
FQXSPEM4009I	Las definiciones de UEFI se han cambiado.	Informativo
FQXSPEM4010I	UEFI ha notificado: [arg1].	Informativo
FQXSPEM4011I	XCC no puede registrar el evento [arg1] anterior.	Informativo
FQXSPEM4012I	El usuario [arg1] estableció el sistema [arg2] en el modo ligero de encapsulación del sistema.	Informativo
FQXSPEM4014I	El controlador RAID tiene un problema con la batería. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4015I	El controlador RAID ha detectado un error irrecuperable. Se debe sustituir el controlador. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])	Informativo
FQXSPEM4016I	El controlador RAID ha detectado uno o varios problemas. Comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4017I	El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles cambios de la configuración dentro del subsistema. Compruebe el LED de estado de la unidad. Si es necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4018I	Se ha detectado un problema en el alojamiento/chasis de una o varias unidades. Revise las unidades del alojamiento/chasis para reparar el problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4019I	Se ha detectado un problema de conectividad en el alojamiento/chasis. Revise su configuración de cables para reparar el problema. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4020I	Se ha detectado un problema en el ventilador del alojamiento/chasis. Revise el ventilador de la unidad de alojamiento/chasis para comprobar que funciona correctamente.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4022I	La fuente de alimentación del alojamiento/chasis presenta un problema. Revise la fuente de alimentación de la unidad de alojamiento/chasis para comprobar que funciona correctamente. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPEM4023I	Una o varias unidades virtuales presentan un estado anómalo que puede hacer que la unidad virtual no esté disponible. Revise los registros de eventos y si hay eventos para el mismo disco, sustituya la unidad. De ser necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4024I	El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles problemas de la configuración dentro del subsistema. Revise los registros de eventos y si hay eventos para el mismo disco, sustituya la unidad. De ser necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4025I	Una o varias unidades virtuales tienen problemas. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4026I	El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4027I	El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Revise los registros de eventos y si hay eventos para el mismo disco, sustituya la unidad. De ser necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4028I	El puerto [arg1] del dispositivo PCIe [arg2] en [arg3] presenta el enlace [arg4].	Informativo
FQXSPEM4029I	Es posible que todas las ranuras de PCIe en [arg1] no funcionen según la secuencia de colocación de la CPU actual.	Informativo
FQXSPEM4030I	Una operación programada sobre el controlador RAID ha encontrado un problema. Para obtener detalles, consulte los registros de RAID en Gestión del servidor, Almacenamiento local. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	Informativo
FQXSPEM4031I	El usuario [arg3] de [arg4] en la dirección IP [arg5] cambió la configuración del umbral de desgaste de SSD de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPEM4032I	El modo acústico [arg1] se activó. Los límites de velocidad del ventilador están habilitados.	Informativo
FQXSPEM4033I	El modo acústico [arg1] se desactivó para permitir una refrigeración suficiente.	Informativo
FQXSPEM4041I	El SmartNIC en la ranura [arg1] ha encontrado un tiempo de espera de arranque.	Informativo
FQXSPEM4042I	El SmartNIC en la ranura [arg1] ha pasado por una instancia de error y bloqueo.	Informativo
FQXSPFC4000I	Se ha iniciado el proceso de conexión de máquina vacía.	Informativo
FQXSPFC4001I	La aplicación de actualización de máquina vacía notifica el estado [arg1].	Informativo
FQXSPFC4002I	El sistema está ejecutándose en modo de configuración.	Informativo
FQXSPFC4003I	El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextBoot está habilitado.	Informativo
FQXSPFC4004I	El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextAc está habilitado	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPFC4005I	El modo de arranque de despliegue de UEFI está deshabilitado.	Informativo
FQXSPFW0003I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un progreso del firmware.	Informativo
FQXSPFW0004I	La prueba de memoria avanzada UEFI se está ejecutando.	Informativo
FQXSPFW0005I	Se ha completado la prueba de memoria avanzada UEFI.	Informativo
FQXSPFW0006I	Se interrumpió la prueba de memoria avanzada UEFI.	Informativo
FQXSPFW0007I	La prueba de memoria avanzada de UEFI se congeló.	Informativo
FQXSPFW2000I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.	Informativo
FQXSPFW2001I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.	Informativo
FQXSPIO0000I	Se detectó el conector [PhysicalConnectorElementName] como presente o conectado.	Informativo
FQXSPIO0010I	Se ha producido un error corregible de bus en el bus [SensorElementName].	Informativo
FQXSPIO0017I	Paquete instalado en la ranura [PhysicalConnectorElementName] para el sistema sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2002I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.	Informativo
FQXSPIO2003I	El sistema [ComputerSystemElementName] se ha recuperado de una interrupción de diagnóstico.	Informativo
FQXSPIO2004I	El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un tiempo de espera de bus.	Informativo
FQXSPIO2006I	El sistema [ComputerSystemElementName] se ha recuperado de una interrupción no enmascarable.	Informativo
FQXSPIO2007I	Se ha producido la recuperación de un PERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2008I	Se ha cancelado la declaración de un SERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2010I	El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un error corregible de bus.	Informativo
FQXSPIO2013I	El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un error fatal de bus.	Informativo
FQXSPIO2014I	El bus [SensorElementName] ya no está funcionando en estado degradado.	Informativo
FQXSPIO2015I	Condición de error en la ranura [PhysicalConnectorElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPIO2017I	Ranura [PhysicalConnectorElementName] vacía para el sistema sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPMA0003I	Se ha añadido [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPMA0004I	Se ha deshabilitado [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0009I	Recambio de memoria iniciado para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0022I	Reparación de paquete posterior correcta para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0023I	Fallo de reparación de paquete posterior para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA0025I	Se ha declarado el sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPMA2003I	Se ha quitado [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2005I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.	Informativo
FQXSPMA2007I	Se ha realizado la recuperación del error de limpieza para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2009I	Recambio de memoria concluido para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2010I	No se está regulando [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2012I	Se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Informativo
FQXSPMA2013I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.	Informativo
FQXSPMA2017I	Se ha cancelado la declaración No redundante: recursos suficientes de Redundancia degradada o Completamente redundante para [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPMA2019I	Se ha cancelado la declaración No redundante: recursos insuficientes para [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPMA2024I	Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPNM4000I	Se completó la inicialización de red del controlador de gestión [arg1].	Informativo
FQXSPNM4001I	Velocidad de datos Ethernet modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4002I	Valor dúplex Ethernet modificado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4003I	Valor MTU Ethernet modificado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4004I	Dirección MAC Ethernet administrada localmente modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4005I	Interfaz Ethernet [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPNM4006I	Nombre de host establecido en [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4007I	Dirección IP de la interfaz de red modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4008I	Máscara de subred IP de la interfaz de red modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4009I	Dirección IP de la puerta de enlace predeterminada modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4011I	ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7] .	Informativo
FQXSPNM4012I	ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4013I	LAN: la interfaz Ethernet[[arg1]] ya no está activa.	Informativo
FQXSPNM4014I	LAN: la interfaz Ethernet[[arg1]] está activa.	Informativo
FQXSPNM4015I	Valor DHCP cambiado a [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4016I	El usuario [arg2] estableció el nombre de dominio en [arg1].	Informativo
FQXSPNM4017I	Origen de dominio cambiado a [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4018I	Valor DDNS cambiado a [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4019I	El registro de DDNS se realizó correctamente. El nombre de dominio es [arg1].	Informativo
FQXSPNM4020I	El usuario [arg1] ha habilitado IPv6.	Informativo
FQXSPNM4021I	El usuario [arg1] ha deshabilitado IPv6.	Informativo
FQXSPNM4022I	El usuario [arg1] ha habilitado la configuración IP estática de IPv6.	Informativo
FQXSPNM4023I	El usuario [arg1] ha habilitado DHCP IPv6.	Informativo
FQXSPNM4024I	El usuario [arg1] ha habilitado la configuración automática sin estado de IPv6.	Informativo
FQXSPNM4025I	El usuario [arg1] ha deshabilitado la configuración IP estática de IPv6.	Informativo
FQXSPNM4026I	El usuario [arg1] ha deshabilitado DHCP IPv6.	Informativo
FQXSPNM4027I	El usuario [arg1] ha deshabilitado la configuración automática sin estado de IPv6.	Informativo
FQXSPNM4028I	ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4].	Informativo
FQXSPNM4029I	ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4], GW@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4030I	ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5].	Informativo
FQXSPNM4031I	Dirección IPv6 estática de la interfaz de red modificada de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4033I	Número de puerto de Telnet cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPNM4034I	Número de puerto SSH cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4035I	Número de puerto Web-HTTP cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4036I	Número de puerto Web-HTTPS cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4037I	Número de puerto HTTP de CIM/XML cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4038I	Número de puerto HTTPS de CIM/XML cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4039I	Número de puerto de agente SNMP cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4040I	Número de puerto de interrupciones SNMP cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4041I	Número de puerto de Syslog cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4042I	Número de puerto de presencia remota cambiado de [arg1] a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPNM4043I	Servidor SMTP establecido por el usuario [arg1] en [arg2]:[arg3].	Informativo
FQXSPNM4044I	Telnet [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4045I	Servidores DNS establecidos por el usuario [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].	Informativo
FQXSPNM4046I	LAN sobre USB [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4047I	Reenvío de puerto LAN sobre USB establecido por el usuario [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].	Informativo
FQXSPNM4048I	Arranque de PXE solicitado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPNM4049I	El usuario [arg1] ha iniciado una prueba de conexión de servidor TKLM para comprobar la conectividad con el servidor [arg2].	Informativo
FQXSPNM4050I	El usuario [arg1] ha iniciado una prueba de conexión del servidor SMTP.	Informativo
FQXSPNM4051I	El usuario [arg1] ha establecido la ruta inversa del servidor SMTP en [arg2].	Informativo
FQXSPNM4052I	El usuario [arg2] ha establecido el nombre de host en [arg1] especificado en DHCP.	Informativo
FQXSPNM4053I	El usuario [arg2] ha [arg1] la detección DNS de Lenovo XClarity Administrator.	Informativo
FQXSPNM4054I	El nombre de host del DHCP es [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPNM4055I	El nombre de host del DHCP no es válido.	Informativo
FQXSPNM4056I	La dirección del servidor NTP [arg1] no es válida.	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPNM4057I	Seguridad: la dirección IP: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión, se bloqueará para tener acceso por [arg3] minutos.	Informativo
FQXSPNM4058I	El usuario [arg4] modificó la dirección IP de la interfaz de red de [arg1] de [arg2] a [arg3].	Informativo
FQXSPNM4059I	Máscara de subred IP de la interfaz de red [arg1] modificada de [arg2] a [arg3] por el usuario [arg4].	Informativo
FQXSPNM4060I	El usuario [arg4] modificó la dirección IP de la interfaz de red de la puerta de enlace predeterminada de [arg1] de [arg2] a [arg3].	Informativo
FQXSPOS4000I	Respuesta del proceso de vigilancia del SO [arg1] por [arg2].	Informativo
FQXSPOS4001I	Se ha producido una captura de pantalla del proceso de vigilancia [arg1].	Informativo
FQXSPOS4004I	Ha cambiado el estado del sistema operativo a [arg1].	Informativo
FQXSPOS4005I	El usuario [arg1] cambió la contraseña de encendido del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4006I	El usuario [arg1] borró la contraseña de encendido del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4007I	El usuario [arg1] cambió la contraseña de administrador del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4008I	El usuario [arg1] borró la contraseña de administrador del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPOS4009I	Video de la falla del sistema operativo capturado.	Informativo
FQXSPOS4011I	La captura de pantalla del error de pantalla del SO con error de hardware fue [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPOS4012I	Se ha producido una captura de pantalla del proceso de vigilancia de POST.	Informativo
FQXSPPP4000I	El usuario [arg3] está intentando [arg1] el servidor [arg2].	Informativo
FQXSPPP4001I	Retardo de apagado del servidor establecido en [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPPP4002I	Servidor [arg1] programado para [arg2] a las [arg3] por el usuario [arg4].	Informativo
FQXSPPP4003I	Servidor [arg1] programado para cada [arg2] a las [arg3] por el usuario [arg4].	Informativo
FQXSPPP4004I	Servidor [arg1] [arg2] borrado por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPPP4005I	Valor de limitación de alimentación cambiado de [arg1] vatios a [arg2] vatios por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPPP4006I	El valor de limitación de alimentación mínima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.	Informativo
FQXSPPP4007I	El valor de limitación de alimentación máxima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.	Informativo
FQXSPPP4008I	El valor flexible de limitación de alimentación mínima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPPP4011I	La limitación de la alimentación fue activada por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4012I	La limitación de la alimentación fue desactivada por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4013I	El modo de ahorro de energía estático ha sido activado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4014I	El modo de ahorro de energía estático ha sido desactivado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4015I	El modo de ahorro de energía dinámico ha sido activado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4016I	El modo de ahorro de energía dinámico ha sido desactivado por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPPP4017I	Se ha producido una limitación de la alimentación y regulación externa.	Informativo
FQXSPPP4018I	Se ha producido una regulación externa.	Informativo
FQXSPPP4019I	Se ha producido una regulación de la limitación de la alimentación.	Informativo
FQXSPPP4020I	El valor de alimentación medido se ha situado de nuevo por debajo del valor de limitación de alimentación.	Informativo
FQXSPPP4021I	El nuevo valor de limitación de alimentación mínima ha vuelto a situarse por debajo del valor de limitación de alimentación.	Informativo
FQXSPPP4022I	El servidor se ha reiniciado por una razón desconocida.	Informativo
FQXSPPP4023I	El servidor se ha reiniciado mediante un comando de control del chasis.	Informativo
FQXSPPP4024I	El servidor se ha restablecido mediante el pulsador.	Informativo
FQXSPPP4025I	El servidor se ha encendido mediante el pulsador de alimentación.	Informativo
FQXSPPP4026I	El servidor se ha reiniciado cuando caducó el proceso de vigilancia.	Informativo
FQXSPPP4027I	El servidor se ha reiniciado por una razón del OEM.	Informativo
FQXSPPP4028I	El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre activa.	Informativo
FQXSPPP4029I	El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.	Informativo
FQXSPPP4030I	El servidor se ha reiniciado a través del filtro de eventos de plataforma.	Informativo
FQXSPPP4031I	Se ha realizado un ciclo de alimentación en el servidor a través del filtro de eventos de plataforma.	Informativo
FQXSPPP4032I	El servidor se ha reiniciado mediante software.	Informativo
FQXSPPP4033I	El servidor se ha encendido mediante el reloj de hora real (encendido programado).	Informativo
FQXSPPP4034I	El servidor se ha apagado por una razón desconocida.	Informativo
FQXSPPP4035I	El servidor se ha apagado mediante un comando de control del chasis.	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPPP4036I	El servidor se ha apagado mediante el pulsador de alimentación.	Informativo
FQXSPPP4037I	El servidor se ha apagado cuando caducó el proceso de vigilancia.	Informativo
FQXSPPP4038I	El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre apagada.	Informativo
FQXSPPP4039I	El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.	Informativo
FQXSPPP4040I	El servidor se ha apagado a través del filtro de eventos de plataforma.	Informativo
FQXSPPP4041I	El servidor se ha apagado mediante el reloj de hora real (apagado programado).	Informativo
FQXSPPP4042I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] debido a un restablecimiento del encendido.	Informativo
FQXSPPP4043I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante PRESET.	Informativo
FQXSPPP4044I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante el CMM.	Informativo
FQXSPPP4045I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante el firmware del XCC.	Informativo
FQXSPPP4046I	El permiso de alimentación remoto es [arg1].	Informativo
FQXSPPP4047I	El restablecimiento del controlador de gestión [arg1] fue iniciado por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPPP4048I	El usuario [arg2] está intentando realizar un ciclo de alimentación de CA al servidor [arg1].	Informativo
FQXSPPP4049I	El Panel frontal inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1].	Informativo
FQXSPPP4050I	Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] para activar el firmware del PFR.	Informativo
FQXSPPP4051I	El valor de limitación de alimentación total de GPU programable en la ranura [arg1] ha cambiado a [arg2] vatios por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPPP4052I	El valor de limitación de alimentación máxima de GPU programable en la ranura [arg1] ha cambiado a [arg2] vatios por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPPP4054I	Se ha detectado una configuración desequilibrada de la PSU, el sistema está utilizando menos capacidad de la PSU del nodo.	Informativo
FQXSPPR0000I	Se ha detectado que [ManagedElementName] está presente.	Informativo
FQXSPPR2001I	Se ha detectado que [ManagedElementName] está ausente.	Informativo
FQXSPPU0000I	Se ha agregado el [ProcessorElementName] en la ranura [SlotElementName].	Informativo
FQXSPPU2000I	Se ha quitado el [ProcessorElementName] en la ranura [SlotElementName].	Informativo
FQXSPPU2001I	Se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en [ProcessorElementName].	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPPU2002I	El procesador [ProcessorElementName] ya no está funcionando en estado degradado.	Informativo
FQXSPPU2007I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.	Informativo
FQXSPPW0001I	[PowerSupplyElementName] se ha añadido al contenedor [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPPW0005I	[PowerSupplyElementName] está funcionando en un estado de entrada que está fuera de rango.	Informativo
FQXSPPW0008I	[SensorElementName] se ha apagado.	Informativo
FQXSPPW0009I	Se ha efectuado un ciclo de alimentación del [PowerSupplyElementName].	Informativo
FQXSPPW0011I	[PowerSupplyElementName] ha perdido la alimentación.	Informativo
FQXSPPW0053I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.	Informativo
FQXSPPW0054I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.	Informativo
FQXSPPW0055I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.	Informativo
FQXSPPW0091I	Se ha restaurado la redundancia [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW2001I	[PowerSupplyElementName] ha sido quitado del contenedor [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPPW2002I	[PowerSupplyElementName] ha recuperado el estado correcto.	Informativo
FQXSPPW2003I	Ya no se prevé la falla en [PowerSupplyElementName].	Informativo
FQXSPPW2005I	[PowerSupplyElementName] ha vuelto al estado de entrada normal.	Informativo
FQXSPPW2006I	[PowerSupplyElementName] ha vuelto al estado de entrada normal.	Informativo
FQXSPPW2007I	La configuración de [PowerSupplyElementName] es correcta.	Informativo
FQXSPPW2008I	[PowerSupplyElementName] se ha encendido.	Informativo
FQXSPPW2011I	Se ha restaurado la alimentación de [PowerSupplyElementName].	Informativo
FQXSPPW2017I	La fuente de alimentación [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) regresó a un estado de entrada normal.	Informativo
FQXSPPW2031I	Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Sin importancia baja).	Informativo
FQXSPPW2035I	Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (bajada crítica).	Informativo
FQXSPPW2047I	Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Importancia alta).	Informativo
FQXSPPW2057I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.	Informativo
FQXSPPW2061I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPPW2062I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPPW2063I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPPW2079I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de cambio a un estado no recuperable.	Informativo
FQXSPPW2097I	Se ha cancelado la declaración de pérdida de redundancia para [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW2101I	Se ha cancelado la declaración de redundancia degradada para [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW2104I	Se ha cancelado la declaración No redundante: recursos suficientes de Redundancia degradada o Completamente redundante para [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW2110I	Se ha cancelado la declaración No redundante: recursos insuficientes para [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPPW4001I	El freno de alimentación de PCIe para [arg1] se [arg2].	Informativo
FQXSPSB2000I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.	Informativo
FQXSPSD0000I	Se ha añadido [StorageVolumeElementName].	Informativo
FQXSPSD0001I	Se agregó la unidad [StorageVolumeElementName] [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD0003I	Repuesto dinámico habilitado para [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD0005I	Se habilitó el repuesto dinámico para la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD0007I	Reconstrucción en curso para la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD0008I	Reconstrucción de matriz en curso en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2000I	[StorageVolumeElementName] ha sido quitado de la unidad [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPSD2001I	[StorageVolumeElementName] se ha recuperado de un error.	Informativo
FQXSPSD2002I	Falla ya no prevista en [StorageVolumeElementName] para la matriz [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2003I	Repuesto dinámico deshabilitado para [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2005I	Se ha cancelado la declaración de la matriz crítica [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2006I	Se ha restaurado la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2007I	Reconstrucción completada para la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPSD2008I	La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) se ha recuperado de un error.	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSD2009I	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.	Informativo
FQXSPSD2010I	La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) se extrajo.	Informativo
FQXSPSD2011I	Ya no se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2012I	Se deshabilitó el repuesto dinámico para la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2013I	Se canceló la declaración de la matriz crítica en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2014I	Se restauró la matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSD2015I	Reconstrucción de matriz completada en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Informativo
FQXSPSE2000I	Se cerró el chasis [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPSE2010I	La protección del sistema ha cambiado a estado conforme.	Informativo
FQXSPSE4001I	El inicio de sesión remoto ha sido correcto. Id. de inicio de sesión: [arg1] usando [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4002I	Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde el cliente web en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4003I	Seguridad: ID de inicio de sesión: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde CLI en [arg3].	Informativo
FQXSPSE4004I	El intento de acceso remoto ha fallado. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Userid se ha [arg1] desde el navegador web en la dirección IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4005I	El intento de acceso remoto ha fallado. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Id. de usuario se ha [arg1] desde el cliente TELNET en la dirección IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4007I	Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde un cliente SSH en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4008I	SNMPv1 [arg1] establecido por el usuario [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5],.	Informativo
FQXSPSE4009I	Configuración de servidor LDAP establecida por el usuario [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].	Informativo
FQXSPSE4010I	LDAP establecido por el usuario [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].	Informativo
FQXSPSE4011I	Servicios web seguros (HTTPS) [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSE4012I	CIM/XML seguros (HTTPS) [arg1] por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSE4013I	LDAP seguro [arg1] por el usuario [arg2] .	Informativo
FQXSPSE4014I	SSH [arg1] por el usuario [arg2] .	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSE4015I	Valores generales de inicio de sesión global establecidos por el usuario [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].	Informativo
FQXSPSE4016I	El usuario [arg1] estableció la seguridad de cuenta de inicio de sesión global: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].	Informativo
FQXSPSE4017I	[arg1] de usuario creada.	Informativo
FQXSPSE4018I	[arg1] de usuario eliminada.	Informativo
FQXSPSE4019I	Se modificó la contraseña del usuario [arg1].	Informativo
FQXSPSE4020I	Rol del usuario [arg1] establecido en [arg2].	Informativo
FQXSPSE4021I	Se establecieron los privilegios personalizados del usuario [arg1]: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].	Informativo
FQXSPSE4022I	Se estableció el usuario [arg1] para SNMPv3: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] por el usuario [arg6] desde [arg7] en la dirección IP [arg8].	Informativo
FQXSPSE4023I	Se agregó la clave de cliente SSH para el usuario [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4024I	Se importó la clave de cliente SSH para el usuario [arg1] desde [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4025I	Se eliminó la clave de cliente SSH del usuario [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4026I	Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde un cliente CIM en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4027I	El intento de acceso remoto ha fallado. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Id. de usuario se ha [arg1] desde un cliente CIM en la dirección IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4028I	Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente IPMI en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4029I	Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente SNMP en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4030I	Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente serie IPMI.	Informativo
FQXSPSE4031I	El inicio de sesión remoto ha sido correcto. Id. de inicio de sesión: [arg1] desde la interfaz serie [arg2].	Informativo
FQXSPSE4032I	ID de inicio de sesión: [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3] ha cerrado la sesión.	Informativo
FQXSPSE4033I	ID de inicio de sesión: se ha cerrado la sesión de [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4034I	El usuario [arg1] ha quitado un certificado.	Informativo
FQXSPSE4035I	Se ha revocado un certificado.	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSE4036I	El certificado [arg1] ha caducado y se ha quitado.	Informativo
FQXSPSE4037I	El usuario [arg3] ha cambiado el modo criptográfico de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSE4038I	El usuario [arg3] ha cambiado el nivel de TLS mínimo de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSE4039I	La cuenta de usuario temporal [arg1] se crea mediante la herramienta en banda.	Informativo
FQXSPSE4040I	La cuenta de usuario temporal [arg1] caduca.	Informativo
FQXSPSE4041I	Seguridad: Userid: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde un cliente SFTP en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4042I	La función de contraseña de terceros se [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4043I	Se está recuperando la contraseña de terceros [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4044I	La contraseña hash de terceros del usuario [arg1] se [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4045I	La Salt de la contraseña de terceros del usuario [arg1] se [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4046I	La contraseña de terceros del usuario [arg1] fue recuperada por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4047I	El rol [arg1] es [arg2] y es asignado con privilegios personalizados [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] por el usuario [arg12].	Informativo
FQXSPSE4048I	El rol [arg1] es eliminado por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSE4049I	El rol [arg1] es asignado al usuario [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPSE4050I	[arg1] envió el comando IPMI desde [arg2], datos sin procesar: [arg3][arg4][arg5].	Informativo
FQXSPSE4051I	El controlador de gestión [arg1] se unió al grupo vecino [arg2] por el usuario [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4052I	La contraseña del grupo vecino [arg1] fue modificada por [arg2] [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4053I	El controlador de gestión [arg1] salió del grupo vecino [arg2] por el usuario [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4054I	El modo de direccionamiento SEL IPMI fue [arg1] por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4055I	El cifrado SED fue habilitado por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2].	Informativo
FQXSPSE4056I	El SED AK está [arg1] por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4057I	El usuario [arg1] fue creado por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4058I	El usuario [arg1] fue eliminado por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSE4059I	La contraseña del usuario [arg1] fue modificada por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4060I	El rol del usuario [arg1] fue configurado en [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4061I	Se establecieron los privilegios personalizados del usuario [arg1]: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] por el usuario [arg10] desde [arg11] en la dirección IP [arg12].	Informativo
FQXSPSE4062I	El usuario [arg1] capturó la instantánea de la protección del sistema desde [arg2] en la dirección IP [arg3].	Informativo
FQXSPSE4063I	La configuración de la protección del sistema se actualizó: estado=[arg1], inventario de hardware=[arg2] y acción=[arg3] por el usuario [arg4] desde [arg5] en la dirección IP [arg6].	Informativo
FQXSPSE4064I	El usuario [arg3] de [arg4] en la dirección IP [arg5] cambió el Id. de motor SNMPv3 de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSE4065I	SFTP [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4066I	El usuario [arg3] modifica el modo de seguridad de [arg1] a [arg2] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].	Informativo
FQXSPSE4067I	Se establecieron las interfaces accesibles del usuario [arg1] a [arg2] [arg3][arg4][arg5][arg6] por el usuario [arg7] desde [arg8] en la dirección IP [arg9].	Informativo
FQXSPSE4068I	Seguridad: ID de usuario: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde un cliente Redfish en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4069I	El usuario [arg1] estableció LDAP: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8].	Informativo
FQXSPSE4070I	El modo de bloqueo es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4071I	La detección de intrusión en el chasis es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4072I	El usuario [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3] regeneró la SED AK aleatoria.	Informativo
FQXSPSE4073I	La detección de movimiento es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSE4074I	El modo de seguridad se degrada porque la clave de actualización XCC2 Platinum ha caducado o se ha eliminado.	Informativo
FQXSPSE4075I	[arg1] por KCS para permitir que el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4] habilite el arranque seguro.	Informativo
FQXSPSE4076I	[arg1] por KCS para permitir que el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4] deshabilite el arranque seguro.	Informativo
FQXSPSE4079I	El rol de operador es [arg1] para contener el permiso de acceso remoto a la consola por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSE4080I	El usuario [arg1] intenta borrar la CMOS desde [arg2] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPSS4000I	[arg1] ha generado una alerta de prueba de controlador de gestión.	Informativo
FQXSPSS4001I	El usuario [arg1] estableció valores generales de servidor: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].	Informativo
FQXSPSS4002I	Clave de licencia para [arg1] agregada por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSS4003I	Clave de licencia para [arg1] eliminada por el usuario [arg2].	Informativo
FQXSPSS4004I	Prueba de Llamar a casa generada por el usuario [arg1].	Informativo
FQXSPSS4005I	Llamada a casa manual efectuada por el usuario [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4006I	No se pudo completar Llamar a casa para [arg1]: [arg2].	Informativo
FQXSPSS4007I	El nivel de funcionalidad del BMC cambió de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPSS4008I	El valor [arg1] fue modificado a [arg2] por el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPSS4009I	El sistema ingresa a modo de mantenimiento de LXPM.	Informativo
FQXSPSS4010I	El usuario [arg1] generó una prueba de Registro de auditoría.	Informativo
FQXSPSS4011I	El valor de velocidad del ventilador cambia de [arg1] a [arg2].	Informativo
FQXSPTR4000I	El reloj del controlador de gestión [arg1] se ha establecido desde el servidor NTP [arg2].	Informativo
FQXSPTR4001I	Fecha y hora establecida por el usuario [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].	Informativo
FQXSPTR4002I	El usuario [arg1] estableció el valor de hora sincronizada: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].	Informativo
FQXSPTR4003I	El usuario [arg1] estableció el valor de hora sincronizada: Mode=Sync con reloj de servidor.	Informativo
FQXSPUN0009I	Se ha declarado el sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN0010I	Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN0026I	Se ha añadido el dispositivo [LogicalDeviceElementName].	Informativo
FQXSPUN0027I	El dispositivo [LogicalDeviceElementName] ha sido quitado de la unidad [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPUN0039I	Se ha restaurado la redundancia [RedundancySetElementName].	Informativo
FQXSPUN0048I	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado óptimo.	Informativo
FQXSPUN2003I	Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Sin importancia alta).	Informativo
FQXSPUN2009I	Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2010I	Se ha declarado el sensor [SensorElementName].	Informativo
FQXSPUN2012I	Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPUN2018I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.	Informativo
FQXSPUN2019I	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.	Informativo
FQXSPUN2023I	El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de cambio a un estado no recuperable.	Informativo
FQXSPUN2026I	El dispositivo [LogicalDeviceElementName] ha sido quitado de la unidad [PhysicalPackageElementName].	Informativo
FQXSPUN2027I	Se ha añadido el dispositivo [LogicalDeviceElementName].	Informativo
FQXSPUN2049I	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ya no está en estado de advertencia.	Informativo
FQXSPUN2050I	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ya no está en estado crítico.	Informativo
FQXSPUN2058I	La vida útil restante de todas las SSD está por encima del umbral [arg1].	Informativo
FQXSPUP0001I	Se ha producido un cambio firmware o software en el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP0002I	Se ha producido un cambio firmware o software en el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP0003I	Se ha producido un cambio firmware o software en el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP2007I	Se detectó firmware o software válido y admitido en el sistema [ComputerSystemElementName].	Informativo
FQXSPUP4001I	La transmisión de [arg1] desde [arg2] se realizó de forma correcta para el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPUP4002I	La transmisión de [arg1] desde [arg2] no pudo efectuarse para el usuario [arg3].	Informativo
FQXSPUP4006I	La promoción automática de XCC principal para hacer una copia de seguridad ha sido [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].	Informativo
FQXSPUP4007I	Se ha detectado y aislado el acceso de infracción a flash de XCC SPI.	Informativo
FQXSPUP4008I	Se ha detectado y aislado el acceso de infracción a flash de UEFI SPI.	Informativo
FQXSPUP4010I	La transmisión de [arg1] de [arg2] desde [arg3] se realizó de forma correcta para el usuario [arg4].	Informativo
FQXSPUP4011I	La transmisión de [arg1] de [arg2] desde [arg3] no pudo efectuarse para el usuario [arg4].	Informativo
FQXSPWD0000I	Ha expirado el temporizador del proceso de vigilancia para [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0001I	El rearranque del sistema [ComputerSystemElementName] fue iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0002I	Apagar el sistema [ComputerSystemElementName] iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].	Informativo

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPWD0003I	Ciclo de alimentación del sistema [ComputerSystemElementName] iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPWD0004I	Se ha producido una interrupción del temporizador del proceso de vigilancia de [WatchdogElementName].	Informativo
FQXSPBR4001I	Ejecutando la aplicación principal del controlador de gestión [arg1] de copia de seguridad.	Advertencia
FQXSPCA0007J	Se ha declarado la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Sin importancia alta).	Advertencia
FQXSPDM4002I	Los VPD del dispositivo [arg1] no son válidos.	Advertencia
FQXSPEA0001J	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.	Advertencia
FQXSPEA0003J	Se detectó un enlace inactivo en el puerto [arg1] del dispositivo PCIe [arg2].	Advertencia
FQXSPEM4043I	Se ha detectado un fallo en [arg1] y necesita [arg2] para recuperarse.	Advertencia
FQXSPIO0014J	El bus [SensorElementName] está funcionando en estado Degradado.	Advertencia
FQXSPIO2000J	Se ha desconectado el conector [PhysicalConnectorElementName].	Advertencia
FQXSPMA0010J	Se ha regulado [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Advertencia
FQXSPMA0024G	Se ha declarado el sensor [SensorElementName].	Advertencia
FQXSPNM4010I	Anomalía DHCP[[arg1]], no se ha asignado una dirección IP.	Advertencia
FQXSPNM4032I	Error de DHCPv6, no se ha asignado una dirección IP.	Advertencia
FQXSPPP4009I	El valor de alimentación medido superó el valor de limitación de alimentación.	Advertencia
FQXSPPP4010I	El nuevo valor de limitación de alimentación mínima superó el valor de limitación de alimentación.	Advertencia
FQXSPPU0002G	El procesador [ProcessorElementName] está funcionando en estado degradado.	Advertencia
FQXSPPW0003G	Falla prevista en [PowerSupplyElementName].	Advertencia
FQXSPPW0006I	[PowerSupplyElementName] ha perdido la entrada.	Advertencia
FQXSPPW0007I	La fuente de alimentación [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) perdió la entrada.	Advertencia
FQXSPPW0031J	Se ha declarado la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (sin importancia baja).	Advertencia
FQXSPPW0057J	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.	Advertencia
FQXSPPW0088J	El sensor [SensorElementName] ha indicado un error de instalación.	Advertencia
FQXSPPW0101J	Se ha declarado Redundancia degradada para [RedundancySetElementName].	Advertencia
FQXSPPW0104J	Se ha declarado No redundante: recursos suficientes de Redundancia degradada o Completamente redundante para [RedundancySetElementName].	Advertencia

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPSD0002G	Falla prevista en [StorageVolumeElementName] para la matriz [ComputerSystemElementName].	Advertencia
FQXSPSD0003G	Se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).	Advertencia
FQXSPSE0000F	Se abrió el chasis [PhysicalPackageElementName].	Advertencia
FQXSPSE0010J	La protección del sistema detectó una discrepancia del inventario con una instantánea de confianza.	Advertencia
FQXSPSE4006I	XCC ha detectado un certificado SSL no válido en el Controlador de gestión [arg1].	Advertencia
FQXSPUN0009G	Se ha declarado el sensor [SensorElementName].	Advertencia
FQXSPUN0018J	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.	Advertencia
FQXSPUN0049J	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado de advertencia. Al menos una unidad física está en un mal estado no configurado.	Advertencia
FQXSPUN0051J	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ha declarado una advertencia. Se detectó una configuración externa.	Advertencia
FQXSPUN0052J	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ha declarado una advertencia. El estado de la batería necesita atención.	Advertencia
FQXSPUN0058J	La vida útil restante de [arg1] es inferior al umbral [arg2].	Advertencia
FQXSPUN0059J	El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado de advertencia.	Advertencia
FQXSPUN0060G	Se ha declarado el sensor [SensorElementName].	Advertencia
FQXSPBR4003I	Ha expirado el temporizador del proceso de vigilancia de plataforma de [arg1].	Error
FQXSPBR4007I	Controlador de gestión [arg1]: no se pudo completar la restauración de la configuración realizada por el usuario [arg2] de [arg3] a la dirección IP [arg4].	Error
FQXSPBR4008I	Controlador de gestión [arg1]: no se pudo iniciar la restauración de la configuración realizada por el usuario [arg2] de [arg3] a la dirección IP [arg4].	Error
FQXSPCA0002M	Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).	Error
FQXSPCA0009M	Se ha declarado un aumento del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).	Error
FQXSPCA0011N	Se ha declarado la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (Superior no recuperable).	Error
FQXSPCA0016M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPCA0017M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPCA0019N	El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.	Error

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPDA0000N	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error de firmware: no se detectó ningún dispositivo de vídeo.	Error
FQXSPEA0002M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPFW0000N	El sistema [ComputerSystemElementName] ha encontrado un error en la POST.	Error
FQXSPIO0002N	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error de firmware: error irrecuperable de teclado.	Error
FQXSPIO0003N	Se ha producido una interrupción de diagnóstico en el sistema [ComputerSystemElementName].	Error
FQXSPIO0004L	Se ha producido un error de tiempo de espera de bus en el bus [SensorElementName].	Error
FQXSPIO0006N	Se ha producido una NMI de software en el sistema [ComputerSystemElementName].	Error
FQXSPIO0011N	Se ha producido un error incorregible en [SensorElementName].	Error
FQXSPIO0013N	Se ha producido un error fatal de bus en el bus [SensorElementName].	Error
FQXSPIO0015M	Error en la ranura [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].	Error
FQXSPMA0012M	Se ha detectado una condición de sobrecalentamiento en [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].	Error
FQXSPOS4002I	El proceso de vigilancia [arg1] no ha podido capturar la pantalla.	Error
FQXSPOS4003I	Ha expirado el temporizador del proceso de vigilancia de plataforma de [arg1].	Error
FQXSPOS4010I	Falló la captura del video de la falla del sistema operativo.	Error
FQXSPPU0001N	Se ha detectado una condición de sobrecalentamiento en [ProcessorElementName].	Error
FQXSPPU0007N	Se ha detectado una discrepancia de voltaje de CPU en [ProcessorElementName].	Error
FQXSPPU0009N	[ProcessorElementName] presenta una discrepancia de configuración.	Error
FQXSPPW0002L	[PowerSupplyElementName] presenta fallas.	Error
FQXSPPW0007L	[PowerSupplyElementName] presenta una discrepancia de configuración.	Error
FQXSPPW0035M	Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).	Error
FQXSPPW0047M	Se ha declarado un aumento del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).	Error
FQXSPPW0061M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPPW0062M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPPW0063M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPPW0079N	El sensor [SensorElementName] ha cambiado a un estado no recuperable.	Error
FQXSPPW0110M	Se ha declarado No redundante: recursos insuficientes para [RedundancySetElementName].	Error
FQXSPSB0000N	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error de placa madre.	Error
FQXSPSD0001L	El [StorageVolumeElementName] tiene un error.	Error
FQXSPSD0002L	La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) tiene un error.	Error
FQXSPSD0005L	La matriz [ComputerSystemElementName] se encuentra en una condición crítica.	Error
FQXSPSD0006L	La matriz [ComputerSystemElementName] ha fallado.	Error
FQXSPSD0007L	Se declaró de la matriz crítica en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Error
FQXSPSD0008L	Se produjo un error de matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).	Error
FQXSPSD0009M	El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error de firmware: error irrecuperable de dispositivo de arranque.	Error
FQXSPSE4000I	La Entidad de certificación [arg1] detectó un error de certificado [arg2].	Error
FQXSPSR0001N	El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.	Error
FQXSPUN0019M	El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.	Error
FQXSPUN0023N	El sensor [SensorElementName] ha cambiado a un estado no recuperable.	Error
FQXSPUN0050M	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado crítico. Al menos una unidad lógica está fuera de línea.	Error
FQXSPUN0053M	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado crítico. Al menos una unidad física presentó un error.	Error
FQXSPUN0054M	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado crítico. Al menos una unidad lógica está ahora degradada o parcialmente degradada.	Error
FQXSPUN0055M	El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado crítico. La batería está en un estado no óptimo.	Error
FQXSPUP0007L	Se ha detectado un error de firmware del BMC principal en el sistema [ComputerSystemElementName].	Error

Tabla 2. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSPUP4000I	Asegúrese de que se transmita el firmware correcto al controlador de gestión [arg1]. El controlador de gestión no puede hacer coincidir su firmware con el servidor.	Error
FQXSPUP4003I	Discrepancia de firmware de [arg1] interna del sistema [arg2]. Intente transmitir el firmware de [arg3].	Error
FQXSPUP4004I	Discrepancia de firmware de XCC entre los nodos/servidores [arg1] y [arg2]. Intente transmitir el firmware de XCC con el mismo nivel en todos los nodos/servidores.	Error
FQXSPUP4005I	Discrepancia de firmware del FPGA entre los nodos/servidores [arg1] y [arg2]. Intente transmitir el firmware del FPGA con el mismo nivel en todos los nodos/servidores.	Error
FQXSPUP4009I	Asegúrese de que se transmita el firmware correcto al sistema [arg1]. El controlador de gestión no puede hacer coincidir el firmware con el servidor.	Error

Lista de eventos de XClarity Controller

En esta sección se enumeran todos los mensajes que se pueden enviar desde XClarity Controller.

- **FQXSPBR4000I: Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] restauró la configuración a partir de un archivo de [arg3] a la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario restaura una configuración del controlador de gestión a partir de un archivo.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0027

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR4001I: Ejecutando la aplicación principal del controlador de gestión [arg1] de copia de seguridad.**

  Este mensaje se utiliza cuando un controlador de gestión ha optado por ejecutar la aplicación principal de copia de seguridad.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0030

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Actualice el firmware del BMC.

Nota: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.

2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPBR4002I: El restablecimiento del controlador de gestión [arg1] ha sido causado por la restauración de valores predeterminados.**

  Este mensaje se utiliza cuando un controlador de gestión se ha restablecido porque un usuario ha restaurado la configuración a los valores predeterminados.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0032

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR4003I: Ha expirado el temporizador de vigilancia de plataforma de [arg1].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ha expirado el tiempo de espera en el temporizador del proceso de vigilancia de la plataforma.

  Gravedad: Error
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: tiempo de espera del SO
  SNMP Trap ID: 21
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0039

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

  1. Vuelva a configurar el temporizador del proceso de vigilancia en un valor superior.
  2. Asegúrese de que la interfaz Ethernet sobre USB del BMC esté habilitada.
  3. Vuelva a instalar el controlador de dispositivo RNDIS o cdc_ether del sistema operativo.
  4. Deshabilite el proceso de vigilancia.
  5. Compruebe la integridad del sistema operativo instalado.

- **FQXSPBR4004I: El usuario [arg1] estableció los tiempos de espera del servidor: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].**

  Un usuario ha configurado los tiempos de espera del servidor.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0095

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR4005I: Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] guardó la configuración en un archivo.**

  Un usuario ha guardado en un archivo la configuración del controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0109

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR4006I: Controlador de gestión [arg1]: el usuario [arg2] restauró la configuración a partir de un archivo completado a partir de [arg3] a la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario restaura una configuración del controlador de gestión a partir de un archivo y esta se completa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0136

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR4007I: Controlador de gestión [arg1]: no se pudo completar la restauración de la configuración realizada por el usuario [arg2] de [arg3] a la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario restaura una configuración del controlador de gestión a partir de un archivo y la restauración no se completa.

  Gravedad: Error
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0137

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

  1. Apague el servidor y desconéctelo de la fuente de alimentación. Debe desconectar el servidor de la fuente de alimentación de CA para restablecer el BMC.
  2. Transcurridos 45 segundos, vuelva a conectar el servidor a la fuente de alimentación y encienda el servidor.
  3. Reintente la operación.

- **FQXSPBR4008I: Controlador de gestión [arg1]: no se pudo iniciar la restauración de la configuración realizada por el usuario [arg2] de [arg3] a la dirección IP [arg4].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario restaura una configuración del controlador de gestión a partir de un archivo y la restauración no se inicia.

Gravedad: Error
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0138

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Apague el servidor y desconéctelo de la fuente de alimentación. Debe desconectar el servidor de la fuente de alimentación de CA para restablecer el BMC.
2. Transcurridos 45 segundos, vuelva a conectar el servidor a la fuente de alimentación y encienda el servidor.
3. Reintente la operación.

- **FQXSPBR4009I: Controlador de gestión [arg1]: clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario sincroniza una configuración del controlador de gestión mediante la Federación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0255

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR400AI: Controlador de gestión [arg1]: se completó la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario sincroniza una configuración del controlador de gestión mediante la Federación y esta se completa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0256

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR400BI: Controlador de gestión [arg1]: no se completó la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario sincroniza una configuración del controlador de gestión mediante la Federación y la restauración no se completa.

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0257

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR400CI: Controlador de gestión [arg1]: no se inició la clonación de la configuración del servidor vecino [arg2] por el nombre de grupo [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario sincroniza una configuración del controlador de gestión mediante la Federación y la restauración no se inicia.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0258

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR400DI: El usuario [arg1] inició la configuración de clonación del grupo vecino.**

  Este mensaje es para el usuario que inició una configuración de clonación de la federation.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0259

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR400EI: El usuario [arg1] inició la actualización de firmware del grupo vecino.**

  Este mensaje es para el usuario que inició una actualización de la federation.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0260

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBR400FI: La administración del grupo vecino es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  El usuario ha habilitado o deshabilitado la gestión del grupo de vecino

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0272

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPBT0007I: No hay medio de arranque disponible para el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un sistema que no tiene ningún medio de arranque.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0286

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Revise los pasos de PD.
  2. Compruebe que el tipo de unidad de disco duro se encuentra dentro de la configuración de soporte del sistema.
  3. Asegúrese de que los medios de arranque están instalados correctamente.
  4. Asegúrese de que el modo de arranque UEFI esté correctamente configurado.
  5. Asegúrese de que el dispositivo de arranque esté configurado dentro de la secuencia de arranque UEFI.
  6. Si el problema continúa, escale al siguiente nivel de soporte.

- **FQXSPCA0002M: Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado una disminución del valor de un sensor con umbral crítico inferior.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: avería del ventilador
  SNMP Trap ID: 11
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Reubique el ventilador con error informado.
  2. Instale el ventilador en otra ranura conocida de ventilador correcta para ver si el problema se resuelve.
  3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y sustituya el ventilador.

4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPCA0007J: Se ha declarado la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral no crítico superior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un aumento del valor de un sensor con umbral no crítico superior.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: temperatura
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe el registro de sucesos de XCC por si contiene problemas relacionados con los ventiladores o la refrigeración y abórdelos primero.
  2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén instalados correctamente en su lugar y manténgalos limpios.
  3. Asegúrese de que le temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
  4. Actualice todo el firmware del sistema y el firmware del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.
  5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPCA0009M: Se ha declarado un aumento del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un aumento del valor de un sensor con umbral crítico superior.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Asegúrese de que el entorno de temperatura del centro de datos se encuentre a 47 °C.
  2. Asegúrese de que no haya aire caliente en la parte frontal del sistema afectado.
  3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPCA0011N: Se ha declarado la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral superior no recuperable).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado una subida en un sensor Superior no recuperable.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: temperatura
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el entorno de temperatura del centro de datos se encuentre a 50 °C.
2. Asegúrese de que no haya aire caliente en la parte frontal del sistema afectado.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPCA0012I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado normal.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: ventilador
SNMP Trap ID: 165
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCA0013I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado normal.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: temperatura
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCA0016M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: avería del ventilador
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

1. Asegúrese de que el tipo de ventiladores instalados cumpla con los requisitos térmicos de la configuración del sistema. Consulte las “Reglas térmicas” o “Reglas técnicas para ventiladores del sistema” en el Manual de mantenimiento para seleccionar el tipo correcto de ventiladores del sistema.
2. Vuelva a arrancar el XCC para detectar el ventilador.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPCA0017M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe el registro de sucesos de XCC por si contiene problemas relacionados con los ventiladores o la refrigeración y abórdelos primero.
  2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén instalados y colocados correctamente.
  3. Asegúrese de que le temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
  4. Actualice todo el firmware del sistema y del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.
  5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPCA0019N: El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado de menor gravedad al estado no recuperable.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe el registro de sucesos de XCC por si contiene problemas relacionados con los ventiladores o la refrigeración y abórdelos primero.
  2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén instalados y colocados correctamente.

3. Asegúrese de que le temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Actualice todo el firmware del sistema y del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.

   Nota: Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.
5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPCA2002I: Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una disminución del valor de un sensor con umbral crítico inferior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: avería del ventilador
  SNMP Trap ID: 11
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCA2007I: Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral no crítico superior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un aumento del valor de un sensor con umbral no crítico superior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: temperatura
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCA2009I: Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un aumento del valor de un sensor con umbral crítico superior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCA2011I: Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral superior no recuperable).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una subida en un sensor Superior no recuperable.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCA2016I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: avería del ventilador
  SNMP Trap ID: 11
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCA2017I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCN4000I: El usuario [arg1] estableció una redirección en serie: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].**

  Un usuario ha configurado el modo de puerto serie.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0078

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCN4001I: El usuario [arg1] inició una sesión de control remoto en el modo [arg2].**

  Se ha iniciado una sesión de control remoto.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0128

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCN4002I: El usuario [arg1] ha terminado una sesión de consola CLI activa.**

  Un usuario ha terminado una sesión de consola CLI activa

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0145

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCN4003I: La sesión de control remoto que inició el usuario [arg1] en modo [arg2] se ha cerrado.**

  Se ha cerrado una sesión de control remoto.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0194

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCN4004I: El usuario [arg1] ha creado una sesión de consola activa [arg2].**

  Un usuario ha creado una sesión de consola IPMI/CLI

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0317

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCN4005I: Se ha agotado el tiempo de espera de una sesión de consola [arg1].**

  Se ha agotado el tiempo de espera de una sesión de consola IPMI/CLI

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0318

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPCN4006I: El usuario [arg1] ha terminado una sesión de consola IPMI activa.**

  Un usuario ha terminado una sesión de consola IPMI activa

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0319

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDA0000N: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error de firmware: no se detectó ningún dispositivo de video.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido un error por no haberse detectado ningún dispositivo de video con un error del firmware del sistema.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0766

  Acción del usuario:

  Este es un suceso detectado por la UEFI. El código de error UEFI(POST) para este suceso se encuentra en el texto del mensaje del BMC registrado. Consulte el código de error de UEFI(POST) en la sección “Código de error de UEFI(POST)” del centro de información para obtener la respuesta apropiada.

- **FQXSPDA2000I: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error de POST.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4000I: Los datos del inventario cambiaron para el dispositivo [arg1], hash de datos de dispositivo nuevo=[arg2], hash de datos maestros nuevos=[arg3].**

  Se ha producido un cambio en el inventario físico por alguna causa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0072

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4001I: El almacenamiento [arg1] ha cambiado.**

  Este mensaje se utiliza cuando ha cambiado una dirección IP de gestión de almacenamiento.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: evento de red del IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0139

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4002I: Los VPD del dispositivo [arg1] no son válidos.**

  Los VDP de un dispositivo no son válidos.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0142

  Acción del usuario:

  Recopile el registro de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPDM4003I: El usuario [arg1] estableció los servidores TKLM: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9].**

  Un usuario ha configurado los servidores TKLM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0146

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4004I: El usuario [arg1] estableció el grupo de dispositivos de servidores TKLM: TKLMServerDeviceGroup=[arg2].**

  Un usuario ha configurado el grupo de dispositivos TKLM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0147

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4005I: El usuario [arg1] ha generado un nuevo par de claves de cifrado e instalado un certificado autofirmado para el cliente TKLM.**

  El usuario ha generado un nuevo par de claves de cifrado e instalado un certificado autofirmado para el cliente TKLM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0148

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4006I: El usuario [arg1] ha generado una nueva clave de cifrado y una solicitud de firma de certificado para el cliente TKLM.**

  El usuario ha generado una nueva clave de cifrado y una solicitud de firma de certificado para el cliente TKLM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0149

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4007I: El usuario [arg1] ha importado de [arg2] un certificado firmado para el cliente TKLM.**

  El usuario ha importado un certificado firmado para el cliente TKLM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0150

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4008I: El usuario [arg1] ha importado un certificado de servidor para el servidor TKLM.**

  El usuario ha importado un certificado de servidor para el servidor TKLM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0151

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4009I: El usuario [arg1] ha [arg2] el archivo [arg3] desde [arg4].**

  El usuario ha montado o desmontado un archivo desde una URL o un servidor

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0162

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPDM4011I: El usuario [arg1] ha establecido el protocolo de servidor EKMS: TKLMServerProtocol=[arg2].**

  Un usuario ha configurado el protocolo de servidor EKMS

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0293

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEA0001J: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Utilice Storcli o LSA para comprobar si hay alguna advertencia o suceso RAID crítico.
2. Consulte la guía del usuario de MegaRAID para llevar a cabo las acciones correspondientes.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPEA0002M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: otro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Utilice Storcli o LSA para comprobar si hay alguna advertencia o suceso RAID crítico.
2. Consulte la guía del usuario de MegaRAID para llevar a cabo las acciones correspondientes.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPEA0003J: Se detectó un enlace inactivo en el puerto [arg1] del dispositivo PCIe [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un enlace inactivo del dispositivo PCIe.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

1. Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.
2. Nota: este evento se establecerá en Gravedad de advertencia para la interfaz LAN en placa madre (LOM) y Gravedad informativa para todos los otros adaptadores de red presentes donde el estado de enlace se puede supervisar.

- **FQXSPEA2001I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sensor ha cancelado la declaración de una transición del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Información

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEA2002I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4000I: El usuario [arg3] borró [arg1] en el sistema [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario borra el registro de eventos del controlador de gestión de un sistema.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0020

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4001I: [arg1] del sistema [arg2] se ha llenado al 75 %.**

  Este mensaje se utiliza cuando el registro de eventos del controlador de gestión de un sistema está lleno al 75 %.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: llenado del registro de eventos
  SNMP Trap ID: 35
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0037

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4002I: [arg1] del sistema [arg2] se ha llenado al 100 %.**

  Este mensaje se utiliza cuando el registro de eventos del controlador de gestión de un sistema está lleno al 100 %.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: sistema: llenado del registro de sucesos
SNMP Trap ID: 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0038

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4003I: El estado del LED [arg1] cambió a [arg2] por [arg3].**

  Un usuario ha modificado el estado de un LED.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0071

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4004I: El usuario [arg2] habilitó SNMP [arg1].**

  Un usuario ha habilitado el agente o las interrupciones SNMPv1 o SNMPv3.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0073

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4005I: El usuario [arg2] deshabilitó SNMP [arg1].**

  Un usuario ha deshabilitado el agente o las interrupciones SNMPv1 o SNMPv3.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0074

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4006I: El usuario [arg1] estableció la notificación de sucesos global de configuración de alertas: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].**

  Un usuario ha cambiado los valores de notificación de eventos globales.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0110

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4007I: Se actualizó el número de destinatario de alerta [arg1]: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] por el usuario [arg9] desde [arg10] en la dirección IP [arg11].**

  Un usuario ha añadido o actualizado un destinatario de alerta.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0111

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4008I: El usuario [arg1] habilitó las interrupciones SNMP: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3].**

  Un usuario ha habilitado la configuración de interrupciones SNMP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0112

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4009I: Las definiciones de UEFI se han cambiado.**

  Se ha detectado un cambio de las definiciones UEFI.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0152

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4010I: UEFI ha notificado: [arg1].**

  Se ha registrado un suceso de auditoría UEFI.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0161

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4011I: XCC no puede registrar el suceso [arg1] anterior.**

  XCC no puede registrar un evento anterior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0196

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4012I: El usuario [arg1] estableció el sistema [arg2] en el modo ligero de encapsulación del sistema.**

  Cambio del estado de modo liviano de encapsulación

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0201

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4014I: El controlador RAID tiene un problema con la batería. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  El controlador RAID tiene un problema con la batería.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0203

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4015I: El controlador RAID ha detectado un error irrecuperable. Se debe sustituir el controlador. ([arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5])**

  El controlador RAID ha detectado un error irrecuperable

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0204

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4016I: El controlador RAID ha detectado uno o varios problemas. Comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  El controlador RAID ha detectado uno o varios problemas

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0205

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4017I: El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles cambios de la configuración dentro del subsistema. Compruebe el LED de estado de la unidad. De ser necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles cambios de la configuración dentro del subsistema

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0206

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4018I: Se ha detectado un problema en el alojamiento/chasis de una o varias unidades. Revise las unidades del alojamiento/chasis para reparar el problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Se ha detectado un problema en el alojamiento/chasis de una o varias unidades

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0207

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4019I: Se ha detectado un problema de conectividad en el alojamiento/chasis. Revise su configuración de cables para reparar el problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Se ha detectado un problema de conectividad en el alojamiento/chasis

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0208

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4020I: Se ha detectado un problema en el ventilador del alojamiento/chasis. Revise el ventilador de la unidad de alojamiento/chasis para comprobar que funciona correctamente.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Se ha detectado un problema en el ventilador del alojamiento/chasis.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0209

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4022I: La fuente de alimentación del alojamiento/chasis presenta un problema. Revise la fuente de alimentación de la unidad de alojamiento/chasis para comprobar que funciona correctamente.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  La fuente de alimentación del alojamiento/chasis presenta un problema.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0210

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4023I: Una o varias unidades virtuales presentan un estado anómalo que puede hacer que la unidad virtual no esté disponible. Revise los registros de eventos y si hay eventos para el mismo disco, sustituya la unidad. De ser necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Una o varias unidades virtuales presentan un estado anómalo que puede hacer que la unidad virtual no esté disponible

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0211

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4024I: El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles problemas de la configuración dentro del subsistema. Revise los registros de eventos y si hay eventos para el mismo disco, sustituya la unidad. De ser necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  El controlador RAID ha detectado uno o varios posibles problemas de la configuración dentro del subsistema

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0212

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4025I: Una o varias unidades virtuales tienen problemas. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  Una o varias unidades virtuales tienen problemas

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0213

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4026I: El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Comuníquese con el soporte técnico para resolver este problema.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  El controlador RAID ha detectado un error en la unidad

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0214

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4027I: El controlador RAID ha detectado un error en la unidad. Revise los registros de eventos y si hay eventos para el mismo disco, sustituya la unidad. De ser necesario, comuníquese con el soporte técnico para obtener asistencia adicional.([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  El controlador RAID ha detectado un error en la unidad

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0215

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4028I: El puerto [arg1] del dispositivo PCIe [arg2] en [arg3] presenta el enlace [arg4].**

  Enlace del dispositivo PCI

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0220

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4029I: Es posible que todas las ranuras de PCIe en [arg1] no funcionen según la secuencia de colocación de la CPU actual.**

  PCIe puede no funcionar

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0221

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4030I: Una operación programada sobre el controlador RAID ha encontrado un problema. Para obtener detalles, consulte los registros de RAID en Gestión del servidor, Almacenamiento local. ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])**

  El controlador RAID ha programado el problema del funcionamiento

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0223

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4031I: El usuario [arg3] de [arg4] en la dirección IP [arg5] cambió la configuración del umbral de desgaste de SSD de [arg1] a [arg2].**

El usuario cambió el valor del umbral de desgaste de SSD

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0273

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4032I: El modo acústico [arg1] se activó. Los límites de velocidad del ventilador están habilitados.**

  Este mensaje se utiliza cuando se conecta el Modo acústico.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0274

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4033I: El modo acústico [arg1] se desactivó para permitir una refrigeración suficiente.**

  Este mensaje se utiliza cuando se desactiva el Modo acústico.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0275

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4041I: El SmartNIC en la ranura [arg1] ha encontrado un tiempo de espera de arranque.**

  El SmartNIC en un ranura ha encontrado un tiempo de espera de arranque

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0312

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4042I: El SmartNIC en la ranura [arg1] ha pasado por una instancia de error y bloqueo.**

  SmartNIC en una ranura ha pasado por una instancia de error y bloqueo

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0313

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPEM4043I: Se ha detectado un fallo en [arg1] y necesita [arg2] para recuperarse.**

  Se ha detectado un error en la placa posterior

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0320

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFC4000I: Se ha iniciado el proceso de conexión de máquina vacía.**

  Se ha iniciado el proceso de conexión de máquina vacía.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0143

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFC4001I: La aplicación de actualización de máquina vacía notifica el estado [arg1].**

  Estado de aplicación de actualización de máquina vacía

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0144

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFC4002I: El sistema está ejecutándose en modo de configuración.**

  El sistema está ejecutándose en modo de configuración

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0193

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFC4003I: El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextBoot está habilitado.**

  El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextBoot está habilitado

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0197

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFC4004I: El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextAc está habilitado.**

  El modo de arranque de despliegue de UEFI para NextAc está habilitado

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0198

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFC4005I: El modo de arranque de despliegue de UEFI está deshabilitado.**

  El modo de arranque de despliegue de UEFI está deshabilitado

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0199

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFW0000N: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error en la POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error de POST.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0184

Acción del usuario:

Este es un suceso detectado por la UEFI. El código de error UEFI(POST) para este suceso se encuentra en el texto del mensaje del XCC registrado. Consulte el código de error de UEFI(POST) en la sección “Código de error de UEFI(POST)” del centro de información para obtener la respuesta apropiada.

- **FQXSPFW0004I: La prueba de memoria avanzada UEFI se está ejecutando.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido un progreso del firmware del sistema.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFW0005I: Se ha completado la prueba de memoria avanzada UEFI.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido un progreso del firmware del sistema.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFW0006I: Se interrumpió la prueba de memoria avanzada UEFI.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido un progreso del firmware del sistema.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFW0007I: la prueba de memoria avanzada de UEFI se congeló.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido un progreso del firmware del sistema.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0188

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que LXPM esté en la versión más reciente
2. Vuelva a realizar la prueba de memoria avanzada.
3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPFW2000I: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error de POST.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPFW2001I: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error de POST.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO0000I: Se detectó el conector [PhysicalConnectorElementName] como presente o conectado.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha conectado un conector.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0264

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO0002N: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error de firmware: error irrecuperable de teclado.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido un error irrecuperable del teclado con un error del firmware del sistema.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0764

  Acción del usuario:

  Este es un suceso detectado por la UEFI. El código de error UEFI(POST) para este suceso se encuentra en el texto del mensaje del BMC registrado. Consulte el código de error de UEFI(POST) en la sección "Código de error de UEFI(POST)" del centro de información para obtener la respuesta apropiada.

- **FQXSPIO0003N: Se ha producido una interrupción de diagnóstico en el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una interrupción de diagnóstico/NMI de panel frontal.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

  Acción del usuario:

  1. Si el botón NMI del panel de información del operador no se ha pulsado, lleve a cabo los pasos siguientes:
  2. Asegúrese de que no está pulsado el botón NMI.
  3. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa de E/S del sistema.

- **FQXSPIO0004L: Se ha producido un error de tiempo de espera de bus en el bus [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ha expirado el tiempo de espera de un bus.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0224

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Recopile el registro de datos de servicio.
  2. Vuelva a colocar el procesador.
  3. Si el problema persiste, sustituya el procesador. (solo un técnico de servicio experto)

- **FQXSPIO0006N: Se ha producido una NMI de software en el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una NMI de software.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0228

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Asegúrese de que el dispositivo informado esté en la lista SPP del servidor Lenovo.
  2. Asegúrese de que todos los controladores del subsistema utilicen la versión más reciente para evitar problemas.
  3. Asegúrese de que todos los componentes del subsistema utilicen la versión del firmware más reciente para evitar problemas.
  4. Si el problema persiste, recopile el volcado de memoria del SO y el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPIO0010I: Se ha producido un error corregible de bus en el bus [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error corregible de bus.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO0011N: Se ha producido un error incorregible en [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error incorregible de bus.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0240

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Revise el sitio de soporte de Lenovo (http://support.lenovo.com/) para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
  2. Actualice todo el firmware del sistema y el firmware del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.

     Nota: Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.

3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPIO0013N: Se ha producido un error fatal de bus en el bus [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error fatal de bus.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0244

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Revise el sitio de soporte de Lenovo (http://support.lenovo.com/) para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
  2. Actualice todo el firmware del sistema y el firmware del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.

     Nota: Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.
  3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPIO0014J: El bus [SensorElementName] está funcionando en estado Degradado.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un bus se ha degradado.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0246

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Recopile el registro de datos de servicio.
  2. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPIO0015M: Error en la ranura [PhysicalConnectorSystemElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error en una ranura.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0330

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Vuelva a colocar los adaptadores afectados y la tarjeta de ampliación.

2. Actualice el firmware de servidor (UEFI y XCC) y de adaptador.

   Nota: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas.

3. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.
4. Sustituya los adaptadores afectados.
5. Sustituya de la tarjeta de ampliación.
6. (Solo técnicos de servicio expertos) Sustituya la placa del procesador.

- **FQXSPIO0017I: Paquete instalado en la ranura [PhysicalConnectorElementName] para el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha instalado un paquete en una ranura.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0334

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2000J: Se ha desconectado el conector [PhysicalConnectorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha desconectado un conector.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0265

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Vuelva a instalar la tarjeta del puerto COM/conector VGA y el cable.
  2. Consulte a Soporte de Lenovo para ver boletines de servicio y sugerencias de tecnología.
  3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPIO2002I: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error de POST.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2003I: El sistema [ComputerSystemElementName] se ha recuperado de una interrupción de diagnóstico.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una recuperación de una interrupción de diagnóstico/NMI de panel frontal.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0223

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2004I: El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un tiempo de espera de bus.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sistema se ha recuperado de un tiempo de espera de bus expirado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0225

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2006I: El sistema [ComputerSystemElementName] se ha recuperado de una interrupción no enmascarable.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una recuperación de una NMI de software.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2007I: Se ha producido la recuperación de un PERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha efectuado la recuperación de un error PCI PERR.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: otro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0233

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2008I: Se ha cancelado la declaración de un SERR de PCI en el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error SERR de PCI.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0235

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2010I: El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un error corregible de bus.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación detecta que un sistema se recuperó de un error corregible de bus.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2013I: El bus [SensorElementName] se ha recuperado de un error fatal de bus.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sistema se ha recuperado de un error fatal de bus.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0245

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2014I: El bus [SensorElementName] ya no está funcionando en estado degradado.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un bus ya no está degradado.

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0247

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2015I: Condición de error en la ranura [PhysicalConnectorElementName] del sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una condición de error en una ranura.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0331

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPIO2017I: Ranura [PhysicalConnectorElementName] vacía para el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una ranura vacía.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0336

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA0003I: Se ha añadido [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha añadido una memoria.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0128

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA0004I: Se ha deshabilitado [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado la memoria.

Gravedad: Información
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0131

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA0009I: Recambio de memoria iniciado para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha iniciado un sparing de chip doble de memoria.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA0010J: Se ha regulado [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha regulado la memoria.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0142

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe el registro de sucesos de XCC por si contiene problemas relacionados con los ventiladores o la refrigeración y abórdelos primero.
  2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén instalados y colocados correctamente.
  3. Asegúrese de que le temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
  4. Actualice todo el firmware del sistema y del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.

     Nota: Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.
  5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPMA0012M: Se ha detectado una condición de sobrecalentamiento en [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una condición de sobrecalentamiento en la memoria.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0146

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe el registro de sucesos del System Management Module y xClarity Controller por si contiene problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
  2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén colocados e instalados correctamente.
  3. Asegúrese de que le temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
  4. Asegúrese de que estén colocados los deflectores del DIMM y de la unidad, si corresponde.
  5. Recopile el registro de datos de servicio.
  6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPMA0022I: Reparación de paquete posterior correcta para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha iniciado un sparing de chip doble de memoria.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA0023I: Fallo de reparación de paquete posterior para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha iniciado un sparing de chip doble de memoria.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA0024G: Se declaró el sensor [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un sensor.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: memoria
  SNMP Trap ID: 43
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Si se cambió la configuración de los DIMM antes de este error, verifique que los DIMM estén instalados en la secuencia de llenado correcta.
  2. Vuelva a colocar el DIMM que falló la prueba de memoria de la POST y los DIMM en las ranuras adyacentes, si se han llenado. Arranque en F1 Configuración y habilite el DIMM. Rearranque el sistema.
  3. Si los DIMM se han actualizado justo antes del problema, entonces actualice la UEFI a la última versión.
  4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPMA0025I: Se ha declarado el sensor [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un sensor.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2003I: Se ha quitado [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado la memoria.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0129

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2005I: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error de POST.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: memoria
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2007I: Se ha realizado la recuperación del error de limpieza para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la recuperación de un error de limpieza de memoria.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: memoria
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0137

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2009I: Recambio de memoria concluido para [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ha concluido un recambio de chip doble de memoria.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0141

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2010I: No se está regulando [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado ya no se está regulando la memoria.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0143

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2012I: Se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en [PhysicalMemoryElementName] en el subsistema [MemoryElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en la memoria.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0147

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2013I: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error de POST.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: memoria
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2017I: Se ha cancelado la declaración No redundante: recursos suficientes de Redundancia degradada o Completamente redundante para [RedundancySetElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando un conjunto de redundancia ha cambiado del estado sin redundancia con recursos suficientes.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: memoria
  SNMP Trap ID: 43
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2019I: Se ha cancelado la declaración No redundante: recursos insuficientes para [RedundancySetElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando un conjunto de redundancia ha cambiado del estado No redundante: recursos insuficientes.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: crítico: memoria
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPMA2024I: Se canceló la declaración del sensor [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un sensor.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: memoria
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4000I: Se completó la inicialización de red del controlador de gestión [arg1].**

  Este mensaje se utiliza cuando se ha completado la inicialización de una red de controladores de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: evento de red del IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0001

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4001I: El usuario [arg3] modificó la velocidad de datos Ethernet de [arg1] a [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la velocidad de datos del puerto Ethernet.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0003

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4002I: El usuario [arg3] modificó el valor dúplex Ethernet de [arg1] a [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica el valor dúplex del puerto Ethernet.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0004

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4003I: El usuario [arg3] modificó el valor MTU Ethernet de [arg1] a [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica el valor de MTU de puerto Ethernet.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0005

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4004I: El usuario [arg3] modificó la dirección MAC Ethernet administrada localmente de [arg1] a [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica el valor de la dirección MAC de puerto Ethernet.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0006

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4005I: Interfaz Ethernet [arg1] por el usuario [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario habilita o deshabilita la interfaz Ethernet.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0007

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4006I: El usuario [arg2] estableció el nombre de host en [arg1].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica el nombre de host de un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: evento de red del IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0008

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4007I: El usuario [arg3] modificó la dirección IP de la interfaz de red de [arg1] a [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la dirección IP de un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: evento de red del IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0009

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4008I: El usuario [arg3] modificó la máscara de subred IP de la interfaz de red de [arg1] a [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la máscara de subred IP de un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0010

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4009I: El usuario [arg3] modificó la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de [arg1] a [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0011

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4010I: Falla DHCP[[arg1]], no se ha asignado una dirección IP.**

  Este mensaje se utiliza cuando un servidor DHCP no asigna una dirección IP a un controlador de gestión.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0013

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el cable de red del BMC esté conectado.
2. Asegúrese de que haya un servidor DHCP en la red que pueda asignar una dirección IP al BMC.

- **FQXSPNM4011I: ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7].**

  Este mensaje se utiliza cuando un servidor DHCP ha asignado una dirección IP y una configuración de controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0022

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4012I: ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].**

  Este mensaje se utiliza cuando se han asignado estáticamente, mediante datos de usuario, una dirección IP y una configuración de controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0023

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4013I: LAN: la interfaz Ethernet[[arg1]] ya no está activa.**

  Este mensaje se utiliza cuando una interfaz Ethernet de un controlador de gestión ya no está activa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0024

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4014I: LAN: la interfaz Ethernet[[arg1]] está activa.**

  Este mensaje se utiliza cuando una interfaz Ethernet de un controlador de gestión está activa ahora.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0025

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4015I: El usuario [arg2] cambió el valor DHCP a [arg1].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario cambia el valor de DHCP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0026

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4016I: El usuario [arg2] estableció el nombre de dominio en [arg1].**

  El usuario ha establecido el nombre de dominio.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0043

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4017I: El usuario [arg2] cambió el origen de dominio a [arg1].**

  El usuario ha cambiado el origen de dominio.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0044

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4018I: El usuario [arg2] cambió el valor DDNS a [arg1].**

  El usuario ha cambiado el valor de DDNS.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0045

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4019I: El registro de DDNS se realizó correctamente. El nombre de dominio es [arg1].**

  Valores y registro de DDNS

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0046

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4020I: El usuario [arg1] ha habilitado IPv6.**

  El usuario ha habilitado el protocolo IPv6.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0047

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4021I: El usuario [arg1] ha deshabilitado IPv6.**

  El usuario ha deshabilitado el protocolo IPv6.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0048

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4022I: El usuario [arg1] ha habilitado la configuración de IP estática de IPv6.**

  El usuario ha habilitado el método de asignación de dirección IPv6 estática.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0049

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4023I: El usuario [arg1] ha habilitado DHCP IPv6.**

  El usuario ha habilitado el método de asignación DHCP de la dirección IPv6.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0050

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4024I: El usuario [arg1] ha habilitado la configuración automática sin estado de IPv6.**

  El usuario ha habilitado el método de asignación automática de dirección IPv6 sin estado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0051

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4025I: El usuario [arg1] ha deshabilitado la configuración de IP estática de IPv6.**

  El usuario ha deshabilitado el método de asignación de dirección IPv6 estática.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0052

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4026I: El usuario [arg1] ha deshabilitado DHCP IPv6.**

  El usuario ha deshabilitado el método de asignación DHCP de la dirección IPv6.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0053

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4027I: El usuario [arg1] ha deshabilitado la configuración automática sin estado de IPv6.**

  El usuario ha deshabilitado el método de asignación automática de dirección IPv6 sin estado.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0054

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4028I: ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4].**

  La dirección local de enlace IPv6 está activa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0055

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4029I: ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4], GW@=[arg5].**

  La dirección IPv6 estática está activa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0056

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4030I: ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5].**

  La dirección IPv6 asignada por DHCP está activa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0057

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4031I: El usuario [arg3] modificó la dirección IPv6 estática de la interfaz de red de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario modificó la dirección IPv6 estática de un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0058

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4032I: Error de DHCPv6, no se ha asignado una dirección IP.**

  El servidor DHCP6 no pudo asignar una dirección IP a un controlador de gestión.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0059

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Asegúrese de que el cable de red del BMC esté conectado.
  2. Asegúrese de que haya un servidor DHCPv6 en la red que pueda asignar una dirección IP al BMC.

- **FQXSPNM4033I: El usuario [arg3] cambió el número de puerto de Telnet de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto de Telnet.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0061

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4034I: El usuario [arg3] cambió el número de puerto SSH de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto de SSH.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0062

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4035I: El usuario [arg3] cambió el Número de puerto Web-HTTP de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto de HTTP web.

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0063

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4036I: El usuario [arg3] cambió el número de puerto Web-HTTPS de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto de HTTPS web.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0064

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4037I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto HTTP de XML/CIM de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto de HTTP de CIM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0065

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4038I: El usuario [arg3] cambió el número de puerto HTTPS de CIM/XML de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto de HTTPS de CIM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0066

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4039I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto de agente SNMP de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto de agente SNMP.

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0067

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4040I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto de interrupciones SNMP de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto de interrupciones SNMP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0068

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4041I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto de Syslog cambiado de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto del receptor de Syslog.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0069

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4042I: El usuario [arg3] ha cambiado el número de puerto de presencia remota cambiado de [arg1] a [arg2].**

  Un usuario ha modificado el número de puerto de presencia remota.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0070

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4043I: El usuario [arg1] ha establecido el servidor SMTP en [arg2]:[arg3].**

  Un usuario ha configurado el servidor SMTP.

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0086

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4044I: Telnet [arg1] por el usuario [arg2].**

  Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios Telnet.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0087

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4045I: El usuario [arg1] estableció servidores DNS: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].**

  Un usuario ha configurado los servidores DNS.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0088

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4046I: LAN sobre USB [arg1] por el usuario [arg2].**

  Un usuario ha configurado USB-LAN.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0089

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4047I: El usuario [arg1] estableció el reenvío de puerto LAN sobre USB: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].**

  Un usuario ha configurado el reenvío de puerto USB-LAN.

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0090

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4048I: El usuario [arg1] solicitó el arranque de PXE.**

  Se ha solicitado un arranque de PXE.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0129

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4049I: El usuario [arg1] ha iniciado una prueba de conexión de servidor TKLM para comprobar la conectividad con el servidor [arg2].**

  El usuario ha iniciado una prueba de conexión del servidor TKLM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0159

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4050I: El usuario [arg1] ha iniciado una prueba de conexión del servidor SMTP.**

  El usuario ha iniciado una prueba de conexión del servidor SMTP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0160

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4051I: El usuario [arg1] ha establecido la ruta inversa del servidor SMTP en [arg2].**

  El usuario ha establecido la dirección de ruta inversa del servidor SMTP

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0163

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4052I: El usuario [arg2] ha establecido el nombre de host en [arg1] especificado en DHCP.**

  El usuario estableció el nombre de host especificado en DHCP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0216

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4053I: El usuario [arg2] ha [arg1] la detección DNS de Lenovo XClarity Administrator.**

  Detección DNS de Lenovo XClarity Administrator

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0217

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4054I: El nombre de host del DHCP es [arg1] por el usuario [arg2].**

  Este mensaje es para obtener el nombre de host desde DHCP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: evento de red del IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0244

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4055I: El nombre de host del DHCP no es válido.**

  Este mensaje es para el nombre de host desde DHCP no es válido.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: evento de red del IMM
  SNMP Trap ID: 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0245

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4056I: La dirección del servidor NTP [arg1] no es válida.**

  El informe del servidor NTP no es válido

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: evento de red del IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0249

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4057I: Seguridad: la dirección IP: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión, se bloqueará para tener acceso por [arg3] minutos.**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso del bloqueo de dirección IP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: evento de red del IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0250

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4058I: El usuario [arg4] modificó la dirección IP de la interfaz de red de [arg1] de [arg2] a [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la dirección IP de un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: suceso de red del IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0286

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4059I : Máscara de subred IP de la interfaz de red [arg1] modificada de [arg2] a [arg3] por el usuario [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la máscara de subred IP de un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0287

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPNM4060I: El usuario [arg4] modificó la dirección IP de la interfaz de red de la puerta de enlace predeterminada de [arg1] de [arg2] a [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario modifica la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0288

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPOS4000I: Respuesta del proceso de vigilancia del SO [arg1] por [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha habilitado o deshabilitado el proceso de vigilancia del SO.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0012

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPOS4001I: Se ha producido una captura de pantalla del proceso de vigilancia [arg1].**

  Este mensaje se utiliza cuando se ha producido un error en el sistema operativo y se ha capturado la pantalla.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0028

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Si no se produjo ningún error del sistema operativo:
     a. Vuelva a configurar el temporizador del proceso de vigilancia en un valor superior.
     b. Asegúrese de que la interfaz Ethernet sobre USB del BMC esté habilitada.
     c. Vuelva a instalar el controlador de dispositivo RNDIS o cdc_ether del sistema operativo.
     d. Deshabilite el proceso de vigilancia.
  2. Si se ha producido un error del sistema operativo, compruebe la integridad del sistema operativo instalado.

- **FQXSPOS4002I: El proceso de vigilancia [arg1] no ha podido capturar la pantalla.**

  Este mensaje se utiliza cuando se ha producido un error en el sistema operativo y la captura de pantalla ha fallado.

  Gravedad: Error
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0029

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Vuelva a configurar el temporizador del proceso de vigilancia en un valor superior.
  2. Asegúrese de que la interfaz Ethernet sobre USB del BMC esté habilitada.
  3. Vuelva a instalar el controlador de dispositivo RNDIS o cdc_ether del sistema operativo.
  4. Deshabilite el proceso de vigilancia. Compruebe la integridad del sistema operativo instalado.
  5. Actualice el firmware del BMC. Importante: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.

- **FQXSPOS4003I: Ha expirado el temporizador de vigilancia de plataforma de [arg1].**

  Una implementación ha detectado que ha expirado el tiempo de espera del temporizador del proceso de vigilancia del cargador del SO.

  Gravedad: Error
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: tiempo de espera del cargador
  SNMP Trap ID: 26
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0060

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

  1. Vuelva a configurar el temporizador del proceso de vigilancia en un valor superior.
  2. Asegúrese de que la interfaz Ethernet sobre USB del BMC esté habilitada.
  3. Vuelva a instalar el controlador de dispositivo RNDIS o cdc_ether del sistema operativo.
  4. Deshabilite el proceso de vigilancia.
  5. Compruebe la integridad del sistema operativo instalado.

- **FQXSPOS4004I: Ha cambiado el estado del sistema operativo a [arg1].**

  Ha cambiado el estado del sistema operativo

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0191

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPOS4005I: El usuario [arg1] cambió la contraseña de encendido del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se modifica la contraseña de encendido del host.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0231

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPOS4006I: El usuario [arg1] borró la contraseña de encendido del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se elimina la contraseña de encendido del host.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0232

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPOS4007I: El usuario [arg1] cambió la contraseña de administrador del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se modifica la contraseña del admin del host.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0233

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPOS4008I: El usuario [arg1] borró la contraseña de administrador del host desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se elimina la contraseña del admin del host.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0234

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPOS4009I: Video de la falla del sistema operativo capturado.**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se capturó el video de la falla del sistema operativo.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0235

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPOS4010I: Falló la captura del video de la falla del sistema operativo.**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se falló la captura del video de la falla del sistema operativo.

  Gravedad: Error
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0236

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si el proceso de vigilancia del SO está habilitado
  2. Compruebe si la grabación de video de error está habilitada
  3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPOS4011I: La captura de pantalla del error de pantalla del SO con error de hardware fue [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  La captura de pantalla de error del SO con un error de hardware ha sido habilitada o deshabilitada por el usuario.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0280

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPOS4012I: Se ha producido una captura de pantalla del proceso de vigilancia de POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando se ha producido un error en el sistema operativo y se ha capturado la pantalla.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0302

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4000I: El usuario [arg3] está intentando [arg1] el servidor [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario utiliza el controlador de gestión para ejecutar una función de alimentación en el sistema.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0015

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4001I: El usuario [arg2] estableció el retardo de apagado del servidor en [arg1].**

  Un usuario ha configurado el retardo de apagado del servidor.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0081

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4002I: El usuario [arg4] programó el servidor [arg1] para [arg2] a las [arg3].**

  Un usuario ha configurado una acción de alimentación del servidor a una hora específica.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0082

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4003I: El usuario [arg4] programó el servidor [arg1] para cada [arg2] a las [arg3].**

  Un usuario ha configurado una acción de alimentación del servidor recurrente.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna

SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0083

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4004I: El usuario [arg3] borró el servidor [arg1] [arg2].**

  Un usuario ha borrado una acción de alimentación del servidor.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0084

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4005I: El usuario [arg3] cambió el valor de limitación de alimentación de [arg1] vatios a [arg2] vatios.**

  El usuario ha cambiado los valores de limitación de la alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0113

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4006I: El valor de limitación de alimentación mínima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.**

  El valor de limitación de alimentación mínima ha cambiado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0114

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4007I: El valor de limitación de alimentación máxima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.**

  El valor de limitación de alimentación máxima ha cambiado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0115

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4008I: El valor flexible de limitación de alimentación mínima cambió de [arg1] a [arg2] vatios.**

  El valor flexible de limitación de la alimentación mínima ha cambiado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0116

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4009I: El valor de alimentación medido superó el valor de limitación de alimentación.**

  La alimentación superó el valor de limitación.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0117

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4010I: El nuevo valor de limitación de alimentación mínima superó el valor de limitación de alimentación.**

  El valor de limitación de alimentación mínima supera la limitación de la alimentación.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0118

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4011I: El usuario [arg1] activó la limitación de la alimentación.**

  El usuario activó la limitación de la alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0119

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4012I: El usuario [arg1] desactivó la limitación de la alimentación.**

  El usuario desactivó la limitación de la alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0120

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4013I: El usuario [arg1] ha activado el modo de ahorro de energía estático.**

  El usuario activó el modo de ahorro de energía estático.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0121

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4014I: El usuario [arg1] ha desactivado el modo de ahorro de energía estático.**

  El usuario desactivó el modo de ahorro de energía estático.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0122

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4015I: El usuario [arg1] ha activado el modo de ahorro de energía dinámico.**

  El usuario activó el modo de ahorro de energía dinámico.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0123

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4016I: El usuario [arg1] ha desactivado el modo de ahorro de energía dinámico.**

El usuario desactivó el modo de ahorro de energía dinámico.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0124

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4017I: Se ha producido una limitación de la alimentación y regulación externa.**

  Se ha producido una limitación de la alimentación y regulación externa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0125

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4018I: Se ha producido una regulación externa.**

  Se ha producido una regulación externa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0126

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4019I: Se ha producido una regulación de la limitación de la alimentación.**

  Se ha producido una regulación de la limitación de la alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0127

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4020I: El valor de alimentación medido se ha situado de nuevo por debajo del valor de limitación de alimentación.**

  Se ha producido la recuperación tras el error “La alimentación superó el valor de limitación”.

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0130

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4021I: El nuevo valor de limitación de alimentación mínima ha vuelto a situarse por debajo del valor de limitación de alimentación.**

  Se ha producido la recuperación tras el error “El valor de limitación de alimentación mínima supera la limitación de alimentación”.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0131

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4022I: El servidor se ha reiniciado por una razón desconocida.**

  El servidor se ha reiniciado por una razón desconocida

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0166

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4023I: El servidor se ha reiniciado mediante un mandato de control del chasis.**

  El servidor se ha reiniciado mediante un comando de control del chasis

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0167

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4024I: El servidor se ha restablecido mediante el pulsador.**

  El servidor se ha reiniciado mediante el pulsador

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0168

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4025I: El servidor se ha encendido mediante el pulsador de alimentación.**

  El servidor se ha encendido mediante el pulsador de alimentación

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0169

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4026I: El servidor se ha reiniciado cuando caducó el proceso de vigilancia.**

  El servidor se ha reiniciado cuando caducó el proceso de vigilancia.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0170

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4027I: El servidor se ha reiniciado por una razón del OEM.**

  El servidor se ha reiniciado por una razón del OEM

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0171

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4028I: El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre activa.**

  El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre activa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0172

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4029I: El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.**

  El servidor se ha encendido automáticamente porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0173

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4030I: El servidor se ha restablecido a través del filtro de sucesos de plataforma.**

  El servidor se ha reiniciado a través del filtro de eventos de plataforma

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0174

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4031I: Se ha realizado un ciclo de alimentación en el servidor a través del filtro de sucesos de plataforma.**

  Se ha realizado un ciclo de alimentación en el servidor a través del filtro de eventos de plataforma

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0175

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4032I: El servidor se ha restablecido mediante software.**

  El servidor se ha reiniciado mediante software

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0176

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4033I: El servidor se ha encendido mediante el reloj de hora real (encendido programado).**

  El servidor se ha encendido mediante el reloj de hora real (encendido programado)

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0177

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4034I: El servidor se ha apagado por una razón desconocida.**

  El servidor se ha apagado por una razón desconocida

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0178

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4035I: El servidor se ha apagado mediante un mandato de control del chasis.**

  El servidor se ha apagado mediante un comando de control del chasis

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0179

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4036I: El servidor se ha apagado mediante el pulsador de alimentación.**

  El servidor se ha apagado mediante el pulsador de alimentación

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0180

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4037I: El servidor se ha apagado cuando caducó el proceso de vigilancia.**

  El servidor se ha apagado cuando caducó el proceso de vigilancia.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0181

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4038I: El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre apagada.**

  El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en siempre apagada.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0182

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4039I: El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.**

  El servidor ha permanecido apagado porque la política de restauración de la alimentación está establecida en restaurar el estado de alimentación anterior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0183

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4040I: El servidor se ha apagado a través del filtro de sucesos de plataforma.**

  Se ha apagado el servidor a través del filtro de eventos de plataforma

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0184

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4041I: El servidor se ha apagado mediante el reloj de hora real (apagado programado).**

  El servidor se ha apagado mediante el reloj de hora real (apagado programado)

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0185

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4042I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] debido a un restablecimiento del encendido.**

  Se inició el restablecimiento del controlador de gestión por un restablecimiento del encendido

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0186

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4043I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante PRESET.**

  Se inició el restablecimiento del controlador de gestión mediante PRESET

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0187

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4044I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante el CMM.**

  Se inició el restablecimiento del controlador de gestión mediante el CMM

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0188

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4045I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] mediante el firmware de XCC.**

  Se inició el restablecimiento del controlador de gestión mediante el firmware del XCC

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0189

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4047I: El usuario [arg2] inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario inicia un restablecimiento del controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0021

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4048I: El usuario [arg2] está intentando realizar un ciclo de alimentación de CA al servidor [arg1].**

  Apagar y volver a encender la alimentación de CA del servidor

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0227

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4049I: El Panel frontal inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1].**

  El Panel frontal inició el restablecimiento del controlador de gestión

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0252

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4050I: Se inició el restablecimiento del controlador de gestión [arg1] para activar el firmware del PFR.**

  Se inició el restablecimiento del controlador de administración para activar el firmware del PFR.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0253

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4051I: El valor de limitación de alimentación total de GPU programable en la ranura [arg1] ha cambiado a [arg2] vatios por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

  La limitación de alimentación total de GPU programable fue cambiada por el usuario

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0296

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4052I: El valor de limitación de alimentación máxima de GPU programable en la ranura [arg1] ha cambiado a [arg2] vatios por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

  La limitación de alimentación máxima de GPU programable fue cambiada por el usuario

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0297

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPP4054I: Se ha detectado una configuración desequilibrada de la PSU, el sistema está utilizando menos capacidad de la PSU del nodo.**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en que el usuario ha instalado una PSU desequilibrada.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0316

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPR0000I: Se ha detectado que [ManagedElementName] está presente.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un elemento gestionado ya está presente.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0390

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPR2001I: Se ha detectado que [ManagedElementName] está ausente.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un elemento gestionado está ausente.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0392

  Acción del usuario:

  Vuelva a colocar el panel frontal afectado.

- **FQXSPPU0000I: Se ha añadido el [ProcessorElementName] en la ranura [SlotElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha añadido un procesador.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0034

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPU0001N: Se ha detectado una condición de sobrecalentamiento en [ProcessorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una condición de sobrecalentamiento en el procesador.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0036

  Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe el registro de sucesos de XCC por si contiene problemas relacionados con los ventiladores o la refrigeración y abórdelos primero.
2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén instalados y colocados correctamente.
3. Asegúrese de que le temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Actualice todo el firmware del sistema y del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.

   Nota: Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.
5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPU0002G: El procesador [ProcessorElementName] está funcionando en estado degradado.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un procesador está funcionando en estado degradado.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe el registro de sucesos de XCC por si contiene problemas relacionados con los ventiladores o la refrigeración y abórdelos primero.
2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del chasis y de que los rellenos estén instalados y colocados correctamente.
3. Asegúrese de que le temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Actualice todo el firmware del sistema y del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.

   Nota: Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.
5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
6. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPU0007N: Se ha detectado una discrepancia de voltaje de CPU en [ProcessorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una discrepancia de voltaje entre la CPU y el zócalo.

Gravedad: Error
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0050

Acción del usuario:

Este es un suceso detectado por la UEFI. El código de error UEFI(POST) para este suceso se encuentra en el texto del mensaje del BMC registrado. Consulte el código de error de UEFI(POST) en la sección "Código de error de UEFI(POST)" del centro de información para obtener la respuesta apropiada.

- **FQXSPPU0009N: [ProcessorElementName] presenta una discrepancia de configuración.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido una discrepancia de configuración de procesador.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0062

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Este mensaje puede aparecer junto con mensajes acerca de otros problemas de configuración del procesador. Resuelva esos mensajes primero.
  2. Si el problema continúa, asegúrese de que haya procesadores coincidentes instalados (es decir, números de pieza de opción coincidentes, etc.).
  3. Compruebe que los procesadores estén instalados en los zócalos correctos, de acuerdo con la información del servicio de este producto. De lo contrario, corrija el problema.
  4. Compruebe el sitio de Soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware de UEFI aplicables a este error de procesador.
  5. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPU2000I: Se ha quitado el [ProcessorElementName] en la ranura [SlotElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha retirado un procesador.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0035

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPU2001I: Se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en [ProcessorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una condición de sobrecalentamiento en el procesador.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: temperatura
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0037

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPU2002I: El procesador [ProcessorElementName] ya no está funcionando en estado degradado.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un procesador ya no está funcionando en estado degradado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: CPU
  SNMP Trap ID: 42
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0039

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPU2007I: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error de POST.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0001I: [PowerSupplyElementName] se ha añadido al contenedor [PhysicalPackageElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha añadido una fuente de alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0002L: [PowerSupplyElementName] presenta errores.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una fuente de alimentación ha fallado.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí

Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
Categoría de alerta: crítico: alimentación
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0086

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe los LED de la PSU:
   a. si un LED de CA no está encendido, verifique el cable de alimentación y el voltaje de entrada.
   b. si el LED de CC no está encendido, extraiga y vuelva a instalar la fuente de alimentación.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0003G: Falla prevista en [PowerSupplyElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una falla prevista de la fuente de alimentación.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0088

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Sustituya la fuente de alimentación afectada
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0005I: [PowerSupplyElementName] está funcionando en un estado de entrada que está fuera de rango.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una fuente de alimentación que tiene una entrada fuera de rango.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0098

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0006I: [PowerSupplyElementName] ha perdido la entrada.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha perdido la entrada de alimentación en una fuente de alimentación.

Gravedad: Advertencia
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe los LED de la PSU:
   a. si un LED de CA no está encendido, verifique el cable de alimentación y el voltaje de entrada
   b. si el LED de CC no está encendido, extraiga y vuelva a instalar la fuente de alimentación
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0007I: La fuente de alimentación [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) perdió la entrada.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha perdido la entrada de alimentación en una fuente de alimentación.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si el alojamiento de almacenamiento ha perdido la alimentación de entrada.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0007L: [PowerSupplyElementName] presenta una discrepancia de configuración.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error de configuración en una fuente de alimentación.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: alimentación
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0104

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si las PSU tienen la misma calificación de alimentación (voltaje).
  2. Compruebe si las PSU tienen el mismo nivel de eficiencia.
  3. Compruebe si la plataforma admite las PSU.
  4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0008I: [SensorElementName] se ha apagado.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad de alimentación.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: sistema: apagado
SNMP Trap ID: 23
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0106

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0009I: Se ha efectuado un ciclo de alimentación del [PowerSupplyElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha efectuado un ciclo de alimentación en unidad de alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0108

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0011I: [PowerSupplyElementName] ha perdido la alimentación.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una unidad de alimentación ha perdido energía.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0112

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0031J: Se ha declarado la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral no crítico inferior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado una disminución del valor de un sensor con umbral no crítico inferior.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: voltaje
  SNMP Trap ID: 13
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Extraiga la batería CMOS durante 20 segundos y vuelva a instalarla.
2. Sustituya la batería CMOS del sistema
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPPW0035M: Se ha declarado una disminución del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado una disminución del valor de un sensor con umbral crítico inferior.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Crítico: voltaje
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Si se puede acceder a XCC, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el soporte de Lenovo.
  2. Si no se puede acceder a XCC, póngase en contacto directamente con Lenovo Support

- **FQXSPPW0047M: Se ha declarado un aumento del valor del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un aumento del valor de un sensor con umbral crítico superior.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Crítico: voltaje
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Si se puede acceder a XCC, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el soporte de Lenovo.
  2. Si no se puede acceder a XCC, póngase en contacto directamente con Lenovo Support.

- **FQXSPPW0053I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado normal.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0054I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado normal.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0055I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado normal.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado normal.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: voltaje
  SNMP Trap ID: 13
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0057J: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe el LED de PSU:
     a. Si el LED de CA no está encendido, verifique el cable de alimentación y el voltaje de entrada.
     b. Si el LED de CC no está encendido, quite y vuelva a instalar la fuente de alimentación.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPPW0061M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

  Gravedad: Error

Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: alimentación
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe los LED de la PSU:
   a. si un LED de CA no está encendido, verifique el cable de alimentación y el voltaje de entrada
   b. si el LED de CC no está encendido, extraiga y vuelva a instalar la fuente de alimentación
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0062M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: alimentación
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si las PSU tienen la misma calificación de alimentación (voltaje).
  2. Compruebe si las PSU tienen el mismo nivel de eficiencia.
  3. Compruebe si la plataforma admite las PSU.
  4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0063M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Crítico: voltaje
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Lleve a cabo una nueva instalación del sistema virtual o un ciclo de alimentación de A/C.
  2. Si el error persiste, quite la alimentación de A/C y cualquier componente instalado recientemente.

3. Si el sistema se enciende correctamente, lleve a cabo los pasos siguientes:
   a. Compruebe el sitio web de Server Proven (http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml) para asegurarse de que los componentes instalados recientemente sean compatibles con el sistema.
   b. Inspeccione los componentes instalados previamente por si presentan algún deterioro físico y corríjalo.
   c. Si el sistema no se enciende correctamente o si no es la primera vez que sucede este problema, vaya al paso 4.
4. Si el sistema tiene energía en espera, recopile los registros de datos del servicio.
5. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0079N: El sensor [SensorElementName] ha cambiado a un estado no recuperable.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado no recuperable.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: voltaje
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Realice un ciclo de CA del sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0088J: El sensor [SensorElementName] ha indicado un error de instalación.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error de instalación de un sensor.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0556

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Revise la configuración específica de los puentes del sistema e identifique el puente de seguridad que se encuentra en la guía del producto.

     Nota: Antes de cambiar cualquier valor de conmutador o de mover los puentes, apague el servidor y, a continuación, desconecte todos los cables de alimentación y cables externos.
  2. Confirme que el puente de seguridad esté presente y en la posición correcta.
  3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0091I: Se ha restaurado la redundancia [RedundancySetElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha restaurado la redundancia.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Advertencia: fuente de alimentación redundante
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW0101J: Se ha declarado Redundancia degradada para [RedundancySetElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una se ha declarado una redundancia degradada.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Advertencia: fuente de alimentación redundante
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe si una de las fuentes de alimentación falta, tiene errores o no se ha instalado correctamente. Si es así, vuelva a instalarla.
2. Compruebe la potencia máxima de la fuente de alimentación y la política de limitación de alimentación. Si alguna fuente de alimentación no cumple los requisitos, cambie la fuente de alimentación o modifique el mecanismo de limitación de alimentación.
3. Actualice todo el firmware del sistema y el firmware del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.

   Nota: Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.
4. Recopile el registro de datos del servicio desde la WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW0104J: Se ha declarado No redundante: recursos suficientes de Redundancia degradada o Completamente redundante para [RedundancySetElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando un conjunto de redundancia ha cambiado del estado de Redundancia degradada o Completamente redundante al estado No redundante: recursos suficientes.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Advertencia: fuente de alimentación redundante
SNMP Trap ID: 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe el LED de PSU:
   a. Si el LED de CA no está encendido, verifique el cable de alimentación y el voltaje de entrada.
   b. Si el LED de CC no está encendido, quite y vuelva a instalar la fuente de alimentación.

2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPPW0110M: Se ha declarado No redundante: recursos insuficientes para [RedundancySetElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando un conjunto de redundancia ha cambiado al estado No redundante: recursos insuficientes.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: fuente de alimentación redundante
  SNMP Trap ID: 9
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si una de las fuentes de alimentación falta, tiene errores o no se ha instalado correctamente. Si es así, vuelva a instalarla.
  2. Compruebe la potencia máxima de la fuente de alimentación y la política de limitación de alimentación. Si alguna fuente de alimentación no cumple los requisitos, cambie la fuente de alimentación o modifique el mecanismo de limitación de alimentación.
  3. Actualice todo el firmware del sistema y el firmware del chasis (si corresponde) al nivel más reciente.

     Nota: Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.
  4. Recopile el registro de datos del servicio desde la WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPPW2001I: [PowerSupplyElementName] ha sido quitado del contenedor [PhysicalPackageElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una fuente de alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2002I: [PowerSupplyElementName] ha recuperado el estado correcto.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una fuente de alimentación ha vuelto al estado de funcionamiento normal.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: alimentación
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0087

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2003I: Ya no se prevé la falla en [PowerSupplyElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ya no se prevé una falla de la fuente de alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0089

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2005I: [PowerSupplyElementName] ha vuelto al estado de entrada normal.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que la entrada de alimentación en una fuente de alimentación ha vuelto a la normalidad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2006I: [PowerSupplyElementName] ha vuelto al estado de entrada normal.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que la entrada de alimentación en una fuente de alimentación ha vuelto a la normalidad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2007I: La configuración de [PowerSupplyElementName] es correcta.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que la configuración de la fuente de alimentación es correcta.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: alimentación
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0105

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2008I: [PowerSupplyElementName] se ha encendido.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad de alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: encendido
  SNMP Trap ID: 24
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0107

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2011I: Se ha restaurado la alimentación de [PowerSupplyElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha restaurado la alimentación a la unidad de alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0113

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2017I: La fuente de alimentación [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) regresó a un estado de entrada normal.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que la entrada de alimentación en una fuente de alimentación ha vuelto a la normalidad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2031I: Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral no crítico inferior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una disminución del valor de un sensor con umbral no crítico inferior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: advertencia: voltaje
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2035I: Se ha cancelado la declaración de la bajada del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico inferior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una disminución del valor de un sensor con umbral crítico inferior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: voltaje
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2047I: Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral crítico superior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un aumento del valor de un sensor con umbral crítico superior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: voltaje
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2057I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sensor ha cancelado la declaración de una transición del estado normal al estado no crítico.

  Gravedad: Información
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: alimentación
  SNMP Trap ID: 164
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2061I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: alimentación
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2062I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: alimentación
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2063I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: voltaje
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2079I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de cambio a un estado no recuperable.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de la transición de un sensor al estado no recuperable.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: voltaje
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2097I: Se ha cancelado la declaración de pérdida de redundancia para [RedundancySetElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando se ha cancelado la declaración de pérdida de redundancia.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: fuente de alimentación redundante
  SNMP Trap ID: 9
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0803

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2101I: Se ha cancelado la declaración de redundancia degradada para [RedundancySetElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una se ha cancelado la declaración de una redundancia degradada.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: fuente de alimentación redundante
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2104I: Se ha cancelado la declaración No redundante: recursos suficientes de Redundancia degradada o Completamente redundante para [RedundancySetElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando un conjunto de redundancia ha cambiado del estado sin redundancia con recursos suficientes.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Advertencia: fuente de alimentación redundante
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW2110I: Se ha cancelado la declaración No redundante: recursos insuficientes para [RedundancySetElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando un conjunto de redundancia ha cambiado del estado No redundante: recursos insuficientes.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: fuente de alimentación redundante
  SNMP Trap ID: 9

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPPW4001I: El freno de alimentación de PCIe para [arg1] se [arg2].**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso del freno de alimentación de PCIe.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0243

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSB0000N: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error de placa madre.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error fatal de placa madre en el sistema.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0795

  Acción del usuario:

  Este es un suceso detectado por la UEFI. El código de error UEFI(POST) para este suceso se encuentra en el texto del mensaje del BMC registrado. Consulte el código de error de UEFI(POST) en la sección “Código de error de UEFI(POST)” del centro de información para obtener la respuesta apropiada.

- **FQXSPSB2000I: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error de POST.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD0000I: Se ha añadido [StorageVolumeElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha añadido una unidad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD0001I: Se agregó la unidad [StorageVolumeElementName] [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha añadido una unidad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD0001L: El [StorageVolumeElementName] tiene un error.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad por un error.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Asegúrese de que el dispositivo informado sea compatible revisando https://serverproven.lenovo.com/.
  2. Recopile el registro de datos de la interfaz del controlador de gestión y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPSD0002G: Falla prevista en [StorageVolumeElementName] para la matriz [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha previsto una falla de la matriz.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría alerta: sistema: falla prevista
  SNMP Trap ID: 27
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si hay algún error de unidad.

2. De ser así, sustituya la unidad con error.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPSD0002L: La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) tiene un error.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad por un error.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Revise el soporte de Lenovo (http://support.lenovo.com/) en busca de boletines de servicio y consejos Tech y actualizaciones de firmware para su controlador.
  2. Compruebe si hay algún otro error relacionado con RAID.
  3. Sustituya la unidad.

- **FQXSPSD0003G: Se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha previsto una falla de la matriz.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría alerta: sistema: falla prevista
  SNMP Trap ID: 27
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si hay algún error de unidad.
  2. De ser así, sustituya la unidad con error.
  3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPSD0003I: Repuesto dinámico habilitado para [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad de repuesto dinámico.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD0005I: Se habilitó el repuesto dinámico para la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad de repuesto dinámico.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD0005L: La matriz [ComputerSystemElementName] se encuentra en una condición crítica.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una matriz se encuentra en estado crítico.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Recopile el registro de datos del servicio y el registro de RAID de XCC WebGUI.
  2. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPSD0006L: La matriz [ComputerSystemElementName] presenta errores.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una matriz ha fallado.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Recopile el registro de datos del servicio y el registro de RAID de XCC WebGUI.
  2. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPSD0007I: Reconstrucción en curso para la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que hay una reconstrucción de una matriz en curso.

  Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD0007L: Se declaró de la matriz crítica en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una matriz se encuentra en estado crítico.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Sustituya cualquier unidad de disco duro señalada por un LED de estado iluminado.
  2. Vuelva a generar la matriz.
  3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPSD0008I: Reconstrucción de matriz en curso en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que hay una reconstrucción de una matriz en curso.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD0008L: Se produjo un error de matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que una matriz ha fallado.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Sustituya cualquier unidad de disco duro señalada por un estado iluminado.
2. Vuelva a crear la matriz.
3. Restaure los datos a partir de una copia de seguridad.

- **FQXSPSD0009M: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado un error de firmware: error irrecuperable de dispositivo de arranque.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido un error irrecuperable del dispositivo de arranque con un error del firmware del sistema.

Gravedad: Error
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0770

Acción del usuario:

Este es un suceso detectado por la UEFI. El código de error UEFI(POST) para este suceso se encuentra en el texto del mensaje del BMC registrado. Consulte el código de error de UEFI(POST) en la sección “Código de error de UEFI(POST)” del centro de información para obtener la respuesta apropiada.

- **FQXSPSD2000I: [StorageVolumeElementName] ha sido quitado de la unidad [PhysicalPackageElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una unidad.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Si la unidad se ha quitado intencionadamente, asegúrese de que haya un relleno en la bahía de unidad.
2. Asegúrese de que la unidad esté colocada correctamente.
3. Si la unidad está colocada correctamente, sustitúyala.

- **FQXSPSD2001I: [StorageVolumeElementName] se ha recuperado de un error.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2002I: Falla ya no prevista en [StorageVolumeElementName] para la matriz [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ya no se prevé una falla de la matriz.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría alerta: sistema: falla prevista
  SNMP Trap ID: 27
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2003I: Repuesto dinámico deshabilitado para [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad de repuesto dinámico.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2005I: Se ha cancelado la declaración de la matriz crítica [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una matriz crítica.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2006I: Se ha restaurado la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha restaurado una matriz que había fallado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2007I: Reconstrucción completada para la matriz del sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha completado la reconstrucción de una matriz.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2008I: La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) se ha recuperado de un error.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha habilitado una unidad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2009I: El sistema [ComputerSystemElementName] ha detectado una cancelación de la declaración de un error de POST.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un error de POST.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2010I: La unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]) se extrajo.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha quitado una unidad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2011I: Ya no se pronostica un error en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ya no se prevé una falla de la matriz.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría alerta: sistema: falla prevista
  SNMP Trap ID: 27
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2012I: Se deshabilitó el repuesto dinámico para la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-SN: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha deshabilitado una unidad de repuesto dinámico.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2013I: Se canceló la declaración de la matriz crítica en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de una matriz crítica.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2014I: Se restauró la matriz en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha restaurado una matriz que había fallado.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSD2015I: Reconstrucción de matriz completada en la unidad [arg1] en el alojamiento/chasis (MTM-S/N: [arg2]).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha completado la reconstrucción de una matriz.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE0000F: Se abrió el chasis [PhysicalPackageElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando se ha abierto el chasis.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0004

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Vuelva a colocar la cubierta del chasis.
  2. Compruebe si el conmutador de intrusión está presente. De ser así, inspeccione el cable de conmutador de intrusión en busca de daños y asegúrese de que no se afloje.
  3. Compruebe los sucesos activos y confirme si se canceló la declaración del “sensor del chasis”.
  4. Si el problema continúa, recopile el registro de datos del servicio y luego póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPSE0010J: La protección del sistema detectó una discrepancia del inventario con una instantánea de confianza.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una discrepancia de inventario detectada por la protección del sistema con una instantánea de confianza.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Si el usuario configura el servidor por primera vez después de recibir el pedido, verifique con el vendedor si se ha realizado un cambio en el hardware desde que el sistema dejó la fábrica de Lenovo. Si se espera un cambio en el hardware, ignore este mensaje o cancele la afirmación del suceso tal como se describe en el paso 4. Si no se espera un cambio en el hardware, informe el problema al vendedor.
2. Si el usuario habilita la función de protección del sistema después de la configuración inicial del hardware, compruebe si hay cambios de hardware o errores de hardware. De ser así, resuélvalos primero.
3. Si el usuario habilita la característica con la política “Evitar el arranque del SO (únicamente en caso de suceso de CPU y DIMM)”, el arranque de UEFI se detendrá durante la POST y promoverá la entrada del usuario con advertencias en la pantalla de POST. Consulte la Guía del usuario de la protección del sistema para obtener más detalles.
4. Para confirmar el cambio de inventario de los componentes de hardware, el usuario puede deshabilitar la protección del sistema o capturar manualmente una instantánea (después de que la POST se haya completado) desde la interfaz de usuario de XCC. Consulte la Guía del usuario de la protección del sistema para obtener más detalles.
5. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPSE2000I: Se cerró el chasis [PhysicalPackageElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando se ha cerrado un chasis.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0005

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE2010I: La protección del sistema ha cambiado a estado conforme.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que el hardware cambió y que la protección del sistema ha cambiado a estado conforme.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4000I: La Entidad de certificación [arg1] detectó un error de certificado [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando hay un error con un servidor SSL, cliente SSL o certificado CA de confianza SSL.

  Gravedad: Error
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0002

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Asegúrese de que el certificado que esté importando sea correcto y se haya generado correctamente.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPSE4001I: El inicio de sesión remoto ha sido correcto. Id. de inicio de sesión: [arg1] usando [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario inicia sesión correctamente en un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0014

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4002I: Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde el cliente web en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde un navegador web.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0016

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4003I: Seguridad: ID de inicio de sesión: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde CLI en [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde la CLI heredada.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no

Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0017

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4004I: El intento de acceso remoto presenta errores. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Userid se ha [arg1] desde el navegador web en la dirección IP [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario remoto no consigue establecer una sesión de control remoto correctamente desde una sesión de navegador web.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0018

  Acción del usuario:

  Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.

- **FQXSPSE4005I: El intento de acceso remoto presenta errores. Se ha recibido un userid o una contraseña no válidos. El Id. de usuario se ha [arg1] desde el cliente TELNET en la dirección IP [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde una sesión de Telnet.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0019

  Acción del usuario:

  Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.

- **FQXSPSE4006I: XCC ha detectado un certificado SSL no válido en el Controlador de gestión [arg1].**

  Este mensaje se utiliza cuando un controlador de gestión ha detectado datos SSL no válidos en los datos de configuración y va a borrar la región de datos de configuración y deshabilitar SSL.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0034

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el certificado que esté importando sea correcto y se haya generado correctamente / la CSR del certificado es correcta
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPSE4007I: Seguridad: Userid: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde un cliente SSH en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde SSH.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0041

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

  1. Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.
  2. Haga que el administrador del sistema restablezca el Id. de inicio de sesión o la contraseña.

- **FQXSPSE4008I: El usuario [arg2] estableció SNMPv1 [arg1]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5].**

  Un usuario ha cambiado la cadena de comunidad SNMP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0075

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4009I: El usuario [arg1] estableció la configuración de servidor LDAP: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].**

  Un usuario ha cambiado la configuración de servidor LDAP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0076

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4010I: El usuario [arg1] estableció LDAP: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].**

Un usuario ha configurado un valor de Varios LDAP.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0077

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4011I: Servicios web seguros (HTTPS) [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios web seguros.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0091

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4012I: CIM/XML seguros (HTTPS) [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios CIM-XML seguros.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0092

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4013I: LDAP seguro [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios LDAP seguros.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0093

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4014I: SSH [arg1] por el usuario [arg2].**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado los servicios SSH.

Gravedad: Informativo

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0094

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4015I: El usuario [arg1] estableció valores generales de inicio de sesión global: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].**

  Un usuario ha cambiado los valores generales de inicio de sesión global.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0098

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4016I: El usuario [arg1] estableció la seguridad de cuenta de inicio de sesión global: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8].**

  Un usuario ha cambiado a los valores heredados de seguridad de cuenta de inicio de sesión global.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0099

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4017I: [arg1] de usuario creada.**

  Se ha creado la cuenta de un usuario.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0100

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4018I: [arg1] de usuario quitada.**

  Se ha eliminado la cuenta de un usuario.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0101

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4019I: Se modificó la contraseña del usuario [arg1].**

  Se ha cambiado la cuenta de un usuario.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0102

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4020I: Rol del usuario [arg1] establecido en [arg2].**

  Se ha asignado un rol de cuenta de usuario.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0103

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4021I: Se establecieron los privilegios personalizados del usuario [arg1]: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9].**

  Se han asignado privilegios de cuenta de usuario.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0104

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4022I: Se estableció el usuario [arg1] para SNMPv3: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] por el usuario [arg6] desde [arg7] en la dirección IP [arg8].**

  Se han cambiado los valores SNMPv3 de la cuenta de usuario.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0105

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4023I: Se agregó la clave de cliente SSH para el usuario [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  El usuario ha definido localmente una clave de cliente SSH.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0106

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4024I: Se importó la clave de cliente SSH para el usuario [arg1] desde [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

  El usuario ha importado una clave de cliente SSH.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0107

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4025I: Se eliminó la clave de cliente SSH del usuario [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  El usuario ha quitado una clave de cliente SSH.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0108

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4026I: Seguridad: ID de usuario: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde un cliente CIM en la dirección IP [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde CIM.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0140

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4027I: El intento de acceso remoto presenta errores. Se ha recibido un ID de usuario o una contraseña no válidos. El Id. de usuario se ha [arg1] desde un cliente CIM en la dirección IP [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario remoto no consigue establecer una sesión de control remoto correctamente desde una CIM.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0141

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4028I: Seguridad: ID de usuario: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente IPMI en la dirección IP [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde IPMI.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0153

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4029I: Seguridad: ID de usuario: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente SNMP en la dirección IP [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue acceder a un controlador de gestión desde SNMP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0154

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4030I: Seguridad: ID de usuario: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde el cliente serie IPMI.**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde el cliente serie IPMI.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0155

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4031I: El inicio de sesión remoto ha sido correcto. Id. de inicio de sesión: [arg1] desde la interfaz serie [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario inicia sesión correctamente en un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0156

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4032I: ID de inicio de sesión: [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3] ha cerrado la sesión.**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha cerrado la sesión de un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0157

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4033I: ID de inicio de sesión: se ha cerrado la sesión de [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando se ha cerrado la sesión de un usuario en un controlador de gestión.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0158

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4034I: El usuario [arg1] ha quitado un certificado.**

  El usuario ha quitado el certificado

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0164

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4035I: Se ha revocado un certificado.**

  Se ha revocado un certificado

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0165

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4036I: El certificado [arg1] ha caducado y se ha quitado.**

  Se ha quitado el certificado caducado

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0190

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4037I: El usuario [arg3] ha cambiado el modo criptográfico de [arg1] a [arg2].**

  Modo criptográfico modificado

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0218

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4038I: El usuario [arg3] ha cambiado el nivel de TLS mínimo de [arg1] a [arg2].**

  Nivel de TLLS mínimo modificado

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0219

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4039I: La cuenta de usuario temporal [arg1] se crea mediante la herramienta en banda.**

  Crear cuenta de usuario temporal

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0228

  Acción del usuario:

  Se crea una cuenta de usuario.

- **FQXSPSE4040I: La cuenta de usuario temporal [arg1] caduca.**

  La cuenta de usuario temporal caduca

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0229

  Acción del usuario:

  La cuenta de usuario ingresada ha caducado.

- **FQXSPSE4041I: Seguridad: ID de usuario: [arg1] tuvo [arg2] errores de inicio de sesión desde un cliente SFTP en la dirección IP [arg3].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde SFTP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0230

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4042I: La función de contraseña de terceros se [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario activa correctamente la función de contraseñas a tercero.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0238

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4043I: Se está recuperando la contraseña de terceros [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario activa correctamente la recuperación de la contraseña de tercero.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0239

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4044I: La contraseña hash de terceros del usuario [arg1] se [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario gestionó correctamente la función de contraseñas con hash de terceros.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0240

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4045I: La Salt de la contraseña de terceros del usuario [arg1] se [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario gestionó correctamente la función de salt de contraseñas de terceros.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0241

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4046I: La contraseña de terceros del usuario [arg1] fue recuperada por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario recupera correctamente la contraseña de tercero.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0242

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4047I: El rol [arg1] es [arg2] y es asignado con privilegios personalizados [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] por el usuario [arg12].**

  Se crea, modifica y asigna un rol

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0246

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4048I: El rol [arg1] es eliminado por el usuario [arg2].**

  Se elimina el rol

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0247

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4049I: El rol [arg1] es asignado al usuario [arg2] por el usuario [arg3].**

  Se asigna el rol

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0248

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4050I: [arg1] envió el comando IPMI desde [arg2], datos sin procesar: [arg3][arg4][arg5].**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el que se envía el comando de IPMI.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0251

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4051I: El controlador de gestión [arg1] se unió al grupo vecino [arg2] por el usuario [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el que MC se une a un grupo.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0261

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4052I: La contraseña del grupo vecino [arg1] fue modificada por [arg2] [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando se modifica la contraseña del usuario del grupo.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0262

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4053I: El controlador de gestión [arg1] salió del grupo vecino [arg2] por el usuario [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el que MC sale de un grupo.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0263

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4054I: El modo de direccionamiento SEL IPMI fue [arg1] por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].**

  Se cambia el modo de tiempo de espera IPMI SEL.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0264

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4055I: El cifrado SED fue habilitado por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2].**

  El cifrado SED está habilitado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0265

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4056I: El SED AK está [arg1] por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].**

  SED AK se regenera o recupera.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0266

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4057I: El usuario [arg1] fue creado por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Una cuenta de usuario fue creada por el usuario

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0267

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4058I: El usuario [arg1] fue eliminado por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Una cuenta de usuario fue eliminada por el usuario

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0268

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4059I: La contraseña del usuario [arg1] fue modificada por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Una cuenta de usuario fue cambiada por el usuario

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0269

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4060I: El rol del usuario [arg1] fue configurado en [arg2] por el usuario [arg3] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

  Un rol de cuenta de usuario asignado por el usuario

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0270

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4061I: Se establecieron los privilegios personalizados del usuario [arg1]: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] por el usuario [arg10] desde [arg11] en la dirección IP [arg12].**

  Los privilegios de cuenta de usuario fueron asignados por el usuario

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0271

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4062I: El usuario [arg1] capturó la instantánea de la protección del sistema desde [arg2] en la dirección IP [arg3].**

  El usuario captura la instantánea de la protección del sistema.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0278

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4063I: La configuración de la protección del sistema se actualizó: estado=[arg1], inventario de hardware=[arg2] y acción=[arg3] por el usuario [arg4] desde [arg5] en la dirección IP [arg6].**

  El usuario actualiza la configuración de la protección del sistema.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0279

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4064I: El usuario [arg3] de [arg4] en la dirección IP [arg5] cambió el ID de motor SNMPv3 de [arg1] a [arg2].**

  Se cambió el ID de motor SNMPv3

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0282

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4065I: SFTP [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Un usuario habilita y deshabilita el servicio SFTP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0283

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4066I: El usuario [arg3] modifica el modo de seguridad de [arg1] a [arg2] desde [arg4] en la dirección IP [arg5].**

  Modo de seguridad modificado por el usuario

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0284

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4067I: Se establecieron las interfaces accesibles del usuario [arg1] a [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6] por el usuario [arg7] desde [arg8] en la dirección IP [arg9].**

  Las interfaces accesibles de cuenta de usuario fueron asignados por el usuario

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0285

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4068I: Seguridad: ID de usuario: [arg1] usando [arg2] tenía [arg3] errores de inicio de sesión desde un cliente Redfish en la dirección IP [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no consigue iniciar sesión correctamente en un controlador de gestión desde Redfish.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: inicio de sesión remoto
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0289

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4069I: El usuario [arg1] estableció LDAP: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8].**

  Un usuario ha configurado un valor de Varios LDAP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0290

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4070I: El modo de bloqueo es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Un usuario ha habilitado o deshabilitado el modo de bloqueo

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0291

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4071I: La detección de intrusión en el chasis es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Un usuario habilita o deshabilita la detección de intrusión en el chasis

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0292

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4072I: El usuario [arg1] desde [arg2] en la dirección IP [arg3] regeneró la SED AK aleatoria.**

  Un usuario regenera una SED AK aleatoria

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0294

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4073I: La detección de movimiento es [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  El usuario ha habilitado o deshabilitado la detección de movimiento

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0295

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4074I: El modo de seguridad se degrada porque la clave de actualización XCC2 Platinum ha caducado o se ha eliminado.**

  Este mensaje se utiliza cuando el modo de seguridad se degrada porque la clave de actualización de XCC2 Platinum ha caducado o se ha eliminado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0300

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4075I : [arg1] por KCS para permitir que el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4] habilite el arranque seguro.**

  Permitir que arranque seguro esté habilitado sobre KCS

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0310

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4076I : [arg1] por KCS para permitir que el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4] deshabilite el arranque seguro.**

  Permitir que arranque seguro esté deshabilitado sobre KCS

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0311

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4079I: El rol de operador es [arg1] para contener el permiso de acceso remoto a la consola por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  Privilegio de actualización para habilitar/deshabilitar el operador para acceder a la consola remota

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro

SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0322

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSE4080I: El usuario [arg1] intenta borrar la CMOS desde [arg2] en la dirección IP [arg4].**

  El usuario intenta borrar la CMOS

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0323

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSR0001N: El sensor [SensorElementName] ha cambiado de un estado de menor gravedad al estado no recuperable.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado de menor gravedad al estado no recuperable.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Crítico: unidad de disco duro
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

  Acción del usuario:

  Revise el estado de todos los discos virtuales del sistema, resuelva el problema según la guía del usuario del software MegaRAID de LSI.

- **FQXSPSS4000I: [arg1] ha generado una alerta de prueba de controlador de gestión.**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha generado una alerta de prueba.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0040

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4001I: El usuario [arg1] estableció valores generales de servidor: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8].**

  Un usuario ha configurado el valor de ubicación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0080

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4002I: El usuario [arg2] añadió una clave de licencia para [arg1].**

  Un usuario ha instalado una clave de licencia.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0096

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4003I: El usuario [arg2] quitó la clave de licencia para [arg1].**

  Un usuario ha quitado una clave de licencia.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0097

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4004I: El usuario [arg1] generó una prueba de Llamar a casa.**

  Prueba de Llamar a casa generada por el usuario.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0134

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4005I: El usuario [arg1] efectuó una llamada a casa manual: [arg2].**

  Función Llamar a casa ejecutada por el usuario.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: sí
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0135

Acción del usuario:

El soporte técnico de Lenovo se encargará del problema.

- **FQXSPSS4006I: No se pudo completar Llamar a casa para [arg1]: [arg2].**

  No se pudo completar Llamar a casa.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0195

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4007I: El nivel de funcionalidad del BMC cambió de [arg1] a [arg2].**

  Cambio de nivel

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0222

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4008I: El valor [arg1] fue modificado a [arg2] por el usuario [arg3].**

  El usuario ha cambiado el valor

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0225

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4009I: El sistema ingresa a modo de mantenimiento de LXPM.**

  El sistema ingresa a modo de mantenimiento

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0226

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4010I: El usuario [arg1] generó una prueba de Registro de auditoría.**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en el cual se falló la captura del video de la falla del sistema operativo.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0237

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPSS4011I: El valor de velocidad del ventilador cambia de [arg1] a [arg2].**

  Se cambia el valor de velocidad del ventilador.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0254

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPTR4000I: El reloj del controlador de gestión [arg1] se ha establecido desde el servidor NTP [arg2].**

  Este mensaje se utiliza cuando un servidor reloj de controlador de gestión se ha establecido desde el servidor de NTP (Network Time Protocol).

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0033

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Asegúrese de que el certificado que esté importando sea correcto.
  2. Intente volver a importar el certificado.

- **FQXSPTR4001I: El usuario [arg1] estableció la fecha y hora: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].**

  Un usuario ha configurado los valores de fecha y hora.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0079

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPTR4002I: El usuario [arg1] estableció el valor de hora sincronizada: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10].**

  Un usuario ha configurado los valores de sincronización de fecha y hora.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0085

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPTR4003I: El usuario [arg1] estableció el valor de hora sincronizada: Mode=Sync con reloj de servidor.**

  Un usuario ha configurado los valores de sincronización de fecha y hora.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0224

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN0009G: Se ha declarado el sensor [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un sensor.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Intente acceder a XCC por IP original. Si las redes no tienen respuesta, intente acceder a XCC mediante la IP predeterminada directamente mediante el puerto de gestión XCC dedicado. Si ninguna de las IP externas anteriores funciona, pruebe la IP de banda: 169.254.95.120 con lanoverusb habilitado en el SO.
  2. Si se puede acceder a XCC mediante el siguiente elemento no. 1, actualice XCC en FW de banco primario y secundario.
  3. Si no se puede acceder a XCC, reinicie el sistema.
  4. Presione F1 o utilice LXPM para realizar la actualización de firmware de XCC.

5. Si el problema persiste, póngase en contacto con Lenovo Support para la sustitución del módulo de seguridad RoT.

- **FQXSPUN0009I: Se ha declarado el sensor [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un sensor.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Si el servidor se está reiniciando constantemente, lleve a cabo una reubicación virtual o un ciclo de A/C en el servidor.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUN0010I: Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un sensor.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN0018J: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado no crítico.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

  Gravedad: Advertencia
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Si el sensor corresponde a “Error de autenticación de UEFI”:
     a. Compruebe si hay un suceso de declaración cancelada activado después de que este suceso se haya declarado antes de ingresar al SO.
     b. De ser así, ignore este suceso, porque el algoritmo de recuperación corrige este problema.

c. De lo contrario, recopile el registro de datos del servicio directamente después de activar este suceso.
d. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo

2. Si el sensor corresponde a “Estado vol RAID”:
   a. Compruebe si se ha quitado alguna unidad física de forma inesperada. Asegúrese de que las unidades estén instaladas correctamente en la misma secuencia que la creación de VD original.
   b. Si el problema continúa igual después de la comprobación física, arranque el sistema en el SO (si el SO original está dañado, intente usar el almacenamiento externo) para recopilar el registro de LXCE y el registro de FFDC durante el error.
   c. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.
3. Si el sensor corresponde a “Estado DB XCC”:
   a. Reinicie XCC y vea si el problema persiste.
   b. Supervise el sistema para ver si el problema se produce con frecuencia, con una frecuencia de dos veces a la semana o mayor.
   c. De ser así, recopile el registro de datos del servicio desde la WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUN0019M: El sensor [SensorElementName] ha cambiado al estado crítico desde un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Si el sensor es “Ext Liquid Leak”:
     a. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el servicio de Lenovo.
  2. Si el sensor es “Liquid Leak”:
     a. Compruebe si se ha encontrado una filtración de refrigeración en la plana del sistema.
     b. De ser así, apague la alimentación y quite el cable de alimentación de CA y póngase en contacto con el soporte de Lenovo para la sustitución de piezas.
     c. Si no, realice un ciclo de CA y compruebe si el problema continúa. Si el problema persiste, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.
  3. Si el sensor corresponde a “Error de autenticación de UEFI”:
     a. Realice un ciclo de CC del sistema.
     b. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio directamente después de activar este suceso.
     c. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo
  4. Si el sensor es "CPU ExtLink 1 Er" o "CPU ExtLink 2 Er":
     a. Asegúrese de que el disipador de calor tenga suficiente apriete en la ubicación afectada de la CPU.

b. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

5. Si el sensor muestra “Discrepancia de ventilador”:
   a. Asegúrese de que el tipo de ventiladores instalados cumpla con los requisitos térmicos de la configuración del sistema. Consulte las “Reglas térmicas” o “Reglas técnicas para ventiladores del sistema” en el Manual de mantenimiento para seleccionar el tipo correcto de ventiladores del sistema.
   b. Vuelva a arrancar el XCC para detectar el ventilador.
   c. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.
6. Si el sensor muestra “Discrepancia de unidad”:
   a. Asegúrese de que la configuración del sistema admita el tipo de unidad y que sea correcta para la ranura de unidad específica.
   b. Apague el sistema y realice un ciclo de CA virtual a través de XCC/BMC.
   c. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.
7. Si el sensor corresponde a “Estado vol RAID”:
   a. Compruebe si se ha quitado alguna unidad física de forma inesperada. Asegúrese de que las unidades estén instaladas correctamente en la misma secuencia que la creación de VD original.
   b. Arranque el sistema utilizando el SO de almacenamiento externo para recopilar el registro de LXCE y el registro de FFDC durante el error.
   c. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.
8. Si el sensor corresponde a “Estado DB XCC”:
   a. Reinicie XCC y vea si el problema persiste.
   b. Supervise el sistema para ver si el problema se produce con frecuencia, con una frecuencia de dos veces a la semana o mayor.
   c. De ser así, recopile el registro de datos del servicio desde la WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUN0023N: El sensor [SensorElementName] ha cambiado a un estado no recuperable.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado no recuperable.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo (http://support.lenovo.com/) para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPUN0026I: Se ha añadido el dispositivo [LogicalDeviceElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha insertado un dispositivo.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN0027I: El dispositivo [LogicalDeviceElementName] ha sido quitado de la unidad [PhysicalPackageElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se extrajo un dispositivo.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0537

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN0039I: Se ha restaurado la redundancia [RedundancySetElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha restaurado la redundancia.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0561

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN0048I: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado óptimo.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor al estado normal.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN0049J: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado de advertencia. Al menos una unidad física está en un mal estado no configurado.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Revise los registros RAID para comprender por qué la unidad está en estado U_BAD.

- **FQXSPUN0050M: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado crítico. Al menos una unidad lógica está fuera de línea.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: otro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe si las unidades configuradas están presentes y están bien conectadas.
2. Vaya a la configuración del sistema y compruebe si los dispositivos se muestran en UEFI/XCC.
3. Asegúrese de que las unidades se enciendan y se les suministre energía.
4. Si hay una placa posterior, compruebe los conectores para asegurarse de que se está suministrando alimentación a las unidades.
5. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPUN0051J: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ha declarado una advertencia. Se detectó una configuración externa.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Este es un suceso general cuando un sensor (cualquier tipo) realiza una transición del estado normal al estado no crítico. Supervise el sensor y, si cambia al estado crítico, póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUN0052J: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ha declarado una advertencia. El estado de la batería necesita atención.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Compruebe el estado de la batería (o supercondensador), si se ha producido un error y está en garantía, reemplácela. Para la batería RAID, la garantía es de un año.

- **FQXSPUN0053M: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado crítico. Al menos una unidad física presentó un error.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si hay un error en la unidad. De ser así, sustituya la unidad con error.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPUN0054M: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado crítico. Al menos una unidad lógica está ahora degradada o parcialmente degradada.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

  Gravedad: Error
  Reparable: sí
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si hay un error en la unidad. De ser así, sustituya la unidad con error.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPUN0055M: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] está en estado crítico. La batería está en un estado no óptimo.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor de un estado de menor gravedad a un estado crítico.

Gravedad: Error
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: otro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe si hay una batería RAID instalada y conectada.
2. Si no hay batería RAID instalada, ignore este mensaje.
3. Si hay una batería RAID instalada, verifique que no haya obstrucciones en el flujo de aire y asegúrese de que los cables de la batería estén conectados correctamente.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPUN0058J: La vida útil restante de [arg1] es inferior al umbral [arg2].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que el tiempo de vida restante de cualquiera de las SSD en el sistema es inferior al umbral definido.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Capture el registro de servicio y póngase en contacto con el soporte técnico para una sustitución de la unidad

- **FQXSPUN0059J: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado normal al estado de advertencia.**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado normal al estado no crítico.

Gravedad: Advertencia
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

Acción del usuario:

Realice un ciclo de CA y compruebe si el problema persiste. Si es así, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUN0060G: Se ha declarado el sensor [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un sensor.

Gravedad: Advertencia

Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: advertencia: otro
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

Acción del usuario:

Compruebe si el módulo de seguridad de RoT se movió desde otro sistema. De ser así, vuelva a colocar el original. Si no es así, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUN2003I: Se ha cancelado la declaración de la subida del sensor numérico [NumericSensorElementName] (umbral no crítico superior).**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un aumento del valor de un sensor con umbral no crítico superior.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2009I: Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un sensor.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2010I: Se ha declarado el sensor [SensorElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha declarado un sensor.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2012I: Se ha cancelado la declaración del sensor [SensorElementName].**

Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de un sensor.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2018I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de la transición del estado normal al estado no crítico.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sensor ha cancelado la declaración de una transición del estado normal al estado no crítico.

  Gravedad: Información
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2019I: El sensor [SensorElementName] ha cambiado del estado crítico a un estado de menor gravedad.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2023I: El sensor [SensorElementName] ha cancelado la declaración de cambio a un estado no recuperable.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha cancelado la declaración de la transición de un sensor al estado no recuperable.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2026I: El dispositivo [LogicalDeviceElementName] ha sido quitado de la unidad [PhysicalPackageElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se extrajo un dispositivo.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0537

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2027I: Se ha añadido el dispositivo [LogicalDeviceElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha insertado un dispositivo.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2049I: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ya no está en estado de advertencia.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un sensor ha cancelado la declaración de una transición del estado normal al estado no crítico.

  Gravedad: Información
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2050I: El controlador RAID de la ranura PCI [arg1] ya no está en estado crítico.**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado la transición de un sensor del estado crítico al estado de menor gravedad.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUN2058I: La vida útil restante de todas las SSD está por encima del umbral [arg1].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que el resto de la vida útil de todas las SSD está por encima del umbral.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: advertencia: otro
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUP0001I: Se ha producido un cambio firmware o software en el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una modificación de software o firmware.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUP0002I: Se ha producido un cambio firmware o software en el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una modificación de software o firmware.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Actualice la imagen de firmware de XCC principal y reinicie el controlador de gestión (XCC).
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP0007L: Se ha detectado un error de firmware del BMC principal en el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado un error en el firmware de BMC principal.

Gravedad: Error
Reparable: sí
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: crítico: otro
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0446

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Actualice el firmware del XCC a la versión más reciente y rearranque el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos del servicio desde WebGUI de XCC y póngase en contacto con el Soporte técnico de Lenovo.

- **FQXSPUP2007I: Se detectó firmware o software válido y admitido en el sistema [ComputerSystemElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado una versión de firmware o software válida o admitida.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: crítico: otro
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0447

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUP4000I: Asegúrese de que se transmita el firmware correcto al controlador de gestión [arg1]. El controlador de gestión no puede hacer coincidir su firmware con el servidor.**

  Este mensaje se utiliza cuando una versión de firmware del controlador de gestión no coincide con el servidor.

  Gravedad: Error
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0031

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Actualice el firmware del BMC.

     Nota: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4001I: La transmisión de [arg1] desde [arg2] se realizó de forma correcta para el usuario [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha transmitido correctamente el componente de firmware (aplicación principal del MC, ROM de arranque del MC, BIOS, diagnósticos, placa posterior de alimentación del sistema, placa posterior de alimentación del alojamiento de expansión remota, procesador de gestión del sistema integrado o procesador del alojamiento de expansión remota) desde la interfaz y la dirección IP.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: ninguna
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0035

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUP4002I: La transmisión de [arg1] desde [arg2] no pudo efectuarse para el usuario [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando un usuario no ha transmitido correctamente el componente de firmware desde la interfaz y la dirección IP a causa de un error.

Gravedad: Informativo
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0036

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUP4003I: Discrepancia de firmware de [arg1] interna del sistema [arg2]. Intente transmitir el firmware de [arg3].**

Este mensaje se utiliza cuando se ha detectado un tipo específico de discrepancia del firmware.

Gravedad: Error
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0042

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Realice un ciclo de CA del sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del XCC/BMC con la versión más reciente.

   Nota: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.
3. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4004I: Discrepancia de firmware de XCC entre los nodos/servidores [arg1] y [arg2]. Intente transmitir el firmware del XCC con el mismo nivel en todos los nodos/servidores.**

Se ha detectado una discrepancia del firmware de la XCC entre los nodos/servidores.

Gravedad: Error
Reparable: no
Notificar automáticamente al centro de soporte: no
Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0132

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Vuelva a transmitir el firmware del XCC/BMC con la versión más reciente en todos los servidores.

   Nota: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.
2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4005I: Discrepancia de firmware del FPGA entre los nodos/servidores [arg1] y [arg2]. Intente transmitir el firmware del FPGA con el mismo nivel en todos los nodos/servidores.**

  Se ha detectado una discrepancia del firmware de la FPGA entre los nodos/servidores.

  Gravedad: Error
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0133

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Vuelva a transmitir el firmware del XCC/BMC con la versión más reciente en todos los servidores.

     Nota: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.
  3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4006I: La promoción automática de XCC principal para hacer una copia de seguridad ha sido [arg1] por el usuario [arg2] desde [arg3] en la dirección IP [arg4].**

  La función Promover automáticamente la copia de seguridad de XCC principal está habilitada o deshabilitada.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0281

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUP4007I: Se ha detectado y aislado el acceso de infracción a flash de XCC SPI.**

  Este mensaje se utiliza cuando se detecta y aisla el acceso de infracción a flash de XCC SPI.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0298

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si hay presencia de alteración del hardware o acceso físico no autorizado al servidor.
  2. Recopile el registro completo de datos de servicio.
  3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4008I: Se ha detectado y aislado el acceso de infracción a flash de UEFI SPI.**

  Este mensaje se utiliza cuando se detecta y aisla el acceso de infracción a flash de UEFI SPI.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0299

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe si hay presencia de alteración del hardware, acceso físico no autorizado al servidor o presencia de software malicioso en el SO host que intenta escribir en la memoria flash de UEFI.
  2. Si el problema persiste, recopile el registro completo de datos de servicio.
  3. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4009I: Asegúrese de que se transmita el firmware correcto al sistema [arg1]. El controlador de gestión no puede hacer coincidir el firmware con el servidor.**

  Este mensaje se utiliza en el caso de uso en que una versión de firmware no coincide con el servidor.

  Gravedad: Error
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0324

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

  1. Compruebe que el paquete de firmware sea correcto.
  2. Reinicie XCC y vuelva a transmitir el firmware.
  3. Si el problema persiste, recopile todos los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSPUP4010I: La transmisión de [arg1] de [arg2] desde [arg3] se realizó de forma correcta para el usuario [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario ha transmitido correctamente el componente de firmware (aplicación principal del MC, ROM de arranque del MC, BIOS, diagnósticos, placa posterior de alimentación del sistema, placa posterior de alimentación del alojamiento de expansión remota, procesador de gestión del sistema integrado o procesador del alojamiento de expansión remota) desde la interfaz y la dirección IP.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: ninguna
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0325

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPUP4011I: La transmisión de [arg1] de [arg2] desde [arg3] no pudo efectuarse para el usuario [arg4].**

  Este mensaje se utiliza cuando un usuario no ha transmitido correctamente el componente de firmware desde la interfaz y la dirección IP a causa de un error.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: sistema: otro
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0326

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPWD0000I: Ha expirado el temporizador de vigilancia para [WatchdogElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que ha expirado el tiempo de espera en un temporizador del proceso de vigilancia.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0368

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPWD0001I: El rearranque del sistema [ComputerSystemElementName] fue iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un proceso de vigilancia ya efectuado un rearranque.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no

Categoría de alerta: Sistema: otro
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0370

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPWD0002I: Apagar el sistema [ComputerSystemElementName] iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un proceso de vigilancia ha efectuado un apagado.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0372

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPWD0003I: Ciclo de alimentación del sistema [ComputerSystemElementName] iniciado por el proceso de vigilancia [WatchdogElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que un proceso de vigilancia ha efectuado un ciclo de alimentación.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0374

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSPWD0004I: Se ha producido una interrupción del temporizador de vigilancia de [WatchdogElementName].**

  Este mensaje se utiliza cuando una implementación ha detectado que se ha producido una interrupción del temporizador del proceso de vigilancia.

  Gravedad: Informativo
  Reparable: no
  Notificar automáticamente al centro de soporte: no
  Categoría de alerta: Sistema: otro
  SNMP Trap ID:
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0376

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

Capítulo 3. Sucesos de UEFI

Los mensajes de error de diagnóstico de UEFI se pueden generar cuando el servidor se inicia (POST) o mientras el servidor se encuentra en ejecución. Los mensajes de error de UEFI se registran en el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller del servidor.

Para cada código de suceso se muestran los campos siguientes:

Identificador del suceso
Un identificador que identifica de forma exclusiva un suceso.

Descripción del suceso
La cadena del mensaje registrado que se muestra para un suceso.

Explicación
Proporciona información adicional para explicar el motivo por el que puede haberse producido el suceso.

Gravedad
Indicación del nivel de preocupación de la condición. La gravedad se abrevia en el registro de sucesos, en el primer carácter. Pueden aparecer las gravedades siguientes:

- **Informativo**. El suceso se registró con finalidades de auditoría, a menudo es una acción de usuario o un cambio de estado que es comportamiento normal.
- **Advertencia**. El suceso no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.
- **Error**. El suceso tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

Acción del usuario
Indica qué acciones debe realizar para solucionar el suceso. Siga los pasos indicados en esta sección, en el orden en que se muestran, hasta que se solucione el problema. Si no puede resolver el problema después de realizar todos los pasos, póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

Eventos de UEFI organizados por gravedad

En la siguiente tabla se enumeran todos los eventos de UEFI, organizados por gravedad (Informativo, Error y Advertencia).

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFDD0012I	Error de la unidad de disco duro SATA: [arg1] se ha recuperado.	Informativo
FQXSFIO0027I	El Bus:[arg1] Dispositivo:[arg2] Función:[arg3] está intentando arrancar PXE.	Informativo
FQXSFMA0001I	Se ha recuperado la deshabilitación DIMM [arg1]. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0002I	Se borró el estado de error incorregible de memoria.	Informativo
FQXSFMA0006I	Se detecto el [arg1] DIMM [arg2], el número de serie del DIMM es [arg3].	Informativo

© Copyright Lenovo 2022, 2024

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFMA0007I	El número de DIMM [arg1] [arg2] se ha sustituido. [arg3]	Informativo
FQXSFMA0008I	Se recuperó el error de prueba de memoria POST del DIMM [arg1]. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0026I	Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] de reparación posterior al paquete (PPR) correcto. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0027I	Se ha recuperado la configuración de memoria no válida (llenado de DIMM no admitido).	Informativo
FQXSFMA0029I	Se ha cancelado la declaración del DIMM de PFA [arg1] después de aplicar el PPR para este DIMM. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0030I	Se ha detectado un error corregible de memoria en el DIMM [arg1]. [arg2]	Informativo
FQXSFMA0056I	Un error de memoria no corregido que se produjo en el módulo DIMM [arg1] se canceló después de realizar la reparación posterior del paquete. El identificador de DIMM es [arg2].	Informativo
FQXSFMA0065I	Se canceló la declaración de CE de varios bit de DIMM [arg1] después de realizar la reparación posterior del paquete. El identificador de DIMM es [arg2].	Informativo
FQXSFMA0067I	El límite de umbral del contador de errores por fila que se superó en el DIMM [arg1] se canceló después de realizar la reparación posterior del paquete. El identificador de DIMM es [arg2].	Informativo
FQXSFPU0021I	Se borró el estado de presencia física de TPM.	Informativo
FQXSFPU0023I	Se borró el error de verificación de imagen de arranque seguro ya que no se produjo ningún error en esta ronda de arranques.	Informativo
FQXSFPU0025I	Los valores predeterminados del sistema se han restaurado.	Informativo
FQXSFPU0038I	Se ha detectado un error corregible (Tipo [arg1]) por el procesador [arg2].	Informativo
FQXSFPU4034I	La recuperación del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.	Informativo
FQXSFPU4038I	Reconstrucción del firmware de TPM completada satisfactoriamente.	Informativo
FQXSFPU4041I	La actualización de firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.	Informativo
FQXSFPU4042I	La actualización del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.	Informativo
FQXSFPU4044I	La versión de firmware de TPM actual no admite la alternación de versiones de TPM.	Informativo
FQXSFPU4046I	El firmware de TPM se actualizará de TPM1.2 a TPM2.0.	Informativo
FQXSFPU4047I	El firmware de TPM se actualizará de TPM2.0 a TPM1.2.	Informativo
FQXSFPU4049I	La actualización de firmware de TPM se ha realizado correctamente.	Informativo
FQXSFPU4059I	El usuario solicitó omitir el bloqueo de las unidades SATA conectadas a AHCI. El sistema UEFI aceptó la solicitud y ejecutará la operación antes del arranque del SO.	Informativo
FQXSFPU4060I	Se omitió el bloqueo de las unidades SATA conectadas a AHCI.	Informativo

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFPU4061I	Se restauró el comportamiento de bloqueo predeterminado de las unidades SATA conectadas a AHCI.	Informativo
FQXSFPU4070I	Se ha habilitado el arranque seguro de la plataforma.	Informativo
FQXSFPU4071I	Se ha deshabilitado el arranque seguro de la plataforma.	Informativo
FQXSFPU4080I	La contraseña de encendido del host ha cambiado.	Informativo
FQXSFPU4081I	La contraseña de encendido del host se eliminó.	Informativo
FQXSFPU4082I	La contraseña del admin del host ha cambiado.	Informativo
FQXSFPU4083I	La contraseña del admin del host se eliminó.	Informativo
FQXSFPU4084I	El orden de arranque del host ha cambiado.	Informativo
FQXSFPU4085I	El orden de arranque del WOL del host ha cambiado.	Informativo
FQXSFSM0007I	El registro de eventos del sistema (SEL) de XCC está lleno.	Informativo
FQXSFSR0002I	Se recuperó de la corrupción de GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]	Informativo
FQXSFDD0001G	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: falta la configuración. Requiere cambiar la configuración desde F1.	Advertencia
FQXSFDD0002M	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado con error.	Advertencia
FQXSFDD0003I	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador requiere rearranque.	Advertencia
FQXSFDD0005M	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: error de desconexión del controlador. Requiere 'Rearranque'.	Advertencia
FQXSFDD0006M	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado no válido.	Advertencia
FQXSFDD0007G	Error de IPMI de Security Key Lifecycle Manager (SKLM).	Advertencia
FQXSFIO0013I	El dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3] no ha podido configurarse debido a una restricción de los recursos. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Advertencia
FQXSFIO0021J	Se produjo una recuperación de error de PCIe en el [arg1] físico número [arg2]. Es posible que el [arg3] no funcione correctamente.	Advertencia
FQXSFIO0022J	El ancho de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en el número de [arg3] física [arg4].	Advertencia
FQXSFIO0023J	La velocidad de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en el número de [arg3] física [arg4].	Advertencia
FQXSFIO0029G	Se ha detectado un error corregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].	Advertencia
FQXSFMA0012L	Se ha superado el límite de umbral de PFA [arg1] en el número de DIMM [arg2] en la dirección [arg3]. [arg4]	Advertencia
FQXSFMA0026G	Se ha producido un CE de varios bits en DIMM [arg1], es necesario reiniciar el sistema para la reparación automática de DIMM para intentar la reparación posterior al paquete (PPR).	Advertencia

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFMA0027G	Se ha producido un CE de varios bits en DIMM [arg1] diferentes filas. [arg2]	Advertencia
FQXSFMA0027M	Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] de reparación posterior al paquete (PPR) falló en el rango [arg2] subrango [arg3] banco [arg4] fila [arg5] en el dispositivo [arg6]. [arg7]	Advertencia
FQXSFMA0028M	DIMM: Intento de recuperación automática de [arg1] de reparación posterior al paquete (PPR) superó el nivel de umbral de DIMM [arg2] en la fila [arg3] subrango [arg4] banco [arg5] fila [arg6] en el dispositivo [arg7]. [arg8]	Advertencia
FQXSFMA0047M	Error de comprobación de CRC de SPD en DIMM [arg1]. [arg2]	Advertencia
FQXSFMA0048M	Se ha deshabilitado el DIMM [arg1] debido a un error de PMIC durante POST. El identificador de DIMM es [arg2].	Advertencia
FQXSFMA0050G	El límite del umbral de PFA de DIMM se ha excedido en DIMM [arg1] subcanal [arg2] rango [arg3] DRAM [arg4]. El identificador de DIMM es [arg5].	Advertencia
FQXSFMA0057G	Se ha superado el límite de umbral de PFA de retiro de página en DIMM [arg1] en la dirección [arg2].[arg3] [arg4]	Advertencia
FQXSFMA0067G	Se han superado los errores por límite de umbral de contador de fila en el DIMM [arg1] subcanal [arg2] rango [arg3] DRAM [arg4], es necesario reiniciar el sistema para que la autoreparación de DIMM intente la reparación posterior al paquete (PPR). El identificador de DIMM es [arg5].	Advertencia
FQXSFMA0076M	No se admite el DIMM [arg1], el identificador de DIMM es [arg2].	Advertencia
FQXSFPU0021G	La presencia física de hardware está en el estado declarado.	Advertencia
FQXSFPU0022G	La configuración TPM no está desbloqueada.	Advertencia
FQXSFPU0023G	Advertencia de error de verificación de imagen de arranque seguro.	Advertencia
FQXSFPU4033F	La recuperación del firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.	Advertencia
FQXSFPU4035M	Error de recuperación de versión de TPM. Puede que el chip del TPM esté dañado.	Advertencia
FQXSFPU4040M	El autodiagnóstico del TPM muestra errores.	Advertencia
FQXSFPU4043G	La actualización del firmware de TPM se ha cancelado. Reiniciando el sistema…	Advertencia
FQXSFPU4045G	No se ha declarado la presencia física. Cancele la actualización de firmware de TPM.	Advertencia
FQXSFPU4050G	Error al actualizar firmware de TPM.	Advertencia
FQXSFPU4051G	Se encontró TPM_POLICY sin definición	Advertencia
FQXSFPU4052G	TPM_POLICY no está bloqueado	Advertencia
FQXSFPU4053G	TPM_POLICY de sistema no coincide con la placa.	Advertencia
FQXSFPU4054G	La vinculación lógica de la tarjeta TPM presenta errores.	Advertencia
FQXSFPU4072G	No se ha definido la política de arranque seguro de la plataforma.	Advertencia

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFPU4073G	Se ha habilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 1 no se ha activado.	Advertencia
FQXSFPU4074G	Se ha habilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 2 no se ha activado.	Advertencia
FQXSFPU4075G	Se ha habilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 1,2 no se ha activado.	Advertencia
FQXSFPU4076G	Se ha deshabilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 1 se ha activado.	Advertencia
FQXSFPU4077G	Se ha deshabilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 2 se ha activado.	Advertencia
FQXSFPU4078G	Se ha deshabilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 1,2 se ha activado.	Advertencia
FQXSFSM0002N	Permiso de arranque denegado por el módulo de gestión: detenido por el sistema.	Advertencia
FQXSFSM0003N	Se agotó el tiempo de espera de permiso de carga desde el módulo de gestión: detenido por el sistema.	Advertencia
FQXSFSM0004M	Ha ocurrido un error de comunicación de XCC.	Advertencia
FQXSFSR0001M	Se detectó la corrupción de GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]	Advertencia
FQXSFSR0003G	Se superó el número de intentos de arranque. No se ha encontrado ningún dispositivo iniciable.	Advertencia
FQXSFTR0001L	Se detectó fecha y hora no válidas.	Advertencia
FQXSFDD0004M	PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa que el controlador requiere 'Apagado del sistema'.	Error
FQXSFDD0012K	Error de la unidad de disco duro SATA: [arg1].	Error
FQXSFIO0010M	Se ha producido un error incorregible de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de la [arg6] física es [arg7].	Error
FQXSFIO0011M	Se ha producido un error de paridad de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Error
FQXSFIO0012M	Se ha producido un error de sistema de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Error
FQXSFIO0014J	Se ha detectado una suma de comprobación incorrecta de la option ROM para el dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].	Error
FQXSFIO0017M	IFM: Error de comunicación con XCC - Es posible que IFM no esté desplegado correctamente.	Error
FQXSFIO0019J	Conflicto de recursos de PCIe.	Error

Tabla 3. Sucesos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXSFIO0024J	Se produjo un error de conversión de enlace PCIe en el [arg1] físico número [arg2].	Error
FQXSFIO0030M	Se ha detectado un error incorregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].	Error
FQXSFIO0042N	Se ha detectado un error de USB incorregible (tipo [arg1]) en el controlador USB [arg3] del procesador [arg2].	Error
FQXSFMA0001M	Se ha deshabilitado el DIMM [arg1] debido a que se ha detectado un error durante la POST. [arg2]	Error
FQXSFMA0002M	Se ha detectado un error incorregible de memoria en el DIMM [arg1] en la dirección [arg2]. [arg3]	Error
FQXSFMA0008M	El DIMM [arg1] no ha pasado correctamente la prueba de memoria de la POST. [arg2]	Error
FQXSFMA0027K	Se ha detectado una configuración de memoria no válida (llenado de DIMM no admitido). Verifique que la configuración de la memoria sea válida.	Error
FQXSFPU0019N	Se ha detectado un error incorregible en el procesador [arg1].	Error
FQXSFPU0030N	Se ha detectado un error del firmware en la imagen de UEFI.	Error
FQXSFPU0031N	El número de intentos de POST alcanzó el valor configurado en la configuración F1. El sistema arrancó con la configuración UEFI predeterminada. La configuración especificada por el usuario se conservó y se usará en arranques posteriores, si no se modifica antes del rearranque.	Error
FQXSFPU0034L	El TPM no se ha podido iniciar correctamente.	Error
FQXSFPU0063N	Núcleos [arg2] de CPU [arg1] deshabilitados.	Error
FQXSFPU4056M	Se modificó la tarjeta TPM, vuelva a instalar la tarjeta TPM original que se envió con el sistema.	Error
FQXSFSM0008M	Se ha detectado tiempo de espera para permiso de arranque.	Error

Lista de eventos de UEFI

En esta sección se enumeran todos los mensajes que se pueden enviar desde la UEFI.

- **FQXSFDD0001G: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: falta la configuración. Requiere cambiar la configuración desde F1.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Vaya a F1 Configuración > Valores del sistema > Valores >Lista de condición de estado del controlador y busque un controlador que informe un estado de Requiere configuración.
  2. Busque el menú del controlador desde Valores del sistema y cambie la configuración en forma apropiada.
  3. Guarde los valores y reinicie el sistema.

4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0002M: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado con error**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Rearranque el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0003I: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador requiere rearranque**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. No se requiere ninguna acción, el sistema rearrancará al final de la POST.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0004M: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa que el controlador requiere 'Apagado del sistema'.**

  Gravedad: Fatal

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Rearranque el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0005M: PROTOCOLO DE ESTADO DEL CONTROLADOR: Error al desconectar el controlador. Requiere 'Rearranque'.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Rearranque el sistema para volver a conectar el controlador.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0006M: PROTOCOLO DE ESTADO DE CONTROLADOR: informa controlador con estado no válido.**

  Gravedad: Advertencia

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Rearranque el sistema.
2. Vuelva a transmitir el firmware del adaptador.
3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFDD0007G: Error de IPMI de Security Key Lifecycle Manager (SKLM).**

  Gravedad: Advertencia

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Consulte el sitio de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware de UEFI aplicables a este error.
2. Realice un ciclo de CA del sistema.
3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFDD0012I: Error de la unidad de disco duro SATA: [arg1] se ha recuperado.**

  Gravedad: Informativo

Parámetros:

Nombre de la etiqueta de ranura/bahía *[arg1]* en el sistema

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFDD0012K: Error de la unidad de disco duro SATA: [arg1].**

  Gravedad: Error

Parámetros:

Nombre de la etiqueta de ranura/bahía *[arg1]* en el sistema

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Apagado del servidor.
2. Vuelva a insertar la unidad SATA para asegurarse de que está completamente conectada a la placa posterior.
3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0010M: Se ha producido un error incorregible de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de la [arg6] física es [arg7].**

  Gravedad: Error

Parámetros:

Bus *[arg1]*

Dispositivo *[arg2]*

Función *[arg3]*

VID *[arg4]*

DID *[arg5]*

Ranura/bahía *[arg6]*

Número de instancia *[arg7]*

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay controladores de dispositivos, actualizaciones de firmware o versiones de la información del servicio referentes a este producto, o bien otra información aplicable a este error. Cargue el controlador del dispositivo nuevo y las actualizaciones de firmware requeridas.
2. Si este dispositivo o cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente.
   a. Vuelva a colocar el adaptador o disco y cualquier otro cable conectado.
   b. Vuelva a cargar el controlador de dispositivo.
   c. Si el dispositivo no es reconocido, puede ser necesario reconfigurar la ranura a baja velocidad. Los valores de Gen1/Gen2/Gen3 pueden configurarse mediante F1 Configuración -> Valores del sistema -> Dispositivos y puertos de E/S -> Selección de velocidad Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 PCIe, o con la utilidad OneCLI.
   d. Si también se informó un error de PCIe en una segunda ranura dentro del mismo nodo, asegúrese de realizar los pasos a, b y c antes descritos para dicho adaptador o disco antes de continuar.
3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0011M: Se ha producido un error de paridad de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  Bus *[arg1]*

  Dispositivo *[arg2]*

  Función *[arg3]*

  VID *[arg4]*

  DID *[arg5]*

  Número de instancia *[arg6]*

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay controladores de dispositivos, actualizaciones de firmware o versiones de la información del servicio referentes a este producto, o bien otra

información aplicable a este error. Cargue el controlador del dispositivo nuevo y las actualizaciones de firmware requeridas.

2. Si este nodo o cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente.
   a. Vuelva a colocar el adaptador y cualquier otro cable conectado.
   b. Vuelva a cargar el controlador de dispositivo.
   c. Si el dispositivo no es reconocido, puede ser necesario reconfigurar la ranura a Gen1 o Gen2. Los valores de Gen1/Gen2 pueden configurarse mediante F1 Configuración -> Valores del sistema -> Dispositivos y puertos de E/S -> Selección de velocidad Gen1/Gen2/Gen3 PCIe, o con la utilidad OneCLI.
   d. Si también se informó un error de PCIe en una segunda ranura dentro del mismo nodo, asegúrese de realizar los pasos a, b y c antes descritos para dicho adaptador antes de continuar.
3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0012M: Se ha producido un error de sistema de PCIe en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  Bus *[arg1]*

  Dispositivo *[arg2]*

  Función *[arg3]*

  VID *[arg4]*

  DID *[arg5]*

  Número de instancia *[arg6]*

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay controladores de dispositivos, actualizaciones de firmware o versiones de la información del servicio referentes a este producto, o bien otra información aplicable a este error. Cargue el controlador del dispositivo nuevo y las actualizaciones de firmware requeridas.
  2. Si este dispositivo o cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente.
     a. Vuelva a colocar el adaptador y cualquier otro cable conectado.
     b. Vuelva a cargar el controlador de dispositivo.
     c. Si el dispositivo no es reconocido, puede ser necesario reconfigurar la ranura a Gen1 o Gen2. Los valores de Gen1/Gen2 pueden configurarse mediante F1 Configuración -> Valores del sistema -> Dispositivos y puertos de E/S -> Selección de velocidad Gen1/Gen2/Gen3 PCIe, o con la utilidad OneCLI.
     d. Si también se informó un error de PCIe en una segunda ranura dentro del mismo nodo, asegúrese de realizar los pasos a, b y c antes descritos para dicho adaptador antes de continuar.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFIO0013I: El dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3] no ha podido configurarse debido a una restricción de los recursos. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  Bus *[arg1]*

  Dispositivo *[arg2]*

  Función *[arg3]*

  VID *[arg4]*

  DID *[arg5]*

  Número de instancia *[arg6]*

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Si este dispositivo PCIe y cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente, reubique el adaptador y los cables conectados.
  2. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware del adaptador o de la UEFI aplicables a este error. (NOTA: es posible que deba deshabilitar ROM de opciones no utilizadas desde la F1 Setup de UEFI o desde la utilidad OneCLI, o mediante las utilidades del fabricante, para poder actualizar el firmware del adaptador).
  3. Traslade el adaptador a una ranura diferente. Si no hay una ranura disponible o el error persiste, sustituya el adaptador.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFIO0014J: Se ha detectado una suma de comprobación incorrecta de la option ROM para el dispositivo encontrado en el bus [arg1] dispositivo [arg2] función [arg3]. El Id. del proveedor del dispositivo es [arg4] y el Id. del dispositivo es [arg5]. El número de ranura física es [arg6].**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  Bus *[arg1]*

  Dispositivo *[arg2]*

  Función *[arg3]*

  VID *[arg4]*

  DID *[arg5]*

  Número de instancia *[arg6]*

  Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Si este dispositivo PCIe o cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente. Vuelva a colocar el adaptador y cualquier otro cable conectado.
2. Traslade el adaptador a una ranura del sistema diferente, si está disponible.
3. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware del adaptador o de la UEFI aplicables a este error.

   Nota: Es posible que deba configurar la ranura en la Gen1 o usar un software especial para poder actualizar el firmware del adaptador. Los valores de Gen1/Gen2 pueden configurarse mediante F1 Configuración -> Valores del sistema -> Dispositivos y puertos de E/S -> Selección de velocidad Gen1/Gen2/Gen3 PCIe, o con la utilidad OneCLI.
4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFIO0017M: IFM: error de comunicación con el XCC - Es posible que IFM no esté desplegado correctamente.**

  Gravedad: Error

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Actualice todo el firmware del sistema (incluido el firmware del adaptador) a los niveles más recientes.

   Nota: Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes la actualización.
2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0019J: Conflicto de recursos de PCIe.**

  Gravedad: Error

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Si este dispositivo PCIe y cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente, reubique el adaptador y los cables conectados.
2. Traslade el adaptador a una ranura del sistema diferente, si está disponible.
3. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware del adaptador o de UEFI aplicables a este error.

   Nota: Es posible que deba configurar la ranura en la Gen1 o usar un software especial para poder actualizar el firmware del adaptador. Los valores de Gen1/Gen2 pueden configurarse mediante F1 Configuración -> Valores del sistema -> Dispositivos y puertos de E/S -> Selección de velocidad Gen1/Gen2/Gen3 PCIe, o con la utilidad OneCLI.
4. Si el problema persiste, recopile el registro de datos de servicio.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFIO0021J: Se produjo una recuperación de error de PCIe en el [arg1] físico número [arg2]. Es posible que el [arg3] no funcione correctamente.**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  Ranura/bahía *[arg1]*

  Número de instancia *[arg2]*

  Adaptador/disco *[arg3]*

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Revise el registro para verificar si hay un error separado relacionado con un dispositivo PCIe o disco NVMe asociado y solucione ese error.
  2. Revise el sitio de soporte de Lenovo para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
  3. Compruebe las especificaciones del sistema para asegurarse de que el dispositivo PCIe o disco NVMe esté instalado en la ranura o bahía PCIe compatible y de que se utilice un cable compatible. De lo contrario, el rendimiento de este dispositivo podría verse afectado.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFIO0022J: El ancho de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en el número de [arg3] física [arg4].**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  [arg1] x16/x8/x4/x2/x1

  [arg2] x16/x8/x4/x2/x1

  Ranura/bahía *[arg3]*

  Número de instancia *[arg4]*

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Revise el registro para verificar si hay un error separado relacionado con un dispositivo PCIe o disco NVMe asociado y solucione ese error.
  2. Revise el sitio de soporte de Lenovo para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
  3. Compruebe las especificaciones del sistema para asegurarse de que el dispositivo PCIe o disco NVMe esté instalado en la ranura o bahía PCIe compatible y de que se utilice un cable compatible. De lo contrario, el rendimiento de este dispositivo podría verse afectado.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFIO0023J: La velocidad de enlace de PCIe se degradó de [arg1] a [arg2] en el número de [arg3] física [arg4].**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  [arg1] 32 GT/s / 16 GT/s / 8.0 GT/s / 5.0 GT/s / 2.5 GT/s

  [arg2] 32 GT/s / 16 GT/s / 8.0 GT/s / 5.0 GT/s / 2.5 GT/s

  Ranura/bahía *[arg3]*

  Número de instancia *[arg4]*

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Revise el registro para verificar si hay un error separado relacionado con un dispositivo PCIe o disco NVMe asociado y solucione ese error.
  2. Revise el sitio de soporte de Lenovo para buscar boletines de servicio o actualizaciones de firmware para el sistema o el adaptador aplicables a este error.
  3. Compruebe las especificaciones del sistema para asegurarse de que el dispositivo PCIe o disco NVMe esté instalado en la ranura o bahía PCIe compatible y de que se utilice un cable compatible. De lo contrario, el rendimiento de este dispositivo podría verse afectado.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFIO0024J: Se produjo un error de conversión de enlace PCIe en el [arg1] físico número [arg2].**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  Ranura/bahía *[arg1]*

  Número de instancia *[arg2]*

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay controladores de dispositivos, actualizaciones de firmware o versiones de la información del servicio referentes a este producto, o bien otra información aplicable a este error. Cargue el controlador del dispositivo nuevo y las actualizaciones de firmware requeridas.
  2. Si este dispositivo o cualquier otro cable conectado se instalaron, trasladaron, arreglaron o actualizaron recientemente.
     a. Vuelva a colocar el adaptador o disco y cualquier otro cable conectado.
     b. Vuelva a cargar el controlador de dispositivo.
     c. Si el dispositivo no es reconocido, puede ser necesario reconfigurar la ranura a baja velocidad. Los valores de Gen1/Gen2/Gen3 pueden configurarse mediante F1 Configuración -> Valores del

sistema -> Dispositivos y puertos de E/S -> Selección de velocidad Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 PCIe, o con la utilidad OneCLI.

d. D.Si también se informó un error de PCIe en una segunda ranura dentro del mismo nodo, asegúrese de realizar los pasos a, b y c antes descritos para dicho adaptador o disco antes de continuar.

3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFIO0027I: El Bus:[arg1] Dispositivo:[arg2] Función:[arg3] está intentando arrancar PXE.**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Bus *[arg1]*

  Dispositivo *[arg2]*

  Función *[arg3]*

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFIO0029G: Se ha detectado un error corregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de CPU *[arg1]*, basada en 1

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Rearranque el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFIO0030M: Se ha detectado un error incorregible en la conexión con la CPU en el procesador [arg1].**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de CPU *[arg1]*, basada en 1

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFIO0042N: Se ha detectado un error de USB incorregible (tipo [arg1]) en el controlador USB [arg3] del procesador [arg2].**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  TxFIFO/RxFIFO *[arg1]*

  Etiqueta de malla de CPU *[arg2]*, basada en 1

  Número de controlador USB *[arg3]*, basado en 0

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware de la UEFI aplicables a este error.
  2. Quite todos los dispositivos USB conectados al controlador USB de acuerdo con las especificaciones del sistema y reinicie el sistema.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0001I: Se ha recuperado la deshabilitación DIMM [arg1]. [arg2]**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de ranura DIMM *[arg1]*

  El identificador de DIMM *[arg2]* consta de S/N, FRU y UDI, por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0001M: Se ha deshabilitado el DIMM [arg1] debido a que se ha detectado un error durante la POST. [arg2]**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de ranura DIMM *[arg1]*

  El identificador de DIMM *[arg2]* consta de S/N, FRU y UDI, por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de eventos podría contener un evento FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).
  2. Arranque en F1 Configuración y habilite el DIMM (para AMD, no es necesario habilitar los DIMM en la configuración). Rearranque el sistema.
  3. Actualice el firmware de UEFI a la versión más reciente.

4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFMA0002I: Se borró el estado de error incorregible de memoria.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0002M: Se ha detectado un error incorregible de memoria en el DIMM [arg1] en la dirección [arg2]. [arg3]**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

  Dirección *[arg2]* del sistema donde se produjo el error

  El identificador de DIMM *[arg3]* consta de S/N, FRU y UDI, por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Consulte el sitio de soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de memoria.
  2. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de eventos podría contener un evento FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).
  3. Cambie el DIMM afectado a otra ranura en buen estado y verifique si el problema persiste o no.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFMA0006I: Se detecto el [arg1] DIMM [arg2], el número de serie del DIMM es [arg3].**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  No cualificado/distinto de Lenovo *[arg1]*

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg2]*, basada en 1

  Número de serie de DIMM *[arg3]*.

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Si este evento informativo se incluye en el registro de eventos de XCC, significa que el servidor no tiene instalada una memoria cualificada.
  2. Es posible que la garantía no cubra la memoria instalada.

3. Si no dispone de una memoria cualificada, las velocidades compatibles que se encuentren por encima de los estándares del sector no estarán habilitadas.
4. Póngase en contacto con su representante de ventas local o con un Business Partner autorizado para solicitar una memoria cualificada y sustituir los DIMM no cualificados.
5. Tras instalar la memoria cualificada y encender el servidor, asegúrese de que este evento informativo no vuelva a incluirse en el registro de eventos.
6. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0007I: El número de DIMM [arg1] [arg2] se ha sustituido. [arg3]**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  No cualificado/distinto de Lenovo *[arg1]*

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg2]*, basada en 1

  Información de DIMM *[arg3]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Este evento debe ir seguido por un evento FQXSFMA0006I reciente que indica que el servidor tiene una memoria no cualificada instalada.
  2. Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0008I: Se recuperó el error de prueba de memoria POST del DIMM [arg1]. [arg2]**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de ranura DIMM *[arg1]*

  El identificador de DIMM *[arg2]* consta de S/N, FRU y UDI, por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0008M: El DIMM [arg1] no ha pasado correctamente la prueba de memoria de la POST. [arg2]**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de ranura DIMM *[arg1]*

  El identificador de DIMM *[arg2]* consta de S/N, FRU y UDI, por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Si se cambió la configuración de los DIMM antes de este error, verifique que los DIMM estén instalados en la secuencia de llenado correcta.
  2. Vuelva a colocar el DIMM que falló la prueba de memoria de la POST y los DIMM en las ranuras adyacentes, si se han llenado. Arranque en F1 Configuración y habilite el DIMM. Rearranque el sistema.

3. Cambie el DIMM desde la ubicación con error a otra ubicación en buen estado para ver si el error persiste en el DIMM o en la ranura.
4. Si se encontró este problema durante un proceso de actualización de XCC/UEFI:
   a. Apague y vuelva a encender el sistema cortando la energía durante algunos segundos.
   b. Borre los valores de CMOS extrayendo la batería durante algunos segundos.
5. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0012L: Se ha superado el límite de umbral de PFA [arg1] en el número de DIMM [arg2] en la dirección [arg3]. [arg4]**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  Umbral de PFA heredado *[arg1]*, “Alto”, “Bajo”.

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg2]*, basada en 1

  Dirección *[arg3]* del sistema donde se produjo el error

  Información de DIMM *[arg4]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Vuelva a colocar el DIMM afectado.
  2. Consulte el sitio de soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de memoria.
  3. Cambie el DIMM a otra ubicación en buen estado.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFMA0026G: Se ha producido un CE de varios bits en DIMM [arg1], es necesario reiniciar el sistema para la reparación automática de DIMM para intentar la reparación posterior al paquete (PPR).**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Reinicie el sistema para permitir que la reparación automática de DIMM intente la reparación posterior al paquete (PPR) dura y confirme que se registró el ID de evento FQXSFMA0026I.
  2. Si el problema persiste o si el intento de PPR falló debido al ID del evento FQXSFMA0027M o FQXSFMA0028M, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0026I: Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] de reparación posterior al paquete (PPR) correcto. [arg2]**

  Gravedad: Informativo

Parámetros:

Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

Información de DIMM *[arg2]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.
2. Nota: reparación posterior al paquete (PPR): es el proceso de autoreparación de la memoria para eliminar el acceso a una fila de celda o dirección incorrectas con una fila de repuesto dentro del dispositivo DRAM.
   a. Reparación de paquete de posterior flexible (sPPR): repara una fila para el ciclo de arranque actual. Si se interrumpe la alimentación del sistema o si el sistema se reinicia (se restablece), el DIMM se revierte a su estado original.
   b. Reparación de paquete posterior completa (hPPR): repara de forma permanente una fila.

- **FQXSFMA0027G: Se ha producido un CE de varios bits en DIMM [arg1] diferentes filas.[arg2]**

  Gravedad: Advertencia

Parámetros:

Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

Información de DIMM *[arg2]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Ejecute la prueba de memoria avanzada utilizando XClarity Provisioning Manager. Haga clic en Diagnósticos > Ejecutar diagnósticos > Prueba de memoria > Prueba de memoria avanzada para reparar el DIMM.
2. Vuelva a colocar el DIMM con errores identificado mediante Lightpath o la entrada del registro de sucesos.
3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0027I: Se ha recuperado la configuración de memoria no válida (llenado de DIMM no admitido).**

  Gravedad: Informativo

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0027K: Se ha detectado una configuración de la memoria no válida (colocación no admitida de los DIMM). Verifique que la configuración de la memoria sea válida.**

  Gravedad: Error

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Este evento podría seguir a un error incorregible de memoria o un error de prueba de memoria. Revise el registro y solucione ese evento primero. Los DIMM deshabilitados por otros errores o acciones podrían causar este evento.

2. Asegúrese de que las DIMM estén rellenadas en la secuencia correcta, de acuerdo con la información de servicio de este producto.
3. Si las DIMM están presentes y correctamente instaladas, compruebe si hay algún LED de error en el conector de DIMM encendido y restablézcalas. Revise los registros para ver los códigos de diagnóstico de memoria.
4. Restablezca el UEFI a los valores predeterminados.
5. Si el problema persiste, actualice el firmware del UEFI.
6. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFMA0027M: Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] de reparación posterior al paquete (PPR) falló en el rango [arg2] subrango [arg3] banco [arg4] fila [arg5] en el dispositivo [arg6]. [arg7]**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

  Número de rango *[arg2]*

  Número de subrango *[arg3]*

  Número de banco *[arg4]*

  Número de fila *[arg5]*

  Dispositivo DRAM *[arg6]*

  El identificador de DIMM *[arg7]* consta de S/N, FRU y UDI, por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de eventos podría contener un evento FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).
  2. Arranque en F1 Configuración y habilite el DIMM. Rearranque el sistema.
  3. Actualice el firmware de UEFI a la versión más reciente.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFMA0028M: Intento de recuperación automática de DIMM [arg1] de reparación posterior al paquete (PPR) superó el nivel de umbral de DIMM [arg2] en la fila [arg3] subrango [arg4] banco [arg5] fila [arg6] en el dispositivo [arg7]. [arg8]**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

PprAttemptThreshold *[arg2]*

Número de rango *[arg3]*

Número de subrango *[arg4]*

Número de banco *[arg5]*

Número de fila *[arg6]*

Dispositivo DRAM *[arg7]*

El identificador de DIMM *[arg8]* consta de S/N, FRU y UDI, por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Vuelva a colocar el DIMM afectado (Nota: el registro de eventos podría contener un evento FQXSFMA0011I reciente, que indica que se ha detectado un cambio en el llenado de los DIMM que podría estar relacionado con este problema).
2. Arranque en F1 Configuración y vuelva a habilitar el DIMM. Rearranque el sistema.
3. Actualice el firmware de UEFI a la versión más reciente.
4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFMA0029I: Se ha cancelado la declaración de la PFA de DIMM [arg1] después de aplicar el PPR para este DIMM. [arg2]**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

  Información de DIMM *[arg2]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0030I: Se ha detectado un error de memoria corregible en el DIMM [arg1]. [arg2]**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

  Información de DIMM *[arg2]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0047M: Error de comprobación de CRC de SPD en DIMM [arg1]. [arg2]**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

Información de DIMM *[arg2]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Lleve a cabo una nueva instalación virtual o realice un ciclo de CA del servidor.
2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFMA0048M: Se ha deshabilitado el DIMM [arg1] debido a un error de PMIC durante POST. El identificador de DIMM es [arg2].**

  Gravedad: Advertencia

Parámetros:

DIMM deshabilitado *[arg1]*

Información de DIMM *[arg2]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Apague el sistema y extraiga la energía de CA.
2. Vuelva a especificar el DIMM en la ranura especificada por el mensaje del evento.
3. Restaure la energía de CA y encienda el sistema.
4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0050G: El límite del umbral de PFA de DRAM se ha excedido en DIMM [arg1] subcanal [arg2] rango [arg3] DRAM [arg4]. El identificador de DIMM es [arg5].**

  Gravedad: Advertencia

Parámetros:

Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*

Subcanal *[arg2]*

Número de rango *[arg3]*

Número de dispositivo (0&1&2) *[arg4]*

Información de DIMM *[arg5]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Apague el sistema y extraiga la energía de CA.
2. Vuelva a colocar el DIMM afectado.
3. Restaure la energía de CA y encienda el sistema.
4. Consulte el sitio de soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de memoria.

5. Ejecute la prueba de memoria avanzada utilizando XClarity Provisioning Manager. Haga clic en Diagnósticos > Ejecutar diagnósticos > Prueba de memoria > Prueba de memoria avanzada para reparar el DIMM.
6. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0056I: Un error de memoria no corregido que se produjo en el módulo DIMM [arg1] se canceló después de realizar la reparación posterior del paquete. El identificador de DIMM es [arg2].**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*

  Información de DIMM *[arg2]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0057G: Se ha superado el límite de umbral de PFA de retiro de página en DIMM [arg1] en la dirección [arg2].[arg3] [arg4]**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*, basada en 1

  Dirección *[arg2]* del sistema donde se produjo el error

  Se alcanzó la política PFA de retirada de página *[arg3]*, “-T0”;“-T1”;“-T2”;“-T3”;“-T4”.

  Información de DIMM *[arg4]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Apague el sistema y extraiga la energía de CA.
  2. Vuelva a colocar el DIMM afectado.
  3. Restaure la energía de CA y encienda el sistema.
  4. Consulte el sitio de soporte de Lenovo por si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de memoria.
  5. Ejecute la prueba de memoria avanzada utilizando XClarity Provisioning Manager. Haga clic en Diagnósticos > Ejecutar diagnósticos > Prueba de memoria > Prueba de memoria avanzada para reparar el DIMM.
  6. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0065I: se canceló la declaración de CE de varios bit de DIMM [arg1] después de realizar la reparación posterior del paquete. El identificador de DIMM es [arg2].**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*

  Información de DIMM *[arg2]* (S/N, FRU y UDI)

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0067G: Se han superado los errores por límite de umbral de contador de fila en el DIMM [arg1] subcanal [arg2] rango [arg3] DRAM [arg4], es necesario reiniciar el sistema para que la autoreparación de DIMM intente la reparación posterior al paquete (PPR). El identificador de DIMM es [arg5].**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*

  Subcanal *[arg2]*

  Número de rango *[arg3]*

  Información de DIMM *[arg5]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Reinicie el sistema para permitir que la reparación automática de DIMM intente la reparación posterior al paquete (PPR) dura y confirme que se registró el ID de evento FQXSFMA0026I.
  2. Ejecute la prueba de memoria avanzada utilizando XClarity Provisioning Manager. Haga clic en Diagnósticos > Ejecutar diagnósticos > Prueba de memoria > Prueba de memoria avanzada para reparar el DIMM.
  3. Si el problema persiste o si el intento de PPR falló debido al ID del evento FQXSFMA0027M o FQXSFMA0028M, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el soporte de Lenovo.

- **FQXSFMA0067I: El límite de umbral del contador de errores por fila que se superó en el DIMM [arg1] se canceló después de realizar la reparación posterior del paquete. El identificador de DIMM es [arg2].**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de DIMM *[arg1]*

  Información de DIMM *[arg2]* (S/N, FRU y UDI), por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFMA0076M: No se admite el DIMM [arg1], el identificador de DIMM es [arg2].**

  Gravedad: Advertencia

  Parámetros:

  Etiqueta de malla de ranura DIMM *[arg1]*

  El identificador de DIMM *[arg2]* consta de S/N, FRU y UDI, por ejemplo, “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Apague el sistema y extraiga la energía de CA.
  2. Compruebe el manual del usuario para ver si hay tipos de DIMM admitidos y sustituya el DIMM especificado por el mensaje con uno admitido.

3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU0019N: Se ha detectado un error incorregible en el procesador [arg1].**

  Gravedad: Error

  Parámetros:

  Número de zócalo *[arg1]*, basado en 1.

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. Consulte el sitio de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware de la UEFI aplicables a este error.
  2. Apague el sistema y extraiga la energía de CA.
  3. Restaure la energía de CA y encienda el sistema.
  4. Determine si han habido cambios recientes en el hardware, firmware o sistema operativo. Reviértalos de ser posible.
  5. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU0021G: La presencia física de hardware está en el estado declarado.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Lleve a cabo las tareas administrativas que requieren que el conmutador de presencia física de TPM se encuentre en la posición de activación.
  2. Restaure el conmutador de presencia física en la posición de desactivación y rearranque el sistema.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU0021I: Se borró el estado de presencia física de TPM.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU0022G: La configuración TPM no está bloqueada.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Rearranque el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU0023G: Advertencia de error de verificación de imagen de arranque seguro.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Es un mensaje de advertencia de seguridad cuando el usuario desea arrancar desde una imagen de UEFI o un SO no autorizados, mientras que Arranque seguro está habilitado y el Modo de arranque seguro está en Modo usuario. Si el cliente no desea arrancar ninguna imagen de UEFI o SO no autorizados, quite ese dispositivo iniciable.
2. Si un cliente desea arrancar esta imagen UEFI o SO no autorizados, hay dos formas de habilitar el arranque del sistema desde esta imagen no autorizada: la primera es deshabilitar Arranque seguro, la segunda es inscribir la imagen no autorizada en DB (base de datos con firma autorizada).
   a. Deshabilitar Arranque seguro: declare la presencia física y, a continuación, cambie la Configuración de arranque seguro a Deshabilitar (en F1 Configuración -> Valores del sistema -> Seguridad -> Configuración de arranque seguro -> Valores de arranque seguro).
   b. Inscriba la imagen de UEFI no autorizada, declare la presencia física y, a continuación, cambie la Política de arranque seguro a Política personalizada (en Configuración -> Valores del sistema -> Seguridad -> Configuración de arranque seguro -> Política de arranque seguro), luego ingrese al menú “Política personalizada de arranque seguro”, pulse el botón “Inscribir imagen Efi” y seleccione la imagen de UEFI no autorizada en la casilla emergente.
   c. NOTA: Hay dos formas de declarar la presencia física:
      1) Cambie el puente de presencia física a ON (Encendido);
      2) Si la directiva de presencia física se ha establecido en Habilitar (F1 Configuración -> Valores del sistema -> Seguridad -> Configuración de directiva de presencia física), el usuario puede declarar la presencia física remota a través de la herramienta IPMI.
3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU0023I: Se borró el error de verificación de imagen de arranque seguro ya que no se produjo ningún error en esta ronda de arranques.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU0025I: Los valores predeterminados del sistema se han restaurado.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU0030N: Se ha detectado un error del firmware en la imagen de UEFI.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
  2. Vuelva a transmitir la imagen de UEFI.
  3. Deshaga cualquier cambio reciente que haya efectuado en el sistema (como la adición de valores o dispositivos). Asegúrese de que el sistema arranca. Luego, vuelva a instalar las opciones una a la vez para localizar el problema.
  4. Si el problema persiste, guarde las configuraciones de UEFI del cliente y, a continuación, extraiga y vuelva a instalar la batería CMOS durante 30 segundos para borrar el contenido de CMOS. Si arranca correctamente, restaure los valores del sistema.

5. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFPU0031N: El número de intentos de POST alcanzó el valor configurado en F1 Configuración. El sistema ha arrancado con la configuración UEFI predeterminada. La configuración especificada por el usuario se conservó y se usará en arranques posteriores, si no se modifica antes del rearranque.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. La configuración original de UEFI aún está presente. Si el cliente desea continuar usando la configuración original, seleccione Guardar valores.
  2. Si el usuario no activó intencionalmente los rearranques, revise los registros en busca de la causa probable. Por ejemplo, si hay un evento de falla de la batería, siga los pasos para resolver ese evento.
  3. Deshaga cualquier cambio reciente que haya efectuado en el sistema (como la adición de valores o dispositivos). Asegúrese de que el sistema arranca. Luego, vuelva a instalar las opciones una a la vez para ubicar el problema.
  4. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error. Actualice el firmware de UEFI, si corresponde.
  5. Guarde las configuraciones de UEFI del cliente y, a continuación, extraiga y vuelva a instalar la batería CMOS durante 30 segundos para borrar el contenido de CMOS. Si arranca correctamente, restaure los valores del sistema.
  6. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFPU0034L: El TPM no se ha podido iniciar correctamente.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Rearranque el sistema. Retransmita la imagen de UEFI.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFPU0038I: Se ha detectado un error corregible (Tipo [arg1]) por el procesador [arg2].**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Tipo de error *[arg1]*, “1” indica PIE “2” indica NBIO “3” indica SMU “4” indica PSP “5” indica MP5

Etiqueta de malla de CPU *[arg2]*, basada en 1

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. La CPU ha detectado un error corregible. No es necesaria ninguna acción.
2. La lista siguiente proporciona la descripción del tipo de error:
   a. “1” indica error PIE(Power Management, Interrupts, Etc.).
   b. “2” indica el error NBIO(Northbridge IO).
   c. “3” indica el error SMU(System Management Unit).
   d. “4” indica el error PSP(Platform Security Processor).
   e. “5” indica el error MP5(Microprocessor5 Management Controller).

- **FQXSFPU0063N: Núcleos [arg2] de CPU [arg1] deshabilitados.**

  Gravedad: Error

Parámetros:

Etiqueta de malla de CPU *[arg1]*

Índice de núcleo *[arg2]*

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Actualice el firmware de la UEFI a la versión más reciente.
2. Apague el sistema y extraiga la energía de CA.
3. Restaure la energía de CA y encienda el sistema.
4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4033F: La recuperación del firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.**

  Gravedad: Advertencia

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

Nota: El sistema no responderá a la señal de apagado (FQXSFPU4034I) mientras la recuperación del firmware de TPM está en curso.

- **FQXSFPU4034I: La recuperación del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.**

  Gravedad: Informativo

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4035M: Error de recuperación de versión de TPM Firmware. Puede que el chip del TPM esté dañado.**

  Gravedad: Advertencia

Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Rearranque el sistema.
2. Si el error persiste, las características relacionadas con TPM no funcionarán.
3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFPU4038I: Reconstrucción del firmware de TPM completada satisfactoriamente.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4040M: El autodiagnóstico del TPM presenta errores.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Rearranque el sistema.
  2. Si el error persiste, las características relacionadas con TPM no funcionarán.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFPU4041I: La actualización de firmware de TPM está en curso. NO apague ni reinicie el sistema.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4042I: La actualización del firmware de TPM se completó, se está reiniciando el sistema para que surta efecto.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4043G: La actualización del firmware de TPM se ha cancelado. Reiniciando el sistema…**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4044I: La versión de firmware de TPM actual no admite la alternación de versiones de TPM.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4045G: No se ha declarado la presencia física. Cancele la actualización de firmware de TPM.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. DECLARE el puente de presencia física del TPM siguiendo el Manual de servicio del sistema. https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp navegue a ThinkSystem SR850P tipos 7D2F, 7D2G, 7D2H > Procedimientos de sustitución del hardware > Sustitución de la placa del procesador > Habilitación de TPM/TCM > Declarar presencia física.
  2. Arranque el sistema en la configuración F1, compruebe el estado del TPM para asegurarse de que esté disponible y la versión de firmware del TPM admite la alternación de TPM. https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp vaya al manual de UEFI del servidor ThinkSystem > servidor ThinkSystem con AMD EPYC (1 conector, 1.º, 2.º, 3.º generación) > System Setup Utility > Menú de seguridad > Alternación de TPM.
  3. Reinicie el sistema e intente alternar el FW del TPM. https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp navegue hasta ThinkSystem SR850P tipos 7D2F, 7D2G, 7D2H > Procedimientos de sustitución del hardware > Sustitución de la placa del procesador > Habilitación de TPM/TCM > Configuración de la versión de TPM.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4046I: El firmware de TPM se actualizará de TPM1.2 a TPM2.0.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4047I: El firmware de TPM se actualizará de TPM2.0 a TPM1.2.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4049I: La actualización de firmware de TPM se ha realizado correctamente.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4050G: Error al actualizar firmware de TPM.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Borre el TPM mediante el funcionamiento del TPM e intente realizar de nuevo la actualización de firmware siguiendo las instrucciones de las guías de usuario de producto. Vaya a https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.thinksystem.common.nav.doc/portfolio.html y haga clic en el enlace del producto. Por lo general, la información de actualización del TPM se encuentra en la sección “Sustitución de la placa del sistema” en “Procedimientos de sustitución del hardware”.

2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4051G: Se encontró TPM_POLICY sin definición**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Rearranque el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4052G: TPM_POLICY no está bloqueado**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Rearranque el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4053G: TPM_POLICY del sistema no coincide con la placa.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Quite cualquier tarjeta TPM nueva de la placa o vuelva a instalar la tarjeta TPM original que se envió con el sistema.
  2. Rearranque el sistema.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4054G: La vinculación lógica de la tarjeta TPM presenta errores.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Rearranque el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4056M: Se modificó la tarjeta TPM, vuelva a instalar la tarjeta TPM original que se envió con el sistema.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Vuelva a instalar la tarjeta TPM original que se envió con el sistema.
  2. Rearranque el sistema.

3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

   Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFPU4059I: El usuario solicitó omitir el bloqueo de las unidades SATA conectadas a AHCI. El sistema UEFI aceptó la solicitud y ejecutará la operación antes del arranque del SO.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Cambie SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock de Deshabilitado a Habilitado mediante la herramienta OneCLI. (Use el comando OneCLI “OneCli config set SystemOobCustom. SkipAhciFreezeLock “Enabled” --imm IMM_USERID:IMM_PASSWORD@IMM_IP --override”).
  2. Reinicie el sistema en el SO.

- **FQXSFPU4060I: Se omitió el bloqueo de las unidades SATA conectadas a AHCI.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4061I: Se restauró el comportamiento de bloqueo predeterminado de las unidades SATA conectadas a AHCI.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4070I: Se ha habilitado el arranque seguro de la plataforma.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4071I: Se ha deshabilitado el arranque seguro de la plataforma.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4072G: No se ha definido la política de arranque seguro de la plataforma.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4073G: Se ha habilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 1 no se ha activado.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si una CPU se sustituyó con una nueva, revierte la CPU original y rearranque el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4074G: Se ha habilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 2 no se ha activado.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Si una CPU se sustituyó con una nueva, revierte la CPU original y rearranque el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4075G: Se ha habilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 1,2 no se ha activado.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Si una CPU se sustituyó con una nueva, revierte la CPU original y rearranque el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4076G: Se ha deshabilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 1 se ha activado.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Si una CPU se sustituyó con una nueva, revierte la CPU original y rearranque el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4077G: Se ha deshabilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 2 se ha activado.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Si una CPU se sustituyó con una nueva, revierte la CPU original y rearranque el sistema.
  2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4078G: Se ha deshabilitado el arranque seguro de la plataforma, pero la CPU 1,2 se ha activado.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si una CPU se sustituyó con una nueva, revierte la CPU original y rearranque el sistema.
2. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFPU4080I: La contraseña de encendido del host ha cambiado.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4081I: La contraseña de encendido del host se eliminó.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4082I: La contraseña del admin del host ha cambiado.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4083I: La contraseña del admin del host se eliminó.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4084I: El orden de arranque del host ha cambiado.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFPU4085I: El orden de arranque del WOL del host ha cambiado.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFSM0002N: Permiso de arranque denegado por el módulo de gestión: detenido por el sistema.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Realice un ciclo de CA del sistema.
  2. Revise los registros XCC y asegúrese de que la instalación de PSU siga la línea de la guía de soporte.
  3. Revise las políticas de alimentación y la configuración del sistema en la GUI de XCC.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFSM0003N: Se agotó el tiempo de espera de permiso de carga desde el módulo de gestión: detenido por el sistema.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Realice un ciclo de CA del sistema.
  2. Revise los registros XCC y asegúrese de que la instalación de PSU siga la línea de la guía de soporte.
  3. Revise las políticas de alimentación y la configuración del sistema en la GUI de XCC.
  4. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFSM0004M: Se ha producido un error en la comunicación con XCC.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Realice un ciclo de CA del sistema.
  2. Asegúrese de que los firmware de XCC y UEFI estén funcionando con el mismo nivel compatible.
  3. Visite el sitio web de soporte de Lenovo para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
  4. Vuelva a actualizar el firmware de XCC.
  5. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

     Nota: La solución para este error puede implicar la sustitución de la placa del sistema. Si se ha habilitado el cifrado de TPM, haga una copia de seguridad de la clave de recuperación de cifrado de TPM.

- **FQXSFSM0007I: El registro de eventos del sistema (SEL) XCC está lleno.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Utilice la interfaz web del BMC para borrar los registros de sucesos.
  2. Si la comunicación con el BMC no está disponible, use la configuración F1 para acceder al menú Registros de sucesos del sistema y elija Borrar registros de sucesos del sistema del BMC. Luego, reinicie el servidor.

- **FQXSFSM0008M: Se ha detectado un tiempo de espera del permiso para arrancar.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Revise los registros de XCC para ver los errores de comunicación y resolverlos.
  2. Realice un ciclo de CA del sistema.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFSR0001M: Se detectó la corrupción de GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]**

Gravedad: Advertencia

Parámetros:

Ubicación de corrupción de GPT *[arg1]* “Principal” Solo corrupción de tabla de partición de GPT principal. “Copia de seguridad” Solo corrupción de tabla de partición de GPT de copia de seguridad. “Tanto principal como de copia de seguridad” Ambas tablas de partición de GPT están dañadas.

GUID de disco *[arg2]*.

Acción del usuario:

Lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Extraiga todas las unidades externas durante POST para evitar que se active este evento por error.
2. Compruebe el registro de eventos de la XCC. Si este evento tiene un registro de eventos de recuperación de seguimiento, significa que la corrupción de GTP se ha recuperado correctamente. Ignore este mensaje de evento y no lleve a cabo los pasos restantes.
3. Realice una copia de seguridad del disco de datos.
4. Presione F1 Configuración -> Valores del sistema -> Recuperación y RAS -> Recuperación de GPT de disco y configure el valor en “Automático”.
5. Guarde la configuración y reinicie el sistema.
6. Arranque a la configuración F1. El sistema intentará recuperar automáticamente el GPT durante la POST.
7. Reinicie el sistema.
8. Cambie el formato de LUN o del disco y vuelva a instalar el SO.
9. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFSR0002I: Se recuperó de la corrupción de GPT [arg1], DiskGUID: [arg2]**

  Gravedad: Informativo

  Parámetros:

  Ubicación de corrupción de GPT *[arg1]* “Principal” Solo corrupción de tabla de partición de GPT principal. “Copia de seguridad” Solo corrupción de tabla de partición de GPT de copia de seguridad. “Tanto principal como de copia de seguridad” Ambas tablas de partición de GPT están dañadas.

  GUID de disco *[arg2]*

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXSFSR0003G: Se superó el número de intentos de arranque. No se ha encontrado ningún dispositivo iniciable.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Quite la alimentación de CA del sistema.
  2. Conecte al menos un dispositivo iniciable al sistema.
  3. Conecte la alimentación de CA al sistema.
  4. Encienda el sistema y vuelva a intentar.

5. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

- **FQXSFTR0001L: Se han detectado una fecha y una hora no válidas.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  Lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Compruebe los registros de sucesos de la XCC. Este suceso debe preceder inmediatamente a un error FQXSFPW0001L. Solucione ese evento o cualquier otro error relacionado con la batería.
  2. Utilice la configuración F1 para restablecer la fecha y la hora.
  3. Si el problema persiste, recopile los registros de datos del servicio y póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

Capítulo 4. Sucesos de XClarity Provisioning Manager

Se pueden generar los sucesos siguientes mediante Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Para cada código de suceso se muestran los campos siguientes:

Identificador del evento
Un identificador que identifica de forma exclusiva un suceso.

Descripción del suceso
La cadena del mensaje registrado que se muestra para un suceso.

Explicación
Proporciona información adicional para explicar el motivo por el que puede haberse producido el suceso.

Gravedad
Indicación del nivel de preocupación de la condición. La gravedad se abrevia en el registro de sucesos, en el primer carácter. Pueden aparecer las gravedades siguientes:

- **Informativo**. El suceso se registró con finalidades de auditoría, a menudo es una acción de usuario o un cambio de estado que es comportamiento normal.
- **Advertencia**. El suceso no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.
- **Error**. El suceso tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

Acción del usuario
Indica qué acciones debe realizar para solucionar el suceso. Siga los pasos indicados en esta sección, en el orden en que se muestran, hasta que se solucione el problema. Si no puede resolver el problema después de realizar todos los pasos, póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

Eventos del LXPM organizados por gravedad

En la siguiente tabla se enumeran todos los eventos de LXPM, organizados por gravedad (Informativo, Error y Advertencia).

Tabla 4. Eventos organizados por gravedad

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXPMCL0005I	Inicio de la instalación del sistema operativo.	Informativo
FQXPMCL0006I	Exportación de configuración RAID correcta.	Informativo
FQXPMCL0007I	Exportación de configuración RAID correcta.	Informativo
FQXPMCL0008I	Exportación de los valores UEFI correcta.	Informativo
FQXPMCL0009I	Importación de los valores UEFI correcta.	Informativo
FQXPMCL0010I	Exportación de los valores BMC correcta.	Informativo
FQXPMCL0011I	Importación de los valores BMC correcta.	Informativo
FQXPMEM0002I	Se encontró una imagen de firmware de LXPM. Iniciando LXPM	Informativo

© Copyright Lenovo 2022, 2024

Tabla 4. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXPMEM0003I	Se ha salido de LXPM. El control volvió a la UEFI	Informativo
FQXPMEM0004I	Inicio del programa de diagnóstico	Informativo
FQXPMEM0005I	arranque del programa de diagnóstico correcto	Informativo
FQXPMER0002I	Borrado de la configuración RAID y almacenamiento interno	Informativo
FQXPMER0003I	La configuración de RAID se borró correctamente	Informativo
FQXPMER0004I	Se borraron las unidades de almacenamiento internas correctamente	Informativo
FQXPMER0005I	Se borraron todos los registros del sistema correctamente	Informativo
FQXPMER0006I	Se cargaron los valores predeterminados de fábrica de UEFI correctamente	Informativo
FQXPMER0007I	Se cargaron los valores predeterminados de fábrica de BMC correctamente	Informativo
FQXPMNM0002I	Establezca nuevos valores para los parámetros de red.	Informativo
FQXPMOS0028I	El SO [arg1] está instalado	Informativo
FQXPMSR0012I	El cambio de estado de las unidades de disco se realizó correctamente.	Informativo
FQXPMSR0022I	El nuevo disco virtual se creó correctamente.	Informativo
FQXPMSR0032I	El disco virtual existente se quitó correctamente.	Informativo
FQXPMUP0101I	Inicie la actualización de LXPM	Informativo
FQXPMUP0102I	Inicie la actualización del controlador de Windows	Informativo
FQXPMUP0103I	Inicie la actualización del controlador de Linux	Informativo
FQXPMUP0104I	Inicie la actualización de UEFI	Informativo
FQXPMUP0105I	Inicie la actualización de BMC	Informativo
FQXPMUP0106I	La actualización del firmware se realizó correctamente	Informativo
FQXPMVD0003I	La actualización de datos de VPD se realizó correctamente.	Informativo
FQXPMCL0001K	No se encuentra Bootx64.efi. Error al arrancar el sistema operativo.	Advertencia
FQXPMCL0002K	Error de lectura de firma de Deployment Manager desde el USB.	Advertencia
FQXPMCL0003K	Error de comunicación del BMC: error de montaje del CONTROLADOR.	Advertencia
FQXPMCL0004K	La comunicación con BMC se realizó correctamente. HAY DISCREPANCIAS en el nombre del volumen.	Advertencia
FQXPMCL0005K	El modo de arranque actual del sistema es Heredado. La clonación del SO solo admite el modo UEFI.	Advertencia
FQXPMCL0006K	Error al exportar la configuración RAID.	Advertencia
FQXPMCL0007K	Error al importar la configuración RAID.	Advertencia
FQXPMCL0008K	Error al exportar los valores UEFI.	Advertencia
FQXPMCL0009K	Error al importar los valores UEFI.	Advertencia
FQXPMCL0010K	Error al exportar los valores BMC.	Advertencia

Tabla 4. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXPMCL0011K	Error al importar los valores BMC.	Advertencia
FQXPMNM0001G	Error al establecer los nuevos parámetros de red de BMC.	Advertencia
FQXPMOS0001K	No se encuentra Bootx64.efi. Error al arrancar el sistema operativo.	Advertencia
FQXPMOS0002K	Error de lectura de firma de Deployment Manager desde el USB.	Advertencia
FQXPMOS0003K	Error al copiar los archivos de arranque de Windows al destino	Advertencia
FQXPMOS0004K	Error de comunicación del BMC: error de montaje de EMMC2USB.	Advertencia
FQXPMOS0005K	Error de comunicación del BMC: error de montaje del CONTROLADOR.	Advertencia
FQXPMOS0006K	La comunicación con BMC se realizó correctamente. HAY DISCREPANCIAS en el nombre del volumen.	Advertencia
FQXPMOS0007K	Error al leer el archivo de licencia RTF.	Advertencia
FQXPMOS0008K	Asegúrese de que el cable Ethernet se haya conectado al equipo y que los valores de red sean correctos.	Advertencia
FQXPMOS0009K	El modo de arranque actual del sistema es Heredado. Instalación del SO de LXPM solo admite el modo UEFI.	Advertencia
FQXPMSR0001K	Se encontró un adaptador RAID no admitido.	Advertencia
FQXPMSR0011K	Error al cambiar el estado de las unidades de disco.	Advertencia
FQXPMUP0001K	La configuración del sistema no cumple con el requisito previo	Advertencia
FQXPMUP0002K	Los paquetes seleccionados no son compatibles	Advertencia
FQXPMUP0003K	No se puede obtener el nivel mínimo de UEFI	Advertencia
FQXPMUP0004K	No se puede obtener la versión instalada de la UEFI	Advertencia
FQXPMUP0005K	No se puede obtener la versión instalada de la BMC	Advertencia
FQXPMUP0006K	No se puede obtener la versión instalada de la LXPM	Advertencia
FQXPMUP0007K	No se puede obtener la versión instalada del controlador de Linux	Advertencia
FQXPMUP0008K	No se puede obtener la versión instalada del controlador de Windows	Advertencia
FQXPMVD0001H	Error al obtener los datos de VPD.	Advertencia
FQXPMVD0002H	Error al actualizar los datos de VPD.	Advertencia
FQXPMVD0011K	Error al obtener el estado de la política de TPM/tarjeta TPM/TCM	Advertencia
FQXPMVD0012K	Error al configurar la política de TPM/tarjeta TPM/TCM	Advertencia
FQXPMEM0001M	No es posible ubicar la imagen de firmware de LXPM	Error
FQXPMEM0006M	No es posible ubicar la imagen de firmware de diagnóstico	Error
FQXPMEM0007M	No se puede ejecutar la imagen de diagnóstico ya que “Redireccionamiento de la consola” está habilitado	Error
FQXPMEM0008M	No se puede iniciar la imagen de diagnóstico, ya que la imagen puede estar dañada	Error
FQXPMER0002M	Error al borrar la configuración RAID	Error
FQXPMER0003M	Error al borrar las unidades de almacenamiento interno	Error

Tabla 4. Eventos organizados por gravedad (continuación)

ID de evento	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXPMER0004M	Error al borrar los registros del sistema	Error
FQXPMER0005M	Error al cargar los valores predeterminados de la UEFI	Error
FQXPMER0006M	Error al cargar los valores predeterminados de la XCC	Error
FQXPMSD0001M	El host interrumpió la HDD Test con un restablecimiento de hardware o software	Error
FQXPMSD0002M	Se produjo un error de prueba fatal o desconocido mientras el dispositivo ejecutaba su autoprueba	Error
FQXPMSD0003M	Se completó la autoprueba con un error en un elemento de prueba. Se desconoce el elemento de prueba que falló.	Error
FQXPMSD0004M	Se completó la autoprueba con errores en el elemento eléctrico de la prueba.	Error
FQXPMSD0005M	Se completó la autoprueba con errores en el elemento de prueba de servidor (o búsqueda) de la prueba.	Error
FQXPMSD0006M	Se completó la autoprueba con errores en el elemento de lectura de la prueba.	Error
FQXPMSD0007M	No se encontró la unidad de disco duro	Error
FQXPMSD0008M	UEFI no está listo para que LXPM envíe el comando para probar la unidad de disco duro.	Error
FQXPMSD0009M	Se detectó un error de dispositivo cuando LXPM envió un comando de prueba a la unidad de disco duro.	Error
FQXPMSD0010M	Se agotó el tiempo de espera de UEFI cuando LXPM envió un comando de prueba a una unidad de disco duro.	Error
FQXPMSD0011M	La unidad de disco duro no es compatible con UEFI mientras LXPM envía el comando para probar la unidad de disco duro.	Error
FQXPMSR0021L	Error al crear un nuevo disco virtual.	Error
FQXPMSR0031L	Error al quitar el disco virtual existente	Error
FQXPMUP0201M	Error de comunicación del BMC: error de montaje de EMMC2USB. Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0202M	Transfiera el error del paquete de actualización. Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0203M	Error de comunicación del BMC: error de desmontaje de EMMC2USB Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0204M	Error de comunicación del BMC: ejecute la falla de actualización de cmd. Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0205M	Error de comunicación del BMC: Obtenga el error de estado de la actualización. Error al actualizar el firmware	Error
FQXPMUP0206M	El nivel del paquete de actualización es demasiado antiguo. Error al actualizar el firmware.	Error
FQXPMUP0207M	El paquete de actualización no es válido. Error al actualizar el firmware.	Error
FQXPMUP0208M	No se ha podido ejecutar el comando de rearranque BMC	Error

Lista de los sucesos de XClarity Provisioning Manager

En esta sección se enumeran todos los mensajes que se pueden enviar desde Lenovo XClarity Provisioning Manager.

- **FQXPMCL0001K: No se encuentra Bootx64.efi. Error al arrancar el sistema operativo.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Reinicie el sistema y vuelva a intentar arrancar el SO.
  4. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0002K: Error de lectura de firma de Deployment Manager desde el USB.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
  2. Reinicie el BMC mediante los valores BMC en la configuración de UEFI en el panel izquierdo de LXPM. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  4. Clone la imagen y reintente la operación.
  5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0003K: Error de comunicación del BMC: error de montaje del CONTROLADOR.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
  2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  4. Clone la imagen y reintente la operación.
  5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0004K: La comunicación con BMC se realizó correctamente. HAY DISCREPANCIAS en el nombre del volumen.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Clone la imagen y reintente la operación.
  4. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0005I: Inicio de la instalación del sistema operativo.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMCL0005K: El modo de arranque actual del sistema es Heredado. La clonación del SO solo admite el modo UEFI.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Cambie el modo de arranque al modo UEFI (Configuración de UEFI -> Gestor de arranque -> Modos de arranque -> Modo de arranque del sistema y seleccione Modo UEFI.)
  2. Clone la imagen y reintente la operación.

- **FQXPMCL0006I: Exportación de configuración RAID correcta.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMCL0006K: Error al exportar la configuración RAID.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Para obtener información sobre los adaptadores RAID admitidos, visite el siguiente sitio de soporte de Lenovo: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. Asegúrese de que el firmware del adaptador RAID, de LXPM y de la UEFI esté en los niveles más recientes.
  3. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y las unidades de disco sea normal.
  4. Verifique la conexión física adecuada de la unidad de disco, expansor SAS (si corresponde) y el adaptador RAID.
  5. Reinicie el equipo y vuelva a intentar la exportación de la configuración de RAID.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0007I: Exportación de configuración RAID correcta.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMCL0007K: Error al importar la configuración RAID.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Para obtener información sobre los adaptadores RAID admitidos, visite el siguiente sitio de soporte de Lenovo: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. Asegúrese de que el firmware del adaptador RAID, de LXPM y de UEFI esté en los niveles más recientes.
  3. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y las unidades de disco sea correcto.
  4. Verifique la conexión física sea buena entre las unidades de disco y el adaptador RAID.
  5. Asegúrese de que la plataforma y la configuración de RAID sean idénticas a la configuración original.
  6. Reinicie el equipo y vuelva a intentar la importación de la configuración de RAID.
  7. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0008I: Exportación de los valores UEFI correcta.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMCL0008K: Error al exportar los valores UEFI.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que la conexión a USB/unidad de red sea correcta y vuelva a intentar exportar la configuración de UEFI.
  2. Vuelva a arrancar y vuelva a intentar la exportación de configuración de UEFI.
  3. Vuelva a transmitir el firmware de UEFI.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0009I: Importación de los valores UEFI correcta.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMCL0009K: Error al importar los valores UEFI.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

1. Asegúrese de que la conexión a USB/unidad de red sea correcta y vuelva a intentar la importación de la configuración de UEFI.
2. Asegúrese de que el tipo de modelo del sistema en el que se importarán la configuración UEFI y la versión UEFI sea el mismo.
3. Reinicie e intente importar un nuevo clon de los valores de UEFI.
4. Vuelva a transmitir el firmware de UEFI.
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0010I: Exportación de los valores BMC correcta.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMCL0010K: Error al exportar los valores BMC.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Lleve a cabo un restablecimiento de CA.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  3. Vuelva a intentar exportar la configuración del BMC.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMCL0011I: Importación de los valores BMC correcta.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMCL0011K: Error al importar los valores BMC.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que la versión del BMC sea la misma entre el origen y el destino.
  2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  4. Vuelva a intentar importar la configuración del BMC.
  5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMEM0001M: No es posible localizar la imagen de firmware de LXPM**

  Gravedad: Error

Acción del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
2. Vuelva a transmitir LXPM.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

   Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMEM0002I: Se encontró una imagen de firmware de LXPM. Iniciando LXPM**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMEM0003I: Se ha salido de LXPM. El control volvió a UEFI**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMEM0004I: Inicio del programa de diagnóstico**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMEM0005I: Arranque del programa de diagnóstico correcto**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMEM0006M: No es posible ubicar la imagen de firmware de diagnóstico**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMEM0007M: No se puede ejecutar la imagen de diagnóstico ya que “Redireccionamiento de la consola” está habilitado**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

1. Deshabilite “Configurar el redireccionamiento de la consola” en la configuración de UEFI siguiendo los pasos que se indican a continuación: vaya a F1 Configuración -> Valores del sistema -> Dispositivos y puertos de E/S -> Valores de redireccionamiento de la consola -> seleccione “Redireccionamiento de la consola”, cambie el valor a “Deshabilitar” y guarde, luego reinicie el sistema.
2. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

   Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMEM0008M: No se puede iniciar la imagen de diagnóstico, ya que la imagen puede estar dañada**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  3. Vuelva a transmitir LXPM.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0002I: Borrado de la configuración RAID y almacenamiento interno**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMER0002M: Error al borrar la configuración RAID**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el sistema e intente realizar de nuevo la operación.
  2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0003I: La configuración de RAID se borró correctamente**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMER0003M: Error al borrar las unidades de almacenamiento interno**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Verifique la conexión adecuada de las unidades de disco duro, la placa posterior y los cables relacionados.

2. Compruebe si la función de seguridad está habilitada para las unidades de disco duro. Si es así, deshabilítela y vuelva a intentar la operación.
3. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
4. Reinicie el sistema e intente realizar de nuevo la operación.
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0004I: Se borraron las unidades de almacenamiento internas correctamente**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMER0004M: Error al borrar los registros del sistema**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a intentar realizar esta operación.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0005I: Se borraron todos los registros del sistema correctamente**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMER0005M: Error al cargar los valores predeterminados de UEFI**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a intentar realizar esta operación.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0006I: Se cargaron los valores predeterminados de fábrica de UEFI correctamente**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMER0006M: Error al cargar los valores predeterminados de la XCC**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a intentar realizar esta operación.
  3. Si el problema persiste, realice un ciclo de alimentación de CA. (espere unos segundos entre el apagado y el encendido de la alimentación de CA)
  4. Vuelva a intentar realizar esta operación.

5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMER0007I: Se cargaron los valores predeterminados de fábrica de BMC correctamente**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMNM0001G: Error al establecer los nuevos parámetros de red de BMC.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Verifique que los parámetros de entrada sean válidos.
  2. Espere un minuto y vuelva a intentar la configuración.
  3. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  4. Reintente el cambio de la configuración.
  5. Utilice la configuración de UEFI para cambiar parámetros (opcional).

- **FQXPMNM0002I: Establezca nuevos valores para los parámetros de red.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMOS0001K: No se encuentra Bootx64.efi. Error al arrancar el sistema operativo.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Reinicie el sistema y vuelva a intentar arrancar el SO.
  4. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0002K: Error de lectura de firma de Deployment Manager desde USB.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
  2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  3. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
  5. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0003K: Error al copiar los archivos de arranque de Windows al destino**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
  2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
  5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0004K: Error de comunicación del BMC: error de montaje de EMMC2USB.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
  2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
  5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0005K: Error de comunicación del BMC: error de montaje del CONTROLADOR.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que la conexión USB virtual funcione correctamente.
  2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  3. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
  5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.

6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0006K: La comunicación con BMC se realizó correctamente. HAY DISCREPANCIAS en el nombre del volumen.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
  4. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0007K: Error al leer el archivo de licencia RTF.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Utilice otro soporte de SO (DVD USB o llave USB).
  4. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.
  5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0008K: Asegúrese de que el cable Ethernet se haya conectado al equipo y que los valores de red sean correctos.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegure el funcionamiento correcto de las comunicaciones de SMB/CIFS y NFS (asegúrese de que el cable Ethernet esté conectado y los valores de red sean correctos.).
  2. Asegúrese de que la versión del SO y la ruta de la carpeta sean correctas.
  3. Vuelva a intentar la instalación CIFS y NFS.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMOS0009K: El modo de arranque actual del sistema es Heredado. Instalación del SO de LXPM solo admite el modo UEFI.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Cambie el modo de arranque a la modalidad UEFI

2. Vuelva a intentar el despliegue del sistema operativo.

- **FQXPMOS0028I: El SO [arg1] está instalado**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMSD0001M: El host interrumpió HDD Test con un restablecimiento de hardware o software**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
  2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
  3. Vuelva a intentar la prueba.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0002M: Se produjo un error de prueba fatal o desconocido mientras el dispositivo ejecutaba su autoprueba**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
  2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
  3. Vuelva a intentar la prueba.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0003M: Se completó la autoprueba con un error en un elemento de prueba. Se desconoce el elemento de prueba que falló.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
  2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
  3. Vuelva a intentar la prueba.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0004M: Se completó la autoprueba con errores en el elemento eléctrico de la prueba.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
  2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
  3. Vuelva a intentar la prueba.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0005M: Se completó la autoprueba con errores en el elemento de prueba de servidor (o búsqueda) de la prueba.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
  2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
  3. Vuelva a intentar la prueba.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0006M: Se completó la autoprueba con errores en el elemento de lectura de la prueba.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
  2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
  3. Vuelva a intentar la prueba.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0007M: No se encontró la unidad de disco duro**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Quite la alimentación de CA y reubique todas las unidades, las placas posteriores, los adaptadores RAID, los expansores (si corresponde) y los cables.
  2. Asegúrese de que el firmware del dispositivo esté en el nivel más reciente.
  3. Verifique que el mismo error esté presente en el registro de inventario del BMC u OneCLI.
  4. Vuelva a intentar la prueba.
  5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0008M: UEFI no está listo para que LXPM envíe el comando para probar la unidad de disco duro.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el sistema y vuelva a ejecutar la prueba.
  2. Si este mensaje se sigue informando, ejecute la versión más reciente de la herramienta SMART en un sistema operativo que es una herramienta de código abierto y puede descargarse desde el sitio web de para comprobar el estado de la unidad de disco duro.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSD0009M: Se detectó un error de dispositivo cuando el LXPM envió un comando de prueba para probar una unidad de disco duro.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

1. Realice una de las acciones siguientes:
   - Si el sistema detecta las unidades afectadas, actualice el firmware de la unidad de disco y rearranque el servidor.
   - Si el sistema no detecta las unidades afectadas o no responde:
     a. Apague el servidor y extraiga la energía de CA.
     b. Vuelva a conectar el controlador RAID, los cables SAS, la placa posterior y las unidades asociados.
     c. Restaure la alimentación del sistema y rearranque el servidor.
2. Vuelva a ejecutar la prueba de la unidad de disco desde LXPM. Para obtener más detalles, consulte la documentación de LXPM en: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html. Haga clic en la versión de LXPM para su modelo de servidor y elija Using LXPM (Usar LXPM) -> Diagnostics (Diagnósticos) -> Running Diagnostics (Ejecutar Diagnósticos) en ejecución en el árbol de navegación izquierdo.
3. Si el problema persiste, guarde el resultado de la prueba en un archivo test_hdd.txt utilizando un dispositivo de almacenamiento USB local o una carpeta de red compartida.
4. Póngase en contacto con soporte técnico para sustituir una unidad.

- **FQXPMSD0010M: Se agotó el tiempo de espera de UEFI cuando LXPM envió un comando de prueba a una unidad de disco duro.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Realice una de las acciones siguientes:
     - Si el sistema detecta las unidades afectadas, actualice el firmware de la unidad de disco y rearranque el servidor.
     - Si el sistema no detecta las unidades afectadas o no responde:
       a. Apague el servidor y extraiga la energía de CA.
       b. Vuelva a conectar el controlador RAID, los cables SAS, la placa posterior y las unidades asociados.
       c. Restaure la alimentación del sistema y rearranque el servidor.
  2. Ejecute la prueba de la unidad de disco desde LXPM. Para obtener más detalles, consulte la documentación de LXPM en: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html. Haga clic en la versión de LXPM para su modelo de servidor y elija Using LXPM (Usar LXPM) -> Diagnostics (Diagnósticos) -> Running Diagnostics (Ejecutar Diagnósticos) en ejecución en el árbol de navegación izquierdo.
  3. Si el problema persiste, guarde el resultado de la prueba en un archivo test_hdd.txt utilizando un dispositivo de almacenamiento USB local o una carpeta de red compartida.
  4. Póngase en contacto con soporte técnico para sustituir una unidad.

- **FQXPMSD0011M: La unidad de disco duro no es compatible con UEFI mientras LXPM envía el comando para probar la unidad de disco duro.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Compruebe la especificación de la unidad de disco duro para ver si esta es compatible con la función de prueba automática de ATA.
  2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0001K: Se encontró un adaptador RAID no admitido.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Para obtener información sobre los adaptadores RAID admitidos, visite el siguiente sitio de soporte de Lenovo: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. Asegúrese de que el firmware del adaptador RAID, de LXPM y de UEFI esté en los niveles más recientes.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0011K: Error al cambiar el estado de las unidades de disco.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que el firmware de LXPM y del adaptador RAID esté en los niveles más recientes.
  2. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y de las unidades de disco sea correcto.
  3. Verifique la conexión física adecuada de la unidad de disco, expansor SAS (si corresponde) y el adaptador RAID.
  4. Asegúrese de que la operación a la unidad especial sea legal o lógica. (Por ejemplo, no puede cambiar el estado Unconfigured BAD a Online)
  5. Reinicie el equipo y vuelva a intentar cambiar el estado de unidades de disco.
  6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0012I: El cambio de estado de las unidades de disco se realizó correctamente.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMSR0021L: Error al crear un nuevo disco virtual.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que el firmware de LXPM y del adaptador RAID esté en los niveles más recientes.
  2. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y las unidades de disco sea normal.
  3. Verifique la conexión física adecuada de la unidad de disco, expansor SAS (si corresponde) y el adaptador RAID.
  4. Asegúrese de que el estado de la unidad sea correcto (válido sin configurar).
  5. Reinicie el equipo y vuelva a intentar crear un disco virtual nuevo.
  6. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0022I: El nuevo disco virtual se creó correctamente.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMSR0031L: Error al quitar el disco virtual existente**

Gravedad: Error

Acción del usuario:

1. Asegúrese de que el firmware de LXPM y del adaptador RAID esté en los niveles más recientes.
2. Asegúrese de que el estado del adaptador RAID y las unidades de disco sea normal.
3. Verifique la conexión física adecuada de la unidad de disco, expansor SAS (si corresponde) y el adaptador RAID.
4. Reinicie el equipo y vuelva a intentar eliminar el disco virtual existente.
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMSR0032I: El disco virtual existente se quitó correctamente.**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMUP0001K: La configuración del sistema no cumple con el requisito previo**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Siga las instrucciones para actualizar el firmware y vuelva a intentar la actualización.
  2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0002K: Los paquetes seleccionados no son compatibles**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Siga las instrucciones para actualizar cada paquete de firmware individual.
  2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0003K: No se puede obtener el nivel mínimo de UEFI**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0004K: No se puede obtener la versión instalada de UEFI**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.

3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

   Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0005K: No se puede obtener la versión instalada de la BMC**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0006K: No se puede obtener la versión instalada de LXPM**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0007K: No se puede obtener la versión instalada del controlador de Linux**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0008K: No se puede obtener la versión instalada del controlador de Windows**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.

3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

   Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0101I: Inicie la actualización de LXPM**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMUP0102I: Inicie la actualización del controlador de Windows**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMUP0103I: Inicie la actualización del controlador de Linux**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMUP0104I: Inicie la actualización de UEFI**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMUP0105I: Inicie la actualización de BMC**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMUP0106I: La actualización del firmware se realizó correctamente**

  Gravedad: Informativo

  Acción del usuario:

  Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMUP0201M: Error de comunicación del BMC: error de montaje de EMMC2USB. Error al actualizar el firmware**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método y la configuración del BMC admitidos en la configuración de uEFI o “Reiniciar el controlador de gestión” en la interfaz de usuario web del BMC. Luego, reinicie el sistema.
  2. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.

3. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

   Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0202M: Transfiera el error del paquete de actualización. Error al actualizar el firmware**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que el paquete de actualización no esté dañado y luego vuelva a intentar la actualización.
  2. Asegúrese de que la conexión a USB/unidad de red sea correcta y vuelva a intentar la actualización.
  3. Reinicie el BMC mediante el método y la configuración del BMC admitidos en la configuración de uEFI o “Reiniciar el controlador de gestión” en la interfaz de usuario web del BMC. Luego, reinicie el sistema.
  4. Si el problema persiste, vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  5. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  6. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  7. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0203M: Error de comunicación del BMC: error de desmontaje de EMMC2USB Error al actualizar el firmware**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0204M: Error de comunicación del BMC: ejecute la falla de actualización de cmd. Error al actualizar el firmware**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

1. Reinicie el BMC mediante el método admitido.
2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

   Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0205M: Error de comunicación del BMC: Obtenga el error de estado de la actualización. Error al actualizar el firmware**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0206M: El nivel del paquete de actualización es demasiado antiguo. Error al actualizar el firmware.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Siga las indicaciones para seleccionar una versión más nueva del paquete de actualización y vuelva a intentar la actualización.
  2. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  3. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  4. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
  5. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0207M: El paquete de actualización no es válido. Error al actualizar el firmware.**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Asegúrese de que el paquete de actualización no esté dañado y vuelva a intentar la actualización.
  2. Asegúrese de que la conexión a USB/unidad de red sea correcta y vuelva a intentar la actualización.

3. Reinicie el BMC mediante el método y la configuración del BMC admitidos en la configuración de uEFI o “Reiniciar el controlador de gestión” en la interfaz de usuario web del BMC. Luego, reinicie el sistema.
4. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
5. Realice un restablecimiento de CA o un restablecimiento virtual.

   Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
6. Si el problema persiste, pruebe una herramienta de Lenovo distinta para realizar la actualización (p. ej. XClarity Administrator, XClarity Controller o XClarity Essential OneCLI).
7. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMUP0208M: No se ha podido ejecutar el comando de rearranque BMC**

  Gravedad: Error

  Acción del usuario:

  1. Reinicie el BMC mediante el método admitido y reinicie el sistema.
  2. Vuelva a transmitir el firmware del BMC.
  3. Si el problema persiste, lleve a cabo el restablecimiento de CA o la reubicación virtual.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMVD0001H: Error al obtener los datos de VPD.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Pulse el botón “Atrás” y pulse nuevamente el botón “Actualizar VPD...”.
  2. Realice el restablecimiento de CA o la reubicación virtual si el paso 1 falló.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMVD0002H: Error al actualizar los datos de VPD.**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Pulse el botón “Actualizar” en la página de actualización de VPD.
  2. Realice el restablecimiento de CA o la reubicación virtual si el paso 1 falló.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMVD0003I: La actualización de datos de VPD se realizó correctamente.**

Gravedad: Informativo

Acción del usuario:

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXPMVD0011K: Error al obtener el estado de la política de TPM/tarjeta TPM/TCM**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Pulse el botón “Atrás” y pulse nuevamente el botón “Actualizar VPD...”.
  2. Realice el restablecimiento de CA o la reubicación virtual si el paso 1 falló.

     Nota: Al efectuar un restablecimiento de la CA, después de desconectar la alimentación de CA, espere varios segundos antes de volver a conectarla. Después de que se haya restaurado la alimentación de CA, encienda el sistema host.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXPMVD0012K: Error al definir la política de TPM/tarjeta TPM/TCM**

  Gravedad: Advertencia

  Acción del usuario:

  1. Pulse el botón “Aplicar” en la página de actualización de VPD.
  2. Reinicie el sistema si el paso 1 falló.
  3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

Apéndice A. Obtención de ayuda y asistencia técnica

Si necesita ayuda, servicio o asistencia técnica, o simplemente desea obtener más información acerca de los productos de Lenovo, encontrará una amplia variedad de fuentes disponibles en Lenovo que le asistirán.

En la siguiente dirección de la World Wide Web, encontrará información actualizada acerca de los sistemas, los dispositivos opcionales, los servicios y el soporte de Lenovo:

http://datacentersupport.lenovo.com

Nota: IBM es el proveedor de servicios preferido de Lenovo para ThinkSystem

Antes de llamar

Antes de llamar, existen varios pasos que debe tomar para intentar resolver el problema usted mismo. Si decide que necesita solicitar asistencia, recopile la información necesaria para el técnico de servicio para facilitar la resolución expedita del problema.

Intente resolver el problema usted mismo

Usted puede resolver muchos problemas sin asistencia externa siguiendo los procedimientos de resolución de problemas que Lenovo proporciona en la ayuda en línea o en la documentación del producto Lenovo. La ayuda en línea también describe las pruebas de diagnóstico que usted puede realizar. La documentación de la mayoría de sistemas, sistemas operativos y programas contiene procedimientos de resolución de problemas y explicaciones de mensajes de error y códigos de error. Si sospecha que tiene un problema de software, consulte la documentación del sistema operativo o del programa.

Encontrará documentación de producto para los productos ThinkSystem en la siguiente ubicación:

https://pubs.lenovo.com/

Puede realizar estos pasos para intentar solucionar el problema usted mismo:

- Compruebe todos los cables para asegurarse de que están correctamente conectados.
- Compruebe los interruptores de alimentación para asegurarse de que el sistema y los posibles dispositivos opcionales están encendidos.
- Revise los controladores de dispositivo actualizados de software, firmware y sistema operativo para su producto Lenovo. (Consulte los siguientes enlaces) Los términos y condiciones de Lenovo Warranty establecen que usted, el propietario del producto Lenovo, es responsable del mantenimiento y la actualización de todo el software y firmware para el producto (excepto que esté cubierto por un contrato de mantenimiento adicional). Su técnico de servicio le solicitará que actualice su software y firmware si el problema posee una solución documentada dentro de una actualización de software.
  - Descargas de controladores y software
    - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/
  - Centro de soporte de sistema operativo
    - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
  - Instrucciones de instalación del sistema operativo
    - https://pubs.lenovo.com/#os-installation

© Copyright Lenovo 2022, 2024

- Si ha instalado hardware o software nuevos en su entorno, revise https://serverproven.lenovo.com/ para asegurarse de que el hardware y software son compatibles con su producto.
- Consulte “Determinación de problemas” en la *Guía del usuario* o la *Guía de mantenimiento de hardware* para obtener instrucciones sobre aislamiento y resolución de problemas.
- Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y revise la información sobre cómo resolver el problema.

  Para buscar las sugerencias de tecnología disponibles para el servidor:
  1. Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com e introduzca el nombre del modelo o el tipo de equipo de su servidor en la barra de búsqueda para acceder a la página de soporte.
  2. Haga clic en **How To’s (Cómo)** en el panel de navegación.
  3. Haga clic en **Article Type (Tipo de artículo) → Solution (Solución)** en el menú desplegable.

     Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoría del problema que tiene.
- Visite el Foros del centro de datos de Lenovo en https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg para ver si otra persona se encontró con un problema similar.

Recopilación de información necesaria para llamar a Soporte

Si requiere servicio de garantía para su producto Lenovo, los técnicos de servicio estarán disponibles para ayudarlo de forma más eficaz si usted se prepara la información apropiada antes de llamar. También puede visitar http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup para obtener más información sobre la garantía del producto.

Reúna la siguiente información para proporcionar al técnico de servicio. Esta información ayudará al técnico de servicio a proporcionar rápidamente una solución para su problema y asegurar que usted reciba el nivel de servicio que ha contratado.

- Números de contrato del acuerdo de Mantenimiento de hardware y software, si corresponde
- Número del tipo de equipo (identificador de 4 dígitos del equipo Lenovo). El número de tipo de equipo se puede encontrar en la etiqueta de ID, consulte ““Identificación del servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller”” en la *Guía del usuario* o en la *Guía de configuración del sistema*.
- Número de modelo
- Número de serie
- Niveles de firmware para el sistema actual y UEFI
- Otra información pertinente, como mensajes y registros de errores

Como alternativa a llamar a soporte de Lenovo, puede ir a https://support.lenovo.com/servicerequest para enviar una solicitud de servicio electrónico. Al enviar una Solicitud de servicio electrónico se inicia el proceso para determinar una solución a su problema poniendo la información relevante a disposición de los técnicos de servicio. Los técnicos de servicio de Lenovo podrán empezar a trabajar en la búsqueda de una solución en cuanto haya completado y enviado una Solicitud de servicio electrónico.

Recopilación de datos de servicio

Para identificar claramente la causa de un problema de servidor o para atender a una petición del soporte técnico de Lenovo, es posible que deba recopilar datos del servicio que se pueden utilizar para un análisis posterior. Los datos de servicio incluyen información como registros de eventos e inventario de hardware.

Los datos de servicio se pueden recopilar a través de las siguientes herramientas:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

  Utilice la función de recopilación de datos del servicio de Lenovo XClarity Provisioning Manager para recopilar datos del servicio del sistema. Puede recopilar datos existentes del registro del sistema o ejecutar un nuevo diagnóstico para recopilar nuevos datos.

- **Lenovo XClarity Controller**

  Puede utilizar la interfaz web de Lenovo XClarity Controller o la CLI para recopilar datos de servicio del servidor. El archivo se puede guardar y enviar a soporte técnico de Lenovo.

  – Para obtener más información acerca del uso de la interfaz web para recopilar datos del servicio, consulte la sección “Copia de seguridad de la configuración del BMC” en la documentación de XCC compatible con su servidor en https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html.

  – Para obtener más información acerca del uso de la CLI para recopilar datos del servicio, consulte la sección “Comando `ffdc` de XCC” en la documentación de XCC compatible con su servidor en https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html.

- **Lenovo XClarity Administrator**

  Lenovo XClarity Administrator se puede configurar para que automáticamente recopile y envíe archivos de diagnóstico al soporte técnico de Lenovo cuando ocurran ciertos eventos de mantenimiento en Lenovo XClarity Administrator y en los puntos finales gestionados. Puede elegir enviar los archivos de diagnóstico a Soporte de Lenovo mediante Call Home o a otro proveedor de servicio mediante SFTP. También puede recopilar los archivos de diagnóstico de forma manual, abrir un registro de problemas y enviar archivos de diagnóstico a Soporte de Lenovo.

  Puede encontrar más información acerca de la configuración de notificaciones automáticas en Lenovo XClarity Administrator en http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

  Lenovo XClarity Essentials OneCLI tiene la aplicación de inventario para recopilar datos del servicio. Puede ejecutarse en banda y fuera de banda. Cuando funcione en banda dentro del sistema operativo del host en el servidor, OneCLI puede recopilar información acerca del sistema operativo, como el registro de eventos del sistema operativo, adicionalmente a los datos de servicio del hardware.

  Para obtener datos del servicio, puede ejecutar el comando `getinfor`. Para obtener más información acerca de la ejecución de `getinfor`, consulte http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_getinfor_command.html.

Ponerse en contacto con soporte

Puede ponerse en contacto con soporte para obtener ayuda para su problema.

Puede recibir servicio para hardware a través de un proveedor de servicio autorizado de Lenovo. Para localizar a un proveedor de servicio autorizado por Lenovo para prestar servicio de garantía, visite la página https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider y use los filtros de búsqueda para diferentes países. Para obtener los números de teléfono de soporte de Lenovo, consulte https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist para ver los detalles de soporte de su región.

Lenovo