# Руководство по настройке системы ThinkSystem SR665 V3

**Типы компьютеров:** 7D9A, 7D9B

**Примечание**

Перед использованием этой информации и сопутствующего продукта внимательно прочитайте сведения и инструкции по технике безопасности на веб-странице по следующему адресу:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Кроме того, обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии Lenovo для своего сервера, которые можно найти по следующему адресу:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

**Двенадцатое издание (Ноябрь 2024 г.)**

**© Copyright Lenovo 2022, 2024.**

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

# Содержание

**Содержание . . . . . i**

**Безопасность . . . . . iii**

Контрольный список по проверке безопасности . . . . . iv

**Глава 1. Введение . . . . . 1**

Функции . . . . . 1

Технические советы . . . . . 2

Информационные сообщения по безопасности . . . . . 3

Спецификации . . . . . 3

Технические спецификации . . . . . 3

Физические спецификации . . . . . 7

Спецификации условий работы . . . . . 9

Средства управления . . . . . 15

**Глава 2. Компоненты сервера . . . . 21**

Вид спереди . . . . . 21

Передний модуль ввода-вывода . . . . . 28

Вид сзади . . . . . 31

Вид сверху . . . . . 40

Компоновка блока материнской платы . . . . . 41

Разъемы блока материнской платы . . . . 42

Переключатели блока материнской платы . . . . . 44

Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики . . . . . 46

Светодиодные индикаторы дисков. . . . . 46

Светодиодные индикаторы передней панели оператора. . . . . 47

Встроенная панель диагностики. . . . . 49

Внешний диагностический прибор . . . . . 54

Системные светодиодные индикаторы на задней панели . . . . . 60

Светодиодные индикаторы порта управления системой XCC . . . . . 61

Светодиодные индикаторы блока питания . . . . . 61

Светодиодные индикаторы блока материнской платы . . . . . 63

Светодиодные индикаторы модуля безопасности микропрограммы и RoT . . . 66

**Глава 3. Список комплектующих . . 69**

Рама с отсеками для 2,5-дюймовых дисков . . . 69

Рама с отсеками для 3,5-дюймовых дисков . . . 73

Шнуры питания . . . . . 76

**Глава 4. Распаковка и настройка . . . . . 79**

Содержимое комплекта поставки сервера . . . 79

Идентификация сервера и получение доступа к Lenovo XClarity Controller. . . . . 79

Контрольный список настройки сервера . . . . 81

**Глава 5. Конфигурация системы . . 85**

Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller . . . . . 85

Настройка порта USB для подключения Lenovo XClarity Controller . . . . . 86

Обновление микропрограммы . . . . . 87

Настройка микропрограммы . . . . . 92

Конфигурация модуля памяти . . . . . 93

Конфигурация RAID. . . . . 93

Развертывание операционной системы . . . . 94

Резервное копирование конфигурации сервера. . . . . 95

**Приложение A. Получение помощи и технической поддержки . . . . . 97**

Перед обращением в службу поддержки . . . . 97

Сбор данных по обслуживанию . . . . . 98

Обращение в службу поддержки . . . . . 99

**Приложение B. Документы и поддержка. . . . . .101**

Скачивание документов . . . . . 101

Веб-сайты поддержки. . . . . 101

**Приложение C. Замечания . . . . .103**

Товарные знаки . . . . . 104

Важные примечания . . . . . 104

Замечания об электромагнитном излучении . . 104

Заявление о директиве RoHS Бюро стандартов, метрологии и контроля региона Тайвань (Китай) . . . . . 105

Контактная информация отдела импорта и экспорта в регионе Тайвань (Китай) . . . . . 105

© Copyright Lenovo 2022, 2024

# Безопасность

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الآمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information （安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

© Copyright Lenovo 2022, 2024

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་རྫས་འདི་བདེ་སྒྲིན་མ་བྱས་གོང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་སྟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

## Контрольный список по проверке безопасности

Сведения в этом разделе предназначены для выявления потенциально небезопасных состояний сервера. При разработке и создании всех компьютеров в них предусматриваются необходимые компоненты безопасности для защиты пользователей и специалистов по техническому обслуживанию от травм.

**Примечание:** Он не подходит для использования на рабочем месте с устройством визуального отображения в соответствии с §2 руководства по использованию рабочего места.

**Примечание:** Настройка сервера выполняется только в серверной.

**ОСТОРОЖНО:**
**Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом, как это определено стандартами NEC, IEC 62368-1 и IEC 60950-1 (стандарт безопасности электронного оборудования для аудио/видео, информационных и коммуникационных технологий). Lenovo исходит из того, что вы имеете надлежащие квалификации для обслуживания оборудования и умеете распознавать опасности в продуктах с выделением значительной энергии. Доступ к оборудованию осуществляется с использованием специального инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения безопасности и контролируется полномочным лицом, ответственным за данное расположение.**

**Важно:** Для обеспечения безопасности работы и правильного функционирования системы требуется электрическое заземление сервера. Правильность заземления электрической розетки может проверить квалифицированный электрик.

Чтобы выяснить, нет ли потенциально небезопасных состояний, воспользуйтесь представленным ниже контрольным списком:

1. Если требуется выключить сервер, убедитесь, что шнур питания отсоединен.

   **S002**



**ОСТОРОЖНО:**
**Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.**

**Примечание:** При определенных обстоятельствах выключение сервера не является обязательным условием. Перед выполнением любых задач ознакомьтесь с мерами предосторожности.

2. Проверьте шнур питания.
   - Убедитесь, что третий контакт заземления находится в хорошем состоянии. С помощью измерительного прибора измерьте непрерывность третьего провода заземления: сопротивление между внешним контактом заземления и заземлением корпуса должно составлять 0,1 Ом или меньше.
   - Убедитесь, что используется шнур питания надлежащего типа.

     Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия:

     a. Откройте веб-страницу по следующему адресу:

     http://dcsc.lenovo.com/#/

     b. Щелкните **Preconfigured Model (Преднастроенная модель)** или **Configure to order (Конфигурация на заказ)**.

     c. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница конфигуратора.

     d. Щелкните **Power (Питание) → Power Cables (Кабели питания)** для просмотра всех шнуров питания.
   - Убедитесь, что изоляция не истерта и не изношена.
3. Проверьте, нет ли очевидных изменений, внесенных не компанией Lenovo. При оценке безопасности любых изменений, внесенных не компанией Lenovo, проявите здравый смысл.
4. Убедитесь, что внутри сервера нет явно небезопасных компонентов, например металлических опилок, загрязнений, воды или другой жидкости, признаков возгорания или задымления.
5. Убедитесь в отсутствии изношенных, истертых или поврежденных кабелей.
6. Убедитесь, что крепление крышки блока питания (винты или заклепки) не было извлечено или повреждено.

© Copyright Lenovo 2022, 2024

# Глава 1. Введение

ThinkSystem SR665 V3 (7D9A и 7D9B) — это 2-процессорный сервер высотой 2U, созданный на базе процессоров AMD® EPYC™ серии 9004 или 9005. Сервер предлагает широкий выбор конфигураций дисков и гнезд и предназначен для повышения производительности и расширения возможностей обработки различных ИТ-нагрузок. Благодаря сочетанию производительности и гибкости сервер прекрасно подходит для компаний всех размеров.

*Рис. 1. ThinkSystem SR665 V3*

## Функции

При разработке сервера основное внимание уделялось производительности, простоте использования, надежности и возможностям расширения. Эти особенности позволяют настраивать оборудование системы, чтобы удовлетворить ваши потребности сегодня и обеспечить гибкие возможности расширения на будущее.

Ниже перечислены функции и технологии, реализуемые сервером.

- **Features on Demand**

  Если функция Features on Demand включена в сервер или дополнительное устройство, установленное на сервере, можно купить ключ активации, чтобы активировать эту функцию. Дополнительные сведения о функции Features on Demand см. по ссылке:

  https://fod.lenovo.com/lkms

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

  Lenovo XClarity Controller — это общий контроллер управления для оборудования сервера Lenovo ThinkSystem. Lenovo XClarity Controller объединяет несколько функций управления в одной микросхеме на блоке материнской платы сервера. Некоторые возможности, уникальные для Lenovo XClarity Controller, — повышенная производительность, удаленное видео с повышенным разрешением и расширенные функции безопасности.

  Сервер поддерживает Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Дополнительные сведения о Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) см. по адресу https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

- **Микропрограмма сервера, совместимая с UEFI**

  Микропрограмма Lenovo ThinkSystem совместима с Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). UEFI заменяет BIOS и определяет стандартный интерфейс между операционной системой, микропрограммой платформы и внешними устройствами.

  Серверы Lenovo ThinkSystem могут загружаться с использованием операционных систем, совместимых с UEFI, операционных систем на базе BIOS и адаптеров на базе BIOS, а также адаптеров, совместимых с UEFI.

  **Примечание:** Сервер не поддерживает DOS (Disk Operating System).

- **Большая емкость системной памяти**

© Copyright Lenovo 2022, 2024

Сервер поддерживает до 24 модулей памяти DIMM TruDDR5 с кодом исправления ошибок (ECC). Дополнительные сведения о конкретных типах и максимальной емкости памяти см. в разделе «Технические спецификации» на странице 3.

- **Большая емкость хранилища данных и возможность оперативной замены**

  При наличии функции оперативной замены жесткие диски можно добавлять, удалять и заменять, не выключая сервер.

  Емкость хранилища отличается в зависимости от модели сервера. Дополнительные сведения см. в разделе «Технические спецификации» на странице 3.

- **Диагностика Lightpath**

  В функции диагностики Lightpath для диагностики неполадок предусмотрено использование светодиодных индикаторов. Дополнительные сведения о диагностике Lightpath см. в разделе «Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» на странице 46.

- **Доступ к веб-сайту Lenovo со служебной информацией с мобильного устройства**

  На наклейке для обслуживания системы, находящейся на кожухе сервера, нанесен QR-код, который можно отсканировать с помощью устройства считывания QR-кодов и сканера с мобильным устройством, чтобы быстро получить доступ к веб-сайту Lenovo со служебной информацией. На этом веб-сайте предоставляется дополнительная видеоинформация по установке и замене компонентов и содержатся коды ошибок для поддержки сервера.

- **Активный Energy Manager**

  Lenovo XClarity Energy Manager — это решение для управления питанием и температурой центров обработки данных. С помощью Lenovo XClarity Energy Manager можно контролировать энергопотребление и температуру серверов Converged, NeXtScale, System x и ThinkServer, осуществлять управление их энергопотреблением и температурой, а также повышать их энергоэффективность.

- **Резервное сетевое подключение**

  Lenovo XClarity Controller поддерживает функцию аварийного переключения на резервное подключение Ethernet с помощью соответствующего установленного приложения. В случае неполадки с основным подключением Ethernet весь трафик Ethernet, связанный с основным подключением, автоматически переключается на дополнительное резервное подключение Ethernet. Если установлены соответствующие драйверы устройств, это переключение происходит без потери данных и вмешательства пользователя.

- **Резервное охлаждение**

  Резервное охлаждение вентиляторами на сервере позволяет продолжать работу в случае выхода из строя одного из роторов вентилятора.

- **Поддержка RAID ThinkSystem**

  Адаптер RAID сервера ThinkSystem обеспечивает поддержку аппаратного избыточного массива независимых дисков (RAID) для создания конфигураций с RAID уровней 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60.

## Технические советы

Lenovo постоянно обновляет веб-сайт поддержки, размещая последние советы и приемы, которые можно использовать для решения возникающих с вашим сервером проблем. В этих технических советах (которые также называются советами по сохранению системы или бюллетенями технического обслуживания) описываются процедуры, позволяющие обойти или устранить проблемы в работе сервера.

Чтобы найти технические советы для своего сервера, выполните указанные ниже действия.

1. Перейдите на сайт http://datacentersupport.lenovo.com и откройте страницу поддержки для вашего сервера.

2. На панели навигации нажмите **How To's (Инструкции)**.
3. В раскрывающемся меню выберите **Article Type (Тип статьи) → Solution (Решение)**.

   Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать категорию возникшей проблемы.

## Информационные сообщения по безопасности

Lenovo стремится разрабатывать продукты и услуги, соответствующие самым высоким стандартам безопасности, чтобы клиенты и их данные были защищены. При получении сведений о потенциальных уязвимостях группа реагирования на инциденты, связанные с безопасностью продуктов Lenovo, обязана изучить проблему и предоставить клиентам соответствующую информацию, чтобы они могли на месте составить план действий по минимизации последствий, пока Lenovo работает в направлении предоставления решений.

Список текущих информационных сообщений можно найти на следующем сайте:

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

## Спецификации

Сводка компонентов и спецификаций сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться. Актуальные сведения о спецификациях всегда доступны на сайте https://lenovopress.lenovo.com/.

В приведенной ниже таблице представлены категории спецификаций и содержимое каждой категории.

| **Категория спецификации** | Технические спецификации | Физические спецификации | Спецификации условий работы |
|---|---|---|---|
| **Содержимое** | • Процессор<br>• Память<br>• Внутренние диски<br>• Гнезда расширения<br>• Контроллер памяти<br>• Графические процессоры (GPU)<br>• Встроенные компоненты и разъемы ввода-вывода<br>• Сети<br>• Вентилятор компьютера<br>• Блоки питания<br>• Минимальная конфигурация для отладки<br>• Операционные системы | • Размер<br>• Вес | • Излучение акустического шума<br>• Окружающая среда<br>• Требования к воде<br>• Загрязнение частицами |

## Технические спецификации

Сводка технических характеристик сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться. Актуальные сведения о спецификациях всегда доступны на сайте https://lenovopress.lenovo.com/.

| Процессор |
| --- |
| Поддерживает процессоры AMD® EPYC™ серии 9004 или 9005 с производственной технологией 5 нм.<br>• До двух процессоров с новым гнездом LGA 6096 (SP5)<br>• До 96 ядер Zen4 (192 потока), 128 ядер Zen4c (256 потоков), 128 ядер Zen5 (256 потоков) или 128 ядер Zen5c (384 потока) на разъем<br>• До 4 линий xGMI3 со скоростью до 32 млрд операций по передаче данных в секунду<br>• Отвод тепловой мощности: до 400 Вт<br>Список поддерживаемых процессоров см. по адресу: https://serverproven.lenovo.com/. |

| Память |
| --- |
| Подробные сведения о конфигурации и настройке памяти см. в разделе «Правила и порядок установки модулей памяти» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.<br>• Гнезда: 24 гнезда для модулей DIMM (12 каналов на процессор, 1 модуль DIMM на канал)<br>• Типы модулей памяти для процессоров серии 9004:<br>– RDIMM TruDDR5 4800 МГц x8: 16 ГБ (1Rx8), 32 ГБ (2Rx8), 48 ГБ (2Rx8)<br>– RDIMM TruDDR5 4800 МГц 10x4: 32 ГБ (1Rx4), 64 ГБ (2Rx4), 96 ГБ (2Rx4)<br>– RDIMM TruDDR5 4800 МГц 9x4: 32 ГБ (1Rx4), 64 ГБ (2Rx4)<br>– RDIMM TruDDR5 4800 МГц 3DS: 128 ГБ (4Rx4), 256 ГБ (8Rx4)<br>– RDIMM TruDDR5 5600 МГц 10x4: 128 ГБ (2Rx4)<br>• Типы модулей памяти для процессоров серии 9005:<br>– RDIMM TruDDR5 6400 МГц x8: 16 ГБ (1Rx8), 32 ГБ (2Rx8)<br>– RDIMM TruDDR5 6400 МГц 10x4: 32 ГБ (1Rx4), 64 ГБ (2Rx4), 96 ГБ (2Rx4), 128 ГБ (2Rx4)<br>• Емкость:<br>– Минимум: 16 ГБ (1 модуль RDIMM 16 ГБ)<br>– Максимум:<br>– 6 ТБ (24 модуля 3DS RDIMM по 256 ГБ) для процессоров серии 9004<br>– 3 ТБ (24 модуля RDIMM по 128 ГБ) для процессоров серии 9005<br>• Максимальная скорость:<br>– Модули RDIMM 4800/5600 МГц: 4800 млн операций в секунду<br>– Модули RDIMM 6400 МГц: 6000 млн операций в секунду<br><br>**Примечание:** Рабочая скорость зависит от модели процессора и параметров UEFI.<br><br>Список поддерживаемых модулей памяти см. в разделе https://serverproven.lenovo.com/. |

| Внутренние диски |
| --- |
| • Передние отсеки для дисков:<br>– До двадцати четырех 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA/NVMe<br>– До двенадцати 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA<br>– До четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe<br>• Средние отсеки для дисков:<br>– До восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA/NVMe<br>– До четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA<br>• Задние отсеки для дисков:<br>– До восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA<br>– До четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA<br>– До четырех 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe<br>– До двух дисков толщиной 7 мм<br>• До двух внутренних дисков M.2 |

| Гнезда расширения |
| --- |
| • До 12 гнезд PCIe<br>• Одно гнездо для модуля OCP<br><br>Доступность гнезд PCIe зависит от выбранных платы-адаптера Riser и заднего отсека для диска. См. раздел «Вид сзади» на странице 31 и раздел «Гнезда PCIe и адаптеры PCIe» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*. |

| Контроллер памяти |
| --- |
| • Адаптеры HBA SAS/SATA<br>  – ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA<br>  – ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA<br>  – ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA<br>  – ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA<br>  – ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA*<br>  – ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA<br>  – ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA<br>  – ThinkSystem 450W-16e SAS/SATA PCIe Gen4 24Gb HBA<br>• Адаптеры RAID SAS/SATA<br>  – ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter*<br>  – ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter*<br>  – ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter*<br>  – ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter*<br>  – ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter<br>  – ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter<br>• Расширитель: ThinkSystem 48 port 12Gb Internal Expander*<br>**Примечания:**<br>• * Адаптеры с настраиваемым форм-фактором (CFF), которые поддерживаются только в моделях серверов с передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков и двумя процессорами.<br>• Дополнительные сведения об адаптерах RAID/HBA см. в Справочнике по адаптерам Lenovo ThinkSystem RAID и HBA. |

| Графический процессор (GPU) |
| --- |
| Графические процессоры, поддерживаемые сервером:<br>• Двойной ширины:<br>  – NVIDIA® A30, A40, A16, A100, H100, RTX A2000, RTX A4500, A6000, L40, L40S, RTX 6000 Ada, RTX 4500 Ada, H100 NVL<br>  – AMD® Instinct MI210<br>• Одинарной ширины: NVIDIA® A2, L4<br>Правила поддержки графических процессоров см. в разделе «Правила в отношении температуры» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*. |

| Встроенные компоненты и разъемы ввода-вывода |
|---|
| • Lenovo XClarity Controller (XCC), обеспечивающий функции контроля и мониторинга процессора служб, а также функции видеоконтроллера, удаленной клавиатуры, мыши, видеомодуля и удаленного диска.<br>– Сервер поддерживает Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Дополнительные сведения о Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) см. по адресу https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.<br>• Передние разъемы:<br>– Один разъем VGA (дополнительно)<br>– Один разъем USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)<br>– Один разъем USB 2.0 с функцией управления системой XCC<br>– Один внешний диагностический разъем<br>– Одна встроенная панель диагностики (дополнительно)<br>• Задние разъемы:<br>– Один разъем VGA<br>– Три разъема USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)<br>– Один компонент «Порт управления системой XCC»<br>– Два или четыре разъема Ethernet на модуле OCP (дополнительно)<br>– Один последовательный порт (дополнительно) |

| Сети |
|---|
| • Модуль OCP с задней или передней стороны сервера, в котором предоставляется два или четыре разъема Ethernet для поддержки сети.<br><br>**Примечание:** Если на сервере установлен адаптер резервного порта управления системой ThinkSystem, он не будет отображаться в списке карт PCIe программного обеспечения управления системой, например XCC, LXPM и т. д. |

| Вентилятор компьютера |
|---|
| • Поддерживаемые типы вентиляторов:<br>– Стандартный вентилятор 6038 (однороторный, 17 000 об/мин)<br>– Вентилятор повышенной мощности 6056 (двухроторный, 21 000 об/мин)<br>• Резервирование вентиляторов: избыточность N+1, один резервный ротор вентилятора<br>– Один процессор: пять оперативно заменяемых вентиляторов компьютера (один резервный ротор вентилятора)<br>– Два процессора или один процессор со средним/задним отсеком либо платой-адаптером Riser 3: шесть оперативно заменяемых вентиляторов компьютера (один резервный ротор вентилятора)<br>**Примечания:**<br>• Однороторные оперативно заменяемые вентиляторы невозможно использовать одновременно с двухроторными оперативно заменяемыми вентиляторами.<br>• Резервное охлаждение вентиляторами на сервере позволяет продолжать работу в случае выхода из строя одного из роторов вентилятора.<br>• Если компьютер выключен, но подключен к сети переменного тока, вентиляторы 1 и 2 будут продолжать работать с гораздо меньшей скоростью. Такая конструкция системы позволяет обеспечить надлежащее охлаждение. |

**Блоки питания**

Сервер поддерживает до двух оперативно заменяемых блоков питания для обеспечения резервирования.

| Блок питания | 100–127 В перем. тока | 200–240 В перем. тока | 240 В пост. тока | –48 В пост. тока |
|---|---|---|---|---|
| 750 Вт Platinum | √ | √ | √ | |
| 750 Вт Titanium | | √ | √ | |
| 1100 Вт Platinum | √ | √ | √ | |

| Блоки питания | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 Вт Titanium | | √ | √ | |
| 1800 Вт Platinum | | √ | √ | |
| 1800 Вт Titanium | | √ | √ | |
| 2400 Вт Platinum | | √ | √ | |
| 2600 Вт Titanium | | √ | √ | |
| 1100 Вт–48 В пост. тока | | | | √ |

**ОСТОРОЖНО:**

- **Входное постоянное напряжение 240 В (с диапазоном 180–300 В) поддерживается ТОЛЬКО в материковом Китае.**
- **Блок питания с входным постоянным напряжением 240 В не поддерживает функцию горячего подключения шнура питания. Перед извлечением блока питания с входом постоянного тока выключите сервер или отключите источники питания постоянного тока на панели прерывателей или выключите источник питания. Затем отключите шнур питания.**

**Минимальная конфигурация для отладки**

- Один процессор в гнезде 1
- Один модуль памяти в гнезде 7
- Один блок питания
- Один жесткий/твердотельный диск, один диск M.2 или один диск толщиной 7 мм (если для отладки требуется ОС)
- Пять вентиляторов компьютера

**Операционные системы**

Поддерживаемые и сертифицированные операционные системы:
- Microsoft Windows Server
- Microsoft Windows
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi
- Canonical Ubuntu

Справочные материалы:
- Список доступных операционных систем: https://lenovopress.lenovo.com/osig.
- Инструкции по развертыванию ОС см. в разделе «Развертывание операционной системы» на странице 94.

**Примечания:**

- VMware ESXi не поддерживает P5336 NVMe SSDs.
- Операционные системы Windows не поддерживают адаптеры HBA 440 8i/16i в конфигурациях, включающих 12 3,5-дюймовых расширительных объединительных панелей SAS/SATA и среднюю или заднюю объединительную панель.

## Физические спецификации

Сводка физических характеристик сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться. Актуальные сведения о спецификациях всегда доступны на сайте https://lenovopress.lenovo.com/.

| Размер |
| --- |
| • Форм-фактор: 2U<br>• Высота: 86,5 мм (3,4 дюйма)<br>• Ширина:<br>– С защелками стойки: 482,0 мм (19,0 дюйма)<br>– Без защелок стойки: 444,6 мм (17,5 дюйма)<br>• Глубина: 763,7 мм (30,1 дюйма)<br><br>**Примечание:** Глубина измеряется с установленными защелками стойки, но без защитной панели. |

| Вес |
| --- |
| До 39 кг (86 фунтов) в зависимости от конфигурации сервера |

## Спецификации условий работы

Сводка спецификаций условий работы сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться. Актуальные сведения о спецификациях всегда доступны на сайте https://lenovopress.lenovo.com/.

**Излучение акустического шума**

На сервер распространяется следующая декларация излучения акустического шума.

| | Минимальная | Типичная | Отсеки | Графический процессор |
|---|---|---|---|---|
| Уровни звуковой мощности ($L_{WAd}$) | | | | |
| В режиме ожидания | 5,9 бел | 6,5 бел | 7,3 бел | 7,3 бел |
| Рабочие условия | 6,5 бел | 8,1 бел | 7,5 бел | 8,7 бел |
| Уровень звукового давления ($L_{pAm}$) | | | | |
| В режиме ожидания | 41,5 дБА | 51 дБА | 60,2 дБА | 60,2 дБА |
| Рабочие условия | 48,3 дБА | 66,6 дБА | 61,3 дБА | 71,9 дБА |

Заявленные уровни звука основаны на указанных ниже конфигурациях и могут изменяться в зависимости от конфигураций или условий.

| Конфигурация | Минимальная | Типичная | Отсеки | Графический процессор |
|---|---|---|---|---|
| Рама (2U) | 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков | 16 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков | 12 передних отсеков для 3,5-дюймовых дисков и 4 задних отсека для 2,5-дюймовых дисков | 16 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков |
| Вентилятор | 6 стандартных вентиляторов | 6 высокопроизводительных вентиляторов | 6 высокопроизводительных вентиляторов | 6 высокопроизводительных вентиляторов |
| Процессор | 2 x 240 Вт | 2 x 300 Вт | 2 x 240 Вт | 2 x 300 Вт |
| DIMM | 12 x 64 ГБ | 24 x 64 ГБ | 12 x 64 ГБ | 24 x 64 ГБ |
| Диск | 8 жестких дисков SAS 2,4 ТБ | 16 жестких дисков SAS 2,4 ТБ | 12 передних жестких дисков SAS по 14 ТБ и 4 задних жестких диска SAS по 2 ТБ | 16 жестких дисков SAS 2,4 ТБ |
| RAID | 1 RAID 940-8i | 1 RAID 940-8i | 1 RAID 940-16i | 1 RAID 940-16i |
| OCP | 1 Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-Port OCP | | | |
| Модуль блока питания | 2 x 1100 Вт | 2 x 1800 Вт | 2 x 1800 Вт | 2 x 2400 Вт |
| Графический процессор | Нет | Нет | Нет | 3 x A100 |

**Примечания:**

- Эти уровни звука измерены в управляемых акустических средах согласно процедурам, определенным стандартом ISO7779, и сообщаются в соответствии с требованиями стандарта ISO 9296.
- Государственные правила (например, правила, предписанные Федеральным агентством по охране труда и

| Излучение акустического шума |
| --- |
| здоровья или директивы Европейского сообщества) могут регулировать воздействие уровня шума на рабочем месте и могут применяться к вам и вашей установке сервера. Фактические уровни звукового давления в установленной системе зависят от множества факторов, включая количество стоек в системе, размер, материалы и конфигурацию помещения, в котором установлены стойки, уровни шума от другого оборудования, температуру окружающей среды в помещении, местоположение сотрудника по отношению к оборудованию. Кроме того, соответствие таким государственным правилам зависит от множества дополнительных факторов, включая продолжительность воздействия на сотрудников и то, носят ли сотрудники средства защиты органов слуха. Lenovo рекомендует проконсультироваться с квалифицированными экспертами в этой области, чтобы определить, выполняются ли применимые нормы. |

| Окружающая среда |
| --- |
| ThinkSystem SR665 V3 соответствует спецификациям ASHRAE класса A2 в большинстве конфигураций и в зависимости от конфигурации оборудования также соответствует спецификациям ASHRAE классов A3 и A4. Несоответствие рабочей температуры спецификации ASHRAE A2 может повлиять на производительность системы.<br><br>В зависимости от конфигурации оборудования сервер SR665 V3 также соответствует спецификации ASHRAE класса H1. Несоответствие рабочей температуры спецификации ASHRAE H1 может повлиять на производительность системы.<br><br>Ограничения на поддержку ASHRAE (охлаждение воздухом):<br>• Температура окружающей среды не должна превышать 35 °C, если на сервере имеется любой из следующих компонентов:<br>– Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP<br>– Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP<br>– Платы сетевого интерфейса (NIC) со скоростью 100 Гбит/с и выше<br>– Компоненты с AOC и скоростью 25 Гбит/с<br>• Температура окружающей среды не должна превышать 30 °C, если на сервере имеется любой из следующих компонентов:<br>– Передний отсек для двадцати четырех 2,5-дюймовых или двенадцати 3,5-дюймовых дисков со средним или задним отсеком<br>– Графический процессор (за исключением конфигураций с 24 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков и конфигураций с процессорами группы E)<br>– Компоненты с AOC и скоростью выше 25 Гбит/с<br>– Процессоры 9654(P)/9554(P)/9174F/9754/9734/9684X/9555/9655 с радиаторами повышенной мощности в стандартной конфигурации с 8 передними 2,5-дюймовыми дисками/8 передними 3,5-дюймовыми дисками/16 передними 2,5-дюймовыми дисками.<br>– Процессоры группы E с радиаторами с улучшенными возможностями в конфигурации с 12 передними 3,5-дюймовыми дисками/24 передними 2,5-дюймовыми дисками без среднего/заднего отсека<br>• Температура окружающей среды не должна превышать 25 °C, если на сервере имеется любой из следующих компонентов:<br>– Процессоры 9274F/9374F/9474F/9575F с радиаторами повышенной мощности в стандартной конфигурации с 8 передними 2,5-дюймовыми дисками/8 передними 3,5-дюймовыми дисками/ 16 передними 2,5-дюймовыми дисками<br>– Процессоры 9654(P)/9554(P)/9174F/9754/9734/9555/9655 с радиаторами повышенной мощности в конфигурации с 24 передними 2,5-дюймовыми дисками без среднего/заднего отсека<br>– Процессоры 9654(P)/9554(P)/9174F/9754/9734/9684X/9555/9655 в конфигурации с 8 передними 2,5-дюймовыми дисками/8 передними 3,5-дюймовыми дисками/16 передними 2,5-дюймовыми дисками и графическим процессором<br>– Передний отсек для двадцати четырех 2,5-дюймовых дисков и графический процессор<br>– NVMe Gen5 емкостью 7,68 ТБ или более в конфигурации со средним/задним отсеком<br>– Процессор группы A (240 Вт < cTDP ≤ 300 Вт) в конфигурации со средним/задним отсеком<br>– ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1<br>– Адаптер графического процессора H100 NVL<br><br>Ограничения на поддержку ASHRAE (охлаждение модулем непосредственного водяного охлаждения (DWCM)):<br>• Температура окружающей среды не должна превышать 35 °C, если на сервере имеется любой из следующих компонентов:<br>– Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP<br>– Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP<br>– Платы сетевого интерфейса (NIC) со скоростью 100 Гбит/с и выше<br>– Компоненты с AOC и скоростью 25 Гбит/с<br>• Температура окружающей среды не должна превышать 30 °C, если на сервере имеется любой из следующих компонентов:<br>– NVMe Gen5 емкостью 7,68 ТБ или более в конфигурации со средним/задним отсеком<br>– Три графических процессора на 300 Вт или 350 Вт в конфигурации с передним отсеком на 16 2,5-дюймовых дисков или 8 3,5-дюймовых дисков<br>– Три графических процессора на 300 Вт в конфигурации на 8 2,5-дюймовых дисков + FIO или на 16 2,5- |

| Окружающая среда |
| --- |
| дюймовых дисков + FIO<br>– Три графических процессора H100/L40S в конфигурации с передним отсеком на 24 2,5-дюймовых диска или в конфигурации на 8 2,5-дюймовых дисков + FIO или на 16 2,5-дюймовых дисков + FIO<br>– ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) RDIMM-A в конфигурации графического процессора<br>– ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1 в конфигурации графического процессора<br>– ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 в стандартной конфигурации со стандартными вентиляторами или в конфигурации хранилища с передним отсеком на 24 2,5-дюймовых диска и стандартными вентиляторами<br>– Компоненты с AOC и скоростью выше 25 Гбит/с<br>– Адаптер графического процессора H100 NVL<br>• Температура окружающей среды не должна превышать 25 °C, если на сервере имеется любой из следующих компонентов:<br>– Три графических процессора A40 или L40 в конфигурации с передним отсеком на 24 2,5-дюймовых диска или в конфигурации на 8 2,5-дюймовых дисков + FIO или на 16 2,5-дюймовых дисков + FIO<br>– ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 в конфигурации с передним отсеком на 12 3,5-дюймовых дисков и вентиляторами повышенной мощности<br><br>Подробные сведения о температурах см. в разделе «Правила в отношении температуры» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.<br><br>**Примечание:** Если температура окружающей среды выше поддерживаемой максимальной (ASHRAE A4 45 ° C), сервер выключится. Пока температура окружающей среды находится за пределами поддерживаемого диапазона температур, сервер не включится.<br>• **Температура воздуха**:<br>– Рабочие условия<br>– ASHRAE, класс H1: от 5 °C до 25 °C (от 41 °F до 77 °F)<br>Максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C с увеличением высоты на каждые 500 м (1640 футов) свыше 900 м (2953 фута).<br>– ASHRAE, класс A2: от 10 °C до 35 °C (от 50 °F до 95 °F)<br>Максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C с увеличением высоты на каждые 300 м (984 фута) свыше 900 м (2953 фута).<br>– ASHRAE, класс A3: от 5 °C до 40 °C (от 41 °F до 104 °F)<br>Максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C с увеличением высоты на каждые 175 м (574 фута) свыше 900 м (2953 фута).<br>– ASHRAE, класс A4: от 5 °C до 45 °C (от 41 °F до 113 °F)<br>Максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C с увеличением высоты на каждые 125 м (410 футов) свыше 900 м (2953 фута).<br>– При выключенном сервере: от 5 °C до 45 °C (от 41 °F до 113 °F)<br>– Транспортировка/хранение: от –40 °C до 60 °C (от –40 °F до 140 °F)<br>• **Максимальная высота**: 3050 м (10 000 футов)<br>• **Относительная влажность** (без образования конденсата):<br>– Рабочие условия<br>– ASHRAE, класс H1: 8–80 %, максимальная точка росы: 17 °C (62,6 °F)<br>– ASHRAE, класс A2: 8–80 %, максимальная точка росы: 21 °C (70 °F)<br>– ASHRAE, класс A3: 8–85 %, максимальная точка росы: 24 °C (75 °F)<br>– ASHRAE, класс A4: 8–90 %, максимальная точка росы: 24 °C (75 °F)<br>– Транспортировка/хранение: 8 до 90 % |

### Требования к воде

| Требования к воде |
|---|
| Работа ThinkSystem SR665 V3 поддерживается в следующих условиях:<br>• Максимальное давление: 3 бара<br>• Температура воды на входе и расход воды: |

| Температура воды на входе | Расход воды |
|---|---|
| 50 °C (122 °F) | **1,5** литра в минуту (л/мин) на сервер |
| 45 °C (113 °F) | **1** литр в минуту (л/мин) на сервер |
| 40 °C (104 °F) или ниже | **0,5** литра в минуту (л/мин) на сервер |

**Примечание:** Вода, необходимая для первоначального заполнения охлаждающего контура на стороне системы, должна быть относительно чистая и стерильная (<100 КОЕ/мл), например деминерализованная, обратно-осмотическая, деионизированная или дистиллированная вода. Для фильтрации воды необходимо использовать встроенный фильтр 50 микрон (примерно 288 ячеек). При очистке воды необходимо применять меры противобиологической и антикоррозионной защиты.

## Загрязнение частицами

**Внимание!** Взвешенные частицы (включая металлическую стружку) и активные газы отдельно или в сочетаниях с другими факторами окружающей среды, такими как влажность или температура, могут представлять опасность для описанного в этом документе устройства.

К рискам, которые представляют избыточные уровни частиц или концентрация опасных газов, относятся повреждения, которые могут вызвать неисправность или выход устройства из строя. Изложенные в данном документе спецификации устанавливают ограничения для частиц и газов и позволяют предотвратить такие повреждения. Ограничения не должны рассматриваться или использоваться как однозначные, так как различные другие факторы, такие как температура и влажность воздуха, могут повлиять на воздействие частиц или коррозийных и газовых загрязнений. При отсутствии определенных ограничений, приведенных в этом документе, необходимо реализовать правила, поддерживающие определенные уровни частиц и газов, обеспечивающие безопасность здоровья человека. Если компания Lenovo определила, что повреждение устройства вызвали уровни частиц или газов в окружающей среде, при ремонте или замене устройства или его компонентов в такой среде компания может потребовать устранения таких условий загрязнения. Реализация таких мер возлагается на клиента.

*Табл. 1. Ограничения для частиц и газов*

| Загрязнение | Ограничения |
|---|---|
| Активные газы | Уровень серьезности G1 согласно стандарту ANSI/ISA 71.04-1985[1]:<br>• Уровень реактивности меди должен быть меньше 200 ангстрем/месяц (Å/месяц — это приблизительно 0,0035 мкг/см$^2$-час прироста массы).[2]<br>• Уровень реактивности серебра должен быть меньше 200 ангстрем/месяц (Å/месяц — это приблизительно 0,0035 мкг/см$^2$-час прироста массы).[3]<br>• Реагирующий мониторинг газовой коррозийности следует осуществлять приблизительно в 5 см (2 дюймах) от передней панели стойки со стороны забора воздуха на высоте одной и трех четвертей высоты рамы от пола или в точке значительно более высокой скорости воздушного потока. |
| Присутствующие в воздухе частицы | Центры обработки данных должны соответствовать уровню чистоты класса 8 согласно стандарту ISO 14644-1.<br><br>В центрах обработки данных без воздушного экономайзера достичь уровня чистоты класса 8 согласно стандарту ISO 14644-1 можно с помощью одного из следующих способов фильтрации:<br>• Воздух в помещении может непрерывно проходить через фильтры MERV 8.<br>• Воздух, поступающий в центр обработки данных, может проходить через фильтры MERV 11, а лучше — MERV 13.<br><br>В центрах обработки данных с воздушными экономайзерами выбор фильтров для достижения уровня чистоты класса 8 согласно стандарту ISO зависит от конкретных условий на объекте.<br>• Относительная влажность в среде загрязняющих частиц должна быть выше 60 %.[4]<br>• В центра обработки данных не должно быть частиц цинка.[5] |

[1] ANSI/ISA-71.04-1985. *Условия окружающей среды для измерения процесса и систем управления: загрязняющие вещества в воздухе*. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S. A.

[2] Вывод об эквивалентности между скоростью распространения коррозии меди в толщину в продукте, измеряемой в Å/месяц, и скоростью прироста массы, основан на том, что $Cu_2S$ и $Cu_2O$ увеличиваются в равных пропорциях.

[3] Вывод об эквивалентности между скоростью распространения коррозии серебра в толщину в продукте, измеряемой в Å/месяц, и скоростью прироста массы, основан на том, что $Ag_2S$ является единственным продуктом коррозии.

[4] Относительная влажность растворения загрязняющих частиц — это относительная влажность, при которой пыль поглощает достаточное количество воды, чтобы стать влажной и попасть под действие ионной проводимости.

[5] Поверхностный мусор в случайном порядке собирается в 10 зонах центра обработки данных с использованием диска диаметром 1,5 см с токопроводящей клейкой лентой на металлическом стержне. Если при осмотре клейкой ленты под электронным микроскопом частиц цинка не обнаружено, считается, что в центре обработки данных частицы цинка отсутствуют.

## Средства управления

Для упрощения управления серверами и повышения эффективности такого управления можно использовать предложения портфеля XClarity и другие средства управления системой, описанные в данном разделе.

### Обзор

| Средства | Описание |
|---|---|
| Lenovo XClarity Controller | Контроллер управления материнской платой (BMC)<br><br>Реализует в одной микросхеме на материнской плате (блоке материнской платы) сервера функции процессора служб, расширенного ввода-вывода, видеоконтроллера и удаленного присутствия.<br><br>**Интерфейс**<br>• Приложение интерфейса командной строки<br>• Графический веб-интерфейс пользователя<br>• Мобильное приложение<br>• API Redfish<br><br>**Использование и загрузка**<br><br>https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ |
| Lenovo XCC Logger Utility | Приложение, которое сообщает о событиях XCC в локальном системном журнале ОС.<br><br>**Интерфейс**<br>• Приложение интерфейса командной строки<br><br>**Использование и загрузка**<br>• https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/<br>• https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/ |
| Lenovo XClarity Administrator | Централизованный интерфейс для управления несколькими серверами.<br><br>**Интерфейс**<br>• Графический веб-интерфейс пользователя<br>• Мобильное приложение<br>• API REST<br><br>**Использование и загрузка**<br><br>https://pubs.lenovo.com/lxca/ |
| Набор инструментов Lenovo XClarity Essentials | Портативный и легкий набор инструментов для настройки сервера, сбора данных и обновления микропрограмм. Подходит как для односерверных, так и для многосерверных контекстов управления.<br><br>**Интерфейс**<br>• **OneCLI**: приложение интерфейса командной строки<br>• **Bootable Media Creator**: приложение интерфейса командной строки, приложение графического пользовательского интерфейса<br>• **UpdateXpress**: приложение графического пользовательского интерфейса<br><br>**Использование и загрузка**<br><br>https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/ |

| Средства | Описание |
| --- | --- |
| Lenovo XClarity Provisioning Manager | Встроенный инструмент графического пользовательского интерфейса на основе UEFI на одном сервере, который может упростить выполнение задач управления.<br><br>**Интерфейс**<br>• Веб-интерфейс (удаленный доступ к BMC)<br>• Приложение графического пользовательского интерфейса<br><br>**Использование и загрузка**<br><br>https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/<br><br>**Важно:**<br>Поддерживаемая версия Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) зависит от продукта. Все версии Lenovo XClarity Provisioning Manager в этом документе называются Lenovo XClarity Provisioning Manager и LXPM, если не указано иное. См. информацию о версии LXPM, поддерживаемой вашим сервером, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/. |
| Lenovo XClarity Integrator | Серия приложений, которые интегрируют функции управления и мониторинга физических серверов Lenovo с программным обеспечением, используемым в определенной инфраструктуре развертывания, например VMware vCenter, Microsoft Admin Center или Microsoft System Center, обеспечивая дополнительную устойчивость рабочей нагрузки.<br><br>**Интерфейс**<br>• Приложение графического пользовательского интерфейса<br><br>**Использование и загрузка**<br><br>https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/ |
| Lenovo XClarity Energy Manager | Приложение, позволяющее управлять питанием и температурой сервера, а также контролировать их.<br><br>**Интерфейс**<br>• Графический пользовательский веб-интерфейс<br><br>**Использование и загрузка**<br><br>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lxem |
| Lenovo Capacity Planner | Приложение, поддерживающее планирование энергопотребления сервера или стойки.<br><br>**Интерфейс**<br>• Графический пользовательский веб-интерфейс<br><br>**Использование и загрузка**<br><br>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp |

**Функции**

| Параметры | | Функции | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Управление несколькими системами** | **Развертывание ОС** | **Конфигурация системы** | **Обновления микропрограммы[1]** | **Мониторинг событий и оповещений** | **Инвентаризация/журналы** | **Управление питанием** | **Планирование питания** |
| Lenovo XClarity Controller | | | | √ | √[2] | √ | √[4] | | |
| Lenovo XCC Logger Utility | | | | | | √ | | | |
| Lenovo XClarity Administrator | | √ | √ | √ | √[2] | √ | √[4] | | |
| Набор инструментов Lenovo XClarity Essentials | OneCLI | √ | | √ | √[2] | √ | √ | | |
| | Bootable Media Creator | | | √ | √[2] | | √[4] | | |
| | UpdateXpress | | | √ | √[2] | | | | |
| Lenovo XClarity Provisioning Manager | | | √ | √ | √[3] | | √[5] | | |
| Lenovo XClarity Integrator | | √ | √[6] | √ | √ | √ | √ | √[7] | |
| Lenovo XClarity Energy Manager | | √ | | | | √ | | √ | |
| Lenovo Capacity Planner | | | | | | | | | √[8] |

**Примечания:**

1. Большинство параметров можно обновить с помощью Lenovo Tools. В некоторых случаях, например с микропрограммой графического процессора или микропрограммой для нескольких путей, требуется использовать инструменты поставщика.
2. Для обновления микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials или Lenovo XClarity Controller параметры UEFI сервера для дополнительного ПЗУ должны иметь значение **Автоматически** или **UEFI**.
3. Обновления микропрограммы ограничены только обновлениями Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller и UEFI. Обновления микропрограмм для дополнительных устройств (например, адаптеров) не поддерживаются.
4. Чтобы в Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller или Lenovo XClarity Essentials отобразить подробную информацию о карте адаптера, в частности название модели и уровень микропрограммы, параметры UEFI сервера для дополнительного ПЗУ должны иметь значение **Автоматически** или **UEFI**.
5. Определение имеющихся ресурсов ограничено.
6. Проверка развертывания Lenovo XClarity Integrator для System Center Configuration Manager (SCCM) поддерживает развертывание оперативной системы Windows.
7. Функция управления питанием поддерживается только Lenovo XClarity Integrator для VMware vCenter.

8. Перед покупкой новых компонентов настоятельно рекомендуется проверять данные, касающиеся питания сервера, с помощью Lenovo Capacity Planner.

# Глава 2. Компоненты сервера

В этом разделе приведены сведения о каждом компоненте, связанном с сервером.

## Вид спереди

Вид сервера спереди зависит от модели. В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунках в этом разделе.

Различные модели серверов см. на следующих рисунках видов спереди:

- «Вид спереди модели сервера с восемью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 1)» на странице 21
- «Вид спереди с восемью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 2)» на странице 22
- «Вид спереди с шестнадцатью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 1)» на странице 22
- «Вид спереди с шестнадцатью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 2)» на странице 23
- «Вид спереди с шестнадцатью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 3)» на странице 23
- «Вид спереди с двадцатью четырьмя передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков» на странице 24
- «Вид спереди с передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (без объединительной панели)» на странице 24
- «Вид спереди с восемью передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков» на странице 25
- «Вид спереди с двенадцатью передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков» на странице 25
- «Вид спереди с передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков (без объединительной панели)» на странице 26

### Вид спереди модели сервера с восемью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 1)




*Табл. 2. Компоненты на передней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Светодиодный индикатор работы диска» на странице 26 | 4 «Светодиодный индикатор состояния диска» на странице 26 |
| 5 «Заглушки отсеков для дисков» на странице 26 | 6 «Передний модуль ввода-вывода (на защелке стойки)» на странице 27 |

© Copyright Lenovo 2022, 2024

*Табл. 2. Компоненты на передней панели сервера (продолж.)*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 7 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 | 8 «Выдвижной информационный язычок» на странице 27 |
| 9 «Отсеки для дисков» на странице 26 | 10 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 |

### Вид спереди с восемью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 2)




*Табл. 3. Компоненты на передней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Светодиодный индикатор работы диска» на странице 26 | 4 «Светодиодный индикатор состояния диска» на странице 26 |
| 5 «Заглушка отсека для диска» на странице 26 | 6 «Передний модуль ввода-вывода (в отсеке для носителей)» на странице 27 |
| 7 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 | 8 «Выдвижной информационный язычок» на странице 27 |
| 9 «Отсеки для дисков» на странице 26 | 10 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 |

### Вид спереди с шестнадцатью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 1)




*Табл. 4. Компоненты с лицевой стороны моделей серверов*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Светодиодный индикатор работы диска» на странице 26 | 4 «Светодиодный индикатор состояния диска» на странице 26 |

*Табл. 4. Компоненты с лицевой стороны моделей серверов (продолж.)*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 5 «Заглушка отсека для диска» на странице 26 | 6 «Передний модуль ввода-вывода (на защелке стойки)» на странице 27 |
| 7 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 | 8 «Выдвижной информационный язычок» на странице 27 |
| 9 «Отсеки для дисков» на странице 26 | 10 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 |

### Вид спереди с шестнадцатью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 2)




*Табл. 5. Компоненты на передней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Светодиодный индикатор работы диска» на странице 26 | 4 «Светодиодный индикатор состояния диска» на странице 26 |
| 5 «Передний модуль ввода-вывода (в отсеке для носителей)» на странице 27 | 6 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 |
| 7 «Выдвижной информационный язычок» на странице 27 | 8 «Отсеки для дисков» на странице 26 |
| 9 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 | |

### Вид спереди с шестнадцатью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (модель 3)



*Табл. 6. Компоненты с лицевой стороны моделей серверов*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Светодиодный индикатор работы диска» на странице 26 | 4 «Светодиодный индикатор состояния диска» на странице 26 |
| 5 «Гнезда PCIe (2)» на странице 27 | 6 «Передний модуль ввода-вывода (на защелке стойки)» на странице 27 |
| 7 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 | 8 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 28 |
| 9 «Отсеки для дисков» на странице 26 | 10 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 |

### Вид спереди с двадцатью четырьмя передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков




*Табл. 7. Компоненты с лицевой стороны моделей серверов*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Светодиодный индикатор работы диска» на странице 26 | 4 «Светодиодный индикатор состояния диска» на странице 26 |
| 5 «Передний модуль ввода-вывода (на защелке стойки)» на странице 27 | 6 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 |
| 7 «Выдвижной информационный язычок» на странице 27 | 8 «Отсеки для дисков» на странице 26 |
| 9 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 | |

### Вид спереди с передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков (без объединительной панели)



*Табл. 8. Компоненты с лицевой стороны моделей серверов*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Заглушки отсеков для дисков» на странице 26 | 4 «Передний модуль ввода-вывода (на защелке стойки)» на странице 27 |
| 5 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 | 6 «Выдвижной информационный язычок» на странице 27 |
| 7 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 | |

### Вид спереди с восемью передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков




*Табл. 9. Компоненты с лицевой стороны моделей серверов*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Светодиодный индикатор работы диска» на странице 26 | 4 «Светодиодный индикатор состояния диска» на странице 26 |
| 5 «Заглушка отсека для диска» на странице 26 | 6 «Передний модуль ввода-вывода (на защелке стойки)» на странице 27 |
| 7 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 | 8 «Выдвижной информационный язычок» на странице 27 |
| 9 «Отсеки для дисков» на странице 26 | 10 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 |

### Вид спереди с двенадцатью передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков



*Табл. 10. Компоненты с лицевой стороны моделей серверов*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Светодиодный индикатор работы диска» на странице 26 | 4 «Светодиодный индикатор состояния диска» на странице 26 |
| 5 «Передний модуль ввода-вывода (на защелке стойки)» на странице 27 | 6 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 |
| 7 «Выдвижной информационный язычок» на странице 27 | 8 «Отсеки для дисков» на странице 26 |
| 9 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 | |

### Вид спереди с передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков (без объединительной панели)




*Табл. 11. Компоненты с лицевой стороны моделей серверов*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Внешний диагностический разъем (дополнительно)» на странице 27 | 2 «Разъем VGA (дополнительно)» на странице 28 |
| 3 «Передний модуль ввода-вывода (на защелке стойки)» на странице 27 | 4 «Защелка стойки (правая)» на странице 28 |
| 5 «Выдвижной информационный язычок» на странице 27 | 6 «Заглушки отсеков для дисков» на странице 26 |
| 7 «Защелка стойки (левая)» на странице 28 | |

## Обзор компонентов на передней панели

### Отсеки для дисков

Отсеки для дисков на передней и задней панелях сервера предназначены для оперативно заменяемых дисков. Число установленных в сервере дисков зависит от модели. При установке дисков соблюдайте порядок номеров отсеков для дисков.

### Заглушка отсека для диска

Заглушкой отсека для диска закрывается свободный отсек для диска. Защита от электромагнитных помех и охлаждение сервера обеспечиваются, когда все отсеки для дисков заняты. Свободные отсеки для дисков должны быть закрыты заглушками отсеков для дисков или заглушками дисков.

### Светодиодные индикаторы дисков

Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы и светодиодным индикатором состояния; управление сигналами осуществляется с помощью

объединительных панелей. Разные цвета и скорость указывают на различные действия или состояния диска. На следующем рисунке показаны светодиодные индикаторы на жестком или твердотельном диске.




*Рис. 2. Светодиодные индикаторы дисков*

| Светодиодный индикатор диска | Состояние | Описание |
|---|---|---|
| 1 Светодиодный индикатор работы диска (слева) | Горит зеленым | Диск включен, но не активен. |
| | Мигает зеленым | Диск активен. |
| 2 Светодиодный индикатор состояния диска (справа) | Горит желтым | Диск неисправен. |
| | Мигает желтым (медленно, примерно раз в секунду) | Диск восстанавливается. |
| | Мигает желтым (быстро, примерно четыре раза в секунду) | Диск идентифицируется. |

### Внешний разъем диагностики

Этот разъем предназначен для подключения внешнего диагностического прибора. Дополнительные сведения о его функциях см. в разделе «Внешний диагностический прибор» в *Руководстве пользователя*.

### Передний модуль ввода-вывода

На переднем модуле ввода-вывода находятся элементы управления, разъемы и светодиодные индикаторы. Передний модуль ввода-вывода зависит от модели. Дополнительные сведения см. в разделе «Передний модуль ввода-вывода» на странице 28.

### Гнезда PCIe

Гнезда PCIe расположены на задней или передней панели сервера. Сервер поддерживает до 12 гнезд PCIe. Дополнительные сведения см. в разделах «Гнезда PCIe и адаптеры PCIe» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### Выдвижной информационный язычок

К выдвижной информационной вкладке приклеена этикетка доступа к сети Lenovo XClarity Controller. На этой этикетке указано имя хоста Lenovo XClarity Controller по умолчанию и локальный адрес канала IPv6 (LLA).

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller.

### Защелки стойки

Если сервер установлен в стойку, выдвинуть его из стойки можно с помощью защелок. Кроме того, с помощью защелок стойки и винтов можно закрепить сервер в стойке таким образом, чтобы он не выскальзывал, особенно в местах, подверженных вибрации.

### Разъем VGA

Разъемы VGA на передней и задней панелях сервера можно использовать для подключения монитора высокого разрешения, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом VGA.

### Разъемы Ethernet




*Рис. 3. Модуль OCP (два разъема)*




*Рис. 4. Модуль OCP (четыре разъема)*

На модуле OCP есть два или четыре дополнительных разъема Ethernet для сетевых подключений. По умолчанию любой разъем на модуле OCP может функционировать в качестве общего разъема управления.

## Передний модуль ввода-вывода

На переднем модуле ввода-вывода находятся элементы управления, разъемы и светодиодные индикаторы. Передний модуль ввода-вывода зависит от модели.

| Передний модуль ввода-вывода (на защелке стойки) | Передний модуль ввода-вывода (в отсеке для носителей) |
|---|---|
|   |   |

*Табл. 12. Компоненты на переднем модуле ввода-вывода*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 Разъем USB 3 (5 Гбит/с) | 2 Разъем USB 2.0 с функцией управления XClarity Controller |
| 3 Кнопка питания со светодиодным индикатором питания | 4 Светодиодный индикатор активности сети (для модуля OCP) |
| 5 Кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором идентификации системы | 6 Светодиодный индикатор системной ошибки |
| 7 Передняя панель оператора или встроенная панель диагностики | |

### 1 Разъем USB 3 (5 Гбит/с)

Разъем USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) можно использовать для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши или USB-устройства хранения.

### 2 Разъем USB 2.0 с функцией управления XClarity Controller

В зависимости от настройки этот разъем поддерживает функцию USB 2.0, функцию управления XClarity Controller или обе эти функции. Это единственный USB-порт, который поддерживает обновление автоматизации USB модуля безопасности микропрограммы и RoT.

- Если разъем настроен для поддержки функции USB 2.0, его можно использовать для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши или USB-устройства хранения.
- Если разъем настроен для поддержки функции управления XClarity Controller, его можно использовать для подключения сервера к устройству Android или iOS, на котором затем можно установить и запустить приложение Lenovo XClarity Mobile для управления системой с помощью XClarity Controller.

  Подробные сведения об использовании приложения Lenovo XClarity Mobile см. в разделе https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp.
- Если разъем настроен для поддержки обеих функций, для переключения между ними можно нажать на три секунды кнопку идентификации системы.

### 3 Кнопка питания со светодиодным индикатором питания

Можно нажать эту кнопку, чтобы вручную включить или выключить сервер. Светодиодный индикатор питания позволяет определить текущее состояние питания.

| Состояние | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| Не горит | Нет | Питание не подается, или неисправен модуль блока питания. |
| Быстро мигает (примерно четыре раза за секунду) | Зеленый | • Сервер выключен, но XClarity Controller инициализируется и сервер не готов к включению.<br>• Сбой питания блока материнской платы. |
| Медленно мигает (примерно раз за секунду) | Зеленый | Сервер выключен и готов к включению (режим ожидания). |
| Горит | Зеленый | Сервер включен и работает. |

### 4 Светодиодный индикатор активности сети

Совместимость адаптера NIC и светодиодного индикатор активности сети:

| Адаптер NIC | Светодиодный индикатор активности сети |
|---|---|
| Модуль OCP | Поддерживаются |
| Адаптер PCIe NIC | Не поддерживается |

Если установлен модуль OCP, светодиодный индикатор активности сети на переднем блоке ввода-вывода позволяет определить наличие подключения к сети и ее активность. Если модуль OCP не установлен, этот светодиодный индикатор не горит.

| Состояние | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| Горит | Зеленый | Сервер подключен к сети. |
| Мигает | Зеленый | Сеть подключена и находится в активном состоянии. |
| Не горит | Нет | Сервер отключен от сети.<br>**Примечание:** Если светодиодный индикатор активности сети при установленном модуле OCP не горит, проверьте сетевые порты с задней стороны сервера, чтобы определить, какой порт отключен. |

### 5 Кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором идентификации системы

Кнопка идентификации системы и синий светодиодный индикатор идентификации системы служат для визуального определения местоположения сервера. При каждом нажатии кнопки идентификации системы состояние светодиодных индикаторов идентификации системы изменяется. Светодиодные индикаторы могут гореть, мигать или не гореть. Можно также с помощью Lenovo XClarity Controller или программы удаленного управления изменить состояние светодиодных индикаторов идентификации системы, чтобы было легче визуально найти сервер среди других серверов.

Если для USB-разъема XClarity Controller настроена как функция USB 2.0, так и функция управления XClarity Controller, для переключения между этими двумя функциями можно нажать на три секунды кнопку идентификации системы.

### 6 Светодиодный индикатор системной ошибки

Светодиодный индикатор системной ошибки обеспечивает базовые функции диагностики сервера. Если он горит, на сервере могут также гореть один или несколько других светодиодных индикаторов, указывающих на источник ошибки.

| Состояние | Цвет | Описание | Действие |
|---|---|---|---|
| Горит | Желтый | На сервере обнаружена ошибка. Она может быть вызвана следующими ошибками (но не только ими):<br>• Сбой вентилятора<br>• Ошибка памяти<br>• Сбой хранилища<br>• Сбой устройства PCIe<br>• Сбой блока питания<br>• Ошибка процессора<br>• Ошибка системной платы ввода-вывода или процессорной платы | • Чтобы определить точную причину ошибки, просмотрите журнал событий Lenovo XClarity Controller и журнал системных событий.<br>• Проверьте, не горят ли где-то на сервере дополнительные светодиодные индикаторы, по которым можно определить источник ошибки. См. раздел «Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» на странице 46.<br>• При необходимости сохраните журнал. |
| Не горит | Нет | Сервер выключен или включен и работает нормально. | Нет. |

### 7 Передняя панель оператора или встроенная панель диагностики

В зависимости от модели сервер оснащен передней панелью оператора (без ЖК-дисплея) или встроенной панелью диагностики (с ЖК-дисплеем).

Встроенная панель диагностики оснащена ЖК-дисплеем для быстрого доступа к сведениям о системе, в частности к информации об активных ошибках, состоянии системы, сведениям о микропрограмме, сетевой информации и данным о работоспособности. Подробные сведения см. в разделе «Встроенная панель диагностики» на странице 49.




*Рис. 5. Встроенная панель диагностики (с ЖК-дисплеем)*




*Рис. 6. Передняя панель оператора (без ЖК-дисплея)*

## Вид сзади

На задней панели сервера предоставляется доступ к нескольким разъемам и компонентам.

См. следующие изображения видов сзади для различных моделей серверов:
- «Вид сзади с восемью гнездами PCIe» на странице 32
- «Вид сзади с десятью гнездами PCIe» на странице 32

- «Вид сзади с четырьмя задними отсеками для 2,5-дюймовых дисков и шестью гнездами PCIe» на странице 33
- «Вид сзади с восемью задними отсеками для 2,5-дюймовых дисков и четырьмя гнездами PCIe» на странице 33
- «Вид сзади с двумя задними отсеками для 3,5-дюймовых дисков и четырьмя гнездами PCIe» на странице 34
- «Вид сзади с четырьмя задними отсеками для 3,5-дюймовых дисков и двумя гнездами PCIe» на странице 34
- «Вид сзади с семью гнездами PCIe и DWCM» на странице 35
- «Вид сзади с девятью гнездами PCIe и DWCM» на странице 35
- «Вид сзади с четырьмя задними отсеками для 2,5-дюймовых дисков, пятью гнездами PCIe и модулем DWCM» на странице 36
- «Вид сзади с восемью задними отсеками для 2,5-дюймовых дисков, тремя гнездами PCIe и модулем DWCM» на странице 36
- «Вид сзади с двумя задними отсеками для 3,5-дюймовых дисков, тремя гнездами PCIe и модулем DWCM» на странице 37
- «Вид сзади с четырьмя задними отсеками для 3,5-дюймовых дисков, одним гнездом PCIe и модулем DWCM» на странице 38

### Вид сзади с восемью гнездами PCIe




*Табл. 13. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Блоки питания» на странице 38 |
| 3 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 | 4 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с) (3)» на странице 39 |
| 5 «Разъем VGA» на странице 39 | 6 «Порт управления системой XCC» на странице 39 |
| 7 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 | |

### Вид сзади с десятью гнездами PCIe



*Табл. 14. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Блоки питания» на странице 38 |
| 3 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 | 4 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с) (3)» на странице 39 |
| 5 «Разъем VGA» на странице 39 | 6 «Порт управления системой XCC» на странице 39 |
| 7 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 | |

### Вид сзади с четырьмя задними отсеками для 2,5-дюймовых дисков и шестью гнездами PCIe




*Табл. 15. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Задние отсеки для 2,5-дюймовых дисков (4)» на странице 38 |
| 3 «Блоки питания» на странице 38 | 4 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 |
| 5 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с) (3)» на странице 39 | 6 «Разъем VGA» на странице 39 |
| 7 «Порт управления системой XCC» на странице 39 | 8 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 |

### Вид сзади с восемью задними отсеками для 2,5-дюймовых дисков и четырьмя гнездами PCIe



*Табл. 16. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Задние отсеки для 2,5-дюймовых дисков (8)» на странице 38 |
| 3 «Блоки питания» на странице 38 | 4 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 |
| 5 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с) (3)» на странице 39 | 6 «Разъем VGA» на странице 39 |
| 7 «Порт управления системой XCC» на странице 39 | 8 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 |

### Вид сзади с двумя задними отсеками для 3,5-дюймовых дисков и четырьмя гнездами PCIe




*Табл. 17. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Задние отсеки для 3,5-дюймовых дисков (2)» на странице 38 |
| 3 «Блоки питания» на странице 38 | 4 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 |
| 5 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с) (3)» на странице 39 | 6 «Разъем VGA» на странице 39 |
| 7 «Порт управления системой XCC» на странице 39 | 8 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 |

### Вид сзади с четырьмя задними отсеками для 3,5-дюймовых дисков и двумя гнездами PCIe



*Табл. 18. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Задние отсеки для 3,5-дюймовых дисков (4)» на странице 38 |
| 3 «Блоки питания» на странице 38 | 4 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 |
| 5 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с) (3)» на странице 39 | 6 «Разъем VGA» на странице 39 |
| 7 «Порт управления системой XCC» на странице 39 | 8 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 |

### Вид сзади с семью гнездами PCIe и DWCM




*Табл. 19. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Блоки питания» на странице 38 |
| 3 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 | 4 «Разъем USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 |
| 5 Выпускной шланг | 6 «Разъем VGA» на странице 39 |
| 7 Держатель шланга | 8 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 |
| 9 Впускной шланг | 10 «Порт управления системой XCC» на странице 39 |
| 11 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 | |

### Вид сзади с девятью гнездами PCIe и DWCM



*Табл. 20. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Блоки питания» на странице 38 |
| 3 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 | 4 «Разъем USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 |
| 5 Выпускной шланг | 6 «Разъем VGA» на странице 39 |
| 7 Держатель шланга | 8 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 |
| 9 Впускной шланг | 10 «Порт управления системой XCC» на странице 39 |
| 11 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 | |

### Вид сзади с четырьмя задними отсеками для 2,5-дюймовых дисков, пятью гнездами PCIe и модулем DWCM




*Табл. 21. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Задние отсеки для 2,5-дюймовых дисков (4)» на странице 38 |
| 3 «Блоки питания» на странице 38 | 4 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 |
| 5 «Разъем USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 | 6 Выпускной шланг |
| 7 «Разъем VGA» на странице 39 | 8 Держатель шланга |
| 9 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 | 10 Впускной шланг |
| 11 «Порт управления системой XCC» на странице 39 | 12 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 |

### Вид сзади с восемью задними отсеками для 2,5-дюймовых дисков, тремя гнездами PCIe и модулем DWCM



*Табл. 22. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Задние отсеки для 2,5-дюймовых дисков (8)» на странице 38 |
| 3 «Блоки питания» на странице 38 | 4 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 |
| 5 «Разъем USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 | 6 Выпускной шланг |
| 7 «Разъем VGA» на странице 39 | 8 Держатель шланга |
| 9 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 | 10 Впускной шланг |
| 11 Отсек платы-адаптера Riser 1FH для DWCM | 12 «Порт управления системой XCC» на странице 39 |
| 13 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 | |

### Вид сзади с двумя задними отсеками для 3,5-дюймовых дисков, тремя гнездами PCIe и модулем DWCM




*Табл. 23. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Задние отсеки для 3,5-дюймовых дисков (2)» на странице 38 |
| 3 «Блоки питания» на странице 38 | 4 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 |
| 5 «Разъем USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 | 6 Выпускной шланг |
| 7 «Разъем VGA» на странице 39 | 8 Держатель шланга |
| 9 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 | 10 Впускной шланг |
| 11 Отсек платы-адаптера Riser 1FH для DWCM | 12 «Порт управления системой XCC» на странице 39 |
| 13 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 | |

**Вид сзади с четырьмя задними отсеками для 3,5-дюймовых дисков, одним гнездом PCIe и модулем DWCM**




*Табл. 24. Компоненты на задней панели сервера*

| Наименование | Наименование |
|---|---|
| 1 «Гнезда PCIe» на странице 38 | 2 «Задние отсеки для 3,5-дюймовых дисков (4)» на странице 38 |
| 3 «Блоки питания» на странице 38 | 4 «Кнопка немаскируемого прерывания» на странице 39 |
| 5 «Разъем USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 | 6 Выпускной шланг |
| 7 «Разъем VGA» на странице 39 | 8 Держатель шланга |
| 9 «Разъемы USB 3 (5 Гбит/с)» на странице 39 | 10 Впускной шланг |
| 11 Отсек платы-адаптера Riser 1FH для DWCM | 12 «Порт управления системой XCC» на странице 39 |
| 13 «Разъемы Ethernet на модуле OCP (дополнительно)» на странице 39 | |

## Обзор компонентов на задней панели

### Гнезда PCIe

Гнезда PCIe расположены на задней или передней панели сервера. Сервер поддерживает до 12 гнезд PCIe. Дополнительные сведения см. в разделах «Гнезда PCIe и адаптеры PCIe» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### Оперативно заменяемые диски и отсеки для дисков

Отсеки для дисков на передней и задней панелях сервера предназначены для оперативно заменяемых дисков. Число установленных в сервере дисков зависит от модели. При установке дисков соблюдайте порядок номеров отсеков для дисков.

Защита от электромагнитных помех и охлаждение сервера обеспечиваются, когда все отсеки для дисков заняты. Свободные отсеки для дисков должны быть закрыты заглушками для дисков.

### Модули блока питания

Оперативно заменяемые резервные блоки питания помогают не допустить значительных перерывов в работе системы при выходе из строя блока питания. Дополнительный блок питания можно приобрести в компании Lenovo и установить его для резервирования питания без выключения сервера.

На каждом блоке питания расположены три светодиодных индикатора состояния рядом с разъемом для шнура питания. Сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе «Светодиодные индикаторы блока питания» на странице 61.

### Кнопка немаскируемого прерывания

Используйте эту кнопку только при получении соответствующих инструкций от службы поддержки Lenovo. Нажатие этой кнопки приводит к принудительному немаскируемому прерыванию в процессоре. Таким образом, с помощью этой кнопки можно приостановить работу операционной системы (например, создать ситуацию синего экрана Windows) и создать дамп памяти. Чтобы нажать кнопку, может понадобиться ручка или кончик выпрямленной скрепки для бумаг.

### Разъемы USB 3 (5 Гбит/с)

Разъемы USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) представляют собой интерфейсы прямого подключения (DCI) для отладки, которые можно использовать для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши или USB-устройства хранения.

### Разъем VGA

Разъемы VGA на передней и задней панелях сервера можно использовать для подключения монитора высокого разрешения, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом VGA.

### Порт управления системой XCC

На сервере имеется разъем RJ-45 1 ГБ, предназначенный для функций Lenovo XClarity Controller (XCC). С помощью порта управления системой можно получить доступ к Lenovo XClarity Controller напрямую, подключив ноутбук к порту управления кабелем Ethernet. Измените IP-параметры на ноутбуке так, чтобы он находился в той же сети, к какой относятся параметры по умолчанию сервера. Выделенная сеть управления обеспечивает дополнительную защиту благодаря физическому отделению трафика сети управления из рабочей сети.

Дополнительные сведения см. в разделе:

- Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller
- «Светодиодные индикаторы порта управления системой XCC» на странице 61

### Разъемы Ethernet




*Рис. 7. Модуль OCP (два разъема)*




*Рис. 8. Модуль OCP (четыре разъема)*

На модуле OCP есть два или четыре дополнительных разъема Ethernet для сетевых подключений. По умолчанию любой разъем на модуле OCP может функционировать в качестве общего разъема управления.

### Впускной и выпускной шланги

Компонент «Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM)» оснащен двумя шлангами для подключения к коллекторам. По впускному шлангу поступает теплая вода от объекта к платам охлаждения для охлаждения процессоров. По выпускным шлангам выходит горячая вода из модуля DWCM для охлаждения системы.

## Вид сверху

В этом разделе приведены сведения о виде сверху сервера со стандартными радиаторами или модулем непосредственного водяного охлаждения (DWCM).

**Примечания:**

- На следующих рисунках показан вид сервера сверху без дефлектора, среднего отсека или заднего отсека.
- На рисунках ниже показана конфигурация с задней стороны сервера с тремя блоками плат-адаптеров Riser. Конфигурации с задней стороны сервера зависят от модели сервера. Подробные сведения см. в разделе «Вид сзади» на странице 31.

### Вид сверху со стандартными радиаторами




*Рис. 9. Вид сверху со стандартными радиаторами*

*Табл. 25. Идентификация компонентов (вид сверху со стандартными радиаторами)*

| | |
|---|---|
| 1 Передняя объединительная панель (панели) | 2 Датчик вмешательства |
| 3 Вентиляторы компьютера | 4 Модули памяти |
| 5 Процессоры и радиаторы | 6 Блоки плат-адаптеров Riser |
| 7 Блок материнской платы | 8 Адаптер/расширитель RAID CFF |

**Примечание:** На рисунке показан сервер с адаптерами CFF, которые доступны только в 2,5-дюймовой раме. В некоторых конфигурациях может быть установлен модуль питания флэш-памяти RAID. Подробные сведения см. в разделе «Расположение модулей питания флэш-памяти RAID» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### Вид сверху с DWCM




*Рис. 10. Вид сверху с DWCM*

*Табл. 26. Идентификация компонентов (вид сверху с DWCM)*

| | |
|---|---|
| 1 Выпускной шланг | 2 Впускной шланг |
| 3 Держатель шланга | 4 Модуль датчика обнаружения жидкости |
| 5 Блок платы охлаждения | 6 Отсек платы-адаптера Riser для DWCM |

## Компоновка блока материнской платы

В этом разделе приведены сведения о разъемах, переключателях и перемычках на блоке материнской платы.

На следующем рисунке показана компоновка блока материнской платы, который содержит модуль безопасности микропрограммы и RoT, системную плату ввода-вывода и процессорную плату.




*Рис. 11. Компоновка блока материнской платы*

| | | |
|---|---|---|
| 1 Системная плата ввода-вывода | 2 Модуль безопасности микропрограммы и RoT | 3 Процессорная плата |

Дополнительные сведения о светодиодных индикаторах на блоке материнской платы см. в разделах:

- «Светодиодные индикаторы блока материнской платы» на странице 63
- «Светодиодные индикаторы модуля безопасности микропрограммы и RoT» на странице 66
- «Разъемы блока материнской платы» на странице 42
- «Переключатели блока материнской платы» на странице 44

## Разъемы блока материнской платы

В этом разделе представлены сведения о внутренних разъемах на системной плате ввода-вывода и процессорной плате.




*Рис. 12. Разъемы блока материнской платы*

*Табл. 27. Разъемы блока материнской платы*

| | |
|---|---|
| 1 Кнопка немаскируемого прерывания | 2 Задний разъем USB |
| 3 Гнездо для карты MicroSD | 4 Разъем VGA |
| 5 Разъем последовательного порта | 6 Задние разъемы USB |
| 7 Второй разъем Ethernet управления | 8 Порт управления системой XCC |
| 9 Внутренний разъем USB | 10 Гнездо для платы-адаптера Riser 1 |
| 11 Разъем модуля OCP | 12 Батарейка CMOS (CR2032) |
| 13 Разъем питания M.2 | 14 Разъем питания задней объединительной панели для четырех 2,5-дюймовых дисков / дисков толщиной 7 мм |
| 15 Передний разъем USB | 16 Разъем обнаружения утечки жидкости |
| 17 Разъем PCIe 9/разъем SATA 2 | 18 Разъем PCIe 2 |
| 19 Разъем PCIe 1 | 20 Разъемы вентиляторов 1–6 |
| 21 Передний разъем ввода-вывода для разветвительного кабеля[примечание] | 22 Передний разъем ввода-вывода[примечание] |

*Табл. 27. Разъемы блока материнской платы (продолж.)*

| | |
|---|---|
| 23 Разъем питания объединительной панели 3 | 24 Разъем питания объединительной панели 2 |
| 25 Разъем ретаймера CFF | 26 Разъем питания расширителя CFF |
| 27 Разъем датчика вмешательства | 28 Разъем питания объединительной панели 1 |
| 29 Разъем питания RAID/HBA CFF | 30 Внешний разъем диагностики |
| 31 Передний разъем VGA | 32 Разъем PCIe 4 |
| 33 Разъем PCIe 3 | 34 Разъем PCIe 7/разъем SATA 1 |
| 35 Разъем PCIe 5/разъем SATA 0 | 36 Разъем PCIe 6 |
| 37 Разъем блока питания 1 | 38 Разъем PCIe 8 |
| 39 Разъем питания графического процессора | 40 Разъем питания платы-адаптера Riser 3 |
| 41 Разъем блока питания 2 | 42 Разъем SIDEBAND платы-адаптера Riser 3 |
| 43 Гнездо для платы-адаптера Riser 2 | 44 Разъем модуля RoT |
| 45 Разъем для сигнального кабеля M.2 | 46 Разъем питания задней объединительной панели |
| 47 Разъем PCIe 10 / разъем SATA 3 | 48 Разъем PCIe 11 / разъем SATA 4 |
| 49 Разъем для сигнального кабеля объединительной панели для дисков толщиной 7 мм | 50 Разъем SIDEBAND задней объединительной панели |

**Примечания:**

- Передний модуль ввода-вывода на защелке стойки или передний модуль ввода-вывода на отсеке для носителей со встроенной панелью диагностики подключен к разъему 22.
- Передний модуль ввода-вывода на отсеке для носителей с передней панелью оператора подключен к разъемам 21 и 22 разветвительным кабелем.

Подробные сведения см. в разделе «Передние разъемы ввода-вывода» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## Переключатели блока материнской платы

В этом разделе представлены сведения о расположении и функциях блока переключателей на системной плате ввода-вывода и процессорной плате.

**Важно:**

1. Прежде чем менять положения переключателей или перемычек, выключите сервер и отключите все шнуры питания и внешние кабели. Изучите следующую информацию:
   - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
   - «Инструкции по установке», «Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству» и «Выключение сервера» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.
2. Все блоки переключателей или перемычек на блоке материнской платы, не показанные на рисунках в данном документе, зарезервированы.




*Рис. 13. Блок переключателей на блоке материнской платы*

*Табл. 28. Блок переключателей на блоке материнской платы*

| № переклю-чателя | Название переключателя | Полож. по умолч. | Описание |
|---|---|---|---|
| SW5-1 | Принудительный сброс ЦП BMC | Выкл | При переводе этого переключателя в положение ON осуществляется принудительный сброс BMC и ЦП. |
| SW5-2 | Очистка CMOS | Выкл | При переводе этого переключателя в положение ON выполняется очистка регистра часов реального времени. |
| SW5-3 | Переопределение пароля | Выкл | При переводе этого переключателя в положение ON переопределяется пароль после включения питания. |
| SW5-4 | Сброс FPGA | Выкл | При переводе этого переключателя в положение ON осуществляется принудительный сброс FPGA. |
| SW5-5 | Зарезервирован | Выкл | Зарезервирован |
| SW5-6 | Зарезервирован | Выкл | Зарезервирован |

*Табл. 28. Блок переключателей на блоке материнской платы (продолж.)*

| № переклю-чателя | Название переключателя | Полож. по умолч. | Описание |
|---|---|---|---|
| SW5-7 | Зарезервирован | Выкл | Зарезервирован |
| SW5-8 | Зарезервирован | Выкл | Зарезервирован |

## Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики

Сведения о доступных системных светодиодных индикаторах и дисплее диагностики см. в следующем разделе.


- «Светодиодные индикаторы дисков» на странице 46
- «Светодиодные индикаторы передней панели оператора» на странице 47
- «Встроенная панель диагностики» на странице 49
- «Внешний диагностический прибор» на странице 54
- «Системные светодиодные индикаторы на задней панели» на странице 60
- «Светодиодные индикаторы порта управления системой XCC» на странице 61
- «Светодиодные индикаторы блока питания» на странице 61
- «Светодиодные индикаторы блока материнской платы» на странице 63
- «Светодиодные индикаторы модуля безопасности микропрограммы и RoT» на странице 66


## Светодиодные индикаторы дисков

В этом разделе содержатся сведения о светодиодных индикаторах дисков.

Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы и светодиодным индикатором состояния; управление сигналами осуществляется с помощью объединительных панелей. Разные цвета и скорость указывают на различные действия или состояния диска. На следующем рисунке показаны светодиодные индикаторы на жестком или твердотельном диске.




*Рис. 14. Светодиодные индикаторы дисков*

| Светодиодный индикатор диска | Состояние | Описание |
|---|---|---|
| 1 Светодиодный индикатор работы диска (слева) | Горит зеленым | Диск включен, но не активен. |
| | Мигает зеленым | Диск активен. |

| Светодиодный индикатор диска | Состояние | Описание |
|---|---|---|
| 2 Светодиодный индикатор состояния диска (справа) | Горит желтым | Диск неисправен. |
| | Мигает желтым (медленно, примерно раз в секунду) | Диск восстанавливается. |
| | Мигает желтым (быстро, примерно четыре раза в секунду) | Диск идентифицируется. |

## Светодиодные индикаторы передней панели оператора

В этом разделе приведены сведения о светодиодных индикаторах на передней панели оператора.

В зависимости от модели сервер оснащен передней панелью оператора без ЖК-дисплея или передней панелью оператора с ЖК-дисплеем (называемой встроенной панелью диагностики). Сведения о встроенной панели диагностики с ЖК-дисплеем см. в разделе «Встроенная панель диагностики» на странице 49.

На следующем рисунке показана передняя панель оператора в отсеке для носителей. В некоторых моделях серверов передняя панель оператора встроена в защелку стойки. См. раздел «Передний модуль ввода-вывода» на странице 28.




*Рис. 15. Светодиодные индикаторы передней панели оператора*

| | |
|---|---|
| 1 Кнопка питания со светодиодным индикатором питания (зеленый) | 2 Светодиодный индикатор сетевой активности (зеленый) |
| 3 Кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором идентификации системы (синим) | 4 Светодиодный индикатор системной ошибки (желтый) |

### 1 Кнопка питания со светодиодным индикатором питания (зеленый)

Кнопку питания можно нажать для включения сервера после завершения его настройки. Кроме того, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, можно выключить сервер, если не удается его выключить из операционной системы. Возможны следующие состояния светодиодного индикатора включения питания.

| Состояние | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| Не горит | Нет | Питание не подается, или неисправен модуль блока питания. |
| Быстро мигает (примерно четыре раза за секунду) | Зеленый | • Сервер выключен, но XClarity Controller инициализируется и сервер не готов к включению.<br>• Сбой питания блока материнской платы. |

| Состояние | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| Медленно мигает (примерно раз за секунду) | Зеленый | Сервер выключен и готов к включению (режим ожидания). |
| Горит | Зеленый | Сервер включен и работает. |

### 2 Светодиодный индикатор сетевой активности (зеленый)

Совместимость адаптера NIC и светодиодного индикатор активности сети:

| Адаптер NIC | Светодиодный индикатор активности сети |
|---|---|
| Модуль OCP | Поддерживаются |
| Адаптер PCIe NIC | Не поддерживается |

Если установлен модуль OCP, светодиодный индикатор активности сети на переднем блоке ввода-вывода позволяет определить наличие подключения к сети и ее активность. Если модуль OCP не установлен, этот светодиодный индикатор не горит.

| Состоя-ние | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| Горит | Зеленый | Сервер подключен к сети. |
| Мигает | Зеленый | Сеть подключена и находится в активном состоянии. |
| Не горит | Нет | Сервер отключен от сети.<br>**Примечание:** Если светодиодный индикатор активности сети при установленном модуле OCP не горит, проверьте сетевые порты с задней стороны сервера, чтобы определить, какой порт отключен. |

### 3 Кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором идентификации системы (синим)

Кнопка идентификации системы и синий светодиодный индикатор идентификации системы служат для визуального определения местоположения сервера. При каждом нажатии кнопки идентификации системы состояние светодиодных индикаторов идентификации системы изменяется. Светодиодные индикаторы могут гореть, мигать или не гореть. Можно также с помощью Lenovo XClarity Controller или программы удаленного управления изменить состояние светодиодных индикаторов идентификации системы, чтобы было легче визуально найти сервер среди других серверов.

Если для USB-разъема XClarity Controller настроена как функция USB 2.0, так и функция управления XClarity Controller, для переключения между этими двумя функциями можно нажать на три секунды кнопку идентификации системы.

### 4 Светодиодный индикатор системной ошибки (желтый)

Светодиодный индикатор системной ошибки помогает определить наличие каких-либо системных ошибок.

| Состояние | Цвет | Описание | Действие |
|---|---|---|---|
| Горит | Желтый | На сервере обнаружена ошибка. Она может быть вызвана следующими ошибками (но не только ими):<br>• Сбой вентилятора<br>• Ошибка памяти<br>• Сбой хранилища<br>• Сбой устройства PCIe<br>• Сбой блока питания<br>• Ошибка процессора<br>• Ошибка системной платы ввода-вывода или процессорной платы | • Чтобы определить точную причину ошибки, просмотрите журнал событий Lenovo XClarity Controller и журнал системных событий.<br>• Проверьте, не горят ли где-то на сервере дополнительные светодиодные индикаторы, по которым можно определить источник ошибки. См. раздел «Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» на странице 46.<br>• При необходимости сохраните журнал. |
| Не горит | Нет | Сервер выключен или включен и работает нормально. | Нет. |

## Встроенная панель диагностики

Встроенная панель диагностики прикреплена к лицевой панели сервера и обеспечивает быстрый доступ к различным сведениям о системе, в частности к информации об ошибках, микропрограмме, сети, состоянии системы и работоспособности.


- «Расположение панели диагностики» на странице 49
- «Обзор панели диагностики» на странице 49
- «Блок-схема параметров» на странице 50
- «Полный список пунктов меню» на странице 51


### Расположение панели диагностики




1 Ручка, с помощью которой можно вынуть панель и вставить ее назад в сервер.

**Примечания:**

- Панель можно вставить или извлечь независимо от состояния системы.
- При извлечении панели аккуратно держите ее за ручку, чтобы избежать применения усилия.

### Обзор панели диагностики

Диагностическое устройство состоит из ЖК-дисплея и 5 кнопок навигации.

| | |
|---|---|
|  | **1** ЖК-дисплей |
| | **2** Кнопки прокрутки (вверх/вниз/влево/вправо)<br>Нажмите кнопки прокрутки, чтобы найти и выбрать сведения о системе. |
| | **3** Кнопка выбора<br>Нажмите кнопку выбора, чтобы сделать выбор в меню. |

### Блок-схема параметров

На ЖК-панели отображаются различные сведения о системе. Для перехода по параметрам используйте кнопки прокрутки.

В зависимости от модели параметры и записи на ЖК-дисплее могут отличаться.




### Полный список пунктов меню

Ниже приведен список параметров, доступных на панели диагностики/диагностическом приборе. Переключение между параметром и подчиненными информационными записями выполняется с помощью кнопки выбора, а переключение между параметрами или информационными записями — с помощью кнопок прокрутки.

В зависимости от модели параметры и записи на ЖК-дисплее могут отличаться.

### Главное меню (информационная панель состояния системы)

| Главное меню | Пример |
|---|---|
| 1 Название системы<br>2 Состояние системы<br>3 Количество активных оповещений<br>4 Температура<br>5 Потребление питания<br>6 Код контрольной точки |  |

### Активные оповещения

| Подменю | Пример |
|---|---|
| Начальный экран:<br>Количество активных ошибок<br>**Примечание:** В меню «Активные оповещения» отображается только количество активных ошибок. Если ошибок нет, меню «Активные оповещения» недоступно при навигации. | 1 Active Alerts |
| Экран сведений:<br>• ИД сообщения об ошибке (тип: ошибка/предупреждение/информация)<br>• Время возникновения<br>• Возможные источники ошибки | Active Alerts: 1<br>Press ▼ to view alert details<br>FQXSPPU009N(Error)<br>04/07/2020 02:37:39 PM<br>CPU 1 Status:<br>Configuration Error |

### Информация о VPD системы

| Подменю | Пример |
|---|---|
| • Тип машины и серийный номер<br>• Универсальный уникальный идентификатор (UUID) | Machine Type: xxxx<br>Serial Num: xxxxxx<br>Universal Unique ID:<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

### Микропрограмма системы

| Подменю | Пример |
|---|---|
| Основной XCC<br>• Уровень микропрограммы (состояние)<br>• Build ID<br>• Номер версии<br>• Дата выпуска | XCC Primary (Active)<br>Build: DVI399T<br>Version: 4.07<br>Date: 2020-04-07 |
| Резервный XCC<br>• Уровень микропрограммы (состояние)<br>• Build ID<br>• Номер версии<br>• Дата выпуска | XCC Backup (Active)<br>Build: D8BT05I<br>Version: 1.00<br>Date: 2019-12-30 |
| UEFI<br>• Уровень микропрограммы (состояние)<br>• Build ID<br>• Номер версии<br>• Дата выпуска | UEFI (Inactive)<br>Build: D0E101P<br>Version: 1.00<br>Date: 2019-12-26 |

### Информация о сети XCC

| Подменю | Пример |
|---|---|
| • Имя хоста XCC<br>• MAC-адрес<br>• Маска сети IPv4<br>• DNS IPv4<br>• Локальный IP-адрес канала IPv6<br>• IP-адрес IPv6 без запоминания состояния<br>• IP-адрес статического IPv6<br>• Текущий шлюз IPv6<br>• DNS IPv6<br>**Примечание:** Отображается только используемый в настоящее время MAC-адрес (дополнительный или общий). | XCC Network Information<br>XCC Hostname: XCC-xxxx-SN<br>MAC Address:<br>xx:xx:xx:xx:xx:xx<br>IPv4 IP:<br>xx.xx.xx.xx<br>IPv4 Network Mask:<br>x.x.x.x<br>IPv4 Default Gateway:<br>x.x.x.x |

### Информация о системной среде

| Подменю | Пример |
|---|---|
| • Температура окружающей среды<br>• Температура ЦП<br>• Состояние модуля блока питания<br>• Скорость вращения вентиляторов (об/мин) | `Ambient Temp: 24 C`<br>`CPU1 Temp: 50 C`<br>`PSU1: Vin= 213 w`<br>`Inlet= 26 C`<br>`FAN1 Front: 21000 RPM`<br>`FAN2 Front: 21000 RPM`<br>`FAN3 Front: 21000 RPM`<br>`FAN4 Front: 21000 RPM` |

### Активные сеансы

| Подменю | Пример |
|---|---|
| Количество активных сеансов | `Active User Sessions: 1` |

### Действия

| Подменю | Пример |
|---|---|
| Несколько быстрых действий, поддерживаемых для пользователей<br>• Восстановление XCC до значений по умолчанию<br>• Принудительный сброс XCC<br>• Запрос на сброс XCC<br>• Настройка теста памяти UEFI<br>• Запрос виртуальной повторной установки<br>• Изменить статический адрес IPv4/маску сети/шлюз XCC<br>• Изменить название системы<br>• Создать/загрузить данные по обслуживанию FFDC | `Request XCC Reset?`<br>`This will request the BMC to reboot itself.`<br>`Hold √ for 3 seconds` |

## Внешний диагностический прибор

Внешний диагностический прибор — это внешнее устройство, подключаемое к серверу кабелем, которое обеспечивает быстрый доступ к различным сведениям о системе, в частности к информации об ошибках, микропрограмме, сети, состоянии системы и работоспособности.

**Примечание:** Внешний диагностический прибор — это дополнительное устройство, которое приобретается отдельно.


- «Расположение внешнего диагностического прибора» на странице 55
- «Обзор панели диагностики» на странице 55
- «Блок-схема параметров» на странице 57
- «Полный список пунктов меню» на странице 58

### Расположение внешнего диагностического прибора

| Расположение | Описание |
|---|---|
| Внешний диагностический прибор подключается к серверу внешним кабелем.<br>  <br> | 1 Внешний диагностический прибор |
| | 2 Магнитная нижняя панель<br>С помощью этого компонента диагностический прибор можно прикрепить к верхней или боковой стороне стойки и освободить руки для задач обслуживания. |
| | 3 Внешний диагностический разъем<br>Этот разъем расположен на лицевой панели сервера и служит для подключения внешнего диагностического прибора. |

**Примечание:** Обратите внимание на следующие действия при отключении внешнего диагностического прибора:




Шаг 1. Нажмите на пластиковый зажим на разъеме в указанном направлении.

Шаг 2. Аккуратно извлеките кабель из разъема, удерживая зажим нажатым.

### Обзор панели диагностики

Диагностическое устройство состоит из ЖК-дисплея и 5 кнопок навигации.

| | |
|---|---|
|  | **1** ЖК-дисплей |
| | **2** Кнопки прокрутки (вверх/вниз/влево/вправо)<br>Нажмите кнопки прокрутки, чтобы найти и выбрать сведения о системе. |
| | **3** Кнопка выбора<br>Нажмите кнопку выбора, чтобы сделать выбор в меню. |

### Блок-схема параметров

На ЖК-панели отображаются различные сведения о системе. Для перехода по параметрам используйте кнопки прокрутки.

В зависимости от модели параметры и записи на ЖК-дисплее могут отличаться.



### Полный список пунктов меню

Ниже приведен список параметров, доступных на панели диагностики/диагностическом приборе. Переключение между параметром и подчиненными информационными записями выполняется с помощью кнопки выбора, а переключение между параметрами или информационными записями — с помощью кнопок прокрутки.

В зависимости от модели параметры и записи на ЖК-дисплее могут отличаться.

### Главное меню (информационная панель состояния системы)

| Главное меню | Пример |
|---|---|
| 1 Название системы<br>2 Состояние системы<br>3 Количество активных оповещений<br>4 Температура<br>5 Потребление питания<br>6 Код контрольной точки |  |

### Активные оповещения

| Подменю | Пример |
|---|---|
| Начальный экран:<br>Количество активных ошибок<br>**Примечание:** В меню «Активные оповещения» отображается только количество активных ошибок. Если ошибок нет, меню «Активные оповещения» недоступно при навигации. | 1 Active Alerts |
| Экран сведений:<br>• ИД сообщения об ошибке (тип: ошибка/предупреждение/информация)<br>• Время возникновения<br>• Возможные источники ошибки | Active Alerts: 1<br>Press ▼ to view alert details<br>FQXSPPU009N(Error)<br>04/07/2020 02:37:39 PM<br>CPU 1 Status:<br>Configuration Error |

### Информация о VPD системы

| Подменю | Пример |
|---|---|
| • Тип машины и серийный номер<br>• Универсальный уникальный идентификатор (UUID) | Machine Type: xxxx<br>Serial Num: xxxxxx<br>Universal Unique ID:<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

### Микропрограмма системы

| Подменю | Пример |
|---|---|
| Основной XCC<br>• Уровень микропрограммы (состояние)<br>• Build ID<br>• Номер версии<br>• Дата выпуска | XCC Primary (Active)<br>Build: DVI399T<br>Version: 4.07<br>Date: 2020-04-07 |
| Резервный XCC<br>• Уровень микропрограммы (состояние)<br>• Build ID<br>• Номер версии<br>• Дата выпуска | XCC Backup (Active)<br>Build: D8BT05I<br>Version: 1.00<br>Date: 2019-12-30 |
| UEFI<br>• Уровень микропрограммы (состояние)<br>• Build ID<br>• Номер версии<br>• Дата выпуска | UEFI (Inactive)<br>Build: D0E101P<br>Version: 1.00<br>Date: 2019-12-26 |

### Информация о сети XCC

| Подменю | Пример |
|---|---|
| • Имя хоста XCC<br>• MAC-адрес<br>• Маска сети IPv4<br>• DNS IPv4<br>• Локальный IP-адрес канала IPv6<br>• IP-адрес IPv6 без запоминания состояния<br>• IP-адрес статического IPv6<br>• Текущий шлюз IPv6<br>• DNS IPv6<br>**Примечание:** Отображается только используемый в настоящее время MAC-адрес (дополнительный или общий). | XCC Network Information<br>XCC Hostname: XCC-xxxx-SN<br>MAC Address:<br>xx:xx:xx:xx:xx:xx<br>IPv4 IP:<br>xx.xx.xx.xx<br>IPv4 Network Mask:<br>x.x.x.x<br>IPv4 Default Gateway:<br>x.x.x.x |

### Информация о системной среде

| Подменю | Пример |
|---|---|
| • Температура окружающей среды<br>• Температура ЦП<br>• Состояние модуля блока питания<br>• Скорость вращения вентиляторов (об/мин) | `Ambient Temp: 24 C`<br>`CPU1 Temp: 50 C`<br>`PSU1: Vin= 213 w`<br>`Inlet= 26 C`<br>`FAN1 Front: 21000 RPM`<br>`FAN2 Front: 21000 RPM`<br>`FAN3 Front: 21000 RPM`<br>`FAN4 Front: 21000 RPM` |

### Активные сеансы

| Подменю | Пример |
|---|---|
| Количество активных сеансов | `Active User Sessions: 1` |

### Действия

| Подменю | Пример |
|---|---|
| Несколько быстрых действий, поддерживаемых для пользователей<br>• Восстановление XCC до значений по умолчанию<br>• Принудительный сброс XCC<br>• Запрос на сброс XCC<br>• Настройка теста памяти UEFI<br>• Запрос виртуальной повторной установки<br>• Изменить статический адрес IPv4/маску сети/шлюз XCC<br>• Изменить название системы<br>• Создать/загрузить данные по обслуживанию FFDC | `Request XCC Reset?`<br>`This will request the BMC to reboot itself.`<br>`Hold √ for 3 seconds` |

## Системные светодиодные индикаторы на задней панели

В этом разделе содержатся сведения о светодиодном индикаторе идентификации системы и светодиодном индикаторе системной ошибки на задней панели сервера.




*Рис. 16. Системные светодиодные индикаторы на задней панели*

| Светодиодный индикатор | Описание | Действие |
|---|---|---|
| 1 Светодиодный индикатор идентификации системы (синий) | Этот светодиодный индикатор служит для визуального определения расположения сервера. | На лицевой панели сервера также расположена кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором. Ее можно нажать, чтобы включить или выключить светодиодные индикаторы идентификации на лицевой и задней панелях либо перевести их в режим мигания. |
| 2 Светодиодный индикатор системной ошибки (желтый) | Светодиодный индикатор включен: произошла ошибка. | Просмотрите системные журналы или проверьте состояние светодиодных индикаторов внутренних ошибок, чтобы определить неисправный компонент. Дополнительные сведения см. в разделе Светодиодный индикатор системной ошибки. |

## Светодиодные индикаторы порта управления системой XCC

В этом разделе содержатся сведения о светодиодных индикаторах компонента «Порт управления системой XCC».

В следующей таблице описаны неполадки, на которые указывают светодиодные индикаторы «Порт управления системой XCC».




*Рис. 17. Порт управления системой XCC светодиодные индикаторы*

| Светодиодный индикатор | Описание |
|---|---|
| 1 Светодиодный индикатор подключения порта Ethernet | Этот зеленый индикатор указывает состояние сетевого подключения:<br>• Выкл.: сетевое подключение разорвано.<br>• Зеленый: сетевое подключение установлено. |
| 2 Светодиодный индикатор активности порта Ethernet | Этот зеленый индикатор указывает состояние активности сети:<br>• Выкл.: сервер отключен от локальной сети.<br>• Зеленый: сеть подключена и находится в активном состоянии. |

## Светодиодные индикаторы блока питания

В этом разделе приводится информация о различных состояниях светодиодного индикатора блока питания и даются соответствующие рекомендации.

Для запуска сервера необходима следующая минимальная конфигурация.

- Один процессор в гнезде 1
- Один модуль памяти в гнезде 7
- Один блок питания
- Один жесткий/твердотельный диск, один диск M.2 или один диск толщиной 7 мм (если для отладки требуется ОС)
- Пять вентиляторов компьютера

В следующей таблице описаны неполадки, на которые указывают различные сочетания светодиодных индикаторов блока питания и светодиодного индикатора питания, а также рекомендуемые действия для их устранения.

**Примечание:** В зависимости от типа блок питания может выглядеть несколько иначе, чем на следующем рисунке.




*Рис. 18. Светодиодные индикаторы блока питания*

| Светодиодный индикатор | Описание |
|---|---|
| 1 Состояние на входе | Возможны следующие состояния светодиодного индикатора состояния на входе:<br>• Горит зеленым светом: блок питания подключен к источнику питания.<br>• Не горит: блок питания отключен от источника питания. |
| 2 Состояние на выходе | Возможны следующие состояния светодиодного индикатора состояния на выходе:<br>• Не горит: сервер выключен или блок питания не работает надлежащим образом. Если сервер включен, а светодиодный индикатор выходного напряжения не горит, замените блок питания.<br>• Зеленый: сервер включен, и блок питания работает нормально.<br>• Мигает зеленым: блок питания находится в режиме нулевого выхода (ожидания). Если электрическая нагрузка сервера низкая, один из установленных блоков питания переходит в режим ожидания, а другой обеспечивает все электропитание. Когда электрическая нагрузка возрастает, резервный блок питания переходит в активное состояние для подачи на сервер достаточного питания.<br><br>Чтобы отключить режим нулевого вывода, войдите в веб-интерфейс Lenovo XClarity Controller, выберите **Конфигурация сервера → Политика питания**, отключите **Режим нулевого вывода** и нажмите **Применить**. В случае отключения режима нулевого выхода оба блока питания будут находиться в активном состоянии. |
| 3 Светодиодный индикатор сбоя источника питания | • Не горит: блок питания работает нормально.<br>• Желтый: создайте дамп журнала FFDC из затронутых систем и перейдите на следующий уровень для просмотра журнала данных блока питания. |

## Светодиодные индикаторы блока материнской платы

На следующем рисунке показаны светодиодные индикаторы на блоке материнской платы, который содержит системную плату ввода-вывода и процессорную плату.




*Рис. 19. Светодиодные индикаторы блока материнской платы*

*Табл. 29. Светодиодные индикаторы блока материнской платы*

| Светодиодный индикатор | Описание | Действие |
|---|---|---|
| 1 Светодиодный индикатор системной ошибки (желтый) | Светодиодный индикатор включен: произошла ошибка. | Просмотрите системные журналы или проверьте состояние светодиодных индикаторов внутренних ошибок, чтобы определить неисправный компонент. Дополнительные сведения см. в разделе Светодиодный индикатор системной ошибки. |
| 2 Светодиодный индикатор идентификации системы (синий) | Этот светодиодный индикатор служит для визуального определения расположения сервера. | На лицевой панели сервера также расположена кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором. Ее можно нажать, чтобы включить или выключить светодиодные индикаторы идентификации на лицевой и задней панелях либо перевести их в режим мигания. |

*Табл. 29. Светодиодные индикаторы блока материнской платы (продолж.)*

| Светодиодный индикатор | Описание | Действие |
|---|---|---|
| 3 Светодиодный индикатор контрольного сигнала XCC (зеленый) | Светодиодный контрольный сигнал XCC помогает определить состояние XCC.<br>• Мигает (примерно раз в секунду): XCC работает нормально.<br>• Мигает с другой частотой или постоянно горит: XCC находится на начальном этапе работы или функционирует неправильно.<br>• Не горит: XCC не работает. | • Если светодиодный индикатор контрольного сигнала XCC не горит или постоянно горит, выполните следующие действия:<br>– При отсутствии доступа к XCC:<br>1. Отключите и снова подключите шнур питания.<br>2. Проверьте правильность установки системной платы ввода-вывода, а также модуля безопасности микропрограммы и RoT. При необходимости переустановите эти компоненты (переустанавливать компоненты должны только квалифицированные специалисты).<br>3. (Только для квалифицированных специалистов) Замените модуль безопасности микропрограммы и RoT.<br>4. (Только для квалифицированных специалистов) Замените системную плату ввода-вывода.<br>– При наличии доступа к XCC замените системную плату ввода-вывода.<br>• Если светодиодный индикатор контрольного сигнала XCC быстро мигает более 5 минут, выполните следующие действия:<br>1. Отключите и снова подключите шнур питания.<br>2. Проверьте правильность установки системной платы ввода-вывода, а также модуля безопасности микропрограммы и RoT. При необходимости переустановите эти компоненты (переустанавливать компоненты должны только квалифицированные специалисты).<br>3. (Только для квалифицированных специалистов) Замените модуль безопасности микропрограммы и RoT.<br>4. (Только для квалифицированных специалистов) Замените системную плату ввода-вывода.<br>• Если светодиодный индикатор контрольного сигнала XCC медленно мигает более 5 минут, выполните следующие действия:<br>1. Отключите и снова подключите шнур питания.<br>2. Проверьте правильность установки системной платы ввода-вывода, а также модуля безопасности микропрограммы и RoT. При необходимости переустановите эти компоненты (переустанавливать компоненты должны только квалифицированные специалисты).<br>3. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Lenovo. |

*Табл. 29. Светодиодные индикаторы блока материнской платы (продолж.)*

| Светодиодный индикатор | Описание | Действие |
|---|---|---|
| 4 Светодиодный индикатор состояния системы (зеленый) | Светодиодный индикатор состояния системы указывает рабочее состояние системы.<br>• Быстро мигает (примерно четыре раза в секунду): сбой питания или ожидание готовности разрешения на питание XCC.<br>• Медленно мигает (примерно раз в секунду): блок выключен и готов к включению (режим ожидания).<br>• Горит: питание включено.<br>Видео состояния мигания этого светодиодного индикатора можно посмотреть на YouTube | • Если светодиодный индикатор состояния системы быстро мигает более 5 минут и не включается, проверьте светодиодный индикатор контрольного сигнала XCC и выполните указанные для него действия.<br>• Если светодиодный индикатор состояния системы не горит или быстро мигает (примерно четыре раза в секунду) и светодиодный индикатор системной ошибки горит (желтым), система находится в состоянии сбоя питания. Выполните следующие действия:<br>1. Отключите и снова подключите шнур питания.<br>2. Снимайте установленные адаптеры и устройства по одному, пока не достигнете минимальной конфигурации для отладки.<br>3. (Только для квалифицированных специалистов) Если проблема не исчезает, сохраните данные журнала FFDC и замените процессорную плату.<br>4. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Lenovo. |
| 5 Светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA (зеленый) | Светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA служит для определения состояния FPGA.<br>• Мигает (примерно раз в секунду): FPGA работает нормально.<br>• Горит или не горит: FPGA не работает. | Если светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA не горит или постоянно горит, выполните следующие действия:<br>1. Замените процессорную плату.<br>2. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Lenovo. |
| 6 Светодиодные индикаторы ошибок модулей DIMM (оранжевые) | Светодиодный индикатор горит: произошла ошибка на соответствующем модуле DIMM. | Дополнительные сведения см. в разделе «Неполадки с памятью» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*. |
| 7 Светодиодный индикатор ошибки ЦП 2 (оранжевый)<br>8 Светодиодный индикатор ошибки ЦП 1 (оранжевый) | Светодиодный индикатор горит: ошибка на соответствующем процессоре. | 1. Чтобы определить точную причину ошибки, просмотрите журнал событий Lenovo XClarity Controller и журнал системных событий.<br>2. Выполните следующее действие в соответствии с идентификатором события. См. раздел События UEFI.<br>3. Если неполадка сохраняется, соберите информацию из журналов с данными по обслуживанию и свяжитесь с Поддержка Lenovo. |

## Светодиодные индикаторы модуля безопасности микропрограммы и RoT

На следующих рисунках показаны светодиодные индикаторы на модуле «ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module» (модуль безопасности микропрограммы и RoT).




*Рис. 20. Светодиодные индикаторы модуля безопасности микропрограммы и RoT*

| | | |
|---|---|---|
| 1 Светодиодный индикатор AP0 (зеленый) | 2 Светодиодный индикатор AP1 (зеленый) | 3 Светодиодный индикатор неустранимой ошибки (оранжевый) |

*Табл. 30. Описание светодиодных индикаторов*

| Сценарий | Светодиодный индикатор AP0 | Светодиодный индикатор AP1 | Светодиодный индикатор неустранимой ошибки | Светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA[примечание] | Светодиодный индикатор контрольного сигнала XCC[примечание] | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Неустранимый сбой микропрограммы модуля безопасности RoT | Не горит | Не горит | Горит | Неприменимо | Неприменимо | Замените модуль безопасности микропрограммы и RoT. |
| | Мигает | Неприменимо | Горит | Неприменимо | Неприменимо | Замените модуль безопасности микропрограммы и RoT. |
| | Мигает | Неприменимо | Горит | Горит | Неприменимо | Замените модуль безопасности микропрограммы и RoT. |

*Табл. 30. Описание светодиодных индикаторов (продолж.)*

| Сценарий | Светодиодный индикатор AP0 | Светодиодный индикатор AP1 | Светодиодный индикатор неустранимой ошибки | Светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA[примечание] | Светодиодный индикатор контрольного сигнала XCC[примечание] | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет питания системы (светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA не горит) | Не горит | Не горит | Не горит | Не горит | Не горит | Если питание переменного тока включено, а питание на блоке материнской платы отсутствует, выполните следующие действия:<br>1. Проверьте блок питания или плату питания Interposer (PIB) (если имеется). При наличии ошибки в блоке питания или на плате PIB замените этот блок или плату.<br>2. При нормальном состоянии блока питания или платы PIB выполните следующие действия:<br>a. Замените системную плату ввода-вывода.<br>b. Замените процессорную плату. |
| Исправимая ошибка микропрограммы XCC | Мигает | Неприменимо | Не горит | Неприменимо | Неприменимо | Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется. |
| Микропрограмма XCC восстановлена после ошибки | Мигает | Неприменимо | Не горит | Неприменимо | Неприменимо | Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется. |
| Сбой при аутентификации микропрограммы UEFI | Неприменимо | Мигает | Не горит | Неприменимо | Неприменимо | Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется. |
| Микропрограмма UEFI восстановлена после сбоя при аутентификации | Неприменимо | Горит | Не горит | Неприменимо | Неприменимо | Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется. |
| Система работает нормально (светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA горит) | Горит | Горит | Не горит | Горит | Горит | Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется. |

**Примечание:** Сведения о расположении светодиодного индикатора FPGA и светодиодного индикатора контрольного сигнала XCC см. в разделе «Светодиодные индикаторы блока материнской платы» на странице 63.

# Глава 3. Список комплектующих

Воспользуйтесь списком комплектующих, чтобы определить все компоненты, доступные для сервера.


- «Рама с отсеками для 2,5-дюймовых дисков» на странице 69
- «Рама с отсеками для 3,5-дюймовых дисков» на странице 73


## Рама с отсеками для 2,5-дюймовых дисков

Воспользуйтесь списком комплектующих в этом разделе, чтобы определить все компоненты, доступные для моделей серверов с передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков.

Для получения дополнительных сведений о заказе комплектующих выполните указанные ниже действия:

1. Перейдите на веб-страницу по адресу **http://datacentersupport.lenovo.com** и откройте страницу поддержки для своего сервера.
2. Нажмите **Parts (Комплектующие)**.
3. Введите серийный номер, чтобы просмотреть список компонентов для своего сервера.

Перед покупкой новых компонентов настоятельно рекомендуется проверять данные, касающиеся питания сервера, с помощью Lenovo Capacity Planner.

**Примечание:** В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунке. Некоторые компоненты доступны только в некоторых моделях.

© Copyright Lenovo 2022, 2024




*Рис. 21. Компоненты сервера (рама с отсеками для 2,5-дюймовых дисков)*

Комплектующие, перечисленные в представленной ниже таблице, относятся к одной из следующих категорий.

- **T1:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 1-го уровня. Ответственность за замену узлов CRU 1-го уровня несет пользователь. Если Lenovo устанавливает CRU первого уровня по вашему запросу без соглашения на обслуживание, установку будет необходимо оплатить.
- **T2:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 2-го уровня. CRU 2-го уровня можно установить самостоятельно или сделать запрос на установку специалистами Lenovo без дополнительной платы в соответствии с типом гарантийного обслуживания, предусмотренного для сервера.
- **F:** сменный узел (FRU). Устанавливать узлы FRU должны только квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию.
- **C:** расходные компоненты и элементы конструкции. Покупать и заменять расходные компоненты и элементы конструкции (например, заглушку или панель) вы должны самостоятельно. Если Lenovo покупает или устанавливает элемент конструкции по вашему запросу, эту услугу будет необходимо оплатить.

| Описание | Тип | Описание | Тип |
|---|---|---|---|
| 1 Верхний кожух | T1 | 2 Скобы задней стенки | T1 |
| 3 Модуль блока питания | T1 | 4 Задний отсек для восьми 2,5-дюймовых дисков | T1 |
| 5 Задний отсек для четырех 2,5-дюймовых дисков | T1 | 6 Отсек для дисков толщиной 7 мм (1U) | T1 |
| 7 Отсек для дисков толщиной 7 мм (2FH и 7 мм) | T1 | 8 Объединительные панели для дисков толщиной 7 мм | T2 |
| 9 Заглушка отсека для дисков толщиной 7 мм | C | 10 Диск толщиной 7 мм | T1 |
| 11 Модуль OCP | T1 | 12 Адаптер PCIe | T1 |
| 13 Модуль последовательного порта | T1 | 14 Вентилятор компьютера | T1 |
| 15 Отсек вентиляторов компьютера | T1 | 16 Модуль питания флэш-памяти RAID | T1 |
| 17 Датчик вмешательства | T1 | 18 Адаптер/расширитель RAID CFF | T2 |
| 19 Правая защелка стойки с передним модулем ввода-вывода | T1 | 20 Стандартная правая защелка стойки | T1 |
| 21 Левая защелка стойки с разъемом VGA и внешними диагностическими портами | T1 | 22 Левая защелка стойки с внешним диагностическим портом | T1 |
| 23 Левая защелка стойки с портом VGA | T1 | 24 Стандартная левая защелка стойки | T1 |
| 25 Рама | F | 26 Внешний диагностический прибор | T1 |
| 27 Передний модуль ввода-вывода со встроенной панелью диагностики | T1 | 28 Встроенная панель диагностики | T1 |
| 29 Передний модуль ввода-вывода с передней панелью оператора | T1 | 30 Защитная панель | C |
| 31 2,5-дюймовый диск | T1 | 32 Заглушки 2,5-дюймовых дисков (на 1, 4 или 8 отсеков) | C |
| 33 Средняя/задняя объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков | T1 | 34 Передняя расширительная объединительная панель с 24 отсеками для 2,5-дюймовых дисков | T1 |
| 35 Задняя объединительная панель с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков | T1 | 36 Передняя объединительная панель с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков | T1 |

| Описание | Тип | Описание | Тип |
|---|---|---|---|
| 37 Батарейка CMOS (CR2032) | C | 38 Модуль памяти | T1 |
| 39 Процессор | F | 40 Радиаторы | F |
| 41 Заглушка дефлектора графического процессора | C | 42 Дополнительный дефлектор (для дефлектора графического процессора) | T1 |
| 43 Дефлектор графического процессора | T1 | 44 Майларовая пленка для заглушки стандартного дефлектора[примечание] | C |
| 45 Заглушка стандартного дефлектора | C | 46 Стандартный дефлектор | T1 |
| 47 Объединительная панель дисков M.2 | T1 | 48 Диск M.2 | T1 |
| 49 Фиксирующая защелка M.2 | T1 | 50 Модуль непосредственного водяного охлаждения | F |
| 51 Кожух платы охлаждения | C | 52 Коллекторы | FRU |
| 53 Отсек платы-адаптера Riser 1FH для DWCM | C | 54 Отсек платы-адаптера Riser 3FH для DWCM | C |
| 55 Держатель шланга | C | 56 Комплект отводной трубки | FRU |
| 57 Комплект шлангов для внутрирядной системы 42U | FRU | 58 Соединительный шланг для внутристоечной системы 42U/48U (на стороне возврата) | FRU |
| 59 Соединительный шланг для внутристоечной системы 48U (на стороне подачи) | FRU | 60 Соединительный шланг для внутристоечной системы 42U (на стороне подачи) | FRU |
| 61 Средний отсек для дисков | T1 | 62 Отсек платы-адаптера Riser 3/4 4LP | T1 |
| 63 Плата-адаптер Riser 3/4 | T1 | 64 Отсек платы-адаптера Riser 3 | T1 |
| 65 Отсек платы-адаптера Riser 1 или 2 | T1 | 66 Отсек платы-адаптера Riser 1U | T1 |
| 67 Плата-адаптер Riser (LP) | T1 | 68 Плата-адаптер Riser 1 или 2 | T1 |
| 69 Плата-адаптер Riser 3 | T2 | 70 Модуль безопасности микропрограммы и RoT | F |
| 71 Системная плата ввода-вывода | F | 72 Карта MicroSD | T1 |
| 73 Процессорная плата | F | 74 Заглушка процессора | C |
| 75 Скоба стенки для кабелей 2U | T1 | 76 Адаптер NIC для управления | T1 |
| 77 Задняя карта интерпозера OCP | T1 | 78 Передняя карта интерпозера OCP | T1 |
| 79 Плата-адаптер Riser 5 | T2 | 80 Передний отсек адаптера | T1 |

**Примечание:** Майларовая пленка требуется только для конфигураций с DWCM и наклеивается на внешнюю сторону заглушки стандартного дефлектора. Подробные сведения см. в разделе «Установка дефлектора» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## Рама с отсеками для 3,5-дюймовых дисков

Воспользуйтесь списком комплектующих в этом разделе, чтобы определить все компоненты, доступные для моделей серверов с передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков.

Для получения дополнительных сведений о заказе комплектующих выполните указанные ниже действия:

1. Перейдите на веб-страницу по адресу **http://datacentersupport.lenovo.com** и откройте страницу поддержки для своего сервера.
2. Нажмите **Parts (Комплектующие)**.
3. Введите серийный номер, чтобы просмотреть список компонентов для своего сервера.

Перед покупкой новых компонентов настоятельно рекомендуется проверять данные, касающиеся питания сервера, с помощью Lenovo Capacity Planner.

**Примечание:** В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунке. Некоторые компоненты доступны только в некоторых моделях.




*Рис. 22. Компоненты сервера (рама с отсеками для 3,5-дюймовых дисков)*

Комплектующие, перечисленные в представленной ниже таблице, относятся к одной из следующих категорий.

- **T1:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 1-го уровня. Ответственность за замену узлов CRU 1-го уровня несет пользователь. Если Lenovo устанавливает CRU первого уровня по вашему запросу без соглашения на обслуживание, установку будет необходимо оплатить.
- **T2:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 2-го уровня. CRU 2-го уровня можно установить самостоятельно или сделать запрос на установку специалистами Lenovo без дополнительной платы в соответствии с типом гарантийного обслуживания, предусмотренного для сервера.
- **F:** сменный узел (FRU). Устанавливать узлы FRU должны только квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию.
- **C:** расходные компоненты и элементы конструкции. Покупать и заменять расходные компоненты и элементы конструкции (например, заглушку или панель) вы должны самостоятельно. Если Lenovo покупает или устанавливает элемент конструкции по вашему запросу, эту услугу будет необходимо оплатить.

| Описание | Тип | Описание | Тип |
|---|---|---|---|
| 1 Верхний кожух | T1 | 2 Скобы задней стенки | T1 |
| 3 Модуль блока питания | T1 | 4 Задний отсек для четырех 3,5-дюймовых дисков | T1 |
| 5 Задний отсек для четырех 2,5-дюймовых дисков | T1 | 6 Задний отсек для двух 3,5-дюймовых дисков | T1 |
| 7 Отсек для дисков толщиной 7 мм (2FH и 7 мм) | T1 | 8 Отсек для дисков толщиной 7 мм (1U) | T1 |
| 9 Объединительные панели для дисков толщиной 7 мм | T2 | 10 Заглушка отсека для дисков толщиной 7 мм | C |
| 11 Диск толщиной 7 мм | T1 | 12 Модуль OCP | T1 |
| 13 Модуль последовательного порта | T1 | 14 Адаптер PCIe | T1 |
| 15 Держатель модуля питания флэш-памяти RAID | T1 | 16 Модуль питания флэш-памяти RAID | T1 |
| 17 Отсек вентиляторов компьютера | T1 | 18 Вентилятор компьютера | T1 |
| 19 Датчик вмешательства | T1 | 20 Правая защелка стойки с передним модулем ввода-вывода | T1 |
| 21 Стандартная правая защелка стойки | T1 | 22 Левая защелка стойки с разъемом VGA и внешними диагностическими портами | T1 |
| 23 Левая защелка стойки с внешним диагностическим портом | T1 | 24 Левая защелка стойки с портом VGA | T1 |
| 25 Стандартная левая защелка стойки | T1 | 26 Внешний диагностический прибор | T1 |
| 27 Рама | F | 28 Защитная панель | C |
| 29 Заглушки 3,5-дюймового диска (4 отсека) | C | 30 Заглушки 3,5-дюймового диска (1 отсек) | C |
| 31 3,5-дюймовый диск | T1 | 32 Средняя/задняя объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков | T1 |
| 33 Передняя объединительная панель с 8 отсеками для 3,5-дюймовых дисков | T1 | 34 Передняя объединительная панель с 12 отсеками для 3,5-дюймовых дисков | T1 |
| 35 Задняя объединительная панель с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков | T1 | 36 Задняя объединительная панель с 2 отсеками для 3,5-дюймовых дисков | T1 |
| 37 Батарейка CMOS (CR2032) | C | 38 Модуль памяти | T1 |

| Описание | Тип | Описание | Тип |
|---|---|---|---|
| 39 Процессор | F | 40 Радиаторы: | F |
| 41 Объединительная панель дисков M.2 | T1 | 42 Диск M.2 | T1 |
| 43 Фиксирующая защелка M.2 | T1 | 44 Заглушка дефлектора графического процессора | C |
| 45 Дополнительный дефлектор (для дефлектора графического процессора) | T1 | 46 Майларовая пленка для заглушки стандартного дефлектора[примечание] | C |
| 47 Стандартная заглушка дефлектора | C | 48 Дефлектор графического процессора | T1 |
| 49 Модуль непосредственного водяного охлаждения | F | 50 Кожух платы охлаждения | C |
| 51 Коллекторы | FRU | 52 Отсек платы-адаптера Riser 1FH для DWCM | C |
| 53 Отсек платы-адаптера Riser 3FH для DWCM | C | 54 Держатель шланга | C |
| 55 Комплект отводной трубки | FRU | 56 Комплект шлангов для внутрирядной системы 42U | FRU |
| 57 Соединительный шланг для внутристоечной системы 42U/48U (на стороне возврата) | FRU | 58 Соединительный шланг для внутристоечной системы 48U (на стороне подачи) | FRU |
| 59 Соединительный шланг для внутристоечной системы 42U (на стороне подачи) | FRU | 60 Стандартный дефлектор | T1 |
| 61 Средний отсек для восьми 2,5-дюймовых дисков | T1 | 62 Средний отсек для четырех 3,5-дюймовых дисков | T1 |
| 63 Скоба стенки для кабелей 2U | T1 | 64 Заглушка процессора | C |
| 65 Процессорная плата | F | 66 Карта MicroSD | T1 |
| 67 Системная плата ввода-вывода | F | 68 Модуль безопасности микропрограммы и RoT | F |
| 69 Плата-адаптер Riser 3/4 | T1 | 70 Отсек платы-адаптера Riser 3/4 4LP | T1 |
| 71 Отсек платы-адаптера Riser 3 | T1 | 72 Отсек платы-адаптера Riser 1 или 2 | T1 |
| 73 Отсек платы-адаптера Riser 1U | T1 | 74 Плата-адаптер Riser 3 | T2 |
| 75 Плата-адаптер Riser 1 или 2 | T1 | 76 Плата-адаптер Riser (LP) | T1 |
| 77 Адаптер NIC для управления | T1 | | |

**Примечание:** Майларовая пленка требуется только для конфигураций с DWCM и наклеивается на внешнюю сторону заглушки стандартного дефлектора. Подробные сведения см. в разделе «Установка дефлектора» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## Шнуры питания

Доступны несколько шнуров питания в зависимости от страны и региона, где установлен сервер.

Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия:

1. Откройте веб-страницу по следующему адресу:

http://dcsc.lenovo.com/#/

2. Щелкните **Preconfigured Model (Преднастроенная модель)** или **Configure to order (Конфигурация на заказ)**.
3. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница конфигуратора.
4. Щелкните **Power (Питание) → Power Cables (Кабели питания)** для просмотра всех шнуров питания.

**Примечания:**

- Для обеспечения безопасности с данным продуктом предоставляется шнур питания с заземляемой патронной штепсельной розеткой. Во избежание поражения электрическим током всегда используйте шнур питания и вилку с заземленной розеткой.
- Шнуры питания для этого продукта, которые используются в США и Канаде, перечислены в списке компании Underwriter's Laboratories (UL) и сертифицированы Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA).
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 115 В, используйте сертифицированный CSA комплект шнура питания из списка UL, состоящий из трехжильного шнура толщиной минимум 18 AWG (типа SVT или SJT), длиной не более 4,5 м и патронной штепсельной розетки заземляемого типа номиналом 15 А, 125 В с параллельно расположенными ножевыми контактами.
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 230 В в США, используйте сертифицированный CSA комплект шнура питания из списка UL, состоящий из трехжильного шнура толщиной минимум 18 AWG (типа SVT или SJT), длиной не более 4,5 м и патронной штепсельной розетки заземляемого типа номиналом 15 А, 250 В с последовательно расположенными ножевыми контактами.
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 230 В за пределами США, используйте комплект шнура питания с патронной штепсельной розеткой заземляемого типа. Комплект шнура питания должен иметь соответствующие разрешения по технике безопасности для страны, где будет установлено оборудование.
- Шнуры питания для конкретной страны или конкретного региона обычно доступны только в данной стране или данном регионе.

# Глава 4. Распаковка и настройка

В этом разделе приведены сведения по распаковке и настройке сервера. При распаковке сервера проверьте наличие в упаковке всех необходимых компонентов и узнайте, где найти информацию о серийном номере сервера и доступе к Lenovo XClarity Controller. При настройке сервера обязательно следуйте инструкциям в разделе «Контрольный список настройки сервера» на странице 81.

## Содержимое комплекта поставки сервера

При получении сервера убедитесь, что в комплекте поставки имеется все, что вы ожидали получить.

В комплект поставки сервера входят следующие компоненты:

- Сервер
- Комплект установки направляющих*. В упаковке есть руководство по установке.
- Кабельный органайзер*. В упаковке есть руководство по установке.
- Коробка с материалами, содержащая различные компоненты, в частности шнуры питания*, набор вспомогательных принадлежностей и печатные документы.

**Примечания:**

- Некоторые из перечисленных компонентов имеются только в некоторых моделях.
- Компоненты, помеченные звездочкой (*), являются необязательными.

Если какой-либо из компонентов отсутствует или поврежден, обратитесь к продавцу. Обязательно сохраните свидетельство о законности приобретения и упаковочный материал. Это может потребоваться для получения гарантийного обслуживания.

## Идентификация сервера и получение доступа к Lenovo XClarity Controller

В этом разделе приведены сведения о том, как идентифицировать сервер и где найти информацию о доступе к Lenovo XClarity Controller.

### Идентификация сервера

При обращении в службу поддержки Lenovo информация о типе, модели и серийном номере компьютера помогает техническим специалистам идентифицировать сервер и быстрее предоставить услуги поддержки.

На рисунке ниже показано расположение идентификационных этикеток с информацией о номере модели, типе компьютера и серийном номере сервера.

© Copyright Lenovo 2022, 2024




*Рис. 23. Расположение идентификационных этикеток*

### Этикетка доступа к сети Lenovo XClarity Controller

Этикетка доступа к сети Lenovo XClarity Controller (XCC) находится на выдвижном информационном язычке, расположенном около правого нижнего угла лицевой панели рамы. На ней указан MAC-адрес. После получения сервера снимите этикетку доступа к сети XCC и сохраните ее в надежном месте.



*Рис. 24. Этикетка доступа к сети Lenovo XClarity Controller на выдвижном информационном язычке*

### Наклейка для обслуживания системы и QR-код

На наклейке для обслуживания системы, находящейся на верхнем кожухе, нанесен QR-код, позволяющий получить доступ к служебной информации с мобильного устройства. Этот QR-код можно отсканировать мобильным устройством с помощью приложения считывания QR-кодов, чтобы

быстро получить доступ к веб-странице со служебной информацией. На веб-странице со служебной информацией предоставляется дополнительная видеоинформация по установке и замене компонентов, а также содержатся коды ошибок для поддержки решения.



*Рис. 25. Наклейка для обслуживания системы и QR-код*

## Контрольный список настройки сервера

Используйте контрольный список настройки сервера, чтобы убедиться в выполнении всех задач, необходимых для настройки сервера.

Процедура настройки сервера зависит от конфигурации сервера при его поставке. В некоторых случаях сервер полностью настроен и требуется просто подключить его к сети и источнику питания переменного тока, после чего можно включить. В других случаях в сервер требуется установить дополнительные аппаратные компоненты, настроить оборудование и микропрограмму, а также установить операционную систему.

Ниже приведена общая процедура настройки сервера.

### Настройка оборудования сервера

Для настройки оборудования сервера выполните следующие процедуры.

1. Распакуйте комплект поставки сервера. См. раздел «Содержимое комплекта поставки сервера» на странице 79.
2. Установите необходимые дополнительные компоненты оборудования или сервера. См. соответствующие пункты в разделе «Процедуры замены оборудования» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.
3. При необходимости установите в стандартную стойку направляющие и CMA. Следуйте инструкциям в *Руководстве по установке направляющих* и *Руководстве по установке CMA*, которое поставляется с комплектом установки направляющих.

4. При необходимости установите сервер в стандартную стойку. См. раздел «Установка сервера в стойку» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.
5. Подключите к серверу все внешние кабели. Сведения о расположении разъемов см. в разделе Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 21.

   Как правило, требуется выполнить следующие подключения кабелями:

   - Подключите сервер к источнику питания
   - Подключите сервер к сети передачи данных
   - Подключите сервер к устройству хранения данных
   - Подключите сервер к сети управления
6. Включите сервер.

   Расположение кнопки питания и светодиодного индикатора питания указано в следующих разделах:

   - Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 21
   - «Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» на странице 46.

   Расположение кнопки питания и светодиодного индикатора питания указано в разделе Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 21.

   Сервер может быть включен (светодиодный индикатор питания будет гореть) любым из следующих способов:

   - Можно нажать кнопку питания.
   - Сервер может перезапуститься автоматически после перебоя питания.
   - Сервер может реагировать на удаленные запросы на включение, отправляемые контроллеру Lenovo XClarity Controller.

   **Примечание:** Настройку системы без включения сервера можно выполнить в интерфейсе процессора управления. Интерфейс процессора управления доступен всегда, когда сервер подключен к источнику питанию. Сведения о доступе к процессору сервера управления см. в разделе «Открытие и использование веб-интерфейса XClarity Controller» в документации к XCC, соответствующей вашему серверу, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
7. Проверьте сервер. Убедитесь, что светодиодный индикатор питания, светодиодный индикатор разъема Ethernet и светодиодный индикатор сети горят зеленым светом. Это означает, что оборудование сервера настроено правильно.

   Дополнительные сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе «Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» на странице 46.

### Настройка системы

Выполните следующие процедуры, чтобы настроить систему. Подробные сведения см. в разделе Глава 5 «Конфигурация системы» на странице 85.

1. Настройте сетевое подключение Lenovo XClarity Controller к сети управления.
2. При необходимости обновите микропрограмму сервера.
3. Настройте микропрограмму сервера.

   Для конфигурации RAID доступна следующая информация:

   - https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction
   - https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources
4. Установите операционную систему.
5. Выполните резервное копирование конфигурации сервера.

6. Установите приложения и программы, для использования которых предназначен сервер.

# Глава 5. Конфигурация системы

Выполните следующие процедуры, чтобы настроить систему.

## Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller

Чтобы получить доступ к Lenovo XClarity Controller по сети, необходимо указать, как Lenovo XClarity Controller будет подключаться к сети. В зависимости от того, как реализовано сетевое подключение, может также потребоваться указать статический IP-адрес.

Возможны указанные ниже способы настройки сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller, если не используется DHCP:

- Если к серверу подключен монитор, для настройки сетевого подключения можно использовать Lenovo XClarity Provisioning Manager.

  Для подключения Lenovo XClarity Controller к сети с помощью Lenovo XClarity Provisioning Manager выполните следующие действия.

  1. Запустите сервер.
  2. Нажмите клавишу, указанную в инструкциях на экране, чтобы отобразить интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPM для вашего сервера по адресу https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.)
  3. Перейдите в раздел **LXPM → Настройка UEFI → Параметры BMC**, чтобы указать, как Lenovo XClarity Controller будет подключаться к сети.
     - При выборе подключения со статическим IP-адресом задайте адрес IPv4 или IPv6, который доступен в сети.
     - При выборе подключения с использованием DHCP на сервере DHCP должен быть указан MAC-адрес сервера.
  4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы применить настройку, и подождите две-три минуты.
  5. Используйте адрес IPv4 или IPv6 для подключения Lenovo XClarity Controller.

     **Важно:** Первоначально для Lenovo XClarity Controller установлены имя пользователя USERID и пароль PASSW0RD (с нулем, а не буквой O). Этот пользователь по умолчанию имеет уровень доступа «Администратор». В целях безопасности необходимо изменить это имя пользователя и пароль во время первоначальной настройки.

- Если монитор не подключен к серверу, сетевое подключение можно настроить через интерфейс Lenovo XClarity Controller. Подключите кабель Ethernet от ноутбука к Порт управления системой XCC на сервере. Сведения о расположении Порт управления системой XCC см. в разделе Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 21.

  **Примечание:** Измените IP-параметры на ноутбуке так, чтобы он находился в той же сети, к какой относятся параметры по умолчанию сервера.

  Используемые по умолчанию локальные адреса канала (LLA) IPv4 и IPv6 указаны на этикетке доступа к сети Lenovo XClarity Controller, прикрепленной к выдвижному информационному язычку. См. раздел «Идентификация сервера и получение доступа к Lenovo XClarity Controller» на странице 79.

- При использовании мобильного приложения Lenovo XClarity Administrator на мобильном устройстве подключиться к Lenovo XClarity Controller можно через разъем USB Lenovo XClarity Controller на сервере. Сведения о расположении разъема USB Lenovo XClarity Controller см. в разделе Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 21.

© Copyright Lenovo 2022, 2024

**Примечание:** Для управления Lenovo XClarity Controller необходимо установить режим разъема USB Lenovo XClarity Controller (а не обычный режим USB). Чтобы переключиться из обычного режима в режим управления Lenovo XClarity Controller, удерживайте нажатой кнопку идентификации на сервере не менее 3 секунд, пока соответствующий светодиодный индикатор не начнет медленно мигать (раз в две секунды). См. информацию о расположении кнопки идентификации в разделе Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 21.

Для подключения с помощью мобильного приложения Lenovo XClarity Administrator выполните следующие действия:

1. Подключите кабель USB мобильного устройства к разъему USB Lenovo XClarity Controller на сервере.
2. На мобильном устройстве включите USB-модем.
3. На мобильном устройстве запустите мобильное приложение Lenovo XClarity Administrator.
4. Если автоматическое обнаружение отключено, нажмите **Обнаружение** на странице «Обнаружение USB» для подключения к Lenovo XClarity Controller.

Дополнительные сведения об использовании мобильного приложения Lenovo XClarity Administrator см. по следующей ссылке:

https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp

## Настройка порта USB для подключения Lenovo XClarity Controller

Прежде чем вы сможете осуществлять доступ к Lenovo XClarity Controller с помощью порта USB, необходимо настроить этот порт USB для подключения Lenovo XClarity Controller.

### Поддержка сервера

Чтобы узнать, поддерживает ли сервер доступ к Lenovo XClarity Controller через USB-порт, проверьте следующее:

- См. раздел Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 21.
- Если на USB-порту сервера имеется значок гаечного ключа, можно настроить USB-порт управления для подключения к Lenovo XClarity Controller. Также это единственный USB-порт, который поддерживает обновление автоматизации USB системы/платы ввода-вывода (или модуля безопасности микропрограммы и RoT).

### Настройка USB-порта для подключения Lenovo XClarity Controller

Выполнив одно из действий ниже, можно переключать режимы работы порта USB: стандартный и управление Lenovo XClarity Controller.

- Удерживайте нажатой кнопку идентификации не менее 3 секунд, пока соответствующий светодиодный индикатор не начнет медленно мигать (раз в две секунды). См. расположение кнопки идентификации в разделе Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 21.
- Выполните команду `usbfp` в интерфейсе командной строки контролера управления Lenovo XClarity Controller. Сведения об использовании интерфейса командной строки Lenovo XClarity Controller см. в разделе «Интерфейс командной строки» в документации XCC, совместимой с вашим сервером в https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- В веб-интерфейсе контроллера управления Lenovo XClarity Controller щелкните **Конфигурация BMC → Сеть → Назначение USB-портов управления**. Сведения о функциях веб-интерфейса Lenovo XClarity Controller см. в разделе «Описание функций контроллера XClarity Controller по веб-интерфейсу» в документации XCC, совместимой с вашим сервером в https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

### Проверка текущей настройки USB-порта

С помощью интерфейса командной строки контроллера управления Lenovo XClarity Controller (команда `usbfp`) или веб-интерфейса контроллера управления Lenovo XClarity Controller (**Конфигурация BMC → Сеть → Назначение USB-портов управления**) можно также проверить текущую настройку порта USB. См. разделе «Интерфейс командной строки» и «Описание функций контроллера XClarity Controller по веб-интерфейсу» в документации XCC, совместимой с вашим сервером, на https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

## Обновление микропрограммы

Существует несколько вариантов обновления микропрограмм сервера.

Для обновления большинства актуальных микропрограмм сервера и установленных на нем устройств можно использовать перечисленные здесь инструменты.

- Рекомендации, связанные с обновлением микропрограммы, доступны на следующем сайте:
  - https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices
- Актуальные микропрограммы можно найти по следующей ссылке:
  - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/
- Можно подписаться на уведомление о продукте, чтобы оставаться в курсе обновлений микропрограмм:
  - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

### Пакеты обновления

Как правило, Lenovo выпускает микропрограммы в пакетах, которые называются пакетами обновления. Чтобы обеспечить совместимость всех обновлений микропрограмм, необходимо обновлять все микропрограммы одновременно. При одновременном обновлении микропрограмм для Lenovo XClarity Controller и UEFI сначала обновите микропрограмму для Lenovo XClarity Controller.

### Терминология, связанная со способом обновления

- **Внутриполосное обновление**. Установка и обновление выполняются с помощью инструмента или приложения операционной системы, работающего в ЦП сервера.
- **Внеполосное обновление**. Установка и обновление выполняются контроллером Lenovo XClarity Controller, получающим обновление и направляющим его в целевую подсистему или целевое устройство. Внеполосные обновления не зависят от операционной системы, работающей в ЦП. Однако для большинства внеполосных операций требуется, чтобы сервер находился в состоянии питания S0 (Working).
- **Обновление на целевом объекте.** Установка и обновление инициируются из установленной операционной системы, работающей на самом целевом сервере.
- **Обновление вне целевого объекта.** Установка и обновление инициируются из вычислительного устройства, взаимодействующего непосредственно с Lenovo XClarity Controller сервера.
- **Пакеты обновления**. Пакеты обновления — это пакетные обновления, разработанные и протестированные для обеспечения взаимозависимого уровня функциональности, производительности и совместимости. Пакеты обновления зависят от типа компьютера сервера и создаются (с обновлениями микропрограммы и драйверов устройств) для поддержки определенных дистрибутивов операционных систем Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Кроме того, доступны пакеты обновления только для микропрограммы определенного типа компьютера.

### Инструменты обновления микропрограммы

См. следующую таблицу, чтобы определить наиболее подходящий инструмент Lenovo для установки и настройки микропрограммы:

| Инструмент | Поддерживаемые способы обновления | Обновления микропрограммы базовой системы | Обновления микропрограммы устройств ввода-вывода | Обновления микропрограммы драйвера | Графический пользовательский интерфейс | Интерфейс командной строки | Поддерживает пакеты обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)** | Внутриполосное[2]<br><br>На целевом объекте | √ | | | √ | | |
| **Lenovo XClarity Controller (XCC)** | Внутриполосный[4]<br><br>Внеполосный<br><br>Вне целевого объекта | √ | Выбранные устройства ввода-вывода | √[3] | √ | | √ |
| **Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)** | Внутриполосный<br><br>Внеполосный<br><br>На целевом объекте<br><br>Вне целевого объекта | √ | Все устройства ввода-вывода | √[3] | | √ | √ |
| **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)** | Внутриполосный<br><br>Внеполосный<br><br>На целевом объекте<br><br>Вне целевого объекта | √ | Все устройства ввода-вывода | | √ | | √ |

| Инструмент | Поддерживаемые способы обновления | Обновления микропрограммы базовой системы | Обновления микропрограммы устройств ввода-вывода | Обновления микропрограммы драйвера | Графический пользовательский интерфейс | Интерфейс командной строки | Поддерживает пакеты обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)** | Внутриполосный<br><br>Внеполосный<br><br>Вне целевого объекта | √ | Все устройства ввода-вывода | | √ (Приложение BoMC) | √ (Приложение BoMC) | √ |
| **Lenovo XClarity Administrator (LXCA)** | Внутриполосное[1]<br><br>Внеполосное[2]<br><br>Вне целевого объекта | √ | Все устройства ввода-вывода | | √ | | √ |
| **Lenovo XClarity Integrator (LXCI) для VMware vCenter** | Внеполосный<br><br>Вне целевого объекта | √ | Выбранные устройства ввода-вывода | | √ | | |
| **Lenovo XClarity Integrator (LXCI) для Microsoft Windows Admin Center** | Внутриполосный<br><br>Внеполосный<br><br>На целевом объекте<br><br>Вне целевого объекта | √ | Все устройства ввода-вывода | | √ | | √ |

| Инструмент | Поддерживаемые способы обновления | Обновления микропрограммы базовой системы | Обновления микропрограммы устройств ввода-вывода | Обновления микропрограммы драйвера | Графический пользовательский интерфейс | Интерфейс командной строки | Поддерживает пакеты обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lenovo XClarity Integrator (LXCI) для Microsoft System Center Configuration Manager** | Внутриполосный<br><br>На целевом объекте | √ | Все устройства ввода-вывода | | √ | | √ |

**Примечания:**

1. Для обновлений микропрограммы ввода-вывода.
2. Для обновлений микропрограммы BMC и UEFI.
3. Обновление микропрограммы диска поддерживается только инструментами и методами ниже:
   - Обновление Bare Metal (BMU) XCC: внутриполосное, требуется перезагрузка системы.
   - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
     - Для дисков, поддерживаемых продуктами ThinkSystem V2 и V3 (устаревших дисков): внутриполосное, перезагрузка системы не требуется.
     - Для дисков, поддерживаемых только продуктами ThinkSystem V3 (новых дисков): следует выполнить промежуточное обновление до XCC и завершить обновление до BMU XCC (внутриполосное, требуется перезагрузка системы).
4. Только обновление Bare Metal (BMU).

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

  В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно обновить микропрограмму Lenovo XClarity Controller, микропрограмму UEFI и программное обеспечение Lenovo XClarity Provisioning Manager.

  **Примечание:** По умолчанию при запуске сервера и нажатии клавиши, указанной в инструкциях на экране, отображается Lenovo XClarity Provisioning Manager графический пользовательский интерфейс. Если вы изменили настройки по умолчанию на текстовую настройку системы, графический пользовательский интерфейс можно вызвать из текстового интерфейса настройки системы.

  Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Provisioning Manager для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

  Раздел «Обновление микропрограммы» в документации к LXPM, соответствующей вашему серверу, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

- **Lenovo XClarity Controller**

  Если требуется установить определенное обновление, можно воспользоваться интерфейсом Lenovo XClarity Controller для конкретного сервера.

  **Примечания:**

  – Чтобы выполнить внутриполосное обновление в Windows или Linux, необходимо установить драйвер операционной системы и включить интерфейс Ethernet через USB (иногда называемый интерфейсом локальной сети через USB).

Дополнительные сведения о настройке интерфейса Ethernet через USB см. по следующему адресу:

Раздел «Настройка интерфейса Ethernet через USB» в версии документации к XCC, соответствующей вашему серверу, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

– При обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Controller не забудьте загрузить и установить актуальные драйверы устройств для операционной системы, под управлением которой работает сервер.

Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Controller для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

Раздел «Обновление микропрограммы сервера» в документации к XCC, соответствующей вашему серверу, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

  Lenovo XClarity Essentials OneCLI — это набор приложений командной строки, которые можно использовать для управления серверами Lenovo. С помощью приложения обновления этого набора можно обновить микропрограмму и драйверы устройств серверов. Обновление можно выполнить в хостовой операционной системе сервера (во внутриполосном режиме) или удаленно через BMC сервера (во внеполосном режиме).

  Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Essentials OneCLI для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

  https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

  Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress предоставляет большинство функций обновления OneCLI через графический пользовательский интерфейс. Его можно использовать для получения и развертывания пакетов обновления и отдельных обновлений. Пакеты обновления содержат обновления микропрограмм и драйверов устройств для Microsoft Windows и Linux.

  Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress можно получить по следующему адресу:

  https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

  Можно использовать Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC), чтобы создавать загрузочные носители, подходящие для обновлений микропрограммы, обновлений VPD, выполнения инвентаризации и сбора FFDC, расширенной конфигурации системы, управления ключами FoD, безопасного удаления, конфигурации RAID и диагностики на поддерживаемых серверах.

  Lenovo XClarity Essentials BoMC доступен по следующему адресу:

  https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-bomc

- **Lenovo XClarity Administrator**

  При управлении несколькими серверами посредством Lenovo XClarity Administrator можно обновить микропрограмму для всех управляемых серверов с помощью этого интерфейса. Управление микропрограммами упрощается благодаря назначению управляемым конечным точкам политик соответствия микропрограмм. При создании и назначении политики соответствия управляемым конечным точкам Lenovo XClarity Administrator отслеживает изменения во всех этих конечных точках и помечает любые несоответствующие конечные точки.

  Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Administrator для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

  https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

- **Предложения Lenovo XClarity Integrator**

Приложения Lenovo XClarity Integrator могут интегрировать функции управления Lenovo XClarity Administrator и сервера с программным обеспечением, используемым в определенной инфраструктуре развертывания, например VMware VCenter, Microsoft Admin Center или Microsoft System Center.

Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Integrator для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

## Настройка микропрограммы

Существует несколько вариантов установки и настройки микропрограммы сервера.

**Важно:** Lenovo не рекомендует устанавливать для дополнительных ПЗУ значение **Традиционный**, но при необходимости это можно сделать. Обратите внимание, что этот параметр не позволяет загружать драйверы UEFI для устройств гнезда, что может отрицательно сказаться на программном обеспечении Lenovo, таком как LXCA, OneCLI и XCC. Сюда входит среди прочего невозможность определить сведения о карте адаптера, такие как название модели или уровень микропрограммы. Например, «ThinkSystem RAID 930-16i с флэш-памятью 4 ГБ» может отобразиться как «Адаптер 06:00:00». В некоторых случаях на определенном адаптере PCIe эта функция может быть включена неправильно.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

  В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно настроить параметры UEFI для сервера.

  **Примечания:** Lenovo XClarity Provisioning Manager предоставляет графический пользовательский интерфейс для настройки сервера. Также доступен текстовый интерфейс для настройки системы (Setup Utility). В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно перезапустить сервер и открыть текстовый интерфейс. Кроме того, текстовый интерфейс можно сделать интерфейсом по умолчанию, который отображается при запуске LXPM. Для этого перейдите в раздел **Lenovo XClarity Provisioning Manager → Настройка UEFI → Системные параметры → <F1> — управление запуском → Настройка в текстовом режиме**. Чтобы запустить сервер с графическим пользовательским интерфейсом, выберите **Автоматически** или **Набор инструментов**.

  Дополнительные сведения см. в следующей документации:

  - Найдите версию документации к LXPM, совместимую со своим сервером, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/
  - *Руководство пользователя UEFI* по адресу https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

  Можно воспользоваться приложением конфигурации и командами, чтобы просмотреть текущие параметры конфигурации системы и внести изменения в Lenovo XClarity Controller и UEFI. Сведения о сохраненной конфигурации можно использовать для репликации или восстановления других систем.

  Сведения о настройке сервера с помощью Lenovo XClarity Essentials OneCLI можно найти по следующему адресу:

  https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

- **Lenovo XClarity Administrator**

  С помощью единообразной конфигурации можно быстро подготовить к работе (включая предварительную подготовку) все ваши серверы. Параметры конфигурации (такие как локальное хранилище, адаптеры ввода-вывода, параметры загрузки, микропрограммы, порты, а также

параметры Lenovo XClarity Controller и UEFI) сохраняются в качестве серверного шаблона, который можно применить к одному или нескольким управляемым серверам. При обновлении серверных шаблонов изменения автоматически развертываются на соответствующих серверах.

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Administrator можно найти по следующему адресу:

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

- **Lenovo XClarity Controller**

  Процессор управления для сервера можно настроить с помощью веб-интерфейса Lenovo XClarity Controller, интерфейса командной строки или API Redfish.

  Сведения о настройке сервера с помощью Lenovo XClarity Controller можно найти по следующему адресу:

  Раздел «Настройка сервера» в документации к XCC, соответствующей вашему серверу, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

## Конфигурация модуля памяти

Производительность памяти зависит от нескольких переменных, таких как режим, скорость, ранги, заполняемость памяти и процессор.

Сведения об оптимизации производительности памяти и настройке памяти доступны на веб-сайте Lenovo Press:

https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory

Кроме того, можно воспользоваться конфигуратором памяти, который доступен на следующем сайте:

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

## Конфигурация RAID

Использование массива RAID для хранения данных остается одним из наиболее распространенных и экономически эффективных способов повышения производительности хранения, доступности и емкости сервера.

RAID повышает производительность, поскольку позволяет нескольким дискам одновременно обрабатывать запросы ввода-вывода. RAID также может предотвратить потерю данных в случае сбоя дисков, восстанавливая отсутствующие данные с поврежденного диска с помощью данных на оставшихся дисках.

Массив RAID (также называемый группой дисков RAID) — это группа из нескольких физических дисков, в которых для распределения данных по дискам используется определенный общий метод. Виртуальный диск (также называемый логическим диском) — это раздел группы дисков, состоящий из смежных сегментов данных на дисках. Виртуальный диск представляется хостовой операционной системе в качестве физического диска, который можно разделить для создания логических дисков или томов ОС.

Вводные сведения о RAID доступны на следующем веб-сайте Lenovo Press:

https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction

Подробные сведения об инструментах управления RAID и ресурсах доступны на следующем веб-сайте Lenovo Press:

https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

## Развертывание операционной системы

Развернуть операционную систему на сервере можно несколькими способами.

### Доступные операционные системы

- Microsoft Windows Server
- Microsoft Windows
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi
- Canonical Ubuntu

Список доступных операционных систем: https://lenovopress.lenovo.com/osig.

### Развертывание с помощью инструментов

- **Несколько серверов**

  Доступные инструменты:

  – Lenovo XClarity Administrator

    https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment

  – Lenovo XClarity Essentials OneCLI

    https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

  – Пакет развертывания Lenovo XClarity Integrator для SCCM (только для операционной системы Windows)

    https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

- **Один сервер**

  Доступные инструменты:

  – Lenovo XClarity Provisioning Manager

    Раздел «Установка ОС» в документации к LXPM, соответствующей вашему серверу, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

  – Lenovo XClarity Essentials OneCLI

    https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

  – Пакет развертывания Lenovo XClarity Integrator для SCCM (только для операционной системы Windows)

    https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

### Развертывание вручную

Если вам не удается получить доступ к указанным выше инструментам, следуйте приведенным ниже инструкциям, загрузите соответствующее *руководство по установке ОС* и разверните операционную систему вручную согласно описанию в нем.

1. Перейдите к разделу https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os.
2. Выберите операционную систему на панели навигации и нажмите **Resources (Ресурсы)**.
3. Найдите раздел «Руководства по установке ОС» и щелкните инструкции по установке. Затем следуйте инструкциям для развертывания операционной системы.

## Резервное копирование конфигурации сервера

После настройки сервера или внесения изменений в конфигурацию рекомендуется выполнить полное резервное копирование конфигурации сервера.

Убедитесь, что созданы резервные копии следующих компонентов сервера:

- **Процессор управления**

  Выполнить резервное копирование конфигурации процессора управления можно с помощью интерфейса Lenovo XClarity Controller. Подробные сведения о резервном копировании конфигурации процессора управления см. по следующему адресу:

  Раздел «Резервное копирование конфигурации BMC» в документации к XCC, соответствующей вашему серверу, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

  Кроме того, можно воспользоваться командой `save` в Lenovo XClarity Essentials OneCLI и создать резервные копии всех параметров конфигурации. Дополнительные сведения о команде `save` см. в разделе:

  https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- **Операционная система**

  Для резервного копирования операционной системы и пользовательских данных сервера используйте собственные методы резервного копирования.

# Приложение A. Получение помощи и технической поддержки

Если вам нужна помощь, обслуживание или техническая поддержка в связи с продуктами, Lenovo может предложить самые различные источники помощи.

Актуальную информацию о системах, дополнительных устройствах, услугах и поддержке Lenovo можно найти в Интернете по следующему адресу:

http://datacentersupport.lenovo.com

**Примечание:** Рекомендуемый Lenovo сервис-центр для ThinkSystem — компания IBM

## Перед обращением в службу поддержки

Прежде чем обратиться в службу поддержки, убедитесь, что вы предприняли следующие действия, чтобы попытаться устранить неполадку самостоятельно. Если вы решите, что вам все же нужна помощь, соберите информацию, которая потребуется специалисту по техническому обслуживанию для более быстрого решения вашей проблемы.

### Попытайтесь решить проблему самостоятельно

Многие проблемы можно решить без внешней помощи, выполнив процедуры по устранению неполадок, описанные Lenovo в справке в Интернете и в документации к продукту Lenovo. В справке в Интернете также описываются диагностические тесты, которые можно выполнить. В документации к большинству систем, операционных систем и программ содержатся процедуры устранения неполадок и расшифровка сообщений об ошибках и кодов ошибок. Если вы подозреваете, что неполадка связана с программным обеспечением, посмотрите документацию операционной системы или программы.

Документацию по продуктам ThinkSystem можно найти по следующему адресу:

https://pubs.lenovo.com/

Прежде чем обратиться в службу поддержки, попытайтесь решить проблему самостоятельно:

- Проверьте, все ли кабели подсоединены.
- Проверьте все выключатели и убедитесь, что компьютер и все дополнительные устройства включены.
- Проверьте наличие обновлений программного обеспечения, микропрограммы и драйверов устройств операционной системы для вашего продукта Lenovo. (Перейдите по следующим ссылкам) Согласно условиям гарантии Lenovo ответственность за поддержание и обновление программного обеспечения и микропрограмм продукта Lenovo несет его владелец (если это не покрывается дополнительным контрактом на техническое обслуживание). Специалист по техническому обслуживанию попросит вас обновить программное обеспечение и микропрограмму, если в одном из обновлений программного обеспечения есть задокументированное решение неполадки.
  - Загрузка драйверов и программного обеспечения
    - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/
  - Центр поддержки операционной системы
    - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os

© Copyright Lenovo 2022, 2024

  - Инструкции по установке операционной системы
    - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation
- Если вы установили новое оборудование или программное обеспечение в среду, проверьте на странице https://serverproven.lenovo.com/, что оборудование и программное обеспечение поддерживается вашим продуктом.
- Инструкции по локализации и устранению неполадок см. в разделе «Диагностика неполадок» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.
- Перейдите на сайт http://datacentersupport.lenovo.com и поищите информацию, которая может помочь решить проблему.

  Чтобы найти технические советы для своего сервера, выполните указанные ниже действия.

  1. Перейдите на сайт http://datacentersupport.lenovo.com и откройте страницу поддержки для вашего сервера.
  2. На панели навигации нажмите **How To's (Инструкции)**.
  3. В раскрывающемся меню выберите **Article Type (Тип статьи) → Solution (Решение)**.

     Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать категорию возникшей проблемы.
- Посетите Форум центра обработки данных Lenovo по адресу https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg, чтобы узнать, не сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой.

### Сбор необходимой информации для обращения в службу поддержки

Если необходимо гарантийное обслуживание вашего продукта Lenovo, специалисты по техническому обслуживанию смогут помочь вам более эффективно, если перед обращением вы подготовите необходимую информацию. Дополнительные сведения о гарантии на ваш продукт также доступны по адресу http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup.

Соберите следующую информацию, которую нужно будет предоставить специалисту по техническому обслуживанию. Эти данные помогут специалисту по техническому обслуживанию быстро предложить решение вашей неполадки и обеспечить вам уровень обслуживания согласно договору.

- Если применимо, номера договоров на обслуживание оборудования и программного обеспечения
- Тип компьютера (4-значный идентификатор компьютера Lenovo). Тип компьютера можно найти на идентификационной этикетке, см. раздел «Идентификация сервера и получение доступа к Lenovo XClarity Controller» на странице 79.
- Номер модели
- Серийный номер
- Текущие уровни UEFI и микропрограммы системы
- Другая относящаяся к делу информация, такая как сообщения об ошибках и журналы

В качестве альтернативы обращению в службу поддержки Lenovo можно перейти по ссылке https://support.lenovo.com/servicerequest и отправить электронный запрос на обслуживание. Отправка электронного запроса на обслуживание запускает процесс поиска решения вашей проблемы; для этого предоставленная информация передается специалистам по техническому обслуживанию. Специалисты по техническому обслуживанию Lenovo могут начать работать над вашим решением, как только вы заполните и отправите электронный запрос на обслуживание.

## Сбор данных по обслуживанию

Для точного определения основной причины проблем с сервером или по запросу специалистов службы поддержки Lenovo вам, возможно, потребуется собрать данные по обслуживанию, которые

затем могут использоваться для дальнейшего анализа. Данные по обслуживанию включают такую информацию, как журналы событий и инвентарь оборудования.

Данные по обслуживанию можно собирать с помощью следующих инструментов:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

  Используйте функцию сбора данных по обслуживанию в Lenovo XClarity Provisioning Manager для сбора системных данных по обслуживанию. Можно собрать существующие данные системного журнала или выполнить новую диагностику для сбора новых данных.

- **Lenovo XClarity Controller**

  Для сбора данных по обслуживанию сервера можно использовать веб-интерфейс Lenovo XClarity Controller или интерфейс командной строки. Файл можно сохранить и отправить в службу поддержки Lenovo.

  – Дополнительные сведения об использовании веб-интерфейса для сбора данных по обслуживанию см. в разделе «Резервное копирование конфигурации BMC» документации к XCC, соответствующей вашему серверу, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

  – Дополнительные сведения об использовании интерфейса командной строки для сбора данных по обслуживанию см. в разделе «Команда `ffdc` XCC» документации к XCC, соответствующей вашему серверу, по адресу https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

- **Lenovo XClarity Administrator**

  Lenovo XClarity Administrator можно настроить для автоматического сбора и отправки диагностических файлов в службу поддержки Lenovo, когда определенные обслуживаемые события происходят в Lenovo XClarity Administrator и на управляемых конечных точках. Можно отправлять диагностические файлы в Поддержка Lenovo с помощью функции Call Home или в другой сервис-центр с помощью SFTP. Кроме того, можно вручную собрать диагностические файлы, открыть запись неполадки и отправить диагностические файлы в Поддержка Lenovo.

  Дополнительные сведения о настройке автоматических уведомлений о неполадках в Lenovo XClarity Administrator см. по ссылке https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

  Lenovo XClarity Essentials OneCLI содержит приложение инвентаризации для сбора данных по обслуживанию. Поддерживаются внутриполосный и внеполосный режимы. В дополнение к аппаратным данным по обслуживанию, при использовании внутриполосного режима в рамках основной операционной системы на сервере, OneCLI может собирать сведения об операционной системе, такие как журнал событий операционной системы.

  Чтобы получить данные по обслуживанию, можно выполнить команду `getinfor`. Дополнительные сведения о выполнении `getinfor` см. по ссылке https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

## Обращение в службу поддержки

Для получения помощи в решении той или иной проблемы можно обратиться в службу поддержки.

Можно воспользоваться услугами обслуживания оборудования, предоставляемыми авторизованным сервис-центром Lenovo. Чтобы найти сервис-центр, уполномоченный компанией Lenovo выполнять гарантийное обслуживание, откройте веб-страницу по адресу https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider и воспользуйтесь поиском с фильтрацией для разных стран. Номера телефонов службы поддержки Lenovo по регионам см. на стр. https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist.

# Приложение B. Документы и поддержка

В этом разделе приведены удобные документы и ресурсы поддержки, а также представлены ссылки на загрузку драйверов и микропрограмм.

## Скачивание документов

В этом разделе приведены общие сведения и ссылка для скачивания полезных документов.

### Документы

Скачайте указанные ниже документы по следующей ссылке:

https://pubs.lenovo.com/sr665-v3/pdf_files

- ***Руководства по установке направляющих***
  - Установка направляющих в стойку
- ***Руководство пользователя***
  - Полный обзор, конфигурация системы, замена аппаратных компонентов и устранение неполадок.

    Некоторые главы из *Руководства пользователя*:
    - ***Руководство по настройке системы*:** обзор сервера, идентификация компонентов, системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики, распаковка продукта, установка и настройка сервера.
    - ***Руководство по обслуживанию оборудования*:** установка аппаратных компонентов, прокладка кабелей и устранение неполадок.
- ***Справочник по сообщениям и кодам***
  - События XClarity Controller, LXPM и uEFI
- ***Руководство UEFI***
  - Общие сведения о настройке UEFI

**Примечание:** Сервер SR665 V3 с компонентом «Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM)» можно установить в стойки ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Руководство пользователя для стоек ThinkSystem Heavy Duty Full Depth см. в Руководстве пользователя стоек ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.

## Веб-сайты поддержки

В этом разделе представлены ресурсы поддержки, а также приведены ссылки для скачивания драйверов и микропрограмм.

### Поддержка и загрузка

- Веб-сайт скачивания драйверов и программного обеспечения для сервера ThinkSystem SR665 V3
  - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/
- Форум центра обработки данных Lenovo
  - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- Поддержка Центра обработки данных Lenovo для ThinkSystem SR665 V3

© Copyright Lenovo 2022, 2024

  - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr665v3
- Документы с информацией о лицензиях Lenovo
  - https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula
- Веб-сайт Lenovo Press (руководства по продуктам, информационные листы и технические документы)
  - https://lenovopress.lenovo.com/
- Заявление о конфиденциальности Lenovo
  - https://www.lenovo.com/privacy
- Консультанты по безопасности продуктов Lenovo
  - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Планы гарантийного обслуживания продуктов Lenovo
  - http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
- Веб-сайт Центра поддержки операционных систем серверов Lenovo
  - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
- Веб-сайт Lenovo ServerProven (поиск совместимости дополнительных компонентов)
  - https://serverproven.lenovo.com/
- Инструкции по установке операционной системы
  - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation
- Отправка электронной заявки (запроса на обслуживание)
  - https://support.lenovo.com/servicerequest
- Подписка на уведомления о продуктах Lenovo Data Center Group (чтобы оставаться в курсе обновлений микропрограмм)
  - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

# Приложение C. Замечания

Lenovo может предоставлять продукты, услуги и компоненты, описанные в этом документе, не во всех странах. Сведения о продуктах и услугах, доступных в настоящее время в вашем регионе, можно получить у местного представителя Lenovo.

Ссылки на продукты, программы или услуги Lenovo не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги Lenovo. Допускается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права Lenovo на интеллектуальную собственность. Однако при этом ответственность за оценку и проверку работы других продуктов, программ или услуг возлагается на пользователя.

Lenovo может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данной публикации. Предоставление этого документа не является предложением и не дает лицензию в рамках каких-либо патентов или заявок на патенты. Вы можете послать запрос на лицензию в письменном виде по следующему адресу:

*Lenovo (United States), Inc.*
*8001 Development Drive*
*Morrisville, NC 27560*
*U.S.A.*
*Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ. Законодательство некоторых стран не допускает отказ от явных или предполагаемых гарантий для ряда операций; в таком случае данное положение может к вам не относиться.

В приведенной здесь информации могут встретиться технические неточности или типографские опечатки. В публикацию время от времени вносятся изменения, которые будут отражены в следующих изданиях. Lenovo может в любой момент без предварительного уведомления вносить изменения в продукты и (или) программы, описанные в данной публикации.

Продукты, описанные в этом документе, не предназначаются для имплантации или использования в каких-либо устройствах жизнеобеспечения, отказ которых может привести к травмам или смерти. Информация, содержащаяся в этом документе, не влияет на спецификации продукта и гарантийные обязательства Lenovo и не меняет их. Ничто в этом документе не служит явной или неявной лицензией или гарантией возмещения ущерба в связи с правами на интеллектуальную собственность Lenovo или третьих сторон. Все данные, содержащиеся в этом документе, получены в специфических условиях и приводятся только в качестве иллюстрации. Результаты, полученные в других рабочих условиях, могут существенно отличаться.

Lenovo может использовать и распространять присланную вами информацию любым способом, каким сочтет нужным, без каких-либо обязательств перед вами.

Любые ссылки в данной информации на веб-сайты, не принадлежащие Lenovo, приводятся только для удобства и никоим образом не означают поддержки Lenovo этих веб-сайтов. Материалы на этих веб-сайтах не входят в число материалов по данному продукту Lenovo, и всю ответственность за использование этих веб-сайтов вы принимаете на себя.

© Copyright Lenovo 2022, 2024

Все данные по производительности, содержащиеся в этой публикации, получены в управляемой среде. Поэтому результаты, полученные в других рабочих условиях, могут существенно отличаться. Некоторые измерения могли быть выполнены в разрабатываемых системах, и нет гарантии, что в общедоступных системах результаты этих измерений будут такими же. Кроме того, результаты некоторых измерений могли быть получены экстраполяцией. Реальные результаты могут отличаться. Пользователи должны проверить эти данные для своих конкретных условий.

## Товарные знаки

LENOVO и THINKSYSTEM являются товарными знаками Lenovo.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

## Важные примечания

Скорость процессора указывает внутреннюю тактовую частоту процессора; на производительность приложений влияют и другие факторы.

Скорость дисковода для компакт-дисков или DVD-дисков — это переменная скорость чтения. Действительная скорость изменяется; как правило, она меньше максимальной скорости.

При описании системы хранения, действительного и виртуального хранилища, объема каналов один КБ равен 1024 байт, один МБ равен 1 048 576 байт, а один ГБ равен 1 073 741 824 байт.

При описании емкости жесткого диска или объема коммуникационных устройств один МБ равен 1 000 000 байт, а один ГБ равен 1 000 000 000 байт. Общий объем памяти, доступный пользователям, зависит от рабочей среды.

Максимальная внутренняя емкость жесткого диска подразумевает замену любого стандартного жесткого диска и заполнение всех отсеков жестких дисков самыми вместительными дисками, поддерживаемыми в данный момент компанией Lenovo.

Для достижения максимального объема памяти может потребоваться замена стандартных модулей на дополнительные модули памяти.

У каждой ячейки твердотельной памяти есть присущее ей конечное число циклов записи, которое она может выполнить. Поэтому у твердотельных устройств есть параметр максимального количества циклов записи, выражаемый в общем количестве записанных байт `total bytes written` (TBW). Устройство, которое преодолело этот порог, может не отвечать на команды системы или может перестать поддерживать запись. Lenovo не отвечает за замену устройства, которое превысило максимальное гарантированное количество циклов программирования или стирания, как описано в официальных опубликованных спецификациях для устройства.

Компания Lenovo не предоставляет никаких гарантий, связанных с продуктами, которые выпускаются не Lenovo. Поддержка (если таковая есть) продуктов, произведенных другой компанией, должна осуществляться соответствующей компанией, а не Lenovo.

Некоторое программное обеспечение может отличаться от розничной версии (если доступно) и может не содержать руководств по эксплуатации или всех функций.

## Замечания об электромагнитном излучении

При подключении к оборудованию монитора необходимо использовать специальный кабель монитора и устройства подавления помех, входящие в комплект монитора.

Дополнительные замечания об электромагнитном излучении можно найти по следующему адресу:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

## Заявление о директиве RoHS Бюро стандартов, метрологии и контроля региона Тайвань (Китай)

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛Lead (PB) | 汞Mercury (Hg) | 鎘Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium ($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 機架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部蓋板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機械組合件 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 空氣傳動設備 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷卻組合件 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 內存模組 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 處理器模組 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電纜組合件 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源供應器 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 儲備設備 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷電路板 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. 〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note1 : "exceeding 0.1wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note2 : "○"indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. 〝 - 〞係指該項限用物質為排除項目。

Note3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## Контактная информация отдела импорта и экспорта в регионе Тайвань (Китай)

Ниже приведена контактная информация отдела импорта и экспорта в регионе Тайвань (Китай).

**委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司**
**進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓**
**進口商電話: 0800-000-702**

Lenovo