รายการอ้างอิงข้อความและรหัส

ThinkSystem ST250

ประเภทเครื่อง: 7Y45 และ 7Y46

หมายเหตุ

ก่อนการใช้ข้อมูลนี้และผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ที่:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

นอกจากนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันของ Lenovo สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่:

http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่สิบสอง (กรกฎาคม 2023)

© Copyright Lenovo 2018, 2023.

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์แบบจำกัดและได้รับการกำหนด: หากมีการนำเสนอข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ตามสัญญา General Services Administration (GSA) การใช้ การผลิตซ้ำ หรือการเปิดเผยจะเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาหมายเลข GS-35F-05925

สารบัญ

บทที่ 1. ข้อความ 1

รูปแบบข้อความเหตุการณ์และการแจ้งเตือน. 1

บทที่ 2. เหตุการณ์ของ XClarity Controller 5

เหตุการณ์ XCC ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ. . . . 7

เหตุการณ์ XCC ที่จัดเรียงตามความรุนแรง 8

รายการเหตุการณ์ของ XClarity Controller 40

บทที่ 3. เหตุการณ์ UEFI 199

เหตุการณ์ UEFI ที่จัดเรียงตามความรุนแรง 199

รายการเหตุการณ์ UEFI 204

บทที่ 4. เหตุการณ์ XClarity Provisioning Manager 229

เหตุการณ์ LXPM ที่จัดเรียงตามความรุนแรง 229

รายการเหตุการณ์ของ XClarity Provisioning Manager 235

ภาคผนวก A. การขอความช่วยเหลือและความช่วยเหลือด้านเทคนิค .263

ก่อนโทรศัพท์ติดต่อ 263

การรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง 264

การติดต่อฝ่ายสนับสนุน 265

ดรรชนี 267

© Copyright Lenovo 2018, 2023

บทที่ 1. ข้อความ

ในการเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาที่พบในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ทางที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชันที่ที่จัดการเซิร์ฟเวอร์:

- หากคุณกำลังจัดการเซิร์ฟเวอร์จาก Lenovo XClarity Administrator ให้เริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Administrator
- หากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันการจัดการอื่นๆ บางแอปพลิเคชัน ให้เริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller

บันทึกเหตุการณ์จะมีเหตุการณ์ฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่บันทึกโดย Lenovo XClarity Controller หรือโดย UEFI นอกจากนี้ เหตุการณ์ยังสามารถสร้างขึ้นได้เมื่อคุณดำเนินการการทดสอบการวินิจฉัยฮาร์ดไดรฟ์หรือหน่วยความจำผ่าน Lenovo XClarity Provisioning Manager (อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เก็บไว้ในบันทึกเหตุการณ์)

ใช้ส่วนนี้ในการดูเหตุการณ์ที่สามารถสร้างโดย Lenovo XClarity Controller, UEFI หรือ Lenovo XClarity Provisioning Manager สำหรับแต่ละเหตุการณ์ จะมีการดำเนินการของผู้ใช้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรในการแก้ไขปัญหา

ข้อสำคัญ:

- Lenovo XClarity Controller (XCC) เวอร์ชันที่รองรับแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ทุกเวอร์ชันของ Lenovo XClarity Controller ถูกเรียกว่า Lenovo XClarity Controller และ XCC ในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น หากต้องการดู XCC เวอร์ชันที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ ให้ไปที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
- Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) เวอร์ชันที่รองรับแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ทุกเวอร์ชันของ Lenovo XClarity Provisioning Manager ถูกเรียกว่า Lenovo XClarity Provisioning Manager และ LXPM ในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น หากต้องการดู LXPM เวอร์ชันที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ ให้ไปที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

รูปแบบข้อความเหตุการณ์และการแจ้งเตือน

คุณสามารถใช้เนื้อหาต่อไปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบข้อความเหตุการณ์และการแจ้งเตือน

ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้สำหรับแต่ละข้อความเหตุการณ์

ตัวระบุเหตุการณ์

สตริงที่ทำหน้าที่ระบุเหตุการณ์หรือระดับชั้นของเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกัน นี่คือสตริง 12 อักขระในรูปแบบต่อไปนี้:

© Copyright Lenovo 2018, 2023

FQX*ppnnxxxxc*

ที่ซึ่ง:

- *pp* ระบุผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
  - CM การจัดการตัวเครื่อง
  - HM ตัวจัดการฮาร์ดแวร์
  - PM XClarity Provisioning Manager -LXPM (LEPT)
  - SF เฟิร์มแวร์ของระบบ
  - SP โปรเซสเซอร์การบริการ
- *nn* ระบุส่วนประกอบหรือการจัดการระบบที่เป็นต้นเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้:

  ส่วนประกอบ
  - AA กล่องบรรจุ/อุปกรณ์ - ประกอบด้วยส่วนประกอบของระบบที่ไม่คาดว่าจะให้ลูกค้าเป็นผู้ซ่อมบำรุง
  - CA การระบายความร้อน - พัดลม, เครื่องเป่าลม, การ์ด MUX, นโยบาย, ตัวทำความเย็น/ระบบทำความเย็น, หน่วยการจัดการน้ำ, ปั๊มน้ำ, การกรองน้ำ, เซนเซอร์การไหลของอากาศ, การตรวจสอบความร้อน
  - DA การแสดงผล - อะแดปเตอร์กราฟิก, แผง OP, จอภาพ/คอนโซล (รวมถึงแผงด้านหน้า/ด้านหลัง, แผงควบคุม, แผง LCD เป็นต้น)
  - IO การเชื่อมต่อ I/O - ฮับ PCI/USB, บริดจ์, บัส, ตัวยก, การตั้งค่าการกำหนดค่า, การเชื่อมต่อระหว่างกัน, คีย์บอร์ด, เมาส์, KVM
  - MA หน่วยความจำ - ประกอบด้วย DIMM, การ์ดหน่วยความจำ, การตั้งค่าการกำหนดค่า, ตัวควบคุมหน่วยความจำ, โหมดสำรอง (การมิเรอร์, สำรอง เป็นต้น), หน่วยความจำ RAID, NVRAM, EPROM
  - PU การประมวลผล - เกี่ยวข้องกับโปรเซสเซอร์, การ์ดโปรเซสเซอร์และแผงระบบ, การตั้งค่าการกำหนดค่า, และรหัสไมโคร, แคช, โมดูล Trusted Computing, การเชื่อมต่อระหว่างกันของโปรเซสเซอร์ (สายของ QPI)
  - PW พลังงาน - สามารถเป็นแหล่งจ่ายไฟ, VRM, VRD, ระดับแรงดันไฟฟ้า, สถานะพลังงานระบบ, นโยบาย, แบตเตอรี่, ความกว้างพลังงาน AT, TPMD, ตัวควบคุมพลังงาน, พลังงานภายนอก, หน่วยสำรองแบตเตอรี่ (UPS), PDU
  - SB แผงระบบ - แผงระบบหลัก, ตัวยกที่เกี่ยวข้อง, Planar ระบบ, มิดเพลน, แบ็คเพลน, การเชื่อมต่อระหว่างกัน
  - SD อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของไคลเอ็นต์ - อะแดปเตอร์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช, ไดรฟ์, ไดรฟ์ CD/DVD, SSD, SAS, DASD, ที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช, เทป, โวลุ่ม, remoteCopy, flashCopy, ระบบที่จัดเก็บที่มีการจัดการ
  - SR RAID ที่จัดเก็บ - อะแดปเตอร์, การกำหนดค่า, การตั้งค่า, การเชื่อมต่อระหว่างกัน, อาร์เรย์, ช่องใส่ไดรฟ์
  - VD VPD – การตั้งค่าการกำหนดค่า, EPROM, การสื่อสาร

  การจัดการระบบ - FSM, PSM, HMC, FDMC UEFI, CMM, IOMC, CCE, PMC, DPSM, SVC, การจัดการที่จัดเก็บข้อมูล, บริการ, IMM, FSP, เครือข่ายการจัดการระบบ

- BR การจัดการระบบ - การสำรองข้อมูล/การคืนค่า และการทำงานล้มเหลว (HA)
- BT การจัดการระบบ - บูต, รีบูต, การรีเซ็ตแบบฮาร์ด/วอร์ม, การปิดระบบ
- CL การโคลน LEPT
- CN การจัดการระบบ - คอนโซล
- CP การจัดการระบบ - รูปแบบการกำหนดค่า
- CR การจัดการระบบ - Core / อุปกรณ์เสมือน
- DD ไดร์เวอร์อุปกรณ์ - AIX, IBM I, ไดรเวอร์อุปกรณ์ระบบย่อย (SDD), บริการ IPMI
- DM การจัดการระบบ - การจัดการข้อมูล
- EA เหตุการณ์ของผู้แทนจำหน่าย
- EM การตรวจสอบเหตุการณ์ - แดชบอร์ด LEPT
- EM การจัดการระบบ - เหตุการณ์ / การตรวจสอบ
- FC การจัดการระบบ - FlexCat OS/การปรับใช้การกำหนดค่า
- FW การจัดการระบบ - เฟิร์มแวร์
- HA ไฮเปอร์ไวเซอร์ - ส่วนประกอบเสมือน, การบูต, การขัดข้อง, SRIOV, LPAR
- IF การเชื่อมต่อระหว่างกัน (โครงสร้าง) - ทั่วไป, podm, icm, lrim (SWFW หลัก รอง และฟังก์ชันต่างๆ)
- II การเชื่อมต่อระหว่างกัน (อินเทอร์เฟส) - cimp, smis, cli, mapi (SCFG หลัก)
- IM การเชื่อมต่อระหว่างกัน (PCI Manager) - pcim (SWFW หลัก รอง และฟังก์ชันต่างๆ)
- IN การเชื่อมต่อระหว่างกัน (เครือข่าย) - bos, ethm, fcf, เครือข่ายข้อมูล npiv (FCF หลักและ SWFW หลัก, รอง, และฟังก์ชันต่างๆ), การตั้งค่าเครือข่าย, พอร์ต, การรักษาความปลอดภัย, อะแดปเตอร์, สวิตช์, Fiber Channel, พอร์ตออพติคอล, อีเทอร์เน็ต
- IP การเชื่อมต่อระหว่างกัน (PIE) - tbd
- IU การเชื่อมต่อระหว่างกัน (ยูทิลิตี / โครงสร้างพื้นฐาน) - util, infr, serv, isds (IBIS หลัก), สำเนาระยะไกล (ที่จัดเก็บข้อมูล)
- NM การจัดการเครือข่าย - หน้าต้อนรับของ LEPT
- NM การจัดการระบบ - การจัดการเครือข่าย
- OH อินเทอร์เฟส OS/ไฮเปอร์ไวเซอร์ - การส่งผ่านบันทึกข้อผิดพลาด, การจัดการพาร์ทิชัน, บริการ (เวลาฯลฯ)
- OS การปรับใช้ LEPT OS
- OS OS - Power Linux, AIX IPL, AIX, รหัสการขัดข้องและการถ่ายโอนข้อมูล, รหัส IBM i kernal, IBM i OS, การจัดการที่จัดเก็บข้อมูล
- PR การจัดการระบบ - การตรวจหาเอนทิตี
- RC การจัดการระบบ - การควบคุมระยะไกล
- SD การทดสอบที่จัดเก็บข้อมูล LEPT
- SE การจัดการระบบ - การรักษาความปลอดภัย
- SR การตั้งค่า RAID ของ LEPT
- SS บริการและการสนับสนุน - การรวบรวมข้อมูล FFDC ของ LEPT

  - SS การจัดการระบบ - บริการและการสนับสนุน
  - TR การอ้างอิงเวลา - RTC, นาฬิกาหลัก, นาฬิกาลิ้นชัก, NTP
  - UN เอนทิตีที่ไม่รู้จัก/เอนทิตีใดๆ
  - UP การอัปเดตเฟิร์มแวร์ LEPT
  - UP การจัดการระบบ - อัปเดต
  - WD การจัดการระบบ - โปรแกรมเฝ้าระวัง
- *xxxx* เป็นหมายเลขเพิ่มจำนวนตัวนับของชุดเหตุการณ์ระบบย่อย
- *c* ระบุความรุนแรง ดังต่อไปนี้
  - A สำรองเป็นการดำเนินการทันที
  - B ไม่ทราบ / ไม่ต้องดำเนินการ
  - D สำรอง - การตัดสินใจทันที
  - E สำรอง - การดำเนินการในตอนท้าย
  - F คำเตือน / ไม่ต้องดำเนินการ
  - G คำเตือน / เลื่อนเวลาดำเนินการ
  - H เล็กน้อย / เลื่อนเวลาดำเนินการ
  - I ข้อมูล / ไม่ต้องดำเนินการ
  - J เล็กน้อย / การดำเนินการทันที
  - K หลัก / เลื่อนเวลาดำเนินการ
  - L หลัก / การดำเนินการทันที
  - M ร้ายแรง / การดำเนินการทันที
  - N วิกฤต / การดำเนินการทันที
  - W สำรอง - การรอระบบ

บทที่ 2. เหตุการณ์ของ XClarity Controller

เมื่อ Lenovo XClarity Controller ตรวจพบเหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์บนเซิร์ฟเวอร์ Lenovo XClarity Controller จะเขียนบันทึกดังกล่าวไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ: ตัวระบุเหตุการณ์ (ID) คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้ค้นหาเหตุการณ์ XCC ข้อความเหตุการณ์อาจมีอาร์กิวเมนต์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ซึ่งสามารถแทนที่ด้วยชื่อ FRU หรือชื่อเซนเซอร์เพื่อระบุส่วนประกอบที่ขัดข้องได้ ดังนั้น ID เหตุการณ์ XCC หนึ่งตัวอาจแสดงเหตุการณ์ทั่วไปหรือข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกิดขึ้นบนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้ วิธีการระบุปัญหาโดยทั่วไปคือค้นหาเหตุการณ์ตาม ID ระบุส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ตามอาร์กิวเมนต์ข้อความ หากมีชื่อส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ แล้วดำเนินการตาม การดำเนินการของผู้ใช้

ตัวอย่าง:

`FQXSPCA0017M: เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง`
โดยที่:

- `FQXSPCA0017M` คือ ID เหตุการณ์
- *[SensorElementName]* คือตัวแปรของเซนเซอร์ที่ระบุชื่อส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ อาจเป็น CPU, อะแดปเตอร์ PCI, การ์ด OCP หรือชิปเซ็ตก็ได้ คุณสามารถค้นหาเหตุการณ์ตาม ID เหตุการณ์ `FQXSPCA0017M` แล้วดำเนินการตามที่ระบุใน การดำเนินการของผู้ใช้ สำหรับส่วนประกอบดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller โปรดดูส่วน “การดูบันทึกเหตุการณ์” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

สำหรับรหัสของเหตุการณ์แต่ละรหัส จะแสดงฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

ตัวระบุเหตุการณ์
ID ที่ระบุเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกัน

รายละเอียดของเหตุการณ์
สตริงข้อความที่บันทึกไว้ซึ่งปรากฏสำหรับเหตุการณ์นั้นๆ เมื่อสตริงเหตุการณ์แสดงขึ้นในบันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลอย่างเช่นส่วนประกอบเฉพาะจะแสดงขึ้นเช่นกัน ในเอกสารนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจะแสดงเป็นตัวแปร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้:

- *[SensorElementName]*, *[ManagedElementName]* , *[ProcessorElementName]*, *[ComputerSystemElementName]*, *[PowerSupplyElementName]*, ...

© Copyright Lenovo 2018, 2023

- *[arg1]*, *[arg2]*, *[arg3]*, *[arg4]*, *[arg5]*...

คำอธิบาย

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น

ระดับความรุนแรง

การระบุถึงระดับของข้อกังวลต่อสถานะ ระดับความรุนแรงจะแสดงดังต่อไปนี้

- **ข้อมูล** เหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ โดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ
- **คำเตือน** เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสภาวะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสภาวะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
- **ข้อผิดพลาด** เหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวหรือสภาวะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง

หมวดการแจ้งเตือน

เหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันจะถูกจัดรวมเข้าเป็นประเภทต่างๆ ประเภทการแจ้งเตือนอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้: *severity* - *device*, โดยที่:

- *severity* มีระดับความรุนแรงระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้:
  - **ร้ายแรง** ส่วนประกอบหลักในเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานอีกต่อไป
  - **คำเตือน** เหตุการณ์อาจคืบหน้าไปสู่ระดับร้ายแรง
  - **ระบบ** เหตุการณ์ที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า
- *device* คืออุปกรณ์เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

ซ่อมบำรุงได้

ระบุว่าผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือไม่

ข้อมูล CIM

ระบุคำนำหน้าของรหัสข้อความและหมายเลขลำดับสำหรับการใช้งานของรีจิสทรีข้อความ CIM

SNMP Trap ID

SNMP trap ID ที่พบในฐานข้อมูลการจัดการ (MIB) การแจ้งเตือน SNMP

บริการติดต่ออัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดค่า Lenovo XClarity Administrator ให้แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Call Home) หากพบข้อผิดพลาดบางประเภท หากคุณได้กำหนดค่าฟังก์ชันนี้และฟิลด์นี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ บริการสนับสนุนของ Lenovo จะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติหากมีการสร้างเหตุการณ์ขึ้น ขณะที่คุณรอ บริการสนับสนุนของ Lenovo ติดต่อมา คุณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามที่แนะนำได้

หมายเหตุ: เอกสารนี้มีข้อมูลอ้างอิงถึงเว็บไซต์ IBM, ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการบริการ IBM คือผู้ให้บริการที่แต่งตั้งของ Lenovo สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Lenovo

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Call Home จาก Lenovo XClarity Administrator ให้ดูที่ http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html นอกจากนี้ ให้ดูที่ "เหตุการณ์ XCC ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ" บนหน้าที่ 7 สำหรับรายการที่รวมไว้ของเหตุการณ์เกี่ยวกับ Lenovo XClarity Controller ทั้งหมดที่ทำการ Call Home ไปยัง บริการสนับสนุนของ Lenovo

การดำเนินการของผู้ใช้

ระบุการดำเนินการที่คุณควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ตามลำดับที่แสดงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อ บริการสนับสนุนของ Lenovo

---

เหตุการณ์ XCC ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดค่า XClarity Administrator ให้แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า *Call Home*) หากพบข้อผิดพลาดบางประเภท หากคุณกำหนดค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ให้ดูตารางแสดงรายการเหตุการณ์ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนอัตโนมัติ

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ
FQXSPCA0002M	เซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ
FQXSPEM4014I	ตัวควบคุม RAID มีปัญหากับแบตเตอรี่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4015I	ตัวควบคุม RAID ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้ ตัวควบคุมจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4025I	ไดรฟ์เสมือนมีปัญหาอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4026I	ตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุมโดยตัวควบคุม RAID โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPIO0001L	ขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] พบข้อผิดพลาดการกำหนดค่า
FQXSPIO0011N	เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้บน [SensorElementName]
FQXSPIO0015M	ข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ
FQXSPPW0035M	เซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ
FQXSPPW0047M	เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (upper critical) ถูกประกาศ
FQXSPPW0063M	เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง
FQXSPSD0001L	[StorageVolumeElementName] มีข้อผิดพลาด
FQXSPSD0002G	ความล้มเหลวที่คาดการณ์บน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]
FQXSPSD0005L	อาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] อยู่ในสถานะร้ายแรง
FQXSPSD0006L	อาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] ล้มเหลว
FQXSPSS4004I	Test Call Home สร้างโดยผู้ใช้ [arg1]
FQXSPSS4005I	Manual Call Home โดยผู้ใช้ [arg1]: [arg2]

เหตุการณ์ XCC ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเหตุการณ์ XCC ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (ข้อมูล ข้อผิดพลาด และคำเตือน)

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPBR4000I	Management Controller [arg1]: การกำหนดค่าถูกกู้คืนแล้วจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPBR4002I	การรีเซ็ต ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] มีสาเหตุมาจากการกู้คืนค่าเริ่มต้น	ข้อมูล
FQXSPBR4004I	เวลาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPBR4005I	Management Controller [arg1]: บันทึกการกำหนดค่าเป็นไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPBR4006I	Management Controller [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] เสร็จสมบูรณ์จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPBR4009I	Management Controller [arg1]: การคัดลอกการกำหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง [arg2] ตามชื่อกลุ่ม [arg3]	ข้อมูล
FQXSPBR400AI	Management Controller [arg1]: เริ่มต้นการคัดลอกการกำหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง [arg2] ตามชื่อกลุ่ม [arg3] สำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXSPBR400BI	Management Controller [arg1]: ดำเนินการคัดลอกการกำหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง [arg2] ตามชื่อกลุ่ม [arg3] ไม่สำเร็จ	ข้อมูล
FQXSPBR400CI	Management Controller [arg1]: เริ่มต้นการคัดลอกการกำหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง [arg2] ตามชื่อกลุ่ม [arg3] ไม่ได้	ข้อมูล
FQXSPBR400DI	ผู้ใช้เริ่มต้นการกำหนดค่าการคัดลอกกลุ่มใกล้เคียง [arg1]	ข้อมูล
FQXSPBR400EI	ผู้ใช้เริ่มต้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์กลุ่มใกล้เคียง [arg1]	ข้อมูล
FQXSPBR400FI	การจัดการกลุ่มใกล้เคียง [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPCA2002I	ยกเลิกประกาศเซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง)	ข้อมูล
FQXSPCA2007I	ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง)	ข้อมูล
FQXSPCA2009I	ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง)	ข้อมูล
FQXSPCA2011I	ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับที่ไม่สามารถกู้คืนได้)	ข้อมูล
FQXSPCA2015I	เซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPCA2017I	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า	ข้อมูล
FQXSPCA2019I	เซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้	ข้อมูล
FQXSPCN4000I	เปลี่ยนทิศทางอนุกรมถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6]	ข้อมูล
FQXSPCN4001I	เริ่มเซสชันการควบคุมระยะไกลโดยผู้ใช้ [arg1] ในโหมด [arg2]	ข้อมูล
FQXSPCN4002I	ผู้ใช้ [arg1] ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซล CLI ที่ใช้งานอยู่	ข้อมูล
FQXSPCN4003I	เซสชัน Remote Control ที่เริ่มโดยผู้ใช้ [arg1] ในโหมด [arg2] ถูกปิดแล้ว	ข้อมูล
FQXSPCN4004I	ผู้ใช้ [arg1] ได้สร้างเซสชันของคอนโซล [arg2] ที่ใช้งานอยู่	ข้อมูล
FQXSPCN4005I	เซสชันของคอนโซล [arg1] หมดเวลา	ข้อมูล
FQXSPCN4006I	ผู้ใช้ [arg1] ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซล IPMI ที่ใช้งานอยู่	ข้อมูล
FQXSPCR2001I	เซ็นเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้	ข้อมูล
FQXSPDA2000I	ระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST	ข้อมูล
FQXSPDM4000I	ข้อมูลรายการอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ [arg1] ถูกเปลี่ยนแปลง, ส่วนข้อมูลอุปกรณ์ใหม่=[arg2], ส่วนข้อมูลหลักใหม่=[arg3]	ข้อมูล
FQXSPDM4001I	ที่จัดเก็บ [arg1] มีการเปลี่ยนแปลง	ข้อมูล
FQXSPDM4003I	เซิร์ฟเวอร์ TKLM ที่ตั้งค่าโดยผู้ใช้ [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]	ข้อมูล
FQXSPDM4004I	กลุ่มอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ TKLM ที่ตั้งค่าโดยผู้ใช้ [arg1]: TKLMServerDeviceGroup=[arg2]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPDM4005I	ผู้ใช้ [arg1] ได้สร้างการจับคู่คีย์การเข้ารหัสลับใหม่และติดตั้งใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเองสำหรับไคลเอ็นต์ TKLM	ข้อมูล
FQXSPDM4006I	ผู้ใช้ [arg1] ได้สร้างคีย์การเข้ารหัสลับและคำขอลงนามใบรับรองใหม่สำหรับไคลเอ็นต์ TKLM	ข้อมูล
FQXSPDM4007I	ผู้ใช้ [arg1] ได้นำเข้าใบรับรองที่ลงนามสำหรับไคลเอ็นต์ TKLM จาก [arg2]	ข้อมูล
FQXSPDM4008I	ผู้ใช้ [arg1] ได้นำเข้าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ TKLM	ข้อมูล
FQXSPDM4009I	ผู้ใช้ [arg1] มี [arg2] ไฟล์ [arg3] จาก [arg4]	ข้อมูล
FQXSPDM4010I	การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลรายการอุปกรณ์สำหรับ [arg1] เสร็จสิ้น, หมายเลขลำดับคือ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPDM4011I	โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ EKMS ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: TKLMServerProtocol=[arg2]	ข้อมูล
FQXSPDM4012I	ผู้ใช้ [arg1] ได้เปลี่ยนการกำหนดค่า Polling สำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์: Polling enabled=[arg2] Interval=[arg3]	ข้อมูล
FQXSPDM4013I	ผู้ใช้ [arg1] ได้เปลี่ยนการกำหนดค่าการแคชสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์: Caching enabled=[arg2] Interval=[arg3]	ข้อมูล
FQXSPEM0003I	ล้างข้อมูลบันทึก [RecordLogElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPEM0004I	บันทึก [RecordLogElementName] เต็มแล้ว	ข้อมูล
FQXSPEM0005I	บันทึก [RecordLogElementName] เกือบเต็มแล้ว	ข้อมูล
FQXSPEM0009I	ระบบ [ComputerSystemElementName] สร้างรายการบันทึกเสริมในบันทึก [RecordLogElement]	ข้อมูล
FQXSPEM4000I	[arg1] บนระบบ [arg2] ถูกลบโดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPEM4001I	[arg1] บนระบบ [arg2] เต็มประมาณ 75%	ข้อมูล
FQXSPEM4002I	[arg1] บนระบบ [arg2] เต็มประมาณ 100%	ข้อมูล
FQXSPEM4003I	สถานะ LED [arg1] เปลี่ยนแปลงเป็น [arg2] โดย [arg3]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPEM4004I	SNMP [arg1] เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPEM4005I	SNMP [arg1] ปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPEM4006I	Alert Configuration Global Event Notification ตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]	ข้อมูล
FQXSPEM4007I	หมายเลขผู้รับการแจ้งเตือน [arg1] ล่าสุด: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] โดยผู้ใช้ [arg9] จาก [arg10] ที่ที่อยู่ IP [arg11]	ข้อมูล
FQXSPEM4008I	SNMP Traps มีการเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]	ข้อมูล
FQXSPEM4009I	มีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย UEFI แล้ว	ข้อมูล
FQXSPEM4010I	UEFI ที่รายงาน: [arg1]	ข้อมูล
FQXSPEM4011I	XCC ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ก่อนหน้า [arg1]	ข้อมูล
FQXSPEM4012I	ผู้ใช้ [arg1] ทำให้ระบบ [arg2] Encapsulation เป็นโหมด Lite	ข้อมูล
FQXSPEM4013I	ตรวจพบข้อผิดพลาดของแบตเตอรี่โดยตัวควบคุม RAID แบตเตอรี่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4014I	ตัวควบคุม RAID มีปัญหากับแบตเตอรี่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4015I	ตัวควบคุม RAID ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้ ตัวควบคุมจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4016I	ตัวควบคุม RAID ตรวจพบปัญหาอย่างน้อยหนึ่งปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4017I	ตัวควบคุม RAID ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าที่เป็นไปได้อย่างน้อยหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในระบบย่อย โปรดตรวจสอบสถานะไฟ LED ของไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPEM4018I	ตรวจพบปัญหาของช่องใส่/ตัวเครื่องที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งรายการ โปรดตรวจสอบช่องใส่/ตัวเครื่องเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4019I	ตรวจพบปัญหาของการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบการกำหนดค่าสายเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4020I	ตรวจพบปัญหาของพัดลมที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบพัดลมของช่องใส่/ตัวเครื่องสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4022I	แหล่งจ่ายไฟของช่องใส่/ตัวเครื่องมีปัญหา โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟของช่องใส่/ตัวเครื่องสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4023I	ไดรฟ์เสมือนอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์อยู่ในสถานะที่ผิดปกติซึ่งอาจทำให้ไดรฟ์เสมือนไม่พร้อมใช้งาน โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และหากเหตุการณ์ถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ดิสก์เดียวกัน ให้เปลี่ยนไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4024I	ตัวควบคุม RAID ตรวจพบปัญหาการกำหนดค่าที่เป็นไปได้อย่างน้อยหนึ่งปัญหาภายในระบบย่อย โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และหากเหตุการณ์ถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ดิสก์เดียวกัน ให้เปลี่ยนไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4025I	ไดรฟ์เสมือนมีปัญหาอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4026I	ตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุมโดยตัวควบคุม RAID โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPEM4027I	ตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุมโดยตัวควบคุม RAID โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และหากเหตุการณ์ถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ดิสก์เดียวกัน ให้เปลี่ยนไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4028I	พอร์ต [arg1] ของอุปกรณ์ PCIe [arg2] ที่ [arg3] มีการเชื่อมต่อ [arg4]	ข้อมูล
FQXSPEM4029I	ช่องเสียบ PCIe ทั้งหมดใน [arg1] อาจใช้การไม่ได้ เนื่องจากรูปแบบการติดตั้ง CPU ในปัจจุบันของคุณ	ข้อมูล
FQXSPEM4030I	การทำงานที่กำหนดเวลาไว้ในตัวควบคุม RAID มีปัญหา โปรดดูรายละเอียดจากบันทึก RAID ในส่วนการจัดการเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])	ข้อมูล
FQXSPEM4031I	สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกณฑ์การสึกหรอของ SSD จาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ในที่อยู่ IP [arg5] ได้	ข้อมูล
FQXSPEM4032I	เปิดใช้โหมดลดเสียง [arg1] รบกวนแล้ว มีการจำกัดความเร็วของพัดลม	ข้อมูล
FQXSPEM4033I	ปิดใช้โหมดลดเสียงรบกวน [arg1] เพื่อให้มีการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ	ข้อมูล
FQXSPEM4036I	กำหนดการการวัดตัวกรองฝุ่นได้รับการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ [arg4]	ข้อมูล
FQXSPEM4037I	กำลังพยายามดำเนินการวัดตัวกรองฝุ่นตามกำหนดเวลาบนเซิร์ฟเวอร์ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPEM4038I	กำหนดการการวัดตัวกรองฝุ่นถูกปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ [arg4]	ข้อมูล
FQXSPEM4039I	กำลังพยายามดำเนินการการวัดตัวกรองฝุ่นทันทีบนเซิร์ฟเวอร์ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPEM4041I	SmartNIC ในช่องเสียบ [arg1] หมดเวลาบูตแล้ว	ข้อมูล
FQXSPEM4042I	SmartNIC ในช่องเสียบ [arg1] ผ่านแคชดัมพ์แล้ว	ข้อมูล
FQXSPEM4044I	การวัดตัวกรองฝุ่นเสร็จสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPFC4000I	กระบวนการเชื่อมต่อ Bare Metal เริ่มต้นแล้ว	ข้อมูล
FQXSPFC4001I	แอปพลิเคชันการอัปเดต Bare Metal รายงานสถานะ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPFC4002I	การรันระบบในการติดตั้ง	ข้อมูล
FQXSPFC4003I	โหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกเปิดใช้งานสำหรับ NextBoot	ข้อมูล
FQXSPFC4004I	โหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกเปิดใช้งานสำหรับ NextAc	ข้อมูล
FQXSPFC4005I	โหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกปิดใช้งาน	ข้อมูล
FQXSPFW0003I	ระบบ [ComputerSystemElementName] พบความคืบหน้าของเฟิร์มแวร์	ข้อมูล
FQXSPFW2000I	ระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST	ข้อมูล
FQXSPFW2001I	ระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST	ข้อมูล
FQXSPFW2002I	ระบบ [ComputerSystemElementName] กู้คืนจากอาการเฟิร์มแวร์ค้างแล้ว	ข้อมูล
FQXSPIO0010I	เกิดข้อผิดพลาดบัสที่สามารถแก้ไขได้บนบัส [SensorElementName]	ข้อมูล
FQXSPIO2001I	ซ่อมข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPIO2002I	ระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST	ข้อมูล
FQXSPIO2003I	ระบบ [ComputerSystemElementName] กู้คืนจากการขัดจังหวะของการวินิจฉัยแล้ว	ข้อมูล
FQXSPIO2004I	บัส [SensorElementName] ได้รับการกู้คืนจากบัสไทม์เอาท์	ข้อมูล
FQXSPIO2006I	ระบบ [ComputerSystemElementName] กู้คืนจาก NMI แล้ว	ข้อมูล
FQXSPIO2010I	บัส [SensorElementName] ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้ของบัส	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPIO2011I	บัส [SensorElementName] ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้	ข้อมูล
FQXSPIO2013I	บัส [SensorElementName] ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดบัสที่ร้ายแรง	ข้อมูล
FQXSPIO2015I	สถานะข้อผิดพลาดถูกลบออกจากช่อง [PhysicalConnectorElementName] ในระบบ [ComputerSystemElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPIO4002I	มีการกู้คืนสถานะของแผง GPU โดย [arg1] ของ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPMA0004I	[PhysicalMemoryElementName] ปิดใช้งานในระบบย่อย [MemoryElementName]	ข้อมูล
FQXSPMA0009I	เริ่มต้นการสแปร์หน่วยความจำสำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPMA2002I	ยกเลิกประกาศข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าสำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPMA2004I	[PhysicalMemoryElementName] เปิดใช้งานในระบบย่อย [MemoryElementName]	ข้อมูล
FQXSPMA2005I	ระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST	ข้อมูล
FQXSPMA2007I	ความล้มเหลว Scrub สำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] ได้รับการกู้คืนแล้ว	ข้อมูล
FQXSPMA2008I	ตรวจพบการกู้คืนข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]	ข้อมูล
FQXSPMA2010I	[PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] ไม่ถูกจำกัดอีกต่อไป	ข้อมูล
FQXSPMA2011I	ลบขีดจำกัดการบันทึกหน่วยความจำสำหรับ [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] แล้ว	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPMA2012I	สถานะอุณหภูมิเกินถูกลบออกจาก [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPMA2013I	ระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST	ข้อมูล
FQXSPMA2015I	ยกเลิกประกาศสูญเสียความซ้ำซ้อนสำหรับ [RedundancySetElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPMA2017I	Non-redundant:Sufficient Resources จาก ลดความซ้ำซ้อน หรือ Fully Redundant สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกยกเลิกประกาศ	ข้อมูล
FQXSPMA2019I	ยกเลิกประกาศ Non-redundant:Insufficient Resources สำหรับ [RedundancySetElementName]	ข้อมูล
FQXSPNM4000I	ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] เสร็จสิ้นการกำหนดค่าเริ่มต้นเครือข่าย	ข้อมูล
FQXSPNM4001I	อัตราข้อมูลอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4002I	การตั้งค่าการสื่อสารสองทิศทางผ่านทางอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4003I	การตั้งค่า MTU ของอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4004I	ที่อยู่ MAC ที่ได้รับการดูแลภายใน Ethernet ถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4005I	อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4006I	ชื่อโฮสต์ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4007I	ที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟสเครือข่ายถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4008I	IP ตัวพรางเครือข่ายย่อยของอินเทอร์เฟสเครือข่ายถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPNM4009I	ที่อยู่ IP ของเกตเวย์เริ่มต้นถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4011I	ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7]	ข้อมูล
FQXSPNM4012I	ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3], NetMsk=[arg4], GW@=[arg5]	ข้อมูล
FQXSPNM4013I	LAN: อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต[[arg1]] ไม่ได้ใช้ทำงานอยู่	ข้อมูล
FQXSPNM4014I	LAN: อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต[[arg1]] ทำงานอยู่ในขณะนี้	ข้อมูล
FQXSPNM4015I	การตั้งค่า DHCP เปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4016I	ชื่อโดเมนถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4017I	แหล่งโดเมนเปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4018I	การตั้งค่า DDNS เปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4019I	การลงทะเบียน DDNS สำเร็จ ชื่อโดเมนคือ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4020I	IPv6 เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4021I	IPv6 ปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4022I	การกำหนดค่า IP แบบคงที่ของ IPv6 เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4023I	IPv6 DHCP เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4024I	การกำหนดค่า IPv6 อัตโนมัติแบบสุ่มเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4025I	การกำหนดค่า IP แบบคงที่ของ IPv6 ปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4026I	IPv6 DHCP ปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4027I	การกำหนดค่า IPv6 อัตโนมัติแบบสุ่มปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4028I	ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPNM4029I	ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5]	ข้อมูล
FQXSPNM4030I	ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5]	ข้อมูล
FQXSPNM4031I	ที่อยู่ IPv6 แบบคงที่ของอินเทอร์เฟสเครือข่ายถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4033I	หมายเลขพอร์ตเทลเน็ตถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4034I	หมายเลขพอร์ต SSH ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4035I	หมายเลขพอร์ตเว็บ-HTTP ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4036I	หมายเลขพอร์ตเว็บ-HTTPS ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4037I	หมายเลขพอร์ต CIM/XML HTTP ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4038I	หมายเลขพอร์ต CIM/XML HTTPS ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4039I	หมายเลขพอร์ต SNMP Agent ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4040I	หมายเลขพอร์ต SNMP Traps ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4041I	หมายเลขพอร์ต Syslog ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4042I	หมายเลขพอร์ต Remote Presence ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4043I	เซิร์ฟเวอร์ SMTP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1] เป็น [arg2]:[arg3]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPNM4044I	เทลเน็ต [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4045I	เซิร์ฟเวอร์ DNS ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9]	ข้อมูล
FQXSPNM4046I	LAN over USB [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4047I	LAN over USB Port Forwarding ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3]	ข้อมูล
FQXSPNM4048I	บูต PXE ถูกร้องขอโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPNM4049I	ผู้ใช้ [arg1] ได้เริ่มต้นการทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ TKLM เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4050I	ผู้ใช้ [arg1] ได้เริ่มต้นการทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ข้อมูล
FQXSPNM4051I	ผู้ใช้ [arg1] ได้ตั้งค่าพาธย้อนกลับของเซิร์ฟเวอร์ SMTP เป็น [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4052I	ชื่อโฮสต์ที่ระบุ DHCP ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4053I	การค้นพบ DNS ของ Lenovo XClarity Administrator ได้รับการ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4054I	ชื่อโฮสต์จาก DHCP ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPNM4055I	ชื่อโฮสต์จาก DHCP ไม่ถูกต้อง	ข้อมูล
FQXSPNM4056I	ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ NTP [arg1] ไม่ถูกต้อง	ข้อมูล
FQXSPNM4057I	การรักษาความปลอดภัย: ที่อยู่ IP: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] ครั้ง และจะถูกบล็อคการเข้าถึงเป็นเวลา [arg3] นาที	ข้อมูล
FQXSPNM4058I	ที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]	ข้อมูล
FQXSPNM4059I	ซับเน็ตมาสก์ IP ของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPNM4060I	ที่อยู่ IP ของเกตเวย์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]	ข้อมูล
FQXSPOS4000I	OS Watchdog ตอบสนอง [arg1] โดย [arg2]	ข้อมูล
FQXSPOS4001I	โปรแกรมเฝ้าระวัง [arg1] มีการจับภาพหน้าจอ	ข้อมูล
FQXSPOS4004I	สถานะระบบปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงเป็น [arg1]	ข้อมูล
FQXSPOS4005I	รหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPOS4006I	รหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์ถูกลบออกโดยผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPOS4007I	รหัสผ่านผู้ดูแลระบบโฮสต์ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPOS4008I	รหัสผ่านผู้ดูแลระบบโฮสต์ลบออกโดยผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPOS4009I	จับภาพวิดีโอระบบปฏิบัติการขัดข้องแล้ว	ข้อมูล
FQXSPOS4011I	มีการจับภาพหน้าจอความบกพร่องของระบบปฏิบัติที่มีข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์เป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPOS4012I	โปรแกรมเฝ้าระวัง POST มีการจับภาพหน้าจอ	ข้อมูล
FQXSPPP4000I	การพยายาม [arg1] เซิร์ฟเวอร์ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPPP4001I	Server Power Off Delay ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPPP4002I	เซิร์ฟเวอร์ [arg1] ถูกกำหนดเวลาสำหรับ [arg2] ที่ [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]	ข้อมูล
FQXSPPP4003I	เซิร์ฟเวอร์ [arg1] ถูกกำหนดเวลาสำหรับทุก [arg2] ที่ [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]	ข้อมูล
FQXSPPP4004I	เซิร์ฟเวอร์ [arg1] [arg2] ถูกลบโดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPPP4005I	ค่าการจำกัดพลังงานถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] วัตต์ เป็น [arg2] วัตต์ โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPPP4006I	ค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] วัตต์เป็น [arg2] วัตต์	ข้อมูล
FQXSPPP4007I	ค่าการจำกัดพลังงานสูงสุดถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] วัตต์เป็น [arg2] วัตต์	ข้อมูล
FQXSPPP4008I	ค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดอย่างละเอียดถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] วัตต์ เป็น [arg2] วัตต์	ข้อมูล
FQXSPPP4011I	การจำกัดพลังงานมีการเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPPP4012I	การจำกัดพลังงานถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPPP4013I	มีการเปิดโหมด Static Power Savings โดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPPP4014I	โหมด Static Power Savings ถูกปิดโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPPP4015I	มีการเปิดโหมด Dynamic Power Savings โดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPPP4016I	โหมด Dynamic Power Savings ถูกปิดโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPPP4017I	เกิดการจำกัดพลังงานและการจำกัดภายนอก	ข้อมูล
FQXSPPP4019I	เกิดการจำกัดพลังงาน	ข้อมูล
FQXSPPP4020I	ค่าพลังงานที่วัดได้ย้อนกลับโดยมีค่าที่ต่ำกว่าค่าการจำกัดพลังงาน	ข้อมูล
FQXSPPP4022I	เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ	ข้อมูล
FQXSPPP4023I	เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทโดยคำสั่งควบคุมแชสซี	ข้อมูล
FQXSPPP4024I	เซิร์ฟเวอร์ถูกรีเซ็ตผ่านปุ่มกด	ข้อมูล
FQXSPPP4025I	เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานผ่านปุ่มเปิดปิด	ข้อมูล
FQXSPPP4026I	เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทเมื่อโปรแกรมเฝ้าระวังหมดอายุ	ข้อมูล
FQXSPPP4027I	เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทสำหรับเหตุผล OEM	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPPP4028I	เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการตั้งค่านโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่เปิดเสมอ	ข้อมูล
FQXSPPP4029I	เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีการตั้งค่า นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ ไว้ที่คืนค่าสถานะพลังงานก่อนหน้า	ข้อมูล
FQXSPPP4030I	เซิร์ฟเวอร์ถูกรีเซ็ตผ่าน Platform Event Filter	ข้อมูล
FQXSPPP4031I	เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดและเปิดใหม่ผ่าน Platform Event Filter	ข้อมูล
FQXSPPP4032I	เซิร์ฟเวอร์ถูกซอฟต์รีเซ็ต	ข้อมูล
FQXSPPP4033I	เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานผ่าน Real Time Clock (เปิดเครื่องตามกำหนดเวลา)	ข้อมูล
FQXSPPP4034I	เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ	ข้อมูล
FQXSPPP4035I	เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานโดยคำสั่งควบคุมแชสซี	ข้อมูล
FQXSPPP4036I	เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่านปุ่มกด	ข้อมูล
FQXSPPP4037I	เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานเมื่อโปรแกรมเฝ้าระวังหมดอายุ	ข้อมูล
FQXSPPP4038I	เซิร์ฟเวอร์ยังคงปิดอยู่เนื่องจากมีการตั้งค่านโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่ปิดเสมอ	ข้อมูล
FQXSPPP4039I	เซิร์ฟเวอร์ยังคงปิดอยู่เนื่องจากมีการตั้งค่า นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ ไว้ที่คืนค่าสถานะพลังงานก่อนหน้า	ข้อมูล
FQXSPPP4040I	เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่าน Platform Event Filter	ข้อมูล
FQXSPPP4041I	เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่าน Real Time Clock (ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา)	ข้อมูล
FQXSPPP4042I	การรีเซ็ต Management Controller [arg1] เริ่มต้นเนื่องจาก Power-On-Reset	ข้อมูล
FQXSPPP4043I	การรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยผู้ใช้ PRESET	ข้อมูล
FQXSPPP4044I	การรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดย CMM	ข้อมูล
FQXSPPP4045I	การรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยเฟิร์มแวร์ XCC	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPPP4046I	การอนุญาตให้ใช้พลังงานระยะไกลคือ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPPP4047I	การรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPPP4048I	กำลังพยายามเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นระบบกำลังไฟ AC [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPPP4049I	การรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยแผงด้านหน้า	ข้อมูล
FQXSPPP4050I	การรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการเพื่อเปิดใช้งานเฟิร์มแวร์ PFR	ข้อมูล
FQXSPPP4051I	ค่าการจำกัดพลังงานรวมทั้งหมดของ GPU ที่ตั้งโปรแกรมได้ในช่องเสียบ [arg1] ได้เปลี่ยนเป็น [arg2] วัตต์โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]	ข้อมูล
FQXSPPP4052I	ค่าการจำกัดพลังงานสูงสุดของ GPU ที่ตั้งโปรแกรมได้ในช่องเสียบ [arg1] ได้เปลี่ยนเป็น [arg2] วัตต์โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]	ข้อมูล
FQXSPPP4053I	ข้อความนี้ถูกสงวนไว้	ข้อมูล
FQXSPPP4054I	ตรวจพบการกำหนดค่า PSU ไม่สมดุล ระบบกำลังใช้ความจุ PSU ของโหนดน้อยลง	ข้อมูล
FQXSPPU0000I	มีการเพิ่ม [ProcessorElementName] ในช่องเสียบ [SlotElementName]	ข้อมูล
FQXSPPU2000I	มีการถอด [ProcessorElementName] ในช่องเสียบ [SlotElementName] ออก	ข้อมูล
FQXSPPU2001I	สถานะอุณหภูมิเกินถูกลบออกจาก [ProcessorElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPPU2003I	[ProcessorElementName] กู้คืนจาก IERR แล้ว	ข้อมูล
FQXSPPU2004I	[ProcessorElementName] กู้คืนจากสถานะ FRB1/BIST แล้ว	ข้อมูล
FQXSPPU2007I	ระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST	ข้อมูล
FQXSPPU2009I	[ProcessorElementName] กู้คืนจากการกำหนดค่าไม่ตรงกัน	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPPU2011I	ยกเลิกประกาศข้อผิดพลาดที่ซับซ้อนของ CPU ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ SM BIOS สำหรับ [ProcessorElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPPW0001I	[PowerSupplyElementName] ถูกเพิ่มลงในคอนเทนเนอร์ [PhysicalPackageElementName]	ข้อมูล
FQXSPPW0005I	[PowerSupplyElementName] กำลังทำงานอยู่ในสถานะกระแสไฟขาเข้าที่อยู่นอกช่วง	ข้อมูล
FQXSPPW0008I	[SensorElementName] ถูกปิด	ข้อมูล
FQXSPPW0009I	[PowerSupplyElementName] ถูกปิดและเปิดใหม่แล้ว	ข้อมูล
FQXSPPW2001I	[PowerSupplyElementName] ถูกถอดออกจากคอนเทนเนอร์ [PhysicalPackageElementName]	ข้อมูล
FQXSPPW2002I	[PowerSupplyElementName] กลับคืนสู่สถานะ OK แล้ว	ข้อมูล
FQXSPPW2003I	ไม่มีความบกพร่องที่คาดไว้บน [PowerSupplyElementName] อีกต่อไป	ข้อมูล
FQXSPPW2005I	[PowerSupplyElementName] กลับคืนสู่สถานะอินพุตปกติแล้ว	ข้อมูล
FQXSPPW2006I	[PowerSupplyElementName] กลับคืนสู่สถานะอินพุตปกติแล้ว	ข้อมูล
FQXSPPW2007I	การกำหนดค่า [PowerSupplyElementName] ทำงานเป็นปกติ	ข้อมูล
FQXSPPW2008I	เปิด [PowerSupplyElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPPW2031I	ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง)	ข้อมูล
FQXSPPW2035I	ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง)	ข้อมูล
FQXSPPW2047I	ยกเลิกประกาศเซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง)	ข้อมูล
FQXSPPW2057I	เซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPPW2061I	เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า	ข้อมูล
FQXSPPW2063I	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า	ข้อมูล
FQXSPPW2101I	ยกเลิกประกาศ Redundancy Degraded สำหรับ [RedundancySetElementName]	ข้อมูล
FQXSPPW2104I	Non-redundant:Sufficient Resources จาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกยกเลิกประกาศ	ข้อมูล
FQXSPPW2110I	ยกเลิกประกาศ Non-redundant:Insufficient Resources สำหรับ [RedundancySetElementName]	ข้อมูล
FQXSPPW4001I	ระบบตัดไฟ PCIe สำหรับ [arg1] ได้รับการ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPPW4003I	พลังกราฟิกทั้งหมดที่ได้รับการปรับแต่งนั้นอยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	ข้อมูล
FQXSPSB2000I	ระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST	ข้อมูล
FQXSPSD0000I	ไดรฟ์ [StorageVolumeElementName] ถูกเพิ่ม	ข้อมูล
FQXSPSD0003I	เปิดใช้งาน Hot Spare สำหรับ [ComputerSystemElementName]	ข้อมูล
FQXSPSD0007I	กำลังดำเนินการสร้างอาร์เรย์อีกครั้งในระบบ [ComputerSystemElementName]	ข้อมูล
FQXSPSD2000I	ไดรฟ์ [StorageVolumeElementName] ถูกถอดออกจากหน่วย [PhysicalPackageElementName]	ข้อมูล
FQXSPSD2001I	[StorageVolumedElementName] ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาด	ข้อมูล
FQXSPSD2002I	ไม่พบการคาดการณ์ข้อผิดพลาดบน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]	ข้อมูล
FQXSPSD2003I	ปิดใช้งาน Hot Spare สำหรับ [ComputerSystemElementName]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPSD2005I	ยกเลิกประกาศอาร์เรย์ร้ายแรง [ComputerSystemElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPSD2006I	อาร์เรย์ในระบบ [ComputerSystemElementName] ได้รับการกู้คืนแล้ว	ข้อมูล
FQXSPSD2007I	การสร้างอาร์เรย์อีกครั้งในระบบ [ComputerSystemElementName] เสร็จสมบูรณ์แล้ว	ข้อมูล
FQXSPSE2000I	มีการปิดตัวเครื่อง [PhysicalPackageElementName] แล้ว	ข้อมูล
FQXSPSE4001I	การเข้าใช้งานระยะไกลสำเร็จ ID ล็อกอิน: [arg1] ที่ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4002I	การรักษาความปลอดภัย: Userid: [arg1] ที่ใช้ [arg2] มีการเข้าสู่ระบบล้มเหลว [arg3] ครั้งจากไคลเอ็นต์ WEB ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4003I	การรักษาความปลอดภัย: ID ล็อกอิน: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จาก CLI ที่ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4004I	การเข้าใช้งานจากระยะไกลล้มเหลว Userid หรือรหัสผ่านที่ได้รับไม่ถูกต้อง ID ผู้ใช้ [arg1] จาก WEB เบราเซอร์ที่ที่อยู่ IP [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4005I	การเข้าใช้งานจากระยะไกลล้มเหลว Userid หรือรหัสผ่านที่ได้รับไม่ถูกต้อง ID ผู้ใช้ [arg1] มาจากไคลเอ็นต์ TELNET ที่ที่อยู่ IP [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4007I	การรักษาความปลอดภัย: Userid: [arg1] ที่ใช้ [arg2] มีการเข้าสู่ระบบล้มเหลว [arg3] ครั้งจากไคลเอ็นต์ SSH ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4008I	SNMPv1 [arg1] ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5]	ข้อมูล
FQXSPSE4009I	การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ LDAP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7]	ข้อมูล
FQXSPSE4010I	LDAP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9]	ข้อมูล
FQXSPSE4011I	บริการเว็บที่ปลอดภัย (HTTPS) [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPSE4012I	Secure CIM/XML(HTTPS) [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4013I	LDAP ที่ปลอดภัย [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4014I	SSH [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4015I	Global Login General Settings ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4016I	การรักษาความปลอดภัยของบัญชีล็อกอินร่วมถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8]	ข้อมูล
FQXSPSE4017I	ผู้ใช้ [arg1] ถูกสร้าง	ข้อมูล
FQXSPSE4018I	ผู้ใช้ [arg1] ถูกถอดออก	ข้อมูล
FQXSPSE4019I	รหัสผ่านผู้ใช้ [arg1] ถูกแก้ไข	ข้อมูล
FQXSPSE4020I	บทบาทของผู้ใช้ [arg1] ถูกตั้งเป็น [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4021I	ผู้ใช้ [arg1] ตั้งสิทธิพิเศษเฉพาะ: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9]	ข้อมูล
FQXSPSE4022I	ผู้ใช้ [arg1] สำหรับ SNMPv3 ตั้ง: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] โดยผู้ใช้ [arg6] จาก [arg7] ที่ที่อยู่ IP [arg8]	ข้อมูล
FQXSPSE4023I	กุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH ถูกเพิ่มให้กับผู้ใช้ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4024I	นำเข้ากุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH ให้กับผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]	ข้อมูล
FQXSPSE4025I	ลบกุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH จากผู้ใช้ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPSE4026I	ความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์ CIM ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4027I	การเข้าใช้งานจากระยะไกลล้มเหลว Userid หรือรหัสผ่านที่ได้รับไม่ถูกต้อง ID ผู้ใช้ [arg1] มาจากไคลเอ็นต์ CIM ที่ที่อยู่ IP [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4028I	ความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์ IPMI ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4029I	ความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์ SNMP ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4030I	ความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์อนุกรม IPMI	ข้อมูล
FQXSPSE4031I	การเข้าใช้งานระยะไกลสำเร็จ ID เข้าใช้งาน: ส่วนติดต่ออนุกรม [arg1] จาก [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4032I	ID เข้าใช้งาน: [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3] ออกจากระบบแล้ว	ข้อมูล
FQXSPSE4033I	ID เข้าใช้งาน: [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3] ถูกออกจากระบบแล้ว	ข้อมูล
FQXSPSE4034I	ผู้ใช้ [arg1] ถอดใบรับรองออกแล้ว	ข้อมูล
FQXSPSE4035I	มีการเพิกถอนใบรับรองแล้ว	ข้อมูล
FQXSPSE4036I	ใบรับรอง [arg1] หมดอายุและถูกถอดออกแล้ว	ข้อมูล
FQXSPSE4037I	โหมดการเข้ารหัสถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4038I	ระดับขั้นต่ำของ TLS ถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4039I	บัญชีผู้ใช้ชั่วคราว [arg1] ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือภายใน	ข้อมูล
FQXSPSE4040I	บัญชีผู้ใช้ชั่วคราว [arg1] หมดอายุ	ข้อมูล
FQXSPSE4041I	ความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์ SFTP ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPSE4042I	ฟังก์ชันรหัสผ่านของบริษัทภายนอก [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4043I	เรียกคืนรหัสผ่านของบริษัทภายนอก [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4044I	รหัสผ่านที่แฮชของบริษัทภายนอกของผู้ใช้ [arg1] ได้ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]	ข้อมูล
FQXSPSE4045I	Salt ของรหัสผ่านที่แฮชของบริษัทภายนอกของผู้ใช้ [arg1] ได้ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]	ข้อมูล
FQXSPSE4046I	รหัสผ่านของบริษัทภายนอกของผู้ใช้ [arg1] ได้ถูกเรียกคืนโดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4047I	บทบาท [arg1] เป็น [arg2] และกำหนดให้มีสิทธิพิเศษแบบกำหนดเอง [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] โดยผู้ใช้ [arg12]	ข้อมูล
FQXSPSE4048I	บทบาท [arg1] ถูกลบออกโดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4049I	บทบาท [arg1] ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4050I	[arg1] ส่งคำสั่ง IPMI จาก [arg2] ข้อมูลดิบ: [arg3][arg4][arg5]	ข้อมูล
FQXSPSE4051I	Management Controller [arg1] เข้าร่วมกลุ่มใกล้เคียง [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4052I	รหัสผ่านของกลุ่มใกล้เคียง [arg1] ถูกแก้ไขโดย [arg2] [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4053I	Management Controller [arg1] ออกจากกลุ่มใกล้เคียง [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4054I	โหมดการห่อ IPMI SEL คือ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4055I	การเข้ารหัส SED เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1] ที่ที่อยู่ IP [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSE4056I	SED AK คือ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4057I	ผู้ใช้ [arg1] ถูกสร้างโดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPSE4058I	ผู้ใช้ [arg1] ถูกลบโดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4059I	รหัสผ่านผู้ใช้ [arg1] ได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4060I	ตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]	ข้อมูล
FQXSPSE4061I	สิทธิพิเศษของผู้ใช้ [arg1] ถูกกำหนดเป็น: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] โดยผู้ใช้ [arg10] จาก [arg11] ที่ที่อยู่ IP [arg12]	ข้อมูล
FQXSPSE4062I	มีการจับภาพสแนปช็อตการป้องกันระบบโดยผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4063I	มีการอัปเดตการกำหนดค่าการป้องกันระบบ: สถานะ=[arg1], รายการฮาร์ดแวร์=[arg2] และการดำเนินการ=[arg3] โดยผู้ใช้ [arg4] จาก [arg5] ที่ที่อยู่ IP [arg6]	ข้อมูล
FQXSPSE4064I	มีการเปลี่ยนแปลง SNMPv3 Engine ID จาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]	ข้อมูล
FQXSPSE4065I	SFTP ถูก [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4066I	โหมดรักษาความปลอดภัยมีการเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]	ข้อมูล
FQXSPSE4067I	อินเทอร์เฟสที่เข้าถึงได้ของผู้ใช้ [arg1] ถูกกำหนดเป็น [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6] โดยผู้ใช้ [arg7] จาก [arg8] ที่ที่อยู่ IP [arg9]	ข้อมูล
FQXSPSE4068I	การรักษาความปลอดภัย: Userid: [arg1] ที่ใช้ [arg2] มีการเข้าสู่ระบบล้มเหลว [arg3] ครั้งจากไคลเอ็นต์ Redfish ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4069I	LDAP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8]	ข้อมูล
FQXSPSE4070I	โหมดจำกัดการเข้าถึงเปลี่ยนเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPSE4071I	การตรวจจับการบุกรุกตัวเครื่องเปลี่ยนเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4072I	SED AK แบบสุ่มถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSE4073I	การตรวจจับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4074I	โหมดความปลอดภัยดาวน์เกรดเนื่องจากคีย์ XCC2 Platinum Upgrade หมดอายุหรือถูกลบ	ข้อมูล
FQXSPSE4075I	[arg1] โดย KCS เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยได้โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4076I	[arg1] โดย KCS เพื่อให้สามารถปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยได้โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4077I	ปุ่ม Bluetooth ที่แผงด้านหน้า [arg1] บนเซิร์ฟเวอร์ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]	ข้อมูล
FQXSPSE4078I	Bluetooth [arg1] โดยการกดปุ่ม Bluetooth บนแผงด้านหน้า	ข้อมูล
FQXSPSE4079I	บทบาทผู้ปฏิบัติงานถูก [arg1] เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงคอนโซลระยะไกลโดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4080I	ผู้ใช้ [arg1] พยายามล้างข้อมูล CMOS จาก [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล
FQXSPSE4081I	BMC ส่งคืนคีย์ที่มีการแคชภายในเครื่องที่ถูกต้องไปยัง UEFI สำหรับไดรฟ์ SED	ข้อมูล
FQXSPSE4082I	ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ระยะไกลได้	ข้อมูล
FQXSPSE4083I	คีย์ที่มีการแคชภายในเครื่องหมดอายุและถูกทำลายแล้ว	ข้อมูล
FQXSPSE4084I	การเชื่อมต่อเป็นระยะๆ กับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ระยะไกลสำเร็จ	ข้อมูล
FQXSPSE4085I	การเชื่อมต่อเป็นระยะๆ กับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ระยะไกลล้มเหลว	ข้อมูล
FQXSPSE4088I	ID โหนดผู้ดูแลตัวเครื่องเปลี่ยนจาก [arg1] เป็น [arg2]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPSE4089I	มีการเสียบโหนดตัวเครื่องที่มี ID โหนด [arg1]	ข้อมูล
FQXSPSE4090I	มีการถอดโหนดตัวเครื่องที่มี ID โหนด [arg1]	ข้อมูล
FQXSPSR2001I	เซ็นเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้	ข้อมูล
FQXSPSS4000I	ตัวควบคุมด้านการจัดการ Test Alert สร้างโดย [arg1]	ข้อมูล
FQXSPSS4001I	การตั้งค่าทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8]	ข้อมูล
FQXSPSS4002I	กุญแจอนุญาตสำหรับ [arg1] ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSS4003I	กุญแจอนุญาตสำหรับ [arg1] ถูกนำออกโดยผู้ใช้ [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSS4004I	Test Call Home สร้างโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPSS4005I	Manual Call Home โดยผู้ใช้ [arg1]: [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSS4006I	Call Home ไปยัง [arg1] ล้มเหลว: [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSS4007I	ระดับชั้นของฟังก์ชัน BMC ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2]	ข้อมูล
FQXSPSS4008I	การตั้งค่า [arg1] ถูกเปลี่ยนเป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]	ข้อมูล
FQXSPSS4009I	ระบบเข้าสู่โหมดการบำรุงรักษา LXPM	ข้อมูล
FQXSPSS4010I	การทดสอบบันทึกการตรวจสอบสร้างโดยผู้ใช้ [arg1]	ข้อมูล
FQXSPSS4011I	การตั้งค่าการเพิ่มความเร็วพัดลมถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2]	ข้อมูล
FQXSPTR4000I	นาฬิกาของ Management Controller [arg1] ถูกตั้งค่าจากเซิร์ฟเวอร์ NTP [arg2]	ข้อมูล
FQXSPTR4001I	วันที่และเวลาถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPTR4002I	การตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7],NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10]	ข้อมูล
FQXSPTR4003I	การตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้ [arg1]: Mode=ซิงค์กับนาฬิกาเซิร์ฟเวอร์	ข้อมูล
FQXSPUN0009I	เซนเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศ	ข้อมูล
FQXSPUN0017I	เซนเซอร์ [SensorElementName] ได้เปลี่ยนเป็นสถานะปกติ	ข้อมูล
FQXSPUN0026I	อุปกรณ์ [LogicalDeviceElementName] ถูกเพิ่ม	ข้อมูล
FQXSPUN0056I	ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ [SensorElementName]	ข้อมูล
FQXSPUN2009I	ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ [SensorElementName]	ข้อมูล
FQXSPUN2012I	ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ [SensorElementName]	ข้อมูล
FQXSPUN2018I	เซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง	ข้อมูล
FQXSPUN2019I	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า	ข้อมูล
FQXSPUN2023I	เซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้	ข้อมูล
FQXSPUN2030I	อุปกรณ์ [LogicalDeviceElementName] ถูกถอดออกจากหน่วย [PhysicalPackageElementName]	ข้อมูล
FQXSPUP0002I	มีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]	ข้อมูล
FQXSPUP4001I	การปรับรุ่นของ [arg1] จาก [arg2] สำหรับผู้ใช้ [arg3] สำเร็จ	ข้อมูล
FQXSPUP4002I	การปรับรุ่นของ [arg1] จาก [arg2] สำหรับผู้ใช้ [arg3] ล้มเหลว	ข้อมูล
FQXSPUP4006I	เลื่อนระดับ XCC หลักแบบอัตโนมัติเพื่อสำรองข้อมูลเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อมูล

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPUP4007I	ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช XCC SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต	ข้อมูล
FQXSPUP4008I	ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช UEFI SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต	ข้อมูล
FQXSPUP4010I	การปรับรุ่น [arg1] ของ [arg2] จาก [arg3] สำหรับผู้ใช้ [arg4] สำเร็จ	ข้อมูล
FQXSPUP4011I	การปรับรุ่น [arg1] ของ [arg2] จาก [arg3] สำหรับผู้ใช้ [arg4] ล้มเหลว	ข้อมูล
FQXSPWD0000I	ตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวัง [WatchdogElementName] หมดอายุแล้ว	ข้อมูล
FQXSPWD0001I	รีบูตระบบ [ComputerSystemElementName] โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง [WatchdogElementName]	ข้อมูล
FQXSPWD0002I	กำลังปิดระบบ [ComputerSystemElementName] โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง [WatchdogElementName]	ข้อมูล
FQXSPWD0003I	เริ่มต้นระบบ [ComputerSystemElementName] ใหม่โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง [WatchdogElementName]	ข้อมูล
FQXSPWD0004I	เกิดการรบกวนตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังสำหรับ [WatchdogElementName]	ข้อมูล
FQXSPBR4001I	สั่งให้โปรแกรมสำรอง Management Controller หลัก [arg1] ทำงาน	คำเตือน
FQXSPCA0007J	เซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง) ถูกประกาศ	คำเตือน
FQXSPCA0015J	เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง	คำเตือน
FQXSPEA0003J	ตรวจพบลิงก์ดาวน์ที่พอร์ต [arg1] ของอุปกรณ์ PCIe [arg2]	คำเตือน
FQXSPEM4040I	การวัดตัวกรองฝุ่นเสร็จสมบูรณ์ มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ ตรวจสอบและเปลี่ยนตัวกรองฝุ่น หรือนำสิ่งกีดขวางออก	คำเตือน
FQXSPEM4043I	ตรวจพบความล้มเหลวของ [arg1] และจำเป็นต้องมี [arg2] เพื่อกู้คืน	คำเตือน
FQXSPIO4001I	มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของแผง GPU โดย [arg1] ของ [arg1]	คำเตือน
FQXSPMA0010J	[PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] ถูกจำกัด	คำเตือน

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPMA4034G	สถานะของ DIMM [arg1] อยู่ในสถานะคำเตือนและสถานะย่อยคือ [arg2]	คำเตือน
FQXSPNM4010I	DHCP[[arg1]] ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP	คำเตือน
FQXSPNM4032I	DHCPv6 ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP	คำเตือน
FQXSPPP4009I	ค่าพลังงานที่วัดได้เกินค่าการจำกัดพลังงาน	คำเตือน
FQXSPPU0002G	โปรเซสเซอร์ [ProcessorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ	คำเตือน
FQXSPPW0003G	ความบกพร่องที่คาดไว้บน [PowerSupplyElementName]	คำเตือน
FQXSPPW0006I	[PowerSupplyElementName] สูญเสียกระแสไฟขาเข้า	คำเตือน
FQXSPPW0031J	เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง) ถูกประกาศ	คำเตือน
FQXSPPW0057J	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง	คำเตือน
FQXSPPW0101J	Redundancy Degraded สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ	คำเตือน
FQXSPPW0104J	Non-redundant:Sufficient Resources จาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ	คำเตือน
FQXSPPW4002I	ค่าพลังงานกราฟิกทั้งหมดเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	คำเตือน
FQXSPSD0002G	ความล้มเหลวที่คาดการณ์บน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]	คำเตือน
FQXSPSE0000F	มีการเปิดตัวเครื่อง [PhysicalPackageElementName]	คำเตือน
FQXSPUN0009G	เซนเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศ	คำเตือน
FQXSPUN0018J	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง	คำเตือน
FQXSPUN0026G	อุปกรณ์ [LogicalDeviceElementName] ถูกเพิ่ม	คำเตือน
FQXSPUN0056G	เซ็นเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศ	คำเตือน

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPBR4003I	ตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังแพลตฟอร์มหมดอายุแล้ว [arg1]	ข้อผิดพลาด
FQXSPBR4007I	Management Controller [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] ไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อผิดพลาด
FQXSPBR4008I	Management Controller [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] ไม่สามารถเริ่มต้นจาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]	ข้อผิดพลาด
FQXSPCA0002M	เซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ	ข้อผิดพลาด
FQXSPCA0009M	เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ	ข้อผิดพลาด
FQXSPCA0011N	เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับที่ไม่สามารถกู้คืนได้) ถูกประกาศ	ข้อผิดพลาด
FQXSPCA0017M	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง	ข้อผิดพลาด
FQXSPCA0019N	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้	ข้อผิดพลาด
FQXSPCR0001N	เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้	ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0001L	ขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] พบข้อผิดพลาดการกำหนดค่า	ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0003N	เกิดการรบกวนการวินิจฉัยบนระบบ [ComputerSystemElementName]	ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0004L	บัสหมดเวลาบนบัส [SensorElementName]	ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0006N	เกิด NMI ของซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]	ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0011N	เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้บน [SensorElementName]	ข้อผิดพลาด
FQXSPIO0015M	ข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]	ข้อผิดพลาด

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPMA0005N	ระบบย่อย [MemoryElementName] มีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ	ข้อผิดพลาด
FQXSPMA0012M	ตรวจพบสถานะอุณหภูมิเกินภายใน [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName]	ข้อผิดพลาด
FQXSPMA4035M	สถานะของ DIMM [arg1] อยู่ในสถานะข้อผิดพลาดและสถานะย่อยคือ [arg2]	ข้อผิดพลาด
FQXSPOS4002I	โปรแกรมเฝ้าระวัง [arg1] ไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้	ข้อผิดพลาด
FQXSPOS4003I	ตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังแพลตฟอร์มหมดอายุแล้ว [arg1]	ข้อผิดพลาด
FQXSPOS4010I	การจับภาพวิดีโอระบบปฏิบัติการขัดข้องล้มเหลว	ข้อผิดพลาด
FQXSPPU0001N	ตรวจพบสถานะอุณหภูมิเกินใน [ProcessorElementName]	ข้อผิดพลาด
FQXSPPU0007N	ตรวจพบความไม่ตรงกันของแรงดันไฟฟ้า CPU บน [ProcessorElementName]	ข้อผิดพลาด
FQXSPPU0009N	[ProcessorElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน	ข้อผิดพลาด
FQXSPPW0002L	[PowerSupplyElementName] ล้มเหลว	ข้อผิดพลาด
FQXSPPW0007L	[PowerSupplyElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน	ข้อผิดพลาด
FQXSPPW0035M	เซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ	ข้อผิดพลาด
FQXSPPW0047M	เซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ	ข้อผิดพลาด
FQXSPPW0061M	เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง	ข้อผิดพลาด
FQXSPPW0063M	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง	ข้อผิดพลาด
FQXSPPW0110M	Non-redundant:Insufficient Resources สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ	ข้อผิดพลาด

ตาราง 2. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSPSD0001L	[StorageVolumeElementName] มีข้อผิดพลาด	ข้อผิดพลาด
FQXSPSD0005L	อาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] อยู่ในสถานะร้ายแรง	ข้อผิดพลาด
FQXSPSD0006L	อาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] ล้มเหลว	ข้อผิดพลาด
FQXSPSE4000I	Certificate Authority [arg1] ตรวจพบ [arg2] Certificate Error	ข้อผิดพลาด
FQXSPSR0001N	เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้	ข้อผิดพลาด
FQXSPUN0019M	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง	ข้อผิดพลาด
FQXSPUN0023N	เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้	ข้อผิดพลาด
FQXSPUP0007L	ตรวจพบซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สนับสนุนบนระบบ [ComputerSystemElementName]	ข้อผิดพลาด
FQXSPUP4000I	โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Management Controller [arg1] ได้รับการปรับรุ่นด้วยเฟิร์มแวร์ที่ถูกต้อง Management Controller ไม่สามารถจับคู่เฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้	ข้อผิดพลาด
FQXSPUP4003I	เฟิร์มแวร์ [arg1] ภายในไม่ตรงกับระบบ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่น [arg3] เฟิร์มแวร์	ข้อผิดพลาด
FQXSPUP4004I	เฟิร์มแวร์ XCC ไม่ตรงกันระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์ [arg1] และ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ XCC ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด/เซิร์ฟเวอร์	ข้อผิดพลาด
FQXSPUP4005I	เฟิร์มแวร์ FPGA ไม่ตรงกันระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์ [arg1] และ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ FPGA ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด/เซิร์ฟเวอร์	ข้อผิดพลาด
FQXSPUP4009I	โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบได้รับการปรับรุ่นด้วยเฟิร์มแวร์ [arg1] ที่ถูกต้อง ตัวควบคุมด้านการจัดการ ไม่สามารถจับคู่เฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้	ข้อผิดพลาด

รายการเหตุการณ์ของ XClarity Controller

ส่วนนี้แสดงรายการข้อความทั้งหมดที่สามารถส่งจาก XClarity Controller ได้

- FQXSPBR4000I: Management Controller [arg1]: **การกำหนดค่าถูกกู้คืนแล้วจากไฟล์โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้กู้คืนการกำหนดค่า Management Controller จากไฟล์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0027

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR4001I : **สั่งให้โปรแกรมสำรอง** Management Controller **หลัก** [arg1] **ทำงาน**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ Management Controller สั่งการให้โปรแกรมสำรองหลักทำงาน

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0030

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ XCC เป็นเวอร์ชันที่เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหากลุ่มบางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส

- FQXSPBR4002I : **การรีเซ็ต** Management Controller [arg1] **มีสาเหตุมาจากการกู้คืนค่าเริ่มต้น**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ Management Controller ถูกรีเซ็ตเนื่องจากผู้ใช้กู้คืนการกำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้น

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0032

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR4003I : **ตัวตั้งเวลาเฝ้าระวังแพลตฟอร์มหมดอายุแล้ว** [arg1]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่าตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังแพลตฟอร์มหมดอายุ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - OS หมดเวลา

  SNMP Trap ID: 21

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0039

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. กำหนดค่าตัวจับเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังอีกครั้งให้เป็นค่าที่สูงขึ้น
  2. ตรวจสอบให้แน่ว่าได้เปิดใช้งานอินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต XCC ผ่าน USB
  3. ให้ทำการติดตั้ง RNDIS หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ cdc_ether สำหรับระบบปฏิบัติการอีกครั้ง
  4. ปิดใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวัง
  5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง

- FQXSPBR4004I : **เวลาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]

  ผู้ใช้กำหนดค่าเวลาใช้งานเซิร์ฟเวอร์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0095

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR4005I : Management Controller [arg1]: **บันทึกการกำหนดค่าเป็นไฟล์โดยผู้ใช้** [arg2]

ผู้ใช้บันทึกการกำหนดค่า Management Controller เป็นไฟล์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0109

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR4006I: Management Controller [arg1]: **การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้** [arg2] **เสร็จสมบูรณ์จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้กู้คืนการกำหนดค่า Management Controller จากไฟล์สำเร็จ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0136

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR4007I: Management Controller [arg1]: **การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้** [arg2] **ไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้กู้คืนการกำหนดค่า Management Controller จากไฟล์และการกู้คืนล้มเหลว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0137

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งพลังงาน คุณต้องถอดปลั๊กไฟเซิร์ฟเวอร์ออกจากแหล่งพลังงาน AC เพื่อรีเซ็ต XCC

2. หลังจากผ่านไป 45 วินาที ให้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับแหล่งพลังงานอีกครั้งและเปิดเซิร์ฟเวอร์
3. ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้ง

- FQXSPBR4008I: Management Controller [arg1]: **การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้** [arg2] **ไม่สามารถเริ่มต้นจาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้กู้คืนการกำหนดค่า Management Controller จากไฟล์และไม่สามารถเริ่มต้นการกู้คืนได้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0138

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งพลังงาน คุณต้องถอดปลั๊กไฟเซิร์ฟเวอร์ออกจากแหล่งพลังงาน AC เพื่อรีเซ็ต XCC
  2. หลังจากผ่านไป 45 วินาที ให้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับแหล่งพลังงานอีกครั้งและเปิดเซิร์ฟเวอร์
  3. ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้ง

- FQXSPBR4009I : Management Controller [arg1]: **การคัดลอกการกำหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง** [arg2] **ตามชื่อกลุ่ม** [arg3]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ซิงก์การกำหนดค่า Management Controller ตาม Federation

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0255

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR400AI : Management Controller [arg1]: **เริ่มต้นการคัดลอกการกำหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง** [arg2] **ตามชื่อกลุ่ม** [arg3] **สำเร็จแล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ซิงก์การกำหนดค่า Management Controller ตาม Federation และดำเนินการสำเร็จ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0256

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR400BI : Management Controller [arg1]: **ดำเนินการคัดลอกการกำหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง** [arg2] **ตามชื่อกลุ่ม** [arg3] **ไม่สำเร็จ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ซิงก์การกำหนดค่า Management Controller ตาม Federation และดำเนินการกู้คืนไม่สำเร็จ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0257

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR400CI : Management Controller [arg1]: **เริ่มต้นการคัดลอกการกำหนดค่าการจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียง** [arg2] **ตามชื่อกลุ่ม** [arg3] **ไม่ได้**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ซิงก์การกำหนดค่า Management Controller ตาม Federation และไม่สามารถเริ่มต้นการกู้คืนได้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0258

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR400DI : **ผู้ใช้เริ่มต้นการกำหนดค่าการคัดลอกกลุ่มใกล้เคียง** [arg1]

ข้อความนี้ใช้เมื่อผู้ใช้เริ่มต้นการกำหนดค่าการคัดลอก Federation

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0259

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR400EI : **ผู้ใช้เริ่มต้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์กลุ่มใกล้เคียง** [arg1]

ข้อความนี้ใช้เมื่อผู้ใช้เริ่มต้นการอัปเดต Federation

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0260

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPBR400FI : **การจัดการกลุ่มใกล้เคียงถูก** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

การจัดการกลุ่มใกล้เคียงถูกเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0272

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCA0002M: **เซ็นเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - พัดลมทำงานบกพร่อง
  SNMP Trap ID: 11
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ติดตั้งพัดลมที่บกพร่องซึ่งระบุโดย SEL (บันทึกเหตุการณ์ระบบ) ใหม่
  2. หากเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ ให้เปลี่ยนพัดลม

- FQXSPCA0007J: **เซ็นเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง) ถูกประกาศ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อุณหภูมิ
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมและการระบายความร้อน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางแผงครอบเข้าในตำแหน่งอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงของข้อกำหนดการทำงาน

- FQXSPCA0009M: **เซนเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ขึ้นสูง** (upper critical) **ถูกประกาศ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมและการระบายความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางและติดตั้งแผงครอบ/ท่ออากาศอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงของข้อกำหนดการทำงาน

- FQXSPCA0011N: **เซนเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับที่ไม่สามารถกู้คืนได้) ถูกประกาศ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับที่ไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ

SNMP Trap ID: 0

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมและการระบายความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางและติดตั้งแผงครอบ/ท่ออากาศอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงของข้อกำหนดการทำงาน

- FQXSPCA0015J: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อุณหภูมิ

SNMP Trap ID: 12

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมและการระบายความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางแผงครอบเข้าในตำแหน่งอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงของข้อกำหนดการทำงาน

- FQXSPCA0017M: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมและการระบายความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางแผงครอบเข้าในตำแหน่งอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงของข้อกำหนดการทำงาน

- FQXSPCA0019N : **เซนเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมและการระบายความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางแผงครอบเข้าในตำแหน่งอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงของข้อกำหนดการทำงาน

- FQXSPCA2002I: **ยกเลิกประกาศเซ็นเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง)**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการยกเลิกประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - พัดลมทำงานบกพร่อง
SNMP Trap ID: 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCA2007I: **ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง)**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการยกเลิกประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อุณหภูมิ
SNMP Trap ID: 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCA2009I: **ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง)**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการยกเลิกประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCA2011I: **ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับที่ไม่สามารถกู้คืนได้)**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการยกเลิกประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับที่ไม่สามารถกู้คืนได้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCA2015I: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าเซนเซอร์ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อุณหภูมิ
  SNMP Trap ID: 12
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCA2017I: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCA2019I : **เซ็นเซอร์** [SensorElementName] **ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ
  SNMP Trap ID: 0
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCN4000I : **เปลี่ยนทิศทางอนุกรมถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6]

  ผู้ใช้กำหนดค่าโหมดพอร์ตอนุกรม

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0078

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCN4001I : **เริ่มเซสชันการควบคุมระยะไกลโดยผู้ใช้** [arg1] **ในโหมด** [arg2]

  เริ่มเซสชันการควบคุมระยะไกลแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0128

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCN4002I: **ผู้ใช้** [arg1] **ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซล** CLI **ที่ใช้งานอยู่**

  ผู้ใช้ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซล CLI ที่ใช้งานอยู่

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0145

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCN4003I : **เซสชันการควบคุมระยะไกลที่เริ่มโดยผู้ใช้** [arg1] **ในโหมด** [arg2] **ถูกปิดแล้ว**

  ปิดเซสชันการควบคุมระยะไกลแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0194

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCN4004I: **ผู้ใช้** [arg1] **ได้สร้างเซสชันของคอนโซล** [arg2] **ที่ใช้งานอยู่**

  ผู้ใช้ได้สร้างเซสชันของคอนโซล IPMI/CLI

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0317

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCN4005I: **เซสชันของคอนโซล** [arg1] **หมดเวลา**

เซสชันของคอนโซล IPMI/CLI หมดเวลา

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0318

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCN4006I: **ผู้ใช้** [arg1] **ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซล** IPMI **ที่ใช้งานอยู่**

ผู้ใช้ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซล IPMI ที่ใช้งานอยู่

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0319

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPCR0001N: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **มีการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. โปรดรีบูตระบบ
2. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดถอดปลั๊กและเสียบสายไฟใหม่ จากนั้นเปิดระบบ
3. หากปัญหาได้ไม่ได้รับการแก้ไข ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นระดับที่คุณมีหรือใหม่กว่า
4. โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอการสนับสนุน หากปัญหายังคงอยู่

- FQXSPCR2001I: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **มีการยกเลิกประกาศการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDA2000I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด** POST

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4000I : **ข้อมูลรายการอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์** [arg1] **ถูกเปลี่ยนแปลง**, **ส่วนข้อมูลอุปกรณ์ใหม่** =[arg2], **ส่วนข้อมูลหลักใหม่**=[arg3]

  มีบางสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับรายการอุปกรณ์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0072

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4001I : **ที่จัดเก็บ** [arg1] **มีการเปลี่ยนแปลง**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ที่อยู่ IP สำหรับการจัดการที่จัดเก็บมีการเปลี่ยนแปลง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0139

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4003I : **เซิร์ฟเวอร์** TKLM **ที่ตั้งค่าโดยผู้ใช้** [arg1]: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]

  ผู้ใช้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ TKLM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0146

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4004I : **กลุ่มอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ TKLM ที่ตั้งค่าโดยผู้ใช้** [arg1]: TKLMServerDeviceGroup= [arg2]

  ผู้ใช้กำหนดค่ากลุ่มอุปกรณ์ TKLM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0147

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4005I : **ผู้ใช้** [arg1] **ได้สร้างการจับคู่คีย์การเข้ารหัสลับใหม่และติดตั้งใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเองสำหรับไคลเอ็นต์ TKLM**

  ผู้ใช้สร้างการจับคู่คีย์การเข้ารหัสลับใหม่และติดตั้งใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเองสำหรับไคลเอ็นต์ TKLM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0148

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4006I : **ผู้ใช้** [arg1] **ได้สร้างคีย์การเข้ารหัสลับและคำขอลงนามใบรังรองใหม่สำหรับไคลเอ็นต์ TKLM**

  ผู้ใช้สร้างคีย์การเข้ารหัสลับและคำขอลงนามใบรับรองใหม่สำหรับไคลเอ็นต์ TKLM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0149

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4007I : **ผู้ใช้** [arg1] **ได้นำเข้าใบรับรองที่ลงนามสำหรับไคลเอ็นต์** TKLM **จาก** [arg2]

  ผู้ใช้นำเข้าใบรับรองที่ลงนามสำหรับไคลเอ็นต์ TKLM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0150

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4008I : **ผู้ใช้** [arg1] **ได้นำเข้าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์** TKLM

  ผู้ใช้นำเข้าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ TKLM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0151

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4009I : **ผู้ใช้** [arg1] **มี** [arg2] **ไฟล์** [arg3] **จาก** [arg4]

  ผู้ใช้ได้ติดตั้ง/ถอนการติดตั้งไฟล์จาก URL หรือเซิร์ฟเวอร์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0162

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4011I: **โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์** EKMS **ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: TKLMServerProtocol=[arg2]

  ผู้ใช้กำหนดค่าโปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ EKMS

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0293

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4012I: **ผู้ใช้** [arg1] **ได้เปลี่ยนการกำหนดค่า** Polling **สำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์**: Polling enabled=[arg2] Interval=[arg3]

  ผู้ใช้เปลี่ยนการกำหนดค่า Polling สำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0334

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPDM4013I: **ผู้ใช้** [arg1] **ได้เปลี่ยนการกำหนดค่าการแคชสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์**: Caching enabled=[arg2] Interval=[arg3]

  ผู้ใช้เปลี่ยนการกำหนดค่าการแคชสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0335

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEA0003J: **ตรวจพบลิงก์ดาวน์ที่พอร์ต** [arg1] **ของอุปกรณ์** PCIe [arg2]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบลิงก์ดาวน์ของอุปกรณ์ PCIe

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ
2. หมายเหตุ: เหตุการณ์นี้จะได้รับการตั้งค่าระดับความร้ายแรงแบบคำเตือนสำหรับอินเทอร์เฟซ LAN บนแผงวงจรหลัก (LOM) และระดับความร้ายแรงแบบรายงานข้อมูลสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่สามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้

- **FQXSPEM4000I : [arg1] บนระบบ [arg2] ถูกลบโดยผู้ใช้ [arg3]**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ Management Controller Event Log บนระบบถูกลบโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0020

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4001I : [arg1] บนระบบ [arg2] เต็มประมาณ 75%**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ Management Controller Event Log บนระบบเต็มประมาณ 75%

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - บันทึกเหตุการณ์เต็ม
SNMP Trap ID: 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0037

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4002I : [arg1] บนระบบ [arg2] เต็มประมาณ 100%**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ Management Controller Event Log บนระบบเต็มประมาณ 100%

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - บันทึกเหตุการณ์เต็ม
SNMP Trap ID: 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0038

การดำเนินการของผู้ใช้:

เพื่อไม่ให้รายการบันทึกเหตุการณ์เก่าหายไป ให้บันทึกเป็นไฟล์ข้อความและลบบันทึกเหตุการณ์

- **FQXSPEM4003I : สถานะ LED [arg1] เปลี่ยนแปลงเป็น [arg2] โดย [arg3]**

ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขสถานะของ LED

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0071

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4004I : SNMP [arg1] เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg2]**

ผู้ใช้เปิดใช้งาน SNMPv1 หรือ SNMPv3 หรือ Traps

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0073

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4005I : SNMP [arg1] ปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg2]**

ผู้ใช้ปิดใช้งาน SNMPv1 หรือ SNMPv3 หรือ Traps

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0074

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4006I : Alert Configuration Global Event Notification **ตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]

  ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Global Event Notification

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0110

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4007I: **หมายเลขผู้รับการแจ้งเตือน** [arg1] **ล่าสุด**: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8] **โดยผู้ใช้** [arg9] **จาก** [arg10] **ที่ที่อยู่** IP [arg11]

  ผู้ใช้เพิ่มหรือปรับปรุงผู้รับการแจ้งเตือน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0111

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4008I : SNMP Traps **มีการเปิดใช้งานโดยผู้ใช้** [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]

  ผู้ใช้ได้ทำการเปิดใช้งานการกำหนดค่า SNMP Traps

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0112

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4009I : มีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย UEFI แล้ว**

ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย UEFI แล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0152

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4010I : UEFI ที่รายงาน: [arg1]**

บันทึกเหตุการณ์การตรวจสอบ UEFI แล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0161

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4011I : XCC ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ก่อนหน้า [arg1]**

XCC ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ก่อนหน้า

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0196

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4012I: **ผู้ใช้** [arg1] **ทำให้ระบบ** [arg2] **อยู่ในโหมด** Encapsulation Lite

  การเปลี่ยนแปลงสถานะโหมด Lite ของการปกปิด

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0201

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4013I: **ตรวจพบข้อผิดพลาดของแบตเตอรี่โดยตัวควบคุม** RAID **แบตเตอรี่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตรวจพบข้อผิดพลาดของแบตเตอรี่โดยตัวควบคุม RAID

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0202

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4014I: **ตัวควบคุม** RAID **มีปัญหากับแบตเตอรี่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตัวควบคุม RAID มีปัญหากับแบตเตอรี่

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0203

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4015I: **ตัวควบคุม RAID ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้ ตัวควบคุมจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตัวควบคุม RAID ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0204

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4016I: **ตัวควบคุม RAID ตรวจพบปัญหาอย่างน้อยหนึ่งปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตัวควบคุม RAID ตรวจพบปัญหาอย่างน้อยหนึ่งปัญหา

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0205

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4017I: **ตัวควบคุม RAID ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าที่เป็นไปได้อย่างน้อยหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในระบบย่อย โปรดตรวจสอบสถานะไฟ LED ของไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตัวควบคุม RAID ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าที่เป็นไปได้อย่างน้อยหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในระบบย่อย

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0206

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4018I: **ตรวจพบปัญหาของช่องใส่/ตัวเครื่องที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งรายการ โปรดตรวจสอบช่องใส่/ตัวเครื่องเพื่อแก้ไขปัญหา** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตรวจพบปัญหาของช่องใส่/ตัวเครื่องที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งรายการ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0207

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4019I: **ตรวจพบปัญหาของการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบการกำหนดค่าสายเพื่อแก้ไขปัญหา** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตรวจพบปัญหาของการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0208

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4020I: **ตรวจพบปัญหาของพัดลมที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบพัดลมของช่องใส่/ตัวเครื่องสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตรวจพบปัญหาของพัดลมที่เกิดขึ้นกับช่องใส่/ตัวเครื่อง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0209

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4022I: **แหล่งจ่ายไฟของช่องใส่/ตัวเครื่องมีปัญหา โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟของช่องใส่/ตัวเครื่องสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  แหล่งจ่ายไฟของช่องใส่/ตัวเครื่องมีปัญหา

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0210

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4023I: **ไดรฟ์เสมือนอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์อยู่ในสถานะที่ผิดปกติซึ่งอาจทำให้ไดรฟ์เสมือนไม่พร้อมใช้งาน โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และหากเหตุการณ์ถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ดิสก์เดียวกัน ให้เปลี่ยนไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ไดรฟ์เสมือนอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์อยู่ในสถานะที่ผิดปกติซึ่งอาจทำให้ไดรฟ์เสมือนไม่พร้อมใช้งาน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0211

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4024I: **ตัวควบคุม RAID ตรวจพบปัญหาการกำหนดค่าที่เป็นไปได้อย่างน้อยหนึ่งปัญหาภายในระบบย่อย โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และหากเหตุการณ์ถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ดิสก์เดียวกัน ให้เปลี่ยนไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตัวควบคุม RAID ตรวจพบปัญหาการกำหนดค่าที่เป็นไปได้อย่างน้อยหนึ่งปัญหาภายในระบบย่อย

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0212

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4025I: **ไดรฟ์เสมือนมีปัญหาอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ไดรฟ์เสมือนมีปัญหาอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0213

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4026I: **ตรวจพบข้อผิดพลาดของไดรฟ์โดยตัวควบคุม RAID โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

  ตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุมโดยตัวควบคุม RAID

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0214

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4027I: **ตรวจพบข้อผิดพลาดของไดรฟ์โดยตัวควบคุม RAID โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์และหากเหตุการณ์ถูกกำหนดเป้าหมายไปที่ดิสก์เดียวกัน ให้เปลี่ยนไดรฟ์ หากจำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

ตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุมโดยตัวควบคุม RAID

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0215

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4028I: **พอร์ต** [arg1] **ของอุปกรณ์** PCIe [arg2] **ที่** [arg3] **มีการเชื่อมต่อ** [arg4]

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ PCI

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0220

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4029I: **ช่องเสียบ** PCIe **ทั้งหมดใน** [arg1] **อาจใช้การไม่ได้ เนื่องจากรูปแบบการติดตั้ง** CPU **ในปัจจุบันของคุณ**

PCIe ใช้การไม่ได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0221

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4030I: **การทำงานที่กำหนดเวลาไว้ในตัวควบคุม** RAID **มีปัญหา โปรดดูรายละเอียดจากบันทึก** RAID **ในส่วนการจัดการเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน** ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

ตัวควบคุม RAID มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดเวลาไว้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0223

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4031I: สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกณฑ์การสึกหรอของ SSD จาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ในที่อยู่ IP [arg5] ได้**

  สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกณฑ์การสึกหรอของ SSD โดยผู้ใช้ได้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0273

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4032I: เปิดใช้โหมดลดเสียง [arg1] รบกวนแล้ว มีการจำกัดความเร็วของพัดลม**

  ข้อความนี้มีไว้สำหรับกรณีการใช้งานที่โหมดลดเสียงรบกวนเปิดใช้อยู่

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0274

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4033I: ปิดใช้โหมดลดเสียงรบกวน [arg1] เพื่อให้มีการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ**

  ข้อความนี้มีไว้สำหรับกรณีการใช้งานที่โหมดลดเสียงรบกวนปิดใช้อยู่

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0275

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4036I: **กำหนดการการวัดตัวกรองฝุ่นได้รับการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** [arg4]

  กำหนดเวลาการการวัดตัวกรองฝุ่นได้รับการกำหนดค่า

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0305

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4037I: **กำลังพยายามดำเนินการวัดตัวกรองฝุ่นตามกำหนดเวลาบนเซิร์ฟเวอร์** [arg1]

  กำลังพยายามดำเนินการวัดตัวกรองฝุ่นตามกำหนดเวลา

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0306

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPEM4038I: **กำหนดการการวัดตัวกรองฝุ่นถูกปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** [arg4]

  กำหนดเวลาการการวัดตัวกรองฝุ่นถูกปิดใช้งาน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0307

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4039I: กำลังพยายามดำเนินการการวัดตัวกรองฝุ่นทันทีบนเซิร์ฟเวอร์ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]**

  กำลังพยายามดำเนินการการวัดตัวกรองฝุ่นทันที

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0308

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4040I: การวัดตัวกรองฝุ่นเสร็จสมบูรณ์ มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ ตรวจสอบและเปลี่ยนตัวกรองฝุ่น หรือนำสิ่งกีดขวางออก**

  แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อการวัดตัวกรองฝุ่นล้มเหลว

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0309

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4041I: SmartNIC ในช่องเสียบ [arg1] หมดเวลาบูตแล้ว**

  SmartNIC ในช่องเสียบช่องใดช่องหนึ่งหมดเวลาบูตแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0312

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4042I: SmartNIC ในช่องเสียบ [arg1] ผ่านแคชดัมพ์แล้ว**

SmartNIC ในช่องเสียบช่องใดช่องหนึ่งผ่านแคชดัมพ์แล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0313

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4043I: ตรวจพบความล้มเหลวของ [arg1] และจำเป็นต้องมี [arg2] เพื่อกู้คืน**

ตรวจพบความล้มเหลวของแบ็คเพลน

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 60

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0320

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPEM4044I: การวัดตัวกรองฝุ่นเสร็จสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ**

แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อการวัดตัวกรองฝุ่นเสร็จสมบูรณ์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0321

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPFC4000I : **กระบวนการเชื่อมต่อ** Bare Metal **เริ่มต้นแล้ว**

กระบวนการเชื่อมต่อ Bare Metal เริ่มต้นแล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0143

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPFC4001I : **แอปพลิเคชันการอัปเดต** Bare Metal **รายงานสถานะ** [arg1]

สถานะแอปพลิเคชันการอัปเดต Bare Metal

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0144

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPFC4002I: **การรันระบบในการติดตั้ง**

การรันระบบในการติดตั้ง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0193

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPFC4003I : **โหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกเปิดใช้งานสำหรับ NextBoot**

  โหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกเปิดใช้งานสำหรับ NextBoot

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0197

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPFC4004I : **โหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกเปิดใช้งานสำหรับ NextAc**

  โหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกเปิดใช้งานสำหรับ NextAC

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0198

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPFC4005I : **โหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกปิดใช้งาน**

  โหมดการบูตการใช้งาน UEFI ถูกปิดใช้งาน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0199

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPFW2000I : **ระบบ [ComputerSystemElementName] ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPFW2001I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด** POST

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPFW2002I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **กู้คืนจากอาการเฟิร์มแวร์ค้างแล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานได้กู้คืนจากการเฟิร์มแวร์ระบบค้างแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0187

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO0001L : **ขั้วต่อ** [PhysicalConnectorElementName] **พบข้อผิดพลาดการกำหนดค่า**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดการกำหนดค่าการเชื่อมต่อระบบ

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0266

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อสาย USB ด้านหน้าโมดูล I/O กับแผงระบบแน่นดีแล้ว
2. หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้เปลี่ยนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

- FQXSPIO0003N : **เกิดการรบกวนการวินิจฉัยบนระบบ** [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการรบกวน Front Panel NMI / การรบกวนการวินิจฉัย

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. หากไม่ได้กดปุ่ม NMI ที่อยู่บนแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังไม่ได้กดปุ่ม NMI
3. โปรดติดต่อ Lenovo เพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มเติม

- FQXSPIO0004L: **บัสหมดเวลาบนบัส** [SensorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบบัสหมดเวลา

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0224

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ถ่ายโอนข้อมูล FFDC
2. ใส่โปรเซสเซอร์ให้แน่น
3. หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

- FQXSPIO0006N : **เกิด NMI ของซอฟต์แวร์ในระบบ** [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบการเกิด NMI ของซอฟต์แวร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0228

การดำเนินการของผู้ใช้:

ตรวจสอบบันทึกของระบบปฏิบัติการ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ NMI

- FQXSPIO0010I : **เกิดข้อผิดพลาดบัสที่สามารถแก้ไขได้บนบัส** [SensorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้กับบัส

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดที่บันทึกในบันทึกของระบบเพื่อแก้ไขปัญหา

- FQXSPIO0011N : **เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้บน** [SensorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้กับบัส

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0240

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ไปที่เว็บไซต์ http://support.lenovo.com/ เพื่อดูเคล็ดลับหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่อาจใช้แก้ไขข้อผิดพลาดได้
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์การขยาย I/O ทุกตัวมีไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ในระดับที่ถูกต้องและตรงกัน
3. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของระบบเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบที่บกพร่อง
4. หากไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องแสดงในบันทึกเหตุการณ์ XCC โปรดติดต่อบริการสนับสนุนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

- FQXSPIO0015M : **ข้อผิดพลาดในช่อง** [PhysicalConnectorSystemElementName] **บนระบบ** [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดในช่องเสียบ

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0330

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ใส่อะแดปเตอร์ที่มีปัญหาและการ์ดตัวยกให้แน่น
2. อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ (UEFI และ XCC) และเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์

   หมายเหตุ: โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้
3. หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส
4. เปลี่ยนอะแดปเตอร์ที่มีปัญหา
5. เปลี่ยนการ์ดตัวยก
6. (เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผงระบบ

- FQXSPIO2001I : **ซ่อมข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าขั้วต่อ** [PhysicalConnectorElementName] **แล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบการซ่อมการกำหนดค่าการเชื่อมต่อระบบ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0267

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO2002I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด** POST

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 50

  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO2003I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **กู้คืนจากการขัดจังหวะของการวินิจฉัยแล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการกู้คืนจาก Front Panel NMI / การขัดจังหวะของการวินิจฉัย

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 50

  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0223

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO2004I : **บัส** [SensorElementName] **ได้รับการกู้คืนจากบัสไทม์เอาท์**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าระบบกู้คืนจากข้อผิดพลาดบัสไทม์เอาท์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 50

  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0225

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO2006I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **กู้คืนจาก NMI แล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบการกู้คืนจาก NMI ของซอฟต์แวร์แล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO2010I: **บัส** [SensorElementName] **ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้ของบัส**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าระบบกู้คืนแล้วจากข้อผิดพลาดบัสที่สามารถแก้ไขได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO2011I : **บัส** [SensorElementName] **ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่าระบบกู้คืนจากข้อผิดพลาดบัสที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0241

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO2013I : **บัส** [SensorElementName] **ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดบัสที่ร้ายแรง**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าระบบได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดบัสที่ร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0245

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO2015I: **สถานะข้อผิดพลาดถูกลบออกจากช่อง** [PhysicalConnectorElementName] **ในระบบ** [ComputerSystemElementName] **แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าสถานะข้อผิดพลาดภายในช่องถูกลบออกแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0331

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO4001I: **มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของแผง** GPU **โดย** [arg1] **ของ** [arg1]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของแผง GPU

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0276

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPIO4002I: **มีการกู้คืนสถานะของแผง** GPU **โดย** [arg1] **ของ** [arg1]

ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของแผง GPU

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0277

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA0004I : [PhysicalMemoryElementName] **ปิดใช้งานในระบบย่อย** [MemoryElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าหน่วยความจำถูกปิดใช้งาน

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0131

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA0005N : **ระบบย่อย** [MemoryElementName] **มีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าหน่วยความจำที่ใช้งานไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - หน่วยความจำ
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0132

การดำเนินการของผู้ใช้:

โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของระบบและเพิ่ม DIMM ตามข้อกำหนดขั้นต่ำสุดของระบบนี้

- FQXSPMA0009I : **เริ่มต้นการสำรองหน่วยความจำสำหรับ** [PhysicalMemoryElementName] **ในระบบย่อย** [MemoryElementName] **แล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าเริ่มมีการสแปร์ชิปคู่ของหน่วยความจำแล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA0010J : [PhysicalMemoryElementName] **ในระบบย่อย** [MemoryElementName] **ถูกจำกัด**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าหน่วยความจำถูกจำกัด

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0142

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลม การระบายความร้อน หรือพลังงาน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางแผงครอบเข้าในตำแหน่งอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงของข้อกำหนดการทำงาน

- FQXSPMA0012M: **ตรวจพบภาวะอุณหภูมิสูงเกินกำหนดภายใน** [PhysicalMemoryElementName] **ในระบบย่อย** [MemoryElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าพบสถานะอุณหภูมิเกินสำหรับหน่วยความจำที่ตรวจพบ

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0146

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ xClarity Controller (XCC) เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมและการระบายความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางและติดตั้งแผงครอบ/ท่ออากาศอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในข้อกำหนดการทำงาน

- FQXSPMA2002I: **ยกเลิกประกาศข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าสำหรับ** [PhysicalMemoryElementName] **ในระบบย่อย** [MemoryElementName] **แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าหน่วยความจำ DIMM แล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - หน่วยความจำ
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0127

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2004I : [PhysicalMemoryElementName] **เปิดใช้งานในระบบย่อย** [MemoryElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าหน่วยความจำมีการเปิดใช้งาน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0130

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2005I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - หน่วยความจำ

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2007I : Scrub **ล้มเหลวสำหรับ** [PhysicalMemoryElementName] **ในระบบย่อย** [MemoryElementName] **ได้รับการกู้คืนแล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการกู้คืนข้อผิดพลาด Scrub ของหน่วยความจำ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - หน่วยความจำ
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0137

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2008I: **ตรวจพบการกู้คืนข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับ** [PhysicalMemoryElementName] **ในระบบย่อย** [MemoryElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อการกู้คืนข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของหน่วยความจำ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - หน่วยความจำ
  SNMP Trap ID: 41
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0139

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2010I : [PhysicalMemoryElementName] **ในระบบย่อย** [MemoryElementName] **ไม่ถูกจำกัดอีกต่อไป**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าหน่วยความจำไม่ถูกจำกัดอีกต่อไป

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0143

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2011I : **ลบขีดจำกัดการบันทึกหน่วยความจำสำหรับ** [PhysicalMemoryElementName] **ในระบบย่อย** [MemoryElementName] **แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการลบขีดจำกัดการบันทึกหน่วยความจำ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - หน่วยความจำ

  SNMP Trap ID: 43

  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0145

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2012I: **ภาวะอุณหภูมิสูงเกินกำหนดถูกลบออกจาก** [PhysicalMemoryElementName] **ในระบบย่อย** [MemoryElementName] **แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าสถานะอุณหภูมิเกินภายในหน่วยความจำถูกลบออกแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ

  SNMP Trap ID: 0

  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0147

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2013I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด** POST

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - หน่วยความจำ

SNMP Trap ID: 41

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2015I : **ยกเลิกประกาศสูญเสียความซ้ำซ้อนสำหรับ** [RedundancySetElementName] **แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีการยกเลิกประกาศสูญเสียความซ้ำซ้อน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - หน่วยความจำ

  SNMP Trap ID: 41

  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0803

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2017I : Non-redundant:Sufficient Resources **จาก ลดความซ้ำซ้อน หรือ** Fully Redundant **สำหรับ** [RedundancySetElementName] **ถูกยกเลิกประกาศ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้เมื่อชุดความซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงจาก Non-redundant:Sufficient Resources

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - หน่วยความจำ

  SNMP Trap ID: 43

  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPMA2019I : **ยกเลิกประกาศ** Non-redundant:Insufficient Resources **สำหรับ** [RedundancySetElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้เมื่อชุดความซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงจาก Non-redundant:Insufficient Resources

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - หน่วยความจำ
SNMP Trap ID: 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4000I : Management Controller [arg1] **เสร็จสิ้นการกำหนดค่าเริ่มต้นเครือข่าย**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่เสร็จสิ้นการกำหนดค่าเริ่มต้นของเครือข่าย Management Controller

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0001

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4001I : **อัตราข้อมูลอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขอัตราข้อมูลพอร์ตอีเทอร์เน็ต

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0003

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4002I : **การตั้งค่าการสื่อสารสองทิศทางผ่านทางอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าพอร์ตการสื่อสารสองทิศทางผ่านทางอีเทอร์เน็ต

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0004

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4003I : **การตั้งค่า MTU อีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าพอร์ต MTU ของอีเทอร์เน็ต

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0005

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4004I : **ที่อยู่ MAC ที่ได้รับการดูแลภายในอีเทอร์เน็ตถูกแก้ไขจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าที่อยู่ MAC ในพอร์ต Ethernet

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0006

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4005I : **อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0007

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4006I : **ชื่อโฮสต์ถูกตั้งเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขชื่อโฮสต์ของ Management Controller

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0008

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4007I : **ที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟสเครือข่ายถูกแก้ไขจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขที่อยู่ IP ของ Management Controller

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0009

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4008I : IP **ตัวพรางเครือข่ายย่อยของอินเทอร์เฟสเครือข่ายถูกแก้ไขจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไข IP ตัวพรางเครือข่ายย่อยของ Management Controller

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0010

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4009I : ที่อยู่ IP ของเกตเวย์เริ่มต้นถูกแก้ไขจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขที่อยู่ IP เกตเวย์เริ่มต้นของ Management Controller

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0011

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4010I : DHCP[[arg1]] ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ DHCP ล้มเหลวในการกำหนดที่อยู่ IP ให้กับ Management Controller

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0013

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ว่าได้เชื่อมต่อสายเครือข่าย XCC แล้ว
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP บนเครือข่ายสามารถกำหนดที่อยู่ IP ให้กับ XCC

- **FQXSPNM4011I : ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7]**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ที่อยู่ IP ของ Management Controller และการกำหนดค่าถูกกำหนดโดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0022

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4012I : ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ที่อยู่ IP ของ Management Controller และการกำหนดค่าถูกกำหนดโดยใช้ข้อมูลของผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0023

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4013I : LAN: **อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต**[[arg1]] **ไม่ได้ใช้ทำงานอยู่**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ตของ Management Controller ไม่ได้ทำงานอยู่

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0024

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4014I : LAN: **อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต**[[arg1]] **ทำงานอยู่ในขณะนี้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่อินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ตของ Management Controller ทำงานอยู่ในขณะนี้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0025

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4015I : **การตั้งค่า DHCP เปลี่ยนแปลงเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่า DHCP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0026

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4016I: **ชื่อโดเมนถูกตั้งเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

  ชื่อโดเมนถูกตั้งโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0043

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4017I : **แหล่งโดเมนเปลี่ยนแปลงเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

  แหล่งโดเมนถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0044

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4018I : **การตั้งค่า DDNS เปลี่ยนแปลงเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

การตั้งค่า DDNS ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0045

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4019I : **การลงทะเบียน DDNS สำเร็จ ชื่อโดเมนคือ** [arg1]

การลงทะเบียนและค่า DDNS

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
SNMP Trap ID: 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0046

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4020I : **เปิดใช้งาน IPv6 โดยผู้ใช้** [arg1]

โปรโตคอล IPv6 มีการเปิดใช้งานโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0047

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4021I : **ปิดใช้งาน IPv6 โดยผู้ใช้** [arg1]

โปรโตคอล IPv6 ถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0048

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4022I : **การกำหนดค่า IP แบบคงที่ของ IPv6 เปิดใช้งานโดยผู้ใช้** [arg1]

  ขั้นตอนการกำหนดที่อยู่ IPv6 แบบคงที่เปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0049

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4023I : **เปิดใช้งาน IPv6 DHCP โดยผู้ใช้** [arg1]

  ขั้นตอนการกำหนด IPv6 DHCP เปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0050

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4024I : **การกำหนดค่า IPv6 อัตโนมัติแบบสุ่มเปิดใช้งานโดยผู้ใช้** [arg1]

  ขั้นตอนการกำหนด IPv6 อัตโนมัติแบบสุ่มเปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0051

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4025I : การกำหนดค่า IP แบบคงที่ของ IPv6 ปิดใช้งานโดยผู้ใช้** [arg1]

  ขั้นตอนการกำหนด IPv6 แบบคงที่ปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0052

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4026I : IPv6 DHCP ปิดใช้งานโดยผู้ใช้** [arg1]

  ขั้นตอนการกำหนด IPv6 DHCP ปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0053

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4027I : การกำหนดค่า IPv6 อัตโนมัติแบบสุ่มปิดใช้งานโดยผู้ใช้** [arg1]

  ขั้นตอนการกำหนด IPv6 อัตโนมัติแบบสุ่มปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0054

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4028I : ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4]**

  ที่อยู่ IPv6 Link Local ถูกใช้งานอยู่

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0055

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4029I : ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5]**

  ที่อยู่ IPv6 แบบคงที่ถูกใช้งานอยู่

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0056

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4030I : ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5], DNS1@=[arg5]**

  ที่อยู่ที่กำหนด IPv6 DHCP ไว้ถูกใช้งานอยู่

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0057

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4031I : **ที่อยู่ IPv6 แบบคงที่ของอินเทอร์เฟสเครือข่ายถูกแก้ไขจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

  ผู้ใช้แก้ไขที่อยู่ IPv6 แบบคงที่ของ Management Controller

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0058

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4032I : DHCPv6 **ล้มเหลว ไม่มีการกำหนดที่อยู่** IP

  S DHCP6 ล้มเหลวในการกำหนดที่อยู่ IP ให้กับ Management Controller

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0059

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  โปรดตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP ทำงานอยู่

- FQXSPNM4033I : **หมายเลขพอร์ตเทลเน็ตถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

  ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ตเทลเน็ต

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0061

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4034I : หมายเลขพอร์ต SSH ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]**

  ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ต SSH

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0062

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4035I : หมายเลขพอร์ตเว็บ-HTTP ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]**

  ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ตเว็บ HTTP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0063

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4036I : หมายเลขพอร์ตเว็บ-HTTPS ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]**

  ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ตเว็บ HTTPS

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0064

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4037I : หมายเลขพอร์ต CIM/XML HTTP ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]**

ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ต CIM HTTP

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0065

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4038I : **หมายเลขพอร์ต** CIM/XML HTTPS **ถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

  ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ต CIM HTTPS

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0066

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4039I : **หมายเลขพอร์ต** SNMP Agent **ถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

  ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ต SNMP Agent

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0067

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4040I : **หมายเลขพอร์ต** SNMP Traps **ถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

  ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ต SNMP Traps

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0068

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4041I : **หมายเลขพอร์ต** Syslog **ถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

  ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ตตัวรับ Syslog

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0069

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4042I : **หมายเลขพอร์ต** Remote Presence **ถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

  ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขหมายเลขพอร์ต Remote Presence

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0070

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4043I : **เซิร์ฟเวอร์** SMTP **ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1] **เป็น** [arg2]:[arg3]

  ผู้ใช้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0086

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4044I : **เทลเน็ต** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการเทลเน็ต

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0087

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4045I : **เซิร์ฟเวอร์** DNS **ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9]

ผู้ใช้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0088

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4046I : LAN over USB [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

ผู้ใช้กำหนดค่า USB-LAN

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0089

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4047I: LAN over USB Port Forwarding ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3]

  ผู้ใช้กำหนดค่าการฟอร์เวิร์ดพอร์ต USB-LAN

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0090

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4048I : บูต PXE ถูกร้องขอโดยผู้ใช้** [arg1]

  บูต PXE ถูกร้องขอ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0129

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4049I : ผู้ใช้** [arg1] **ได้เริ่มต้นการทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ TKLM เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์** [arg2]

  ผู้ใช้เริ่มต้นการทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ TKLM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0159

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4050I : **ผู้ใช้** [arg1] **ได้เริ่มต้นการทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์** SMTP

ผู้ใช้เริ่มต้นการทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0160

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4051I : **ผู้ใช้** [arg1] **ได้ตั้งค่าพาธย้อนกลับของเซิร์ฟเวอร์** SMTP **เป็น** [arg2]

ผู้ใช้ตั้งค่าที่อยู่พาธย้อนกลับของเซิร์ฟเวอร์ SMTP

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0163

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4052I : **ชื่อโฮสต์ที่ระบุ** DHCP **ถูกตั้งเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

ชื่อโฮสต์ที่ระบุ DHCP ถูกตั้งโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0216

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4053I : การค้นพบ DNS ของ Lenovo XClarity Administrator ได้รับการ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]**

  การค้นพบ DNS ของ Lenovo XClarity Administrator

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0217

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4054I: ชื่อโฮสต์จาก DHCP เป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]**

  ข้อความนี้สำหรับการรับชื่อโฮสต์จาก DHCP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0244

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4055I: ชื่อโฮสต์จาก DHCP ไม่ถูกต้อง**

  ข้อความนี้สำหรับชื่อโฮสต์จาก DHCP ไม่ถูกต้อง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0245

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4056I: ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ NTP [arg1] ไม่ถูกต้อง**

  รายงานเซิร์ฟเวอร์ NTP ไม่ถูกต้อง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0249

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4057I: การรักษาความปลอดภัย: ที่อยู่ IP: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] ครั้ง และจะถูกบล็อคการเข้าถึงเป็นเวลา [arg3] นาที**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่มีการบล็อคที่อยู่ IP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0250

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPNM4058I: ที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขที่อยู่ IP ของ Management Controller

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM
  SNMP Trap ID: 37
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0286

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4059I: **ซับเน็ตมาสก์ IP ของอินเทอร์เฟซเครือข่าย** [arg1] **ถูกเปลี่ยนจาก** [arg2] **เป็น** [arg3] **โดยผู้ใช้** [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไข IP ตัวพรางเครือข่ายย่อยของ Management Controller

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0287

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPNM4060I: **ที่อยู่ IP ของเกตเวย์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของอินเทอร์เฟซเครือข่าย** [arg1] **ถูกเปลี่ยนจาก** [arg2] **เป็น** [arg3] **โดยผู้ใช้** [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขที่อยู่ IP เกตเวย์เริ่มต้นของ Management Controller

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0288

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPOS4000I : **โปรแกรมเฝ้าระวัง OS ตอบสนอง** [arg1] **โดย** [arg2]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่โปรแกรมเฝ้าระวัง OS มีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0012

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPOS4001I : **โปรแกรมเฝ้าระวัง** [arg1] **มีการจับภาพหน้าจอ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ระบบปฏิบัติการเกิดความผิดพลาดและมีการจับภาพหน้าจอ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0028

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. หากไม่มีข้อผิดพลาดในระบบปฏิบัติการ ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
2. กำหนดค่าตัวจับเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังอีกครั้งให้เป็นค่าที่สูงขึ้น
3. ตรวจสอบให้แน่ว่าได้เปิดใช้งานอินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต IMM ผ่าน USB
4. ให้ทำการติดตั้ง RNDIS หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ cdc_ether สำหรับระบบปฏิบัติการอีกครั้ง
5. ปิดใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวัง
6. หากมีข้อผิดพลาดในระบบปฏิบัติการ ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง

- FQXSPOS4002I : **โปรแกรมเฝ้าระวัง [arg1] ไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ระบบปฏิบัติการเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0029

การดำเนินการของผู้ใช้:

ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหากลุ่มบางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. กำหนดค่าตัวจับเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังอีกครั้งให้เป็นค่าที่สูงขึ้น
2. ตรวจสอบให้แน่ว่าได้เปิดใช้งานอินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต XCC ผ่าน USB
3. ให้ทำการติดตั้ง RNDIS หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ cdc_ether สำหรับระบบปฏิบัติการอีกครั้ง
4. ปิดใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวัง
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง
6. ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ XCC

- FQXSPOS4003I : **ตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังแพลตฟอร์มหมดอายุแล้ว** [arg1]

  การดำเนินงานทำให้ตรวจพบว่าตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังตัวโหลด OS หมดอายุแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - ตัวโหลดหมดเวลา
  SNMP Trap ID: 26
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0060

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. กำหนดค่าตัวจับเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังอีกครั้งให้เป็นค่าที่สูงขึ้น
  2. ตรวจสอบให้แน่ว่าได้เปิดใช้งานอินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต XCC ผ่าน USB
  3. ให้ทำการติดตั้ง RNDIS หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ cdc_ether สำหรับระบบปฏิบัติการอีกครั้ง
  4. ปิดใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวัง
  5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง

- FQXSPOS4004I: **สถานะระบบปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงเป็น** [arg1]

  การเปลี่ยนแปลงสถานะระบบปฏิบัติการ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0191

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPOS4005I: **รหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้** [arg1] **จาก** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg3]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0231

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPOS4006I: **รหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์ถูกลบออกโดยผู้ใช้** [arg1] **จาก** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่มีการล้างรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0232

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPOS4007I: **รหัสผ่านผู้ดูแลระบบโฮสต์ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้** [arg1] **จาก** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0233

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPOS4008I: **รหัสผ่านผู้ดูแลระบบโฮสต์ลบออกโดยผู้ใช้** [arg1] **จาก** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่มีการล้างรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0234

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPOS4009I: **จับภาพวิดีโอระบบปฏิบัติการขัดข้องแล้ว**

ข้อความนี้ใช้ในกรณีที่จับภาพวิดีโอระบบปฏิบัติการขัดข้องแล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0235

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPOS4010I: **การจับภาพวิดีโอระบบปฏิบัติการขัดข้องล้มเหลว**

ข้อความนี้ใช้ในกรณีที่การจับภาพวิดีโอระบบปฏิบัติการขัดข้องล้มเหลว

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0236

การดำเนินการของผู้ใช้:

โปรดแฟลช BMC ให้เป็นระดับก่อนหน้า แล้วลองอีกครั้ง

- FQXSPOS4011I: **มีการจับภาพหน้าจอความบกพร่องของระบบปฏิบัติที่มีข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์เป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

มีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการจับภาพหน้าจอความบกพร่องของระบบปฏิบัติที่มีข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์โดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0280

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPOS4012I: **โปรแกรมเฝ้าระวัง** POST **มีการจับภาพหน้าจอ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ระบบปฏิบัติการเกิดความผิดพลาดและมีการจับภาพหน้าจอ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0302

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4000I : **การพยายาม** [arg1] **เซิร์ฟเวอร์** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ได้ใช้งาน Management Controller เพื่อใช้งานฟังก์ชันเปิด/ปิดบนระบบ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0015

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4001I : Server Power Off Delay **ถูกตั้งเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

ผู้ใช้กำหนดค่า Server Power Off Delay

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0081

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4002I : **เซิร์ฟเวอร์** [arg1] **ถูกกำหนดเวลาสำหรับ** [arg2] **ที่** [arg3] **โดยผู้ใช้** [arg4]

ผู้ใช้กำหนดค่า Server Power Action ในเวลาที่ระบุ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0082

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4003I : **เซิร์ฟเวอร์** [arg1] **ถูกกำหนดเวลาสำหรับทุก** [arg2] **ที่** [arg3] **โดยผู้ใช้** [arg4]

ผู้ใช้กำหนดค่าวนซ้ำของ Server Power Action

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0083

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4004I : **เซิร์ฟเวอร์** [arg1] [arg2] **ถูกลบโดยผู้ใช้** [arg3]

ผู้ใช้ลบ Server Power Action

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0084

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4005I : **ค่าการจำกัดพลังงานถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **วัตต์ เป็น** [arg2] **วัตต์โดยผู้ใช้** [arg3]

ค่าการจำกัดพลังงานถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0113

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4006I : **ค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **วัตต์เป็น** [arg2] **วัตต์**

  ค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดถูกเปลี่ยนแปลง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0114

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4007I : **ค่าการจำกัดพลังงานสูงสุดถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **วัตต์เป็น** [arg2] **วัตต์**

  ค่าการจำกัดพลังงานสูงสุดถูกเปลี่ยนแปลง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0115

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4008I : **ค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดอย่างละเอียดถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **วัตต์เป็น** [arg2] **วัตต์**

  ค่าการจำกัดพลังงานต่ำสุดอย่างละเอียดถูกเปลี่ยนแปลง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0116

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4009I : **ค่าพลังงานที่วัดได้เกินค่าการจำกัดพลังงาน**

  พลังงานเกินค่าการจำกัด

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - พลังงาน

  SNMP Trap ID: 164

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0117

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  เป็นข้อมูลที่แสดงว่าค่าการจำกัดพลังงานบน XCC web GUI ต่ำกว่าที่ระบบใช้ โปรดแก้ไขค่าการจำกัดพลังงานพลังงานบน XCC web GUI เพื่อลบคำเตือนนี้

- FQXSPPP4011I : **การจำกัดพลังงานมีการเปิดใช้งานโดยผู้ใช้** [arg1]

  การจำกัดพลังงานมีการเปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0119

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4012I : **การจำกัดพลังงานถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้** [arg1]

  การจำกัดพลังงานถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0120

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4013I : **มีการเปิดโหมด** Static Power Savings **โดยผู้ใช้** [arg1]

  โหมด Static Power Savings มีการเปิดโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0121

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4014I : **โหมด** Static Power Savings **ถูกปิดโดยผู้ใช้** [arg1]

  ปิดโหมด Static Power Savings โดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0122

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4015I : **มีการเปิดโหมด** Dynamic Power Savings **โดยผู้ใช้** [arg1]

  เปิดโหมด Dynamic Power Savings โดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0123

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4016I : **โหมด** Dynamic Power Savings **ถูกปิดโดยผู้ใช้** [arg1]

  ปิดโหมด Dynamic Power Savings โดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0124

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4017I : **เกิดการจำกัดพลังงานและการจำกัดภายนอก**

  เกิดการจำกัดพลังงานและการจำกัดภายนอก

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0125

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4019I : **เกิดการจำกัดพลังงาน**

  เกิดการจำกัดพลังงาน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0127

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4020I : **ค่าพลังงานที่วัดได้ย้อนกลับโดยมีค่าที่ต่ำกว่าค่าการจำกัดพลังงาน**

พลังงานเกินค่าการจำกัดการกู้คืน

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - พลังงาน
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0130

การดำเนินการของผู้ใช้:

เป็นข้อมูลที่แสดงว่าค่าการจำกัดพลังงานบน XCC web GUI ต่ำกว่าที่ระบบใช้ โปรดแก้ไขค่าการจำกัดพลังงานพลังงานบน XCC web GUI เพื่อลบคำเตือนนี้

- FQXSPPP4022I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ**

เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0166

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4023I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทโดยคำสั่งควบคุมแชสซี**

เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทโดยคำสั่งควบคุมแชสซี

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0167

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4024I: **เซิร์ฟเวอร์ถูกรีเซ็ตผ่านปุ่มกด**

เซิร์ฟเวอร์ถูกรีเซ็ตผ่านปุ่มกด

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0168

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4025I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานผ่านปุ่มเปิดปิด**

เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานผ่านปุ่มเปิดปิด

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0169

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4026I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทเมื่อโปรแกรมเฝ้าระวังหมดอายุ**

เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทเมื่อโปรแกรมเฝ้าระวังหมดอายุ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0170

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4027I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทสำหรับเหตุผล** OEM

เซิร์ฟเวอร์ถูกรีสตาร์ทสำหรับเหตุผล OEM

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0171

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4028I: **เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการตั้งค่านโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่เปิดเสมอ**

  เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการตั้งค่านโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่เปิดเสมอ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0172

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4029I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีการตั้งค่านโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่คืนค่าสถานะพลังงานก่อนหน้า**

  เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีการตั้งค่า นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ ไว้ที่คืนค่าสถานะพลังงานก่อนหน้า

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0173

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4030I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกรีเซ็ตผ่าน** Platform Event Filter

  เซิร์ฟเวอร์ถูกรีเซ็ตผ่าน Platform Event Filter

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0174

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4031I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดและเปิดใหม่ผ่าน** Platform Event Filter

เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดและเปิดใหม่ผ่าน Platform Event Filter

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0175

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4032I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกซอฟต์รีเซ็ต**

เซิร์ฟเวอร์ถูกซอฟต์รีเซ็ต

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0176

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4033I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานผ่าน** Real Time Clock **(เปิดเครื่องตามกำหนดเวลา)**

เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานผ่าน Real Time Clock (เปิดเครื่องตามกำหนดเวลา)

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0177

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4034I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ**

เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0178

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4035I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานโดยคำสั่งควบคุมแชสซี**

เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานโดยคำสั่งควบคุมแชสซี

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0179

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4036I: **เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่านปุ่มกด**

เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่านปุ่มกด

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0180

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4037I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานเมื่อโปรแกรมเฝ้าระวังหมดอายุ**

  เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานเมื่อโปรแกรมเฝ้าระวังหมดอายุ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0181

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4038I: **เซิร์ฟเวอร์ยังคงปิดอยู่เนื่องจากมีการตั้งค่านโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่ปิดเสมอ**

  เซิร์ฟเวอร์ยังคงปิดอยู่เนื่องจากมีการตั้งค่านโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่ปิดเสมอ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0182

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4039I : **เซิร์ฟเวอร์ยังคงปิดอยู่เนื่องจากมีการตั้งค่านโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบไว้ที่คืนค่าสถานะพลังงานก่อนหน้า**

  เซิร์ฟเวอร์ยังคงปิดอยู่เนื่องจากมีการตั้งค่า นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ ไว้ที่คืนค่าสถานะพลังงานก่อนหน้า

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0183

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4040I : **เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่าน** Platform Event Filter

เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่าน Platform Event Filter

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0184

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPPP4041I : เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานผ่าน Real Time Clock (ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา)**

เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานผ่าน Real Time Clock (ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา)

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0185

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPPP4042I : การรีเซ็ต Management Controller [arg1] เริ่มต้นเนื่องจาก Power-On-Reset**

การรีเซ็ต Management Controller เริ่มต้นเนื่องจาก Power-On-Reset

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0186

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPPP4043I : การรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยผู้ใช้ PRESET**

การรีเซ็ต Management Controller ถูกสั่งการโดยผู้ใช้ PRESET

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0187

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4044I: **การรีเซ็ต** Management Controller [arg1] **ถูกสั่งการโดย** CMM

การรีเซ็ต Management Controller ถูกสั่งการโดย CMM

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0188

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4045I : **การรีเซ็ต** Management Controller [arg1] **ถูกสั่งการโดยเฟิร์มแวร์** XCC

การรีเซ็ต Management Controller ถูกสั่งการโดยเฟิร์มแวร์ XCC

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0189

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4047I : **การรีเซ็ต** Management Controller [arg1] **ถูกสั่งการโดยผู้ใช้** [arg2]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่การรีเซ็ต Management Controller ถูกสั่งการโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0021

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPPP4048I: กำลังพยายามเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นระบบกำลังไฟ AC [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]**

  เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นระบบกำลังไฟ AC

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0227

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPPP4049I: การรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการโดยแผงด้านหน้า**

  การรีเซ็ต Management Controller ถูกสั่งการโดยแผงด้านหน้า

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0252

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPPP4050I: การรีเซ็ต Management Controller [arg1] ถูกสั่งการเพื่อเปิดใช้งานเฟิร์มแวร์ PFR**

  การรีเซ็ต Management Controller ถูกสั่งการเพื่อเปิดใช้งานเฟิร์มแวร์ PFR

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0253

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4051I: **ค่าการจำกัดพลังงานรวมทั้งหมดของ** GPU **ที่ตั้งโปรแกรมได้ในช่องเสียบ** [arg1] **ได้เปลี่ยนเป็น** [arg2] **วัตต์โดยผู้ใช้** [arg3] **จาก** [arg4] **ที่ที่อยู่** IP [arg5]

  มีการเปลี่ยนค่าการจำกัดพลังงานทั้งหมดของ GPU ที่ตั้งโปรแกรมโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0296

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4052I: **ค่าการจำกัดพลังงานสูงสุดของ** GPU **ที่ตั้งโปรแกรมได้ในช่องเสียบ** [arg1] **ได้เปลี่ยนเป็น** [arg2] **วัตต์โดยผู้ใช้** [arg3] **จาก** [arg4] **ที่ที่อยู่** IP [arg5]

  มีการเปลี่ยนค่าการจำกัดพลังงานสูงสุดของ GPU ที่ตั้งโปรแกรมโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0297

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4053I: **ข้อความนี้ถูกสงวนไว้**

  ข้อความนี้ถูกสงวนไว้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0301

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPP4054I: **ตรวจพบการกำหนดค่า** PSU **ไม่สมดุล ระบบกำลังใช้ความจุ** PSU **ของโหนดน้อยลง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่มีผู้ใช้ติดตั้ง PSU ที่ไม่สมดุล

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0316

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPU0000I : **มีการเพิ่ม** [ProcessorElementName] **ในช่องเสียบ** [SlotElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเพิ่มโปรเซสเซอร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0034

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPU0001N : **ตรวจพบภาวะอุณหภูมิสูงเกินกำหนดใน** [ProcessorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบสถานะอุณหภูมิเกินภายในโปรเซสเซอร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0036

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ xClarity Controller (XCC) เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมและการระบายความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางและติดตั้งแผงครอบ/ท่ออากาศอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในข้อกำหนดการทำงาน
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตัวระบายความร้อนสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ 1 แน่นดีแล้ว
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวระบายความร้อนสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ 1 อย่างถูกต้องและมีการใช้วัสดุความร้อนอย่างถูกต้อง
6. โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มเติม

- FQXSPPU0002G: **โปรเซสเซอร์** [ProcessorElementName] **กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าโปรเซสเซอร์กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - CPU
SNMP Trap ID: 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

การดำเนินการของผู้ใช้:
ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ xClarity Controller (XCC) เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมและการระบายความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางและติดตั้งแผงครอบ/ท่ออากาศอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในข้อกำหนดการทำงาน
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตัวระบายความร้อนสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ 1 แน่นดีแล้ว
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวระบายความร้อนสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ 1 อย่างถูกต้องและมีการใช้วัสดุความร้อนอย่างถูกต้อง
6. โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มเติม

- FQXSPPU0007N : **ตรวจพบความไม่ตรงกันของแรงดันไฟฟ้า CPU บน** [ProcessorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบความไม่ตรงกันของแรงดันไฟฟ้าระหว่าง CPU และแรงดันไฟฟ้าของซ็อกเก็ต

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0050

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ข้อความนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกับข้อความเกี่ยวกับปัญหาการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์อื่นๆ แก้ไขข้อความเหล่านั้นก่อน
2. หากปัญหายังคงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ตรงกัน (เช่น หมายเลขชิ้นส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ตรงกัน ฯลฯ)
3. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ในช่องเสียบที่ถูกต้องตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ หากไม่ ให้แก้ไขปัญหา
4. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
5. โปรดติดต่อ Lenovo เพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มเติม

- FQXSPPU0009N : [ProcessorElementName] **มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่ามีการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกัน

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0062

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ข้อความนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกับข้อความเกี่ยวกับปัญหาการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์อื่นๆ แก้ไขข้อความเหล่านั้นก่อน
2. หากปัญหายังคงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ตรงกัน (เช่น หมายเลขชิ้นส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ตรงกัน ฯลฯ)
3. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ในช่องเสียบที่ถูกต้องตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ หากไม่ ให้แก้ไขปัญหา

4. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSPPU2000I : **มีการถอด** [ProcessorElementName] **ในช่องเสียบ** [SlotElementName] **ออก**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าโปรเซสเซอร์ถูกถอดออก

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0035

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPU2001I : **ภาวะอุณหภูมิสูงเกินกำหนดถูกลบออกจาก** [ProcessorElementName] **แล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าสถานะอุณหภูมิเกินได้ถูกลบออกจากโปรเซสเซอร์แล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อุณหภูมิ
SNMP Trap ID: 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0037

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPU2003I : [ProcessorElementName] **กู้คืนจาก** IERR **แล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบการกู้คืนโปรเซสเซอร์ - สถานะ IERR

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - CPU
SNMP Trap ID: 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0043

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPU2004I : [ProcessorElementName] **กู้คืนจากสถานะ** FRB1/BIST **แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการกู้คืนโปรเซสเซอร์ - สถานะ FRB1/BIST

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0045

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPU2007I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด** POST

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPU2009I : [ProcessorElementName] **กู้คืนจากการกำหนดค่าไม่ตรงกัน**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานกู้คืนจากการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกัน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0063

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPU2011I : **ยกเลิกประกาศข้อผิดพลาดที่ซับซ้อนของ** CPU **ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ** SM BIOS **สำหรับ** [ProcessorElementName] **แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาดที่ซับซ้อนของ CPU ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ SM BIOS

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - CPU
  SNMP Trap ID: 40
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0817

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW0001I : [PowerSupplyElementName] **ถูกเพิ่มลงในคอนเทนเนอร์** [PhysicalPackageElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเพิ่มแหล่งจ่ายไฟ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW0002L : [PowerSupplyElementName] **ล้มเหลว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - พลังงาน
  SNMP Trap ID: 4
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0086

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบไฟ LED บน PSU:
   a. หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
   b. หากไฟ LED ในส่วน DC ไม่ติด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกและติดตั้งใหม่
   c. หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาด (!) ติดสว่างเป็นสีเหลืองอำพัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน
2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSPPW0003G : **ความบกพร่องที่คาดไว้บน** [PowerSupplyElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟมีความบกพร่องที่คาดไว้

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - พลังงาน
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0088

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับปริมาณวัตต์ของ PSU ระดับประสิทธิภาพของ PSU และแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟ:
2. หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ รุ่นแหล่งจ่ายไฟไม่มีไฟ LED ในส่วน AC ให้ปิดเครื่องระบบแล้วเสียบ PSU ใหม่และรีบูตระบบ
3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดส่งบันทึกเหตุการณ์ระบบไปที่บริการ Lenovo เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

- FQXSPPW0005I : [PowerSupplyElementName] **กำลังทำงานอยู่ในสถานะอินพุตที่อยู่นอกช่วง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่มีกระแสไฟขาเข้าอยู่นอกช่วง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0098

การดำเนินการของผู้ใช้:

โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของระบบเพื่อให้การกำหนดค่าที่อยู่ภายในข้อมูลจำเพาะ

- FQXSPPW0006I : [PowerSupplyElementName] **สูญเสียกระแสไฟขาเข้า**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่สูญเสียกระแสไฟขาเข้า

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - พลังงาน
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

การดำเนินการของผู้ใช้:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟอย่างถูกต้อง

- FQXSPPW0007L : [PowerSupplyElementName] **มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟที่มีข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - พลังงาน
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0104

การดำเนินการของผู้ใช้:

ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟมาพร้อมกับกำลังไฟฟ้าและระดับของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากันหรือไม่ หากไม่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟตัวใดตัวหนึ่งกับตัวที่มีกำลังไฟฟ้าและระดับของกำลังไฟฟ้าเท่ากันซึ่งระบบรองรับ

- FQXSPPW0008I: [SensorElementName] **ถูกปิด**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟถูกปิดใช้งาน

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - ปิด
SNMP Trap ID: 23
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0106

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW0009I : [PowerSupplyElementName] **ถูกปิดและเปิดใหม่แล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟถูกปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0108

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW0031J: **เซ็นเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง) ถูกประกาศ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - แรงดันไฟฟ้า
SNMP Trap ID: 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

การดำเนินการของผู้ใช้:

แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS

- FQXSPPW0035M: **เซ็นเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 3.3V หรือ Planar 5V ให้ติดต่อ Lenovo เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
2. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 12V ให้ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Controller (XCC) สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแหล่งจ่ายไฟ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
3. หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

4. ติดต่อผู้ให้บริการท้องถิ่น หากต้องการค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Lenovo ในการให้บริการรับประกัน โปรดไปที่ http://www.ibm.com/partnerworld และคลิก Business Partner Locator

- FQXSPPW0047M: **เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 3.3V หรือ Planar 5V ให้ติดต่อบริการสนับสนุนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
2. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 12V ให้ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Controller (XCC) สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแหล่งจ่ายไฟ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
3. หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
4. ติดต่อผู้ให้บริการท้องถิ่น หากต้องการค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Lenovo ในการให้บริการรับประกัน โปรดไปที่ http://www.ibm.com/partnerworld และคลิก Business Partner Locator

- FQXSPPW0057J: **เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - พลังงาน
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับปริมาณวัตต์ของ PSU ระดับประสิทธิภาพของ PSU และแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟ:
2. หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ รุ่นแหล่งจ่ายไฟไม่มีไฟ LED ในส่วน AC ให้ปิดเครื่องระบบแล้วเสียบ PSU ใหม่และรีบูตระบบ

3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดส่งบันทึกเหตุการณ์ระบบไปที่บริการสนับสนุนเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

- FQXSPPW0061M: **เซ็นเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - พลังงาน
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับปริมาณวัตต์ของ PSU ระดับประสิทธิภาพของ PSU และแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟ:
2. หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ รุ่นแหล่งจ่ายไฟไม่มีไฟ LED ในส่วน AC ให้ปิดเครื่องระบบแล้วเสียบ PSU ใหม่และรีบูตระบบ
3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดส่งบันทึกเหตุการณ์ระบบไปที่บริการสนับสนุนเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

- FQXSPPW0063M: **เซ็นเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ดำเนินการ Virtual Reseat หรือเริ่มต้นระบบกำลังไฟ A/C
2. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ถอดแหล่งพลังงาน A/C และส่วนประกอบที่เพิ่งติดตั้งออก
3. หากเปิดเครื่องได้สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   a. ตรวจสอบเว็บไซต์พิสูจน์เซิร์ฟเวอร์ (Server Proven) (http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบที่เพิ่งติดตั้งนั้นเข้ากันได้กับเครื่อง

b. ตรวจสอบส่วนประกอบที่เพิ่งติดตั้งเพื่อค้นหาความเสียหายทางกายภาพ แล้วดำเนินการแก้ไข

c. หากเปิดเครื่องระบบไม่ได้ หรือหากปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4

4. หากระบบมีพลังงานสแตนด์บาย ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

- **FQXSPPW0101J : Redundancy Degraded สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีประกาศ Redundancy Degraded จาก

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - แหล่งจ่ายไฟแบบซ้ำซ้อน
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับปริมาณวัตต์ของ PSU ระดับประสิทธิภาพของ PSU และแหล่งจ่ายไฟ

- **FQXSPPW0104J : Non-redundant:Sufficient Resources จาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้เมื่อชุดความซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงจาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant ไปเป็น Non-redundant:Sufficient

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - แหล่งจ่ายไฟแบบซ้ำซ้อน
  SNMP Trap ID: 10
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับปริมาณวัตต์ของ PSU ระดับประสิทธิภาพของ PSU และแหล่งจ่ายไฟ

- **FQXSPPW0110M : Non-redundant:Insufficient Resources สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้เมื่อชุดความซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงเป็น Non-redundant:Insufficient Resources

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - แหล่งจ่ายไฟแบบซ้ำซ้อน
SNMP Trap ID: 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายไฟสูญหาย ชำรุด หรือไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้ติดตั้งใหม่
2. ตรวจสอบอัตราสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟและนโยบายการจำกัดพลังงาน หากแหล่งพลังงานที่ต้องการไม่เป็นไปตามอัตราและนโยบาย ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟหรือแก้ไขกลไกการจำกัดพลังงาน

   หมายเหตุ: หากมีการติดตั้งส่วนประกอบใหม่ลงในระบบ ส่วนประกอบนี้อาจเพิ่มการใช้พลังงานของระบบทั้งหมดและเกินอัตราสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้ง คุณอาจต้องอัปเกรดแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้รองรับการกำหนดค่าระบบใหม่
3. อัปเกรดเฟิร์มแวร์ของระบบและตัวเครื่องทั้งหมด (ถ้ามี) เป็นระดับล่าสุด

   หมายเหตุ: หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่จะอัปเดต
4. รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSPPW2001I : [PowerSupplyElementName] **ถูกถอดออกจากคอนเทนเนอร์** [PhysicalPackageElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟถูกถอดออก

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2002I : [PowerSupplyElementName] **กลับคืนสู่สถานะ OK แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟกลับสู่สถานะใช้งานปกติแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - พลังงาน
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0087

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2003I : **ไม่มีความบกพร่องที่คาดไว้บน** [PowerSupplyElementName] **อีกต่อไป**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไม่มีการคาดการณ์ถึงความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟอีกต่อไป

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - พลังงาน
SNMP Trap ID: 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0089

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2005I : [PowerSupplyElementName] **กลับคืนสู่สถานะอินพุตปกติแล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่อินพุตกลับคืนสู่สถานะปกติ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2006I : [PowerSupplyElementName] **กลับคืนสู่สถานะอินพุตปกติแล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่อินพุตกลับคืนสู่สถานะปกติ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2007I : **การกำหนดค่า** [PowerSupplyElementName] **ทำงานเป็นปกติ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานเมื่อการกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟทำงานเป็นปกติ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - พลังงาน

SNMP Trap ID: 4

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0105

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2008I : **เปิด** [PowerSupplyElementName] **แล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปิดใช้งานแหล่งจ่ายไฟแล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - เปิด

SNMP Trap ID: 24

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0107

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2031I: **ยกเลิกประกาศเซ็นเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง)**

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการยกเลิกประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - แรงดันไฟฟ้า

SNMP Trap ID: 13

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2035I: **ยกเลิกประกาศเซนเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง)**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการยกเลิกประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2047I: **ยกเลิกประกาศเซ็นเซอร์ตัวเลข** [NumericSensorElementName] **ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง)**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการยกเลิกประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า
  SNMP Trap ID: 1
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2057I: **เซ็นเซอร์** [SensorElementName] **ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าเซนเซอร์ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - พลังงาน
  SNMP Trap ID: 164

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2061I: **เซ็นเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - พลังงาน
SNMP Trap ID: 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2063I: **เซ็นเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า
SNMP Trap ID: 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW2101I : **ยกเลิกประกาศลดความซ้ำซ้อนสำหรับ** [RedundancySetElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีการยกเลิกประกาศ Redundancy Degraded จาก

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - แหล่งจ่ายไฟแบบซ้ำซ้อน

SNMP Trap ID: 10

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPPW2104I : Non-redundant:Sufficient Resources จาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกยกเลิกประกาศ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้เมื่อชุดความซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงจาก Non-redundant:Sufficient Resources

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - แหล่งจ่ายไฟแบบซ้ำซ้อน

  SNMP Trap ID: 10

  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPPW2110I : ยกเลิกประกาศ Non-redundant:Insufficient Resources สำหรับ [RedundancySetElementName]**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้เมื่อชุดความซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงจาก Non-redundant:Insufficient Resources

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - แหล่งจ่ายไฟแบบซ้ำซ้อน

  SNMP Trap ID: 9

  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPPW4001I: ระบบตัดไฟ PCIe สำหรับ [arg1] ได้รับการ [arg2]**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่มีระบบตัดไฟ PCIe

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0243

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW4002I: **ค่าพลังงานกราฟิกทั้งหมดเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า**

ข้อความนี้ใช้ในกรณีที่ค่าพลังงานกราฟิกทั้งหมดเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0328

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPPW4003I: **พลังกราฟิกทั้งหมดที่ได้รับการปรับแต่งนั้นอยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า**

ข้อความนี้ใช้ในกรณีที่พลังกราฟิกทั้งหมดที่ได้รับการปรับแต่งนั้นอยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0329

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSB2000I : **ระบบ** [ComputerSystemElementName] **ตรวจพบการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด** POST

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศข้อผิดพลาด POST

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD0000I : **ไดรฟ์** [StorageVolumeElementName] **ถูกเพิ่ม**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเพิ่มไดรฟ์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD0001L: [StorageVolumeElementName] **มีข้อผิดพลาด**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไดรฟ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากข้อผิดพลาด

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่รายงานนั้นเข้ากันได้โดยดูที่ https://serverproven.lenovo.com/
2. รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากอินเทอร์เฟซของตัวควบคุมการจัดการ แล้วติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSPSD0002G : **ความล้มเหลวที่คาดการณ์บน** [StorageVolumeElementName] **สำหรับอาร์เรย์** [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการคาดการณ์ข้อผิดพลาดของอาร์เรย์

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การคาดการณ์ข้อผิดพลาด

SNMP Trap ID: 27

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เปลี่ยนไดรฟ์ที่ระบุในการบำรุงรักษารอบต่อไป
2. หากปัญหายังคงอยู่หลังจากเปลี่ยน ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSPSD0003I : **เปิดใช้งาน** Hot Spare **สำหรับ** [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปิดใช้งาน Hot Spare

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD0005L : **อาร์เรย์** [ComputerSystemElementName] **อยู่ในภาวะวิกฤต**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าอาร์เรย์อยู่ในสถานะร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่

หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

SNMP Trap ID: 5

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เปลี่ยนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่มีสถานะติดสว่าง
2. สร้างอาร์เรย์ใหม่
3. คืนค่าวันที่จากที่สำรองไว้

- FQXSPSD0006L : **อาร์เรย์** [ComputerSystemElementName] **ล้มเหลว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าอาร์เรย์ล้มเหลว

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
SNMP Trap ID: 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เปลี่ยนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่มีสถานะติดสว่าง
2. สร้างอาร์เรย์ใหม่
3. คืนค่าวันที่จากที่สำรองไว้

- FQXSPSD0007I : **กำลังดำเนินการสร้างอาร์เรย์อีกครั้งในระบบ** [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าอยู่ระหว่างกระบวนการสร้างอาร์เรย์อีกครั้ง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD2000I : **ไดรฟ์** [StorageVolumeElementName] **ถูกถอดออกจากหน่วย** [PhysicalPackageElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไดรฟ์ถูกถอดออก

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD2001I: [StorageVolumedElementName] **ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาด**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไดรฟ์มีการเปิดใช้งาน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD2002I : **ไม่พบการคาดการณ์ข้อผิดพลาดบน** [StorageVolumeElementName] **สำหรับอาร์เรย์** [ComputerSystemElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไม่มีการคาดการณ์ข้อผิดพลาดของอาร์เรย์อีก

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การคาดการณ์ข้อผิดพลาด
  SNMP Trap ID: 27
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD2003I : **ปิดใช้งาน** Hot Spare **สำหรับ** [ComputerSystemElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่ามีการปิดใช้งาน Hot Spare

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD2005I : **ยกเลิกประกาศอาร์เรย์ร้ายแรง** [ComputerSystemElementName] **แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศอาร์เรย์ร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD2006I : **อาร์เรย์ในระบบ** [ComputerSystemElementName] **ได้รับการกู้คืนแล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าอาร์เรย์ที่ล้มเหลวได้รับการกู้คืนแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSD2007I : **การสร้างอาร์เรย์อีกครั้งในระบบ** [ComputerSystemElementName] **เสร็จสมบูรณ์แล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ากระบวนการสร้างอาร์เรย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE0000F : **มีการเปิดตัวเครื่อง** [PhysicalPackageElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีการเปิดตัวเครื่อง

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0004

การดำเนินการของผู้ใช้:

ตัวเครื่องเปิดมาหรือปิดผนึกอย่างไม่เหมาะสม โปรดตรวจสอบว่ามีการติดตั้งตัวเครื่องดีแล้ว

- FQXSPSE2000I : **มีการปิดตัวเครื่อง** [PhysicalPackageElementName] **แล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีการปิดตัวเครื่องแล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0005

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4000I : **ผู้ให้บริการออกใบรับรอง** [arg1] **ตรวจพบ** [arg2] **ข้อผิดพลาดของใบรับรอง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่มีข้อผิดพลาดกับเซิร์ฟเวอร์ของ SSL, ไคลเอ็นต์ของ SSL หรือใบรับรอง CA ที่เชื่อถือได้ของ SSL

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0002

การดำเนินการของผู้ใช้:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรองที่คุณนำเข้านั้นถูกต้องและถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม

- FQXSPSE4001I : **การเข้าสู่ระบบระยะไกลสำเร็จ** ID **ล็อกอิน**: [arg1] **ที่ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้เข้าใช้งาน Management Controller สำเร็จ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
SNMP Trap ID: 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0014

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4002I: **การรักษาความปลอดภัย**: Userid: [arg1] **ที่ใช้** [arg2] **มีการเข้าสู่ระบบล้มเหลว** [arg3] **ครั้งจากไคลเอ็นต์** WEB **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน Management Controller จากเว็บเบราเซอร์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0016

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID สำหรับเข้าใช้งานและรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้อง
  2. ประสานให้ผู้ดูแลระบบรีเซ็ต ID สำหรับเข้าใช้งานหรือรหัสผ่าน

- FQXSPSE4003I : **การรักษาความปลอดภัย**: ID **ล็อกอิน**: [arg1] **ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน** [arg2] **จาก** CLI **ที่** [arg3]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน Management Controller จาก CLI เดิม

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0017

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID สำหรับเข้าใช้งานและรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้อง

2. ประสานให้ผู้ดูแลระบบรีเซ็ต ID สำหรับเข้าใช้งานหรือรหัสผ่าน

- FQXSPSE4004I : **การเข้าใช้งานจากระยะไกลล้มเหลว** Userid **หรือรหัสผ่านที่ได้รับไม่ถูกต้อง** Userid [arg1] **จาก** WEB **เบราเซอร์ที่ที่อยู่** IP [arg2]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้จากระยะไกลล้มเหลวในการทำการควบคุมเซสชันระยะไกลจากเซสชันเว็บเบราเซอร์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0018

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID สำหรับเข้าใช้งานและรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้อง

- FQXSPSE4005I : **การเข้าใช้งานจากระยะไกลล้มเหลว** Userid **หรือรหัสผ่านที่ได้รับไม่ถูกต้อง** Userid [arg1] **มาจากไคลเอ็นต์** TELNET **ที่ที่อยู่** IP [arg2]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน Management Controller จากเซสชันเทลเน็ต

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0019

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID สำหรับเข้าใช้งานและรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้อง

- FQXSPSE4007I: **การรักษาความปลอดภัย**: Userid: [arg1] **ที่ใช้** [arg2] **มีการเข้าสู่ระบบล้มเหลว** [arg3] **ครั้งจากไคลเอ็นต์** SSH **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน Management Controller จาก SSH

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0041

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID สำหรับเข้าใช้งานและรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้อง
2. ประสานให้ผู้ดูแลระบบรีเซ็ต ID สำหรับเข้าใช้งานหรือรหัสผ่าน

- FQXSPSE4008I : SNMPv1 [arg1] **ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5]

  ผู้ใช้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสตริงกลุ่ม SNMP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0075

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4009I : **การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์** LDAP **ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7]

  ผู้ใช้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ LDAP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0076

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4010I : LDAP **ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9]

  ผู้ใช้กำหนดค่าการตั้งค่า LDAP อื่นๆ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0077

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4011I : **บริการเว็บที่ปลอดภัย** (HTTPS) [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการเว็บที่ปลอดภัย

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0091

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4012I : Secure CIM/XML(HTTPS) [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการ Secure CIM/XML

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0092

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4013I : Secure LDAP [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการ Secure LDAP

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0093

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4014I : SSH [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2]

  ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการ SSH

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0094

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4015I : Global Login General Settings **ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4]

  ผู้ใช้เปลี่ยนแปลง Global Login General Settings

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0098

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4016I : Global Login Account Security **ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8]

  ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของบัญชีล็อกอินร่วมเป็นแบบดั้งเดิม

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0099

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4017I : **ผู้ใช้** [arg1] **ถูกสร้าง**

  บัญชีผู้ใช้ถูกสร้าง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0100

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4018I : **ผู้ใช้** [arg1] **ถูกถอดออก**

  บัญชีผู้ใช้ถูกลบ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0101

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4019I : **รหัสผ่านผู้ใช้** [arg1] **ถูกแก้ไข**

  บัญชีผู้ใช้ถูกเปลี่ยนแปลง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0102

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4020I : **บทบาทของผู้ใช้** [arg1] **ถูกตั้งเป็น** [arg2]

  บัญชีผู้ใช้ถูกกำหนดบทบาท

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0103

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4021I: **ผู้ใช้** [arg1] **ตั้งสิทธิพิเศษเฉพาะ**: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9]

  สิทธิพิเศษของบัญชีผู้ใช้ถูกกำหนด

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0104

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4022I: **ผู้ใช้** [arg1] **สำหรับ** SNMPv3 **ตั้ง**: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5] **โดยผู้ใช้** [arg6] **จาก** [arg7] **ที่ที่อยู่** IP [arg8]

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ SNMPv3 ถูกเปลี่ยนแปลง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0105

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4023I: **กุญแจไคลเอ็นต์ของ** SSH **ถูกเพิ่มให้กับผู้ใช้** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ผู้ใช้ระบุกุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH ภายใน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0106

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4024I: **นำเข้ากุญแจไคลเอ็นต์ของ** SSH **ให้กับผู้ใช้** [arg1] **จาก** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3] **จาก** [arg4] **ที่ที่อยู่** IP [arg5]

  ผู้ใช้นำเข้ากุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0107

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4025I: **ลบกุญแจไคลเอ็นต์ของ** SSH **จากผู้ใช้** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ผู้ใช้ลบกุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0108

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4026I: การรักษาความปลอดภัย**: Userid: [arg1] **ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน** [arg2] **จากไคลเอ็นต์ CIM ที่ที่อยู่** IP [arg3]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน Management Controller จาก CIM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0140

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4027I : การเข้าใช้งานจากระยะไกลล้มเหลว** Userid **หรือรหัสผ่านที่ได้รับไม่ถูกต้อง** Userid [arg1] **มาจากไคลเอ็นต์ CIM ที่ที่อยู่** IP [arg2]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้จากระยะไกลล้มเหลวในการทำการควบคุมเซสชันระยะไกลจาก CIM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0141

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4028I: การรักษาความปลอดภัย**: Userid: [arg1] **ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน** [arg2] **จากไคลเอ็นต์ IPMI ที่ที่อยู่** IP [arg3]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน Management Controller จาก IPMI

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0153

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4029I: การรักษาความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์ SNMP ที่ที่อยู่ IP [arg3]**

  ข้อความนี้มีไว้สำหรับรูปแบบการใช้ที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าถึง Management Controller จาก SNMP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0154

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4030I: การรักษาความปลอดภัย: Userid: [arg1] ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน [arg2] จากไคลเอ็นต์อนุกรม IPMI**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน Management Controller จากไคลเอ็นต์อนุกรม IPMI

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0155

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4031I : การเข้าใช้งานระยะไกลสำเร็จ ID เข้าใช้งาน: ส่วนติดต่ออนุกรม [arg1] จาก [arg2]**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้เข้าใช้งาน Management Controller สำเร็จ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0156

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4032I : ID **เข้าใช้งาน**: [arg1] **จาก** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg3] **ออกจากระบบแล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ได้ออกจากระบบ Management Controller

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0157

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4033I : ID **เข้าใช้งาน**: [arg1] **จาก** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg3] **ถูกออกจากระบบแล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ได้ออกจากระบบ Management Controller

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0158

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4034I : **ผู้ใช้** [arg1] **ถอดใบรับรองออกแล้ว**

  ผู้ใช้ถอดใบรับรองออก

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0164

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4035I : **มีการเพิกถอนใบรับรองแล้ว**

  มีการเพิกถอนใบรับรองแล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0165

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4036I : **ใบรับรอง** [arg1] **หมดอายุและถูกถอดออกแล้ว**

ใบรับรองที่หมดอายุถูกถอดออกแล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0190

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4037I: **โหมดการเข้ารหัสถูกแก้ไขจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

โหมดการเข้ารหัสถูกแก้ไข

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0218

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4038I : **ระดับขั้นต่ำของ** TLS **ถูกแก้ไขจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

ระดับขั้นต่ำของ TLS ได้รับการแก้ไข

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0219

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4039I: **บัญชีผู้ใช้ชั่วคราว** [arg1] **ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือภายใน**

บัญชีผู้ใช้ใหม่ชั่วคราวจะสร้าง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0228

การดำเนินการของผู้ใช้:

มีการสร้างบัญชีผู้ใช้หนึ่งบัญชี

- FQXSPSE4040I: **บัญชีผู้ใช้ชั่วคราว** [arg1] **หมดอายุ**

บัญชีผู้ใช้ชั่วคราวหมดอายุ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0229

การดำเนินการของผู้ใช้:

บัญชีผู้ใช้ที่คุณกรอกนั้นหมดอายุ

- FQXSPSE4041I: **การรักษาความปลอดภัย**: Userid: [arg1] **ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน** [arg2] **จากไคลเอ็นต์ SFTP ที่ที่อยู่** IP [arg3]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน Management Controller จาก SFTP

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
SNMP Trap ID: 30

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0230

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4042I: **ฟังก์ชันรหัสผ่านของบริษัทภายนอก** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในรูปแบบการใช้ที่ผู้ใช้สลับฟังก์ชันรหัสผ่านของบริษัทภายนอกได้สำเร็จ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0238

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4043I: **เรียกคืนรหัสผ่านของบริษัทภายนอก** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในรูปแบบการใช้ที่ผู้ใช้สลับการเรียกรหัสผ่านของบริษัทภายนอกได้สำเร็จ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0239

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4044I: **รหัสผ่านที่แฮชของบริษัทภายนอกของผู้ใช้** [arg1] **ได้** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3] **จาก** [arg4] **ที่ที่อยู่** IP [arg5]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในรูปแบบการใช้ที่ผู้ใช้จัดการรหัสผ่านที่แฮชของบริษัทภายนอกได้สำเร็จ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0240

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4045I: Salt **ของรหัสผ่านที่แฮชของบริษัทภายนอกของผู้ใช้** [arg1] **ได้** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3] **จาก** [arg4] **ที่ที่อยู่** IP [arg5]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในรูปแบบการใช้ที่ผู้ใช้จัดการ Salt ของรหัสผ่านของบริษัทภายนอกได้สำเร็จ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0241

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4046I: **รหัสผ่านของบริษัทภายนอกของผู้ใช้** [arg1] **ได้ถูกเรียกคืนโดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในรูปแบบการใช้ที่ผู้ใช้เรียกรหัสผ่านของบริษัทภายนอกได้สำเร็จ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0242

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4047I: **บทบาท** [arg1] **เป็น** [arg2] **และกำหนดให้มีสิทธิพิเศษแบบกำหนดเอง** [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11] **โดยผู้ใช้** [arg12]

  การสร้าง แก้ไข และกำหนดบทบาท

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0246

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4048I: **บทบาท** [arg1] **ถูกลบออกโดยผู้ใช้** [arg2]

บทบาทถูกลบออก

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0247

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4049I: **บทบาท** [arg1] **ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3]

บทบาทถูกกำหนด

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0248

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4050I: [arg1] **ส่งคำสั่ง IPMI จาก** [arg2] **ข้อมูลดิบ**: [arg3][arg4][arg5]

ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่มีการส่งคำสั่ง IPMI

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0251

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4051I: Management Controller [arg1] **เข้าร่วมกลุ่มใกล้เคียง** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่ MC เข้าร่วมกลุ่ม

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0261

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4052I: **รหัสผ่านของกลุ่มใกล้เคียง** [arg1] **ถูกแก้ไขโดย** [arg2] [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่รหัสผ่านกลุ่มผู้ใช้ถูกเปลี่ยน

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0262

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4053I: Management Controller [arg1] **ออกจากกลุ่มใกล้เคียง** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่ MC ออกจากกลุ่ม

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0263

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4054I: **โหมดการห่อ** IPMI SEL **คือ** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg3]

โหมดการห่อ IPMI SEL ถูกเปลี่ยนแปลง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0264

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4055I: การเข้ารหัส SED เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ [arg1] ที่ที่อยู่ IP [arg2]**

เปิดใช้งานการเข้ารหัส SED แล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0265

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4056I: SED AK คือ [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] ที่ที่อยู่ IP [arg3]**

SED AK ถูกสร้างใหม่หรือกู้คืน

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0266

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4057I: ผู้ใช้ [arg1] ถูกสร้างโดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]**

บัญชีผู้ใช้ถูกสร้างโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0267

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4058I: **ผู้ใช้** [arg1] **ถูกลบโดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

บัญชีผู้ใช้ถูกลบโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0268

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4059I: **รหัสผ่านผู้ใช้** [arg1] **ได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

บัญชีผู้ใช้ถูกเปลี่ยนโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0269

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4060I: **ตั้งค่าบทบาทผู้ใช้** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3] **จาก** [arg4] **ที่ที่อยู่** IP [arg5]

บัญชีผู้ใช้ถูกกำหนดบทบาทโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0270

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4061I : **สิทธิพิเศษของผู้ใช้** [arg1] **ถูกกำหนดเป็น**: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9] **โดยผู้ใช้** [arg10] **จาก** [arg11] **ที่ที่อยู่** IP [arg12]

  สิทธิพิเศษของบัญชีผู้ใช้ถูกกำหนดโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0271

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4062I: **มีการจับภาพสแนปช็อตการป้องกันระบบโดยผู้ใช้** [arg1] **จาก** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg3]

  มีการจับภาพสแนปช็อตการป้องกันระบบโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0278

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4063I: **มีการอัปเดตการกำหนดค่าการป้องกันระบบ: สถานะ**=[arg1], **รายการฮาร์ดแวร์**=[arg2] **และการดำเนินการ**=[arg3] **โดยผู้ใช้** [arg4] **จาก** [arg5] **ที่ที่อยู่** IP [arg6]

  มีการอัปเดตการกำหนดค่าการป้องกันระบบโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

  SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0279

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4064I: **มีการเปลี่ยนแปลง** SNMPv3 Engine ID **จาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3] **จาก** [arg4] **ที่ที่อยู่** IP [arg5]

  มีการเปลี่ยนแปลง SNMPv3 Engine ID

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0282

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4065I : SFTP **ถูก** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ผู้ใช้เปิดใช้งานและปิดใช้งานบริการ SFTP

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0283

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4066I: **โหมดรักษาความปลอดภัยมีการเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **เป็น** [arg2] **โดยผู้ใช้** [arg3] **จาก** [arg4] **ที่ที่อยู่** IP [arg5]

  โหมดการรักษาความปลอดภัยถูกแก้ไขโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0284

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4067I : **อินเทอร์เฟสที่เข้าถึงได้ของผู้ใช้** [arg1] **ถูกกำหนดเป็น** [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6] **โดยผู้ใช้** [arg7] **จาก** [arg8] **ที่ที่อยู่** IP [arg9]

  อินเทอร์เฟสที่เข้าถึงได้ของบัญชีผู้ใช้ถูกกำหนดโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0285

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4068I: **การรักษาความปลอดภัย**: Userid: [arg1] **ที่ใช้** [arg2] **มีการเข้าสู่ระบบล้มเหลว** [arg3] **ครั้งจากไคลเอ็นต์** Redfish **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ล้มเหลวในการเข้าใช้งาน Management Controller จาก Redfish

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - การเข้าสู่ระบบระยะไกล
  SNMP Trap ID: 30
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0289

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4069I: LDAP **ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], TargetName=[arg5], GroupFilter=[arg6], GroupAttribute=[arg7], LoginAttribute=[arg8]

  ผู้ใช้กำหนดค่าการตั้งค่า LDAP อื่นๆ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0290

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4070I: **โหมดจำกัดการเข้าถึงเปลี่ยนเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดจำกัดการเข้าถึง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0291

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4071I: **การตรวจจับการบุกรุกตัวเครื่องเปลี่ยนเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจจับการบุกรุกตัวเครื่อง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0292

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4072I: SED AK **แบบสุ่มถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้ใช้** [arg1] **จาก** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg3]

  ผู้ใช้สร้าง SED AK แบบสุ่ม

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0294

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4073I: **การตรวจจับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็น** [arg1] **โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  การตรวจจับการเคลื่อนไหวเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0295

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4074I: **โหมดความปลอดภัยดาวน์เกรดเนื่องจากคีย์** XCC2 Platinum Upgrade **หมดอายุหรือถูกลบ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้ที่โหมดความปลอดภัยดาวน์เกรดเนื่องจากคีย์ XCC2 Platinum Upgrade หมดอายุหรือถูกลบ

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0300

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4075I: [arg1] **โดย** KCS **เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยได้โดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  อนุญาตให้เปิดใช้งานการบูตอย่างปลอดภัยสำหรับ KCS

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0310

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4076I: [arg1] โดย KCS เพื่อให้สามารถปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยได้โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]**

  อนุญาตให้ปิดใช้งานการบูตอย่างปลอดภัยสำหรับ KCS

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0311

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4077I: ปุ่ม Bluetooth ที่แผงด้านหน้า [arg1] บนเซิร์ฟเวอร์ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]**

  ปุ่ม Bluetooth ที่แผงด้านหน้าเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0314

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSE4078I: Bluetooth [arg1] โดยการกดปุ่ม Bluetooth บนแผงด้านหน้า**

  Bluetooth เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานโดยการกดปุ่ม Bluetooth บนแผงด้านหน้า

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0315

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4079I: **บทบาทผู้ปฏิบัติงานถูก** [arg1] **เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงคอนโซลระยะไกลโดยผู้ใช้** [arg2] **จาก** [arg3] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  อัปเดตสิทธิพิเศษในการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานผู้ปฏิบัติงานในการเข้าถึงคอนโซลระยะไกล

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0322

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4080I: **ผู้ใช้** [arg1] **พยายามล้างข้อมูล** CMOS **จาก** [arg2] **ที่ที่อยู่** IP [arg4]

  ผู้ใช้พยายามล้างข้อมูล CMOS

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0323

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4081I: BMC **ส่งคืนคีย์ที่มีการแคชภายในเครื่องที่ถูกต้องไปยัง** UEFI **สำหรับไดรฟ์** SED

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ BMC ส่งคืนคีย์ที่มีการแคชภายในเครื่องไปยัง UEFI สำหรับไดรฟ์ SED

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0327

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4082I: **ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ระยะไกลได้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ระยะไกลได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0330

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4083I: **คีย์ที่มีการแคชภายในเครื่องหมดอายุและถูกทำลายแล้ว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่คีย์ที่มีการแคชภายในเครื่องหมดอายุและถูกทำลายแล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0331

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4084I: **การเชื่อมต่อเป็นระยะ ๆ กับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ระยะไกลสำเร็จ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ฟังก์ชัน Poll ของเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ระยะไกลประสบความสำเร็จ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0332

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4085I: **การเชื่อมต่อเป็นระยะ ๆ กับเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ระยะไกลล้มเหลว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ฟังก์ชัน Poll ของเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ระยะไกลล้มเหลว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0333

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4088I: ID **โหนดผู้ดูแลตัวเครื่องเปลี่ยนจาก** [arg1] **เป็น** [arg2]

ข้อความนี้ใช้ในกรณีที่โหนดผู้ดูแลตัวเครื่องมีการเปลี่ยนแปลง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0336

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4089I: **มีการเสียบโหนดตัวเครื่องที่มี** ID **โหนด** [arg1]

ข้อความนี้ใช้ในกรณีที่มีการเสียบโหนดลงในตัวเครื่อง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0337

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSE4090I: **มีการถอดโหนดตัวเครื่องที่มี** ID **โหนด** [arg1]

ข้อความนี้ใช้ในกรณีที่มีการถอดโหนดออกจากตัวเครื่อง

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0338

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSR0001N: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **มีการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
  SNMP Trap ID: 5
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (http://support.lenovo.com/) เพื่อดูข่าวสารด้านบริการและเกร็ดแนะนำด้านเทคนิค
  2. ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ไดรฟ์ของคุณ
  3. ตรวจหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ RAID
  4. เปลี่ยนไดรฟ์ที่ระบุและสร้างอาร์เรย์ใหม่
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

- FQXSPSR2001I: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **มีการยกเลิกประกาศการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

SNMP Trap ID: 5

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSS4000I : Management Controller Test Alert **สร้างโดย** [arg1]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ได้สร้าง Test Alert

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0040

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSS4001I: **การตั้งค่าทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8]

ผู้ใช้กำหนดค่าการตั้งค่าสถานที่

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0080

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSS4002I : **กุญแจอนุญาตสำหรับ** [arg1] **ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้** [arg2]

ผู้ใช้ติดตั้งกุญแจอนุญาต

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่

หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ

SNMP Trap ID: 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0096

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSS4003I : กุญแจอนุญาตสำหรับ [arg1] ถูกนำออกโดยผู้ใช้ [arg2]**

ผู้ใช้นำกุญแจอนุญาตออก

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0097

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSS4004I : Test Call Home สร้างโดยผู้ใช้ [arg1]**

Test Call Home ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0134

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSS4005I : Manual Call Home โดยผู้ใช้ [arg1]: [arg2]**

Manual Call Home โดยผู้ใช้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ใช่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0135

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSS4006I: Call Home ไปยัง [arg1] ล้มเหลว: [arg2]**

  Call Home ล้มเหลว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0195

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSS4007I : ระดับชั้นของฟังก์ชัน BMC ถูกเปลี่ยนแปลงจาก [arg1] เป็น [arg2]**

  การเปลี่ยนแปลงระดับชั้น

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0222

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSS4008I: การตั้งค่า [arg1] ถูกเปลี่ยนเป็น [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3]**

  การตั้งค่าถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0225

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPSS4009I: ระบบเข้าสู่โหมดการบำรุงรักษา LXPM**

  ระบบเข้าสู่โหมดการบำรุงรักษา

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0226

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSS4010I: **การทดสอบบันทึกการตรวจสอบสร้างโดยผู้ใช้** [arg1]

ข้อความนี้ใช้ในกรณีที่การจับภาพวิดีโอระบบปฏิบัติการขัดข้องล้มเหลว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0237

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPSS4011I: **การตั้งค่าการเพิ่มความเร็วพัดลมถูกเปลี่ยนแปลงจาก** [arg1] **เป็น** [arg2]

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการเพิ่มความเร็วพัดลมแล้ว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0254

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPTR4000I : **นาฬิกาของ** Management Controller [arg1] **ถูกตั้งค่าจากเซิร์ฟเวอร์** NTP [arg2]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่นาฬิกาของ IP Management Controller ถูกตั้งค่าจากเซิร์ฟเวอร์โปรโตคอลเวลาเครือข่าย

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0033

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPTR4001I : **วันที่และเวลาถูกตั้งโดยผู้ใช้** [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5]

  ผู้ใช้กำหนดค่าการตั้งค่าวันที่และเวลาถูก

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0079

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPTR4002I : **การตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้** [arg1]: Mode=Sync with NTP Server, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3],NTPServerHost2=[arg4]:[arg5],NTPServerHost3=[arg6]:[arg7], NTPServerHost4=[arg8]:[arg9],NTPUpdateFrequency=[arg10]

  ผู้ใช้กำหนดค่าการตั้งค่าซิงโครไนซ์วันที่และเวลา

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0085

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPTR4003I : **การตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาโดยผู้ใช้** [arg1]: Mode=**ซิงค์กับนาฬิกาเซิร์ฟเวอร์**

  ผู้ใช้กำหนดค่าการตั้งค่าซิงโครไนซ์วันที่และเวลา

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0224

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN0009G : **เซนเซอร์** [SensorElementName] **ถูกประกาศ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการประกาศเซนเซอร์

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เริ่มระบบใหม่
2. หากยังพบปัญหาอยู่ โปรดกด F1 หรือใช้ LXPM เพื่อทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ XCC

- FQXSPUN0009I : **เซนเซอร์** [SensorElementName] **ถูกประกาศ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการประกาศเซนเซอร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN0017I : **เซนเซอร์** [SensorElementName] **ได้เปลี่ยนเป็นสถานะปกติ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์ไปเป็นสถานะปกติ

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN0018J: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

การดำเนินการของผู้ใช้:

โปรดตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของระบบเพื่อดูการขัดข้องโดยละเอียด

- FQXSPUN0019M: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. โปรดตรวจสอบ XCC web GUI เพื่อดูข้อผิดพลาดที่ระบุ
2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของระบบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
3. หากยังพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนในพื้นที่ของคุณ

- FQXSPUN0023N: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินการตรวจพบว่าเซนเซอร์เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
2. เริ่มระบบใหม่
3. หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

- FQXSPUN0026G : **อุปกรณ์** [LogicalDeviceElementName] **ถูกเพิ่ม**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเพิ่มอุปกรณ์

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

การดำเนินการของผู้ใช้:

ติดตั้งอุปกรณ์แล้ว

- FQXSPUN0026I : **อุปกรณ์** [LogicalDeviceElementName] **ถูกเพิ่ม**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเพิ่มอุปกรณ์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN0056G: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **ถูกประกาศ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการประกาศเซนเซอร์

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN0056I: **ยกเลิกประกาศเซนเซอร์** [SensorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศเซนเซอร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN2009I : **ยกเลิกประกาศเซนเซอร์** [SensorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศเซนเซอร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN2012I : **ยกเลิกประกาศเซ็นเซอร์** [SensorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศเซนเซอร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN2018I: **เซ็นเซอร์** [SensorElementName] **ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าเซนเซอร์ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: คำเตือน - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 60
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN2019I: **เซนเซอร์** [SensorElementName] **เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากร้ายแรงเป็นสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่า

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 50
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN2023I : **เซ็นเซอร์** [SensorElementName] **ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการยกเลิกประกาศการเปลี่ยนสถานะของเซนเซอร์เป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUN2030I : **อุปกรณ์** [LogicalDeviceElementName] **ถูกถอดออกจากหน่วย** [PhysicalPackageElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการถอดอุปกรณ์ออก

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID:
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0537

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUP0002I : **มีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ในระบบ** [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUP0007L : **ตรวจพบซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการสนับสนุนบนระบบ** [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สนับสนุน

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ใช่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ร้ายแรง - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0446

การดำเนินการของผู้ใช้:

อัปเดตหรือแฟลชเฟิร์มแวร์ XCC อีกครั้ง หากยังพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนเพื่อขอรับการสนับสนุน

- FQXSPUP4000I : **โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า** Management Controller [arg1] **ได้รับการปรับรุ่นด้วยเฟิร์มแวร์ที่ถูกต้อง** Management Controller **ไม่สามารถจับคู่เฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของ Management Controller ไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0031

การดำเนินการของผู้ใช้:

ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ XCC เป็นเวอร์ชันที่เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหากลุ่มบางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส

- FQXSPUP4001I : **การปรับรุ่นของ** [arg1] **จาก** [arg2] **สำหรับผู้ใช้** [arg3] **สำเร็จ**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ประสบความสำเร็จในการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ (MC โปรแกรมหลัก, MC Boot ROM, BIOS, แบ็คเพลนพลังงานของระบบ, แบ็คเพลนพลังงานภายในส่วนเสริมระยะไกล, ระบบจัดการโปรเซสเซอร์ภายในตัว)

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0035

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUP4002I : **การปรับรุ่นของ** [arg1] **จาก** [arg2] **สำหรับผู้ใช้** [arg3] **ล้มเหลว**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ของชิ้นส่วนจากอินเทอร์เฟสและที่อยู่ IP เนื่องจากเกิดความล้มเหลว

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0036

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUP4003I : **เฟิร์มแวร์** [arg1] **ภายในไม่ตรงกับระบบ** [arg2] **โปรดทำการปรับรุ่น** [arg3] **เฟิร์มแวร์**

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ตรวจพบความไม่ตรงกันของเฟิร์มแวร์บางประเภท

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0042

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ XCC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอีกครั้ง

- FQXSPUP4004I: **เฟิร์มแวร์ XCC ไม่ตรงกันระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์** [arg1] **และ** [arg2] **โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ XCC ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด/เซิร์ฟเวอร์**

ความไม่ตรงกันของเฟิร์มแวร์ XCC ถูกตรวจพบระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
SNMP Trap ID: 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0132

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ XCC ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด

- **FQXSPUP4005I: เฟิร์มแวร์ FPGA ไม่ตรงกันระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์ [arg1] และ [arg2] โปรดทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ FPGA ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด/เซิร์ฟเวอร์**

  ความไม่ตรงกันของเฟิร์มแวร์ FPGA ถูกตรวจพบระหว่างโหนด/เซิร์ฟเวอร์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0133

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ FPGA ให้เป็นระดับเดียวกันทุกโหนด

- **FQXSPUP4006I: เลื่อนระดับ XCC หลักแบบอัตโนมัติเพื่อสำรองข้อมูลเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]**

  มีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเลื่อนระดับ XCC หลักแบบอัตโนมัติเพื่อสำรองข้อมูล

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0281

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- **FQXSPUP4007I: ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช XCC SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานที่ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช XCC SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0298

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUP4008I: **ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช UEFI SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานที่ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช UEFI SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0299

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUP4009I: **โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบได้รับการปรับรุ่นด้วยเฟิร์มแวร์ [arg1] ที่ถูกต้อง Management Controller ไม่สามารถจับคู่เฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0324

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUP4010I: **การปรับรุ่น [arg1] ของ [arg2] จาก [arg3] สำหรับผู้ใช้ [arg4] สำเร็จ**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ประสบความสำเร็จในการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ (MC โปรแกรมหลัก, MC Boot ROM, BIOS, แบ็คเพลนพลังงานของระบบ, แบ็คเพลนพลังงานภายในส่วนเสริมระยะไกล, ระบบจัดการโปรเซสเซอร์ภายในตัว)

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0325

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPUP4011I: **การปรับรุ่น** [arg1] **ของ** [arg2] **จาก** [arg3] **สำหรับผู้ใช้** [arg4] **ล้มเหลว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ของชิ้นส่วนจากอินเทอร์เฟสและที่อยู่ IP เนื่องจากเกิดความล้มเหลว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: IMM CIM ID: 0326

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPWD0000I : **ตัวตั้งเวลาเฝ้าระวัง** [WatchdogElementName] **หมดอายุแล้ว**

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าตัวตั้งเวลาเฝ้าระวังหมดอายุแล้ว

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0368

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPWD0001I: **รีบูตระบบ** [ComputerSystemElementName] **โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง** [WatchdogElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าเกิดการเริ่มต้นระบบใหม่โดยอุปกรณ์เฝ้าระวัง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0370

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPWD0002I: **กำลังปิดระบบ** [ComputerSystemElementName] **โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง** [WatchdogElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่าเกิดการปิดระบบโดยโปรแกรมเฝ้าระวัง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0372

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPWD0003I : **เริ่มต้นระบบ** [ComputerSystemElementName] **ใหม่โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง** [WatchdogElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเริ่มต้นระบบใหม่โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0374

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSPWD0004I : **เกิดการรบกวนตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังสำหรับ** [WatchdogElementName]

  ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่าเกิดการรบกวนตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวัง

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล
  สามารถซ่อมบำรุงได้: ไม่
  แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ: ไม่
  หมวดการแจ้งเตือน: ระบบ - อื่นๆ
  SNMP Trap ID: 22
  CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0376

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

บทที่ 3. เหตุการณ์ UEFI

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ UEFI อาจเกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นระบบ (POST) หรือขณะที่เซิร์ฟเวอร์กำลังทำงาน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ UEFI จะถูกบันทึกลงในบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller ในเซิร์ฟเวอร์

สำหรับรหัสของเหตุการณ์แต่ละรหัส จะแสดงฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

ตัวระบุเหตุการณ์
ID ที่ระบุเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกัน

รายละเอียดของเหตุการณ์
สตริงข้อความที่บันทึกไว้ซึ่งปรากฏสำหรับเหตุการณ์นั้นๆ

คำอธิบาย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น

ระดับความรุนแรง
การระบุถึงระดับของข้อกังวลต่อสถานะ ระดับความรุนแรงจะย่อเป็นอักขระตัวแรกในบันทึกเหตุการณ์ ระดับความรุนแรงจะแสดงดังต่อไปนี้:

- **ข้อมูล** เหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ โดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ
- **คำเตือน** เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสภาวะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสภาวะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
- **ข้อผิดพลาด** เหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวหรือสภาวะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง

การดำเนินการของผู้ใช้
ระบุการดำเนินการที่คุณควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ตามลำดับที่แสดงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อ บริการสนับสนุนของ Lenovo

เหตุการณ์ UEFI ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเหตุการณ์ UEFI ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (ข้อมูล ข้อผิดพลาด และคำเตือน)

© Copyright Lenovo 2018, 2023

ตาราง 3. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSFMA0001I	DIMM [arg1] ปิดการใช้งาน ได้รับการกู้คืน [arg2]	ข้อมูล
FQXSFMA0002I	ลบสถานะข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว	ข้อมูล
FQXSFMA0006I	ตรวจพบ [arg1] DIMM [arg2] หมายเลขประจำเครื่อง DIMM คือ [arg3]	ข้อมูล
FQXSFMA0007I	เปลี่ยน [arg1] หมายเลข DIMM [arg2] แล้ว [arg3]	ข้อมูล
FQXSFMA0008I	ความล้มเหลวของการทดสอบหน่วยความจำ DIMM [arg1] POST ได้รับการกู้คืน [arg2]	ข้อมูล
FQXSFMA0011I	ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการรวบรวมหน่วยความจำ [arg1]	ข้อมูล
FQXSFPU0020I	ลายเซ็นแคปซูลของอิมเมจเฟิร์มแวร์ UEFI ไม่ถูกต้อง	ข้อมูล
FQXSFPU0021I	สถานะตามจริงของ TPM ได้รับการลบข้อมูล	ข้อมูล
FQXSFPU0023I	ความล้มเหลวของการตรวจสอบการบูตแบบปลอดภัยถูกล้างเนื่องจากไม่มีความล้มเหลวในการบูตรอบนี้	ข้อมูล
FQXSFPU0025I	คืนค่าเป็นการตั้งค่าระบบเริ่มต้นแล้ว	ข้อมูล
FQXSFPU4034I	การกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผล	ข้อมูล
FQXSFPU4038I	การกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM สำเร็จ	ข้อมูล
FQXSFPU4041I	กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบ	ข้อมูล
FQXSFPU4042I	การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผล	ข้อมูล
FQXSFPU4044I	เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ TPM ปัจจุบันไม่รองรับการสลับเวอร์ชันของ TPM	ข้อมูล
FQXSFPU4046I	เฟิร์มแวร์ TPM จะได้รับการอัปเดตจาก TPM1.2 เป็น TPM2.0	ข้อมูล
FQXSFPU4047I	เฟิร์มแวร์ TPM จะได้รับการอัพเดตจาก TPM2.0 เป็น TPM1.2	ข้อมูล
FQXSFPU4048I	คำขออัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM 2.0 เป็นเวอร์ชัน 1.3.2.20	ข้อมูล
FQXSFPU4049I	การอัพเดตเฟิร์มแวร์ TPM สำเร็จ	ข้อมูล
FQXSFPU4080I	เปลี่ยนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้ว	ข้อมูล
FQXSFPU4081I	ล้างข้อมูลรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้ว	ข้อมูล

ตาราง 3. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSFPU4082I	เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้ว	ข้อมูล
FQXSFPU4083I	ล้างข้อมูลรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้ว	ข้อมูล
FQXSFPU4084I	เปลี่ยนลำดับการบูตของโฮสต์แล้ว	ข้อมูล
FQXSFPU4085I	เปลี่ยนลำดับการบูต WOL ของโฮสต์แล้ว	ข้อมูล
FQXSFSM0007I	บันทึกเหตุการณ์ระบบ XCC (SEL) เต็ม	ข้อมูล
FQXSFSR0002I	[arg1] กู้คืนการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]	ข้อมูล
FQXSFDD0001G	โปรโตคอล DRIVER HEALTH: ไม่มีการกำหนดค่า ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจาก F1	คำเตือน
FQXSFDD0002M	โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: รายงานตัวควบคุมสถานะ 'ล้มเหลว'	คำเตือน
FQXSFDD0003I	โปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'รีบูต'	คำเตือน
FQXSFDD0005M	โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: ปลดการเชื่อมต่อตัวควบคุมล้มเหลว จำเป็นต้อง 'รีบูต'	คำเตือน
FQXSFDD0006M	โปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานไดรเวอร์สถานะสถานภาพไม่ถูกต้อง	คำเตือน
FQXSFDD0007G	Security Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI ผิดพลาด	คำเตือน
FQXSFMA0029L	การจำกัดเกณฑ์ขั้นต่ำ [arg1] PFA เกินจำนวน DIMM [arg2] [arg3]	คำเตือน
FQXSFMA0076M	ไม่รองรับ DIMM [arg1] และตัวระบุ DIMM คือ [arg2]	คำเตือน
FQXSFPU0021G	สถานะตามจริงของฮาร์ดแวร์อยู่ในสถานะได้รับการยืนยัน	คำเตือน
FQXSFPU0022G	การกำหนดค่า TPM ไม่ถูกบล็อค	คำเตือน
FQXSFPU0023G	คำเตือนการตรวจสอบความถูกต้องของอิมเมจการบูตที่ปลอดภัยล้มเหลว	คำเตือน
FQXSFPU0024G	การเริ่มต้นระบบ Intel UEFI ACM ล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน TPM	คำเตือน
FQXSFPU4033F	กำลังอยู่ระหว่างการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบ	คำเตือน

ตาราง 3. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSFPU4035M	การกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM ล้มเหลว ชิป TPM อาจเสียหาย	คำเตือน
FQXSFPU4040M	การทดสอบตนเองของ TPM ล้มเหลว	คำเตือน
FQXSFPU4043G	การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM ถูกยกเลิก ระบบกำลังรีบูต...	คำเตือน
FQXSFPU4045G	ไม่มีการยืนยันสถานะทางกายภาพยกเลิกการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ TPM	คำเตือน
FQXSFPU4050G	ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM	คำเตือน
FQXSFPU4051G	พบ TPM_TCM_POLICY ที่ไม่ได้กำหนดไว้	คำเตือน
FQXSFPU4052G	TPM_TCM_POLICY ไม่ถูกล็อคไว้	คำเตือน
FQXSFPU4053G	TPM_TCM_POLICY ระบบไม่ตรงกับ Planar	คำเตือน
FQXSFPU4054G	การผูกการ์ด TPM/TCM ทางลอจิคัลล้มเหลว	คำเตือน
FQXSFPW0001L	ล้างข้อมูล CMOS แล้ว	คำเตือน
FQXSFSM0002N	โมดูลการจัดการปฏิเสธสิทธิ์การบูต: ระบบหยุดทำงาน	คำเตือน
FQXSFSM0003N	หมดเวลารอสิทธิ์การบูตจากโมดูลการจัดการ: ระบบหยุดทำงาน	คำเตือน
FQXSFSM0004M	เกิดความล้มเหลวในการติดต่อ XCC	คำเตือน
FQXSFSR0001M	[arg1] ตรวจพบการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]	คำเตือน
FQXSFSR0003G	ความพยายามในการบูตเกินจำนวนที่กำหนด ไม่พบอุปกรณ์ที่สามารถบูตได้	คำเตือน
FQXSFTR0001L	ตรวจพบวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้อง	คำเตือน
FQXSFDD0004M	โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'ปิดระบบ'	ข้อผิดพลาด
FQXSFIO0011M	เกิดข้อผิดพลาดของพาริตี้ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] Device [arg2] Function [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]	ข้อผิดพลาด

ตาราง 3. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSFIO0012M	เกิดข้อผิดพลาดของระบบ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]	ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0001M	DIMM [arg1] ถูกปิดใช้งาน เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระหว่าง POST [arg2]	ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0002M	ตรวจพบข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ DIMM [arg1] [arg2]	ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0003K	ตรวจพบหน่วยความจำไม่ตรงกัน โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง [arg1]	ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0004N	ตรวจไม่พบหน่วยความจำระบบ [arg1]	ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0005N	มีหน่วยความจำอยู่ในระบบแต่ไม่สามารถกำหนดค่าได้ โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง [arg1]	ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0008M	DIMM [arg1] ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST [arg2]	ข้อผิดพลาด
FQXSFMA0027K	ตรวจพบการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง (จำนวนของ DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน) โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง	ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0016N	โปรเซสเซอร์ภายในระบบ BIST ล้มเหลว	ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0017G	การอัปเดตรหัสไมโครของโปรเซสเซอร์ล้มเหลว	ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0018N	มีการยืนยัน CATERR(IERR) บนโปรเซสเซอร์ [arg1]	ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0019N	ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของโปรเซสเซอร์ [arg1]	ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0030N	มีการตรวจพบความผิดปกติของเฟิร์มแวร์ในภาพ UEFI	ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0031N	จำนวนของความพยายาม POST ถึงค่าที่กำหนดไว้ใน การตั้งค่า F1 แล้ว ระบบมีการบูตด้วยการตั้งค่า UEFI ค่าเริ่มต้น มีการเก็บรักาการตั้งค่าที่ผู้ใช้ระบุและจะมีการใช้กับการบูตครั้งต่อไปเว้นแต่จะมีการแก้ไขก่อนที่จะรีบูต	ข้อผิดพลาด
FQXSFPU0034L	ไม่สามารถเริ่มการทำงานของ TPM ได้อย่างถูกต้อง	ข้อผิดพลาด

ตาราง 3. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXSFPU4056M	เปลี่ยนการ์ด TCM/TCM แล้ว จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด TCM/TPM ของเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบ	ข้อผิดพลาด
FQXSFSM0008M	ตรวจพบการหมดเวลาของสิทธิ์การบูต	ข้อผิดพลาด

รายการเหตุการณ์ UEFI

ส่วนนี้แสดงรายการข้อความทั้งหมดที่ส่งได้จาก UEFI

- FQXSFDD0001G: **โปรโตคอล** DRIVER HEALTH: **ไม่มีการกำหนดค่า ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจาก** F1

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไปที่ F1 Setup > System Settings > Settings > Driver Health Status List แล้วหาโปรแกรมควบคุม/ตัวควบคุมที่อยู่ในสถานะ จำเป็นต้องมีการกำหนดค่า
  2. ค้นหาเมนูไดรเวอร์จาก การตั้งค่าระบบ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้เหมาะสม
  3. บันทึกการตั้งค่าแล้วรีสตาร์ทระบบ
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
- FQXSFDD0002M : **โปรโตคอล** DRIVER HEALTH: **รายงานตัวควบคุมสถานะ 'ล้มเหลว'**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
- FQXSFDD0003I : **โปรโตคอล** DRIVER HEALTH: **รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'รีบูต'**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ - ระบบจะรีบูตในช่วงท้ายของ POST
2. แฟลชเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์อีกครั้ง
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFDD0004M : **โปรโตคอล** DRIVER HEALTH: **รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'ปิดระบบ'**

  ระดับความร้ายแรง: อันตรายต่อชีวิต

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFDD0005M : **โปรโตคอล** DRIVER HEALTH: **ปลดการเชื่อมต่อตัวควบคุมล้มเหลว จำเป็นต้อง 'รีบูต'**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. รีบูตระบบเพื่อเชื่อมต่อตัวควบคุมอีกครั้ง
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFDD0006M : **โปรโตคอล** DRIVER HEALTH: **รายงานไดรเวอร์สถานะสถานภาพไม่ถูกต้อง**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

     หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFDD0007G : Security Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI **ผิดพลาด**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ตรวจดูเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
2. เริ่มต้นระบบ A/C ใหม่
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFIO0011M : **เกิดข้อผิดพลาดของพาริตี้ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

พารามิเตอร์:

[arg1] บัส

[arg2] อุปกรณ์

[arg3] ฟังก์ชัน

[arg4] VID

[arg5] DID

[arg6] หมายเลขอินสแตนซ์

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ใช้ได้ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชันของข้อมูลด้านบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้ โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ที่จำเป็นใหม่
2. หากโหนดนี้และ/หรือสายที่เชื่อมต่ออยู่เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด
   a. เสียบอะแดปเตอร์และสายที่เชื่อมต่อใหม่
   b. โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่
   c. หากระบบไม่รู้จักอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องกำหนดค่าช่องเสียบ Gen1 หรือ Gen2 ใหม่ การตั้งค่า Gen1/Gen2 สามารถกำหนดค่าได้ผ่านทาง F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection หรือ ยูทิลิตี OneCLI
   d. หากมีการรายงานข้อผิดพลาด PCIe ในช่องเสียบที่สองภายในโหนดเดียวกัน ให้ตรวจสอบว่ามีการดำเนินขั้นตอน a, b และ c ข้างต้นสำหรับอะแดปเตอร์นั้นก่อนที่จะดำเนินการต่อ
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFIO0012M : **เกิดข้อผิดพลาดของระบบ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส** [arg1] **อุปกรณ์** [arg2] **ฟังก์ชัน** [arg3] ID **ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ** [arg4] **และ** ID **อุปกรณ์คือ** [arg5] **หมายเลขช่องเสียบคือ** [arg6]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  พารามิเตอร์:

  [arg1] บัส

  [arg2] อุปกรณ์

  [arg3] ฟังก์ชัน

  [arg4] VID

  [arg5] DID

  [arg6] หมายเลขอินสแตนซ์

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ใช้ได้ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชันของข้อมูลด้านบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้ โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่จำเป็นใหม่
  2. หากอุปกรณ์นี้และ/หรือสายที่เชื่อมต่ออยู่เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด
     a. เสียบอะแดปเตอร์และสายที่เชื่อมต่อใหม่
     b. โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่
     c. หากระบบไม่รู้จักอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องกำหนดค่าช่องเสียบ Gen1 หรือ Gen2 ใหม่ การตั้งค่า Gen1/Gen2 สามารถกำหนดค่าได้ผ่านทาง F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection หรือ ยูทิลิตี OneCLI
     d. หากมีการรายงานข้อผิดพลาด PCIe ในช่องเสียบที่สองภายในโหนดเดียวกัน ให้ตรวจสอบว่ามีการดำเนินขั้นตอน a, b และ c ข้างต้นสำหรับอะแดปเตอร์นั้นก่อนที่จะดำเนินการต่อ
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

     หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFMA0001I: DIMM [arg1] **ปิดการใช้งาน ได้รับการกู้คืน** [arg2]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ป้ายซิลค์ช่องเสียบ DIMM

[arg2] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFMA0001M : DIMM [arg1] **ถูกปิดใช้งาน เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระหว่าง** POST [arg2]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

พารามิเตอร์:

[arg1] ป้ายซิลค์ช่องเสียบ DIMM

[arg2] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ใส่ DIMM ที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าที่ (หมายเหตุ: บันทึกเหตุการณ์อาจมีเหตุการณ์ FQXSFMA0011I ล่าสุดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบในจำนวน DIMM ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัญหานี้)
2. บูตไปยังการตั้งค่า F1 และเปิดใช้งาน DIMM (สำหรับ AMD ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน DIMM ในการติดตั้ง) เริ่มระบบใหม่
3. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

   หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFMA0002I : **ลบสถานะข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFMA0002M : **ตรวจพบข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ** DIMM [arg1] [arg2]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

พารามิเตอร์:

[arg1] ป้ายซิลค์ DIMM

[arg2] ข้อมูล DIMM (S/N, FRU และ UDI) เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่ใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของหน่วยความจำนี้
2. ใส่ DIMM ที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าที่ (หมายเหตุ: บันทึกเหตุการณ์อาจมีเหตุการณ์ FQXSFMA0011I ล่าสุดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบในจำนวน DIMM ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัญหานี้)
3. สลับ DIMM ที่มีปัญหาไปยังช่องเสียบที่ใช้งานได้อีกช่องหนึ่ง แล้วตรวจสอบว่ายังพบปัญหาอยู่หรือไม่
4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

   หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFMA0003K : **ตรวจพบหน่วยความจำไม่ตรงกัน โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง** [arg1]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. บูตเข้าสู่หน้าจอ UEFI F1 และตรวจสอบว่ามีการปิดใช้งาน DIMM หน่วยความจำหรือไม่ อาจมีการปิดใช้งานหน่วยความจำเนื่องจากข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขหรือข้อผิดพลาดการทดสอบ/การฝึกอบรมหน่วยความจำ UEFI ก่อนหน้า
  2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง
  3. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

     หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFMA0004N: **ตรวจไม่พบหน่วยความจำระบบ** [arg1]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบว่ามี DIMM ที่รองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวติดตั้งอยู่ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง

2. หากระบบมี Lightpath ให้ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงขั้วต่อ DIMM ติดสว่างหรือไม่ และหากพบ ให้ติดตั้ง DIMM ใหม่ หรือจะทำขั้นตอนนี้โดยใช้ XCC GUI ก็ได้ (เช่น หาก Lightpath ไม่พร้อมใช้งาน)
3. สลับช่องเสียบ DIMM เมื่อมี DIMM ที่พร้อมใช้งานมากกว่าหนึ่งตัวอยู่ในระบบ
4. หากมีการอัปเกรด DIMM ก่อนที่จะเกิดปัญหา ให้อัปเดต UEFI โดยใช้การกำหนดค่าอื่นหรือการกำหนดค่าขั้นต่ำ
5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

   หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFMA0005N : **มีหน่วยความจำอยู่ในระบบแต่ไม่สามารถกำหนดค่าได้ โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง** [arg1]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DIMM อย่างน้อยหนึ่งตัวติดตั้งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์
  2. แก้ไขข้อผิดพลาดของหน่วยความจำที่มีอยู่หากมีอยู่
  3. หากไม่มีการบันทึกความผิดปกติของหน่วยความจำในบันทึก และไฟ LED ข้อผิดพลาดขั้วต่อ DIMM ไม่ติดสว่าง ให้ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานขั้วต่อ DIMM ทั้งหมดโดยใช้ Setup Utility หรือ OneCLI Utility
  4. ใส่ DIMM ทั้งหมดใหม่ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้องตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
  5. ลบหน่วยความจำ CMOS โปรดทราบว่าการตั้งค่าเฟิร์มแวร์ทั้งหมดจะย้อนกลับเป็นค่าเริ่มต้น
  6. แฟลชเฟิร์มแวร์ UEFI อีกครั้ง
  7. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFMA0006I : **ตรวจพบ** [arg1] DIMM [arg2] **หมายเลขประจำเครื่อง** DIMM **คือ** [arg3]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ไม่มีคุณสมบัติ/ไม่ใช่ Lenovo

  [arg2] ป้ายซิลค์ DIMM, ฐาน 1

  [arg3] หมายเลขประจำเครื่อง DIMM

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. หากเหตุการณ์ข้อมูลนี้ได้รับการบันทึกลงในบันทึกเหตุการณ์ XCC เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ติดตั้งหน่วยความจำที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2. หน่วยความจำที่ติดตั้งอาจไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน
3. หากไม่มีหน่วยความจำที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความเร็วที่รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานได้
4. ติดต่อตัวแทนขายในพื้นที่ของคุณหรือคู่ค้าธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพื่อสั่งซื้อหน่วยความจำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาเปลี่ยนแทน DIMM ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
5. หลังจากติดตั้งหน่วยความจำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลอีกครั้ง
6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFMA0007I: **เปลี่ยน** [arg1] **หมายเลข** DIMM [arg2] **แล้ว** [arg3]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

พารามิเตอร์:

[arg1] ไม่มีคุณสมบัติ/ไม่ใช่ Lenovo

[arg2] ป้ายชิลค์ DIMM, ฐาน 1

[arg3] ข้อมูล DIMM (S/N, FRU และ UDI) เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เหตุการณ์นี้ควรตามด้วยเหตุการณ์ FQXSFMA0006I ล่าสุดที่อธิบายเซิร์ฟเวอร์มีหน่วยความจำที่ไม่ผ่านคุณสมบัติติดตั้งอยู่
2. แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFMA0008I: **ความล้มเหลวของการทดสอบหน่วยความจำ** DIMM [arg1] POST **ได้รับการกู้คืน** [arg2]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

พารามิเตอร์:

[arg1] ป้ายชิลค์ช่องเสียบ DIMM

[arg2] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFMA0008M: DIMM [arg1] **ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ** POST [arg2]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ป้ายซิลค์ช่องเสียบ DIMM

  [arg2] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า DIMM ก่อนเกิดความล้มเหลวนี้ ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง
  2. ใส่ DIMM ที่ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST และ DIMM ในช่องเสียบที่อยู่ติดกันกลับเข้าที่ หากมีการรวมเข้าด้วยกัน บูตเข้าสู่การตั้งค่า F1 และเปิดใช้งาน DIMM เริ่มระบบใหม่
  3. สลับ DIMM จากตำแหน่งที่ล้มเหลวไปยังตำแหน่งอื่นที่รู้จักและใช้งานได้ เพื่อดูว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นจากช่องเสียบ DIMM หรือ DIMM
  4. หากพบปัญหานี้ระหว่างกระบวนการอัปเดต XCC / UEFI:
     a. เปิดระบบใหม่โดยการถอดแหล่งพลังงานออกสักครู่
     b. ล้างการตั้งค่า CMOS โดยการถอดแบตเตอรี่ออกสักครู่
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFMA0011I: **ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการรวบรวมหน่วยความจำ** [arg1]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ละเว้นข้อความนี้ได้หากคุณได้เพิ่มหรือลบ DIMM ออกจากระบบ และตรวจไม่พบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม
  2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของระบบเพื่อหาความล้มเหลวของ DIMM ที่ยังไม่แก้ไข และเปลี่ยน DIMM ดังกล่าว

- FQXSFMA0027K : **ตรวจพบการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง (จำนวนของ DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน) โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เหตุการณนี้สามารถติดตามข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือการทดสอบหน่วยความจำที่ล้มเหลว ตรวจสอบบันทึกและแก้ไขเหตุการณ์นั้นก่อน DIMM ที่ปิดใช้งานโดยข้อผิดพลาดหรือการดำเนินการอื่นๆ อาจทำให้เกิดเหตุการณ์นี้
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง DIMM ในลำดับที่ถูกต้องตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
3. หากมี DIMM และติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของขั้วต่อ DIMM ติดสว่างหรือไม่ และติดตั้ง DIMM ใหม่ ตรวจสอบบันทึกสำหรับรหัสวินิจฉัยหน่วยความจำ
4. รีเซ็ต UEFI เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI อีกครั้ง
6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

   หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFMA0029L: **การจำกัดเกณฑ์ขั้นต่ำ** [arg1] PFA **เกินจำนวน** DIMM [arg2] [arg3]

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ถึงเกณฑ์ PFA ดั้งเดิม คือ “สูง”, “ต่ำ”

  [arg2] ป้ายซิลค์ DIMM, ฐาน 1

  [arg3] ข้อมูล DIMM (S/N, FRU และ UDI) เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ใส่ DIMM ที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าที่
  2. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่ใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของหน่วยความจำนี้
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

     หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFMA0076M: **ไม่รองรับ** DIMM [arg1] **และตัวระบุ** DIMM **คือ** [arg2]

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ป้ายซิลค์ช่องเสียบ DIMM

[arg2] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C
2. ตรวจสอบประเภท DIMM ที่รองรับได้ในคู่มือผู้ใช้ และเปลี่ยน DIMM ที่ระบุในข้อความให้เป็นประเภทที่รองรับ
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU0016N : **โปรเซสเซอร์ภายในระบบ** BIST **ล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. หากเพิ่งอัปเดตโปรเซสเซอร์หรือเฟิร์มแวร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU0017G : **การอัปเดตรหัสไมโครของโปรเซสเซอร์ล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ตรวจดูเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU0018N : **มีการยืนยัน** CATERR(IERR) **บนโปรเซสเซอร์** [arg1]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

พารามิเตอร์:

[arg1] หมายเลขช่องเสียบ, ฐาน 1

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
2. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C

3. ต่อแหล่งพลังงาน A/C และเปิดเครื่อง
4. ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดกับฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ หรือระบบปฏิบัติการหรือไม่ ย้อนกลับ หากเป็นไปได้
5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFPU0019N : **ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของโปรเซสเซอร์** [arg1]

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

พารามิเตอร์:

[arg1] หมายเลขช่องเสียบ, ฐาน 1

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ตรวจดูเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
2. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C
3. ต่อแหล่งพลังงาน A/C และเปิดเครื่อง
4. ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดกับฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ หรือระบบปฏิบัติการหรือไม่ ย้อนกลับ หากเป็นไปได้
5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU0020I : **ลายเซ็นแคปซูลของอิมเมจเฟิร์มแวร์ UEFI ไม่ถูกต้อง**

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เริ่มระบบใหม่ แฟลชภาพ UEFI อีกครั้ง
2. หากไม่มีข้อผิดพลาดแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีการกู้คืนใดๆ เพิ่มเติม
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU0021G : **สถานะตามจริงของฮาร์ดแวร์อยู่ในสถานะได้รับการยืนยัน**

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ดำเนินงานด้านการดูแลระบบต่างๆ ที่ต้องกำหนดสวิตซ์ของฟังก์ชันการมีอยู่ทางกายภาพของ TPM ให้อยู่ในตำแหน่ง “เปิด” ให้เสร็จสิ้น
2. คืนค่าสวิตซ์ของฟังก์ชันการมีอยู่ทางกายภาพกลับสู่ตำแหน่ง “OFF” แล้วรีบูตระบบ
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU0021I : **สถานะตามจริงของ TPM ได้รับการลบข้อมูล**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU0022G : **การกำหนดค่า TPM ไม่ถูกบล็อค**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU0023G : **คำเตือนการตรวจสอบความถูกต้องของอิมเมจการบูตที่ปลอดภัยล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ข้อความคำเตือนการรักษาความปลอดภัยเมื่อผู้ใช้ต้องการบูตจากอิมเมจ UEFI หรือระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะที่เปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยและโหมดการบูตที่ปลอดภัยอยู่ในโหมดผู้ใช้ หากลูกค้าไม่ต้องการบูตอิมเมจ UEFI หรือระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้ถอดอุปกรณ์ที่สามารถบูตได้ออก
  2. หากลูกค้าต้องการบูตอิมเมจ UEFI หรือระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับอนุญาต การช่วยให้สามารถบูตระบบจากอิมเมจที่ไม่ได้รับอนุญาตมีสองวิธี คือ วิธีที่หนึ่ง ปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัย วิธีที่สอง ลงทะเบียนอิมเมจที่ไม่ได้รับอนุญาตใน DB (Authorized Signature Database)
     a. ปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัย: ยืนยันสถานะทางกายภาพแล้วเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการบูตที่ปลอดภัยเป็นปิดใช้งาน (ใน F1 Setup -> System Settings -> Security -> Security Boot Configuration -> Security Boot Setting)
     b. ลงทะเบียนอิมเมจ UEFI ที่ไม่ได้รับอนุญาต ยืนยันสถานะทางกายภาพ แล้วเปลี่ยนแปลง นโยบายการบูตที่ปลอดภัย เป็น นโยบายที่กำหนดเอง (ใน Setup -> System Settings -> Security -> Security Boot Configuration -> Security Boot Policy) จากนั้นเข้าสู่เมนู “นโยบายการบูตที่ปลอดภัยแบบกำหนดเอง” กดปุ่ม “ลงทะเบียนอิมเมจ Efi” เลือกอิมเมจ UEFI ที่ไม่ได้รับอนุญาตในกล่องป๊อปอัป

c. หมายเหตุ: การยืนยันสถานะทางกายภาพทำได้สองวิธีด้วยกัน ได้แก่:

1) สลับสถานะทางกายภาพของจัมเปอร์เป็น เปิด

2) หากตั้งค่านโยบายสถานะทางกายภาพเป็น เปิดใช้งาน (F1 Setup -> System Settings -> Security -> Physical Presence Policy Configuration) ผู้ใช้จะสามารถยืนยันสถานะทางกายภาพระยะไกลผ่านทางเครื่องมือ IPMI ได้)

3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU0023I: **ความล้มเหลวของการตรวจสอบการบูตที่ปลอดภัยถูกล้างเนื่องจากไม่มีความล้มเหลวในการบูตรอบนี้**

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU0024G: **การเริ่มต้นระบบ Intel UEFI ACM ล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน TPM**

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ยืนยันสถานะทางกายภาพผ่านทางสถานะตามจริงของจัมเปอร์หรือสถานะทางกายภาพระยะไกล:
2. หมายเหตุ: มีวิธียืนยันสถานะทางกายภาพสองวิธี
   a. เลื่อน Physical Presence Jumper ไปยังตำแหน่ง “เปิด”
   b. หาก “นโยบายสถานะตามจริง” ตั้งค่าเป็น “เปิด” ในการติดตั้ง F1 ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ยืนยันสถานะทางกายภาพระยะไกลผ่านทางเครื่องมือ IPMI คุณสามารถดูการตั้งค่านี้ได้ในการตั้งค่า F1 ที่ “System Settings -> Security -> Physical Presence Policy Configuration”
3. หากเวอร์ชัน TPM คือ 2.0 ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป หากเวอร์ชัน TPM คือ 1.2 ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:
   a. จากอินเทอร์เฟซหลักของโปรแกรม Setup Utility ให้เลือก System Settings -> Security -> Trusted Platform Module
   b. เปลี่ยน [อุปกรณ์ TPM] เป็น “เปิด”
   c. เปลี่ยน [TPM State] เป็น “เปิดการใช้งาน”
4. เริ่มระบบใหม่
5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU0025I : **คืนค่าเป็นการตั้งค่าระบบเริ่มต้นแล้ว**

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU0030N : **ตรวจพบความผิดปกติของเฟิร์มแวร์ในอิมเมจ** UEFI

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
2. แฟลชภาพ UEFI อีกครั้ง
3. เลิกทำการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุด (การตั้งค่าหรืออุปกรณ์ที่เพิ่ม) ตรวจสอบว่าระบบบูต แล้วติดตั้งอุปกรณ์เสริมใหม่ทีละรายการเพื่อค้นหาปัญหา
4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้บันทึกการกำหนดค่า UEFI ของลูกค้า จากนั้นถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกเป็นเวลา 30 วินาที แล้วใส่ใหม่เพื่อล้างเนื้อหา CMOS หากบูตได้สำเร็จ จากนั้นให้คืนค่าการตั้งค่าของระบบ
5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

   หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFPU0031N : **จำนวนของความพยายาม POST ถึงค่าที่กำหนดไว้ใน F1 setup แล้ว ระบบมีการบูตด้วยการตั้งค่า UEFI ค่าเริ่มต้น มีการเก็บรักาการตั้งค่าที่ผู้ใช้ระบุและจะมีการใช้กับการบูตครั้งต่อไปเว้นแต่จะมีการแก้ไขก่อนที่จะรีบูต**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. การตั้งค่า UEFI ดั้งเดิมจะยังมีอยู่ หากลูกค้าต้องการดำเนินการต่อโดยใช้การตั้งค่าดั้งเดิม ให้เลือก บันทึกการตั้งค่า
2. หากผู้ใช้ไม่ได้ตั้งใจที่จะรีบูต ให้ตรวจสอบบันทึกเพื่อดูสาเหตุที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากมีกรณีแบตเตอรี่บกพร่อง ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขกรณีนี้
3. เลิกทำการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุด (การตั้งค่าหรืออุปกรณ์ที่เพิ่ม) ตรวจสอบว่าระบบบูต แล้วติดตั้งอุปกรณ์เสริมใหม่ทีละรายการเพื่อค้นหาปัญหา
4. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้ อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI หากมี

5. บันทึกการกำหนดค่า UEFI ของลูกค้า จากนั้นถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกเป็นเวลา 30 วินาที แล้วใส่ใหม่ เพื่อล้างเนื้อหา CMOS หากบูตได้สำเร็จ จากนั้นให้คืนค่าการตั้งค่าของระบบ
6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

   หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFPU0034L: **ไม่สามารถเริ่มการทำงานของ TPM ได้อย่างถูกต้อง**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่ แฟลชภาพ UEFI อีกครั้ง
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

     หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFPU4033F : **กำลังอยู่ระหว่างการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบ**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

  หมายเหตุ: ระบบจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณปิดเครื่อง (FQXSFPU4034I) ขณะที่อยู่ระหว่างการกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM

- FQXSFPU4034I : **การกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผล**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4035M : **การกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM ล้มเหลว ชิป TPM อาจเสียหาย**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ TPM จะไม่ทำงาน

3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFPU4038I : **การกู้คืนเฟิร์มแวร์ TPM สำเร็จ**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4040M : **การทดสอบตนเองของ TPM ล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ TPM จะไม่ทำงาน
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

  หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFPU4041I : **กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบ**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4042I : **การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผล**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4043G : **การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM ถูกยกเลิก ระบบกำลังรีบูต...**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4044I : **เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ TPM ปัจจุบันไม่รองรับการสลับเวอร์ชันของ TPM**

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4045G : **ไม่มีการยืนยันสถานะทางกายภาพยกเลิกการอัปเกรดเฟิร์มแวร์** TPM

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ยืนยันสถานะทางกายภาพของ TPM โดยปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบำรุงระบบ อ้างอิง https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp โดยไปที่ ThinkSystem SR850P ประเภท 7D2F, 7D2G, 7D2H > ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ > การเปลี่ยนแผงวงจรหลัก > เปิดใช้งาน TPM/TCM > ยืนยันสถานะทางกายภาพ
2. บูตระบบไปยังการตั้งค่า F1 ตรวจสอบสถานะ TPM เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า TPM พร้อมใช้งาน และเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ TPM รองรับการสลับ TPM อ้างอิง https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp โดยไปที่คู่มือ UEFI สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem > เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem ที่มี AMD EPYC (ช่องเสียบ 1 ของ Gen ที่ 1, 2, 3) > System Setup Utility interface > Security menu > TPM Toggling
3. รีบูตระบบและลองสลับ TPM FW อีกครั้ง อ้างอิง https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp โดยไปที่ ThinkSystem SR850P ประเภท 7D2F, 7D2G, 7D2H > ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ > การเปลี่ยนแผงวงจรหลัก > เปิดใช้งาน TPM/TCM > ตั้งค่าเวอร์ชัน TPM
4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU4046I : **เฟิร์มแวร์** TPM **จะได้รับการอัปเดตจาก** TPM1.2 **เป็น** TPM2.0

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4047I : **เฟิร์มแวร์** TPM **จะได้รับการอัปเดตจาก** TPM2.0 **เป็น** TPM1.2

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4048I: **คำขออัปเดตเฟิร์มแวร์** TPM 2.0 **เป็นเวอร์ชัน** 1.3.2.20

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4049I : **การอัปเดตเฟิร์มแวร์** TPM **สำเร็จ**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4050G : **ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์** TPM

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ล้าง TPM ผ่านการดำเนินการ TPM และลองอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM อีกครั้งโดยทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ไปที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.thinksystem.common.nav.doc/portfolio.html และคลิกลิงก์ผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยปกติแล้ว ข้อมูลการอัปเดต TPM จะอยู่ในส่วน “การเปลี่ยนแผงระบบ” ใน “ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์”
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU4051G : **พบ** TPM_TCM_POLICY **ที่ไม่ได้กำหนดไว้**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU4052G : TPM_TCM_POLICY **ไม่ถูกล็อคไว้**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU4053G : TPM_TCM_POLICY **ระบบไม่ตรงกับ** Planar

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ถอดการ์ด TPM/TCM ที่เพิ่มเข้าไปใหม่ออกจาก Planar หรือติดตั้งการ์ด TPM/TCM อันใหม่ที่ส่งมาพร้อมกับระบบ
2. เริ่มระบบใหม่
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU4054G: **การผูกการ์ด TPM/TCM ทางลอจิคัลล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFPU4056M : **เปลี่ยนการ์ด TPM/TCM แล้ว จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด TCM/TPM ของเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบ**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ติดตั้งการ์ด TCM/TPM อันเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบกลับเข้าที่
  2. เริ่มระบบใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

     หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFPU4080I : **เปลี่ยนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4081I : **ล้างข้อมูลรหัสผ่านในการเปิดเครื่องโฮสต์แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4082I : **เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้ว**

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4083I : **ล้างข้อมูลรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบโฮสต์แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4084I : **เปลี่ยนลำดับการบูตของโฮสต์แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPU4085I : **เปลี่ยนลำดับการบูต** WOL **ของโฮสต์แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFPW0001L : **ล้างข้อมูล** CMOS **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากผู้ใช้เริ่มต้นการล้างข้อมูล CMOS เหตุการณ์นี้สามารถละเว้นอย่างปลอดภัยได้และไม่ต้องมีการดำเนินการต่อ
  2. หากเพิ่งติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุงระบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้องแล้ว
  3. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

     หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFSM0002N : **โมดูลการจัดการปฏิเสธสิทธิ์การบูต: ระบบหยุดทำงาน**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
2. ตรวจสอบบันทึก XCC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้ง PSU เป็นไปตามคู่มือการสนับสนุน
3. ทบทวนนโยบายพลังงานและการตั้งค่าการกำหนดค่าระบบใน XCC GUI
4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFSM0003N : **หมดเวลารอสิทธิ์การบูตจากโมดูลการจัดการ: ระบบหยุดทำงาน**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
2. ตรวจสอบบันทึก XCC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้ง PSU เป็นไปตามคู่มือการสนับสนุน
3. ทบทวนนโยบายพลังงานและการตั้งค่าการกำหนดค่าระบบใน XCC GUI
4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFSM0004M : **เกิดความล้มเหลวในการติดต่อ** XCC

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
2. ตรวจสอบว่า XCC และ UEFI FW ทำงานในระดับความเข้ากันได้เดียวกัน
3. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
4. แฟลชเฟิร์มแวร์ XCC อีกครั้ง
5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

   หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM

- FQXSFSM0007I : **บันทึกเหตุการณ์ระบบ** XCC (SEL) **เต็ม**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ใช้เว็บอินเทอร์เฟส BMC เพื่อล้างบันทึกเหตุการณ์
2. หากการสื่อสารของ BMC ไม่พร้อมใช้งาน ให้ใช้ F1 Setup เพื่อเข้าใช้งานเมนูการบันทึกเหตุการณ์ของระบบ จากนั้นเลือกล้างล็อกเหตุการณ์ของระบบ BMC และเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่

- FQXSFSM0008M : **ตรวจพบการหมดเวลาของสิทธิ์การบูต**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึก XCC สำหรับข้อผิดพลาดการสื่อสารและการแก้ไขปัญหา
  2. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFSR0001M : [arg1] **ตรวจพบการเสียหายของ** GPT, DiskGUID: [arg2]

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ตำแหน่งความเสียหายของ GPT “หลัก” เฉพาะตารางพาร์ติชัน GPT หลักที่เสียหาย “สำรอง” เฉพาะตารางพาร์ติชัน GPT สำรองที่เสียหาย “ทั้งหลักและสำรอง” ตารางพาร์ติชัน GPT ทั้งสองเสียหาย

  [arg2] GUID ดิสก์

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ถอดไดรฟ์ภายนอกทั้งหมดระหว่าง POST เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เหตุการณ์นี้ทริกเกอร์ผิด
  2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC หากเหตุการณ์นี้มีบันทึกเหตุการณ์การกู้คืนที่ตามมา แสดงว่าความเสียหาย GTP ได้รับการกู้คืนสำเร็จแล้ว ละเว้นข้อความเหตุการณ์นี้และอย่าทำตามขั้นตอนที่เหลือ
  3. สำรองข้อมูลดิสก์ข้อมูล
  4. กด F1 Setup->System Settings->Recovery and RAS->Disk GPT Recovery และตั้งค่าเป็น “อัตโนมัติ”
  5. บันทึกการตั้งค่าแล้วรีสตาร์ทระบบ
  6. บูตไปยังการตั้งค่า F1 ระบบจะพยายามกู้คืน GPT ระหว่าง POST โดยอัตโนมัติ
  7. รีสตาร์ทระบบ
  8. ฟอร์แมต LUN หรือดิสก์และติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่อีกครั้ง
  9. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFSR0002I : [arg1] **กู้คืนการเสียหายของ** GPT, DiskGUID: [arg2]

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  พารามิเตอร์:

  [arg1] ตำแหน่งความเสียหายของ GPT “หลัก” เฉพาะตารางพาร์ติชัน GPT หลักที่เสียหาย “สำรอง” เฉพาะตารางพาร์ติชัน GPT สำรองที่เสียหาย “ทั้งหลักและสำรอง” ตารางพาร์ติชัน GPT ทั้งสองเสียหาย

  [arg2] GUID ดิสก์

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXSFSR0003G : **ความพยายามในการบูตเกินจำนวนที่กำหนด ไม่พบอุปกรณ์ที่สามารถบูตได้**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ถอดกำลังไฟ AC ออกจากระบบ
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถบูตได้อย่างน้อยหนึ่งรายการเข้ากับระบบ
  3. ต่อกำลังไฟ AC เข้ากับระบบ
  4. เปิดระบบและลองใหม่อีกครั้ง
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- FQXSFTR0001L : **ตรวจพบวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้อง**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เหตุการณ์นี้ควรจะต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงตามด้วยข้อผิดพลาด FQXSFPW0001L แก้ไขปัญหาของเหตุการณ์นั้น หรือข้อผิดพลาดอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่
  2. ใช้การตั้งค่า F1 เพื่อรีเซ็ตวันที่และเวลา
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

บทที่ 4. เหตุการณ์ XClarity Provisioning Manager

เหตุการณ์ต่อไปนี้สามารถสร้างโดย Lenovo XClarity Provisioning Manager

สำหรับรหัสของเหตุการณ์แต่ละรหัส จะแสดงฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

ตัวระบุเหตุการณ์
ID ที่ระบุเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกัน

รายละเอียดของเหตุการณ์
สตริงข้อความที่บันทึกไว้ซึ่งปรากฏสำหรับเหตุการณ์นั้นๆ

คำอธิบาย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น

ระดับความรุนแรง
การระบุถึงระดับของข้อกังวลต่อสถานะ ระดับความรุนแรงจะย่อเป็นอักขระตัวแรกในบันทึกเหตุการณ์ ระดับความรุนแรงจะแสดงดังต่อไปนี้:

- **ข้อมูล** เหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ โดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ
- **คำเตือน** เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสภาวะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสภาวะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
- **ข้อผิดพลาด** เหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวหรือสภาวะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง

การดำเนินการของผู้ใช้
ระบุการดำเนินการที่คุณควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ตามลำดับที่แสดงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อ บริการสนับสนุนของ Lenovo

เหตุการณ์ LXPM ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเหตุการณ์ LXPM ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (ข้อมูล ข้อผิดพลาด และคำเตือน)

© Copyright Lenovo 2018, 2023

ตาราง 4. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXPMCL0005I	เริ่มต้นติดตั้งระบบปฏิบัติการ	ข้อมูล
FQXPMCL0031I	ส่งออกการกำหนดค่า RAID สำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXPMCL0033I	นำเข้าการกำหนดค่า RAID สำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXPMCL0035I	ส่งออกการตั้งค่า UEFI สำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXPMCL0037I	นำเข้าการตั้งค่า UEFI สำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXPMCL0039I	ส่งออกการตั้งค่า bmc สำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXPMCL0041I	นำเข้าการตั้งค่า bmc สำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXPMEM0002I	ไม่พบอิมเมจของเฟิร์มแวร์ LXPM การเริ่มต้น LXPM	ข้อมูล
FQXPMEM0003I	ออกจาก LXPM แล้ว ส่งคืนการควบคุมไปยัง UEFI	ข้อมูล
FQXPMEM0004I	กำลังเริ่มโปรแกรมวินิจฉัย	ข้อมูล
FQXPMEM0005I	บูตโปรแกรมวินิจฉัยสำเร็จ	ข้อมูล
FQXPMNM0002I	ตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย BMC เป็นค่าใหม่	ข้อมูล
FQXPMOS0010I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat RHEL 7.3 (64 บิต) แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0011I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat RHEL 6.9 (64 บิต) แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0012I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ SLES 12 สำหรับ AMD64 และ Intel64 Service Pack 2 แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0013I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ SLES 11 สำหรับ AMD64 และ Intel64 Service Pack 4 แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0014I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERWINFOUNDATION แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0015I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0016I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTER แล้ว	ข้อมูล

ตาราง 4. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXPMOS0017I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERSOLUTION แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0018I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERSTORAGESTANDARD แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0019I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Hyper-V Server 2012 R2 SERVERHYPERCORE แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0020I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Hyper-V Server 2016 SERVERHYPERCORE แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0021I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSOLUTION แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0022I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSTANDARD แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0023I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERDATACENTER แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0024I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSTORAGESTANDARD แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0025I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSTORAGEWORKGROUP แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0026I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Vmware ESXi 6.5 U1 แล้ว	ข้อมูล
FQXPMOS0027I	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Vmware ESXi 6.0 U3 แล้ว	ข้อมูล
FQXPMSR0012I	เปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์ไม่สำเร็จ	ข้อมูล
FQXPMSR0022I	สร้างดิสก์เสมือนใหม่สำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXPMSR0032I	ถอดดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออกสำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXPMUP0101I	เริ่มต้นอัปเดต LXPM	ข้อมูล
FQXPMUP0102I	เริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม Windows	ข้อมูล

ตาราง 4. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXPMUP0103I	เริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม Linux	ข้อมูล
FQXPMUP0104I	เริ่มต้นอัปเดต UEFI	ข้อมูล
FQXPMUP0105I	เริ่มต้นอัปเดต BMC	ข้อมูล
FQXPMUP0106I	อัปเดตเฟิร์มแวร์สำเร็จ	ข้อมูล
FQXPMVD0003I	อัปเดตข้อมูล VPD สำเร็จแล้ว	ข้อมูล
FQXPMCL0001K	ไม่พบ Bootx64.efi ไม่สามารถบูตระบบปฏิบัติการ	คำเตือน
FQXPMCL0002K	ไม่สามารถอ่านลายเซ็น Deployment Manager จาก USB	คำเตือน
FQXPMCL0003K	การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์โปรแกรมควบคุมล้มเหลว	คำเตือน
FQXPMCL0004K	การติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกัน	คำเตือน
FQXPMCL0005K	โหมดบูตระบบปัจจุบันคือแบบดั้งเดิม การโคลนระบบปฏิบัติการรองรับเฉพาะโหมด UEFI เท่านั้น	คำเตือน
FQXPMCL0030K	ไม่สามารถส่งออกการกำหนดค่า RAID	คำเตือน
FQXPMCL0032K	ไม่สามารถนำเข้าการกำหนดค่า RAID	คำเตือน
FQXPMCL0034K	ไม่สามารถส่งออกการตั้งค่า UEFI	คำเตือน
FQXPMCL0036K	ไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่า UEFI	คำเตือน
FQXPMCL0038K	ไม่สามารถส่งออกการตั้งค่า bmc	คำเตือน
FQXPMCL0040K	ไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่า bmc	คำเตือน
FQXPMNM0001G	ไม่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย BMC ใหม่	คำเตือน
FQXPMOS0001K	ไม่พบ Bootx64.efi ไม่สามารถบูตระบบปฏิบัติการ	คำเตือน
FQXPMOS0002K	ไม่สามารถอ่านลายเซ็น Deployment Manager จาก USB	คำเตือน
FQXPMOS0003K	ไม่สามารถคัดลอกไฟล์บูต Windows ไปยังเป้าหมาย	คำเตือน
FQXPMOS0004K	การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์ EMMC2USB ล้มเหลว	คำเตือน

ตาราง 4. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXPMOS0005K	การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์โปรแกรมควบคุมล้มเหลว	คำเตือน
FQXPMOS0006K	การติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกัน	คำเตือน
FQXPMOS0007K	ไม่สามารถอ่านไฟล์ RTF สิทธิ์การใช้งาน	คำเตือน
FQXPMOS0008K	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าเครือข่ายของคุณถูกต้อง	คำเตือน
FQXPMOS0009K	โหมดบูตระบบปัจจุบันคือแบบดั้งเดิม การติดตั้งระบบปฏิบัติการของ LXPM รองรับเฉพาะโหมด UEFI เท่านั้น	คำเตือน
FQXPMRS0011K	ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์	คำเตือน
FQXPMSR0001K	พบอะแดปเตอร์ RAID ที่ไม่สนับสนุน	คำเตือน
FQXPMSR0021L	ไม่สามารถสร้างดิสก์เสมือนใหม่	คำเตือน
FQXPMSR0031L	ไม่สามารถเอาดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออก	คำเตือน
FQXPMUP0001K	การกำหนดค่าของระบบไม่ตรงกับข้อกำหนดเบื้องต้น	คำเตือน
FQXPMUP0002K	แพคเกจที่เลือกเข้ากันไม่ได้	คำเตือน
FQXPMUP0003K	ไม่สามารถรับ UEFI ระดับต่ำสุด	คำเตือน
FQXPMUP0004K	ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ UEFI	คำเตือน
FQXPMUP0005K	ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ BMC	คำเตือน
FQXPMUP0006K	ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ LXPM	คำเตือน
FQXPMUP0007K	ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของโปรแกรมควบคุม Linux	คำเตือน
FQXPMUP0008K	ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของโปรแกรมควบคุม Windows	คำเตือน
FQXPMVD0001H	ไม่สามารถรับข้อมูล VPD	คำเตือน
FQXPMVD0002H	ไม่สามารถอัปเดตข้อมูล VPD	คำเตือน
FQXPMVD0011K	ไม่สามารถรับสถานะนโยบาย TPM/การ์ด TPM/TCM	คำเตือน
FQXPMVD0012K	ไม่สามารถตั้งค่านโยบาย TPM/การ์ด TPM/TCM	คำเตือน

ตาราง 4. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXPMEM0001M	ไม่สามารถค้นหาอิมเมจของเฟิร์มแวร์ LXPM ได้	ข้อผิดพลาด
FQXPMEM0006M	ไม่สามารถค้นหาอิมเมจของเฟิร์มแวร์การวินิจฉัย	ข้อผิดพลาด
FQXPMEM0007M	ไม่สามารถเปิดใช้อิมเมจการวินิจฉัยเป็น “การเปลี่ยนเส้นทางคอนโซล” ถูกเปิดใช้งาน	ข้อผิดพลาด
FQXPMEM0008M	ไม่สามารถเปิดใช้อิมเมจการวินิจฉัยเนื่องจากอิมเมจอาจเสียหาย	ข้อผิดพลาด
FQXPMEM0009M	เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0001M	การทดสอบ HDD ถูกขัดจังหวะโดยโฮสต์ที่มีการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0002M	เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงหรือข้อผิดพลาดการทดสอบที่ไม่รู้จักขณะอุปกรณ์กำลังดำเนินการทดสอบตนเอง	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0003M	การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบการทดสอบที่ล้มเหลวและระบบไม่รู้จักองค์ประกอบการทดสอบที่ล้มเหลว	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0004M	การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าของการทดสอบล้มเหลว	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0005M	การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบเซอร์โว (และ/หรือการค้นหา) ของการทดสอบล้มเหลว	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0006M	การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบการอ่านของการทดสอบล้มเหลว	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0007M	ไม่พบฮาร์ดไดรฟ์	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0008M	UEFI ไม่พร้อมให้ LXPM ส่งคำสั่งเพื่อทดสอบฮาร์ดไดรฟ์	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0009M	ตรวจพบข้อผิดพลาดอุปกรณ์เมื่อ LXPM ส่งคำสั่งทดสอบฮาร์ดไดรฟ์	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0010M	UEFI หมดเวลาเมื่อ LXPM ส่งคำสั่งทดสอบไปยังฮาร์ดไดรฟ์	ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0011M	UEFI ไม่รองรับฮาร์ดไดรฟ์ในขณะที่ LXPM ส่งคำสั่งเพื่อทดสอบฮาร์ดไดรฟ์	ข้อผิดพลาด

ตาราง 4. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (มีต่อ)

ID เหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXPMUP0201M	การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์ EMMC2USB ล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์	ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0202M	การถ่ายโอนแพคเกจการอัปเดตเกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์	ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0203M	การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การยกเลิกการเมาท์ EMMC2USB ล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์	ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0204M	การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การประมวลผล cmd การอัปเดตล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์	ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0205M	การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การรับสถานะการอัปเดตล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์	ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0206M	ระดับของแพคเกจการอัปเดตเก่าเกินไป ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์	ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0207M	แพคเกจการอัปเดตไม่ถูกต้อง ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์	ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0208M	ไม่สามารถดำเนินการคำสั่งรีบูต BMC	ข้อผิดพลาด

รายการเหตุการณ์ของ XClarity Provisioning Manager

ส่วนนี้แสดงรายการข้อความทั้งหมดที่สามารถส่งจาก Lenovo XClarity Provisioning Manager ได้

- FQXPMCL0001K: **ไม่พบ Bootx64.efi ไม่สามารถบูตระบบปฏิบัติการ**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. รีบูตระบบและลองบูต OS ใหม่
  4. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0002K: **ไม่สามารถอ่านลายเซ็นตัวจัดการสำหรับการปรับใช้งานจาก USB**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ USB เสมือนทำงานถูกต้อง
  2. รีสตาร์ท BMC ผ่านทางการตั้งค่า BMC ภายใต้ UEFI Setup บนแผงด้านซ้ายของ LXPM รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  3. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  4. โคลนอิมเมจซ้ำแล้วลองดำเนินการใหม่
  5. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0003K: **การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์โปรแกรมควบคุมล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ USB เสมือนทำงานถูกต้อง
  2. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  3. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  4. โคลนอิมเมจซ้ำแล้วลองดำเนินการใหม่
  5. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0004K: **การติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกัน**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง

3. โคลนอิมเมจซ้ำแล้วลองดำเนินการใหม่
4. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0005I: **เริ่มต้นติดตั้งระบบปฏิบัติการ**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMCL0005K: **โหมดบูตระบบปัจจุบันคือแบบดั้งเดิม การโคลนระบบปฏิบัติการรองรับเฉพาะโหมด UEFI เท่านั้น**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. เปลี่ยนโหมดการบูตเป็นโหมด UEFI (UEFI Setup -> Boot Manager -> Boot Modes -> System Boot Mode แล้วเลือก โหมด UEFI)
  2. โคลนอิมเมจซ้ำแล้วลองดำเนินการใหม่

- FQXPMCL0030K: **ไม่สามารถส่งออกการกำหนดค่า RAID**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ RAID http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์ RAID, LXPM และ UEFI เป็นระดับล่าสุด
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของอะแดปเตอร์ RAID และดิสก์ไดรฟ์เป็นปกติ
  4. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทางกายภาพของดิสก์ไดรฟ์ ตัวขยาย SAS (ถ้ามี) และอะแดปเตอร์ RAID ทำงานถูกต้อง
  5. รีบูตเครื่องและลองส่งออกการกำหนดค่า RAID ใหม่
  6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0031I: **ส่งออกการกำหนดค่า RAID สำเร็จแล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMCL0032K: **ไม่สามารถนำเข้าการกำหนดค่า** RAID

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ RAID http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์ RAID, LXPM และ UEFI เป็นระดับล่าสุด
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของอะแดปเตอร์ RAID และดิสก์ไดรฟ์เป็นปกติ
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างดิสก์ไดรฟ์และอะแดปเตอร์ RAID ทำงานถูกต้อง
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มและการกำหนดค่า RAID เหมือนกับการกำหนดค่าดั้งเดิม
  6. รีบูตเครื่องและลองนำเข้าการกำหนดค่า RAID ใหม่
  7. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0033I: **นำเข้าการกำหนดค่า** RAID **สำเร็จแล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMCL0034K: **ไม่สามารถส่งออกการตั้งค่า** UEFI

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับ USB/ไดรฟ์เครือข่ายถูกต้องและลองส่งออกการตั้งค่า UEFI ใหม่อีกครั้ง
  2. รีบูต แล้วลองส่งออกการตั้งค่า UEFI ใหม่อีกครั้ง
  3. แฟลชเฟิร์มแวร์ UEFI อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0035I: **ส่งออกการตั้งค่า** UEFI **สำเร็จแล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMCL0036K: **ไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่า** UEFI

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับ USB/ไดรฟ์เครือข่ายถูกต้องและลองนำเข้าการตั้งค่า UEFI ใหม่อีกครั้ง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทรุ่นของระบบเดียวกันที่จะนำเข้าการตั้งค่าUEFI และเวอร์ชันของUEFI นั้นเหมือนกัน
3. รีบูตและลองนำเข้าการตั้งค่า UEFI ที่โคลนใหม่
4. แฟลชเฟิร์มแวร์ UEFI อีกครั้ง
5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0037I: **นำเข้าการตั้งค่า** UEFI **สำเร็จแล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMCL0038K: **ไม่สามารถส่งออกการตั้งค่า** BMC

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. ดำเนินการรีเซ็ต AC

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  3. ลองส่งออกการตั้งค่า BMC ใหม่อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0039I: **ส่งออกการตั้งค่า** BMC **สำเร็จแล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMCL0040K: **ไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่า** BMC

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวอร์ชันของ BMC นั้นเหมือนกันระหว่างต้นทางและเป้าหมาย
  2. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ

3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

4. ลองนำเข้าการตั้งค่า BMC ใหม่อีกครั้ง
5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMCL0041I: **นำเข้าการตั้งค่า BMC สำเร็จแล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMEM0001M : **ไม่สามารถค้นหาอิมเมจของเฟิร์มแวร์ LXPM ได้**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. แฟลช LXPM อีกครั้ง
  3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMEM0002I : **ไม่พบอิมเมจของเฟิร์มแวร์ LXPM การเริ่มต้น LXPM**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMEM0003I : **ออกจาก LXPM แล้ว ส่งคืนการควบคุมไปยัง UEFI**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMEM0004I: **กำลังเริ่มโปรแกรมวินิจฉัย**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMEM0005I: **บูตโปรแกรมวินิจฉัยสำเร็จ**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMEM0006M: **ไม่สามารถค้นหาอิมเมจของเฟิร์มแวร์การวินิจฉัย**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMEM0007M: **ไม่สามารถเปิดใช้อิมเมจการวินิจฉัยเป็น** “Console Redirection” **ถูกเปิดใช้งาน**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ปิดใช้งาน “กำหนดค่าการเปลี่ยนเส้นทางคอนโซล” ในการตั้งค่า UEFI ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้: - ไปที่ F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports-> Console Redirection Settings -> - เลือก “Console Redirection” - Select “Console Redirection” - Change the setting to “Disable” and save - Next reboot the system
  2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMEM0008M: **ไม่สามารถเปิดใช้อิมเมจการวินิจฉัยเนื่องจากอิมเมจอาจเสียหาย**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

3. แฟลช LXPM อีกครั้ง
4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMEM0009M: **เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด**

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

3. แฟลช LXPM อีกครั้ง
4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMNM0001G : **ไม่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย BMC ใหม่**

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์ที่ป้อนนั้นถูกต้อง
2. รอหนึ่งนาทีและลองการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
3. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
4. ลองการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
5. ใช้การตั้งค่า UEFI เพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์ (ตัวเลือก)

- FQXPMNM0002I : **ตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย BMC เป็นค่าใหม่**

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0001K: **ไม่พบ Bootx64.efi ไม่สามารถบูตระบบปฏิบัติการ**

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ

2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
3. รีบูตระบบและลองบูต OS ใหม่
4. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMOS0002K: **ไม่สามารถอ่านลายเซ็นตัวจัดการสำหรับการปรับใช้งานจาก USB**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ USB เสมือนทำงานถูกต้อง
  2. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  4. ลองปรับใช้ OS ใหม่
  5. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reset

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMOS0003K : **ไม่สามารถคัดลอกไฟล์บูต Windows ไปยังเป้าหมาย**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ USB เสมือนทำงานถูกต้อง
  2. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  3. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  4. ลองปรับใช้ OS ใหม่
  5. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMOS0004K : **การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์ EMMC2USB ล้มเหลว**

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ USB เสมือนทำงานถูกต้อง
2. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
3. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
4. ลองปรับใช้ OS ใหม่
5. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMOS0005K: **การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์โปรแกรมควบคุมล้มเหลว**

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ USB เสมือนทำงานถูกต้อง
2. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
3. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
4. ลองปรับใช้ OS ใหม่
5. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMOS0006K: **การติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกัน**

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
3. ลองปรับใช้ OS ใหม่
4. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMOS0007K : **ไม่สามารถอ่านไฟล์ RTF สิทธิ์การใช้งาน**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. ใช้สื่อ OS อื่น (USB DVD หรือคีย์ USB)
  4. ลองปรับใช้ OS ใหม่
  5. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

  6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMOS0008K: **ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าเครือข่ายของคุณถูกต้อง**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสาร SMB/CIFS และ NFS นั้นทำงานอย่างถูกต้อง (แน่ใจว่าได้เสียบสายอีเทอร์เน็ต และการตั้งค่าเครือข่ายนั้นถูกต้อง)
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวอร์ชัน OS และพาธโฟลเดอร์ถูกต้อง
  3. ลองการติดตั้ง CIFS และ NFS ใหม่อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMOS0009K : **โหมดบูตระบบปัจจุบันคือแบบดั้งเดิม การติดตั้งระบบปฏิบัติการของ LXPM รองรับเฉพาะโหมด UEFI เท่านั้น**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. เปลี่ยนโหมดบูตเป็นโหมด UEFI
  2. ลองปรับใช้ OS ใหม่

- FQXPMOS0010I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat RHEL 7.3 (64 บิต) แล้ว**

ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0011I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Red Hat RHEL 6.9 (64 **บิต) แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0012I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** SLES 12 **สำหรับ** AMD64 **และ** Intel64 Service Pack 2 **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0013I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** SLES 11 **สำหรับ** AMD64 **และ** Intel64 Service Pack 4 **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0014I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2012 R2 SERVERWINFOUNDATION **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0015I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0016I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTER **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0017I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2012 R2 SERVERSOLUTION **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0018I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2012 R2 SERVERSTORAGESTANDARD **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0019I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Hyper-V Server 2012 R2 SERVERHYPERCORE **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0020I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Hyper-V Server 2016 SERVERHYPERCORE **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0021I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2016 SERVERSOLUTION **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0022I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2016 SERVERSTANDARD **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0023I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2016 SERVERDATACENTER **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0024I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2016 SERVERSTORAGESTANDARD **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0025I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Windows Server 2016 SERVERSTORAGEWORKGROUP **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0026I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Vmware ESXi 6.5 U1 **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMOS0027I : **ติดตั้งระบบปฏิบัติการ** Vmware ESXi 6.0 U3 **แล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMRS0011K : **ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ LXPM และอะแดปเตอร์ RAID เป็นระดับล่าสุด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของอะแดปเตอร์ RAID และดิสก์ไดรฟ์เป็นปกติทั้งคู่
  3. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทางกายภาพของดิสก์ไดรฟ์ ตัวขยาย SAS (ถ้ามี) และอะแดปเตอร์ RAID ทำงานถูกต้อง
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการกับไดรฟ์พิเศษนั้นถูกต้องหรือเป็นแบบลอจิคัล (ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานะ “ไม่เหมาะสมที่ไม่มีการกำหนดค่า” เป็น “ออนไลน์” ได้)
  5. รีบูตเครื่อง และลองเปลี่ยนสถานะของดิสก์ไดรฟ์ใหม่
  6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSD0001M : HDD Test **ถูกขัดจังหวะโดยโฮสต์ที่มีการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ถอด A/C ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วเสียบไดรฟ์, แบ็คเพลน, อะแดปเตอร์ RAID, ตัวขยาย (หากมี) และสายเคเบิลใหม่ทั้งหมด
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
3. ลองทดสอบใหม่อีกครั้ง
4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSD0002M : **เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงหรือข้อผิดพลาดการทดสอบที่ไม่รู้จักขณะอุปกรณ์กำลังดำเนินการทดสอบตนเอง**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ถอด A/C ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วเสียบไดรฟ์, แบ็คเพลน, อะแดปเตอร์ RAID, ตัวขยาย (หากมี) และสายเคเบิลใหม่ทั้งหมด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
  3. ลองทดสอบใหม่อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSD0003M : **การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบการทดสอบที่ล้มเหลวและระบบไม่รู้จักองค์ประกอบการทดสอบที่ล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ถอด A/C ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วเสียบไดรฟ์, แบ็คเพลน, อะแดปเตอร์ RAID, ตัวขยาย (หากมี) และสายเคเบิลใหม่ทั้งหมด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
  3. ลองทดสอบใหม่อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSD0004M : **การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าของการทดสอบล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ถอด A/C ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วเสียบไดรฟ์, แบ็คเพลน, อะแดปเตอร์ RAID, ตัวขยาย (หากมี) และสายเคเบิลใหม่ทั้งหมด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
  3. ลองทดสอบใหม่อีกครั้ง

4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSD0005M : **การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบเซอร์โว (และ/หรือการค้นหา) ของการทดสอบล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ถอด A/C ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วเสียบไดรฟ์, แบ็คเพลน, อะแดปเตอร์ RAID, ตัวขยาย (หากมี) และสายเคเบิลใหม่ทั้งหมด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
  3. ลองทดสอบใหม่อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSD0006M : **การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบการอ่านของการทดสอบล้มเหลว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ถอด A/C ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วเสียบไดรฟ์, แบ็คเพลน, อะแดปเตอร์ RAID, ตัวขยาย (หากมี) และสายเคเบิลใหม่ทั้งหมด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
  3. ลองทดสอบใหม่อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSD0007M : **ไม่พบฮาร์ดไดรฟ์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ถอด A/C ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วเสียบไดรฟ์, แบ็คเพลน, อะแดปเตอร์ RAID, ตัวขยาย (หากมี) และสายเคเบิลใหม่ทั้งหมด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
  3. ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดเดียวกันอยู่ในบันทึกรายการอุปกรณ์ BMC หรือ OneCLI หรือไม่
  4. ลองทดสอบใหม่อีกครั้ง
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSD0008M: UEFI **ไม่พร้อมให้** LXPM **ส่งคำสั่งเพื่อทดสอบฮาร์ดไดรฟ์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. รีบูตระบบและทำการทดสอบอีกครั้ง
2. หากระบบยังคงรายงานข้อความนี้ ให้เรียกใช้เครื่องมือ SMART เวอร์ชันล่าสุดบนระบบปฏิบัติการซึ่งเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสถานะฮาร์ดไดรฟ์
3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSD0009M: **ตรวจพบข้อผิดพลาดอุปกรณ์เมื่อ LXPM ส่งคำสั่งทดสอบฮาร์ดไดรฟ์**

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
   - หากระบบตรวจพบไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของดิสก์ไดรฟ์ แล้วรีบูตเซิร์ฟเวอร์
   - หากระบบตรวจไม่พบไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถตอบสนองได้:
     a. ปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วถอดแหล่งพลังงาน AC
     b. เสียบตัวควบคุม RAID, สาย SAS, แบ็คเพลน และไดรฟ์ที่เกี่ยวข้องกลับเข้าที่
     c. เชื่อมต่อแหล่งพลังงานของระบบ แล้วรีบูตเซิร์ฟเวอร์
2. เรียกใช้การทดสอบไดรฟ์ดิสก์อีกครั้งจาก LXPM ดูรายละเอียดได้จากเอกสาร LXPM ที่: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html คลิกที่เวอร์ชันของ LXPM เพื่อดูรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แล้วเลือก การใช้ LXPM -> การวินิจฉัย -> การเรียกใช้ การวินิจฉัยจากแผนผังการนำทางด้านซ้าย
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้บันทึกผลการทดสอบเป็นไฟล์ test_hdd.txt โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ภายในหรือโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
4. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อเปลี่ยนไดรฟ์

- FQXPMSD0010M: UEFI **หมดเวลาเมื่อ LXPM ส่งคำสั่งทดสอบไปยังฮาร์ดไดรฟ์**

ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
   - หากระบบตรวจพบไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของดิสก์ไดรฟ์ แล้วรีบูตเซิร์ฟเวอร์
   - หากระบบตรวจไม่พบไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถตอบสนองได้:
     a. ปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วถอดแหล่งพลังงาน AC
     b. เสียบตัวควบคุม RAID, สาย SAS, แบ็คเพลน และไดรฟ์ที่เกี่ยวข้องกลับเข้าที่
     c. เชื่อมต่อแหล่งพลังงานของระบบ แล้วรีบูตเซิร์ฟเวอร์

2. เรียกใช้การทดสอบไดรฟ์ดิสก์จาก LXPM ดูรายละเอียดได้จากเอกสาร LXPM ที่: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html คลิกที่เวอร์ชันของ LXPM เพื่อดูรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แล้วเลือก การใช้ LXPM -> การวินิจฉัย -> การเรียกใช้ การวินิจฉัยจากแผนผังการนำทางด้านซ้าย
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้บันทึกผลการทดสอบเป็นไฟล์ test_hdd.txt โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ภายในหรือโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
4. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อเปลี่ยนไดรฟ์

- FQXPMSD0011M: UEFI **ไม่รองรับฮาร์ดไดรฟ์ในขณะที่** LXPM **ส่งคำสั่งเพื่อทดสอบฮาร์ดไดรฟ์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดไดรฟ์เพื่อดูว่าฮาร์ดไดรฟ์รองรับคุณสมบัติการทดสอบตนเองของ ATA หรือไม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSR0001K: **พบอะแดปเตอร์** RAID **ที่ไม่สนับสนุน**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ RAID http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์ RAID, LXPM และ UEFI เป็นระดับล่าสุด
  3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSR0012I : **เปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์ไม่สำเร็จ**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMSR0021L : **ไม่สามารถสร้างดิสก์เสมือนใหม่**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ LXPM และอะแดปเตอร์ RAID เป็นระดับล่าสุด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของอะแดปเตอร์ RAID และดิสก์ไดรฟ์เป็นปกติทั้งคู่
  3. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทางกายภาพของดิสก์ไดรฟ์ ตัวขยาย SAS (ถ้ามี) และอะแดปเตอร์ RAID ทำงานถูกต้อง

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของไดรฟ์ถูกต้อง (สภาพดีที่ไม่มีการกำหนดค่า)
5. รีบูตเครื่อง และลองสร้างดิสก์เสมือนใหม่
6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSR0022I : **สร้างดิสก์เสมือนใหม่สำเร็จแล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMSR0031L : **ไม่สามารถเอาดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออก**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ LXPM และอะแดปเตอร์ RAID เป็นระดับล่าสุด
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของอะแดปเตอร์ RAID และดิสก์ไดรฟ์เป็นปกติทั้งคู่
  3. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทางกายภาพของดิสก์ไดรฟ์ ตัวขยาย SAS (ถ้ามี) และอะแดปเตอร์ RAID ทำงานถูกต้อง
  4. รีบูตเครื่อง และลองถอดดิสก์เสมือนที่มีอยู่ใหม่
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMSR0032I: **ถอดดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออกสำเร็จแล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMUP0001K : **การกำหนดค่าของระบบไม่ตรงกับข้อกำหนดเบื้องต้น**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ปฏิบัติตามพร้อมท์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์และลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
  2. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0002K : **แพคเกจที่เลือกเข้ากันไม่ได้**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ปฏิบัติตามพร้อมท์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ละแพคเกจ

2. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0003K : **ไม่สามารถรับ UEFI ระดับต่ำสุด**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0004K : **ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ UEFI**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0005K : **ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ BMC**

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0006K : **ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ LXPM**

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0007K : **ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของโปรแกรมควบคุม** Linux

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0008K : **ไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของโปรแกรมควบคุม** Windows

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0101I : **เริ่มต้นอัปเดต** LXPM

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMUP0102I : **เริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม** Windows

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMUP0103I : **เริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม** Linux

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMUP0104I : **เริ่มต้นอัปเดต** UEFI

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMUP0105I : **เริ่มต้นอัปเดต** BMC

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMUP0106I: **อัปเดตเฟิร์มแวร์สำเร็จ**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMUP0201M : **การติดต่อ** BMC **ล้มเหลว: การเมาท์** EMMC2USB **ล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและการตั้งค่า BMC ผ่านการตั้งค่า UEFI หรือ “รีสตาร์ทตัวควบคุมการจัดการ” ใน BMC web UI แล้วรีบูตระบบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reset

หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Lenovo เพื่อดำเนินการอัปเดต (เช่น XClarity Administrator, XClarity Controller หรือ XClarity Essential OneCLI)
5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0202M : **การถ่ายโอนแพคเกจการอัปเดตเกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพคเกจการอัปเดตไม่เสียหายแล้วลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับ USB/ไดรฟ์เครือข่ายถูกต้องและลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
3. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและการตั้งค่า BMC ผ่านการตั้งค่า UEFI หรือ “รีสตาร์ทตัวควบคุมการจัดการ” ใน BMC web UI แล้วรีบูตระบบ
4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
5. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reset

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Lenovo เพื่อดำเนินการอัปเดต (เช่น XClarity Administrator, XClarity Controller หรือ XClarity Essential OneCLI)
7. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0203M : **การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การยกเลิกการเมาท์ EMMC2USB ล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
3. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reset

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Lenovo เพื่อดำเนินการอัปเดต (เช่น XClarity Administrator, XClarity Controller หรือ XClarity Essential OneCLI)

5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0204M : **การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การประมวลผล cmd การอัปเดตล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุน
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Lenovo เพื่อดำเนินการอัปเดต (เช่น XClarity Administrator, XClarity Controller หรือ XClarity Essential OneCLI)
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0205M : **การติดต่อ BMC ล้มเหลว: การรับสถานะการอัปเดตล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

     หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Lenovo เพื่อดำเนินการอัปเดต (เช่น XClarity Administrator, XClarity Controller หรือ XClarity Essential OneCLI)
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0206M: **ระดับของแพคเกจการอัปเดตเก่าเกินไป ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

  1. ปฏิบัติตามพร้อมท์ให้เลือกเวอร์ชันใหม่ของแพคเกจการอัปเดตและลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
  2. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ

3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Lenovo เพื่อดำเนินการอัปเดต (เช่น XClarity Administrator, XClarity Controller หรือ XClarity Essential OneCLI)
5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0207M : **แพคเกจการอัปเดตไม่ถูกต้อง ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพคเกจการอัปเดตไม่ชำรุดและลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับ USB/ไดรฟ์เครือข่ายถูกต้องและลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
3. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและการตั้งค่า BMC ผ่านการตั้งค่า UEFI หรือ “รีสตาร์ทตัวควบคุมการจัดการ” ใน BMC web UI แล้วรีบูตระบบ
4. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
5. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Lenovo เพื่อดำเนินการอัปเดต (เช่น XClarity Administrator, XClarity Controller หรือ XClarity Essential OneCLI)
7. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMUP0208M : **ไม่สามารถดำเนินการคำสั่งรีบูต** BMC

  ระดับความร้ายแรง: ข้อผิดพลาด

  การดำเนินการของผู้ใช้:

1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
2. แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
3. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reset

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว

4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMVD0001H : **ไม่สามารถรับข้อมูล** VPD

ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. กดปุ่ม “Back” และกดปุ่ม “Update VPD...” อีกครั้ง
2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat หากขั้นตอนที่ 1 ไม่สำเร็จ

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMVD0002H : **ไม่สามารถอัปเดตข้อมูล** VPD

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. กดปุ่ม “อัปเดต” บนหน้าการอัปเดต VPD
2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat หากขั้นตอนที่ 1 ไม่สำเร็จ

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMVD0003I : **อัปเดตข้อมูล** VPD **สำเร็จแล้ว**

  ระดับความร้ายแรง: ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้:

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXPMVD0011K: **ไม่สามารถรับสถานะนโยบาย** TPM/**การ์ด** TPM/TCM

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. กดปุ่ม “Back” และกดปุ่ม “Update VPD...” อีกครั้ง
2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat หากขั้นตอนที่ 1 ไม่สำเร็จ

   หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- FQXPMVD0012K: **ไม่สามารถตั้งค่านโยบาย** TPM/**การ์ด** TPM/TCM

  ระดับความร้ายแรง: คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้:

1. กดปุ่ม “นำไปใช้” บนหน้าการอัปเดต VPD
2. ให้รีบูตระบบหากขั้นตอนที่ 1 ไม่สำเร็จ
3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ภาคผนวก A. การขอความช่วยเหลือและความช่วยเหลือด้านเทคนิค

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ การบริการ หรือความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือเพียงแค่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Lenovo คุณจะพบว่า Lenovo นั้นมีแหล่งข้อมูลมากมายที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณ

บน World Wide Web ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบ อุปกรณ์เสริม การให้บริการ และการสนับสนุนของ Lenovo มีให้บริการที่:

http://datacentersupport.lenovo.com

หมายเหตุ: IBM คือผู้ให้บริการ ThinkSystem ของ Lenovo

ก่อนโทรศัพท์ติดต่อ

ก่อนที่คุณจะโทรศัพท์ติดต่อ มีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ที่คุณสามารถทดลองเพื่อพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองก่อน อย่างไรก็ตาม หากคุณจำเป็นต้องโทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ โปรดรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับช่างเทคนิคบริการ เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็ว

พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากภายนอกโดยการทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ Lenovo เตรียมไว้ให้ในวิธีใช้แบบออนไลน์หรือในเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Lenovo เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Lenovo ยังอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการวินิจฉัยซึ่งคุณสามารถนำไปดำเนินการเองได้ เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและคำอธิบายเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและรหัสข้อผิดพลาด หากคุณสงสัยว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ โปรดดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม

คุณสามารถอ่านเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ThinkSystem ของคุณได้จาก https://pubs.lenovo.com/

คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองก่อน:

- ตรวจสอบสายเคเบิลทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบสวิตช์เปิดปิดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบและอุปกรณ์เสริมเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ Lenovo ของคุณมีซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ และไดรเวอร์อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการที่อัปเดตแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Lenovo Warranty ระบุให้คุณซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Lenovo เป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาและอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ทั้งหมดให้กับผลิตภัณฑ์ (เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมโดยสัญญาการ

© Copyright Lenovo 2018, 2023

บำรุงรักษาเพิ่มเติม) ช่างเทคนิคบริการจะร้องขอให้คุณอัปเกรดซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ของคุณ หากปัญหาที่พบมีวิธีแก้ไขที่บันทึกไว้ในเอกสารเกี่ยวกับการอัปเกรดซอฟต์แวร์

- หากคุณได้ติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ในสภาพแวดล้อมระบบของคุณ โปรดตรวจสอบ https://serverproven.lenovo.com/ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังกล่าว
- โปรดไปที่ http://datacentersupport.lenovo.com เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหา
  - คลิกที่กระดานสนทนา Lenovo ที่ https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg เพื่อดูว่ามีบุคคลอื่นที่กำลังประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันหรือไม่

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการโทรขอรับการสนับสนุน

หากคุณจำเป็นต้องขอรับบริการตามการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ Lenovo ของคุณ ช่างเทคนิคบริการจะสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเตรียมข้อมูลที่เหมาะสมไว้ก่อนที่จะโทรติดต่อ คุณยังสามารถไปที่ http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณ

รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อมอบให้กับช่างเทคนิคบริการ ข้อมูลนี้จะช่วยให้ช่างเทคนิคบริการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจว่าคุณจะได้รับการบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา

- หมายเลขของสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หากมี
- หมายเลขประเภทเครื่อง (ตัวระบุเครื่อง 4 หลักของ Lenovo)
- หมายเลขรุ่น
- หมายเลขประจำเครื่อง
- UEFI และระดับของเฟิร์มแวร์ของระบบในปัจจุบัน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และบันทึก

อีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo คุณสามารถไปที่ https://support.lenovo.com/servicerequest เพื่อเพื่อยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการเริ่มกระบวนการกำหนดวิธีแก้ไขปัญหาโดยการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่ช่างเทคนิคบริการ ช่างเทคนิคบริการของ Lenovo สามารถเริ่มหาวิธีแก้ปัญหาให้กับคุณทันทีที่คุณได้กรอกและยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

การรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง

เพื่อระบุต้นตอของปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์หรือตามที่มีการร้องขอโดยฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo คุณอาจต้องทำการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ ข้อมูลการซ่อมบำรุงประกอบด้วยข้อมูล อาทิเช่น บันทึกเหตุการณ์และรายการฮาร์ดแวร์

ข้อมูลการซ่อมบำรุงสามารถรวบรวมโดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

  ใช้ฟังก์ชันรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงของ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงระบบ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลบันทึกระบบที่มีอยู่ หรือเรียกใช้การวินิจฉัยใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูลใหม่

- Lenovo XClarity Controller

  คุณสามารถใช้เว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller หรือ CLI ในการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์นี้สามารถบันทึกข้อและส่งกลับมายังฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

  - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บอินเทอร์เฟซในการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง โปรดดูส่วน “การดาวน์โหลดข้อมูลบริการ” ในเวอร์ชันเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
  - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ CLI ในการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง โปรดดูส่วน “คำสั่ง ffdc” ในเวอร์ชันเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

- Lenovo XClarity Administrator

  สามารถตั้งค่า Lenovo XClarity Administrator ให้เก็บรวบรวมและส่งไฟล์การวินิจฉัยไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้บางเหตุการณ์ใน Lenovo XClarity Administrator และปลายทางที่มีการจัดการ คุณสามารถเลือกที่จะส่งไฟล์การวินิจฉัยไปที่ บริการสนับสนุนของ Lenovo โดยใช้ Call Home หรือไปที่ผู้ให้บริการรายอื่นโดยใช้ SFTP นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บรวบรวมไฟล์การวินิจฉัย เปิดบันทึกปัญหา และส่งไฟล์การวินิจฉัยไปที่ศูนย์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo ด้วยตนเอง

  คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือนปัญหาอัตโนมัติภายใน Lenovo XClarity Administrator ที่ http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

  Lenovo XClarity Essentials OneCLI มีแอปพลิเคชันรายการอุปกรณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งภายในและภายนอก เมื่อทำงานภายในระบบปฏิบัติการของโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ OneCLI จะสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ เช่น บันทึกเหตุการณ์ของระบบปฏิบัติการ นอกเหนือจากข้อมูลการซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์

  ในการรับข้อมูลการซ่อมบำรุง คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง getinfor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้ getinfor โปรดดู https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command

---

การติดต่อฝ่ายสนับสนุน

คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อรับความช่วยเหลือสำหรับปัญหาของคุณ

คุณสามารถรับการบริการด้านฮาร์ดแวร์ผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Lenovo หากต้องการค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Lenovo ในการให้บริการรับประกัน โปรดไปที่ https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider

และใช้การค้นหาด้วยตัวกรองสำหรับแต่ละประเทศ โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo ที่ https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist สำหรับรายละเอียดการสนับสนุนในภูมิภาคของคุณ

ดรรชนี

ก

การขอรับความช่วยเหลือ 263
การบริการและการสนับสนุน
  ก่อนโทรศัพท์ติดต่อ 263
  ซอฟต์แวร์ 265
  ฮาร์ดแวร์ 265
การรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง 264
การสร้างเว็บเพจการสนับสนุนที่ปรับแต่งเฉพาะตัว 263

ข

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
  Lenovo XClarity Controller 5
  UEFI 199, 229
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Lenovo XClarity Controller 5
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด UEFI 199, 229
ข้อมูลการซ่อมบำรุง 264

ค

ความช่วยเหลือ 263

ร

รหัสและข้อความแสดงข้อผิดพลาด
  Lenovo XClarity Controller 5
  UEFI 199, 229
รูปแบบข้อความเหตุการณ์และการแจ้งเตือน 1

ว

เว็บเพจการสนับสนุนที่ปรับแต่งเอง 263

ห

หมายเลขโทรศัพท์ 265
หมายเลขโทรศัพท์ของการบริการและการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ 265
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการและการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์ 265
เหตุการณ์ของ Lenovo XClarity Controller 5
เหตุการณ์, Lenovo XClarity Controller 5
เหตุการณ์ UEFI 199, 229

© Copyright Lenovo 2018, 2023

หมายเลขชิ้นส่วน: SP47A36780

Printed in China

(1P) P/N: SP47A36780