



# Lenovo XClarity Administrator Nachrichtenreferenz



**Version 4.0.0**

Erste Ausgabe (Februar 2023)

© Copyright Lenovo 2015, 2023.

**HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN:** Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis . . . . .</b>	<b>i</b>	<b>Kapitel 5. Liste der Ereignisse ThinkServer . . . . .</b>	<b>.725</b>
<b>Kapitel 1. Ereignis- und Alertmeldungen . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>Kapitel 6. Liste der Ereignisse für Lenovo ThinkSystem SR635 und SR655 . . . . .</b>	<b>.853</b>
<b>Kapitel 2. Liste der Ereignisse XClarity Administrator . . . . .</b>	<b>3</b>	Lenovo ThinkSystem SR635- und SR655- Ereignisse, durch die der Support automatisch benachrichtigt wird . . . . .	853
<b>Kapitel 3. Liste der Gehäuseereignisse . . . . .</b>	<b>.717</b>	<b>Kapitel 7. Liste der Ereignisse Lenovo Storage . . . . .</b>	<b>.855</b>
<b>Kapitel 4. Ereignisse und Alerts von ThinkAgile, ThinkEdge, ThinkSystem, System x, Flex System, Converged HX Series und NeXtScale Servern und Rechenknoten . . . . .</b>	<b>.719</b>	<b>Kapitel 8. Liste der RackSwitch- Ereignisse . . . . .</b>	<b>1297</b>
		Liste der Ereignisse Lenovo RackSwitch . . . . .	1297
		Liste der Switch-SNMP-Trap-Ereignisse . . . . .	1299



---

# Kapitel 1. Ereignis- und Alertmeldungen

Sie können die folgenden Nachrichten zum Beheben von Problemen verwenden, die bei der Verwendung von Lenovo XClarity Administrator auftreten können. Die von XClarity Administrator generierten Nachrichten werden im Ereignis- oder Alertprotokoll aufgeführt.

Die folgenden Informationen werden für jede Ereignisnachricht bereitgestellt.

## Ereignis-ID

Eine Zeichenfolge, die das Ereignis oder eine Klasse von Ereignissen eindeutig kennzeichnet. Es handelt sich um eine Zeichenfolge mit 12 Zeichen im folgenden Format:

**FQX***ppnnxxxxc*

Dabei gilt Folgendes:

- *pp* gibt das Produkt, von dem das Ereignis stammt, folgendermaßen an.
  - **DE**. Speichereinheiten der ThinkSystem DE Serie
  - **HM**. XClarity Administrator
  - **RS**. Lenovo RackSwitch-Einheit
  - **SP**. Lenovo ThinkAgile- und ThinkSystem-Einheiten
  - **ST**. Lenovo Storage-Einheit
  - **STDM**. Speichereinheiten der ThinkSystem DM Serie
  - **TS**. Lenovo ThinkServer-Einheit
  - **XS**. Lenovo XClarity Controller
- *nn* gibt die Komponente an, von der das Ereignis abstammt. XClarity Administrator-Ereignisse verwenden die folgenden Komponenten-IDs. Weitere Informationen zu Komponenten-IDs für andere Einheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer verwalteten Einheit.
  - **CN**. Konsole
  - **CP**. Konfigurationsmuster
  - **CR**. Virtuelle Einheit
  - **DI**. Ermittlung und Einheitenverwaltung
  - **DM**. Datenmanagement
  - **EM**. Ereignisse und Überwachung
  - **FC**. Betriebssystemimplementierung
  - **JM**. Jobverwaltung
  - **MF**. Erfassung und Weiterleiter metrischer Daten
  - **MI**. Datenmigration
  - **NM**. Netzwerkverwaltung
  - **RC**. Fernsteuerung
  - **SE**. Sicherheit
  - **SP**. Switch-Ports
  - **SS**. Service und Support
  - **ST**. Speicherverwaltung
  - **TS**. ThinkServer-Verwaltung
  - **UP**. Aktualisierungen
- *xxxx* zeigt eine bestimmte Nachricht an.
- *c* zeigt den Schweregrad wie folgt an.
  - **I**. Information; keine Maßnahme erforderlich.
  - **F**. Warnung. Es ist keine Aktion erforderlich.
  - **G**. Warnung. Aktion kann verzögert werden
  - **H**. Warnung (untergeordnet) Aktion kann verzögert werden

- **J.** Warnung (untergeordnet) Es ist eine sofortige Maßnahme erforderlich.
- **K.** Fehler (übergeordnet). Aktion kann verzögert werden
- **L.** Fehler (übergeordnet). Es ist eine sofortige Maßnahme erforderlich.
- **M.** Fehler (kritisch). Es ist eine sofortige Maßnahme erforderlich.
- **N.** Fehler (schwerwiegend). Es ist eine sofortige Maßnahme erforderlich.

### **Argumente**

Eine Beschreibung aller Platzhaltervariablen (beispielsweise *[arg1]* oder *[arg2]*) aus der Beschreibung des Ereignisses.

### **Dringlichkeit**

Angabe zum Schweregrad der Bedingung, wie folgt:

- **Information.** Das Ereignis wurde zu Prüfzwecken aufgezeichnet. Dies ist normalerweise eine Benutzeraktion oder eine Statusänderung, die als normales Verhalten einzustufen ist.
- **Warnung.** Das Ereignis ist nicht so schwerwiegend wie ein Fehler, die Ursache für die Warnung sollte jedoch möglichst beseitigt werden, bevor sie zu einem Fehler führt. Es kann sich auch um eine Bedingung handeln, die eine zusätzliche Überwachung oder Wartung erfordert.
- **Fehler.** Das Ereignis ist ein Fehler oder eine kritische Bedingung, die sich auf den Betrieb oder eine erwartete Funktion auswirkt.

### **Alertkategorie**

Warnungen werden in Kategorien wie „Prüfung -- Benutzeraktion“ gruppiert.

### **Wartungsfähig**

Ein Hinweis darauf, ob eine Aktion (entweder durch Sie oder durch den Lenovo-Support) erforderlich ist, um das Problem zu beheben.

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ein Hinweis darauf, ob XClarity Administrator *automatisch* ein Service-Ticket öffnet und für dieses Ereignis Diagnosedateien an das Lenovo-Support Center überträgt, falls Call-Home-Funktion konfiguriert und aktiviert ist.

### **Benutzeraktion**

Die Aktionen, die zur Behebung des Ereignisses auszuführen sind.

Führen Sie die Schritte in der aufgeführten Reihenfolge durch, bis der Fehler behoben ist. Wenn das Problem nicht nach der Durchführung aller empfohlenen Maßnahmen behoben ist, nehmen Sie Verbindung mit dem Lenovo-Support auf.

---

## Kapitel 2. Liste der Ereignisse XClarity Administrator

In diesem Abschnitt werden alle XClarity Administrator Ereignisse aufgelistet, die im XClarity Administrator-Ereignisprotokoll oder -Protokoll angezeigt werden können.

- **FQXHM0001J Unbekannte Meldung.**

**Erläuterung**

Die Meldung ist nicht bekannt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHM0002J Der Benutzername kann nicht aufgelöst werden.**

**Erläuterung**

Der Benutzer ist nicht angemeldet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich an, bevor Sie eine Anforderung starten.

- **FQXHM0003J Der Benutzername ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der Benutzername ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich an, bevor Sie eine Anforderung starten.

- **FQXHM0004J Die POST-Anforderung war ungültig.**

**Erläuterung**

Die angeforderten Parameter sind ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Das korrekte Format der Parameter finden Sie in der Dokumentation.

- **FQXHM0005J Die PUT-Anforderung war ungültig.**

**Erläuterung**

Die angeforderten Parameter sind ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Das korrekte Format der Parameter finden Sie in der Dokumentation.

- **FQXHM0006J Ungültige Anforderungsparameter.**

**Erläuterung**

Die Anforderungsparameter sind ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die korrekten Parameter finden Sie in der Dokumentation.

- **FQXHM0007J Ungültiger URL-Pfad.**

**Erläuterung**

Der URL-Pfad ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Den richtigen URL-Pfad finden Sie in der Dokumentation.

- **FQXHM0008J Die Liste mit Ländern für die bestimmte Sprache ist ungültig.**

**Erläuterung**

Es existiert keine Übersetzung für die angeforderte Sprache.

**Dringlichkeit**

Warnung



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die Liste mit unterstützten Sprachen finden Sie in der Dokumentation.

- **FQXHMCP1105I Muster [arg1] wurde auf [arg2] implementiert.**

**Erläuterung**

Die Bereitstellung eines Gehäuse- oder Servermusters ist abgeschlossen.

**Argumente**

*[arg1]* Mustername

*[arg2]* Server- oder Gehäusename

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP1110I Implementierung des Musters [arg1] gestartet.**

**Erläuterung**

Die Bereitstellung eines Gehäuse- oder Servermusters wurde gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Mustername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP1115J Muster [arg1] konnte auf [arg2] nicht implementiert werden.**

**Erläuterung**

Für den angegebenen Server oder das angegebene Gehäuse konnte das Muster nicht bereitgestellt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Mustername

*[arg2]* Server- oder Gehäusename

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Jobprotokoll für diesen Job, um die Ursache des Problems zu bestimmen und zu lösen.

- **FQXHMCP1135I Erneute Implementierung des Profils [arg1] gestartet.**

**Erläuterung**

Die neue Bereitstellung eines Gehäuse- oder Serverprofils wurde gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Profilname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP1145I Profil [arg1] wurde erneut implementiert auf [arg2].**

**Erläuterung**

Das Gehäuse- oder Serverprofil wurde neu bereitgestellt.

**Argumente**

*[arg1]* Profilname

*[arg2]* Server- oder Gehäusename

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP1155J Profil [arg1] konnte nicht erneut implementiert werden auf [arg2].**

**Erläuterung**

Für den angegebenen Server oder das angegebene Gehäuse konnte das Profil nicht neu bereitgestellt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Profilname

*[arg2]* Server- oder Gehäusename

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Jobprotokoll für diese neue Bereitstellung, um die Ursache des Problems zu bestimmen und zu lösen.

- **FQXHMCP1165I Zuordnung des Profils [arg1] zu [arg2] aufgehoben.**

**Erläuterung**

Dem angegebenen Server oder Gehäuse ist das Profil nicht mehr zugeordnet.

**Argumente**

*[arg1]* Profilname

*[arg2]* Server- oder Gehäusename

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP1175J Zuordnung des Profils [arg1] zu [arg2] konnte nicht aufgehoben werden.**

**Erläuterung**

Die Zuordnung des angegebenen Profils konnte nicht aufgehoben werden. Es ist dem angegebenen Ziel weiterhin zugeordnet.

**Argumente**

*[arg1]* Profilname

*[arg2]* Server- oder Gehäusename

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMCP1180J Serverkonfigurationsprofil [arg1] ist nicht kompatibel.**

**Erläuterung**

Die Konfigurationseinstellungen des Servers stimmen nicht mit dem zugeordneten Konfigurationsprofil überein.

**Argumente**

*[arg1]* Profilname

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Konformitätsdetails auf der Seite "Serverprofile". Falls erforderlich, sollten Sie das Konfigurationsprofil erneut bereitstellen.

- **FQXHMCP1185J Serverkonfigurationsprofil *[arg1]* ist nicht kompatibel.**

**Erläuterung**

Die Konfigurationseinstellungen des Servers stimmen nicht mit dem zugeordneten Konfigurationsprofil überein.

**Argumente**

*[arg1]* Profilname

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Konformitätsdetails auf der Seite "Serverprofile". Falls erforderlich, sollten Sie das Konfigurationsprofil erneut bereitstellen.

- **FQXHMCP1190J Die Warnung über eine nicht kompatible Serverkonfiguration wurde für das Profil *[arg1]* deaktiviert.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein kritisches Alert deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Profilname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP1205I Failover von Server [arg1] zu Standby-Server [arg2] ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Das Profil des ausgefallenen Servers wurde erfolgreich auf dem Standby-Server bereitgestellt.

**Argumente**

*[arg1]* Name des ausgefallenen Servers

*[arg2]* Standby-Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP1210I [arg1] Failover von Server [arg2] zu Standby-Server [arg3] wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Das Failover vom ausgefallenen Server auf den Standby-Server wurde gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Failovertyp (automatisch oder manuell)

*[arg2]* Name des ausgefallenen Servers

*[arg3]* Standby-Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die VLAN-Einstellungen vom angeschlossenen Switch werden nicht automatisch übernommen. Sie müssen manuell migriert werden.

- **FQXHMCP1215M Failover von Server [arg1] zu Standby-Server [arg2] war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Das Profil des ausgefallenen Servers konnte nicht auf dem Standby-Server bereitgestellt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Name des ausgefallenen Servers

*[arg2]* Standby-Servername

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Jobprotokoll für diesen Job, um die Ursache des Problems zu bestimmen und zu lösen.

- **FQXHMCP1255M In Pool [arg1] waren keine Standby-Server für Failover für Server [arg2] verfügbar.**

**Erläuterung**

Im ausgewählten Standby-Serverpool sind keine Server verfügbar, die dem Formfaktor des ausgefallenen Servers entsprechen.

**Argumente**

*[arg1]* Standby-Serverpoolname

*[arg2]* Name des ausgefallenen Servers

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass im ausgewählten Standby-Serverpool ein Server mit einem Formfaktor verfügbar ist, der dem ausgefallenen Server entspricht. Führen Sie anschließend das (manuelle) Failover erneut aus.

- **FQXHMCP1275J Standby-Pool [arg1] verfügt über keine Server für Failover.**

**Erläuterung**

Im Standby-Serverpool muss mindestens ein Server verfügbar sein. In diesem Standby-Pool sind keine Server mehr für ein Failover verfügbar.

**Argumente**

*[arg1]* Standby-Pool

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Fügen Sie dem Standby-Serverpool mindestens einen verfügbaren Server hinzu.

- **FQXHMCP1300I Lokaler Speicher wird auf die Standardkonfiguration zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Der Job zum Zurücksetzen der lokalen Speichereinstellungen auf die Standardkonfiguration wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP1305I Lokaler Speicher wurde auf die Standardkonfiguration zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Der Job zum Zurücksetzen der lokalen Speichereinstellungen auf die Standardkonfiguration ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP1315J Lokaler Speicher konnte nicht auf die Standardkonfiguration zurückgesetzt werden.**

**Erläuterung**

Der Job zum Zurücksetzen der lokalen Speichereinstellungen auf die Standardkonfiguration konnte nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die interne RAID-Firmware für den ausgewählten Knoten der Version 10.00.11.00 oder neuer entspricht. Überprüfen Sie anschließend die Knotenkonnektivität, indem Sie auf der Seite "Rechenknoten" in der Verwaltungsserver-Benutzerschnittstelle sicherstellen, dass der Rechenknoten den Status "Normal" hat.

- **FQXHMCP1400I Der Sicherheitsvorgang des nichtflüchtigen Intel Optane DC Speichers läuft.**

**Erläuterung**

Die Sicherheitsoperation ist im Gange.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5100I Benutzer [arg1] hat Muster [arg2] erstellt.**

**Erläuterung**

Das angegebene Muster wurde erstellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Mustername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5105J Name des Musters [arg1] wird bereits verwendet.**

**Erläuterung**

Das angegebene Muster wurde nicht erstellt, weil der Name bereits verwendet wird.

**Argumente**

*[arg1]* Mustername

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie einen neuen Namen aus und erstellen Sie das Muster erneut.

- **FQXHMCP5110I [arg1] hat vorhandenes Muster [arg2] implementiert.**

**Erläuterung**

Ein vorhandenes Muster wurde bereitgestellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat

*[arg2]* Mustername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5120I Benutzer [arg1] hat Muster [arg2] bearbeitet.**

**Erläuterung**

Das angegebene Muster wurde bearbeitet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Mustername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5125J Muster [arg1] nicht gefunden.**

**Erläuterung**

Das angegebene Muster wurde nicht gefunden.

**Argumente**

*[arg1]* Mustername

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Möglicherweise wurde das Muster gelöscht. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Nachrichten zu Löschvorgängen.

- **FQXHMCP5130I Benutzer [arg1] hat Muster [arg2] kopiert.**

**Erläuterung**

Das angegebene Muster wurde kopiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Originalmustername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5140I Benutzer [arg1] hat Muster [arg2] umbenannt.**

**Erläuterung**

Das angegebene Muster wurde umbenannt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Originalmustername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5150I Benutzer [arg1] hat Muster [arg2] gelöscht.**

**Erläuterung**

Das angegebene Muster wurde gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Mustername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5240I Benutzer [arg1] hat Profil [arg2] umbenannt.**

**Erläuterung**

Das angegebene Profil wurde umbenannt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Originalprofilname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5250I Benutzer [arg1] hat Profil [arg2] gelöscht.**

**Erläuterung**

Das angegebene Profil wurde gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Profilname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5260I Benutzer [arg1] hat Profil [arg2] implementiert.**

**Erläuterung**

Das angegebene Profil wurde bereitgestellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Profilname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5300I Benutzer [arg1] hat Adresspool [arg2] erstellt.**

**Erläuterung**

Der angegebene Adresspool wurde erstellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Adresspoolname

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5305J Name des Adresspools [arg1] wird bereits verwendet.**

**Erläuterung**  
Der angegebene Adresspoolname wird bereits verwendet.

**Argumente**

*[arg1]* Adressenpoolname

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Wählen Sie einen neuen Namen aus und erstellen Sie den Adresspool erneut.

- **FQXHMCP5320I Benutzer [arg1] hat Adresspool [arg2] bearbeitet.**

**Erläuterung**  
Der angegebene Adresspool wurde bearbeitet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Adressenpoolname

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5325J Adresspool [arg1] nicht gefunden.**

**Erläuterung**  
Der angegebene Adresspool wurde nicht gefunden.

**Argumente**

*[arg1]* Adressenpoolname

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Möglicherweise wurde der Adresspool gelöscht. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Nachrichten zu Löschvorgängen.

- **FQXHMCP5330I Benutzer [arg1] hat Adresspool [arg2] kopiert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Adresspool wurde kopiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Originalname des Adressenpools

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5340I Benutzer [arg1] hat Adresspool [arg2] umbenannt.**

**Erläuterung**

Der angegebene Adresspool wurde umbenannt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Originalname des Adressenpools

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5350I Benutzer [arg1] hat Adresspool [arg2] gelöscht.**

**Erläuterung**

Der angegebene Adresspool wurde gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Adressenpoolname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5400I Benutzer [arg1] hat Standby-Pool [arg2] erstellt.**

**Erläuterung**

Der angegebene Standby-Serverpool wurde erstellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Name des Standby-Pools

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5405J Name des Standby-Pools [arg1] wird bereits verwendet.**

**Erläuterung**

Der angegebene Name für den Standby-Serverpool wird bereits verwendet.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Standby-Pools

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie einen neuen Namen aus und erstellen Sie den Standby-Pool erneut.

- **FQXHMCP5420I Benutzer [arg1] hat Standby-Pool [arg2] bearbeitet.**

**Erläuterung**

Der angegebene Standby-Serverpool wurde bearbeitet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Name des Standby-Pools

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5425J Standby-Pool *[arg1]* nicht gefunden.**

**Erläuterung**

Der angegebene Standby-Pool wurde nicht gefunden.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Standby-Pools

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Möglicherweise wurde der Standby-Pool gelöscht. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Nachrichten zu Löschvorgängen.

- **FQXHMCP5430I Benutzer *[arg1]* hat Standby-Pool *[arg2]* kopiert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Standby-Serverpool wurde kopiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Name des Standby-Pools

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5440I Benutzer *[arg1]* hat Standby-Pool *[arg2]* umbenannt.**

**Erläuterung**

Der angegebene Standby-Serverpool wurde umbenannt.

## Argumente

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Name des Standby-Pools

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5450I Benutzer *[arg1]* hat Standby-Pool *[arg2]* gelöscht.**

## Erläuterung

Der angegebene Standby-Serverpool wurde gelöscht.

## Argumente

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Name des Standby-Pools

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5500I Benutzer *[arg1]* hat Platzhaltergehäuse *[arg2]* erstellt.**

## Erläuterung

Das angegebene Platzhaltergehäuse wurde erstellt.

## Argumente

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Platzhaltergehäusenamenname

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5505J Name des Platzhaltergehäuses *[arg1]* wird bereits verwendet.**



**Erläuterung**

Der angegebene Name für das Platzhaltergehäuse wird bereits verwendet.

**Argumente**

*[arg1]* Platzhaltergehäusenname

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie einen neuen Namen aus und erstellen Sie das Platzhaltergehäuse erneut.

- **FQXHMCP5520I Benutzer [arg1] hat Platzhaltergehäuse [arg2] bearbeitet.**

**Erläuterung**

Das angegebene Platzhaltergehäuse wurde bearbeitet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Platzhaltergehäusenname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5525J Platzhaltergehäuse [arg1] nicht gefunden.**

**Erläuterung**

Das angegebene Platzhaltergehäuse wurde nicht gefunden.

**Argumente**

*[arg1]* Platzhaltergehäusenname

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Möglicherweise wurde das Platzhaltergehäuse gelöscht. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Nachrichten zu Löschvorgängen.

- **FQXHMCP5530I Benutzer [arg1] hat Platzhaltergehäuse [arg2] kopiert.**

**Erläuterung**

Das angegebene Platzhaltergehäuse wurde kopiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Platzhaltergehäusenname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5540I Benutzer *[arg1]* hat Platzhaltergehäuse *[arg2]* umbenannt.**

**Erläuterung**

Das angegebene Platzhaltergehäuse wurde umbenannt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Platzhaltergehäusenname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5550I Benutzer *[arg1]* hat Platzhaltergehäuse *[arg2]* gelöscht.**

**Erläuterung**

Das angegebene Platzhaltergehäuse wurde gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Platzhaltergehäusenname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5600I Benutzer [arg1] hat Richtlinie [arg2] erstellt.**

**Erläuterung**

Die angegebene Richtlinie wurde erstellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Richtlinienname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5605J Name der Richtlinie [arg1] wird bereits verwendet.**

**Erläuterung**

Der angegebene Richtlinienname wird bereits verwendet.

**Argumente**

*[arg1]* Richtlinienname

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie einen neuen Namen aus und erstellen Sie die Richtlinie erneut.

- **FQXHMCP5620I Benutzer [arg1] hat Richtlinie [arg2] bearbeitet.**

**Erläuterung**

Die angegebene Richtlinie wurde bearbeitet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Richtlinienname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5625J Richtlinie [arg1] nicht gefunden.**

**Erläuterung**

Die angegebene Richtlinie wurde nicht gefunden.

**Argumente**

*[arg1]* Richtlinienname

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Möglicherweise wurde die Richtlinie gelöscht. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Nachrichten zu Löschvorgängen.

- **FQXHMCP5630I Benutzer [arg1] hat Richtlinie [arg2] kopiert.**

**Erläuterung**

Die angegebene Richtlinie wurde kopiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Richtlinienname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5640I Benutzer [arg1] hat Richtlinie [arg2] umbenannt.**

**Erläuterung**

Die angegebene Richtlinie wurde umbenannt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Richtlinienname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5650I Benutzer [arg1] hat Richtlinie [arg2] gelöscht.**

**Erläuterung**

Die angegebene Richtlinie wurde gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Richtlinienname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5700I Benutzer [arg1] hat Failoverüberwachung für [arg2] mit Standby-Pool [arg3] und Failoverrichtlinie [arg4] gestartet.**

**Erläuterung**

Die Failoverüberwachung wurde auf dem ausgewählten Server gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Servername

*[arg3]* Name des Standby-Pools

*[arg4]* Failoverrichtlinienname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5710I Benutzer [arg1] hat Failoverüberwachung für [arg2] erneut gestartet.**

**Erläuterung**

Die Failoverüberwachung wurde auf dem ausgewählten Server neu gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5720I Benutzer [arg1] hat Failoverüberwachung für [arg2] bearbeitet.**

**Erläuterung**

Die Failoverüberwachung wurde auf dem ausgewählten Server geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5730I Benutzer [arg1] hat Failoverüberwachung für Standby-Server [arg2] durchgeführt.**

**Erläuterung**

Ein Failover von einem ausgefallenen Server auf einen Standby-Server wurde gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5750I Benutzer [arg1] hat Failoverüberwachung für [arg2] beendet.**

**Erläuterung**

Die Failoverüberwachung wurde auf dem ausgewählten Server angehalten.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5760I Benutzer [arg1] hat Failoverüberwachung für [arg2] entfernt.**

**Erläuterung**

Die Failoverüberwachung wurde auf dem ausgewählten Server entfernt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

*[arg2]* Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5770I Benutzer [arg1] hat die gesamte Failoverüberwachung gestartet.**

**Erläuterung**

Die Failoverüberwachung wurde auf allen zulässigen Servern gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5780I Benutzer [arg1] hat die gesamte Failoverüberwachung erneut gestartet.**

**Erläuterung**

Die Failoverüberwachung wurde auf allen überwachten Servern neu gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCP5790I Benutzer [arg1] hat die gesamte Failoverüberwachung beendet.**

**Erläuterung**

Die Failoverüberwachung wurde auf allen überwachten Servern angehalten.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCR0001W Die IP-Adresse wurde auf Schnittstelle [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Eine IP-Adresse der Anwendung wurde geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Netzwerkschnittstellenname.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die Sicherheitszertifikate müssen neu generiert werden.

- **FQXHMCR0002I Job [arg1] wurde aktualisiert.**

**Erläuterung**

Eine Komponente hat einen Jobstatus aktualisiert.



### **Argumente**

*[arg1]* Jobnummer

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMCR0003I Webdienst nun zur allgemeinen Nutzung verfügbar.**

### **Erläuterung**

Alle Seiten und Servlets wurden registriert und können nun verwendet werden.

### **Argumente**

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nicht zutreffend

- **FQXHMCR0004I REST-API nun zur allgemeinen Nutzung verfügbar.**

### **Erläuterung**

Alle Servlets wurden registriert und können nun verwendet werden.

### **Argumente**

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nicht zutreffend

- **FQXHMCR0005I Datum und Uhrzeit des Verwaltungsservers wurden von Benutzer *[arg1]* mit IP-Adresse *[arg2]* geändert.**

### **Erläuterung**

Der Benutzer hat das Datum und die Uhrzeit auf dem Verwaltungsserver geändert.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMC0006I Datum und Uhrzeit des Verwaltungsservers wurden von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] nicht erfolgreich geändert.**

**Erläuterung**  
Die Änderung der Uhrzeit und des Datums auf dem Verwaltungsserver konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Prüfen Sie die Eingabedaten und versuchen Sie es erneut.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMC0007I Datum und Uhrzeit des Verwaltungsservers werden mit NTP-Server synchronisiert.**

**Erläuterung**  
Das Datum und die Uhrzeit auf dem Verwaltungsserver werden mit dem NTP-Server synchronisiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMC0008I Datum und Uhrzeit des Verwaltungsservers werden nicht mit NTP-Server synchronisiert.**

**Erläuterung**  
Das Datum und die Uhrzeit auf dem Verwaltungsserver werden nicht mit dem NTP-Server synchronisiert. Das kann vorkommen, wenn die NTP-Serversynchronisation deaktiviert ist, wenn der

NTP-Server nicht mit dem Netzwerk verbunden ist oder wenn der NTP-Server im Netzwerk nicht erreichbar ist.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Wenn die NTP-Serversynchronisation aktiviert ist, prüfen Sie, ob der NTP-Server mit dem Netzwerk verbunden ist oder im Netzwerk erreichbar ist.

- **FQXHMCR0011I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den SSHFS-Mountpunkt angehängt – [arg3].**

**Erläuterung**

Ein SSHFS-Mountpunkt wurde in Lenovo XClarity Administrator angehängt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

*[arg3]* Mountpunkt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Sicherheitsbeauftragten.

- **FQXHMCR0012I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den SSHFS-Mountpunkt abgehängt – [arg3].**

**Erläuterung**

Ein SSHFS-Mountpunkt wurde in Lenovo XClarity Administrator abgehängt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

*[arg3]* Mountpunkt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Sicherheitsbeauftragten.

- **FQXHMC0013I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] importiert den Hostschlüssel des Servers [arg3].**

**Erläuterung**

Import eines SSHFS-Mountserver-Hostschlüssels in Lenovo XClarity Administrator wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

*[arg3]* serveripaddress

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Sicherheitsbeauftragten.

- **FQXHMC0014I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] konnte den SSHFS-Mountpunkt [arg3] nicht anhängen.**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zum Anhängen eines SSHFS-Mountpunkts in Lenovo XClarity Administrator ist fehlgeschlagen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

*[arg3]* Mountpunkt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Sicherheitsbeauftragten.

- **FQXHMCR0015I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] konnte den SSHFS-Mountpunkt [arg3] nicht abhängen.**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zum Abhängen eines SSHFS-Mountpunkts in Lenovo XClarity Administrator ist fehlgeschlagen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] ipaddress

[arg3] Mountpunkt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Sicherheitsbeauftragten.

- **FQXHMCR0020I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Service [arg3] in Lenovo XClarity Administrator erfolgreich aktiviert.**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zum Aktivieren eines Lenovo XClarity Administrator-Service war erfolgreich.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] ipaddress

[arg3] Service

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich. Hinweis: Dies wird normalerweise als Teil der Aktivierung der BS-Implementierung und von BS-Treiberaktualisierungsfunktionen durchgeführt.

- **FQXHMCR0021I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Service [arg3] in Lenovo XClarity Administrator erfolgreich deaktiviert.**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zum Deaktivieren eines Lenovo XClarity Administrator-Service war erfolgreich.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

*[arg3]* Service

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich. Hinweis: Dies wird normalerweise als Teil der Deaktivierung der BS-Implementierung und von BS-Treiberaktualisierungsfunktionen durchgeführt.

- **FQXHMCR0022I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] konnte den Service [arg3] in Lenovo XClarity Administrator nicht aktivieren.**

#### **Erläuterung**

Eine Anforderung zum Aktivieren eines Lenovo XClarity Administrator-Service ist fehlgeschlagen.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

*[arg3]* Service

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMCR0023I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] konnte den Service [arg3] in Lenovo XClarity Administrator nicht deaktivieren.**

#### **Erläuterung**

Eine Anforderung zum Deaktivieren eines Lenovo XClarity Administrator-Service ist fehlgeschlagen.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

*[arg3]* Service

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMC0024I Die XClarity Administrator-Eigenschaftendatei enthält ungültige Schlüsselwerte.**

**Erläuterung**

Die XClarity Administrator-Laufzeiteigenschaftendatei(en) enthält/enthalten einen oder mehrere ungültige(n) Schlüsselwert(e). Das Problem wurde beim Start von XClarity Administrator erkannt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

XClarity Administrator wird mit den Standardeinstellungen ausgeführt. Erfassen Sie sofort den vollständigen XClarity Administrator ffcd. Wenden Sie sich so bald wie möglich an den Lenovo Support, um das Problem zu melden.

- **FQXHMC0030I Benutzer *[arg1]* hat die Watchdog-Überwachung für den *[arg2]* Service in Lenovo XClarity Administrator erfolgreich aktiviert.**

**Erläuterung**

Der Status der Anforderung zum Aktivieren der Watchdog-Überwachung bei einem Lenovo XClarity Administrator-Service.

**Argumente**

*[arg1]* userid

*[arg2]* service\_name

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich. Dies wird normalerweise als Teil der Aktivierung der BS-Implementierung und von BS-Treiberaktualisierungsfunktionen durchgeführt.

- **FQXHMCR0031I Benutzer [arg1] hat die Watchdog-Überwachung für den [arg2] Service in Lenovo XClarity Administrator nicht erfolgreich aktiviert.**

**Erläuterung**

Der Status der Anforderung zum Aktivieren der Watchdog-Überwachung bei einem Lenovo XClarity Administrator-Service.

**Argumente**

*[arg1]* userid

*[arg2]* service\_name

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; dies wird normalerweise als Teil der Aktivierung der BS-Implementierung und von BS-Treiberaktualisierungsfunktionen durchgeführt. Lenovo XClarity Administrator wird versuchen, den fehlgeschlagenen Watchdog-Überwachungsservice beim nächsten Neustart der virtuellen Einheit zu aktivieren. Bis dahin wird der angegebene Service nicht automatisch neu gestartet, falls er beendet wird.

- **FQXHMCR0032I Benutzer [arg1] hat die Watchdog-Überwachung für den [arg2] Service in Lenovo XClarity Administrator erfolgreich deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Status der Anforderung zum Deaktivieren der Watchdog-Überwachung bei einem Lenovo XClarity Administrator-Service.

**Argumente**

*[arg1]* userid

*[arg2]* service\_name

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information. Wenn dies wie erwartet ist, ist keine Aktion erforderlich. Dies wird normalerweise als Teil der Deaktivierung der BS-Implementierung und von BS-Treiberaktualisierungsfunktionen durchgeführt.

- **FQXHMCR0033I Benutzer [arg1] hat die Watchdog-Überwachung für den [arg2] Service in Lenovo XClarity Administrator nicht erfolgreich deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Status der Anforderung zum Deaktivieren der Watchdog-Überwachung bei einem Lenovo XClarity Administrator-Service.



## Argumente

[arg1] userid

[arg2] service\_name

### Dringlichkeit

Informationen

### Wartungsfähig mit Protokoll

nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

nein

### Benutzeraktion

Nur zur Information; dies wird normalerweise als Teil der Deaktivierung der BS-Implementierung und von BS-Treiberaktualisierungsfunktionen durchgeführt. Lenovo XClarity Administrator wird nicht versuchen, den angegebenen Service und seinen Watchdog-Überwachungsservice bis zum nächsten Neustart der virtuellen Einheit zu deaktivieren.

- **FQXHMCR0103J Der Call-Home-Service ist derzeit aufgrund eines Verbindungsverlusts nicht verfügbar.**

### Erläuterung

Die Call-Home-Funktion befindet sich nicht in einem Betriebsstatus

### Dringlichkeit

Kritisch

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

Überprüfen sie die Internetverbindung der Anwendung

- **FQXHMCR0104I Die Verbindung des Call-Home-Services wurde wiederhergestellt.**

### Erläuterung

Die Verbindung der Call-Home-Funktion wurde wiederhergestellt.

### Dringlichkeit

Informationen

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDE0001G Ein Trap-Alarm-Subscription-Fehler auf dem Ziel ist beim Starten der Verwaltung von Server {1} durch Benutzer {0} aufgetreten**

### Erläuterung

Aus diesem Grund empfängt der Verwaltungsserver keine Ereignisse vom verwalteten Server.

### Dringlichkeit

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich bei der Benutzerschnittstelle der verwalteten Speichereinheit für diesen Speicher an und fügen Sie die IP-Adresse des Verwaltungsservers in der Benachrichtigungskonfiguration hinzu, um Benachrichtigungen zu erhalten.

- **FQXHMDE0001I Benutzer {0} hat die Verwaltung von Speicher {1} gestartet.**

**Erläuterung**

Die Verwaltung des Speichers wurde vom Benutzer angefordert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDE0002G Ein Trap-Alarm-Unsubscription-Fehler auf dem Ziel ist beim Beenden der Verwaltung von Server {1} durch Benutzer {0} aufgetreten**

**Erläuterung**

Aus diesem Grund empfängt der Verwaltungsserver weiterhin Ereignisse auf diesem Server.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich bei der Benutzerschnittstelle der verwalteten Speichereinheit für diesen Speicher an und entfernen Sie die IP-Adresse des Verwaltungsservers.

- **FQXHMDE0003G Von Endpunkt {0} konnten keine Bestandsdaten abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Der Abfrageversuch für die aktuellen Bestandsdaten ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt.

- **FQXHMDE0010G Das von Endpunkt {0} bereitgestellte SSL/TLS-Zertifikat ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der auf dem Server durchgeführte Vorgang ist aufgrund eines SSL-Zertifikatfehlers fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Das vom Endpunkt bereitgestellte SSL/TLS-Zertifikat ist ungültig.

- Durch den Neustart der Verwaltung auf Speicher-Controllern des Systems wird das Zertifikat neu generiert.

- **FQXHMDI0001I Benutzer [arg1] hat Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) aufgehoben.**

**Erläuterung**

Das Gehäuse wird nicht mehr verwaltet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Gehäuseverwaltung aufgehoben hat

*[arg2]* Gehäuses-UUID

*[arg3]* Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0002I Benutzer [arg1] hat das Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) verwaltet.**

**Erläuterung**

Das Gehäuse wird verwaltet.

**Argumente**

*[arg1]* userid

*[arg2]* Gehäuses-UUID

*[arg3]* Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0003G CIM-Abonnementfehler, nachdem Benutzer [arg1] die Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) aufgehoben hat.**

#### **Erläuterung**

Obwohl das Gehäuse nicht mehr verwaltet wird, bleibt das CIM-Abonnement bestehen. Der Verwaltungsserver erhält weiterhin Ereignisse zu diesem Gehäuse.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuses-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Melden Sie sich an der CMM-Befehlszeilenschnittstelle an. Führen Sie den folgenden Befehl aus: `cimsub -clear all -T mm[p]`. Damit werden alle CIM-Abonnements für dieses Gehäuse entfernt.

- **FQXHMDI0004G Der NTP-Server in Gehäuse [arg2] konnte nicht zurückgesetzt werden, nachdem dessen Verwaltung von Benutzer [arg1] aufgehoben wurde.**

#### **Erläuterung**

Das Gehäuse verwendet anstelle des im CMM angegebenen NTP-Servers weiterhin das NTP (Network Time Protocol) des Verwaltungsservers.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Melden Sie sich an der CMM-Benutzerschnittstelle für dieses Gehäuse an und rufen Sie über "Mgt Modulverwaltung" und "Eigenschaften" das Menü für "Datum und Uhrzeit" auf. Korrigieren Sie dann die NTP-Serverinformationen.

- **FQXHMDI0005G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Aufhebung der Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Der Managementserver konnte nicht alle erforderlichen Schritte ausführen, damit die Zieleinheit nicht mehr verwaltet wird. Die Zieleinheit weist möglicherweise einen unbekanntem Status auf und muss manuell zurückgesetzt werden.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

[ { "text" : [ { "text" : "Melden Sie sich an der CMM-Befehlszeilenschnittstelle mit dem Benutzeraccount RECOVERY\_ID und dem Kennwort an, das bei der ersten Verwaltung des Endpunkts festgelegt wurde. Führen Sie dann den folgenden Befehl aus: ", "format" : [ ] }, { "text" : "read -f unmanage", "format" : [ "bold" ] }, { "text" : ". Mit diesem Befehl wird die zentrale Verwaltung (verwaltete Authentifizierung) auf dem CMM aufgehoben. Prüfen und korrigieren Sie weitere Konfigurationen nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt", "format" : [ ] }, { "text" : "Gehäuse wiederherstellen, für das die Verwaltung nicht ordnungsgemäß aufgehoben wurde", "format" : [ "link" ], "link" : "chassis\_manage.html" }, { "text" : ".", "format" : [ ] }, "format" : [ "cdata" ] } ] ]

- **FQXHMDI0006G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) aufgrund von Einrichtungsfehler auf Verwaltungsserver fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte nicht ordnungsgemäß für die Verwaltung konfiguriert werden.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Korrigieren Sie alle Daten, die bei der Verwaltungsanforderung fehlerhaft eingegeben worden sind. Führen Sie dann die Verwaltungsanforderung erneut aus.

- **FQXHMDI0007G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Gehäuse [arg2] aufgrund von Anmeldesperre auf Gehäuse fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Die Anmeldung für das Gehäuse ist gesperrt.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Beheben Sie das Anmeldeproblem und führen Sie die Verwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0008G Anforderung von Benutzer *[arg1]* zur Verwaltung von Gehäuse *[arg2]* aufgrund von Anmeldefehler beim Gehäuse fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver kann die Authentifizierung mit den vom Benutzer eingegebenen Anmeldeinformationen nicht durchführen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen für das Gehäuse und die Betriebsbereitschaft des Systems. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0009G Anforderung von Benutzer *[arg1]* zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) aufgrund von Verbindungsproblemen fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte die Verbindungen, die für die Verwaltung benötigt werden, nicht konfigurieren.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

*[arg3]* Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen am Gehäuse. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0010G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) blieb ohne Aktion, da es bereits verwaltet wird.**

#### **Erläuterung**

Dieses Gehäuse wird bereits vom Verwaltungsserver verwaltet.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

*[arg3]* Gehäuse-IP

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Gehäuseinformationen und stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt eingegeben worden sind.

- **FQXHMDI0011G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Gehäuse [arg2] wurde aufgrund eines Fehlers während der Bestandserfassung nicht abgeschlossen.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte den Bestand für dieses Gehäuse nicht abrufen.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0012G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) fehlgeschlagen, da Verwaltungsserver das LDAP-Zertifikat des Gehäuses nicht abrufen konnte.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver benötigt das LDAP-Zertifikat des Gehäuses, um die sichere Kommunikation mit dem Gehäuse zu authentifizieren und auszuführen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

*[arg3]* Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0013G Anforderung von Benutzer *[arg1]* zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) fehlgeschlagen, da Verwaltungsserver das CIM-Zertifikat des Gehäuses nicht abrufen konnte.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver benötigt das CIM-Zertifikat des Gehäuses, um die sichere Kommunikation mit dem CIM-Service des Gehäuses auszuführen. Das CIM-Zertifikat ist ein besonderes Zertifikat; es unterscheidet sich vom LDAP-Zertifikat, das für die meisten anderen Authentifizierungen verwendet wird.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

*[arg3]* Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.



- **FQXHMDI0014G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) fehlgeschlagen, da Verwaltungsserver die Sicherheitsrichtlinie des Gehäuses nicht an die des Servers anpassen konnte.**

**Erläuterung**

Verwaltete Einheiten müssen die Sicherheitsrichtlinie des Verwaltungsservers erfüllen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

[arg3] Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0015G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) fehlgeschlagen, da keine zentrale Verwaltung (verwaltete Authentifizierung) eingerichtet werden konnte.**

**Erläuterung**

Für den Verwaltungsserver ist es erforderlich, dass die zentrale Verwaltung auf dem Gehäuse aktiviert ist. So wird gewährleistet, dass keine andere Quelle Änderungen für das Gehäuse ausführen kann.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

[arg3] Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0016G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) aufgrund eines unbekanntes Fehlers fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Das Gehäuse kann vom Verwaltungsserver nicht verwaltet werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

*[arg3]* Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0017G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) fehlgeschlagen, da der Authentifizierungsmodus des Servers nicht eingerichtet werden konnte.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss die Zieleinheit zur Authentifizierung über einen externen LDAP-Server konfigurieren, wobei dieser LDAP-Server in der Regel der Verwaltungsserver selbst ist.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

*[arg3]* Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0018I Benutzer [arg1] hat die Verwaltung des Gehäuses mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) und aktivierter verwalteter Authentifizierung und den manuell eingegebenen Anmeldeinformationen begonnen.**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Gehäuseverwaltung angefordert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] uuid

[arg3] Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0019I Benutzer [arg1] hat Aufhebung der Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) gestartet.**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Aufhebung der Gehäuseverwaltung angefordert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] uuid

[arg3] ip

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0020I Die LDAP-Konfigurationsdaten für Gehäuse [arg2] konnten nicht bereinigt werden, nachdem Benutzer [arg1] dessen Verwaltung aufgehoben hat.**

**Erläuterung**

Bei der Löschung des Gehäusemanagers aus dem Bestand konnten die LDAP-Daten nicht entfernt werden. Der Server versucht möglicherweise, die Verwaltung dieses Gehäuses nach dem Neustart fortzusetzen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] uuid

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Server neu und versuchen Sie noch einmal, die Verwaltung für das Gehäuse aufzuheben.

- **FQXHMDI0021G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Gehäuse [arg2] bei Einrichtung der Gruppenberechtigungen für das Gehäuse fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss Gruppenberechtigungen mit dem Gehäuse austauschen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0021I Die Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung des Gehäuses mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) blieb ohne Aktion, da es bereits durch Lenovo XClarity Administrator verwaltet wird. Die Aufhebung der Gehäuseverwaltung wird erzwungen. Anschließend wird es wieder verwaltet.**

**Erläuterung**

Dieses Gehäuse wird bereits von Lenovo XClarity Administrator verwaltet. Die Aufhebung der Gehäuseverwaltung wird erzwungen. Anschließend wird es wieder verwaltet.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] uuid

[arg3] ip

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0022G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) beim Implementieren zusätzlicher Konfigurationsinformationen fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Gehäuse austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

*[arg3]* Gehäuse-IP

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0023G Initiale Bestandserfassung durch Benutzer [arg1] vom Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) nicht erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Bei der Bestandserfassung im Rahmen der ersten Verwaltungsschritte für das Gehäuse ist ein Fehler oder Timeout aufgetreten.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Der Verwaltungsserver versucht automatisch, die Bestandserfassung regelmäßig auszuführen.

- **FQXHMDI0024G Aktivierung lokaler Benutzeraccounts auf Endpunkt [arg2] durch Benutzer [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die lokalen Benutzeraccounts am Endpunkt konnten aufgrund eines unbekanntes Serverfehlers nicht aktiviert werden.

**Argumente**

[arg1] Benutzername

[arg2] Endpunktname

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich am Endpunkt mit dem Benutzeraccount RECOVERY\_ID an und erstellen Sie die lokalen Benutzeraccounts erneut.

- **FQXHMDI0024I Die untergeordneten Elemente von Gehäuse [arg1] haben die Verwaltung des Endpunkts mit UUID [arg2] (IP: {3}) bei Aufgabe zur Aufhebung der Verwaltung aufgehoben.**

**Erläuterung**

Seitdem die Gehäuseverwaltung aufgehoben wurde, werden auch die Systeme in der folgenden Liste nicht mehr verwaltet.

**Argumente**

[arg1] Gehäuse-UUID

[arg2] UUID-Liste der betroffenen Systeme

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Benutzer

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0025I SLP-Broadcast-Erkennungsfunktion hat Liste mit Endpunkten aktualisiert, für die Verwaltung aufgehoben wurde.**

**Erläuterung**

Die SLP-Broadcast-Erkennungsfunktion ist abgeschlossen und die Liste der nicht verwalteten Endpunkte wurde aktualisiert.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0026G Anforderung zur Aktualisierung des Kennworts durch Benutzer [arg1] auf der Einheit mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) aufgrund von Verbindungsproblemen fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Das Kennwort für dieses Gehäuse konnte nicht aktualisiert werden, da bei der Aktualisierung Verbindungsprobleme aufgetreten sind.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie auf der Seite "Gehäuse", dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Gehäuse ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie dann erneut, das Kennwort für das Gehäuse zu aktualisieren.

- **FQXHMDI0026I Fehler beim Aktualisieren des Kennworts für Benutzer [arg1] auf dem Endpunkt mit UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Erläuterung**

Die Verwaltung des Endpunkts wurde abgebrochen, weil das abgelaufene Kennwort für den angegebenen Benutzer nicht aktualisiert werden konnte.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das neue Kennwort den Kennwortregeln entspricht, die am Endpunkt gelten. Neue Kennwörter werden möglicherweise aufgrund der Richtlinie zur Wiederverwendung von

Kennwörtern, Kennwortkomplexität und Ähnlichkeit des Kennworts mit vergangenen Kennwörtern abgelehnt. Verwenden Sie ein anderes Kennwort oder setzen Sie das Kennwort direkt am Endpunkt zurück, bevor Sie den Verwaltungsvorgang erneut ausführen.

- **FQXHMDI0027G Benutzer [arg1] kann Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) aufgrund von Verbindungsproblemen nicht verwalten.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver kann das Gehäuse nicht verwalten, da bei der Verwaltung Verbindungsprobleme aufgetreten sind.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie auf der Seite "Gehäuse", dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Gehäuse ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie anschließend erneut, die Gehäuseverwaltung auszuführen.

- **FQXHMDI0027I Benutzer [arg1] hat die Verwaltung des Gehäuses mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) und aktivierter verwalteter Authentifizierung und den gespeicherten Anmeldeinformationen [arg4] begonnen.**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Gehäuseverwaltung angefordert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

[arg3] Gehäuse-IP

[arg4] ID der gespeicherten Anmeldeinformationen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0028G Versuch von Benutzer [arg1], Gehäuse mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) zu verwalten, fehlgeschlagen.**



**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver ist für NIST-Konformität konfiguriert, das Gehäuse jedoch nicht.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie die Sicherheitsrichtlinie des Gehäuses, damit die NIST-Konformität gewährleistet ist.

- **FQXHMDI0028I Benutzer [arg1] hat die Verwaltung des Gehäuses mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) und deaktivierter verwalteter Authentifizierung und den gespeicherten Anmeldeinformationen [arg4] begonnen.**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Gehäuseverwaltung angefordert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

[arg3] Gehäuse-IP

[arg4] ID der gespeicherten Anmeldeinformationen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0029G Anforderung von Benutzer [arg1] zum Erzwingen der Verwaltung des Servers [arg2] nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Aufgrund eines Anmeldefehlers konnte der Verwaltungsserver die Serververwaltung nicht mit der Option "force" ausführen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Benutzeranmeldeinformationen für den Rack-Server und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMDI0030G Anforderung von Benutzer [arg1] zum Erzwingen der Verwaltung des Gehäuses [arg2] nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Aufgrund eines Anmeldefehlers konnte der Verwaltungsserver die Gehäuseverwaltung nicht mit der Option "force" ausführen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Benutzeranmeldeinformationen für das CMM und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMDI0031G Konfiguration von CIM-Abonnements auf einigen Knoten des Gehäuses nach Verwaltung des Gehäuses mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) durch Benutzer [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver benötigt die CIM-Zertifikate der Knoten, um die sichere Kommunikation mit den CIM-Services der Knoten auszuführen. Das CIM-Zertifikat ist ein besonderes Zertifikat; es unterscheidet sich vom LDAP-Zertifikat, das für die meisten anderen Authentifizierungen verwendet wird.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0032G Entfernen von CIM-Abonnements von einigen Knoten des Gehäuses nach Aufhebung der Verwaltung des Gehäuses mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) durch Benutzer [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Daher erhält der Verwaltungsserver weiterhin Ereignisse zu diesen Knoten.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme. Melden Sie sich an der IMM-Benutzerschnittstelle für diesen Server an, rufen Sie die aktuellen Benutzer auf und beenden Sie den CIM-Benutzer für dieses System.

- **FQXHMDI0033G Die Eigenschaft [arg1] enthält das nicht unterstützte Zeichen [arg2] . Folgende Zeichen werden nicht unterstützt: [arg3]**

**Erläuterung**

Die Rack-Eigenschaft enthält ein nicht unterstütztes Zeichen. Der Endpunkt wird nicht zu einem Rack hinzugefügt.

**Argumente**

[arg1] Eigenschaftsname

[arg2] Zeichen

[arg3] Zeichensatz

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich am Endpunkt an und ändern Sie die Eigenschaft, damit nur unterstützte Zeichen verwendet werden.

- **FQXHMDI0033I Benutzer [arg1] hat Verwaltung von Switch [arg2] aufgehoben.**

**Erläuterung**

Der Switch wird nicht mehr verwaltet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Verwaltung des Switches aufgehoben hat

*[arg2]* Switch UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0034G Die Länge der Eigenschaft *[arg1]* überschreitet das maximal unterstützte Limit von *[arg2]* Zeichen.**

**Erläuterung**

Die Rack-Eigenschaft übersteigt die maximal zulässige Länge. Der Endpunkt wird nicht zu einem Rack hinzugefügt.

**Argumente**

*[arg1]* Eigenschaftsname

*[arg2]* Zeichen

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich am Endpunkt an und ändern Sie die Länge der Eigenschaft, damit der Maximalwert nicht überschritten wird.

- **FQXHMDI0034I Benutzer *[arg1]* hat Switch *[arg2]* verwaltet.**

**Erläuterung**

Der Switch wird verwaltet.

**Argumente**

*[arg1]* userid

*[arg2]* Switch UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0035I Benutzer [arg1] hat Aufhebung der Verwaltung von Switch [arg2] gestartet**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Aufhebung der Switch-Verwaltung angefordert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* uuid

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0035J Die IP-Adresse [arg1] der Einheit entspricht der IP-Adresse einer anderen Einheit.**

**Erläuterung**

Die Einheit nutzt eine IP-Adresse, die einer anderen verwalteten Einheit zugewiesen ist.

**Argumente**

*[arg1]* IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Einheiten mit den identischen IP-Adressen und ändern Sie die Adressen in eindeutige Adressen.

- **FQXHMDI0036I Benutzer [arg1] hat die Verwaltung von Switch [arg2] gestartet**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Switch-Verwaltung angefordert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Switch-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0036J Die IP-Adresse [arg1] der Einheit entspricht der IP-Adresse des Verwaltungsservers.**

**Erläuterung**

Die Einheit nutzt eine IP-Adresse, die dem Verwaltungsserver zugewiesen ist.

**Argumente**

*[arg1]* IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Einheit mit der identischen IP-Adresse und ändern Sie die Adresse in eine eindeutige Adresse.

- **FQXHMDI0037I Das Problem mit der doppelten Nutzung der IP-Adresse [arg1] wurde gelöst.**

**Erläuterung**

Es wurden 2 Einheiten mit identischen IP-Adressen konfiguriert. Diese Bedingung tritt nicht mehr auf.

**Argumente**

*[arg1]* IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0037J Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Switch [arg2] fehlgeschlagen, da Verwaltungsserver das Switch-Zertifikat nicht abrufen konnte.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver benötigt das gültige Switch-Zertifikat, um die sichere Kommunikation mit der Einheit auszuführen. Das Zertifikat ist ein besonderes Zertifikat; es unterscheidet sich vom LDAP-Zertifikat, das für die meisten anderen Authentifizierungen verwendet wird.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Switch-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob der Switch über ein gültiges, nicht abgelaufenes Zertifikat verfügt. Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0038I Das Problem mit der doppelten Nutzung der IP-Adresse [arg1] wurde gelöst.**

**Erläuterung**

Eine Einheit wurde mit der IP-Adresse konfiguriert, die vom Verwaltungsserver verwendet wird. Diese Bedingung tritt nicht mehr auf.

**Argumente**

*[arg1]* IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0039J Der Verwaltungsserver hat einen IP-Adressenkonflikt zwischen der verwalteten Einheit und dem lokalen Netzwerkhost erkannt. Die IP-Adresse ist [arg1] und die MAC-Adresse des lokalen Netzwerkhosts ist [arg2].**

**Erläuterung**

Eine verwaltete Einheit hat dieselbe IP-Adresse wie ein Host, der sich in den lokalen Verwaltungsservernetzwerken befindet. Der Alert wird generiert, da die verwaltete Einheit und der Host unterschiedliche MAC-Adressen haben.

**Argumente**

*[arg1]* IP-Adresse

*[arg2]* MAC-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Host mit der erwähnten MAC-Adresse in den Verwaltungsservernetzwerken die erwähnte IP-Adresse hat, und ändern Sie die IP-Adresse der verwalteten Einheit oder des Netzwerkhosts, um Adresskonflikte zu vermeiden.

- **FQXHMDI0040G Aktualisieren der Hostkonfiguration bei Gehäuse mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Gehäuse austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0040I Der Verwaltungsserver erkennt keine weiteren Konflikte hinsichtlich der verwalteten Einheit und der IP-Adresse des Netzwerkhosts [arg1].**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen Konflikt zwischen der IP-Adresse einer verwalteten Einheit und eines lokalen Netzwerkhosts erkannt, aber das Problem ist nicht mehr vorhanden.

**Argumente**

*[arg1]* IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMDI0041G Aktualisieren des Domännennamens bei Gehäuse mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Gehäuse austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung



**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0041I Anforderung zum Festlegen der Single Sign-On-Funktion auf Server [arg1] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Bei dem Versuch, die Single Sign-On-Funktion auf dem Server festzulegen, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Argumente**

[arg1] Server-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

[{"text": "Verwenden Sie die Option \"Single Sign-On-Einstellungen\" in \"Aktionen\", indem Sie diesen Server auswählen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.\"\", \"format\": [\"cdata\"]} ]

- **FQXHMDI0042G Aktualisieren des Hostnamens bei Gehäuse mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Gehäuse austauschen.

**Argumente**

[arg1] Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0043G Aktualisieren des Anzeigenamens bei Gehäuse mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Gehäuse austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0044G Aktualisieren der IP-Schnittstellen bei Gehäuse mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Gehäuse austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0045G Aktualisieren der Rack-Informationen bei Gehäuse mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Gehäuse austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0046G Aktualisieren der Angabe zur niedrigsten Rack-Einheit bei Gehäuse mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Gehäuse austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Gehäuseverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0047G Aktualisieren des Anzeigenamens bei Gehäuse mit UUID [arg1] war mit Abbruch erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Anzeigenamen überschreitet die maximal vom CMM zugelassene Länge.

**Argumente**

*[arg1]* Gehäuse-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0048J Die Integrität der SSD [arg1] in Position [arg2] der RAID-Konfiguration [arg3] wurde in einen Warnstatus heruntergestuft.**

**Erläuterung**

Die verbleibende Lebensdauer der SSD wurde in einen Warnstatus heruntergestuft.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Festplattenlaufwerks

*[arg2]* Festplattenlaufwerkposition

*[arg3]* Name der RAID-Konfiguration

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie die SSD durch eine neue SSD.

- **FQXHMDI0049K Die Integrität der SSD *[arg1]* in Position *[arg2]* der RAID-Konfiguration *[arg3]* wurde in einen kritischen Status heruntergestuft.**

**Erläuterung**

Die verbleibende Lebensdauer der SSD wurde in einen kritischen Status heruntergestuft.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Festplattenlaufwerks

*[arg2]* Festplattenlaufwerkposition

*[arg3]* Name der RAID-Konfiguration

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Benutzer

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie die SSD durch eine neue SSD.

- **FQXHMDI0050I Die Integrität der SSD *[arg1]* in Position *[arg2]* der RAID-Konfiguration *[arg3]* befindet sich wieder im Normalzustand.**

**Erläuterung**

Die verbleibende Lebensdauer der SDD liegt über dem Warnschwellenwert.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Festplattenlaufwerks

*[arg2]* Festplattenlaufwerkposition

*[arg3]* Name der RAID-Konfiguration

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Benutzer

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMDI0060I Der Status von Server [arg1] wurde von nicht vertrauenswürdig zu vertrauenswürdig geändert.**

**Erläuterung**

Die Serververbindung wurde von nicht vertrauenswürdig zu vertrauenswürdig geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0061J Der Status von Server [arg1] wurde aufgrund von [arg2] von vertrauenswürdig zu nicht vertrauenswürdig geändert.**

**Erläuterung**

Die Serververbindung wurde aufgrund eines SSL-Zertifikatproblems von vertrauenswürdig zu nicht vertrauenswürdig geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

*[arg2]* Nicht vertrauenswürdige Nachricht

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass im Verwaltungsserver-Truststore das neueste Zertifikat für die verwaltete Einheit enthalten ist.

So stellen Sie sicher, dass der Verwaltungsserver über das neueste Zertifikat eines Servers verfügt:

1. Öffnen Sie die Seite Server, um alle verwalteten Server anzuzeigen.
2. Wählen Sie den verwalteten Server in der Tabelle aus.
3. Klicken Sie auf Alle Aktionen > Nicht vertrauenswürdige Zertifikate auflösen.

- **FQXHMDI0070J Der Verbindungsstatus ist für PCI-Einheit [arg2] auf dem Server [arg1] inaktiv.**

**Erläuterung**

Der Verbindungsstatus ist für einen Adapter auf diesem Server inaktiv.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

*[arg2]* PCI-Einheitename

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0071I Ein ThinkEdge Server mit Maschinentyp {1} und UUID {0} wurde ermittelt.**

**Erläuterung**

Ein ThinkEdge Server wurde ermittelt und in der Liste der ermittelten Server aktualisiert.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

*[arg2]* Maschinentyp des Servers

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0101I Benutzer [arg1] hat Verwaltung vom Server mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) aufgehoben.**

**Erläuterung**

Der Server wird nicht mehr verwaltet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Verwaltung des Servers aufgehoben hat

*[arg2]* Server-UUID

*[arg3]* Server-IP

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0102I Benutzer [arg1] hat den Server mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) verwaltet.**

**Erläuterung**

Der Server wird verwaltet.

**Argumente**

*[arg1]* userid

*[arg2]* Server-UUID

*[arg3]* Server-IP

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0103G CIM-Abonnementfehler, nachdem Benutzer *[arg1]* Verwaltung von Server *[arg3]* aufgehoben hatte**

**Erläuterung**

Aus diesem Grund empfängt der Verwaltungsserver weiterhin Ereignisse auf diesem Server.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich an der IMM-Benutzerschnittstelle für diesen Server an, rufen Sie die aktuellen Benutzer auf und beenden Sie den CIM-Benutzer für dieses System.

- **FQXHMDI0104G NTP-Server auf Server *[arg2]* konnte nicht bereinigt werden, nachdem Benutzer *[arg1]* dessen Verwaltung aufgehoben hatte.**

**Erläuterung**

Wenn der Benutzer die NTP-Serverinformationen nicht bereinigt, verwendet der Server anstelle seines eigenen NTP-Servers weiterhin den NTP-Server des Verwaltungsservers.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich an der IMM-Benutzerschnittstelle für diesen Server an und korrigieren Sie die NTP-Serverinformationen.

- **FQXHMDI0106G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Server [arg2] fehlgeschlagen, da interne Daten zu dieser Einheit nicht aktualisiert werden konnten.**

**Erläuterung**

Bei dem Versuch, interne Datenstrukturen zu erstellen oder zu verwalten, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die virtuelle Einheit neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMDI0107G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Server [arg2] aufgrund von Anmeldesperre auf Server fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Anmeldung für den Server ist gesperrt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Beheben Sie das Anmeldeproblem und führen Sie die Verwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0108G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Server [arg2] während des Anmeldevorgangs zum Server fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**



Der Verwaltungsserver kann die Authentifizierung für den Endpunkt mit den vom Benutzer eingegebenen Anmeldeinformationen nicht durchführen.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

[{ "text" : [{ "text" : [{ "text" : "Überprüfen Sie, ob die Anmeldeinformationen für den Endpunkt korrekt angegeben sind.", "format" : [ "listElement" ] }], { "text" : "Stellen Sie sicher, dass der Endpunktverwaltungsprozessor über die neueste Firmware verfügt, aktiv ist und optimal funktioniert.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Setzen Sie den Endpunktverwaltungsprozessor zurück.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Führen Sie dann die Endpunktverwaltung erneut aus.", "format" : [ "listElement" ] } ] }, "format" : [ "bulletList" ] } ], "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0109G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Server [arg2] aufgrund von Verbindungsproblemen fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte die Verbindungen, die für die Verwaltung benötigt werden, nicht konfigurieren.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen am Server. Führen Sie dann die Serververwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0110G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Server [arg2] blieb ohne Aktion, da er bereits verwaltet wird.**

#### **Erläuterung**

Dieser Server wird bereits vom Verwaltungsserver verwaltet.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Serverinformationen und stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt eingegeben worden sind.

- **FQXHMDI0111G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Server [arg2] aufgrund eines Fehlers während der Bestandserfassung nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte den Bestand für diesen Server nicht abrufen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung hergestellt werden kann. Führen Sie dann die Serververwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0112G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Rack-Server [arg2] fehlgeschlagen, da der Verwaltungsserver das LDAP-Zertifikat des Rack-Servers nicht abrufen konnte.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver benötigt das LDAP-Zertifikat des Rack-Servers, um die sichere Kommunikation mit dem Rack-Server zu authentifizieren und auszuführen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet

wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0113G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Rack-Server [arg2] fehlgeschlagen, da der Verwaltungsserver das CIM-Zertifikat des Rack-Servers nicht abrufen konnte.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver benötigt das CIM-Zertifikat des Rack-Servers, um die sichere Kommunikation mit dem CIM-Service des Rack-Servers auszuführen. Das CIM-Zertifikat ist ein besonderes Zertifikat; es unterscheidet sich vom LDAP-Zertifikat, das für die meisten anderen Authentifizierungen verwendet wird.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0114G Während der Verwaltung für Rack-Server [arg1] konnte der Verwaltungsserver keinen neuen Benutzeraccount "RECOVERY\_ID" erstellen oder lokale Accounts auf dem Server deaktivieren.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte den neuen Benutzeraccount "RECOVERY\_ID" nicht erstellen, der zur Wiederherstellung der Zieleinheit dient, oder die vorhandenen lokalen Accounts auf der Zieleinheit nicht deaktivieren, um nicht autorisierte Verwaltungszugriffe auf die Zieleinheit zu verhindern.

#### **Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Starten Sie den Verwaltungsprozessor der Zieleinheit neu. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0115G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Rack-Server [arg2] fehlgeschlagen, da der Verwaltungsserver die Verbindungen nicht aktualisieren konnte, um die temporäre von ihm erstellte Benutzer-ID zur Verwaltung zu verwenden.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver erstellt eine eigene temporäre Benutzer-ID, die für die Kommunikation mit verwalteten Zieleinheiten verwendet wird. Nachdem die Zieleinheiten so konfiguriert sind, dass sie für die Authentifizierung den Verwaltungsserver als externen LDAP-Server verwenden, werden die Verbindungen zur Verwendung dieser temporären Benutzer-ID aktualisiert.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0116G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Rack-Server [arg2] aus unbekanntem Gründen fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Bei der Verwaltung der Zieleinheit ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Dies deutet in der Regel auf ein internes Problem hin, daher gibt es keine empfohlene Maßnahme für den Benutzer. Jedoch kann dies auch ein Hinweis sein, dass die Firmwareversionen von Zieleinheit und Verwaltungsserver nicht kompatibel sind. Vergewissern Sie sich, dass die Firmwareversionen kompatibel sind. Führen Sie dann die Verwaltung der Zieleinheit erneut aus.

- **FQXHMDI0117G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Rack-Server [arg2] fehlgeschlagen, da der Authentifizierungsmodus des Servers nicht eingerichtet werden konnte.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss die Zieleinheit zur Authentifizierung über einen externen LDAP-Server konfigurieren, wobei dieser LDAP-Server in der Regel der Verwaltungsserver selbst ist.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Firmware auf der Zieleinheit mit der des Verwaltungsservers kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass die Zieleinheit nicht bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur Zieleinheit stabil ist. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDI0118I Benutzer *[arg1]* hat die Verwaltung von Server mit UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) und aktivierter verwalteter Authentifizierung begonnen.**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Serververwaltung angefordert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

*[arg3]* Server-IP

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0119I Benutzer *[arg1]* hat Aufhebung der Verwaltung vom Server mit UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) gestartet**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Aufhebung der Serververwaltung angefordert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* uuid

*[arg3]* ip

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
nein

**Benutzeraktion**  
Keine

- **FQXHMDI0120G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Aufhebung der Verwaltung von Server [arg2] fehlgeschlagen, da interne Daten zu der Einheit nicht ordnungsgemäß aktualisiert werden konnten.**

**Erläuterung**  
Bei dem Versuch, interne Datenstrukturen zu aktualisieren, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] uuid

**Dringlichkeit**  
Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Kunden

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
nein

**Benutzeraktion**  
*[ { "text" : [ { "text" : "Starten Sie die virtuelle Einheit neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ", "format" : [] }, { "text" : "Server nach fehlerhafter Verwaltungsaufhebung wiederherstellen", "format" : [ "link" ], "link" : "server\_manage.html" }, { "text" : ". ", "format" : [] } ], "format" : [ "cdata" ] } ]*

- **FQXHMDI0121I Die Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung des Servers mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) blieb ohne Aktion, da er bereits durch Lenovo XClarity Administrator verwaltet wird. Die Aufhebung der Serververwaltung wird erzwungen. Anschließend wird er wieder verwaltet.**

**Erläuterung**  
Dieser Server wird bereits von Lenovo XClarity Administrator verwaltet. Die Aufhebung der Serververwaltung wird erzwungen. Anschließend wird er wieder verwaltet.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] uuid

[arg3] ip

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0122G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Server [arg2] bei Hinzufügen zusätzlicher Konfigurationsinformationen fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Server austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Führen Sie dann die Serververwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0123G Initiale Bestandserfassung von Benutzer [arg1] von Server [arg2] nicht erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Bei der Bestandserfassung im Rahmen der ersten Verwaltungsschritte für den Server ist ein Fehler oder Timeout aufgetreten.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung hergestellt werden kann. Der Verwaltungsserver versucht automatisch, die Bestandserfassung regelmäßig auszuführen.

- **FQXHMDI0124G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Server [arg2] blieb ohne Aktion, da er bereits von einem Verwaltungsserver ([arg3]) verwaltet wird.**

**Erläuterung**

Dieser Server (Endpunkt) wird bereits von einem anderen Verwaltungsserver verwaltet. Ein Endpunkt kann immer nur von einem Verwaltungsserver verwaltet werden.

## Argumente

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

[arg3] Hostinformation des verwalteten Servers

## Dringlichkeit

Warnung

## Wartungsfähig mit Protokoll

nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

nein

## Benutzeraktion

[ { "text" : [ { "text" : "Damit Sie den Endpunkt über diesen Verwaltungsserver verwalten können, müssen Sie zunächst auf dem Verwaltungsserver, von dem der Endpunkt derzeit verwaltet wird, diese Verwaltung aufheben. Falls der Verwaltungsserver, von dem der Endpunkt derzeit verwaltet wird, nicht verfügbar ist, müssen Sie das CIM-Abonnement (CIM - Common Information Model) im Endpunkt löschen.", "format" : [ "paragraph" ] }, { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Wechseln Sie für Gehäuse zu ", "format" : [ ] }, { "text" : "Wiederherstellen der Gehäuseverwaltung mit einem CMM nach Ausfall eines Verwaltungsknotens", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "chassis\_recovercmmaftermanagementnodefailure.html" }, { "text" : ".", "format" : [ ] } ], "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Wechseln Sie für Rack-Server zu ", "format" : [ ] }, { "text" : "Rack- oder Tower-Serververwaltung nach dem Ausfall eines Verwaltungsknotens wiederherstellen", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "server\_recoveraftermanagementnodefailure.html" }, { "text" : ".", "format" : [ ] } ], "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Wechseln Sie für RackSwitch-Switches zu ", "format" : [ ] }, { "text" : "Verwaltung eines RackSwitch-Switches nach einem Verwaltungsserverausfall wiederherstellen", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "switches\_recoverfailedmanage.html" }, { "text" : ".", "format" : [ ] } ], "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Wechseln Sie für Lenovo Storage-Systeme zu ", "format" : [ ] }, { "text" : "Verwaltung mit einem Lenovo Storage-System nach einem Verwaltungsserverausfall wiederherstellen", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "storagenodes\_recoverfailedmanage.html" }, { "text" : " oder ", "format" : [ ] }, { "text" : "Verwaltung einer Speichereinheit der Lenovo ThinkSystem DE Serie nach einem Verwaltungsserverausfall wiederherstellen", "format" : [ "bold", "link" ], "link" : "storage\_recoverfailedmanage\_thinksystemde.html" }, { "text" : ".", "format" : [ ] } ], "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "orderedList" ] }, "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0125G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Rack-Server [arg2] fehlgeschlagen, da CIM over HTTPS auf dem Server nicht aktiviert ist.**

## Erläuterung

Der Verwaltungsserver konnte die für die Verwaltung erforderlichen Verbindungen nicht einrichten, da CIM over HTTPS auf dem Rack-Server nicht aktiviert ist.

## Argumente

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

## Dringlichkeit

Warnung

## Wartungsfähig mit Protokoll

nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Aktivieren Sie CIM over HTTPS auf dem Rack-Server und führen Sie dann die Verwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0126G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Server [arg2] blieb ohne Aktion, da die Knotenposition bereits vom Server ([arg3]) belegt ist**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver verwaltet bereits einen anderen Server an einer identischen Knotenposition.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Server

[arg3] Server

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Heben Sie die Verwaltung des vorhandenen Servers in der Knotenposition mit der Option Erzwingen auf und versuchen Sie danach erneut, den neuen Server zu verwalten.

- **FQXHMDI0127I Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung der Einheit [arg2] blieb ohne Aktion, da die IP-Adresse [arg3] bereits von Einheit mit UUID [arg4] verwendet wird.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte eine Einheit nicht verwalten, da mindestens eine IP-Adresse, die von dieser Einheit verwendet wird, mit den IP-Adressen identisch ist, die von einer zuvor verwalteten Einheit verwendet werden.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] uuid

[arg3] IP-Adresse

[arg4] uuid

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die im Ereignisprotokoll angegebene IP-Adresse nur von einer Einheit im Netzwerk verwendet wird. Wenn die zwei UUIDs in der Ereignismeldung identisch sind, verwenden

Sie die Option "force", um die Einheit erneut mit der Option "Verwaltung erzwingen" zu verwalten. Wenn sich die zwei UUIDs in der Ereignismeldung unterscheiden, ermitteln Sie, welche UUID die IP-Adresse verwendet, und verwalten Sie die andere Einheit erneut mit der Option "Verwaltung erzwingen".

- **FQXHMDI0128J Adressänderung für die Einheit mit UUID [arg1] wurde ignoriert, da die IP-Adresse [arg2] bereits von der Einheit mit UUID [arg3] verwendet wird.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat ein Ereignis für eine Einheit von einer IP-Adresse empfangen, die sich von der Adresse unterscheidet, die aktuell zur Verwaltung der Einheit verwendet wird. Die IP-Adresse ist jedoch identisch mit der einer anderen Einheit, die derzeit vom Verwaltungsserver verwaltet wird.

#### **Argumente**

*[arg1]* uuid

*[arg2]* IP-Adresse

*[arg3]* uuid

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Der Verwaltungsserver kann keine zwei Einheiten mit identischer IP-Adressen verwalten. Stellen Sie sicher, dass die beiden Einheiten in der Ereignismeldung nicht derselben IP-Adresse zugewiesen sind. Falls erforderlich, beheben Sie die IP-Zuordnung der Einheit mit der Benutzerschnittstelle der Einheit. Ermitteln Sie, welche UUID die IP-Adresse verwendet, und verwalten Sie die andere Einheit erneut mit der Option "Verwaltung erzwingen".

- **FQXHMDI0129G Während des Verwaltungsprozesses für Rack-Server [arg1] konnte der Verwaltungsserver den neuen Benutzeraccount RECOVERY\_ID nicht erstellen, da die vom Rack-Server geforderte Mindestlänge des Kennworts nicht eingehalten wurde.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte keinen neuen Benutzeraccount RECOVERY\_ID für die Wiederherstellung der Zieleinheit erstellen, da die Kennwortlänge nicht der Mindestlängenforderung entspricht, die in den globalen Einstellungen des Baseboard Management Controller festgelegt ist.

#### **Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Melden Sie sich am Rack-Server an und überprüfen Sie die globalen Einstellungen für die Kennwortlänge.

- **FQXHMDI0130I Benutzer [arg1] hat die Verwaltung vom Server UUID [arg2] (IP: [arg3]) und aktivierter verwalteter Authentifizierung und den gespeicherten Anmeldeinformationen [arg4] begonnen.**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Serververwaltung angefordert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

[arg3] Server-IP

[arg4] ID der gespeicherten Anmeldeinformationen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0131I Benutzer [arg1] hat die Verwaltung vom Server mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) und deaktivierter verwalteter Authentifizierung und den gespeicherten Anmeldeinformationen [arg4] begonnen.**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Serververwaltung angefordert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Server-UUID

[arg3] Server-IP

[arg4] ID der gespeicherten Anmeldeinformationen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0133I Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung der Einheit [arg2] (mit IP-Adresse [arg3]) blieb ohne Aktion, da die Einheit bereits von diesem Verwaltungsserver verwaltet wird.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Verwalten einer Einheit ist fehlgeschlagen, da die Einheit bereits verwaltet wird.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* UUID

*[arg3]* IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nutzen Sie die Option "Verwaltung erzwingen", um die Einheit erneut zu verwalten.

- **FQXHMDI0140G Aktualisieren der Hostkonfiguration auf dem Server mit UUID *[arg1]* fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Server austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Serververwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0141G Aktualisieren des Domännennamens auf dem Server mit UUID *[arg1]* fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Server austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Serververwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0142G Aktualisieren des Hostnamens auf dem Server mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Server austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Serververwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0143G Aktualisieren des Anzeigenamens auf dem Server mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Server austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Serververwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0144G Aktualisieren der IP-Schnittstellen auf dem Server mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Server austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Serververwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0145G Aktualisieren der Rack-Informationen auf dem Server mit UUID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver muss zusätzliche Informationen über die Hostkonfiguration mit dem Server austauschen.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die in der CSV-Datei bereitgestellten Einstellungen gültig sind. Führen Sie dann die Serververwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0147G Aktualisieren des Anzeigenamens bei Server mit UUID [arg1] war mit Abbruch erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Anzeigenamen überschreitet die maximal vom Server zugelassene Länge.

**Argumente**

*[arg1]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0150I Systemschutz ist [arg1] auf [arg2] Einheiten, davon [arg3] erfolgreich. Liste mit allen Einheiten siehe Protokoll von Job [arg4].**

**Erläuterung**

Der Massenjob zur Änderung des Systemschutz-Status wird ausgelöst.

**Argumente**

[arg1] Aktion zum Ändern des Systemschutzes

[arg2] Gesamtanzahl der Systemschutz-Änderungsjobs

[arg3] Anzahl der erfolgreichen Systemschutz-Änderungsjobs

[arg4] Detail der Jobseite

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0201G SSH-Verbindung mit Switch nicht möglich.**

**Erläuterung**

Der Switch kann nicht verwaltet werden, da SSH deaktiviert ist.

**Argumente****Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Aktivieren Sie SSH auf dem Switch und führen Sie die Switch-Verwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0202G Verwaltungsserver kann sich mit Switch {0} nicht mit dem angegebenen Kennwort "enable" authentifizieren.**

**Erläuterung**

Der Switch kann aufgrund eines Authentifizierungsfehlers nicht verwaltet werden.

**Argumente****Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das Kennwort für den Privileged Exec-Modus auf dem Switch korrekt ist.

- **FQXHMDI0301I Benutzer [arg1] hat Verwaltung von Speicher [arg2] aufgehoben.**

**Erläuterung**

Der Speicher wird nicht mehr verwaltet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Verwaltung des Speichers aufgehoben hat

*[arg2]* Server-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0302I Benutzer *[arg1]* hat Speicher *[arg2]* verwaltet.**

**Erläuterung**

Der Speicher wird verwaltet.

**Argumente**

*[arg1]* userid

*[arg2]* Speicher-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0306G Anforderung von Benutzer *[arg1]* zur Verwaltung von Speicher *[arg2]* fehlgeschlagen, da interne Daten zu dieser Einheit nicht aktualisiert werden konnten.**

**Erläuterung**

Bei dem Versuch, interne Datenstrukturen zu erstellen oder zu verwalten, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Speicher-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



nein

#### **Benutzeraktion**

Starten Sie die virtuelle Einheit neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMDI0307G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Speicher [arg2] aufgrund von Verbindungsproblemen fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte die Verbindungen, die für die Verwaltung benötigt werden, nicht konfigurieren.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Speicher-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen am Endpunkt. Führen Sie dann die Speicherverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0308G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Speicher [arg2] während des Anmeldevorgangs zum Speicher fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver kann die Authentifizierung für den Endpunkt mit den vom Benutzer eingegebenen Anmeldeinformationen nicht durchführen.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Speicher-UUID

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

#### **Benutzeraktion**

[{"text": [{"text": [{"text": "Überprüfen Sie die Anmeldinformationen für den Endpunkt.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Stellen Sie sicher, dass der Endpunktverwaltungsprozessor über die neueste Firmware verfügt, aktiv ist und optimal funktioniert.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Setzen Sie den Endpunktverwaltungsprozessor zurück.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Führen Sie dann die Endpunktverwaltung erneut aus.", "format": ["listElement"]}], "format": ["bulletList"]}], "format": ["cdata"]}]

- **FQXHMDI0309G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Aufhebung der Verwaltung von Speicher [arg2] aufgrund von Verbindungsproblemen fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte die Verbindungen, die für die Verwaltung benötigt werden, nicht konfigurieren.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Speicher-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen am Endpunkt. Führen Sie dann die Aufhebung der Speicherverwaltung erneut aus.

- **FQXHMDI0310G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Speicher [arg2] blieb ohne Aktion, da er bereits verwaltet wird.**

**Erläuterung**

Dieser Speicher wird bereits vom Verwaltungsserver verwaltet.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Speicher-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Speicherinformationen und stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt eingegeben worden sind.

- **FQXHMDI0316G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Verwaltung von Speicher [arg2] aus unbekanntem Gründen fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Bei der Verwaltung der Zieleinheit ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Speicher-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Dies deutet in der Regel auf ein internes Problem hin, daher gibt es keine empfohlene Maßnahme für den Benutzer. Jedoch kann dies auch ein Hinweis sein, dass die Firmwareversionen von Zieleinheit und Verwaltungsserver nicht kompatibel sind. Vergewissern Sie sich, dass die Firmwareversionen kompatibel sind. Führen Sie dann die Verwaltung der Zieleinheit erneut aus.

- **FQXHMDI0319I Benutzer [arg1] hat Aufhebung der Verwaltung von Speicher [arg2] gestartet**

**Erläuterung**

Vom Benutzer wurde die Aufhebung der Speicherverwaltung angefordert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] uuid

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine

- **FQXHMDI0320G Anforderung von Benutzer [arg1] zur Aufhebung der Verwaltung von Speicher [arg2] fehlgeschlagen, da interne Daten zu der Einheit nicht ordnungsgemäß aktualisiert werden konnten.**

**Erläuterung**

Bei dem Versuch, interne Datenstrukturen zu aktualisieren, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] uuid

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

[ { "text" : "Starten Sie die virtuelle Einheit neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support. ", "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0323G Initiale Bestandserfassung von Benutzer [arg1] von Speicher [arg2] nicht erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Bei der Bestandserfassung im Rahmen der ersten Verwaltungsschritte für den Speicher ist ein Fehler oder Timeout aufgetreten.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Speicher-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Kunden

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kommunikation zum Endpunkt und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung hergestellt werden kann. Der Verwaltungsserver versucht automatisch, die Bestandserfassung regelmäßig auszuführen.

- **FQXHMDI0501I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Datenerfassungsservice aktiviert.**

**Erläuterung**

Dieser Service sendet regelmäßig Nutzungsdaten zu XClarity an Lenovo.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0502I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Datenerfassungsservice deaktiviert.**

**Erläuterung**

Dieser Service sendet keine Nutzungsdaten zu XClarity mehr an Lenovo.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDI0600I Job [arg1] wurde aktualisiert.**

**Erläuterung**

Ein Jobstatus wurde aktualisiert.

## Argumente

*[arg1]* Job-ID

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDM0001I Bestand wurde geändert [arg1].**

## Erläuterung

Im Bestand wurden Änderungen erkannt.

## Argumente

*[arg1]* Details der Bestandsänderungen

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMDM0002I Zugehöriges Gehäuse wurde geändert [arg1].**

## Erläuterung

Änderungen am Schrank wurden erkannt.

## Argumente

*[arg1]* Details der Änderungen

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMDM0003I Verbindung zu [arg1] [arg2] nicht mehr vorhanden. UUID lautet [arg3].**

## Erläuterung

Der Verwaltungsserver kann nicht mit dem Endpunkt kommunizieren.

## Argumente

*[arg1]* Endpunktyp

[arg2] Endpunktname

[arg3] UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung zum Endpunkt.

- **FQXHMDM0004I Verbindung zu Endpunkt [arg1] wurde wiederhergestellt. Endpunkt ist [arg2].**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver kann mit dem Endpunkt kommunizieren.

**Argumente**

[arg2] Endpunktname

[arg3] UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDM0005I NTP-Verwaltungsserver- oder Zeitzone-Informationen oder beide konnten nicht auf die Einheit mit UUID [arg1] (IP: [arg2]) übertragen werden.**

**Erläuterung**

Während des Verwaltungsprozesses für die Einheit konnten die NTP-Verwaltungsserver- oder die Zeitzoneinformationen oder beides nicht an die Einheit übertragen werden. Die Zeit auf der Einheit wird nicht mit dem Verwaltungsserver synchronisiert. Der Verwaltungsprozess schlägt aufgrund dieses Problems jedoch nicht fehl.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

[ { "text" : "Möglicherweise wird das Problem dadurch verursacht, dass die Einheit während des Verwaltungsprozesses kurzzeitig die Verbindung zum Verwaltungsserver verliert. Führen Sie die Verwaltung für die Einheit erneut aus oder legen Sie die NTP-Verwaltungsserver- und die Zeitoneninformationen mithilfe der Management-Controller-Schnittstelle manuell fest. ", "format" : [ "paragraph" ] }, { "text" : "Möglicherweise werden die NTP-Verwaltungsserver- oder die Zeitoneneinstellungen, die derzeit auf dem Verwaltungsserver festgelegt sind, von der Management-Controller-Firmware nicht unterstützt. Aktualisieren Sie die Management-Controller-Firmware auf die neueste Version und führen Sie dann die Verwaltung für die Einheit erneut aus oder legen Sie die NTP-Verwaltungsserver- und die Zeitoneninformationen mithilfe der Management-Controller-Schnittstelle manuell fest. ", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMDM0006I Die NTP-Einstellungen konnten nicht auf die Einheit mit UUID [arg1] (IP: [arg2]) übertragen werden, da die Firmware nicht kompatibel ist.**

#### **Erläuterung**

Während der Verwaltung des Geräts konnten die NTP-Einstellungen nicht auf das Gerät übertragen werden.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

[ { "text" : "Die Management-Controller-Firmware für das Gerät unterstützt nicht die Management-NRP-Servereinstellungen. Aktualisieren Sie die Management-Controller-Firmware auf die neueste Version und führen Sie dann die Verwaltung für die Einheit erneut aus oder legen Sie die NTP-Verwaltungsserver- und die Zeitoneninformationen mithilfe der Management-Controller-Schnittstelle manuell fest. ", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMDM0020I Benutzer [arg1] von Remote-Adresse [arg2] hat die Ressourcengruppe [arg3] erstellt.**

#### **Erläuterung**

Benutzer hat Ressourcengruppe erstellt.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzername

[arg2] Remote-IP-Adresse des Benutzers

[arg3] Name der Ressourcengruppe

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDM0021I Benutzer [arg1] von Remote-Adresse [arg2] hat die Ressourcengruppe [arg3] erfolgreich bearbeitet.**

**Erläuterung**

Benutzer hat Ressourcengruppe aktualisiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzername

[arg2] Remote-IP-Adresse des Benutzers

[arg3] Name der Ressourcengruppe

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDM0022I Benutzer [arg1] von Remote-Adresse [arg2] hat die Ressourcengruppe [arg3] entfernt.**

**Erläuterung**

Benutzer hat Ressourcengruppe entfernt.

**Argumente**

[arg1] Benutzername

[arg2] Remote-IP-Adresse des Benutzers

[arg3] Name der Ressourcengruppe

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDM0125I Benutzer [arg1] hat eine Power-Aktion [arg2] auf Einheit [arg3] angefordert. [arg4]**

**Erläuterung**

Für dieses Ziel wurde eine Power-Aktion initiiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer



[arg2] neuer Stromverbrauchsstatus

[arg3] Ziel-UUID

[arg4] Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0126I Benutzer [arg1] hat die Bootreihenfolge - [arg2] - auf Einheit [arg3] festgelegt. [arg4]**

**Erläuterung**

Für dieses Ziel wurde eine Aktion für die Bootreihenfolge initiiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] neue Bootreihenfolge

[arg3] Ziel-UUID

[arg4] Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0127I Benutzer [arg1] hat eine Verschlüsselungs-/NIST-Aktion [arg2] auf Einheit [arg3] angefordert. [arg4]**

**Erläuterung**

Für dieses Ziel wurde eine Verschlüsselungs-/NIST-Anforderung initiiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] neuer Verschlüsselungsmodus

[arg3] Ziel-UUID

[arg4] Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0128I Benutzer [arg1] hat eine Energieverbrauchsbegrenzungsaktion [arg2] auf Einheit [arg3] angefordert. [arg4]**

**Erläuterung**

Für dieses Ziel wurde eine Aktion für die Energieverbrauchsbegrenzung initiiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* neue Energieverbrauchsbegrenzung

*[arg3]* Ziel-UUID

*[arg4]* Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0129I Benutzer [arg1] hat eine Aktion zum Ändern der Bestandseigenschaft auf Einheit [arg2] durchgeführt. [arg3]**

**Erläuterung**

Für dieses Ziel wurde eine Aktion zur Änderung der Bestandseigenschaft initiiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* Ziel-UUID

*[arg3]* Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0130I Benutzer [arg1] hat einen CMM-Failover-Vorgang auf Einheit [arg2] angefordert.**

**Erläuterung**

Für dieses Ziel wurde eine CMM-Failover-Aktion initiiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0131I Eine von Benutzer [arg1] gestartete Power-Aktion wurde erfolgreich an Einheit [arg2] gesendet. [arg3]**

**Erläuterung**

Eine Power-Aktion wurde erfolgreich an dieses Ziel gesendet.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

[arg3] Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0132I Ein von Benutzer [arg1] gestarteter Bootreihenfolge-Vorgang wurde auf Einheit [arg2] erfolgreich abgeschlossen. [arg3]**

**Erläuterung**

Eine Aktion für die Bootreihenfolge wurde für dieses Ziel erfolgreich ausgeführt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

[arg3] Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0133I Eine von Benutzer [arg1] initiierte Verschlüsselungs-/NIST-Aktion wurde auf Einheit [arg2] erfolgreich abgeschlossen. [arg3]**

**Erläuterung**

Eine Verschlüsselungs-/NIST-Aktion wurde für dieses Ziel erfolgreich ausgeführt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

[arg3] Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0134I Eine von Benutzer [arg1] initiierte Energieverbrauchsbegrenzungsaktion wurde auf Einheit [arg2] erfolgreich abgeschlossen. [arg3]**

**Erläuterung**

Eine Aktion für die Energieverbrauchsbegrenzung wurde für dieses Ziel erfolgreich ausgeführt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

[arg3] Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0135I Eine von Benutzer [arg1] gestartete Aktion zum Ändern der Bestandseigenschaft wurde auf Einheit [arg2] erfolgreich abgeschlossen. [arg3]**

**Erläuterung**

Eine Aktion zur Änderung der Bestandseigenschaft wurde für dieses Ziel erfolgreich ausgeführt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

[arg3] Steckplatz

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0136I Ein von Benutzer [arg1] gestarteter CMM-Failover-Vorgang wurde auf Einheit [arg2] erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Eine CMM-Failover-Aktion wurde für dieses Ziel erfolgreich ausgeführt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0137I Ein von Benutzer [arg1] gestarteter LED-Vorgang wurde auf Einheit [arg2] erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Ein Anzeigevorgang wurde für dieses Ziel erfolgreich ausgeführt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0138G Benutzer [arg1] kann aufgrund von Verbindungsproblemen keine Power-Aktion an Endpunkt [arg2] durchführen.**

**Erläuterung**

Die Stromversorgungsoption für den Endpunkt konnte nicht ausgeführt werden, da währenddessen Verbindungsprobleme aufgetreten sind.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Endpunkt ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie dann erneut, die Stromversorgungsoption auszuführen.

- **FQXHMDM0139G Benutzer [arg1] kann Bootreihenfolge an Endpunkt [arg2] aufgrund von Verbindungsproblemen nicht ändern.**

**Erläuterung**

Die Bootreihenfolge für den Endpunkt konnte nicht geändert werden, da währenddessen Verbindungsprobleme aufgetreten sind.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Endpunkt ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie dann erneut, die Bootreihenfolge zu ändern.

- **FQXHMDM0140G Ein von Benutzer [arg1] auf Einheit [arg2] gestarteter Verschlüsselungs-/NIST-Vorgang ist aufgrund von Verbindungsproblemen fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verschlüsselungs-/NIST-Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da währenddessen Verbindungsprobleme aufgetreten sind.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Endpunkt ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie dann erneut, den Verschlüsselungs-/NIST-Vorgang auszuführen.

- **FQXHMDM0141G Benutzer [arg1] kann aufgrund von Verbindungsproblemen keine Energieverbrauchsbegrenzung an Endpunkt [arg2] durchführen.**

**Erläuterung**

Die Energieverbrauchsbegrenzung für den Endpunkt konnte nicht ausgeführt werden, da währenddessen Verbindungsprobleme aufgetreten sind.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Endpunkt ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie dann erneut, die Energieverbrauchsbegrenzung auszuführen.

- **FQXHMDM0142G Benutzer [arg1] kann eine Bestandseigenschaft an Endpunkt [arg2] aufgrund von Verbindungsproblemen nicht ändern.**

**Erläuterung**

Die Bestandseigenschaft für den Endpunkt konnte nicht geändert werden, da währenddessen Verbindungsprobleme aufgetreten sind.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Endpunkt ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie dann erneut, die Bestandseigenschaft zu ändern.

- **FQXHMDM0143G Benutzer [arg1] kann einen CMM-Failover an Endpunkt [arg2] aufgrund von Verbindungsproblemen nicht initiieren.**

**Erläuterung**

Das CMM-Failover konnte nicht ausgeführt werden, da währenddessen Verbindungsprobleme aufgetreten sind.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Endpunkt ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie dann erneut, ein Failover auszuführen.

- **FQXHMDM0144G Die von Benutzer [arg1] gestartete LED-Einstellungsaktion kann aufgrund von Verbindungsproblemen keine LED an Endpunkt [arg2] festlegen.**

**Erläuterung**

Die Anzeige für den Endpunkt kann nicht festgelegt werden, da währenddessen Verbindungsprobleme aufgetreten sind.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Endpunkt ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie dann erneut, die Anzeige festzulegen.

- **FQXHMDM0145G Der von Benutzer [arg1] angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da der Zugriff auf den Endpunkt mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) verweigert wurde.**

**Erläuterung**

Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da der Zugriff auf den Endpunkt verweigert wurde.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass der Verwaltungsserver auf den Endpunkt zugreifen kann. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMDM0146G Der von Benutzer [arg1] angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da aufgrund unzureichender Berechtigungen der Zugriff auf Endpunkt [arg2] verweigert wurde.**

**Erläuterung**

Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da die Benutzer-ID nicht über ausreichende Berechtigungen für den Zugriff auf den Endpunkt verfügt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie auf der Seite "Sicherheitsrollengruppen" sicher, dass die Benutzer-ID über ausreichende Berechtigungen für den Zugriff auf den Endpunkt verfügt. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMDM0147G Der von Benutzer [arg1] angeforderte Vorgang konnte an Endpunkt [arg2] nicht abgeschlossen werden, da der Vorgang nicht unterstützt wird.**

**Erläuterung**

Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da er für den angegebenen Endpunkt nicht unterstützt wird.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDM0148G Der von Benutzer [arg1] angeforderte Vorgang konnte an Endpunkt [arg2] nicht abgeschlossen werden, da der Endpunkt nicht verfügbar ist.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da der angegebene Endpunkt nicht verfügbar ist.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass der Endpunkt verfügbar ist und die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Endpunkt ordnungsgemäß hergestellt ist. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMDM0149G Der von Benutzer [arg1] angeforderte Vorgang konnte auf dem Endpunkt mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) nicht abgeschlossen werden, weil die Authentifizierung fehlgeschlagen ist.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die Authentifizierung mit der Benutzer-ID, mit der auf den Endpunkt zugegriffen werden soll, fehlgeschlagen ist.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie auf der Seite "Benutzerverwaltung" sicher, dass der Benutzer über ausreichende Berechtigungen für den Zugriff auf den Endpunkt verfügt. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMDM0150G Der von Benutzer [arg1] angeforderte Vorgang konnte auf dem Endpunkt mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) nicht abgeschlossen werden, weil die Authentifizierungsanmeldeinformationen abgelaufen sind.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die Anmeldeinformationen für die Autorisierung abgelaufen sind.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie auf der Seite "Benutzerverwaltung" das Kennwort für die Benutzer-ID. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMDM0151G Der von Benutzer [arg1] angeforderte Vorgang hat auf der Einheit mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) das Zeitlimit überschritten.**

**Erläuterung**

Für den angeforderten Vorgang liegt ein Timeout vor.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMDM0152G Der von Benutzer [arg1] angeforderte Vorgang wurde auf Einheit [arg2] unterbrochen.**

**Erläuterung**

Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da er unterbrochen wurde.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie im Dashboard des Verwaltungsservers, dass der Verwaltungsserver auf den Endpunkt zugreifen kann. Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMDM0153G Der von Benutzer [arg1] angeforderte Vorgang wurde auf der Einheit mit UUID [arg2] (IP: [arg3]) unterbrochen.**

**Erläuterung**

Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da er unterbrochen wurde.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version und führen Sie die Verwaltung für die Einheit erneut aus.

- **FQXHMDM0154I Die SSH-Konsolensitzung wurde von Benutzer [arg2] auf Switch [arg1] gestartet.**

**Erläuterung**

Die SSH-Konsolensitzung wurde auf einem Switch gestartet.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] IP-Adresse des Switches

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0155G Zugriff für die gespeicherten Anmeldeinformationen mit Benutzername "[arg1]" auf den Endpunkt mit UUID [arg2] abgelehnt.**

**Erläuterung**

Die Verbindung zum Endpunkt ist fehlgeschlagen, da der Zugriff auf den Endpunkt verweigert wurde.

**Argumente**

*[arg1]* Der Benutzername der gespeicherten Anmeldeinformationen

*[arg2]* Die UUID des Endpunkts

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die gespeicherten Anmeldeinformationen, sodass sie einem gültigen Benutzeraccount auf dem Endpunkt entsprechen.

- **FQXHMDM0156I Die gespeicherten Anmeldeinformationen für [arg1] wurden durch [arg2] unter [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zum Auflösen der gespeicherten Anmeldeinformationen für den Endpunkt wurde abgesetzt.

**Argumente**

*[arg1]* Anzeigename des Endpunkts

*[arg2]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Sitzung angefordert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0157I Die Konfigurationsdaten wurden erfolgreich aktualisiert.**

**Erläuterung**

[ { "format": [], "text": "Die Änderung der UEFI-Definitionen wurde auf einer Einheit durchgeführt." } ]

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

[ { "format": [], "text": "Keine Angabe" } ]

- **FQXHMDM0158I Die Rollengruppen mit Zugriff auf [arg1] wurden von [arg2] unter [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zum Ändern der Rollengruppen, die auf den Endpunkt zugreifen dürfen, wurde abgesetzt.

**Argumente**

[arg1] Anzeigename des Endpunkts

[arg2] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Sitzung angefordert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0159I Die Eigenschaft "Öffentlicher Zugriff" für [arg1] wurde von [arg2] unter [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zum Ändern der Eigenschaft darüber, ob alle Rollengruppen Zugriff auf diesen Endpunkt haben, wurde abgesetzt.

**Argumente**

[arg1] Anzeigename des Endpunkts

[arg2] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Sitzung angefordert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0160I Die Einstellung "Verwaltete Authentifizierung aktiviert/deaktiviert" wurde für [arg1] von [arg2] unter [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zum Ändern der Einstellung, ob die verwaltete Authentifizierung für diesen Endpunkt aktiviert oder deaktiviert wird, wurde abgesetzt

**Argumente**

*[arg1]* Anzeigename des Endpunkts

*[arg2]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Sitzung angefordert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0161I Die Sicherheitsbeschreibung wurde für [arg1] von [arg2] unter [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Eine Anforderung für die Sicherheitsbeschreibung wurde abgesetzt.

**Argumente**

*[arg1]* Anzeigename des Endpunkts

*[arg2]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Sitzung angefordert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMDM0162I Die Konfigurationsdefinitionen wurden erfolgreich aktualisiert.**

**Erläuterung**

Die Konfigurationsdefinitionen wurden erfolgreich aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMDM0163I Die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Management-Controller [arg1] ist offline. Ursache: [arg2]**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver war nicht in der Lage, eine Verbindung zum Management-Controller herzustellen

**Argumente**

[arg1] Endpunkt-UUID

[arg2] Der Grund für die unterbrochene Verbindung

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vergewissern Sie sich, dass der Management-Controller über die neueste Firmwareversion verfügt und dass alle erforderlichen Netzwerkservices aktiviert sind. Setzen Sie den Management-Controller zurück und kontaktieren Sie den Support, wenn das Problem weiterhin besteht.

- **FQXHMDM0163J Die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Management-Controller [arg1] ist offline.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver war nicht in der Lage, eine Verbindung zum Management-Controller herzustellen

**Argumente**

[arg1] Endpunkt-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vergewissern Sie sich, dass der Management-Controller über die neueste Firmwareversion verfügt und dass alle erforderlichen Netzwerkservices aktiviert sind. Setzen Sie den Management-Controller zurück und kontaktieren Sie den Support, wenn das Problem weiterhin besteht.

- **FQXHMDM0164I Die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Management-Controller [arg1] wurde wiederhergestellt.**

**Erläuterung**



Der Verwaltungsserver konnte wieder eine Verbindung zum Management-Controller herstellen.

**Argumente**

*[arg1]* Endpunkt-UUID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDM0165G Der Integritätsstatus der Einheit hat sich von "normal" zu "Warnung" geändert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat erkannt, dass sich der Integritätsstatus der Einheit geändert hat.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0165I Der Integritätsstatus der Einheit hat sich von *[arg1]* zu *[arg2]* geändert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat erkannt, dass sich der Integritätsstatus der Einheit geändert hat.

**Argumente**

*[arg1]* Alter Integritätsstatus der Einheit

*[arg2]* Neuer Integritätsstatus der Einheit

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMDM0166K Der Integritätsstatus der Einheit hat sich von "normal" zu "kritisch" geändert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat erkannt, dass sich der Integritätsstatus der Einheit geändert hat.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0167K Der Integritätsstatus der Einheit hat sich von "Warnung" zu "kritisch" geändert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat erkannt, dass sich der Integritätsstatus der Einheit geändert hat.

**Argumente****Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0168G Der Integritätsstatus der Einheit hat sich von "kritisch" zu "Warnung" geändert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat erkannt, dass sich der Integritätsstatus der Einheit geändert hat.

**Argumente****Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0169I Der Integritätsstatus der Einheit hat sich von "kritisch" zu "normal" geändert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat erkannt, dass sich der Integritätsstatus der Einheit geändert hat.

**Argumente****Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0170I Der Integritätsstatus der Einheit hat sich von "Warnung" zu "normal" geändert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat erkannt, dass sich der Integritätsstatus der Einheit geändert hat.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0171J Anforderung von Benutzer {0} zur Verwaltung von Speichereinheit {1} fehlgeschlagen, da Verwaltungsserver das Speicherzertifikat nicht abrufen konnte.**

**Erläuterung**

Der Management-Server benötigt ein gültiges Speicherzertifikat, um eine sichere Kommunikation mit der Einheit zu gewährleisten. Das Zertifikat ist ein besonderes Zertifikat; es unterscheidet sich vom LDAP-Zertifikat, das für die meisten anderen Authentifizierungen verwendet wird.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Speichers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das Speichergerät über ein gültiges, abgelaufenes Zertifikat verfügt, und generieren Sie das Zertifikat über die Benutzeroberfläche des Geräts neu. Wenn das Speicherzertifikat von einer externen Zertifizierungsstelle signiert wird, stellen Sie sicher, dass das Zertifikat der Zertifizierungsstelle und alle Zwischenzertifikate in den XClarity Administrator Trust Store importiert werden. Prüfen Sie die Protokolle auf der Zieleinheit auf mögliche andere Probleme.

- **FQXHMDM0173I Das sichere Löschen des Laufwerks wurde für den Server {arg1} gestartet.**

**Erläuterung**

**Argumente**

*[arg1]* Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0173K Beim sicheren Löschen des Laufwerks wurde ein Fehler für den Server {arg1} erkannt.**

**Erläuterung**

**Argumente**

*[arg1]* Servername

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0174I Das sichere Löschen des Laufwerks für den Server {arg1} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

**Argumente**

*[arg1]* Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0175I Der SFTP-Port wurde erfolgreich für Server {arg1} aktiviert.**

**Erläuterung**

**Argumente**

*[arg1]* Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0176I Der SFTP-Port wurde erfolgreich für Server {arg1} deaktiviert.**

**Erläuterung**

**Argumente**

*[arg1]* Servername

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die aktuell aktiven Alerts auf der Einheit.

- **FQXHMDM0180I Die Initialisierung des Kernbestanddiensts wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Initialisierung des Kernbestanddiensts wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0101I Prüfprotokoll umgebrochen, da maximale Größe von [arg1] erreicht wurde.**

**Erläuterung**

Der älteste Eintrag im Prüfprotokoll wurde aufgrund eines neuen Eintrags gelöscht, um die Anforderungen an die Dateigröße zu erfüllen.

**Argumente**

*[arg1]* Maximale Größe des Prüfprotokolls

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0102I Prüfprotokoll hat 80 % der maximalen Größe ([arg1] Ereignisse) erreicht.**

**Erläuterung**

Wenn das Prüfprotokoll 100 Prozent erreicht hat, werden weiterhin neue Einträge hinzugefügt, aber die ältesten Einträge werden nach und nach gelöscht, um die Anforderungen an die Dateigröße zu erfüllen.

#### **Argumente**

*[arg1]* Maximale Größe des Prüfprotokolls

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0103I Prüfprotokoll wurde von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] erfolgreich gelöscht.**

#### **Erläuterung**

Im Prüfprotokoll sind keine neuen Einträge vorhanden.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0104I Maximale Prüfprotokollgröße von Benutzer [arg3] mit IP-Adresse [arg4] geändert von [arg1] in [arg2].**

#### **Erläuterung**

Für das Prüfprotokoll wurde eine neue maximale Dateigröße festgelegt.

#### **Argumente**

*[arg1]* Alte Größe des Prüfprotokolls.

*[arg2]* Neue Größe des Prüfprotokolls.

*[arg3]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg4]* IP-Adresse des Benutzers.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0105J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der maximalen Prüfprotokollgröße von [arg3] in [arg4] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die maximale Dateigröße des Prüfprotokolls bleibt unverändert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Alte Größe des Prüfprotokolls.

[arg4] Neue Größe des Prüfprotokolls.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus. Stellen Sie zudem sicher, dass eine gültige Größe angegeben wurde.

- **FQXHMEM0106J Der Verwaltungsserver hat fehlende Ereignisse von [arg1] gefunden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte fehlende Ereignisse nicht vom Endpunkt abrufen. Der Verwaltungsserver akzeptiert weiterhin neue Ereignisse, kann jedoch die fehlenden nicht wiederherstellen.

**Argumente**

[arg1] Systemname.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Benutzeraktion erforderlich. Der Alertstatus des Endpunkts sollte korrekt sein.

- **FQXHMEM0201I Ereignisprotokoll umgebrochen, da maximale Größe von [arg1] erreicht wurde.**

**Erläuterung**

Der älteste Eintrag im Ereignisprotokoll wurde aufgrund eines neuen Eintrags gelöscht, um die Anforderungen an die Dateigröße zu erfüllen.

#### **Argumente**

*[arg1]* Maximale Größe des Ereignisprotokolls.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0202I Ereignisprotokoll hat 80 % der maximalen Größe ([arg1] Ereignisse) erreicht.**

#### **Erläuterung**

Wenn das Ereignisprotokoll 100 Prozent erreicht hat, werden weiterhin neue Einträge hinzugefügt, aber die ältesten Einträge werden nach und nach gelöscht, um die Anforderungen an die Dateigröße zu erfüllen.

#### **Argumente**

*[arg1]* Maximale Größe des Ereignisprotokolls.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0203I Ereignisprotokoll wurde von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] erfolgreich gelöscht.**

#### **Erläuterung**

Im Ereignisprotokoll sind keine neuen Einträge vorhanden.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXHMEM0204I Maximale Ereignisprotokollgröße von Benutzer [arg3] mit IP-Adresse [arg4] geändert von [arg1] in [arg2].**

**Erläuterung**

Für das Ereignisprotokoll wurde eine neue maximale Dateigröße festgelegt.

**Argumente**

*[arg1]* Alte Größe des Ereignisprotokolls.

*[arg2]* Neue Größe des Ereignisprotokolls

*[arg3]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg4]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0205I Ereignisse des Typs [arg1] aus Ereignisprotokoll von Benutzer [arg2] mit IP-Adresse [arg3] gelöscht.**

**Erläuterung**

Ereignisse des angegebenen Typs wurden aus dem Ereignisprotokoll gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Ereignistyp

*[arg2]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0206J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der maximalen Ereignisprotokollgröße von [arg3] in [arg4] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die maximale Dateigröße des Ereignisprotokolls bleibt unverändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Alte Größe des Ereignisprotokolls.

[arg4] Neue Größe des Ereignisprotokolls

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus. Stellen Sie zudem sicher, dass eine gültige Größe angegeben wurde.

- **FQXHMEM0207J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Löschen von Ereignissen des Typs [arg3] aus dem Ereignisprotokoll ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die angeforderten Ereignisse wurden nicht gelöscht.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Ereignistyp

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus. Stellen Sie zudem sicher, dass eine gültige Größe angegeben wurde.

- **FQXHMEM0208I Von Benutzer [arg3] mit IP-Adresse [arg4] wurde ein [arg1]-Ausschlussfilter mit ID [arg2] erstellt.**

**Erläuterung**

Ein neuer Ausschlussfilter wurde erstellt.

**Argumente**

[arg1] Ereignis oder Alert

[arg2] Filter-ID

[arg3] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg4] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0209I Der [arg1]-Ausschlussfilter mit ID [arg2] wurde von Benutzer [arg3] mit IP-Adresse [arg4] geändert.**

**Erläuterung**

Der Ausschlussfilter wurde geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Ereignis oder Alert

*[arg2]* Filter-ID

*[arg3]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg4]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0210I Der [arg1]-Ausschlussfilter mit ID [arg2] wurde von Benutzer [arg3] mit IP-Adresse [arg4] gelöscht.**

**Erläuterung**

Der Ausschlussfilter wurde gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Ereignis oder Alert

*[arg2]* Filter-ID

*[arg3]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg4]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0211I Monitor [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] erstellt.**

**Erläuterung**

Eine neue Überwachung wurde erstellt.

**Argumente**

[arg1] Bildschirm-ID

[arg2] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg3] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0212I Monitor [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Die Überwachung wurde geändert.

**Argumente**

[arg1] Bildschirm-ID

[arg2] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg3] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0213I Monitor [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] gelöscht.**

**Erläuterung**

Die Überwachung wurde gelöscht.

**Argumente**

[arg1] Bildschirm-ID

[arg2] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0214I Testereignis für Monitor [arg1].**

**Erläuterung**

Testereignis.

**Argumente**

*[arg1]* Bildschirmname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0316I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolgreich einen neuen vordefinierten Ereignisfilter namens [arg3] erstellt.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat einen neuen vordefinierten Ereignisfilter erstellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat

*[arg2]* IP-Adresse, über die der Benutzer die Aktion ausgeführt hat

*[arg3]* Name des vordefinierten Ereignisfilters

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0317I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat vordefinierten Ereignisfilter namens [arg3] erfolgreich bearbeitet.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat einen neuen vordefinierten Ereignisfilter bearbeitet.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat

*[arg2]* IP-Adresse, über die der Benutzer die Aktion ausgeführt hat

*[arg3]* Name des vordefinierten Ereignisfilters

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0318I Benutzer *[arg1]* mit IP-Adresse *[arg2]* hat vordefinierten Ereignisfilter namens *[arg3]* erfolgreich gelöscht.**

#### **Erläuterung**

Ein Benutzer hat einen neuen vordefinierten Ereignisfilter gelöscht.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat

*[arg2]* IP-Adresse, über die der Benutzer die Aktion ausgeführt hat

*[arg3]* Name des vordefinierten Ereignisfilters

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0319I Benutzer *[arg1]* mit IP-Adresse *[arg2]* hat Konfiguration des Pushers namens *[arg3]* geändert.**

#### **Erläuterung**

Ein Benutzer hat eine Pusher-Konfiguration geändert.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat

*[arg2]* IP-Adresse, über die der Benutzer die Aktion ausgeführt hat

*[arg3]* Name des Ereignispushers

#### **Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0320I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat Pusher namens [arg3] auf die Standardkonfiguration zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat eine Pusher-Konfiguration auf die Standardwerte zurückgesetzt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat

*[arg2]* IP-Adresse, über die der Benutzer die Aktion ausgeführt hat

*[arg3]* Name des Ereignispushers

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0321I Benutzer [arg1] hat ein neues Abonnement für Pusher [arg2] abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat ein Pusher-Abonnement begonnen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat

*[arg2]* Name des Ereignispushers

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0322I Benutzer [arg1] hat ein Abonnement für Pusher [arg2] gelöscht.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat ein Pusher-Abonnement gelöscht.

## Argumente

[arg1] Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat

[arg2] Name des Ereignispushers

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0401I Ereignisweiterleitungsmonitor [arg1] konnte Benachrichtigung mit Fehlermeldung [arg2] nicht ans Ziel senden.**

## Erläuterung

Ein Weiterleitungsmonitor konnte die Ereignisbenachrichtigung nicht an das Ziel senden.

## Argumente

[arg1] Name des Ereignisweiterleitungsbildschirms

[arg2] Text der Fehlernachricht

## Dringlichkeit

Warnung

## Wartungsfähig mit Protokoll

Benutzer

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Der Benutzer sollte sicherstellen, dass die Konfiguration ordnungsgemäß eingestellt ist.  
Gewährleisten Sie zudem, dass der Verwaltungsserver nicht durch eine Firewall gesperrt wird.

- **FQXHMEM0402I Testereignis für iOS-Push-Dienst.**

## Erläuterung

Testereignis.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0403I Testereignis für Android-Push-Dienst.**

## Erläuterung

Testereignis.



**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0404I Testereignis für WebSocket-Push-Dienst**

**Erläuterung**  
Testereignis.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0405I Testereignis für den [arg1] iOS-Abonnenten.**

**Erläuterung**  
Testereignis.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Abonnenten

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0406I Testereignis für den [arg1] Android-Abonnenten.**

**Erläuterung**  
Testereignis.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Abonnenten

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0407I Testereignis für den [arg1] Websocket-Abonnenten.**

**Erläuterung**

Testereignis.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Abonnenten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0408I Auf der Einheit [arg1] wurde ein Informationsalert mit der Alert-ID [arg2] aktiviert.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein Informationsalert aktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Anzeigename der Einheit.

*[arg2]* Die Alert-ID des Alerts.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0409J Auf der Einheit [arg1] wurde ein Warnungsalert mit der Alert-ID [arg2] aktiviert.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein Warnungsalert aktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Anzeigename der Einheit.

*[arg2]* Die Alert-ID des Alerts.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0410J Auf der Einheit [arg1] wurde ein kritisches Alert mit der Alert-ID [arg2] aktiviert.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein kritisches Alert aktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Anzeigename der Einheit.

*[arg2]* Die Alert-ID des Alerts.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0411I Auf der Einheit [arg1] wurde ein Informationsalert mit der Alert-ID [arg2] deaktiviert.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein Informationsalert deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Anzeigename der Einheit.

*[arg2]* Die Alert-ID des Alerts.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0412I Auf der Einheit [arg1] wurde ein Warnungsalert mit der Alert-ID [arg2] deaktiviert.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein Warnungsalert deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Anzeigename der Einheit.

*[arg2]* Die Alert-ID des Alerts.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0413I Auf der Einheit [arg1] wurde ein kritisches Alert mit der Alert-ID [arg2] deaktiviert.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein kritisches Alert deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Anzeigenname der Einheit.

*[arg2]* Die Alert-ID des Alerts.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0414I Auf Einheit [arg1] wurde ein unbekanntes Informationsereignis generiert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Einheit.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein unbekanntes Informationsalert generiert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Einheit.

**Argumente**

*[arg1]* Der Anzeigenname der Einheit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0415I Auf Einheit [arg1] wurde ein unbekanntes Warnungsereignis generiert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Einheit.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein unbekanntes Warnungsereignis generiert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Einheit.

**Argumente**

[arg1] Der Anzeigenname der Einheit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM0416I Auf Einheit [arg1] wurde ein unbekanntes kritisches Ereignis generiert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Einheit.**

**Erläuterung**

Auf der angegebenen Einheit wurde ein unbekanntes kritisches Ereignis generiert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Einheit.

**Argumente**

[arg1] Der Anzeigenname der Einheit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM9001J Portnummer ist ungültig.**

**Erläuterung**

Portnummer muss größer als null sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine Portnummer größer null ein.

- **FQXHMEM9002J Erstellung des Monitors fehlgeschlagen. Monitorname {0} wird bereits verwendet.**

**Erläuterung**

Der Monitorname muss eindeutig sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Monitor ein.

- **FQXHMEM9003J Erstellung des Monitors fehlgeschlagen. Maximale Anzahl {0} SysLog-Monitore erreicht.**

**Erläuterung**

Obergrenze für SysLog-Monitore erreicht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um einen neuen Monitor zu erstellen, müssen Sie zuerst einen vorhandenen löschen.

- **FQXHMEM9004J Erstellung des Monitors fehlgeschlagen. Maximale Anzahl {0} SNMPv3-Monitore erreicht.**

**Erläuterung**

Obergrenze für SNMPv3-Monitore erreicht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um einen neuen Monitor zu erstellen, müssen Sie zuerst einen vorhandenen löschen.

- **FQXHMEM9005J Erstellung des Monitors fehlgeschlagen. Der Monitor ist nicht ordnungsgemäß konfiguriert.**

**Erläuterung**

Die Monitorkonfiguration ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist.

- **FQXHMEM9006J Erstellung des Monitors fehlgeschlagen. Der Server konnte die Konfiguration nicht auf dem LDAP-Server speichern.**

**Erläuterung**

Interner Serverfehler beim Speichern der Konfiguration auf dem LDAP-Server.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist.

- **FQXHMEM9007I Erstellung des Monitors war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Erstellung des Monitors war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM9008I Monitor wurde erfolgreich aktualisiert.**

**Erläuterung**

Monitor wurde erfolgreich aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM9009I Monitor wurde erfolgreich zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Monitor wurde erfolgreich zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM9010J Zurücksetzen des Monitors fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Monitor konnte nicht zurückgesetzt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Webseite aktualisieren.

- **FQXHMEM9011J Aktualisierung des Monitors fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Monitor konnte nicht aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Webseite aktualisieren.

- **FQXHMEM9012J Der angeforderte Monitor ist nicht verfügbar.**

**Erläuterung**

Angeforderter Monitor auf dem Server nicht gefunden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Webseiteninformationen aktualisieren.

- **FQXHMEM9013J Angeforderte Ereignisaktions-Task nicht mehr verfügbar.**

**Erläuterung**

Angeforderte Task auf dem Server nicht gefunden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Webseite aktualisieren.

- **FQXHMEM9014J Die dieser Anforderung angehängten Informationen sind nicht vollständig.**

**Erläuterung**

Anforderung enthält nicht alle erforderlichen Informationen.



**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Zum Ausfüllen aller erforderlichen Felder für die Anforderung lesen Sie die REST API-Dokumentation.

- **FQXHMEM9015J Server konnte die erforderliche Ereignisaktions-Task nicht erstellen, da sie Duplikat einer vorhandenen ist.**

**Erläuterung**

Server verfügt bereits über eine Task mit diesem Namen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Informationen aktualisieren.

- **FQXHMEM9016J Server konnte die erforderliche Ereignisaktions-Task nicht dauerhaft speichern.**

**Erläuterung**

Interner Serverfehler beim Speichern der Task.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung.

- **FQXHMEM9017J Erstellung des Monitors fehlgeschlagen. Maximale Anzahl {0} E-Mail-Monitore erreicht.**

**Erläuterung**

Obergrenze für E-Mail-Monitore wurde erreicht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um einen neuen Monitor zu erstellen, müssen Sie zuerst einen vorhandenen löschen.

- **FQXHMEM9018J Erstellung des Monitors fehlgeschlagen. Maximale Gesamtzahl {0} Monitore erreicht.**

**Erläuterung**

Obergrenze für Monitore wurde erreicht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um einen neuen Monitor zu erstellen, müssen Sie zuerst einen vorhandenen löschen.

- **FQXHM9019J Die URI ist ungültig.**

**Erläuterung**

Die URI enthält keine gültige Anzahl Pfadteile für die angeforderten Daten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Anforderung mit einer gültigen URI wiederholen.

- **FQXHM9020J Ungültiger Parameter.**

**Erläuterung**

URI enthält einen Parameter, der nicht unterstützt wird oder ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Anforderung mit gültigen Parametern wiederholen.

- **FQXHM9021J Ungültiger Filter.**

**Erläuterung**

Format des Ereignisfilters ist nicht korrekt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Anforderung mit gültigem Ereignisfilter wiederholen.

- **FQXHM9022J Ein Eingabefeld war ungültig.**

**Erläuterung**

Eines der Eingabefelder enthielt keinen gültigen Wert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Zum Ausfüllen aller erforderlichen Felder für die Anforderung lesen Sie die REST API-Dokumentation.

- **FQXHM9023J Erstellung des Ausschlussfilters ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Ein erforderliches Feld war ungültig oder interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Zum Ausfüllen aller erforderlichen Felder für die Anforderung lesen Sie die REST API-Dokumentation.

- **FQXHM9024J Aktualisierung des Ausschlussfilters fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Ausschlussfilter-ID war ungültig oder interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Anforderung mit einer gültigen Ausschlussfilter-ID wiederholen.

- **FQXHM9025J Ausschlussfilter konnte nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Ein interner Fehler ist aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHM9026J Ausschlussfilter konnte nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Filter mit angegebener ID nicht gefunden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen, ob angeforderte ID gültig ist.

- **FQXHM9027I Der Vorgang wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Vorgang war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHM9028J ID ungültig.**

**Erläuterung**

Angeforderte ID nicht gefunden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen, ob angeforderte ID gültig ist.

- **FQXHM9029J Anforderungsinhalt ist ungültig.**

**Erläuterung**

Anforderungsinhalt kein gültiges JSON.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen, ob Anforderungsinhalt korrekt formatiert ist.

- **FQXHMEM9030J Interner Fehler**

**Erläuterung**

Beim Vorgang ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMEM9031J Keine Beschreibung verfügbar.**

**Erläuterung**

Keine Beschreibung verfügbar.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMEM9032J Lesen Sie in der Online-Dokumentation zum Gerät nach, ob das Ereignis dort aufgeführt ist.**

**Erläuterung**

Lesen Sie in der Online-Dokumentation zum Gerät nach, ob das Ereignis dort aufgeführt ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMEM9033J Der authUser-Name {0} wird bereits verwendet.**

**Erläuterung**

Der authUser-Name muss eindeutig sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen eindeutigen authUser-Namen für den Monitor ein.

- **FQXHMEM9034J Zertifikat wurde nicht im Truststore hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Der Vorgang war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM9035J Zertifikat wurde im Truststore hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Der Vorgang war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM9036J Zertifikat konnte im Truststore nicht hinzugefügt werden.**

**Erläuterung**

Ein interner Fehler ist aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMEM9037J Möchten Sie dieses Zertifikat im Truststore hinzufügen? Wenn Sie es dem Truststore nicht hinzufügen, ist keine Kommunikation mit dem angegebenen SMTP-Server möglich.**

**Erläuterung**

Möchten Sie dieses Zertifikat im Truststore hinzufügen? Wenn Sie es dem Truststore nicht hinzufügen, ist keine Kommunikation mit dem angegebenen SMTP-Server möglich.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMEM9039J Die Erstellung des Monitors war erfolgreich, der Download des SMTP-Serverzertifikats ist aber fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Aufgrund von Problemen mit der Konfiguration des E-Mail-Weiterleiters oder mit der Netzwerkkonfiguration ist der Download des SMTP-Serverzertifikats fehlgeschlagen. Ohne dieses Zertifikat im Truststore des Servers ist keine Verbindung zum angegebenen SMTP-Server möglich. Sie können das Zertifikat manuell hinzufügen unter Verwaltung -> Sicherheit -> Vertrauenswürdige Zertifikate.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Fügen Sie das Zertifikat manuell im Truststore hinzu oder prüfen Sie die Konfiguration des E-Mail-Weiterleiters und die Netzwerkkonfiguration. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMEM9040J Der Monitor wurde erfolgreich aktualisiert, der Download des SMTP-Serverzertifikats ist aber fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Aufgrund von Problemen mit der Konfiguration des E-Mail-Weiterleiters oder mit der Netzwerkkonfiguration ist der Download des SMTP-Serverzertifikats fehlgeschlagen. Ohne dieses Zertifikat im Truststore des Servers ist keine Verbindung zum angegebenen SMTP-Server möglich. Sie können das Zertifikat manuell hinzufügen unter Verwaltung -> Sicherheit -> Vertrauenswürdige Zertifikate.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie das Zertifikat manuell im Truststore oder prüfen Sie die Konfiguration des E-Mail-Weiterleiters und die Netzwerkkonfiguration. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMEM9041J Der Monitor wurde erfolgreich aktualisiert, der Download des SMTP-Serverzertifikats ist aber fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Aufgrund von Problemen mit der Konfiguration des E-Mail-Weiterleiters oder mit der Netzwerkkonfiguration ist der Download des SMTP-Serverzertifikats fehlgeschlagen, sodass das vorhandene Zertifikat nicht aktualisiert werden konnte. Ohne Aktualisierung dieses Zertifikats im Truststore des Servers ist möglicherweise keine Verbindung zum angegebenen SMTP-Server möglich. Sie können das Zertifikat manuell aktualisieren unter Verwaltung -> Sicherheit -> Vertrauenswürdige Zertifikate.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie das Zertifikat manuell im Truststore oder prüfen Sie die Konfiguration des E-Mail-Weiterleiters und die Netzwerkkonfiguration. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHM9042J Aktualisierung der Ereigniskonfiguration fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Fehler beim Versuch, die Datenbank mit der Ereigniskonfiguration zu aktualisieren.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHM9043J Der eingefügte Planer ist nicht korrekt.**

**Erläuterung**

Beim Parsing des eingefügten Planers ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, dass die eingefügte Startzeit niedriger als die Endzeit ist und das Startdatum niedriger als oder identisch mit der Endzeit ist.

- **FQXHM9044J Das Erstellen des Überwachungsprogramms war erfolgreich, aber das Herunterladen des Zertifikats des HTTPS-Servers ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Aufgrund von Problemen mit der Konfiguration des Rest-Weiterleiters oder mit der Netzwerkkonfiguration ist der Download des HTTPS-Serverzertifikats fehlgeschlagen. Ohne dieses Zertifikat im Truststore des Servers ist keine Verbindung zum angegebenen HTTPS-Server möglich. Sie können das Zertifikat manuell hinzufügen unter Verwaltung -> Sicherheit -> Vertrauenswürdige Zertifikate.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Fügen Sie das Zertifikat manuell im Truststore hinzu oder prüfen Sie die Konfiguration des Rest-Weiterleiters und die Netzwerkkonfiguration. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMEM9045J Das Überwachungsprogramm wurde erfolgreich aktualisiert, aber das Herunterladen des Zertifikats des HTTPS-Servers ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Aufgrund von Problemen mit der Konfiguration des Rest-Weiterleiters oder mit der Netzwerkkonfiguration ist der Download des HTTPS-Serverzertifikats fehlgeschlagen. Ohne dieses Zertifikat im Truststore des Servers ist keine Verbindung zum angegebenen HTTPS-Server möglich. Sie können das Zertifikat manuell hinzufügen unter Verwaltung -> Sicherheit -> Vertrauenswürdige Zertifikate.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie das Zertifikat manuell im Truststore oder prüfen Sie die Konfiguration des Rest-Weiterleiters und die Netzwerkkonfiguration. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMEM9046J Das Überwachungsprogramm wurde erfolgreich aktualisiert, aber das Herunterladen des Zertifikats des HTTPS-Servers ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Aufgrund von Problemen mit der Konfiguration des Rest-Weiterleiters oder mit der Netzwerkkonfiguration ist der Download des HTTPS-Serverzertifikats fehlgeschlagen, sodass das vorhandene Zertifikat nicht aktualisiert werden konnte. Ohne Aktualisierung dieses Zertifikats im Truststore des Servers ist möglicherweise keine Verbindung zum angegebenen HTTPS-Server möglich. Sie können das Zertifikat manuell aktualisieren unter Verwaltung -> Sicherheit -> Vertrauenswürdige Zertifikate.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie das Zertifikat manuell im Truststore oder prüfen Sie die Konfiguration des Rest-Weiterleiters und die Netzwerkkonfiguration. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMEM9047J Möchten Sie dieses Zertifikat im Truststore hinzufügen? Wenn Sie es dem Truststore nicht hinzufügen, ist keine Kommunikation mit dem angegebenen HTTPS-Server möglich.**

**Erläuterung**

Möchten Sie dieses Zertifikat im Truststore hinzufügen? Wenn Sie es dem Truststore nicht hinzufügen, ist keine Kommunikation mit dem angegebenen HTTPS-Server möglich.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMEM9048J Es befindet sich bereits ein Zertifikat für diesen HTTPS-Server im Truststore. Möchten Sie das vorhandene Exemplar mit diesem Zertifikat ersetzen?**

**Erläuterung**

Es befindet sich bereits ein Zertifikat für diesen HTTPS-Server im Truststore. Möchten Sie das vorhandene Exemplar mit diesem Zertifikat ersetzen?

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMEM9049J Erstellung des Monitors fehlgeschlagen. Maximale Anzahl von {0} Rest-Monitoren wurde erreicht.**

**Erläuterung**

Obergrenze für Rest-Monitore wurde erreicht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um einen neuen Monitor zu erstellen, müssen Sie zuerst einen vorhandenen löschen.

- **FQXHMEM9050J Die Anforderung zum Bestätigen des Alert ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die zur Bestätigung des Alert bereitgestellten Informationen sind ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die für den Alert bereitgestellten Informationen.

- **FQXHMEM9051J Die Anforderung zum Bestätigen des Alert ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Alert wurde bereits bestätigt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die für den Alert bereitgestellten Informationen.

- **FQXHMEM9052J Die Anforderung zum Löschen des bestätigten Alert ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die zum Löschen des bestätigten Alert bereitgestellten Informationen sind ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die für den Alert bereitgestellten Informationen.

- **FQXHMEM9053J Die Anforderung zum Löschen des bestätigten Alert ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der bestätigte Alert ist nicht vorhanden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die für den Alert bereitgestellten Informationen.

- **FQXHMEM9054J Bei der Anforderung zum Bestätigen von Alerts wurden verschiedene Fehler festgestellt.**

**Erläuterung**

{0} Alerts wurden bestätigt, {1} Bestätigungen konnten nicht durchgeführt werden, da sie bereits vorhanden sind, {2} Bestätigungen waren ungültig und {3} Alerts konnten nicht bestätigt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die für die Alerts bereitgestellten Informationen.

- **FQXHMEM9055J Bei der Anforderung zum Löschen bestätigter Alerts wurden verschiedene Fehler festgestellt.**

**Erläuterung**

{0} Bestätigungen wurden gelöscht, {1} Bestätigungen konnten nicht gelöscht werden, da sie nicht vorhanden sind, {2} Bestätigungen waren ungültig und {3} Bestätigungen konnten nicht gelöscht werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die für die Alerts bereitgestellten Informationen.

- **FQXHMEM9056I Erstellung des Monitors war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Erstellung des Monitors war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM9056J Die Anforderung zum Starten der Erfassung metrischer Daten für DM-Speicher ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

XClarity Administrator konnte die Erfassung metrischer Daten für DM-Speicher nicht starten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang für die Erfassung metrischer Daten.

- **FQXHMEM9057J Die Anforderung zum Abrufen metrischer Daten ist ungültig.**

**Erläuterung**

XClarity Administrator konnte die erfassten metrischen Daten nicht abrufen, weil die bereitgestellte Anforderung ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie die Task-ID für die Erfassung metrischer Daten an.

- **FQXHMEM9058I**

**Erläuterung**

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEM9059I Es sind keine verwalteten DM-Speicher vorhanden.**

**Erläuterung**

Es sind keine verwalteten DM-Speicher vorhanden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMEMF9038J Zertifikat für diesen SMTP-Server bereits im Truststore vorhanden. Möchten Sie das vorhandene Zertifikat durch dieses ersetzen?**

**Erläuterung**

Zertifikat für diesen SMTP-Server bereits im Truststore vorhanden. Möchten Sie das vorhandene Zertifikat durch dieses ersetzen?

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMFC0000N Der Dienst {0} ist nicht verfügbar.**

**Erläuterung**

Ein interner Fehler ist aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0001M Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, das Image in das Image-Repository zu importieren, einen internen Fehler erkannt.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, das Image in das Image-Repository zu importieren, einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0002M Das angegebene Betriebssystem-Image ist ungültig.**

**Erläuterung**

Das angegebene Betriebssystem-Image ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen, indem Sie ein unterstütztes Betriebssystem-Image angeben.

- **FQXHMFC0003M Das importierte Betriebssystem konnte nicht aus dem Image-Repository abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Das importierte Betriebssystem konnte nicht aus dem Image-Repository abgerufen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0004M Ein interner Fehler ist aufgetreten.**

**Erläuterung**

Ein interner Fehler ist aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0005M Mindestens ein Server muss bei der Implementierung eines Image als Ziel angegeben werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, das Betriebssystem-Image bereitzustellen, ist ein interner Fehler (fehlendes Implementierungsziel) aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie einen gültigen Server angeben.

- **FQXHMFC0006M Die Anzahl der laufenden ({0}) und neu angeforderten ({1}) Image-Implementierungen überschreitet die maximale Anzahl an Images, die gleichzeitig bereitgestellt werden können. Sie können maximal {2} Images gleichzeitig bereitstellen.**

**Erläuterung**

Die Anzahl der laufenden ({0}) und neu angeforderten ({1}) Image-Implementierungen überschreitet die maximale Anzahl an Images, die gleichzeitig bereitgestellt werden können. Sie können maximal {2} Images gleichzeitig bereitstellen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie Ihre Anfrage, indem Sie eine Anzahl gleichzeitiger Image-Implementierungen angeben, die den Maximalwert nicht überschreitet.

- **FQXHMFC0007M Das Image für den Server {0} kann nicht bereitgestellt werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, das Betriebssystem-Image für den Server bereitzustellen, ist ein interner Fehler (fehlende Image-Implementierungsdaten) aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0008M Beim Versuch, ein Betriebssystem-Image bereitzustellen, ist ein interner Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, das Betriebssystem-Image bereitzustellen, ist ein interner Fehler (fehlendes Implementierungsziel) aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0009M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess für diesen Server konnte nicht abgeschlossen werden, da für diesen Server bereits eine andere Image-Implementierung ausgeführt wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis die aktuell ausgeführte Image-Implementierung abgeschlossen ist, und versuchen Sie die Implementierung erneut. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0011I Die Überprüfung der vorausgehenden Implementierung wurde für alle angegebenen Server erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Überprüfung der vorausgehenden Implementierung wurde für alle angegebenen Server erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0012M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen. Das Zeitlimit des Image-Implementierungsprozesses für diesen Server wurde überschritten, während die Image-Implementierung bei {1} vorbereitet wurde.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen. Das Zeitlimit des Image-Implementierungsprozesses für diesen Server wurde überschritten, während die Image-Implementierung bei {1} vorbereitet wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server funktioniert und dass es eine intakte Netzwerkverbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Server gibt.

- **FQXHMFC0013I Die Servervorbereitungen für die Image-Implementierung wurden erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Servervorbereitungen für die Image-Implementierung wurden erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0014I Überwachung der Image-Implementierung wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Überwachung der Image-Implementierung wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0015M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen. Das Zeitlimit des Image-Implementierungsprozesses für diesen Server wurde überschritten, da sein Status in den letzten {2} Minuten nicht von {1} aktualisiert wurde.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen. Das Zeitlimit des Image-Implementierungsprozesses für diesen Server wurde überschritten, da sein Status in den letzten {2} Minuten nicht von {1} aktualisiert wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server funktioniert und dass es eine intakte Netzwerkverbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Server gibt.

- **FQXHMFC0016I Die Betriebssystemimplementierung auf dem Server {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Betriebssystemimplementierung auf dem Server {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0017I Die Betriebssystemimplementierung wurde für alle angegebenen Server erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Betriebssystemimplementierung wurde für alle angegebenen Server erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0018M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für den Server nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess konnte nicht abgeschlossen werden, da der Verwaltungsserver kein Knotenprofil für diesen Server erstellen konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0019M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess für diesen Server wurde nicht abgeschlossen, da eine interne Ausnahmebedingung aufgetreten ist, während ein Knotenprofil für diesen Server erstellt wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0020M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für den Server nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess konnte nicht abgeschlossen werden, da der Verwaltungsserver keine Knotenprofilinformationen für diesen Server abrufen konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0021M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess für diesen Server konnte nicht abgeschlossen werden, da kein Knotenprofil für diesen Server gefunden wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0022M Die Knotenprofilinformationen für den Server konnten nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, das Knotenprofil zu löschen, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0023M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für den Server nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess konnte nicht abgeschlossen werden, da der Verwaltungsserver kein bootfähiges ISO-Image für diesen Server erstellen konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC00242M Der Positionswert für Implementierungsdaten und Software enthält einen Schrägstrich (/).**

**Erläuterung**

Der Positionswert für Implementierungsdaten und Software enthält einen Schrägstrich (/).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie alle Schrägstriche und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMFC00243M Der Positionswert für Implementierungsdaten und Software enthält einen umgekehrten Schrägstrich (\).**

**Erläuterung**

Der Positionswert für Implementierungsdaten und Software enthält einen umgekehrten Schrägstrich (\).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie alle umgekehrten Schrägstriche und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMFC00244M Die Unattend-Datei enthielt nicht das Makro {0}. Die Unattend-Datei enthält möglicherweise nicht die Skripts, die für eine erfolgreiche Implementierung unerlässlich sind.**

**Erläuterung**

Für den Implementierungsvorgang unerlässliche Skripts werden nicht von LXCA zur Unattend-Datei hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Unattend-Datei die unerlässlichen Skripts enthält oder fügen Sie das Makro zur Unattend-Datei hinzu.

- **FQXHMFC0024M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess konnte nicht abgeschlossen werden, da der Verwaltungsserver kein bootfähiges ISO-Image für diesen Server erstellen konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0025M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für den Server nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen, da der Verwaltungsserver die fernen Medien nicht an diesen Server anhängen konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server funktioniert und dass es eine intakte Netzwerkverbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Server gibt. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0027M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen, da der Verwaltungsserver die fernen Medien {0} nicht an diesen Server anhängen konnte (Fehlercode von {1}).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server funktioniert und dass es eine intakte Netzwerkverbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Server gibt. Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0028M Das bootfähige ISO-Image konnte aufgrund von fehlenden Informationen über den Server nicht abgehängt werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, das bootfähige ISO-Image abzuhängen, ist ein interner Fehler (fehlendes Serverziel) aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0029M Ferne Medien {0} konnten nicht vom Server {1} abgehängt werden.**

**Erläuterung**

Ferne Medien {0} konnten nicht vom Server {1} abgehängt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0030M Während des Abhängens der fernen Medien {1} vom Server {2} ist ein {0}-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Während des Abhängens der fernen Medien {1} vom Server {2} ist ein {0}-Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0031M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für den Server nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess konnte nicht abgeschlossen werden, da der Verwaltungsserver die UEFI-Bootreihenfolge für diesen Server nicht ändern konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server funktioniert und dass es eine intakte Netzwerkverbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Server gibt. Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0032M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess konnte nicht abgeschlossen werden, da der Verwaltungsserver die UEFI-Bootreihenfolge für diesen Server nicht ändern konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server funktioniert und dass es eine intakte Netzwerkverbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Server gibt. Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0033M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für den Server nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen, da dieser Server nicht neu gestartet wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0034M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen, da der Verwaltungsserver diesen Server nicht neu starten oder einschalten konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server funktioniert und dass es eine intakte Netzwerkverbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Server gibt. Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0035M Ein interner Fehler ist aufgrund eines ungültigen oder fehlenden Werts für die Eigenschaft {0} in der FlexCat.-Eigenschaftendatei aufgetreten.**

**Erläuterung**

Ein interner Fehler ist aufgrund eines ungültigen oder fehlenden Werts für die Eigenschaft {0} in der FlexCat.-Eigenschaftendatei aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0036M Es ist ein interner Fehler aufgetreten (JSON-Antwort {0}).**

**Erläuterung**

Es ist ein interner Fehler aufgetreten (JSON-Antwort {0}).



**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0037M REST-Methode {0} wird nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

REST-Methode {0} wird nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0038I Der Verwaltungsserver überprüft die Paketdatei.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver überprüft die Paketdatei.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0039M Der für die Image-Implementierung {0} gemeldete Image-Implementierungsstatus {1} ist ungültig.**

**Erläuterung**

Ein interner Fehler ist aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn die Implementierung fehlschlägt, versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0040G Die Image-Implementierung für Server {0} wird nicht ausgeführt.**

**Erläuterung**

Es ist ein interner Fehler (fehlendes Serverziel) aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0041I Ein Knotenprofil {0} wurde für die Image-Implementierung erfolgreich erstellt.**

**Erläuterung**

Ein Knotenprofil {0} wurde für die Image-Implementierung erfolgreich erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0042I Ein bootfähiges ISO-Image wurde für das Betriebssystem {0} mit dem Image-Namen {1} erfolgreich erstellt.**

**Erläuterung**

Ein bootfähiges ISO-Image wurde für das Betriebssystem {0} mit dem Image-Namen {1} erfolgreich erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0043I Das bootfähige ISO-Image {0} wurde erfolgreich an Server {1} angehängt.**

**Erläuterung**

Das bootfähige ISO-Image {0} wurde erfolgreich an Server {1} angehängt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0044I Die UEFI-Bootreihenfolge wurde für Server {0} erfolgreich geändert.**

**Erläuterung**

Die UEFI-Bootreihenfolge wurde für Server {0} erfolgreich geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0045I Server {0} wird neu gestartet, damit er vom angehängten ISO-Image {1} bootet und die Betriebssysteminstallation durchgeführt wird.**

**Erläuterung**

Server {0} wird neu gestartet, damit er vom angehängten ISO-Image {1} bootet und die Betriebssysteminstallation durchgeführt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0046I Die Vorbereitung von Server {0} für das Booten über die Installationsumgebung wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Vorbereitung von Server {0} für das Booten über die Installationsumgebung wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0047M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen. Beim Versuch, den Server neu zu starten, ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen. Beim Versuch, den Server neu zu starten, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie einige Minuten und überprüfen Sie, dass das Image erfolgreich auf dem Server bereitgestellt wurde, indem Sie versuche, das Betriebssystem über den Verwaltungsserver zu erkennen.

- **FQXHMFC0048M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen. Das Zeitlimit des Image-Implementierungsprozesses für diesen Server wurde überschritten, da sein Status in den letzten {2} Minuten nicht von {1} aktualisiert wurde.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen. Das Zeitlimit des Image-Implementierungsprozesses für diesen Server wurde überschritten, da sein Status in den letzten {2} Minuten nicht von {1} aktualisiert wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server funktioniert und dass es eine intakte Netzwerkverbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Server gibt. Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0051I Das bootfähige ISO-Image {0} wurde erfolgreich an Server {1} (1) angehängt.**

**Erläuterung**

Das bootfähige ISO-Image {0} wurde erfolgreich an Server {1} (1) angehängt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0052M Ein Remote-Dateiserver mit demselben Namen ist bereits vorhanden.**

**Erläuterung**

Namen von Remote-Dateiservern müssen eindeutig sein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen einzigartigen Namen an und wiederholen Sie die Anforderung.

- **FQXHMFC0053M Globale Einstellungen wurden nicht angewendet.**

**Erläuterung**

Der IP-Zuordnungsmodus für Image-Implementierungen kann nicht geändert werden, während Images implementiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis alle Images importiert wurden, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMFC0054M Globale Einstellungen wurden nicht angewendet.**

**Erläuterung**

Der IP-Zuordnungsmodus für Image-Implementierungen kann aufgrund eines internen Fehlers nicht geändert werden. Wenn Sie den IPv6-Modus festlegen, stellen Sie sicher, dass Lenovo XClarity Administrator mit einer gültigen statischen IPv6-Adresse konfiguriert wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0055M Das Betriebssystem kann für Server {0} nicht bereitgestellt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver kann das Betriebssystem nicht für den Server bereitstellen, da es nicht genügend freien Speicherplatz in {0} auf dem Verwaltungsserver gibt, um das bootfähige ISO-Image zu hosten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie ein Image aus dem Image-Repository des Verwaltungsservers und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMFC0056M Das angegebene Betriebssystemprofil kann nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, das Betriebssystemprofil zu löschen, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen, indem Sie ein gültiges Betriebssystemprofil zum Löschen angeben.

- **FQXHMFC0057M Die maximale Anzahl an importierten Betriebssystemen wurde erreicht.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver unterstützt maximal {0} importierte Betriebssystem-Images.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie ein Betriebssystem-Image und versuchen Sie erneut, das Image zu importieren.

- **FQXHMFC0058N Der Image-Implementierungsservice ist deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsservice ist deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0059M Die Standard-Betriebssystem-Anmeldeinformationen wurden nicht geändert.**

**Erläuterung**

Die Standard-Betriebssystem-Anmeldeinformationen können nicht geändert werden, während Images aktuell bereitgestellt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis alle Images importiert wurden, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMFC0060M Die Standard-Betriebssystem-Anmeldeinformationen wurden nicht geändert.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, die Standard-Betriebssystem-Anmeldeinformationen für Schlüssel {0} zu aktualisieren, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0061M Die Standard-Betriebssystem-Anmeldeinformationen wurden nicht geändert.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, die Standard-Betriebssystem-Anmeldeinformationen zu aktualisieren, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0062M Die Standard-Anmeldeinformationen, die während der Betriebssystem-Implementierung verwendet werden sollen, konnten nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Die Standard-Anmeldeinformationen, die während der Betriebssystem-Implementierung verwendet werden sollen, konnten nicht abgerufen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0063M Das Betriebssystem-Image {0} kann nicht importiert werden.**

**Erläuterung**

Im Image-Repository-Verzeichnis des Verwaltungsservers steht nicht genügend freier Speicherplatz zum Import des angegebenen Betriebssystem-Image der Größe {0} bereit.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie nicht verwendete Betriebssystem-Images und versuchen Sie erneut, das Image zu importieren.

- **FQXHMFC0065M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Während der Betriebssystem-Installation ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0066M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen. Die Implementierung des ESXi-Betriebssystems auf dem SAN-Speicherdatenträger {0} wird auf diesem Server nicht unterstützt, da er über ein lokales Festplattenlaufwerk verfügt.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen. Die Implementierung des ESXi-Betriebssystems auf dem SAN-Speicherdatenträger {0} wird auf diesem Server nicht unterstützt, da er über ein lokales Festplattenlaufwerk verfügt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Deaktivieren Sie das lokale Festplattenlaufwerk mithilfe der uEFI-Konfiguration für diesen Server und versuchen Sie, dieses Image erneut bereitzustellen.

- **FQXHMFC0067M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen. Die ausgewählte Speicheroption {0} wurde nicht gefunden oder wird für diesen Server während der Betriebssysteminstallation nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen. Die ausgewählte Speicheroption {0} wurde nicht gefunden oder wird für diesen Server während der Betriebssysteminstallation nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0068M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen. Ein nicht unterstützter USB-Schlüssel wurde für diesen Server während der Betriebssysteminstallation gefunden.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen. Ein nicht unterstützter USB-Schlüssel wurde für diesen Server während der Betriebssysteminstallation gefunden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server über einen unterstützten USB-Schlüssel verfügt. Versuchen Sie, das Image erneut bereitzustellen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0069M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess für diesen Server wurde nicht abgeschlossen, da die ausgewählte Speicheroption {0} ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, das Image unter Verwendung einer gültigen Speicheroption erneut bereitzustellen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0070M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die ausgewählte Speicheroption {0} ist keine gültige Speicheroption für die Implementierung des {1}-Betriebssystems.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, das Image unter Verwendung einer gültigen Speicheroption erneut bereitzustellen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0071M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die ausgewählte Speicheroption {0} ist keine gültige Speicheroption für diesen Server.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, das Image unter Verwendung einer gültigen Speicheroption erneut bereitzustellen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0072M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess für diesen Server konnte nicht abgeschlossen werden, da der Verwaltungsserver den ausgewählten SAN-Speicherdatenträger {0} nicht identifizieren konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie im Verwaltungsserver, dass der korrekte SAN-Speicherdatenträger ausgewählt ist, und versuchen Sie, das Image erneut bereitzustellen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0073M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) gestoppt.**

**Erläuterung**

Der Eingabewert für {0} ist nicht gültig.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, das Image unter Verwendung eines gültigen Werts erneut bereitzustellen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0074I Der Betriebssystem-Implementierungsprozess verwendet die Methode {0} für das Zuweisen einer IP-Adresse, wenn das bereitgestellte Betriebssystem konfiguriert wird.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess verwendet die Methode {0} für das Zuweisen einer IP-Adresse, wenn das bereitgestellte Betriebssystem konfiguriert wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0075M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) gestoppt.**

**Erläuterung**

Dieser Server ist so konfiguriert, dass er im Modus "Ausschließlich traditionelle Betriebssysteme" bootet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Konfigurieren Sie den Bootmodus auf "UEFI Only" oder "UEFI and Legacy" mit den Konfigurationen auf dem Verwaltungsserver oder der UEFI-Einrichtung auf diesem Server und versuchen Sie, dieses Image erneut bereitzustellen.

- **FQXHMFC0077M Die maximale Anzahl der BS-Images oder angepassten Dateien, die gleichzeitig importiert werden können, wurde erreicht.**

**Erläuterung**

Es kann immer nur ein BS-Image oder eine angepasste Datei importiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis das aktive BS-Image oder die angepasste Datei beim Verwaltungsserver importiert wurde. Führen Sie den Vorgang dann erneut aus.

- **FQXHMFC0078M Die maximale Anzahl an Image-Vorgängen wurde bereits erreicht.**

**Erläuterung**

Es kann nur ein Lösch- oder Importvorgang für das Image durchgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis der vorherige Vorgang abgeschlossen ist. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMFC0079M Ein BS-Image oder eine angepasste Datei mit demselben Dateinamen ist im BS-Images-Repository vorhanden.**

**Erläuterung**

Die vorhandene Datei im BS-Images-Repository kann nicht überschrieben werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie die vorhandene Datei aus dem Repository, bevor Sie das neue BS-Image oder die angepasste Datei hochladen.

- **FQXHMFC0080M Die Liste aller Gehäuse kann nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Beim Abrufen der Liste aller Gehäuse ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0081M Das ISO-Image vom Server kann nicht angehängt werden.**

**Erläuterung**

Beim Anhängen des ISO-Image ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0082M Das ISO-Image vom Server kann nicht abgehängt werden.**

**Erläuterung**

Beim Abhängen des ISO-Image ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0083M Das Betriebssystem konnte nicht auf dem Server bereitgestellt werden.**

**Erläuterung**

Beim Bereitstellen des Betriebssystems ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0084M Verifizierung der Prüfsumme fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Prüfsummenalgorithmus wird im System nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0085M Die Prüfsumme der importierten Datei stimmt nicht mit der bereitgestellten Prüfsumme überein.**

**Erläuterung**

Dieses Problem kann auftreten, wenn Netzwerkprobleme bestehen oder die falsche Prüfsumme bereitgestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Prüfsumme mit derjenigen der importierten Datei übereinstimmt, und führen Sie den Vorgang erneut durch. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0086M Der Hostname, der während der Betriebssystem-Implementierung verwendet werden soll, konnte nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Der Hostname, der während der Betriebssystem-Implementierung verwendet werden soll, konnte nicht abgerufen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Hostname höchstens 16 Zeichen lang ist, und versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0087M Die Liste aller Knoten kann nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Beim Abrufen der Liste aller Knoten ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0093M Authentifizierung fehlgeschlagen.\nStellen Sie sicher, dass die Benutzer-ID und das Kennwort richtig sind. Versuchen Sie es dann erneut.**

**Erläuterung**

Authentifizierung fehlgeschlagen.\nStellen Sie sicher, dass die Benutzer-ID und das Kennwort richtig sind. Versuchen Sie es dann erneut.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0094F Ein anderer Benutzer ist momentan bei fernen Medien für diesen Server angemeldet. Es kann sich immer nur ein Benutzer zur gleichen Zeit bei Funktionen der fernen Medien anmelden.**

**Erläuterung**

Ein anderer Benutzer ist momentan bei fernen Medien für diesen Server angemeldet. Es kann sich immer nur ein Benutzer zur gleichen Zeit bei Funktionen der fernen Medien anmelden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0095F Der versuchte Vorgang ist abgelaufen. Der Vorgang lautete: {0}.**

**Erläuterung**

Der versuchte Vorgang ist abgelaufen. Der Vorgang lautete: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0097F Es gibt nicht genügend verfügbare Laufwerke auf dem Server, um alle ausgewählten Geräte anzuhängen.**

**Erläuterung**

Es gibt nicht genügend verfügbare Laufwerke auf dem Server, um alle ausgewählten Geräte anzuhängen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0098F Der Typ des Laufwerks für virtuelle Datenträger konnte nicht bestimmt werden.**

**Erläuterung**

Der Typ des Laufwerks für virtuelle Datenträger konnte nicht bestimmt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0099F Es konnte kein Laufwerk für das folgende Gerät zugeordnet werden: {0}.**

**Erläuterung**

Es konnte kein Laufwerk für das folgende Gerät zugeordnet werden: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0100M Der Server konnte nicht angehängt werden, da keine Verbindung hergestellt werden konnte**

**Erläuterung**

Der Server konnte nicht angehängt werden, da keine Verbindung hergestellt werden konnte

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0101F Ein Sockelfehler ist aufgetreten. Es wurden alle Verbindungen geschlossen.**

**Erläuterung**

Ein Sockelfehler ist aufgetreten. Es wurden alle Verbindungen geschlossen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0102F Ein interner Fehler bei der Betriebssystem-Implementierung ist für den Server aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess konnte aufgrund eines internen Fehlers nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**



Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0103M Ein schwerer Fehler ist aufgetreten.**

**Erläuterung**

Ein schwerer Fehler ist aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0104M Das ferne Laufwerk konnte nicht an den Server angehängt werden.**

**Erläuterung**

Das ferne Laufwerk konnte nicht an den Server angehängt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0105M Das Image konnte nicht auf den Server hochgeladen werden.**

**Erläuterung**

Das Image konnte nicht auf den Server hochgeladen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0106M Das Image konnte nicht auf den Server hochgeladen werden, da nicht ausreichend Speicherplatz auf dem Server vorhanden war.**

**Erläuterung**

Das Image konnte nicht auf den Server hochgeladen werden, da nicht ausreichend Speicherplatz auf dem Server vorhanden war.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass auf dem Server ausreichend Speicherplatz für das Image vorhanden ist. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMFC0107M Das Image konnte nicht auf den Server hochgeladen werden, da ein anderes Image mit dem gleichen Namen bereits auf dem Server vorhanden ist.**

**Erläuterung**

Das Image konnte nicht auf den Server hochgeladen werden, da ein anderes Image mit dem gleichen Namen bereits auf dem Server vorhanden ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie das vorhandene Image vom Server. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMFC0108F Das Image konnte nicht vom Server entfernt werden.**

**Erläuterung**

Das Image konnte nicht vom Server entfernt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0109M Die Verbindung zum Server konnte nicht initialisiert werden. Die Ausnahme lautete: {0}.**

**Erläuterung**

Die Verbindung zum Server konnte nicht initialisiert werden. Die Ausnahme lautete: {0}.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Kontaktieren Sie den Support, sollte das Problem weiterhin bestehen.

- **FQXHMFC0110F Das Gerät ({0}) kann nicht an einen Server angehängt werden, da es momentan an einen anderen Server angehängt ist.**

**Erläuterung**

Das Gerät ({0}) kann nicht an einen Server angehängt werden, da es momentan an einen anderen Server angehängt ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Hängen Sie das Gerät vom anderen Server ab und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMFC0111F Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zum Lösen des Problems finden Sie im Ereignisprotokoll. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0112M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für den Server nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess konnte nicht vollständig abgeschlossen werden, da das Installationsprogramm nicht vom Server abgehängt werden konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn das Betriebssystem nicht installiert wurde, starten Sie BMC neu und versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0113M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für den Server nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess konnte nicht vollständig abgeschlossen werden, da das Installationsprogramm nicht an den Server angehängt werden konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie BMC neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0114F Images können nicht verwaltet oder bereitgestellt werden, da der Verwaltungsserver nicht über eine gültige IP-Adresse verfügt, die für die Netzwerkschnittstelle der Betriebssystem-Image-Implementierung konfiguriert ist.**

**Erläuterung**

Zur Verwaltung oder Bereitstellung eines Image muss der Verwaltungsserver mit den Servern, die eine IP-Adresse verwenden, über die Netzwerkschnittstelle für die Image-Implementierung kommunizieren können.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Gehen Sie zur Netzwerkzugriffsseite und stellen Sie sicher, dass der Verwaltungsserver eine gültige IP-Adresse hat, die auf der Netzwerkschnittstelle für die Image-Implementierung vorhanden ist.

- **FQXHMFC0115F Images können nicht verwaltet oder bereitgestellt werden, da die Netzwerkschnittstelle für die Betriebssystem-Implementierung nicht konfiguriert ist.**

**Erläuterung**

Zur Verwaltung oder Bereitstellung eines Image, muss der Verwaltungsserver mit dem Server über die Netzwerkschnittstelle für die Verwaltung und die Implementierung des Betriebssystems kommunizieren können (oder beide Netzwerkschnittstellen müssen vom selben Typ sein).

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Gehen Sie zur Netzwerkzugriffsseite und ändern Sie die Netzwerkkonfiguration, damit der Verwaltungsserver über beide Schnittstellen mit den Servern kommunizieren kann.

- **FQXHMFC0116M Server {0} kann nicht gesperrt werden.**

**Erläuterung**

Beim Implementieren eines BS-Image auf einen Server muss der Verwaltungsserver den Server sperren. Der Verwaltungsserver kann den Knoten jedoch jetzt nicht sperren, da er von mindestens einem Job verwendet wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, das BS-Image erneut bereitzustellen, nachdem diese Jobs abgeschlossen wurden. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0117M Aufgrund eines internen Fehlers konnte kein BS-Image bereitgestellt werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, das Betriebssystem-Image auf dem Server bereitzustellen, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0118I Der laufende Job wurde erfolgreich abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der laufende Job wurde erfolgreich abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0119M Der laufende Job kann nicht abgebrochen werden.**

**Erläuterung**

Der derzeit laufende Job kann nicht abgebrochen werden, da er schon zu weit fortgeschritten ist (Installation des Betriebssystems hat bereits begonnen).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis der laufende Job abgeschlossen wurde. Überprüfen Sie dann das Jobprotokoll auf mögliche Probleme, die währenddessen aufgetreten sein könnten.

- **FQXHMFC0120I BS-Bereitstellung auf Server {{0}} wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Es kann einige Minuten dauern, die Images bereitzustellen. Der Fortschritt kann in der Jobliste überwacht werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0121M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für den Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Fehlgeschlagene Authentifizierung der fernen Medien mit Dienstprozessor, Fehlercode: {0}.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn das Betriebssystem nicht installiert wurde, starten Sie BMC neu und versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0123M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} {{1}} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess für diesen Server wurde nicht abgeschlossen, da sich die Hardware im Modus "Secure Boot" befindet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie die Implementierung erneut, nachdem sich der Knoten nicht mehr im Modus "Secure Boot" befindet.

- **FQXHMFC0126M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsprozess für diesen Server wurde nicht abgeschlossen, da er nicht verwaltet ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie die Implementierung erneut, nachdem der Knoten verwaltet ist.

- **FQXHMFC0127M Die Knoten können im Implementierungsstatus nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Beim Abrufen der Knoten im Implementierungsstatus ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0128M Die globalen Einstellungsdaten können nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Beim Abrufen der globalen Einstellungsdaten ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0129M Die globalen Einstellungsdaten können nicht festgelegt werden.**

**Erläuterung**

Beim Festlegen der globalen Einstellungsdaten ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0130M Die globalen Einstellungsdaten können nicht festgelegt werden.**

**Erläuterung**

Die Anforderungsdaten sind nicht gültig, während die globalen Einstellungsdaten abgerufen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie Ihre Anforderungsdaten. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0131M Globale Einstellungen wurden nicht angewendet.**

**Erläuterung**

Der IP-Zuordnungsmodus für Image-Implementierungen kann nicht geändert werden, während Images aktuell importiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis alle Images importiert wurden, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMFC0132M Die Anzahl der laufenden ({0}) und neu angeforderten ({1}) Microsoft Windows-Image-Implementierungen überschreitet die maximale Anzahl an Microsoft Windows-Images, die gleichzeitig bereitgestellt werden können. Sie können maximal ({2}) Microsoft Windows-Images gleichzeitig bereitstellen.**

**Erläuterung**

Die Anzahl der laufenden ({0}) und neu angeforderten ({1}) Microsoft Windows-Image-Implementierungen überschreitet die maximale Anzahl an Microsoft Windows-Images, die gleichzeitig bereitgestellt werden können. Sie können maximal ({2}) Microsoft Windows-Images gleichzeitig bereitstellen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie Ihre Anfrage, indem Sie eine Anzahl gleichzeitiger Microsoft Windows-Image-Implementierungen angeben, die den Maximalwert nicht überschreitet.

- **FQXHMFC0133I Der laufende Importjob für das BS-Image {0} wurde erfolgreich abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der BS-Import wurde abgebrochen.



**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0134I Datei {0} wird in das BS-Images-Repository hochgeladen.**

**Erläuterung**  
Datei {0} wird in das BS-Images-Repository hochgeladen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0135I Datei {0} wird in das BS-Images-Repository kopiert.**

**Erläuterung**  
Datei {0} wird in das BS-Images-Repository kopiert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0136I Der Verwaltungsserver prüft die Prüfsumme des hochgeladenen Image {0}.**

**Erläuterung**  
Der Verwaltungsserver prüft die Prüfsumme des hochgeladenen Image {0}.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0137I Die Datei {0} wurde erfolgreich in das BS-Images-Repository importiert.**

**Erläuterung**  
Die Datei {0} wurde erfolgreich in das BS-Images-Repository importiert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0138I Der Import des Betriebssystems {0} wurde von Benutzer {1} abgebrochen.**

**Erläuterung**  
Der Import des Betriebssystem-Image wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0139M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen. Der Implementierungsprozess hat ein weiteres angehängtes Plattenlaufwerk {0} erkannt, das eine Systemtyppartition {1} enthält.**

**Erläuterung**  
Der Implementierungsprozess hat ein weiteres angehängtes Plattenlaufwerk {0} erkannt, das eine Systemtyppartition {1} enthält. Microsoft Windows erfordert für einen erfolgreichen Abschluss, dass keine andere Systemtyppartition für die nicht angehängte Installation vorhanden sein kann.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Konfigurieren Sie den Speicher auf dem Server neu, sodass nur das Zielplattenlaufwerk sichtbar ist, und versuchen Sie, das Image erneut bereitzustellen.

- **FQXHMFC0140M Die Anfrage kann nicht bearbeitet werden.**

**Erläuterung**  
Die vom Client gesendeten Daten sind ungültig.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**

Korrigieren Sie die Daten und wiederholen Sie die Anfrage.

- **FQXHMFC0141M Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, das Image in das Image-Repository zu importieren, einen internen Fehler erkannt.**

**Erläuterung**

Die an den Verwaltungsserver gesendeten Daten sind ungültig oder der Stream wurde versehentlich vom Client geschlossen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Korrigieren Sie Ihre Daten so, dass sie dem Medientypformat (multipart/form-data) entsprechen, und wiederholen Sie die Anfrage. Halten Sie die Verbindung aufrecht, bis alle Daten an den Verwaltungsserver gesendet wurden.

- **FQXHMFC0142M Die Bestandsänderungen der Knoten können nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, die Bestandsänderungen der Knoten zu importieren, einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0143M Das Betriebssystem-Image kann nicht importiert werden.**

**Erläuterung**

Im Image-Repository-Verzeichnis des Verwaltungsservers steht nicht genügend freier Speicherplatz zum Import des angegebenen Betriebssystem-Image der Größe {0} bereit.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie nicht verwendete Betriebssystem-Images und versuchen Sie erneut, das Image zu importieren.

- **FQXHMFC0144M Der Import-Job kann nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, einen BS-Import-Job zu erstellen, einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0145M Die Datei wurde nicht erfolgreich in das BS-Images-Repository importiert.**

**Erläuterung**

Der Importvorgang kann fehlschlagen, wenn ein Netzwerkproblem vorliegt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und versuchen Sie erneut, die Datei zu importieren.

- **FQXHMFC0146I Der Verwaltungsserver wartet auf die nächste Importanforderung.**

**Erläuterung**

Die nächste Anforderung muss innerhalb von 30 Sekunden gestellt werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0149I Der Import des Betriebssystems wurde von Benutzer {0} abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der Import des Betriebssystem-Image wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0150M Beim Versuch, die Daten für globale Einstellungen zu speichern, ist ein interner Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Lizenzschlüssel konnte von FlexCat.-Eigenschaftendatei nicht gelesen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, die Daten erneut zu speichern. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0151M Beim Versuch, die Daten für globale Einstellungen zu speichern, ist ein interner Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Active Directory-Daten konnten von FlexCat.-Eigenschaftendatei nicht gelesen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, die Daten erneut zu speichern. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0152M Beim Versuch, die Daten für globale Einstellungen zu speichern, ist ein interner Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Lizenzschlüssel konnte nicht in die FlexCat.-Eigenschaftendatei geschrieben werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, die Daten erneut zu speichern. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0153M Beim Versuch, die Daten für globale Einstellungen zu speichern, ist ein interner Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Active Directory-Daten konnten nicht in die FlexCat.-Eigenschaftendatei geschrieben werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, die Daten erneut zu speichern. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0154M Die Dateinamenerweiterung der importierten Datei ist nicht korrekt. Stellen Sie sicher, dass die importierte Datei die korrekte Erweiterung für den zu importierenden Dateityp hat, und wiederholen Sie den Import.**

**Erläuterung**

Für den Import sind nur Dateien mit der korrekten Erweiterung für den zu importierenden Dateityp zulässig.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die importierte Datei die korrekte Erweiterung für den zu importierenden Dateityp hat, und wiederholen Sie den Import.

- **FQXHMFC0155M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) gestoppt.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde gestoppt, da die erforderlichen {0} Active Directory-Informationen fehlen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie alle Active Directory-Informationen an und versuchen Sie, das Image erneut bereitzustellen, indem Sie die erforderlichen Active Directory-Informationen weitergeben.

- **FQXHMFC0156M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) gestoppt.**

**Erläuterung**

Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde gestoppt, da der definierte Name der angegebenen Domäne Syntax enthält, die für Active Directory {0} ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine gültige Syntax für die Active Directory-Domäne und Organisationseinheit an und versuchen Sie, das Image erneut bereitzustellen.

- **FQXHMFC0157M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der ausgewählte SAN-Speicherdatenträger von {0} ist keine gültige Speicheroption für die Implementierung des {1}-Betriebssystems. Das {2}-Betriebssystem kann nur auf dem ersten SAN-Speicherdatenträger bereitgestellt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie im Verwaltungsserver, dass der korrekte SAN-Speicherdatenträger ausgewählt ist, und versuchen Sie, das Image erneut bereitzustellen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0158I Der Status des Betriebssystem-Implementierungsprozesses hat sich seit {0} Minuten nicht geändert.**

**Erläuterung**

Die Implementierung wird fortgesetzt, bis der Timeout-Wert erreicht wird. Die Fernsteuerung für den Server bietet aber möglicherweise zusätzliche Informationen zum Installationsfortschritt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0159I Implementierung mit MAC-Adresse {0} aktualisiert.**

**Erläuterung**

Implementierung mit MAC-Adresse {0} aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0160I Der laufende Importjob für das BS-Image wurde erfolgreich abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der BS-Import wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0160M Die Samba-Anmeldeinformationen, die während der Betriebssystem-Implementierung verwendet werden sollen, konnten nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**  
Die Samba-Anmeldeinformationen, die während der Betriebssystem-Implementierung verwendet werden sollen, konnten nicht abgerufen werden.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0161I Datei wird in das BS-Images-Repository hochgeladen.**

**Erläuterung**  
Datei wird in das BS-Images-Repository hochgeladen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0162I Datei wird in das BS-Images-Repository hochgeladen.**

**Erläuterung**  
Datei wird in das BS-Images-Repository hochgeladen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXHMFC0163M Der importierte Dateityp wurde nicht erkannt.**

**Erläuterung**

Der Dateityp jeder importierten Datei muss einen der erkannten Werte haben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Parameter für den Dateityp korrekt ist, und wiederholen Sie den Import.

- **FQXHMFC0164I Die Datei {0} wurde erfolgreich in den Verwaltungsserver importiert.**

**Erläuterung**

Die Datei {0} wurde erfolgreich in den Verwaltungsserver importiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0165M Ein Image mit diesem Namen ist bereits im Image-Repository vorhanden.**

**Erläuterung**

Ein Treiber-Update-Datenträgerimage mit dem gleichen Dateinamen wurde bereits importiert. Das vorhandene Image im Image-Repository kann nicht überschrieben werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie das vorhandene Image aus dem Repository, bevor Sie dieses Image in das Repository hochladen.

- **FQXHMFC0166M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde für Server {0} ({1}) gestoppt.**

**Erläuterung**

Die ausgewählte MAC-Adresse ist AUTO.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie eine andere MAC-Adresse, die nicht AUTO lautet, oder deaktivieren Sie den VLAN-Modus in den globalen Einstellungen.

- **FQXHMFC0167M Der Import der Remote-Datei ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Es konnte keine Verbindung zum fernen Dateiserver hergestellt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0168M Der Import der Remote-Datei ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Beim Übertragen des Image vom fernen Dateiserver ist ein Verbindungsproblem aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0169M Der Import der Remote-Datei ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der ausgewählte Server ist nicht verfügbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Seite neu und wählen Sie einen anderen Remote-Dateiserver.

- **FQXHMFC0170M Der Import der Remote-Datei ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Bei der Verbindung zum Remote-Dateiserver ist ein Authentifizierungsproblem aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie Ihre Anmeldeinformationen und versuchen Sie, sich erneut beim Remote-Dateiserver anzumelden.

- **FQXHMFC0171M Es konnte keine sichere Verbindung zum Server hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Zu den möglichen Gründen für dieses Problem gehören: Der Server konnte nicht erreicht werden, da die Adresse und Portnummer falsch sind. Der Transport Layer Security-Handshake konnte nicht abgeschlossen werden, da der Server nicht für die Verwendung von Transport Layer Security auf dem gegebenen Port konfiguriert ist. Das Serverzertifikat konnte nicht verifiziert werden, da die korrekten vertrauenswürdigen Zertifikate nicht importiert wurden. Das Serverzertifikat erscheint auf der Zertifikatsperrliste.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die korrekten vertrauenswürdigen Zertifikate importiert wurden und dass die Zertifikate nicht widerrufen wurden. Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie die korrekte Adresse und Portnummer angeben.

- **FQXHMFC0172M Der Import der Remote-Datei ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die spezifische Datei konnte auf dem Remote-Dateiserver nicht gefunden werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0173M Der Import der Remote-Datei ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Auf dem Remote-Dateiserver kann kein übertragender Algorithmus gefunden werden, der von Lenovo XClarity Administrator unterstützt wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Remote-Dateiserver mindestens einen Algorithmus unterstützt, der von Lenovo XClarity Administrator, für jeden Algorithmustyp unterstützt wird, der von SSH angefordert wird.

- **FQXHMFC0174M Die Anforderung konnte aufgrund von falsch formatierter Syntax nicht abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Die Anfrage hat eine ungültige oder fehlende Eigenschaft {0}.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie die Anforderung und senden Sie diese Anforderung erneut.

- **FQXHMFC0175M Der BS-Dateivorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der ausgewählte Datei ist nicht mehr verfügbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Seite neu und wählen Sie eine andere BS-Datei.

- **FQXHMFC0176M Die Dateien können nicht importiert werden.**

**Erläuterung**

Im Repository des Verwaltungsservers steht nicht genügend freier Speicherplatz zum Import der angegebenen Dateien der Größe {0} bereit.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie nicht verwendete Betriebssystem-Images und Dateien und wiederholen Sie den Importvorgang.

- **FQXHMFC0177M Es konnte keine sichere Verbindung zum Server hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Das HTTPS-Serverzertifikat konnte nicht verifiziert werden, da das vertrauenswürdige Zertifikat nicht importiert oder widerrufen wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Importieren Sie das vertrauenswürdige Zertifikat vom fernen Dateiserver auf der Seite der vertrauenswürdigen Zertifikate und stellen Sie auf der Seite mit der Zertifikatsperrliste sicher, dass das Zertifikat nicht widerrufen wird.

- **FQXHMFC0178M XClarity Administrator kann keine Verbindung mit dem angegebenen Host herstellen.**

**Erläuterung**

XClarity Administrator kann keine Verbindung mit dem angegebenen Host herstellen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die IP-Adresse und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMFC0179M Es konnte keine Verbindung zum fernen Dateiserver hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Zu den möglichen Gründen für dieses Problem gehören: Der Server konnte nicht erreicht werden, da die Adresse und Portnummer falsch sind. Der Transport Layer Security-Handshake konnte nicht abgeschlossen werden, da der Server nicht für die Verwendung von Transport Layer Security auf dem gegebenen Port konfiguriert ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie die korrekte Adresse und Portnummer angeben.

- **FQXHMFC0180M Beim Versuch, eine Verbindung zum fernen Dateiserver herzustellen, ist ein Authentifizierungsproblem aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, eine Verbindung zum Stammordner auf dem fernen Dateiserver herzustellen, ist ein Authentifizierungsproblem aufgetreten. Überprüfen Sie Ihre Anmeldeinformationen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn Sie Zugriff auf einen bestimmten Unterordner haben und sich sicher sind, dass die Anmeldeinformationen korrekt sind, können Sie versuchen, Dateien vom fernen Dateiserver in diesem Unterordner hoch- oder herunterzuladen.

- **FQXHMFC0181M Die empfangene Profil-ID wurde auf dem Server nicht gefunden.**

**Erläuterung**

Die empfangene Profil-ID wurde auf dem Server nicht gefunden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0182M Beim Speichern des benutzerdefinierten Profils auf internen Datenbanken ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Speichern des benutzerdefinierten Profils auf internen Datenbanken ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0183M Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, das benutzerdefinierte Profil im Repository zu speichern, einen internen Fehler erkannt.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, das benutzerdefinierte Profil im Repository zu speichern, einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0184M Es ist ein interner Fehler bei der FlexCat-Verwaltung angepasster Profile aufgetreten.**

**Erläuterung**

Es ist ein interner Fehler bei der FlexCat-Verwaltung angepasster Profile aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0185M Das angepasste Profil konnte nicht exportiert werden.**

**Erläuterung**

Das angepasste Profil konnte nicht exportiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0186M Sie können keine BS-Image-Profile importieren, die aus späteren Versionen des Verwaltungsservers generiert wurden.**

**Erläuterung**

Sie können nur BS-Image-Profile importieren, die von einem Verwaltungsserver auf derselben oder einer früheren Ebene als der Ziel-Verwaltungsserver generiert wurden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0187M Das importierte Profil erfordert ein Basis-Betriebssystem, das in dieser Anwendung nicht verfügbar ist.**

**Erläuterung**

Das importierte Profil erfordert ein Basis-Betriebssystem, das in dieser Anwendung nicht verfügbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0188M Die aktuelle Appliance verfügt für den Import dieses angepassten Profils nicht über ausreichend Speicherplatz.**

**Erläuterung**

Die aktuelle Appliance verfügt für den Import dieses angepassten Profils nicht über ausreichend Speicherplatz.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0191I Der Verwaltungsserver wartet auf den Beginn des Exportvorgangs angepasster Profile.**

**Erläuterung**

Vorgang sollte in 30 Sekunden starten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0192M Der Exportjob für das angepasste Profil konnte nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, einen Exportjob für das Profil zu erstellen, einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0193I Das angepasste Profil wird exportiert.**

**Erläuterung**

Das angepasste Profil wird exportiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0194I Das angepasste Profil wurde erfolgreich exportiert.**

**Erläuterung**

Das angepasste Profil wurde erfolgreich exportiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0195M Der Name des angepassten Profils darf nicht geändert werden.**

**Erläuterung**

Der Name des angepassten Profils darf nicht geändert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0196M Mindestens ein zu löschendes Element konnte nicht vom System entfernt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, ein Element zu löschen, einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob die ID des Elements im System registriert ist. Weitere Details finden Sie in den Protokollen.

- **FQXHMFC0197M Die angegebene Remote-Dateiserver-ID ist ungültig.**

**Erläuterung**

Stellen Sie sicher, dass die ID vorhanden ist und das richtige Format hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0198M Beim Lesen der Remote-Dateiserverinformation ist ein interner Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Lesen der Remote-Serverinformation ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0199M Der angegebene Pfad zum Remote-Dateiserver ist nicht vorhanden oder nicht erreichbar.**

**Erläuterung**

Der angegebene Pfad zum Speichern des Profils ist auf dem Remote-Dateiserver nicht vorhanden oder der Pfad verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Schreiben einer Datei.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0200M Das angepasste Profil kann nicht auf den Remote-Dateiserver übertragen werden.**

**Erläuterung**

Beim Übertragen der TAR.GZ-Datei des angepassten Profils zum Remote-Dateiserver ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0201M Die Prüfsumme kann für das angepasste Profil nicht generiert werden.**

**Erläuterung**

Die Prüfsumme kann für das angepasste Profil nicht generiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0202M Die Prüfsumme kann für das importierte angepasste Profil nicht berechnet werden.**

**Erläuterung**

Die Prüfsumme kann für das importierte angepasste Profil nicht berechnet werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0203M Das angepasste Profil konnte nicht importiert werden.**

**Erläuterung**

Das angepasste Profil konnte nicht importiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0204M Es konnte keine sichere Verbindung zum Remote-Dateiserver hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Das HTTPS-Serverzertifikat konnte nicht verifiziert werden, da das importierte Zertifikat über keine alternativen Namen verfügt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Importieren Sie das vertrauenswürdige Zertifikat vom Remote-Dateiserver auf der Seite der vertrauenswürdigen Zertifikate und stellen Sie auf der Seite mit der Zertifikatssperrliste sicher, dass das Zertifikat nicht widerrufen wird. Überprüfen Sie außerdem, ob für das Zertifikat alternative Namen vorliegen.

- **FQXHMFC0205M Es konnte keine sichere Verbindung zum Server hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Das HTTPS-Serverzertifikat konnte nicht verifiziert werden, da das importierte Zertifikat über keine alternativen Namen mit übereinstimmender IP-Adresse verfügt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Importieren Sie das vertrauenswürdige Zertifikat vom Remote-Dateiserver auf der Seite der vertrauenswürdigen Zertifikate und stellen Sie auf der Seite mit der Zertifikatssperrliste sicher, dass das Zertifikat nicht widerrufen wird. Überprüfen Sie außerdem, ob für das Zertifikat alternative Namen mit übereinstimmenden IP-Adressen vorliegen.

- **FQXHMFC0206M Der Hostname, der während der Betriebssystemimplementierung verwendet werden soll, konnte nicht festgelegt werden.**

**Erläuterung**

Der Hostname, der während der Betriebssystemimplementierung verwendet werden soll, konnte nicht festgelegt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Hostname Zeichenfolgen (Kennungen) enthält, die durch einen Punkt (.) getrennt werden. Eine Beschriftung kann ASCII-Zeichen, Ziffern und Bindestriche (-) enthalten. Sie darf aber nicht mit einem Bindestrich beginnen oder enden und nicht nur Ziffern enthalten. Die erste Beschriftung kann 2 bis 15 Zeichen lang sein. Nachfolgende Beschriftungen können 2 bis 63 Zeichen lang sein. Die Gesamtlänge des Hostnamens darf 255 Zeichen nicht überschreiten.

- **FQXHMFC0207M Ein angepasstes BS-Image-Profil mit demselben Namen ist bereits vorhanden.**

**Erläuterung**

Die Namen des angepassten BS-Image-Profiles müssen auf dem Verwaltungsserver eindeutig sein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie das vorhandene angepasste Profil vom Server. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMFC0208M Das Profil, das Sie versuchen zu importieren, hat keine Metadatendatei.**

**Erläuterung**

Das Profil, das Sie versuchen zu importieren, hat keine Metadatendatei.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein Profil an, das eine Metadatendatei enthält, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMFC0209M Der Server konnte der angegebenen Active Directory-Domäne nicht beitreten.**

**Erläuterung**

Der Beitrittsversuch der Active Directory-Domäne ist fehlgeschlagen. Die Fehlermeldung vom Beitrittsversuch lautet: {0}.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Anmeldeinformationen für Active Directory und die Netzwerkeinstellungen korrekt sind, und versuchen Sie, das Image erneut bereitzustellen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0210M Der Server ist der Active Directory-Domäne {0} erfolgreich beigetreten.**

**Erläuterung**

Der Server ist der Active Directory-Domäne {0} erfolgreich beigetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0211M Der Server ist Active Directory mithilfe der angegebenen Metadaten erfolgreich beigetreten.**

**Erläuterung**

Der Server ist Active Directory mithilfe der angegebenen Metadaten erfolgreich beigetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0212M Beim Extrahieren der hochgeladenen TAR-Datei ist ein interner Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Extrahieren der hochgeladenen TAR-Datei, die die Informationen zum angepassten Profil enthält, ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, dass die Datei nicht beschädigt ist. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0213I Einige vordefinierte Einheitentreiber und Boot-Optionsdateien wurden aktualisiert. Alle angepassten BS-Image-Profile, die diese Dateien verwenden, wurden automatisch mit diesen neuen Dateien aktualisiert.**

**Erläuterung**

Einige vordefinierte Einheitentreiber und Boot-Optionsdateien wurden aktualisiert. Alle angepassten BS-Image-Profile, die diese Dateien verwenden, wurden automatisch mit diesen neuen Dateien aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0214M Der Betriebssystem-Implementierungsprozess wurde nicht abgeschlossen. Beim Bereitstellungsprozess wurde ein integrierter Hypervisor-Schlüssel erkannt, der mit dem Server verbunden ist.**

**Erläuterung**

Die Implementierung von Windows-Images auf Servern mit integrierten Hypervisor-Schlüsseln wird nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie den integrierten Hypervisor-Schlüssel physisch vom Server und versuchen Sie erneut, das Image bereitzustellen.

- **FQXHMFC0215M Der Profilname enthält ein ungültiges Zeichen. Profilnamen dürfen nur folgende Zeichen enthalten: Kleinbuchstaben (a-z), Großbuchstaben (A-Z), Ziffern (0-9), Unterstrich ( \_ ) oder Bindestrich (-).**

**Erläuterung**

Der Profilname enthält ein ungültiges Zeichen. Profilnamen dürfen nur folgende Zeichen enthalten: Kleinbuchstaben (a-z), Großbuchstaben (A-Z), Ziffern (0-9), Unterstrich ( \_ ) oder Bindestrich (-).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen neuen Profilnamen ein, der diesen Kriterien entspricht.

- **FQXHMFC0216M Die Importanforderung wird bereits verarbeitet.**

**Erläuterung**

Die Anforderung steht in Konflikt mit einer anderen Anforderung, die bereits verarbeitet wird. Die Anforderung wurde möglicherweise erneut vom Browser gesendet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die Verarbeitung der ursprünglichen Anforderung wird fortgesetzt. Beobachten Sie den Fortschritt des Jobs. Wenn der Job abgeschlossen ist, aktualisieren Sie die Seite, falls erforderlich.

- **FQXHMFC0217M Die Beschreibung enthält ein ungültiges Zeichen. Beschreibungen dürfen nur folgende Zeichen enthalten: Kleinbuchstaben (a-z), Großbuchstaben (A-Z), Ziffern (0-9), Unterstrich ( \_ ) oder Bindestrich (-).**

**Erläuterung**

Die Beschreibung enthält ein ungültiges Zeichen. Beschreibungen dürfen nur folgende Zeichen enthalten: Kleinbuchstaben (a-z), Großbuchstaben (A-Z), Ziffern (0-9), Unterstrich ( \_ ) oder Bindestrich (-).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine neue Beschreibung ein, die diesen Kriterien entspricht.

- **FQXHMFC0218M Gültigkeitsprüfung der Bereitstellung für einen Server fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Bereitstellungsanforderung konnte nicht gestartet werden. Server war nicht bereit für die Implementierung oder die aktuellen Einstellungen werden auf einem bestimmten Betriebssystem nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Seite "BS-Images bereitstellen" und überprüfen Sie den Serverstatus sowie den Bereitstellungsstats. Wiederholen Sie die Bereitstellung, wenn der Server bereit ist. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0219M Importieren Sie das {0}-Basis-Image, bevor Sie dieses kISO-Image importieren.**

**Erläuterung**

Zur ordnungsgemäßen Funktion von kISO-Images muss das Basis-BS-Image vorhanden sein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Importieren Sie das Basis-Image und versuchen Sie dann erneut, das kISO-Image zu importieren.

- **FQXHMFC0220M Für die Bereitstellung von SLES 11 SP4 oder 12 SP2 auf einem ThinkSystem Server muss ein kISO-Profil verwendet werden.**

**Erläuterung**

ThinkSystem Server benötigen ein kISO-Profil, damit sie die Bereitstellung von SLES 11 SP4 und 12 SP2 unterstützen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Importieren Sie das entsprechende kISO-Image und wählen Sie ein kISO-Profil aus, das bereitgestellt werden soll.

- **FQXHMFC0221M Bevor Sie das kISO importieren, müssen Sie zunächst das SLES-Basis-Betriebssystem löschen und anschließend das Basis-Betriebssystem erneut importieren.**

**Erläuterung**

Bevor Sie das kISO importieren, müssen Sie zunächst das SLES-Basis-Betriebssystem löschen und anschließend das Basis-Betriebssystem erneut importieren.



**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie das SLES-Basis-Betriebssystem und importieren Sie das Basis-Betriebssystem anschließend erneut.

- **FQXHMFC0222I Angepasste Nach-Installationskripts wurden auf Server {0} gestartet.**

**Erläuterung**

Angepasste Nach-Installationskripts wurden auf Server {0} gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0223I Angepasstes Nach-Installationskript {0} wurde auf Server {1} gestartet.**

**Erläuterung**

Angepasstes Nach-Installationskript {0} wurde auf Server {1} gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0224I Angepasstes Nach-Installationskript {0} wurde auf Server {1} abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Angepasstes Nach-Installationskript {0} wurde auf Server {1} abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0225I Angepasste Nach-Installationskripts wurden auf Server {0} abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Angepasste Nach-Installationsskripts wurden auf Server {0} abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0226M Während der Überprüfung der angepassten Konfigurationseinstellungen wurden Fehler gefunden.**

**Erläuterung**

Die angepassten Konfigurationseinstellungen entsprachen nicht dem definierten Schema.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Eine Beschreibung und Position jedes Fehlers wird im Fehlerbericht zurückgegeben. Korrigieren Sie die Fehler und senden Sie die Anforderung erneut.

- **FQXHMFC0227M Angegebene Ressourcen-ID kann nicht aktualisiert werden.**

**Erläuterung**

Angegebene Ressourcen-ID kann nicht aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie Ihre Anforderungsdaten. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0228I Das angepasste Profil wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Das angepasste Profil wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0229G Das angepasste Profil ist während der Nach-Installation auf eine Warnung gestoßen. Die Warnnachricht ist {0}.**

**Erläuterung**

Die Warnnachricht ist {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0230M Das angepasste Profil ist während der Nach-Installation auf einen Fehler gestoßen. Die Fehlernachricht ist {0}.**

**Erläuterung**

Die Fehlernachricht ist {0}.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0231I Die Installationsumgebung wurde erfolgreich erstellt.**

**Erläuterung**

Die Installationsumgebung wurde erfolgreich erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0232I Installationsumgebung für das Betriebssystem wird vorbereitet.**

**Erläuterung**

Installationsumgebung für das Betriebssystem wird vorbereitet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0233I Betriebssystem auf Server {0} wird installiert.**

**Erläuterung**

Betriebssystem auf Server {0} wird installiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0234I Nach-Installationsschritte auf Server {0} werden gestartet.**

**Erläuterung**

Nach-Installationsschritte auf Server {0} werden gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0235I Server {0} wird neu gestartet.**

**Erläuterung**

Server {0} wird neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0236I Der erste Neustart über das implementierte Betriebssystem wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der erste Neustart über das implementierte Betriebssystem wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0237I Software-Nutzdaten auf Server {0} werden zu {1} heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Software-Nutzdaten auf Server {0} werden zu {1} heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0237M Die Paketdatei wird von der aktuellen Version von Lenovo XClarity Administrator nicht unterstützt. Laden Sie die neueste Paketdatei von der Lenovo Support-Website herunter.**

**Erläuterung**

Die Paketdatei wird von der aktuellen Version von Lenovo XClarity Administrator nicht unterstützt.  
Laden Sie die neueste Paketdatei von der Lenovo Support-Website herunter.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMFC0238I Software-Nutzdaten {0} werden heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Software-Nutzdaten {0} werden heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0239I Herunterladen der Software-Nutzdaten {0} ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Herunterladen der Software-Nutzdaten {0} ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0240G Beim Herunterladen der Software-Nutzdaten {0} ist ein Fehler aufgetreten: {1}.**

**Erläuterung**

{3}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0241I Herunterladen der Software-Nutzdaten auf Server {0} zu {1} ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Herunterladen der Software-Nutzdaten auf Server {0} zu {1} ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0245M Gültigkeitsprüfung der Bereitstellung für einen Server fehlgeschlagen. Die folgenden IP-Adressen, die für die Betriebssystemimplementierung angegeben wurden, werden bereits verwendet: {0}.**

**Erläuterung**

Die Bereitstellungsanforderung konnte nicht gestartet werden. Server war nicht bereit für die Bereitstellung.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Seite "BS-Images bereitstellen" und überprüfen Sie den Bereitstellungsstatus. Wiederholen Sie die Bereitstellung, wenn der Server bereit ist.

- **FQXHMFC0246I Betriebssystemimplementierung mit Fehlern gestoppt.**

**Erläuterung**

Betriebssystemimplementierung mit Fehlern gestoppt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0247I Die Vorimplementierungsvalidierung wurde für Server {0} mit UUID {1} erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Vorimplementierungsvalidierung wurde für Server {0} mit UUID {1} erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0248I Implementierte Netzwerkeinstellungen sind IP-Modus: {0}, IP-Adresse: {1}, Subnetzmaske: {2}, Gateway-Adresse: {3}, DNS1: {4}, DNS2: {5}, MTU: {6}.**

**Erläuterung**

Implementierte Netzwerkeinstellungen sind IP-Modus: {0}, IP-Adresse: {1}, Subnetzmaske: {2}, Gateway-Adresse: {3}, DNS1: {4}, DNS2: {5}, MTU: {6}.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0249G Bei Ausführung des Nach-Installationsskripts {0} auf Server {1}: {2} ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{2}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0250I Implementierte Knoteneinstellungen sind Hostname: {0}, MAC-Adresse: {1}, VLAN-ID: {2}, Speicher: {3}.**

**Erläuterung**

Implementierte Knoteneinstellungen sind Hostname: {0}, MAC-Adresse: {1}, VLAN-ID: {2}, Speicher: {3}.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0251M Der Verwaltungsserver kann die Paketdatei nicht überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass eine Lenovo Paketdatei und die zugehörige Signaturdatei ausgewählt sind, und versuchen Sie es erneut.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver kann die Paketdatei nicht überprüfen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vergewissern Sie sich, dass eine Lenovo Paketdatei und die zugehörige Signaturdatei ausgewählt sind, und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMFC0252F Der Verwaltungsserver wartet auf den Start der erforderlichen Hauptdienste.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver wartet auf den Start der erforderlichen Hauptdienste.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0253M Es wurde eine VLAN-ID ungleich Null angegeben, die VLAN-Tagging-Funktion ist jedoch deaktiviert. Zur Bereitstellung mit einer VLAN-ID muss VLAN-Tagging in den Globalen Einstellungen aktiviert sein.**

**Erläuterung**



Es wurde eine VLAN-ID ungleich Null angegeben, die VLAN-Tagging-Funktion ist jedoch deaktiviert. Zur Bereitstellung mit einer VLAN-ID muss VLAN-Tagging in den Globalen Einstellungen aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktivieren Sie VLAN-Tagging in den Globalen Einstellungen und wiederholen Sie die Bereitstellung.

- **FQXHMFC0254M Die Datei konnte nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Eine Bereitstellung wird ausgeführt. Sie können keine Dateien löschen, die dem bereitgestellten Profil zugeordnet sind.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis alle Images importiert wurden und wiederholen Sie den Vorgang, oder brechen Sie den Job zuerst ab.

- **FQXHMFC0255M Sie müssen das Installer-BS-Image importieren, bevor Sie dieses Paketabbild importieren.**

**Erläuterung**

Zur ordnungsgemäßen Funktion von Paketabbildern muss das Installer-BS-Image vorhanden sein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Importieren Sie das Installer-BS-Image und versuchen Sie dann erneut, das Pakteabbild zu importieren.

- **FQXHMFC0256I Angepasste Einheitsreiber werden auf Server {0} installiert.**

**Erläuterung**

Angepasste Einheitsreiber werden auf Server {0} installiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0257I Angepasster Einheits-treiber {0} wird auf Server {1} installiert.**

**Erläuterung**

Angepasster Einheits-treiber {0} wird auf Server {1} installiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0258I Angepasster Einheits-treiber {0} wurde erfolgreich auf Server {1} installiert.**

**Erläuterung**

Angepasster Einheits-treiber {0} wurde erfolgreich auf Server {1} installiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0259G Während dem Installieren des angepassten Einheits-treibers {0} auf Server {1} ist ein Fehler aufgetreten: {2}.**

**Erläuterung**

Während dem Installieren des angepassten Einheits-treibers {0} auf Server {1} ist ein Fehler aufgetreten: {2}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0260I Die Installation der angepassten Einheits-treiber werden auf Server {0} ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Installation der angepassten Einheits-treiber werden auf Server {0} ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0261M Der Dateiname enthält ein ungültiges Zeichen. Dateinamen dürfen nur folgende Zeichen enthalten: Kleinbuchstaben (a-z), Großbuchstaben (A-Z), Zahlen (0-9), Unterstriche ( \_ ) und Bindestriche (-).**

**Erläuterung**

Der Dateiname enthält ein ungültiges Zeichen. Dateinamen dürfen nur folgende Zeichen enthalten: Kleinbuchstaben (a-z), Großbuchstaben (A-Z), Zahlen (0-9), Unterstriche ( \_ ) und Bindestriche (-).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie eine neue Datei mit einem Namen aus, der diesen Kriterien entspricht.

- **FQXHMFC0262I Die Boot-Dateien und Treiberdateien, die {0} zugeordnet sind, wurden durch eine Paketdatei überschrieben, die von Benutzer {1} importiert wurde.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver kann pro Betriebssystemversion nur Boot-Dateien und Treiberdateien aus einer Paketdatei enthalten. Wenn eine Paketdatei für dieselbe Betriebssystemversion importiert wird, werden die vorhandenen Boot-Dateien und Treiberdateien für diese Version mit den Boot-Dateien und Treiberdateien aus der neu importierten Paketdatei überschrieben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0262M Die Host-Einstellungen für den Server mit der angegebenen UUID konnten nicht gefunden werden.**

**Erläuterung**

Die Host-Einstellungen für den Server mit der angegebenen UUID konnten nicht gefunden werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bestätigen Sie, dass die angegebene UUID korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0263M Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, die Host-Einstellungen abzurufen, einen internen Fehler erkannt.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, die Host-Einstellungen abzurufen, einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0264M Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, die Host-Einstellungen zu speichern, einen internen Fehler erkannt.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, die Host-Einstellungen zu speichern, einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0265M Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, die Host-Einstellungen für den Server mit der angegebenen UUID zu löschen, einen internen Fehler erkannt.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat beim Versuch, die Host-Einstellungen für den Server mit der angegebenen UUID zu löschen, einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0266M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige dieser Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige dieser Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0267M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige von Implementierungsinformationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige von Implementierungsinformationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0268M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Bearbeiten von Implementierungsinformationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Bearbeiten von Implementierungsinformationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0269M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige von globalen Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige von globalen Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0270M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Bearbeiten von globalen Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Bearbeiten von globalen Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0271M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige von Image-Repository-Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige von Image-Repository-Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0272M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Bearbeiten von BS-Dateiinformationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Bearbeiten von BS-Dateiinformationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0273M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Löschen von BS-Dateiinformationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Löschen von BS-Dateiinformationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0274M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige von Remote-Dateiserver-Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu**

**Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für die Anzeige von Remote-Dateiserver-Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0275M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Bearbeiten von Remote-Dateiserver-Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Bearbeiten von Remote-Dateiserver-Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0276M Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Löschen von Remote-Dateiserver-Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.**

**Erläuterung**

Ihre Rolle hat keine ausreichenden Berechtigungen für das Löschen von Remote-Dateiserver-Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die BS-Implementierung finden Sie unter "Berechtigungen für die BS-Implementierung" in der Onlinedokumentation von XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich mit einem anderen Benutzer mit der richtigen Berechtigung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0277M Der Management-Server ist beim Versuch, die Betriebssysteminformationen abzurufen, auf einen internen Fehler gestoßen.**

**Erläuterung**

Der Management-Server ist beim Versuch, die Betriebssysteminformationen abzurufen, auf einen internen Fehler gestoßen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0278M Die Betriebssysteminformationen des Servers mit der angegebenen UUID konnten nicht gefunden werden.**

**Erläuterung**

Die Betriebssysteminformationen des Servers mit der angegebenen UUID konnten nicht gefunden werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bestätigen Sie, dass die angegebene UUID korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC0279M Die Betriebssystem-Images können nicht bereitgestellt werden.**

**Erläuterung**

Die Hostnamen müssen bei der Durchführung einer BS-Implementierung eindeutig sein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie den Hostnamen für jedes Gerät und wiederholen Sie den Implementierungsvorgang.

- **FQXHMFC0280I Software-Nutzdaten auf Server {0} werden zu {1} entpackt.**

**Erläuterung**

Software-Nutzdaten auf Server {0} werden zu {1} entpackt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0281I Software-Nutzdaten {0} werden extrahiert.**

**Erläuterung**

Software-Nutzdaten {0} werden extrahiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0282I Extrahieren der Software-Nutzdaten {0} ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Extrahieren der Software-Nutzdaten {0} ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0283J Beim Extrahieren der Software-Nutzdaten {0} ist ein Fehler aufgetreten: {1}.**

**Erläuterung**

{3}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details finden Sie in den Protokollnachrichten.

- **FQXHMFC0284I Entpacken der Software-Nutzdaten auf Server {0} zu {1} ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Entpacken der Software-Nutzdaten auf Server {0} zu {1} ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0285M Der ausgewählte Anpassungstyp "Zugeordnete Unattend- und Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Unattend-Datei mit einer zugeordneten Konfigurationseinstellungsdatei. Importieren Sie eine Unattend-Datei mit einer zugeordneten Konfigurationseinstellungsdatei und geben Sie die Dateien für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.**

**Erläuterung**

Der ausgewählte Anpassungstyp "Zugeordnete Unattend- und Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Unattend-Datei mit einer zugeordneten Konfigurationseinstellungsdatei. Importieren Sie eine Unattend-Datei mit einer zugeordneten Konfigurationseinstellungsdatei und geben Sie die Dateien für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0286M Der ausgewählte Anpassungstyp "Nur Unattend-Dateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Unattend-Datei. Importieren Sie eine Unattend-Datei und geben Sie die Datei für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.**

**Erläuterung**

Der ausgewählte Anpassungstyp "Nur Unattend-Dateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Unattend-Datei. Importieren Sie eine Unattend-Datei und geben Sie die Datei für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0287M Der ausgewählte Anpassungstyp "Nicht zugeordnete Unattend- und Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von einer Unattend- und einer Konfigurationseinstellungsdatei. Importieren Sie eine Unattend-Datei und eine**

**Konfigurationseinstellungsdatei und geben Sie die Dateien für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.**

**Erläuterung**

Der ausgewählte Anpassungstyp "Nicht zugeordnete Unattend- und Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von einer Unattend- und einer Konfigurationseinstellungsdatei. Importieren Sie eine Unattend-Datei und eine Konfigurationseinstellungsdatei und geben Sie die Dateien für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0288M Der ausgewählte Anpassungstyp "Nicht zugeordnete Unattend- und Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Unattend-Datei. Importieren Sie eine Unattend-Datei und geben Sie die Datei für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.**

**Erläuterung**

Der ausgewählte Anpassungstyp "Nicht zugeordnete Unattend- und Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Unattend-Datei. Importieren Sie eine Unattend-Datei und geben Sie die Datei für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0289M Der ausgewählte Anpassungstyp "Nicht zugeordnete Unattend- und Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Konfigurationseinstellungsdatei. Importieren Sie eine Konfigurationseinstellungsdatei und geben Sie die Datei für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.**

**Erläuterung**

Der ausgewählte Anpassungstyp "Nicht zugeordnete Unattend- und Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Konfigurationseinstellungsdatei. Importieren Sie eine Konfigurationseinstellungsdatei und geben Sie die Datei für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0290M Der ausgewählte Anpassungstyp "Nur Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Konfigurationseinstellungsdatei. Importieren Sie eine Konfigurationseinstellungsdatei und geben Sie die Datei für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.**

**Erläuterung**

Der ausgewählte Anpassungstyp "Nur Konfigurationseinstellungsdateien" erfordert die Auswahl von mindestens einer Konfigurationseinstellungsdatei. Importieren Sie eine Konfigurationseinstellungsdatei und geben Sie die Datei für die Verwendung mit dem angepassten Profil an.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinedokumentation.

- **FQXHMFC0291M Die angegebenen Anpassungen sind nicht für dieses Betriebssystem gültig.**

**Erläuterung**

Die angegebenen Anpassungen sind nicht für dieses Betriebssystem gültig.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie nur Anpassungen an, die für dieses Image gültig sind, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMFC0292I Angepasstes Profil wird gemeldet: {0}.**

**Erläuterung**

Das angepasste Profil, das auf dem Zielsystem ausgeführt wird, hat eine Nachricht gemeldet: {0}.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0293M Eine Bereitstellung wird ausgeführt. Die Hostereinstellungen können nicht geändert werden, während die Bereitstellung läuft.**

**Erläuterung**

Eine Bereitstellung wird ausgeführt. Die Hosteinstellungen können nicht geändert werden, während die Bereitstellung läuft.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis die aktuell ausgeführte Image-Implementierung abgeschlossen ist oder brechen Sie zuerst diesen Job ab.

- **FQXHMFC0294M Eine Bereitstellung wird ausgeführt. Die Hosteinstellungen können nicht gelöscht werden, während die Bereitstellung läuft.**

**Erläuterung**

Eine Bereitstellung wird ausgeführt. Die Hosteinstellungen können nicht gelöscht werden, während die Bereitstellung läuft.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis die aktuell ausgeführte Implementierung abgeschlossen ist oder brechen Sie zuerst diesen Job ab.

- **FQXHMFC0295I Aufgrund von Lizenzbeschränkungen konnten keine Daten abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen konnten keine Daten abgerufen werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC0296M Zum Implementieren von BS-Images muss für jede verwaltete Einheit, die die erweiterte Lenovo XClarity Administrator-Funktion unterstützt, eine Lenovo XClarity Pro-Lizenz installiert werden; die Anzahl aktiver Lizenzen ist jedoch nicht mit der Anzahl verwalteter Einheiten konform.**

**Erläuterung**

Zum Implementieren von BS-Images muss für jede verwaltete Einheit, die die erweiterte Lenovo XClarity Administrator-Funktion unterstützt, eine Lenovo XClarity Pro-Lizenz installiert werden; die Anzahl aktiver Lizenzen ist jedoch nicht mit der Anzahl verwalteter Einheiten konform.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Für den Kauf von Lizenzen kontaktieren Sie bitte Ihren Lenovo Ansprechpartner oder autorisierten Business Partner.

- **FQXHMFC0297M Bei Linux-Betriebssystembereitstellungen wird VLAN-Tagging nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Bei Linux-Betriebssystembereitstellungen wird VLAN-Tagging nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMFC049M Es konnte kein internes Kennwort festgelegt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC050M Die Konfiguration des Verwaltungsservers konnte nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen internen Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC147F Der Image-Implementierungsdienst wird initialisiert.**

**Erläuterung**

Der Image-Implementierungsdienst wird initialisiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMFC148M Das Betriebssystem-Image kann nicht importiert werden.**

**Erläuterung**

Im Image-Repository-Verzeichnis des Verwaltungsservers steht nicht genügend freier Speicherplatz zum Import des angegebenen Betriebssystem-Images bereit.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie nicht verwendete Betriebssystem-Images und versuchen Sie erneut, das Image zu importieren.

- **FQXHMFC8600G Betriebssysteme auf den ausgewählten Servern werden überschrieben.**

**Erläuterung**

Wenn Sie die Images bereitstellen, werden alle vorhandenen Betriebssysteme auf den ausgewählten Servern überschrieben. Stellen Sie vor dem Fortfahren sicher, dass Sie die richtigen Server ausgewählt haben. Zur Unterstützung der Betriebssystembereitstellung auf SD-Medienadaptern sind zusätzliche Einstellungen erforderlich.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8601M Die Anzahl der ausgewählten Server übersteigt die Anzahl der gleichzeitig möglichen Bereitstellungsvorgänge.**

**Erläuterung**

Es kann nur eine bestimmte Anzahl von Betriebssystembereitstellungen gleichzeitig durchgeführt werden. Sie haben {0} Server ausgewählt. Wählen Sie {1} oder weniger Server aus und versuchen Sie erneut, die Bereitstellung zu beginnen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8602I Der Image-Bereitstellungsjob wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Der Image-Bereitstellungsjob wird im Hintergrund ausgeführt. Sie können den Status über die Tabelle unten überwachen, oder mit dem unten angezeigten Link zum Verwaltungsserver zurückkehren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8603M Betriebssystembereitstellung auf einigen der ausgewählten Server nicht möglich.**

**Erläuterung**

Bevor Sie ein Betriebssystem auf einem Server bereitstellen können, muss dieser den Status \

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8604F Globale Einstellungen können während einer laufenden Bereitstellung nicht geändert werden.**

**Erläuterung**

Während einer laufenden Bereitstellung können die globalen Einstellungen nicht geändert werden. Versuchen Sie den Vorgang erneut auszuführen, nachdem alle Bereitstellungen abgeschlossen wurden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8605I Der folgende Job wurde erfolgreich erstellt und gestartet: {0}**

**Erläuterung**

Sie können den Jobfortschritt über den Link \

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8606I Laufende Bereitstellung**

**Erläuterung**

Kehren Sie nach dem Abschluss der Bereitstellung zur Erstkonfiguration zurück und suchen Sie nach Updates. Der zum Abschluss erforderliche Zeitbedarf hängt von der Anzahl der Knoten, der Größe des bereitgestellten Images und den Bedingungen in Ihrem Netzwerk ab. Sie können den Jobfortschritt über die Zusammenfassung \

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8607F Es werden noch Informationen zum Verwaltungsserver und seinem verwalteten Gehäuse (sofern zutreffend) gesammelt.**

**Erläuterung**

Die in dieser Anzeige aufgeführten Informationen sind möglicherweise nicht vollständig. Warten Sie zwei Minuten und aktualisieren Sie dann erneut. Wenden Sie sich an den Support, wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8608I Es müssen Betriebssystemanmeldeinformationen festgelegt werden.**

**Erläuterung**

Bevor Sie ein Betriebssystem bereitstellen, müssen Sie Betriebssystemanmeldeinformationen festlegen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8610F Inkompatible Images wurden ausgefiltert**

**Erläuterung**

Einige der importierten Betriebssystem-Images wurden aus der Liste der verfügbaren Images herausgefiltert. Diese Betriebssysteme sind nicht mit den aktuellen TLS-Sicherheitsmodus-Einstellungen kompatibel. Um diese Betriebssysteme zu implementieren, ändern Sie unter Administration > Sicherheit > Kryptografie die Option \

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8612F Sie müssen Active Directory-Anmeldeinformationen für den Beitritt zur angegebenen Domäne eingeben.**

**Erläuterung**

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8615F Die Anzahl der ausgewählten Server übersteigt die Anzahl der gleichzeitig möglichen Microsoft Windows-Bereitstellungsvorgänge.**

**Erläuterung**

Es kann nur eine bestimmte Anzahl von Microsoft Windows-Betriebssystembereitstellungen gleichzeitig durchgeführt werden. Sie haben {0} Server ausgewählt. Wählen Sie {1} oder weniger Server aus und versuchen Sie erneut, die Bereitstellung zu beginnen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8617F VLAN-Tagging wird nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Bei Linux-Betriebssystembereitstellungen wird VLAN-Tagging nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8619F Die ausgewählte Datei konnte nicht in IE importiert werden.**

**Erläuterung**

Die ausgewählte Datei konnte nicht importiert werden, da die Datei größer als 4 GB ist und somit den IE-Grenzwert für Uploads überschreitet. Versuchen Sie, die Datei mit einem anderen Webbrowser (z. B. Chrome oder Firefox) hochzuladen oder kopieren Sie die Datei auf einen Remote-Dateiserver und importieren Sie die Datei mithilfe der Option \

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8620F Die ausgewählte Konfigurationsdatei ist ungültig, daher kann der Konfigurationsbaum nicht erstellt werden und die Registerkarten \**

**Erläuterung**

Reparieren Sie die Konfigurationsdatei mit dem Dateieditor unter \

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8635F Einige BS-Images werden aufgrund einer fehlenden WinPE-Datei nicht aufgeführt**

**Erläuterung**

Einige BS-Image-Profile sind nicht in der Liste der verfügbaren BS-Images vorhanden, da sie keiner WinPE-Bootdatei zugeordnet sind. Um diese Betriebssysteme zu implementieren, importieren Sie eine Paketdatei für das BS-Image oder verknüpfen Sie das BS-Image-Profil mit einer angepassten WinPE-Bootdatei

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8636F BS-Bereitstellung wird ausgeführt**

**Erläuterung**

Eine Bereitstellung wird ausgeführt. Sie können keine Dateien bearbeiten oder löschen, die dem bereitgestellten Profil zugeordnet sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8875I Benutzer {0} hat die Betriebssystem-Implementierung von {1} auf Knoten {2} gestartet.**

**Erläuterung**

Eine Betriebssystem-Implementierung eines Servers wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8876M Betriebssystem {0} konnte nicht von Benutzer {2} auf Knoten {1} bereitgestellt werden.**

**Erläuterung**

Es konnte kein Betriebssystem für einen Knoten bereitgestellt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Jobprotokoll für diesen Job, um die Ursache des Problems zu bestimmen und zu lösen.

- **FQXHMFC8877I Betriebssystem {0} wurde vom Benutzer {2} auf Knoten {1} bereitgestellt.**

**Erläuterung**

Es wurde ein Betriebssystem für einen Knoten bereitgestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8878I Benutzer {0} hat die Standard-Anmeldeinformationen der BS-Implementierung geändert.**

**Erläuterung**

Die Standard-Anmeldeinformationen der BS-Implementierung wurden geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8879I Benutzer {0} hat den Modus des BS-Implementierungsnetzwerks geändert.**

**Erläuterung**

Der Modus des BS-Implementierungsnetzwerks wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8880I Betriebssystem {0} wurde von Benutzer {1} importiert.**

**Erläuterung**

Ein Betriebssystem-Image wurde erfolgreich importiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8881I Betriebssystem {0} wurde von Benutzer {1} gelöscht.**

**Erläuterung**

Ein Betriebssystemprofil wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8882I Die Implementierung des Betriebssystems {0} auf Knoten {1} wurde von Benutzer {2} abgebrochen.**

**Erläuterung**

Die Implementierung eines Betriebssystems auf einem Knoten wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMFC8883M Die Implementierung des Betriebssystems {0} auf Knoten {1} kann nicht von Benutzer {2} abgebrochen werden.**

**Erläuterung**

Die Implementierung eines Betriebssystems auf dem Knoten kann nicht von Benutzer abgebrochen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Jobprotokoll für diesen Job, um die Ursache des Problems zu bestimmen und zu lösen.

- **FQXHMJM0001I Job [arg1] mit ID [arg2] wurde erstellt.**

**Erläuterung**

Ein neuer Job wurde erstellt.

**Argumente**

*[arg1]* Jobname

*[arg2]* Job-Benutzer-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nicht zutreffend

- **FQXHMJM0002I Job [arg1] wurde aktualisiert.**

**Erläuterung**

Ein Job wurde aktualisiert.

**Argumente**

*[arg1]* Job-Benutzer-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nicht zutreffend

- **FQXHMJM0003I Job [arg1] mit ID [arg2] wurde gelöscht.**

**Erläuterung**

Ein Job wurde gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Jobname

*[arg2]* Job-Benutzer-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nicht zutreffend

- **FQXHMJM0004I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Jobplan [arg3] erstellt.**

**Erläuterung**

Ein Job wurde gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Jobplan erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0005J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, den Jobplan [arg3] zu erstellen.**

**Erläuterung**

Benutzer hat erfolglos versucht, einen Jobplan zu erstellen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Jobplan erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die für den Jobplan festgelegte Konfiguration korrekt ist. Der Name des Zeitplans muss eindeutig sein.

- **FQXHMJM0006I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Jobplan [arg3] aktualisiert.**

**Erläuterung**

Benutzer hat die Konfiguration eines Jobplans geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Jobplan erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0007J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, den Jobplan [arg3] zu aktualisieren.**

**Erläuterung**

Benutzer hat erfolglos versucht, einen Jobplan zu aktualisieren.

## Argumente

[arg1] Benutzername des Benutzers, der den Jobplan erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Name des Zeitplans.

## Dringlichkeit

Warnung

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die für den Jobplan festgelegte Konfiguration korrekt ist. Der Name des Zeitplans muss eindeutig sein.

- **FQXHMJM0008I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Status für den Jobplan [arg4] auf [arg3] festgelegt.**

## Erläuterung

Benutzer hat den Status eines Jobplans geändert.

## Argumente

[arg1] Benutzername des Benutzers, der den Status des Jobplans geändert hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Status des Zeitplans.

[arg4] Name des Zeitplans.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0009J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, den Status von Jobplan [arg3] zu [arg4] zu ändern.**

## Erläuterung

Benutzer hat erfolglos versucht, den Status des Jobplans zu aktualisieren.

## Argumente

[arg1] Benutzername des Benutzers, der versucht hat, den Status des Jobplans zu ändern.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Name des Zeitplans.

*[arg4]* Status des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die für den Jobplan festgelegte Konfiguration korrekt ist.

- **FQXHMJM0010I Benutzer *[arg1]* mit IP-Adresse *[arg2]* hat den Vorgang "Jetzt ausführen" für den Jobplan *[arg3]* aufgerufen.**

**Erläuterung**

Benutzer hat den Vorgang "Jetzt ausführen" für einen Jobplan aufgerufen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Vorgang "Jetzt ausführen" aufgerufen hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0011J Benutzer *[arg1]* mit IP-Adresse *[arg2]* hat erfolglos versucht, den Vorgang "Jetzt ausführen" für den Jobplan *[arg3]* aufzurufen.**

**Erläuterung**

Benutzer hat erfolglos versucht, den Vorgang "Jetzt ausführen" für einen Jobplan auszuführen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Vorgang "Jetzt ausführen" für den Jobplan aufgerufen hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die für den Jobplan festgelegte Konfiguration korrekt ist.

- **FQXHMJM0012I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Jobplan [arg3] geklont.**

**Erläuterung**

Benutzer hat die Konfiguration eines Jobplans geklont.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Vorgang "Klonen" ausgeführt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0013J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, den Jobplan [arg3] zu klonen.**

**Erläuterung**

Benutzer hat erfolglos versucht, die Konfiguration eines Jobplans zu klonen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der versucht hat, den Status des Jobplans zu ändern.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die für den Jobplan festgelegte Konfiguration korrekt ist.

- **FQXHMJM0014I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die folgenden Jobplan-Konfigurationen entfernt: [arg3].**

**Erläuterung**

Konfigurationen eines Jobplans wurden entfernt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der die Jobpläne entfernt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0015J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, die Jobplan-Konfigurationen zu entfernen. Entfernte Zeitpläne: [arg3]. Nicht gefundene IDs: [arg4]**

**Erläuterung**

Benutzer hat erfolglos versucht, die Konfigurationen eines Jobplans zu entfernen.

**Argumente**

[arg1] Benutzername des Benutzers, der versucht hat, die Jobpläne zu entfernen.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Jobplan-Seite und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMJM0016I Der Verwaltungsserver hat die Jobs [arg1] für den Jobplaner [arg2] erfolgreich gestartet.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver erfolgreich Jobs für einen Jobplaner gestartet.

**Argumente**

[arg1] Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0017J Der Verwaltungsserver hat erfolglos versucht, den Job für den Jobplaner [arg1] zu starten.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat erfolglos versucht, einen Job für einen geplanten Job zu starten.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Jobplan korrekt konfiguriert ist.

- **FQXHMJM0018I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Job [arg3] erfolgreich verlegt.**

**Erläuterung**

Ein Job wurde verlegt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Jobplan verlegt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Name des Jobs.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0019J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, den Job [arg3] zu verlegen.**

**Erläuterung**

Benutzer hat erfolglos versucht, einen Job zu verlegen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Jobplan verlegt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Name des Zeitplans.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Seite und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMJM0026I Benutzer [arg1] hat den folgenden Job erfolgreich gelöscht: [arg2].**

**Erläuterung**

Ein Job wurde gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Auftrag gelöscht hat.

*[arg2]* Auftragsnummer des gelöschten Auftrags.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0027I Benutzer [arg1] hat die folgenden Jobs erfolgreich gelöscht: [arg2].**

**Erläuterung**

Einige Aufträge wurden gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Auftrag gelöscht hat.

*[arg2]* Job-IDs der gelöschten Aufträge.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0028I Benutzer [arg1] konnte den folgenden Job nicht löschen: [arg2].**

**Erläuterung**

Ein Auftrag konnte nicht gelöscht werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Auftrag gelöscht hat.

*[arg2]* Die ID des Jobs, den xClarity nicht gelöscht hat.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMJM0029I Benutzer [arg1] konnte die folgenden Jobs nicht löschen: [arg2].**

**Erläuterung**  
Einige Aufträge konnten nicht gelöscht werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzername des Benutzers, der den Auftrag gelöscht hat.

*[arg2]* Eine Liste mit den IDs der Jobs, die XClarity nicht gelöscht hat.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMMF0001J Die Verbindung für die Erfassung metrischer Daten zwischen dem Verwaltungsserver und dem Management-Controller [arg1] ist offline.**

**Erläuterung**  
Der Verwaltungsserver konnte nach 10 Stunden noch keine Verbindung zum Management-Controller für die Erfassung metrischer Daten herstellen.

**Argumente**

*[arg1]* Endpunkt-UUID

**Dringlichkeit**  
Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Vergewissern Sie sich, dass der Management-Controller über die neueste Firmwareversion verfügt und dass alle erforderlichen Netzwerkservices aktiviert sind. Setzen Sie den Management-Controller zurück und kontaktieren Sie den Support, wenn das Problem weiterhin besteht.

- **FQXHMMF0002J Die Verbindung für die Weiterleitung von Metriken zwischen dem Verwaltungsserver und dem Orchestrator-Server [arg1] ist offline.**

**Erläuterung**



Der Verwaltungsserver konnte länger als 10 Stunden keine Verbindung zum Orchestrator-Server herstellen.

**Argumente**

*[arg1]* Endpunkt-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Orchestrator-Server mit dem Netzwerk verbunden ist und alle erforderlichen Netzwerkdienste aktiviert sind. Starten Sie den Orchestrator-Server neu und kontaktieren Sie den Support, wenn das Problem weiterhin besteht.

- **FQXHMMF0003I Die Erfassung metrischer Daten für alle mit der ID *[arg1]* verwalteten DM-Speicher wurde abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat die Erfassung aller metrischen Daten für alle verwalteten DM-Speicher abgeschlossen.

**Argumente**

*[arg1]* ID der Aufgabe

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nicht zutreffend

- **FQXHMMF0004J Die Erfassung metrischer Daten für alle mit der ID *[arg1]* verwalteten DM-Speicher ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte die metrischen Daten für alle verwalteten DM-Speicher nicht erfassen.

**Argumente**

*[arg1]* ID der Aufgabe

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Erfassung metrischer Daten wiederholen

- **FQXHMMF0005J Die Erfassung metrischer Daten für alle verwalteten DM-Speicher konnte nicht gestartet werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte die Erfassung der metrischen Daten für die verwalteten DM-Speicher nicht durchführen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Erfassung metrischer Daten wiederholen

- **FQXHMMF0006J Die Erfassung metrischer Daten von der Einheit [arg1] zwischen [arg2] und [arg3] wurde nicht eingehalten.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einige metrischen Daten von der verwalteten Einheit nicht erhalten, aber die Datenerfassung wurde seither normal fortgesetzt.

**Argumente**

*[arg1]* Systemname des Endpunkts

*[arg2]* Letzter erfasster Berichts-ID-Zeitstempel

*[arg3]* Erster Bericht-ID-Zeitstempel nach Neustart

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Dieses Problem allein verursacht keinen Schaden für den Verwaltungsserver oder die verwaltete Einheit. Wenn es jedoch häufiger auftritt, kann dies auf ein sporadisch auftretendes Problem zwischen dem Verwaltungsserver und der verwalteten Einheit hinweisen, das untersucht und behoben werden sollte.

- **FQXHMMN0125I Verwaltungsserver gestartet von [arg1].**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver wurde gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMM0126I** Verwaltungsserver wird von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] heruntergefahren.

**Erläuterung**

Der Benutzer hat das Herunterfahren des Verwaltungsservers initiiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] ipaddress

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMM0127I** Verwaltungsserver wird von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] in den Einzelbenutzermodus versetzt.

**Erläuterung**

Der Benutzer hat den Einzelbenutzermodus für den Verwaltungsserver initiiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] ipaddress

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMM0128I** Verwaltungsserver wird von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] neu gestartet.

**Erläuterung**

Der Benutzer hat einen Neustart des Verwaltungsservers initiiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

[arg2] ipaddress

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMMN0129I Verwaltungsserver wird von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] in nicht unterstützten Zustand versetzt.**

**Erläuterung**  
Der Benutzer hat den nicht unterstützten Status für den Verwaltungsserver initiiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

*[arg2]* ipaddress

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMMN90001I Der Verbindungstest war erfolgreich.**

**Erläuterung**  
Der vom Benutzer durchgeführte Verbindungstest wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMMN90002E Der angegebene Host ist ungültig.**

**Erläuterung**  
Der Verbindungstest ist fehlgeschlagen, da der angegebene Host ungültig ist.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der angegebene Host gültig ist. Es muss eine gültige IPv4- oder IPv6-Adresse oder ein gültiger Hostname sein.

- **FQXHMNM90003E Der angegebene Port ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der Verbindungstest ist fehlgeschlagen, da der angegebene Port ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der angegebene Port gültig ist. Die Portnummer muss zwischen 0 und 65535 liegen.

- **FQXHMNM90004E Der angegebene Host konnte nicht aufgelöst werden.**

**Erläuterung**

Der Verbindungstest ist fehlgeschlagen, da der angegebene Host nicht aufgelöst werden konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass beim Verwaltungsserver ein gültiger und erreichbarer DNS-Server konfiguriert ist.

- **FQXHMNM90005E Der angegebene Host konnte nicht erreicht werden.**

**Erläuterung**

Der Verbindungstest ist fehlgeschlagen, da der angegebene Host nicht erreicht werden konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass beim Verwaltungsserver ein gültiger Gateway und Routensatz konfiguriert ist. Überprüfen Sie außerdem, dass die Firewall dem Verwaltungsserver nicht den Zugriff auf das Ziel verwehrt.

- **FQXHMNM90006E Der angegebene Port konnte nicht erreicht werden.**

**Erläuterung**

Der Verbindungstest ist fehlgeschlagen, da der Verwaltungsserver sich nicht mit dem angegebenen Port verbinden konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass beim Verwaltungsserver ein gültiger Gateway und Routensatz konfiguriert ist. Überprüfen Sie außerdem, dass die Firewall dem Verwaltungsserver nicht den Zugriff auf das Ziel verwehrt und dass der Port nicht blockiert ist.

- **FQXHNM90007W Der angegebene Port wird anscheinend gefiltert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte sich erfolgreich mit dem angegebenen Host und Port verbinden, aber der Port wird anscheinend gefiltert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, dass der angegebene Port auf der Remote-Maschine nicht Datenverkehr von oder zum Verwaltungsserver filtert.

- **FQXHNM90008W Der Verbindungstest war erfolgreich, doch der Port wird anscheinend gefiltert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte sich erfolgreich mit dem angegebenen Host und Port verbinden, aber der Port wird anscheinend gefiltert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, dass der angegebene Port auf der Remote-Maschine nicht Datenverkehr von oder zum Verwaltungsserver filtert.

- **FQXHNM90009E Der Verbindungstest war nicht erfolgreich. Der Port ist geschlossen und wird anscheinend gefiltert.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte sich nicht mit dem angegebenen Port verbinden. Der Port wird anscheinend gefiltert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, dass der angegebene Port nicht geschlossen ist oder die Remote-Maschine den Datenverkehr von oder zum Verwaltungsserver filtert.

- **FQXHMM90010E Der Verbindungstest war nicht erfolgreich. Der Port ist geschlossen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte sich nicht mit dem angegebenen Port verbinden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktivieren Sie den Port bei der Remote-Maschine.

- **FQXHMR0000N Der Dienst {0} ist nicht verfügbar.**

**Erläuterung**

Ein interner Fehler ist aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMR0001M REST-Methode {0} wird nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

REST-Methode {0} wird nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMR0002M Es ist ein interner Fehler aufgetreten (JSON-Antwort {0}).**

**Erläuterung**

Es ist ein interner Fehler aufgetreten (JSON-Antwort {0}).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMR0010I Benutzer {0} hat eine Fernsteuerungssitzung mit dem Server geöffnet {1}.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat eine Fernsteuerungssitzung gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMR0011I Benutzer {0} hat eine ferne Mediensitzung mit dem Server geöffnet {1}.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat eine ferne Mediensitzung gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0001I Benutzer [arg1] hat L2-Schnittstellen [arg2] erfolgreich aktualisiert.**

**Erläuterung**

Die L2-Schnittstellen wurden erfolgreich aktualisiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* L2-Schnittstellen, die aktualisiert wurden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXHMSC0002G Benutzer [arg1] hat einen leeren Bereich von L2-Schnittstellen [arg2] festgelegt.**

**Erläuterung**

Leere Bereichsdefinition.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* L2-Schnittstellen, die angegeben wurden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0003G Benutzer [arg1] konnte keine L2-Schnittstellen von Switch abrufen, Fehlermeldung [arg2].**

**Erläuterung**

Abrufen der Schnittstellen vom Switch nicht möglich

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* L2-Schnittstellen, die angegeben wurden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0004G Die von Benutzer [arg1] angegebene Bereichsdefinition [arg2] hat keine gültigen Schnittstellen erstellt.**

**Erläuterung**

Es können keine gültigen Schnittstellen aus dem angegebenen Bereich erstellt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* L2-Schnittstellen, die angegeben wurden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0005G Der Benutzer [arg1] hat versucht, die Vorlage bereitzustellen, die Switch-Firmwareversion ist zu gering und unterstützt kein [arg2]**

**Erläuterung**

Firmware-Version des Switches ist zu niedrig.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Tagging-Typen, die nicht unterstützt werden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0006G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren der Schnittstelle [arg3] erhalten**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches bei der Aktualisierung der Schnittstelle.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Der Name des Interfaces.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0101I Benutzer [arg1] hat die globale Konfiguration erfolgreich implementiert.**

**Erläuterung**

Globale Konfiguration erfolgreich implementiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0102G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren der LACP-Priorität erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches bei der Aktualisierung der LACP-Priorität.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0103G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren des globalen tagNative erhalten.**

**Erläuterung**

Antwort vom Switch beim Aktualisieren des globalen tagNative.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0104F Der Benutzer [arg1] hat versucht, die Vorlage bereitzustellen, die Switch-Firmwareversion ist zu gering und unterstützt kein [arg2]**

**Erläuterung**

Firmware-Version des Switches ist zu niedrig.

## Argumente

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Tagging-Typ, der nicht unterstützt wird

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0201I Benutzer [arg1] hat die erweiterte Konfiguration des PortChannels erfolgreich implementiert.**

## Erläuterung

Erweiterte PortChannel-Konfiguration wurde erfolgreich implementiert.

## Argumente

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0202G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch bei der Implementierung der Vorlage zur erweiterten PortChannel-Konfiguration erhalten.**

## Erläuterung

Antwort des Switches bei der Implementierung der Vorlage zur erweiterten PortChannel-Konfiguration.

## Argumente

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0203G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren des PortChannels [arg3] erhalten.**

**Erläuterung**

Antwort vom Switch beim Aktualisieren des PortChannels.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die PortChannel-ID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0204G Der Benutzer [arg1] hat versucht, die Vorlage bereitzustellen, die Switch-Firmwareversion ist zu gering und unterstützt kein LACP-Individual.**

**Erläuterung**

Firmware-Version des Switches ist zu niedrig.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* LACP individual wird nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0301I Benutzer [arg1] hat die Basiskonfiguration des PortChannels erfolgreich implementiert.**

**Erläuterung**

PortChannel Grundkonfiguration erfolgreich implementiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0302G Benutzer [arg1] hat eine leere Schnittstellenliste angegeben.**

**Erläuterung**

Es wurde eine ungültige Schnittstellenliste angegeben.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0303G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch bei der Überprüfung, ob der PortChannel [arg3] vorhanden ist, erhalten.**

**Erläuterung**

Antwort vom Switch beim Aktualisieren des PortChannels.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die PortChannel-ID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0304G Benutzer [arg1] konnte keine L2-Schnittstellen von Switch abrufen, wenn PortChannel-Basis Konfigurationsvorlage mit der Nachricht [arg2] implementiert wurde.**

**Erläuterung**

Es ist nicht möglich, L2-Schnittstellen vom Switch zu erhalten, wenn der PortChannel aktualisiert wird.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0305G Die von Benutzer [arg1] angegebene Bereichsdefinition [arg2] hat keine gültigen Schnittstellen erstellt.**

**Erläuterung**

Es können keine gültigen Schnittstellen aus dem angegebenen Bereich erstellt werden.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] L2-Schnittstellen, die angegeben wurden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0306G Benutzer [arg1] hat eine ungültige Antwort [arg2] vom Switch erhalten.**

**Erläuterung**

Switch antwortete mit ungültigen Daten.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0307G Der Benutzer [arg1] hat einen nicht kompatiblen Portmodus [arg2] zum aktuellen Portmodus [arg3] auf dem Switch angegeben**

**Erläuterung**

Inkompatibel vorhandener Aggregationsmodus mit Template-Modus. Der statische Modus kann nicht mit dem aktiven/passiven Modus kombiniert werden.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Der Portmodus aus der Transaktion

*[arg3]* Der Portmodus, der auf den Switch eingestellt ist.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0308G Benutzer *[arg1]* hat Antwort *[arg2]* von Switch beim Aktualisieren des PortChannels *[arg3]* erhalten.**

### **Erläuterung**

Antwort vom Switch beim Aktualisieren des PortChannels.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die PortChannel-ID.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0309G Benutzer *[arg1]* hat Antwort *[arg2]* von Switch beim Erstellen des PortChannels *[arg3]* erhalten.**

### **Erläuterung**

Antwort vom Switch beim Erstellen des PortChannels.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die PortChannel-ID.



**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0401I Benutzer [arg1] hat PortChannels [arg2] mit Erfolg gelöscht.**

**Erläuterung**

Die PortChannels wurden erfolgreich gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die PortChannels, die mit Erfolg gelöscht wurden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0402G Benutzer [arg1] konnte keine PortChannel-Liste von Switch abrufen, Fehlermeldung [arg2].**

**Erläuterung**

Es ist nicht möglich, beim Löschen von PortChannels einen PortChannel-Listenformwechsel durchzuführen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0403G Die von Benutzer [arg1] angegebene Bereichsdefinition [arg2] hat keine gültigen PortChannels erstellt.**

**Erläuterung**

Es ist nicht möglich, alle gültigen PortChannels aus dem angegebenen Bereich zu erzeugen.

## Argumente

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die PortChannels, die angegeben wurden.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0404G Benutzer [arg1] konnte keine PortChannels [arg3] löschen, Antwort [arg2].**

## Erläuterung

Es ist nicht möglich, PortChannels aus dem angegebenen Bereich zu löschen.

## Argumente

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die Antwort auf den Fehler jedes PortChannels, der gelöscht werden sollte.

[arg3] Die PortChannels, die zum Löschen bestimmt waren.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0405F Benutzer [arg1] hat PortChannels [arg2] mit Erfolg und mit Fehler für [arg4] mit der Antwort [arg3] gelöscht.**

## Erläuterung

Teilerfolg bei der Löschung von PortChannels.

## Argumente

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die PortChannels, die erfolgreich gelöscht wurden.

[arg3] Die Antwort auf den Fehler jedes PortChannels, der gelöscht werden sollte.

[arg4] Die PortChannels, die nicht gelöscht werden konnten.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0501I Benutzer [arg1] hat die Blattvorlage für das Knotendiagramm erfolgreich implementiert.**

**Erläuterung**

Die Blattvorlage für das Knotendiagramm wurde erfolgreich implementiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0502I Benutzer [arg1] hat die Knotenvorlage für das Knotendiagramm erfolgreich implementiert.**

**Erläuterung**

Die Knotenvorlage für das Knotendiagramm wurde erfolgreich implementiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0503G Benutzer [arg1] hat eine leere Portliste angegeben.**

**Erläuterung**

Es wurde eine ungültige Portliste angegeben.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0504G Der Benutzer [arg1] hat versucht, die Vorlage bereitzustellen, die Switch-Firmwareversion ist zu gering und unterstützt kein BGP-Global.**

### **Erläuterung**

Firmware-Version des Switches ist zu niedrig.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Global BGP wird nicht unterstützt.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0506G Der Benutzer [arg1] hat beim Löschen der aktuellen AS-Nummer [arg3] vom Switch den Fehler [arg2] erhalten.**

### **Erläuterung**

Fehler beim Löschen der aktuellen AS-Nummer aus dem Switch.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Fehlermeldung beim Löschen der aktuellen AS-Nummer aus dem Switch.

*[arg3]* Die aktuelle AS-Nummer, die zum Löschen vorgesehen war.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0507G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Festlegen der BGP-AS-Nummer [arg3] erhalten.**

### **Erläuterung**

Reaktion des Switches bei der Einstellung der BGP AS-Nummer.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die BGP AS-Nummer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0508G Benutzer *[arg1]* hat Antwort *[arg2]* von Switch bei der globalen Aktivierung von BGP nicht nummeriert erhalten.**

**Erläuterung**

Antwort vom Switch bei Aktivierung von BGP unnummeriert global.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0509G Benutzer *[arg1]* hat Antwort *[arg2]* von Switch bei der globalen Aktivierung von BGP nicht nummeriert auf der Schnittstelle *[arg3]* erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches bei Aktivierung von BGP unnummeriert auf einer Schnittstelle.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die Schnittstelle, auf der der Benutzer BGP aktivieren wollte, ist nicht nummeriert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0510G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Festlegen der Schnittstelle [arg3] als gerouteten Port erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches bei der Einstellung einer Schnittstelle als gerouteter Port.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die Schnittstelle, die der Benutzer als gerouteten Port einstellen wollte.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0601I Benutzer [arg1] hat die Knotenvorlage für die erweiterte VLAG-Konfiguration erfolgreich implementiert.**

**Erläuterung**

Die Vorlage für die erweiterte VLAG-Konfiguration wurde erfolgreich implementiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0602F Die vom Benutzer [arg1] implementierte Vorlage zur erweiterten VLAG-Konfiguration hat keine Auswirkungen.**

**Erläuterung**

Switch ist bereits mit diesen Vorlageneinstellungen konfiguriert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0603G Benutzer [arg1] hat ungültige Antwort [arg2] von Switch bei der Implementierung der Vorlage zur erweiterten VLAG-Konfiguration erhalten.**

**Erläuterung**

Ungültige Antwort des Switches bei der Implementierung der Vorlage zur erweiterten VLAG-Konfiguration.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0604G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Festlegen der VLAG-Zustandsparameter erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches bei der Einstellung der VLAG-Zustandsparameter.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0605G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch bei dem Versuch, VLAG zu aktivieren, um TIERID festzulegen.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches, wenn versucht wird, dass VLAG die TIERID einstellen kann.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0606G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch bei dem Versuch, VLAG zu deaktivieren, um TIERID festzulegen.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches beim Versuch, VLAG zu deaktivieren, um TIERID einzustellen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0607G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Festlegen der VLAG-Parameter erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches bei der Einstellung der VLAG-Parameter.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXHMSC0701I Benutzer [arg1] hat die Knotenvorlage für die VLAG-Instanzkonfiguration erfolgreich implementiert.**

**Erläuterung**

Die Vorlage für die VLAG-Instanzkonfiguration wurde erfolgreich implementiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0702F Die vom Benutzer [arg1] implementierte Vorlage zur VLAG-Instanzkonfiguration hat keine Auswirkungen.**

**Erläuterung**

Switch ist bereits mit diesen Vorlageneinstellungen konfiguriert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0703G Benutzer [arg1] hat ungültige Antwort [arg2] von Switch bei der Implementierung der Vorlage zur VLAG-Instanzkonfiguration erhalten.**

**Erläuterung**

Ungültige Antwort des Switches bei der Implementierung der Vorlage zur VLAG-Instanzkonfiguration.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0704G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim [arg3] der Schnittstelle [arg4] erhalten.**

**Erläuterung**

Antwort vom Switch beim Aktualisieren/Erstellen einer Instanz.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die Antwort kam vom Switch.

[arg3] Die Aktion, die vom Benutzer ausgeführt werden soll.

[arg4] Die Instanz-ID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0801I Benutzer [arg1] hat die Knotenvorlage für die VLAG-Instanzlöschung erfolgreich implementiert.**

**Erläuterung**

Die VLAG-Instanz Delete Template wurde erfolgreich deployed.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0802F Die VLAG-Instanz [arg2], die der Benutzer [arg1] löschen wollte, existiert nicht auf dem Switch.**

**Erläuterung**

Die VLAG-Instanz, die der Benutzer löschen wollte, existiert nicht auf dem Switch.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] VLAG-Instanz-ID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0803G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch bei der Überprüfung, ob die Instanz [arg3] vorhanden ist, erhalten.**

**Erläuterung**

Antwort vom Switch bei der Überprüfung, ob die Instanz existiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* VLAG-Instanz-ID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0804G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Löschen der Instanz [arg3] erhalten.**

**Erläuterung**

Antwort vom Switch beim Löschen der Instanz.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* VLAG-Instanz-ID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0901I Benutzer [arg1] hat die Vorlage für die VLAG-Peerkonfiguration erfolgreich implementiert.**

**Erläuterung**

Die Vorlage für die VLAG-Peerkonfiguration wurde erfolgreich implementiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0902F Die vom Benutzer [arg1] implementierte Vorlage zur VLAG-Peerkonfiguration hat keine Auswirkungen.**

**Erläuterung**

Switch ist bereits mit diesen Vorlageneinstellungen konfiguriert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0903G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Abrufen der aktuellen Zustandsparameter erhalten.**

**Erläuterung**

Es konnten keine aktuellen Zustandsparameter abgerufen werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0904G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren der Zustandsparameter erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches bei der Aktualisierung der Zustandsparameter.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0905G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Abrufen der aktuellen ISL-Einstellungen erhalten.**

**Erläuterung**

Die aktuellen ISL-Einstellungen konnten nicht abgerufen werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0906G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren der ISL-Einstellungen erhalten.**

**Erläuterung**

Antwort vom Switch beim Aktualisieren der ISL-Einstellungen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0907G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Abrufen der aktuellen VLAG-Parameter erhalten.**

**Erläuterung**

Es konnten keine aktuellen VLAG-Parameter abgerufen werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC0908G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren der VLAG-Parameter erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches beim Aktualisieren der VLAG-Parameter.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1001I Benutzer [arg1] hat die Schnittstellen [arg2] in VLANs [arg3] erfolgreich hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Die VLAN-Konfigurationsvorlage wurde erfolgreich implementiert.

## Argumente

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Liste der Schnittstellen wurde hinzugefügt.

*[arg3]* Die Liste der VLANs.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1002F Die vom Benutzer [arg1] implementierte Vorlage zur VLAN-Konfiguration hat keine Auswirkungen.**

## Erläuterung

Switch ist bereits mit diesen Vorlageneinstellungen konfiguriert.

## Argumente

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1003G Benutzer [arg1] konnte keine Schnittstellen von Switch abrufen, wenn VLAN-Konfigurationsvorlage mit der Nachricht [arg2] implementiert wurde.**

## Erläuterung

Es ist nicht möglich, Interfaces vom Switch zu beziehen, wenn die VLAN-Konfigurationsvorlage implementiert wird.

## Argumente

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1004G Benutzer [arg1] konnte keine PortChannels von Switch abrufen, wenn VLAN-Konfigurationsvorlage mit der Nachricht [arg2] implementiert wurde.**

**Erläuterung**

Es ist nicht möglich, Interfaces vom Switch zu beziehen, wenn die VLAN-Konfigurationsvorlage implementiert wird.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1005G Die von Benutzer [arg1] angegebene Bereichsdefinition hat keine gültigen Schnittstellen zum Aktualisieren erstellt.**

**Erläuterung**

Die vom Benutzer vorgegebene Bereichsdefinition hat keine gültigen Schnittstellen zur Aktualisierung ergeben.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1006G Benutzer [arg1] hat ungültige Antwort [arg2] von Switch bei der Implementierung der Vorlage zur VLAN-Konfiguration erhalten.**

**Erläuterung**

Ungültige Antwort des Switches beim Einsatz der VLAN-Konfigurationsvorlage.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**



Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1007G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Erstellen des neuen VLANs [arg3] erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches beim Aktualisieren der VLAG-Parameter.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die zu erstellende VLAN-ID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1008G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren der Schnittstelle [arg3] erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches bei der Aktualisierung der Schnittstelle.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die Schnittstelle, auf der das Update vorgesehen ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1101I Benutzer [arg1] hat VLANs [arg2] mit Erfolg gelöscht.**

**Erläuterung**

Die VLANs wurden erfolgreich gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die VLANs, die erfolgreich gelöscht wurden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1102F Benutzer *[arg1]* hat VLANs *[arg2]* mit Erfolg und mit Fehler für *[arg4]* mit der Antwort *[arg3]* gelöscht.**

**Erläuterung**

Teilerfolg bei der Löschung von VLANs.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die VLANs, die erfolgreich gelöscht wurden.

*[arg3]* Die Antwort auf den Ausfall jedes VLANs, das zum Löschen vorgesehen war.

*[arg4]* Die VLANs, die nicht gelöscht werden konnten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1103F Benutzer *[arg1]* hat eine leere Liste mit VLAN-IDs für die VLAN-Löschvorlage angegeben.**

**Erläuterung**

Null/Leere Liste mit VLAN-IDs für die VLAN-Löschvorlage

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1104G Benutzer [arg1] konnte keine aktuellen VLANs von Switch abrufen, wenn VLAN-Löschvorlage mit der Nachricht [arg2] implementiert wurde.**

**Erläuterung**

Es ist nicht möglich, aktuelle VLANs vom Switch zu beziehen, wenn die VLAN-Löschvorlage implementiert wird.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1105G Benutzer [arg1] konnte keine VLANs [arg3] löschen, Antwort [arg2].**

**Erläuterung**

Es ist nicht möglich, VLANs aus dem angegebenen Bereich zu löschen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort auf den Ausfall der einzelnen VLANs, die zum Löschen vorgesehen waren.

*[arg3]* Die VLANs, die zum Löschen bestimmt waren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1201I Benutzer [arg1] hat die Vorlage für die VLAN-Eigenschaften erfolgreich implementiert.**

**Erläuterung**

Die Vorlage für die VLAN-Eigenschaften wurde erfolgreich implementiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1202F Die vom Benutzer [arg1] implementierten VLAN-Eigenschaften haben keine Auswirkungen.**

**Erläuterung**

Switch ist bereits mit diesen Vorlageneinstellungen konfiguriert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1203G Die Vorlage für das VLAN [arg2], das der Benutzer [arg1] implementieren wollte, ist nicht vorhanden.**

**Erläuterung**

VLAN ist auf dem Switch nicht vorhanden.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

[arg2] Die VLAN-ID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1204G Benutzer [arg1] hat ungültige Antwort [arg2] von Switch beim Abrufen der VLAN-Eigenschaften erhalten.**

**Erläuterung**

Ungültige Antwort des Switches beim Abrufen von VLAN-Eigenschaften.

## Argumente

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1205G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren der Eigenschaften von VLAN [arg3] erhalten.**

## Erläuterung

Antwort vom Switch beim Aktualisieren der VLAN-Eigenschaften.

## Argumente

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die VLAN-ID, auf der das Update vorgesehen ist.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1301I Benutzer [arg1] hat die Schnittstellen [arg2] mit Erfolg von den VLANs [arg3] entfernt.**

## Erläuterung

Die VLAN-Entfernungsvorlage wurde erfolgreich implementiert.

## Argumente

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Schnittstellen, die aus VLANs entfernt werden.

*[arg3]* Die VLANs, aus denen die Schnittstellen entfernt werden.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1302F Die vom Benutzer [arg1] angegebene Bereichsdefinition hat keine gültigen Schnittstellen/Portkanäle erstellt.**

**Erläuterung**

Es können keine gültigen Schnittstellen/Portkanäle aus dem angegebenen Bereich erstellt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1303F Die vom Benutzer [arg1] implementierte Vorlage zur VLAN-Entfernung hat keine Auswirkungen.**

**Erläuterung**

Switch ist bereits mit diesen Vorlageneinstellungen konfiguriert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1304G Benutzer [arg1] konnte keine Schnittstellen von Switch abrufen, wenn VLAN-Entfernungsvorlage mit der Nachricht [arg2] implementiert wurde.**

**Erläuterung**

Die Interfaces können beim Einsatz von VLAN Remove Template nicht vom Switch getrennt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1305G Benutzer [arg1] konnte keine PortChannels von Switch abrufen, wenn VLAN-Entfernungsvorlage mit der Nachricht [arg2] implementiert wurde.**

**Erläuterung**

Die Interfaces können beim Einsatz von VLAN Remove Template nicht vom Switch getrennt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1307G Benutzer [arg1] hat Antwort [arg2] von Switch beim Aktualisieren der Schnittstelle [arg3] erhalten.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches bei der Aktualisierung der Schnittstelle.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

*[arg2]* Die Antwort kam vom Switch.

*[arg3]* Die Schnittstelle, auf der das Update vorgesehen ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSC1400G Benutzer [arg1] konnte die Vorlage nicht übernehmen, da das Switch-Betriebssystem (Enos) keine Konfigurationsvorlagen unterstützt.**

**Erläuterung**

Reaktion des Switches beim Anwenden der Konfigurationsvorlage.

## Argumente

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Vorlage implementiert hat.

### Dringlichkeit

Informationen

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0001I Die Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen.**

### Erläuterung

Die Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen.

### Dringlichkeit

Informationen

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0003N Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden.**

### Erläuterung

Der Verwaltungsserver hat eine unerwartete Bedingung entdeckt und kann die Anforderung nicht abschließen. Wiederholen Sie die Anforderung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

### Dringlichkeit

Kritisch

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Fehler danach weiterhin besteht, sammeln Sie Servicedaten und melden Sie das Problem dem Kundensupport.

- **FQXHMSE0004G Sicherheitsrichtlinie [arg1] auf [arg2] stimmt nicht mit Sicherheitsrichtlinie [arg3] auf Verwaltungsserver überein.**

### Erläuterung

Der Verwaltungsserver erzwingt eine bestimmte Sicherheitsrichtlinie für alle verwalteten Systeme. Die Sicherheitsrichtlinie auf dem referenzierten verwalteten System stimmt nicht mit der Richtlinie überein, die derzeit auf dem Verwaltungsserver festgelegt ist.

## Argumente

[arg1] Sicherheitsrichtlinie auf dem verwalteten System.



[arg2] System-ID.

[arg3] Sicherheitsrichtlinie des Verwaltungsservers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

[ { "text" : "Ändern Sie die Sicherheitsrichtlinieneinstellung auf dem referenzierten verwalteten System, sodass eine Übereinstimmung mit der derzeit auf dem Verwaltungsserver festgelegten Sicherheitsrichtlinie erzielt wird.", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "Um die Sicherheitsrichtlinie für ein Gehäuse zu ändern, öffnen Sie auf dem CMM (Chassis Management Module) eine Sitzung der Befehlszeilenschnittstelle und geben einen der folgenden Befehle ein:", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "Mit diesem Befehl legen Sie die Sicherheitsrichtlinie auf die Stufe "Sicher" fest:", "format" : [] }, { "text" : [], "format" : [ "newLine" ] }, { "text" : "security -p secure -T mm[p]", "format" : [ "code", "bold" ] } ], "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Mit diesem Befehl legen Sie die Sicherheitsrichtlinie auf die Stufe "Legacy" fest:", "format" : [] }, { "text" : [], "format" : [ "newLine" ] }, { "text" : "security -p legacy -T mm[p]", "format" : [ "code", "bold" ] } ], "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] }, { "text" : [ "paragraph" ] } ] }

- **FQXHMSE0004J Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Anforderungsinhalt enthielt kein korrekt formatiertes JSON-Objekt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Korrigieren Sie das Format des Anforderungstexts und führen Sie die Anforderung erneut aus.

- **FQXHMSE0005G Minimale SSL-/TLS-Protokollebene [arg1] auf [arg2] stimmt nicht mit minimalen SSL-/TLS-Protokollebenen Client [arg3] und Server [arg4] auf Verwaltungsserver überein.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver erzwingt eine minimale SSL-/TLS-Protokollebene für alle verwalteten Systeme. Die minimale SSL-/TLS-Protokollebene auf dem referenzierten verwalteten System stimmt nicht mit der Kombination aus minimalen SSL-/TLS-Protokollen überein, die derzeit auf dem Verwaltungsserver festgelegt ist.

**Argumente**

[arg1] Minimale SSL-/TLS-Protokollebene auf dem verwalteten System

[arg2] System-ID.

[arg3] Minimale SSL-/TLS-Protokollebene der Verwaltungsserver-Netzwerkclients

[arg4] Minimale SSL-/TLS-Protokollebene der Verwaltungsserver-Netzwerkserver

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

[ { "text" : "Ändern Sie die minimalen SSL-/TLS-Protokollebenen auf dem angegebenen System oder auf dem Verwaltungsserver, sodass eine Übereinstimmung der Einstellungen erzielt wird.", "format": [] }, { "text" : "Öffnen Sie in XClarity Administrator das Menü "Verwaltung", wählen Sie das Element "Sicherheit" aus und klicken Sie anschließend im linken Navigationsbereich auf "Verschlüsselung". Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus. Wählen Sie unten auf der Seite aus, ob die Einstellungen nur für den Verwaltungsserver, nur für die verwalteten Einheiten oder für den Verwaltungsserver und die verwalteten Einheiten übernommen werden sollen, und klicken Sie auf "Übernehmen". Alternativ können Sie die minimalen TLS-Einstellungen für ein Flex System-Gehäuse über die Webschnittstelle des Chassis Management Module (CMM), über die Befehlszeilenschnittstelle oder für einen Rack-, Tower- oder NeXtScale-Server über die Befehlszeilenschnittstelle mit dem Befehl "tls" ändern.", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMSE0006G Verschlüsselungsmodus [arg1] auf [arg2] stimmt nicht mit Verschlüsselungsmodus [arg3] auf Verwaltungsserver überein.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver erzwingt einen Verschlüsselungsmodus für alle verwalteten Systeme. Der Verschlüsselungsmodus auf dem referenzierten verwalteten System stimmt nicht mit dem Verschlüsselungsmodus überein, der derzeit auf dem Verwaltungsserver festgelegt ist.

**Argumente**

[arg1] Verschlüsselungsmodus auf dem verwalteten System

[arg2] System-ID.

[arg3] Verschlüsselungsmodus des Verwaltungsservers

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

[ { "text" : "Ändern Sie den Verschlüsselungsmodus auf dem angegebenen System oder auf dem Verwaltungsserver, sodass eine Übereinstimmung der Einstellungen erzielt wird.", "format": [] }, { "text" : "Öffnen Sie in XClarity Administrator das Menü "Verwaltung", wählen Sie das Element "Sicherheit" aus und klicken Sie anschließend im linken Navigationsbereich auf "Verschlüsselung". Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus. Wählen Sie unten auf der Seite aus, ob die Einstellungen nur für den Verwaltungsserver, nur für die verwalteten Einheiten oder für den Verwaltungsserver und die verwalteten Einheiten übernommen werden sollen, und klicken Sie auf "Übernehmen". Alternativ können Sie die Verschlüsselungseinstellungen für ein Flex System-Gehäuse über die Webschnittstelle des Chassis Management Module (CMM), über die Befehlszeilenschnittstelle oder für einen Rack-, Tower- oder NeXtScale-Server über die Webschnittstelle ändern.", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMSE0007G Sicherheitsrichtlinienstatus auf Gehäuse [arg1] ist Ausstehend.**

### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver erzwingt eine bestimmte Sicherheitsrichtlinie für alle verwalteten Gehäuse. Falls die Sicherheitsrichtlinie auf einem Chassis Management Module (CMM) geändert wird, nachdem die Rechen- und Speicherknoten betriebsbereit sind, bleibt die Sicherheitsrichtlinie so lange im Wartestatus, bis die Serviceprozessoren auf den Knoten im Gehäuse zurückgesetzt worden sind.

### **Argumente**

[arg1] Gehäuse-ID.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

[ { "text" : "Wenn die Sicherheitsrichtlinie des Gehäuses im Wartestatus ist, setzen Sie den Serviceprozessor auf den Rechen- und Speicherknoten im Gehäuse zurück.", "format": [] }, { "text" : [ { "text" : "Um den Serviceprozessor zurückzusetzen, öffnen Sie auf dem CMM (Chassis Management Module) eine Sitzung der Befehlszeilenschnittstelle und geben den folgenden Befehl ein:", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "reset -T blade[" , "format" : [] }, { "text" : "N", "format" : [ "italic" ] }, { "text" : ":sp", "format" : [] } ], "format" : [ "code" , "bold" ] }, { "text" : "Dabei gilt:", "format" : [] }, { "text" : "N", "format" : [ "italic" ] }, { "text" : ": ist die Positionsnummer des betroffenen Knotens.", "format" : [] } ], "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] } ], "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMSE0008I Sicherheitsrichtlinie auf [arg1] stimmt mit Sicherheitsrichtlinie [arg2] auf Verwaltungsserver überein.**

### **Erläuterung**

Die Sicherheitsrichtlinie auf dem referenzierten verwalteten System stimmt mit der Richtlinie überein, die derzeit auf dem Verwaltungsserver festgelegt ist.

### **Argumente**

[arg1] System-ID.

[arg2] Sicherheitsrichtlinie des Verwaltungsservers

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0009I Minimale SSL-/TLS-Protokollebene auf [arg1] stimmt mit minimalen SSL-/TLS-Protokollebenen Client [arg2] und Server [arg3] auf Verwaltungsserver überein.**

### **Erläuterung**

Die minimale SSL-/TLS-Protokollebene auf dem referenzierten verwalteten System stimmt mit der Kombination der minimalen SSL-/TLS-Protokollebenen überein, die derzeit auf dem Verwaltungsserver festgelegt ist.

### **Argumente**

[arg1] System-ID.

[arg2] Minimale SSL-/TLS-Protokollebene der Verwaltungsserver-Netzwerkclients

[arg3] Minimale SSL-/TLS-Protokollebene der Verwaltungsserver-Netzwerkserver

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0010I Verschlüsselungsmodus auf [arg1] stimmt mit Verschlüsselungsmodus [arg2] auf Verwaltungsserver überein.**

**Erläuterung**

Der Verschlüsselungsmodus auf dem referenzierten verwalteten System stimmt mit dem Verschlüsselungsmodus überein, der derzeit auf dem Verwaltungsserver festgelegt ist.

**Argumente**

[arg1] System-ID.

[arg2] Verschlüsselungsmodus des Verwaltungsservers

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0101J Die Zertifikatssignieranforderung (CSR) existiert nicht oder kann nicht gelesen werden.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Herunterladen einer Zertifikatssignieranforderung (CSR) kann nicht abgeschlossen werden, da die CSR nicht existiert. Die CSR muss generiert werden, bevor sie heruntergeladen werden kann.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die CSR erfolgreich generiert wurde. Versuchen Sie danach, sie erneut herunterzuladen.

- **FQXHMSE0102J Der angegebene Wert für den Landescode ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der Landescode muss einen aus zwei Buchstaben bestehenden Wert haben. Der angegebene Wert für den Landescode hat eine falsche Länge oder enthält ein ungültiges Zeichen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Landescode ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0103L Die Anforderung zur Generierung einer Zertifikatssignieranforderung (CSR) war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zur Erstellung einer CSR konnte nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0104J Die Anforderung zum Hochladen eines neuen Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Hochladen und Installieren eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie das Zertifikat heruntergeladen haben, das von der letzten Zertifikatssignieranforderung (CSR) erstellt wurde. Versuchen Sie danach, das Zertifikat erneut hochzuladen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0105I Serverzertifikat von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] ersetzt.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat ein neues Serverzertifikat hochgeladen und installiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

[arg2] IP-Adresse des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0106I Neues Serverzertifikat von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] generiert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat ein neues Serverzertifikat erstellt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

[arg2] IP-Adresse des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0107J Die Anforderung zur neuen Generierung eines neuen Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zur neuen Generierung und dem Installieren eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Generieren Sie das Zertifikat neu. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0108J Die Anforderung zum Herunterladen des Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Herunterladen des Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie das Zertifikat erneut herunter. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0109J Die Anforderung zur Generierung eines neuen Zertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zur Generierung eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden, da der angegebene Wert für {0} eine falsche Länge hat.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Generieren Sie erneut ein neues Zertifikat und geben Sie einen anderen Wert an.

- **FQXHMSE0110J Die Anforderung zur Generierung einer Zertifikatssignieranforderung (CSR) war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zur Erstellung einer CSR konnte nicht abgeschlossen werden, da der angegebene Wert für {0} eine falsche Länge hat.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Generieren Sie erneut eine CSR und geben Sie einen anderen Wert an.

- **FQXHMSE0111J Die Anforderung zum Hochladen eines neuen Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Hochladen und Installieren eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden, da das neue Zertifikat identisch mit dem aktuell installierten Zertifikat ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie ein neues Zertifikat hoch, das kein Duplikat des aktuell installierten Serverzertifikats ist.

- **FQXHMSE0112I Vertrauenswürdiges Zertifikat für Gehäuse [arg1] von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] installiert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat ein neues vertrauenswürdiges Zertifikat für das angegebene Gehäuse installiert.

**Argumente**

[arg1] Gehäuse-ID.

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, der das vertrauenswürdiges Zertifikat akzeptiert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der das vertrauenswürdiges Zertifikat akzeptiert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0113J Die Anforderung zur Generierung eines neuen Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zur Generierung eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden, da mindestens ein Gehäuse verwaltet wird. Die Generierung eines neuen Serverzertifikats unterbricht die Kommunikation mit verwalteten Endpunkten. Dieser Vorgang kann also nur durchgeführt werden, wenn keine Gehäuse verwaltet werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Heben Sie die Verwaltung für alle verwalteten Gehäuse auf und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0114J Die Anforderung zur Generierung einer Zertifikatssignieranforderung (CSR) war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zur Generierung einer CSR konnte nicht abgeschlossen werden, da mindestens ein Gehäuse verwaltet wird. Das Hochladen eines neuen Zertifikats, das aus der CSR erstellt wurde, unterbricht die Kommunikation mit verwalteten Endpunkten. Dieser Vorgang kann also nur durchgeführt werden, wenn keine Gehäuse verwaltet werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Heben Sie die Verwaltung für alle verwalteten Gehäuse auf und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0115J Die Anforderung zum Hochladen eines neuen Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Hochladen und Installieren eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden, da mindestens ein Gehäuse verwaltet wird. Das Hochladen eines neuen Zertifikats unterbricht die Kommunikation mit verwalteten Endpunkten. Dieser Vorgang kann also nur durchgeführt werden, wenn keine Gehäuse verwaltet werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Heben Sie die Verwaltung für alle verwalteten Gehäuse auf und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0116F Die Anforderung zur Generierung eines neuen Zertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Generieren eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden, da zurzeit ein Zertifikat aus einer Zertifikatssignieranforderung installiert wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Der Vorgang ist aktuell nicht zulässig.

- **FQXHMSE0117J Die Anforderung zur Analyse der nicht vertrauenswürdigen Verbindung zum Endpunkt war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Vergleich des aktuell am Endpunkt verwendeten Zertifikats mit den aktuell vertrauenswürdigen Zertifikaten konnte nicht abgeschlossen werden, da die Anforderung einen Formatierungsfehler enthält.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0118J Die Anforderung zur Analyse der nicht vertrauenswürdigen Verbindung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zur Analyse der nicht vertrauenswürdigen Verbindung konnte nicht abgeschlossen werden, da diese Aktion für den ausgewählten Endpunktyp nicht unterstützt wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie einen unterstützten Endpunkt aus und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Probleme mit einer nicht vertrauenswürdigen Verbindung bei einem nicht unterstützten Endpunkt manuell gelöst werden sollen, stellen Sie eine direkte Verbindung zum Endpunkt her und stellen Sie sicher, dass das aktuell verwendete Zertifikat die IP-Adresse des Endpunkts enthält, nicht abgelaufen ist und von einem Zertifikat signiert ist, das vom Verwaltungsserver als vertrauenswürdig eingestuft wird.

- **FQXHMSE0119J Die Anforderung zur Analyse der nicht vertrauenswürdigen Verbindung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zur Analyse der nicht vertrauenswürdigen Verbindung konnte nicht abgeschlossen werden, da eine dem Endpunkt zugewiesene Ressource nicht gefunden wurde.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Endpunkt verwaltet wird, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0120I Die Anforderung zur Analyse der nicht vertrauenswürdigen Verbindung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Das aktuell vertrauenswürdige Zertifikat für den Endpunkt stimmt mit dem Zertifikat überein, das aktuell vom Endpunkt oder vom Gehäuse verwendet wird. Die nicht vertrauenswürdige Verbindung ist auf einen anderen Fehler bei der Zertifikatsprüfung zurückzuführen. Möglicherweise wurde ein Zertifikat auf dem Endpunkt importiert, das von einer Zertifizierungsstelle signiert wurde, die von XClarity Administrator nicht als vertrauenswürdig eingestuft ist. Das Stammzertifikat und alle Zwischenzertifikate in der Zertifikatskette für dieses Endpunktzertifikat müssen auf die folgende Weise installiert werden: Wählen Sie die Option "Sicherheit" im Menü "Administration" aus, klicken Sie auf den Link "Vertrauenswürdige Zertifikate" und fügen Sie alle fehlenden Zertifikate hinzu.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0121J Die Anforderung zur Generierung eines Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Es kann kein neues Serverzertifikat generiert werden, da der Verwaltungsserver nicht dem Standard NIST SP 800-131A entspricht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Verschlüsselungsmodus beim Verwaltungsserver auf NIST SP 800-131A festgelegt ist, und generieren Sie erneut ein Serverzertifikat.

- **FQXHMSE0122J Die Anforderung zum Ersetzen der Serverzertifikate war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Serverzertifikate können nicht ersetzt werden, da der Verwaltungsserver nicht dem Standard NIST SP 800-131A entspricht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Verschlüsselungsmodus beim Verwaltungsserver auf NIST SP 800-131A festgelegt ist, und generieren Sie erneut ein Serverzertifikat.

- **FQXHMSE0123G Das vertrauenswürdige Zertifikat für verwaltetes System [arg1] stimmt nicht mit Verschlüsselungsmodus des Systems überein.**

**Erläuterung**

Das Zertifikat im Verwaltungsserver-Truststore für das referenzierte verwaltete System enthält Schlüssellängen oder verschlüsselte Signialgorithmen, die nicht den Sicherheitsstandards des Verschlüsselungsmodus auf dem referenzierten verwalteten System entsprechen. Dies kann bedeuten, dass das Zertifikat im Verwaltungsserver-Truststore nicht mit dem Zertifikat auf dem referenzierten verwalteten System übereinstimmt.

**Argumente**

*[arg1]* System-ID.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

[ { "text" : "Stellen Sie sicher, dass im Verwaltungsserver-Truststore das neueste Zertifikat für das referenzierte verwaltete System enthalten ist.", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "So stellen Sie sicher, dass der Verwaltungsserver über das neueste Zertifikat eines Gehäuses verfügt:", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "Öffnen Sie die Gehäuseansicht auf dem Verwaltungsserver, um alle verwalteten Gehäuse anzuzeigen.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Markieren Sie das referenzierte verwaltete Gehäuse in der Tabelle.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Klicken Sie auf die Dropdown-Liste \"Alle Aktionen\" und wählen Sie \"Nicht vertrauenswürdige Zertifikat auflösen\" aus.", "format" : [ "listElement" ] } ] }, "format" : [ "orderedList" ] }, "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMSE0124J Die Anforderung zum Herunterladen der Zertifikatsperrliste (CRL) war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die CRL konnte nicht heruntergeladen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die CRL erneut herunter. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0125J Die Anforderung zum Hinzufügen der Zertifikatsperrliste (CRL) war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die CRL konnte nicht hinzugefügt werden, da das Format der CRL ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die CRL ordnungsgemäß formatiert ist. Die gesamte CRL-Datei muss vorliegen, einschließlich der BEGIN- und END-Zeilen (-----BEGIN X509 CRL----- und -----END X509 CRL-----). Nachdem Sie das CRL-Format überprüft haben, versuchen Sie, die CRL erneut hochzuladen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0126J Die Anforderung zum Löschen der Zertifikatsperrliste (CRL) war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die CRL konnte nicht gelöscht werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, Sie die CRL erneut zu löschen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0127J Die Anforderung zum Hochladen eines Zertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Das neue Zertifikat konnte nicht hochgeladen und installiert werden, da das Format des Zertifikats ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das hochgeladene Zertifikat ordnungsgemäß formatiert ist. Die gesamte Zertifikatsdatei muss vorliegen, einschließlich der BEGIN- und END-Zeilen (-----BEGIN CERTIFICATE----- und -----END CERTIFICATE-----). Nachdem Sie das Zertifikatsformat überprüft haben, versuchen Sie, das Zertifikat erneut hochzuladen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0128J Das angegebene Zertifikat stimmt nicht mit den Voraussetzungen des aktuellen Verschlüsselungsmodus überein.**

**Erläuterung**

Konformität mit NIST SP 800-131A erfordert, dass Zertifikate im Truststore (z. B. für externe LDAP-Server verwendete Zertifikate) längere Schlüssellängen und stärkere Signaturalgorithmen haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Zertifikat über Verschlüsselungs- und Hashalgorithmen verfügt, die dem Standard NIST SP 800-131A entsprechen, und wiederholen Sie den Vorgang anschließend.

- **FQXHMSE0130I Neues CA-Stammzertifikat von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] generiert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat ein neues CA-Stammzertifikat erstellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0131I Neues Serverzertifikat von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hochgeladen.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat ein neues Serverzertifikat hochgeladen. Dies ersetzt das vorhandene Serverzertifikat.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der das Zertifikat hochgeladen hat

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0132I Die Anforderung zur Generierung des CA-Stammzertifikats war erfolgreich. Eine erneute Generierung des Serverzertifikats ist erforderlich.**

**Erläuterung**

Das CA-Stammzertifikat wurde neu generiert. Das Serverzertifikat bleibt unverändert. Laden Sie das CA-Zertifikat herunter, importieren Sie es in die Truststores der Browser und mobilen Geräte aller Benutzer und als vertrauenswürdige LDAP-Zertifikat für alle verwalteten Endpunkte. Generieren Sie anschließend das Serverzertifikat neu. Wenn Sie das Serverzertifikat vor Durchführung der Importvorgänge neu generieren, führt dies zu Verbindungsproblemen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0133I Die Anforderung zur Generierung eines neuen Serverzertifikats war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Das neue Serverzertifikat wurde generiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0134I Die Anforderung zum Hochladen eines neuen Serverzertifikats war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Das vorhandene Serverzertifikat wurde mit dem neuen Zertifikat ersetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0135J Die Anforderung zum Herunterladen des CA-Stammzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Das CA-Stammzertifikat konnte nicht heruntergeladen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie das Zertifikat erneut herunter. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0136J Die Anforderung zum Herunterladen des internen CA-Stammzertifikats ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Das interne CA-Stammzertifikat konnte nicht heruntergeladen werden, da das installierte Serverzertifikat von einer externen dritten Zertifizierungsstelle signiert wurde.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie dieses Zertifikat nur herunter, wenn das installierte Serverzertifikat von der internen Zertifizierungsstelle signiert wurde.

- **FQXHMSE0137J Die Anforderung zum Hochladen eines neuen Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Hochladen und Installieren eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden, da der angegebene Zertifikatsschlüssel nicht mit der generierten Zertifikatssignieranforderungsschlüssel (CSR) übereinstimmt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die signierte Zertifikatssignieranforderung hoch, die von der letzten Zertifikatssignieranforderung zur Verfügung gestellt wurde.

- **FQXHMSE0138J Die Anforderung zum Hochladen eines neuen Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Hochladen und Installieren eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden, da die Basis- oder Endzertifikate nicht in der angegebenen Zertifikatskette gefunden werden konnten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schließen Sie beim Hochladen der Zertifikatssignierkette das Basiszertifikat, das signierte Zertifikatssignieranforderung-Endzertifikat und alle Zwischensignierzertifikate in der Kette ein.

- **FQXHMSE0139J Die Anforderung zum Hochladen eines neuen Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Hochladen und Installieren eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden, da die Überprüfung des Zertifizierungspfads der angegebenen Zertifikatskette nicht erfolgreich war.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie eine Zertifikatskette hoch, bei der nachfolgende Zertifikate im Pfad gemäß den PKIX-Algorithmen signiert werden.

- **FQXHMSE0140J Die Anforderung zum Hochladen eines neuen Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**



Der Vorgang zum Hochladen und Installieren eines neuen Serverzertifikats konnte nicht abgeschlossen werden, da das Format des Zertifikats ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Zertifikate ordnungsgemäß formatiert sind. PEM-formatierte Zertifikate müssen die BEGIN- und END-Zeilen enthalten (-----BEGIN CERTIFICATE----- und -----END CERTIFICATE-----). Nachdem Sie das Zertifikatsformat überprüft haben, versuchen Sie, das Zertifikat erneut hochzuladen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0141I Das Endpunktzertifikat stimmt nicht mit dem aktuell vertrauenswürdigen Zertifikat überein.**

**Erläuterung**

Das vom Endpunkt {0} vorgelegte Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig, da es nicht von einer Zertifizierungsstelle signiert wurde, die von XClarity Administrator als vertrauenswürdig eingestuft ist. Installieren Sie die neuen Zertifikate über die Option "Nicht vertrauenswürdiges Zertifikat auflösen", um dieses Problem zu beheben. Falls der Endpunkt jedoch ein manuell installiertes Zertifikat verwendet, das von einer Zertifizierungsstelle von außerhalb des Gehäuses oder des Servers signiert wurde, müssen Sie außerdem sicherstellen, dass das Stammzertifikat und alle Zwischenzertifikate in der Signierkette für das Zertifikat dieses Endpunkts von XClarity Administrator als vertrauenswürdig eingestuft sind. Wählen Sie dazu die Option "Sicherheit" im Menü "Administration" aus, klicken Sie auf den Link "Vertrauenswürdige Zertifikate" und fügen Sie alle fehlenden Zertifikate hinzu.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0142I Die Anforderung zum Hochladen eines neuen Serverzertifikats wird verarbeitet.**

**Erläuterung**

Die hochgeladene Zertifikatskette hat die Validierungsprüfungen bestanden. Es wurden Jobs erstellt, um das CA-Zertifikat an die verwalteten Endpunkte zu senden. Wenn alle Jobs erfolgreich waren, wird das Zertifikat automatisch installiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0143I Neues Serverzertifikat von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum temporären Schlüsselspeicher hochgeladen.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat ein neues Serverzertifikat in den temporären Schlüsselspeicher hochgeladen. Dieses Zertifikat wurde noch nicht installiert. Für die Installation werden Jobs erstellt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der das Zertifikat hochgeladen hat

[arg2] IP-Adresse des Benutzers

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0144I Neues Serverzertifikat von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] vom temporären Schlüsselspeicher installiert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat das Zertifikat installiert, das zuvor (möglicherweise in einem vorigen oder dem gleichen Vorgang) in den temporären Schlüsselspeicher hochgeladen wurde.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der das Zertifikat installiert hat

[arg2] IP-Adresse des Benutzers

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0145J Die Anforderung zum Installieren des Serverzertifikats aus dem temporären Speicher für Schlüssel war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Server konnte das Zertifikat aus dem temporären Speicher für Schlüssel nicht installieren, da kein Zertifikat im temporären Speicher für Schlüssel existiert oder es nicht abgerufen werden konnte.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Importieren Sie die Zertifikatskette.

- **FQXHMSE0146I Die Anforderung zum Installieren eines neuen Serverzertifikats wird verarbeitet.**

**Erläuterung**

Die hochgeladene Zertifikatskette hat die Validierungsprüfungen bestanden. Es wurde ein Job erstellt, um das Zertifikat zu installieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0147I Die Anforderung zum Abrufen der SSH-Schlüssel war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Vergleich der aktuell am Endpunkt verwendeten Schlüssel konnte nicht abgeschlossen werden, da die Anforderung einen Formatierungsfehler enthält.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0148J Die Anforderung zum Abrufen der SSH-Schlüssel wurde verarbeitet.**

**Erläuterung**

Der SSH-Schlüssel wurde beim Endpunkt geändert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie eine Aktualisierung des SSH-Schlüssels durch, um die Verbindung wiederherzustellen.

- **FQXHMSE0149I Die Anforderung zum Abrufen der SSH-Schlüssel wurde verarbeitet.**

**Erläuterung**

Der SSH-Schlüssel wurde nicht beim Endpunkt geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0150I Die Anforderung zum Abrufen der SSH-Schlüssel war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Beim Vergleich der SSH-Schlüssel ist ein Serverfehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0151J Die Anforderung zum Generieren des Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Geben Sie das Datum im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SSZ an.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein Datum in gültigem Format an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0152J Die Anforderung zum Generieren des Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Geben Sie das Datum im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SSZ an.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein Datum in gültigem Format an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0153J Die Anforderung zum Generieren des Serverzertifikats war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Das unter "Ungültig vor Datum" angegebene Datum muss vor dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit liegen, und das unter "Ungültig nach Datum" angegebene Datum muss nach dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit liegen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang unter Angabe von "Ungültig vor Datum" vor dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit und "Ungültig nach Datum" nach dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit.

- **FQXHMSE0154J Die Anforderung zur Analyse der nicht vertrauenswürdigen Zertifikate war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Auflösung der nicht vertrauenswürdigen Zertifikate konnte nicht abgeschlossen werden, weil beim Versuch, den ausgewählten Endpunkt zu kontaktieren und dessen Zertifikate abzurufen, ein Fehler aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Netzwerkverbindung zum Endpunkt und sämtliche zugehörigen Anmeldeinformationen, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, verbinden Sie sich direkt mit der Verwaltungsschnittstelle des Endpunkts und stellen Sie sicher, dass das aktuell verwendete Zertifikat die IP-Adresse des Endpunkts enthält, nicht abgelaufen ist und von einem Zertifikat signiert ist, das vom Verwaltungsserver als vertrauenswürdig eingestuft wird.

- **FQXHMSE0200I Anmeldung für Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat sich an der Verwaltungskonsole angemeldet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der sich angemeldet hat

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers, der sich angemeldet hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0201I Abmeldung für Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat sich von der Verwaltungskonsole abgemeldet.

## Argumente

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der sich abgemeldet hat

[arg2] IP-Adresse des Benutzers, der sich abgemeldet hat

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0202I Anmeldung für Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] nicht erfolgreich.**

## Erläuterung

Der angegebene Benutzer kann sich nicht anmelden.

## Argumente

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der versucht hat, sich anzumelden

[arg2] IP-Adresse des Benutzers, der versucht hat, sich anzumelden

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0203I Account [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] erstellt.**

## Erläuterung

Der angegebene Benutzer hat den angegebenen Benutzeraccount erstellt.

## Argumente

[arg1] Benutzer-ID des neuen Accounts

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, der den Account erstellt hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der den Account erstellt hat

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0204I Account [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat den angegebenen Benutzeraccount geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des geänderten Accounts

*[arg2]* Benutzer-ID des Benutzers, der den Account geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der den Account geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0205I Kennwort wurde von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] für Benutzer-ID [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat das Kennwort für den angegebenen Benutzeraccount geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Benutzers, der das Kennwort geändert hat

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers, der das Kennwort geändert hat

*[arg3]* Benutzer-ID des Accounts, für den das Kennwort geändert oder zurückgesetzt wurde

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0206I Account [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] gelöscht.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat den angegebenen Account gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des gelöschten Accounts

*[arg2]* Benutzer-ID des Benutzers, der den Account gelöscht hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der den Account gelöscht hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0207I Die Werte der folgenden Systemeigenschaften wurden geändert. [arg1]**

**Erläuterung**

Die Werte von einigen Systemeigenschaften wurden geändert. Mit diesem Ereignis werden Benutzer auf diese Systemeigenschaften hingewiesen, damit sie ggf. Maßnahmen ergreifen können.

**Argumente**

[arg1] Eine mit Leerzeichen getrennte Liste mit Namen der Systemeigenschaften, die sich geändert haben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0208I Die Sitzung [arg1] wurde für Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] durch [arg4] mit IP-Adresse [arg5] beendet.**

**Erläuterung**

Ein berechtigter Benutzer hat die Sitzung eines anderen Benutzers beendet.

**Argumente**

[arg1] Eindeutige ID der Sitzung, die beendet wurde.

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, dessen Sitzung beendet wurde.

[arg3] Die IP-Adresse des Benutzers, dessen Sitzung beendet wurde.

[arg4] Benutzer-ID des Benutzers, der die Sitzung beendet hat.

[arg5] Die IP-Adresse des Benutzers, der die Sitzung beendet hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0209I Account [arg1] ist vorübergehend gesperrt.**

**Erläuterung**

Der Account ist aufgrund zu vieler fehlgeschlagener Anmeldeversuche vorübergehend gesperrt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des gesperrten Accounts

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0210I Der Anmeldeversuch mit der Benutzer-ID {0} ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Benutzer-ID {0} konnte nicht erfolgreich authentifiziert werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0240I Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0241J Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} konnte aufgrund einer Verletzung der Kennwortrichtlinie nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang und legen Sie ein Kennwort fest, das alle Voraussetzungen der aktuellen Account-Sicherheitseinstellungen erfüllt.

- **FQXHMSE0242J Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzername bereits existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Legen Sie einen eindeutigen Benutzernamen fest und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0243J Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzername ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0244J Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da das Kennwort ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein gültiges Kennwort ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0245J Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzername reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Legen Sie einen anderen Benutzernamen fest und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0246J Die Anforderung zum Hinzufügen eines Benutzers war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen eines Benutzers konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter für die Anforderung an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0247J Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Benutzer-ID {0} konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter für die Anforderung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0250I Die Anforderung zum Ändern des Kennworts für die Benutzer-ID {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern des Kennworts für die Benutzer-ID {0} war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0251J Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} konnte aufgrund eines Authentifizierungsproblems nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie das korrekte Kennwort ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0252J Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} konnte aufgrund einer Verletzung der Kennwortrichtlinie nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang und legen Sie ein Kennwort fest, das alle Voraussetzungen der aktuellen Account-Sicherheitseinstellungen erfüllt.

- **FQXHMSE0253J Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da das neue Kennwort mit dem aktuellen Kennwort identisch ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein neues Kennwort ein, das nicht mit dem aktuellen Kennwort übereinstimmt der Benutzer-ID {0} übereinstimmt, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0254J Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da das neue und das Kennwort zur Bestätigung nicht übereinstimmen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein neues Kennwort und ein identisches Kennwort zur Bestätigung ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0255J Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da das neue oder das Kennwort zur Bestätigung nicht angegeben wurde.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein neues Kennwort und ein Kennwort zur Bestätigung ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0256J Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0257J Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern des Kennworts der Benutzer-ID {0} konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0260I Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0261J Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} konnte aufgrund einer Verletzung der Kennwortrichtlinie nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang und legen Sie ein Kennwort fest, das alle Voraussetzungen der aktuellen Account-Sicherheitseinstellungen erfüllt.

- **FQXHMSE0262J Die Anforderung zum Umbenennen der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Umbenennen der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzername bereits existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Legen Sie einen eindeutigen Benutzernamen fest und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0263J Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzername ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0264J Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da das Kennwort ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein gültiges Kennwort ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0265J Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzername reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Legen Sie einen anderen Benutzernamen fest und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0266J Die Anforderung zum Bearbeiten eines Benutzers war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten eines Benutzers konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0267J Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0268J Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da versucht wurde, einen Wiederherstellungsbenutzer mit einer LXC-RECOVERY-Rolle zu deaktivieren. Wiederherstellungsbenutzer können nicht deaktiviert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Benutzernamen an oder entfernen Sie den Benutzer aus der LXC-RECOVERY-Rolle und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0270I Die Anforderung zum Löschen der Benutzer-ID {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen der Benutzer-ID {0} war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0271J Die Anforderung zum Löschen der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**



Die Anforderung zum Löschen der Benutzer-ID {0} konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0272J Die Anforderung zum Löschen eines Benutzers war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen eines Benutzers konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0273J Die Anforderung zum Löschen der Benutzer-ID {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen der Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzername reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Legen Sie einen anderen Benutzernamen fest und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0274J Die Benutzer-ID {0} verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen für diese bestimmte Anforderung.**

**Erläuterung**

Die Anforderung von Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzer nicht die richtigen Berechtigungen für die Ausführung hat.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bearbeiten Sie den Account des Benutzers, um den Benutzer mit der entsprechenden Rolle zu versehen.

- **FQXHMSE0275J Es ist ein Fehler aufgetreten, da das Kennwort des aktuell angemeldeten Benutzers abgelaufen ist.**

**Erläuterung**

Es ist ein Fehler aufgetreten, da das Kennwort des aktuell angemeldeten Benutzers abgelaufen ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie das Kennwort des Benutzers.

- **FQXHMSE0276J Die Anmeldeinformationen der Benutzer-ID {0} können nicht für die aktuelle Sitzung verifiziert werden.**

**Erläuterung**

Die Anforderung wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen, um sicherzustellen, dass Ihr Browser nicht von Dritten gehackt wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich erneut an.

- **FQXHMSE0277J Die Anforderung zum Anmelden konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Es konnten keine Berechtigungsinformationen abgerufen werden, da der Benutzer nicht Mitglied einer lokal definierten Rollengruppe ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass eine lokal definierte Rollengruppe beim Authentifizierungsserver existiert, deren Name mit dem der Rollengruppe übereinstimmt, in der der Benutzer Mitglied ist. Erstellen Sie entweder eine neue, lokal definierte Rollengruppe, die mit dem Name der Remote-Gruppe übereinstimmt, oder greifen Sie auf den Authentifizierungsserver zu und fügen Sie den Benutzer zu

einer Remote-Gruppe hinzu, deren Name mit dem einer vorhandenen lokal definierten Rollengruppe übereinstimmt. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMSE0280J Der angeforderte Benutzer existiert nicht.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzer nicht existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Legen Sie einen anderen Benutzernamen fest und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0281J Die Anforderung konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Benutzerverwaltung ist nicht zulässig, wenn LDAP das Benutzerauthentifizierungsverfahren ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie das Benutzerauthentifizierungsverfahren zu lokal und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0290J Die Anforderung zum Anmelden konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Ihr Kennwort ist abgelaufen oder muss geändert werden, bevor Sie sich anmelden können.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verbinden Sie sich mit dem LDAP-Server, um Ihr Kennwort zu ändern, und melden Sie sich danach erneut an.

- **FQXHMSE0291J Die Anforderung zum Anmelden konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Benutzername oder das Kennwort ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Sie müssen sich mit dem richtigen Benutzernamen und Kennwort anmelden. Wenn Sie das richtige Kennwort nicht wissen, bitten Sie Ihren Systemadministrator darum, das Kennwort auf dem Authentifizierungsserver zurückzusetzen.

- **FQXHMSE0292J Die Anforderung zum Anmelden konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Benutzeraccount wurde aufgrund zu vieler fehlgeschlagener Anmeldeversuche gesperrt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitte Sie den Systemadministrator darum, Ihren Account über den LDAP-Verzeichnisserver zu entsperren.

- **FQXHMSE0293J Die Anforderung zum Anmelden konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Authentifizierungsserver hat keinen Grund für den Fehler angegeben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, sich erneut anzumelden, oder bitten Sie den Systemadministrator um Hilfe.

- **FQXHMSE0294J Die Anforderung zum Anmelden konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Benutzername oder das Kennwort ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Sie müssen sich mit dem richtigen Benutzernamen und Kennwort anmelden. Wenn Sie das richtige Kennwort nicht wissen, bitten Sie Ihren Systemadministrator darum, das Kennwort auf dem Authentifizierungsserver zurückzusetzen.

- **FQXHMSE0295J Die Anforderung zum Anmelden konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Account wurde aufgrund zu vieler fehlgeschlagener Anmeldeversuche gesperrt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, den Benutzeraccount für Sie zu entsperren.

- **FQXHMSE0296J Die Anforderung zum Anmelden konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat keinen Grund für den Fehler angegeben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, sich erneut anzumelden, oder bitten Sie den Systemadministrator um Hilfe.

- **FQXHMSE0297J Die Anforderung zum Anmelden konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Benutzeraccount ist deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Account aktiviert ist, oder bitten Sie den Systemadministrator um Hilfe.

- **FQXHMSE0298J Anmeldung fehlgeschlagen. Die maximale Anzahl aktiver Sitzungen für dieses Benutzerkonto wurde überschritten. Melden Sie sich von einer vorhandenen Sitzung ab und versuchen Sie es erneut.**

**Erläuterung**

Die maximale Anzahl aktiver Sitzungen für dieses Benutzerkonto wurde überschritten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Anmeldung fehlgeschlagen. Die maximale Anzahl aktiver Sitzungen für dieses Benutzerkonto wurde überschritten. Melden Sie sich von einer vorhandenen Sitzung ab und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSE0300I Sicherheitsrichtlinie wurde von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] in [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Sicherheitsrichtlinie auf die angegebene Stufe geändert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Richtlinie geändert hat

[arg2] IP-Adresse des Benutzers, der die Richtlinie geändert hat

[arg3] Die neue Sicherheitsrichtlinie

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0301J Die Sicherheitsrichtlinie konnte nicht geändert werden.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Festlegen der Sicherheitsrichtlinie war nicht erfolgreich, da die Accountsicherheitseinstellungen nicht der {0} Sicherheitsrichtlinie entsprechen. Die neue Sicherheitsrichtlinie erfordert starke Kennwortrichtlinien. Mindestens eine Accountsicherheitseinstellung entspricht diesen Voraussetzungen nicht. Der Verwaltungsserver verwendet weiterhin die Sicherheitsrichtlinie {1}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie die Accountsicherheitseinstellungen auf Wert, die gemäß Sicherheitsrichtlinie {0} zulässig sind, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0302J Die Anforderung zum Ändern der Accountsicherheitseinstellungen war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Accountsicherheitseinstellungen konnten nicht geändert werden, da einige Werte außerhalb des zulässigen Bereichs liegen oder widersprüchliche Einstellungen existieren.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie die folgenden Accountsicherheitseinstellungen, um die Konflikte zu lösen, und konfigurieren Sie die Accountsicherheit erneut.

{0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15}

- **FQXHMSE0303I Mindestlänge des Kennworts wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Mindestlänge des Kennworts geändert (damit wird die mindestens erforderliche Zeichenanzahl für ein Kennwort festgelegt).

**Argumente**

[arg1] Die neue Mindestlänge des Kennworts

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0304I Maximale Länge des Kennworts wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Maximallänge des Kennworts geändert (damit wird die maximal zulässige Zeichenanzahl für ein Kennwort festgelegt).

**Argumente**

[arg1] Die neue maximale Länge des Kennworts

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0305I Mindestwiederverwendungszyklus des Kennworts wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat in der Accountsicherheit die Einstellung für den Mindestwiederverwendungszyklus des Kennworts geändert (damit wird festgelegt, wie häufig ein Kennwort geändert werden muss, bevor es erneut verwendet werden kann).

#### **Argumente**

*[arg1]* Die Anzahl an Kennwortänderungen, bevor ein Kennwort wiederverwendet werden kann

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0306I Kennwortablaufdauer wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] Tage geändert.**

#### **Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat das Zeitintervall für den Ablauf des Kennworts geändert (damit wird festgelegt, wie lange ein Kennwort gültig ist, bevor es abläuft).

#### **Argumente**

*[arg1]* Das neue Zeitintervall (in Tagen)

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0307I Die Einstellung für den Inaktivitätsalertzeitraum wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] Minuten geändert.**

#### **Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat in der Accountsicherheit die Einstellung für die Benachrichtigung bei Inaktivität geändert. Damit wird festgelegt, wie viele Minuten ein Benutzeraccount inaktiv sein kann, d. h. wie lange sich niemand anmelden muss, bevor der Account ruht.

#### **Argumente**

*[arg1]* Der neue Zeitraum (in Minuten)



[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0308I Mindestintervall für Kennwortänderung wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] Stunden geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat das Mindestintervall für Kennwortänderung geändert (damit wird festgelegt, wie viele Stunden ein Kennwort verwendet werden muss, bevor es geändert werden kann).

**Argumente**

[arg1] Der neue Zeitraum (in Stunden)

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0309I Maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat in der Accountsicherheit die Einstellung für die maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche geändert (damit wird festgelegt, wie viele Anmeldeversuche maximal fehlschlagen dürfen, bevor der Account gesperrt wird).

**Argumente**

[arg1] Die neue maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0310I Sperrzeitraum nach maximaler Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] Minuten geändert.**

### **Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat in der Accountsicherheit die Einstellung für den Sperrzeitraum nach maximaler Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen geändert (damit wird festgelegt, wie viele Minuten ein Benutzeraccount gesperrt ist, nachdem die maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche überschritten wurde).

### **Argumente**

*[arg1]* Der neue Zeitraum (in Minuten)

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0311I Einfache Kennwortregeln wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

### **Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat in der Accountsicherheit die Einstellung für einfache Kennwortregeln geändert (damit wird festgelegt, welche Art von Kennwort zulässig ist).

### **Argumente**

*[arg1]* Die neue Einstellung

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0312I Mindestanzahl unterschiedlicher Zeichen im Kennwort wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat in der Accountsicherheit die Einstellung für die Mindestanzahl unterschiedlicher Zeichen im Kennwort geändert (damit wird festgelegt, wie viele unterschiedliche Zeichen beim Erstellen oder Ändern eines Kennworts verwendet werden müssen).

**Argumente**

*[arg1]* Die Anzahl unterschiedlicher Zeichen

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0313I Benutzer zwingen, das Kennwort beim ersten Zugriff zu ändern wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat in der Accountsicherheit die Einstellung geändert, mit der Benutzer gezwungen werden, das Kennwort beim ersten Zugriff zu ändern. Der Benutzer muss das Kennwort bei der nächsten Anmeldung am Verwaltungsserver ändern.

**Argumente**

*[arg1]* Die neue Einstellung

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0314I Warndauer vor Kennwortablauf wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat in der Accountsicherheit die Einstellung geändert, mit der Benutzer Warnungen über den bevorstehenden Ablauf des Benutzerkennworts erhalten. Die Warnungen werden *[arg1]* Tage vor dem Ablauf des Benutzerkennworts angezeigt.

## Argumente

[arg1] Die neue Einstellung

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0315J Die Anforderung zum Ändern der Mindestlänge des Kennworts war nicht erfolgreich.**

## Erläuterung

Die Mindestlänge des Kennworts muss ein Wert zwischen {0} und {1} sein.

## Dringlichkeit

Warnung

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0316J Die Anforderung zum Ändern der Höchstlänge des Kennworts war nicht erfolgreich.**

## Erläuterung

Die Höchstlänge des Kennworts muss einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

## Dringlichkeit

Warnung

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0317J Die Anforderung zum Ändern des Mindestwiederverwendungszyklus des Kennworts war nicht erfolgreich.**

## Erläuterung

Der Mindestwiederverwendungszyklus des Kennworts muss einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

## Dringlichkeit

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0318J Die Anforderung zum Ändern der Kennwortablaufdauer war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Kennwortablaufdauer muss einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0319J Die Anforderung zum Ändern des Sitzungszeitlimits bei Webdeaktivität war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Das Sitzungszeitlimit bei Webdeaktivität muss einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0320J Die Anforderung zum Ändern des Mindestintervalls für Kennwortänderung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Das Mindestintervall für Kennwortänderung muss einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0321J Die Anforderung zum Ändern der maximalen Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche muss einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0322J Die Anforderung zum Ändern des Sperrzeitraums nach maximaler Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Sperrzeitraum nach maximaler Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen muss einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0323J Die Anforderung zum Ändern der einfachen Kennwortregeln war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die einfachen Kennwortregeln müssen auf {0} festgelegt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0324J Die Anforderung zum Ändern der Mindestanzahl unterschiedlicher Zeichen im Kennwort war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Mindestanzahl unterschiedlicher Zeichen im Kennwort muss einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0325J Die Anforderung zum Ändern der Warndauer vor Kennwortablauf war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Warndauer vor Kennwortablauf muss größer als oder gleich {0} sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0326J Die Anforderung zum Ändern der Voraussetzungen, die einen Benutzer zwingen, das Kennwort beim ersten Zugriff zu ändern, war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Voraussetzungen, die einen Benutzer zwingen, das Kennwort beim ersten Zugriff zu ändern, müssen einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0327J Die Anforderung zum Ändern der Mindestanzahl unterschiedlicher Zeichen im Kennwort war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Wert der Mindestanzahl unterschiedlicher Zeichen im Kennwort muss kleiner oder gleich {0} sein. Dies ist gleichzeitig der Wert für die vom System zugelassene Höchstlänge des Kennworts.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0328J Die Anforderung zum Ändern der Mindestlänge des Kennworts war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Wert der Mindestlänge des Kennworts muss kleiner oder gleich {0} sein. Dies ist gleichzeitig der Wert für die vom System zugelassene Höchstlänge des Kennworts.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0329J Die Anforderung zum Ändern des Mindestintervalls für Kennwortänderung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Wert des Mindestintervalls für Kennwortänderung muss kleiner als die oder identisch mit der Kennwortablaufdauer sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0330J Die Anforderung zum Ändern der Warndauer vor Kennwortablauf war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Warndauer vor Kennwortablauf muss kleiner als die oder identisch mit der Kennwortablaufdauer sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0331I Die Anforderung zum Ändern der Sicherheitsrichtlinie zu {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern der Sicherheitsrichtlinie zu {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**



Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0332I Die Einstellung für die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Accountsicherheitseinstellung für maximale gleichzeitige Sitzungen geändert, wodurch die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen festgelegt wird, die der angegebene Benutzer geöffnet haben kann.

**Argumente**

[arg1] Die neue Einstellung

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0333J Die Anforderung zum Ändern des Werts der maximalen Anzahl gleichzeitiger Sitzungen ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen muss einen Wert zwischen {0} und {1} haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Wert an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0334J Es gibt {0} aktive Lizenzschlüssel, die Lizenzen für {1} Einheiten bereitstellen. {2} verwaltete Einheiten erfordern jedoch Lizenzen. Sie haben noch {3} Tage Zeit, um die entsprechende Anzahl von Lizenzen zu installieren, damit alle Einheiten konform sind.**

**Erläuterung**

Sie dürfen nicht mehr verwaltete Geräte haben als die Lizenz erlaubt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Für den Kauf weiterer Lizenzen kontaktieren Sie bitte Ihren Lenovo Ansprechpartner oder autorisierten Business Partner. Weitere Informationen

- **FQXHMSE0335K Seit der Feststellung der Nichtkonformität am {0} sind mehr als 90 Tage verstrichen. Die Verwaltungsfunktionen sind deaktiviert, bis dieses Problem behoben wurde.**

**Erläuterung**

Sie dürfen nicht mehr verwaltete Geräte haben als die Lizenz erlaubt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Für den Kauf weiterer Lizenzen kontaktieren Sie bitte Ihren Lenovo Ansprechpartner oder autorisierten Business Partner. Weitere Informationen

- **FQXHMSE0336J Importieren Sie die erste Lizenz über die Webschnittstelle, um den Lizenzvertrag zu akzeptieren.**

**Erläuterung**

Sie müssen die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) akzeptieren, um Lizenzen importieren zu können.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSE0337I Die Einstellung für die Regel zur minimalen Kennwortkomplexität wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Einstellung für die Regel zur minimalen Kennwortkomplexität geändert, die festlegt, wie ein Kennwort überprüft wird.

**Argumente**

*[arg1]* Die neue Einstellung

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0400I Ein Knotenaccount wurde für Benutzer-ID [arg1] von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] erstellt.**

**Erläuterung**

Vom angegebenen Benutzer wurde ein Knotenaccount für den angegebenen Benutzeraccount erstellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des Knotenaccounts

*[arg2]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0401I Ein Knotenaccount für Benutzer-ID [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Vom angegebenen Benutzer wurde ein Knotenaccount für den angegebenen Benutzeraccount geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer-ID des geänderten Accounts

*[arg2]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0402I Ein Knotenaccount für Benutzer-ID [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] gelöscht.**

**Erläuterung**

Vom angegebenen Benutzer wurde ein Knotenaccount für den angegebenen Benutzeraccount gelöscht.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des gelöschten Accounts

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0403I Zentralisierte Knotenaccountverwaltung von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] für Gehäuse [arg1] aktiviert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Verwaltung des Knotenaccounts auf dem angegebenen Gehäuse aktiviert.

**Argumente**

[arg1] Gehäuse-ID

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0404I Zuständigkeit für Knotenaccountverwaltung wurde auf Gehäuse [arg1] übertragen.**

**Erläuterung**

Das angegebene Gehäuse wird nicht mehr verwaltet, die Zuständigkeit für die Verwaltung der Knotenaccounts wurde an das Gehäuse übertragen.

**Argumente**

[arg1] Gehäuse-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0405I Von Benutzer-ID [arg3] mit IP-Adresse [arg4] wurde ein Knotenaccount für Benutzer-ID [arg1] auf Gehäuse [arg2] aktiviert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat den angegebenen Knotenaccount auf dem angegebenen Gehäuse aktiviert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Knotenaccounts

[arg2] Gehäuse-ID

[arg3] Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg4] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0406I Von Benutzer-ID [arg3] mit IP-Adresse [arg4] wurde ein Knotenaccount für Benutzer-ID [arg1] auf Gehäuse [arg2] deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat den angegebenen Knotenaccount auf dem angegebenen Gehäuse deaktiviert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Knotenaccounts

[arg2] Gehäuse-ID

[arg3] Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg4] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0500J Der angegebene Verschlüsselungsmodus ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der angegebene Wert des Verschlüsselungsmodus stimmt mit keinem der erwarteten Zeichenkettenwerte überein. Der angeforderte Vorgang wurde nicht ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Wert ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0501J Die angegebene minimale SSL/TLS-Protokollebene ist ungültig.**

**Erläuterung**

Die angegebene minimale SSL/TLS-Protokollebene stimmt mit keinem der erwarteten Zeichenkettenwerte überein. Der angeforderte Vorgang wurde nicht ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Wert ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0502J Der Verschlüsselungsmodus ist nicht mit der minimalen SSL/TLS-Protokollebene kompatibel.**

**Erläuterung**

Konformität mit NIST SP 800-131A erfordert eine minimale SSL/TLS-Protokollebene von TLS 1.2. Jede SSL/TLS-Protokollebene unterhalb TLS 1.2 ist nicht zulässig, wenn der Verschlüsselungsmodus auf NIST SP 800-131A festgelegt ist. Der angeforderte Vorgang wurde nicht ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie eine minimale Verschlüsselungssystemebene aus, die mit dem Verschlüsselungsmodus NIST SP 800-131A kompatibel ist, oder ändern Sie den Verschlüsselungsmodus und wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

- **FQXHMSE0503I Die Einstellungen der minimalen TLS-Protokollebene für [arg1] wurden von Benutzer-ID [arg5] mit IP-Adresse [arg6] in Client=[arg2], Server=[arg3], BS-Implementierung=[arg4] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die minimale SSL-/TLS-Protokollebene auf den angegebenen Wert geändert.

**Argumente**

[arg1] Ziel oder Ziele der Einstellungsänderung

[arg2] Wert der neuen minimalen TLS-Ebeneneinstellung des Client

[arg3] Wert der neuen minimalen TLS-Ebeneneinstellung des Servers

[arg4] Wert der neuen minimalen TLS-Ebeneneinstellung des BS-Implementierungsservers

[arg5] Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg6] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0504I Der Verschlüsselungsmodus für [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg3] mit IP-Adresse [arg4] in [arg2] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Einstellung für den Verschlüsselungsmodus auf den angegebenen Wert geändert.

**Argumente**

[arg1] Ziel oder Ziele der Einstellungsänderung

[arg2] Wert der neuen Einstellung

[arg3] Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg4] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0505J Der angegebene Verschlüsselungsmoduswert kann nicht mit dem aktuellen Serverzertifikat angewendet werden.**

**Erläuterung**

Konformität mit NIST SP 800-131A erfordert ein Serverzertifikat mit einem längeren Schlüssel oder eine Signierung mit stärkeren Verschlüsselungsalgorithmen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Generieren Sie das Serverzertifikat neu oder signieren Sie die Zertifikatssignieranforderung (CSR) mit Verschlüsselungs- und Hashalgorithmen, die dem Standard NIST SP 800-131A entsprechen.

- **FQXHMSE0506J Der angegebene Verschlüsselungsmoduswert kann nicht mit den aktuell am Endpunkt konfigurierten Benutzeraccounts angewendet werden.**

**Erläuterung**

Konformität mit NIST SP 800-131A verbietet die Verwendung von MD5-Authentifizierung und DES-Verschlüsselung für SNMPv3-Benutzeraccounts.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Konfigurieren Sie die Benutzeraccounts am Endpunkt neu und legen Sie SHA-Authentifizierung und AES-Verschlüsselung für die SNMPv3-Verwaltung fest.

- **FQXHMSE0507J Der angegebene Verschlüsselungsmoduswert kann nicht mit den aktuellen vertrauenswürdigen Zertifikaten angewendet werden.**

**Erläuterung**

Konformität mit NIST SP 800-131A erfordert, dass Zertifikate im Truststore (z. B. für externe Authentifizierungsserver verwendete Zertifikate) längere Schlüssellängen und stärkere Signaturalgorithmen haben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass alle extern signierten, vertrauenswürdigen Zertifikate über Verschlüsselungs- und Hashalgorithmen verfügt, die dem Standard NIST SP 800-131A entsprechen, und wiederholen Sie den Vorgang anschließend.

- **FQXHMSE0508J Beim Ändern der Verschlüsselungseinstellungen am Endpunkt ist ein interner Verbindungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Ein internes Verbindungsproblem mit dem Verwaltungsserver hat die Anforderung zum Ändern der Verschlüsselungseinstellungen am Endpunkt unterbrochen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Öffnen Sie die Webschnittstelle für die Verwaltung des Endpunkts, navigieren Sie im Bereich "Sicherheit" zur Registerkarte mit den Verschlüsselungseinstellungen und ändern Sie manuell den NIST SP 800-131A-Verschlüsselungsmodus und die SSL/TLS-Protokollebene, damit sie mit den Einstellungen dieses Verwaltungsservers übereinstimmen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0509J Der Befehl zum Ändern der Verschlüsselungseinstellungen beim Endpunkt ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Während der Ausführung des Befehls zum Ändern der Verschlüsselungseinstellungen beim Endpunkt wurde ein Fehlerstatuscode zurückgegeben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, alle Kompatibilitätsprobleme mit Hardware oder Firmware am Endpunkt zu lösen. Öffnen Sie anschließend die Webschnittstelle für die Verwaltung des Endpunkts, navigieren Sie im Bereich "Sicherheit" zur Registerkarte mit den Verschlüsselungseinstellungen und ändern Sie manuell den NIST SP 800-131A-Verschlüsselungsmodus und die SSL/TLS-Protokollebene, damit sie mit den Einstellungen dieses Verwaltungsservers übereinstimmen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0510I Die Einstellungen der minimalen TLS-Protokollebene wurden geändert auf client={arg1}, server={arg2} auf {arg3} Einheiten, davon {arg4} erfolgreich; Liste mit allen Einheiten siehe Protokoll von Job {arg5}**

**Erläuterung**

Die Einstellungen der minimalen TLS-Protokollebene wurden auf den ausgewählten Einheiten in den angegebenen Wert geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Wert der Client-TLS-Version

*[arg2]* Wert der Server-TLS-Version

*[arg3]* Gesamtanzahl der Einheiten, die TLS festgelegt haben

*[arg4]* Anzahl der Einheiten, die TLS erfolgreich festgelegt haben

*[arg5]* Job-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0510J Der Befehl zum Ändern der Verschlüsselungseinstellungen ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Eingabewerte für das Übernehmen der Einstellungen auf dem Verwaltungsserver oder den verwalteten Einheiten waren beide falsch.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Legen Sie einen oder beide der Werte "applyToMgmtServer" oder "applyToManagedDevices" auf "true" fest und wiederholen Sie die Anforderung.

- **FQXHMSE0511I Sicherheitsmodus wird aktualisiert zu {arg1} Modus auf {arg2} Einheiten, davon {arg3} erfolgreich; Liste mit allen Einheiten siehe Protokoll von Job {arg4}**

**Erläuterung**

Die Einstellungen des Sicherheitsmodus wurden auf den ausgewählten Einheiten in den angegebenen Wert geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Wert des Sicherheitsmodus

*[arg2]* Gesamtanzahl der Einheiten, die Sicherheitsmodus festgelegt haben

*[arg3]* Anzahl der Einheiten, die Sicherheitsmodus erfolgreich festgelegt haben

*[arg4]* Job-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0512I Ipmioverkcs für {arg1} wurde {arg2} von Benutzer-ID {arg3} bei IP-Adresse {arg4}.**

**Erläuterung**

Ipmioverkcs wurde auf ausgewählten Einheiten aktiviert/deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Server-ID

*[arg2]* Wert der neuen Einstellung

*[arg3]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg4] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0600I Eine unsichere Verbindung zum Server an Adresse {0}, Port {1} wurde erfolgreich hergestellt.**

**Erläuterung**

Es war kein Transport Layer Security-Handshake oder eine Überprüfung des Serverzertifikats erforderlich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0601I Eine sichere Verbindung zum Server an Adresse {0}, Port {1} war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Transport Layer Security-Handshake und die Überprüfung des Serverzertifikats wurden erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0602J Eine unsichere Verbindung zum Server an Adresse {0}, Port {1} konnte nicht erfolgreich hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Der Server konnte nicht erreicht werden, da die Adresse und Portnummer falsch sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie die korrekte Adresse und Portnummer an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0603J Eine sichere Verbindung zum Server an Adresse {0}, Port {1} konnte nicht erfolgreich hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Zu den möglichen Gründen für dieses Problem gehören: Der Server konnte nicht erreicht werden, da die Adresse und Portnummer falsch sind. Der Transport Layer Security-Handshake konnte nicht abgeschlossen werden, da der Server nicht für die Verwendung von Transport Layer Security bei Port {1} konfiguriert ist. Das Serverzertifikat konnte nicht verifiziert werden, da die korrekten vertrauenswürdigen Zertifikate nicht importiert wurden. Das Serverzertifikat erscheint auf der Zertifikatsperrliste.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die korrekten vertrauenswürdigen Zertifikate importiert wurden und dass die Zertifikate nicht widerrufen wurden. Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie die korrekte Adresse und Portnummer angeben.

- **FQXHMSE0604I Die Bindung zum Server mit dem definierten Namen {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Definierter Name und Kennwort des Clients wurden vom Server erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0605F Die Bindung zum Server mit dem definierten Namen {0} konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Server hat die folgende Meldung zurückgegeben: {1}

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie den korrekten definierten Namen und das korrekte Kennwort an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0606I Eine Suche nach Benutzereinträgen auf dem Server wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Server hat {0} Benutzereinträge zurückgegeben. Auf dem Server sind möglicherweise weitere Einträge verfügbar, diese Testsuche hat jedoch maximal {1} Einträge angefordert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0607J Eine Suche nach Benutzereinträgen auf dem Server konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Server hat die folgende Antwort zurückgegeben: {1}

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen definierten Namen und ein Kennwort mit Zugriffsberechtigung für Benutzereinträge auf dem Server an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0608I Eine Suche nach Rollengruppeneinträgen auf dem Server wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Server hat {0} Rollengruppeneinträge zurückgegeben. Auf dem Server sind möglicherweise weitere Einträge verfügbar, diese Testsuche hat jedoch maximal {1} Einträge angefordert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0609J Eine Suche nach Rollengruppeneinträgen auf dem Server konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Server hat die folgende Antwort zurückgegeben: {1}

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen definierten Namen und ein Kennwort mit Zugriffsberechtigung für Rollengruppeneinträge auf dem Server an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0610J Die Anforderung zum Ändern der LDAP-Konfiguration konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Ein Parameter war ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter für die Anforderung an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0611J Die Anforderung zum Ändern der LDAP-Konfiguration konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern der LDAP-Konfiguration konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0612J Das vertrauenswürdige LDAP-Zertifikat wurde nicht gefunden.**

**Erläuterung**

Unter dem angegebenen Pfad konnte kein vertrauenswürdiges LDAP-Zertifikat gefunden werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Pfad ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0613J Das vertrauenswürdige LDAP-Zertifikat konnte nicht hinzugefügt werden.**

**Erläuterung**

Ein Parameter ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0614J Die Änderungen der LDAP-Konfiguration konnten nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Diese Änderungen könnten einen Verbindungsverlust mit verwalteten Systemen verursachen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Änderungen an der LDAP-Konfiguration müssen vorgenommen werden, bevor Systeme verwaltet werden.

- **FQXHMSE0615J Das vertrauenswürdige LDAP-Zertifikat konnte nicht hinzugefügt werden.**

**Erläuterung**

Das Zertifikat konnte nicht entschlüsselt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein Zertifikat im PEM-Format an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0616I Der LDAP-Server hat zu einer Testsuche nach Benutzereinträgen die folgende Antwort zurückgegeben.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0617I Der LDAP-Server hat zu einer Testsuche nach Rollengruppeneinträgen die folgende Antwort zurückgegeben.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0618J Eine unsichere Verbindung zum Server an Adresse {0}, Port {1} konnte nicht erfolgreich hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Der Server konnte erreicht werden, aber es ist ein Kommunikationsprotokollfehler aufgetreten. Der Server erfordert möglicherweise Transport Layer Security oder ist möglicherweise kein unterstützter LDAP-Server.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Stellen Sie sicher, dass der Server Transport Layer Security nicht erfordert.
2. Stellen Sie sicher, dass der Server ein unterstützter LDAP-Server ist.
3. Geben Sie die Adresse und Portnummer eines LDAP-Servers an, der kein Transport Layer Security erfordert, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0619J Eine sichere Verbindung zum Server an Adresse {0}, Port {1} konnte nicht erfolgreich hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Eine sichere Verbindung zum Server wurde hergestellt, aber es ist ein Kommunikationsprotokollfehler aufgetreten. Der Server ist möglicherweise kein unterstützter LDAP-Server.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie die Adresse und Portnummer eines unterstützten LDAP-Servers an und wiederholen Sie den Vorgang.



- **FQXHMSE0620I Die LDAP-Serverauswahlmethode wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Mit der LDAP-Serverauswahlmethode wird festgelegt, ob die LDAP-Serveradressen vorkonfiguriert sind oder über einen DNS-Servicedatensatz aufgelöst werden.

**Argumente**

*[arg1]* Die neue Einstellung

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0621I Ein vorkonfigurierter LDAP-Server, [arg1], wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Vorkonfigurierte Serveradressen sind IP-Adressen oder DNS-Hostnamen, die auf bestimmte LDAP-Server zeigen.

**Argumente**

*[arg1]* Der vorkonfigurierte Server und die Portnummer im Format [Adresse]:[Port]

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0622I Der definierte Name für den LDAP-Stammeintrag wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Über die Einstellung für den definierten Name des Stammelements (Stamm-DN) wird der Startpunkt für die LDAP-Benutzer- und die LDAP-Gruppensuche festgelegt. Bei einem allgemeiner gefassten Stamm-DN (wie z. B. dc=example,dc=com) werden mehr Suchergebnisse zurückgegeben als bei einem spezifischen Stamm-DN (wie z. B. ou=operations,dc=example,dc=com).

## Argumente

[arg1] die neue Einstellung

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0623I Der Name der Active Directory-Gesamtstruktur wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

## Erläuterung

Mit dem Active Directory-Gesamtstrukturnamen werden die globalen Katalogserver von Active Directory ermittelt. Die globalen Katalogserver enthalten Informationen über Gruppen mit Mitgliedern in mehreren Active Directory-Domänen.

## Argumente

[arg1] die neue Einstellung (der Wert kann auch leer sein)

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0624I Der LDAP-Domänenname wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

## Erläuterung

Mit dem Domänennamen werden die LDAP-Server ermittelt, die einen DNS-Servicedatensatz verwenden. In einer Active Directory-Umgebung werden Domänencontroller häufig mithilfe eines DNS-Servicedatensatzes bestimmt.

## Argumente

[arg1] die neue Einstellung (der Wert kann auch leer sein)

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0625I Der definierte Name für den LDAP-Clienteintrag wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Der definierte Name des Clients (Client-DN) und das Kennwort werden für die Authentifizierung an LDAP-Servern verwendet, um diese nach Benutzer- und Gruppeninformationen zu durchsuchen.

**Argumente**

*[arg1]* die neue Einstellung

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0626I Das LDAP-Client-Kennwort wurde von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse[arg2] geändert.**

**Erläuterung**

Der definierte Name des Clients (Client-DN) und das Kennwort werden für die Authentifizierung an LDAP-Servern verwendet, um diese nach Benutzer- und Gruppeninformationen zu durchsuchen.

**Argumente**

*[arg1]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE06271 Die LDAP-SSL-Einstellung wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Über die SSL-Einstellung wird festgelegt, ob Verbindungen zu LDAP-Servern mit dem SSL- oder dem TLS-Protokoll gesichert werden.

**Argumente**

[arg1] die neue Einstellung

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE06281 Das vertrauenswürdige LDAP-Zertifikat [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] ersetzt.**

**Erläuterung**

Anhand von vertrauenswürdigen Zertifikaten wird die Authentizität des LDAP-Servers überprüft, bevor dieser für die Benutzerauthentifizierung verwendet wird.

**Argumente**

[arg1] die numerische Zertifikats-ID

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE06291 Das vertrauenswürdige LDAP-Zertifikat [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] gelöscht.**

**Erläuterung**

Anhand von vertrauenswürdigen Zertifikaten wird die Authentizität des LDAP-Servers überprüft, bevor dieser für die Benutzerauthentifizierung verwendet wird.

**Argumente**

[arg1] die numerische Zertifikats-ID

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0630I Das LDAP-Benutzerauthentifizierungsverfahren wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Mit dem LDAP-Benutzerauthentifizierungsverfahren wird festgelegt, ob die Benutzer lokal oder über einen externen LDAP-Server authentifiziert werden.

**Argumente**

[arg1] Die neue Einstellung

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0631I Das LDAP-Benutzerauthentifizierungsverfahren wurde auf [arg1] festgelegt, nachdem ein Änderungsversuch von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] fehlgeschlagen war.**

**Erläuterung**

Die Kommunikation war mit keinem der konfigurierten LDAP-Server erfolgreich. Das LDAP-Benutzerauthentifizierungsverfahren wurde in "Anmeldung von lokalen Benutzern zulassen" geändert.

**Argumente**

[arg1] Das LDAP-Benutzerauthentifizierungsverfahren

[arg2] Die ID des Benutzers, der versucht hat, die Einstellungen zu ändern

[arg3] Die IP-Adresse des Benutzers, der versucht hat, die Einstellungen zu ändern

**Dringlichkeit**

Informationen

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

[ { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Stellen Sie sicher, dass mindestens ein LDAP-Server betriebsbereit ist.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung vom Verwaltungsserver zu mindestens einem LDAP-Server hergestellt ist.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Falls der Verwaltungsserver für die Verwendung von TLS (Transport Layer Security) konfiguriert ist, stellen Sie sicher, dass mindestens ein LDAP-Server ein Zertifikat bereitstellt, das mit einem Zertifikat der LXCA-Seite "Vertrauenswürdige Zertifikate" signiert wurde.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Stellen Sie sicher, dass im LDAP-Verzeichnis ein Eintrag mit dem (auf dem Verwaltungsserver konfigurierten) definierten Client-Namen (Client-DN) und dem Kennwort vorhanden ist.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Führen Sie die erforderlichen Maßnahmen aus und versuchen Sie dann erneut, die Änderung durchzuführen.", "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "orderedList" ] }, "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMSE0632I Die LDAP-Bindungsmethode wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

### Erläuterung

Mit der LDAP-Bindungsmethode wird festgelegt, welche Benutzeranmeldeinformationen für die einleitende Verbindung zum externen LDAP-Server verwendet werden sollen.

### Argumente

[arg1] Die neue Einstellung

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

### Dringlichkeit

Informationen

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0633I Das Attribut für die LDAP-Benutzersuche wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

### Erläuterung

Mit der Einstellung für das Attribut der Benutzersuche wird das LDAP-Attribut ermittelt, das auf dem LDAP-Server zur Benutzersuche verwendet wird.

### Argumente

[arg1] die neue Einstellung

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

### Dringlichkeit

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0634I Das Attribut für die LDAP-Gruppensuche wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Mit der Einstellung für das Gruppensuche-Attribut wird das LDAP-Attribut ermittelt, das auf dem LDAP-Server zur Suche nach Gruppen verwendet wird, in denen der Benutzer Mitglied ist.

**Argumente**

*[arg1]* die neue Einstellung

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0635I Die LDAP-Einstellung zur Verwendung von Servern als globaler Katalog wurde von der Benutzer-ID [arg2] mit der IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Diese Einstellung legt fest, ob konfigurierte LDAP-Server als globale Kataloge verwendet werden sollen.

**Argumente**

*[arg1]* die neue Einstellung

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0636I Das Attribut für den LDAP-Gruppennamen wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] in [arg1] geändert.**

**Erläuterung**

Mit der Einstellung für das Gruppennamen-Attribut wird das LDAP-Attribut ermittelt, das auf dem LDAP-Server zur Suche nach allen Gruppen verwendet wird, die vom LDAP-Server konfiguriert sind.

**Argumente**

*[arg1]* die neue Einstellung

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0640J Die DNS-Auflösung von LDAP-Serveradressen konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Eine Suche nach {0} hat keine Datensätze zurückgegeben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen Domännennamen an, der mindestens einen LDAP-Servicedatensatz enthält, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0641J Das angeforderte Benutzerauthentifizierungsverfahren konnte nicht erfolgreich festgelegt werden.**

**Erläuterung**

Eine Testsuche hat {0} Benutzer- und {1} Rollengruppeneinträge zurückgegeben. Wenn Sie das Benutzerauthentifizierungsverfahren auf LDAP festlegen, kann möglicherweise nicht mehr auf Ihren Verwaltungsserver zugegriffen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**



Erstellen Sie fehlende Benutzer- oder Rollengruppeneinträge und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0642I Das angeforderte Benutzerauthentifizierungsverfahren wurde erfolgreich festgelegt.**

**Erläuterung**

Ein Test auf Verbindungsfunktionalität und Nutzbarkeit der angegebenen LDAP-Konfiguration weist darauf hin, die LDAP-Authentifizierung voraussichtlich erfolgreich sein wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0643J Der definierte Name des Stammelements konnte nicht bestimmt werden.**

**Erläuterung**

Es wurde kein definierter Name des Stammelements festgelegt und der Server hat nicht genug Informationen für die Bestimmung des Namens zurückgegeben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen definierten Namen des Stammelements an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0650J Die Anforderung zum Ändern der LDAP-Clienteneinstellungen konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Eine Änderung könnte die Kommunikation mit verwalteten Systemen unterbrechen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Heben Sie die Verwaltung für alle verwalteten Systeme auf und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0651I Der Domain Name Service hat die folgende Meldung auf eine {0}-Serviceanforderung zurückgegeben.**

**Erläuterung**

{1}:{2}

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0652G Das angeforderte Benutzerauthentifizierungsverfahren wurde erfolgreich festgelegt, aber es wurden einige Warnungen verzeichnet.**

**Erläuterung**

Ein Test auf Verbindungsfunktionalität und Nutzbarkeit der angegebenen LDAP-Konfiguration weist darauf hin, die LDAP-Authentifizierung voraussichtlich erfolgreich sein wird, aber es wurden einige Warnungen verzeichnet. Eine vollständige Liste der Meldungen wurde bereitgestellt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die vollständige Liste der Meldungen und korrigieren Sie die Warnungen nach Bedarf.

- **FQXHMSE0653J Der definierte Name des Stammelements ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der definierte Name des Stammelements ist nicht ordnungsgemäß formatiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen definierten Namen gemäß RFC4514 an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0654G Eine Suche nach Benutzereinträgen auf dem Server konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Server hat {0} Benutzereinträge zurückgegeben. Weitere Einträge sind möglicherweise auf dem Server verfügbar, sie konnten jedoch nicht mithilfe des festgelegten definierten Namen des Stammelements gefunden werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- Geben Sie einen leeren definierten Namen des Stammelements ein, damit der Verwaltungsserver den richtigen Wert finden kann. Dieser Vorgang wird möglicherweise nicht von allen LDAP-Servern unterstützt.
  - Geben Sie einen anderen definierten Namen des Stammelements ein, damit der Verwaltungsserver weitere Benutzer finden kann.
- **FQXHMSE0655G Eine Suche nach Rollengruppeneinträgen auf dem Server konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Der Server hat {0} Rollengruppeneinträge zurückgegeben. Weitere Einträge sind möglicherweise auf dem Server verfügbar, sie konnten jedoch nicht mithilfe des festgelegten definierten Namen des Stammelements gefunden werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- Wenn die erforderlichen Rollengruppen auf einem anderen Server (z. B. globaler Katalog) vorhanden sind, ist keine Maßnahme erforderlich.
  - Geben Sie einen leeren definierten Namen des Stammelements ein, damit der Verwaltungsserver den richtigen Wert finden kann. Dieser Vorgang wird möglicherweise nicht von allen LDAP-Servern unterstützt.
  - Geben Sie einen anderen definierten Namen des Stammelements ein, damit der Verwaltungsserver weitere Rollengruppen finden kann.
- **FQXHMSE0656J Es wurde kein Wiederherstellungsbenutzer gefunden.**

**Erläuterung**

Wenn die Authentifizierung für externe LDAP-Server konfiguriert wird, muss mindestens ein lokaler Benutzer beim Verwaltungsserver Mitglied einer Gruppe mit der LXC-RECOVERY-Rolle sein, damit der Verwaltungsserver wiederhergestellt werden kann, falls die LDAP-Server nicht mehr verfügbar sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Fügen Sie einen Benutzer mit Anmeldeberechtigung für den Verwaltungsserver zu einer Rollengruppe mit der LXC-RECOVERY-Rolle hinzu.

- **FQXHMSE0698K Ein oder mehrere externe LDAP-Server sind nun erreichbar.**

**Erläuterung**

Die Kommunikation mit einem oder mehreren der konfigurierten LDAP-Server ist erfolgreich.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0699K Alle externen LDAP-Server sind nicht erreichbar.**

**Erläuterung**

Die Kommunikation war mit keinem der konfigurierten LDAP-Server erfolgreich. Dies kann zu einer Kommunikationsunterbrechung zwischen Verwaltungsserver und allen verwalteten Servern führen. Das Problem wird möglicherweise von einem temporären Server- oder Netzwerkausfall verursacht.

**Argumente****Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

[ { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Stellen Sie sicher, dass mindestens ein LDAP-Server betriebsbereit ist.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung vom Verwaltungsserver zu mindestens einem LDAP-Server hergestellt ist.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Falls der Verwaltungsserver für die Verwendung von TLS (Transport Layer Security) konfiguriert ist, stellen Sie sicher, dass mindestens ein LDAP-Server ein entsprechend vertrauenswürdiges Zertifikat bereitstellt.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Stellen Sie sicher, dass im LDAP-Verzeichnis ein Eintrag mit dem (auf dem Verwaltungsserver konfigurierten) definierten Client-Namen (Client-DN) und dem Kennwort vorhanden ist.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Wenn der Fehler weiterhin auftritt, gehen Sie wie folgt vor:", "format" : [ ] }, { "text" : [ { "text" : "Heben Sie die Verwaltung aller verwalteten Server auf.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Stellen Sie eine Verbindung zu jedem einzelnen der zuvor verwalteten Server her und führen Sie die dokumentierten Wiederherstellungsschritte aus, um den Server auf die lokale Benutzerauthentifizierung zurückzusetzen.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Konfigurieren Sie den Verwaltungsserver mit den korrekten LDAP-Clienteneinstellungen oder setzen Sie diese auf die Standardeinstellungen zurück.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Führen Sie die Verwaltung für alle zuvor verwalteten Server erneut aus.", "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] } ], "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "orderedList" ] }, "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMSE0700I Autorisierungsgruppe [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] erstellt.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die angegebene Autorisierungsgruppe erstellt.

**Argumente**

[arg1] Name der neuen Gruppe

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, der die Gruppe erstellt hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Gruppe erstellt hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0701I Autorisierungsgruppe [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die angegebene Autorisierungsgruppe geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Name der Gruppe, die geändert wurde

*[arg2]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Gruppe geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Gruppe geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0702I Autorisierungsgruppe [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] gelöscht.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die angegebene Autorisierungsgruppe gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Name der gelöschten Gruppe

*[arg2]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Gruppe gelöscht hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Gruppe gelöscht hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0710J Die angeforderte Rollengruppe existiert nicht.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da die Rollengruppe nicht existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Gruppennamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0711J Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rollengruppe war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rollengruppe konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0712J Die Anforderung zum Hinzufügen der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Rollengruppe {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Rollengruppenname ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Rollengruppenamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0713J Die Anforderung zum Hinzufügen der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Rollengruppe {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Rollengruppenname reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Rollengruppenamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0714J Die Anforderung zum Hinzufügen der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Rollengruppe {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da die Rollengruppe bereits existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen eindeutigen Rollengruppenamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0715J Die Anforderung zum Hinzufügen der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen der Rollengruppe {0} konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter für die Anforderung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0716J Die Anforderung zum Bearbeiten einer Rollengruppe war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten einer Rollengruppe konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0717J Die Anforderung zum Bearbeiten der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Rollengruppe {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Gruppenname ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Rollengruppenamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0718J Die Anforderung zum Bearbeiten der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Rollengruppe {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Gruppenname reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Rollengruppenamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0719J Die Anforderung zum Umbenennen der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Umbenennen der Rollengruppe {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da die Rollengruppe bereits existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen eindeutigen Rollengruppenamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0720J Die Anforderung zum Bearbeiten der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten der Rollengruppe {0} konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0721J Die Anforderung zum Löschen der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**



**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen der Rollengruppe {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Rollengruppenname reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Rollengruppenamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0722J Die Anforderung zum Löschen der Rollengruppe {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen der Rollengruppe {0} konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0723I Die Anforderung zum Bearbeiten der Rollengruppe {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Rollengruppe {0} wurde bearbeitet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0724I Die Anforderung zum Löschen der Rollengruppe {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Rollengruppe {0} wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0725J Die Anforderung zum Löschen einer Rollengruppe war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen einer Rollengruppe konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0726J Die Anforderung zum Abrufen einer Rollengruppe war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Abrufen von Rollengruppendaten konnte nicht abgeschlossen werden, da die Anforderung nicht ordnungsgemäß formatiert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein gültiges Format an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0727J Die Anforderung zum Abrufen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Abrufen von Rollendaten konnte nicht abgeschlossen werden, da die Anforderung nicht ordnungsgemäß formatiert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein gültiges Format an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0728J Die Anforderung zum Abrufen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Abrufen von Rollendaten konnte nicht abgeschlossen werden, da die angegebene Rolle nicht existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine existierende Rolle an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0729J Die Anforderung zum Erstellen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Erstellen einer Rolle konnte nicht abgeschlossen werden, da die Anforderung nicht ordnungsgemäß formatiert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein gültiges Format an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0730J Die Anforderung zum Erstellen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Erstellen einer Rolle konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0731J Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle konnte nicht abgeschlossen werden, da der Rollename ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Rollennamen ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0732J Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle konnte nicht abgeschlossen werden, da der angegebene Rollename reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Rollennamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0733J Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle konnte nicht abgeschlossen werden, da der angegebene Rollename bereits existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Rollennamen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0734J Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0735J Die Anforderung zum Löschen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen einer Rolle konnte nicht abgeschlossen werden, da die Anforderung nicht ordnungsgemäß formatiert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein gültiges Format an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0736J Die Anforderung zum Löschen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen einer Rolle konnte nicht abgeschlossen werden, da die angegebene Rolle nicht existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie vor dem Löschen der Rolle sicher, dass sie existiert.

- **FQXHMSE0737J Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen einer Rolle konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0738J Die Anforderung, die Rolle zu ändern, war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Antrag auf Änderung der Rolle konnte nicht abgeschlossen werden, da die Rolle vordefiniert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie den Vorgang auf einer nicht vordefinierten Rolle.

- **FQXHMSE0740J Die Anforderung zum Löschen einer Rollengruppe war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen einer Rollengruppe konnte nicht abgeschlossen werden, da mindestens ein Benutzer noch Mitglied ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen sie alle Benutzer, die Mitglieder der angegebenen Rollengruppe sind. Versuchen Sie anschließend erneut, die Gruppe zu löschen.

- **FQXHMSE0741J Die Anforderung zum Löschen einer Rolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen einer Rolle konnte nicht abgeschlossen werden, da der angegebene Rollename reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie nicht, eine reservierte Rolle zu löschen.

- **FQXHMSE0742J Die Anforderung zum Bearbeiten einer Rollengruppe war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten einer Rollengruppe konnte nicht abgeschlossen werden, da ein angegebener Benutzername ungültig oder nicht bekannt ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Benutzer, die der Rollengruppe zugeordnet werden sollen, gültig, bekannt und nicht reserviert sind, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0743J Die angeforderte Berechtigung existiert nicht.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da die Berechtigung nicht existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine andere Berechtigungs-ID an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0744J Die Anforderung zum Abrufen einer Berechtigung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Abrufen von Berechtigungsdaten konnte nicht abgeschlossen werden, da die Anforderung nicht ordnungsgemäß formatiert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein gültiges Format an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0745J Die Berechtigungen wurden nicht definiert.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da keine definierte Berechtigung existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen.

- **FQXHMSE0746J Die angeforderte Berechtigungskategorie existiert nicht.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da die Berechtigungskategorie nicht existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine andere Berechtigungskategorie-ID an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0750I Die Ressourcenzugriffssteuerung wurde von Benutzer-ID [arg2] mit folgender IP-Adresse [arg3] [arg1].**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Einstellung für die Ressourcenzugriffssteuerung geändert.

**Argumente**

[arg1] Status der neuen Einstellung für die Ressourcenzugriffssteuerung

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, welche die Ressourcenzugriffssteuerung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, die Ressourcenzugriffssteuerung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0751I Der Zugriff auf die Ressource [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] für folgende Rollengruppen gewährt: [arg4].**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat den angegebenen Rollengruppen den Zugriff auf die angegebene Ressource gewährt.

**Argumente**

*[arg1]* ID oder Name der Ressource

*[arg2]* Benutzer-ID des Benutzers, der den Zugriff erteilt hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der den Zugriff erteilt hat

*[arg4]* Rollengruppen, die Zugriff auf die Ressource erhalten haben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0751J Die Anforderung zum {0} der Ressourcenzugriffskontrolle war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Ändern der Ressourcenzugriffskontrolle konnte nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0752I Der Zugriff auf die Ressource [arg1] wurde von Benutzer-ID [arg2] mit IP-Adresse [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat den Zugriff auf die angegebene Ressource geändert.



## Argumente

*[arg1]* ID oder Name der Ressource

*[arg2]* Benutzer-ID des Benutzers, der die Zugriffsdetails verändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Zugriffsdetails verändert hat

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0752J Die Anforderung konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.**

## Erläuterung

Ressourcenverwaltung ist nicht zulässig, wenn LDAP das Benutzerauthentifizierungsverfahren ist.

## Dringlichkeit

Warnung

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Ändern Sie das Benutzerauthentifizierungsverfahren zu lokal und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0753I Der Zugriff auf die Ressource *[arg1]* wurde von Benutzer-ID *[arg2]* mit IP-Adresse *[arg3]* entfernt.**

## Erläuterung

Der angegebene Benutzer hat den Zugriff auf die angegebene Ressource entfernt.

## Argumente

*[arg1]* ID oder Name der Ressource

*[arg2]* Benutzer-ID des Benutzers, der den Zugriff entfernt hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der den Zugriff entfernt hat

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0753J Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0754J Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs konnte aufgrund ungültiger Einstellungen nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0755J Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da die Ressource zurzeit nicht verwaltet wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Ressource verwaltet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0756J Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da der Zugriff für diese Ressource bereits existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine andere Ressource an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0757J Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Anlegen eines neuen Ressourcenzugriffs konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0758J Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0759J Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da die Ressource zurzeit nicht verwaltet wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Ressource verwaltet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0760J Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da der Zugriff für diese Ressource nicht existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine andere Ressource an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0761J Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter für die Anforderung an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0762J Der angeforderte Ressourcenzugriff existiert nicht.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da der Ressourcenzugriff nicht existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine andere Ressource an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0763J Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter für die Anforderung an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0764J Die Anforderung zum Löschen des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen des Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie gültige Parameter für die Anforderung an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0765J Der angeforderte Ressourcenzugriff existiert nicht.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da der angeforderte Ressourcenzugriff nicht existiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Ressourcenzugriff an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0766J Die Anforderung zum Löschen des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen des Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da die Ressource zurzeit nicht verwaltet wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Ressource verwaltet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0767J Die Anforderung zum Löschen des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen des Ressourcenzugriffs konnte aus einem nicht bekannten Grund nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0768J Die Anforderung zum Löschen des Ressourcenzugriffs {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Löschen des Ressourcenzugriffs {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da die Ressourcen-ID reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine andere Ressourcen-ID an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0769J Die Anforderung zum Hinzufügen des Ressourcenzugriffs {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Hinzufügen des Ressourcenzugriffs {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da die Ressourcen-ID reserviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine andere Ressourcen-ID an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0770J Die Berechtigungsanforderung konnte aufgrund ungültiger Anforderungsdaten nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Eine Ressourcen-ID in der Anforderung ist keine gültige UUID-Zeichenkette.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der UUID-Teil aller Ressourcen-ID-Zeichenketten in der Anforderung eine Länge von 32 Hexadezimalziffern hat und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0771J Die Berechtigungsanforderung konnte aufgrund fehlender Anforderungsdaten nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Es wurde entweder keine Berechtigungs-URI oder kein Vorgangstyp in der Anforderung angegeben. Wenn Sie die Berechtigung einer bestimmten Aktion auf dem Server prüfen, müssen sowohl URI als auch Vorgangstyp der REST-Funktion angegeben sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie die Berechtigungs-URI und den Vorgangstyp an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0772J Die Berechtigungsanforderung konnte aufgrund widersprüchlicher Ressourcen in den Anforderungsdaten nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Wenn eine Ressource im Anforderungs-URI-Pfad angegeben ist, können keine Ressourcen im Anforderungsinhalt angegeben werden, und umgekehrt kann keine Ressource im Anforderungs-URI-Pfad angegeben werden, wenn Ressourcen im Anforderungsinhalt angegeben sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein einzige Ressource im Anforderungs-URI-Pfad oder eine Liste von Ressourcen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0773J Die Berechtigungsanforderung konnte aufgrund fehlender Anforderungsdaten nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Es muss entweder eine Berechtigungsaktion oder mindestens eine Ressourcen-ID in der Anforderung angegeben werden, damit der Berechtigungsstatus bestimmt werden kann.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie entweder eine Berechtigungsaktion (bestehend aus URI und einem Vorgangstyp) oder mindestens eine Ressourcen-ID an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0774J Die Berechtigungsanforderung konnte nicht erstellt werden, da keine Gruppenzugehörigkeit für den Benutzer bestimmt werden konnte.**

**Erläuterung**

Die Rollengruppenzugehörigkeit des dieser Anforderung zugeordneten Benutzers konnte aufgrund eines internen Fehlers nicht bestimmt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer eine Berechtigung für diese Anforderung hat, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0775J Die Anforderung zum Erstellen des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Erstellen des Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da einige erforderliche Felder in der Anforderung ungültig sind oder fehlen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie alle erforderlichen Anforderungsparameter an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0776J Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs konnte nicht abgeschlossen werden, da die Ressourcen-ID im Pfad nicht mit der Ressourcen-ID im Anforderungsinhalt übereinstimmt; dieses Feld darf nicht verändert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass alle angegebenen Ressourcen-IDs identisch sind, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0777J Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs {0} war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Bearbeiten des Ressourcenzugriffs {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da die Ressourcen-ID reserviert ist; weder Name noch Typ dürfen bei diesem Ressourcenzugriff verändert werden.



**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine andere Ressourcen-ID an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0778J Der angeforderte Vorgang zur Ressourcenzugriffssteuerung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie alle erforderlichen Feld- und Pfadparameter an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0779J Die Einstellungen der Ressourcenzugriffssteuerung konnten nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Möglicherweise fehlt ein erforderliches Artefakt im Repository oder beim Abrufen der Daten ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0780J Die Anforderung zur Aktualisierung der Einstellungen der Ressourcenzugriffssteuerung konnte nicht abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Beim Aktualisieren des Repository ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0781J Die Anforderung zur Aktualisierung der Einstellungen der Ressourcenzugriffssteuerung konnte nicht abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Mindestens eine der angegebenen Rollengruppen oder ein erforderliches Artefakt konnte nicht im Repository gefunden werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass alle angegebenen Rollengruppen im System vorhanden sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0796I Ressourcenzugriffssteuerung wurde von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] deaktiviert.**

**Erläuterung**

Die Ressourcenzugriffssteuerung-Funktion wurde deaktiviert. Benutzerberechtigung für verwaltete Systeme wird nicht mehr auf Basis von konfigurierten Einstellungen der Ressourcenzugriffssteuerung angewendet.

**Argumente**

*[arg1]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0797I Ressourcenzugriffssteuerung wurde von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] aktiviert.**

**Erläuterung**

Die Ressourcenzugriffssteuerung-Funktion wurde aktiviert. Benutzerberechtigung für verwaltete Systeme wird auf Basis von konfigurierten Einstellungen der Ressourcenzugriffssteuerung angewendet.

**Argumente**

*[arg1]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0798I Die folgenden Rollengruppen wurden zur Liste der Standard-Ressourcenzugriffsteuerungs-Rollengruppen von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hinzugefügt: [arg3].**

**Erläuterung**

Eine oder mehrere Rollengruppen wurden zur Liste der Standard-Ressourcenzugriffsteuerungs-Rollengruppen hinzugefügt. Standard-Ressourcenzugriffsteuerungs-Rollengruppen werden automatisch neuen verwalteten Systeme zugeordnet.

**Argumente**

*[arg1]* Die ID des Benutzers, der die Standard-Rollengruppen hinzugefügt hat

*[arg2]* Die IP-Adresse des Benutzers, der die Standard-Rollengruppen hinzugefügt hat

*[arg3]* Eine Liste mit den Namen der Rollengruppen, die zur Liste der Standard-Ressourcenzugriffsteuerungs-Rollengruppen hinzugefügt wurden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0799I Die folgenden Rollengruppen wurden von der Liste der Standard-Ressourcenzugriffsteuerungs-Rollengruppen von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] entfernt: [arg3].**

**Erläuterung**

Eine oder mehrere Rollengruppen wurden von der Liste der Standard-Ressourcenzugriffsteuerungs-Rollengruppen entfernt. Standard-Ressourcenzugriffsteuerungs-Rollengruppen werden automatisch neuen verwalteten Systeme zugeordnet.

**Argumente**

*[arg1]* Die ID des Benutzers, der die Standard-Rollengruppen entfernt hat

*[arg2]* Die IP-Adresse des Benutzers, der die Standard-Rollengruppen entfernt hat

*[arg3]* Eine Liste mit den Namen der Rollengruppen, die von der Liste der Standard-Ressourcenzugriffsteuerungs-Rollengruppen entfernt wurden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0800I Die Service-Provider-Metadaten wurden von [arg1] erneut generiert**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Service-Provider-Metadaten neu generiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Metadaten erneut generiert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0801I Die Identity-Provider-Metadaten wurden von [arg1] erneut generiert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat die Identity-Provider-Metadaten neu generiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Metadaten erneut generiert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0802I SAML-Single-Sign-on wurde von [arg1] deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat SAML-SSO (Single Sign-On, einmaliges Anmelden) deaktiviert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der SAML-SSO deaktiviert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0803I SAML-Single-Sign-on wurde von [arg1] aktiviert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat SAML-SSO (Single Sign-On, einmaliges Anmelden) aktiviert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der SAML-SSO aktiviert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0810J Die externe Anmeldeanforderung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen unerwarteten Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Lesen Sie die Identity-Provider-Protokolle, um den Fehler zu bestimmen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0811J Die externe Anmeldeanforderung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Identity-Provider konnte keine Liste mit Rollengruppenzugehörigkeiten bereitstellen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Konfigurieren Sie den Identity-Provider, damit eine Liste der Rollengruppenzugehörigkeiten bereitgestellt werden kann, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0812J Die externe Anmeldeanforderung war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer ist kein Mitglied einer lokal konfigurierten Rollengruppe.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Fügen Sie den angegebenen Benutzer zu mindestens einer lokal konfigurierten Rollengruppe hinzu und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0813J Die externe Anmeldeanforderung war nicht erfolgreich, da der Identity-Provider nicht konfiguriert ist.**

**Erläuterung**

Der Identity-Provider ist nicht konfiguriert. Importieren Sie gültige Identity-Provider-Metadaten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- Lesen Sie das Identity-Provider-Handbuch, um die Metadaten zu erhalten, und importieren Sie sie in den Server. Verwenden Sie die Wiederherstellungs-URL, um sich anzumelden und die Metadaten zu importieren.
- Wenn die Metadaten signiert sind, importieren Sie das Signaturzertifikat des Identity-Providers in den Verwaltungsserver und wiederholen Sie den Vorgang.
- Wenn die Metadaten nicht signiert sind, importieren Sie die Metadaten des Identity-Providers im richtigen XML-Format und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0814J Die externe Anmeldeanforderung war nicht erfolgreich, da die Antwortausgabezeit ungültig ist.**

**Erläuterung**

Die Antwortausgabezeit war entweder zu alt oder zu neu. Die Uhrzeit von Verwaltungsserver und Identity-Provider müssen synchron sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit von Verwaltungsserver und Identity-Provider über einen allgemeinen NTP-Server synchronisiert werden.

- **FQXHMSE0815J Neue Generierung der Service-Provider-Metadaten war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Wenn der Verwaltungsserver neu gestartet wurde oder seine IP-Adresse sich geändert hat, muss das Serverzertifikat möglicherweise neu generiert werden. Dies geschieht möglicherweise automatisch, wenn das Serverzertifikat nicht ersetzt wurde.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Generieren Sie das Serverzertifikat neu und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0816J Die Identity-Provider-Metadaten konnten nicht überprüft werden.**

**Erläuterung**

Entweder konnte die Signatur des Identity-Providers nicht überprüft werden oder die Metadaten waren nicht ordnungsgemäß formatiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

=

- Wenn die Metadaten signiert sind, importieren Sie das Signaturzertifikat des Identity-Providers in den Verwaltungsserver und wiederholen Sie den Vorgang.
- Wenn die Metadaten nicht signiert sind, importieren Sie die Metadaten des Identity-Providers im richtigen XML-Format und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0817J Die Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die Einstellungen wurden gespeichert. Melden Sie sich beim Verwaltungsserver ab und wieder an, um die neue Konfiguration anzuwenden.

- **FQXHMSE0818J Der Kernservice konnte nicht neu gestartet werden.**

**Erläuterung**

Der Befehl zum Neustarten des Kernservice ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver mit der Funktion "Verwaltungsserver herunterfahren" im Menü "Administration" neu.

- **FQXHMSE0819J Abrufen des Zertifikats vom Endpunkt {0} ist fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Abrufen des Zertifikats vom Endpunkt {0} ist fehlgeschlagen: {1}

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vorgang wiederholen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, sammeln Sie Servicedaten und wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0900J Der angeforderte Vorgang für gespeicherte Anmeldeinformationen war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Parameter ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie alle erforderlichen Feld- und Pfadparameter an und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSE0901J Die angeforderten gespeicherten Anmeldeinformationen existieren nicht.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da die gespeicherten Anmeldeinformationen für die angegebene ID nicht existieren.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine andere ID für gespeicherte Anmeldeinformationen an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0902J Der Benutzername der gespeicherten Anmeldeinformationen ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der angeforderte Vorgang für gespeicherte Anmeldeinformationen konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzername leer war oder nicht in der Anfrage angegeben wurde.



**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0903J Das Kennwort der gespeicherten Anmeldeinformationen ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der angeforderte Vorgang für gespeicherte Anmeldeinformationen konnte nicht abgeschlossen werden, da das Kennwort leer war oder nicht in der Anfrage angegeben wurde.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie ein gültiges Kennwort ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0904J Die Anmeldeinformationen konnten nicht erstellt und gespeichert werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, die angegebenen Anmeldeinformationen im LXCA-Datenspeicher zu speichern, ist ein interner Serverfehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Fehler danach weiterhin besteht, sammeln Sie Servicedaten und melden Sie das Problem dem Kundensupport.

- **FQXHMSE0905J Die Anmeldeinformationen konnten nicht aktualisiert werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, die geänderten Anmeldeinformationen im LXCA-Datenspeicher zu speichern, ist ein interner Serverfehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Fehler danach weiterhin besteht, sammeln Sie Servicedaten und melden Sie das Problem dem Kundensupport.

- **FQXHMSE0906J Die Anmeldeinformationen wurden nicht entfernt, da sie derzeit verwendet werden.**

**Erläuterung**

Mindestens ein verwalteter Endpunkt ist momentan zu diesen gespeicherten Anmeldeinformationen zugeordnet. Die Anmeldeinformationen können erst aus dem LXCA-Datenspeicher entfernt werden, nachdem alle Zuordnungen zu verwalteten Endpunkten entfernt wurden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie andere gespeicherte Anmeldeinformationen für alle verwalteten Endpunkte aus, die diese Anmeldeinformationen derzeit verwenden.

- **FQXHMSE0907J Die Anmeldeinformationen konnten nicht entfernt werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, die Anmeldeinformationen aus dem LXCA-Datenspeicher zu entfernen, ist ein interner Serverfehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Fehler danach weiterhin besteht, sammeln Sie Servicedaten und melden Sie das Problem dem Kundensupport.

- **FQXHMSE0908J Der Benutzername der gespeicherten Anmeldeinformationen ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der angeforderte Vorgang für gespeicherte Anmeldeinformationen konnte nicht abgeschlossen werden, da der angegebene Benutzername die maximal zulässige Länge überschreitet. Der Benutzername darf maximal {0} Zeichen lang sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0909J Die Beschreibung der gespeicherten Anmeldeinformationen ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der angeforderte Vorgang für gespeicherte Anmeldeinformationen konnte nicht abgeschlossen werden, da die angegebene Beschreibung die maximal zulässige Länge überschreitet. Die Beschreibung darf maximal {0} Zeichen lang sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine gültige Beschreibung ein und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0910I Gespeicherte Anmeldeinformationen mit der ID [arg1], Benutzername und Beschreibung wie folgt, wurden vom Benutzer [arg2] mit der IP-Adresse [arg3] hinzugefügt: [arg4] - [arg5].**

**Erläuterung**

Es wurde ein neuer Satz gespeicherter Anmeldeinformationen zum System hinzugefügt. Gespeicherte Anmeldeinformationen umfassen einen Benutzernamen und ein Kennwort. Sie können zur Durchführung von Vorgängen auf verwalteten Systemen genutzt werden.

**Argumente**

[arg1] Die eindeutige ID der neuen gespeicherten Anmeldeinformationen

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg4] Der Benutzername der neuen gespeicherten Anmeldeinformationen

[arg5] Die Beschreibung der neuen gespeicherten Anmeldeinformationen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0910J Der Benutzername dieser gespeicherten Anmeldeinformationen kann nicht aktualisiert werden, da er aktuell verwendet wird.**

**Erläuterung**

Mindestens ein verwalteter Endpunkt ist momentan zu diesen gespeicherten Anmeldeinformationen zugeordnet. Die Anmeldeinformationen werden erst im LXCA-Datenspeicher aktualisiert, wenn alle Zuordnungen zu verwalteten Endpunkten entfernt wurden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

Wählen Sie andere gespeicherte Anmeldeinformationen für alle verwalteten Endpunkte aus, die diese Anmeldeinformationen derzeit verwenden, oder versuchen Sie nicht, den Benutzernamen zu ändern.

- **FQXHMSE0911I Gespeicherte Anmeldeinformationen mit der ID [arg1], Benutzername und Beschreibung wie folgt, wurden vom Benutzer [arg2] mit der IP-Adresse [arg3] entfernt: [arg4] - [arg5].**

### Erläuterung

Es wurde ein Satz gespeicherter Anmeldeinformationen vom System entfernt. Gespeicherte Anmeldeinformationen umfassen einen Benutzernamen und ein Kennwort. Sie können zur Durchführung von Vorgängen auf verwalteten Systemen genutzt werden.

### Argumente

[arg1] Die eindeutige ID der gespeicherten Anmeldeinformationen, die entfernt wurden

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg4] Der Benutzername der gespeicherten Anmeldeinformationen, die entfernt wurden

[arg5] Die Beschreibung der gespeicherten Anmeldeinformationen, die entfernt wurden

### Dringlichkeit

Informationen

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0912I Der Benutzername in den gespeicherten Anmeldeinformationen mit der ID [arg1] wurden vom Benutzer [arg2] mit der IP-Adresse [arg3] wie folgt geändert: [arg4] - [arg5].**

### Erläuterung

Der Benutzername eines bestehenden Satzes mit Anmeldeinformationen wurde auf dem System geändert. Gespeicherte Anmeldeinformationen umfassen einen Benutzernamen und ein Kennwort. Sie können zur Durchführung von Vorgängen auf verwalteten Systemen genutzt werden.

### Argumente

[arg1] Die eindeutige ID der gespeicherten Anmeldeinformationen, die geändert wurden

[arg2] Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg4] Der neue Benutzername der gespeicherten Anmeldeinformationen, die vom Benutzer festgelegt wurden

[arg5] Die aktuelle Beschreibung der neuen gespeicherten Anmeldeinformationen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0913I Die Beschreibung in den gespeicherten Anmeldeinformationen mit der ID [arg1] wurden vom Benutzer [arg2] mit der IP-Adresse [arg3] wie folgt geändert: [arg4] - [arg5].**

**Erläuterung**

Die Beschreibung eines bestehenden Satzes mit Anmeldeinformationen wurde auf dem System geändert. Gespeicherte Anmeldeinformationen umfassen einen Benutzernamen und ein Kennwort. Sie können zur Durchführung von Vorgängen auf verwalteten Systemen genutzt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Die eindeutige ID der gespeicherten Anmeldeinformationen, die geändert wurden

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg4]* Der aktuelle Benutzername der gespeicherten Anmeldeinformationen

*[arg5]* Die Beschreibung der gespeicherten Anmeldeinformationen, die vom Benutzer festgelegt wurden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0914I Das Kennwort in den gespeicherten Anmeldeinformationen mit der ID [arg1], Benutzername und Beschreibung wie folgt, wurden vom Benutzer [arg2] mit der IP-Adresse [arg3] geändert: [arg4] - [arg5].**

**Erläuterung**

Das Kennwort eines bestehenden Satzes mit Anmeldeinformationen wurde auf dem System geändert. Gespeicherte Anmeldeinformationen umfassen einen Benutzernamen und ein Kennwort. Sie können zur Durchführung von Vorgängen auf verwalteten Systemen genutzt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Die eindeutige ID der gespeicherten Anmeldeinformationen, die geändert wurden

*[arg2]* Die ID des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers, der die Einstellung geändert hat

[arg4] Der Benutzername der gespeicherten Anmeldeinformationen

[arg5] Die Beschreibung der gespeicherten Anmeldeinformationen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0915I Die Funktion "Head of Stack" wird für die Firmware [arg1] nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Die Funktion "Head of Stack" wird in dieser Firmware nicht unterstützt.

**Argumente**

[arg1] Firmware des Gehäuses

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0915J Die angegebene Kombination aus Benutzername und Kennwort existiert bereits.**

**Erläuterung**

Die gespeicherten Anmeldeinformationen konnten nicht erstellt oder aktualisiert werden, weil die angegebene Kombination aus Benutzername und Kennwort bereits in einem anderen Satz von gespeicherten Anmeldeinformationen existiert. Die Kombinationen aus Benutzername und Kennwort im LXCA-Datenspeicher müssen eindeutig sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie einen anderen Benutzernamen oder ein anderes Kennwort an und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSE0916I Die Funktion "Head of Stack" wird für die Firmware [arg1] unterstützt.**

**Erläuterung**

Die Funktion "Head of Stack" wird für diese Firmware unterstützt.

**Argumente**

[arg1] Firmware des Gehäuses

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0917I [arg1] hat Kapselung für alle zukünftig verwalteten Einheiten aktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat die Kapselung für allen zukünftig verwalteten Einheiten über die Seite "Neue Einheiten ermitteln und verwalten" aktiviert.

**Argumente**

[arg1] userid

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0918I [arg1] hat Kapselung für alle zukünftig verwalteten Einheiten deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat den Kapselungsstatus für allen zukünftig verwalteten Einheiten über die Seite "Neue Einheiten ermitteln und verwalten" deaktiviert.

**Argumente**

[arg1] userid

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0918J Der angegebene SAN-Name ({0}) ist für den angegebenen Typ ({1}) nicht gültig.**

**Erläuterung**

Der angegebene SAN-Name ({0}) ist für den angegebenen Typ ({1}) nicht gültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wechseln Sie zur Hilfe-Dokumentation, um zu erfahren, wie Sie einen gültigen SAN-Namen angeben.

- **FQXHMSE0919I Angepasste Rolle [arg1] wurde von Benutzer [arg2] bei IP-Adresse [arg3] erstellt.**

**Erläuterung**

Die angepasste Rolle wurde erfolgreich erstellt.

**Argumente**

[arg1] Name der angepassten Rolle, die erstellt wurde

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, der den Account erstellt hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der den Account erstellt hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0919J Der angegebene SAN-Typ ({0}) oder -Name ({1}) ist nicht gültig.**

**Erläuterung**

Der angegebene SAN-Typ ({0}) oder -Name ({1}) ist nicht gültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wechseln Sie zur Hilfe-Dokumentation, um zu erfahren, wie Sie einen gültigen SAN-Typ und -Namen angeben.

- **FQXHMSE0920I Angepasste Rolle [arg1] wurde von Benutzer [arg2] bei IP-Adresse [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Die angepasste Rolle wurde erfolgreich geändert.

**Argumente**

[arg1] Name der angepassten Rolle, die geändert wurde

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, der den Account geändert hat



[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der den Account geändert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0920J Die Alternativen Antragsstellernamen (Subject Alternative Names, SAN) haben doppelte Felder.**

**Erläuterung**

Es handelt sich um doppelte Einträge desselben Typs im Raster Alternative Antragsstellernamen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie die doppelten Einträge, und versuchen Sie anschließend, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMSE0921I Angepasste Rolle [arg1] wurde von Benutzer [arg2] bei IP-Adresse [arg3] gelöscht.**

**Erläuterung**

Die angepasste Rolle wurde erfolgreich gelöscht.

**Argumente**

[arg1] Name der angepassten Rolle, die gelöscht wurde

[arg2] Benutzer-ID des Benutzers, der den Account gelöscht hat

[arg3] IP-Adresse des Benutzers, der den Account gelöscht hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0922F Altes Lizenzierungssystem ist obsolet. Bitte verwenden Sie ein neues Lizenzierungssystem.**

**Erläuterung**

Ab Version 2.7.0 verwendet xClarity Administrator das neue Lizenzierungssystem. Das alte System ist obsolet.

## Argumente

### Dringlichkeit

Warnung

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

[{"text": [{"text": "Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, um eine neue Lizenz zu erwerben. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Nichtkonformitätsbewertung falsch ist, können Sie sich an den Lizenzierungssupport wenden: ", "format": []}, {"text": "Lizenzierungssupport", "format": ["link"]}], "link": "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm"}]

- **FQXHMSE0923F Sie befinden sich im TRIAL-Modus des veralteten Lizenzierungssystems. Bitte verwenden Sie ein neues Lizenzierungssystem.**

### Erläuterung

Ab Version 2.7.0 verwendet xClarity Administrator das neue Lizenzierungssystem. Das alte System ist obsolet. Sie befinden sich im Trial-Modus des veralteten Lizenzierungssystems.

## Argumente

### Dringlichkeit

Warnung

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

[{"text": [{"text": "Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, um eine neue Lizenz zu erwerben. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Nichtkonformitätsbewertung falsch ist, können Sie sich an den Lizenzierungssupport wenden: ", "format": []}, {"text": "Lizenzierungssupport", "format": ["link"]}], "link": "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm"}]

- **FQXHMSE0924K Das System ist nicht konform, da die Anzahl der verwalteten Einheiten höher ist, als die Lizenz zulässt.**

### Erläuterung

Die Anzahl der verwalteten Einheiten überschreitet die von der Lizenz erlaubte Einheitenanzahl.

## Argumente

### Dringlichkeit

Kritisch

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

[{"text": [{"text": "Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, um eine neue Lizenz zu erwerben. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Nichtkonformitätsbewertung falsch ist, können Sie sich an den Lizenzierungssupport wenden: ", "format": []}, {"text": "Lizenzierungssupport", "format": ["link"]}], "link": "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm"}]

"Lizenzierungssupport", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0925F Die Anzahl der verwalteten Einheiten überschreitet die von der Lizenz erlaubte Einheitenanzahl.**

**Erläuterung**

Die Anzahl der verwalteten Einheiten überschreitet die von der Lizenz erlaubte Einheitenanzahl.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

[ { "text" : [ { "text" : "Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, um eine neue Lizenz zu erwerben. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Nichtkonformitätsbewertung falsch ist, können Sie sich an den Lizenzierungssupport wenden: ", "format" : [] }, { "text" : "Lizenzierungssupport", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0926K Funktionen deaktiviert, da die Lizenz nicht konform ist und die Nichtkonformitätsfrist von 90 Tagen überschritten wurde.**

**Erläuterung**

Das System ist seit mehr als 90 Tagen nicht konform. Bitte installieren Sie eine neue gültige Lizenz.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

[ { "text" : [ { "text" : "Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, um eine neue Lizenz zu erwerben. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Nichtkonformitätsbewertung falsch ist, können Sie sich an den Lizenzierungssupport wenden: ", "format" : [] }, { "text" : "Lizenzierungssupport", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0927F Sie haben noch [arg1] Tage, um Ihr System konform zu machen.**

**Erläuterung**

Es verbleiben nur noch wenige Tage, um das System konform zu machen. Andernfalls werden Funktionen deaktiviert.

**Argumente**

[arg1] Anzahl an verbleibenden Tagen, um das System konform zu machen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

[ { "text" : [ { "text" : "Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, um eine neue Lizenz zu erwerben. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Nichtkonformitätsbewertung falsch ist, können Sie sich an den Lizenzierungssupport wenden: ", "format" : [] }, { "text" : "Lizenzierungssupport", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm" } ] }

- **FQXHMSE0928F Die Lizenz läuft bald ab. Überprüfen Sie die Lizenzen.**

#### **Erläuterung**

Mindestens eine Ihrer Lizenzen läuft ab, bevor die Warngrenze erreicht ist. Überprüfen Sie die Lizenzen.

#### **Argumente**

##### **Dringlichkeit**

Warnung

##### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

[ { "text" : [ { "text" : "Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, um eine neue Lizenz zu erwerben. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Nichtkonformitätsbewertung falsch ist, können Sie sich an den Lizenzierungssupport wenden: ", "format" : [] }, { "text" : "Lizenzierungssupport", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm" } ] }

- **FQXHMSE0929I SSO-Anmeldung für Server [arg1] war erfolgreich.**

#### **Erläuterung**

Der angegebene Server wurde über SSO angemeldet.

#### **Argumente**

[arg1] IP-Adresse des Servers

##### **Dringlichkeit**

Informationen

##### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0930I Die SSO-Anmeldung für Server [arg1] ist fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Der angegebene Server konnte nicht über SSO angemeldet werden.

#### **Argumente**

[arg1] IP-Adresse des Servers

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0931I Funktionen wurden aktiviert, nachdem das System konform wurde.**

**Erläuterung**  
Funktionen wurden aktiviert, nachdem das System lizenzkonform wurde.

**Argumente**

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0932I Neue Lizenz wurde von [arg1] zum System hinzugefügt**

**Erläuterung**  
Neue Lizenz wurde zum System hinzugefügt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0933I Lizenz wurde von [arg1] aus dem System entfernt**

**Erläuterung**  
Lizenz wurde aus dem System entfernt.

**Argumente**

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0934I Single Sign-On für Server wurde von [arg1] aktiviert**

**Erläuterung**

Single Sign-On für Server wurde aktiviert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0935I Single Sign-On für Server wurde von [arg1] deaktiviert**

**Erläuterung**

Single Sign-On für Server wurde deaktiviert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0936I Neues CyberArk-Zertifikat wurde von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] generiert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat ein neues CyberArk-Zertifikat erstellt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

[arg2] IP-Adresse des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSE0937I Neues Single Sign-On-Zertifikat wurde von Benutzer-ID [arg1] mit IP-Adresse [arg2] generiert.**

**Erläuterung**

Der angegebene Benutzer hat ein neues Single Sign-On-Zertifikat erstellt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer-ID des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

[arg2] IP-Adresse des Benutzers, der die Anforderung generiert hat

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSP00001I Der von Benutzer [arg2] angeforderte Job [arg1] zum Abrufen der Switch-Ports für das Gehäuse auf Einheit [arg3] war erfolgreich.[arg4]**

**Erläuterung**

Die Anforderung von Switch-Ports für das Gehäuse war erfolgreich.

**Argumente**

[arg1] jobUID

[arg2] Benutzer

[arg3] Ziel-UUID

[arg4] JSON-Daten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Keine Angabe

- **FQXHMSP00002J Der von Benutzer [arg2] angeforderte Job [arg1] zum Abrufen der Switch-Ports für das Gehäuse auf Einheit [arg3] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung von Switch-Ports für das Gehäuse konnte nicht abgeschlossen werden.

**Argumente**

[arg1] jobUID

[arg2] Benutzer

[arg3] Ziel-UUID

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Beheben Sie das Konnektivitätsproblem mit dem Server-Dashboard.

- **FQXHMSS0001I Alle Servicedatendateien wurden von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Eine Datei mit allen Servicedatendateien wurde an die Arbeitsstation des Benutzers übertragen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS0002J Download der Servicedatendateien durch Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Datei mit allen Servicedatendateien wurde nicht an die Arbeitsstation des Benutzers übertragen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus.



- **FQXHMSS0003I Servicedatendatei [arg1] wurde von Benutzer [arg2] mit IP-Adresse [arg3] heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Die referenzierte Servicedatendatei wurde an die Arbeitsstation des Benutzers übertragen.

**Argumente**

*[arg1]* Name der heruntergeladenen Servicedatendatei.

*[arg2]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS0004J Download der Servicedatendatei [arg1] durch Benutzer [arg2] mit IP-Adresse [arg3] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die referenzierte Servicedatendatei wurde nicht an die Arbeitsstation des Benutzers übertragen.

**Argumente**

*[arg1]* Name der gewünschten Servicedatendatei.

*[arg2]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus.

- **FQXHMSS1001I Protokollierungsstufe des Protokollprozesses [arg1] von Benutzer [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg2] in [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Der referenzierte Protokollprozess wird nun mit der neuen Protokollierungsstufe ausgeführt.

**Argumente**

*[arg1]* Protokollprozessname.

*[arg2]* Alte Protokollierungsstufe.

[arg3] Neue Protokollierungsstufe.

[arg4] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg5] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1002J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Protokollierungsstufe des Protokollprozesses [arg3] von [arg4] in [arg5] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern der Protokollierungsstufe war nicht erfolgreich. Daher wird die zuvor festgelegte Protokollierungsstufe weiterhin verwendet.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Protokollprozessname.

[arg4] Alte Protokollierungsstufe.

[arg5] Gewünschte neue Protokollierungsstufe.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus.

- **FQXHMSS1003I Protokollgröße des Protokollprozesses [arg1] von Benutzer [arg4] mit IP-Adresse [arg5] von [arg2] in [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Der referenzierte Protokollprozess wird nun mit der neuen Protokollgröße ausgeführt.

**Argumente**

[arg1] Protokollprozessname.

[arg2] Alte Größe des Protokolls.

[arg3] Neue Größe des Protokolls.

[arg4] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg5] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1004J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Protokollgröße des Protokollprozesses [arg3] von [arg4] in [arg5] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Anforderung zum Ändern der Protokollgröße fehlgeschlagen. Daher wird die zuvor festgelegte Protokollgröße weiterhin verwendet.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Protokollprozessname.

[arg4] Alte Größe des Protokolls.

[arg5] Gewünschte neue Protokollgröße.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus.

- **FQXHMS1005I Anzahl der beizubehaltenden Servicedatendateien von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] von [arg3] in [arg4] geändert.**

**Erläuterung**

Die neue Anzahl von beizubehaltenden Servicedatendateien wird nun verwendet.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Alte Anzahl der zu behaltenden Servicedatendateien.

[arg4] Neue Anzahl der zu behaltenden Servicedatendateien.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1006J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Anzahl der beizubehaltenden Servicedatendateien von [arg3] in [arg4] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern der Anzahl von beizubehaltenden Servicedatendateien war nicht erfolgreich. Daher wird der zuvor festgelegte Wert weiterhin verwendet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Alte Anzahl der zu behaltenden Servicedatendateien.

*[arg4]* Neue Anzahl der zu behaltenden Servicedatendateien.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus.

- **FQXHMSS1007I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Unterdrückungszeit von [arg3] in [arg4] war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die neue Unterdrückungszeit wurde festgelegt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Alte Unterdrückungszeit.

*[arg4]* Neue Unterdrückungszeit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1008J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Unterdrückungszeit von [arg3] in [arg4] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern der Unterdrückungszeit war nicht erfolgreich. Daher wird der zuvor festgelegte Wert weiterhin verwendet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Alte Unterdrückungszeit.

*[arg4]* Gewünschte Unterdrückungszeit.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus.

- **FQXHMS1009I Anzahl der beizubehaltenden Servicedaten-Infodateien von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] von [arg3] in [arg4] geändert.**

**Erläuterung**

Die neue Anzahl von beizubehaltenden Servicedatendateien wird nun verwendet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Alte Anzahl der Informationen, zu behaltenden Servicedatendateien.

*[arg4]* Neue Anzahl der Informationen, zu behaltenden Servicedatendateien.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1010J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Anzahl der beizubehaltenden Servicedaten-Infodateien von [arg3] in [arg4] ist fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern der Anzahl von beizubehaltenden Servicedaten-Infodateien war nicht erfolgreich. Daher wird der zuvor festgelegte Wert weiterhin verwendet.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Alte Anzahl der Informationenen, zu behaltenden Servicedatendateien.

[arg4] Neue Anzahl der Informationenen, zu behaltenden Servicedatendateien.

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Verwaltungsserver und führen Sie dann den Vorgang erneut aus.

- **FQXHMSS1011I Eine Servicedatendatei des Typs [arg1] mit Sicherungskonfigurations-ID [arg2] wurde auf dem Server erfasst.**

#### **Erläuterung**

Eine neue Servicedatendatei kann nun an den Support gesendet werden.

#### **Argumente**

[arg1] Typ des verworfenen Archivs.

[arg2] Die Konfigurations-ID.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1012I Eine Servicedatendatei des Typs [arg1] mit einer benutzerdefinierten Konfiguration wurde auf dem Server erfasst.**

#### **Erläuterung**

Eine neue Servicedatendatei kann nun an den Support gesendet werden.

#### **Argumente**

[arg1] Typ des verworfenen Archivs.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1013J Eine Anforderung zum Erfassen einer Servicedatendatei auf dem Server ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Servicedatendatei konnte nicht auf dem Server erfasst werden.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSS1014I Die gesicherten Archive wurden von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] vom Server gelöscht.**

**Erläuterung**

Die verworfenen Service- und Supportarchive auf dem Server wurden gelöscht.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1015J Interner Serverfehler beim Löschen der gesicherten Service- und Support-Archive auf dem Server, was von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] angefordert wurde.**

**Erläuterung**

Die verworfenen Service- und Supportarchive auf dem Server wurden gelöscht.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSS1016I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Anzahl der Protokollarchive für Appender [arg3] in [arg4] war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die neue Anzahl der zu speichernden Archive wurde festgelegt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Der Appender.

[arg4] Neue Archivnummer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1017J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Anzahl der Protokollarchive für Appender [arg3] in [arg4] ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die neue Anzahl der zu speichernden Archive wurde nicht festgelegt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Der Appender.

[arg4] Neue Archivnummer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, dass Sie eine positive Zahl ungleich null eingegeben haben.

- **FQXHMS1018I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Wiederherstellen der Protokolleinstellungen auf die Standardwerte war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Protokolleinstellungen wurden erfolgreich auf die Standardwerte wiederhergestellt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1019J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Wiederherstellen der Protokolleinstellungen auf die Standardwerte ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Standardeinstellungen für die Protokollierung wurden nicht festgelegt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMS1020I Erzeugung des Servicedatenarchivs für Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Datei mit Servicedatendateien wurde erfolgreich generiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1021J Erzeugung des Servicedatenarchivs für Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] nicht erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Datei mit Servicedatendateien konnte nicht generiert werden.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut. Im Falle mehrerer Fehlversuche wenden Sie sich an System und Support.

- **FQXHMSS1022I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Erzeugung einer Servicedatendatei initiiert.**

**Erläuterung**

Die Datei mit den Servicedatendateien wird generiert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1023J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Erzeugen einer Servicedatendatei ist fehlgeschlagen, da noch eine vorherige Anforderung verarbeitet wurde**

**Erläuterung**

Eine vorherige Anforderung zur Generierung einer Servicedatendatei wurde noch bearbeitet. Daher konnte die neue Anforderung nicht ausgeführt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis die vorherige Anforderung abgeschlossen ist. Versuchen Sie es dann erneut.

- **FQXHMSS1024J Die Anforderung von Benutzer *[arg1]* mit IP-Adresse *[arg2]* zum Hochladen einer Datei ist fehlgeschlagen, da der Dateiname ungültig war.**

**Erläuterung**

Nur bestimmte Dateinamen sind für den Upload zulässig. Diese Funktion sollte nur auf Anweisung des Serviceteams und mit den vom Serviceteam bereitgestellten Dateien ausgeführt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Dateiname mit dem vom Serviceteam bereitgestellten übereinstimmt, und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1025J Die Anforderung von Benutzer *[arg1]* mit IP-Adresse *[arg2]* zum Hochladen einer Datei ist fehlgeschlagen, da die Datei nicht auf Festplatte geschrieben werden konnte.**

**Erläuterung**

Die Datei konnte aufgrund eines Berechtigungs-, Verbindungs- oder Dateisystemfehlers nicht geschrieben werden.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer mit der Stufe "Supervisor" ausgeführt wurde und keine Verbindungsprobleme vorliegen. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

- **FQXHMSS1026J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Hochladen einer Datei ist fehlgeschlagen, da eine temporäre Datei nicht gelöscht werden konnte.**

**Erläuterung**

Eine neue Datei kann nicht hochgeladen werden, wenn die temporäre Version davon nicht gelöscht werden kann.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer mit der Stufe "Supervisor" ausgeführt wurde und keine Verbindungsprobleme vorliegen. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

- **FQXHMSS1027J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Hochladen einer Datei ist fehlgeschlagen, da das Dateiformat ungültig war.**

**Erläuterung**

Nur bestimmte Dateitypen und -formate können hochgeladen werden. Das Format der angegebenen Datei wird nicht unterstützt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die vom Serviceteam erhaltene Datei nicht geändert wurde. Wiederholen Sie den Upload der vom Serviceteam erhaltenen Datei.

- **FQXHMSS1028I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Hochladen einer Datei war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Mit der hochgeladenen neuen Konfigurationsdatei wurde die Konfiguration des Verwaltungsservers geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1029I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Call-Home-Konfiguration war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat die derzeitige Call-Home-Konfiguration geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1030I Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} wurde erstellt und Weiterleiter {1} wurde mit dieser Konfiguration aktualisiert.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} wurde erstellt und Weiterleiter {1} wurde mit dieser Konfiguration aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1030J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Call-Home-Konfiguration ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat versucht, die derzeitige Call-Home-Konfiguration zu ändern.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die erforderlichen Felder und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1031I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Call-Home-Funktion aktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat die Call-Home-Funktion aktiviert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1032I Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} wurde erstellt, aber Weiterleiter {1} konnte mit dieser Konfiguration nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} wurde erstellt, aber Weiterleiter {1} konnte mit dieser Konfiguration nicht erstellt werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1032J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, die Call-Home-Funktion zu aktivieren.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat versucht, die Call-Home-Funktion zu aktivieren.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration ordnungsgemäß ist.

- **FQXHMSS1033I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Call-Home-Funktion deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat die Call-Home-Funktion deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1034I Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} und {1} wurden mit dieser Konfiguration erstellt.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} und {1} wurden mit dieser Konfiguration erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1034J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, die Call-Home-Funktion zu deaktivieren.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat versucht, die Call-Home-Funktion zu deaktivieren.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration ordnungsgemäß ist.

- **FQXHMSS1035I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Call-Home-Konfiguration zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat die Call-Home-Konfiguration zurückgesetzt.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1036J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, die Call-Home-Konfiguration zurückzusetzen.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat versucht, die Call-Home-Funktion zurückzusetzen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**



Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMS1043J Interner Serverfehler beim Speichern der Call-Home-Konfiguration.**

**Erläuterung**

Interner Serverfehler beim Speichern der Konfiguration.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut oder wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMS1044J Weiterer Test läuft gerade.**

**Erläuterung**

Ein anderer Benutzer führt einen Call-Home-Test aus.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es später erneut.

- **FQXHMS1045J Anforderung zum Hochladen der Konfigurationsdatei fehlgeschlagen, da Datei einen Versuch zum Ändern der Stufe für eingeschränkten Protokollprozess enthält.**

**Erläuterung**

Protokollierungsstufe konnte nicht geändert werden, da Protokollprozess eingeschränkt ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die vom Serviceteam erhaltene Datei korrekt geändert wurde. Stellen Sie sicher, dass die Stufen der Protokollprozesse, die zur Änderung festgelegt wurden, zuvor nicht auf AUS oder FEHLER gesetzt waren.

- **FQXHMS1046J Anforderung zum Ändern der Protokollierungsstufe von {0} in {1} des eingeschränkten Protokollprozesses {2} unzulässig.**

**Erläuterung**

Protokollierungsstufe konnte nicht geändert werden, da Protokollprozess eingeschränkt ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Der ausgewählte Protokollprozess ist eingeschränkt. Wählen Sie einen anderen Protokollprozess aus und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1048I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Speichern der Kontaktinformationen für Call-Home auf Endpunkt mit UUID [arg3] war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat Kontaktinformationen für die Call-Home-Funktion auf einem bestimmten Gehäuse gespeichert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Die Gehäuse-UUID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1048J Kontaktinformationen für Call-Home des Gehäuses mit UUID {0} nicht gespeichert.**

**Erläuterung**

Mindestens ein Feld enthielt keine gültigen Daten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass für die erforderlichen Felder gültige Daten eingegeben wurden, und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1049I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Aktualisieren der Kontaktinformationen für Call-Home auf Endpunkt mit UUID [arg3] war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat Kontaktinformationen für die Call-Home-Funktion auf einem bestimmten Gehäuse aktualisiert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Die Gehäuse-UUID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1049J Kontaktinformationen für Call-Home des Gehäuses mit UUID {0} können nicht geändert oder abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Gerätehardware unterstützt nicht die Einstellung oder das Abrufen von Call-Home-Kontaktinformationen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vergewissern Sie sich, dass Sie Kontaktinformationen nur auf unterstützter Hardware ändern oder abrufen.

- **FQXHMSS1050I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Löschen der Kontaktinformationen für Call-Home auf Endpunkt mit UUID [arg3] war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat Kontaktinformationen für die Call-Home-Funktion auf einem bestimmten Gehäuse gelöscht.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Die Gehäuse-UUID.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1051I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Tracemechanismus aktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat die Tracing-Funktion auf dem Server aktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1051J Vorgang zum Zurücksetzen der Kontaktinformationen auf Gehäuse mit UUID {0} für Call-Home fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Kontaktinformationen für das angegebene Gehäuse nicht gefunden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie Ihre Seiteninformationen.

- **FQXHMSS1052I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Tracemechanismus deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat die Tracing-Funktion auf dem Server deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1053I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den automatischen Dumping-Mechanismus aktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat den automatischen Dumping-Mechanismus auf dem Server aktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1054I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den automatischen Dumping-Mechanismus deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat den automatischen Dumping-Mechanismus auf dem Server deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1055I Call-Home-Test erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Call-Home-Test erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1055J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Protokollierungsstufe für den eingeschränkten Protokollprozess [arg3] von [arg4] in [arg5] ist fehlgeschlagen.**

#### **Erläuterung**

Die Anforderung zum Ändern der Protokollierungsstufe war nicht erfolgreich. Daher wird die zuvor festgelegte Protokollierungsstufe weiterhin verwendet.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Protokollprozessname.

*[arg4]* Alte Protokollierungsstufe.

*[arg5]* Gewünschte neue Protokollierungsstufe.

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Der zuvor ausgewählte Protokollprozess ist eingeschränkt. Wählen Sie einen anderen Protokollprozess aus und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1056J Call-Home-Test nicht erfolgreich abgeschlossen. Kein verwalteter Endpunkt zum Ausführen des Tests verfügbar.**

#### **Erläuterung**

Call-Home-Test mit Fehlern abgeschlossen. Verwalten Sie einen Endpunkt vor Ausführen des Tests.

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

- **FQXHMSS1057I Call-Home-Test steht aus.**

#### **Erläuterung**

Call-Home-Test steht aus.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1058J Call-Home-Test nicht erfolgreich abgeschlossen. Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Call-Home-Funktion konnte Testbericht nicht absenden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Informationen korrekt sind und eine aktive Internetverbindung besteht.

- **FQXHMS1059J Call-Home-Test nicht erfolgreich abgeschlossen. Problem bei Übermittlung des Testberichts.**

**Erläuterung**

Call-Home-Test mit Fehlern abgeschlossen. Verwalten Sie einen Endpunkt vor Ausführen des Tests.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Informationen korrekt sind und eine aktive Internetverbindung besteht.

- **FQXHMS1060I Servicedatenarchiv von Endpunkt {0} erfolgreich gesammelt.**

**Erläuterung**

Servicedatenarchiv von Endpunkt {0} erfolgreich gesammelt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1060J Call-Home-Test war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Call-Home-Test war nicht erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Informationen und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1061I Call-Home-Funktion kann aktiviert werden. Die Konfiguration ist korrekt.**

**Erläuterung**

Call-Home-Funktion kann aktiviert werden. Die Konfiguration ist korrekt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1061J Sammeln des Servicedatenarchivs von Endpunkt {0} fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Problem beim Herunterladen des Servicedatenarchivs.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vergewissern Sie sich, dass der angegebene Endpunkt noch verwaltet wird.

- **FQXHMSS1062I Benutzer {0} von IP-Adresse {1} hat Download der Servicedaten von Endpunkt {2} angefordert.**

**Erläuterung**

Benutzer {0} von IP-Adresse {1} hat Download der Servicedaten von Endpunkt {2} angefordert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1062J Call-Home-Test wird ausgeführt.**

**Erläuterung**

Call-Home kann nicht aktiviert werden, während ein Test ausgeführt wird.

**Dringlichkeit**



Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es später erneut, wenn kein Test ausgeführt wird.

- **FQXHMSS1063J Call-Home-Funktion kann aufgrund ungültiger Konfigurationswerte nicht aktiviert werden.**

**Erläuterung**

Die aktuelle Konfiguration ist nicht korrekt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Fügen Sie eine gültige Konfiguration ein.

- **FQXHMSS1064I Die angegebenen Tickets wurden erfolgreich gelöscht.**

**Erläuterung**

Die angegebenen Tickets wurden erfolgreich gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1064J Das angeforderte Archiv ist nicht verfügbar.**

**Erläuterung**

Das angeforderte Archiv wurde möglicherweise gelöscht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie erneut, das Archiv herunterzuladen.

- **FQXHMSS1065J Einige der angegebenen Tickets konnten nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Einige der angegebenen Tickets sind nicht mehr vorhanden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Seite neu.

- **FQXHMS1066I Die Liste der Tickets wurden erfolgreich gelöscht.**

**Erläuterung**

Die Liste der Tickets wurden erfolgreich gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1066J Die angegebene Problemnummer ist nicht mehr verfügbar.**

**Erläuterung**

Problemnummer nicht in Serverdatenbank vorhanden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie Ihre Informationen.

- **FQXHMS1067J Die Liste der Tickets konnte aufgrund eines Serverfehlers nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Auf dem Server ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMS1068J Einige der Tickets konnten aufgrund eines Serverfehlers nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Auf dem Server ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1069J Status des automatischen Dumping-Mechanismus konnte nicht geändert werden.**

**Erläuterung**

Während der Änderung ist auf dem Server ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1070J Status des automatischen Datei-Tracing-Mechanismus konnte nicht geändert werden.**

**Erläuterung**

Während der Änderung ist auf dem Server ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1071J Der eingefügte Status ({0}) ist ungültig. Er muss zwischen {1} und {2} liegen.**

**Erläuterung**

Status befindet sich außerhalb der Grenzen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Fügen Sie einen gültigen Status ein.

- **FQXHMSS1072J Serverfehler beim Speichern der Werte.**

**Erläuterung**

Serverfehler beim dauerhaften Speichern der Werte auf dem Server.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1073I Server aktualisiert Status von Ticket {0}. Verbleibende Aktualisierungen: {1} von {2}.**

**Erläuterung**

Server aktualisiert Status von Ticket {0}. Verbleibende Aktualisierungen: {1} von {2}.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1074I Der Server hat alle Problemtickets erfolgreich aktualisiert.**

**Erläuterung**

Der Server hat alle Problemtickets erfolgreich aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1075J Fehler beim Aktualisieren der Status der Tickets.**

**Erläuterung**

Serverfehler beim Abrufen der letzten Status der angeforderten Tickets.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob Sie über eine aktive Internetverbindung verfügen, und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1076J Weitere Aktualisierungsaufgabe wird ausgeführt.**

**Erläuterung**

Anderer Benutzer führt Aktualisierungsaufgabe für Call-Home-Problemnummer aus.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es später erneut.

- **FQXHMS1077I Aktualisierungsaufgabe für Problemnummern wird initialisiert.**

**Erläuterung**

Aktualisierungsaufgabe für Problemnummern wird initialisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1078I Änderungen erfolgreich durchgeführt.**

**Erläuterung**

Änderungen erfolgreich durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1079I Sammlung des Servicedatenarchivs von Endpunkt {0} wird ausgeführt.**

**Erläuterung**

Sammlung des Servicedatenarchivs von Endpunkt {0} wird ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1079J Endpunkt-Call-Home-Kontaktinformationen können nicht durch Standard-Call-Home-Serverkonfiguration ersetzt werden.**

**Erläuterung**

Endpunkt-Call-Home-Konfiguration kann nur durch Ersetzen durch die Standard-Call-Home-Serverkonfiguration gelöscht werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS1080J Serverfehler beim Anhängen der angegebenen Datei zur Problemnummer.**

**Erläuterung**

Einige Serverfehler beim Anhängen der Datei.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMSS1081I Datei wurde der Problemnummer-Anhangwarteschlange erfolgreich hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Datei wurde der Problemnummer-Anhangwarteschlange erfolgreich hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1082J Nicht unterstütztes Dateiformat.**

**Erläuterung**

Akzeptierte Archivtypen: TAR.GZ, TAR.BZ2, TGZ, GZ.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Hängen Sie eine gültige Datei an.

- **FQXHMSS1083J Status des automatischen Output-Aspect-Mechanismus konnte nicht geändert werden.**

**Erläuterung**

Während der Änderung ist auf dem Server ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1084J Weitere Aufgabe zum Ändern des Call-Home-Status der Endpunkte wird ausgeführt.**

**Erläuterung**

Anderer Benutzer führt diese Aktion aus.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es später erneut.

- **FQXHMSS1085I Deaktivierungsaufgabe für den Call-Home-Status aller verwalteten Endpunkte steht aus.**

**Erläuterung**

Deaktivierungsaufgabe für den Call-Home-Status aller verwalteten Endpunkte steht aus.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1086I Aktivierungsaufgabe für den Call-Home-Status aller verwalteten Endpunkte steht aus.**

**Erläuterung**

Aktivierungsaufgabe für den Call-Home-Status aller verwalteten Endpunkte steht aus.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1087I Server hat alle Call-Home-Status auf allen verwalteten Endpunkten erfolgreich deaktiviert.**

**Erläuterung**

Server hat alle Call-Home-Status auf allen verwalteten Endpunkten erfolgreich deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1088I Server hat alle Call-Home-Status auf allen verwalteten Endpunkten erfolgreich aktiviert.**

**Erläuterung**

Server hat alle Call-Home-Status auf allen verwalteten Endpunkten erfolgreich aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1089J Server hat Call-Home-Status auf einigen verwalteten Endpunkten deaktiviert. Für {0} Endpunkte ist der Befehl fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Für einige der verwalteten Endpunkte konnte der Befehl nicht ausgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob die Call-Home-Details für die Endpunkte eingerichtet und die Bildversionen mit dem Verwaltungsserver kompatibel sind.

- **FQXHMSS1090J Server hat Call-Home-Status auf einigen verwalteten Endpunkten aktiviert. Für {0} Endpunkte ist der Befehl fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Für einige der verwalteten Endpunkte konnte der Befehl nicht ausgeführt werden.



**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob die Call-Home-Details für die Endpunkte eingerichtet und die Bildversionen mit dem Verwaltungsserver kompatibel sind.

- **FQXHMSS1091J Server konnte Call-Home-Status nicht auf allen verwalteten Endpunkten ändern.**

**Erläuterung**

Probleme beim Ändern des Call-Home-Status auf allen verwalteten Endpunkten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob die Call-Home-Details für die Endpunkte eingerichtet und die Bildversionen mit dem Verwaltungsserver kompatibel sind.

- **FQXHMSS1092I Call-Home-Status auf verwalteten Endpunkten wird aktiviert. Status auf {0} Endpunkten erfolgreich geändert und auf {1} fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Call-Home-Status auf verwalteten Endpunkten wird aktiviert. Status auf {0} Endpunkten erfolgreich geändert und auf {1} fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1093I Call-Home-Status auf verwalteten Endpunkten wird deaktiviert. Status auf {0} Endpunkten erfolgreich geändert und auf {1} fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Call-Home-Status auf verwalteten Endpunkten wird deaktiviert. Status auf {0} Endpunkten erfolgreich geändert und auf {1} fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1094I Keine Tickets zum Aktualisieren vorhanden.**

**Erläuterung**

Die Tickets haben einen der folgenden Status und können nicht aktualisiert werden: "Abgebrochen", "Behoben", "Geschlossen" oder "Abgelehnt".

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1095J Verwaltungsserver konnte hochgeladene Datei nicht analysieren.**

**Erläuterung**

Verwaltungsserver konnte hochgeladene Datei nicht analysieren.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS1110J Es ist ein Serverfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Es ist ein interner Serverfehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS1111J Call-Home-Endpunktaufruf mit Fehler umgeschaltet.**

**Erläuterung**

Call-Home-Endpunktaufruf im Fehlerzustand. Unbekannter Grund.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut oder wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMS1112J Erstellung von Problemnummer fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Call-Home-Endpunktaufruf konnte kein Problemnummer-Ticket erstellen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob die Call-Home-Kontaktdaten korrekt sind.

- **FQXHMS1113J Sammeln des Servicedatenarchivs von Komponente {0} fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Call-Home-Endpunktaufruf konnte Servicedatenarchiv nicht sammeln.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob die Komponente noch verwaltet wird und die Verbindung aktiv ist.

- **FQXHMS1114J Hochladen der gesammelten Servicedaten von Komponente {0} zu geöffneten PMR ({1}) fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Call-Home-Endpunktaufruf konnte das gesammelte Servicedatenarchiv nicht in das geöffnete PMR hochladen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob die Call-Home-Kontaktdaten korrekt sind. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMS1115I Call-Home-Funktion durch primäres CMM aktiviert. Call-Home durch primäres CMM erfolgt.**

**Erläuterung**

Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1116I Call-Home-Funktion durch primäres CMM deaktiviert.**

**Erläuterung**

Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1117I Call-Home-Status für diese Komponente unbekannt.**

**Erläuterung**

Protokollproblem zwischen Server und primärem CMM. Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1118I Call-Home-Status für diese Komponente nicht verfügbar.**

**Erläuterung**

Kommunikationsproblem zwischen Server und primärem CMM. Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1119I Call-Home-Funktion auf diesem Server aktiviert.**

**Erläuterung**

Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1120I Call-Home-Funktion auf diesem Server deaktiviert.**

**Erläuterung**

Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1121I Call-Home-Status für diesen Server unbekannt.**

**Erläuterung**

Protokollproblem zwischen Server und Komponente. Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1123I Der Call-Home-Endpunkttestaufruf steht aus.**

**Erläuterung**

Weitere Call-Home-Aufrufe werden gerade ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1124I Der Call-Home-Endpunktaufruf steht aus.**

**Erläuterung**

Weitere Call-Home-Aufrufe werden gerade ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1125I Call-Home-Endpunkttestaufruf wird ausgeführt.**

**Erläuterung**

Call-Home-Endpunkttestaufruf wird ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1126I Call-Home-Endpunktaufruf wird ausgeführt.**

**Erläuterung**

Call-Home-Endpunktaufruf wird ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1127I Problemnummer generieren.**

**Erläuterung**

Problemnummer generieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1128I Endpunkt-Servicedatenarchiv sammeln.**

**Erläuterung**

Endpunkt-Servicedatenarchiv sammeln.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1129I Servicedatenarchiv für generierte Problemnummer hochladen.**

**Erläuterung**

Servicedatenarchiv für generierte Problemnummer hochladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1130J Call-Home-Funktion nicht aktiviert.**

**Erläuterung**

Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn Call-Home-Funktion aktiviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Konfigurieren und aktivieren Sie die Call-Home-Funktion.

- **FQXHMSS1131I Call-Home-Testanruf für Endpunkt {0} erfolgreich abgeschlossen. Die zugehörige Problemticketnummer ist: {1}.**

**Erläuterung**

Call-Home-Testanruf für Endpunkt {0} erfolgreich abgeschlossen. Die zugehörige Problemticketnummer ist: {1}.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1132I Call-Home-Aufruf für Endpunkt {0} erfolgreich abgeschlossen. Die zugehörige Problemticketnummer ist: {1}.**

**Erläuterung**

Call-Home-Aufruf für Endpunkt {0} erfolgreich abgeschlossen. Die zugehörige Problemticketnummer ist: {1}.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1214I Testereignis für {0} erfolgreich generiert.**

**Erläuterung**

Testereignis für {0} erfolgreich generiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1215J Testereignis für {0} kann nicht generiert werden, da Weiterleiter deaktiviert ist.**

**Erläuterung**

Testereignis für {0} kann nicht generiert werden, da Weiterleiter deaktiviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS1216J Testereignis für {0} kann nicht generiert werden, da für diesen Weiterleitertyp ein verwalteter Endpunkt erforderlich ist.**

**Erläuterung**

Testereignis für {0} kann nicht generiert werden, da für diesen Weiterleitertyp ein verwalteter Endpunkt erforderlich ist.

**Dringlichkeit**



Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS1219I Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} wurde mit dieser Konfiguration erfolgreich aktualisiert.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration wurde aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1220I Nicht festgelegt**

**Erläuterung**

IBM Standard-Call-Home-Weiterleiter nicht festgelegt. Um den Weiterleiter zu erstellen, wenden Sie eine gültige Call-Home-Konfiguration an.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1221I deaktiviert**

**Erläuterung**

IBM Standard-Call-Home-Weiterleiter festgelegt, aber nicht aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1222I Aktiviert**

**Erläuterung**

IBM Standard-Call-Home-Weiterleiter festgelegt und aktiviert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1223J Ausgewählter Problem Datensatz nicht mehr verfügbar.**

**Erläuterung**  
Problem Datensatz nicht mehr auf Server vorhanden. Jemand muss ihn gelöscht haben.

**Dringlichkeit**  
Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Bitte Benutzeroberfläche aktualisieren.

- **FQXHMSS1226I Call-Home-Status wird für diese Komponente geladen.**

**Erläuterung**  
Call-Home-Status wird für diese Komponente geladen. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1227I Call-Home-Status wird für diesen Server geladen.**

**Erläuterung**  
Call-Home-Status wird für diesen Server geladen. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1229I Nicht festgelegt**

**Erläuterung**

Lenovo Standard-Call-Home-Weiterleiter nicht festgelegt. Um den Weiterleiter zu erstellen, wenden Sie eine gültige Call-Home-Konfiguration an.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1229J Weitere Aufgabe zum Ändern des Call-Home-Status wird ausgeführt.**

**Erläuterung**

Anderer Benutzer führt eine Aufgabe zum Ändern des Call-Home-Status aus.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es später erneut.

- **FQXHMS123J Keine verwalteten Endpunkte, die Call-Home-Funktion unterstützen. Die Funktion ist für sie nicht implementiert.**

**Erläuterung**

Dies hat keine Auswirkungen auf die Call-Home-Funktion des Verwaltungsservers. Server führt weiterhin Call-Home für die verwalteten Endpunkte aus, sofern dies so konfiguriert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMS1243J Problem Datensatz {0} wurde nicht gelöscht, da der Status {1} lautet.**

**Erläuterung**

Problem Datensatzstatus muss 'Geschlossen', 'Abgebrochen' oder 'Fehler' lauten, damit er gelöscht werden kann.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS1244I deaktiviert**

**Erläuterung**

Lenovo Standard-Call-Home-Weiterleiter festgelegt, aber nicht aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1244J Ticket {0} wurde nicht gelöscht, da er nicht mehr verfügbar ist.**

**Erläuterung**

Ticket wurden von einem anderen Benutzer gelöscht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS1245I Aktiviert**

**Erläuterung**

Lenovo Standard-Call-Home-Weiterleiter festgelegt und aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1245J Keines der Tickets wurde gelöscht.**

**Erläuterung**

Tickets wurden nicht gelöscht, da ihre Status zum Löschen ungültig oder nicht mehr auf dem Server vorhanden sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMS1246H Einige der Tickets wurden nicht gelöscht.**

**Erläuterung**

Einige der Tickets wurden nicht gelöscht, da ihre Status zum Löschen ungültig oder nicht mehr auf dem Server vorhanden sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMS1246I Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} und {1} wurden erfolgreich mit dieser Konfiguration aktualisiert.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} und {1} wurden erfolgreich mit dieser Konfiguration aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1246J Anforderung zum Erstellen des Weiterleiters ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die maximale Anzahl erstellbarer Weiterleiter ist 50.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMS1247I Call-Home-Funktion auf diesem Switch aktiviert.**

**Erläuterung**

Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1248I Call-Home-Funktion auf diesem Switch deaktiviert.**

**Erläuterung**

Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1249I Call-Home-Status für diesen Switch unbekannt.**

**Erläuterung**

Protokollproblem zwischen Server und Komponente. Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1250I Call-Home-Status für diesen Switch nicht verfügbar.**

**Erläuterung**

Kommunikationsproblem zwischen Server und Komponente. Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1251I Call-Home-Status wird für diesen Switch geladen.**

**Erläuterung**

Call-Home-Status wird für diesen Switch geladen. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1252I Call-Home-Funktion auf diesem Speicher aktiviert.**

**Erläuterung**

Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1253I Call-Home-Funktion auf diesem Speicher deaktiviert.**

**Erläuterung**

Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1254I Call-Home-Status für diesen Speicher unbekannt.**

**Erläuterung**

Protokollproblem zwischen Server und Komponente. Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1255I Call-Home-Status für diesen Speicher nicht verfügbar.**

**Erläuterung**

Kommunikationsproblem zwischen Server und Komponente. Dies ist der Status der Call-Home-Funktion des Endpunkts. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1256I Call-Home-Status wird für diesen Speicher geladen.**

**Erläuterung**

Call-Home-Status wird für diesen Speicher geladen. Dies hat keine Auswirkungen darauf, ob der Verwaltungsserver Call-Home für den Endpunkt durchführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1260I Nicht festgelegt**

**Erläuterung**

Lenovo Upload-Funktionalität nicht eingerichtet. Um Weiterleiter zu erstellen, wenden Sie eine gültige Konfiguration für die Lenovo Upload-Funktionalität an.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1261I deaktiviert**

**Erläuterung**

Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität eingerichtet, aber nicht aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1262I Aktiviert**

**Erläuterung**

Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität eingerichtet und aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1263I Lenovo Upload-Funktionalität kann aufgrund ungültiger Konfigurationswerte nicht aktiviert werden.**

**Erläuterung**

Die aktuelle Konfiguration ist nicht korrekt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1264I Konfiguration für Lenovo Upload-Funktionalität erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} wurde mit dieser Konfiguration erstellt.**

**Erläuterung**

Konfiguration für Lenovo Upload-Funktionalität erfolgreich gespeichert. Weiterleiter {0} wurde mit dieser Konfiguration erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1265I Konfiguration für Lenovo Upload-Funktionalität erfolgreich aktualisiert und gespeichert.**

**Erläuterung**

Konfiguration für Lenovo Upload-Funktionalität erfolgreich aktualisiert und gespeichert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1266I Konfiguration für Lenovo Upload-Funktionalität nicht gespeichert.**

**Erläuterung**  
Mindestens ein Feld enthielt keine gültigen Daten.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1267I Lenovo Upload-Funktionalität nicht zurückgesetzt.**

**Erläuterung**  
Verwaltungsserver fand Problem beim Entfernen aller Konfigurationsinformationen der Lenovo Upload-Funktionalität.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1268I Lenovo Upload-Funktionalität wurde zurückgesetzt.**

**Erläuterung**  
Alle Konfigurationsinformationen der Lenovo Upload-Funktionalität, einschl. Kontakt- und Standortinformationen, gelöscht.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1269J Lenovo Upload-Funktionalität nicht eingerichtet.**

**Erläuterung**

Wenden Sie zur Erstellung eine gültige Konfiguration für die Lenovo Upload-Funktionalität an und versuchen Sie es erneut.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMS1270J Erstellung eines Archivs mit ausgewählten Archiven und dessen Upload zum Server der Lenovo Upload-Funktionalität fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Fehler beim Erstellen des Upload-Jobs.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob die Konfiguration der Lenovo Upload-Funktionalität eingerichtet und die Daten gültig sind. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zum Zielsever besteht.

- **FQXHMS1274I Lenovo Warranty Datenbank (weltweit)**

**Erläuterung**

Diese Verbindung wird verwendet, um den Garantiestatus von [ibase.lenovo.com](http://ibase.lenovo.com) abzurufen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1275I Lenovo Warranty Webservice**

**Erläuterung**

Diese Verbindung wird verwendet, um den Garantiestatus von [supportapi.lenovo.com](http://supportapi.lenovo.com) abzurufen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1276I Lenovo Warranty Datenbank (nur China)**

**Erläuterung**

Diese Verbindung wird verwendet, um den Garantiestatus von service.lenovo.com.cn abzurufen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS1277J Die Konfiguration der Lenovo Upload-Funktionalität ist ungültig.**

**Erläuterung**

Einige Felder, die für die Lenovo Upload-Funktionalität erforderlich sind, sind ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Legen Sie eine korrekte Konfiguration für die Lenovo Upload-Funktionalität fest und wiederholen Sie den Test.

- **FQXHMSS1278J Der Test war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Test der Lenovo Upload-Funktionalität war nicht erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Ports nicht durch eine Firewall blockiert sind und der DNS korrekt eingerichtet ist.

- **FQXHMSS1279I Der Test war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Test der Lenovo Upload-Funktionalität war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1282I Nicht unterstützt**

**Erläuterung**

Call-Home-Funktion und Herunterladen von Servicedaten werden für diese Einheit derzeit nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS1283I Das Ticket wurde von einem Benutzer geöffnet.**

**Erläuterung**

Das Ticket wurde von einem Benutzer geöffnet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS2001I Auf [arg2] generiertes Ereignis [arg1] wurde dem Servicedatensammlungsprozess hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Das wartungsfähige Ereignis wurde der Verarbeitungswarteschlange des Servers hinzugefügt.

**Argumente**

*[arg1]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg2]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS2002M Der Verwaltungsserver konnte das entsprechende System zum Sammeln des Servicedatenarchivs für das auf [arg2] generierte Ereignis [arg1] nicht finden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte das entsprechende System zum Sammeln der Servicedaten nicht finden.

**Argumente**

*[arg1]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg2]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem verwalteten Endpunkt und dem Verwaltungsserver ordnungsgemäß hergestellt ist. Prüfen Sie zudem, ob der Endpunkt noch verwaltet wird.

- **FQXHMSS2003M Fehler beim Versuch des Verwaltungsservers, das Servicedatenarchiv für das auf *[arg2]* generierte Ereignis *[arg1]* zu sammeln.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte die Servicedaten nicht sammeln.

**Argumente**

*[arg1]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg2]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem verwalteten Endpunkt und dem Verwaltungsserver ordnungsgemäß hergestellt ist. Prüfen Sie zudem, ob der Endpunkt noch verwaltet wird. Falls das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an das Service und Support Center.

- **FQXHMSS2004J Der Verwaltungsserver konnte das Servicedatenarchiv für das auf *[arg2]* generierte Ereignis *[arg1]* nicht sammeln.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte die Servicedaten nicht sammeln.

**Argumente**

*[arg1]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg2]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem verwalteten Endpunkt und dem Verwaltungsserver ordnungsgemäß hergestellt ist. Falls das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Service und Support.

- **FQXHMSS2005I Das Servicedatenarchiv für Ereignis [arg1] von [arg2] wurde erfolgreich gesammelt.**

**Erläuterung**

Die Servicedaten zum Ereignis wurden erfolgreich gesammelt.

**Argumente**

*[arg1]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg2]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2006I Call-Home-Service-Weiterleiter [arg1] hat mit Erstellen des Tickets für das auf [arg3] generierte Ereignis [arg2] begonnen.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter hat mit der Generierung des Tickets für das wartungsfähige Ereignis begonnen.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg3]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2007I Call-Home-Service-Weiterleiter [arg1] hat Ticket [arg2] für das auf [arg4] generierte Ereignis [arg3] erstellt.**

#### **Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter hat das Ticket für das wartungsfähige Ereignis generiert.

#### **Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Der Problemdatensatz.

*[arg3]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg4]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2008J Call-Home-Service-Weiterleiter [arg1] konnte Ticket für das auf [arg3] generierte Ereignis [arg2] nicht erstellen. Der Weiterleiter hat keine weiteren Versuche. Der Prozess für dieses Ereignis wird abgebrochen.**

#### **Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte das Ticket für das wartungsfähige Ereignis nicht generieren.

#### **Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg3]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und gültige Kontaktdaten verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird.

- **FQXHMSS2009I Call-Home-Service-Weiterleiter [arg1] hat mit dem Upload der gesammelten Servicedaten in Ticket [arg2] begonnen.**

#### **Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter hat begonnen, die Servicedaten zum generierten Ticket für das wartungsfähige Ereignis hochzuladen.



## Argumente

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Der Problemdatensatz.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2010I Call-Home-Service-Weiterleiter [arg1] hat die Servicedaten erfolgreich in Ticket [arg2] hochgeladen.**

## Erläuterung

Der Service-Weiterleiter hat die Servicedaten zum generierten Ticket für das wartungsfähige Ereignis hochgeladen.

## Argumente

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Der Problemdatensatz.

## Dringlichkeit

Informationen

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2011J Call-Home-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten nicht in Ticket [arg2] hochladen. Der Eintrag hat keine weiteren Versuche. Der Prozess für dieses Ereignis wird abgebrochen.**

## Erläuterung

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum generierten Ticket für das wartungsfähige Ereignis hochladen.

## Argumente

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Der Problemdatensatz.

## Dringlichkeit

Warnung

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

#### **Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und gültige Kontaktdaten verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird.

- **FQXHMSS2012I SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] hat mit dem Upload der gesammelten Servicedaten in [arg2]:[arg3] begonnen.**

#### **Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter hat begonnen, die Servicedaten zum Zielservers hochzuladen.

#### **Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Die Ziel-IP-Adresse.

*[arg3]* Die Ziel-Portnummer.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2013I SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] hat die gesammelten Servicedaten in [arg2]:[arg3] erfolgreich hochgeladen.**

#### **Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter hat die Servicedaten zum Zielservers hochgeladen.

#### **Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Die Ziel-IP-Adresse.

*[arg3]* Die Ziel-Portnummer.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2014J SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten nicht in Ticket in [arg2]:[arg3] hochladen. Anzahl der verbleibenden Versuche: [arg4].**

#### **Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen.

## Argumente

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Die Ziel-IP-Adresse.

[arg3] Die Ziel-Portnummer.

[arg4] Anzahl verbleibender Wiederholversuche für diese Servicedaten.

## Dringlichkeit

Warnung

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird.

- **FQXHMSS2015M SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] hat beim Hochladen der gesammelten Servicedaten in [arg2]:[arg3] einen Fehler festgestellt.**

## Erläuterung

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen.

## Argumente

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Die Ziel-IP-Adresse.

[arg3] Die Ziel-Portnummer.

## Dringlichkeit

Kritisch

## Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird. Falls das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an das Service und Support Center.

- **FQXHMSS2016I Service-Weiterleiter [arg1] wurde von Benutzer [arg2] mit IP-Adresse [arg3] erstellt.**

## Erläuterung

Der Service-Weiterleiter wurde erstellt.

## Argumente

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg3] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2017I Service-Weiterleiter [arg1] wurde von Benutzer [arg2] mit IP-Adresse [arg3] geändert.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter wurde geändert.

**Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg3] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2018I Service-Weiterleiter [arg1] wurde von Benutzer [arg2] mit IP-Adresse [arg3] gelöscht.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter wurde gelöscht.

**Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg3] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2019I Der Verwaltungsserver hat mit dem Sammeln des Servicedatenarchivs für das auf [arg2] generierte Ereignis [arg1] begonnen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat begonnen, die Servicedaten zu sammeln.

**Argumente**

*[arg1]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg2]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2020I Service-Weiterleiter [arg1] hat das gesammelte Servicedatenarchiv für das auf [arg3] generierte Ereignis [arg2] in der anstehenden Warteschlange hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter hat das gesammelte Servicedatenarchiv zur Warteschlange des Weiterleiters hinzugefügt, da für den Weiterleiter die Einstellung festgelegt wurde, Archive erst nach der Zustimmung eines Benutzers zu verarbeiten.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg3]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Der Benutzer muss die gesammelten Servicedaten prüfen und dann der Verarbeitung durch den Service-Weiterleiter zustimmen.

- **FQXHMSS2021I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat akzeptiert, dass das Servicedatenarchiv für das auf [arg4] generierte Ereignis [arg3] durch aktive Service-Weiterleiter verarbeitet wird.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat der Verarbeitung der gesammelten Servicedaten durch die aktiven Service-Weiterleiter zugestimmt.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Code des wartungsfähigen Ereignisses.

[arg4] System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2022I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat abgelehnt, dass das Servicedatenarchiv für das auf [arg4] generierte Ereignis [arg3] durch aktive Service-Weiterleiter verarbeitet wird.**

#### **Erläuterung**

Der Benutzer hat die Verarbeitung der gesammelten Servicedaten durch die aktiven Service-Weiterleiter abgelehnt.

#### **Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Code des wartungsfähigen Ereignisses.

[arg4] System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2023J Call-Home-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten nicht in Ticket [arg2] hochladen. Anzahl der verbleibenden Versuche: [arg3].**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte das Servicedatenarchiv nicht an das Ziel übertragen.

#### **Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Der Problemdatensatz.

[arg3] Anzahl verbleibender Wiederholversuche für diese Servicedaten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Ziel ordnungsgemäß hergestellt ist. Gewährleisten Sie zudem, dass das SFTP-Protokoll nicht durch eine Firewall blockiert wird.

- **FQXHMSS2024J Call-Home-Service-Weiterleiter [arg1] konnte Ticket für das auf [arg3] generierte Ereignis [arg2] nicht erstellen. Anzahl der verbleibenden Versuche: [arg4].**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte den Problemdatensatz für das wartungsfähige Ereignis nicht generieren.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg3]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

*[arg4]* Anzahl verbleibender Wiederholversuche für diese Servicedaten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Verwaltungsserver und dem Ziel ordnungsgemäß hergestellt ist. Gewährleisten Sie zudem, dass das SFTP-Protokoll nicht durch eine Firewall blockiert wird.

- **FQXHMSS2025J SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten nicht in Ticket in [arg2]: [arg3] hochladen. Der Eintrag hat keine weiteren Versuche. Der Prozess für dieses Ereignis wird abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielsystem hochladen.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Die Ziel-IP-Adresse.

*[arg3]* Die Ziel-Portnummer.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird.

- **FQXHMSS2026I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Datei [arg3] erfolgreich in das Service-Ticket [arg4] hochgeladen.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat eine Datei zu einem Service-Ticket hochgeladen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Der Dateiname.

*[arg4]* UID des Dienstproblem-Datensatzes.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2027G Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat versucht, die Datei [arg3] in das Service-Ticket [arg4] hochzuladen, die Anforderung schlug jedoch fehl.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat versucht, eine Datei zu einem Service-Ticket hochzuladen, jedoch konnte der Server die Datei nicht hochladen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Der Dateiname.

*[arg4]* UID des Dienstproblem-Datensatzes.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Call-Home-Standard Einstellungen aktiv sind. Gewährleisten Sie zudem, dass eine Verbindung nach außen besteht und die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird.

- **FQXHMSS2028I Der Verwaltungsserver überspringt die Erstellung eines Tickets für das auf [arg2] generierte Ereignis [arg1].**

**Erläuterung**

Auf dem Verwaltungsserver ist bereits ein aktives Ticket zum angegebenen Serviceereignis vorhanden.

**Argumente**

*[arg1]* Code des wartungsfähigen Ereignisses.

*[arg2]* System, auf dem das Ereignis erzeugt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2029J SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten in Ticket in [arg2]:[arg3] aufgrund von Verbindungsproblemen nicht hochladen. Anzahl der verbleibenden Versuche: [arg4].**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen, da keine Verbindung bestand.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Die Ziel-IP-Adresse.

*[arg3]* Die Ziel-Portnummer.

*[arg4]* Anzahl verbleibender Wiederholversuche für diese Servicedaten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird. Stellen Sie sicher, dass der Hostname vom DNS aufgelöst werden kann.

- **FQXHMSS2030J SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten in Ticket in [arg2]:[arg3] aufgrund ungültiger Anmeldeinformationen nicht hochladen. Anzahl der verbleibenden Versuche: [arg4].**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen, da keine Authentifizierung möglich war.

**Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Die Ziel-IP-Adresse.

[arg3] Die Ziel-Portnummer.

[arg4] Anzahl verbleibender Wiederholversuche für diese Servicedaten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird. Stellen Sie sicher, dass die Anmeldeinformationen gültig sind.

- **FQXHMSS2031J SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten in Ticket in [arg2]:[arg3] aufgrund von Übertragungsfehlern nicht hochladen. Anzahl der verbleibenden Versuche: [arg4].**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen, da keine Dateiübertragung möglich war.

**Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Die Ziel-IP-Adresse.

[arg3] Die Ziel-Portnummer.

[arg4] Anzahl verbleibender Wiederholversuche für diese Servicedaten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird.

wird. Stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen für den Zielordner eine Dateiübertragung zulassen und auf dem Ziel genügend Speicherplatz für die neue Datei vorhanden ist.

- **FQXHMSS2032J SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten in Ticket in [arg2]:[arg3] aufgrund von Verbindungsproblemen nicht hochladen. Der Eintrag hat keine weiteren Versuche. Der Prozess für dieses Ereignis wird abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen, da keine Verbindung bestand.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Die Ziel-IP-Adresse.

*[arg3]* Die Ziel-Portnummer.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird. Stellen Sie sicher, dass der Hostname vom DNS aufgelöst werden kann.

- **FQXHMSS2033J SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten in Ticket in [arg2]:[arg3] aufgrund ungültiger Anmeldeinformationen nicht hochladen. Der Eintrag hat keine weiteren Versuche. Der Prozess für dieses Ereignis wird abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen, da keine Authentifizierung möglich war.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Die Ziel-IP-Adresse.

*[arg3]* Die Ziel-Portnummer.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird. Stellen Sie sicher, dass die Anmeldeinformationen gültig sind.

- **FQXHMSS2034J SFTP-Service-Weiterleiter [arg1] konnte die Servicedaten in Ticket in [arg2]:[arg3] aufgrund von Übertragungsfehlern nicht hochladen. Der Eintrag hat keine weiteren Versuche. Der Prozess für dieses Ereignis wird abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen, da keine Dateiübertragung möglich war.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Die Ziel-IP-Adresse.

*[arg3]* Die Ziel-Portnummer.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird. Stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen für den Zielordner eine Dateiübertragung zulassen und auf dem Ziel genügend Speicherplatz für die neue Datei vorhanden ist.

- **FQXHMSS2035I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Call-Home-Verbindungstest gestartet.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat den Call-Home-Verbindungstest gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2036I Der von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] gestartete Call-Home-Verbindungstest wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Call-Home-Verbindungstest wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS2037J Der von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] gestartete Call-Home-Verbindungstest ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Call-Home-Verbindungstest wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Call-Home-Kontaktinformationen korrekt sind. Prüfen Sie zudem, ob der Verwaltungsserver über eine aktive Internetverbindung verfügt. Gewährleisten Sie, dass für den Verwaltungsserver ein gültiger und erreichbarer DNS-Server vorhanden ist.

- **FQXHMS2038I Der Service-Weiterleiter [arg1] der Lenovo Upload-Funktionalität hat begonnen, die gesammelten Servicedaten in [arg2] hochzuladen**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter hat begonnen, die Servicedaten zum Zielservers hochzuladen.

**Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Die Ziel-Upload-URL.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2039I Der Service-Weiterleiter [arg1] der Lenovo Upload-Funktionalität hat die gesammelten Servicedaten in [arg2] hochgeladen.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter hat die Servicedaten zum Zielservers hochgeladen.

**Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Die Ziel-Upload-URL.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2040J Der Service-Weiterleiter [arg1] der Lenovo Upload-Funktionalität konnte die Servicedaten wegen Verbindungsproblemen nicht in das Ticket in [arg2] hochladen. Der Eintrag hat keine weiteren Versuche. Der Prozess für dieses Ereignis wird abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen, da keine Verbindung bestand.

**Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Die Ziel-Upload-URL.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird. Stellen Sie sicher, dass der Hostname vom DNS aufgelöst werden kann.

- **FQXHMSS2041J Der Service-Weiterleiter [arg1] der Lenovo Upload-Funktionalität konnte die Servicedaten wegen Verbindungsproblemen nicht in das Ticket in [arg2] hochladen. Anzahl der verbleibenden Versuche: [arg3]**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen, da keine Verbindung bestand.

**Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Die Ziel-Upload-URL.

[arg3] Anzahl verbleibender Wiederholversuche für diese Servicedaten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird. Stellen Sie sicher, dass der Hostname vom DNS aufgelöst werden kann.

- **FQXHMSS2042M Der Service-Weiterleiter [arg1] der Lenovo Upload-Funktionalität hat beim Hochladen der gesammelten Servicedaten in [arg2] einen Fehler festgestellt:[arg3].**

**Erläuterung**

Der Service-Weiterleiter konnte die Servicedaten nicht zum Zielservers hochladen.

**Argumente**

[arg1] Name des Service-Weiterleiters.

[arg2] Die Ziel-Upload-URL.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und eine Verbindung zum Zielservers verfügen. Überprüfen Sie zudem, dass die Kommunikation nicht von der Firewall blockiert wird. Falls das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an das Service und Support Center.

- **FQXHMSS2043I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Speichern der Konfiguration der Lenovo Upload-Funktionalität war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat eine neue Konfiguration von Lenovo Upload Facility vorgenommen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2044I Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Konfiguration der Lenovo Upload-Funktionalität war erfolgreich.**

### **Erläuterung**

Der Benutzer hat die derzeitige Konfiguration von Lenovo Upload Facility geändert.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2045J Die Anforderung von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] zum Ändern der Konfiguration der Lenovo Upload-Funktionalität ist fehlgeschlagen.**

### **Erläuterung**

Der Benutzer hat erfolglos versucht, die derzeitige Konfiguration von Lenovo Upload Facility zu ändern.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Konfigurationsinformationen gültig sind.

- **FQXHMSS2046I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Konfiguration der Lenovo Upload-Funktionalität zurückgesetzt.**

### **Erläuterung**

Der Benutzer hat die Konfiguration von Lenovo Upload Facility zurückgesetzt.

### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.



[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2047J Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat erfolglos versucht, die Konfiguration der Lenovo Upload-Funktionalität zurückzusetzen.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat versucht, die Konfiguration von Lenovo Upload Facility zurückzusetzen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMSS2048J Hochladen der Datei [arg1] in die Lenovo Upload-Funktionalität wurde initiiert von Benutzer [arg2].**

**Erläuterung**

Diese Servicedatei wird an den Lenovo Support gesendet.

**Argumente**

[arg1] Dateiname

[arg2] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2049J Hochladen von Nutzungsdaten in die Lenovo Upload-Funktionalität wurde initiiert.**

**Erläuterung**

Diese Servicedatei wird an Lenovo gesendet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2063J Lenovo Call-Home-Verbindungstest konnte nicht ausgeführt werden.**

**Erläuterung**

Der Call-Home-Verbindungstest-Job konnte nicht erstellt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitte wenden Sie sich an das Serviceteam.

- **FQXHMSS2064J Die bereitgestellten Informationen zur Durchführung eines manuellen Lenovo Call-Home per Software sind ungültig.**

**Erläuterung**

Manueller Call-Home per Software konnte nicht erstellt werden, da die bereitgestellten Informationen ungültig sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Informationen für den manuellen Call-Home per Software.

- **FQXHMSS2065J Ein manueller Lenovo Call-Home per Software konnte nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, den manuellen Call-Home per Software zu erstellen, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitte wenden Sie sich an das Serviceteam.

- **FQXHMSS2066J Kundennummer für zukünftige Call-Homes konnte nicht gespeichert werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, eine Kundennummer für zukünftige manuelle Call-Homes per Software zu speichern, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitte überprüfen Sie, dass die bereitgestellten Informationen gültig sind.

- **FQXHMSS2067I Lenovo Call-Home-Weiterleiter und Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität sind deaktiviert.**

**Erläuterung**

Um den manuellen Call-Home per Software zu verwenden, müssen der Lenovo Call-Home-Weiterleiter und der Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2068I Lenovo Call-Home-Weiterleiter ist deaktiviert.**

**Erläuterung**

Um ein Softwareproblem zu melden, muss der Lenovo Call Home Forwarder aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2069I Weiterleiter für Lenovo Upload-Funktionalität ist deaktiviert.**

**Erläuterung**

Um den manuellen Call-Home per Software zu verwenden, muss der Weiterleiter für die Lenovo Upload-Funktionalität aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2070I Kunde {0} hat einen manuellen Call-Home per Software erstellt.**

**Erläuterung**

Kunde {0} hat einen manuellen Call-Home per Software erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2072I Lenovo Call-Home-Weiterleiter und Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität sind deaktiviert.**

**Erläuterung**

Um den manuellen Call-Home zu verwenden, müssen der Lenovo Call-Home-Weiterleiter und der Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2073I Weiterleiter für Lenovo Upload-Funktionalität ist deaktiviert.**

**Erläuterung**

Um den manuellen Call-Home zu verwenden, muss der Weiterleiter für die Lenovo Upload-Funktionalität aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2075I Weiterleiter {0} und {1} wurden mit dieser Konfiguration erstellt.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Um Servicedaten mit einem 'Lenovo Call-Home-Weiterleiter' zu Tickets hochzuladen, muss außerdem der 'Standard-Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität' aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2076I Weiterleiter {0} wurde erstellt und Weiterleiter {1} wurde mit dieser Konfiguration aktualisiert.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Um Servicedaten mit einem 'Lenovo Call-Home-Weiterleiter' zu Tickets hochzuladen, muss außerdem der 'Standard-Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität' aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2077I Weiterleiter {0} wurde erstellt, aber Weiterleiter {1} konnte mit dieser Konfiguration nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Um Servicedaten mit einem 'Lenovo Call-Home-Weiterleiter' zu Tickets hochzuladen, muss außerdem der 'Standard-Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität' aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2078I Weiterleiter {0} und {1} wurden erfolgreich mit dieser Konfiguration aktualisiert.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration erfolgreich gespeichert. Um Servicedaten mit einem 'Lenovo Call-Home-Weiterleiter' zu Tickets hochzuladen, muss außerdem der 'Standard-Weiterleiter der Lenovo Upload-Funktionalität' aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS2079I Durch Aktivieren dieses Weiterleiters stimmen Sie zu, dass Servicedaten an Lenovo gesendet werden. Wenn Sie nicht zustimmen, müssen Sie diesen Weiterleiter deaktivieren.**

**Erläuterung**

Durch Aktivieren dieses Weiterleiters stimmen Sie zu, dass Servicedaten an Lenovo gesendet werden. Wenn Sie nicht zustimmen, müssen Sie diesen Weiterleiter deaktivieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS2079J Bei der Anforderung zum Aktualisierungen von verwalteten Informationen wurden verschiedene Fehler festgestellt.**

**Erläuterung**

{0} die Informationen wurden verwaltet, {1} die Verwaltung ist ungültig, {2} die Verwaltung konnte nicht durchgeführt werden, da sie bereits erfolgt ist, und {3} die Informationen konnten nicht verwaltet werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die bereitgestellten Informationen.

- **FQXHMS2080I Der Alertzeitraum für Warnungen wurde erfolgreich aktualisiert.**

**Erläuterung**

Der Alertzeitraum für Warnungen wurde erfolgreich aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS2080J Die angegebene Kundennummer zur Durchführung eines manuellen Lenovo Call-Home per Software sind ungültig.**

**Erläuterung**

Manueller Call-Home per Software konnte nicht erstellt werden, da die angegebene Kundennummer ungültig sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Kundennummer für den manuellen Call-Home per Software.

- **FQXHMS2081I Lenovo Call Home Forwarder existiert nicht.**

**Erläuterung**

Um Softwareprobleme zu melden, muss ein Lenovo Call Home Forwarder konfiguriert und aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS2081J Die Garantieeinstellungen konnten nicht festgelegt werden.**

**Erläuterung**

Die Garantieeinstellungen konnten nicht festgelegt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMS2082J Die Garantieeinstellungen konnten nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Die Garantieeinstellungen konnten nicht abgerufen werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMS2083I Die zuvor hochgeladene Datei wurde verworfen.**

**Erläuterung**

Die zuvor hochgeladene Datei wurde verworfen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2083J Die Datei konnte nicht zum Ticket hochgeladen werden.**

**Erläuterung**

Beim Hochladen der Datei zum Ticket ist ein Problem aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitte wenden Sie sich an das Service- und Supportteam.

- **FQXHMSS2084J XClarity Administrator konnte die zuvor hochgeladene Datei nicht aktualisieren.**

**Erläuterung**

XClarity Administrator konnte die zuvor hochgeladene Datei nicht aktualisieren.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2085J Die erhaltenen Wartungsinformationen sind ungültig.**

**Erläuterung**

Die erhaltenen Wartungsinformationen sind ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2086J Die Wartungsinformationen konnten nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**



Die Wartungsinformationen konnten nicht erstellt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2087J Die Anforderung zum Aktualisieren der Wartungsinformationen ist ungültig.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Aktualisieren der Wartungsinformationen ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2088J Die Anforderung zum Entfernen der Einheit aus der Wartung ist ungültig.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Entfernen der Einheit aus der Wartung ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2089J Die Anforderung zum Entfernen der Einheit aus der Wartung ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Entfernen der Einheit aus der Wartung ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2090J Die Anforderung zum Aktualisieren der Wartungsinformationen ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Aktualisieren der Wartungsinformationen ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2091J Die Anforderung zum Abrufen der Wartungsinformationen ist ungültig.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Abrufen der Wartungsinformationen ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2092J Die angegebene Kundennummer ist ungültig.**

**Erläuterung**

Kundennummer ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2093I Die Kundennummer wurde leer gelassen.**

**Erläuterung**

Kundennummer ist leer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2093J Die Kundennummer konnte nicht überprüft werden.**

**Erläuterung**

Kundennummer konnte nicht überprüft werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2094I Die Kundennummer wurde verifiziert.**

**Erläuterung**

Kundennummer wurde verifiziert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2098J Die angegebene Fallnummer ist ungültig.**

**Erläuterung**

Die Fallnummer für das Hinzufügen einer Notiz ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Fallnummer für die hinzuzufügende Notiz.

- **FQXHMSS2099J Die angegebene Fallnummer existiert nicht.**

**Erläuterung**

Die Fallnummer für das Hinzufügen einer Notiz existiert nicht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Fallnummer vorhanden ist.

- **FQXHMSS2100J Bei der angegebenen Fallnummer handelt es sich nicht um eine Lenovo-Ticketnummer.**

**Erläuterung**

Die Fallnummer für das Hinzufügen einer Notiz ist eine nicht Lenovo-Ticketnummer.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Fallnummer mit einem Lenovo-Ticket übereinstimmt.

- **FQXHMSS2101J Die Fallnotiz konnte nicht hinzugefügt werden.**

**Erläuterung**

Die Fallnotiz konnte dem Ticket nicht hinzugefügt werden, da keine Verbindung zum Lenovo Call Home besteht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Verbindung zu Lenovo Call Home.

- **FQXHMSS2102J Die Fallnotiz konnte nicht hinzugefügt werden.**

**Erläuterung**

Es gab ein Problem beim Hinzufügen einer Fallnotiz zum Ticket.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Kontaktieren Sie das Service- und Support-Team für weitere Untersuchungen.

- **FQXHMSS2103I Fallnotiz erfolgreich zum Ticket hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Die Fallnotiz wurde erfolgreich dem Ticket hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2104J Die mitgelieferte Fallnotiz ist ungültig.**

**Erläuterung**

Die dem Ticket beigefügte Fallnotiz ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die implementierten Informationen gültig sind.

- **FQXHMSS2105J Lenovo Call-Home-Weiterleiter ist deaktiviert.**

**Erläuterung**

Um den Call-Home-Pass-Through zu verwenden, muss der Lenovo Call-Home-Weiterleiter aktiviert sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wechseln Sie zur Seite "Service und Support" und aktivieren Sie diesen Weiterleiter.

- **FQXHMSS2106J Es konnte kein Lenovo Call-Home-Pass-Through generiert werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, den Call-Home-Pass-Through zu generieren, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitte wenden Sie sich an das Serviceteam.

- **FQXHMSS2107J Die bereitgestellten Informationen zur Durchführung eines Lenovo Call-Home-Pass-Through sind ungültig.**

**Erläuterung**

Call-Home-Pass-Through konnte nicht erstellt werden, da die bereitgestellten Informationen ungültig sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Informationen für den Call-Home-Pass-Through

- **FQXHMSS2108J Es konnte kein Lenovo Call-Home-Pass-Through generiert werden.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, den Call-Home-Pass-Through zu generieren, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitte wenden Sie sich an das Serviceteam.

- **FQXHMSS2109I Achtung: Zur Nutzung der Call-Home-Funktion für dieses Land ist ein Lenovo Premier Support-Vertrag erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Lenovo Ansprechpartner oder autorisierten Business Partner.**

**Erläuterung**

Zur Nutzung der Call-Home-Funktion für dieses Land ist ein Lenovo Premier Support-Vertrag erforderlich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2110J Informationen zur Annahme der neuen Lenovo Datenschutzerklärung sind ungültig.**

**Erläuterung**

Lenovo Datenschutzvereinbarung ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2111J Lenovo Datenschutzerklärung wurde bereits akzeptiert und kann nicht geändert werden.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Datenschutzerklärung wurde bereits zugestimmt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2112J Beim Versuch, die Lenovo Datenschutzerklärung zu akzeptieren, ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Lenovo Datenschutzerklärung konnte nicht akzeptiert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2113J Aktion ist nicht zulässig, da der Benutzer die neue Lenovo Datenschutzerklärung nicht akzeptiert hat.**

**Erläuterung**

Alle Funktionen von Call-Home und der Lenovo Upload-Funktionalität sind deaktiviert, da der Benutzer die neue Lenovo Datenschutzerklärung nicht akzeptiert hat.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Akzeptieren Sie die neue Lenovo Datenschutzerklärung, um diese Funktionen zu aktivieren.

- **FQXHMSS2114J Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, da keine ausreichende Lizenzierung implementiert wurde.**

**Erläuterung**

Die Call-Home-Funktion der Software erfordert, dass genügend Lizenzen auf dem Verwaltungsserver implementiert werden, um die verwalteten Einheiten abzudecken.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2115J Call-Home-Konfiguration nicht gespeichert.**

**Erläuterung**

Call-Home-Konfiguration nicht gespeichert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass für die erforderlichen Felder gültige Daten eingegeben wurden, und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS2116J Vorgang zum Ändern des Call-Home-Servers fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Fehler beim Ändern des Call-Home-Servers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS2236I Fehlerstatus**

**Erläuterung**

Fehlerstatus

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS2243J Lenovo Fall {0} wurde nicht gelöscht, da der Status {1} lautet.**

**Erläuterung**

Der Status des Lenovo Falls muss "Behoben" oder "Abgebrochen" sein, damit er gelöscht werden kann.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMSS3035I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Lenovo Call-Home-Verbindungstest gestartet.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat den Lenovo Call-Home-Verbindungstest gestartet.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.



[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS3036I Der von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] gestartete Lenovo Call-Home-Verbindungstest wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home-Verbindungstest wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS3037J Der von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] gestartete Lenovo Call-Home-Verbindungstest ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home-Verbindungstest wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie zudem, ob der Verwaltungsserver über eine aktive Internetverbindung verfügt. Gewährleisten Sie, dass für den Verwaltungsserver ein gültiger und erreichbarer DNS-Server vorhanden ist.

- **FQXHMSS3038J Ein Lenovo Call-Home-Verbindungstest ist fehlgeschlagen. Das Zugriffstoken konnte nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Lenovo Call-Home-Verbindungstest nicht abschließen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3039I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat einen manuellen Lenovo Call-Home per Software gestartet.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat einen manuellen Call-Home per Software gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3040J Ein Lenovo Call-Home-Test per Software ist fehlgeschlagen. Das Gehäuse konnte nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Lenovo Call-Home-Test per Software nicht abschließen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3041J Ein Lenovo Call-Home per Software ist fehlgeschlagen. Das Gehäuse konnte nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Lenovo Call-Home per Software nicht abschließen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3042J Ein Lenovo Call-Home-Test ist fehlgeschlagen. Das Gehäuse konnte nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Lenovo Call-Home-Test nicht abschließen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3043J Ein manueller Lenovo Call-Home ist fehlgeschlagen. Das Gehäuse konnte nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen manuellen Lenovo Call-Home nicht abschließen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3044J Ein Lenovo Call-Home ist fehlgeschlagen. Das Gehäuse konnte nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Lenovo Call-Home nicht abschließen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3045I Ein Lenovo Call-Home-Test per Software wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Gehäusenummer ist [arg1].**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen Lenovo Call-Home-Test per Software erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

[arg1] Problemdatensatz-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3046I Ein Lenovo Call-Home per Software wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Gehäusenummer ist [arg1].**

### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen Lenovo Call-Home per Software erfolgreich abgeschlossen.

### **Argumente**

*[arg1]* Problemdatensatz-ID

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3047I Ein manueller Lenovo Call-Home wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Gehäusenummer ist [arg1].**

### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen manuellen Lenovo Call-Home erfolgreich abgeschlossen.

### **Argumente**

*[arg1]* Problemdatensatz-ID

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3048I Ein Lenovo Call-Home-Test wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Gehäusenummer ist [arg1].**

### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen Lenovo Call-Home-Test erfolgreich abgeschlossen.

### **Argumente**

*[arg1]* Problemdatensatz-ID

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3049I Ein Lenovo Call-Home wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Gehäusenummer ist [arg1]. Das Ereignis, das es generiert, hat die Nachricht: [arg2] und Ereignis-ID: [arg3]**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen Lenovo Call-Home erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

[arg1] Problemdatensatz-ID

[arg2] Ereignisnachricht

[arg3] Ereignis-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3050I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat einen manuellen Lenovo Call-Home gestartet.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat einen manuellen Lenovo Call-Home gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3051I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat einen Lenovo Call-Home-Test gestartet.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat einen Lenovo Call-Home-Test gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3052I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat einen manuellen Lenovo Call-Home-Test per Software gestartet.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat einen manuellen Lenovo Call-Home-Test per Software gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3053I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Datei [arg3] erfolgreich in den Lenovo Fall [arg4] hochgeladen.**

**Erläuterung**  
Der Benutzer hat eine Datei zu einem Lenovo Fall hochgeladen.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Der Dateiname.

*[arg4]* Die Lenovo Fall-UID.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3054I Der Lenovo Call-Home-Test per Software hat begonnen, Servicedaten zu Fall [arg1] hochzuladen.**

**Erläuterung**  
Der Lenovo Call-Home-Test per Software hat damit begonnen, gesammelte Servicedaten zum Lenovo Fall hochzuladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3055I Der Lenovo Call-Home-Test per Software hat erfolgreich Servicedaten zu Fall [arg1] hochgeladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home-Test per Software hat gesammelte Servicedaten zum Lenovo Fall hochgeladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3056J Der Lenovo Call-Home-Test per Software konnte keine Servicedaten zu Fall [arg1] hochladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home-Test per Software konnte keine gesammelten Servicedaten zum Lenovo Fall hochladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3057J Beim Lenovo Call-Home-Test per Software wurden keine Servicedaten hochgeladen, da kein Lenovo Fall erstellt werden konnte.**

**Erläuterung**

Beim Lenovo Call-Home-Test per Software wurden keine gesammelten Servicedaten hochgeladen, da der Lenovo Fall nicht erstellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3058I Der Lenovo Call-Home per Software hat begonnen, Servicedaten zu Fall [arg1] hochzuladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home per Software hat damit begonnen, gesammelte Servicedaten zum Lenovo Fall hochzuladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3059I Der Lenovo Call-Home per Software hat erfolgreich Servicedaten zu Fall [arg1] hochgeladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home per Software hat gesammelte Servicedaten zum Lenovo Fall hochgeladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3060J Der Lenovo Call-Home per Software konnte keine Servicedaten zu Fall [arg1] hochladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home per Software konnte keine gesammelten Servicedaten zum Lenovo Fall hochladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXHMSS3061J Beim Lenovo Call-Home per Software wurden keine Servicedaten hochgeladen, da kein Lenovo Fall erstellt werden konnte.**

**Erläuterung**

Beim Lenovo Call-Home per Software wurden keine gesammelten Servicedaten hochgeladen, da der Lenovo Fall nicht erstellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3062I Der Lenovo Call-Home-Test hat begonnen, Servicedaten zu Fall [arg1] hochzuladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home-Test hat damit begonnen, gesammelte Servicedaten zum Lenovo Fall hochzuladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3063I Der Lenovo Call-Home-Test hat erfolgreich Servicedaten zu Fall [arg1] hochgeladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home-Test hat gesammelte Servicedaten zum Lenovo Fall hochgeladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3064J Der Lenovo Call-Home-Test konnte keine Servicedaten zu Fall [arg1] hochladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home-Test konnte keine gesammelten Servicedaten zum Lenovo Fall hochladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3065J Beim Lenovo Call-Home-Test wurden keine Servicedaten hochgeladen, da kein Lenovo Fall erstellt werden konnte.**

**Erläuterung**

Beim Lenovo Call-Home-Test wurden keine gesammelten Servicedaten hochgeladen, da der Lenovo Fall nicht erstellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3066I Der Lenovo Call-Home hat begonnen, Servicedaten zu Fall *[arg1]* hochzuladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home hat damit begonnen, gesammelte Servicedaten zum Lenovo Fall hochzuladen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3067I Der Lenovo Call-Home hat erfolgreich Servicedaten zu Fall *[arg1]* hochgeladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home hat gesammelte Servicedaten zum Lenovo Fall hochgeladen.

**Argumente**

[arg1] Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3068J Der Lenovo Call-Home konnte keine Servicedaten zu Fall [arg1] hochladen.**

**Erläuterung**

Der Lenovo Call-Home konnte keine gesammelten Servicedaten zum Lenovo Fall hochladen.

**Argumente**

[arg1] Die Fall-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3069J Beim Lenovo Call-Home wurden keine Servicedaten hochgeladen, da kein Lenovo Fall erstellt werden konnte.**

**Erläuterung**

Beim Lenovo Call-Home wurden keine gesammelten Servicedaten hochgeladen, da der Lenovo Fall nicht erstellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3070I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat einen Lenovo Call-Home-Pass-Through gestartet.**

**Erläuterung**

Benutzer hat einen Lenovo Call-Home-Pass-Through gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3071I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat einen Lenovo Call-Home-Pass-Through-Test gestartet.**

### **Erläuterung**

Benutzer hat einen Lenovo Call-Home-Pass-Through-Test gestartet.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3072J Ein Lenovo Call-Home-Pass-Through-Test ist fehlgeschlagen. Das Gehäuse konnte nicht erstellt werden.**

### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Lenovo Call-Home-Pass-Through-Test nicht abschließen.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3073J Ein Lenovo Call-Home-Pass-Through ist fehlgeschlagen. Das Gehäuse konnte nicht erstellt werden.**

### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Lenovo Call-Home-Pass-Through nicht abschließen.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3074I Ein Lenovo Call-Home-Pass-Through-Test wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Gehäusenummer ist [arg1].**

### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen Lenovo Call-Home-Pass-Through-Test erfolgreich abgeschlossen.

### **Argumente**

[arg1] Problemdatensatz-ID

### **Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3075I Ein Lenovo Call-Home-Pass-Through wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Gehäusenummer ist [arg1].**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen Lenovo Call-Home-Pass-Through erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

*[arg1]* Problemdatensatz-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3076I Der Verwaltungsserver führt die Call-Home-Funktion für das wartungsfähige Ereignis [arg1] für Einheit [arg2] aus.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver startet die Ausführung der Call-Home-Funktion für das empfangene wartbare Ereignis.

**Argumente**

*[arg1]* Die Ereignis-ID, für die die Call-Home-Funktion ausgeführt wird.

*[arg2]* Der Einheitenname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3077I Der Verwaltungsserver führt die Call-Home-Funktion für das wartbare Ereignis [arg1] für Einheit [arg2] nicht aus, da kein passender Weiterleiter für die Einheit vorhanden ist.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver versucht nicht, die Call-Home-Funktion für das empfangene wartbare Ereignis auszuführen.

**Argumente**

*[arg1]* Die Ereignis-ID, für die die Call-Home-Funktion nicht ausgeführt wird.

[arg2] Der Einheitenname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS3078I Der Verwaltungsserver führt die Call-Home-Funktion für das wartbare Ereignis [arg1] für Einheit [arg2] nicht aus, da bereits ein Ticket für dieses Ereignis und diese Einheit geöffnet wurde.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver versucht nicht, die Call-Home-Funktion für das empfangene wartbare Ereignis auszuführen.

**Argumente**

[arg1] Die Ereignis-ID, für die die Call-Home-Funktion nicht ausgeführt wird.

[arg2] Der Einheitenname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4001I Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; er wurde neu gestartet. Debugdaten bei Beendigung wurden erfasst und gespeichert unter [arg2]**

**Erläuterung**

Der angegebene Service wurde neu gestartet.

**Argumente**

[arg1] Servicenamenname

[arg2] Position der Debugdaten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4002F Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; VM wird neu gestartet. Debugdaten bei Beendigung wurden erfasst und gespeichert unter [arg2]**

**Erläuterung**

Der angegebene Service wird nach dem Systemneustart neu gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Servicename

*[arg2]* Position der Debugdaten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4003F Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; er konnte nicht neu gestartet werden. Debugdaten bei Beendigung wurden erfasst und gespeichert unter [arg2]**

**Erläuterung**

Der angegebene Service konnte nicht neu gestartet werden.

**Argumente**

*[arg1]* Servicename

*[arg2]* Position der Debugdaten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4004F Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; er wird nicht wiederhergestellt Debugdaten bei Beendigung wurden erfasst und gespeichert unter [arg2]**

**Erläuterung**

Der angegebene Service konnte nicht wiederhergestellt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Servicename

*[arg2]* Position der Debugdaten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4005F Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; er konnte nicht neu gestartet werden. Folglich wird die VM neu gestartet. Debugdaten bei Beendigung wurden erfasst und gespeichert unter [arg2]**

**Erläuterung**

Der angegebene Service konnte nicht neu gestartet werden.

**Argumente**

*[arg1]* Servicename

*[arg2]* Position der Debugdaten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4011I Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; er wurde jetzt neu gestartet. Keine Debugdaten erfasst.**

**Erläuterung**

Der angegebene Service wurde neu gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Servicename

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4012F Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; VM wird neu gestartet. Keine Debugdaten erfasst.**

**Erläuterung**

Der angegebene Service wird nach dem Systemneustart neu gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Servicename

**Dringlichkeit**

Warnung



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4013F Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; er konnte nicht neu gestartet werden. Keine Debugdaten erfasst.**

**Erläuterung**

Der angegebene Service konnte nicht neu gestartet werden.

**Argumente**

*[arg1]* Servicename

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4014F Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; er wird nicht wiederhergestellt Keine Debugdaten erfasst.**

**Erläuterung**

Der angegebene Service konnte nicht wiederhergestellt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Servicename

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4015F Der interne Dienst [arg1] wurde unerwartet beendet; er konnte nicht neu gestartet werden. Folglich wird die VM neu gestartet. Keine Debugdaten erfasst.**

**Erläuterung**

Der angegebene Service konnte nicht neu gestartet werden.

**Argumente**

*[arg1]* Servicename

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMSS4016I Ein manueller IBM Call-Home wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Problem Datensatznummer ist [arg1].**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen manuellen IBM Call-Home erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

*[arg1]* Problem Datensatz-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen****Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4017I Ein IBM Call-Home-Test wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Problem Datensatznummer ist [arg1].**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen IBM Call-Home-Test erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

*[arg1]* Problem Datensatz-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen****Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4018I Ein Call-Home wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Ticketnummer ist [arg1].**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen Call-Home erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

*[arg1]* Problem Datensatz-ID

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4019I Ein IBM Call-Home-Verbindungstest wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Problem Datensatznummer ist [arg1].**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat einen IBM Call-Home-Verbindungstest erfolgreich abgeschlossen.

#### **Argumente**

[arg1] Problem Datensatz-ID

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4020J Ein manueller Call-Home ist fehlgeschlagen. Das Ticket konnte nicht erstellt werden.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen manuellen Call-Home nicht abschließen.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4021J Ein Call-Home-Test ist fehlgeschlagen. Das Ticket konnte nicht erstellt werden.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Call-Home-Test nicht abschließen.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4022J Ein Call-Home ist fehlgeschlagen. Das Ticket konnte nicht erstellt werden.**

#### **Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Call-Home nicht abschließen.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen****Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4023J Ein Call-Home-Verbindungstest ist fehlgeschlagen. Das Ticket konnte nicht erstellt werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte einen Call-Home-Verbindungstest nicht abschließen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen****Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4024J Das Land wurde erfolgreich geändert.**

**Erläuterung**

Das Land wurde erfolgreich geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen****Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS4025J Das Land konnte nicht geändert werden.**

**Erläuterung**

Beim Ändern des Landes ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen****Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5048I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat versucht, die Call-Home-Funktion zu aktivieren, vorher muss aber ein Test erfolgen. Der Test wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Für die Aktivierung der Call-Home-Funktion muss der Server einen Call-Home-Test ausführen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5049I Der Call-Home-Test wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Call-Home-Test wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5050J Der Call-Home-Test wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Call-Home-Test wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und gültige Kontaktdaten verfügen.

- **FQXHMSS5051I Der Call-Home-Test wurde erfolgreich gestartet.**

**Erläuterung**

Der Call-Home-Test wurde erfolgreich gestartet.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5052I Der Call-Home-Test, generiert von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2], wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der vom Benutzer generierte Call-Home-Test wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5053J Der Call-Home-Test, generiert von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2], wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der vom Benutzer generierte Call-Home-Test wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung und gültige Kontaktdaten verfügen.

- **FQXHMSS5054I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat Problemdatensatz [arg3] erfolgreich gelöscht.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat einen Problemdatensatz gelöscht.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Die Problemdatensatznummer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5055I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat alle Problemdatensätze erfolgreich gelöscht.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat alle Problemdatensätze gelöscht.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5056I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Status des automatischen Dumping-Mechanismus erfolgreich von [arg3] in [arg4] geändert.**

**Erläuterung**

Der Status des automatischen Dumping-Mechanismus wurde geändert.

**Argumente**

[arg1] Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

[arg2] IP-Adresse des Benutzers.

[arg3] Alter Dumping-Status.

[arg4] Neuer Dumping-Status.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5057I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Status des Datei-Tracemechanismus erfolgreich von [arg3] in [arg4] geändert.**

**Erläuterung**

Der Status des Datei-Tracing-Mechanismus wurde geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Alter Datei-Tracestatus.

*[arg4]* Neuer Datei-Tracestatus.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5058I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Anzahl der Call-Home-Wiederholversuche erfolgreich von [arg3] in [arg4] geändert.**

**Erläuterung**

Die Anzahl der Wiederholungsversuche für die Call-Home-Funktion wurde geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Alte Anzahl von Wiederholversuchen.

*[arg4]* Neue Anzahl von Wiederholversuchen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5059I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Zeitüberschreitung zwischen Call-Home-Wiederholversuchen erfolgreich von [arg3] in [arg4] geändert.**

**Erläuterung**



Das Zeitlimit für die Wiederholungsversuche der Call-Home-Funktion wurde geändert.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Altes Zeitlimit zwischen Wiederholversuchen.

*[arg4]* Neues Zeitlimit zwischen Wiederholversuchen.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5060I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Call-Home-Dateiprüfmodus erfolgreich von [arg3] in [arg4] geändert.**

#### **Erläuterung**

Der Dateiprüfmodus wurde geändert.

#### **Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

*[arg3]* Alter Dateiprüfmodus.

*[arg4]* Neuer Dateiprüfmodus.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5061I Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] wurde Call-Home-Verarbeitungswarteschlange hinzugefügt.**

#### **Erläuterung**

Die Call-Home-Verarbeitung (Erstellung des Tickets und Servicedatenerfassung) wurde für dieses Ereignis gestartet.

#### **Argumente**

*[arg1]* Die Ereignis-ID.

[arg2] Die Ereignisquelle.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5063I Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] wird von der Call-Home-Serveraufgabe verarbeitet.**

**Erläuterung**

Die Call-Home-Verarbeitung (Erstellung des Tickets und Servicedatenerfassung) wurde für dieses Ereignis gestartet.

**Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5065I Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] wurde unterdrückt. Call-Home-Funktion abgebrochen.**

**Erläuterung**

In diesem Fall wird die Call-Home-Funktion nicht benötigt.

**Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5067J Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] konnte nicht mit der Call-Home-Funktion gesendet werden. Verbleibende Wiederholversuche: [arg3].**

**Erläuterung**

Das Service Center wurde über dieses Ereignis nicht informiert.

**Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

[arg3] Verbleibende Wiederholungsversuche.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Verbindung. Der Wiederholungsversuch erfolgt automatisch.

- **FQXHMSS5069I Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] wurde erfolgreich mit der Call-Home-Funktion gesendet. Die zugehörige Ticketnummer ist: [arg3].**

**Erläuterung**

Für das Service Center wurde ein Problemlbericht geöffnet.

**Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

[arg3] Problemdatensatznummer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5071I Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] wird nicht von der Call-Home-Funktion gesendet, da die Call-Home-Funktion des Servers deaktiviert ist.**

**Erläuterung**

Für die Nutzung der Call-Home-Funktion muss diese konfiguriert und aktiviert sein.

**Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5073I Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] wird aus der Call-Home-Warteschlange entfernt, da die Call-Home-Funktion jetzt deaktiviert ist.**

**Erläuterung**

Für die Nutzung der Call-Home-Funktion muss diese konfiguriert und aktiviert sein.

**Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5075J Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] wurde nicht mit der Call-Home-Funktion gesendet. Keine Wiederholversuche mehr; diese Funktion wird abgebrochen.**

**Erläuterung**

Das Service Center wurde über dieses Ereignis nicht informiert.

**Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Das Ticket wurde von der Call-Home-Funktion nicht automatisch geöffnet. Es wird empfohlen, dass Sie sich an das Service Center wenden, um das Ticket zu öffnen.

- **FQXHMSS5077J Für Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] ist beim Anfügen von Servicedaten an Ticketnummer [arg3] ein Fehler aufgetreten. Anzahl der verbleibenden Wiederholversuche: [arg4].**

**Erläuterung**

Obwohl das Ticket geöffnet war, konnten die Servicedaten nicht zum Support Center hochgeladen werden.

#### **Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

[arg3] Problemdatensatznummer.

[arg4] Verbleibende Wiederholungsversuche.

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum IBM Support Center. Wiederholungen erfolgen automatisch.

- **FQXHMSS5079J Für Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] ist beim Anfügen zusätzlicher Servicedatendateien an Ticketnummer [arg3] ein Fehler aufgetreten. Anzahl der verbleibenden Wiederholungsversuche: [arg4].**

#### **Erläuterung**

Für ein zuvor geöffnetes Ticket konnten keine zusätzlichen Servicedaten übertragen werden.

#### **Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

[arg3] Problemdatensatznummer.

[arg4] Verbleibende Wiederholungsversuche.

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum IBM Support Center. Wiederholungen erfolgen automatisch.

- **FQXHMSS5081I Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] wird von der Call-Home-Serveraufgabe verarbeitet. Bei dem Prozess werden die gesammelten Endpunkt-Servicedaten an Ticketnummer [arg3] angehängt.**

#### **Erläuterung**

Die Call-Home-Verarbeitung (Erstellung des Tickets und Servicedatenerfassung) wurde für dieses Ereignis gestartet.

#### **Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

[arg3] Die Problemnummer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5083I Call-Home-Ereignis mit ID [arg1] von Komponente [arg2] wird von der Call-Home-Serveraufgabe verarbeitet. Bei dem Prozess werden zusätzliche Dateien an Problemnummer [arg3] angehängt.**

**Erläuterung**

Die Call-Home-Verarbeitung (Erstellung des Tickets und Servicedatenerfassung) wurde für dieses Ereignis gestartet.

**Argumente**

[arg1] Ereignis-ID.

[arg2] Ereignisquelle.

[arg3] Problemdatensatznummer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5085I Die gesammelten Endpunkt-Servicedaten wurden erfolgreich an Ticketnummer [arg1] angehängt.**

**Erläuterung**

Für das Ticket sind nun die zugehörigen Servicedaten vorhanden.

**Argumente**

[arg1] Problemdatensatznummer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5086I Die zusätzlichen Dateien wurden erfolgreich an die Ticketnummer [arg1] angehängt.**

**Erläuterung**

Für das Ticket sind nun die zugehörigen Servicedaten vorhanden.

**Argumente**

*[arg1]* Ticketnummer.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5089I Der von Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] generierte Call-Home-Test wurde erfolgreich gestartet.**

**Erläuterung**

Der Call-Home-Test wurde erfolgreich gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5090I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Call-Home-Funktion aktiviert.**

**Erläuterung**

Die Call-Home-Funktion wurde aktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS5091I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat die Call-Home-Funktion deaktiviert.**

**Erläuterung**

Die Call-Home-Funktion wurde deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Benutzer, der die Anforderung erstellt hat.

*[arg2]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS5092I Der Server hat den Call-Home-Aufruf für das auf System [arg2] generierte Ereignis [arg1] unterdrückt.**

**Erläuterung**

Der Server hat die Call-Home-Funktion für das angegebene Ereignis unterdrückt, da das System bereits einen Call mit gleicher ID generiert hat und die geöffnete Problemnummer noch aktiv ist.

**Argumente**

*[arg1]* Die Ereignis-ID.

*[arg2]* Systemname.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMS5093I Sammlung des Servicedatenarchivs, generiert von Ereignis-ID [arg1] vom Endpunkt [arg2], erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Das Servicedatenarchiv wurde erfolgreich gesammelt.

**Argumente**

*[arg1]* Die Ereignis-ID, die den Erfassungsjob erstellt hat.



*[arg2]* Der Name des Endpunkts.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5094J Sammlung des Servicedatenarchivs, generiert von Ereignis-ID [arg1] vom Endpunkt [arg2], fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Vom Endpunkt konnte kein Servicedatenarchiv gesammelt werden.

**Argumente**

*[arg1]* Die Ereignis-ID, die den Erfassungsjob erstellt hat.

*[arg2]* Der Name des Endpunkts.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Serververbindung zum Endpunkt.

- **FQXHMSS5095J Speichern des gesammelten Servicedatenarchivs, generiert von Ereignis-ID [arg1] vom Endpunkt [arg2], innerhalb des Servers fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Das gesammelte Servicedatenarchiv konnte nicht auf dem Server gespeichert werden.

**Argumente**

*[arg1]* Die Ereignis-ID, die den Erfassungsjob erstellt hat.

*[arg2]* Der Name des Endpunkts.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass auf der Festplatte des Servers ausreichend Speicherplatz vorhanden ist und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMSS5096J Hochladen des gesammelten Endpunkt-Servicedatenarchivs in Problemnummer mit ID [arg1] fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Das gesammelte Servicedatenarchiv konnte nicht zur geöffneten Problemnummer hochgeladen werden.

**Argumente**

*[arg1]* Die Problemnummer-UID.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenden Sie sich an das Support Center, um zu klären, wie das Servicedatenarchiv übertragen werden kann.

- **FQXHMSS5097J Hochladen zusätzlicher Servicedatenarchive in Problemnummer mit ID *[arg1]* fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Das zusätzliche Servicedatenarchiv konnte nicht zur geöffneten Problemnummer hochgeladen werden.

**Argumente**

*[arg1]* Die Problemnummer-UID.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenden Sie sich an das Support Center, um zu klären, wie das Servicedatenarchiv übertragen werden kann.

- **FQXHMSS5100I Vom System *[arg2]* generierte Ereignisse mit Ereigniscode *[arg1]* werden von der automatischen Servicedatensammlungs- und Dienstweiterleitungsverarbeitung für *[arg3]* Stunden ausgenommen.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver hat erkannt, dass für denselben Endpunkt häufig dasselbe Ereignis auftritt. Mit der Unterdrückung soll die wiederholte Verarbeitung zur Servicedatensammlung verhindert werden.

**Argumente**

*[arg1]* Der Ereignis-Code.

*[arg2]* Systemname.

*[arg3]* Der Zeitraum.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die Wiederherstellungsschritte für das angegebene Ereignis aus.

- **FQXHMSS5101I Das vom System [arg2] erhaltene Ereignis [arg1] wurde nicht über die Call-Home-Funktion gesendet.**

**Erläuterung**

Für dieses Ereignis konnte die Call-Home-Funktion nicht ausgeführt werden, da die erforderlichen ID-Daten nicht von der Komponente abgerufen werden konnten.

**Argumente**

*[arg1]* Der Ereignis-Code.

*[arg2]* Systemname.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Da dieses Ereignis dem Support-Team nicht gemeldet wurde, wird empfohlen, das Support-Team direkt zwecks Eröffnung eines Problemtickets zu kontaktieren oder mithilfe der entsprechende Funktion unter Service und Support manuell ein Problemticket zu erstellen.

- **FQXHMSS5103I Testereignis für Service-Weiterleiter [arg1] von Benutzer [arg2] mit IP-Adresse [arg3] generiert.**

**Erläuterung**

Das Ereignis ist ein Test zur Konfigurationsprüfung des Service-Weiterleiters.

**Argumente**

*[arg1]* Name des Service-Weiterleiters.

*[arg2]* Benutzer, der die Testanforderung erstellt hat.

*[arg3]* IP-Adresse des Benutzers.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5104I Die Garantie für [arg1] mit UUID [arg2] läuft in weniger als [arg3] Tagen ab.**

**Erläuterung**

Dies ist eine garantiebezogene Benachrichtigung.

**Argumente**

*[arg1]* Der Einheitenname.

*[arg2]* Die UUID der Einheit.

*[arg3]* Anzahl der Tage, wenn ein Garantie-Alert generiert wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5105I Die Garantie für [arg1] mit UUID [arg2] ist abgelaufen.**

**Erläuterung**

Dies ist eine garantiebezogene Benachrichtigung.

**Argumente**

*[arg1]* Der Einheitenname.

*[arg2]* Die UUID der Einheit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5106I Eingang eines Ereignisses von einem Endpunkt, der derzeit nicht verwaltet wird (bei IP-Adresse [arg1]). Dieses Ereignis wurde ignoriert.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird nur einmal in 24 Stunden für eine angegebene IP-Adresse protokolliert.

**Argumente**

*[arg1]* Die UUID der Einheit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob die Verwaltung eines zuvor verwalteten Endpunkts möglicherweise nicht korrekt aufgehoben wurde. Falls das der Fall ist, muss ggf. die Konfiguration des Endpunkts geändert werden, damit keine weiteren Ereignisse mehr an den Verwaltungsserver gesendet werden.

- **FQXHMS5107I Der Verwaltungsserver hat doppelte Dateien gefunden.**

**Erläuterung**

Bei der Aktualisierung des Verwaltungsservers wurden Dateiduplikate installiert. Dies kann Fehler verursachen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenden Sie sich an das Support-Team, das Ihnen dabei hilft, die Dateiduplikate zu löschen.

- **FQXHMS5108I Call Home und alle anderen aktiven Wartbarkeitsfunktionen für das Ereignis [arg1] von System [arg2] wurden unterdrückt, da es sich um ein ausgeschlossenes Ereignis handelt.**

**Erläuterung**

Der Call-Home-Service und alle anderen aktiven Wartbarkeitsfunktionen werden unterdrückt, da das Ereignis zu den ausgeschlossenen Ereignissen gehört und die Option zum Unterdrücken der Wartbarkeitsfunktionen für ausgeschlossene Ereignisse aktiviert ist.

**Argumente**

*[arg1]* Code für ausgeschlossenes Ereignis

*[arg2]* Systemname

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Durch folgende Aktionen können Sie die Wartbarkeitsfunktionen für das ausgeschlossene Ereignis reaktivieren: Entfernen Sie das Ereignis aus der Liste der ausgeschlossenen Ereignisse oder deaktivieren Sie die Option zum Unterdrücken der Wartbarkeitsfunktionen für ausgeschlossene Ereignisse.

- **FQXHMS5109I Der Benutzer [arg1] unter IP-Adresse [arg2] hat die Option zur Unterdrückung von Service-Weiterleitern für ausgeschlossene Ereignisse aktiviert.**

**Erläuterung**

Die Option für ausgeschlossene Ereignisse bei Wartbarkeitsfunktionen wurde vom Benutzer deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Benutzer, der die Option geändert hat

[arg2] Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5110I Der Benutzer [arg1] unter IP-Adresse [arg2] hat die Option zur Unterdrückung von Service-Weiterleitern für ausgeschlossene Ereignisse deaktiviert.**

**Erläuterung**

Die Option für ausgeschlossene Ereignisse bei Wartbarkeitsfunktionen wurde vom Benutzer deaktiviert.

**Argumente**

[arg1] Der Benutzer, der die Option geändert hat

[arg2] Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5111I Die Anforderung von Benutzer [arg1] unter IP-Adresse [arg2] zum Aktivieren der Option zur Unterdrückung von Service-Weiterleitern für ausgeschlossene Ereignisse war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Option für ausgeschlossene Ereignisse bei Wartbarkeitsfunktionen wurde vom Benutzer deaktiviert.

**Argumente**

[arg1] Der Benutzer, der die Option geändert hat

[arg2] Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5112I Die Anforderung von Benutzer [arg1] unter IP-Adresse [arg2] zum Deaktivieren der Option zur Unterdrückung von Service-Weiterleitern für ausgeschlossene Ereignisse war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Option für ausgeschlossene Ereignisse bei Wartbarkeitsfunktionen wurde vom Benutzer deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Benutzer, der die Option geändert hat

*[arg2]* Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5113I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Service zur Überprüfung von IP-Duplikaten aktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat den Service zur Überprüfung von IP-Duplikaten aktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Benutzer, der die Option geändert hat

*[arg2]* Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5114I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Service zur Überprüfung von IP-Duplikaten deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Benutzer hat den Service zur Überprüfung von IP-Duplikaten deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Benutzer, der die Option geändert hat

*[arg2]* Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5115I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Dienst SSD-Lebensdauerprüfung aktiviert.**

**Erläuterung**

Der Dienst SSD-Lebensdauerprüfung wurde aktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Benutzer, der die Option geändert hat

*[arg2]* Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5116I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Dienst SSD-Lebensdauerprüfung deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Dienst SSD-Lebensdauerprüfung wurde deaktiviert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Benutzer, der die Option geändert hat

*[arg2]* Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5117I Benutzer [arg1] mit IP-Adresse [arg2] hat den Warnungsschwellenwert für die Überprüfung der verbleibenden Lebensdauer der SDDs von [arg3] in [arg4] geändert.**

**Erläuterung**

Der Warnungsschwellenwert für die Überprüfung der verbleibenden Lebensdauer der SDDs wurde geändert.

**Argumente**



*[arg1]* Der Benutzer, der die Option geändert hat

*[arg2]* Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5118I Benutzer *[arg1]* mit IP-Adresse *[arg2]* hat den Fehlerschwellenwert für die Überprüfung der verbleibenden Lebensdauer der SDDs von *[arg3]* in *[arg4]* geändert.**

**Erläuterung**

Der Fehlerschwellenwert für die Überprüfung der verbleibenden Lebensdauer der SDDs wurde geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Der Benutzer, der die Option geändert hat

*[arg2]* Die IP-Adresse

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5119I Der Garantiezeitraum wurde erfolgreich auf *[arg1]* Tage festgelegt.**

**Erläuterung**

Dies ist eine garantiebezogene Benachrichtigung.

**Argumente**

*[arg1]* Anzahl der Tage, bevor die Garantie abläuft.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS5120I Ein neues Bulletin-Ereignis wurde ausgelöst.**

**Erläuterung**

Hierbei handelt es sich um ein mit einem Bulletin zusammenhängendes Ereignis.

**Argumente**

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9005J Anforderung zum Ändern der Protokollgröße fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Status im Feld mit der Protokollgröße war ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie für die Protokollgröße einen gültigen Status ein.

- **FQXHMSS9006J Anforderung zum Ändern der Protokollgröße fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Protokoll nur für Protokollprozesse, deren Puffer-Appender angezeigt wird, änderbar.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Protokollgröße für diesen Protokollprozess nicht änderbar. Ändern Sie ggf. die Protokollgröße für einen anderen Protokollprozess.

- **FQXHMSS9007J Die maximale Archivanzahl sollte positiv, ungleich null und höchstens {0} sein.**

**Erläuterung**

Die eingefügte maximale Archivanzahl ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Fügen Sie eine Zahl ein, die positiv und größer null ist.

- **FQXHMSS9008J Kein Protokollprozess ausgewählt.**

**Erläuterung**

Vor Festlegen der Eigenschaften muss ein Protokollprozess ausgewählt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie einen der Protokollprozesse aus.

- **FQXHMSS9010I Es werden ca. {0} Kilobyte komprimiert und heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Es werden ca. {0} Kilobyte komprimiert und heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9011I Es werden ca. {0} Megabyte komprimiert und heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Es werden ca. {0} Megabyte komprimiert und heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9012I Es werden ca. {0} Gigabyte komprimiert und heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Es werden ca. {0} Gigabyte komprimiert und heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9013I Die Granularitätsebene wurde erfolgreich auf {0} festgelegt.**

**Erläuterung**

Hinweis: Einige Basisprotokollprozesse sind nicht änderbar. Wenn einer davon gewählt wurde, wird er auf seinen Standardstatus zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9014I Die Anzahl zu archivierender Protokolle wurde auf den Status {0} festgelegt.**

**Erläuterung**

Die Anzahl zu archivierender Protokolle wurde auf den Status {0} festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9015J Anforderung zum Erzeugen einer Servicedatendatei fehlgeschlagen, da noch eine vorherige Anforderung verarbeitet wird.**

**Erläuterung**

Anforderung zum Erzeugen einer Servicedatendatei fehlgeschlagen, da noch eine vorherige Anforderung verarbeitet wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis die vorherige Anforderung abgeschlossen ist.

- **FQXHMSS9016I Es werden ca. {0} Kilobyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Sekunde(n) generiertes Archiv heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Es werden ca. {0} Kilobyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Sekunde(n) generiertes Archiv heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9017I Es werden ca. {0} Megabyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Sekunde(n) generiertes Archiv heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Es werden ca. {0} Megabyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Sekunde(n) generiertes Archiv heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9018I Es werden ca. {0} Gigabyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Sekunde(n) generiertes Archiv heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Es werden ca. {0} Gigabyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Sekunde(n) generiertes Archiv heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9019I Es werden ca. {0} Kilobyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Minute(n) generiertes Archiv heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Es werden ca. {0} Kilobyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Minute(n) generiertes Archiv heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9020I Es werden ca. {0} Megabyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Minute(n) generiertes Archiv heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Es werden ca. {0} Megabyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Minute(n) generiertes Archiv heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9021I Es werden ca. {0} Gigabyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Minute(n) generiertes Archiv heruntergeladen.**

**Erläuterung**

Es werden ca. {0} Gigabyte komprimiert und heruntergeladen. Der Benutzer hat bereits ein vor {2} Minute(n) generiertes Archiv heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMSS9023J Aktualisierung der Kontaktinformationen für Call-Home auf Gehäuse mit UUID {0} fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Kontaktinformationen für das angegebene Gehäuse nicht gefunden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitte Seite aktualisieren.

- **FQXHMST0001G Ein Trap-Alarm-Subscription-Fehler auf dem Ziel ist beim Starten der Verwaltung von Server {1} durch Benutzer {0} aufgetreten**

**Erläuterung**

Aus diesem Grund empfängt der Verwaltungsserver keine Ereignisse vom verwalteten Server.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich bei der Benutzerschnittstelle der verwalteten Speichereinheit für diesen Speicher an und fügen Sie die IP-Adresse des Verwaltungsservers in der Benachrichtigungskonfiguration hinzu, um Benachrichtigungen zu erhalten.

- **FQXHMST0001I Benutzer {0} hat die Verwaltung von Speicher {1} gestartet.**

**Erläuterung**

Die Verwaltung des Speichers wurde vom Benutzer angefordert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMST0002G Ein Trap-Alarm-Unsubscription-Fehler auf dem Ziel ist beim Beenden der Verwaltung von Server {1} durch Benutzer {0} aufgetreten**

**Erläuterung**

Aus diesem Grund empfängt der Verwaltungsserver weiterhin Ereignisse auf diesem Server.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich bei der Benutzerschnittstelle der verwalteten Speichereinheit für diesen Speicher an und entfernen Sie die IP-Adresse des Verwaltungsservers.

- **FQXHMST0003G Von Endpunkt {0} konnten keine Bestandsdaten abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Der Abfrageversuch für die aktuellen Bestandsdaten ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt.

- **FQXHMST0004G Anmeldeinformationen können nicht von Endpunkt {0} aktualisiert werden.**

**Erläuterung**

Sicherheitsrichtlinien konnten beim Zugriff auf den Endpunkt nicht aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMST0005G Benutzer {0} kann die Anmeldeinformationen nicht vom Endpunkt {1} entfernen.**

**Erläuterung**

Sicherheitsrichtlinien konnten nicht vom Endpunkt entfernt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMST0006G Benutzer {0} kann den Endpunkt {1} nicht entfernen.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, den Endpunkt zu entfernen, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMST0007G Aufgrund von zurückgewiesenen Anmeldeinformationen konnte nicht auf Endpunkt {0} zugegriffen werden.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann aufgrund eines Problems mit den Anmeldeinformationen nicht durchgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**



Versuchen Sie erneut, den Endpunkt zu verwalten. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMST0008G Es konnte nicht auf Endpunkt {0} zugegriffen werden.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann aufgrund eines Problems mit der Endpunkt-Verbindung nicht durchgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMST0009G Benutzer {0} kann nicht auf den Endpunkt {1} zugreifen.**

**Erläuterung**

Der auf dem Server durchgeführte Vorgang ist aufgrund eines internen Ausfalls der Kommunikationsinfrastruktur fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMST0010G Das von Endpunkt {0} bereitgestellte SSL/TLS-Zertifikat ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der auf dem Server durchgeführte Vorgang ist aufgrund eines SSL-Zertifikatfehlers fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Das vom Endpunkt bereitgestellte SSL/TLS-Zertifikat ist ungültig.

- Durch den Neustart der Verwaltung auf Speicher-Controllern des Systems wird das Zertifikat neu generiert.

- **FQXHMST0015G Controller {0} ist nicht betriebsbereit.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da ein Problem mit der Betriebsbereitschaft des Endpunkts vorliegt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Speicher-Controller in diesem Controller-Modul neu, sofern er keinen Vorgang ausführt, wo ein Herunterfahren normal wäre (z. B. Firmwareaktualisierung).

- **FQXHMTS0001G Ein Trap-Alarm-Subscription-Fehler auf dem Ziel ist beim Starten der Verwaltung von Server {1} durch Benutzer {0} aufgetreten**

**Erläuterung**

Aus diesem Grund empfängt der Verwaltungsserver keine Ereignisse vom verwalteten Server.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich über die Benutzerschnittstelle des verwalteten Servers an und fügen Sie die IP-Adresse des Verwaltungsservers zur Alert-Richtlinie hinzu, um Benachrichtigungen zu empfangen.

- **FQXHMTS0002G Ein Trap-Alarm-Unsubscription-Fehler auf dem Ziel ist beim Beenden der Verwaltung von Server {1} durch Benutzer {0} aufgetreten**

**Erläuterung**

Aus diesem Grund empfängt der Verwaltungsserver weiterhin Ereignisse auf diesem Server.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich über die Benutzerschnittstelle des verwalteten Servers an und entfernen Sie die erstellte Alert-Richtlinie.

- **FQXHMTS0003G Bestandsdaten konnten nicht vom Endpunkt {0} abgerufen werden. BIOS: {1}, BMC: {2}**

**Erläuterung**

Der Abfrageversuch für die aktuellen Bestandsdaten ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt.

- **FQXHMTS0004G Anmeldeinformationen können nicht von Endpunkt {0} aktualisiert werden.**

**Erläuterung**

Sicherheitsrichtlinien konnten beim Zugriff auf den Endpunkt nicht aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMTS0005G Benutzer {0} kann die Anmeldeinformationen nicht vom Endpunkt {1} entfernen.**

**Erläuterung**

Sicherheitsrichtlinien konnten nicht vom Endpunkt entfernt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMTS0006G Benutzer {0} kann den Endpunkt {1} nicht entfernen.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, den Endpunkt zu entfernen, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMTS0007G Beim Verwalten von Server {1} durch Benutzer {0} ist kein IPMI-Benutzer-Slot auf dem Endpunkt verfügbar.**

**Erläuterung**

Es ist kein Benutzer-Slot zum Erstellen eines Benutzers auf dem Endpunkt verfügbar.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich am verwalteten Server an und entfernen Sie alle Benutzer, die nicht mehr in Verwendung sind.

- **FQXHMTS0008G Beim Verwalten von Server {1} durch Benutzer {0} konnte der NTP-Server nicht auf dem Endpunkt festgelegt werden.**

**Erläuterung**

Aus diesem Grund wird die Uhrzeit auf dem Endpunkt wahrscheinlich nicht mit der des Verwaltungsservers synchron sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich am verwalteten Server an und legen Sie in den Datum/Uhrzeit-Einstellungen den NTP-Server fest.

- **FQXHMTS0009G Aufgrund von zurückgewiesenen Anmeldeinformationen konnte nicht auf Endpunkt {0} zugegriffen werden.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann aufgrund eines Problems mit den Anmeldeinformationen nicht durchgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie erneut, den Endpunkt zu verwalten. Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMTS0010G Es konnte nicht auf Endpunkt {0} zugegriffen werden.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann aufgrund eines Problems mit der Endpunkt-Verbindung nicht durchgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie, ob es Verbindungsprobleme mit dem Endpunkt gibt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMTS0011G Benutzer {0} kann nicht auf den Endpunkt {1} zugreifen.**

**Erläuterung**

Der auf dem Server durchgeführte Vorgang ist aufgrund eines internen Ausfalls der Kommunikationsinfrastruktur fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP1000I Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP1103L Die Anforderung zur Bestandsaktualisierung ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Für die Bestandsanforderung muss ein gültiges Aktualisierungsziel angegeben werden. Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da das Ziel fehlt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung und geben Sie ein gültiges Aktualisierungsziel (*{chassis, cmms, nodes, switches}*) an.

- **FQXHMUP1104I Die Aktualisierungseinstellung {0} wurde von {1} auf {2} aktualisiert.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierungseinstellung {0} wurde von {1} auf {2} aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP1105I Aktualisierungseinstellung [arg1] wurde von Benutzer [arg4] von [arg2] auf [arg3] aktualisiert.**

**Erläuterung**

Aktualisierungseinstellungen von Benutzer

**Argumente**

*[arg1]* Der Konfigurationsname

*[arg2]* Der vorherige Wert der Konfiguration

*[arg3]* Der neue Wert der Konfiguration

*[arg4]* Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP2000I Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP2001G Keine verwalteten Daten gefunden.**

**Erläuterung**

Bevor Firmwareaktualisierungen auf Einheiten angewendet werden können, muss ein Gehäuse oder ein Rack-Server verwaltet werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwalten Sie über die Hardwareseite mindestens ein Gehäuse oder einen Rack-Server. Versuchen Sie erneut, die Firmware zu aktualisieren.

- **FQXHMUP2002L Der Bestand konnte nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Der Bestand konnte nicht abgerufen werden, da die erforderliche Option fehlt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung unter Angabe einer gültigen Option (*full, chassis, nodes, switches*).

- **FQXHMUP2003M Die Anforderung zur Bestandsabfrage konnte nicht abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Die Bestandsabfrage konnte nicht abgeschlossen werden, da die bereitgestellte Option {0} ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung unter Angabe einer gültigen Option (*full, chassis, cmms, nodes, switches, racks, all*).

- **FQXHMUP2004J Die Liste der verwalteten Gehäuse enthält keine {0}.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver konnte keine verwalteten {0} finden. Es können ausschließlich verwaltete Einheiten aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwalten Sie über die Gehäuseseite mindestens ein Gehäuse. Versuchen Sie erneut, die Firmware zu aktualisieren.

- **FQXHMUP2005J Bei der Bestandserfassung wurde keine {0} mit der UUID der {1} gefunden.**

**Erläuterung**

Es wurden keine verwalteten {0} mit der UUID der {1} gefunden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwalten Sie über die Gehäuseseite das Gehäuse, welches die Einheit mit der UUID der {0} enthält.

- **FQXHMUP2006N Die Anforderung zur Bestandsabfrage konnte nicht abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Die Bestandsabfrage konnte nicht abgeschlossen werden, da der bereitgestellte Einheitstyp {0} ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung unter Angabe eines gültigen Einheitstyps (*full, chassis, cmms, nodes, switches*).

- **FQXHMUP2007F Die Bestandsabfrage wurde nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Bestandsabfrage konnte nicht abgeschlossen werden, da die Bestandserfassung noch läuft.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung.

- **FQXHMUP2099N Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.**

**Erläuterung**

Ein interner Fehler ist aufgetreten. Eine normale Ausführung ist nicht möglich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Verwaltungsserver neu. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, starten Sie Ihr System neu und versuchen Sie es erneut.



- **FQXHMUP2101L Das Token der bereitgestellten Einheit konnte nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Die angegebene UUID der Einheit war Null oder leer.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung unter Angabe der gültigen UUID der Zieleinheit.

- **FQXHMUP2102J Das Token der bereitgestellten Einheit {0} konnte nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Die Anforderung des fernen Tokens ist fehlgeschlagen mit dem Rückgabecode {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Knoten mit der angegebenen UUID über eine Fernfunktion verfügt.

- **FQXHMUP2103L Die Anforderung zur Bestandsaktualisierung konnte nicht abgeschlossen werden.**

**Erläuterung**

Die Bestandsanforderung konnte nicht abgeschlossen werden, da eine erforderliche Option gefehlt hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung unter Angabe eines gültigen Aktualisierungsziels (*{chassis, cmms, nodes, switches}*).

- **FQXHMUP2104L Das Profil konnte nicht aktualisiert werden.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung.

- **FQXHMUP2200I Dies ist eine unterstützte Einheit.**

**Erläuterung**

Dies ist eine unterstützte Einheit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP2201G Ethernet-über-USB ist für die Einheit {0} nicht aktiviert.**

**Erläuterung**

Wenn auf einer Einheit Ethernet-über-USB nicht aktiviert ist, werden Firmwareaktualisierungen auf dieser Einheit nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Greifen Sie auf die Management-Controller-Schnittstelle der Einheit zu und stellen Sie sicher, dass die Option aktiviert ist. Die Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Management-Controller.

- **FQXHMUP2202G Auf der Einheit {0} werden Firmwareaktualisierungen des Standby-CMM nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Firmwareaktualisierungen können nicht direkt auf das Standby-CMM angewendet werden, da es automatisch vom primären CMM aktualisiert wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie beim Anwenden von Firmwareaktualisierungen auf ein CMM sicher, dass das primäre CMM ausgewählt ist.

- **FQXHMUP2203G Für den Flex System-Switch {0} ist der Stacking-Modus aktiviert.**

**Erläuterung**

Wenn der Stacking-Modus aktiviert ist, werden Firmwareaktualisierungen auf dem Flex System-Switch nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Deaktiviert den Stacking-Modus für den Flex System-Switch.

- **FQXHMUP2204G Für den Flex System-Switch {0} ist der Schutzmodus aktiviert.**

**Erläuterung**

Wenn der Schutzmodus aktiviert ist, werden Firmwareaktualisierungen auf dem Flex System-Switch nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Deaktiviert den Schutzmodus für den Flex System-Switch.

- **FQXHMUP2205G Die Einheit {0} befindet sich in einem nicht unterstützten Komplex.**

**Erläuterung**

Wenn es mehr als eine Partition oder nicht zugeordnete Knoten gibt, werden Firmwareaktualisierungen auf Komplexen nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Erstellen Sie eine einzelne Partition und platzieren Sie alle möglichen Einheiten im Komplex in dieser Partition.

- **FQXHMUP2206G Die Option dieser Komponente {0} wird nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Bei dieser Option werden keine Firmwareaktualisierungen unterstützt; daher wird die Firmware nicht aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie eine andere Methode zum Aktualisieren der Firmware dieser Komponente.

- **FQXHMUP2207G Die Einheit {0} ist eine nicht unterstützte Einheit mit einem Maschinentyp von {1}.**

**Erläuterung**

Auf dieser Einheit werden Firmwareaktualisierungen nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie eine andere Methode zum Aktualisieren der Firmware dieser Einheit.

- **FQXHMUP2208G Auf der Option {0} wurde eine ältere Firmwareversion gefunden.**

**Erläuterung**

Die Firmware auf dieser Option ist bereits älter und bietet keine elementaren Daten, die es ermöglichen, ein passendes Firmwarepaket zuzuordnen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die Übernehmen/Aktivieren-Seite bietet für jede Einheit generierte Optionen. Wählen Sie eine generierte Option aus, die möglichst genau mit derjenigen der älteren Firmware übereinstimmt.

- **FQXHMUP2209G Die Einheit ist nicht zugänglich.**

**Erläuterung**

Auf diese Einheit können keine Firmwareaktualisierungen angewendet werden, da sie nicht zugänglich ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie mit den für diese Anwendung bereitgestellten Anmeldeinformationen, dass die Einheit im Netzwerk verfügbar ist.

- **FQXHMUP2210G Die Einheit {0} ist ein nicht unterstützter Knoten im Komplex.**

**Erläuterung**

Aufgrund eines nicht unterstützten Knotens im Komplex können keine Firmwareaktualisierungen auf diesen Komplex angewendet werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Suchen Sie den nicht unterstützten Knoten im Komplex und lösen Sie das Problem.

- **FQXHMUP2211G Firmwareaktualisierungen für die aktiven Banken von Switch-Modulen werden bei der Einheit {0} nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Firmwareaktualisierungen können nicht direkt auf die aktiven Banken von Switch-Modulen angewendet werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Beim Anwenden von Firmwareaktualisierungen auf ein Switch-Modul wird die inaktive Bank aktualisiert und durch die Aktivierung zur aktiven Bank.

- **FQXHMUP2212G Die Bestandserfassung ist unvollständig.**

**Erläuterung**

Auf diese Einheit können keine Firmwareaktualisierungen angewendet werden, da die Bestandserfassung nicht abgeschlossen ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die Bestandserfassung kann einige Minuten dauern. Versuchen Sie später erneut, diese Einheit zu aktualisieren.

- **FQXHMUP2213G Die IP-Adresse für die bereitgestellte Einheit konnte nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Die IP-Adresse der Einheit war Null oder leer.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Einheit im Netzwerk zugänglich ist.

- **FQXHMUP2214G Die Bestandserfassung wird nach dem Einschalten der Einheit abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Für eine vollständige Bestandserfassung muss die Einheit eingeschaltet werden, um Komponentendaten zu erfassen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schalten Sie die Einheit ein.

- **FQXHMUP2215L Das Sicherheitszertifikat, das zur Herstellung einer sicheren Verbindung mit einer verwalteten Einheit verwendet wird, ist nicht mehr vertrauenswürdig.**

**Erläuterung**

Das Sicherheitszertifikat ist nicht vertrauenswürdig und stimmt möglicherweise nicht mit dem erwarteten Zertifikat überein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Klicken Sie auf der Menüleiste von Lenovo XClarity Administrator auf "Hardware" und wählen Sie Ihre Einheit aus der Liste. Klicken Sie auf Alle Aktionen > Nicht vertrauenswürdige Zertifikate auflösen > Zertifikate installieren.

- **FQXHMUP2216G BS-Einheitentreiber-Aktualisierungen werden für diese Einheit nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

BS-Einheitentreiber-Aktualisierungen werden für diese Einheit nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP2217G BS-Einheitentreiber-Aktualisierungen werden für dieses Betriebssystem nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

BS-Einheitentreiber-Aktualisierungen werden für dieses Betriebssystem nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP2218G Firmwareaktualisierungen auf IBM Plattenlaufwerken in Lenovo Servern werden nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Für diese Komponente können keine Firmwareaktualisierungen angewendet werden, da es sich um ein IBM Plattenlaufwerk in einem Lenovo Server handelt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie Lenovo XClarity Essentials Boot Media Creator oder XClarity Essentials UpdateXpress Tools, um die Firmware auf der Einheit zu aktualisieren.

- **FQXHMUP2219G Die derzeitige Firmwareversion der Stromversorgungseinheit (PSU) ist zu niedrig und unterstützt keine Aktualisierungen.**

**Erläuterung**

Die derzeitige Firmwareversion der Stromversorgungseinheit (PSU) unterstützt keine Aktualisierungen über Lenovo XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Stromversorgungseinheit (PSU) manuell auf eine Version, die der minimal unterstützten Version entspricht oder höher ist.

- **FQXHMUP2301I Neue Einheiten zum Bestand der Firmwareaktualisierungen hinzugefügt. [arg1].**

**Erläuterung**

Im Bestand wurden Änderungen erkannt.

**Argumente**

*[arg1]* Details der Bestandsänderungen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMUP2302I Einige Einheiten wurden aus Bestand der Firmwareaktualisierungen entfernt. [arg1].**

**Erläuterung**

Im Bestand wurden Änderungen erkannt.

**Argumente**

*[arg1]* Details der Bestandsänderungen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMUP2303I Einige Komponenten wurden zum Bestand der Firmwareaktualisierungen hinzugefügt. [arg1].**

**Erläuterung**

Im Bestand wurden Änderungen erkannt.

**Argumente**

*[arg1]* Details der Bestandsänderungen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMUP2304I Einige Komponenten wurden aus Bestand der Firmwareaktualisierungen entfernt. [arg1].**

**Erläuterung**

Im Bestand wurden Änderungen erkannt.

**Argumente**

*[arg1]* Details der Bestandsänderungen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.



- **FQXHMUP2305I Der Bestand der Firmwareaktualisierungen wurde geändert. [arg1].**

**Erläuterung**

Im Bestand wurden Änderungen erkannt.

**Argumente**

*[arg1]* Details der Bestandsänderungen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMUP2306I Der Bestand der Treiberaktualisierungen wurde geändert. [arg1].**

**Erläuterung**

Im Bestand wurden Änderungen erkannt.

**Argumente**

*[arg1]* Details der Bestandsänderungen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMUP2307I Das Betriebssystemtreiberaktualisierungs-Repository wurde geändert. [arg1].**

**Erläuterung**

Das Betriebssystemtreiberaktualisierungs-Repository wurde geändert.

**Argumente**

*[arg1]* Details der Bestandsänderungen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMUP2500I Der Repository-Vorgang wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Repository-Vorgang wurde erfolgreich ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP2501G Der Repository-Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da derzeit eine Aktualisierung stattfindet.**

**Erläuterung**

Eine Aktualisierung ist einer Richtlinie zugeordnet oder wird gerade angewendet. Der Vorgang kann erst beendet werden, wenn die Aktualisierung verfügbar ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie die Aktualisierung aus allen Richtlinien oder warten Sie, bis alle Aktualisierungen angewendet wurden. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP2502L Der Repository-Vorgang ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Vorgang ist aus einem nicht bekannten Grund fehlgeschlagen. Möglicherweise ist die Netzwerkverbindung unterbrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP2503G Ein ungültiger Parameter wurde an den Repository-Vorgang weitergegeben.**

**Erläuterung**

Ein erforderlicher Parameter fehlt oder der spezifizierte Wert ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie alle Parameter. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP2504L Das Repository konnte keine Verbindung mit dem Fix-Service-Provider aufbauen.**

**Erläuterung**

Der Repository-Vorgang ist fehlgeschlagen, da es ein Kommunikationsproblem mit dem Fix-Service-Provider gab.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP2505L Die Aktualisierung konnte nicht gelöscht werden, da sie für eine andere Aktualisierung benötigt wird.**

**Erläuterung**

Der Löschvorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da mindestens eine Aktualisierung von dieser Aktualisierung abhängig ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie zunächst alle abhängigen Aktualisierungen. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP2506L Die Aktualisierung konnte nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Der Löschvorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da die Datei nicht aus dem Dateisystem entfernt werden konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Dateisystem. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP2507I Der Repository-Vorgang wurde erfolgreich abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der Repository-Vorgang wurde erfolgreich abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP2508I Der Repository-Vorgang wurde erfolgreich gestartet.**

**Erläuterung**

Der Repository-Vorgang wurde erfolgreich gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP2509I Der Repository-Vorgang schreitet normal voran.**

**Erläuterung**

Der Repository-Vorgang schreitet normal voran.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP2510L Das Aktualisierungspaket kann nicht zum Repository hinzugefügt werden, da das Repository voll ist.**

**Erläuterung**

Es ist nicht genügend Festplattenspeicher im Repository vorhanden, um das Aktualisierungspaket hinzuzufügen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie zuvor installierte Aktualisierungspakete oder die Pakete, die nicht für die aktuelle Installation erforderlich sind.

- **FQXHMUP2511L Die Aktualisierung konnte nicht gelöscht werden, da sie von mindestens einer Richtlinie verwendet wird.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierungsnutzdaten konnten nicht aus dem Repository gelöscht werden, da sie von mindestens einer Richtlinie verwendet werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie die Aktualisierung aus allen Richtlinien. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

- **FQXHMUP2512F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien wurden aus unbekanntem Gründen verworfen.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien haben unbekannte Probleme und wurden verworfen: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie erneut, die Dateien zu importieren.

- **FQXHMUP2513F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien sind ungültige signierte Pakete und wurden verworfen.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien sind ungültige signierte Pakete und wurden verworfen: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Dateien erneut herunter und versuchen Sie anschließend, die Dateien erneut zu importieren. Kontaktieren Sie den Support, sollte der Fehler weiterhin bestehen.

- **FQXHMUP2514F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien werden nicht als Aktualisierungspakete erkannt und wurden verworfen.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien werden nicht als Aktualisierungspakete erkannt und wurden verworfen: {0}

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Dateien erneut herunter und versuchen Sie anschließend, die Dateien erneut zu importieren. Kontaktieren Sie den Support, sollte der Fehler weiterhin bestehen.

- **FQXHMUP2515F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien sind für nicht unterstützte Aktualisierungstypen und wurden verworfen.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien sind für nicht unterstützte Aktualisierungstypen und wurden verworfen: {0}

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die zu importierenden Dateien für unterstützte Aktualisierungstypen gelten, und versuchen Sie, die Dateien erneut zu importieren.

- **FQXHMUP2516F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien sind für nicht unterstützte Betriebssysteme und wurden verworfen.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien sind für nicht unterstützte Betriebssysteme bestimmt und wurden verworfen: {0}

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die zu importierenden Dateien für unterstützte Betriebssysteme gelten, und importieren Sie die Dateien erneut. Für Lenovo Server sind betriebssystemunabhängige Aktualisierungen oder Aktualisierungen für Linux RHEL 6 erforderlich. Für IBM Server sind betriebssystemunabhängige Aktualisierungen oder Aktualisierungen für Linux SLES 11 erforderlich.

- **FQXHMUP2517F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien sind für nicht unterstützte Maschinentypen und wurden verworfen.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien sind für nicht unterstützte Maschinentypen und wurden verworfen: {0}

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die zu importierenden Dateien für unterstützte Maschinentypen gelten, und versuchen Sie, die Dateien erneut zu importieren.

- **FQXHMUP2518F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien werden von keiner Metadatendatei referenziert, die sich derzeit im Repository befindet, und wurden verworfen.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien werden von keiner Metadatendatei referenziert, die sich derzeit im Repository befindet, und wurden verworfen: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das Aktualisierungspaket eine Metadatendatei enthält, die auf die Dateien verweist, und versuchen Sie erneut, das Paket zu importieren.

- **FQXHMUP2519F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien sind beschädigt und wurden verworfen.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien sind beschädigt und wurden verworfen: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Dateien erneut herunter und versuchen Sie anschließend, die Dateien erneut zu importieren. Kontaktieren Sie den Support, sollte der Fehler weiterhin bestehen.

- **FQXHMUP2520L Fehler bei der Internetverbindung.**

**Erläuterung**

Der Repository-Vorgang ist fehlgeschlagen, da es ein Kommunikationsproblem mit dem Lenovo oder IBM Downloadservice gab.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, indem Sie auf "Administrator -> Netzwerkzugriff -> Verbindung testen" klicken.

- **FQXHMUP2521L Es ist ein Downloadfehler aufgetreten. Mindestens eine Aktualisierung konnte nicht heruntergeladen werden.**

**Erläuterung**

Mindestens eine Aktualisierung wurde nicht heruntergeladen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Jobseite.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Downloadvorgang. Sollte der Vorgang weiterhin fehlschlagen, können Sie die Aktualisierung über Ihren Webbrowser direkt von https:

- **FQXHMUP2530F Löschvorgang abgeschlossen. Einige Aktualisierungspakete werden von Firmwarekonformitätsrichtlinien verwendet und können nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Die folgenden Pakete werden von Firmwarekonformitätsrichtlinien verwendet und können nicht gelöscht werden: {0}

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um diese Pakete zu löschen, entfernen Sie sie aus diesen Firmwarekonformitätsrichtlinien: {0}.

- **FQXHMUP2531F Löschvorgang abgeschlossen. Einige Aktualisierungspakete werden von anderen Aktualisierungspaketen referenziert und können nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Die folgenden Pakete werden von anderen Paketen referenziert und können nicht gelöscht werden: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um diese Pakete zu löschen, löschen Sie diese Pakete: {0}.

- **FQXHMUP2532F Löschvorgang abgeschlossen. Einige Aktualisierungspakete sind durch andere Aufgaben gesperrt und können nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Die folgenden Pakete sind durch andere Aufgaben gesperrt und können nicht gelöscht werden: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Löschvorgang erneut auszuführen.

- **FQXHMUP2533F Löschvorgang abgeschlossen. Einige Aktualisierungspakete sind Teil des UXSP-Pakets und können nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

Die folgenden Pakete sind Teil des UXSP-Pakets und können nicht gelöscht werden: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um diese Pakete zu löschen, löschen Sie diese UXSP-Pakete: {0}.

- **FQXHMUP2534F Löschvorgang abgeschlossen. Einige Dateien mit Firmwarekonformitätsrichtlinien können nicht gelöscht werden.**

**Erläuterung**

{0} von {1} Richtlinien wurden erfolgreich gelöscht, {2} von {3} Richtlinien konnten nicht gelöscht werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie im Jobprotokoll.

- **FQXHMUP2540F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien wurden verworfen, da sie für Aktualisierungen des Verwaltungsservers gelten.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien sind für Aktualisierungen des Verwaltungsservers bestimmt und können nicht direkt in das aktuelle Repository importiert werden. Diese Dateien wurden nicht berücksichtigt: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Gehen Sie zur Seite "Verwaltungsserver aktualisieren" und versuchen Sie erneut, die Dateien zu importieren.

- **FQXHMUP2541F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien wurden verworfen, da sie für Aktualisierungen der Firmware gelten.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien sind Firmwareaktualisierungen und können nicht direkt in das aktuelle Repository importiert werden. Diese Dateien wurden nicht berücksichtigt: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Gehen Sie zur Seite "Repository für Firmwareaktualisierungen" und versuchen Sie erneut, die Dateien zu importieren.

- **FQXHMUP2542F Der Importprozess ist abgeschlossen. Einige Dateien wurden verworfen, da sie für Windows-Einheitentreiber gelten.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien sind Windows-Einheitentreiber und können nicht direkt in das aktuelle Repository importiert werden. Diese Dateien wurden nicht berücksichtigt: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Gehen Sie zur Seite "Repository für Windows-Treiber" und versuchen Sie erneut, die Dateien zu importieren.

- **FQXHMUP2543J Es fehlen Aktualisierungspakete.**

**Erläuterung**

Aktualisierungspakete {0} sind nicht vorhanden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vergewissern Sie sich, dass die Firmwareaktualisierung vorhanden ist, und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMUP2544F Verpacken der Aktualisierungspakete ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Komprimieren der Aktualisierungspakete ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP2551L Der Importvorgang ist nicht abgeschlossen, da der Inhalt des Datei-Uploads nicht mit den validierten Dateien übereinstimmt.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien wurden für den Import validiert, sind aber nicht in dem späteren Uploadauftrag enthalten: {0}.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Validierungs- und Hochladevorgänge. Bitte halten Sie die hochgeladenen Dateien genauso wie die validierten Dateien.

- **FQXHMUP2552L Der CRC-Fehler wurde aus den erfassten Dateien erkannt.**

**Erläuterung**

Der CRC-Fehler wurde aus den erfassten Dateien erkannt. Diese Updates waren nicht erfolgreich: {0}.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Support.

- **FQXHMUP2553L Ein ungültiger Mountpunkt wird verwendet.**

**Erläuterung**

Der Mountpunkt ({0}) ist nicht mit einer Remote-Freigabe verknüpft oder der Zugriff auf die Remote-Freigabe ist nicht möglich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung mit "Lokal" für das lokale Repository oder dem Mountpunkt einer Remote-Freigabe für das Remote-Repository, und stellen Sie sicher, dass die Remote-Freigabe verfügbar ist.

- **FQXHMUP2554L Der Zugriff auf das Remote-Repository ist nicht möglich.**

**Erläuterung**

Der Mountpunkt ({0}) ist nicht mit einer Remote-Freigabe verknüpft oder der Zugriff auf die Remote-Freigabe ist nicht möglich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf die Remote-Freigabe möglich ist oder schalten Sie das Firmware-Repository auf eine zugängliche Remote-Freigabe um.

- **FQXHMUP2555L Das Remote-Repository ist nur bereit, dieser Vorgang wird nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Das Remote-Repository ist nur bereit, dieser Vorgang wird nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP2556L Es wird ein Repository-Austauschjob ausgeführt.**

**Erläuterung**

Es wird ein Repository-Austauschjob (/tasks/{0}) ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung nach Abschluss des ausgeführten Jobs.

- **FQXHMUP2557L Es wird ein Job ausgeführt, der das Firmware-Repository verwendet.**

**Erläuterung**

Es wird ein Job ausgeführt, der das Firmware-Repository verwendet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung nach Abschluss des ausgeführten Jobs.

- **FQXHMUP2600L Der Service zum Herunterladen des Pakets wurde nicht gestartet, da die Jobs nicht registriert werden können.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, die Jobs zu registrieren, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Anwendung neu. Wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP2601L Der Service zum Herunterladen des Pakets wurde nicht gestartet, da der Job nicht erzeugt werden kann.**

**Erläuterung**

Interner Fehler: Aufgabe konnte mit dem Kern-Task-Manager nicht erzeugt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Anwendung neu. Wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP3001J Der Richtlinienname existiert bereits.**

**Erläuterung**

Der Richtlinienname {0} existiert bereits.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung unter Angabe eines anderen Richtliniennamens.

- **FQXHMUP3002J Die Richtlinie wird derzeit verwendet.**

**Erläuterung**

Die Richtlinie {0} wird derzeit von einem anderen Client verwendet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis die Richtlinie verfügbar ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang.

- **FQXHMUP3003L Die Richtlinie konnte nicht gefunden werden.**

**Erläuterung**

Die Richtlinie {0} konnte nicht auf dem Verwaltungsserver gefunden werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Richtlinienliste und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP3004J Die Richtlinie existiert nicht.**

**Erläuterung**

Die Richtlinie {0} existiert nicht mehr. Daher kann sie nicht bearbeitet werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Richtlinienliste und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP3005J Auf dem E/A-Switch im Bestand fehlen kritische Informationen.**

**Erläuterung**

Auf dem E/A-Switch in der Position {0} des Gehäuses {1} fehlen kritische Informationen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP3006I Der Richtlinienvorgang wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Richtlinienvorgang wurde erfolgreich ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP3007J Der Einheitentyp wird nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Der Einheitentyp {0} wird noch nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Derzeit werden folgende Einheitentypen unterstützt: {Chassis, IOSwitch, Server}.

- **FQXHMUP3008J Es fehlen Aktualisierungspakete.**

**Erläuterung**

Es existieren keine Aktualisierungspakete mit dem Maschinentyp {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen und aktualisieren Sie das Repository und rufen Sie die Pakete bei Bedarf erneut ab.

- **FQXHMUP3009L Beim Kopieren der Richtlinie ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Kopieren der Richtlinie ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP3010L Die Anforderung zum Abrufen der Konformitätsergebnisse für die Einheit in Steckplatz {0} des Gehäuses {1} ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Konformitätsanforderung ist fehlgeschlagen, da die Konformitätsrichtlinie derzeit nicht verfügbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die Konformitätsrichtlinie wird gerade bearbeitet. Warten Sie, bis die Richtlinie verfügbar ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang.

- **FQXHMUP3011L Die Anforderung zum Abrufen der Konformitätsergebnisse für die Einheit in Steckplatz {0} des Gehäuses {1} ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP3012L Bei der Berechnung des Konformitätsergebnisses wurden im Repository für die Zieleinheit in Steckplatz {0} des Gehäuses {1} keine Aktualisierungspakete gefunden.**

**Erläuterung**

Im Repository fehlen in der zugeordneten Konformitätsrichtlinie Aktualisierungspakete.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die zugeordneten Aktualisierungspakete in der Konformitätsrichtlinie im Repository vorhanden sind; rufen Sie sie bei Bedarf noch einmal ab.

- **FQXHMUP3013J Das Konformitätsergebnis ist unvollständig für die Einheit in Steckplatz {0} des Gehäuses {1}.**

**Erläuterung**

Konnte keine Aktualisierungspakete finden, die zu den einzelnen Komponenten gehören.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob für diese Komponente Aktualisierungen existieren. Überprüfen Sie weiterhin, ob die zugeordneten Aktualisierungspakete in der Konformitätsrichtlinie im Repository vorhanden sind; rufen Sie sie bei Bedarf noch einmal ab.



- FQXHMUP3017L Konnte kein Konformitätsergebnis für den Rack-Server {0} mit der lowestRackunit {1} in {2} abrufen.**

**Erläuterung**  
Die Konformitätsanforderung ist fehlgeschlagen, da die Konformitätsrichtlinie derzeit nicht verfügbar ist.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Die Konformitätsrichtlinie wird gerade bearbeitet. Warten Sie, bis die Richtlinie verfügbar ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
- FQXHMUP3018L Konnte kein Konformitätsergebnis für den Rack-Server {0} mit der lowestRackunit {1} in {2} abrufen.**

**Erläuterung**  
Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.
- FQXHMUP3019L Bei der Berechnung des Konformitätsergebnisses wurden im Repository des Rack-Servers {0} mit lowestRackunit {1} in {2} keine Aktualisierungspakete gefunden.**

**Erläuterung**  
Im Repository fehlen in der zugeordneten Konformitätsrichtlinie Aktualisierungspakete.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Überprüfen Sie, ob die zugeordneten Aktualisierungspakete in der Konformitätsrichtlinie im Repository vorhanden sind; rufen Sie sie bei Bedarf noch einmal ab.
- FQXHMUP3020J Das Konformitätsergebnis für den Rack-Server {0} mit der lowestRackunit {1} in {2} ist unvollständig.**

**Erläuterung**  
Konnte keine Aktualisierungspakete finden, die zu den einzelnen Komponenten gehören.

**Dringlichkeit**  
Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob für diese Komponente Aktualisierungen existieren. Überprüfen Sie weiterhin, ob die zugeordneten Aktualisierungspakete in der Konformitätsrichtlinie im Repository vorhanden sind; rufen Sie sie bei Bedarf noch einmal ab.

- **FQXHMUP3021L Der angegebene Richtlinienname ist ungültig.**

**Erläuterung**

Der angegebene Richtlinienname {0} für die Einheit mit der UUID {1} ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion und stellen Sie sicher, dass die richtige Richtlinie ausgewählt wurde.

- **FQXHMUP3022L Beim Zuweisen der Richtlinie ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Zuweisen der Richtlinie ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie den Bestand und wiederholen Sie die Aktion.

- **FQXHMUP3023L Beim Aufheben der Zuordnung der Richtlinie ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Aufheben der Zuordnung der Richtlinie ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie den Bestand und wiederholen Sie die Aktion.

- **FQXHMUP3030I Der Richtlinienimport wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Richtlinienimport wurde erfolgreich ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP3031I Der Richtlinienexport wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Richtlinienexport wurde erfolgreich ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP3032F Einige Dateien sind bereits vorhanden. Die Dateien konnten nicht importiert werden.**

**Erläuterung**

Die folgenden Richtliniendateien sind bereits auf dem Verwaltungsserver vorhanden und wurden nicht berücksichtigt: {0}.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen oder benennen Sie die vorhandene Konformitätsrichtlinie auf der Konformitätsrichtlinienseite um, und wiederholen Sie den Import.

- **FQXHMUP3033L Einige Dateien sind ungültig. Die Dateien konnten nicht importiert werden.**

**Erläuterung**

Die folgenden Dateien sind ungültig und wurden nicht berücksichtigt: {0}.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Inhalte der Dateien. Stellen Sie sicher, dass die hochgeladenen Dateien die korrekte Metadatendatei enthalten.

- **FQXHMUP3034L Die Richtlinie wird derzeit zugeordnet oder ist vordefiniert.**

**Erläuterung**

Die Richtlinie {0} kann nicht gelöscht werden, da sie derzeit zugeordnet oder vordefiniert ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Heben Sie die Zuordnung der Richtlinie auf, bevor Sie sie löschen.

- **FQXHMUP3100I Neue Konformitätsdaten gefunden. [arg1].**

**Erläuterung**

Im Bestand wurden Änderungen erkannt.

**Argumente**

*[arg1]* Details der Konformitätsänderungen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXHMUP3101J Die auf diesem System installierte Firmware ist nicht kompatibel.**

**Erläuterung**

Die auf dieser Einheit installierte Firmware erfüllt nicht die Anforderungen der zugewiesenen Konformitätsrichtlinie.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie diese Einheit auf kompatible Firmwareebenen.

- **FQXHMUP4000I Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4000L Die Anwendung konnte die angegebene Anforderung nicht ausführen.**

**Erläuterung**

Die Anforderung konnte nicht ausgeführt werden, da der angegebene Inhalt kein gültiger JSON-Inhalt ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung unter Bereitstellung eines gültigen JSON-Inhalts.

- **FQXHMUP4001L Die Anwendung konnte die Anforderung nicht ausführen.**

**Erläuterung**

Die Ausführen-Anforderung konnte nicht umgesetzt werden, da die angegebene Aktion nicht in einem angemessenen Format bereitgestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung und geben Sie eine gültige Aktion *{updates, UEFI, IMM, DSA, BMU, RXA, RXADMT, RXAINV2, RXAUPDATES, CloseBMU, Sequence, Sequence2}* an.

- **FQXHMUP4002L Die Anwendung konnte die Anforderung zum Abbrechen nicht ausführen.**

**Erläuterung**

Die Abbrechen-Anforderung konnte nicht umgesetzt werden, da die angegebene Aktion nicht in einem angemessenen Format bereitgestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung und geben Sie eine gültige Aktion *{updates, UEFI, IMM, DSA, BMU, RXA, RXAINV2, RXAUPDATES, CloseBMU, Sequence, Sequence2}*. an.

- **FQXHMUP4003I Firmwareaktualisierungen auf System [arg1] von Benutzer [arg2] gestartet.**

**Erläuterung**

Für ein System wurden Firmwareaktualisierungen gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* x3850 M5

*[arg2]* Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll****Unterstützung automatisch benachrichtigen****Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4003J Die Benutzer-ID {0} verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen für diese bestimmte Anforderung.**

**Erläuterung**

Die Anforderung von Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzer nicht die richtigen Berechtigungen für die Ausführung hat.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bearbeiten Sie den Account des Benutzers, um den Benutzer mit der entsprechenden Rolle zu versehen.

- **FQXHMUP4004I Firmwareaktualisierungen auf Verwaltungsserver [arg1] von Benutzer [arg2] gestartet.**

**Erläuterung**

Für einen Verwaltungsserver wurden Firmwareaktualisierungen gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Flex-Gehäuse CMM

*[arg2]* Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll****Unterstützung automatisch benachrichtigen****Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4005I Firmwareaktualisierungen auf Switch [arg1] von Benutzer [arg2] gestartet.**

**Erläuterung**

Für einen Switch wurden Firmwareaktualisierungen gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* Brocade

*[arg2]* Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll****Unterstützung automatisch benachrichtigen****Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4006I Benutzer [arg2] hat die Firmware auf Systemeinheit [arg1] aktualisiert.**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* x3850 M5

*[arg2]* Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP4007I Benutzer [arg2] hat die Firmware auf Verwaltungsserver [arg1] aktualisiert.**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* Flex-Gehäuse CMM

*[arg2]* Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP4008I Benutzer [arg2] hat die Firmware auf Switcheinheit [arg1] aktualisiert.**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* Brocade

*[arg2]* Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP4009G Die Einheit [arg1] wartet derzeit auf eine Benutzeraktion von Benutzer [arg2] für den ausstehenden Firmware-Wartungsmodus.**

**Erläuterung**

**Argumente**

[arg1] Der Hostname der Einheit.

[arg2] Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

**Benutzeraktion**

Starten Sie das Gerät neu, um den Aktualisierungsvorgang fortzusetzen.

- **FQXHMUP4010I PerformAction wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

PerformAction wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4010L PerformAction wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.**

**Erläuterung**

Unbekannter Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4011I Die Firmwareaktualisierungen wurden auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierungen wurden auf den ausgewählten Einheiten gestartet.



**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4011L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware wurde wegen eines unbekanntem Fehlers nicht auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4012L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da ihnen keine Aktualisierungspakete zugeordnet sind.**

**Erläuterung**

Den folgenden Einheiten sind keine Firmwareaktualisierungspakete zugeordnet:{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Auswahlen und stellen Sie sicher, dass allen ausgewählten Einheiten eine Richtlinie zugeordnet ist.

- **FQXHMUP4013L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.**

**Erläuterung**

Für die folgenden Einheiten liegen Voraussetzungen vor, die nicht erfüllt wurden:{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass allen ausgewählten Einheiten eine Richtlinie zugeordnet ist, die die Firmwareaktualisierungspakete für jede Voraussetzung definiert.

- **FQXHMUP4014L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da der Job nicht registriert werden kann.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, die Jobs zu registrieren, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4015L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da der Job nicht erzeugt werden kann.**

**Erläuterung**

Interner Fehler: Aufgabe konnte mit dem Kern-Task-Manager nicht erzeugt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Dies kann in folgenden Fällen passieren:

1. Die Bestandsprozesse sind nicht abgeschlossen. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis die Prozesse abgeschlossen sind. Warten Sie und wiederholen Sie dann die Firmwareaktualisierung.
2. Die verwaltete Einheit wird nicht mehr verwaltet. Stellen Sie sicher, dass die Einheit korrekt verwaltet wird, und wiederholen Sie dann den Vorgang.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4016L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da mindestens eine der Einheiten bereits von einem oder mehreren Jobs verwendet wird.**

**Erläuterung**

Mindestens eine Einheit wird von einem oder mehreren Jobs bereits verwendet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung, sobald die anderen Jobs abgeschlossen sind.

- **FQXHMUP4017L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da sich keine gültigen Einheiten auf der Liste befinden.**

**Erläuterung**

Die Liste enthält keine gültigen Einheiten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Listensyntax gültig ist, und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4018L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da die sFTP-Serveradresse der Anwendung nicht abgerufen werden kann.**

**Erläuterung**

Beim Abrufen der sFTP-Serveradresse der Einheit ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4019L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da die ausgewählten Einheiten eine Mischung aus echten und Demo-Datentypen sind.**

**Erläuterung**

Die ausgewählten Einheiten sind eine Mischung aus echten und Demo-Datentypen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Einheiten entweder alles echte oder alles Demo-Datentypen sind, und wiederholen Sie die Aktion.

- **FQXHMUP4020I PerformAction (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

PerformAction (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4020L PerformAction (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.**

**Erläuterung**

Unbekannter Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4021I Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4021L Die Firmwareaktualisierungen (Simulationsmodus) wurden wegen eines unbekanntes Fehlers auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.**

**Erläuterung**

Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4022L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da ihnen keine Aktualisierungspakete zugeordnet sind.**

**Erläuterung**

Mindestens einer ausgewählten Einheit sind keine Firmwareaktualisierungspakete zugeordnet:{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass allen ausgewählten Einheiten eine Richtlinie zugeordnet ist, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP4023L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.**

**Erläuterung**

Für mindestens eine ausgewählte Einheit existierten Voraussetzungen, die nicht erfüllt wurden:{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass allen ausgewählten Einheiten eine Richtlinie zugeordnet ist, welche die entsprechenden Firmwareaktualisierungspakete für Voraussetzungen definiert.

- **FQXHMUP4024L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da der Job nicht registriert werden kann.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, die Jobs zu registrieren, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4025L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da der Job nicht erzeugt werden kann.**

**Erläuterung**

Interner Fehler: Aufgabe konnte mit dem Kern-Task-Manager nicht erzeugt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Dies kann in folgenden Fällen passieren:

1. Die Bestandsprozesse sind nicht abgeschlossen. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis die Prozesse abgeschlossen sind. Warten Sie und wiederholen Sie dann die Firmwareaktualisierung.
2. Die verwaltete Einheit wird nicht mehr verwaltet. Stellen Sie sicher, dass die Einheit korrekt verwaltet wird, und wiederholen Sie dann den Vorgang.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4026L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da mindestens eine der Einheiten bereits von einem oder mehreren Jobs verwendet wird.**

**Erläuterung**

Mindestens eine ausgewählte Einheit wird von einem oder mehreren Jobs bereits verwendet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung, sobald die anderen Jobs abgeschlossen sind.

- **FQXHMUP4027L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da sich keine gültigen Einheiten in der Liste befinden.**

**Erläuterung**

Die Liste enthält keine gültigen Einheiten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Listensyntax gültig ist, und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4028L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da die sFTP-Serveradresse der Anwendung nicht abgerufen werden kann.**

**Erläuterung**

Beim Abrufen der sFTP-Serveradresse der Einheit ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4029L Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware (Simulationsmodus) wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet, da die ausgewählten Einheiten eine Mischung aus echten und Demo-Datentypen sind.**

**Erläuterung**

Die ausgewählten Einheiten sind eine Mischung aus echten und Demo-Datentypen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Einheiten entweder alles echte oder alles Demo-Datentypen sind, und wiederholen Sie die Aktion.

- **FQXHMUP4031I Der Abbrechen-Prozess wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Der Abbrechen-Prozess wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4031L Der Abbrechen-Prozess wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.**

**Erläuterung**

Dies liegt zumeist daran, dass der Abbruch für Einheiten stattfinden soll, die sich nicht in einem übermittelten Job befinden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die ausgewählten Einheiten und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMUP4032I Der Abbrechen-Prozess wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Der Abbrechen-Prozess wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4032L Der Abbrechen-Prozess wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.**

**Erläuterung**  
Die folgenden Einheiten befinden sich nicht in einem übermittelten Job:{0}

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Heben Sie Auswahl derjenigen Einheiten, die sich nicht in einem übermittelten Job befinden, auf und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMUP4041I PerformAction {0} wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**  
PerformAction {0} wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4041L PerformAction {0} wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.**

**Erläuterung**  
Unbekannter Fehler.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4042L Beim Abrufen der Bestandsinformationen für die angegebene Einheit ist ein Fehler aufgetreten.**



**Erläuterung**

Dies kann passieren, wenn die Einheit manuell neugestartet wurde, die Verbindung mit der Einheit unterbrochen wurde oder bei der Pflege der verwalteten Daten ein anderes Problem aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Einheit weiterhin verwaltet wird und sie verbunden ist, und wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4043L Es wurden keine Edge-Service-Informationen gefunden.**

**Erläuterung**

Dies kann auftreten, wenn kein Edge-Service konfiguriert wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie die Seite Edge Service, um einen Edge Service zu konfigurieren.

- **FQXHMUP4051I Die abgeschlossenen Jobs wurden erfolgreich entfernt.**

**Erläuterung**

Die abgeschlossenen Jobs wurden erfolgreich entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4051L Beim Entfernen der abgeschlossenen Jobs ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Unbekannter Fehler {0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4052I Es gibt keine abgeschlossenen Jobs, die entfernt werden können.**

**Erläuterung**

Es gibt keine abgeschlossenen Jobs, die entfernt werden können.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4060L Beim Hochladen der Firmwareaktualisierung auf den Baseboard Management Controller ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Dies kann passieren, wenn die Verbindung mit der Einheit unterbrochen wurde oder bei der Pflege der verwalteten Daten ein anderes Problem aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4061L Es gibt nicht ausreichend freien Speicherplatz auf dem RDOC im Baseboard Management Controller.**

**Erläuterung**

Auf dem RDOCE (Remote-Datenträger auf Karte) des Management-Controllers ist zu wenig Speicherplatz für die Firmwareaktualisierung verfügbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie sämtliche angehängten Images im RDOC des Management-Controllers.

- **FQXHMUP4062L Beim Herstellen der Verbindung zum Remote-Datenträger auf Karte des Baseboard Management Controllers ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Dies kann passieren, wenn die Verbindung mit der Einheit unterbrochen wurde oder bei der Pflege der verwalteten Daten ein anderes Problem aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Server und Lenovo xClarity Administrator. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4063L Der IPMI-over-KCS-Zugriff ist im Baseboard Management-Controller deaktiviert.**

**Erläuterung**

Die IPMI-over-KCS-Schnittstelle ist für Aktualisierungen erforderlich

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktivieren Sie den IPMI-over-KCS-Zugriff und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4064L Die Firmwareversion des Ziels ist niedriger als die minimal empfohlene Version.**

**Erläuterung**

Die Firmwareversion des Ziels ist niedriger als die unterstützte Mindestversion.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Einheit auf eine Version, die der minimal unterstützten Version entspricht oder höher ist.

- **FQXHMUP4065L Die derzeitige Firmwareversion des BMC ist zu niedrig und unterstützt keine Aktualisierungen.**

**Erläuterung**

Die derzeitige Firmwareversion des BMC unterstützt keine Aktualisierungen über Lenovo XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie den BMC manuell auf eine Version, die der minimal unterstützten Version entspricht oder höher ist.

- **FQXHMUP4066L Die Überprüfungsaufgabe hat festgestellt, dass das angegebene Paket nicht angewendet werden kann.**

**Erläuterung**

Das angegebene Paket kann nicht auf die Einheit angewendet werden, da seine Version niedriger als die derzeit installierte Version oder das Paket beschädigt ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Paket aktueller als die installierte Version ist.

- **FQXHMUP4067L Sicherer Start ist auf dieser Einheit aktiviert.**

**Erläuterung**

Wenn der sichere Start auf SR645, SR665 und ThinkSystem V2 aktiviert ist, kann das System nicht in den Firmware-Wartungsmodus wechseln.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Deaktivieren Sie den sicheren Start und versuchen Sie es erneut. Dieses Verhalten wird in einer zukünftigen Version von XClarity Administrator behoben.

- **FQXHMUP4081F Die Aufgabe {0} wurde vom Benutzer abgebrochen.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde von einem Benutzer abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Keine Maßnahme.

- **FQXHMUP4082F Die Aufgabe {0} wurde vom Benutzer abgebrochen.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde von Benutzer {0} abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Keine Maßnahme.

- **FQXHMUP4083F Die Aufgabe {0} wurde vom Benutzer abgebrochen.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde von Benutzer {0} um {1} abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Keine Maßnahme.

- **FQXHMUP4084F Die Aufgabe {0} wurde abgebrochen, da die Aufgabe nicht erfolgreich abgeschlossen wurde und die Anweisung StopOnError für den Job vorgegeben war.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde abgebrochen, da die Aufgabe {0} nicht erfolgreich abgeschlossen wurde und die Anweisung StopOnError für den Job vorgegeben war.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4085F Die Aufgabe {0} wurde abgebrochen, da die Aufgabe nicht erfolgreich abgeschlossen wurde und die Anweisung StopEndpointOnError für den Job vorgegeben war.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde abgebrochen, da die Aufgabe {0} nicht erfolgreich abgeschlossen wurde und die Anweisung StopEndpointOnError für den Job vorgegeben war.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4086F Die Aufgabe {0} wurde abgebrochen, da eine Abhängigkeit nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde abgebrochen, da die erforderliche Aufgabe {0} (von der diese Aufgabe abhängig ist) nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4087L Die Aufgabe {0} wurde abgebrochen, da die Überprüfungsaufgabe ein Problem mit der Firmwareaktualisierung gefunden hat.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde abgebrochen, da die Überprüfungsaufgabe ein Problem mit der Firmwareaktualisierung gefunden hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Beheben Sie die Probleme oder führen Sie die Aktionen durch, die von der Überprüfungsaufgabe empfohlen wurden.

- **FQXHMUP4088L Beim Vorbereiten der Paket-Metadatenfile ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Das XML-Paket ist entweder ungültig oder fehlt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie das Firmwarepaket erneut herunter oder importieren Sie sie und wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4089L Beim Vorbereiten der Paket-Nutzdatenfile ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Das Nutzdaten-Paket ist ungültig oder fehlt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie das Firmwarepaket erneut herunter oder importieren Sie sie und wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4091I Der Aktualisierungsstatus wurde erfolgreich abgerufen.**

**Erläuterung**

Der Aktualisierungsstatus wurde erfolgreich abgerufen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4091L Beim Abrufen des Aktualisierungsstatus ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Abruf des Aktualisierungsstatus.

- **FQXHMUP4092I Derzeit werden keine Firmwareaktualisierungsaufgaben ausgeführt.**

**Erläuterung**

Derzeit werden keine Firmwareaktualisierungsaufgaben ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4093I Das Aktualisieren der Engine-Einstellungen wurde erfolgreich abgerufen.**

**Erläuterung**

Das Aktualisieren der Engine-Einstellungen wurde erfolgreich abgerufen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4093L Beim Abrufen der Aktualisierung der Engine-Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Abruf der Aktualisierung der Engine-Einstellungen.

- **FQXHMUP4094I Die Aktualisierung der Engine-Einstellungen wurde erfolgreich festgelegt.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung der Engine-Einstellungen wurde erfolgreich festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4094L Beim Festlegen der Aktualisierung der Engine-Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie das Festlegen der Aktualisierung der Engine-Einstellungen.

- **FQXHMUP4095I Es wurden keine Aktualisierung der Engine-Einstellungen festgelegt.**

**Erläuterung**



Es wurden keine Aktualisierung der Engine-Einstellungen festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4101I Von Benutzer [arg2] wurden Firmwareaktualisierungen auf Speicher [arg1] gestartet.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat eine Firmwareaktualisierung auf einer Speichereinheit gestartet.

**Argumente**

*[arg1]* x3850 M5

*[arg2]* Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4102I Die Firmware wurde von Benutzer [arg2] auf Speicher [arg1] aktualisiert.**

**Erläuterung**

Die vom Benutzer gestartete Firmwareaktualisierung ist abgeschlossen.

**Argumente**

*[arg1]* x3850 M5

*[arg2]* Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4111L Interner Fehler beim Übernehmen der Engine.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP4151I Die Firmwareaktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4151L Beim Aktualisieren der Firmware ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Ein unerwarteter Fehler hat den Firmwareaktualisierungsprozess unterbrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den angeforderten Vorgang.

- **FQXHMUP4152I Die Firmwareaktualisierung für {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung für {0} wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4152L Beim Aktualisieren der Firmware für {0} ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den angeforderten Vorgang.

- **FQXHMUP4161L Beim Aktualisieren der Firmware für {0} ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Das Arbeitsverzeichnis der Aufgabe konnte nicht vorbereitet werden. Die Ursache könnte eine beschädigte Nutzdatendatei oder zu wenig Speicherplatz auf dem Verwaltungsserver sein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie nicht benötigte Firmwareaktualisierungen aus dem Repository entfernen und/oder die Nutzdatendatei im Repository ersetzen. Wiederholen Sie dann den Vorgang.

- **FQXHMUP4162L Bei der Firmwareaktualisierung von {0} ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Für diese Einheitenkomponente existiert keine Nutzdatendatei für die Aktualisierung.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das Repository die von der Richtlinie angegebenen Dateien enthält, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP4163F Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen.**

**Erläuterung**

Die Firmware für diese Einheit ist bereits konform.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn Sie eine Firmwareaktualisierung wünschen, überprüfen Sie die Richtlinie und den Aktualisierungsmodus, und wiederholen Sie den angeforderten Vorgang.

- **FQXHMUP4163I Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen. Die Firmware für diese Einheit ist bereits konform.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen. Die Firmware für diese Einheit ist bereits konform.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4164F Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen.**

**Erläuterung**

Für diese Einheit ist "Nicht aktualisieren" ausgewählt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn Sie eine Firmwareaktualisierung wünschen, überprüfen Sie die Richtlinie und den Aktualisierungsmodus, und wiederholen Sie den angeforderten Vorgang.

- **FQXHMUP4164I Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen. Für diese Einheit ist "Nicht aktualisieren" ausgewählt.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen. Für diese Einheit ist "Nicht aktualisieren" ausgewählt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4165L Beim Vorbereiten des temporären Arbeitsplatzes für die Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Das Arbeitsverzeichnis der Aufgabe konnte nicht vorbereitet werden. Die Ursache könnte eine beschädigte Nutzdatendatei, zu wenig Speicherplatz auf dem Verwaltungsserver oder ein anderer Ausführungsfehler sein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie, den Vorgang zu wiederholen. Sollte dieses Problem erneut auftreten, geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie nicht benötigte Firmwareaktualisierungen aus dem Repository entfernen und/oder die Nutzdatendatei im Repository ersetzen. Wiederholen Sie dann den Vorgang.

- **FQXHMUP4167F Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung wurde bereits angewendet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn Sie eine Firmwareaktualisierung wünschen, überprüfen Sie die Richtlinie und den Aktualisierungsmodus, und wiederholen Sie den angeforderten Vorgang.

- **FQXHMUP4167I Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen. Das Firmwarepaket wurde bereits angewendet.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen. Das Firmwarepaket wurde bereits angewendet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4168L Beim Aktualisieren der Firmware ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Ein unerwarteter Fehler hat den Firmwareaktualisierungsprozess unterbrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schauen Sie sich die Protokolldatei an und wiederholen Sie den angeforderten Vorgang.

- **FQXHMUP4169G Beim Neustart des Systems ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Neustart ist fehlgeschlagen, deshalb kann angewandte Firmware möglicherweise nicht aktiviert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie das System manuell neu.

- **FQXHMUP4205F Ein Flex System-Switch im Gehäuse erfüllt nicht die Mindestanforderungen an die Firmwareversion für die Aktualisierung des Chassis Management Module.**

**Erläuterung**

Wenn das CMM aktualisiert ist, kann die Switch-Firmware erst dann mit Lenovo XClarity Administrator aktualisiert werden, wenn die mindestens erforderliche Firmwareversion installiert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Firmware auf dem Switch, bevor Sie das CMM aktualisieren, oder wählen Sie beim Aktualisieren des CMM die Option "Aktualisierung erzwingen" aus, um die Überprüfung der Switch-Version zu ignorieren.

- **FQXHMUP4211I Die Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4211L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4212L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein Verbindungsfehler zum CIMOM aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Verbindung mit dem CIMOM des Chassis Management Module ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie das Chassis Management Module neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4213L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Während der Firmwareaktualisierung des Chassis Management Module ist eine interne Funktion ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie das Chassis Management Module neu und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4214L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein CIMOM-Vorgang fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein CIMOM-Vorgang fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie das Chassis Management Module neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4215L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie das Chassis Management Module neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4216L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein Berechtigungsfehler aufgetreten, da der Benutzername nicht akzeptiert wurde.**

**Erläuterung**

Der Benutzername wurde vom Chassis Management Module nicht akzeptiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4217L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein Berechtigungsfehler aufgetreten, da das Passwort nicht akzeptiert wurde.**

**Erläuterung**

Das Kennwort wurde vom Chassis Management Module nicht akzeptiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4218L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein Fehler aufgetreten, da die angegebenen Informationen verloren gegangen sind.**

**Erläuterung**

Die für das Chassis Management Module angegebenen Informationen konnten nicht gefunden werden.

**Dringlichkeit**



Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie das Chassis Management Module neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4219L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Für die Firmwareaktualisierung des Chassis Management Module wurde ein ungültiger Parameter angegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4220L Das Paket konnte im Rahmen der Firmwareaktualisierung des Chassis Management Module nicht installiert werden.**

**Erläuterung**

Das Aktualisierungspaket konnte nicht installiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4221L Der Firmwareaktualisierungsprozess wurde abgeschlossen; die Ergebnisse konnten jedoch nicht überprüft werden.**

**Erläuterung**

Die Kommunikation mit dem Chassis Management Module ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Einheit, um die Ergebnisse des Firmwareaktualisierungsprozesses zu verifizieren.

- **FQXHMUP4222L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Chassis Management Module ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Instanz des Chassis Management Module konnte nicht gefunden werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie das Chassis Management Module neu und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4305F Der Flex System-Switch im Gehäuse {0} erfüllt nicht die Mindestanforderungen an die Firmwareversion {1} für diese Aktualisierung des Chassis Management Module.**

**Erläuterung**

Wenn das CMM aktualisiert ist, kann die Switch-Firmware nicht mit Lenovo XClarity Administrator aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Firmware auf dem Switch, bevor Sie das CMM aktualisieren, oder wählen Sie beim Aktualisieren des CMM die Option "Aktualisierung erzwingen" aus, um die Überprüfung der Switch-Version zu ignorieren.

- **FQXHMUP4306F Das Flex-Switch-Module im Gehäuse {0} unterstützt nicht die Mindestanforderungen an die Firmwareversion für diese Aktualisierung des Chassis Management Module.**

**Erläuterung**

Wenn das CMM aktualisiert ist, kann die Switch-Firmware nicht mit Lenovo XClarity Administrator aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie bei der Aktualisierung des CMM die Option "Aktualisierung erzwingen" aus, um die Überprüfung der Switch-Version zu ignorieren.

- **FQXHMUP4309F Der Flex System-Switch ist ausgeschaltet.**

**Erläuterung**

Um die Firmware auf dem Switch-Modul zu aktualisieren, muss der Switch eingeschaltet sein.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schalten Sie den Switch ein oder starten Sie ihn neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4310F Der Flex System-Switch hat den Überprüfungsschritt für die Firmwareaktualisierung nicht bestanden.**

**Erläuterung**

Der Flex System-Switch hat den EHCM-Überprüfungstest nicht bestanden. Dies kann passieren, wenn der Switch oder das CMM das EHCM nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Switch oder das CMM neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4310I Der Flex System-Switch hat den Überprüfungsschritt der Firmwareaktualisierung bestanden.**

**Erläuterung**

Der Flex System-Switch hat den Überprüfungsschritt der Firmwareaktualisierung bestanden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4311I Die Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4311L Die Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4312L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Verbindungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Es konnte keine Verbindung mit dem CIMOM des Flex System-Switches aufgebaut werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4313L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Installationsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Installation der Firmware auf dem Flex System-Switch ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4314L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Aktivierungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Aktivierung der Firmware auf dem Flex System-Switch ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4315L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System Switch ist ein Neustartfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung ist während der Neustartphase fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch manuell neu und überprüfen Sie, ob die neue Firmware aktiv ist.

- **FQXHMUP4316L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Berechtigungsfehler aufgetreten, da der Benutzername nicht akzeptiert wurde.**

**Erläuterung**

Der Benutzername wurde vom CMM nicht akzeptiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4317L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Berechtigungsfehler aufgetreten, da das Passwort nicht akzeptiert wurde.**

**Erläuterung**

Das Kennwort wurde vom CMM nicht akzeptiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4318L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Bei der Firmwareaktualisierung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4319L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein unbekannter Fehler mit der URL aufgetreten.**

**Erläuterung**

Bei der Firmwareaktualisierung ist ein unbekannter URL-Fehler mit der URL aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4320L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein DCSS-Zeitlimitfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Ein DCSS-Zeitlimitfehler kann auftreten, wenn der Flex System-Switch von Lenovo XClarity Administrator nicht über das Netzwerk erreichbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die folgenden Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, die Firmware zu aktualisieren. 1.) Stellen Sie sicher, dass der Switch über eine gültige IP-Adresse verfügt und von Lenovo XClarity Administrator über das Netzwerk erreicht werden kann. 2.) Setzen Sie den Switch zurück. 3.) Setzen Sie das CMM zurück oder starten Sie es neu.

- **FQXHMUP4321L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein DCSS-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Während der Aktualisierung ist ein DCSS-Empfangsfehler aufgetreten. Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Flex System-Switch von Lenovo XClarity Administrator über das Netzwerk nicht erreichbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die folgenden Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, die Firmware zu aktualisieren. 1.) Stellen Sie sicher, dass der Switch über eine gültige IP-Adresse verfügt und von Lenovo XClarity Administrator über das Netzwerk erreicht werden kann. 2.) Setzen Sie den Switch zurück. 3.) Setzen Sie das CMM zurück oder starten Sie es neu.

- **FQXHMUP4322L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Fehler bezüglich unterschiedlicher Fingerabdrücke aufgetreten.**

**Erläuterung**

Während der Aktualisierung ist ein Fehler bezüglich unterschiedlicher Fingerabdrücke aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Einheit im Netzwerk erreichbar ist, und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4323L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Fehler beim Download der Firmware aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Firmware für den Flex System-Switch konnte nicht heruntergeladen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie den Flex System-Switch direkt über die CMM-Webschnittstelle oder CLI.

- **FQXHMUP4324L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein DCSS\_RC\_CDT\_FAIL-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Flex System-Switch ist möglicherweise ausgeschaltet oder es liegt ein anderes Kommunikationsproblem vor.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die folgenden Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, die Firmware zu aktualisieren. 1. Stellen Sie sicher, dass der Switch eingeschaltet ist. 2. Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Switches gültig ist. 3. Setzen Sie den Switch zurück. 4. Setzen Sie das CMM zurück oder starten Sie es neu.

- **FQXHMUP4325L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist die Authentifizierung des Hostschlüssels fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Flex System-Switch ist möglicherweise ausgeschaltet oder es liegt ein anderes Kommunikationsproblem vor.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

In der Anleitung von Lenovo XClarity Administrator finden Sie die weiteren Schritte für die Ausführung des Befehls "clear ssh-clienthostkey all" über die Switch-CLI.

- **FQXHMUP4326L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch konnte der Host nicht kontaktiert werden.**

**Erläuterung**

Der Flex System-Switch ist möglicherweise ausgeschaltet oder es liegt ein anderes Kommunikationsproblem vor.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die folgenden Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, die Firmware zu aktualisieren. 1.) Stellen Sie sicher, dass der Switch über eine gültige IP-Adresse verfügt und von Lenovo XClarity Administrator über das Netzwerk erreicht werden kann. 2.) Setzen Sie den Switch zurück. 3.) Setzen Sie das CMM zurück oder starten Sie es neu.

- **FQXHMUP4327L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Flash-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Firmwareaktualisierungsprozess wurde mit einem Fehler beendet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**



Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4328L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch kam es zu einer Überschreitung des Firmwareaktualisierungszeitlimits.**

**Erläuterung**

Der Firmwareaktualisierungsprozess hat ein Zeitlimit überschritten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4329L Die Firmwareaktualisierung wurde nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Firmwareaktualisierungsprozess wurde beendet, ohne zu überprüfen, ob der Aktualisierungsprozess abgeschlossen war.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4330L Es findet bereits eine andere Firmwareaktualisierung statt.**

**Erläuterung**

Der Firmwareaktualisierungsprozess hat eine andere laufende Firmwareaktualisierung gefunden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt.

- **FQXHMUP4331L Der Zugriff wurde vom Flex System-Switch untersagt.**

**Erläuterung**

Dem Firmwareaktualisierungsprozess wurde der Zugriff vom CIM des Flex System-Switches untersagt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4332L Eine Voraussetzung der Flex System-Switchaktualisierung wurde nicht erfüllt.**

**Erläuterung**

Für den Firmwareaktualisierungsprozess ist eine aktive CIM-Schnittstelle auf dem Flex System-Switch erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie eine andere Methode, um die Firmware für diesen Flex System-Switch zu aktualisieren.

- **FQXHMUP4333L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Fehler mit einem ungültigen Namespace aufgetreten.**

**Erläuterung**

Aufgrund eines ungültigen Namespaces konnte keine Verbindung mit dem CIM des Flex System-Switches aufgebaut werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4334L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Fehler mit einem ungültigen Parameter aufgetreten.**

**Erläuterung**

Aufgrund eines ungültigen Parameters konnte keine Verbindung mit dem CIM des Flex System-Switches aufgebaut werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4335L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch wurde ein CIM-Verbindungsfehler erkannt.**

**Erläuterung**

Die Verbindung mit dem CIM des Flex System-Switches wurde unterbrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4336L Eine Voraussetzung der Flex System-Switchaktualisierung wurde nicht erfüllt.**

**Erläuterung**

Für den Firmwareaktualisierungsprozess ist eine aktive CIM-Schnittstelle auf dem Flex System-Switch erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie eine andere Methode, um die Firmware für diesen Flex System-Switch zu aktualisieren.

- **FQXHMUP4337L Eine Voraussetzung der Flex System-Switchaktualisierung wurde nicht erfüllt.**

**Erläuterung**

Für den Firmwareaktualisierungsprozess ist eine aktive CIM-Schnittstelle auf dem Flex System-Switch erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie eine andere Methode, um die Firmware für diesen Flex System-Switch zu aktualisieren.

- **FQXHMUP4338L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch wurde ein CIM-Fehler erkannt.**

**Erläuterung**

Für den Firmwareaktualisierungsprozess ist eine aktive CIM-Schnittstelle auf dem Flex System-Switch erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4339L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Flex System-Switch ist ein Installationsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Firmwareaktualisierungsprozess konnte die Firmwarepaketdatei nicht auf den Flex System-Switch hochladen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Flex System-Switch neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4380L Die Firmwareaktualisierung des Flex System-Switches ist fehlgeschlagen; Fehlermeldung: "Firmwaredownload fehlgeschlagen".**

**Erläuterung**

Bei EN4023- und FC5022-Switches könnte dies geschehen, wenn Sie versuchen, eine Aktualisierung mit Systemunterbrechung durchzuführen, bei der eine frühere Firmwareaktualisierungsversion übersprungen und direkt mit der neuesten Version fortgefahren wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie den Flex System-Switch direkt über die CMM-Webschnittstelle oder CLI.

- **FQXHMUP4381L Die Firmwareaktualisierung des Flex System-Switches ist fehlgeschlagen; Fehler: "DCSS\_RC\_CDT\_FAIL".**

**Erläuterung**

Der Flex System-Switch ist möglicherweise ausgeschaltet oder es könnte ein anderes Kommunikationsproblem vorliegen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die folgenden Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, die Firmware zu aktualisieren. 1. Stellen Sie sicher, dass der Switch eingeschaltet ist. 2. Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Switches gültig ist. 3. Setzen Sie den Switch zurück. 4. Setzen Sie das CMM zurück oder starten Sie es neu.

- **FQXHMUP4382L Die Firmwareaktualisierung des Flex System-Switches ist fehlgeschlagen; Fehler: "Zeitlimitüberschreitung".**

**Erläuterung**

Dieser Fehler kann auftreten, wenn die IP-Adresse des Switches von Lenovo XClarity Administrator nicht über das Netzwerk erreichbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die folgenden Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, die Firmware zu aktualisieren. 1.) Stellen Sie sicher, dass der Switch über eine gültige IP-Adresse verfügt und von Lenovo XClarity Administrator über das Netzwerk erreicht werden kann. 2.) Setzen Sie den Switch zurück. 3.) Setzen Sie das CMM zurück oder starten Sie es neu.

- **FQXHMUP4383L Die Firmwareaktualisierung des Flex System-Switches ist fehlgeschlagen; Fehlermeldung: "Es ist nicht möglich, dieselbe Firmwareversion kann erneut herunterzuladen. Laden Sie eine andere Firmware herunter."**

**Erläuterung**

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie versuchen, den EN4023-Switch mit derselben Version zu aktualisieren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist nicht möglich, die Firmware des EN4023-Switches auf die Version zu aktualisieren, die bereits ausgeführt wird.

- **FQXHMUP4384L Die Firmwareaktualisierung des Flex System-Switches ist fehlgeschlagen; die Fehlermeldung besagt, dass der Host nicht kontaktiert werden konnte.**

**Erläuterung**

Dieser Fehler kann auftreten, wenn die IP-Adresse des Flex System-Switches von Lenovo XClarity Administrator nicht über das Netzwerk erreichbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die folgenden Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, die Firmware zu aktualisieren. 1.) Stellen Sie sicher, dass der Switch über eine gültige IP-Adresse verfügt und von Lenovo XClarity Administrator über das Netzwerk erreicht werden kann. 2.) Setzen Sie den Switch zurück. 3.) Setzen Sie das CMM zurück oder starten Sie es neu.

- **FQXHMUP4385L Die Firmwareaktualisierung des Flex System-Switches ist fehlgeschlagen; Fehler: "Datei existiert nicht."**

**Erläuterung**

Dieser Fehler kann auftreten, wenn die IP-Adresse des Flex System-Switches von Lenovo XClarity Administrator nicht über das Netzwerk erreichbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die folgenden Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, die Firmware zu aktualisieren. 1.) Stellen Sie sicher, dass der Switch über eine gültige IP-Adresse verfügt und von Lenovo XClarity Administrator über das Netzwerk erreicht werden kann. 2.) Setzen Sie den Switch zurück. 3.) Setzen Sie das CMM zurück oder starten Sie es neu.

- **FQXHMUP4386L Die Firmwareaktualisierung des Flex System-Switches ist fehlgeschlagen; Fehler: "Flashing wurde mit Fehler beendet."**

**Erläuterung**

Dieser Fehler kann auftreten, wenn die IP-Adresse des Switches von Lenovo XClarity Administrator nicht über das Netzwerk erreichbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die folgenden Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, die Firmware zu aktualisieren. 1.) Stellen Sie sicher, dass der Flex-Switch über eine gültige IP-Adresse verfügt und von Lenovo XClarity Administrator über das Netzwerk erreicht werden kann. 2.) Setzen Sie den Switch zurück. 3.) Setzen Sie das CMM zurück oder starten Sie es neu.

- **FQXHMUP4387L Die Firmwareaktualisierung des Flex System-Switches ist fehlgeschlagen; Fehler: "Zu wenig Festplattenspeicher."**

**Erläuterung**

Dieser Fehler kann auftreten, wenn auf dem Switch zu wenig Festplattenspeicher verfügbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

In der Anleitung von Lenovo XClarity Administrator finden Sie die weiteren Schritte für die Freigabe von Festplattenspeicher.

- **FQXHMUP4388L Die Firmwareaktualisierung des Flex-Switches ist fehlgeschlagen; Fehlermeldung: "Firmware-Image besteht Datenintegritätstest nicht."**

**Erläuterung**

Dies könnte während einer Aktualisierung des Lenovo Flex System EN4091 Flex-Switches auftreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Setzen Sie den Flex System-Switch virtuell erneut ein und wiederholen Sie dann die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4389L Die Firmwareaktualisierung des Flex System-Switches ist fehlgeschlagen; Fehlermeldung: "Authentifizierung des Hostschlüssels fehlgeschlagen."**

**Erläuterung**

Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Firmware auf einem Flex System-Switch bereits aktualisiert wurde und Sie dann eine neuere Version von Lenovo XClarity Administrator installieren oder Lenovo XClarity Administrator neustarten und danach versuchen, den Switch zu aktualisieren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

In der Anleitung von Lenovo XClarity Administrator finden Sie die weiteren Schritte für die Ausführung des Befehls "clear ssh-clienthostkey all" über die Switch-CLI.

- **FQXHMUP4410I Die Firmwareaktualisierungen der Einheit wurden erfolgreich durchgeführt.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierungen der Einheit wurden erfolgreich durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4411I Die Firmwareaktualisierung des primären Management-Controllers wurde erfolgreich durchgeführt.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung des primären Management-Controllers wurde erfolgreich durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4411L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem primären Management-Controller ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4412I Die Firmwareaktualisierung des Sicherungs-Management-Controllers wurde erfolgreich durchgeführt.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung des Sicherungs-Management-Controllers wurde erfolgreich durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXHMUP4412L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem Sicherungs-Management-Controller ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4413I Der Neustart des primären Management-Controllers wurde erfolgreich durchgeführt.**

**Erläuterung**

Der Neustart des primären Management-Controllers wurde erfolgreich durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4413L Beim Neustart des primären Management-Controllers ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Neustart. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4421I Die Firmwareaktualisierung der Pre-Boot-Diagnoseprogramme wurde erfolgreich durchgeführt.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung der Pre-Boot-Diagnoseprogramme wurde erfolgreich durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4421L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf den Pre-Boot-Diagnoseprogrammen ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4431I Die Firmwareaktualisierung des primären UEFI wurde erfolgreich durchgeführt.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung des primären UEFI wurde erfolgreich durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4431L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung des primären UEFI ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4432I Die Firmwareaktualisierung des Sicherungs-UEFI wurde erfolgreich durchgeführt.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung des Sicherungs-UEFI wurde erfolgreich durchgeführt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4432L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung des Sicherungs-UEFI ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**  
{0}

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4433I Die Firmwareaktualisierung für die PSU wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**  
Die Firmwareaktualisierung für die PSU wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4433L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung für die PSU ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**  
{0}

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4434L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Bei den Aktualisierungs-Befehlszeilenargumenten ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Bei den Aktualisierungs-Befehlszeilenargumenten ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4435L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung mit dem angegebenen Firmwareaktualisierungspaket ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Das angegebene Paket ist beschädigt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die Firmwareaktualisierung mit einem anderen Paket aus.

- **FQXHMUP4436L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler mit der LAN-Over-USB-Einheit aufgetreten.**

**Erläuterung**

Für die Firmwareaktualisierung ist eine LAN-Over-USB-Einheit erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die LAN-Over-USB-Einheit neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4437L Der LAN-Over-USB-Treiber ist nicht auf der Einheit installiert.**

**Erläuterung**

Für die Firmwareaktualisierung ist eine LAN-Over-USB-Einheit erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Installieren Sie den LAN-Over-USB-Treiber und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4438L Die Nummer der LAN-Over-USB-Einheit ist unerwartet.**

**Erläuterung**

Für die Firmwareaktualisierung ist eine LAN-Over-USB-Einheit erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der skalierbare Komplex korrekt konfiguriert ist.

- **FQXHMUP4439L Es konnte keine Verbindung mit dem Server hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Der Server konnte nicht mit Ping geprüft werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und versuchen Sie es erneut.

- **FQXHMUP4440L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf dem skalierbaren Komplex wurde ein Konfigurationsfehler erkannt.**

**Erläuterung**

Der skalierbare Komplex ist für Firmwareaktualisierungen nicht korrekt konfiguriert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die unterstützten Konfigurationen für Firmwareaktualisierungen von skalierbaren Komplexen finden Sie in der Dokumentation.

- **FQXHMUP4441L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung wurde ein Verbindungsfehler erkannt.**

**Erläuterung**

Es ist ein IPMI-Verbindungsfehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung des Management-Controllers von Lenovo XClarity Administrator erreichbar ist.

- **FQXHMUP4442L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung wurde ein Authentifizierungsfehler erkannt.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Administrator-Benutzeraccount konnte keine Verbindung mit der Einheit aufbauen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Anmeldeinformationen auf die Einheit zugreifen können, und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4443L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung wurde ein Transaktionsfehler erkannt.**

**Erläuterung**

Bei der Firmwareaktualisierung ist ein Transaktionsfehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie den Management-Controller und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4444L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung wurde ein unerwarteter Verbindungsfehler erkannt.**

**Erläuterung**

Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein unerwarteter Fehler auf dem Management-Controller aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4445L Auf der Einheit wurde kein IPMI-Treiber erkannt.**

**Erläuterung**

Für die Firmwareaktualisierung ist ein IPMI-Treiber erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Installieren Sie den IPMI-Treiber und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4446L Die Validierungsphase des Firmwareaktualisierungsprozesses ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Nach dem Ausführen der Firmwareaktualisierung ist während der Validierungsphase ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Einheit, um die Firmwareaktualisierung zu prüfen.

- **FQXHMUP4447L Während dieses Vorgangs ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Eine Benutzeroption steht im Konflikt mit einer Einstellung des Management-Controllers.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4448L Auf dieser Einheit läuft bereits eine andere Aktualisierung.**

**Erläuterung**

Auf der Einheit kann immer nur eine Aktualisierung laufen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt.

- **FQXHMUP4449L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Auslastungsfehler auf dem Management-Controller aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller reagiert nicht.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4450L Für die UEFI-Aktualisierung ist ein Betriebssystemstart erforderlich.**

**Erläuterung**

Für die UEFI-Aktualisierung ist ein Betriebssystemstart erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie das Betriebssystem neu, um die UEFI-Aktualisierung abzuschließen.

- **FQXHMUP4451L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung konnte der Status des Management-Controllers nicht ermittelt werden.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller befindet sich in einem unbekanntem Status.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4452L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung hat der Management-Controller einen abnormalen Status zurückgegeben.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller befindet sich in einem abnormalen Status.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4453L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung hat der Management-Controller einen abnormalen Status zurückgegeben.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller befindet sich in einem abnormalen Status.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4454L Die Firmwareaktualisierung wurde unterbrochen.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat die Firmwareaktualisierung abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt.

- **FQXHMUP4455L Die Firmwareaktualisierung wurde unterbrochen.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat die Firmwareaktualisierung mit einem Unterbrechungssignal abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt.

- **FQXHMUP4456L Die Firmwareaktualisierung wurde abgebrochen.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung wurde von der Einheit abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt.

- **FQXHMUP4457L Es konnte keine Verbindung mit dem Dateiserver hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung ist fehlgeschlagen, da kein Zugriff auf den FTP-Port möglich war.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie den FTP-Port.

- **FQXHMUP4458L Während der Firmwareaktualisierung ist ein Zeitlimitüberschreitungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Während der Firmwareaktualisierung ist es zu einer Zeitlimitüberschreitung bei der Paketübertragung gekommen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung später.

- **FQXHMUP4459L Auf dem Management-Controller ist zu wenig Speicherplatz für die Firmwareaktualisierung verfügbar.**

**Erläuterung**

Auf dem Management-Controller ist zu wenig Speicherplatz für die Firmwareaktualisierung verfügbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4460L Das Ziel-Firmwareaktualisierungspaket ist für diese Einheit nicht gültig. Die Firmware stimmt nicht mit dieser Einheit überein.**

**Erläuterung**

Die Build-ID stimmt nicht mit dieser Einheit überein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie für diese Einheit ein anderes Paket aus.

- **FQXHMUP4461L Das Ziel-Firmwareaktualisierungspaket ist für diese Einheit nicht gültig. Die Sicherheitsauthentifizierung ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Sicherheitsauthentifizierung ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie für diese Einheit ein anderes Paket aus.

- **FQXHMUP4462L Das Ziel-Firmwareaktualisierungspaket ist beschädigt.**

**Erläuterung**

Die Firmware-Image-Datei ist beschädigt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie für diese Einheit ein anderes Paket aus.

- **FQXHMUP4463L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung wurde die Verbindung unterbrochen.**

**Erläuterung**

Der Status des Paketuploads konnte nicht ermittelt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4464L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Der Firmwareübertragungsfortschritt wurde unterbrochen.**

**Erläuterung**

Der Firmwareübertragungsfortschritt wurde unterbrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4465L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Der Management-Controller hat einen abnormalen Status für den Paketupload zurückgegeben.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller hat einen abnormalen Status für den Paketupload zurückgegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4466L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller befindet sich in einem abnormalen Status.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4467L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Es gibt einen Unterschied zwischen Paket-Build/Version.**

**Erläuterung**

Es gibt einen Unterschied zwischen Paket-Build/Version.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie für die Aktualisierung ein anderes Paket aus.

- **FQXHMUP4468L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Die Firmwareaktualisierung konnte nicht angewendet werden, da das Firmware-Image bereits verwendet wird.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung konnte nicht angewendet werden, da das Firmware-Image bereits verwendet wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie die Option "force".

- **FQXHMUP4469L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Während der Aktualisierung ist ein SPI-ROM-Zugriffsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Während der Aktualisierung ist ein SPI-ROM-Zugriffsfehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4471L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Während der Aktualisierung wurde die Verbindung unterbrochen.**

**Erläuterung**

Während der Aktualisierung wurde die Verbindung unterbrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4472L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Der Management-Controller hat keine Änderung des Aktualisierungsfortschritts gemeldet.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller hat keine Änderung des Aktualisierungsfortschritts gemeldet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4473L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Der Management-Controller hat während der Aktualisierung einen abnormalen Status zurückgegeben.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller hat während der Aktualisierung einen abnormalen Status zurückgegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4474L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Die Firmware konnte aus einem unbekanntem Grund nicht aktualisiert werden.**

**Erläuterung**

Die Firmware konnte aus einem unbekanntem Grund nicht aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4475L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Die Firmwareaktualisierung kann nicht aktiviert werden.**

**Erläuterung**

Die aktualisierte Firmware konnte nicht aktiviert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die Firmwareaktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen, aber die Einheit muss neugestartet werden, um sie zu aktivieren.

- **FQXHMUP4476L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Die neue Version stimmt nicht überein.**

**Erläuterung**

Die neue Version stimmt nicht überein. Die Firmwareaktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen, aber die Einheit muss neugestartet werden, um die Firmware zu aktivieren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit neu.

- **FQXHMUP4477L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Der Management-Controller reagierte nicht innerhalb des nach einem Neustart zugeordneten Zeitraums.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller reagierte nicht innerhalb des nach einem Neustart zugeordneten Zeitraums.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie den Management-Controller und wiederholen Sie bei Bedarf die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4478L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4511I Der Wartungsmodus wurde auf der Einheit erfolgreich gestartet.**

**Erläuterung**

Der Wartungsmodus wurde auf der Einheit erfolgreich gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4511L Beim Versuch, die Einheit im Wartungsmodus zu starten, ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller reagiert nicht auf die CIM-Befehle.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4512L Beim Versuch, die Einheit im Wartungsmodus zu starten, ist ein Fehler aufgetreten, da der Management-Controller BMU nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller unterstützt für die ausgewählte Version keine Bare-Metal-Aktualisierungen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Management-Controller-Firmware auf eine neuere Version, die Bare-Metal-Aktualisierungen unterstützt, und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4513L Beim Versuch, die Einheit im Wartungsmodus zu starten, ist ein Fehler aufgetreten, da das Pre-Boot-Diagnoseprogramm BMU nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Das Pre-Boot-Diagnoseprogramm unterstützt keine Bare-Metal-Aktualisierungen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Firmware des Pre-Boot-Diagnoseprogramms auf eine neuere Version, die Bare-Metal-Aktualisierungsvorgänge unterstützt, und wiederholen Sie die Aktualisierung.



- **FQXHMUP4514L Beim Versuch, die Einheit im Wartungsmodus zu starten, ist ein Fehler aufgetreten. Der Management-Controller reagiert nicht auf die CIM-Befehle.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller reagiert nicht auf die CIM-Befehle.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Management-Controller auf der Einheit betriebsbereit ist; starten Sie ansonsten den Management-Controller neu. Wiederholen Sie dann die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4521I Das Wartungsmodus-Betriebssystem wurde erfolgreich geschlossen.**

**Erläuterung**

Das Wartungsmodus-Betriebssystem wurde erfolgreich geschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4521L Beim Versuch, den Wartungsmodus auf der Einheit vollständig zu schließen, ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

WBEMCli-Ausnahme.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4522L Beim Versuch, den Wartungsmodus auf der Einheit vollständig zu schließen, ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4531I Der Neustart der Einheit war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Der Neustart der Einheit war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4531L Beim Versuch, die Einheit neu zu starten, ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Einheit befand sich unter Umständen nicht im richtigen Status für den Neustart.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit entweder manuell neu oder wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundensupport.

- **FQXHMUP4532L Beim Versuch, die Einheit neu zu starten, ist ein Fehler aufgetreten, da der Management-Controller BMU-Aktualisierungen nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller unterstützt keine Bare-Metal-Aktualisierungen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Management-Controller-Firmware auf eine neuere Version, die Bare-Metal-Aktualisierungen unterstützt, und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4533L Beim Versuch, die Einheit neu zu starten, ist ein Fehler aufgetreten, da das Pre-Boot-Diagnoseprogramm BMU-Aktualisierungen nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Das Pre-Boot-Diagnoseprogramm unterstützt keine Bare-Metal-Aktualisierungen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Firmware des Pre-Boot-Diagnoseprogramms auf eine neuere Version, die Bare-Metal-Aktualisierungsvorgänge unterstützt, und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4534L Beim Versuch, die Einheit neu zu starten, ist ein Fehler aufgetreten. Der Management-Controller reagiert nicht auf die CIM-Befehle.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller reagiert nicht auf die CIM-Befehle.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Management-Controller auf der Einheit betriebsbereit ist; starten Sie ansonsten den Management-Controller neu. Wiederholen Sie dann die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4535I Der Neustart der Einheit war nicht erforderlich.**

**Erläuterung**

Der Neustart der Einheit war nicht erforderlich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4536L Beim Versuch, die Einheit neu zu starten, ist ein Fehler aufgetreten. Das virtuelle Neueinsetzen ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Das virtuelle Neueinsetzen ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit entweder manuell neu oder wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundensupport.

- **FQXHMUP4537L Beim Versuch, die Einheit neu zu starten, ist ein Fehler aufgetreten. Die Einheit hat nicht auf den Agentless-Trigger reagiert.**

**Erläuterung**

Die Einheit hat nicht auf den Agentless-Trigger reagiert. Die vom Management-Controller ausgewiesenen Firmwareaktualisierungslevel sind unter Umständen nicht korrekt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit entweder manuell neu oder wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundensupport.

- **FQXHMUP4538L Beim Versuch, die Einheit neu zu starten, ist ein Fehler aufgetreten. Die Einheit hat nicht auf die CIM-Aufrufe der Stromversorgung reagiert.**

**Erläuterung**

Die Einheit hat nicht auf die CIM-Aufrufe der Stromversorgung reagiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit entweder manuell neu oder wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundensupport.

- **FQXHMUP4539G Beim Versuch, den Einheitsaktualisierungsprozess abzuschließen, ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Einheit befand sich unter Umständen nicht im richtigen Status für Lenovo XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie entweder Lenovo XClarity Administrator neu oder wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundensupport.

- **FQXHMUP4539I Die finale Aktion der Einheitsaktualisierungen ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die finale Aktion der Einheitsaktualisierungen ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4541I Die Voraussetzungenaufgabe war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Voraussetzungenaufgabe war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4541L Beim Versuch, die Voraussetzungen auf der Einheit auszuführen, ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Einheit befand sich unter Umständen nicht im richtigen Status für die Voraussetzungen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundensupport.

- **FQXHMUP4545I Die Überprüfungsaufgabe war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Überprüfungsaufgabe war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- FQXHMUP4545L Die Einheit ist nicht zum Aktualisieren bereit.**

**Erläuterung**  
Die Einheit hat die Überprüfung auf Firmwareaktualisierungen nicht bestanden.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Korrigieren Sie die Probleme, die von der Überprüfungsaufgabe erkannt wurden.
- FQXHMUP4546L Die Einheit erfüllt nicht die Anforderungen an die Mindestversion der UEFI-Firmware.**

**Erläuterung**  
Für die Einheit wird mindestens die UEFI-Firmwareversion 1.2 benötigt.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Aktualisieren Sie die UEFI-Firmware auf die Version 1.2.
- FQXHMUP4547G Benutzer {0} verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen zum Durchführen von Firmwareaktualisierungen auf der Einheit.**

**Erläuterung**  
Benutzer wurde nicht in der Rollengruppe für die Einheit gefunden.

**Dringlichkeit**  
Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Bearbeiten Sie den Account des Benutzers, um den Benutzer mit der entsprechenden Rolle zu versehen.
- FQXHMUP4548L Die Einheit hat die Überprüfung auf erforderliche Firmware nicht bestanden.**

**Erläuterung**  
Entweder muss eine erforderliche Firmwareaktualisierung ausgeführt werden oder die erforderliche Firmwareaktualisierung ist nicht im Repository vorhanden. Eine Liste der Voraussetzungen finden Sie in den folgenden Protokollen.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Firmwareaktualisierungen in das Repository heruntergeladen oder importiert werden. Wenn die Firmwareaktualisierungen im Repository vorhanden sind, wenden Sie die erforderliche Firmware auf der Einheit an und wiederholen Sie diese Aktualisierung. Wenn die erforderliche Firmware nicht verfügbar ist, wählen Sie beim Anwenden einer Aktualisierung die Option "Aktualisierung erzwingen" aus, um die Anforderungen der erforderlichen Firmware zu umgehen.

- **FQXHMUP4549G Benutzer {0} verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen zum Durchführen von Stromversorgungsaktionen auf der Einheit.**

**Erläuterung**

Benutzer wurde nicht in der Rollengruppe für die Einheit gefunden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bearbeiten Sie den Account des Benutzers, um den Benutzer mit der entsprechenden Rolle zu versehen.

- **FQXHMUP4564L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Es konnte keine Verbindung mit dem CIM-Server der Einheit aufgebaut werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4565L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Befehlsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Es konnten keine CIM-Befehle auf dem CIM-Server der Einheit ausgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4566L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Ausführungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Es konnten keine CIM-Befehle auf dem CIM-Server der Einheit ausgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4567L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Downloadfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Das Paket für die Einheit konnte nicht heruntergeladen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4568L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Zeitlimitüberschreitungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Einheit konnte in der für die Aktualisierung zugeordneten Zeit nicht aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4569L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler mit der Management-Controller-App-Verbindung aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Verbindung mit der Management-Controller-App ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4570L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler mit dem Management-Controller-App-Parameter aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Parameter der Management-Controller-App liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4571L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. Die vom Management-Controller angeforderten Elemente (Sensor, Daten oder Datensatz) sind nicht vorhanden.**

**Erläuterung**

Die vom Management-Controller angeforderten Elemente (Sensor, Daten oder Datensatz) sind nicht vorhanden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4572L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Beschäftigungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Management-Controller-App-Einheit ist beschäftigt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und führen Sie die Firmwareaktualisierung später aus.

- **FQXHMUP4573L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Der Management-Controller hat einen unbekanntem Fehler erkannt.**

**Erläuterung**

Die Management-Controller-App hat einen unbekanntem Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Management-Controller neu und wiederholen Sie die Aktualisierung später.

- **FQXHMUP4582L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Authentifizierungsfehler aufgetreten. Die Remote-Einheit (Management-Controller oder CMM) kann nicht authentifiziert werden.**

**Erläuterung**

Die Authentifizierung an der fernen Einheit (Management-Controller oder CMM) ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit (Management-Controller oder CMM) neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung später.

- **FQXHMUP4583L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Authentifizierungsfehler aufgetreten. Die CIM-Authentifizierung ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die CIM-Authentifizierung ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Lenovo XClarity Administrator mit der Einheit kommunizieren kann, und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4584L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Instanzfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die CIM-Instanz einer angegebenen Klasse ist Null.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4585L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Eigenschaftsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die CIM-Eigenschaft einer angegebenen Klasse ist Null.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4586L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Auflistungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Mit der CIM-Auflistungsinstanz ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4587L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Anbieterfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der CIM-Anbieter ist nicht bereit.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4588L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Ausführungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Ausführungsfehler mit dem CIM aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit neu und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP4589L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein logischer CIM-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein logischer Fehler mit der CIM aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit neu und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4590L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Neustartfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Neustartfehler mit dem CIM aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie die Einheit neu und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4591L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung kam es bei der CIM-Verbindung zu einer Zeitlimitüberschreitung.**

**Erläuterung**

Die Einheit ist nicht verfügbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server online ist.

- **FQXHMUP4592L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Vorkonfigurationsfehler aufgetreten. Die Einheit ist nicht verfügbar.**

**Erläuterung**

Die Einheit ist nicht verfügbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server online ist.

- **FQXHMUP4593L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Vorkonfigurationsfehler aufgetreten. Die ESXi-SSH konnte nicht eingeschaltet werden.**

**Erläuterung**

Die ESXi-SSH konnte nicht eingeschaltet werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server online ist.

- **FQXHMUP4594L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein CIM-Vorkonfigurationsfehler aufgetreten. SFCB Reboot kann nicht deaktiviert werden.**

**Erläuterung**

SFCB Reboot konnte nicht deaktiviert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server online ist.

- **FQXHMUP4595L Beim Versuch, ein Update auf dem Zielsystem auszuführen, ist ein CIM-Flash-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Bei der Aktualisierung des Zielsystems ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie in den Details zum Flash-Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart der Baseboard-Verwaltungssteuerung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4611L Beim Vorbereiten der Einheit für Firmwareaktualisierungen ist ein Fehler aufgetreten. Das eingebettete Wartungsmodus-Image ist nicht mit diesem Produkt kompatibel.**

**Erläuterung**

Das eingebettete Wartungsmodus-Image ist nicht mit diesem Produkt kompatibel.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenden Sie sich an den Support, um eine neue Version dieses Produkts zu erhalten, die mit dem eingebetteten Wartungsmodus-Image kompatibel ist.

- **FQXHMUP4612L Beim Vorbereiten der Einheit für Firmwareaktualisierungen ist ein Fehler aufgetreten. Es konnte keine Netzwerkverbindung hergestellt werden.**

**Erläuterung**

Es konnte keine Netzwerkverbindung hergestellt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass Netzwerkverbindungen aufgebaut werden können, und wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP4701I Die Vorbereitung für die Inband-Komponenten war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Vorbereitung für die Inband-Komponenten war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4701L Beim Vorbereiten für die Inband-Komponenten ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Vorbereiten für die Inband-Komponenten ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4702L Beim Versuch, eine Verbindung mit der Einheit aufzubauen, ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Mit der Einheit konnte keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4703L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierungen der Inband-Komponenten ist ein interner Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Anmeldeinformationen wurden von der Einheit nicht akzeptiert. Die Servicedaten wurden in den FFDC-Protokollen erfasst.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4704L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierungen der Inband-Komponenten ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Überprüfen Sie die FFDC-Protokolle des Firmwareaktualisierungsjobs, um die Art des Fehlers zu ermitteln.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4705L Während der Durchführung des Firmware-Updates ist ein Timeout für Firmware-Updates aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Aktualisierungsversuch hat die maximal zulässige Zeit überschritten und wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Gerät und führen Sie das Firmware-Update erneut durch. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4706L Während des Firmware-Updates ist ein nicht erkannter Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Grund des Fehlers ist unbekannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4707I Die Inband-Komponenten-Sitzung wurde erfolgreich geschlossen.**

**Erläuterung**

Die Inband-Komponenten-Sitzung wurde erfolgreich geschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4707L Beim Schließen der Inband-Komponenten-Sitzung ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Schließen der Inband-Komponenten-Sitzung ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4708F Beim Versuch, eine Verbindung mit der Einheit aufzubauen, ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung war erfolgreich; die Einheit konnte aber nach der Firmwareaktualisierung die Netzwerkverbindung nicht wieder aufbauen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4709I Die Firmwareaktualisierung der Inband-Komponente {0} war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung der Inband-Komponente {0} war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4709L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung der Inband-Komponente {0} ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

{0}

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4711F Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf der Inband-Komponente {0} wurde eine Warnung ausgegeben.**

**Erläuterung**

Die Hardware, für die dieses Firmwareaktualisierungspaket gedacht war, ist nicht vorhanden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn dies unerwartet ist, stellen Sie sicher, dass die Hardware vorhanden und aktiviert ist, und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4712L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung auf der Inband-Komponente {0} ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Das Wartungsmodus-Betriebssystem verfügt nicht über die erforderlichen Einheits-treiber für dieses Paket.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das DSA-Pre-Boot-Programm auf die neueste Version aktualisiert wurde, und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4713L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung der Inband-Komponente {0} ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Mit der Einheit konnte keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4714L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierungen der Inband-Komponenten ist ein interner Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Mit der Einheit konnte keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden. Die Anmeldeinformationen wurden nicht akzeptiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4715L Auf diesem System wurde ein fehlerhafter Wartungsmodus-Vorgang gefunden.**

**Erläuterung**

Durch Bereinigen des aktuellen Wartungsmodus-Vorgangs wird der Zielservers möglicherweise neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang mit dem Modus für die sofortige Aktivierung.

- **FQXHMUP4800I Die Firmwareaktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4801L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Befehlszeile ungültig ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass die Befehlszeile ungültig war.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4802L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat einen generischen Fehler ausgegeben.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat einen generischen Fehler ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4803L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat einen generischen Abruffehler ausgegeben.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat einen generischen Abruffehler ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4804L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat einen generischen Scanfehler ausgegeben.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat einen generischen Scanfehler ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4805L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat einen generischen Abfragefehler ausgegeben.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat einen generischen Abfragefehler ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4806L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat einen generischen Vergleichsfehler ausgegeben.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat einen generischen Vergleichsfehler ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4807L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat einen generischen Aktualisierungsfehler ausgegeben.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat einen generischen Aktualisierungsfehler ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4808L Beim Ausführen der Firmwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass der ESXi-Host nicht unterstützt wird.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass der ESXi-Host nicht unterstützt wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es wird nur ein für IBM angepasster ESXi unterstützt. Bestätigen Sie, dass der ESXi unterstützt wird; wiederholen Sie dann den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4809L Beim Kontaktieren des IBM-Aktualisierungsrepository ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass keine Verbindung mit dem IBM-Aktualisierungsrepository möglich war.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4810L Beim Abrufen des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass für den angegebenen Maschinentyp oder das Betriebssystem keine passenden Aktualisierungen verfügbar sind.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass für den angegebenen Maschinentyp oder das Betriebssystem keine passenden Aktualisierungen verfügbar sind.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4811L Beim Abrufen des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass der Abruf fehlgeschlagen ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass der Abruf fehlgeschlagen ist. Der Inhalt wurde nicht im Repository gefunden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der angegebene Inhalt im Repository vorliegt, und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4812L Beim Abrufen des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass beim Schreiben in die Datei oder das Verzeichnis ein Fehler aufgetreten ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass beim Schreiben in die Datei oder das Verzeichnis ein Fehler aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4813L Beim Abrufen des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass es die Informationen zum Maschinentyp oder Betriebssystem nicht abrufen konnte.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass es die die Informationen zum Maschinentyp oder Betriebssystem nicht abrufen konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4814L Beim Abrufen oder Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Metadaten-Datei des Pakets ungültig ist oder nicht gefunden wurde.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass die Metadaten-Datei des Pakets ungültig ist oder nicht gefunden wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4815L Beim Versuch, die Einheit abzufragen oder zu vergleichen, ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass der Maschinentyp ungültig ist oder nicht unterstützt wird.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass der Maschinentyp ungültig ist oder nicht unterstützt wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4816L Beim Versuch, die Einheit abzufragen oder zu vergleichen, ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass das Betriebssystem ungültig ist oder nicht unterstützt wird.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass das Betriebssystem ungültig ist oder nicht unterstützt wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4817L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass für den Flash kein Paket angegeben war.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass für den Flash kein Paket angegeben war.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4818L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Authentifizierung an der Einheit fehlgeschlagen ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass die Authentifizierung an der Einheit fehlgeschlagen ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Anmeldeinformationen korrekt sind, und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4819L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Verbindung zur Einheit fehlgeschlagen ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass es keine Verbindung mit der Einheit aufbauen konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Einheit mit dem Netzwerk verbunden ist, und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4820L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass es bei der Aktualisierung zu einer Zeitüberschreitung gekommen ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass es bei der Aktualisierung zu einer Zeitüberschreitung gekommen ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Einheit funktionsfähig ist, und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4821L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass keine Verbindung mit dem TFTP/SFTP-Server aufgebaut werden konnte, um die Nutzdaten hochzuladen.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass keine Verbindung mit dem TFTP/SFTP-Server aufgebaut werden konnte, um die Nutzdaten hochzuladen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der TFTP/SFTP-Server funktionsfähig und über Schreibberechtigung verfügt; wiederholen Sie dann den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4822L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Authentifizierung am TFTP/SFTP-Server fehlgeschlagen ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass die Authentifizierung am TFTP/SFTP-Server fehlgeschlagen ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der TFTP/SFTP-Server funktionsfähig und über Schreibberechtigung verfügt; wiederholen Sie dann den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4823L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass sich die Einheit nicht mit dem TFTP/SFTP-Server verbinden konnte.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass sich die Einheit nicht mit dem TFTP/SFTP-Server verbinden konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der TFTP/SFTP-Server funktionsbereit und über das Netzwerk erreichbar ist; wiederholen Sie dann den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4824L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Authentifizierung der Einheit am TFTP/SFTP-Server fehlgeschlagen ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass die Authentifizierung der Einheit am TFTP/SFTP-Server fehlgeschlagen ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der TFTP/SFTP-Server funktionsfähig ist und über Leseberechtigung verfügt; wiederholen Sie dann den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4825L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Aktualisierung beim Senden der Datei an die Einheit fehlgeschlagen ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass beim Senden der Datei an die Einheit ein Fehler aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4826L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass mindestens eine Nutzdatendateien ungültig ist oder nicht gefunden wurde.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass mindestens eine Nutzdatendatei ungültig war oder nicht gefunden wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4827L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass es das Aktualisierungspaket nicht entpacken konnte.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4828L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Einheits-treiber, von denen das Paket abhängt, nicht vorhanden sind.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass die Einheitentreiber, von denen das Paket abhängt, nicht vorhanden sind.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4829L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die zugehörige Hardware auf dem System nicht vorhanden ist.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass die zugehörige Hardware auf dem System nicht vorhanden ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4830L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Voraussetzungen für diese Aktualisierung nicht erfüllt werden.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass die Voraussetzungen für diese Aktualisierung nicht erfüllt wurden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4831L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ausgegeben, dass die Aktualisierung nicht erfolgreich installiert wurde.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ausgegeben, dass die Aktualisierung nicht erfolgreich installiert wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Dies deutet auf einen unbekanntem Fehler während der Aktualisierung hin. Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4832L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. Die Flash-Vorkonfiguration ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Flash-Vorkonfiguration ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4833L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. Der Prozess, der auf das Firmware-Flash wartet, hat das zulässige Zeitlimit vor dem Abschluss der Aktualisierung überschritten.**

**Erläuterung**

Der Prozess, der auf das Firmware-Flash wartet, hat das zulässige Zeitlimit vor dem Abschluss der Aktualisierung überschritten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie Ihre Verbindung und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4834L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. Die Metadaten des Pakets sind entweder ungültig oder fehlen.**

**Erläuterung**

Die Metadaten des Pakets sind entweder ungültig oder fehlen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Klicken Sie auf Bereitstellung > Repository, aktualisieren Sie das Repository und versuchen Sie dann erneut, den Aktualisierungsvorgang auszuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4835L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. Das ausgewählte Aktualisierungspaket ist für ein Firmware-Flash nicht erforderlich.**

**Erläuterung**

Das ausgewählte Aktualisierungspaket ist für ein Firmware-Flash nicht erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie ein Aktualisierungspaket aus, das für das Firmware-Flash erforderlich ist. Wiederholen Sie dann den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4836L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. Die lokale Datei und die Remotedatei stimmen nicht überein.**

**Erläuterung**

Die lokale Datei und die Remotedatei stimmen nicht überein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie Ihre Verbindung und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4837L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. Das Hochladen der Daten auf den SFTP-Server ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Das Hochladen der Daten auf den SFTP-Server ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie Ihre Verbindung und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4838L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. Ein Rollback auf ältere Versionen ist nicht zulässig.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung ist fehlgeschlagen, da ein Rollback auf eine ältere Version nicht zulässig ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung mit einer neueren Version oder aktivieren Sie in der WEB-Konfiguration die Rollback-Option. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4839L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ein Problem beim Flashen des Aktualisierungspakets gemeldet.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ein Problem beim Flashen des Aktualisierungspakets gemeldet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4840I Aktualisierung abgeschlossen**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4840L Beim Anwenden des Aktualisierungspakets ist ein Fehler aufgetreten. LXCE hat ein Problem bei der Unterstützung der Sicherungsfirmware gemeldet.**

**Erläuterung**

Das Lenovo XClarity Essentials-Updateprogramm hat ein Problem bei der Unterstützung der Sicherungsfirmware gemeldet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4841L Protokollfehler**

**Erläuterung**

Ein FM-Protokollfehler ist aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis das System die aktuelle Aktualisierung abgeschlossen hat, und wiederholen Sie dann die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4842L Aktualisierung wird bereits ausgeführt**

**Erläuterung**

Auf diesem System wird bereits eine andere Aktualisierung ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis das System die aktuelle Aktualisierung abgeschlossen hat, und wiederholen Sie dann die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4843L Firmwareinkompatibilitätsfehler**

**Erläuterung**

Dieser Firmwaretyp ist nicht mit dem ausgewählten System kompatibel.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Beschaffen Sie eine Firmware, die mit diesem System kompatibel ist, und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4844L Firmware stimmt nicht überein**



**Erläuterung**

Diese Firmware ist nicht für den Einsatz auf diesem System geeignet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Beschaffen Sie eine passende Firmware für dieses System, und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4845L Unzureichender Speicherplatz**

**Erläuterung**

Das Image konnte nicht auf das Zielsystem übertragen werden, da nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie Dateien auf dem SFTP-Server des Zielsystems, um Speicherplatz freizugeben, und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4846L Image nicht gefunden**

**Erläuterung**

Das angegebene Firmware-Image wurde nicht gefunden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Firmwareaktualisierung erneut herunter und wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4847L Ungültiges Image**

**Erläuterung**

Bei der Überprüfung des auf das Zielsystem übertragenen Images ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Firmwareaktualisierung erneut herunter und wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4848L Image existiert bereits**

**Erläuterung**

Das Image ist auf dem Zielsystem bereits vorhanden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Hängen Sie das Image ab und wiederholen Sie dann die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4849L Ungültige Build-ID**

**Erläuterung**

Bei der Bestimmung des aktuell installierten Firmware-Builds ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Zielsystem und wiederholen Sie dann die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4850L Unterschiedliche Build-IDs**

**Erläuterung**

Die angegebene Aktualisierung ist nicht für dieses System geeignet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Beschaffen Sie eine Firmware, die mit diesem System kompatibel ist, und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4851L Ungültige URI**

**Erläuterung**

Die in dieser Aktualisierung gesendete URI ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4852L Übertragungsfehler**

**Erläuterung**

Beim Übertragen des Images ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie Ihre Verbindung zum Zielsystem und wiederholen Sie dann die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4853L Aktualisierungsfehler**

**Erläuterung**

Bei der Ausführung des Aktualisierungsprozesses ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4854L Vorgang wird nicht unterstützt**

**Erläuterung**

Diese Aktualisierung wird für das ausgewählte Zielsystem nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie eine kompatible Kombination aus Firmware und Hardware aus und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4855L Aktualisierungen deaktiviert**

**Erläuterung**

Aktualisierungen sind aufgrund des System-Stromversorgungsstatus deaktiviert. Der Stromversorgungsstatus konnte nicht geändert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schalten Sie das System aus und wieder ein, laden Sie das BS und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4856L Vorgang abgebrochen**

**Erläuterung**

Der Vorgang wurde während des Aktualisierungsprozesses abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4857L Zeitlimitüberschreitung bei der Datenübertragung**

**Erläuterung**

Bei der Übertragung des Firmware-Images ist eine Zeitlimitüberschreitung aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Zielsystem und wiederholen Sie dann die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4858L Fehler beim Zugriff auf den Flashspeicher**

**Erläuterung**

Während der Aktualisierung ist ein SPI-ROM-Zugriffsfehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schalten Sie das System aus und wieder ein und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4859L Fehler im Zusammenhang mit der Flashspeichergröße**

**Erläuterung**

Kein Zugriff auf SPI ROM möglich. UEFI kann nicht aktualisiert werden, während sich das Hostsystem in der UEFI-Konfiguration befindet oder während das BS geladen wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schalten Sie das System aus oder laden Sie das Betriebssystem und versuchen Sie dann erneut, die Firmware zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4860L Zeitlimitüberschreitung bei Verbindung**

**Erläuterung**

Zeitlimitüberschreitung bei der Datenübertragung.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Netzwerkverbindung und wiederholen Sie dann die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4861L Falsche Build-Version**

**Erläuterung**

Die aktuell installierte Firmwareversion ist niedriger als die für diese Aktualisierung benötigte Mindestversion.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Installieren Sie die benötigte Firmwaremindestversion und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4862L Fehler bei der Speicherzuordnung**

**Erläuterung**

Es konnte kein Speicher reserviert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schalten Sie das Zielsystem aus und wieder ein und wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4863L Fehler bei der Signaturprüfung**

**Erläuterung**

Bei der Prüfung der Image-Signatur ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Firmwareaktualisierung erneut herunter und wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4864L MD5-Abweichung**

**Erläuterung**

Ein beschädigtes Image wurde erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie das Image erneut von einer vertrauenswürdigen Quelle herunter und wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4865L Zeitlimitüberschreitung im Client**

**Erläuterung**

Bei einer Firmwareaktualisierungssitzung ist eine Zeitlimitüberschreitung aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Zielsystem und wiederholen Sie die Verbindung zum Endpunkt. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4866L Zeitlimitüberschreitung bei Opt-Firmware**

**Erläuterung**

Bei der optionalen Überwachung der Firmwareaktualisierung ist eine Zeitlimitüberschreitung aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie die Verbindung zum Zielsystem und wiederholen Sie dann die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4867L Rollback der Firmware deaktiviert**

**Erläuterung**

Die Wiederherstellung einer älteren Firmwareversion ist deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktivieren Sie die Rollbackfunktion für das Zielsystem und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP4868L Fehler: ungültiges Ziel**

**Erläuterung**

Das Remoteziel für die Firmwareaktualisierung ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie ein gültiges Zielsystem und wiederholen Sie dann die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4869L Partieller Fehler**

**Erläuterung**

Nicht alle Adapter konnten aktualisiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4870L EID-Adressfehler**

**Erläuterung**

PLDM konnte die EID-Adresse nicht abrufen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schalten Sie das Zielsystem aus und wieder ein, warten Sie den Bootvorgang ab und wiederholen Sie dann die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4871L Benötigte Firmwaremindestversion**

**Erläuterung**

Die benötigte Mindestversion für diese Aktualisierung ist nicht vorhanden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die benötigte Mindestversion für diese Aktualisierung herunter und wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4872L Nicht unterstützter Adapter**

**Erläuterung**

Das Aktualisierungspaket unterstützt die Adapter auf diesem System nicht.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie ein kompatibles Firmwarepaket aus und wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4873L PLDM-Fehler**

**Erläuterung**

Eine inkompatible PLDM-Version ist vorhanden.

**Dringlichkeit**

Kritisch



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie ein kompatibles Firmwarepaket aus und wiederholen Sie die Aktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4874L Interner Fehler**

**Erläuterung**

Ein interner Fehler ist aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4900I Neuer Prozess für die Task-ID {0} Perform{1} wird gestartet.**

**Erläuterung**

Neuer Prozess für die Task-ID {0} Perform{1} wird gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4900L Der neue Prozess für die Task-ID {0} Perform{1} konnte nicht gestartet werden.**

**Erläuterung**

Beim Abrufen der Bestandsdaten ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Einheit weiterhin verwaltet wird, und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP4910I Die Power-Aktion wurde erfolgreich übermittelt.**

**Erläuterung**

Die Power-Aktion wurde erfolgreich übermittelt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4910L Die Power-Aktionsanforderung ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Beim Ausführen der Power-Aktion ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie im Power-Aktionsjob auf der Jobseite.

- **FQXHMUP4911G Power-Aktionen werden für Speichereinheiten nicht unterstützt.**

**Erläuterung**

Sie können über die Seite "Firmwareaktualisierung: Übernehmen/Aktivieren" keine Power-Aktionen ausführen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie die Speicherseite, um die Power-Aktion auszuführen.

- **FQXHMUP4912G Die angegebene Einheit wird gerade aktualisiert.**

**Erläuterung**

Bei Einheiten, die gerade aktualisiert werden, werden keine Power-Aktionen unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

- **FQXHMUP4930I Die Aufgabe wurde noch nicht gestartet.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde noch nicht gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4931I Die Aufgabe wird gerade für die angegebene Einheit durchgeführt.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wird gerade für die angegebene Einheit durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4932I Die Aufgabe wurde abgebrochen.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4933I Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4934M Die Aufgabe ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP4935I Keine Aktion für diese Aufgabe erforderlich.**

**Erläuterung**

Keine Aktion für diese Aufgabe erforderlich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4936I Die Aufgabe wartet derzeit auf eine Benutzeraktion für den ausstehenden Firmware-Wartungsmodus.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe wartet derzeit auf eine Benutzeraktion für den ausstehenden Firmware-Wartungsmodus.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4937I Starten Sie das Gerät neu, um den Aktualisierungsvorgang fortzusetzen.**

**Erläuterung**

Starten Sie das Gerät neu, um den Aktualisierungsvorgang fortzusetzen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4940I Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen. Die Hardware wurde nicht erkannt.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung wurde übersprungen. Die Hardware wurde nicht erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP4941I Keine Aktion für diese Aufgabe erforderlich, sofern die Aktualisierung nicht erzwungen werden soll. Wählen Sie die Option "Aktualisierung erzwingen" aus, um die Aktualisierung zu erzwingen.**

**Erläuterung**

Keine Aktion für diese Aufgabe erforderlich, sofern die Aktualisierung nicht erzwungen werden soll. Wählen Sie die Option "Aktualisierung erzwingen" aus, um die Aktualisierung zu erzwingen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5000I Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5010L Die Anforderung des Datenträgervorgangs ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Eingabe ist ungültig. Dies hat dazu geführt, dass die Bestandsabfrage fehlgeschlagen ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Anforderung.

- **FQXHMUP5011I Der Vorgang zum Anhängen eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Anhängen eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5011L Der Vorgang zum Anhängen eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Anhängen eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP5012I Der Vorgang zum Abhängen eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Abhängen eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5012L Der Vorgang zum Abhängen eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Abhängen eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP5013I Der Vorgang zum Hochfahren eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Hochfahren eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5013L Der Vorgang zum Hochfahren eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.**

**Erläuterung**

Der Vorgang zum Hochfahren eines Datenträgers wurde auf den ausgewählten Einheiten nicht gestartet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP5014L Ein nicht identifizierbarer Vorgang ({{0}}) wurde ausgewählt.**

**Erläuterung**

Ein nicht identifizierbarer Vorgang ({{0}}) wurde ausgewählt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP5100I Die Betriebssystemaktion wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Betriebssystemaktion wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5101I Betriebssystem-Authentifizierung wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**  
Betriebssystem-Authentifizierung wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5101L Betriebssystem-Authentifizierung wurde nicht auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**  
Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5102I Betriebssystem-Konformitätsprüfung wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**  
Betriebssystem-Konformitätsprüfung wurde auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXHMUP5102L Betriebssystem-Konformitätsprüfung wurde nicht auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5103I BS-Einheitentreiber-Aktualisierungen wurden auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

BS-Einheitentreiber-Aktualisierungen wurden auf den ausgewählten Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5103L BS-Einheitentreiber-Aktualisierungen wurden nicht auf den ausgewählten Einheiten gestartet.**

**Erläuterung**

Unbekannter interner Fehler.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5104L Beim Anwenden der Einheitentreiber-Aktualisierung ist ein Zeitlimitüberschreitungsfehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Einheitentreiber-Aktualisierung konnte nicht in der für den Prozess zulässigen Zeit abgeschlossen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Einheit wenden Sie die Einheits-treiber-Aktualisierung erneut an.

- **FQXHMUP5105L Bestandsinformationen für die angegebene Einheit können nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Dies kann passieren, wenn die Einheit manuell neugestartet wurde, die Verbindung mit der Einheit unterbrochen wurde oder bei der Pflege der verwalteten Daten ein anderes Problem aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Einheit weiterhin verwaltet wird und sie verbunden ist, und wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5106L Der Einheits-treiber-Aktualisierungsprozess kann nicht initialisiert werden.**

**Erläuterung**

Dies kann passieren, wenn die Einheit manuell neugestartet wurde, die Verbindung mit der Einheit unterbrochen wurde oder bei der Pflege der verwalteten Daten ein anderes Problem aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Betriebssystem der Einheit und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5107L Der Aktualisierungsprozess für Einheits-treiber kann nicht initialisiert werden, da die ausgewählte Einheit nicht kopiert werden konnte.**

**Erläuterung**

Die Programme zur Treiberaktualisierung wurden nicht auf die ausgewählte Einheit kopiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Betriebssystem der Einheit und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5108L Die Betriebssystemaktion wurde nicht auf den ausgewählten Einheiten gestartet, da die Netzwerkadresse des Verwaltungsservers nicht abgerufen werden kann.**

**Erläuterung**

Netzwerkadresse des Verwaltungsservers kann nicht abgerufen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Aktion. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5109L Die Betriebssystemaktion wurde nicht auf den ausgewählten Einheiten gestartet, da der Job nicht erzeugt werden kann.**

**Erläuterung**

Beim Erzeugen der Aufgabe mit dem Kern-Task-Manager ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Dies kann in folgenden Fällen passieren:

1. Die Bestandsprozesse sind nicht abgeschlossen. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis die Prozesse abgeschlossen sind. Warten Sie und wiederholen Sie dann die Einheitentreiber-Aktualisierung.

2. Die verwaltete Einheit wird nicht mehr verwaltet. Stellen Sie sicher, dass die Einheit korrekt verwaltet wird, und wiederholen Sie dann den Vorgang.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5110L Die Betriebssystemaktion wurde nicht auf den ausgewählten Einheiten gestartet, da mindestens eine der Einheiten bereits von einem oder mehreren Jobs verwendet wird.**

**Erläuterung**

Mindestens eine ausgewählte Einheit wird von einem oder mehreren Jobs bereits verwendet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wiederholen Sie die Betriebssystemaktion, sobald die anderen Jobs abgeschlossen sind.

- **FQXHMUP5111L Der Windows-Remoteverwaltungsdienst kann nicht auf der ausgewählten Einheit verwendet werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver erfordert, dass der Windows-Remoteverwaltungsdienst auf der ausgewählten Einheit Einheitentreiber-Aktualisierungen anwendet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zur Konfiguration des Windows-Remoteverwaltungsdienstes auf der ausgewählten Einheit erhalten Sie in der Dokumentation.

- **FQXHMUP5112L Das Ziel-UpdateXpress System Pack {0} wurde nicht im Repository für Windows-Treiber gefunden.**

**Erläuterung**

Zum Übernehmen der Einheitentreiber-Aktualisierung benötigt der Verwaltungsserver das Ziel-UpdateXpress System Pack und zugeordnete Einheitentreiber-Aktualisierungen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie das Konformitätsziel in das Repository herunter oder importieren Sie es.

- **FQXHMUP5113L Der Einheitentreiber-Bestand kann nicht auf der ausgewählten Einheit gesammelt werden.**

**Erläuterung**

Scannen der Treiber-Bestandsdaten von der ausgewählten Einheit ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Betriebssystem der Einheit und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5114L Der Einheitentreiber-Bestand kann nicht mit dem UpdateXpress System Pack abgeglichen werden.**

**Erläuterung**

Abgleich von Treiber-Bestandsdaten Gründen mit kompatiblen Zieldaten ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Betriebssystem der Einheit und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP5115L Das Betriebssystem ist auf der ausgewählten Einheit nicht erreichbar, da das Betriebssystem auf der ausgewählten Einheit nicht ausgeführt wird.**

**Erläuterung**

Das Betriebssystem wird auf der ausgewählten Einheit nicht ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Betriebssystem der Einheit. Der Verwaltungsserver unterstützt Microsoft Windows 2012 R2 und höher für Einheitentreiber-Aktualisierungen.

- **FQXHMUP5116L Das Betriebssystem ist auf der ausgewählten Einheit nicht erreichbar, da der Hostname vom Verwaltungsserver aus nicht erreichbar ist.**

**Erläuterung**

Der Hostname ist vom Verwaltungsserver aus nicht erreichbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie das Betriebssystem der Einheit. Der Verwaltungsserver unterstützt Microsoft Windows 2012 R2 und höher für Einheitentreiber-Aktualisierungen.

- **FQXHMUP5117L Das Betriebssystem wird nicht für Betriebssystemtreiber-Aktualisierungen unterstützt.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver unterstützt Microsoft Windows 2012 R2 und höher für Einheitentreiber-Aktualisierungen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wählen Sie eine Einheit mit einem unterstützten Betriebssystem für Einheitentreiber-Aktualisierungen aus.

- **FQXHMUP5118L Der Windows-Remoteverwaltungsdienst für HTTPS-Verbindungen kann nicht mit der ausgewählten Einheit verwendet werden.**

**Erläuterung**

Der Verwaltungsserver erfordert, dass der Windows-Remoteverwaltungsdienst auf der ausgewählten Einheit Einheitentreiber-Aktualisierungen anwendet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen zur Konfiguration des Windows-Remoteverwaltungsdienstes auf der ausgewählten Einheit mit Zertifikaten erhalten Sie in der Dokumentation.

- **FQXHMUP5119L Die Einheitentreiber-Aktion kann nicht durchgeführt werden, da die Netzwerkschnittstelle für die Betriebssystem-Implementierung nicht konfiguriert ist.**

**Erläuterung**

Zur Durchführung von Einheitentreiber-Aktionen muss der Verwaltungsserver mit der ausgewählten Einheit über die angegebene Netzwerkschnittstelle für die Betriebssystem-Implementierung kommunizieren können.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Navigieren Sie zur Netzwerkzugriffsseite und ändern Sie die Netzwerkkonfiguration, um die Betriebssystem-Implementierung auf einer erkannten Netzwerkschnittstelle zu ermöglichen.

- **FQXHMUP5120L Die Ziel-Windows-Betriebssystem-Updates wurden nicht im Windows-Treiber-Repository gefunden: {0}.**

**Erläuterung**

Um das Gerätetreiber-Update anzuwenden, benötigt der Management-Server zugehörige Gerätetreiber-Updates.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie das betreffende UpdateXpress System Pack herunter oder importieren Sie es in das Repository.

- **FQXHMUP5200I Ausführen {0} abgeschlossen. {1} Pakete wurden aktualisiert. {2} erfolgreich und {3} fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Ausführen {0} abgeschlossen. {1} Pakete wurden aktualisiert. {2} erfolgreich und {3} fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5201I Die Einheitentreiber-Aufgabe wurde nicht gestartet.**

**Erläuterung**

Die Einheitentreiber-Aufgabe wurde nicht gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5202I Die Einheitentreiber-Aufgabe wird gerade für die angegebene Einheit durchgeführt.**

**Erläuterung**

Die Einheitentreiber-Aufgabe wird gerade für die angegebene Einheit durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5203I Die Einheitentreiber-Aufgabe wurde abgebrochen.**

**Erläuterung**

Die Einheitentreiber-Aufgabe wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5204I Die Einheitentreiber-Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Einheits-treiber-Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5205M Die Einheits-treiber-Aufgabe ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Einheits-treiber-Aufgabe ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP5206I Keine Aktion für diese Einheits-treiber-Aufgabe erforderlich.**

**Erläuterung**

Keine Aktion für diese Einheits-treiber-Aufgabe erforderlich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5207I Anwendung von BS-Treiber-Updates starten: {0}.**

**Erläuterung**

Anwendung von BS-Treiber-Updates starten: {0}.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP5208I Anwenden von BS-Treiber-Updates {0} abgeschlossen.**



**Erläuterung**

Anwenden von BS-Treiber-Updates {0} abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP6010I Heruntergeladene Pakete: [arg1] von Benutzer [arg2].**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* Der Benutzer, der die Pakete heruntergeladen hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP6020I Importierte Pakete: [arg1] von Benutzer [arg2].**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* Der Benutzer, der die Pakete importiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP6021I Importierte Pakete: [arg1]; verworfene Pakete: [arg2] von Benutzer [arg3].**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* Der Benutzer, der die Pakete importiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP6022I Verworfenne Pakete: [arg1] von Benutzer [arg2].**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* Der Benutzer, der die Pakete importiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP6030I Gelöschte Pakete: [arg1] von Benutzer [arg2].**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* Der Benutzer, der die Pakete gelöscht hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP6040I Die folgende Richtlinie wurde erstellt: [arg1] von Benutzer [arg2].**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* Richtlinienname

*[arg2]* Benutzer, der die Richtlinie erstellt oder kopiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll****Unterstützung automatisch benachrichtigen**

- **FQXHMUP6041I Die folgende Richtlinie wurde geändert: [arg1] von Benutzer [arg2].**

**Erläuterung****Argumente**

*[arg1]* Richtlinienname

*[arg2]* Benutzer, der die Richtlinie bearbeitet hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

- **FQXHMUP6042I Die folgende Richtlinie wurde gelöscht: [arg1] von Benutzer [arg2].**

**Erläuterung**

**Argumente**

*[arg1]* Richtlinienname.

*[arg2]* Benutzer, der die Richtlinie gelöscht hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

- **FQXHMUP6043I Richtlinie [arg1] wurde erfolgreich von Benutzer [arg2] importiert.**

**Erläuterung**

**Argumente**

*[arg1]* Richtlinienname.

*[arg2]* Benutzer, der die Richtlinie importiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

- **FQXHMUP6044I Richtlinie [arg1], die von Benutzer [arg2] importiert wurde, wurde wegen eines unsicheren Richtliniennamens oder eines Problems mit der Richtlinienüberprüfung nicht berücksichtigt.**

**Erläuterung**

**Argumente**

*[arg1]* Nicht berücksichtigter Richtlinienname.

*[arg2]* Benutzer, der die Richtlinie importiert hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

- **FQXHMUP6101F Der Repository-Größe ist ungültig.**

**Erläuterung**

Die Repository-Größe muss zwischen 50 und {0} GB liegen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Geben Sie eine Repository-Größe an, die im erforderlichen Intervall liegt, und versuchen Sie erneut, die Anforderung auszuführen.

- **FQXHMUP6101I Das Paket [arg1] wurde angewendet von Benutzer [arg2].**

**Erläuterung**

**Argumente**

[arg1] Lenovo xClarity Administration Fixpack 2

[arg2] Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP6101J Die Anforderung zur Aktualisierung der Anwendung durch den Benutzer [arg1] ist fehlgeschlagen mit dem Rückgabecode [arg2].**

**Erläuterung**

**Argumente**

[arg1] Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat.

[arg2] Rückgabecode des fehlgeschlagenen Aktualisierungsversuchs.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versuchen Sie es erneut. Falls mehrere Fehler aufgetreten sind, wenden Sie sich an den Lenovo Support.

- **FQXHMUP6102J Die Anforderung zur Aktualisierung der Anwendung durch den Benutzer [arg1] ist fehlgeschlagen mit dem Rückgabecode [arg2].**

**Erläuterung**

**Argumente**

[arg1] Der Benutzer, der die Aktualisierung durchgeführt hat

[arg2] Das Ergebnis der Anwendungsaktualisierung.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

- **FQXHMUP6103D Die Anwendung ist nicht mit der aktuellen Version des Verwaltungsservers kompatibel. Die Versionsinformationen finden Sie in der Konsolenausgabe.**

**Erläuterung**

Die Anwendung ist nicht mit der aktuellen Version des Verwaltungsservers kompatibel. Die Versionsinformationen finden Sie in der Konsolenausgabe.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP6103F Die Anforderung zur Aktualisierung der Anwendung durch den Benutzer {0} wurde mit dem Rückgabecode {1} abgeschlossen. Die angeforderte Aktualisierung kann nicht angewendet werden.**

**Erläuterung**

Die Anforderung zur Aktualisierung der Anwendung durch den Benutzer {0} wurde mit dem Rückgabecode {1} abgeschlossen. Die angeforderte Aktualisierung kann nicht angewendet werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXHMUP7500I Der Repository-Vorgang wurde erfolgreich ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Repository-Vorgang wurde erfolgreich ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7501L Das Aktualisierungspaket enthält keine anwendbaren Maschinentypen.**

**Erläuterung**

Der Knoten "applicableMachineTypes" sollte über eine Liste korrekt definierter Maschinentypen verfügen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie ein korrektes Aktualisierungspaket von der Lenovo Support-Website herunter.

- **FQXHMUP7502L Das Aktualisierungspaket enthält keine anwendbaren Maschinentypenmodelle.**

**Erläuterung**

Der Knoten "machineTypeModel" sollte über eine Liste von mindestens einem MTM verfügen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie ein korrektes Aktualisierungspaket von der Lenovo Support-Website herunter.

- **FQXHMUP7503F Bei mindestens einem der geparsten Parameter ist ein nicht kritischer Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Mindestens ein geparster Parameter war entweder ungültig oder hat gefehlt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details hierzu finden Sie in der Protokolldatei.

- **FQXHMUP7520F Es wurde nicht versucht, die Überprüfungsaufgabe auszuführen.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe ist entweder unpassend oder es wurde nicht versucht, sie auszuführen, da eine vorherige Prüfung fehlgeschlagen ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details hierzu finden Sie in der Protokolldatei.

- **FQXHMUP7521I Der Switch verfügt über eine Netzwerkverbindung.**

**Erläuterung**

Der Switch verfügt über eine Netzwerkverbindung.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7521L Die Überprüfungsaufgabe hat herausgefunden, dass der Switch nicht über eine Netzwerkverbindung verfügt.**

**Erläuterung**

Es konnte keine SNMP-Sitzung mit dem Switch aufgebaut werden. Dies kann passieren, wenn SNMP nicht über den Switch ausgeführt wird; keine IP-Verbindung besteht; keine L2-Verbindung besteht; ein Problem mit der Stromversorgung vorliegt oder ein Hardwareausfall aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf der Switches-Seite als "online" angezeigt wird.

- **FQXHMUP7522I Der Stacktyp des Aktualisierungspakets entspricht der Switchkonfiguration.**

**Erläuterung**

Der Stacktyp des Aktualisierungspakets entspricht der Switchkonfiguration.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7522L Die Verifizierungsaufgabe hat herausgefunden, dass der Stacktyp des Aktualisierungspakets nicht der Switchkonfiguration entspricht.**

**Erläuterung**

Entweder ist ein Standalone-Aktualisierungspaket das Ziel eines Stacked-Switches oder ein Stacking-Aktualisierungspaket ist das Ziel eines Standalone-Switches.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie ein passendes Aktualisierungspaket oder ändern Sie die Switchkonfiguration in den Stacked- oder Standalone-Modus.

- **FQXHMUP7523I Der Stacked-Switch ist ein Master-Switch. Die Firmwareaktualisierung kann angewendet werden.**

**Erläuterung**

Der Stacked-Switch ist ein Master-Switch. Die Firmwareaktualisierung kann angewendet werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7523L Der Stacked-Switch ist ein Member-Switch. Die Firmwareaktualisierung kann nicht angewendet werden.**

**Erläuterung**

Der Ziel-Switch befindet sich als Member in einer Stacked-Konfiguration. Die Firmwareaktualisierung kann nicht direkt angewendet werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Stacked-Konfiguration über den Master-Switch.

- **FQXHMUP7524I Die Firmwaresignatur gestattet Aktualisierungen.**

**Erläuterung**

Die Firmwaresignatur gestattet Aktualisierungen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXHMUP7524L Die Firmware ist von Entwicklungsseite signiert und kann nicht auf einen von Produktionsseite signierten Switch angewendet werden.**

**Erläuterung**

Ein Switch mit Firmware, die mit einem Produktionsschlüssel signiert ist, kann nicht direkt auf ein Firmware-Image aktualisiert werden, das auf Entwicklungsseite signiert ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie ein auf Produktionsseite signiertes Firmware-Image oder aktualisieren Sie den Switch unter Einhaltung des Entwicklungssignatur-Aktualisierungsverfahrens.

- **FQXHMUP7525I Es finden derzeit keine anderen Aktualisierungen statt.**

**Erläuterung**

Es finden derzeit keine anderen Aktualisierungen statt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7525L Es findet eine andere Aktualisierung statt.**

**Erläuterung**

Auf dem Ziel-Switch findet eine Aktualisierung statt. Eine weitere Aktualisierung kann erst dann angewendet werden, wenn der laufende Prozess abgeschlossen ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis die laufende Aktualisierung abgeschlossen ist, oder brechen Sie sie gegebenenfalls ab.

- **FQXHMUP7526F Die Firmwareversion auf dem Switch ist niedriger als die minimal empfohlene Version.**

**Erläuterung**

Die aktuelle Firmwareversion des Switches ist niedriger als die unterstützte Mindestversion.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie eine andere Methode zum Aktualisieren der Firmware.

- **FQXHMUP7526I Auf dem Switch ist die Firmwaremindestversion installiert, die zur Unterstützung der Aktualisierung erforderlich ist.**

**Erläuterung**

Auf dem Switch ist die Firmwaremindestversion installiert, die zur Unterstützung der Aktualisierung erforderlich ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7527L Die Firmwareversion des Switches ist zu niedrig und unterstützt keine Aktualisierungen.**

**Erläuterung**

Die derzeitige Firmwareversion des Switches unterstützt keine Aktualisierungen über Lenovo XClarity Administrator.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie den Switch manuell auf eine Version, die der minimal unterstützten Version entspricht oder höher ist.

- **FQXHMUP7531I Das Aktualisierungspaket ist für diese Firmwareversion kompatibel.**

**Erläuterung**

Das Aktualisierungspaket ist für diese Firmwareversion kompatibel.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7531L Eine Aktualisierung auf CNoS Version 10.8.1 oder höher wird nicht unterstützt, wenn Standardanmeldeinformationen verwendet werden.**

**Erläuterung**

Neuere Versionen erlauben nicht die Verwaltung mit werkseitigen Standardanmeldeinformationen. Eine solche Aktualisierung würde dazu führen, dass der Switch nach Anwendung nicht verwaltet werden kann.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ändern Sie die Anmeldeinformationen für den Switch-Zugriff in einen anderen Benutzernamen und/oder Kennwort, aktualisieren Sie die gespeicherten Anmeldeinformationen für den Switch und wiederholen Sie die Aktualisierung.

- **FQXHMUP7540L Das Aktualisierungspaket ist nicht mit dem ausgewählten Switch kompatibel.**

**Erläuterung**

Der Knoten "name" gibt nicht die selbe Hardwareplattform wie die Ziel-UUID an.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie ein Aktualisierungspaket, das für die Ziel-UUID gültig ist.

- **FQXHMUP7560L Für den ausgewählten Switch wurden keine Aktualisierungsjobs gefunden.**

**Erläuterung**

Derzeit läuft für die angegebene UUID keine Firmwareaktualisierung / ist keine Aktualisierung abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie einen Firmwareaktualisierungsjob oder fragen Sie eine andere UUID ab.

- **FQXHMUP7561I Die Nutzdatendateien wurden erfolgreich extrahiert.**

**Erläuterung**

Die Nutzdatendateien wurden erfolgreich extrahiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7561L Das Entpacken der Nutzdatendatei hat nicht zu den erwarteten Dateien geführt.**

**Erläuterung**

Es wurde erwartet, dass die Nutzdatendatei zwei Dateien mit der Erweiterung ".img" oder ".imgs" und Namen mit den Begriffen "Boot" und "OS" enthält.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Nutzdatendatei auf Integrität und laden Sie die Datei bei einem Fehler erneut herunter.

- **FQXHMUP7562L Die SFTP-Anmeldeinformationen konnten nicht abgerufen werden.**

**Erläuterung**

Die Abfrage der Systemvariablen für die SFTP-Anmeldeinformationen (Benutzername, Kennwort, IPv4-Adresse) ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie Lenovo XClarity Administrator neu.

- **FQXHMUP7563I Das Main-Image wird auf den Switch übertragen.**

**Erläuterung**

Das Main-Image wird auf den Switch übertragen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7563L Die Übertragung des Main-Images auf den Switch ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Beim Übertragen des Main-Images auf den Switch ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details hierzu finden Sie im Protokoll. Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP7564I Das Boot-Image wird auf den Switch übertragen.**

**Erläuterung**

Das Boot-Image wird auf den Switch übertragen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7564L Die Übertragung des Boot-Images auf den Switch ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Beim Übertragen des Boot-Images auf den Switch ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details hierzu finden Sie im Protokoll. Wiederholen Sie die Firmwareaktualisierung.

- **FQXHMUP7565I Zurücksetzen des Switches wird angefordert.**

**Erläuterung**

Zurücksetzen des Switches wird angefordert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7565L Zurücksetzen des Switches ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Beim Zurücksetzen des Switches nach einer erfolgreichen Image-Übertragung ist ein Problem aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Starten Sie den Switch über die Einstellung "Aktionen" auf der Switchdetailseite oder manuell neu.

- **FQXHMUP7579I Die Firmwareaktualisierung auf dem Switch war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Firmwareaktualisierung auf dem Switch war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7599I Generische Nachricht zur RackSwitch-Firmwareaktualisierung.**

**Erläuterung**

Generische Nachricht zur RackSwitch-Firmwareaktualisierung.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7700I Die Speicheraktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Speicheraktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7701G Die im angegebenen Speicherverwaltungsbenutzeraccount gefundene Überprüfungsaufgabe ist nicht berechtigt, auf die FTP-Schnittstelle zuzugreifen.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Speicherverwaltungsbenutzeraccount nicht berechtigt ist, auf die FTP-Schnittstelle zuzugreifen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Verwenden Sie einen Benutzeraccount, das berechtigt ist, auf die FTP-Schnittstelle zuzugreifen.

- **FQXHMUP7702G Die Überprüfungsaufgabe hat festgestellt, dass das angegebene Paket nicht angewendet werden kann.**

**Erläuterung**

Das angegebene Paket kann nicht auf die Speichereinheit angewendet werden, da seine Version niedriger als die derzeit installierte Version oder das Paket beschädigt ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Paket aktueller als die installierte Version ist.

- **FQXHMUP7703G Die Verifizierungsaufgabe hat ein Problem mit dem derzeitigen Allgemeinzustand der Speichereinheit gefunden.**

**Erläuterung**

Firmwareaktualisierungen können nur auf Einheiten angewendet werden, deren Allgemeinzustand "OK" oder "Normal" ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie den Allgemeinzustand der Speichereinheit und ergreifen Sie angemessene Aktionen, um den Status in "OK" oder "Normal" zu ändern.

- **FQXHMUP7704G Die Überprüfungsaufgabe hat festgestellt, dass nicht auf die Speichereinheit zugegriffen werden kann.**

**Erläuterung**

Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da es ein Problem mit der Verbindung der Einheit gibt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass keine Verbindungsprobleme mit der Einheit vorliegen, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXHMUP7900I Der Server verfügt über eine Netzwerkverbindung.**

**Erläuterung**

Der Server verfügt über eine Netzwerkverbindung.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7900L Die Überprüfungsaufgabe hat ergeben, dass der Server keine Netzwerkverbindung hat.**

**Erläuterung**

Es konnte keine Redfish-Sitzung mit dem Server aufgebaut werden. Dies kann passieren, wenn der Service nicht über den Server ausgeführt wird, keine IP-Verbindung besteht, keine L2-Verbindung besteht, ein Problem mit der Stromversorgung vorliegt oder wenn ein Hardwareausfall aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass der Server auf der Server-Seite als „online“ angezeigt wird.

- **FQXHMUP7920F Es wurde nicht versucht, die Überprüfungsaufgabe auszuführen.**

**Erläuterung**

Die Aufgabe ist entweder unpassend oder es wurde nicht versucht, sie auszuführen, da eine vorherige Prüfung fehlgeschlagen ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Details hierzu finden Sie in der Protokolldatei.

- **FQXHMUP7925I Es finden derzeit keine anderen Aktualisierungen statt.**

**Erläuterung**

Es finden derzeit keine anderen Aktualisierungen statt.



**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7925L Es findet eine andere Aktualisierung statt.**

**Erläuterung**  
Auf dem Zielservers findet eine Aktualisierung statt. Eine weitere Aktualisierung kann erst dann angewendet werden, wenn der laufende Prozess abgeschlossen ist.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Warten Sie, bis die laufende Aktualisierung abgeschlossen ist, oder brechen Sie sie gegebenenfalls ab.

- **FQXHMUP7940L Das Aktualisierungspaket ist nicht mit dem ausgewählten Server kompatibel.**

**Erläuterung**  
Die ausgewählten Aktualisierungspakete gelten nicht für das MTM des Zielservers.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Verwenden Sie ein kompatibles Aktualisierungspaket oder prüfen Sie die entsprechenden MTMs.

- **FQXHMUP7941L Das Aktualisierungspaket existiert nicht.**

**Erläuterung**  
Eine der für den Aktualisierungsvergleich angeforderten Dateien ist nicht vorhanden.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Bitte überprüfen Sie die Namen und den Speicherort der für den Firmware-Vergleich übermittelten Dateien.

- **FQXHMUP7965I Starten Sie die BMC neu.**

**Erläuterung**

Starten Sie die BMC neu.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7966I Der Aktualisierungsjob wurde abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der Aktualisierungsjob wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7966L Es ist kein Aktualisierungsjob zum Abbrechen vorhanden.**

**Erläuterung**

Die angegebene UUID führt keine Aktualisierung durch, die abgebrochen werden kann.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bitte brechen Sie eine Aktualisierung mit gültiger UUID ab.

- **FQXHMUP7967I Der Aktualisierungsjob wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Der Aktualisierungsjob wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP7968L Der Aktualisierungsjob ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Ein nicht spezifischer Fehler hat dazu geführt, dass der Aktualisierungsjob fehlgeschlagen ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Erfassen Sie Protokolle und öffnen Sie ein Support-Ticket.

- **FQXHMUP7979I Die Imageaktualisierung war erfolgreich.**

**Erläuterung**

Die Imageaktualisierung war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP8000I Die Aktualisierungen des Verwaltungsservers wurden erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierungen des Verwaltungsservers wurden erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP8002L Die Aktualisierung des Verwaltungsservers ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung des Verwaltungsservers ist aus einem nicht bekannten internen Grund fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Lenovo xClarity Administrator neu starten und den Vorgang wiederholen.

- **FQXHMUP8003G Ein ungültiger Parameter wurde für die Aktualisierung des Verwaltungsservers übertragen.**

**Erläuterung**

Ein erforderlicher Parameter fehlt oder der spezifizierte Wert ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Alle Parameter prüfen. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang.

- **FQXHMUP8007I Die Aktualisierung des Verwaltungsservers wurde erfolgreich gestartet.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung des Verwaltungsservers wurde erfolgreich gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP8008G Das Starten der Aktualisierung des Verwaltungsservers ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Bei dem Versuch, einen Job zu starten, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Lenovo xClarity Administrator neu starten und den Vorgang wiederholen.

- **FQXHMUP8009I Die Aktualisierung des Verwaltungsservers schreitet normal voran.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung des Verwaltungsservers schreitet normal voran.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP8010G Die Aktualisierung des Verwaltungsservers konnte nicht abgeschlossen werden, da bereits eine andere Aktualisierung läuft.**

**Erläuterung**

Eine andere Aktualisierung läuft bereits. Der Vorgang kann nicht beendet werden, bis die vorherige Aktualisierung abgeschlossen ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis die derzeit laufende Aktualisierung abgeschlossen ist und wiederholen Sie dann den Vorgang.

- **FQXHMUP8011G Eine Aktualisierung des Verwaltungsservers läuft bereits. Die angeforderte Aktualisierung kann nicht gestartet werden.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung des Verwaltungsservers kann nicht gestartet werden, bis die derzeit laufende Aktualisierung abgeschlossen ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Warten Sie, bis der derzeit laufende Vorgang abgeschlossen ist und wiederholen Sie dann den Vorgang.

- **FQXHMUP8012G Das Verwaltungsserver-Aktualisierungspaket wurde nicht gefunden.**

**Erläuterung**

Die Verwaltungsserver-Aktualisierungsnutzdaten wurden nicht heruntergeladen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Aktualisierung des Verwaltungsservers herunter und importieren Sie es und wiederholen Sie dann den Vorgang.

- **FQXHMUP8013L Das Verwaltungsserver-Aktualisierungspaket kann nicht angewendet werden.**

**Erläuterung**

Es ist nicht genügend Festplattenspeicher im Repository für Aktualisierungen des Verwaltungsservers vorhanden, um das Paket zu übernehmen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie zuvor installierte Pakete für Aktualisierungen des Verwaltungsservers oder löschen Sie Pakete, die nicht für die aktuelle Installation erforderlich sind.

- **FQXHMUP8014G Das Starten der Aktualisierung des Verwaltungsservers ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Beim Versuch, die Aktualisierung des Verwaltungsservers zu starten, ist ein interner Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Lenovo xClarity Administrator neu starten und den Vorgang wiederholen.

- **FQXHMUP8015G Die Aktualisierung des Verwaltungsservers ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Bei der Aktualisierung des Verwaltungsservers ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Prüfen Sie das Jobprotokoll für Fehlerdetails und wiederholen Sie dann den Vorgang.

- **FQXHMUP8016L Das Aktualisierungspaket kann nicht heruntergeladen oder importiert werden, da das Repository voll ist.**

**Erläuterung**

Es ist nicht genügend Festplattenspeicher für das Herunterladen oder Importieren des Aktualisierungspakets vorhanden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Installieren oder löschen Sie anwendungsbereite Aktualisierungen oder warten Sie, bis der derzeit ausgeführte Job abgeschlossen ist.

- **FQXHMUP8017I Der Repository-Vorgang der Aktualisierung des Verwaltungsservers wurde erfolgreich abgebrochen.**

**Erläuterung**

Der Repository-Vorgang der Aktualisierung des Verwaltungsservers wurde erfolgreich abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXHMUP8018J Die Benutzer-ID {0} verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen für diese bestimmte Anforderung.**

**Erläuterung**

Die Anforderung von Benutzer-ID {0} konnte nicht abgeschlossen werden, da der Benutzer nicht die richtigen Berechtigungen für die Ausführung hat.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bearbeiten Sie den Account des Benutzers, um den Benutzer mit der entsprechenden Rolle zu versehen.

- **FQXHMUP8019J Das Verwaltungsserver-Aktualisierungspaket kann nicht angewendet werden.**

**Erläuterung**

Ausgewähltes Paket ist nicht als Server-Aktualisierungspaket auf dem aktuellen xClarity Administrator anwendbar.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die Versionshinweise des Aktualisierungspaket auf Kompatibilitätsdetails.

- **FQXHMUP8020L Das Repository-Paket kann nicht angewendet werden, da das verwendete Remote-Firmware-Repository schreibgeschützt ist.**

**Erläuterung**

Pakete können nicht in ein schreibgeschütztes Remote-Firmware-Repository importiert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wechseln Sie zum lokalen Firmware-Repository oder zu einem beschreibbaren Remote-Firmware-Repository.



---

## Kapitel 3. Liste der Gehäuseereignisse

Verwenden Sie diese Links, um Informationen zu hardwarebezogenen Ereignissen zu finden, die Lenovo XClarity Administrator für unterstützte Lenovo Gehäuse ausgeben kann.

- [Gehäusotyp 7385 \(Carrier-Grade\)](#)
- [Enterprise-Gehäusotyp 7893, 8721 und 8724](#)



---

## Kapitel 4. Ereignisse und Alerts von ThinkAgile, ThinkEdge, ThinkSystem, System x, Flex System, Converged HX Series und NeXtScale Servern und Rechenknoten

Verwenden Sie diese Links, um Informationen zu hardwarebezogenen Ereignissen zu finden, die Lenovo XClarity Administrator für unterstützte Lenovo Server ausgeben kann.

### ThinkAgile HX Server

- HX630 V3 – basiert auf [SR630 V3](#)
- HX645 V3 – basiert auf [SR645 V3](#)
- HX650 V3 – basiert auf [SR650 V3](#)
- HX665 V3 – basiert auf [SR665 V3](#)
- HX1020 – basiert auf [SE450](#)
- HX1021 – basiert auf [SE450](#)
- HX1220 – basiert auf [ST550](#)
- HX1221 zertifiziert – basiert auf [ST550](#)
- HX1320 – basiert auf [SR630](#)
- HX1321 zertifiziert – basiert auf [SR630](#)
- HX1330 – basiert auf [SR630 V2](#)
- HX1331 – basiert auf [SR630 V2](#)
- HX1520-R – basiert auf [SR650](#)
- HX1521-R zertifiziert – basiert auf [SR650](#)
- HX2320 – basiert auf [SR630](#)
- HX2320-E – basiert auf [SR630](#)
- HX2321 – basiert auf [SR630](#)
- HX2330 – basiert auf [SR630 V2](#)
- HX2331 – basiert auf [SR630 V2](#)
- HX2520-R – basiert auf [SR650](#)
- HX2720-E – basiert auf [SD530](#)
- HX3320 – basiert auf [SR630](#)
- HX3321 zertifiziert – basiert auf [SR630](#)
- HX3330 – basiert auf [SR630 V2](#)
- HX3331 zertifiziert – basiert auf [SR630 V2](#)
- HX3375 – basiert auf [SR645](#)
- HX3376 – basiert auf [SR645](#)
- HX3520-G – basiert auf [SR650](#)
- HX3521-G – basiert auf [SR650](#)
- HX3720 – basiert auf [SD530](#)
- HX3721 zertifiziert – basiert auf [SD530](#)
- HX5520 – basiert auf [SR650](#)
- HX5520-C – basiert auf [SR650](#)
- HX5521 zertifiziert – basiert auf [SR650](#)
- HX5521-C zertifiziert – basiert auf [SR650](#)
- HX5530 – basiert auf [SR650 V2](#)
- HX5531 – basiert auf [SR650 V2](#)
- HX7321-N zertifiziert – basiert auf [SR630](#)
- HX7520 – basiert auf [SR650](#)
- HX7521 zertifiziert – basiert auf [SR650](#)
- HX7521-N zertifiziert – basiert auf [SR630](#)
- HX7530 – basiert auf [SR650 V2](#)
- HX7531 zertifiziert – basiert auf [SR650 V2](#)
- HX7721-N zertifiziert – basiert auf [SD530](#)

- HX7820 – basiert auf [SR650](#)
- HX7821 – basiert auf [SR650](#)

#### **ThinkAgile MX Server**

- MX zertifiziert – basiert auf [SR650](#)
- MX630 V3 [SR630 V3](#)
- MX650 V3 [SR650 V3](#)
- MX1020 – basiert auf [SE350](#)
- MX1021 – basiert auf [SE350](#)
- MX3330 – basiert auf [SR650 V2](#)
- MX3331 zertifiziert – basiert auf [SR650 V2](#)
- MX3520-F All-Flash Einheit – basiert auf [SR650](#)
- MX3520-H Hybrid Einheit – basiert auf [SR650](#)
- MX3530 – basiert auf [SR630 V2](#)
- MX3531 zertifiziert – basiert auf [SR630 V2](#)

#### **ThinkAgile SX Server**

- SXM4200 (9565, 7Y34) – basiert auf [x3650 M5](#)
- SXM4400 (9565, 7Y34) – basiert auf [SR650](#)
- SXM6200 (9565, 7Y34) – basiert auf [x3650 M5](#)
- SXM6400 (9565, 7Y34) – basiert auf [SR650](#)
- SXN3000 (9565) – basiert auf [SR650](#)

#### **ThinkAgile VX Server**

- VX 1U zertifiziert – basiert auf [SR630](#)
- VX 2U zertifiziert – basiert auf [SR650](#)
- VX 2U4N zertifiziert – basiert auf [SD530](#)
- VX1320 zertifiziert – basiert auf [SR650](#)
- VX630 V3 – basiert auf [SR630 V3](#)
- VX635 V3 – basiert auf [SR655 V3](#)
- VX645 V3 – basiert auf [SR645 V3](#)
- VX650 V2-DPU – basiert auf [SR650 V2](#)
- VX650 V3 – basiert auf [SR650 V3](#)
- VX650 V3-DPU – basiert auf [SR650 V3](#)
- VX655 V3 – basiert auf [SR650 V3](#)
- VX665 V3 – basiert auf [SR665 V3](#)
- VX850 V3 – basiert auf [SR850 V3](#)
- VX2320 – basiert auf [SR630](#)
- VX2330 – basiert auf [SR630 V2](#)
- X2375 – basiert auf [SR645](#)
- VX3310 – basiert auf [SR630](#)
- VX3320 – basiert auf [SR630](#)
- VX3330 – basiert auf [SR630 V2](#)
- VX3331 zertifiziert – basiert auf [SR630 V2](#)
- VX3375 – basiert auf [SR645](#)
- VX3376 zertifiziert – basiert auf [SR645](#)
- VX3510-G – basiert auf [SR650](#)
- VX3520-G – basiert auf [SR650](#)
- VX3530-G – basiert auf [SR650 V2](#)
- VX3575-G – basiert auf [SR665](#)
- VX3720 – basiert auf [SD530](#)
- VX3720-N – basiert auf [SR630](#)
- VX5520 – basiert auf [SR650](#)
- VX5530 – basiert auf [SR650 V2](#)
- VX5575 – basiert auf [SR665](#)
- VX7320 – basiert auf [SR630](#)

- VX7330 – basiert auf [SR630 V2](#)
- VX7375-N – basiert auf [SR630](#)
- VX7510 – basiert auf [SR650](#)
- VX7520 – basiert auf [SR650](#)
- VX7520-N – basiert auf [SR650](#)
- VX7530 – basiert auf [SR650 V2](#)
- VX7531 zertifiziert – basiert auf [SR650 V2](#)
- VX7575 – basiert auf [SR665](#)
- VX7576 zertifiziert – basiert auf [SR665](#)
- VX7820 – basiert auf [SR950](#)

### ThinkEdge

- [SE350](#)
- [SE350 V2](#)
- [SE360 V2](#)
- [SE450](#)
- [SE455 V3](#)

### ThinkSystem-Server

- [SD530](#)
- [SD530 V3](#)
- [SD535 V3](#)
- [SD650 V3](#)
- [SD630 V2](#)
- [SD650](#)
- [SD650 V2](#)
- [SD650 V3](#)
- [SD650-I V3](#)
- [SD650-N V2](#)
- [SD665 V3](#)
- [SD665-N V3](#)
- [SN550](#)
- [SN550 V2](#)
- [SN850](#)
- [SR150 und SR158 \(nur China\)](#)
- [SR250 und SR258 \(nur China\)](#)
- [SR250 V2 und SR258 V2 \(nur China\)](#)
- [SR250 V3 und SR258 V3 \(nur China\)](#)
- [SR530](#)
- [SR550 und SR558 \(nur China\)](#)
- [SR570](#)
- [SR590](#)
- [SR630](#)
- [SR630 V2](#)
- [SR630 V3](#)
- [SR635](#)
- [SR635 V3](#)
- [SR645](#)
- [SR645 V3](#)
- [SR650](#)
- [SR650 V2](#)
- [SR650 V3](#)
- [SR655](#)
- [SR655 V3](#)
- [SR665](#)
- [SR665 V3](#)

- SR670
- SR670 V2
- SR675 V3
- SR850
- SR850P
- SR850 V2
- SR850 V3
- SR860
- SR860 V2
- SR860 V3
- SR950
- SR950 V3
- ST50 V3 und ST58 V3 (nur China)
- ST250 und ST258 V3 (nur China)
- ST250 V2 und ST258 V2 (nur China)
- ST250 V3 und ST258 V3 (nur China)
- ST550 und ST558 (nur China)
- ST650 V2 und ST658 V2 (nur China)
- ST650 V3 und ST658 V3 (nur China)

### **System x-Server**

- iDataPlex dx360 M4
- x3100 M4
- x3100 M5
- x3250 M4
- x3250 M5
- x3250 M6
- x3300 M4
- x3500 M4
- x3530 M4
- x3550 M4
- x3550 M5
- x3500 M5
- x3550 M5
- x3630 M4
- x3650 M4
- x3650 M4 BD
- x3650 M4 HD
- x3650 M5
- x3650 M5
- x3750 M4
- x3750 M4
- x3750 M4
- x3850 X5
- x3850 X6
- x3850 X6
- x3950 X5
- x3950 X6
- x3950 X6

### **Flex System-Server**

- x220
- x222
- x240
- x240
- x240 M5

- x280 X6, x480 X6 und x880 X6
- x280 X6, x480 X6 und x880 X6
- x440
- x440

#### **Einheiten der Converged HX Series**

- HX1310
- HX2310-E
- HX2710-E (8689)
- HX3310
- HX3310-F
- HX3500
- HX3510-G
- HX3710
- HX3710-F
- HX5500
- HX5510
- HX5510-C
- HX7500
- HX7510

#### **NeXtScale-Server**

- nx360 M4
- nx360 M5





---

## Kapitel 5. Liste der Ereignisse ThinkServer

In diesem Abschnitt werden alle ThinkServer Ereignisse aufgelistet, die im XClarity Administrator-Ereignisprotokoll oder -Protokoll angezeigt werden können.

- **FQXTS1011456 Systemfirmware-Fortschritt: BIOS-POST-Code-Fehler**

**Erläuterung**

Systemfirmware-Fortschritt: BIOS-POST-Code-Fehler

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie auf der Support-Website, ob Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen verfügbar sind, die auf diesen Fehler anwendbar sind.
2. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXTS1011457 Systemfirmware-Blockierung**

**Erläuterung**

Systemfirmware-Blockierung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie auf der Support-Website, ob Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen verfügbar sind, die auf diesen Fehler anwendbar sind.
2. Aktualisieren Sie das BIOS oder die UEFI-Firmware.
3. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXTS1011458 Systemfirmware-Fortschritt**

**Erläuterung**

Systemfirmware-Fortschritt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1011584 Systemfirmware-Fortschritt: BIOS-POST-Code-Fehler wurde behoben**

**Erläuterung**

Systemfirmware-Fortschritt: BIOS-POST-Code-Fehler wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1011585 Systemfirmware-Blockierung wurde behoben**

**Erläuterung**

Systemfirmware-Blockierung wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1011586 Systemfirmware-Fortschritt abgeschlossen**

**Erläuterung**

Systemfirmware-Fortschritt abgeschlossen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1076992 Protokollierung für behebbare Speicherfehler deaktiviert**

**Erläuterung**

Protokollierung für behebbare Speicherfehler deaktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1076993 Ereignistyp-Protokollierung deaktiviert.**

**Erläuterung**

Ereignistyp-Protokollierung deaktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1076994 SEL-Bereich zurücksetzen/wurde behoben**

**Erläuterung**

SEL-Bereich zurücksetzen/wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1076995 Systemereignisprotokollierung deaktiviert**

**Erläuterung**

Systemereignisprotokollierung deaktiviert

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1076996 SEL voll.**

**Erläuterung**

SEL voll.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1076997 SEL fast voll.**

**Erläuterung**

SEL fast voll.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1076998 Protokollierung für behebbare Maschinenfehler deaktiviert**

**Erläuterung**

Protokollierung für behebbare Maschinenfehler deaktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1077120 Protokollierung für behebbare Speicherfehler aktiviert**

**Erläuterung**

Protokollierung für behebbare Speicherfehler aktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1077121 Ereignistyp-Protokollierung aktiviert.**

**Erläuterung**

Ereignistyp-Protokollierung aktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1077122 Ereignis "SEL-Bereich zurücksetzen/wurde behoben" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

SEL-Bereich zurücksetzen/wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1077123 Systemereignisprotokollierung aktiviert**

**Erläuterung**

Systemereignisprotokollierung aktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1077124 Ereignis "SEL voll" wurde behoben**

**Erläuterung**

Ereignis "SEL voll" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1077125 Ereignis "SEL fast voll" wurde behoben**

**Erläuterung**

Ereignis "SEL fast voll" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1077126 Protokollierung für behebbare Maschinenfehler aktiviert**

**Erläuterung**

Protokollierung für behebbare Maschinenfehler aktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1142528 BIOS-Watchdog zurücksetzen**

**Erläuterung**

BIOS-Watchdog zurücksetzen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1142529 BS-Watchdog zurücksetzen**

**Erläuterung**

BS-Watchdog zurücksetzen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1142530 BS-Watchdog herunterfahren**

**Erläuterung**

BS-Watchdog herunterfahren

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS1142531 BS-Watchdog ausschalten**

**Erläuterung**

BS-Watchdog ausschalten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS1142532 BS-Watchdog aus- und einschalten**

**Erläuterung**

BS-Watchdog aus- und einschalten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS1142533 BS-Watchdog NMI/Diagnose-Interrupt**

**Erläuterung**

BS-Watchdog NMI/Diagnose-Interrupt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS1142534 BS-Watchdog abgelaufen, nur Status**

**Erläuterung**

BS-Watchdog abgelaufen, nur Status

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1142535 BS-Watchdog Interrupt vor Zeitlimit, kein NMI**

**Erläuterung**

BS-Watchdog Interrupt vor Zeitlimit, kein NMI

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1142656 "BIOS-Watchdog zurücksetzen" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"BIOS-Watchdog zurücksetzen" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1142657 "BS-Watchdog zurücksetzen" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"BS-Watchdog zurücksetzen" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1142658 "BS-Watchdog herunterfahren" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"BS-Watchdog herunterfahren" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS1142659 "BS-Watchdog ausschalten" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"BS-Watchdog ausschalten" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS1142660 "BS-Watchdog aus- und einschalten" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"BS-Watchdog aus- und einschalten" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS1142661 "BS-Watchdog NMI/Diagnose-Interrupt" wurde behoben**

**Erläuterung**

"BS-Watchdog NMI/Diagnose-Interrupt" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS1142662 Ereignis "BS-Watchdog abgelaufen, nur Status" wurde behoben**

**Erläuterung**

Ereignis "BS-Watchdog abgelaufen, nur Status" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1142663 "BS-Watchdog Interrupt vor Zeitlimit, kein NMI" wurde behoben**

**Erläuterung**

"BS-Watchdog Interrupt vor Zeitlimit, kein NMI" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208064 System neukonfiguriert**

**Erläuterung**

System neukonfiguriert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208066 Unbestimmter Systemhardwareausfall**

**Erläuterung**

Unbestimmter Systemhardwareausfall

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Wenn die Call-Home-Funktion aktiviert ist, wurde der Support aktiviert. Wenn die Call-Home-Funktion nicht aktiviert ist, kontaktieren Sie den Support. Aktivieren Sie die Call-Home-Funktion über die LXCA-Webschnittstelle, um den Support bei künftigen Ereignissen automatisch zu benachrichtigen.

- **FQXTS1208067 SEL-Eintrag zu Zusatzprotokoll hinzugefügt**

**Erläuterung**

SEL-Eintrag zu Zusatzprotokoll hinzugefügt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208068 PEF-Aktion wird ausgeführt. Ereignisfilter wurden abgestimmt.**

**Erläuterung**

PEF-Aktion wird ausgeführt. Ereignisfilter wurden abgestimmt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208069 Uhrzeitsynchronisation für Zeitstempel**

**Erläuterung**

Uhrzeitsynchronisation für Zeitstempel

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208192 Ereignis "System neukonfiguriert" wurde behoben**

**Erläuterung**

Ereignis "System neukonfiguriert" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208193 Ereignis "OEM-Systemstart" wurde behoben**

**Erläuterung**

Ereignis "OEM-Systemstart" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208194 "Unbestimmter Systemhardwareausfall" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Unbestimmter Systemhardwareausfall" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208195 "SEL-Eintrag zu Zusatzprotokoll hinzugefügt" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"SEL-Eintrag zu Zusatzprotokoll hinzugefügt" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208196 Ereignis "PEF-Aktion" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Ereignis "PEF-Aktion" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1208197 Ereignis "Uhrzeitsynchronisation für Zeitstempel" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Ereignis "Uhrzeitsynchronisation für Zeitstempel" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273728 "Bedienfeld-NMI/Diagnose-Interrupt" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Bedienfeld-NMI/Diagnose-Interrupt" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273729 "Kritischer Interrupt, Bus-Zeitlimitüberschreitung" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Kritischer Interrupt, Bus-Zeitlimitüberschreitung" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273730 "Kritischer Interrupt, E/A-Channelprüfungs-NMI-Fehler" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Kritischer Interrupt, E/A-Channelprüfungs-NMI-Fehler" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273731 "Kritischer Interrupt, Software-NMI-Fehler" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Kritischer Interrupt, Software-NMI-Fehler" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273732 "Kritischer Interrupt, PCI-PERR-Paritätsfehler" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Kritischer Interrupt, PCI-PERR-Paritätsfehler" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273733 "Kritischer Interrupt, PCI-SERR-Paritätsfehler" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Kritischer Interrupt, PCI-SERR-Paritätsfehler" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273734 Ereignis "Kritischer Interrupt, abgesicherter EISA-Timeout" wurde behoben**

**Erläuterung**

Ereignis "Kritischer Interrupt, abgesicherter EISA-Timeout" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273735 "Kritischer Interrupt, behebbarer Busfehler" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Kritischer Interrupt, behebbarer Busfehler" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273736 "Kritischer Interrupt, nicht behebbarer Busfehler" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Kritischer Interrupt, nicht behebbarer Busfehler" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273737 "Kritischer Interrupt, schwerwiegender NMI-Fehler" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Kritischer Interrupt, schwerwiegender NMI-Fehler" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273738 "Kritischer Interrupt, schwerwiegender Busfehler" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Kritischer Interrupt, schwerwiegender Busfehler" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1273739 Ereignis "Kritischer Interrupt, Bus herabgesetzt (Bus arbeitet in einem herabgesetzten Leistungsstatus)" wurde behoben**

**Erläuterung**

Ereignis "Kritischer Interrupt, Bus herabgesetzt (Bus arbeitet in einem herabgesetzten Leistungsstatus)" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131330 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Unterspannungsproblem (unterer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll.
2. Überprüfen Sie, ob auf der Systemplatine eine Fehleranzeige leuchtet.
3. Ersetzen Sie die defekte Einheit.
4. Überprüfen Sie, ob für die Server-Firmware eine Aktualisierung verfügbar ist.
5. Wichtig: Für einige Clusterlösungen werden bestimmte Codeversionen oder koordinierte Codeaktualisierungen benötigt. Wenn die Einheit Teil einer Clusterlösung ist, stellen Sie sicher, dass die aktuelle Codeversion für die Clusterlösung unterstützt wird, bevor Sie den Code aktualisieren.
6. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS131331 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Unterspannungsproblem (unterer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll.
2. Überprüfen Sie, ob auf der Systemplatine eine Fehleranzeige leuchtet.
3. Ersetzen Sie die defekte Einheit.
4. Überprüfen Sie, ob für die Server-Firmware eine Aktualisierung verfügbar ist.
5. Wichtig: Für einige Clusterlösungen werden bestimmte Codeversionen oder koordinierte Codeaktualisierungen benötigt. Wenn die Einheit Teil einer Clusterlösung ist, stellen Sie sicher,



dass die aktuelle Codeversion für die Clusterlösung unterstützt wird, bevor Sie den Code aktualisieren.

6. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS131332 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Unterspannungsproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll.
2. Überprüfen Sie, ob auf der Systemplatine eine Fehleranzeige leuchtet.
3. Ersetzen Sie die defekte Einheit.
4. Überprüfen Sie, ob für die Server-Firmware eine Aktualisierung verfügbar ist.
5. Wichtig: Für einige Clusterlösungen werden bestimmte Codeversionen oder koordinierte Codeaktualisierungen benötigt. Wenn die Einheit Teil einer Clusterlösung ist, stellen Sie sicher, dass die aktuelle Codeversion für die Clusterlösung unterstützt wird, bevor Sie den Code aktualisieren.
6. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS131333 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Unterspannungsproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll.
2. Überprüfen Sie, ob auf der Systemplatine eine Fehleranzeige leuchtet.
3. Ersetzen Sie die defekte Einheit.
4. Überprüfen Sie, ob für die Server-Firmware eine Aktualisierung verfügbar ist.
5. Wichtig: Für einige Clusterlösungen werden bestimmte Codeversionen oder koordinierte Codeaktualisierungen benötigt. Wenn die Einheit Teil einer Clusterlösung ist, stellen Sie sicher, dass die aktuelle Codeversion für die Clusterlösung unterstützt wird, bevor Sie den Code aktualisieren.
6. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS131336 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Überspannungsproblem (oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

**• FQXTS131337 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", steigt an)****Erläuterung**

Kritisches Überspannungsproblem (oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

**• FQXTS131338 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbar", sinkt ab)****Erläuterung**

Kritisches Überspannungsproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.

2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS131339 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbar", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Überspannungsproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS131456 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131457 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131458 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Unterspannungsproblem (unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131459 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Unterspannungsproblem (unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131460 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Unterspannungsproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131461 Unterspannung-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Unterspannungsproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131462 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131463 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131464 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Überspannungsproblem (oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131465 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Überspannungsproblem (oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131466 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Überspannungsproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131467 Überspannung-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Überspannungsproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131840 Allgemeines kritisches Spannungsproblem wurde behoben**

**Erläuterung**

Allgemeines kritisches Spannungsproblem wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS131841 Allgemeines kritisches Spannungsproblem (Übergang von "kritisch" zu "weniger schwerwiegend")**

**Erläuterung**

Allgemeines kritisches Spannungsproblem (Übergang von "kritisch" zu "weniger schwerwiegend")

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS132864 Allgemeines kritisches Spannungsproblemwurde (Übergang zu "OK") wurde behoben**

**Erläuterung**

Allgemeines kritisches Spannungsproblemwurde (Übergang zu "OK") wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS132866 Allgemeines kritisches Spannungsproblem (Übergang von "kritisch" zu "weniger schwerwiegend")**

**Erläuterung**

Allgemeines kritisches Spannungsproblem (Übergang von "kritisch" zu "weniger schwerwiegend")

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS132869 Allgemeine Spannungswarnung (Übergang zu "nicht behebbar")**

**Erläuterung**

Allgemeine Spannungswarnung (Übergang zu "nicht behebbar")

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS132870 Allgemeine diskrete Spannung (Überwachung)**

**Erläuterung**

Allgemeine diskrete Spannung (Überwachung)

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS132871 Allgemeine diskrete Spannung (Information)**

**Erläuterung**

Allgemeine diskrete Spannung (Information)

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339136 Netzschalter wurde gedrückt.**

**Erläuterung**

Netzschalter wurde gedrückt.

**Dringlichkeit**

Informationen



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339137 Ruhemodus-Schalter wurde gedrückt.**

**Erläuterung**

Ruhemodus-Schalter wurde gedrückt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339138 Zurücksetzen-Schalter wurde gedrückt.**

**Erläuterung**

Zurücksetzen-Schalter wurde gedrückt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339139 FRU-Verriegelung offen**

**Erläuterung**

FRU-Verriegelung offen (angezeigte FRU-Verriegelung ist nicht verriegelt und FRU ist entfernbar)

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339140 FRU-Serviceanforderung-Schalter**

**Erläuterung**

FRU-Serviceanforderung-Schalter

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339264 Netzschalter wird nicht mehr gedrückt.**

**Erläuterung**

Netzschalter wird nicht mehr gedrückt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339265 Ruhemodus-Schalter wird nicht mehr gedrückt.**

**Erläuterung**

Ruhemodus-Schalter wird nicht mehr gedrückt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339266 Zurücksetzen-Schalter wird nicht mehr gedrückt.**

**Erläuterung**

Zurücksetzen-Schalter wird nicht mehr gedrückt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339267 FRU-Verriegelung geschlossen**

**Erläuterung**

FRU-Verriegelung geschlossen (angezeigte FRU-Verriegelung ist verriegelt)

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1339268 FRU-Serviceanforderung-Schalter wird nicht mehr gedrückt**

**Erläuterung**

FRU-Serviceanforderung-Schalter wird nicht mehr gedrückt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1377024 "Status Modul/Platine" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Status Modul/Platine" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1377025 "Status Modul/Platine" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Status Modul/Platine" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1377280 "Fehlervoraussage für Modul/Platine" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Fehlervoraussage für Modul/Platine" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1377281 "Fehlervoraussage für Modul/Platine" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Fehlervoraussage für Modul/Platine" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1442560 "Status Mikrocontroller/Koprozessor" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Status Mikrocontroller/Koprozessor" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1442561 "Status Mikrocontroller/Koprozessor" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Status Mikrocontroller/Koprozessor" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1442816 "Fehlervoraussage für Mikrocontroller/Koprozessor" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Fehlervoraussage für Mikrocontroller/Koprozessor" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1442817 "Fehlervoraussage für Mikrocontroller/Koprozessor" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Fehlervoraussage für Mikrocontroller/Koprozessor" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1508096 "Status Add-in-Karte" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Status Add-in-Karte" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1508097 "Status Add-in-Karte" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Status Add-in-Karte" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1508352 "Fehlervoraussage für Add-in-Karte" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Fehlervoraussage für Add-in-Karte" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1508353 "Fehlervoraussage für Add-in-Karte" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Fehlervoraussage für Add-in-Karte" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1573632 "Status Gehäuse" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Status Gehäuse" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1573633 "Status Gehäuse" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Status Gehäuse" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1573888 "Fehlervoraussage für Gehäuse" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Fehlervoraussage für Gehäuse" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1573889 "Fehlervoraussage für Gehäuse" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Fehlervoraussage für Gehäuse" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1639168 "Status Chipsatz" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Status Chipsatz" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1639169 "Status Chipsatz" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Status Chipsatz" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1639424 "Fehlervoraussage für Chipsatz" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Fehlervoraussage für Chipsatz" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1639425 "Fehlervoraussage für Chipsatz" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Fehlervoraussage für Chipsatz" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1666944 Fehler bei normaler Stromverbrauchssteuerung wurde behoben**

**Erläuterung**  
Chipsatz reagiert auf BMC-Anfrage zur Änderung des System-Stromversorgungsstatus.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1666945 Wärmeauslöser wurde behoben**

**Erläuterung**  
Wärmeauslöser wurde behoben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1704704 "Status FRU" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Status FRU" zurzeit in deaktiviertem Zustand



**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1704705 "Status FRU" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Status FRU" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1704960 "Fehlervoraussage für FRU" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Fehlervoraussage für FRU" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1704961 "Fehlervoraussage für FRU" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Fehlervoraussage für FRU" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1770240 "Status Kabel/Verbindung" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Status Kabel/Verbindung" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1770241 "Status Kabel/Verbindung" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Status Kabel/Verbindung" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1770496 "Fehlervoraussage für Kabel/Verbindung" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Fehlervoraussage für Kabel/Verbindung" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1770497 "Fehlervoraussage für Kabel/Verbindung" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Fehlervoraussage für Kabel/Verbindung" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1771520 Kabel/Verbindungseinheit entfernt/nicht vorhanden**

**Erläuterung**  
Kabel/Verbindungseinheit entfernt/nicht vorhanden

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1771521 Kabel/Verbindungseinheit eingesetzt/vorhanden**

**Erläuterung**  
Kabel/Verbindungseinheit eingesetzt/vorhanden

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1797888 Kabel/Verbindungseinheit ist verbunden**

**Erläuterung**  
Kabel/Verbindungseinheit ist verbunden

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1797889 Konfigurationsfehler**

**Erläuterung**  
Konfigurationsfehler - Falsches Kabel verbunden/falsche Verbindung.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1798017 Konfigurationsfehler wurde behoben**

**Erläuterung**  
Konfigurationsfehler wurde behoben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1835776 "Status Abschlussstecker" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Status Abschlussstecker" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1835777 "Status Abschlussstecker" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Status Abschlussstecker" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1836032 "Fehlervoraussage für Abschlussstecker" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Fehlervoraussage für Abschlussstecker" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1836033 "Fehlervoraussage für Abschlussstecker" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
"Fehlervoraussage für Abschlussstecker" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1928960 Systemstart/Neustart eingeleitet durch Einschalten**

**Erläuterung**  
Systemstart/Neustart eingeleitet durch Einschalten

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1928961 Systemstart/Neustart eingeleitet durch Kalt-Neustart**

**Erläuterung**  
Systemstart/Neustart eingeleitet durch Kalt-Neustart

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1928962 Systemstart/Neustart eingeleitet durch Warm-Neustart**

**Erläuterung**  
Systemstart/Neustart eingeleitet durch Warm-Neustart

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1928963 Systemstart/Neustart – Benutzer hat PXE-Start angefordert**

**Erläuterung**  
Systemstart/Neustart – Benutzer hat PXE-Start angefordert

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1928964 Systemstart/Neustart – Automatischer Start für Diagnose**

**Erläuterung**  
Systemstart/Neustart – Automatischer Start für Diagnose

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1928965 Systemstart/Neustart – BS/Runtime-Software hat Kalt-Neustart eingeleitet**

**Erläuterung**  
Systemstart/Neustart – BS/Runtime-Software hat Kalt-Neustart eingeleitet

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1928966 Systemstart/Neustart – BS/Runtime-Software hat Warm-Neustart eingeleitet**

**Erläuterung**  
Systemstart/Neustart – BS/Runtime-Software hat Warm-Neustart eingeleitet

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1928967 Systemstart/Neustart – Grund für Neustart über Befehl "Get System Restart Cause"**

**Erläuterung**

Systemstart/Neustart – Grund für Neustart über Befehl "Get System Restart Cause"

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1929088 "Systemstart/Neustart eingeleitet durch Einschalten" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Systemstart/Neustart eingeleitet durch Einschalten" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1929089 "Systemstart/Neustart eingeleitet durch Kalt-Neustart" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Systemstart/Neustart eingeleitet durch Kalt-Neustart" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1929090 "Systemstart/Neustart eingeleitet durch Warm-Neustart" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Systemstart/Neustart eingeleitet durch Warm-Neustart" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1929091 "Systemstart/Neustart – Benutzer hat PXE-Start angefordert" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Systemstart/Neustart – Benutzer hat PXE-Start angefordert" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1929092 "Systemstart/Neustart – Automatischer Start für Diagnose" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Systemstart/Neustart – Automatischer Start für Diagnose" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1929093 "Systemstart/Neustart – BS/Runtime-Software hat Kalt-Neustart eingeleitet" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Systemstart/Neustart – BS/Runtime-Software hat Kalt-Neustart eingeleitet" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1929094 "Systemstart/Neustart – BS/Runtime-Software hat Warm-Neustart eingeleitet" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Systemstart/Neustart – BS/Runtime-Software hat Warm-Neustart eingeleitet" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1929095 "Systemstart/Neustart – Grund für Neustart über Befehl 'Get System Restart Cause'" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Systemstart/Neustart – Grund für Neustart über Befehl 'Get System Restart Cause'" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS196866 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Stromunterversorgungsproblem (unterer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS196867 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Stromunterversorgungsproblem (unterer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

#### **Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

#### • **FQXTS196868 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbar", sinkt ab)**

##### **Erläuterung**

Kritisches Stromunterversorgungsproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall)

##### **Dringlichkeit**

Kritisch

##### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

##### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

#### **Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

#### • **FQXTS196869 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbar", steigt an)**

##### **Erläuterung**

Kritisches Stromunterversorgungsproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg)

##### **Dringlichkeit**

Kritisch

##### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

##### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

#### **Benutzeraktion**

1. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den Planar 3.3- oder Planar 5V-Sensor handelt, (nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) ersetzen Sie die Systemplatine.
2. Wenn es sich beim angegebenen Sensor um den 12-V-Systemplatinsensor handelt, führen Sie die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:
  - a. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige von Netzteil n.
  - b. Ersetzen Sie das fehlerhafte Netzteil.
  - c. (Nur für qualifizierte Kundendiensttechniker) Ersetzen Sie die Systemplatine.

- **FQXTS196872 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Stromübersversorgungsproblem (oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Im angegebenen Netzteil ist ein Stromübersversorgungsproblem aufgetreten. Tauschen Sie bei der nächsten planmäßigen Wartung das Netzteil aus.

- **FQXTS196873 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Stromübersversorgungsproblem (oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Im angegebenen Netzteil ist ein Stromübersversorgungsproblem aufgetreten. Tauschen Sie bei der nächsten planmäßigen Wartung das Netzteil aus.

- **FQXTS196874 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbbar", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Stromübersversorgungsproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Im angegebenen Netzteil ist ein Stromübersversorgungsproblem aufgetreten. Tauschen Sie bei der nächsten planmäßigen Wartung das Netzteil aus.

- **FQXTS196875 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbbar", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Stromübersversorgungsproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Im angegebenen Netzteil ist ein Stromübersorgungsproblem aufgetreten. Tauschen Sie bei der nächsten planmäßigen Wartung das Netzteil aus.

- **FQXTS196992 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS196993 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS196994 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Stromuntersorgungsproblem (unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS196995 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Stromuntersorgungsproblem (unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS196996 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Stromunterversorgungsproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS196997 Unterstrom-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Stromunterversorgungsproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS196998 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS196999 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS197000 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**  
Kritisches Stromübersorgungsproblem (oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS197001 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**  
Kritisches Stromübersorgungsproblem (oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS197002 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**  
Kritisches Stromübersorgungsproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS197003 Überstrom-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Stromübersorgungsproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS1994496 Bootfehler – kein bootfähiger Datenträger**

**Erläuterung**

Bootfehler – kein bootfähiger Datenträger

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Installieren und Konfigurieren Sie ein Bootmedium. Versuchen Sie dann, den Server einzuschalten und erneut zu starten.

• **FQXTS1994498 Bootfehler – PXE-Server nicht gefunden**

**Erläuterung**

Bootfehler – PXE-Server nicht gefunden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie die Anzeige am Netzwerkadapter (NIC).
2. Prüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen ist.
3. Überprüfen Sie, ob der PXE-Server funktioniert.

• **FQXTS1994499 Bootfehler – ungültiger Bootsektor**

**Erläuterung**

Bootfehler – ungültiger Bootsektor

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Ersetzen Sie das Festplattenlaufwerk.
2. Erstellen Sie das Array neu.

- **FQXTS1994500 Bootfehler – Zeitlimitüberschreitung bei Warten auf Benutzerauswahl der Bootquelle**

**Erläuterung**

Bootfehler – Zeitlimitüberschreitung bei Warten auf Benutzerauswahl der Bootquelle

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1994624 Bootfähiger Datenträger gefunden**

**Erläuterung**

Bootfähiger Datenträger gefunden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1994625 Bootfähige Diskette gefunden**

**Erläuterung**

Bootfähige Diskette gefunden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1994626 PXE-Server gefunden**

**Erläuterung**

PXE-Server gefunden

**Dringlichkeit**

Informationen



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1994627 Gültigen Bootsektor gefunden**

**Erläuterung**

Gültigen Bootsektor gefunden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS1994628 Von Benutzer ausgewählte Bootquelle**

**Erläuterung**

Von Benutzer ausgewählte Bootquelle

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2060032 A: Boot abgeschlossen**

**Erläuterung**

A: Boot abgeschlossen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2060033 C: Boot abgeschlossen**

**Erläuterung**

C: Boot abgeschlossen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2060034 PXE-Bootvorgang abgeschlossen**

**Erläuterung**

PXE-Bootvorgang abgeschlossen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2060035 Diagnose-Bootvorgang abgeschlossen**

**Erläuterung**

Diagnose-Bootvorgang abgeschlossen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2060036 CDR0M-Bootvorgang abgeschlossen**

**Erläuterung**

CDROM-Bootvorgang abgeschlossen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2060037 ROM-Bootvorgang abgeschlossen**

**Erläuterung**

ROM-Bootvorgang abgeschlossen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2060038 Bootvorgang abgeschlossen – Booteinheit nicht angegeben**

**Erläuterung**

Bootvorgang abgeschlossen – Booteinheit nicht angegeben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2125570 Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – Ordnungsgemäßer Stopp**

**Erläuterung**

Betriebssystemstopp/-Herunterfahren - Ordnungsgemäßer Stopp (System wurde angeschaltet, aber der normale Betriebssystembetrieb wurde heruntergefahren und das System wartet auf die Betätigung der Reset-Taste, einen Kaltstart oder eine externe Eingabe)

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2125571 Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – Ordnungsgemäßes Herunterfahren**

**Erläuterung**

Betriebssystemstopp/-Herunterfahren - Ordnungsgemäßer Stopp (System wurde ordnungsgemäß von Betriebssystem heruntergefahren)

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2125572 Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – Normales Herunterfahren, eingeleitet von PEF**

**Erläuterung**

Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – Normales Herunterfahren, eingeleitet von PEF

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2125696 Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – "Stopp beim BS-Ladevorgang/Initialisierung" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Betriebssystemstopp/-Herunterfahren - Kaltstart/Reset ausgeführt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2125697 Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – "Laufzeit-Informationstop" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Betriebssystemstopp/-Herunterfahren - Kaltstart/Reset ausgeführt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2125698 Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – "Ordnungsgemäßer Stopp" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Betriebssystemstopp/-Herunterfahren - System über Reset-Taste, Kaltstart oder externe Eingabe angeschaltet

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2125699 Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – "Ordnungsgemäßes Herunterfahren" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Betriebssystemstopp/-Herunterfahren - System über Reset-Taste, Kaltstart oder externe Eingabe angeschaltet

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2125700 Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – "Normales Herunterfahren" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Betriebssystemstopp/-Herunterfahren - System über Reset-Taste, Kaltstart oder externe Eingabe angeschaltet

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2125701 Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – Agent reagiert wieder**

**Erläuterung**

Betriebssystemstopp/-Herunterfahren – Agent reagiert wieder

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191104 Steckplatz/Anschluss – "Status Fehler" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss – "Status Fehler" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191105 Steckplatz/Anschluss – "Status Identifikation" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss – "Status Identifikation" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191106 Steckplatz/Anschluss – Einheit installiert/montiert**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss – Einheit installiert/montiert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191107 Steckplatz/Anschluss – für Einheiteninstallation bereit**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss - Für Einheiteninstallation bereit Dies bedeutet normalerweise, dass der Steckplatz nicht mit Strom versorgt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191108 Steckplatz/Anschluss – für Einheitenentfernung bereit**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss - Für Einheitenentfernung bereit Dies bedeutet normalerweise, dass der Steckplatz nicht mit Strom versorgt wird.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191109 Steckplatz/Anschluss – Steckplatzstrom ist aus**

**Erläuterung**  
Steckplatz/Anschluss – Steckplatzstrom ist aus

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191110 Steckplatz/Anschluss – Anforderung für Einheitenentfernung**

**Erläuterung**  
Steckplatz/Anschluss – Anforderung für Einheitenentfernung

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191111 Steckplatz/Anschluss – Verriegelung zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
Steckplatz/Anschluss – Verriegelung zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191112 Steckplatz/Anschluss – deaktiviert**

**Erläuterung**  
Steckplatz/Anschluss – deaktiviert

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191113 Steckplatz/Anschluss – Ersatzeinheit vorhanden**

**Erläuterung**  
Steckplatz/Anschluss – Ersatzeinheit vorhanden

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191232 Steckplatz/Anschluss – "Status Fehler" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
Steckplatz/Anschluss – "Status Fehler" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191233 Steckplatz/Anschluss – "Status Identifikation" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**  
Steckplatz/Anschluss – "Status Identifikation" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191234 Steckplatz/Anschluss – Einheit deinstalliert/entfernt**

**Erläuterung**  
Steckplatz/Anschluss – Einheit deinstalliert/entfernt



**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191235 Steckplatz/Anschluss – nicht für Einheiteninstallation bereit**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss - Nicht für Einheiteninstallation bereit Dies bedeutet normalerweise, dass der Steckplatz mit Strom versorgt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191236 Steckplatz/Anschluss – für Einheitenentfernung bereit**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss - Nicht für Einheitenentfernung bereit Dies bedeutet normalerweise, dass der Steckplatz mit Strom versorgt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191237 Steckplatz/Anschluss – Steckplatzstrom ist ein**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss – Steckplatzstrom ist ein

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191238 Steckplatz/Anschluss – Anforderung für Einheitenentfernung verarbeitet**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss – Anforderung für Einheitenentfernung verarbeitet

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191239 Steckplatz/Anschluss – Verriegelung zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss – Verriegelung zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191240 Steckplatz/Anschluss – aktiviert**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss – aktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2191241 Steckplatz/Anschluss – Ersatzeinheit wird freigemacht**

**Erläuterung**

Steckplatz/Anschluss – Ersatzeinheit wird freigemacht

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256640 System ACPI-Stromversorgungsstatus – S0/G0**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - S0 / G0 - arbeitet

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256641 System ACPI-Stromversorgungsstatus – S1**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - S1 - im Ruhemodus, System-Hardware- und -Prozessor-Kontext bleibt erhalten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256642 System ACPI-Stromversorgungsstatus – S2**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - S2 - im Ruhemodus, Prozessor-Kontext geht verloren

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256643 System ACPI-Stromversorgungsstatus – S3 – im Ruhezustand, Prozessor- and Hardware-Kontext geht verloren, Speicher bleibt erhalten**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - S3

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256644 System ACPI-Stromversorgungsstatus – S4**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - S4 - nicht flüchtiger Speicher im Ruhemodus/auf Festplatte geschrieben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256645 System ACPI-Stromversorgungsstatus – S5/G2**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - S5/G2 - Soft-Ausschalten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256646 System ACPI-Stromversorgungsstatus – S4/S5 – Warm-Ausschalten**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - S4 / S5 Software-Ausschalten, bestimmter S4/S5-Status kann nicht erkannt werden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256647 System ACPI-Stromversorgungsstatus – G3**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - G3 - mechanisches Ausschalten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256648 System ACPI-Stromversorgungsstatus - Ruhemodus in SS- oder S3-Status**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - Ruhemodus in SS- oder S3-Status

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256649 System ACPI-Stromversorgungsstatus - G1**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - G1 - Ruhemodus (S1-S4-Status kann nicht erkannt werden)

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256650 System ACPI-Stromversorgungsstatus - S5 Eingabe durch Überschreiben**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - S5 Eingabe durch Überschreiben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2256651 System ACPI-Stromversorgungsstatus - Legacy-Status EIN**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus - Legacy-Status EIN

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2256652 System ACPI-Stromversorgungsstatus – Legacy-Status AUS**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus – Legacy-Status AUS

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2256654 System ACPI-Stromversorgungsstatus – nicht bekannt**

**Erläuterung**

System ACPI-Stromversorgungsstatus – nicht bekannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2322180 Watchdog Timer reserviert 04**

**Erläuterung**

Watchdog Timer reserviert 04

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2322181 Watchdog Timer reserviert 05**

**Erläuterung**

Watchdog Timer reserviert 05

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2322182 Watchdog Timer reserviert 06**

**Erläuterung**

Watchdog Timer reserviert 06

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2322183 Watchdog Timer reserviert 07**

**Erläuterung**

Watchdog Timer reserviert 07

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2322184 Watchdog Timer Unterbrechung**

**Erläuterung**

Watchdog Timer Unterbrechung

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2322308 "Watchdog Timer reserviert 04" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Watchdog Timer reserviert 04" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2322309 "Watchdog Timer reserviert 05" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Watchdog Timer reserviert 05" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2322310 "Watchdog Timer reserviert 06" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Watchdog Timer reserviert 06" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2322311 "Watchdog Timer reserviert 07" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Watchdog Timer reserviert 07" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2322312 "Watchdog Timer Unterbrechung" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Watchdog Timer Unterbrechung" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2387712 Plattform-Alert – durch Plattform generierte Seite**

**Erläuterung**

Plattform-Alert - durch Plattform generierte Seite

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2387713 Plattform-Alert – durch Plattform generierter LAN-Alert**

**Erläuterung**

Plattform-Alert - durch Plattform generierter LAN-Alert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2387714 Plattform-Alert – Plattform-Ereignis-Trap generiert (formatiert über IPMI-PET-Spezifikation)**

**Erläuterung**

Plattform-Alert - Plattform-Ereignis-Trap generiert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2387715 Plattform-Alert – durch Plattform generierter SNMP-Trap, OEM-Format**

**Erläuterung**

Plattform-Alert - durch Plattform generierter SNMP-Trap, OEM-Format

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2426880 Eine Einheit ist nicht vorhanden oder wurde entfernt.**

**Erläuterung**

Eine Einheit ist nicht vorhanden oder wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Falls die Einheit absichtlich entfernt wurde, ist keine Maßnahme erforderlich.
2. Stellen Sie sicher, dass die Einheit ordnungsgemäß eingesetzt ist.
3. Falls die Einheit ordnungsgemäß eingesetzt ist, tauschen Sie die Einheit aus.

- **FQXTS2426881 Eine Einheit ist vorhanden oder wurde eingesetzt.**

**Erläuterung**

Eine Einheit ist vorhanden oder wurde eingesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2453248 Entität vorhanden**

**Erläuterung**

Die durch die Entitäts-ID für den Sensor angegebene Entität ist vorhanden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2453249 Entität nicht vorhanden.**

**Erläuterung**

Die durch die Entitäts-ID für den Sensor angegebene Entität ist nicht vorhanden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2453250 Entität deaktiviert.**

**Erläuterung**

Die durch die Entitäts-ID für den Sensor angegebene Entität ist deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2491392 "Überwachung ASIC/IC-Fehler" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Überwachung ASIC/IC-Fehler" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS262402 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Lüftergeschwindigkeit (unterer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.

2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

• **FQXTS262403 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Lüftergeschwindigkeit (unterer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

• **FQXTS262404 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Lüftergeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

• **FQXTS262405 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Lüftergeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
  2. Tauschen Sie den Lüfter aus.
- **FQXTS262408 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**  
Kritisches Problem mit zu hoher Lüftergeschwindigkeit (oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Ja

**Benutzeraktion**  
Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

    1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
    2. Tauschen Sie den Lüfter aus.
  - **FQXTS262409 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher kritisch", steigt an)**

**Erläuterung**  
Kritisches Problem mit zu hoher Lüftergeschwindigkeit (oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Ja

**Benutzeraktion**  
Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

    1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
    2. Tauschen Sie den Lüfter aus.
  - **FQXTS262410 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher nicht behebbar", sinkt ab)**

**Erläuterung**  
Kritisches Problem mit zu hoher Lüftergeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Ja

**Benutzeraktion**  
Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS262411 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher nicht behebbar", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Lüftergeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS262528 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262529 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262530 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Lüftergeschwindigkeit (unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262531 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Lüftergeschwindigkeit (unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262532 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer nicht behebbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Lüftergeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262533 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "geringer nicht behebbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Lüftergeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262534 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262535 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262536 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Lüftergeschwindigkeit (oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262537 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**



Kritisches Problem mit zu hoher Lüftergeschwindigkeit (oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262538 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher nicht behebbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Lüftergeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS262539 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Lüfter (Grenzwert "höher nicht behebbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Lüftergeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS264192 Lüfter entfernt/nicht vorhanden**

**Erläuterung**

Lüfter entfernt/nicht vorhanden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Installieren Sie den Lüfter erneut, falls dieser versehentlich entfernt wurde.
2. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter ordnungsgemäß eingesetzt ist.
3. Falls der Lüfter ordnungsgemäß eingesetzt ist, tauschen Sie ihn aus.

- **FQXTS264193 Lüfter eingesetzt/vorhanden**

**Erläuterung**

Lüfter eingesetzt/vorhanden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS264321 Lüfter eingesetzt/zurzeit deaktivierter Zustand**

**Erläuterung**

Lüfter eingesetzt/zurzeit deaktivierter Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS264960 Redundanz des Lüfters ist in den Status "normal" zurückgekehrt**

**Erläuterung**

Redundanz des Lüfters ist in den Status "normal" zurückgekehrt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS264961 Redundanz des Lüfters nicht mehr vorhanden**

**Erläuterung**

Redundanz des Lüfters nicht mehr vorhanden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter vorhanden und angeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie die Anzeigen des Lüfters.
3. Ersetzen Sie den betroffenen Lüfter.

• **FQXTS2649984 Zugriff auf Sensor verfügbar**

**Erläuterung**

Zugriff auf Sensor verfügbar

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2649985 Zugriff auf Controller verfügbar**

**Erläuterung**

Zugriff auf Controller verfügbar

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2649986 Management-Controller online**

**Erläuterung**

Management-Controller online

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2649987 Management-Controller verfügbar**

**Erläuterung**

Management-Controller verfügbar

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2649988 "Sensorfehler" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Sensorfehler" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2649989 "FRU-Fehler" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"FRU-Fehler" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2715393 Batterie ist ausgefallen**

**Erläuterung**

Batterie ist ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Wenn das System kürzlich installiert, transportiert oder gewartet wurde, stellen Sie sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß eingesetzt ist.
2. Prüfen Sie auf der Support-Website, ob Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen verfügbar sind, die auf diesen Fehler anwendbar sind.
3. Tauschen Sie die Batterie aus.

- **FQXTS2715394 Batterie wurde erkannt**

**Erläuterung**

Batterie wurde erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2780928 Sitzung aktiviert**

**Erläuterung**

Sitzung aktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2846464 Hardware-Versionsänderung erkannt**

**Erläuterung**

Hardware-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2846465 Firmware- oder Software-Versionsänderung erkannt**

**Erläuterung**

Firmware- oder Software-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2846466 Hardware-Inkompatibilität erkannt**

**Erläuterung**

Hardware-Inkompatibilität mit zugeordneter Entität erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2846467 Firmware- oder Software-Versionsinkompatibilität erkannt**

**Erläuterung**

Firmware- oder Software-Versionsinkompatibilität mit zugeordneter Entität erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2846468 Entität mit ungültiger oder nicht unterstützter Hardware-Version**

**Erläuterung**

Entität mit ungültiger oder nicht unterstützter Hardware-Version

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS2846469 Entität enthält ungültige oder nicht unterstützte Firmware- oder Software-Version**

**Erläuterung**

Entität enthält ungültige oder nicht unterstützte Firmware- oder Software-Version

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2846470 "Hardware-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt" war erfolgreich**

**Erläuterung**

"Hardware-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt" war erfolgreich

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2846471 "Software- oder Firmware-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt" war erfolgreich.**

**Erläuterung**

"Software- oder Firmware-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt" war erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2846598 "Hardware-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt" war nicht erfolgreich**

**Erläuterung**

"Hardware-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt" war nicht erfolgreich

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2846599 "Software- oder Firmware-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt" war nicht erfolgreich.**

**Erläuterung**

"Software- oder Firmware-Versionsänderung mit zugeordneter Entität erkannt" war nicht erfolgreich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2912000 FRU nicht installiert**

**Erläuterung**

FRU nicht installiert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2912001 FRU deaktiv**

**Erläuterung**

FRU deaktiv

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2912002 FRU-Aktivierung angefordert**

**Erläuterung**

FRU-Aktivierung angefordert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2912003 FRU-Aktivierung wird ausgeführt**



**Erläuterung**

FRU-Aktivierung wird ausgeführt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2912004 FRU aktiv**

**Erläuterung**

FRU aktiv

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2912005 FRU-Deaktivierung angefordert**

**Erläuterung**

FRU-Deaktivierung angefordert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2912006 FRU-Deaktivierung wird ausgeführt**

**Erläuterung**

FRU-Deaktivierung wird ausgeführt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2912007 FRU-Kommunikation verloren**

**Erläuterung**

FRU-Kommunikation verloren

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS2912008 Befehl "chassis control" Aktionsereignis**

**Erläuterung**

Befehl "chassis control" Aktionsereignis

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS356096 Gehäuseeingriff – physischer Sicherheitsverstoß**

**Erläuterung**

Gehäuseeingriff – physischer Sicherheitsverstoß

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der Switch C2 vollständig geschlossen ist.
2. Überprüfen Sie, ob die Abdeckung korrekt eingesetzt ist.
3. Ersetzen Sie den Switch C2.

- **FQXTS356100 LAN-Verbindung verloren**

**Erläuterung**

LAN-Verbindung verloren

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob das LAN-Kabel korrekt verbunden ist.
2. Schließen Sie das LAN-Kabel erneut an.
3. Ersetzen Sie das LAN-Kabel.

- **FQXTS356224 Gehäuseeingriff-Ereignis (physischer Sicherheitsverstoß) wurde behoben**

**Erläuterung**

Gehäuseeingriff-Ereignis (physischer Sicherheitsverstoß) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS356225 Gehäuseeingriff-Ereignis (Verstoß bei Laufwerkposition) wurde behoben**

**Erläuterung**

Gehäuseeingriff-Ereignis (Verstoß bei Laufwerkposition) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS356226 Eingriff in E/A-Kartenbereich wurde behoben**

**Erläuterung**

Eingriff in E/A-Kartenbereich wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS356227 Eingriff in Prozessorbereich wurde behoben**

**Erläuterung**

Eingriff in Prozessorbereich wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS356228 LAN-Verbindung verloren wurde behoben**

**Erläuterung**

LAN-Verbindung verloren

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS356229 Unerlaubtes Dock wurde behoben**

**Erläuterung**

Unerlaubtes Dock wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS356230 Eingriff in Lüfterbereich wurde behoben**

**Erläuterung**

Eingriff in Lüfterbereich wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS421633 Versucher Verstoß bei Benutzerkennwort**

**Erläuterung**

Versucher Verstoß bei Benutzerkennwort

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Anmelde-ID und das Kennwort richtig sind.
2. Lassen Sie die Anmelde-ID oder das Kennwort durch den Systemadministrator zurücksetzen.

- **FQXTS421634 Versucher Verstoß bei Konfigurationskennwort**

**Erläuterung**

Versucher Verstoß bei Konfigurationskennwort

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob das richtige Kennwort verwendet wird.

- **FQXTS421635 Versucher Verstoß bei Netzwerkstart-Kennwort**

**Erläuterung**

Versucher Verstoß bei Netzwerkstart-Kennwort

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Anmelde-ID und das Kennwort richtig sind.
2. Lassen Sie die Anmelde-ID oder das Kennwort durch den Systemadministrator zurücksetzen.

- **FQXTS421636 Versucher Verstoß bei anderem Pre-Boot-Kennwort**

**Erläuterung**

Versucher Verstoß bei anderem Pre-Boot-Kennwort

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Anmelde-ID und das Kennwort richtig sind.
2. Lassen Sie die Anmelde-ID oder das Kennwort durch den Systemadministrator zurücksetzen.

- **FQXTS421637 Versucher Verstoß bei Out-of-band-Zugriff**

**Erläuterung**

Versucher Verstoß bei Out-of-band-Zugriff

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Anmelde-ID und das Kennwort richtig sind.
2. Lassen Sie die Anmelde-ID oder das Kennwort durch den Systemadministrator zurücksetzen.

- **FQXTS421760 Versucher Verstoß bei sicherem Modus wurde behoben**

**Erläuterung**

Versucher Verstoß bei sicherem Modus wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS421761 Versucher Verstoß bei Benutzerkennwort wurde behoben**

**Erläuterung**

Versucher Verstoß bei Benutzerkennwort wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS421762 Versucher Verstoß bei Konfigurationskennwort wurde behoben**

**Erläuterung**

Versucher Verstoß bei Konfigurationskennwort wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS421763 Versuchter Verstoß bei Netzwerkstart-Kennwort wurde behoben**

**Erläuterung**

Versuchter Verstoß bei Netzwerkstart-Kennwort wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS421764 Versuchter Verstoß bei anderem Pre-Boot-Kennwort wurde behoben**

**Erläuterung**

Versuchter Verstoß bei anderem Pre-Boot-Kennwort wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS421765 Versuchter Verstoß bei Out-of-band-Zugriff wurde behoben**

**Erläuterung**

Versuchter Verstoß bei Out-of-band-Zugriff wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS459521 Es wurde ein unkorrigierbarer Prozessorfehler erkannt.**

**Erläuterung**

Es wurde ein unkorrigierbarer Prozessorfehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie die Support-Website auf geeignete Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen, die diesen Fehler betreffen.
2. Führen Sie einen Warmstart des Systems durch. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an die Unterstützung.

**• FQXTS459649 Nicht korrigierbarer Prozessorfehler behoben****Erläuterung**

Nicht korrigierbarer Prozessorfehler behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

**• FQXTS487168 Interner Prozessorfehler****Erläuterung**

Interner Prozessorfehler

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie die Support-Website auf geeignete Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen, die diesen Fehler betreffen.
2. Führen Sie einen Warmstart des Systems durch. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an die Unterstützung.

**• FQXTS487169 Prozessorwärmeauslöser (Herunterfahren wegen Übertemperatur)****Erläuterung**

Prozessorwärmeauslöser (Herunterfahren wegen Übertemperatur)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**



Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll auf etwaige Probleme mit Lüftern, der Kühlung oder der Stromversorgung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom an Vorder- und Rückseite des Servers nicht behindert wird und dass Abdeckblenden vorhanden sowie ordnungsgemäß installiert sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.

- **FQXTS487170 Fehler bei Prozessor-FRB 1 (Fault Resilient Booting)/Prozessor-BIST (Built In Self Test)**

**Erläuterung**

Fehler bei Prozessor-FRB 1 (Fault Resilient Booting)/BIST (Built In Self Test)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Wenn der Prozessor oder die Firmware soeben aktualisiert wurden, prüfen Sie die Support-Website auf geeignete Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen, die diesen Prozessorfehler betreffen.
2. Wenn mehrere Prozessoren vorhanden sind, tauschen Sie sie aus, um den betroffenen Prozessor in einen anderen Prozessorsockel zu versetzen. Führen Sie den Vorgang dann erneut aus. Wenn der Fehler durch den betroffenen Prozessor bedingt ist oder wenn es sich hierbei um ein Einzelprozessorsystem handelt, tauschen Sie den Prozessor aus. Überprüfen Sie den Prozessorsockel bei jedem Entfernen der einzelnen Prozessoren und ersetzen Sie zuerst die Systemplatine, wenn der Prozessorsockel beschädigt ist oder falsch belegte Kontaktstifte gefunden werden.
3. Tauschen Sie die Systemplatine aus.

- **FQXTS487173 Prozessorkonfigurationsfehler**

**Erläuterung**

Prozessorkonfigurationsfehler

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll auf andere Ereignisse zu Prozessorkonfigurationsproblemen. Beheben Sie zuerst diese Fehler.
2. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass übereinstimmende Prozessoren installiert sind (übereinstimmende Teilenummern).
3. Stellen Sie sicher, dass die Prozessoren in den richtigen Sockeln installiert sind.

4. Prüfen Sie auf der Support-Website, ob Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen verfügbar sind, die auf diesen Prozessorfehler anwendbar sind.

- **FQXTS487175 Prozessor wurde erkannt**

**Erläuterung**

Prozessor wurde erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487176 Prozessor deaktiviert**

**Erläuterung**

Prozessor deaktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487177 Abschlussstecker wurde erkannt**

**Erläuterung**

Abschlussstecker wurde erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487296 Interner Prozessorfehler wurde behoben**

**Erläuterung**

Interner Prozessorfehler wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487297 Prozessorwärmeauslöser (Herunterfahren wegen Übertemperatur) wurde behoben**

**Erläuterung**

Prozessorwärmeauslöser (Herunterfahren wegen Übertemperatur) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487298 Fehler bei Prozessor-BIST (Built In Self Test) wurde behoben**

**Erläuterung**

Fehler bei Prozessor-BIST (Built In Self Test) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487299 Fehler bei Prozessor-FRB 2 (Fault Resilient Booting)/Hänger bei POST (Power On Self Test) wurde behoben**

**Erläuterung**

Fehler bei Prozessor-FRB 2 (Fault Resilient Booting)/Hänger bei POST (Power On Self Test) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487300 Fehler bei Prozessor-FRB 3 (Fault Resilient Booting)/Prozessor-Konfiguration/Initialisierungsfehler wurde behoben**

**Erläuterung**

Fehler bei Prozessor-FRB 3 (Fault Resilient Booting)/Prozessor-Konfiguration/Initialisierungsfehler wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487301 Prozessorkonfigurationsfehler wurde behoben**

**Erläuterung**

Prozessorkonfigurationsfehler wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487303 "Prozessor vorhanden" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Prozessor vorhanden" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487304 "Prozessor deaktiviert" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Prozessor deaktiviert" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS487306 Prozessordrosselung (normale Prozessorgeschwindigkeit) wurde behoben**

**Erläuterung**

Prozessordrosselung (normale Prozessorgeschwindigkeit) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS487308 Behebbarer Maschinenfehler wurde behoben**

**Erläuterung**

Behebbarer Maschinenfehler wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS525056 Netzteil ist von Wechselstrom getrennt.**

**Erläuterung**

Netzteil ist von Wechselstrom getrennt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Netzteile korrekt funktionieren und alle Wechselstromnetz kabel angeschlossen sind.
2. Installieren Sie bei Bedarf zusätzliche Netzteile.

• **FQXTS525057 Netzteil ist mit Wechselstrom verbunden.**

**Erläuterung**

Netzteil ist mit Wechselstrom verbunden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS525568 Netzteilgrenze nicht überschritten**

**Erläuterung**

Netzteilgrenze nicht überschritten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS525569 Netzteilgrenze überschritten**

**Erläuterung**

Netzteilgrenze überschritten

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS527104 Redundante Stromversorgung ist in den Status "normal" zurückgekehrt**

**Erläuterung**

Redundante Stromversorgung ist in den Status "normal" zurückgekehrt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS527105 Redundante Stromversorgung ist nicht mehr vorhanden**

**Erläuterung**

Redundante Stromversorgung ist nicht mehr vorhanden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass kein Netzteil fehlt oder nicht angeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie die Netzteilanzeigen.

3. Tauschen Sie das betroffene Netzteil aus.

- **FQXTS527233 "Redundante Stromversorgung ist nicht mehr vorhanden" wird wiederhergestellt**

**Erläuterung**

"Redundante Stromversorgung ist nicht mehr vorhanden" wird wiederhergestellt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS552704 Netzteil eingesetzt**

**Erläuterung**

Netzteil eingesetzt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS552705 Netzteil ausfall erkannt**

**Erläuterung**

Netzteil ausfall erkannt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie die Netzteilanzeigen.
2. Tauschen Sie das ausgefallene Netzteil aus.

- **FQXTS552707 Wechselstromnetzteil ausgefallen**

**Erläuterung**

Wechselstromnetzteil ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll auf andere Ereignisse, die mit Netzteilen im Zusammenhang stehen, und beheben Sie diese Ereignisse.
2. Prüfen Sie die Zuleitungen.

- **FQXTS552708 Netzteileingangsspannung ausgefallen oder außerhalb des zulässigen Bereichs**

**Erläuterung**

Netzteileingangsspannung ausgefallen oder außerhalb des zulässigen Bereichs

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll auf andere Ereignisse, die mit Netzteilen im Zusammenhang stehen, und beheben Sie diese Ereignisse.
2. Prüfen Sie die Zuleitungen.

- **FQXTS552709 Netzteileingangsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs, aber vorhanden**

**Erläuterung**

Netzteileingangsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs, aber vorhanden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll auf andere Ereignisse, die mit Netzteilen im Zusammenhang stehen, und beheben Sie diese Ereignisse.
2. Prüfen Sie die Zuleitungen.

- **FQXTS552833 Netzteilfehler wurde behoben**

**Erläuterung**

Netzteilfehler wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS552834 Netzteilwarnung wurde behoben**

**Erläuterung**

Netzteilwarnung wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS552835 Wechselstromnetzteil wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Wechselstromnetzteil wiederhergestellt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS552836 Netzteileingangsspannung ausgefallen oder außerhalb des zulässigen Bereichs wurde behoben**

**Erläuterung**

Netzteileingangsspannung ausgefallen oder außerhalb des zulässigen Bereichs wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS552837 Netzteileingangsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs wurde behoben**

**Erläuterung**

Netzteileingangsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS590593 Die Host-Einschaltsequenz wurde erfolgreich abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Host-Einschaltsequenz wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS592640 Redundante Stromversorgung wurde wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Redundante Stromversorgung wurde wiederhergestellt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS592641 Redundante Stromversorgung ist ausgefallen**

**Erläuterung**

Redundante Stromversorgung ist ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass kein Netzteil fehlt oder nicht angeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie die Netzteilanzeigen.
3. Tauschen Sie das betroffene Netzteil aus.

- **FQXTS618240 Stromversorgungseinheit ist ausgeschaltet.**

**Erläuterung**

Stromversorgungseinheit ist ausgeschaltet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618241 Stromversorgungseinheit wird aus- und wieder eingeschaltet**

**Erläuterung**

Stromversorgungseinheit wird aus- und wieder eingeschaltet

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618242 Stromversorgungseinheit 240 VA ausgeschaltet**

**Erläuterung**

Stromversorgungseinheit 240 VA ausgeschaltet

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618243 Stromversorgungseinheit wird mit Verriegelungsmechanismus ausgeschaltet**

**Erläuterung**

Stromversorgungseinheit wird mit Verriegelungsmechanismus ausgeschaltet

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618244 Wechselstrom an Stromversorgungseinheit ist ausgefallen/Stromeingang ausgefallen**

**Erläuterung**

Wechselstrom an Stromversorgungseinheit ist ausgefallen/Stromeingang ausgefallen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS618245 Fehler bei normaler Stromverbrauchssteuerung**

**Erläuterung**

Fehler bei normaler Stromverbrauchssteuerung

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS618246 Fehler bei Stromversorgungseinheit erkannt**

**Erläuterung**

Fehler bei Stromversorgungseinheit erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS618247 Fehlervoraussage für Netzteil**

**Erläuterung**

Fehlervoraussage für Netzteil

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS618368 Stromversorgungseinheit ist eingeschaltet.**

**Erläuterung**

Stromversorgungseinheit ist eingeschaltet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618369 Stromversorgungseinheit – Aus- und Einschalten abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Stromversorgungseinheit – Aus- und Einschalten abgeschlossen

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618370 Stromversorgungseinheit 240 VA eingeschaltet**

**Erläuterung**  
Stromversorgungseinheit 240 VA eingeschaltet

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618371 Stromversorgungseinheit wird mit Verriegelungsmechanismus eingeschaltet**

**Erläuterung**  
Stromversorgungseinheit wird mit Verriegelungsmechanismus eingeschaltet

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618372 Wechselstrom an Stromversorgungseinheit/Stromeingang wiederhergestellt**

**Erläuterung**  
Wechselstrom an Stromversorgungseinheit/Stromeingang wiederhergestellt

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618373 Fehler bei normaler Stromverbrauchssteuerung wurde behoben**

**Erläuterung**  
Fehler bei normaler Stromverbrauchssteuerung wurde behoben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618374 Fehler bei Stromversorgungseinheit wurde behoben**

**Erläuterung**  
Fehler bei Stromversorgungseinheit wurde behoben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS618375 Fehlervoraussage für Stromversorgungseinheit wurde behoben**

**Erläuterung**  
Fehlervoraussage für Stromversorgungseinheit wurde behoben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655618 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Kühleinheitgeschwindigkeit (unterer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS655619 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Kühleinheitgeschwindigkeit (unterer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS655620 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Kühleinheitgeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS655621 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Kühleinheitgeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS655622 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab)

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS655624 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Kühleinheitgeschwindigkeit (oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS655625 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher kritisch", steigt an)**



**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Kühleinheitgeschwindigkeit (oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS655626 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht behebbar", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Kühleinheitgeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS655627 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht behebbar", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Kühleinheitgeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

- **FQXTS655744 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655745 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655746 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Kühleinheitgeschwindigkeit (unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655747 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Kühleinheitgeschwindigkeit (unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655748 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer nicht behebbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Kühleinheitgeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655749 Untergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "geringer nicht behebbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu geringer Kühleinheitgeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655750 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655751 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655752 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Kühleinheitgeschwindigkeit (oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655753 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Kühleinheitgeschwindigkeit (oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655754 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht behebbbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Kühleinheitgeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS655755 Übergeschwindigkeit-Warnung bei Kühlgerät (Grenzwert "höher nicht behebbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Problem mit zu hoher Kühleinheitgeschwindigkeit (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS657408 Kühlgerät entfernt/nicht vorhanden**

**Erläuterung**

Kühlgerät entfernt/nicht vorhanden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Installieren Sie den Lüfter erneut, falls dieser versehentlich entfernt wurde.
2. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter ordnungsgemäß eingesetzt ist.
3. Falls der Lüfter ordnungsgemäß eingesetzt ist, tauschen Sie ihn aus.

- **FQXTS657409 Kühlgerät eingesetzt/vorhanden**

**Erläuterung**

Kühlgerät eingesetzt/vorhanden

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65794 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Untertemperaturproblem (unterer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll und beheben Sie etwaige Probleme mit Lüftern oder der Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.
3. Aktualisieren Sie die ThinkServer System Manager-Firmware (TSM).

**• FQXTS65795 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an)****Erläuterung**

Kritisches Untertemperaturproblem (unterer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll und beheben Sie etwaige Probleme mit Lüftern oder der Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.
3. Aktualisieren Sie die ThinkServer System Manager-Firmware (TSM).

**• FQXTS65796 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", sinkt ab)****Erläuterung**

Kritisches Untertemperaturproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll und beheben Sie etwaige Probleme mit Lüftern oder der Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.
3. Aktualisieren Sie die ThinkServer System Manager-Firmware (TSM).

- **FQXTS65797 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbar", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Untertemperaturproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll und beheben Sie etwaige Probleme mit Lüftern oder der Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.
3. Aktualisieren Sie die ThinkServer System Manager-Firmware (TSM).

- **FQXTS65800 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Übertemperaturproblem (oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll und beheben Sie etwaige Probleme mit Lüftern oder der Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom an Vorder- und Rückseite des Servers nicht behindert wird.
3. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.
4. Aktualisieren Sie die ThinkServer System Manager-Firmware (TSM).

- **FQXTS65801 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Übertemperaturproblem (oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll und beheben Sie etwaige Probleme mit Lüftern oder der Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom an Vorder- und Rückseite des Servers nicht behindert wird.
3. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.
4. Aktualisieren Sie die ThinkServer System Manager-Firmware (TSM).

- **FQXTS65802 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbar", sinkt ab)**

**Erläuterung**

Kritisches Übertemperaturproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll und beheben Sie etwaige Probleme mit Lüftern oder der Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom an Vorder- und Rückseite des Servers nicht behindert wird.
3. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.
4. Aktualisieren Sie die ThinkServer System Manager-Firmware (TSM).

- **FQXTS65803 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbar", steigt an)**

**Erläuterung**

Kritisches Übertemperaturproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll und beheben Sie etwaige Probleme mit Lüftern oder der Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom an Vorder- und Rückseite des Servers nicht behindert wird.
3. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.
4. Aktualisieren Sie die ThinkServer System Manager-Firmware (TSM).

- **FQXTS658176 Kühlgerätredundanz ist in den Status "normal" zurückgekehrt**

**Erläuterung**

Kühlgerätredundanz ist in den Status "normal" zurückgekehrt

**Dringlichkeit**



Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS658177 Kühlgeräteredundanz nicht mehr vorhanden**

**Erläuterung**

Kühlgeräteredundanz nicht mehr vorhanden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie, ob der fehlerhafte Lüfter, der von der am Lüfter leuchtenden Anzeige angezeigt wird, richtig eingesetzt ist.
2. Tauschen Sie den Lüfter aus.

• **FQXTS65920 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS65921 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65922 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Untertemperaturproblem (unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65923 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Untertemperaturproblem (unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65924 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Untertemperaturproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65925 Untertemperatur-Warnung (Grenzwert "geringer nicht behebbbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Untertemperaturproblem (nicht wiederherstellbarer unterer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65926 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", sinkt ab) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65927 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher nicht kritisch", steigt an) wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65928 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Übertemperaturproblem (oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65929 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher kritisch", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Übertemperaturproblem (oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65930 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbar", sinkt ab) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Übertemperaturproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Abfall) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS65931 Übertemperatur-Warnung (Grenzwert "höher nicht behebbar", steigt an) wurde behoben**

**Erläuterung**

Kritisches Übertemperaturproblem (nicht wiederherstellbarer oberer Grenzwert, Anstieg) behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS67330 Allgemeines kritisches Temperaturproblem (Übergang von "kritisch" zu "weniger schwerwiegend")**

**Erläuterung**

Allgemeines kritisches Temperaturproblem (Übergang von "kritisch" zu "weniger schwerwiegend")

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll und beheben Sie etwaige Probleme mit Lüftern oder der Kühlung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom an Vorder- und Rückseite des Servers nicht behindert wird.
3. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb der technischen Betriebsdaten liegt.

4. Aktualisieren Sie die ThinkServer System Manager-Firmware (TSM).

- **FQXTS787456 Status der Fehlervoraussage bei Speicher wurde gelöscht.**

**Erläuterung**

Status der Fehlervoraussage bei Speicher wurde gelöscht

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814848 Behebbarer ECC- oder anderer behebbarer Speicherfehler wurde erkannt.**

**Erläuterung**

Behebbarer ECC- oder anderer behebbarer Speicherfehler wurde erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814849 Nicht behebbarer ECC- oder anderer nicht behebbarer Speicherfehler wurde erkannt.**

**Erläuterung**

Nicht behebbarer ECC- oder anderer nicht behebbarer Speicherfehler wurde erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Bitte ersetzen Sie den Speicher. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.

- **FQXTS814850 Paritätsfehler wurde erkannt.**

**Erläuterung**

Paritätsfehler wurde erkannt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814851 Speicherbereinigung ist fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Speicherbereinigung ist fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814852 Speichereinheit ist deaktiviert.**

**Erläuterung**

Speichereinheit ist deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814853 Protokollierungsgrenze für behebbare ECC-/andere behebbare Speicherfehler wurde erreicht**

**Erläuterung**

Protokollierungsgrenze für behebbare ECC-/andere behebbare Speicherfehler wurde erreicht

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814854 Speicher wurde erkannt.**

**Erläuterung**

Speicher wurde erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS814855 Speicherkonfigurationsfehler wurde erkannt.**

**Erläuterung**

Speicherkonfigurationsfehler wurde erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS814856 Speicherersatzeinheit erkannt**

**Erläuterung**

Speicherersatzeinheit erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS814857 Speicher wurde automatisch gedrosselt**

**Erläuterung**

Speicher wurde automatisch gedrosselt

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS814858 Speicherereignis – Kritische Übertemperatur**

**Erläuterung**

Speicherereignis – Kritische Übertemperatur

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814976 Behebbarer ECC- oder anderer behebbbarer Speicherfehler wurde behoben.**

**Erläuterung**

Behebbarer ECC- oder anderer behebbbarer Speicherfehler wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814977 Nicht behebbbarer ECC- oder anderer nicht behebbbarer Speicherfehler wurde behoben.**

**Erläuterung**

Nicht behebbbarer ECC- oder anderer nicht behebbbarer Speicherfehler wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814978 Paritätsfehler wurde behoben.**

**Erläuterung**

Paritätsfehler wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814979 Speicherbereinigungsfehler wurde behoben**

**Erläuterung**

Speicherbereinigungsfehler wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**



Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814980 Speichereinheit ist aktiviert.**

**Erläuterung**

Speichereinheit ist aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814981 "Protokollierungsgrenze für behebbare ECC-/andere behebbare Speicherfehler wurde erreicht" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Protokollierungsgrenze für behebbare ECC-/andere behebbare Speicherfehler wurde erreicht" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814982 Kein Speicher erkannt**

**Erläuterung**

Kein Speicher erkannt

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814983 Speicherkonfigurationsfehler wurde behoben.**

**Erläuterung**

Speicherkonfigurationsfehler wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814984 "Speicherersatzeinheit erkannt" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Speicherersatzeinheit erkannt" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814985 "Speicher wurde automatisch gedrosselt" wurde behoben**

**Erläuterung**

"Speicher wurde automatisch gedrosselt" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS814986 Speicherereignis - Kritische Übertemperatur behoben**

**Erläuterung**

"Speicherereignis – Kritische Übertemperatur" wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS852992 Fehleranzeige von Festplattenlaufwerk ist AUS.**

**Erläuterung**

Dieser Status zeigt an, dass eine bisher leuchtende HDD-Fehleranzeige nun nicht mehr leuchtet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS852993 Fehleranzeige von Festplattenlaufwerk ist EIN.**

**Erläuterung**

Eine HDD-Fehleranzeige ist AN.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie auf der Support-Website, ob entsprechende Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen für Ihr Laufwerk vorliegen.
2. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll auf andere Ereignisse im Zusammenhang mit RAIDs und beheben Sie diese Fehler.
3. Tauschen Sie das Laufwerk aus.

- **FQXTS880384 Festplattenlaufwerk ist vorhanden oder wurde eingesetzt.**

**Erläuterung**

Festplattenlaufwerk ist vorhanden oder wurde eingesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880385 Festplattenlaufwerkfehler**

**Erläuterung**

Festplattenlaufwerkfehler

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie auf der Support-Website, ob entsprechende Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen für Ihr Laufwerk vorliegen.
2. Prüfen Sie das Ereignisprotokoll auf andere Ereignisse im Zusammenhang mit RAIDs und beheben Sie diese Fehler.
3. Tauschen Sie das Laufwerk aus.

- **FQXTS880386 Fehlervoraussage für Festplattenlaufwerk**

**Erläuterung**

Fehlervoraussage für Festplattenlaufwerk

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880387 Festplattenlaufwerk-Hot-Spare (kann entfernt werden)**

**Erläuterung**

"Festplattenlaufwerk-Hot-Spare (kann entfernt werden)" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880388 Festplattenlaufwerk-Konsistenzprüfung/Paritätsprüfung läuft**

**Erläuterung**

Festplattenlaufwerk-Konsistenzprüfung/Paritätsprüfung läuft

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880389 Festplattenlaufwerk in kritischem Array**

**Erläuterung**

Festplattenlaufwerk in kritischem Array

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS880390 Festplattenlaufwerk in fehlerhaftem Array**

**Erläuterung**

Festplattenlaufwerk in fehlerhaftem Array

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf andere Nachrichten zu Festplatten, um die fehlerhaften Laufwerke zu bestimmen.
2. Tauschen Sie die Festplattenlaufwerke aus, die von der leuchtenden Statusanzeige angezeigt werden.
3. Erstellen Sie die Platteneinheit erneut.

• **FQXTS880391 Festplattenlaufwerk Wiederherstellung/Neuzuordnen läuft**

**Erläuterung**

Festplattenlaufwerk Wiederherstellung/Neuzuordnen läuft

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXTS880392 Festplattenlaufwerk Wiederherstellung/Neuzuordnen abgebrochen**

**Erläuterung**

Festplattenlaufwerk Wiederherstellung/Neuzuordnen abgebrochen

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880512 Festplattenlaufwerk fehlt oder wurde entfernt.**

**Erläuterung**

Festplattenlaufwerk fehlt oder wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880513 Festplattenlaufwerkfehler wurde behoben**

**Erläuterung**

Festplattenlaufwerkfehler wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880514 Fehlervoraussage für Festplattenlaufwerk wurde behoben**

**Erläuterung**

Fehlervoraussage für Festplattenlaufwerk wurde behoben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880515 Festplattenlaufwerk-Hot-Spare**

**Erläuterung**

"Festplattenlaufwerk-Hot-Spare" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880516 "Festplattenlaufwerk-Konsistenzprüfung/Paritätsprüfung läuft" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Festplattenlaufwerk-Konsistenzprüfung/Paritätsprüfung läuft" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880517 "Festplattenlaufwerk in kritischem Array" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Festplattenlaufwerk in kritischem Array" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880518 "Festplattenlaufwerk in fehlerhaftem Array" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Festplattenlaufwerk in fehlerhaftem Array" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880519 "Festplattenlaufwerk Wiederherstellung/Neuzuordnen läuft" zurzeit in deaktiviertem Zustand (abgeschlossen)**

**Erläuterung**

"Festplattenlaufwerk Wiederherstellung/Neuzuordnen läuft" zurzeit in deaktiviertem Zustand (abgeschlossen)

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS880520 "Festplattenlaufwerk Wiederherstellung/Neuzuordnen abgebrochen" zurzeit in deaktiviertem Zustand (abgeschlossen)**

**Erläuterung**

"Festplattenlaufwerk Wiederherstellung/Neuzuordnen abgebrochen" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS918528 "Größenänderungsfehler bei POST-Speicher" zurzeit in deaktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Größenänderungsfehler bei POST-Speicher" zurzeit in deaktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXTS918529 "Größenänderungsfehler bei POST-Speicher" zurzeit in aktiviertem Zustand**

**Erläuterung**

"Größenänderungsfehler bei POST-Speicher" zurzeit in aktiviertem Zustand

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Führen Sie zur Lösung des Problems die folgenden Schritte aus:

1. Prüfen Sie auf der Support-Website, ob Service-Bulletins oder Firmwareaktualisierungen verfügbar sind, die auf diesen Fehler anwendbar sind.
2. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.



---

## Kapitel 6. Liste der Ereignisse für Lenovo ThinkSystem SR635 und SR655

In diesem Abschnitt werden Informationen zu Meldungen für Lenovo ThinkSystem SR635 und SR655 aufgelistet, die im Ereignis- oder Prüfprotokoll von Lenovo XClarity Administrator angezeigt werden können.

Verwenden Sie diese Links, um Informationen zu hardwarebezogenen Ereignissen zu finden, die XClarity Administrator für Lenovo ThinkSystem SR635- und SR655-Server ausgeben kann.

- [SR635](#)
- [SR655](#)

---

### Lenovo ThinkSystem SR635- und SR655-Ereignisse, durch die der Support automatisch benachrichtigt wird

Wenn die Call-Home-Funktion in XClarity Administrator konfiguriert und aktiviert ist, öffnet XClarity Administrator automatisch ein Service-Ticket und sendet Servicedaten für eine bestimmte verwaltete Einheit über die Call-Home-Funktion an die Lenovo Unterstützung, wenn ein wartungsfähiges Ereignis von dieser Einheit empfangen wird. In der folgenden Tabelle sind die wartungsfähigen Ereignisse aufgeführt, die die Call-Home-Funktion für Lenovo ThinkSystem SR635 und SR655 auslösen.

Tabelle 1. Ereignisse, durch die der Unterstützung automatisch benachrichtigt wird

Ereignis-ID	Meldung	Unterstützung automatisch benachrichtigen
<a href="#">A01011009</a>	Die festgelegte Temperatur wurde bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer kritisch“).	Ja
<a href="#">A0101200B</a>	Die festgelegte Temperatur wurde bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer nicht behebbar“).	Ja
<a href="#">A02010800</a>	Die festgelegte Spannung wurde bestätigt (Abfall auf Grenzwert „unterer nicht kritisch“).	Ja
<a href="#">A02010807</a>	Die festgelegte Spannung wurde bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer nicht kritisch“).	Ja
<a href="#">A02011009</a>	Die festgelegte Spannung wurde bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer kritisch“).	Ja
<a href="#">A02012004</a>	Die festgelegte Spannung wurde bestätigt (Abfall auf Grenzwert „unterer nicht behebbar“).	Ja
<a href="#">A0201200B</a>	Die festgelegte Spannung wurde bestätigt (Anstieg auf Grenzwert „oberer nicht behebbar“).	Ja
<a href="#">A04011002</a>	Die festgelegte Lüftergeschwindigkeit wurde bestätigt (Abfall auf Grenzwert „unterer kritisch“).	Ja
<a href="#">A0C6F2001</a>	Der festgelegte nicht behebbare ECC für den Speicher wurde bestätigt.	Ja
<a href="#">A0D6F1001</a>	Der festgelegte Laufwerkfehler wurde bestätigt.	Ja



---

## Kapitel 7. Liste der Ereignisse Lenovo Storage

In diesem Abschnitt werden alle Lenovo Storage Ereignisse aufgelistet, die im XClarity Administrator-Ereignisprotokoll oder -Protokoll angezeigt werden können.

- **FQXDE0100I Ereignisprotokoll gelöscht**

**Erläuterung**

Ein Protokoll für schwerwiegendes Ereignis wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE0101I Starten der verzögerten Ereignisse**

**Erläuterung**

Zuvor generierte MEL-Ereignisse werden nun dem MEL-Protokoll hinzugefügt – möglicherweise wird dadurch die Ordnung im MEL-Protokoll beschädigt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE0102I Ende der verzögerten Ereignisse**

**Erläuterung**

Eine MEL-Ereignisprotokollierung ist nach einer möglichen Beschädigung wieder in Ordnung.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE0103I Von der Controller-Firmware wurde eine Bedingung ausgelöst, die Aufmerksamkeit erfordert**

**Erläuterung**

Eine Recovery Guru-Bedingung wurde ausgelöst.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE0104I Von der Controller-Firmware wurde eine Bedingung gelöscht, die Aufmerksamkeit erfordert**

**Erläuterung**  
Eine Recovery Guru-Bedingung wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE0105I Unbekanntes Ereignis, wurde nicht in Ereigniskonfigurationstabelle gefunden.**

**Erläuterung**  
Der Controller hat vergeblich versucht, ein Ereignis in der Ereigniskonfigurationstabelle zu finden.  
Dieses Ereignis wird anstelle dieses Ereignisses protokolliert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE0106I Eine Bedingung, die Aufmerksamkeit erfordert, wurde aufgrund der Einstellungen der Ereigniskonfigurationstabelle unterdrückt**

**Erläuterung**  
Der Controller hat ein Recovery Guru-Ereignis basierend auf den Einstellungen der Ereigniskonfigurationstabelle verworfen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE0107I Ein Ereignis wurde unterdrückt, das eine Bedingung ausgelöst hätte, die Aufmerksamkeit erfordert, wurde nun aber gelöscht**

**Erläuterung**

Die Firmware hat ein Recovery Guru-Ereignis basierend auf den Einstellungen der Ereigniskonfigurationstabelle verworfen; diese Bedingung wurde nun gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE0108I Alle nicht warnbaren Ereignisse werden vorübergehend verworfen**

**Erläuterung**

Die Firmware hat so viele MEL-Ereignisse generiert, dass der interne Ereignispuffer fast überläuft. Bis die Ereignisse im internen Ereignispuffer an diesem Punkt in die Datenbank geschrieben werden, werden nur Ereignisse, die einen Alert generieren, beibehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE0109I Alle Ereignisse werden nun gespeichert und beibehalten**

**Erläuterung**

Die Firmware hat ihren internen Ereignispuffer geleert und kann nun alle Ereignisse speichern. Zuvor war der Ereignispuffer fast voll und die Firmware behielt nur Ereignisse bei, die Alerts generierten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1004I Fehler bei Laufwerköffnung.**

**Erläuterung**

Fehler aufgetreten, bei dem die Öffnensequenz endet, ohne dass das Laufwerk geöffnet wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE100AI Laufwerk hat PRÜFBEDINGUNG zurückgegeben**

**Erläuterung**

Ein Treiber konnte nicht wiederhergestellt werden; die angegebene Einheit gab eine Prüfbedingung an den Treiber zurück und die Versuche des Treibers wurden aufgebraucht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE100DI Timeout auf Laufwerkseite des Controllers**

**Erläuterung**

Ein Befehl vom Controller an das Laufwerk oder ESM dauert länger als erwartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1010M Bevorstehender Laufwerkfehler von Laufwerk erkannt**

**Erläuterung**

Die protokollierte Einheit hat eine PFA-Bedingung generiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1012I Zieldreiber-Fehler**

**Erläuterung**

Ein Zieldreiber weist einen nicht wiederhergestellten Fehler vom Laufwerk auf.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1015I Falsche Modusparameter geändert und auf Laufwerk gespeichert**

**Erläuterung**

Ein Controller wurde erfolgreich geändert und hat Modusseiteneinstellungen auf ein Laufwerk gespeichert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1016I Laufwerk hat nicht behebbaren Medienfehler zurückgegeben**

**Erläuterung**

Auf einem Laufwerk wurde ein nicht behebbarer Lesefehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1017I Verbindung mit Fibre Channel verloren**

**Erläuterung**

Ein Kanal auf Laufwerk- oder Hostseite ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1018I Fibre Channel-Verbindung funktioniert**

**Erläuterung**

Ein Kanal auf Laufwerk- oder Hostseite funktioniert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1019I Erweiterte Fibre Channel-Verbindung ausgefallen (länger als 1 Minute)**

**Erläuterung**

Ein Kanal auf Laufwerk- oder Hostseite ist für mehr als eine Minute ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE101EM Bevorstehender Laufwerkfehler von Controller erkannt**

**Erläuterung**

Der Controller hat erkannt, dass ein Laufwerkfehler bevorsteht.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE101FI Zusammenfassung für bevorstehenden Laufwerkfehler, der vom Controller erkannt wurde**

**Erläuterung**

Der Überwachungszeitraum, in dem ein Synth-PFA gemeldet wurde, ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1020M Datensicherheitslaufwerk wurde gesperrt**

**Erläuterung**



Ein nicht kompatibles Laufwerk zum Datenschutz wurde erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1021I Langsames Laufwerk von Laufwerksleistungsanalyse erkannt. Informationen für Analysezwecke**

**Erläuterung**

Die Laufwerksleistungsanalyse hat ermittelt, dass ein Laufwerk langsamer ist als andere mit einem ähnlichen E/A-Profil. Nur eines dieser Ereignisse wird pro Laufwerk während des angegebenen 24-Stunden-Zeitraums protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1022I Laufwerk nicht von Laufwerksleistungsanalyse verglichen**

**Erläuterung**

Laufwerksleistungsanalyse konnte die Leistung eines Laufwerks während des letzten 24-Stunden-Zeitraums nicht ordnungsgemäß analysieren. Damit die Leistung analysiert werden kann, muss das E/A-Profil eines Laufwerks mit einer Peer-Gruppe von Laufwerken übereinstimmen, die für einen gültigen Vergleich groß genug ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1023I Laufwerkskopiervorgang von einem bevorstehenden, durch einen Controller erkannten Laufwerkfehler ausgelöst**

**Erläuterung**

Der Controller hat einen bevorstehenden Laufwerkfehler erkannt, der einen automatischen Laufwerkskopiervorgang auslöst, bevor das Laufwerk ausfällt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1024I Starten oder Neustarten der Ausgabe von Zuordnungsaufhebungen zu einem Laufwerk**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsvorgang führte dazu, dass die Grenze für das Aufheben der Laufwerkzuordnung festgelegt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1025I Abschluss aller Anforderungen zur Zuordnungsaufhebung eines Laufwerks**

**Erläuterung**

Nachdem die Grenze für das Aufheben der Laufwerkzuordnung die Kapazität des Laufwerks erreicht hat, wurden alle Zuordnungsaufhebungen ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1026I Anormale Entscheidungen wurden für Laufwerke getroffen, für die die Bereitstellungszuordnung aufgehoben wird, nicht beschränkt auf Fehler**

**Erläuterung**

Abnormale Entscheidung zur Aufhebung der Bereitstellungszuordnung gefunden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1201I Fibre Channel – LIP-Zurücksetzung erhalten**

**Erläuterung**

Eine selektive LIP-Zurücksetzung (LipPdPs) wurde empfangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1202I Fibre Channel – TGT-Zurücksetzung erhalten**

**Erläuterung**

Eine Zielzurücksetzung wurde empfangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1203I Fibre Channel – TPRLO-Zurücksetzung erhalten**

**Erläuterung**

Eine Drittanbieterabmeldung mit globaler Abmeldung wurde festgelegt. Wird vom Controller als Zielzurücksetzung behandelt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1205I Fibre Channel – Treiber hat Fehler bei der Initialisierung erkannt**

**Erläuterung**

Interner Fehler aufgetreten (z. B. Hauptspeicher kann nicht abgerufen werden, Frame kann nicht gesendet werden).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1206I Fibre Channel-Verbindungsfehler dauern an**

**Erläuterung**

Anzahl für Verbindungsfehler hat Schwellenwert nach der ersten Benachrichtigung überschritten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1207M Fibre Channel-Verbindungsfehler – Schwelle überschritten**

**Erläuterung**

Anzahl für Verbindungsfehler hat den Schwellenwert zum ersten Mal überschritten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE1208M Verhandlung der Übertragungsgeschwindigkeit fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Verhandlung der Übertragungsgeschwindigkeit fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE1209M Laufwerkskanal auf Herabgesetzt festgelegt**

**Erläuterung**

Ein Laufwerkskanal wurde auf Herabgesetzt festgelegt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE120AM SFP ist ausgefallen**

**Erläuterung**

Der SFP auf einem Controller der XBB-Klasse ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE120BI SFP in Optimal geändert**

**Erläuterung**

Der SFP auf einem Controller der XBB-Klasse wurde in Optimal geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE120CI Fibre Channel-Prüfschleifendiagnose fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Fibre Channel-Prüfschleifendiagnosetest ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE120DM SFP auf Hostseite fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Der SFP auf Hostseite auf einem Controller der XBB-Klasse ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE120EI SFP auf Hostseite optimal**

**Erläuterung**

Der SFP auf Hostseite hat sich in Optimal geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1300I InfiniBand Channel-Prüfschleifendiagnose fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

InfiniBand Channel-Prüfschleifendiagnosetest ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1301I InfiniBand-Port betriebsbereit**

**Erläuterung**

Der InfiniBand-Port ist betriebsbereit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1302I InfiniBand-Port ausgefallen**

**Erläuterung**

Der InfiniBand-Port ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1303I InfiniBand – TGT-Zurücksetzung erhalten**

**Erläuterung**

Auf dem InfiniBand-Port ging eine Zielzurücksetzung ein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1400I Kennwortzurücksetzung auf Standard**

**Erläuterung**

Das Kennwort des Arrays wurde auf den Standardwert zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1401I XCopy Lite wurde deaktiviert**

**Erläuterung**

XCopy Lite-Unterstützung ist deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1402I XCopy Lite wurde aktiviert**

**Erläuterung**

XCopy Lite-Unterstützung ist aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1403M Übermäßig viele Neustarts (Ausnahmen) auf dem Controller aufgetreten**

**Erläuterung**

Die Anzahl der Controllerneustarts hat in einem bestimmten Zeitraum den Schwellenwert überschritten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1404I Dieses Ereignis weist darauf hin, dass auf dem Controller nicht mehr übermäßig viele Neustarts auftreten.**

**Erläuterung**

Der Controller wurde übermäßig oft neu gestartet, wurde für 24 Stunden aber nicht neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1500I Kanalinitialisierungsfehler**

**Erläuterung**

Ein Controller kann Hardware oder eine interne Struktur nicht initialisieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1501I Selektive LIP-Zurücksetzung an Laufwerk ausgegeben**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Treiber hat eine Einheit zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1502I Selektive LIP-Zurücksetzung an alternativen Controller ausgegeben**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Treiber hat den alternativen Controller zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1503I Selektive LIP-Zurücksetzung an IOM (ESM) ausgegeben**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Treiber hat ein Gehäuse zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1507I Loop Port Bypass (LPB) an Laufwerk ausgegeben**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Treiber hat eine Einheit umgangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE150AI Nicht reagierendes Laufwerk (AL\_PA-Fehler)**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Treiber hat erkannt, dass ein Laufwerk fehlt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE150BI Nicht reagierender alternativer Controller (AL\_PA-Fehler)**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Treiber hat erkannt, dass der alternative Controller fehlt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE150CI Nicht reagierendes IOM (ESM) (AL\_PA-Fehler)**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Treiber hat erkannt, dass ein Gehäuse fehlt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE150EM Controller-Prüfschleifendiagnose fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Eine Prüfschleifen- oder Minihub-Diagnose hat erkannt, dass der Controller die fehlerhafte Einheit in der Schleife ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

• **FQXDE150FM Falsche Kanalverkabelung**

**Erläuterung**

Zwei Kanäle sind mit einem oder mehreren ESMs dazwischen verbunden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE1510M IOM (ESM) – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

Zwei IOMs (ESMs) des gleichen Fachs werden auf dem gleichen Kanal angezeigt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1511I Falsche Kanalverkabelung behoben**

**Erläuterung**

Eine falsche Kanalverkabelung wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1512I Falsche Verkabelung von IOM (ESM) behoben**

**Erläuterung**

Eine falsche Kanalverkabelung von IOM (ESM) wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1513M Einzelnes Laufwerk – Herabgesetzter Pfad**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1514I Laufwerkskanal in Optimal geändert**

**Erläuterung**

Ein Laufwerkskanal ist aktiv.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1515M Laufwerkskanalhardware ausgefallen**

**Erläuterung**

Eine Laufwerkskanalhardware ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE1516I Switch on Chip (SOC) EEPROM ausgefallen**

**Erläuterung**

Ein SOC EEPROM ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1517I Switch on Chip (SOC) EEPROM kann nicht initialisiert werden**

**Erläuterung**

Ein SOC EEPROM kann nicht initialisiert werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1518I SFP-Verbindungsgeschwindigkeit stimmt nicht überein**

**Erläuterung**

Ein SFP, der nicht zu der erkannten Channel-Verbindungsgeschwindigkeit betrieben werden kann, ist auf einem Laufwerk-Channel-Port für den referenzierten Kanal vorhanden, an den Channel-Port ist jedoch kein Laufwerksgehäuse angeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1519I Nicht übereinstimmende SFP-Verbindungsgeschwindigkeit behoben**

**Erläuterung**

Nicht übereinstimmende SFP-Verbindungsgeschwindigkeit wurde behoben – durch Ersetzen des SFP durch einen SFP, der für den Betrieb mit der aktuellen Verbindungsgeschwindigkeit ausgelegt ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE151AM Fehler bei Erkennung der optischen Verbindungsgeschwindigkeit**

**Erläuterung**

Ein an einen Channel-Port angeschlossenes Laufwerksgehäuse ist auf eine Verbindungsgeschwindigkeit eingestellt, die vom SFP nicht unterstützt wird; dies führt zur einer Umgehung des Ports. Es ist auch möglich, dass SFP, Kabel oder ESM fehlerhaft ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE151BI Fehler bei der Erkennung der optischen Verbindungsgeschwindigkeit behoben**

**Erläuterung**

Ein an den umgangenen Channel-Port angeschlossenes Laufwerksgehäuse wird auf eine Verbindungsgeschwindigkeit zurückgesetzt, die vom SFP unterstützt wird; der Port wird nicht mehr umgangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE151CI Fehler bei der Erkennung der Kupferverbindungsgeschwindigkeit**

**Erläuterung**

Kupferkabel mit integrierten SFPs werden verwendet und das Kabel ist an einen umgangenen Channel-Port angeschlossen, selbst wenn ein Laufwerksgehäuse angeschlossen ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE151DI Fehler bei der Erkennung der Kupferverbindungsgeschwindigkeit behoben**

**Erläuterung**

Ein Fehler bei der Erkennung der Verbindungsgeschwindigkeit wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE151EM Falsche Controller-Verkabelung für Laufwerkskanal**

**Erläuterung**

Dieser Fehler wird nur für Controller mit integrierten Laufwerkskanalanschlüssen protokolliert. Wenn zwei ESMS in der gleichen Laufwerkhalterung mit verschiedenen Kanälen vom selben Controller verbunden sind. Dieser Fehler wird für beide Channel-Ports der falschen Verkabelung gemeldet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE151FI Falsche Controller-Verkabelung für Laufwerkskanal behoben**

**Erläuterung**

Eine Controller-Falschverkabelung wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1520I Interner Laufwerksanschluss-PTBI-Fehler**

**Erläuterung**

Der SOC-Treiber erhält von der SOC-API ein Fehlerereignis PTBI (Port Test Before Insert).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1522M Laufwerksgehäusetyp – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1523I Laufwerksgehäusetyp – falsche Verkabelung behoben**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1524M Mit Trunk nicht kompatibles IOM (ESM)**

**Erläuterung**

Der Laufwerkskanal ist Trunking-fähig, es wurde aber festgestellt, dass ein IOM (ESM) mit Trunk nicht kompatibel ist. Dieses Ereignis wird für jedes IOM (ESM) protokolliert, das nicht mit Trunk kompatibel ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1525M Fibre-Trunk – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

Laufwerksgehäuse sind Trunking-fähig, aber nicht korrekt für Trunking verkabelt oder die Kabel fehlen. Es sollte ein MEL-Ereignis unabhängig von der Anzahl der Einheiten in der falschen Verkabelung protokolliert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1526I Trunk-Status aktiviert**

**Erläuterung**

Der Laufwerkskanal ist vollständig Trunking-fähig – einschließlich eines Ereignisses pro Kanal nach einem Bootzyklus, wenn der Kanal Trunking-fähig ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1527I Trunk-Status deaktiviert**



**Erläuterung**

Der Trunk-Status des Laufwerkskanals hat sich von Aktiviert in Deaktiviert geändert – dies bedeutet, dass der Kanal nicht mehr Trunking-fähig ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1528I Mit Trunk nicht kompatibles IOM (ESM) korrigiert**

**Erläuterung**

Ein IOM (ESM), das zuvor nicht Trunking-fähig war, ist nun Trunking-fähig.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1529I Falsche Trunk-Verkabelung behoben**

**Erläuterung**

Eine falsche Controller/ESM-Trunk-Verkabelung wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1650M SAS-Hostkanal – falsche Verkabelung erkannt**

**Erläuterung**

Zwei ESMs oder Controller im gleichen Fach sind zusammen verkabelt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1651I Falsche SAS-Hostkanalverkabelung behoben**

**Erläuterung**

Eine Konfigurationsänderung hat eine falsche Verkabelung am Front-End behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1652L Überlauf des SAS-Quellentreiber-Partnerinitiators**

**Erläuterung**

Ein SAS-Quellentreiber erkennt eine Initiator-Überlaufbedingung, die dazu führt, dass der Partnercontroller nicht mit den SAS-Back-End-Elementen kommunizieren kann. Dieses Ereignis wird nur für SAS-1-Controller protokolliert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE1653I SAS-Quellentreiber hat regulären Initiatorüberlauf erkannt**

**Erläuterung**

Ein SAS-Back-End-Treiber hat einen Initiatorüberlauf aufgrund zu vieler SAS-Einheiten erkannt, die mit dem Back-End verbunden sind.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1654L Hostweiter Port wurde herabgesetzt**

**Erläuterung**

Eine der physischen Host-Port-Einheiten hat nicht mehr optimalen Status.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

• **FQXDE1655I Host-Wide-Port betriebsbereit**

**Erläuterung**

Mindestens eine der physischen Host-Port-Einheiten hat keinen Fehlerstatus mehr.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE1656I Host-Wide-Portverbindung ausgefallen**

**Erläuterung**

Ein Host-Wide-Portstatus wechselte von Herabgesetzt in Fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE1657I Host-Wide-Portverbindung optimal**

**Erläuterung**

Eine oder mehrere physische Verbindungen, die dem Port zugeordnet sind, sind mit einem Status verbunden, bei dem alle physischen Verbindungen im Zusammenhang mit dem Wide Port hergestellt sind.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE1658I SAS-Port-Verbindungsgeschwindigkeit einer Hostkarte unter Maximalwert**

**Erläuterung**

Der SAS-Port einer Hostkarte im Array arbeitet zu einer Geschwindigkeit unterhalb der maximal möglichen Geschwindigkeit dieses Ports.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1659I Ein SMP-Timeout-Ereignis ist auf einem Switch aufgetreten, der an einen Hostkanal angeschlossen ist. Überprüfen Sie alle Hostkanal-Switches auf mögliche Probleme.**

**Erläuterung**

Der IOC-Chip meldet ein SMP-Timeout auf einem Front-End-Expander auf einem Hostkanal.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE165AM Während der Verarbeitung der SAS-Back-End-Ermittlung wurde ein Fehler erkannt**

**Erläuterung**

Während der Verarbeitung der SAS-Back-End-Ermittlung wurde ein Verbindungsfehler erkannt. Es ist ein Redundanzverlust bei der Verbindung zu Fächern und Laufwerken aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE165BI Der Controller hat erkannt, dass ein SAS-IOC fehlerhaft ist**

**Erläuterung**

SAS-IOC-Fehlerbedingung aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE165CI Der Controller hat erkannt, dass ein SAS-IOC fehlerhaft ist, und ein Wiederherstellungsverfahren gestartet, um es wieder betriebsbereit zu machen**

**Erläuterung**

SAS-IOC-Fehlerbedingung aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE165DI Der Controller hat erkannt, dass ein SAS-IOC fehlerhaft ist, und ein Wiederherstellungsverfahren abgeschlossen. Der SAS-IOC wurde wiederhergestellt und ist jetzt betriebsbereit**

**Erläuterung**

SAS-IOC-Fehlerbedingung aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1700M Ungültige SAS-Topologie erkannt**

**Erläuterung**

Ein RAID-Controller hat eine ungültige SAS-Topologie erkannt, z. B. eine Expander-PHY mit einem Tabellenweiterleitungsattribut, das an eine andere Expander-PHY mit einem Tabellenweiterleitungsattribut, einer SAS-Schleife oder mehreren Ports mit identischer SAS-Adresse angeschlossen ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1701I Ungültige SAS-Topologie behoben**

**Erläuterung**

Ein RAID-Controller hat erkannt, dass eine ungültige SAS-Topologie behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1702M Falsche Verkabelung von SAS-Hostadapter erkannt**

**Erläuterung**

Ein RAID-Controller hat einen falsch verkabelten SAS-Adapter erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1703I Falsche Verkabelung von SAS-Hostadapter behoben**

**Erläuterung**

Ein RAID-Controller hat erkannt, dass eine SAS-Hostadapter-Falschverkabelung behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1704M SAS-IOM (ESM) – falsche Verkabelung erkannt**

**Erläuterung**

Ein RAID-Controller hat einen falsch verkabelten SAS-IOM (ESM) erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1705I Falsche Verkabelung von SAS-IOM (ESM) behoben**

**Erläuterung**

Ein RAID-Controller hat erkannt, dass eine SAS-IOM (ESM)-Falschverkabelung behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1706M Optimaler Wide Port wird herabgesetzt**

**Erläuterung**

Es wurde festgestellt, dass mindestens eine der PHYs, die einen Port umfassen, mit einer angeschlossenen Einheit verbunden sind, die verbleibende Port-PHYs sich jedoch nicht mit einer angeschlossenen Einheit verbinden bzw. mit dieser kommunizieren können.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1707M Herabgesetzter Wide Port ausgefallen**

**Erläuterung**

Eine angeschlossene Einheit ist zwar vorhanden, aber keine der PHYs, die den Port umfassen, der an die Einheit angeschlossen ist, kann sich mit der Einheit verbinden bzw. mit dieser kommunizieren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1708I Eine Verbindung über zuvor ausgefallenen Wide Port hergestellt**

**Erläuterung**

Eine der an einer Einheit angeschlossenen PHYs hat sich mit der Einheit verbunden und begonnen, mit ihr zu kommunizieren (wenn der Wide Port zuvor Fehlerstatus aufwies). Andere PHYs, die mit der Einheit verbunden sind, werden weiterhin nicht initialisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1709I Alle Verbindungen, die über den Wide Port hergestellt wurden**

**Erläuterung**

Alle PHYs, die einen Wide Port umfassen, haben sich mit der angeschlossenen SAS-Einheit verbunden und begonnen, mit ihr zu kommunizieren (wenn der Wide Port zuvor im herabgesetzten Zustand war).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE170AM Laufwerkserweiterungsanschluss – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE170BI Falsche Verkabelung von Laufwerkserweiterungsanschluss behoben**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE170CI Fehler bei SAS-Hostanschlusskonfiguration**

**Erläuterung**

Mehr als zwei physische Verbindungen werden hergestellt, aber der Controller ist über eine NVSRAM-Einstellung so konfiguriert, dass nur zwei physische Verbindungen verwaltet werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE170FM Wide Port des Controllers wurde herabgesetzt**

**Erläuterung**

Es wurde festgestellt, dass mindestens eine der PHYs, die einen Port umfassen, mit einer angeschlossenen Einheit verbunden sind, die verbleibende Port-PHYs sich jedoch nicht mit einer angeschlossenen Einheit verbinden bzw. mit dieser kommunizieren können.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1710M Wide Port des Controllers in fehlerhaften Status gewechselt**

**Erläuterung**

Eine am Controller angeschlossene Einheit ist zwar vorhanden, allerdings kann sich keine der PHYs, die den Port umfassen, der an die Einheit angeschlossen ist, mit der Einheit verbinden bzw. mit dieser kommunizieren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1711I Wide Port des Controllers wurde herabgesetzt**

**Erläuterung**

Eine der PHYs auf dem Controller, der an eine Einheit angeschlossen ist, hat sich mit der Einheit verbunden und begonnen, mit ihr zu kommunizieren. Andere PHYs, die mit der Einheit verbunden sind, werden weiterhin nicht initialisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1712I Wide Port des Controllers ist in optimalen Status gewechselt**

**Erläuterung**

Alle PHYs, die einen Wide Port auf einem Controller umfassen, verbinden sich mit der angeschlossenen SAS-Einheit und beginnen, mit ihr zu kommunizieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1717I Verbindung im Controllerfach ist langsam**

**Erläuterung**

Ein interner SAS-Port im Array hat eine Verbindung hergestellt, die langsamer als die maximale Verbindungsgeschwindigkeit ist, die von diesem Port unterstützt wird. Ein interner Port ist eine interne Verbindung im Array-Controller-Gehäuse. Beachten Sie, dass Baseboard-Host-SAS-Ports, die auf bestimmten Controllern wie z. B. Snowmass vorhanden sind, als interne Ports betrachtet werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1718I Verbindung für Erweiterungseinbautrahmen ist langsam**

**Erläuterung**

Ein Interconnect-SAS-Port im Array hat eine Verbindung hergestellt, die langsamer als die maximale Verbindungsgeschwindigkeit ist, die von diesem Port unterstützt wird. Ein Interconnect-Port ist eine Verbindung zwischen dem Controller und einem Erweiterungsrahmen oder zwischen zwei Erweiterungsrahmen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1719I SAS-Laufwerksverbindung ist langsam**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk-SAS-Port im Array hat eine Verbindung hergestellt, die langsamer als die maximale Verbindungsgeschwindigkeit ist, die von diesem Port unterstützt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE171AM Ein Controller hat möglicherweise den Zugriff auf die Erweiterungsrahmen verloren**

**Erläuterung**

Ein Controller hat möglicherweise den Zugriff auf die Erweiterungsrahmen verloren

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE171BI Zugriff auf die Erweiterungsrahmen wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Ein Controller hat wieder Zugriff auf die Erweiterungsrahmen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1801I Authentifizierungsfehler**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1802I Nicht unterstützter Authentifizierungstyp**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1804I iSNS-Serverausfall**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1805I iSNS-Server kontaktiert**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1806I Sitzungsende erzwungen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1807I IP-Adresse fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Fehler beim Abrufen einer dem Controller zugeordneten IP-Adresse.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1808I Anmeldung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE180AM Fehler bei E/A-Host-Karte; iSCSI-Schnittstellenfehler erkannt**

**Erläuterung**

Die Firmware erkennt einen iSCSI-Schnittstellenfehler. Das optionale Datenfeld des MEL-Ereignisses enthält Informationen zur Ursache des Fehlers, der (bei Andrecht, Snowsnake oder Glencove HICS) Folgendes umfasst: (1) Nicht behebbare ECC-Fehler aufgetreten. (2) Firmware kann die iSCSI-Schnittstelle nicht erfolgreich neu starten. Oder: (3) iSCSI-Controller-EEPROM-Fehler aufgetreten. Bei Zion oder Samoa HICS kann die Firmware die iSCSI-Schnittstelle nicht erfolgreich starten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE180CI Verbindung wurde unerwartet beendet**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE180DI Sitzung wurde unerwartet beendet**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE180EI Behebbarer ECC-Fehler auf iSCSI-Schnittstelle aufgetreten**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE180FI iSCSI-Schnittstelle neu gestartet**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1810I DHCP-Fehler auf iSCSI-Schnittstelle**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1811I DHCP erfolgreich**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1812I iSCSI-IPv6-Fehler, Konfigurationsänderung oder doppelte IP-Adresse erkannt**

**Erläuterung**

Es wurde entweder eine Konfigurationsänderung vorgenommen oder ein iSCSI-Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1813I iSCSI-Datenüberlauf**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1814I iSCSI-Träger erkannt**

**Erläuterung**

Ein iSCSI-Ethernet-Port ist von Kein Träger erkannt zu Träger erkannt übergegangen (Verbindung funktioniert).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1815I iSCSI-Träger verloren**

**Erläuterung**

Ein iSCSI-Ethernet-Port ist von Träger erkannt zu Trägerverlust erkannt übergegangen (Verbindung verloren).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1816I iSCSI-Verbindungsgeschwindigkeit – Warnung**

**Erläuterung**

Der Ethernet-Port kann sich nicht mit 10 Gbit/s verbinden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1817I iSCSI-Kommunikation wurde hergestellt**

**Erläuterung**

Die iSCSI-Kommunikation wurde zu einem Remote-Ziel hergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1818I iSCSI-Kommunikation mit Remote-Ziel verloren**

**Erläuterung**

iSCSI-Kommunikation mit Remote-Ziel ging verloren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**



Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1819I Doppelte iSCSI-IPv4-Adresse**

**Erläuterung**

Es wurde eine doppelte iSCSI-IPv4-Adresse erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1900I Cache-DIMM erkannt**

**Erläuterung**

Ein neuer Cache-DIMM wurde vom Controller erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1901I Cache-DIMM fehlt**

**Erläuterung**

Ein Cache-DIMM fehlt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1902I Hostschnittstellenkarte hinzugefügt**

**Erläuterung**

Eine neue Hostkartenschnittstelle wurde vom Controller erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1903I Hostschnittstellenkarte entfernt**

**Erläuterung**

Die Hostschnittstellenkarte fehlt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1904M Hostschnittstellenkarte fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Die Hostschnittstellenkarte hat Prüfschleifendiagnostiktest nicht bestanden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1905I Hostschnittstellenkarte durch gleichen Platinentyp ersetzt**

**Erläuterung**

Die Hostschnittstellenkarte wurde durch eine Hostschnittstellenkarte des gleichen Typs ersetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1906I Hostschnittstellenkarte durch anderen Platinentyp ersetzt**

**Erläuterung**

Die Hostschnittstellenkarte wurde durch eine Hostschnittstellenkarte eines anderen Typs ersetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE1907M Controller wurde aufgrund zu vieler fehlender Laufwerke gesperrt**

**Erläuterung**

Ein Controller wurde gesperrt, da ausreichend viele fehlende Festplatten erkannt wurden, die bei Nichteingreifen zu Datenträgerausfall führen würden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE1908M Ein Controller hat erkannt, dass die Kombination aus Hostschnittstellenkarten nicht konform mit den Einschränkungen des Controllers oder der Firmware sind.**

**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass die Kombination aus Hostschnittstellenkarten nicht konform mit den Einschränkungen des Controllers oder der Firmware sind.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE200AM Nicht übereinstimmende Daten/Parität auf Datenträger**

**Erläuterung**

Nicht übereinstimmende Daten/Parität bei Datenbereinigung erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE200FI Cachesynchronisierung gestartet**

**Erläuterung**

Eine Cachesynchronisierung wurde von einer externen (zu VDD) Quelle begonnen. Definiert, in dieser Version aber nicht protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2010I Cachesynchronisierung abgeschlossen**

**Erläuterung**

Eine Cachesynchronisierung für die angegebene Einheit wurde abgeschlossen. Definiert, in dieser Version aber nicht protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2011I Cacheleerung gestartet**

**Erläuterung**

Ein Vorgang zum Leeren des Caches für die angegebene Einheit wurde gestartet. Definiert, in dieser Version aber nicht protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2012I Cacheleerung abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein Vorgang zum Leeren des Caches für die angegebene Einheit wurde abgeschlossen. Definiert, in dieser Version aber nicht protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2013I Ungeschriebene Daten/Parität aus Cache wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Ungeschriebene Daten/Parität wurden aus dem Cache bei Tagesbeginn (SOD) oder während einer erzwungenen Änderung am LUN-Eigentümer zwischen den Controllern wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2014I VDD hat einen Fehler protokolliert.**

**Erläuterung**

Eine VDD hat einen Fehler protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2015I Nicht abgeschlossene Schreibvorgänge im NVSRAM bei Tagesbeginn erkannt**

**Erläuterung**

Nicht abgeschlossene Schreibvorgänge wurden im NVSRAM bei Tagesbeginn (SOD) erkannt. Dieses Ereignis wird im Rahmen der SOD-Verarbeitung protokolliert. Dieses Ereignis meldet die Anzahl der nicht abgeschlossenen Schreibvorgänge, die im NVSRAM des Controllers vor dem Neustart protokolliert wurden. Folglich ist kein Wiederherstellungsverfahren für die Firmware und auch keine Aktion erforderlich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2016I Unterbrochene Schreibvorgänge verarbeitet**

**Erläuterung**

Eine VDD hat unterbrochene Schreibvorgänge für die angegebene Einheit verarbeitet. Dieses Ereignis wird protokolliert, nachdem alle Schreibvorgänge, die durch einen Neustart eines Controllers unterbrochen wurden, abgeschlossen wurden. Folglich ist kein Wiederherstellungsverfahren für die Firmware und auch keine Aktion erforderlich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2017I Unterbrochene Schreibvorgänge von Prüfpunktprotokollen erkannt**

**Erläuterung**

Unterbrochene Schreibvorgänge wurden in Prüfpunktprotokolle geschrieben. Dieses Ereignis protokolliert die Anzahl der unterbrochenen Schreibvorgänge, die abgeschlossen wurden, pro Datenträger (im Gegensatz zur Gesamtanzahl der abgeschlossenen Schreibvorgänge). Folglich ist kein Wiederherstellungsverfahren für die Firmware und auch keine Aktion erforderlich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE201CI VDD-Wiederherstellung gestartet**

**Erläuterung**

Wird zu Beginn eines RAID 1- oder RAID 5-VDD-Wiederherstellungsvorgangs protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE201DI VDD-Wiederherstellung abgeschlossen**

**Erläuterung**

Wird am Ende eines Wiederherstellungsvorgangs protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE201EI VDD-Reparatur gestartet**

**Erläuterung**

Wird zu Beginn eines Reparaturvorgangs protokolliert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE201FI VDD-Reparatur abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Wird am Ende eines Reparaturvorgangs protokolliert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2020I Teil während unterbrochenen Schreibvorgangs fehlgeschlagen**

**Erläuterung**  
Ein Teil ist während eines unterbrochenen Schreibvorgangs fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2021I Virtuelle Platte während unterbrochenen Schreibvorgangs ausgefallen**

**Erläuterung**  
Eine virtuelle Platte ist während eines unterbrochenen Schreibvorgangs ausgefallen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2022I Datenträgerscan (Bereinigung) gestartet**

**Erläuterung**  
Für die angegebene Einheit wird eine Bereinigung gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2023I Datenträgerscan (Bereinigung) abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Die Bereinigungsverfahren für die angegebene Einheit wurden abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2024I Datenträgerscan (Bereinigung) fortgesetzt**

**Erläuterung**  
Die Bereinigungsverfahren für die angegebene Einheit werden fortgesetzt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2025I Wiederaufbau gestartet**

**Erläuterung**  
Die Wiederaufbauverfahren für die angegebene Einheit werden gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2026I Wiederaufbau abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Die Wiederaufbauverfahren für die angegebene Einheit wurden abgeschlossen.



**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2027I Wiederaufbau fortgesetzt**

**Erläuterung**  
Die Wiederaufbauvorgänge für die angegebene Einheit werden fortgesetzt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2028I Änderung (Neukonfiguration) gestartet**

**Erläuterung**  
Die Neukonfigurationsvorgänge für die angegebene Einheit werden gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2029I Änderung (Neukonfiguration) abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Die Neukonfigurationsvorgänge für die angegebene Einheit wurden abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE202AI Änderung (Neukonfiguration) fortgesetzt**

**Erläuterung**  
Die Neukonfigurationsvorgänge für die angegebene Einheit werden fortgesetzt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE202BI Redundanzprüfung gestartet**

**Erläuterung**  
Die Paritätsprüfvorgänge für die angegebene Einheit wurden gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE202CI Redundanzprüfung abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Die Paritätsprüfvorgänge für die angegebene Einheit wurden abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE202EM Laufwerklesefehler während unterbrochenem Schreibvorgang**

**Erläuterung**  
Es wurde ein nicht behebbarer Lesefehler erkannt.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE202FI Automatische Datenträgerübertragung abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Ein automatischer LUN-Übertragungsvorgang wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2030I Initialisierung auf Datenträger abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Es wurde eine Datenträgerformatierung abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2031I Initialisierung auf Datenträger gestartet**

**Erläuterung**  
Es wurde eine Datenträgerformatierung gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2032I Initialisierung auf Datenträger fortgesetzt**

**Erläuterung**  
Es wurde eine Datenträgerformatierung fortgesetzt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2033I Parität auf Datenträger wiederaufgebaut**

**Erläuterung**  
Eine Parität wurde auf einem Datenträger wiederaufgebaut.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2035I Redundanz nicht konsistent**

**Erläuterung**  
Die Benutzerdaten werden gelesen. Die Parität, die für die gelesenen Daten berechnet wurde, stimmt nicht mit der Parität überein, die berechnet wurde, als die Daten ursprünglich geschrieben wurden.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2036I Redundanz konsistent nach erneutem Versuch**

**Erläuterung**  
Es wurde eine Paritätsinkonsistenz erkannt. Ein nachfolgendes erneutes Lesen der Daten führte zu einer Paritätsübereinstimmung – die Parität, die für die erneut gelesenen Daten berechnet wurde, stimmt mit der Parität überein, die berechnet wurde, als die Daten ursprünglich geschrieben wurden.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2037I Redundanz nicht überprüft**

**Erläuterung**  
Wenn bei einem Lesevorgang die Parität der Daten nicht mit der Parität überprüft werden konnte, die berechnet wurde, als die Daten ursprünglich geschrieben wurden. Wenn zum Beispiel Redundanz vor dem Lesen aktiviert wäre und versucht würde, einen herabgesetzten RAID 5-Stripe zu lesen, würde dieses Ereignis protokolliert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2038I Datenträgerscanzyklus für nicht verwendete Laufwerke gestartet**

**Erläuterung**

Ein Datenträgerscanzyklus wurde für nicht zugeordnete Laufwerke oder nicht verwendete globale Hot-Spare-Einheiten gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2039I Datenträgerscanzyklus für nicht zugeordnete Laufwerke abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein Datenträgerscanzyklus wurde für nicht zugeordnete Laufwerke abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE203BM Laufwerk aufgrund eines nicht behebbaren Lesefehlers bei Überprüfung ausgefallen**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk ist aufgrund eines nicht behebbaren Lesefehlers, der beim Scanzyklus erkannt wurde, ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE203DI Laufwerk übernommen**

**Erläuterung**

Wird für jedes Laufwerk protokolliert, das nach einem SYMbol AdoptDrive- oder AdoptAllDrives-Verfahren übernommen wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE203EI FDE-Laufwerk erneut bereitgestellt**

**Erläuterung**

Ein FDE-Laufwerk wurde erneut bereitgestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE203FI Erneute FDE-Laufwerksbereitstellung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Die erneute Bereitstellung eines FDE-Laufwerks ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2040I Sichere Umwandlung von FDE-Komponenten**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2043I Schwellenwert während erfolgreicher Abweichungskorrektur überschritten**

**Erläuterung**

Fehlerschwelle wurde überschritten, aber die Abweichungskorrektur war erfolgreich. Auf einem Laufwerk sind so viele E/A-Fehler aufgetreten, dass ein angekündigter Laufwerkfehler initiiert wurde.

Für alle Daten musste jedoch die Konsistenz in einer Redundanzprüfung vor dem Lesen überprüft werden; erfolgreich vom Laufwerk gelesen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2044I E/A-Versand implizite Datenträgerübertragung**

**Erläuterung**

Das Eigentum an einem Datenträger wurde vorübergehend übertragen, um E/A-Versand zu reduzieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2045M Nicht konsistente Redundanzgruppe während Neukonfiguration**

**Erläuterung**

Im Rahmen einer Neukonfiguration wurde festgestellt, dass eine Redundanzgruppe inkonsistent ist. Nach Abschluss der Neukonfiguration sind die Daten zwar konsistent, möglicherweise aber beschädigt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE2046L Isolation des Laufwerks verursacht nicht übereinstimmende Redundanz**

**Erläuterung**

In RAID 6-Umgebungen über einen Datenträger-Scan mit Redundanzprüfung oder bei Aktivierung einer Redundanzprüfung vor dem Lesen. Das Ereignis wird protokolliert, wenn ein Laufwerk als Ursache für eine Beschädigung mit P- und Q-Parität von RAID 6 isoliert werden kann. In diesem Ereignis werden die Daten auf Festplatte nicht geändert, da Korrekturmaßnahmen ohne Risiko einer Beschädigung unwahrscheinlich sind.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2047L Unterschiedliche Daten bei Lesewiederholvorgang zurückgegeben**

**Erläuterung**

Eine Redundanzprüfung resultierte in wiederholten Lesevorgängen und das Laufwerk gibt bei der Wiederholung andere Daten zurück.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2048L Daten geändert, um Abweichung bei Redundanz zu beheben**

**Erläuterung**

Aufgrund einer erkannten inkonsistenten Redundanz wurden Daten geändert. Die Daten innerhalb einer Redundanzgruppe mit Mehrfach-Redundanz (z. B. RAID 6) wurden isoliert, wiederhergestellt und erneut auf das Laufwerk geschrieben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2049I Failback – implizite Datenträgerübertragung**

**Erläuterung**

Datenträgereigentümer nach der Wiederherstellung der Fehlerbedingung zurück in bevorzugten Controller geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE204AI Automatische Lastverteilung – implizite Datenträgerübertragung**

**Erläuterung**

Impliziter Datenträgereigentümer geändert, um eingehenden E/A-Workload auszugleichen.

**Dringlichkeit**



Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE204BI Der Wiederaufbauagent konnte das Schreibcaching des Laufwerks im Rahmen des Wiederaufbaus nicht aktivieren**

**Erläuterung**

Der Wiederaufbauagent konnte das Schreibcaching des Laufwerks im Rahmen des Wiederaufbaus nicht aktivieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE204CI Der Wiederaufbauagent konnte das Schreibcaching des Laufwerks im Rahmen des Wiederaufbaus nicht synchronisieren**

**Erläuterung**

Der Wiederaufbauagent konnte das Schreibcaching des Laufwerks im Rahmen des Wiederaufbaus nicht synchronisieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE204DI Der Wiederaufbauagent konnte das Schreibcaching des Laufwerks im Rahmen des Wiederaufbaus nicht deaktivieren**

**Erläuterung**

Der Wiederaufbauagent konnte das Schreibcaching des Laufwerks im Rahmen des Wiederaufbaus nicht deaktivieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE204EF Wiederherstellbarer Laufwerkshardwarefehler von Laufwerk erkannt**

**Erläuterung**

Auf einer SSD ist ein Prägefehler aufgetreten, der auf Datenträgerebene wiederhergestellt werden kann.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE204FF Wiederherstellbarer Laufwerkshardwarefehler von Laufwerk erkannt**

**Erläuterung**

Auf einer SSD ist eine Prozessorausnahme aufgetreten, die auf Datenträgerebene wiederhergestellt werden kann.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2060I Abweichung bei Datensicherheit erkannt – eine mögliche Ursache ist die Channel-Schnittstelle**

**Erläuterung**

Eine Channel-Schnittstelle und die Datenschutz-Informationen stimmen nicht überein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2061I Abweichung bei Datensicherheit erkannt – eine mögliche Ursache sind zwischengespeicherte Daten**

**Erläuterung**

Datenträgerdaten im Zwischenspeicher und Datenschutz-Informationen stimmen nicht überein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2062I Abweichung bei Datensicherheit erkannt – eine mögliche Ursache sind Daten auf dem Laufwerk**

**Erläuterung**

Ein Laufwerklesevorgang ist aufgrund einer EDC-Leseabweichung fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2064I Datensicherheitsfehler während der Cachesicherung erkannt**

**Erläuterung**

Eine Cachesicherung wird durchgeführt und ein Fehler bei den Datenschutz-Informationen wurde erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2066I Eine Zuordnung zwischen geschütztem Datenträger und LUN wurde automatisch gelöscht**

**Erläuterung**

Ein Controller hat automatisch eine Datenträger/LUN-Zuordnung gelöscht, da der Datenträger geschützt ist und die Hosts oder Cluster, die diesem zugeordnet sind, nicht auf einen geschützten (PI-)Datenträger zugreifen können. Dies kann das Ergebnis einer Konfigurationsänderung an einer HIC-Karte sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2067I Änderung an Hostdatensicherheit**

**Erläuterung**

Ein definierter Host, der zuvor auf einen Datenträger zum Datenschutz (PI) zugreifen konnte, kann nun nicht mehr darauf zugreifen. Dies liegt möglicherweise daran, dass zusätzliche Host-Ports anderer E/A-Schnittstellentypen zur Hostdefinition hinzugefügt wurden oder eine Hardwarekonfigurationsänderung die PI-Funktion eines zugeordneten E/A-Schnittstellentyps beeinträchtigt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2068I Änderung an Clusterdatensicherheit**

**Erläuterung**

Ein definierter Cluster, der zuvor auf einen Datenträger zum Datenschutz (PI) zugreifen konnte, kann nun nicht mehr darauf zugreifen. Dies kann vorkommen, wenn zusätzliche Hosts zum Cluster hinzugefügt wurden. Dies kann auch auftreten, wenn sich die Zugriffsfähigkeiten eines Hosts im Cluster aufgrund einer Hardwarekonfigurationsänderung geändert haben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2069M Controller befindet sich im Servicemodus aufgrund von übermäßig vielen Datensicherheitsfehlern**

**Erläuterung**

Der Controller wurde neu im Servicemodus gestartet, da der Controller übermäßig viele Datensicherheitsfehler erkannt hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE206AM Controller befindet sich im Analysesperrmodus aufgrund von übermäßig vielen Datensicherheitsfehlern**

**Erläuterung**

Der Controller wurde neu im Analysesperrmodus gestartet, da der Controller übermäßig viele Datensicherheitsfehler erkannt hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE206BI Controller hat Analysesperrmodus beendet.**

**Erläuterung**

Der Controller hat den Analysesperrmodus beendet. Der Fehler, der den Analysesperrmodus ausgelöst hat, wurde behoben und der Controller wird neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE206CI Controller hat Servicemodus für Datensicherheit beendet.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn der Controller den Servicemodus beendet. Aufgrund von übermäßig vielen Datensicherheitsfehlern wurde der Servicemodus aktiviert. Der Fehler wurde behoben und der Controller wird neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE206DI Abweichung bei Datensicherheit erkannt – zwischengespeicherte Daten von alternativem Controller wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Während einer Cacheleerung auf Datenträger wurden Datensicherheitsfehler erkannt. Ein oder mehrere der Datensicherheitsfehler im Cacheblock wurden aus dem Cache des alternativen Controllers wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE206EI PI-Fehler auf Cachedatenblöcken wurden repariert**

**Erläuterung**

PI-Fehler auf Cacheblöcken wurden repariert. Die Reparatur wurde durch einen Endnutzer oder den Kundensupport initiiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE206FI Abweichung bei Datensicherheit erkannt – Daten wiederhergestellt, aber Datenträger herabgesetzt**

**Erläuterung**

Datensicherheitsfehler wurden während einer Cacheleerung auf Festplatte für herabgesetzte Datenträger erkannt, was zu Fehlern durch unlesbare Sektoren für die fehlerhaften Laufwerke führte.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2070I Datensicherheitsabweichung erkannt – Fehler bei zwischengespeicherten Daten auf beiden Controllern**

**Erläuterung**

Während einer Cacheleerung auf Datenträger wurden Datensicherheitsfehler erkannt. Ein oder mehrere der Datensicherheitsfehler im Cacheblock konnten aus dem Cache des alternativen Controllers nicht wiederhergestellt werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2101I Alternativer Controller spät eingecheckt**

**Erläuterung**

Ein alternativer Controller wurde spät eingecheckt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2102I Cachespiegelung auf Controllern nicht synchronisiert**

**Erläuterung**

Eine Spiegelung ist nicht mit der Spiegelung des alternativen Controllers synchron. Ein Controller konnte keine Daten für den Cache auf dem anderen Controller spiegeln. Wird in der Regel für einen Controller protokolliert, der neu gestartet wird, kann aber auch für einen Spiegelungscachefehler protokolliert werden (sehr selten). Das Ereignis führt dazu, dass der Write-Back-Cache (WBC) intern deaktiviert wird, der über ein kritisches MEL (MEL\_EV\_WB\_CACHING\_FORCIBLY\_DISABLED) verfügt, wenn der WBC nach 15 Minuten immer noch deaktiviert ist. Diese Verzögerung verhindert mehrere kritische MELs für Übergangsbedingungen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2105I Ereignis für Neukonfiguration des Controller-Caches**

**Erläuterung**

Ein Cache wird neu konfiguriert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2109M Controller-Cache nicht aktiviert – Cachegrößen stimmen nicht überein.**

**Erläuterung**

Ein Write-Back-Cache kann aufgrund unterschiedlicher Cachegrößen der Controller im Subsystem nicht aktiviert werden. Der ASC/ASCQ-Wert von 0xA1/0x00 wird ebenfalls mit diesem Ereignis protokolliert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE210AI Controller-Cache nicht aktiviert oder war intern deaktiviert**

**Erläuterung**

Ein Write-Back-Cache kann nicht aktiviert werden oder war intern deaktiviert. Der ASC/ASCQ-Wert von 0xA0/0x00 wird ebenfalls mit diesem Ereignis protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE210BI Cache zwischen Controllern nicht synchronisiert**

**Erläuterung**

Eine Cache-Synchronisierung zwischen den Controllern ist fehlgeschlagen. Der ASC/ASCQ-Wert von 0x2A/0x01 wird ebenfalls mit diesem Ereignis protokolliert. Das Ereignis ist, dass ein interner Versuch zur Synchronisierung des Caches zwischen den beiden Controllern fehlgeschlagen ist – ein etwas anderes Verfahren als wenn ein Controller seinen Cache zum anderen Controller spiegelt. Wenn dieser Fehler erneut auftritt, wird ein kritisches MEL-Ereignis protokolliert und der Write-Back-Cache wird deaktiviert. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Kunde sich an den Support wenden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE210CM Controller-Cache-Batterie ausgefallen.**

**Erläuterung**

Eine Cache-Batterie ist ausgefallen. Der ASC/ASCQ-Wert von 0x0C/0x00 wird ebenfalls mit diesem Ereignis protokolliert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE210EM Speicherwiederherstellung des Controller-Caches nach Aus- und Wiedereinschaltung oder Zurücksetzung fehlgeschlagen**



**Erläuterung**

Wird vom Cache-Manager protokolliert, wenn Cacheblöcke nicht erfolgreich wiederhergestellt werden können. Nebenerscheinung eines ASC/ASCQ-Status von 0x0C/0x81.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE210FI Speicherparitätsfehler des Controller-Caches erkannt**

**Erläuterung**

Es wurde ein Speicherparitätsfehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2110L Speicherinitialisierung des Controller-Caches fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Permanenter RPA-Speicherparitätsfehler erkannt. Ein Test des Cachespeichers (der Datenpuffer auf dem Controller) ist fehlgeschlagen. Der Test wird mit dem SYMBOLAPI-Befehl startCacheMemoryDiagnostic\_1 initiiert. Tritt der Fehler auf, protokolliert der Controller dieses Ereignis und wird gesperrt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2112I Batterie des Controller-Caches ist voll aufgeladen**

**Erläuterung**

Eine Cache-Batterie befindet sich nun im guten Zustand.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2113M Batterie des Controller-Caches kurz vor Ablauf**

**Erläuterung**

Eine Cache-Batterie liegt innerhalb der angegebenen Anzahl Wochen für Ausfall. Der ASC/ASCQ-Wert von 0x3F/0xD9 wird ebenfalls mit diesem Ereignis protokolliert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2117I Fehler bei Controller-Cache-Manager behoben**

**Erläuterung**

In einigen Fällen protokolliert CCM vorzeitig einen Fehler und löscht ihn später. Beispielsweise können Fehler protokolliert werden, wenn der alternative Controller aus dem Subsystem entfernt wird. Wenn der Controller ersetzt wird, bevor ein Schreibvorgang erfolgt, storniert CCM die Fehler, die seit dem Austausch des Controllers protokolliert wurden, der normal funktioniert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE211AI Cache durch Verwendung des Caches des alternativen Controllers behoben**

**Erläuterung**

Ein Cache-Manager hat den Fehler durch die Verwendung des Cachespeichers des alternativen Controllers behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE211BM Batterien vorhanden, NVSRAM-Datei wurde aber für keine Batterien konfiguriert**

**Erläuterung**

Ein Konflikt wurde zwischen der NVSRAM-Einstellung und dem Vorhandensein von Batterien erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE211CI Batterien werden geladen**

**Erläuterung**

Eine Cache-Batterie wird geladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE211DI Permanentes Single-Bit-ECC-Speicherereignis – wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Es ist ein Single-Bit-ECC-Fehler im Speicher aufgetreten, der nicht gelöscht werden kann. Der Inhalt des Speichers kann dennoch gelesen und ordnungsgemäß beschrieben werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE211EM Aktuelle Cachegröße wird nicht unterstützt**

**Erläuterung**

Der Controller ist mit einer nicht unterstützten Cachespeichergröße konfiguriert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE211FM Nicht ausreichende Kapazität der Cachesicherungseinheit**

**Erläuterung**

Die Cachesicherungseinheit fehlt, unzureichende Kapazität für vollständige Cachesicherung.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2120M Unzureichender Prozessorspeicher für Cache**

**Erläuterung**

Der Controller hat nicht genügend Prozessorspeicher zur Unterstützung des konfigurierten Caches.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2124M Dedizierter Spiegelungskanal fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2125L Integritätsprüfung während Cachewiederherstellung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Eine Datenintegritätsprüfung ist fehlgeschlagen, als die Cachedaten von der Sicherungseinheit wiederhergestellt wurden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2126L Cachesicherung auf permanenter Einheit nicht abgeschlossen**

**Erläuterung**

Die Sicherung des Caches wurde vor dem Stromausfall des Controllers nicht abgeschlossen – Eingangsleistung und Akku-Notstromversorgung.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2127I Unzureichende Kapazität der Cachesicherungseinheit für nicht kritische Daten**

**Erläuterung**

Die Kapazität der Sicherungseinheit ist für die Sicherung nicht kritischer Daten nicht groß genug.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2129I Fehler bei Cachesicherungseinheit**

**Erläuterung**

Auf einer Cachesicherungseinheit ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE212AI Fehlende Übereinstimmung bei Cachedatenbank erkannt**

**Erläuterung**

Vorübergehend wurde eine andere Laufwerkhalterung angeschlossen, die eine andere Konfiguration aufwies, was zu einer Abweichung zwischen Cachedaten und Daten in der Datenbank führte. Die Cachedaten werden gelöscht, damit die permanente Controllerkonfiguration nicht beeinträchtigt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE212BM Deaktivieren des Write-Back-Caches erzwungen**

**Erläuterung**

Der Write-Back-Cache wurde erzwungenermaßen und hinausgehend über eine Zeitraumschranke für Datenträger deaktiviert, die für die Verwendung der Schreibcachefunktion konfiguriert wurden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE212CI Write-Back-Cache vollständig wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Die Write-Back-Cache-Funktion aller Datenträger wurde vollständig wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE212DI CACHEDATENVERLUST, ES IST JEDOCH KEINE BENUTZERAKTION ERFORDERLICH**

**Erläuterung**

Es kam zu einem CACHEDATENVERLUST, es ist jedoch vom Benutzer keine Aktion erforderlich. Ein CACHEDATENVERLUST kann nach einem Neustart des Controllers auftreten oder wenn der Controller keine Cacheblöcke wiederherstellen kann. Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn diese Cacheblöcke dem Repository-Datenträger eines Snapshots entsprechen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE212EM Zwischengespeicherte Daten möglicherweise verloren gegangen**

**Erläuterung**

Die Informationen des Wiederherstellungssteuerungsblocks sind entweder beim Wiederherstellen von einer Sicherungseinheit oder aus einem anderen Grund verloren gegangen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE212FI Cache-Manager hat sekundären Cache aktiviert**

**Erläuterung**

Cache-Manager hat sekundären Cache aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2130I Sekundärer Cache aufgrund von Initialisierungs-Timeout nicht aktiviert.**

**Erläuterung**

Der sekundäre Cache wurde aufgrund eines Initialisierungs-Timeouts im Speicherauszugsmanager nicht aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2131M Unbereinigter Cache nicht auf einzigem aktiven Controller geleert**

**Erläuterung**

Der alternative Controller wird auf Zurücksetzen gehalten und dieser Controller kann keine fehlerhaften CACHEDATEN auf fehlerhaften Datenträgern, möglicherweise durch offline geschaltete Laufwerke, leeren. Der Controller sollte nicht ausgetauscht werden, um Datenverluste zu vermeiden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2202I Datenträger hinzugefügt**

**Erläuterung**

Eine LUN wurde zum Subsystem hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2203I Datenträgergruppe oder Datenträger gelöscht**

**Erläuterung**

Eine angegebene virtuelle Platte wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2204I E/A wird fortgesetzt**

**Erläuterung**

Ein vdResumelIO wurde für die angegebene Einheit aufgerufen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2206I Wiederaufbau abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein CFG-Manager hat die Neukonfiguration der angegebenen Einheit erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2207I Kopiervorgang zur Einheit abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat den Kopiervorgang zur angegebenen Einheit abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2208I Änderung (Neukonfiguration) eingerichtet**

**Erläuterung**

Der Konfigurationsmanager hat die angegebene Einheit und Einheitennummer für die Neukonfiguration eingerichtet und ruft VDD zum Starten der Neukonfiguration auf.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE220AI CopyBack gestartet**

**Erläuterung**

Eine Kopieraufgabe wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2213I Datenträger mit Nullen initialisiert**

**Erläuterung**

Nullen wurden in die angegebene LUN geschrieben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2215I Laufwerk als fehlerhaft markiert**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat eine UA/AEN für ein fehlerhaftes Laufwerk gesendet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2216I Teil außer Betrieb genommen**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat ein Teil der angegebenen LUN außer Betrieb genommen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2217I Teil fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein Teil der angegebenen LUN ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE221AI Teil ersetzt**

**Erläuterung**

Ein Teil der angegebenen LUN wurde ersetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE221BI Teil in Betrieb genommen**

**Erläuterung**

Der Konfigurationsmanager hat einen Teil einer LUN in Betrieb genommen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE221CI Komponente offline geschaltet**

**Erläuterung**

Eine ganze Laufwerkgruppe wurde online geschaltet und die ersten 16 Einheiten der Laufwerkgruppe wurden im Datenpuffer aufgezeichnet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE221FI Sofortige Verfügbarkeitsinitialisierung (IAF) auf Datenträger abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein Datenträger hat die sofortige Verfügbarkeitsformatierung (Immediate Availability Initialization, IAF) abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2220I Hot-Spare-Laufwerk zur Hot-Spare-Liste hinzugefügt**

**Erläuterung**

Eine Einheit wurde zur globalen Hot-Spare-Liste hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2221I Hot-Spare-Laufwerk aus Hot-Spare-Liste entfernt**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk wurde aus der Hot-Spare-Liste entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2222I Nummer der logischen Einheit für Datenträger neu zugewiesen**

**Erläuterung**

Ein neuer Speicherkanal verfügt über eine doppelte Einheitsnummer als eine vorhandene LUN.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2224I Wiederaufbau gestartet**

**Erläuterung**

Für die angegebene Einheit wurde ein Wiederaufbau gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2226I Laufwerk angehalten**

**Erläuterung**

Ein angegebene Laufwerk wurde angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2227I Laufwerk als optimal markiert**

**Erläuterung**

Eine Routine CfgSetDevOper (externe Schnittstelle) wurde von der Shell, vom Format-Befehlshandler oder durch den Modusauswahl-Befehlshandler aufgerufen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2228I Laufwerk gelöscht**

**Erläuterung**

cfgDelDrive (externe Schnittstelle) oder CfgDriveDeleted wurde aufgerufen. Diese Schnittstelle kann von der Shell oder dem Modusauswahl-Befehlshandler aufgerufen werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE222DM Laufwerk manuell fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Eine Einheit ist manuell (über einen SYMBolAPI-Befehl) fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE222EI Laufwerk als entfernt markieren**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk soll als entfernt markiert werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2231I Laufwerk als entfernt markiert**

**Erläuterung**

Eine Konfigurationsmanager-Zustandsmaschine markiert ein Laufwerk als entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2233I Nicht zugeordnetes Laufwerk als entfernt markiert**

**Erläuterung**

Ein nicht zugeordnetes Laufwerk wurde von einem Konfigurationsmanager als entfernt markiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2234I Laufwerk zum Wiederaufbau als entfernt markiert**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk wurde entfernt, dessen Wiederaufbau noch nicht abgeschlossen ist. Dies tritt normalerweise auf, wenn ein Laufwerk, das auf den Beginn des Wiederaufbaus wartet, entfernt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2235I Optimales/ersetztes Laufwerk als entfernt markiert**

**Erläuterung**

Ein optimales oder ersetztes Laufwerk wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2236I Kopiervorgang für Hot-Spare-Laufwerk abgeschlossen**

**Erläuterung**

Eine Konfigurationsmanager-Zustandsmaschine hat einen Kopiervorgang auf einem globalen Hot-Spare-Laufwerk abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2247I Datenverlust auf Datenträger während nicht wiederhergestellter unterbrochener Schreibvorgänge**

**Erläuterung**

Eine LUN ist aufgrund eines Datenträgerfehlers beim SOD als TOT markiert worden. Bei einem unterbrochenen Schreibvorgang ist ein Fehler aufgetreten, der dazu führte, dass die LUN in den Zustand TOT überging. SK/ASC/ASCQ=0x06/0x3F/0xEB wird für diesen Fehler gemeldet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2249M Ersatz für physisches Laufwerk ist zu klein**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat eine UA/AEN von ASC/ASCQ=0x3F/0x8B gesendet, was darauf hinweist, dass der Controller den Laufwerkzustand auf Laufwerkskapazität ist kleiner als Mindestwert festgelegt hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE224AM Laufwerk hat falsche Blockgröße**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat eine UA/AEN von ASC/ASCQ=0x3F/0x8C gesendet, was darauf hinweist, dass der Controller den Laufwerkzustand auf Laufwerk hat falsche Blockgröße festgelegt hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE224BM Fehlerhaftes Laufwerk – Initialisierungsfehler**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat eine UA/AEN von ASC/ASCQ=0x3F/0x86 gesendet, was darauf hinweist, dass der Controller den Laufwerkzustand auf Fehlgeschlagene Formatierung festgelegt hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE224CI Falsches Laufwerk entfernt/ersetzt**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat eine UA/AEN von ASC/ASCQ=0x3F/0x89 gesendet, was darauf hinweist, dass der Controller den Laufwerkzustand auf Falsches Laufwerk entfernt/ersetzt festgelegt hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE224DM Laufwerkfehler – keine Antwort bei SOD**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat eine UA/AEN von ASC/ASCQ=0x3F/0x85 gesendet, was darauf hinweist, dass der Controller den Laufwerkzustand auf Fehler – keine Antwort festgelegt hat.



**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE224EM Fehlerhaftes Laufwerk – Initialisierungs-/Wiederaufbaufehler**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat eine UA/AEN von ASC/ASCQ=0x3F/0x82 gesendet, was darauf hinweist, dass der Controller den Laufwerkzustand auf Fehler festgelegt hat; Laufwerk konnte nach Austausch nicht funktionsbereit gemacht werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE224FI Hot-Spare-Kapazität nicht für alle Laufwerke ausreichend**

**Erläuterung**

Eine definierte globale Hot-Spare-Einheit ist nicht groß genug, um alle Laufwerke im Subsystem abzudecken.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2250M Datenträgerfehler**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat eine UA/AEN von ASC/ASCQ=0x3F/0xE0 gesendet, was auf einen Fehler der logischen Einheit hinweist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2251M Fehlerhaftes Laufwerk – Wiederaufbaufehler**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsmanager hat eine UA/AEN von ASC/ASCQ=0x3F/0x8E gesendet, was darauf hinweist, dass das Laufwerk aufgrund eines Wiederaufbaufehlers bei SOD ausgefallen ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2252M Laufwerk während unterbrochenem Schreibvorgang als offline markiert**

**Erläuterung**

Eine angegebene Einheit ist während eines unterbrochenen Schreibvorgangs ausgefallen. SK/ASC/ASCQ=0x06/0x3F/0x98 wird für jede fehlerhafte Einheit entladen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2256I Copyback auf Datenträger abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein Copyback wurde auf dem Datenträger abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE225AI Sofortige Verfügbarkeitsinitialisierung (IAF) auf Datenträger gestartet**

**Erläuterung**

Es wurde eine IAF auf dem Datenträger gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE225CI Controller in beendetem Zustand**

**Erläuterung**

Ein Controller wurde beendet. In einer Simplex-Konfiguration ist der einzelne Controller fremd und verfügt über eine ungültige Firmware; in einer Duplex-Konfiguration sind beide Controller fremd und haben eine ungültige Firmware. Ein anderes Szenario ist eine Simplex-Konfiguration mit zwei Controllern und Controller "B" wird beendet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE225DI Automatische Konfiguration gestartet**

**Erläuterung**

Es wurde eine automatische Konfiguration gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE225EI Automatische Konfiguration erfolgreich abgeschlossen**

**Erläuterung**

Eine automatische Konfiguration wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE225FI Automatische Konfiguration fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Eine automatische Konfiguration ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2260M Nicht zertifiziertes Laufwerk erkannt**

**Erläuterung**

Ein nicht zertifiziertes Laufwerk wurde im Array erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2261I Controllerzeitgeber von NTP- oder SNTP-Server eingestellt**

**Erläuterung**

Ein Controllerzeitgeber wurde von einem NTP- oder SNTP-Server auf eine Zeitübertragung festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2262M Fehlerhaftes Laufwerk durch falschen Laufwerktyp ersetzt**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk, das einer Datenträgergruppe zugeordnet ist, ist fehlgeschlagen, wurde entfernt und durch ein Laufwerk ersetzt, das nicht identisch mit dem fehlerhaften Laufwerk ist (z. B. wenn ein Fibre Channel-Laufwerk durch ein SATA-Laufwerk ersetzt wird).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2263I Laufwerktausch erfolgreich abgeschlossen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2264I Laufwerk austausch fehlgeschlagen**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2266M Datenträger-Änderungsvorgang fehlgeschlagen**

**Erläuterung**  
Ein Laufwerk ist während einer Neukonfiguration ausgefallen, was den Ausfall aller Datenträger in der Datenträgergruppe verursacht.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2267M Nicht kompatibles Laufwerk aufgrund ungültiger Konfiguration**

**Erläuterung**  
Ein Laufwerk ist aufgrund einer ungültigen Datenträgergruppenkonfiguration in den inkompatiblen Zustand gewechselt.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2268I Komponentenkapazität wurde reduziert**

**Erläuterung**

Die Kapazität einer Datenträgergruppe wurde reduziert. Dies kann vorkommen, wenn ein Laufwerk mit kleinerer Kapazität durch eines mit größerer Kapazität ausgetauscht wird, das allerdings fehlerhaft ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2269I Exportieren der Datenträgergruppe; Laufwerk nicht verwendbar**

**Erläuterung**

Es wurde versucht, eine Datenträgergruppe zu exportieren, aber ein oder mehrere Laufwerke sind aufgrund von Problemen mit stabilem Speicher nicht exportierbar, sodass Probleme beim nachfolgenden Import der betreffenden Laufwerke auftreten würden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE226AI Dacstore-Bereich wurde verschoben**

**Erläuterung**

Der Datenparitätsprotokoll-Bereich wurde in einen nicht verwendeten Teil von Dacstore verschoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE226BM (FDE-)Sicherheitsschlüssel erforderlich**

**Erläuterung**

Es ist ein FDE-Sperrschlüssel erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE226CM Laufwerkfehler**

**Erläuterung**

Es wurde ein Laufwerkfehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE226DM Zugeordnetes oder Hot-Spare-Laufwerk in Verwendung entfernt**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk, das einer Datenträgergruppe zugeordnet wurde, oder ein Hot-Spare-Laufwerk, das gerade verwendet wird, wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE226EM Solid-State-Laufwerk am Ende der Lebensdauer**

**Erläuterung**

Planen Sie den Austausch der SSD sofort ein, sonst besteht das Risiko, dass das Laufwerk ausfällt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE226FI Solid-State-Laufwerk kurz vor Ende der Lebensdauer**

**Erläuterung**

Ersetzen Sie die SSD so früh wie möglich.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2271M Physisches Laufwerk hat eine nicht unterstützte Kapazität**

**Erläuterung**  
Die Controller-Firmware hat ein Laufwerk erkannt, das über eine Kapazität verfügt, die nicht unterstützt wird.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2273M Hot-Spare in Verwendung**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2274M Komponente fehlt**

**Erläuterung**  
Eine Datenträgergruppe ist in den Zustand Fehlend gewechselt, da alle Laufwerke der Gruppe entfernt wurden.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**



Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2275M Komponente unvollständig**

**Erläuterung**

Eine Datenträgergruppe ist unvollständig, da ein oder mehrere Laufwerke in der Gruppe entfernt wurden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2276M Interposer-FW-Version nicht unterstützt**

**Erläuterung**

Die Firmware-Version in einem Interposer ist nicht kompatibel mit dem Laufwerk hinter dem Interposer. Es ist eine neue Interposer-Firmware erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2277G Inkompatibilität bei Repository-Datenträgersicherheit erkannt**

**Erläuterung**

Es wurde ein Vorgang durchgeführt, welcher dazu führt, dass eine Snapshot-Gruppe, ein Snapshot-Image oder ein Spiegelungsdatenträger für Sicherheit aktiviert ist, während das zugeordnete Snapshot-Image-Repository, Snapshot-Gruppen-Repository, Spiegelungs-Repository oder Spiegelungs-Sekundärdatenträger noch nicht für Sicherheit aktiviert ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2278M Nicht kompatible Ausrichtung für Emulationslaufwerk**

**Erläuterung**

Sperrung eines Emulationslaufwerks, deren LBA mit einem Wert ungleich Null am geringsten belegt ist. Ein Emulationslaufwerk ist ein Laufwerk, in dem die logischen und physischen Blockgrößen nicht identisch sind und das daher die logische Blockgröße emuliert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2279I IAF für den Wiederaufbau angehalten**

**Erläuterung**

Ein IAF-Vorgang wurde angehalten, damit ein Wiederaufbau durchgeführt werden kann.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE227AI IAF fortgesetzt**

**Erläuterung**

IAF wurde nach Unterbrechung für Wiederaufbau fortgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE227BI Neukonfiguration angehalten**

**Erläuterung**

Die Neukonfiguration der Datenträgergruppe wurde unterbrochen (angehalten), um den Wiederaufbau in der Datenträgergruppe zu ermöglichen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE227CM Warten auf geeignetes Kopierziel zum Starten der Laufwerkskopie**

**Erläuterung**

Der Controller hat einen bevorstehenden Laufwerkfehler erkannt, kann aber keinen automatischen Laufwerkskopiervorgang auslösen, da kein geeignetes Kopierziel verfügbar ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE227DI Kopiervorgang für Laufwerk durch Solid-State-Laufwerk am Ende der Lebensdauer ausgelöst**

**Erläuterung**

Ein Solid-State-Datenträger hat das Auslösen eines automatischen Laufwerkskopiervorgangs am Ende der Lebensdauer gemeldet, bevor das Laufwerk ausfiel.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE227EI Kopiervorgang für Laufwerk gestartet**

**Erläuterung**

Auf einem Laufwerk wurde ein Kopiervorgang mit anschließendem Fehlschlagen gestartet. Er kann entweder automatisch durch die Erkennung eines bevorstehenden Fehlers oder durch einen Benutzer initiiert werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE227FI Kopiervorgang für Laufwerk gestartet**

**Erläuterung**

Auf einem Laufwerk wurde ein vom Benutzer initiiertes Kopiervorgang mit anschließendem Austausch gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2280I Laufwerkskopiervorgang abgeschlossen und Laufwerk ausgefallen**

**Erläuterung**  
Ein Kopiervorgang mit anschließendem Fehlschlagen wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2281I Laufwerkskopiervorgang abgeschlossen und Laufwerk ersetzt**

**Erläuterung**  
Ein Kopiervorgang mit anschließendem Austausch wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2282I Laufwerkskopiervorgang abgebrochen**

**Erläuterung**  
Ein Laufwerkskopiervorgang wurde aufgrund einer Benutzeranforderung abgebrochen oder weil ein Laufwerk im Kopiervorgang fehlschlägt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2283I Laufwerkskopiervorgang angehalten**

**Erläuterung**

Ein Laufwerkskopiervorgang wird angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2284I Laufwerkskopiervorgang fortgesetzt**

**Erläuterung**

Ein angehaltener Laufwerkskopiervorgang wurde fortgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2285M Bevorstehender Laufwerkfehler von Laufwerk erkannt**

**Erläuterung**

Eine PFA-Bedingung wurde erkannt, ein automatischer Laufwerkskopiervorgang wurde aber aufgrund von Konfigurationseinstellungen oder des aktuellen Datenträgerstatus nicht initiiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE2286I Laufwerkskopiervorgang wurde von einem bevorstehenden, durch einen Laufwerk erkannten Fehler ausgelöst**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk hat einen bevorstehenden Fehler erkannt, der einen automatischen Laufwerkskopiervorgang auslöst, bevor das Laufwerk ausfiel.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2287M Ein NTP-Domänenservername ist entweder ungültig oder die konfigurierten primären oder sekundären DNS-Server sind nicht erreichbar**

**Erläuterung**

Der Controller konnte eine IP-Adresse für den angegebenen Domänenname des NTP-Servers mit dem verwalteten primären oder sekundären DNS nicht auflösen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2288M Entweder ist die aufgelöste oder konfigurierte IP-Adresse des NTP-Servers falsch oder die IP-Adresse ist über das angeschlossene Netzwerk nicht verfügbar**

**Erläuterung**

Der Controller konnte die aufgelöste oder konfigurierte IP-Adresse eines NTP-Servers nicht erreichen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2289M Die DNS/NTP-Konfiguration auf diesem Controller ist entweder falsch oder alle NTP-Server sind über das Netzwerk nicht erreichbar**

**Erläuterung**

Alle SNTP-Abfragen der konfigurierten primären und sekundären NTP-Server sind fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE228AI . Nachdem die Controller neu gestartet wurden, wird der NTP-Status auf den beiden Controllern verglichen. In diesem Fall wurde festgestellt, dass sie unterschiedlich waren, z. B. wurde NTP für einen Controller aktiviert und für den anderen deaktiviert. Dies ist zwar unkonventionell, kann aber auch Absicht sein.**

**Erläuterung**

Die Controller in diesem Array haben unterschiedliche Einstellungen zur NTP-Aktivierung/Deaktivierung.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2302M SBB-Überprüfungsfehler für Netzteil**

**Erläuterung**

Für ein Netzteil ist die Überprüfung für Storage Bridge Bay fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2303M Abweichende EEPROM-Inhalte der Mittelplatine**

**Erläuterung**

Die Inhalte der EEPROMs auf den Mittelplatten stimmen nicht überein.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2304M Two Wire Interface Bus-Fehler**

**Erläuterung**

Auf dem Two Wire Interface Bus wurde ein Fehler erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2305M VPD EEPROM beschädigt**

**Erläuterung**

VPD-Daten im Storage Bridge Bay EEPROM sind beschädigt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2306I Abweichende EEPROM-Inhalte der Mittelplatine eines Controllers**

**Erläuterung**

Die Inhalte der SBB-EEPROMs auf der Mittelplatine stimmen bei einem Controller von einem redundanten Paar nicht überein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2307I Gehäuse-Seriennummer wurde korrigiert**

**Erläuterung**

Die Firmware des Controllers hat ermittelt, dass die ursprüngliche Seriennummer des Gehäuses falsch war, und die Seriennummer auf den richtigen Wert umprogrammiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2308F Seriennummer des Gehäuses möglicherweise falsch**

**Erläuterung**

Die Controller-Firmware hat die Seriennummer des Gehäuses überprüft, konnte ihre Gültigkeit jedoch nicht bestätigen.

**Dringlichkeit**

Warnung



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2400I Hot-Swap-Monitor hat entferntes Laufwerk erkannt**

**Erläuterung**

Der Hot-Swap-Monitor hat erkannt, dass ein Laufwerk aus dem System entfernt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2401I Hot-Swap-Monitor hat eingefügtes Laufwerk erkannt**

**Erläuterung**

Der Hot-Swap-Monitor hat erkannt, dass ein Laufwerk im System eingefügt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2500M Controller entfernt**

**Erläuterung**

Ein Controller wurde aus einem Array entfernt, das für die Verwendung von zwei Controllern konfiguriert ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2506I Ein fehlender Controller wurde wieder eingefügt**

**Erläuterung**

Ein fehlender Controller wurde wieder in eine Duplex-Umgebung eingefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2600I Automatische Controller-Firmware-Synchronisierung gestartet**

**Erläuterung**

Ein ACS-Download wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2601I Automatische Controller-Firmware-Synchronisierung abgeschlossen**

**Erläuterung**

Der Controller wurde neu gestartet, nachdem eine automatische Codesynchronisierung durchgeführt wurde. Ein ASC/ASCQ-Wert von 0x29/0x82 wird ebenfalls mit diesem Ereignis protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2602L Automatische Controller-Firmware-Synchronisierung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Eine automatische Codesynchronisierung ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2603I Standarddatenträger erstellt**

**Erläuterung**

Eine Standard-LUN wurde bei SOD erstellt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2604M Permanenter Controller-Speicherparitätsfehler**

**Erläuterung**  
Ein SOD hat erkannt, dass der Zustand eines permanenten Speicherparitätsfehlers gesetzt wurde. RPA-Speicher hat einen permanenten Fehler gemeldet, dies führt in der Regel zu einer Sperrung.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2605I SOD-Routine abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Ein Controller hat die Initialisierung abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2606I SOD-Routine begonnen**

**Erläuterung**  
Ein Controller hat die SOD-Routine gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2607M Inkonsistenter (FDE-)Sperrschlüssel für Speichereinheit**

**Erläuterung**  
Es wurde der Zustand eines inkonsistenten Sperrschlüssels erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2700I RPA-Speicherparitätsfehler des Controllers erkannt**

**Erläuterung**

Wird während Ccmlnit bei Tagesbeginn (SOD) protokolliert, wenn ein Paritätsfehler im RPA-Speicher gefunden wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2702I Controller: unerwartete RPA-Unterbrechung erkannt**

**Erläuterung**

Es wurde eine unerwartete RPA-Unterbrechung erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2703I Behebbarer Fehler bei Prozessorspeicher erkannt/behoben**

**Erläuterung**

Ein Controller hat einen behebbaren Prozessor-DRAM-ECC-Fehler erkannt (unterhalb des maximalen Schwellenwerts).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2705M Mehrere abweichende Schlüssel-IDs gefunden**

**Erläuterung**

Es wurden mehrere abweichende Laufwerk-Sperrschlüssel-IDs von der Firmware erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2801M Speichereinheit läuft auf USV-Akku**

**Erläuterung**

Ein USV-Akku hat begonnen, das Subsystem mit Strom zu versorgen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2802I USV-Akku ist voll aufgeladen**

**Erläuterung**

Ein USV-Akku wurde aufgeladen und befindet sich nun im guten Zustand.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2803M USV-Akku – zwei Minuten bis Ausfall**

**Erläuterung**

Die USV hat noch zwei Minuten Strom, bevor sie ausfällt. Die Controller werden alle fehlerhaften Daten in ihren Caches leeren und die Zwischenspeicherung von Daten ausschalten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2809I Controllerfachkomponente in Optimal geändert**

**Erläuterung**

Eine Subsystemleitung befindet sich nun im guten Zustand.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE280AM Controllerfachkomponente entfernt**

**Erläuterung**

Eine erwartete Subsystemleitung wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE280BM Controllerfachkomponente fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Eine Subsystemleitung befindet sich nun im fehlerhaften Status.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE280CI Laufwerkhalterung-Komponente in Optimal geändert**

**Erläuterung**

Ein Gehäuse befindet sich nun im guten Zustand.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE280DM Laufwerkhalterung-Komponente fehlgeschlagen oder entfernt**

**Erläuterung**

Ein Gehäuse befindet sich nun im fehlerhaften Status.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2816M Fach-ID-Konflikt – doppelte IDs über Laufwerkhalterungen**

**Erläuterung**

Ein Controller hat doppelte Laufwerkhalterungs-IDS im Subsystem erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2817I Fach-ID-Konflikt gelöst**

**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass kein Gehäuse-ID-Konflikt mehr vorhanden ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE281AI Temperatur in Optimal geändert**

**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass ein Temperatursensor in einen guten Zustand gewechselt ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE281BM Nominale Temperatur überschritten**

**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass ein Temperatursensor in einen Warnstatus gewechselt ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE281CM Maximale Temperatur überschritten**

**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass ein Temperatursensor in einen fehlerhaften Status gewechselt ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE281DM Temperatursensor entfernt**

**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass ein Temperatursensor fehlt, das heißt, ein SES fehlt in einem Gehäuse. Überprüfen Sie das Gehäuse, um sicherzustellen, dass beide SES-Komponenten installiert sind. Ein anderes Ereignis ist, wenn ein Temperatursensor zwar vorhanden, aber fehlerhaft ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE281EM IOM (ESM)-Firmware stimmt nicht überein**



**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass zwei IOMs (ESMs) nicht die gleiche Firmware-Version ausführen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE281FI Abweichung bei IOM (ESM)-Firmware behoben**

**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass die Abweichung bei der Firmware behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2823M Laufwerk umgangen**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk wird auf beiden Ports umgangen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2824I Zustand eines umgangeenen Laufwerks behoben**

**Erläuterung**

Ein Laufwerk ist mindestens auf einem Port verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2829M Controller-Redundanz verloren**

**Erläuterung**

Ein Array hat ermittelt, dass sich ein Controller in einem fehlerhaften Modus befindet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE282AI Controller-Redundanz wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Ein Array hat ermittelt, dass der Controller in den optimalen Zustand wiederhergestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE282BM Laufwerkhalterung – Verlust der Pfadredundanz**

**Erläuterung**

Der Pfad einer Laufwerkhalterung ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE282CI Pfadredundanz für Laufwerkhalterung wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Der Pfad einer Laufwerkhalterung wurde wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE282DM Laufwerk – Verlust der Pfadredundanz**

**Erläuterung**

Ein Array hat festgestellt, dass ein Verlust der Laufwerk-Pfadredundanz ein permanenter Zustand ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE282EI Pfadredundanz für Laufwerk wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Ein Array hat festgestellt, dass der Zustand des Redundanzverlusts nicht mehr vorhanden ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE282FM Nicht kompatible Version der IOM (ESM)-Firmware erkannt**

**Erläuterung**

Ein Firmware-Download für ein IOM (ESM) ist fehlgeschlagen, da die IOM (ESM)-Firmware nicht mit der Version der Controller-Firmware auf der Speichereinheit kompatibel ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2830M Gemischte Laufwerkstypen – nicht konform**

**Erläuterung**

Entweder werden gemischte Laufwerkstypen nicht unterstützt oder die Firmware hat ermittelt, dass eine Mischung physischer Laufwerkstypen vorhanden ist, gemischte Laufwerkstypen als Premiumfunktion konfiguriert sind und MDT nicht aktiviert wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2831M Nicht zertifiziertes IOM (ESM) erkannt**

**Erläuterung**

Ein nicht zertifiziertes IOM (ESM) wurde in einem Laufwerksgehäuse erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2832M Nicht zertifizierte Laufwerkhalterung erkannt**

**Erläuterung**

Beide ESMs in der Halterung sind nicht zertifiziert oder es ist nur ein ESM in der Halterung vorhanden und dieses ist nicht zertifiziert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2833M Hostschnittstellenkarten-ID des Controllers stimmt nicht überein**

**Erläuterung**

Entweder der Basiscontroller oder die Hostschnittstellenkarte unterscheiden sich zwischen dem primären und alternativen Controller in einer Speichereinheit.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2834I Abweichung der Hostschnittstellenkarten-ID des Controllers behoben**

**Erläuterung**

Fehlende Übereinstimmung wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2835M Laufwerkhalterungen nicht ordnungsgemäß verkabelt**

**Erläuterung**

Eine Speichereinheit-Konfiguration erfordert, dass Laufwerkhalterungen aufeinanderfolgend verkabelt werden, dies ist aber nicht der Fall.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2836M Separate Leitungen – Diagnosefehler**

**Erläuterung**

Der Test einer separaten Leitung ist entweder aufgrund eines fehlerhaften Controllers oder eines fehlerhaften Interconnect-Moduls fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2837I Separate Leitungen – Diagnosefehler behoben**

**Erläuterung**

Eine fehlerhafte Komponente (Controller oder Interconnect-Modul) wurde ersetzt und der Test der separaten Leitung wurde erfolgreich erneut ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2838M Interconnect/Batterieeinschub entfernt**

**Erläuterung**

Ein Interconnect- oder Batterieeinschub wurde aus dem Controllergehäuse entfernt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2839I Interconnect/Batterieeinschub erneut eingesetzt**

**Erläuterung**

Ein Interconnect- oder Batterieeinschub wurde erneut in das Controllergehäuse eingesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE283BM Netzteil ausgefallen**

**Erläuterung**

Ein Netzteil ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2840I Controller-Untermmodell nicht festgelegt oder nicht unterstützt**

**Erläuterung**

Die ID eines Controller-Untermodells wurde nicht festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2841M Controller-Untermmodell stimmt nicht überein**

**Erläuterung**

Ein alternativer Controller hat eine Selbstsperrung aufgrund einer nicht unterstützten oder abweichenden Untermmodell-ID durchgeführt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2842I Abweichung bei Controller-Untermmodell behoben**

**Erläuterung**

Eine Abweichung beim Controller-Untermmodell wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2847I GBIC/SFP installiert**

**Erläuterung**

Ein SFP wurde installiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2848I GBIC/SFP entfernt**

**Erläuterung**

Ein SFP wurde entfernt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2849M IOM (ESM)-Hardware stimmt nicht überein**

**Erläuterung**  
Ein Controller hat eine Abweichung bei der IOM (ESM)-Hardware in einem Gehäuse in der Speichereinheit erkannt.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE284AI Abweichung bei IOM (ESM)-Hardware behoben**

**Erläuterung**  
Ein Controller hat erkannt, dass die Abweichung bei der IOM (ESM)-Hardware behoben wurde.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE284BL Switch-Position für Verbindungsgeschwindigkeit (Übertragungsgeschwindigkeit) geändert**

**Erläuterung**  
Ein Controller hat erkannt, dass die Abweichung bei der ESM-Hardware behoben wurde.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE284DI Grenzwert für Laufwerkerweiterungseinbaurahmen außerhalb des gültigen Bereichs**



**Erläuterung**

Der Wert des SHIPPED LIMIT-Attributs ist höher als der Wert, der vom Produkt unterstützt wird. Die Anzahl der Erweiterungseinbauten ist auf die Anzahl begrenzt, die vom Controller unterstützt wird (bestimmt durch Untermodell-ID).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE284EM Redundante Stromversorgungslüftereinschübe erforderlich – nur ein Stromversorgungslüftereinschub erkannt**

**Erläuterung**

Ein Controller hat eine Nur-Lüfter-CRU in einem Gehäuse erkannt, das aus Redundanzgründen die CRU der Kombination Stromversorgung/Lüfter benötigt. Dieses Ereignis wird nur einmal protokolliert, wenn der Zustand eintritt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE284FM Falsch konfiguriertes Fach**

**Erläuterung**

Erforderlich.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2850I Laufwerkhalterungen ordnungsgemäß verkabelt**

**Erläuterung**

Ein RAID-Controller hat erkannt, dass ein ESM-Verkabelungsfehler (0x2835) behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2851I Gehäuse-EEPROM – Lesefehler**

**Erläuterung**

Es liegt ein Problem beim Lesen der EEPROM-VPD-Daten vor.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2852M IOM (ESM)-Konfigurationseinstellungen – Version stimmt nicht überein**

**Erläuterung**

Zwei IOMs (ESMs) in einem Gehäuse melden unterschiedliche werkseitige VPD-Standarddaten und die automatische Behebung dieses Zustands ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE2853I IOM (ESM)-Konfigurationseinstellungen – Versionsabweichung behoben**

**Erläuterung**

Der Zustand der abweichenden werkseitigen Standardwerte wurde behoben, entweder von beiden IOMs (ESMs), die die gleichen Standardversionsdaten meldeten oder bei Entfernen des nicht übereinstimmenden IOM (ESM)-Paares.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE2854M Laufwerkanschluss umgangen – Fehlerschwelle überschritten**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Laufwerkanschluss wurde von einem ESM umgangen, da die Fehlerschwelle überschritten wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2855M Controller kann Platinen-ID des alternativen Controllers nicht lesen**

**Erläuterung**

Die Platinen-ID eines alternativen Controllers kann nicht gelesen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2856M Einschub ausgefallen**

**Erläuterung**

Ein Einschub ist ausgefallen und nicht betriebsbereit. Auf die Laufwerke in diesem Einschub kann nicht zugegriffen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2857M Einschub geöffnet oder entfernt**

**Erläuterung**

Ein Einschub wurde geöffnet oder entfernt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2858I Einschub geschlossen**

**Erläuterung**

Ein Einschubstatus ändert sich von Geöffnet/Entfernt in Geschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2859I SFP auf Hostseite installiert**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE285AI SFP auf Hostseite entfernt**

**Erläuterung**

Der SFP auf Hostseite wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE285BI SFP auf Laufwerkseite installiert**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE285CI SFP auf Laufwerkseite entfernt**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE285DM Erweiterungseinbaurahmen thermisch heruntergefahren**

**Erläuterung**

Ein Erweiterungseinbaurahmen wurde aus thermischen Gründen heruntergefahren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE285FM Ein Einschub im Fach wurde herabgesetzt**

**Erläuterung**

Entweder DCM ist im Einschub ausgefallen oder der Einschub ist als Herabgesetzt markiert. Der Einschub muss gewartet werden, ein DCM ist aber noch funktionsfähig und ermöglicht weiterhin E/A auf den Laufwerken im Einschub. Wenn beide DCMs ausfallen, wird der Einschub als ausgefallen markiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2860I Der Status des Einschubs ist optimal**

**Erläuterung**

Der Einschub hat den Status Optimal, da keine Fehlerbedingungen für den Einschub bekannt sind.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2861M Einschub erkannt, der ungültig ist**

**Erläuterung**  
Im Laufwerksgehäuse wurde ein ungültiger Einschub erkannt.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2862M Ein Einschub wurde entfernt**

**Erläuterung**  
Ein Einschub wurde entfernt.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2863M SFP auf Hostseite fehlgeschlagen**

**Erläuterung**  
Der hostseitige SFP ist fehlgeschlagen, möglicherweise aufgrund eines falschen Typs des verwendeten Protokolls.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2864M SFP auf Hostseite nicht unterstützt**

**Erläuterung**

Für das verwendete Protokoll wurde der falsche Typ des hostseitigen SFP installiert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE2865I SFP auf Hostseite optimal**

**Erläuterung**

Der SFP auf Hostseite ist optimal.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE2866F Ein IOM (ESM) hat ein Ausnahmeereignis gemeldet.**

**Erläuterung**

IOM (ESM)-Ausnahmeereignis (z. B. Bestätigung, Absturz oder unerwarteter Neustart).

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2900L Zustand einer ungültigen Systemkonfiguration**

**Erläuterung**

Das System ging in einen ungültigen Konfigurationsstatus über, ebenso alle 24 Stunden, wenn das System weiterhin in diesem Zustand verbleibt. Wenn sich das System in einem ungültigen Konfigurationszustand befindet, sind keine Konfigurationsänderungen zulässig – es können keine neuen Datenträger oder Snapshots erstellt werden, und es dürfen keine sonstigen Änderungen vorgenommen werden. E/A kann weiterhin auf vorhandenen Benutzerdaten erfolgen. Verwenden Sie Recovery Guru, um den ungültigen Konfigurationszustand zu beheben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE2901I Ungültige Systemkonfiguration behoben**

**Erläuterung**

Das System wurde nach einem ungültigen Systemkonfigurationsstatus wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3000I Formatierungsbefehl für Einheit ausgegeben**

**Erläuterung**

Ein Controller hat einen Formatierungsbefehl verarbeitet. Der LUN-Wert gibt die LUN an, die der Controller formatiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3002I Neuzuweisung von Blöcken vom Host ausgegeben**

**Erläuterung**

Vom Host wurde ein Befehl zur Neuzuweisung von Blöcken ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3006I Sicheres Pass-Through ausgegeben**

**Erläuterung**

Protokolleinträge erfolgen von den Befehlshandlern Set Pass Through und Save Pass Through, bevor der Pass-Through-Befehl an das Laufwerk gesendet wird. Die folgenden Pass-Through-Befehle werden nicht protokolliert: Test Unit Ready, Read Capacity, Inquiry, Mod.

**Dringlichkeit**

Informationen



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3007I Modusauswahl für Seite 1 erhalten**

**Erläuterung**

Eine Modusauswahl für Seite 0x01 wurde empfangen und der POST-Fehler-Bit-Wert hat sich vom gespeicherten Wert in NVSRAM geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3009I Modus für Zwischenspeicherung Seite 8 erhalten**

**Erläuterung**

Eine Modusauswahl für Seite 0x08 (Caching-Seite) wurde empfangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE300AI Modusauswahl für Steuerungsmodus Seite A erhalten**

**Erläuterung**

Eine Modusauswahl für Seite 0x0A (Steuerungsmodus-Seite) wurde empfangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE300DI Modusauswahl für redundanten Controller Seite 2C erhalten**

**Erläuterung**

Eine Modusauswahl für Seite 0x2C (Seite Redundanter Controller) wurde empfangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3012I Schreibpuffer erhalten**

**Erläuterung**

Ein Schreibpuffer wurde für die Puffer-IDs empfangen, die in den optionalen Daten aufgeführt sind.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3014I Download für Laufwerksfirmware gestartet**

**Erläuterung**

Ein Download wurde für Laufwerksfirmware gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE301AI Download der Laufwerksfirmware fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein Download der Laufwerksfirmware ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE301BI Download für Laufwerks- und/oder Interposer-Firmware abgeschlossen**

**Erläuterung**

Der Download für eine Laufwerks- und/oder Interposer-Firmware wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE301CI Download für IOM (ESM)-Firmware gestartet**

**Erläuterung**  
Ein Download für IOM (ESM)-Firmware wurde gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE301DI Download für eine IOM (ESM)-Firmware fehlgeschlagen**

**Erläuterung**  
Ein Download für eine IOM (ESM)-Firmware ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE301EI Download für IOM (ESM)-Firmware abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Der Download für eine IOM (ESM)-Firmware wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE301FI Datenträger konnte aufgrund unzureichender Ressourcen nicht registriert werden**

**Erläuterung**

Ein Datenträger konnte aufgrund unzureichender Ressourcen nicht registriert werden. Dies weist darauf hin, dass der Controller nicht genügend Speicher hat und die permanente Reservierung nicht berücksichtigt werden konnte.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE3020I Aktualisierung der Netzteil-Firmware blockiert**

**Erläuterung**

Ein Versuch zum Aktualisieren der Firmware eines Netzteils wurde blockiert, da das Netzteil entweder nicht optimal oder nicht redundant ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE3021I Aktualisierung der Netzteil-Firmware fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Der Versuch zum Aktualisieren der Firmware eines Netzteils ist fehlgeschlagen, entweder aufgrund eines Problems mit dem Netzteil, mit dem Firmware-Image oder mit der Kommunikation zum Netzteil.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE3022I Aktualisierung der Netzteil-Firmware gestartet**

**Erläuterung**

Eine Aktualisierung der Netzteil-Firmware wurde für ein oder mehrere Netzteile gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3023I Aktualisierung der Netzteil-Firmware abgeschlossen**

**Erläuterung**

Eine Aktualisierung der Netzteil-Firmware wurde für ein oder mehrere Netzteile abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3024I Alle Downloads für Laufwerk abgeschlossen**

**Erläuterung**

Wird protokolliert, wenn der gesamte Laufwerkaktualisierungsprozess abgeschlossen ist. Der Abschlussstatus einzelner Laufwerke wird über einzelne MEL-Ereignisse gemeldet. Der laufwerkspezifische Status kann Erfolgreich, Fehlgeschlagen oder Nicht versucht lauten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3025I Für diesen Datenträger wurde ein STPG-Befehl (Set Target Port Groups) empfangen, mit dem Ergebnis, dass der Datenträger übertragen wird**

**Erläuterung**

Ein STPG-Befehl wird empfangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3101I Asynchrone Ereignisbenachrichtigung (AEN) für kürzlich protokolliertes Ereignis gesendet**

**Erläuterung**

Ein Controller sendet eine AEN.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3300I Autocode-Synchronisierung – Schreibvorgang von Laufwerk-Image gestartet**

**Erläuterung**

Das Schreiben des Controller-Firmware-Images auf das Laufwerk wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3301I Autocode-Synchronisierung – Schreibvorgang von Laufwerk-Image abgeschlossen**

**Erläuterung**

Das Schreiben des Controller-Firmware-Images auf das Laufwerk wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3302I Autocode-Synchronisierung – Laufwerk-Image ungültig gemacht**

**Erläuterung**

Das Controller-Firmware-Image auf dem Laufwerk wurde ungültig gemacht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3303I Autocode-Synchronisierung – Schreibvorgang von Laufwerk-Image fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Das Schreiben des Firmware-Images auf das Laufwerk ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3304I Autocode-Synchronisierung – Laufwerk-Image konnte nicht ungültig gemacht werden**

**Erläuterung**

Der Versuch, das Image auf dem Laufwerk ungültig zu machen, ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3305I Wiederholversuche für Schreiben von Laufwerk-Image aufgebraucht**

**Erläuterung**

Die Anzahl der Wiederholversuche zum Schreiben des Images ist aufgebraucht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3306I Nicht genügend Speicher für Autocode-Synchronisierungs-Image**

**Erläuterung**

Es ist kein Laufwerk verfügbar, um das ACS-Image zu speichern.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3307F Nicht genügend Speicher oder Laufwerke für Autocode-Synchronisierungs-Image**

**Erläuterung**

Es sind nicht genügend Laufwerke verfügbar, um das ACS-Image zu speichern. Es wurde versucht, einen Teil der Firmware als Laufwerk-Image zu speichern, es waren aber nicht genügend Laufwerke verfügbar, um den Vorgang abzuschließen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE3402I Abruf unformatierter Daten vom Benutzer abgebrochen**

**Erläuterung**

Der Abruf von unformatierten Daten wurde vom Benutzer abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3403I Abruf unformatierter Daten vom Controller abgebrochen**

**Erläuterung**

Der Abruf von unformatierten Daten wurde vom Controller abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3404I Wiederherstellung unformatierter Daten gestartet**

**Erläuterung**

Die Wiederherstellung unformatierter Daten auf dem Controller wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3405I Wiederherstellung unformatierter Daten abgeschlossen**



**Erläuterung**

Die Wiederherstellung unformatierter Daten auf dem Controller ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3406I Wiederherstellung unformatierter Daten vom Benutzer abgebrochen**

**Erläuterung**

Die Wiederherstellung unformatierter Daten auf dem Controller wurde vom Benutzer abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3407I Wiederherstellung unformatierter Daten vom Controller abgebrochen**

**Erläuterung**

Die Wiederherstellung unformatierter Daten auf dem Controller wurde vom Controller abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3408I Abruf unformatierter Daten – nicht konsistente Struktur erkannt**

**Erläuterung**

Bei der Konsistenzprüfung eines Abrufs unformatierter Daten wurde eine Inkonsistenz in der Datenbank festgestellt. In diesem Fall wird eine zuvor abgerufene Datenbank auf dem Controller wiederhergestellt. Bei der Überprüfung der wiederhergestellten Datenbank wurde jedoch eine Inkonsistenz erkannt. Beispielsweise sind Metadaten-Datensatz, Verzeichnisdatensatz der obersten Ebene oder Verzeichnisdatensatz auf zweiter Ebene möglicherweise ungültig. Die importierte Datenbank kann nicht verwendet werden. Es sollte eine andere Datenbank importiert werden oder das System sollte vollständig zurückgesetzt werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3500I Ein Zeitplan wurde erstellt**

**Erläuterung**

Ein Zeitplanobjekt wurde erstellt und mit einem Vorgang (z. B. einem Snapshot) verknüpft, um zu einem bestimmten Zeitpunkt initiiert zu werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3501I Ein zuvor definierter Zeitplan wurde geändert**

**Erläuterung**

Ein Befehl wurde von einer Hostanwendung empfangen, um ein zuvor definiertes Zeitplanobjekt zu ändern.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3502I Ein zuvor definierter Zeitplan wurde gelöscht**

**Erläuterung**

Ein Befehl wurde von einer Hostanwendung empfangen, um ein zuvor definiertes Zeitplanobjekt zu löschen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3503I Ein zuvor definierter Zeitplan wurde aktiviert**

**Erläuterung**

Ein Befehl wurde von einer Hostanwendung empfangen, um ein zuvor definiertes Zeitplanobjekt zu aktivieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3504I Ein zuvor definierter Zeitplan wurde deaktiviert**

**Erläuterung**

Ein Befehl wurde von einer Hostanwendung empfangen, um ein zuvor definiertes Zeitplanobjekt zu deaktivieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3505I Beginn eines geplanten Vorgangs wurde nicht eingehalten**

**Erläuterung**

Die Initiierung eines Vorgangs im Zusammenhang mit einem Zeitplanobjekt wurde nicht eingehalten. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass der Controller offline war, als die geplante Zeit für den Vorgang verstrich.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3506I Ein mit einem Zeitplan verknüpfter Vorgang wurde abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein mit einem Zeitplanobjekt verknüpfter Vorgang wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3508I Die geplante Zeit für einen Vorgang wurde erreicht und die zugeordnete Aktion initiiert**

**Erläuterung**

Eine Aktion, die mit einem Zeitplanobjekt verknüpft ist, wurde initiiert, da die geplante Zeit erreicht wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3600I SSD-Cache auf der Speichereinheit erstellt**

**Erläuterung**

Ein SSD-Cache wurde auf der Speichereinheit erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3601I SSD-Cache auf der Speichereinheit gelöscht**

**Erläuterung**

Ein SSD-Cache wurde auf der Speichereinheit gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3602I SSD-Cache angehalten**

**Erläuterung**

Ein SSD-Cache wurde vom Benutzer angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3603I SSD-Cache wird fortgesetzt**

**Erläuterung**

Ein SSD-Cache wurde vom Benutzer fortgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3604M SSD-Cachefehler, da Cachegröße auf beiden Controllern nicht übereinstimmt**

**Erläuterung**

Ein SSD-Cache ist fehlgeschlagen, da die Cachegröße auf beiden Controllern nicht übereinstimmt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE3605M SSD-Cache sind nicht optimale Laufwerke zugeordnet**

**Erläuterung**

Einem SSD-Cache sind nicht optimale Laufwerke zugeordnet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE3607I SSD-Cache auf Datenträger aktiviert**

**Erläuterung**

Ein SSD-Cache wird auf einem Datenträger aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE3608I SSD-Cache auf Datenträger deaktiviert**

**Erläuterung**

Ein SSD-Cache wird auf einem Datenträger deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE3609I Laufwerke zu SSD-Cache hinzugefügt**

**Erläuterung**

Laufwerke wurden zu einem SSD-Cache hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE360AI Laufwerke aus SSD-Cache entfernt**

**Erläuterung**

Laufwerke wurden aus einem SSD-Cache entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE360BI Leistungsmodellierung für SSD-Cache gestartet**

**Erläuterung**

Leistungsmodellierung für SSD-Cache wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE360CI Leistungsmodellierung für SSD-Cache beendet**

**Erläuterung**

Leistungsmodellierung für SSD-Cache wurde beendet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE360DI Leistungsmodellierungsergebnisse für SSD-Cache zurückgesetzt**

**Erläuterung**

Die Leistungsmodellierungsergebnisse für einen SSD-Cache wurden zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE360EI SSD-Cache übergegangen zu optimal**

**Erläuterung**

Ein SSD-Cache ist in einen optimalen Zustand übergegangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE360FI Interne Strukturen der Leistungsmodellierung für SSD-Cache auf Speichereinheit erstellt**

**Erläuterung**

Die internen Strukturen der Leistungsmodellierung für einen SSD-Cache wurden auf der Speichereinheit erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3610I Interne Strukturen der Leistungsmodellierung für SSD-Cache auf Speichereinheit gelöscht**

**Erläuterung**

Die internen Strukturen der Leistungsmodellierung für einen SSD-Cache wurden auf der Speichereinheit gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3611I Leistungsmodellierung für SSD-Cache auf Datenträger aktiviert**

**Erläuterung**

Die Leistungsmodellierung für einen SSD-Cache wird auf einem Datenträger aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3612I Leistungsmodellierung für SSD-Cache auf Datenträger deaktiviert**

**Erläuterung**

Die Leistungsmodellierung für einen SSD-Cache wird auf einem Datenträger deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3613I SSD-Cache umbenannt**

**Erläuterung**

Ein SSD-Cache wurde umbenannt.



**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3700I Speicherauszug erfasst**

**Erläuterung**  
Es wurde ein Speicherauszug erfasst.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3701I Kein Speicherauszug erfasst**

**Erläuterung**  
Es wurde kein Speicherauszug erfasst.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3702I Erfassung von Speicherauszug fehlgeschlagen**

**Erläuterung**  
Es wurde versucht, einen Speicherauszug zu erfassen, dies ist aber fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3703I Abruf eines Speicherauszugs gestartet**

**Erläuterung**  
Der Abruf eines Speicherauszugs wurde gestartet.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3704I Abruf eines Speicherauszugs abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Der Abruf eines Speicherauszugs wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3705I Abruf eines Speicherauszugs abgebrochen**

**Erläuterung**  
Der Abruf eines Speicherauszugs wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3706I Timeout für Abruf eines Speicherauszugs überschritten**

**Erläuterung**  
Timeout für Abruf eines Speicherauszugs wurde überschritten.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3707I Speicherauszug nicht abgerufen und überschrieben**

**Erläuterung**  
Ein Speicherauszug wurde erstellt, aber nicht abgerufen, bevor er überschrieben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3708I Wiederherstellung eines Speicherauszugs abgeschlossen**

**Erläuterung**

Die Wiederherstellung eines Speicherauszugs wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3803M Anzahl der reservierten Laufwerke für Wiederaufbau des Datenträgerpools unter Schwellenwert**

**Erläuterung**

Der verfügbare Speicherplatz, der für den Wiederaufbau innerhalb eines Pools reserviert ist, lag unterhalb der Anzahl der für den Wiederaufbau reservierten Datenträger. Dies tritt auf, wenn ausgefallene Laufwerke neu aufgebaut wurden und reservierten Speicher verbrauchten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE3804M Datenträgerpoolauslastung – Warnschwelle überschritten**

**Erläuterung**

Eine Poolauslastung hat die zugehörige Warnschwelle überschritten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE3805M Datenträgerpoolauslastung – kritische Schwelle überschritten**

**Erläuterung**

Eine Datenträgerpoolauslastung hat die kritische Schwelle überschritten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE3807I Laufwerkswiederaufbau für Datenträgerpool gestartet**

**Erläuterung**

Ein Wiederaufbau begann auf einem Laufwerk, das einem Datenträgerpool zugeordnet ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3808I Laufwerkswiederaufbau für Datenträgerpool abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein Wiederaufbau wurde auf einem Laufwerk abgeschlossen, das einem Datenträgerpool zugeordnet ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3809M Gesamte freie Kapazität des Pools wurde aufgebraucht**

**Erläuterung**

Die Kapazität eines Datenträgerpools wurde aufgebraucht. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Wiederaufbauvorgänge die gesamte Kapazität verbrauchen, wenn sie versuchen, Laufwerkausfälle wiederherzustellen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE380AI Neukonfiguration von Datenträgerpool gestartet**

**Erläuterung**

Neukonfiguration von Datenträgerpool wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE380BI Neukonfiguration von Datenträgerpool abgeschlossen**

**Erläuterung**

Neukonfiguration von Datenträgerpool ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE380CM Datenträgerpoolkonfiguration hat nicht genügend Hauptspeicher**

**Erläuterung**

Eine Datenträgerpoolkonfiguration hat nicht genügend Hauptspeicher.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE380DL Datenträgerpool enthält beschädigten Datenbankdatensatz**

**Erläuterung**

Ein Datenträgerpool beschädigt Datenbankdatensatz.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE380EI Reduzierung der Datenträgerpool-Kapazität gestartet**

**Erläuterung**

Reduzierung der Datenträgerpool-Kapazität wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE380FI Wiederaufbau eines kritisch herabgesetzten Pooldatenträgers begonnen**

**Erläuterung**

Der Wiederaufbau kritisch herabgesetzter CStripes wurde begonnen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE3810I Wiederaufbau eines kritisch herabgesetzten Pooldatenträgers abgeschlossen**

**Erläuterung**

Der Wiederaufbau kritisch herabgesetzter CStripes wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE4004I Stillstandsmeldung auf alternativem Controller empfangen**

**Erläuterung**

Eine Stillstandsmanagermeldung ist auf dem alternativen Controller eingegangen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE4005I Controller-Stillstand gestartet**

**Erläuterung**  
Ein Stillstand auf Controller-Ebene hat auf dem Controller begonnen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE4006I Stillstand auf alternativem Controller gestartet**

**Erläuterung**  
Ein Stillstand auf Controller-Ebene hat auf dem alternativen Controller begonnen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE4007I Stillstand des Subsystems gestartet**

**Erläuterung**  
Stillstand auf Subsystemebene hat begonnen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE4008I Controllerstillstand angehalten**

**Erläuterung**  
Ein Stillstand auf Controller-Ebene wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE4009I Controllerstillstand freigegeben**

**Erläuterung**  
Ein Stillstand auf Controller-Ebene wurde freigegeben.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE400AI Stillstand auf alternativem Controller freigegeben**

**Erläuterung**  
Ein Stillstand auf alternativem Controller wurde freigegeben.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE400BI Zurücksetzung aller Kanäle erkannt**

**Erläuterung**  
Ein Controller hat erkannt, dass der alternative Controller entfernt oder ausgetauscht wurde.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE400CI Controller offline geschaltet**

**Erläuterung**  
Ein Controller hat den alternativen Controller erfolgreich in den Status Zurücksetzen/Halten versetzt.



**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE400DI Controller online geschaltet**

**Erläuterung**  
Ein Controller hat den alternativen Controller erfolgreich vom Status Zurücksetzen/Fehlgeschlagen freigegeben.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE400EI Automatische Datenträgerübertragung gestartet**

**Erläuterung**  
Es wird eine automatische Datenträgerübertragung initiiert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE400FI Controller durch Alternative zurückgesetzt**

**Erläuterung**  
Ein alternativer Controller wurde zurückgesetzt. Die Controllernummer im Ereignis gibt den Controller an, der auf Zurücksetzen gehalten wurde.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE4010I Controller zurückgesetzt**

**Erläuterung**

Der Controller setzt sich über die Controller-Firmware selbst zurück. Dieses Ereignis wird nicht protokolliert, wenn der Controller aufgrund von Hardwarefehlern (z. B. Watchdog-Timeouts) zurückgesetzt wird. Die Controllernummer gibt die Plattenummer an, die zurückgesetzt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE4011M Datenträger aufgrund AVT/RDAC-Failover nicht auf bevorzugtem Pfad**

**Erläuterung**

Die Bedingung "Datenträger nicht auf bevorzugtem Pfad" bestand länger als der Alert-Verzögerungszeitraum. Einige OEM-Kunden klassifizieren dies als Informationsereignis, andere als kritisches Ereignis.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE4012I Datenträger aufgrund AVT/RDAC-Failover nicht auf bevorzugtem Pfad**

**Erläuterung**

Die Bedingung "Datenträger nicht auf bevorzugtem Pfad" bestand länger als der Alert-Verzögerungszeitraum. Einige OEM-Kunden klassifizieren dies als Informationsereignis, andere als kritisches Ereignis.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5000I Komponenteneigentümer zuordnen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag assignVolumeGroupOwnership\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5001I Hot-Spare-Laufwerk zuordnen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag assignDriveAsHotSpares\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5002I Datenträger erstellen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5003I Zuordnung von Hot-Spare-Laufwerk aufheben**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag deassignDriveAsHotSpares\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5004I Datenträger löschen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag deleteVolume\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5005M Controller offline schalten**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setControllerToFailed\_1.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5006I Laufwerk fehlschlagen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setDriveToFailed\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5007I Datenträgergruppe, Datenträgerpool oder Datenträger initialisieren**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag startVolumeFormat\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5008I Laufwerk initialisieren**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag initializeDrive\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE5009I Download für Controller-Firmware gestartet**

**Erläuterung**

Download für Controller-Firmware wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE500BI Download für Controller-NVSRAM gestartet**

**Erläuterung**

Download für Controller-NVSRAM wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE500EI Laufwerk/Datenträger wiederaufbauen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag startDriveReconstruction\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE500FI Komponentendefragmentierung starten**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag startVolumeGroupDefrag\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE5010I Freie Kapazität zur Komponente hinzufügen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag startVolumeGroupExpansion\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE5011I RAID-Stufe der Komponente ändern**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag startVolumeRAIDMigration\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE5012I Segmentgröße des Datenträgers ändern**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag startVolumeSegmentSizing\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE5014I Controller in Modus Aktiv ändern**

**Erläuterung**

Wird derzeit nicht protokolliert. Früher protokolliert bei Eintrag setControllerToActive\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5015I Cacheparameter der Speichereinheit aktualisieren**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setSACacheParams\_1. Weist den SYMbol-Server-Controller an, eine Änderung des Controller-Caches an alle Controller in der Speichereinheit weiterzuleiten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5016I Name der Speichereinheit ändern**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setSAUserLabel\_1. Weist den Controller, den gemeinsam genutzten Namen der Speichereinheit zu ändern.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5017I Controller-Zeitgeber synchronisieren**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setControllerTime\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5018I Cacheparameter des Datenträgers ändern**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setVolumeCacheParams\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE501AI Datenträgername ändern**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setVolumeUserLable\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE501BI Controller online schalten**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setControllerToOptimal\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE501CI Laufwerk reaktivieren**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setDriveToOptimal\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE501DI Datenträger reaktivieren**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag forceVolumeToOptimal\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE501EI Positionen der Fächer in der physischen Ansicht ändern**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setSATrayPositions\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE501FI Einstellungen für Datenträgerscan (Bereinigung) des Datenträgers ändern**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setVolumeMediaScanParameters\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5020I Einstellungen für Datenträgerscan (Bereinigung) der Speichereinheit ändern**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag setSAMediaScanRate\_1.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5021I Konfiguration der Speichereinheit zurücksetzen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag clearSAConfiguration\_1. Löscht die gesamte Konfiguration für die Einheit. Dabei werden alle Datenträger gelöscht und es wird zu einem bereinigten Initialzustand zurückgekehrt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5023I Controller gibt Status/Funktionsaufruf für angeforderten Vorgang zurück**

**Erläuterung**  
Protokolliert bei Rückgabe von der RPC-Funktion, die ReturnCode zurückgibt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5024I Interner Download-Prüfpunkt**

**Erläuterung**  
Ein Download-Prüfpunkt wurde aktualisiert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5025I Download für Controller-Firmware fehlgeschlagen**

**Erläuterung**  
Download für Controller-Firmware ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5026I Download für Controller-Firmware abgeschlossen**

**Erläuterung**  
Der Download für eine Controller-Firmware wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5027I Download für Controller-NVSRAM fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Download für Controller-NVSRAM ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5028I Download für Controller-NVSRAM abgeschlossen**

**Erläuterung**

Der Download für Controller-NVSRAM wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5029I Parameter für Controller-Batterie zurücksetzen**

**Erläuterung**

Batterieparameter wurden aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE502AI Datenträgereigentümer zuweisen**

**Erläuterung**

Der Eigentümer eines Datenträger wurde geändert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE502BI Datenträgerkapazität erhöhen**

**Erläuterung**  
Die Kapazität eines Datenträgers wurde erhöht.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5030I Spiegelung aktivieren**

**Erläuterung**  
Eine Remote-Datenträger-Spiegelungsfunktion wurde auf der lokalen Einheit aktiviert. Die Aktivierung bewirkt, dass die Host-Ports des Controllers für die Spiegelung konfiguriert werden.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5031I Spiegelung deaktivieren**

**Erläuterung**  
Eine Remote-Datenträger-Spiegelungsfunktion wurde auf der lokalen Einheit deaktiviert. Durch die Deaktivierung wird die normale Host-Port-Funktionalität wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5032I Synchronisierungspriorität ändern**

**Erläuterung**

Die Synchronisierungspriorität eines gespiegelten Datenträgers wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5033I Spiegelungssynchronisierung starten**

**Erläuterung**

Eine Spiegelbeziehung wurde erstellt. Das Ereignis wird nur auf die primäre Spiegelungsspeichereinheit übertragen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5037I Falsches Kennwort eingegeben**

**Erläuterung**

Es ist ein Authentifizierungsfehler aufgetreten, der Sperrstatus ist jedoch noch nicht aktiv.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5038L 10-Minuten-Sperre für Speichereinheit; maximale Versuche falscher Kennwörter**

**Erläuterung**

Es wurde ein Sperrstatus aktiviert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5039I Parameter des Datenträgerkopierpaars ändern**

**Erläuterung**

Auf einem Datenträgerkopierpaar wurden die Parameter geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE503AI Datenträgerkopiervorgang starten**

**Erläuterung**

Es wird eine Benutzeranforderung (über SYMbol) verarbeitet, um eine Kopie zu starten. Dies entspricht nicht unbedingt dem tatsächlichen Beginn des Verschiebens der Daten, da der Kopiervorgang möglicherweise in die Warteschlange gestellt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE503BI Datenträgerkopiervorgang beenden**

**Erläuterung**

Es wird eine Benutzeranforderung (über SYMbol) verarbeitet, um eine Kopie zu beenden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE503CI Schreibmodus für gespiegeltes Paar ändern**

**Erläuterung**

Ein Schreibmodus für ein gespiegeltes Paar wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE503DI Spiegelungsbeziehung anhalten**

**Erläuterung**

Ein Spiegelungspaar wurde angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE503EI Spiegelungsbeziehung fortsetzen**

**Erläuterung**

Ein Spiegelungspaar wurde fortgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE503FI Neusynchronisation auf automatisch festgelegt**

**Erläuterung**

Eine Neusynchronisation wurde auf automatisch festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5040M Controller in den Servicemodus setzen**

**Erläuterung**

Ein Controller wurde in den Servicemodus versetzt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5041I Datenträger wiederherstellen**

**Erläuterung**

Ein Datenträger wurde wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5042I Spiegelungsbeziehungen für Schreibkonsistenzgruppe angehalten**

**Erläuterung**

Eine Schreibkonsistenzgruppe wurde angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5043I Spiegelungsbeziehungen für Schreibkonsistenzgruppe fortgesetzt**

**Erläuterung**

Eine Schreibkonsistenzgruppe wurde fortgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5044I Konfigurationsänderung vom Single-zu-Dual- oder Dual-zu-Single-Controller-Modus**

**Erläuterung**

Der Single-Controller-Modus wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXDE5045I Aktivierung von Controller-Firmware gestartet**

**Erläuterung**

Der Aktivierungsprozess der Controller-Firmware wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5046I Aktivierung von Controller-Firmware abgeschlossen**

**Erläuterung**

Der Aktivierungsprozess der Controller-Firmware ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5047I Aktivierung von Controller-Firmware fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Der Aktivierungsprozess der Controller-Firmware ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5048I Löschen von Controller-Firmware gestartet**

**Erläuterung**

Ein Befehl zum Ungültigmachen der Controller-Firmware im Staging-Bereich wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5049I Löschen von Controller-Firmware abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein Befehl zum Ungültigmachen der Controller-Firmware im Staging-Bereich wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE504AI Abgeschlossene Spiegelungsliste anhalten**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat eine Liste von gespiegelten Datenträgerpaaren angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE504BI Abgeschlossene Spiegelungsliste fortsetzen**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat eine Liste von angehaltenen gespiegelten Datenträgerpaaren fortgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE504CI Alarm aktivieren**

**Erläuterung**

Ein hörbarer Alarm wurde mit SYMbol aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE504DI Alarm deaktivieren**

**Erläuterung**

Ein hörbarer Alarm wurde mit SYMbol deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE504EI Speichereinheit ausschalten**

**Erläuterung**

Eine Controller-Firmware hat eine Anforderung von SYMbol zum Ausschalten erhalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE504FI Dieser Befehl ist nicht mehr gültig**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5050I Löschen von Controller-Firmware fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein Befehl zum Ungültigmachen der Controller-Firmware im Staging-Bereich ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5051I Feature Pack-Schlüsseldatei erfolgreich angewendet**

**Erläuterung**

Ein RAID-Controller hat erkannt, dass eine Feature Pack-Schlüsseldatei erfolgreich angewendet wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5052I Feature Pack-Schlüsseldatei erfolgreich entfernt**

**Erläuterung**

Ein RAID-Controller hat erkannt, dass eine Feature Pack-Schlüsseldatei erfolgreich entfernt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5053I Laufwerk wurde ersetzt**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5054I Datenträger mit freier Kapazität (Extents) erstellen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5055I Freie Kapazität von Datenträgern abrufen (Extents)**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5056I Komponente erstellen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5057I Komponente löschen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5058I Benutzeretikett für Komponente festlegen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5059I Komponente erzwingen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE505AI Komponente exportieren**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE505BI Komponente importieren**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE505CI Fach-ID wurde geändert**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE505DI Der Import der Komponente wurde abgebrochen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE505EI Der Import der Komponente ist fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE505FI Der Export der Komponente ist fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5060I Datenträgereigenschaften festgelegt**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5061I Laufwerk wurde für diese Einheit systemeigen**

**Erläuterung**

Eine Speichereinheit hat eine Anforderung zur Übernahme eines fremden Laufwerks erhalten. Bei der Verarbeitung des Laufwerks wurde ebenfalls ein MEL\_EV\_DRIVE\_ADOPTED-Ereignis protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5062I Laufwerke wurden für diese Einheit systemeigen**

**Erläuterung**

Eine Speichereinheit hat eine Anforderung zur Übernahme mehrerer fremder Laufwerke erhalten. Bei der Verarbeitung und Übernahme jedes Laufwerks wurde ebenfalls ein MEL\_EV\_DRIVE\_ADOPTED-Ereignis protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5063I Konfiguration der Speichereinheit zurücksetzen**

**Erläuterung**

Die Konfiguration der Speichereinheit eines Controllers wurde zurückgesetzt. Beachten Sie, dass dadurch nicht alles auf der Einheit zurückgesetzt wird und auch die Datenbank nicht vollständig gelöscht wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5064I Datenträgerkonfiguration wurde zurückgesetzt**

**Erläuterung**

Die Konfigurationsinformationen für alle Datenträger und Datenträgergruppen wurden zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5065I (FDE-)Sicherheitsschlüssel für Speichereinheit erstellt**

**Erläuterung**

Ein FDE-Sperrschlüssel wurde für die Einheit erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5066I (FDE-)Sicherheitsschlüssel für Speichereinheit aktualisiert**

**Erläuterung**

Ein FDE-Sperrschlüssel für die Einheit wurde aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5067I (FDE-)Sicherheitsschlüssel für Speichereinheit exportiert**

**Erläuterung**

Ein FDE-Sperrschlüssel für die Einheit wurde exportiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5068I (FDE-)Sicherheitsschlüssel für Speichereinheit eingerichtet**

**Erläuterung**

Der Sperrschlüssel wurde eingerichtet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5069I (FDE-)Sicherheitsschlüssel für Speichereinheit fertig eingerichtet**

**Erläuterung**

Der Sperrschlüssel wurde fertig eingerichtet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE506AI Externe Schlüsselverwaltung aktiviert**

**Erläuterung**

Die externe FDE-Schlüsselverwaltung wird aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE506BI Externe Schlüsselverwaltung deaktiviert**

**Erläuterung**

Die externe FDE-Schlüsselverwaltung wird deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE506CI Neuer externer Schlüssel installiert**

**Erläuterung**

Ein neuer externer FDE-Schlüssel wurde installiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE506DM Validierungsversuche für (FDE-)Sicherheitsschlüssel aufgrund von zu vielen Versuchen fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Die Anzahl der Versuche zur Validierung des Sperrschlüssels hat den Grenzwert überschritten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE506EI Erstellter (FDE-)Sicherheitsschlüssel für Speichereinheit gelöscht**

**Erläuterung**

Der Sperrschlüssel der Einheit wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE506FI Der installierte (FDE-)Sicherheitsschlüssel ist ungültig**

**Erläuterung**

Ein Sperrschlüssel konnte nicht installiert werden, entweder aufgrund eines beschädigten Schlüssels, der nicht entpackt werden kann, oder aufgrund eines Sperrschlüssels, der die Laufwerke nicht erfolgreich entsperren kann, obwohl seine ID mit der der Laufwerke übereinstimmt. Wenn dieses Ereignis protokolliert wird, wird MEL\_EV\_FDE\_LOCK\_KEY\_NEEDED ebenfalls protokolliert (MEL\_EV\_INVALID\_INSTALLED\_LOCK\_KEY enthält zusätzliche Informationen). Löschen Sie MEL\_EV\_FDE\_LOCK\_KEY\_NEEDED und dieses Ereignis gemäß den Anweisungen von Recovery Guru.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5070I Automatische Unterstützung aktiviert**

**Erläuterung**

Die automatische Unterstützung wird aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5071I Automatische Unterstützung deaktiviert**

**Erläuterung**

Die automatische Unterstützung wird deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5072I OnDemand aktivieren**

**Erläuterung**

ASUP OnDemand ist aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5073I OnDemand deaktivieren**

**Erläuterung**

ASUP OnDemand ist deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5074I OnDemand-Remotediagnose aktiviert**

**Erläuterung**

Die OnDemand-Remotediagnose wird im Produktfunktionsmanager aktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5075I OnDemand-Remotediagnose deaktiviert**

**Erläuterung**

Die OnDemand-Remotediagnose wird im Produktfunktionsmanager deaktiviert

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5076I Externer SYMbolAPI-Zugriff wurde deaktiviert**

**Erläuterung**

Der SYMbolAPI-Zugriff wurde vom Administrator deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5077I Externer SYMbolAPI-Zugriff wurde aktiviert**

**Erläuterung**

Der SYMbolAPI-Zugriff wurde vom Administrator aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5078I Gibt an, wann der SYMBol-Befehl resetSAConfiguration mit dem Typ CLEAR\_ALL\_FACTORY\_RESET ausgeführt wird.**

**Erläuterung**

SYMBol-Befehl resetSAConfiguration mit dem Typ CLEAR\_ALL\_FACTORY\_RESET wurde ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5079I Gibt an, wann der SYMBol-Befehl resetSAConfiguration mit dem Typ CLEAR\_ALL\_SUPPORT\_RESET ausgeführt wird.**

**Erläuterung**

SYMBol-Befehl resetSAConfiguration mit dem Typ CLEAR\_ALL\_SUPPORT\_RESET wurde ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE507AI Wartungsmodus der automatischen Unterstützung aktiviert**

**Erläuterung**

Der Wartungsmodus der automatischen Unterstützung wird aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE507BI Wartungsmodus der automatischen Unterstützung deaktiviert**

**Erläuterung**

Der Wartungsmodus der automatischen Unterstützung wird deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE507CI Eines der Images im Controller-Firmware-Paket konnte mit dem angegebenen öffentlichen Schlüssel und der Signatur nicht authentifiziert werden**

**Erläuterung**

Überprüfung der Controller-Firmware-Signatur beim Herunterladen fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE507DI Controller-NVSRAM-Paket konnte mit dem angegebenen öffentlichen Schlüssel und der Signatur nicht authentifiziert werden**

**Erläuterung**

Überprüfung der NVSRAM-Signatur beim Herunterladen fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE507EF Konfigurationsanforderung für den Wartungsmodus der automatischen Unterstützung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Eine Konfigurationsanforderung für den Wartungsmodus der automatischen Unterstützung ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5100M Diagnose des Basiscontrollers fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein oder mehrere Diagnosetests haben erkannt, dass ein oder mehrere Komponenten des Basiscontrollers nicht wie gewünscht funktionieren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5101M Diagnose des Basiscontrollers auf alternativem Controller fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein oder mehrere Diagnosetests haben erkannt, dass ein oder mehrere Komponenten des alternativen Controllers nicht wie gewünscht funktionieren. Daher wird der alternative Controller gesperrt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5102M Fehler bei ICO-Fehlerdiagnose erkannt**

**Erläuterung**

Ein ICO-Diagnosetest hat einen Fehler erkannt. Daher wird der Controller gesperrt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5103L SAS-PHY hat umgangenen Port deaktiviert**

**Erläuterung**

Eine der PHYs auf einem Wide Port wird deaktiviert. Die Wide Ports werden nur zwischen dem IOC und entweder dem lokalen Expander oder dem Expander des Partnercontrollers eingesetzt. Die fehlerhafte Hardware wäre einer der Controller oder die Mittelplatine.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5104L SAS-PHY hat umgangesenes Laufwerk deaktiviert**

**Erläuterung**

Eine PHY, die mit einem Laufwerk verbunden ist, wird deaktiviert. Der Fehler könnte am Expander oder Laufwerk liegen. Dieses Ereignis wird nur generiert, wenn der Controller eine PHY und nicht ESM deaktiviert. Die einfachste Austauschoption ist das Laufwerk, daher gilt dies als erste Wahl für den Austausch.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5105M SAS-PHY hat lokalen Wide Port deaktiviert**

**Erläuterung**

Eine fehlerhafte SAS-PHY hat den lokalen Wide Port deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5106M SAS-PHY hat gemeinsam genutzten Wide Port deaktiviert**

**Erläuterung**

Eine fehlerhafte SAS-PHY hat einen gemeinsam genutzten Wide Port deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5107I Eine SAS-PHY wurde aktiviert**

**Erläuterung**

Eine SAS-PHY wurde aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5108F Controller-Failover aufgrund des Zugriffsverlusts auf einen Erweiterungseinbaurahmen**

**Erläuterung**

Ein Controller-Failover ist aufgrund des Zugriffsverlusts auf einen Erweiterungseinbaurahmen aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5200I Hostgruppe erstellen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmCreateCluster.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5201I Hostgruppe löschen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmDeleteCluster.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5202I Hostgruppe umbenennen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmRenameCluster.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5203I Host erstellen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmCreateHost.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5204I Host löschen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmDeleteHost.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5205I Host umbenennen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmRenameHost.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5206I Host verschieben**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmMoveHost.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5207I Host-Port erstellen**

**Erläuterung**  
Protokolliert bei Eintrag spmCreateHostPort.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5208I Host-Port löschen**

**Erläuterung**  
Protokolliert bei Eintrag spmDeleteHostPort.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5209I Host-Port umbenennen**

**Erläuterung**  
Protokolliert bei Eintrag spmRenameHostPort.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE520AI Host-Port verschieben**

**Erläuterung**  
Protokolliert bei Eintrag spmMoveHostPort.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE520BI Host-Port-Typ festlegen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmSetHostPortType.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE520FI Datenträger-LUN-Zuordnung erstellen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmCreateLUNMapping.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5210I Datenträger-LUN-Zuordnung löschen**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmDeleteLUNMapping.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5211I Datenträger-LUN-Zuordnung ändern**

**Erläuterung**

Protokolliert bei Eintrag spmMoveLUNMapping.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5214I Topologie und Zuordnungen gelöscht**

**Erläuterung**  
Eine Topologie und Zuordnungen wurden aus der Speichereinheit gelöscht.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5216I iSCSI-Initiator wurde erstellt**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5217I iSCSI-Initiator wurde gelöscht**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5218I Host-Eigenschaften wurden festgelegt**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5219I Initiator-Eigenschaften wurden festgelegt**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE521AI Der Initiator-Authentifizierungstyp wurde geändert**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE521BI Der geheime CHAP-Schlüssel des Initiators wurde geändert**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE521CI Der Ziel-Authentifizierungstyp wurde geändert**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE521DI Der geheime CHAP-Schlüssel des Ziels wurde geändert**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE521EI Die iSCSI-Eigenschaften des Ziels wurden festgelegt**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE521FI Der iSCSI-Alias des Ziels wurde festgelegt**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5220I Neuen Host-Port erstellen**

**Erläuterung**  
Ein neuer Host-Port wurde mithilfe der SYMbol-Schnittstelle erstellt.



**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5221I Host-Port-Eigenschaften festlegen**

**Erläuterung**

Host-Port-Eigenschaften wurden mithilfe der SYMbol-Schnittstelle erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5222M Ungültiger Host-BS-Index erkannt**

**Erläuterung**

Es wurde erkannt, dass ein Host-Index aufgrund von NVSRAM-Einstellungen ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5223M Ungültiger Standard-BS-Index erkannt**

**Erläuterung**

Der Standard-BS-Index ist ungültig.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5224M Inaktiver Host-Port registriert**

**Erläuterung**

Ein Host Context Agent (HCA) hat versucht, einen Host-Port zu registrieren, der mit einem Host verknüpft ist, dem bereits Speicherpartitionen zugeordnet sind. Der Host-Port wurde dementsprechend als inaktiv gekennzeichnet und kann über die Speicherverwaltungssoftware oder CLI aktiviert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5225M Inaktiver Initiator registriert**

**Erläuterung**

Ein Host Context Agent (HCA) hat versucht, einen iSCSI-Initiator zu registrieren, der mit einem Host verknüpft ist, dem bereits Speicherpartitionen zugeordnet sind. Der iSCSI-Initiator wurde dementsprechend als inaktiv gekennzeichnet und kann über die Speicherverwaltungssoftware aktiviert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5226I Host-Port-Registrierung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein Host Context Agent (HCA) hat versucht, eine Host-Registrierung durchzuführen, diese ist allerdings fehlgeschlagen, da der Host-Port bereits unter einem anderen Hostnamen registriert wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5227I Inaktiver Host-Port aktiviert**

**Erläuterung**

Ein inaktiver Host-Port wurde aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5228I Initiator-Registrierung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein Host Context Agent (HCA) hat versucht, eine Host-Registrierung durchzuführen, diese ist allerdings fehlgeschlagen, da der iSCSI-Initiator bereits unter einem anderen Hostnamen registriert wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5229I Inaktiver Initiator aktiviert**

**Erläuterung**

Ein inaktiver Initiator-Port wurde aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE522AI Host-Port-Datensätze gelöscht**

**Erläuterung**

Vorhandene Host-Port-Datensätze zu einem E/A-Protokoll wurden gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE522BI Ein Remoteziel wurde erstellt**

**Erläuterung**

Ein Remoteziel wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE522CI Ein Remoteziel wurde gelöscht**

**Erläuterung**

Ein Remoteziel wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE522DI Eigenschaften eines Remoteziels festgelegt**

**Erläuterung**

Die Eigenschaften eines Remoteziels wurden festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE522EI Authentifizierung für ein Remoteziel geändert**

**Erläuterung**

Die Authentifizierung für ein Remoteziel wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE522FI Geheimer Schlüssel für Remoteziel geändert**

**Erläuterung**

Geheimer Schlüssel für Remoteziel wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5230I Alias für lokalen Initiator festgelegt**

**Erläuterung**

Alias für lokalen Initiator wurde festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5231I Eigenschaften für lokalen Initiator festgelegt**

**Erläuterung**

Die Eigenschaften für lokalen Initiator wurden festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5232I Authentifizierung für lokalen Initiator festgelegt**

**Erläuterung**

Die Authentifizierung für lokalen Initiator wurde festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5233I Geheimer Änderungsschlüssel für lokalen Initiator festgelegt**

**Erläuterung**

Geheimer Änderungsschlüssel für lokalen Initiator wurde festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5400I Premiumfunktion aktiviert**

**Erläuterung**

Eine Funktion ist aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5401I Premiumfunktion deaktiviert**

**Erläuterung**

Eine Funktion ist deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5402M Premiumfunktion nicht konform**

**Erläuterung**

Einige Funktionen sind aktiviert, wurden aber nicht erworben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5403M Premiumfunktion überschreitet Grenzwert**

**Erläuterung**

Die Grenzwerte für eine Premiumfunktion wurden überschritten (z. B. wurden sechs Speicherpartitionen zugeordnet, jedoch nur vier erworben).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5404I Kennung zur Funktionsaktivierung geändert**

**Erläuterung**

Eine neue SAFE-ID wurde erfolgreich erstellt und gespeichert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5405M Gold Key – Einstellungen stimmen nicht überein**

**Erläuterung**

Jeder Controller des Paares hat eine andere Einstellung für das NVSRAM-Bit, das steuert, ob für den Controller Gold Key-Einschränkungen gelten. Wenn dieser Zustand erkannt wird, werden beide Controller weiterbehandelt, obwohl für sie Einschränkungen gelten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5406M Gemischte Laufwerkstypen – Einstellungen stimmen nicht überein**

**Erläuterung**

Jeder Controller des Paares hat eine andere Einstellung für das NVSRAM-Bit, das steuert, ob gemischte Laufwerkstypen eine Premiumfunktion darstellen. Wenn dieser Zustand erkannt wird, werden beide Controller weiterbehandelt, obwohl MDT eine Premiumfunktion ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5407I Testlizenz läuft in Kürze ab**

**Erläuterung**

Die Testlizenz befindet sich kurz vor dem Ablaufdatum.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5408I Testzeitraum für Funktion wurde aktiviert**

**Erläuterung**

Der Testzeitraum für eine SAFE-Funktion wurde aktiviert und der Testzeitraum hat begonnen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5409M Ablauf des Testzeitraums für Funktion steht bevor**

**Erläuterung**

Der Testzeitraum für eine Funktionslizenz befindet sich sehr kurz vor dem Ablaufdatum.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE5600I Controller hat Diagnose bestanden**

**Erläuterung**

Ein Controller hat die Laufzeitdiagnose erfolgreich bestanden.



**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5601I Alternativer Controller hat Diagnose bestanden**

**Erläuterung**

Ein alternativer Controller hat die Diagnose erfolgreich bestanden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5603I Diagnose abgelehnt – wird bereits ausgeführt**

**Erläuterung**

Eine Laufzeitdiagnoseanforderung wurde abgelehnt, da sie bereits ausgeführt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5604I Diagnose abgelehnt, da alternativer Controller nicht vorhanden oder fehlerhaft ist**

**Erläuterung**

Die Laufzeitdiagnoseanforderung wurde abgelehnt, da der alternative Controller entweder fehlt, fehlerhaft ist oder sich im Passivmodus befindet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5605I Diagnose abgelehnt, da Fehler beim Senden der Icon-Nachricht aufgetreten**

**Erläuterung**

Die Laufzeitdiagnoseanforderung ist fehlgeschlagen, da beim Senden der ICON-Nachricht ein Fehler aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5606I Diagnose abgelehnt – Aufgabe konnte DIAG\_INIT\_MSG-Nachricht nicht in Warteschlange stellen**

**Erläuterung**

Die Laufzeitdiagnoseanforderung ist fehlgeschlagen, da die Aufgabe ctrlDiag die DIAG\_INIT\_MSG-Nachricht nicht in die Warteschlange stellen konnte.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5607I Diagnose hat unbekanntes ReturnCode zurückgegeben**

**Erläuterung**

Ein Laufzeitdiagnosestatus ist aufgrund eines unbekanntes ReturnCode unbekannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5608I Diagnose abgelehnt – Test-ID ist falsch**

**Erläuterung**

Eine Laufzeitdiagnoseanforderung wurde abgelehnt, da die Test-ID ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE560AI Diagnose abgelehnt, da Zugriffsdatenträger (UTM) nicht aktiviert**

**Erläuterung**

Eine Laufzeitdiagnoseanforderung wurde abgelehnt, da UTM nicht aktiviert ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE560DM Diagnoselesetest auf Controller fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein Laufzeitdiagnoselesetest ist auf diesem Controller fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE560EM Alternativer Controller hat Diagnoselesetest nicht bestanden**

**Erläuterung**

Ein Laufzeitdiagnoselesetest ist auf dem alternativen Controller fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE560FM Diagnoseschreibtest auf Controller fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein Laufzeitdiagnoseschreibtest ist auf diesem Controller fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5610M Alternativer Controller hat Diagnoseschreibtest nicht bestanden**

**Erläuterung**

Ein Laufzeitdiagnoseschreibtest ist auf dem alternativen Controller fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5611I Controller hat Diagnose bestanden, jedoch hat Prüfschleifentest einen Fehler in Schleifen identifiziert**

**Erläuterung**

Ein Controller hat die Diagnose bestanden, jedoch hat der Prüfschleifentest einen Fehler in einer oder mehreren Schleifen identifiziert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5612I Alternativer Controller hat Diagnose bestanden, jedoch hat Prüfschleifentest einen Fehler in Schleifen identifiziert**

**Erläuterung**

Ein alternativer Controller hat die Diagnose bestanden, jedoch hat der Prüfschleifentest einen Fehler in einer oder mehreren Schleifen identifiziert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5613I Prüfschleifentest hat fehlerhafte Zielkanäle identifiziert**

**Erläuterung**

Angegebene Zielkanäle wurden während des Prüfschleifentests zur Laufzeit als fehlerhaft identifiziert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5616M Diagnose abgelehnt – Konfigurationsfehler auf Controller**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsfehler ist auf diesem Controller für die laufende Diagnose aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE5617M Diagnose abgelehnt – Konfigurationsfehler auf alternativem Controller**

**Erläuterung**

Ein Konfigurationsfehler ist auf dem alternativen Controller für die laufende Diagnose aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE561AI Diagnose abgelehnt – Datenübertragung auf Controller ist nicht deaktiviert (stillgelegt)**

**Erläuterung**

Eine Laufzeitdiagnoseanforderung wurde abgelehnt, da der Controller nicht stillgelegt ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE561BI Diagnose abgelehnt – Datenübertragung auf alternativem Controller ist nicht deaktiviert (stillgelegt)**

**Erläuterung**

Eine Laufzeitdiagnoseanforderung wurde abgelehnt, da der alternative Controller nicht stillgelegt ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE561CI Diagnose abgelehnt – beide Controller müssen im Aktiv-Modus sein**

**Erläuterung**

Eine Laufzeitdiagnoseanforderung wurde abgelehnt, da beide Controller im Aktiv-Modus sein müssen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE561DI Diagnose von diesem Controller initiiert**

**Erläuterung**

Eine Laufzeitdiagnose wurde von diesem Controller initiiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE561EI Diagnose wird auf diesem Controller ausgeführt**

**Erläuterung**

Eine Laufzeitdiagnose wurde auf diesem Controller gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE561FI Diagnose abgelehnt – Download wird ausgeführt**

**Erläuterung**

Eine Laufzeitdiagnoseanforderung wurde abgelehnt, da der Download bereits ausgeführt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5620I Kabeldiagnose gestartet**

**Erläuterung**

Es wurde eine Kabeldiagnose gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5621I Kabeldiagnose abgeschlossen**

**Erläuterung**

Kabeldiagnose wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5622I Auf dem Controller wurde ein Ausnahmezustand erkannt.**

**Erläuterung**

Die Controller-Firmware hat einen Ausnahmezustand auf dem Controller erkannt. Die optionalen Daten enthalten ausführliche Informationen zu diesem Zustand.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5801I Verwaltungsportverbindung verloren**

**Erläuterung**

Ein Verwaltungsport ist nicht mehr betriebsbereit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5802I Verwaltungsportverbindung funktioniert**

**Erläuterung**

Ein Verwaltungsport ist wieder betriebsbereit.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE5900I Von Datenbank migriertes WWN ist ungültig**

**Erläuterung**

Ein zu diesem Controller von einer anderen Datenbank migriertes WWN (z. B. während eines Firmware-Upgrades) ist ungültig. Ein Legacy-Datensatz aus der Datenbank enthält ein ungültiges Speichereinheit-WWN. In diesem Fall wird das WWN für die Einheit neu generiert. Mit diesem Ereignis stehen nicht notwendigerweise andere Ereignisse im Zusammenhang und es ist kein Benutzereingriff erforderlich. Die Host-Software muss die Einheit wiederherstellen, um das aktualisierte WWN zu erhalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6000I Interne Konfigurationsdatenbank erstellt**

**Erläuterung**

Es wurde eine interne Konfigurationsdatenbank erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6003I Nicht genug optimale Laufwerke für interne Konfigurationsdatenbank verfügbar**

**Erläuterung**

Es sind nicht genügend optimale Laufwerke verfügbar.



**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6004I Interne Konfigurationsdatenbank wird neu synchronisiert**

**Erläuterung**  
Eine interne Konfigurationsdatenbank wird neu synchronisiert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6005I Lese- oder Schreibvorgang für interne Konfigurationsdatenbank fehlgeschlagen**

**Erläuterung**  
Ein Lese- oder Schreibvorgang für die interne Konfigurationsdatenbank ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6006I Zusammenführung der internen Konfigurationsdatenbank fehlgeschlagen**

**Erläuterung**  
Eine stabile Speicherdatenbankzusammenführung ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6007I Konfigurationsdatenbank erfolgreich übernommen**

**Erläuterung**  
Eine Konfigurationsdatenbank wurde erfolgreich übernommen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6008I Stabiles Speicherlaufwerk nicht verwendbar**

**Erläuterung**  
Ein Laufwerk ist aufgrund von E/A-Fehlern nicht verwendbar (tritt nicht auf, wenn das Laufwerk fehlt).

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6009I Stabiles Speicherlaufwerk verwendbar**

**Erläuterung**  
Ein stabiles Speicherlaufwerk, das zuvor im Vergleich zu den anderen gespiegelten Laufwerken im stabilen Speicher nicht aktuell war (da fehlgeschlagen oder angehalten), wurde jetzt fortgesetzt und aktualisiert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE600AI SSTOR-Abweichung erkannt**

**Erläuterung**  
Jeder SSTOR-Lesevorgang versucht, von drei Laufwerken zu lesen; ein Lesevorgang vom SSTOR eines Laufwerks stimmt jedoch nicht mit dem SSTOR eines anderen Laufwerks überein.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6100I Interne Konfigurationsdatenbank gelöscht**

**Erläuterung**

Eine interne Konfigurationsdatenbank wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6101L Interne Konfigurationsdatenbank voll**

**Erläuterung**

Eine interne Konfigurationsdatenbank ist voll. Dieser Fehler wurde niemals gemeldet. Wenn dieser Fehler auftritt, würde das System normal funktioniert, allerdings wären keine Konfigurationsänderungen zulässig, die zusätzliche Objekte erstellen. Der Kunde sollte sich an den Support wenden, wenn dieses Ereignis protokolliert wird. Für den Kunden gibt es keine Wiederherstellungsaktion.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE6102I Größe der internen Konfigurationsdatenbank erhöht**

**Erläuterung**

Es ist eine Laufwerksabweichung für eine interne Konfigurationsdatenbank aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6103I Der alternative Controller wurde zurückgesetzt**

**Erläuterung**

Der alternative Controller wurde zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6104I Der alternative Controller ist ausgefallen**

**Erläuterung**

Der alternative Controller ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6105I Dateisystem der internen Konfigurationsdatenbank beschädigt**

**Erläuterung**

Ein Dateisystem einer internen Konfigurationsdatenbank ist beschädigt. Die Firmware kann keine Konfigurationsinformationen lesen, funktioniert jedoch weiterhin. Der Kunde sollte versuchen, seine Konfigurationseinstellungen und Daten von einer Sicherungskopie wiederherzustellen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6106I Falsche Dateisystemversion der internen Konfigurationsdatenbank**

**Erläuterung**

In einer internen Konfigurationsdatenbank wurde eine falsche Dateisystemversion gefunden. Die Firmware kann die Datenbank aufgrund einer Versionsinkompatibilität nicht lesen. Dies kann vorkommen, wenn Laufwerke und/oder Controller ausgetauscht wurden oder wenn die Firmware-Version geändert wurde. Überprüfen Sie die Konfigurationsänderungen und laden Sie ggf. eine Version der Firmware herunter, die mit der Datenbank kompatibel ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6107M Der alternative Controller ist nicht funktionsfähig und wird auf Zurücksetzen gehalten**

**Erläuterung**

Der alternative Controller ist nicht funktionsfähig und wird auf Zurücksetzen gehalten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6108I In der Datenbank der Einheit gespeicherte Konfigurationsinformationen sind möglicherweise verloren gegangen**

**Erläuterung**

Daten, die in die Datenbank geschrieben werden sollten, sind möglicherweise verloren gegangen, bevor die Datenbankaktualisierung abgeschlossen wurde. Dieses Ereignis tritt bei SOD auf, wenn die Datenbank-Firmware einige der Informationen bezüglich der Schreib- oder Lesevorgänge nicht vollständig wiederherstellen kann, die vor dem Neustart in Bearbeitung waren. Die Firmware funktioniert weiterhin normal, der Kunde sollte jedoch eine Konsistenzprüfung für die Daten ausführen, um deren Integrität sicherzustellen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6109M Der Controller wird im Datenbankwiederherstellungsmodus gestartet**

**Erläuterung**

Der Controller wird im Datenbankwiederherstellungsmodus gestartet, ohne Konfiguration. Die Sicherungsdatenbank-Images sind im schreibgeschützten Modus gesperrt. Der Speicheradministrator sollte die Konfiguration mithilfe der Datenbanksicherungs-Images neu erstellen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE610AI Die Speichereinheit befindet sich nicht mehr im Datenbankwiederherstellungsmodus**

**Erläuterung**

Der Speicheradministrator hat die erneute Generierung der Konfiguration für die Einheit abgeschlossen, die Einheit befindet sich nicht mehr im Datenbankwiederherstellungsmodus.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE610BM Die Unterdatensatzvalidierung ist fehlgeschlagen und konnte nicht behoben werden**

**Erläuterung**  
Eine Unterdatensatzvalidierung durch einen Client ist fehlgeschlagen und konnte die Unterdatensätze selbst nicht beheben.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE610CI Eine Unterdatensatzvalidierung hat stattgefunden und wurde behoben**

**Erläuterung**  
Es hat eine Unterdatensatzvalidierung stattgefunden und ein Client hat einen Fehler erkannt, konnte ihn selbst beheben

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE610DI Interne Konfigurationsdatenbank – CRC-Abweichung bei Unterdatensatz**

**Erläuterung**  
Die Metadaten, das Unterdatensatzverzeichnis oder der Unterdatensatz-CRC stimmten nicht mit dem berechneten Wert überein.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6300I Spiegelungs-Repository-Datenträger erstellt**

**Erläuterung**

Es wurde ein Spiegelungs-Repository-Datenträger erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6301I Spiegelungs-Repository-Datenträger gelöscht**

**Erläuterung**

Es wurde ein Spiegelungs-Repository-Datenträger gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6400M Dualer Primärdatenträger – Konflikt**

**Erläuterung**

Es liegt ein Konflikt für den Primärdatenträger vor. Da beide Seiten des gespiegelten Paares die gleiche primäre Rolle haben, melden beide Speichereinheiten dieses MEL-Ereignis.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6401M Dualer Sekundärdatenträger – Konflikt**

**Erläuterung**

Es liegt ein Konflikt für den Sekundärdatenträger vor. Da beide Seiten des gespiegelten Paares die gleiche sekundäre Rolle haben, melden beide Speichereinheiten dieses MEL-Ereignis.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6402M Daten auf gespiegeltem Paar nicht synchronisiert**

**Erläuterung**

Ein Spiegelungsstatus wechselte in den nicht synchronisierten Zustand vom Synchronisierungsstatus oder optimalen Zustand.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6403I Daten auf gespiegeltem Paar werden synchronisiert**

**Erläuterung**

Die Synchronisierung wurde auf einem gespiegelten Paar gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6404I Daten auf gespiegeltem Paar synchronisiert**

**Erläuterung**

Ein gespiegeltes Paar hat die Hintergrund synchronisierung abgeschlossen und das gespiegelte Paar geht in den optimalen Zustand über.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6405I Zugeordneter Datenträger in gespiegeltem Paar nicht vorhanden**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zum Erstellen oder Löschen einer Spiegelung ist fehlgeschlagen oder wurde unterbrochen, was zu einer verwaisten Spiegelung führte. In diesem Fall verfügt eine Einheit zwar über gespiegelte Konfigurationsinformationen, diese sind auf der Remote-Einheit aber nicht vorhanden.



**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6406I Gespiegeltes Paar erstellt**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6407I Gespiegeltes Paar gelöscht**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6408I Rolle des gespiegelten Paares geändert**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6409I Spiegelungsbeziehung angehalten**

**Erläuterung**  
Eine Spiegelungsbeziehung wird angehalten.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE640AI Daten auf gespiegeltem Paar nicht synchronisiert**

**Erläuterung**  
Die Daten auf dem gespiegelten Paar sind aufgrund von fehlerhaften Datenträgern nicht synchronisiert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE640BI Versuch fehlgeschlagen, das gespiegelte Paar anzuhalten**

**Erläuterung**  
Eine Spiegelungsbeziehung wurde angehalten.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE640CI Spiegelungsschreibmodus auf synchron festgelegt**

**Erläuterung**  
Ein Spiegelungsschreibmodus wurde auf synchron festgelegt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE640DI Spiegelungsschreibmodus auf asynchron festgelegt**

**Erläuterung**

Ein Spiegelungsschreibmodus wurde auf asynchron festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE640EI Spiegelungsschreibmodus auf asynchron festgelegt, schreibkonsistent**

**Erläuterung**

Ein Spiegelungsschreibmodus wurde auf asynchron festgelegt, schreibkonsistent.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE640FI Spiegelungsbeziehung herabgesetzt**

**Erläuterung**

Ein Controller hat eine Remote-Datenträgerspiegelung vorübergehend vom optimalen in einen herabgesetzten, nicht synchronisierten Zustand versetzt, da das Protokoll für übertragene Daten die Überlaufgrenze überschreitet. Der Controller tut dies, um eine hohe Anwendungsleistung aufrechtzuerhalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6410I Ein asynchroner Modus für Legacy-RVM-Spiegelungen wird nicht unterstützt. Daher wurden alle Legacy-RVM-Spiegelungen gelöscht.**

**Erläuterung**

Ein asynchroner Modus für Legacy-RVM-Spiegelungen wird nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6411M Spiegelungsbeziehung hat inkonsistenten Schreibmodus**

**Erläuterung**

Die Spiegelungsbeziehung hat einen inkonsistenten Schreibmodus.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6500I Remote-Datenträger erstellt**

**Erläuterung**

Ein Remote-Datenträger wurde in Verbindung mit der Erstellung einer Remote-Spiegelung erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6501I Remote-Datenträger gelöscht**

**Erläuterung**

Ein Remote-Datenträger wurde in Verbindung mit der Löschung einer Remote-Spiegelung gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6502I Verbindung zum Remote-Datenträger aktiv**

**Erläuterung**

Eine Verbindung ist wieder aktiv.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6503M Verbindung zum Remote-Datenträger inaktiv**

**Erläuterung**

Eine Verbindung ist inaktiv.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6504I Weltweiter Name einer Remote-Speichereinheit geändert**

**Erläuterung**

Eine Einheit hat die Benachrichtigung über die Änderung des WWN auf ihrer Remote-Einheit empfangen. Dieses Ereignis wurde durch 0x6506 ersetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6505M Weltweiter Name der Speichereinheit konnte nicht kommuniziert werden**

**Erläuterung**

Eine Einheit hat beim Startvorgang erkannt, dass der WWN geändert wurde. Wenn die Firmware diese Namensänderung erkennt, versucht sie, alle Remote-Einheiten zu benachrichtigen, die zuvor an einer Spiegelungsbeziehung beteiligt waren. Dieses Ereignis wurde durch 0x6507 ersetzt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6600M Datenträgerkopiervorgang fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein Datenträgerkopiervorgang ist aufgrund einer der folgenden Gründe fehlgeschlagen: Lesefehler auf Quelldatenträger, Schreibfehler auf Zieldatenträger, Konfigurationsänderung mit dem Ergebnis eines Verstoßes gegen die Funktionskompatibilität (z. B. Rollenänderung einer Remote-Spiegelung).

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE6601I Datenträgerkopierpaar erstellt**

**Erläuterung**

Es wurde eine Datenträgerkopie erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE6602I Datenträgerkopierpaar entfernt**

**Erläuterung**

Es wurde eine Datenträgerkopie entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE6603I Datenträgerkopiervorgang läuft**

**Erläuterung**

Der Kopiervorgang ist in Ausführung übergegangen. Dies kann zur gleichen Zeit sein, wie der Benutzer den Start des Kopiervorgangs anfordert. Beispielsweise generiert ein Kopiervorgang, der erst in den Status Ausstehend wechselt (und aufgrund von fehlenden Systemressourcen zum Zeitpunkt der Verarbeitung der Anforderung zum Starten des Kopiervorgangs in eine Warteschlange gestellt wird), das Ereignis 0x6604. Darauf folgt später das Ereignis 0x6603, wenn Ressourcen verfügbar werden und die Datenmigration tatsächlich beginnen kann.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6604I Datenträgerkopiervorgang ausstehend**

**Erläuterung**

Ein Datenträgerkopiervorgang wird in die Warteschlange gestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6605I Datenträgerkopiervorgang beendet**

**Erläuterung**

Wird beim Übergang zum Status Gehalten protokolliert. Tritt nur als Ergebnis einer Benutzeranforderung auf und sollte Ereignis 0x503B folgen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6606I Datenträgerkopiervorgang abgeschlossen**

**Erläuterung**

Wird nach einem abgeschlossenen Kopiervorgang protokolliert, wenn der gesamte Inhalt des Quelldatenträgers zum Zieldatenträger kopiert wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6700M Nicht lesbare Sektoren erkannt – Datenverlust**

**Erläuterung**

Ein nicht lesbarer Sektor wurde erkannt und es ist ein Datenverlust aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6701I Nicht lesbarer Sektor behoben**

**Erläuterung**

Ein nicht lesbarer Sektor wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6702I Alle nicht lesbaren Sektoren auf dem Datenträger behoben – Daten nicht wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Alle nicht lesbaren Sektoren auf dem Datenträger wurden behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6703M Überlauf in Datenbank mit nicht lesbaren Sektoren**

**Erläuterung**

Eine Datenbank ist voll.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6704I Nicht lesbare Sektoren auf Datenträger gefunden**



**Erläuterung**

Ein nicht lesbare Sektor wurde auf dem Datenträger gefunden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6705I Fehler beim Importieren des Datenträgers – zu viele nicht lesbare Sektoren**

**Erläuterung**

Importieren eines Datenträgers aufgrund zu vieler nicht lesbare Sektoren fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6706I Nicht lesbare Sektoren verhinderten, dass Daten auf einem ersetzten Laufwerk wiederhergestellt wurden. Ein nicht lesbare Sektordatensatz wurde auf dem ersetzten Laufwerk erstellt, um die Tatsache zu verfolgen, dass die Daten nicht gelesen werden können**

**Erläuterung**

Inkonsistente und physisch nicht lesbare Sektoren auf einem Laufwerk, das gerade wiederaufgebaut wird, werden vom Controller in logische nicht lesbare Sektoren konvertiert (sodass sie weiterhin verfolgt werden können).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6800L Wiederherstellung für seriellen Anschluss aktiviert**

**Erläuterung**

Die Wiederherstellung für seriellen Anschluss wurde aktiviert. Dieses Ereignis ist eine Sicherheitsmaßnahme und führt nicht zu einem Zustand auf der Einheit, der Aufmerksamkeit erfordert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE6801L Falsches Kennwort für Wiederherstellung für seriellen Anschluss**

**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass ein falsches oder beschädigtes Kennwort eingegeben wurde. Dieses Ereignis ist eine Sicherheitsmaßnahme und führt nicht zu einem Zustand auf der Einheit, der Aufmerksamkeit erfordert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE6802I Wiederherstellung für seriellen Anschluss beendet**

**Erläuterung**

Die Wiederherstellung für serielle Anschlüsse ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6900M Keine Diagnosedaten verfügbar**

**Erläuterung**

Ein ungewöhnliches Ereignis auf dem Controller hat die DDC-Funktion dazu veranlasst, Diagnosedaten zu speichern.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE6901I Abruf von Diagnosedaten gestartet**

**Erläuterung**

Ein vom Benutzer angeforderter DDC-Datenabruf wurden abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6902I Abruf von Diagnosedaten abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein vom Benutzer angeforderter DDC-Datenabruf wurden abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6903I Zustand der Diagnosedaten, der Aufmerksamkeit erfordert, wurde behoben**

**Erläuterung**

Der Speicheradministrator hat die DDC-Datei erfolgreich abgerufen. Der Zustand der Einheit, der Aufmerksamkeit erforderte, wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6904I Informationen zur Diagnosedatenerfassung verloren**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6905I Fehler beim Wiederherstellen nicht kritischer Daten**

**Erläuterung**

Bei einer Cache-Wiederherstellung wurden nicht kritische Daten (z. B. DDC-Daten) nicht wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE6906I Informationen zur Diagnosedatenerfassung verfügbar**

**Erläuterung**  
Die Informationen zur Diagnosedatenerfassung können abgerufen werden.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7000I Falsche Feature Pack-Schlüsseldatei**

**Erläuterung**  
Ein RAID-Controller hat erkannt, dass eine falsche Feature Pack-Schlüsseldatei angewendet wurde. Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn die Firmware feststellt, dass die Migration eines Bundle-Schlüssels, der zuvor gültig war, nicht mehr gültig ist. Die Firmware kehrt zum ursprünglichen Bundle-Schlüssel zurück und startet den Controller neu. Der Kunde muss eine neue Bundle-Schlüssel-Migration anfordern.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7001M Feature Pack-Schlüsseldatei erforderlich**

**Erläuterung**  
Ein RAID-Controller hat erkannt, dass eine oder mehrere Funktionen aktiviert sind, die gegen die aktuelle Untermodelldefinition verstoßen.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7002I Feature-Bundle-Schlüssel wurde gelöscht**

**Erläuterung**

Ein Feature-Bundle-Schlüssel wurde bei der Konfigurationsdatenbankübernahme gelöscht. Das MEL-Ereignis enthält die Quell- und Zieluntermodell-IDs, die im Schlüssel enthalten sind.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7003I Ungültiger Feature-Bundle-Schlüssel angewendet**

**Erläuterung**

Es wurde versucht, ein Feature-Bundle-Upgrade durchzuführen, der Feature-Bundle-Schlüssel ist aber ungültig.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7100I Diskrete Zeitreihen aktiviert**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7101I Diskrete Zeitreihen deaktiviert**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7102I Diskrete Zeitreihen abgelaufen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7103I Histogramm aktiviert**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7104I Histogramm deaktiviert**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7105I Histogramm abgelaufen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7300M BBU überhitzt**

**Erläuterung**

Die Einheit zur Notstromversorgung (BBU, Battery Backup Unit) ist überhitzt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7301M Nicht genügend gelernte Akkukapazität**

**Erläuterung**

Gemessene Kapazität der BBU reicht nicht aus, um CACHEDATEN für mindestens 72 Stunden zu speichern.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7302I Niedrige Akkukapazität**

**Erläuterung**

Die aktuelle Kapazität der BBU reicht nicht aus, um den Write-Back-Cache für 24 Stunden zu unterstützen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7303I Akkutemperatur nominal**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7304I Akkulernzyklus findet in einer Stunde statt**

**Erläuterung**  
Ein Akkulernzyklus wird innerhalb von einer Stunde starten.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7306M Akku fehlt**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7308M Akku abgelaufen**

**Erläuterung**  
Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE730BI Akku ist voll aufgeladen**



**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE730DI Akku ersetzt**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE730EI Akkukapazität ausreichend**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE730FI Unvollständiger Akkulernzyklus**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7310I Lernzyklus für Akku gestartet**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7311I Lernzyklus für Akku abgeschlossen**

**Erläuterung**

Keine Informationen verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7500M Persistente Cachesicherungseinheit fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Die persistente Cachesicherungseinheit ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7501M Cachesicherungseinheit ist schreibgeschützt**

**Erläuterung**

Auf der Cachesicherungseinheit ist der Schreibschutz aktiviert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7504I Cachesicherungseinheit wurde ersetzt**

**Erläuterung**

Die Cachesicherungseinheit wurde ersetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7505I Sicherungsmetadaten-Datenbank beschädigt**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird im Rahmen der Cachesicherungsfunktion protokolliert. Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird dieses Ereignis protokolliert, wenn während der Wiederherstellung der Cachedaten von der Sicherungseinheit ein Problem erkannt wird und die Daten auf der Sicherungseinheit nicht verwendbar sind. Es sollten keine Datenintegritätsprobleme auftreten. Es ist jedoch möglich, dass Daten vom Server, die in den Cache geschrieben wurden, nicht erfolgreich auf die Laufwerke geleert wurden. Daher sind diese Daten verloren gegangen. Der Kunde sollte eine Konsistenzprüfung durchführen, um die Integrität der Daten zu gewährleisten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7506L Sicherungskomponentenstatus unbekannt**

**Erläuterung**

Der Status der Cachesicherungseinheit ist unbekannt, da auf der Einheit ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE7600I Cachesicherungsvorgang gestartet**

**Erläuterung**

Ein Vorgang zum Sichern des Caches auf der internen persistenten Cacheeinheit wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7601I Cachesicherungsvorgang abgeschlossen**

**Erläuterung**

Die Sicherung der Cacheinhalte der persistenten Sicherungseinheit ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7602I Cachewiederherstellung von der persistenten Einheit wurde gestartet**

**Erläuterung**

Die Cachewiederherstellung von der persistenten Einheit wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7603I Cachewiederherstellung von der persistenten Einheit abgeschlossen**

**Erläuterung**

Die Cachewiederherstellung vom persistenten Speicher wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7700I Repository-Datenträger wurde erstellt**

**Erläuterung**

Ein Concat (erweiterbarer Repository-Datenträger) wurde erfolgreich erstellt.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7701I Die Kapazität eines Repository wurde erhöht**

**Erläuterung**  
Das SYMbol-Verfahren expandConcatVolume wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7702I Die Kapazität eines Repository wurde verringert**

**Erläuterung**  
Das SYMbol-Verfahren trimConcatVolume wurde erfolgreich abgeschlossen.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7800M Snapshot-Image-Rollback angehalten**

**Erläuterung**  
Ein PiT-Rollback wurde überschritten.

**Dringlichkeit**  
Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7801G Snapshot-Gruppen-Repository über Grenzwert**

**Erläuterung**

Die Menge der Daten im PiT-Gruppen-Repository hat den Schwellenwert überschritten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE7802M Snapshot-Gruppen-Repository ist voll**

**Erläuterung**

Das PiT-Gruppen-Repository ist voll – die aktuell zugewiesene Menge wurde verbraucht.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE7803M Snapshot-Gruppe fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Es wurde ein Fehler mit einer PiT-Gruppe erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE7804G Snapshot-Datenträger-Repository über Grenzwert**

**Erläuterung**

Die Menge der Daten im Ansichts-Repository hat den Schwellenwert überschritten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7805M Snapshot-Datenträger-Repository ist voll**

**Erläuterung**

Das Ansichts-Repository ist voll – die aktuell zugewiesene Menge wurde verbraucht.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7806M Snapshot-Datenträger-Repository fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Es wurde ein Fehler mit einem Ansichts-Repository erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7807M Snapshot-Image bereinigt**

**Erläuterung**

Ein PiT wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7808I Snapshot-Gruppe wurde erstellt**

**Erläuterung**

Eine PiT-Gruppe (Point In Time) wurde erstellt, um einen oder mehrere PiTs zu umfassen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7809I Snapshot-Gruppe wurde gelöscht**

**Erläuterung**

Eine PiT-Gruppe wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE780AI Parameter für eine Snapshot-Gruppe wurden festgelegt (geändert)**

**Erläuterung**

Die Parameter für eine PiT-Gruppe wurden festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE780BI Ein Snapshot-Image wurde für einen Datenträger erstellt**

**Erläuterung**

Für einen Datenträger wurde ein einzelner PiT erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE780CI Ein Snapshot-Image wurde gelöscht**

**Erläuterung**

Ein einzelner PiT wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein



**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE780DI Ein Snapshot-Image für eine Konsistenzgruppe wurde erstellt**

**Erläuterung**

Ein PiT für eine Konsistenzgruppe wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE780EI Ein Snapshot-Image für eine Konsistenzgruppe wurde gelöscht**

**Erläuterung**

Ein PiT für eine Konsistenzgruppe wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE780FI Ein Snapshot-Datenträger wurde erstellt**

**Erläuterung**

Eine PiT-Ansicht wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7810I Ein Snapshot-Datenträger wurde gelöscht**

**Erläuterung**

Eine PiT-Ansicht wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7811I Ein Snapshot-Datenträger wurde deaktiviert (beendet)**

**Erläuterung**

Eine PiT-Ansicht wurde beendet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7812I Die Parameter für einen Snapshot-Datenträger wurden geändert**

**Erläuterung**

Die PiT-Ansichtsparameter wurden festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7813I Konsistenzgruppe erstellen**

**Erläuterung**

Eine PiT-Konsistenzgruppe wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7814I Konsistenzgruppe löschen**

**Erläuterung**

Eine PiT-Konsistenzgruppe wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7815I Mitglied zur Konsistenzgruppe hinzufügen**

**Erläuterung**

Ein PiT-Konsistenzgruppenmitglied wurde hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7816I Mitglied aus Konsistenzgruppe entfernen**

**Erläuterung**

Ein PiT-Konsistenzgruppenmitglied wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7817I Parameter für eine Konsistenzgruppe wurden geändert**

**Erläuterung**

Die Parameter für eine PiT-Konsistenzgruppe wurden festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7818I Snapshot-Image-Rollback gestartet**

**Erläuterung**

Ein Rollback auf den Zustand des Basisdatenträgers wie im PiT enthalten wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7819I Snapshot-Image-Rollback für Konsistenzgruppe gestartet**

**Erläuterung**

Ein Rollback für die Konsistenzgruppe wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE781AI Snapshot-Image-Rollback fortgesetzt**

**Erläuterung**

Ein PiT-Rollback wurde fortgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE781BI Snapshot-Image-Rollback abgebrochen**

**Erläuterung**

Ein PiT-Rollback wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE781CI Snapshot-Datenträger zu Lesen/Schreiben konvertieren**

**Erläuterung**

Die Ansicht wurde von Schreibgeschützt zu Lesen/Schreiben konvertiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE781DI Snapshot-Datenträger für Konsistenzgruppe erstellt**

**Erläuterung**

Es wurde eine PiT-Konsistenzgruppenansicht erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE781EI Snapshot-Datenträger für Konsistenzgruppe gelöscht**

**Erläuterung**

Eine PiT-Konsistenzgruppenansicht wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE781FI Snapshot-Datenträger für Konsistenzgruppe deaktiviert (beendet)**

**Erläuterung**

Eine PiT-Konsistenzgruppenansicht wurde beendet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7820I Parameter auf Snapshot-Datenträger für Konsistenzgruppe geändert**

**Erläuterung**

Die Parameter für eine PiT-Konsistenzgruppenansicht wurden festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7821I Snapshot-Datenträger neu erstellt (neu gestartet)**

**Erläuterung**

PiT-Ansicht wurde neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7822I Snapshot-Datenträger für Konsistenzgruppe neu erstellt (neu gestartet)**

**Erläuterung**

Eine PiT-Konsistenzgruppenansicht wurde neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7823I Geplante Erstellung eines Snapshot-Images aufgetreten**

**Erläuterung**

Ein PiT, der zur Erstellung eingeplant wurde, wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7824I Geplante Erstellung eines Snapshot-Images für Konsistenzgruppe**

**Erläuterung**

Ein Konsistenzgruppen-PiT, der zur Erstellung eingeplant wurde, wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7825F Geplante Erstellung eines Snapshot-Images fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Die geplante Erstellung eines PiT ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

• **FQXDE7826F Geplante Erstellung eines Snapshot-Images für Konsistenzgruppe fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Die geplante Erstellung eines PiT für Konsistenzgruppe ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

• **FQXDE7827G Ausstehende Erstellung eines Snapshot-Images für Konsistenzgruppe fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Die ausstehende Erstellung eines PiT für Konsistenzgruppe ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE7828G Ausstehende Erstellung eines Snapshot-Images fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Die ausstehende Erstellung eines PiT ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7829I Erstellung eines Snapshot-Images für Konsistenzgruppe steht aus**

**Erläuterung**

Die Erstellung eines PiT für Konsistenzgruppe steht aus.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE782AI Erstellung eines Snapshot-Images steht aus**

**Erläuterung**

Die Anforderung zum Erstellen eines einzelnen PiT steht aus.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE782BI Ausstehende Erstellung eines Snapshot-Images wurde abgebrochen**

**Erläuterung**

Die ausstehende Erstellung eines PiT wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE782CI Ausstehende Erstellung eines Snapshot-Images für Konsistenzgruppe abgebrochen**

**Erläuterung**

Die ausstehende Erstellung eines PiT für Konsistenzgruppe wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**



Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE782DI Snapshot-Gruppe aus fehlerhaftem Zustand reaktiviert**

**Erläuterung**

Eine PiT-Gruppe wurde aus einem fehlerhaften Zustand reaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE782EI Snapshot-Datenträger aus fehlerhaftem Zustand reaktiviert**

**Erläuterung**

Eine Ansicht wurde aus einem fehlerhaften Zustand reaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE782FI Snapshot-Image-Rollback abgeschlossen**

**Erläuterung**

Ein PiT-Rollback wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7830I Snapshot-Image-Rollback aktiviert**

**Erläuterung**

Ein PiT-Rollback wurde aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7900F Copy On Write-Integritätsfehler**

**Erläuterung**

Bei einem Copy On Write-Vorgang erkannte die Firmware, dass die Integrität der PiT-Gruppdaten beeinträchtigt wurde.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE7A00F Integritätsfehler bei Write Ahead Log für Datenträger auf hoher Ebene**

**Erläuterung**

Die Firmware hat erkannt, dass die Integrität des Write Ahead Log für einen Datenträger auf hoher Ebene beeinträchtigt wurde.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE7B00G Kapazitätsschwellenwert für Thin-Volume-Repository überschritten**

**Erläuterung**

Die verbrauchte Kapazität eines TPV-Repositorys hat die angegebene Warnschwelle überschritten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7B01M Ein Thin-Volume-Repository ist voll**

**Erläuterung**

Ein TPV-Repository hat keine weitere Kapazität, um Schreibvorgänge zu akzeptieren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7B02M Ein Thin-Volume-Repository ist fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein TPV ist in einen fehlerhaften Status gewechselt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7B03I Thin Volume wurde erstellt**

**Erläuterung**

Ein TPV wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7B04I Virtuelle Kapazität eines Thin Volumes erhöht**

**Erläuterung**

Die virtuelle Kapazität für einen TPV wurde erhöht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7B05I Thin Volume wurde initialisiert**

**Erläuterung**

TPI-Inhalte wurden gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7B06I Kapazitätsschwellenwert für Thin-Volume-Repository geändert**

**Erläuterung**

Der TPV-Kapazitätsschwellenwert wurde festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7B07I Erweiterungsrichtlinie eines Thin Volumes geändert**

**Erläuterung**

TPV-Erweiterungsrichtlinie wurde festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7B08I Maximale Erweiterungskapazität eines Thin-Volume-Repositorys geändert**

**Erläuterung**

Die maximale Kapazität, bis zu der ein TPV-Repository wachsen kann, wurde festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7B09I Auf einem Thin Provisioned Repository-Datenträger wurde eine Defragmentierung gestartet.**

**Erläuterung**

Schwellenwert für Defragmentierung wurde erreicht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7B0AI Auf einem Thin Provisioned Repository-Datenträger wurde eine Defragmentierung abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Ein Defragmentierungsvorgang wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7B0BI Die Kapazität auf einem Thin Provisioned Repository-Datenträger wurde reduziert. Die freigegebene Kapazität wurde an den Pool zurückgegeben**

**Erläuterung**

Durch die Defragmentierung auf einem Thin Volume wurde ausreichend Kapazität freigegeben, um das Repository zu reduzieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7B0CI Thin Volume-Melderichtlinie geändert für Meldung als Thin Volume**

**Erläuterung**

Der Client hat ein setThinVolumeReportingPolicy-Verfahren ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7B0DI Thin Volume-Melderichtlinie geändert für Meldung als Thick (vollständig bereitgestelltes) Volume**

**Erläuterung**

Der Client hat ein setThinVolumeReportingPolicy-Verfahren ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C00G Asynchrone Spiegelungsgruppe als herabgesetzt markiert**

**Erläuterung**

Das von einem Benutzer angegebene Zielalter für den Wiederherstellungspunkt für eine asynchrone Spiegelungsgruppe wurde überschritten, sodass die Gruppe herabgesetzt wurde.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C01G Schwellenwert für Synchronisierungsintervall einer asynchronen Spiegelungsgruppe überschritten**

**Erläuterung**

Der von einem Benutzer angegebene Grenzwert für den Abschluss der periodischen Synchronisierung einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde überschritten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C02M Asynchrone Spiegelungsgruppe intern angehalten**

**Erläuterung**

Eine Controller-Firmware hat die Synchronisierung für eine asynchrone Spiegelungsgruppe infolge eines Fehlers intern ausgesetzt, der zur Behebung einen Benutzereingriff erfordert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C03M Die asynchrone Spiegelungsgruppe weist einen Rollenkonflikt (primär oder sekundär) auf**

**Erläuterung**

Von der Controller-Firmware wurde ein Rollenkonflikt der asynchronen Spiegelungsgruppe erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C04M Wiederherstellungspunkt für asynchrone Spiegelungsgruppe verloren**

**Erläuterung**

Der Wiederherstellungspunkt einer asynchrone Spiegelungsgruppe ging verloren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C05G Asynchrone Spiegelungsgruppe ist verwaist (keine zugehörige Spiegelungsgruppe auf der anderen Speichereinheit)**

**Erläuterung**

Eine Controller-Firmware hat erkannt, dass nur eine Seite einer asynchronen Spiegelungsgruppe vorhanden ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C06M Mitglied einer asynchronen Spiegelungsgruppe fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Eine Controller-Firmware hat einen Fehlerzustand erkannt, der dazu führt, dass die Spiegelung fehlschlägt. Dies resultiert in einer intern angehaltenen Spiegelung.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C07G Repository-Schwellenwert für Mitglied der asynchronen Spiegelungsgruppe überschritten**

**Erläuterung**

Eine Repository-Nutzung hat den von einem Benutzer angegebenen Schwellenwert überschritten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C08G Primäres Repository einer asynchronen Spiegelungsgruppe ist voll**

**Erläuterung**

Die Nutzung eines primären Repositories hat seine Kapazitätsgrenze erreicht und wird daher gelöscht, damit die Synchronisierung fortgesetzt werden kann. Ein neues PiT-Image wird zu einem späteren Zeitpunkt während der Synchronisierung erstellt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C09M Sekundäres Repository einer asynchronen Spiegelungsgruppe ist voll**

**Erläuterung**



Die Nutzung eines sekundären Repositorys hat seine Kapazitätsgrenze erreicht, was dazu führt, dass die Synchronisierung intern angehalten wird, damit der Benutzer entscheiden kann, wie der Zustand behoben wird.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE7C0BG Mitglied einer asynchronen Spiegelungsgruppe verwaist**

**Erläuterung**

Eine Controller-Firmware hat erkannt, dass nur eine Seite eines Mitglieds einer asynchronen Spiegelungsgruppe existiert, ohne dass ein Platzhalterdatenträger vorhanden ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE7C0CI Asynchrone Spiegelungsgruppe erstellt**

**Erläuterung**

Eine asynchrone Spiegelungsgruppe wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXDE7C0DI Erstellung einer asynchronen Spiegelungsgruppe fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Die Erstellung einer asynchronen Spiegelungsgruppe ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C0EI Asynchrone Spiegelungsgruppe gelöscht**

**Erläuterung**

Eine asynchrone Spiegelungsgruppe wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C0FI Fehler beim Löschen einer asynchronen Spiegelungsgruppe**

**Erläuterung**

Löschen einer asynchronen Spiegelungsgruppe ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C10I Parameter einer asynchronen Spiegelungsgruppe geändert**

**Erläuterung**

Die Parameter einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurden geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C11I Der herabgesetzte Status einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde gelöscht**

**Erläuterung**

Eine herabgesetzte asynchrone Spiegelungsgruppe, die Aufmerksamkeit erforderte, wurde durch den Benutzer gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C12I Überschrittener Schwellenwert für Synchronisierungsintervall einer asynchronen Spiegelungsgruppe gelöscht**

**Erläuterung**

Ein Schwellenwert für das Synchronisierungsintervall, der Aufmerksamkeit erforderte, wurde durch den Benutzer gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C13I Rolle der asynchronen Spiegelungsgruppe in primär geändert**

**Erläuterung**

Die Rolle einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde in primär geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C14I Rolle der asynchronen Spiegelungsgruppe in sekundär geändert**

**Erläuterung**

Die Rolle einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde in sekundär geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C15I Rollenkonflikt einer asynchronen Spiegelungsgruppe behoben**

**Erläuterung**

Der Rollenkonflikt einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C16I Die manuelle Synchronisierung einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde initiiert**

**Erläuterung**

Die Synchronisierung einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde durch eine Benutzeranforderung initiiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C1BI Asynchrone Spiegelungsgruppe durch Benutzer angehalten**

**Erläuterung**

Die Synchronisierung einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde durch eine Benutzeranforderung angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C1CI Asynchrone Spiegelungsgruppe fortgesetzt**

**Erläuterung**

Die Synchronisierung einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde fortgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C1DI Verwaiste asynchrone Spiegelungsgruppe behoben**

**Erläuterung**

Der Rollenkonflikt einer verwaisten asynchronen Spiegelungsgruppe wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C1EI Primäres Mitglied zu einer asynchronen Spiegelungsgruppe hinzugefügt**

**Erläuterung**

Einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde ein primäres Mitglied hinzugefügt. Dies führt zu einem Platzhalterdatenträger in der sekundären.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C1FI Sekundärer Mitgliedsplatzhalter zu einer asynchronen Spiegelungsgruppe hinzugefügt**

**Erläuterung**

Einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde ein sekundäres Platzhaltermitglied hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C20I Sekundäres Mitglied zu einer asynchronen Spiegelungsgruppe hinzugefügt**

**Erläuterung**

Einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde ein sekundäres Mitglied hinzugefügt, wodurch der zuvor erstellte Platzhalterdatenträger ersetzt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C21I Mitglied einer asynchronen Spiegelungsgruppe entfernt**

**Erläuterung**

Ein Mitglied wurde aus einer asynchronen Spiegelungsgruppe entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C22I Mitglied einer asynchronen Spiegelungsgruppe wiederhergestellt**

**Erläuterung**

Es wurde eine fehlerhafte Spiegelung wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C23I Sicherheit auf einem sekundären Mitglied einer asynchronen Spiegelungsgruppe aktiviert**

**Erläuterung**

Für die Datenträgergruppe eines Mitgliedsdatenträgers einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde Sicherheit aktiviert. Dies kann entweder ein Basis- oder Repository-Datenträger sein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C24I Überschrittener Schwellenwert für Mitglieds-Repository einer asynchronen Spiegelungsgruppe gelöscht**

**Erläuterung**

Ein überschrittener Schwellenwert für das Repository, der Aufmerksamkeit erforderte, wurde durch den Benutzer gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C25I Zustand eines vollen primären Mitglieds-Repositorys einer asynchronen Spiegelungsgruppe gelöscht**

**Erläuterung**

Der Zustand eines vollen primären Repositorys, der Aufmerksamkeit erforderte, wurde durch den Benutzer gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C26I Zustand eines vollen sekundären Mitglieds-Repositorys einer asynchronen Spiegelungsgruppe behoben**

**Erläuterung**

Der Zustand eines vollen sekundären Repositorys wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C27I Eigentumsänderung auf Mitglieds-Repository der asynchronen Spiegelungsgruppe**

**Erläuterung**

Der Eigentümer des Repository-Controllers eines Mitglieds einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C28I Verwaistes asynchrones Spiegelungsgruppenmitglied behoben**

**Erläuterung**

Der Zustand eines verwaisten Mitglieds einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C29I Lesefehler auf primärem Mitglied der asynchronen Spiegelungsgruppe**

**Erläuterung**

Eine Controller-Firmware hat einen Lesefehler auf dem primären Mitglied einer asynchronen Spiegelungsgruppe erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C2AI Herstellen der Synchronisierungsdaten auf allen primären Mitgliedern einer asynchronen Spiegelungsgruppe fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Eine Controller-Firmware hat einen PiT-Erstellungsfehler auf dem primären Mitglied einer asynchronen Spiegelungsgruppe erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C2BI Lesefehler auf sekundärem Mitglied der asynchronen Spiegelungsgruppe**

**Erläuterung**

Eine Controller-Firmware hat einen Lesefehler auf dem sekundären Mitglied einer asynchronen Spiegelungsgruppe erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C2CI Lesefehler in Spiegelungsdeltaprotokoll**



**Erläuterung**

Eine Controller-Firmware hat einen Lesefehler in einem Deltaprotokoll erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C2DI Fibre Channel-Port für asynchrone Spiegelung aktiviert**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Port wurde für ARVM aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C2EI Fibre Channel-Port für asynchrone Spiegelung deaktiviert**

**Erläuterung**

Ein Fibre Channel-Port wurde für ARVM deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C31I Anforderung zur kontrollierten Rollenänderung einer asynchronen Spiegelungsgruppe abgebrochen**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zur kontrollierten Rollenänderung einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde abgebrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C32G Die Controller-Firmware hat erkannt, dass nur ein Platzhalterdatenträger eines Mitglieds einer asynchronen Spiegelungsgruppe vorhanden ist.**

**Erläuterung**

Die Controller-Firmware hat erkannt, dass nur der Platzhalterdatenträger eines Mitglieds einer asynchronen Spiegelungsgruppe vorhanden ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C33I Zustand eines unvollständigen verwaisten Mitglieds einer asynchronen Spiegelungsgruppe behoben**

**Erläuterung**

Der Zustand eines verwaisten unvollständigen asynchronen Spiegelungsgruppenmitglied wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C34M Synchronisierung einer asynchronen Spiegelungsgruppe angehalten, da der alternative Zustand die Synchronisierung am Fortfahren hindert**

**Erläuterung**

Die Synchronisierung einer asynchronen Spiegelungsgruppe wurde angehalten, da der alternative Zustand die Synchronisierung am Fortfahren hindert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7C35I Eine Spiegelung wurde angehalten**

**Erläuterung**

Eine Spiegelung wurde angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C36I Für asynchrone Spiegelungsgruppe wird Rollenänderung des Mitglieds angefordert**

**Erläuterung**

Für eine asynchrone Spiegelungsgruppe wurde die Rollenänderung des Mitglieds angefordert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7C37M Controller-Firmware hat erkannt, dass eine Rollenänderung für eine asynchrone Spiegelungsgruppe angehalten wurde**

**Erläuterung**

Die Controller-Firmware hat erkannt, dass eine Rollenänderung für eine asynchrone Spiegelungsgruppe angehalten wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7D00M SMART Command Transfer (SCT)-Befehle nicht unterstützt**

**Erläuterung**

Durch MEL-Ereignis VDM protokolliert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE7E00I Stromversorgung des Laufwerks deaktiviert**

**Erläuterung**

Die Stromversorgung des Laufwerks wurde deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7E01I Stromversorgung des Laufwerks aktiviert**

**Erläuterung**

Die Stromversorgung des Laufwerks wurde aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7E02I Aus- und Wiedereinschaltungssequenz für Laufwerk gestartet**

**Erläuterung**

Die Aus- und Wiedereinschaltungssequenz wurde gestartet. Dies geschieht, nachdem das Laufwerk als für das Wiederherstellungsverfahren qualifiziert erachtet wurde und alle Kriterien erfüllt wurden. Wenn ein nicht reagierendes Laufwerk erkannt wird, wird entweder dieses Ereignis oder das Ereignis, dass die Kriterien für das Laufwerkswiederherstellungsverfahren nicht erfüllt wurden, protokolliert, nicht beides.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7E03I Aus- und Wiedereinschaltungssequenz für Laufwerk erfolgreich abgeschlossen**

**Erläuterung**

Aus- und Wiedereinschaltungssequenz für Laufwerk erfolgreich abgeschlossen. Dies geschieht, nachdem das Laufwerk wieder eingeschaltet und von der Controller-Firmware erkannt wurde. Beachten Sie, dass die Wiederaufbauphase der Wiederherstellung nach der Aus- und Wiedereinschaltungssequenz stattfindet und MEL-Ereignisse protokolliert, um den Fortschritt aufzuzeichnen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7E04I Aus- und Wiedereinschaltungssequenz für Laufwerk abgebrochen**

**Erläuterung**

Die Aus- und Wiedereinschaltungssequenz wurde abgebrochen. Dies kann jederzeit passieren, nachdem die Aus- und Wiedereinschaltungssequenz gestartet wurde, jedoch bevor sie abgeschlossen wird. Dies bedeutet, dass dieses Ereignis nur protokolliert wird, wenn das Ereignis Aus- und Wiedereinschaltungssequenz für Laufwerk gestartet protokolliert wurde, es aber nicht protokolliert wird, wenn das Ereignis Aus- und Wiedereinschaltungssequenz für Laufwerk erfolgreich abgeschlossen protokolliert wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7E05I Kriterien zur Laufwerkswiederherstellung nicht erfüllt**

**Erläuterung**

Ein fehlerhaftes Laufwerk ist zwar für das Laufwerkswiederherstellungsverfahren qualifiziert, allerdings wurde mindestens eines der Kriterien zum Aufrufen des Verfahrens zur Laufwerkswiederherstellung nicht erfüllt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7E06I Anforderung zur Aus- und Wiedereinschaltung eines Laufwerks erhalten**

**Erläuterung**

Eine Anforderung zur Aus- und Wiedereinschaltung eines physischen Laufwerks wurde von einer Hostanwendung empfangen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7F00I SNMP-Community wurde hinzugefügt**

**Erläuterung**

Eine SNMP-Community wurde hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7F01I SNMP-Community wurde entfernt**

**Erläuterung**

Eine SNMP-Community wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7F02I SNMP-Community-Parameter wurden geändert**

**Erläuterung**

SNMP-Community-Parameter wurden geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7F03I SNMP-Trap-Ziel wurde hinzugefügt**

**Erläuterung**

Ein SNMP-Trap-Ziel wurde hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7F04I SNMP-Trap-Ziel wurde entfernt**

**Erläuterung**

Ein SNMP-Trap-Ziel wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7F05I SNMP-Trap-Zielparameter wurden geändert**

**Erläuterung**

SNMP-Trap-Zielparameter wurden geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7F06I SNMP-Systemvariable wurde geändert**

**Erläuterung**

Eine SNMP-Systemvariable wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE7F07I SNMP-Test-Alert**

**Erläuterung**

Eine SNMP-Systemvariable wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9000I Größe des aktiven Trace-Puffers überschreitet definierten Schwellenwert**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn die Größe des aktiven Trace-Puffers den definierten Schwellenwert überschritten hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9001I IOC-Daten erfasst**

**Erläuterung**

Es ist eine IOC-Protokollsammlung aufgetreten. Der IOC-Auszug kann durch eine Ausnahme oder einen Benutzer hervorgerufen werden, zur Unterstützung von IOC-Chips. Die Datenerfassung vom IOC ist ein intransparentes Protokoll, das bei der Isolierung/Unterstützung von Problemen mit IOC-Chips vor Ort helfen soll.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9100I Automatische Lastverteilung aktiviert**

**Erläuterung**

Die automatische Lastverteilung wurde auf dem Array aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9101I Automatische Lastverteilung deaktiviert**

**Erläuterung**

Die automatische Lastverteilung wurde auf dem Array deaktiviert.



**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9102M Verlust der Verbindungsredundanz auf Hostseite erkannt**

**Erläuterung**

Der Controller hat erkannt, dass der angegebene Host die Verbindung zu einem der beiden Controller verloren hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9103M Fehler bei Host-Multipath-Treiberkonfiguration erkannt**

**Erläuterung**

Das Verhalten des Host-Multipath-Treibers für den angegebenen Host entspricht nicht den Erwartungen der unterstützten Treiber für den angegebenen Hosttyp. Dies weist in der Regel auf einen fehlenden, veralteten oder falsch konfigurierten Multipath-Treiber hin, der auf dem Host installiert wurde, oder auf die Angabe eines falschen Hosttyps für diesen Host in der Arraykonfiguration.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9104I Analyse des Workload-Ausgleichs ausgeführt**

**Erläuterung**

Eine Analyse des Workload-Ausgleichs wurde durch die automatische Lastverteilung ausgeführt, um herauszufinden, ob eine Optimierung erforderlich ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9105I Workload wurde automatisch durch übertragende Datenträger ausgeglichen**

**Erläuterung**

Die automatische Lastverteilung hat eine Lastoptimierung vorgenommen, um den Workload gleichmäßig auf die Controller zu verteilen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9106I Workload-Ausgleich wurde nach Lastoptimierung ausgewertet**

**Erläuterung**

Die automatische Lastverteilung hat eine Analyse der Auswirkungen einer vorherigen Lastoptimierung vorgenommen, die den Workload auf die Controller verteilte.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9107I Reporting der Hostverbindung deaktiviert**

**Erläuterung**

Das Reporting der Hostverbindung wurde auf dem Array deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9108I Reporting der Hostverbindung aktiviert**

**Erläuterung**

Das Reporting der Hostverbindung wurde auf dem Array aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9200M Sicherheitsprüfprotokoll hat die maximale Kapazität erreicht und kann keine neuen Sicherheitsereignisse protokollieren, bis es gelöscht wird**

**Erläuterung**

Das Sicherheitsprüfprotokoll hat die maximale Kapazität erreicht und die Richtlinie für volle Prüfprotokolle ist auf 'Manuell löschen' festgelegt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9201G Sicherheitsprüfprotokoll hat fast maximale Kapazität erreicht und sollte jetzt gelöscht werden, damit keine Ereignisse verloren gehen**

**Erläuterung**

Die Größe des Sicherheitsprüfprotokolls hat Warnschnelle überschritten und die Richtlinie für volle Prüfprotokolle ist auf 'Manuell löschen' festgelegt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9202I Richtlinie für volle Prüfprotokolle wurde geändert**

**Erläuterung**

Ein Administrator hat die Richtlinie für volle Prüfprotokolle geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9203I Sicherheitsprotokolleinträge manuell gelöscht**

**Erläuterung**

Das Sicherheitsprüfprotokoll wurde durch eine Administratoranforderung gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9204M Ein Verzeichnisdienst-Server ist nicht erreichbar oder falsch konfiguriert**

**Erläuterung**

Der Controller kann mit dem konfigurierten Verzeichnisdienst-Server nicht kommunizieren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9205I Konfiguration des Verzeichnisdienst-Servers wurde geändert**

**Erläuterung**

Ein Administrator hat die Konfiguration des Verzeichnisdienst-Servers geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9206I Die angegebene IP-Adresse hat zu viele ungültige Anmeldungen versucht und wurde für einen bestimmten Zeitraum gesperrt**

**Erläuterung**

Die maximale Anzahl an ungültigen Anmeldeversuchen wurde überschritten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9207L Zertifikat wurde widerrufen**

**Erläuterung**

Ein Zertifikat wurde während des SSL-Handshake widerrufen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE9208L OCSP-Responder-Server kann nicht kontaktiert werden**

**Erläuterung**

Die Widerrufsüberprüfung ist aktiviert, die URL des OCSP-Responder-Servers ist aber nicht erreichbar.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

- **FQXDE9209I SAML-Serverkonfiguration geändert**

**Erläuterung**

Ein Administrator hat die Konfiguration des SAML-Servers geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE920AI SAML-Server ist aktiviert**

**Erläuterung**

SAML-Server ist aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE920BI SAML-Server ist deaktiviert**

**Erläuterung**

SAML-Server ist deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE920CI SAML-Server-Authentifizierung abgelehnt**

**Erläuterung**

Die SAML-Server-Authentifizierung wurde abgelehnt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9300G Ein installiertes Zertifikat, das für die KMIP-Server-Authentifizierung verwendet wird, läuft bald ab**

**Erläuterung**

Ein installiertes Zertifikat, das für die Authentifizierung bei einem KMIP-Server für die integrierte externe Schlüsselverwaltung verwendet wird, läuft in Kürze ab. Dieses Ereignis wird nur protokolliert, wenn das aktuelle Schlüsselverwaltungsschema des Arrays extern ist. Wenn das Zertifikat abläuft, kann dies zu einem Verlust des Datenzugriffs führen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9301M Ein installiertes Zertifikat, das für die KMIP-Server-Authentifizierung verwendet wird, ist abgelaufen**

**Erläuterung**

Ein installiertes Zertifikat, das für die Authentifizierung bei einem KMIP-Server für die integrierte externe Schlüsselverwaltung verwendet wird, ist abgelaufen. Dieses Ereignis sollte nur protokolliert

werden, wenn das aktuelle Schlüsselverwaltungsschema des Arrays extern ist. Ein abgelaufenes KMS-Zertifikat kann zu einem Verlust des Datenzugriffs führen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9302M Vom KMIP-Server wurde ein Zertifikatfehler zurückgegeben**

**Erläuterung**

Der KMIP-Server für die integrierte externe Schlüsselverwaltung gab einen Fehler zurück, der darauf hinweist, dass ein Zertifikat fehlerhaft ist. Dieser Fehlerzustand kann zu einem Verlust des Datenzugriffs führen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9303M Authentifizierung beim KMIP-Server fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Der KMIP-Server für die integrierte externe Schlüsselverwaltung ist ausgefallen. Dieser Fehlerzustand kann zu einem Verlust des Datenzugriffs führen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9304M Bei der Verbindung zu einem KMIP-Server ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Verbindung zu einem KMIP-Server für die integrierte externe Schlüsselverwaltung ist fehlgeschlagen. Dieser Fehlerzustand kann zu einem Verlust des Datenzugriffs führen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9305M Allgemeiner Fehler bei Kommunikation mit KMIP-Server zurückgegeben**

**Erläuterung**

Ein allgemeiner KMIP-Serverfehler wurde bei der Kommunikation mit dem Server für die integrierte externe Schlüsselverwaltung zurückgegeben. Dieser Fehlerzustand kann zu einem Verlust des Datenzugriffs führen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9306G Der Versuch, einen Sicherheitsschlüssel zu erstellen, ist fehlgeschlagen, da das Clientzertifikat der Speichereinheit mit keinem der vorhandenen Eigentümer auf dem KMIP-Server übereinstimmt**

**Erläuterung**

Die Schlüsselerstellung ist fehlgeschlagen, da das Clientzertifikat der Speichereinheit mit keinem der vorhandenen Eigentümer auf dem Server für die integrierte externe Schlüsselverwaltung übereinstimmt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9400I NVMe-Controller aufgrund von Keep-Alive-Timeout gelöscht**

**Erläuterung**

Ein NVMe-Controller wurde aufgrund eines Keep-Alive-Timeouts gelöscht. Überprüfen Sie die Verbindungen und den Status des Hosts.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9401I NVM-Verbindung aufgrund fehlender verfügbarer Ressourcen fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Ein NVM-Verbindungsbefehl zum Erstellen eines Admin-Warteschlangen-Paars und NVM-Controller aufgrund fehlender verfügbarer Ressourcen fehlgeschlagen. Es gibt zu viele Verbindungen zum Controller.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9600M Bevorstehender Laufwerkfehler (hohes Datenverfügbarkeitsrisiko)**

**Erläuterung**

Bevorstehender Laufwerkfehler (hohes Datenverfügbarkeitsrisiko)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9601M Bevorstehender Laufwerkfehler (mittleres Datenverfügbarkeitsrisiko)**

**Erläuterung**

Bevorstehender Laufwerkfehler (mittleres Datenverfügbarkeitsrisiko)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9602M Bevorstehender Laufwerkfehler (nicht zugeordnet oder Standby-Hot-Spare)**

**Erläuterung**

Bevorstehender Laufwerkfehler (nicht zugeordnet oder Standby-Hot-Spare)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9603M Nicht kompatibles PI-Typ-Laufwerk**

**Erläuterung**

Nicht kompatibles PI-Typ-Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9604M Herabgesetzter Laufwerkkanal**

**Erläuterung**

Herabgesetzter Laufwerkkanal

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9605M Controller-Neustarts erkannt**

**Erläuterung**

Controller-Neustarts erkannt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9606M ESM-Einschub – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

ESM-Einschub – falsche Verkabelung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9607M Herabgesetzter Laufwerkpfad**

**Erläuterung**

Herabgesetzter Laufwerkpfad

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9608M Abweichung bei Erkennung der Laufwerkskanal-Datenrate**

**Erläuterung**

Abweichung bei Erkennung der Laufwerkskanal-Datenrate

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9609M**

**Erläuterung****Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9610M Fibre Channel-Trunking – nicht kompatibles ESM**

**Erläuterung**

Fibre Channel-Trunking – nicht kompatibles ESM

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9611M Fibre Channel-Trunking – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

Fibre Channel-Trunking – falsche Verkabelung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9612M SAS-Einheit – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

SAS-Einheit – falsche Verkabelung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9614M SAS-Schleife – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

SAS-Schleife – falsche Verkabelung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9616M SAS-Host – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

SAS-Host – falsche Verkabelung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9618M SAS-Einheit – falsche Verkabelung**

**Erläuterung**

SAS-Einheit – falsche Verkabelung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9619M Ausgefallener oder herabgesetzter SAS-Port**

**Erläuterung**

Ausgefallener oder herabgesetzter SAS-Port

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9620M Ausgefallener oder herabgesetzter SAS-Port**

**Erläuterung**

Ausgefallener oder herabgesetzter SAS-Port

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9624M Fach – Verlust der externen Redundanz**

**Erläuterung**

Fach – Verlust der externen Redundanz

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9625M Fehler bei Host-E/A-Karte**

**Erläuterung**

Fehler bei Host-E/A-Karte

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9626M Problem mit Host-Switch-Karte**

**Erläuterung**

Problem mit Host-Switch-Karte

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9627M Fehlende Laufwerke – Sperrung**

**Erläuterung**

Fehlende Laufwerke – Sperrung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9628M Ein Controller hat erkannt, dass die Kombination aus Hostschnittstellenkarten nicht konform mit den Einschränkungen des Controllers oder der Firmware sind.**

**Erläuterung**

Ein Controller hat erkannt, dass die Kombination aus Hostschnittstellenkarten nicht konform mit den Einschränkungen des Controllers oder der Firmware sind.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9629M Ausgefallenes Laufwerk**

**Erläuterung**

Ausgefallenes Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9630M Redundanzgruppe nicht konsistent**

**Erläuterung**

Redundanzgruppe nicht konsistent

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9631F In der Datenträgergruppe oder im Pool degradierte Datenträger – Unkritischer Laufwerksfehler**

**Erläuterung**

In der Datenträgergruppe oder im Pool degradierte Datenträger – Unkritischer Laufwerksfehler

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9633M Abweichung bei Cachespeicher**

**Erläuterung**

Abweichung bei Cachespeicher

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9634M Batterie ist ausgefallen**

**Erläuterung**

Batterie ist ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9635M Cache-Datenverlust**

**Erläuterung**

Cache-Datenverlust



**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9636M Batterie kurz vor Ablauf**

**Erläuterung**

Batterie kurz vor Ablauf

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9637M Batterie-Einstellungen stimmen nicht überein**

**Erläuterung**

Batterie-Einstellungen stimmen nicht überein

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9638M Nicht unterstützte Cache-Speicherkapazität**

**Erläuterung**

Nicht unterstützte Cache-Speicherkapazität

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9639M Nicht ausreichende Kapazität der Cachesicherungseinheit**

**Erläuterung**

Nicht ausreichende Kapazität der Cachesicherungseinheit

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9640M Unzureichender Prozessorspeicher für Cache**

**Erläuterung**

Der Controller hat nicht genügend Prozessorspeicher zur Unterstützung des konfigurierten Caches.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9641M Dedizierter Spiegelungskanal fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Dedizierter Spiegelungskanal fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9642M Write-Back-Cache deaktiviert**

**Erläuterung**

Write-Back-Cache deaktiviert

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9644M Controller verschlechtert, um Offline-Volumendaten zu erhalten.**

**Erläuterung**

Controller verschlechtert, um Offline-Volumendaten zu erhalten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9645I Nicht wiederherstellbares unterbrochenes Schreiben**

**Erläuterung**

Nicht wiederherstellbares unterbrochenes Schreiben

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9646M Inkompatibles Laufwerk aufgrund nicht unterstützter Sektorgröße**

**Erläuterung**

Inkompatibles Laufwerk aufgrund nicht unterstützter Sektorgröße

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9648M Ausgefallener Datenträger**

**Erläuterung**

Ausgefallener Datenträger

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9649M Nicht zertifiziertes Laufwerk**

**Erläuterung**

Nicht zertifiziertes Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9650M Ersetztes Laufwerk – falscher Typ**

**Erläuterung**

Ersetztes Laufwerk – falscher Typ

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9651M Datenträger-Änderungsvorgang fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Datenträger-Änderungsvorgang fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9652M Übernahme der Konfigurationsdatenbank fehlgeschlagen – RAID-Level nicht unterstützt**

**Erläuterung**

Übernahme der Konfigurationsdatenbank fehlgeschlagen – RAID-Level nicht unterstützt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9653M Fehler bei Übernahme der Konfigurationsdatenbank – ein oder mehrere Limits überschritten**

**Erläuterung**

Fehler bei Übernahme der Konfigurationsdatenbank – ein oder mehrere Limits überschritten

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9654M Nicht kompatibles Laufwerk aufgrund älterer Konfigurationsdatenbank**

**Erläuterung**

Nicht kompatibles Laufwerk aufgrund älterer Konfigurationsdatenbank

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9656M Nicht kompatibles Laufwerk aufgrund neuerer Konfigurationsdatenbank**

**Erläuterung**

Nicht kompatibles Laufwerk aufgrund neuerer Konfigurationsdatenbank

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9657M Fremdes Laufwerk hat inkonsistente Konfiguration**

**Erläuterung**

Fremdes Laufwerk hat inkonsistente Konfiguration

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9658M Fremdes Laufwerk bezieht sich auf systemeigenes Laufwerk**

**Erläuterung**

Fremdes Laufwerk bezieht sich auf systemeigenes Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9659M Ersetztes Laufwerk – falscher Typ**

**Erläuterung**

Ersetztes Laufwerk – falscher Typ

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9660M Ausgefallenes Legacy-Laufwerk**

**Erläuterung**

Ausgefallenes Legacy-Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9661M Fehler bei Konfigurationsdatenbankübernahme – mehrere Konfigurationsdatenbanken erkannt**

**Erläuterung**

Fehler bei Konfigurationsdatenbankübernahme – mehrere Konfigurationsdatenbanken erkannt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9662M Systemeigene Datenträgergruppe und fremdes Laufwerk beziehen sich aufeinander**

**Erläuterung**

Systemeigene Datenträgergruppe und fremdes Laufwerk beziehen sich aufeinander

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9664M Datenträgergruppenklone**

**Erläuterung**

Datenträgergruppenklone

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9665M Mehrere Datenträgergruppen beziehen sich auf fremdes Laufwerk**

**Erläuterung**

Mehrere Datenträgergruppen beziehen sich auf fremdes Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9666M Mehrere Datenträgergruppen beziehen sich auf fremdes Laufwerk (Szenario 2)**

**Erläuterung**

Mehrere Datenträgergruppen beziehen sich auf fremdes Laufwerk (Szenario 2)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9667M Nicht unterstützte SATA-Protokollverbindung**

**Erläuterung**

Nicht unterstützte SATA-Protokollverbindung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9669M Sicherheitsschloss erforderlich**

**Erläuterung**

Sicherheitsschloss erforderlich

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9671M Fehlendes Hot-Spare-Laufwerk**

**Erläuterung**

Fehlendes Hot-Spare-Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9672M Solid-State-Laufwerk – Ende der Lebensdauer**

**Erläuterung**

Solid-State-Laufwerk – Ende der Lebensdauer

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9673M Nicht unterstützte Laufwerkskapazität**

**Erläuterung**

Nicht unterstützte Laufwerkskapazität

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9674M Datenträger – Hot-Spare wird verwendet**

**Erläuterung**

Datenträger – Hot-Spare wird verwendet

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9675M Datenträgergruppe oder -pool fehlt**

**Erläuterung**

Datenträgergruppe oder -pool fehlt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9676M Datenträgergruppe oder -pool unvollständig**

**Erläuterung**

Datenträgergruppe oder -pool unvollständig

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9677M Nicht kompatible Interposer-Firmware**

**Erläuterung**

Nicht kompatible Interposer-Firmware

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9678M Nicht kompatible Laufwerksausrichtung**

**Erläuterung**

Nicht kompatible Laufwerksausrichtung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9679M Bevorstehender Laufwerkfehler (Warten auf Hot-Spare)**

**Erläuterung**

Bevorstehender Laufwerkfehler (Warten auf Hot-Spare)

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9682M IP-Adresse des NTP-Servers kann nicht aufgelöst werden**

**Erläuterung**

IP-Adresse des NTP-Servers kann nicht aufgelöst werden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9683M NTP-Abfrage fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

NTP-Abfrage fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9684M NTP-Server können nicht kontaktiert werden**

**Erläuterung**

NTP-Server können nicht kontaktiert werden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9685M Ungültiges Netzteil**

**Erläuterung**

Ungültiges Netzteil

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9686M Abweichende EEPROMs der Mittelplatine**

**Erläuterung**

Abweichende EEPROMs der Mittelplatine

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9687M Ausgefallener I2C-Bus**

**Erläuterung**

Ausgefallener I2C-Bus

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9688M Beschädigtes VPD-EEPROM**

**Erläuterung**

Beschädigtes VPD-EEPROM

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9689M Controller entfernt**

**Erläuterung**

Controller entfernt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9690M Abweichung bei Laufwerk-Sicherheitsschloss**

**Erläuterung**

Abweichung bei Laufwerk-Sicherheitsschloss

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9691M Abweichende Sicherheitsschloss-IDs**

**Erläuterung**

Abweichende Sicherheitsschloss-IDs

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9692M Wechselstromnetzteil ausgefallen**

**Erläuterung**

Wechselstromnetzteil ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9693M Stromversorgungs Lüftereinschub entfernt**

**Erläuterung**

Stromversorgungs Lüftereinschub entfernt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9694M Interconnect-Batterieeinschub fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Interconnect-Batterieeinschub fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9695M Netzteil – keine Stromversorgung**

**Erläuterung**

Netzteil – keine Stromversorgung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9696M Speichereinheitskomponente – Kommunikationsverlust**

**Erläuterung**

Speichereinheitskomponente – Kommunikationsverlust

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9697M Entfernter ESM-Einschub**

**Erläuterung**

Entfernter ESM-Einschub

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9699M Fach-ID-Konflikt**

**Erläuterung**

Fach-ID-Konflikt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9700M Nominale Temperatur überschritten**

**Erläuterung**

Nominale Temperatur überschritten

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9701M Maximale Temperatur überschritten**

**Erläuterung**

Maximale Temperatur überschritten

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9702M Stromversorgungslüftereinschub entfernt**

**Erläuterung**

Stromversorgungslüftereinschub entfernt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9703M ESM-Firmware stimmt nicht überein**



**Erläuterung**

ESM-Firmware stimmt nicht überein

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9704M Umgangenes Laufwerk**

**Erläuterung**

Umgangenes Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9705M Laufwerkhalterung – Verlust der Pfadredundanz**

**Erläuterung**

Laufwerkhalterung – Verlust der Pfadredundanz

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9706M Umgangenes Laufwerk**

**Erläuterung**

Umgangenes Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9707M Laufwerk – Verlust der Pfadredundanz**

**Erläuterung**

Laufwerk – Verlust der Pfadredundanz

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9708M ESM-Hardwaretyp stimmt nicht überein**

**Erläuterung**

ESM-Hardwaretyp stimmt nicht überein

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9709M Gemischte Laufwerkstypen – nicht konform**

**Erläuterung**

Gemischte Laufwerkstypen – nicht konform

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9710M Nicht zertifizierter ESM-Einschub**

**Erläuterung**

Nicht zertifizierter ESM-Einschub

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9711M Nicht zertifiziertes Laufwerk**

**Erläuterung**

Nicht zertifiziertes Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9712M Controller stimmt nicht überein**

**Erläuterung**

Controller stimmt nicht überein

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9713M Laufwerkhalterungen nicht ordnungsgemäß verkabelt**

**Erläuterung**

Laufwerkhalterungen nicht ordnungsgemäß verkabelt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9714M Separate Leitungen – Diagnosefehler**

**Erläuterung**

Separate Leitungen – Diagnosefehler

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9715I Speichereinheitskomponente – Kommunikationsverlust**

**Erläuterung**

Speichereinheitskomponente – Kommunikationsverlust

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9716M Interconnect-Batterieeinschub entfernt**

**Erläuterung**

Interconnect-Batterieeinschub entfernt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9717M Netzteil ausgefallen**

**Erläuterung**

Netzteil ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9718M Controller stimmt nicht überein**

**Erläuterung**

Controller stimmt nicht überein

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9720M Redundante Netzteile erforderlich**

**Erläuterung**

Redundante Netzteile erforderlich

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9721M Falsch konfiguriertes Fach**

**Erläuterung**

Falsch konfiguriertes Fach

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9722M ESM-Konfigurationseinstellungen – falsche Version**

**Erläuterung**

ESM-Konfigurationseinstellungen – falsche Version

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9724M ID von Controllermodell oder -untermodell kann nicht ermittelt werden**

**Erläuterung**

ID von Controllermodell oder -untermodell kann nicht ermittelt werden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9725M Einschub ausgefallen**

**Erläuterung**

Einschub ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9726M Einschub fehlt oder geöffnet**

**Erläuterung**

Einschub fehlt oder geöffnet

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9727M Thermisches Herunterfahren**

**Erläuterung**

Thermisches Herunterfahren

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9728M Herabgesetzter Einschub**

**Erläuterung**

Herabgesetzter Einschub

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9729M Ungültiger Einschubtyp**

**Erläuterung**

Ungültiger Einschubtyp

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9730M Einschub entfernt**

**Erläuterung**

Einschub entfernt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9731M Fehlgeschlagen GBIC/SFP**

**Erläuterung**

Fehlgeschlagen GBIC/SFP

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9734M Nicht optimaler SSD-Cache**

**Erläuterung**

Nicht optimaler SSD-Cache

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9735M Beibehaltung der Kapazität unter Schwellenwert**

**Erläuterung**

Beibehaltung der Kapazität unter Schwellenwert

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9736M Datenträgerpoolkapazität – Warnschwelle überschritten**

**Erläuterung**

Datenträgerpoolkapazität – Warnschwelle überschritten

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9737M Datenträgerpoolkapazität – kritischer Schwellenwert überschritten**

**Erläuterung**

Datenträgerpoolkapazität – kritischer Schwellenwert überschritten

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9738M Datenträgerpoolkapazität – voll**

**Erläuterung**

Datenträgerpoolkapazität – voll

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9739M Nicht genügend Festplattenpoolspeicher**

**Erläuterung**

Nicht genügend Festplattenpoolspeicher

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9740I Herabgesetzter Datenträger**

**Erläuterung**

Herabgesetzter Datenträger

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXDE9742M Zu viele Versuche für Sicherheitsschloss-Validierung**

**Erläuterung**

Zu viele Versuche für Sicherheitsschloss-Validierung

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9743M Offline-Controller**

**Erläuterung**

Offline-Controller

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9744M Controllerdiagnose fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Controllerdiagnose fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9746M Unbekannter Komponentenfehler**

**Erläuterung**

Unbekannter Komponentenfehler

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE9747M Unbekannter Fehler bei gemeinsam genutzter Komponente**

**Erläuterung**

Unbekannter Fehler bei gemeinsam genutzter Komponente

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE9748M Ungültiger Hosttyp**

**Erläuterung**

Ungültiger Hosttyp

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

• **FQXDE9750M Inaktiver Host-Port registriert**

**Erläuterung**

Ein Host Context Agent (HCA) hat versucht, einen Host-Port zu registrieren, der mit einem Host verknüpft ist, dem bereits Speicherpartitionen zugeordnet sind. Der Host-Port wurde dementsprechend als inaktiv gekennzeichnet und kann über die Speicherverwaltungssoftware oder CLI aktiviert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9751M Inaktive Host-Port-ID**

**Erläuterung**

Inaktive Host-Port-ID

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9752M Externes Schlüsselverwaltungssystem – nicht konform**

**Erläuterung**

Externes Schlüsselverwaltungssystem – nicht konform

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9753M Snapshot-Premiumfunktion – nicht konform**

**Erläuterung**

Snapshot-Premiumfunktion – nicht konform

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9754M Gold Key – Einstellungen stimmen nicht überein**

**Erläuterung**

Jeder Controller des Paares hat eine andere Einstellung für das NVSRAM-Bit, das steuert, ob für den Controller Gold Key-Einschränkungen gelten. Wenn dieser Zustand erkannt wird, werden beide Controller weiterbehandelt, obwohl für sie Einschränkungen gelten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9755M Gemischte Laufwerkstypen – Einstellungen stimmen nicht überein**

**Erläuterung**

Jeder Controller des Paares hat eine andere Einstellung für das NVSRAM-Bit, das steuert, ob gemischte Laufwerkstypen eine Premiumfunktion darstellen. Wenn dieser Zustand erkannt wird, werden beide Controller weiterbehandelt, obwohl MDT eine Premiumfunktion ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9756M Premiumfunktion-Testzeitraum fast im nicht konformen Status**

**Erläuterung**

Premiumfunktion-Testzeitraum fast im nicht konformen Status

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9757M Offline-Controller**

**Erläuterung**

Offline-Controller

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9758M Speichereinheit im Wiederherstellungsmodus**

**Erläuterung**

Speichereinheit im Wiederherstellungsmodus

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9759M Dualer Primärdatenträger – Konflikt**

**Erläuterung**

Dualer Primärdatenträger – Konflikt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9760M Dualer Sekundärdatenträger – Konflikt**

**Erläuterung**

Dualer Sekundärdatenträger – Konflikt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9761M Spiegelungsdaten nicht synchronisiert**

**Erläuterung**

Spiegelungsdaten nicht synchronisiert

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9762M Spiegelungsbeziehung hat inkonsistenten Schreibmodus**

**Erläuterung**

Die Spiegelungsbeziehung hat einen inkonsistenten Schreibmodus.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9763M Spiegelung-Kommunikationsfehler – Speichereinheit kann nicht kontaktiert werden**

**Erläuterung**

Spiegelung-Kommunikationsfehler – Speichereinheit kann nicht kontaktiert werden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9764M Remote-Spiegelung kann nicht aktualisiert werden**

**Erläuterung**

Remote-Spiegelung kann nicht aktualisiert werden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9765M Kopiervorgang fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Kopiervorgang fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9766M Nicht lesbare Sektoren erkannt**

**Erläuterung**

Nicht lesbare Sektoren erkannt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9767M Nicht lesbare Sektoren – Protokoll voll**

**Erläuterung**

Nicht lesbare Sektoren – Protokoll voll

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9768M Controllerdiagnosedaten erfasst**

**Erläuterung**

Controllerdiagnosedaten erfasst

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.



- **FQXDE9769M Premiumfunktion – nicht konform**

**Erläuterung**

Premiumfunktion – nicht konform

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9770M Batterietemperatur – kritischer Grenzwert überschritten**

**Erläuterung**

Batterietemperatur – kritischer Grenzwert überschritten

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9771M Batterieaustausch erforderlich**

**Erläuterung**

Batterieaustausch erforderlich

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9772M Batterie entfernt**

**Erläuterung**

Batterie entfernt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9773M Batterie abgelaufen**

**Erläuterung**

Batterie abgelaufen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9774M Cachesicherungseinheit ausgefallen**

**Erläuterung**

Cachesicherungseinheit ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9775M Cachesicherungseinheit im Schreibschutzmodus**

**Erläuterung**

Cachesicherungseinheit im Schreibschutzmodus

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9776M Snapshot-Image-Rollback angehalten**

**Erläuterung**

Snapshot-Image-Rollback angehalten

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9777G Repository – Schwellenwert überschritten**

**Erläuterung**

Repository – Schwellenwert überschritten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9778M Repository – voll**

**Erläuterung**

Repository – voll

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9779M Snapshot-Gruppe oder CG-Mitgliedsdatenträger fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Snapshot-Gruppe oder CG-Mitgliedsdatenträger fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9780G Snapshot-Datenträger-Repository – Schwellenwert überschritten**

**Erläuterung**

Snapshot-Datenträger-Repository – Schwellenwert überschritten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9781M Snapshot-Datenträger-Repository – voll**

**Erläuterung**

Snapshot-Datenträger-Repository – voll

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9782M Snapshot-Datenträger ausgefallen**

**Erläuterung**

Snapshot-Datenträger ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9783M Snapshot-Image bereinigt**

**Erläuterung**

Snapshot-Image bereinigt

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9784G Konsistenzgruppe – Snapshot-Imageerstellung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Konsistenzgruppe – Snapshot-Imageerstellung fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9785G Snapshot-Imageerstellung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Snapshot-Imageerstellung fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9786G Thin-Volume-Repository – Schwellenwert überschritten**

**Erläuterung**

Thin-Volume-Repository – Schwellenwert überschritten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9787M Thin-Volume-Repository – voll**

**Erläuterung**

Thin-Volume-Repository – voll

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9788M Thin-Volume ausgefallen**

**Erläuterung**

Thin-Volume ausgefallen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9789G Herabgesetzte Spiegelungsgruppe**

**Erläuterung**

Herabgesetzte Spiegelungsgruppe

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9790G Synchronisierung der Spiegelungsgruppe – Schwellenwert überschritten**

**Erläuterung**

Synchronisierung der Spiegelungsgruppe – Schwellenwert überschritten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9791M Synchronisierung angehalten**

**Erläuterung**

Synchronisierung angehalten

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9792M Konflikt mit Spiegelungsgruppenrolle**

**Erläuterung**

Konflikt mit Spiegelungsgruppenrolle

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9793M Synchronisierung – Wiederherstellungspunkt verloren**

**Erläuterung**

Synchronisierung – Wiederherstellungspunkt verloren

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9794G Verwaiste Spiegelungsgruppe**

**Erläuterung**

Verwaiste Spiegelungsgruppe

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9795M Spiegelung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Spiegelung fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9796G Gespiegeltes Datenträger-Repository – Schwellenwert überschritten**

**Erläuterung**

Gespiegeltes Datenträger-Repository – Schwellenwert überschritten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9797G Gespiegeltes Primärdatenträger-Repository – voll**

**Erläuterung**

Gespiegeltes Primärdatenträger-Repository – voll

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9798M Gespiegeltes Sekundärdatenträger-Repository – voll**

**Erläuterung**

Gespiegeltes Sekundärdatenträger-Repository – voll

**Dringlichkeit**

Kritisch



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9799G Verwaister gespiegelter Datenträger**

**Erläuterung**

Verwaister gespiegelter Datenträger

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9800G Verwaister gespiegelter Datenträger**

**Erläuterung**

Verwaister gespiegelter Datenträger

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9801M Synchronisierung angehalten**

**Erläuterung**

Synchronisierung angehalten

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9802M Spiegelung-Kommunikationsfehler – Speichereinheit kann nicht kontaktiert werden**

**Erläuterung**

Spiegelung-Kommunikationsfehler – Speichereinheit kann nicht kontaktiert werden

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9803M Nicht kompatibles SATA-Laufwerk**

**Erläuterung**

Nicht kompatibles SATA-Laufwerk

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9804M Verlust der Host-Redundanz**

**Erläuterung**

Verlust der Host-Redundanz

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9805M Host-Mehrwege-Treiber falsch**

**Erläuterung**

Host-Mehrwege-Treiber falsch

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9806M Prüfprotokoll voll**

**Erläuterung**

Prüfprotokoll voll

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9807G Prüfprotokoll – Frühe Schwellenwerte überschritten**

**Erläuterung**

Prüfprotokoll – Frühe Schwellenwerte überschritten

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9808M Verzeichnisdienste Serververbindung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Verzeichnisdienste Serververbindung fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9809G Key Management Zertifikat kurz vor Ablauf der Frist**

**Erläuterung**

Key Management Zertifikat kurz vor Ablauf der Frist

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9810M Key Management Zertifikat abgelaufen**

**Erläuterung**

Key Management Zertifikat abgelaufen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9811M Schlüsselverwaltung Client-Zertifikat ungültig**

**Erläuterung**

Schlüsselverwaltung Client-Zertifikat ungültig

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9812M Key Management Server Zertifikat ungültig**

**Erläuterung**

Key Management Server Zertifikat ungültig

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9813M Schlüsselverwaltung Serververbindung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Schlüsselverwaltung Serververbindung fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9814M Schlüsselverwaltung Serverfehler**

**Erläuterung**

Schlüsselverwaltung Serverfehler

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9815G Laufwerk Sicherheitsschlüsselerstellung fehlgeschlagen**

**Erläuterung**

Laufwerk Sicherheitsschlüsselerstellung fehlgeschlagen

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXDE9816G Ein Controller wurde in den Servicemodus versetzt**

**Erläuterung**

Ein Controller wurde in den Servicemodus versetzt

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Um Wiederherstellungsaktionen durchzuführen, greifen Sie von der Speicherverwaltungsschnittstelle aus auf den Recovery Guru zu und klicken im Problembereich auf den Alert.

- **FQXST0001W Die Datenträgergruppe ist online, lässt aber keinen weiteren Datenträgerausfall zu.**

### **Erläuterung**

Die angegebene Datenträgergruppe wird aufgrund eines Datenträgerausfalls in einem herabgesetzten Zustand betrieben. Wenn es sich bei der angegebenen Datenträgergruppe um einen RAID 6-Verbund handelt, sind zwei Datenträger ausgefallen. Wenn ein dedizierter oder globaler Zusatzdatenträger des richtigen Typs und der richtigen Größe vorhanden ist, wird dieser für den automatischen Wiederaufbau der Datenträgergruppe verwendet und die Ereignisse 9 und 37 werden protokolliert. Wenn bei linearen Datenträgergruppen kein verwendbarer Zusatzdatenträger, sondern ein Datenträger des richtigen Typs und der richtigen Größe vorhanden ist und die Funktion für dynamische Zusatzeinheiten aktiviert ist, wird dieser Datenträger für den automatischen Wiederaufbau der Datenträgergruppe verwendet, und Ereignis 37 wird protokolliert.

### **Dringlichkeit**

Warnung

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

### **Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob die Ereignisse 9 und 37 protokolliert werden.

- Wenn dies zutrifft, wurde der Wiederaufbau automatisch gestartet.
  1. Tauschen Sie den ausgefallenen Datenträger aus und konfigurieren Sie den Ersatzdatenträger als dedizierten (linearen) oder globalen Zusatzdatenträger zur späteren Verwendung. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.
  2. Bestätigen Sie, dass alle ausgefallenen Datenträger ausgetauscht wurden und dass eine ausreichende Anzahl an Zusatzdatenträgern zur späteren Verwendung konfiguriert wurde.
- Wenn Ereignis 37 nicht protokolliert wurde, stand für den Wiederaufbau kein Zusatzdatenträger des richtigen Typs und der richtigen Größe zur Verfügung. Ersetzen Sie den ausgefallenen Datenträger durch einen Datenträger desselben Typs und mindestens derselben Kapazität und weisen Sie ihn gegebenenfalls als Zusatzdatenträger zu.

- **FQXST0003M Die angegebene Datenträgergruppe wurde offline geschaltet.**

### **Erläuterung**

Ein Datenträger für RAID 0 oder NRAID, drei Datenträger für RAID 6 oder zwei Datenträger für andere RAID-Stufen sind ausgefallen und die Datenträgergruppe kann nicht wiederaufgebaut werden. Dies ist kein normaler Status für eine Datenträgergruppe, es sei denn, Sie haben einen Datenträger manuell aus der Quarantäne entfernt. Wenn es in der Leistungsebene einer virtuellen Datenträgergruppe zu einem Datenträgerausfall kommt, werden die Daten der Datenträgergruppe, die diesen Datenträger verwendet, automatisch in eine andere verfügbare Datenträgergruppe migriert, sodass alle Benutzerdaten erhalten bleiben. In folgenden Fällen gehen Daten verloren: Innerhalb kurzer Zeit fallen mehrere Datenträger aus, sodass die Zeit für eine Migration zu knapp ist. Der Platz zum Speichern der Daten in einer anderen Ebene reicht nicht aus. Die ausgefallenen Datenträger werden nicht schnell genug vom Benutzer ausgetauscht.

### **Dringlichkeit**

Kritisch

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Möglicherweise können Sie mithilfe des CLI-Befehls "trust" einige Daten der Datenträgergruppe wiederherstellen. Wenden Sie sich an die Unterstützung, wenn Sie herausfinden möchten, ob die Operation "trust" für Ihre Situation angemessen ist, und wenn Sie Hilfe bei der Verwendung des Befehls benötigen. Sie können auch die Hilfe zum Befehl "trust" aufrufen.
  2. Wenn Sie den Befehl "trust" nicht verwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Ersetzen Sie den oder die ausgefallenen Datenträger. (Durchsuchen Sie das Ereignisprotokoll nach Ereignis 8, um die ausgefallenen Datenträger zu ermitteln und Empfehlungen zum Austausch zu erhalten.)
    - b. Löschen Sie die Datenträgergruppe mit dem CLI-Befehl "remove disk-groups".
    - c. Erstellen Sie die Datenträgergruppe mit CLI-Befehl "add disk-groups" neu.
  3. Sie können dieses Problem künftig vermeiden, indem Sie eine fehlertolerante RAID-Stufe verwenden, mindestens einen Datenträger als Zusatzdatenträger konfigurieren und ausgefallene Datenträger schnellstmöglich austauschen.
- **FQXST0004I Der angegebene Datenträger wies einen fehlerhaften Block auf, der korrigiert wurde.**

**Erläuterung**

Der angegebene Datenträger wies einen fehlerhaften Block auf, der korrigiert wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0006I Die Erstellung der Datenträgergruppe ist unmittelbar fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Der Benutzer wird unmittelbar darüber benachrichtigt, dass die Erstellung der Datenträgergruppe fehlgeschlagen ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0006W Bei der Initialisierung der angegebenen Datenträgergruppe ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wurde möglicherweise durch den Ausfall eines Plattenlaufwerks verursacht. Es kann sein, dass die Initialisierung abgeschlossen wurde, je nach RAID-Stufe und Anzahl der ausgefallenen Datenträger weist die Datenträgergruppe aber möglicherweise den Status FTDN (fehlertolerant mit ausgefallenem Datenträger), CRIT (kritisch) oder OFFL (offline) auf.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Suchen Sie nach einem anderen Ereignis, das etwa zur selben Zeit protokolliert wurde und auf einen Datenträgerausfall hinweist, z. B. 55, 58 oder 412. Befolgen Sie die empfohlenen Aktionen für dieses Ereignis.

- **FQXST0007M In einer Testumgebung ist die Diagnose eines Controllers fehlgeschlagen und es wurde ein produktspezifischer Diagnosecode ausgegeben.**

**Erläuterung**

In einer Testumgebung ist die Diagnose eines Controllers fehlgeschlagen und es wurde ein produktspezifischer Diagnosecode ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie eine Fehleranalyse durch.

- **FQXST0008W Eine Datenträgergruppe wurde heruntergefahren, ist ausgefallen oder meldet das Ende der Lebensdauer.**

**Erläuterung**

Eine der folgenden Bedingungen ist aufgetreten: Ein zu einer Datenträgergruppe gehörender Datenträger ist nicht in Betrieb. Der angegebene Datenträger in der angegebenen Datenträgergruppe ist ausgefallen und je nach RAID-Stufe und Anzahl der ausgefallenen Datenträger weist die Datenträgergruppe möglicherweise den Status FTDN (fehlertolerant mit ausgefallenem Datenträger), CRIT (kritisch) oder OFFL (offline) auf. Wenn ein Zusatzdatenträger vorhanden und die Datenträgergruppe nicht offline ist, verwendet der Controller für den Wiederaufbau der Datenträgergruppe automatisch den Zusatzdatenträger. Nachfolgende Ereignisse weisen auf die Änderungen an der Datenträgergruppe hin. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 9 protokolliert. Der Wiederaufbau einer Datenträgergruppe ist fehlgeschlagen. Der angegebene Datenträger wurde als Zieldatenträger für den Wiederaufbau der angegebenen Datenträgergruppe verwendet. Während des Wiederaufbaus der Datenträgergruppe ist eine andere Datenträgergruppe ausgefallen und die Datenträgergruppe wurde in den Status OFFL (offline) versetzt. Der angegebene Datenträger weist den Status LEFTOVR (verbleibend) auf. Eine zu einer Datenträgergruppe gehörende SSD meldet das Ende der Lebensdauer. Der angegebene Datenträger in der angegebenen Datenträgergruppe ist ausgefallen und je nach RAID-Stufe und Anzahl der ausgefallenen Datenträger weist die Datenträgergruppe möglicherweise den Status FTDN (fehlertolerant mit ausgefallenem Datenträger), CRIT (kritisch) oder OFFL (offline) auf. Wenn ein Zusatzdatenträger vorhanden und die Datenträgergruppe nicht offline ist, verwendet der Controller für den Wiederaufbau der Datenträgergruppe automatisch den Zusatzdatenträger. Nachfolgende Ereignisse weisen auf die Änderungen an der Datenträgergruppe hin. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 9 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Warnung



## Wartungsfähig mit Protokoll

Ja

## Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

## Benutzeraktion

- Wenn ein zu einer Datenträgergruppe gehörender Datenträger nicht in Betrieb ist:
  1. Wenn der angegebene Datenträger aus einem der folgenden Gründe ausgefallen ist: Fehler aufgrund von übermäßig vielen Medien, unmittelbar bevorstehender Datenträgerausfall, möglicher Hardwareausfall, nicht unterstützter Datenträger, zu viele behebbare Controller-Fehler, ungültige Anforderung oder weil der Datenträger herabgesetzt wurde, ersetzen Sie ihn durch einen Datenträger desselben Typs (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS), der mindestens dieselbe Kapazität aufweist. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.
  2. Wenn der angegebene Datenträger wegen erzwungener Entfernung aus der Datenträgergruppe durch den Benutzer, fehlgeschlagener RAID-6-Initialisierung oder unbekannter Ursache ausgefallen ist:
    - a. Wenden Sie sich an die Unterstützung, wenn die zugeordnete Datenträgergruppe offline ist oder sich in Quarantäne befindet.
    - b. Löschen Sie andernfalls die Metadaten für den Datenträger und verwenden Sie ihn wieder.
  3. Wenn der angegebene Datenträger ausgefallen ist, weil ein zuvor erkannter Datenträger nicht mehr vorhanden ist:
    - a. Setzen Sie in den Steckplatz denselben Datenträger erneut ein oder verwenden Sie einen Ersatzdatenträger mit demselben Typ (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS) und mindestens derselben Kapazität wie der vorherige Datenträger. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.
    - b. Sollte der Datenträger dann den Status LEFTOVR (verbleibend) aufweisen, löschen Sie die Metadaten, um ihn wiederzuverwenden.
    - c. Wenden Sie sich an die Unterstützung, wenn die zugeordnete Datenträgergruppe offline ist oder sich in Quarantäne befindet.
- Wenn der Wiederaufbau einer Datenträgergruppe fehlgeschlagen ist, tun Sie Folgendes:
  1. Wenn die zugeordnete Datenträgergruppe online ist, löschen Sie die Metadaten des angegebenen Datenträgers, sodass der Datenträger wiederverwendet werden kann.
  2. Wenn die zugeordnete Datenträgergruppe offline ist, können Sie mithilfe des CLI-Befehls "trust" möglicherweise einige oder alle Daten der Datenträgergruppe wiederherstellen. Beachten Sie allerdings, dass es zu Datenverlusten kommen kann, wenn Sie einem teilweise wiederaufgebauten Datenträger vertrauen. Informationen zum Befehl "trust" finden Sie in der CLI-Hilfe. Wenden Sie sich an die technische Unterstützung, wenn Sie herausfinden möchten, ob die Operation "trust" für Ihre Situation angemessen ist, und wenn Sie Hilfe bei der Verwendung des Befehls benötigen.
  3. Wenn die zugeordnete Datenträgergruppe offline ist und Sie den Befehl "trust" nicht verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:
    - a. Löschen Sie die Datenträgergruppe mit dem CLI-Befehl "remove disk-groups".
    - b. Löschen Sie die Metadaten des angegebenen Datenträgers mit dem CLI-Befehl "clear disk-metadata", sodass der Datenträger wiederverwendet werden kann.

- c. Ersetzen Sie den oder die ausgefallenen Datenträger. (Durchsuchen Sie das Ereignisprotokoll nach anderen Instanzen von Ereignis 8, um die ausgefallenen Datenträger zu ermitteln.)
  - d. Erstellen Sie die Datenträgergruppe mit CLI-Befehl "add disk-groups" neu.
    - Wenn eine zu einer Datenträgergruppe gehörende SSD das Ende der Lebensdauer meldet, ersetzen Sie sie durch einen Datenträger desselben Typs (SSD SAS, Enterprise SSD oder Midline SAS) mit mindestens derselben Kapazität. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.
- **FQXST0009I Der angegebene Zusatzdatenträger wurde in der angegebenen Datenträgergruppe verwendet, um diese in einen fehlertoleranten Status zurückzusetzen.**

**Erläuterung**

Der Wiederaufbau der Datenträgergruppe wurde automatisch gestartet. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 8 gemeldetes Problem behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0016I Der angegebene Datenträger wurde als globaler Zusatzdatenträger festgelegt.**

**Erläuterung**

Der angegebene Datenträger wurde als globaler Zusatzdatenträger festgelegt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0018I Der Wiederaufbau der Datenträgergruppe ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Wiederaufbau der Datenträgergruppe ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0019I Ein erneuter Scan wurde abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Ein erneuter Scan wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0020I Die Firmware des Speicher-Controllers wurde aktualisiert.**

**Erläuterung**

Die Firmware des Speicher-Controllers wurde aktualisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0021I Die Überprüfung der Datenträgergruppe war erfolgreich, ist unverzüglich fehlgeschlagen oder wurde von einem Benutzer angehalten.**

**Erläuterung**

Die Überprüfung der Datenträgergruppe war erfolgreich, ist unverzüglich fehlgeschlagen oder wurde von einem Benutzer angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0021M Die Überprüfung der Datenträgergruppe ist abgeschlossen. Es wurden Fehler gefunden, aber nicht behoben.**

**Erläuterung**

Die Überprüfung der Datenträgergruppe ist abgeschlossen. Es wurden Fehler gefunden, aber nicht behoben.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Bereinigen Sie die Datenträgergruppe, um die Fehler zu finden und zu beheben.

- **FQXST0021W Die Überprüfung der Datenträgergruppe wurde aufgrund eines internen Zustands, z. B. eines ausgefallenen Datenträgers, nicht abgeschlossen. Bei einem Datenträgerausfall sind die Daten möglicherweise gefährdet.**

**Erläuterung**

Die Überprüfung der Datenträgergruppe wurde aufgrund eines internen Zustands, z. B. eines ausgefallenen Datenträgers, nicht abgeschlossen. Bei einem Datenträgerausfall sind die Daten möglicherweise gefährdet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Beheben Sie alle Hardwareprobleme, die sich nicht auf Datenträger beziehen, z. B. Probleme mit der Kühlung, mit einem fehlerhaften Controller-Modul, Erweiterungsmodul oder Netzteil.
2. Überprüfen Sie, ob für Datenträger in der Datenträgergruppe SMART-Ereignisse oder nicht behebbare Lesefehler protokolliert wurden.
  - Wenn dies zutrifft und es sich bei der Datenträgergruppe um eine nicht fehlertolerante RAID-Stufe handelt (RAID 0 oder kein RAID), kopieren Sie die Daten in eine andere Datenträgergruppe und ersetzen Sie die fehlerhaften Datenträger.
  - Wenn dies zutrifft und es sich bei der Datenträgergruppe um eine fehlertolerante RAID-Stufe handelt, überprüfen Sie den aktuellen Status der Datenträgergruppe. Wenn es sich nicht um einen FTOL-Datenträger handelt, sollten Sie Ihre Daten sichern, da sie möglicherweise gefährdet sind. Wenn es sich um einen FTOL-Datenträger handelt, tauschen Sie den angegebenen Datenträger aus. Wenn mehrere Datenträger innerhalb einer Datenträgergruppe ein SMART-Ereignis protokolliert haben, sichern Sie Ihre Daten und tauschen Sie alle Datenträger nacheinander aus. In virtuellen Speichersystemen kann die betroffene Datenträgergruppe entfernt werden, wodurch ihre Daten in die andere Datenträgergruppe übertragen werden; fügen Sie die Datenträgergruppe anschließend wieder hinzu.

- **FQXST0023I Die Erstellung der Datenträgergruppe wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Die Erstellung der Datenträgergruppe wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0025I Die Statistiken der Datenträgergruppe wurden zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Die Statistiken der Datenträgergruppe wurden zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0028I Die Controllerparameter wurden geändert.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn Änderungen an der allgemeinen Konfiguration vorgenommen werden, darunter die Priorität der Dienstprogramme, die Remotebenachrichtigungseinstellungen, die Kennwörter für die Benutzerschnittstelle und die IP-Werte für Netzwerkanlüsse. Bei Änderungen an der Konfiguration der Datenträgergruppe oder der Datenträger wird das Ereignis nicht protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0031I Der angegebene Datenträger ist kein globaler oder dedizierter Zusatzdatenträger mehr.**

**Erläuterung**

Der angegebene Datenträger ist kein globaler oder dedizierter Zusatzdatenträger mehr.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0032I Die Überprüfung der Datenträgergruppe wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Die Überprüfung der Datenträgergruppe wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0033I Datum und Uhrzeit des Controllers wurden geändert.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird vor dem Wirksamwerden der Änderung protokolliert, damit der Zeitstempel die ursprüngliche Zeit ausweist. Dieses Ereignis tritt häufig bei der Aktivierung von NTP auf.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0034I Die Controllerkonfiguration wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Die Controllerkonfiguration wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0037I Der Wiederaufbau der Datenträgergruppe wurde gestartet. Bei Abschluss des Vorgangs wird Ereignis 18 protokolliert.**

**Erläuterung**

Der Wiederaufbau der Datenträgergruppe wurde gestartet. Bei Abschluss des Vorgangs wird Ereignis 18 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0039W Die Sensoren haben gemessen, dass die Temperatur oder Spannung im Warnbereich liegt. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 47 für die Komponente protokolliert, die Ereignis 39 protokolliert hat.**

**Erläuterung**

Wenn sich das Ereignis auf einen Datenträgersensor bezieht, weist der Datenträger in diesem Temperaturbereich möglicherweise ein unvorhergesehenes Verhalten auf. Überprüfen Sie im Ereignisprotokoll, ob dieses Ereignis von mehreren Datenträgern gemeldet wurde. Falls mehrere Datenträger diesen Zustand melden, könnte ein Problem mit der Umgebung vorliegen. Falls nur ein

Datenträger diesen Zustand meldet, könnte ein Problem mit der Umgebung oder ein Datenträgerausfall vorliegen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob die Lüfter des Speichersystems in Betrieb sind.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. Der Betriebsbereich für Gehäuse liegt bei 5 °C bis 40 °C.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Luftstrom nicht behindert wird.
  4. Vergewissern Sie sich, dass jeder Modulsteckplatz im Gehäuse von einem Modul oder einer Abdeckblende belegt ist.
  5. Wenn keine der vorgenannten Erläuterungen zutrifft, tauschen Sie den Datenträger oder das Controller-Modul aus, das den Fehler protokolliert hat.
- **FQXST0040M Die Sensoren haben gemessen, dass die Temperatur oder die Spannung im Ausfallbereich liegt. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 47 für die Komponente protokolliert, die Ereignis 40 protokolliert hat.**

**Erläuterung**

Die Sensoren haben gemessen, dass die Temperatur oder die Spannung im Ausfallbereich liegt. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 47 für die Komponente protokolliert, die Ereignis 40 protokolliert hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob die Lüfter des Speichersystems in Betrieb sind.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. Der Betriebsbereich für Gehäuse liegt bei 5 °C bis 40 °C.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Luftstrom nicht behindert wird.
  4. Vergewissern Sie sich, dass jede Modulposition im Gehäuse von einem Modul oder einer Abdeckblende belegt ist.
  5. Wenn keine der vorgenannten Erläuterungen zutrifft, tauschen Sie den Datenträger oder das Controller-Modul aus, das den Fehler protokolliert hat.
- **FQXST0041I Der angegebene Datenträger wurde als Zusatzdatenträger für die angegebene Datenträgergruppe gekennzeichnet.**

**Erläuterung**

Der angegebene Datenträger wurde als Zusatzdatenträger für die angegebene Datenträgergruppe gekennzeichnet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0043I Die angegebene Datenträgergruppe wurde gelöscht.**

**Erläuterung**

Die angegebene Datenträgergruppe wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0044W Der Controller enthält CACHEDATEN für das angegebene Volume, aber die entsprechende Datenträgergruppe ist nicht online.**

**Erläuterung**

Der Controller enthält CACHEDATEN für das angegebene Volume, aber die entsprechende Datenträgergruppe ist nicht online.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Finden Sie heraus, warum die Datenträger, die die Datenträgergruppe beeinträchtigen, nicht online sind.
2. Falls ein Gehäuse nicht in Betrieb ist, ermitteln Sie die entsprechende Korrekturmaßnahme.
3. Falls die Datenträgergruppe nicht mehr benötigt wird, können Sie die verwaisten Daten löschen. In diesem Fall gehen die Daten verloren.
4. Falls die Datenträgergruppe fehlt und nicht absichtlich gelöscht wurde, finden Sie weitere Informationen in den Ressourcen für die Diagnose und Behebung von Problemen auf Seite 6.

- **FQXST0047I Ein von den Sensoren erkannter Fehler wurde gelöscht. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 39 oder 40 gemeldetes Problem behoben wurde.**

**Erläuterung**

Ein von den Sensoren erkannter Fehler wurde gelöscht. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 39 oder 40 gemeldetes Problem behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0048I Die angegebene Datenträgergruppe wurde umbenannt.**

**Erläuterung**

Die angegebene Datenträgergruppe wurde umbenannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0049I Eine längerer SCSI-Wartungsbefehl wurde abgeschlossen. (Dies tritt in der Regel bei der Aktualisierung der Firmware eines Datenträgers auf.)**

**Erläuterung**

Eine längerer SCSI-Wartungsbefehl wurde abgeschlossen. (Dies tritt in der Regel bei der Aktualisierung der Firmware eines Datenträgers auf.)

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0050M Innerhalb von 24 Stunden ist ein behebbarer ECC-Fehler im Cachespeicher mehr als zehnmal aufgetreten; dies deutet auf einen Hardwarefehler hin.**

**Erläuterung**

Innerhalb von 24 Stunden ist ein behebbarer ECC-Fehler im Cachespeicher mehr als zehnmal aufgetreten; dies deutet auf einen Hardwarefehler hin.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0050W Im Cachespeicher ist ein behebbarer ECC-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert und stellt Informationen bereit, die für die technische Unterstützung hilfreich sein können. Zu diesem Zeitpunkt ist keine Aktion erforderlich. Sollte ein Austausch des Controller-Moduls erforderlich sein, wird das Ereignis mit dem Schweregrad "Fehler" protokolliert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXST0051M Innerhalb von 48 Stunden ist ein nicht behebbarer ECC-Fehler im Cachespeicher mehr als einmal aufgetreten; dies deutet auf einen Hardwarefehler hin.**

**Erläuterung**

Innerhalb von 48 Stunden ist ein nicht behebbarer ECC-Fehler im Cachespeicher mehr als einmal aufgetreten; dies deutet auf einen Hardwarefehler hin.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0051W Im Cachespeicher ist ein nicht behebbarer ECC-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert und stellt Informationen bereit, die für die technische Unterstützung hilfreich sein können. Zu diesem Zeitpunkt ist keine Aktion erforderlich. Sollte ein Austausch des Controller-Moduls erforderlich sein, wird das Ereignis mit dem Schweregrad "Fehler" protokolliert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXST0052I Die Erweiterung der Datenträgergruppe wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Dieser Prozess kann in manchen Fällen mehrere Tage oder Wochen dauern. Daher sollten Sie ausreichend Zeit für die Erweiterung einplanen. Bei Abschluss des Vorgangs wird Ereignis 53 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0053I Die Erweiterung der Datenträgergruppe ist abgeschlossen, unverzüglich fehlgeschlagen oder wurde von einem Benutzer angehalten.**

**Erläuterung**

Die Erweiterung der Datenträgergruppe ist abgeschlossen, unverzüglich fehlgeschlagen oder wurde von einem Benutzer angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0053W Die Erweiterung der Datenträgergruppe kann aufgrund von zu vielen Fehlern nicht fortgesetzt werden.**

**Erläuterung**

Die Erweiterung der Datenträgergruppe kann aufgrund von zu vielen Fehlern nicht fortgesetzt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Wenn die Erweiterung wegen eines Datenträgerproblems fehlgeschlagen ist, ersetzen Sie den Datenträger durch einen Datenträger desselben Typs (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS) mit mindestens derselben Kapazität. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird. Warten Sie gegebenenfalls, bis der Wiederaufbau der Datenträgergruppe abgeschlossen ist, und wiederholen Sie die Erweiterung.

- **FQXST0055W Der angegebene Datenträger hat ein SMART-Ereignis gemeldet.**

**Erläuterung**

Ein SMART-Ereignis deutet auf einen bevorstehenden Datenträgerausfall hin.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

1. Beheben Sie alle Hardwareprobleme, die sich nicht auf Datenträger beziehen, insbesondere Probleme mit der Kühlung oder mit einem fehlerhaften Netzteil.
2. Wenn sich der Datenträger in einer Datenträgergruppe befindet, die eine nicht fehlertolerante RAID-Stufe verwendet (RAID 0 oder kein RAID), kopieren Sie die Daten in eine andere Datenträgergruppe und ersetzen Sie den fehlerhaften Datenträger.
3. Wenn sich der Datenträger in einer Datenträgergruppe befindet, die eine fehlertolerante RAID-Stufe verwendet, überprüfen Sie den aktuellen Status der Datenträgergruppe. Wenn es sich nicht um einen FTOL-Datenträger handelt, sollten Sie Ihre Daten sichern, da sie möglicherweise gefährdet sind. Wenn es sich um einen FTOL-Datenträger handelt, tauschen Sie den angegebenen Datenträger aus. Wenn mehrere Datenträger innerhalb einer Datenträgergruppe ein SMART-Ereignis protokolliert haben, sichern Sie Ihre Daten und tauschen Sie alle Datenträger nacheinander aus. In virtuellen Speichersystemen kann die betroffene Datenträgergruppe entfernt werden, wodurch ihre Daten in die andere Datenträgergruppe übertragen werden; fügen Sie die Datenträgergruppe anschließend wieder hinzu.

- **FQXST0056I Ein Controller wurde eingeschaltet oder neu gestartet.**

### **Erläuterung**

Ein Controller wurde eingeschaltet oder neu gestartet.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0058I Das Plattenlaufwerk hat Ereignis gemeldet.**

### **Erläuterung**

Das Plattenlaufwerk hat Ereignis gemeldet.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0058M Ein Plattenlaufwerk hat einen schwerwiegenden Fehler erkannt, z. B. einen Paritätsfehler oder einen Hardwareausfall.**

### **Erläuterung**

Ein Plattenlaufwerk hat einen schwerwiegenden Fehler erkannt, z. B. einen Paritätsfehler oder einen Hardwareausfall.

### **Dringlichkeit**

Kritisch

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie den fehlerhaften Datenträger durch einen Datenträger desselben Typs (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS) mit mindestens derselben Kapazität. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.

- **FQXST0058W Ein Plattenlaufwerk hat sich aufgrund eines internen logischen Fehlers selbst zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Ein Plattenlaufwerk hat sich aufgrund eines internen logischen Fehlers selbst zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Beim ersten Auftreten wird dieses Ereignis mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Firmware des Datenträgers.
2. Wenn dieses Ereignis innerhalb einer Woche mehr als fünfmal mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert wird und der angegebene Datenträger die aktuelle Firmware verwendet, ersetzen Sie ihn durch einen Datenträger desselben Typs (SAS SSD, Enterprise SSD oder Midline SAS) mit mindestens derselben Kapazität. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.

- **FQXST0059I Der Controller hat bei der Kommunikation mit der angegebenen SCSI-Einheit ein Ereignis erkannt, das nicht im Zusammenhang mit der Parität steht. Der Fehler wurde vom Controller und nicht vom Datenträger erkannt.**

**Erläuterung**

Der Controller hat bei der Kommunikation mit der angegebenen SCSI-Einheit ein Ereignis erkannt, das nicht im Zusammenhang mit der Parität steht. Der Fehler wurde vom Controller und nicht vom Datenträger erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0059W Der Controller hat bei der Kommunikation mit der angegebenen SCSI-Einheit ein Paritätsereignis erkannt. Das Ereignis wurde vom Controller und nicht vom Datenträger erkannt.**

**Erläuterung**

Der Controller hat bei der Kommunikation mit der angegebenen SCSI-Einheit ein Paritätsereignis erkannt. Das Ereignis wurde vom Controller und nicht vom Datenträger erkannt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn das Ereignis auf einen fehlerhaften Datenträger oder ein fehlerhaftes Erweiterungsmodul hinweist, ersetzen Sie die angegebene Einheit.

- **FQXST0061M Der Controller hat einen Datenträgerkanal zurückgesetzt, um einen Kommunikationsfehler zu beenden. Dieses Ereignis wird protokolliert, um langfristig einen Fehlertrend zu ermitteln.**

**Erläuterung**

Der Controller hat einen Datenträgerkanal zurückgesetzt, um einen Kommunikationsfehler zu beenden. Dieses Ereignis wird protokolliert, um langfristig einen Fehlertrend zu ermitteln.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Wenn der Zustand des Controllers behoben wurde, ist keine Aktion erforderlich.
2. Sehen Sie sich andere protokollierte Ereignisse an, um weitere erforderliche Aktionen zu bestimmen.

- **FQXST0062W Der angegebene globale oder dedizierte Zusatzdatenträger ist ausgefallen.**

**Erläuterung**

Der angegebene globale oder dedizierte Zusatzdatenträger ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Ersetzen Sie den Datenträger durch einen Datenträger desselben Typs (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS) mit mindestens derselben Kapazität. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.
  - Wenn es sich bei dem fehlerhaften Datenträger um einen globalen Zusatzdatenträger gehandelt hat, konfigurieren Sie den neuen Datenträger als globalen Zusatzdatenträger.
  - Wenn es sich bei dem fehlerhaften Datenträger um einen dedizierten globalen Zusatzdatenträger gehandelt hat, konfigurieren Sie den neuen Datenträger als dedizierten Zusatzdatenträger für dieselbe Datenträgergruppe.

- **FQXST0065M Beim Start des Cachespeichers ist ein nicht behebbarer ECC-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Der Controller wurde automatisch neu gestartet und die Cachedaten wurden aus dem Cache des Partner-Controllers wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0068I Der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, oder beide Controller wurden herunterfahren.**

**Erläuterung**

Der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, oder beide Controller wurden herunterfahren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0071I Der Controller hat ein Failover gestartet oder abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Der Controller hat ein Failover gestartet oder abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0072I Nach dem Failover wurde die Wiederherstellung gestartet oder abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Nach dem Failover wurde die Wiederherstellung gestartet oder abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0073I Zwischen den beiden Controllern besteht eine Verbindung und die Cacheredundanz ist aktiviert.**

**Erläuterung**

Zwischen den beiden Controllern besteht eine Verbindung und die Cacheredundanz ist aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0074I Die FC-Schleifen-ID für die angegebene Datenträgergruppe wurde aus Konsistenzgründen an die IDs von anderen Datenträgergruppen angepasst.**

**Erläuterung**

Dies kann vorkommen, wenn Datenträger, die eine Datenträgergruppe bilden, aus einem Gehäuse mit einer anderen FC-Schleifen-ID eingesetzt werden. Dieses Ereignis wird zudem vom neuen Eigener-Controller protokolliert, wenn das Eigentumsrecht für die Datenträgergruppe geändert wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0075I Die Zuweisung der Nummer der logischen Einheit (LUN) für das angegebene Volume wurde aufgehoben, weil die Nummer in Konflikt zu den LUNs steht, die anderen Volumes zugewiesen sind. Dies kann vorkommen, wenn Datenträger, die Daten für ein zugeordnetes Volume enthalten, zwischen zwei Speichersystemen verschoben werden.**

**Erläuterung**

Die Zuweisung der Nummer der logischen Einheit (LUN) für das angegebene Volume wurde aufgehoben, weil die Nummer in Konflikt zu den LUNs steht, die anderen Volumes zugewiesen sind. Dies kann vorkommen, wenn Datenträger, die Daten für ein zugeordnetes Volume enthalten, zwischen zwei Speichersystemen verschoben werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0076I Der Controller verwendet die Standardkonfigurationseinstellungen. Dieses Ereignis tritt beim ersten Einschalten und möglicherweise nach einer Firmwareaktualisierung auf.**



**Erläuterung**

Der Controller verwendet die Standardkonfigurationseinstellungen. Dieses Ereignis tritt beim ersten Einschalten und möglicherweise nach einer Firmwareaktualisierung auf.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0077I Der Cache wurde infolge eines Einschaltvorgangs oder Failovers initialisiert.**

**Erläuterung**

Der Cache wurde infolge eines Einschaltvorgangs oder Failovers initialisiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0078W Der Controller konnte einen zugewiesenen Zusatzdatenträger nicht für eine Datenträgergruppe verwenden, weil dessen Kapazität zu gering ist.**

**Erläuterung**

Dies kommt vor, wenn ein Datenträger in der Datenträgergruppe ausfällt, kein dedizierter Zusatzdatenträger verfügbar ist und alle globalen Zusatzdatenträger zu klein sind oder wenn die Funktion für dynamische Zusatzeinheiten aktiviert ist und alle globale Zusatzdatenträger und verfügbaren Datenträger zu klein sind. Dies kann ebenfalls vorkommen, wenn kein Zusatzdatenträger vom richtigen Typ verfügbar ist. Möglicherweise sind auch mehrere Datenträger im System ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Ersetzen Sie alle fehlerhaften Datenträger durch Datenträger desselben Typs (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS) mit mindestens derselben Kapazität. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.
2. Konfigurieren Sie die Datenträger als dedizierte oder globale Zusatzdatenträger.
  - Um als dedizierter Zusatzdatenträger zu fungieren, muss der Datenträger vom selben Typ sein wie die anderen Datenträger in der Datenträgergruppe, mindestens dieselbe Kapazität

wie der kleinste Datenträger der Datenträgergruppe aufweisen und mindestens dieselbe Leistung haben.

- Als globaler Zusatzdatenträger sollte ein Datenträger mit mindestens derselben Kapazität und derselben Leistung wie der kleinste Datenträger ausgewählt werden. Wenn das System aus verschiedenen Datenträgertypen besteht (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS), sollte es von jedem Typ mindestens einen globalen Zusatzdatenträger geben (es sei denn, es werden dedizierte Zusatzdatenträger zum Schutz aller Datenträgergruppen eines Typs eingesetzt).

- **FQXST00791 Für die angegebene Datenträgergruppe wurde eine trust-Operation abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Für die angegebene Datenträgergruppe wurde eine trust-Operation abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST00801 Der Controller hat die angegebenen Parameter für mindestens einen Datenträger aktiviert oder deaktiviert.**

**Erläuterung**

Der Controller hat die angegebenen Parameter für mindestens einen Datenträger aktiviert oder deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST00811 Der aktuelle Controller hat den Partner-Controller neu gestartet. Der andere Controller wird neu gestartet.**

**Erläuterung**

Der aktuelle Controller hat den Partner-Controller neu gestartet. Der andere Controller wird neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST00831 Der Partner-Controller wird heruntergefahren oder neu gestartet.**

**Erläuterung**

Der Partner-Controller wird heruntergefahren oder neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0084W Der aktuelle Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, hat ein Failover des Partner-Controllers erzwungen.**

**Erläuterung**

Der aktuelle Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, hat ein Failover des Partner-Controllers erzwungen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Fehlerbehebungsprotokolle vom Speichersystem herunter und wenden Sie sich an die technische Unterstützung. Anhand der Fehlerbehebungsprotokolle kann ein Kundendiensttechniker das Problem eingrenzen.

- **FQXST0086I Der Parameter für den Host-Port oder Datenträgerkanal-Port wurde geändert.**

**Erläuterung**

Der Parameter für den Host-Port oder Datenträgerkanal-Port wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0087W Die gespiegelte Konfiguration, die dieser Controller vom Partner-Controller abgerufen hat, weist einen CRC-Fehler (CRC – Cyclic Redundancy Check, Zyklische Redundanzprüfung) auf. Es wird stattdessen die lokale Flashkonfiguration verwendet.**

**Erläuterung**

Die gespiegelte Konfiguration, die dieser Controller vom Partner-Controller abgerufen hat, weist einen CRC-Fehler (CRC – Cyclic Redundancy Check, Zyklische Redundanzprüfung) auf. Es wird stattdessen die lokale Flashkonfiguration verwendet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie die Standardkonfiguration wieder her. Verwenden Sie dazu den Befehl "Standardwerte wiederherstellen" wie im Referenzhandbuch zur Befehlszeilenschnittstelle beschrieben.

- **FQXST0088W Die gespiegelte Konfiguration, die dieser Controller vom Partner-Controller abgerufen hat, ist beschädigt. Es wird stattdessen die lokale Flashkonfiguration verwendet.**

**Erläuterung**

Die gespiegelte Konfiguration, die dieser Controller vom Partner-Controller abgerufen hat, ist beschädigt. Es wird stattdessen die lokale Flashkonfiguration verwendet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie die Standardkonfiguration wieder her. Verwenden Sie dazu den Befehl "Standardwerte wiederherstellen" wie im Referenzhandbuch zur Befehlszeilenschnittstelle beschrieben.

- **FQXST0089W Die gespiegelte Konfiguration, die dieser Controller vom Partner-Controller abgerufen hat, weist eine zu hohe Konfigurationsebene auf, die von der Firmware auf diesem Controller nicht verarbeitet werden kann. Es wird stattdessen die lokale Flashkonfiguration verwendet.**

**Erläuterung**

Die gespiegelte Konfiguration, die dieser Controller vom Partner-Controller abgerufen hat, weist eine zu hohe Konfigurationsebene auf, die von der Firmware auf diesem Controller nicht verarbeitet werden kann. Es wird stattdessen die lokale Flashkonfiguration verwendet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Der aktuelle Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, ist möglicherweise mit einer älteren Firmwareversion ausgestattet. Aktualisieren Sie die Firmware auf diesem Controller. Beide Controller sollten dieselbe Firmwareversion aufweisen. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 20 protokolliert.

- **FQXST0090I Der Partner-Controller weist keine Konfiguration für den aktuellen Controller auf; daher wird die lokale Flashkonfiguration des aktuellen Controllers verwendet.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis sollte auftreten, wenn der andere Controller neu ist oder seine Konfiguration geändert wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0091M In einer Testumgebung ist bei der Diagnose zur Prüfung von Hardware-Reset-Signalen zwischen Controllern im Aktiv-Aktiv-Modus ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

In einer Testumgebung ist bei der Diagnose zur Prüfung von Hardware-Reset-Signalen zwischen Controllern im Aktiv-Aktiv-Modus ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie eine Fehleranalyse durch.

- **FQXST0095M Beide Controller in einer Aktiv-Aktiv-Konfiguration weisen dieselbe Seriennummer auf. Bei Verwendung von nicht eindeutigen Seriennummern können Systemprobleme auftreten. WWNs (World-Wide Names) werden zum Beispiel durch Seriennummern bestimmt.**

**Erläuterung**

Beide Controller in einer Aktiv-Aktiv-Konfiguration weisen dieselbe Seriennummer auf. Bei Verwendung von nicht eindeutigen Seriennummern können Systemprobleme auftreten. WWNs (World-Wide Names) werden zum Beispiel durch Seriennummern bestimmt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entfernen Sie eines der Controller-Module und setzen Sie ein Ersatzmodul ein. Schicken Sie das entfernte Modul zur Neuprogrammierung ein.

- **FQXST0096I Anstehende Konfigurationsänderungen, die beim Start wirksam werden, wurden ignoriert, weil sich möglicherweise Kundendaten im Cache befinden.**

**Erläuterung**

Anstehende Konfigurationsänderungen, die beim Start wirksam werden, wurden ignoriert, weil sich möglicherweise Kundendaten im Cache befinden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0103I Der Name für das angegebene Volume wurde geändert.**

**Erläuterung**

Der Name für das angegebene Volume wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0104I Die Größe des angegebenen Volumens wurde geändert.**

**Erläuterung**

Die Größe des angegebenen Volumens wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0105I Die Standard-LUN (Nummer der logischen Einheit) des angegebenen Volumens wurde geändert.**

**Erläuterung**

Die Standard-LUN (Nummer der logischen Einheit) des angegebenen Volumens wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0106I Das angegebene Volume wurde zum angegebenen Pool hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Das angegebene Volume wurde zum angegebenen Pool hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0107M Ein schwerwiegender Fehler wurde vom Controller erkannt. In Konfigurationen mit einem Controller wird der Controller automatisch gestartet. In Aktiv-Aktiv-Konfigurationen wird der Controller, auf dem der Fehler aufgetreten ist, vom Partner-Controller angehalten.**

**Erläuterung**

Ein schwerwiegender Fehler wurde vom Controller erkannt. In Konfigurationen mit einem Controller wird der Controller automatisch gestartet. In Aktiv-Aktiv-Konfigurationen wird der Controller, auf dem der Fehler aufgetreten ist, vom Partner-Controller angehalten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Fehlerbehebungsprotokolle vom Speichersystem herunter und wenden Sie sich an die technische Unterstützung. Anhand der Fehlerbehebungsprotokolle kann ein Kundendiensttechniker das Problem eingrenzen.

- **FQXST0108I Das angegebene Volume wurde aus dem angegebenen Pool gelöscht.**

**Erläuterung**

Das angegebene Volume wurde aus dem angegebenen Pool gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0109I Die Statistiken des angegebenen Volumens wurden zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Die Statistiken des angegebenen Volumens wurden zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0110I Das Eigentumsrecht für die angegebene Datenträgergruppe wurde auf den anderen Controller übertragen.**

**Erläuterung**

Das Eigentumsrecht für die angegebene Datenträgergruppe wurde auf den anderen Controller übertragen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0111I Die Verbindung mit dem angegebenen Host-Port ist aktiv.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 112 gemeldetes Problem behoben wurde. In Systemen mit FC-Ports tritt dieses Ereignis auch nach einer Schleifeninitialisierung auf.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0112I Die Verbindung mit dem angegebenen Host-Port wurde aufgrund des Controllerstarts unterbrochen.**

**Erläuterung**

Die Verbindung mit dem angegebenen Host-Port wurde aufgrund des Controllerstarts unterbrochen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0112W Die Verbindung mit dem angegebenen Host-Port wurde unerwartet unterbrochen.**

**Erläuterung**

Die Verbindung mit dem angegebenen Host-Port wurde unerwartet unterbrochen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**



Suchen Sie nach einem entsprechenden Ereignis 111 und überwachen Sie übermäßige Übergänge. Diese weisen auf ein Problem mit der Hostverbindung oder mit einem Switch hin. Wenn dieses Ereignis mehr als achtmal pro Stunde auftritt, sollten Sie dem Fehler nachgehen.

Dieses Ereignis wird möglicherweise durch eine Einheit verursacht, die sich außerhalb des Speichersystems befindet, z. B. ein fehlerhaftes Kabel oder ein fehlerhafter Switch. Wenn die Ursache des Problems nicht außerhalb des Speichersystems liegt, tauschen Sie das Controller-Modul aus, das den Fehler protokolliert hat.

- **FQXST0114I Die Verbindung mit dem angegebenen Datenträgerkanal-Port ist deaktiv. Die Ereignisse 114 und 211 werden immer dann protokolliert, wenn ein vom Benutzer angeforderter erneuter Scan durchgeführt und kein Fehler angezeigt wird.**

**Erläuterung**

Die Verbindung mit dem angegebenen Datenträgerkanal-Port ist deaktiv. Die Ereignisse 114 und 211 werden immer dann protokolliert, wenn ein vom Benutzer angeforderter erneuter Scan durchgeführt und kein Fehler angezeigt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0116M Nach einer Wiederherstellung wurde der Partner-Controller beim Spiegeln von Daten aus dem Zurückschreibecache auf den Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, angehalten. Der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, wurde neu gestartet, um einen Datenverlust im Cache des Partner-Controllers zu verhindern. Wenn der Neustart des anderen Controllers allerdings nicht erfolgreich ist, gehen die Daten verloren.**

**Erläuterung**

Nach einer Wiederherstellung wurde der Partner-Controller beim Spiegeln von Daten aus dem Zurückschreibecache auf den Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, angehalten. Der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, wurde neu gestartet, um einen Datenverlust im Cache des Partner-Controllers zu verhindern. Wenn der Neustart des anderen Controllers allerdings nicht erfolgreich ist, gehen die Daten verloren.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

So finden Sie heraus, ob Daten verloren gegangen sind: Überprüfen Sie, ob dieses Ereignis unmittelbar gefolgt von Ereignis 56 (Speicher-Controller wurde gebootet) und dicht gefolgt von Ereignis 71 (Failover gestartet) auftritt. Dieser Failover weist darauf hin, dass der Neustart nicht erfolgreich war.

- **FQXST0117W Dieses Controller-Modul hat einen Fehler im angegebenen Hostkanal erkannt oder generiert.**

**Erläuterung**

Dieses Controller-Modul hat einen Fehler im angegebenen Hostkanal erkannt oder generiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Starten Sie den Speicher-Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, neu.
2. Wenn weitere Fehler erkannt werden, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Controller und angeschlossenem Host.
3. Wenn weitere Fehler generiert werden, fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie das Controller-Modul aus.

• **FQXST0118I Die Cacheparameter für das angegebene Volume wurden geändert.**

**Erläuterung**

Die Cacheparameter für das angegebene Volume wurden geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

• **FQXST0127W Der Controller hat eine ungültige Dualanschlussverbindung an einem Datenträger gefunden. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass der Host-Port an einem Controller mit einem Erweiterungsanschluss und nicht mit einem Host- oder Switch-Port verbunden ist.**

**Erläuterung**

Der Controller hat eine ungültige Dualanschlussverbindung an einem Datenträger gefunden. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass der Host-Port an einem Controller mit einem Erweiterungsanschluss und nicht mit einem Host- oder Switch-Port verbunden ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Trennen Sie den Host-Port vom Erweiterungsanschluss und schließen Sie beide an die richtigen Einheiten an.

• **FQXST0136W Aufgrund von Fehlern im Kanal des angegebenen Datenträgers wurde der Kanal vom Controller als herabgesetzt markiert.**

**Erläuterung**

Aufgrund von Fehlern im Kanal des angegebenen Datenträgers wurde der Kanal vom Controller als herabgesetzt markiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Ermitteln Sie die Fehlerursache im Kanal des angegebenen Datenträgers und ersetzen Sie die fehlerhafte Hardware. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 189 protokolliert.

- **FQXST0139I Der Management-Controller (MC) wurde eingeschaltet oder neu gestartet.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller (MC) wurde eingeschaltet oder neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0140I Der Management-Controller wird gerade neu gestartet.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller wird gerade neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0141I Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn die IP-Adresse für die Systemverwaltung von einem Benutzer oder (unter der Voraussetzung, dass DHCP aktiviert ist) vom einem DHCP-Server geändert wurde. Dieses Ereignis wird zudem beim Einschalten oder bei der Wiederherstellung nach einem Failover protokolliert, auch bei unveränderter Adresse.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn die IP-Adresse für die Systemverwaltung von einem Benutzer oder (unter der Voraussetzung, dass DHCP aktiviert ist) vom einem DHCP-Server geändert wurde. Dieses Ereignis wird zudem beim Einschalten oder bei der Wiederherstellung nach einem Failover protokolliert, auch bei unveränderter Adresse.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0152I Der Management-Controller (MC) hat 160 Sekunden lang keine Verbindung mit dem Speicher-Controller (SC) gehabt.**

#### **Erläuterung**

Wenn die Verbindung in weniger als 15 Minuten wiederhergestellt ist, wird Ereignis 153 protokolliert. Wenn das Problem weiterhin besteht, wird dieses Ereignis ein weiteres Mal mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0152W Der Management-Controller (MC) hat 15 Minuten lang keine Verbindung mit dem Speicher-Controller (SC) gehabt. Möglicherweise ist er ausgefallen.**

#### **Erläuterung**

Dieses Ereignis wird zunächst mit dem Schweregrad "Information" protokolliert. Wenn das Problem weiterhin besteht, wird das Ereignis erneut mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert. Der MC wird automatisch neu gestartet und es wird versucht, das Problem zu beheben. In diesem Fall wird Ereignis 156 protokolliert.

#### **Dringlichkeit**

Warnung

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

#### **Benutzeraktion**

1. Wenn dieses Ereignis nur einmal mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert wird, ist keine Aktion erforderlich.
2. Wenn dieses Ereignis mehrmals mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert wird, führen Sie folgende Schritte aus:
  - a. Wenn Sie nun Zugriff auf die Verwaltungsschnittstellen des Controllers haben, der dieses Ereignis protokolliert hat, gehen Sie folgendermaßen vor:
    - 1) Überprüfen Sie die Version der Controller-Firmware und aktualisieren Sie sie gegebenenfalls.
    - 2) Wenn bereits die aktuelle Firmware installiert ist, liegt möglicherweise ein Hardwarefehler am Controller-Modul vor, das dieses Ereignis protokolliert hat. Tauschen Sie das Modul aus.
  - b. Wenn Sie keinen Zugriff auf die Verwaltungsschnittstellen des Controllers haben, der dieses Ereignis protokolliert hat, gehen Sie folgendermaßen vor:
    - 1) Fahren Sie den Controller herunter und setzen Sie das Modul erneut ein.

- 2) Wenn Sie dann Zugriff auf die Verwaltungsschnittstellen haben, überprüfen Sie die Version der Controller-Firmware und aktualisieren Sie sie gegebenenfalls.
- 3) Wenn das Problem erneut auftritt, tauschen Sie das Modul aus.

- **FQXST0153I Der Management-Controller (MC) hat die Verbindung mit dem Speicher-Controller (SC) wiederhergestellt.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller (MC) hat die Verbindung mit dem Speicher-Controller (SC) wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0154I Eine neue Firmware wurde in den Management-Controller (MC) geladen.**

**Erläuterung**

Eine neue Firmware wurde in den Management-Controller (MC) geladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0155I Eine neue Ladeprogramm-Firmware wurde in den Management-Controller (MC) geladen.**

**Erläuterung**

Eine neue Ladeprogramm-Firmware wurde in den Management-Controller (MC) geladen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0156I Der Management-Controller (MC) wurde regulär, z. B. durch einen Benutzer initiiert, vom Speicher-Controller (SC) neu gestartet.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller (MC) wurde regulär, z. B. durch einen Benutzer initiiert, vom Speicher-Controller (SC) neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0156W Der Management-Controller (MC) wurde zur Wiederherstellung nach einem Fehler über den Speicher-Controller (SC) neu gestartet.**

**Erläuterung**

Der Management-Controller (MC) wurde zur Wiederherstellung nach einem Fehler über den Speicher-Controller (SC) neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Weitere Informationen finden Sie in den empfohlenen Aktionen für Ereignis 152, das etwa zur selben Zeit protokolliert wurde.

- **FQXST0157M Bei dem Versuch, auf den Flash-Chip des Speicher-Controllers (SC) zu schreiben, ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Bei dem Versuch, auf den Flash-Chip des Speicher-Controllers (SC) zu schreiben, ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0158M Innerhalb von 12 Stunden ist ein behebbarer ECC-Fehler im CPU-Speicher des Speicher-Controllers mehr als einmal aufgetreten; dies deutet auf einen Hardwarefehler hin.**

**Erläuterung**

Innerhalb von 12 Stunden ist ein behebbarer ECC-Fehler im CPU-Speicher des Speicher-Controllers mehr als einmal aufgetreten; dies deutet auf einen Hardwarefehler hin.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0158W Im CPU-Speicher des Speicher-Controllers ist ein behebbarer ECC-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert und stellt Informationen bereit, die für die technische Unterstützung hilfreich sein können. Zu diesem Zeitpunkt ist keine Aktion erforderlich. Sollte ein Austausch des Controller-Moduls erforderlich sein, wird das Ereignis mit dem Schweregrad "Fehler" protokolliert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXST0161C Mindestens ein Gehäuse verfügt über keinen gültigen Pfad zu einem Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP). Alle EMPs werden deaktiviert.**

**Erläuterung**

Mindestens ein Gehäuse verfügt über keinen gültigen Pfad zu einem Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP). Alle EMPs werden deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Fehlerbehebungsprotokolle vom Speichersystem herunter und wenden Sie sich an die technische Unterstützung. Anhand der Fehlerbehebungsprotokolle kann ein Kundendiensttechniker das Problem eingrenzen.

- **FQXST0162W Die zuvor von diesem Controller-Modul angegebenen Host-WWNs (Knoten und Port) sind unbekannt.**

**Erläuterung**

In Systemen mit zwei Controllern kann dieses Ereignis zwei Ursachen haben: Ein oder beide Controller-Module wurden bei ausgeschaltetem System ausgetauscht oder verschoben. Die Flashkonfiguration (in der die zuvor verwendeten WWNs gespeichert werden) eines oder beider Controller-Module wurde gelöscht. Das Controller-Modul wird nach diesem Fehler wiederhergestellt, indem es anhand der eigenen Seriennummer einen WWN generiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Wenn das Controller-Modul ausgetauscht oder die FRU-ID-Daten neu programmiert wurden, überprüfen Sie die WWN-Informationen für dieses Controller-Modul auf allen Hosts, die darauf zugreifen.

- **FQXST0163W Die zuvor vom Partner-Controller-Modul, das derzeit offline ist, angegebenen Host-WWNs (Knoten und Port) sind unbekannt.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis kann zwei Ursachen haben: Das Online-Controller-Modul, das das Ereignis meldet, wurde bei ausgeschaltetem System ausgetauscht oder verschoben. Die Flashkonfiguration des Online-Controller-Moduls wurde gelöscht (in dieser werden die zuvor verwendeten WWNs gespeichert). Das Online-Controller-Modul wird nach diesem Fehler wiederhergestellt, indem es anhand der eigenen Seriennummer einen WWN für das andere Controller-Modul generiert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Wenn das Controller-Modul ausgetauscht oder die FRU-ID-Daten neu programmiert wurden, überprüfen Sie die WWN-Informationen für das andere Controller-Modul auf allen Hosts, die darauf zugreifen.

- **FQXST0166W Die RAID-Metadatenebene der beiden Controller stimmt nicht überein. Das weist auf unterschiedliche Firmwareversionen auf den Controllern hin.**

**Erläuterung**

In der Regel kann der Controller mit der höheren Firmwareversion die vom Controller mit der niedrigeren Version geschriebenen Metadaten lesen. Umgekehrt ist dies in der Regel nicht möglich. Daher kann der Controller mit der niedrigeren Firmwareversion die Metadaten von Datenträgern mit Failover nicht lesen, wenn der Controller mit der höheren Firmwareversion ausgefallen ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn dieses Ereignis nach einer Firmwareaktualisierung auftritt, weist es darauf hin, dass das Metadatenformat geändert wurde, was allerdings sehr selten vorkommt. Aktualisieren Sie die Firmware des Controllers mit der niedrigeren Version auf die höhere Firmwareversion.

- **FQXST0167W Ein beim Booten des Controllers durchgeführter Diagnosetest hat einen abnormalen Vorgang erkannt, der möglicherweise durch Ein- und Ausschalten behoben werden kann.**

**Erläuterung**

Ein beim Booten des Controllers durchgeführter Diagnosetest hat einen abnormalen Vorgang erkannt, der möglicherweise durch Ein- und Ausschalten behoben werden kann.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**



Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Fehlerbehebungsprotokolle vom Speichersystem herunter und wenden Sie sich an die technische Unterstützung. Anhand der Fehlerbehebungsprotokolle kann ein Kundendiensttechniker das Problem eingrenzen.

- **FQXST0170I Beim letzten erneuten Scanvorgang wurde ermittelt, dass das angegebene Gehäuse zum System hinzugefügt wurde.**

**Erläuterung**

Beim letzten erneuten Scanvorgang wurde ermittelt, dass das angegebene Gehäuse zum System hinzugefügt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0171I Beim letzten erneuten Scanvorgang wurde ermittelt, dass das angegebene Gehäuse aus dem System entfernt wurde.**

**Erläuterung**

Beim letzten erneuten Scanvorgang wurde ermittelt, dass das angegebene Gehäuse aus dem System entfernt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0172W Die angegebene Datenträgergruppe wurde in Quarantäne gestellt, weil auf einige ihrer Datenträger nicht zugegriffen werden kann.**

**Erläuterung**

Die angegebene Datenträgergruppe wurde in Quarantäne gestellt, weil auf einige ihrer Datenträger nicht zugegriffen werden kann.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Wenn Ereignis 173 anschließend für die angegebene Datenträgergruppe protokolliert wurde, ist keine Aktion erforderlich. Die Datenträgergruppe wurde bereits aus der Quarantäne entfernt.
2. Führen Sie andernfalls die folgenden Aktionen aus:
  - a. Überprüfen Sie, ob alle Gehäuse eingeschaltet sind.
  - b. Überprüfen Sie, ob alle Datenträger und E/A-Module in allen Gehäusen richtig in die Steckplätze eingesetzt wurden und die Hebel eingerastet sind.
  - c. Setzen Sie die Datenträger in der in Quarantäne befindlichen Datenträgergruppe, die von der Benutzerschnittstelle als fehlend oder fehlerhaft gemeldet werden, wieder ein. (Datenträger, die nicht zur in Quarantäne befindlichen Datenträgergruppe gehören, dürfen NICHT entfernt und neu eingesetzt werden.)
  - d. Überprüfen Sie, ob alle Gehäuse im Speichersystem mit SAS-Erweiterungskabeln verbunden und diese richtig angeschlossen sind. (Die Kabel dürfen NICHT entfernt und neu angeschlossen werden, weil dies zu Problemen mit zusätzlichen Datenträgergruppen führen kann.)
  - e. Vergewissern Sie sich, dass keine Datenträger unbeabsichtigt aus dem System entfernt wurden.
  - f. Suchen Sie nach anderen Ereignissen, die auf Systemfehler hinweisen, und führen Sie empfohlenen Aktionen für diese Ereignisse aus. Wenn das Ereignis auf einen Datenträgerausfall hinweist und ein Austausch empfohlen wird, tauschen Sie den Datenträger zu diesem Zeitpunkt NICHT aus, weil er später für eine Datenwiederherstellung erforderlich sein kann.
  - g. Wenn die Datenträgergruppe sich nach Ausführung der oben aufgeführten Schritte weiterhin in Quarantäne befindet, fahren Sie beide Controller herunter und schalten Sie das gesamte Speichersystem ab. Schalten Sie es anschließend wieder ein. Starten Sie dabei mit den Plattenrahmen (Erweiterungsgehäuse) und fahren Sie mit den Controllergehäusen fort.
  - h. Wenden Sie sich an die technische Unterstützung, wenn sich die Datenträgergruppe nach Ausführung der oben aufgeführten Schritte weiterhin in Quarantäne befindet.

- **FQXST0173I Die angegebene Datenträgergruppe wurde aus der Quarantäne entfernt.**

**Erläuterung**

Die angegebene Datenträgergruppe wurde aus der Quarantäne entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0174I Die Aktualisierung eines Gehäuses oder einer Datenträgerfirmware wurde erfolgreich abgeschlossen, vom Benutzer abgebrochen oder ist fehlgeschlagen. Wenn die Firmwareaktualisierung fehlgeschlagen ist, wird der Benutzer unmittelbar über das Problem benachrichtigt und er sollte direkt entsprechende Maßnahmen einleiten; denn auch bei einem Fehler wird das Ereignis nur mit dem Schweregrad "Information" protokolliert.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung eines Gehäuses oder einer Datenträgerfirmware wurde erfolgreich abgeschlossen, vom Benutzer abgebrochen oder ist fehlgeschlagen. Wenn die Firmwareaktualisierung fehlgeschlagen ist, wird der Benutzer unmittelbar über das Problem benachrichtigt und er sollte direkt

entsprechende Maßnahmen einleiten; denn auch bei einem Fehler wird das Ereignis nur mit dem Schweregrad "Information" protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0175I Die Ethernet-Verbindung des Netzwerkanschlusses für den angegebenen Controller ist aktiv oder deaktiv.**

**Erläuterung**

Die Ethernet-Verbindung des Netzwerkanschlusses für den angegebenen Controller ist aktiv oder deaktiv.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0176I Die Fehlerstatistiken des angegebenen Datenträgers wurden zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Die Fehlerstatistiken des angegebenen Datenträgers wurden zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0177I Die Cachedaten des angegebenen fehlenden Volumes wurden bereinigt.**

**Erläuterung**

Die Cachedaten des angegebenen fehlenden Volumes wurden bereinigt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST01811 Mindestens ein mit dem Management-Controller (MC) verbundener Konfigurationsparameter wurde geändert, z. B. die Konfiguration für SNMP, SMI-S, E-Mail-Benachrichtigungen und Systemzeichenfolgen (z. B. Name oder Standortinformationen des Systems).**

**Erläuterung**

Mindestens ein mit dem Management-Controller (MC) verbundener Konfigurationsparameter wurde geändert, z. B. die Konfiguration für SNMP, SMI-S, E-Mail-Benachrichtigungen und Systemzeichenfolgen (z. B. Name oder Standortinformationen des Systems).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST01821 Alle Datenträgerkanäle wurden angehalten. E/A wird auf den Datenträgern erst ausgeführt, wenn die Ausführung der Kanäle fortgesetzt wird.**

**Erläuterung**

Alle Datenträgerkanäle wurden angehalten. E/A wird auf den Datenträgern erst ausgeführt, wenn die Ausführung der Kanäle fortgesetzt wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST01831 Die Ausführung aller Datenträgerkanäle wurde fortgesetzt; das bedeutet, dass E/A fortgesetzt werden kann. Wenn die Ausführung fortgesetzt wird, wird ein erneuter Scan initialisiert, der bei Abschluss als Ereignis 19 protokolliert wird. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass die von Ereignis 182 gemeldete Pause beendet ist.**

**Erläuterung**

Die Ausführung aller Datenträgerkanäle wurde fortgesetzt; das bedeutet, dass E/A fortgesetzt werden kann. Wenn die Ausführung fortgesetzt wird, wird ein erneuter Scan initialisiert, der bei Abschluss als Ereignis 19 protokolliert wird. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass die von Ereignis 182 gemeldete Pause beendet ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0185I Ein Schreibbefehl für einen Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP) ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Ein Schreibbefehl für einen Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP) ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0186I Die Gehäuseparameter wurden von einem Benutzer geändert.**

**Erläuterung**

Die Gehäuseparameter wurden von einem Benutzer geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0187I Der Zurückschreibecache ist aktiviert. Als entsprechendes Ereignis wird bei Deaktivierung des Zurückschreibecaches Ereignis 188 protokolliert.**

**Erläuterung**

Der Zurückschreibecache ist aktiviert. Als entsprechendes Ereignis wird bei Deaktivierung des Zurückschreibecaches Ereignis 188 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0188I Der Zurückschreibecache ist deaktiviert. Als entsprechendes Ereignis wird bei Deaktivierung des Zurückschreibecaches Ereignis 187 protokolliert.**

**Erläuterung**

Der Zurückschreibecache ist deaktiviert. Als entsprechendes Ereignis wird bei Deaktivierung des Zurückschreibecaches Ereignis 187 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0189I Ein zuvor herabgesetzter oder fehlerhafter Datenträgerkanal befindet sich in einwandfreiem Zustand.**

**Erläuterung**

Ein zuvor herabgesetzter oder fehlerhafter Datenträgerkanal befindet sich in einwandfreiem Zustand.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0190I Der Ladevorgang für das Superkondensatorpaket des Controller-Moduls wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Durch diese Änderung wurde eine Bedingung erfüllt, die die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst; diese hat den Zurückschreibecache deaktiviert und das System in den Durchschreibemodus versetzt. Bei Behebung des Fehlers wird Ereignis 191 protokolliert, das darauf hinweist, dass der Zurückschreibemodus wiederhergestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0191I Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welche die Protokollierung von Ereignis 190 verursacht hat, wurde aufgelöst.**

**Erläuterung**

Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welche die Protokollierung von Ereignis 190 verursacht hat, wurde aufgelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0192I Die Temperatur des Controller-Moduls hat den normalen Betriebsbereich überschritten.**

**Erläuterung**

Durch diese Änderung wurde eine Bedingung erfüllt, die die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst; diese hat den Zurückschreibecache deaktiviert und das System in den Durchschreibemodus versetzt. Bei Behebung des Fehlers wird Ereignis 193 protokolliert, das darauf hinweist, dass der Zurückschreibemodus wiederhergestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0193I Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welches die Protokollierung von Ereignis 192 verursacht hat, wurde aufgelöst.**

**Erläuterung**

Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welches die Protokollierung von Ereignis 192 verursacht hat, wurde aufgelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0194I Der Speicher-Controller im Partner-Controller-Modul ist nicht aktiv.**

**Erläuterung**

Das weist darauf hin, dass eine Bedingung eingetreten ist, aufgrund derer die Funktion zum automatischen Durchschreiben den Zurückschreibecache deaktiviert und das System in den Durchschreibemodus versetzt hat. Bei Behebung des Fehlers wird Ereignis 195 protokolliert, das darauf hinweist, dass der Zurückschreibemodus wiederhergestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0195I Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welches die Protokollierung von Ereignis 194 verursacht hat, wurde aufgelöst.**

**Erläuterung**

Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welches die Protokollierung von Ereignis 194 verursacht hat, wurde aufgelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0198I Ein Netzteil ist ausgefallen.**

**Erläuterung**

Das weist darauf hin, dass eine Bedingung eingetreten ist, aufgrund derer die Funktion zum automatischen Durchschreiben den Zurückschreibecache deaktiviert und das System in den Durchschreibemodus versetzt hat. Bei Behebung des Fehlers wird Ereignis 199 protokolliert, das darauf hinweist, dass der Zurückschreibemodus wiederhergestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0199I Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welche die Protokollierung von Ereignis 198 verursacht hat, wurde aufgelöst.**

**Erläuterung**

Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welche die Protokollierung von Ereignis 198 verursacht hat, wurde aufgelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0200I Ein Lüfter ist ausgefallen.**

**Erläuterung**

Das weist darauf hin, dass eine Bedingung eingetreten ist, aufgrund derer die Funktion zum automatischen Durchschreiben den Zurückschreibecache deaktiviert und das System in den Durchschreibemodus versetzt hat. Bei Behebung des Fehlers wird Ereignis 201 protokolliert, das darauf hinweist, dass der Zurückschreibemodus wiederhergestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0201I Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welche die Protokollierung von Ereignis 200 verursacht hat, wurde aufgelöst.**

**Erläuterung**

Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welche die Protokollierung von Ereignis 200 verursacht hat, wurde aufgelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0202I Eine Bedingung, die die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, wurde behoben; dadurch wird der Zurückschreibecache erneut aktiviert. Außerdem wird die Umgebungsänderung etwa zur selben Zeit wie dieses Ereignis protokolliert (Ereignis 191, 193, 195, 199, 201 und 241).**

**Erläuterung**

Eine Bedingung, die die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, wurde behoben; dadurch wird der Zurückschreibecache erneut aktiviert. Außerdem wird die Umgebungsänderung etwa zur selben Zeit wie dieses Ereignis protokolliert (Ereignis 191, 193, 195, 199, 201 und 241).

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0203W Es ist eine Umgebungsänderung aufgetreten, die die Aktivierung des Zurückschreibecaches zulässt, jedoch wurde die Einstellung für das automatische Zurückschreiben nicht festgelegt. Außerdem wird die Umgebungsänderung etwa zur selben Zeit wie dieses Ereignis protokolliert (Ereignis 191, 193, 195, 199, 201 oder 241).**

**Erläuterung**

Es ist eine Umgebungsänderung aufgetreten, die die Aktivierung des Zurückschreibecaches zulässt, jedoch wurde die Einstellung für das automatische Zurückschreiben nicht festgelegt. Außerdem wird die Umgebungsänderung etwa zur selben Zeit wie dieses Ereignis protokolliert (Ereignis 191, 193, 195, 199, 201 oder 241).

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktivieren Sie den Zurückschreibecache manuell.

- **FQXST0204I Das System wurde normal gestartet und die NV-Einheit befindet sich im erwarteten normalen Zustand.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Fehler" oder "Warnung" protokolliert, wenn eine Aktion erforderlich ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0204M Ein Fehler ist entweder an der NV-Einheit an sich oder am Übertragungsmechanismus aufgetreten. Möglicherweise wird ein Systemwiederherstellungsversuch unternommen.**

**Erläuterung**

Die CompactFlash-Karte wird im Falle eines unerwarteten Controllerausfalls zur Sicherung ungeschriebener Cachedaten verwendet, z. B. bei Stromausfall. Dieses Ereignis wird generiert, wenn der Speicher-Controller (SC) beim Booten ein Problem mit der CompactFlash-Karte erkennt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Starten Sie den Speicher-Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, neu.
2. Wenn dieses Ereignis erneut protokolliert wird, fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie die CompactFlash-Karte aus.
3. Wenn dieses Ereignis erneut protokolliert wird, fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie das Controller-Modul aus.

- **FQXST0204W Beim Systemstart wurde ein Problem mit der NV-Einheit erkannt. Es wird ein Systemwiederherstellungsversuch unternommen.**

**Erläuterung**

Die CompactFlash-Karte wird im Falle eines unerwarteten Controllerausfalls zur Sicherung ungeschriebener Cachedaten verwendet, z. B. bei Stromausfall. Dieses Ereignis wird generiert, wenn der Speicher-Controller (SC) beim Booten ein Problem mit der CompactFlash-Karte erkennt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Starten Sie den Speicher-Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, neu.
2. Wenn dieses Ereignis erneut protokolliert wird, fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie das Controller-Modul aus.

- **FQXST0205I Das angegebene Volume wurde zugeordnet bzw. seine Zuordnung wurde aufgehoben.**

**Erläuterung**

Das angegebene Volume wurde zugeordnet bzw. seine Zuordnung wurde aufgehoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0206I Die Bereinigung der Datenträgergruppe wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Bei der Bereinigung werden Datenträger in der Datenträgergruppe auf folgende Fehler überprüft: Datenparitätsfehler für eine Datenträgergruppe vom Typ RAID 3, 5, 6 oder 50. Fehler bei der Überprüfung auf Spiegelung einer Datenträgergruppe vom Typ RAID 1 oder 10. Medienfehler für alle RAID-Stufen, darunter RAID 0 und Datenträgergruppen ohne RAID. Gefundene Fehler werden automatisch behoben. Wenn die Bereinigung abgeschlossen ist, wird Ereignis 207 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0207I Die Bereinigung der Datenträgergruppe ist abgeschlossen oder wurde von einem Benutzer angehalten.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Information" protokolliert, wenn bei einer Bereinigung weniger als 100 Paritäts- oder Spiegelungsabweichungen gefunden und behoben werden. Bei nicht fehlertoleranten RAID-Stufen (RAID 0 und kein RAID) weisen Medienfehler auf Datenverlust hin.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0207M Die Bereinigung der Datenträgergruppe ist abgeschlossen; für die angegebene Datenträgergruppe wurden übermäßig viele Fehler gefunden.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Fehler" protokolliert, wenn bei der Bereinigung mehr als 100 Paritäts- oder Spiegelungsabweichungen gefunden und behoben werden oder wenn bei je zehn Bereinigungen der selben Datenträgergruppe 1 bis 99 Paritäts- oder Spiegelungsabweichungen gefunden und behoben werden. Bei nicht fehlertoleranten RAID-Stufen (RAID 0 und kein RAID) weisen Medienfehler auf Datenverlust hin.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Beheben Sie alle Hardwareprobleme, die sich nicht auf Datenträger beziehen, z. B. Probleme mit der Kühlung, mit einem fehlerhaften Controller-Modul, Erweiterungsmodul oder Netzteil.
  2. Überprüfen Sie, ob für Datenträger in der Datenträgergruppe SMART-Ereignisse oder nicht behebbare Lesefehler protokolliert wurden.
    - Wenn dies zutrifft und es sich bei der Datenträgergruppe um eine nicht fehlertolerante RAID-Stufe handelt (RAID 0 oder kein RAID), kopieren Sie die Daten in eine andere Datenträgergruppe und ersetzen Sie die fehlerhaften Datenträger.
    - Wenn dies zutrifft und es sich bei der Datenträgergruppe um eine fehlertolerante RAID-Stufe handelt, überprüfen Sie den aktuellen Status der Datenträgergruppe. Wenn es sich nicht um einen FTOL-Datenträger handelt, sollten Sie Ihre Daten sichern, da sie möglicherweise gefährdet sind. Wenn es sich um einen FTOL-Datenträger handelt, tauschen Sie den angegebenen Datenträger aus. Wenn mehrere Datenträger innerhalb einer Datenträgergruppe ein SMART-Ereignis protokolliert haben, sichern Sie Ihre Daten und tauschen Sie alle Datenträger nacheinander aus. In virtuellen Speichersystemen kann die betroffene Datenträgergruppe entfernt werden, wodurch ihre Daten in die andere Datenträgergruppe übertragen werden; fügen Sie die Datenträgergruppe anschließend wieder hinzu.
- **FQXST0207W Die Bereinigung der Datenträgergruppe wurde aufgrund eines internen Zustands, z. B. eines ausgefallenen Datenträgers, nicht abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Bei einem Datenträgerausfall sind die Daten möglicherweise gefährdet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Beheben Sie alle Hardwareprobleme, die sich nicht auf Datenträger beziehen, z. B. Probleme mit der Kühlung, mit einem fehlerhaften Controller-Modul, Erweiterungsmodul oder Netzteil.

2. Überprüfen Sie, ob für Datenträger in der Datenträgergruppe SMART-Ereignisse oder nicht behebbare Lesefehler protokolliert wurden.
  - Wenn dies zutrifft und es sich bei der Datenträgergruppe um eine nicht fehlertolerante RAID-Stufe handelt (RAID 0 oder kein RAID), kopieren Sie die Daten in eine andere Datenträgergruppe und ersetzen Sie die fehlerhaften Datenträger.
  - Wenn dies zutrifft und es sich bei der Datenträgergruppe um eine fehlertolerante RAID-Stufe handelt, überprüfen Sie den aktuellen Status der Datenträgergruppe. Wenn es sich nicht um einen FTOL-Datenträger handelt, sollten Sie Ihre Daten sichern, da sie möglicherweise gefährdet sind. Wenn es sich um einen FTOL-Datenträger handelt, tauschen Sie den angegebenen Datenträger aus. Wenn mehrere Datenträger innerhalb einer Datenträgergruppe ein SMART-Ereignis protokolliert haben, sichern Sie Ihre Daten und tauschen Sie alle Datenträger nacheinander aus. In virtuellen Speichersystemen kann die betroffene Datenträgergruppe entfernt werden, wodurch ihre Daten in die andere Datenträgergruppe übertragen werden; fügen Sie die Datenträgergruppe anschließend wieder hinzu.

- **FQXST0208I Für die angegebene Datenträgergruppe wurde ein Datenträgerbereinigungsjob gestartet. Das Ergebnis wird als Ereignis 209 protokolliert.**

**Erläuterung**

Für die angegebene Datenträgergruppe wurde ein Datenträgerbereinigungsjob gestartet. Das Ergebnis wird als Ereignis 209 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0209I Ein als Ereignis 208 protokollierter Datenträgerbereinigungsjob wurde ohne Fehler abgeschlossen, ein (fehlerfreier) bereinigter Datenträger wurde zu einer Datenträgergruppe hinzugefügt oder ein Benutzer hat den Job angehalten.**

**Erläuterung**

Ein als Ereignis 208 protokollierter Datenträgerbereinigungsjob wurde ohne Fehler abgeschlossen, ein (fehlerfreier) bereinigter Datenträger wurde zu einer Datenträgergruppe hinzugefügt oder ein Benutzer hat den Job angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0209M Ein als Ereignis 208 protokollierter Datenträgerbereinigungsjob wurde abgeschlossen; es wurde mindestens ein Medienfehler, SMART-Ereignis oder schwerwiegender Fehler (kein Medienfehler) gefunden. Wenn dieser Datenträger Teil einer nicht fehlertoleranten Datenträgergruppe ist, sind möglicherweise Daten verloren gegangen.**

**Erläuterung**

Ein als Ereignis 208 protokollierter Datenträgerbereinigungsjob wurde abgeschlossen; es wurde mindestens ein Medienfehler, SMART-Ereignis oder schwerwiegender Fehler (kein Medienfehler) gefunden. Wenn dieser Datenträger Teil einer nicht fehlertoleranten Datenträgergruppe ist, sind möglicherweise Daten verloren gegangen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie den Datenträger durch einen Datenträger desselben Typs (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS) mit mindestens derselben Kapazität. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.

- **FQXST0209W Ein als Ereignis 208 protokollierter Datenträgerbereinigungsjob wurde von einem Benutzer angehalten oder hat einen Datenträgerblock neu zugewiesen. Ein solcher Austausch eines fehlerhaften Blocks wird als "sonstiger Fehler" gemeldet. Wenn dieser Datenträger Teil einer nicht fehlertoleranten Datenträgergruppe ist, sind möglicherweise Daten verloren gegangen.**

**Erläuterung**

Ein als Ereignis 208 protokollierter Datenträgerbereinigungsjob wurde von einem Benutzer angehalten oder hat einen Datenträgerblock neu zugewiesen. Ein solcher Austausch eines fehlerhaften Blocks wird als "sonstiger Fehler" gemeldet. Wenn dieser Datenträger Teil einer nicht fehlertoleranten Datenträgergruppe ist, sind möglicherweise Daten verloren gegangen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ermitteln Sie anhand der Trenddaten des Fehlers, ob die Anzahl der Fehler bald die maximale Anzahl von Austauschmöglichkeiten für fehlerhafte Blöcke erreicht.

- **FQXST0211I SAS Topology wurde geändert. Die Anzahl der SAS-Expander hat sich erhöht oder verringert.**

**Erläuterung**

In der Meldung wird die Anzahl der Elemente in der SAS-Zuordnung, die Anzahl der erkannten Expander, die Anzahl der systemeigenen (auf dem lokalen Controller befindlichen) und partnerseitigen (auf dem Partnercontroller befindlichen) Erweiterungsebenen sowie die Anzahl der Einheiten-PHYs angegeben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0211W SAS Topology wurde geändert. In der SAS-Zuordnung wurden keine Elemente erkannt.**

**Erläuterung**

In der Meldung wird die Anzahl der Elemente in der SAS-Zuordnung, die Anzahl der erkannten Expander, die Anzahl der systemeigenen (auf dem lokalen Controller befindlichen) und partnerseitigen (auf dem Partnercontroller befindlichen) Erweiterungsebenen sowie die Anzahl der Einheiten-PHYS angegeben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Scannen Sie die SAS-Zuordnung erneut, um sie wieder zu füllen.
2. Wenn das Problem durch einen erneuten Scan nicht behoben wird, fahren Sie beide Speicher-Controller herunter und starten Sie sie neu.
3. Falls das Problem weiterhin besteht, finden Sie weitere Informationen in den Ressourcen für die Diagnose und Behebung von Problemen auf Seite 6.

- **FQXST0216I Ein nicht festgeschriebener Snapshot wurde gelöscht. Der angegebene Snapshot wurde erfolgreich entfernt.**

**Erläuterung**

Ein nicht festgeschriebener Snapshot wurde gelöscht. Der angegebene Snapshot wurde erfolgreich entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0217M Im Controller ist Fehler mit dem Superkondensator aufgetreten.**

**Erläuterung**

Im Controller ist Fehler mit dem Superkondensator aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0218W Das Ende der Lebensdauer des Superkondensatorpakets ist fast erreicht.**

**Erläuterung**

Das Ende der Lebensdauer des Superkondensatorpakets ist fast erreicht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis gemeldet hat.

- **FQXST0219I Die Priorität eines Dienstprogramms wurde von einem Benutzer geändert.**

**Erläuterung**

Die Priorität eines Dienstprogramms wurde von einem Benutzer geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0232W Die maximal für die aktuelle Konfiguration zulässige Gehäuseanzahl wurde überschritten.**

**Erläuterung**

Die Anzahl der konfigurierten Gehäuse wird von der Plattform nicht unterstützt. Das durch dieses Ereignis angegebene Gehäuse wurde aus der Konfiguration entfernt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Konfigurieren Sie das System neu.

- **FQXST0233W Der angegebene Datenträgertyp ist ungültig und in der aktuellen Konfiguration nicht zulässig.**

**Erläuterung**

Alle Datenträger, die den unzulässigen Typ aufweisen, wurden aus der Konfiguration entfernt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein



**Benutzeraktion**

Tauschen Sie die unzulässigen Datenträger gegen unterstützte Datenträger aus.

- **FQXST0235I In einem Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP) ist ein Ereignis aufgetreten.**

**Erläuterung**

In einem Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP) ist ein Ereignis aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0235M In einem Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP) ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

In einem Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP) ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie das angegebene Controller- oder Erweiterungsmodul.

- **FQXST0236I Ein spezieller Vorgang zum Herunterfahren wurde gestartet. Diese speziellen Vorgänge zum Herunterfahren werden im Rahmen von Firmwareaktualisierungen verwendet.**

**Erläuterung**

Ein spezieller Vorgang zum Herunterfahren wurde gestartet. Diese speziellen Vorgänge zum Herunterfahren werden im Rahmen von Firmwareaktualisierungen verwendet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0236M Ein spezieller Vorgang zum Herunterfahren wurde gestartet. Diese speziellen Vorgänge zum Herunterfahren weisen auf eine nicht kompatible Funktion hin.**

**Erläuterung**

Ein spezieller Vorgang zum Herunterfahren wurde gestartet. Diese speziellen Vorgänge zum Herunterfahren weisen auf eine nicht kompatible Funktion hin.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie das angegebene Controller-Modul durch ein Modul, das die angegebene Funktion unterstützt.

- **FQXST0237I Eine Firmwareaktualisierung wurde gestartet und wird gerade ausgeführt. Dieses Ereignis liefert detaillierte Informationen zu den Schritten einer Firmwareaktualisierung.**

**Erläuterung**

Eine Firmwareaktualisierung wurde gestartet und wird gerade ausgeführt. Dieses Ereignis liefert detaillierte Informationen zu den Schritten einer Firmwareaktualisierung.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0237M Der Versuch einer Firmwareaktualisierung wurde aufgrund von allgemeinen Problemen mit dem Systemzustand oder aufgrund von nicht schreibbaren Cachedaten, die bei der Aktualisierung verloren gehen, angehalten.**

**Erläuterung**

Der Versuch einer Firmwareaktualisierung wurde aufgrund von allgemeinen Problemen mit dem Systemzustand oder aufgrund von nicht schreibbaren Cachedaten, die bei der Aktualisierung verloren gehen, angehalten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Beheben Sie das Problem, bevor Sie die Firmwareaktualisierung erneut ausführen.

- Führen Sie bei Problemen mit dem Systemzustand den CLI-Befehl "show system" aus, um die Probleme genau zu ermitteln.
- Verwenden Sie bei nicht geschriebenen Cachedaten den CLI-Befehl "show unwritable-cache".

- **FQXST0238W Eine Lizenzfunktion kann nicht installiert werden, weil die Lizenz ungültig ist.**

**Erläuterung**

Eine Lizenzfunktion kann nicht installiert werden, weil die Lizenz ungültig ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, welche Funktionen gemäß Lizenz für die Plattform zulässig sind, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und installieren Sie die Funktion erneut.

- **FQXST0239W Beim Leeren des CompactFlash-Speichers ist eine Zeitlimitüberschreitung aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Leeren des CompactFlash-Speichers ist eine Zeitlimitüberschreitung aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Starten Sie den Speicher-Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, neu.
2. Wenn dieses Ereignis erneut protokolliert wird, fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie die CompactFlash-Karte aus.
3. Wenn dieses Ereignis erneut protokolliert wird, fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie das Controller-Modul aus.

- **FQXST0240W Beim Leeren des CompactFlash-Speichers ist ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Beim Leeren des CompactFlash-Speichers ist ein Fehler aufgetreten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Starten Sie den Speicher-Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, neu.
2. Wenn dieses Ereignis erneut protokolliert wird, fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie die CompactFlash-Karte aus.
3. Wenn dieses Ereignis erneut protokolliert wird, fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie das Controller-Modul aus.

- **FQXST0241I Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welche die Protokollierung von Ereignis 242 verursacht hat, wurde aufgelöst.**

**Erläuterung**

Das Ereignis, das die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst, welche die Protokollierung von Ereignis 242 verursacht hat, wurde aufgelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0242M Die CompactFlash-Karte des Controller-Moduls ist fehlerhaft.**

**Erläuterung**

Durch diese Änderung wurde eine Bedingung erfüllt, die die Funktion zum automatischen Durchschreiben auslöst; diese hat den Zurückschreibecache deaktiviert und das System in den Durchschreibemodus versetzt. Bei Behebung des Fehlers wird Ereignis 241 protokolliert, das darauf hinweist, dass der Zurückschreibemodus wiederhergestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn Ereignis 241 seit der Protokollierung dieses Ereignisses nicht protokolliert wurde, sollten Sie der Ursache für den CompactFlash-Ausfall nachgehen. Möglicherweise wurde etwa zur selben Zeit ein weiteres CompactFlash-Ereignis protokolliert (z. B. Ereignis 239, 240 oder 481). Informationen zu diesem Ereignis finden Sie in den empfohlenen Aktionen.

- **FQXST0243I Es wurde ein neues Controllergehäuse erkannt. Das geschieht, wenn ein Controller-Modul zwischen zwei Gehäusen verschoben wird und der Controller erkennt, dass der WWN der Mittelplatine sich vom WWN im lokalen Flashspeicher unterscheidet.**

**Erläuterung**

Es wurde ein neues Controllergehäuse erkannt. Das geschieht, wenn ein Controller-Modul zwischen zwei Gehäusen verschoben wird und der Controller erkennt, dass der WWN der Mittelplatine sich vom WWN im lokalen Flashspeicher unterscheidet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0245I Eine Zieleinheit in einem vorhandenen Datenträgerkanal reagiert nicht auf SCSI-Ermittlungsbefehle.**

**Erläuterung**

Eine Zieleinheit in einem vorhandenen Datenträgerkanal reagiert nicht auf SCSI-Ermittlungsbefehle.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0246W Die Knopfzellenbatterie fehlt, wurde nicht richtig eingesetzt oder ist leer.**

**Erläuterung**

Die Batterie stellt eine Notstromversorgung für die Echtzeituhr (Datum/Uhrzeit) bereit. Bei Stromausfall werden Datum und Uhrzeit auf 1980-01-01 00:00:00 zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0247W Das FRU-ID-SEEPROM für die angegebene durch den Kundendienst austauschbare Funktionseinheit (FRU – Field Replaceable Unit) ist nicht lesbar. Die ID-Daten für die FRU können möglicherweise nicht programmiert werden.**

**Erläuterung**

Die ID-Daten für die FRU enthalten unter anderem folgende Informationen: weltweiter Name (WWN), Seriennummern, Firmware- und Hardwareversionen und Branding-Informationen. Dieses Ereignis wird jedes Mal protokolliert, wenn ein Speicher-Controller (SC) für eine nicht programmierte FRU gestartet wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Schicken Sie die FRU zur Programmierung der ID-Daten ein.

- **FQXST0248I Eine gültige Lizenz für eine Funktion wurde erfolgreich installiert. Weitere Informationen zur den einzelnen lizenzierten Funktionen finden Sie in Ereignis 249.**

**Erläuterung**

Eine gültige Lizenz für eine Funktion wurde erfolgreich installiert. Weitere Informationen zur den einzelnen lizenzierten Funktionen finden Sie in Ereignis 249.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0249I Nach der Installation einer gültigen Lizenz wird dieses Ereignis für jede lizenzierte Funktion protokolliert und zeigt dann den neuen Lizenzwert für diese Funktion an. Das Ereignis gibt**

**an, ob die Funktion lizenziert ist, ob es sich um eine temporäre Lizenz handelt und ob die temporäre Lizenz abgelaufen ist.**

**Erläuterung**

Nach der Installation einer gültigen Lizenz wird dieses Ereignis für jede lizenzierte Funktion protokolliert und zeigt dann den neuen Lizenzwert für diese Funktion an. Das Ereignis gibt an, ob die Funktion lizenziert ist, ob es sich um eine temporäre Lizenz handelt und ob die temporäre Lizenz abgelaufen ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0250W Ein Lizenz konnte nicht installiert werden.**

**Erläuterung**

Die Lizenz ist ungültig oder bezieht sich auf eine Lizenz, die Ihr Produkt nicht unterstützt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Lesen Sie die im Lieferumfang der Lizenz enthaltene Readme-Datei. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Lizenz auf dem richtigen System installieren.

- **FQXST0251I Für das angegebene Quellvolumen wurde ein Volumekopiervorgang gestartet.**

**Erläuterung**

Warten Sie auf das Ende des Kopiervorgangs (gemäß Ereignis 268), bis Sie eines der beiden Volumes anhängen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0253I Eine Lizenz wurde deinstalliert.**

**Erläuterung**

Eine Lizenz wurde deinstalliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0255I Die -Controllerübergreifenden PBCs stimmen nicht überein, weil der PBC von Controller A und der PBC von Controller B von unterschiedlichen Herstellern stammen. Das schränkt möglicherweise die Anzahl der verfügbaren Konfigurationen ein.**

**Erläuterung**

Die -Controllerübergreifenden PBCs stimmen nicht überein, weil der PBC von Controller A und der PBC von Controller B von unterschiedlichen Herstellern stammen. Das schränkt möglicherweise die Anzahl der verfügbaren Konfigurationen ein.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0259I CAPI-Inband-Kommentare wurden deaktiviert.**

**Erläuterung**

CAPI-Inband-Kommentare wurden deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0260I CAPI-Inband-Kommentare wurden aktiviert.**

**Erläuterung**

CAPI-Inband-Kommentare wurden aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0261I SES-Inband-Kommentare wurden deaktiviert.**

**Erläuterung**

SES-Inband-Kommentare wurden deaktiviert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0262I SES-Inband-Kommentare wurden aktiviert.**

**Erläuterung**  
SES-Inband-Kommentare wurden aktiviert.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0263W Der angegebene Zusatzdatenträger fehlt. Er wurde entweder verschoben oder reagiert nicht.**

**Erläuterung**  
Der angegebene Zusatzdatenträger fehlt. Er wurde entweder verschoben oder reagiert nicht.

**Dringlichkeit**  
Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Ersetzen Sie den Datenträger durch einen Datenträger desselben Typs (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS) mit mindestens derselben Kapazität. Konfigurieren Sie anschließend den Datenträger als Zusatzdatenträger.

- **FQXST0266I Ein Volumekopiervorgang für das angegebene Mastervolume wurde von einem Benutzer angehalten.**

**Erläuterung**  
Ein Volumekopiervorgang für das angegebene Mastervolume wurde von einem Benutzer angehalten.

**Dringlichkeit**  
Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**  
Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**  
Nein

**Benutzeraktion**  
Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.



- **FQXST0267M Bei der Bereinigung von Ressourcen in den Metadaten am Ende eines Volumekopiervorgangs hat die Firmware für das angegebene Volume mindestens einen Fehler gefunden.**

**Erläuterung**

Bei der Bereinigung von Ressourcen in den Metadaten am Ende eines Volumekopiervorgangs hat die Firmware für das angegebene Volume mindestens einen Fehler gefunden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vergewissern Sie sich, dass die der Volumekopie zugeordneten Datenträgergruppen und Datenträger fehlerfrei sind (ordnungsgemäßer Zustand, Status FTOL oder UP). Versuchen Sie anschließend erneut, das Volume zu kopieren.

- **FQXST0268I Für das angegebene Quellvolume wurde ein Volumekopiervorgang abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Für das angegebene Quellvolume wurde ein Volumekopiervorgang abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0269I Die Aktualisierung einer Partnerfirmware wurde gestartet. Dieser Vorgang dient zum Kopieren von Firmware zwischen zwei Controllern, um beide Controller mit derselben Firmwareversion zu versehen.**

**Erläuterung**

Die Aktualisierung einer Partnerfirmware wurde gestartet. Dieser Vorgang dient zum Kopieren von Firmware zwischen zwei Controllern, um beide Controller mit derselben Firmwareversion zu versehen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0269M Der Versuch eines Upgrades der Partnerfirmware wurde aufgrund von allgemeinen Problemen mit dem Systemzustand oder aufgrund von nicht schreibbaren Cachedaten, die bei der Aktualisierung verloren gehen würden, angehalten.**

**Erläuterung**

Der Versuch eines Upgrades der Partnerfirmware wurde aufgrund von allgemeinen Problemen mit dem Systemzustand oder aufgrund von nicht schreibbaren Cachedaten, die bei der Aktualisierung verloren gehen würden, angehalten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Beheben Sie das Problem, bevor Sie die Firmwareaktualisierung erneut ausführen.

- Führen Sie bei Problemen mit dem Systemzustand den CLI-Befehl "show system" aus, um die Probleme genau zu ermitteln.
- Verwenden Sie bei nicht geschriebenen Cachedaten den CLI-Befehl "show unwritable-cache".

- **FQXST0270W Beim Lesen oder Schreiben von permanenten IP-Daten aus dem FRU-ID-SEEPROM ist ein Fehler aufgetreten oder die aus dem FRU-ID-SEEPROM gelesenen Daten sind ungültig.**

**Erläuterung**

Beim Lesen oder Schreiben von permanenten IP-Daten aus dem FRU-ID-SEEPROM ist ein Fehler aufgetreten oder die aus dem FRU-ID-SEEPROM gelesenen Daten sind ungültig.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie die IP-Einstellungen (darunter die IP-Einstellungen für den iSCSI-Hostport eines iSCSI-Systems) und aktualisieren Sie sie gegebenenfalls.

- **FQXST0271I Das Speichersystem konnte keine gültige Seriennummer aus dem FRU-ID-SEEPROM des Controllers abrufen, weil die ID-Daten der FRU entweder nicht lesbar waren, ungültig sind oder nicht programmiert wurden.**

**Erläuterung**

Die MAC-Adresse wird aus der Seriennummer des Controllers im Flashspeicher abgeleitet. Dieses Ereignis wird nur einmalig beim Booten protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0273I Die PHY-Fehlerisolierung wurde von einem Benutzer für das angegebene Gehäuse- und Controller-Modul aktiviert oder deaktiviert.**

**Erläuterung**

Die PHY-Fehlerisolierung wurde von einem Benutzer für das angegebene Gehäuse- und Controller-Modul aktiviert oder deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0274W Das angegebene PHY wurde entweder automatisch oder von einem Benutzer deaktiviert.**

**Erläuterung**

Laufwerks-PHYs werden automatisch deaktiviert für leere Datenträgereinschübe oder wenn ein Problem festgestellt wird. Folgende Ursachen weisen auf einen möglichen Hardwarefehler hin:  
Deaktiviert aufgrund von Fehleranzahl-Interrupts Deaktiviert aufgrund von übermäßig vielen PHY-Änderungen Das PHY ist bereit, hat aber keinen COMINIT übergeben

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Wenn keine der in der Meldung genannten Ursachen zutrifft, ist keine Aktion erforderlich.
2. Wenn eine der in der Meldung genannten Ursachen zutrifft und das Ereignis kurz nach dem Einschalten des Speichersystems auftritt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Fahren Sie die Speicher-Controller herunter. Schalten Sie anschließend das angegebene Gehäuse aus, warten Sie einige Sekunden und schalten Sie es wieder an.
  - b. Wenn das Problem erneut auftritt und in der Ereignismeldung ein Datenträgereinschub genannt wird, tauschen Sie den Datenträger in diesem Einschub aus.
  - c. Wenn das Problem erneut auftritt und in der Ereignismeldung ein Modul genannt wird, führen Sie folgende Schritte aus:
    - 1) Wenn der angegebene PHY-Typ "Ausgang" lautet, tauschen Sie das Kabel im Ausgangsport des Moduls aus.
    - 2) Wenn der angegebene PHY-Typ "Eingang" lautet, tauschen Sie das Kabel im Eingangsport des Moduls aus.
    - 3) Tauschen Sie das angegebene Modul aus, wenn der angegebene PHY-Typ ein anderer ist oder wenn der Fehler durch einen Austausch des Kabels nicht behoben werden kann.
  - d. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie andere Ereignisse, die auf fehlerhafte Hardware hinweisen, z. B. auf einen Übertemperaturzustand oder ein fehlerhaftes Netzteil, und führen Sie die empfohlenen Aktionen für diese Ereignisse aus.
  - e. Wenn das Problem danach weiterhin besteht, kann es an der Mittelplatine des Gehäuses liegen. Ersetzen Sie die Gehäuse-FRU.

3. Wenn eine der oben genannten Ursachen zutrifft und das Ereignis kurz nach einem Failover, einem vom Benutzer initiierten erneuten Scan oder Neustart protokolliert wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Wenn in der Ereignismeldung ein Datenträgereinschub genannt wird, setzen Sie den Datenträger erneut in diesen Einschub ein.
  - b. Wenn das Problem nach dem erneuten Einsetzen weiterhin besteht, tauschen Sie den Datenträger aus.
  - c. Wenn in der Ereignismeldung ein Modul genannt wird, führen Sie folgende Schritte aus:
    - 1) Wenn der angegebene PHY-Typ "Ausgang" lautet, tauschen Sie das Kabel im Ausgangsport des Moduls aus.
    - 2) Wenn der angegebene PHY-Typ "Eingang" lautet, tauschen Sie das Kabel im Eingangsport des Moduls aus.
    - 3) Tauschen Sie das angegebene Modul aus, wenn der angegebene PHY-Typ ein anderer ist oder wenn das Problem durch einen Austausch des Kabels nicht behoben werden kann.
  - d. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie andere Ereignisse, die auf fehlerhafte Hardware hinweisen, z. B. auf einen Übertemperaturzustand oder ein fehlerhaftes Netzteil, und führen Sie die empfohlenen Aktionen für diese Ereignisse aus.
  - e. Wenn das Problem danach weiterhin besteht, kann es an der Mittelplatine des Gehäuses liegen. Ersetzen Sie die Gehäuse-FRU.

- **FQXST0275I Das angegebene PHY wurde aktiviert.**

**Erläuterung**

Das angegebene PHY wurde aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0298W Die RTC-Einstellung (Real-Time Clock, Taktgeber) des Controllers ist ungültig.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis tritt häufig auf, wenn nach einem Stromausfall die Batterie des Taktgebers ausfällt. Die Zeit wird dann möglicherweise auf bis zu fünf Minuten vor dem Stromausfall oder auf 1980-01-01 00:00:00 zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie das Datum und die Uhrzeit des Systems. Korrigieren Sie die Datum- und Uhrzeitangaben gegebenenfalls.

2. Suchen Sie Ereignis 246 und führen Sie die empfohlenen Aktionen aus. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 299 protokolliert.

- **FQXST0299I Die RTC-Einstellung des Controllers wurde erfolgreich wiederhergestellt.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis tritt häufig nach einem unerwarteten Stromausfall auf.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0300I Die CPU-Frequenz wurde in hoch geändert.**

**Erläuterung**

Die CPU-Frequenz wurde in hoch geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0301I Die CPU-Frequenz wurde in niedrig geändert.**

**Erläuterung**

Die CPU-Frequenz wurde in niedrig geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0302I Die DDR-Speichertaktfrequenz wurde in hoch geändert.**

**Erläuterung**

Die DDR-Speichertaktfrequenz wurde in hoch geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0303I Die DDR-Speichertaktfrequenz wurde in niedrig geändert.**

**Erläuterung**

Die DDR-Speichertaktfrequenz wurde in niedrig geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0304I Der Controller hat I2C-Fehler erkannt, die möglicherweise behoben wurden.**

**Erläuterung**

Der Controller hat I2C-Fehler erkannt, die möglicherweise behoben wurden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0305I Ein Vergleich der Seriennummer im Controller-Modul oder im FRU-ID-SEEPROM der Mittelplatine hat ergeben, dass eine Seriennummer im Flashspeicher des Speicher-Controllers (SC) ungültig ist. Die gültige Seriennummer wurde automatisch wiederhergestellt.**

**Erläuterung**

Ein Vergleich der Seriennummer im Controller-Modul oder im FRU-ID-SEEPROM der Mittelplatine hat ergeben, dass eine Seriennummer im Flashspeicher des Speicher-Controllers (SC) ungültig ist. Die gültige Seriennummer wurde automatisch wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0306I Ein Vergleich der Seriennummer im FRU-ID-SEEPROM des Controller-Moduls hat ergeben, dass die Seriennummer des Controller-Moduls im Flashspeicher des Speicher-Controllers (SC) ungültig ist. Die gültige Seriennummer wurde automatisch wiederhergestellt.**

**Erläuterung**

Ein Vergleich der Seriennummer im FRU-ID-SEEPROM des Controller-Moduls hat ergeben, dass die Seriennummer des Controller-Moduls im Flashspeicher des Speicher-Controllers (SC) ungültig ist. Die gültige Seriennummer wurde automatisch wiederhergestellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0307C Ein Temperatursensor in einer Controller-FRU hat einen Übertemperaturzustand erkannt, die das Herunterfahren des Controllers verursacht hat.**

**Erläuterung**

Ein Temperatursensor in einer Controller-FRU hat einen Übertemperaturzustand erkannt, die das Herunterfahren des Controllers verursacht hat.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Vergewissern Sie sich, dass die Lüfter des Speichersystems in Betrieb sind.
2. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. Der Betriebsbereich für Gehäuse liegt bei 5 °C bis 40 °C.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Luftstrom nicht behindert wird.
4. Vergewissern Sie sich, dass jede Modulposition im Gehäuse von einem Modul oder einer Abdeckblende belegt ist.
5. Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das diesen Fehler protokolliert hat.

- **FQXST0309I Beim Start des Management-Controllers (MC) werden die IP-Daten aus dem FRU-ID-SEEPROM der Mittelplatine abgerufen, wo sie persistent sind. Wenn das System sie bei der letzten Änderung nicht in das SEEPROM schreiben kann, wird im Flashspeicher ein entsprechendes Kennzeichen gesetzt. Dieses wird beim Start überprüft. Wenn es gesetzt ist, wird dieses Ereignis protokolliert, und die im Flashspeicher befindlichen Daten werden verwendet. Nach einem Tausch des Controller-Moduls sind die IP-Daten möglicherweise falsch, weil die Daten aus dem Flashspeicher des Controllers verwendet werden.**

**Erläuterung**

Beim Start des Management-Controllers (MC) werden die IP-Daten aus dem FRU-ID-SEEPROM der Mittelplatine abgerufen, wo sie persistent sind. Wenn das System sie bei der letzten Änderung nicht in das SEEPROM schreiben kann, wird im Flashspeicher ein entsprechendes Kennzeichen gesetzt. Dieses wird beim Start überprüft. Wenn es gesetzt ist, wird dieses Ereignis protokolliert, und die im Flashspeicher befindlichen Daten werden verwendet. Nach einem Tausch des Controller-Moduls sind die IP-Daten möglicherweise falsch, weil die Daten aus dem Flashspeicher des Controllers verwendet werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0310I Nach einem erneuten Scan wurde die Back-End-Ermittlung und -Initialisierung der Daten mindestens eines Gehäuseverwaltungsprozessors (Enclosure Management Processor – EMP) abgeschlossen. Dieses Ereignis wird nach Abschluss der Verarbeitung nicht erneut für andere EMPs im System protokolliert.**

**Erläuterung**

Nach einem erneuten Scan wurde die Back-End-Ermittlung und -Initialisierung der Daten mindestens eines Gehäuseverwaltungsprozessors (Enclosure Management Processor – EMP) abgeschlossen. Dieses Ereignis wird nach Abschluss der Verarbeitung nicht erneut für andere EMPs im System protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0311I Ein Benutzer hat über die iSCSI-Schnittstelle ein Pingsignal an einen Host abgesetzt.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat über die iSCSI-Schnittstelle ein Pingsignal an einen Host abgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0312I Dieses Ereignis wird von E-Mail-Nachrichten und SNMP-Traps beim Testen der Benachrichtigungseinstellungen verwendet. Das Ereignis wird nicht im Ereignisprotokoll aufgezeichnet.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird von E-Mail-Nachrichten und SNMP-Traps beim Testen der Benachrichtigungseinstellungen verwendet. Das Ereignis wird nicht im Ereignisprotokoll aufgezeichnet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0313M Das angegebene Controller-Modul ist ausgefallen. Dieses Ereignis kann in Konfigurationen mit einem Controller ignoriert werden.**

**Erläuterung**

Das angegebene Controller-Modul ist ausgefallen. Dieses Ereignis kann in Konfigurationen mit einem Controller ignoriert werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn es sich um ein System mit zwei Controllern handelt, tauschen Sie das fehlerhafte Controller-Modul aus. Die Anzeige "Fehler/Service erforderlich" leuchtet in diesem Fall durchgehend (kein Blinken).

- **FQXST0314M Die angegebene FRU ist ausgefallen oder funktioniert nicht ordnungsgemäß. Dieses Ereignis folgt anderen Ereignissen im Zusammenhang mit einer FRU und weist auf ein Problem hin.**

**Erläuterung**

Die angegebene FRU ist ausgefallen oder funktioniert nicht ordnungsgemäß. Dieses Ereignis folgt anderen Ereignissen im Zusammenhang mit einer FRU und weist auf ein Problem hin.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Suchen Sie andere Ereignisse im Zusammenhang mit einer FRU und führen Sie die empfohlenen Aktionen dafür aus. Informationen zum Ermitteln, ob die FRU ausgetauscht werden muss, finden Sie im Abschnitt über das Nachweisen von Komponentenfehlern im Handbuch zum Installieren und Austauschen der FRU.

- **FQXST0315C Das Controller-Modul ist nicht mit dem Gehäuse kompatibel.**

**Erläuterung**

Der Controller wird automatisch heruntergefahren. Wenn zwei inkompatible Controller gleichzeitig eingesetzt oder gebootet werden, fällt einer der beiden Controller aus und der Bootprozess des anderen wird angehalten. Dies entspricht dem erwarteten Verhalten und verhindert Datenverlust.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Versetzen Sie das Controller-Modul in ein kompatibles Gehäuse.

- **FQXST0316I Die temporäre Lizenz für die angegebene läuft in zehn Tagen ab. Auf alle Komponenten, die mit dieser Funktion erstellt wurden, kann weiterhin zugegriffen werden; nach Ablauf der Lizenz können allerdings keine neuen Komponenten mehr erstellt werden.**

**Erläuterung**

Die temporäre Lizenz für die angegebene läuft in zehn Tagen ab. Auf alle Komponenten, die mit dieser Funktion erstellt wurden, kann weiterhin zugegriffen werden; nach Ablauf der Lizenz können allerdings keine neuen Komponenten mehr erstellt werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0316W Die temporäre Lizenz für die angegebene Funktion ist abgelaufen.**

**Erläuterung**

Auf alle Komponenten, die mit dieser Funktion erstellt wurden, kann weiterhin zugegriffen werden; es können allerdings keine neuen Komponenten mehr erstellt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Erwerben Sie eine permanente Lizenz, damit Sie die angegebene Funktion weiterhin nutzen können.

- **FQXST0317M An der Datenträgerschnittstelle des Speicher-Controllers ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Der Controller wird vom Partner-Controller angehalten.**

**Erläuterung**

An der Datenträgerschnittstelle des Speicher-Controllers ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Der Controller wird vom Partner-Controller angehalten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Inspizieren Sie die Verkabelung zwischen den Controller- und den Erweiterungsmodulen.
2. Tauschen Sie bei ordnungsgemäßer Verkabelung das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.
3. Wenn das Problem weiterhin auftritt, ersetzen Sie das mit dem Controller-Modul verbundene Erweiterungsmodul.

- **FQXST0319W Der angegebene verfügbare Datenträger ist ausgefallen.**

**Erläuterung**

Der angegebene verfügbare Datenträger ist ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie den Datenträger durch einen Datenträger desselben Typs (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS) mit mindestens derselben Kapazität. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.

- **FQXST0322W Die Version des Speicher-Controllers (SC) ist älter als die Version, die zur Erstellung der CHAP-Authentifizierungsdatenbank im Flashspeicher des Controllers verwendet wurde.**

**Erläuterung**

Die CHAP-Datenbank kann nicht gelesen oder aktualisiert werden. Es können allerdings neue Datensätze hinzugefügt werden; dadurch wird die vorhandene Datenbank mit der letzten bekannten Versionsnummer durch die neue Datenbank ersetzt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Führen Sie ein Upgrade der Controller-Firmware auf eine Version durch, deren SC mit der angegebenen Datenbankversion kompatibel ist.
2. Wenn keine Datensätze hinzugefügt wurden, kann auf die Datenbank zugegriffen werden und sie bleibt erhalten.
3. Wenn Datensätze hinzugefügt wurden, kann auf die Datenbank zugegriffen werden und sie enthält lediglich die neuen Datensätze.

- **FQXST0352I Für den Expander Controller (EC) sind Bestätigungs- oder Stack-Dump-Daten verfügbar.**

**Erläuterung**

Für den Expander Controller (EC) sind Bestätigungs- oder Stack-Dump-Daten verfügbar.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0353I Bestätigungs- und Stack-Dump-Daten des Expander Controllers (EC) wurden gelöscht.**

**Erläuterung**

Bestätigungs- und Stack-Dump-Daten des Expander Controllers (EC) wurden gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0354I SAS Topology für einen Host-Port wurde geändert. Mindestens ein PHY ist aktiv. Zum Beispiel wurde das SAS-Kabel zwischen dem Host-Port eines Controllers und einem Host angeschlossen.**

**Erläuterung**

SAS Topology für einen Host-Port wurde geändert. Mindestens ein PHY ist aktiv. Zum Beispiel wurde das SAS-Kabel zwischen dem Host-Port eines Controllers und einem Host angeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0354W SAS Topology für einen Host-Port wurde geändert. Mindestens ein PHY ist ausgefallen. Zum Beispiel wurde das SAS-Kabel zwischen dem Host-Port eines Controllers und einem Host getrennt.**

**Erläuterung**

SAS Topology für einen Host-Port wurde geändert. Mindestens ein PHY ist ausgefallen. Zum Beispiel wurde das SAS-Kabel zwischen dem Host-Port eines Controllers und einem Host getrennt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem angegebenen Port und dem Host.
2. Sehen Sie sich das Protokoll an, wenn das Problem weiterhin besteht.

- **FQXST0355W Die Debug-Taste am Controller-Modul war beim Booten in der Position "Ein" verklemmt.**

**Erläuterung**

Die Debug-Taste am Controller-Modul war beim Booten in der Position "Ein" verklemmt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn sich die verklemmte Taste nicht lösen lässt, tauschen Sie das Controller-Modul aus.

- **FQXST0356W Dieses Ereignis tritt nur im Rahmen von Tests auf, die in der Fertigungsumgebung durchgeführt werden.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis tritt nur im Rahmen von Tests auf, die in der Fertigungsumgebung durchgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Befolgen Sie den Fertigungsprozess.

- **FQXST0357W Dieses Ereignis tritt nur im Rahmen von Tests auf, die in der Fertigungsumgebung durchgeführt werden.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis tritt nur im Rahmen von Tests auf, die in der Fertigungsumgebung durchgeführt werden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Befolgen Sie den Fertigungsprozess.

- **FQXST0358C Alle PHYs für den angegebenen Datenträgerkanal sind ausgefallen. Das System wird in einen herabgesetzten Zustand versetzt und ist nicht fehlertolerant, weil alle Datenträger Single-Port-Datenträger sind.**

**Erläuterung**

Alle PHYs für den angegebenen Datenträgerkanal sind ausgefallen. Das System wird in einen herabgesetzten Zustand versetzt und ist nicht fehlertolerant, weil alle Datenträger Single-Port-Datenträger sind.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

1. Trennen Sie das Controllergehäuse von der Stromzufuhr, warten Sie einige Sekunden und schließen Sie es wieder an.
2. Wenn Ereignis 359 für den angegebenen Kanal protokolliert wurde, was darauf hindeutet, dass der Zustand behoben wurde, ist keine Aktion erforderlich.
3. Wenn der Zustand anhält, liegt ein Hardwareproblem an einem Controller-Modul oder an der Mittelplatine des Controllergehäuses vor. Weitere Informationen darüber, wie Sie herausfinden, welche FRU zu ersetzen ist, finden Sie in den Ressourcen für die Diagnose und Behebung von Problemen auf Seite 6.

- **FQXST0358W Einige PHYs für den angegebenen Datenträgerkanal sind ausgefallen.**

### **Erläuterung**

Einige PHYs für den angegebenen Datenträgerkanal sind ausgefallen.

### **Dringlichkeit**

Warnung

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

1. Sehen Sie sich das Protokoll an, wenn der Zustand weiterhin besteht.
2. Wenn Ereignis 359 für den angegebenen Kanal protokolliert wurde, was darauf hindeutet, dass der Zustand behoben wurde, ist keine Aktion erforderlich.
3. Wenn der Zustand anhält, liegt ein Hardwareproblem an einem Controller-Modul oder an der Mittelplatine des Controllergehäuses vor. Weitere Informationen darüber, wie Sie herausfinden, welche FRU zu ersetzen ist, finden Sie in den Ressourcen für die Diagnose und Behebung von Problemen auf Seite 6.

- **FQXST0359I Alle für den angegebenen Datenträgerkanal ausgefallen PHYs wurden wiederhergestellt und sind jetzt wieder aktiv.**

### **Erläuterung**

Alle für den angegebenen Datenträgerkanal ausgefallen PHYs wurden wiederhergestellt und sind jetzt wieder aktiv.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0360I Die Geschwindigkeit des angegebenen Datenträger-PHYs ist wieder variabel.**

### **Erläuterung**

Die Geschwindigkeit des angegebenen Datenträger-PHYs ist wieder variabel.

### **Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0361C Der Planer meldet ein Problem mit dem angegebenen Zeitplan.**

**Erläuterung**

Der Planer meldet ein Problem mit dem angegebenen Zeitplan.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die entsprechende Aktion zur Behebung des Problems aus.

- **FQXST0361I Eine geplante Aufgabe wurde initiiert.**

**Erläuterung**

Eine geplante Aufgabe wurde initiiert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0361M Der Planer meldet ein Problem mit dem angegebenen Zeitplan.**

**Erläuterung**

Der Planer meldet ein Problem mit dem angegebenen Zeitplan.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die entsprechende Aktion zur Behebung des Problems aus.

- **FQXST0361W Der Planer meldet ein Problem mit dem angegebenen Zeitplan.**

**Erläuterung**

Der Planer meldet ein Problem mit dem angegebenen Zeitplan.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die entsprechende Aktion zur Behebung des Problems aus.

- **FQXST0362C Der Planer meldet ein Problem mit der angegebenen Aufgabe.**

**Erläuterung**

Der Planer meldet ein Problem mit der angegebenen Aufgabe.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die entsprechende Aktion zur Behebung des Problems aus.

- **FQXST0362I Der Planer meldet ein Problem mit der angegebenen Aufgabe.**

**Erläuterung**

Der Planer meldet ein Problem mit der angegebenen Aufgabe.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0362M Der Planer meldet ein Problem mit der angegebenen Aufgabe.**

**Erläuterung**

Der Planer meldet ein Problem mit der angegebenen Aufgabe.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die entsprechende Aktion zur Behebung des Problems aus.

- **FQXST0362W Der Planer meldet ein Problem mit der angegebenen Aufgabe.**

**Erläuterung**

Der Planer meldet ein Problem mit der angegebenen Aufgabe.



**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Führen Sie die entsprechende Aktion zur Behebung des Problems aus.

- **FQXST0363I Beim Neustart des Management-Controllers (MC) werden die aktuell installierten Firmwareversionen mit den zuletzt installierten Versionen im Bundle verglichen. Wenn die Versionen übereinstimmen, wird dieses Ereignis mit dem Schweregrad "Information" protokolliert. Zu den überprüften Komponenten gehören CPLD, Expander Controller (EC), Speicher-Controller (SC) und MC.**

**Erläuterung**

Beim Neustart des Management-Controllers (MC) werden die aktuell installierten Firmwareversionen mit den zuletzt installierten Versionen im Bundle verglichen. Wenn die Versionen übereinstimmen, wird dieses Ereignis mit dem Schweregrad "Information" protokolliert. Zu den überprüften Komponenten gehören CPLD, Expander Controller (EC), Speicher-Controller (SC) und MC.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0363M Beim Neustart des Management-Controllers (MC) werden die aktuell installierten Firmwareversionen mit den zuletzt installierten Versionen im Bundle verglichen.**

**Erläuterung**

Bei einer Firmwareaktualisierung müssen alle Komponenten erfolgreich aktualisiert werden. Andernfalls wird das System möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Zu den überprüften Komponenten gehören CPLD, Expander Controller (EC), Speicher-Controller (SC) und MC.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Installieren Sie das Firmwarepaket erneut.

- **FQXST0364I Der Broadcast-Bus wird als Generation 1 ausgeführt.**

**Erläuterung**

Der Broadcast-Bus wird als Generation 1 ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0365M Ein nicht behebbarer ECC-Fehler im CPU-Speicher des Speicher-Controllers ist mehr als einmal aufgetreten; dies deutet auf einen Hardwarefehler hin.**

**Erläuterung**

Ein nicht behebbarer ECC-Fehler im CPU-Speicher des Speicher-Controllers ist mehr als einmal aufgetreten; dies deutet auf einen Hardwarefehler hin.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0365W Im CPU-Speicher des Speicher-Controllers ist ein nicht behebbarer ECC-Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert und stellt Informationen bereit, die für die technische Unterstützung hilfreich sein können. Zu diesem Zeitpunkt ist keine Aktion erforderlich. Sollte ein Austausch des Controller-Moduls erforderlich sein, wird das Ereignis mit dem Schweregrad "Fehler" protokolliert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXST0400I Das angegebene Protokoll ist so voll, dass es in ein Protokollerfassungssystem übertragen werden muss.**

**Erläuterung**

Das angegebene Protokoll ist so voll, dass es in ein Protokollerfassungssystem übertragen werden muss.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0401W Das angegebene Protokoll ist so voll, dass Diagnosedaten verloren gehen, wenn es nicht in ein Protokollerfassungssystem übertragen wird.**

**Erläuterung**

Das angegebene Protokoll ist so voll, dass Diagnosedaten verloren gehen, wenn es nicht in ein Protokollerfassungssystem übertragen wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Übertragen Sie die Protokolldatei in das Protokollerfassungssystem.

- **FQXST0402M Das angegebene Protokoll wurde umgebrochen und beginnt mit dem Überschreiben der ältesten Diagnosedaten.**

**Erläuterung**

Das angegebene Protokoll wurde umgebrochen und beginnt mit dem Überschreiben der ältesten Diagnosedaten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Untersuchen Sie, warum die Protokolle nicht rechtzeitig vor dem Überschreiben in das Protokollerfassungssystem übertragen werden. Möglicherweise haben Sie die Protokollverwaltung aktiviert, aber keine Zieladresse für den Versand der Protokolle konfiguriert.

- **FQXST0412W In der angegebenen RAID-6-Datenträgergruppe ist ein Datenträger ausgefallen. Die Datenträgergruppe ist online, weist aber den Status FTDN (fehlertolerant mit ausgefallenem Datenträger) auf.**

**Erläuterung**

Wenn ein dedizierter oder globaler Zusatzdatenträger des richtigen Typs und der richtigen Größe vorhanden ist, wird dieser für den automatischen Wiederaufbau der Datenträgergruppe verwendet und die Ereignisse 9 und 37 werden protokolliert. Wenn kein verwendbarer Zusatzdatenträger, sondern ein Datenträger des richtigen Typs und der richtigen Größe vorhanden ist und die Funktion für dynamische Zusatzeinheiten aktiviert ist, wird dieser Datenträger für den automatischen Wiederaufbau der Datenträgergruppe verwendet, und Ereignis 37 wird protokolliert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Wenn Ereignis 37 nicht protokolliert wurde, stand für den Wiederaufbau kein Zusatzdatenträger des richtigen Typs und der richtigen Größe zur Verfügung. Ersetzen Sie den ausgefallenen Datenträger durch einen Datenträger desselben Typs und mindestens derselben Kapazität und weisen Sie ihn gegebenenfalls als Zusatzdatenträger zu. Bestätigen Sie dies, indem Sie überprüfen, ob die Ereignisse 9 und 37 protokolliert werden.
  2. Andernfalls wurde der Wiederaufbau automatisch gestartet und Ereignis 37 wurde protokolliert. Tauschen Sie den ausgefallenen Datenträger aus und konfigurieren Sie den Ersatzdatenträger als dedizierten (linearen) oder globalen Zusatzdatenträger zur späteren Verwendung. Der Ersatzdatenträger sollte mindestens dieselbe Leistung aufweisen wie der ausgefallene Datenträger, damit weiterhin eine optimale E/A-Leistung erzielt wird.
  3. Bestätigen Sie, dass alle ausgefallenen Datenträger ausgetauscht wurden und dass eine ausreichende Anzahl an Zusatzdatenträgern zur späteren Verwendung konfiguriert wurde.
- **FQXST0442W Das Diagnoseprogramm "Selbsttest beim Einschalten" (Power-On Self Test – POST) hat einen Hardwarefehler auf einem UART-Chip erkannt.**

**Erläuterung**

Das Diagnoseprogramm "Selbsttest beim Einschalten" (Power-On Self Test – POST) hat einen Hardwarefehler auf einem UART-Chip erkannt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0454I Ein Benutzer hat die Spindown-Verzögerung für die angegebene Datenträgergruppe in den angegebenen Wert geändert.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat die Spindown-Verzögerung für die angegebene Datenträgergruppe in den angegebenen Wert geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0455W Der Controller hat erkannt, dass die konfigurierte Verbindungsgeschwindigkeit des Host-Ports die Leistung eines FC-SFPs überschreitet. Die Geschwindigkeit wurde automatisch auf den Wert reduziert, der von allen Hardwarekomponenten im Datenpfad maximal unterstützt wird.**

**Erläuterung**

Der Controller hat erkannt, dass die konfigurierte Verbindungsgeschwindigkeit des Host-Ports die Leistung eines FC-SFPs überschreitet. Die Geschwindigkeit wurde automatisch auf den Wert reduziert, der von allen Hardwarekomponenten im Datenpfad maximal unterstützt wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie das SFP-Modul im angegebenen Port durch ein SFP-Modul, das eine höhere Geschwindigkeit unterstützt.

- **FQXST0456W Der IQN des Systems wurde aus der Standard-OUI generiert, da die Controller die OUI aus der FRU-ID der Mittelplatine beim Start nicht lesen konnten. Wenn der IQN nicht korrekt ist, können möglicherweise keine iSCSI-Hosts auf das System zugreifen.**

**Erläuterung**

Der IQN des Systems wurde aus der Standard-OUI generiert, da die Controller die OUI aus der FRU-ID der Mittelplatine beim Start nicht lesen konnten. Wenn der IQN nicht korrekt ist, können möglicherweise keine iSCSI-Hosts auf das System zugreifen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn etwa zur selben Zeit Ereignis 270 mit dem Statuscode 0 protokolliert wird, starten Sie die Speicher-Controller neu.

- **FQXST0457I Der angegebene virtuelle Pool wurde erstellt.**

**Erläuterung**

Der angegebene virtuelle Pool wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0458I Zum angegebenen virtuellen Pool wurden Datenträgergruppen hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Zum angegebenen virtuellen Pool wurden Datenträgergruppen hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0459I Die Entfernung der angegebenen Datenträgergruppe(n) wurde gestartet. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird Ereignis 470 protokolliert.**

**Erläuterung**

Die Entfernung der angegebenen Datenträgergruppe(n) wurde gestartet. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird Ereignis 470 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0460M Die angegebene Datenträgergruppe fehlt im angegebenen virtuellen Pool. Das kann an fehlenden Plattenlaufwerken bzw. an nicht verbundenen oder ausgeschalteten Gehäusen liegen.**

**Erläuterung**

Die angegebene Datenträgergruppe fehlt im angegebenen virtuellen Pool. Das kann an fehlenden Plattenlaufwerken bzw. an nicht verbundenen oder ausgeschalteten Gehäusen liegen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Vergewissern Sie sich, dass alle Datenträger installiert und alle Gehäuse verbunden und eingeschaltet sind. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 461 protokolliert.

- **FQXST0461I Die im angegebenen virtuellen Pool fehlende angegebene Datenträgergruppe wurde wiederhergestellt. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 460 gemeldetes Problem behoben wurde.**

**Erläuterung**

Die im angegebenen virtuellen Pool fehlende angegebene Datenträgergruppe wurde wiederhergestellt. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 460 gemeldetes Problem behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0462I Der angegebene virtuelle Pool hat einen der Grenzwerte für zugeordnete Seiten überschritten.**

**Erläuterung**

Es gibt drei Grenzwerte, von denen zwei vom Benutzer eingestellt werden können. Die dritte und höchste Einstellung wird automatisch vom Controller festgelegt und ist unveränderbar. Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert, wenn der höchste Grenzwert überschritten wird und der virtuelle Pool überlastet ist. Überlastet bedeutet, dass die festgeschriebene Größe aller virtuellen Volumens den physischen Speicherplatz im virtuellen Pool überschreitet. Wenn die Speicherauslastung einen Grenzwert unterschreitet, wird Ereignis 463 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0462M Das Speicherlimit des angegebenen virtuellen Pools wurde erreicht.**

**Erläuterung**

Es gibt drei Grenzwerte, von denen zwei vom Benutzer konfiguriert werden können. Die dritte und höchste Einstellung wird automatisch vom Controller festgelegt und ist unveränderbar. Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert, wenn der höchste Grenzwert überschritten wird und der virtuelle Pool überlastet ist. Überlastet bedeutet, dass die festgeschriebene Größe aller virtuellen Volumens den physischen Speicherplatz im virtuellen Pool überschreitet. Wenn die Speicherauslastung einen Grenzwert unterschreitet, wird Ereignis 463 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Reduzieren Sie unverzüglich die Speicherauslastung oder fügen Sie Speicherkapazität hinzu.

- **FQXST0462W Der angegebene virtuelle Pool hat den höchsten Grenzwert für zugeordnete Seiten überschritten und ist überlastet.**

**Erläuterung**

Es gibt drei Grenzwerte, von denen zwei vom Benutzer eingestellt werden können. Die dritte und höchste Einstellung wird automatisch vom Controller festgelegt und ist unveränderbar. Dieses Ereignis wird mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert, wenn der höchste Grenzwert überschritten wird und der virtuelle Pool überlastet ist. Überlastet bedeutet, dass die festgeschriebene Größe aller virtuellen Volumens den physischen Speicherplatz im virtuellen Pool überschreitet. Wenn die Speicherauslastung einen Grenzwert unterschreitet, wird Ereignis 463 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Reduzieren Sie unverzüglich die Speicherauslastung oder fügen Sie Speicherkapazität hinzu.

- **FQXST0463I Der angegebene virtuelle Pool hat einen der Grenzwerte für zugeordnete Seiten unterschritten. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 462 gemeldeter Zustand behoben wurde.**

**Erläuterung**

Der angegebene virtuelle Pool hat einen der Grenzwerte für zugeordnete Seiten unterschritten. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 462 gemeldeter Zustand behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0464W Ein Benutzer hat ein nicht unterstütztes Kabel oder SFP-Modul in den Host-Port des angegebenen Controllers eingesteckt.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat ein nicht unterstütztes Kabel oder SFP-Modul in den Host-Port des angegebenen Controllers eingesteckt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Kabel oder SFP-Modul gegen einen unterstützten Typ aus.

- **FQXST0465I Ein Benutzer hat ein nicht unterstütztes Kabel oder SFP-Modul aus dem Host-Port des angegebenen Controllers entfernt.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat ein nicht unterstütztes Kabel oder SFP-Modul aus dem Host-Port des angegebenen Controllers entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0466I Der angegebene virtuelle Pool wurde gelöscht.**

**Erläuterung**

Der angegebene virtuelle Pool wurde gelöscht.



**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0467I Die angegebene Datenträgergruppe wurde erfolgreich hinzugefügt.**

**Erläuterung**

Die angegebene Datenträgergruppe wurde erfolgreich hinzugefügt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0468I Die FPGA-Temperatur liegt wieder im normalen Betriebsbereich und die Geschwindigkeit der Busse zwischen FPGA und Downstream-Adapttern wurde wiederhergestellt. Die Geschwindigkeit wurde reduziert, um einen Übertemperaturzustand im FPGA auszugleichen. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 469 gemeldetes Problem behoben wurde.**

**Erläuterung**

Die FPGA-Temperatur liegt wieder im normalen Betriebsbereich und die Geschwindigkeit der Busse zwischen FPGA und Downstream-Adapttern wurde wiederhergestellt. Die Geschwindigkeit wurde reduziert, um einen Übertemperaturzustand im FPGA auszugleichen. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 469 gemeldetes Problem behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0469W Die Geschwindigkeit der Busse zwischen FPGA und Downstream-Adapttern wurde herabgesetzt, um einen Übertemperaturzustand am FPGA auszugleichen. Das Speichersystem ist betriebsbereit, aber die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.**

**Erläuterung**

Die Geschwindigkeit der Busse zwischen FPGA und Downstream-Adapttern wurde herabgesetzt, um einen Übertemperaturzustand am FPGA auszugleichen. Das Speichersystem ist betriebsbereit, aber die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob die Lüfter des Speichersystems in Betrieb sind.
2. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. Der Betriebsbereich für Gehäuse liegt bei 5 °C bis 40 °C.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Luftstrom nicht behindert wird.
4. Vergewissern Sie sich, dass jede Modulposition im Gehäuse von einem Modul oder einer Abdeckblende belegt ist.
5. Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das diesen Fehler protokolliert hat.

Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 468 protokolliert.

- **FQXST0470I Die angegebene(n) Datenträgergruppe(n) wurde(n) erfolgreich entfernt.**

**Erläuterung**

Die angegebene(n) Datenträgergruppe(n) wurde(n) erfolgreich entfernt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0473I Die Auslastung des angegebenen Volumens überschreitet den Grenzwert des virtuellen Pools.**

**Erläuterung**

Die Speicherauslastung hat den benutzerdefinierten Grenzwert für dieses Volume überschritten. Wenn die Speicherauslastung unterhalb des Grenzwerts fällt, wird Ereignis 474 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0474I Die Auslastung des angegebenen Volumens liegt wieder unterhalb des Grenzwerts des virtuellen Pools. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 473 gemeldeter Zustand behoben wurde.**

**Erläuterung**

Die Auslastung des angegebenen Volumens liegt wieder unterhalb des Grenzwerts des virtuellen Pools. Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 473 gemeldeter Zustand behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0476W Die CPU-Temperatur überschreitet den Sicherheitsbereich; daher wurde die CPU in den Zustand der Selbstsicherung versetzt. Die IOPS-Anzahl wurde herabgesetzt. Das Speichersystem ist betriebsbereit, aber die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.**

**Erläuterung**

Die CPU-Temperatur überschreitet den Sicherheitsbereich; daher wurde die CPU in den Zustand der Selbstsicherung versetzt. Die IOPS-Anzahl wurde herabgesetzt. Das Speichersystem ist betriebsbereit, aber die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob die Lüfter des Speichersystems in Betrieb sind.
2. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. Der Betriebsbereich für Gehäuse liegt bei 5 °C bis 40 °C.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Luftstrom nicht behindert wird.
4. Vergewissern Sie sich, dass jede Modulposition im Gehäuse von einem Modul oder einer Abdeckblende belegt ist.
5. Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das diesen Fehler protokolliert hat.

Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 478 protokolliert.

- **FQXST0477I Die CPU-Temperatur überschreitet den normalen Bereich; daher wurde die CPU-Geschwindigkeit reduziert. Die IOPS-Anzahl wurde herabgesetzt. Das Speichersystem ist betriebsbereit, aber die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.**

**Erläuterung**

Die CPU-Temperatur überschreitet den normalen Bereich; daher wurde die CPU-Geschwindigkeit reduziert. Die IOPS-Anzahl wurde herabgesetzt. Das Speichersystem ist betriebsbereit, aber die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0478I Ein von Ereignis 476 oder 477 gemeldetes Problem wurde behoben.**

**Erläuterung**

Ein von Ereignis 476 oder 477 gemeldetes Problem wurde behoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0479M Der Controller, der dieses Ereignis meldet, konnte keine Daten in den nicht flüchtigen Arbeitsspeicher leeren oder aus ihm wiederherstellen.**

**Erläuterung**

Das weist in der Regel auf einen Ausfall der CompactFlash-Karte hin, könnte aber auch an einem anderen Problem mit dem Controller-Modul liegen. Der Speicher-Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, wird vom Partner-Controller angehalten; Letzterer führt die Leerung oder Wiederherstellung mit einer eigenen Kopie der Daten aus.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Starten Sie den angehaltenen Speicher-Controller neu.
2. Ersetzen Sie die CompactFlash-Karte.
3. Fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie das Controller-Modul aus.

- **FQXST0480M Am angegebenen iSCSI-Port des Speichersystems liegt ein IP-Adressenkonflikt vor. Die angegebene IP-Adresse wird bereits verwendet.**

**Erläuterung**

Am angegebenen iSCSI-Port des Speichersystems liegt ein IP-Adressenkonflikt vor. Die angegebene IP-Adresse wird bereits verwendet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenden Sie sich an Ihren Netzadministrator, um den IP-Adressenkonflikt zu lösen.

- **FQXST0481M Bei der periodischen Überwachung der CompactFlash-Hardware wurde ein Fehler erkannt. Der Controller wurde in den Durchschreibemodus versetzt und die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.**

**Erläuterung**

Bei der periodischen Überwachung der CompactFlash-Hardware wurde ein Fehler erkannt. Der Controller wurde in den Durchschreibemodus versetzt und die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Starten Sie den Speicher-Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, neu.
2. Fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen die CompactFlash-Karte aus.
3. Fahren Sie den Speicher-Controller herunter und tauschen Sie das Controller-Modul aus.

- **FQXST0482W Einer der PCIe-Busse wird mit zu geringer Lane-Anzahl ausgeführt.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis resultiert aus einem Hardwareproblem, das bewirkt, dass der Controller weniger Lanes verwendet. Das System ist zwar auch mit weniger Lanes funktionsfähig, es arbeitet dann aber mit herabgesetzter E/A-Leistung.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0483M Die Verbindung zwischen Erweiterungsmodul und angegebenem Datenträger ist ungültig. Es besteht eine Verbindung zwischen zwei Ausgangsports oder zwischen einem Eingangsport und einem falschen Ausgangsport.**

**Erläuterung**

Die Verbindung zwischen Erweiterungsmodul und angegebenem Datenträger ist ungültig. Es besteht eine Verbindung zwischen zwei Ausgangsports oder zwischen einem Eingangsport und einem falschen Ausgangsport.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Inspizieren und korrigieren Sie die Verkabelung zwischen den Gehäusen.

- **FQXST0484W Es sind keine kompatiblen Zusatzdatenträger zum Wiederaufbau dieser Datenträgergruppe im Falle eines Datenträgerausfalls verfügbar. Der automatische Wiederaufbau funktioniert nur bei Datenträgergruppen mit dedizierten oder passenden globalen Zusatzdatenträgern.**

**Erläuterung**

Dadurch sind die Daten einem erhöhten Risiko ausgesetzt, weil es eine Benutzeraktion erfordert, einen Datenträger als dedizierten oder globalen Zusatzdatenträger zu konfigurieren, bevor die angegebene Datenträgergruppe im Falle künftiger Ausfälle wiederaufgebaut werden kann. Wenn der letzte globale Zusatzdatenträger gelöscht oder für einen Wiederaufbau verwendet wurde, besteht für alle Datenträgergruppen, die nicht mindestens einen dedizierten Zusatzdatenträger haben, ein erhöhtes Risiko. Beachten Sie Folgendes: Selbst wenn weiterhin globale Zusatzdatenträger verfügbar sind, können diese nicht für den Wiederaufbau einer Datenträgergruppe verwendet werden, wenn diese Datenträger mit höherer Kapazität oder unterschiedliche Datenträgertypen verwenden. Daher wird dieses Ereignis möglicherweise auch dann protokolliert, wenn nicht verwendete globale Zusatzdatenträger verfügbar sind. Wenn die Funktion für dynamische (lineare) Zusatzdatenträger aktiviert ist, wird dieses Ereignis auch dann protokolliert, wenn ein Datenträger für den Wiederaufbau zur Verfügung steht.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Konfigurieren Sie die Datenträger als dedizierte oder globale Zusatzdatenträger.

- Um als dedizierter Zusatzdatenträger zu fungieren, muss der Datenträger vom selben Typ sein wie die anderen Datenträger in der linearen Datenträgergruppe, mindestens dieselbe Kapazität wie der kleinste Datenträger der linearen Datenträgergruppe aufweisen und mindestens dieselbe Leistung haben.
  - Als globaler Zusatzdatenträger sollte ein Datenträger mit mindestens derselben Kapazität und derselben Leistung wie der kleinste Datenträger ausgewählt werden. Wenn das System aus verschiedenen Datenträgertypen besteht (SAS SSD, Enterprise SAS oder Midline SAS), sollte es von jedem Typ mindestens einen globalen Zusatzdatenträger geben (es sei denn, es werden dedizierte Zusatzdatenträger zum Schutz aller Datenträgergruppen eines Typs eingesetzt; dies gilt nur für lineare Speicherkonfigurationen).
- **FQXST0485W Die angegebene Datenträgergruppe wurde in Quarantäne gestellt; damit soll verhindert werden, dass der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, gegebenenfalls veraltete Daten schreibt.**

**Erläuterung**

Mit der Protokollierung dieses Ereignisses soll gemeldet werden, dass die angegebene Datenträgergruppe in den Status "Offline in Quarantäne" (QTOF) versetzt wurde, um einen Datenverlust zu verhindern. Der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, hat (anhand von Informationen, die in den Metadaten der Datenträgergruppe gespeichert sind) erkannt, dass er möglicherweise veraltete Daten enthält, die nicht in die Datenträgergruppe geschrieben werden sollen. Führen Sie die empfohlenen Aktionen aus. Andernfalls können Daten verloren gehen. Diese Situation tritt in der Regel auf, wenn ein Controller-Modul ohne Herunterfahren entfernt und anschließend ein anderes Controller-Modul eingesetzt wird. Wenn Sie dieses Problem künftig vermeiden möchten, fahren Sie den Speicher-Controller in einem Controller-Modul immer erst herunter, bevor Sie ihn austauschen. Diese Situation kann zudem durch eine ausgefallene CompactFlash-Karte hervorgerufen werden. In diesem Fall wird Ereignis 204 ausgegeben.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### Benutzeraktion

- Wenn Ereignis 204 protokolliert wird, führen Sie die empfohlenen Aktionen für dieses Ereignis aus.
  - Wenn Ereignis 204 nicht protokolliert wird, führen Sie die folgenden empfohlenen Aktionen aus:
    - Wenn nicht etwa zur selben Zeit wie Ereignis 485 Ereignis 486 protokolliert wird, setzen Sie das entfernte Controller-Modul wieder ein, fahren Sie es herunter und entfernen Sie es erneut.
    - Wenn die Ereignisse 485 und 486 etwa zur selben Zeit protokolliert werden, warten Sie mindestens fünf Minuten, bis der automatische Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist. Melden Sie sich dann an und bestätigen Sie, dass beide Controller-Module betriebsbereit sind. (Ob die Controller betriebsbereit sind, können Sie mithilfe des CLI-Befehls "show -Controllers" oder mit der SMC herausfinden.) In den meisten Fällen startet das System wieder und es sind keine weiteren Aktionen erforderlich. Wenn innerhalb von fünf Minuten keines der beiden Controller-Module betriebsbereit ist, kann es sein, dass Daten verloren gegangen sind. Wenn keiner der beiden Controller betriebsbereit ist, führen Sie den folgenden Wiederherstellungsprozess aus:
      1. Entfernen Sie das Controller-Modul, das Ereignis 486 zuerst protokolliert hat.
      2. Trennen Sie das Controllergehäuse von der Stromzufuhr, warten Sie einige Sekunden und schließen Sie es wieder an.
      3. Warten Sie, bis das Controller-Modul neu gestartet ist und melden Sie sich wieder an.
      4. Überprüfen Sie den Status der Datenträgergruppen. Wenn es Datenträgergruppen gibt, die den Status "Offline in Quarantäne" (QTOF) aufweisen, entfernen Sie diese aus der Quarantäne.
      5. Setzen Sie das zuvor entfernte Controller-Modul wieder ein. Der Neustart dürfte nun erfolgreich sein.
- **FQXST0486W Es wurde ein Wiederherstellungsprozess initiiert; damit soll verhindert werden, dass der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, gegebenenfalls veraltete Daten schreibt.**

### Erläuterung

Der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, hat (anhand von Informationen, die in den Metadaten der Datenträgergruppe gespeichert sind) erkannt, dass er möglicherweise veraltete Daten enthält, die nicht in die Datenträgergruppen geschrieben werden sollen. Der Controller protokolliert dieses Ereignis, startet den Partner-Controller neu, wartet zehn Sekunden und hält sich selbst an. Der Partner-Controller startet anschließend diesen Controller neu und spiegelt die richtigen CACHEDATEN in den Controller. Durch dieses Verfahren werden in der Regel alle Daten ordnungsgemäß, ohne Verlust und in der jeweils aktuellen Version in den Controller geschrieben.

### Dringlichkeit

Warnung

### Wartungsfähig mit Protokoll

Nein

### Unterstützung automatisch benachrichtigen

Nein

### Benutzeraktion

1. Warten Sie mindestens fünf Minuten, bis der automatische Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist. Melden Sie sich dann an und bestätigen Sie, dass beide Controller-Module betriebsbereit sind. (Ob die Controller betriebsbereit sind, können Sie mithilfe des CLI-Befehls "redundancy-mode" herausfinden.) In den meisten Fällen startet das System wieder und es sind keine Aktionen erforderlich.

2. Wenn innerhalb von fünf Minuten keines der beiden Controller-Module betriebsbereit ist, befolgen Sie die empfohlenen Aktionen für Ereignis 485, das etwa zur selben Zeit protokolliert wird.

- **FQXST04871 Der Verlauf der Leistungsstatistiken wurde zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Der Verlauf der Leistungsstatistiken wurde zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST04881 Die Erstellung einer Volumegruppe wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Die Erstellung einer Volumegruppe wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST04891 Die Erstellung einer Volumegruppe ist abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Die Erstellung einer Volumegruppe ist abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST04901 Die Erstellung einer Volumegruppe ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Die Erstellung einer Volumegruppe ist fehlgeschlagen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**



Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0491I Die Erstellung einer Volumegruppe wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Die Erstellung einer Volumegruppe wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0492I Die Gruppierung der Volumes in einer Volumegruppe wurde aufgehoben.**

**Erläuterung**

Die Gruppierung der Volumes in einer Volumegruppe wurde aufgehoben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0493I Eine Volumegruppe wurde geändert.**

**Erläuterung**

Eine Volumegruppe wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0495W Der Algorithmus für den bestmöglichen Pfad hat den alternativen Pfad zum angegebenen Datenträger ausgewählt, weil die Anzahl der E/A-Fehler im Primärpfad den Grenzwert erreicht hat.**

**Erläuterung**

Der Controller, der dieses Ereignis protokolliert, gibt an, in welchem Kanal (Pfad) das Problem aufgetreten ist. Wenn das Problem beispielsweise von Controller B protokolliert wird, liegt die Ursache in der Kabelkette und in den Erweiterungsmodulen, die mit Controller-Modul B verbunden sind.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

- Wenn dieses Ereignis konsequent für nur einen Datenträger in einem Gehäuse protokolliert wird, führen Sie folgende Aktionen aus:
  1. Ersetzen Sie den Datenträger.
  2. Wenn das Problem danach weiterhin besteht, kann es an der Mittelplatine des Gehäuses liegen. Tauschen Sie die Gehäuse-FRU des angegebenen Gehäuses aus.
- Wenn dieses Ereignis für mehrere Datenträger in einem Gehäuse oder verschiedene Datenträger in mehreren Gehäusen protokolliert wird, führen Sie folgende Aktionen aus:
  1. Überprüfen Sie den fehlerhaften Pfad auf getrennte SAS-Kabel. Wenn alle Kabel fest verbunden sind, tauschen Sie das Kabel zum Eingangsport des nächstgelegenen vorgeschalteten Gehäuses aus, das Fehler gemeldet hat. Wenn das Problem danach weiterhin besteht, tauschen Sie die anderen Kabel im fehlerhaften Pfad nacheinander aus, bis das Problem behoben ist.
  2. Tauschen Sie die Erweiterungsmodule im fehlerhaften Pfad aus. Beginnen Sie mit dem nächstgelegenen vorgeschalteten Modul in einem Gehäuse, für das Fehler gemeldet wurden. Wenn das Problem danach weiterhin besteht, tauschen Sie die anderen Erweiterungsmodule (und das Controller-Modul), die den betroffenen Gehäusen vorgeschaltet sind, nacheinander aus, bis das Problem behoben ist.
  3. Wenn das Problem danach weiterhin besteht, kann es an der Mittelplatine des Gehäuses liegen. Tauschen Sie die Gehäuse-FRU des nächstgelegenen vorgeschalteten Gehäuses aus, für das Fehler gemeldet wurden. Wenn das Problem danach weiterhin besteht und Fehler an mehreren Gehäusen gemeldet werden, tauschen Sie die Gehäuse-FRU der anderen Gehäuse, an denen Fehler gemeldet werden, aus, bis das Problem behoben ist.

- **FQXST0496W Ein nicht unterstützter Datenträgertyp wurde gefunden.**

**Erläuterung**

Ein nicht unterstützter Datenträgertyp wurde gefunden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie den Datenträger gegen einen unterstützten Typ aus.

- **FQXST0501M Die Gehäusehardware ist nicht mit der Firmware des E/A-Moduls kompatibel. Die Firmware des Expander-Controllers hat einen inkompatiblen Mittelplatinentyp erkannt. Der Datenträgerzugriff im Gehäuse wurde vorbeugend deaktiviert.**

**Erläuterung**

Die Gehäusehardware ist nicht mit der Firmware des E/A-Moduls kompatibel. Die Firmware des Expander-Controllers hat einen inkompatiblen Mittelplatinentyp erkannt. Der Datenträgerzugriff im Gehäuse wurde vorbeugend deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Firmware des Speichersystems auf die neueste Version.

- **FQXST0502I Die verbleibende Lebensdauer der angegebenen SSD liegt bei maximal 20 %.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird erneut mit dem Schweregrad "Warnung" protokolliert, wenn das Ende der Lebensdauer der SSD fast erreicht ist.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0502W Die verbleibende Lebensdauer der angegebenen SSD liegt bei maximal 5 %.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird erneut protokolliert, wenn das Ende der Lebensdauer der Einheit fast und endgültig erreicht ist.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Sie sollten unbedingt eine SSD desselben Typs und derselben Kapazität als Reserve bereithalten.
2. Wenn Sie keine SSD als Reserve zur Verfügung haben, sollten Sie die SSD sofort austauschen.

- **FQXST0503I Der Intelligent BackEnd Error Monitor (IBEEM) hat erkannt, dass für das angegebene PHY kontinuierlich Fehler gemeldet werden. Dieses Ereignis wurde protokolliert, nachdem der IBEEM das PHY 30 Minuten lang überwacht hat.**

**Erläuterung**

Der Intelligent BackEnd Error Monitor (IBEEM) hat erkannt, dass für das angegebene PHY kontinuierlich Fehler gemeldet werden. Dieses Ereignis wurde protokolliert, nachdem der IBEEM das PHY 30 Minuten lang überwacht hat.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0504I Ein Benutzer hat den Service-Debugzugriff auf das System aktiviert oder deaktiviert. Die Aktivierung des Service-Debugzugriffs kann Auswirkungen auf die Sicherheit haben. Nach Abschluss der Diagnose sollten Sie den Zugriff deaktivieren.**

**Erläuterung**

Ein Benutzer hat den Service-Debugzugriff auf das System aktiviert oder deaktiviert. Die Aktivierung des Service-Debugzugriffs kann Auswirkungen auf die Sicherheit haben. Nach Abschluss der Diagnose sollten Sie den Zugriff deaktivieren.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0505W Die Größe des erstellten angegebenen virtuellen Pools liegt unter 500 GB; dies kann zu einem unvorhersehbaren Verhalten führen. Das Speichersystem funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.**

**Erläuterung**

Die Größe des erstellten angegebenen virtuellen Pools liegt unter 500 GB; dies kann zu einem unvorhersehbaren Verhalten führen. Das Speichersystem funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Fügen Sie Datenträgergruppen zum angegebenen virtuellen Pool hinzu.

- **FQXST0506I Das Hinzufügen der angegebenen Datenträgergruppe(n) wurde gestartet. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird Ereignis 467 protokolliert.**

**Erläuterung**

Das Hinzufügen der angegebenen Datenträgergruppe(n) wurde gestartet. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird Ereignis 467 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0507I Die Verbindungsgeschwindigkeit des angegebenen Datenträgers stimmt nicht mit der möglichen Verbindungsgeschwindigkeit des Gehäuses überein.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn die automatische Verbindungsgeschwindigkeit unter der maximal vom Gehäuse unterstützten Geschwindigkeit liegt. Der Datenträger ist funktionsfähig, aber die E/A-Leistung wurde herabgesetzt. Dieses Ereignis kann für einen oder beide Datenträgerkanäle protokolliert werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0508M Der angegebene virtuelle Pool wurde offline geschaltet. Ebenso wurden alle zugehörigen Volumes offline geschaltet.**

**Erläuterung**

Die Daten im virtuellem Pool sind nicht mehr vorhanden. Mögliche Fehlerursache: Die Metadaten des virtuellen Pools sind beschädigt oder auf sie kann nicht zugegriffen werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Suchen Sie nach anderen Ereignissen, die auf Systemfehler hinweisen, und führen Sie empfohlenen Aktionen für diese Ereignisse aus.
2. Erstellen Sie den virtuellen Pool neu.
3. Stellen Sie die Daten gegebenenfalls aus einer Sicherung wieder her.

- **FQXST0509M Das Metadaten-Volume für den angegebenen virtuellen Pool wurde offline geschaltet. Auf die Volume-Zuordnungen und persistenten Reservierungen ist kein Zugriff möglich oder sie fehlen.**

**Erläuterung**

Das Metadaten-Volume für den angegebenen virtuellen Pool wurde offline geschaltet. Auf die Volume-Zuordnungen und persistenten Reservierungen ist kein Zugriff möglich oder sie fehlen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Suchen Sie nach anderen Ereignissen, die auf Systemfehler hinweisen, und führen Sie empfohlenen Aktionen für diese Ereignisse aus.
2. Erstellen Sie neue Zuordnungen für die Volumes. Persistente Reservierungen werden automatisch von den Hostsystemen wiederhergestellt.

- **FQXST0510I Der FDE-Sperrschlüssel wurde von einem Benutzer festgelegt oder geändert.**

**Erläuterung**

Der FDE-Sperrschlüssel wurde von einem Benutzer festgelegt oder geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0511I Der FDE-Importschlüssel wurde von einem Benutzer festgelegt.**

**Erläuterung**

Dieser wird in der Regel zum Importieren eines FDE-Datenträgers verwendet, der einem anderen System gesperrt wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0512I Das System wurde von einem Benutzer in den Zustand "FDE secured" versetzt.**

**Erläuterung**

Full Disk Encryption ist jetzt aktiviert. Aus dem System entfernte Datenträger sind erst dann wieder lesbar, wenn sie in ein anderes System importiert werden.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0513I Das System wurde von einem Benutzer in den Zustand "FDE repurposed" versetzt.**

**Erläuterung**

Alle Datenträger wurden einem neuen Zweck zugeführt und auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt. FDE ist im System nicht mehr aktiviert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0514I Der FDE-Sperr- und Importschlüssel wurde von einem Benutzer gelöscht.**

**Erläuterung**

Die E/A-Operationen werden möglicherweise so lange fortgesetzt, bis das System neu gestartet wird.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0515I Ein FDE-Datenträger wurde von einem Benutzer einem neuen Zweck zugeführt.**

**Erläuterung**

Der Datenträger wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0516M Ein FDE-Datenträger wurde in den Zustand "FDE unavailable" versetzt.**

**Erläuterung**

Zusätzliche Informationen bietet Ihnen gegebenenfalls die Meldung zum entsprechenden Ereignis 518, das auf eine fehlerhafte Datenträgeroperation hinweist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Lesen Sie die empfohlenen Aktionen in der Ereignismeldung.

- **FQXST0517I Ein Datenträger, der sich zuvor im Zustand "FDE unavailable" befand, ist nicht mehr verfügbar. Der Datenträger hat seinen normalen Betrieb wieder aufgenommen.**

**Erläuterung**

Ein Datenträger, der sich zuvor im Zustand "FDE unavailable" befand, ist nicht mehr verfügbar. Der Datenträger hat seinen normalen Betrieb wieder aufgenommen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0518M Eine FDE-Datenträgeroperation ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis liefert detaillierte Informationen zu den fehlgeschlagenen Schritten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Der Datenträger muss möglicherweise entfernt, importiert, einem neuen Zweck zugeführt oder ausgetauscht werden.

- **FQXST0521M Beim Zugriff auf das SEEPROM der Mittelplatine mit dem Ziel, Full Disk Encryption-Schlüssel zu speichern oder abzurufen, ist ein Fehler aufgetreten. Der FDE-Sperrschlüssel wird im Hauptspeicher der Mittelplatine gespeichert.**

**Erläuterung**

Beim Zugriff auf das SEEPROM der Mittelplatine mit dem Ziel, Full Disk Encryption-Schlüssel zu speichern oder abzurufen, ist ein Fehler aufgetreten. Der FDE-Sperrschlüssel wird im Hauptspeicher der Mittelplatine gespeichert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn das Problem weiterhin auftritt, muss möglicherweise die Mittelplatine ersetzt werden.

- **FQXST0522W Bei der Bereinigung einer Datenträgergruppe ist an der angegebenen logischen Blockadresse (LBA) ein Fehler aufgetreten.**

**Erläuterung**

Die Ereignismeldung enthält immer den Namen der Datenträgergruppe und die logische Blockadresse des Fehlers in dieser Datenträgergruppe. Wenn der fehlerhafte Block in von einem Volume verwendeten LBA-Bereich liegt, enthält die Ereignismeldung zusätzlich den Namen des Volumes sowie die LBA innerhalb dieses Volumes.

**Dringlichkeit**

Warnung



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie Ereignis 207, das kurz vorher protokolliert wurde. Befolgen Sie die empfohlenen Aktionen zu diesem Ereignis.

- **FQXST0523I Dieses Ereignis enthält zusätzliche Details im Zusammenhang mit der Bereinigung einer Datenträgergruppe, die auf den Informationen von Ereignis 206, 207 oder 522 aufbauen.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis enthält zusätzliche Details im Zusammenhang mit der Bereinigung einer Datenträgergruppe, die auf den Informationen von Ereignis 206, 207 oder 522 aufbauen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0524M Ein kritischer Temperatur- oder Spannungsschwellenwert wurde überschritten.**

**Erläuterung**

Ein Sensor hat gemessen, dass die Temperatur oder Spannung im kritischen Bereich liegt. Wenn das Problem behoben ist, wird Ereignis 47 für die Komponente protokolliert, die Ereignis 524 protokolliert hat. Wenn sich das Ereignis auf einen Datenträgersensor bezieht, weist der Datenträger in diesem Temperaturbereich möglicherweise ein unvorhergesehenes Verhalten auf. Überprüfen Sie im Ereignisprotokoll, ob dieses Ereignis von mehreren Datenträgern gemeldet wurde. Falls mehrere Datenträger diesen Zustand melden, könnte ein Problem mit der Umgebung vorliegen. Falls nur ein Datenträger diesen Zustand meldet, könnte ein Problem mit der Umgebung oder ein Datenträgerausfall vorliegen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob die Lüfter des Speichersystems in Betrieb sind.
2. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. Der Betriebsbereich für Gehäuse liegt bei 5 °C bis 40 °C.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Luftstrom nicht behindert wird.
4. Vergewissern Sie sich, dass jeder Modulsteckplatz im Gehäuse von einem Modul oder einer Abdeckblende belegt ist.
5. Tauschen Sie den Datenträger oder das Controller-Modul aus, das diesen Fehler protokolliert hat.

- **FQXST0527M Die Firmware des Expander-Controllers (EC) ist nicht mit dem Gehäuse kompatibel.**

**Erläuterung**

Der Expander-Controller (EC) hat vorbeugend alle PHYs deaktiviert und die Seite "short enclosure status" in die Liste der unterstützten Diagnosemaßnahmen eingetragen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Bundle-Version des Controller-Moduls auf die neueste unterstützte Version.

- **FQXST0528M Die Firmware des Expander-Controllers hat erkannt, dass die Firmware des Partner-Expander-Controllers nicht mit dem Gehäuse kompatibel ist.**

**Erläuterung**

Der Expander-Controller (EC) hat vorbeugend alle PHYs deaktiviert und die Seite "short enclosure status" in die Liste der unterstützten Diagnosemaßnahmen eingetragen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Bundle-Version des Partner-Controller-Moduls auf die neueste unterstützte Version.

- **FQXST0529M Der lokale Expander-Controller (EC) ist nicht mit dem Gehäuse kompatibel.**

**Erläuterung**

Der Expander-Controller (EC) hat vorbeugend alle PHYs deaktiviert und die Seite "short enclosure status" in die Liste der unterstützten Diagnosemaßnahmen eingetragen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie das Controller-Modul durch ein mit dem Gehäuse kompatibles Modul.

- **FQXST0530M Die Firmware des lokalen Expander-Controllers (EC) hat eine Inkompatibilität mit dem Partner-Expander-Controller erkannt. Mögliche Ursache dieser Inkompatibilität: Nicht unterstützte Hardware oder Firmware.**

**Erläuterung**

Als vorbeugende Maßnahme wird der Partner-Expander-Controller vom lokalen Expander-Controller (EC) fortlaufend zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Entnehmen Sie das Partner-Controller-Modul aus dem Gehäuse. Booten Sie das Partner-Controller-Modul im Ein-Controller-Modus in einem separaten Gehäuse (ohne das Controller-Modul, das den Fehler gemeldet hat). Laden Sie die aktuelle Bundle-Version. Wenn beim Laden der Version ein Fehler auftritt, tauschen Sie das Partner-Controller-Modul aus.

- **FQXST0531M Das angegebene Controller-Modul konnte nach einer Verzögerung nicht wiederhergestellt werden. Das System muss separat wiederhergestellt werden.**

**Erläuterung**

Das angegebene Controller-Modul konnte nach einer Verzögerung nicht wiederhergestellt werden. Das System muss separat wiederhergestellt werden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Laden Sie die Fehlerbehebungsprotokolle vom Speichersystem herunter und wenden Sie sich an die technische Unterstützung. Anhand der Fehlerbehebungsprotokolle kann ein Kundendiensttechniker das Problem eingrenzen.

- **FQXST0531W Das angegebene Controller-Modul hat eine Verzögerung erkannt. Das System unternimmt die folgenden Korrekturmaßnahmen:**

**Erläuterung**

Das angegebene Controller-Modul hat eine Verzögerung erkannt. Das System unternimmt die folgenden Korrekturmaßnahmen:

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Es ist keine Aktion erforderlich.

- **FQXST0533I Dieses Ereignis enthält Details zum Ergebnis des MC-Tests der angegebenen Komponente.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis enthält Details zum Ergebnis des MC-Tests der angegebenen Komponente.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0533M Dieses Ereignis enthält Details zum Ergebnis des MC-Tests der angegebenen Komponente.**

**Erläuterung**

Wenn der Test erfolgreich war, informiert die Meldung darüber, dass die Komponente vorhanden und betriebsbereit ist. Wenn der Test nicht erfolgreich war, informiert die Meldung darüber, dass die Komponente nicht vorhanden ist.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn das Ereignis einen nicht erfolgreichen Test meldet, tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0545W Ein Controller-Modul ist mit einer alten Gehäusemittelplatine verbunden, wodurch die Leistung herabgesetzt wird.**

**Erläuterung**

Ein Controller-Modul ist mit einer alten Gehäusemittelplatine verbunden, wodurch die Leistung herabgesetzt wird.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Wenn Sie die Leistung erhöhen möchten, ersetzen Sie die alte Gehäuse-FRU durch eine aktuelle FRU-Version.

- **FQXST0546M Der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, hat den Partner-Controller aufgrund einer inkompatiblen Host-Port-Konfiguration angehalten.**

**Erläuterung**

Der Controller, der dieses Ereignis protokolliert hat, hat den Partner-Controller aufgrund einer inkompatiblen Host-Port-Konfiguration angehalten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie das angehaltene Controller-Modul durch ein Modul, das dieselbe Host-Port-Konfiguration aufweist wie das noch laufende Controller-Modul.

- **FQXST0548W Der Wiederaufbau einer Datenträgergruppe ist fehlgeschlagen.**

**Erläuterung**

Bei Ausfall eines Datenträgers wird eine Datenträgergruppe mithilfe eines Zusatzdatenträgers wieder aufgebaut. Dieser Vorgang ist allerdings fehlgeschlagen. Die Ereignisdetails lauten folgendermaßen: Einige Daten auf den anderen Datenträgern in der Datenträgergruppe sind nicht lesbar (nicht behebbare Medienfehler); daher kann ein Teil der Daten nicht wiederhergestellt werden. Mögliche Ursache des Ausfalls: Der als Ersatz für den ausgefallenen Datenträger verwendete Datenträger ist ebenfalls fehlerhaft oder es liegt ein Problem mit der Mittelplatine des Gehäuses vor, in dem sich die Datenträger befinden.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Ja

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Gehen Sie im ersten Fall wie folgt vor:

1. Fertigen Sie gegebenenfalls eine Sicherungskopie der Daten in der Datenträgergruppe an.
2. Notieren Sie sich die Konfiguration der Datenträgergruppe, z. B. Größe und Host-Zuordnungen.
3. Suchen Sie nach einem anderen Ereignis, das etwa zur selben Zeit protokolliert wurde und auf einen Datenträgerausfall hinweist, z. B. 8, 55, 58 oder 412. Befolgen Sie die empfohlenen Aktionen für dieses Ereignis.
4. Entfernen Sie die Datenträgergruppe.
5. Fügen Sie die Datenträgergruppe wieder hinzu.
6. Stellen Sie die Daten aus der Sicherung wieder her.

Gehen Sie im zweiten Fall wie folgt vor:

1. Suchen Sie nach einem anderen Ereignis, das etwa zur selben Zeit protokolliert wurde und auf einen Datenträgerausfall hinweist, z. B. 8, 55, 58 oder 412. Befolgen Sie die empfohlenen Aktionen für dieses Ereignis.
2. Wenn das Problem an demselben Steckplatz wiederholt auftritt, ersetzen Sie die Gehäuse-FRU.

- **FQXST0549C Das angegebene Controller-Modul hat erkannt, dass es nach einem Fehler mit dem internen Prozessor wiederhergestellt wurde.**

**Erläuterung**

Das angegebene Controller-Modul hat erkannt, dass es nach einem Fehler mit dem internen Prozessor wiederhergestellt wurde.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie das Controller-Modul.

- **FQXST0550C Es wurde erkannt, dass der Datenpfad für Lesevorgänge zwischen dem Speicher-Controller und den Plattenlaufwerken unzuverlässig ist. Der Speicher-Controller hat eine entsprechende Korrekturmaßnahme eingeleitet.**

**Erläuterung**

Es wurde erkannt, dass der Datenpfad für Lesevorgänge zwischen dem Speicher-Controller und den Plattenlaufwerken unzuverlässig ist. Der Speicher-Controller hat eine entsprechende Korrekturmaßnahme eingeleitet.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Ersetzen Sie den Controller.

- **FQXST0551I Ein SES-Alert für ein Netzteil im angegebenen Gehäuse wurde gelöst.**

**Erläuterung**

Ein SES-Alert für ein Netzteil im angegebenen Gehäuse wurde gelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0551M Für ein Netzteil (PSU) wurde ein Fehlerzustand gefunden.**

**Erläuterung**

Ein EMP hat eine der folgenden Meldungen für eine Netzteilereinheit ausgegeben: Die Netzteilereinheit in einem Gehäuse wird nicht mit Strom versorgt oder weist einen Hardwarefehler auf. Die Netzteilereinheit wird mit beschädigter Firmware ausgeführt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Wenn eine Netzteilereinheit in einem Gehäuse nicht mit Strom versorgt wird oder einen Hardwarefehler aufweist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie, ob die angegebene Netzteilereinheit richtig in den Steckplatz eingesetzt wurde und die Hebel eingerastet sind.
2. Überprüfen Sie, ob alle Netzteilereinheiten eingeschaltet sind (sofern sie mit einem Schalter ausgestattet sind).
3. Überprüfen Sie, ob die Netzkabel fest an die Netzteilereinheit und eine funktionsfähige Netzsteckdose angeschlossen sind.

4. Wenn sich der Fehler durch keine der vorgenannten Maßnahmen beheben lässt, ist die angegebene Netzteilereinheit möglicherweise ausgefallen und muss ersetzt werden.

Wenn eine Netzteilereinheit mit beschädigter Firmware ausgeführt wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die angegebene Netzteilereinheit ist ausgefallen und muss ausgetauscht werden.

Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0551W Ein EMP hat eine nicht installierte Netzteilereinheit gemeldet.**

**Erläuterung**

Ein EMP hat eine nicht installierte Netzteilereinheit gemeldet.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob sich die angegebene Netzteilereinheit im angegebenen Gehäuse befindet.
2. Wenn sich keine Netzteilereinheit im Gehäuse befindet, installieren Sie sie unverzüglich.
3. Wenn sich die Netzteilereinheit im Gehäuse befindet, stellen Sie sicher, dass sie richtig in den Steckplatz eingesetzt wurde und die Hebel eingerastet sind.
4. Wenn sich der Fehler durch keine der vorgenannten Maßnahmen beheben lässt, ist die angegebene FRU ausgefallen und muss ersetzt werden.

Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0552M Ein EMP hat eine Alert-Bedingung gemeldet. Es wurde ein Hardwarefehler erkannt; alle Lüfter in der angegebenen FRU sind ausgefallen.**

**Erläuterung**

Ein EMP hat eine Alert-Bedingung gemeldet. Es wurde ein Hardwarefehler erkannt; alle Lüfter in der angegebenen FRU sind ausgefallen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Ermitteln Sie anhand der Systemzustandsinformationen, welche FRU die betroffenen Lüfter enthält. An der betroffenen FRU leuchtet möglicherweise eine bernsteinfarbene Anzeige. Weitere Informationen über die betroffenen FRUs finden Sie in Ereignis 551 oder 558.
2. Ersetzen Sie die betroffenen FRUs. Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0552W {{{Ein EMP hat eine der folgenden Meldungen ausgegeben: }**

**Erläuterung**

Ein EMP hat eine der folgenden Meldungen ausgegeben: }

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Wenn in der angegebenen FRU ein Lüfter deinstalliert wurde, gehen Sie wie folgt vor: }

- **FQXST0554I Ein SES-Alert für einen Spannungssensor im angegebenen Gehäuse wurde gelöst.**

**Erläuterung**

Ein SES-Alert für einen Spannungssensor im angegebenen Gehäuse wurde gelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0554W Ein Spannungssensor misst eine Spannung außerhalb des normalen, aber dennoch im sicheren Betriebsbereich, oder ein Spannungssensor wurde entfernt.**

**Erläuterung**

Ein Spannungssensor misst eine Spannung außerhalb des normalen, aber dennoch im sicheren Betriebsbereich, oder ein Spannungssensor wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Wenn ein Spannungssensor eine Spannung außerhalb des normalen, aber dennoch im sicheren Betriebsbereich misst, gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie, ob alle Module im Gehäuse richtig in die Steckplätze eingesetzt wurden und die Hebel gegebenenfalls eingerastet sind.
2. Wenn sich der Fehler dadurch nicht beheben lässt, ist die angegebene FRU möglicherweise ausgefallen und muss ersetzt werden.

Wenn ein Spannungssensor entfernt wurde, gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie, ob sich die angegebene FRU im angegebenen Gehäuse befindet.
2. Wenn sich keine FRU im Gehäuse befindet, installieren Sie sie unverzüglich.
3. Wenn sich die FRU im Gehäuse befindet, stellen Sie sicher, dass sie richtig in den Steckplatz eingesetzt wurde und die Hebel eingerastet sind.



4. Wenn sich der Fehler dadurch nicht beheben lässt, ist die angegebene FRU möglicherweise ausgefallen und muss ersetzt werden.

Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0555I Ein SES-Alert für einen Expander im angegebenen Gehäuse wurde gelöst.**

**Erläuterung**

Ein SES-Alert für einen Expander im angegebenen Gehäuse wurde gelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0555M Die Firmware des lokalen Expander-Controllers (EC) hat eine Inkompatibilität mit der Firmware oder der Hardware des Partner-Expander-Controllers erkannt. Möglicherweise werden alle PHYs vorbeugend vom lokalen Expander-Controller (EC) deaktiviert.**

**Erläuterung**

Die Firmware des lokalen Expander-Controllers (EC) hat eine Inkompatibilität mit der Firmware oder der Hardware des Partner-Expander-Controllers erkannt. Möglicherweise werden alle PHYs vorbeugend vom lokalen Expander-Controller (EC) deaktiviert.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Stellen Sie sicher, dass beide Expander-Controller mit der richtigen Firmwareversion ausgestattet sind.
2. Wenn die Expander-Controller unterschiedliche Firmwareversionen haben, führen Sie ein Upgrade der Firmware des Partner-Controller-Moduls auf eine Version durch, die mit dem Gehäuse kompatibel ist.
3. Ersetzen Sie das Partner-Controller-Modul.

Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0555W In einem Controller-Modul, Erweiterungsmodul oder Einschub befindet sich ein passender Expander, der allerdings nicht reagiert, oder ein Expander in einem Erweiterungsmodul wurde entfernt.**

**Erläuterung**

In einem Controller-Modul, Erweiterungsmodul oder Einschub befindet sich ein passender Expander, der allerdings nicht reagiert, oder ein Expander in einem Erweiterungsmodul wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob sich die angegebene FRU im angegebenen Gehäuse befindet.
  - Wenn sich keine FRU im Gehäuse befindet, installieren Sie unverzüglich eine passende FRU.
  - Wenn sich die FRU im Gehäuse befindet, stellen Sie sicher, dass sie richtig in den Steckplatz eingesetzt wurde und die Hebel gegebenenfalls eingerastet sind.
2. Tauschen Sie die angegebene FRU aus.

Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0556I Ein SES-Alert für einen Expander im angegebenen Gehäuse wurde gelöst.**

**Erläuterung**

Ein SES-Alert für einen Expander im angegebenen Gehäuse wurde gelöst.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0556W In einem Controller-Modul, Erweiterungsmodul oder Einschub befindet sich ein passender Expander, der allerdings nicht reagiert, oder ein Expander in einem Erweiterungsmodul wurde entfernt.**

**Erläuterung**

In einem Controller-Modul, Erweiterungsmodul oder Einschub befindet sich ein passender Expander, der allerdings nicht reagiert, oder ein Expander in einem Erweiterungsmodul wurde entfernt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob sich die angegebene FRU im angegebenen Gehäuse befindet.
  - Wenn sich keine FRU im Gehäuse befindet, installieren Sie unverzüglich eine passende FRU.
  - Wenn sich die FRU im Gehäuse befindet, stellen Sie sicher, dass sie richtig in den Steckplatz eingesetzt wurde und die Hebel gegebenenfalls eingerastet sind.
2. Tauschen Sie die angegebene FRU aus.

Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0557I In einem Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP) ist eine Alert-Bedingung an einem Stromsensor aufgetreten.**

**Erläuterung**

Es wurde eine SES-Alert-Bedingung für einen Stromsensor im angegebenen Gehäuse erkannt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0557M In einem Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP) ist eine Alert-Bedingung an einem Stromsensor aufgetreten.**

**Erläuterung**

Es wurde ein Hardwarefehler an einem Stromsensor im angegebenen Gehäuse erkannt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob alle Module im Gehäuse richtig in die Steckplätze eingesetzt wurden und die Hebel gegebenenfalls eingerastet sind.
2. Wenn sich der Fehler dadurch nicht beheben lässt, ist die angegebene FRU möglicherweise ausgefallen und muss ersetzt werden. An der fehlerhaften FRU leuchtet möglicherweise eine bernsteinfarbene Anzeige.

Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0557W In einem Gehäuseverwaltungsprozessor (EMP) ist eine Alert-Bedingung an einem Stromsensor aufgetreten.**

**Erläuterung**

Es wurde eine SES-Alert-Bedingung für einen Stromsensor im angegebenen Gehäuse erkannt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

1. Überprüfen Sie, ob alle Module im Gehäuse richtig in die Steckplätze eingesetzt wurden und die Hebel gegebenenfalls eingerastet sind.

2. Wenn sich der Fehler dadurch nicht beheben lässt, ist die angegebene FRU möglicherweise ausgefallen und muss ersetzt werden. An der fehlerhaften FRU leuchtet möglicherweise eine bernsteinfarbene Anzeige.

Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0562I Die Statistiken des virtuellen Pools wurden zurückgesetzt.**

**Erläuterung**

Die Statistiken des virtuellen Pools wurden zurückgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0563I Ein Datenträger wurde neu gestartet.**

**Erläuterung**

Ein Datenträger wurde neu gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0565W Einer der PCIe-Busse wird nicht mit der optimalen Geschwindigkeit ausgeführt.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis resultiert aus einem Hardwareproblem, das bewirkt, dass die Controller-Geschwindigkeit geringer ist als erwartet. Das System ist betriebsbereit, aber die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

**Benutzeraktion**

Tauschen Sie das Controller-Modul aus, das dieses Ereignis protokolliert hat.

- **FQXST0566I Einer der DDR-Ports ist seit mindestens fünf Minuten belegt.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis ist das Ergebnis eines Geschwindigkeitsausgleichs während der Behandlung von kurzen Datenblöcken. Das System ist betriebsbereit, aber die E/A-Leistung wurde herabgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0568I In einer Datenträgergruppe befinden sich Datenträger mit unterschiedlich großen physischen Sektoren (z. B. 512n- und 512e-Datenträger).**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis resultiert daher, dass ein Benutzer Datenträger mit nicht übereinstimmendem Sektorformat ausgewählt hat oder einen globalen Zusatzdatenträger durch einen Datenträger mit einem von der Datenträgergruppe abweichenden Sektorformat ersetzt hat. Das kann eine herabgesetzte Leistung in einigen Workloads zur Folge haben.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0569I Folgender zuvor erkannter Fehler wurde behoben: Für die angegebene Portnummer wurde ein falsches SAS-Host-Kabel erkannt. Es wird nun der richtige Kabeltyp verwendet.**

**Erläuterung**

Folgender zuvor erkannter Fehler wurde behoben: Für die angegebene Portnummer wurde ein falsches SAS-Host-Kabel erkannt. Es wird nun der richtige Kabeltyp verwendet.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0569W Für die angegebene Portnummer wurde ein falsches SAS-Host-Kabel erkannt. Die angegebenen alternativen PHYs wurden deaktiviert.**

**Erläuterung**

Zum Beispiel ist ein Mehrfaserkabel an den Host-Port eines Controller-Moduls angeschlossen, der Port ist aber für die Verwendung von SAS-Standardkabeln konfiguriert, oder umgekehrt.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Ja

### **Benutzeraktion**

1. Wenn Sie das angeschlossene Kabel verwenden möchten, konfigurieren Sie die Ports mit dem CLI-Befehl "set host-parameters" für die Verwendung des richtigen Kabeltyps.
2. Verwenden Sie andernfalls den Kabeltyp, für den der Port konfiguriert ist. Wenn das Problem gelöst ist, wird ein Ereignis mit demselben Code und dem Schweregrad "Gelöst" protokolliert.

- **FQXST0571I Die Snapshot-Speicherplatzbelegung hat den unteren oder mittleren Grenzwert überschritten.**

### **Erläuterung**

Die Grenzwerteinstellungen geben an, dass der Pool einen wesentlichen Anteil des konfigurierten Snapshot-Speichers belegt und überwacht werden sollte. Wenn die Speicherauslastung einen der Grenzwerte unterschreitet, wird Ereignis 572 protokolliert.

### **Dringlichkeit**

Informationen

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0571M Der Snapshot-Speicherplatz hat die prozentuale Grenze des virtuellen Pools überschritten.**

### **Erläuterung**

Wenn die Richtlinie für die Snapshot-Speicherplatzbegrenzung das Löschen von Snapshots vorsieht, werden unter Beachtung der Prioritätseinstellung für die Beibehaltung von Snapshots so viele Snapshots gelöscht, bis die Snapshot-Speicherplatzbelegung unterhalb der konfigurierten Grenze liegt. Andernfalls verwendet das System bis zum manuellen Löschen von Snapshots den allgemeinen Pool-Speicherplatz. Wenn die Speicherauslastung einen Grenzwert unterschreitet, wird Ereignis 572 protokolliert.

### **Dringlichkeit**

Kritisch

### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

## **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

### **Benutzeraktion**

- Wenn gemäß der Richtlinie für die Snapshot-Speicherplatzbegrenzung lediglich eine Benachrichtigung ausgegeben wird, reduzieren Sie unverzüglich die Snapshot-Speicherplatzbelegung oder fügen Sie Speicherkapazität hinzu.
- Wenn die Richtlinie für die Snapshot-Speicherplatzbegrenzung das Löschen von Snapshots vorsieht, reduziert das System den Snapshot-Speicherplatz automatisch; für den Fall, dass keine Snapshots gelöscht werden können, wird Ereignis 573 protokolliert.

- **FQXST0571W Die Snapshot-Speicherplatzbelegung hat den oberen Grenzwert überschritten.**

### **Erläuterung**

Die Einstellung für den oberen Grenzwert gibt an, dass der Snapshot-Speicher im Pool nahezu aufgebraucht ist. Die Grenzwerteinstellungen geben an, dass der Pool einen wesentlichen Anteil des konfigurierten Snapshot-Speichers belegt und überwacht werden sollte. Wenn die Speicherauslastung einen der Grenzwerte unterschreitet, wird Ereignis 572 protokolliert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Sie sollten ungenutzte Snapshots löschen, um die Snapshot-Speicherplatzbelegung zu reduzieren.

- **FQXST0572I Der angegebene virtuelle Pool hat einen der Grenzwerte für Snapshot-Speicherplatz unterschritten.**

**Erläuterung**

Dieses Ereignis weist darauf hin, dass ein durch Ereignis 571 gemeldeter Zustand behoben wurde.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0573W Der Snapshot-Speicherplatz für einen virtuellen Pool lässt sich nicht reduzieren, weil keine Snapshots gelöscht werden können.**

**Erläuterung**

Die Snapshots können nicht automatisch gelöscht werden, weil die Priorität für die Beibehaltung auf "Nie löschen" eingestellt ist. Zudem müssen sich Snapshots am Ende einer Snapshot-Struktur befinden, um zum Löschen in Betracht zu kommen. Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn keine Snapshots im Pool diese Voraussetzung erfüllen.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Löschen Sie die Snapshots manuell, um die Speicherplatzbelegung zu reduzieren.

- **FQXST0574I Eine Peerverbindung wurde erstellt.**

**Erläuterung**

Eine Peerverbindung wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0575I Eine Peerverbindung wurde gelöscht.**

**Erläuterung**

Eine Peerverbindung wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0576I Ein Replikationssatz wurde erstellt.**

**Erläuterung**

Ein Replikationssatz wurde erstellt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0577I Ein Replikationssatz wurde gelöscht.**

**Erläuterung**

Ein Replikationssatz wurde gelöscht.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0578I Eine Replizierung wurde gestartet.**

**Erläuterung**

Eine Replizierung wurde gestartet.

**Dringlichkeit**

Informationen



**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0579I Eine Replizierung wurde abgeschlossen.**

**Erläuterung**

Eine Replizierung wurde abgeschlossen.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0580I Eine Replizierung wurde angehalten.**

**Erläuterung**

Eine Replizierung wurde angehalten.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0581I Eine Replizierung wurde ausgesetzt.**

**Erläuterung**

Eine Replizierung wurde ausgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0584I Eine Peerverbindung wurde geändert.**

**Erläuterung**

Eine Peerverbindung wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0585I Ein Replikationssatz wurde geändert.**

**Erläuterung**

Ein Replikationssatz wurde geändert.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0586I Eine Replizierung wird fortgesetzt.**

**Erläuterung**

Eine Replizierung wird fortgesetzt.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0590M Eine Datenträgergruppe wurde in Quarantäne gestellt.**

**Erläuterung**

Diese Bedingung ist das Ergebnis eines Fehlers beim Leeren/Wiederherstellen von Daten durch einen Controller.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

1. Wenn Sie die Datenträgergruppe wiederherstellen möchten, entfernen Sie sie mit dem CLI-Befehl "dequarantine" aus der Quarantäne. Wenn sich mehrere Datenträgergruppen in Quarantäne befinden, entfernen Sie jede einzeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie fehlertolerant ist oder nicht. Nach der Entfernung aus der Quarantäne wird die Datenträgergruppe in den vorherigen Zustand zurückversetzt. Wenn sich die Datenträgergruppe vor der Quarantäne

beispielsweise im Wiederaufbau befand, wird dieser Vorgang an der entsprechenden Stelle fortgesetzt.

2. Wenn Sie bei linearen Datenträgergruppen herausfinden möchten, an welcher Stelle eine falsche Parität vorliegt, verwenden Sie den CLI-Befehl "scrub vdisk" mit deaktiviertem "fix"-Parameter. Dieser optionale Schritt ist zum Beheben von Datenintegritätsproblemen nicht erforderlich. Wenn die Datenträgergruppe fehlertolerant ist, führen Sie für eine virtuelle Datenträgergruppe den Befehl "scrub disk-groups" oder für eine lineare Datenträgergruppe den Befehl "scrub vdisk" mit aktiviertem "fix"-Parameter aus. Dieser zum Beheben von Datenintegritätsproblemen erforderliche Schritt führt zu einer Konsistenz zwischen Parität und vorhandenen Benutzerdaten.
  3. Wenn die Datenträgergruppe gerade wiederaufgebaut wird, warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und führen Sie für eine virtuelle Datenträgergruppe den Befehl "scrub disk-groups" oder für eine lineare Datenträgergruppe den Befehl "scrub vdisk" mit aktiviertem "fix"-Parameter aus. Dieser zum Beheben von Datenintegritätsproblemen erforderliche Schritt führt zu einer Konsistenz zwischen Parität und vorhandenen Benutzerdaten.
  4. Stellen Sie die Daten der Datenträgergruppe aus einer Sicherungskopie wieder her.
- **FQXST0594I Der angegebene Datenträger in der angegebenen Datenträgergruppe fehlt und die Datenträgergruppe wird in Quarantäne gestellt.**

#### **Erläuterung**

In linearen Speicherkonfigurationen schlägt jeder Versuch fehl, auf die Volumes einer in Quarantäne befindlichen Datenträgergruppe zuzugreifen. In virtuellen Speicherkonfigurationen wird ein Schreibschutz für alle Volumes im Pool erzwungen. Wenn alle Datenträger zugänglich sind, wird die Datenträgergruppe automatisch aus der Quarantäne entfernt; ihr Status beträgt dann "FTOL". Wenn so viele Datenträger zugänglich sind, dass Lese- und Schreibvorgänge für die Datenträgergruppe möglich sind, wird die Datenträgergruppe automatisch aus der Quarantäne entfernt; ihr Status beträgt dann "FTND" oder "CRIT". Wenn ein Zusatzdatenträger verfügbar ist, startet der Wiederaufbau automatisch. Wenn die Datenträgergruppe aus der Quarantäne entfernt wurde, wird Ereignis 173 protokolliert. Eine ausführliche Beschreibung des Befehls "dequarantine" finden Sie in der WBI- oder CLI-Dokumentation.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXST0595I Der angegebene Datenträger in der angegebenen Datenträgergruppe fehlt und die Datenträgergruppe wird in Quarantäne gestellt.**

#### **Erläuterung**

Der angegebene Datenträger in der angegebenen Datenträgergruppe fehlt und die Datenträgergruppe wird in Quarantäne gestellt.

#### **Dringlichkeit**

Informationen

#### **Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

#### **Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

#### **Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

---

## Kapitel 8. Liste der RackSwitch-Ereignisse

In diesem Abschnitt werden alle Lenovo RackSwitch-Nachrichten aufgelistet, die im Ereignis- oder Prüfprotokoll von Lenovo XClarity Administrator angezeigt werden können.

---

### Liste der Ereignisse Lenovo RackSwitch

In diesem Abschnitt werden alle Lenovo RackSwitch Ereignisse aufgelistet, die im XClarity Administrator-Ereignisprotokoll oder -Protokoll angezeigt werden können.

- **FQXRSCA0003M Lüfter {0} ist ausgefallen. Geschwindigkeit: {1} U/min**

**Erläuterung**

Ein Lüfter auf dem Switch ist ausgefallen oder ist unter die empfohlene Lüftergeschwindigkeit von 500 U/min gefallen.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Die meisten RackSwitch-Geräte verfügen über Hot-Swap-fähige Lüftermodule. Stellen Sie fest, welcher Lüfter ausgefallen ist, und tauschen Sie das Lüftermodul aus, in dem sich der Lüfter befindet. Informationen zum Austauschen von Lüftermodulen finden Sie in den jeweiligen Installationsanleitungen für RackSwitch-Geräte. Wenn der Switch nicht über Hot-Swap-fähige Lüftermodule verfügt, wenden Sie sich an den Kundensupport.

- **FQXRSCA0004M Der Temperatursensor {0} befindet sich im Ausfallbereich. Temperatur: {1} C**

**Erläuterung**

Ein Temperatursensor hat den Schwellenwert des Ausfallbereichs überschritten.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulationsschlitze auf der Vorder- und Rückseite sowie auf den Seiten des Switch von Kabeln, Abdeckungen, Gehäuserahmen oder sonstigen Materialien freigehalten sind. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Lüfter im Switch in Betrieb sind. Eine Lüftermodulanzeige (Rückseite) blinkt, wenn beim Lüfter ein Fehler auftritt. Melden Sie sich beim Switch an, um weitere Details zu den Systeminformationen anzuzeigen. Wahrscheinlich hat sich der Switch selbst abgeschaltet, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.

- **FQXRSCA0005G Der Temperatursensor {0} befindet sich im Warnbereich. Temperatur: {1} C**

**Erläuterung**

Ein Temperatursensor hat den Schwellenwert des Warnbereichs überschritten.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulationsschlitze auf der Vorder- und Rückseite sowie auf den Seiten des Switch von Kabeln, Abdeckungen, Gehäuserahmen oder sonstigen Materialien freigehalten sind. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Lüfter im Switch in Betrieb sind. Eine Lüftermodulanzeige (Rückseite) blinkt, wenn beim Lüfter ein Fehler auftritt. Melden Sie sich beim Switch an, um weitere Details zu den Systeminformationen anzuzeigen.

• **FQXRSOS0002G Im Flash-Speicher ist eine Paniksicherung vorhanden**

**Erläuterung**

Wenn ein Switch abstürzt, kann die Ursache hierfür ein Prozessfehler sein, der zu einem erneuten Laden des Switch führt. Bei einem Notfall werden die Informationen zum Absturz im Flashspeicher des Switch oder in einer Speicherauszugsdatei gespeichert.

**Dringlichkeit**

Warnung

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Melden Sie sich in der Konsole des Switch an, um Folgendes durchzuführen: Systeminformationen überprüfen; Protokolleinträge überprüfen; bzw. den Inhalt der Paniksicherung anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in der Switch-Dokumentation und in den technischen Hinweisen zur Fehlerbehebung.

• **FQXRSPW0001M Netzteil {0} ist aus.**

**Erläuterung**

Das Netzteil ist ausgefallen oder wurde getrennt.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob das Netzteil an eine Stromquelle angeschlossen und in Betrieb ist.

• **FQXRSPW0002M Netzteil {0} fehlt.**

**Erläuterung**

Das Netzteil ist im Switch nicht vorhanden.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Überprüfen Sie, ob das Netzteil im Switch installiert ist.

- **FQXRSSC0006M Switch wird mit abgelaufenen Anmeldeinformationen verwaltet.**

**Erläuterung**

Der Switch verweigert den Zugriff mit dem aktuellen Benutzernamen und Kennwort.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen mit der Switch-CLI und aktualisieren Sie dann die gespeicherten Anmeldeinformationen, die mit diesem Switch verknüpft sind.

- **FQXRSSC0007I Switch wird mit werkseitig voreingestellten Anmeldeinformationen verwaltet.**

**Erläuterung**

Die Verwendung des werkseitig voreingestellten Standard-Benutzernamens und -Kennworts ist ein Sicherheitsrisiko und spätere Versionen der Switch-Firmware lassen den Zugriff über diese Anmeldeinformationen möglicherweise nicht zu.

**Dringlichkeit**

Informationen

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Nur zur Information; keine Maßnahme erforderlich.

- **FQXRSSC0008M Switch wird mit falschen Anmeldeinformationen verwaltet.**

**Erläuterung**

Der Switch verweigert den Zugriff mit dem aktuellen Benutzernamen und Kennwort.

**Dringlichkeit**

Kritisch

**Wartungsfähig mit Protokoll**

Nein

**Unterstützung automatisch benachrichtigen**

Nein

**Benutzeraktion**

Aktualisieren Sie die gespeicherten Anmeldeinformationen, die mit diesem Switch verknüpft sind, oder ändern Sie die Switch-Anmeldeinformationen mit der Switch-CLI.

---

## Liste der Switch-SNMP-Trap-Ereignisse

In diesem Abschnitt werden alle Switch-SNMP-Trap-Ereignisse aufgelistet, die im Ereignis- oder Prüfprotokoll von Lenovo XClarity Administrator angezeigt werden können.

In [Tabelle 2 „SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches“ auf Seite 1300](#) sind SNMP-Traps von unterstützten RackSwitch- und Flex-Switches aufgeführt, auf die in das Ereignisprotokoll aufgenommen werden können. Jede SNMP trap ID enthält als Präfix die ID des Switch-Modells.

In [Tabelle 3 „Ereignisse im Prüfprotokoll für Flex-Switches“ auf Seite 1313](#) sind Ereignisse von unterstützten Flex-Switches aufgeführt, auf die in das Prüfprotokoll aufgenommen werden können.

In [Tabelle 4 „SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für Switches der Lenovo ThinkSystem DB Serie“ auf Seite 1314](#) sind Ereignisse von unterstützten Switches der Lenovo ThinkSystem DB Serie aufgeführt, auf die in das Ereignisprotokoll aufgenommen werden können. Beachten Sie, dass einige Traps auf Ihrem Switch möglicherweise deaktiviert sind. XClarity Administrator empfängt keine Ereignisse für deaktivierte Traps. Führen Sie die folgenden Befehle auf dem Switch aus, um zu bestimmen, welche Traps aktiviert oder deaktiviert sind: `snmpconfig --show mibcapability` Führen Sie den folgenden Befehl auf dem Switch aus, um die Traps zu aktivieren: `snmpconfig -set mibcapability`

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.1	Fehler	Ja	<p>Netzteil-ID: {0}, Name: {1}, Status: {2} ist ausgefallen. Dieses Trap zeigt den Ausfall eines Netzteils an.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Die ID des Netzteils</li> <li>• {1}. Der Name des Netzteils</li> <li>• {2}. Der Zustand des Netzteils</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.2	Information	Es werden keine	<p>Netzteil-ID: {0}, Name: {1}, Status: {2} wurde wiederhergestellt. Dieses Trap zeigt die Wiederherstellung eines Netzteils an.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Die ID des Netzteils</li> <li>• {1}. Der Name des Netzteils</li> <li>• {2}. Der Zustand des Netzteils</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.3	Fehler	Ja	<p>Lüfter-ID: {0}, Name: {1}, Status: {2}, Geschwindigkeit (RPM): {3} ist ausgefallen. Dieses Trap zeigt an, dass ein Lüfterausfall erkannt wurde.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Die ID des Lüfters</li> <li>• {1}. Der Name des Lüfters</li> <li>• {2}. Der Zustand des Lüfters</li> <li>• {3}. Die Geschwindigkeit des Lüfters</li> </ul>



Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.4	Information	Es werden keine	<p>Lüfter-ID: {0}, Name: {1}, Status: {2}, Geschwindigkeit (U/min): {3}, wurde repariert. Dieses Trap zeigt an, dass ein Lüfterausfall behoben wurde.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Die ID des Lüfters</li> <li>• {1}. Der Name des Lüfters</li> <li>• {2}. Der Zustand des Lüfters</li> <li>• {3}. Die Geschwindigkeit des Lüfters</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.5	Fehler	Es werden keine	<p>Temperatursensor-ID: {0}, Name: {1}, Status: {2}, Temperatur: {3} Celsius, hat die maximalen Sicherheitsgrenzwerte überschritten. Schwellenwert: {4}.</p> <p>Dieses Trap zeigt an, dass ein Temperatursensor die maximalen Sicherheitsgrenzwerte überschritten hat.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Die ID des Temperatursensors</li> <li>• {1}. Der Name des Temperatursensors</li> <li>• {2}. Der Zustand des Temperatursensors</li> <li>• {3}. Die Temperatur des Temperatursensors</li> <li>• {4}. Der Grenzwert</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.6	Information	Es werden keine	<p>Temperatursensor-ID: {0}, Name: {1}, Status: {2}, Temperatur: {3} Celsius, ist wieder unter die maximale Sicherheitsgrenzwerte abgesunken. Schwellenwert: {4}.</p> <p>Dieses Trap zeigt an, dass ein Temperatursensor wieder unter die maximalen Sicherheitsgrenzwerte gefallen ist.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Die ID des Temperatursensors</li> <li>• {1}. Der Name des Temperatursensors</li> <li>• {2}. Der Zustand des Temperatursensors</li> <li>• {3}. Die Temperatur des Temperatursensors</li> <li>• {4}. Der Grenzwert</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.1	Fehler	Ja	<p>Das primäre Netzteil ist ausgefallen. Dieses Trap bedeutet, dass das primäre Netzteil ausgefallen ist.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.2	Information	Es werden keine	<p>Gateway {1} ist aktiv. Dieses Trap bedeutet, dass das Standard-Gateway aktiviert ist.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {1}. Die IP-Adresse des Standard-Gateways</li> </ul>

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.3	Warnung	Es werden keine	Gateway {1} ist nicht aktiv. Dieses Trap bedeutet, dass das Standard-Gateway nicht aktiviert ist.  <b>Argumente:</b> • {1}. Die IP-Adresse des Standard-Gateways
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.4	Information	Es werden keine	Standard-Gateway {1} ist aktiv. Dieses Trap bedeutet, dass das Standard-Gateway aktiviert und in Betrieb ist.  <b>Argumente:</b> • {1}. Die IP-Adresse des Standard-Gateways
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.5	Information	Es werden keine	Standard-Gateway {1} ist nicht aktiv. Dieses Trap bedeutet, dass das Standard-Gateway zwar aktiviert, aber nicht in Betrieb ist.  <b>Argumente:</b> • {1}. Die IP-Adresse des Standard-Gateways
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.16	Information	Es werden keine	Eine VRRP-Routing-Einheit in Index {0} mit der Adresse {1} ist in den Zustand „Master“ übergegangen. Dieses Trap bedeutet, dass der sendende Agent in den Zustand „Master“ übergegangen ist.  <b>Argumente:</b> • {0}. Der Gateway-Index • {1}. Die IP-Adresse
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.17	Information	Es werden keine	Eine VRRP-Routing-Einheit in Index {0} mit der Adresse {1} ist in den Zustand „Backup“ übergegangen. Dieses Trap bedeutet, dass der sendende Agent in den Zustand „Backup“ übergegangen ist.  <b>Argumente:</b> • {0}. Der Gateway-Index • {1}. Die IP-Adresse
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.18	Fehler	Es werden keine	Die Authentifizierung einer VRRP-Routing-Einheit an {0} ist fehlgeschlagen. Dieses Trap bedeutet, dass von einem Router ein Paket empfangen wurde, dessen Authentifizierungsschlüssel oder Authentifizierungstyp in Konflikt mit dem Authentifizierungsschlüssel oder Authentifizierungstyp dieses Routers steht.  <b>Argumente:</b> • {0}. Der Gateway-Index

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.19	Fehler	Es werden keine	Eine Benutzeranmeldung ist fehlgeschlagen. Dieses Trap bedeutet, dass eine ungültige Benutzername/Kennwort-Kombination eingegeben wurde. Der swTrapDisplayString gibt an, ob der Anmeldeversuch über die KONSOLE oder über TELNET unternommen wurde. Bei einem Anmeldeversuch über TELNET wird auch die IP-Adresse des Hosts angegeben, von dem der Versuch unternommen wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.22	Fehler	Es werden keine	Die aktuelle Temperaturablesung liegt über dem Temperaturwarnungs-Schwellenwert. Dieses Trap bedeutet, dass die Switch-Temperatur maximale Sicherheitsgrenzwerte überschritten hat.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.24	Fehler	Ja	Der Lüfterausfall wurde erkannt. Dieses Trap bedeutet, dass ein Lüfterausfall entdeckt wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.25	Information	Es werden keine	Ein Benutzer hat sich an einer Einheit angemeldet. Dieses Trap bedeutet, dass eine Benutzeranmeldung stattgefunden hat.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.27	Information	Es werden keine	Eine neue Konfiguration wurde angewendet. Dieses Trap bedeutet, dass eine neue Konfiguration angewendet wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.28	Information	Es werden keine	Eine neue Konfiguration wurde gespeichert. Dieses Trap bedeutet, dass eine neue Konfiguration gespeichert wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.29	Information	Es werden keine	Die Firmware wurde erfolgreich heruntergeladen.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.30	Warnung	Es werden keine	Der Firmware-Download ist fehlgeschlagen. Dieses Trap bedeutet, dass die Firmware nicht in [Image1 Image2 Boot-Image] heruntergeladen werden konnte.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.33	Fehler	Es werden keine	Der Lüfterausfall wurde behoben. Dieses Trap bedeutet, dass der Lüfterausfall behoben wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.42	Information	Es werden keine	NewRoot: Der sendende Agent in Index {0} ist zum neuen Root des Spanning-Tree geworden. Dieses Trap bedeutet, dass die Bridge zum neuen Root des STG geworden ist.  <b>Argumente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Der Gateway-Index</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.43	Information	Es werden keine	NewRoot: Der sendende Agent wurde zum CIST (Common and Internal Spanning Tree) New Root. Dieses Trap bedeutet, dass die Bridge zum neuen Root des CIST geworden ist.

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.44	Information	Es werden keine	STG-Topologieänderung in Index {0}. Dieses Trap bedeutet, dass eine STG-Topologieänderung stattgefunden hat.  <b>Argumente:</b> • {0}. Der Gateway-Index
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.45	Information	Es werden keine	TopologyChange: CIST (Common and Internal Spanning Tree) wurde geändert. Dieses Trap bedeutet, dass eine CIST-Topologieänderung stattgefunden hat.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.46	Information	Es werden keine	Die Master-Schnittstelle ist aktiv. Dieses Trap bedeutet, dass die Master-Schnittstelle aktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.47	Information	Es werden keine	Die Master-Schnittstelle ist nicht aktiv. Dieses Trap bedeutet, dass die Master-Schnittstelle nicht aktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.48	Information	Es werden keine	Die Backup-Schnittstelle ist aktiv. Dieses Trap bedeutet, dass die Backup-Schnittstelle aktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.49	Information	Es werden keine	Die Backup-Schnittstelle ist nicht aktiv. Dieses Trap bedeutet, dass die Backup-Schnittstelle nicht aktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.50	Information	Es werden keine	Keine aktiven Schnittstellen an der Einheit. Dieses Trap bedeutet, dass keine aktiven Schnittstellen vorhanden sind.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.51	Information	Es werden keine	SFP-Transceiver (Small Form-Factor Pluggable) eingesetzt.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.52	Information	Es werden keine	SFP-Transceiver (Small Form-Factor Pluggable) entfernt.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.61	Warnung	Es werden keine	Primärer oder sekundärer NTP-Server (Network Time Protocol) nicht erreichbar.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.62	Information	Es werden keine	NTP-Update (Network Time Protocol) empfangen. Dieses Trap wird gesendet, wenn ein NTP-Update empfangen wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.63	Information	Es werden keine	Ein Benutzer hat sich von einer Einheit abgemeldet. Dieses Trap bedeutet, dass eine Benutzerabmeldung stattgefunden hat.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.64	Information	Es werden keine	Der Port hat in den Status „Blockieren“ gewechselt.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.65	Information	Es werden keine	ECMP-Gateway ist aktiv. Dieses Trap bedeutet, dass das ECMP-Gateway aktiviert ist.

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.66	Warnung	Es werden keine	ECMP-Gateway ist deaktiv. Dieses Trap bedeutet, dass das ECMP-Gateway nicht aktiviert ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.67	Information	Es werden keine	Ein swTeamingCtrlUp-Trap zeigt an, dass die Teaming-Funktion aktiv ist. Dieses Trap bedeutet, dass die Teaming-Steuerung aktiviert ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.68	Warnung	Es werden keine	Ein swTeamingCtrlDown-Trap zeigt an, dass die Teaming-Steuerung ausgefallen ist. Dieses Trap bedeutet, dass die Teaming-Steuerung nicht aktiviert ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.69	Warnung	Es werden keine	Ein swTeamingCtrlDownTearDownBlked-Trap zeigt an, dass die Teaming-Steuerung ausgefallen ist, die Entfernung/Löschung aber blockiert wird. Dieses Trap bedeutet, dass die Teaming-Steuerung nicht aktiviert ist, aber die Trennung blockiert wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.70	Warnung	Es werden keine	Ein swTeamingCtrlError-Trap zeigt einen Fehler an, eine Maßnahme wird nicht definiert. Dieses Trap bedeutet, dass ein Fehler aufgetreten ist, für den keine Aktion definiert ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.71	Warnung	Es werden keine	LACP ist außer Betrieb, Datenverkehr wird am Anschluss blockiert. Dieses Trap bedeutet, dass LACP an einem Anschluss außer Betrieb ist und der Datenverkehr an diesem Anschluss blockiert wird.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.72	Information	Es werden keine	LACP ist wieder in Betrieb, Datenverkehr wird nicht mehr am Anschluss blockiert. Dieses Trap bedeutet, dass LACP an einem Anschluss in Betrieb ist und der Datenverkehr an diesem Anschluss nicht mehr blockiert wird.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.73	Information	Es werden keine	Ein neuer Switch wurde dem Stack hinzugefügt. Dieses Trap bedeutet, dass ein neuer Switch zum Stack hinzugefügt wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.74	Information	Es werden keine	Ein Switch wurde aus dem Stack herausgenommen. Dieses Trap bedeutet, dass ein neuer Switch vom Stack getrennt wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.75	Information	Es werden keine	Ein neuer Backup-Switch für den Stack wurde festgelegt. Dieses Trap bedeutet, dass ein neuer Backup-Switch festgelegt wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.76	Warnung	Es werden keine	Die Verfügbarkeit des Backup-Switches wurde entfernt. Dieses Trap bedeutet, dass die Verfügbarkeit des Backup-Switches gestoppt wurde.

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.77	Information	Es werden keine	Eine virtuelle Maschine wurde von einem Port zu einem anderen verschoben. Dieses Trap bedeutet, dass eine virtuelle Maschine von einem Anschluss zu einem anderen verschoben wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.78	Information	Es werden keine	Eine im Voraus bereitgestellte virtuelle Maschine wurde online geschaltet. Dieses Trap bedeutet, dass eine im Voraus bereitgestellte virtuelle Maschine online geschaltet wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.79	Information	Es werden keine	Eine virtuelle Maschine wurde in ein VLAN eingebunden oder hat das VLAN geändert. Dieses Trap bedeutet, dass eine virtuelle Maschine in ein VLAN eingebunden wurde oder das VLAN geändert hat.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.80	Information	Es werden keine	Der Switch wurde nach der Initialisierung zum Master. Dieses Trap bedeutet, dass der Switch nach der Initialisierung zum Master wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.81	Information	Es werden keine	Der Switch in einem Stack wurde vom Backup zum Master. Dieses Trap bedeutet, dass der Switch vom Backup zum Master wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.82	Information	Es werden keine	Ein neuer Switch mit doppelter UUID/Position hat versucht, dem Stack beizutreten. Dieses Trap bedeutet, dass ein neuer Switch mit einer bereits verwendeten UUID/Laufwerkposition versucht hat, dem Stack beizutreten.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.83	Information	Es werden keine	Ein Stack-Link ist verfügbar. Dieses Trap bedeutet, dass eine Stack-Verbindung aktiviert wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.84	Warnung	Es werden keine	Ein Stack-Verbindung ist deaktiv. Dieses Trap bedeutet, dass eine Stack-Verbindung deaktiviert wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.85	Warnung	Es werden keine	Die Übertragung zwischen dem Master und einem Member wurde mit einem Fehler beendet. Dieses Trap bedeutet, dass eine Übertragung zwischen dem Master und einem Mitglied mit Fehlern beendet wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.86	Information	Es werden keine	Die Übertragung zwischen dem Master und einem Member wurde ohne Fehler beendet. Dieses Trap bedeutet, dass eine Übertragung zwischen dem Master und einem Mitglied ohne Fehler beendet wurde.

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.87	Information	Es werden keine	Ein neuer Switch eines anderen Typs hat versucht, dem Stack beizutreten. Dieses Trap bedeutet, dass ein neuer Switch eines anderen Typs versucht hat, dem Stack beizutreten.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.88	Warnung	Es werden keine	Der Slot des Boot-Images eines neu eingefügten Switches entspricht nicht der des Masters. Dieses Trap bedeutet, dass der Boot-Image-Steckplatz eines neu hinzugefügten Switches nicht mit dem des Masters übereinstimmt.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.89	Warnung	Es werden keine	Die Version des Boot-Images eines neu eingefügten Switches entspricht nicht der des Masters. Dieses Trap bedeutet, dass die Boot-Image-Version eines neu hinzugefügten Switches nicht mit der des Masters übereinstimmt.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.90	Warnung	Es werden keine	Ein neuer Switch in einem Gehäuse mit einem anderen und inkompatiblen Typ hat versucht, dem Stack beizutreten. Dieses Trap bedeutet, dass ein neuer Switch in einem Gehäuse eines anderen, inkompatiblen Typs versucht hat, dem Stack beizutreten.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.91	Warnung	Es werden keine	Ein neuer Switch in einer BCS-Gehäuseposition mit einer unterschiedlichen und inkompatiblen Portzuordnung hat versucht, dem Stack beizutreten.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.92	Information	Es werden keine	Die gebootete Konfiguration eines neu eingefügten Switches entspricht nicht der des Masters. Dieses Trap bedeutet, dass die gebootete Konfiguration eines neu hinzugefügten Switches nicht mit der des Masters übereinstimmt.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.93	Information	Es werden keine	Ein in NVRAM als Master konfigurierter Switch wurde in den Stack eingefügt. Dieses Trap bedeutet, dass ein im NVRAM als Master konfigurierter Switch zum Stack hinzugefügt wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.94	Information	Es werden keine	Der Master hat eine FORCE DETACH-Nachricht an ein Member gesendet. Dieses Trap bedeutet, dass der Master eine FORCE DETACH-Nachricht an ein Mitglied gesendet hat.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.95	Information	Es werden keine	Die Switch-Temperatur ist wieder unter die maximalen Sicherheitsgrenzwerte gefallen. Dieses Trap bedeutet, dass die Switch-Temperatur wieder unter die maximale Sicherheitsgrenzwerte abgesunken ist.

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.97	Fehler	Es werden keine	Das primäre Netzteil wurde wiederhergestellt. Dieses Trap bedeutet, dass das primäre Netzteil wieder funktionsfähig gemacht wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.103	Information	Es werden keine	Ein Port ist aufgrund von umfangreichen Link-Flaps für Fehler deaktiviert. Dieses Trap bedeutet, dass ein Anschluss wegen zu vieler Link-Flapping-Fehler deaktiviert wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.106	Information	Es werden keine	vLAG-Instanz ist verfügbar. Dieses Trap bedeutet, dass die in der Trap-Nachricht angegebene vLAG-Instanz aktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.107	Information	Es werden keine	vLAG-Instanz ist nicht verfügbar, aber die Remoteinstanz ist verfügbar. Dieses Trap bedeutet, dass vLAG deaktiv, die Remoteinstanz jedoch aktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.108	Information	Es werden keine	vLAG-Instanz ist nicht verfügbar, aber die lokale Instanz ist verfügbar. Dieses Trap bedeutet, dass vLAG deaktiv, die lokale Instanz jedoch aktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.109	Information	Es werden keine	vLAG-Instanz ist nicht verfügbar. Dieses Trap bedeutet, dass die in der Trap-Nachricht angegebene vLAG-Instanz deaktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.110	Information	Es werden keine	Die Verbindung zwischen vLAG-Switches ist verfügbar. Dieses Trap bedeutet, dass die Verbindung zwischen vLAG-Switches aktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.111	Information	Es werden keine	Die Verbindung zwischen vLAG-Switches ist nicht verfügbar. Dieses Trap bedeutet, dass die Verbindung zwischen vLAG-Switches deaktiv ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.112	Information	Es werden keine	Eine gespoofte VM-MAC wurde entdeckt. Dieses Trap bedeutet, dass eine gefälschte VM-MAC-Adresse gefunden wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.144	Warnung	Es werden keine	Die Verbindung zum Openflow-Controller ist unterbrochen. Dieses Trap bedeutet, dass die Verbindung zum OpenFlow-Controller unterbrochen ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.145	Information	Es werden keine	Verbindung zum OpenFlow-Controller erfolgreich hergestellt. Dieses Trap bedeutet, dass die Verbindung zum OpenFlow-Controller erfolgreich hergestellt wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.146	Warnung	Es werden keine	OpenFlow-Switch geht in Notfallzustand über. Dieses Trap bedeutet, dass der OpenFlow-Switch in den Notfallzustand übergeht.



Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.147	Information	Es werden keine	OpenFlow-Switch aus dem Notfallzustand zurückgekehrt. Dieses Trap bedeutet, dass der OpenFlow-Switch aus dem Notfallzustand zurückgekehrt ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.148	Information	Es werden keine	Die Einheit arbeitet im OpenFlow-Switch-Modus. Dieses Trap bedeutet, dass die Einheit im OpenFlow-Switch-Modus arbeitet.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.149	Information	Es werden keine	Die Einheit ist im normalen Modus. Dieses Trap bedeutet, dass die Einheit im normalen Switch-Modus arbeitet.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.150	Information	Es werden keine	Die Flow-Tabelleneinträge wurden aus der Einheitentabelle gelöscht. Dieses Trap bedeutet, dass die Flussstabelleneinträge auf der Einheit gelöscht werden.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.151	Information	Es werden keine	Openflow-Statistiken werden von der Einheit gelöscht. Dieses Trap bedeutet, dass die OpenFlow-Statistiken auf der Einheit gelöscht werden.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.152	Warnung	Es werden keine	Einheit kann Flusseintrag wegen Nichtverfügbarkeit von Systemressourcen nicht zu OpenFlow hinzufügen. Dieses Trap bedeutet, dass die Einheit einen Flusseintrag wegen Nichtverfügbarkeit von Systemressourcen nicht zu OpenFlow hinzufügen kann.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.153	Information	Es werden keine	Die Einheit hat ihr konfiguriertes Flow-Limit erreicht. Dieses Trap bedeutet, dass die Einheit die konfigurierte Flussbegrenzung erreicht hat.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.154	Information	Es werden keine	Der nicht funktionsbereite Port des Openflow-Controllers. Dieses Trap bedeutet, dass der Anschluss durch den OpenFlow-Controller außer Betrieb gesetzt wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.155	Information	Es werden keine	Der funktionsbereite Port des Openflow-Controllers. Dieses Trap bedeutet, dass der Anschluss durch den OpenFlow-Controller in Betrieb genommen wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.156	Warnung	Es werden keine	Die Einheit kann sich aufgrund von falschen Versionen oder eines Aushandlungsfehlers nicht mit Controller-Openflow verbinden. Dieses Trap bedeutet, dass die Einheit aufgrund einer ungültigen Version oder wegen eines Verhandlungs-/Hello-Fehlers keine Verbindung zum Controller herstellen kann.

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.158	Information	Es werden keine	Dot1x-Funktion ist aktiviert. Dieses Trap wird gesendet, wenn das dot1x-Feature aktiviert ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.162	Information	Es werden keine	Das Standard-Adminkonto wurde deaktiviert. Dieses Trap bedeutet, dass der Standard-Administratoraccount deaktiviert wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.163	Information	Es werden keine	Das konfigurierte Kennwort entspricht nicht den Komplexitätsanforderungen für sichere Kennwörter. Dieses Trap bedeutet, dass das konfigurierte Kennwort nicht den Komplexitätsanforderungen für sichere Kennwörter entspricht.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.164	Information	Es werden keine	Ein Konto wurde gesperrt. Dieses Trap bedeutet, dass ein Account entsperrt wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.165	Information	Es werden keine	Ein Account wurde entsperrt. Dieses Trap bedeutet, dass ein Account entsperrt wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.166	Information	Es werden keine	Ein Stack-Mitglied initialisiert sich selbst, sodass weder die Agentenkonfiguration noch die Implementierung der Protokollentität geändert wird. Dieses Trap bedeutet, dass ein Stack-Mitglied sich selbst initialisiert, sodass weder die Agentenkonfiguration noch die Implementierung der Protokollentität geändert wird.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.167	Information	Es werden keine	Ein Stack-Mitglied initialisiert sich selbst, sodass weder die Agentenkonfiguration noch die Implementierung der Protokollentität geändert wird. Dieses Trap bedeutet, dass ein Stack-Mitglied sich selbst initialisiert, sodass weder die Agentenkonfiguration noch die Implementierung der Protokollentität geändert wird.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.173	Information	Es werden keine	Wenn SNMP-Anforderungen blockiert werden, wird ein Trap mit Angabe der blockierten IP-Adresse gesendet. Dieses Trap wird gesendet, wenn SNMP-Anforderungen blockiert werden. Das gesendete Trap enthält die blockierte IP-Adresse.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.178	Information	Es werden keine	ARP-Tabelle ist voll. Dieses Trap bedeutet, dass die ARP-Tabelle voll ist.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.184	Information	Es werden keine	ARP-Tabelle ist voll. Dieses Trap bedeutet, dass die ARP-Tabelle voll ist.

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.185	Information	Es werden keine	Eine falsche ARP wurde empfangen. Dieses Trap bedeutet, dass ein falsches ARP empfangen wurde.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.1000.0	Information	Es werden keine	Eine Benutzeranmeldung ist fehlgeschlagen. Dieses Trap bedeutet, dass eine ungültige Benutzername/Kennwort-Kombination eingegeben wurde. Das Trap gibt an, ob der Anmeldeversuch von der KONSOLE oder von TELNET aus unternommen wurde. Bei einem Anmeldeversuch über TELNET wird auch die IP-Adresse des Hosts angegeben, von dem der Versuch unternommen wurde.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.1	Warnung	Es werden keine	Bei der DCBX-Steuerung am Anschluss {0} ist ein Fehler aufgetreten und es gibt keine andere Trap, die für diese Fehlerbedingung definiert ist. <b>Argumente:</b> • {0}. Die Portnummer
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.2	Warnung	Es werden keine	Bei dem Konfigurationsaustausch mit dem Peer ist ein Fehler aufgetreten. Für IldpXdcbxFeatError gilt der Wert „true“ und für die angegebene Fehlerbedingung wurde kein weiteres Trap definiert.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.3	Information	Es werden keine	Am Anschluss {0} wurden mehrere LLDP-Nachbarn erkannt. <b>Argumente:</b> • {0}. Die Portnummer
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.3	Information	Es werden keine	Am Anschluss {0} wurden mehrere LLDP-Nachbarn erkannt. <b>Argumente:</b> • {0}. Die Portnummer
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.4	Warnung	Es werden keine	Am Anschluss {0} wurde LLDP Übertragen deaktiviert. <b>Argumente:</b> • {0}. Die Portnummer
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.5	Warnung	Es werden keine	Am Anschluss {0} wurde LLDP Empfangen deaktiviert. <b>Argumente:</b> • {0}. Die Portnummer
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.6	Information	Es werden keine	Ein doppeltes Control-Sub-TLV wurde auf Port {0} erkannt. <b>Argumente:</b> • {0}. Die Portnummer
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.7	Information	Es werden keine	Ein doppelter Sub-TLV für Feature {0} wurde erkannt. <b>Argumente:</b> • {0}. Der Featuretyp

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.8	Information	Es werden keine	Featuretyp {0} wird nicht durch einen Peer unterstützt. <b>Argumente:</b> • {0}. Der Featuretyp
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.9	Warnung	Es werden keine	Der Peer reagiert nicht mehr, Portnummer {0}. Der Peer reagiert nicht mehr, wie durch ein LLDP-Zeitüberschreitungseignis nachgewiesen. <b>Argumente:</b> • {0}. Die Portnummer
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.10	Warnung	Es werden keine	Die vom Peer empfangene Konfiguration führt zu partieller oder vollständiger Diskrepanz an Anschluss {0}. snmp_dot1dStpVersion=Die Spanning-Tree-Protokoll-Version, die auf der Bridge ausgeführt wird. <b>Argumente:</b> • {0}. Die Portnummer
1.3.6.1.2.1.17.0.1	Information	Es werden keine	NewRoot: Der sendende Agent wurde zum neuen Spanning-Tree-Stamm.
1.3.6.1.2.1.17.0.2	Information	Es werden keine	TopologyChange: Wird von einer Bridge gesendet, wenn einer der konfigurierten Ports vom Status „Lernen“ in den Status „Weiterleiten“ oder vom Status „Weiterleiten“ in den Status „Blockieren“ wechselt.
1.3.6.1.2.1.17.1.1.0	Information	Es werden keine	Die von dieser Bridge für eine eindeutige Referenzierung verwendete MAC-Adresse.
1.3.6.1.2.1.17.2.5.0	Information	Es werden keine	Die Bridge-ID des Spanning-Tree-Roots, wie durch das auf diesem Knoten ausgeführte Spanning-Tree-Protokoll festgelegt.
1.3.6.1.2.1.17.11.1.1.16.0	Information		Die Spanning-Tree-Protokoll-Version, die auf der Bridge ausgeführt wird.
1.3.6.1.2.1.47.2.0.1	Information	Es werden keine	Es ist Änderung der Einheitentabellen erfolgt. Dieses Trap tritt auf, wenn eine konzeptionelle Zeile in einer dieser Tabellen erstellt, geändert oder gelöscht wird: entPhysicalTable, entLogicalTable, entLPMMappingTable, entAliasMappingTable, entPhysicalContainsTable.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	Information	Es werden keine	Die unterstützende SNMP-Entität einer Benachrichtigungsabsender-Anwendung initialisiert sich selbst und ihre Konfiguration wurde möglicherweise geändert.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	Information	Es werden keine	Bei der Neuinitialisierung der SNMP-Entität (die eine Anwendung für den Benachrichtigungsursprung unterstützt) bleibt die Konfiguration unverändert.

Tabelle 2. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für RackSwitch und Flex-Switches (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Warnung	Es werden keine	Fehler in einer Kommunikationsverbindung mit ifIndex {0}. <b>Argumente:</b> • {0}. Der ifIndex des Ports
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	Information	Es werden keine	Die Kommunikationsverbindung mit ifIndex {0} ist verfügbar. <b>Argumente:</b> • {0}. Der ifIndex des Ports
1.3.6.1.6.3.1.1.5.5	Warnung	Es werden keine	Die sendende Protokollentität ist der Empfänger einer Protokollnachricht, die nicht ordnungsgemäß authentifiziert wurde.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.6	Warnung	Es werden keine	Ein EGP-Nachbar {0}, dessen sendende Protokollentität ein EGP-Peer war, wurde als deaktiv markiert und die Peerbeziehung besteht nicht mehr. <b>Argumente:</b> • {0}. Der EGP-Nachbar

Tabelle 3. Ereignisse im Prüfprotokoll für Flex-Switches

Ereignis-ID	Nachrichtentext und Beschreibung
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_LOGIN An- und - Abmeldeaktivitäten von Benutzern. Wird ausgelöst, wenn Benutzeranmeldungen und -abmeldungen per Telnet/SSH/HTTP/HTTPS/SNMPv1/SNMPv3 durchgeführt werden.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_PASSWD Änderung von Benutzerkennwörtern. Wird ausgelöst, wenn das Kennwort für die lokale Benutzeranmeldung geändert wurde.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_USER Erstellung von Benutzern, Änderung von Rollen. Wird ausgelöst, wenn neue lokale Benutzer erstellt oder lokale Benutzerberechtigungen geändert werden.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_CONFIG Konfigurationsänderung. Wird die Switch-Konfiguration durch einen Vorgang manuell geändert, wird ein entsprechendes Prüfprotokollereignis generiert.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_AUTH Wenn die Authentifizierung in einem Protokoll (z. B. NTP, BGP oder VRRP), das möglicherweise die Sicherheit des Geschäftsbetriebs berührt, fehlgeschlagen ist, wird ein entsprechendes Prüfprotokollereignis generiert.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_RESOURCE Wenn Hardwareressourcen (z. B. Hauptspeicher, CPU, Flash-Speicher) oder Softwareressourcen (z. B. ARP-Tabelle, IP-Routentabelle oder OSPF-Routentabelle) an ihre Kapazitätsgrenze stoßen, wird ein entsprechendes Prüfprotokollereignis generiert.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_CLEAR Wird ausgelöst, wenn das Prüfprotokoll durch einen berechtigten angemeldeten Benutzer oder einen SNMPv3-Benutzer gelöscht wird.

Tabelle 3. Ereignisse im Prüfprotokoll für Flex-Switches (Forts.)

Ereignis-ID	Nachrichtentext und Beschreibung
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	AUDIT_SNMPV3_TEST Wird zu Testzwecken ausgelöst, um nach der Konfiguration des SNMPv3-Prüfprotokoll-Accounts den Pfad zu überprüfen.
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	(Nur Lenovo Flex-Switch) AUDIT_LENOVO_L3_LINK Änderungen am Layer-3-Verbindungsstatus, die möglicherweise die Sicherheit des Geschäftsbetriebs berühren, z. B. Änderung des Standard-Gateways oder des Aktivierungs-/Deaktivierungszustands.

Tabelle 4. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für Switches der Lenovo ThinkSystem DB Serie

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
1.3.6.1.2.1.160.0.1	Information	Es werden keine	Der Zonenserver hat die Anforderung abgelehnt.  Diese Benachrichtigung wird generiert, wann immer ein Zonenserver (angegeben durch den Wert t11FamLocalSwitchWwn) eine Anforderung ablehnt. Der Wert von t11ZsRejectCtCommandString gibt die abgelehnte Anforderung an und die Werte von t11ZsRejectCodeCode, t11ZsZsRejectReasonCodeExp und t11ZsRejectReasonVendorCode geben den Grund für die Ablehnung an. Der Wert von t11ZsRequestClient gibt die Quelle der Anforderung an.
1.3.6.1.2.1.160.0.2	Information	Es werden keine	Eine Zonenzusammenführung auf dem Fabric ist fehlgeschlagen.  Diese Benachrichtigung weist darauf hin, dass ein Zonenzusammenführungsfehler auf dem Fabric aufgetreten ist (angegeben durch den Wert t11ZsFabricIndex, auf der Schnittstelle angegeben durch den Wert ifIndex). Wenn mehrere Virtual Fabrics auf einer Schnittstelle konfiguriert sind und bei allen gleichzeitig ein Zonenzusammenführungsfehler auftritt, wird nur eine Benachrichtigung generiert und t11ZsFabricIndex hat den Wert 4096.
1.3.6.1.2.1.160.0.3	Information	Es werden keine	Auf dem Fabric ist eine erfolgreiche Zonenzusammenführung aufgetreten.  Diese Benachrichtigung weist darauf hin, dass eine erfolgreiche Zonenzusammenführung auf dem Fabric aufgetreten ist (angegeben durch den Wert t11ZsFabricIndex, auf der Schnittstelle angegeben durch den Wert ifIndex). Wenn mehrere Virtual Fabrics auf einer Schnittstelle konfiguriert sind und bei allen gleichzeitig eine erfolgreiche Zonenzusammenführung auftritt, wird nur eine Benachrichtigung generiert und t11ZsFabricIndex hat den Wert 4096.

Tabelle 4. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für Switches der Lenovo ThinkSystem DB Serie (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
1.3.6.1.2.1.160.0.4	Information	Es werden keine	Der Wert einer Standardzoneneinstellung wurde geändert.  Diese Benachrichtigung weist darauf hin, dass der Wert einer Standardzoneneinstellung geändert wurde. Der Wert von t11ZsServerDefaultZoneSetting enthält den Wert nach der Änderung.
1.3.6.1.2.1.160.0.5	Information	Es werden keine	Ein Zonensatz auf einem Fabric wurde aktiviert/deaktiviert.  Diese Benachrichtigung wird generiert, wenn immer ein Switch (angegeben durch den Wert t11FamLocalSwitchWwn) einen Zonensatz auf einem Fabric aktiviert/deaktiviert. Das Objekt t11ZsActivateResult gibt das Ergebnis der Aktivierung/Deaktivierung an.
1.3.6.1.3.94.0.1	Information	Es werden keine	Der Gesamtstatus der Einheit wurde geändert.  Wird generiert, wenn sich connUnitStatus ändert.
1.3.6.1.3.94.0.4	Information	Es werden keine	Ein Ereignis wurde von der Verbindungseinheit generiert.
1.3.6.1.3.94.0.6	Information	Es werden keine	Der Gesamtstatus der Verbindungseinheit wurde geändert.  Dieses Trap sendet die Instanz von connUnitPortName als Teil des Traps. Die Instanzzeichenfolge ist NULL, wenn der Portname nicht für den angegebenen Port definiert ist.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.3	Information	Es werden keine	Portindex {0} hat den Status zu {1} geändert. Portname: {2} und SSN ist {3}  Ein swFCPortScn (3) wird generiert, wenn immer ein FC-Port seine Betriebsbereitschaft oder den Porttyp ändert.  <b>Argumente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Portnummer</li> <li>• {1}. Portstatus</li> <li>• {2}. Portname</li> <li>• {2}. Switch-Seriennummer</li> </ul>

Tabelle 4. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für Switches der Lenovo ThinkSystem DB Serie (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.4	Information	Es werden keine	<p>Ereignis mit Index {0} (Schweregrad {0}) und Beschreibung: {2} ist auf dem Switch aufgetreten.</p> <p>Dieses Trap wird generiert, wenn ein Ereignis mit einer Stufe auftritt, die sich auf derselben Stufe wie oder unter swEventTrapLevel befindet.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Ereignisindex</li> <li>• {1}. Sicherheitsstufe</li> <li>• {2}. Ereignisbeschreibung</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.7	Information	Es werden keine	<p>Es ist eine Statusänderung für eine IPv6-Adresse aufgetreten.</p> <p>Dieses Trap wird generiert, wenn ein Statusänderungsereignis für eine IPv6-Adresse auftritt. Es wird nur generiert, wenn der Status „IPv6 statuslos“ in den Status „Veraltet“ wechselt, aber nicht bei einer Adressänderungsbearbeitung.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.8	Information	Es werden keine	<p>Es ist eine Partitions-Manager-Änderung aufgetreten.</p> <p>Dieses Trap wird generiert, wenn eine Partitions-Manager-Änderung erfolgt. Dieses Trap wird in den folgenden Situationen generiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logischer Switch wird erstellt oder gelöscht.</li> <li>• Port wird zwischen logischen Switches verschoben.</li> <li>• Switch-FID ändert sich.</li> <li>• Logischer Switch wird zu einem Basis-Switch geändert.</li> <li>• VF-Status ist „aktiviert“ oder „deaktiviert“.</li> </ul>



Tabelle 4. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für Switches der Lenovo ThinkSystem DB Serie (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.9	Information	Es werden keine	<p>Das Fabric wurde rekonfiguriert.</p> <p>Das Trap, das zur Überwachung der Fabric-Neukonfiguration gesendet werden soll. Dieses Trap wird unter folgenden Bedingungen generiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei Switches mit derselben Domänen-ID sind miteinander verbunden.</li> <li>• Zwei Fabrics sind beigetreten.</li> <li>• Ein E_Port wurde offline geschaltet.</li> <li>• Eine Hauptverbindung wurde vom Fabric segmentiert.</li> <li>• Konflikte bei Zone.</li> <li>• Konflikte bei Domäne.</li> <li>• Segmentierung der Hauptverbindung zwischen zwei Switches.</li> <li>• Inkompatible Verbindungsparameter. Während E_Port-Initialisierung tauschen Ports Verbindungsparameter aus. Inkompatible Parameter führen in seltenen Fällen zu einer Segmentierung.</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.10	Information	Es werden keine	<p>Die Segmentierung wurde geändert.</p> <p>Das Trap, das zur Überwachung der Segmentierungsänderungen gesendet werden soll.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.12	Information	Es werden keine	<p>Der Status des Switches wurde geändert. Der Switch ist offline.</p> <p>Dieses Trap wird gesendet, wenn der Switch seinen Status in „Online“ oder „Offline“ ändert.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.13	Information	Es werden keine	<p>Die Ports wurden von einem Switch zu einem anderen verschoben.</p> <p>Dieses Trap wird gesendet, wenn die Ports von einem Switch zu einem anderen verschoben werden.</p>

Tabelle 4. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für Switches der Lenovo ThinkSystem DB Serie (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.14	Information	Es werden keine	Auf dem Switch ist ein Ereignis aufgetreten.  Dieses Trap wird für eines der folgenden Ereignisse gesendet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabric-Änderung</li> <li>• Einheitenänderung</li> <li>• FAPWWN-Änderung</li> <li>• FDMI-Ereignisse</li> <li>• Routing-Richtlinienänderung</li> <li>• Diagnose-Port-Konfigurationsänderung</li> <li>• Abrufstatus</li> <li>• Änderung des dynamischen Portnamens</li> <li>• Aktivierungs-/Deaktivierungsereignis der dynamische Portnamen-Funktion</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.15	Information	Es werden keine	Auf dem Switch ist eine Anmeldung/Abmeldung aufgetreten.  Dieses Trap wird gesendet, wenn sich eine Einheit anmeldet oder abmeldet.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.16	Information	Es werden keine	Es gibt eine Änderung in der lokalen Zonendatenbank.  Dieses Trap wird gesendet, wenn eine Änderung in der lokalen Zonendatenbank stattfindet.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.1	Information	Es werden keine	Eine Einheit hat sich beim Switch registriert.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.2	Information	Es werden keine	Eine Einheit hat die Registrierung beim Switch aufgehoben.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.3	Information	Es werden keine	Ein Listener für einen Verbindungsfehlervorfall wurde hinzugefügt.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.4	Information	Es werden keine	Ein Listener für einen Verbindungsfehlervorfall wurde entfernt.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.5	Information	Es werden keine	Ein Verbindungsfehlervorfall ist aufgetreten.  Ein Verbindungsfehlervorfall ist aufgetreten. Der Wert von IRRIndex beträgt -2147483647 und IRRListenerPID ist 0, wenn kein Listener für den Vorfall vorhanden ist.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.2.2.0.1	Information	Es werden keine	Der FRU-Status wurde geändert.  Dieses Trap wird bei den folgenden Ereignissen generiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FRU wird hinzugefügt, entfernt oder fällt aus</li> <li>• FRU wird eingeschaltet oder ausgeschaltet</li> <li>• Switch wird neu gestartet</li> <li>• Fehler beim Blade</li> </ul>

Tabelle 4. SNMP-Traps im Ereignisprotokoll für Switches der Lenovo ThinkSystem DB Serie (Forts.)

Trap-ID	Dringlichkeit	Unterstützung automatisch benachrichtigen	Nachrichtentext und Beschreibung
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.2.2.0.2	Information	Es werden keine	<p>Der Status des CP wurde geändert.</p> <p>Dieses Trap wird gesendet, wenn sich der Status eines CP-Objekts ändert.</p> <p>Die Variable cpLastEvent gibt Informationen zum aufgetretenen Ereignis an. Dieses Trap kann u. a. durch die folgenden Ereignisse ausgelöst werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neustart</li> <li>• Firmwaredownload</li> <li>• Schnellstart</li> <li>• HA-Failover</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.2.2.0.3	Information	Es werden keine	<p>Eine FRU wurde hinzugefügt, entfernt oder ist ausgefallen.</p> <p>Dieses Trap wird generiert, wenn eine FRU hinzugefügt wird, entfernt wird oder ausfällt.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.3.1.4.0.1	Information	Es werden keine	<p>Ein MAPS-Schwellenwertereignis ist aufgetreten.</p> <p>Dieses Trap wird für MAPS-Schwellenwertereignisse gesendet.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.3.1.4.0.2	Information	Es werden keine	<p>Ablauf der Quiet Time (QT) bei MAPS wurde erreicht.</p> <p>Dieses Trap wird für den Ablauf von MAPS bei Quiet Time (QT) gesendet.</p>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	Information	Es werden keine	<p>Die unterstützende SNMP-Entität einer Benachrichtigungsabsender-Anwendung initialisiert sich selbst und ihre Konfiguration wurde möglicherweise geändert.</p>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	Information	Es werden keine	<p>Bei der Neuinitialisierung der SNMP-Entität (die eine Anwendung für den Benachrichtigungsursprung unterstützt) bleibt die Konfiguration unverändert.</p>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Warnung	Es werden keine	<p>Fehler in einer Kommunikationsverbindung mit ifIndex {0}.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Der ifIndex des Ports</li> </ul>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	Information	Es werden keine	<p>Die Kommunikationsverbindung mit ifIndex {0} ist verfügbar.</p> <p><b>Argumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Der ifIndex des Ports</li> </ul>