

# ThinkEdge SE450 7D8T 型


## 快速入门

### 装箱物品

- SE450
- 材料盒

### 概览


#### 前视图




<b>1</b> 转接卡 1 (插槽 5、6)	<b>8</b> USB 3.0 (1、2)
<b>2</b> 转接卡 2 (插槽 3、4/硬盘 4、5)	<b>9</b> 正面操作员面板
<b>3</b> 电源模块单元 2、1	<b>10</b> 外部诊断手持设备接口
<b>4</b> 电源模块 LED	<b>11</b> VGA 接口
<b>5</b> 接地螺柱	<b>12</b> XClarity Controller (XCC) 网络接口
<b>6</b> USB 2.0 (具有 Lenovo XClarity Controller 管理功能)	<b>13</b> OCP 3.0 适配器 (插槽 7)
<b>7</b> NMI 按钮	

#### 俯视图

- 300 毫米机箱



- 360 毫米机箱



<b>1</b> 风扇 1 到 6	<b>5</b> 转接卡 2
<b>2</b> 入侵感应开关	<b>6</b> 转接卡 1
<b>3</b> 电源背板	<b>7</b> 导风罩
<b>4</b> 电源模块单元 2、1	<b>8</b> 支架

减量 | 重用 | 回收



## 技术规格

### 尺寸和重量

- 高度: **86.5 毫米 (3.41 英寸)**
- 宽度:
  - 不含机架滑锁: **444.6 毫米 (17.50 英寸)**
  - 含机架滑锁: **480.5 毫米 (18.92 英寸)**
- 深度:
  - **300 毫米:**
    - 不含挡板: **298.8 毫米 (11.76 英寸)**
    - 含挡板: **407.3 毫米 (16.04 英寸)**
  - **360 毫米:**
    - 不含挡板: **358.8 毫米 (14.13 英寸)**
    - 含挡板: **467.3 毫米 (18.40 英寸)**
- 最大重量:
  - **300 毫米机箱: 14.84 千克 (32.71 磅)**
  - **360 毫米机箱: 17.45 千克 (38.47 磅)**

### 处理器

此服务器支持 Intel Xeon 处理器可扩展系列, 最多可安装一个处理器。

### 内存

- 插槽: **10 个 DIMM 插槽, 双向交错式**
- 类型:
  - TruDDR4 ECC 3200 MT/s RDIMM 和 3DS-RDIMM
  - Persistent Memory Module (PMEM)
- 最小容量: **16 GB**
- 最大容量:
  - RDIMM: **512 GB**
  - 3DS RDIMM: **1024 GB**
  - 内存模式下的 PMEM + RDIMM: **1280 GB**

### 存储 (因型号而异)

- 两个 **15 毫米 (硬盘 0、1)** 或四个 **7 毫米 (硬盘 0、1、2、3)** SATA/NVMe 无托盘硬盘
- (可选) 两个可从正面操作的 **2.5 英寸 SATA/NVMe 硬盘插槽 (硬盘 4、5)**

### 网络

一个 OCP 3.0 以太网适配器

## 设置系统

1. 安装所需的组件。
2. 将服务器装入机架。请参阅导轨套件附带的《机架安装指南》。
3. 连接线缆。
4. 将管理控制器连接到网络。
5. 打开服务器电源。
6. 配置系统。

有关安装硬件选件以及配置系统的详细信息, 请参阅以下网站: <https://pubs.lenovo.com/se450/introduction.html>



## 可获得支持的途径

链接	QR 码
 <b>Lenovo Press (产品指南和白皮书)</b> <a href="https://lenovopress.lenovo.com/">https://lenovopress.lenovo.com/</a>	
 <b>Lenovo 数据中心系统论坛</b> <a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ctp/sv_eg">https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ctp/sv_eg</a>	
 <b>Lenovo 支持 - SE450 (包括驱动程序和软件)</b> <a href="https://datacenter.support.lenovo.com/products/servers/thinkedge/se450/thinkedge/7d8t/">https://datacenter.support.lenovo.com/products/servers/thinkedge/se450/thinkedge/7d8t/</a>	
 <b>Lenovo 产品安全公告</b> <a href="https://support.lenovo.com/product_security/home">https://support.lenovo.com/product_security/home</a>	
 <b>Lenovo Server Proven (兼容性信息)</b> <a href="https://serverproven.lenovo.com/server/se450">https://serverproven.lenovo.com/server/se450</a>	



---

(2022 年 4 月)

© Copyright Lenovo 2022.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，则其使用、复制或披露将受到 GS-35F-05925 号合同的约束。