

Уведомление о поддержке модулей блока питания ThinkSystem SN550 V2



Внимание:

Перед установкой ThinkSystem SN550 V2 проверьте артикул FRU модулей блока питания в Lenovo Flex System Enterprise Chassis.

Если в раме установлены какие-либо детали со следующими артикулами FRU, замените модуль(и) блока питания с Модуль питания 2500 Вт рамы Flex System Enterprise.

- 01PF551
- 00MX939
- 00YJ931
- 94Y8303
- 69Y5890

Определить артикул FRU установленных модулей блока питания можно с помощью веб-интерфейса или интерфейса командной строки Lenovo Chassis Management Module 2 (CMM).







- Веб-интерфейс
 1. Запустите веб-интерфейс CMM.
 2. Перейдите на вкладку **Состояние системы**.
 3. Нажмите модуль блока питания на графическом представлении рамы.
 4. Перейдите на вкладку **Оборудование** под графическим представлением рамы.
 5. Выберите **Модуль питания** для артикула FRU модуля блока питания.
- Интерфейс командной строки
 1. Зайдите в интерфейс командной строки CMM через SSH.
 2. Используйте команду `info -T power[x]`, где `x` — номер гнезда PSU. Например, `info -T power[1]`
 3. Прочитайте FRU no. для номера FRU модуля блока питания.

Внимание:

Во избежание появления предупреждения убедитесь, что обновление блока питания завершено, прежде чем вставлять ThinkSystem SN550 V2 в Lenovo Flex System Enterprise Chassis.

Дополнительные сведения доступны по ссылкам на следующей странице.

См. дополнительные сведения по ссылкам ниже:

Ссылка	QR-код
<p>Скачать листовку</p> <p>https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/pdf_files.html</p>	
<p>Lenovo Flex System Enterprise Chassis Программа ServerProven</p> <p>https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/flex/8721_7893.shtml</p>	
<p>Снятие блока питания с Lenovo Flex System Enterprise Chassis</p> <p>https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/removing_the_power_module.html</p> <p>Внимание: При замене модулей блока питания не забудьте завершить замену одного модуля, прежде чем переходить к замене другого.</p>	
<p>Установка блока питания с Lenovo Flex System Enterprise Chassis</p> <p>https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/replacing_the_power_module.html</p>	
<p>Ограниченное максимальное количество ThinkSystem SN550 V2 в одной раме Lenovo Flex System Enterprise Chassis</p> <p>https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/limited_maximal_number_compute_node.html</p>	
<p>Руководство по продукту ThinkSystem SN550 V2</p> <p>https://lenovopress.com/lp1397-thinksystem-sn550-v2-server</p>	

Второе издание (Июнь 2021 г.)

© Copyright 2021.

LENOVO и THINKSYSTEM являются товарными знаками Lenovo. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A76674

