


Guida all'installazione del rack

Inventario delle parti del kit per la guida

Il kit per la guida senza strumenti include le seguenti parti:



1 Una guida sinistra

2 Una guida destra

3 Due viti M6

Nota:

- Questo kit può essere installato sia nel rack con foro quadrato che rotondo.
- Se mancano delle parti, contattare il servizio locale.

Leggere prima queste linee guida

Leggere le linee guida prima di installare il kit per la guida e il sistema nel rack. Installare il sistema in un rack che rispetti i seguenti requisiti:

- La profondità minima tra le flange di montaggio anteriore e l'interno della porta anteriore è di 70 mm (2,76 pollici).
- La profondità minima tra la parete posteriore dello chassis e l'interno della porta posteriore è di 214 mm (8,43 pollici).
- La distanza massima tra le flange di montaggio anteriore e posteriore è di 762 mm (30 pollici).
- Se si desidera installare le guide di scorrimento e una PDU 0U nello stesso rack, quest'ultimo deve soddisfare i seguenti requisiti di altezza e profondità:
 - 42U o successivo
 - Senza CMA: almeno 1.000 mm (39,37 pollici) di profondità
 - Con CMA: almeno 1.200 mm (47,24 pollici) di profondità
- Installare il sistema solo in un rack con porte perforate. Rimuovere i pannelli laterali e le porte del rack per fornire un accesso facilitato durante l'installazione.
- Quando si installano più unità, iniziare con l'installazione del dispositivo più pesante nella parte più bassa del rack.
- Consultare il *Manuale di manutenzione* o la *Guida all'installazione* del sistema per i requisiti relativi alla temperatura ambiente dell'aria.
- Non ostruire le prese d'aria. Lasciare almeno 15 cm (6 pollici) di spazio per un adeguato flusso d'aria.

- Non lasciare spazio libero sopra o sotto un sistema installato nel rack vuoto. Per evitare il danneggiamento dei componenti del sistema, installare sempre i pannelli di riempimento in modo da non lasciare spazi liberi e per assicurare la corretta circolazione d'aria.
- Non estrarre più di un sistema alla volta dal rack.
- Non sovraccaricare la presa di alimentazione se nel rack sono installati più dispositivi.

S036



18 - 32 kg (39 - 70 libbre)



32 - 55 kg (70 - 121 libbre)

ATTENZIONE:

Applicare le procedure di sicurezza per il sollevamento.

S037



ATTENZIONE:

Il peso di questa parte o unità è di oltre 55 kg (121,2 libbre). Per il sollevamento di questa parte o unità è richiesto personale specializzato e/o un dispositivo di sollevamento

R006




ATTENZIONE:

Non collocare alcun oggetto su un dispositivo montato nel rack, a meno che non si tratti di un dispositivo destinato all'utilizzo come mensola.


Installazione del kit per la guida nel rack

Nota: (Facoltativo) Se il sistema è installato in un rack poco profondo o se è presente una PDU 0U nella parte posteriore, le staffe CMA potrebbero dover essere rimosse per ridurre la lunghezza delle guide (vedere ["Appendice: rimozione della staffa CMA" a pagina 8](#)).

Passo 1. Installare i piedini di montaggio posteriori nel rack.



Passo 2. Installare i piedini di montaggio anteriori nel rack.




Passo 3. Ripetere i due passaggi precedenti per l'altra guida.


Installazione del sistema

Nota: Per risparmiare spazio per l'installazione, prima di iniziare, si consiglia di rimuovere il sistema installato nella U destra in alto.


Passo 1. Rimuovere entrambe le unità di alimentazione dal sistema.



Passo 2. Installare il sistema sulle guide interne.




Passo 3. Far scorrere il sistema nel rack.




(Facoltativo) Fissaggio del sistema al rack

Passo 1. Fissare il sistema al rack.




Rimozione del sistema

Passo 1. Sganciare il sistema se è stato fissato al rack.




Passo 2. Rimuovere il sistema dalle guide.




Rimozione delle guide dal rack

Passo 1. Rimuovere le guide dal rack.



Appendice: rimozione della staffa CMA

Passo 1. Per ridurre la lunghezza delle guide, rimuovere le viti che fissano le tre coppie di staffe CMA alle guide.



Prima edizione (Novembre 2020)

© Copyright 2020.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti in base alle disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Il prodotto e i nomi di servizio che compaiono qui sono marchi o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A62534

