



포장 상자에 포함된 항목은 다음과 같습니다.

- ST250
- 인쇄된 설명서가 포함된 재료 상자

부품이 누락되었거나 파손되어 있는 경우, 제품 구입처로 연락하십시오. 구매 증서와 포장재를 잘 보관하십시오. 보증 서비스를 받을 때 필요할 수 있습니다.


대략적인 모습

앞면 보기:

참고: 서버는 다음 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.


2.5인치 드라이브 구성	3.5인치 드라이브 구성
1 광 드라이브 베이(2)	1 광 드라이브 베이(2)
2 2.5인치 드라이브 베이	2 3.5인치 드라이브 베이

앞면 패널 보기:



1 전원 상태 LED(녹색)가 있는 전원 버튼	2 드라이브 활동 LED(녹색)
3 네트워크 활동 LED(녹색)	4 시스템 ID LED(파란색)가 있는 시스템 ID 버튼
5 시스템 오류 LED(노란색)	6 XClarity Controller USB 2.0 커넥터
7 USB 3.1 Gen 1 커넥터	

뒷면 보기(2개의 핫스왑 전원 공급장치 구성):



시스템 설정

- 필요한 서버 구성 요소를 설치하십시오.
- 필요한 경우 서버를 랙 안에 설치하십시오.
 타워-투-랙 변환 키트와 함께 제공되는 타워-투-랙 변환 키트 설치 지시사항을 참조하십시오.
- 케이블을 연결하십시오.
- 서버 전원을 켜십시오.
- 시스템을 구성하십시오.

하드웨어 옵션 설치 및 시스템 구성에 대한 자세한 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y45/introduction.html>



기술 사양

치수 및 중량

- 높이: 430mm(16.93인치)
- 너비: 175mm(6.89인치)
- 깊이: 565.65mm(22.27인치)
- 무게(구성에 따라 다름):
 - 최대: 23.56kg(51.94lb)

프로세서

이 서버는 최신 Intel® 프로세서 제품군과 함께 제공되며 다음 프로세서 중 최대 1개가 포함됩니다.

- Xeon® E3-21XX
- Xeon® E3-22XX
- Core i3
- Pentium Gold

메모리

- 최소: 8GB
- 최대: 128GB
- DIMM 유형:
 - PC4-2666(8GB 싱글 램크, 16GB 듀얼 램크 또는 32GB 듀얼 램크), ECC-UDIMM
- 슬롯: DIMM 슬롯 4개

드라이브 베이(모델에 따라 다름):

- HDD 스토리지 드라이브 베이
 - 최대 4개의 3.5인치 심플 스왑 디스크 드라이브
 - 온보드 SATA 포트
 - 최대 8개 3.5인치 심플 스왑 디스크 드라이브
 - 온보드 SATA 포트*
 - 최대 4개의 3.5인치 핫스왑 디스크 드라이브
 - 온보드 SATA 포트
 - RAID 어댑터
 - 최대 8개의 3.5인치 핫스왑 디스크 드라이브
 - 온보드 SATA 포트*
 - RAID 어댑터
 - 최대 8개의 2.5인치 핫스왑 디스크 드라이브
 - 온보드 SATA 포트*
 - RAID 어댑터
 - 최대 16개 2.5인치 핫 스왑 디스크 드라이브
 - RAID 어댑터
 - 최대 4개의 하이브리드 3.5인치 및 8개의 2.5인치 핫스왑 디스크 드라이브
 - RAID 어댑터

* M.2 또는 광 드라이브가 있으면 온보드 SATA 디스크 드라이브 지원은 6개의 HDD로 제한됩니다.

- 광 드라이브 베이
 - 광 드라이브 베이 2개
 - 최대 2개의 광 드라이브 지원
 - M.2 드라이브가있는 경우 광 드라이브는 1개로 제한
 - 최대 테이프 드라이브 1개 지원(RDX 또는 LTO)
 - 아래쪽 광 드라이브 베이에만 설치할 수 있습니다.
 - 광 드라이브 + 테이프 드라이브의 최대 수는 2개

제2판(2020년 2월)

© Copyright Lenovo 2020.

제한적인 권리: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어의 사용, 복제 또는 공개에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제한사항이 적용됩니다.

지원 위치

링크	QR 코드
 <p>Lenovo Press (제품 안내서 및 백서)</p> <p>https://lenovopress.com/</p>	
 <p>Lenovo 데이터 센터 시스템 포럼</p> <p>https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</p>	
 <p>Lenovo 지원 – ST250(드라이버 및 소프트웨어 포함)</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250?linkTrack=QR</p>	
 <p>Lenovo 제품 보안 권고사항</p> <p>http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</p>	
 <p>Lenovo Server Proven (호환성 정보)</p> <p>http://www.lenovo.com/serveproven</p>	