

포장 상자에 포함된 항목은 다음과 같습니다.


- ST50 V2
- 인쇄된 설명서가 포함된 재료 상자

부품이 누락되었거나 파손되어 있는 경우, 제품 구입처로 연락하십시오. 구매 증서와 포장재를 잘 보관하십시오. 보증 서비스를 받을 때 필요할 수 있습니다.


구성에 따라 이 설명서의 그림은 서버와 다소 차이가 날 수 있습니다.

대략적인 모습


서버 앞면 보기



서버 앞면 패널



서버 뒷면 보기



시스템 설정

1. 필요한 서버 구성 요소를 설치하십시오.
2. 필요한 경우 서버를 랙 안에 설치하십시오.
3. 케이블을 연결하십시오.
4. 서버의 전원 켜기.
5. 시스템을 구성하십시오.

랙에 서버 설치, 하드웨어 옵션 설치 및 시스템 구성에 대한 자세한 정보는 ThinkSystem 설명서 센터 웹 사이트를 참조하십시오.

<https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/st50-v2/introduction.html>



ThinkSystem 설명서 센터에서 제공되는 레일 설치 안내서는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/rail_options/rail_options_tower_servers.html



기술 사양

크기 및 중량

- 높이: 376mm(14.8인치)
• 스탠드 제외 높이: 370mm(14.6인치)
- 너비: 170mm(6.7인치)
- 깊이: 315.4mm(12.4인치)
- 무게: 최대 9.4 kg(20.7파운드) (구성에 따라 다름)

프로세서

이 서버는 최신 Intel® 프로세서 제품군과 함께 제공되며, 다음 프로세서 중 최대 한 개가 포함됩니다.

- Xeon® E3-23XX
- Pentium Gold

메모리

- 슬롯: 4개의 DIMM 슬롯
- 최소: 8GB
- 최대: 64GB
- DIMM 유형:
 - 8GB 1Rx8 3200 ECC UDIMM
 - 16GB 2Rx8 3200 ECC UDIMM
- 슬롯: DIMM 슬롯 4개

스토리지 베이(모델에 따라 다름)

최대 2개의 3.5인치 SATA 드라이브, 1개의 2.5인치 SATA 드라이브 및 1개의 슬림 SATA 광 디스크 드라이브를 지원합니다.

- 드라이브 베이 1
 - 3.5인치 하드 디스크 또는 솔리드 스테이트 드라이브 1개
- 드라이브 베이 2(옵션)
 - 2.5인치 솔리드 스테이트 드라이브 1개
- 드라이브 베이 3(옵션)
 - 3.5인치 하드 디스크 또는 솔리드 스테이트 드라이브 1개
- ODD 드라이브 베이(옵션)
 - 9mm 슬림 SATA 광 디스크 드라이브 1개

확장 슬롯

이 서버는 3개의 PCIe 확장 슬롯과 1개의 M.2 드라이브 슬롯이 함께 제공됩니다.

- PCIe 슬롯
 - 슬롯 1: PCI Express 4.0 x16(FHHL 75W PCIe 어댑터)
 - 슬롯 2: PCI Express 3.0 x1(FHHL, 25W PCIe 어댑터)
 - 슬롯 3: PCI Express 3.0 x4인치 x16 슬롯(FHHL, 25W PCIe 어댑터)
- M.2 드라이브 슬롯
 - 2280 M.2 SSD/Optane 드라이브 1개

초판(2022년 3월)

© Copyright Lenovo 2022.

제한적인 권리: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어의 사용, 복제 또는 공개에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제한사항이 적용됩니다.

지원 위치

링크	QR 코드
 <p>Lenovo Press (제품 안내서 및 백서)</p> <p>https://lenovopress.com/</p>	
 <p>Lenovo 데이터 센터 시스템 포럼</p> <p>https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</p>	
 <p>Lenovo 지원 - ST50 V2 (드라이버 및 소프트웨어 포함)</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st50v2</p>	
 <p>Lenovo 제품 보안 권고사항</p> <p>http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</p>	
 <p>Lenovo Server Proven (호환성 정보)</p> <p>https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</p>	