




La caja de envío contiene los siguientes artículos:

- ST50
- Caja material, incluida la documentación impresa

Si algún artículo falta o está dañado, póngase en contacto con el lugar donde adquirió el producto. Asegúrese de conservar el comprobante de compra y el material de empaquetado. Es posible que sean necesarios para recibir servicio de garantía.

### Primer vistazo


Vista frontal del servidor:



Nota:

Según la configuración, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la ilustración anterior.

Vista posterior del servidor:



### Configuración del sistema

1. Instale los componentes de servidor requeridos.
2. Instale el servidor en el bastidor de ser necesario. Consulte las *Instrucciones de instalación del kit de conversión de torre a bastidor* que se incluye con el kit de conversión de torre a bastidor.
3. Conecte los cables.
4. Encienda el servidor.
5. Configure el sistema.

Para obtener información detallada acerca de la instalación de opciones de hardware y la configuración del sistema, consulte el siguiente sitio web:

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ST50/introduction.html>



# Especificaciones técnicas

## Dimensiones y peso

- Altura: 375 mm (14,76 pulgadas)
- Ancho: 175 mm (6,89 pulgadas)
- Profundidad: 407 mm (16,02 pulgadas)
- Peso (en función de la configuración):
  - Máximo: 11,2 kg (24,69 lbs)

## Procesador

Este servidor incluye la familia más reciente de procesadores Intel®, hasta un procesador desde:

- Xeon® E3-21XX
- Xeon® E3-22XX
- Core i3
- Pentium Gold
- Celeron G

## Memoria





- Mínimo: 8 GB
- Máximo: 64 GB
- Tipos de DIMM:
  - PC4-19200 (una fila, dos filas), 2400 MT/s, velocidad de datos doble 4 (DDR4) DIMM no registrado (UDIMM)
  - PC4-21300 (una fila, dos filas), 2666 MT/s, velocidad de datos doble 4 (DDR4) DIMM no registrado (UDIMM)
- Ranuras: cuatro ranuras de DIMM

## Bahías de almacenamiento (en función del modelo):

Admite hasta cuatro bahías de unidad SATA/SAS de 2,5/3,5 pulgadas

- Hasta tres unidades de disco duro SATA/SAS de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en frío o de estado sólido
- Una bahía de unidad de 5,25 pulgadas que admite una de las siguientes opciones:
  - Una unidad de disco óptica de 5,25 pulgadas
  - Una unidad de cinta LTO/RDX
  - Un adaptador de bahía de unidad de 5,25 pulgadas con una unidad de almacenamiento
  - Un adaptador de bahía de unidad de 5,25 pulgadas con una unidad de almacenamiento y una unidad óptica delgada

# Dónde obtener asistencia

Enlace	Código QR
 <p>Lenovo Press (Guías del producto y documentos)</p> <p><a href="https://lenovopress.com/">https://lenovopress.com/</a></p>	
 <p>Foros de sistemas del centro de datos de Lenovo</p> <p><a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</a></p>	
 <p>Soporte de Lenovo: ST50 (incluyendo controladores y software)</p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st50?linkTrack=QR">https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st50?linkTrack=QR</a></p>	
 <p>Avisos de seguridad del producto Lenovo</p> <p><a href="http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</a></p>	
 <p>Lenovo Server Proven (Información de compatibilidad)</p> <p><a href="http://www.lenovo.com/serveproven">http://www.lenovo.com/serveproven</a></p>	

Segunda edición (febrero de 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: si los productos o el software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration, administración de servicios generales), la utilización, la reproducción y la divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el contrato n.º GS-35F-05925.