

### 內容物

- 伺服器
- 滑軌套件\*
- 纜線整理臂\*
- 資料盒，包括配件套件、電源線\*和文件等項目


附註：標示星號 (\*) 的項目僅限部分型號提供。

如果有任何項目遺漏或損壞，請洽詢購買處。請務必保留您的購買證明，日後在要求保固服務時，可能會用到這些資料。


### 快速概覽

#### 正面圖：

附註：您的伺服器外觀可能與下圖稍有不同。



#### 背面圖：



附註：如果您的伺服器已安裝腳架，使用前請確定腳架的安裝正確。如需詳細資料，請參閱 *ThinkSystem ST550 維護手冊*，網址為：  
[http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X09/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X09/pdf_files.html)

### 設定系統

1. 安裝必要的伺服器元件。
2. 將 4 個腳架調整為如**快速概覽**中的圖解所示的方向，以支撐直立式機型的伺服器。
3. 將伺服器接上電源。
4. 將伺服器連接至網路。
5. 開啟伺服器。
6. 配置伺服器。

如需安裝硬體選配產品和配置伺服器的詳細資訊，請參閱下列網站：  
[http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X09/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X09/pdf_files.html)



## 技術規格

### 直立式機型的尺寸

- 高度：
    - 含腳架：437.7 公釐（17.3 吋）
    - 不含腳架：425.5 公釐（16.8 吋）
  - 深度：666.4 公釐（26.3 吋）
  - 寬度：
    - 含腳架：272.0 公釐（10.7 吋）
    - 不含腳架：175.8 公釐（7.0 吋）
  - 重量：最大 36.9 公斤（79.4 磅），視伺服器配置而定
- 附註：深度的測量包含安裝的電源供應器，不包含安裝的前門。

### 處理器

- 最多兩個 Intel® Xeon® 處理器
  - 最多可擴充為 22 核心
  - 專為 Lan Grid Array (LGA) 3647 插座而設計

### 記憶體

#### 若是 Intel Xeon Skylake 處理器

- 最小：8 GB
- 最大：
  - 384 GB，使用暫存式 DIMM (RDIMM)
  - 768 GB，使用低負載 DIMM (LRDIMM)
- 類型：
  - TruDDR4 2666，單排/雙排，8 GB/16 GB/32GB RDIMM
  - TruDDR4 2666，四排，64 GB LRDIMM
- 插槽：12 個 DIMM 插槽

#### 若是 Intel Xeon Cascade Lake 處理器（2019 年 6 月推出）

- 最小：8 GB
- 最大：768 GB
- 類型（視型號而定）：
  - TruDDR4 2666，單排/雙排，16 GB/32 GB RDIMM
  - TruDDR4 2933，單排/雙排，8 GB/16 GB/32 GB/64 GB RDIMM
- 插槽：12 個 DIMM 插槽

附註：實際作業速度取決於處理器型號和 UEFI 作業模式選項。

## 儲存體

支援下列硬碟：

- 最多 8 個 3.5 吋簡易抽換 SATA HDD
- 最多 8 個 3.5 吋熱抽換 SAS/SATA HDD 或 SSD
- 最多 8 個 3.5 吋熱抽換 SAS/SATA HDD 或 SSD 和 4 個 2.5 吋熱抽換 SAS/SATA HDD 或 SSD
- 最多 20 個 2.5 吋熱抽換 SAS/SATA HDD/SSD 或 NVMe SSD（只有部分型號上的機槽 4–7 可支援 NVMe SSD）

## 網路功能

- 2 個乙太網路接頭

## 尋求支援的途徑

鏈結	QR 代碼
 <b>Lenovo Press</b> (產品指南和白皮書) <a href="https://lenovopress.com/">https://lenovopress.com/</a>	
 <b>Lenovo ThinkSystem 論壇</b> <a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</a>	
 <b>Lenovo 支援中心 – ST550</b> (包含驅動程式和軟體) <a href="http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/st550/7X09">http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/st550/7X09</a>	
 <b>Lenovo 產品安全性諮詢</b> <a href="https://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">https://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</a>	
 <b>Lenovo Server Proven</b> (相容性資訊) <a href="http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/">http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/</a>	

