

Na caixa





- ST650 V2
- Documentação impressa

Se algum item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o local de compra. Guarde o comprovante de compra. Eles podem ser necessários para a solicitação do serviço de garantia.


Visão geral

Nota: seu servidor pode ser diferente das ilustrações a seguir

Vista frontal:



Vista traseira:



Configurando o sistema

- Instale os componentes de servidor necessários.
- Se necessário, instale o servidor no rack.
- Conecte os cabos.
- Ligue o servidor.
- Configure o sistema.

Para obter informações detalhadas sobre como instalar opções de hardware e configurar o sistema, consulte o site a seguir:

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ST650V2/introduction.html>



Especificações técnicas

Dimensões e peso

- Altura:
 - Sem base: 448 mm (17,64 polegadas)
 - Com base: 461,4 mm (18,17 polegadas)
- Largura:
 - Sem base: 174,2 mm (6,86 polegadas)
 - Com base: 247,4 mm (9,74 polegadas)
- Profundidade:
 - Sem painel: 710,8 mm (27,98 polegadas)
 - Com painel: 733,8 mm (28,89 polegadas)
- Peso máximo (dependendo da configuração):
 - Configuração da unidade de 2,5 polegadas: 39,28 kg (86,60 lb)
 - Configuração da unidade de 3,5 polegadas: 46,23 kg (101,92 lb)

Processador

Seu servidor é acompanhado pelo seguinte processador, até dois processadores de:

- Processador Intel Xeon® Platinum
- Processador Intel Xeon® Gold
- Processador Intel Xeon® Silver


Memória

- Mínimo: 16 GB
- Máximo:
 - 2.048 GB usando DIMMs registrados (RDIMMs)
 - 3.072 GB usando DIMMs registrados (RDIMMs) e Persistent Memory Modules (PMEM)
- Tipo:
 - RDIMM de 16 GB, 32 GB, 64 GB TruDDR4 3.200 MHz
 - Persistent Memory Modules (PMEM) de 128 GB
- Slots: 32 slots DIMM

Compartimentos de unidade (varia conforme o modelo)

- Suporta até doze unidades simple-swap de 3,5 polegadas
- Suporta até dezesseis unidades hot-swap de 3,5 polegadas
- Suporta até trinta e duas unidades hot-swap de 2,5 polegadas

Onde obter suporte

Link	Código QR
 Lenovo Press (Guias de produtos e documentação técnica) https://lenovopress.com/	
 Fóruns do Lenovo System x Server https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg	
 Suporte Lenovo – ST650 V2 (incluindo drivers e software) http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/ST650V2	
 Consultoria de segurança do produto Lenovo http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home	
 Lenovo Server Proven (informações de compatibilidade) https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml	

Primeira edição (maio de 2021)

© Copyright Lenovo 2021

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de GSA (Administração de Serviços Geral), o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às restrições definidas no Contrato N° GS-35F-05925.