Lenovo ThinkSystem SN550 V2
计算节点 7Z69 型
快速入门

箱中物品

- SN550 V2 计算节点
- 印刷文档

如果任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请务必保留购买凭证。在享受保修服务时可能需要这些材料。

概览

前视图：两个 2.5 英寸热插拔硬盘或固态硬盘计算节点型号



1 USB 3.2 Gen1 接口	5 电源按钮/LED（绿色）
2 KVM 线缆接口（控制台分支线缆接口）	6 标识 LED
3 硬盘活动 LED（绿色）	7 故障 LED（黄色）
4 硬盘状态 LED（黄色）	8 USB 管理按钮

前视图：六个 EDSFF 热插拔硬盘计算节点型号



1 USB 3.2 Gen1 接口	6 标识 LED
2 KVM 线缆接口（控制台分支线缆接口）	7 故障 LED（黄色）
3 硬盘活动 LED（绿色）	8 USB 管理按钮
4 硬盘状态 LED（黄色）	9 EDSFF 硬盘挡板
5 电源按钮/LED（绿色）	10 EDSFF 硬盘挡板手柄

设置系统

1. 安装需要的计算节点组件。
2. 将计算节点安装到机箱。
3. 请确保机箱连接到电源。
4. 将管理控制器连接到网络。
5. 打开计算节点电源。
6. 配置系统。

有关安装硬件选项以及配置系统的详细信息，请参阅以下网站：
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/introduction.html

Reduce | Reuse | Recycle

技术规格

尺寸和重量

- 高度：55.9 毫米（2.2 英寸）
- 深度：507.3 毫米（19.9 英寸）
- 宽度：217.35 毫米（8.5 英寸）
- 重量：
  - 最小：5.17 千克（11 磅）
  - 最大：6.5 千克（14 磅）

处理器

计算节点随附 Intel Xeon 处理器可扩展系列，最多两个处理器可来自：

- Intel Xeon® Platinum 处理器
- Intel Xeon® Gold 处理器
- Intel Xeon® Silver 处理器

内存

- 最小：16 GB
- 最大：
  - 2 TB（配备 Persistent Memory Module—PMEM）
- 类型：
  - DDR4 RDIMM 和 3DS RIMM
  - Persistent Memory Module（PMEM）
- 插槽：16 个 DIMM 插槽，最多支持 8 个 PMEM

存储

- 最多支持两个 2.5 英寸或六个 EDSFF 硬盘。
- 支持的硬盘：
  - SAS/SATA 热插拔硬盘/固态硬盘
  - NVMe/SATA 固态硬盘
  - EDSFF 硬盘

网络

- 最多支持两个用于连接到机箱交换机插槽的 I/O 适配器插槽

可获得支持的途径

链接	QR 码
Lenovo Press（产品指南和白皮书） https://lenovopress.com/	
Lenovo System x 服务器论坛 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg	
Lenovo 支持 – SN550 V2 计算节点（包括驱动程序和软件） http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/SN550v2	
Lenovo 产品安全建议 http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home	
Lenovo Server Proven（兼容性信息） https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml	

第一版（2021 年 4 月）

© Copyright Lenovo 2021

有限权利声明：如果数据或软件依照 GSA（美国总务署）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 GS-35F-05925 的合同条款的约束。