ThinkSystem SR635
快速入门

箱中物品

- 服务器
- 导轨套件盒*，内含导轨套件和文档
- 理线臂*
- 材料盒，内含附件套件、电源线* 和文档

注：标有星号（*）的物品仅某些型号配备。

如果任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请务必保留购买凭证。在享受保修服务时可能需要这些材料。

概览

前视图：

注：您的服务器可能与下方的插图有所不同。



图 1. 配备八个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号



图 2. 配备十个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号



图 3. 配备四个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号

1 抽取式信息卡	2 带电源状态 LED 的电源按钮
3 网络活动 LED（OCP 3.0 以太网适配器配备）	4 带系统标识 LED 的系统标识按钮
5 系统错误 LED	6 机架滑锁（右）
7 USB 3（5 Gbps）接口	8 VGA 接口（可选）
9 硬盘插槽	10 硬盘活动 LED
11 硬盘状态 LED	12 机架滑锁（左）

后视图：



图 4. 未配备 PCIe 插槽的服务器型号



图 5. 配备一个 PCIe 插槽的服务器型号



图 6. 配备一个 PCIe 插槽和两个 2.5 英寸背面硬盘插槽的服务器型号



图 7. 配备两个 PCIe 插槽的服务器型号



图 8. 配备三个 PCIe 插槽的服务器型号

1 （可选）OCP 3.0 以太网适配器上的以太网接口	2 系统错误 LED
3 BMC 网络接口	4 系统标识 LED
5 VGA 接口	6 USB 3（5 Gbps）接口
7 串口	8 NMI 按钮
9 电源模块	10 PCIe 插槽
11 硬盘插槽	

设置系统

1. 安装所需的服务器组件。
2. 将服务器装入机架。
3. 将服务器连接到电源。
4. 将服务器连接到网络。
5. 开启服务器。
6. 配置服务器。

有关安装硬件选件以及配置服务器的详细信息，请参阅以下网站：
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y98/pdf_files.html

技术规格

尺寸和重量

- 1U
- 高度：43 毫米（1.3 英寸）
- 宽度：
  - 含机架滑锁：482.0 毫米（19.0 英寸）
  - 不含机架滑锁：434.4 毫米（17.1 英寸）
- 长度：778.3 毫米（30.6 英寸）

  注：测量的长度含机架滑锁，但不含安全挡板。
- 重量：最大 19.2 千克（42.3 磅）

处理器

支持情况（取决于型号）：

- 一个 AMD® EPYC™ 处理器（7002 或 7003 系列）
- 专为平面网格阵列（LGA）4094（SP3）插槽设计
- 最多可扩展至 64 核

如需获取受支持处理器的列表，请访问 Lenovo ServerProven 网站：https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml

内存

- 插槽：16 个 DIMM 插槽
- 最小：8 GB
- 最大：2 TB
- 类型（取决于型号）：
  - TruDDR4 2933，1R/2R，8/16/32/64 GB RDIMM
  - TruDDR4 3200，2R，16/32/64 GB RDIMM
  - TruDDR4 2933，4R，128 GB 3DS RDIMM

  注：运行速度和总内存容量取决于处理器型号和 UEFI 设置。

  如需获取受支持内存条的列表，请访问 Lenovo ServerProven 网站：
  https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml

存储

支持以下硬盘：

- 最多四个 3.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 最多十二个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 最多十六个 2.5 英寸热插拔 NVMe 硬盘
- 最多两个内置 M.2 硬盘

注：支持的硬盘类型和数量取决于服务器型号和安装的硬盘背板。如需更多信息，请参阅：
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y98/server_specifications.html

网络连接

- 一个 BMC 网络接口
- OCP 3.0 以太网适配器上的以太网接口（可选）

可获得支持的途径

链接	QR 码
Lenovo Press （产品指南和白皮书） https://lenovopress.com/	
Lenovo ThinkSystem 论坛 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg	
Lenovo 支持 – SR635（包括驱动程序和软件） https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr635/7y98	
Lenovo 产品安全建议 https://support.lenovo.com/us/en/product_security/home	
Lenovo ServerProven （兼容性信息） http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/	

Reduce | Reuse | Recycle

第三版（2021 年 6 月）
© Copyright Lenovo 2019, 2021.
有限权利声明：如果数据或软件依照 GSA（美国总务署）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 GS -35F-05925 的合同条款约束。