


Lenovo

Lenovo XClarity Integrator per Microsoft Windows Admin Center Note sulla versione



Versione 5.0

Nota:

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, consultare le informazioni riportate in [Appendice A "Informazioni particolari" a pagina 7](#).

Ventiduesima edizione (Dicembre 2024)

© Copyright Lenovo 2018, 2024.

Portions © Copyright IBM Corporation 1999,2023

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione si basa sulle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Contenuto

Contenuto	i	Capitolo 2. Limitazioni e soluzioni alternative note	3
Informazioni su questa pubblicazione	iii	Appendice A. Informazioni particolari	7
Convenzioni e terminologia	iii	Marchi	8
Risorse Web	iv	Note importanti	8
Capitolo 1. Novità della versione 5.0 . . .	1		

Informazioni su questa pubblicazione

Queste note sulla versione contengono le informazioni più recenti in merito a Lenovo® XClarity Integrator per Microsoft® Windows Admin Center.

Convenzioni e terminologia

I paragrafi che iniziano con **Nota** in grassetto sono avvisi con significati specifici che evidenziano informazioni fondamentali.

Nota: queste informazioni forniscono suggerimenti, istruzioni o consigli importanti.

La seguente tabella descrive alcuni termini e acronimi utilizzati in questo documento.

Termine	Acronimo	Definizione
Baseboard Management Controller	BMC	Processore di servizio specializzato che monitora lo stato fisico di un computer, di un server di rete o di un altro dispositivo hardware utilizzando i sensori e comunicando con l'amministratore di sistema. Il controller BMC fa parte dell'interfaccia IPMI (Intelligent Platform Management Interface) ed è contenuto nella scheda di sistema o nella scheda di circuito principale del dispositivo da monitorare.
Chassis Management Module	CMM	Processore di servizio utilizzato per configurare e gestire i componenti in uno chassis Flex.
Nodo di elaborazione	/	Server indipendente supportato in uno chassis Flex. Il nodo di elaborazione contiene uno o più microprocessori, memorie, storage e controller di rete. È dotato di sistema operativo e applicazioni propri.
Features on Demand	FoD	Strumento che attiva le funzioni senza installare l'hardware o connettersi ad altri dispositivi.
Host Bus Adapter	HBA	Sistema host che connette un computer ad altri dispositivi di rete e storage.
Integrated Management Module	IMM	BMC personalizzato, creato da Lenovo. Il modulo IMM consolida funzionalità del processore di servizio, super I/O, controller video e presenza remota in un unico chip sulla scheda di sistema del server.
Lenovo XClarity Administrator	LXCA	Strumento di gestione hardware utilizzato come appliance per il monitoraggio e la gestione dei server o dei prodotti di rete Lenovo.
Lenovo XClarity Integrator	LXCI	Suite di strumenti che consente agli amministratori IT di integrare le funzioni di gestione dei server Lenovo con Microsoft System Center.
Unified Extensible Firmware Interface	UEFI	Specifica che definisce i dettagli dell'interfaccia tra il sistema operativo e il firmware della piattaforma in fase di avvio. Non è specifica di nessuna architettura del processore.
Windows Admin Center	WAC	Evoluzione dello strumento di gestione predefinito di Windows Server. WAC è un singolo riquadro che consolida tutti gli aspetti della gestione del server locale e remoto.
XClarity Controller	XCC	Nuova generazione di sistemi BMC personalizzati sviluppati da Lenovo. XCC potenzia le funzioni correnti del modulo IMM e fornisce ulteriori funzioni. Ad esempio, HTML, funzionalità di presenza remota avanzate, API REST (schema Redfish) e così via.

Risorse Web

I seguenti siti Web forniscono le risorse per la comprensione, l'utilizzo e la risoluzione dei problemi di Lenovo XClarity Integrator, Lenovo XClarity Administrator, i server Flex System e i server System x.

Lenovo XClarity Integrator per Windows Admin Center

Questo sito Web fornisce le informazioni più recenti in merito a Lenovo XClarity Integrator per Microsoft Windows Admin Center:

- [Sito Web Lenovo XClarity Integrator per Windows Admin Center](#)

Gestione dei sistemi con le soluzioni Lenovo XClarity

Questo sito Web fornisce una panoramica delle soluzioni Lenovo XClarity che integrano l'hardware System x e Flex System per garantire funzionalità di gestione dei sistemi:

- [Sito Web per la gestione dei sistemi con la soluzione Lenovo XClarity](#)

Portale del supporto tecnico Lenovo

Questo sito Web consente agli utenti di individuare con facilità il supporto per hardware e software:

- [Sito Web del portale del supporto Lenovo](#)

Pagine Lenovo ServerProven

I seguenti siti Web consentono agli utenti di ottenere informazioni sulla compatibilità hardware:

- [Lenovo ServerProven: compatibilità per hardware, applicazioni e middleware](#)

Sito Web di Microsoft Windows Admin Center

Questo sito Web fornisce informazioni dettagliate su Microsoft Windows Admin Center (WAC):

- [Sito Web di Microsoft Windows Admin Center](#)

Best recipe del nodo certificato ThinkAgile MX

Questo sito Web fornisce la best recipe del nodo certificato ThinkAgile MX:

- [Best recipe del nodo certificato ThinkAgile MX](#)

Capitolo 1. Novità della versione 5.0

Questo argomento fornisce informazioni sulle funzioni nuove e avanzate di Lenovo XClarity Integrator per Microsoft Windows Admin Center, v5.0.

Miglioramento

- Supporto del nuovo ThinkAgile MX Best Recipe 2410
- Integrazione del file dei criteri WDAC in WAC
- Possibilità di aggiornamento di firmware e driver sul server con BitLocker attivo

Supporto nuovo software

- Lenovo XClarityEssentials OneCLI 5.0.0
- Lenovo XClarity Administrator 4.2

Nuovo supporto hardware

- ThinkSystem SR630 V4 (7DG8, 7DG9, 7DGA, 7DGB)
- ThinkSystem SR650 V4 (7DGC, 7DGD, 7DGE, 7DGF)

Nuovo supporto per il sistema operativo

- Windows Server 2025

Correzione delle vulnerabilità di sicurezza

- Windows Admin Center 2410

Capitolo 2. Limitazioni e soluzioni alternative note

Questo capitolo fornisce informazioni su limitazioni, problemi e soluzioni alternative applicabili a Lenovo XClarity Integrator v5.0.

- **In alcuni scenari la posizione del disco fisso mostrata nella vista della topologia potrebbe non essere coerente con la situazione effettiva.**

Il comando di Windows PowerShell Get-PhysicalDisk recupera il numero di slot del disco, che potrebbe causare l'errore in alcuni scenari.

Soluzione alternativa: N/D

- **Gli utenti potrebbero non riuscire a segnalare un problema a Lenovo se la parentesi uncinata "<" o ">" è inclusa nei campi del problema.**

Quando gli utenti segnalano un problema a Lenovo potrebbe verificarsi un errore se i campi del problema (titolo, descrizione, passaggi per la riproduzione o modifiche apportate) contengono la parentesi uncinata "<" o ">".

Soluzione alternativa: rimuovere la parentesi uncinata o sostituirla con altri caratteri.

- **L'inizializzazione della gestione nativa del sistema operativo non riesce con un errore di timeout quando il gateway di WAC 2110.2 o versioni precedenti è in esecuzione su Windows 10/11.**

Si tratta di un problema noto di WAC. Se il gateway WAC è in esecuzione su Windows 10/11 e l'account di accesso di Windows non dispone dei diritti di accesso al file system sul server Windows di destinazione, verrà visualizzato il messaggio di errore "Impossibile inizializzare la gestione nativa del sistema operativo. Si è verificato un timeout". Nello strumento di sviluppo del browser, il codice di errore corrispondente è 500 e l'URL di richiesta è `*****/features/fileTransfer/files/*****`.

Soluzione alternativa: installare il gateway WAC sul server Windows oppure eseguire l'accesso a Windows 10/11 utilizzando l'account con autorizzazione ad accedere al file system sul server Windows di destinazione. Questo problema è stato risolto in WAC 2211.

- **Gli utenti potrebbero non riuscire a passare alla pagina Web corretta nella soluzione Lenovo XClarity Integrator facendo clic sul pulsante Back (Indietro) o Forward (Avanti) del browser.**

Questo problema non esiste nella soluzione Server Manager, nella soluzione Gestione cluster di failover e nella soluzione Hyper-Converged Cluster Manager.

Soluzione alternativa: non fare clic sul pulsante Back (Indietro) o Forward (Avanti) del browser. Fare clic sul collegamento della pagina Web nella soluzione Lenovo XClarity Integrator per passare alla pagina Web corretta.

- **Quando si utilizza Microsoft Edge, le informazioni potrebbero superare il bordo della tabella dati o potrebbero non essere allineate al nome della colonna in alcuni riquadri.**

Durante la personalizzazione delle colonne o la modifica della larghezza delle colonne della tabella dati in alcuni riquadri, ad esempio nel riquadro **Alerts (Avvisi)** della pagina **Lenovo Server (Server Lenovo)**, le informazioni potrebbero superare il bordo della tabella dati o non essere allineate al nome della colonna. Questo problema esiste solo in Microsoft Edge.

Soluzione alternativa:

- Utilizzare Chrome invece di Microsoft Edge.
- Non personalizzare le colonne.

- **Il messaggio "XX selezionato" potrebbe coprire il pulsante di azione nella barra delle azioni.**

Quando la finestra del browser ha una larghezza speciale e viene selezionato un elemento dalla tabella dati di alcuni riquadri, ad esempio nel riquadro **Service Data** (Dati di servizio) della pagina **Lenovo Server (Server Lenovo)**, il messaggio "1 selezionato" potrebbe coprire **Export Logs** (Esporta log) nella barra delle azioni.

Soluzione alternativa: ridimensionare la finestra del browser finché il pulsante di azione non viene visualizzato.

- **Il numero di elementi selezionati non è corretto o non può essere visualizzato nella pagina All Connections (Tutte le connessioni) di Lenovo XClarity Integrator.**

Nella pagina **All Connections** (Tutte le connessioni) di Lenovo XClarity Integrator, quando gli utenti fanno clic sullo spazio vuoto di una riga nella tabella dati per selezionare un server o un Lenovo XClarity Administrator, il numero di elementi selezionati "XX selezionati" potrebbe essere errato o non visualizzato nella barra delle azioni. Gli elementi sono effettivamente selezionati.

Soluzione alternativa: ignorare questo problema, fare clic sull'icona Clear Selection (Cancella selezione)



e selezionare questi elementi facendo clic sulle relative caselle di controllo anziché sullo spazio vuoto.

- **Gli utenti potrebbero non riuscire ad accedere alla pagina Cluster Dashboard e viene visualizzato un messaggio che indica che il nodo di destinazione è offline, sebbene sia online.**

Il problema si verifica quando gli utenti che hanno gestito i nodi del cluster mediante un Lenovo XClarity Administrator A tentano di utilizzare un altro Lenovo XClarity Administrator B per gestire alcuni dei nodi senza terminare la gestione dei nodi di Lenovo XClarity Administrator A. In questo caso, entrambi i Lenovo XClarity Administrators sono in stato connesso in Lenovo XClarity Integrator. Questo problema potrebbe verificarsi in entrambe le soluzioni Gestione cluster di failover e Hyper-Converged Cluster Manager.

Soluzione alternativa: nella soluzione Lenovo XClarity Integrator fare clic sul pulsante **Remove** (Rimuovi) nella barra delle azioni per terminare la gestione dei nodi di Lenovo XClarity Administrator A.

- **Gli utenti potrebbero non riuscire a ottenere dati quando effettuano la connessione a più Lenovo XClarity Administrators in versioni diverse.**

Quando gli utenti si collegano a più Lenovo XClarity Administrators in versioni diverse, alcune delle connessioni potrebbero andare perse occasionalmente. Di conseguenza, le operazioni degli utenti hanno esito negativo, in particolare quelle che richiedono il ricaricamento dei dati sui server corrispondenti.

Soluzione alternativa: nella home page dell'estensione della soluzione Lenovo XClarity Integrator riconnettersi al Lenovo XClarity Administrator disconnesso.

- **Gli utenti potrebbero non riuscire ad accedere alla pagina di selezione del metodo di aggiornamento dopo aver selezionato il metodo di gestione di Lenovo XClarity Administrator nello strumento Aggiornamento compatibile con cluster in Cluster Manager.**

Dopo aver eseguito l'accesso alla pagina degli aggiornamenti hardware Lenovo utilizzando lo strumento Aggiornamento compatibile con cluster, gli utenti devono selezionare un metodo di gestione. Se Lenovo XClarity Administrator è selezionato con un LXCA aggiunto o connesso correttamente, la pagina di selezione del metodo di gestione potrebbe persistere e lo strumento Aggiornamento compatibile con cluster potrebbe non eseguire la procedura guidata di aggiornamento del sistema prevista.

In questo caso, verificare che tutti i nodi del cluster siano gestiti dallo stesso LXCA e che l'utente LXCA abbia richiesto i privilegi di aggiornamento del sistema.

Soluzione alternativa: nello strumento Aggiornamento compatibile con cluster fare clic su **Back** (Indietro) e accedere di nuovo alla pagina Hardware updates (Aggiornamenti hardware).

- **Gli utenti potrebbero non riuscire a inviare gli aggiornamenti hardware se è selezionata l'opzione "Specify a predefined share folder" (Specificare una cartella di condivisione predefinita) per archiviare gli aggiornamenti nello strumento Aggiornamento compatibile con cluster in Cluster Manager.**

Nello strumento Aggiornamento compatibile con cluster in Cluster Manager, se gli utenti selezionano **Specify a predefined share folder** (Specificare una cartella di condivisione predefinita) e **Use another Windows account** (Usa un altro account di Windows) nella pagina di archiviazione degli aggiornamenti e quindi procedono all'invio degli aggiornamenti hardware selezionati, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di errore:

"Non sono consentite più connessioni a un server o a una risorsa condivisa da parte dello stesso utente, utilizzando più di un nome utente. Disconnettere tutte le connessioni precedenti al server o alla risorsa condivisa e riprovare. "

Soluzione alternativa (una delle seguenti):

- Utilizzare l'indirizzo IP del server remoto quando si tenta di eseguire la connessione alla condivisione di rete.
- Creare un alias DNS (Domain Name System) differente per il server remoto, quindi utilizzare tale alias per connettersi alla condivisione di rete.

Dopo aver utilizzato uno dei metodi, gli utenti potranno connettersi alla condivisione di rete con credenziali utente diverse. In questo caso, il computer si comporta come se eseguisse la connessione a un server differente. Gli utenti possono quindi inviare nuovamente gli aggiornamenti hardware selezionati.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina <https://docs.microsoft.com/en-US/troubleshoot/windows-server/networking/cannot-connect-to-network-share>.

- **Gli utenti potrebbero non riuscire a inviare gli aggiornamenti hardware se è selezionata l'opzione "Create a share folder automatically" (Crea automaticamente una cartella di condivisione) per archiviare gli aggiornamenti nello strumento Aggiornamento compatibile con cluster in Cluster Manager.**

Nello strumento Aggiornamento compatibile con cluster in Cluster Manager, se gli utenti selezionano **Create a share folder automatically** (Crea automaticamente una cartella di condivisione) nella pagina di archiviazione degli aggiornamenti e quindi procedono all'invio degli aggiornamenti hardware selezionati, potrebbe verificarsi una delle seguenti situazioni:

- Impossibile eseguire lo script di PowerShell. Connessione a localhost del server remoto non riuscita con il seguente messaggio di errore: "WinRM non è in grado di completare l'operazione".

In questo caso, verificare che il nome del computer specificato sia valido, che il computer sia accessibile sulla rete e che un'eccezione del firewall per il servizio WinRM sia abilitata e consenta l'accesso da questo computer. Per impostazione predefinita, l'eccezione del firewall WinRM per i profili pubblici limita l'accesso ai computer remoti all'interno della stessa sottorete locale. Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sulla risoluzione dei problemi da remoto](#).

- Avvio di un comando sul server remoto non riuscito con il seguente messaggio di errore: "Accesso negato".

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sulla risoluzione dei problemi da remoto](#).

Soluzione alternativa:

Sul server gateway, avviare PowerShell con l'opzione **Run as administrator** (Esegui come amministratore) ed eseguire il comando `Enable-PSRemoting`. Gli utenti possono quindi inviare nuovamente gli aggiornamenti hardware selezionati.

Appendice A. Informazioni particolari

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, servizi o funzioni Lenovo non implicano che la Lenovo intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Consultare il proprio rappresentante Lenovo locale per informazioni sui prodotti e servizi disponibili nel proprio paese.

Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio Lenovo non implica che debba essere utilizzato esclusivamente quel prodotto, programma o servizio Lenovo. Qualsiasi prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi alcun diritto di proprietà intellettuale Lenovo può essere utilizzato. È comunque responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri prodotti, programmi o servizi.

Lenovo può avere applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all'argomento descritto in questo documento. La distribuzione del presente documento non concede né conferisce alcuna licenza in virtù di alcun brevetto o domanda di brevetto. Per ricevere informazioni, è possibile inviare una richiesta scritta a:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, SIA ESPRESSA SIA IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE, LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni, quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione. Lenovo si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prodotti descritti in questa documentazione non sono destinati all'utilizzo di applicazioni che potrebbero causare danni a persone. Le informazioni contenute in questa documentazione non influiscono o modificano le specifiche o le garanzie dei prodotti Lenovo. Nessuna parte di questa documentazione rappresenta l'espressione o una licenza implicita fornita nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Lenovo o di terze parti. Tutte le informazioni in essa contenute sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate come illustrazioni. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari.

Lenovo può utilizzare o distribuire le informazioni fornite dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza incorrere in alcuna obbligazione nei loro confronti.

Tutti i riferimenti ai siti Web non Lenovo contenuti in questa pubblicazione sono forniti per consultazione; per essi Lenovo non fornisce alcuna approvazione. I materiali reperibili presso questi siti non fanno parte del materiale relativo al prodotto Lenovo. L'utilizzo di questi siti Web è a discrezione dell'utente.

Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari significativamente. Alcune misurazioni possono essere state effettuate sui sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni possono essere state stimate mediante estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti di questo documento dovrebbero verificare i dati applicabili per il proprio ambiente specifico.

Marchi

Lenovo, il logo Lenovo, Flex System, System x e NeXtScale System sono marchi di Lenovo negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Intel e Intel Xeon sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Storage Spaces Direct, Internet Explorer, Microsoft e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds.

Nomi di altre società, prodotti o servizi possono essere marchi di altre società.

Note importanti

La velocità del processore indica la velocità del clock interno del microprocessore; anche altri fattori influenzano le prestazioni dell'applicazione.

Quando si fa riferimento alla memoria del processore, alla memoria reale e virtuale o al volume dei canali, KB indica 1.024 byte, MB indica 1.048.576 byte e GB indica 1.073.741.824 byte.

Quando si fa riferimento alla capacità dell'unità disco fisso o ai volumi di comunicazioni, MB indica 1.000.000 byte e GB indica 1.000.000.000 byte. La capacità totale accessibile all'utente potrebbe variare a seconda degli ambienti operativi.

Lenovo non fornisce garanzie sui prodotti non Lenovo. Il supporto, se presente, per i prodotti non Lenovo viene fornito dalla terza parte e non da Lenovo.

Qualche software potrebbe risultare differente dalla corrispondente versione in commercio (se disponibile) e potrebbe non includere guide per l'utente o la funzionalità completa del programma.

Lenovo