

ThinkSystem SN550 V2 PSU 지원에 대한 고지사항



주의:

ThinkSystem SN550 V2을(를) 설치하기 전에 Lenovo Flex System Enterprise Chassis에서 전원 공급 장치(PSU)의 FRU 부품 번호를 확인하십시오.

새시에서 다음 FRU 부품 번호를 사용 중인 경우 전원 공급 장치를 Flex System Enterprise 새시 2500W 전원 모듈(으)로 교체하십시오.

- 01PF551
- 00MX939
- 00YJ931
- 94Y8303
- 69Y5890

설치된 PSU의 FRU 부품 번호는 Lenovo CMM(Chassis Management Module 2) 웹 인터페이스 또는 CLI(명령줄 인터페이스)를 사용하여 식별할 수 있습니다.

- 웹 인터페이스
 1. CMM 웹 인터페이스를 시작합니다.
 2. 시스템 상태 탭을 선택합니다.
 3. 새시 그래픽 보기에서 PSU를 클릭합니다.
 4. 새시 그래픽 보기 아래의 하드웨어 탭을 선택합니다.
 5. PSU FRU 부품 번호에 대한 전원 모듈을 선택합니다.
- CLI(명령줄 인터페이스)
 1. SSH를 통해 CMM CLI 인터페이스에 액세스합니다.
 2. `info -T power[x]` 명령을 사용합니다. 여기에서 x는 PSU 슬롯 번호입니다. 예: `info -T power[1]`
 3. PSU FRU 부품 번호에 대한 FRU no.(을)를 읽으십시오.

주의:

경고 메시지가 표시되지 않도록 하려면 ThinkSystem SN550 V2을(를) Lenovo Flex System Enterprise Chassis에 삽입하기 전에 전원 공급 장치 업그레이드를 완료해야 합니다.

자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.

자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

링크	QR 코드
<p>안내서 다운로드</p> <p>https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/pdf_files.html</p>	
<p>Lenovo Flex System Enterprise Chassis ServerProven 프로그램</p> <p>https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/flex/8721_7893.shtml</p>	
<p>Lenovo Flex System Enterprise Chassis에서 전원 공급 장치 제거</p> <p>https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/removing_the_power_module.html</p> <p>주의: 전원 공급 장치를 교체할 때는 한 장치의 교체를 완료한 후에 다른 장치의 교체를 시작해야 합니다.</p>	
<p>Lenovo Flex System Enterprise Chassis에서 전원 공급 장치 설치</p> <p>https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/replacing_the_power_module.html</p>	
<p>동일한 Lenovo Flex System Enterprise Chassis 내 최대 ThinkSystem SN550 V2 수 제한</p> <p>https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/limited_maximal_number_compute_node.html</p>	
<p>ThinkSystem SN550 V2 제품 안내서</p> <p>https://lenovopress.com/lp1397-thinksystem-sn550-v2-server</p>	

제2판 (2021 6월)

© Copyright 2021.

LENOVO 및 THINKSYSTEM은 Lenovo의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A76674

