

**Lenovo**

# Руководство по обслуживанию оборудования ThinkSystem SR630 V3



**Типы компьютеров: 7D72, 7D73, 7D74**

## **Примечание**

Перед использованием этой информации и сопутствующего продукта внимательно прочитайте сведения и инструкции по технике безопасности на веб-странице по следующему адресу:  
[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

Кроме того, обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии Lenovo для своего сервера, которые можно найти по следующему адресу:  
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

**Восьмое издание (Апрель 2024 г.)**

**© Copyright Lenovo 2023, 2024.**

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.



# Содержание

## Содержание . . . . . i

## Безопасность . . . . . v

Контрольный список по проверке безопасности . . . . . vi

## Глава 1. Процедуры замены оборудования . . . . . 1

Инструкции по установке . . . . . 1

Контрольный список по проверке безопасности . . . . . 2

Инструкции по поддержанию надежной работы системы . . . . . 4

Работа внутри сервера при включенном питании . . . . . 4

Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству . . . . . 5

Правила и порядок установки модулей памяти . . . . . 6

Порядок установки модулей DIMM DDR5 . . . . . 8

Технические правила . . . . . 14

Гнезда и адаптеры PCIe . . . . . 14

Технические правила для дисков . . . . . 18

Правила в отношении температуры . . . . . 20

Включение и выключение сервера . . . . . 26

Включение сервера . . . . . 26

Выключение сервера . . . . . 27

Замена сервера . . . . . 27

Снятие сервера со стойки . . . . . 28

Установка сервера в стойку . . . . . 31

Замена дефлектора . . . . . 36

Снятие дефлектора . . . . . 36

Установка дефлектора . . . . . 37

Замена объединительной панели . . . . . 39

Снятие передней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков . . . . . 39

Установка передней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков . . . . . 41

Снятие передней объединительной панели для 3,5-дюймовых дисков . . . . . 42

Установка передней объединительной панели для 3,5-дюймовых дисков . . . . . 44

Снятие передней объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF . . . . . 45

Установка передней объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF . . . . . 47

Снятие задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков . . . . . 48

Установка задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков . . . . . 50

Снятие объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм . . . . . 52

Установка объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм . . . . . 53

Замена батарейки CMOS . . . . . 55

Снятие батарейки CMOS . . . . . 55

Установка батарейки CMOS . . . . . 58

Замена отсека для дисков EDSFF . . . . . 60

Снятие отсека для дисков EDSFF . . . . . 60

Установка отсека для дисков EDSFF . . . . . 61

Замена переднего блока платы-адаптера Riser . . . . . 63

Замена переднего отсека платы-адаптера Riser . . . . . 64

Замена передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe . . . . . 67

Замена переднего модуля OCP и карт интерпозера OCP . . . . . 72

Замена переднего модуля OCP . . . . . 72

Замена карт интерпозера OCP . . . . . 75

Замена переднего модуля ввода-вывода . . . . . 80

Снятие переднего модуля ввода-вывода . . . . . 80

Установка переднего модуля ввода-вывода . . . . . 81

Снятие блока встроенной панели диагностики . . . . . 82

Установка блока встроенной панели диагностики . . . . . 84

Снятие внешнего кабеля LCD (рама с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков) . . . . . 85

Установка внешнего кабеля LCD (рама с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков) . . . . . 88

Замена гайки Torx T30 радиатора . . . . . 90

Снятие гайки Torx T30 радиатора . . . . . 90

Установка гайки Torx T30 радиатора . . . . . 91

Замена оперативно заменяемого диска . . . . . 92

Снятие 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска . . . . . 93

Установка 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска . . . . . 95

Снятие оперативно заменяемого диска EDSFF . . . . . 96

Установка оперативно заменяемого диска EDSFF . . . . . 99

Замена оперативно заменяемого блока питания . . . . . 101

Снятие оперативно заменяемого блока питания . . . . . 101

Установка оперативно заменяемого блока питания . . . . . 106

Замена внутреннего адаптера RAID CFF . . . . .	111	Установка отсека M.2 и объединительной панели M.2 (рама с 16 отсеками для дисков EDSFF) . . . . .	212
Снятие внутреннего адаптера RAID CFF . . . . .	111	Замена адаптера PCIe. . . . .	214
Установка внутреннего адаптера RAID CFF. . . . .	113	Снятие адаптера PCIe . . . . .	215
Замена датчика вмешательства. . . . .	114	Установка адаптера PCIe. . . . .	216
Снятие датчика вмешательства . . . . .	114	Замена дефлектора блока питания . . . . .	218
Установка датчика вмешательства. . . . .	116	Снятие дефлектора блока питания. . . . .	218
Замена воздушно-жидкостного модуля Lenovo Neptune(TM) (только для квалифицированных специалистов) . . . . .	118	Установка дефлектора блока питания . . . . .	219
Снятие воздушно-жидкостного модуля Lenovo Neptune(TM) . . . . .	118	Замена процессора и радиатора . . . . .	222
Установка воздушно-жидкостного модуля Lenovo Neptune(TM) . . . . .	121	Снятие процессора и радиатора . . . . .	222
Замена модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(TM) (только для квалифицированных специалистов) . . . . .	129	Отделение процессора от держателя и радиатора . . . . .	226
Снятие модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(TM) . . . . .	129	Установка процессора и радиатора . . . . .	228
Установка модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(TM) . . . . .	133	Замена защелок стойки . . . . .	234
Замена адаптера NIC для управления . . . . .	141	Снятие защелок стойки . . . . .	234
Снятие адаптера NIC для управления . . . . .	141	Установка защелок стойки . . . . .	235
Установка адаптера NIC для управления . . . . .	142	Замена модуля питания флэш-памяти RAID. . . . .	236
Замена коллектора (только для квалифицированных специалистов) . . . . .	143	Снятие модуля питания флэш-памяти RAID с рамы . . . . .	238
Снятие коллектора (внутристоечная система). . . . .	146	Установка модуля питания флэш-памяти RAID в раму . . . . .	239
Установка коллектора (внутристоечная система). . . . .	156	Снятие модуля питания флэш-памяти RAID с дефлектора . . . . .	242
Снятие коллектора (внутрирядная система). . . . .	168	Установка модуля питания флэш-памяти RAID в дефлектор. . . . .	243
Установка коллектора (внутрирядная система). . . . .	179	Снятие модуля питания флэш-памяти RAID с платы-адаптера Riser . . . . .	244
Замена модуля памяти . . . . .	194	Установка модуля питания флэш-памяти RAID в плату-адаптер Riser . . . . .	245
Снятие модуля памяти . . . . .	194	Замена заднего блока дисков . . . . .	246
Установка модуля памяти . . . . .	196	Снятие заднего блока для 2,5-дюймовых дисков . . . . .	247
Замена карты microSD . . . . .	198	Установка заднего блока для 2,5-дюймовых дисков. . . . .	248
Извлечение карты microSD . . . . .	199	Снятие заднего блока для дисков толщиной 7 мм . . . . .	251
Установка карты microSD . . . . .	200	Установка заднего блока для дисков толщиной 7 мм . . . . .	252
Замена объединительной панели M.2 и диска M.2 . . . . .	202	Замена заднего модуля OCP . . . . .	253
Снятие объединительной панели M.2 и диска M.2 . . . . .	202	Снятие заднего модуля OCP . . . . .	253
Регулировка положения фиксатора на объединительной панели M.2 . . . . .	206	Установка заднего модуля OCP . . . . .	255
Установка объединительной панели M.2 и диска M.2 . . . . .	207	Замена задней платы-адаптера Riser . . . . .	256
Снятие отсека M.2 и объединительной панели M.2 (рама с 16 отсеками для дисков EDSFF) . . . . .	211	Снятие задней платы-адаптера Riser . . . . .	261
		Установка задней платы-адаптера Riser . . . . .	264
		Замена защитной панели . . . . .	266
		Снятие защитной панели . . . . .	266
		Установка защитной панели . . . . .	268
		Замена модуля последовательного порта . . . . .	270
		Снятие модуля последовательного порта . . . . .	270
		Установка модуля последовательного порта . . . . .	272

Замена блока материнской платы (только для квалифицированных специалистов) . . . . .	275
Замена модуля безопасности микропрограммы и RoT (только для квалифицированных специалистов Lenovo) . . . . .	276
Замена системной платы ввода-вывода (только для квалифицированных специалистов) . . . . .	282
Замена процессорной платы (только для квалифицированных специалистов) . . . . .	287
Замена вентилятора компьютера . . . . .	293
Снятие вентилятора компьютера . . . . .	293
Установка вентилятора компьютера . . . . .	295
Замена верхнего кожуха . . . . .	297
Снятие верхнего кожуха . . . . .	297
Установка верхнего кожуха . . . . .	299
Завершение замены компонентов . . . . .	301

## **Глава 2. Прокладка внутренних кабелей . . . . . 303**

Идентификация разъемов . . . . .	304
Разъемы объединительных панелей для дисков . . . . .	304
Разъемы адаптера RAID и HBA . . . . .	308
Разъемы адаптеров ретаймеров . . . . .	311
Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей . . . . .	312
Адаптер RAID CFF . . . . .	313
Передний модуль ввода-вывода . . . . .	315
Передний блок платы-адаптера Riser . . . . .	317
Датчик вмешательства . . . . .	318
Карта интерпозера OCP . . . . .	319
Модули питания флэш-памяти RAID . . . . .	320
Адаптер NIC для управления . . . . .	323
Объединительная панель дисков M.2 . . . . .	324
Прокладка кабелей между объединительной панелью дисков M.2 и адаптерами RAID SFF/CFF . . . . .	326
Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм . . . . .	327
Прокладка кабелей между объединительной панелью для дисков толщиной 7 мм и адаптерами RAID SFF/CFF . . . . .	329
Задняя объединительная панель для дисков NVMe . . . . .	329
Прокладка кабелей питания объединительной панели . . . . .	331
Модуль непосредственного водяного охлаждения . . . . .	332
Воздушно-жидкостный модуль . . . . .	334
Объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe и 4 отсеками	

для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5 (жидкостное охлаждение) . . . . .	335
Объединительная панель с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (жидкостное охлаждение) . . . . .	337
Объединительная панель с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe (жидкостное охлаждение). . . . .	344
Объединительная панель с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (жидкостное охлаждение) . . . . .	348
8 2,5-дюймовых дисков U.2 с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5 (жидкостное охлаждение) . . . . .	351
8 2,5-дюймовых дисков U.3 с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (жидкостное охлаждение) . . . . .	353
Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (жидкостное охлаждение) . . . . .	354
Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe (жидкостное охлаждение) . . . . .	358
Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (жидкостное охлаждение) . . . . .	361
Прокладка сигнальных кабелей объединительной панели (один процессор) . . . . .	370
4 передних 3,5-дюймовых диска (один процессор) . . . . .	370
4 передних 2,5-дюймовых диска (один процессор) . . . . .	384
8 передних 2,5-дюймовых дисков (один процессор) . . . . .	394
10 передних 2,5-дюймовых дисков (один процессор) . . . . .	407
Прокладка сигнальных кабелей объединительной панели (два процессора) . . . . .	426
4 передних 3,5-дюймовых диска . . . . .	426
4 передних 2,5-дюймовых диска . . . . .	444
8 передних 2,5-дюймовых дисков . . . . .	471
10 передних 2,5-дюймовых дисков . . . . .	482
Объединительная панель с 16 отсеками для дисков EDSFF . . . . .	530

## **Глава 3. Диагностика неполадок . . . . . 533**

Журналы событий . . . . .	533
Спецификации . . . . .	535
Технические спецификации . . . . .	536
Физические спецификации . . . . .	543
Спецификации условий работы . . . . .	543

Разъемы блока материнской платы . . . . .	550
Общие процедуры выявления неполадок . . . . .	552
Устранение предполагаемых неполадок с питанием . . . . .	553
Устранение предполагаемых неполадок с контроллером Ethernet. . . . .	553
Устранение неполадок по симптомам . . . . .	554
Неполадки, связанные с утечкой охлаждающей жидкости (модуль непосредственного водяного охлаждения) . . . . .	554
Неполадки, связанные с утечкой охлаждающей жидкости (воздушно-жидкостный модуль) . . . . .	557
Периодически возникающие неполадки . . . . .	558
Неполадки с клавиатурой, мышью, переключателем KVM или устройством USB . . . . .	559
Неполадки с памятью . . . . .	560
Неполадки с монитором и видео . . . . .	562
Наблюдаемые неполадки . . . . .	564
Неполадки с дополнительными устройствами . . . . .	567
Проблемы с производительностью . . . . .	569
Неполадки при включении и выключении питания . . . . .	569
Неполадки с питанием . . . . .	571

Неполадки с последовательными устройствами . . . . .	571
Неполадки с программным обеспечением . . . . .	572
Неполадки с устройствами хранения данных . . . . .	572

## **Приложение А. Получение помощи и технической поддержки . . . . .577**

Перед обращением в службу поддержки . . . . .	577
Сбор данных по обслуживанию . . . . .	579
Обращение в службу поддержки . . . . .	579

## **Приложение В. Документы и поддержка. . . . .581**

Скачивание документов . . . . .	581
Веб-сайты поддержки. . . . .	581

## **Приложение С. Замечания . . . . .583**

Товарные знаки . . . . .	584
Важные примечания . . . . .	584
Замечания об электромагнитном излучении . . . . .	584
Заявление о директиве RoHS Бюро стандартов, метрологии и контроля региона Тайвань (Китай) . . . . .	585
Контактная информация отдела импорта и экспорта в регионе Тайвань (Китай) . . . . .	585

---

## Безопасность

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtete příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཇུས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

---

## Контрольный список по проверке безопасности

Сведения в этом разделе предназначены для выявления потенциально небезопасных состояний сервера. При разработке и создании всех компьютеров в них предусматриваются необходимые компоненты безопасности для защиты пользователей и специалистов по техническому обслуживанию от травм.

**Примечание:** Он не подходит для использования на рабочем месте с устройством визуального отображения в соответствии с §2 руководства по использованию рабочего места.

**Примечание:** Настройка сервера выполняется только в серверной.

### ОСТОРОЖНО:

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом, как это определено стандартами NEC, IEC 62368-1 и IEC 60950-1 (стандарт безопасности электронного оборудования для аудио/видео, информационных и коммуникационных технологий). Lenovo исходит из того, что вы имеете надлежащие квалификации для обслуживания оборудования и умеете распознавать опасности в продуктах с выделением значительной энергии. Доступ к оборудованию осуществляется с использованием специального инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения безопасности и контролируется полномочным лицом, ответственным за данное расположение.

**Важно:** Для обеспечения безопасности работы и правильного функционирования системы требуется электрическое заземление сервера. Правильность заземления электрической розетки может проверить квалифицированный электрик.

Чтобы выяснить, нет ли потенциально небезопасных состояний, воспользуйтесь представленным ниже контрольным списком:

1. Если из-за условий работы сервер необходимо выключить или вы планируете его выключить, убедитесь, что шнур питания отключен.

### **S002**



### **ОСТОРОЖНО:**

**Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.**

**Примечание:** При определенных обстоятельствах выключение сервера не является обязательным условием. Перед выполнением любых задач ознакомьтесь с мерами предосторожности.

#### 2. Проверьте шнур питания.

- Убедитесь, что третий контакт заземления находится в хорошем состоянии. С помощью измерительного прибора измерьте непрерывность третьего провода заземления: сопротивление между внешним контактом заземления и заземлением корпуса должно составлять 0,1 Ом или меньше.
  - Убедитесь, что используется шнур питания надлежащего типа.  
Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия:
    - a. Откройте веб-страницу по следующему адресу:  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
    - b. Щелкните **Preconfigured Model (Преднастроенная модель)** или **Configure to order (Конфигурация на заказ)**.
    - c. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница конфигуратора.
    - d. Щелкните **Power (Питание) → Power Cables (Кабели питания)** для просмотра всех шнуров питания.
  - Убедитесь, что изоляция не истерта и не изношена.
3. Проверьте, нет ли очевидных изменений, внесенных не компанией Lenovo. При оценке безопасности любых изменений, внесенных не компанией Lenovo, проявите здравый смысл.
  4. Убедитесь, что внутри сервера нет явно небезопасных компонентов, например металлических опилок, загрязнений, воды или другой жидкости, признаков возгорания или задымления.
  5. Убедитесь в отсутствии изношенных, истертых или поврежденных кабелей.
  6. Убедитесь, что крепление крышки блока питания (винты или заклепки) не было извлечено или повреждено.





---

# Глава 1. Процедуры замены оборудования

В этом разделе описаны процедуры установки и удаления всех обслуживаемых системных компонентов.

---

## Инструкции по установке

Перед установкой компонентов на сервер ознакомьтесь с инструкциями по установке.

Перед установкой дополнительных устройств внимательно прочитайте приведенные ниже примечания:

**Внимание:** Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.

- Прочитайте информацию по технике безопасности и инструкции, чтобы обеспечить безопасность работы.
  - Полный список всех сведений по технике безопасности по всем продуктам доступен по адресу: [https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)
  - Кроме того, доступны следующие инструкции: «Работа внутри сервера при включенном питании» на странице 4 и «Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству» на странице 5.
- Убедитесь, что устанавливаемые компоненты поддерживаются сервером.
  - Список поддерживаемых дополнительных компонентов для сервера см. по адресу <https://serverproven.lenovo.com>.
  - Содержимое комплекта поставки см. по адресу <https://serveroption.lenovo.com/>.
- Для получения дополнительных сведений о заказе комплектующих выполните указанные ниже действия:
  1. Перейдите на <http://datacentersupport.lenovo.com> и введите название модели или тип компьютера сервера в строке поиска, чтобы перейти на страницу поддержки.
  2. Нажмите **Parts (Комплектующие)**.
  3. Введите серийный номер, чтобы просмотреть список компонентов для своего сервера.
- При установке нового сервера загрузите и примените последние обновления микропрограмм. Это позволит обеспечить устранение известных проблем и готовность сервера к работе с оптимальной производительностью. Перейдите в раздел <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/>, чтобы загрузить обновления микропрограммы для сервера.

**Важно:** Для некоторых кластерных решений требуются определенные уровни кода или скоординированные обновления кода. Если компонент входит в кластерное решение, перед обновлением кода проверьте меню последнего уровня кода лучшего набора для поддерживаемой кластером микропрограммы и драйвера.

- При замене компонента, содержащего микропрограмму, например адаптера, может также потребоваться обновление микропрограммы этого компонента. Дополнительные сведения об обновлении микропрограммы см. в разделе «Обновление микропрограммы» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

- Перед установкой дополнительного компонента рекомендуется убедиться, что сервер работает нормально.
  - Поддерживайте рабочую область в чистоте, а снимаемые компоненты кладите на плоскую, крепкую, ненаклонную и устойчивую поверхность.
  - Не пытайтесь поднимать слишком тяжелые предметы. Если необходимо поднять тяжелый предмет, внимательно прочитайте следующие меры предосторожности:
    - Встаньте в устойчивую позу.
    - Распределите вес предмета поровну на обе ноги.
    - Поднимайте предмет медленно. Не делайте резких движений и поворотов при подъеме тяжелых предметов.
    - Чтобы не растянуть мышцы спины, сначала присядьте, а затем поднимите предмет, используя мышцы ног.
  - Перед действиями с дисками выполните резервное копирование всех важных данных.
  - Подготовьте маленькую отвертку с плоским наконечником, маленькую крестообразную отвертку и звездообразную отвертку Torx T8 и T30.
  - Для отслеживания состояния светодиодных индикаторов ошибок в материнской плате (блоке материнской платы) и на внутренних компонентах оставьте питание включенным.
  - Для снятия и установки оперативно заменяемых модулей блоков питания, оперативно заменяемых вентиляторов и оперативно подключаемых USB-устройств выключать сервер не требуется. Однако необходимо выключать сервер перед любыми действиями, связанными со снятием или установкой кабелей адаптеров, а перед выполнением действий, связанных со снятием или установкой платы-адаптера Riser необходимо отключать блок питания.
  - При замене блоков питания и вентиляторов обязательно соблюдайте правила резервирования этих компонентов.
  - Синий цвет на компоненте означает точки касания, за которые можно брать компонент, чтобы удалить его из сервера или вставить в сервер, открыть или закрыть защелку и так далее.
  - Оранжевый цвет на компоненте или оранжевая наклейка на компоненте или рядом с ним означает, что компонент допускает оперативную замену, то есть, если сервер и операционная система поддерживают функцию оперативной замены, можно снять или установить компонент, пока сервер работает. (Оранжевый также указывает точки касания на оперативно заменяемых компонентах.) Дополнительные процедуры, которые может быть необходимо выполнить перед снятием или установкой компонента, см. в инструкциях по снятию или установке определенного оперативно заменяемого компонента.
  - Красная полоска на дисках рядом с защелкой указывает на то, что диск можно заменить оперативно, если сервер и операционная система поддерживают функцию оперативной замены. Это означает, что диск можно снять или установить при работающем сервере.
- Примечание:** Дополнительные процедуры, которые может быть необходимо выполнить перед снятием или установкой диска, см. в инструкциях по снятию или установке оперативно заменяемого диска для определенной системы.
- После завершения работы с сервером установите на место все защитные экраны, предохранители, наклейки и провода заземления.

## Контрольный список по проверке безопасности

Сведения в этом разделе предназначены для выявления потенциально небезопасных состояний сервера. При разработке и создании всех компьютеров в них предусматриваются необходимые компоненты безопасности для защиты пользователей и специалистов по техническому обслуживанию от травм.

**Примечание:** Он не подходит для использования на рабочем месте с устройством визуального отображения в соответствии с §2 руководства по использованию рабочего места.

**Примечание:** Настройка сервера выполняется только в серверной.

### **ОСТОРОЖНО:**

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом, как это определено стандартами NEC, IEC 62368-1 и IEC 60950-1 (стандарт безопасности электронного оборудования для аудио/видео, информационных и коммуникационных технологий). Lenovo исходит из того, что вы имеете надлежащие квалификации для обслуживания оборудования и умеете распознавать опасности в продуктах с выделением значительной энергии. Доступ к оборудованию осуществляется с использованием специального инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения безопасности и контролируется полномочным лицом, ответственным за данное расположение.

**Важно:** Для обеспечения безопасности работы и правильного функционирования системы требуется электрическое заземление сервера. Правильность заземления электрической розетки может проверить квалифицированный электрик.

Чтобы выяснить, нет ли потенциально небезопасных состояний, воспользуйтесь представленным ниже контрольным списком:

1. Если из-за условий работы сервер необходимо выключить или вы планируете его выключить, убедитесь, что шнур питания отключен.

#### **S002**



### **ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

**Примечание:** При определенных обстоятельствах выключение сервера не является обязательным условием. Перед выполнением любых задач ознакомьтесь с мерами предосторожности.

2. Проверьте шнур питания.

- Убедитесь, что третий контакт заземления находится в хорошем состоянии. С помощью измерительного прибора измерьте непрерывность третьего провода заземления: сопротивление между внешним контактом заземления и заземлением корпуса должно составлять 0,1 Ом или меньше.
- Убедитесь, что используется шнур питания надлежащего типа.

Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия:

- a. Откройте веб-страницу по следующему адресу:  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
- b. Щелкните **Preconfigured Model (Преднастроенная модель)** или **Configure to order (Конфигурация на заказ)**.
- c. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница configurатора.

- d. Щелкните **Power (Питание) → Power Cables (Кабели питания)** для просмотра всех шнуров питания.
  - Убедитесь, что изоляция не истерта и не изношена.
3. Проверьте, нет ли очевидных изменений, внесенных не компанией Lenovo. При оценке безопасности любых изменений, внесенных не компанией Lenovo, проявите здравый смысл.
4. Убедитесь, что внутри сервера нет явно небезопасных компонентов, например металлических опилок, загрязнений, воды или другой жидкости, признаков возгорания или задымления.
5. Убедитесь в отсутствии изношенных, истертых или поврежденных кабелей.
6. Убедитесь, что крепление крышки блока питания (винты или заклепки) не было извлечено или повреждено.

## Инструкции по поддержанию надежной работы системы

Изучите инструкции по поддержанию надежной работы системы, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение и надежность системы.

Убедитесь, что выполняются следующие требования:

- Если сервер поставляется с резервным источником питания, в каждом отсеке блока питания необходимо установить по модулю блока питания.
- Вокруг сервера необходимо обеспечить достаточное свободное пространство для надлежащей работы его системы охлаждения. Перед передней и задней панелями сервера должно быть примерно 50 мм (2,0 дюйма) свободного пространства. Перед вентиляторами не должны находиться никакие предметы.
- Для надлежащего охлаждения и правильного воздушного потока перед включением сервера следует повторно установить на него кожух. Работа сервера более 30 минут со снятым кожухом может повредить компоненты сервера.
- Необходимо соблюдать инструкции по прокладке кабелей, входящие в комплект поставки дополнительных компонентов.
- Неисправный вентилятор необходимо заменить в течение 48 часов с момента обнаружения неполадки.
- Снятый оперативно заменяемый вентилятор необходимо заменить в течение 30 секунд после снятия.
- Снятый оперативно заменяемый диск необходимо заменить в течение двух минут после снятия.
- Снятый оперативно заменяемый модуль блока питания необходимо заменить в течение двух минут после снятия.
- Все дефлекторы, поставляемые с сервером, должны быть установлены на момент запуска сервера (некоторые серверы поставляются с несколькими дефлекторами). Использование сервера без дефлектора может привести к повреждению процессора.
- Все гнезда для процессоров должны быть закрыты специальными кожухами, либо в них должны быть вставлены процессоры с радиатором.
- При установке нескольких процессоров необходимо строго соблюдать правила установки вентиляторов для каждого сервера.

## Работа внутри сервера при включенном питании

Иногда приходится снимать кожух с включенного сервера, чтобы изучить системную информацию на дисплее или заменить оперативно заменяемые компоненты. Перед выполнением такой операции изучите следующие инструкции.

**Внимание:** При воздействии статического электричества на внутренние компоненты сервера возможны остановка сервера и потеря данных. Чтобы избежать этой проблемы, во время работы с сервером при включенном питании обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

- Не допускайте свободного свисания рукавов, особенно ниже локтей. Застегните пуговицы или закатайте длинные рукава, прежде чем приступать к работе внутри сервера.
- Следите за тем, чтобы галстук, шарф, шнурок бейджа или волосы не нависали над сервером.
- Снимите ювелирные украшения (например, браслеты, цепочки, кольца, запонки и часы).
- Удаляйте из карманов рубашек предметы (например, ручки и карандаши), которые могут упасть внутрь сервера, когда вы наклонитесь над ним.
- Не роняйте внутрь сервера металлические предметы, например скрепки, шпильки и винты.

## **Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству**

Чтобы снизить вероятность повреждения от электростатического разряда, необходимо изучить данные инструкции перед началом работы с устройствами, чувствительными к статическому электричеству.

**Внимание:** Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.

- Старайтесь как можно меньше двигаться, чтобы не допустить образования вокруг себя поля статического электричества.
- Соблюдайте особую осторожность при работе с устройствами в холодную погоду, поскольку отопление снижает влажность внутри помещения и увеличивает статическое электричество.
- Всегда используйте антистатический браслет или другую систему заземления, особенно при работе с внутренними компонентами сервера при включенном питании.
- Пока устройство находится в антистатической упаковке, приложите его к неокрашенной металлической поверхности вне сервера по крайней мере на две секунды. При этом статическое электричество будет отведено от упаковки и вашего тела.
- Извлеките устройство из упаковки и установите его непосредственно в сервер, не опуская. Если требуется положить устройство, поместите его обратно в антистатическую упаковку. Никогда не кладите устройство на кожух сервера или любую металлическую поверхность.
- При работе с устройством аккуратно удерживайте его за края или раму.
- Не касайтесь паяных соединений, контактов и открытых участков печатных схем.
- Во избежание повреждения храните устройство в недоступном для других месте.

## Правила и порядок установки модулей памяти

Модули памяти следует устанавливать в определенном порядке в зависимости от реализуемой конфигурации памяти и количества процессоров и модулей памяти на сервере.

### Поддерживаемые типы памяти

Сведения о типах модулей памяти, поддерживаемых данным сервером, см. в подразделе «Память» раздела «Технические спецификации» на странице 536.

Список поддерживаемых вариантов памяти см. по следующему адресу: <https://serverproven.lenovo.com>.

Сведения об оптимизации производительности памяти и настройке памяти доступны на веб-сайте Lenovo Press:

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

Кроме того, можно воспользоваться конфигуратором памяти, который доступен на следующем сайте:

[https://dcsc.lenovo.com/#/memory\\_configuration](https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration)

Конкретные сведения о требуемом порядке установки модулей памяти на сервере в зависимости от используемой конфигурации системы и режима памяти приводятся ниже.

### Расположение модулей памяти и процессоров

На следующем рисунке показано расположение гнезд модулей памяти на процессорной плате. В таблице идентификации каналов памяти ниже показана взаимосвязь между процессорами, контроллерами памяти, каналами памяти и номерами гнезд модулей памяти.




Рис. 1. Гнезда модулей памяти на процессорной плате

Табл. 1. Идентификация гнезда модуля памяти и канала

Процессор	ЦП 1															
	iMC3				iMC2				iMC0				iMC1			
Контроллер	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
Гнездо №	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
№ DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Табл. 1. Идентификация гнезда модуля памяти и канала (продолж.)

Процессор	ЦП 2															
Контроллер	iMC3				iMC2				iMC0				iMC1			
Канал	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
Гнездо №	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
№ DIMM	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

- Гнездо №: номер гнезда DIMM в каждом канале памяти. Для каждого канала памяти предусмотрено два гнезда DIMM — гнездо 0 (наиболее удалено от процессора) и гнездо 1 (находится максимально близко к нему).
- DIMM №: номер гнезда DIMM на процессорной плате. Каждый процессор имеет 16 гнезд DIMM.

#### Руководство по установке модулей памяти

- Правила установки и последовательность заполнения см. в разделе [«Порядок установки модулей DIMM DDR5» на странице 8](#).
- Необходимо использовать по меньшей мере один модуль DIMM для каждого процессора. Чтобы обеспечить хорошую производительность, устанавливайте не менее восьми модулей DIMM на процессор.
- При замене модуля DIMM сервер предоставляет возможность автоматического включения модуля DIMM, то есть для включения нового модуля DIMM не обязательно выполнять операции в Setup Utility вручную.

## Порядок установки модулей DIMM DDR5

В этом разделе приведены инструкции по правильной установке модулей DIMM DDR5.

### Порядок установки модулей RDIMM и 3DS RDIMM

Для модулей RDIMM, RDIMM 10x4 и 3DS RDIMM доступны следующие два режима памяти. Для модулей RDIMM 9x4 доступен только независимый режим.

#### Порядок установки в независимом режиме

В независимом режиме все каналы памяти для каждого процессора можно заполнить любыми модулями DIMM в любом порядке без учета требований к обеспечению соответствия. Независимый режим обеспечивает максимальный уровень производительности памяти, но не обеспечивает аварийное переключение. Порядок установки модулей DIMM в независимом режиме зависит от количества процессоров и модулей памяти на сервере.

#### Правила установки в независимом режиме

При установке модулей памяти в независимом режиме следуйте приведенным ниже правилам:

- Необходимо установить хотя бы один модуль DIMM DDR5 на процессор.
  - Все модули памяти DDR5 должны работать с одинаковой скоростью в одной системе.
  - Во всех процессорах заполнение памяти должно быть одинаковым.
  - Поддерживаются модули памяти от разных поставщиков.
  - В каждом канале памяти сначала заполните гнездо, которое максимально удалено от процессора (гнездо 0).
  - Все модули DIMM должны быть модулями DIMM DDR5.
  - Одновременное использование модулей DIMM x8 и x4 в системе не допускается.
  - Все устанавливаемые модули памяти должны быть одного типа.
    - В системе невозможно использовать модуль RDIMM 9x4 вместе с модулями, отличными от RDIMM 9x4.
    - В системе невозможно использовать модуль 3DS RDIMM вместе с модулями, отличными от 3DS RDIMM.
  - Все модули памяти в системе должны иметь одинаковое количество рангов, кроме следующих случаев:
    - Одноранговые модули RDIMM можно использовать вместе с двухранговыми модулями RDIMM, если для каждого процессора заполнено 16 модулей DIMM.
    - Четырехранговые модули 3DS RDIMM можно использовать вместе с восьмиранговыми модулями 3DS RDIMM, если для каждого процессора заполнено 16 модулей DIMM.
- Примечание:** Система может зависнуть при POST на сервере с данной конфигурацией. В этом случае обратитесь в службу поддержки Lenovo, чтобы заменить неисправный модуль DIMM для надлежащей работы.
- Дополнительные сведения о последовательности установки модулей памяти с разным количеством рангов см. в разделе [«Независимый режим со смешением рангов» на странице 11](#).
- Модули памяти RDIMM 4800 МГц 48 ГБ и 96 ГБ поддерживаются только процессорами XCC 4-го поколения.

Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется устанавливать модули DIMM в [«Стандартный порядок установки модулей DIMM» на странице 9](#). [«Порядок установки дополнительных модулей DIMM» на странице 11](#) используется только для особых требований.

- [«Стандартный порядок установки модулей DIMM» на странице 9](#)



- [«Порядок установки дополнительных модулей DIMM» на странице 11](#)

### Стандартный порядок установки модулей DIMM

В следующих таблицах показан стандартный порядок заполнения модулей памяти для независимого режима.

Табл. 2. Независимый режим с одним процессором

Всего модулей DIMM	Процессор 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1 модуль DIMM <sup>1</sup>										7						
2 модуля DIMM <sup>2</sup>			14							7						
4 модуля DIMM <sup>2</sup>			14				10			7				3		
6 модулей DIMM <sup>1,2</sup>			14		12		10			7				3		1
8 модулей DIMM <sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>	16		14		12		10			7		5		3		1
12 модулей DIMM <sup>2, 6</sup>	16		14	13	12		10	9	8	7		5	4	3		1
16 модулей DIMM <sup>2, 3, 4, 6, 7</sup>	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

#### Примечания:

1. Конфигурации DIMM поддерживают модули RDIMM 5600 МГц, 24, 48 и 96 ГБ.
2. Конфигурации DIMM поддерживают функцию кластеризации Sub NUMA (SNC), которую можно включить с помощью UEFI. SNC не поддерживается, если последовательность установки DIMM не соответствует указанной в таблице выше.
3. Конфигурации DIMM поддерживают расширения Software Guard Extensions (SGX). Сведения о включении этой функции см. в разделе «Включение расширений Software Guard Extensions (SGX)» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.
4. Конфигурации DIMM поддерживают модули RDIMM 4800 МГц, 96 ГБ.
5. Конфигурации DIMM поддерживают модули RDIMM 4800 МГц, 48 ГБ.
6. Конфигурации DIMM поддерживают модули RDIMM 5600 МГц, 96 ГБ.
7. Допускается одновременное использование одноранговых и двухранговых модулей RDIMM или четырехранговых и восьмиранговых модулей 3DS RDIMM, если для каждого процессора заполнено 16 модулей DIMM. Дополнительные сведения о последовательности установки модулей памяти с разным количеством рангов см. в разделе [«Независимый режим со смещением рангов» на странице 11](#).

Табл. 3. Независимый режим с двумя процессорами

Всего модулей DIMM	Процессор 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Табл. 3. Независимый режим с двумя процессорами (продолж.)

2 модуля DIMM <sup>1</sup>										7							
4 модуля DIMM <sup>2</sup>			14							7							
8 модулей DIMM <sup>2</sup>			14				10			7				3			
12 модулей DIMM <sup>1,2</sup>			14		12		10			7				3		1	
16 модулей DIMM <sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>	16		14		12		10			7		5		3		1	
24 модуля DIMM <sup>2, 6</sup>	16		14	13	12		10	9		8	7		5	4	3	1	
32 модуля DIMM <sup>2, 3, 4, 6, 7</sup>	16	15	14	13	12	11	10	9		8	7	6	5	4	3	2	1
<b>Всего модулей DIMM</b>	<b>Процессор 2</b>																
	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>25</b>		<b>24</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
2 модуля DIMM <sup>1</sup>											23						
4 модуля DIMM <sup>2</sup>			30								23						
8 модулей DIMM <sup>2</sup>			30				26				23				19		
12 модулей DIMM <sup>1,2</sup>			30		28		26				23				19		17
16 модулей DIMM <sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>	32		30		28		26				23		21		19		17
24 модуля DIMM <sup>2, 6</sup>	32		30	29	28		26	25		24	23		21	20	19		17
32 модуля DIMM <sup>2, 3, 4, 6, 7</sup>	32	31	30	29	28	27	26	25		24	23	22	21	20	19	18	17

**Примечания:**

1. Конфигурации DIMM поддерживают модули RDIMM 5600 МГц, 24, 48 и 96 ГБ.
2. Конфигурации DIMM поддерживают функцию кластеризации Sub NUMA (SNC), которую можно включить с помощью UEFI. SNC не поддерживается, если последовательность установки DIMM не соответствует указанной в таблице выше.
3. Конфигурации DIMM поддерживают расширения Software Guard Extensions (SGX). Сведения о включении этой функции см. в разделе «Включение расширений Software Guard Extensions (SGX)» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.
4. Конфигурации DIMM поддерживают модули RDIMM 4800 МГц, 96 ГБ.
5. Конфигурации DIMM поддерживают модули RDIMM 4800 МГц, 48 ГБ.
6. Конфигурации DIMM поддерживают модули RDIMM 5600 МГц, 96 ГБ.

7. Допускается одновременное использование одноранговых и двухранговых модулей RDIMM или четырехранговых и восьмиранговых модулей 3DS RDIMM, если для каждого процессора заполнено 16 модулей DIMM. Дополнительные сведения о последовательности установки модулей памяти с разным количеством рангов см. в разделе «Независимый режим со смешением рангов» на странице 11.

### Порядок установки дополнительных модулей DIMM

В следующей таблице показан порядок заполнения дополнительных модулей памяти для независимого режима.

Табл. 4. Порядок установки дополнительных модулей

Процессор	Всего модулей DIMM	Порядок установки дополнительных модулей
Процессор 1	1 модуль DIMM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гнездо 12</li> <li>Гнездо 10</li> <li>Гнездо 5</li> </ul>
	2 модуля DIMM <sup>1,2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гнезда 10, 3</li> </ul>
	6 модулей DIMM <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гнезда 16, 14, 10, 7, 5, 3</li> <li>Гнезда 16, 12, 10, 5, 3, 1</li> <li>Гнезда 16, 14, 12, 7, 5, 1</li> </ul>
	12 модулей DIMM <sup>1,3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гнезда 16, 15, 14, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1</li> </ul>
Процессоры 1 и 2	2 модуля DIMM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гнезда 26, 10</li> <li>Гнезда 21, 5</li> <li>Гнезда 28, 12</li> </ul>
	4 модуля DIMM <sup>1,2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гнезда 26, 19, 10, 3</li> </ul>
	12 модулей DIMM <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гнезда 32, 30, 26, 23, 21, 19, 16, 14, 10, 7, 5, 3</li> <li>Гнезда 32, 28, 26, 21, 19, 17, 16, 12, 10, 5, 3, 1</li> <li>Гнезда 32, 30, 28, 23, 21, 17, 16, 14, 12, 7, 5, 1</li> </ul>
	24 модуля DIMM <sup>1,3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гнезда 32, 31, 30, 28, 27, 26, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1</li> </ul>

#### Примечания:

1. Конфигурации DIMM поддерживают функцию кластеризации Sub NUMA (SNC), которую можно включить с помощью UEFI. SNC не поддерживается, если последовательность установки DIMM не соответствует указанной в таблице выше.
2. Конфигурация DIMM не поддерживает модули RDIMM 5600 МГц, 24, 48 и 96 ГБ.
3. Конфигурация DIMM не поддерживает модули RDIMM 5600 МГц, 24 48 ГБ.

#### Независимый режим со смешением рангов

При установке модулей памяти с разным количеством рангов в независимом режиме соблюдайте последовательность установки модулей памяти, представленную в этом разделе.

#### Последовательность установки модулей DIMM в гнезда с одним процессором

При установке модулей DIMM с разным количеством рангов, если установлен только один процессор (процессор 1), соблюдайте последовательность ниже и сначала установите модули DIMM с большим

количеством рангов, а затем установите модули DIMM с меньшим количеством рангов в оставшиеся гнезда.

Табл. 5. Последовательность установки модулей DIMM в гнезда с одним процессором

Процессор 1																
Гнездо DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Последовательность	8	16	7	15	4	12	3	11	9	1	10	2	13	5	14	6

### Последовательность установки модулей DIMM в гнезда с двумя процессорами

При установке модулей DIMM с разным количеством рангов, если установлено два процессора (процессор 1 и процессор 2), соблюдайте последовательность ниже и сначала установите модули DIMM с большим количеством рангов, а затем установите модули DIMM с меньшим количеством рангов в оставшиеся гнезда.

Табл. 6. Последовательность установки модулей DIMM в гнезда с двумя процессорами

Процессор 1																
Гнездо DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Последовательность	15	31	13	29	7	23	5	21	17	1	19	3	25	9	27	11
Процессор 2																
Гнездо DIMM	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
Последовательность	16	32	14	30	8	24	6	22	18	2	20	4	26	10	28	12

### Порядок установки в режиме зеркального отображения

Режим зеркального отображения обеспечивает полное резервирование памяти, снижая общую емкость системной памяти в два раза. Каналы памяти объединяются в пары. Каналы в паре принимают одни и те же данные. В случае сбоя контроллер памяти переключается с модулей DIMM в основном канале на модули DIMM в резервном канале. Порядок установки модулей DIMM в режиме зеркального отображения памяти зависит от количества процессоров и модулей DIMM на сервере.

В режиме зеркального отображения модули памяти в паре должны иметь одинаковый размер и одинаковую архитектуру. Каналы объединяются в пары. Каналы в паре принимают одни и те же данные. Один канал используется в качестве резервного для другого, что обеспечивает резервирование.

При установке модулей памяти в режиме зеркального отображения следуйте приведенным ниже правилам:

- Все устанавливаемые модули памяти должны быть одного типа и иметь одинаковую емкость, частоту, напряжение и количество рангов.
- Зеркальное отображение можно настроить для нескольких каналов в одном iMC, и общий объем памяти TruDDR5 основного и дополнительных каналов должен быть одинаковым.
- Модули RDIMM 9x4 не поддерживают режим зеркального отображения.

- Частичное зеркальное отображение памяти — это подфункция зеркального отображения памяти. Для зеркального отображения памяти необходимо соблюдать последовательность установки модулей памяти.

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для режима зеркального отображения, если установлен только один процессор (процессор 1).

Табл. 7. Режим зеркального отображения с одним процессором (процессор 1)

Конфигурация	Гнезда DIMM															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
8 модулей DIMM <sup>1,2</sup>	16		14		12		10			7		5		3		1
16 модулей DIMM <sup>1,2</sup>	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

**Примечания:**

1. Конфигурации DIMM, перечисленные в таблице, поддерживают функцию кластеризации Sub NUMA (SNC), которую можно включить с помощью UEFI. SNC не поддерживается, если последовательность установки DIMM не соответствует указанной в таблице выше.
2. Модули RDIMM 5600 МГц, 24 ГБ и 48 ГБ поддерживаются в режиме зеркального отображения 8 модулей DIMM, а все остальные модули RDIMM поддерживаются в режиме зеркального отображения 8 и 16 модулей DIMM.

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для режима зеркального отображения, если установлено два процессора (процессор 1 и процессор 2).

Табл. 8. Режим зеркального отображения с двумя процессорами (процессор 1 и процессор 2)

Конфигурация	Гнезда DIMM															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
16 модулей DIMM <sup>1,2</sup>	16		14		12		10			7		5		3		1
32 модуля DIMM <sup>1,2</sup>	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Конфигурация	Гнезда DIMM															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
16 модулей DIMM <sup>1,2</sup>	32		30		28		26			23		21		19		17
32 модуля DIMM <sup>1,2</sup>	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

**Примечания:**

1. Конфигурации DIMM, перечисленные в таблице, поддерживают функцию кластеризации Sub NUMA (SNC), которую можно включить с помощью UEFI. SNC не поддерживается, если последовательность установки DIMM не соответствует указанной в таблице выше.
2. Модули RDIMM 5600 МГц, 24 ГБ и 48 ГБ поддерживаются в режиме зеркального отображения 16 модулей DIMM, а все остальные модули RDIMM поддерживаются в режиме зеркального отображения 16 и 32 модулей DIMM.

## Технические правила

При установке соответствующих компонентов сервера см. технические правила и ограничения ниже.

### Гнезда и адаптеры PCIe

Понимание технических правил для адаптеров PCIe позволяет правильно устанавливать и настраивать адаптеры PCIe в системе.

#### Адаптеры PCIe, поддерживаемые различными моделями

Табл. 9. Поддерживаемые адаптеры PCIe и их расположение






Вид сервера сзади и спереди	Поддерживаемые типы и расположение гнезд
	<p><b>Блок платы-адаптера Riser 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Гнездо 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> <li>2 Гнездо 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> </ul> <p><b>Блок платы-адаптера Riser 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Гнездо 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> </ul>
	<p><b>Блок платы-адаптера Riser 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Гнездо 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> <li>2 Гнездо 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), максимальной высоты</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Рядом с двумя гнездами PCIe необходимо установить одну скобу задней стенки.</p>
	<p><b>Блок платы-адаптера Riser 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Гнездо 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> <li>2 Гнездо 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> </ul>
	<p><b>Блок платы-адаптера Riser 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Гнездо 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> </ul>
	<p><b>Блок платы-адаптера Riser 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Гнездо 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> </ul> <p><b>Блок платы-адаптера Riser 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Гнездо 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), максимальной высоты</li> </ul>

Табл. 9. Поддерживаемые адаптеры PCIe и их расположение (продолж.)

Вид сервера сзади и спереди	Поддерживаемые типы и расположение гнезд
	<p><b>Блок платы-адаптера Riser 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Гнездо 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> </ul> <p><b>Блок платы-адаптера Riser 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2</b> Гнездо 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные</li> </ul>
	<p><b>Блок платы-адаптера Riser 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Гнездо 4: PCIe x16, низкопрофильные, 25 Вт<sup>1</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гнездо 4: PCIe x16 (x8, x4, x1)<sup>2</sup></li> <li>2. Гнездо 4: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1)<sup>2</sup></li> </ol> </li> </ul> <p><b>Блок платы-адаптера Riser 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2</b> Гнездо 5: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), максимальной высоты</li> </ul>

**Примечания:**

1. Величина отвода тепловой мощности адаптеров PCIe, поддерживаемая этим гнездом, не должна превышать 25 Вт.
2. У гнезда 4 разные ограничения пропускной способности. Используйте таблицу ниже для справки.

Табл. 10. Различие пропускной способности в гнезде 4

Поддерживаемая пропускная способность	Конфигурация	Объединительная панель
x8, x4, x1	4 передних 2,5-дюймовых диска AnyBay	Объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5
x16, x8, x4, x1	4 передних 2,5-дюймовых диска AnyBay (трехрежим.) 4 передних 2,5-дюймовых диска NVMe	

Сведения о расположении гнезд PCIe см. в разделе «Вид сзади» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

**Правила и порядок установки адаптера PCIe**

При установке различных типов адаптеров PCIe соблюдайте следующий предлагаемый приоритет установки:

Табл. 11. Рекомендованный приоритет установки для различных типов адаптеров PCIe

Приоритет установки	
1. Модуль ОСП	7. Адаптер InfiniBand
2. Внутренний адаптер HBA/RAID с настраиваемым форм-фактором (CFF)	8. Адаптер Fiber Channel
3. Адаптер RAID со стандартным форм-фактором (SFF)	9. Сетевой адаптер
4. Внутренний адаптер HBA SFF	10. Адаптер флэш-памяти PCIe NVMe

Табл. 11. Рекомендованный приоритет установки для различных типов адаптеров PCIe (продолж.)

Приоритет установки	
5. Адаптер ретаймера	11. Контроллер внешней подсистемы хранения данных
6. Адаптер графического процессора	12. Скоба COM-порта

При установке определенного адаптера PCIe соблюдайте следующий предлагаемый приоритет установки в гнезда:

Табл. 12. Рекомендованный приоритет установки в гнезда для адаптеров PCIe

Рекомендованный приоритет установки в гнезда	Адаптеры PCIe
Гнездо 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Адаптер HBA/RAID SFF</li> <li>• Адаптер ретаймера ThinkSystem x16 Gen 4.0 (для 4 дисков NVMe)</li> <li>• Адаптер ретаймера ThinkSystem x16 Gen 5.0</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Адаптеры RAID/HBA 4350/5350/9350-8i поддерживаются только в конфигурации сервера с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA или восемью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA.</p>
Гнездо 2 (настроено как гнездо максимальной высоты)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-портовый адаптер ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 Ethernet PCIe</li> <li>• 4-портовый адаптер ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 Ethernet PCIe</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Адаптеры Broadcom 57504 Ethernet PCIe и Intel E810-DA4 Ethernet PCIe можно установить в гнездо 2 или 3.</p>
Гнездо 1 > гнездо 3 > гнездо 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-портовый адаптер HCA ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 PCIe 3.0</li> <li>• 2-портовый адаптер HCA ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 PCIe 3.0</li> <li>• 2-портовый адаптер ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 Ethernet PCIe</li> <li>• 1-портовый адаптер ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP PCIe Gen5</li> <li>• 2-портовый адаптер ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 PCIe Gen5 x16 InfiniBand</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU без CEC</li> </ul>
Гнездо 2 > гнездо 3	Комплект расширения COM-портов необходимо установить в гнездо 2 или 3 в качестве нормального адаптера PCIe. В этом случае необходимы плата-адаптер Riser и скоба.



Табл. 12. Рекомендованный приоритет установки в гнезда для адаптеров PCIe (продолж.)

Рекомендованный приоритет установки в гнезда	Адаптеры PCIe
<p><b>Гнездо 1 &gt; гнездо 2 &gt; гнездо 3</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В случае 1-портового адаптера PCIe Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE x16 соблюдайте следующий приоритет гнезд в зависимости от количества устанавливаемых адаптеров:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Два адаптера: гнездо 1, гнездо 3 или гнездо 2, гнездо 3</li> <li>– Три адаптера: гнездо 1, гнездо 2, гнездо 3</li> </ul> </li> <li>• Невозможно установить в одной системе адаптеры RAID/HBA 4350/5350/9350-8i/16i и адаптер Intel E810-DA2 OCP или адаптер Intel E810-DA2 PCIe.</li> <li>• ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter поддерживается только в гнездах 1, 2 и 3.</li> </ul>
<p><b>Гнездо 5 &gt; гнездо 4 &gt; гнездо 1 &gt; гнездо 2 &gt; гнездо 3</b>                      Максимальное поддерживаемое число: 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ThinkSystem 440-16e SAS/SATA 12Gb HBA</li> <li>• ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA</li> <li>• ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter</li> <li>• ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA</li> <li>• ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA</li> <li>• ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA</li> <li>• ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA</li> <li>• ThinkSystem Emulex LPe35000 32Gb 1-port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem Emulex LPe35002 32Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem QLogic QLE2770 32Gb 1-Port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem Emulex LPe36002 64Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBase-T 4-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBase-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Solarflare X2522-Plus 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter</li> </ul>
<p><b>Гнездо 5 &gt; гнездо 1 &gt; гнездо 2 &gt; гнездо 3</b>                      Максимальное поддерживаемое число: 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCIe 4 Ethernet Adapter</li> </ul>

Табл. 12. Рекомендованный приоритет установки в гнезда для адаптеров PCIe (продолж.)

Рекомендованный приоритет установки в гнезда	Адаптеры PCIe
<p><b>Гнездо 5 &gt; гнездо 1 &gt; гнездо 3 &gt; гнездо 2</b>                      Максимальное поддерживаемое число: 4</p> <p>Максимальное поддерживаемое число графических процессоров: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket</li> <li>• Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCIe Gen5 Adapter</li> <li>• ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-port PCIe Gen5 x16 InfiniBand Adapter</li> <li>• ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU w/o CEC</li> <li>• ThinkSystem NVIDIA L4 24GB PCIe Gen4 Passive GPU</li> </ul>
<p><b>Гнездо 5 &gt; гнездо 2 или гнездо 5 &gt; гнездо 3</b>                      Максимальное поддерживаемое число: 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter</li> <li>• ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter</li> </ul>

**Примечание:** Адаптеры RAID 940-8i и RAID 940-16i поддерживают трехрежимную работу. Если трехрежимная функция включена, сервер одновременно поддерживает диски SAS, SATA и U.3 NVMe. Диски NVMe подключаются к контроллеру по линии PCIe x1.

Для поддержки в трехдиапазонном режиме дисков U.3 NVMe необходимо с помощью графического интерфейса XCC Web GUI включить на материнской плате **режим U.3 x1** для выбранных разъемов диска. В противном случае, распознать диски U.3 NVMe невозможно. Дополнительные сведения см. в разделе [«Диск U.3 NVMe может распознаваться в разъеме NVMe, в трехдиапазонном режиме \(Tri-mode\) диск не распознается» на странице 575.](#)

Виртуальный массив RAID на ЦП (VROC) и трехрежимная работа одновременно не поддерживаются.

Платы-адаптеры Riser Gen 4 и Gen 5 поддерживают адаптеры PCIe Gen 4 или Gen 5, кроме адаптеров ретаймера. Если установлены адаптеры PCIe Gen 5, максимальная скорость будет ограничена микропрограммой UEFI до уровня Gen 4.

**Примечания:**

1. Адаптеры PCIe, которые можно установить только в скобу платы-адаптера Riser **LP-FH**:
  - 4-портовый адаптер ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 Ethernet PCIe
  - 4-портовый адаптер ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe RJ45 Ethernet 1 Гбит/с
  - 4-портовый адаптер ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T Ethernet PCIe
2. Адаптеры PCIe, которые можно установить только в скобу платы-адаптера Riser **FH**:
  - 4-портовый адаптер ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 Ethernet PCIe

## Технические правила для дисков

Понимание технических правил для дисков позволяет правильно устанавливать и настраивать диски в системе.

- [«Правила установки дисков» на странице 19](#)

- [«Специальные примечания» на странице 19](#)

## Правила установки дисков

В следующих правилах для дисков представлены сведения, которые необходимо принять во внимание при установке диска.

### Общие правила

1. Отсеки для дисков имеют номера (начинающиеся с 0), которые указывают порядок установки. При установке диска соблюдайте порядок установки. Дополнительные сведения см. в разделе «Вид спереди» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.
2. Диски в одном массиве RAID должны быть одного типа (например, жесткие диски, твердотельные диски и т. д.), одинакового размера и одинаковой емкости.
3. Если сервер поставляется с задними дисками, сначала всегда устанавливайте заднюю объединительную панель. Установка дисков должна выполняться в задний отсек для дисков 16 → 17, а затем в передний отсек для дисков 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9.
4. Порядок установки различных типов интерфейсов дисков: NVMe → SAS → SATA.
5. Для дисков EDSFF соблюдайте числовой порядок последовательности отсеков для дисков. Не пропускайте отсеки при установке дисков EDSFF.

### Правила смешивания

1. Можно использовать диски разных производителей.
2. В одной системе можно использовать диски разных типов и емкости, но в одном массиве RAID все диски должны быть одинаковыми. При развертывании дисков различных типов сначала установите диски меньшей емкости.
3. 2,5-дюймовый твердотельный диск/диск SAS/SATA можно установить в отсек для 3,5-дюймовых жестких дисков.
4. При смешении дисков NVMe/SAS/SATA в одной системе устанавливайте диски NVMe в последовательности отсеков по убыванию (9 → 8 → 7...), а диски SAS/SATA — в последовательности отсеков по возрастанию (0 → 1 → 2...).
5. Одновременное использование дисков EDSFF, U.2 или U.3 в одном массиве RAID не поддерживается.
6. Одновременная установка дисков M.2 и 7 мм не поддерживается.
7. ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kit не поддерживается на раме 3,5".
8. ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Enablement Kit не поддерживается одновременно с другими комплектами M.2.

### Специальные примечания

1. Для моделей серверов с дисками одного типа или разных типов рассмотрим, например, десять 2,5-дюймовых дисков AnyBay:
  - Порядок установки дисков одного типа (SAS/SATA/NVMe) следующий: передний отсек для дисков 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9.
  - Порядок установки дисков смешанного типа следующий: SAS/SATA устанавливаются в передний отсек для дисков 0 → 1 → 2..., NVMe — в передний отсек для дисков 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0.
2. Для моделей серверов с установленными задними дисками рассмотрим, например, 8 передних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 2 задних 2,5-дюймовых диска SAS/SATA:  
Сначала диски можно установить в задний отсек для дисков 16 → 17, а затем в передний отсек для дисков 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7.

3. VMware ESXi не поддерживает ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30.72TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD.

## Правила в отношении температуры

В этом разделе представлены правила в отношении температуры для сервера.

- «Только модели серверов с передними отсеками для дисков» на странице 20
- «Модели серверов с передними и задними отсеками для дисков» на странице 21
- «Модели серверов с графическим процессором/графическими процессорами» на странице 22
- «Модели серверов с воздушно-жидкостным модулем» на странице 23
- «Модели серверов с модулем непосредственного водяного охлаждения» на странице 23
- «Правила в отношении температуры для модулей RDIMM 128/256 ГБ» на странице 24
- «Применение дефлектора модуля блока питания» на странице 25

### Только модели серверов с передними отсеками для дисков

В этом разделе представлены сведения о температурах только для моделей серверов с передними отсеками для дисков.

Конфигурация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска NVMe</li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска AnyBay</li> <li>• 4 3,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• 4 3,5-дюймовых диска AnyBay</li> <li>• 6 дисков SAS/SATA, 2 диска AnyBay и 2 диска NVMe</li> <li>• 6 дисков SAS/SATA и 4 диска AnyBay</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска NVMe</li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска AnyBay</li> </ul>		
Макс. температура окружающей среды (на уровне моря)	45 °C	35 °C	30 °C			
Величина отвода тепловой мощности ЦП <sup>1</sup> (Вт)	Величина отвода тепловой мощности ≤ 165	165 < Величина отвода тепловой мощности < 205	Величина отвода тепловой мощности = 205	205 < Величина отвода тепловой мощности ≤ 300	300 < Величина отвода тепловой мощности ≤ 350	
Радиатор	Стандартный	Стандартный	T-образный	T-образный	T-образный	
Дефлектор	√	√	x	x	x	
Тип вентилятора	Стандартный	Повышенной мощности	Повышенной мощности	Повышенной мощности	Повышенной мощности	
Макс. количество DIMM <sup>2</sup>	32	32	32	32	32	

Конфигурация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков AnyBay с одним процессором</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков U.2 с одним процессором</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков AnyBay</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков NVMe</li> <li>• 16 дисков EDSFF</li> </ul>			
Макс. температура окружающей среды (на уровне моря)	35 °C			30 °C
Величина отвода тепловой мощности ЦП <sup>1</sup> (Вт)	Величина отвода тепловой мощности ≤ 165	165 < Величина отвода тепловой мощности < 205	Величина отвода тепловой мощности = 205	205 < Величина отвода тепловой мощности ≤ 300
Радиатор	Стандартный	Стандартный	T-образный	T-образный
Дефлектор	√	√	x	x
Тип вентилятора	Повышенной мощности	Повышенной мощности	Повышенной мощности	Повышенной мощности
Макс. количество DIMM <sup>2</sup>	32	32	32	32

#### Примечания:

1. TDP — это сокращение от Thermal Design Power (величина отвода тепловой мощности). Если установлен процессор 5515+ мощностью 165 Вт, 6534 мощностью 195 Вт и 6434/6434H мощностью 195 Вт, используйте T-образный радиатор и вентиляторы повышенной мощности.
2. Если установлен модуль 3DS RDIMM 256 ГБ, температура окружающей среды не должна превышать 30 °C и требуются вентиляторы повышенной производительности.

#### Модели серверов с передними и задними отсеками для дисков

В этом разделе представлены сведения о температурах для моделей серверов с передними и задними отсеками для дисков.

Конфигурация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска NVMe</li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска AnyBay</li> <li>• 4 3,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• 4 3,5-дюймовых диска AnyBay</li> <li>• 6 дисков SAS/SATA, 2 диска AnyBay и 2 диска NVMe</li> <li>• 6 дисков SAS/SATA и 4 диска AnyBay</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков AnyBay с одним процессором</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков U.2 с одним процессором</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков AnyBay</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков NVMe</li> <li>• 2 задних 2,5-дюймовых диска SAS/SATA<sup>1</sup></li> <li>• 2 задних 2,5-дюймовых диска U.2<sup>1</sup></li> <li>• 2 задних 2,5-дюймовых диска U.3<sup>1</sup></li> </ul>			
Макс. температура окружающей среды (на уровне моря)	35 °C с задними дисками SAS/SATA 30 °C с задними дисками U.2/U.3			
Величина отвода тепловой мощности ЦП <sup>2</sup> (Вт)	Величина отвода тепловой мощности ≤ 165	165 < Величина отвода тепловой мощности < 205	Величина отвода тепловой мощности = 205	

Радиатор	Стандартный	Стандартный	Т-образный
Дефлектор	√	√	х
Тип вентилятора	Повышенной мощности	Повышенной мощности	Повышенной мощности
Макс. количество DIMM <sup>3</sup>	32	32	32

**Примечания:**

1. В конфигурации с десятью 2,5-дюймовыми дисками AnyBay или десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe задние диски U.2 или U.3 поддерживаются, а задние диски SAS/SATA не поддерживаются.
2. TDP — это сокращение от Thermal Design Power (величина отвода тепловой мощности). Если установлен процессор 5515+ мощностью 165 Вт, 6534 мощностью 195 Вт и 6434/6434H мощностью 195 Вт, используйте Т-образный радиатор и вентиляторы повышенной мощности.
3. Модули 3DS RDIMM 256 ГБ не поддерживаются.

**Модели серверов с графическим процессором/графическими процессорами**

В этом разделе представлены сведения о температурах для моделей серверов с графическими процессорами.

Поддерживаемые графические процессоры: графические процессоры A2 и L4

Конфигурация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска NVMe</li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска AnyBay</li> <li>• 4 3,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• 4 3,5-дюймовых диска AnyBay</li> <li>• 6 дисков SAS/SATA, 2 диска AnyBay и 2 диска NVMe</li> <li>• 6 дисков SAS/SATA и 4 диска AnyBay</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков AnyBay с одним процессором</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков U.2 с одним процессором</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков AnyBay</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков NVMe</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска NVMe</li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска AnyBay</li> </ul>
Макс. температура окружающей среды (на уровне моря)	30 °C				
Величина отвода тепловой мощности ЦП <sup>Примечание</sup> (Вт)	Величина отвода тепловой мощности ≤ 165	165 < Величина отвода тепловой мощности < 205	Величина отвода тепловой мощности = 205	205 < TDP ≤ 250	250 < Величина отвода тепловой мощности ≤ 300
Радиатор	Стандартный	Стандартный	Т-образный	Т-образный	Т-образный
Дефлектор	√	√	х	х	х
Тип вентилятора	Повышенной мощности	Повышенной мощности	Повышенной мощности	Повышенной мощности	Повышенной мощности
Макс. количество графических процессоров	3	3	3	3	3
Макс. количество модулей DIMM	32	32	32	32	32

**Примечание:** TDP — это сокращение от Thermal Design Power (величина отвода тепловой мощности). Если установлен процессор 5515+ мощностью 165 Вт, 6534 мощностью 195 Вт и 6434/6434H мощностью 195 Вт, используйте T-образный радиатор и вентиляторы повышенной мощности.

### Модели серверов с воздушно-жидкостным модулем

В этом разделе представлены сведения о температуре для моделей серверов с Воздушно-жидкостный модуль (L2AM).

Конфигурация <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 2,5-дюймовых диска SAS/SATA<sup>2</sup></li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска NVMe<sup>2</sup></li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска AnyBay<sup>2</sup></li> <li>• 6 дисков SAS/SATA, 2 диска AnyBay и 2 диска NVMe</li> <li>• 6 дисков SAS/SATA и 4 диска AnyBay</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков U.2 с одним процессором</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков NVMe</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков AnyBay</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 2,5-дюймовых диска SAS/SATA<sup>2</sup></li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска NVMe<sup>2</sup></li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска AnyBay<sup>2</sup></li> </ul>
Макс. температура окружающей среды (на уровне моря)	35 °C	30 °C	25 °C	
Величина отвода тепловой мощности ЦП (Вт)	Величина отвода тепловой мощности ≤ 205	205 < Величина отвода тепловой мощности < 300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 ≤ Величина отвода тепловой мощности ≤ 350</li> <li>• Процессор 6458Q мощностью 350 Вт</li> <li>• Процессор 6558Q мощностью 350 Вт</li> </ul>	Процессор 8470Q мощностью 350 Вт
Радиатор	Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)			
Дефлектор	x			
Тип вентилятора	Повышенной мощности			
Макс. количество DIMM <sup>3</sup>	32			

### Примечания:

1. Модели серверов, на которых установлен L2AM, не поддерживают задние диски или графические процессоры.
2. Модели серверов, на которых установлен L2AM, не поддерживают 4 передних 2,5-дюймовых диска с передним блоком платы-адаптера Riser.
3. Модули 3DS RDIMM 256 ГБ не поддерживаются.

### Модели серверов с модулем непосредственного водяного охлаждения

В этом разделе представлены сведения о температуре для моделей серверов с Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM).

Конфигурация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• Четыре 2,5-дюймовых диска NVMe</li> <li>• 4 2,5-дюймовых диска AnyBay</li> <li>• 4 3,5-дюймовых диска SAS/SATA</li> <li>• 4 3,5-дюймовых диска AnyBay</li> <li>• 6 дисков SAS/SATA, 2 диска AnyBay и 2 диска NVMe</li> <li>• 6 дисков SAS/SATA и 4 диска AnyBay</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков AnyBay с одним процессором</li> <li>• 8 2,5-дюймовых дисков U.2 с одним процессором</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков AnyBay</li> <li>• 10 2,5-дюймовых дисков NVMe</li> <li>• 16 дисков EDSFF</li> </ul>	
Величина отвода тепловой мощности ЦП (Вт)	Величина отвода тепловой мощности ≤ 350	Процессор 6458Q/6558Q/8470Q мощностью 350 Вт
Макс. температура окружающей среды (на уровне моря)	35 °C	35 °C
Макс. температура охлаждающей жидкости на входе (на уровне моря)	50 °C	45 °C
Радиатор	Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM)	
Дефлектор	x	
Тип вентилятора	Стандартный <sup>1,2,3</sup>	
Макс. количество графических процессоров	2	
Макс. количество модулей DIMM	32	

#### Примечания:

1. Тип вентилятора по умолчанию для моделей серверов с DWCM — стандартный вентилятор. Используйте вентиляторы повышенной мощности, если на сервере установлены модули 3DS RDIMM 256 ГБ, графический процессор A2 или L4.
2. Если на сервере установлен любой адаптер ConnectX-6/ConnectX-7 с приемопередатчиком AOC:
  - При использовании стандартных вентиляторов температура окружающей среды не должна превышать 30 °C.
  - При использовании вентиляторов повышенной мощности температура окружающей среды не должна превышать 35 °C.
3. Если на сервере установлен модуль DWCM и только один процессор, используйте стандартные вентиляторы. В других случаях, когда установлен один процессор, используйте вентиляторы повышенной мощности.

#### Правила в отношении температуры для модулей RDIMM 128/256 ГБ

В этом разделе приводится параллельное сравнение указанных ниже модулей RDIMM и их температурные ограничения. Дополнительные сведения см. в разделе «[Окружающая среда](#)» на [странице 547](#).

- ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
- ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2



- ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM
- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1
- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2

Тип DIMM	Тип вентилятора	Макс. температура окружающей среды		Поддержка задних дисков и графических процессоров	
ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2  ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM	Стандартный	35 °C со стандартными радиаторами или радиаторами повышенной мощности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C с L2AM</li> <li>• 35 °C с DWCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Загрузочный диск 7 мм</li> <li>• 2 задних 2,5-дюймовых диска</li> <li>• Передние и задние графические процессоры</li> </ul>	
ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Загрузочный диск 7 мм</li> <li>• Передние графические процессоры</li> </ul>	
ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2	Повышенной мощности	30 °C со стандартными радиаторами или радиаторами повышенной мощности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не поддерживает L2AM</li> <li>• 35 °C с DWCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Загрузочный диск 7 мм</li> <li>• Передние и задние графические процессоры</li> </ul>	
ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не поддерживает L2AM</li> <li>• 35 °C с DWCM и объединительной панелью с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков или без объединительной панели</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Загрузочный диск 7 мм</li> <li>• Передние графические процессоры</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C с DWCM, за исключением объединительной панели с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков или без объединительной панели</li> </ul>	Загрузочный диск 7 мм

#### Применение дефлектора модуля блока питания

См. таблицу, чтобы определить, требуется ли дефлектор модуля блока питания для данной конфигурации.

Сценарии	Спецификации	Дефлектор модуля блока питания
Макс. температура окружающей среды и Величина отвода тепловой мощности ЦП (Вт)	35 °C и величина отвода тепловой мощности ≤ 150	x
	<ul style="list-style-type: none"> <li>40–45 °C и величина отвода тепловой мощности ≤ 150</li> <li>Величина отвода тепловой мощности &gt; 150</li> </ul>	√
Модели, на которых установлено следующее:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Радиатор повышенной мощности</li> <li>L2AM</li> <li>DWCM</li> <li>Модели только с одним процессором</li> </ul>	x

Используйте вентиляторы повышенной мощности, если на сервере установлен какой-либо из следующих адаптеров:

- 4-портовый адаптер ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T Ethernet OCP
- 2-портовый адаптер ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 Ethernet OCP
- 2-портовый адаптер Ethernet ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 PCIe 4

Используйте вентиляторы повышенной мощности и убедитесь, что температура окружающей среды не превышает 30 °C, если на сервере установлен какой-либо из следующих адаптеров:

**Примечание:** Температура окружающей среды не должна превышать 30 °C, если установлены адаптеры NIC 100/200 ГБ с активными приемопередатчиками и волоконными кабелями. Температура окружающей среды не должна превышать 35° C, если для адаптеров используются пассивные медные кабели.

- 2-портовый адаптер ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 Ethernet PCIe 4 V2 с активными волоконными кабелями
- 1-портовый адаптер HCA ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 PCIe 3.0
- 2-портовый адаптер HCA ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 PCIe 3.0
- 1-портовый адаптер ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE PCIe x16
- 2-портовый адаптер ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 Ethernet PCIe
- 1-портовый адаптер ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 Ethernet PCIe
- 1-портовый адаптер ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP PCIe Gen5
- 2-портовый адаптер ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 PCIe Gen5 x16 InfiniBand

## Включение и выключение сервера

В этом разделе приведены инструкции по включению и выключению сервера.

### Включение сервера

После короткой самопроверки (светодиодный индикатор состояния питания быстро мигает) при подключении к источнику питания сервер переходит в режим ожидания (светодиодный индикатор состояния питания мигает раз в секунду).

Расположение кнопки питания и светодиодного индикатора питания представлено в следующих разделах:

- «Компоненты сервера» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*

- «Устранение неполадок с помощью системных светодиодных индикаторов и дисплея диагностики» в *Руководстве пользователя*

Сервер может быть включен (светодиодный индикатор питания будет гореть) любым из следующих способов:

- Можно нажать кнопку питания.
- Сервер может перезапуститься автоматически после перебоя питания.
- Сервер может реагировать на удаленные запросы на включение, отправляемые контроллеру Lenovo XClarity Controller.

**Важно:** Поддерживаемая версия Lenovo XClarity Controller (XCC) зависит от продукта. Все версии Lenovo XClarity Controller в этом документе называются Lenovo XClarity Controller и XCC, если не указано иное. См. информацию о версии XCC, поддерживаемой вашим сервером, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Сведения о выключении сервера см. в разделе «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).

## Выключение сервера

Если сервер подключен к источнику питания, он остается в режиме ожидания, что позволяет Lenovo XClarity Controller реагировать на удаленные запросы на включение. Чтобы полностью обесточить сервер (светодиодный индикатор состояния питания выключен), необходимо отсоединить все кабели питания.

Расположение кнопки питания и светодиодного индикатора питания представлено в следующих разделах:

- «Компоненты сервера» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*
- «Устранение неполадок с помощью системных светодиодных индикаторов и дисплея диагностики» в *Руководстве пользователя*

Чтобы перевести сервер в режим ожидания (в котором светодиодный индикатор состояния питания мигает раз в секунду), выполните указанные ниже действия.

**Примечание:** Lenovo XClarity Controller может перевести сервер в режим ожидания автоматически при обнаружении критической системной ошибки.

- Запустите стандартную процедуру завершения работы из операционной системы (если эта функция поддерживается вашей операционной системой).
- Нажмите кнопку питания, чтобы запустить стандартную процедуру завершения работы (если эта функция поддерживается вашей операционной системой).
- Нажмите и удерживайте кнопку питания более 4 секунд, чтобы выполнить принудительное завершение работы.

Находясь в режиме ожидания, сервер может реагировать на удаленные запросы на включение, отправляемые контроллеру Lenovo XClarity Controller. Сведения о включении сервера см. в разделе «[Включение сервера](#)» на [странице 26](#).

---

## Замена сервера

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять и установить сервер.

- «[Снятие сервера со стойки](#)» на [странице 28](#)
- «[Установка сервера в стойку](#)» на [странице 31](#)

## Снятие сервера со стойки

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять сервер со стойки.

### S036



18 – 32 кг (39 – 70 фунтов)



32 – 55 кг (70 – 121 фунтов)

### **ОСТОРОЖНО:**

Соблюдайте правила техники безопасности при подъеме.

### R006



### **ОСТОРОЖНО:**

Не размещайте ничего на верхней крышке устройства, установленного в стойку, если это устройство не предназначено для использования в качестве полки.

### **ОСТОРОЖНО:**

- Существуют потенциальные угрозы устойчивости. Стойка может опрокинуться и нанести серьезную травму.
- Перед переводом стойки в положение установки прочитайте раздел [«Инструкции по установке» на странице 1](#). Не нагружайте ничем оборудование, смонтированное на направляющих, в положении установки. Не оставляйте оборудование, смонтированное на направляющих, в положении установки.

## Об этой задаче

### **Внимание:**

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### **ОСТОРОЖНО:**

Во избежание травм процедуры снятия сервера должны выполняться силами трех людей.

## Процедура

Шаг 1. Ослабьте два винта **2**, расположенных на защелках стойки **1**, чтобы отсоединить сервер от стойки.

## Лицевая сторона стойки




Рис. 2. Отсоединение сервера от стойки

Шаг 2. Удерживая монтажные проушины **1** на передней панели сервера, выдвиньте сервер до упора.




Рис. 3. Извлечение сервера

Шаг 3. Извлеките сервер из стойки.

**ОСТОРОЖНО:**  
Сервер должны поднимать три человека, держась за точки подъема **1**.

## Лицевая сторона стойки




Рис. 4. Подъем сервера

## Лицевая сторона стойки




Рис. 5. Снятие сервера со стойки

- a. ① Нажмите на язычки, чтобы отсоединить направляющие от сервера.
- b. ② Аккуратно приподнимите переднюю часть сервера, чтобы вынуть шляпки гвоздей из гнезд на направляющих.
- c. ③ Силами трех людей поднимите сервер, чтобы полностью снять его с направляющих. Поместите сервер на плоскую и устойчивую поверхность.

### После завершения

Аккуратно разместите сервер на плоской антистатической поверхности.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка сервера в стойку

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить сервер в стойку.

### S036



18 – 32 кг (39 – 70 фунтов)



32 – 55 кг (70 – 121 фунтов)

### **ОСТОРОЖНО:**

Соблюдайте правила техники безопасности при подъеме.

### R006



### **ОСТОРОЖНО:**

Не размещайте ничего на верхней крышке устройства, установленного в стойку, если это устройство не предназначено для использования в качестве полки.

### **ОСТОРОЖНО:**

- Существуют потенциальные угрозы устойчивости. Стойка может опрокинуться и нанести серьезную травму.
- Перед переводом стойки в положение установки прочитайте раздел [«Инструкции по установке» на странице 1](#). Не нагружайте ничем оборудование, смонтированное на направляющих, в положении установки. Не оставляйте оборудование, смонтированное на направляющих, в положении установки.

## Об этой задаче

### **Внимание:**

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### **ОСТОРОЖНО:**

Во избежание травм процедуры установки сервера должны выполняться силами трех людей.

## Процедура

Шаг 1. Находясь с лицевой стороны стойки, выдвиньте направляющие до упора.

**Внимание:** Успешно установить сервер можно только при полностью выпрямленных направляющих.

## Лицевая сторона стойки




Рис. 6. Выведение направляющих



Шаг 2. Осторожно поднимите сервер силами трех людей.

**ОСТОРОЖНО:**

Сервер должны поднимать три человека, держась за точки подъема **1**.

## Лицевая сторона стойки





Рис. 7. Подъем сервера

Шаг 3. Находясь с лицевой стороны стойки, установите сервер в направляющие.

**Внимание:** Успешно установить сервер можно только при полностью выпрямленных направляющих.



- a. **1** Наклоните сервер и медленно опустите его заднюю часть. Затем надавите на направляющие в направлении сервера и убедитесь, что самые дальние шляпки гвоздей на левой и правой сторонах сервера вошли в гнезда на направляющей.
- b. **2** Медленно опустите сервер и убедитесь, что три другие шляпки гвоздей на левой и правой сторонах сервера вошли в соответствующие гнезда.

Шаг 4. Задвиньте сервер в стойку.




Рис. 8. Установка сервера в стойку

- a. 1 Поднимите защелки 1 на направляющих.
- b. 2 Вставьте сервер в стойку до упора, чтобы обе защелки зафиксировались со щелчком.

Шаг 5. (Необязательно) Зафиксируйте сервер в стойке.

- а. Установите на каждую направляющую по одному винту М6, чтобы прикрепить сервер к задней части стойки.

## Задняя сторона стойки




Рис. 9. Фиксация сервера на задней стороне стойки

- б. Зафиксируйте сервер на лицевой стороне стойки. Затяните два винта **2**, расположенных на защелках стойки **1**.

## Лицевая сторона стойки




Рис. 10. Фиксация сервера на лицевой стороне стойки

## После завершения

1. Подключите шнуры питания и все отключенные кабели.

2. Включите сервер и все периферийные устройства. См. раздел [«Включение сервера» на странице 26](#).
3. Обновите конфигурацию сервера. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена дефлектора

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять и установить дефлектор.

**Примечание:** Если установлен радиатор повышенной мощности или модуль Воздушно-жидкостный модуль (L2AM), дефлекторы недоступны.

- [«Снятие дефлектора» на странице 36](#)
- [«Установка дефлектора» на странице 37](#)

## Снятие дефлектора

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять дефлектор.

### Об этой задаче

На серверах некоторых моделей дефлектор может быть не установлен. Дефлектор, который требуется снять, может отличаться от показанного на рисунках ниже, но способ снятия одинаков.

### S033



#### **ОСТОРОЖНО:**

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

### S017



#### **ОСТОРОЖНО:**

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.

- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Если в сервер предполагается установить модули памяти, сначала с него следует снять дефлектор.

## Процедура

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- Шаг 2. Если с задней стороны дефлектора установлен модуль питания флэш-памяти RAID, сначала отключите кабель этого модуля.
- Шаг 3. Возьмитесь за дефлектор и осторожно снимите его с сервера.




Рис. 11. Снятие дефлектора

**Внимание:** Использование сервера без дефлектора может привести к повреждению серверных компонентов. Для надлежащего охлаждения и правильного воздушного потока перед включением сервера следует установить дефлектор.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Установка дефлектора

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить дефлектор.

## Об этой задаче

На серверах некоторых моделей дефлектор может быть не установлен. Дефлектор, который требуется установить, может отличаться от показанного на рисунках ниже, однако метод установки один и тот же.

### **S033**



#### **ОСТОРОЖНО:**

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

### **S017**



#### **ОСТОРОЖНО:**

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### **Процедура**

Шаг 1. Если требуется установить модуль питания флэш-памяти RAID в задней части дефлектора, сначала установите дефлектор. См. раздел «[Установка модуля питания флэш-памяти RAID в дефлектор](#)» на [странице 243](#).

Шаг 2. Совместите зажимы на дефлекторе с гнездами на стенках для кабелей.




Рис. 12. Установка дефлектора

Шаг 3. Опустите дефлектор на раму и нажмите на дефлектор в направлении вниз, чтобы он надежно встал на место.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

---

## Замена объединительной панели

Ниже приведены сведения по снятию и установке объединительной панели.

- «Снятие передней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков» на странице 39
- «Установка передней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков» на странице 41
- «Снятие передней объединительной панели для 3,5-дюймовых дисков» на странице 42
- «Установка передней объединительной панели для 3,5-дюймовых дисков» на странице 44
- «Снятие передней объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF» на странице 45
- «Установка передней объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF» на странице 47
- «Снятие задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков» на странице 48
- «Установка задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков» на странице 50
- «Снятие объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм» на странице 52
- «Установка объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм» на странице 53

## Снятие передней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков

Ниже приведены сведения по снятию объединительной панели для четырех, восьми или десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков.

## Об этой задаче

Ниже описано, как снять объединительную панель для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков. Снятие объединительной панели для четырех или восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков выполняется аналогично.

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- Шаг 2. Извлеките из отсеков для дисков все установленные диски и заглушки. См. раздел «[Снятие 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска](#)» на [странице 93](#).
- Шаг 3. Отключите кабели от объединительной панели. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей»](#) на [странице 303](#). Если кабельные разъемы поставляются с пылезащитными колпачками, установите их назад.
- Шаг 4. Возьмитесь за объединительную панель и осторожно снимите ее с рамы.




Рис. 13. Снятие объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.



## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка передней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков

Ниже приведены сведения по установке объединительной панели для четырех, восьми или десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков.

### Об этой задаче

Ниже описано, как установить объединительную панель для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков. Установка объединительной панели для четырех или восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков выполняется аналогично.

### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится объединительная панель, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките объединительную панель из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Шаг 2. Совместите два штырька на объединительной панели с соответствующими отверстиями на раме.




Рис. 14. Установка объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

Шаг 3. Опустите объединительную панель в раму. Убедитесь, что штырьки проходят через отверстия и объединительная панель встала на место.

Шаг 4. Подключите кабели к блоку материнской платы и объединительной панели. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#). Если кабельные разъемы поставляются с пылезащитными колпачками, снимите их перед подключением кабелей.

## После завершения

1. Установите в отсеки для дисков все диски и заглушки дисков. См. раздел [«Установка 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска» на странице 95](#).
2. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Снятие передней объединительной панели для 3,5-дюймовых дисков

Ниже приведены сведения по снятию передней объединительной панели для 3,5-дюймовых дисков.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к

статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

## Процедура

**Примечание:** В зависимости от типа объединительная панель может выглядеть иначе, чем на рисунке в данном разделе.

Шаг 1. Подготовьте сервер.

- a. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.
- b. Извлеките отсек с вентиляторами компьютера для удобства работы. См. раздел «Снятие вентилятора компьютера» на странице 293.
- c. Извлеките из отсеков для дисков все установленные диски и заглушки (если имеются). См. раздел «Снятие 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска» на странице 93.

Шаг 2. Запишите, как подключены кабели на объединительной панели, а затем отключите все кабели от нее. См. раздел Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303. Если кабельные разъемы поставляются с пылезащитными колпачками, установите их назад.

Шаг 3. Снимите объединительную панель с рамы.




Рис. 15. Снятие объединительной панели для 3,5-дюймовых дисков

- a. 1 Открутите защелки, фиксирующие объединительную панель.
- b. 2 Слегка поверните объединительную панель в направлении назад, чтобы освободить ее из трех штырьков 1 на раме.
- c. 3 Аккуратно извлеките объединительную панель из рамы.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Установка передней объединительной панели для 3,5-дюймовых дисков

Ниже приведены сведения по установке передней объединительной панели для 3,5-дюймовых дисков.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHErZEi9I>.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится объединительная панель, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките объединительную панель из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Шаг 2. Опустите объединительную панель на место.




Рис. 16. Установка объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

- a. **1** Поместите объединительную панель под кабели переднего блока ввода-вывода, совместите ее с рамой и опустите ее в раму. Установите объединительную панель на место, слегка наклонив назад, чтобы три штырька **1** на раме прошли через три отверстия **2** в объединительной панели.
- b. **2** Закройте защелки, чтобы зафиксировать объединительную панель на месте.

Шаг 3. Подключите кабели к блоку материнской платы и объединительной панели. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#). Если кабельные разъемы поставляются с пылезащитными колпачками, снимите их перед подключением кабелей.

### После завершения

1. Установите в отсеки для дисков все диски и заглушки дисков. См. раздел [«Установка 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска» на странице 95](#).
2. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Снятие передней объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF

Ниже приведены сведения по снятию передней объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF.

### Об этой задаче

## Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.
- Шаг 2. Извлеките все установленные диски и отсеки для дисков из отсеков для дисков. См. раздел «Снятие оперативно заменяемого диска EDSFF» на странице 96.
- Шаг 3. Отключите кабели от объединительной панели. См. раздел «Объединительная панель с 16 отсеками для дисков EDSFF» на странице 530. Если кабельные разъемы поставляются с пылезащитными колпачками, установите их назад.
- Шаг 4. Снимите объединительную панель с рамы.




Рис. 17. Снятие объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF

- 1 Ослабьте винт.
- 2 Слегка сдвиньте объединительную панель, как показано на рисунке, и поднимите ее.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка передней объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF

Ниже приведены сведения по установке передней объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

- Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится объединительная панель, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките объединительную панель из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.
- Шаг 2. Подключите к объединительной панели кабели. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей»](#) на [странице 303](#).

Шаг 3. Опустите объединительную панель на место.




Рис. 18. Установка объединительной панели с 16 отсеками для дисков EDSFF

- a. **1** Совместите отверстие на объединительной панели со шпилькой на раме, а затем опустите и слегка сдвиньте панель, как показано на рисунке.
- b. **2** Закрепите объединительную панель винтом.

Шаг 4. Подключите кабели к блоку материнской платы и объединительной панели. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#). Если кабельные разъемы поставляются с пылезащитными колпачками, снимите их перед подключением кабелей.

## После завершения

1. Установите все диски и отсеки для дисков в отсеки для дисков. См. раздел [«Установка оперативно заменяемого диска EDSFF» на странице 99](#).
2. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Снятие задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков

Ниже приведены сведения по снятию задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).



- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Подготовьте сервер.

- а. Снимите верхний кожух. См. раздел [«Снятие верхнего кожуха»](#) на странице 297.
- б. Извлеките из отсеков для дисков все установленные диски и заглушки (если имеются). См. раздел [«Снятие 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска»](#) на странице 93.

Шаг 2. Аккуратно нажмите и удерживайте вкладку на заднем отсеке для оперативно заменяемых дисков (см. рисунок) и снимите дефлектор с заднего отсека для оперативно заменяемых дисков.




Рис. 19. Снятие дефлектора

- а. **1** Нажмите на язычок с одной стороны, чтобы отсоединить дефлектор.
- б. **2** Поднимите дефлектор, чтобы снять его с отсека для дисков.

Шаг 3. Запишите, как подключены кабели для задних 2,5-дюймовых дисков, а затем отключите все кабели от объединительных панелей. Сведения о прокладке кабелей объединительной панели см. в разделе [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей»](#) на странице 303.

Шаг 4. Осторожно извлеките заднюю объединительную панель для 2,5-дюймовых дисков из заднего отсека для оперативно заменяемых дисков.




Рис. 20. Снятие задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков

Ниже приведены сведения по установке задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится задняя объединительная панель, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките заднюю объединительную панель из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Шаг 2. Выровняйте заднюю объединительную панель относительно заднего отсека для оперативно заменяемых дисков и опустите ее в задний отсек для оперативно заменяемых дисков.




Рис. 21. Установка задней объединительной панели

Шаг 3. Подключите кабели к блоку материнской платы и объединительной панели. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#). Если кабельные разъемы поставляются с пылезащитными колпачками, снимите их перед подключением кабелей.

Шаг 4. Установите дефлектор на задний отсек для оперативно заменяемых дисков (см. рисунок).




Рис. 22. Установка дефлектора

- а. 1 Совместите край дефлектора с пазом на отсеке для дисков.
- б. 2 Нажмите на дефлектор и убедитесь, что он встал на место.

## После завершения

1. Установите в задний отсек для оперативно заменяемых дисков диски или заглушки для них. См. раздел [«Установка 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска» на странице 95](#).
2. Установите блок дисков в сервер. См. раздел [«Установка заднего блока для 2,5-дюймовых дисков» на странице 248](#).
3. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Снятие объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм

Ниже приведены сведения по снятию объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

**Примечание:** В зависимости от типа объединительные панели могут выглядеть иначе, чем на рисунке в данном разделе.

Шаг 1. Подготовьте сервер.

- а. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- б. Запишите, как подключены кабели для дисков толщиной 7 мм, а затем отключите все кабели от объединительных панелей. Сведения о прокладке кабелей объединительной панели см. в разделе «[Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм](#)» на [странице 327](#). Если кабельные разъемы поставляются с пылезащитными колпачками, установите их назад.

Шаг 2. Снимите объединительную панель для дисков толщиной 7 мм в верхней части.




Рис. 23. Снятие объединительной панели для дисков толщиной 7 мм (сверху)

- а. **1** Открутите два винта, как показано на рисунке.
- б. **2** Поднимите верхнюю объединительную панель и отложите ее в сторону.

Шаг 3. Снимите объединительную панель для дисков толщиной 7 мм в нижней части.




Рис. 24. Снятие объединительной панели для дисков толщиной 7 мм (снизу)

- a. 1 Открутите винт, как показано на рисунке.
- b. 2 Извлеките нижнюю объединительную панель из отсека, как показано на рисунке.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм

Ниже приведены сведения по установке объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находятся новые объединительные панели, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новые объединительные панели из упаковки и разместите их на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите нижнюю объединительную панель для дисков толщиной 7 мм.




Рис. 25. Установка объединительной панели для дисков толщиной 7 мм (снизу)

- a. **1** Совместите штырек на отсеке и слегка сдвиньте нижнюю объединительную панель в отсек, чтобы она встала на место.
- b. **2** Установите винт, как показано на рисунке.

Шаг 3. Установите верхнюю объединительную панель для дисков толщиной 7 мм.




Рис. 26. Установка объединительной панели для дисков толщиной 7 мм (сверху)

- a. **1** Опустите объединительную панель в отсек, как показано на рисунке.
- b. **2** Зафиксируйте верхнюю объединительную панель двумя винтами.

Шаг 4. Подключите кабели к блоку материнской платы и объединительной панели. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#). Если кабельные разъемы поставляются с пылезащитными колпачками, снимите их перед подключением кабелей.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена батарейки CMOS

Ниже приведены сведения по снятию и установке батарейки CMOS.

- «Снятие батарейки CMOS» на странице 55
- «Установка батарейки CMOS» на странице 58

## Снятие батарейки CMOS

Ниже приведены сведения по извлечению батарейки CMOS.

### Об этой задаче

В представленных ниже рекомендациях приведены сведения, которые необходимо принять во внимание при извлечении батарейки CMOS.

- Компания Lenovo разработала данный продукт с учетом техники безопасности. Во избежание возможной опасности с литиевой батарейкой CMOS следует обращаться надлежащим образом. При замене батарейки CMOS необходимо соблюдать местные постановления и нормы утилизации батареек.
- При замене оригинальной литиевой батарейки батарейкой с тяжелыми металлами примите во внимание следующие соображения, связанные с загрязнением окружающей среды. Батарейки и аккумуляторы, содержащие тяжелые металлы, нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Они бесплатно принимаются обратно производителем, дистрибьютором или соответствующим представителем для надлежащей переработки или утилизации.
- Чтобы заказать батарейки для замены, позвоните в центр поддержки или бизнес-партнеру. Номера телефонов службы поддержки Lenovo по регионам см. на странице <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

**Примечание:** После замены батарейки CMOS необходимо перенастроить сервер и переустановить системную дату и системное время.

## S004



### **ОСТОРОЖНО:**

Заменяйте литиевую батарейку только на компонент Lenovo с указанным номером или на батарейку эквивалентного типа, рекомендованного изготовителем. Если в системе есть модуль, содержащий литиевую батарейку, заменяйте его только на модуль того же типа, произведенный тем же изготовителем. В батарейке содержится литий, поэтому она может взорваться при неправильном использовании, обращении или утилизации.

*Запрещается:*

- Бросать или погружать батарейку в воду.
- Нагревать батарейку до температуры выше 100 °C (212 °F).
- Чинить или разбирать ее.

Утилизируйте батарейку в соответствии с правилами, установленными в вашей стране.

## S002



### **ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

### **Внимание:**

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### **Процедура**

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел [«Снятие верхнего кожуха» на странице 297](#).

Шаг 2. Снимите все компоненты и отключите все кабели, которые препятствуют доступу к батарейке CMOS.

Шаг 3. Найдите батарейку CMOS. См. [«Разъемы блока материнской платы» на странице 550](#).



Шаг 4. Откройте зажим батарейки, как показано на рисунке, и осторожно вытащите батарейку CMOS из гнезда.

**Внимание:**

- При неправильном извлечении батарейки CMOS можно повредить гнездо на процессорной плате. При любом повреждении гнезда может потребоваться замена процессорной платы.
- Не наклоняйте и не выдавливайте батарейку CMOS с чрезмерным усилием.




Рис. 27. Положительный и отрицательный полюса на гнезде батарейки CMOS

**Примечание:** Перед извлечением батарейки CMOS из гнезда и ее установкой в гнездо обратите внимание на различие между положительным и отрицательным полюсами. Для этого воспользуйтесь приведенным выше рисунком.




Рис. 28. Извлечение батарейки CMOS

1. **1** Извлеките батарейку CMOS из гнезда с помощью шлицевой отвертки.
2. **2** Снимите батарейку CMOS.

**После завершения**

1. Установите новую батарейку CMOS. См. раздел «Установка батарейки CMOS» на странице 58.
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.
3. Утилизируйте батарейку CMOS в соответствии с правилами, установленными в вашей стране.

**Демонстрационное видео**

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка батарейки CMOS

Ниже приведены сведения по установке батарейки CMOS.

### Об этой задаче

В следующих советах представлены сведения, которые необходимо принять во внимание при установке батарейки CMOS.

- Компания Lenovo разработала данный продукт с учетом техники безопасности. Во избежание возможной опасности с литиевой батарейкой CMOS следует обращаться надлежащим образом. При замене батарейки CMOS необходимо соблюдать местные постановления и нормы утилизации батареек.
- При замене оригинальной литиевой батарейки батарейкой с тяжелыми металлами примите во внимание следующие соображения, связанные с загрязнением окружающей среды. Батарейки и аккумуляторы, содержащие тяжелые металлы, нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Они бесплатно принимаются обратно производителем, дистрибьютором или соответствующим представителем для надлежащей переработки или утилизации.
- Чтобы заказать батарейки для замены, позвоните в центр поддержки или бизнес-партнеру. Номера телефонов службы поддержки Lenovo по регионам см. на странице <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist>.

**Примечание:** После замены батарейки CMOS необходимо перенастроить сервер и переустановить системную дату и системное время.

### S004



#### **ОСТОРОЖНО:**

Заменяйте литиевую батарейку только на компонент Lenovo с указанным номером или на батарейку эквивалентного типа, рекомендованного изготовителем. Если в системе есть модуль, содержащий литиевую батарейку, заменяйте его только на модуль того же типа, произведенный тем же изготовителем. В батарейке содержится литий, поэтому она может взорваться при неправильном использовании, обращении или утилизации.

*Запрещается:*

- Бросать или погружать батарейку в воду.
- Нагревать батарейку до температуры выше 100 °C (212 °F).
- Чинить или разбирать ее.

Утилизируйте батарейку в соответствии с правилами, установленными в вашей стране.

**ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.


**Внимание:**

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

**Процедура**

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится батарейка CMOS, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките батарейку CMOS из упаковки.

Шаг 2. Установите батарейку CMOS. Убедитесь, что батарейка CMOS встала на место.



**Примечание:** Перед установкой батарейки в гнездо убедитесь, что ее положительная сторона направлена вверх.

1. **1** Наклоните батарейку и вставьте ее в гнездо положительной стороной вверх так, чтобы она плотно прилегала к металлической защелке.
2. **2** Нажмите на батарейку в направлении вниз, чтобы она защелкнулась в гнезде.

Рис. 29. Установка батарейки CMOS

**После завершения**

1. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

2. С помощью программы Setup Utility установите дату, время и пароли.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена отсека для дисков EDSFF

Ниже приведены сведения по снятию и установке отсека для дисков EDSFF.

- [«Снятие отсека для дисков EDSFF» на странице 60](#)
- [«Установка отсека для дисков EDSFF» на странице 61](#)

## Снятие отсека для дисков EDSFF

Ниже приведены сведения по снятию отсека для дисков EDSFF.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

- Шаг 1. Если установлена защитная панель, сначала снимите ее. См. раздел [«Снятие защитной панели» на странице 266](#).
- Шаг 2. Найдите отсек для дисков EDSFF, который необходимо снять, и снимите все установленные в него диски EDSFF. См. раздел [«Снятие оперативно заменяемого диска EDSFF» на странице 96](#).

Шаг 3. Снимите отсек для дисков EDSFF с рамы.




Рис. 30. Снятие отсека для дисков EDSFF

- a. 1 Нажмите на выдвинутый язычок на другой стороне передней части рамы.
- b. 2 Выдвиньте отсек для дисков EDSFF из передней части рамы.

### После завершения

1. Установите новый отсек для дисков EDSFF. См. раздел «[Установка отсека для дисков EDSFF](#)» на [странице 61](#).
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка отсека для дисков EDSFF

Ниже приведены сведения по установке отсека для дисков EDSFF.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).

- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится отсек для дисков EDSFF, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките отсек для дисков EDSFF из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Вставьте блок панели диагностики в переднюю часть рамы, как показано на рисунке. Убедитесь, что он встал на место.




Рис. 31. Установка отсека для дисков EDSFF

Шаг 3. Снимите кожух отсека для дисков EDSFF.




Рис. 32. Снятие кожуха отсека для дисков EDSFF

- а. 1 Откройте ручку, как показано на рисунке.
- б. 2 Возьмитесь за ручку и снимите кожух отсека для дисков.

Шаг 4. Установите диски EDSFF в отсек для дисков EDSFF. См. раздел [«Установка оперативно заменяемого диска EDSFF»](#) на странице 99.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов»](#) на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---






## Замена переднего блока платы-адаптера Riser

Полный передний блок платы-адаптера Riser состоит из двух передних отсеков плат-адаптеров Riser, двух передних плат-адаптеров Riser и двух адаптеров PCIe. В этом разделе представлены сведения по снятию и сборке переднего блока платы-адаптера Riser.

### Конфигурация передней панели сервера и блоки плат-адаптеров Riser

В этом разделе представлены взаимосвязи между конфигурацией передней панели сервера и блоками плат-адаптеров Riser.

Табл. 13. Конфигурация передней панели сервера и блоки плат-адаптеров Riser

Конфигурация передней панели сервера	Блок платы-адаптера Riser 3	Блок платы-адаптера Riser 4
 <p>Рис. 33. Два передних гнезда PCIe</p>	 <p>Рис. 34. Скоба платы-адаптера Riser 3 LP</p>  <p>Рис. 35. Плата-адаптер Riser 3</p>	 <p>Рис. 36. Скоба платы-адаптера Riser 4 FH</p>  <p>Рис. 37. Плата-адаптер Riser 4</p>

- [«Замена переднего отсека платы-адаптера Riser» на странице 64](#)
- [«Замена передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe» на странице 67](#)

## Замена переднего отсека платы-адаптера Riser

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять и установить передний отсек платы-адаптера Riser.

- [«Снятие переднего отсека платы-адаптера Riser» на странице 64](#)
- [«Установка переднего отсека платы-адаптера Riser» на странице 65](#)

## Снятие переднего отсека платы-адаптера Riser

В этом разделе приведены инструкции по снятию компонента «передний отсек платы-адаптера Riser».

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух (см. раздел [«Снятие верхнего кожуха» на странице 297](#)).



Шаг 2. Отключите кабели, подключенные к процессорной плате (см. раздел «Передний блок платы-адаптера Riser» на странице 317).

Шаг 3. Снимите передний отсек платы-адаптера Riser.




Рис. 38. Снятие переднего отсека платы-адаптера Riser

- а. 1 Ослабьте винт с задней стороны передний отсек платы-адаптера Riser.
- б. 2 Извлеките передний отсек платы-адаптера Riser из рамы.

Шаг 4. Снимите передний блок платы-адаптера Riser и адаптер PCIe с передний отсек платы-адаптера Riser (см. раздел «Снятие передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe» на странице 67).

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка переднего отсека платы-адаптера Riser

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить компонент «передний отсек платы-адаптера Riser».

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Установите передний блок платы-адаптера Riser и адаптер PCIe на передний отсек платы-адаптера Riser (см. раздел «Установка передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe» на странице 69).

Шаг 2. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.

Шаг 3. Установите передний отсек платы-адаптера Riser.




Рис. 39. Установка переднего отсека платы-адаптера Riser

- а. 1 Вставьте передний отсек платы-адаптера Riser в раму.
- б. 2 Затяните винт с задней стороны передний отсек платы-адаптера Riser, чтобы зафиксировать его в раме.

### После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов»](#) на странице 301.

### **Демонстрационное видео**

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## **Замена передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe**

В этом разделе приведены инструкции по снятию и установке переднего блока платы-адаптера Riser и адаптера PCIe.

- [«Снятие передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe»](#) на странице 67
- [«Установка передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe»](#) на странице 69

### **Снятие передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe**

В этом разделе приведены инструкции по снятию передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe.

### **Об этой задаче**

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке»](#) на странице 1 и [«Контрольный список по проверке безопасности»](#) на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера»](#) на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### **Процедура**

- Шаг 1. Снимите передний отсек платы-адаптера Riser (см. раздел [«Снятие переднего отсека платы-адаптера Riser»](#) на странице 64).
- Шаг 2. Отделите низкопрофильный отсек платы-адаптера Riser от отсека платы-адаптера Riser максимальной высоты.




Рис. 40. Отделение двух отсеков

- a. 1 Ослабьте винт, фиксирующий низкопрофильный отсек на отсеке максимальной высоты.
- b. 2 Наклоните отсек и поднимите его.

Шаг 3. Снимите адаптер PCIe с отсека платы-адаптера Riser.




Рис. 41. Снятие адаптера PCIe

- a. 1 Переведите защелку на отсеке платы-адаптера Riser в открытое положение.
- b. 2 Отсоедините адаптер PCIe от отсека.

Шаг 4. Отключите кабели от платы-адаптера Riser. Дополнительные сведения см. в разделе «Передний блок платы-адаптера Riser» на странице 317.

Шаг 5. Повторите предыдущие два шага с отсеком максимальной высоты.

Шаг 6. Снимите платы-адаптеры Riser с обоих отсеков плат-адаптеров Riser.




Рис. 42. Снятие платы-адаптера Riser с низкопрофильного отсека




Рис. 43. Снятие платы-адаптера Riser с отсека максимальной высоты

- a. ① Снимите два винта, фиксирующие плату-адаптер Riser на отсеке.
- b. ② Снимите плату-адаптер Riser.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe

В этом разделе приведены инструкции по установке передней платы-адаптера Riser и адаптера PCIe.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится передняя плата-адаптер Riser и адаптер PCIe, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките переднюю плату-адаптер Riser и адаптер PCIe из упаковки и разместите их на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите передние платы-адаптеры Riser в оба отсека.




Рис. 44. Установка платы-адаптера Riser в низкопрофильный отсек




Рис. 45. Установка платы-адаптера Riser в отсек максимальной высоты

- a. 1 Совместите отверстия для винтов на платах-адаптерах Riser с соответствующими отверстиями на отсеках.
- b. 2 Закрепите платы-адаптеры Riser на отсеках двумя винтами.

Шаг 3. Подключите кабели к платам-адаптерам Riser. Дополнительные сведения см. в разделе «Передний блок платы-адаптера Riser» на странице 317.

Шаг 4. Установите адаптер PCIe в отсек платы-адаптера Riser.




Рис. 46. Установка адаптера PCIe

- a. 1 Переведите защелку на отсеке платы-адаптера Riser в открытое положение.
- b. 2 Совместите адаптер PCIe с гнездом PCIe на плате-адаптере Riser. Затем аккуратно нажмите на адаптер PCIe, чтобы он плотно вошел в гнездо.
- c. 3 Переведите защелку на отсеке платы-адаптера Riser в закрытое положение.

Шаг 5. Повторите предыдущий шаг с отсеком максимальной высоты.

Шаг 6. Выполните сборку низкопрофильного отсека платы-адаптера Riser и отсека платы-адаптера Riser максимальной высоты.




Рис. 47. Сборка двух отсеков плат-адаптеров Riser

- a. 1 Наклоните низкопрофильный отсек и вставьте его в защелку на отсеке максимальной высоты.
- b. 2 Опустите низкопрофильный отсек и совместите отверстия для винтов.
- c. 3 Затяните винт и убедитесь, что низкопрофильный отсек зафиксирован.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена переднего модуля OCP и карт интерпозера OCP

Некоторые модели серверов поддерживают передний модуль OCP. Передний модуль OCP и передняя и задняя карты интерпозера OCP созависимы. В этом разделе приведены инструкции по снятию и установке переднего модуля OCP, а также передней и задней карт интерпозера OCP.

- «Замена переднего модуля OCP» на странице 72
- «Замена карт интерпозера OCP» на странице 75

## Замена переднего модуля OCP

В этом разделе приведены инструкции по снятию и установке переднего модуля OCP.

- «Снятие переднего модуля OCP» на странице 73
- «Установка переднего модуля OCP» на странице 74



**Примечание:** Модуль ОСР доступен только в некоторых моделях.

## Снятие переднего модуля ОСР

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять передний модуль ОСР.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Снимите передний модуль ОСР.




Рис. 48. Снятие переднего модуля ОСР

- а. **1** Ослабьте барашковый винт, фиксирующий модуль ОСР. При необходимости используйте отвертку.
- б. **2** Извлеките модуль ОСР.

### После завершения

1. Установите новый передний модуль ОСР или заглушку модуля. См. раздел [«Установка переднего модуля ОСР» на странице 74](#).
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

### **Демонстрационное видео**

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## **Установка переднего модуля ОСР**

В этом разделе приведены инструкции по установке переднего модуля ОСР.

### **Об этой задаче**

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### **Процедура**

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится модуль ОСР, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките модуль ОСР из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите передний модуль ОСР.

**Примечание:** Убедитесь, что адаптер Ethernet встал на место и винт-барашек надежно затянут. В противном случае качественное подключение модуля ОСР не гарантируется, и он может не работать.




Рис. 49. Установка переднего модуля OCP

- а. **1** Нажмите на модуль OCP с помощью ручки слева, чтобы полностью вставить его в разъем на передней карте интерпозера OCP.
- б. **2** Полностью затяните барашковый винт, чтобы закрепить адаптер. При необходимости используйте отвертку.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на [странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Замена карт интерпозера OCP

В этом разделе приведены инструкции по снятию и установке передней и задней карт интерпозера OCP.

- «[Снятие передней карты интерпозера OCP](#)» на [странице 75](#)
- «[Установка передней карты интерпозера OCP](#)» на [странице 77](#)
- «[Снятие задней карты интерпозера OCP](#)» на [странице 78](#)
- «[Установка задней карты интерпозера OCP](#)» на [странице 79](#)

## Снятие передней карты интерпозера OCP

В этом разделе приведены инструкции по снятию передней карты интерпозера OCP.

## Об этой задаче

## Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.

Шаг 2. Снимите передний отсек платы-адаптера Riser. См. раздел «Снятие переднего отсека платы-адаптера Riser» на странице 64.

Шаг 3. Снимите передний модуль OCP. См. раздел «Снятие переднего модуля OCP» на странице 73.

Шаг 4. Снимите переднюю карту интерпозера OCP.




Рис. 50. Снятие передней карты интерпозера OCP

- а. 1 Отключите разъем SIDEBAND, чтобы получить доступ к винту снизу.
- б. 2 Ослабьте четыре винта.
- в. 3 Извлеките переднюю карту интерпозера OCP из рамы, потянув вверх.

Шаг 5. Отключите кабели на передней карте интерпозера OCP. Дополнительные сведения см. в разделе «Карта интерпозера OCP» на странице 319.

## После завершения

1. Установите новую переднюю карту интерпозера OCP. См. раздел «Установка передней карты интерпозера OCP» на странице 77.
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка передней карты интерпозера OCP

В этом разделе приведены инструкции по установке передней карты интерпозера OCP.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

- Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится передняя карта интерпозера OCP, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките переднюю карту интерпозера OCP из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.
- Шаг 2. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- Шаг 3. Подключите кабели к передней карте интерпозера OCP. Дополнительные сведения см. в разделе «[Карта интерпозера OCP](#)» на [странице 319](#).
- Шаг 4. Установите переднюю карту интерпозера OCP в раму.




Рис. 51. Установка передней карты интерпозера OCP

- а. **1** Поместите переднюю карту интерпозера OCP на раму и совместите отверстия для винтов.
- б. **2** Затяните четыре винта.

- с. **3** Подключите разъем SIDEBAND.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Снятие задней карты интерпозера OCP

В этом разделе приведены инструкции по снятию задней карты интерпозера OCP.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.

Шаг 2. Отключите кабели на задней карте интерпозера OCP. Дополнительные сведения см. в разделе «Карта интерпозера OCP» на странице 319.

Шаг 3. Снимите заднюю карту интерпозера OCP.




Рис. 52. Снятие задней карты интерпозера OCP

- а. **1** Ослабьте винт, фиксирующий заднюю карту интерпозера OCP.

- б. 2 Нажмите и удерживайте синюю защелку. Извлеките заднюю карту интерпозера OCP из рамы за защелку.

## После завершения

1. Установите новую заднюю карту интерпозера OCP. См. раздел «Установка задней карты интерпозера OCP» на странице 79.
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка задней карты интерпозера OCP

В этом разделе приведены инструкции по установке задней карты интерпозера OCP.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

- Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится задняя карта интерпозера OCP, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките заднюю карту интерпозера OCP из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.
- Шаг 2. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.
- Шаг 3. Установите заднюю карту интерпозера OCP.




Рис. 53. Установка задней карты интерпозера OCP

- a. **1** Вставьте заднюю карту интерпозера OCP в гнездо до упора.
- b. **2** Затяните винт, фиксирующий заднюю карту интерпозера OCP.

Шаг 4. Подключите кабели к задней карте интерпозера OCP. Дополнительные сведения см. в разделе [«Карта интерпозера OCP» на странице 319](#).

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена переднего модуля ввода-вывода

Ниже приведены сведения по снятию и установке переднего модуля ввода-вывода.

- [«Снятие переднего модуля ввода-вывода» на странице 80](#)
- [«Установка переднего модуля ввода-вывода» на странице 81](#)
- [«Снятие блока встроенной панели диагностики» на странице 82](#)
- [«Установка блока встроенной панели диагностики» на странице 84](#)
- [«Снятие внешнего кабеля LCD \(рама с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков\)» на странице 85](#)
- [«Установка внешнего кабеля LCD \(рама с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков\)» на странице 88](#)

## Снятие переднего модуля ввода-вывода

Ниже приведены сведения по снятию переднего модуля ввода-вывода.

### Об этой задаче

Ниже показано, как снять передний модуль ввода-вывода с панелью диагностики. Снятие других передних модулей ввода-вывода выполняется аналогично.

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел [«Снятие верхнего кожуха» на странице 297](#).

Шаг 2. Если установлена защитная панель, снимите ее. См. раздел [«Снятие защитной панели» на странице 266](#).

Шаг 3. Отсоедините кабели переднего блока ввода-вывода от процессорной платы.



Шаг 4. Снимите передний модуль ввода-вывода.




Рис. 54. Снятие переднего модуля ввода-вывода с 2,5-дюймовой рамы




Рис. 55. Снятие переднего модуля ввода-вывода с 3,5-дюймовой рамы

- a. 1 Открутите винты, фиксирующие передний модуль ввода-вывода.
- b. 2 Выдвиньте передний модуль ввода/вывода из передней части рамы.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка переднего модуля ввода-вывода

Ниже приведены сведения по установке переднего модуля ввода-вывода.

### Об этой задаче

Ниже показано, как установить передний модуль ввода-вывода с панелью диагностики. Установка других передних модулей ввода-вывода выполняется аналогично.

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится передний модуль ввода-вывода, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките передний модуль ввода-вывода из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите передний модуль ввода-вывода.




Рис. 56. Установка переднего модуля ввода-вывода в 2,5-дюймовую раму




Рис. 57. Установка переднего модуля ввода-вывода в 3,5-дюймовую раму

- a. 1 Вставьте передний модуль ввода-вывода в переднюю часть рамы.
- b. 2 Зафиксируйте передний модуль ввода-вывода винтами.

## После завершения

1. Подключите кабели переднего блока ввода-вывода к процессорной плате. См. раздел «[Передний модуль ввода-вывода](#)» на [странице 315](#).
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на [странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Снятие блока встроенной панели диагностики

Ниже приведены сведения по снятию блока встроенной панели диагностики.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.

Шаг 2. Если установлена защитная панель, снимите ее. См. раздел «Снятие защитной панели» на странице 266.

Шаг 3. Снимите блок встроенной панели диагностики с рамы.




Рис. 58. Снятие блока встроенной панели диагностики

- a. 1 Нажмите на выдвинутый язычок на другой стороне передней части рамы.
- b. 2 Выдвиньте блок из передней части рамы.

Шаг 4. Снимите встроенную панель диагностики с предназначенного для нее блока.




Рис. 59. Снятие ЖК-панели диагностики

- a. 1 Нажмите на защелки, как показано на рисунке.
- b. 2 Потяните встроенную панель диагностики за ручку, чтобы извлечь ее из блока.

## После завершения

1. Установите новый блок встроенной панели диагностики или заглушку. См. раздел [«Установка блока встроенной панели диагностики» на странице 84](#).
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка блока встроенной панели диагностики

Ниже приведены сведения по установке блока панели диагностики.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится блок панели диагностики, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките блок из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Если в передней части рамы установлена заглушка, снимите ее, как показано на рисунке.




Рис. 60. Снятие заглушки

Шаг 3. Вставьте встроенную панель диагностики в предназначенный для нее блок. Убедитесь, что панель встала на место в блоке.




Рис. 61. Установка встроенной панели диагностики в предназначенный для нее блок

Шаг 4. Вставьте блок панели диагностики в переднюю часть рамы, как показано на рисунке. Убедитесь, что он встал на место.




Рис. 62. Установка блока панели диагностики

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на странице 301.


## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Снятие внешнего кабеля LCD (рама с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков)


Ниже приведены сведения по снятию внешнего кабеля LCD.

Внешний кабель LCD в конфигурации рамы с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков является дополнительным. Можно установить или снять кабель в соответствии с фактическими потребностями. Сведения о расположении внешнего кабеля LCD см. на виде спереди ниже:



**1** Разъем внешнего кабеля LCD

Рис. 63. Вид спереди с установленным кабелем



**1** Заглушка для разъема внешнего кабеля LCD

Рис. 64. Вид спереди с установленной заглушкой

**Примечание:** Перед установкой кабеля сначала снимите заглушку. После снятия кабеля установите заглушку.

## Об этой задаче

Ниже показано, как снять внешний кабель LCD с рамы.

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

## Процедура

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.
- Шаг 2. Если установлена защитная панель, снимите ее. См. раздел «Снятие защитной панели» на странице 266.
- Шаг 3. Отключите внешний кабель LCD от процессорной платы.
- Шаг 4. Чтобы лучше рассмотреть защелку разъема кабеля внутри рамы, сначала снимите передний модуль ввода-вывода.




Рис. 65. Снятие переднего модуля ввода-вывода

- a. 1 Открутите винты, фиксирующие передний модуль ввода-вывода.
- b. 2 Выдвиньте передний модуль ввода/вывода из передней части рамы.

Шаг 5. Снимите внешний кабель LCD.




Рис. 66. Снятие внешнего кабеля LCD

- a. 1 Потрогайте защелку разъема кончиком шлицевой отвертки (3 или 4 мм), чтобы отсоединить разъем от рамы.
- b. 2 Извлеките кабель с задней стороны.

Шаг 6. Установите передний модуль ввода-вывода назад в раму.




Рис. 67. Установка модуля ввода-вывода

- a. **1** Вставьте передний модуль ввода-вывода в переднюю часть рамы.
- b. **2** Зафиксируйте передний модуль ввода-вывода винтами.


## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Установка внешнего кабеля LCD (рама с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков)


Ниже приведены сведения по установке внешнего кабеля LCD.

Внешний кабель LCD в конфигурации рамы с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков является дополнительным. Можно установить или снять кабель в соответствии с фактическими потребностями. Сведения о расположении внешнего кабеля LCD см. на виде спереди ниже:



**1** Разъем внешнего кабеля LCD

Рис. 68. Вид спереди с установленным кабелем



**1** Заглушка для разъема внешнего кабеля LCD

Рис. 69. Вид спереди с установленной заглушкой

**Примечание:** Перед установкой кабеля сначала снимите заглушку. После снятия кабеля установите заглушку.

## Об этой задаче

Ниже показано, как снять внешний кабель LCD с рамы.

**Внимание:**



- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится внешний кабель LCD, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките внешний кабель LCD из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите внешний кабель LCD.




Рис. 70. Установка внешнего кабеля LCD

**Примечание:** Передняя и задняя стороны разъема для внешнего гнезда диагностики отличаются, поэтому подключаться необходимо с передней стороны.

При подключении вставьте разъем в раму лицевой стороной вверх. См. рисунок выше.

### После завершения

1. Подключите внешний кабель LCD к процессорной плате. См. раздел Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

## Замена гайки Torx T30 радиатора

Ниже приведены сведения по снятию и установке гайки Torx T30 радиатора.

### Снятие гайки Torx T30 радиатора

Эта задача содержит инструкции по снятию полиэфирэфиркетонной (PEEK) гайки Torx T30 с радиатора.

#### Об этой задаче

##### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Не касайтесь контактов процессора. Загрязнения на контактах процессора, например жир с кожи, могут приводить к сбоям соединений.

**Примечание:** Радиатор, процессор и держатель процессора вашей системы могут отличаться от показанных на рисунках.

#### Процедура

Шаг 1. Выполните подготовительные действия для этой задачи.

- а. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- б. Снимите дефлектор. См. раздел «[Снятие дефлектора](#)» на [странице 36](#).
- с. Снимите модуль РНМ. См. раздел «[Снятие процессора и радиатора](#)» на [странице 222](#).

Шаг 2. Снимите гайку Torx T30.




Рис. 71. Снятие гайки Torx T30 с радиатора

**Примечание:** Не касайтесь позолоченных контактов внизу процессора.

- а. **1** Поверните металлическую ручку для защиты от опрокидывания в направлении внутрь.

- b. 2 Нажмите на верхний край гайки Torx T30 в направлении к центру радиатора до упора.
- c. 3 Снимите гайку Torx T30.

**Внимание:** Осмотрите снятую гайку Torx T30. Если на гайке есть трещины или повреждения, убедитесь, что внутри сервера не осталось мусора или осколков.

## После завершения

1. Установите новую гайку Torx T30. См. раздел «Установка гайки Torx T30 радиатора» на странице 91.
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка гайки Torx T30 радиатора

Эта задача содержит инструкции по установке полиэфирэфиркетонной (PEEK) гайки Torx T30 на радиатор.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на странице 1 и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Не касайтесь контактов процессора. Загрязнения на контактах процессора, например жир с кожи, могут приводить к сбоям соединений.

**Примечание:** Радиатор, процессор и держатель процессора вашей системы могут отличаться от показанных на рисунках.

**Загрузка микропрограммы и драйвера:** после замены компонента, возможно, потребуется обновить микропрограмму или драйвер.

- Чтобы получить доступ к последним обновлениям микропрограммы и драйверов вашего сервера, перейдите по ссылке <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/>.
- Дополнительные сведения об инструментах обновления микропрограммы см. в разделе «Обновление микропрограммы» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

## Процедура

Шаг 1. Установите гайку Torx T30.




Рис. 72. Установка гайки Torx T30 в радиатор

**Примечание:** Не касайтесь позолоченных контактов внизу процессора.

- a. ❶ Поверните металлическую ручку для защиты от опрокидывания в направлении внутрь.
- b. ❷ Расположите гайку Torx T30 под металлической ручкой для защиты от опрокидывания, затем совместите гайку Torx T30 с гнездом под углом, как показано на рисунке.
- c. ❸ Надавите на нижний край гайки Torx T30, чтобы вставить ее в гнездо до щелчка. Убедитесь, что гайка Torx T30 закреплена под четырьмя защелками в гнезде.

## После завершения

1. Установите модуль PHM. См. раздел «Установка процессора и радиатора» на странице 228.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена оперативно заменяемого диска

Ниже приведены сведения по снятию и установке оперативно заменяемого диска. Оперативно заменяемый диск можно извлечь или установить, не выключая сервер, что помогает избежать продолжительного перерыва в работе системы.

### Примечания:

- Термин «оперативно заменяемый диск» относится ко всем поддерживаемым типам оперативно заменяемых жестких, твердотельных дисков и дисков NVMe.
- Используйте любую документацию, поставляемую с диском, и следуйте приведенным в ней инструкциям, а также инструкциям в данном разделе.

- Для защиты от электромагнитных помех и охлаждения сервера все отсеки для дисков должны быть закрыты или заняты. Свободные отсеки закрываются панелями защиты от электромагнитных помех или заглушками дисков. При установке дисков сохраняйте все снятые с них заглушки для использования в будущем для закрытия свободных отсеков.
- Во избежание повреждения разъемов диска при каждой установке и каждом снятии диска следует убедиться, что верхний кожух установлен и полностью закрыт.

## Снятие 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска

Ниже приведены сведения по снятию 2,5-дюймового или 3,5-дюймового оперативно заменяемого диска.

### Об этой задаче

Ниже приведены сведения, которые необходимо принять во внимание при выполнении этой задачи:

- Убедитесь в создании резервной копии данных диска, особенно если он входит в RAID-массив.
  - Перед внесением изменений в диски, адаптеры RAID или объединительные панели дисков создайте резервную копию всех важных данных, хранящихся на дисках.
  - Перед извлечением любого компонента массива RAID создайте резервную копию всей информации о конфигурации RAID.
- Если необходимо снять один или несколько дисков NVMe, рекомендуется сначала выключить их в разделе «Безопасное извлечение устройств и дисков» (Windows) или filesystem (Linux). Выполните вход в XClarity Controller и перейдите в меню **Хранилище**, чтобы определить и найти тип диска и соответствующий номер отсека для диска. Если рядом с номерами отсеков для дисков указано NVMe, это означает, что установленные диски являются дисками NVMe.

### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Чтобы обеспечить достаточное охлаждение системы, не используйте сервер в течение более двух минут без установленных во все отсеки дисков или заглушек дисков.

### Процедура

Шаг 1. Если установлена защитная панель, сначала снимите ее. См. раздел [«Снятие защитной панели» на странице 266](#).

Шаг 2. Снимите оперативно заменяемый диск.




Рис. 73. Снятие оперативно заменяемого диска

- a. 1 Переместите защелку влево, чтобы открыть ручку лотка для дисков.
- b. 2 Откройте ручку диска.
- c. 3 Выдвиньте диск из отсека.

## После завершения

1. Установите заглушку дисководов или новый диск, чтобы закрыть отсек для диска.




Рис. 74. Установка заглушки диска

2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска

Ниже приведены сведения по установке 2,5-дюймового или 3,5-дюймового оперативно заменяемого диска.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится диск, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките диск из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

**Примечание:** Убедитесь, что при установке диска соблюдаются следующие правила: «[Технические правила для дисков](#)» на [странице 18](#).

Шаг 2. Снимите заглушку диска с отсека для диска и сохраните ее в надежном месте.




Рис. 75. Снятие заглушки диска



Шаг 3. Установите диск в отсек для диска.




Рис. 76. Установка оперативно заменяемого диска

- a. **1** Убедитесь, что ручка лотка диска находится в открытом положении. Вставьте диск в отсек для диска до упора.
- b. **2** Закройте ручку лотка для диска, чтобы зафиксировать диск.

Шаг 4. Посмотрите на светодиодные индикаторы диска, чтобы убедиться в том, что диск работает нормально. Подробные сведения см. в разделе «Светодиодные индикаторы на дисках» в *Руководстве пользователя*.

Шаг 5. При необходимости затем установите дополнительные оперативно заменяемые диски.

## После завершения

1. Установите защитную панель на место, если она была снята. См. раздел «[Установка защитной панели](#)» на [странице 268](#).
2. При необходимости настройте RAID с помощью программы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. в разделе: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Снятие оперативно заменяемого диска EDSFF

Ниже приведены сведения по снятию диска EDSFF.

## Об этой задаче

Ниже приведены сведения, которые необходимо принять во внимание при выполнении этой задачи:



- Убедитесь в создании резервной копии данных диска, особенно если он входит в RAID-массив.
  - Перед внесением изменений в диски, адаптеры RAID или объединительные панели дисков создайте резервную копию всех важных данных, хранящихся на дисках.
  - Перед извлечением любого компонента массива RAID создайте резервную копию всей информации о конфигурации RAID.
- Если необходимо снять один или несколько дисков NVMe, рекомендуется сначала выключить их в разделе «Безопасное извлечение устройств и дисков» (Windows) или filesystem (Linux). Выполните вход в XClarity Controller и перейдите в меню **Хранилище**, чтобы определить и найти тип диска и соответствующий номер отсека для диска. Если рядом с номерами отсеков для дисков указано NVMe, это означает, что установленные диски являются дисками NVMe.

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Чтобы обеспечить достаточное охлаждение системы, не используйте сервер в течение более двух минут без установленных во все отсеки дисков или заглушек дисков.

#### **Процедура**

Шаг 1. Если установлена защитная панель, сначала снимите ее. См. раздел [«Снятие защитной панели» на странице 266](#).

Шаг 2. Снимите кожух отсека для дисков EDSFF.




Рис. 77. Снятие кожуха отсека для дисков EDSFF

- a. 1 Откройте ручку, как показано на рисунке.
- b. 2 Возьмитесь за ручку и снимите кожух отсека для дисков.

Шаг 3. Снимите диск EDSFF.




Рис. 78. Снятие диска EDSFF

- a. 1 Сдвиньте защелку, как показано на рисунке, чтобы открыть ручку лотка для дисков.
- b. 2 Возьмитесь за ручку и вытащите диск из отсека для диска.

## После завершения

1. Установите новый диск или кожух отсека для диска, чтобы закрыть отсек.




Рис. 79. Установка заглушки диска EDSFF

2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка оперативно заменяемого диска EDSFF

Ниже приведены сведения по установке диска EDSFF.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится диск, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките диск из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Снимите заглушку диска с отсека для диска и сохраните ее в надежном месте.




Рис. 80. Снятие заглушки диска EDSFF

- а. 1 Нажмите на защелку, чтобы отсоединить фиксатор диска от отсека.
- б. 2 Снимите заглушку, потянув за нее.

Шаг 3. Установите диск EDSFF.




Рис. 81. Установка диска EDSFF

- а. 1 Убедитесь, что ручка лотка диска находится в открытом положении. Вставьте диск в отсек для диска до упора.
- б. 2 Закройте ручку лотка для диска, чтобы зафиксировать диск.

Шаг 4. При необходимости затем установите дополнительные диски EDSFF.

Шаг 5. Установите кожух отсека для дисков EDSFF.




Рис. 82. Установка кожуха отсека для дисков EDSFF

## После завершения

1. Установите на место защитную панель, если она была снята. См. раздел «Установка защитной панели» на странице 268.
2. При необходимости настройте RAID с помощью программы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. в разделе: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена оперативно заменяемого блока питания

Ниже приведены сведения по снятию и установке оперативно заменяемого блока питания.

## Снятие оперативно заменяемого блока питания


Ниже приведены сведения по снятию модуля блока питания.

## Об этой задаче

Если модуль блока питания, который требуется снять, является единственным установленным модулем блока питания, это не оперативно заменяемый модуль блока питания. Перед его снятием необходимо выключить сервер. Для обеспечения режима резервирования или возможности оперативной замены установите дополнительный оперативно заменяемый блок питания.

## Информация по технике безопасности для блоков питания переменного тока

### S035



#### **ОСТОРОЖНО:**

Никогда не снимайте кожух с блока питания или любого узла, снабженного этой этикеткой. Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, течет сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

### S002



#### **ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

### S001



#### **ОПАСНО**

Электрический ток в силовых, телефонных и коммуникационных кабелях представляет опасность.

Во избежание поражения электрическим током:

- Присоедините шнуры питания к электрическим розеткам/источникам питания с правильной подводкой и заземлением.
- Подключите оборудование, подключаемое к данному продукту, к электрическим розеткам/источникам питания с правильной подводкой.
- Если возможно, отсоединяйте и присоединяйте сигнальные кабели одной рукой.
- Никогда не включайте оборудование при признаках возгорания, затопления или конструктивных повреждений.
- У устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы полностью обесточить устройство, проследите за тем, чтобы все шнуры питания были отсоединены от источника питания.

**Информация по технике безопасности для блоков питания постоянного тока**

#### **ОСТОРОЖНО:**

Входное постоянное напряжение 240 В (с диапазоном 180–300 В) поддерживается ТОЛЬКО в материковом Китае. Блок питания с входным постоянным напряжением 240 В не поддерживает функцию горячего подключения шнура питания. Перед извлечением блока питания с входом постоянного тока выключите сервер или отключите источники питания постоянного тока на панели прерывателей или выключите источник питания. Затем отключите шнур питания.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔，此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

#### S035



#### **ОСТОРОЖНО:**

Никогда не снимайте кожух с блока питания или любого узла, снабженного этой этикеткой. Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, течет сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

#### S019



#### **ОСТОРОЖНО:**

Кнопка питания на устройстве не отключает подачу тока на устройство. Кроме того, устройство может быть подключено к напряжению постоянного тока в нескольких точках. Чтобы полностью обесточить устройство, убедитесь, что все подключения к напряжению постоянного тока отключены на соответствующих клеммах.

## S029



**ОПАСНО**

**В случае блока питания –48 В пост. тока электрический ток в шнурах питания представляет опасность.**

**Во избежание поражения электрическим током:**

- **Для подключения или отключения шнуров питания -48 В пост. тока необходимо снять и снова установить резервные блоки питания.**

### При подсоединении:

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ** требуемые источники питания и устройства, которые подключены к этому продукту.
2. Установите блоки питания в корпус системы.
3. Подключите шнуры питания постоянного тока к продукту.
  - Обеспечьте правильную полярность подключений -48 В пост. тока: RTN — положительный полюс, а -Vin (как правило, -48 В пост. тока) — отрицательный. Также следует подключить заземление.
4. Подключите шнуры питания постоянного тока к требуемым источникам питания.
5. **ВКЛЮЧИТЕ** все источники питания.

### При отсоединении:

1. Отключите или выключите требуемые источники питания постоянного тока (на распределительном щите) перед снятием блоков питания.
2. Отсоедините требуемые шнуры питания постоянного тока и убедитесь, что клеммы проводов изолированы.
3. Отключите требуемые блоки питания от корпуса системы.

### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура



Шаг 1. Если сервер находится в стойке, скорректируйте кабельный органайзер (CMA), чтобы получить доступ к отсеку модуля блока питания.




Рис. 83. Регулировка CMA

1. Нажмите на стопорную крепежную скобу **1** и поверните ее в открытое положение.
2. Поверните кабельный органайзер так, чтобы получить доступ к модулям блока питания.

Шаг 2. Отключите шнур питания от оперативно заменяемого модуля блока питания.

- Для блоков питания 240 В постоянного тока: выключите сервер, а затем отсоедините оба конца шнура питания и положите шнур в место, защищенное от электростатических разрядов.
- Для блоков питания переменного тока: отсоедините оба конца шнура питания и положите его в защищенное от ЭСР место.
- Для блоков питания постоянного тока –48 В:
  1. Отключите шнуры питания от электрической розетки.
  2. Используйте розетку со шлицами, чтобы ослабить фиксирующие винты на клеммном блоке блока питания.
  3. Отключите шнуры питания от модуля блока питания, изолируйте клемму провода и положите их в защищенное от ЭСР место.

**Примечание:** При замене двух модулей блока питания заменяйте их по одному, чтобы обеспечить бесперебойное питание сервера. Не отключайте шнур питания от модуля блока питания, замененного вторым, пока не загорится светодиодный индикатор выходного напряжения модуля блока питания, замененного первым. Сведения о расположении светодиодного индикатора выходного напряжения питания см. в разделе «Светодиодные индикаторы на модуле блока питания» в *Руководстве пользователя*.

Шаг 3. Нажмите на язычок в направлении рукоятки и одновременно потяните за рукоятку, чтобы извлечь модуль оперативно заменяемого блока питания из рамы.




Рис. 84. Снятие оперативно заменяемого блока питания

## После завершения

1. Установите новый модуль блока питания или заглушку модуля блока питания, чтобы закрыть отсек блока питания. См. раздел «[Установка оперативно заменяемого блока питания](#)» на [странице 106](#).

**Важно:** Чтобы во время нормальной работы сервера обеспечить надлежащее охлаждение, оба отсека блоков питания должны быть заняты. Это означает, что в каждом отсеке должен быть установлен модуль блока питания. Также можно установить один модуль блока питания и одну заглушку модуля блока питания.

2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка оперативно заменяемого блока питания

Ниже приведены сведения по установке модуля оперативно заменяемого блока питания.

### Об этой задаче

В представленных ниже разделах приведены сведения, которые необходимо принять во внимание при установке модуля блока питания.

- Если модуль блока питания, который требуется снять, является единственным установленным модулем блока питания, это не оперативно заменяемый модуль блока питания. Перед его снятием необходимо выключить сервер. Для обеспечения режима резервирования или возможности оперативной замены установите дополнительный оперативно заменяемый блок питания.
- Если вы заменяете существующий блок питания новым:
  - Используйте Lenovo Capacity Planner для расчета требуемой мощности настраиваемого для сервера оборудования. Дополнительные сведения о Lenovo Capacity Planner см. на [странице: https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp](https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp)

- Убедитесь, что устанавливаемые устройства поддерживаются. Список поддерживаемых дополнительных устройств для сервера см. по следующему адресу:  
<https://serverproven.lenovo.com>
- Приклейте этикетку с информацией о мощности, которая поставляется с данным дополнительным компонентом, на существующую этикетку рядом с блоком питания.



Рис. 85. Пример этикетки модуля блока питания на верхнем кожухе

## Информация по технике безопасности для блоков питания переменного тока

### S035



#### ОСТОРОЖНО:

Никогда не снимайте кожух с блока питания или любого узла, снабженного этой этикеткой. Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, течет сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

### S002



#### ОСТОРОЖНО:

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

### S001





**ОПАСНО**

Электрический ток в силовых, телефонных и коммуникационных кабелях представляет опасность.

Во избежание поражения электрическим током:

- Присоедините шнуры питания к электрическим розеткам/источникам питания с правильной подводкой и заземлением.
- Подключите оборудование, подключаемое к данному продукту, к электрическим розеткам/источникам питания с правильной подводкой.
- Если возможно, отсоединяйте и присоединяйте сигнальные кабели одной рукой.
- Никогда не включайте оборудование при признаках возгорания, затопления или конструктивных повреждений.
- У устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы полностью обесточить устройство, проследите за тем, чтобы все шнуры питания были отсоединены от источника питания.

Информация по технике безопасности для блоков питания постоянного тока

**ОСТОРОЖНО:**

Входное постоянное напряжение 240 В (с диапазоном 180–300 В) поддерживается **ТОЛЬКО** в материковом Китае. Блок питания с входным постоянным напряжением 240 В не поддерживает функцию горячего подключения шнура питания. Перед извлечением блока питания с входом постоянного тока выключите сервер или отключите источники питания постоянного тока на панели прерывателей или выключите источник питания. Затем отключите шнур питания.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔，此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

**S035**



**ОСТОРОЖНО:**

Никогда не снимайте кожух с блока питания или любого узла, снабженного этой этикеткой. Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, течет сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

## S019



### ОСТОРОЖНО:

Кнопка питания на устройстве не отключает подачу тока на устройство. Кроме того, устройство может быть подключено к напряжению постоянного тока в нескольких точках. Чтобы полностью обесточить устройство, убедитесь, что все подключения к напряжению постоянного тока отключены на соответствующих клеммах.

## S029



**ОПАСНО**

В случае блока питания –48 В пост. тока электрический ток в шнурах питания представляет опасность.

Во избежание поражения электрическим током:

- Для подключения или отключения шнуров питания -48 В пост. тока необходимо снять и снова установить резервные блоки питания.

#### При подсоединении:

1. ВЫКЛЮЧИТЕ требуемые источники питания и устройства, которые подключены к этому продукту.
2. Установите блоки питания в корпус системы.
3. Подключите шнуры питания постоянного тока к продукту.
  - Обеспечьте правильную полярность подключений -48 В пост. тока: RTN — положительный полюс, а -Vin (как правило, -48 В пост. тока) — отрицательный. Также следует подключить заземление.
4. Подключите шнуры питания постоянного тока к требуемым источникам питания.
5. ВКЛЮЧИТЕ все источники питания.

#### При отсоединении:

1. Отключите или выключите требуемые источники питания постоянного тока (на распределительном щите) перед снятием блоков питания.
2. Отсоедините требуемые шнуры питания постоянного тока и убедитесь, что клеммы проводов изолированы.
3. Отключите требуемые блоки питания от корпуса системы.

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с

такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится оперативно заменяемый модуль блока питания, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките оперативно заменяемый модуль блока питания из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Если установлена заглушка модуля блока питания, снимите ее.




Рис. 86. Снятие заглушки оперативно заменяемого блока питания

Шаг 3. Вставьте новый оперативно заменяемый блок питания в отсек до фиксации.





Рис. 87. Установка оперативно заменяемого блока питания

Шаг 4. Подключите блок питания к электрической розетке с правильным заземлением.

- Для блоков питания 240 В постоянного тока:
  1. Выключите сервер.
  2. Подключите один конец шнура питания к разъему питания на блоке питания.

3. Подключите другой конец шнура питания к правильно заземленной электрической розетке.
- Для блоков питания переменного тока:
    1. Подключите один конец шнура питания к разъему питания на блоке питания.
    2. Подключите другой конец шнура питания к правильно заземленной электрической розетке.
  - Для блоков питания постоянного тока –48 В:
    1. Используйте розетку со шлицами, чтобы ослабить 3 фиксирующих винта на клеммном блоке блока питания.
    2. Проверьте наклейку с указанием типа на блоке питания и каждом шнуре питания.

Тип	Клеммный блок модуля блока питания	Шнур питания
Вход	-Vin	-Vin
Заземление		GND
Вход	RTN	RTN

3. Направьте сторону с пазами каждого контакта шнура питания вверх, а затем вставьте контакты в соответствующие отверстия на блоке питания. В таблице выше приводятся инструкции по вставке контактов в правильные гнезда.
4. Затяните фиксирующие винты на блоке питания. Убедитесь, что винты и контакты шнура надежно зафиксированы и металлические детали не видны.
5. Подключите другой конец кабелей к правильно заземленной электрической розетке. Убедитесь, что на концах кабеля находятся правильные вилки.

## После завершения

1. Если установка SMA была выполнена таким образом, чтобы можно было получить доступ к отсеку для блоков питания, необходимо установить SMA на место.
2. Если сервер выключен, включите его. Убедитесь, что на блоке питания горят светодиодные индикаторы входного и выходного напряжения. Это означает, что блок питания работает правильно.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена внутреннего адаптера RAID CFF

Ниже приведены сведения по снятию и установке внутреннего адаптера RAID CFF.

## Снятие внутреннего адаптера RAID CFF

Ниже приведены сведения по снятию внутреннего адаптера RAID CFF.

## Об этой задаче

**Внимание:**

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- Шаг 2. Снимите все компоненты, которые могут помешать доступу к внутреннему адаптеру RAID CFF.
- Шаг 3. Отсоедините все кабели от внутреннего адаптера RAID CFF.
- Шаг 4. Поднимите блокировочный штифт, слегка подвиньте внутренний адаптер RAID CFF, как показано на рисунке, и аккуратно извлеките его из рамы.




Рис. 88. снятие внутреннего адаптера RAID CFF

- 1 Ослабьте нажимный штифт на внутреннем адаптере RAID CFF.
- 2 Переместите адаптер вправо и извлеките его из рамы.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)



## Установка внутреннего адаптера RAID CFF

Ниже приведены сведения по установке внутреннего адаптера RAID CFF.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

- Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится внутренний адаптер RAID CFF, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките внутренний адаптер RAID CFF из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
- Шаг 2. Совместите пазы на лотке со шпильками на раме, опустите внутренний адаптер RAID CFF и слегка сдвиньте его так, как показано на рисунке, чтобы закрепить на раме.




Рис. 89. Установка внутреннего адаптера RAID CFF

- Шаг 3. Подключите кабели к внутреннему адаптеру RAID. См. раздел [«Адаптер RAID CFF» на странице 313](#).

### После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Замена датчика вмешательства

Ниже приведены сведения по снятию и установке датчика вмешательства.

Датчик вмешательства информирует путем создания события в журнале системных событий (SEL) о том, что кожух сервера неправильно установлен или закрыт.

## Снятие датчика вмешательства

Ниже приведены сведения по снятию датчика вмешательства.

### Об этой задаче


#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.


### Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел [«Снятие верхнего кожуха» на странице 297](#).

Шаг 2. Снимите вентилятор компьютера 4.




Шаг 3. Снимите датчик вмешательства.



- a. ❶ Отключите кабель датчика вмешательства от процессорной платы. Сведения о расположении разъема датчика вмешательства и прокладке кабелей см. в разделах «Разъемы блока материнской платы» на странице 550 и «Датчик вмешательства» на странице 318. Проложите кабель за пределами кабельного зажима.
- b. ❷ Вставьте наконечник шлицевой отвертки в зазор между отсеком и датчиком и нажмите на отвертку в направлении наружу.
- c. ❸ Переместите датчик вмешательства, как показано на рисунке, чтобы снять его.

Шаг 4. Установите вентилятор компьютера 4.



- a. ❶ Совместите четыре угла вентилятора с гнездом для модуля вентилятора и вставьте вентилятор в гнездо.
- b. ❷ Нажмите на защелку вентилятора в направлении вниз, чтобы обеспечить надежную фиксацию вентилятора в разъеме.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка датчика вмешательства

Ниже приведены сведения по установке датчика вмешательства.

### Об этой задаче


#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.


### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится датчик вмешательства, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките датчик вмешательства из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Снимите вентилятор компьютера 4.




Шаг 3. Установите датчик вмешательства.



- a. ❶ Вставьте датчик вмешательства в отсек.
- b. ❷ Проложите кабель к кабельному зажиму.

Шаг 4. Подключите кабель датчика вмешательства к разъему этого датчика на процессорной плате. См. раздел «Датчик вмешательства» на странице 318.

Шаг 5. Установите вентилятор компьютера 4.



- a. ❶ Совместите четыре угла вентилятора с гнездом для модуля вентилятора и вставьте вентилятор в гнездо.
- b. ❷ Нажмите на защелку вентилятора в направлении вниз, чтобы обеспечить надежную фиксацию вентилятора в разъеме.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена воздушно-жидкостного модуля Lenovo Neptune(TM) (только для квалифицированных специалистов)

В этом разделе приведены инструкции по снятию и установке компонента «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)».

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

## Снятие воздушно-жидкостного модуля Lenovo Neptune(TM)

В этом разделе приведены инструкции по снятию компонента «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)».

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

## Об этой задаче

**Информация по технике безопасности для кабеля модуля датчика обнаружения утечки**

### S011



#### **ОСТОРОЖНО:**

**В непосредственной близости находятся острые края, углы или места соединения.**

#### **Внимание:**


- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на странице 1 и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

Подготовьте следующие отвертки, чтобы правильно установить и снять соответствующие винты.


Список типов динамометрических отверток	Тип винта
Отвертка Torx T30	Винт Torx T30

## Процедура

- Шаг 1. Сведения о снятии сервера со стойки см. в разделе «Снятие сервера со стойки» на странице 28.
- Шаг 2. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.
- Шаг 3. Извлеките вентилятор компьютера 5 из модуля вентиляторов.




- Шаг 4. Отключите кабель компонента Pump 1 модуля L2AM от разъема на блоке материнской платы. См. раздел «Воздушно-жидкостный модуль» на странице 334.
- Шаг 5. Установите вентилятор компьютера 5 в модуль вентилятора.






- a. **1** Совместите четыре угла вентилятора с гнездом для модуля вентилятора и вставьте вентилятор в гнездо.
- b. **2** Нажмите на защелку вентилятора в направлении вниз, чтобы обеспечить надежную фиксацию вентилятора в разъеме.

Шаг 6. Отключите кабель обнаружения утечки жидкости от процессорной платы и извлеките его из кабельных зажимов на держателе модуль датчика обнаружения утечки.




Шаг 7. Установите ручку на L2AM.



- a. **1** Расположите компонент «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)» равномерно на модуле L2AM и совместите отверстия для винтов.
- b. **2** Затяните винты. Убедитесь, что винты надежно зафиксированы.



Шаг 8. Отсоедините L2AM от процессоров.



- a. 1 Полностью ослабьте гайки Torx T30 на компоненте «блок платы охлаждения и радиатор».
- b. 2 Поверните металлические ручки для защиты от опрокидывания в направлении внутрь.
- c. 3 Аккуратно извлеките L2AM из гнезд процессора за компонент «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)». Если L2AM невозможно полностью поднять из гнезда, еще больше ослабьте гайки Torx T30 и попробуйте поднять L2AM еще раз.

Шаг 9. Поместите L2AM на транспортировочный лоток.

Шаг 10. Если на процессорах и платах охлаждения имеются остатки термопасты, аккуратно очистите верхнюю часть процессоров и плат охлаждения спиртовой салфеткой.

Шаг 11. Отделите процессор от компонента «L2AM». См. раздел «Отделение процессора от держателя и радиатора» на странице 226.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка воздушно-жидкостного модуля Lenovo Neptune(TM)

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить компонент «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)».

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

## Об этой задаче

**Информация по технике безопасности для кабеля модуля датчика обнаружения утечки**

**S011**



**ОСТОРОЖНО:**

В непосредственной близости находятся острые края, углы или места соединения.

**Внимание:**

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

**ОСТОРОЖНО:**

При извлечении нового L2AM из упаковки поднимайте блок платы охлаждения вместе с прикрепленным транспортировочным лотком, чтобы не повредить термопасту на компоненте «блок платы охлаждения».


Подготовьте следующие отвертки, чтобы правильно установить и снять соответствующие винты.

Список типов динамометрических отверток	Тип винта
Отвертка Torx T30	Винт Torx T30


**Процедура**

Шаг 1. Подготовьте сервер.

- а. Установите держатель модуль датчика обнаружения утечки на раме.




1. 1 Совместите держатель модуль датчика обнаружения утечки с соответствующим отверстием для винта на раме.
  2. 2 Затяните винт и убедитесь, что держатель надежно зафиксирован.
- б. Установите лоток радиатора в раму.



1. 1 Равномерно разместите лоток в раме, затем поверните его вправо, чтобы совместить отверстие для винта на лотке с отверстием на раме.
2. 2 Затяните винт.

Шаг 2. Отделите модуль L2AM от транспортировочного лотка.




- a. ❶ Ослабьте шесть винтов на транспортировочном лотке модуля L2AM.
- b. ❷ Поднимите L2AM за компонент «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)», чтобы снять модуль с транспортировочного лотка.

Шаг 3. Убедитесь в наличии спиртовой салфетки.

**Внимание:** Если на процессорах имеются остатки термопасты, аккуратно очистите верхнюю часть процессоров спиртовой салфеткой.

Шаг 4. Установите процессор на L2AM.



1. Совместите треугольную отметку на этикетке компонента «блок платы охлаждения» с треугольной отметкой на держателе процессора и процессоре.
2. Установите L2AM в держатель процессора.
3. Нажимайте на держатель, пока защелки в четырех углах не войдут в зацепление.

**Примечание:** Если на сервере установлен только один процессор (как правило, процессор 1), перед дальнейшей установкой необходимо установить кожух на пустое гнездо процессора 2.






Рис. 90. Установка кожуха гнезда процессора


Шаг 5. Установите процессор-L2AM на блок материнской платы.



1. 1 Поверните металлические ручки для защиты от опрокидывания в направлении внутрь.
2. 2 Совместите треугольную отметку и четыре гайки Torx T30 на модуле блок платы охлаждения с треугольной отметкой и резьбовыми штырьками гнезда процессора. Затем вставьте модуль блок платы охлаждения в гнездо процессора.
3. 3 Поверните металлические ручки для защиты от опрокидывания в направлении наружу, чтобы они вошли в зацепление с крючками в гнезде.
4. 4 Полностью затяните гайки Torx T30 *в последовательности установки, указанной на блок платы охлаждения и радиатор*. Затяните винты до упора. Затем осмотрите блок и убедитесь, что под блок платы охлаждения нет зазора между опорами винтов и гнездом процессора. (Для справки: крутящий момент полной затяжки креплений составляет 0,9–1,3 Нм (8–12 дюйм-фунтов).)


Шаг 6. Отделите компонент «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)» от модуля.





1. ❶ Ослабьте шесть винтов на компоненте «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)».
2. ❷ Снимите компонент «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)» с модуля.


Шаг 7. Установите модуль обнаружения утечки жидкости в держатель.



**Примечание:** Сведения о рабочем состоянии компонента «модуль датчика обнаружения утечки» см. в разделе «Светодиодный индикатор модуля датчика обнаружения жидкости» в *Руководстве пользователя и Руководстве по настройке системы*.


- a. ① Установите модуль датчика обнаружения утечки в два зажима на держателе. Убедитесь, что модуль надежно зафиксирован.
- b. ② После фиксации модуля проложите кабель через кабельные зажимы, чтобы в дальнейшем было удобнее работать с кабелями.

Шаг 8. Извлеките вентилятор компьютера 5 из модуля вентиляторов.



Шаг 9. Подключите кабель Pwrp 1 модуля L2AM к разъему на блоке материнской платы. См. раздел «Воздушно-жидкостный модуль» на странице 334.

Шаг 10. Установите вентилятор компьютера 5 в модуль вентилятора.





- a. ❶ Совместите четыре угла вентилятора с гнездом для модуля вентилятора и вставьте вентилятор в гнездо.
- b. ❷ Нажмите на защелку вентилятора в направлении вниз, чтобы обеспечить надежную фиксацию вентилятора в разъеме.

Шаг 11. Сведения об установке сервера в стойку см. в разделе «Установка сервера в стойку» на [странице 31](#).

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на [странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(™) (только для квалифицированных специалистов)

В этом разделе приведены инструкции по снятию и установке компонента «Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM)».

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

- «Снятие модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(™)» на [странице 129](#)
- «Установка модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(™)» на [странице 133](#)

## Снятие модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(™)

В этом разделе приведены инструкции по снятию компонента «Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM)».

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

## Об этой задаче

**Информация по технике безопасности для кабеля модуля датчика обнаружения утечки**

### S011



**ОСТОРОЖНО:**

**В непосредственной близости находятся острые края, углы или места соединения.**

**Внимание:**

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

Подготовьте следующие отвертки, чтобы правильно установить и снять соответствующие винты.

Список типов динамометрических отверток	Тип винта
Отвертка Torx T30	Винт Torx T30

**Процедура**

- Шаг 1. Сведения о снятии быстроразъемных соединителей с коллекторов см. в разделе «[Снятие коллектора \(внутрისტоечная система\)](#)» на [странице 146](#) или «[Снятие коллектора \(внутрирядная система\)](#)» на [странице 168](#).
- Шаг 2. Сведения о снятии сервера со стойки см. в разделе «[Снятие сервера со стойки](#)» на [странице 28](#).
- Шаг 3. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- Шаг 4. Отключите кабель компонента «модуль датчика обнаружения утечки» модуля DWCM от разъема на блоке материнской платы. См. раздел «[Модуль непосредственного водяного охлаждения](#)» на [странице 332](#).
- Шаг 5. Снимите кожух держателя шланга.




Рис. 91. Снятие кожуха держателя

- а. ① Ослабьте два винта на кожухе.
- б. ② Потяните кожух в направлении назад, чтобы отсоединить его от держателя.

Шаг 6. Отсоедините шланги и компонент «модуль датчика обнаружения утечки».




Рис. 92. Отсоединение шлангов и модуля

- a. 1 Нажмите на защелки держателя с обеих сторон, чтобы разблокировать модуль.
- b. 2 Отсоедините шланги и модуль от держателя шланга.

Шаг 7. Отсоедините модуль DWCM от процессорной платы.




Рис. 93. Снятие модуля DWCM

- a. 1 Полностью ослабьте гайки Torx T30 на компоненте «блок платы охлаждения».
- b. 2 Поверните металлические ручки для защиты от опрокидывания в направлении внутрь.
- c. 3 Осторожно поднимите модуль DWCM из гнезд процессора. Если DWCM невозможно полностью поднять из гнезда, еще больше ослабьте гайки Torx T30 и попробуйте поднять DWCM еще раз.

Шаг 8. Если на процессорах и платах охлаждения имеются остатки термопасты, аккуратно очистите верхнюю часть процессоров и плат охлаждения спиртовой салфеткой.

Шаг 9. Отделите процессор от компонента «DWCM». См. раздел [«Отделение процессора от держателя и радиатора»](#) на странице 226.

Шаг 10. Снимите держатель шланга.




Рис. 94. Снятие держателя

- a. ① Ослабьте винт, фиксирующий держатель на процессорной плате.
- b. ② Поднимите держатель с рамы.
- c. ③ Установите винт назад на процессорную плату.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(TM)

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить компонент «Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM)».

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

## Об этой задаче

**Информация по технике безопасности для кабеля модуля датчика обнаружения утечки**

**S011**



**ОСТОРОЖНО:**

В непосредственной близости находятся острые края, углы или места соединения.

**Внимание:**

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

**ОСТОРОЖНО:**

При извлечении нового DWCM из упаковки поднимайте блок платы охлаждения вместе с прикрепленным транспортировочным лотком, чтобы не повредить термопасту на компоненте «блок платы охлаждения».

Подготовьте следующие отвертки, чтобы правильно установить и снять соответствующие винты.

Список типов динамометрических отверток	Тип винта
Отвертка Torx T30	Винт Torx T30

**Процедура**

Шаг 1. Подготовьте сервер.

- а. Установите держатель шланга в раму.




Рис. 95. Установка держателя шланга

1. ❶ Ослабьте винт на процессорной плате.
  2. ❷ Совместите отверстия для винтов на держателе шланга и процессорной плате. Совместите направляющие штырьки держателя с задней стенкой.
  3. ❸ Зафиксируйте держатель на процессорной плате винтом.
- б. Снимите кожух держателя шланга.





Рис. 96. Снятие кожуха держателя

1. ❶ Ослабьте два винта на кожухе держателя шланга.

2.  Потяните кожух в направлении назад, чтобы отсоединить его от держателя.

Шаг 2. Убедитесь в наличии спиртовой салфетки.

**Внимание:** Если на процессорах имеются остатки термопасты, аккуратно очистите верхнюю часть процессоров спиртовой салфеткой.

Шаг 3. Установите процессор на DWCM. Дополнительные сведения см. в разделе «[Установка процессора и радиатора](#)» на [странице 228](#).




Рис. 97. Установка процессора

1. Совместите треугольную отметку на этикетке компонента «блок платы охлаждения» с треугольной отметкой на держателе процессора и процессоре.
2. Установите DWCM в держатель процессора.
3. Нажимайте на держатель, пока защелки в четырех углах не войдут в зацепление.

**Примечание:** Если на сервере установлен только один процессор (как правило, процессор 1), перед дальнейшей установкой необходимо установить кожух на пустое гнездо процессора 2.




Рис. 98. Установка кожуха гнезда процессора



Шаг 4. Установите процессор-DWCM на блок материнской платы.




Рис. 99. Установка DWCM

1. ① Поверните металлические ручки для защиты от опрокидывания в направлении внутрь.
2. ② Совместите треугольную отметку и четыре гайки Torx T30 на модуле блок платы охлаждения с треугольной отметкой и резьбовыми штырьками гнезда процессора. Затем вставьте модуль блок платы охлаждения в гнездо процессора.
3. ③ Поверните металлические ручки для защиты от опрокидывания в направлении наружу, чтобы они вошли в зацепление с крючками в гнезде.
4. ④ Полностью затяните гайки Torx T30 в последовательности установки, указанной на блок платы охлаждения. Затяните винты до упора. Затем осмотрите блок и убедитесь, что под блок платы охлаждения нет зазора между опорами винтов и гнездом процессора. (Для справки: крутящий момент полной затяжки креплений составляет 0,9–1,3 Нм (8–12 дюйм-фунтов).)

Шаг 5. Снимите ручку модуля с модуля DWCM.




Рис. 100. Снятие ручки модуля

- a. ① Поверните винты, как показано выше, чтобы разблокировать ручку.
- b. ② Отделите ручку от модуля DWCM.

**Примечания:** Новый модуль DWCM поставляется с ручкой.

1. Чтобы заменить старый модуль DWCM на новый, снимите ручку с нового модуля, как показано выше.
2. Для замены процессоров без замены модуля DWCM ручка не требуется. Пропустите [Шаг 5 шаг 5 на странице 137](#) и продолжите установку.

Шаг 6. Установите кожухи плат охлаждения. Нажмите на кожух, как показано ниже.




Рис. 101. Установка кожуха платы охлаждения

Шаг 7. Разместите шланги, модуль датчика обнаружения утечки и кабель.




Рис. 102. Размещение шлангов и модуля

**Примечания:**




Рис. 103. Сведения об установке

- Шланги: поместите среднюю часть шланга рядом с синей защелкой и вставьте выпускной **1** и впускной **2** шланги в держатель.
- К шлангам прикреплены информационные этикетки **3**; проверьте их перед установкой. Они помогают проложить шланги в нужное место, поэтому совместите этикетки с защелками держателя. В противном случае шланги могут закрывать открытые разъемы на блоке материнской платы.
- модуль датчика обнаружения утечки **4**: вставьте модуль в держатель рядом со шлангами. Убедитесь, что сторона со светодиодным индикатором состояния обращена вверх, и проложите кабель, как показано выше.
- Сведения о рабочем состоянии компонента «модуль датчика обнаружения утечки» см. в разделе «Светодиодный индикатор модуля датчика обнаружения жидкости» в *Руководстве пользователя* и *Руководстве по настройке системы*.

Шаг 8. Установите кожух держателя шланга.




Рис. 104. Установка кожуха

- а. ① Задвиньте кожух держателя и совместите отверстия для винтов.
- б. ② Затяните винты.

Шаг 9. Подключите кабель модуль датчика обнаружения утечки модуля DWCM к разъему на блоке материнской платы. См. раздел [«Модуль непосредственного водяного охлаждения» на странице 332](#).

Шаг 10. Установите верхний кожух. См. раздел [«Установка верхнего кожуха» на странице 299](#).

Шаг 11. Сведения об установке сервера в стойку см. в разделе [«Установка сервера в стойку» на странице 31](#).

Шаг 12. Сведения об установке быстроразъемных соединителей в коллекторы см. в разделе [«Установка коллектора \(внутристоечная система\)» на странице 156](#) или [«Установка коллектора \(внутрирядная система\)» на странице 179](#).

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена адаптера NIC для управления

В этом разделе приведены инструкции по снятию и установке компонента «ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (адаптер NIC для управления)».

**Примечание:** Если на сервере установлен компонент «ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (адаптер NIC для управления)», он не будет отображаться в списке карт PCIe программного обеспечения управления системой, например XCC, LXPM и т. д.

- [«Снятие адаптера NIC для управления» на странице 141](#)
- [«Установка адаптера NIC для управления» на странице 142](#)

## Снятие адаптера NIC для управления

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять компонент «ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (адаптер NIC для управления)».

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.

### Процедура

Шаг 1. Подготовьтесь к задаче.

- Получите доступ к Lenovo XClarity Controller, затем в разделе **Конфигурация ВМС** выберите **Сеть** и отключите **Порт Ethernet 2**.
- Если сервер установлен в стойку, извлеките его оттуда.
- Снимите верхний кожух. См. раздел [«Снятие верхнего кожуха» на странице 297](#).
- Если сервер поставляется с блоком платы-адаптера Riser 1, сначала снимите его. См. раздел [«Снятие задней платы-адаптера Riser» на странице 261](#).

Шаг 2. Отключите кабель на адаптер NIC для управления (см. раздел [«Адаптер NIC для управления» на странице 323](#)).

Шаг 3. Снимите адаптер NIC для управления.




Рис. 105. Снятие адаптера NIC для управления

- a. **1** Ослабьте винт, фиксирующий адаптер NIC для управления.
- b. **2** Нажмите и удерживайте синюю защелку. Извлеките адаптер NIC для управления из рамы за защелку.

## После завершения

1. Установите сменный модуль или заглушку. См. раздел «[Установка адаптера NIC для управления](#)» на странице 142.
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка адаптера NIC для управления

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить компонент «ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (адаптер NIC для управления)».

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на странице 1 и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.

**Загрузка микропрограммы и драйвера:** после замены компонента, возможно, потребуется обновить микропрограмму или драйвер.

- Чтобы получить доступ к последним обновлениям микропрограммы и драйверов вашего сервера, перейдите по ссылке <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/>.
- Дополнительные сведения об инструментах обновления микропрограммы см. в разделе «Обновление микропрограммы» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

## Процедура

Шаг 1. Снимите заглушку, если она установлена.

Шаг 2. Установите адаптер NIC для управления.




Рис. 106. Установка адаптера NIC для управления

- 1 Задвиньте адаптер NIC для управления в гнездо до упора.
- 2 Закрепите адаптер NIC для управления винтом.

Шаг 3. Подключите кабель к адаптер NIC для управления. См. раздел «Адаптер NIC для управления» на странице 323.

Шаг 4. Установите блок платы-адаптера Riser 1, если он был снят. См. раздел «Установка задней платы-адаптера Riser» на странице 264.

## После завершения

1. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.
2. Получите доступ к Lenovo XClarity Controller, затем в разделе **Конфигурация BMC** выберите **Сеть** и включите **Порт Ethernet 2**.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Замена коллектора (только для квалифицированных специалистов)

Для снятия и установки коллекторов используйте представленные ниже процедуры.

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

Охлаждающая жидкость, используемая в системе охлаждения, — это деионизированная вода. Дополнительные сведения об охлаждающей жидкости см. в разделе [«Требования к воде» на странице 549](#).

Сервер можно установить в стойки ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Руководство пользователя для стоек ThinkSystem Heavy Duty Full Depth см. в [Руководстве пользователя стоек ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Дополнительные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию блока распределения охлаждающей жидкости (CDU) см. в [Руководстве по эксплуатации и обслуживанию внутростоечного блока распределения охлаждающей жидкости \(CDU\) Lenovo Neptune DWC RM100](#).

На рисунках ниже представлены виды стойки сзади, три комплекта коллекторов и три комплекта соединительных шлангов. С передней стороны коллекторов прикреплены две этикетки, также прикреплена одна этикетка на одном конце каждого шланга.






Рис. 107. Коллекторы во внутрирядной системе 42U




Рис. 108. Коллекторы во внутрискоечной системе 42U




Рис. 109. Коллекторы во внутрискоечной системе 48U




Рис. 110. Комплект шлангов для внутрирядной системы 42U




Рис. 111. Комплект соединений для внутрискоечной системы 42U




Рис. 112. Комплект соединений для внутрискоечной системы 48U

- **1** Два левых фланца на подающем коллекторе
- **2** Два правых фланца на возвратном коллекторе
- «Снятие коллектора (внутрискоечная система)» на странице 146
- «Установка коллектора (внутрискоечная система)» на странице 156
- «Снятие коллектора (внутрирядная система)» на странице 168
- «Установка коллектора (внутрирядная система)» на странице 179

## Снятие коллектора (внутрისტоечная система)

Ниже приведены сведения по снятию коллектора с внутрისტоечной системы непосредственного водяного охлаждения.

### Об этой задаче

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

#### **ОСТОРОЖНО:**

**Охлаждающая жидкость может привести к раздражению кожи и глаз. Избегайте прямого контакта с охлаждающей жидкостью.**

#### **S002**



#### **ОСТОРОЖНО:**

**Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.**

#### **S011**



#### **ОСТОРОЖНО:**

**В непосредственной близости находятся острые края, углы или места соединения.**

#### **S038**



#### **ОСТОРОЖНО:**

**При выполнении этой процедуры следует использовать средства защиты глаз.**


#### **S040**



#### **ОСТОРОЖНО:**

**При выполнении этой процедуры следует использовать защитные перчатки.**

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER: Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)



**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྗེ། རྩོམ་ཚུལ་འདི་ནི་ནང་དུ་རྒྱ་ཆུ་ལུ་ཆུ་འི་གཤེར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློབ་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ཆུ་ཡོད་པའམ་ཆུ་ཐིག་མར་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་སློབ་ཡོད་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞོལ་སྦྱོང་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemi: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemi bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Соблюдайте надлежащие процедуры обращения с материалами при работе с химически обработанной охлаждающей жидкостью, используемой в системе охлаждения стойки. Убедитесь, что поставщик химической обработки охлаждающей жидкости предоставил инструкции по безопасному обращению с материалом (MSDS) и информацию по безопасности и что доступны соответствующие средства индивидуальной защиты (PPE) в соответствии с рекомендациями поставщика химической обработки охлаждающей жидкости. В качестве меры предосторожности рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.
- Для выполнения этой задачи требуется не менее двух человек.

### Процедура

Шаг 1. Выключите внутривстроенный блок CDU и отключите все шнуры питания.

Шаг 2. Закройте оба шаровых клапана.




Рис. 113. Закрытие шаровых клапанов

- a. 1 Нажмите кнопку на переключателе шарового клапана.
- b. 2 Поверните переключатель, чтобы закрыть клапаны, как показано выше.

Шаг 3. Отсоедините быстроразъемные соединители, чтобы отделить шланги DWCM от коллектора.




Рис. 114. Отсоединение быстроразъемного соединителя

- a. 1 Нажмите на защелку, чтобы разблокировать шланг.
- b. 2 Выньте шланг.
- c. 3 Установите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей на порты на коллекторе.

Шаг 4. Повторите [Шаг 3 шаг 3 на странице 150](#) с другим коллектором.

Шаг 5. Отсоедините комплект соединений от шаровых клапанов.




Рис. 115. Снятие комплекта соединений

- а. 1 Поверните шаровой клапан влево.
- б. 2 Извлеките комплект соединений из шарового клапана.

Шаг 6. Снимите коллектор с присоединенным комплектом соединений.




Рис. 116. Снятие коллектора

- a. ① Удерживая коллектор двумя руками, поднимите его, чтобы переместить фланцы из небольших отверстий в большие на стойке.
- b. ② Снимите коллектор с присоединенным комплектом соединений.

Шаг 7. Повторите [Шаг 6 шаг 6 на странице 151](#) с другим коллектором.

**Примечания:**

- Внутри коллектора и комплекта соединений останется охлаждающая жидкость. Снимите оба компонента и отложите слив жидкости до следующего шага.
- Дополнительные сведения о стойке см. в [Руководстве пользователя стойки ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Шаг 8. Установите комплект отводной трубки на стороне подачи коллектора.

**Примечание:** На этом шаге выполняется слив охлаждающей жидкости за счет разницы давления внутри и снаружи подающего коллектора.




Рис. 117. Установка комплекта отводной трубки на стороне подачи

- a. ① Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- b. ② Подключите комплект отводной трубки к коллектору.

Шаг 9. Медленно откройте клапан отводной трубки, чтобы обеспечить непрерывный поток охлаждающей жидкости при сливе. Закройте клапан отводной трубки, когда охлаждающая жидкость перестанет литься.






Рис. 118. Открытие клапана отводной трубки

Шаг 10. Установите комплект отводной трубки на стороне возврата коллектора.

**Примечание:** На этом шаге выполняется слив охлаждающей жидкости за счет разницы давления внутри и снаружи возвратного коллектора.




Рис. 119. Установка комплекта отводной трубки на стороне возврата

- а. ❶ Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- б. ❷ Подключите комплект отводной трубки к коллектору.

Шаг 11. Медленно откройте клапан отводной трубки, чтобы обеспечить непрерывный поток охлаждающей жидкости при сливе. Закройте клапан отводной трубки, когда охлаждающая жидкость перестанет литься.




Рис. 120. Открытие клапана отводной трубки

Шаг 12. Отделите коллектор от комплекта соединений в сухой и чистой рабочей зоне и держите ведро и впитывающие салфетки под рукой, чтобы собрать любую охлаждающую жидкость, которая может вытечь.




Рис. 121. Отделение коллектора от комплекта соединений

**1** Гаечный ключ 17 мм

- a. **1** Ослабьте винт, фиксирующий обод.
- b. **2** Опустите винт.
- c. **3** Откройте хомут.
- d. **4** Снимите обод и комплект соединений с коллектора.

Шаг 13. Повторите [Шаг 12 шаг 12 на странице 155](#) с другим коллектором.

Шаг 14. В качестве санитарно-профилактических мер старайтесь, чтобы порты коллектора и комплекты соединений оставались сухими и чистыми. Установите кожухи быстроразъемных соединителей или любые кожухи, защищающие комплекты соединений и порты коллектора.

Шаг 15. Сведения о снятии сервера со стойки см. в разделе «Снятие сервера со стойки» на странице 28.

Шаг 16. Сведения о снятии модуля Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM) см. в разделе «Снятие модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(TM)» на странице 129.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Установка коллектора (внутрისტоечная система)

Ниже приведены сведения по установке коллектора во внутрისტоечную систему непосредственного водяного охлаждения.

### Об этой задаче

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

#### ОСТОРОЖНО:

Охлаждающая жидкость может привести к раздражению кожи и глаз. Избегайте прямого контакта с охлаждающей жидкостью.

#### S002



#### ОСТОРОЖНО:

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

#### S011



#### ОСТОРОЖНО:

В непосредственной близости находятся острые края, углы или места соединения.

#### S038



#### ОСТОРОЖНО:

При выполнении этой процедуры следует использовать средства защиты глаз.


#### **S040**



#### **ОСТОРОЖНО:**

При выполнении этой процедуры следует использовать защитные перчатки.

#### **L016**



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение, докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危險：由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險：本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.  
(L016)



**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱུ: རྩོམ་ཆས་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱུ་ལྡན་ཆུ་འཛུགས་ལེན་གཞུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློབ་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ཆུ་ཡོད་པ་འཛུགས་ཐོག་མར་བཞུག་པའི་གནས་ཚུལ་འོག་སློབ་ཡོད་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞོལ་སྦྱོང་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemyj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemyj bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Соблюдайте надлежащие процедуры обращения с материалами при работе с химически обработанной охлаждающей жидкостью, используемой в системе охлаждения стойки. Убедитесь, что поставщик химической обработки охлаждающей жидкости предоставил инструкции по безопасному обращению с материалом (MSDS) и информацию по безопасности и что доступны соответствующие средства индивидуальной защиты (PPE) в соответствии с рекомендациями поставщика химической обработки охлаждающей жидкости. В качестве меры предосторожности рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.
- Для выполнения этой задачи требуется не менее двух человек.

### Процедура

Шаг 1. Убедитесь, что внутристоечный блок CDU и другие устройства не включены, а все внешние кабели отключены.

- Шаг 2. Инструкции по установке Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM) см. на странице «Установка модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(™)» на странице 133.
- Шаг 3. Сведения об установке сервера в стойку см. в разделе «Установка сервера в стойку» на странице 31.
- Шаг 4. Установите коллектор.




Рис. 122. Установка коллектора

- а. 1 Удерживая коллектор двумя руками, установите его в стойку.
- б. 2 Совместите фланцы с отверстиями и зажмите стойку.

**Примечание:** Дополнительные сведения о стойке см. в [Руководстве пользователя стойки ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

- Шаг 5. Повторите [Шаг 4 шаг 4 на странице 160](#) с другим коллектором.
- Шаг 6. Установите шаровые клапаны в блок CDU.






Рис. 123. Установка шаровых клапанов

- a. 1 Подсоедините шаровые клапаны к портам **Подача** и **Возврат**.
- b. 2 Установите хомут в месте стыковки.
- c. 3 Закройте хомут.
- d. 4 Установите винт прямо.
- e. 5 Затяните винт и убедитесь, что он зафиксирован.

Шаг 7. Установите комплект соединений на коллекторы.




Рис. 124. Установка комплекта соединений

**1** Гаечный ключ 17 мм

- a. **1** Подсоедините комплект соединений к обоим коллекторам.
- b. **2** Установите хомут в месте стыковки.
- c. **3** Закройте хомут.
- d. **4** Установите винт прямо.
- e. **5** Затяните винт и убедитесь, что он зафиксирован.

Шаг 8. Установите комплект соединений на шаровые клапаны.




Рис. 125. Подключение шаровых клапанов

- a. **1** Подключите шаровые клапаны.
- b. **2** Поверните вправо, чтобы зафиксировать два клапана.

Шаг 9. Подготовьте внутривстраиваемый блок CDU.

- a. Подсоедините подающий шланг к впускному отверстию спереди.




Рис. 126. Передняя сторона блока CDU

- b. Подсоедините шланги к сливному отверстию и отверстию отводной трубки сзади.




Рис. 127. Задняя сторона блока CDU

- 1 Подсоедините сливной шланг и шланг отводной трубки к блоку CDU.
- 2 Поверните разъемы вправо, чтобы зафиксировать соединение.

**Важно:**

- Дополнительные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию см. в [Руководстве по эксплуатации и обслуживанию внутрисерийного блока распределения охлаждающей жидкости \(CDU\) Lenovo Neptune DWC RM100](#).
- По вопросам, связанным с сервисной поддержкой, гарантией и объемом обслуживания, обращайтесь к специалистам Lenovo Professional Services по следующему адресу [cdusupport@lenovo.com](mailto:cdusupport@lenovo.com).

Шаг 10. Установите быстроразъемный соединитель на коллекторы.




Рис. 128. Установка быстроразъемного соединителя

- а. 1 Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- б. 2 Подключите соединитель к порту коллектора.

Шаг 11. Установите комплект отводной трубки на стороне подачи коллектора.




Рис. 129. Установка комплекта отводной трубки на стороне подачи

- а. ❶ Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- б. ❷ Подключите комплект отводной трубки к коллектору.

Шаг 12. Чтобы удалить воздух из коллекторов, откройте переключатели шаровых клапанов, чтобы охлаждающая жидкость заполнила систему.




Рис. 130. Открытие шаровых клапанов

- a. 1 Нажмите кнопку на переключателе шарового клапана.
- b. 2 Поверните переключатель, чтобы полностью открыть клапаны, как показано выше.

**Внимание:**

- Внимательно следите за передним дисплеем CDU и поддерживайте давление в системе на уровне **одного бара**.
- Дополнительные сведения о требованиях к температуре охлаждающей жидкости и давлению в системе см. в разделе «Требования к воде» на странице 549.

Шаг 13. Медленно откройте клапан отводной трубки, чтобы удалить воздух из шланга. Закройте клапан отводной трубки, когда непрерывный поток воды польется в ведро или в отводном шланге практически не будет пузырьков.




Рис. 131. Открытие клапана отводной трубки на стороне подачи

Шаг 14. Установите комплект отводной трубки на стороне возврата коллектора.





Рис. 132. Установка комплекта отводной трубки на стороне возврата

- а. ❶ Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- б. ❷ Подключите комплект отводной трубки к коллектору.

Шаг 15. Медленно откройте клапан отводной трубки, чтобы удалить воздух из шланга. Закройте клапан отводной трубки, когда непрерывный поток воды польется в ведро или в отводном шланге практически не будет пузырьков.



*Рис. 133. Открытие клапана отводной трубки на стороне возврата*

Шаг 16. (В целях предосторожности) Чтобы убедиться, что внутри практически не осталось воздуха, снова установите комплект отводной трубки на стороне подачи коллектора и повторите процедуру. Закройте клапан отводной трубки, когда непрерывный поток воды польется в ведро или в отводном шланге практически не будет пузырьков.




Рис. 134. Открытие клапана отводной трубки на стороне подачи

Шаг 17. По завершении внимательно следите за передним дисплеем CDU и поддерживайте давление в системе на уровне **одного бара**. Дополнительные сведения о требованиях к температуре охлаждающей жидкости и давлению в системе см. в разделе «Требования к воде» на [странице 549](#).

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на [странице 301](#).

## Снятие коллектора (внутрирядная система)

Ниже приведены сведения по снятию коллектора с внутрирядной системы непосредственного водяного охлаждения.


### Об этой задаче

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

### ОСТОРОЖНО:

**Охлаждающая жидкость может привести к раздражению кожи и глаз. Избегайте прямого контакта с охлаждающей жидкостью.**

### S002





**ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

**S011**



**ОСТОРОЖНО:**

В непосредственной близости находятся острые края, углы или места соединения.

**S038**



**ОСТОРОЖНО:**

При выполнении этой процедуры следует использовать средства защиты глаз.


**S040**



**ОСТОРОЖНО:**

При выполнении этой процедуры следует использовать защитные перчатки.

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER: Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危險: 由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)



**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱུ: རྩོམ་ཆུས་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤེད་གཞུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ་དེ་ལས་སློབ་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ལྗང་པ་འཕྲུལ་གྱི་ཤེད་ལ་བརྟེན་ནས་རྩོམ་ཆུས་འདི་གློག་ཡོད་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞག་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemj bungqden. Mboujndaej fwngez miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

## Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Соблюдайте надлежащие процедуры обращения с материалами при работе с химически обработанной охлаждающей жидкостью, используемой в системе охлаждения стойки. Убедитесь, что поставщик химической обработки охлаждающей жидкости предоставил инструкции по безопасному обращению с материалом (MSDS) и информацию по безопасности и что доступны соответствующие средства индивидуальной защиты (PPE) в соответствии с рекомендациями поставщика химической обработки охлаждающей жидкости. В качестве меры предосторожности рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.
- Для выполнения этой задачи требуется не менее двух человек.

## Процедура

Шаг 1. Закройте оба шаровых клапана.




Рис. 135. Закрытие шаровых клапанов

**Примечание:**

**1** Подключение разъема **поддачи** коллектора к разъему **поддачи** объекта

**2** Подключение разъема **возврата** коллектора к разъему **возврата**

- a. **1** Нажмите кнопку на переключателе шарового клапана.
- b. **2** Поверните переключатели, чтобы закрыть клапаны, как показано выше.

Шаг 2. Отсоедините быстроразъемные соединители, чтобы отделить шланги DWCM от коллектора.




Рис. 136. Отсоединение быстроразъемного соединителя

- a. **1** Нажмите на защелку, чтобы разблокировать шланг.
- b. **2** Выньте шланг.

- с. ③ Установите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей на порты на коллекторе.

Шаг 3. Повторите [Шаг 2 шаг 2 на странице 173](#) с другим коллектором.

Шаг 4. Снимите коллектор с прикрепленным комплектом шланга.




Рис. 137. Снятие коллектора

- а. ① Удерживая коллектор двумя руками, поднимите его, чтобы переместить фланцы из небольших отверстий в большие на стойке.
- б. ② Снимите коллектор с прикрепленным комплектом шланга.

Шаг 5. Повторите [Шаг 4 шаг 4 на странице 174](#) с другим коллектором.

**Примечания:**

- Внутри коллектора и комплекта шланга останется охлаждающая жидкость. Снимите оба компонента и отложите слив жидкости до следующего шага.

- Дополнительные сведения о стойке см. в [Руководстве пользователя стойки ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Шаг 6. Установите комплект отводной трубки на стороне подачи коллектора.

**Примечание:** На этом шаге выполняется слив охлаждающей жидкости за счет разницы давления внутри и снаружи подающего коллектора.




Рис. 138. Установка комплекта отводной трубки на стороне подачи

- 1 Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- 2 Подключите комплект отводной трубки к коллектору.

Шаг 7. Медленно откройте клапан отводной трубки, чтобы обеспечить непрерывный поток охлаждающей жидкости при сливе. Закройте клапан отводной трубки, когда охлаждающая жидкость перестанет литься.




Рис. 139. Открытие клапана отводной трубки

Шаг 8. Установите комплект отводной трубки на стороне возврата коллектора.

**Примечание:** На этом шаге выполняется слив охлаждающей жидкости за счет разницы давления внутри и снаружи возвратного коллектора.






Рис. 140. Установка комплекта отводной трубки на стороне возврата

- а. ❶ Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- б. ❷ Подключите комплект отводной трубки к коллектору.

Шаг 9. Медленно откройте клапан отводной трубки, чтобы обеспечить непрерывный поток охлаждающей жидкости при сливе. Закройте клапан отводной трубки, когда охлаждающая жидкость перестанет литься.




Рис. 141. Открытие клапана отводной трубки

Шаг 10. Отделите коллектор от комплекта шланга в сухой и чистой рабочей зоне и держите ведро и впитывающие салфетки под рукой, чтобы собрать любую охлаждающую жидкость, которая может вытечь.




Рис. 142. Отделение коллектора от комплекта шланга

**1** Гаечный ключ 17 мм

- a. **1** Ослабьте винт, фиксирующий обод.
- b. **2** Опустите винт.
- c. **3** Откройте хомут.
- d. **4** Снимите обод и комплект шланга с коллектора.

Шаг 11. Повторите [Шаг 10 шаг 10 на странице 178](#) с другим коллектором.

Шаг 12. В качестве санитарно-профилактических мер старайтесь, чтобы порты коллектора и комплекты шлангов оставались сухими и чистыми. Установите кожухи быстроразъемных соединителей или любые кожухи, защищающие комплекты шлангов и порты коллектора.

Шаг 13. Сведения о снятии сервера со стойки см. в разделе «Снятие сервера со стойки» на странице 28.

Шаг 14. Сведения о снятии модуля Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM) см. в разделе «Снятие модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(TM)» на странице 129.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка коллектора (внутрирядная система)

Ниже приведены сведения по установке коллектора во внутрирядную систему непосредственного водяного охлаждения.

### Об этой задаче

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

#### ОСТОРОЖНО:

**Охлаждающая жидкость может привести к раздражению кожи и глаз. Избегайте прямого контакта с охлаждающей жидкостью.**

#### S002



#### ОСТОРОЖНО:

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

#### S011



#### ОСТОРОЖНО:

**В непосредственной близости находятся острые края, углы или места соединения.**

#### S038



**ОСТОРОЖНО:**

При выполнении этой процедуры следует использовать средства защиты глаз.


S040



**ОСТОРОЖНО:**

При выполнении этой процедуры следует использовать защитные перчатки.

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER: Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polížení produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)



**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱུ་: རྩོམ་ཆུས་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱ་ཆུ་ལུ་ཆུ་འི་གཤེར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ་དེ་ལས་སློག་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ཆུ་ཡོད་པའམ་ཆུ་ཐིག་མར་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འགྲོག་ཡོད་པའི་སློག་ཆས་ལ་བཞག་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemi: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemi bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Соблюдайте надлежащие процедуры обращения с материалами при работе с химически обработанной охлаждающей жидкостью, используемой в системе охлаждения стойки. Убедитесь, что поставщик химической обработки охлаждающей жидкости предоставил инструкции по безопасному обращению с материалом (MSDS) и информацию по безопасности и что доступны соответствующие средства индивидуальной защиты (PPE) в соответствии с рекомендациями поставщика химической обработки охлаждающей жидкости. В качестве меры предосторожности рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.
- Для выполнения этой задачи требуется не менее двух человек.

### Процедура

Шаг 1. Инструкции по установке Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM) см. на [странице «Установка модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune\(TM\)» на странице 133.](#)

Шаг 2. Сведения об установке сервера в стойку см. в разделе «Установка сервера в стойку» на [странице 31](#).

Шаг 3. Установите коллектор.




Рис. 143. Установка коллектора

- a. **1** Удерживая коллектор двумя руками, установите его в стойку.
- b. **2** Совместите фланцы с отверстиями и зажмите стойку.

**Примечание:** Дополнительные сведения о стойке см. в [Руководстве пользователя стойки ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Шаг 4. Повторите [Шаг 3 шаг 3 на странице 184](#) с другим коллектором.

Шаг 5. Установите быстроразъемный соединитель на коллекторы.






Рис. 144. Установка быстроразъемного соединителя

- а. ① Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- б. ② Подключите соединитель к порту коллектора.

Шаг 6. Установите комплект шланга в коллектор.




Рис. 145. Установка комплекта шланга

**1** Гаечный ключ 17 мм

- a. **1** Подключите комплекты шлангов к обоим коллекторам.
- b. **2** Установите хомут в месте стыковки.
- c. **3** Закройте хомут.
- d. **4** Установите винт прямо.
- e. **5** Затяните винт и убедитесь, что он зафиксирован.

Шаг 7. Установите комплект отводной трубки на стороне подачи коллектора.




Рис. 146. Установка комплекта отводной трубки на стороне подачи

- а. ❶ Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- б. ❷ Подключите комплект отводной трубки к коллектору.

Шаг 8. Чтобы удалить воздух на стороне подачи коллектора, подключите **разъем на стороне подачи объекта к разъему на стороне возврата коллектора.**





Рис. 147. Подключение разъема на стороне подачи объекта к разъему на стороне возврата коллектора

- a. 1 Нажмите кнопку на переключателе шарового клапана.
- b. 2 Поверните оба переключателя в открытое положение и остановитесь под углом приблизительно 1/4 от 90 градусов.

**Внимание:**

- Откройте шаровые клапаны на стороне возврата коллектора 1 и стороне подачи объекта 2, при этом не открывая клапан на стороне подачи коллектора.
- Не открывайте шаровые клапаны полностью, иначе поток воды будет слишком сильным.

Шаг 9. Медленно откройте клапан отводной трубки, чтобы удалить воздух из шланга. Закройте клапан отводной трубки, когда непрерывный поток воды польется в ведро или в отводном шланге практически не будет пузырьков.



*Рис. 148. Открытие клапана отводной трубки на стороне подачи*

Шаг 10. Установите комплект отводной трубки на стороне возврата коллектора.




Рис. 149. Установка комплекта отводной трубки на стороне возврата

- а. ❶ Снимите резиновые кожухи быстроразъемных соединителей с портов на коллекторе.
- б. ❷ Подключите комплект отводной трубки к коллектору.

Шаг 11. Чтобы удалить воздух на стороне возврата коллектора, подключите **разъем на стороне подачи объекта** к **разъему на стороне подачи коллектора**.




Рис. 150. Подключение разъема на стороне подачи объекта к разъему на стороне подачи коллектора

- a. 1 Нажмите кнопку на переключателе шарового клапана.
- b. 2 Поверните оба переключателя в открытое положение и остановитесь под углом приблизительно 1/4 от 90 градусов.

**Внимание:**

- Откройте шаровые клапаны на стороне подачи коллектора 1 и стороне подачи объекта 2, при этом не открывая клапан на стороне возврата коллектора.
- Не открывайте шаровые клапаны полностью, иначе поток воды будет слишком сильным.

Шаг 12. Медленно откройте клапан отводной трубки, чтобы удалить воздух из шланга. Закройте клапан отводной трубки, когда непрерывный поток воды польется в ведро или в отводном шланге практически не будет пузырьков.




Рис. 151. Открытие клапана отводной трубки на стороне возврата

Шаг 13. (В целях предосторожности) Чтобы убедиться, что внутри практически не осталось воздуха, снова установите комплект отводной трубки на стороне подачи коллектора и повторите процедуру. Закройте клапан отводной трубки, когда непрерывный поток воды польется в ведро или в отводном шланге практически не будет пузырьков.






Рис. 152. Открытие клапана отводной трубки на стороне подачи

Шаг 14. По завершении подключите разъемы подачи и возврата коллектора и объекта соответственно. Полностью откройте все подключения на стороне подачи и стороне возврата.




Рис. 153. Открытие шаровых клапанов

**Примечание:**

Подключение разъема **подачи** коллектора **1** к разъему **подачи** объекта **2**

Подключение разъема **возврата** коллектора **3** к разъему **возврата** объекта **4**

- a. **1** Нажмите кнопку на переключателе шарового клапана.
- b. **2** Поверните переключатель, чтобы полностью открыть клапаны, как показано выше.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена модуля памяти

Для снятия и установки модуля памяти используйте представленные ниже процедуры.

## Снятие модуля памяти

Ниже приведены сведения по снятию модуля памяти.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Обязательно снимите или установите модуль памяти в течение 20 секунд после отключения шнуров питания от системы. Это позволит полностью обесточить систему и гарантировать безопасность при работе с модулем памяти.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Если сменный модуль памяти не устанавливается в то же гнездо, убедитесь в наличии заглушки модуля памяти.
- Модули памяти чувствительны к статическому электричеству и требуют особого обращения. См. стандартные рекомендации в разделе [«Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству» на странице 5](#):
  - Снимайте и устанавливайте модули памяти только при надетом антистатическом браслете. Можно также использовать антистатические перчатки.
  - Не допускайте соприкосновения модулей памяти. Не храните модули памяти расположенными друг на друге.
  - Никогда не касайтесь золотых контактов разъема модуля памяти и не позволяйте этим контактам выходить за пределы корпуса разъема модуля памяти.
  - Обращайтесь с модулями памяти с осторожностью: никогда не сгибайте, не перекручивайте и не роняйте их.

- Не используйте металлические инструменты (например, калибр или зажимы) для работы с модулями памяти, поскольку жесткие металлы могут повредить модули памяти.
- Не вставляйте модули памяти, удерживая упаковку или пассивные компоненты, поскольку это может привести к тому, что упаковка потрескается или пассивные компоненты отсоединятся в результате высокого усилия вставки.

**Важно:** Извлекать и устанавливать модули памяти следует отдельно для каждого процессора.

## Процедура

**Внимание:** Обязательно снимите или установите модуль памяти в течение 20 секунд после отключения шнуров питания от системы. Это позволит полностью обесточить систему и гарантировать безопасность при работе с модулем памяти.

Шаг 1. Выключите сервер и отключите все шнуры питания.

Шаг 2. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.

Шаг 3. Если сервер поставляется с дефлектором, снимите дефлектор. См. раздел «Снятие дефлектора» на странице 36.

Шаг 4. Извлеките модуль памяти из гнезда.




Рис. 154. Снятие модуля памяти

- 1 Откройте фиксирующую защелку на каждом конце гнезда модуля памяти.

**Внимание:** Чтобы не сломать фиксирующие защелки и не повредить гнезда модуля памяти, обращайтесь с защелками аккуратно.

- 2 Возьмите модуль памяти за оба конца и осторожно извлеките его из гнезда.

## После завершения

1. В гнезде модуля памяти должен быть установлен модуль памяти или заглушка модуля памяти. См. раздел «Установка модуля памяти» на странице 196.

2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка модуля памяти

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить модуль памяти.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Обязательно снимите или установите модуль памяти в течение 20 секунд после отключения шнуров питания от системы. Это позволит полностью обесточить систему и гарантировать безопасность при работе с модулем памяти.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Используйте одну из поддерживаемых конфигураций, указанных в разделе «[Правила и порядок установки модулей памяти](#)» на [странице 6](#).
- Модули памяти чувствительны к статическому электричеству и требуют особого обращения. См. стандартные рекомендации в разделе «[Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству](#)» на [странице 5](#):
  - Снимайте и устанавливайте модули памяти только при надетом антистатическом браслете. Можно также использовать антистатические перчатки.
  - Не допускайте соприкосновения модулей памяти. Не храните модули памяти расположенными друг на друге.
  - Никогда не касайтесь золотых контактов разъема модуля памяти и не позволяйте этим контактам выходить за пределы корпуса разъема модуля памяти.
  - Обращайтесь с модулями памяти с осторожностью: никогда не сгибайте, не перекручивайте и не роняйте их.
  - Не используйте металлические инструменты (например, калибр или зажимы) для работы с модулями памяти, поскольку жесткие металлы могут повредить модули памяти.
  - Не вставляйте модули памяти, удерживая упаковку или пассивные компоненты, поскольку это может привести к тому, что упаковка потрескается или пассивные компоненты отсоединятся в результате высокого усилия вставки.

**Важно:** Извлекать и устанавливать модули памяти следует отдельно для каждого процессора.

**Загрузка микропрограммы и драйвера:** после замены компонента, возможно, потребуется обновить микропрограмму или драйвер.

- Чтобы получить доступ к последним обновлениям микропрограммы и драйверов вашего сервера, перейдите по ссылке <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/>.
- Дополнительные сведения об инструментах обновления микропрограммы см. в разделе «Обновление микропрограммы» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

## Процедура

**Внимание:** Обязательно снимите или установите модуль памяти в течение 20 секунд после отключения шнуров питания от системы. Это позволит полностью обесточить систему и гарантировать безопасность при работе с модулем памяти.

Шаг 1. Выключите сервер и отключите все шнуры питания.

Шаг 2. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится модуль памяти, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките модуль памяти из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 3. Найдите необходимое гнездо модуля памяти на процессорной плате.

**Примечание:** Убедитесь, что соблюдены правила и последовательность установки, приведенные в разделе «[Правила и порядок установки модулей памяти](#)» на [странице 6](#).

Шаг 4. Установите модуль памяти в гнездо.




Рис. 155. Установка модуля памяти

**Внимание:**

- Перед установкой модуля памяти в гнездо убедитесь, что зажимы находятся в открытом положении и в гнезде отсутствуют посторонние предметы.
- Чтобы не сломать фиксирующие защелки и не повредить гнезда модуля памяти, открывайте и закрывайте защелки аккуратно.
  - a. ❶ Откройте фиксирующую защелку на каждом конце гнезда модуля памяти.
  - b. ❷ Найдите выступ на модуле памяти, а затем совместите выступ с гнездом и аккуратно поместите модуль памяти в гнездо обеими руками.
  - c. ❸ Нажав на оба конца модуля памяти, вставьте его в гнездо, чтобы фиксирующие защелки закрылись.

**Примечание:** Если между модулем памяти и фиксирующими защелками есть зазор, модуль памяти вставлен неправильно. В этом случае откройте фиксирующие защелки, извлеките модуль памяти, а затем вставьте его повторно.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена карты MicroSD

В этом разделе приведены инструкции по извлечению и установке карты MicroSD.

## Извлечение карты MicroSD

В этом разделе приведены инструкции по извлечению карты MicroSD.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Подготовьте сервер.

- а. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- б. Если сервер поставлен с блоками плат-адаптеров Riser, сначала снимите их. См. раздел «[Снятие адаптера PCIe](#)» на [странице 215](#).
- в. Если сервер поставляется с задним блоком дисков, сначала снимите отсек для диска. См. раздел «[Снятие заднего блока для 2,5-дюймовых дисков](#)» на [странице 247](#).
- г. Если сервер оснащен задним блоком дисков толщиной 7 мм, сначала снимите этот блок. См. раздел «[Снятие заднего блока для дисков толщиной 7 мм](#)» на [странице 251](#).
- е. Запишите, где подключены кабели к блоку материнской платы, а затем отключите все кабели.

**Внимание:** Предварительно откройте все защелки, кабельные зажимы, язычки или замки на кабельных разъемах. Если перед отключением кабелей этого не сделать, кабельные разъемы на блоке материнской платы будут повреждены. При любом повреждении кабельных разъемов может потребоваться замена блока материнской платы.

Шаг 2. Извлеките карту MicroSD.




Рис. 156. Извлечение карты MicroSD

- a. ① Сдвиньте крышку гнезда в положение OPEN.
- b. ② Поднимите крышку гнезда.
- c. ③ Извлеките карту MicroSD из гнезда.

**Примечание:** После извлечения карты MicroSD хронологические данные микропрограммы и пользовательские данные, загруженные с помощью RDOC (Remote Disc On Card), будут потеряны, и функция отката микропрограммы, а также расширенное пространство RDOC поддерживаться не будут. Чтобы включить эти две функции, потребуется установить новую карту MicroSD.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка карты MicroSD

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить карту MicroSD.

## Об этой задаче



### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Установите карту microSD.

#### Примечания:

- При замене карты MicroSD на новую хронологические данные микропрограммы и пользовательские данные, хранящиеся на неисправной карте, будут потеряны. После установки новой карты MicroSD история последующих обновлений микропрограммы будет сохранена на новой карте.
- Сведения об обновлении микропрограммы см. в разделе «Обновление микропрограммы сервера» в документации по [Lenovo XClarity Controller 2](#).




Рис. 157. Установка карты MicroSD

- а. 1 Вставьте карту MicroSD в гнездо.

- b. **2** Закройте крышку гнезда.
- c. **3** Сдвиньте крышку гнезда в положение LOCK.

## После завершения

1. Установите все снятые компоненты.
  - a. «Установка адаптера PCIe» на странице 216
  - b. «Установка заднего блока для дисков толщиной 7 мм» на странице 252
  - c. «Установка заднего блока для 2,5-дюймовых дисков» на странице 248
  - d. «Установка верхнего кожуха» на странице 299
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Замена объединительной панели M.2 и диска M.2

Ниже приведены сведения по снятию и установке объединительной панели M.2 и диска M.2 (объединительная панель M.2 и диск M.2 в сборе называются модулем M.2).

Табл. 14. Поддерживаемые объединительные панели M.2

<b>1</b>	Объединительная панель с 2 отсеками для дисков M.2 x4 SATA/NVMe, отличных от RAID
<b>2</b>	Объединительная панель с 2 отсеками для дисков M.2 x1 NVMe RAID
<b>3</b>	Объединительная панель с 2 отсеками для дисков M.2 SATA/NVME RAID

- «Снятие объединительной панели M.2 и диска M.2» на странице 202
- «Регулировка положения фиксатора на объединительной панели M.2» на странице 206
- «Установка объединительной панели M.2 и диска M.2» на странице 207
- «Снятие отсека M.2 и объединительной панели M.2 (рама с 16 отсеками для дисков EDSFF)» на странице 211
- «Установка отсека M.2 и объединительной панели M.2 (рама с 16 отсеками для дисков EDSFF)» на странице 212

## Снятие объединительной панели M.2 и диска M.2

Ниже приведены сведения по снятию объединительной панели M.2 и диска M.2.

## Об этой задаче




### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).

Шаг 2. Отключите кабели M.2 от объединительной панели M.2.

 <p><i>Рис. 158. Объединительная панель с 2 отсеками для дисков M.2 x4 SATA/NVMe, отличных от RAID</i></p>	<p>Отключите кабели M.2 от объединительной панели M.2.</p>
 <p><i>Рис. 159. Объединительная панель с 2 отсеками для дисков M.2 x1 NVMe RAID</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ❶ Ослабьте винт на сигнальном кабеле.</li> <li>2. ❷ Наклоните разъем и снимите его, когда пружина под ним освободится.</li> <li>3. ❸ Извлеките кабель питания.</li> </ol>
 <p><i>Рис. 160. Объединительная панель с 2 отсеками для дисков M.2 SATA/NVMe RAID</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ❶ Откройте защелку на кабеле M.2.</li> <li>2. ❷ Отключите кабель M.2 от объединительной панели M.2.</li> </ol>

Шаг 3. Снимите диск M.2 с объединительной панели M.2.

**Примечание:** Объединительная панель M.2, которую требуется снять, может отличаться от показанного на рисунках ниже, но способ снятия одинаков.




Рис. 161. Снятие диска M.2

- a. 1 Нажмите на фиксатор 2 с обеих сторон.
- b. 2 Сдвиньте фиксатор назад, чтобы отсоединить диск M.2 от объединительной панели M.2.
- c. 3 Отведите диск M.2 от объединительной панели M.2.
- d. 4 Вытащите диск M.2 из разъема 1, потянув диск под углом около 30 градусов.

Шаг 4. Снимите модуль M.2 с рамы.




Рис. 162. Снятие модуля M.2

- a. 1 Ослабьте винт.
- b. 2 Разблокируйте штифт объединительной панели M.2 и аккуратно извлеките объединительную панель M.2 из рамы.

Шаг 5. Отключите все кабели M.2 от процессорной платы.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Регулировка положения фиксатора на объединительной панели M.2

Используйте эту информацию для регулировки фиксатора на объединительной панели M.2.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

**Примечание:** Объединительная панель M.2, которую требуется отрегулировать, может отличаться от показанного на рисунках ниже, но метод регулировки один и тот же.




Рис. 163. Регулировка фиксатора M.2

Шаг 1. ① Нажмите на фиксаторы с обеих сторон.

Шаг 2. ② Переместите фиксатор вперед, чтобы он оказался в большом отверстии паза.

Шаг 3. ③ Извлеките фиксатор из паза.

Шаг 4. 4 Вставьте фиксатор в соответствующий паз, в который должен быть установлен фиксатор, соответствующий размеру устанавливаемого вами диска М.2.

Шаг 5. 5 Нажмите на фиксатор с обеих сторон.

Шаг 6. 6 Переместите фиксатор назад, чтобы он встал на место.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на [странице 301](#).

## Установка объединительной панели М.2 и диска М.2

Ниже приведены сведения по установке объединительной панели М.2 и диска М.2.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура


Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находятся объединительная панель М.2 и диск М.2, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките объединительную панель М.2 и диск М.2 из упаковки и разместите их на антистатической поверхности.

**Примечание:** Объединительная панель М.2, которую требуется установить, может отличаться от показанной на рисунках ниже, однако метод установки один и тот же.

Шаг 2. Отрегулируйте фиксатор на объединительной панели М.2 под конкретный размер устанавливаемого диска М.2. См. раздел «[Регулировка положения фиксатора на объединительной панели М.2](#)» на [странице 206](#).

Шаг 3. Найдите на объединительной панели M.2 гнездо диска M.2.

**Примечание:** Для некоторых объединительных панелей M.2, поддерживающих два одинаковых диска M.2, сначала установите диск M.2 в гнездо 0.



- 1 Гнездо 0
- 2 Гнездо 1

Рис. 164. Гнездо для диска M.2

Шаг 4. Установите объединительную панель M.2 в раму.




Рис. 165. Установка объединительной панели M.2

- a. 1 Совместите паз объединительной панели M.2 со шпилькой на раме, затем опустите объединительную панель M.2 на место.
- b. 2 Закрепите объединительную панель M.2 винтом.



Шаг 5. Установите диск M.2 в объединительную панель M.2.







Рис. 166. Установка диска M.2

- a. ❶ Вставьте диск M.2 под углом около 30 градусов в разъем.
- b. ❷ Опустите диск M.2, чтобы паз ❶ коснулся края фиксатора ❷.
- c. ❸ Переместите фиксатор вперед (в направлении разъема), чтобы зафиксировать диск M.2.

Шаг 6. Подключите кабели к объединительной панели M.2 и процессорной плате. См. таблицу ниже и раздел «Объединительная панель дисков M.2» на странице 324.

 <p>Рис. 167. Объединительная панель с 2 отсеками для дисков M.2 x4 SATA/NVMe, отличных от RAID</p>	<p>Подключите кабели M.2 от объединительной панели M.2.</p>
 <p>Рис. 168. Объединительная панель с 2 отсеками для дисков M.2 x1 NVMe RAID</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наклоните разъем под углом 20 градусов или меньше и вставляйте его до тех пор, пока его нижняя поверхность не достигнет ramпы.</li> <li>2. Нажмите на разъем в направлении вниз.</li> <li>3. Затяните винт на сигнальном кабеле.</li> <li>4. Подключите кабель питания.</li> </ol>
 <p>Рис. 169. Объединительная панель с 2 отсеками для дисков M.2 SATA/NVME RAID</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подключите кабель M.2 к объединительной панели M.2.</li> <li>2. Поверните защелку на кабеле, как показано на рисунке, и нажмите на нее вниз до щелчка.</li> </ol>

## После завершения

1. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.
2. Настройте RAID с помощью программы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. в разделе: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Снятие отсека M.2 и объединительной панели M.2 (рама с 16 отсеками для дисков EDSFF)

В этом разделе приведены сведения по снятию отсека M.2 и объединительной панели M.2 с рамы с 16 отсеками для дисков EDSFF.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).

Шаг 2. Отключите кабели от объединительной панели M.2. Дополнительные сведения см. в разделе «[Объединительная панель дисков M.2](#)» на [странице 324](#).

Шаг 3. Снимите отсек M.2 с рамы.




Рис. 170. Снятие отсека M.2

- a. 1 Нажмите на синюю точку касания на защелке отсека M.2.
- b. 2 Надавите на отсек в направлении, показанном на рисунке, чтобы отсоединить отсек от рамы.

Шаг 4. Снимите объединительную панель M.2 с отсека M.2.




Рис. 171. Снятие объединительной панели M.2

- a. 1 Ослабьте невыпадающий винт на объединительной панели M.2.
- b. 2 Выдвиньте объединительную панель и извлеките ее из отсека.

Шаг 5. При необходимости снимите диски M.2 (см. раздел «Снятие объединительной панели M.2 и диска M.2» на странице 202).

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка отсека M.2 и объединительной панели M.2 (рама с 16 отсеками для дисков EDSFF)

В этом разделе приведены сведения по установке отсека M.2 и объединительной панели M.2 в раму с 16 отсеками для дисков EDSFF.

## Об этой задаче

**Внимание:**

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находятся объединительная панель M.2, диск M.2 и отсек M.2, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките объединительную панель M.2, диск M.2 и отсек M.2 из упаковки и разместите их на антистатической поверхности.

**Примечание:** Объединительная панель M.2, которую требуется установить, может отличаться от показанной на рисунках ниже, однако метод установки один и тот же.

Шаг 2. Сведения об установке дисков M.2 в объединительную панель M.2 см. в разделе «[Установка объединительной панели M.2 и диска M.2](#)» на [странице 207](#).

Шаг 3. Установите объединительную панель M.2 в отсек M.2.




Рис. 172. Установка объединительной панели M.2

- 1 **1** Равномерно разместите объединительную панель M.2 в направляющих на отсеке M.2 и вставьте объединительную панель в отсек, чтобы паз на объединительной панели встал в паз на фиксаторе.
- 2 **2** Затяните невыпадающий винт на объединительной панели и убедитесь, что она зафиксирована на месте.

Шаг 4. Установите отсек M.2 в раму.




Рис. 173. Установка отсека M.2

Вставьте отсек M.2 в раму до щелчка защелки.

Шаг 5. Повторно подключите кабели к объединительной панели M.2. См. раздел «Объединительная панель дисков M.2» на странице 324.

Шаг 6. Установите верхний кожух. См. раздел «Установка верхнего кожуха» на странице 299.

## После завершения

1. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.
2. Настройте RAID с помощью программы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. в разделе:  
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена адаптера PCIe

Ниже приведены сведения по снятию и установке адаптера PCIe.

Адаптером PCIe может быть адаптер Ethernet, адаптер шины (HBA), адаптер PCIe RAID, адаптер PCIe Interposer, твердотельный диск PCIe, графический процессор PCIe и любой другой поддерживаемый адаптер PCIe.

### Примечания:

- В зависимости от различных типов адаптер PCIe может выглядеть иначе, чем на рисунках в данном разделе.
- Используйте любую документацию, поставляемую с адаптером PCIe, и следуйте приведенным в ней инструкциям, а также инструкциям в данном разделе.

- Во избежание возможных проблем с перегревом, измените настройку **Misc** в BIOS с **Option3** (значение по умолчанию) на **Option1**, если соблюдаются следующие два условия:
    - Сервер оборудован адаптером графического процессора.
    - Версия микропрограммы UEFI — ESE122T или выше.
- Сведения о том, как изменить настройку **Misc**, см. в разделе <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/TT1832>.

## Снятие адаптера PCIe

Ниже приведены сведения по снятию адаптера PCIe.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- Шаг 2. Снимите блок платы-адаптера Riser. См. раздел «[Снятие задней платы-адаптера Riser](#)» на [странице 261](#).
- Шаг 3. Снимите адаптер PCIe с блока платы-адаптера Riser.




Рис. 174. Снятие адаптера PCIe с блока платы-адаптера Riser LP-FH

- a. ① Переведите защелку на скобе платы-адаптера Riser в открытое положение.
- b. ② Возьмите адаптер PCIe за края и осторожно вытащите его из гнезда адаптера PCIe на плате-адаптере Riser.

**Примечание:** Процедура снятия адаптера PCIe аналогична процедуре снятия разных типов блоков платы-адаптера Riser. В этом разделе в качестве примера используется блок платы-адаптера Riser LP-FH.

## После завершения

1. Установите адаптер PCIe или заглушку адаптера PCIe. См. раздел «Установка адаптера PCIe» на [странице 216](#).
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка адаптера PCIe

Ниже приведены сведения по установке адаптера PCIe.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на [странице 1](#) и «Контрольный список по проверке безопасности» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.



- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится адаптер PCIe, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките адаптер PCIe из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Найдите нужное гнездо PCIe для адаптера PCIe. Сведения о гнездах PCIe и поддерживаемых адаптерах PCIe см. в разделе «[Вид сзади](#)» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

Шаг 3. Установите адаптер PCIe и закрепите его в блоке платы-адаптера Riser.




Рис. 175. Установка адаптера PCIe в блок платы-адаптера Riser LP-FH

- 1 Совместите адаптер PCIe с гнездом PCIe на плате-адаптере Riser. Затем аккуратно нажмите на адаптер PCIe, чтобы он плотно вошел в гнездо и его скоба зафиксировалась.
- 2 Переведите защелку на скобе платы-адаптера Riser в закрытое положение.

### Примечания:

1. При установке адаптера PCIe обеспечьте соблюдение правил, указанных в разделе «[Гнезда и адаптеры PCIe](#)» на [странице 14](#).
2. Процедура установки адаптера PCIe аналогична процедуре установки разных типов блоков платы-адаптера Riser. В этом разделе в качестве примера используется блок платы-адаптера Riser LP-FH.

Шаг 4. Подключите кабели к адаптеру PCIe в блоке платы-адаптера Riser. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей»](#) на странице 303.

## После завершения

1. Установите на место блок платы-адаптера Riser. См. раздел [«Установка задней платы-адаптера Riser»](#) на странице 264.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов»](#) на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена дефлектора блока питания

Ниже приведены сведения по снятию и установке дефлектора блока питания.

### Применение дефлектора модуля блока питания

См. таблицу, чтобы определить, требуется ли дефлектор модуля блока питания для данной конфигурации.

Сценарии	Спецификации	Дефлектор модуля блока питания
Макс. температура окружающей среды и Величина отвода тепловой мощности ЦП (Вт)	35 °C и величина отвода тепловой мощности ≤ 150	x
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 40–45 °C и величина отвода тепловой мощности ≤ 150</li><li>• Величина отвода тепловой мощности &gt; 150</li></ul>	√
Модели, на которых установлено следующее:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Радиатор повышенной мощности</li><li>• L2AM</li><li>• DWCM</li><li>• Модели только с одним процессором</li></ul>	x

## Снятие дефлектора блока питания

Ниже приведены сведения по снятию дефлектора блока питания.

### Об этой задаче

#### S033



#### ОСТОРОЖНО:

**Опасная энергия.** Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

**Внимание:** Прочитайте разделы [«Инструкции по установке»](#) на странице 1 и [«Контрольный список по проверке безопасности»](#) на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.

Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).

Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

## Процедура

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- Шаг 2. Отключите кабели рядом с дефлектором блока питания. Соответствующее руководство по эксплуатации см. в разделе [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей»](#) на [странице 303](#).
- Шаг 3. Снимите дефлектор блока питания.




Рис. 176. Снятие дефлектора блока питания

- a. **1** Открутите винт на дефлекторе.
- b. **2** Снимите дефлектор с рамы, подняв его.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Установка дефлектора блока питания

Ниже приведены сведения по установке дефлектора блока питания.

### Об этой задаче

**S033**



### ОСТОРОЖНО:

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

**Внимание:** Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.

Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.

Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

## Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.

Шаг 2. Установите дефлектор блока питания.




Рис. 177. Установка дефлектора блока питания

- a. 1 Совместите отверстия для винта на дефлекторе и раме, затем опустите дефлектор.
- b. 2 Затяните винт и убедитесь, что дефлектор надежно зафиксирован.

## После завершения

- Правильно проложите и закрепите кабели в сервере. Подробные сведения о прокладке кабелей для каждого компонента см. в разделе [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#).
- Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

---

## Замена процессора и радиатора

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы заменить узел процессора и радиатора, известного под названием «модуль процессора с радиатором» (PHM), процессор или радиатор.

**Внимание:** Перед заменой процессора убедитесь в наличии спиртовой салфетки (номер компонента 00MP352) и термопасты.

**Важно:** При соответствующих температурных условиях процессор сервера может временно переходить на работу с пониженной скоростью с целью снижения тепловыделения. В тех случаях, когда несколько процессорных ядер переходят на работу с пониженной скоростью на очень короткий период времени (100 мс или менее), единственным признаком может быть запись в журнале событий операционной системы без соответствующей записи в журнале событий ХСС системы. В таких случаях данное событие можно игнорировать; замена процессора не требуется.

Если на сервере установлен компонент «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)», для установки или снятия блока материнской платы либо процессора сначала необходимо подать заявку на получение компонента «L2AM ручка модуля (скоба радиатора L2AM)». Однако при замене старого модуля L2AM на новый подавать заявку на получение компонента «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)» не требуется, так как он входит в комплект поставки нового модуля L2AM.

**Примечание:** В этом разделе приведены инструкции по замене процессора и радиатора. Сведения о замене компонента «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)» см. в разделе [«Замена воздушно-жидкостного модуля Lenovo Neptune\(TM\) \(только для квалифицированных специалистов\)»](#) на [странице 118](#).

## Снятие процессора и радиатора

Эта задача содержит инструкции по снятию узла процессора и радиатора, известного под названием «модуль процессора с радиатором» (PHM). Для выполнения этой задачи требуется отвертка Torx T30. Эта процедура должна выполняться квалифицированным специалистом.

### Об этой задаче

#### S002



#### **ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке»](#) на [странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности»](#) на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Чтобы переместить пакет Intel® On Demand с неисправного процессора на новый процессор, перед выключением системы прочитайте PPIN неисправного процессора. Дополнительные сведения см. в разделе [«Enable Intel® On Demand»](#) в *Руководстве пользователя*.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера»](#) на [странице 27](#).

- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Если сервер установлен в стойку, сдвиньте его по направляющим, чтобы получить доступ к верхнему кожуху, или извлеките сервер из стойки. См. «Снятие сервера со стойки» на странице 28.
- Каждое гнездо процессора должно быть закрыто кожухом, либо в него должен быть вставлен модуль PNM. При снятии и установке модуля PNM закройте пустые гнезда процессора кожухом.
- Не прикасайтесь к гнездам или контактам процессора. Контакты гнезда процессора очень хрупкие и их легко повредить. Загрязнения на контактах процессора, например жир с кожи, могут приводить к сбоям соединений.
- Не допускайте контакта термопасты на процессоре или радиаторе с чем-либо. Контакт с любой поверхностью может оказать негативное влияние на термопасту, сделав ее неэффективной. Термопаста может повредить компоненты, например электрические разъемы в гнезде процессора.
- Извлекайте и устанавливайте модули PNM по одному. Если процессорная плата поддерживает несколько процессоров, устанавливайте модули PNM, начиная с первого гнезда процессора.

**Примечание:** Радиатор, процессор и держатель процессора вашей системы могут отличаться от показанных на рисунках.

На приведенном ниже рисунке показаны компоненты PNM.




Рис. 178. Компоненты PNM

<b>1</b> Радиатор	<b>9</b> Зажимы для крепления процессора в держателе
<b>2</b> Треугольная отметка радиатора	<b>10</b> Треугольная отметка держателя
<b>3</b> Идентификационная этикетка процессора	<b>11</b> Ручка для извлечения процессора
<b>4</b> Гайка и фиксатор металлической ручки	<b>12</b> Теплоотвод процессора
<b>5</b> Гайка Torx T30	<b>13</b> Термопаста
<b>6</b> Металлическая ручка для защиты от опрокидывания	<b>14</b> Контакты процессора
<b>7</b> Держатель процессора	<b>15</b> Треугольная отметка процессора
<b>8</b> Зажимы для крепления держателя к радиатору	

Список типов динамометрических отверток	Тип винта
Отвертка Torx T30	Винт Torx T30

## Процедура

Шаг 1. Выполните подготовительные действия для этой задачи.

- а. Снимите верхний кожух. См. раздел [«Снятие верхнего кожуха» на странице 297](#).

Шаг 2. Если процессор поставляется с T-образным радиатором, полностью ослабьте два винта радиатора, как показано на изображении.




Рис. 179. Ослабление T-образных винтов радиатора

Шаг 3. Снимите модуль РНМ с процессорной платы.






Рис. 180. Снятие модуля РНМ


- a. ❶ Полностью ослабьте гайки Torx T30 в модуле РНМ в последовательности снятия, указанной на этикетке радиатора.
- b. ❷ Поверните металлические ручки для защиты от опрокидывания в направлении внутрь.
- c. ❸ Осторожно поднимите модуль РНМ из гнезда процессора. Если модуль РНМ невозможно полностью поднять из гнезда, еще больше ослабьте гайки Torx T30 и попробуйте поднять РНМ еще раз.

**Примечания:**

- Не касайтесь контактов внизу процессора.
- Во избежание повреждения гнезда процессора не допускайте попадания в него каких-либо объектов.

**После завершения**

- Каждое гнездо процессора должно быть закрыто кожухом, либо в него должен быть вставлен модуль РНМ. Закройте пустые гнезда процессора кожухом или установите новый модуль РНМ.
- Если модуль РНМ не требуется устанавливать назад, закройте гнездо процессора крышкой и установите заглушку РНМ.



- **1** Откройте фиксирующую защелку на каждом конце гнезд модуля памяти рядом с левой и правой сторонами гнезда процессора 2.
- **2** Совместите заглушку PHM с гнездами и вставьте ее в гнезда обеими руками. Плотно вставьте заглушку прямо в гнезда, чтобы фиксирующие защелки закрылись.
- Если снятие PHM выполняется в рамках замены процессорной платы, отложите PHM в сторону.
- При повторном использовании процессора или радиатора отделите процессор от держателя. См. раздел «[Отделение процессора от держателя и радиатора](#)» на [странице 226](#).
- При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.
- Чтобы переместить пакет Intel® On Demand с неисправного процессора на новый процессор, см. раздел «[Enable Intel® On Demand](#)» в *Руководстве пользователя*.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Отделение процессора от держателя и радиатора

Эта задача содержит инструкции по отделению процессора и держателя от узла процессора и радиатора, известного под названием «модуль процессора с радиатором» (PHM). Эта процедура должна выполняться квалифицированным специалистом.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

- Не касайтесь контактов процессора. Загрязнения на контактах процессора, например жир с кожи, могут приводить к сбоям соединений.
- Не допускайте контакта термопасты на процессоре или радиаторе с чем-либо. Контакт с любой поверхностью может оказать негативное влияние на термопасту, сделав ее неэффективной. Термопаста может повредить компоненты, например электрические разъемы в гнезде процессора.

**Примечание:** Радиатор, процессор и держатель процессора вашей системы могут отличаться от показанных на рисунках.

## Процедура

Шаг 1. Отделите процессор от радиатора и держателя.




Рис. 181. Отделение процессора от радиатора и держателя

**Примечание:** Не касайтесь контактов процессора.

- 1 Поднимите ручку, чтобы освободить процессор от держателя.
- 2 Возьмите процессор за края и поднимите из радиатора и держателя.
- 3 Не опуская процессор, удалите термопасту с верхней части процессора спиртовой салфеткой, затем разместите процессор на антистатической поверхности стороной с контактами вверх.

Шаг 2. Снимите держатель процессора с радиатора.




Рис. 182. Снятие держателя процессора с радиатора

**Примечание:** Держатель процессора будет утилизирован и заменен на новый.

- a. 1 Разблокируйте фиксирующие защелки радиатора.
- b. 2 Поднимите держатель с радиатора.
- c. 3 Удалите термопасту с нижней части радиатора спиртовой салфеткой.

## После завершения

Если неисправный компонент нужно вернуть, тщательно упакуйте его во избежание повреждения при транспортировке. Воспользуйтесь упаковкой новой полученной вами детали и следуйте всем инструкциям по упаковке.

## Установка процессора и радиатора

Эта задача содержит инструкции по установке узла процессора и радиатора, известного под названием «модуль процессора с радиатором» (PHM). Для выполнения этой задачи требуется отвертка Torx T30. Эта процедура должна выполняться квалифицированным специалистом.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Каждое гнездо процессора должно быть закрыто кожухом, либо в него должен быть вставлен модуль PHM. При снятии и установке модуля PHM закройте пустые гнезда процессора кожухом.
- Не прикасайтесь к гнездам или контактам процессора. Контакты гнезда процессора очень хрупкие и их легко повредить. Загрязнения на контактах процессора, например жир с кожи, могут приводить к сбоям соединений.
- Не допускайте контакта термопасты на процессоре или радиаторе с чем-либо. Контакт с любой поверхностью может оказать негативное влияние на термопасту, сделав ее неэффективной. Термопаста может повредить компоненты, например электрические разъемы в гнезде процессора.
- Извлекайте и устанавливайте модули PHM по одному. Если процессорная плата поддерживает несколько процессоров, устанавливайте модули PHM, начиная с первого гнезда процессора.
- Чтобы обеспечить оптимальную производительность, посмотрите дату производства на новом радиаторе и убедитесь, что он изготовлен не более 2 лет назад. В противном случае снимите имеющуюся термопасту и нанесите новую, чтобы обеспечить оптимальные тепловые характеристики.

#### Примечания:

- Радиатор, процессор и держатель процессора системы могут отличаться от показанных на рисунках.
- Модули PHM снабжены ключом для гнезда, в которое они должны быть установлены в надлежащей ориентации.

- Список поддерживаемых для сервера процессоров см. по ссылке <https://serverproven.lenovo.com>. Все процессоры на процессорной плате должны иметь одинаковую скорость, число ядер и частоту.
- Перед установкой нового модуля PHM или сменного процессора обновите системную микропрограмму до последнего уровня. См. раздел «Обновление микропрограммы» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR630 V3* или *Руководстве по настройке системы*.

На приведенном ниже рисунке показаны компоненты PHM.




Рис. 183. Компоненты PHM

<b>1</b> Радиатор	<b>9</b> Зажимы для крепления процессора в держателе
<b>2</b> Треугольная отметка радиатора	<b>10</b> Треугольная отметка держателя
<b>3</b> Идентификационная этикетка процессора	<b>11</b> Ручка для извлечения процессора
<b>4</b> Гайка и фиксатор металлической ручки	<b>12</b> Теплоотвод процессора
<b>5</b> Гайка Torx T30	<b>13</b> Термопаста
<b>6</b> Металлическая ручка для защиты от опрокидывания	<b>14</b> Контакты процессора
<b>7</b> Держатель процессора	<b>15</b> Треугольная отметка процессора
<b>8</b> Зажимы для крепления держателя к радиатору	

Список типов динамометрических отверток	Тип винта
Отвертка Torx T30	Винт Torx T30

## Процедура

Шаг 1. Если вы заменяете процессор и продолжаете использовать радиатор, выполните следующие действия.

- a. Снимите идентификационную этикетку процессора с радиатора и замените ее новой, поставляемой со сменным процессором.
- b. Если на радиаторе имеются остатки термопасты, удалите термопасту с нижней части радиатора спиртовой салфеткой.

Шаг 2. Если вы заменяете радиатор и продолжаете использовать процессор, выполните следующие действия.

- a. Снимите идентификационную этикетку процессора со старого радиатора и поместите ее на новый радиатор в том же месте. Этикетка расположена на боковой стороне радиатора рядом с треугольной установочной меткой.

**Примечание:** Если вам не удалось снять этикетку и поместить ее на новый радиатор или если этикетка оказалась повреждена при переносе, запишите указанный на ней серийный номер процессора на новом радиаторе в том же месте, где должна была быть этикетка, с помощью перманентного маркера.

- b. Установите процессор в новый держатель.




Рис. 184. Установка держателя процессора

**Примечание:** Сменные радиаторы поставляются с серым и черным держателями процессора. Необходимо использовать держатель того же цвета, что и утилизированный.

1. **1** Убедитесь, что ручка держателя находится в закрытом положении.
2. **2** Совместите процессор на новом держателе так, чтобы треугольные отметки выровнялись. Затем вставьте маркированный конец процессора в держатель.
3. **3** Удерживая на месте вставленный конец процессора, поверните немаркированный конец держателя в направлении вниз от процессора.

4. **4** Нажмите на процессор и зафиксируйте немаркированный конец под защелкой на держателе.
5. **5** Аккуратно поверните стороны держателя в направлении вниз от процессора.
6. **6** Нажмите на процессор и зафиксируйте стороны под защелками на держателе.

**Примечание:** Чтобы процессор не выпал из держателя, держите блок держателя процессора за боковые стороны держателя, расположив процессор стороной с контактами вверх.

Шаг 3. Нанесите термопасту.

- a. Осторожно положите процессор и держатель в транспортировочный лоток стороной с контактами процессора вниз. Убедитесь, что треугольная отметка на держателе совмещена с треугольной отметкой на транспортировочном лотке.
- b. Если на процессоре имеются остатки термопасты, аккуратно очистите верхнюю часть процессора спиртовой салфеткой.

**Примечание:** Наносить новую термопасту можно только после полного испарения спирта.

- c. Нанесите шприцем на верхнюю часть процессора четыре расположенных на одинаковом расстоянии точки термопасты объемом по 0,1 мл каждая.




Рис. 185. Нанесение термопасты на процессор в транспортировочном лотке

Шаг 4. Соберите процессор и радиатор.






Рис. 186. Сборка модуля процессора с радиатором (PHM), когда процессор находится в транспортировочном лотке

- а. Совместите треугольную отметку на этикетке радиатора с треугольной отметкой на держателе процессора и процессоре.
- б. Установите радиатор в держатель процессора.
- в. Нажимайте на держатель, пока защелки в четырех углах не войдут в зацепление.

Шаг 5. (Необязательно) Если на сервере предварительно установлена заглушка PHM и заглушка гнезда, как правило, на процессоре 2, перед дальнейшей установкой необходимо сначала снять заглушки.




Рис. 187. Снятие заглушки PHM

- а. **1** Откройте фиксирующую защелку на каждом конце гнезд модуля памяти рядом с левой и правой сторонами гнезда процессора 2.
- б. **2** Поднимите заглушку PHM из гнезд.

Шаг 6. Установите модуль процессора с радиатором на процессорную плату.






Рис. 188. Установка модуля РНМ

- a. ❶ Поверните металлические ручки для защиты от опрокидывания в направлении внутрь.
- b. ❷ Совместите треугольную отметку и четыре гайки Torx T30 на модуле РНМ с треугольной отметкой и резьбовыми штырьками гнезда процессора. Затем вставьте модуль РНМ в гнездо процессора.
- c. ❸ Поверните металлические ручки для защиты от опрокидывания в направлении наружу, чтобы они вошли в зацепление с крючками в гнезде.
- d. ❹ Полностью затяните гайки Torx T30 в *последовательности установки, указанной на этикетке радиатора*. Затяните винты до упора. Затем осмотрите блок и убедитесь, что под радиатором нет зазора между опорами винтов и гнездом процессора. (Для справки: крутящий момент полной затяжки креплений составляет 0,9–1,3 Нм (8–12 дюйм-фунтов).)

Шаг 7. Если процессор поставляется с Т-образным радиатором, полностью затяните два винта радиатора, как показано на рисунке. (Для справки: крутящий момент полной затяжки креплений составляет 0,9–1,3 Нм (8–12 дюйм-фунтов).)




Рис. 189. Затягивание Т-образных винтов радиатора

## После завершения

1. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.
2. Чтобы включить пакет Intel® On Demand на новом процессоре или переместить пакет Intel® On Demand с неисправного процессора на новый процессор, см. раздел «Enable Intel® On Demand» в *Руководстве пользователя*.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена защелок стойки

Ниже приведены сведения по снятию и установке защелок стойки.

### Снятие защелок стойки

Ниже приведены сведения по снятию защелок стойки.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Если на сервере установлена защитная панель, сначала снимите ее. См. раздел «Снятие защитной панели» на странице 266.

Шаг 2. Снимите защелку стойки.




Рис. 190. Снятие защелки стойки

- а. 1 Открутите по два винта, фиксирующих защелку стойки, с каждой стороны сервера.
- б. 2 С каждой стороны сервера снимите защелку стойки с рамы, как показано на рисунке.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка защелок стойки

Ниже приведены сведения по установке защелок стойки.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находятся защелки стойки, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките защелки стойки из упаковки и разместите их на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите защелку стойки.




Рис. 191. Установка защелки стойки

- а. **1** С каждой стороны сервера совместите защелку стойки со шпилькой на раме. Затем нажмите на защелку стойки в направлении рамы и слегка переместите ее вперед, как показано на рисунке.
- б. **2** С помощью двух винтов зафиксируйте защелку стойки с каждой стороны сервера.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на странице 301.

### **Демонстрационное видео**

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## **Замена модуля питания флэш-памяти RAID**

Модуль питания флэш-памяти RAID защищает кэш-память установленного адаптера RAID. Модуль питания флэш-памяти RAID можно приобрести в компании Lenovo. Ниже приведены сведения по снятию и установке модуля питания флэш-памяти RAID.

Список поддерживаемых дополнительных средств см. по следующему адресу:  
<https://serverproven.lenovo.com>

Модули питания флэш-памяти RAID можно установить на раму, в дефлектор или в одно гнездо платы-адаптера Riser.

### **Расположение модулей питания флэш-памяти RAID**

Воспользуйтесь рисунками и таблицей ниже, чтобы найдите модули питания флэш-памяти RAID.




Рис. 192. Модули питания флэш-памяти RAID на раме

Расположение	Сценарий
<b>1</b> Модуль питания флэш-памяти RAID на раме	2,5-дюймовая рама со стандартным радиатором или радиатором повышенной мощности
<b>2</b> Модуль питания флэш-памяти RAID на дефлекторе	2,5-дюймовая или 3,5-дюймовая рама со стандартным радиатором
<b>3</b> Модуль питания флэш-памяти RAID в гнезде 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,5-дюймовая рама с радиатором повышенной мощности</li> <li>• 2,5-дюймовая рама с компонентом «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)»</li> </ul>

Для подключения каждого модуля питания флэш-памяти RAID предоставляется удлинитель. Подключите кабель модуля питания флэш-памяти к разъему этого модуля на соответствующем адаптере RAID, как показано на рисунке.




Рис. 193. Прокладка кабеля питания модуля питания флэш-памяти

- 1 Подключите модуль питания флэш-памяти RAID к удлинителю.
- 2 Подключите удлинитель к адаптеру RAID SFF/CFF.

## Снятие модуля питания флэш-памяти RAID с рамы

Ниже приведены сведения по снятию модуля питания флэш-памяти RAID с рамы.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).

Шаг 2. Отключите кабель модуля питания флэш-памяти RAID.

Шаг 3. Снимите модуль питания флэш-памяти RAID с рамы.




Рис. 194. Снятие модуля питания флэш-памяти RAID с рамы

- а. ① Откройте фиксирующую защелку на держателе модуля питания флэш-памяти RAID.
- б. ② Извлеките модуль питания флэш-памяти RAID из держателя.

Шаг 4. При необходимости снимите держатель модуля питания флэш-памяти RAID, как показано на рисунке.




Рис. 195. Снятие держателя модуля питания флэш-памяти RAID

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка модуля питания флэш-памяти RAID в раму

Ниже приведены сведения по установке модуля питания флэш-памяти RAID в раму.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится модуль питания флэш-памяти RAID, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките модуль питания флэш-памяти RAID из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Если на сервере есть лоток, который закрывает место модуля питания флэш-памяти RAID в раме, сначала снимите его.




Рис. 196. Снятие лотка

- а. 1 Нажмите на синюю точку касания, чтобы отсоединить лоток от рамы.
- б. 2 Переместите лоток в направлении, показанном на рисунке, и извлеките его из рамы.



Шаг 3. Если в раме сервера нет держателя модуля питания флэш-памяти RAID, сначала установите держатель.




Рис. 197. Установка держателя модуля питания флэш-памяти RAID

Положите держатель и переместите его в направлении, показанном на рисунке, чтобы зафиксировать держатель в раме.

Шаг 4. Установка модуля питания флэш-памяти RAID в раму.




Рис. 198. Установка модуля питания флэш-памяти RAID в раму

- а. ① Откройте фиксирующую защелку на держателе.
- б. ② Поместите модуль питания флэш-памяти RAID в держатель и нажмите на него, чтобы зафиксировать в держателе.

## После завершения

1. Подключите модуль суперконденсатора к адаптеру с помощью удлинителя, входящего в комплект поставки модуля питания флэш-памяти. См. раздел «[Модули питания флэш-памяти RAID](#)» на [странице 320](#).
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на [странице 301](#).

### **Демонстрационное видео**

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## **Снятие модуля питания флэш-памяти RAID с дефлектора**

Ниже приведены сведения по снятию модуля питания флэш-памяти RAID с дефлектора.

### **Об этой задаче**

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

#### **Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEI9I>.

### **Процедура**

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- Шаг 2. Отключите кабель модуля питания флэш-памяти RAID.
- Шаг 3. Снимите дефлектор с рамы. См. раздел «[Снятие дефлектора](#)» на [странице 36](#).

Шаг 4. Снимите модуль питания флэш-памяти RAID с дефлектора.




Рис. 199. Снятие модуля питания флэш-памяти RAID с дефлектора

- a. ① Откройте фиксирующую защелку на держателе модуля питания флэш-памяти RAID.
- b. ② Извлеките модуль питания флэш-памяти RAID из держателя.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Установка модуля питания флэш-памяти RAID в дефлектор

Ниже приведены сведения по установке модуля питания флэш-памяти RAID в дефлектор.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEI9I>.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится модуль питания флэш-памяти RAID, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките модуль питания флэш-памяти RAID из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите модуль питания флэш-памяти RAID на дефлектор.




Рис. 200. Установка модуля питания флэш-памяти RAID в дефлектор

- a. 1 Откройте фиксирующую защелку на держателе.
- b. 2 Поместите модуль питания флэш-памяти RAID в дефлектор и нажмите на него, чтобы зафиксировать в дефлекторе.

## После завершения

1. Установите дефлектор в раме. См. раздел [«Установка дефлектора» на странице 37](#).
2. Подключите модуль питания флэш-памяти к адаптеру с помощью удлинителя, входящего в комплект поставки модуля питания флэш-памяти. См. раздел [«Модули питания флэш-памяти RAID» на странице 320](#).
3. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Снятие модуля питания флэш-памяти RAID с платы-адаптера Riser

Ниже приведены сведения по снятию модуля питания флэш-памяти RAID с платы-адаптера Riser.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.
- Шаг 2. Отключите кабель модуля питания флэш-памяти RAID.
- Шаг 3. Снимите блок платы-адаптера Riser. См. раздел «Снятие задней платы-адаптера Riser» на странице 261.
- Шаг 4. Снимите модуль питания флэш-памяти RAID с платы-адаптера Riser.




Рис. 201. Снятие блока суперконденсатора RAID с платы-адаптера Riser

- a. 1 Поверните защелку на крепежной скобе платы-адаптера Riser в открытое положение.
- b. 2 Снимите блок питания флэш-памяти RAID с платы-адаптера Riser.
- c. 3 Откройте фиксирующую защелку на держателе модуля питания флэш-памяти RAID.
- d. 4 Извлеките модуль питания флэш-памяти RAID из держателя.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Установка модуля питания флэш-памяти RAID в плату-адаптер Riser

Ниже приведены сведения по установке модуля питания флэш-памяти RAID в плате-адаптере Riser.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с

такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится модуль питания флэш-памяти RAID, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките модуль питания флэш-памяти RAID из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите модуль питания флэш-памяти RAID в плату-адаптер Riser.




Рис. 202. Установка модуля питания флэш-памяти RAID в плату-адаптер Riser

- a. ❶ Откройте фиксирующую защелку на держателе.
- b. ❷ Поместите модуль питания флэш-памяти RAID в держатель и нажмите на него, чтобы зафиксировать в держателе.
- c. ❸ Поверните защелку на крепежной скобе платы-адаптера Riser в открытое положение.
- d. ❹ Совместите блок питания флэш-памяти RAID с гнездом на плате-адаптере Riser. Затем осторожно нажмите на блок питания флэш-памяти RAID, чтобы он плотно вошел в гнездо и его скоба зафиксировалась.

## После завершения

1. Установите блок платы-адаптера Riser в раму. См. раздел [«Установка задней платы-адаптера Riser»](#) на странице 264.
2. Подключите модуль питания флэш-памяти к адаптеру с помощью удлинителя, входящего в комплект поставки модуля питания флэш-памяти. См. раздел [«Модули питания флэш-памяти RAID»](#) на странице 320.
3. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов»](#) на странице 301.

---

## Замена заднего блока дисков

Ниже приведены сведения по снятию и установке заднего блока дисков.

## Снятие заднего блока для 2,5-дюймовых дисков

Ниже приведены сведения по снятию заднего блока для 2,5-дюймовых дисков.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

- Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- Шаг 2. Извлеките диски или заглушки для них, установленные в заднем отсеке для 2,5-дюймовых дисков. См. раздел «[Снятие 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска](#)» на [странице 93](#).
- Шаг 3. Отключите кабели заднего отсека для 2,5-дюймовых дисков от процессорной платы или адаптера PCIe. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей»](#) на [странице 303](#).
- Шаг 4. Удерживая задний отсек для 2,5-дюймовых дисков за две синие контактные точки, извлеките его из рамы.




Рис. 203. Снятие заднего отсека для 2,5-дюймовых дисков

- Шаг 5. Если задняя объединительная панель используется повторно, снимите заднюю объединительную панель. См. раздел «[Снятие задней объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков](#)» на [странице 48](#).

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка заднего блока для 2,5-дюймовых дисков

Ниже приведены сведения по установке заднего блока для 2,5-дюймовых дисков.

### Об этой задаче

На следующих рисунках показано, как установить задний блок для 2,5-дюймовых дисков.

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится задний отсек для 2,5-дюймовых дисков, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките из упаковки задний отсек для 2,5-дюймовых дисков и разместите его на антистатической поверхности.



Шаг 2. Аккуратно нажмите и удерживайте язычок на заднем отсеке для 2,5-дюймовых дисков (см. рисунок) и снимите дефлектор с отсека.




Рис. 204. Снятие дефлектора

- а. 1 Нажмите на язычок с одной стороны, чтобы отсоединить дефлектор.
- б. 2 Поднимите дефлектор, чтобы снять его с отсека для дисков.

Шаг 3. Совместите заднюю объединительную панель с задним отсеком для 2,5-дюймовых дисков и опустите ее в отсек.




Рис. 205. Установка задней объединительной панели

Шаг 4. Подключите к объединительной панели кабели.

Шаг 5. Установите дефлектор в задний отсек для 2,5-дюймовых дисков (см. рисунок).




Рис. 206. Установка дефлектора

- a. 1 Совместите край дефлектора с пазом на отсеке для дисков.
- b. 2 Нажмите на дефлектор и убедитесь, что он встал на место.

Шаг 6. Совместите штырьки на заднем отсеке для 2,5-дюймовых дисков с соответствующим отверстием и гнездом в раме. Затем опустите задний отсек для 2,5-дюймовых дисков в раму, чтобы он встал на место.




Рис. 207. Установка заднего отсека для 2,5-дюймовых дисков

Шаг 7. Подключите кабели к процессорной плате или гнездам расширения. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей»](#) на странице 303.

## После завершения

1. Установите диски или заглушки для них в задний отсек для 2,5-дюймовых дисков. См. раздел [«Установка 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска»](#) на странице 95.

2. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов»](#) на странице 301.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Снятие заднего блока для дисков толщиной 7 мм

Ниже приведены сведения по снятию заднего блока дисков толщиной 7 мм.

### Об этой задаче

На следующих рисунках показано, как снять задний блок для дисков толщиной 7 мм.

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке»](#) на странице 1 и [«Контрольный список по проверке безопасности»](#) на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера»](#) на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел [«Снятие верхнего кожуха»](#) на странице 297.

Шаг 2. Извлеките диски или заглушки для них, установленные в заднем отсеке для дисков толщиной 7 мм. См. раздел [«Снятие 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска»](#) на странице 93.

Шаг 3. Отключите кабели заднего отсека для дисков толщиной 7 мм от процессорной платы или адаптера PCIe.

Шаг 4. Снимите задний отсек для дисков толщиной 7 мм с рамы, подняв его.




Рис. 208. Снятие заднего отсека для дисков толщиной 7 мм

Шаг 5. Если задняя объединительная панель используется повторно, снимите заднюю объединительную панель. См. раздел [«Снятие объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм» на странице 52](#).

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка заднего блока для дисков толщиной 7 мм

Ниже приведены сведения по установке заднего блока для дисков толщиной 7 мм.

### Об этой задаче

На следующих рисунках показано, как установить задний блок для дисков толщиной 7 мм.

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится задний отсек для дисков толщиной 7 мм, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките задний отсек для дисков толщиной 7 мм из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите объединительную панель для дисков толщиной 7 мм (см. раздел [«Установка объединительных панелей для дисков толщиной 7 мм» на странице 53](#)).

Шаг 3. Совместите штырьки на заднем отсеке для дисков толщиной 7 мм с соответствующим штырьком и гнездом в раме. Затем опустите задний отсек для дисков толщиной 7 мм в раму, чтобы он встал на место.




Рис. 209. Установка заднего отсека для дисков толщиной 7 мм

Шаг 4. Подключите кабели от объединительных панелей к процессорной плате и гнезду платы-адаптера Riser. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#).

## После завершения

1. Установите диски или заглушки для них в задний отсек для дисков толщиной 7 мм. См. раздел [«Установка 2,5-/3,5-дюймового оперативно заменяемого диска» на странице 95](#).
2. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена заднего модуля OCP

Ниже приведены сведения по снятию и установке заднего модуля OCP.

**Примечание:** Модуль OCP доступен только в некоторых моделях.

- [«Снятие заднего модуля OCP» на странице 253](#)
- [«Установка заднего модуля OCP» на странице 255](#)

## Снятие заднего модуля OCP

Ниже приведены сведения по снятию заднего модуля OCP.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура




Рис. 210. Снятие модуля OCP

- Шаг 1. ❶ Ослабьте барашковый винт, удерживающий модуль. При необходимости используйте отвертку.
- Шаг 2. ❷ Извлеките модуль OCP, держась за ручку слева, как показано на рисунке.

## После завершения

1. Установите новый модуль OCP или заглушку карты. См. раздел «[Установка заднего модуля OCP](#)» на [странице 255](#).
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка заднего модуля ОСР

Ниже приведены сведения по установке заднего модуля ОСР.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится модуль ОСР, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките модуль ОСР из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите модуль ОСР.

**Примечание:** Убедитесь, что адаптер Ethernet встал на место и винт-барашек надежно затянут. В противном случае качественное подключение модуля ОСР не гарантируется, и он может не работать.




Рис. 211. Установка модуля ОСР

- а. **1** Нажмите на модуль ОСР с помощью ручки слева, чтобы полностью вставить его в разъем на процессорной плате.
- б. **2** Полностью затяните барашковый винт, чтобы закрепить адаптер. При необходимости используйте отвертку.

## Примечания:



Рис. 212. Модуль OCP (два разъема)




Рис. 213. Модуль OCP (четыре разъема)

- На модуле OCP есть два или четыре дополнительных разъема Ethernet для сетевых подключений.
- По умолчанию любой разъем Ethernet на модуле OCP также может функционировать в качестве разъема управления, использующего общие ресурсы управления.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов»](#) на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена задней платы-адаптера Riser

Ниже приведены сведения по снятию и установке задней платы-адаптера Riser.

- [«Конфигурация задней панели сервера и блоки плат-адаптеров Riser»](#) на странице 256
- [«Обзор скоб задних плат-адаптеров Riser»](#) на странице 260
- [«Обзор задних плат-адаптеров Riser»](#) на странице 260

## Конфигурация задней панели сервера и блоки плат-адаптеров Riser

В этом разделе представлены взаимосвязи между конфигурацией задней панели сервера и блоками плат-адаптеров Riser.



Табл. 15. Конфигурация задней панели сервера и блоки плат-адаптеров Riser<sup>1</sup>











Конфигурация задней панели сервера	Блок платы-адаптера Riser 1	Блок платы-адаптера Riser 2
 <p>Рис. 214. Три гнезда PCIe</p>	 <p>Рис. 215. Скоба платы-адаптера Riser 1 LP-LP</p>  <p>Рис. 216. Плата-адаптер Riser 1 BF<sup>2</sup></p>	 <p>Рис. 217. Скоба платы-адаптера Riser 2</p>  <p>Рис. 218. Плата-адаптер Riser 2</p>
 <p>Рис. 219. Два гнезда PCIe</p>	 <p>Рис. 220. Скоба платы-адаптера Riser 1, низкопрофильная, заглушка</p>  <p>Рис. 221. Плата-адаптер Riser 1</p>	 <p>Рис. 222. Скоба платы-адаптера Riser 2 FH</p>  <p>Рис. 223. Плата-адаптер Riser 2</p>

Табл. 15. Конфигурация задней панели сервера и блоки плат-адаптеров Riser<sup>1</sup> (продолж.)




















Конфигурация задней панели сервера	Блок платы-адаптера Riser 1	Блок платы-адаптера Riser 2
 <p>Рис. 224. Два гнезда PCIe</p>	 <p>Рис. 225. Скоба платы-адаптера Riser 1 LP-FH</p>  <p>Рис. 226. Плата-адаптер Riser 1 BF</p>	<p>Блок платы-адаптера Riser 2 не поддерживается.</p> <p>Для этой конфигурации требуется скоба задней стенки.</p>  <p>Рис. 227. Скоба задней стенки</p>
 <p>Рис. 228. Два гнезда PCIe</p>	 <p>Рис. 229. Скоба платы-адаптера Riser 1 LP-LP</p>  <p>Рис. 230. Плата-адаптер Riser 1 BF</p>	<p>Блок платы-адаптера Riser 2 не поддерживается.</p>
 <p>Рис. 231. Два гнезда PCIe</p>	 <p>Рис. 232. Скоба платы-адаптера Riser 1 LP</p>  <p>Рис. 233. Плата-адаптер Riser 1</p>	 <p>Рис. 234. Скоба платы-адаптера Riser 2</p>  <p>Рис. 235. Плата-адаптер Riser 2</p>

Табл. 15. Конфигурация задней панели сервера и блоки плат-адаптеров Riser<sup>1</sup> (продолж.)

Конфигурация задней панели сервера	Блок платы-адаптера Riser 1	Блок платы-адаптера Riser 2
 <p>Рис. 236. Одно гнездо PCIe</p>	 <p>Рис. 237. Скоба платы-адаптера Riser 1 LP-LP</p> <p>Выберите для использования любую из следующих плат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  <p>Рис. 238. Плата-адаптер Riser 1 BF</p> </li> <li>  <p>Рис. 239. Плата-адаптер Riser 1</p> </li> </ul>	<p>Блок платы-адаптера Riser 2 не поддерживается.</p>
 <p>Рис. 240. Одно гнездо PCIe</p>	 <p>Рис. 241. Скоба платы-адаптера Riser 1 LP</p>  <p>Рис. 242. Плата-адаптер Riser 1</p>	<p>Блок платы-адаптера Riser 2 не поддерживается.</p>






**Примечания:**

1. Скобы плат-адаптеров Riser и сами платы могут выглядеть несколько иначе, чем на рисунках.

2. BF: «butterfly», плата-адаптер Riser с гнездами с обеих сторон.




### Обзор скоб задних плат-адаптеров Riser

В этом разделе представлены различные скобы плат-адаптеров Riser.

 <p>Рис. 243. Скоба платы-адаптера Riser 1 LP-FH</p>	 <p>Рис. 244. Скоба платы-адаптера Riser 1 LP-LP</p>	 <p>Рис. 245. Скоба платы-адаптера Riser 1/2 LP</p>	 <p>Рис. 246. Скоба платы-адаптера Riser 1, низкопрофильная, заглушка</p>	 <p>Рис. 247. Скоба платы-адаптера Riser 2 FH</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Обзор задних плат-адаптеров Riser

В этом разделе представлены различные платы-адаптеры Riser.

Плата-адаптер Riser	Примечания
 <p>Рис. 248. Плата-адаптер Riser BF Gen 4/5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В зависимости от конфигурации сервера или конкретных заказов платой-адаптером Riser может быть плата Gen 4 или Gen 5.</li> <li>• В этом разделе представлено только сопоставление плат и скоб, поскольку внешний вид и методы установки плат BF Gen 4 и Gen 5 одинаковы.</li> </ul>
 <p>Рис. 249. Плата-адаптер Riser Gen 4/5</p>	<p>Этой платой может быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плата-адаптер Riser 1 Gen 4</li> <li>• Плата-адаптер Riser 1 BF Gen 5 с одним снятым гнездом</li> </ul>
 <p>Рис. 250. Плата-адаптер Riser Gen 4/5</p>	<p>Плата-адаптер Riser 2 Gen 4/5</p>

## Снятие задней платы-адаптера Riser

Ниже приведены сведения по снятию задней платы-адаптера Riser.

### Об этой задаче

Дополнительные сведения о поддерживаемых скобах плат-адаптеров Riser см. в разделе [«Замена задней платы-адаптера Riser»](#) на странице 256.

Блок платы-адаптера Riser, который требуется снять, может отличаться от показанного на рисунках ниже, но способ снятия одинаков. В качестве примера используется блок платы-адаптера Riser LP-FH.

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке»](#) на странице 1 и [«Контрольный список по проверке безопасности»](#) на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера»](#) на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел [«Снятие верхнего кожуха»](#) на странице 297.

Шаг 2. Если на плату-адаптер Riser установлен адаптер PCIe, сначала запишите, как подключены кабели. Затем отсоедините все кабели от адаптера PCIe.

Шаг 3. Нажмите на две защелки на обоих концах одновременно и аккуратно снимите блок с рамы, держась за защелки.




Рис. 251. Снятие блока платы-адаптера Riser

Шаг 4. При необходимости снимите адаптеры PCIe, установленные на плате-адаптере Riser. См. раздел [«Снятие адаптера PCIe»](#) на странице 215.

Шаг 5. Снимите плату-адаптер Riser со скобы.




Рис. 252. Снятие платы-адаптера Riser

- a. 1 Открутите два винта, которыми плата-адаптер Riser крепится к скобе.
- b. 2 Снимите плату-адаптер Riser.

### После завершения

1. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.
2. Если вы хотите установить блок платы-адаптера Riser, отличный от LP-FH, снимите скобу задней стенки.




Рис. 253. Снятие скобы задней стенки

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка задней платы-адаптера Riser

Ниже приведены сведения по установке задней платы-адаптера Riser.

### Об этой задаче

Дополнительные сведения о поддерживаемых скобах плат-адаптеров Riser см. в разделе [«Замена задней платы-адаптера Riser»](#) на [странице 256](#).

Блок платы-адаптера Riser, который требуется установить, может отличаться от показанного на рисунках ниже, однако метод установки один и тот же. В качестве примера используется блок платы-адаптера Riser LP-FH.

### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке»](#) на [странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности»](#) на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера»](#) на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится плата-адаптер Riser, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките плату-адаптер Riser из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.



Шаг 2. Установите плату-адаптер Riser и закрепите ее в скобе.




Рис. 254. Установка платы-адаптера Riser

1. Совместите отверстия для винтов на плате-адаптере Riser с соответствующими отверстиями на скобе.
  2. Закрепите плату-адаптер Riser в скобе двумя винтами.
- Шаг 3. При необходимости установите адаптеры PCIe на плату-адаптер Riser. См. раздел [«Установка адаптера PCIe» на странице 216](#). Затем обратитесь к своим записям для подключения кабелей адаптеров PCIe на плате-адаптере Riser. Также можно просмотреть раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#), чтобы найти сведения о прокладке кабелей для соответствующих вариантов конфигурации.

Шаг 4. Разместите блок платы-адаптера Riser на раме. Совместите пластмассовый зажим и два штырька на скобе с направляющим штифтом и двумя отверстиями на раме, а затем совместите плату-адаптер Riser с предназначенным для нее гнездом на блоке материнской платы. После этого аккуратно нажмите на блок платы-адаптера Riser в направлении вниз, чтобы он плотно вошел в гнездо.




Рис. 255. Установка блока платы-адаптера Riser

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена защитной панели

Ниже приведены сведения по снятию и установке защитной панели.

**Примечание:** Защитная панель доступна только в некоторых моделях.

## Снятие защитной панели

Ниже приведены сведения по снятию защитной панели.

## Об этой задаче

**Внимание:**

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEI9I>.

### Процедура

Шаг 1. Используйте этот ключ для разблокировки защитной панели.




Рис. 256. Разблокирование защитной панели

Шаг 2. Снимите защитную панель.

**Внимание:** Перед транспортировкой стойки с установленным сервером переустановите и зафиксируйте на месте защитную панель.




Рис. 257. Снятие защитной панели

- a. **1** Нажмите на защелку.
- b. **2** Поверните защитную панель в направлении наружу, чтобы снять ее с рамы.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Установка защитной панели

Ниже приведены сведения по установке защитной панели.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

## Процедура

- Шаг 1. Если защелки стойки были сняты, установите их на место. См. раздел «Установка защелок стойки» на странице 235.
- Шаг 2. Если внутри защитной панели имеется ключ, извлеките его из защитной панели.




Рис. 258. Снятие ключа

- Шаг 3. Установите защитную панель в раму.




Рис. 259. Установка защитной панели

- a. 1 Вставьте язычок на защитной панели в гнездо на правой защелке стойки.
- b. 2 Нажмите и удерживайте синюю защелку.
- c. 3 Поверните защитную панель в направлении внутрь, чтобы левая сторона защелкнулась.

Шаг 4. Зафиксируйте защитную панель ключом в закрытом положении.




Рис. 260. Блокировка защитной панели

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 301](#).

---

## Замена модуля последовательного порта

Ниже приведены сведения по снятию и установке модуля последовательного порта.

### Снятие модуля последовательного порта

Ниже приведены сведения по снятию модуля последовательного порта.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы [«Инструкции по установке» на странице 1](#) и [«Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел [«Выключение сервера» на странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел [«Снятие верхнего кожуха» на странице 297](#).

Шаг 2. Отключите кабель модуля последовательного порта от блока материнской платы.

Шаг 3. Нажмите на две защелки на обоих концах одновременно и аккуратно снимите отсек платы-адаптера Riser с рамы, держась за защелки.




Рис. 261. Снятие скобы платы-адаптера Riser

Шаг 4. Откройте защелку и извлеките модуль последовательного порта из скобы платы-адаптера Riser.




Рис. 262. Снятие скобы платы-адаптера Riser

- a. 1 Откройте фиксирующую защелку.
- b. 2 Извлеките модуль последовательного порта из скобы платы-адаптера Riser.

Шаг 5. (Необязательно) Если требуется заменить скобу последовательного порта, используйте гаечный ключ 5 мм, чтобы отсоединить кабель последовательного порта от скобы.




Рис. 263. Разборка модуля последовательного порта

- a. 1 Ослабьте два винта.
- b. 2 Извлеките кабель последовательного порта из скобы.

## После завершения

1. Установите новый модуль последовательного порта, адаптер PCIe или скобу гнезда PCIe, чтобы закрыть пустое место. См. разделы «Установка модуля последовательного порта» на странице 272 и «Установка адаптера PCIe» на странице 216.
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка модуля последовательного порта

Ниже приведены сведения по установке модуля последовательного порта.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.
- Прочитайте «Гнезда и адаптеры PCIe» на странице 14, чтобы установить модуль последовательного порта в соответствующее гнездо PCIe.

### Процедура

- Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится компонент, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый компонент из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
- Шаг 2. Используйте гаечный ключ 5 мм для установки кабеля последовательного порта в скобу.






Рис. 264. Сборка модуля последовательного порта

- a. 1 Совместите два отверстия для винтов на кабельном разъеме со скобой.
- b. 2 Установите на скобу два винта.

Шаг 3. Установите модуль последовательного порта в скобу платы-адаптера Riser.




Рис. 265. Установка модуля последовательного порта

- a. 1 Откройте фиксирующую защелку на отсеке платы-адаптера Riser.
- b. 2 Установите модуль последовательного порта в скобу платы-адаптера Riser.
- c. 3 Закройте фиксирующую защелку и убедитесь в надежности установки модуля последовательного порта.

Шаг 4. Установите блок платы-адаптера Riser на сервер.




Рис. 266. Установка блока платы-адаптера Riser

Шаг 5. Подключите кабель модуля последовательного порта к разъему модуля последовательного порта на блоке материнской платы. Расположение разъема модуля последовательного порта см. в разделе «[Разъемы блока материнской платы](#)» на [странице 550](#).

## После завершения

1. Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на [странице 301](#).
2. Чтобы включить модуль последовательного порта в Linux или Microsoft Windows, выполните одно из следующих действий в зависимости от установленной операционной системы:

**Примечание:** Если функция «Перенаправление последовательного порта через локальную сеть» (SOL) или «Службы аварийного управления» (EMS) включена, последовательный порт в Linux и Microsoft Windows будет скрыт. Поэтому для использования последовательного порта в операционных системах для последовательных устройств функции SOL и EMS необходимо отключить.

- В Linux:

Откройте `ipmitool` и введите следующую команду, чтобы отключить перенаправление последовательного порта через локальную сеть (SOL):

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- В Microsoft Windows:

- a. Откройте `ipmitool` и введите следующую команду, чтобы отключить SOL:

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. Откройте Windows PowerShell и введите следующую команду, чтобы отключить службы аварийного управления (EMS):

```
Vcdedit /ems off
```

- c. Перезапустите сервер, чтобы убедиться, что настройка EMS вступит в силу.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена блока материнской платы (только для квалифицированных специалистов)

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять и установить блок материнской платы.

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

Если на сервере установлен компонент «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)», для установки или снятия блока материнской платы либо процессора сначала необходимо подать заявку на получение компонента «L2AM ручка модуля (скоба радиатора L2AM)». Однако при замене старого модуля L2AM на новый подавать заявку на получение компонента «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)» не требуется, так как он входит в комплект поставки нового модуля L2AM.

### ОСТОРОЖНО:

**Опасные движущиеся части. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.**



### ОСТОРОЖНО:



**Радиаторы и процессоры могут быть очень горячими. Перед снятием кожуха выключите сервер и дайте ему остыть в течение нескольких минут.**

На следующем рисунке показана компоновка блока материнской платы, который содержит модуль безопасности микропрограммы и RoT, системную плату ввода-вывода и процессорную плату.




Рис. 267. Компоновка блока материнской платы

<p><b>1</b> Модуль безопасности микропрограммы и RoT</p>	<p><b>2</b> Системная плата ввода-вывода</p>	<p><b>3</b> Процессорная плата</p>
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------

## Замена модуля безопасности микропрограммы и RoT (только для квалифицированных специалистов Lenovo)

Ниже приведены сведения по снятию и установке компонента «ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module».

**Внимание:** Снятие и установка этого компонента должны выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

### Снятие модуля безопасности микропрограммы и RoT

Ниже приведены сведения по снятию Модуль безопасности микропрограммы и RoT.

#### Об этой задаче

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

**Внимание:**

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.
- После замены Модуль безопасности микропрограммы и RoT обновите микропрограмму до определенной версии, поддерживаемой сервером. Перед продолжением убедитесь в наличии необходимой версии микропрограммы или копии исходной версии.

**Загрузка микропрограммы и драйвера:** после замены компонента, возможно, потребуется обновить микропрограмму или драйвер.

- Чтобы получить доступ к последним обновлениям микропрограммы и драйверов вашего сервера, перейдите по ссылке <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/>.
- Дополнительные сведения об инструментах обновления микропрограммы см. в разделе «[Обновление микропрограммы](#)» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

Шаг 1. Подготовьте сервер.

- а. Для создания резервной копии параметров UEFI выполните команды OneCLI. См. раздел [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command).
- б. Для создания резервной копии параметров ХСС выполните команды OneCLI и действия ХСС. См. разделы [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command) и [https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia\\_c\\_backupthexcc.html](https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html).
- в. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- г. Если сервер поставляется с задним блоком дисков, сначала снимите отсек для диска. См. раздел «[Снятие заднего блока для 2,5-дюймовых дисков](#)» на [странице 247](#).
- д. Если сервер оснащен задним блоком дисков толщиной 7 мм, сначала снимите этот блок. См. раздел «[Снятие заднего блока для дисков толщиной 7 мм](#)» на [странице 251](#).
- е. Если сервер поставлен с блоками плат-адаптеров Riser, сначала снимите их. См. раздел «[Снятие задней платы-адаптера Riser](#)» на [странице 261](#).

Шаг 2. Снимите Модуль безопасности микропрограммы и RoT.




Рис. 268. Снятие модуля RoT

- a. 1 Ослабьте два винта на модуле RoT.
- b. 2 Извлеките модуль RoT из рамы, подняв вверх.

## После завершения

При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка модуля безопасности микропрограммы и RoT

Ниже приведены сведения по установке Модуль безопасности микропрограммы и RoT.

**Важно:** Эта задача должна выполняться квалифицированными специалистами, сертифицированными службой Lenovo. Не пытайтесь снять или установить этот компонент, если у вас нет соответствующей квалификации или вы не прошли соответствующее обучение.

(Только для квалифицированных специалистов Lenovo) После замены компонента «Модуль безопасности микропрограммы и RoT» обновите микропрограммы UEFI, XCC и LXPМ до определенной версии, поддерживаемой сервером. Подробные сведения об обновлении микропрограммы см. в разделе [Рекомендация по замене модуля безопасности микропрограммы и RoT](#).

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

**Загрузка микропрограммы и драйвера:** после замены компонента, возможно, потребуется обновить микропрограмму или драйвер.

- Чтобы получить доступ к последним обновлениям микропрограммы и драйверов вашего сервера, перейдите по ссылке <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/>.
- Дополнительные сведения об инструментах обновления микропрограммы см. в разделе «Обновление микропрограммы» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новая деталь, любой неокрашенной поверхностью вне сервера. Затем извлеките новую деталь из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите Модуль безопасности микропрограммы и RoT на сервере.




Рис. 269. Установка Модуль безопасности микропрограммы и RoT

- а. **1** Опустите Модуль безопасности микропрограммы и RoT в системную плату ввода-вывода и убедитесь, что разъем модуля правильно вставлен в гнездо на системной плате ввода-вывода.
- б. **2** Зафиксируйте Модуль безопасности микропрограммы и RoT двумя винтами.

## После завершения

1. Установите все снятые компоненты.
  - «Установка платы-адаптера Riser» на странице 264
  - «Установка заднего блока для дисков толщиной 7 мм» на странице 252
  - «Установка заднего блока оперативно заменяемых дисков» на странице 248
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

- Для восстановления параметров UEFI выполните команды OneCLI. См. раздел [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command).
- Для восстановления параметров ХСС выполните команды OneCLI и действия ХСС. См. разделы [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command) и [https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia\\_c\\_backupthexcc.html](https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html).
- Обновите микропрограмму UEFI до определенной версии, поддерживаемой сервером. См. раздел [Рекомендация по замене модуля безопасности микропрограммы и RoT](#).
- Если в системе установлен программный ключ, например FoD ХСС, введите его еще раз, чтобы убедиться в правильности его работы. См. раздел [Using Lenovo Features on Demand](#).

**Примечание:** Если требуется заменить плату процессора вместе с Модуль безопасности микропрограммы и RoT, перед вводом ключа обновите VPD. См. раздел «[Обновление важных сведений о продукте \(VPD\)](#)» на [странице 292](#).

- При необходимости выполните следующее:
  - Скройте TPM (см. раздел «[Скрытие TPM](#)» на [странице 280](#)).
  - Обновите микропрограмму TPM (см. раздел «[Обновление микропрограммы TPM](#)» на [странице 281](#)).
  - Включите защищенную загрузку UEFI (см. раздел «[Включение защищенной загрузки UEFI](#)» на [странице 282](#)).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Скрытие/отображение TPM

Модуль TPM включен по умолчанию для шифрования передачи данных во время работы системы. При необходимости модуль TPM можно отключить с помощью Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Чтобы отключить модуль TPM, выполните следующие действия.

- Загрузите и установите Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Чтобы загрузить Lenovo XClarity Essentials OneCLI, перейдите на следующий сайт:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

- Выполните следующую команду:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

где:

- `<userid>:<password>` — это учетные данные, используемые для доступа к BMC (интерфейсу Lenovo XClarity Controller) сервера. По умолчанию идентификатор пользователя — «USERID», а пароль «PASSWORD» (цифра «0», а не большая буква «O»).
- `<ip_address>` — IP-адрес BMC.

Пример:

```
0:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI lxce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_+.$%!'&*()= ` set
* Use `"' to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```



### 3. Перезагрузите систему.

Если требуется снова включить модуль TPM, выполните следующую команду и перезагрузите систему:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

Пример:

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=11@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved

OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[!s]Certificate check finished [100%][=====]
Invoking SET command...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

### Обновление микропрограммы TPM

При необходимости микропрограмму TPM можно обновить с помощью Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

**Примечание:** Обновление микропрограммы TPM невозможно отменить. После обновления микропрограмму TPM невозможно обновить до более ранних версий.

### Версия микропрограммы TPM

Чтобы узнать версию микропрограммы TPM, выполните следующие действия.

В Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Запустите сервер и нажмите клавишу, указанную в инструкциях на экране, чтобы отобразить интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPM для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
2. Если при запуске требуется ввести пароль администратора, введите его.
3. На странице «Настройка UEFI» выберите **Системные параметры** → **Безопасность** → **Trusted Platform Module** → **TPM 2.0** → **Версия микропрограммы TPM**.

### Обновление микропрограммы TPM

Чтобы обновить микропрограмму TPM, выполните следующие действия.

1. Загрузите и установите Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Чтобы загрузить Lenovo XClarity Essentials OneCLI, перейдите на следующий сайт:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Выполните следующую команду:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

где:

- <x.x.x.x> — целевая версия TPM.

Например, TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- `<userid>:<password>` — это учетные данные, используемые для доступа к BMC (интерфейсу Lenovo XClarity Controller) сервера. По умолчанию используется идентификатор пользователя USERID и пароль PASSWORD (цифра «0», а не большая буква «O»).
- `<ip_address>` — IP-адрес BMC

### Включение защищенной загрузки UEFI

Если требуется, можно включить защищенную загрузку UEFI.

Существует два способа включения защищенной загрузки UEFI:

- В Lenovo XClarity Provisioning Manager

Для включения защищенной загрузки UEFI из Lenovo XClarity Provisioning Manager выполните следующие действия.

1. Запустите сервер и нажмите клавишу, указанную в инструкциях на экране, чтобы отобразить интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPM для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
2. Если при запуске требуется ввести пароль администратора, введите его.
3. На странице настройки UEFI нажмите **Системные параметры** → **Безопасность** → **Защищенная загрузка**.
4. Включите защищенную загрузку и сохраните параметры.

**Примечание:** Если требуется отключение защищенной загрузки UEFI, в шаге 4 выберите «Отключить».

- В Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Включение защищенной загрузки UEFI из Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Загрузите и установите Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Чтобы загрузить Lenovo XClarity Essentials OneCLI, перейдите на следующий сайт:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Для включения защищенной загрузки выполните следующую команду:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

где:

- `<userid>:<password>` — это учетные данные, используемые для доступа к BMC (интерфейсу Lenovo XClarity Controller) сервера. По умолчанию идентификатор пользователя — «USERID», а пароль «PASSWORD» (цифра «0», а не большая буква «O»).

- `<ip_address>` — IP-адрес BMC.

Дополнительные сведения о команде Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set` см. по адресу:

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_set\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command)

**Примечание:** Если требуется отключить защищенную загрузку UEFI, выполните следующую команду:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

## Замена системной платы ввода-вывода (только для квалифицированных специалистов)

В этом разделе приведены сведения по снятию и установке системной платы ввода-вывода на блоке материнской платы.

**Примечание:** Если на сервере установлен компонент «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)», для установки или снятия блока материнской платы либо процессора сначала необходимо подать заявку на получение компонента «L2AM ручка модуля (скоба радиатора L2AM)». Однако при замене старого модуля L2AM на новый подавать заявку на получение компонента «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)» не требуется, так как он входит в комплект поставки нового модуля L2AM.

## Снятие системной платы ввода-вывода

Следуйте инструкциям, чтобы снять системную плату ввода-вывода.

### Об этой задаче

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Подготовьте сервер.

- a. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- b. Если сервер поставлен с дефлектором, сначала удалите дефлектор. См. раздел «[Снятие дефлектора](#)» на [странице 36](#).
- c. Если сервер поставляется с задним блоком дисков, сначала снимите отсек для диска. См. раздел «[Снятие заднего блока для 2,5-дюймовых дисков](#)» на [странице 247](#).
- d. Запишите, где подключены кабели к блоку материнской платы, а затем отключите все кабели.

**Внимание:** Предварительно откройте все защелки, кабельные зажимы, язычки или замки на кабельных разъемах. Если перед отключением кабелей этого не сделать, кабельные разъемы на блоке материнской платы будут повреждены. При любом повреждении кабельных разъемов может потребоваться замена блока материнской платы.

- e. Снимите указанные ниже компоненты, установленные на блоке материнской платы, и разместите их в надежном месте, где нет статического электричества.
  - «[Замена процессора и радиатора](#)» на [странице 222](#)
  - «[Замена модуля памяти](#)» на [странице 194](#)
  - «[Замена вентилятора компьютера](#)» на [странице 293](#)
  - «[Замена модуля питания флэш-памяти RAID](#)» на [странице 236](#)
  - «[Замена задней платы-адаптера Riser](#)» на [странице 256](#)
  - «[Замена батарейки CMOS](#)» на [странице 55](#)
  - «[Замена заднего модуля OCP](#)» на [странице 253](#)
- f. Аккуратно извлеките блоки питания. Убедитесь, что они отключены от блока материнской платы.

Шаг 2. Снимите Модуль безопасности микропрограммы и RoT (см. раздел «[Снятие модуля безопасности микропрограммы и RoT](#)» на [странице 276](#)).

Шаг 3. Извлеките карту MicroSD (см. раздел «Извлечение карты MicroSD» на странице 199).

Шаг 4. Снимите системную плату ввода-вывода с процессорной платы.

**Примечание:** Чтобы не повредить контакт платы ввода-вывода, сожмите и немного поднимите штифт на ней, а затем переместите плату ввода-вывода в направлении наружу. При перемещении платы ввода-вывода в направлении наружу следите за тем, чтобы она оставалась в горизонтальном положении.




Рис. 270. Снятие системной платы ввода-вывода

- а. 1 Открутите винты, фиксирующие системную плату ввода-вывода.
- б. 2 Поднимите и удерживайте рычаг, затем сдвиньте системную плату ввода-вывода в направлении задней панели, чтобы снять ее с процессорной платы.

## После завершения

### Важно:

- Прежде чем возвращать процессорную плату, установите заглушки гнезд процессора на новую процессорную плату.
- При замене новой системной платы ввода-вывода перенесите карту MicroSD со старой системной платы ввода-вывода на новую. См. разделы «Извлечение карты MicroSD» на странице 199 и «Установка карты MicroSD» на странице 200.
- При планировании утилизации блока материнской платы следуйте инструкциям в разделе «Разборка оборудования для утилизации» в *Руководстве пользователя*, чтобы обеспечить соблюдение местных норм.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка системной платы ввода-вывода

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить системную плату ввода-вывода.

## Об этой задаче

### Внимание:

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.

- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится системная плата ввода-вывода, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките системную плату ввода-вывода из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Шаг 2. Установите системную плату ввода-вывода.




Рис. 271. Установка системной платы ввода-вывода

- 1 Совместите контакты на системной плате ввода-вывода с гнездами на процессорной плате, а затем нажмите на системную плату ввода-вывода обеими руками и слегка вставьте ее в разъем.

**Примечание:** Во избежание повреждения контактов системной платы ввода-вывода она должна быть правильно совмещена с разъемом на процессорной плате и во время вставки оставаться в горизонтальном положении.




Рис. 272. Установка обеими руками

- b. **2** Закрепите системную плату ввода-вывода на несущем листовом металле винтами.

Шаг 3. Установите Модуль безопасности микропрограммы и RoT (см. раздел [«Установка модуля безопасности микропрограммы и RoT»](#) на странице 278).

Шаг 4. Установите карту MicroSD, см. раздел [«Установка карты MicroSD»](#) на странице 200.

## После завершения

1. Установите все компоненты, снятые до снятия системной платы ввода-вывода.
  - [«Замена процессора и радиатора»](#) на странице 222
  - [«Замена модуля памяти»](#) на странице 194
  - [«Замена вентилятора компьютера»](#) на странице 293
  - [«Замена модуля питания флэш-памяти RAID»](#) на странице 236
  - [«Замена задней платы-адаптера Riser»](#) на странице 256
  - [«Замена батарейки CMOS»](#) на странице 55
  - [«Замена заднего модуля OCP»](#) на странице 253
  - [«Установка модуля безопасности микропрограммы и RoT»](#) на странице 278
2. Правильно проложите и закрепите кабели в сервере. Подробные сведения о прокладке кабелей для каждого компонента см. в разделе [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей»](#) на странице 303.
3. Установите задний отсек для диска, если он снят. См. раздел [«Установка заднего блока для 2,5-дюймовых дисков»](#) на странице 248.
4. Установите дефлектор, если он снят. См. раздел [«Установка дефлектора»](#) на странице 37.
5. Установите верхний кожух. См. раздел [«Установка верхнего кожуха»](#) на странице 299.
6. Вставьте блоки питания в отсеки до щелчка.
7. Подключите кабели питания к серверу и включите сервер.
8. Обновите важные сведения о продукте (VPD) для блока материнской платы. См. раздел [«Обновление важных сведений о продукте \(VPD\)»](#) на странице 292. Тип и серийный номер компьютера можно найти на идентификационной этикетке (см. раздел [«Идентификация сервера и доступ к Lenovo XClarity Controller»](#) в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*).
9. Если требуется, включите защищенную загрузку. См. раздел [«Включение защищенной загрузки UEFI»](#) на странице 282.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Замена процессорной платы (только для квалифицированных специалистов)

В этом разделе приведены сведения по снятию и установке процессорной платы на блоке материнской платы.

**Примечание:** Если на сервере установлен компонент «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)», для установки или снятия блока материнской платы либо процессора сначала необходимо подать заявку на получение компонента «L2AM ручка модуля (скоба радиатора L2AM)». Однако при замене старого модуля L2AM на новый подавать заявку на получение компонента «ручка модуля (скоба радиатора L2AM)» не требуется, так как он входит в комплект поставки нового модуля L2AM.

### Снятие процессорной платы

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять процессорную плату.

### Об этой задаче

Процессорная плата содержит различные разъемы или гнезда для подключения различных компонентов или периферийных устройств системы для связи. Плата и несущий листовой металл представляют собой основание для блока материнской платы. В случае сбоя процессорной платы ее необходимо заменить.

#### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### Процедура

Шаг 1. Подготовьте сервер.

- a. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).
- b. Если сервер поставлен с дефлектором, сначала удалите дефлектор. См. раздел «[Снятие дефлектора](#)» на [странице 36](#).
- c. Если сервер поставляется с задним блоком дисков, сначала снимите отсек для диска. См. раздел «[Снятие заднего блока для 2,5-дюймовых дисков](#)» на [странице 247](#).
- d. Запишите, где подключены кабели к блоку материнской платы, а затем отключите все кабели.

**Внимание:** Предварительно откройте все защелки, кабельные зажимы, язычки или замки на кабельных разъемах. Если перед отключением кабелей этого не сделать, кабельные разъемы на блоке материнской платы будут повреждены. При любом повреждении кабельных разъемов может потребоваться замена блока материнской платы.



- е. Снимите указанные ниже компоненты, установленные на блоке материнской платы, и разместите их в надежном месте, где нет статического электричества.
- «Замена процессора и радиатора» на странице 222
  - «Замена модуля памяти» на странице 194
  - «Замена вентилятора компьютера» на странице 293
  - «Замена модуля питания флэш-памяти RAID» на странице 236
  - «Замена задней платы-адаптера Riser» на странице 256
  - «Замена батарейки CMOS» на странице 55
  - «Замена заднего модуля ОCP» на странице 253
- ф. Аккуратно извлеките блоки питания. Убедитесь, что они отключены от блока материнской платы.

Шаг 2. Снимите блок материнской платы с рамы.




Рис. 273. Снятие блока материнской платы

- а. Взявшись за подъемную ручку **1**, поднимите блокировочный штифт **2** и сдвиньте блок материнской платы в направлении лицевой панели сервера.
- б. Снимите блок материнской платы с рамы, подняв его.

Шаг 3. Снимите модуль безопасности микропрограммы и RoT (см. раздел «Снятие модуля безопасности микропрограммы и RoT» на странице 276).

Шаг 4. Снимите системную плату ввода-вывода (см. раздел «Снятие системной платы ввода-вывода» на странице 283).






Рис. 274. Процессорная плата

**Примечание:** Процессорная плата поставляется с несущим листовым материалом. Дальнейшее снятие не требуется.

## После завершения

**Важно:** Перед возвращением блока материнской платы убедитесь, что гнездо процессора закрыто. На новом блоке материнской платы имеется внешняя крышка процессора, которая закрывает гнездо процессора. Извлеките внешнюю крышку процессора из гнезда процессора на новом блоке материнской платы и установите внешнюю крышку на гнездо процессора на снятом блоке материнской платы.

При планировании утилизации блока материнской платы следуйте инструкциям в разделе «Разборка оборудования для утилизации» в *Руководстве пользователя*, чтобы обеспечить соблюдение местных норм.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка процессорной платы

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить процессорную плату.

## Об этой задаче

Процессорная плата содержит различные разъемы или гнезда для подключения различных компонентов или периферийных устройств системы для связи. Плата и несущий листовый металл представляют собой основание для блока материнской платы. В случае сбоя процессорной платы ее необходимо заменить.

### Внимание:

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с

такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

## Процедура

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится блок материнской платы, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките процессорную плату из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.




Рис. 275. Процессорная плата

- Шаг 2. Установите системную плату ввода-вывода (см. раздел [«Установка системной платы ввода-вывода»](#) на странице 284).
- Шаг 3. Установите модуль безопасности микропрограммы и RoT, см. раздел [«Установка модуля безопасности микропрограммы и RoT»](#) на странице 278.
- Шаг 4. Установите блок материнской платы на сервер.




Рис. 276. Установка блока материнской платы

- a. Взявшись за подъемную ручку **1** и блокировочный штифт **2**, опустите блок материнской платы в раму.
- b. Переместите блок материнской платы к задней панели сервера, чтобы он встал на место. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Задние разъемы на новом блоке материнской платы вставлены в соответствующие отверстия на задней панели.
  - Материнская плата зафиксирована блокировочным штифтом **2**.

## После завершения

1. Установите все компоненты, снятые с неисправного блока материнской платы.
  - «Замена процессора и радиатора» на странице 222
  - «Замена модуля памяти» на странице 194
  - «Замена вентилятора компьютера» на странице 293
  - «Замена модуля питания флэш-памяти RAID» на странице 236
  - «Замена задней платы-адаптера Riser» на странице 256
  - «Замена батарейки CMOS» на странице 55
  - «Замена заднего модуля OCP» на странице 253
2. Правильно проложите и закрепите кабели в сервере. Подробные сведения о прокладке кабелей для каждого компонента см. в разделе [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#).
3. Установите задний отсек для диска, если он снят. См. раздел [«Установка заднего блока для 2,5-дюймовых дисков» на странице 248](#).

4. Установите дефлектор, если он снят. См. раздел [«Установка дефлектора» на странице 37](#).
5. Установите верхний кожух. См. раздел [«Установка верхнего кожуха» на странице 299](#).
6. Вставьте блоки питания в отсеки до щелчка.
7. Подключите кабели питания к серверу и включите сервер.
8. Обновите важные сведения о продукте (VPD) для блока материнской платы. См. раздел [«Обновление важных сведений о продукте \(VPD\)» на странице 292](#). Тип и серийный номер компьютера можно найти на идентификационной этикетке (см. раздел «Идентификация сервера и доступ к Lenovo XClarity Controller» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*).
9. Если требуется, включите защищенную загрузку. См. раздел [«Включение защищенной загрузки UEFI» на странице 282](#).

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Обновление важных сведений о продукте (VPD)

Воспользуйтесь информацией из этого раздела, чтобы обновить важные сведения о продукте (VPD).

- **(Обязательно)** Тип компьютера
- **(Обязательно)** Серийный номер
- (Необязательно) Дескриптор ресурса
- (Необязательно) UUID

## Рекомендуемые инструменты:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Команды Lenovo XClarity Essentials OneCLI

## Использование Lenovo XClarity Provisioning Manager

### Шаги:

1. Запустите сервер и нажмите клавишу в соответствии с инструкциями на экране. Отобразится интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager по умолчанию.
2. Выберите **Сводка данных о системе**. Откроется страница «Сведения о системе».
3. Нажмите **Обновить VPD** и следуйте инструкциям на экране, чтобы обновить VPD.

## С помощью команд Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Обновление **типа компьютера**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]`
- Обновление **серийного номера**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]`
- Обновление **модели системы**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]`  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]`
- Обновление **дескриптора ресурса**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]`
- Обновление **UUID**  
`onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]`



### S033



#### **ОСТОРОЖНО:**

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

### S017



#### **ОСТОРОЖНО:**

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### **Процедура**

Шаг 1. Снимите верхний кожух. См. раздел «[Снятие верхнего кожуха](#)» на [странице 297](#).

Шаг 2. Возьмитесь за язычки вентилятора с его обеих сторон и аккуратно извлеките вентилятор компьютера из сервера.




Рис. 277. Снятие вентилятора компьютера

### После завершения

1. Установите новый вентилятор компьютера или заглушку вентилятора, чтобы закрыть пустое место. См. раздел «[Установка вентилятора компьютера](#)» на [странице 295](#).
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

### Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка вентилятора компьютера

Ниже приведены сведения по установке вентилятора компьютера. Оперативно заменяемый вентилятор можно установить, не выключая сервер, что помогает избежать продолжительного перерыва в работе системы.

### Об этой задаче

### S033



#### **ОСТОРОЖНО:**

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

### S017



#### **ОСТОРОЖНО:**

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

### **Процедура**

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится вентилятор компьютера, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките вентилятор компьютера из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.



Шаг 2. Установите вентилятор компьютера.




Рис. 278. Установка вентилятора компьютера

- a. ① Совместите четыре угла вентилятора с гнездом для модуля вентилятора и вставьте вентилятор в гнездо.
- b. ② Нажмите на защелку вентилятора в направлении вниз, чтобы обеспечить надежную фиксацию вентилятора в разъеме.

## После завершения

Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

---

## Замена верхнего кожуха

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять и установить верхний кожух.

## Снятие верхнего кожуха

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы снять верхний кожух.

## Об этой задаче

**S033**



**ОСТОРОЖНО:**

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

**S014**



**ОСТОРОЖНО:**

Могут присутствовать опасное напряжение, сильный ток и значительная энергия. Если устройство снабжено этикеткой, снимать кожух может только специалист по техническому обслуживанию.

**Внимание:**

- Прочитайте разделы «[Инструкции по установке](#)» на [странице 1](#) и «[Контрольный список по проверке безопасности](#)» на [странице 2](#), чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «[Выключение сервера](#)» на [странице 27](#).
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

**Процедура**

Шаг 1. Если сервер установлен в стойку, извлеките его оттуда. См. документ «[Руководство по установке в стойку](#)», входящий в комплект направляющих для сервера.

Шаг 2. Снимите верхний кожух.

**Внимание:** Обращайтесь с верхним кожухом осторожно. В случае падения верхнего кожуха с открытой защелкой защелка может быть повреждена.




Рис. 279. Снятие верхнего кожуха

- a. ① С помощью отвертки переведите фиксатор кожуха в открытое положение, как показано на рисунке.
- b. ② Нажмите кнопку фиксации на защелке кожуха. Защелка кожуха разблокируется до некоторой степени.
- c. ③ Полностью откройте защелку кожуха, как показано на рисунке.
- d. ④ Сдвиньте верхний кожух, чтобы он отсоединился от рамы. Затем поднимите его, чтобы снять с рамы, и разместите на чистой плоской поверхности.

## После завершения

1. Замените все необходимые компоненты или установите новый верхний кожух. См. раздел «Установка верхнего кожуха» на странице 299.
2. При необходимости вернуть компонент или дополнительное устройство следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте для отправки предоставленный упаковочный материал.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)

## Установка верхнего кожуха

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить верхний кожух.

## Об этой задаче

### S033



#### **ОСТОРОЖНО:**

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

### S014



#### **ОСТОРОЖНО:**

Могут присутствовать опасное напряжение, сильный ток и значительная энергия. Если устройство снабжено этикеткой, снимать кожух может только специалист по техническому обслуживанию.

#### **Внимание:**

- Прочитайте разделы «Инструкции по установке» на странице 1 и «Контрольный список по проверке безопасности» на странице 2, чтобы обеспечить безопасность работы.
- Выключите сервер и периферийные устройства и отсоедините шнуры питания и все внешние кабели. См. раздел «Выключение сервера» на странице 27.
- Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

Использование сервера без верхнего кожуха может привести к повреждению компонентов сервера. Для обеспечения надлежащего охлаждения и правильного воздушного потока перед включением сервера следует установить верхний кожух.

**Примечание:** Новый верхний кожух поставляется без прикрепленной наклейки для обслуживания системы. Если вам нужна наклейка для обслуживания системы, закажите ее вместе с новым верхним кожухом и сначала прикрепите к нему наклейку для обслуживания системы.

## **Процедура**

Шаг 1. Проверьте сервер и убедитесь, что:

- Все кабели, адаптеры и другие компоненты установлены правильно и в сервере не осталось никаких инструментов и деталей.
- Все внутренние кабели правильно проложены и подключены. См. раздел [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей»](#) на странице 303.

Шаг 2. Установите верхний кожух на сервер.

**Внимание:** Обращайтесь с верхним кожухом осторожно. В случае падения верхнего кожуха с открытой защелкой защелка может быть повреждена.




Рис. 280. Установка верхнего кожуха

- а. **1** Убедитесь, что защелка кожуха находится в открытом положении. Опустите верхний кожух на раму, чтобы обе его стороны закрепились на направляющих с обеих сторон рамы. Затем сдвиньте верхний кожух в переднюю часть рамы.

**Примечание:** Прежде чем перемещать верхний кожух вперед, убедитесь, что все его язычки правильно соединяются с рамой.

- б. **2** Нажмите на защелку кожуха и убедитесь, что защелка полностью закрыта.
- с. **3** С помощью отвертки переведите фиксатор кожуха в закрытое положение.

## После завершения

После установки верхнего кожуха завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на странице 301.

## Демонстрационное видео

[Посмотрите видео процедуры на YouTube](#)


---

## Завершение замены компонентов

Просмотрите контрольный список, чтобы завершить замену компонентов.

Чтобы завершить замену компонентов, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что все компоненты установлены правильно и в сервере не оставлены никакие инструменты и винты.
2. Правильно проложите и закрепите кабели в сервере. Подробные сведения о прокладке кабелей для каждого компонента см. в разделе [Глава 2 «Прокладка внутренних кабелей» на странице 303](#).
3. После правильной прокладки кабелей закройте кабельные зажимы поролоновой прокладки.



*Рис. 281. Закрытие кабельных зажимов поролоновой прокладки*

4. Если верхний кожух был снят, установите его на место. См. раздел [«Установка верхнего кожуха» на странице 299](#).
5. Подсоедините внешние кабели и шнуры питания к серверу.

**Внимание:** Чтобы не допустить повреждения компонентов, подключайте шнур питания последним.

## Глава 2. Прокладка внутренних кабелей

В этом разделе представлены сведения по прокладке кабелей для конкретных компонентов.

**Примечания:** Следуйте представленным ниже рекомендациям при подключении кабелей:

- Перед подключением и отключением внутренних кабелей необходимо выключить сервер.
- Дополнительные инструкции по прокладке кабелей см. в документации к дополнительным устройствам. Может быть проще проложить кабели до подключения устройств к серверу.
- На некоторых кабелях, входящих в комплект сервера и дополнительных устройств, напечатаны идентификаторы кабелей. Используйте эти идентификаторы для подключения кабелей к правильным разъемам.
- Убедитесь, что кабель не зажимается, не проходит поверх разъемов и не закрывает никакие компоненты на блоке материнской платы.
- Убедитесь, что соответствующие кабели проходят через кабельные зажимы.
- Если кабель необходимо проложить через стенки для кабелей, убедитесь, что кабельные зажимы поролоновой прокладки находятся в открытом положении.





Рис. 282. Открытие кабельных зажимов поролоновой прокладки

**Примечание:** При отключении кабелей от блока материнской платы откройте на кабельных разъемах все защелки, язычки и замки. Если перед отключением кабелей этого не сделать, порты кабелей на блоке материнской платы будут повреждены. При любом повреждении портов кабелей может потребоваться замена блока материнской платы.



## Идентификация разъемов

В этом разделе представлены сведения о том, как найти и идентифицировать разъемы на электрических платах.

### Разъемы объединительных панелей для дисков


В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на объединительных панелях для дисков.

- «Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA/AnyBay» на странице 304
- «Объединительная панель с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA» на странице 305
- «Объединительная панель для четырех 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA/AnyBay» на странице 306
- «Объединительная панель для четырех 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA/NVMe/AnyBay» на странице 306
- «Объединительная панель для шестнадцати дисков EDSFF» на странице 307
- «Задняя объединительная панель для дисков SAS/SATA/NVMe толщиной 7 мм» на странице 307
- «Задняя объединительная панель для двух 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA/NVMe» на странице 308
- «Объединительная панель дисков M.2» на странице 308

#### Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA/AnyBay


В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых дисков.






- 1 SAS 2
- 2 NVMe 2–3
- 3 NVMe 0–1
- 4 SAS 1
- 5 Питание
- 6 SAS 0

Рис. 283. Объединительная панель с 6 отсеками для дисков SAS/SATA и 4 отсеками для дисков AnyBay



- 1 SAS 2
- 2 NVMe 8–9
- 3 NVMe 6–7
- 4 SAS 1
- 5 NVMe 4–5
- 6 NVMe 2–3
- 7 NVMe 0–1
- 8 Питание
- 9 SAS 0

Рис. 284. Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay




- 1 SAS 8–9
- 2 NVMe 8–9
- 3 NVMe 6–7
- 4 SAS 4–7
- 5 Питание
- 6 NVMe 4–5
- 7 NVMe 2–3
- 8 NVMe 0–1
- 9 SAS 0–3
- 10 Разъем SIDEBAND

Рис. 285. Объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 5)

### Объединительная панель с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на объединительной панели для восьми 2,5-дюймовых дисков.




- 1 SAS 1
- 2 Питание
- 3 SAS 0

Рис. 286. Объединительная панель с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA


### Объединительная панель для четырех 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA/AnyBay

В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых дисков.



- 1 NVMe 2–3
- 2 SAS
- 3 NVMe 0–1
- 4 Питание

Рис. 287. Объединительная панель с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков AnyBay




- 1 SAS
- 2 Питание

Рис. 288. Объединительная панель SAS/SATA для четырех 3,5-дюймовых дисков


### Объединительная панель для четырех 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA/NVMe/AnyBay

В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на объединительной панели для четырех 2,5-дюймовых дисков.




- 1 Питание
- 2 SAS

Рис. 289. Объединительная панель SAS/SATA для четырех 2,5-дюймовых дисков



- 1 NVMe 2–3
- 2 NVMe 0–1
- 3 Питание

Рис. 290. Объединительная панель NVMe для четырех 2,5-дюймовых дисков




- 1 NVMe 2–3
- 2 NVMe 0–1
- 3 Питание
- 4 SAS

Рис. 291. Объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AduBay

### Объединительная панель для шестнадцати дисков EDSFF

В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на объединительной панели для шестнадцати дисков EDSFF.




- 1 EDSFF 0–1
- 2 EDSFF 2–3
- 3 EDSFF 4–5
- 4 EDSFF 6–7
- 5 Питание
- 6 EDSFF 8–9
- 7 EDSFF 10–11
- 8 EDSFF 12–13
- 9 EDSFF 14–15

Рис. 292. Объединительная панель для шестнадцати дисков EDSFF

### Задняя объединительная панель для дисков SAS/SATA/NVMe толщиной 7 мм

В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на задней объединительной панели для дисков толщиной 7 мм.




- 1 Питание
- 2 Сигнал

Рис. 293. Объединительная панель для дисков SAS/SATA/NVMe толщиной 7 мм (верхняя и нижняя)


### Задняя объединительная панель для двух 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA/NVMe

В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на задней объединительной панели для двух 2,5-дюймовых дисков.



- 1 NVMe 1
- 2 Питание
- 3 NVMe 0

Рис. 294. Задняя объединительная панель с 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe



- 1 SAS
- 2 Питание

Рис. 295. Задняя объединительная панель с 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

### Объединительная панель дисков M.2

Сведения о расположении разъемов на объединительной панели дисков M.2 см. в разделе [«Замена объединительной панели M.2 и диска M.2»](#) на странице 202.

## Разъемы адаптера RAID и HBA

В этом разделе представлены сведения о том, как найти разъемы на адаптерах RAID и HBA.

На следующих рисунках приведены примеры адаптеров, взятые из таблицы контроллеров системы хранения данных вашего сервера. Дополнительные сведения о поддерживаемых адаптерах см. в

разделе «Технические спецификации» на странице 536. Адаптеры на рисунках могут выглядеть несколько иначе, чем физические адаптеры.

- «Адаптеры RAID и HBA SFF» на странице 309
  - Рис. 296 «Адаптер HBA 8i Gen 3 SFF (два разъема порта)» на странице 309
  - Рис. 297 «Адаптер RAID 16i Gen 3 SFF (четыре разъема порта)» на странице 309
  - Рис. 298 «Адаптер RAID 8i Gen 4 SFF (один разъем порта)» на странице 310
- «Адаптеры RAID CFF» на странице 310
  - Рис. 299 «Адаптер RAID 16i Gen 3 CFF (четыре разъема порта)» на странице 310
  - Рис. 300 «Адаптер RAID 16i Gen 4 CFF (четыре разъема порта)» на странице 311

### Адаптеры RAID и HBA SFF

В этом разделе представлены сведения о том, как найти разъемы на адаптерах RAID и HBA SFF.




Рис. 296. Адаптер RAID/HBA 8i Gen 3 SFF (два разъема порта)

- 1 C0
- 2 C1




Рис. 297. Адаптер RAID/HBA 16i Gen 3 SFF (четыре разъема порта)

- 1 Разъем модуля питания флэш-памяти RAID
- 2 C0
- 3 C1
- 4 C2
- 5 C3




Рис. 298. Адаптер RAID/HBA 8i Gen 4 SFF (один разъем порта)

- 1 Разъем модуля питания флэш-памяти RAID
- 2 C0

### Адаптеры RAID CFF

В этом разделе представлены сведения о том, как найти разъемы на адаптерах RAID CFF.




Рис. 299. Адаптер RAID 16i Gen 3 CFF (четыре разъема порта)

- 1 Разъем модуля питания флэш-памяти RAID
- 2 Питание
- 3 Разъем MB input
- 4 C0
- 5 C2

- 6 C3
- 7 C1




Рис. 300. Адаптер RAID 16i Gen 4 CFF (четыре разъема порта)


- 1 Питание
- 2 Разъем модуля питания флэш-памяти RAID
- 3 C0
- 4 C2
- 5 C3
- 6 Разъем MB input
- 7 C1

## Разъемы адаптеров ретаймеров

В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на адаптерах ретаймеров.

### Адаптер ретаймера SFF

В этом разделе представлены сведения о расположении разъемов на адаптере ретаймера SFF.



- 1 C0
- 2 C1

Рис. 301. Адаптер ретаймера SFF Gen 4/5

## Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей

На следующих рисунках показаны внутренние разъемы на процессорной плате, предназначенные для прокладки внутренних кабелей.




Рис. 302. Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей

Табл. 16. Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей

Разъемы	
<b>1</b> Разъем PCIe 5	<b>16</b> Передний разъем USB
<b>2</b> Разъем PCIe 6	<b>17</b> Внутренний разъем питания RAID
<b>3</b> Разъем питания на передней объединительной панели	<b>18</b> Разъем часов ретаймера CFF
<b>4</b> Разъем питания графического процессора и задней объединительной панели	<b>19</b> Разъем PCIe 4
<b>5</b> Гнездо для платы-адаптера Riser 2	<b>20</b> Разъем PCIe 3
<b>6</b> Разъем PCIe 7	<b>21</b> Разъем Pump 2



Табл. 16. Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей (продолж.)

Разъемы	
<b>7</b> Разъем PCIe 8	<b>22</b> Разъем датчика вмешательства
<b>8</b> Разъем SAS/SATA 0	<b>23</b> Разъем лицевой панели
<b>9</b> Разъем SAS/SATA 1	<b>24</b> Разъем для ЖК-дисплея лицевой панели
<b>10</b> Разъем SAS/SATA 2	<b>25</b> Разъем PCIe 2
<b>11</b> Разъем SIDEBAND задней объединительной панели	<b>26</b> Разъем PCIe 1
<b>12</b> Разъем для сигнального кабеля объединительной панели дисков M.2/7 мм	<b>27</b> Внешний разъем для ЖК-монитора
<b>13</b> Разъем Pump 1	<b>28</b> Разъем для кабеля питания M.2
<b>14</b> Разъем обнаружения утечки жидкости	<b>29</b> Передний разъем VGA
<b>15</b> Гнездо для платы-адаптера Riser 1	

## Адаптер RAID CFF



В этом разделе содержатся сведения по прокладке кабелей питания и кабелей сигнальных входов для адаптеров RAID CFF.

### Прокладка кабелей для адаптеров RAID CFF

- Сведения о расположении разъемов на адаптерах RAID CFF и процессорной плате см. в разделах «Разъемы адаптера RAID и HBA» на странице 308 и «Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей» на странице 312.
- Дополнительные сведения о поддерживаемых адаптерах RAID CFF см. в разделе «Адаптер RAID» на странице 540.
- В таблице ниже представлено подключение кабелей питания и кабелей входа MB к одному и двум установленным процессорам. Сведения о других подключениях в разных конфигурациях см. в разделах «Прокладка сигнальных кабелей объединительной панели (один процессор)» на странице 370 и «Прокладка сигнальных кабелей объединительной панели (два процессора)» на странице 426.
- «Прокладка кабелей для адаптеров RAID Gen 4 CFF» на странице 314
- «Прокладка кабелей для адаптеров RAID Gen 3 CFF» на странице 315



## Прокладка кабелей для адаптеров RAID Gen 4 CFF

Табл. 17. Прокладка кабелей для адаптеров RAID Gen 4 CFF

			
<p>Рис. 303. Прокладка кабелей адаптера RAID Gen 4 CFF при двух установленных процессорах</p>		<p>Рис. 304. Прокладка кабелей адаптера RAID Gen 4 CFF при одном установленном процессоре</p>	
От	К	От	К
<b>1</b> Питание	<b>1</b> Внутренний разъем питания RAID	<b>1</b> Питание	<b>1</b> Внутренний разъем питания RAID
<b>2</b> Вход MB	<b>2</b> PCIe 4	<b>2</b> Вход MB	<b>2</b> PCIe 2

## Прокладка кабелей для адаптеров RAID Gen 3 CFF

Табл. 18. Прокладка кабелей для адаптеров RAID Gen 3 CFF

			
<p>Рис. 305. Прокладка кабелей адаптера RAID Gen 3 CFF при двух установленных процессорах</p>		<p>Рис. 306. Прокладка кабелей адаптера RAID Gen 3 CFF при одном установленном процессоре</p>	
От	К	От	К
<b>1</b> Питание	<b>1</b> Внутренний разъем питания RAID	<b>1</b> Питание	<b>1</b> Внутренний разъем питания RAID
<b>2</b> Вход MB	<b>2</b> PCIe 4	<b>2</b> Вход MB	<b>2</b> PCIe 2

**Примечание:** Если на сервере установлены четыре 2,5-дюймовых диска NVMe с двумя процессорами, разъем «Вход MB» на адаптере RAID CFF подключается к разъему PCIe 2 на процессорной плате.



## Передний модуль ввода-вывода

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей для передних модулей ввода-вывода.

### Прокладка кабелей для передних модулей ввода-вывода

- Сведения о расположении разъемов передних модулей ввода-вывода на процессорной плате см. в разделе «[Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей](#)» на [странице 312](#).

- На рисунках показана прокладка кабелей для моделей серверов с передними отсеками для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых дисков. Расположение каждого разъема на передней панели сервера зависит от модели. Подробные сведения о расположении компонентов на переднем модуле ввода-вывода для различных моделей см. в разделах «Вид спереди» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы* и «Передний модуль ввода-вывода» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.



От	К
<b>1</b> Разъем VGA	<b>1</b> Разъем VGA
<b>2</b> Разъем внешнего диагностического прибора с ЖК-дисплеем <a href="#">Примечание</a>	<b>2</b> Разъем внешнего диагностического прибора с ЖК-дисплеем
<b>3</b> Передний разъем USB	<b>3</b> Передний разъем USB
<b>4</b> Передняя панель оператора	<b>4</b> Слева: разъем лицевой панели <b>4</b> Справа: разъем для ЖК-дисплея лицевой панели

**Примечание:** Внешний разъем для ЖК-дисплея недоступен в некоторых передних модулях ввода-вывода моделей серверов с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков.

## Передний блок платы-адаптера Riser

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей питания и сигнальных кабелей для переднего блока платы-адаптера Riser.




Рис. 309. Прокладка кабелей для переднего блока платы-адаптера Riser

От	К
<b>1</b> Сигнал карты платы-адаптера Riser 3 (MCI/O 2)	<b>1</b> PCIe 4
<b>2</b> Сигнал карты платы-адаптера Riser 3 (MCI/O 1)	<b>2</b> PCIe 3
<b>3</b> Разъем питания платы-адаптера Riser	<b>3</b> Слева: внутренний разъем питания RAID <b>3</b> Справа: разъем компонента «Pump 2»

От	К
4 Сигнал карты платы-адаптера Riser 4 (MCIO 2)	4 PCIe 2
5 Сигнал карты платы-адаптера Riser 4 (MCIO 1)	5 PCIe 1

---

## Датчик вмешательства

В этом разделе содержатся сведения по прокладке кабелей для датчика вмешательства.

Сведения о расположении разъема датчика вмешательства на процессорной плате см. в разделе [«Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей» на странице 312.](#)




Рис. 310. Прокладка кабелей к датчику вмешательства

От	К
■ Кабель датчика вмешательства	■ Разъем датчика вмешательства

## Карта интерпозера OCP

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей между двумя картами интерпозера OCP и процессорной платой.




Рис. 311. Прокладка кабелей для карт интерпозера OCP

От	К
<b>1</b> Питание передней карты интерпозера OCP	<b>1</b> Питание задней карты интерпозера OCP
<b>2</b> Сигнал интерпозера OCP (MCIO 2)	<b>2</b> PCIe 8
<b>3</b> Сигнал интерпозера OCP (MCIO 1)	<b>3</b> PCIe 7
<b>4</b> Разъем SIDE BAND питания передней карты интерпозера OCP (SWIFT)	<b>4</b> Разъем SIDE BAND питания задней карты интерпозера OCP (SWIFT)

## Модули питания флэш-памяти RAID

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для модулей питания флэш-памяти RAID.



### Расположение модулей питания флэш-памяти RAID

Воспользуйтесь рисунками и таблицей ниже, чтобы найдите модули питания флэш-памяти RAID.






Рис. 312. Модули питания флэш-памяти RAID на раме

Расположение	Сценарий
<b>1</b> Модуль питания флэш-памяти RAID на раме	2,5-дюймовая рама со стандартным радиатором или радиатором повышенной мощности
<b>2</b> Модуль питания флэш-памяти RAID на дефлекторе	2,5-дюймовая или 3,5-дюймовая рама со стандартным радиатором
<b>3</b> Модуль питания флэш-памяти RAID в гнезде 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,5-дюймовая рама с радиатором повышенной мощности</li> <li>• 2,5-дюймовая рама с компонентом «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)»</li> </ul>

### Прокладка кабелей модулей питания флэш-памяти RAID

На следующих рисунках показана прокладка кабелей модулей питания флэш-памяти RAID в различных местах.





От	К
<b>1 2 3</b> Модуль питания флэш-памяти RAID	<b>1 2 3</b> Порт питания флэш-памяти RAID на адаптере RAID/HBA

## Адаптер NIC для управления

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для компонента «Комплект адаптера NIC для управления ThinkSystem V3 (адаптер NIC для управления)».

Сведения о расположении разъема датчика вмешательства на блоке материнской платы см. в разделе «Разъемы блока материнской платы» на странице 550.




Рис. 317. Прокладка кабелей для адаптера NIC для управления

От	К
1 Разъем на адаптер NIC для управления	1 Второй разъем Ethernet управления

## Объединительная панель дисков M.2

В этом разделе представлена информация о прокладке кабелей для дисков M.2. Сервер поддерживает объединительные панели для дисков M.2 SATA/NVMe.

### Расположение блоков дисков M.2

Расположение блоков дисков M.2 зависит от конфигурации. Блоки дисков M.2 могут располагаться в двух местах на сервере.




Рис. 318. Блок дисков M.2 на раме для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых дисков





Рис. 319. Блок дисков M.2 на раме с 16 отсеками для дисков EDSFF

### Прокладка кабелей объединительной панели дисков M.2

- Сведения о расположении разъемов M.2 на объединительных панелях и процессорной плате см. в разделах «Замена объединительной панели M.2 и диска M.2» на странице 202 и «Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей» на странице 312.
- На следующем рисунке и в таблице указана поддерживаемая объединительная панель дисков M.2.

## Прокладка кабелей для объединительной панели M.2 SATA/NVMe x4



От	К
<b>1</b> Питание M.2	<b>1</b> Разъем для кабеля питания M.2
<b>2</b> Сигнал M.2	<b>2</b> Сигнальный порт 7 мм/M.2 на процессорной плате (для сигнального кабеля SATA)
	<b>3</b> PCIe 8 (для сигнального кабеля NVMe, подключенного при двух установленных процессорах)
	<b>4</b> PCIe 1 (для сигнального кабеля NVMe, подключенного при одном установленном процессоре)

**Примечание:** На рисунках выше в качестве примера приведен блок дисков M.2 на раме для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых дисков. Способ прокладки кабелей на раме с 16 отсеками для дисков EDSFF аналогичен.

## Прокладка кабелей между объединительной панелью дисков M.2 и адаптерами RAID SFF/CFF

В этом разделе приведены сведения о прокладке кабелей между объединительной панелью дисков M.2 и адаптером RAID SFF/CFF.




Рис. 320. Прокладка кабелей между объединительной панелью дисков M.2 и адаптером RAID SFF Gen 3/4




Рис. 321. Прокладка кабелей между объединительной панелью дисков M.2 и адаптером RAID CFF Gen 3/4

От	К	От	К
<b>1</b> Питание M.2	<b>1</b> Питание M.2	<b>1</b> Питание M.2	<b>1</b> Питание M.2
<b>2</b> PCIe M.2	<b>2</b> SFF C0	<b>2</b> PCIe M.2	<b>2</b> CFF C0
		<b>3</b> Вход MB	<b>3-1</b> PCIe 4 (два процессора)
			<b>3-2</b> PCIe 2 (один процессор)

**Примечание:** Если на сервере установлены четыре 2,5-дюймовых диска NVMe с двумя процессорами, разъем «Вход MB» на адаптере RAID CFF подключается к разъему PCIe 2 на процессорной плате.

## Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм

В этом разделе представлена информация о прокладке кабелей для дисков толщиной 7 мм.

Сведения о расположении разъемов дисков толщиной 7 мм на процессорной плате см. в разделе «[Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей](#)» на странице 312.




Рис. 322. Прокладка кабелей для дисков толщиной 7 мм

От	К
<b>1</b> Порт питания на твердотельном диске 7 мм	<b>1</b> Слева: задний разъем питания жесткого диска <b>1</b> Справа: задний разъем SIDEBAND жесткого диска
<b>2</b> Сигнальный порт на твердотельном диске 7 мм	<b>2-1</b> PCIe 8 (для сигнального кабеля NVMe, подключенного при двух установленных процессорах)
	<b>2-2</b> Сигнальный порт 7 мм/M.2 на процессорной плате (для сигнального кабеля SATA)
	<b>2-3</b> PCIe 1 (для сигнального кабеля NVMe, подключенного при одном установленном процессоре)



## Прокладка кабелей между объединительной панелью для дисков толщиной 7 мм и адаптерами RAID SFF/CFF

В этом разделе приведены сведения о прокладке кабелей между объединительной панелью для дисков толщиной 7 мм и адаптером RAID SFF/CFF.




Рис. 323. Прокладка кабелей между объединительной панелью для дисков толщиной 7 мм и адаптером RAID SFF Gen 3




Рис. 324. Прокладка кабелей между объединительной панелью для дисков толщиной 7 мм и адаптером RAID CFF Gen 3/4


От	К	От	К
<b>1</b> Питание 7 мм	<b>1</b> Питание и SIDEBAND	<b>1</b> Питание 7 мм	<b>1</b> Питание и SIDEBAND
<b>2</b> Сигнал	<b>2</b> SFF C0	<b>2</b> Сигнал	<b>2</b> CFF C0
		<b>3</b> Вход MB	<b>3</b> PCIe 4

## Задняя объединительная панель для дисков NVMe

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей задних объединительных панелей для дисков NVMe при одном и двух установленных процессорах.

- Встроенное подключение задней объединительной панели для дисков NVMe зависит от количества установленных процессоров — одного или двух.

- Сведения о расположении разъемов задних объединительных панелей для дисков NVMe на процессорной плате см. в разделе «Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей» на странице 312.



**Прокладка кабелей задней объединительной панели NVMe при установленной объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay**

**Примечание:** При установленной объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 5) подключение задней объединительной панели NVMe к процессорной плате отличается от подключения в других обычных конфигурациях.




Рис. 327. Взаимосвязь между сигнальным кабелем задней объединительной панели NVMe и процессорной платой

3 От NVMe 0, 1 к PCIe 7

## Прокладка кабелей питания объединительной панели

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей питания для передних и задних объединительных панелей для дисков.

- Для объединительных панелей, поддерживаемых сервером, требуется подключение питания. В этом разделе соединения питания и сигнальные соединения показаны отдельно для лучшего понимания.
- Сведения о расположении разъемов питания объединительных панелей на процессорной плате см. в разделе [«Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей» на странице 312.](#)
- Дополнительные сведения о поддерживаемых объединительных панелях и их разъемах см. в разделе [«Разъемы объединительных панелей для дисков» на странице 304.](#)




Рис. 328. Подключение кабелей питания объединительной панели

От	К
<b>1</b> Разъем питания на передней объединительной панели для дисков	<b>1</b> Разъем питания на передней объединительной панели
<b>2</b> Разъем питания на задней объединительной панели для дисков	<b>2</b> Слева: задний разъем питания жесткого диска <b>2</b> Справа: задний разъем SIDE BAND жесткого диска

## Модуль непосредственного водяного охлаждения

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей компонента «Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM)».

Сведения о расположении разъемов соединителя компонента «модуль датчика обнаружения утечки» на процессорной плате см. в разделе «Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей» на странице 312.

**Примечание:** Для более аккуратного размещения кабелей необходимо установить шланги и компонент «модуль датчика обнаружения утечки» в специальный держатель и убедиться, что модуль зафиксирован в зажимах держателя. Подробные сведения см. на рисунке ниже или в разделе «Установка модуля непосредственного водяного охлаждения процессора Lenovo Neptune(TM)» на странице 133.




Рис. 329. Прокладка кабелей модуля непосредственного водяного охлаждения

Кабель	От	К
1 Обнаружение утечки жидкости	Кабель обнаружения утечки жидкости	Разъем обнаружения утечки жидкости

## Воздушно-жидкостный модуль

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей компонента «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)».

- Сведения о расположении разъемов L2AM на процессорной плате см. в разделе [«Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей»](#) на странице 312.
- В модуль L2AM интегрированы два кабеля насоса и один кабель компонента «модуль датчика обнаружения утечки». Убедитесь, что все три кабеля подключены.

**Примечание:** Для более аккуратного размещения кабелей необходимо установить компонент «модуль датчика обнаружения утечки» в специальный держатель и убедиться, что модуль зафиксирован в зажимах держателя. Подробные сведения см. на рисунке ниже или в разделе [«Установка воздушно-жидкостного модуля Lenovo Neptune\(TM\)»](#) на странице 121.




Рис. 330. Прокладка кабелей воздушно-жидкостного модуля

Кабель	От	К
1 Pump 1	Кабель Pump 1	Разъем Pump 1
2 Pump 2	Кабель Pump 2	Разъем Pump 2
3 Обнаружение утечки жидкости	Кабель обнаружения утечки жидкости	Разъем обнаружения утечки жидкости

При установленном модуле L2AM сервер поддерживает следующие комбинации дисков.

- «Объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5 (жидкостное охлаждение)» на странице 335
- «Объединительная панель с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (жидкостное охлаждение)» на странице 337
- «Объединительная панель с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe (жидкостное охлаждение)» на странице 344
- «Объединительная панель с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (жидкостное охлаждение)» на странице 348
- «8 2,5-дюймовых дисков U.2 с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5 (жидкостное охлаждение)» на странице 351
- «8 2,5-дюймовых дисков U.3 с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (жидкостное охлаждение)» на странице 353
- «Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (жидкостное охлаждение)» на странице 354
- «Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe (жидкостное охлаждение)» на странице 358
- «Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (жидкостное охлаждение)» на странице 361

## **Объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5 (жидкостное охлаждение)**

В этом разделе представлены сведения о прокладке кабелей для четырех дисков NVMe в конфигурации жидкостного охлаждения с объединительной панелью с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5 и одним процессором.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел «Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331.

**Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя дисками NVMe для жидкостного охлаждения**




Рис. 331. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя дисками NVMe для жидкостного охлаждения

Табл. 19. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 2
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 1



## **Объединительная панель с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (жидкостное охлаждение)**

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех передних дисков AnyBay в конфигурации с жидкостным охлаждением при установленной передней объединительной панели с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели»](#) на странице 331.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм»](#) на странице 327.

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для стандартных шести передних дисков SAS/SATA и четырех передних дисков AnyBay см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации»](#) на странице 337
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF»](#) на странице 340

### **Прокладка кабелей для встроенной конфигурации**

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с шестью передними отсеками для дисков SAS/SATA и четырьмя передними отсеками для дисков AnyBay. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 332. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью передними дисками SAS/SATA и четырьмя передними дисками NVMe

Табл. 20. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 0–1	3 PCIe 2
	4 NVMe 2–3	4 PCIe 1




Рис. 333. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью передними дисками SAS/SATA и четырьмя передними дисками NVMe

Табл. 21. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВау и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, 2	2 SATA 1, 2
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 0–1	3 PCIe 2
	4 NVMe 2–3	4 PCIe 1

## Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 8i или 16i SFF (Gen 4).




Рис. 334. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 4)

Табл. 22. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 1




Рис. 335. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 4)

Табл. 23. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 1
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 2	4 C1

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 8i или 16i SFF (Gen 3).




Рис. 336. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 3)

Табл. 24. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 1




Рис. 337. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 3)

Табл. 25. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 1
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 2	4 C2

## **Объединительная панель с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe (жидкостное охлаждение)**

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для шести передних дисков SAS/SATA, двух дисков AnyBay и двух передних дисков NVMe в конфигурации с жидкостным охлаждением.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для стандартных шести передних дисков SAS/SATA, двух дисков AnyBay и двух передних дисков NVMe см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 344](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 346](#)

### **Прокладка кабелей для встроенной конфигурации**

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.






Рис. 338. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью дисками SAS/SATA, двумя отсеками для передних дисков AduBay и двумя отсеками для передних дисков NVMe

Табл. 26. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AduBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 0-1	3 PCIe 2
	4 NVMe 2-3	4 PCIe 1

## Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID SFF.




Рис. 339. Прокладка кабелей для 6 дисков SAS/SATA, 2 дисков AnyBay и 2 передних отсеков для дисков NVMe с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 4)

Табл. 27. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2-3	3 PCIe 1




Рис. 340. Прокладка кабелей для 6 дисков SAS/SATA, 2 дисков AnyBay и 2 передних отсеков для дисков NVMe с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 3)

Табл. 28. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2-3	3 PCIe 1

## Объединительная панель с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (жидкостное охлаждение)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для конфигурации с восемью передними дисками SAS/SATA для жидкостного охлаждения с установленной передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм»](#) на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели»](#) на странице 331.

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 3,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации»](#) на странице 348
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF»](#) на странице 349

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с восемью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 341. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с восемью передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 29. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 8i или 16i SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 342. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптера RAID 8i SFF (Gen 4)

Табл. 30. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0




Рис. 343. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптера RAID 8i или 16i SFF (Gen 3)

Табл. 31. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1

## 8 2,5-дюймовых дисков U.2 с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5 (жидкостное охлаждение)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для восьми дисков U.2 в конфигурации жидкостного охлаждения с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5 и одним установленным процессором.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел «Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331.

На следующем рисунке и в таблице показана прокладка кабелей между передней объединительной панелью, процессорной платой и адаптером ретаймера SFF Gen 5.




Рис. 344. Прокладка кабелей восьми передних дисков U.2 для подключения к встроенным разъемам и адаптеру ретаймера SFF Gen 5



Табл. 32. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay, процессорной платой и адаптером ретаймера

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 2
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 1
	3 NVMe 4–5	3 C1
Передняя объединительная панель (питание)	4 Питание и SIDEBAND	4 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (NVMe)	5 NVMe 6–7	5 C0

## 8 2,5-дюймовых дисков U.3 с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (жидкостное охлаждение)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для восьми дисков U.3 в конфигурации жидкостного охлаждения с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и одним установленным процессором.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 8i SFF (Gen 4).




Рис. 345. Прокладка кабелей для 8 передних 2,5-дюймовых дисков U.3 с адаптером RAID 8i SFF (Gen 4)

Табл. 33. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS 0, SAS 1	C0

## Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (жидкостное охлаждение)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для конфигурации с 10 передними дисками SAS/SATA для жидкостного охлаждения с установленной передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 3,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 355](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 356](#)

### **Прокладка кабелей для встроенной конфигурации**

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с 10 передними отсеками для дисков SAS/SATA. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 346. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 34. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 16i SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 347. Прокладка кабелей для конфигурации с 10 передними отсеками для дисков SAS/SATA и адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 35. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью АруВау и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS 2	2 C1




Рис. 348. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 36. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2

## Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe (жидкостное охлаждение)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для конфигурации с десятью передними дисками NVMe для жидкостного охлаждения с установленной передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 4 или Gen 5).

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел «Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331.

На следующем рисунке и в таблице показана прокладка кабелей между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации.

- «Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 дисками NVMe для жидкостного охлаждения (объединительная панель Gen 4)» на странице 360
- «Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 дисками NVMe для жидкостного охлаждения (объединительная панель Gen 5)» на странице 361

**Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 дисками NVMe для жидкостного охлаждения (объединительная панель Gen 4)**




Рис. 349. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 дисками NVMe для жидкостного охлаждения (объединительная панель Gen 4)

Табл. 37. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay (Gen 4) и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 3
	3 NVMe 4–5	3 PCIe 4
	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1



**Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 дисками NVMe для жидкостного охлаждения (объединительная панель Gen 5)**




Рис. 350. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 дисками NVMe для жидкостного охлаждения (объединительная панель Gen 5)

Табл. 38. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay (Gen 5) и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
Питание	2 Питание и SIDEBAND	2 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 6
	4 NVMe 4–5	4 PCIe 3
	5 NVMe 6–7, 8–9	5 PCIe 2, 1

**Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (жидкостное охлаждение)**

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для конфигурации с десятью передними дисками AnyBay для жидкостного охлаждения с установленной передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 4 или Gen 5).

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел «Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331.

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для 10 стандартных передних дисков AnyBay см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера.

- «Прокладка кабелей для десяти 2,5-дюймовых дисков AnyBay с передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 5)» на странице 362
  - «Прокладка кабелей для встроенной конфигурации (объединительная панель Gen 5)» на странице 362
  - «Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF (объединительная панель Gen 5)» на странице 363
- «Прокладка кабелей для десяти 2,5-дюймовых дисков AnyBay с передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 4)» на странице 365
  - «Прокладка кабелей для встроенной конфигурации (объединительная панель Gen 4)» на странице 366
  - «Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF (объединительная панель Gen 4)» на странице 367

### **Прокладка кабелей для десяти 2,5-дюймовых дисков AnyBay с передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 5)**

В этом разделе представлена информация о прокладке кабелей для десяти 2,5-дюймовых дисков AnyBay с установленной передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5.

#### **Прокладка кабелей для встроенной конфигурации (объединительная панель Gen 5)**

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с 10 передними отсеками для дисков AnyBay. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 351. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 передними дисками АлуВау (объединительная панель Gen 5)

Табл. 39. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью АлуВау и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3	1 SATA 0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
Передняя объединительная панель (питание)	3 Питание и SIDEBAND	3 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 4–7, 8–9	4 SATA 1, 2
Передняя объединительная панель (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7, 8–9	7 PCIe 2, 1

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF (объединительная панель Gen 5)

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 352. Прокладка кабелей для 10 передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 40. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF Gen 4

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0–3, 4–7	<b>1</b> C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0–1	<b>2</b> PCIe 5
Передняя объединительная панель (питание)	<b>3</b> Питание и SIDEBAND	<b>3</b> Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>4</b> SAS 8–9	<b>4</b> C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>5</b> NVMe 2–3	<b>5</b> PCIe 6
	<b>6</b> NVMe 4–5	<b>6</b> PCIe 3
	<b>7</b> NVMe 6–7, 8–9	<b>7</b> PCIe 2, 1




Рис. 353. Прокладка кабелей для 10 дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 41. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
Передняя объединительная панель (питание)	3 Питание и SIDEBAND	3 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 8–9	4 C2
Передняя объединительная панель (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7, 8–9	7 PCIe 2, 1

#### Прокладка кабелей для десяти 2,5-дюймовых дисков AnyBay с передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 4)

В этом разделе представлена информация о прокладке кабелей для десяти 2,5-дюймовых дисков AnyBay с установленной передней объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 4.

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации (объединительная панель Gen 4)

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с 10 передними отсеками для дисков AnyBay. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 354. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 передними дисками AnyBay (объединительная панель Gen 4)

Табл. 42. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0–1	<b>2</b> PCIe 5
	<b>3</b> NVMe 2–3	<b>3</b> PCIe 3
	<b>4</b> NVMe 4–5	<b>4</b> PCIe 4

Табл. 42. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и процессорной платой для встроенной конфигурации (продолж.)

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	5 SAS 1, 2	5 SATA 1, 2
Передняя объединительная панель (NVMe)	6 NVMe 6-7	6 PCIe 2
	7 NVMe 8-9	7 PCIe 1

#### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF (объединительная панель Gen 4)

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 355. Прокладка кабелей для 10 передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 43. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF Gen 4

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, 1	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 3
	4 NVMe 4–5	4 PCIe 4
	5 NVMe 6–7	5 PCIe 2
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1
Передняя объединительная панель (SAS)	7 SAS 2	7 C1






Рис. 356. Прокладка кабелей для 10 дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 44. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0, 1	<b>1</b> C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0–1	<b>2</b> PCIe 5
	<b>3</b> NVMe 2–3	<b>3</b> PCIe 3
	<b>4</b> NVMe 4–5	<b>4</b> PCIe 4
	<b>5</b> NVMe 6–7	<b>5</b> PCIe 2
	<b>6</b> NVMe 8–9	<b>6</b> PCIe 1
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>7</b> SAS 2	<b>7</b> C2

---

## Прокладка сигнальных кабелей объединительной панели (один процессор)

В этом разделе приведены сведения о прокладке сигнальных кабелей объединительных панелей при одном установленном процессоре.

- Для каждой объединительной панели, поддерживаемой сервером, имеется несколько сигнальных соединений. В этом разделе сигнальные соединения отделены от соединений питания для лучшего понимания. Сведения о подключении питания объединительных панелей см. в разделе [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).
- Сведения о расположении разъемов для сигнальных кабелей объединительных панелей на процессорной плате и адаптерах см. в разделах [«Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей» на странице 312](#) и [«Разъемы адаптера RAID и HBA» на странице 308](#).
- Дополнительные сведения о поддерживаемых объединительных панелях и их разъемах см. в разделе [«Разъемы объединительных панелей для дисков» на странице 304](#).

### 4 передних 3,5-дюймовых диска (один процессор)

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для передних объединительных панелей с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков при одном установленном процессоре.

#### Объединительная панель для четырех 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA (один процессор)

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели SAS/SATA для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми передними дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели SAS/SATA для четырех стандартных передних 3,5-дюймовых дисков см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера.

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 371](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 374](#)

## Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 357. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 45. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
1 Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	SATA 0




Рис. 358. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 46. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA с одной задней объединительной панелью SAS/SATA и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
1 Передняя объединительная панель (SAS)	SAS (спереди)	SATA 0
2 Задняя объединительная панель (SAS)	SAS (сзади)	SATA 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3 или Gen 4).

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптером RAID 8i SFF. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 359. Прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптером RAID 8i SFF

Табл. 47. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
■ Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0

**Примечания:**

- Разъемы адаптеров HBA/RAID SFF Gen 3 и Gen 4 немного отличаются, но способ прокладки кабелей аналогичен.
- Сведения о подключении кабелей для модуля питания флэш-памяти RAID см. в разделе «Модули питания флэш-памяти RAID» на странице 320.

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3).




Рис. 360. Прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптером RAID 8i SFF (Gen 3) и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 48. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
<b>1</b> Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0
<b>2</b> Задняя объединительная панель (SAS)	SAS (сзади)	C1

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 4).






Рис. 361. Прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптером RAID 8i SFF (Gen 4) и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 49. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
1 Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	SAS	C0

## **Объединительная панель для четырех 3,5-дюймовых дисков AnyBay (один процессор)**

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели AnyBay для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми передними дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 3,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 379](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 380](#)

## Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

Табл. 50. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВаu и процессорной платой для встроенной конфигурации




					
Прокладка кабелей SAS/SATA			Прокладка кабелей NVMe		
Разъем SAS/SATA	От	К	Разъем NVMe	От	К
<b>1</b> SAS	Передняя объединительная панель	SATA 0	<b>1</b> 2-3, 0-1	Передняя объединительная панель	PCIe 1, PCIe 2



Табл. 51. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков AnyBay и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA



### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3 или Gen 4).

Табл. 52. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

					
Прокладка кабелей SAS/SATA			Прокладка кабелей NVMe		
Разъем SAS/ SATA	От	К	Разъем NVMe	От	К
<b>1</b> SAS	Передняя объединитель- ная панель	C0	<b>1</b> 2-3, 0-1	Передняя объединитель- ная панель	PCIe 1, PCIe 2

**Примечание:** Разъемы адаптеров HBA/RAID SFF Gen 3 и Gen 4 немного отличаются, но способ прокладки кабелей аналогичен.

Табл. 53. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер RAID 8i SFF (Gen 3) и 2 задних 2,5-дюймовых диска SAS/SATA






Табл. 54. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер RAID 8i SFF (Gen 4) и 2 задних 2,5-дюймовых диска SAS/SATA

					
Прокладка кабелей SAS/SATA			Прокладка кабелей NVMe		
Разъем SAS/SATA	От	К	Разъем NVMe	От	К
<b>1</b> SAS	Передняя и задняя объединительные панели	C0	<b>1</b> 2-3, 0-1	Передняя объединительная панель	PCIe 1, PCIe 2

## 4 передних 2,5-дюймовых диска (один процессор)

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для передних объединительных панелей с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков при одном установленном процессоре.

### Объединительная панель для четырех 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (один процессор)

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели SAS/SATA для модели сервера с четырьмя 2,5-дюймовыми передними дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 2,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 385](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 387](#)
- [«Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA с установленным адаптером RAID 8i CFF \(Gen 3\)» на странице 388](#)



## Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay. Подключения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Рис. 362. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay

Табл. 55. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации

<b>Объединительные панели</b>	<b>От</b>	<b>К</b>
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	SATA 0

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3 или Gen 4).

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и адаптером RAID 8i SFF. Подключения между разъемами:

**1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Рис. 363. Прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и адаптером RAID 8i SFF

Табл. 56. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0

**Примечания:**

- Разъемы адаптеров HBA/RAID SFF Gen 3 и Gen 4 немного отличаются, но способ прокладки кабелей аналогичен.
- Сведения о подключении кабелей для модуля питания флэш-памяти RAID см. в разделе «Модули питания флэш-памяти RAID» на странице 320.

**Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA с установленным адаптером RAID 8i CFF (Gen 3)**

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер RAID 8i CFF (Gen 3).




Рис. 364. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA с установленным адаптером RAID 8i CFF

Табл. 57. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер RAID CFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0
Адаптер RAID CFF	Вход MB	PCIe 2

### Объединительная панель для четырех 2,5-дюймовых дисков NVMe (один процессор)

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели NVMe для модели сервера с четырьмя 2,5-дюймовыми передними дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм»](#) на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели»](#) на странице 331.

## Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с одним процессором

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe. Подключения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Рис. 365. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации из 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков NVMe с одним процессором

Табл. 58. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	NVMe 2-3, NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2




Рис. 366. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков NVMe и адаптера ретаймера (Gen 4) с одним процессором

Табл. 59. Взаимосвязь между передней объединительной панелью и разъемами адаптера ретаймера

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	NVMe 0-1, NVMe 2-3	C0, C1



## 4 2,5-дюймовых передних диска U.3 с объединительной панелью с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков AnyBay (один процессор)

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 8i SFF (Gen 4).




Рис. 367. Прокладка кабелей для 4 передних 2,5-дюймовых дисков U.3 с адаптером RAID 8i SFF (Gen 4)

Табл. 60. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0

## 8 передних 2,5-дюймовых дисков (один процессор)

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для передних объединительных панелей с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков при одном установленном процессоре.

### Объединительная панель для восьми 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (один процессор)

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели SAS/SATA для модели сервера с восемью передними 2,5-дюймовыми дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 3,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 394](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 396](#)
- [«Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF» на странице 400](#)

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с восемью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 368. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с восемью передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 61. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1




Рис. 369. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 8 передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и 2 установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 62. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
Задняя объединительная панель (SAS)	3 SAS	3 SATA 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 8i или 16i SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 370. Прокладка кабелей для конфигурации с 8 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 4)

Табл. 63. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0




Рис. 371. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптера RAID 8i или 16i SFF (Gen 3)

Табл. 64. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1




Рис. 372. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптера RAID 8i SFF (Gen 4) и 2 установленных задних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 65. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
Задняя объединительная панель (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> SATA 2




Рис. 373. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптера RAID 8i SFF (Gen 3) и 2 установленных задних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 66. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Задняя объединительная панель (SAS)	2 SAS	2 SATA 2

### Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF

На следующем рисунке и в таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 8i или 16i CFF (Gen 3).






Рис. 374. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптера RAID 8i или 16i CFF (Gen 3)

Табл. 67. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
Адаптер RAID CFF	<b>3</b> Вход MB	<b>3</b> PCIe 2

На следующем рисунке и в таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 8i CFF (Gen 3).




Рис. 375. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптера RAID 8i CFF (Gen 3) и 2 установленных 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 68. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Адаптер RAID CFF	3 Вход MB	3 PCIe 2
Задняя объединительная панель (SAS)	4 SAS (сзади)	4 SATA 2




Рис. 376. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптера RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4) и 2 установленных 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 69. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Адаптер RAID CFF	3 C3	3 SAS (сзади)
	4 Вход MB	4 PCIe 2

## 8 2,5-дюймовых дисков U.3 с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (один процессор)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для восьми дисков U.3 с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и одним установленным процессором.

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 8i SFF (Gen 4).




Рис. 377. Прокладка кабелей для 8 передних 2,5-дюймовых дисков U.3 с адаптером RAID 8i SFF (Gen 4)

Табл. 70. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS 0, SAS 1	C0

### **8 2,5-дюймовых дисков AnyBay с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (один процессор)**

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для восьми дисков AnyBay с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и одним установленным процессором.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

На следующем рисунке и в таблице показана прокладка кабелей между передней объединительной панелью, процессорной платой и адаптером ретаймера SFF Gen 4.




Рис. 378. Прокладка кабелей восьми передних дисков AnyBay для подключения к встроенным разъемам и адаптеру ретаймера SFF Gen 4

Табл. 71. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay, процессорной платой и адаптером ретаймера

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> SATA 0
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0–1, 2–3	<b>2</b> PCIe 2, PCIe 1
	<b>3</b> NVMe 4–5	<b>3</b> C0
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>4</b> SAS 1	<b>4</b> SATA 1
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>5</b> NVMe 6–7	<b>5</b> C1

## 10 передних 2,5-дюймовых дисков (один процессор)

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для передних объединительных панелей с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков при одном установленном процессоре.

### Объединительная панель с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (один процессор)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 6 передних дисков SAS/SATA и 4 передних дисков AnyBay с установленной объединительной панелью с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для шести стандартных передних дисков SAS/SATA и четырех передних дисков AnyBay см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера.

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 407](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 409](#)

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с шестью передними дисками SAS/SATA и четырьмя отсеками для передних дисков AnyBay. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 379. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью передними дисками SAS/SATA и четырьмя отсеками для передних дисков AduBay

Табл. 72. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AduBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, 2






Рис. 380. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью передними дисками SAS/SATA и четырьмя отсеками для передних дисков NVMe

Табл. 73. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВау и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, PCIe 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 16i SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 381. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 74. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
Передняя объединительная панель (SAS)	3 SAS 2	3 C1




Рис. 382. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA, четырех отсеков для передних дисков AnyBay и адаптера RAID 16i SFF (Gen 4) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 75. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AnyBay и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	3 SAS 2 (спереди), SAS (сзади)	3 C1




Рис. 383. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 76. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
Передняя объединительная панель (SAS)	3 SAS 2	3 C2




Рис. 384. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA, четырех отсеков для передних дисков AnyBay и адаптера RAID 16i SFF (Gen 3) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 77. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AnyBay и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2–3, 0–1	<b>2</b> PCIe 1, 2
Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
	<b>4</b> SAS (сзади)	<b>4</b> C3

## **Объединительная панель с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и 2 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe (один процессор)**

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 6 передних дисков SAS/SATA, 2 дисков AnyBay и 2 передних дисков NVMe.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для 6 стандартных передних дисков SAS/SATA, 2 дисков AnyBay и 2 передних дисков NVMe см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера.

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 414](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 415](#)

### **Прокладка кабелей для встроенной конфигурации**

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.




Рис. 385. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью дисками SAS/SATA, двумя отсеками для передних дисков ApyBay и двумя отсеками для передних дисков NVMe

Табл. 78. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью ApyBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID SFF.




Рис. 386. Прокладка кабелей для 6 дисков SAS/SATA, 2 дисков AnyBay и 2 передних отсеков для дисков NVMe с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 4)

Табл. 79. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2






Рис. 387. Прокладка кабелей для 6 дисков SAS/SATA, 2 дисков AnyBay и 2 передних отсеков для дисков NVMe с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 3)

Табл. 80. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2

### Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (один процессор)

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей для 10 передних дисков SAS/SATA при установленной объединительной панели AnyBay (Gen 4) с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для шести стандартных передних дисков SAS/SATA и четырех передних дисков AnyBay см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера.

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 418](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 419](#)
- [«Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF» на странице 423](#)

### **Прокладка кабелей для встроенной конфигурации**

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с 10 передними отсеками для дисков SAS/SATA. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 388. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 81. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВау и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 16i SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 389. Прокладка кабелей для конфигурации с 10 передними отсеками для дисков SAS/SATA и адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 82. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> C1




Рис. 390. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA и адаптера RAID 16i SFF (Gen 4) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 83. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AлуВау и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Задняя объединительная панель (SAS)	2 SAS 2 (спереди), SAS (сзади)	2 C1




Рис. 391. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 84. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2




Рис. 392. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA и адаптера RAID 16i SFF (Gen 3) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 85. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AлуВау и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2
Задняя объединительная панель (SAS)	3 SAS	3 C3

### Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 393. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA с адаптером RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4)

Табл. 86. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
Адаптер RAID CFF	<b>4</b> Вход MB	<b>4</b> PCIe 2






Рис. 394. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA и адаптера RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 87. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AлуВау и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером RAID SFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
Адаптер RAID CFF	<b>4</b> Вход MB	<b>4</b> PCIe 2
	<b>5</b> C3	<b>5</b> SAS (сзади)

---

## Прокладка сигнальных кабелей объединительной панели (два процессора)

В этом разделе приведены сведения о прокладке сигнальных кабелей объединительных панелей при двух установленных процессорах.

- Для каждой объединительной панели, поддерживаемой сервером, имеется несколько сигнальных соединений. В этом разделе сигнальные соединения отделены от соединений питания для лучшего понимания. Сведения о подключении питания объединительных панелей см. в разделе [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).
- Сведения о расположении разъемов для сигнальных кабелей объединительных панелей на процессорной плате и адаптерах см. в разделах [«Разъемы процессорной платы для прокладки кабелей» на странице 312](#) и [«Разъемы адаптера RAID и HBA» на странице 308](#).
- Дополнительные сведения о поддерживаемых объединительных панелях и их разъемах см. в разделе [«Разъемы объединительных панелей для дисков» на странице 304](#).

### 4 передних 3,5-дюймовых диска

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для объединительных панелей с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков.

В конфигурации с четырьмя передними 3,5-дюймовыми дисками сервер поддерживает следующие объединительные панели.

#### Объединительная панель с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели SAS/SATA для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми передними дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели SAS/SATA для четырех стандартных передних 3,5-дюймовых дисков см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера.

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 427](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 431](#)

## Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 395. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 88. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
1 Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	SATA 0




Рис. 396. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя передними 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками NVMe

Табл. 89. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA с одной задней объединительной панелью NVMe и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
<b>1</b> Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	SATA 0
<b>2</b> Задняя объединительная панель (NVMe)	NVMe 0, NVMe 1	PCIe 6




Рис. 397. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 90. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA с одной задней объединительной панелью SAS/SATA и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
1 Передняя объединительная панель (SAS)	SAS (спереди)	SATA 0
2 Задняя объединительная панель (SAS)	SAS (сзади)	SATA 2

## Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3 или Gen 4).

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптером RAID 8i SFF. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 398. Прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптером RAID 8i SFF

Табл. 91. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
1 Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0

**Примечания:**

- Разъемы адаптеров HBA/RAID SFF Gen 3 и Gen 4 немного отличаются, но способ прокладки кабелей аналогичен.
- Сведения о подключении кабелей для модуля питания флэш-памяти RAID см. в разделе «Модули питания флэш-памяти RAID» на странице 320.




Рис. 399. Прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптером RAID 8i SFF и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками NVMe



Табл. 92. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
<b>1</b> Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0
<b>2</b> Задняя объединительная панель (NVMe)	NVMe 0, NVMe 1	PCIe 6

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3).




Рис. 400. Прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптером RAID 8i SFF (Gen 3) и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 93. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
<b>1</b> Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0
<b>2</b> Задняя объединительная панель (SAS)	SAS (сзади)	C1

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 4).




Рис. 401. Прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптером RAID 8i SFF (Gen 4) и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 94. Взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
■ Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	SAS	C0

## **Объединительная панель с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков AnyBay**

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели AnyBay для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми передними дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 3,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 437](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 439](#)

## Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

Табл. 95. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВаu и процессорной платой для встроенной конфигурации



					
Прокладка кабелей SAS/SATA			Прокладка кабелей NVMe		
Разъем SAS/SATA	От	К	Разъем NVMe	От	К
<b>1</b> SAS	Передняя объединительная панель	SATA 0	<b>1</b> 2-3, 0-1	Передняя объединительная панель	PCIe 1, PCIe 2

Табл. 96. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay с одной задней объединительной панелью NVMe и процессорной платой для встроенной конфигурации







Табл. 97. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с четырьмя передними отсеками для 3,5-дюймовых дисков AnyBay и двумя задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

					
Прокладка кабелей SAS/SATA			Прокладка кабелей NVMe		
<b>1</b> SAS	Передняя объединительная панель	SATA 0	Разъем NVMe	От	К
<b>2</b> SAS	Задняя объединительная панель	SATA 2	<b>1</b> 2-3, 0-1	Передняя объединительная панель	PCIe 1, PCIe 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3 или Gen 4).

Табл. 98. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF



**Примечание:** Разъемы адаптеров HBA/RAID SFF Gen 3 и Gen 4 немного отличаются, но способ прокладки кабелей аналогичен.



Табл. 99. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF и 2 задних 2,5-дюймовых диска NVMe




Табл. 100. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер RAID 8i SFF (Gen 3) и 2 задних 2,5-дюймовых диска SAS/SATA






Табл. 101. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер RAID 8i SFF (Gen 4) и 2 задних 2,5-дюймовых диска SAS/SATA

					
Прокладка кабелей SAS/SATA			Прокладка кабелей NVMe		
Разъем SAS/SATA	От	К	Разъем NVMe	От	К
<b>1</b> SAS	Передняя и задняя объединительные панели	C0	<b>1</b> 2-3, 0-1	Передняя объединительная панель	PCIe 1, PCIe 2

## 4 передних 2,5-дюймовых диска

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для объединительных панелей с четырьмя отсеками для 2,5-дюймовых дисков.

В конфигурации с четырьмя передними 2,5-дюймовыми дисками сервер поддерживает следующие передние объединительные панели.

### **Объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA**

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели SAS/SATA для модели сервера с четырьмя 2,5-дюймовыми передними дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм»](#) на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели»](#) на странице 331.

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 2,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации»](#) на странице 445
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF»](#) на странице 447
- [«Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA с установленным адаптером RAID 8i CFF \(Gen 3\)»](#) на странице 448

## Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay. Подключения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Рис. 402. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay

Табл. 102. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	SATA 0



## Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3 или Gen 4).

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и адаптером RAID 8i SFF. Подключения между разъемами:

**1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Рис. 403. Прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и адаптером RAID 8i SFF

Табл. 103. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0

**Примечания:**

- Разъемы адаптеров HBA/RAID SFF Gen 3 и Gen 4 немного отличаются, но способ прокладки кабелей аналогичен.
- Сведения о подключении кабелей для модуля питания флэш-памяти RAID см. в разделе «Модули питания флэш-памяти RAID» на странице 320.

**Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA с установленным адаптером RAID 8i CFF (Gen 3)**

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер RAID 8i CFF (Gen 3).






Рис. 404. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA с установленным адаптером RAID 8i CFF

Табл. 104. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер RAID CFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0
Адаптер RAID CFF	Вход MB	PCIe 3

### Объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели NVMe для модели сервера с четырьмя 2,5-дюймовыми передними дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел «Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331.

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 2,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- «Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с двумя процессорами» на странице 450

#### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с двумя процессорами




Рис. 405. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe и двумя процессорами

Табл. 105. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	NVMe 0–1, NVMe 2–3	PCIe 3, PCIe 4

#### **4 2,5-дюймовых передних диска U.3 с объединительной панелью с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков AyuBay**

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для четырех дисков U.3 с объединительной панелью с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков AyuBay и двумя установленными процессорами.

#### **Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF**

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 8i SFF (Gen 4).




Рис. 406. Прокладка кабелей для 4 передних 2,5-дюймовых дисков U.3 с адаптером RAID 8i SFF (Gen 4)

Табл. 106. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS	C0

#### 4 передних 2,5-дюймовых диска с передним блоком платы-адаптера Riser

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для 4 передних 2,5-дюймовых дисков с передним блоком платы-адаптера Riser.

#### **4 передних 2,5-дюймовых диска с передним блоком платы-адаптера Riser (объединительная панель Gen 4)**

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для 4 передних 2,5-дюймовых дисков с передним блоком платы-адаптера Riser и передними объединительными панелями Gen 4.

#### **Объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA (объединительная панель Gen 4)**

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели SAS/SATA для модели сервера с четырьмя передними 2,5-дюймовыми дисками и передним блоком платы-адаптера Riser.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей задних дисков NVMe см. в разделе [«Задняя объединительная панель для дисков NVMe» на странице 329](#).

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 2,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 454](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 455](#)

## Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay. Подключения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Рис. 407. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 107. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS	<b>1</b> SATA 0




Рис. 408. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и 2 задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 108. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS	1 SATA 0
Задняя объединительная панель (SAS)	2 SAS	2 SATA 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3 или Gen 4).

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и адаптером RAID 8i SFF. Подключения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Рис. 409. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA с адаптером RAID 8i SFF (Gen 3/4)

Табл. 109. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS	<b>1</b> C0

**Примечания:**



- Разъемы адаптеров HBA/RAID SFF Gen 3 и Gen 4 немного отличаются, но способ прокладки кабелей аналогичен.
- Сведения о подключении кабелей для модуля питания флэш-памяти RAID см. в разделе «Модули питания флэш-памяти RAID» на странице 320.




Рис. 410. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков AnyBay с адаптером RAID 8i SFF (Gen 3) и 2 задних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 110. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS (спереди)	1 C0
Задняя объединительная панель (SAS)	2 SAS (сзади)	2 C1




Рис. 411. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков AnyBay с адаптером RAID 8i SFF (Gen 4) и 2 задних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 111. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительные панели	От	К
Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	1 SAS (спереди и сзади)	1 C0

**Объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков NVMe (объединительная панель Gen 4)**

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели NVMe для модели сервера с четырьмя 2,5-дюймовыми передними дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел «Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331.

Сведения о подключении кабелей переднего блока платы-адаптера Riser см. в разделе «Передний блок платы-адаптера Riser» на странице 317.

Сведения о подключении кабелей задних дисков NVMe см. в разделе «Задняя объединительная панель для дисков NVMe» на странице 329.

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации




Рис. 412. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними 2,5-дюймовыми дисками NVMe

Табл. 112. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2-3	2 PCIe 6




Рис. 413. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними 2,5-дюймовыми дисками NVMe и 2 задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 113. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 6
Задняя объединительная панель (SAS)	3 SAS	3 SATA 2

#### 4 передних 2,5-дюймовых диска с передним блоком платы-адаптера Riser (объединительная панель Gen 5)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для 4 передних 2,5-дюймовых дисков с передним блоком платы-адаптера Riser и установленной объединительной панелью с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay Gen 5.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел «Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331.

Сведения о подключении кабелей переднего блока платы-адаптера Riser см. в разделе «Передний блок платы-адаптера Riser» на странице 317.

Сведения о подключении кабелей задних дисков NVMe см. в разделе «Задняя объединительная панель для дисков NVMe» на странице 329.

- «Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 461
- «Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 466

#### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay. Подключения между разъемами: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n




Рис. 414. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними 2,5-дюймовыми дисками NVMe

Табл. 114. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 6




Рис. 415. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними 2,5-дюймовыми дисками NVMe и 2 задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 115. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 6
Задняя объединительная панель (SAS)	3 SAS (сзади)	3 SATA 2




Рис. 416. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними 2,5-дюймовыми дисками AnyBay

Табл. 116. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0–1	<b>1</b> PCIe 5
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>2</b> SAS (спереди)	<b>2</b> SATA 0
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2–3	<b>3</b> PCIe 3






Рис. 417. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 4 передними 2,5-дюймовыми дисками ApyBay и 2 задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 117. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
Передняя объединительная панель (SAS)	2 SAS (спереди)	2 SATA 0
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 3
Задняя объединительная панель (SAS)	4 SAS (сзади)	4 SATA 2

## Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы/адаптера, если установлен адаптер HBA/RAID 8i SFF (Gen 3 или Gen 4).

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с четырьмя передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и адаптером RAID 8i SFF. Подключения между разъемами:

**1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**




Рис. 418. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков AnyBay с адаптером RAID 8i SFF (Gen 3/4)

Табл. 118. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
Передняя объединительная панель (SAS)	2 SAS (спереди)	2 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2-3	3 PCIe 3




Рис. 419. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков AnyBay с адаптером RAID 8i SFF (Gen 3) и 2 задних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 119. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
Передняя объединительная панель (SAS)	2 SAS (спереди)	2 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2-3	3 PCIe 3
Задняя объединительная панель (SAS)	4 SAS (сзади)	4 C1




Рис. 420. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков AnyBay с адаптером RAID 8i SFF (Gen 4) и 2 задних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 120. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	2 SAS (спереди и сзади)	2 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2-3	3 PCIe 3




Рис. 421. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков AnyBay с адаптером RAID 8i SFF (трехрежимным, Gen 4)

Табл. 121. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	2 SAS (спереди)	2 C0




Рис. 422. Прокладка кабелей для 4 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков AnyBay с адаптером RAID 8i SFF (трехрежимным, Gen 4) и 2 задних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 122. Взаимосвязь между объединительной панелью и процессорной платой/адаптером, если установлен адаптер HBA/RAID SFF

Объединительные панели	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS (спереди)	1 C0
Задняя объединительная панель (SAS)	2 SAS (сзади)	2 C1

## 8 передних 2,5-дюймовых дисков

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей к разъемам для сигнальных кабелей для объединительных панелей с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков.

В конфигурации с 8 передними 2,5-дюймовыми дисками сервер поддерживает следующую переднюю объединительную панель.

### Объединительная панель с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей объединительной панели SAS/SATA для модели сервера с восемью передними 2,5-дюймовыми дисками.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел «Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331.

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе «Объединительная панель дисков M.2» на странице 324.

Чтобы подключить сигнальные кабели объединительной панели для 4 стандартных 3,5-дюймовых передних дисков, см. следующие сценарии прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- «Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 471
- «Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 473
- «Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF» на странице 477

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для встроенной конфигурации с восемью передними отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA. Соединения между разъемами: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n.




Рис. 423. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с восемью передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 123. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1






Рис. 424. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 8 передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и 2 установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 124. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
Задняя объединительная панель (SAS)	3 SAS	3 SATA 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 8i или 16i SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 425. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптера RAID 8i SFF (Gen 4)

Табл. 125. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0




Рис. 426. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптера RAID 8i или 16i SFF (Gen 3)

Табл. 126. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1




Рис. 427. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптера RAID 8i или 16i SFF (Gen 4) и 2 установленных задних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 127. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
Задняя объединительная панель (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> SATA 2




Рис. 428. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптера RAID 8i или 16i SFF (Gen 3) и 2 установленных задних 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 128. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Задняя объединительная панель (SAS)	2 SAS	2 SATA 2

### Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 8i или 16i CFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 429. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и адаптера RAID 8i или 16i CFF (Gen 3 или Gen 4)

Табл. 129. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Адаптер RAID CFF	3 Вход MB	3 PCIe 3




Рис. 430. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптера RAID 8i CFF (Gen 3) и 2 установленных 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 130. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Адаптер RAID CFF	3 Вход MB	3 PCIe 3
Задняя объединительная панель (SAS)	4 SAS (сзади)	4 SATA 2




Рис. 431. Прокладка кабелей для 8 передних отсеков для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, адаптера RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4) и 2 установленных 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

Табл. 131. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Адаптер RAID CFF	3 C3	3 SAS (сзади)
	4 Вход MB	4 PCIe 3



## 8 2,5-дюймовых дисков U.3 и объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для восьми дисков U.3 с объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay и двумя установленными процессорами.

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 8i SFF (Gen 4).




Рис. 432. Прокладка кабелей для 8 передних 2,5-дюймовых дисков U.3 с адаптером RAID 8i SFF (Gen 4)

Табл. 132. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	SAS 0, SAS 1	C0

## 10 передних 2,5-дюймовых дисков

В этом разделе содержатся сведения о прокладке кабелей к разъемам сигнальных кабелей для объединительных панелей с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков.

В конфигурации с 10 передними 2,5-дюймовыми дисками сервер поддерживает следующие передние объединительные панели.

### Объединительная панель с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay

В этом разделе приведены сведения об альтернативных возможностях, предлагаемых объединительной панелью с 6 отсеками для дисков SAS/SATA и 4 отсеками для дисков AnyBay.

При использовании объединительной панели с 6 отсеками для дисков SAS/SATA и 4 отсеками для дисков AnyBay поддерживаются следующие сочетания передних дисков:

#### 6 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 2,5-дюймовых диска AnyBay

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 6 передних дисков SAS/SATA и 4 передних дисков AnyBay с установленной объединительной панелью с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм»](#) на странице 327.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели»](#) на странице 331.

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2»](#) на странице 324.

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для шести стандартных передних дисков SAS/SATA и четырех передних дисков AnyBay см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера.

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации»](#) на странице 482
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF»](#) на странице 484
- [«Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF»](#) на странице 489

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с шестью передними дисками SAS/SATA и четырьмя отсеками для передних дисков AnyBay. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 433. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью передними дисками SAS/SATA и четырьмя отсеками для передних дисков AyuBay

Табл. 133. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AyuBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, 2




Рис. 434. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью передними дисками SAS/SATA и четырьмя отсеками для передних дисков NVMe

Табл. 134. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВау и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, PCIe 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 16i SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 435. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 135. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
Передняя объединительная панель (SAS)	3 SAS 2	3 C1




Рис. 436. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA, четырех отсеков для передних дисков AnyBay и адаптера RAID 16i SFF (Gen 4) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 136. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AnyBay и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2–3, 0–1	<b>2</b> PCIe 1, 2
Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	<b>3</b> SAS 2 (спереди), SAS (сзади)	<b>3</b> C1




Рис. 437. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 137. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
Передняя объединительная панель (SAS)	3 SAS 2	3 C2




Рис. 438. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA, четырех отсеков для передних дисков AnyBay и адаптера RAID 16i SFF (Gen 3) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 138. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AnyBay и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2–3, 0–1	<b>2</b> PCIe 1, 2
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	<b>4</b> SAS (сзади)	<b>4</b> C3



## Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 439. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4)

Табл. 139. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2–3, 0–1	<b>3</b> PCIe 1, 2

Табл. 139. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID CFF (продолж.)

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 2	4 C2
Адаптер RAID CFF	5 Вход MB	5 PCIe 3




Рис. 440. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4) при двух установленных задних 2,5-дюймовых дисках SAS/SATA

Табл. 140. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AnyBay и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером RAID SFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2–3, 0–1	3 PCIe 1, 2
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 2	4 C2
Адаптер RAID CFF	5 Вход MB	5 PCIe 3
	6 C3	6 SAS (сзади)

### 6 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, 2 2,5-дюймовых диска AnyBay и 2 2,5-дюймовых диска NVMe

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 6 передних дисков SAS/SATA, 2 передних дисков AnyBay и 2 передних дисков NVMe.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для 6 стандартных передних дисков SAS/SATA, 2 дисков AnyBay и 2 передних дисков NVMe см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера.

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 491](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 492](#)
- [«Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF» на странице 494](#)

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.




Рис. 441. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью дисками SAS/SATA, двумя отсеками для передних дисков AduBay и двумя отсеками для передних дисков NVMe

Табл. 141. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AduBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID SFF.




Рис. 442. Прокладка кабелей для 6 дисков SAS/SATA, 2 дисков ApyBay и 2 передних отсеков для дисков NVMe с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 4)

Табл. 142. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью ApyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2




Рис. 443. Прокладка кабелей для 6 дисков SAS/SATA, 2 дисков AnyBay и 2 передних отсеков для дисков NVMe с адаптером RAID 8i или 16i SFF (Gen 3)

Табл. 143. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2

### Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 8i или 16i CFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 444. Прокладка кабелей для 6 дисков SAS/SATA, 2 дисков AnyBay и 2 передних отсеков для дисков NVMe с адаптером RAID 8i или 16i CFF (Gen 3 или Gen 4)

Табл. 144. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2–3, 0–1	<b>3</b> PCIe 1, 2
Адаптер RAID CFF	<b>4</b> Вход MB	<b>4</b> PCIe 3

## 10 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 10 передних дисков SAS/SATA с установленной объединительной панелью с 6 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay.

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для 10 стандартных передних дисков SAS/SATA см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера.

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 496](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 497](#)
- [«Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF» на странице 501](#)

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с 10 передними отсеками для дисков SAS/SATA. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.






Рис. 445. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 145. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AduBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 16i SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 446. Прокладка кабелей для конфигурации с 10 передними отсеками для дисков SAS/SATA и адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 146. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS 2	2 C1




Рис. 447. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA и адаптера RAID 16i SFF (Gen 4) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 147. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AлуВау и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Задняя объединительная панель (SAS)	2 SAS 2 (спереди), SAS (сзади)	2 C1




Рис. 448. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 148. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2




Рис. 449. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA и адаптера RAID 16i SFF (Gen 3) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 149. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AлуВау и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2
Задняя объединительная панель (SAS)	3 SAS	3 C3

### Прокладка кабелей при использовании адаптера RAID CFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 450. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA с адаптером RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4)

Табл. 150. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
Адаптер RAID CFF	<b>4</b> Вход MB	<b>4</b> PCIe 3




Рис. 451. Прокладка кабелей для 10 передних отсеков для дисков SAS/SATA и адаптера RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4) с двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 151. Взаимосвязь одной передней объединительной панели AлуВау и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером RAID SFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
Адаптер RAID CFF	<b>4</b> Вход MB	<b>4</b> PCIe 3
	<b>5</b> C3	<b>5</b> SAS (сзади)

## **Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 4)**

В этом разделе приведены сведения об альтернативных возможностях, предлагаемых объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 4).

При использовании объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 4) поддерживаются следующие сочетания передних дисков:

### **10 2,5-дюймовых дисков AnyBay**

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 10 передних дисков AnyBay с установленной объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 4).

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели» на странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

### **Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF**

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID SFF (Gen 3 или Gen 4).






Рис. 452. Прокладка кабелей для 10 дисков ApsBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 152. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью ApsBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1, 4-5	2 PCIe 3, 4, 5
	3 NVMe 8-9, 6-7	3 PCIe 1, 2
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 2	4 C1




Рис. 453. Прокладка кабелей для 10 передних дисков ApyBay и 2 задних дисков SAS/SATA с адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 153. Взаимосвязь одной передней объединительной панели ApyBay и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>2</b> NVMe 2-3, 0-1, 4-5	<b>2</b> PCIe 3, 4, 5
	<b>3</b> NVMe 8-9, 6-7	<b>3</b> PCIe 1, 2
Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	<b>4</b> SAS 2 (спереди), SAS (сзади)	<b>4</b> C1




Рис. 454. Прокладка кабелей для 10 дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 154. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1, 4-5	2 PCIe 3, 4, 5
	3 NVMe 8-9, 6-7	3 PCIe 1, 2
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 2	4 C2




Рис. 455. Прокладка кабелей для 10 передних дисков ApyBay и 2 задних дисков SAS/SATA с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 155. Взаимосвязь одной передней объединительной панели ApyBay и одной задней объединительной панели SAS/SATA с адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 2–3, 0–1, 4–5	2 PCIe 3, 4, 5
	3 NVMe 8–9, 6–7	3 PCIe 1, 2
Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	4 SAS 2 (спереди)	4 C2
Задняя объединительная панель (SAS)	5 SAS (сзади)	5 C3

## 10 2,5-дюймовых дисков NVMe

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 10 передних дисков NVMe.

Чтобы подключить кабели питания объединительной панели для стандартных 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых дисков, см. раздел [«Прокладка кабелей питания объединительной панели»](#) на [странице 331](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2»](#) на [странице 324](#).

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

На следующих рисунках и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для конфигурации с 10 передними отсеками для дисков SAS/SATA. Соединения между разъемами: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.




Рис. 456. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 передними 2,5-дюймовыми дисками NVMe

Табл. 156. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВау и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 2–3, NVMe 0–1, NVMe 4–5	1 PCIe 3, PCIe 4, PCIe 5
	2 NVMe 8–9, NVMe 6–7	2 PCIe 1, PCIe 2




Рис. 457. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 передними 2,5-дюймовыми дисками NVMe и двумя установленными задними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

Табл. 157. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AynVaу и одной задней объединительной панелью SAS/SATA с процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 2–3, NVMe 0–1, NVMe 4–5	1 PCIe 3, PCIe 4, PCIe 5
	2 NVMe 8–9, NVMe 6–7	2 PCIe 1, PCIe 2
Задняя объединительная панель (SAS)	3 SAS (сзади)	3 SATA 2

## **Объединительная панель с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 5)**

В этом разделе приведены сведения об альтернативных возможностях, предлагаемых объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 5).

При использовании объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 5) поддерживаются следующие сочетания передних дисков:

### **6 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA и 4 2,5-дюймовых диска AnyBay (Gen 5)**

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех передних дисков AnyBay при установленной объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков (Gen 5).

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

Сведения о подключении кабелей для задних дисков NVMe см. в разделе [«Прокладка кабелей задней объединительной панели NVMe при установленной объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay» на странице 330](#).

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для стандартных шести передних дисков SAS/SATA и четырех передних дисков AnyBay см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- [«Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 512](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 513](#)
- [«Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID CFF» на странице 517](#)

### **Прокладка кабелей для встроенной конфигурации**

На следующем рисунке и в таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.






Рис. 458. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 6 передними 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и 4 передними 2,5-дюймовыми дисками AnyBay

Табл. 158. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3	1 SATA 0
Передняя объединительная панель (питание)	2 Питание и SIDEBAND <small>Примечание</small>	2 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	3 SAS 4–7, 8–9	3 SATA 1, 2
Передняя объединительная панель (NVMe)	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1

**Примечание:** В отличие от объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 4), новая объединительная панель Gen 5 оснащена двумя разъемами — питания и SIDEBAND — для подключения к источнику питания. Эти два разъема находятся близко друг к другу. Убедитесь, что они подключены. Для этого воспользуйтесь приведенным выше рисунком.

#### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером RAID 16i SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 459. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 159. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0–3, 4–7	<b>1</b> C0
Передняя объединительная панель (питание)	<b>2</b> Питание и SIDEBAND	<b>2</b> Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>3</b> SAS 8–9	<b>3</b> C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>4</b> NVMe 6–7	<b>4</b> PCIe 2
	<b>5</b> NVMe 8–9	<b>5</b> PCIe 1




Рис. 460. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA, четырех отсеков для передних дисков AnyBay и адаптера RAID 16i SFF (Gen 4) при двух установленных задних дисках SAS/SATA

Табл. 160. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay, одной задней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0
Передняя объединительная панель (питание)	2 Питание и SIDEBAND	2 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя и задняя объединительные панели (SAS)	3 SAS 8–9, SAS (сзади)	3 C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1




Рис. 461. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 161. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (питание)	2 Питание и SIDEBAND	2 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	3 SAS 8–9	3 C2
Передняя объединительная панель (NVMe)	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1




Рис. 462. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA, четырех отсеков для передних дисков AnyBay и адаптера RAID 16i SFF (Gen 3) при двух установленных задних дисках SAS/SATA

Табл. 162. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay, одной задней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0
Передняя объединительная панель (питание)	2 Питание и SIDEBAND	2 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	3 SAS 8–9	3 C1
Задняя объединительная панель (SAS)	4 SAS (сзади)	4 C2
Передняя объединительная панель (NVMe)	5 NVMe 6–7	5 PCIe 2
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID CFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID CFF.




Рис. 463. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех отсеков для передних дисков AnyBay с адаптером HBA/RAID 16i CFF (Gen 4)

Табл. 163. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	<b>1</b> SAS 0–3	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 4–7	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 8–9	<b>3</b> C2
Адаптер RAID CFF	<b>4</b> Вход MB	<b>4</b> PCIe 3
Передняя объединительная панель (питание)	<b>5</b> Питание и SIDEBAND	<b>5</b> Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>6</b> NVMe 6–7	<b>6</b> PCIe 2
	<b>7</b> NVMe 8–9	<b>7</b> PCIe 1




Рис. 464. Прокладка кабелей для шести передних дисков SAS/SATA и четырех передних дисков AnyBay с адаптером HBA/RAID 16i CFF (Gen 4) и двумя установленными задними дисками SAS/SATA

Табл. 164. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay, одной задней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером HBA/RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3	1 C0
	2 SAS 4–7	2 C1
	3 SAS 8–9	3 C2
Адаптер RAID CFF	4 Вход MB	4 PCIe 3
	5 C3	5 SAS (сзади)
Передняя объединительная панель (питание)	6 Питание и SIDEBAND	6 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (NVMe)	7 NVMe 6–7	7 PCIe 2
	8 NVMe 8–9	8 PCIe 1

### 6 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA, 2 2,5-дюймовых диска AnyBay и 2 2,5-дюймовых диска NVMe (Gen 5)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для конфигурации с шестью передними дисками SAS/SATA, двумя передними дисками AnyBay и двумя передними дисками NVMe с установленной объединительной панелью с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 5).

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе «Объединительная панель дисков M.2» на странице 324.

Сведения о подключении кабелей для задних дисков NVMe см. в разделе «Прокладка кабелей задней объединительной панели NVMe при установленной объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков ApyBay» на странице 330.

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для стандартных шести передних дисков SAS/SATA, двух дисков ApyBay и двух передних дисков NVMe см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- «Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 520
- «Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 521
- «Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID CFF» на странице 523

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами процессорной платы для встроенной конфигурации.




Рис. 465. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с шестью дисками SAS/SATA, двумя отсеками для передних дисков ApyBay и двумя отсеками для передних дисков NVMe



Табл. 165. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3	1 SATA 0
Передняя объединительная панель (питание)	2 Питание и SIDEBAND	2 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	3 SAS 4–7, 8–9	3 SATA 1
Передняя объединительная панель (NVMe)	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID SFF.




Рис. 466. Прокладка кабелей для шести дисков SAS/SATA, двух дисков AnyBay и двух передних отсеков для дисков NVMe с адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 166. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	❶ SAS 0–3, 4–7	❶ C0
Передняя объединительная панель (питание)	❷ Питание и SIDEBAND	❷ Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (NVMe)	❸ NVMe 6–7	❸ PCIe 2
	❹ NVMe 8–9	❹ PCIe 1




Рис. 467. Прокладка кабелей для шести дисков SAS/SATA, двух дисков AnyBay и двух передних отсеков для дисков NVMe с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 167. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	❶ SAS 0–3, 4–7	❶ C0, C1
Передняя объединительная панель (питание)	❷ Питание и SIDEBAND	❷ Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (NVMe)	❸ NVMe 6–7	❸ PCIe 2
	❹ NVMe 8–9	❹ PCIe 1

## Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID CFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 468. Прокладка кабелей для шести дисков SAS/SATA, двух дисков AnyBay и двух передних отсеков для дисков NVMe с адаптером HBA/RAID 16i CFF (Gen 3 или Gen 4)

Табл. 168. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью SAS/SATA и адаптером RAID CFF

Объединительная панель/ адаптер	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3	1 C0
	2 SAS 4–7	2 C1
Адаптер RAID CFF	3 Вход MB	3 PCIe 3
Передняя объединительная панель (питание)	4 Питание и SIDEBAND	4 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (NVMe)	5 NVMe 6–7	5 PCIe 2
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1

## 10 2,5-дюймовых дисков AnyBay (Gen 5)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 10 передних дисков AnyBay при установленной объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков (Gen 5).

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе «Объединительная панель дисков M.2» на странице 324.

Сведения о подключении кабелей для задних дисков NVMe см. в разделе «Прокладка кабелей задней объединительной панели NVMe при установленной объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков ApyBay» на странице 330.

Сведения о подключении сигнальных кабелей объединительной панели для 10 стандартных передних дисков ApyBay см. в следующих разделах с описанием прокладки кабелей в зависимости от конфигурации сервера:

- «Прокладка кабелей для встроенной конфигурации» на странице 524
- «Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF» на странице 525

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и процессорной платы для встроенной конфигурации.




Рис. 469. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 передними 2,5-дюймовыми дисками ApyBay

Табл. 169. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3	1 SATA 0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
Передняя объединительная панель (питание)	3 Питание и SIDEBAND	3 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 4–7, 8–9	4 SATA 1, 2
Передняя объединительная панель (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7	7 PCIe 2
	8 NVMe 8–9	8 PCIe 1

### Прокладка кабелей с адаптером HBA/RAID SFF

В следующих таблицах показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и адаптером HBA/RAID SFF (Gen 3 или Gen 4).




Рис. 470. Прокладка кабелей для 10 передних дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 4)

Табл. 170. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AnyBay и адаптером HBA/RAID SFF Gen 4

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0-3, 4-7	1 C0
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 5
Передняя объединительная панель (питание)	3 Питание и SIDEBAND	3 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 8-9	4 C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	5 NVMe 2-3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4-5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6-7	7 PCIe 2
	8 NVMe 8-9	8 PCIe 1




Рис. 471. Прокладка кабелей для 10 дисков AnyBay с адаптером RAID 16i SFF (Gen 3)

Табл. 171. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВа и адаптером HBA/RAID SFF

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0, C1
Передняя объединительная панель (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
Передняя объединительная панель (питание)	3 Питание и SIDE BAND	3 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (SAS)	4 SAS 8–9	4 C2
Передняя объединительная панель (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7	7 PCIe 2
	8 NVMe 8–9	8 PCIe 1

### 10 2,5-дюймовых дисков NVMe (Gen 5)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 10 передних дисков NVMe при установленной объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков (Gen 5).

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел [«Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327](#).

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе [«Объединительная панель дисков M.2» на странице 324](#).

### Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами материнской платы для встроенной конфигурации.




Рис. 472. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 10 передними 2,5-дюймовыми дисками NVMe

Табл. 172. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВау и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
Передняя объединительная панель (питание)	2 Питание и SIDEBAND	2 Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 6
	4 NVMe 4–5	4 PCIe 3
	5 NVMe 6–7	5 PCIe 2
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1

### 12 2,5-дюймовых дисков NVMe (Gen 5)

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для 12 передних дисков NVMe при установленной объединительной панели с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков (Gen 5).

Чтобы подключить кабели объединительной панели для дисков толщиной 7 мм, см. раздел «Объединительная панель для дисков толщиной 7 мм» на странице 327.

Сведения о подключении кабелей для дисков M.2 см. в разделе «Объединительная панель дисков M.2» на странице 324.



## Прокладка кабелей для встроенной конфигурации

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели и разъемами материнской платы для встроенной конфигурации.




Рис. 473. Прокладка кабелей для встроенной конфигурации с 12 передними 2,5-дюймовыми дисками NVMe

Табл. 173. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AynVa и процессорной платой для встроенной конфигурации

Объединительная панель	От	К
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0–1	<b>1</b> PCIe 5
Передняя объединительная панель (питание)	<b>2</b> Питание и SIDE BAND	<b>2</b> Порт питания для передней объединительной панели
Передняя объединительная панель (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2–3	<b>3</b> PCIe 6
	<b>4</b> NVMe 4–5	<b>4</b> PCIe 3
	<b>5</b> NVMe 6–7	<b>5</b> PCIe 2
	<b>6</b> NVMe 8–9	<b>6</b> PCIe 1
Задняя объединительная панель (NVMe)	<b>7</b> NVMe 0, 1 (сзади)	<b>7</b> PCIe 7

## Объединительная панель с 16 отсеками для дисков EDSFF

В этом разделе содержатся сведения по прокладке кабелей объединительной панели для модели сервера с 16 передними дисками E1.S EDSFF.

В следующей таблице показана взаимосвязь между разъемами объединительной панели, адаптера ретаймера и процессорной платы.




Табл. 174. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AduBay и адаптером ретаймера со встроенными разъемами

От	К
1 EDSFF 0–1	1 PCIe 6
1 EDSFF 2–3	1 PCIe 5
1 EDSFF 4–5	1 PCIe 4

Табл. 174. Взаимосвязь между одной передней объединительной панелью AлуВау и адаптером ретаймера со встроенными разъемами (продолж.)

От	К
<b>1</b> EDSFF 6–7	<b>1</b> PCIe 3
<b>2</b> Питание	<b>2</b> Порт питания передней объединительной панели на процессорной плате
<b>3</b> EDSFF 8–9	<b>3</b> C1
<b>3</b> EDSFF 10–11	<b>3</b> C0
<b>3</b> EDSFF 12–13	<b>3</b> PCIe 2
<b>3</b> EDSFF 14–15	<b>3</b> PCIe 1



---

## Глава 3. Диагностика неполадок

Информация в этом разделе поможет в локализации и устранении неполадок, которые могут возникать при использовании сервера.

Серверы Lenovo можно настроить для автоматического уведомления службы поддержки Lenovo в случае появления определенных событий. Можно настроить автоматическое уведомление, называемое Call Home, из приложений управления, например Lenovo XClarity Administrator. В случае настройки автоматического уведомления о неполадках при обнаружении сервером потенциально значимого события служба поддержки Lenovo будет оповещаться автоматически.

Чтобы локализовать неполадку, обычно следует начать с просмотра журнала событий приложения, управляющего сервером:

- Если управление сервером осуществляется с помощью Lenovo XClarity Administrator, начните с просмотра журнала событий Lenovo XClarity Administrator.
- При использовании другого приложения управления начните с просмотра журнала событий Lenovo XClarity Controller.

### Веб-ресурсы

- **Технические советы**

Lenovo постоянно обновляет веб-сайт поддержки, размещая последние советы и приемы, которые можно использовать для решения возникающих с вашим сервером проблем. В этих технических советах (которые также называются советами RETAIN или бюллетенями технического обслуживания) описываются процедуры, позволяющие обойти или решить проблемы в работе сервера.

Чтобы найти технические советы для своего сервера, выполните указанные ниже действия.

1. Перейдите на <http://datacentersupport.lenovo.com> и введите название модели или тип компьютера сервера в строке поиска, чтобы перейти на страницу поддержки.
2. На панели навигации нажмите **How To's (Инструкции)**.
3. В раскрывающемся меню выберите **Article Type (Тип статьи) → Solution (Решение)**.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать категорию возникшей проблемы.

- **Форум центра обработки данных Lenovo**

- Просмотрите материалы [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg), чтобы узнать, не сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой.

---

## Журналы событий


*Оповещение* — это сообщение или другая индикация о появившемся или приближающемся событии. Оповещения создаются средством Lenovo XClarity Controller или интерфейсом UEFI на серверах. Эти оповещения сохраняются в журнале событий Lenovo XClarity Controller. Если сервер находится под управлением Chassis Management Module 2 или Lenovo XClarity Administrator, оповещения автоматически передаются в эти приложения управления.

**Примечание:** Список событий, включая действия пользователя, которые, возможно, потребуется выполнить для восстановления системы после того или иного события, см. в документе *Справочник по сообщениям и кодам* по адресу [https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR630V3/pdf\\_files.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR630V3/pdf_files.html).

## Журнал событий Lenovo XClarity Administrator

Если для управления оборудованием серверов, сети и хранилища используется приложение Lenovo XClarity Administrator, с его помощью можно просматривать события всех управляемых устройств.

### Logs



Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

Рис. 474. Журнал событий Lenovo XClarity Administrator

Дополнительные сведения о работе с событиями в XClarity Administrator см. по следующему адресу:

[https://pubs.lenovo.com/lxca/events\\_vieweventlog](https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog)

## Журнал событий Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller контролирует физическое состояние сервера и его компонентов с помощью датчиков, определяющих внутренние физические параметры: температуру, напряжения блоков питания, скорости вращения вентиляторов и состояние компонентов. Lenovo XClarity Controller предоставляет различные интерфейсы программному обеспечению управления системами, а также системным администраторам и пользователям для удаленного администрирования и контроля сервера.

Lenovo XClarity Controller контролирует все компоненты сервера и записывает данные о событиях в журнал событий Lenovo XClarity Controller.




Рис. 475. Журнал событий Lenovo XClarity Controller

Дополнительные сведения о доступе к журналу событий Lenovo XClarity Controller см. по следующему адресу:

Раздел «Просмотр журналов событий» в документации к ХСС для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

## Спецификации

Сводка компонентов и спецификаций сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.

В приведенной ниже таблице представлены категории спецификаций и содержимое каждой категории.

Категория спецификации	Технические спецификации	Физические спецификации	Спецификации условий работы
Содержимое	<ul style="list-style-type: none"> <li>Процессор</li> <li>Память</li> <li>Внутренние диски</li> <li>Гнезда расширения</li> <li>Графические процессоры (GPU)</li> <li>Встроенные компоненты и разъемы ввода-вывода</li> <li>Сети</li> <li>Задняя кнопка</li> <li>Адаптер RAID</li> <li>Адаптер шины</li> <li>Вентилятор компьютера</li> <li>Электрический вход</li> <li>Минимальная конфигурация для отладки</li> <li>Операционные системы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Размеры</li> <li>Вес</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Излучение акустического шума</li> <li>Управление температурой окружающей среды</li> <li>Окружающая среда</li> </ul>

## Технические спецификации

Сводка технических спецификаций сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.

- «Процессор» на странице 536
- «Память» на странице 537
- «Внутренние диски» на странице 538
- «Гнезда расширения» на странице 538
- «Графический процессор (GPU)» на странице 539
- «Встроенные компоненты и разъемы ввода-вывода» на странице 539
- «Сети» на странице 539
- «Задняя кнопка» на странице 540
- «Адаптер RAID» на странице 540
- «Адаптер шины» на странице 541
- «Вентилятор компьютера» на странице 541
- «Электрический вход» на странице 542
- «Минимальная конфигурация для отладки» на странице 542
- «Операционные системы» на странице 543

### Процессор

Процессор
<p>Поддерживает многоядерные процессоры Intel Xeon со встроенным контроллером памяти и топологией Intel Mesh UPI (Ultra Path Interconnect).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• До двух масштабируемых процессоров Intel Xeon 4-го или 5-го поколения с новым гнездом LGA 4677</li><li>• До 60 ядер на гнездо для процессоров 4-го поколения и 64 ядер на гнездо для процессоров 5-го поколения</li><li>• До 4 соединений UPI со скоростью до 16 ГТ/с для процессоров 4-го поколения и 20 ГТ/с для процессоров 5-го поколения</li><li>• Величина отвода тепловой мощности (TDP): до 350 Вт для процессоров 4-го и 5-го поколения</li></ul> <p><b>Примечание:</b> Процессоры 5-го поколения с суффиксом U поддерживают только конфигурации с одним процессором. Максимальное поддерживаемое количество — один.</p> <p>Список поддерживаемых процессоров см. по следующему адресу: <a href="https://serverproven.lenovo.com">https://serverproven.lenovo.com</a>.</p>



## Память

### Память

Подробные сведения о конфигурации и настройке памяти см. в разделе «[Правила и порядок установки модулей памяти](#)» на [странице 6](#).

- Гнезда: 32 разъема для модулей памяти DIMM с поддержкой до 32 модулей DIMM TruDDR5
- Типы модулей памяти для процессоров 4-го поколения:
  - Модуль RDIMM TruDDR5 4800 МГц: 16 ГБ (1Rx8), 32 ГБ (2Rx8), 48 ГБ (2Rx8)
  - Модуль RDIMM TruDDR5 4800 МГц 10x4: 32 ГБ (1Rx4), 64 ГБ (2Rx4), 96 ГБ (2Rx4)
  - RDIMM 9x4 TruDDR5 4800 МГц: 32 ГБ (1Rx4), 64 ГБ (2Rx4)
  - RDIMM 3DS TruDDR5 4800 МГц: 128 ГБ (4Rx4), 256 ГБ (8Rx4)
- Типы модулей памяти для процессоров 5-го поколения:
  - RDIMM TruDDR5 5600 МГц: 16 ГБ (1Rx8), 24 ГБ (1Rx8), 32 ГБ (2Rx8), 48 ГБ (2Rx8)
  - RDIMM 10x4 TruDDR5 5600 МГц: 32 ГБ (1Rx4), 48 ГБ (1Rx4), 64 ГБ (2Rx4), 96 ГБ (2Rx4)
  - RDIMM 3DS TruDDR5 5600 МГц: 128 ГБ (4Rx4)
  - Модуль RDIMM TruDDR5 Performance + 5600 МГц: 32 ГБ (2Rx8), 64 ГБ (2Rx4 10x4)
- Скорость: рабочая скорость зависит от модели процессора и параметров UEFI.
  - Модули RDIMM 4800 МГц:
    - 1 DPC: 4800 млн операций в секунду
    - 2 DPC: 4400 млн операций в секунду
  - Модули RDIMM 5600 МГц:
    - 1 DPC: 5600 млн операций в секунду
    - 2 DPC:
      - 4800 млн операций в секунду для модулей RDIMM Performance +
      - 4400 млн операций в секунду
- Минимальный объем памяти: 16 ГБ
- Максимальный объем памяти: 8 ТБ (32 модуля 3DS RDIMM 256 ГБ)

#### Примечания:

- Процессоры 4-го поколения (4510, 4509Y, 3508U, 4510T) и VRAN поддерживают модули RDIMM 4800 МГц.
- Процессоры 5-го поколения поддерживают только модули RDIMM 5600 МГц.

Список поддерживаемых вариантов памяти см. по следующему адресу: <https://serverproven.lenovo.com>.

Технические правила для модулей памяти см. в разделе «[Правила и порядок установки модулей памяти](#)» на [странице 6](#).

## Внутренние диски

Внутренние диски
<p>Лицевая сторона:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• До четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA</li><li>• До четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков AnyBay (SAS/SATA/NVMe)</li><li>• До четырех 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA</li><li>• До четырех 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe</li><li>• До восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA</li><li>• До шести 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA и четырех 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков AnyBay (SAS/SATA/NVMe)</li><li>• До шести 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA, двух 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков AnyBay (SAS/SATA/NVMe) и двух 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe</li><li>• До десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA</li><li>• До восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe</li><li>• До десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe</li><li>• До десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков AnyBay (SAS/SATA/NVMe)</li><li>• До шестнадцати оперативно заменяемых дисков EDSFF</li></ul> <p>Внутри:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• До двух внутренних дисков M.2 SATA или NVMe</li></ul> <p>Задняя сторона:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• До двух 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA или NVMe</li><li>• До двух оперативно заменяемых дисков толщиной 7 мм SATA или NVMe</li></ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Одновременная установка дисков M.2 и 7 мм не поддерживается.</li><li>• Если используется модуль DIMM 256 ГБ, задние 2,5-дюймовые диски не поддерживаются.</li></ul>

## Гнезда расширения

Гнезда расширения
<p>В зависимости от модели сервер поддерживает до трех гнезд PCIe на задней панели и до двух гнезд PCIe на лицевой панели.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PCIe x16, низкопрофильные</li><li>• PCIe x16/x16, низкопрофильные + низкопрофильные</li><li>• PCIe x16/x16, низкопрофильные + максимальной высоты</li><li>• PCIe x16, максимальной высоты</li></ul>

## Графический процессор (GPU)

Графический процессор (GPU)
<p>Графические процессоры, поддерживаемые сервером:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Половинной длины, одинарной ширины:<ul style="list-style-type: none"><li>– NVIDIA® A2</li><li>– NVIDIA® L4</li></ul></li></ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Правила поддержки графических процессоров см. в разделе «Правила в отношении температуры» на <a href="#">странице 20</a>.</li><li>• Во избежание возможных проблем с перегревом, измените настройку <b>Misc</b> в BIOS с <b>Option3</b> (значение по умолчанию) на <b>Option1</b>, если соблюдаются следующие два условия:<ul style="list-style-type: none"><li>– Сервер оборудован адаптером графического процессора.</li><li>– Версия микропрограммы UEFI — ESE122T или выше.</li></ul></li></ul> <p>Сведения о том, как изменить настройку <b>Misc</b>, см. в разделе <a href="https://support.lenovo.com/us/en/solutions/TT1832">https://support.lenovo.com/us/en/solutions/TT1832</a>.</p>

## Встроенные компоненты и разъемы ввода-вывода

Встроенные компоненты и разъемы ввода-вывода
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lenovo XClarity Controller (XCC), обеспечивающий функции контроля и мониторинга процессора служб, а также функции видеоконтроллера, удаленной клавиатуры, мыши, видеомодуля и удаленного диска.<ul style="list-style-type: none"><li>– Сервер поддерживает Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Дополнительные сведения о Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) см. по адресу <a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</a>.</li></ul></li><li>• Один компонент «Порт управления системой XCC» на задней панели для подключения к сети управления системами. Этот разъем RJ-45 предназначен для функций Lenovo XClarity Controller и работает со скоростью 1 Гбит/с.</li><li>• Группа из двух или четырех разъемов Ethernet на модуле OCP</li><li>• До четырех портов USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с):<ul style="list-style-type: none"><li>– Три на задней панели сервера</li><li>– (Необязательно) Один на лицевой панели сервера<sup>1</sup></li></ul></li><li>• Один внутренний порт USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)</li><li>• (Необязательно) Один порт USB 2.0 на лицевой панели сервера<sup>1</sup></li><li>• (Необязательно) Разъем внешнего диагностического прибора с ЖК-дисплеем на лицевой панели сервера<sup>1</sup></li><li>• До двух разъемов VGA<ul style="list-style-type: none"><li>– Один на задней панели сервера</li><li>– (Необязательно) Один на лицевой панели сервера<sup>1</sup></li></ul></li><li>• (Необязательно) Один разъем последовательного порта на задней панели сервера<sup>2</sup></li></ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Доступен, если на сервере установлен передний модуль ввода-вывода.</li><li>2. Доступен, если на сервере установлен кабель последовательного порта.</li></ol>

## Сети

Сети
<ul style="list-style-type: none"><li>• Модуль OCP</li></ul> <p><b>Примечание:</b> Модуль OCP является дополнительным компонентом. Он устанавливается по умолчанию на задней панели и дополнительно — на лицевой панели сервера.</p>

## Задняя кнопка

### Задняя кнопка

- Кнопка немаскируемого прерывания

## Адаптер RAID

### Адаптер RAID

- Встроенные порты SATA с программной поддержкой RAID (Intel VROC SATA RAID, с поддержкой RAID уровней 0, 1, 5 и 10) и «Просто набор дисков»
- Встроенные порты NVMe с программной поддержкой RAID (Intel VROC NVMe RAID) и «Просто набор дисков»
  - Intel VROC standard: требует ключ активации и поддерживает RAID уровней 0, 1 и 10
  - Intel VROC Premium: требует ключ активации и поддерживает RAID уровней 0, 1, 5 и 10
  - Intel VROC Boot (для процессоров 5-го поколения, кроме 4510T, 4510, 4509Y и 3508U): требуется ключ активации, поддерживается только RAID 1-го уровня<sup>Примечание</sup>
- Аппаратный массив RAID уровней 0, 1, 10 и «Просто набор дисков»:
  - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter
- Аппаратный массив RAID уровней 0, 1, 5, 10 и «Просто набор дисков»:
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter
- Аппаратный массив RAID уровней 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 и «Просто набор дисков»:
  - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (Tri-mode)
  - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (Tri-mode)
  - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (Tri-mode)
  - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
- Только «Просто набор дисков»:
  - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

#### Примечания:

- Процессоры 4510T, 4510, 4509Y и 3508U поддерживают стандарты Intel VROC и Intel VROC Premium.
- Дополнительные сведения об адаптерах RAID/НВА см. в [Справочнике по адаптерам Lenovo ThinkSystem RAID и НВА](#).

## Адаптер шины

### Адаптер шины

- Адаптеры HBA поддерживают «Просто набор дисков»:
  - HBA ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12 Гбит/с
  - HBA ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12 Гбит/с
  - Адаптер HBA ThinkSystem 440-8i SAS/SATA 12 Гбит/с
  - Адаптер HBA ThinkSystem 440-8e SAS/SATA 12 Гбит/с
  - Адаптер HBA ThinkSystem 440-16i SAS/SATA 12 Гбит/с
  - Адаптер HBA ThinkSystem 440-16e SAS/SATA 12 Гбит/с
  - Внутренний адаптер HBA ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Гбит/с
- Адаптеры HBA Fiber Channel:
  - Однопортовый усовершенствованный адаптер HBA ThinkSystem QLogic Gen5 Fibre Channel 16 Гбит/с
  - Двухпортовый усовершенствованный адаптер HBA ThinkSystem QLogic Gen5 Fibre Channel 16 Гбит/с
  - Однопортовый адаптер HBA ThinkSystem Emulex Gen6 Fibre Channel 16 Гбит/с
  - Двухпортовый адаптер HBA ThinkSystem Emulex Gen6 Fibre Channel 16 Гбит/с

## Вентилятор компьютера

### Вентилятор компьютера

- Поддерживаемые типы вентиляторов:
  - Стандартный вентилятор 4056 (21 000 об/мин)
  - Вентилятор повышенной мощности 4056 (28 000 об/мин)
- Резервирование вентиляторов: избыточность N+1, один резервный ротор вентилятора
  - Один процессор: шесть двухроторных оперативно заменяемых вентиляторов компьютера (один резервный ротор вентилятора)
  - Два процессора: восемь двухроторных оперативно заменяемых вентиляторов компьютера (один резервный ротор вентилятора)

#### Примечание:

Резервное охлаждение вентиляторами на сервере позволяет продолжать работу в случае выхода из строя одного из роторов вентилятора.

Если компьютер выключен, но подключен к сети переменного тока, вентиляторы 1 и 2 будут продолжать работать с гораздо меньшей скоростью. Такая конструкция системы позволяет обеспечить надлежащее охлаждение.

## Электрический вход

### Электрический вход

Один или два оперативно заменяемых модуля блока питания для поддержки резервирования:

Табл. 175. Электрический вход для модулей блока питания

Блок питания	100–127 В перем. тока	200–240 В перем. тока	240 В пост. тока	–48 В пост. тока
80 PLUS Platinum, 750 Вт	✓	✓	✓	
80 PLUS Platinum, 1100 Вт	✓	✓	✓	
80 PLUS Platinum, 1800 Вт		✓	✓	
80 PLUS Titanium, 750 Вт		✓	✓	
80 PLUS Titanium, 1100 Вт		✓	✓	
80 PLUS Titanium, 1800 Вт		✓	✓	
1100 Вт, –48 В пост. тока				✓

### ОСТОРОЖНО:

- Входное напряжение 240 В пост. тока поддерживается **ТОЛЬКО** в материковом Китае.
- Блок питания с входным постоянным напряжением 240 В не поддерживает функцию горячего подключения шнура питания. Перед извлечением блока питания с входом постоянного тока выключите сервер или отключите источники питания постоянного тока на панели прерывателей или выключите источник питания. Затем отключите шнур питания.

## Минимальная конфигурация для отладки

### Минимальная конфигурация для отладки

- Один процессор в гнезде процессора 1
- Один модуль памяти в гнезде 7
- Один блок питания
- Один жесткий/твердотельный диск, один диск M.2 или один диск толщиной 7 мм (если для отладки требуется ОС)
- Шесть вентиляторов компьютера (с одним процессором)

## Операционные системы

Операционные системы
Поддерживаемые и сертифицированные операционные системы: <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows Server</li><li>• VMware ESXi</li><li>• Red Hat Enterprise Linux</li><li>• SUSE Linux Enterprise Server</li><li>• Canonical Ubuntu</li></ul>
Справочные материалы: <ul style="list-style-type: none"><li>• Список доступных операционных систем: <a href="https://lenovopress.lenovo.com/osig">https://lenovopress.lenovo.com/osig</a>.</li><li>• Инструкции по развертыванию ОС: следуйте принятой комбинации, чтобы установить модули DIMM DDR5 (см. раздел «Установка операционной системы» в <i>Руководстве пользователя</i>).</li></ul>

## Физические спецификации

Сводка физических спецификаций сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.

Размер
Сервер 1U <ul style="list-style-type: none"><li>• Высота: 43,0 мм (1,69 дюйма)</li><li>• Ширина:<ul style="list-style-type: none"><li>– С защелками стойки: 482 мм (18,98 дюйма)</li><li>– Без защелок стойки: 434,4 мм (17,10 дюйма)</li></ul></li><li>• Глубина: 787,6 мм (31,01 дюйма)</li></ul> <p><b>Примечание:</b> Глубина измеряется с установленными защелками стойки и ручкой модуля блока питания.</p>

Вес
<ul style="list-style-type: none"><li>• Вес нетто: до 20,8 кг (45,86 фунта)</li><li>• Вес брутто: до 28,41 кг (62,66 фунта)</li></ul> <p><b>Примечание:</b> Вес брутто включает вес сервера, кабеля питания, упаковки, комплекта направляющих и кабельного органайзера.</p>

## Спецификации условий работы

Сводка спецификаций условий работы сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.

- «Излучение акустического шума» на странице 544
- «Управление температурой окружающей среды» на странице 546
- «Окружающая среда» на странице 547
- «Требования к воде» на странице 549

## Излучение акустического шума

Излучение акустического шума					
На сервер распространяется следующая декларация излучения акустического шума:					
Табл. 176. Декларация излучения акустического шума					
Сценарий	Используемая конфигурация	Уровень звуковой мощности (L <sub>WAd</sub> )		Уровень звукового давления (L <sub>pAm</sub> )	
		В режиме ожидания	Рабочие условия	В режиме ожидания	Рабочие условия
Минимальный	Два процессора 150 Вт Тридцать два модуля RDIMM 64 ГБ Восемь жестких дисков SAS Адаптер RAID 440-16i CFF 2-портовый адаптер OCP Intel X710-T2L 10GBASE-T Два модуля блока питания 750 Вт	5,8 бел	6,4 бел	45 дБА	50 дБА
Типовая	Два процессора 205 Вт Тридцать два модуля RDIMM 64 ГБ Десять жестких дисков SAS Адаптер RAID 940-16i SFF 2-портовый адаптер OCP Intel X710-T2L 10GBASE-T Два модуля блока питания 1100 Вт	6,7 бел	7,7 бел	54 дБА	61 дБА
Для хранения данных	Два процессора 165 Вт Тридцать два модуля RDIMM 64 ГБ 12 жестких дисков SAS Адаптер RAID 940-16i SFF 2-портовый адаптер OCP Intel X710-T2L 10GBASE-T Два модуля блока питания 750 Вт	7,5 бел	7,6 бел	60 дБА	61 дБА
Для обработки графическим процессором	Два процессора 205 Вт Тридцать два модуля RDIMM 64 ГБ Десять жестких дисков SAS Адаптер RAID 940-16i SFF 2-портовый адаптер OCP Intel X710-T2L 10GBASE-T	6,7 бел	8,3 бел	53 дБА	68 дБА



**Излучение акустического шума**

Табл. 176. Декларация излучения акустического шума (продолж.)

Сценарий	Используемая конфигурация	Уровень звуковой мощности (L <sub>WAd</sub> )		Уровень звукового давления (L <sub>pAm</sub> )	
		В режиме ожидания	Рабочие условия	В режиме ожидания	Рабочие условия
	Два модуля блока питания 1100 Вт				

**Примечания:**

- Эти уровни звуковой мощности измеряются в управляемых акустических средах согласно процедурам, определенным стандартом ISO 7779, и сообщаются в соответствии с требованиями стандарта ISO 9296.
- Заявленные уровни звука могут меняться в зависимости от конфигурации и условий, например при использовании сетевых адаптеров высокой мощности, процессоров высокой мощности и графических процессоров, таких как 1-портовый/2-портовый адаптер PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56, 4-портовый Ethernet-адаптер OCP 10GBASE-T ThinkSystem Broadcom 57454.
- Государственные правила (например, правила, предписанные Федеральным агентством по охране труда и здоровья или директивы Европейского сообщества) могут регулировать воздействие уровня шума на рабочем месте и могут применяться к вам и вашей установке сервера. Фактические уровни звукового давления в установленной системе зависят от множества факторов, включая количество стоек в системе, размер, материалы и конфигурацию помещения, в котором установлены стойки, уровни шума от другого оборудования, температуру окружающей среды в помещении, местоположение сотрудника по отношению к оборудованию. Кроме того, соответствие таким государственным правилам зависит от множества дополнительных факторов, включая продолжительность воздействия на сотрудников и то, носят ли сотрудники средства защиты органов слуха. Lenovo рекомендует проконсультироваться с квалифицированными экспертами в этой области, чтобы определить, выполняются ли применимые нормы.

## Управление температурой окружающей среды

### Управление температурой окружающей среды

Работа сервера поддерживается в следующих условиях:

- Температура воздуха:
  - Рабочие условия:
    - ASHRAE, класс H1: 5–25 °C (41–77 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C (1,8 °F) с увеличением высоты на каждые 500 м (1640 футов) свыше 900 м (2953 фута).
    - ASHRAE class A2: 10 – 35 °C (50 – 95 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C (1,8 °F) с увеличением высоты на каждые 300 м (984 фута) свыше 900 м (2953 фута).
    - ASHRAE class A3: 5–40 °C (41–104 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C (1,8 °F) с увеличением высоты на каждые 175 м (574 фута) свыше 900 м (2953 фута).
    - ASHRAE class A4: 5–45 °C (41–113 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C (1,8 °F) с увеличением высоты на каждые 125 м (410 футов) свыше 900 м (2953 фута).
  - Сервер выключен: 5–45 °C (41–113 °F)
  - Транспортировка или хранение: –40–60 °C (–40–140 °F)
- Максимальная высота: 3050 м (10 000 футов)
- Относительная влажность (без образования конденсата):
  - Рабочие условия:
    - ASHRAE, класс H1: 8–80 %, максимальная точка росы: 17 °C (62,6 °F)
    - ASHRAE, класс A2: 8–80 %, максимальная точка росы: 21 °C (70 °F)
    - ASHRAE, класс A3: 8–85 %, максимальная точка росы: 24 °C (75 °F)
    - ASHRAE, класс A4: 8–90 %, максимальная точка росы: 24 °C (75 °F)
  - Транспортировка или хранение: 8–90 %
- Загрязнение частицами

**Внимание:** Присутствующие в воздухе частицы и активные газы, а также другие факторы окружающей среды, например влажность или температура, могут представлять опасность для сервера. Сведения о предельных значениях частиц и газов см. в разделе «Загрязнение частицами» на странице 549.

## Окружающая среда

### Окружающая среда

ThinkSystem SR630 V3 соответствует спецификации ASHRAE класса A2. Несоответствие рабочей температуры спецификации ASHRAE A2 могут повлиять на производительность системы.

- Температура воздуха:
  - Рабочие условия
    - ASHRAE класс A2: от 10 до 35 °C (от 50 до 95 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C с увеличением высоты на каждые 300 м (984 фута) свыше 900 м (2953 фута).
  - При выключенном сервере: от 5 °C до 45 °C (от 41 °F до 113 °F)
  - Транспортировка/хранение: от –40 до 60 °C (от –40 до 140 °F)
- Максимальная высота: 3050 м (10 000 футов)
- Относительная влажность (без образования конденсата):
  - Условия эксплуатации
    - ASHRAE класса A2: 8 до 80 %, максимальная точка росы: 21 °C (70 °F)
  - Транспортировка/хранение: 8 до 90 %
- Загрязнение частицами

**Внимание:** Присутствующие в воздухе частицы и активные газы, а также другие факторы окружающей среды, например влажность или температура, могут представлять опасность для сервера. Сведения о предельных значениях частиц и газов см. в разделе «Загрязнение частицами» на странице 549.

#### Примечание:

Сервер предназначен для стандартных условий центра обработки данных и рекомендуется к установке в промышленных центрах обработки данных.

Если температура окружающей среды выше поддерживаемой максимальной (ASHARE A4 45 °C), сервер выключится. Пока температура окружающей среды находится за пределами поддерживаемого диапазона температур, сервер не включится.

В зависимости от конфигураций оборудования сервер соответствует спецификациям ASHRAE, класс H1, A2, A3 или A4 с некоторыми ограничениями по температуре. Несоответствие рабочей температуры разрешенным условиям может повлиять на производительность системы.

Ограничения на поддержку ASHRAE (охлаждение воздухом или компонентом «Воздушно-жидкостный модуль (L2AM)»):

- Температура окружающей среды не должна превышать 25 °C, если сервер соответствует следующим условиям при установке:
  - 300 Вт ≤ Величина отвода тепловой мощности ≤ 350 Вт
  - L2AM
  - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1, ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2 или 3DS RDIMM ThinkSystem TruDDR5 5600 МГц, 128 ГБ (4Rx4) с L2AM
  - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 и стандартные радиаторы или радиаторы повышенной мощности, а также объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков или без объединительной панели
- Температура окружающей среды не должна превышать 30 °C, если сервер соответствует любым из следующих условий при установке:
  - 205 Вт ≤ Величина отвода тепловой мощности ≤ 350 Вт
  - Любой задний 2,5-дюймовый диск NVMe
  - Графический процессор A2/L4 сзади
  - Любой адаптер ConnectX-6/ConnectX-7 с приемопередатчиком AOC
  - Компоненты с приемопередатчиками AOC, скорость которых превышает 25 Гбит/с
  - 205 Вт < Величина отвода тепловой мощности < 300 Вт с L2AM
  - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1, ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2 со стандартными радиаторами или радиаторами повышенной мощности
- Температура окружающей среды не должна превышать 35 °C, если сервер соответствует любым из

## Окружающая среда

следующих условий при установке:

- 165 Вт < TDP ≤ 205 Вт
- ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2, ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM или ThinkSystem 96GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) 10x4 RDIMM
- Любой передний диск NVMe или задний твердотельный диск NVMe AIC
- Любой загрузочный диск 7 мм
- Любой диск M.2 NVMe
- Любой задний 2,5-дюймовый диск SAS/SATA
- 4-портовый модуль OCP ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T/2-портовый модуль OCP Broadcom 57416 10GBASE-T
- Платы сетевого интерфейса (NIC) PCIe и модули OCP со скоростью 100 Гбит/с и выше
- Компоненты с приемопередатчиками AOC, скорость которых 25 Гбит/с
- Величина отвода тепловой мощности ≤ 205 Вт с L2AM
- Графический процессор A2/L4 спереди
- Температура окружающей среды не должна превышать 45 °C, если величина отвода тепловой мощности процессора меньше или равна 185 Вт.

Ограничения на поддержку ASHRAE (охлаждение воздухом или компонентом «Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM)»):

- Температура окружающей среды не должна превышать 25 °C, если сервер соответствует следующим условиям при установке:
  - Величина отвода тепловой мощности ≤ 350
  - DWCM
  - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 за исключением объединительной панели с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков или без объединительной панели
- Температура окружающей среды не должна превышать 30 °C, если сервер соответствует следующим условиям при установке:
  - Величина отвода тепловой мощности ≤ 350
  - DWCM
  - Стандартные вентиляторы
  - Любой адаптер ConnectX-6/ConnectX-7 с приемопередатчиком AOC
- Температура окружающей среды не должна превышать 35 °C, если сервер соответствует следующим условиям при установке:
  - Величина отвода тепловой мощности ≤ 350
  - DWCM
  - Графический процессор A2/L4 и вентиляторы повышенной мощности
  - Любой адаптер ConnectX-6/ConnectX-7 с приемопередатчиком AOC
  - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 или ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2 с вентиляторами повышенной мощности
  - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2 или ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM с DWCM
  - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 и объединительная панель с 4 отсеками для 2,5-дюймовых дисков или без объединительной панели

**Примечание:** Дополнительные сведения о температурах RDIMM 128/256 ГБ см. в разделе «[Правила в отношении температуры для модулей RDIMM 128/256 ГБ](#)» на странице 24.

## Требования к воде

Требования к воде	
Работа ThinkSystem SR630 V3 поддерживается в следующих условиях:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Максимальное давление: 3 бара</li><li>• Температура воды на входе и расход воды:</li></ul>	
Температура воды на входе	Расход воды
50 °C (122 °F)	1,5 литра в минуту (л/мин) на сервер
45 °C (113 °F)	1 литр в минуту (л/мин) на сервер
40 °C (104 °F) или ниже	0,5 литра в минуту (л/мин) на сервер

**Примечание:** Вода, необходимая для первоначального заполнения охлаждающего контура на стороне системы, должна быть относительно чистой и стерильной (<100 КОЕ/мл), например деминерализованная, обратнo-осмотическая, деионизированная или дистиллированная вода. Для фильтрации воды необходимо использовать встроенный фильтр 50 микрон (примерно 288 ячеек). При очистке воды необходимо применять меры противобактериальной и антикоррозионной защиты.

## Загрязнение частицами

**Внимание!** Взвешенные частицы (включая металлическую стружку) и активные газы отдельно или в сочетаниях с другими факторами окружающей среды, такими как влажность или температура, могут представлять опасность для описанного в этом документе устройства.

К рискам, которые представляют избыточные уровни частиц или концентрация опасных газов, относятся повреждения, которые могут вызвать неисправность или выход устройства из строя. Изложенные в данном документе спецификации устанавливают ограничения для частиц и газов и позволяют предотвратить такие повреждения. Ограничения не должны рассматриваться или использоваться как однозначные, так как различные факторы, такие как температура и влажность воздуха, могут повлиять на воздействие частиц или коррозионных и газовых загрязнений. При отсутствии определенных ограничений, приведенных в этом документе, необходимо реализовать правила, поддерживающие определенные уровни частиц и газов, обеспечивающие безопасность здоровья человека. Если компания Lenovo определила, что повреждение устройства вызвали уровни частиц или газов в окружающей среде, при ремонте или замене устройства или его компонентов в такой среде компания может потребовать устранения таких условий загрязнения. Реализация таких мер возлагается на клиента.

Табл. 177. Ограничения для частиц и газов

Загрязнение	Ограничения
Активные газы	<p>Уровень серьезности G1 согласно стандарту ANSI/ISA 71.04-1985<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уровень реактивности меди должен быть меньше 200 ангстрем/месяц (Å/месяц — это приблизительно 0,0035 мкг/см<sup>2</sup>-час прироста массы)<sup>2</sup>.</li> <li>• Уровень реактивности серебра должен быть меньше 200 ангстрем/месяц (Å/месяц — это приблизительно 0,0035 мкг/см<sup>2</sup>-час прироста массы)<sup>3</sup>.</li> <li>• Реагирующий мониторинг газовой коррозионности следует осуществлять приблизительно в 5 см (2 дюймах) от передней панели стойки со стороны забора воздуха на высоте одной и трех четвертей высоты рамы от пола или в точке значительно более высокой скорости воздушного потока.</li> </ul>
Присутствующие в воздухе частицы	<p>Центры обработки данных должны соответствовать уровню чистоты класса 8 согласно стандарту ISO 14644-1.</p> <p>В центрах обработки данных без воздушного экономайзера достичь уровня чистоты класса 8 согласно стандарту ISO 14644-1 можно с помощью одного из следующих способов фильтрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Воздух в помещении может непрерывно проходить через фильтры MERV 8.</li> <li>• Воздух, поступающий в центр обработки данных, может проходить через фильтры MERV 11, а лучше — MERV 13.</li> </ul> <p>В центрах обработки данных с воздушными экономайзерами выбор фильтров для достижения уровня чистоты класса 8 согласно стандарту ISO зависит от конкретных условий на объекте.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Относительная влажность в среде загрязняющих частиц должна быть выше 60 %<sup>4</sup>.</li> <li>• В центра обработки данных не должно быть частиц цинка<sup>5</sup>.</li> </ul>
<p><sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985. <i>Условия окружающей среды для измерения процесса и систем управления: загрязняющие вещества в воздухе</i>. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S. A.</p> <p><sup>2</sup> Вывод об эквивалентности между скоростью распространения коррозии меди в толщину в продукте, измеряемой в Å/месяц, и скоростью прироста массы, основан на том, что Cu<sub>2</sub>S и Cu<sub>2</sub>O увеличиваются в равных пропорциях.</p> <p><sup>3</sup> Вывод об эквивалентности между скоростью распространения коррозии серебра в толщину в продукте, измеряемой в Å/месяц, и скоростью прироста массы, основан на том, что Ag<sub>2</sub>S является единственным продуктом коррозии.</p> <p><sup>4</sup> Относительная влажность растворения загрязняющих частиц — это относительная влажность, при которой пыль поглощает достаточное количество воды, чтобы стать влажной и попасть под действие ионной проводимости.</p> <p><sup>5</sup> Поверхностный мусор в случайном порядке собирается в 10 зонах центра обработки данных с использованием диска диаметром 1,5 см с токопроводящей клейкой лентой на металлическом стержне. Если при осмотре клейкой ленты под электронным микроскопом частиц цинка не обнаружено, считается, что в центре обработки данных частицы цинка отсутствуют.</p>	

## Разъемы блока материнской платы

На следующем рисунке показаны внутренние разъемы на блоке материнской платы.




Рис. 476. Разъемы блока материнской платы

Табл. 178. Разъемы блока материнской платы

<b>1</b> Кнопка немаскируемого прерывания	<b>24</b> Разъем SIDEBAND задней объединительной панели
<b>2</b> Задний разъем USB 1	<b>25</b> Разъем для сигнального кабеля объединительной панели дисков M.2/7 мм
<b>3</b> Разъем VGA	<b>26</b> Гнездо батарейки CMOS
<b>4</b> Задний разъем USB 2	<b>27</b> Разъем Pump 1
<b>5</b> Разъем управления NIC	<b>28</b> Разъем обнаружения утечки жидкости
<b>6</b> Гнездо для карты microSD	<b>29</b> Гнездо для платы-адаптера Riser 1
<b>7</b> Разъем последовательного порта	<b>30</b> Гнездо OCP 3.0
<b>8</b> Рычаг	<b>31</b> Передний разъем USB
<b>9</b> Внутренний разъем USB	<b>32</b> Разъемы вентиляторов 1–8
<b>10</b> Разъем модуля безопасности микропрограммы и RoT	<b>33</b> Внутренний разъем питания RAID

Табл. 178. Разъемы блока материнской платы (продолж.)

<b>11</b> Второй разъем Ethernet управления	<b>34</b> Разъем часов ретаймера CFF
<b>12</b> Разъем модуля блока питания 1	<b>35</b> Разъем PCIe 4
<b>13</b> Разъем модуля блока питания 2	<b>36</b> Разъем PCIe 3
<b>14</b> Разъем PCIe 5	<b>37</b> Разъем Pump 2
<b>15</b> Разъем PCIe 6	<b>38</b> Разъем датчика вмешательства
<b>16</b> Разъем питания на передней объединительной панели	<b>39</b> Ручка блока материнской платы
<b>17</b> Разъем питания графического процессора и задней объединительной панели	<b>40</b> Разъем лицевой панели
<b>18</b> Гнездо для платы-адаптера Riser 2	<b>41</b> Разъем для ЖК-дисплея лицевой панели
<b>19</b> Разъем PCIe 7	<b>42</b> Разъем PCIe 2
<b>20</b> Разъем PCIe 8	<b>43</b> Разъем PCIe 1
<b>21</b> Разъем SAS/SATA 0	<b>44</b> Внешний разъем для ЖК-монитора
<b>22</b> Разъем SAS/SATA 1	<b>45</b> Разъем для кабеля питания M.2
<b>23</b> Разъем SAS/SATA 2	<b>46</b> Передний разъем VGA

## Общие процедуры выявления неполадок

Используйте сведения, приведенные в данном разделе, для устранения неполадок, если в журнале событий нет конкретных ошибок или сервер находится в нерабочем состоянии.

Если причина неполадки точно неизвестна и блоки питания работают правильно, выполните указанные ниже действия, чтобы попытаться устранить неполадку.

1. Выключите сервер.
2. Убедитесь в надежности кабельного подключения сервера.
3. Если применимо, удаляйте или отсоединяйте указанные ниже устройства по очереди, пока не обнаружите сбой. После удаления или отсоединения каждого устройства включайте и настраивайте сервер.
  - Любые внешние устройства.
  - Устройство подавления импульсов перенапряжения (на сервере).
  - Принтер, мышь и устройства, произведенные другой компанией (не Lenovo).
  - Все адаптеры.
  - Жесткие диски.
  - Модули памяти до достижения минимальной конфигурации для отладки, поддерживаемой для сервера.

Сведения о минимальной конфигурации сервера см. в пункте «Минимальная конфигурация для отладки» раздела «[Технические спецификации](#)» на [странице 536](#).

4. Включите сервер.

Если при извлечении из сервера адаптера неполадка исчезает, но при установке того же адаптера появляется снова, причина, возможно, в этом адаптере. Если при замене адаптера другим адаптером неполадка повторяется, попробуйте использовать другое гнездо PCIe.

При подозрении на наличие сетевой неполадки и прохождении сервером всех системных тестов проверьте внешние сетевые кабели сервера.



## Устранение предполагаемых неполадок с питанием

Устранение неполадок с питанием может оказаться сложной задачей. Например, где-то в любой из шин распределения питания может иметься короткое замыкание. Обычно короткое замыкание приводит к отключению подсистемы питания из-за сверхтока.

Чтобы обнаружить и устранить предполагаемую неполадку с питанием, выполните указанные ниже действия.

Шаг 1. Просмотрите журнал событий и устраните все неполадки, связанные с питанием.

**Примечание:** Начните с журнала событий приложения, которое управляет сервером. Дополнительные сведения о журналах событий см. в разделе «[Журналы событий](#)» на [странице 533](#).

Шаг 2. Проверьте, нет ли коротких замыканий, например короткого замыкания на печатной плате из-за плохо завернутого винта.

Шаг 3. Удаляйте адаптеры и отключайте кабели и шнуры питания всех внутренних и внешних устройств, пока конфигурация сервера не станет минимально допустимой для отладки, которая требуется для его запуска. Сведения о минимальной конфигурации сервера см. в пункте «Минимальная конфигурация для отладки» раздела «[Технические спецификации](#)» на [странице 536](#).

Шаг 4. Подключите обратно все сетевые шнуры питания и включите сервер. В случае успешного запуска сервера подключайте обратно адаптеры и устройства по одному, пока неполадка не будет локализована.

Если при минимальной конфигурации сервер не запускается, заменяйте компоненты в минимальной конфигурации по одному, пока неполадка не будет локализована.

## Устранение предполагаемых неполадок с контроллером Ethernet

Способ, используемый для тестирования контроллера Ethernet, зависит от установленной операционной системы. Сведения о контроллерах Ethernet см. в файле readme драйверов этих контроллеров и в документации операционной системы.

Чтобы попытаться устранить предполагаемые неполадки с контроллером Ethernet, выполните указанные ниже действия.

Шаг 1. Убедитесь, что установлены правильные драйверы устройств, предоставляемые с сервером, и они имеют последнюю версию.

Шаг 2. Убедитесь в правильности подключения кабеля Ethernet.

- Кабель должен быть надежно подключен во всех местах подключения. Если кабель подключен, но неполадка сохраняется, попробуйте использовать другой кабель.
- Если контроллер Ethernet настроен для работы на скорости 100 или 1000 Мбит/с, необходимо использовать кабельную проводку категории 5.

Шаг 3. Определите, поддерживает ли концентратор автосогласование. Если нет, попробуйте настроить встроенный контроллер Ethernet вручную, чтобы его скорость и режим передачи (дуплексный или полудуплексный) соответствовали скорости и режиму передачи концентратора.

Шаг 4. Проверьте состояние светодиодных индикаторов контроллера Ethernet на сервере. Эти индикаторы указывают, есть ли проблема с разъемом, кабелем или концентратором.

Расположение светодиодных индикаторов контроллера Ethernet см. в разделе «Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

- При приеме контроллером Ethernet импульса соединения от концентратора индикатор состояния соединения Ethernet должен гореть. Если этот индикатор не горит, возможно, неисправен разъем или кабель либо имеется неполадка с концентратором.
- При передаче или приеме контроллером Ethernet данных по сети Ethernet должен гореть индикатор приема-передачи по сети Ethernet. Если этот индикатор не горит, убедитесь, что концентратор и сеть работают и установлены правильные драйверы устройств.

Шаг 5. Проверьте светодиодный индикатор активности сети на сервере. При передаче данных по сети Ethernet этот индикатор должен гореть. Если светодиодный индикатор активности сети не горит, убедитесь, что концентратор и сеть работают и установлены правильные драйверы устройств.

Расположение светодиодного индикатора активности сети см. в разделе «Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

Шаг 6. Проверьте, не связана ли неполадка с работой операционной системы, а также убедитесь в правильности установки ее драйверов.

Шаг 7. Убедитесь, что драйверы устройств на клиенте и сервере используют один и тот же протокол.

Если контроллер Ethernet по-прежнему не может подключиться к сети, а оборудование выглядит работающим, другие возможные причины ошибки должны быть выяснены сетевым администратором.

---

## Устранение неполадок по симптомам

Ниже приведены сведения по поиску решений для устранения неполадок с явными симптомами.

Чтобы использовать приведенную в данном разделе информацию по устранению неполадок на основе симптомов, выполните указанные ниже действия.

1. Просмотрите журнал событий приложения, управляющего сервером, и выполните предлагаемые действия, чтобы устранить неполадки, связанные с любыми кодами событий.
  - Если управление сервером осуществляется с помощью Lenovo XClarity Administrator, начните с просмотра журнала событий Lenovo XClarity Administrator.
  - При использовании другого приложения управления начните с просмотра журнала событий Lenovo XClarity Controller.

Дополнительные сведения о журналах событий см. в разделе «[Журналы событий](#)» на [странице 533](#).

2. Изучите этот раздел, чтобы найти наблюдаемые признаки, и выполните предлагаемые действия, чтобы устранить соответствующую проблему.
3. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки (см. раздел «[Обращение в службу поддержки](#)» на [странице 579](#)).

## Неполадки, связанные с утечкой охлаждающей жидкости (модуль непосредственного водяного охлаждения)

Ниже приведены сведения по устранению неполадок, связанных с утечкой охлаждающей жидкости в Модуль непосредственного водяного охлаждения (DWCM).

В следующих разделах представлены сведения по устранению неполадок, связанных с модулем DWCM.

- «Способы определения утечек охлаждающей жидкости» на странице 555
- «Действия по устранению неполадок, связанных с утечкой охлаждающей жидкостью» на странице 555

### Способы определения утечек охлаждающей жидкости

Утечки охлаждающей жидкости можно определить следующими способами.

- Если сервер находится на удаленном обслуживании:
  - Событие Lenovo XClarity Controller показывает:
 

**FQXSPUN0019M**: Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.

The screenshot shows the Event Log interface with two entries:

Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date
0	Information	System	FQXSPUN2019I	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to a less severe state from critical.	January 25, 2024 1:16:43 PM
1	Error	System	FQXSPUN0019M	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	January 25, 2024 1:13:22 PM

Below the table, the 'Active System Events (2)' section is visible:

- Error:** Others | Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state. | FQXSPUN0019M | FRU: | January 25, 2024 2:21:16 PM
- Warning:** Others | Sensor RoT Attestation has transitioned from normal to warning state. | FQXSPUN0059J | FRU: 011B | January 25, 2024 1:53:00 PM

- Lenovo XClarity Controller определено множество системных условий как датчики IPMI. Пользователи могут использовать команды IPMI для проверки состояния работы системы. Ниже приведены примеры выполнения обычного инструмента с открытым исходным кодом ipmitool, который соответствует стандарту IPMI Intel. Проверьте состояние утечки охлаждающей жидкости с помощью строк команд, как показано на рисунке.

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sel elist
1 | 01/25/2024 | 13:40:30 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 01/25/2024 | 13:41:58 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
3 | 01/25/2024 | 13:42:01 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Deasserted
```

Журналы событий с параметром sel elist.

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sdr elist | grep "Ext Liquid Leak"
Ext Liquid Leak | FDh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Ext Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

Состояние всех датчиков можно получить с помощью параметра sdr elist. Если возникла утечка охлаждающей жидкости, отобразится указанный выше журнал.

- Если сервер доступен и на передней панели оператора горит оранжевый светодиодный индикатор, возможно, произошла утечка охлаждающей жидкости. Необходимо открыть верхний кожух, чтобы проверить состояние светодиодного индикатора модуль датчика обнаружения утечки. Дополнительные сведения см. в разделах «Светодиодные индикаторы и кнопки на передней панели оператора» и «Светодиодный индикатор на модуле датчика обнаружения жидкости» в *Руководстве пользователя*.

### Действия по устранению неполадок, связанных с утечкой охлаждающей жидкостью

Если светодиодный индикатор на модуль датчика обнаружения утечки мигает зеленым, следуйте процедурам, чтобы получить помощь.

1. Сохраните и создайте резервную копию данных и операций.
2. Выключите сервер и снимите быстроразъемные соединители с коллекторов.
3. Выдвиньте сервер или снимите его со стойки. См. «Снятие сервера со стойки» на странице 28.
4. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 297.
5. Проверьте области вокруг выпускного и впускного шлангов, блока материнской платы и под кожухами плат охлаждения на наличие утечек охлаждающей жидкости:




Рис. 477. Области, подверженные возникновению утечек

**Примечание:** В случае утечки охлаждающая жидкость обычно собирается вокруг областей, подверженных возникновению утечек **1**.

- a. При обнаружении охлаждающей жидкости вокруг шлангов и блока материнской платы удалите охлаждающую жидкость.
- b. При обнаружении охлаждающей жидкости под кожухами плат охлаждения выполните следующие действия:
  - 1) Как показано ниже, снимите по меньшей мере четыре модуля DIMM с обеих сторон, чтобы получить доступ к зажимам на кожухах плат охлаждения. Сведения о снятии модулей памяти см. в разделе «Снятие модуля памяти» на странице 194.




Рис. 478. Снятие кожуха платы охлаждения

- 1 Откройте зажимы.
- 2 Снимите кожух платы охлаждения.

2) Удалите охлаждающую жидкость с плат охлаждения.

6. Осмотрите верхний кожух сервера ниже, чтобы проверить, капает ли жидкость. Если да, повторите предыдущие шаги для серверов ниже.
7. Обратитесь в службу поддержки Lenovo.

## Неполадки, связанные с утечкой охлаждающей жидкости (воздушно-жидкостный модуль)

Ниже приведены сведения по устранению неполадок, связанных с утечкой охлаждающей жидкости в Воздушно-жидкостный модуль (L2AM).

### Способы определения утечек охлаждающей жидкости

Утечки охлаждающей жидкости можно определить следующими способами.

- Если сервер находится на удаленном обслуживании:
  - Событие Lenovo XClarity Controller показывает:  
FQXSPUN0019M: Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.

Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date
0	<span style="color: red;">✘</span>	System	FQXSPUN0019M	Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	December 26, 2022...

Health Summary

**Active System Events (1)**

✘ Others    Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.  
FQXSPUN0019M    FRU:    December 26, 2022 10:38:22 AM

[View all event logs](#)

- Lenovo XClarity Controller определено множество системных условий как датчики IPMI. Пользователи могут использовать команды IPMI для проверки состояния работы системы. Ниже приведены примеры выполнения обычного инструмента с открытым исходным кодом ipmitool, который соответствует стандарту IPMI Intel. Проверьте состояние утечки охлаждающей жидкости с помощью строк команд, как показано на рисунке.

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sel elist
1 | 12/26/2022 | 10:38:17 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 12/26/2022 | 10:38:22 | Cooling Device Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
```

Журналы событий с параметром sel elist.

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sdr elist |grep "Liquid Leak"
Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

Состояние всех датчиков можно получить с помощью параметра `sdr elist`. Если возникла утечка охлаждающей жидкости, отобразится указанный выше журнал.

- Если сервер доступен и на передней панели оператора горит оранжевый светодиодный индикатор, возможно, произошла утечка охлаждающей жидкости. Необходимо открыть верхний кожух, чтобы проверить состояние светодиодного индикатора модуль датчика обнаружения утечки. Дополнительные сведения см. в разделах «Светодиодные индикаторы и кнопки на передней панели оператора» и «Светодиодный индикатор на модуле датчика обнаружения жидкости» в *Руководстве пользователя*.

### Действия по устранению неполадок, связанных с утечкой охлаждающей жидкости

Если светодиодный индикатор на модуль датчика обнаружения утечки мигает зеленым, следуйте процедурам, чтобы получить помощь.

1. Проверьте наличие утечек зеленой охлаждающей жидкости вокруг радиатора, трубок для охлаждающей жидкости и насосов.
2. Если зеленая охлаждающая жидкость обнаруживается, выключите сервер и снимите L2AM.
3. Очистите все компоненты в раме от охлаждающей жидкости. Проверьте сервер на наличие признаков влаги в гнездах или зазорах.
4. Обратитесь в службу поддержки Lenovo.

## Периодически возникающие неполадки

Ниже приведены сведения по устранению периодически возникающих неполадок.

- «Периодически возникающие неполадки с внешними устройствами» на странице 558
- «Периодически возникающие неполадки с KVM» на странице 558
- «Периодически возникающие непредвиденные перезагрузки» на странице 559

### Периодически возникающие неполадки с внешними устройствами

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Обновите микропрограмму UEFI и ХСС до последней версии.
2. Убедитесь, что установлены надлежащие драйверы. См. документацию на веб-сайте производителя.
3. Для USB-устройства:
  - a. Убедитесь, что устройство правильно настроено.

Перезапустите сервер и нажмите клавишу F1, чтобы отобразить интерфейс настройки системы LXPM. Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPM для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Затем нажмите **Системные параметры** → **Устройства и порты ввода-вывода** → **Конфигурация USB**.
  - b. Подключите устройство к другому порту. При использовании концентратора USB удалите концентратор и подключите устройство непосредственно к серверу. Убедитесь, что устройство правильно настроено для используемого порта.

### Периодически возникающие неполадки с KVM

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

### Неполадки с видео

1. Убедитесь, что все кабели и разводной консольный кабель правильно подключены и защищены.
2. Убедитесь, что монитор работает правильно, протестировав его на другом сервере.
3. Проверьте разводной консольный кабель на работающем сервере, чтобы убедиться, что он правильно работает. Замените разводной консольный кабель, если он поврежден.

### Неполадки с клавиатурой

Убедитесь, что все кабели и разводной консольный кабель правильно подключены и защищены.

### Неполадки с мышью

Убедитесь, что все кабели и разводной консольный кабель правильно подключены и защищены.

### Периодически возникающие непредвиденные перезагрузки

**Примечание:** Некоторые неустраняемые ошибки требуют перезагрузки сервера, чтобы он мог отключить устройство, такое как модуль памяти DIMM или процессор, и позволить выполнить правильную загрузку компьютера.

1. Если перезагрузка происходит во время проверки POST и таймер Watchdog POST включен, убедитесь, что для тайм-аута Watchdog задано достаточное значение (таймер Watchdog POST).  
Чтобы проверить время Watchdog POST, перезапустите сервер и нажмите клавишу F1 для отображения интерфейса настройки системы LXPM. Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPM для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Затем нажмите **Параметры BMC → Таймер Watchdog POST**.
2. Если сброс происходит после запуска операционной системы, войдите в операционную систему, когда система работает нормально, и настройте процесс дампа ядра операционной системы (в базовых операционных системах Windows и Linux будет использоваться другой способ). Войдите в меню настроек UEFI и отключите эту функцию либо отключите ее с помощью следующей команды OneCli.  
`OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress`
3. См. журнал событий контроллера управления, чтобы проверить код события, указывающего на перезагрузку. Сведения о просмотре журнала событий см. в разделе «[Журналы событий](#)» на [странице 533](#). Если вы используете базовую операционную систему Linux, отправьте все журналы в службу поддержки Lenovo для дальнейшего изучения.

## Неполадки с клавиатурой, мышью, переключателем KVM или устройством USB

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с клавиатурой, мышью, переключателем KVM или устройством USB.

- «[Не работают все или некоторые клавиши на клавиатуре](#)» на [странице 559](#)
- «[Не работает мышь](#)» на [странице 560](#)
- «[Неполадки с переключателем KVM](#)» на [странице 560](#)
- «[Не работает устройство USB](#)» на [странице 560](#)

### Не работают все или некоторые клавиши на клавиатуре

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Кабель клавиатуры надежно подключен.
  - Сервер и монитор включены.
2. При использовании USB-клавиатуры запустите программу Setup Utility и включите режим работы без клавиатуры.



3. Если используется USB-клавиатура и она подключена к USB-концентратору, отключите ее от концентратора и подключите прямо к серверу.
4. Замените клавиатуру.

### Не работает мышь

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Кабель мыши надежно подключен к серверу.
  - Драйверы мыши установлены правильно.
  - Сервер и монитор включены.
  - Функция мыши включена в программе Setup Utility.
2. Если используется USB-мышь и она подключена к USB-концентратору, отключите ее от концентратора и подключите прямо к серверу.
3. Замените мышь.

### Неполадки с переключателем KVM

1. Убедитесь, что переключатель KVM поддерживается вашим сервером.
2. Убедитесь, что питание переключателя KVM правильно включено.
3. Если клавиатура, мышь или монитор могут работать нормально при непосредственном подключении к серверу, замените переключатель KVM.

### Не работает устройство USB

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Установлен правильный драйвер устройства USB.
  - Операционная система поддерживает устройства USB.
2. Убедитесь, что в программе System Setup правильно установлены параметры конфигурации USB.  
Перезапустите сервер и нажмите клавишу в соответствии с инструкциями на экране для отображения интерфейса настройки системы LXPM. Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPM для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Затем нажмите **Системные параметры** → **Устройства и порты ввода-вывода** → **Конфигурация USB**.
3. При использовании концентратора USB отключите устройство USB от концентратора и подключите прямо к серверу.

### Неполадки с памятью

В этом разделе представлены сведения по устранению неполадок, связанных с памятью.

- «Несколько модулей памяти в канале определены как неисправные» на странице 560
- «Отображаемая системная память меньше установленной физической памяти» на странице 561
- «Обнаружено неправильное заполнение памяти» на странице 562

### Несколько модулей памяти в канале определены как неисправные

**Примечание:** При каждой установке или снятии модуля памяти необходимо отключать сервер от источника питания и перед перезагрузкой сервера ожидать в течение 10 секунд.

Выполните следующие действия, чтобы решить проблему.

1. Установите модули памяти, а затем перезапустите сервер.



2. Извлеките модуль памяти с наибольшим номером среди определенных как неисправные и замените его идентичным исправным модулем памяти. Затем перезапустите сервер. При необходимости повторите эту операцию. Если после замены всех модулей памяти, определенных как неисправные, сбои продолжают, перейдите к шагу 4.
3. Установите обратно извлеченные модули памяти (по очереди) в исходные разъемы, перезапуская сервер после установки каждого модуля памяти, пока не обнаружите неисправный модуль. Замените все неисправные модули памяти идентичными исправными модулями, перезапуская сервер после замены каждого модуля памяти. Повторяйте шаг 3, пока не проверите все извлеченные модули памяти.
4. Замените модуль памяти с наибольшим номером среди определенных как неисправные и перезапустите сервер. При необходимости повторите эту операцию.
5. Переставьте в обратном порядке модули памяти между каналами (одного процессора) и перезапустите сервер. Если неполадка связана с каким-либо модулем памяти, замените неисправный модуль памяти.
6. (Только для квалифицированных специалистов) Установите неисправный модуль памяти в разъем модуля памяти процессора 2 (если он установлен), чтобы выяснить, не связана ли неполадка с процессором или разъемом модуля памяти.
7. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Замените материнскую плату.

### **Отображаемая системная память меньше установленной физической памяти**

Выполните следующие действия, чтобы решить проблему.

**Примечание:** При каждой установке или снятии модуля памяти необходимо отключать сервер от источника питания и перед перезагрузкой сервера ожидать в течение 10 секунд.

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Не горят никакие индикаторы ошибок. См. раздел «Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.
  - На материнской плате не горят никакие индикаторы ошибок модуля памяти.
  - Зеркальный канал памяти не учитывает несоответствие.
  - Модули памяти установлены правильно.
  - Установлен модуль памяти надлежащего типа (см. требования в разделе «[Правила и порядок установки модулей памяти](#)» на [странице 6](#)).
  - После замены модуля памяти конфигурация памяти обновляется соответствующим образом в Setup Utility.
  - Включены все банки памяти. При обнаружении неполадки сервер, возможно, автоматически отключил банк памяти или банк памяти мог быть отключен вручную.
  - При минимальной конфигурации памяти сервера не существует несоответствия памяти.
2. Извлеките и снова установите модули памяти, а затем перезапустите сервер.
3. Проверьте журнал ошибок POST:
  - Если модуль памяти был отключен прерыванием управления системой (SMI), замените его.
  - Если модуль памяти был отключен пользователем или тестом POST, извлеките и снова вставьте его, а затем запустите программу Setup Utility и включите модуль памяти.
4. Запустите диагностику памяти. При запуске сервера и нажатии клавиши в соответствии с инструкциями на экране по умолчанию отображается интерфейс LXPМ. Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPМ для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Диагностику памяти можно выполнить из этого интерфейса. На

странице «Диагностика» выберите **Выполнить диагностику → Тест памяти → Расширенный тест памяти**.

5. Переставьте в обратном порядке модули между каналами (одного процессора) и перезапустите сервер. Если неполадка связана с каким-либо модулем памяти, замените неисправный модуль памяти.
6. Реактивируйте все модули памяти с помощью программы Setup Utility и перезапустите сервер.
7. (Только для квалифицированных специалистов) Установите неисправный модуль памяти в разъем модуля памяти процессора 2 (если он установлен), чтобы выяснить, не связана ли неполадка с процессором или разъемом модуля памяти.
8. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Замените материнскую плату.

### Обнаружено неправильное заполнение памяти

Если отображается это предупреждение, выполните следующие действия:

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. Чтобы определить, поддерживается ли текущая последовательность установки модулей памяти, ознакомьтесь со сведениями в разделе [«Правила и порядок установки модулей памяти» на странице 6](#).
2. Если текущая последовательность поддерживается, проверьте, отображается ли для каких-либо модулей статус «отключено» в Setup Utility.
3. Переустановите модуль со статусом «отключено» и перезагрузите систему.
4. Если неполадка сохраняется, замените модуль памяти.

### Неполадки с монитором и видео

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с монитором или видео.

- [«Отображаются неправильные символы» на странице 562](#)
- [«Экран пуст» на странице 562](#)
- [«Экран становится пустым при запуске некоторых прикладных программ» на странице 563](#)
- [«Дрожание экрана на мониторе или изображение на экране волнистое, нечитаемое или искаженное.» на странице 563](#)
- [«На экране появляются неправильные символы» на странице 564](#)

### Отображаются неправильные символы

Выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что настройки языка и местоположения правильно указаны для клавиатуры и операционной системы.
2. Если отображается неправильный язык, обновите микропрограмму сервера до последнего уровня. См. раздел «Обновление микропрограммы» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

### Экран пуст

**Примечание:** Убедитесь, что ожидаемый режим загрузки не был изменен с UEFI на устаревший или наоборот.

1. Если сервер подключен к переключателю KVM, обойдите этот переключатель, чтобы исключить его в качестве возможной причины неполадки: подключите кабель монитора непосредственно к соответствующему разъему на задней панели сервера.

2. Функция удаленного присутствия контроллера управления отключена, если установлен дополнительный видеоадаптер. Чтобы использовать функцию удаленного присутствия контроллера управления, удалите дополнительный видеоадаптер.
3. Если на сервере установлены графические адаптеры, то примерно через три минуты после включения сервера на экране отображается логотип Lenovo. Это нормальная ситуация во время загрузки системы.
4. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Сервер включен, и на него подается питание.
  - Кабели монитора подключены правильно.
  - Монитор включен и элементы управления яркостью и контрастностью настроены правильно.
5. Убедитесь, что монитор находится под управлением надлежащего сервера (если применимо).
6. Убедитесь, что поврежденная микропрограмма сервера не влияет на вывод видео. См. раздел «Обновление микропрограммы» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.
7. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Lenovo.

#### **Экран становится пустым при запуске некоторых прикладных программ**

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Прикладная программа не устанавливает режим отображения, для которого требуются возможности, превышающие возможности монитора.
  - Установлены необходимые для приложения драйверы устройств.

#### **Дрожание экрана на мониторе или изображение на экране волнистое, нечитаемое или искаженное.**

1. Если средства самопроверки монитора показывают, что монитор работает правильно, проверьте расположение монитора. Магнитные поля вокруг других устройств (например, трансформаторов, бытовых приборов, флуоресцентных ламп и других мониторов) могут приводить к дрожанию экрана или волнистому, нечитаемому либо искаженному изображению на экране. Если такое происходит, выключите монитор.

**Внимание:** Перемещение цветного монитора во включенном состоянии может привести к обесцвечиванию экрана.

Разнесите устройство и монитор на расстояние не менее 305 мм (12 дюйма) и включите монитор.

#### **Примечания:**

- a. Для предотвращения ошибок чтения с дискет и записи на дискеты убедитесь, что расстояние между монитором и любым внешним дисководом для дискет составляет не менее 76 мм (3 дюйма).
  - b. Кабели мониторов сторонних производителей (не Lenovo) могут приводить к непредсказуемым проблемам.
2. Переподключите кабель монитора.
  3. Замените по очереди компоненты, перечисленные на шаге 2 (в указанном порядке), перезагружая каждый раз сервер.
    - a. Кабель монитора.
    - b. Видеоадаптер (если установлен).
    - c. Монитор.
    - d. (Только для квалифицированных специалистов) Материнская плата.

## На экране появляются неправильные символы

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что настройки языка и местоположения правильно указаны для клавиатуры и операционной системы.
2. Если отображается неправильный язык, обновите микропрограмму сервера до последнего уровня. См. раздел «Обновление микропрограммы» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.

## Наблюдаемые неполадки

Ниже приведены сведения по устранению наблюдаемых неполадок.

- «Сервер зависает в процессе загрузки UEFI» на странице 564
- «При включении сервера сразу же отображается средство просмотра событий POST Event Viewer» на странице 564
- «Сервер не отвечает на запросы (диагностика POST завершена, и операционная система работает)» на странице 565
- «Сервер не отвечает на запросы (сбой POST и невозможно запустить программу System Setup)» на странице 565
- «В журнале событий отображается сообщение о сбое планарной структуры по напряжению» на странице 566
- «Необычный запах» на странице 566
- «Кажется, сервер слишком горячий» на странице 566
- «Невозможно войти в традиционный режим после установки нового адаптера» на странице 567
- «Трещины в компонентах или раме» на странице 567

### Сервер зависает в процессе загрузки UEFI

Если система зависает во время загрузки UEFI с сообщением UEFI: DXE INIT на экране, убедитесь, что дополнительное ПЗУ не настроено с параметром **Традиционный**. Для удаленного просмотра текущих параметров дополнительных ПЗУ выполните с помощью Lenovo XClarity Essentials OneCLI следующую команду:

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

Чтобы восстановить систему, которая зависает в процессе загрузки, если дополнительное ПЗУ настроено с параметром «Традиционный», воспользуйтесь следующим техническим советом:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

Если необходимо использовать устаревшие дополнительные ПЗУ, не задавайте для дополнительных ПЗУ гнезда значение **Традиционный** в меню «Устройства и порты ввода-вывода». Для дополнительных ПЗУ гнезда нужно задать значение **Автоматически** (настройка по умолчанию), а для System Boot Mode — **Традиционный режим**. Устаревшие дополнительные ПЗУ будут вызываться незадолго до загрузки системы.

### При включении сервера сразу же отображается средство просмотра событий POST Event Viewer

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Устраните ошибки, на которые указывают системные светодиодные индикаторы и панель диагностики.

2. Убедитесь, что сервер поддерживает все процессоры и эти процессоры сочетаются между собой по скорости и размеру кэша.

Просмотреть сведения о процессоре можно в программе System Setup.

Чтобы определить, поддерживается ли процессор для сервера, воспользуйтесь инструкциями по ссылке <https://serverproven.lenovo.com>.

3. (Только для квалифицированных специалистов) Убедитесь, что процессор 1 установлен должным образом.
4. (Только для квалифицированных специалистов) Снимите процессор 2 и перезапустите сервер.
5. Замените по очереди указанные ниже компоненты (в представленном порядке), перезагружая каждый раз сервер.
  - a. (Только для квалифицированных специалистов) Процессор
  - b. (Только для квалифицированных специалистов) Материнская плата

### **Сервер не отвечает на запросы (диагностика POST завершена, и операционная система работает)**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

- При нахождении в месте расположения вычислительного узла выполните указанные ниже действия.
  1. При использовании подключения KVM проверьте, правильно ли работает подключение. Если нет, убедитесь в правильности работы клавиатуры и мыши.
  2. Если возможно, войдите в систему вычислительного узла и проверьте, все ли приложения работают (нет ли зависших приложений).
  3. Перезагрузите вычислительный узел.
  4. Если неполадка сохраняется, убедитесь в правильности установки и настройки любого нового программного обеспечения.
  5. Свяжитесь с продавцом или поставщиком программного обеспечения.
- При удаленном доступе к вычислительному узлу выполните указанные ниже действия.
  1. Убедитесь в том, что все приложения работают (нет зависших приложений).
  2. Попробуйте выйти из системы и снова войти в нее.
  3. Проверьте сетевой доступ, выполнив в командной строке команду ping по адресу вычислительного узла или трассировку маршрута к вычислительному узлу.
    - a. Если ответ на команду ping отсутствует, попробуйте выполнить команду ping по адресу другого вычислительного узла в корпусе, чтобы определить, с чем связана неполадка: с соединением или с вычислительным узлом.
    - b. Выполните трассировку маршрута, чтобы определить, где прерывается соединение. Попробуйте устранить неполадку с соединением, связанную с VPN или точкой, где прерывается соединение.
  4. Перезагрузите вычислительный узел удаленно через интерфейс управления.
  5. Если неполадка сохраняется, проверьте, правильно ли установлено и настроено любое новое программное обеспечение.
  6. Свяжитесь с продавцом или поставщиком программного обеспечения.

### **Сервер не отвечает на запросы (сбой POST и невозможно запустить программу System Setup)**

Изменения конфигурации, такие как добавления устройств или обновления микропрограмм адаптеров, а также проблемы с кодом микропрограмм и приложений могут приводить к ошибке POST (самотестирование при включении питания) на сервере.

Если это происходит сервер реагирует одним из следующих способов.

- Сервер автоматически перезагружается и еще раз пытается выполнить POST.
- Сервер зависает, вам необходимо вручную перезагрузить сервер, чтобы он еще раз попытался выполнить POST.

Через заданное количество попыток подряд (автоматических или вручную) сервер возвращается к конфигурации UEFI по умолчанию и запускает программу System Setup, чтобы вы могли сделать необходимые изменения конфигурации и перезагрузить сервер. Если сервер не может выполнить команду POST с конфигурацией по умолчанию, может быть проблема с материнской платой.

Указать количество последовательных попыток перезапуска можно в программе System Setup. Перезапустите сервер и нажмите клавишу в соответствии с инструкциями на экране для отображения интерфейса настройки системы LXPМ. Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPМ для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Затем нажмите **Системные параметры** → **Восстановление и RAS** → **Попытки POST** → **Лимит попыток POST**. Доступные варианты: 3, 6, 9 и disable.

### **В журнале событий отображается сообщение о сбое планарной структуры по напряжению**

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Восстановите минимальную конфигурацию системы. Минимально необходимое количество процессоров и модулей DIMM см. в разделе «[Спецификации](#)» на [странице 535](#).
2. Перезапустите систему.
  - Если систему удастся перезапустить, добавляйте по одному все снятые элементы, каждый раз перезапуская систему, пока не произойдет ошибка. Замените элемент, вызвавший ошибку.
  - Если система не перезапускается, возможно, неисправна материнская плата.

### **Необычный запах**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Необычный запах может идти от недавно установленного оборудования.
2. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Lenovo.

### **Кажется, сервер слишком горячий**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

При наличии нескольких вычислительных узлов или рам

1. Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах заданного диапазона (см. раздел «[Спецификации](#)» на [странице 535](#)).
2. Убедитесь в правильности установки вентиляторов.
3. Обновите UEFI и ХСС до последней версии.
4. Убедитесь в правильности установки заглушек на сервере (подробные процедуры установки см. в разделе [Глава 1 «Процедуры замены оборудования» на странице 1](#)).
5. Используйте команду IPMI для достижения максимальной скорости вентилятора, чтобы определить, возможно ли устранить проблему.

**Примечание:** Команда IPMI RAW должна использоваться только квалифицированными специалистами. В каждой системе есть собственная команда IPMI RAW.

6. Проверьте журнал событий процессора управления в отношении событий, связанных с повышением температуры. Если никаких событий нет, вычислительный узел работает в нормальном диапазоне рабочих температур. Возможны некоторые изменения температур.

## Невозможно войти в традиционный режим после установки нового адаптера

Выполните следующие действия, чтобы решить проблему.

1. Перейдите в раздел **Настройка UEFI → Устройства и порты ввода-вывода → Задать порядок выполнения ПЗУ**.
2. Переместите адаптер RAID с установленной операционной системой наверх списка.
3. Нажмите **Сохранить**.
4. Перезагрузите систему и загрузите операционную систему автоматически.

## Трещины в компонентах или раме

Обратитесь в службу поддержки Lenovo.

## Неполадки с дополнительными устройствами

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с дополнительными устройствами.

- «Не распознается внешнее устройство USB» на странице 567
- «Адаптер PCIe не распознается или не работает» на странице 567
- «Обнаружена недостаточность ресурсов PCIe.» на странице 568
- «Только что установленное дополнительное устройство Lenovo не работает» на странице 568
- «Ранее работавшее дополнительное устройство Lenovo сейчас не работает» на странице 568

## Не распознается внешнее устройство USB

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Обновите микропрограмму UEFI до последней версии.
2. Убедитесь, что на вычислительном узле установлены надлежащие драйверы. Сведения о драйверах устройств см. в документации по продукту (в разделе, касающемся устройства USB).
3. Воспользуйтесь программой Setup Utility для проверки правильности настройки устройства.
4. Если устройство USB подключено к концентратору или разводному кабелю консоли, отключите устройство и подключите его непосредственно к порту USB на лицевой панели вычислительного узла.

## Адаптер PCIe не распознается или не работает

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Обновите микропрограмму UEFI до последней версии.
2. Просмотрите журнал событий и устраните все неполадки, связанные с устройством.
3. Убедитесь, что устройство поддерживается для сервера (см. инструкции по ссылке <https://serverproven.lenovo.com>). Убедитесь, что на устройстве установлена микропрограммы последнего уровня, и при необходимости обновите микропрограмму.
4. Убедитесь, что адаптер установлен в соответствующее гнездо.
5. Убедитесь, что для устройства установлены надлежащие драйверы.
6. Если используется традиционный режим (UEFI), устраните все конфликты ресурсов. Проверьте устаревшие порядки загрузки ПЗУ и измените параметры UEFI для базы конфигурации MM.

**Примечание:** Убедитесь, что порядок загрузки ПЗУ, связанного с адаптером PCIe, изменен до первого порядка выполнения.



7. См. технические советы (которые также называются советами RETAIN или бюллетенями технического обслуживания), которые могут иметь отношение к адаптеру, по ссылке <http://datacentersupport.lenovo.com>.
8. Убедитесь в правильности внешних подключений адаптера и отсутствии физических повреждений разъемов.
9. Убедитесь, что адаптер PCIe установлен с поддерживаемой операционной системой.

### **Обнаружена недостаточность ресурсов PCIe.**

При появлении сообщения об ошибке «Обнаружена недостаточность ресурсов PCI» выполняйте следующие действия, пока неполадка не будет устранена.

1. Нажмите клавишу «Ввод», чтобы получить доступ к программе System Setup Utility.
2. Выберите **Системные параметры → Устройства и порты ввода-вывода → База конфигурации MM**; а затем измените настройку, чтобы увеличить ресурсы устройства. Например, поменяйте 3 ГБ на 2 ГБ или 2 ГБ на 1 ГБ.
3. Сохраните параметры и перезапустите систему.
4. Если ошибка повторяется даже с самым большим значением настройки ресурсов устройства (1 ГБ), выключите систему и удалите некоторые устройства PCIe; затем включите систему.
5. Если перезагрузка завершилась сбоем, повторите шаги 1–4.
6. Если ошибка повторяется, нажмите клавишу «Ввод», чтобы получить доступ к программе System Setup Utility.
7. Выберите **Системные параметры → Устройства и порты ввода-вывода → 64-разрядное распределение ресурсов PCI** и измените настройку с **Авто** на **Включить**.
8. Если загрузочное устройство не поддерживает пространство MMIO более 4 ГБ для устаревшей загрузки, используйте режим загрузки UEFI или удалите/отключите несколько устройств PCIe.
9. Выключите и включите питание системы и убедитесь, что система входит в меню загрузки UEFI или операционную систему; затем захватите журнал FFDC.
10. Обратитесь в службу технической поддержки Lenovo.

### **Только что установленное дополнительное устройство Lenovo не работает**

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Устройство поддерживается для сервера (см. описание по ссылке <https://serverproven.lenovo.com>).
  - Установка была выполнена в соответствии с инструкциями, входящими в комплект поставки устройства, и устройство установлено правильно.
  - Никакие другие установленные устройства и кабели не отсоединены.
  - Информация о конфигурации в программе System Setup обновлена. При запуске сервера и нажатии клавиши в соответствии с инструкциями на экране для отображения интерфейса программы Setup Utility. Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPM для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. При каждом изменении памяти или другого устройства необходимо обновлять конфигурацию.
2. Переустановите только что установленное устройство.
3. Замените только что установленное устройство.
4. Переподключите кабели и проверьте, что кабель не имеет физического повреждения.
5. При наличии любых повреждений кабеля замените кабель.

### **Ранее работавшее дополнительное устройство Lenovo сейчас не работает**

1. Убедитесь в надежности всех кабельных соединений устройства.



2. Если в комплект поставки устройства входят инструкции по тестированию, воспользуйтесь ими для тестирования устройства.
3. Переподключите кабели и проверьте, что никакие физические компоненты не повреждены.
4. Замените кабель.
5. Переподключите неработающее устройство.
6. Замените неработающее устройство.

## Проблемы с производительностью

Ниже приведены сведения по устранению проблем с производительностью.

- [«Производительность сети» на странице 569](#)
- [«Производительность операционной системы» на странице 569](#)

### Производительность сети

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Выясните, что в сети работает медленно (например, хранилище, медленно передаются данные, медленно осуществляется управление). Для этого можно использовать команды ping или средства операционной системы, например диспетчер задач или диспетчер ресурсов.
2. Проверьте, нет ли перегрузок в сети.
3. Обновите драйвер сетевого адаптера или контроллера устройства хранения.
4. Воспользуйтесь средствами диагностики трафика, предоставленными производителем модуля ввода-вывода.

### Производительность операционной системы

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Если в вычислительный узел недавно были внесены какие-либо изменения (например, обновлены драйверы устройств или установлены приложения), отмените их.
2. Проверьте, нет ли каких-либо неполадок в сети.
3. Просмотрите журнальные сообщения операционной системы на предмет наличия ошибок, связанных с производительностью.
4. Проверьте, нет ли событий, связанных с высокими температурами и большим энергопотреблением, из-за чего вычислительный узел перегревается. Если вычислительный узел перегревается, снизьте рабочую нагрузку на него, чтобы повысить производительность.
5. Проверьте, нет ли событий, связанных с отключенными модулями DIMM. Если для рабочей нагрузки приложений не хватает памяти, производительность операционной системы будет низкой.
6. Убедитесь, что рабочая нагрузка не слишком высока для данной конфигурации.

## Неполадки при включении и выключении питания

Ниже приведены сведения по устранению неполадок при включении и выключении сервера.

- [«Не работает кнопка питания \(сервер не запускается\)» на странице 570](#)
- [«Сервер не включается» на странице 570](#)
- [«Сервер не выключается» на странице 571](#)

## Не работает кнопка питания (сервер не запускается)

**Примечание:** После подключения сервера к сети переменного тока инициализация ХСС займет от одной до трех минут. Кнопка питания не работает во время инициализации.

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь в правильности работы кнопки питания на сервере:
  - a. Отключите шнуры питания сервера.
  - b. Повторно подключите шнуры питания сервера.
  - c. Заново подключите кабель передней панели оператора, а затем повторите шаги 1a и 1b.
    - Если сервер запускается, переустановите переднюю панель оператора.
    - Если неполадка сохраняется, замените переднюю панель оператора.
2. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Шнуры питания правильно подключены к серверу и работающей электрической розетке.
  - Светодиодные индикаторы на модулях блока питания работают нормально.
  - Светодиодный индикатор кнопки питания горит и медленно мигает.
  - Толкающее усилие достаточно, и присутствует силовой отклик кнопки после нажатия.
3. Если светодиодный индикатор кнопки питания не горит или мигает неправильно, переустановите все модули блока питания и убедитесь, что светодиодный индикатор состояния входного напряжения горит.
4. Если только что было установлено дополнительное устройство, удалите его и перезагрузите сервер.
5. Если проблема сохраняется или светодиодный индикатор кнопки питания не горит, реализуйте минимальную конфигурацию, чтобы проверить, не блокируют ли какие-либо компоненты разрешение на питание. Замените модули блока питания и проверьте работу кнопки питания после установки каждого из них.
6. Если выполнены все процедуры и проблема не может быть устранена, соберите данные о сбое из журналов системных событий и обратитесь в службу поддержки Lenovo.

## Сервер не включается

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Просмотрите журналы событий на наличие данных о любых событиях, связанных с сервером, который не включается.
2. Проверьте наличие светодиодных индикаторов, которые мигают оранжевым или желтым цветом.
3. Проверьте светодиодный индикатор состояния системы на материнской плате (блоке материнской платы). См. раздел «Светодиодные индикаторы на блоке материнской платы» в *Руководстве пользователя*.
4. Проверьте, горит ли светодиодный индикатор состояния входа питания или желтый светодиодный индикатор на модуле блока питания.
5. Выключите и включите питание системы, то есть выключите модули блока питания и снова включите их.
6. Извлеките батарейку CMOS на период не менее десяти секунд и снова установите батарейку CMOS.
7. Попробуйте включить питание системы с помощью команды IPMI через ХСС или с помощью кнопки питания.
8. Реализуйте минимальную конфигурацию (один процессор, один модуль DIMM и один блок питания без установленных адаптеров или дисков).

9. Переустановите все модули блока питания и убедитесь, что светодиодный индикатор состояния входного напряжения на модуле блока питания горит.
10. Замените модули блока питания и проверьте работу кнопки питания после установки каждого из них.
11. Если после выполнения указанных выше действий проблема не устраняется, обратитесь в службу поддержки, чтобы проверить симптомы проблемы и определить, требуется ли замена материнской платы (блока материнской платы).

### **Сервер не выключается**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Определите, используется ли операционная система с ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) или без ACPI. При использовании операционной системы без ACPI выполните указанные ниже действия:
  - a. Нажмите Ctrl+Alt+Delete.
  - b. Выключите сервер, нажав кнопку питания на передней панели оператора и удерживая ее нажатой в течение 5 секунд.
  - c. Перезагрузите сервер.
  - d. Если сервер не проходит POST и кнопка питания не работает, отключите шнур питания на 20 секунд, а затем снова подключите его и перезапустите сервер.
2. Если неполадка сохраняется или используется операционная система, совместимая с ACPI, возможно, неисправна материнская плата (блок материнской платы).

### **Неполадки с питанием**

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с питанием.

#### **Горит светодиодный индикатор системной ошибки и отображается сообщение журнала событий «Потеря входного напряжения блока питания»**

Для устранения этой неполадки необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

1. Модуль блока питания должен быть надлежащим образом подключен к шнуру питания.
2. Шнур питания должен быть подключен к правильно заземленной электрической розетке для сервера.
3. Убедитесь, что источник питания переменного тока модуля блока питания стабильно работает в поддерживаемом диапазоне.
4. Переместите модули блока питания, чтобы выяснить, с каким модулем блока питания связана неполадка. Если неполадка связана с одним блоком питания, замените неисправный блок питания.
5. Просмотрите журналы событий и определите категорию неполадки. Выполните действия в журнале событий и устраните неполадку.

### **Неполадки с последовательными устройствами**

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с последовательными портами или устройствами.

- [«Количество отображаемых последовательных портов меньше количества установленных последовательных портов» на странице 572](#)
- [«Последовательное устройство не работает» на странице 572](#)

## Количество отображаемых последовательных портов меньше количества установленных последовательных портов

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Каждому порту в программе Setup Utility назначен уникальный адрес, и ни один из последовательных портов не отключен.
  - Адаптер последовательного порта (если имеется) установлен правильно.
2. Извлеките и снова вставьте адаптер последовательного порта.
3. Замените адаптер последовательного порта.

## Последовательное устройство не работает

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Устройство совместимо с сервером.
  - Последовательный порт включен и ему назначен уникальный адрес.
  - Устройство подключено к соответствующему разъему (см. раздел «[Разъемы блока материнской платы](#)» на [странице 550](#)).
2. Извлеките и снова вставьте указанные ниже компоненты.
  - a. Неработающее последовательное устройство.
  - b. Последовательный кабель.
3. Замените следующие компоненты:
  - a. Неработающее последовательное устройство.
  - b. Последовательный кабель.
4. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Замените материнскую плату.

## Неполадки с программным обеспечением

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с программным обеспечением.

1. Чтобы определить, связана ли неполадка с программой, убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - На сервере имеется минимальный объем памяти, необходимый для использования данной программы. В отношении требований к памяти обратитесь к информации, предоставленной с программой.  
  
**Примечание:** Если вы только что установили адаптер или память, возможно, на сервере имеется конфликт адресов памяти.
  - Программа предназначена для работы на данном сервере.
  - Другая программа работает на данном сервере.
  - Программа работает на другом сервере.
2. Если при использовании программы появляются какие-либо сообщения об ошибках, обратитесь к предоставленной с программой информации для просмотра описания сообщений и рекомендуемых действий по устранению данной неполадки.
3. Свяжитесь с продавцом программного обеспечения.

## Неполадки с устройствами хранения данных

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с устройствами хранения данных.

- «Сервер не определяет диск» на странице 573
- «Неисправность нескольких дисков» на странице 574
- «Несколько дисков находятся в автономном режиме» на странице 574
- «Диск, предназначенный для замены, не восстанавливается» на странице 574
- «Зеленый светодиодный индикатор работы диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска» на странице 574
- «Желтый светодиодный индикатор состояния диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска» на странице 574
- «Диск U.3 NVMe может распознаваться в разъеме NVMe, в трехдиапазонном режиме (Tri-mode) диск не распознается» на странице 575

### Сервер не определяет диск

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Посмотрите на целевой желтый светодиодный индикатор состояния диска. Если он горит, это означает отказ диска.
2. Если светодиодный индикатор состояния горит, извлеките диск из отсека, подождите 45 секунд, затем снова вставьте диск в отсек. Убедитесь, что блок дисков подключен к объединительной панели дисков.
3. Посмотрите на целевой зеленый индикатор работы диска и желтый индикатор состояния и выполните надлежащие действия в различных ситуациях:
  - Если зеленый индикатор работы мигает, а желтый индикатор состояния не горит, диск определен контроллером и работает правильно. Запустите диагностические тесты для дисков. При запуске сервера и нажатии клавиши в соответствии с инструкциями на экране по умолчанию отображается интерфейс LXPМ. (Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPМ для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) На странице «Диагностика» выберите **Выполнить диагностику → Тест дискового накопителя**.
  - Если зеленый индикатор работы мигает, а желтый индикатор состояния медленно мигает, диск определен контроллером и восстанавливается.
  - Если ни один индикатор не горит и не мигает, проверьте правильность установки объединительной панели дисков. Для получения дополнительных сведений перейдите к шагу 4.
  - Если зеленый индикатор работы мигает, а желтый индикатор состояния горит, замените диск.
4. Убедитесь в правильности установки объединительной панели дисков. Когда объединительная панель установлена правильно, блоки дисков правильно подключаются к ней, не вызывая ее изгиба и перемещения.
5. Переподключите кабель питания объединительной панели и повторите шаги 1–3.
6. Переподключите сигнальный кабель объединительной панели и повторите шаги 1–3.
7. В случае подозрения на наличие проблемы с сигнальным кабелем объединительной панели или самой объединительной панелью выполните указанные ниже действия:
  - Замените поврежденный сигнальный кабель объединительной панели.
  - Замените поврежденную объединительную панель.
8. Запустите диагностические тесты для дисков. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, интерфейс LXPМ отображается по умолчанию. (Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPМ для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Диагностику диска можно выполнить из этого интерфейса. На странице «Диагностика» выберите **Выполнить диагностику → Тест дискового накопителя**.

По результатам этих тестов:

- Если объединительная панель проходит тест, а диски не распознаются, замените сигнальный кабель объединительной панели и снова запустите тесты.
- Замените объединительную панель.
- Если адаптер не проходит тест, отключите от него сигнальный кабель объединительной панели и снова запустите тесты.
- Если адаптер не проходит тест, замените его.

### **Неисправность нескольких дисков**

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

- Просмотрите журнал событий Lenovo XClarity Controller на наличие событий, связанных с блоками питания или проблемами с вибрацией, и устраните эти события.
- Убедитесь, что для диска и сервера установлены драйверы устройств и микропрограмма последнего уровня.

**Важно:** Для некоторых кластерных решений требуются определенные уровни кода или скоординированные обновления кода. Если устройство входит в кластерное решение, прежде чем обновлять код, убедитесь, что последний уровень кода поддерживается кластерным решением.

### **Несколько дисков находятся в автономном режиме**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

- Просмотрите журнал событий Lenovo XClarity Controller на наличие событий, связанных с блоками питания или проблемами с вибрацией, и устраните эти события.
- Просмотрите журнал подсистемы хранения на наличие событий, связанных с подсистемой хранения, и устраните эти события.

### **Диск, предназначенный для замены, не восстанавливается**

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что диск распознан адаптером (мигает зеленый светодиодный индикатор работы диска).
2. Просмотрите документацию адаптера RAID SAS/SATA, чтобы определить правильные параметры и настройки конфигурации.

### **Зеленый светодиодный индикатор работы диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Если при использовании диска зеленый индикатор его работы не мигает, запустите диагностические тесты дисков. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, интерфейс LXPM отображается по умолчанию. (Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPM для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Из этого интерфейса можно выполнить диагностику диска. На странице «Диагностика» выберите **Выполнить диагностику → Тест дискового накопителя**
2. Если диск проходит тест, замените объединительную панель.
3. Если диск не проходит тест, замените его.

### **Желтый светодиодный индикатор состояния диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.


1. Выключите сервер.

2. Извлеките и снова установите адаптер SAS/SATA.
3. Переподключите сигнальный кабель и кабель питания объединительной панели.
4. Извлеките диск и снова вставьте его.
5. Включите сервер и наблюдайте за работой индикаторов диска.

**Диск U.3 NVMe может распознаваться в разъеме NVMe, в трехдиапазонном режиме (Tri-mode) диск не распознается**

В трехдиапазонном режиме диски NVMe можно подсоединять к контроллеру по каналу PCIe x1. Для поддержки в трехдиапазонном режиме дисков U.3 NVMe необходимо с помощью графического интерфейса XCC Web GUI включить на материнской плате **режим U.3 x1** для выбранных разъемов диска. По умолчанию используется настройка материнской платы — **режим U.2 x4**.

Чтобы включить **режим U.3 x1**, выполните следующие действия:

1. Войдите в XCC Web GUI и выберите **Хранилище → Сведения** в навигационном дереве слева.
2. В открывшемся окне щелкните значок  рядом с пунктом **Материнская плата**.
3. В открытом диалоговом окне выберите разъемы для дисков и нажмите **Применить**.
4. Перезагрузите компьютер, чтобы параметры вступили в силу.





---

## Приложение А. Получение помощи и технической поддержки

Если вам нужна помощь, обслуживание или техническая поддержка в связи с продуктами, Lenovo может предложить самые различные источники помощи.

Актуальную информацию о системах, дополнительных устройствах, услугах и поддержке Lenovo можно найти в Интернете по следующему адресу:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

**Примечание:** Рекомендуемый Lenovo сервис-центр для ThinkSystem — компания IBM

---

### Перед обращением в службу поддержки

Прежде чем обратиться в службу поддержки, убедитесь, что вы предприняли следующие действия, чтобы попытаться устранить неполадку самостоятельно. Если вы решите, что вам все же нужна помощь, соберите информацию, которая потребуется специалисту по техническому обслуживанию для более быстрого решения вашей проблемы.

#### Попытайтесь решить проблему самостоятельно

Многие проблемы можно решить без внешней помощи, выполнив процедуры по устранению неполадок, описанные Lenovo в справке в Интернете и в документации к продукту Lenovo. В справке в Интернете также описываются диагностические тесты, которые можно выполнить. В документации к большинству систем, операционных систем и программ содержатся процедуры устранения неполадок и расшифровка сообщений об ошибках и кодов ошибок. Если вы подозреваете, что неполадка связана с программным обеспечением, посмотрите документацию операционной системы или программы.

Документацию по продуктам ThinkSystem можно найти по следующему адресу:

<https://pubs.lenovo.com/>

Прежде чем обратиться в службу поддержки, попытайтесь решить проблему самостоятельно:

- Проверьте, все ли кабели подсоединены.
- Проверьте все выключатели и убедитесь, что компьютер и все дополнительные устройства включены.
- Проверьте наличие обновлений программного обеспечения, микропрограммы и драйверов устройств операционной системы для вашего продукта Lenovo. (Перейдите по следующим ссылкам) Согласно условиям гарантии Lenovo ответственность за поддержание и обновление программного обеспечения и микропрограмм продукта Lenovo несет его владелец (если это не покрывается дополнительным контрактом на техническое обслуживание). Специалист по техническому обслуживанию попросит вас обновить программное обеспечение и микропрограмму, если в одном из обновлений программного обеспечения есть задокументированное решение неполадки.
  - Загрузка драйверов и программного обеспечения
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/>
  - Центр поддержки операционной системы

- <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Инструкции по установке операционной системы
  - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- Если вы установили новое оборудование или программное обеспечение в среду, проверьте на странице <https://serverproven.lenovo.com>, что оборудование и программное обеспечение поддерживается вашим продуктом.
- Инструкции по локализации и устранению неполадок см. в разделе [Глава 3 «Диагностика неполадок»](#) на странице 533.
- Перейдите на сайт <http://datacentersupport.lenovo.com> и поищите информацию, которая может помочь решить проблему.

Чтобы найти технические советы для своего сервера, выполните указанные ниже действия.

1. Перейдите на <http://datacentersupport.lenovo.com> и введите название модели или тип компьютера сервера в строке поиска, чтобы перейти на страницу поддержки.
2. На панели навигации нажмите **How To's (Инструкции)**.
3. В раскрывающемся меню выберите **Article Type (Тип статьи) → Solution (Решение)**.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать категорию возникшей проблемы.

- Посетите Форум центра обработки данных Lenovo по адресу [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg), чтобы узнать, не сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой.

### **Сбор необходимой информации для обращения в службу поддержки**

Если необходимо гарантийное обслуживание вашего продукта Lenovo, специалисты по техническому обслуживанию смогут помочь вам более эффективно, если перед обращением вы подготовите необходимую информацию. Дополнительные сведения о гарантии на ваш продукт также доступны по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>.

Соберите следующую информацию, которую нужно будет предоставить специалисту по техническому обслуживанию. Эти данные помогут специалисту по техническому обслуживанию быстро предложить решение вашей неполадки и обеспечить вам уровень обслуживания согласно договору.

- Если применимо, номера договоров на обслуживание оборудования и программного обеспечения
- Тип компьютера (4-значный идентификатор компьютера Lenovo). Тип компьютера можно найти на идентификационной этикетке, см. раздел «Идентификация сервера и доступ к Lenovo XClarity Controller» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по настройке системы*.
- Номер модели
- Серийный номер
- Текущие уровни UEFI и микропрограммы системы
- Другая относящаяся к делу информация, такая как сообщения об ошибках и журналы

В качестве альтернативы обращению в службу поддержки Lenovo можно перейти по ссылке <https://support.lenovo.com/servicerequest> и отправить электронный запрос на обслуживание. Отправка электронного запроса на обслуживание запускает процесс поиска решения вашей проблемы; для этого предоставленная информация передается специалистам по техническому обслуживанию. Специалисты по техническому обслуживанию Lenovo могут начать работать над вашим решением, как только вы заполните и отправите электронный запрос на обслуживание.

---

## Сбор данных по обслуживанию

Для точного определения основной причины проблем с сервером или по запросу специалистов службы поддержки Lenovo вам, возможно, потребуется собрать данные по обслуживанию, которые затем могут использоваться для дальнейшего анализа. Данные по обслуживанию включают такую информацию, как журналы событий и инвентарь оборудования.

Данные по обслуживанию можно собирать с помощью следующих инструментов:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Используйте функцию сбора данных по обслуживанию в Lenovo XClarity Provisioning Manager для сбора системных данных по обслуживанию. Можно собрать существующие данные системного журнала или выполнить новую диагностику для сбора новых данных.

- **Lenovo XClarity Controller**

Для сбора данных по обслуживанию сервера можно использовать веб-интерфейс Lenovo XClarity Controller или интерфейс командной строки. Файл можно сохранить и отправить в службу поддержки Lenovo.

- Дополнительные сведения об использовании веб-интерфейса для сбора данных по обслуживанию см. в разделе «Резервное копирование конфигурации BMC» документации к ХСС, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxccc-overview/>.
- Дополнительные сведения об использовании интерфейса командной строки для сбора данных по обслуживанию см. в разделе «Команда `ffdc` ХСС» документации к ХСС, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxccc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator можно настроить для автоматического сбора и отправки диагностических файлов в службу поддержки Lenovo, когда определенные обслуживаемые события происходят в Lenovo XClarity Administrator и на управляемых конечных точках. Можно отправлять диагностические файлы в Поддержка Lenovo с помощью функции Call Home или в другой сервис-центр с помощью SFTP. Кроме того, можно вручную собрать диагностические файлы, открыть запись неполадки и отправить диагностические файлы в Поддержка Lenovo.

Дополнительные сведения о настройке автоматических уведомлений о неполадках в Lenovo XClarity Administrator см. по ссылке [https://pubs.lenovo.com/lxca/admin\\_setupcallhome](https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome).

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI содержит приложение инвентаризации для сбора данных по обслуживанию. Поддерживаются внутрисетевой и внесетевой режимы. В дополнение к аппаратным данным по обслуживанию, при использовании внутрисетевого режима в рамках основной операционной системы на сервере, OneCLI может собирать сведения об операционной системе, такие как журнал событий операционной системы.

Чтобы получить данные по обслуживанию, можно выполнить команду `getinfor`. Дополнительные сведения о выполнении `getinfor` см. по ссылке [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_getinfor\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command).

---

## Обращение в службу поддержки

Для получения помощи в решении той или иной проблемы можно обратиться в службу поддержки.

Можно воспользоваться услугами обслуживания оборудования, предоставляемыми авторизованным сервис-центром Lenovo. Чтобы найти сервис-центр, уполномоченный компанией Lenovo выполнять гарантийное обслуживание, откройте веб-страницу по адресу <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> и воспользуйтесь поиском с фильтрацией для разных стран. Номера телефонов службы поддержки Lenovo по регионам см. на стр. <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber>.



---

## Приложение В. Документы и поддержка

В этом разделе приведены удобные документы и ресурсы поддержки, а также представлены ссылки на загрузку драйверов и микропрограмм.

---

### Скачивание документов

В этом разделе приведены общие сведения и ссылка для скачивания полезных документов.

#### Документы

- **Руководства по установке направляющих**
  - Установка направляющих в стойку
- **Руководство пользователя**
  - Полный обзор, конфигурация системы, замена аппаратных компонентов и устранение неполадок.  
Некоторые главы из *Руководства пользователя*:
    - **Руководство по настройке системы**: обзор сервера, идентификация компонентов, системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики, распаковка продукта, установка и настройка сервера.
    - **Руководство по обслуживанию оборудования**: установка аппаратных компонентов, прокладка кабелей и устранение неполадок.
- **Справочник по сообщениям и кодам**
  - События XClarity Controller, LXPM и uEFI
- **Руководство UEFI**
  - Общие сведения о настройке UEFI

---

### Веб-сайты поддержки

В этом разделе представлены ресурсы поддержки, а также приведены ссылки для скачивания драйверов и микропрограмм.



---

## Приложение С. Замечания

Lenovo может предоставлять продукты, услуги и компоненты, описанные в этом документе, не во всех странах. Сведения о продуктах и услугах, доступных в настоящее время в вашем регионе, можно получить у местного представителя Lenovo.

Ссылки на продукты, программы или услуги Lenovo не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги Lenovo. Допускается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права Lenovo на интеллектуальную собственность. Однако при этом ответственность за оценку и проверку работы других продуктов, программ или услуг возлагается на пользователя.

Lenovo может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данной публикации. Предоставление этого документа не является предложением и не дает лицензию в рамках каких-либо патентов или заявок на патенты. Вы можете послать запрос на лицензию в письменном виде по следующему адресу:

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ. Законодательство некоторых стран не допускает отказ от явных или предполагаемых гарантий для ряда операций; в таком случае данное положение может к вам не относиться.

В приведенной здесь информации могут встретиться технические неточности или типографские опечатки. В публикацию время от времени вносятся изменения, которые будут отражены в следующих изданиях. Lenovo может в любой момент без предварительного уведомления вносить изменения в продукты и (или) программы, описанные в данной публикации.

Продукты, описанные в этом документе, не предназначены для имплантации или использования в каких-либо устройствах жизнеобеспечения, отказ которых может привести к травмам или смерти. Информация, содержащаяся в этом документе, не влияет на спецификации продукта и гарантийные обязательства Lenovo и не меняет их. Ничто в этом документе не служит явной или неявной лицензией или гарантией возмещения ущерба в связи с правами на интеллектуальную собственность Lenovo или третьих сторон. Все данные, содержащиеся в этом документе, получены в специфических условиях и приводятся только в качестве иллюстрации. Результаты, полученные в других рабочих условиях, могут существенно отличаться.

Lenovo может использовать и распространять присланную вами информацию любым способом, каким сочтет нужным, без каких-либо обязательств перед вами.

Любые ссылки в данной информации на веб-сайты, не принадлежащие Lenovo, приводятся только для удобства и никоим образом не означают поддержки Lenovo этих веб-сайтов. Материалы на этих веб-сайтах не входят в число материалов по данному продукту Lenovo, и всю ответственность за использование этих веб-сайтов вы принимаете на себя.

Все данные по производительности, содержащиеся в этой публикации, получены в управляемой среде. Поэтому результаты, полученные в других рабочих условиях, могут существенно отличаться. Некоторые измерения могли быть выполнены в разрабатываемых системах, и нет гарантии, что в общедоступных системах результаты этих измерений будут такими же. Кроме того, результаты некоторых измерений могли быть получены экстраполяцией. Реальные результаты могут отличаться. Пользователи должны проверить эти данные для своих конкретных условий.

---

## Товарные знаки

LENOVO и THINKSYSTEM являются товарными знаками Lenovo.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

---

## Важные примечания

Скорость процессора указывает внутреннюю тактовую частоту процессора; на производительность приложений влияют и другие факторы.

Скорость дисководов для компакт-дисков или DVD-дисков — это переменная скорость чтения. Действительная скорость изменяется; как правило, она меньше максимальной скорости.

При описании системы хранения, действительного и виртуального хранилища, объема каналов один КБ равен 1024 байт, один МБ равен 1 048 576 байт, а один ГБ равен 1 073 741 824 байт.

При описании емкости жесткого диска или объема коммуникационных устройств один МБ равен 1 000 000 байт, а один ГБ равен 1 000 000 000 байт. Общий объем памяти, доступный пользователям, зависит от рабочей среды.

Максимальная внутренняя емкость жесткого диска подразумевает замену любого стандартного жесткого диска и заполнение всех отсеков жестких дисков самыми вместительными дисками, поддерживаемыми в данный момент компанией Lenovo.

Для достижения максимального объема памяти может потребоваться замена стандартных модулей на дополнительные модули памяти.

У каждой ячейки твердотельной памяти есть присущее ей конечное число циклов записи, которое она может выполнить. Поэтому у твердотельных устройств есть параметр максимального количества циклов записи, выражаемый в общем количестве записанных байт total bytes written (TBW). Устройство, которое преодолело этот порог, может не отвечать на команды системы или может перестать поддерживать запись. Lenovo не отвечает за замену устройства, которое превысило максимальное гарантированное количество циклов программирования или стирания, как описано в официальных опубликованных спецификациях для устройства.

Компания Lenovo не предоставляет никаких гарантий, связанных с продуктами, которые выпускаются не Lenovo. Поддержка (если таковая есть) продуктов, произведенных другой компанией, должна осуществляться соответствующей компанией, а не Lenovo.

Некоторое программное обеспечение может отличаться от розничной версии (если доступно) и может не содержать руководств по эксплуатации или всех функций.

---

## Замечания об электромагнитном излучении

При подключении к оборудованию монитора необходимо использовать специальный кабель монитора и устройства подавления помех, входящие в комплект монитора.



Дополнительные замечания об электромагнитном излучении можно найти по следующему адресу:

[https://pubs.lenovo.com/important\\_notices/](https://pubs.lenovo.com/important_notices/)

## Заявление о директиве RoHS Бюро стандартов, метрологии и контроля региона Тайвань (Китай)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## Контактная информация отдела импорта и экспорта в регионе Тайвань (Китай)

Ниже приведена контактная информация отдела импорта и экспорта в регионе Тайвань (Китай).

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司  
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓  
進口商電話: 0800-000-702





**Lenovo**<sup>™</sup>