


# Schienen- Installationsanleitung

---

## Rail kit parts inventory

Der werkzeuglos installierbare Schienensatz enthält die folgenden Komponenten:



- 1** Eine linke Schiene
- 2** Eine rechte Schiene
- 3** Zwei M5-Schrauben
- 4** Zwei Unterlegscheiben
- 5** Zwei M4-Schrauben

### Anmerkungen:

- Dieser Bausatz kann sowohl in Racks mit viereckigen als auch runden Bohrungen installiert werden.
- Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den lokalen Service.
- Für den in diesem Dokument beschriebenen Austauschvorgang sind die Hebegriffe aus dem Serverpaket erforderlich. Legen Sie sie vor Beginn des Verfahrens bereit.

## Lesen Sie zuerst diese Richtlinien

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie den Schienensatz und den Server im Rack installieren.

- Der maximale Schienenlauf beträgt 940 mm (37,00 Zoll).
- Installieren Sie den Server an einem Rack, das die folgenden Anforderungen erfüllt:
  - Mindesttiefe von 65 mm (2,55 Zoll) zwischen den vorderen Befestigungsflanschen und der Innenseite der vorderen Tür.
  - Mindesttiefe von 1.008 mm (39,60 Zoll) zwischen den vorderen Befestigungsflanschen und der Innenseite der hinteren Tür.
  - Der maximale Abstand zwischen den vorderen und hinteren Befestigungsflanschen beträgt 902 mm (35,75 Zoll).
  - Wenn Sie die Schienen und eine 0U-PDU im selben Rack installieren, muss es die folgenden Anforderungen an Höhe und Tiefe erfüllen:
    - 42U oder höher
    - Ohne CMA: mindestens 1.100 mm (43,31 Zoll) tief
    - Mit CMA: mindestens 1.100 mm (43,31 Zoll) tief
  - Installieren Sie den Server nur in einem Rack mit perforierten Türen. Entfernen Sie die Rack-Türen und die Seitenabdeckungen, um während der Installation leichter auf die Komponenten zugreifen zu können.
  - Wenn Sie mehrere Einheiten installieren, beginnen Sie mit der Installation der schwersten Einheit im untersten Teil des Racks.
  - Informationen zu den Anforderungen an die Raumlufttemperatur finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

- Die Lüftungsschlitze müssen frei gehalten werden. In der Regel ist ein Abstand von 15 cm (6 Zoll) ausreichend für einen optimalen Luftstrom.
- Lassen Sie keine Leerräume oberhalb oder unterhalb eines im Rack installierten Servers. Damit die Serverkomponenten nicht beschädigt werden, installieren Sie immer Abdeckblenden, um Leerräume abzudecken und eine ordnungsgemäße Luftzirkulation sicherzustellen.
- Ziehen Sie nie mehrere Server gleichzeitig aus dem Rack heraus.
- Überlasten Sie nicht die Netzsteckdose, wenn mehrere Einheiten im Rack installiert sind.

Informationen zum Entfernen der Schiene aus dem Rack finden Sie im Kapitel „Prozeduren beim Hardwareaustausch“ im *Benutzerhandbuch* des Servers. Suchen Sie nach Ihrem Server und wählen Sie das entsprechende *Benutzerhandbuch* auf der Webseite mit dem Lenovo Server-Produktportfolio aus: <https://pubs.lenovo.com/>.



### S036



18-32 kg (39 – 70 lb)



32 – 55 kg (70 – 121 lb)

#### **Vorsicht:**

**Beim Anheben der Maschine die Arbeitsschutzrichtlinien beachten.**

### R006



#### **Vorsicht:**

**Keine Gegenstände auf die in einem Rack installierte Einheit legen, es sei denn, die im Rack installierte Einheit ist als Ablage vorgesehen.**

### S037






#### **Vorsicht:**

**Dieses Teil oder diese Einheit wiegt über 55 kg (121,2 lb). Zum Anheben dieses Teils oder dieser Einheit ist ausgebildetes Fachpersonal und/oder eine Hebevorrichtung erforderlich.**

## Schienensatz am Rack installieren

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass beide Enden der Schiene auf derselben Höhe sitzen.




**Anmerkungen:**

- Die Laufschiene sind ausfahrbar, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Installieren Sie die Schiene von hinten nach vorne am Rack.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Laufschiene in der kürzesten Position befindet.
- Die Befestigungsstifte der Schiene nehmen 2U Platz ein. Befolgen Sie beim Installieren des Schienensatzes die U-Platzmarkierung am Rack.

Schritt 1. Installieren Sie die hinteren Befestigungsstifte am Rack.

<b>Rückseite</b>	
	<p>Rack mit eckiger Bohrung</p>
	<p>Rack mit runder Bohrung</p>
<p><b>1</b> Hakenverriegelung</p>	
<p>1 Richten Sie die Befestigungsstifte und die Hakenverriegelung an den Rack-Flanschen aus.</p> <p>2 Schieben Sie die Schiene hinein, bis sie hörbar einrastet.</p>	

Schritt 2. Installieren Sie die vorderen Befestigungsstifte am Rack.



Schritt 3. Wiederholen Sie die vorherigen zwei Schritte mit der anderen Schiene.

## Server auf den Schienen installieren

Schritt 1. Heben Sie den Server an und legen Sie ihn auf einem Tisch ab. Sie haben zwei Möglichkeiten zum Heben:




Wenn Sie die Einheit mit zwei Personen anheben, entfernen Sie vorher die folgenden Komponenten:

- Alle Netzteileinheiten
- Alle Speicherlaufwerke
- Vordere und hintere Abdeckung




Andernfalls müssen Sie den Server mit drei Personen oder einer Hebevorrichtung anheben.




**Vorsicht:**  
Stellen Sie sicher, dass Sie den Server an den Anhebepunkten anheben.

**1** Anhebepunkt


Schritt 2. Entfernen Sie die inneren Schienen von den mittleren Schienen.



Schritt 3. Richten Sie die Aussparungen der inneren Schiene an den entsprechenden T-Stiften an der Seite des Servers aus. Schieben Sie die innere Schiene anschließend nach vorne, bis die T-Stifte an der inneren Schiene einrasten.




Schritt 4. Setzen Sie eine M4-Schraube ein und ziehen Sie sie fest, um die innere Schiene wie dargestellt zu befestigen.



Schritt 5. Wiederholen Sie die vorherigen zwei Schritte mit der anderen Schiene.

Schritt 6. Befestigen Sie den Hebegriff.




- ① Drücken Sie beide Laschen an den Griffseiten zusammen.
- ② Richten Sie die Griffe an den sechs seitlichen Pfosten des Servers aus und schieben Sie die Griffe nach oben, um sie am Gehäuse zu sichern.

**Anmerkungen:**


- Stellen Sie sicher, dass alle sechs Pfosten gesichert sind.
- Es gibt insgesamt vier Hebegriffe. Stellen Sie sicher, dass alle ordnungsgemäß befestigt sind, bevor Sie den Server anheben.




Schritt 7. Installieren Sie den Server im Rack.




- a. Richten Sie das hintere Ende der beiden inneren Schienen an den Öffnungen in den mittleren Schienen aus und stellen Sie sicher, dass die beiden Schienenpaare ordnungsgemäß ineinander greifen. Schieben Sie den Server dann vorsichtig in das Rack, bis die Schienen einrasten.




- b. Entfernen Sie die hinteren Hebegriffe.




- c. Heben Sie das erste Verriegelungshebelpaar an, um den Server in das Rack zu schieben, bis die Schienen einrasten.



- d. Entfernen Sie die vorderen Hebegriffe.




- e. Heben Sie das zweite Verriegelungshebelpaar an, um den Server weiter hineinzuschieben.



Schritt 8. Installieren Sie wieder alle Komponenten, die Sie zuvor entfernt haben.

## (Optional) Server am Rack sichern

Schritt 1. Befestigen Sie den Server am Rack.





---

**Erste Ausgabe (Mai 2023)**

**© Copyright Lenovo 2023.**

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN: Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Printed in China  
(1P) P/N: 1PSP47B37781

