



# Avvio rapido di ThinkSystem ST250 V2, tipi 7D8F e 7D8G

## Contenuto della confezione


- ST250 V2
- Scatola con il materiale, inclusa la documentazione stampata

In caso di elementi mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore. Conservare la prova di acquisto e il materiale di imballaggio. Potrebbero essere infatti richiesti per il servizio di garanzia.


In base alla configurazione le figure in questo documento potrebbero differire leggermente dal server in uso.

## Panoramica generale


### Vista anteriore del server



### Pannello anteriore del server



### Vista posteriore del server



## Configurazione del sistema

1. Installare i componenti richiesti.
2. Se necessario, installare il server nel rack.
3. Collegare i cavi.
4. Accendere il server.
5. Configurare il sistema.

Per informazioni dettagliate sull'installazione di opzioni hardware e sulla configurazione del sistema, visitare il seguente sito Web: <https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/st250-v2/introduction.html>



Per la Guida all'installazione dei binari fornita nel centro di documentazione ThinkSystem, visitare il seguente sito Web: [https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/rail\\_options/rail\\_options\\_tower\\_servers.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/rail_options/rail_options_tower_servers.html)



Reduce | Reuse | Recycle



## Specifiche tecniche

### Dimensioni e peso

- Altezza: 175 mm (6,89 pollici)
- Larghezza: 430 mm (16,93 pollici)
- Profondità: 565,7 mm (22,27 pollici)
- Peso: massimo 24,28 kg (53,53 lb) (in base alla configurazione)

### Processore

Questo server viene fornito con almeno un processore della famiglia più recente di processori Intel®, tra cui:

- Xeon® E
- Pentium®

### Memoria

- Slot: 4 slot DIMM
- Minimo: 8 GB
- Massimo: 128 GB
- Tipo DIMM: UDIMM ECC TruDDR4 da 3.200 MHz

### Storage (varia a seconda dei modelli)

Supporta le seguenti configurazioni:

- Configurazioni dell'unità simple-swap da 3,5"
  - Fino a otto unità SATA
  - Fino a sette unità SATA e un'unità NVMe
  - Fino a sei unità SATA e una delle seguenti:
    - Due unità ottiche
    - Un'unità ottica e un'unità nastro (RDX o LTO)
- Configurazioni dell'unità hot-swap da 2,5"/3,5"
  - Fino a otto unità SAS/SATA da 3,5".
  - Fino a sedici unità SAS/SATA da 2,5"
  - Fino a quattro unità SAS/SATA da 3,5" e otto da 2,5"
  - I vani delle unità ottiche supportano uno dei seguenti elementi:
    - Due unità ottiche
    - Un'unità ottica e un'unità nastro (RDX o LTO)

### Slot di espansione

Questo server è dotato di quattro slot di espansione PCIe.

- Slot 1: corsia PCIe Gen3 x4 in slot x4, FH/HL
- Slot 2: corsia PCIe Gen4 x16 in slot x16, FH/HL
- Slot 3: corsia PCIe Gen3 x4 in slot x4, FH/HL
- Slot 4: corsia PCIe Gen3 x4 in slot x8, FH/HL

\* Lo slot PCIe 4 supporta un modulo M.2.

## Risorse di supporto

Collegamento	Codice QR
 <a href="https://lenovopress.com/">Lenovo Press (guide dei prodotti e white paper)   <a href="https://lenovopress.com/">https://lenovopress.com/</a></a>	
 <a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">Forum Lenovo ThinkSystem   <a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</a></a>	
 <a href="https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v2">Supporto Lenovo - ST250 V2 (inclusi driver e software)   <a href="https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v2">https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v2</a></a>	
 <a href="https://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">Avvisi di sicurezza del prodotto Lenovo   <a href="https://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">https://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</a></a>	
 <a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml">Lenovo Server Proven (Informazioni sulla compatibilità)   <a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml">https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</a></a>	

Prima edizione (marzo 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

**NOTA SUI DIRITTI LIMITATI:** se i dati o il software sono distribuiti in base alle disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.